

PRECAUCIONES

LEER DETENIDAMENTE ANTES DE EMPEZAR

Para el adaptador de CA



ADVERTENCIA

- Este adaptador de CA ha sido diseñado para su uso exclusivo con dispositivos de Yamaha. No lo utilice para ninguna otra finalidad.
- Únicamente para uso en interiores. No utilizar en entornos donde haya humedad.



ATENCIÓN

- Durante la instalación, asegúrese de que se puede acceder fácilmente a la toma de CA. Si se produjera algún problema o funcionamiento defectuoso, apague el interruptor de alimentación del dispositivo y desconecte el adaptador de CA de la toma. Si el adaptador de CA está conectado a la toma de CA, tenga en cuenta que le sigue llegando una corriente mínima, aunque el interruptor de alimentación esté apagado. Si no va a utilizar el dispositivo durante un periodo prolongado de tiempo, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma de CA de la pared.

Para el dispositivo



ADVERTENCIA

Siga siempre las precauciones básicas detalladas a continuación para prevenir la posibilidad de lesiones graves, o incluso la muerte, por descargas eléctricas, cortocircuitos, daños, incendios u otros peligros. Entre estas precauciones se incluyen, aunque no de forma exclusiva, las siguientes:

Láser

- Los dispositivos que son reproductores de discos ópticos utilizan tecnología láser. Debido a la posibilidad de sufrir lesiones oculares, nadie debe retirar la tapa del dispositivo ni repararlo a no ser que sea miembro del Servicio técnico de Yamaha.
- Los dispositivos que son reproductores de discos ópticos emiten radiación láser visible cuando está abierto. Evite que su vista se vea expuesta directamente al haz de láser. Cuando el dispositivo está enchufado a la toma de corriente, nunca trate de ver su interior situando los ojos cerca de la abertura de la bandeja de discos ni de otros orificios.

Alimentación eléctrica

- No coloque el cable de alimentación ni el adaptador de CA cerca de fuentes de calor (estufas, radiadores, etc.), no los doble demasiado ni los deteriore de ningún otro modo, no ponga objetos pesados sobre ellos ni tampoco los coloque en donde los puedan pisar, alguien pueda tropezarse o algo pueda rodar sobre ellos.
- Aunque se trate de un dispositivo recargable, nunca lo recargue si está mojado, porque podría provocar un incendio o daños por descarga eléctrica o cortocircuito.
- Utilice la tensión correcta para el dispositivo. La tensión requerida se encuentra impresa en la placa identificativa del dispositivo.
- No toque el enchufe ni el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica. De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de descargas eléctricas.

- Utilice el cable de alimentación/adaptador de CA especificado. Si se usa un cable o un adaptador de CA equivocado, pueden producirse daños o recalentamiento en el dispositivo.
- Compruebe periódicamente el enchufe y limpie la suciedad y el polvo acumulados.
- Cuando instale el dispositivo, asegúrese de que se puede acceder fácilmente a la toma de CA que utilice. Si se produce algún problema o un fallo en el funcionamiento, apague inmediatamente el interruptor de alimentación y desconecte el enchufe de la toma de corriente. Incluso cuando el interruptor de alimentación esté apagado, si el cable de alimentación no está desenchufado de la toma de CA de la pared, el dispositivo no se desconectará de la alimentación.
- Si escucha algún trueno o sospecha que se aproxima una tormenta eléctrica, apague inmediatamente el interruptor de alimentación y extraiga el enchufe de alimentación de la toma de corriente de CA. De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio o averías.
- Desenchufe el cable de alimentación eléctrica de la toma de corriente cuando no vaya a utilizar el dispositivo por períodos de tiempo prolongados y durante tormentas eléctricas.
- Asegúrese de realizar la conexión a una toma adecuada, que disponga de una conexión a tierra de protección si es preciso.

No abrir el dispositivo

- El dispositivo contiene componentes cuyo mantenimiento no puede realizar el usuario. No abra el dispositivo ni intente desmontar los componentes ni modificarlos en modo alguno. Si el dispositivo no funciona correctamente, interrumpa inmediatamente su uso y póngase en contacto con Yamaha para que lo inspeccione el Servicio técnico de Yamaha.

Advertencias relativas al agua

- No exponga el dispositivo a la lluvia, ni lo use cerca del agua o en lugares donde haya mucha humedad, ni le ponga encima recipientes (como jarrones, botellas o vasos) que contengan líquido, ya que puede derramarse y penetrar en el interior del aparato. Si algún líquido, como agua, se filtrara en el dispositivo, apáguelo de inmediato y desenchúfelo de la toma de CA. Seguidamente, pida al Servicio técnico de Yamaha que revise el dispositivo.
- Nunca inserte ni retire un enchufe eléctrico con las manos mojadas.

Advertencia sobre el contacto con fuego

- No coloque objetos ardientes ni llamas abiertas cerca del dispositivo, ya que podrían provocar un incendio.

Si observa cualquier anomalía

- Si surge cualquiera de los problemas siguientes, apague inmediatamente el interruptor y desenchufe el aparato. Si utiliza pilas, extráigalas todas del dispositivo. Seguidamente, pida al Servicio técnico de Yamaha que lo inspeccione.
 - El cable de alimentación o el enchufe están desgastados o dañados.
 - Se emite humo u olores no habituales.
 - Se ha caído algún objeto dentro del dispositivo.
 - Se produce una pérdida repentina de sonido mientras se está utilizando el dispositivo.
 - Aparecen grietas o cualquier otro signo visible de deterioro en el dispositivo.
- Si este dispositivo o el adaptador CA/fuente de alimentación se cayeran o resultaran dañados, apague inmediatamente el interruptor de alimentación, desconecte el enchufe eléctrico de la toma y pida al Servicio técnico de Yamaha que inspeccione el dispositivo.

Instalación

- Realice el montaje y la instalación de la forma que se indica en el manual. Una caída puede provocar lesiones o daños.
- Confirme que, una vez finalizada, la instalación sea segura. Igualmente, lleve a cabo inspecciones de seguridad periódicamente. De no respetarse estas instrucciones, los dispositivos podrían caerse y provocar lesiones.
- Fije siempre el cable del altavoz a una pared o similar. Si se enreda los pies o las manos con el cable, los altavoces pueden caerse o volcarse y provocar averías o lesiones.

Mantenimiento y cuidado

- No utilice aerosoles ni productos químicos de tipo aerosol que contengan gas inflamable para la limpieza o la lubricación. El gas inflamable permanecerá dentro de la unidad, lo que puede provocar una explosión o un incendio.

Pilas

- No manipule ni desmonte las pilas.
- No tire pilas al fuego.
- Las pilas no deben exponerse a calor excesivo, como la luz del sol, fuego, recintos con altas temperaturas, etc.
- No intente recargar pilas que no sean recargables.
- Si las pilas tienen alguna fuga, evite el contacto con el fluido derramado. Si el fluido de la pila entra en contacto con los ojos, la boca o la piel, lávese inmediatamente con agua y consulte a un médico. El fluido de las pilas es corrosivo y puede causar pérdida de visión o quemaduras químicas.

Dispositivos inalámbricos

- Nunca utilice un dispositivo inalámbrico cerca de dispositivos médicos ni dentro de centros sanitarios. Las ondas de radiofrecuencia pueden afectar a los dispositivos de electromedicina.
- Nunca utilice un dispositivo inalámbrico a menos de 15 cm de personas que lleven implantado un marcapasos o un desfibrilador.



ATENCIÓN

Siga siempre las precauciones básicas indicadas a continuación para evitar así la posibilidad de sufrir lesiones físicas o de dañar el dispositivo u otros objetos. Entre estas precauciones se incluyen, aunque no de forma exclusiva, las siguientes:

Alimentación eléctrica

- Cuando desenchufe el cable del dispositivo o de la toma, hágalo tomándolo del enchufe y no del cable. Si tira del cable, este puede dañarse.
- No utilice una toma de corriente de CA que presente holgura al insertar el enchufe de alimentación. De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio, descargas eléctricas o quemaduras.
- No cubra ni envuelva el adaptador de CA con un paño o manta.
- Inserte el enchufe de alimentación firmemente hasta el fondo en la toma de corriente de CA. Usar la unidad sin estar debidamente enchufada puede provocar acumulación de polvo en las patillas, con el consiguiente riesgo de incendio o quemaduras.

Colocación

- No coloque el dispositivo sobre superficies inestables, donde pueda caerse por accidente y provocar lesiones.
- No bloquee los orificios de ventilación, pues estos evitan que se sobrecaliente el interior. Concretamente, no coloque el dispositivo sobre un lado ni boca abajo. Una ventilación inadecuada podría producir sobrecalentamiento y posibles daños en los dispositivos, o incluso un incendio.
- Cuando se instale el dispositivo:
 - No tape el dispositivo con ningún tipo de tela.
 - No instale el dispositivo sobre moquetas o alfombras.
 - Asegúrese de situarlo con la superficie correcta hacia arriba.
 - No utilice el dispositivo en un lugar demasiado pequeño o mal ventilado.Una ventilación inadecuada podría producir sobrecalentamiento y posibles daños en los dispositivos, o incluso un incendio.
- No sitúe el equipo en un lugar donde pueda haber contacto con gases corrosivos o aire salino. Si ocurriera, podría dar lugar a un funcionamiento defectuoso.
- Procure no estar cerca del dispositivo si se produce algún desastre natural como, por ejemplo, un terremoto. Dado el dispositivo podría volcar o se caerse y causar lesiones, aléjese de él y vaya rápidamente a un lugar seguro.
- Antes de cambiar el dispositivo de lugar, desconecte todos los cables.
- Cuando tenga que trasladar o mover un dispositivo de más de 10 kg de peso, solicite la ayuda de dos o más personas. No intente levantar usted solo el dispositivo ya que podría dañarse la espalda, sufrir otro tipo de lesiones o causar daños en el dispositivo.
- No exponga el dispositivo a cambios repentinos de temperatura de calor a frío ni lo coloque en un entorno con un nivel elevado de humedad (p. ej., en una habitación donde haya un humidificador) para evitar la condensación en el interior del dispositivo, pues esta podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, daños en el dispositivo y/o lesiones personales.

- Cuando la temperatura ambiente cambia de forma repentina, se forma condensación. Si esto sucede, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y no toque el dispositivo ni lo utilice hasta que se recupere el equilibrio de temperatura y se haya evaporado la condensación.
- Consulte siempre al Servicio técnico de Yamaha si la instalación del dispositivo requiere algún tipo de obra y asegúrese de tener en cuenta las siguientes precauciones.
 - Elija un hardware para el montaje y un lugar para la instalación que soporten el peso del dispositivo.
 - Evite ubicaciones que estén expuestas a vibraciones continuas o excesivas.
 - Utilice las herramientas necesarias para instalar el dispositivo.
 - Inspeccione el dispositivo periódicamente.

Pérdida de audición

- Evite ajustar todos los faders y controles del ecualizador al máximo. Si se hace esto, en función del estado de los dispositivos conectados, se podría producir una realimentación que podría provocarle pérdida de audición y dañar los altavoces.
- No utilice el dispositivo, los altavoces ni los auriculares a un volumen alto o incómodo durante un periodo prolongado, ya que podría provocar una pérdida de audición permanente. Si experimenta alguna pérdida de audición u oye pitidos, consulte a un médico.
- Antes de conectar el dispositivo a otros dispositivos, desconecte la alimentación de todos ellos. De no hacerlo, podría producirse una descarga eléctrica, pérdida de audición o daños en el equipo.
- Cuando encienda la alimentación de CA del sistema de sonido, encienda siempre el amplificador de potencia/ dispositivo EN ÚLTIMO LUGAR para evitar sufrir pérdida de audición y no provocar daños en los altavoces. Del mismo modo, cuando desconecte la alimentación, apague PRIMERO el amplificador de potencia.

Mantenimiento

- Retire el enchufe de la toma de CA antes de limpiar la unidad. De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de descargas eléctricas.

Precauciones de uso

- No meta los dedos ni las manos en ninguno de los huecos o aberturas del dispositivo (tales como orificios de ventilación, ranuras de disco, puertos, paneles, etc.).
- Evite introducir o dejar caer objetos extraños (papel, plástico, metal, etc.) por ninguno de los huecos o aberturas del dispositivo (p. ej., orificios de ventilación, ranuras de disco, puertos, paneles, etc.). Si esto ocurre, apague inmediatamente todos los dispositivos, desenchúfelos de la toma de CA y haga inspeccionar el dispositivo por el Servicio técnico de Yamaha.
- No se apoye en el dispositivo ni coloque objetos pesados sobre él. Evite aplicar una fuerza excesiva a los botones, interruptores y conectores para evitar lesiones.
- No utilice el altavoz si el sonido se escucha distorsionado. Si se utiliza el dispositivo de forma prolongada en estas condiciones, podría producirse un recalentamiento y, posteriormente, un cortocircuito.
- Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Sus niños podrían tragárselas accidentalmente.
- Evite tirar de los cables conectados para evitar lesiones.
- Al elegir un amplificador de potencia para su uso con un altavoz pasivo, asegúrese de que la potencia de salida del amplificador sea inferior a la capacidad de potencia del altavoz. Si la potencia de salida es superior a la capacidad de potencia, podría producirse un funcionamiento defectuoso e incluso un incendio.
- Cuando se utiliza un reproductor de discos ópticos, la aplicación de controles, ajustes o procedimientos que no sean los contenidos en este manual puede dar lugar a una exposición peligrosa a la radiación.
-  : La etiqueta del dispositivo indica que la superficie a la que está adherida dicha etiqueta puede calentarse durante el funcionamiento.

Pilas

- Cambie siempre todas las pilas al mismo tiempo. No mezcle pilas nuevas con pilas viejas.
- Tampoco mezcle tipos diferentes de pilas, como pilas alcalinas con pilas de manganeso, pilas de diferentes fabricantes o tipos diferentes de pilas del mismo fabricante, pues esto podría provocar un recalentamiento, un cortocircuito o una fuga del fluido de la pila.
- Mantenga las pilas lejos del alcance de los niños.
- Asegúrese siempre de que todas las pilas estén colocadas conforme a las marcas de polaridad +/- . Si no fuera así, podría producirse un recalentamiento, un cortocircuito o fugas.

- Cuando se acaben las pilas o el dispositivo no se vaya a usar durante mucho tiempo, o si sólo utiliza el adaptador de alimentación de CA, quite las pilas del dispositivo para prevenir posibles pérdidas del fluido de la pila.
- Al guardar o desechar pilas, aisle la zona de los terminales con cinta aislante o con otro tipo de protección. Si se mezclan con otras pilas o con objetos metálicos se puede producir sobrecalentamiento o fugas en las pilas.

Dispositivo inalámbrico

- Los dispositivos inalámbricos que transmitan en una banda de frecuencia de 5 GHz sólo podrán utilizarse el interior. El uso de tales dispositivos en exteriores está prohibido por la ley.

- Asegúrese de solicitar las inspecciones o reparaciones al distribuidor a quien compró la unidad o al Servicio técnico de Yamaha.
- Yamaha no se responsabiliza por sus lesiones o los daños a sus productos debidos a uso inapropiado o modificaciones de la unidad, ni tampoco por datos perdidos o destruidos.
- Este producto es para un uso doméstico ordinario. No lo utilice para aplicaciones que requieran necesitan un alto nivel de fiabilidad, tales como la gestión de vidas humanas, atención sanitaria o activos de valor elevado.

Información para usuarios sobre la recogida y eliminación de los equipos antiguos y las pilas usadas



Estos símbolos en los productos, embalajes y documentos anexos significan que los productos eléctricos y electrónicos y sus pilas no deben mezclarse con los desperdicios domésticos normales. Para el tratamiento, recuperación y reciclaje apropiados de los productos antiguos y las pilas usadas, llévelos a puntos de reciclaje correspondientes, de acuerdo con la legislación nacional.



Al deshacerse de estos productos y pilas de forma correcta, ayudará a ahorrar recursos valiosos y a impedir los posibles efectos desfavorables en la salud humana y en el entorno que de otro modo se producirían si se tratan los desperdicios de modo inapropiado.

Para obtener más información acerca de la recogida y el reciclaje de los productos antiguos y las pilas, póngase en contacto con las autoridades locales, con el servicio de eliminación de basuras o con el punto de venta donde adquirió los artículos.

Para los usuarios empresariales de la Unión Europea:



Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su vendedor o proveedor para obtener más información.

Información sobre la eliminación en otros países fuera de la Unión Europea:



Estos símbolos solamente son válidos en la Unión Europea. Si desea desechar estos artículos, póngase en contacto con las autoridades locales o con el vendedor y pregúnteles el método correcto.

Nota sobre el símbolo de pila (dos ejemplos de símbolos en la parte inferior):

Este símbolo se puede utilizar en combinación con un símbolo químico. En este caso, cumple el requisito establecido por la Directiva de la UE sobre pilas correspondiente a la sustancia química utilizada.

Cd

(weee_battery_eu_es_02)

ES

Manual Development Group
© 2016 Yamaha Corporation
Published 11/2017 LB-B0