

## Wie kann ich einen Werksreset / Initialisierung von der MusicCast Bar 400/40 durchführen:

**Hinweis: Bei dieser Initialisierung gehen alle Einstellungen verloren und müssen neu eingestellt werden.**

Bitte führen Sie folgende Schritte für den Werksreset / Initialisierung durch:

1. Schalten Sie ihr Soundbar in den Standby Modus. Betätigen Sie dazu die „Power ON/OFF“ Taste.



2. Berühren und Halten Sie Taste CONNECT und STUMM gleichzeitig bis alle Anzeigen blinken.  
Lassen Sie dann die Tasten los. Das Reset wird ausgeführt.



3. Das Soundbar befindet sich jetzt wieder in den Werkseinstellungen und kann neu über die MusicCast App Eingebunden werden.

#Werksreset; #Werkseinstellungen; #Reset; #Zurücksetzen; #Initialisieren