

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

За електрическите компоненти на инструменти, като китара, духови, струнни и перкусии.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО, ПРЕДИ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ

Особено когато има деца, настойникът трябва да предостави указания за това как правилно да се използва и бораи с продукта, преди да се използва.

Запазете този документ за бъдеща справка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Винаги следвайте основните предпазни мерки, изброени по-долу, за да избегнете възможността от сериозни наранявания или дори смърт от токов удар, късо съединение, повреди, пожар или други рискове. Тези предпазни мерки включват, но не са ограничени до, следното:

Захранване

- Не поставяйте кабела за захранване близо до източници на топлина, като нагреватели или радиатори. Освен това не прегъвайте прекалено или повреждайте по друг начин кабела, както и не поставяйте тежки предмети върху него.
- Не докосвайте продукта или захранващия щепсел по време на гръмотевична буря.
- Използвайте само правилното напрежение, указано за продукта. Необходимото напрежение е отпечатано на пластина с името на продукта.
- Използвайте само предоставените или указаните адаптер за променлив ток, кабел за захранване, щепсел или USB (захранващ) кабел.
- Не използвайте предоставените адаптер за променлив ток, кабел за захранване, щепсел или USB (захранващ) кабел за други устройства.
- Проверявайте захранващия щепсел периодично и премахвайте праха и мръсотията, които може да са се натрупали.
- Поставете захранващия щепсел докрай в контакта за променливо напрежение. Използването на продукта, когато не е включен добре, може да доведе до натрупване на прах върху щепсела, което е възможно да причини пожар или изгаряния на кожата.
- Когато инсталирате продукта, се уверете, че електрическият контакт, който използвате, е леснодостъпен. Ако се появи проблем или неизправност, веднага изключете ключа за захранването, както и щепсела от контакта. Дори когато ключът за захранването е изключен, ако кабелът за захранване не е изключен от контакта за променливо напрежение, продуктът няма да се изключи от източника на захранване.
- Не свързвайте продукта към електрически контакт, който използва удължител за контакт за множество щепсели. Това може да доведе до ниско качество на звука или до пожар при или около контакта.
- Когато изключвате захранващия щепсел, винаги дръжте щепсела, а не кабела. Дърпането чрез кабела може да го повреди и да предизвика токов удар или пожар.
- Ако не използвате продукта дълго време, се уверете, че сте издърпали захранващия щепсел от контакта за променливо напрежение.

(За продукти със заземен кабел за захранване)

- Уверете се, че сте свързани към правилния контакт със защитена заземена връзка. Неправилно заземяване може да доведе до токов удар.

Не разглобявайте

- Този продукт няма части, които могат да се подменят от потребителя. Не се опитвайте да разглобявате вътрешните части и да ги промените по какъвто и да е начин.

Предупреждение за вода

- Не излагайте продукта на дъжд, не го използвайте близо до вода или при влажни или мокри условия и не поставяйте върху него каквито и да е съдове (например вази, бутилки или чаши), съдържащи течности, които могат да се разляят в някои отвори или места, в които може да влезе вода. Течност, като например вода, влизаща в продукта, може да предизвика пожар, токов удар или неизправности.

(За продукти, използващи адаптер за променлив ток)

- Използвайте адаптера за променлив ток само на закрито. Не го използвайте при мокри условия.
- Никога не поставяйте и не изваждайте захранващия щепсел с мокри ръце.

Предупреждение за пожар

- Не поставяйте горящи предмети или открит огън близо до продукта, тъй като те може да предизвикат пожар.

Безжичен модул (за продукти, които могат да се използват с Wi-Fi, Блутут и т.н.)

- Радиовълните от този продукт може да оказват влияние върху електромедицински изделия, като например имплантирани пейсмейкъри или дефибрилатори.
 - Не използвайте продукта в близост до медицински изделия или в здравни заведения. Радиовълните от този продукт могат да оказват влияние върху електромедицинските изделия.
 - Не използвайте продукта на разстояние по-малко от 15 см от лица с имплантирани пейсмейкъри или дефибрилатори.

Предупреждения за батерията (за продукти, използващи батерии)

- Не изхвърляйте батерията в огън.
Това може да доведе до разкъсване или експлодиране на батерията и да причини пожар или нараняване.
- Не излагайте батерията на условия на изключително ниско въздушно налягане, ниски или високи температури (като директна слънчева светлина или огън).
Това може да доведе до разкъсване или експлодиране на батерията и да причини пожар или нараняване.
- Не разглобявайте батериите.
Това може да доведе до пожар, прегряване, повреда, експлозия или изтичане, което да доведе до изгаряния или нараняване.
- Спазвайте предпазните мерки по-долу. Ако не направите това, това може да доведе до пожар, прегряване, изтичане или неизправност, които да причинят изгаряния или нараняване.
 - Използвайте само посочения тип батерия.
 - Не използвайте едновременно нови и стари батерии.
 - Не смесвайте типовете батерии.
 - Винаги проверявайте дали всички батерии са поставени в съответствие със знаците за поляритет +/-.
 - Когато батериите се изхабят или ако продуктът няма да се използва за дълго време, извадете батериите от продукта.
- Не се опитвайте да презареждате батерии, които не са проектирани за презареждане. Това може да доведе до разкъсване или изтичане, причинявайки нараняване и т.н.
- Ако батериите текат, избягвайте контакт с изтичащата течност. Ако течност от батерията влезе в контакт с очите, устата или кожата, незабавно я измийте с вода и се консултирайте с лекар. Течността от батерията е корозивна и е възможно да доведе до загуба на зрението или химически изгаряния.
- Никога не ги зареждайте, когато продуктът или батерията са мокри. Това може да причини токов удар, пожар или неизправност поради късо съединение.
- Когато ги зареждате, следвайте инструкциите, които са предоставени с батериите, това ръководство или инструкциите на свързаното устройство. Използвайте само посоченото зарядно устройство и в указания диапазон на температурата за зареждане.
Зареждането със зарядно устройство, различно от посоченото, или при температура извън диапазона може да причини изтичане, прегряване, разкъсване, експлозия или неизправност.
- Когато използвате акумулаторни батерии, спазвайте инструкциите, предоставени с батериите. При зареждане използвайте само посоченото зарядно устройство и в указания диапазон на температурата за зареждане.
Зареждането със зарядно устройство, различно от посоченото, или при температура извън диапазона, може да причини изтичане, прегряване, разкъсване или неизправност.
- За инсталиране и премахване на батерии прочетете това ръководство или инструкциите на свързаното устройство и следвайте инструкциите. Неспазването на изискванията може да доведе до пожар, прегряване, скъсване, експлозия или неизправност.

- Дръжте батериите далеч от деца. Някое дете може случайно да погълне батерията. Неспазването на тази инструкция може да доведе и до възпаления поради изтичане на течност от батерията.
- Не подлагайте батериите на механичен удар.
Това може да причини повреда, причинена от батериите, токов удар или неизправност.
- Не причинявайте умишлено късо съединение на батерията. Разкъсването или изтичането на течност може да предизвика пожар или нараняване.
- Не поставяйте батериите в джоб или раница и не ги съхранявайте заедно с метални предмети.
Батериите, съхранявани в такива условия, може да дадат на късо, да бъдат разкъсани или да протекат, което да доведе до пожар или нараняване.
- Когато съхранявате или изхвърляте батерии, изолирайте зоната на извода, като приложите лента или друга защита. Смесването им с други батерии или метални предмети може да предизвика пожар, изгаряния или възпаления поради течност.

(За продукти, използващи батерия тип монета/бутон)

• НЕ ПОГЛЪЩАЙТЕ БАТЕРИЯТА; ОПАСНОСТ ОТ ХИМИЧЕСКИ ИЗГАРЯНИЯ

Продуктът съдържа батерия тип монета/бутон. Ако акумулаторната батерия тип монета/бутон бъде погълната, може да причини сериозни вътрешни изгаряния само за 2 часа и да доведе до смърт. Дръжте нови и използвани батерии далеч от деца. Ако отделението за батериите не се затваря добре, спрете да използвате продукта и го дръжте далеч от деца.
Ако мислите, че батериите може да са погълнати или попаднали в някоя част на тялото, незабавно потърсете медицинска помощ.



Свързвания

- Прочетете ръководството на устройството, което искате да свържете, и спазвайте инструкциите. Неспазването на тази инструкция може да предизвика пожар, прегряване, разкъсване или неизправност.

При аномалии

- Ако възникне някой от следните проблеми, веднага изключете ключа за захранването, както и захранващия щепсел от контакта. Ако използвате батерии, ги извадете от продукта.
Накрая проверете устройството при сервизен техник на Yamaha.
 - Кабелът за захранване или щепселът се запали или повреди.
 - Усещате необичайни миризми или има дим.
 - В продукта е паднал предмет или вода.
 - Внезапно се загубва звукът, докато продуктът се използва.
 - На продукта се появяват пукнатини или други забележими повреди.



ВНИМАНИЕ

Винаги следвайте основните предпазни мерки, изброени по-долу, за да избегнете възможността от физически травми за вас или други лица или повреда на продукта или други вещи. Тези предпазни мерки включват, но не са ограничени до, следното:

Сглобяване

- Сглобете продукта в правилната последователност, като следвате приложената документация, обясняваща процеса на сглобяване. Също така редовно затягайте винтовете или болтовете. В противен случай може да се стигне до повреда на продукта или дори до нараняване.

Място

- Ако инструментът има вентилационен отвор, който да разсейва топлината, не поставяйте предмети пред вентилационния отвор. Това може да предотврати подходящата вентилация на вътрешните компоненти и евентуално да доведе до прегряване на продукта.
- Не поставяйте продукта в нестабилна позиция или място с прекомерни вибрации, от което може случайно да падне, което да доведе до неизправност или дори до нараняване.

- Не се доближавайте до продукта по време на земетресение. Силното разклащане по време на земетресение може да предизвика преместване или преобръщане на продукта, което може евентуално да причини наранявания.
- Транспортирането или преместването на продукт с тегло повече от 20 kg винаги трябва да се извършва от двама или повече души. Опитът за повдигане на продукта от един или двама човека може да доведе до наранявания, като например наранявания в областта на гърба, или да предизвика изпускане или счупване на продукта, което от своя страна може да доведе до други наранявания.
- Преди да местите продукта, махнете всички свързани кабели, за да предотвратите повреда на кабелите или нараняване на някого, който може да се спъне в тях.
- Използвайте само стойката или поставката, определени за продукта. Когато я прикрепвате, използвайте включените винтове и доставените аксесоари. Ако не направите това, продуктът може да падне, което да доведе до повреда на продукта или нараняване.

Свързвания

- Преди да свържете продукта към други устройства, изключете захранването на всички устройства. Преди да включите или да изключите захранването на всички устройства, задайте минимални нива на силата на звука.
- Уверете се, че сте задали минималните нива на звук на всички устройства, след което постепенно увеличавайте регулаторите на звука, докато свирите на продукта, за да зададете желаното ниво за слушане.

Боравене

- Не поставяйте пръст или ръка в отворите на капака за клавишите или продукта. Също така внимавайте капакът за клавишите да не притисне пръстите ви.
- Не поставяйте чужди материали, като метал или хартия, в отворите на продукта. Неспазването на тази инструкция може да предизвика пожар, токов удар или неизправности.
- Не се облягайте или не поставяйте тежки предмети върху продукта и не използвайте прекомерна сила върху бутоните, ключовете или конекторите.
- Дръжте малките части далеч от деца, тъй като те могат случайно да ги погълнат.
- Не използвайте продукта или слушалките за дълъг период от време с високо или неподходящо ниво на силата на звука, тъй като това може да предизвика постоянна загуба на слуха. Ако имате проблеми със слуха или чувате звънене в ушите си, се консултирайте с лекар.
- Изключете захранващия щепсел от контакта за променливо напрежение, преди да почиствате уреда. Неспазването на тази инструкция може да предизвика токов удар.

Yamaha не може да бъде подведена под отговорност за повреди, предизвикани от неправилна употреба или модифициране на продукта, или за данни, които са били изгубени или унищожени.

Информация за потребители относно събирането и изхвърлянето на старо оборудване и използвани батерии



Тези символи на продуктите, опаковките и/или придружаващата документация означават, че използваните електрически и електронни продукти и батерии не трябва да се изхвърлят заедно с обикновения домакински боклук.

За правилно третиране, възстановяване и рециклиране на стари продукти и използвани батерии ги предайте в съответните пунктове за събиране, в съответствие с националното ви законодателство.

Изхвърляйки тези продукти и батерии по правилния начин, вие ще помогнете за запазване на ценни ресурси и за предотвратяване на потенциални негативни ефекти върху човешкото здраве и околната среда, които биха могли да възникнат при неправилно изхвърляне.



За по-подробна информация относно събирането и рециклирането на стари продукти и батерии се обърнете към вашата община, службата за събиране на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продуктите.

За бизнес потребителите в Европейския съюз:

Ако искате да изхвърлите електрическо и електронно оборудване, се свържете с вашия търговец или доставчик за получаване на допълнителна информация.



Информация относно изхвърлянето в страни извън Европейския съюз:

Тези символи са валидни само в Европейския съюз. Ако искате да изхвърлите тези продукти, свържете се с местните власти или с вашия търговец и попитайте за правилния начин на изхвърляне.

Cd

Забележка за символа на батерия (по-долните два примера за символ):

Този символ може да се използва заедно със символ за химически вещества. В този случай продуктът отговаря на изискванията на Директивата на Европейския съюз за батериите за съответното химическо вещество.

(58-M03 WEEE battery bg 01)