

Hold den relevante knap nede, og tryk på en af de markerede tangenter vist nedenfor for at vælge en melodi eller indstille en parameter.

### 1 Afspilning af melodier

Hurtig afspilning

Valg af bog

Demomelodier

50 klassiske melodier (50 Classical Music Masterpieces)/Lektionsmelodier

#### 50 klassiske melodier (50 Classical Music Masterpieces)

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonata No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (España)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonata op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonata op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine Kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonata op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Improptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlingslied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Improptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

#### Lektionsmelodier

1-50 Beyer 1-50
1-50 Beyer 51-100
1-6 Beyer 101-106
1-25 Burgmüller 1-25
1-50 Czerny 100, 1-50
1-50 Czerny 100, 51-100
1-30 Czerny 30, 1-30
1-20 Hanon 1-20
21-42 Hanon 1-Variation 1-22

### 2 Indstillinger for lyd

Lyde

Rumklangstyper

Rumklangsdybde

VRM Lite

Stereofonisk optimer

Type af Firhændig i samme oktav

Lydstyrkebalance (Dobbelt/firhændig i samme oktav)

Oktavsift (Dobbelt/firhændig i samme oktav)

Grad af anslagsfølsomhed

# ARIUS YDP-165, YDP-145, YDP-S55, YDP-S35 Kvikguide

## 3 Metronomindstilling

Lydbekræftelse for aktuel tempoværdi

Tempo (metronom, melodier osv.)

Metronomtaktslag

Metronomydstyrke

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5

Sådan øges værdien med 1:

Sådan sænkes værdien med 1:

## 4 Andre indstillinger

Lydbekræftelse for aktuel systemversion

Lokal styring

Programændring

Kontrolændring

Handling Bekræftelseslyde

Automatisk slukning

Stemning

IAC-lydbyde

Transponering

MIDI-afsendelseskanal

MIDI-modtagelseskanal

Højttaler

Audio Loop Back (Lyd-loopback)

Volumenbegrænser

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

## 5 Stemningsindstillinger

Tryk på [+R] og [-L] som vist nedenfor, samtidig med at du holder [DEMO/SONG] og [PIANO/VOICE] nede, for at finstemme tonehøjden for instrumentet.

Sådan hæves tonehøjden (i trin af ca. 0,2 Hz):

Sådan sænkes tonehøjden (i trin af ca. 0,2 Hz):

Standardtonehøjde: 440,0 Hz

## 6 Indstilling for Firhændig i samme oktav

Tryk på [+R] og [-L], samtidig med at du holder [PIANO/VOICE] nede, for at slå Firhændig i samme oktav til eller fra.

Sådan aktiveres eller deaktiveres Firhændig i samme oktav: