



TORCH T01

MIDI リファレンス

目次

音色リスト	2
エフェクトタイプリスト	2
MIDI インプリメンテーションチャート	3

音色リスト

音色名	MSB	LSB	Program Change (1-128)
CFX グランド	108	0	1
パイノーラル CFX グランド	108	100	1
ベーゼンドルファー	108	6	1
モーツァルトピアノ	108	91	4
ステージエレピ	108	0	5
DX エレピ	108	0	6
ハーブシコード	108	0	7
ビブラフォン	108	0	12
パイプオルガン	108	1	20
ジャズオルガン	108	0	17
ストリングス	108	0	49

* プログラムチェンジを 0 ～ 127 で設定する場合は、Program Change の番号から 1 を引いた数で指定します。たとえば、Program Change 1 を指定する場合は、プログラムチェンジ＝ 0 になります。

エフェクトタイプリスト

リバーブ名	MSB	LSB
オフ	0	0
リサイタルホール	1	24
コンサートホール	1	4
サロン	2	24
ルーム	2	16
大聖堂	1	5
クラブ	3	24
プレート	4	24

MIDI インプリメンテーションチャート

YAMAHA [Digital Piano]

Model T01 MIDI Implementation Chart

Version : 1.0

Function...		Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1 - 16 ○	1 - 16 ○	
Mode	Default Messages Altered	3 × *****	3 × ×	
Note Number	: True voice	0 - 127 *****	0 - 127 0 - 127	
Velocity	Note ON Note OFF	○ 9nH,v=1-127 ○ 8nH,v=64	○ 9nH,v=1-127 ○ 9nH,v=0 or 8nH	
After Touch	Key's Ch's	○ ×	○ ○	
Pitch Bend		×	○ 0 - 24 semi	*1
Control Change	0,32	○	○	Bank Select
	1,5,11	×	○	
	7,10	○	○	
	19	○	○	Key Acceleration
	6,38	○	○	Data Entry
	64,66,67	○	○	Pedal
	65	×	○	Portamento
	71,74	○	○	Sound Controller
	72,73	×	○	Sound Controller
	84,94	×	○	
	88	○	○	High-Res Velocity Prefix
	91,93	○	○	Effect Depth
	96-97	×	○	RPN Inc,Dec
	98-99	×	○	NRPN LSB,MSB
	100-101	○	○	RPN LSB,MSB
Prog Change	: True #	○ 0 - 127 *****	○ 0 - 127	
System Exclusive		○	○	
Common	: Song Pos. : Song Sel. : Tune	×	×	
System	: Clock Real Time: Commands	○ ○	×	
Aux	: All Sound Off : Reset All Cntrls : Local ON/OFF	×	○ (120,126,127) ○ (121) ○ (122)	
Mes-	: All Notes OFF sages: Active Sense : Reset	×	○ (123-125) ○ ×	
Notes: *1 ピアノやハーブシコードの一部の音色では、ピッチベンド幅の設定どおりに音の高さに変化しない場合があります。 *2 これらのコントロールチェンジはパネル操作によって送信されませんが、曲再生中に送信されることがあります。				

Mode 1 : OMNI ON , POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY

Mode 2 : OMNI ON , MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO

○ : Yes
× : No