



L 3 SWITCH
SWX3220-16MT

L 2 SWITCH
SWX2320-16MT

Bohrschablone

Benutzen Sie die Bohrschablone, um eine Wand- oder Deckenmontage des Geräts sicher auszuführen.

Drucken Sie die Schablone auf A3-Papier aus.

Wählen Sie die Druckereinstellung „Tatsächliche Größe“ aus.

Beachten Sie bei der Benutzung der Schablone die Montageanweisungen

im Benutzerhandbuch des Geräts.

DE

