

Front Surround System

ESB-1090

Guida all'installazione

IT

Questo manuale descrive come usare il file di configurazione per configurare nel dettaglio le modalità dell'unità. Leggere il "Manuale di istruzioni di ESB-1090" per informazioni su come configurare le modalità dell'unità senza usare il file di configurazione.

Passaggio 1: Creare il file di configurazione

Preparare quanto segue.

- Strumento di creazione del file di configurazione (Nome: ESB-1090_Create_SetupFile.xlsm)
- Unità flash USB (vuota)

1-1. Aprire lo strumento di creazione del file di configurazione.

Viene visualizzata la seguente schermata.

Model	Description	Range	Value	Command	Parameter	Notes
ESB-1090	Choose Conference Mode or Hotel Mode or Education Mode	[Select from the list]	Conference Mode	CONFERENCE	1	
	Enabling/disabling Auto Power Off function	[Select from the list]	DISABLE	AUTOPOWER	DISABLE	
	Setup a volume level when the unit turns on. This level should be set to no more than MAX Volume at most	1 - 50 "0" = function disabled	20	TONVOLUME	20	When "0", this function is disabled. Change the value in D9 cell
	Setup the max volume. This level needs to be set at least equal to Turn on Volume or higher	1 - 50	50	MAXVOLUME	50	Change the value in D11 cell
	Setup the operation specification when pressing the main unit key	[Select from the list]	Key Pattern 2	KEY	2	Key Pattern 1: Enable Volume keys. Key Pattern 2: Disable all keys.
	Enabling/disabling to memory the power on/off status right before AC power is unplugged and to get it back to the last status	[Select from the list]	DISABLE	POWERBU	DISABLE	
	Enabling/disabling Bluetooth function	[Select from the list]	DISABLE	BLUETOOTH	DISABLE	
	Rename the Bluetooth Name as needed. If there's no texts specified here, the default name is assigned	Under 13 characters with ASCII codes (1-byte character sets)	---	---	---	This setup is invalid when Bluetooth Function is disabled. Change D19 cell to modify the name.
	Setup a default input when turned on	[Select from the list]	HDMI	TONINPUT	HDMI	
	Enabling/disabling Network Control function	[Select from the list]	ENABLE	NETCTL	ENABLE	

Setup file contents --- texts below here to be output to a text file. Do not modify this cell.

```
//ESB-1090 Setup File (rev 1.0)
```

```
CONFERENCE 1
```

```
AUTOPOWER DISABLE
```

```
TONVOLUME 20
```

```
MAXVOLUME 50
```

```
KEY 2
```

```
POWERBU DISABLE
```

```
BLUETOOTH DISABLE
```

```
TONINPUT HDMI
```

```
NETCTL ENABLE
```

Output file name: **demo_0000.txt**

Create a Setup Text File

1-2. Controllare i contenuti di ciascun elemento, e cambiare [Value] (colonna D) come necessario.

	A	B	C	D
1	Conference Mode / Hotel Mode / Education Mode setup file for ESB-10	rev 1.0		
2	Note: Select or change values only in the cells colored with 			
3	Model			
4	ESB-1090	Description	Range	Value
1	Mode Setting	Choose Conference Mode or Hotel Mode or Education Mode	[Select from the list]	Conference Mode
2	Auto Power Off	Enabling/disabling Auto Power Off function	[Select from the list]	DISABLE
3	Turn on Volume	Setup a volume level when the unit turns on. This level should be set to no more than MAX Volume at most	1 - 50 "0" = function disabled	20
4	MAX Volume	Setup the max volume. This level needs to be set at least equal to Turn on Volume or higher	1 - 50	50
5	Key Pattern	Setup the operation specification when pressing the main unit key	[Select from the list]	Key Pattern 2
6	Power Back Up	Enabling/disabling to memory the power on/off status right before AC power is unplugged and to get it back to the last status	[Select from the list]	DISABLE
7	Bluetooth Function	Enabling/disabling Bluetooth function	[Select from the list]	DISABLE
8	Bluetooth Name	Rename the Bluetooth Name as needed. If there's no texts specified here, the default name is assigned	Under 13 characters with ASCII codes (1-byte character sets)	---
9	Turn on Input	Setup a default input when turned on	[Select from the list]	HDMI
10	Network Control	Enabling/disabling Network Control function	[Select from the list]	ENABLE

1 [Mode Setting]

È possibile impostare la modalità dell'unità.

2 [Auto Power Off]

È possibile abilitare o disabilitare la funzione di standby automatico (funzione che spegne automaticamente l'unità).

Quando è abilitata questa funzione, l'unità si spegne automaticamente nelle seguenti condizioni.

- Sono trascorse otto ore senza che sia stata eseguita nessuna operazione sull'unità.
- Sono trascorsi 10 minuti senza che sia stata eseguita nessuna operazione sull'unità e senza l'ingresso di un segnale audio nell'unità.

3 [Turn on Volume]

È possibile impostare il volume dei diffusori all'accensione dell'unità. Inserire un numero intero tra 1 e 50. Se si inserisce 0, l'impostazione dell'elemento sarà disabilitata.

4 [MAX Volume]

È possibile impostare il volume massimo del diffusore. Inserire un numero intero tra 1 e 50. Assicurarsi di inserire un numero maggiore di 3 [Turn on Volume].

5 [Key Pattern]

Quando è selezionato [Key Pattern 1], i tasti del volume (+) e (-) del touch panel sono abilitati, mentre il tasto di accensione e il tasto di impostazione della sorgente di ingresso sono disabilitati. Quando è selezionato [Key Pattern 2], tutti i tasti del touch panel sono disabilitati. Quando è selezionato [Key Pattern 3], tutti i pulsanti del touch panel sono abilitati.

6 [Power Back Up]

È possibile abilitare o disabilitare la funzione di backup dell'alimentazione (una funzione che consente all'unità stessa di registrare lo stato della propria alimentazione).

Se la spina di alimentazione viene scollegata dalla presa a muro, l'unità si spegne. Lo stato dell'alimentazione al riavvio dell'unità (con la spina di alimentazione inserita in una presa a muro) dipende dal fatto che questa funzione sia abilitata o disabilitata, e in quale modalità sia l'unità.

• Quando la funzione di backup dell'alimentazione è abilitata

- (prima dello spegnimento) l'unità è "accesa" → (indipendentemente dalla modalità) l'unità sarà "accesa" al riavvio.
- (prima dello spegnimento) l'unità è "spenta" → (indipendentemente dalla modalità) l'unità sarà "spenta" (in standby) al riavvio.

• Quando la funzione di backup dell'alimentazione è disabilitata

- L'unità è in modalità Conferenza → L'unità è "accesa" al riavvio (indipendentemente dallo stato dell'unità prima dello spegnimento).
- L'unità è in modalità Hotel → L'unità è "spenta" al riavvio (indipendentemente dallo stato dell'unità prima dello spegnimento).
- L'unità è in modalità Didattica → L'unità è "spenta" al riavvio (indipendentemente dallo stato dell'unità prima dello spegnimento).

7 [Bluetooth Function]

È possibile abilitare o disabilitare la funzione Bluetooth®.

8 [Bluetooth Name]

È possibile impostare il nome del Bluetooth. Si possono inserire fino a 13 caratteri ASCII.

9 [Turn on Input]

È possibile impostare la sorgente di ingresso del segnale audio all'accensione dell'unità.

10 [Network Control]

È possibile abilitare o disabilitare la funzione di controllo di rete (funzione che consente di controllare l'unità in remoto tramite una rete cablata).

1-3. Fare clic sul tasto [Create a Setup Text File].

Viene creato un file di configurazione, che viene salvato nella stessa cartella dello strumento di creazione del file di configurazione.

Nota Nome del file generato

- Il nome del file generato deve essere "demo_****.txt".
La parte "****" è modificabile.
- **** non deve superare i 64 caratteri. I caratteri validi sono i seguenti:
Lettere maiuscole: [A-Z]
Lettere minuscole: [a-z]
Numeri: [0-9]
Simboli: !#\$%&'()+,.-;:=@[]^_`{}~
Spazio

1-4. Salvare il file di configurazione in un'unità flash USB.

Salvare nell'unità flash USB solo il file di configurazione creato.

Passaggio 2: Installare le impostazioni

2-1. Premere il tasto di accensione del telecomando per spegnere l'unità.

2-2. Premere i tasti del telecomando nell'ordine seguente.

"Premere una volta il tasto MUSIC." > "Premere due volte il tasto VOLUME (-)."

> "Premere una volta il tasto di disattivazione audio."

L'unità si accende.

2-3. Premere il tasto di accensione del telecomando per spegnere l'unità.

2-4. Inserire l'unità flash USB nella presa UPDATE ONLY sul lato posteriore dell'unità.

2-5. Premere i tasti del telecomando nell'ordine seguente.

"Premere una volta il tasto BASS EXT." > "Premere due volte il tasto VOLUME (+)."

> "Premere una volta il tasto di disattivazione audio."

La procedura è completata. Una volta completate le impostazioni, l'unità si accende.

Yamaha Global Site
U.S.A. and Canada
<https://uc.yamaha.com/>
Other countries
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
U.S.A. and Canada
<https://uc.yamaha.com/support/>
Other countries
<https://download.yamaha.com/>

Manual Development Group
© 2021 Yamaha Corporation
Published 10/2021
IP-B0