

Il **Volantino sulla sicurezza**

PRECAUZIONI

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO. ACCERTARSI DI SEGUIRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE DI SEQUITO.

Le precauzioni elencate di seguito sono intese a prevenire i rischi di lesioni all'utente e a terzi, nonché a evitare danni alla proprietà, al fine di avere l'utente a utilizzare l'unità in modo appropriato e sicuro. Accertarsi di seguire le istruzioni.

Una volta letto il presente manuale, accertarsi di riprovarlo in un posto sicuro per eventuali riferimenti futuro.

- Qualsiasi richiesta di riparazione o riparazione deve essere rivolta al concessionario presso il quale è stata acquistata l'unità o a un tecnico autorizzato Yamaha.
- Yamaha declina ogni responsabilità per lesioni personali o danni alle cose derivanti da un utilizzo non corretto dell'unità o da modifiche ad essa apportate.
- Questo prodotto è destinato al normale uso domestico. Non utilizzare per applicazioni che richiedono elevata affidabilità, come ad esempio la gestione di eventi dal vivo, strutture sanitarie o risorse di grande valore.

AVVERTENZA

Questo contenuto indica "rischio di lesioni gravi o morte".

Anomalia

- Se si verifica una delle anomalie indicate di seguito, spegnere immediatamente l'unità e scollegare la spina di alimentazione.
- Il cavo la spina di alimentazione è danneggiato.
- L'unità emette rumori insoliti, odori insoliti o fumo.
- All'interno dell'unità sono penetrati materiali estranei o acqua.
- Si verifica una scomparsa del suono durante l'utilizzo.
- L'unità presenta crepe o danni.
- L'uso continuato dell'unità in presenza di tali condizioni potrebbe causare scosse elettriche, un incendio o malfunzionamenti. Richiedere immediatamente un'ispezione o una riparazione al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o a un tecnico autorizzato Yamaha.

Alimentazione

- Non eseguire operazioni che potrebbero danneggiare il cavo di alimentazione.
- Non posizionarlo nelle vicinanze di una fonte di calore.
- Non piegarlo eccessivamente o modificarlo.
- Non affiarlo o spellarlo.
- Non posizionarlo sotto un oggetto pesante.
- L'utilizzo di un cavo di alimentazione con i fili esposti potrebbe causare scosse elettriche o un incendio.
- Non toccare la spina o il cavo di alimentazione se vi è il rischio di fulmini. La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche.

Utilizzare l'unità con la tensione di alimentazione stampata sulla stessa. Il mancato collegamento di una presa CA appropriata potrebbe causare un incendio, scosse elettriche o malfunzionamenti.

- Assicurarsi di utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione.
- La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare incendi, ustioni o malfunzionamenti.
- Evitare di utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione per altre dispositivi.
- La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi, ustioni o malfunzionamenti.

Controllare periodicamente la spina elettrica ed eventualmente rimuoverla se sporcata o danneggiata.

La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare un incendio, scosse elettriche o malfunzionamenti.

Controllare periodicamente la spina elettrica ed eventualmente rimuoverla se sporcata o danneggiata.

La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare un incendio, scosse elettriche, lesioni o malfunzionamenti.

Procedere all'installazione seguendo le istruzioni fornite nel manuale.

Non disassemblare.

- Non disassemblare o modificare questo prodotto.
- La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi, scosse elettriche, lesioni o malfunzionamenti.

Esposizione all'acqua

- Non esporre l'unità alla pioggia, non usarla vicino all'acqua o in ambienti umidi (bagni, non poggiarla su di essa recipienti) (come ad esempio vasi, bottiglie o bicchieri) contenenti liquidi che possano riversarsi in una delle aperture, né posizionarla in luoghi soggetti a infiltrazioni. Se un liquido quale l'acqua penetra nell'unità, potrebbe causare un incendio, scosse elettriche o malfunzionamenti.
- Non inserire o rimuovere la spina elettrica con le mani bagnate. Non maneggiare l'unità con mani umide.
- La mancata osservanza di tali precauzioni potrebbe causare scosse elettriche o malfunzionamenti.

Esposizione al fuoco

Non posizionare oggetti accessi o fiamme vive in prossimità dell'unità per evitare il rischio di incendio.

Manipolazione

Prestare attenzione a non lasciar cadere o a far subire urti violenti all'unità.

La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche, incendio o malfunzionamenti.

Batteria per il telecomando

- NON INGERIRE LA BATTERIA. PERICOLO DI USTIONE CHIMICA. Il telecomando fornito in dotazione con questo prodotto contiene una batteria a bottone.
- L'ingestione della batteria a bottone, in soli 2 ore, può causare gravi ustioni interne e, anche in molte circostanze, conservare il rischio di lesioni e ustioni a distanza dalla porta dei bambini. Se il vano batteria non si chiude saldamente, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla porta dei bambini.
- In caso di perdita di una batteria, assicurarsi che essa non venga ingerita o introdotta in altre parti del corpo, consultare immediatamente un medico.

Non disassemblare le batterie. Se il contenuto della batteria viene a contatto con le mani o con gli occhi, potrebbe causare bruciate chimiche o ecctà.

Non smaltire le batterie nel fuoco.

Non esporre la batteria a condizioni estreme di bassa pressione dell'aria, freddo o caldo (come alla luce solare diretta o al fuoco), né a polvere o umidità eccessive.

Tale operazione potrebbe determinare lo scoppio delle batterie e causare un incendio o lesioni.

Non ricaricare le batterie non ricaricabili.

Se si tenta di ricaricare le batterie non ricaricabili, questa potrebbe esplodere o dare luogo a perite, possibili cause di cecità, bruciate chimiche o ustioni.

Evitare il contatto con il liquido delle batterie.

Se il liquido delle batterie viene a contatto con gli occhi, la bocca o la cute, lavare immediatamente con acqua e rivolgersi a un medico. Il liquido delle batterie è corrosivo e potrebbe causare la perdita della vista o ustioni chimiche.

Funzione wireless

Non usare questo prodotto nelle vicinanze di dispositivi medici o all'interno di strutture mediche.

Le onde radio emesse dal prodotto possono interferire con i dispositivi elettromedici. Usare il prodotto con cautela.

Non utilizzare questo prodotto a meno di 15 cm da persone portatrici di pacemaker o defibrillatore cardiaco.

Le onde radio emesse dal prodotto possono interferire con dispositivi elettromedici quali pacemaker o defibrillatori.

ATTENZIONE

Questo contenuto indica "rischio di lesioni".

Alimentazione

- Non utilizzare prese CA in cui la spina di alimentazione non si blocca saldamente in posizione.
- La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche o bruciate.
- Quando si scollega la spia di alimentazione, afferare sempre la spia stessa e non il cavo.

Tirando il cavo lo si potrebbe danneggiare e causare scosse elettriche o un incendio.

- Inerte saldamente la spina di alimentazione nella presa CA.
- Se si utilizza l'unità senza aver fissato saldamente la spina alla presa, della polvere potrebbe depositarsi sulla presa stessa causando un incendio o bruciate.

Installazione

- Non collocare l'unità in posizione instabile, per evitare che cada accidentalmente e che possa causare lesioni.
- Nell'installazione questa unità, fare in modo di non bloccare la dissipazione del calore.
- Non coprire l'unità con un panno.
- Non installare l'unità su un tappeto o sulla moquette.
- Non installare l'unità modi diversi da quanto indicato.
- Non utilizzare l'unità in locali umidi e scarsamente ventilati. La mancata osservanza di tali precauzioni potrebbe far sì che il calore resti imprigionato all'interno dell'unità, causando un incendio o malfunzionamenti. Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente attorno all'unità: almeno 10 cm in alto, 10 cm ai lati e 10 cm sul lato posteriore.
- Non installare l'unità in luoghi in cui potrebbe venire a contatto con gas corrosivi o salsovine, oppure in luoghi con elevati livelli di fumo o vapori.
- La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare un incendio o malfunzionamenti.

Evitare di trovarsi nelle vicinanze dell'unità in caso di calamità, quali ad esempio terremoti.

Poiché l'unità potrebbe improvvisarsi o cadere e provocare lesioni, allontanarsi rapidamente dall'unità e ripararsi in un luogo sicuro.

- Prima di spostare l'unità, accertarsi di spegnerla e di scollegare tutti i cavi di collegamento.
- La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe danneggiare i cavi o causare la caduta dell'unit di altre persone.

Per il corretto montaggio dello sound bar su una parete, affidare il lavoro al rivenditore presso il quale è stato acquistato questo prodotto o a un tecnico qualificato.

La mancata osservanza di questa precauzione può provocare la caduta dell'installazione e conseguenti lesioni personali. L'installazione richiede esperienza e competenze specifiche.

Danni all'udito

- Non utilizzare il prodotto per periodi di tempo prolungati con il volume troppo alto, in quanto ciò potrebbe causare la perdita permanente dell'udito. Se si accusano disturbi uditivi come fischio o abbassamento dell'udito, rivolgersi a un medico.
- Prima di collegare l'unità ad altri dispositivi, spegnere tutti i dispositivi interessati.
- La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare scosse elettriche, danni all'udito o alle apparecchiature.

Manutenzione

- Prima di pulire l'unità, rimuovere la spina elettrica dalla presa CA. La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche.

Manipolazione

Non introdurre materiali estranei quali metallo o carta nelle porte bass refile su ciascun lato dell'unità.

La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti.

Assicurarsi di osservare attentamente le seguenti precauzioni:

- Non salire o sedersi sull'unità.
- Non collocare oggetti pesanti sull'unità.
- Non impilare l'unità con altre.
- Non premere pulsanti, interruttori, terminali I/O e così via con forza eccessiva.
- Non appoggiarsi all'unità installata a parete.
- Non appoggiarsi sull'unità installata a parete.

La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare lesioni o danni all'unità.

Non tirare i cavi collegati per evitare lesioni personali o danni all'unità conseguenti a un eventuale caduta della stessa.

Non utilizzare il prodotto in condizioni di pericolo.

Un utilizzo prolungato in tali condizioni potrebbe causare surriscaldamenti con conseguente rischio di incendio.

Batteria per il telecomando

Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate.

Ciò potrebbe causare incendi o ustioni, o provocare la fuoriuscita di liquido che potrebbe causare infiammazione cutanea.

Non mettere le batterie in tasca in una borsa, né lasciarle a contatto con altri oggetti in metallo.

La presenza di altre batterie ed oggetti metallici potrebbe causare un incendio, bruciate o eritemi cutanei dovuti alla fuoriuscita di liquido.

- In caso di esaurimento delle batterie, oppure se si prevede di non utilizzare l'unità per molto tempo, rimuovere le batterie dal telecomando per evitare possibili fuoriuscite di liquido della batteria.
- Per la conservazione o lo smaltimento delle batterie, isolare l'area dei terminali con nastro adesivo o altro tipo di protezione.
- La presenza di altre batterie ed oggetti metallici potrebbe causare un incendio, bruciate o eritemi cutanei dovuti alla fuoriuscita di liquido.

Avviso

Indica i punti che è necessario osservare per evitare guasti, danni o malfunzionamenti del prodotto e perdita di dati.

Alimentazione

- Se si prevede di non utilizzare l'unità per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Anche se l'unità è spenta, un flusso minimo di corrente è ancora presente.

Installazione

Non utilizzare l'unità in luoghi esposti alla luce solare diretta, a temperature troppo basse o troppo alte (ad es. in prossimità di un termosifone), oppure esposta a polveri o vibrazioni eccessive. La mancata osservanza di questa precauzione può causare la deformazione del pannello dell'unità, il malfunzionamento dei componenti interni o l'instabilità del funzionamento.

Se si utilizza una batteria a bottone, evitare di installare l'unità in prossimità di scrivanie o pareti metalliche, forni a microonde o altri dispositivi di rete wireless.

Eventuali ostacoli potrebbero ridurre la distanza di trasmissione.

Collegamenti

- Non collegare direttamente questo prodotto a un Wi-Fi o a un servizio Internet pubblico. Collegare il prodotto a Internet solo mediante un router protetto da una password forte. Per informazioni sulle migliori pratiche di sicurezza, consultare il produttore del router.
- Se si collegano dispositivi esterni, assicurarsi di leggere attentamente il manuale di ciascun dispositivo e di collegarli seguendo le istruzioni. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare malfunzionamenti del dispositivo.
- Non collegare questo prodotto a dispositivi di tipo industriale. Questa prodotto è stato progettato per essere collegato a dispositivi per uso domestico. Il collegamento a un dispositivo di tipo industriale potrebbe causare malfunzionamenti del prodotto.
- Manipolazione**
- Non collocare oggetti in vinyl, plastica o gomma sull'unità. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare lo scolorimento o la deformazione del pannello dell'unità.
- Se la temperatura ambiente cambia drasticamente (ad esempio durante il trasporto dell'unità in caso di riscaldamento o raffreddamento improvviso) e vi è il rischio che si sia formata della condensa nell'unità, non utilizzare l'unità né accendere l'alimentazione finché non è completamente asciutto. Usare un asciugacapelli ad interno-è presente della condensa può causare malfunzionamenti.

Manutenzione

Pulire l'unità con un panno morbido e asciutto. L'utilizzo di agenti chimici quali benzina o un solvente, prodotti per la pulizia o panni trattati chimicamente potrebbero causare scolorimento o deformazione.

Smaltimento o trasferimento

- Prima di trasferire la proprietà del prodotto o di smaltirlo, assicurarsi di ripristinare le impostazioni predefinite del prodotto. Se si trasferisce la proprietà del prodotto o lo si smaltisce senza ripristinare le impostazioni predefinite, i dati personali potrebbero venire rubati da terzi.
- Se si prevede di trasferire la proprietà del prodotto, includere questo documento e gli accessori in dotazione insieme al prodotto.
- Seguire le regole delle autorità locali per lo smaltimento di questo prodotto e dei suoi accessori.
- Smaltire le batterie esauste in conformità alle normative locali.

ES Folleto de Seguridad

PRECAUCIONES

ANTES DE USAR EL PRODUCTO, ASEGÚRESE DE LEER DETENIDAMENTE Y SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES.

La finalidad de las precauciones siguientes es evitar lesiones al usuario y otras personas y daños materiales. Además, ayudará al usuario a utilizar esta unidad de forma correcta y segura. Es importante seguir estas instrucciones de manera correcta y segura. Es importante seguir estas instrucciones. Bewaar deze handleiding naast u deze hebt gelezen op een veilige plaats zodat u hem later nog kunt raadplegen.

• Asegúrese de solicitar las inspecciones o reparaciones al distribuidor a quien compró la unidad o al Servicio Técnico de Yamaha.

• Yamaha no se responsabiliza por sus lesiones o los daños a sus productos debidos a un uso inapropiado o modificaciones de la unidad.

• Este producto es para hogares ordinarios. No lo utilice para aplicaciones que requieran necesidades especiales, tales como la gestión de vidas humanas, atención sanitaria o activos de valor elevado.

La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare un incendio o malfunzionamenti.

De ne gebruikte estas instrucciones, existe riesgo de deterioro de los cables o de que usted u otra persona tropiecen con ellos y se caigan.

Para que el montaje de la barra de sonido en la pared se realice correctamente, asegúrese de encargárselo al distribuidor en el que compró este producto o a personal de servicio cualificado.

De lo contrario, la instalación podría causar y provocar lesiones. Para su instalación se requieren calificaciones especiales y experiencia.

Pérdida auditiva

• No utilice este producto a un volumen alto o incómodo durante un periodo prolongado, ya que podría provocar una pérdida de audición permanente. Si experimenta alguna pérdida auditiva u oídos pitidos, consulte a un médico.

• Antes de conectar la unidad a otros dispositivos, desconecte la alimentación de todos ellos.

De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de pérdida de audición, lesiones eléctricas e incendio o dispositivo.

Manejo de enchufe

• No realice ninguna actividad que pueda deteriorar el cable de alimentación.

• No lo coloque cerca de un fuego o una fuente de calor.

• No lo doble excesivamente ni lo modifique.

• No lo rote.

• No lo coloque bajo ningún objeto pesdo.

Usar el cable de alimentación con el cable pelado puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No toque el enchufe ni el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica.

De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de descargas eléctricas.

Use esta unidad con la tensión de alimentación que está impresa en ella.

Si no se conecta a una toma de corriente de CA apropiada, existe riesgo de incendio, descargas eléctricas o averías.

Use el cable de alimentación suministrado.

De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio, quemaduras o averías.

No premere pulsanti, interruttori, terminali I/O e così via con forza eccessiva.

De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio o descargas eléctricas.

Quando si installa la unidad, asegúrese de que se puede acceder fácilmente a la toma de CA que utilice.

Si se produjera algún problema o funcionamiento defectuoso, apague el interruptor de alimentación y desconecte el enchufe de la toma de CA.

Si no va a utilizar la unidad durante un periodo prolongado, asegúrese de desconectar el enchufe de alimentación de la toma de corriente de CA.

De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio o averías.

• No utilizar baterías diverse da quelle specificate.

Ciò potrebbe causare incendi o ustioni, o provocare la fuoriuscita di liquido che potrebbe causare infiammazione cutanea.

Non mettere le batterie in tasca in una borsa, né lasciarle a contatto con altri oggetti in metallo.

La presenza di altre batterie ed oggetti metallici potrebbe causare un incendio, bruciate o eritemi cutanei dovuti alla fuoriuscita di liquido.

In caso di esaurimento delle batterie, oppure se si prevede di non utilizzare l'unità per molto tempo, rimuovere le batterie dal telecomando per evitare possibili fuoriuscite di liquido della batteria.

Per la conservazione o lo smaltimento delle batterie, isolare l'area dei terminali con nastro adesivo o altro tipo di protezione.

La presenza di altre batterie ed oggetti metallici potrebbe causare un incendio, bruciate o eritemi cutanei dovuti alla fuoriuscita di liquido.

Assicurarsi che tutte le batterie siano inserite correttamente rispetto alle indicazioni e i simboli presenti sul prodotto.

De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio, descargas eléctricas, lesiones o averías.

Advertencia sobre el agua

No exponga la unidad a la lluvia, ni a use cerca del agua o en lugares donde haya mucha humedad o donde pueda gotear agua, ni le ponga encima recipientes como jarras, botellas o vasos que contengan líquido, ya que puede derramarse y penetrar en el interior del aparato. Si cualquier líquido, ya como el agua, penetra en la unidad, existe riesgo de incendio, descargas eléctricas o averías.

La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare un incendio, bruciate o eritemi cutanei dovuti alla fuoriuscita di liquido.

De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de descargas eléctricas o averías.

Advertencia sobre el contacto con fuego

No coloque objetos ardientes ni llamas abiertas cerca de la unidad, ya que existe riesgo de incendio.

Manipulación

• Asegúrese de no dejar caer esta unidad y de que no reciba ningún impacto fuerte.

De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de descargas eléctricas, incendio o averías.

Pila para el mando a distancia

• **NO INGERIR LA PILA. EXISTE RIESGO DE QUEMADURAS QUÍMICAS**

El mando a distancia suministrado con este producto incluye una batería de botón. Si se traga, esta pila puede provocar diverticulomas internos en tan solo 2 horas e incluso la muerte.

Mantenga las pilas nuevas y usadas lejos del alcance de los niños.

Si crece que las pilas se han podido tragar, o se encuentran en el interior de alguna parte del cuerpo, solicite atención médica de inmediato.

• No desmonte nunca una pila.

Si el contenido de la pila entra en contacto con sus manos u ojos, puede sufrir quemura o quemaduras químicas.

• No tire una pila al fuego.

• No someta la pila a condiciones de presión de aire extremadamente baja, frío o calor (como bajo la luz solar directa o un fuego), ni tampoco a condiciones de exceso polvo o humedad.

• Si hiciera, la pila podría explotar con el consiguiente riesgo de incendio o lesiones.

• No intente recargar pilas que no sean recargables.

• El proceso de carga podría hacerlas explotar o provocar una fuga, con el consiguiente riesgo de sufrir quemura, quemaduras químicas o lesiones.

• Si las pilas tienen alguna fuga, evite el contacto con el fluido derramado.

Si cree que las pilas se han podido tragar, o se encuentran en el interior de alguna parte del cuerpo, solicite atención médica de inmediato.

• No conecte este producto a dispositivos médicos ni dentro de instalaciones sanitarias o de salud.

• No utilice este producto a menos de 15 cm de cualquier persona que tenga implantado un marcapasos u otro desfibrilador.

Las ondas de radiofrecuencia que emite este producto pueden afectar a los dispositivos de electromedicina implantados, como marcapasos o desfibriladores.

• **ATENCIÓN**

Este contenido está relacionado con "riesgo de lesiones".

Alimentación eléctrica

• No utilice una toma de corriente de CA que presente holgura al insertar el enchufe de alimentación.

De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio, descargas eléctricas o quemaduras.

Al desconectar el enchufe de alimentación, sujételo en todo momento por el propio enchufe, nunca por el cable.

Usar la unidad sin estar debidamente enchufada puede provocar acumulación de polvo en las patillas, con el consiguiente riesgo de incendio o quemaduras.

Instalación

• No coloque la unidad sobre superficies inestables, donde pueda caerse o volcarse por accidente y provocar lesiones.

• Al instalar esta unidad, colóquela en un lugar donde se permita una buena disipación del calor.

• No tape el dispositivo con ningún tipo de tela.

• No instale el dispositivo sobre moquetas o alfombras.

• No instale la unidad de otra forma que no sea la indicada.

• No utilice el dispositivo en un lugar demasiado pequeño o mal ventilado.

De no seguirse las instrucciones anteriores, el calor quedaría atrapado en el interior de la unidad, con el consiguiente riesgo de incendio o averías.

• **La finalidad de las precauciones siguientes es evitar lesiones al usuario y otras personas y daños materiales. Además, ayudará al usuario a utilizar esta unidad de forma correcta y segura. Es importante seguir estas instrucciones de manera correcta y segura. Es importante seguir estas instrucciones. Bewaar deze handleiding naast u deze hebt gelezen op een veilige plaats zodat u hem later nog kunt raadplegen.**

• Laat het apparaat altijd gecontroleerd of repareren bij de dealer bij wie u het hebt gekocht of door gecertificeerde Yamaha-servicemensen.

• Yamaha aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan producten van schade aan de producten die voortvloekt voortvloekt door oneigenlijk gebruik van modificaties aan de eenheid.

Dado que la unidad podría volcar o caerse y causar lesiones, aléjese de ella rápidamente y vaya a un lugar seguro.

Antes de mover esta unidad, asegúrese de desconectar el interruptor de alimentación y todos los cables de conexión.

De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de deterioro de los cables o de que usted u otra persona tropiecen con ellos y se caigan.

Para que el montaje de la barra de sonido en la pared se realice correctamente, asegúrese de encargárselo al distribuidor en el que compró este producto o a personal de servicio cualificado.

De lo contrario, la instalación podría causar y provocar lesiones. Para su instalación se requieren calificaciones especiales y experiencia.

Pérdida auditiva

• No utilice este producto a un volumen alto o incómodo durante un periodo prolongado, ya que podría provocar una pérdida de audición permanente. Si experimenta alguna pérdida