

# P - 225, P - 223 Kvikguide

Hold knappen på kontrolpanelet nede, og tryk på en af de tilsvarende tangenter vist nedenfor for at indstille parametre.

## 1 Afspilning af melodier

Hurtig afspilning

DEMO/SONG

**50 forprogrammerede melodier (50 Classics) (50 klassikere) – melodierne numre**

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6  
 A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

### 50 forprogrammerede melodier (50 Classics) (50 klassikere) – melodierne numre/melodierne navne

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonate No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (España)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonate op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonate op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonate op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Impromptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlingslied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Impromptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

## 2 Indstillinger for lyd

Rumklangstype

Rumklangsdybde

VRM Lite

Stereofonisk optimering

Firhændigt

Balance mellem Lyd 1 og Lyd 2

Oktavindstilling

Grad af anslagsfølsomhed

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6  
 A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

PIANO



# P - 2 2 5 , P - 2 2 3 Kvikguide

## 3 Metronomindstillinger

Stemmebekræftelse af  
aktuel tempoværdi  
(på engelsk)

Metronom – Tempo

Metronom – Taktslag

Metronom – Lydstyrke

METRONOME

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

10 trin ned 10 trin op

Inlet taktslag 2 3 4 5 6

1 trin ned 1 trin op

## 4 Rytmeindstillinger

Stemmebekræftelse af  
aktuel tempoværdi  
(på engelsk)

Bas, intro/slutning

Rytme – Tempo

Rytme

Rytme – Lydstyrke

RHYTHM

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

Bas fra Bas til Intro fra Intro til Slutning fra Slutning til

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

10 trin ned 10 trin op

8Beat Shuffle1 Shuffle2 Shuffle3 8BeatBallad 6-8SlowRock SlowJazz JazzWaltz Samba Rumba KidsPop ChristmasSwing Christmas3-4

1 trin ned 1 trin op

## 5 Andre indstillinger

Stemmebekræftelse af firmwareversion

Lokal styring

Skift af program

Skift af styring

Sound Boost

AUX OUT-lydstyrke

Bekræftelse  
slyde for  
betjening

Automatisk  
slukning

Stemning

Bluetooth

IAC

Transponering

MIDI-  
transmissionkanal

MIDI-  
modtagelseskanal

Indbygget  
højtaler

Lyd-loopback

Væg-equalizer

METRONOME

RHYTHM

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

Fra Til (Standard)

Deaktiver Aktiveret (Standard)

440,0 Hz (Standard) 442,0 Hz

Fra Til (Standard)

Fra 1 trin ned 1 trin op

-6 -5 -4 -3 -2 -1

0 (Opnåelig tonehøjde) +1 +2 +3 +4 +5 +6

Til/fra

Til/fra

1 trin ned 1 trin op

Fra

1 trin ned 1 trin op

ALLE (Standard)

Højtaler Output

Fra Til

Auto (Standard) Variabel (Standard)

Fra Fra (Standard) Til