


Informazioni su DTX500 Versione 1.10

Il Manuale di istruzioni fornito con il DTX500 fa riferimento alla versione firmware 1.10. Il presente documento fornisce informazioni aggiuntive per il DTX500 versione 1.10.

Per controllare il numero di versione:

Premere l'interruttore di accensione tenendo premuto il pulsante [SHIFT].



Numero di versione

Elenco impostazioni trigger (pagina 12 del Manuale di istruzioni)

I parametri di impostazione trigger per il DTX500 versione 1.10 sono riportati nella Tabella 1. Per gli utenti del drum set serie DTX500, impostare la voce Trigger Setup (Impostazioni trigger) su "1: Medium" o "2: Dynamic". È inoltre possibile impostare i tipi di pad idonei per il drum set come indicato nella Tabella 2.

Per informazioni dettagliate, vedere "Modifica delle impostazioni trigger" a pagina 34 del Manuale di istruzioni.

Tabella 1

N.	Nome		Caratteristiche
1	Medium	Drum set serie DTX500	Impostazione normale
2	Dynamic		Grande gamma di dinamica. Questa impostazione è prevista per consentire la massima espressività, poiché consente finezze di esecuzione su una grande gamma di dinamica. Una vibrazione eccessiva può tuttavia fare sì che vengano prodotte interferenze (suoni provenienti da pad non utilizzati).
3	SP Med	per drum set speciali DTXPRESS IV	Fare riferimento a pagina 12 del Manuale di istruzioni
4	SP Dyna		
5	STD Med	per drum set standard DTXPRESS IV	
6	STD Dyna		
7	DT10/20	-	
8 -11	UserTrg	-	

* Per impostazione predefinita il valore selezionato è "1: Medium".

Tabella 2

Nome del set	DTX500K	DTX520K	DTX540K	DTX550K
Tipo di pad per un pad rullante	SN-3	SN-4	SN-4	SN-1
Tipo di pad per un pad tom	TM-3	TM-3	TM-4	TM-3

Tipi di pad (pagina 35 del Manuale di istruzioni)

I tipi di pad del DTX500 versione 1.10 sono definiti come segue.

KICK XP125W/125/80S/80/65/60
SN-1 XP120SD/120T/100SD/100T
SN-2 TP120SD/100
SN-3 TP65S/65
SN-4 XP80/70
SN-5 XP120SD/120T/100SD/100T/80/70/TP65S/65
TM-1 XP120SD/120T/100SD/100T
TM-2 TP120SD/100
TM-3 TP65S/65
TM-4 XP80/70
TM-5 XP80/70/TP65S/65
CY-1 PCY155/150S/135/100/65 *
CY-2 PCY155/150S/135/100/65 *
CY-3 PCY155/150S/135/100/65 *
CY-4 PCY130SC
CY-5 PCY130S/130
CY-6 PCY65S
HH-1 RHH135/PCY100/TP65
HH-2 RHH130

DT Snare drum trigger serie DT (per pad rullante)
DT HiTom drum trigger serie DT (per piccoli tom)
DT LoTom drum trigger serie DT (per grandi tom)
DT Kick drum trigger serie DT (per grancassa)
misc 1-6 Pad di altri produttori da 1 a 6

NOTA

- SN-1, 2, 3, 4 e 5 vengono utilizzati come pad rullante.
TM-1, 2, 3, 4 e 5 vengono utilizzati come pad tom.
CY-1, 2, 3, 4, 5 e 6 vengono utilizzati come pad piatti.
HH-1 e 2 vengono utilizzati come pad piatti charleston.

- * Questi tipi di pad presentano differenti impostazioni della sensibilità tra le tre sezioni (la sezione archetto, la sezione bordo e la sezione campana nei pad piatti a tre zone). È possibile apportare modifiche nel modo desiderato. L'impostazione "CY-1" consente di applicare la stessa sensibilità a tutte e tre le sezioni.
Con l'impostazione "CY-2", la sensibilità della sezione bordo è sensibilmente inferiore a quella delle altre sezioni.
Con l'impostazione "CY-3", la sensibilità della sezione campana è sensibilmente inferiore a quella delle altre sezioni.