

# P - 225, P - 223 Kurzbedienungsanleitung

Halten Sie die Taste auf dem Bedienfeld gedrückt und drücken Sie eine der unten angezeigten entsprechenden Tasten, um Parameter einzustellen.

## 1 Song-Wiedergabe

Quick Play

50 Preset Songs (50 Classics) (50 klassische Stücke) Song-Nummer

Aus Ein (Voreinstellung)

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C7

### 50 Preset-Songs (50 Classics) (50 klassische Stücke) Song-Nummer / Song-Name

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonate No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (España)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonate op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonate op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonate op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Impromptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Impromptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

## 2 Voice-Einstellungen

Reverb-  
Typ

Reverb-  
Intensität

VRM  
Lite

Raumklima-  
optimierung

Duo-  
Typ

Balance zwischen  
Voice 1 und Voice 2

Oktaveinstellung

Anschlagemp-  
findlichkeit

PIANO

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C7

# P - 2 2 5 , P - 2 2 3 Kurzbedienungsanleitung

## 3 Metronomeinstellungen

Gesprochene Bestätigung des aktuellen Tempowerts (in Englisch)

Metronomtempo

Metronomtaktmaß

Metronomlautstärke

METRONOME

A#1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

10 Schritte nach unten 10 Schritte nach oben

Kein Beat 2 3 4 5 6

1 Schritt nach unten 1 Schritt nach oben

## 4 Rhythmeinstellungen

Gesprochene Bestätigung des aktuellen Tempowerts (in Englisch)

Bass, Intro/Ending

Rhythmustempo

Rhythmus

Rhythmuslautstärke

RHYTHM

A#1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

Bass Aus Bass Ein Intro Aus Intro Ein Ending Aus Ending Ein

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

10 Schritte nach unten 10 Schritte nach oben

8Beat 16Beat Shuffle1 Shuffle2 Shuffle3 8BeatBallad

6-8SlowRock SlowJazz JazzWaltz Samba Rumba KidsPop ChristmasSwing Christmas3-4

1 Schritt nach unten 1 Schritt nach oben

## 5 Andere Einstellungen

Gesprochene Bestätigung der Firmware-Version

Quittungstöne

Automatische Abschaltung

Stimmung

Bluetooth

IAC

Transposition

Lokalsteuerung

Programmwechsel

Control Change

Sound Boost

AUX-OUT-Lautstärke

Audio-Loopback

MIDI-Sendekanal

MIDI-Empfangskanal

Integrierte Lautsprecher

Wand-EQ

METRONOME

RHYTHM

A#1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

Aus Ein (Voreinstellung)

Deaktivieren Aktivieren (Voreinstellung)

440,0 Hz (Voreinstellung) 442,0 Hz

Aus Ein (Voreinstellung)

Aus Ein (Voreinstellung) Voreingestellter Wert

1 Schritt nach unten 1 Schritt nach oben

-6 -5 -4 -3 -2 -1

0 (Originaltonhöhe) +1 +2 +3 +4 +5 +6

Ein/Aus Ein/Aus

1 Schritt nach unten Ch 1 (Voreinstellung) 1 Schritt nach oben

Aus

1 Schritt nach unten Ch 1

1 Schritt nach oben Ch 1+2

ALL (Voreinstellung)

Lautsprecher Off (Voreinstellung) Output

Aus Ein

Auto (Voreinstellung) Variable (Voreinstellung) Fixed

Aus Ein (Voreinstellung) Ein (Voreinstellung)