

Häufig gestellte Fragen zu Smart Pianist

Dies ist eine Liste häufig gestellter Fragen, im Frage-Antwort-Format. Näheres zum Instrument und genaue Anweisungen zur Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

HINWEIS

Die Verfügbarkeit bestimmter Funktionen hängt vom angeschlossenen Instrument ab.

Inhalt

F. Warum kann ich die Anwendung nicht aktivieren?

F. Warum klingen die Voice, der Style oder Song anders als gewöhnlich?

F. Warum wird „Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.“ angezeigt?

F. Warum wird „Auf dem Gerät ist nicht genug Speicherplatz vorhanden. Das Verhalten der App könnte instabil werden.“ angezeigt?

- F. Wie kann ich die verschiedenen Parameter auf ihre Standardwerte zurücksetzen?
- F. Warum verschwindet beim Anschließen eines Instruments eine Funktion, die vorher vorhanden war?
- F. Wie kann ich die Daten auf ein anderes Gerät übertragen?
- F. (Android) Wie kann ich die App schließen?
- F. (Android) Warum ändert sich die Displayausrichtung nicht, wenn ich das Smart-Gerät drehe?
- F. Warum kann ich das Instrument nicht mit der App steuern?
- F. Was passiert, wenn ich das Kabel zwischen Smart-Gerät und Instrument herausziehe, oder wenn ich das WLAN ausschalte?
- F. (Android) Warum wird „Es wurden keine möglichen Verbindungen gefunden.“ unter [☰] > [Instrument] angezeigt, obwohl ich mich normalerweise über WLAN mit dem Instrument verbinden kann?
- F. Warum kann ich bestimmte Songs aus der Musik-Library nicht auswählen?

- F. (Android) Warum werden die Songs im Smart-Gerät nicht in der Musik-Library angezeigt, bzw. warum kann ich einen Song, der in der Musik-Library angezeigt wird, nicht auswählen?**
- F. Warum ist der ausgewählte Akkord falsch, wenn ein Audio-Song ausgewählt ist?**
- F. Warum lässt sich für A-B-Wiederholung der Punkt B nicht am Ende des Songs setzen?**
- F. Warum werden die Noten des aufgenommenen Songs nicht angezeigt?**
- F. Wie kann ich Songs fortlaufend wiedergeben?**
- F. Wie kann ich Notenseiten per Pedal umblättern?**
- F. Was ist der Unterschied zwischen MIDI- und Audioaufnahme?**
- F. Wie kann ich einen aufgezeichneten Song auf einem Computer speichern?**
- F. Warum ändern sich die Einstellungen unerwartet, wenn ich den Registrierungsspeicher wiederherstelle?**
- F. Warum flackert der ganze Bildschirm, während der Registrierungsspeicher wiederhergestellt wird?**

Warum kann ich die Anwendung nicht aktivieren?

Auf dem Smart-Gerät befindet sich nicht ausreichend Speicherkapazität, um die Anwendung aktivieren zu können. Erhöhen Sie die Speicherkapazität am Gerät, indem Sie z. B. nicht benötigte Apps oder Fotos usw. löschen.

Warum klingen die Voice, der Style oder Song anders als gewöhnlich?

Es werden immer noch einige Effekte angewendet, obwohl eine andere Auswahl getroffen wurde. Wenn z. B. ein Song ausgewählt wird, kann der Klang einer ausgewählten Voice anders sein als erwartet. Wählen Sie die Voice noch einmal aus, um die ursprünglichen Einstellungen wiederherzustellen.

Warum wird „Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.“ angezeigt?


Starten Sie die App neu. Die App funktioniert möglicherweise nicht richtig.

Warum wird „Auf dem Gerät ist nicht genug Speicherplatz vorhanden. Das Verhalten der App könnte instabil werden.“ angezeigt?

Erhöhen Sie die Speicherkapazität am Gerät, indem Sie z. B. nicht benötigte Apps oder Fotos usw. löschen.

Wie kann ich die verschiedenen Parameter auf ihre Standardwerte zurücksetzen?

Tippen Sie zum Zurücksetzen doppelt auf die Dreh- und Schieberegler im Display.

Um alle Parameter zu initialisieren, tippen Sie auf [Zurücksetzen auf Werkseinstellungen] bei [] > [Dienstprogramme] > [System].

Warum verschwindet beim Anschließen eines Instruments eine Funktion, die vorher vorhanden war?

Die Verfügbarkeit einiger der dargestellten Bildschirme und bestimmter Funktionen hängt vom jeweils angeschlossenen Instrument ab.

Wie kann ich die Daten auf ein anderes Smart-Gerät übertragen?

Sie benötigen ein Konto bei Dropbox, um diese Funktion zu nutzen. Dropbox ist ein Online-Speicherdienst der Dropbox, Inc. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website dieses Unternehmens.

Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn das Smart-Gerät mit dem Internet verbunden ist.


1. Tippen Sie auf [Sicherungskopie] bei [☰] > [Dienstprogramme] > [System] auf dem Smart-Gerät, das Sie aktuell verwenden, um die Sicherungsdaten zum Dropbox-Dienst hochzuladen.
2. Tippen Sie auf [Wiederherstellen] bei [☰] > [Dienstprogramme] > [System] am Smart-Gerät, an das Sie die Daten übertragen möchten, um die Sicherungsdaten vom Dropbox-Dienst auf das Gerät zu laden.

Achten Sie darauf, auf dem Smart-Gerät, an das Sie die Daten übertragen möchten, die neueste Version von Smart Pianist zu verwenden. Wenn Sie die Vorgängerversion verwenden, werden die Daten evtl. nicht geladen.

(Android) Wie kann ich die App schließen?


Verwenden Sie die entsprechende Schaltfläche, z. B. die Home-Schaltfläche, die aufgerufen werden kann, indem Sie im Display von oben nach unten wischen.

(Android) Warum ändert sich die Displayausrichtung nicht, wenn ich das Smart-Gerät drehe?

Die Displayausrichtung ändert sich nicht automatisch. Wenn Sie das angezeigte Display drehen möchten, wählen Sie „Umgekehrt“ bei [] > [Dienstprogramme] > [System] > [Display-Ausrichtung]. Außerdem müssen Sie die Schaltfläche „Auto-rotate“ in der Display-Einstellung Ihres Smart-Geräts einschalten.

Warum kann ich das Instrument nicht mit der App steuern?

Vergewissern Sie sich auf der Website von Yamaha, ob das Gerät mit der App kompatibel ist.

Prüfen Sie auch, ob das Instrument und das Gerät richtig miteinander verbunden sind. Prüfen Sie hierfür die Modellbezeichnung des angeschlossenen Instruments unter [] > [Instrument].

Was passiert, wenn ich das Kabel zwischen Smart-Gerät und Instrument herausziehe, oder wenn ich das WLAN ausschalte?

Dadurch kann die Verbindung zwischen App und Instrument unterbrochen werden. Falls dies passiert, schalten Sie das Instrument aus und wieder ein. Probieren Sie dann, die App erneut mit dem Instrument zu verbinden.

(Android) Warum wird „Es wurden keine möglichen Verbindungen gefunden.“ unter [☰] > [Instrument] angezeigt, obwohl ich mich normalerweise über WLAN mit dem Instrument verbinden kann?

Versuchen Sie es mit den folgenden Vorgängen.

- 1.** Beenden Sie Smart Pianist vollständig (Erzwungener Stopp).
- 2.** Schalten Sie WLAN in den Einstellungen am Smart-Gerät aus.
- 3.** Schalten Sie das Instrument aus und wieder ein.

4. Schalten Sie WLAN in den Einstellungen am Smart-Gerät ein, und wählen Sie dann falls erforderlich das Instrument zum Verbinden aus.
5. Starten Sie Smart Pianist neu.
6. Verbinden Sie sich mit dem Instrument über [☰] > [Instrument].

Falls das Problem fortbesteht, versuchen Sie es damit, die Bedienvorgänge mehrfach auszuführen.

Warum kann ich bestimmte Songs aus der Musik-Library nicht auswählen?

Songs, die von Musik-Streaming-Diensten angeboten werden, Songs, die nicht über die „Music“-App importiert wurden sowie Songs, die durch DRM (Digital Rights Management) eingeschränkt sind, lassen sich nicht auswählen. Sounds wie Klingel- und Alarmtöne können ebenfalls nicht ausgewählt werden.

(Android) Warum werden die Songs im Smart-Gerät nicht in der Musik-Library angezeigt, bzw. warum kann ich einen Song, der in der Musik-Library angezeigt wird, nicht auswählen?

Kompatible Audiodaten für dieser App sind WAV-, AAC- oder MP3-Dateien in den folgenden Formaten.

- **WAV**

Sampling-Frequenz: 44,1 kHz, mono/stereo

Bit-Auflösung: 8- oder 16-Bit

- **AAC, MP3**

Sampling-Frequenz: 44,1 kHz, mono/stereo

Bit-Rate: mono = 32–160 kbps, stereo = 64–320 kbps
(kompatibel mit variabler Bit-Rate)

Warum ist der ausgewählte Akkord falsch, wenn ein Audio-Song ausgewählt ist?

Beim Auswählen eines Audio-Songs werden Akkorde automatisch erkannt, und es werden eine Akkordliste oder Noten angezeigt.

Die Akkorde werden mit hoher Genauigkeit analysiert, die angezeigten Akkorde können trotzdem von denen des ursprünglichen Songs abweichen. Die analysierten Ergebnisse können sich auch je nach verwendetem Gerät oder Betriebssystem unterscheiden.



Um die Akkordpräferenzen zu bearbeiten, tippen Sie in den Bereich und wählen Sie den Akkord aus mittels [☰] > [Song] > [Akkord].

Warum lässt sich für A-B-Wiederholung der Punkt B nicht am Ende des Songs setzen?

Dies ist ganz normal. Bei einem Audio-Song werden die Punkte „A“ und „B“ auf Taktanfänge gesetzt. Wenn Sie den Schieberegler ganz nach rechts bewegen, verschiebt sich die aktuelle Song-Position vom Start zum letzten Schlag auf dem letzten Takt des Songs.






Bei einem MIDI-Song werden die Punkte auf Taktanfänge gesetzt. Wenn Sie den Schieberegler ganz nach rechts bewegen, verschiebt sich die aktuelle Song-Position vom Start zum Anfang des letzten Taktes des Songs.




Warum werden die Noten des aufgenommenen Songs nicht angezeigt?

Bei der MIDI-Aufnahme schalten Sie [Auto Set] mit  > [Song] >  > [Notenschrift] aus. Stellen Sie dann den gewünschten Kanal für [Rechts] / [Links] des angezeigten Parts ein.

Bei einer Audioaufnahme werden die aufgenommenen Daten automatisch analysiert. Daraufhin wird eine Notendarstellung der Akkorde angezeigt.

Wie kann ich Songs fortlaufend wiedergeben?


Rufen Sie über  > [Song] die Anzeige für die Song-Auswahl auf, um einen Song für die Wiedergabe auszuwählen. Tippen Sie dann auf  /  /  unten in der Anzeige für die Song-Auswahl, um die Repeat-Typ auszuwählen. Tippen Sie schließlich auf , um die Wiedergabe zu starten.

- : Alle Songs der ausgewählten Kategorie werden der Reihe nach abgespielt.
- : Alle Songs der ausgewählten Kategorie werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
- : Spielt den ausgewählten Song mehrmals ab.

Wie kann ich Notenseiten per Pedal umblättern?

Schalten Sie diese Funktion ein mit  > [Dienstprogramme] > [Pedaleinstellungen].

Was ist der Unterschied zwischen MIDI- und Audioaufnahme?

Bei der Audio-Aufnahme wird eine Stereodatei im Format AAC oder WAV in CD-Qualität erzeugt. Um das Aufnahmeformat umzuschalten, wählen Sie  > [Dienstprogramme] > [System] > [Audioaufnahmeformat]. Die bei der Audioaufnahme entstehenden Daten (Audio-Songs) haben die folgenden Eigenschaften und Einschränkungen.

- Die Audiodaten können unverändert auf Smart-Geräten oder Music Playern abgespielt werden.
- Die Daten lassen sich nicht in das MIDI-Format konvertieren.
- Instrumente, die einen [MIC/AUX IN]-Anschluss besitzen, können das Spiel bzw. den Gesang von einem Mikrofon aufnehmen, und Ihr Spiel auf der Tastatur kann auch durch den Klang bzw. einer Stimme von einem externen Gerät ergänzt werden.



Bei der MIDI-Aufnahme werden Spieldaten im MIDI-Format aufgenommen, dadurch entsteht eine viel kleinere Datenmenge als bei einer Audioaufnahme, und die Aufnahme kann einfach bearbeitet werden. Die bei der MIDI-Aufnahme entstehenden Daten (MIDI-Songs) haben die folgenden Eigenschaften und Einschränkungen.

- Die Parts für die rechte und die linke Hand lassen sich separat aufzeichnen und wiedergeben.
- Nach der Aufnahme kann eine umfassende Bearbeitung erfolgen, z. B. Neuaufnahme ausgewählter Song-Sections (oder des gesamten Songs), Ändern des Tempos und weitere Detailbearbeitung.
- Wiedergabe und Bearbeitung können auf anderen elektronischen Musikinstrumenten erfolgen oder über eine spezielle Software auf einem Computer.
- MIDI-Songs können nicht auf einem herkömmlichen Music Player wiedergegeben werden. Zur Wiedergabe auf Music Playern sollten MIDI-Songs zu Audio konvertiert werden. Mit Smart Pianist kann ein MIDI-Song in einen Audio-Song konvertiert werden. Wählen Sie dazu den gewünschten MIDI-Song aus und starten Sie die Audioaufnahme. Sobald der Song bis zum Ende durchgelaufen ist, stoppen Sie die Aufnahme und speichern Sie den Song.



Wie kann ich einen aufgezeichneten Song auf einem Computer speichern?

Sie benötigen ein Konto bei Dropbox, um diese Funktion zu nutzen. Dropbox ist ein Online-Speicherdienst der Dropbox, Inc. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website dieses Unternehmens.

Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn das Smart-Gerät mit dem Internet verbunden ist.

1. Rufen Sie über [] > [Song] die Anzeige für die Song-Auswahl auf und tippen Sie auf [Benutzer-Songs] > [Bearbeiten].
2. Markieren Sie den zu speichernden Song. Beim Antippen [] wird der Song auf den Dropbox-Service hochgeladen.
3. Greifen Sie über Ihren Computer oder ein anderes Gerät auf Ihre Dropbox zu, und laden und speichern Sie dann den Song.

Warum ändern sich die Einstellungen unerwartet, wenn ich den Registrierungsspeicher wiederherstelle?

Wenn der Registrierungsspeicher wiederhergestellt wird, werden viele Parameter in den Zustand zurückgesetzt, in dem sie sich beim Speichern befanden. Die gespeicherten Parameter werden daher ebenfalls (evtl. unabsichtlich) wiederhergestellt, daher könnten Sie annehmen, sie seien unabsichtlich geändert worden. Sie können die wiederherzustellenden Parameter über [] > [] angeben.

Warum flackert der ganze Bildschirm, während der Registrierungsspeicher wiederhergestellt wird?

Dies ist kein Anzeichen für ein Problem. Wenn der Registrierungsspeicher wiederhergestellt wird, werden hierfür viele Parameter in den vorherigen Zustand zurückgesetzt, daher kann sich das Display kurz ändern.