

Front Surround System

ESB-1090

Installationshandbuch

In diesem Handbuch wird beschrieben, wie Sie die Modi des Geräts mit Hilfe der Setup-Datei im Detail einrichten können.

Informationen zum Einstellen der Modi des Geräts ohne die Setup-Datei finden Sie im „ESB-1090 Benutzerhandbuch“.


Schritt 1: Die Setup-Datei erstellen

Bitte bereiten Sie die folgenden Dinge vor.

- Setup-Datei-Erstellungstool (Name: ESB-1090_Create_SetupFile.xlsm)
- USB-Flash-Laufwerk (leer)

1-1. Starten Sie das Setup-Datei-Erstellungstool.

Der nachstehende Bildschirm erscheint.



Model	Description	Range	Value	Command	Parameter	Notes
ESB-1090	Choose Conference Mode or Hotel Mode or Education Mode	[Select from the list]	Conference Mode	CONFERENCE	1	
Mode Setting	Enabling/disabling Auto Power Off function	[Select from the list]	DISABLE	AUTOPOWER	DISABLE	
Auto Power Off	Setup a volume level when the unit turns on. This level should be set to no more than MAX Volume at most	1 - 50 "0" = function disabled	20	TONVOLUME	20	When "0", this function is disabled. Change the value in D9 cell
Turn on Volume	Setup the max volume. This level needs to be set at least equal to Turn on Volume or higher	1 - 50	50	MAXVOLUME	50	Change the value in D11 cell
MAX Volume	Setup the operation specification when pressing the main unit key	[Select from the list]	Key Pattern 2	KEY	2	Key Pattern 1: Enable Volume keys. Key Pattern 2: Disable all keys.
Key Pattern	Enabling/disabling to memory the power on/off status right before AC power is unplugged and to get it back to the last status	[Select from the list]	DISABLE	POWERBU	DISABLE	
Power Back Up	Enabling/disabling Bluetooth function	[Select from the list]	DISABLE	BLUETOOTH	DISABLE	
Bluetooth Function	Rename the Bluetooth Name as needed. If there's no texts specified here, the default name is assigned	Under 13 characters with ASCII codes (1-byte character sets)	---	---	---	This setup is invalid when Bluetooth Function is disabled. Change D19 cell to modify the name.
Bluetooth Name	Setup a default input when turned on	[Select from the list]	HDMI	TONINPUT	HDMI	
Turn on Input	Enabling/disabling Network Control function	[Select from the list]	ENABLE	NETCTL	ENABLE	
Network Control	Setup file contents --- texts below here to be output to a text file. Do not modify this cell.					
	//ESB-1090 Setup File (rev 1.0)			Output file name: demo_0000.txt		
	CONFERENCE 1			Create a Setup Text File		
	AUTOPOWER DISABLE					
	TONVOLUME 20					
	MAXVOLUME 50					
	KEY 2					
	POWERBU DISABLE					
	BLUETOOTH DISABLE					
	TONINPUT HDMI					
	NETCTL ENABLE					

1-2. Prüfen Sie die einzelnen Elemente und ändern Sie [Value] (Wert in Spalte D) je nach Bedarf.

	A	B	C	D
1	Conference Mode / Hotel Mode / Education Mode setup file for ESB-10 rev 1.0			
2	<i>Note: Select or change values only in the cells colored with </i>			
3	Model	Description	Range	Value
4	ESB-1090			
1	5	Mode Setting	Choose Conference Mode or Hotel Mode or Education Mode	[Select from the list] Conference Mode
2	7	Auto Power Off	Enabling/disabling Auto Power Off function	[Select from the list] DISABLE
3	9	Turn on Volume	Setup a volume level when the unit turns on. This level should be set to no more than MAX Volume at most	1 - 50 "0" = function disabled 20
4	11	MAX Volume	Setup the max volume. This level needs to be set at least equal to Turn on Volume or higher	1 - 50 50
5	13	Key Pattern	Setup the operation specification when pressing the main unit key	[Select from the list] Key Pattern 2
6	15	Power Back Up	Enabling/disabling to memory the power on/off status right before AC power is unplugged and to get it back to the last status	[Select from the list] DISABLE
7	17	Bluetooth Function	Enabling/disabling Bluetooth function	[Select from the list] DISABLE
8	19	Bluetooth Name	Rename the Bluetooth Name as needed. If there's no texts specified here, the default name is assigned	Under 13 characters with ASCII codes (1-byte character sets) ---
9	20	Turn on Input	Setup a default input when turned on	[Select from the list] HDMI
10	25	Network Control	Enabling/disabling Network Control function	[Select from the list] ENABLE

1 [Mode Setting]

Zum Einstellen des Modus des Geräts.

2 [Auto Power Off]

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Standby-Automatik (Funktion zur automatischen Abschaltung des Geräts). Wenn diese Funktion aktiviert ist, schaltet sich das Gerät unter den nachstehenden Umständen ab.

- Es sind acht Stunden ohne Bedienung des Geräts vergangen.
- Es sind 10 Minuten ohne Bedienung des Geräts und ohne Einspeisung eines Audiosignals in das Gerät vergangen.

3 [Turn on Volume]

Zum Festlegen der Lautstärke der Lautsprecher beim Einschalten des Geräts. Geben Sie eine ganze Zahl zwischen 1 und 50 ein.

Beachten Sie, dass die Einstellung dieses Elements deaktiviert wird, wenn Sie 0 eingeben.

4 [MAX Volume]

Zum Einstellen der maximalen Lautstärke des Lautsprechers. Geben Sie eine ganze Zahl zwischen 1 und 50 ein. Achten Sie darauf, dass der eingegebene Wert größer ist als der von **3** [Turn on Volume].

5 [Key Pattern]

Bei Auswahl von [Key Pattern 1] sind die Lautstärketaste (+) und die Lautstärketaste (-) am Touchpanel aktiviert, während die Ein/Aus-Taste und die Eingangsquellen-Auswahl Taste deaktiviert sind. Bei Auswahl von [Key Pattern 2] sind alle Tasten am Touchpanel deaktiviert. Bei Auswahl von [Key Pattern 3] sind alle Tasten am Touchpanel aktiviert.

6 [Power Back Up]

Zum Aktivieren oder Deaktivieren Netzausfall-Sicherungsfunktion (eine Funktion, mit der das Gerät den Status festhält, der vorliegt, während es mit Netzstrom versorgt wurde).

Beim Ziehen des Netzsteckers schaltet das Gerät ab. Der Zustand, der beim erneuten Einschalten des Geräts nach dem Wiederherstellen der Netzversorgung (Netzstecker an Steckdose angeschlossen) vorliegt, hängt davon ab, ob diese Funktion aktiviert oder deaktiviert war, und in welchem Modus es sich befand.

• Bei aktivierter Netzausfall-Sicherungsfunktion

- (vor Trennen der Netzversorgung) Gerät ist → (unabhängig vom Modus) Gerät ist beim Wiederherstellen der Netzversorgung „eingeschaltet“
- (vor Trennen der Netzversorgung) Gerät ist → (unabhängig vom Modus) Gerät ist beim Wiederherstellen der Netzversorgung „ausgeschaltet“ (Standby)

• Bei deaktivierter Netzausfall-Sicherungsfunktion

- Gerät im Konferenzmodus → Gerät ist beim Wiederherstellen der Netzversorgung „eingeschaltet“ (unabhängig vom Betriebszustand vor dem Netzausfall).
- Gerät im Hotelmodus → Gerät ist beim Wiederherstellen der Netzversorgung „ausgeschaltet“ (unabhängig vom Betriebszustand vor dem Netzausfall).
- Gerät im Unterrichtsmodus → Gerät ist beim Wiederherstellen der Netzversorgung „ausgeschaltet“ (unabhängig vom Betriebszustand vor dem Netzausfall).

7 [Bluetooth Function]

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Bluetooth®-Funktion.

8 [Bluetooth Name]

Zum Einrichten eines Bluetooth-Namens. Es können bis zu 13 ASCII-Zeichen eingegeben werden.

9 [Turn on Input]

Zum Festlegen der Eingangsquelle, die beim Einschalten des Geräts vorgegeben wird.

10 [Network Control]

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Netzwerk-Steuerfunktion (zum fernbedienten Steuern des Geräts über ein kabelgebundenes Netzwerk).

1-3. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Create a Setup Text File].

Es wird eine Setup-Datei erstellt und in dem Ordner mit dem Setup-Datei-Erstellungstool gespeichert.

Hinweis Über den Namen der erstellten Datei

- Der Name der erstellten Datei muss „demo_****.txt“ lauten.
Der Teil „****“ kann geändert werden.
- **** darf insgesamt max. 64 der folgenden Zeichen enthalten.
Großbuchstaben: [A-Z]
Kleinbuchstaben: [a-z]
Ziffern: [0-9]
Symbole: !#\$%&'()+,-.;=@[]^_`{}~
Leerzeichen

1-4. Speichern Sie die Setup-Datei auf einem USB-Flash-Laufwerk.

Speichern Sie bitte nur die erstellte Setup-Datei auf dem USB-Flash-Laufwerk.

Schritt 2: Die Einstellungen installieren

2-1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung, um das Gerät auszuschalten.

2-2. Drücken Sie die Tasten auf der Fernbedienung in der nachstehenden Reihenfolge.

„Drücken Sie die Taste MUSIC einmal.“ > „Drücken Sie die Taste VOLUME (-) zweimal.“

> „Drücken Sie die Stummschaltungstaste einmal.“

Das Gerät wird eingeschaltet.

2-3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung, um das Gerät auszuschalten.

2-4. Führen Sie das USB-Flash-Laufwerk in die Buchse UPDATE ONLY an der Rückseite des Geräts ein.

2-5. Drücken Sie die Tasten auf der Fernbedienung in der nachstehenden Reihenfolge.

„Drücken Sie die Taste BASS EXT einmal.“ > „Drücken Sie die Taste VOLUME (+) zweimal.“

> „Drücken Sie die Stummschaltungstaste einmal.“

Der Vorgang ist damit abgeschlossen. Nach Abschluss der Einstellung wird das Gerät eingeschaltet.

Yamaha Global Site
U.S.A. and Canada
<https://uc.yamaha.com/>
Other countries
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
U.S.A. and Canada
<https://uc.yamaha.com/support/>
Other countries
<https://download.yamaha.com/>

Manual Development Group
© 2021 Yamaha Corporation
Published 10/2021
IP-B0