



GAME STREAMING MIXER

ZG 01

EN Safety Guide

DE Sicherheitshandbuch

FR Guide de sécurité

ES Guía de seguridad

PT Guia de Segurança

IT Guida alla sicurezza

RU Руководство по технике безопасности

ZH-CN 安全指南

ZH-TW 安全指南

JA セーフティーガイド

**USB AUDIO INTERFACE / INTERFACE AUDIO-USB /
INTERFAZ DE AUDIO USB / USB-АУДИОИНТЕРФЕЙС /
USB音頻界面 / USB 音訊介面 / USBオーディオインターフェース**

English

Deutsch

Français

Español

Português

Italiano

Русский

简体中文

繁體中文

日本語

VORSICHTSMAßNAHMEN

Lesen Sie diese Vorsichtsmaßnahmen bitte sorgfältig, bevor Sie fortfahren.

Achten Sie darauf, die Anweisungen zu befolgen.

Bitte lesen und beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig, um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.

Bewahren Sie das Dokument nach dem sorgfältigen Lesen an einem Ort auf, an dem die Nutzer dieses Produkts jederzeit darauf zugreifen können.

- Wenden Sie sich zur Überprüfung oder Reparatur an das folgende Kundenzentrum.
 - Der Laden, in dem Sie das Produkt gekauft haben
 - Yamaha-Händler
- Dieses Produkt ist zur Verwendung als allgemeines Haushaltsgerät vorgesehen. Verwenden Sie es nicht in Bereichen oder bei Aktivitäten, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit in Bezug auf Menschenleben oder wertvolle Güter erfordern.
- Bitte beachten Sie, dass Yamaha keine Haftung für irgendwelche Verluste übernimmt, die sich aus der unsachgemäßen Verwendung oder dem unerlaubten Verändern des Produkts ergeben.



WARNUNG

Die Vorsichtsmaßnahmen machen Sie auf die Möglichkeit tödlicher oder schwerer Verletzungen bei Ihnen oder anderen Personen aufmerksam.

Stromversorgung

- Verwenden Sie die für dieses Produkt angegebene Spannung. Die Verwendung einer ungeeigneten Spannung kann zu Feuer, einem elektrischen Schlag oder Beschädigungen des Produkts führen.

Nicht auseinandernehmen

- Modifizieren Sie dieses Produkt nicht und nehmen Sie es nicht auseinander. Anderenfalls kann dies Feuer, einen elektrischen Schlag, Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts verursachen.

Vorsicht mit Wasser

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer feuchten oder nassen Umgebung wie einem Badezimmer oder bei Regen im Außenbereich.

Wenn Flüssigkeit in das Produkt gelangt, kann dies Feuer, einen elektrischen Schlag oder Beschädigungen des Produkts verursachen.

Brandschutz

- Halten Sie das Produkt von offenen Flammen fern. Anderenfalls kann dies einen Brand verursachen.

Hörschäden

- Wenn Sie vorhaben, dieses Produkt mit anderen Geräten zu verbinden, schalten Sie zuerst alle Geräte aus. Anderenfalls kann dies Hörverlust, einen elektrischen Schlag oder Beschädigungen des Produkts verursachen.
- Bevor Sie die das Produkt einschalten oder verwenden, stellen Sie zunächst alle Lautstärkeregler auf Minimum. Bevor Sie dieses Produkt ausschalten, stellen Sie zunächst alle Lautstärkeregler dieses Produkts und aller angeschlossenen Geräte auf Minimum. Anderenfalls kann dies Hörverlust oder Beschädigungen des Produkts verursachen.
- Benutzen Sie die Kopfhörer nicht über eine längere Zeit mit zu hohen oder unangenehmen Lautstärken. Anderenfalls kann dies Hörschäden verursachen. Falls Sie einen Hörschaden bemerken, lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten.



VORSICHT

Die Vorsichtsmaßnahmen machen Sie auf die Möglichkeit von Verletzungen bei Ihnen oder anderen Personen aufmerksam.

Installation

- Platzieren Sie dieses Produkt nicht in einer unsicheren Position oder an einem Ort, der Vibrationen ausgesetzt ist. Anderenfalls kann das Produkt umstürzen oder fallen, was zu Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts führen kann.
- Blockieren Sie nicht die Wärmeableitung dieses Produkts, wenn Sie es installieren.
 - Bedecken Sie das Produkt nicht mit einem Tuch oder einer Tischdecke.
 - Installieren Sie das Produkt nicht auf einem Teppich oder einer Decke.
 - Achten Sie darauf, dass die Oberseite nach oben zeigt. Stellen Sie das Produkt nicht auf die Seite oder auf den Kopf.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht an einer beengten und schlecht belüfteten Stelle.

Unzureichende Belüftung kann zu Überhitzung im Inneren des Produkts führen und möglicherweise Beschädigungen, einen Funktionsausfall oder einen Brand verursachen.

Achten Sie darauf, dass um das Produkt herum genügend Abstand ist: mindestens 5 cm oberhalb, 1 cm an den Seiten und 5 cm dahinter.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung

- Ehe Sie das Produkt bewegen, ziehen Sie alle angeschlossenen Kabel ab. Anderenfalls können sich die Kabel in einem Fuß oder einer Hand verfangen und das Produkt kann umstürzen oder fallen, was zu Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts führen kann.

Verbindungen

- Wenn Sie externe Geräte anschließen möchten, lesen Sie zuerst die Bedienungsanleitungen der einzelnen Geräte durch und schließen Sie sie entsprechend den Anweisungen an. Wenn Sie die Anweisungen nicht richtig befolgen, kann dies zu Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts führen.

Handhabung

- Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf dieses Produkt an, z. B.:
 - Mit dem Körpergewicht auf diesem Produkt abstützen
 - Schwere Gegenstände auf diesem Produkt platzieren
 - Übermäßige Kraft auf die Tasten, Schalter oder Eingangs-/Ausgangsbuchsen anwendenAnderenfalls kann dies Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts verursachen.
- Ziehen Sie nicht an angeschlossenen Kabeln. Anderenfalls kann das Produkt umstürzen oder fallen, was zu Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts führen kann.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung

ACHTUNG

Befolgen Sie die nachstehenden Hinweise, um die Möglichkeit einer Fehlfunktion oder Beschädigung des Produkts sowie Datenverlust auszuschließen.

Stromversorgung

- Wird dieses Produkt für längere Zeit nicht verwendet, ziehen Sie das USB-Kabel von diesem Produkt ab. Selbst wenn der Schalter [⏻] (Standby/On) ausgeschaltet ist, fließt noch eine geringe Menge Strom durch dieses Produkt.
- Sie sollten USB-Kabel niemals mit nassen Händen anschließen oder herausziehen.

Installation

- Je nach der Umgebung, in der Sie das Produkt verwenden, können ein Telefon, Radio oder Fernseher Rauschen erzeugen. Ändern Sie in diesem Fall den Ort oder die Ausrichtung des Produkts oder die Umgebung.

- Installieren Sie dieses Produkt nicht an einem Ort mit:
 - Direktem Sonnenlicht
 - Extrem hohen oder niedrigen Temperaturen
 - Übermäßigem StaubAnderenfalls kann dies Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Produkts verursachen.

- Installieren Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, an dem sich aufgrund von drastischen Änderungen der Umgebungstemperatur Kondensation bilden kann. Die Verwendung des Produkts bei auftretender Kondensation kann zu Schäden des Produkts führen. Wenn es Grund zur Annahme gibt, dass Kondensation auf oder in diesem Produkt aufgetreten sein könnte, lassen Sie es für mehrere Stunden ausgeschaltet. Sie können das Produkt wieder verwenden, wenn die Kondensation vollständig abgetrocknet ist.

Handhabung

- Platzieren Sie keine Gegenstände aus Vinyl, Kunststoff oder Gummi auf diesem Produkt. Anderenfalls kann sich das Bedienfeld verfärben oder abnutzen.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht fallen und üben Sie keinen starken Druck auf das Produkt aus. Anderenfalls kann das Produkt beschädigt werden.
- Lassen Sie keine Fremdkörper, wie z. B. Metallteile oder Papier, in irgendeinen Spalt dieses Produkts fallen. Anderenfalls kann das Produkt beschädigt werden.

Wartung

- Verwenden Sie ein weiches trockenes Tuch, um das Produkt zu reinigen. Verwenden Sie kein Benzin, Verdünnern, Reinigungsmittel oder chemische Lappen, um die Oberfläche des Produkts zu reinigen. Anderenfalls kann sich die Oberfläche verfärben oder abnutzen.

■ Buchsen [USB] und [5V DC]

Beachten Sie beim Anschließen des Computers an die [USB]-Buchse die folgenden Punkte. Durch Nichtbeachtung kann der Computer hängen bleiben, und es können Daten zerstört werden oder verloren gehen. Sollte der Computer oder das Mischpult einfrieren, starten Sie die Anwendung oder das Computer-Betriebssystem neu, oder schalten Sie den Schalter [⏻] (Standby/On) des Mischpults in den Standby-Modus und wieder ein.

- Achten Sie darauf, das mitgelieferte USB-Kabel zu verwenden.
- Beenden Sie vor dem Anschließen des Computers an die [USB]-Buchse den Energiesparmodus des Computers (wie z. B. Ruhezustand, Schlafmodus, Standby).
- Achten Sie darauf, alle geöffneten Anwendungen zu beenden und den Schalter [⏻] in den Standby-Modus zu schalten, bevor Sie Kabel von den Buchsen [USB] und [5V DC] abstecken.
- Warten Sie sechs Sekunden oder länger, wenn Sie den Schalter [⏻] des Mischpults von Standby ein- oder ausschalten.

■ Phantomspannung

- Achten Sie darauf, dass dieser Schalter deaktiviert ist, wenn Sie die Phantomspannung nicht benötigen.
- Befolgen Sie die unten angegebenen wichtigen Vorsichtsmaßnahmen, um Rauschen und mögliche Beschädigungen dieses und externer Mischpulte durch Betätigung dieses Schalters zu vermeiden.
 - Lassen Sie diesen Schalter ausgeschaltet, wenn Sie ein Gerät anschließen, das keine Phantomspannung am [MIC IN]-Anschluss unterstützt.
 - Achten Sie darauf, diesen Schalter ausgeschaltet zu lassen, wenn Sie ein Kabel am [MIC IN]-Anschluss anschließen/von ihm abziehen.
 - Minimieren Sie die Lautstärke des MIC GAIN-Reglers [] und des MIC LEVEL-Schiebereglers, bevor Sie diesen Schalter ein- oder ausschalten.

Wichtige Hinweise

HINWEIS

Dieser Abschnitt beschreibt Vorsichtsmaßnahmen, die während des Gebrauchs zu beachten sind, Funktionseinschränkungen und ergänzende Informationen, die für Sie nützlich sein können.

Produktfunktionen

- Yamaha nimmt fortlaufend Verbesserungen und Updates an der in diesem Produkt enthaltenen Software vor. Sie können die neueste Software von der folgenden Yamaha-Website herunterladen.

Typenschild dieses Produkts

Die Nummer des Modells, die Seriennummer, der Leistungsbedarf usw. sind auf dem Typenschild, das sich auf der Unterseite des Geräts befindet, oder in der Nähe davon angegeben. Sie sollten diese Seriennummer an der unten vorgesehenen Stelle eintragen und dieses Handbuch als dauerhaften Beleg für Ihren Kauf aufbewahren, um im Fall eines Diebstahls die Identifikation zu erleichtern.

Modell Nr.

Seriennr.

(1003-M06 plate bottom de 01)

Warenzeichen

- Microsoft und Windows sind in den USA und anderen Ländern als Warenzeichen der Microsoft Corporation eingetragen.
- Mac ist in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern als Warenzeichen von Apple Inc. eingetragen.
- Für dieses Produkt gibt es folgende Anleitungshandbücher:
 - ZG01 Start Guide (mit dem Produkt verpackt)
 - ZG01 Sicherheitshandbuch (dieses Dokument)
 - ZG01 Bedienungsanleitung (HTML)

Inhalt dieses Dokuments

- Unerlaubtes Kopieren dieses Dokuments als Ganzes oder in Teilen ist verboten.

Entsorgung oder Übertragung

- Wenn Sie vorhaben, das Eigentum an diesem Produkt zu übertragen, fügen Sie dieses Dokument und das mitgelieferte Zubehör zusammen mit dem Produkt bei.
- Befolgen Sie die Regeln Ihrer örtlichen Behörden, um dieses Produkt und dessen Zubehör zu entsorgen.

Schützen der Umgebung

Verbraucherinformation zur Sammlung und Entsorgung alter Elektrogeräte



Beindet sich dieses Symbol auf den Produkten, der Verpackung und/oder beiliegenden Unterlagen, so sollten benutzte elektrische Geräte nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.

In Übereinstimmung mit Ihren nationalen Bestimmungen bringen Sie alte Geräte bitte zur fachgerechten Entsorgung, Wiederaufbereitung und Wiederverwendung zu den entsprechenden Sammelstellen.

Durch die fachgerechte Entsorgung der Elektrogeräte helfen Sie, wertvolle Ressourcen zu schützen, und verhindern mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die andernfalls durch unsachgerechte Müllentsorgung auftreten könnten.

Für weitere Informationen zum Sammeln und Wiederaufbereiten alter Elektrogeräte kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder die Verkaufsstelle der Artikel.

Information für geschäftliche Anwender in der Europäischen Union:

Wenn Sie Elektrogeräte ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder Zulieferer für weitere Informationen.

Entsorgungsinformation für Länder außerhalb der Europäischen Union:

Dieses Symbol gilt nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Artikel ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der sachgerechten Entsorgungsmethode.

(58-M02 WEEE de 01)

雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司
上海市静安区新闸路 1818 号云和大厦 2 楼
客户服务热线：4000517700
公司网址：<https://www.yamaha.com.cn>

制造商：雅马哈株式会社
制造商地址：日本静冈县滨松市中区中泽町 10-1
进口商：雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司
进口商地址：上海市静安区新闸路 1818 号云和大厦 2 楼
原产地：马来西亚

Yamaha Pro Audio global website
<https://www.yamahaproaudio.com/>
Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

ヤマハ株式会社
〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1

© 2022 Yamaha Corporation
Published 04/2022
2022年4月 发行
MWEM-B0

VFE8680