




CLP-700 シリーズ SCLP-7350、SCLP-7450 プログラムインストールガイド

● バージョン確認

インストールが必要なのは、バージョンが 1.02 より前の場合のみです。1.02 以降の場合は、インストールしないでください。

1. 楽器の電源を入れます。
2. [FUNCTION]ボタンを何度か押して「システムメニュー」を選択します。




(参考) パネル上の [FUNCTION] ボタン位置

CLP-735, CLP-745, SCLP-7350, SCLP-7450	CLP-775, CLP-785

3. [v]ボタンを何度か押して「ユーティリティ」を選択して、[>]ボタンを押します。



4. [v]ボタンを何度か押して「バージョン」を選択して、[>]ボタンを押します。



5. 表示されたバージョンを確認します。

バージョンが、1.02 より前の場合は、プログラムのインストールをしてください。

● インストールデータの準備

1. 十分な空き容量のある USB フラッシュメモリーを用意します。
2. ご使用の製品モデル用インストールデータファイルを表から選び、USB フラッシュメモリーのルートにコピーします。

製品モデル	インストールデータファイル名
CLP-735	CLP-735SETUP.PRГ
CLP-745	CLP-745SETUP.PRГ
CLP-775	CLP-775SETUP.PRГ
CLP-785	CLP-785SETUP.PRГ
SCLP-7350	SCLP-7350SETUP.PRГ
SCLP-7450	SCLP-7450SETUP.PRГ

● インストール手順

【インストール手順全体を通しての注意事項】


- 作業中に楽器本体の電源を切らないでください。
- 作業中に楽器本体から USB フラッシュメモリーを抜かないでください。

問題が発生した場合は「トラブルシューティング」(7 ページ)を参照してください。

1. 楽器の電源が切れていることを確認します。
2. インストールデータファイルをコピーした USB フラッシュメモリーを USB [TO DEVICE]端子に接続します。
3. 鍵盤左端から 2 番目の白鍵盤(B-1)を押しながら、電源を入れます。
以下の画面が表示されるまで、鍵盤を押し続けてください。



(参考) 鍵盤(B-1)の位置



4. 以下の画面が表示されたら、[PLAY/PAUSE] ボタンを押します。



(参考) パネル上の [PLAY/PAUSE] ボタン位置

CLP-735, CLP-745, SCLP-7350, SCLP-7450	CLP-775, CLP-785
<p>Diagram of the control panel for CLP-735, CLP-745, SCLP-7350, and SCLP-7450. The PLAY/PAUSE button is highlighted with a red box.</p>	<p>Diagram of the control panel for CLP-775 and CLP-785. The PLAY/PAUSE button is highlighted with a red box.</p>

5. 以下の画面が表示されたら、もう一度 [PLAY/PAUSE] ボタンを押してインストールを実行します。



インストールが始まります。インストール中は、画面に進行状況が表示されます。



インストールデータファイルが大きい場合は、約 10 分かかります。

インストールが完了すると、バージョンが表示されます。

```

  I n s t a l l e r
    C o m p l e t e d .
  T u r n p o w e r o f f .
P r o g r a m v e r . 1 . 0 2
  Y a m a h a C o r p .

```


6. 楽器の電源を切ります。

電源を切った後、USB フラッシュメモリーは抜いて構いません。

7. 鍵盤右端の白鍵盤(C7)を押しながら電源を入れます。

【この操作は楽器を初期設定に戻します】

- バックアップ設定が初期値に戻ります。
(保存したユーザーMIDI ソングは消去されません)



[⏻](スタンバイ/オン)スイッチ

これでインストール作業は完了です。

8. 「バージョン確認」(1 ページ)の手順に従って、インストールされたバージョンを確認します。

```

<バージョン
  CLP-785
  version 1.02

```

● **トラブルシューティング**

1. 作業中に電源が切れた、USB フラッシュメモリーを抜いてしまった

→ 再インストールが必要です。インストール手順を最初から実行し直してください。

2. 画面上にエラーメッセージが出て、インストールが実行できない

→ 以下の項目を確認してください。

- USB フラッシュメモリーが正しく挿入されていますか？
- USB フラッシュメモリーの端子にゴミなどが付着していませんか？
- インストールデータファイルは USB フラッシュメモリーのルートにありますか？
- インストールデータファイルとご使用の製品モデルは一致していますか？
- USBフラッシュメモリー内のデータ、もしくはUSBフラッシュメモリーが壊れていませんか？別のUSBフラッシュメモリーにて再度インストールしてみてください。