



Manuale di riferimento

Questo Manuale di riferimento descrive varie funzioni avanzate di Genos che non sono illustrate nel Manuale di istruzioni. Leggere il Manuale di istruzioni prima di leggere questo Manuale di riferimento.



Manual Development Group © 2017 Yamaha Corporation Published 12/2021 LB-H0

Sommario

Ele	enco funzioni	4
1	Stili	6
	Tipi di stile (caratteristiche)	7
	Uso della funzione apprendimento accordo	7
	Registrazione dei file nel tab Favorite	8
	Modifica del tipo di diteggiatura degli accordi	9
	Attivazione/disattivazione di ciascun canale dello stile	10
	Regolazione del tempo	11 12
	Registrazione e riproduzione di una seguenza di accordi: Chord Looper	
	Registrazione di una seguenza di accordi guando la riproduzione dello stile viene interrotta (Chord Looper)	15
	Salvataggio e richiamo delle sequenze di accordi personalizzate (Chord Looper)	16
	Creazione/modifica degli stili (Style Creator)	19
2	Voci	33
	Display Voice Part Setup	33
	Impostazioni relative al display di selezione delle voci	35
	Tipi di voce (caratteristiche)	36
	Registrazione dei file nel tab Favorite	38
	Impostazioni del metronomo	38
	Impostazioni relative alla tastiera/al joystick	
	Impostazioni relative a parti di tastiera (voice Setting)	41 42
	Accordatura fine del nitch dell'intero strumento (Master Tune)	42 13
	Selezione o creazione di un temperamento (Scale Tune)	43
	Impostazioni dettagliate per Harmony/Arpeggio.	46
	Modifica delle voci (Voice Edit)	48
	Modifica delle voci Organ Flutes (Voice Edit)	52
	Modifica delle voci di ensemble (Voice Edit)	54
3	Multipad	60
	Creazione di un multipad tramite MIDI (Multi Pad Creator - Registrazione multipad MIDI)	60
	Modifica di multipad con file audio (Multi Pad Creator - multipad Audio Link)	62 64
4	Riproduzione delle song	65
		6E
	Utilizzo della modelità Danast Disubask	65
	Modifica delle impostazioni della notazione musicale (Score) Settings	60 67
	Visualizzazione dei testi e impostazione del display	69
	Visualizzazione del testo e impostazione del display	
	Utilizzo delle funzioni di accompagnamento con la riproduzione di song MIDI	71
	Attivazione/Disattivazione di ciascun canale di una song MIDI	72
	Impostazioni relative alla riproduzione delle song	73
5	Registrazione/modifica di song MIDI	75
	Panoramica della registrazione delle song MIDI	75
	Registrazione di ogni singolo canale (registrazione in tempo reale)	77
	Nuova registrazione di una sezione specifica - Punch In/Out (registrazione in tempo reale)	79
	Registrazione delle impostazioni del pannello in una song	81
	Modifica degli eventi di canale dei dati di song esistenti	82
	Registrazione per passi/Modifica delle song (Step Edit)	85
6	Registrazione multicanale audio	94
	Registrazione delle performance con la registrazione multicanale audio	94
	Conversione di un file (importazione/esportazione)	98
	Modifica dei dati registrati (file audio multitraccia)	99
	Nuova registrazione di un file audio multitraccia	102
7	Memoria di registrazione	108
	Disabilitazione del richiamo di elementi specifici (Registration Freeze)	108
	Richiamo dei numeri della memoria di registrazione nell'ordine (Registration Sequence)	109
	Ricerca di un file di banco memoria di registrazione	111

Importazione dei record di Music Finder nella playlist	8	Playlist	113	
9 Microfono 115 Definizione delle impostazioni del microfono (Mic Setting) 115 Modifica dei tip G il armonia vocale (Vocal Harmony) 122 10 Mixer 124 Modifica dei parametri del filtro (Filter) 124 Modifica dei parametri degli effetti (Effect) 125 Modifica dei parametri degli effetti (Effect) 127 Modifica dei parametri degli effetti (Chorus/Pleverb) 129 Modifica dei parametri degli effetti (Chorus/Pleverb) 129 Modifica dei parametri degli effetti (Chorus/Pleverb) 129 Modifica dei impostazioni del compressore master (Compressor) 130 Diagramma a blochi. 132 11 Impostazioni delle funzioni del controller 133 Assegnazione di funzioni specifiche ai pedali e ai pulsanti del pannello (Assignable) 133 Modifica dei tipi di assegnazione di manopole e silder Live Control (Live Control) 139 12 Impostazioni del canale di trasmissione MIDI 142 Procedura di base per le impostazioni del sistema MIDI 144 Tarasmit - Impostazioni del canale di trasmissione MIDI 145 Receive - Impostazioni del canale di trasmissione MIDI 145 Netecet		Importazione dei record di Music Finder nella playlist	113	
Definizione delle impostazioni del microfono (Mic Setting) 115 Modifica dei tip 3 armonia vocale (Vocal Harmony) 122 10 Mixer 124 Modifica dei parametri del filto (Filter). 124 Modifica dei parametri degli effetti (Effect). 125 Modifica dei parametri degli effetti (Effect). 127 Modifica dei parametri degli effetti (Effect). 129 Modifica dei empostazioni del compressore master (Compressor) 130 Diagramma a blochi. 122 Impostazioni dello funzioni specifiche ai pedali e ai pulsanti del pannello (Assignable). 133 Modifica dei tipi d'assegnazione di manopole e silder Live Control (Live Control). 139 12 Impostazioni MIDI 142 Procedura di base per le impostazioni del canale di trasmissione MIDI. 144 Transmit - Impostazioni del canale di trasmissione MIDI. 144 Transmit - Impostazioni del canale di trasmissione MIDI. 144 Tordo Base Note - Impostazioni del canale di trasmissione MIDI. 145 Receive - Impostazioni del canale di tra	9	Microfono	115	
Modifica dei tipo di armonia vocale (Vocal Harmony) 118 Modifica dei pia Synth Vocoder (Vocal Harmony) 122 Modifica dei parametri EQ (EQ) 124 Modifica dei parametri EQ (EQ) 125 Modifica dei parametri degli effetti (Effect) 127 Modifica dei parametri degli effetti (Effect) 129 Modifica dele impostazioni di parvolume (ParVolume) 130 Digaranma a biocchi 133 Assegnazione di funzioni specifiche ai pedali e ai pulsanti del pannello (Assignable) 133 Modifica dei tipi di assegnazione di manopole e silder Live Control (Live Control) 139 12 Impostazioni MIDI 142 Procedura di basse per le impostazioni MIDI. 142 System - Impostazioni dei sitama MIDI. 144 Transmit - Impostazioni dei control er la riproduzione dello stile tramite MIDI. 144 Receive - Impostazioni del control er la riproduzione dello stile tramite MIDI. 147 Chord Bass Porte - Impostazioni del controller MIDI. 147 Chord Detect - Impostazioni del control		Definizione delle impostazioni del microfono (Mic Setting)	115	
10 Mixer 124 Modifica dei parametri del filtro (Filter) 124 Modifica dei parametri degli effetti (Effect) 125 Modifica dei parametri degli effetti (Effect) 127 Modifica dei parametri degli effetti (Effect) 129 Modifica dei parametri degli effetti (Effect) 129 Modifica delle impostazioni di pan/volume (Pan/Volume) 129 Modifica delle impostazioni delle controller 133 11 Impostazioni delle funzioni specifiche ai pedali e ai pulsanti del pannello (Assignable) 133 Modifica dei tipi di assegnazione di manopole e silder Live Control (Live Control) 142 Procedura di base per le impostazioni del incezione MIDI 142 Procedura di base per le impostazioni del incezione MIDI 142 System - Impostazioni del canale di ricezione MIDI 144 Transmit - Impostazioni del canale di ricezione MIDI 144 Transmit - Impostazioni del canale di ricezione MIDI 147 Speaker/Connectivity 155 Touch Screen/Display 154 IM Utility 155 Speaker/Connectivity 155 Speaker/Connectivity 155 Speaker/Connectivity 155 Speaker/Connectivity 155 Speaker/Connectivity 155 Speaker/Connectivity		Modifica del tipo di armonia vocale (Vocal Harmony)		
10 Mixer 124 Modifica dei parametri Gel (Effer) 124 Modifica dei parametri degli effetti (Effect) 125 Modifica dei parametri degli effetti (Effect) 127 Modifica dei parametri degli effetti (Effect) 129 Modifica dei parametri degli effetti (Effect) 129 Modifica dele impostazioni di partvolume (PartVolume) 129 Modifica dele impostazioni del compressore master (Compressor) 130 Diagramma a blocchi. 132 11 Impostazioni delle funzioni del controller 133 Assegnazione di funzioni specifiche ai pedali e ai pulsanti del pannello (Assignable). 139 Modifica dei tipi di assegnazione di manopole e silder Live Control (Live Control). 140 Procedura di base per le impostazioni MIDI. 142 System - Impostazioni del sistema MIDI. 144 Transmit - Impostazioni del canale di ricezione MIDI. 144 Torass Note - Impostazioni del canale MIDI. 145 13 Impostazioni di rete 152 Impostazioni del ala Ala ricezione MIDI. 144 Torass Note - Impostazioni del controller MIDI. 145 14 Utility 155 Speaker/Connectivity. 155 Speaker/Connectivity. 155 Speaker/Connectivity. 155 Speaker/Connectivity. <t< td=""><td>10</td><td></td><td></td></t<>	10			
Modifica dei parametri del filtro (Filter) 124 Modifica dei parametri EQ (EQ) 125 Modifica dei parametri degli effetti (Effect) 129 Modifica deli prostazioni del compressore master (Compressor) 130 Diagramma a blocchi 133 Assegnazione di funzioni specifiche ai pedali e ai pulsanti del pannello (Assignable) 132 Impostazioni MIDI 142 Procedura di base per le impostazioni MIDI 142 System - Impostazioni del i canzioni MIDI 142 Procedura di base per le impostazioni MIDI 144 System - Impostazioni del i canale di trasmissione MIDI 144 Receive - Impostazioni del rasmissione MIDI 144 Tobrostazioni del anota di baso per la riproduzione dello stile tramite MIDI 147 Chord Detect - Impostazioni del canale di ricasmissione MIDI 146 The postazioni del canale di ricascione MIDI 146 Modifica delle impostazioni del canale di ricascione So per la riproduzione dello stile tramite MIDI 147 Chord Detect - Impostazioni del canale di raccordo per la riproduzione dello stile tramite MIDI 147 The postazioni del inden ota di baso per la riproduzione dello stile tramite MIDI 147 Chord Detect - Impostazioni di data e ora 152	10	Mixer	124	
Modifica dei parametri GQI (EQ). 125 Modifica dei parametri degli effetti (Effect). 127 Modifica dei parametri degli effetti (Chonus/Reverb). 129 Modifica delle impostazioni di compressore master (Compressor). 130 Diagramma a blocchi. 132 Assegnazione di funzioni specifiche ai pedali e ai pulsanti del pannello (Assignable). 133 Assegnazione di funzioni specifiche ai pedali e ai pulsanti del pannello (Assignable). 139 11 Impostazioni MIDI 142 Procedura di base per le impostazioni MIDI. 142 System - Impostazioni del istema MIDI. 144 Transmit - Impostazioni del canale di ricezione MIDI. 144 Transmit - Impostazioni del canale di ricezione MIDI. 144 Transmit - Impostazioni dell'acande di base per la riproduzione dello stile tramite MIDI. 147 Transmit - Impostazioni del canale di ricezione MIDI. 146 On Bas Note - Impostazioni dell'accordo per la riproduzione dello stile tramite MIDI. 147 13 Impostazioni di rete 152 Impostazioni di rete 152 Impostazioni dell'accordo per la riproduzione dello stile tramite MIDI. 147 14 Utility 155 Speaker/Connectivity. 15		Modifica dei parametri del filtro (Filter)	124	
Modifica dei parametri degli effetti (Ehrct). 127 Modifica dei parametri degli effetti (Chrus/Reverb) 129 Modifica delle impostazioni di pan/volume (Pan/Volume) 129 Modifica delle impostazioni dei compressore master (Compressor) 130 Diagramma a biocchi 132 11 Impostazioni delle funzioni del controller 133 Assegnazione di funzioni specifiche ai pedali e ai pulsanti del pannello (Assignable) 133 Modifica dei tipi di assegnazione di manopole e slider Live Control (Live Control) 139 12 Impostazioni MIDI 142 Procedura di base per le impostazioni del canale di trasmissione MIDI 144 System - Impostazioni del canale di trasmissione MIDI 144 Transmit - Impostazioni del canale di ricezione MIDI 144 On Bass Note - Impostazioni del anota di basso per la riproduzione dello stile tramite MIDI 147 Chord Detect - Impostazioni dell'accordo per la riproduzione dello stile tramite MIDI 147 Lita Unility 152 Impostazioni della LAN wireless 152 Configurazione delle Impostazioni dell'accordo per la riproduzione dello stile tramite MIDI 148 144 Utility 155 Speaker/Connectivity. 155 Touch		Modifica dei parametri EQ (EQ)		
Modifica delle impostazioni di paravlotume (ParNolume) 129 Modifica delle impostazioni del compressore master (Compressor) 130 Jiagramma a blocchi. 132 III Impostazioni delle funzioni del controller 133 Assegnazione di funzioni specifiche ai pedali e ai pulsanti del pannello (Assignable) 133 Modifica deli tipi di assegnazione di manopole e silder Live Control (Live Control). 139 III Impostazioni MIDI 142 Procedura di base per le impostazioni MIDI. 142 System - Impostazioni del canale di ricezione MIDI. 144 Transmit - Impostazioni del canale di ricezione MIDI. 146 On Bass Note - Impostazioni del canale di ricezione MIDI. 146 On Bass Note - Impostazioni del controller MIDI. 147 External Controller - Impostazioni di raccordo per la riproduzione dello stile tramite MIDI. 147 External Controller - Impostazioni di data e ora. 152 Impostazioni della LAN wireless. 152 Configurazione delle impostazioni di data e ora. 155 Speaker/Connectivity. 155 Touch Screen/Display. 156 Parameter Lock. 156 System. 156 System. 15		Modifica dei parametri degli effetti (Effect)		
Modifica delle impostazioni di parvolunte (rativolunte). 129 11 Impostazioni delle funzioni del compressor master (Compressor). 130 Assegnazione di funzioni specifiche ai pedali e ai pulsanti del pannello (Assignable). 133 Assegnazione di funzioni specifiche ai pedali e ai pulsanti del pannello (Assignable). 139 12 Impostazioni MIDI 142 Procedura di base gen le impostazioni MIDI. 142 System - Impostazioni del canale di trasmissione MIDI. 144 Transmit - Impostazioni del canale di trasmissione MIDI. 144 On Bass Note - Impostazioni della nota di basso per la riproduzione dello stile tramite MIDI. 144 On Bass Note - Impostazioni della cocordo per la riproduzione dello stile tramite MIDI. 144 Impostazioni della LAN wireless. 152 Impostazioni della LAN wireless. 155 Speaker/Connectivity. 155 Touch Screen/Display. 156 Parameter Lock. 156 System. 156 System. 156 Storage - Formattazione dell'unità. 156 System. 156 Storage - Formattazione dell'unità. 156 System. 156		Modifica del parametri degli effetti (Chorus/Reverb)		
Inclined impostation del compression inclusion (compression) 132 11 Impostazioni delle funzioni del controller 133 Assegnazione di funzioni specifiche ai pedali e ai pulsanti del pannello (Assignable) 133 Modifica dei tipi di assegnazione di manopole e silder Live Control (Live Control) 139 12 Impostazioni MIDI 142 Procedura di base per le impostazioni MIDI 142 System - Impostazioni del canale di trasmissione MIDI 144 Transmit - Impostazioni del canale di trasmissione MIDI 144 On Bass Note - Impostazioni della cordo per la riproduzione dello stite tramite MIDI 147 Chord Detect - Impostazioni del cancordo per la riproduzione dello stite tramite MIDI 147 External Controller - Impostazione del controller MIDI 148 13 Impostazioni del acordo per la riproduzione dello stite tramite MIDI 147 External Controller - Impostazione del controller MIDI 148 14 Utility 155 Speaker/Connectivity 155 Speaker/Connectivity 156 Parameter Lock 156 System 157 Factory Reset/Backup 158 Factory Reset/Backup 158		Modifica delle impostazioni del compressore master (Compressor)	129 130	
11 Impostazioni delle funzioni del controller 133 Assegnazione di funzioni specifiche ai pedali e ai pulsanti del pannello (Assignable) 133 Modifica dei tipi di assegnazione di manopole e slider Live Control (Live Control) 139 12 Impostazioni MIDI 142 Procedura di base per le impostazioni MIDI 142 System - Impostazioni del canale di irasmissione MIDI 144 Transmit - Impostazioni del canale di irasmissione MIDI 145 Receive - Impostazioni del canale di irasmissione MIDI 146 On Bass Note - Impostazioni dell'accordo per la riproduzione dello stile tramite MIDI 147 Chord Detect - Impostazioni dell'accordo per la riproduzione dello stile tramite MIDI 147 Chord Detect - Impostazioni del canale di ricezione MIDI 148 13 Impostazioni di rete 152 Impostazioni della LAN wireless. 152 Configurazione delle impostazioni di data e ora. 152 Speaker/Connectivity. 155 Speaker/Connectivity. 155 Speaker/Connectivity. 155 Factory Reset/Backup 156 Storage - Formattazione dell'unità 156 System 160 In		Diagramma a blocchi		
Assegnazione di funzioni specifiche ai pedali e ai pulsanti del pannello (Assignable)	11	Impostazioni delle funzioni del controller	133	
Modifica dei tipi di assegnazione di manopole e silder Live Control (Live Control)		Assegnazione di funzioni specifiche ai pedali e ai pulsanti del pappello (Assignable)	133	
12 Impostazioni MIDI 142 Procedura di base per le impostazioni MIDI. 142 System - Impostazioni del sistema MIDI. 144 Transmit - Impostazioni del canale di trasmissione MIDI. 145 Receive - Impostazioni del canale di trasmissione MIDI. 146 On Bass Note - Impostazioni del canale di ricezione MIDI. 146 On Bass Note - Impostazioni dell'accordo per la riproduzione dello stile tramite MIDI. 147 External Controller - Impostazioni dell'accordo per la riproduzione dello stile tramite MIDI. 148 13 Impostazioni dell'accordo per la riproduzione dello stile tramite MIDI. 148 14 Utility 152 Impostazioni della LAN wireless 152 Configurazione delle impostazioni di data e ora. 155 Speaker/Connectivity. 155 Touch Screen/Display 156 Parameter Lock 156 System 157 Factory Reset/Backup 158 15 Operazioni relative al pacchetto di espansione 160 Installazione dei dati del pacchetto di espansione dall'unità flash USB 161 16 Collegamenti 162 Accesso all'unità User di Genos		Modifica dei tipi di assegnazione di manopole e slider Live Control (Live Control)		
Procedura di base per le impostazioni MIDI	<i>12</i>	Impostazioni MIDI	142	
System - Impostazioni del sistema MIDI 144 Transmit - Impostazioni del canale di trasmissione MIDI 145 Receive - Impostazioni del canale di trasmissione MIDI 146 On Bass Note - Impostazione della nota di basso per la riproduzione dello stile tramite MIDI 147 Chord Detect - Impostazione dell'accordo per la riproduzione dello stile tramite MIDI 147 External Controller - Impostazione del controller MIDI 148 13 Impostazioni di rete 152 Impostazioni della LAN wireless 152 Configurazione delle impostazioni di data e ora 154 14 Utility 155 Speaker/Connectivity 155 Speaker/Connectivity 156 Parameter Lock 156 System 156 System 157 Factory Reset/Backup 158 15 Operazioni relative al pacchetto di espansione 160 Installazione dei dati del pacchetto di espansione dall'unità flash USB 160 Salvataggio del file di informazioni dello strumento nell'unità flash USB 161 16 Collegamenti 162 Accesso all'unità User di Genos dal computer (modalità di memorizzazione USB) 162 Selezione della desti		Procedura di base per le impostazioni MIDI		
Transmit - Impostazioni del canale di trasmissione MIDI 145 Receive - Impostazioni del canale di ricezione MIDI 146 On Bass Note - Impostazioni della cota di basso per la riproduzione dello stile tramite MIDI 147 Chord Detect - Impostazioni dell'accordo per la riproduzione dello stile tramite MIDI 147 External Controller - Impostazione del controller MIDI 148 13 Impostazioni di rete 152 Impostazioni della LAN wireless 152 Configurazione delle impostazioni di data e ora 154 14 Utility 155 Speaker/Connectivity 155 Touch Screen/Display 156 Parameter Lock 156 System 156 System 157 Factory Reset/Backup 158 15 Operazioni relative al pacchetto di espansione 160 Installazione dei dati del pacchetto di espansione dall'unità flash USB 161 16 Collegamenti 162 Accesso all'unità User di Genos dal computer (modalità di memorizzazione USB) 162 Accesso all'unità User di Genos dal computer (modalità di memorizzazione USB) 162 Selezione della destinazione di uscita di ciascun suono (Line Out) 163		System - Impostazioni del sistema MIDI		
Receive - Impostazioni del canale di ricezione MIDI. 146 On Bass Note - Impostazione della nota di basso per la riproduzione dello stile tramite MIDI. 147 Chord Detect - Impostazioni dell'accordo per la riproduzione dello stile tramite MIDI. 147 External Controller - Impostazione del controller MIDI 147 Impostazioni di rete 152 Impostazioni della LAN wireless. 152 Configurazione delle impostazioni di data e ora. 154 14 Utility 155 Speaker/Connectivity. 155 Touch Screen/Display 156 Parameter Lock 156 Storage - Formattazione dell'unità 157 Factory Reset/Backup 158 15 Operazioni relative al pacchetto di espansione 160 Installazione dei dati del pacchetto di espansione dall'unità flash USB 160 Installazione dei dati del pacchetto di espansione dall'unità flash USB 161 16 Collegamenti 162 Accesso all'unità User di Genos dal computer (modalità di memorizzazione USB) 162 Accesso all'unità User di Genos dal computer (modalità di memorizzazione USB) 162 Indice 164		Transmit - Impostazioni del canale di trasmissione MIDI	145	
On Bass Note - Impostazione della nota di basso per la riproduzione dello stile tramite MIDI. 147 Chord Detect - Impostazioni dell'accordo per la riproduzione dello stile tramite MIDI. 147 External Controller - Impostazioni dell'accordo per la riproduzione dello stile tramite MIDI. 148 13 Impostazioni di rete 152 Impostazioni della LAN wireless. 152 Configurazione delle impostazioni di data e ora. 154 14 Utility 155 Speaker/Connectivity. 155 Touch Screen/Display 156 Parameter Lock 156 System. 157 Factory Reset/Backup 158 15 Operazioni relative al pacchetto di espansione 160 Installazione dei dati del pacchetto di espansione dall'unità flash USB 161 16 Collegamenti 162 Accesso all'unità User di Genos dal computer (modalità di memorizzazione USB) 162 Selezione della destinazione di uscita di ciascun suono (Line Out) 163 Indice 164		Receive - Impostazioni del canale di ricezione MIDI	146	
Chord Detect - Impostazioni dell'accordo per la riproduzione dello stile tramite MIDI		On Bass Note - Impostazione della nota di basso per la riproduzione dello stile tramite MIDI		
13 Impostazioni di rete 152 Impostazioni della LAN wireless 152 Configurazione delle impostazioni di data e ora 154 14 Utility 155 Speaker/Connectivity 155 Touch Screen/Display 156 Parameter Lock 156 Storage - Formattazione dell'unità 156 System 156 Factory Reset/Backup 158 15 Operazioni relative al pacchetto di espansione 160 Installazione dei dati del pacchetto di espansione dall'unità flash USB 160 Installazione dei dati del pacchetto di espansione dall'unità flash USB 160 Salvataggio del file di informazioni dello strumento nell'unità flash USB 161 16 Collegamenti 162 Accesso all'unità User di Genos dal computer (modalità di memorizzazione USB) 162 Selezione della destinazione di uscita di ciascun suono (Line Out) 163 Indice 164		External Controller - Impostazione dell'accordo per la riproduzione dello stile tramite MIDI		
Impostazioni della LAN wireless	<i>13</i>	Impostazioni di rete	152	
Configurazione delle impostazioni di data e ora 154 14 154 154 154 155 Speaker/Connectivity 155 Touch Screen/Display 156 Parameter Lock 156 Storage - Formatazione dell'unità Storage - Formatazione dell'unità System Factory Reset/Backup Touch Screen/Display Factory Reset/Backup Tous Tous Factory Reset/Backup Tous Installazione dei dati del pacchetto di espansione dall'unità flash USB Salvataggio del file di informazioni dello strumento nell'unità flash USB 162 Accesso all'unità User di Genos dal computer (modalità di memorizzazione USB) Selezione della destinazione di uscita di ciascun suono (Line Out) Selezione della destinazione di uscita di ciascun suono (Line Out) <td colsp<="" td=""><td></td><td>Impostazioni della LAN wireless</td><td></td></td>	<td></td> <td>Impostazioni della LAN wireless</td> <td></td>		Impostazioni della LAN wireless	
14 Utility 155 Speaker/Connectivity		Configurazione delle impostazioni di data e ora	154	
Speaker/Connectivity	14	Utility	155	
Touch Screen/Display 156 Parameter Lock 156 Storage - Formattazione dell'unità 156 System 157 Factory Reset/Backup 158 155 Operazioni relative al pacchetto di espansione 160 Installazione dei dati del pacchetto di espansione dall'unità flash USB 160 Salvataggio del file di informazioni dello strumento nell'unità flash USB 161 16 Collegamenti 162 Accesso all'unità User di Genos dal computer (modalità di memorizzazione USB) 162 Selezione della destinazione di uscita di ciascun suono (Line Out) 163 Indice 164		Speaker/Connectivity	155	
Parameter Lock 156 Storage - Formattazione dell'unità 156 System 157 Factory Reset/Backup 158 15 Operazioni relative al pacchetto di espansione 160 Installazione dei dati del pacchetto di espansione dall'unità flash USB 160 Salvataggio del file di informazioni dello strumento nell'unità flash USB 161 16 Collegamenti 162 Accesso all'unità User di Genos dal computer (modalità di memorizzazione USB) 162 Selezione della destinazione di uscita di ciascun suono (Line Out) 163 Indice 164		Touch Screen/Display	156	
Storage - Formattazione dell'unita		Parameter Lock		
15 System 157 Factory Reset/Backup 158 15 Operazioni relative al pacchetto di espansione 160 Installazione dei dati del pacchetto di espansione dall'unità flash USB 160 Salvataggio del file di informazioni dello strumento nell'unità flash USB 161 16 Collegamenti 162 Accesso all'unità User di Genos dal computer (modalità di memorizzazione USB) 162 Selezione della destinazione di uscita di ciascun suono (Line Out) 163 Indice 164		Storage - Formattazione dell'unita		
15 Operazioni relative al pacchetto di espansione 160 Installazione dei dati del pacchetto di espansione dall'unità flash USB 160 Salvataggio del file di informazioni dello strumento nell'unità flash USB 160 16 Collegamenti 162 Accesso all'unità User di Genos dal computer (modalità di memorizzazione USB) 162 Selezione della destinazione di uscita di ciascun suono (Line Out) 163 Indice 164		Factory Reset/Backup		
Installazione dei dati del pacchetto di espansione dall'unità flash USB	15	Operazioni relative al pacchetto di espansione	160	
Indication del objectione del oppanione data difficiente data di		Installazione dei dati del nacchetto di espansione dall'unità flash USB	160	
16 Collegamenti 162 Accesso all'unità User di Genos dal computer (modalità di memorizzazione USB)		Salvataggio del file di informazioni dello strumento nell'unità flash USB		
Accesso all'unità User di Genos dal computer (modalità di memorizzazione USB)	<i>16</i>	Collegamenti	162	
Selezione della destinazione di uscita di ciascun suono (Line Out)		Accesso all'unità User di Genos dal computer (modalità di memorizzazione USB)		
Indice 164		Selezione della destinazione di uscita di ciascun suono (Line Out)	163	
	Ind	ice	164	

Uso del Manuale PDF

• Per passare rapidamente agli elementi e agli argomenti di interesse, fare clic sugli elementi desiderati nell'indice "Segnalibri" a sinistra del display Main. Fare clic sulla scheda "Segnalibri" per aprire l'indice, qualora non sia visualizzato.

• Fare clic sui numeri di pagina presenti in questo manuale per accedere direttamente alla pagina corrispondente.

• Selezionare "Trova" o "Cerca" dal menu "Modifica" di Adobe Reader e immettere una parola chiave per individuare le informazioni correlate nel documento. I nomi e le posizioni delle voci di menu possono cambiare a seconda della versione di Adobe Reader in uso.

• Le illustrazioni e le schermate LCD riprodotte nel presente manuale hanno finalità puramente didattiche e possono variare rispetto a quanto effettivamente visualizzato nello strumento dell'utente. Tutte le schermate esemplificative contenute in questo manuale sono in inglese.

 I documenti "Data List" e "iPhone/iPad Connection Manual" possono essere scaricati dal sito Web Yamaha: http://download.yamaha.com/

• Le denominazioni sociali e i nomi dei prodotti riportati nel manuale sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Sommario

Questa sezione spiega in modo semplice e succinto quali operazioni è possibile eseguire nei display richiamati premendo pulsanti sul pannello o toccando le singole icone nel display menu.

Per ulteriori informazioni, vedere i riferimenti di pagina indicati di seguito o consultare il Manuale di istruzioni. Il segno "●" indica che la funzione è descritta nel Manuale di istruzioni.

Display	Pulsante di accesso	Descrizione	Pagine	Manuale di istruzioni
Home	[HOME]	Portale della struttura dei display dello strumento, che fornisce informazioni immediate su tutte le impostazioni correnti.	-	•
Menu	[MENU]	Toccando ogni icona, è possibile richiamare i menu per le varie funzioni elencate di seguito.	-	•
Style Selection	[STYLE]	Consente di selezionare i file di stile.	-	•
Voice Part Setup	[VOICE]	Consente di confermare le impostazioni della voce correnti e di configurare le impostazioni relative alle voci quali gli effetti.	33	-
Song Player	[SONG]	Consente di controllare la riproduzione delle song.	65	•
Playlist	[PLAYLIST]	Consente di selezionare e modificare le playlist nonché di gestire il repertorio.	113	•
Song Recording	[RECORDING]	Consente di registrare le proprie performance.	76, 94	•
Voice Selection	VOICE SELECT [LEFT]–[RIGHT 3]	Consente di assegnare le voci a ciascuna delle parti di tastiera.	-	•
Multi Pad Selection	MULTI PAD CONTROL [SELECT]	Consente di selezionare i multpad.	64	•
Registration Memory Bank Selection	REGISTRATION BANK [-] e [+]	Consente di selezionare i banchi della memoria di registrazione.	109	•
Finestra Registration Memory	[MEMORY]	Consente di registrare le impostazioni del pannello correnti.	-	•

Display accessibili tramite i pulsanti del pannello

Funzioni del display menu

Menu	Menu Descrizione			
Mixer	Consente di regolare i parametri di ciascuna parte, quali volume, pan ed EQ, nonché di regolare i controlli del suono complessivo, quali il compressore e l'equalizzatore master.	124	•	
Channel On/Off	Consente di attivare e disattivare ciascun canale per lo stile e la song MIDI.	10, 72	-	
Line Out	Consente di determinare in che modo viene utilizzato il jack di output per ciascuna parte e per ciascuno strumento a percussione/batteria.	163	-	
Score	Consente di visualizzare la notazione musicale (partitura) dell'attuale song MIDI.	67	•	
Lyrics	Consente di visualizzare il testo dell'attuale song.	69	•	
Text Viewer	Consente di visualizzare i file di testo creati sul proprio computer.	70	-	
Chord Looper	Consente di registrare una sequenza di accordi e riprodurli in loop.	13, 15, 16	-	
Mic Setting	Consente di effettuare delle impostazioni per il suono del microfono.	115	•	
Vocal Harmony	Consente di aggiungere effetti di armonia vocale alla propria voce. È possibile modificare l'armonia vocale e salvare la propria armonia originale.	118, 122	•	
Kbd Harmony/Arp	Consente di aggiungere l'effetto Harmony/Arpeggio alla sezione destra della tastiera. È possibile impostare parametri quali l'armonia e l'arpeggio.	46	•	
Split & Fingering	Consente di impostare il punto di splittaggio o di cambiare il tipo di diteggiatura degli accordi e l'area di rilevamento degli accordi.	9	•	
Regist Sequence	Consente di determinare l'ordine per richiamare le impostazioni della memoria di registrazione quando si utilizza il pedale.	109	-	
Regist Freeze	Consente di determinare gli elementi che devono rimanere immutati, anche quando si richiamano le configurazioni del pannello dalla memoria di registrazione.	108	-	
Тетро	Consente di impostare il tempo delle song MIDI, degli stili e del metronomo. In questo display è possibile effettuare la stessa operazione eseguita utilizzando i pulsanti TEMPO [-]/[+] e [TAP TEMPO].	12	•	

Menu	Descrizione	Pagine	Manuale di istruzioni
Metronome	Consente di configurare le impostazioni del metronomo e del pulsante [TAP TEMPO].	38	•
Live Control	Consente di determinare le funzioni assegnate alle manopole e agli slider Live Control.	139	•
Assignable	Consente di determinare le funzioni assegnate ai pedali, ai pulsanti assegnabili e alle icone di scelta rapida sul display Home.	133	•
Panel Lock	Consente di bloccare le impostazioni del pannello. Quando le impostazioni del pannello sono bloccate, non accade nulla anche quando si premono i pulsanti sul pannello.	-	•
Demo	Per richiamare la schermata Demo.	-	•
Voice Edit	Consente di modificare le voci preset e creare nuove voci personalizzate. Il display varia in funzione della selezione o meno di una voce Organ Flutes o di un altro tipo di voce.	48, 52, 54	-
Style Creator	Consente di creare uno stile modificando quello preset o registrando uno alla volta i canali dello stile.	19	-
Song Recording	Consente di registrare le proprie performance. Questa impostazione è la stessa del pulsante [RECORDING] sul pannello.	75	•
M.Pad Creator	Consente di creare un Multipad modificando un Multipad preset esistente o registrandone uno nuovo.	60, 62	-
Voice Setting	Consente di determinare le impostazioni dettagliate delle parti di tastiera, come ad esempio il pitch per ogni parte, filtro da Voice Set e impostazioni relative a voce Super Articulation.	41	-
Style Setting	Consente di configurare le impostazioni correlate alla riproduzione degli stili quali OTS Link timing, Dynamics Control e così via.	11	-
Song Setting	Consente di configurare le impostazioni correlate alla riproduzione delle song come la funzione Guide, le impostazioni dei canali e così via.	73	-
Chord Tutor	Indica come suonare gli accordi che corrispondono ai nomi degli accordi specificati.	7	-
Scale Tune	Consente di accordare il pitch per ogni tasto singolarmente.	43	-
Master Tune	Consente l'accordatura fine del pitch dell'intero strumento.	43	-
Transpose	Consente di trasporre l'altezza dell'intero suono in semitoni o solo il suono della tastiera o della song MIDI.	42	•
Keyboard/Joystick	Consente di determinare la risposta al tocco della tastiera e le impostazioni correlate al joystick.	39	-
MIDI	Consente di configurare le impostazioni correlate a MIDI.	142	-
Utility	Consente di configurare le impostazioni globali, gestire le unità flash USB, inizializzare lo strumento in base alle impostazioni predefinite di fabbrica, eseguire il backup dei dati memorizzati nello strumento e altro ancora.	155	•
Wireless LAN*	Consente di configurare le impostazioni per il collegamento dello strumento a uno smart device quale un iPad attraverso la funzione Wireless LAN.	152	-
Time	ime Consente di modificare le impostazioni dell'orario visualizzato sul display Home.		-
Expansion	Consente di installare i pacchetti di espansione per l'aggiunta di contenuti extra scaricati dal sito Web o creati utilizzando Yamaha Expansion Manager.	160	-

 * Questa icona appare solo quando la funzione Wireless LAN è inclusa.

Sommario

Tipi di stile (caratteristiche)	7
Uso della funzione apprendimento accordo	7
Registrazione dei file nel tab Favorite	8
Rimozione dei file dal tab Favorite	8
Modifica del tipo di diteggiatura degli accordi	9
Attivazione/disattivazione di ciascun canale dello stile	10
Impostazioni relative alla riproduzione dello stile	11
Setting	11
Change Behavior	12
Regolazione del tempo	12
Registrazione e riproduzione di una sequenza di accordi: Chord Looper	13
• Riproduzione in loop di una sequenza di accordi durante la riproduzione dello stile	13
Registrazione di una sequenza di accordi quando la riproduzione dello stile viene	
interrotta (Chord Looper)	15
Salvataggio e richiamo delle sequenze di accordi personalizzate (Chord Looper)	16
Memorizzazione dei dati Chord Looper registrati	16
Salvataggio dei dati registrati come file Bank	17
Richiamo del file Chord Looper Bank e riproduzione di uno stile con una sequenza di accordi	17
Modifica del banco Chord Looper (esportazione, importazione, cancellazione)	18
Creazione/modifica degli stili (Style Creator)	19
Struttura dei dati di stile - Composta da Pattern sorgente	19
Procedura di base per la creazione di uno stile	20
Realtime Recording	21
Step Recording	24
Assembly - Assegnazione del pattern sorgente ai singoli canali	25
• Channel Edit	25
SFF Edit - Impostazioni del formato per i file di stile	27
Modifica della parte ritmica di uno stile (Drum Setup)	31

Tipi di stile (caratteristiche)

Il tipo particolare di stile è indicato in alto a sinistra del nome dello stile nel display di selezione degli stili. Le caratteristiche peculiari di questi stili e i vantaggi in termini di performance sono descritti di seguito.



Session	Per informazioni su questi tipi, fare riferimento a "Caratteristiche degli stili" nel Manuale di istruzioni.
Free Play	
DJ	
+Audio	 Gli stili Audio (+Audio) sono stati specificatamente prodotti aggiungendo registrazioni audio di musicisti in studio che suonano in diversi studi di registrazione di tutto il mondo. Ciò consente di aggiungere tocco, atmosfera e calore naturali alla batteria e alle percussioni, conferendo alle prestazioni un potenziale espressivo maggiore. In particolare, questa modalità mantiene le sottili sfumature e i groove difficili da riprodurre utilizzando il kit batteria/percussioni preset. La tecnologia Time Stretch di Yamaha consente all'audio di seguire le variazioni di tempo senza modificare il pitch, pertanto tutti gli elementi restano perfettamente sincronizzati. Gli stili Audio possono essere riprodotti e controllati da questo strumento; tuttavia, per impostazione predefinita i dati non sono inclusi nello strumento. Gli stili Audio o i pacchetti di espansione che contengono gli stili audio potrebbero essere disponibili sul sito Web Yamaha. MOTA Se il tempo è impostato su oltre il 160% del valore predefinito, la parte audio viene disattivata. Tenere presente che gli stili Audio potrebbero richiedere più tempo per il caricamento rispetto ad altri e potrebbero avere determinate limitazioni e diverse funzioni specifiche gestibili.

Uso della funzione apprendimento accordo

La funzione apprendimento accordo consente di visualizzare le note da premere per specificare l'accordo. Utilizzare questa funzione se si conosce il nome dell'accordo, ma non si sa come suonarlo.

Questa funzione può essere utilizzata sul display richiamato tramite [MENU] → [Chord Tutor].

c, Ch	Chord Tutor X										
					С		& 9:	8			
Root C	C‡	D	E♭	E	F	F#	G	A۶	А	B♭	В
Type Maj	6	М7	M7 ^{#11}	add9	M7 ⁹	6 ⁹	aug	M7aug	Þ5	M7 ⁹⁵	1+5
m		m7	m7 ^{b5}	madd9	m7 ⁹		mM7	mM7 ⁹	mM7 ^{♭5}	dim	dim7
7	7sus4	7 ⁵⁵	7 ⁹	7 ^{#11}	7 ¹³	7 ⁶⁹	7 ^{b13}	7 ^{#9}	7aug	sus4	sus2

Root	Consente di selezionare la fondamentale dell'accordo desiderata.
Туре	Consente di selezionare il tipo di accordo desiderato.

Le note da suonare vengono mostrate sul display.

🔬 NOTA

• Sebbene questa funzione indichi come suonare un accordo solo per il tipo "Fingered", l'indicazione è utile anche quando si seleziona un tipo diverso da "Single Finger".

A seconda dell'accordo, alcune note verranno omesse.

Stili

Registrazione dei file nel tab Favorite

È possibile richiamare rapidamente gli stili (Styles) o le voci (Voices) registrandoli nel tab Favorite sul display di selezione dei file.

- **1** Nel display di selezione dei file, selezionare la categoria desiderata nel tab Preset.
- **2** Toccare 📑 (File) per richiamare la finestra "File Edit".



- **3** Toccare [Favorite] per richiamare il display per la selezione dei file.
- **4** Selezionare i file desiderati per la registrazione nel tab Favorite.



5 Toccare [Favorite] per registrare i file nel tab Favorite. I file selezionati vengono visualizzati nel tab Favorite.

Rimozione dei file dal tab Favorite

- Nel tab Favorite del display di selezione dei file, toccare [] (File) per richiamare la finestra "File Edit".
- **2** Toccare [Favorite] per richiamare il display per la selezione dei file.
- **3** Selezionare i file che si desidera rimuovere dal tab Favorite.



4 Toccare [Clear] per rimuovere i file dal tab Favorite.

Modifica del tipo di diteggiatura degli accordi

Il tipo di diteggiatura degli accordi determina come vengono specificati gli accordi per la riproduzione dello stile. È possibile selezionare il tipo desiderato sul display richiamato tramite [MENU] \rightarrow [Split & Fingering].



Single Finger	Per produrre accompagnamenti orchestrali che usano accordi di tipo maggiore, settima, minore e settima minore, sarà sufficiente premere uno, due o tre tasti nella sezione accordi della tastiera.		
	C Accordo maggiore Premere solo la tonica. C7 Accordo di settima Premere la tonica assieme a un tasto bianco alla sua sinistra.		
	Cm Accordo minore Premere la tonica assieme a un tasto nero alla sua sinistra. Cm7 Accordo di settima minore Premere la tonica insieme a un tasto bianco e a un tasto nero alla sinistra.		
Multi Finger	Rileva automaticamente le diteggiature degli accordi a singolo dito o con diteggiatura, per consentire di utilizzare entrambi i tipi di diteggiatura senza dover ogni volta selezionare uno di questi tipi.		
Fingered	Consente di specificare l'accordo premendo le note che compongono un accordo nella sezione sinistra della tastiera quando è attivata la funzione ACMP o la parte Left. Per informazioni sulle note da premere per ogni accordo, fare riferimento al documento Elenco dati Data List (Chord Types Recognized in the Fingered Mode) scaricabile dalla biblioteca Yamaha Manual Library oppure utilizzare la funzione apprendimento accordo come descritto nella sezione successiva.		
Fingered On Bass	Accetta le stesse diteggiature del modo Fingered, ma la nota più bassa suonata nella sezione accordi della tastiera viene utilizzata come nota di basso e consente di suonare accordi "sui bassi" (nella modalità Fingered, come nota di basso viene sempre utilizzata la fondamentale dell'accordo).		
Full Keyboard	Rileva gli accordi su tutta l'estensione della tastiera. Gli accordi vengono rilevati in modo simile alla modalità Fingered anche se si suddividono le note tra mano destra e sinistra, ad esempio suonando una nota di basso con la mano sinistra e un accordo con la mano destra o suonando un accordo con la mano sinistra e una nota della melodia con la mano destra.		
AI Fingered	Fondamentalmente è simile alla modalità Fingered, ma per indicare un accordo bastano anche meno di tre note (sulla base dell'accordo suonato prima e così via).		
AI Full Keyboard	Questa modalità è simile a Full Keyboard, ma per indicare gli accordi (basati sull'accordo precedentemente suonato e così via) è sufficiente suonare meno di tre note. Non è possibile suonare gli accordi di 9 ^a , 11 ^a e 13 ^a .		

🖾 NOTA

• Quando l'area di rilevamento degli accordi è impostata su "Upper", solo "Fingered*" è disponibile. Questo tipo corrisponde sostanzialmente a "Fingered", con l'unica differenza che "1+5", "1+8" e Chord Cancel non sono disponibili.

^{• &}quot;Al" è l'acronimo di "Artificial Intelligence" (intelligenza artificiale).

Attivazione/disattivazione di ciascun canale dello stile

È possibile aggiungere variazioni e cambiare il sound di uno stile attivando o disattivando i vari canali durante la riproduzione dello stile.

Canali dello stile

Ciascuno stile contiene i canali elencati di seguito.

- Rhythm 1/2: costituiscono le parti fondamentali dello stile, con pattern ritmici di batteria e percussioni.
- Bass: la parte del basso usa vari suoni di strumenti appropriati per adattarsi allo stile.
- Chord 1/2: rappresentano l'accompagnamento ritmico con accordi, che in genere consiste in voci di piano o chitarra.
- Pad: questa parte viene utilizzata con strumenti dotati del sustain quali archi, organo, cori e così via.
- Phrase 1/2: queste parti vengono utilizzate per interventi incisivi di ottoni, accordi arpeggiati e altre funzioni che rendono più interessante l'accompagnamento.
- Audio: è la parte audio di uno stile Audio.

I canali degli stili possono essere attivati/disattivati nel display richiamato tramite [MENU] → [Channel On/Off].



Se si desidera riprodurre solo un canale particolare (riproduzione assolo), tenere premuto il nome del canale desiderato finché il relativo numero non viene evidenziato in viola. Per annullare la funzione Assolo, toccare nuovamente il nome del canale (viola).

🖾 NOTA

È possibile attivare o disattivare i canali dal display Mixer.

Per modificare la voce di ciascun canale:

Toccare l'icona dello strumento sotto il canale desiderato per richiamare il display di selezione delle voci, quindi selezionare la voce desiderata.

🖾 NOTA

La voce della parte audio dello stile audio non può essere modificata.

🖄 NOTA

È possibile salvare le impostazioni nella memoria di registrazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale di istruzioni.

Impostazioni relative alla riproduzione dello stile

È possibile effettuare varie impostazioni per la riproduzione dello stile sul display richiamato tramite [MENU] → [Style Setting].



Setting

Dynamics Control	Consente di determinare il modo in cui il volume di riproduzione dello stile cambia a seconda dell'intensità di esecuzione.
	• Narrow: il volume cambia in base a un intervallo ridotto
	• Medium: il volume cambia in base a un intervallo medio
	• Wide: il volume cambia in base a un intervallo ampio.
Display Tempo	Consente di attivare o disattivare l'indicazione del tempo per ogni stile sul display di selezione degli stili.
Stop ACMP	Quando il pulsante [ACMP] è attivato, ma il pulsante [SYNC START] è disattivato, è possibile suonare gli accordi nella sezione della tastiera ad essi riservata con lo stile fermo e sentire ugualmente l'accordo di accompagnamento. In questo stato, definito "Stop Accompaniment", viene riconosciuta qualsiasi combinazione valida di accordi e sul display appare la tonica/il tipo di accordo nell'area degli stili del display Home. È inoltre possibile determinare se l'accordo suonato nella sezione accordi verrà riprodotto nella modalità Stop Accompaniment.
	Off: l'accordo eseguito nella sezione accordi non viene riprodotto.
	• Style: l'accordo suonato nella sezione accordi verrà riprodotto utilizzando le voci del canale Pad e il canale Bass dello stile selezionato.
	• Fixed: l'accordo suonato nella sezione accordi verrà riprodotto tramite le voci dei canali Pad/ Bass specificati, indipendentemente dallo stile selezionato.
	MOTA Quando lo stile selezionato contiene MegaVoice, potrebbero essere riprodotti suoni imprevisti quando questa opzione è impostata su "Style".
	L NOTA
	Quando si registra una song, l'accordo rilevato suonando Stop Accompaniment può essere registrato in una song indipendentemente dalle impostazioni configurate. Tenere presente che la voce riprodotta e i dati dell'accordo vengono registrati quando l'impostazione è "Style" e solo i dati dell'accordo vengono registrati quando l'impostazione è "Off" o "Fixed".
OTS Link Timing	Ha effetto sulla funzione OTS Link. Questo parametro determina la temporizzazione per la variazione di One Touch Setting con MAIN VARIATION [A]–[D] (il pulsante [OTS LINK] deve essere attivo).
	• Real Time: la funzione One Touch Setting viene richiamata immediatamente quando si preme un pulsante MAIN VARIATION.
	• Next Bar: la funzione One Touch Setting viene richiamata alla misura successiva, dopo aver premuto un pulsante MAIN VARIATION.
Finestra Synchro Stop	Consente di determinare per quanto tempo è possibile mantenere un accordo in seguito all'annullamento automatico della funzione Synchro Stop. Quando il pulsante [SYNC STOP] è attivato e impostato su un valore diverso da "Off", la funzione Synchro Stop viene automaticamente annullata se si mantiene un accordo per un tempo superiore a quello qui impostato. In questo modo è più semplice normalizzare il controllo della riproduzione dello stile, permettendo di rilasciare i tasti e mantenere ancora l'esecuzione dello stile. In altre parole, se si rilasciano i tasti prima che termini il tempo impostato, la funzione Synchro Stop continua a funzionare.

Multi Pad Synchro Stop (Style Stop)	Determina se la riproduzione ripetuta di un multipad viene interrotta quando viene arrestata la riproduzione dello stile.
Multi Pad Synchro	Determina se la riproduzione ripetuta di un multipad viene interrotta quando viene riprodotta la sezione
Stop (Style Ending)	Ending dello stile.

Change Behavior

Section Set	Consente di determinare la sezione di default richiamata automaticamente selezionando stili differenti (quando viene interrotta la riproduzione dello stile). Se è impostato su "Off" e la riproduzione dello stile è interrotta, la sezione attiva viene mantenuta anche se è selezionato uno stile diverso. Quando nei dati di stile non è inclusa alcuna delle sezioni MAIN A-D, viene selezionata automaticamente la sezione più vicina. Ad esempio, se nello stile selezionato non è contenuta MAIN D, verrà richiamata MAIN C.
Tempo	 Consente di determinare se il tempo varia in caso di modifica dello stile. Lock: indipendentemente dallo stato della riproduzione, l'impostazione del tempo dello stile precedente viene mantenuta.
	• Hold: mentre è in corso la riproduzione dello stile, l'impostazione del tempo dello stile precedente viene mantenuta. Quando lo stile viene interrotto, il tempo viene modificato in quello del tempo predefinito dello stile selezionato.
	• Reset: indipendentemente dallo stato della riproduzione, il tempo varia passando a quello predefinito dello stile selezionato.
Part On/Off	Consente di determinare se lo stato On/Off del canale dello stile debba essere modificato se si cambia lo stile.
	• Lock: indipendentemente dallo stato della riproduzione, lo stato On/Off del canale dello stile precedente viene mantenuto.
	• Hold: mentre è in corso la riproduzione dello stile, lo stato On/Off dello stile precedente viene mantenuto. Durante l'arresto dello stile, tutti i canali dello stile selezionato vengono impostati su On.
	• Reset: indipendentemente dallo stato della riproduzione, tutti i canali dello stile selezionato vengono impostati su On.

Regolazione del tempo

È possibile regolare il tempo di stile, song MIDI e metronomo sul display richiamato tramite [MENU] \rightarrow [Tempo] o ruotando il Data dial sul display Home.



1	Indica il valore del tempo durante la riproduzione del metronomo, dello stile e della song MIDI. È possibile modificare il tempo utilizzando il dial Data, i pulsanti [DEC]/[INC] o i pulsanti TEMPO [-]/[+]. Quando si seleziona uno stile audio (pagina 7), il limite massimo del tempo viene visualizzato sotto il valore del tempo in questo modo: Audio: ** max. La parte audio viene esclusa se il tempo supera il limite massimo.
2	Equivalente al pulsante [TAP TEMPO] sul pannello.
3	Indica il valore del tempo della song MIDI corrente. La song verrà avviata con questo tempo.
4	Indica il valore del tempo dello stile corrente. Lo stile verrà avviato con questo tempo.
Æn N	074

Il valore del tempo di una song audio viene impostato tramite la funzione Time Stretch. Fare riferimento al Manuale di istruzioni.

Registrazione e riproduzione di una sequenza di accordi: Chord Looper

Mentre si riproduce uno stile, in genere si specificano gli accordi con la mano sinistra. Tuttavia, grazie alla pratica funzione Chord Looper, è possibile registrare una sequenza di accordi e riprodurla in loop. Ad esempio, se si registra una progressione di accordi " $C \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow C$ ", la riproduzione dello stile continuerà automaticamente con gli accordi " $C \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow C \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow C \rightarrow ...$ ". Poiché gli accordi vengono riprodotti in loop, non è più necessario ripetere il pattern manualmente ed è possibile concentrarsi sulla performance e su altre operazioni.

Riproduzione in loop di una sequenza di accordi durante la riproduzione dello stile

È possibile registrare una sequenza di accordi desiderata immediatamente e riprodurla in loop.

Selezionare lo stile desiderato

Se necessario, modificare il tempo (per facilitare la registrazione).

2 Richiamare il display Chord Looper.

3 Durante la riproduzione di uno stile, toccare [Rec/Stop] sul display.



Durante la registrazione

Il pulsante [Rec/Stop] lampeggia per indicare che la funzione Chord Looper è in standby per la registrazione. Alla successiva misura dello stile, il pulsante [Rec/Stop] viene attivato e viene avviata la registrazione.

🔎 NOTA

Quando si attiva [Rec/Stop], il pulsante [ACMP] si attiva automaticamente.

4 Immettere gli accordi sulla tastiera in base al tempo di riproduzione dello stile.



La sequenza di accordi continua a essere registrata finché non viene interrotta la registrazione al punto 3.

5 Toccare [On/Off] per arrestare la registrazione e avviare la riproduzione in loop della sequenza di accordi.



Stili

La registrazione viene interrotta, il pulsante [On/Off] lampeggia in arancione e la riproduzione in loop viene messa in standby.

Nella misura successiva dello stile, [On/Off] è attivato e la sequenza di accordi registrata al punto 2 verrà riprodotta in loop.

ዾ NOTA

Mentre la sequenza di accordi viene riprodotta, il pulsante [ACMP] lampeggia, l'immissione di accordi dalla tastiera è disabilitata e l'intera tastiera viene utilizzata solo per la performance.

6 Toccare [On/Off] per interrompere la riproduzione in loop.

La riproduzione della sequenza di accordi viene arrestata e riprende la normale riproduzione dello stile.

*L*ı Nota

- Il pulsante [On/Off] si illumina in blu a indicare che la sequenza di accordi è stata registrata e la riproduzione in loop arrestata.
 Toccando [On/Off], riprende la riproduzione in loop della sequenza di accordi registrata ai punti 1–3.

Registrazione di una sequenza di accordi quando la riproduzione dello stile viene interrotta (Chord Looper)

È possibile avviare la registrazione e la riproduzione di una sequenza di accordi quando la riproduzione dello stile viene arrestata, mediante SYNC START. Seguendo questa procedura per la registrazione, è possibile regolare il tempo di avvio esattamente sul primo beat della misura.

Chord Looper New Chord Looper Bank

Quando la riproduzione dello stile è interrotta, toccare [Rec/Stop] sul display.



Durante la registrazione

```
<u>Vando si attiva [Rec/Stop]</u>, anche il pulsante [ACMP] si attiva automaticamente.
```

2 Immettere gli accordi sulla tastiera in base al tempo di riproduzione dello stile.



La registrazione e la riproduzione dello stile iniziano contemporaneamente. La sequenza di accordi continua a essere registrata finché non viene interrotta la registrazione al punto 3.

3 Premere di nuovo il pulsante STYLE CONTROL [START/STOP] per arrestare la registrazione e la riproduzione dello stile.

La registrazione si interrompe e [On/Off] si accende per indicare che i dati sono già registrati.

🕼 NOTA

È inoltre possibile interrompere la registrazione toccando [Rec/Stop]. In questo caso, solo la registrazione si interrompe, mentre la riproduzione dello stile continuerà.

AVVISO

1

I dati della sequenza di accordi più recenti registrati vengono conservati a meno che non si spenga l'alimentazione o non si selezioni un numero di memoria Chord Looper contenente dei dati. Se si desidera salvare i dati, vedere pagina 16.

Salvataggio e richiamo delle sequenze di accordi personalizzate (Chord Looper)

Sul display Chord Looper, è possibile memorizzare la sequenza di accordi registrata della funzione Chord Looper su una delle otto memorie, in modo da poterla richiamare facilmente. È possibile salvare tutti e otto gli slot di dati memorizzati come singolo file Chord Looper Bank (* .clb) oppure esportare una singola memoria come file Chord Looper Data (* .cld).

Il display operativo viene richiamato tramite: [MENU] \rightarrow [Chord Looper].



Questa sezione spiega come memorizzare, salvare/richiamare ed esportare/importare i dati registrati.

Memorizzazione dei dati Chord Looper registrati



1 Registrare la sequenza di accordi desiderata.

Per informazioni dettagliate sulla registrazione della sequenza di accordi, vedere le pagine 13 e 15.

2 Toccare [Memory] sul display Chord Looper.

Sul display viene visualizzato un messaggio guida.

3 Toccare il numero desiderato per memorizzare.

I dati vengono memorizzati e il contenuto dei dati memorizzati viene visualizzato nell'area corrispondente.

AVVISO

Se a questo punto si spegne l'alimentazione, la memoria verrà cancellata. Per salvare i dati memorizzati come file, vedere le pagine 17 e 18.

Le otto sequenze di accordi memorizzate possono essere salvate come singolo file Chord Looper Bank (*.clb).



- Registrare la sequenza di accordi desiderata, quindi memorizzare il numero [1]-[8]. Per registrare la sequenza di accordi, vedere le pagine 13 e 15. Per memorizzare i dati registrati, vedere pagina 16.
- **2** Toccare (Save) per salvare i dati nella memoria Chord Looper [1]-[8] come un singolo file Bank.

Se si seleziona un file Chord Looper Bank prima di salvare i dati modificati, i dati andranno persi.

/ NOTA

AVVISO

1

A ciascuna memoria Chord Looper viene automaticamente assegnato un nome quale "CLD_001", ma è possibile rinominare la memoria stessa esportando e successivamente reimportando il file (pagina 18).

Richiamo del file Chord Looper Bank e riproduzione di uno stile con una sequenza di accordi



- Selezionare uno stile.
- **2** Caricare il nome del banco Chord Looper per richiamare il display Chord Looper Bank Selection, quindi selezionare il banco desiderato.
- **3** Toccare il numero della memoria Chord Looper che si desidera utilizzare per primo.

🖄 NOTA

Toccare [On/Off] per attivarla qui, se si desidera avviare la riproduzione automatica dello stile dall'inizio dell'esecuzione.



4 Avviare la riproduzione dello stile e iniziare a suonare.



Attivare [On/Off] subito prima della misura in cui si desidera avviare la riproduzione in loop della seguenza di accordi.

[On/Off] lampeggia per indicare che la riproduzione in loop è in standby. Nella misura successiva dello stile, [On/Off] è attivato e la sequenza di accordi verrà riprodotta in loop.

🖉 nota

Durante la riproduzione in loop, [On/Off] si illumina e il pulsante [ACMP] lampeggia. In questa condizione, l'immissione di accordi dalla tastiera è disabilitata e l'intera tastiera può essere utilizzata per la performance.

6 Se necessario, modificare il numero della memoria Chord Looper.

Per modificare il numero di memoria, toccare il numero desiderato. La seguenza di accordi cambia in corrispondenza della misura successiva dello stile.



7 Toccare [On/Off] per interrompere la riproduzione in loop.

La riproduzione della sequenza di accordi viene immediatamente arrestata e riprende la normale riproduzione dello stile.

Modifica del banco Chord Looper (esportazione, importazione, cancellazione)

Ciascun numero di memoria Chord Looper contenuto nel banco di memoria Chord Looper può essere singolarmente modificato (cancellato, importato ed esportato). I dati della memoria vengono esportati/importati come file Chord Looper Data (*.cld).





1 Toccare l'operazione desiderata: [Clear], [Import] o [Export].

Seguire le istruzioni visualizzate. Per annullare l'operazione a questo punto, è sufficiente toccare un'area vuota del display.

2 Toccare il numero di memoria desiderato, quindi eseguire l'azione selezionata al punto 1 come indicato di seguito.

Clear	Viene visualizzato un messaggio di conferma. Toccare [Yes] per procedere alla cancellazione.
Import	Viene richiamato il display di selezione file Toccare il file desiderato da importare, quindi toccare il pulsante [EXIT] per tornare alla schermata precedente.
Export	Viene richiamato il display di selezione file per l'esportazione. Toccare [Export] sul display, immettere il nome del file, quindi toccare [OK]. Il nome del file viene inserito automaticamente, ma è possibile rinominarlo durante il salvataggio.

Se necessario, toccare 🚔 (Save) per salvare il banco Chord Looper modificato come 3 nuovo file.

AVVISO

Se si seleziona un file Chord Looper Bank prima di salvare i dati modificati, i dati andranno persi.

Creazione/modifica degli stili (Style Creator)

La funzione Style Creator consente di creare stili originali registrando pattern ritmici dalla tastiera e utilizzando i dati dello stile già registrati. Sostanzialmente, selezionare uno stile preset il più simile possibile al tipo che si desidera creare, quindi registrare il pattern ritmico, la linea del basso, gli accordi di accompagnamento o la frase (definito "Pattern sorgente" in Style Creator) per ciascun canale di ogni sezione.

Struttura dei dati di stile - Composta da Pattern sorgente

Uno stile è composto da sezioni diverse (Intro, Main, Ending e così via) e ogni sezione dispone di otto canali separati, ognuno dei quali è definito "Pattern sorgente". Con la funzione Style Creator, è possibile creare uno stile registrando separatamente il pattern sorgente per ciascun canale oppure importando i dati del pattern da altri stili esistenti.



Limitazioni della parte audio:

- Se si seleziona uno stile audio come dati iniziali, la parte audio verrà utilizzata così com'è. La parte audio non può essere eliminata, modificata o creata da zero.
- Lo stile creato contenente la parte audio può essere utilizzato soltanto mediante uno strumento che supporta gli stili audio e il formato SFF GE.
- La parte audio non può essere copiata da un altro stile o sezione nel display "Assembly" (pagina 25). Se si desidera utilizzare una parte audio specifica, accertarsi di selezionare lo stile audio corrispondente prima di richiamare il display Style Creator.

- Selezionare uno stile desiderato da utilizzare come base per il nuovo stile.
- 2 Richiamare il display Style Creator mediante [MENU] → [Style Creator].
- **3** Nel display "Basic", selezionare la sezione desiderata.

Style Creator	BritishDancePop Bar:001 ●Rhythm2 Save StepEdit	×
Basic	🔬 Off	
Rec Channel	Section Main A	
Assembly	Pattern Length 4	
	Tempo 120 ◀ ►	
Channel Edit	Time Signature 4/4	
SFF Edit	Initialize Style	

Se necessario, configurare le seguenti impostazioni.

- Se si desidera creare uno stile completamente da zero, toccare [Initialize Style] per rendere vuoto lo stile corrente.
- Se si inizializza lo stile, impostare il valore di "Pattern Length" (quantità di misura del pattern sorgente). Dopo aver immesso il valore, toccare [Execute] per rendere effettive le modifiche. Tenere presente che se è selezionato uno stile audio come dati iniziali, la modifica della lunghezza del pattern comporta l'eliminazione della parte audio corrispondente.
- Impostare i parametri complessivi quali "Tempo" e "Time Signature". Le impostazioni configurate si applicano a tutte le sezioni. Dopo aver impostato il Time Signature, toccare [Execute] per rendere effettive le modifiche.

4 Creare il pattern sorgente per ciascun canale.

- Realtime Recording (pagina 21) Permette di registrare lo stile semplicemente suonando la tastiera.
- Step Recording (pagina 24) Permette di inserire singolarmente ogni nota.
- Style Assembly (pagina 25) Permette di copiare i vari pattern da altri stili preset o da stili già creati.

5 Modificare i dati di canale già registrati.

• Channel Edit (pagina 25)

Permette di modificare i dati MIDI dei canali già registrati.

- SFF Edit (pagina 27)
 Permette di modificare i parametri correlati al formato SFF (Style File Format) dei canali già registrati diversi da quello del ritmo.
- Drum Setup (pagina 31) Permette di modificare la parte ritmica di uno stile, ad esempio modificando i suon

Permette di modificare la parte ritmica di uno stile, ad esempio modificando i suoni dei singoli strumenti.

6 Se necessario, ripetere i punti 3 e 5.

7 Toccare (Save) per salvare lo stile creato.

AVVISO

Lo stile creato verrà perso se si passa a un altro stile oppure si spegne l'alimentazione dello strumento senza eseguire l'operazione di salvataggio.

Realtime Recording

Le spiegazioni di seguito si applicano al punto 4 della procedura di base a pagina 20. Nel display "Rec Channel" è possibile creare i dati di canale mediante la funzione di registrazione in tempo reale (Realtime Recording).

Caratteristiche della registrazione in tempo reale in Style Creator

• Registrazione in loop

La riproduzione dello stile ripete i pattern ritmici di svariate misure in "loop", e anche la registrazione dello stile viene effettuata mediante loop. Se ad esempio si inizia la registrazione con una sezione Main di due misure, queste vengono registrate ripetutamente. Le note registrate saranno riprodotte dalla ripetizione (loop) successiva e consentiranno di registrare ascoltando il materiale precedentemente registrato.

• Registrazione in sovraincisione

Questo metodo registra il nuovo materiale su un canale che già contiene i dati registrati, senza cancellarli. Nella registrazione degli stili, i dati registrati non vengono eliminati salvo quando si utilizzano funzioni quali "Clear Drum Inst" (pagina 22), "Delete" (pagine 22, 23) e "Remove Event" (pagina 26). Se ad esempio si inizia la registrazione con una sezione Main di due misure, queste vengono ripetute più volte. Le note registrate saranno riprodotte dalla ripetizione successiva, consentendovi di sovrapporre nuovo materiale al loop e di ascoltare il materiale precedentemente registrato. Quando si crea uno stile basato su uno stile interno esistente, la registrazione in sovraincisione viene applicata soltanto ai canali del ritmo. Per tutti gli altri canali (ad eccezione del ritmo) è necessario eliminare i dati originali prima di procedere alla registrazione.



■ Canali di registrazione del ritmo 1–2

Se si seleziona uno stile audio come dati iniziali:

La riproduzione della parte audio può essere attivata o disattivata, ma non può essere modificata o eliminata. Tenere presente che il pattern ritmico della parte verrà utilizzato nel nuovo stile che si intende creare. Se si desidera creare una frase ritmica in aggiunta alla parte audio, procedere come indicato di seguito.

1 Nel display "Rec Channel", tenere premuto il canale desiderato finché non diventa rosso.

Il canale selezionato diventa la destinazione di registrazione indipendentemente dal fatto che il canale contenga già dei dati o meno. Se i dati registrati sono già inclusi, è necessario registrare le note aggiuntive al canale selezionato come registrazione in sovraincisione.



2 Se necessario, selezionare una voce, quindi esercitarsi a riprodurre il pattern ritmico da registrare.

Toccare l'icona dello strumento (figura) per richiamare il display di selezione delle voci, quindi richiamare la voce desiderata, ad es. il kit di batteria. Una volta operata la selezione, chiudere il display di selezione delle voci per tornare al display Style Creator. Con la voce selezionata, esercitarsi con il pattern ritmico da registrare.



Voci disponibili per la registrazione

Per il canale Rhythm 1, è possibile utilizzare per la registrazione qualsiasi voce ad eccezione delle voci Organ Flutes.

Per il canale Rhythm 2, è possibile utilizzare per la registrazione soltanto i kit di batteria/SFX.

🖾 NOTA

Per informazioni su quale tasto suonare per ciascun suono di batteria/SFX, fare riferimento alla sezione "Drum/SFX Kit List" nel documento Data List sul sito Web.

3 Premere il pulsante STYLE CONTROL [START/STOP] per avviare la registrazione.

Quando viene avviata la riproduzione dei dati già registrati, attivare o disattivare ciascun canale toccando il canale sul display "Rec Channel". Se è stato selezionato uno stile audio come dati iniziali, attivare o disattivare la parte audio toccando il canale [Audio].

Se necessario, eliminare un canale toccando [Delete] sotto il canale desiderato.

4 Non appena la riproduzione in loop ritorna al primo beat della prima misura, iniziare a suonare il pattern ritmico da registrare.

Se il ritmo è difficile da registrare in un'unica soluzione, è possibile suddividerlo in parti isolate come in questo esempio:



Eliminazione delle note registrate per errore

Se si commette un errore o si suonano note sbagliate, è possibile eliminarle. Toccare [Clear Drum Inst] per richiamare un messaggio, quindi premere il tasto corrispondente sulla tastiera mentre viene visualizzato il messaggio. Dopo aver eliminato lo strumento di batteria desiderato, toccare [Exit] per chiudere il messaggio.

5 Per interrompere la riproduzione, premere il pulsante [START/STOP].

Se si desidera aggiungere ulteriori note, premere di nuovo il pulsante [START/STOP] per continuare la registrazione.

Tenere premuto il canale di registrazione per alcuni secondi (finché il pulsante non cambia colore) per uscire dalla modalità di registrazione.

AVVISO

Lo stile modificato verrà perso se si passa a un altro stile oppure si spegne l'alimentazione dello strumento senza eseguire l'operazione di salvataggio (punto 7 a pagina 20).

Registrazione di parti Bass, Chord 1–2, Pad e Phrase 1–2

Nel display "Rec Channel", tenere premuto il canale desiderato finché non diventa rosso.

Se il canale selezionato contiene già dei dati, viene visualizzato un messaggio di conferma per richiedere se si desidera effettivamente eliminare i dati esistenti del canale selezionato. Toccare [Yes] per eliminare i dati e il canale selezionato viene specificato come destinazione di registrazione. I dati del canale diversi dai canali del ritmo dello stile preset non possono essere sovraincisi.



2 Se necessario, selezionare una voce, quindi esercitarsi a suonare la linea di basso, gli accordi di accompagnamento o la frase da registrare.

Toccare l'icona dello strumento (figura) per richiamare il display di selezione delle voci, quindi selezionare la voce desiderata. Una volta operata la selezione, chiudere il display di selezione delle voci per tornare al display Style Creator. Con la voce selezionata, provare la frase o l'accordo di accompagnamento da registrare.

Voci disponibili per la registrazione

Tutte le voci, ad eccezione delle voci organ flute/kit di batteria/kit SFX, possono essere utilizzate per la registrazione.

• Registrare una frase di CM7 che riprodurrà le note appropriate in caso di modifica degli accordi durante la performance

Regole per la registrazione una sezione Main o di un fill-in

Con le impostazioni iniziali predefinite, l'accordo/la fondamentale sorgente è impostato su CM7. Ciò significa che è necessario registrare un pattern sorgente che deve essere avviato specificando CM7 durante la normale performance. Registrare una linea di basso, una frase o gli accordi di accompagnamento che si desidera ascoltare quando viene specificato CM7. In particolare, vedere le regole riportate di seguito.

- Utilizzare soltanto le tonalità della scala CM7 quando si registrano i canali Bass e Phrase (ad es, C, D, E, G, A e B).
- Utilizzare soltanto le tonalità dell'accordo per la registrazione dei canali Chord e Pad (ad es., C, E, G e B).



C = Nota accordo C. R = Nota consigliata

Se si osservano queste regole, le note della riproduzione dello stile vengono convertite correttamente in base alle variazioni degli accordi durante la performance.

Regole per la registrazione di un'intro o di un finale

Queste sezioni sono progettate presumendo che l'accordo non venga modificato durante la riproduzione. Per questo motivo non è necessario attenersi alle regole per le sezioni Main e Fill-In descritte in precedenza, ed è possibile eseguire progressioni di accordi durante la registrazione. Tuttavia, attenersi alle regole riportate dal momento che l'accordo/la fondamentale sorgente è impostata su CM7 per impostazione predefinita.

- Quando si registra l'intro, assicurarsi che la frase registrata conduca correttamente a una scala C.
- Quando si registra il finale, assicurarsi che la frase registrata inizi o segua correttamente una scala C.

• Impostare l'accordo/la fondamentale sorgente se necessario

Anche se l'accordo/la fondamentale sorgente è impostato su CM7 come descritto in precedenza, è possibile modificare questa impostazione per semplificare l'esecuzione. Richiamare il display "SFF Edit", impostare l'accordo e la fondamentale sorgente oppure il tipo di accordo e di fondamentale desiderato. Tenere presente che quando si cambia l'accordo sorgente dal DOM7 predefinito a un altro accordo, cambiano anche le note dell'accordo e le note consigliate a seconda del nuovo tipo di accordo selezionato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a pagina 28.

3 Premere il pulsante STYLE CONTROL [START/STOP] per avviare la registrazione.

Quando viene avviata la riproduzione dei dati già registrati, attivare o disattivare ciascun canale toccando il canale sul display "Rec Channel". Se è stato selezionato uno stile audio come dati iniziali, attivare o disattivare la parte audio toccando il canale [Audio].

Se necessario, eliminare un canale toccando [Delete] sotto il canale desiderato.

PAGINA SUCCESSIVA

4 Non appena la riproduzione in loop ritorna al primo beat della prima misura, iniziare a suonare la linea di basso, gli accordi di accompagnamento o la frase da registrare.

5 Per interrompere la riproduzione, premere il pulsante [START/STOP].

Se si desidera aggiungere ulteriori note, premere di nuovo il pulsante [START/STOP] per continuare la registrazione.

- Per ascoltare la riproduzione del suono dei canali già registrati con un altro accordo/fondamentale sorgente:
 - Richiamare il display "SFF Edit", quindi impostare "Target Ch" nella parte superiore del display su "Rhythm1" o "Rhythm2."
 - 2) Premere il pulsante STYLE CONTROL [START/STOP] per avviare la riproduzione.
 - 3) Toccare [Play Root/Chord] per richiamare il display operativo.
 - Sul display, impostare "Play Root/Chord" sulla fondamentale dell'accordo e sul tipo di accordo desiderati. Questa operazione consente di ascoltare in che modo il pattern sorgente viene riprodotto in base alle variazioni dell'accordo durante la normale performance.

Tenere premuto il canale di registrazione per alcuni secondi (finché il pulsante non cambia colore) per uscire dalla modalità di registrazione.

AVVISO

Lo stile modificato verrà perso se si passa a un altro stile oppure si spegne l'alimentazione dello strumento senza eseguire l'operazione di salvataggio (punto 7 a pagina 20).

Step Recording

Le spiegazioni di seguito si applicano al punto 4 della procedura di base a pagina 20. Nel display Step Recording (Step Edit) richiamato toccando [[]] (Step Edit) nella parte superiore del display è possibile registrare o modificare le note una alla volta. Questa procedura di registrazione per passi differisce da quella di registrazione multicanale delle song MIDI (pagina 85) nei punti indicati di seguito:

- Nella registrazione delle song, il contrassegno della posizione "End" può essere modificato liberamente; in Style Creator non è invece possibile. Ciò è dovuto al fatto che la lunghezza dello stile è fissa per tutti i canali impostati nel display "Basic" (pagina 20). Ad esempio, se si crea uno stile della durata di quattro misure, il contrassegno di posizione "End" viene impostato automaticamente alla fine della quarta misura e non può essere modificato nel display Style Edit.
- I canali di registrazione possono essere modificati nel display Edit della registrazione della song, ma non in Style Creator. Selezionare il canale di registrazione nel display "Rec channel".
- In Style Creator, non è possibile immettere i dati di tipo Chord, Lyrics e System Exclusive. I dati del canale possono essere immessi e i dati System Exclusive modificati (eliminati, copiati o spostati).

🖄 NOTA

Se si seleziona uno stile audio come dati iniziali, la parte audio verrà utilizzata così com'è. La parte audio non può essere eliminata, modificata o creata da zero.

Le spiegazioni di seguito si applicano al punto 4 della procedura di base a pagina 20. Il display "Assembly" mostra che da quale stile, sezione e canale sono stati copiati i dati di ciascun canale della sezione corrente. Per ciascun canale, toccare il nome dello stile, il nome della sezione o il nome del canale per selezionare l'opzione desiderata.

🗣 Style Creator	SkyPop Bar: 001	Save StepEdit		>
Basic		Copy From	1	Off
	Rhy1			
Rec Channel	Rhy2			
Assembly	Bass			
	Chd1	SkyPop		
Channel Edit	Chd2			
	Pad			
SFF Edit	Phr1			
	Phr2			

🖾 NOTA

- Una parte audio non può essere copiata da un altro stile. Se si desidera utilizzare una parte audio specifica, accertarsi di selezionare lo stile audio corrispondente prima di richiamare il display Style Creator.
- Se si seleziona uno stile audio come dati iniziali, la parte audio non può essere sostituita con dati diversi.

AVVISO

Lo stile modificato verrà perso se si passa a un altro stile oppure si spegne l'alimentazione dello strumento senza eseguire l'operazione di salvataggio (punto 7 a pagina 20).

Channel Edit

Le spiegazioni di seguito si applicano al punto 5 della procedura di base a pagina 20. Il display "Channel Edit" consente di modificare i dati di canale già registrati. Selezionare il canale di destinazione, quindi modificare i parametri desiderati.

Dopo avere modificato il parametro desiderato, toccare [Execute] per immettere le modifiche per ogni finestra di configurazione. Al termine dell'esecuzione, questo pulsante cambia in [Undo], permettendo di ripristinare i dati originali qualora il risultato non risulti soddisfacente. La funzione Undo ha solo un livello: può essere annullata solo l'operazione più recente.



🖾 NOTA

Se si seleziona uno stile audio come dati iniziali, la parte audio verrà utilizzata così com'è. La parte audio non può essere eliminata, modificata o creata da zero.

Groove Permette di aggiungene sving alla musica o cambiane il "senso" rimino apportando svitti viruizioni alla temporizzazione (clock) dello stile. Le inpostazioni Groove si applicano i tutti i camil della science selezionata. Original Bear Consente di specificare i bata a cui è applicano i tutti i camil della science selezione sel	Target Ch	Consente di selezionare il canale di destinazione da modificare. Tutti gli elementi, ad eccezione di "Groove", devono essere applicati al canale qui specificato.					
Original Beat Consente di specificare i beat a cuì a applicato il tempo del groove. Ad esempio, se è selezionato '12 Beat', il tempo del groove viene applicato alle terzine di crome: se invece è selezionato '12 Beat', il tempo del new en applicato alle terzine di crome. I senvece è selezionato '12 Beat', il tempo dei neu (specificati nel parametro "Original Beat" sopra) del valore selezionato. Se ad esempio Original Beat è impostato sua 'Beat' a Beat' a Beat' a Beat Converter to vengeno visualizzati quando Original Beat è impositato sua '12', itute le crome della sezione vengeno visualizzati quando Original Beat è impositato sua '12', itute le crome della sezione vengeno visualizzati quando Arginal Beat è impositato sua '12' Beat'' sono variazioni su un'impostazione di base di semicrome. Swing Produce uno swing variando il tempo dei novimenti in lovare, in base al parametro "Original Beat". Allo sempio, sei 1 valoro Original Beat especificato è ''s Beat', all' parametro Swing ritardaré selettivamente il secondo, quarto, sesto ed ottavo beat di ogni misura per ceare un esnos di swing. Le impostazioni da 'A' a 'E' producono gradi divesti di swing, ''A' per un effetto minimo. e''E' produce un diffetto misitono c''' pri eru effetto misitono il tempo dei al cui beat. Le impostazioni (2, 3, 4, 5) determinano qui la bast starano stonati in anticipo o in tratod (s. 112' e 3' beat e è selezionato c'', la ogni beat, starano stonati in anticipo o in ritardo (s. 112' e 3' beat e e belezionato '', la ogni beat, starano stonato il cui cui cui cui di cui cui cui cui cui cui cui cui cui cu	Groove	Permette di aggiungere swing alla musica o cambiare il "senso" ritmico apportando sottili variazioni alla temporizzazione (clock) dello stile. Le impostazioni Groove si applicano a tutti i canali della sezione selezionata.					
Beat Converter Conventer in modificare il rempo dei beat (specificati nel parametro "Original Beat" sopen) dei valores velezionato. Se at exempio Original Beat is impostato un "S Beat" e Beat Converter su "12", tutte le crome della sezione vengono lette come terzine di crome. I valori "16A" e "108" di Beat Converter su u"12", tutte le crome della sezione vengono lette come terzine di crome. I valori "16A" e "108" di Beat Converter su u"12", tutte le crome della sezione vengono lette come terzine di crome. I valori "16A" e "108" di Beat Converter su u"12", tutte le crome della sezione vengono sinalizzati quando Original Beat". Ad esemptio. Sei 1 valoro Original Beat Sei ". Materna di anterioreme. Swing Produce uno swing variando il tempo dei movimenti in levare, in base al parametro "Original Beat". Ad esemptio. Sei 1 valoro Original Beat Sei ". Materna di aconi beat di segni misma per creare un senso di svingi. Le impostazioni "Bush" determina una riproduzione anticipata di alcuni beat, mentre le impostazioni "Bush" di tempo di alcuni beat. Le impostazioni "Bush" determina una riproduzione anticipata di alcuni beat, mentre le impostazioni "Bush" di parametro "Original Beat". Sei produce no gelle opsicificato, cestos oi 1 primo beat, saramo suonali in anticipo o in ritardo (s. il 2" s" beat se è selezionato. Dynamics Consente di modificare la velocità/il volume (o accento) di alcune note nella riproduzione dicibus stil. Le impostazioni Dynamics possone essere applicate ai singoli canali o at utti i canali dello stile. Selezionato. Accent Type Consente di determinare l'intensità di applicazione del tipo di accento selezionato. Accent Type Consente di aunentare o ridure tuti i valori di velocità. I valori superiori a 100% espandono l'estensione dinanica mentre i valo		Original Beat	Consente di specificare i beat a cui è applicato il tempo del groove. Ad esempio, se è selezionato "8 Beat", il tempo del groove viene applicato alle crome; se invece è selezionato "12 Beat", il tempo viene applicato alle terzine di crome.				
Swing Produce uno swing variando il tempo dei movimenti in levare, in base al parametro "Original Beat". Ad esempio, se il valore Original Beat specificato el 80 est, il parametro Swing rittarder a deltivamente il secondo, quarto, esto de ditavo beat di ogni misura per creare un entos di sving. Le impostazioni da "A" a "E" produceno gradi diversi di sving, "A" per un effetto minimo e "E" per un effetto più pronunciato. Fine Consente di selezionare vari "modelli" di groove da applicare alla sezione selezionata. Le impostazioni "Heavy" rittardano il tempo di alcuto beat. Le impostazioni numerte (2, 3, 4, 6) determinano quali beat saranno interessati. Tutti i beat fino a quello specificato, escluso il primo beat, saranno stonati a naticipo o in rittardo (s. 1) empostizionato "3". In ogni caso "A" produce l'effetto minimo, "B" produce un effetto medio mentre "C" produce le fifetto minimo "E" per un effetto, più alcune note nella riproduzione dello stile. Le impostazioni Dynamics possono essere applicate ai singoli canali o a tutti i canali dello stile selezionato. Accent Type Consente di determinare li tipo di accento applicato, ovvero quali note vengono enfatizzate. Strength Consente di determinare l'intensità di applicazione del tipo di accento selezionato (vedere sopra). Più alto è il valore, più forte sarà l'effetto. Boost/Cur Consente di agandere o comprimere l'intervalto dei valori di relocrità. I valori superiori al 100% espandono l'estensione dinamica mentre i valori inferiori a 100% la comprimono. Boost/Cur Consente di aguntere i valori inferiori al 100% la comprimono applicate al canale specificato in "Target Ch" nel display "Channel Edit". Quantize Consente di specificare la proino di alc		Beat Converter	Consente di modificare il tempo dei beat (specificati nel parametro "Original Beat" sopra) del valore selezionato. Se ad esempio Original Beat è impostato su "8 Beat" e Beat Converter su "12", tutte le crome della sezione vengono lette come terzine di crome. I valori "16A" e "16B" di Beat Converter che vengono visualizzati quando Original Beat è impostato su "12 Beat" sono variazioni su un'impostazione di base di semicrome.				
Fine Consente di selezionare vari "modelli" di groove da applicare alla sezione selezionata. Le impostazioni "Push" determina una riproduzione anticipata di alcuni beat, mentre le impostazioni "Reavy" ritardano il tempo di alcuni beat, te impostazione successione anticipata di alcuni beat, mentre le impostazioni "Reavy" ritardano il tempo di alcuni beat, te impostazione solucio escreta alla sezione solucio anticipo o in ritardo (es. il 2º aº beate se selezionato. Por mobeta, saranno suonati in anticipo o in ritardo (es. il 2º aº beate se selezionato. Accent Type Dynamics Consente di modificare la velocità/il volume (o accento) di alcune note nella riproduzione dello stile selezionato. Accent Type Consente di determinare li tipo di accento applicato, ovvero quali note vengono enfatizzate. Strength Consente di determinare l'intensità di applicazione del tipo di accento selezionato (vedere sopra). Più alto è il valore, più forte sarà leffetto. Expand/ Consente di aumentare o ridure tuti i valori di velocità. I valori superiori al Compress 100% espandono l'estensione dinamica mentre i valori inferiori a 100% la comprimono. Boost/Cut Consente di aumentare o ridure tuti i valori di velocità. I valori superiori al 100% esaltano la dinamica generale, mentre i valori inferiori a 100% la riducono. Apply To All Quando questa opzione è impostata su "On", le impostazioni in questo display verranno applicate a tuti i canali della secione corrente. Quando è impostata su "On", le impostazioni in questo display verranno applicate al tuni i canali della secione corrente. Quando è impostata su "On", le impostazioni in questo display verranno applicate al canale specificato in "Target Ch" nel display "Channel Edit". Questa funzione p		Swing	Produce uno swing variando il tempo dei movimenti in levare, in base al parametro "Original Beat". Ad esempio, se il valore Original Beat specificato è "8 Beat", il parametro Swing ritarderà selettivamente il secondo, quarto, sesto ed ottavo beat di ogni misura per creare un senso di swing. Le impostazioni da "A" a "E" producono gradi diversi di swing, "A" per un effetto minimo e "E" per un effetto più pronunciato.				
Dynamics Consente di modificare la velocità/il volume (o accento) di alcune note nella riproduzione dello stile. Le impostazioni Dynamics possono essere applicate ai singoli canali o a tutti i canali dello stile selezionato. Accent Type Consente di determinare il tipo di accento applicato, ovvero quali note vengono enfatizzate. Strength Consente di determinare l'intensità di applicazione del tipo di accento selezionato (vedere sopra). Più alto è il valore, più forte sarà l'effetto. Expand/ Consente di espandere o comprimere l'intervallo dei valori di velocità. I valori superiori al 100% espandono l'estensione dinamica mentre i valori inferiori a 100% la comprimono. Boost/Cut Consente di aumentare o ridurre tutti i valori di velocità. I valori superiori al 100% espandono l'estensione dinamica mentre i valori inferiori a 100% la comprimono. Apply To All Quando questa opzione è impostata su "On", le impostazioni in questo display verranno applicate al canale specificato in "Target Ch" nel display "Channel Edit". Quantize Come in MIDI Multi Recording (pagina 83), ad eccezione dei due parametri aggiuntivi disponibili di seguito. Velocity Aumenta o diminuisce la velocità di tutte le note nel canale specificato in base alla percentuale definita. Bar Copy Questa funzione permette la copia dei dati da una misura o da un gruppo di misure a un'altra posizione nel canale specificato. Source Top Consente di specificare la prima misura della posizione di destinazione in cui devono essere copiati i dati.		Fine Consente di selezionare vari "modelli" di groove da applicare alla sezione selezio Le impostazioni "Push" determina una riproduzione anticipata di alcuni beat, mer impostazioni "Heavy" ritardano il tempo di alcuni beat. Le impostazioni numerate determinano quali beat saranno interessati. Tutti i beat fino a quello specificato, e primo beat, saranno suonati in anticipo o in ritardo (es. il 2° e 3° beat se è selezio In ogni caso "A" produce l'effetto minimo, "B" produce un effetto medio mentre " l'effetto massimo.					
Accent Type Consente di determinare il tipo di accento applicato, ovvero quali note vengono enfatizzate. Strength Consente di determinare l'intensità di applicazione del tipo di accento selezionato (vedere sopra). Più alto è il valore, più forte sarà l'effetto. Expand/ Consente di espandere o comprimere l'intervallo dei valori di velocità. I valori superiori al 100% espandono l'estensione dinamica mentre i valori inferiori a 100% la comprimono. Boost/Cut Consente di aumentare o ridurre tutti i valori di velocità. I valori superiori a 100% esaltano la dinamica generale, mentre i valori inferiori a 100% la riducono. Apply To All Quando questa opzione è impostata su "On", le impostazioni in questo display verranno applicate al tutti i canali della sezione corrente. Quantize Come in MIDI Multi Recording (pagina 83), ad eccezione dei due parametri aggiuntivi disponibili di seguito. Velocity Aumenta o diminuisce la velocità di tutte le note nel canale specificato in base alla percentuale definita. Bar Copy Consente di specificare la prima (Source Top) e l'ultima (Source Last) misura nella regione da copiare. Destination Consente di specificare la prima misura della posizione di destinazione in cui devono essere cojati i dati.	Dynamics	Consente di modificare la velocità/il volume (o accento) di alcune note nella riproduzione dello stile. Le impostazioni Dynamics possono essere applicate ai singoli canali o a tutti i canali dello stile selezionato.					
Strength Consente di determinare l'intensità di applicazione del tipo di accento selezionato (vedere sopra). Più alto è il valore, più forte sarà l'effetto. Expand/ Compress Consente di espandere o comprimere l'intervallo dei valori di velocità. I valori superiori al 100% espandono l'estensione dinamica mentre i valori inferiori a 100% la comprimono. Boost/Cut Consente di aumentare o ridurre tutti i valori di velocità. I valori superiori a 100% esaltano la dinamica generale, mentre i valori inferiori a 100% la riducono. Apply To All Quando questa opzione è impostata su "On", le impostazioni in questo display verranno applicate a tutti i canali della sezione corrente. Quando è impostata su "Off", le impostazioni in questo display verranno applicate al canale specificato in "Target Ch" nel display "Channel Edit". Quantize Come in MIDI Multi Recording (pagina 83), ad eccezione dei due parametri aggiuntivi disponibili di seguito. Velocity Aumenta o diminuisce la velocità di tutte le note nel canale specificato in base alla percentuale definita. Bar Copy Questa funzione permette la copia dei dati da una misura o da un gruppo di misure a un'altra posizione nel canale specificato. Source Top Consente di specificare la prima (Source Top) e l'ultima (Source Last) misura nella regione da copiare. Destination Consente di specificare la prima misura della posizione di destinazione in cui devono essere copiati i dati. Bar Clear Questa funzione consente di eliminare eventi specifici dal canale selezionato. </td <td></td> <td>Accent Type</td> <td>Consente di determinare il tipo di accento applicato, ovvero quali note vengono enfatizzate.</td>		Accent Type	Consente di determinare il tipo di accento applicato, ovvero quali note vengono enfatizzate.				
Expand/ Compress Consente di espandere o comprimere l'intervallo dei valori di velocità. I valori superiori al 100% espandono l'estensione dinamica mentre i valori inferiori a 100% la comprimono. Boost/Cut Consente di aumentare o ridurre tutti i valori di velocità. I valori superiori a 100% esaltano la dinamica generale, mentre i valori inferiori a 100% la riducono. Apply To All Channels Quando questa opzione è impostata su "On", le impostazioni in questo display verranno applicate a tutti i canali della sezione corrente. Quando è impostata su "Off", le impostazioni in questo display verranno applicate al canale specificato in "Target Ch" nel display "Channel Edit". Quantize Come in MIDI Multi Recording (pagina 83), ad eccezione dei due parametri aggiuntivi disponibili di seguito. Velocity Aumenta o diminuisce la velocità di tutte le note nel canale specificato in base alla percentuale definita. Bar Copy Questa funzione permette la copia dei dati da una misura o da un gruppo di misure a un'altra posizione nel canale specificato. Source Top Consente di specificare la prima (Source Top) e l'ultima (Source Last) misura nella regione da copiare. Destination Consente di specificare la prima misura della posizione di destinazione in cui devono essere copiati i dati. Bar Clear Questa funzione consente di eliminare tutti i dati dall'intervallo di misure specificato all'interno del canale selezionato. Remove Event Questa funzione consente di eliminare eventi specifici dal canale selezionato. <td></td> <td>Strength</td> <td>Consente di determinare l'intensità di applicazione del tipo di accento selezionato (vedere sopra). Più alto è il valore, più forte sarà l'effetto.</td>		Strength	Consente di determinare l'intensità di applicazione del tipo di accento selezionato (vedere sopra). Più alto è il valore, più forte sarà l'effetto.				
Boost/Cut Consente di aumentare o ridurre tutti i valori di velocità. I valori superiori a 100% esaltano la dinamica generale, mentre i valori inferiori a 100% la riducono. Apply To All Channels Quando questa opzione è impostata su "On", le impostazioni in questo display verranno applicate al canale specificato in "Target Ch" nel display "Channel Edit". Quantize Come in MIDI Multi Recording (pagina 83), ad eccezione dei due parametri aggiuntivi disponibili di seguito. Velocity Aumenta o diminuisce la velocità di tutte le note nel canale specificato in base alla percentuale definita. Bar Copy Questa funzione permette la copia dei dati da una misura o da un gruppo di misure a un'altra posizione nel canale specificato. Source Top Consente di specificare la prima (Source Top) e l'ultima (Source Last) misura nella regione da copiare. Bar Clear Questa funzione consente di specificare la prima misura della posizione di destinazione in cui devono essere copiati i dati. Bar Clear Questa funzione consente di eliminare tutti i dati dall'intervallo di misure specificato all'interno del canale selezionato.		Expand/ Compress	Consente di espandere o comprimere l'intervallo dei valori di velocità. I valori superiori al 100% espandono l'estensione dinamica mentre i valori inferiori a 100% la comprimono.				
Apply To All ChannelsQuando questa opzione è impostata su "On", le impostazioni in questo display verranno applicate a tutti i canali della sezione corrente. Quando è impostata su "Off", le impostazioni in questo display verranno applicate al canale specificato in "Target Ch" nel display "Channel Edit".QuantizeCome in MIDI Multi Recording (pagina 83), ad eccezione dei due parametri aggiuntivi disponibili di seguito. 		Boost/Cut	Consente di aumentare o ridurre tutti i valori di velocità. I valori superiori a 100% esaltano la dinamica generale, mentre i valori inferiori a 100% la riducono.				
Quantize Come in MIDI Multi Recording (pagina 83), ad eccezione dei due parametri aggiuntivi disponibili di seguito. Velocity Aumenta o diminuisce la velocità di tutte le note nel canale specificato in base alla percentuale definita. Bar Copy Questa funzione permette la copia dei dati da una misura o da un gruppo di misure a un'altra posizione nel canale specificato. Source Top Consente di specificare la prima (Source Top) e l'ultima (Source Last) misura nella regione da copiare. Destination Consente di specificare la prima misura della posizione di destinazione in cui devono essere copiati i dati. Bar Clear Questa funzione consente di eliminare tutti i dati dall'intervallo di misure specificato all'interno del canale selezionato. Remove Event Questa funzione consente di eliminare eventi specifici dal canale selezionato.		Apply To All Channels	Quando questa opzione è impostata su "On", le impostazioni in questo display verranno applicate a tutti i canali della sezione corrente. Quando è impostata su "Off", le impostazioni in questo display verranno applicate al canale specificato in "Target Ch" nel display "Channel Edit".				
Velocity Aumenta o diminuisce la velocità di tutte le note nel canale specificato in base alla percentuale definita. Bar Copy Questa funzione permette la copia dei dati da una misura o da un gruppo di misure a un'altra posizione nel canale specificato. Source Top Consente di specificare la prima (Source Top) e l'ultima (Source Last) misura nella regione da copiare. Destination Consente di specificare la prima misura della posizione di destinazione in cui devono essere copiati i dati. Bar Clear Questa funzione consente di eliminare tutti i dati dall'intervallo di misure specificato all'interno del canale selezionato. Remove Event Questa funzione consente di eliminare eventi specifici dal canale selezionato.	Quantize	Come in MIDI M	fulti Recording (pagina 83), ad eccezione dei due parametri aggiuntivi disponibili di seguito.				
Velocity Aumenta o diminuisce la velocità di tutte le note nel canale specificato in base alla percentuale definita. Bar Copy Questa funzione permette la copia dei dati da una misura o da un gruppo di misure a un'altra posizione nel canale specificato. Source Top Consente di specificare la prima (Source Top) e l'ultima (Source Last) misura nella regione da copiare. Source Last Destination Destination Consente di specificare la prima misura della posizione di destinazione in cui devono essere copiati i dati. Bar Clear Questa funzione consente di eliminare tutti i dati dall'intervallo di misure specificato all'interno del canale selezionato. Remove Event Questa funzione consente di eliminare eventi specifici dal canale selezionato.		C Crome con swing					
Velocity Aumenta o diminuisce la velocità di tutte le note nel canale specificato in base alla percentuale definita. Bar Copy Questa funzione permette la copia dei dati da una misura o da un gruppo di misure a un'altra posizione nel canale specificato. Source Top Consente di specificare la prima (Source Top) e l'ultima (Source Last) misura nella regione da copiare. Source Last Destination Consente di specificare la prima misura della posizione di destinazione in cui devono essere copiati i dati. Bar Clear Questa funzione consente di eliminare tutti i dati dall'intervallo di misure specificato all'interno del canale selezionato. Remove Event Questa funzione consente di eliminare eventi specifici dal canale selezionato.			crome con swing				
Bar Copy Questa funzione permette la copia dei dati da una misura o da un gruppo di misure a un'altra posizione nel canale specificato. Source Top Consente di specificare la prima (Source Top) e l'ultima (Source Last) misura nella regione da copiare. Source Last Destination Consente di specificare la prima misura della posizione di destinazione in cui devono essere copiati i dati. Bar Clear Questa funzione consente di eliminare tutti i dati dall'intervallo di misure specificato all'interno del canale selezionato. Remove Event Questa funzione consente di eliminare eventi specifici dal canale selezionato.	Velocity	Aumenta o dimir	nuisce la velocità di tutte le note nel canale specificato in base alla percentuale definita.				
Source Top Consente di specificare la prima (Source Top) e l'ultima (Source Last) misura nella regione da copiare. Source Last Destination Consente di specificare la prima misura della posizione di destinazione in cui devono essere copiati i dati. Bar Clear Questa funzione consente di eliminare tutti i dati dall'intervallo di misure specificato all'interno del canale selezionato. Remove Event Questa funzione consente di eliminare eventi specifici dal canale selezionato.	Bar Copy	Questa funzione permette la copia dei dati da una misura o da un gruppo di misure a un'altra posizione nel canale specificato.					
Source Last Carcopiance Destination Consente di specificare la prima misura della posizione di destinazione in cui devono essere copiati i dati. Bar Clear Questa funzione consente di eliminare tutti i dati dall'intervallo di misure specificato all'interno del canale selezionato. Remove Event Questa funzione consente di eliminare eventi specifici dal canale selezionato.		Source Top	Consente di specificare la prima (Source Top) e l'ultima (Source Last) misura nella regione				
Destination Consente di specificare la prima misura della posizione di destinazione in cui devono essere copiati i dati. Bar Clear Questa funzione consente di eliminare tutti i dati dall'intervallo di misure specificato all'interno del canale selezionato. Remove Event Questa funzione consente di eliminare eventi specifici dal canale selezionato.		Source Last					
Bar ClearQuesta funzione consente di eliminare tutti i dati dall'intervallo di misure specificato all'interno del canale selezionato.Remove EventQuesta funzione consente di eliminare eventi specifici dal canale selezionato.		Destination	Consente di specificare la prima misura della posizione di destinazione in cui devono essere copiati i dati.				
Remove Event Questa funzione consente di eliminare eventi specifici dal canale selezionato.	Bar Clear	Questa funzione selezionato.	consente di eliminare tutti i dati dall'intervallo di misure specificato all'interno del canale				
	Remove Event	Questa funzione	consente di eliminare eventi specifici dal canale selezionato.				

AVVISO

Lo stile modificato verrà perso se si passa a un altro stile oppure si spegne l'alimentazione dello strumento senza eseguire l'operazione di salvataggio (punto 7 a pagina 20).

SFF Edit - Impostazioni del formato per i file di stile

Le spiegazioni di seguito si applicano al punto 5 della procedura di base a pagina 20. Il formato per i file di stile (SFF, Style File Format) condensa in un unico formato tutto il know-how Yamaha per la riproduzione degli stili. L'impostazione dei parametri correlati al formato per i file di stile determina in che modo le note originali vengono convertite nelle note effettivamente riprodotte in base all'accordo specificato nell'area dell'accordo della tastiera. Il flusso di conversione viene illustrato di seguito.



Note effettivamente riprodotte

I parametri indicati sopra possono essere impostati nel display "SFF Edit".

Style Creator	SkyPop Bar: 001 🛛 🧧	Rhythm2	Save S	StepEdit			×
Basic						🖞 Off	
Rec Channel	Target	: Ch		thm2	•		
Assembly	Play	Root/Chord			NTR/N	TT	
Channel Edit	High K	Key/Note Lim	it		RTR		
SFF Edit							

🖄 NOTA

Se si seleziona uno stile audio come dati iniziali, la parte audio verrà utilizzata così com'è. La parte audio non può essere eliminata, modificata o creata da zero.

Target Ch	Consente di se	lezionare il canal	e di destinazione da modificare.			
Source Root/ Chord (Play Root/ Chord)	Queste impost registrazione d accordi della ta "CM7" (fonda note riproducil display "Basic	impostazioni consentono di determinare la tonalità originale del pattern sorgente (ad es. la tonalità usata per la azione del pattern in un canale diverso dai canali del ritmo). Se si imposta "Fm7" qui, specificando "Fm7" nella sezione i della tastiera verranno riprodotti i dati originariamente registrati (pattern sorgente). L'impostazione predefinita è " (fondamentale sorgente = C e accordo sorgente = M7). A seconda del tipo di accordo selezionato qui specificato, le producibili (note della scala e note dell'accordo) differiscono. Quando la funzione "Initialize Style" viene eseguita nel y "Basic", l'impostazione predefinita CM7 viene selezionata automaticamente.				
	Note suonabil	i quando la fond	amentale sorgente è C:			
			$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			
	Cm 7 (11) C R C	CmM7 C C C R R C	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $			
	C7 ^{b5} C R C	C7 ⁽⁹⁾ C C C C C C	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			
	$CM_7 aug$ $C R C R$ $C = Note$ $C R - Note$	C7aug C R C R C dell'accordo	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $			
	Assicurarsi o registrazione l'accordo dur Quando i parar i parametri ven suono risultant Queste imposta Questi parame	RTANTE li impostare i par e, il pattern sorge rante la performa netri per il canale di gono modificati risp te per tutti i canali. azioni non vengono tri determinano ir	ametri prima della registrazione. Se si modificano le impostazioni al termine della ente registrato non può essere convertito nelle note appropriate quando si cambia ince su tastiera. destinazione selezionato sono impostati su NTR: Root Fixed, NTT Type: Bypass o NTT Bass: Off, ettivamente in "Play Root" e "Play Chord",. In questo caso è possibile cambiare gli accordi e ascoltare il applicate quando NTR è impostato su "Guitar".			
(Note Transposition Rule/Note	accordi durant	Consente di sel	su tastiera.			
Transposition Table)		Root Trans	Quando viene trasposta la nota fondamentale, l'intervallo tra le note viene conservato. Ad esempio le note C3, E3 • <td< th=""></td<>			
		Root Fixed	La nota viene mantenuta il più vicino possibile all'estensione della nota precedente. Ad esempio le note C3, E3 e G3 nella tonalità di C diventano C3, F3 e A3 se trasposte in F. Utilizzare questa impostazione per i canali contenenti parti di accordo.			
		Guitar	Riservato alla trasposizione dell'accompagnamento di chitarra. Le note vengono trasposte per avvicinarsi agli accordi suonati con la diteggiatura naturale di chitarra.			
	NTT Type	Consente di sel sorgente vengo	lezionare la tabella di trasposizione delle note che determina in che modo le note del pattern no trasposte in base alla variazione del tipo di accordo.			
		•Quando NT	'R è impostato su "Root Trans" o su "Root Fixed":			
		Bypass	Quando NTR è impostato su Root Fixed, la tabella di trasposizione usata non effettua alcuna conversione di note. Quando NTR è impostato su Root Trans, la tabella permette di convertire soltanto le note, mantenendo la relazione di pitch tra le note stesse.			

NTR/NTT (Note Transposition Rule/Note Transposition Table)	NTT Type	Melody	Adatto per la trasposizione della linea melodica. Da utilizzare per canali melodici quali "Phrase1" e "Phrase2".
		Chord	Adatto per la trasposizione di parti dell'accordo. Da utilizzare per i canali "Chord 1" e "Chord 2", specialmente quando contengono parti di piano o chitarra con accordi.
		Melodic Minor	Quando l'accordo suonato cambia da maggiore a minore, questa tabella abbassa di un semitono l'intervallo di terza della scala. Quando l'accordo cambia da minore a maggiore, l'intervallo di terza minore viene aumentato di un semitono. Le altre note non vengono modificate. Da utilizzare per i canali melodici di sezioni che rispondono solo ad accordi maggiori/minori, come Intro ed Ending.
		Melodic Minor 5th	In aggiunta alla trasposizione Melodic Minor sopra descritta, gli accordi aumentati o diminuiti incidono sulla quinta nota del pattern sorgente.
		Harmonic Minor	Quando l'accordo suonato cambia da maggiore a minore, questa tabella abbassa di un semitono gli intervalli di terza e di sesta della scala. Quando l'accordo cambia da minore a maggiore, gli intervalli di terza minore e di sesta bemollizzata vengono aumentati di un semitono. Le altre note non vengono modificate. Da utilizzare per i canali di accordi delle sezioni che rispondono solo ad accordi maggiori/minori, come Intro ed Ending.
		Harmonic Minor 5th	In aggiunta alla trasposizione Harmonic Minor sopra descritta, gli accordi aumentati o diminuiti incidono sulla quinta nota del pattern sorgente.
		Natural Minor	Quando l'accordo suonato cambia da maggiore a minore, questa tabella abbassa di un semitono l'intervallo di terza, di sesta e di settima della scala. Quando l'accordo cambia da minore a maggiore, gli intervalli di terza minore, sesta bemollizzata e settima bemollizzata vengono aumentati di un semitono. Le altre note non vengono modificate. Da utilizzare per i canali di accordi di sezioni che rispondono solo ad accordi maggiori/minori, come Intro ed Ending.
		Natural Minor 5th	In aggiunta alla trasposizione Natural Minor sopra descritta, gli accordi aumentati o diminuiti incidono sulla quinta nota del pattern sorgente.
		Dorian	Quando l'accordo suonato cambia da maggiore a minore, questa tabella abbassa di un semitono l'intervallo di terza e di settima della scala. Quando l'accordo cambia da minore a maggiore, gli intervalli di terza minore e di settima bemollizzata vengono aumentati di un semitono. Le altre note non vengono modificate. Da utilizzare per i canali di accordi di sezioni che rispondono solo ad accordi maggiori/minori, come Intro ed Ending.
		Dorian 5th	In aggiunta alla trasposizione Dorian, gli accordi aumentati o diminuiti incidono sulla quinta nota del pattern sorgente.
		●Quando N	TR è impostato su "Guitar":
		All Purpose	In questa tabella vengono descritti sia i suoni come singolo accordo (pennate) che quelli arpeggiati.
		Stroke	Adatto per riprodurre suoni di accordi di chitarra (pennate). Alcune note potrebbero non essere riprodotte: si tratta di una condizione normale quando si suona una pennata di chitarra.
		Arpeggio	Adatto per riprodurre un elegante arpeggio a quattro note di chitarra.
	NTT Bass	Il canale per fondamentale NTR è impos basso viene r	il quale questa opzione è impostata su "On" viene riprodotto in base alla e di basso, quando l'accordo di basso viene riconosciuto dallo strumento. Quando stato su Guitar e questo parametro è impostato su "On", solo la nota assegnata al iprodotta in base alla fondamentale di basso.
	Impostazion Poiché i cana impostazioni • NTR = Roc • NTT = Byp • NTT Bass = Con le impos rispettivamer	i NTR/NTT po li del ritmo nor t Fixed sass = Off stazioni sopra ri nte in "Play Roc	er i canali del ritmo n devono essere interessati dalla variazione dell'accordo, effettuare le seguenti iportate, i parametri "Source Root" e "Source Chord" vengono modificati ot "e "Play Chord".

Stili

High Key/Note Limit	Consente di regolare l'ottava delle note convertite tramite NTT e NTR.					
	High Key Consente di impostare il tasto più acuto (limite di ottava superiore) della trasposizione nota per il cambio di fondamentale dell'accordo. Qualsiasi nota più alta del tasto più aviene trasposta all'ottava immediatamente inferiore. Questa impostazione è disponibile quando il parametro NTR (pagina 28) è impostato su "Root Trans".					
		Esempio: quando il tasto più acuto è F.				
		Cambi di fondamentale \rightarrow CM C [#] M · · · FM F [#] M · · · Note suonate \rightarrow C3-E3-G3 C [#] 3-G [#] 3 F3-A3-C4 F [#] 2-A [#] 2-C [#] 3				
	Note Limit Low	Consente di impostare l'estensione di nota (nota più alta e nota più bassa) per le voci				
	Note Limit High	registrate nei canali di stile. Impostando correttamente questa estensione, le note suoneranno nel modo più realistico possibile. In altre parole nessuna nota suonerà al di fuori della sua estensione naturale (ad esempio suoni di basso acuti o suoni di ottavino gravi).				
		Esempio: quando la nota più bassa è C3 e la più alta D4.				
		Cambi di fondamentale → CM C [#] M · · · FM · · · Note suonate → E3-G3-C4 E [#] 3-G [#] 3-C [#] 4 F3-A3-C4 Limite Superiore Limite inferiore				
RTR (Retrigger Rule)	Queste impostazioni determina accordo.	no se le note smettono di suonare o meno e come cambiano pitch in risposta alle variazioni di				
	Stop	Le note smettono di suonare.				
	Pitch Shift	Il pitch della nota viene glissato senza un nuovo attacco per adattarlo al tipo del nuovo accordo.				
	Pitch Shift to Root	Il pitch della nota viene glissato senza un nuovo attacco per adattarlo alla fondamentale del nuovo accordo. L'ottava della nuova nota resta comunque inalterata.				
	Retrigger	La nota viene sottoposta a retrigger con un nuovo attacco in base al pitch corrispondente all'accordo successivo.				
	Retrigger To Root	La nota viene sottoposta a retrigger con un nuovo attacco in base alla fondamentale dell'accordo successivo. L'ottava della nuova nota resta comunque inalterata.				

AVVISO

Lo stile modificato verrà perso se si passa a un altro stile oppure si spegne l'alimentazione dello strumento senza eseguire l'operazione di salvataggio (punto 7 a <mark>pagina 20)</mark>.

Modifica della parte ritmica di uno stile (Drum Setup)

Le spiegazioni di seguito si applicano al punto 5 della procedura di base a pagina 20. Le parti ritmiche di uno stile preset sono composte da un kit di batteria preset e ciascun suono di batteria è assegnato a una nota separata. È possibile modificare i suoni e le assegnazioni delle note, definire impostazioni più dettagliate quali bilanciamento del volume, effetto e così via. Utilizzando la funzione Drum Setup di Style Creator, è possibile modificare la parte ritmica di uno stile e salvarla come stile originale.

Nel display "Rec Channel", tenere premuto il canale del ritrmo desiderato finché non diventa rosso.

🔎 NOTA

Se vengono assegnati suoni di batteria diversi a ciascuna sezione del canale selezionato, i suoni vengono impostati come quelli della sezione corrente per poter utilizzare la funzione Drum Setup.





- **2** Toccare [Drum Setup] per richiamare la finestra "Drum Setup".
- **3** Se necessario, premere il pulsante STYLE CONTROL [START/STOP] per avviare la riproduzione della parte ritmica.

I suoni riprodotti vengono indicati sulla tastiera del display, in modo che sia possibile verificare la nota da modificare.

4 Selezionare la nota da modificare toccando il display.



5 Selezionare Kit, Category e Instrument come desiderato (in quest'ordine).

6 Se necessario, configurare le impostazioni dettagliate.

Level	Consente di regolare il livello di volume.		
Pan	Consente di determinare la posizione stereo.		
Pitch	Consente l'accordatura fine del pitch in incrementi di centesimi.		
	Nella terminologia musicale, un centesimo e 1/100 di un semitono e 100 centesimi equivalgono a un semitono.		
Cutoff	Consente di determinare la frequenza di taglio o l'effettiva gamma di frequenze del filtro. A valori più alti corrisponde un suono più brillante.		
Resonance	Consente di determinare l'enfasi assegnata alla frequenza di taglio (risonanza), impostata mediante la funzione Filter Cutoff di cui sopra. A valori più alti corrisponde un effetto più pronunciato.		
Attack	Consente di determinare la rapidità con cui il suono raggiunge il livello massimo dopo aver premuto il tasto. A un valore maggiore corrisponde un attacco più rapido.		



2

Stili

Decay 1	Consente di determinare la rapidità con cui il suono raggiunge il livello di sustain (leggermente inferiore a quello massimo). A un valore maggiore corrisponde un decay più rapido.			
Decay 2	Consente di determinare la rapidità di decay del suono fino al silenzio, dopo il rilascio di un tasto. A un valore maggiore corrisponde un decay più rapido.			
Alt Group	Consente di determinare il gruppo alternativo. Più strumenti nello stesso numero di gruppo non possono suonare contemporaneamente. Quando si suona uno strumento all'interno di un gruppo numerato, qualsiasi altro strumento nello stesso gruppo dello stesso numero smette immediatamente di suonare. Se questa opzione è impostata su 0, gli strumenti nel gruppo possono suonare contemporaneamente.			
Reverb	Consente di regolare la profondità di riverbero.			
Chorus	Consente di regolare la profondità del chorus.			
Variation	Consente di regolare la profondità dell'effetto di variazione (DSP1). Quando il parametro "Connection" è impostato su "Insertion" nel display Mixing Console ed è selezionato questo canale del ritmo come parte di assegnazione, il parametro agisce come indicato di seguito.			
	• Quando Variation Send è impostato su 0: nessun effetto viene applicato allo strumento (Insertion Off).			
	• Quando Variation Send è impostato su 1-127: gli effetti vengono applicati allo strumento (Insertion On).			
Rcv Note Off	Consente di determinare se i messaggi note off vengono ricevuti o meno.			
Key Assign	Consente di determinare la modalità Key Assign. Questo parametro ha effetto solo quando il parametro XG del kit "SAME NOTE NUMBER KEY ON ASSIGN" (vedere l'Elenco dati sul sito Web) è impostato su "INST.			
	• Single: ogni esecuzione successiva dello stesso suono determina l'interruzione o il silenziamento del suono precedente.			
	• Multi: i suoni continuano fino al decay completo, anche quando riprodotti successivamente più volte.			

7 Premere il pulsante [EXIT] per chiudere la finestra "Drum Setup".

AVVISO

Lo stile modificato verrà perso se si passa a un altro stile oppure si spegne l'alimentazione dello strumento senza eseguire l'operazione di salvataggio (punto 7 a pagina 20).

Sommario

Display Voice Part Setup	
Impostazioni relative al display di selezione delle voci	
Tipi di voce (caratteristiche)	
Registrazione dei file nel tab Favorite	
Impostazioni del metronomo	
• Metronome	
• Tap Tempo	
Impostazioni relative alla tastiera/al joystick	
Impostazione della risposta al tocco della tastiera	
Configurazione delle impostazioni del joystick 40	
Impostazioni relative a parti di tastiera (Voice Setting)	
• Tune	
Voice Set Filter41	
• S.Art2/Arpeggio	
Trasposizione del pitch in semitoni	
Accordatura fine del pitch dell'intero strumento (Master Tune)43	
Selezione o creazione di un temperamento (Scale Tune)	
• Selezione o creazione di un temperamento dai tipi preset (Main Scale)	
Creazione e uso temporaneo di un temperamento (Sub Scale)	
Impostazioni dettagliate per Harmony/Arpeggio	
Modifica delle voci (Voice Edit)	
Parametri modificabili nei display Voice Edit49	
Modifica delle voci Organ Flutes (Voice Edit)	
Modifica delle voci di ensemble (Voice Edit)	
Parametri modificabili nei display Voice Edit per le voci di ensemble	

Display Voice Part Setup

Il display Voice Part Setup viene richiamato premendo il pulsante [VOICE] e fornisce indicazioni chiare e di facile comprensione sulle impostazioni correnti di ciascuna parte di tastiera (o ciascuna parte di ensemble per le voci di ensemble), consentendo di effettuare impostazioni importanti per le voci, inclusi EQ ed effetti.



1	Voice	Indica la voce corrente e lo stato di attivazione/disattivazione della parte. Toccare il nome di una voce per richiamare il display di selezione delle voci per la parte corrispondente. Toccare l'icona della parte per attivare/disattivare la parte.
		Quando è selezionata una voce Organ Flutes, è possibile richiamare il display Voice Edit (pagina 52) per la parte toccando l'icona [[11]] (Organ Flutes) qui mostrata.
		 Quando si seleziona una voce Super Articulation (S.Art/S.Art2), Revo Drums o Revo SFX, vengono visualizzate le icone di seguito, ad indicare quando sono disponibili gli effetti e in che modo utilizzarli. 1 : premere il pulsante [ART. 1]. 2 : premere il pulsante [ART. 2]. 3 : premere il pulsante [ART. 3]. 1 : spostare il joystick verso l'alto. AT : aggiungere pressione ad un tasto dopo che la nota è stata suonata. PB : spostare orizzontalmente il joystick per glissare il pitch. Quando si premono più tasti, viene glissato il pitch di una sola nota. 2 : premere i tasti in legato. 1 : tenendo premuto un tasto, premere un altro tasto e rilasciarlo per suonare i trilli. 1 : è possibile applicare sia il legato che i trilli. Vedere sopra. 2 : premere il tasto con forza. 3 : premere il tasto con forza tenendo premuto il pulsante [ART.1].
2	Mono/Poly	Consente di determinare se la voce modificata viene suonata in modo monofonico o polifonico.
	Octave	Consente di determinare la variazione del pitch in ottave, fino a due ottave sopra o sotto per ogni parte di tastiera.
	EQ	Indica le impostazioni EQ modificate nel display Mixer (pagina 125). Toccando qui viene richiamato il display Mixer.
	Pan	Consente di regolare la posizione stereo (pan) o il volume per ciascuna parte. Le impostazioni sono
	Volume	equivalenti a quelle nel display Mixer (pagina 129).
3	Insertion Effect	Indica il tipo di effetto Insertion corrente per la parte e lo stato di attivazione/disattivazione dell'effetto. Toccare "On" o "Off" per attivare o disattivare gli effetti Insertion. Toccare un'altra area per richiamare il display di impostazione dell'effetto Insertion (pagina 128) per la parte corrispondente.
4	Effect Depth (Ins/Cho/Rev)	Indica la profondità dell'effetto Insertion, del chorus e del riverbero per la parte, modificabile nel display Mixer (pagine 127, 129). Toccando qui viene visualizzazata la pagina Effect del display Mixer.

Per memorizzare la configurazione della parte della voce:

Se si desidera memorizzare le impostazioni nel display Voice Part Setup, utilizzare la funzione Registration Memory. Premere il pulsante [MEMORY] nella sezione REGISTRATION MEMORY, quindi selezionare "Voice" e premere uno dei pulsanti REGISTRATION MEMORY [1]–[10] per registrare le impostazioni della voce.

Impostazioni relative al display di selezione delle voci

Nella finestra a comparsa richiamata toccando 🗮 (Menu) sul display di selezione delle voci, è possibile configurare le seguenti impostazioni.

Category	 Consente di determinare in che modo viene aperta la pagina Voice category quando una categoria di voce è selezionata. Open & Select: consente di aprire la pagina con la voce precedentemente selezionata nella categoria di voce selezionata automaticamente. Open Only: consente di aprire la pagina con la voce attualmente selezionata.
Voice Number	Consente di determinare se il numero e il banco della voce vengono visualizzati nel display di selezione delle voci. Ciò è utile per controllare quali valori MSB/LSB di selezione del banco e quale numero di Program Change occorre specificare quando si seleziona una voce da un dispositivo MIDI esterno. Inumeri qui visualizzati iniziano da "1". Di conseguenza, i numeri di Program Change MIDI effettivi sono contrassegnati da un numero più basso di un'unità, dal momento che tale sistema di numerazione inizia da "0".

I menu [Voice Edit], [Mixer] e [Voice Setting] sono gli stessi del display Menu richiamato tramite il pulsante [MENU].

Tipi di voce (caratteristiche)

Le caratteristiche peculiari dei singoli tipi di voce e i vantaggi in termini di performance sono descritti di seguito. Per visualizzare il tipo di ciascuna voce, fare riferimento all'elenco delle voci nel documento Data List sul sito Web. Solo i tipi contrassegnati da "*" nell'elenco di seguito vengono visualizzati in alto a sinistra del nome della voce nel display di selezione delle voci.



S.Art (Super Articulation)*	Queste voci offrono molti vantaggi con grande naturalezza di esecuzione e controllo espressivo in tempo reale. Ad esempio, con la voce Saxophone, se si suona un C e poi un D in un modo molto legato, il suono della nota cambierà con continuità, come se un sassofonista suonasse in un unico respiro. Analogamente alla voce Concert Guitar, se si suona un C e poi un E in modo molto legato ma fluido, il pitch viene glissato da C a E. A seconda del modo di suonare, vengono prodotti altri effetti quali lo shaking, i rumori della respirazione (per la voce Trumpet) o i rumori della diteggiatura (per la voce Guitar).
S.Art2 (Super Articulation2)*	Per alcuni archi e strumenti a fiato viene utilizzata una speciale tecnologia, denominata AEM (pagina 37), che sfrutta campionamenti dettagliati di tecniche espressive speciali utilizzate su tali strumenti specifici, per applicare effetti di glissato e slide alle note, "unire" note diverse oppure aggiungere sfumature espressive alla fine di una nota e così via. È possibile aggiungere queste articolazioni suonando in legato o in staccato oppure suonando note con intervalli di circa un'ottava. Ad esempio, utilizzando la voce Clarinet, se si tiene la nota C e si suona un BB in alto, si sentirà un glissando fino alla nota Bb. Alcuni effetti "note off" vengono inoltre riprodotti in modo automatico quando si tiene una nota per un intervallo superiore a un certo tempo. Ogni voce S.Art2 dispone di una specifica impostazione di vibrato predefinita, per cui, quando si seleziona una voce S.Art2, viene applicato il vibrato appropriato, a prescindere dalla posizione del joystick. È possibile regolare il vibrato spostando il joystick verso l'alto o verso il basso. Per informazioni dettagliate su come vengono aggiunte le articolazioni, fare riferimento a "Elenco delle assegnazioni degli effetti vocali S.Art" nel documento Data List sul sito Web.
Live	I suoni di questi strumenti acustici sono stati campionati in stereo, per riprodurre un suono ricco e autentico, pieno di atmosfera e ambientazione.
Cool	Queste voci utilizzano una sofisticata tecnica di programmazione per catturare la trama dinamica e le sottili sfumature degli strumenti elettrici.
Sweet	I suoni di questi strumenti acustici si avvalgono della sofisticata tecnica di generazione Yamaha e hanno un elevato livello di dettaglio e un suono estremamente naturale.
Drums	Ai tasti singoli vengono assegnati suoni di batteria e percussioni, per poter riprodurre i suoni tramite la tastiera.
SFX	Ai tasti singoli vengono assegnati suoni di batteria e percussioni con effetti speciali, per poter riprodurre i suoni tramite tastiera.
Live Drums	Suoni di batteria di alta qualità che sfruttano la tecnica di campionamento stereo e dinamico.
Live SFX	Suoni di strumenti a percussione latini con effetti speciali di alta qualità, che sfruttano la tecnica del campionamento stereo e dinamico.
Revo Drums*	Queste voci ricreano il suono naturale delle vere percussioni producendo diversi campioni del suono dello strumento (o waveform) quando si suonano contemporaneamente più tasti.
Revo SFX*	Queste voci ricreano il suono naturale di veri strumenti a percussione producendo diversi campioni del suono dello strumento (o waveform) quando si suonano contemporaneamente più tasti.
Organ Flutes*	Queste voci di organo autentiche consentono di utilizzare il set di voci per riprodurre le diverse altezze delle canne d'organo e creare i propri suoni d'organo personalizzati. Vedere pagina 52 per informazioni dettagliate.
MegaVoice*

Queste voci fanno un uso speciale della variazione di velocità. Ogni intervallo di velocità (la misura della forza di esecuzione) ha un suono completamente differente.

Ad esempio, una MegaVoice di chitarra include i suoni di varie tecniche di esecuzione. Negli strumenti tradizionali, diverse voci che possiedono quelle caratteristiche verrebbero richiamate via MIDI e riprodotte in combinazione per ottenere l'effetto desiderato. Tuttavia, con le MegaVoice, è possibile suonare una parte convincente di chitarra mediante una sola voce, utilizzando specifici valori di velocità per ottenere i suoni desiderati. A causa della natura oltremodo complessa e alle particolari dinamiche necessarie per riprodurle, queste voci non sono state studiate per essere eseguite dalla tastiera. Tuttavia, sono molto utili e pratiche quando si creano dati MIDI, specialmente quando si desidera evitare di utilizzare più voci diverse per una sola parte strumentale.

ዾ nota

Per trovare e richiamare la cartella "MegaVoice", toccare (Up) in basso a destra del display Voice Selection (quando è selezionato Preset), quindi selezionare la pagina 2.

ዾ NOTA

- Le voci S.Art, S.Art2 e MegaVoice non sono compatibili con altri modelli di strumenti. Per questo motivo, qualsiasi song o stile creato su questo strumento con tali voci non verrà riprodotto correttamente su strumenti che non dispongono di questi tipi di voci.
- Le voci S.Art, S.Art2 e MegaVoice suonano in modo diverso a seconda dell'estensione di tastiera, della velocità, del tocco, ecc. Pertanto, l'attivazione del pulsante [HARMONY/ARPEGGIO] potrebbe determinare un'inattesa (e non richiesta) modifica delle impostazioni di trasposizione, dei parametri Voice Edit o del suono.

🖾 NOTA

Le caratteristiche delle voci S.Art2 (impostazione di vibrato predefinita ed effetti di articolazione applicati mediante i pulsanti [ART]) hanno effetto per le esecuzioni in tempo reale, tuttavia, tali effetti potrebbero non essere riprodotti del tutto durante la riproduzione di una song MIDI registrata utilizzando le voci S.Art2. Per un elenco delle voci preset di questo strumento, vedere l'elenco delle voci nel documento Data List sul sito Web.

🖄 NOTA

Per trovare e richiamare la cartella "Legacy", toccare (Up) in basso a destra del display Voice Selection (quando è selezionato Preset), quindi selezionare la pagina 2. Questa cartella contiene le voci delle precedenti tastiere Yamaha (quali la serie Tyros) per compatibilità dei dati con altri modelli.

Conversione delle voci di song MIDI in MegaVoice (MEGAEnhancer)

MEGAEnhancer è un programma software che consente di convertire i dati di song in formato XG/GM (file Standard MIDI) in dati di song migliorati appositamente per essere riprodotti mediante uno strumento o un generatore di suoni che contiene MegaVoice. Grazie all'uso di sofisticate MegaVoice, MEGAEnhancer rende più realistici e autentici file di song convenzionali con parti di chitarra, basso e altro. MEGAEnhancer può essere scaricato dal sito Web Yamaha.

http://download.yamaha.com/

Tecnologia AEM

Quando si suona il pianoforte, premendo il tasto "C" si produce una nota C definita e relativamente fissa. Tuttavia, quando si suona uno strumento a fiato, una singola diteggiatura potrebbe produrre più suoni diversi a seconda dell'intensità con cui si soffia, della durata della nota, dell'aggiunta di trilli oppure di effetti di glissato e altre tecniche di esecuzione. Inoltre, quando si suonano due note in modo continuo, ad esempio "C" e "D", si otterrà una transizione fluida tra le due note e non si produrrà un suono indipendente come quando vengono suonate su un pianoforte.

La tecnologia AEM (Articulation Element Modeling) consente di simulare questa caratteristica degli strumenti. Nel corso della performance, i suoni campionati più appropriati vengono selezionati in sequenza in tempo reale da un'enorme quantità di dati campionati e vengono suonati in modo fluido, come accade naturalmente su un reale strumento acustico.

Questa tecnologia, che consente di suonare in maniera fluida i vari campioni, permette l'applicazione di un vibrato molto realistico. Normalmente, sugli strumenti musicali elettronici, il vibrato viene applicato spostando periodicamente l'intonazione. La tecnologia AEM va oltre: grazie all'analisi e alla disgregazione delle onde di vibrato campionate unisce in modo fluido i dati disgregati in tempo reale durante l'esecuzione. Se si sposta verticalmente il joystick (Y: Modulazione) quando si suona la voce S.Art2 (utilizzando la tecnologia AEM), è possibile anche controllare la profondità del vibrato e mantenere un notevole realismo.

Registrazione dei file nel tab Favorite

La procedura di registrazione delle voci preset preferite nel tab Favorite è uguale a quella di registrazione degli stili. Per istruzioni, consultare pagina 8.

Impostazioni del metronomo

È possibile effettuare le impostazioni del metronomo e di battuta del tempo sul display richiamato mediante [MENU] → [Metronome].



Metronome

	1
On/Off	Consente di attivare/disattivare il metronomo.
Volume	Consente di determinare il volume del suono del metronomo.
Bell Sound	Consente di determinare se al primo movimento di ogni misura viene suonato un timbro di campana.
Time Signature	Consente di determinare l'indicazione del tempo per il suono del metronomo.

Tap Tempo

Volume	Consente di regolare il volume del suono attivato quando si preme il pulsante [TAP TEMPO].
Sound	Consente di selezionare lo strumento a percussione per il suono attivato quando si preme il pulsante [TAP TEMPO].
Style Section Reset	Consente di determinare se "reimpostare" la posizione di riproduzione della sezione Style quando si tocca il pulsante [TAP TEMPO] durante la riproduzione dello stile.

Impostazioni relative alla tastiera/al joystick

Impostazione della risposta al tocco della tastiera

La risposta al tocco determina in che modo il suono risponde all'intensità di esecuzione. Il tipo di risposta al tocco selezionato diventa l'impostazione comune per tutte le voci.

È possibile configurare le impostazioni sul display richiamato tramite [MENU] \rightarrow [Keyboard/Joystick] \rightarrow [Keyboard].

₩ <mark>¢</mark> Keyboard/Joyst	ick	×
Keyboard	Initial Touch	
Joystick	✓ Left ✓ Right1 ✓ Touch Curve	Right2 V Right3 Normal
	Fixed Velocity 95	
	After Touch	Right2 🗸 Right3
	Touch Curve	

🖄 NOTA

Alcune voci sono concepite intenzionalmente senza risposta al tocco, allo scopo di emulare le caratteristiche dello strumento reale (ad esempio l'organo tradizionale che non prevede risposta al tocco).

Initial Touch

Touch Curve	Consente di determinare il tipo di risposta al tocco. Assicurarsi di selezionare le caselle delle parti di tastiera desiderate. • Normal: risposta al tocco standard.
	• Easy 1: produce con facilità le variazioni di volume in base all'intensità di esecuzione.
	• Easy 2: produce un volume più alto (rispetto a Easy 1) con un'intensità di esecuzione moderata ed è facile da controllare. Ottimale per i musicisti principianti.
	• Soft 1: produce un volume forte anche con intensità di esecuzione moderata. Il volume più basso è più difficile da produrre.
	• Soft 2: produce un volume alto anche con intensità di esecuzione ridotta. Adatto a chi ha un "tocco leggero".
	• Hard 1: richiede un'intensità di esecuzione moderata per produrre un volume elevato.
	• Hard 2: richiede forza (pressione sui tasti) per produrre un volume alto. Adatto a chi ha un "tocco pesante".
Fixed Velocity	Consente di determinare un livello fisso di volume quando la risposta al tocco è disattivata. Il volume delle parti della tastiera senza segni di spunta rimane fisso indipendentemente dall'intensità di esecuzione.

After Touch

Touch Curve	 Consente di determinare il tipo di risposta After Touch. Assicurarsi di selezionare le caselle delle parti di tastiera desiderate. Soft: consente di ottenere variazioni abbastanza evidenti con una pressione aftertouch decisamente lieve.
	• Medium: produce una risposta di aftertouch standard.
	• Hard: è necessaria una pressione aftertouch relativamente forte per produrre variazioni.

Voci

Configurazione delle impostazioni del joystick

È possibile definire se gli effetti controllati mediante il joystick verranno applicati indipendentemente a ciascuna parte di tastiera o meno dal display richiamato mediante [MENU] \rightarrow [Keyboard/Joystick] \rightarrow [Joystick].



Modulation (+), (-)	Consente di determinare le parti di tastiera a cui vengono applicati gli effetti di modulazione quando si sposta il joystick in direzione verticale. Selezionare la parte desiderata.
Pitch Bend Range	Consente di determinare l'estensione del pitch bend per ciascuna parte di tastiera interessata dallo spostamento del joystick in direzione orizzontale. L'estensione va da "0" a "12", in unità di un semitono.

Impostazioni relative a parti di tastiera (Voice Setting)

In questa sezione vengono descritte le impostazioni della parte di tastiera e altre impostazioni relative alle voci che possono essere effettuate sul display richiamato mediante [MENU] \rightarrow [Voice Setting].

😽 Voice Setting						×
Tune		Left	Right1	Right2	Right3	
Voice Set Filter		UI.			8	
S.Art2/Arpeggio	Tuning					
	Octave					
	Portamento Time					

🖾 NOTA

Il display può anche essere richiamato tramite [Menu] sul display di selezione delle voci.

Tune

Consente di regolare i vari parametri correlati al pitch per ciascuna parte di tastiera.

Tuning	Consente di determinare il pitch di ogni parte della tastiera.
Octave	Consente di determinare la variazione del pitch in ottave, fino a due ottave sopra o sotto per ogni parte di tastiera.
Portamento Time	Il portamento è una funzione che crea una transizione fluida del pitch dalla prima nota suonata sulla tastiera a quella successiva. Il parametro Portamento Time determina il tempo di transizione del pitch. A valori superiori corrisponde un tempo di variazione del pitch più lungo. Con l'impostazione "0" non si ottiene alcun effetto. Il parametro è disponibile per le parti di tastiera impostate su "Mono" (pagina 49).

Voice Set Filter

Ogni voce è collegata alle relative impostazioni del parametro Voice Set predefinito, equivalenti a quelle del display Voice Edit (pagina 48) per le voci diverse da Organ Flutes. Sebbene le impostazioni vengano in genere richiamate automaticamente selezionando una voce, è anche possibile disabilitare questa funzione. Ad esempio, se si desidera cambiare la voce mantenendo però lo stesso effetto Harmony, rimuovere il segno di spunta dalla voce"Keyboard Harmony/Arpeggio".

S.Art2/Arpeggio

S.Art2 Auto Articulation

Consente di determinare se l'articolazione viene automaticamente aggiunta alle voci S.Art2 per le rispettive temporizzazioni dei tasti:

- Head: quando viene premuto il primo tasto.
- Joint: quando il tasto viene premuto o rilasciato tenendo premuti altri tasti.
- Tail: quando viene rilasciato l'ultimo tasto.

QUESIA SUILE V

🖾 NOTA

Questa impostazione ha effetto non solo sulle voci S.Art2 della performance su tastiera, ma anche sulle voci S.Art2 nelle song o negli stili.

Arpeggio

Quantize	Consente di determinare la temporizzazione della funzione Arpeggio Quantize. La riproduzione dell'arpeggio è sincronizzata con la riproduzione dello stile o della song ed eventuali minime imperfezioni vengono corrette in questa temporizzazione.
Hold	Consente di attivare o disattivare la funzione Arpeggio Hold. Quando questa opzione è impostata su "On", l'attivazione del pulsante [HARMONY/ARPEGGIO] rende continua la riproduzione dell'arpeggio anche dopo che il tasto viene rilasciato. Per interrompere la riproduzione, premere di nuovo il pulsante [HARMONY/ARPEGGIO].

Trasposizione del pitch in semitoni

È possibile trasporre il pitch complessivo dello strumento (suono della tastiera, riproduzione dello stile, riproduzione della song MIDI, ecc.) per incrementi di semitoni.

Il display operativo può essere richiamato mediante [MENU] → [Transpose].



Master	Consente di trasporre il pitch dell'intero suono, con l'eccezione di song audio e del suono in ingresso da un microfono o dai jack AUX IN.
Keyboard	Consente di trasporre il pitch della tastiera, inclusa la fondamentale dell'accordo per l'attivazione della riproduzione dello stile.
Song	Consente di trasporre il pitch della song MIDI.

🖄 NOTA

È anche possibile trasporre il pitch utilizzando i pulsanti TRANSPOSE [-]/[+].

🖾 NOTA

Il pitch di una song audio viene regolato tramite la funzione Pitch Shift. Fare riferimento al Manuale di istruzioni.

🖾 NOTA

La trasposizione non viene applicata alle voci Drum Kit e SFX Kit.

Accordatura fine del pitch dell'intero strumento (Master Tune)

È possibile eseguire l'accordatura fine del pitch dell'intero strumento in incrementi di 0,2 Hz, una funzione particolarmente utile quando si suona Genos assieme ad altri strumenti o musica su CD. Tenere presente che la funzione Tune non ha effetto sulle voci Drum Kit o SFX Kit e sulle song audio. Il display operativo può essere richiamato mediante [MENU] \rightarrow [Master Tune].



Per ripristinare l'impostazione iniziale predefinita (440.0 Hz), toccare e tenere premuto il valore dell'impostazione per alcuni secondi.

Selezione o creazione di un temperamento (Scale Tune)

È possibile modificare il temperamento dello strumento per adattarlo alla musica da suonare. Il display operativo può essere richiamato mediante [MENU] \rightarrow [Scale Tune].

Ci sono due modi per cambiare il temperamento, tramite Main Scale o Sub Scale.

• Main Scale:

Consente di impostare la scala di base dello strumento. È possibile scegliere un tipo di scala esistente oppure modificarlo manualmente. L'impostazione può essere salvata e richiamata dalla funzione Registration Memory.

• Sub Scale:

Consente di modificare temporaneamente la scala solo quando è abilitata l'opzione Sub Scale (ad es., selezionata sul display Scale Tune). In questo modo è possibile configurare temporaneamente un'impostazione Scale Tune (diversa dall'impostazione Main Scale) sulle parti desiderate. Questa impostazione ha la priorità sull'impostazione Main Scale, per quanto riguarda le parti contrassegnate da un segno di spunta (vedere di seguito). L'impostazione può essere modificata manualmente ma non può essere salvata.

È possibile disabilitare/abilitare Sub Scale toccando "Main/Sub" sul display, oppure utilizzando la funzione "Scale Tune Quick Setting" che può essere associata ai pulsanti assegnabili o ai pedali (pagina 138).

Per conoscere le impostazioni applicate a ciascuna parte in base ai segni di spunta sul display, vedere gli esempi di seguito.



Selezione o creazione di un temperamento dai tipi preset (Main Scale)

È possibile selezionare varie scale per suonare con accordature personalizzate per periodi storici o generi musicali particolari.



1 Selezionare il tipo di scala desiderato (temperamento).

Type

- Equal: L'intervallo di pitch di ogni ottava viene diviso equamente in 12 parti e ogni semitono è uguale agli altri. Si tratta dell'accordatura più comunemente utilizzata nella musica moderna.
- **Pure Major, Pure Minor:** queste accordature rispettano gli intervalli matematici puri di ciascuna scala, in special modo per gli accordi di triade (nota fondamentale, terza, quinta). La resa migliore di questa scala si ha con le armonie vocali, come cori ed esecuzioni canore "a cappella".
- **Pythagorean:** questa scala, studiata dal famoso filosofo greco Pitagora, viene generata da una successione di quinte giuste, ridotte in una singola ottava. Le terze di questa scala sono leggermente instabili ma le quarte e le quinte sono adeguate e di notevole valore per alcuni casi specifici.
- Mean-Tone: questa scala fu creata per perfezionare la scala pitagorica e rendere l'intervallo di terza maggiore più "intonato". Ha goduto di popolarità specialmente dal XVI al XVIII secolo. Fu utilizzata, tra gli altri, da Händel.
- Werckmeister, Kirnberger: questa scala composita riunisce i sistemi Werckmeister e Kirnberger, creati per perfezionare le scale mesotonica e pitagorica. La caratteristica principale di questa scala è costituita dal fatto che ciascuna tonalità ha un carattere univoco proprio. La scala era molto utilizzata ai tempi di Bach e Beethoven e anche oggi viene utilizzata frequentemente per l'esecuzione di brani per clavicembalo.
- Arabic1, Arabic2: utilizzare queste accordature per l'esecuzione di musica araba.

2 Se necessario, modificare le seguenti impostazioni.

Base Note	Consente di determinare la nota base per ogni scala. Se si cambia la nota di base, l'accordatura della tastiera viene trasposta, conservando però la relazione di intonazione tra le singole note.
Tune	Toccare il tasto desiderato sull'illustrazione della tastiera e accordarlo in cent. Le caselle nella parte superiore e inferiore di ciascun tasto determinano se l'impostazione dell'intonazione viene applicata alla nota. È possibile attivare/disattivare questo parametro toccandolo quando il valore è diverso da 0. Se lo si modifica, viene visualizzata l'indicazione "(Edited)" a destra di "Type" al punto 1. <u>Mota</u> Nella terminologia musicale, un "cent" è 1/100 di un semitono (100 cent sono uguali a un semitono).
Bypass	Consente di disabilitare temporaneamente le impostazioni di Scale Tune. In questo modo è possibile ascoltare il suono a scopo di confronto.
Parts	Contrassegnare con un segno di spunta la parte cui applicare l'impostazione Main Scale.

Per memorizzare le impostazioni Scale Tune (Main Scale):

Se si desidera memorizzare le impostazioni Scale Tune (Main Scale), utilizzare la memoria di registrazione. Premere il pulsante [MEMORY] nella sezione REGISTRATION MEMORY, quindi selezionare "Scale Tune" e premere uno dei pulsanti REGISTRATION MEMORY [1]–[10] per registrare le impostazioni Scale Tune.

È possibile modificare temporaneamente la scala utilizzando l'impostazione Sub Scale. Questa impostazione, durante la fase di modifica, ha la priorità sull'impostazione Main Scale. Questa impostazione è efficace solo quando è abilitata l'opzione Sub Scale (ad es., sul display Scale Tune è selezionato "Sub").

1 Sul display Scale Tune, toccare [Sub] per selezionare l'impostazione Sub Scale.



L'impostazione Sub Scale viene applicata alle parti contrassegnate da un segno di spunta nella parte inferiore del display.

Anche se è selezionata l'opzione Sub Scale, viene applicata l'impostazione Main Scale alle parti non contrassegnate da un segno di spunta nella parte inferiore del display Sub Scale ma contrassegnate sul display Main Scale.

2 Modificare le impostazioni di seguito.

Tune	Toccando le caselle sul lato superiore e inferiore dell'illustrazione della tastiera è possibile abbassare in modo semplice il pitch della nota desiderata di 50 cent. L'attivazione/disattivazione delle caselle permette di determinare se l'impostazione di intonazione è applicata o meno alla nota. È possibile regolare il valore dell'accordatura toccando l'illustrazione del tasto desiderato e regolandola in cent.
Bypass	Consente di disabilitare temporaneamente le impostazioni di Scale Tune. In questo modo è possibile ascoltare il suono a scopo di confronto.
Parts	Contrassegnare con un segno di spunta la parte cui applicare l'impostazione Sub Scale.

Se si ritorna al display home in questa condizione, l'impostazione Sub Scale rimane abilitata.

3 Per disabilitare l'impostazione Sub Scale, toccare [Main] sul display Scale Tune.

L'impostazione Sub Scale è disabilitata e viene ripristinato il valore predefinito di tutte le impostazioni di accordatura Sub Scale.

🖾 NOTA

Quando si spegne lo strumento, anche l'impostazione Sub Scale viene disabilitata e reimpostata sul valore predefinito.

🖾 NOTA

È possibile disabilitare/abilitare l'impostazione Sub Scale e configurarla in modo rapido utilizzare la funzione "Scale Tune Quick Setting", che può essere associata ai pulsanti assegnabili o ai pedali. Per informazioni dettagliate, vedere pagina 138.

Voc

Impostazioni dettagliate per Harmony/Arpeggio

È possibile configurare diverse impostazioni per le funzioni Keyboard Harmony e Arpeggio, incluso il livello di volume. Il display operativo può essere richiamato mediante [MENU] \rightarrow [Kbd Harmony/Arp].

1 Selezionare la categoria e il tipo di armonia/arpeggio desiderati.



2 Toccare **(Setting)** per richiamare la finestra per le impostazioni dettagliate.

Detail				
	Volume	82		
	Assign			
	Chord Note Only			Off
	Minimum Velocity		I	
				Close

3 Configurare le varie impostazioni di armonia/arpeggio come desiderato.

Quando uno dei tipi di arpeggio è selezionato, solo i parametri indicati da "*" nell'elenco seguente possono essere impostati. Nessuno dei parametri nell'elenco di seguito è disponibile quando il tipo "Multi Assign" della categoria Harmony è selezionato.

Volume*	Consente di determinare il livello di volume delle note di armonia/arpeggio generate dalla funzione Harmony/Arpeggio.
	Quando si utilizzano determinate voci, quali Organ Voices, in cui "Touch Sensitivity Depth" è impostato su 0 nel display Voice Edit (pagina 49), il volume non cambia.
Speed	Questo parametro è disponibile solo quando è selezionata la categoria "Echo" (Echo, Tremolo o Trill). Determina la velocità degli effetti Echo, Tremolo e Trill.

PAGINA SUCCESSIVA

Assign*	 Consente di determinare la parte di tastiera alla quale è assegnato l'effetto. Auto: consente di applicare l'effetto alla parte (Right 1-3) per la quale PART ON/OFF è On. Se è selezionata la categoria Harmony/Echo, alle parti viene assegnata la priorità nel seguente ordine: Right 1, Right 2, Right 3 (quando tutte le parti sono attivate). Multi: questo parametro è disponibile quando è selezionata la categoria Harmony/Echo. Quando più parti sono attivate, la nota suonata sulla tastiera viene riprodotta dalla parte
	Right 1 e i suoni di armonia (effetto) sono suddivisi tra la parte Right 1 e altre parti. Se solo una parte è attivata, la nota suonata sulla tastiera e l'effetto vengono riprodotti da tale parte.
	• Right 1, Right 2, Right 3: consente di applicare l'effetto alla parte selezionata (Right 1, Right 2 o Right 3).
	Quando è selezionata la categoria "Harmony", la parte di tastiera impostata su Mono, Legato e Crossfade selezionata (pagina 49) per la voce è considerata disattivata. Ad esempio, quando Right 1 è impostato su Legato (Mono) e Right 2 su Poly, ed entrambe le parti sono attivate, attivando il pulsante [HARMONY/ARPEGGIO] l'effetto Harmony viene applicato solo alla parte Right 2.
Chord Note Only	Questo parametro è disponibile solo quando è selezionata la categoria "Harmony". Quando è impostato su "On", l'effetto Harmony si applica solo alla nota (suonata nella sezione della mano destra della tastiera) che fa parte di un accordo eseguito nella sezione accordi della tastiera.
Minimum Velocity	Consente di determinare il valore di velocità più basso con cui verranno riprodotte le note Harmony, Echo, Tremolo o Trill. Ciò consente di applicare l'armonia in modo selettivo, in base all'intensità di esecuzione, e di creare così accenti armonici nella melodia. L'effetto Harmony viene applicato quando si suona con forza il tasto (al di sopra del valore impostato).

🔊 NOTA

Le impostazioni per la funzione Arpeggio Quantize e Arpeggio Hold possono essere effettuate sul display richiamato tramite [MENU] \rightarrow [Voice Setting] \rightarrow [S.Art2/Arpeggio] (pagina 41).

Modifica delle voci (Voice Edit)

La funzione Voice Edit consente di creare nuove voci modificando alcuni parametri delle voci esistenti. Dopo aver creato una voce, potete salvarla come voce file nella memoria interna (unità User) o in dispositivi esterni per riutilizzarla in futuro.

In questa sezione viene illustrato come modificare le voci diverse dalle voci Organ Flutes e Ensemble, poiché la modifica di tale voci richiede una procedura diversa da quella descritta qui. Per istruzioni sulla modifica delle voci Organ Flutes, vedere pagina 52. Per istruzioni sulla modifica delle voci Ensemble, vedere pagina 54.

Selezionare la voce desiderata (diversa da Organ Flutes/Ensemble).

2 Sul display di selezione delle voci, toccare (Menu), quindi [Voice Edit] per richiamare il display Voice Edit.

🖄 NOTA

Il display può anche essere richiamato mediante [MENU] \rightarrow [Voice Edit].

3 Selezionare il parametro desiderato, quindi modificare il valore.

 Voice Edit
 Right1:CFX ConcertGrand
 Save
 Proceeding

 Common
 Volume
 119
 119

 Controller
 Touch Sensitivity

 Sound
 Depth
 64

Offset

Part Octave Right

Per informazioni sui parametri modificabili, vedere le pagine 49-51.

Toccando ripetutamente (Compare) è possibile confrontare il suono della voce modificata con quello della voce originale (non modificata).

4 Toccare **(**Save) per salvare la voce modificata.

Effect

ΕO

Disabilitazione della selezione automatica di set di voci (effetti, ecc.)

Ogni voce è associata alle impostazioni del parametro Voice Set predefinito, equivalenti a quelle nel display Voice Edit. Sebbene in genere le impostazioni vengano automaticamente richiamate quando si seleziona una voce, è anche possibile disabilitare questa funzione mediante le impostazioni appropriate nel display "Voice Set Filter". Fare riferimento a pagina 41 per informazioni dettagliate. AVVISO

Se si seleziona un'altra voce o si spegne lo strumento senza aver effettuato l'operazione di salvataggio, le impostazioni andranno perse.

🖾 NOTA

Se si desidera modificare un'altra voce, toccare il nome della voce nella parte superiore del display Voice Edit per selezionare la parte di tastiera. In alternativa, premere uno dei pulsanti SELECT VOICE per selezionare la parte alla quale è assegnata la voce desiderata, verificare il nome della voce nella parte superiore del display Voice Edit, effettuare le modifiche come desiderato, quindi eseguire l'operazione di salvataggio.

Common

Volume	Consente di regolare il volume della Voce modificata corrente.			
Touch Sensitivity	Depth	Consente di regolare la sensibilità al tocco (sensibilità alla velocity) o la misura della risposta del volume in base all'intensità di esecuzione.		
	Offset	 Touch Sensitivity Depth Consente di modificare la curva di velocità in base al parametro Velocity Depth (con Offset impostato su 64) Velocità effettiva del generatore di suoni Offset generatore di suoni Profondità = 127 (doppia) Profondità = 32 (dimezzata) Profondità = 32 (dimezzata) Velocità ricevuta (velocità ricevuta (velocità KeyOn effettiva) Offset = 06 (+64) Offset = 64 (normale) Offset = 64 (normale) Offset = 32 (-64) Velocità ricevuta (velocità KeyOn effettiva) Offset = 0 (-127) Depth: consente di determinare la sensibilità alla velocità oi livello della variazione della voce in risposta all'intensità di esecuzione (velocità). Offset: consente di determinare l'entità di regolazione delle velocità per l'effetto Velocity effettivo. 		
Part Octave	Right	Consente di innalzare o abbassare l'intervallo di ottava della voce modificata per ottave.		
	Left	Quando si utilizza la voce modificata come una delle parti Right 1–3, il parametro Right 1/ Right 2/Right 3 è disponibile; quando la voce modificata viene utilizzata come parte Left, il parametro Left è disponibile.		
Mono	Mono/Poly Mono Type	Consente di determinare se la voce modificata viene suonata in modo monofonico o polifonico. Image: NOTA Quando si utilizza una voce impostata su "Mono", le regole di selezione della nota da suonare cambiano automaticamente, a seconda di quale parte sta utilizzando la voce e dello stato delle altre parti. • Quando si utilizza una voce Mono per una qualsiasi delle parti Right 1-3: • Nota più alta: quando è selezionata una voce Poly per altre parti Right 1-3 abilitate. • Ultima nota: quando è selezionata una voce Mono per tutte le altre parti Right 1-3 abilitate. • Quando si utilizza una voce Mono per la parte sinistra: • Ultima nota (non influenzata dallo stato di altre parti) Consente di determinare il comportamento dei suoni con decay, quali una chitarra, quando vengono suonati in legato con il set di voci modificato in "Mono" come indicato in precedenza. • Normal: la nota successiva viene riprodotta dopo l'arresto della nota precedente.		
		 Legato: Il suono della nota precedentemente suonata viene conservato e solo il pitch viene modificato in base a quello della nota successiva. Crossfade: la transizione dalla nota suonata in precedenza a quella successiva avviene in modo fluido. <u>NOTA</u> Questo parametro non è disponibile per le voci Super Articulation e Drum/SFX Kit e si comporta come l'impostazione "Normal" quando queste voci sono selezionate. Quando sono selezionati Legato e Crossfade, il comportamento può essere diverso da quanto descritto qui, in base alle impostazioni del pannello. 		
	Portamento Time	Consente di determinare il tempo di portamento (tempo di transizione pitch) quando la voce modificata è impostata su "Mono". <u>Il portamento è una funzione che crea una transizione fluida del pitch tra la prima nota suonata sulla tastiera e quella successiva.</u>		

Mono	Portamento Time Type	 Consente di determinare in che modo viene calcolato il tempo di transizione del pitch in base al valore di Portamento Time. Fixed Rate: la velocità di variazione del pitch viene impostata su 0: max., 127: min. Il tempo di transizione del pitch varia a seconda dell'intervallo tra le due note. Fixed Time: Imposta il tempo di transizione effettivo del pitch su 0: min., 127: max. La velocità di variazione del pitch varia a seconda dell'intervallo tra le due note. Mota La regola di base per Portamento Time rimane immutata anche in caso di modifica di questa impostazione. Quando il valore di Portamento Time è inferiore, il tempo effettivo è minore; quando il valore è superiore, il tempo effettivo è maggiore. Più alto è il valore di Portamento Time, più evidente risulterà l'effetto di questa impostazione.
Panel Sustain	Consente di determinare il livello di sustain applicato alla voce modificata quando il pulsante [SUSTAIN] sul pannello è attivato.	
Kbd Harmony/ Arpeggio	Corrisponde sostanzialmente a quanto impostato nel display richiamato [MENU] \rightarrow [Kbd Harmony/Arp], ad eccezione del fatto che \bigodot (Setting) è posizionato in un'area diversa. Consultare il Manuale di istruzioni e il paragrafo "Impostazioni dettagliate per Harmony/Arpeggio" a pagina 46.	

Controller

Modulation (+), Modulation (-)	È possibile utilizzare il joystick per modulare i parametri di seguito e il pitch (vibrato). Qui è possibile impostare in che misura il joystick modula ciascuno dei parametri seguenti.		
	Filter	Consente di determinare in che misura il joystick modula la frequenza di taglio del filtro. Per informazioni dettagliate sul filtro, vedere di seguito.	
	Amplitude	Consente di determinare in che misura il joystick modula l'ampiezza (volume).	
	LFO Pitch	Consente di determinare in che misura il joystick modula il pitch, o effetto vibrato.	
	LFO Filter	Consente di determinare in che modo il joystick agisce sulla modulazione del filtro, o effetto wah.	
	LFO Amplitude	Consente di determinare in che misura il joystick modula l'ampiezza, o effetto tremolo.	
After Touch	La funzione After Touch consente di modulare i seguenti parametri. Qui è possibile impostare il grado di modulazione applicato dalla funzione After Touch a ognuno dei seguenti parametri.		
	Filter	Consente di determinare il grado di modulazione applicato dalla funzione After Touch alla frequenza di taglio del filtro.	
	Amplitude	Consente di determinare il grado di modulazione applicato dalla funzione After Touch all'ampiezza (volume).	
	LFO Pitch	Consente di determinare il grado di modulazione applicato dalla funzione After Touch al pitch o effetto vibrato.	
	LFO Filter	Consente di determinare il grado di modulazione applicato dalla funzione After Touch al filtro o effetto wah.	
	LFO Amplitude	Consente di determinare il grado di modulazione applicato dalla funzione After Touch all'ampiezza o effetto tremolo.	

Sound

Filter	La funzione Filte	er è un processore che varia il timbro o il tono di un	suono bloccando o lasciando passare
	specifiche gamm	e di frequenza. I parametri descritti di seguito deter	minano il timbro generale del suono
	intensificando o t	tagliando determinate frequenze. Oltre a rendere il	suono più brillante o più morbido,
	la funzione Filter	e consente di generare effetti elettronici, simili a que	elli di un sintetizzatore.
	Cutoff	Consente di determinare la frequenza di taglio o l'effettiva gamma di frequenze del filtro (fare riferimento al diagramma). A valori più alti corrisponde un suono più brillante.	Volume Frequenza di taglio Gueste frequenze vengono lasciate passare dal filtro.

PAGINA SUCCESSIVA

Filter	Resonance	Consente di determinare l'enfasi assegnata alla frequenza di taglio (risonanza), impostata mediante la funzione Cutoff illustrata in precedenza (fare riferimento al diagramma). A valori più alti corrisponde un effetto più pronunciato.	Volume Risonanza Frequenza (pitch)
EG	Le impostazioni i inviluppo) detern suono nel tempo. caratteristiche na rapidità di attacco lungo rilascio del	EG (Envelope Generator, generatore di ninano la modalità di variazione del livello del Questa funzione permette di riprodurre le turali del suono degli strumenti acustici, quali la o e il decay dei suoni delle percussioni, oppure il l suono di un pianoforte con sustain.	Livello
	Attack	Consente di determinare la rapidità con cui il suo premuto il tasto. Più basso è il valore, più è rapid <u>Mota</u> Alcune voci (ad es. Piano ed E. Piano) potrebbero non essere	ono raggiunge il livello massimo dopo aver o l'attacco. interessate da questa impostazione.
	Decay	Consente di determinare la rapidità con cui il suo (leggermente inferiore a quello massimo). Più ba	no raggiunge il livello di sustain sso è il valore, più è rapido il decay.
	Release	Consente di determinare la rapidità di decay del s tasto. Più basso è il valore, più è rapido il decay.	suono fino al silenzio, dopo il rilascio di un
Vibrato	Il vibrato è un effetto di suono ondeggiante e vibrante, prodotto dalla modulazione regolare del pitch delle voce.		
	Depth	Consente di determinare l'intensità dell'effetto Vil un effetto di vibrato più pronunciato.	brato. A impostazioni maggiori corrisponde
	Speed	Consente di determinare la velocità dell'effetto V	ibrato.
	Delay	Consente di determinare il tempo che intercorre f effetto Vibrato. A impostazioni maggiori corrispo	fra la pressione del tasto e l'inizio dell' onde un ritardo maggiore del vibrato attivo.

Effect

Effetto	On/Off	Consente di attivare/disattivare gli effetti Insertion.
Insertion	Туре	Consente di selezionare il tipo di effetto Insertion. Selezionare la categoria, quindi il tipo. È possibile regolare i parametri dettagliati toccando (Setting) per poi salvarli. Fare riferimento a "Modifica e salvataggio delle impostazioni degli effetti" (pagina 128) per informazioni dettagliate.
	Depth	Consente di regolare la profondità dell'effetto Insertion.
Reverb Depth	n Consente di regolare la profondità del riverbero.	
Chorus Depth Consente di regolare la profondità del chorus.		lare la profondità del chorus.

EQ

Consente di determinare la frequenza e il gain delle bande EQ. Per informazioni sull'EQ, fare riferimento a pagina 125.

Modifica delle voci Organ Flutes (Voice Edit)

Le voci Organ Flutes possono essere modificate regolando le leve di piedaggio, aggiungendo il suono di attacco, applicando l'effetto e l'equalizzatore, ecc.

Esistono tre tipi di organo, e ciascuno di essi dispone del proprio display, che ricrea in modo straordinario le vere sembianze di uno strumento reale. Tutti i tipi offrono inoltre un controllo intuitivo e realistico del suono con speciali leve di piedaggio, tab e switch, che consentono di regolare il suono con la stessa sensazione di uno strumento vero e proprio.



Selezionare la voce Organ Flutes desiderata.

Toccare [Organ] nelle sottocategorie, quindi selezionare la voce Organ Flutes desiderata.

2 Sul display di selezione delle voci, toccare **Revu** (Menu), quindi [Voice Edit] per richiamare il display Voice Edit.

🖾 NOTA

II display Voice Edit per le voci Organ Flutes può essere richiamato toccando l'icona Organ Flutes in basso a destra del nome della voce Organ Flutes nel display Home o nel display Voice Part Setup. Può anche essere richiamato mediante [MENU] → [Voice Edit].

3 Selezionare il parametro desiderato, quindi modificare il valore.



🔊 NOTA

Quando viene richiamato il display Voice Edit per una voce Organ Flutes, i tipi di assegnazione per gli slider Live Control vengono automaticamente modificati, permettendo così di controllare i piedaggi mediante gli slider.

I parametri indicati da "*" sono disponibili solo per il tipo Home e vintage. Il tipo di voce Organ Flutes selezionato può essere distinto dalla disposizione del display Voice Edit descritto in precedenza.

1	Volume	Consente di regolare il volume globale delle canne d'organo.
2	Rotary/Tremolo*	Consente di impostare alternativamente la velocità dell'altoparlante rotante su "Slow" o "Fast." Questo parametro è disponibile soltanto quando viene applicato un effetto (pagina 51) il cui nome contiene "Rotary".
3	Vibrato*	Consente di attivare/disattivare il vibrato e di regolarne la profondità e la velocità.
4	Response	Influisce sulle parti di attacco e rilascio (pagina 51) del suono, aumentando o diminuendo il tempo di risposta del rilascio o del crescendo iniziale, in base ai controlli del piedaggio. Maggiore è il valore, più lenti saranno il crescendo e il rilascio.

5	Attack	Consente di selezionare "First" o "Each" come modalità di attacco e di regolare la lunghezza di attacco del suono. Nella modalità First, l'attacco (suono di percussione) viene applicato solo alle prime note eseguite e tenute contemporaneamente; le prime note vengono tenute, mentre a quelle suonate in seguito non viene applicato alcun attacco. Nella modalità Each, l'attacco viene applicato in modo identico a tutte le note. La lunghezza dell'attacco genera un decay più lungo o più breve immediatamente dopo l'attacco iniziale. Più alto è il valore, maggiore sarà il tempo di decay.
6	Footage	Consente di determinare il suono base delle canne d'organo.

4 Se necessario, toccare **(Effect)**, quindi impostare i parametri relativi agli effetti e all'EQ.

I parametri sono gli stessi di quelli presenti nei display Effect e EQ del capitolo precedente "Modifica delle voci (Voice Edit)" (pagina 51).

5 Toccare (Save) per salvare la voce Organ Flutes creata.

AVVISO

Se si seleziona un'altra voce o si spegne lo strumento senza aver effettuato l'operazione di salvataggio, le impostazioni andranno perse.

ዾ NOTA

Se si desidera modificare un'altra voce, toccare il nome della voce nella parte superiore del display Voice Edit per selezionare la parte di tastiera. In alternativa, premere uno dei pulsanti SELECT VOICE per selezionare la parte alla quale è assegnata la voce desiderata, verificare il nome della voce nella parte superiore del display Voice Edit, effettuare le modifiche come desiderato, quindi eseguire l'operazione di salvataggio. Voci

Modifica delle voci di ensemble (Voice Edit)

Oltre ad utilizzare i preset, è possibile creare una voce di ensemble originale modificando vari parametri come descritto di seguito. Tali parametri determinano la nota suonata da ciascuna parte, la voce preset utilizzata con ciascuna parte, il momento in cui vengono prodotti i suoni e il modo in cui viene generato l'inviluppo pitch. Queste impostazioni premettono di conseguire un suono di ensemble fortemente realistico, come se gli strumenti acustici venissero suonati da veri artisti.

1 Selezionare la voce di ensemble desiderata.

Toccare [Ensemble] nelle sottocategorie, quindi selezionare la voce Ensemble desiderata.

2 Sul display di selezione delle voci, toccare (Menu), quindi [Voice Edit] per richiamare il display Voice Edit.

🖾 NOTA

II display Voice Edit per le voci di ensemble può anche essere richiamato toccando l'icona in alto a destra del nome della voce nel display Home, oppure tramite [MENU] → [Voice Edit].

- **3** Selezionare il parametro desiderato, quindi modificare il valore. Per informazioni sui parametri modificabili, vedere le pagine 54-59.
- **4** Toccare (Save) per salvare la voce modificata.

AVVISO

Se si seleziona un'altra voce o si spegne lo strumento senza aver effettuato l'operazione di salvataggio, le impostazioni andranno perse.

🖾 NOTA

Se si desidera modificare un'altra voce, premere uno dei pulsanti SELECT VOICE per selezionare una voce di ensemble, quindi tornare al display Voice Edit, apportare le modifiche desiderate ed effettuare il salvataggio.

Parametri modificabili nei display Voice Edit per le voci di ensemble

Assign/Harmony



Key Assign Type	Consente di determinare il tipo di assegnazione di un tasto. Viene applicato comunemente a tutte le parti della voce. Per informazioni dettagliate, consultare l'elenco del tipo di assegnazione dei tasti per le voci di ensemble a pagina 56.		
Keyboard	On/Off	Consente di attivare o disattivare la funzione Keyboard Harmony.	
Harmony	Туре	Come nel display richiamato tramite [MENU] → [Kbd Harmony/Arp]. Vedere "Utilizzo della funzione Keyboard Harmony" nel Manuale di istruzioni. Sono disponibili soltanto i tipi di armonia effettivamente utilizzabili per le voci di ensemble.	

Struttura di assegnazione dei tasti delle voci di ensemble

Ogni parte monitora tutte le note premute e suona le note appropriate in base alle impostazioni effettuate. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, fare riferimento all'elenco dello stato di assegnazione dei tasti per le voci di ensemble di seguito. È possibile richiamare facilmente le impostazioni di tutte le parti contemporaneamente. Le impostazioni correnti di ciascuna parte (stato di assegnazione dei tasti) sono visualizzate nella parte inferiore della rispettiva figura della tastiera (vedere sopra) sullo schermo.



Elenco dello stato di assegnazione dei tasti per le voci di ensemble (solo a titolo indicativo)

Parametro	Display visualizzato	Nome completo	Descrizione	
Filter 1/ Filter 2	F*D	First * in Descending	Le * note più alte ("*" indica il numero di note) vengono selezionate tra quelle immesse e inviate alla fase successiva.	
	A*D	After *-th in Descending	La *a nota più alta e alcune note più alte non vengono riprodotte, ma tutte le note più basse vengono selezionate tra quelle immesse e inviate alla fase successiva.	
	F*A	First * in Ascending	Le * note più basse vengono selezionate tra quelle immesse e inviate alla fase successiva. $\xrightarrow{*=2}$	
	A*A	After *-th in Ascending	La *a nota più bassa e alcune note più basse non vengono riprodotte, ma tutte le note più alte vengono selezionate tra quelle immesse e inviate alla fase successiva. *=2	
	THRU	Through	Tutte le note immesse vengono inviate alla fase successiva.	
Assign	HI	Highest	Viene selezionata la nota più alta tra quelle rimaste dopo l'applicazione del filtro 2.	
	LO	Lowest	Viene selezionata la nota più bassa tra quelle rimaste dopo l'applicazione del filtro 2.	
	EA	Earliest	Viene selezionata la prima nota immessa dopo l'applicazione del filtro 2.	
	LA	Latest	Viene selezionata l'ultima nota immessa dopo l'applicazione del filtro 2.	
Retrigger key-off	RTG	Retrigger	L'assegnazione dei tasti viene aggiornata ogni volta che vengono rilasciati determinati tasti (e vengono suonate le note che soddisfano tutte le condizioni applicabili).	
	(Non visualizzato)	-	Ogni volta che i tasti vengono rilasciati, le voci corrispondenti smettono di suonare e non vengono riassegnate. Tuttavia, quando si suona in legato, le note verranno sottoposte a retrigger indipendentemente dal fatto che la funzione di retrigger key-off sia attivata o disattivata (Yes o No nell'elenco di seguito).	

* Indica un numero intero uguale o maggiore di 1.

Elenco del tipo di assegnazione dei tasti per le voci di ensemble

Tipo di assegna- zione dei tasti	Descrizione	Retrigger key-off (*3)
Unison1 - latest	Questa impostazione corrisponde all'unisono completo. Se viene suonato un tasto, tutte le quattro parti produrranno la stessa nota. Se vengono suonati più tasti, la nota dell'unisono verrà selezionata in base all'ultima nota suonata.	Sì
Unison2 - highest and lowest	Questa impostazione corrisponde all'unisono o all'armonia di due note. Se viene suonato un tasto, tutte le quattro parti produrranno la stessa nota; tuttavia, se vengono suonati due o più tasti, le parti verranno suddivise tra il tasto più acuto e quello più grave.	Sì
4 Part Divide1 - retrigger	Questa impostazione è adatta agli accordi chiusi. Se viene suonato un tasto, tutte le quattro parti produrranno un suono. Se vengono suonati due o più tasti, le parti saranno suddivise tra	Sì
4 Parti Divide1	Parte 1 Parte 2 Parte 2 Parte 4 Parte 4 Parte 4 Parte 1 Parte 1 Parte 1 Parte 1 Parte 1 Parte 2 Parte 4 Parte 4 Parte 4 Parte 4 Parte 4 Parte 4 Parte 4	N.
4 Part Divide2 - retrigger	Questa impostazione è adatta agli accordi aperti. Se viene suonato un tasto, tutte le quattro parti produrranno un suono. Se vengono suonati due o più tasti, le parti saranno suddivise tra	Sì
4 Part Divide2	le varie note dell'accordo.	N.
	Parte 1 Parte 2 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 4	
4 Part Incremental1 - retrigger	Più tasti vengono suonati, maggiore è il numero di parti che produrrà un suono (con priorità assegnata alle parti più alte). Ad esempio, la parte 1 viene suonata per un tasto, le parti 1 e 2 per due tasti e così via.	Sì
4 Part Incremental1	Parte 1 Parte 2 Parte 2 Parte 2 Parte 2 Parte 3 Parte 3 Parte 3 Parte 4	N.
4 Part Incremental2 - retrigger	Più tasti vengono suonati, maggiore è il numero di parti che produrrà un suono (con priorità assegnata alle parti più basse). Ad esempio, la parte 4 viene suonata per un tasto, le parti 4 e 3 per due tasti e così via.	Sì
4 Part Incremental2	Parte 1 — Parte 2 — Parte 2 — Parte 3 — Parte 2 — Parte 2 — Parte 3 — Parte 3 — Parte 4 —	N.
3 Part Divide1 - retrigger	Questa impostazione produce un ensemble di tre note per accordi chiusi. (*1)	Sì
3 Part Divide1	1	N.
3 Part Divide2 - retrigger	Questa impostazione produce un ensemble di tre note per accordi aperti. (*1)	Sì
3 Part Divide2		N.
3 Part Incremental1 - retrigger	Versione a tre note di un ensemble con priorità assegnata alle parti più alte. Ad esempio, le parti 1 e 4 vengono suonate per un tasto, le parti 1 e 4 e la parte 2 per due tasti e così via. (*1)	Sì
3 Part Incremental1		N.

3 Part Incremental2 - retrigger	Versione a tre note di un ensemble con priorità assegnata alle parti più basse. Ad esempio, la parte 3 viene suonata per un tasto, le parti 3 e 2 per due tasti e così via. (*1)	Sì
3 Part Incremental2		N.
2 Part Divide1 - retrigger	Questa impostazione produce un ensemble di due note per accordi chiusi. (*2)	Sì
2 Part Divide1		N.
2 Part Incremental1 - retrigger	Versione a due note di un ensemble con priorità assegnata alle parti più alte. Ad esempio, le parti 1 e 3 vengono suonate per un tasto, le parti 1 e 3 e le parti 2 e 4 per due tasti. (*2)	Sì
2 Part Incremental1		N.
2 Part Incremental2 - retrigger	Versione a due note di un ensemble con priorità assegnata alle parti più basse. Ad esempio, le parti 2 e 4 vengono suonate per un tasto, le parti 1 e 3 e le parti 2 e 4 per due tasti. (*2)	Sì
2 Part Incremental2		N.

*1: In un ensemble di tre voci, la parte 4 segue la parte 1.

*2: In un ensemble di due voci, la parte 3 segue la parte 1; la parte 4 segue la parte 2.

*3: Con i tipi di ensemble che supportano la funzione di retrigger key-off, ogni volta che una parte smette di suonare perché il tasto corrispondente viene rilasciato, questa verrà riassegnata in base ai tasti ancora premuti e suonerà la nota appropriata.

Pan/Volume



Part On/Off	Consente di attivare o disattivare le singole parti dell'ensemble. Le impostazioni delle parti 1-4 corrispondono ai pulsanti PART ON/OFF [LEFT], [RIGHT 1-3].
Voice	Consente di riselezionare le voci per ogni parte di ensemble. <u> <u> </u> <u> </u></u>
Pan	Consente di determinare la la posizione stereo della parte selezionata.
Volume	Consente di determinare il volume di ogni parte, consentendo di controllare con la massima precisione il bilanciamento di tutte le parti. Questi parametri corrispondono ai parametri Left e Right 1–3 del tab Pan/Volume nel display Mixer (pagina 129).

Tune/Effect



Part On/Off	Consente di attivare o disattivare le singole parti dell'ensemble. Le impostazioni delle parti 1-4 corrispondono ai pulsanti PART ON/OFF [LEFT], [RIGHT 1-3].
Voice	Consente di riselezionare le voci per ogni parte di ensemble.
	Solo le voci consigliate come adatte per voci di ensemble sono selezionabili.
Tuning	Consente di determinare il pitch di ciascuna parte dell'ensemble in centesimi.
	Nota Nota Nella terminologia musicale, un "centesimo" è 1/100 di un semitono e 100 centesimi equivalgono a un semitono.
Octave	Consente di determinare la variazione del pitch in ottave, fino a due ottave sopra o sotto per ogni parte di tastiera. Il valore impostato qui viene aggiunto all'impostazione effettuata mediante i pulsanti OCTAVE [-]/[+].
Reverb Depth	Consente di regolare la profondità del riverbero.
Vibrato Sensitivity	Consente di determinare l'intensità dell'effetto Vibrato. A impostazioni maggiori corrisponde un effetto di vibrato più intenso.

Humanize



Part On/Off	Consente di attivare o disattivare le singole parti dell'ensemble. Le impostazioni delle parti 1-4 corrispondono ai pulsanti PART ON/OFF [LEFT], [RIGHT 1-3].
Voice	Consente di riselezionare le voci per ogni parte di ensemble. MOTA Solo le voci consigliate come adatte per voci di ensemble sono selezionabili.
Timing	Consente di determinare il tempo di delay tra il momento in cui una nota viene premuta e quello in cui il suono effettivo per ogni parte viene prodotto.
Pitch Range	Consente di determinare la vibrazione del pitch (intervallo di pitch) quando si produce il suono. Più alto è il valore, maggiore è l'intervallo di pitch.
Attack Pitch Range	Consente di determinare l'effettivo inviluppo del pitch subito dopo che il suono è stato prodotto. Più alto è il valore, maggiore è l'intervallo di pitch.
Attack Pitch Adjust Time	Consente di determinare il tempo tra il momento in cui il suono viene prodotto e il momento in cui l'inviluppo del pitch raggiunge il valore corretto.



Sommario

Creazione di un multipad tramite MIDI (Multi Pad Creator - Registrazi	one
multipad MIDI)	60
Multi Pad - Registrazione in tempo reale tramite MIDI	60
Multipad - Registrazione per passi tramite MIDI	62
Creazione di un multipad con file audio (Multi Pad Creator - multipad	
Audio Link)	62
Riproduzione dei multipad Audio Link	63
Modifica di multipad	64

Creazione di un multipad tramite MIDI (Multi Pad Creator - Registrazione multipad MIDI)

Questa funzione consente di creare frasi multipad originali e di modificare quelle esistenti per crearne di personalizzate. Come per la registrazione di song MIDI, la registrazione multipad MIDI prevede due modalità: Realtime Recording (registrazione in tempo reale) e Step Recording (registrazione per passi). Tuttavia, con la registrazione multipad MIDI, ogni multipad è composto da un solo canale e pratiche funzioni quali Punch In/Out non sono disponibili.

Multi Pad - Registrazione in tempo reale tramite MIDI

Prima di iniziare l'operazione, tenere presente quanto segue:

- Poiché solo la performance della parte Right 1 verrà registrata come frase multipad, è necessario selezionare prima la voce desiderata per la parte Right 1.
- Le voci Super Articulation e Organ Flutes non possono essere utilizzate per la registrazione multipad. Se una di queste voci è impostata per la parte Right 1, verrà sostituita dalla voce Grand Piano durante la registrazione.
- Poiché la registrazione può essere effettuata e sincronizzata con la riproduzione dello stile, è necessario selezionare prima lo stile desiderato. Tenere però presente che lo stile non viene registrato.
- Se si desidera creare un nuovo multipad in un banco esistente, selezionare il banco multipad desiderato mediante il pulsante MULTI PAD CONTROL [SELECT].

Se si desidera creare un nuovo multipad in un nuovo banco vuoto, questo passaggio non è necessario.

2 Richiamare il display operativo tramite [MENU] → [M.Pad Creator] → [MIDI Multi Pad Recording].



- **3** Se si desidera creare un nuovo multipad in un nuovo banco vuoto, toccare 🔜 (New).
- **4** Toccare per selezionare uno specifico multipad per la registrazione.
- **5** Se necessario, selezionare la voce desiderata mediante il pulsante VOICE SELECT [RIGHT 1]. Dopo aver selezionato la voce, premere il pulsante [EXIT] per tornare al display precedente.
- Toccare [●] (Rec) per attivare lo stato di standby della registrazione per il multipad selezionato al punto 4.

🔎 NOTA

Per annullare la registrazione, toccare nuovamente [•] (Rec) prima di passare al punto 7.

7 Suonare la tastiera per avviare la registrazione.

Per essere certi che la registrazione sia in sincronia con il tempo, toccare [Metronome] per attivare il metronomo. Se si desidera inserire del silenzio prima della frase effettiva, premere STYLE CONTROL [START/STOP] per avviare sia la registrazione che la riproduzione del ritmo (dello stile corrente). Tenere presente che la parte ritmica dello stile corrente viene riprodotta durante la registrazione anche se non viene registrata.

Note consigliate per la frase Chord Match

Se si desidera creare una frase Chord Match, utilizzare le note C, D, E, G, A e B (ovvero, altrimenti detto, suonare la frase in chiave di C maggiore). In questo modo la frase manterrà un'armonia costante in funzione degli accordi suonati nella sezione della mano sinistra della tastiera.



8 Interrompere la registrazione.

Premere il pulsante MULTI PAD CONTROL [STOP] o il pulsante STYLE CONTROL [START/STOP] per interrompere la registrazione, una volta terminato di suonare la frase.

9 Riascoltare la frase appena registrata premendo il pulsante MULTI PAD CONTROL [1]–[4] appropriato. Per registrare nuovamente la frase, ripetere i punti 6–8.

10 Toccare Repeat [On]/[Off] per ogni pad per attivarlo o disattivarlo.

Se il parametro Repeat è impostato su On per il pad selezionato, la riproduzione del pad corrispondente continuerà finché non verrà premuto il pulsante MULTI PAD CONTROL [STOP]. Quando, durante la riproduzione di una song o di uno stile, vengono premuti i multipad per cui è attivo il parametro Repeat, si avvierà la riproduzione che si ripeterà in sincrono con il beat.

Se il parametro Repeat è impostato su Off per il pad selezionato, la riproduzione terminerà automaticamente alla fine della frase.

1 Toccare Chord Match [On]/[Off] per ciascun pad per attivarlo o disattivarlo.

Se il parametro Chord Match è impostato su On per il pad selezionato, il pad corrispondente verrà riprodotto in base all'accordo specificato nella relativa sezione della tastiera, generato attivando [ACMP], o in base all'accordo specificato nella parte LEFT della tastiera, generato attivando [LEFT] (quando [ACMP] è disattivato).

- **12** Toccare (Rename), quindi inserire il nome desiderato per ciascun multipad.
- **13** Se si desidera registrare altri multipad, ripetere i punti 4-12.

14 Toccare (Save) per salvare il multipad, quindi salvare i dati del multipad come banco contenente un set di quattro pad.

AVVISO

Se si seleziona un altro banco multipad o si spegne lo strumento senza aver eseguito l'operazione di salvataggio, i dati del multipad modificato andranno persi.

Multipad - Registrazione per passi tramite MIDI

La registrazione per passi può essere eseguita nella pagina Step Edit. Dopo aver selezionato un multipad al punto 4 a pagina 61, toccare []] (Step Edit) per richiamare la pagina Step Edit.

La pagina Step Edit indica l'elenco degli eventi, che consente di registrare le note con assoluta precisione temporale. La registrazione per step è essenzialmente uguale alla registrazione delle song MIDI (pagina 85), ad eccezione di quanto segue:

• In Multi Pad Creator, è possibile inserire solo eventi di canale e messaggi System Exclusive. Non sono disponibili eventi Chord e Lyrics. È possibile passare da un tipo all'altro di elenco eventi toccando [Ch]/[SysEx].

Creazione di un multipad con file audio (Multi Pad Creator - multipad Audio Link)

È possibile creare un nuovo multipad collegando file audio (formato WAV: frequenza di campionamento di 44,1 kHz, risoluzione a 16 bit) contenuti nell'unità User e flash USB a ogni multipad. I file audio (WAV) possono essere dati registrati su questo strumento o disponibili in commercio. I multipad a cui sono stati collegati i file audio sono denominati multipad Audio Link. È possibile salvare i nuovi multipad Audio Link nelle unità User o flash USB.

- Se si desidera utilizzare file audio (WAV) nella memoria flash USB, collegare la memoria flash USB contenente i dati al terminale [USB TO DEVICE].
- 2 Richiamare il display operativo tramite [MENU] → [M.Pad Creator] → [Audio Link Multi Pad].

🖄 NOTA

Non è possibile collegare un file audio a un multipad MIDI.

🖄 NOTA

Prima di utilizzare un'unità flash USB, leggere la sezione "Collegamento di dispositivi USB" nel Manuale di istruzioni.

🖾 NOTA

Il display può anche essere richiamato tramite [Menu] sul display di selezione multipad.



🖾 NOTA

Se è stato selezionato un multipad Audio Link quando è stato richiamato il display Audio Link, vengono visualizzati i collegamenti effettuati per il pad selezionato. Per creare un nuovo pad, assicurarsi di toccare [New]. In caso contrario, viene semplicemente riselezionato il collegamento nel pad selezionato.

3 Toccare per selezionare il pad desiderato.

Verrà visualizzato il display di selezione dei file audio.

PAGINA SUCCESSIVA

4 Selezionare il file audio desiderato.

Per confermare le informazioni del file audio selezionato Toccando (Menu), quindi [Audio Information] sul display di selezione dei file, è possibile verificare le informazioni (nome del titolo, bit rate e frequenza di campionamento, ecc.).

5 Premere il pulsante [EXIT] per tornare al display Audio Link Multi Pad.

- 6 Se si desidera collegare altri file audio ad altri pad, ripetere i punti da 3 a 5.
- 7 Se lo si desidera, regolare il livello di volume di ciascun file audio toccando lo slider del livello audio.

Premendo il pulsante MULTI PAD CONTROL [1]-[4] desiderato, è possibile regolare il volume mentre si riproduce la frase multipad.

8 Toccare (Save) per salvare il multipad, quindi salvare i dati del multipad Audio Link come banco contenente un set di quattro pad.

AVVISO

Se si seleziona un altro multipad Audio Link o si spegne lo strumento senza aver eseguito l'operazione di salvataggio, l'impostazione andrà persa.

9 Premere il pulsante MULTI PAD CONTROL [SELECT] per verificare il nuovo multipad Audio Link nel display di selezione del banco multipad.

Il multipad Audio Link appena creato viene contrassegnato con "Audio Link" sopra il nome del file.

Se si desidera modificare l'impostazione del collegamento:

Selezionare il multipad Audio Link desiderato, quindi eseguire le stesse operazioni riportate nei punti da 2 a 9.

Riproduzione dei multipad Audio Link

È possibile riprodurre il multipad a cui è assegnato il file audio selezionandolo nell'unità User o flash USB del display Multi Pad Bank Selection. Sebbene sia possibile procedere all'esecuzione con le stesse operazioni del multipad non collegato ai file audio, tenere presenti le seguenti limitazioni.

- Assicurarsi di collegare l'unità flash USB che include i file audio corrispondenti.
- La modalità di ripetizione della riproduzione automatica non è disponibile.
- Non è possibile applicare la funzione Chord Match.

🖾 NOTA

Il caricamento dei file audio (WAV) richiede tempi leggermente maggiori rispetto ai file MIDI.

Abilitazione/disabilitazione di più riproduzioni simultanee di multipad Audio Link

È possibile impostare lo strumento in modo che riproduca più multipad Audio Link simultaneamente o meno, utilizzando il seguente parametro:

MULTI PAD CONTROL [SELECT] \rightarrow [Menu]

Audio Link M.Pad "Simultaneous Play"

- On (Attivato): è possibile riprodurre più multipad simultaneamente. Anche se si avvia la riproduzione di un altro pad, il pad già in riproduzione non viene arrestato.
- Off (Disattivato): verrà riprodotto un solo pad alla volta. La riproduzione è esclusiva, pertanto, se si avvia la riproduzione di un altro pad, il pad già in riproduzione viene arrestato (si tratta dello stesso funzionamento del firmware v1.10 o precedente).

Audio Link M.Pad Simultaneous Play On

Modifica di multipad

È possibile gestire (rinominare, copiare, inserire ed eliminare) il banco di multipad creato e ciascun multipad appartenente al banco. Per istruzioni sulla gestione di file dei banchi multipad, fare riferimento alla sezione "Operazioni di base" nel Manuale di istruzioni. In questa sezione viene illustrato come gestire i singoli multipad.

Selezionare il banco multipad contenente il multipad da modificare.

Premere il pulsante MULTI PAD CONTROL [SELECT] per richiamare il display di selezione del banco multipad, quindi selezionare il banco multipad desiderato.

🖄 NOTA

Se si seleziona un banco multipad preset e si modificano quindi i multipad, salvare le modifiche nell'unità User come banco utente.

2 Nel display di selezione del banco multipad, toccare **Henri** (Menu), quindi [Multi Pad Edit] per richiamare la finestra Multi Pad Edit.



3 Selezionare uno specifico multipad da modificare.

4 Modificare il pad selezionato.

Rename	Consente di modificare il nome di ciascun multipad.
Сору	Consente di copiare il multipad selezionato (vedere di seguito).
Paste	Consente di incollare il multipad copiato.
Delete	Consente di eliminare il multipad selezionato.

Copia del multipad

- **1** Selezionare il multipad da copiare al punto 4 di cui sopra.
- **2** Toccare [Copy]. Il multipad selezionato viene copiato negli Appunti.
- Selezionare l'ubicazione di salvataggio.
 Se si desidera copiare il pad selezionato in un altro banco, selezionare il banco desiderato sul display di selezione del banco multipad, richiamare la finestra Multi Pad Edit tramite (Menu), quindi selezionare la destinazione.
- **4** Toccare [Paste] per eseguire l'operazione di copia.

🖾 NOTA

I pad MIDI e audio non possono coesistere nello stesso banco.

5 Salvare il banco corrente contenente i multipad modificati.

Premere il pulsante [EXIT] per richiamare la finestra di conferma, toccare [Save] per richiamare l'unità User, quindi toccare [Save here] per eseguire l'operazione di salvataggio. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a "Operazioni di base" nel Manuale di istruzioni.

Riproduzione delle song

Sommario

Creazione di un elenco di song per la riproduzione	65
Utilizzo della modalità Repeat Playback	66
Modifica delle impostazioni della notazione musicale (Score) Settings	67
Impostazione di riproduzione	67
Impostazione di visualizzazione	68
Detail Setting	68
Visualizzazione dei testi e impostazione del display	69
Visualizzazione del testo e impostazione del display	70
Utilizzo delle funzioni di accompagnamento con la riproduzione di	
song MIDI	71
Attivazione/Disattivazione di ciascun canale di una song MIDI	72
Impostazioni relative alla riproduzione delle song	73
• Guide - Esercitazione sulla tastiera e con le voci mediante la funzione Guide .	73
• Part Ch	74
• Lyrics	74
• Play	74

Creazione di un elenco di song per la riproduzione

L'aggiunta delle proprie song preferite all'elenco delle song permette di riprodurre in loop le song desiderate nell'ordine specificato.

Premere il pulsante [SONG] per richiamare il display Song Player.

Accertarsi che sia selezionata la modalità Song List.

2 Toccare **(New)** per creare un nuovo elenco di song.



- **3** Toccare [Add Song] per richiamare il display di selezione song.
- **4 Toccare i nomi delle song desiderate per aggiungere le canzoni selezionate all'elenco di song.** Se si desidera aggiungere tutte le song nella cartella selezionata, toccare [Select All].

5 Toccare [Add to Song List] per aggiungere all'elenco.

Le song selezionate vengono visualizzate sul display Song Player.

PAGINA SUCCESSIVA

4

6 Se necessario, modificare l'elenco di song.

- Delete: consente di eliminare la song selezionata dall'elenco.
- Up: consente di spostare la scena selezionata in alto nell'elenco.
- Down: consente di spostare la scena selezionata in basso nell'elenco.



AVVISO

L'elenco di song creato va perduto se si sceglie un'altra song oppure si spegne l'alimentazione dello strumento senza eseguire l'operazione di salvataggio.

Utilizzo della modalità Repeat Playback

Dal display Song Player richiamato tramite il pulsante [SONG], è possibile impostare in che modo la riproduzione della song corrente viene ripetuta.

Modalità Dual Player



Consente di attivare o disattivare la modalità Single Repeat. Quando è attivata, la song selezionata viene riprodotta ripetutamente.

Modalità Song List



Toccando qui viene attivata la modalità Repeat.

• 🔁 (Off): la modalità Repeat è disattivata. Tutte le song nell'elenco di song selezionato vengono eseguite una volta e la riproduzione si arresta automaticamente alla fine dell'ultima song dell'elenco.

C (All Repeat): tutte le song nell'elenco di song selezionato vengono riprodotte ripetutamente.
C (Single Repeat): solo le song selezionate vengono riprodotte ripetutamente.

Attivando **X** (Shuffle) l'ordine delle song nell'elenco di song selezionato viene modificato in modo casuale. Disattivandolo, viene ripristinato l'ordine originale.

Modifica delle impostazioni della notazione musicale (Score) Settings

Selezionare una song MIDI nella modalità Dual Player del display Song Player, quindi toccare [Score] per richiamare la notazione musicale della song MIDI corrente. È possibile modificare l'indicazione della notazione per adattarlo alle proprie preferenze.



1	Indica il nome della song corrente. Inoltre, il valore del tempo viene visualizzato sulla destra. Se si desidera modificare la song, toccare il nome della song per richiamare il display di selezione song.	
2	Consente di impostare i parametri relativi alle parti di riproduzione della song MIDI. For informazioni dettagliate, vedere "Impostazioni di riproduzione" (pagina 67).	
3	Consente di impostare i parametri di indicazione della notazione, tra cui la dimensione della notazione, la visualizzazione degli accordi e altro ancora. Per informazioni dettagliate, vedere "Impostazioni di visualizzazione" (pagina 68).	
4	Consente di impostare parametri maggiormente dettagliati relativi all'indicazione della notazione. Fare riferimento a "Impostazione del dettaglio" (pagina 68).	

II display Score può anche essere richiamato mediante [MENU] \rightarrow [Score].

Impostazione di riproduzione

Dal display richiamato tramite 📢 (Play Setting), è possibile impostare i parametri relativi alla riproduzione della song MIDI corrente.

Extra	Consente di attivare/disattivare la riproduzione di tutti i canali, tranne quelli assegnati alle parti della mano sinistra e della mano destra descritti di seguito.
Left	Consente di attivare/disattivare la parte della mano sinistra, alla quale è possibile assegnare il canale desiderato sul display Song Setting (pagina 74).
Right	Consente di attivare/disattivare la parte della mano destra, alla quale è possibile assegnare il canale desiderato sul display Song Setting (pagina 74).
Guide	Consente di attivare/disattivare la funzione Guide. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a pagina 73.

4

Dal display richiamato tramite 🛃 (View Setting), è possibile impostare i parametri relativi alla visualizzazione della notazione.

Size	Consente di modificare la dimensione della notazione.
Left	Consente di attivare o disattivare l'indicazione della notazione della mano sinistra. Se appare un'indicazione "-" e il parametro risulta non disponibile, accedere al display "Detail Setting" (pagina 68), quindi impostare Left Ch su un qualsiasi canale ad eccezione di "Auto". In alternativa, sul display richiamato tramite [MENU] \rightarrow [Song Setting] \rightarrow [Part Ch], impostare Left per un qualsiasi canale ad eccezione di "Off" (pagina 74). \swarrow Non è possibile disattivare Right (sotto) e Left contemporaneamente.
Right	Consente di attivare o disattivare l'indicazione della notazione della mano destra. Image: Mota intervention of the second se
Chord	Consente di attivare o disattivare l'indicazione degli accordi. Se la song corrente non contiene dati di accordi, non viene visualizzata alcuna informazione sull'accordo anche se l'opzione è selezionata.
Lyrics	Consente di attivare o disattivare l'indicazione dei testi. Se la song corrente non contiene dati dei testi, non viene visualizzata alcuna informazione sui testi anche se l'opzione è selezionata. Se la song contiene eventi del pedale, toccando qui è possibile passare da "Lyrics" a "Pedal". Quando "Pedal" è selezionato, sul display vengono visualizzati gli eventi del pedale anziché i testi.
Note	Consente di attivare o disattivare i nomi delle note. Quando questa opzione è selezionata, i nomi delle note vengono visualizzati sul lato sinistro di ogni nota. Se la song contiene eventi di diteggiatura, toccando qui è possibile passare da "Note" a "Fingering". Quando "Fingering" è selezionato, sul display vengono visualizzati gli eventi di diteggiatura anziché i nomi delle note.
Color	Quando questa opzione è selezionata, le note sono visualizzate con colori identificativi nel display (C: rosso, D: giallo, E: verde, F: arancione, G: blu, A: viola e B: grigio).

Detail Setting

Dal display richiamato tramite 🗘 (Detail Setting), è possibile impostare parametri maggiormente dettagliati.

Right Ch	 Consente di determinare quale canale MIDI nei dati della song MIDI viene usato per la parte della mano sinistra e destra. L'impostazione ritorna su "Auto" quando si seleziona una song differente. Auto: i canali MIDI nei dati della song MIDI per le parti della mano destra e della mano sinistra vengono assegnati automaticamente; ciascuna parte viene impostata sul canale specificato per Part Ch (pagina 74) nel display Song Setting.
Left Ch	
	• 1–16: consente di assegnare un canale MIDI specificato (1 - 16) a ognuna delle parti della mano sinistra e destra.
	• Off (solo Left Ch): nessuna assegnazione di canale. Viene disabilitata la visualizzazione della notazione della mano sinistra.
Key Signature	Consente di inserire la tonalità in chiave alla posizione di arresto corrente della song MIDI. Questa impostazione è utile per le song registrate con le modifiche alla chiave, poiché le modifiche alla tonalità in chiave vengono correttamente applicate alla notazione.
Quantize	Consente di controllare la risoluzione delle note nella notazione, spostando o correggendo il tempo di tutte le note visualizzate in modo da allinearle a un particolare valore di nota. Scegliere sempre il valore minimo di nota utilizzata nella song.
Note Name	Consente di selezionare il tipo di nome di nota indicato a sinistra della nota nella notazione, tra i tre tipi di seguito indicati. Queste impostazioni sono disponibili quando è selezionato il parametro Note in "View Setting". • A, B, C: i nomi delle note sono indicati con lettere (C, D, E, F, G, A, B).
	• Fixed Do: le note sono indicate in solfeggio e cambiano secondo la lingua selezionata.
	• Movable Do: i nomi delle note sono indicati nel solfeggio in base agli intervalli di scala, quindi sono relativi alla tonalità. La fondamentale è indicata come Do. Ad esempio, nella tonalità di G maggiore, la fondamentale di "Sol" viene indicata come "Do". Come nel caso di "Fixed Do", l'indicazione varia a seconda della lingua selezionata.

Visualizzazione dei testi e impostazione del display

Non solo per le song MIDI, ma anche per le song audio possono essere visualizzati i testi, se la song contiene dati dei testi compatibili.

Selezionare una song in modalità Dual Player del display Song Player.

2 Toccare [Lyrics] per richiamare il display Lyrics.

Se la song contiene dati di testo compatibili, i testi vengono visualizzati sul display. Durante la riproduzione della song, il colore del testo cambia indicando l'attuale posizione.

3 Se necessario, configurare le impostazioni desiderate.



🖄 NOTA

II display Lyrics può anche essere richiamato mediante [MENU] \rightarrow [Lyrics].

ዾ NOTA

Se i testi sono confusi o illeggibili, provare a modificare l'impostazione Lyrics Language nel display richiamato tramite [MENU] \rightarrow [Song Setting] \rightarrow [Lyrics].

Per le song audio, ciò permette di selezionare il tipo di font da "Medium" o "Proportional Medium".

1	Indica il nome della song corrente. Se si desidera modificare la song, toccare il nome della song qui per richiamare il display di selezione song. Per le song MIDI, il numero della misura corrente viene visualizzato sulla destra. Per le song audio, il tempo trascorso viene visualizzato sulla destra.
2	Indica la pagina corrente e la pagina completa. Se si desidera vedere tutto il testo, toccare [4] o [>] una volta arrestata la song.
	🔎 NOTA
	A seconda della song, le pagine non possono essere modificate toccando [◀]/[►].
3	• Song MIDI: consente di impostare i parametri relativi alle parti di riproduzione della song MIDI. For informazioni dettagliate, vedere "Impostazioni di riproduzione" (pagina 67).
	• Song audio: consente di attivare/disattivare la funzione Vocal Cancel. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale di istruzioni.
4	Consente di cambiare l'immagine di sfondo del display Lyrics e del display Text. Oltre alle varie immagini fornite nel tab Preset, è possibile selezionare un file di immagine originale (un file bitmap di dimensioni non superiori a 800 x 480 pixel) nell'unità flash USB. Il file di immagine originale può essere copiato dall'unità flash USB alla memoria User interna.
	NOTA Questa impostazione viene applicata anche al display Text.
5	Consente di visualizzare alternativamente la song A e B nel display Lyrics.

Priorità dei dati dei testi di una song audio (file MP3)

Quando sono mostrati i dati dei testi di una song audio (file MP3), solo un tipo di dati (in base all'ordine di priorità di seguito) viene visualizzato:

- 1) File CDG (*.cdg) con lo stesso nome del file MP3 nella stessa cartella.
- 2) Testi nel file MP3 con il tag LYRICSBEGIN.
- 3) Testi nel file MP3 con il tag SLT/SYLT.
- 4) Testi nel file MP3 con il tag ULT/USLT.
- 5) File di testo (*.txt) con lo stesso nome del file MP3 nella stessa cartella.

4

Visualizzazione del testo e impostazione del display

È possibile visualizzare il file di testo (.txt) creato utilizzando un computer sul display dello strumento. Questa funzione consente di effettuare operazioni molto utili, come la visualizzazione di testi, nomi degli accordi e note di testo.

1 In modalità Dual Player del display Song Player, toccare [Text] per richiamare il display Text.

🖉 n NOTA

Il display Text può anche essere richiamato mediante [MENU] → [Text Viewer].

Toccare l'angolo inferiore sinistro del display per richiamare il display di selezione del file di testo.



Sul display di selezione dei file è possibile selezionare un file di testo nei dati di testo o dell'unità flash USB copiati nella memoria User interna.

3 Selezionare il file di testo desiderato e chiudere il display di selezione dei file per visualizzare il testo sul display.

Se il testo si estende su più pagine, è possibile scorrerlo toccando $[\blacktriangleleft]$ o $[\blacktriangleright]$, visualizzati a destra e a sinistra della pagina.

🖾 NOTA

- · Le interruzioni di linea non vengono automaticamente inserite nello strumento. Se una frase non viene completamente visualizzata a causa di limitazioni di spazio dello schermo. inserire interruzioni di linea manualmente sul computer utilizzando un editor di testo
- È possibile memorizzare le informazioni sulla selezione dei file di testo nella memoria di registrazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale di istruzioni

Se necessario, configurare le impostazioni desiderate. (1) Consente di cancellare il testo dal display. Questa operazione non comporta l'eliminazione del file di testo, ma la semplice rimozione del file di testo dal display. (2) Consente di impostare i parametri relativi alle parti di riproduzione della song MIDI. For informazioni dettagliate, vedere "Impostazioni di riproduzione" (pagina 67). (3) Consente di cambiare l'immagine di sfondo del display Lyrics e del display Text. Oltre alle varie immagini fornite nel tab Preset, è possibile selezionare un file di immagine originale (un file bitmap di dimensioni non superiori a 800 x 480 pixel) nell'unità flash USB. Il file di immagine originale può essere copiato dall'unità flash USB alla memoria User interna. 街 NOTA Questa impostazione viene applicata anche al display Lyrics. (4) Consente di selezionare la dimensione o il tipo di font. "Small", "Medium" o "Large" mantengono la larghezza originale del carattere e sono idonei per la visualizzazione di testi con i nomi degli accordi sopra le parole, ecc. "Proportional Small", "Proportional Medium" e "Proportional Large" sono ottimali per la visualizzazione di testi senza nomi degli accordi o note esplicative. 🖍 п лота

Se il testo è confuso o illeggibile, provare a modificare l'impostazione System Language nel display richiamato tramite [MENU] \rightarrow [Utility] \rightarrow [System].

4

Utilizzo delle funzioni di accompagnamento con la riproduzione di song MIDI

Quando vengono riprodotti contemporaneamente una song MIDI e uno stile, i canali 9-16 nei dati della song vengono sostituiti dai canali dello stile, permettendovi di suonare personalmente le parti di accompagnamento della song. Provare a suonare gli accordi assieme alla riproduzione della song seguendo le istruzioni riportate sotto.

- Selezionare uno stile.
- **2** Selezionare una song MIDI.
- - Song A
 MIDI

 J=125
 4/4

 Image: A Sky Full Of Stars
 092

 Image: Optimized and the sta
- **4** Premere il pulsante [ACMP] per attivare la funzione di accompagnamento automatico, quindi premere il pulsante STYLE CONTROL [SYNC START] per abilitare l'avvio sincronizzato dell'accompagnamento.



5 Premere il pulsante STYLE CONTROL [START/STOP] oppure suonare gli accordi nella sezione accordi.

La song e lo stile iniziano a suonare. Quando si suonano degli accordi, attivare "Chord" sul display Score (pagina 68) per visualizzare le informazioni sugli accordi.

Quando la riproduzione della song si arresta, anche la riproduzione dello stile viene interrotta.

🖄 NOTA

Quando si riproducono contemporaneamente una song e uno stile, viene automaticamente utilizzato il valore del tempo impostato nella song.

🖾 NOTA

Non è possibile utilizzare la funzione Style Retrigger (pagina 141) durante la riproduzione della song.

Attivazione/Disattivazione di ciascun canale di una song MIDI

Una song MIDI è costituita da 16 canali separati. È possibile attivare o disattivare in modo indipendente ciascun canale della riproduzione della song selezionata sul display richiamato tramite [MENU] \rightarrow [Channel On/Off].



Se si desidera riprodurre solo un canale particolare (riproduzione assolo), tenere premuto il canale desiderato finché il relativo numero non viene evidenziato in viola. Per annullare la funzione Assolo, toccare nuovamente il canale (viola).

🖾 NOTA

In genere, ogni parte viene registrata nei seguenti canali.

- Canali 1-4: parti della tastiera (Right 1, Left, Right 2, Right 3)
- Canali 5-8: parti multipad
- Canali 9-16: parti degli stili

🖾 NOTA

È possibile attivare o disattivare i canali dal display Mixer.

Per modificare la voce di ciascun canale:

Toccare l'icona dello strumento sotto il canale desiderato per richiamare il display di selezione delle voci, quindi selezionare la voce desiderata.
Impostazioni relative alla riproduzione delle song

È possibile effettuare varie impostazioni per la riproduzione della song sul display richiamato tramite [MENU] \rightarrow [Song Setting].

🖄 NOTA

Il display può anche essere richiamato tramite [Menu] sul display di selezione song o sul display Song Player.

♫ ✿ Song Setting		×
Guide		
Part Ch	Туре	
Lyrics		
Play		

Guide - Esercitazione sulla tastiera e con le voci mediante la funzione Guide

Con la funzione Guide, lo strumento indica la temporizzazione necessaria per suonare le note nel display Score al fine di semplificarne l'apprendimento. Inoltre, quando si canta con la riproduzione di una song MIDI utilizzando un microfono collegato, lo strumento regola automaticamente la temporizzazione della riproduzione della song MIDI per adattarsi alla performance vocale.

Selezionare una song MIDI e richiamare il display Score (pagina 67).

2 Configurare le impostazioni di Guide sul display richiamato tramite [MENU] → [Song Setting] → [Guide].

On/Off	Attivare per utilizzare la funzione Guide. La funzione può inoltre essere attivata/disattivata dalla finestra "Play Setting" del display Score (pagina 67).
Туре	Consente di selezionare il tipo di Guide.
	 Menu Guide per esercitazioni su tastiera Follow Lights: quando questa opzione è selezionata, la riproduzione della song viene messa in pausa, in attesa che le note vengano suonate correttamente. Quando vengono suonate le note corrette, la riproduzione riprende. La funzione Follow lights è stata sviluppata per la serie Clavinova di Yamaha. Tale funzione consente di esercitarsi con le spie della tastiera che indicano le note da suonare. Anche se Genos non è dotato di queste spie, è possibile utilizzare la stessa funzione seguendo le indicazioni delle note visualizzate con la funzione Song Score.
	• Any Key: con questa funzione, è possibile suonare la melodia di una song premendo un solo tasto (va bene uno qualsiasi) a tempo con il ritmo. La riproduzione della song viene messa in pausa in attesa che venga suonato un tasto qualsiasi. È sufficiente premere un tasto della tastiera a tempo con la musica e la riproduzione della song continua.
	• Your Tempo: come Follow Lights, con l'eccezione che la riproduzione della song è allineata alla velocità con cui si suona.
	 Menu Guide per cantare Karao-Key: questa funzione permette di controllare la temporizzazione di riproduzione della song con un solo dito, mentre si canta. È utile per cantare con la propria performance. La riproduzione della song viene sospesa, in attesa che si canti. È sufficiente suonare un qualsiasi tasto (suonare la tastiera non produce alcun suono) e la riproduzione della song riprende.

3 Tornare al display Score premendo il pulsante [EXIT] ripetutamente, se necessario.

4 Premere il pulsante SONG [►/II] (PLAY/PAUSE) per avviare la riproduzione.

Esercitarsi a suonare la tastiera o a cantare, con il tipo di Guide selezionato al punto 2.

5 Suonare la tastiera a tempo con la riproduzione della song.

🔎 NOTA

Le impostazioni Guide possono essere salvate come parte dei dati di una song (pagina 81). In occasione della successiva selezione della song salvata, le impostazioni Guide corrispondenti verranno richiamate.

Part Ch

Right	Consente di determinare quale canale viene assegnato alla parte della mano destra.
Left	Consente di determinare quale canale viene assegnato alla parte della mano sinistra.
Auto Set	Quando è impostato su "On", vengono automaticamente impostati i canali MIDI appropriati per le parti delle mani destra e sinistra preprogrammati nei dati della song disponibili in commercio. Normalmente, dovrebbe essere impostato su "On".

Lyrics

Language	Consente di determinare la lingua dei testi visualizzati.
	• Auto: quando nei dati della song e specificata la ingua, i testi vengono visuanzzati di conseguenza. Quando nei dati della song non è specificata alcuna lingua, la lingua dei testi viene considerata come "International" (di seguito).
	• International: visualizza i testi in caratteri latini.
	• Japanese: visualizza i testi in giapponese.

Play

Phrase Mark Repeat	Il contrassegno frase (Phrase Mark) è una parte preprogrammata di alcuni dati delle song e specifica una determinata posizione (insieme di misure) nella song. Se questa opzione è impostata su "On", la sezione corrispondente al numero di contrassegno frase viene riprodotta ripetutamente. Questo parametro è disponibile solo quando la song MIDI che contiene le impostazioni di contrassegno di frase è selezionato.
Quick Start	Per alcuni dati di song MIDI disponibili in commercio, alcune impostazioni relative alla song MIDI (come la selezione delle voci, il volume ecc.) vengono registrate sulla prima misura, prima degli effettivi dati delle note. Quando Quick Start è impostato su "On", lo strumento legge tutti i dati iniziali "non-note" della song alla massima velocità possibile, quindi rallenta istantaneamente al tempo appropriato quando si presenta la prima nota. Ciò permette di avviare la riproduzione il più rapidamente possibile, riducendo al minimo il tempo di lettura dei dati.
Song Previous Type	 Consente di determinare il comportamento quando si premono i pulsanti SONG [I<<] (PREV). Previous Song: quando la posizione di riproduzione si trova in prossimità dell'inizio della song, permette di avviare la riproduzione della song precedente nella stessa cartella. In altri casi, riporta la posizione di riproduzione all'inizio della song. Song Top Only: riporta solo la posizione di riproduzione all'inizio della song e non passa alla song precedente.
MIDI Song Fast Forward Type	 Consente di determinare il tipo di avanzamento di quando si preme [NEXT] (>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Style Synchro Stop	Determina se la riproduzione di uno stile viene interrotta quando viene arrestata la riproduzione della song MIDI.
Multi Pad Synchro Stop	Determina se la riproduzione ripetuta di un multipad viene interrotta quando viene arrestata la riproduzione della song MIDI.

Registrazione/modifica di song MIDI

Sommario

Panoramica della registrazione delle song MIDI	
Registrazione di ogni singolo canale (registrazione in tempo reale)	
Nuova registrazione di una sezione specifica - Punch In/Out (regist	trazione
in tempo reale)	
Registrazione delle impostazioni del pannello in una song	
Modifica degli eventi di canale dei dati di song esistenti	
Dettagli delle funzioni	
Registrazione per passi/Modifica delle song (Step Edit)	
Procedura di base per la modifica/registrazione per passi	
Registrazione di melodie tramite la registrazione per passi:	
• Registrazione di eventi di modifica dell'accordo/della sezione tran	nite la
registrazione per passi	
Modifica degli eventi MIDI specifici dei dati registrati	
Modifica dei marcatori di posizione delle song	

Panoramica della registrazione delle song MIDI

Nel Manuale di istruzioni viene illustrato come creare una song MIDI originale mediante la registrazione della propria performance su tastiera senza specificare i canali ("Registrazione rapida"). Questo Manuale di riferimento descrive come creare una song originale mediante la registrazione della propria performance su tastiera in un canale specificato oppure mediante l'immissione delle singole note ("Registrazione multicanale") e come migliorare una song già creata mediante la modifica dei parametri specifici.

■ Realtime Recording e Step Recording

Quando si crea una song MIDI, sono disponibili questi due metodi di registrazione. Con la registrazione in tempo reale (Realtime Recording), lo strumento registra i dati della performance durante l'esecuzione. Con la registrazione per passi (Step Recording), è possibile comporre la propria performance scrivendola un evento alla volta.

Struttura dei dati delle song MIDI

Una song MIDI è costituita da 16 canali. È possibile creare i dati di una song MIDI registrando la performance in uno o più canali specifici in tempo reale, oppure eseguendo la procedura di registrazione per passi.



5

🖾 NOTA

I dati audio come i canali del ritmo creati tramite i dati audio del multipad Audio Link e le song audio non possono essere registrati sulle song MIDI.

Struttura dei display MIDI Multi Recording

Il display MIDI Multi Recording è il display di accesso alla registrazione multicanale e può essere richiamato mediante [RECORDING] \rightarrow MIDI [Multi Recording].



1	Save	Consente di salvare la song modificata.
2	Step Edit	Consente di creare o modificare una song tramite la registrazione per passi. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 85.
3	Setup	Consente di selezionare le impostazioni del pannello da registrare all'inizio della song. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 81.
4	New	Consente di richiamare una song vuota.
5	Menu	Consente di richiamare il display Mixer o l'impostazione del volume di riproduzione della song attualmente registrata per la regolazione del bilanciamento durante la registrazione di altri canali.
6	Song name	Indica il nome della song corrente. Toccando il nome di una song si richiama il display di selezione per le song MIDI.
\bigcirc	Bar. Beat	Indica il numero della misura corrente e il beat.
8	Rec Mode	Indica la modalità di registrazione (pagina 79), che può essere impostata dal display richiamato toccando qui.
9	Metronome	Conesnte di attivare/disattivare il metronomo.
10	Channels	Consente di specificare i canali da modificare.
1	Song Control	Consente di controllare la riproduzione o la registrazione della song.
12	Funzioni	Consente di modificare gli eventi di canale. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 82.

🖾 NOTA

II display MIDI Multi Recording può anche essere richiamato tramite [MENU] → [Song Recording] → MIDI [Multi Recording].

🖾 NOTA

L'attivazione della modalità di registrazione permette comunque di selezionare una song MIDI nel display Song Player.

ዾ NOTA

La funzione Style Retrigger (pagina 141) non può essere utilizzata quando si sovraincide su dati esistenti.

Registrazione di ogni singolo canale (registrazione in tempo reale)

Con la registrazione MIDI è possibile creare una song MIDI costituita da 16 canali registrando la propria performance su ciascun canale singolarmente. Durante la registrazione di un pezzo di pianoforte, ad esempio, è possibile registrare la parte della mano destra nel canale 1, quindi registrare la parte della mano sinistra nel canale 2, in modo da poter creare un pezzo completo che potrebbe essere difficile da eseguire dal vivo con entrambe le mani. Per registrare una performance con la riproduzione dello stile, ad esempio, registrare la riproduzione sui canali 9 - 16, quindi registrare le melodie nel canale 1 durante l'ascolto della riproduzione dello stile già esistente. In questo modo, è possibile creare un'intera song che sarebbe altrimenti difficile, se non impossibile, eseguire dal vivo.

Richiamare il display MIDI Multi Recording tramite [RECORDING] → MIDI [Multi Recording].

Viene automaticamente impostata una song vuota per la registrazione e il nome della song nel display Multi Recording viene indicato come "New Song".



2 Se si desidera registrare nuovamente una song esistente, selezionare la song desiderata toccandone il nome e premere il pulsante [EXIT] per tornare al display Multi Recording.

Se si desidera avviare una registrazione completamente nuova, ignorare questo punto.

3 Toccare l'icona dello strumento del canale di destinazione per richiamare la finestra di impostazione della parte, quindi specificare la parte per la registrazione.

Toccando [OK] si attiva automaticamente la funzione [Rec] del canale di destinazione e la si imposta sullo stato di standby della registrazione.

AVVISO

Se si imposta un canale che contiene già dati registrati su [Rec], i dati registrati in precedenza verranno sovrascritti.

ዾ NOTA

Se si desidera annullare la registrazione, toccare [●] (Rec) sul display prima di procedere al punto 4, quindi premere il pulsante [EXIT] per uscire dalla modalità di registrazione.



	Song Ch1	
	Right1	
	Left	
	Right2	
	Right3	
	M.Pad1	▼
	M.Pad2	
	M.Pad3	
	Cancel Ok	
-		

Se si desidera attivare o disattivare gli altri canali durante la registrazione, toccare il numero del canale desiderato.

4 Suonare la tastiera per avviare la registrazione.

È possibile avviare la registrazione toccando [●] (Rec) o [▶/II] (Play/Pause). Durante la registrazione nella song con dati registrati, è possibile attivare o disattivare i canali già registrati o toccando il numero del canale.



- **5** Al termine della performance, toccare [**•**] (Stop) per arrestare la registrazione.
- **6** Per ascoltare la performance registrata, toccare [▶/II] (Play/Pause).
- **7** Registrare la performance in un altro canale ripetendo i punti 3-6.
- **8** Toccare (Save) per salvare la performance registrata.

AVVISO

La song registrata verrà persa se si passa a un'altra song o si spegne lo strumento senza aver eseguito il salvataggio.

Nuova registrazione di una sezione specifica - Punch In/Out (registrazione in tempo reale)

Per registrare di nuovo una specifica sezione di una song MIDI già registrata, usate la funzione Punch In/Out. Con questo metodo, vengono sovrascritti e sostituiti dai nuovi dati solo i dati esistenti fra il punto di punch in e quello di punch out. Le note prima e dopo i punti di punch in/out non vengono registrati, anche se vengono riprodotte normalmente per semplificare la temporizzazione del punch in/out.

1 Nel display MIDI Multi Recording, selezionare una song da registrare nuovamente, quindi premere il pulsante [EXIT] per tornare al display Multi Recording.



- **2** Toccare [Start/Stop] per richiamare il display operativo.
- **3** Impostare i singoli parametri, quali inizio/arresto della registrazione e posizione di punch in/out.

🔎 NOTA

l parametri in questo display non possono essere impostati durante la registrazione.

Rec Start	 Consente di determinare il funzionamento dell'avvio della registrazione. Normal: la registrazione della sovrascrittura inizia quando la riproduzione della song viene avviata tramite [▶/II] (Play/Pause) sul display MIDI Multi Recording oppure quando si suona la tastiera in modalità Synchro Standby.
	• First Key On: la song viene suonata normalmente e la registrazione della sovrascrittura inizia non appena si suona la tastiera.
	• Punch In At: la song viene suonata normalmente fino all'inizio della misura ("Bar") qui specificata, poi inizia la registrazione della sovrascrittura.
Rec Stop	Consente di determinare il funzionamento di arresto della registrazione, ovvreo in che modo i dati vengono gestiti una volta arrestata la registrazione. • Replace All: consente di eliminare tutti i dati dono il punto in cui la registrazione è stata arrestata
	 Punch Out: la posizione della song in cui la registrazione è stata arrestata rappresenta il punto di punch out. Questa impostazione consente di mantenere tutti i dati dopo il punto in cui la registrazione è stata arrestata.
	• Punch Out At: la registrazione della sovrascrittura continua fino all'inizio della misura ("Bar") specificata qui; a quel punto, la registrazione si interrompe e riprende la normale riproduzione. Questa impostazione consente di mantenere tutti i dati dopo il punto in cui la registrazione è stata arrestata.
Pedal Punch In/ Out	Quando questa opzione è impostata su "On", è possibile utilizzare il foot pedal 2 per controllare i punti di punch in e punch out. Durante la riproduzione di una song, tenendo premuto il foot pedal 2 si abilita immediatamente la registrazione (punch in); rilasciandolo il pedale la registrazione viene arrestata (punch out). È possibile premere e rilasciare il foot pedal 2 un numero illimitato di volte durante la riproduzione. L'assegnazione della funzione corrente del pedale centrale viene annullata quando la funzione Pedal Punch In/Out è impostata su "On".
	Il funzionamento di Pedal Punch In/Out può essere invertito a seconda dello specifico pedale collegato allo strumento. Se necessario, è possibile modificare la polarità del pedale per invertire il controllo (pagina 133).



5

4 Nel display MIDI Multi Recording, toccare [Rec] per il canale desiderato per abilitare la nuova registrazione.

5 Toccare [▶/II] (Play/Pause) per avviare la registrazione.

In corrispondenza del punto di punch in specificato al passaggio 3, suonare la tastiera per avviare la registrazione. In corrispondenza del punto di punch out specificato al passaggio 3, smettere di suonare la tastiera.



AVVISO

l dati della song registrata vanno perduti se si sceglie un'altra song oppure si spegne l'alimentazione dello strumento senza eseguire l'operazione di salvataggio.

Esempi di nuova registrazione con varie impostazioni di Punch In/Out

Questo strumento dispone di vari modi per usare la funzione Punch In/Out. Le seguenti figure illustrano varie situazioni in cui vengono registrate di nuovo le misure selezionate di una frase di otto misure.



Nuovi dati registrati Dati eliminati

*1 Per evitare di sovrascrivere le misure 1-2, avviare la registrazione dalla misura 3.

*2 Per arrestare la registrazione, toccare [•] (Rec) alla fine della misura 5.

Registrazione delle impostazioni del pannello in una song

Le impostazioni correnti del display Mixer e di altri pannelli possono essere registrate all'inizio della song come dati di configurazione. Le impostazioni di Mixer e del pannello registrate qui vengono richiamate automaticamente quando inizia la song.

Nel display MIDI Multi Recording, selezionare una song per la registrazione dei dati di configurazione, quindi premere il pulsante [EXIT] per tornare al display Multi Recording.



- 2 Toccare [■] (Stop) per spostare la posizione della song all'inizio della song.
- **3** Toccare **(Setup)** per richiamare la finestra Setup.
- **4** Spuntare le voci delle funzioni e funzionalità di riproduzione che si desidera richiamare automaticamente assieme alla song selezionata.



5 Toccare [Execute] per registrare i dati, quindi toccare [Close].

6 Toccare (Save) per eseguire l'operazione di salvataggio.

AVVISO

l dati della song modificata vanno perduti se si sceglie un'altra song oppure si spegne l'alimentazione dello strumento senza eseguire l'operazione di salvataggio.

Modifica degli eventi di canale dei dati di song esistenti

Le funzioni visualizzate nella parte inferiore destra del display MIDI Multi Recording consentono di correggere o convertire la parte specifica dei dati di song esistenti.

1 Nel display MIDI Multi Recording, selezionare una song da modificare, quindi premere il pulsante [EXIT] per tornare al display Multi Recording.



2 Toccare la funzione desiderata e modificare i parametri.

Per uscire dalla funzione e selezionarne un'altra, toccare nuovamente la funzione. Per informazioni dettagliate sulle funzioni e sulle impostazioni disponibili, vedere pagina 83.

3 Toccare [Execute] per la funzione corrente per immettere le modifiche.

Al termine dell'esecuzione, questo pulsante cambia in [Undo], permettendo di ripristinare i dati originali qualora il risultato non risulti soddisfacente. La funzione Undo ha solo un livello: può essere annullata solo l'operazione più recente.

4 Toccare **(**Save) per eseguire l'operazione di salvataggio.

AVVISO

l dati della song modificata vanno perduti se si sceglie un'altra song oppure si spegne l'alimentazione dello strumento senza eseguire l'operazione di salvataggio.

Quantize

La funzione Quantize permette di allineare la temporizzazione di tutte le note di un canale. Per esempio, se si registra la frase musicale mostrata di seguito, questa potrebbe non essere riprodotta con assoluta precisione e la performance potrebbe risultare leggermente in anticipo o in ritardo rispetto al tempo esatto. La quantizzazione è ottima per correggere questa evenienza.



Toccare [Select] sotto l'icona dello strumento per il canale da quantizzare, quindi modificare i parametri.

Size	Consente di selezionare la risoluzione di quantizzazione. Per risultati ottimali, impostare la risoluzione di quantizzazione sul minimo valore presente nel canale. Ad esempio, se nel canale le crome sono le note più brevi, usare la croma come risoluzione di quantizzazione.	
	Impostazioni:	
	Semimini Croma Semicroma Biscroma Terzina di semimi- nime Croma Semicroma Biscroma Terzina di Semicroma Semicroma Terzina di Semicroma Semicroma Terzina di Semicroma Semicroma Terzina di Semicroma	
	Le tre impostazioni Quantize contrassegnate con un asterisco (*) sono estremamente pratiche, in quanto consentono di quantizzare contemporaneamente i valori di due note diverse. Ad esempio, quando crome semplici e terzine di crome sono contenute nello stesso canale, se si esegue la quantizzazione per crome semplici, tutte le note nel canale vengono quantizzate in crome semplici, eliminando completamente il senso di qualsiasi terzina. Viceversa, utilizzando l'impostazione per crome + terzine di crome vengono quantizzate correttamente sia le note singole, sia le terzine.	
Strength	Consente di determinare l'intensità con cui verranno quantizzate le note. L'impostazione 100% produce una temporizzazione esatta. Selezionando un valore inferiore al 100% le note vengono spostate verso i beat di quantizzazione specificate in misura corrispondente alla percentuale stabilita. Applicando un valore inferiore al 100%, la quantizzazione manterrà un carattere di variabilità temporale della registrazione.	
	Durata di una semiminima Dati originali (ipotesi di 4/4) Intensità di quantizzazione =50 Durata di una semiminima di quantizzazione =50	

Delete

È possibile eliminare i dati del canale specificato nella song. Toccare [Delete] e attivarlo per il canale i cui dati si desidera eliminare, quindi toccare [Execute] per eliminare effettivamente i dati.

Mix

Questa funzione consente di missare i dati di due canali e posizionarne il risultato in un canale diverso, Toccare una delle voci di menu in basso, quindi toccare l'icona dello strumento o la casella sottostante per il canale desiderato.

Source 1	Consente di determinare il canale MIDI (1 - 16) da missare. Tutti gli eventi MIDI del canale qui specificato vengono copiati nel canale di destinazione.
Source 2	Consente di determinare il canale MIDI (1 - 16) da missare. Solo gli eventi nota MIDI del canale qui specificato vengono copiati nel canale di destinazione.
Destination	Consente di determinare il canale in cui verranno posizionati i risultati del missaggio.

Сору

Questa funzione consente di copiare i dati da un canale all'altro. Toccare una delle voci di menu in basso, quindi toccare l'icona dello strumento o la casella sottostante per il canale desiderato.

Source	Consente di determinare il canale MIDI (1 - 16) da copiare. Tutti gli eventi MIDI del canale qui specificato vengono copiati nel canale di destinazione.
Destination	Consente di determinare il canale in cui verranno posizionati i risultati della copia.

Transpose

Consente di trasporre verso l'alto o verso il basso i dati registrati su singoli canali, per un massimo di due ottave con incrementi di un semitono. Toccare la casella sotto l'icona dello strumento per il canale da trasporre, quindi modificare il valore. Se si desidera trasporre simultaneamente tutti i canali, utilizzare il menu in basso.

All +	Consente di aumentare il valore di trasposizione per tutti i canali di 1 unità.
All -	Consente di diminuire il valore di trasposizione per tutti i canali di 1 unità.

🕼 NOTA

Non trasporre i canali 9 e 10. In generale, i kit di batteria vengono assegnati a questi canali. Se si traspongono i canali dei kit di batteria, gli strumenti assegnati a ogni tasto vengono modificati.

🖄 NOTA

Se si desidera ascoltare i dati modificati, riprodurli prima di toccare [Execute]. Toccando [Execute] il pitch viene trasposto e il valore reimpostato su 0, per poter procedere a un'ulteriore trasposizione, se necessario.

Registrazione per passi/Modifica delle song (Step Edit)

In questa sezione viene illustrato come creare una nuova song o modificare una song esistente con la funzione Step Edit.

Procedura di base per la modifica/registrazione per passi

In questa sezione viene illustrata la procedura di base per la registrazione per passi.

Richiamare il display MIDI Multi Recording tramite [RECORDING] → MIDI [Multi Recording].

Viene automaticamente impostata una song vuota per la registrazione e il nome della song nel display Multi Recording viene impostato su "NewSong". Se si desidera registrare nuovamente una song esistente, selezionare la song desiderata toccandone il nome.

2 Toccare **Separat** (Step Edit) nella parte superiore di questo display per richiamare il display Step Edit.



Per tornare al display MIDI Multi

Recording, toccare [StepEdit] nel display Step Edit.

3 Toccare [Ch1] nella parte superiore sinistra del display per selezionare il canale di destinazione della registrazione.

- Se si desidera registrare la performance su tastiera, selezionare uno dei valori "Ch1"–"Ch8". Se non si intende utilizzare la riproduzione dello stile per la song, è possibile selezionare "Ch9"–"Ch16".
- Se si desidera modificare i dati System Exclusive, selezionare "SysEx".
- Se si desidera modificare i testi, selezionare "Lyrics".
- Se si desidera registrare la riproduzione di uno stile (eventi di modifica dell'accordo e della sezione), selezionare "Chord".

4 In base alla selezione effettuata al punto 3, eseguire la registrazione per passi o modificare i dati.

• Quando è selezionato uno tra "Ch1"-"Ch16":

Per istruzioni sulla modifica dei dati già registrati, vedere pagina 91.

Per istruzioni sull'immissione delle melodie mediante la registrazione per passi, toccare [Step Rec] in basso a sinistra del display, quindi vedere pagina 86.

• Quando è selezionato "SysEx":

Modificare i dati già registrati, attenendosi alle indicazioni riportate a pagina 91. La registrazione per passi non è disponibile.

• Quando è selezionato "Lyrics":

Modificare i dati già registrati, attenendosi alle indicazioni riportate a pagina 91. La registrazione per passi non è disponibile.

• Quando è selezionato "Chord":

Per istruzioni sulla modifica dei dati già registrati, vedere pagina 91. Per istruzioni sull'immissione di eventi di modifica dell'accordo/della sezione per la riproduzione dello stile mediante la registrazione per passi, toccare [Step Rec], quindi vedere pagina 89.

5 Toccare 🚔 (Save) per salvare la song creata.

AVVISO

l dati della song creata vanno perduti se si sceglie un'altra song oppure si spegne l'alimentazione dello strumento senza eseguire l'operazione di salvataggio.

Registrazione di melodie tramite la registrazione per passi:

Le spiegazioni qui riportate sono valide quando è selezionato un valore tra "Ch1"–"Ch16" al punto 4 a pagina 85. Con [Step Rec] attivato in basso a sinistra del display, è possibile immettere le note una alla volta, utilizzando i controlli di seguito.



Nomi dei controlli e funzioni

1	Event List	Indica gli eventi immessi, quali la selezione di voci e note. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a pagina 91.				
2	Song Position (Measure: Beat: Clock)	Indica la posizione della song corrente. Eventi immessi, quali la selezione di note e voci, vengono registrati nella posizione qui indicata. È possibile modificare la posizione corrente (Measure: Beat: Clock*) utilizzando il data dial. * Clock: unità minima per la posizione della song e la durata della nota. Una semiminima è composta da 1.920 clock.				
3	►/II (Play/Pause)	Consente di riprodurre o mettere in pausa la song corrente.				
4	■ (Stop)	Consente di arrestare la song corrente per tornare all'inizio della song.				
5	Cursore	Consente di spostare la posizione del cursore.				
6	Step Rec	Attivando questo pulsante viene visualizzato il display Step Recording, disattivandolo viene invece visualizzato il display Step Edit.				
1	Velocity	Consente di determinare la velocità (potenza) della nota da inserire. Il valore di velocità può essere specificato in un intervallo compreso tra 1 e 127. Maggiore è il valore di velocità, più il suono diventa forte.				
		• Kbd.Vel: velocità risultante effettiva • <i>fff</i> : 127				
		• ff : 111				
		f : 95				
		mf : 79 mp · 63				
		<i>p</i> :47				
		• pp : 31				
		• <i>ppp</i> : 15				
8	Length	Consente di determinare il tempo di gate (durata) della nota da inserire. Tenuto 99% Normal 80% Staccato 40% Staccatissimo: 20%				
		Manual: consente di impostare liberamente il tempo di gate. Toccare "Manual" e chiudere la finestra a comparsa toccando "OK", quindi impostare il tempo di gate sulla percentuale desiderata mediante il data dial.				
9	Note Type, Note Indication	Toccando ripetutamente [Note Type] viene selezionato alternativamente il tipo di indicazione della nota, nel seguente ordine: normale, puntata e terzina. Selezionare uno dei tre tipi, quindi selezionare (attivare) una delle indicazioni di nota con cui la nota successiva viene immessa. Se si tocca di nuovo l'indicazione della nota selezionata, verrà inserita una pausa della durata corrispondente.				
10	Delete	Consente di eliminare i dati selezionati.				

Esempio di registrazione per passi - Melodie



I numeri riportati nella figura corrispondono ai numeri progressivi degli step di immissione.

🖄 NOTA

La figura è solo a titolo esemplificativo. Poiché la partitura (richiamata tramite [MENU] \rightarrow [Score]) viene generata a partire dai dati MIDI registrati, potrebbe differire da quella mostrata nell'esempio. I simboli della performance musicale diversi dalle note non verranno visualizzati nel display Score, anche se sono stati immessi.

Questa sezione contiene istruzioni sull'immissione delle melodie della notazione di cui sopra mediante la registrazione per passi. Prima di iniziare, tenere presente quanto segue:

- Per immettere la nota con legatura di valore al punto 4, è necessario eseguire l'operazione senza rilasciare il tasto. Procedere con l'operazione avendo cura di leggere attentamente le istruzioni.
- Prima di immettere le note come indicato di seguito, selezionare la voce desiderata premendo il pulsante [VOICE] per richiamare il display di selezione delle voci. Anche se è già stata selezionata, è necessario selezionare nuovamente la stessa voce per inserire il numero di voce nell'elenco degli eventi. Tenere presente che solo gli eventi di selezione delle voci e delle note possono essere immessi con la registrazione per passi.

🔎 NOTA

Il pulsante [VOICE] nel display Step Edit ha una funzione diversa: non permette infatti di richiamare il display Voice Part Setup.

Immettere la prima e la seconda nota con uno scivolamento.

- **1-1** Toccare [Velocity] per selezionare "f".
- **1-2** Toccare [Length] per selezionare "99% (Tenuto)."
- 1-3 Toccare [Note Type] una o due volte per richiamare il tipo di nota puntata.
- **1-4** Toccare la durata della semiminima puntata () per attivarla.
- **1-5** Premere il tasto C3.

Con le operazioni di cui sopra, la prima nota è stata immessa. Immettere quindi la seconda nota.

- 1-6 Toccare [Note Type] una o due volte per richiamare le normali indicazioni di nota.
- **1-7** Toccare la durata della croma (h) per attivarla.
- **1-8** Premere il tasto D3.

La prima e la seconda nota vengono immesse con uno scivolamento.

2 Immettere le note successive con lo staccato.

- **2-1** Toccare [Length] per selezionare "40% (Staccato)."
- **2-2** Toccare la durata della semiminima () per attivarla.
- **2-3** Suonare i tasti E3 e F3 nell'ordine.

La prima misura è stata completata.



3 Immettere in pausa di semiminima.

Toccare una sola volta la semiminima (\downarrow), precedentemente attivata, per immettere una pausa di semiminima. Prestare attenzione a non toccare la stessa nota (già attivata) più volte. Ciò determinerebbe l'immissione di più pause per i tempi corrispondenti. Le pause non sono indicate come nell'elenco eventi, ma è possibile verificare se sono state immesse o meno controllando la posizione della song.

4 Immettere le note successive e applicare una legatura di valore.

- **4-1** Toccare [Velocity] per selezionare "*mp*".
- **4-2** Toccare [Length] per selezionare "80% (Normal)".
- **4-3** Tenendo premuto il tasto G3 sulla tastiera, toccare la semiminima (). Non rilasciare ancora il tasto G3. Tenerlo premuto mentre si eseguono le successive operazioni.
- **4-4** Tenendo premuto il tasto G3, premere il tasto C4. Non rilasciare ancora i tasti G3 e C4. Tenere le note mentre si eseguono le operazioni successive.
- **4-5** Tenendo premuti i tasti G3 e C4, toccare la minima (∠). Dopo aver toccato la minima (∠), rilasciare i tasti.

La seconda misura è stata completata.

5 Toccare [■] (Stop) per tornare all'inizio della song, quindi ascoltare la song appena immessa toccando [▶/II] (Play/Pause).

Registrazione di eventi di modifica dell'accordo/della sezione tramite la registrazione per passi

Le spiegazioni qui riportate sono valide quando è selezionato "Chord" al punto 4 a pagina 85. Con [Step Rec] attivato in basso a sinistra del display, è possibile immettere gli eventi di modifica dell'accordo/della sezione uno alla volta.



🖾 NOTA

La parte audio di uno stile audio non può essere registrata.

Nomi dei controlli e funzioni

1	Event List	Indica gli eventi immessi, quali la selezione di modifiche dell'accordo e della sezione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a pagina 91.
2	Song Position (Measure: Beat: Clock)	Indica la posizione della song corrente. Eventi immessi, quali la modifica di accordi e sezioni, vengono registrati nella posizione qui indicata. È possibile modificare la posizione corrente (Measure: Beat: Clock*) utilizzando il data dial. * Clock: unità minima per la posizione della song e la durata della nota. Una semiminima è composta da 1.920 clock.
3	►/II (Play/Pause)	Consente di riprodurre o mettere in pausa la song corrente.
4	■ (Stop)	Consente di arrestare la song corrente per tornare all'inizio della song.
5	Cursore	Consente di spostare la posizione del cursore.
6	Step Rec	Attivando questo pulsante viene visualizzato il display Step Recording, disattivandolo viene invece visualizzato il display Step Edit.
\bigcirc	Note Indications	Selezionare una delle quattro durate delle note per l'immissione dell'evento successivo.
8	Delete	Consente di eliminare i dati selezionati.

Esempio di registrazione per passi - Eventi di accordo/sezione



* I numeri riportati nella figura corrispondono ai numeri progressivi degli step di immissione.

Queste istruzioni mostrano come immettere eventi di modifica dell'accordo/della sezione della notazione di cui sopra tramite la registrazione per passi. Prima di iniziare, tenere presente quanto segue:

- Disattivare il pulsante STYLE CONTROL [AUTO FILL IN] sul pannello.
- Selezionare uno stile convenzionale a 4 beat.

1 Inserire gli accordi per la sezione Main A.

- **1-1** Premere il pulsante MAIN VARIATION [A].
- **1-2** Toccare la durata della minima (\downarrow) per attivarla.
- 1-3 Suonare gli accordi C, F e G nella sezione accordi della tastiera.





Per immettere i fill-in, attivare il pulsante [AUTO FILL IN], quindi

premere semplicemente il pulsante

MAIN VARIATION [A]-[D] desiderato.

🖾 NOTA

2 Inserire gli accordi per la sezione Break.

- **2-1** Premere il pulsante [BREAK].
- **2-2** Toccare la durata della semiminima () per attivarla.
- 2-3 Suonare gli accordi F e G7 nella sezione accordi della tastiera.



3 Inserire gli accordi per la sezione Main B.

- **3-1** Premere il pulsante MAIN VARIATION [B].
- **3-2** Toccare la durata della semibreve (•) per attivarla.
- **3-3** Suonare l'accordo C nella sezione accordi della tastiera.



Gli eventi di modifica dell'accordo e della sezione sono stati immessi.

- 4 Toccare [■] (Stop) per tornare all'inizio della song, quindi ascoltare la song appena immessa toccando [▶/II] (Play/Pause).
- **5** Toccare e disattivare [Step Rec] per richiamare il display Step Edit.
- **6** Toccare [Expand] in alto a sinistra del display Step Edit per convertire gli eventi di modifica dell'accordo/della sezione in dati della song.

Con le operazioni descritte precedentemente (punti 1-3), gli eventi di modifica dell'accordo e della sezione vengono registrati: la song è quindi stata creata e la parte dello stile non produrrà alcun suono anche se si avvia la riproduzione della song dopo aver chiuso il display MIDI Multi Recording. Pertanto, accertarsi di eseguire la funzione di espansione al termine dell'immissione. Se l'immissione non è stata completata, salvare la song per mantenere gli eventi registrati, quindi continuare a immettere ulteriori eventi in base ad eventuali esigenze future.

Le presenti spiegazioni sono valide per il punto 4 a pagina 85. Dal display Step Edit, è possibile immettere eventi MIDI specifici, quali i dati della nota e la selezione della voce, creati tramite registrazione in tempo reale o per passi.



1	Editing Target	 Consente di specificare l'oggetto della modifica. Ch 1–Ch 16: quando uno di questi valori è selezionato, è possibile modificare i dati del canale. SysEx: consente di modificare i dati System Exclusive applicabili a tutti i canali. Lyrics: consente di modificare i dati di testo. Chord: consente di modificare gli eventi di modifica dell'accordo/della sezione per la riproduzione dello stile. 				
2	Expand	Viene visualizzato solo quando è selezionato"Chord" come oggetto della modifica, e permette di convertire gli eventi di modifica dell'accordo/della sezione immessi nel display Step Recording in dati delle note effettivamente suonate. Accertarsi di eseguire questa funzione quando si finalizzano i dati della song. Se si esce dal display MIDI Multi Recording senza aver eseguito questa funzione, la riproduzione della song non produrrà alcun suono della parte di stile.				
3		In quest'area sono el un evento. Ogni even essere modificato ut Indica la posiz (misura: beat: dell'evento co A seconda dell'ogge come indicato in pre	encati gli eventi dei dati della song che è possibile modificare. Ogni riga mostra nto può essere selezionato utilizzando i pulsanti Cursor (⑦) sul display e può ilizzando il data dial.			
		• Quando l'oggetto della modifica è impostato su uno dei valori "Ch1"-"Ch16":				
		NoteUna singola nota all'interno di una song. Include il nome della nota che corrisponde al tasto suonato, oltre a un valore di velocità basato sulla for esercitata per suonarlo e al valore del tempo di gate, ovvero la durata della				
		CtrlImpostazioni per il controllo della voce, come volume, pan, filtro e prof dell'effetto (modificati con il mixer) e così via.				
		Prog (Program Change)	Numero di Program Change MIDI per selezionare una voce.			
		P.Bnd (Pitch Bend)	Dati per la variazione continua del pitch di una voce.			
		A.T. (After Touch)	Ouch) Questo evento viene generato quando viene applicata pressione a un tasto dopo che la nota è stata suonata.			
		● Quando l'oggetto della modifica è impostato su "SysEx":				
		Consente di determinare il numero della misura superiore come punto iniziale dei dati della song.				

		Tempo	Consente di determinare il valore di tempo.		
		Time (Time signature)	Consente di determinare l'indicazione del tempo.		
		Key (Key signature)	Consente di determinare la tonalità in chiave, nonché l'impostazione maggiore/ minore, per lo spartito che appare sul display.		
		XGPrm (XG parameters)	Consente di apportare varie modifiche dettagliate ai parametri XG. Consultare il documento Data List (MIDI Data Format) sul sito Web.		
		Sys/Ex. (System Exclusive)	Consente di visualizzare i dati System Exclusive nella song. Tenere presente che da qui non è possibile creare nuovi dati né modificare i contenuti dei dati, mentre è invece possibile eliminarli, copiarli e incollarli.		
		Meta (Meta event)	Consente di visualizzare i meta eventi SMF nella song. Tenere presente che da qui non è possibile creare nuovi dati né modificare i contenuti dei dati, mentre è invece possibile eliminarli, copiarli e incollarli.		
		• Quando l'oggetto	o della modifica è impostato su "Lyrics":		
		Name	Consente di inserire il nome della song.		
		Lyrics	Consente di inserire i testi.		
		Code	 CR: inserisce un'interruzione di riga nei testi. LF: cancella i testi attualmente visualizzati e mostra la successiva serie di testi. 		
		• Quando l'oggetto	o della modifica è impostato su "Chord":		
		Style	Nome dello stile		
		Tempo	Impostazione del tempo		
		Chord	Fondamentale, tipo di accordo e accordo sul basso		
		Sect (Section)	Sezione dello stile: Intro, Main, Fill In, Break, Ending		
		OnOff	Stato on/off per ogni parte (canale) dello stile		
		CH.Vol (Channel Volume)	Volume per ogni parte (canale) dello stile		
		S.Vol (Style volume)	Volume generale dello stile		
4	Song Position (Measure: Beat: Clock)	Indica la posizione c mostrata qui. È poss il data dial.	Indica la posizione della song corrente. Gli eventi immessi vengono registrati nella posizione mostrata qui. È possibile modificare la posizione corrente (Measure: Beat: Clock*) utilizzando il data dial.		
(F)	Mu (Play/Pausa)	* Clock: unita minima p	rre o mattero in pouse la cong corrente.		
<u> </u>	► (Stan)	Consente di amestar			
			Consente di arrestare la song corrente per tornare all'inizio della song.		
	Cursore		Consente di spostare la posizione del cursore.		
8	Step Rec	Attivando questo pulsante viene visualizzato il display Step Recording, disattivandolo viene invece visualizzato il display Step Edit.			
9	Event Filter	Consente di richiamare la finestra Event Filter, da cui è possibile selezionare solo gli eventi che si desidera visualizzare nell'elenco eventi.			
		: tutte le voci v	engono selezionate.		
		: inverte lo state	nta vengono rimossi da tutti gli elementi. o selezionato/deselezionato per tutte le voci.		
10	Multi Select	Dono aver attivato questa onzione, utilizzare i pulsanti Cursor ((7)) sul display per selezionare più eventi			
	Cut/Copy/Paste	Utilizzare queste opz	zioni quando si desidera copiare o spostare gli eventi selezionati.		
(12)	Insert	Consente di aggiung	ere un nuovo evento.		
(13)	Delete	Consente di eliminare gli eventi selezionati.			
(14)	Cancel	Consente di annulla	re le modifiche e ripristinare il valore originale.		
		consente di annuntate le modifiche e ripristinare il valore originale.			

In questa sezione vengono spiegate in dettaglio altre due funzioni relative ai marcatori. Per informazioni di base sull'utilizzo dei marcatori per saltare la riproduzione e i loop, fare riferimento al Manuale di istruzioni.

Posizioni su marker

I marcatori illustrati nel Manuale di istruzioni sono denominati anche "Posizioni su marker". Nell'elenco eventi dei dati System Exclusive (pagina 91), sono indicati come "SPJ-01"–"SPJ-04." Nell'elenco eventi, possono essere spostati liberamente in altre posizioni e copiati per creare numeri di marcatori identici in altre posizioni. Quando lo stesso numero di marcatore si trova in posizioni diverse della song, l'ultimo di essi viene utilizzato come "marker di fine loop" (di seguito).

Marker di fine loop

È possibile utilizzare i marker di fine loop per aggiungere marker ai dati della song e aumentare la versatilità. I marker di fine loop vengono creati nell'elenco eventi (e non sul display Song Player) semplicemente copiando un evento Posizione su marker "SPJ" in un'altra posizione della song.

Gli esempi seguenti mostrano la modalità di utilizzo dei marker di fine loop nella riproduzione della song sul display Song Player.

Esempio 1



- (1) Se la song viene riprodotta tra i due punti SPJ-01, attivando la funzione [Loop] si otterrà una riproduzione in loop tra questi due punti.
- (2) Se la song viene riprodotta tra il secondo SPJ-01 e SPJ-02 e la funzione [Loop] è attiva, la riproduzione salterà indietro al primo SPJ-01 e continuerà in loop tra i due punti SPJ-01.

Esempio 2



- (1) Se la song viene riprodotta tra SPJ-02 e il secondo SPJ-01, attivando la funzione [Loop] si otterrà una riproduzione in loop tra questi due punti.
- (2) Se il pulsante [Loop] è attivato mentre la song viene riprodotta tra il punto iniziale e il punto SPJ-02, la riproduzione verrà ripetuta in loop tra SPJ-01 e SPJ-02.
- (3) Se la song viene riprodotta tra il secondo SPJ-01 e SPJ-03 ed è attivo la funzione [Loop], la riproduzione salterà indietro a SPJ-02 e continuerà in loop tra SPJ-02 e il secondo SPJ-01 (marker di fine loop).

Negli esempi sopra illustrati, i dati del marker di fine loop sono identici all'evento da cui sono stati copiati; solo la posizione del marker copiato ne differenzia la funzione. Nella riproduzione di song, i marcatori formattati come "SPJ-xxxxx" (xxxxx: è accettato qualsiasi carattere tranne 01 - 04 e qualsiasi numero di lettere), sono gestiti come marker di fine loop.

Poiché l'elenco eventi della funzione MIDI Multi Recording non consente di assegnare liberamente un nome ai marcatori, le istruzioni sopra riportate sono consigliate per la creazione di nuovi marcatori.

Tuttavia, è possibile creare nuovi marcatori e assegnare loro dei nomi usando un software per sequencer su computer. Assegnando nomi ai marcatori in questo modo, sarà possibile distinguere facilmente tra marker di fine loop e posizioni su marker nell'elenco eventi.

🖾 NOTA

Se i marcatori sono troppo vicini tra loro, potrebbero sorgere problemi nella riproduzione in loop.

🖾 NOTA

Quando le impostazioni di effetto della destinazione del salto (la posizione a cui si sta passando) differiscono da quelle della sorgente, potrebbero verificarsi perdite di suono, dovute ai limiti dei processori di effetti di questo strumento.

🖾 NOTA

Quando si utilizza la funzione Guide (pagina 73) con la riproduzione con salto, tenere che l'indicazione Guide potrebbe non risultare sincronizzata con i salti.

Registrazione multicanale audio

Sommario

Registrazione delle performance con la
registrazione multicanale audio
Struttura del display Audio Multi Recording
• Procedura di base per la registrazione multicanale audio
Conversione di un file (importazione/esportazione)
• Importazione - Conversione di un file WAV/
MP3 in un file audio multitraccia (.aud)
Esportazione - Conversione di un file
audio multitraccia (.aud) in un file WAV
Modifica dei dati registrati (file audio multitraccia)
Selezione di un file audio multitraccia (.aud)
Normalizzazione di una traccia 99
Eliminazione di una traccia 99
Regolazione del bilanciamento del volume della riproduzione
• Impostazione dei punti di inizio/fine della
registrazione e della riproduzione
Nuova registrazione di un file audio multitraccia
• Registrazione Normal - Sostituzione o sovraincisione di tutti i dati 102
Registrazione Punch In/Out - Sostituzione o sovraincisione di un determinato
intervallo di dati
Registrazione Bounce - Unione delle tracce
Main e Sub nella traccia Main107

Registrazione delle performance con la registrazione multicanale audio

La registrazione multicanale audio consente di registrare la performance più volte per creare una song completa. Ad esempio, 1) registrare la performance da tastiera nella traccia Main e 2) registrare la voce tramite il microfono nella traccia Sub.

Formati di file audio multitraccia utilizzabili:

Modalità	Estensione del file	Posizione disponibile	Più metodi di registrazione (bounce, punch in/ out, ecc.)
Audio Multi Recording (registrazione e riproduzione)	.aud (originale Genos: frequenza di campionamento a 44,1 kHz, risoluzione a 16 bit, stereo)	Unità User interna	Sì

Il display Audio Multi Recording può essere richiamato tramite [RECORDING] → Audio [Multi Recording].



1	New	Consente di richiamare un nuovo file audio multitraccia vuoto.
2	Menu	 Consente di richiamare le funzioni o i parametri correlati all'impostazione. Richiamo del display Mixer. Regolazione temporanea del volume generale per la riproduzione dei file audio multitraccia (pagina 100). Richiamo delle funzioni per la conversione di file (importazione/esportazione).
3	File name	Indica il nome del file corrente. Toccando questa sezione viene richiamato il display di selezione dei file audio multitraccia per la selezione di un file.
4	Audio Position	Indica la posizione corrente della registrazione/riproduzione. Toccando questa sezione viene richiamato il display di impostazione.
(5)	Start/End Point	Indica il punto di inizio e il punto di fine della registrazione/riproduzione. Toccando questa sezione viene richiamato il display di impostazione del punto di fine/di inizio.
6	Metronome	Consente di attivare/disattivare il metronomo.
7	Rec Monitor/Slider	Consente di monitorare e regolare il livello di ingresso della registrazione.
8	Main/Sub Tracks Control	Consente di monitorare e regolare il volume di ciascuna traccia (pagina 100), nonché di specificare la destinazione di registrazione (pagina 96).
9	Rec Mode	Indica la modalità di registrazione
10	Recording/Playback Control	Consente di controllare la registrazione o la riproduzione.
1	Undo/Redo	Consente di annullare/ripristinare l'operazione precedente. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 97.
12	Delete	Consente di eliminare una traccia. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 99.
13	Normalize	Consente di normalizzare una traccia. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 99.

Procedura di base per la registrazione multicanale audio

Questa sezione spiega la procedura di base per la registrazione multicanale audio. Gli step di immissione si possono ricapitolare come segue: 1) Registrare la propria performance su tastiera sulla traccia Main, 2) Registrare la parte vocale sulla traccia Sub.



- Effettuare le impostazioni necessarie, come la selezione di voci/stili e la connessione a un microfono (se si desidera registrare la propria performance vocale).
- 2 Richiamare il display Audio Multi Recording mediante [RECORDING] → Audio [Multi Recording].





3 Toccare 🕅 (New) sul display.

Questa operazione crea un nuovo file audio multitraccia vuoto denominato "Audio_M_****.aud".

AVVISO

l dati vengono salvati automaticamente nell'unità User interna, ma è preferibile eseguire il backup dei dati a intervalli regolari. A tale scopo, si consiglia di copiarli. Tuttavia occorre creare una nuova cartella, poiché non è possibile copiare i dati all'interno di una cartella nell'unità User. Per ulteriori informazioni sulla gestione dei file, fare riferimento al Manuale di istruzioni.

4 Effettuare la registrazione sulla traccia Main.



- **4-1** Accertarsi che la traccia Main sia selezionata come destinazione. Se la traccia Main non è selezionata, toccare [Rec] in corrispondenza dello slider "Main" per attivarlo.
- **4-2** Toccare $[\bullet]$ (Rec) per attivare la registrazione.
- **4-3** Toccare [▶/II] (Play/Pause) per avviare la registrazione.
- **4-4** Al termine della performance, toccare [■] (Stop) per arrestare la registrazione.
- **4-5** Per ascoltare la nuova registrazione, toccare [▶/II] (Play/Pause).

Undo/Redo

Se si sono commessi degli errori o non si è completamente soddisfatti della propria performance, è possibile utilizzare la funzione Undo per cancellare la registrazione e riprovare.

- Toccare [Undo] sul display.
 L'ultima registrazione effettuata viene cancellata. Per ripristinare l'operazione, toccare [Redo] Ripeti prima di passare al punto 2.
- 2 Iniziare nuovamente dal punto 4 in "Procedura di base per la registrazione multicanale audio".

A questo punto, registrare il canto sulla traccia Sub. È possibile registrare le parti vocali mentre si ascolta la riproduzione della traccia Main.

5 Provare la parte (cantando nel microfono) per controllare i livelli e regolare il volume di registrazione utilizzando l'indicatore "Monitor" e il corrispondente slider sul display.

Regolare il controllo in modo che il livello non raggiunga costantemente la zona "rossa" e di conseguenza l'indicatore si illumini. In questo caso, può essere necessario ridurre leggermente il livello di ingresso del microfono.

6 Effettuare la registrazione sulla traccia Sub.

6-1 Toccare [Rec] in corrispondenza dello slider "Sub" per attivarlo. La traccia Sub viene selezionata come destinazione.

🔊 NOTA

- Premere contemporaneamente i pulsanti [DEC] e [INC] per riportare immediatamente il volume di registrazione su 90.
- Se si richiama un altro display, premere il pulsante [RECORDING] per tornare al display Multi Track Recorder.

ዾ NOTA

Assicurarsi che "Rec Mode" sul display sia impostato su "Normal".



- **6-2** [•] (Rec) per attivare la registrazione.
- **6-3** Toccare [▶/II] (Play/Pause) per avviare la registrazione. Subito dopo questa operazione, iniziare a cantare seguendo la riproduzione della traccia Main.
- **6-4** Al termine della performance, toccare **[■]** (Stop) per arrestare la registrazione.
- **6-5** Per ascoltare la nuova registrazione, toccare [▶/II] (Play/Pause).

Regolazione del bilanciamento del volume tra le tracce Main e Sub

Utilizzando gli indicatori e gli slider in corrispondenza di "Main" e "Sub" sul display, è possibile regolare il volume di riproduzione delle tracce Main e Sub separatamente. Toccando [Main]/[Sub] per disattivare la relativa opzione, è anche possibile escludere le tracce Main/Sub.

7 Premere il pulsante [EXIT] per chiudere il display Audio Multi Recording.

A questo punto, i dati registrati non sono stati elaborati con l'operazione di esportazione (che consente di convertire un file audio multitraccia in file WAV). Se è necessario eseguire l'esportazione, fare riferimento a "Esportazione - Conversione di un file audio multitraccia (.aud) in un file WAV" a pagina 98.

ዾ NOTA

Il file audio multitraccia (.aud) può essere riprodotto solo su Genos. Può essere convertito nel formato di file WAV mediante la funzione di esportazione. 6

Conversione di un file (importazione/esportazione)

Importazione - Conversione di un file WAV/MP3 in un file audio multitraccia (.aud)

È possibile convertire un file audio (.wav/.mp3), come campioni, loop ed effetti audio disponibili in commercio, in file audio multitraccia (.aud) al fine di utilizzare le due tracce o i vari metodi di registrazione dello strumento (bounce, punch in/out ecc.).

- **1** Collegare la memoria flash USB che contiene il file audio al terminale USB TO DEVICE.
- 2 Richiamare il display Audio Multi Recording mediante [RECORDING] → Audio [Multi Recording].
- **3** Toccare (Menu), quindi toccare [Import].

Viene richiamato il display di selezione delle song in cui è possibile selezionare un file audio da importare.

4 Selezionare il file desiderato toccandolo, quindi toccare [OK] per importare il file.

Il file audio (.wav/.mp3) viene convertito in formato di file audio multitraccia (.aud) e caricato nella traccia Main. Al termine dell'operazione viene nuovamente visualizzato il display Audio Multi Recording e il file importato viene automaticamente selezionato.

Ora è possibile utilizzare diversi metodi di registrazione per il file. Ad esempio, per registrare la traccia Sub, eseguire le stesse operazioni dal punto 6 della "Procedura di base per la registrazione multicanale audio" a pagina 97.

🖾 NOTA

Il tempo necessario per la conversione in un file audio multitraccia dipende dalle dimensioni del file audio (.wav/.mp3).

AVVISO

Se esiste già un file con lo stesso nome, verrà visualizzato un messaggio che richiede se si desidera sovrascriverlo. Toccare [YES] per convertire il file e sovrascrivere la traccia Main. I dati della traccia Sub verranno eliminati.

Esportazione - Conversione di un file audio multitraccia (.aud) in un file WAV

È possibile convertire un file audio multitraccia (.aud) di Genos in un file audio (.wav) in modo da poter riprodurre il file su dispositivi diversi da Genos e riprodurlo su Genos dall'unità flash USB.

AVVISO

Se si desidera salvare il file in un'unità flash USB, collegarla al terminale [USB TO DEVICE].

- Richiamare il display Audio Multi Recording mediante [RECORDING] → Audio [Multi Recording].
- **2** Toccare l'area del nome del file (pagina 95) per richiamare il display di selezione dell'audio multitraccia.
- **3** Selezionare il file desiderato toccandolo, quindi premere il pulsante [EXIT] per tornare al display Audio Multi Recording.
- **4** Toccare (Menu), quindi toccare [Export]. Viene richiamato il display di selezione delle song in cui è possibile salvare il file audio esportato.

Se il file audio multitraccia è vuoto, il pulsante [Export] non è disponibile.

5 Selezionare la posizione in cui si desidera salvare il file esportato, quindi toccare [Save here].

Viene richiamata la finestra di immissione caratteri.

6 Immettere il nome, quindi toccare [OK] per avviare l'esportazione.

Il file audio multitraccia (.aud) verrà convertito in file audio (.wav). Al termine dell'operazione viene nuovamente visualizzato il display Audio Multi Recording.

Modifica dei dati registrati (file audio multitraccia)

È possibile modificare i dati registrati con la registrazione multicanale audio.

AVVISO

l dati vengono salvati automaticamente nell'unità User interna, ma è preferibile eseguire il backup dei dati prima di apportare eventuali modifiche. A tale scopo, si consiglia di copiarli. Tuttavia occorre creare una nuova cartella, poiché non è possibile copiare i dati all'interno di una cartella nell'unità User. Per ulteriori informazioni sulla gestione dei file, fare riferimento al Manuale di istruzioni.

Selezione di un file audio multitraccia (.aud)

- Richiamare il display Audio Multi Recording mediante [RECORDING] → Audio [Multi Recording].
- **2** Toccare l'area del nome del file (pagina 95) per richiamare il display di selezione dell'audio multitraccia.
- **3** Selezionare il file desiderato toccandolo, quindi premere il pulsante [EXIT] per tornare al display Audio Multi Recording.

Normalizzazione di una traccia

La funzione Normalize aumenta il volume dell'audio registrato al livello ottimale. Consente di aumentare al massimo l'audio registrato senza distorsione. Dal punto di vista tecnico, questa operazione analizza il file registrato alla ricerca del livello massimo, quindi aumenta il volume di tutto il file affinché il picco massimo sia impostato al livello massimo di non distorsione. La normalizzazione viene calcolata per il segnale più forte trovato in uno dei due canali della registrazione stereo e lo stesso gain viene applicato a entrambi i canali.

- Per selezionare il file desiderato, eseguire i punti 1-3 descritti in "Selezione di un file audio multitraccia (.aud)" in precedenza.
- **2** Toccare [Normalize] per richiamare la finestra a comparsa dell'operazione.
- **3** Toccare [Main]/[Sub] per selezionare la traccia da normalizzare, quindi toccare [OK].

La traccia selezionata viene normalizzata. Per annullare l'operazione e ripristinare lo stato precedente della traccia, toccare [Cancel] prima di eseguire qualsiasi altra operazione ad eccezione della riproduzione.

Eliminazione di una traccia

- Per selezionare il file desiderato, eseguire i punti 1-3 descritti in "Selezione di un file audio multitraccia (.aud)" in precedenza.
- **2** Toccare [Delete] per richiamare la finestra a comparsa dell'operazione.
- **3** Toccare [Main]/[Sub] per selezionare la traccia da eliminare, quindi toccare [OK].

La traccia selezionata viene cancellata. Per annullare l'operazione e lasciare intatta la traccia, toccare [Undo] prima di eseguire qualsiasi altra operazione ad eccezione della riproduzione.

Regolazione del bilanciamento del volume della riproduzione

È possibile regolare in modo indipendente il volume di riproduzione delle tracce Main e Sub utilizzando gli indicatori e gli slider in corrispondenza di [Main]/[Sub] sul display. Toccando [Main]/[Sub] per disattivare la relativa opzione, è anche possibile escludere le tracce Main/Sub.



🖄 NOTA

Il volume di riproduzione di ciascuna traccia viene salvato sul file audio multitraccia e applicato quando si registrano nuovamente le tracce o si esporta il file.

Regolazione temporanea del volume generale di riproduzione dei file audio multitraccia

Per controllare il volume di riproduzione generale del file audio multitraccia e regolare temporaneamente il bilanciamento con gli altri suoni di ingresso (un microfono, il suono della riproduzione dello stile, ecc.), toccare [Menu] sul display Audio Multi Recording, quindi regolare il parametro "Volume". Questo parametro non viene salvato nel file audio multitraccia.



Impostazione dei punti di inizio/fine della registrazione e della riproduzione

Questa funzione consente di impostare i punti di inizio e di fine per il file audio multitraccia. Questa azione di fatto non elimina alcun dato dall'inizio né dalla fine del file. I punti di inizio e fine vengono salvati nel file audio multitraccia e vengono applicati in caso di riproduzione, nuova registrazione ed esportazione.

- Per selezionare il file desiderato, eseguire i punti 1-3 descritti in "Selezione di un file audio multitraccia (.aud)" a pagina 99.
- **2** Toccare l'area "Start/End Point" sul display per richiamare il display dell'operazione.

♫+ Audio Multi Recording		n New	≣ ×
Audio_M_001	00:00	Start 00:00:000 End 00:51:300	V Off
Monitor Main Sub 90 90 90 90	Rec Mode	Normal	
ŢŢŢŢ	Overdub		
Rec Rec	● ▶/II ■	44 ÞÞ	





3 Specificate i punti di inizio/fine.

- **3-1** Regolare la posizione di riproduzione sul punto di inizio desiderato. Per regolare la posizione di riproduzione, toccare $[\mathbf{b}/\mathbf{u}]/[\mathbf{a}]/[\mathbf{b}]$ sul display, utilizzare il dial Data oppure premere i pulsanti [DEC]/[INC]. Per regolare il punto durante l'ascolto della riproduzione in prossimità del punto, utilizzare la funzione Nudge. Per informazioni dettagliate, vedere "Utilizzo della funzione Nudge" di seguito.
- **3-2** Toccare [Set] in corrispondenza di "Start" per specificare il punto iniziale.
- **3-3** Regolare la posizione di riproduzione sul punto di fine desiderato. Eseguire le stesse operazioni al punto 3-1.
- **3-4** Toccare [Set] in corrispondenza di "End" per specificare il punto di fine.

I punti di inizio/fine sono specificati sul display ma non sono effettivamente inclusi nel file.

4 Toccare [Audition] per controllare l'intervallo di riproduzione specificato.

Il file audio viene riprodotto nell'intervallo specificato, che può essere verificato mediante l'ascolto. Per eliminare i punti di inizio/fine specificati e uscire dal display dell'operazione, toccare [Cancel]. Per modificare i punti specificati, eseguire nuovamente la procedura dal punto 3.

5 Toccare [OK] per impostare effettivamente dei punti di inizio/fine nel file.

Ora i punti di inizio/fine sono effettivamente presenti e salvati nel file audio multitraccia.

Utilizzo della funzione Nudge - Regolazione della posizione durante l'ascolto della riproduzione Con la funzione Nudge è possibile ascoltare la riproduzione in prossimità della posizione spostando leggermente (anche di pochi millisecondi) la posizione di riproduzione.

Per utilizzare la funzione Nudge, toccare 🔘 o 🕼 per attivare la relativa modalità.

: esecuzione in loop dell'intervallo da 500 millisecondi prima alla posizione di riproduzione corrente.

问 : esecuzione in loop dell'intervallo dalla posizione di riproduzione corrente a 500 millisecondi dopo. Per regolare la posizione di riproduzione durante l'utilizzo della funzione Nudge, toccare [◀◀]]/[▶▶] sul display, utilizzare il dial Data oppure premere il pulsante [DEC]/[INC].

Per disattivare la funzione Nudge, toccare 🧔 o 🖾 in modo da disattivare entrambe le modalità.

Nuova registrazione di un file audio multitraccia

I dati audio multitraccia creati possono essere nuovamente registrati nei tre modi seguenti.

- * La registrazione Punch In/Out offre tre modalità differenti a seconda di come viene attivata la registrazione: Manual Punch In/Out, Pedal Punch In/Out e Auto Punch In/Out.

ዾ NOTA

La ripetuta riregistrazione dei dati causerà il deterioramento della qualità dell'audio.

AVVISO

l dati vengono salvati automaticamente nell'unità User interna, ma è preferibile eseguire il backup dei dati prima di apportare eventuali modifiche. A tale scopo, si consiglia di copiarli. Tuttavia occorre creare una nuova cartella, poiché non è possibile copiare i dati all'interno di una cartella nell'unità User. Per ulteriori informazioni sulla gestione dei file, fare riferimento al Manuale di istruzioni.

Registrazione Normal - Sostituzione o sovraincisione di tutti i dati

È possibile sostituire tutti i dati audio di una traccia mediante registrazione Normal oppure missare i dati audio con i dati precedenti da registrazione Normal con la sovraincisione abilitata. La registrazione Normal con il metodo di sovraincisione non aggiunge ulteriori tracce, limitandosi a missare la nuova registrazione con i dati esistenti. I dati acquisiti successivamente all'arresto della registrazione verranno cancellati.

ዾ NOTA

Se si intende sovraincidere delle parti sulla traccia, si consiglia di eseguire una semplice registrazione. Ad esempio, può essere utile registrare solo un pattern ritmico (come riprodurre uno stile) o un semplice riff di basso sul quale aggiungere altre parti.

- Per selezionare il file desiderato, eseguire i punti 1-3 descritti in "Selezione di un file audio multitraccia (.aud)" a pagina 99.
- 2 Selezionare la traccia desiderata da registrare di nuovo, toccando [Rec] in corrispondenza della traccia.



3 Impostare la modalità di registrazione.

- 3-1 Impostare il parametro "Rec Mode" su "Normal".
- **3-2** Selezionare o deselezionare la casella di controllo "Overdub".
 - Off: tutti i dati sulla traccia vengono sostituiti.
 - On: la nuova registrazione viene missata con i dati esistenti sulla traccia.

PAGINA SUCCESSIVA

■ Ouando "Overdub" è deselezionato:

Esercitarsi con la parte verificando al contempo il livello e regolando il volume della registrazione con l'indicatore/lo slider "Monitor".

■ Ouando "Overdub" è selezionato:

Riprodurre la traccia registrata ed esercitarsi con la parte che si desidera sovraincidere durante la riproduzione della traccia. Regolare il volume di riproduzione delle tracce Main e Sub (pagina 100) e regolare il volume di registrazione mediante l'indicatore/lo slider "Monitor". Il bilanciamento del volume impostato qui viene applicato in fase di registrazione.

5 Toccare [●] (Rec) per attivare la registrazione.

6 Toccare [▶/II] (Play/Pause) per avviare la registrazione.

Suonare la tastiera (o cantare, ecc.) e registrare la propria performance.

7 AI termine della registrazione, toccare [■] (Stop).

Una volta arrestata la registrazione, i dati dopo il punto di arresto della traccia verranno eliminato, anche se la sovraincisione è attivata.

8 Per ascoltare la nuova registrazione, toccare [>/II] (Play/Pause).

Se si sono commessi degli errori o non si è completamente soddisfatti della propria esecuzione, è possibile annullare la registrazione Normal. A tale scopo, toccare [■] (Stop) per arrestare la riproduzione, quindi toccare [Undo].

🖾 NOTA

Prima di esercitarsi con la parte e la regolazione del volume, configurare tutte le impostazioni necessarie come la selezione di voce, ecc. Se si desidera registrare una voce suonata dallo strumento, selezionare la voce desiderata. Se si desidera registrare il vostro canto o uno strumento esterno, collegare un microfono o uno strumento ed effettuare le impostazioni appropriate.

🖾 NOTA

Il suono di riproduzione dell'altra traccia (non selezionata come destinazione della registrazione) non viene registrato sulla traccia.

Registrazione multicanale audio

6

🖾 NOTA

La funzione Audio Multi Recording riduce automaticamente il livello della traccia precedente di una minima quantità per lasciare spazio alla nuova registrazione, riducendo al minimo la possibile distorsione. È possibile utilizzare l'effetto Normalize per aumentare al massimo il volume del suono complessivo. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 99.

Registrazione Punch In/Out - Sostituzione o sovraincisione di un determinato intervallo di dati

Questo metodo di registrazione può essere utilizzato solo su una registrazione esistente. Consente di effettuare una nuova registrazione su una specifica parte del materiale già registrato. È possibile sostituire la parte originale con la nuova registrazione mediante la registrazione Punch In/Out oppure conservare l'originale e missarlo con la nuova registrazione Punch In/Out dopo aver abilitato la sovraincisione. In questo modo è possibile correggere un errore nella registrazione o sovraincidere nuove parti della registrazione originale.

Tenere presente che le sezioni prima e dopo la sezione Punch In/Out della traccia non vengono sovraregistrate e rimangono come dati originali: vengono riprodotte normalmente per guidare l'utente nella registrazione e fuori di essa.

🖾 NOTA

Quando si registra nuovamente il file con il metodo Punch In/Out, si consiglia di registrare nuovamente un solo intervallo alla volta. Ciò perché la funzione Undo/Redo consente di annullare/ripristinare solo l'ultimo intervallo registrato.



Per selezionare il file desiderato, eseguire i punti 1-3 descritti in "Selezione di un file audio multitraccia (.aud)" a pagina 99.

2 Selezionare la traccia desiderata da registrare di nuovo, toccando [Rec] in corrispondenza della traccia.

3 Impostare la modalità di registrazione.

3-1 Impostare il parametro "Rec Mode".

Selezionate la modalità Punch In/Out desiderata, a seconda di come si desidera avviare la registrazione.

- Manual Punch In/Out: consente di eseguire manualmente la registrazione punch in/out mediante il display.
- **Pedal Punch In/Out:** consente di eseguire manualmente la registrazione punch in/out mediante un footswitch collegato al jack ASSIGNABLE FOOT PEDAL 2.
- Auto Punch In/Out: consente di automatizzare la registrazione punch in/out specificando preventivamente l'intervallo di registrazione (vedere di seguito).

3-2 Selezionare o deselezionare la casella di controllo "Overdub".

- Off: viene sostituito un determinato intervallo di dati sulla traccia.
- On: la nuova registrazione viene missata con i dati esistenti in un determinato intervallo sulla traccia.

PAGINA SUCCESSIVA

Specifica dell'intervallo di registrazione in modalità Auto Punch In/Out Mode

Se si seleziona "Auto Punch In/Out Mode" come "Rec Mode", specificare l'intervallo di registrazione ed esercitarsi con la registrazione utilizzando la funzione Rehearsal.

1 Toccare l'area "In/Out" sul display per richiamare il display dell'operazione.



Per regolare la posizione di riproduzione, toccare $[\blacktriangleright/\parallel]/[\blacksquare]/[\triangleleft]/[\bullet]]$ sul display, utilizzare il dial Data oppure premere i pulsanti [DEC]/[INC].

Per regolare il punto durante l'ascolto della riproduzione, utilizzare la funzione Nudge in modo analogo all'impostazione dei punti di inizio/fine. Per informazioni dettagliate, vedere "Utilizzo della funzione Nudge" (pagina 101).

- **2-2** Toccare [Set] in corrispondenza di "In" per specificare il punto di punch in.
- **2-3** Regolare la posizione di riproduzione sul punto di punch out desiderato. Eseguire le stesse operazioni al punto 2-1.
- **2-4** Toccare [Set] in corrispondenza di "Out" per specificare il punto di punch out.

Una volta specificati, i punti di punch in/out vengono immediatamente salvati nel file.

3 Utilizzare la funzione Rehearsal per esercitarsi con la registrazione prima di eseguire l'operazione.

- **3-1** Toccare [Rehearsal] per attivare la funzione.
- **3-2** Toccare [●] (Rec), quindi toccare [▶/II] (Play/Pause) sul display.
 L'audio multitraccia viene riprodotto ripetutamente a partire da quattro secondi prima del punto di punch in fino a quattro secondi dopo il punto di punch out. Esercitarsi a suonare la tastiera o a cantare la parte desiderata.

Con questa funzione di prova, la registrazione non viene eseguita.

3-3 Toccare **[■]** (Stop) per uscire dalla funzione di prova.

🖄 NOTA

La ripetizione della riproduzione della funzione Rehearsal viene arrestata automaticamente dopo la 99ª riproduzione.

4 Toccare [Close] per tornare al display Audio Multi Recording.

🔎 NOTA

Quando la funzione Rehearsal non è in uso, è anche possibile eseguire la registrazione Auto Punch In/Out effettiva dal display Punch In/Out.

6

4 Registrare la parte specifica della traccia utilizzando il metodo selezionato al punto 3.

■ Manual Punch In/Out:

- **4-1** Toccare [●] (Rec) per attivare la modalità di registrazione.
- **4-2** Toccare [►/II] (Play/Pause) per avviare la riproduzione in modalità di registrazione.
- **4-3** Toccare nuovamente [●] per avviare la registrazione effettiva (punch in).
- **4-4** Una volta finito di suonare, toccare [▶/II] (Play/Pause) per arrestare la registrazione (Punch Out).
 La riproduzione viene messa in pausa e la registrazione effettiva di un intervallo viene conclusa.
- **4-5** Toccare **[■**] (Stop) sul display per uscire dalla modalità di registrazione.

Pedal Punch In/Out:

Il punto in corrispondenza del quale si preme il footswitch (del jack ASSIGNABLE FOOT PEDAL 2) è il punto di punch in, mentre il punto in corrispondenza del quale si rilascia il pedale è il punto di punch out.

- **4-1** Toccare [●] (Rec) per attivare la modalità di registrazione.
- **4-2** Toccare [▶/II] (Play/Pause) per avviare la riproduzione in modalità di registrazione.
- **4-3** Tenere premuto il footswitch per avviare la registrazione effettiva (punch in).
- **4-4** Una volta finito di suonare, rilasciare il footswitch per arrestare la registrazione (punch out). La riproduzione viene messa in pausa e la registrazione effettiva di un intervallo viene conclusa.
- **4-5** Toccare **[■**] (Stop) sul display per uscire dalla modalità di registrazione.

■ Auto Punch In/Out:

- **4-1** Toccare [●] (Rec) per attivare la modalità di registrazione.
- **4-2** Toccare [▶/II] (Play/Pause) per avviare la riproduzione in modalità di registrazione. La riproduzione inizia da quattro secondi prima del punto di punch in, quindi l'effettiva registrazione viene automaticamente avviata/arrestata in corrispondenza dei punti di punch in/out specificati. La riproduzione si arresta automaticamente quattro secondi dopo il punto di punch out.

5 Per ascoltare la nuova registrazione, toccare [►/II] (Play/Pause).

Se si sono commessi degli errori o non si è completamente soddisfatti della propria esecuzione, è possibile annullare l'operazione di punch in/out toccando [Undo] sul display.

Mayana di ri

Il suono di riproduzione dell'altra traccia (non selezionata come destinazione della registrazione) non viene registrato sulla traccia.

⁄ NOTA

Si consiglia di sovraregistrare un solo intervallo alla volta. Ciò perché la funzione Undo/Redo consente di annullare/ripristinare solo l'ultimo intervallo registrato.

Registrazione Bounce - Unione delle tracce Main e Sub nella traccia Main

È possibile missare tutti i dati delle tracce Main e Sub in un'unica traccia (traccia Main) mediante registrazione bounce. Questo metodo consente di svuotare la traccia Sub, rendendola disponibile per la registrazione di un'altra parte tramite registrazione Normal.

Per selezionare il file desiderato, eseguire i punti 1-3 descritti in "Selezione di un file audio multitraccia (.aud)" a pagina 99.

2 Impostare il parametro "Rec Mode" su "Bounce".

🖾 NOTA

Quando "Rec Mode" è impostato su "Bounce", la traccia selezionata viene automaticamente trasformata in Main.

3 Riprodurre l'audio regolando al contempo le impostazioni del volume per la registrazione.

Riprodurre le tracce registrate e regolare il volume delle tracce Main e Sub (pagina 100), quindi regolare il volume di registrazione mediante l'indicatore/lo slider "Monitor". Il bilanciamento del volume impostato qui viene applicato in fase di registrazione.

4 Toccare [●] (Rec), quindi toccare [Yes] per procedere.

Se non si desidera eliminare i dati registrati nella traccia Sub, toccare [No] anziché [Yes].

5 Toccare [▶/II] (Play/Pause) per avviare la registrazione Bounce.

Tutti i dati delle tracce Main e Sub vengono missati e registrati su un'unica traccia Main. Una volta terminata la riproduzione delle tracce Main e Sub, la registrazione bounce si arresta automaticamente.

Se durante la registrazione bounce si canta o si suona la tastiera, la performance viene registrata anche sulla traccia Main.

🗶 NOTA

• Per ascoltare la nuova registrazione, toccare [▶/II] (Play/Pause).

La traccia Sub ora è vuota ed è possibile registrarvi un'altra parte tramite registrazione Normal.

Se al punto 4 non sono stati eliminati i dati registrati nella traccia Sub, questi vengono registrati su entrambe le tracce (Main e Sub). Per evitare di duplicare la riproduzione dei dati, escludere la riproduzione della traccia Sub toccando [Sub] sul display per disattivarla.

Sommario

Disabilitazione del richiamo di elementi specifici (Registration Freeze)1	108
Richiamo dei numeri della memoria di registrazione nell'ordine	
(Registration Sequence)	09
Ricerca di un file di banco memoria di registrazione1	11
• Aggiunta di tag al banco della memoria di registrazione per la ricerca 1	12

Disabilitazione del richiamo di elementi specifici (Registration Freeze)

La funzione Registration Memory consente di richiamare tutte le impostazioni di pannello premendo un unico pulsante. Tuttavia, a volte sarebbe preferibile che alcuni elementi rimanessero immutati, anche quando si modifica la configurazione della memoria di registrazione. Ad esempio, potreste essere necessario modificare le impostazioni della voce mantenendo però lo stesso stile. In questo caso è possibile utilizzare la funzione Freeze che consente di lasciare invariate le impostazioni di alcuni elementi anche se si selezionano altri pulsanti Registration Memory. Il display operativo può essere richiamato mediante [MENU] → [Regist Freeze].



Selezionare l'elemento o il gruppo di elementi da "bloccare".

Fare riferimento al documento Data List (Parameter Chart) sul sito Web per conoscere i parametri che appartengono al gruppo Freeze.

2 Impostare Registration Freeze su "On".

🖾 NOTA

La funzione Registration Freeze può essere attivata o disattivata premendo il pulsante [FREEZE].
Richiamo dei numeri della memoria di registrazione nell'ordine (Registration Sequence)

Per la modifica rapida della configurazione del pannello durante una performance dal vivo, questo strumento dispone di una sequenza di registrazione che permette di richiamare le dieci configurazioni in qualsiasi ordine specificato semplicemente utilizzando i pulsanti [DEC]/[INC] nel display Home oppure i pulsanti ASSIGNABLE durante l'esecuzione.

Se si intende utilizzare uno o più pedali per cambiare il numero della memoria di registrazione, collegare i pedali opzionali ai jack ASSIGNABLE FOOT PEDAL appropriati.

Per istruzioni, fare riferimento al Manuale di istruzioni.

- **2** Premere contemporaneamente i pulsanti REGIST BANK [-] e [+] per richiamare il display di selezione del banco di registrazione.
- **3** Selezionate il banco della memoria di registrazione desiderato per creare una sequenza.

4 Richiamare il display Registration Sequence tramite [MENU] → [Regist Sequence].



5 Se si intende utilizzare un pedale per modificare il numero della memoria di registrazione, specificare qui come verrà utilizzato il pedale.

Il pedale assegnato a "Regist +" verrà utilizzato per avanzare nella sequenza. Il pedale assegnato a "Regist -" verrà utilizzato per tornare indietro nella sequenza.

Se si intende utilizzare il pulsante ASSIGNABLE per cambiare il numero della memoria di registrazione, assegnare "Registration Memory +" o "Registration Memory -" nel display richiamato tramite [MENU] \rightarrow [Assignable] (pagina 133).

🖾 NOTA

È anche possibile assegnare le altre funzioni al pedale: Voice Guide Controller (pagina 157), Punch In/Out of Song (pagina 79) e il set di funzioni nel display Assignable (pagina 133). Se al pedale vengono assegnate più funzioni, la priorità è: Voice Guide Controller \rightarrow Punch In/Out of Song \rightarrow Registration Sequence \rightarrow set di funzioni nel display Assignable.

6 Programmare l'ordine di sequenza in cui dovranno essere richiamati i numeri della memoria di registrazione.

Premere il pulsante numerico della memoria di registrazione desiderata sul pannello, quindi toccare [Insert] per immettere il numero selezionato.

◀, ◀, ▶, ▶	Consente di spostare il cursore.
Replace	Consente di sostituire il numero della posizione del cursore con il numero della memoria di registrazione attualmente selezionata.

Insert	Consente di inserire il numero della memoria di registrazione attualmente selezionata prima della posizione del cursore.
Delete	Consente di eliminare il numero alla posizione del cursore.
Clear	Consente di eliminare tutti i numeri nella sequenza.

7 Selezionare l'azione che verrà eseguita quando la sequenza di registrazione raggiunge la fine.

- **Stop:** la pressione del pulsante ASSIGNABLE o del pedale "Advance" non ha alcun effetto. La sequenza è "arrestata".
- **Top:** la sequenza riparte dall'inizio.
- Next: la sequenza si sposta automaticamente all'inizio del banco successivo nella stessa cartella del display di selezione del banco di registrazione.

8 Impostare Registration Sequence su "On".

La sequenza di registrazione programmata qui viene visualizzata nell'area del banco di memoria di registrazione del display Home. Premere il pulsante ASSIGNABLE o il pedale per controllare se il numero della memoria di registrazione viene richiamato nell'ordine programmato.

9 Toccare (Save) per richiamare il display di selezione dei file, quindi salvare il programma della sequenza come file di banco memoria di registrazione.

AVVISO

Se si seleziona un'altra voce o si spegne lo strumento senza aver effettuato l'operazione di salvataggio, le impostazioni del display Registration Sequence andranno perse.

Ricerca di un file di banco memoria di registrazione

È possibile individuare i file di banco memoria di registrazione desiderati tra numerosi file utilizzando la funzione di ricerca.

- **1** Richiamare il display operativo toccando Seach (Search) sul display di selezione del banco di registrazione.
- **2** Toccare la casella di ricerca per richiamare la finestra di immissione dei caratteri.



3 Immettere il nome del file o della cartella (o parte di esso) per avviare la ricerca.

Se si desidera immettere più parole, inserire uno spazio tra di esse. Al termine della ricerca viene visualizzato il corrispondente elenco dei risultati. Se si desidera cancellare il risultato, toccare [Clear].

- **4** Se si desidera limitare la ricerca, toccare **File** (Filter) e immettere le opzioni di ricerca nella casella.
 - **Tag:** consente di immettere tag (pagina 112) nella casella o di selezionare i tag presenti nell'elenco toccando [Existing Tag List]. Se si desidera immettere più tag nella casella, inserire uno spazio tra ognuno di essi.
 - Song: consente di immettere il nome della song.
 - Style: consente di immettere il nome dello stile.
 - Style Tempo: consente di immettere l'intervallo di tempo.

Per annullare le singole query di ricerca, toccare [Clear]. Per annullare tutte le query, toccare [All Clear]. Toccando nuovamente \prod (Filter) si torna al risultato della ricerca.

5 Selezionare il file di banco memoria di registrazione desiderato dal risultato della ricerca.

Toccando [OK] il display del risultato viene chiuso e viene richiamato il banco selezionato dal risultato. Toccando [Cancel] viene chiuso il display dei risultati e si torna al banco selezionato in precedenza.

Aggiunta di tag al banco della memoria di registrazione per la ricerca

I tag dei banchi della memoria di registrazione aiutano a trovare rapidamente i file desiderati durante la ricerca.

- **1** Selezionare il file di banco memoria di registrazione desiderato al quale si desidera aggiungere i tag.
- 2 Sul display di selezione del banco di registrazione, toccare (Menu), quindi [Regist Bank Tag Edit] per richiamare il display operativo.
- **3** Toccare [New Tag] per immettere il testo desiderato nella finestra di immissione dei caratteri.



Se sono già stati aggiunti dei tag a un altro file di banco memoria di registrazione, i tag esistenti compariranno nell'elenco e potranno essere selezionati mediante segni di spunta. La visualizzazione dell'elenco potrebbe richiedere alcuni secondi.

4 Toccare (Save) per registrare le informazioni sui tag nel file di banco memoria di registrazione.

Sommario

Playlist

Importazione dei record di Music Finder nella playlist......113

Importazione dei record di Music Finder nella playlist

Importando i record di Music Finder utilizzati sulle precedenti tastiere Yamaha (quali la serie Tyros), è possibile utilizzare i record sulla playlist di Genos, nello stesso modo in cui si utilizza la funzione Music Finder su questi altri strumenti. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo di Music Finder, fare riferimento al Manuale di istruzioni della tastiera Yamaha che contiene i record di Music Finder desiderati.

- Collegare l'unità flash USB contenente il file Music Finder (***.mfd) al terminale [USB TO DEVICE] di Genos.
- **2** Nel display Playlist toccare il nome del file di playlist per richiamare il display di selezione dei file di playlist.

J≣ Pla	ylist Example	save	ļ	
1 🗸	[About This Playlist]	1 Text	1 ^A	Add Record
2 🗸	A Sky Full Of Stars	1 Text		List Search
	Amazing Grace			
	Eye Of The Tiger			Delete Info
	Game Of Thrones			Edit
	Hulapalu		1/2	∧ Up Down∨
	Living Next Door To Alice			
	Love Really Hurts Without You		•	Append Playlist
	Moon River		•	
	More Than Words			Load

3 Selezionare il file Music Finder desiderato per richiamare un messaggio di conferma.

4 Toccare [Yes] per avviare l'importazione.

I record di Music Finder importati verranno convertiti in file di banco memoria di registrazione e salvati in una cartella (con lo stesso nome del file importato) nell'unità User di tale strumento.

Contemporaneamente, nell'unità flash USB verrà creata una playlist dei file di banco memoria di registrazione convertiti (con lo stesso nome del file importato). Le impostazioni di Music Finder vengono registrate nel numero di memoria di registrazione [1] per ciascun banco.

AVVISO

Se una cartella con lo stesso nome del file Music Finder esiste già, il file del banco memoria di registrazione con lo stesso nome in tale cartella sarà sovrascritto dai dati di importazione. Per evitare di sovrascrivere dati importanti, modificare il nome della cartella o il nome del file Music Finder.

PAGINA SUCCESSIVA

5 Attivare il pulsante [OTS LINK] per abilitare l'utilizzo dei record importati in modo equivalente alla funzione Music Finder originale.



6 Toccare il nome del record sul display Playlist e caricare le impostazioni contenute nei dati del Music Finder.

Ricerca dei record

Poiché i dati di Music Finder vengono salvati nella memoria di registrazione, è possibile cercare i record dal display di selezione del banco di registrazione. La parola chiave e il genere del Music Finder vengono salvati come informazioni tag.

Sommario

Definizione delle impostazioni del microfono (Mic Setting)	115
Salvataggio/Richiamo delle impostazioni del microfono	117
Modifica del tipo di armonia vocale (Vocal Harmony)	118
Modifica dei tipi Synth Vocoder (Vocal Harmony)	122
Modifica dei tipi Synth Vocoder (Vocal Harmony)	122

Definizione delle impostazioni del microfono (Mic Setting)

Questa sezione consente di impostare i parametri per vari effetti applicabili al suono del microfono. Le impostazioni sono di due tipi: "Vocal" e "Talk". "Vocal" è per le performance canore, mentre "Talk" viene utilizzato, ad esempio, per intervallare le song con annunci e presentazioni.

Il display operativo può essere richiamato mediante [MENU] → [Mic Setting].

🖄 NOTA

Queste impostazioni consentono di regolare EQ, noise gate e compressore quando è selezionato "Vocal". Per regolare le impostazioni Pan e Reverb/Chorus per il cantato, utilizzare le impostazioni Mixer (pagina 129).



1	Attivazione/ Disattivazione microfono	Consente di attivare o disattivare il suono del microfono. Quando impostato su On, il suono del microfono verrà immesso nello strumento. Mota Questa impostazione è equivalente a quella del display Vocal Harmony (pagina 118).
2	Switch Vocal/ Talk	Quando si canta nel microfono durante la performance, impostare questa opzione su "Vocal". Quando si parla normalmente o si desidera intervallare la performance con annunci o presentazioni, impostare l'opzione su "Talk". In questo modo è possibile modificare istantaneamente le impostazioni del microfono in base alla situazione. L'impostazione "Talk" equivale all'attivazione del pulsante [TALK] sul pannello.
3	Regolazione del volume	Consente di regolare il volume di ingresso del suono del microfono. Il livello di ingresso è indicato a destra. <u>Mora</u> Questa impostazione è equivalente a quella del display Vocal Harmony (pagina 118).

4	3 Band EQ	EQ (Equalizzatore) è un processore che divide lo spettro di frequenza in più bande, che possono essere amplificate o ridotte per regolare la risposta di frequenza generale. Lo strumento dispone di una funzione di equalizzazione digitale a tre bande (Low, Mid e High) per il suono del microfono. Per ciascuna delle tre bande, è possibile regolare la frequenza centrale (Hz) e il livello (dB) mediante le manopole corrispondenti sul display.	
5	Noise Gate	Questo effett specificato. I	o esclude il segnale in ingresso quando l'ingresso del microfono scende sotto un livello L'effetto taglia efficacemente rumori estranei, lasciando passare il segnale desiderato (voce, ecc.).
		On/Off	Consente di attivare/disattivare il noise gate.
		Threshold	Consente di regolare il livello di ingresso oltre il quale inizia ad aprirsi il gate.
6	Compressor	Questo effet È molto utile efficacement	to limita l'uscita quando il segnale di ingresso dal microfono supera un livello specificato. e per regolarizzare voci con dinamiche estremamente variabili. L'effetto "comprime" te il segnale rafforzando le parti a volume più basso o attenuando le parti più forti.
		On/Off	Consente di attivare/disattivare il compressore.
		Threshold	Consnete di regolare il livello di ingresso oltre il quale viene applicata la compressione.
		Ratio	Consente di regolare il rapporto di compressione. Rapporti più elevati determinano un suono più compresso, con una gamma dinamica ridotta.
		Out	Consente di regolare il livello di uscita finale.
\bigcirc	Pitch Detect	Consente di	impostare il modo in cui viene rilevato il pitch di suono del microfono durante la performance.
	(solo quando è selezionato "Vocal")	Voice Range	 Questo parametro consente di ottenere l'armonia vocale più naturale per la propria voce. Bass: progettato per migliorare le voci più basse. Questa impostazione è anche indicata per le urla e i "ruggiti".
			• Alto/Tenor: progettato per migliorare le voci dei medi.
			• Soprano: progettato per migliorare le voci più alte. Questa impostazione è anche indicata per cantare vicino al microfono.
			• All Range: progettato per migliorare i vocalist con un'ampia estensione, da basso a soprano.
		Response	Consente di regolare la velocità di risposta dell'effetto Vocal Harmony, o la rapidità con cui le armonie vengono generate rapidamente in risposta alla voce.
			Quando uno o entrambi i parametri "Lead Pitch Detect Speed" e "Harm Pitch Detect Speed" di Vocal Harmony (pagina 121) sono impostati su "as Mic Setting", questo parametro viene applicato. In altre impostazioni, viene applicata l'impostazione Pitch Detect Response per Vocal Harmony.
		Backgrou nd Noise Cut	Consente di filtrare rumori che interferirebbero con il rilevamento del pitch. L'impostazione "Thru" disattiva il filtro.
8	Talk Mixing (solo quando	Consente di una perform	effettuare le impostazioni per parlare intervallare le song con annunci o presentazioni durante ance.
	è selezionato "Talk")	Pan	Consente di determinare la posizione del pan stereo del suono del microfono.
		Reverb	Consente di determinare la profondità degli effetti Reverb applicati al suono del microfono.
		Chorus	Consente di determinare la profondità degli effetti Chorus applicati al suono del microfono.
		Level Reduction	Consente di determinare il grado di riduzione da applicare al suono generale (tranne che all'ingresso del microfono), permettendo di regolare efficacemente il bilanciamento tra la voce e il suono globale dello strumento.

AVVISO

Se si spegne l'alimentazione senza eseguire l'operazione di salvataggio, le impostazioni andranno perse.



Tutte le impostazioni del microfono possono essere salvate come un singolo file toccando in (Save) nella schermata Mic Setting. È possibile salvare fino a dieci file nella memoria User di questo strumento. Per facilitare il richiamo in un successivo momento, è necessario assegnare un nome sufficientemente descrittivo o un nome indicativo della performance.

Per richiamare le impostazioni del microfono, toccare il nome dell'impostazione a sinistra di 🚔 (Save), quindi selezionare il file desiderato.

🖾 NOTA

Se si desidera salvare le impostazioni del microfono su un'unità flash USB, salvarle come file di effetti utente. A tale scopo, sul display richiamato tramite [MENU] \rightarrow [Utility] \rightarrow [Factory Reset/Backup] \rightarrow pagina 2/2, toccare [Save] per "User Effect" per eseguire l'operazione di salvataggio (pagina 159).

Modifica del tipo di armonia vocale (Vocal Harmony)

Modificando i parametri del tipo Vocal Harmony preset è possibile creare un tipo di armonia vocale originale. Il display operativo può essere richiamato mediante [MENU] \rightarrow [Vocal Harmony].

- **1** Toccare il nome dell'armonia vocale per richiamare il display per la selezione dell'armonia vocale.
- **2** Toccare [Vocal Harmony] e selezionare il tipo di armonia vocale desiderato.
- **3** A seconda del tipo di armonia vocale selezionato, modificare le relative impostazioni come si desidera.

🖾 NOTA

Verificare che il microfono sia correttamente collegato (vedere il Manuale di istruzioni) e le impostazioni siano state adeguatamente configurate (consultare il Manuale di riferimento, pagina 115) prima di impostare i parametri Vocal Harmony qui.



Quando la modalità (2) è impostata su "Chordal": Qua

Quando la modalità (2) è impostata su "Vocoder" o "Vocoder-Mono":



Harmony

Consente di modificare i parametri Vocal Harmony.

1	Harmony On/ Off	Consente di atti pannello.	vare/disattivare l'armonia vocale. Equivale al pulsante [VOCAL HARMONY] sul
2	Mode	Anche se una de tipo di armonia	elle tre modalità di seguito viene automaticamente selezionata quando si sceglie un vocale, è possibile modificarla.
		Chordal	Le note di armonia sono determinate dei tre seguenti tipi di accordo: quelli suonati nella sezione accordi della tastiera (con il pulsante [ACMP] attivato), quelli suonati nella sezione della mano sinistra della tastiera (con la voce Left attivata) e quelli contenuti nei dati della song per il controllo dell'armonia (non disponibili se la song non contiene dati di accordi).
		Vocoder	Il suono del microfono viene emesso tramite le note che vengono suonate sulla tastiera o tramite le note di riproduzione della song.
		Vocoder- Mono	Essenzialmente uguale a Vocoder. In questa modalità è possibile riprodurre solo melodie o righe a nota singola (con priorità per l'ultima nota).

PAGINA SUCCESSIVA

3	(Quando la modalità è impostata su "Chordal")		
	Chord Source	 Consente di determinare quali dati o eventi di una song vengono utilizzati per il rilevamento degli accordi. Off: non viene rilevato alcun accordo dai dati della song. XF: verranno utilizzati i dati dell'accordo definiti tramite XF. 1–16: viene rilevato un accordo dalle note del canale MIDI specificato qui. 	
		NOTA L'armonia vocale potrebbe non funzionare correttamente indipendentemente da questa impostazione a seconda dei dati della song, dal momento che la song selezionata potrebbe non contenere dati degli accordi o dati delle note insufficienti per il rilevamento dell'accordo.	
	Туре	 Consente di determinare come vengono applicate le note armoniche al suono del microfono mediante la selezione di uno dei tipi di accordo. Quasi tutti i tipi applicano le note armoniche in base all'accordo specificato tramite la sezione della mano sinistra della tastiera, la sezione accordi della tastiera oppure i dati delle song, con l'eccezione dei due tipi seguenti. ScaleDiatonic: consente di generare note armoniche in base alle impostazioni per Key Root e Key Type specificate nel display Harmony Assign (⑦); in altre parole, le note armoniche non dipendono dall'accordo ma seguono la scala diatonica della tonalità della song corrente. 	
		Parallel: consente di aggiungere una nota alla nota principale (suono del microfono) in base all'intervallo specificato in (6), indipendentemente dall'accordo. <u>MOTA</u> "Abv" nell'elenco dei tipi di accordo significa che le note armoniche sono generate al di sopra della nota principale (suono del microfono) mentre "Blw" significa che le note armoniche sono generate al di sotto della nota principale.	
		Per ulteriori informazioni sui tipi di accordo, fare riferimento al documento Data List (Vocal Harmony Parameter List) sul sito Web.	
4	(Quando Mode	e è impostato su ''Vocoder'' o ''Vocoder -Mono'')	
	Song Ch	Se impostato su un valore compreso tra 1 e 16, vengono utilizzati i dati delle note (suonate da una song su questo strumento o sul computer collegato) del canale corrispondente per controllare l'armonia. Se impostato su "Off", il controllo dei dati della song sull'armonia è disattivato.	
	Part	Se impostato su "Mute", il canale selezionato sopra (per controllare l'armonia) viene escluso durante la riproduzione della song, consentendo di disabilitare il controllo tramite i canali specifici come desiderato.	
	Keyboard	 Off: il controllo della tastiera sull'armonia è disattivato. Upper: le note suonate a destra del punto di splittaggio (sinistro) controllano l'armonia. Lower: le note suonate a sinistra del punto di splittaggio (sinistra) controllano l'armonia. <u>Mora</u> Quando vengono applicate sia le impostazioni della performance su tastiera che quelle dei dati della song, tali impostazioni vengono unite per controllare l'armonia. 	
5	Balance	Consente di impostare il bilanciamento tra voce solista (suono del microfono) e suono dell'armonia vocale. Aumentando questo valore, aumenta il volume dell'armonia vocale e diminuisce quello della voce solista. Se è impostato su L <h63 (l:="" dell'effetto="" emesso="" h:="" harmony),="" harmony;="" il="" impostato="" l63="" lead="" risultato="" se="" solo="" su="" viene="" vocal="" vocal,="" è="">H, viene emessa solo la voce solista.</h63>	

6	Regolazione del	I seguenti parametri possono essere modificati per ogni nota principale (suono del microfono) e armonica
	bilanciamento per ciascuna nota principale e armonica	 Transpose: consente di spostare il pitch per ogni nota armonica e principale. L'intervallo per tutte le note è identico; tuttavia, la nota principale può essere regolata solo in ottave.
		 Quando Chordal Type è impostato su "ScaleDiatonic", questo parametro viene modificato in Degree, rendendo possibile la variazione del pitch in gradi da -3 ottave (-22 gradi di scala) – unisono (1 grado di scala) – +3 ottave (+22 gradi di scala). Detune: consente di determinare l'impostazione fine del pitch per ogni nota di armonia da -50 centesimi a +50 centesimi.
		• Formant: consente di determinare l'impostazione della formante per ogni nota armonica. Più alto è il valore e più la voce di armonia diventa "femminile". Più basso è il valore e più la voce di armonia diventa "maschile".
		• Pan: consente di determinare l'impostazione della posizione pan per ogni nota armonica. Impostando ogni nota armonica su una posizione pan diversa, con la voce solista al centro, ad esempio, si otterrà un suono stereo naturalmente ampio.
		• Volume: consente di determinare l'impostazione del volume per ogni nota armonica. Utilizzare questo parametro per regolare il bilanciamento di livello relativo tra voce solista e le note armoniche.
		NOTA Quando Pitch Correct Mode (⑦) è impostato su OFF, la parte solista non è disponibile per i parametri Transpose, Detune e Formant.
		NOTA I valori di trasposizione delle armonie sono disponibili solo quando la modalità (②) è impostata su "Chordal".
7	Harmony Assign	Consente di impostare in che modo le note armoniche vengono assegnate o aggiunte alla nota principale (suono del microfono). Per informazioni dettagliate, fare riferimento al documento Data List (Vocal Harmony Parameter List) sul sito Web.
		• Quando la modalità Harmony è impostata su "Chordal"
		• Session Table: consente di determinare in che modo le armonie vengono aggiunte oppure quale tipo di accordo verrà utilizzato per la creazione delle armonie, in base ai vari stili musicali.
		Questo parametro è disponibile soltanto quando Chordal Type è impostato su un valore diverso da "ScaleDiatonic" o "Parallel."
		• Key Root, Key Type: questo parametro è disponibile quando Chordal Type (③) è impostato su "ScaleDiatonic". Le note armoniche basate sulle impostazioni eseguite qui non dipendono dall'accordo ma dalla scala diatonica della tonalità della song corrente.
		• Quando la modalità Harmony è impostata su "Vocoder" o su "Vocoder-Mono"
		• Transpose Mode: consente di determinare in che misura vengono trasposte le parti di armonia. Con l'impostazione "0" non viene applicata alcuna trasposizione, mentre con l'impostazione "Auto" la trasposizione viene applicata automaticamente.

PAGINA SUCCESSIVA

1	Detail Setting	• Pitch Correct Mode: consente di correggere l'altezza della nota principale (suono del microfono). "Off" non produce alcuna correzione, mentre "Hard" corregge il pitch in modo più preciso.
		• Humanize: questa impostazione permette di rendere più naturale e meno "elettronico"il suono, introducendo minime discrepanze di temporizzazione tra la nota principale e le note armoniche.
		Off: l'effetto non viene "umanizzato".
		1: L'effetto Humanize viene applicato all'armonia per creare un senso di maggiore naturalezza
		e di espansione del suono, come se più persone cantassero insieme.
		2: L'effetto Humanize viene applicato all'armonia per produrre un groove più accentuato.
		Anche i passaggi più rapidi conservano la loro essenza filmica.
		e il coro, con la voce solista in primo piano e un tempo più rilassato
		• Lead Pitch Detect Speed, Harm Pitch Detect Speed: consente di determinare la velocità con
		cui il pitch della nota principale e le note armoniche vengono rilevate in risposta al segnale
		tramite il microfono. "1" risponde più lentamente, "4" è lo standard, "15" risponde più
		velocemente e "as Mic Setting" assegna la priorità alla velocità specificata per l'impostazione "Response" per il rilevamento del pitch nel display Mic Setting (pagina 116).
		• Harmony Effect: consente di determinare il tipo di effetto applicato alle note armoniche aggiunte alla nota principale.
		• Harmony Stability: consente di determinare il grado di stabilità con cui viene applicata l'armonia alla nota principale. Se impostato su "Stable", il suono risulta relativamente stabile con un'armonia poco movimentata. Se impostato su "Dynamic", l'armonia tende a essere più movimentata in funzione del suono immesso.
		• Lead Vibrato Depth: consente di specificare la profondità del vibrato del suono principale.
		• Harm Vibrato Depth: consente di specificare la profondità del vibrato del suono di armonia.
		• Vibrato Speed: consente di specificare la velocità del vibrato dei suoni principale e di armonia.
		• Vibrato Delay: consente di specificare il delay del vibrato dei suoni principale e di armonia.
		Per ulteriori informazioni sui parametri delle impostazioni di dettaglio, fare riferimento al documento Data List (Vocal Harmony Parameter List) sul sito Web.

Effect

Consente di modificare i parametri relativi agli effetti applicati alle note di armonia vocale.

8	Effect On/Off	Consente di attivare/disattivare gli effetti applicati alle note di armonia vocale.
9	Туре	Consente di selezionare il tipo di effetto applicato alle note di armonia vocale. È anche possibile modificare i parametri dettagliati del tipo selezionato. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al documento Data List ("Vocal Effect Type List" per i tipi di effetti di armonia vocale e "Vocal Harmony Parameter List" per i parametri degli effetti di armonia vocale) sul sito Web.
10	Lead	Consente di regolare la profondità dell'effetto applicato alla nota principale.
1	Harmony	Consente di regolare la profondità dell'effetto applicato alle note armoniche.
12	Reverb	Consente di regolare la profondità del riverbero applicato al suono del microfono. Questa impostazione è equivalente a quella disponibile nel display Mixer (pagina 129).
13	Chorus	Consente di regolare la profondità del chorus applicato al suono del microfono. Questa impostazione è equivalente a quella disponibile nel display Mixer (pagina 129).

4 Toccare **(**Save), quindi salvare le modifiche come tipo di armonia vocale originale.

È possibile salvare in totale fino a 60 tipi (Vocal Harmony e Synth Vocoder). Per facilitare il richiamo in un successivo momento, è necessario assegnare un nome descrittivo che corrisponda alle impostazioni.

AVVISO

Se si spegne l'alimentazione senza eseguire l'operazione di salvataggio, le impostazioni andranno perse.

🖾 NOTA

Se si desidera salvare le impostazioni di armonia vocale su un'unità flash USB, salvarle come file di effetti utente. A tale scopo, sul display richiamato tramite [MENU] \rightarrow [Utility] \rightarrow [Factory Reset/ Backup] \rightarrow pagina 2/2, toccare [Save] per "User Effect" per eseguire l'operazione di salvataggio (pagina 159).

Modifica dei tipi Synth Vocoder (Vocal Harmony)

Modificando i parametri del tipo Synth Vocoder preset è possibile creare un tipo di Synth Vocoder originale. Il display operativo può essere richiamato mediante [MENU] \rightarrow [Vocal Harmony].

- **1** Toccare il nome dell'armonia vocale per richiamare il display per la selezione dell'armonia vocale.
- **2** Toccare [Synth Vocoder] e selezionare il tipo di Synth Vocoder desiderato.
- **3** A seconda del tipo di Synth Vocoder selezionato, modificare le relative impostazioni come si desidera.





Verificare che il microfono sia correttamente collegato (vedere il Manuale di istruzioni) e le impostazioni siano state adeguatamente configurate (consultare il Manuale di riferimento, pagina 115) prima di impostare i parametri Synth Vocoder qui.

Harmony

Consente di modificare i parametri Synth Vocoder.

1	Harmony On/ Off	Consente di attivare o disattivare Synth Vocoder. Equivale al pulsante [VOCAL HARMONY] sul pannello.
2	Carrier	Consente di selezionare il suono dello strumento musicale utilizzato come sorgente (Carrier, o portante) per il Synth Vocoder (la portante serve come suono base cui vengono applicate le caratteristiche vocali).
3	Song Ch	Se impostato su un valore compreso tra 1 e 16, vengono utilizzati i dati delle note (suonate da una song su questo strumento o sul computer collegato) del canale corrispondente per controllare l'armonia. Se impostato su "Off", il controllo dei dati della song sull'armonia è disattivato.
4	Part	Se impostato su "Mute", il canale selezionato sopra (per controllare l'armonia) viene escluso durante la riproduzione della song, consentendo di disabilitare il controllo tramite i canali specifici come desiderato.
5	Keyboard	 Off: il controllo della tastiera sull'armonia è disattivato. Upper: le note suonate a destra del punto di splittaggio (sinistro) controllano l'armonia. Lower: le note suonate a sinistra del punto di splittaggio (sinistra) controllano l'armonia. MOTA Quando vengono applicate sia le impostazioni della performance su tastiera che quelle dei dati della song, tali impostazioni vengono unite per controllare l'armonia.
6	Vocoder	 Attack: consente di determinare il tempo di attacco del suono del Synth Vocoder. A un valore maggiore corrisponde un attacco più lento. Release: consente di determinare il tempo di rilascio del Synth Vocoder. A un valore maggiore corrisponde un decay più lento.



7	Formant	 Shift: consente di determinare di quanto (in BPF) il valore della frequenza di taglio dei BPF (per l'ingresso strumento) viene spostato. Questo parametro è utile per modificare il carattere del suono Vocoder. Offset: consente di regolare con precisione le frequenze di taglio di tutti i BPF (per l'ingresso strumento). Questo parametro può essere utilizzato per modificare con precisione il carattere 					
		del suono Vo	ocoder.				
(8)	Detail Setting	Carrier	• Volume: consente di determinare il livello della portante per il suono Synth Vocoder.				
			• Noise: consente di determinare il livello di rumore immesso nel Synth Vocoder. Può essere utilizzato per enfatizzare i suoni di consonanti e sibilanti e per rendere più spiccate le caratteristiche della pronuncia.				
			• Octave: consente di determinare l'impostazione dell'ottava della portante per il suono Synth Vocoder.				
		HPF (High Pass Filter)	• Freq (Frequency): consente di determinare l'impostazione della frequenza di taglio dell'HPF per il suono di ingresso microfono. Se si imposta su un valore basso il suono in ingresso verrà elaborato in modo minimo, sarà cioè molto simile all'originale. Se si imposta su un valore alto si enfatizzano i suoni delle consonanti ad alta frequenza e delle sibilanti (il che rende le parole più facilmente comprensibili).				
			• Level: consente di determinare il livello di uscita del suono del microfono dal filtro HPF.				
		BPF1-10 (Band Pass Filter)	Consente di determinare il gain di ciascuna uscita di BPF 1-10 per l'ingresso strumento (suono delle performance da tastiera). BPF 1 corrisponde al Formant più basso mentre BPF 10 corrisponde a quello più alto.				
			attenzione soprattutto se si aumentano i valori.				

Effect

Consente di modificare i parametri relativi agli effetti applicati alle note Synth Vocoder.

9	Effect On/Off	Consente di attivare/disattivare gli effetti applicati alle note Synth Vocoder.
10	Туре	Consente di selezionare il tipo di effetto applicato alle note Synth Vocoder. È anche possibile modificare i parametri dettagliati del tipo selezionato. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al documento Data list ("Vocal Effect Type List" per i tipi di effetti Synth Vocoder e "Vocal Harmony Parameter List" per i parametri degli effetti Synth Vocoder) sul sito Web.
(1)	Depth	Consente di regolare la profondità di effetto applicata al suono Synth Vocoder generale.
12	Reverb	Consente di regolare la profondità del riverbero applicato al suono del microfono. Questa impostazione è equivalente a quella disponibile nel display Mixer (pagina 129).
13	Chorus	Consente di regolare la profondità del chorus applicato al suono del microfono. Questa impostazione è equivalente a quella disponibile nel display Mixer (pagina 129).

4 Toccare **(**Save), quindi salvare le modifiche come tipo di Synth Vocoder originale.

È possibile salvare in totale fino a 60 tipi (Synth Vocoder e Vocal Harmony). Per facilitare il richiamo in un successivo momento, è necessario assegnare un nome descrittivo che corrisponda alle impostazioni.

AVVISO

Se si spegne l'alimentazione senza eseguire l'operazione di salvataggio, le impostazioni andranno perse.

ዾ NOTA

Se si desidera salvare le impostazioni del Synth Vocoder su un'unità flash USB, salvarle come file di effetti utente. A tale scopo, sul display richiamato tramite [MENU] \rightarrow [Utility] \rightarrow [Factory Reset/Backup] \rightarrow pagina 2/2, toccare [Save] per "User Effect" per eseguire l'operazione di salvataggio (pagina 159).

Mixer

Modifica dei parametri del filtro (Filter)	124
Modifica dei parametri EQ (EQ)	125
Modifica dei parametri degli effetti (Effect)	127
Modifica e salvataggio delle impostazioni degli effetti	128
Modifica dei parametri degli effetti (Chorus/Reverb)	129
Modifica e salvataggio delle impostazioni Chorus/Reverb	129
Modifica delle impostazioni di pan/volume (Pan/Volume)	129
Modifica delle impostazioni del compressore master (Compressor)	130
Diagramma a blocchi	132

Il Manuale di istruzioni illustra la procedura di base per utilizzare la funzione Mixer. Questo Manuale di riferimento fornisce informazioni maggiormente dettagliate su ciascun display (o funzione) del display Mixer richiamato tramite $[MENU] \rightarrow [Mixer]$.

I tab di selezione "Pane"--"Song" nella parte superiore del display Mixer consentono di regolare il suono per ciascuna parte corrispondente, mentre "Master" consente di effettuare le regolazioni del suono generale per l'intero strumento.

🖾 NOTA

10

Quando è selezionata una song audio, non è possibile impostare i parametri relativi alla parte song o ai canali.

ዾ NOTA

Le manopole e gli slider vengono visualizzati sui display di configurazione solo quando i parametri pertinenti sono disponibili.

Per un'indicazione visiva del flusso di segnale e della configurazione del mixer, fare riferimento al diagramma a blocchi a pagina 132.

Modifica dei parametri del filtro (Filter)

Questa funzione modifica le caratteristiche tonali (brillantezza, ecc.) del suono tagliando la porzione di una specifica frequenza del suono. Non è disponibile quando si seleziona "Master" dai tab nella parte superiore del display Mixer.

🕴 Mixer	Panel St		yle M.Pad		Song	Song M		×
Panel 1	Style	M.Pad	Left	Right1	Right2	Right3	Song A	Song B
Filter	Resonar	nce						
EQ			°	Ô	• (° (O)		
Effect	Cutoff							
Chorus/ Reverb			0	0	0	0		
Pan/ Volume			(0)	(1)	(0)	(0)		

Resonance	Consente di regolare l'effetto Resonance (pagina 51) per ciascuna delle parti. Può essere combinato al parametro "Cutoff" per aggiungere ulteriore carattere al suono.
Cutoff	Consente di determinare la brillantezza del suono per ciascuna parte regolando la frequenza di taglio (pagina 50).

Modifica dei parametri EQ (EQ)

L'equalizzatore (abbreviato "EQ") è un processore di suono che divide lo spettro delle frequenze in più bande, che possono essere amplificate o tagliate per essere adattate alla risposta di frequenza globale. I tab di selezione "Pane"– "Song" nella parte superiore del display Mixer consentono di regolare l'EQ per ciascuna parte corrispondente, mentre "Master" consente di effettuare le regolazioni dell'EQ generale per l'intero strumento.



Part EQ (quando è selezionato uno dei tab "Panel"-"Song")

High	Consente di amplificare o ridurre la banda EQ alta per ciascuna parte.
Low	Consente di amplificare o ridurre la banda EQ bassa per ciascuna parte.

EQ master (quando è selezionato il tab "Master")

Questo strumento dispone di un equalizzatore digitale a otto bande di elevata qualità. Con questa funzione, è possibile applicare un effetto finale (controllo tonale) al suono emesso dallo strumento. È possibile selezionare uno dei cinque tipi di EQ preset nel display "Master". È anche possibile creare impostazioni EQ personalizzate, regolando le bande di frequenza e salvando le impostazioni in uno dei due tipi di effetti EQ master.

🖄 NOTA

L'EQ master non può essere applicato a una song audio, all'audio inviato tramite i jack AUX IN o al suono del metronomo.



8 bande (predefinito) \rightarrow 80 Hz 250 Hz 500 Hz 630 Hz 800 Hz 1,0 kHz 4,0 kHz 8.0 kHz



1 Selezionare il tipo di EQ da modificare.

- Flat: impostazioni di azzeramento dell'EQ. Il gain di ciascuna frequenza è impostato su 0dB.
- Mellow: impostazioni di EQ morbido e caldo in cui le bande delle frequenze alte sono leggermente ridotte.
- Bright: impostazione di EQ per l'incremento del livello delle frequenze alte, per ottenere un suono più brillante.
- Loudness: impostazioni di EQ nitido in cui i suoni delle frequenze alte e basse sono enfatizzati. Ideale per la musica con ritmi serrati.
- **Powerful:** impostazioni di EQ potente in cui tutti i suoni della frequenza sono enfatizzati. Può essere utilizzato per enfatizzare la musica per animare una festa, ecc.
- User1/2: impostazioni di EQ personalizzate salvate al punto 4.

2 Regolare la Q (larghezza di banda) e la frequenza centrale di ciascuna banda.

L'intervallo di frequenze disponibile varia per ogni banda. Più alto è il valore "Q" e minore è l'ampiezza della banda.

3 Regolare il livello di gain per incrementare o tagliare ciascuna delle otto bande come desiderato.

4 Toccare (Save) per salvare le impostazioni come tipo di effetto EQ master.

È possibile creare e salvare fino a due tipi di EQ.

AVVISO

Se si spegne lo strumento senza aver effettuato l'operazione di salvataggio, le impostazioni andranno perse.

🖄 NOTA

Se si desidera salvare le impostazioni EQ master su un'unità flash USB, salvarle come file di effetti utente. A tale scopo, nel display richiamato tramite [MENU] \rightarrow [Utility] \rightarrow [Factory Reset/Backup] \rightarrow pagina 2/2, toccare [Save] per "User Effect" per eseguire l'operazione di salvataggio (pagina 159).

Modifica dei parametri degli effetti (Effect)

Questo strumento include i seguenti blocchi di effetti.

- System Effect (Chorus, Reverb): questi effetti vengonon applicati all'intero suono dello strumento. Per ciascuna parte, è possibile regolare la profondità degli effetti System. L'impostazione di questo parametro può essere effettuata nel display "Chorus/Reverb" (pagina 129).
- **Insertion Effect 1–28:** questi effetti si applicano solo a una parte specifica. Per ciascuno di questi effetti, selezionare un tipo di effetto specifico per la parte desiderata (ad esempio, Distortion, applicabile solo alla parte di chitarra).
- Variation Effect: questo blocco può essere utilizzato sia per gli effetti System che per quelli Insertion, ed è possibile attivare alternativamente i due effetti.

In questa sezione vengono illustrate le impostazioni relative agli effetti Insertion e all'effetto Variation nel display Effect. Il display non è disponibile quando si seleziona il tab "Master" nella parte superiore del display Mixer.



Insertion Effect	 Consente di assegnare il tipo di effetto Insertion desiderato per ciascuna parte toccando l'area sopra ciascuna manopola. È possibile regolare il livello con cui ciascun effetto viene applicato usando le manopole. Se si desidera assegnare ciascuno degli effetti Insertion a una parte specifica e selezionare un tipo di effetto, toccare [Assign Part Setting] nella parte superiore di quest'area ed effettuare le necessarie impostazioni nella finestra. Le parti assegnabili per ciascun effetto Insertion sono le seguenti: Insertion Effect 1–19: parti di tastiera, canali di song 1-16 				
	• Insertion Effect 20: microfono, canali di song 1-16				
	• Insertion Effect 21–28: parti di stile (ad eccezione della parte audio di uno stile audio)				
Variation Effect	Toccare [Insertion] o [System] per impostare alternativamente il collegamento degli effetti su Insertion Effect e System Effect, quindi toccare l'estremità destra di questa linea per selezionare il tipo di effetto desiderato.				
	Quando si seleziona "System", questo effetto viene applicato a tutte le parti della song e dello stile come effetto System. Quando si seleziona "Insertion", questo effetto viene applicato soltanto alla parte della song o dello stile specificata.				
	Per regolare il livello con cui l'effetto viene applicato, utilizzare la manopola di ciascuna parte.				
	Non è disponibile quando si seleziona il tab "Panel" nella parte superiore del display Mixer.				

È possibile modificare le impostazioni degli effetti System (Chorus, Reverb), Insertion e Variation. Le modifiche possono essere salvate come tipo di effetto utente.

1 Dal display Mixer, toccare il nome del tipo di effetto per richiamare il display di impostazione dell'effetto.



- 2 Selezionare la categoria e il tipo di effetto, quindi regolare il valore del parametro utilizzando i controller nel display.
- **3** Se necessario, toccare [Detail] per richiamare il display Effect Parameter per effettuare impostazioni aggiuntive.

I parametri disponibili variano in base al tipo di effetto selezionato.

4 Toccare (Save) per salvare le impostazioni come tipo di effetto utente.

È possibile memorizzare fino a tre tipi di effetto per ciascun blocco di effetti Reverb, Chorus e Variation, mentre per i blocchi di effetti Insertion è possibile memorizzare fino a 30 tipi di effetto.

🖾 NOTA

I parametri visualizzati in grigio (inattivi) non possono essere modificati.

AVVISO

Se si spegne lo strumento senza aver effettuato l'operazione di salvataggio, le impostazioni andranno perse.

⁄ NOTA

Se si desidera salvare le impostazioni dell'effetto su un'unità flash USB, salvarle come file di effetti utente. A tale scopo, nel display richiamato tramite [MENU] \rightarrow [Utility] \rightarrow [Factory Reset/ Backup] \rightarrow pagina 2/2, toccare [Save] per "User Effect" per eseguire l'operazione di salvataggio (pagina 159).

Modifica dei parametri degli effetti (Chorus/Reverb)

Come descritto nella sezione precedente, Chorus e Reverb sono effetti System che si applicano all'intero suono dello strumento. Non sono disponibili quando è selezionato il tab "Master" nella parte superiore del display Mixer.



Chorus	Toccare il nome del tipo di chorus nella parte superiore destra di questa riga per selezionare il tipo di chorus desiderato. Una volta effettuata la selezione, tornare al display Mixer e utilizzare le singole manopole per regolare la profondità del chorus per ciascuna parte.
Reverb	Toccare il nome del tipo di riverbero nella parte superiore destra di questa riga per selezionare il tipo di riverbero desiderato. Una volta effettuata la selezione, tornare al display Mixer e utilizzare le singole manopole per regolare la profondità del riverbero per ciascuna parte.

🖄 NOTA

Per informazioni dettagliate sui tipi Chorus e Reverb, fare riferimento al documento Data List (Effect Type List) sul sito Web.

Modifica e salvataggio delle impostazioni Chorus/Reverb

Stesso funzionamento del display "Effect" (pagina 127).

Modifica delle impostazioni di pan/volume (Pan/Volume)

È possibile regolare il pan (posizione stereo del suono) e il volume di ogni parte. Il display non è disponibile quando si seleziona il tab "Master" nella parte superiore del display Mixer.

🕴 Mixer	Panel	S	tyle	M.Pad	Song	g M	aster	×	
Panel 1	Style P ^{op}	M.Pad	Left	Right1	Right2	Right3	Song A	Song B	
Filter	c (D)	c (D)	c (D)	c (D)	c (D)	c (D)			_1
EQ	100	• 100	100	• 100	• 100	• 100	100	100	
Effect									
Chorus/ Reverb	T	T	T	ΙT	T	T	T	T	
Pan/ Volume									

1	Pan	Consente di determinare la posizione stereo pan di ciascuna parte (canale).
2	Volume	Consente di determinare il livello di ciascuna parte o canale, consentendo un controllo preciso sul bilanciamento di tutte le parti.

Modifica delle impostazioni del compressore master (Compressor)

Compressor è un effetto che normalmente viene utilizzato per limitare e comprimere le dinamiche (piano/forte) di un segnale audio. Per segnali con dinamiche molto variabili, quali le parti vocali e quelle di chitarra, "riduce" l'intervallo dinamico smorzando i suoni forti e rinforzando i suoni deboli. Se viene utilizzato insieme al gain per aumentare il livello generale, crea un suono più potente e di livello molto più alto.

Questo strumento dispone di un compressore master che viene applicato all'intero suono dello strumento. Sebbene vengano fornite impostazioni preset per il compressore master, è anche possibile creare preset personalizzati regolando i parametri correlati. Il display è disponibile solo quando si seleziona il tab "Master" nella parte superiore del display Mixer.

🖾 NOTA

Il compressore master non può essere applicato a una song audio, all'audio inviato tramite i jack AUX IN o al suono del metronomo.



Impostare il compressore su "On".

2 Selezionare il tipo di compressore master da modificare.

- Natural: impostazioni del compressore naturali in cui l'effetto è moderatamente pronunciato.
- **Rich:** impostazioni del compressore ottimizzate in cui le caratteristiche dei singoli strumenti risaltano maggiormente. Ideale per rendere il suono di strumenti acustici, musica jazz, ecc.
- Punchy: impostazioni del compressore estremamente spinte. Ideale per la musica rock.
- Electronic: impostazioni del compressore in cui le caratteristiche della musica dance elettronica risaltano maggiormente.
- Loud: impostazioni del compressore potenziate. Ideale per musica con grande carica vitale, quale rock o gospel.
- User1-5: impostazioni del compressore personalizzate salvate al punto 4.

3 Modificare i parametri relativi al compressore master.

Compression	Parametri quali Threshold, Ratio e Soft Knee (disponibili nei compressori più diffusi) vengono modificati contemporaneamente, permettendo di comprimere moderatamente il suono.
Texture	Consente di aggiungere caratteristiche naturali all'effetto. Più alto è il valore, più lieve l'effetto. Image: Nota Le modifiche sono più facilmente riconoscibili se utilizzato in combinazione con "Compression" e "Output".
Output	Consente di determinare il livello di uscita.

L'indicazione "GR" mostra la riduzione del gain (livello compresso) mentre "Output" mostra il livello di uscita in base al suono dello strumento in tempo reale.

PAGINA SUCCESSIVA

4 Toccare (Save) per salvare le impostazioni come tipo di compressore master.

È possibile creare e salvare fino a cinque tipi di compressore master.

AVVISO

Se si spegne lo strumento senza aver effettuato l'operazione di salvataggio, le impostazioni andranno perse.

🖾 NOTA

Se si desidera salvare le impostazioni del compressore master su un'unità flash USB, salvarle come file di effetti utente. A tale scopo, nel display richiamato tramite [MENU] → [Utility] → [Factory Reset/Backup] → pagina 2/2, toccare [Save] per "User Effect" per eseguire l'operazione di salvataggio (pagina 159).

Diagramma a blocchi



Sommario

Assegnazione di funzioni specifiche ai pedali e ai pulsanti del pannello (Assignable)	133
Funzioni assegnabili	134
Modifica dei tipi di assegnazione di manopole e slider Live Control (Live Control)	139
• Funzioni assegnabili	139
-	

Assegnazione di funzioni specifiche ai pedali e ai pulsanti del pannello (Assignable)

È possibile assegnare varie funzioni ai foot pedal collegati al jack ASSIGNABLE FOOT PEDAL, nonché ai pulsanti ASSIGNABLE e al pulsante [ROTARY SP/ASSIGNABLE].

Il display operativo può essere richiamato mediante [MENU] \rightarrow [Assignable].



Toccare per selezionare il pedale o il pulsante desiderato. Un nuovo tocco richiama l'elenco delle funzioni.

- **2** Selezionare la funzione per il pedale o il pulsante. Per informazioni su ciascuna funzione, fare riferimento alle pagine 134–138.
- **3** Effettuare le necessarie impostazioni per la funzione selezionata come illustrato nella parte inferiore del display.

È possibile effettuare impostazioni dettagliate della funzione selezionata, ad esempio quali parti sono interessate dalla funzione, ecc. Se si desidera modificare il nome della funzione visualizzato nella finestra a comparsa, toccare [Rename] e immettere il nome desiderato. È possibile utilizzare un massimo di 50 caratteri.

4 Se necessario, impostare la polarità del pedale toccando (Menu).



A seconda del pedale collegato allo strumento, potrebbe funzionare nel modo opposto (ovvero, premerlo non ha effetto, ma rilasciarlo sì). In questo caso, utilizzare questa impostazione per invertirne la polarità.

ዾ NOTA

Come descritto nel Manuale di istruzioni, le icone di scelta rapida possono essere anche assegnate ai pulsanti ASSIGNABLE.

🖄 NOTA

È anche possibile assegnare altre funzioni al pedale: Voice Guide Controller (pagina 157), Punch In/Out of Song (pagina 79) e Registration Sequence (pagina 109). Se al pedale vengono assegnate più funzioni, la priorità è: Voice Guide Controller \rightarrow Punch In/Out of Song \rightarrow Registration Sequence \rightarrow Funzioni assegnate qui

Come nascondere la finestra a comparsa quando vengono premuti i pulsanti ASSIGNABLE

Quando si preme uno dei pulsanti ASSEGNABILI, viene visualizzata la finestra a comparsa che mostra lo stato della funzione assegnata. È anche possibile impostare la finestra a comparsa da nascondere. A tale scopo, toccare (Menu) sul display Assignable e impostare "Popup Window" su Off.

Funzioni assegnabili

Nell'elenco di seguito, "P" indica i pedali, "A" indica i pulsanti ASSIGNABLE e "R" indica il pulsante [ROTARY SP/ ASSIGNABLE]. Le funzioni contrassegnate da "**O**" sono disponibili per i pedali o i pulsanti corrispondenti. Per le funzioni indicate da "*", è possibile utilizzare un foot controller ma non un footswitch.

🖾 NOTA

È possibile effettuare impostazioni dettagliate di ogni funzione nella parte inferiore del display Assignable, ad esempio quali parti saranno interessate dalla funzione, ecc. (le voci disponibili variano a seconda della funzione).

Funzioni			Ass	Assegnabilità		
Categoria	Funzione	Descrizione		Α	R	
Voice	Articulation 1–3	Se si utilizza una voce Super Articulation per la quale è stato assegnato un effetto al pedale/footswitch, è possibile attivare l'effetto premendo il pedale o il footswitch.	0	0	-	
	Volume*	Consente di controllare il volume con un foot controller.	0	-	-	
	Sustain	Consente di controllare il sustain. Quando si tiene premuto il pedale, tutte le note suonate sulla tastiera hanno un sustain più lungo. Rilasciando il pedale si interrompe (smorza) immediatamente qualsiasi nota tenuta.	0	-	-	
	Panel Sustain On/ Off	Come il pulsante [SUSTAIN].	0	0	0	
	Sostenuto	Consente di controllare l'effetto Sostenuto. Se si suona una nota o un accordo sulla tastiera e si preme il pedale mentre si tiene premuta la nota, alle note suonate viene applicato il sustain fino a quando il pedale resta abbassato. Tuttavia, a tutte le note suonate successivamente, il sustain non viene applicato. Ciò consente di tenere, ad esempio, un accordo e suonare le altre note in staccato.	0	-	-	
	Soft	Consente di controllare l'effetto Soft. Premendo questo pedale si riduce il volume e si modifica il timbro delle note suonate. È applicabile solo ad alcune voci appropriate.	0	-	-	
	Glide	 Quando si preme il pedale, il pitch cambia. Quando si rilascia il pedale, il pitch torna alla normalità. È possibile attivare o disattivare questa funzione per ciascuna parte di tastiera ed effettuare le impostazioni seguenti nella parte inferiore del display. Up/Down: consente di determinare se il cambio di pitch avviene verso l'alto (ascendente) o il basso (discendente). 	0	-	-	
		• Range: consente di determinare l'estensione del cambio di pitch, in semitoni.				
		• On Speed: consente di determinare la velocità del cambio di pitch quando viene premuto il pedale.				
		• Off Speed: consente di determinare la velocità del cambio di pitch quando viene rilasciato il pedale.				
	Mono/Poly	Consente di specificare se la voce modificata viene suonata in modo monofonico o polifonico. È possibile attivare o disattivare questa funzione per ciascuna parte di tastiera nella parte inferiore del display.	0	0	0	
	Portamento	L'effetto di portamento (un graduale glissato tra due note) può essere prodotto premendo il pedale. Il portamento si ottiene suonando le note in legato (si suona una nota senza interrompere quella precedente). Il tempo di portamento può anche essere regolato dal display Voice Edit (pagina 49). È possibile attivare o disattivare questa funzione per ciascuna parte di tastiera nella parte inferiore del display.	0	-	-	
		MOTA Questa funzione influisce solo su determinate voci, in particolare sul lead del sintetizzatore e sulle voci di basso. Non ha invece effetto sulle voci Organ Flutes, Super Articulation 2 su alcune voci Super Articulation, anche se la funzione è stata assegnata ai foot pedal.				

	Funzioni			Assegnabilità		
Categoria	Funzione	Descrizione	Р	Α	R	
Voice	Portamento Time*	Consente di controllare il parametro Portamento Time di ciascuna parte della tastiera mediante un foot controller. Per informazioni dettagliate su Portamento Time, vedere pagina 49.	0	-	-	
	Pitch Bend*	 Permette di variare in modo ascendente o discendente il pitch delle note tramite il pedale. È possibile attivare o disattivare questa funzione per ciascuna parte di tastiera ed effettuare le impostazioni seguenti nella parte inferiore del display. Up/Down: consente di determinare se il cambio di pitch avviene verso l'alto (ascendente) o il basso (discendente). Intervallo: consente di determinare l'estensione del cambio di pitch, in semitoni. 	0	-		
	Modulation (+), (-)*	Consente di applicare un effetto di vibrato e altri effetti alle note suonate sulla tastiera.	0	-	-	
	Modulation (+), (-) Alt	Si tratta di una minima variante dell'effetto Modulation di cui sopra, in cui gli effetti (waveform) possono essere alternativamente attivati o disattivati mediante la pressione del pedale o del footswitch.	0	0	0	
	Modulation Hold On/Off	Come il pulsante [MODULATION HOLD].	0	0	-	
	Initial Touch On/ Off	Consente di attivare o disattivare l'impostazione Initial Touch per ciascuna parte di tastiera sul display Keyboard/Joystick.	0	0	-	
	Left Hold On/Off	Come il pulsante [LEFT HOLD].	0	0	-	
	Pedal Control (Wah)*	Consente di applicare un effetto wah alle note suonate sulla tastiera.	0	-	-	
	Organ Rotary Slow/ Fast	Consente di variare la velocità dell'altoparlante rotante (pagina 52) diminuendola ("Slow") o aumentandola ("Fast"). È possibile attivare o disattivare questa funzione per ciascuna parte di tastiera nella parte inferiore del display.	0	0	0	
	Kbd Harmony/ Arpeggio On/Off	Come il pulsante [HARMONY/ARPEGGIO].	0	0	-	
	Arpeggio Hold	Quando il pedale è premuto, la riproduzione dell'arpeggio continua anche quando non si suona alcuna nota sulla tastiera. L'arpeggio viene interrotto quando si rilascia il pedale. Accertarsi che sia selezionato un qualsiasi tipo di arpeggio e che il pulsante [HARMONY/ARPEGGIO] sia attivato.	0	0	-	
Registration	Registration Memory	Come il pulsante REGISTRATION MEMORY [MEMORY].	0	0	-	
	Registration Memory 1–10	Come i pulsanti REGISTRATION MEMORY [1]-[10].	0	0	-	
	Registration Sequence +/-	Consente di far avanzare o riavvolgere la sequenza di registrazione. <u><i>NOTA</i></u> Se si desidera utilizzare un pedale, impostare "Pedal Control" nel display Registration Sequence (pagina 109).	-	0		
	Registration Bank +/-	Come i pulsanti REGIST BANK [+]/[-].	0	0	-	
	Registration Freeze On/Off	Come [On]/[Off] nel display Registration Freeze (pagina 108).	0	0	-	
	Registration Sequence On/Off	Come [On]/[Off] nel display Registration Sequence (pagina 109).	0	0	-	
Live Control	Live Control Knob Assign	Come il pulsante [KNOB ASSIGN].	0	0	-	
	Live Control Slider Assign	Come il pulsante [SLIDER ASSIGN].	0	0	-	
	Live Control Reset Value	Come [Reset Value] nel display Live Control (pagina 139). Consente di ripristinare i valori di tutte le funzioni assegnabili di Live Control.	0	0	-	

	Funzioni			Assegnabilità		
Categoria	Funzione	Descrizione	Р	Α	R	
Chord Looper	Chord Looper On/ Off	Come [On/Off] nel display Chord Looper (pagina 13).	0	0	0	
	Chord Looper Rec/ Stop	Come [Rec/Stop] nel display Chord Looper (pagina 13).	0	0	0	
Style	Style Start/Stop	Come il pulsante STYLE CONTROL [START/STOP].	0	0	-	
	Synchro Start On/ Off	Come il pulsante [SYNC START].	0	0	-	
	Synchro Stop On/ Off	Come il pulsante [SYNC STOP].	0	0	-	
	Intro 1–3	Come i pulsanti INTRO [I]–[III].	0	0	-	
	Main A–D	Come i pulsanti MAIN VARIATION [A]–[D].	0	0	-	
	Fill Down	Consente di eseguire un fill-in, seguito automaticamente dalla sezione Main del pulsante immediatamente a sinistra.	0	0	-	
	Fill Self	Consente di eseguire un fill-in.	0	0	-	
	Fill Break	Consente di eseguire un break.	0	0	-	
	Fill Up	Consente di eseguire un fill-in, seguito automaticamente dalla sezione Main del pulsante immediatamente a destra.	0	0	-	
	Ending 1–3	Come i pulsanti ENDING/rit. [I] - [III].	0	0	-	
	Acmp On/Off	Come il pulsante [ACMP].	0	0	-	
	OTS Link On/Off	Come il pulsante [OTS LINK].	0	0	-	
	Auto Fill In On/Off	Come il pulsante [AUTO FILL IN].	0	0	-	
	Half Bar Fill In	Quando il pedale è premuto, la funzione "Half bar fill-in" è attivata e la modifica delle sezioni di uno stile al primo beat della sezione corrente avvia la sezione successiva dalla parte centrale con fill-in automatico. Quando questa funzione viene assegnata al pulsante, ogni pressione del pulsante attiva/disattiva alternativamente la funzione stessa	0	0	0	
	Fade In/Out	 Consente di attivare o disattivare la funzione Fade In/Fade Out della riproduzione dello stile/song MIDI. È possibile impostare i seguenti parametri nella parte inferiore del display. Fade In Time: consente di determinare il tempo necessario per il fade-in del volume dello stile/della song, ovvero per passare gradualmente dal livello minimo al massimo (da 0 a 20,0 secondi). Fade Out Time: consente di determinare il tempo necessario per il fade-out del volume dello stile/della song, ovvero per passare gradualmente dal livello minimo al massimo (da 0 a 20,0 secondi). Fade Out Time: consente di determinare il tempo necessario per il fade-out del volume dello stile/della song, ovvero per passare gradualmente dal livello massimo al minimo (da 0 a 20,0 secondi). Fade Out Hold Time: consente di determinare il tempo durante il quale il volume viene mentenuto a 0 dono il fade out (da 0 a 5 secondi). 	0	0	0	
	Fingered/Fingered On Bass	Il pedale consente di attivare alternativamente le modalità "Fingered" e "Fingered On Bass" (pagina 9).	0	0	-	
	Bass Hold	Quando il pedale è premuto, la nota di basso dello stile viene mantenuta anche se l'accordo cambia durante la riproduzione dello stile. Quando questa funzione viene assegnata al pulsante, ogni pressione del pulsante attiva/disattiva alternativamente la funzione stessa Se la diteggiatura è impostata su "AI Full Keyboard", la funzione non ha effetto.	0	0	-	
	One Touch Setting 1–4	Come i pulsanti ONE TOUCH SETTING [1]–[4].	0	0	-	
	One Touch Setting +/-	Consente di richiamare l'impostazione One Touch Setting precedente/ successiva.	0	0	-	
Multi Pad	Multi Pad 1–4	Come i pulsanti MULTI PAD CONTROL [1]–[4].	0	0	-	
	Multi Pad Synchro Start	Come il pulsante MULTI PAD CONTROL [SELECT, SYNC START].	0	0	-	
	Multi Pad Stop	Come il pulsante MULTI PAD CONTROL [STOP].	0	0	-	

	Funzioni			Assegnabili	
Categoria	Funzione	Descrizione	Р	Α	R
Song	Song A Play/Pause	Come il pulsante SONG A [PLAY/PAUSE].	0	0	-
	Song A Previous	Come il pulsante SONG A [PREV].	0	0	-
	Song A Next	Come il pulsante SONG A [NEXT].	0	0	-
	Song A Single Repeat On/Off	Come SONG A 💭 (Repeat) nel display Song Playback della modalità Dual Player.	0	0	-
	Song A Vocal Cancel On/Off	Come SONG A Audio (Vocal Cancel) nel display Song Playback della modalità Dual Player.	0	0	-
	Song A Time Stretch*	Consente di controllare l'impostazione SONG A Audio (100%) (Time Stretch) nel display Song Playback mediante un foot controller.	0	-	-
	Song A Pitch Shift*	Consente di controllare l'impostazione SONG A Audio Jt o (Pitch Shift) nel display Song Playback mediante un foot controller.	0	-	-
	Song A A-B Repeat	Come SONG A Audio (A-B Repeat) nel display Song Playback della modalità Dual Player.	0	0	-
	Song B Play/Pause	Come il pulsante SONG B [PLAY/PAUSE].	0	0	-
	Song B Previous	Come il pulsante SONG B [PREV].	0	0	-
	Song B Next	Come il pulsante SONG B [NEXT].	0	0	-
	Song B Single Repeat On/Off	Come SONG B 💭 (Repeat) nel display Song Playback della modalità Dual Player.	0	0	-
	Song B Vocal Cancel On/Off	Come SONG B Audio (Vocal Cancel) nel display Song Playback della modalità Dual Player.	0	0	-
	Song B Time Stretch*	Consente di controllare l'impostazione SONG B Audio (100%) (Time Stretch) nel display Song Playback mediante un foot controller.	0	-	-
	Song B Pitch Shift*	Consente di controllare l'impostazione SONG B Audio Jt 0 (Pitch Shift) nel display Song Playback mediante un foot controller.	0	-	-
	Song B A-B Repeat	Come SONG B Audio (A-B Repeat) nel display Song Playback della modalità Dual Player.	0	0	-
	Song MIDI Synchro Start On/Off	Come SONG B 룆 (Sync Start) nel display Song Playback della modalità Dual Player.	0	0	-
	Song MIDI Position Memorize On/Off	Come Song Position [M] nel display Song Playback della modalità Dual Player.	0	0	-
	Song MIDI Position Marker 1–4	Come Song Position [1]-[4] nel display Song Playback della modalità Dual Player.	0	0	-
	Song MIDI Position Loop On/Off	Come Song Position [Loop] nel display Song Playback della modalità Dual Player.	0	0	-
	Song List Shuffle On/Off	Come C (Shuffle) nel display Song Playback della modalità Song List (pagina 66).	0	0	-
	Score Page +/-	Se la riproduzione della song è interrotta, è possibile visualizzare la pagina precedente/successiva della partitura (una pagina per volta).	0	0	-
	Lyrics Page +/-	Se la riproduzione della song è interrotta, è possibile visualizzare la pagina precedente/successiva del testo (una pagina per volta).	0	0	-
	Text Viewer Page +/-	Consente di visualizzare la pagina di testo precedente/successiva (una pagina per volta).	0	0	-
Mic	Talk On/Off	Come il pulsante [TALK].	0	0	-
	VH Harmony On/ Off	Consente di attivare e disattivare "Harmony" nel display Vocal Harmony (pagina 118).	0	0	-
	VH Effect On/Off	Consente di attivare e disattivare "Effect" nel display Vocal Harmony (pagina 121).	0	0	-

Funzioni			Ass	Assegnabilità		
Categoria	Funzione	Descrizione	Р	Α	R	
Overall	Part On/Off	Consente di attivare/disattivare immediatamente le parti desiderate.	0	0	-	
	Insertion Effect On/ Off	Consente di attivare/disattivare gli effetti Insertion (pagina 127).	0	0	0	
	Metronome On/Off	Consente di attivare o disattivare il metronomo.	0	0	-	
	Tempo +/-	Come i pulsanti TEMPO [+]/[-].	0	0	-	
	Reset/Tap Tempo	Come il pulsante [TAP TEMPO].	0	0	-	
	Master Tempo*	Consente di modificare il tempo dello stile o della song attualmente selezionato. L'intervallo di tempo disponibile varia a seconda dello stile/ song selezionati. Come "Tempo (Master Tempo)" di Live Control (pagina 139).	0	-	-	
	Style Tempo Lock/ Reset	Premendo il pedale o il pulsante, l'impostazione "Tempo" nel display Style Setting cambia da "Reset" a "Lock". Premendo nuovamente il pedale, viene ripristinata l'impostazione "Reset". Per informazioni dettagliate sull'impostazione "Tempo" in Style Change Behavior, vedere pagina 12.	0	0	0	
	Style Tempo Hold/ Reset	Premendo il pedale o il pulsante, l'impostazione "Tempo" nel display Style Setting cambia da "Reset" a "Hold". Premendo nuovamente il pedale, viene ripristinata l'impostazione "Reset". Per informazioni dettagliate sull'impostazione "Tempo" in Style Change Behavior, vedere pagina 12.	0	0	0	
	Transpose +/-	Come i pulsanti TRANSPOSE [+]/[-].	0	0	-	
	Upper Octave +/-	Come i pulsanti UPPER OCTAVE [+]/[-].	0	0	-	
	Scale Tune Quick Setting	Consente di impostare direttamente l'opzione Sub Scale (pagina 43). Mentre si preme il pedale o il pulsante a cui è assegnata questa funzione, premere i tasti desiderati e rilasciare il pedale o il pulsante. Così facendo, l'opzione Sub Scale viene impostata su -50 cent per i tasti immessi. Per rilasciare l'impostazione Sub Scale, premere il pedale o il pulsante, quindi rilasciarlo senza premere alcun tasto.	0	0	0	
	Scale Tune Bypass On/Off	Come [Bypass] nel display Scale Tune (pagina 43). Consente di disabilitare temporaneamente le impostazioni di Scale Tune. In questo modo è possibile ascoltare il suono a scopo di confronto.	0	0	0	
	Percussion	Il pedale consente di suonare uno strumento a percussione selezionato nella parte inferiore di questo display (oppure nella finestra richiamata toccando "Kit" "Category" o "Instrument"). Nella finestra di selezione del kit di batteria, è possibile utilizzare la tastiera per selezionare uno strumento.	0	-	-	
	Voice Guide On/Off	Consente di attivare o disattivare la funzione Voice Guide (pagina 157).	0	0	-	
	No Assign	Non è assegnata alcuna funzione.	-	0	0	

Modifica dei tipi di assegnazione di manopole e slider Live Control (Live Control)

La configurazione delle funzioni per le manopole o gli slider Live Control (denominati "Tipi di assegnazione") può essere modificata come desiderato mediante numerose opzioni.

Il display operativo può essere richiamato mediante [MENU] \rightarrow [Live Control].



Tipo di assegnazione manopola 1 Tipo di assegnazione manopola 2 Tipo di assegnazione manopola 3

Tipo di assegnazione slider 1 Tipo di assegnazione slider 2

> Il tipo di assegnazione dello slider "Balance" non può essere modificato; viene sempre utilizzato per controllare il

bilanciamento del volume tra le parti.

🖾 NOTA

1 Toccare per selezionare la manopola o lo slider desiderato. Un nuovo tocco richiama l'elenco delle funzioni.

2 Selezionare la funzione per la manopola o lo slider.

Per informazioni su ciascuna funzione, fare riferimento alle pagine 139-141.

3 Effettuare le necessarie impostazioni per la funzione selezionata come illustrato nella parte inferiore del display.

Se si desidera modificare il nome della funzione visualizzato nella vista Live Control (display secondario), toccare [Rename] e immettere il nome desiderato. È possibile utilizzare fino a nove caratteri. Toccando [Reset Value] è possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica per le funzioni assegnate a ciascuna manopola e slider.

Funzioni assegnabili

🖄 NOTA

È possibile effettuare impostazioni dettagliate di ogni funzione nella parte inferiore del display Live Control, ad esempio quali parti saranno interessate dalla funzione, ecc. (le voci disponibili variano a seconda della funzione).

Category	Function	Description
Mixer	Volume	Consente di regolare il volume delle parti o dei canali selezionati.
	KbdVol (Keyboard Volume)	Consente di regolare il volume di tutte le parti di tastiera. È particolarmente utile per regolare il volume di tutte le parti di tastiera simultaneamente per un bilanciamento ottimale con gli altri elementi (song MIDI, stile, multipad, ecc.).
	Balance	Consente di regolare il bilanciamento del volume tra le parti A e B. È possibile selezionare le parti che appartengono ad A o B nella finestra a comparsa richiamata tramite [Balance Setting] nella parte inferiore del display.
	Pan	Consente di determinare la posizione delle parti selezionate.
	Reverb	Consente di regolare la profondità di riverbero delle parti selezionate.
	Chorus	Consente di regolare la profondità del chorus delle parti selezionate.
	Rev&Cho (Reverb & Chorus)	Consente di regolare la profondità sia del riverbero che del chorus delle parti selezionate.

Category	Function	Description
Mixer	InsEffect (Insertion Effect Depth)	Consente di regolare la profondità dell'effetto Insertion delle parti selezionate.
	EQHighG (EQ High Gain)	Consente di intensificare o attenuare la banda EQ alta per le parti selezionate.
	EQLowG (EQ Low Gain)	Consente di intensificare o attenuare la banda EQ bassa per le parti selezionate.
	Cutoff	Consente di regolare la frequenza di taglio del filtro per le parti selezionate.
	Resonance	Consente di regolare la risonanza del filtro per le parti selezionate.
	Cut&Reso (Cutoff & Resonance)	Consente di regolare la frequenza di taglio e risonanza del filtro per le parti selezionate.
	Filter	Consente di regolare parametri quali la frequenza di taglio e la risonanza del filtro per le parti selezionate. Tuttavia, i parametri non cambiano in modo uniforme ma sono specificamente programmati per variare a livello individuale per ottenere un suono ottimale, lasciando all'utente la possibilità di filtrare il suono per ottenere i miglior risultati musicali.
Voice Edit	Attack	Consente di regolare il tempo che trascorre finché le parti selezionate non raggiungono il livello massimo dopo la pressione di un tasto.
		Alcune voci (ad es. Piano ed F. Piano) potrebbero non essere interessate da questa impostazione
	Release	Consente di regolare il tempo che trascorre finché le parti selezionate non raggiungono il silenzio dopo il rilascio del tasto.
	Atk&Rel (Attack & Release)	Consente di regolare il tempo di rilascio e di attacco delle parti selezionate.
	Mod(+), Mod (-) (Modulation (+), Modulation (-))	Consente di applicare un effetto di vibrato e altri effetti alle note suonate sulla tastiera.
Voice Setting	Tuning	Consente di determinare il pitch delle parti di tastiera selezionate.
	Octave	Consente di determinare l'intervallo di variazione del pitch in ottave per le parti di tastiera selezionate.
	PBRange (Pitch Bend Range)	Consente di determinare l'estensione del pitch bend (pagina 40) per le parti di tastiera selezionate.
	PortaTime (Portamento Time)	Consente di determinare il tempo di portamento (pagina 41) per le parti di tastiera selezionate.
Harmony/Arpeggio	HrmArpVol (Kbd Harmony/ Arpeggio Volume)	Consente di regolare il volume della funzione di armonia o di arpeggio della tastiera.
	ArpVel (Arpeggio Velocity)	Consente di regolare la velocità di ciascuna nota dell'arpeggio. Il valore riportato nella vista Live Control viene indicato sotto forma di percentuale del valore predefinito per ciascun tipo di arpeggio.
	ArpGateT (Arpeggio Gate Time)	Consente di regolare la lunghezza di ciascuna nota dell'arpeggio. Il valore riportato nella vista Live Control viene indicato sotto forma di percentuale del valore predefinito per ciascun tipo di arpeggio.
	ArpUnitM (Arpeggio Unit Multiply)	Consente di regolare la velocità dell'arpeggio. Il valore riportato nella vista Live Control viene indicato sotto forma di percentuale del valore predefinito per ciascun tipo di arpeggio.

Category	Function	Description
Style	RtgRate (Style Retrigger Rate)	Consente di regolare la lunghezza del retrigger dello stile. È riportata come 1, 2, 4, 8, 16 o 32 nella vista Live Control, ad indicare la lunghezza delle note. La prima parte dello stile corrente viene ripetuta in base alla lunghezza specificata.
	RtgOnOff (Style Retrigger On/ Off)	Consente di attivare/disattivare la funzione Style Retrigger. Se impostato su On, una lunghezza specifica della prima parte dello stile corrente viene ripetuta quando si suona l'accordo.
	RtgOff&Rt (Style Retrigger On/ Off & Rate)	Consente di attivare/disattivare la funzione Style Retrigger e regolare la relativa lunghezza. Ruotando la manopola completamente a sinistra è possibile disattivare la funzione, mentre ruotandola verso destra la funzione viene attivata e la lunghezza diminuita.
	StyMuteA (Style Track Mute A)	Consente di attivare/disattivare la riproduzione dei canali degli stili. Ruotando la manopola completamente a sinistra (oppure spostando lo slider completamente verso il basso) viene attivato solo il canale Rhythm 2 mentre gli altri restano disattivati. Ruotando la manopola in senso orario (oppure spostando verso l'alto lo slider) da quella posizione, i canali vengono attivati nell'ordine: Rhythm 1, Bass, Chord 1, Chord 2, Pad, Phrase 1, Phrase 2. Tutti i canali risultano attivati quando la manopola raggiungere la posizione più a destra (oppure lo slider raggiunge la posizione più in alto).
	StyMuteB (Style Track Mute B)	Consente di attivare/disattivare la riproduzione dei canali degli stili. Ruotando la manopola completamente a sinistra (oppure spostando lo slider completamente verso il basso) viene attivato solo il canale Chord 1 mentre gli altri restano disattivati. Ruotando la manopola in senso orario (oppure spostando verso l'alto lo slider) da quella posizione, i canali vengono attivati nell'ordine: Chord 2, Pad, Bass, Phrase 1, Phrase 2, Rhythm 1, Rhythm 2. Tutti i canali risultano attivati quando la manopola raggiungere la posizione più a destra (oppure lo slider raggiunge la posizione più in alto).
Mic	VHBalance (VH Harmony Balance)	Consente di impostare il bilanciamento tra voce solista e il suono Vocal Harmony. Per informazioni dettagliate, consultare il paragrafo relativo al bilanciamento dell'armonia a pagina 120.
	VHEffect (VH Effect To Lead)	Consente di regolare la profondità dell'effetto Vocal Harmony applicato alla nota principale.
Overall	Tempo (Master Tempo)	Consente di modificare il tempo dello stile o della song attualmente selezionato. L'intervallo di tempo disponibile varia a seconda dello stile/song selezionati.
	 (No Assign)	Non è assegnata alcuna funzione.

Sommario

12

Procedura di base per le impostazioni MIDI1	42
System - Impostazioni del sistema MIDI	44
Transmit - Impostazioni del canale di trasmissione MIDI 1	45
Receive - Impostazioni del canale di ricezione MIDI 1	46
On Bass Note - Impostazione della nota di basso per la riproduzione dello	D
stile tramite MIDI 1	47
Chord Detect - Impostazioni dell'accordo per la riproduzione dello stile	
tramite MIDI1	47
External Controller - Impostazione del controller MIDI 1	48
Funzioni che rispondono all'input di valore continuo	49
Funzioni che rispondono all'input On/Off	50

Procedura di base per le impostazioni MIDI

In questa sezione viene illustrato come effettuare le impostazioni relative a MIDI per lo strumento. Questo strumento include dieci modelli (o template) preprogrammati che consentono di configurare istantaneamente e facilmente lo strumento stesso per adattarlo a una particolare applicazione MIDI o a un dispositivo esterno. È inoltre possibile modificare i modelli preprogrammati e salvare fino a dieci modelli originali. Il display operativo può essere richiamato tramite [MENU] \rightarrow [MIDI].



7 Toccare la casella (visualizzata in alto nel display), quindi selezionare un template MIDI preprogrammato.

Se è già stato creato un template MIDI originale e lo si è salvato nella memoria utente (punti 2 e 3 di seguito), è anche possibile selezionare il template dalla memoria utente.

Per informazioni dettagliate sui modelli MIDI preprogrammati, vedere pagina 143.

PAGINA SUCCESSIVA

12

Impostazioni MID.

2 Se lo si desidera, modificare i parametri MIDI in base al template MIDI selezionato al punto 1 nel relativo display delle impostazioni.

- System: consente di impostare i parametri relativi al sistema MIDI.pagina 144
- Transmit: consente di impostare i parametri relativi alla trasmissione MIDI.pagina 145
- Receive: consente di impostare i parametri relativi alla ricezione MIDI.pagina 146
- On Bass Note: consente di selezionare i canali MIDI i cui dati MIDI provenienti dal dispositivo MIDI esterno verranno utilizzati per il rilevamento della nota di basso per la riproduzione dello stile.
- Chord Detect: consente di selezionare i canali MIDI i cui dati MIDI provenienti dal dispositivo MIDI esterno verranno utilizzati per il rilevamento del tipo di accordo per la riproduzione dello stile.
- External Controller: consente di selezionare la funzione assegnata al controller MIDI collegato.pagina 148

3 Una volta completate le modifiche in ciascun display, toccare (Save) per salvare le impostazioni MIDI come template MIDI originale.

► NOTA I template MIDI originali possono essere salvati in un singolo file in un'unità flash USB. Sul display richiamato tramite [MENU] → [Utility] → [Factory Reset/ Backup] → pagina 2/2, toccare [Save] per "MIDI" per eseguire l'operazione di salvataggio (pagina 159).

Modelli MIDI preprogrammati

All Parts	Trasmette tutte le parti incluse quelle della tastiera (Right 1-3, Left) ad eccezione delle parti di song.
KBD & STYLE	L'unica differenza rispetto a "All Parts" è rappresentata dal modo di gestire le parti della tastiera. Le parti della mano destra sono gestite come "Upper" anziché come Main e Layer, mentre le parti della mano sinistra sono gestite come "Lower".
Master KBD1, KBD2 (Master Keyboard)	In questa impostazione, lo strumento funziona come tastiera "master", suonando e controllando uno o più generatori o altri dispositivi (come un computer/sequencer) collegati. Master KBD1 supporta la trasmissione di messaggi AT (After Touch), contrariamente a Master KBD2 (pagina 145).
Clock Ext.A (Clock External)	La riproduzione o registrazione (di song, stili, ecc.) è sincronizzata a un clock MIDI esterno tramite la porta MIDI A anziché tramite il clock interno dello strumento. Questo modello va utilizzato quando si desidera che il tempo (la sincronizzazione) venga controllato dal dispositivo MIDI collegato.
MIDI Accord1 (MIDI Accordion 1)	Le fisarmoniche MIDI consentono di trasmettere dati MIDI e di suonare generatori si suoni collegati, dalla tastiera e dai pulsanti dei bassi della fisarmonica stessa. Questo modello consente di controllare le performance su tastiera e la riproduzione dello stile da una fisarmonica MIDI.
MIDI Accord2 (MIDI Accordion 2)	In sostanza è come "MIDI Accord1", salvo il fatto che le note degli accordi/bassi suonate con la mano sinistra su una fisarmonica MIDI vengono anche riconosciute come eventi di nota MIDI.
MIDI Pedal1	Le pedaliere MIDI consentono di suonare generatori di suoni collegati usando i piedi (utile soprattutto per suonare parti di basso composte da una singola nota). Questo modello permette di suonare/controllare la fondamentale dell'accordo con una pedaliera MIDI.
MIDI Pedal2	Questo modello consente di suonare la parte del basso per la riproduzione dello stile utilizzando una pedaliera MIDI.
MIDI OFF	Non vengono ricevuti o inviati segnali MIDI.

System - Impostazioni del sistema MIDI

Le spiegazioni in questa sezione sono applicabili quando si richiama il display "System" al punto 2 a pagina 143.

Clock		Consente di determinare se lo strumento è controllato dal proprio clock interno ("Internal") o da un clock MIDI ("MIDI A," "MIDI B," "USB1," "USB2" e "Wireless LAN") ricevuto da un dispositivo esterno. "Internal" è l'impostazione normale di clock quando lo strumento viene usato da solo o come tastiera master per controllare dispositivi esterni. Se si utilizza lo strumento in abbinamento a un sequencer esterno, computer MIDI o altre unità MIDI e si desidera sincronizzarlo con queste apparecchiature, regolare il parametro Clock sull'impostazione appropriata: "MIDI A," "MIDI B," "USB1," "USB2" o "Wireless LAN." In questo caso, accertarsi che il dispositivo esterno sia collegato correttamente (ad es, al terminale MIDI IN dello strumento) e che stia trasmettendo correttamente (ad es, al torbi IN dello strumento) e che stia trasmettendo correttamente un segnale di clock MIDI. Quando è impostato per il controllo da parte di un dispositivo esterno ("MIDI A," "MIDI B," "USB1," "USB2" o "Wireless LAN"), il tempo è indicato come "EXT" nel display Tempo.			
Transmit Clock		Consente di attivare/disattivare la trasmissione del clock MIDI (F8). Quando questa opzione è impostata su "Off", non viene trasmesso alcun clock MIDI né alcun dato di avvio/arresto anche in caso di riproduzione di una song o di uno stile.			
Transpose MIDI	Input	Consente di determinare se l'impostazione di trasposizione dello strumento viene applicata agli eventi di nota ricevuti dal dispositivo esterno tramite MIDI.			
Start/Stop		Consente di determinare se i messaggi FA (avvio) e FC (arresto) incidono sulla riproduzione della song o della nota.			
Local Control		Consente di attivare/disattivare la funzione Local Control per ogni parte. Se la funzione Local Control è impostata su "On", la tastiera dello strumento controlla il generatore di suoni interno (locale), consentendo di utilizzare le voci direttamente dalla tastiera. Se Local Control è impostato su "Off", la tastiera e i controller vengono scollegati internamente dal generatore di suoni dello strumento e, suonando la tastiera o usando i controller, non viene prodotto alcun suono. Ciò consente, ad esempio, di utilizzare un sequencer MIDI esterno pe suonare le voci interne dello strumento e di utilizzare la tastiera per registrare le note sul sequencer esterno e/o utilizzare un generatore di suoni esterno.			
System Exclusive Message	Transmit	Consente di determinare se i messaggi esclusivi di sistema MIDI vengono trasmessi (On) o meno (Off) dallo strumento.			
	Receive	Consente di determinare se i messaggi esclusivi di sistema MIDI vengono riconosciuti (On) o meno (Off) dallo strumento.			
Chord System Exclusive Message	Transmit	Consente di determinare se i dati esclusivi dell'accordo MIDI (rilevamento accordo, fondamentale e tipo) vengono trasmessi (On) o meno (Off) dallo strumento.			
	Receive	Consente di determinare se i dati esclusivi dell'accordo MIDI (rilevamento accordo, fondamentale e tipo) vengono riconosciuti (On) o meno (Off) dallo strumento.			
Transmit - Impostazioni del canale di trasmissione MIDI

Le spiegazioni in questa sezione sono applicabili quando si richiama il display "Transmit" al punto 2 a pagina 143. Consente di determinare quale canale MIDI viene utilizzato per ciascuna parte quando i dati MIDI vengono trasmessi dallo strumento.



I puntini corrispondenti a ciascuno dei canali (1-16) lampeggiano brevemente ogni volta che i dati vengono trasmessi sul relativo canale.

Per ciascuna parte, selezionare il canale di trasmissione MIDI con cui i dati MIDI per la parte corrispondente dovranno essere trasmessi.

Con l'eccezione delle due parti sotto indicate, la configurazione delle parti è uguale a quella già spiegate altrove nel Manuale di istruzioni.

- **Upper:** parte suonata a destra della tastiera rispetto al punto di splittaggio per le voci (RIGHT 1, 2 e 3).
- Lower: parte suonata sul lato sinistro della tastiera rispetto al punto di splittaggio per le voci. Tale parte non è influenzata dallo stato di attivazione o disattivazione del pulsante [ACMP].

🖾 NOTA

Se lo stesso canale di trasmissione è assegnato a più parti diverse, i messaggi MIDI trasmessi vengono miscelati in un singolo canale e ne potrebbero risultare suoni strani e problemi all'unità MIDI collegata.

🖾 NOTA

Le song preset non possono essere trasmesse anche se i corretti canali 1 - 16 sono predisposti per la trasmissione.

2 Toccare [▶] per richiamare l'altra pagina, quindi selezionare i messaggi MIDI da trasmettere per ciascuna parte.

I seguenti messaggi MIDI possono essere impostati nel display Transmit/Receive.

- Note (eventi nota)..... pagina 91
- CC (Control Change)..... pagina 91
- PC (Program Change)...... pagina 91
- **PB** (pitch bend) pagina 91
- AT (After Touch)..... pagina 91

Receive - Impostazioni del canale di ricezione MIDI

Le spiegazioni in questa sezione sono applicabili quando si richiama il display "Receive" al punto 2 a pagina 143. Consente di determinare quale parte viene utilizzata per ciascuna canale MIDI quando i dati MIDI vengono riconosciuti dallo strumento.



I puntini corrispondenti a ciascuno dei canali (1-16) lampeggiano brevemente ogni volta che i dati vengono ricevuti sul relativo canale.

Per ciascun canale, selezionare la parte che deve gestire i dati MIDI del canale corrispondente ricevuti dal dispositivo MIDI esterno.

Quando il collegamento viene stabilito tramite USB, i dati MIDI dei 32 canali (16 canali x 2 porte) possono essere gestiti dallo strumento.

Con l'eccezione delle due parti sotto indicate, la configurazione delle parti è uguale a quella già spiegate altrove nel Manuale di istruzioni.

- Keyboard: i messaggi di nota ricevuti controllano la performance su tastiera dello strumento.
- Extra Part 1–5: vi sono cinque parti riservate appositamente per la ricezione e la riproduzione di dati MIDI. Normalmente tali parti non vengono usate dallo strumento.

2 Toccare [▶] per richiamare l'altra pagina, quindi selezionare i messaggi MIDI da ricevere per ciascun canale.



On Bass Note - Impostazione della nota di basso per la riproduzione dello stile tramite MIDI

Le spiegazioni in questa sezione sono applicabili quando si richiama il display "On Bass Note" al punto 2 a pagina 143. Queste impostazioni consentono di determinare la nota di basso per la riproduzione dello stile, in base ai messaggi di nota ricevuti tramite MIDI. I messaggi di note on/off ricevuti sul canale o sui canali impostati su "On" sono riconosciuti come note di basso degli accordi per la riproduzione dello stile. La nota di basso verrà rilevata indipendentemente dalle impostazioni di [ACMP] o del punto di splittaggio. Se più canali sono simultaneamente impostati su "On", la nota di basso viene rilevata dall'assieme dei dati MIDI ricevuti sui canali.



Toccare il numero di canale desiderato per applicare il segno di spunta. Toccare nuovamente la stessa posizione per rimuovere il segno di spunta.

Chord Detect - Impostazioni dell'accordo per la riproduzione dello stile tramite MIDI

Le spiegazioni in questa sezione sono applicabili quando si richiama il display "Chord Detect" al punto 2 a pagina 143. Queste impostazioni vi consentono di determinare il tipo di accordo per la riproduzione dello stile, in base ai messaggi di nota ricevuti tramite MIDI. I messaggi di note on/off ricevuti sul canale o sui canali impostati su "On" sono riconosciuti come le note dell'accordo del playback dello Style. Gli accordi da rilevare dipendono dal tipo di diteggiatura selezionato. Il tipo di accordo verrà rilevato indipendentemente dalle impostazioni di [ACMP] o del punto di splittaggio. Se più canali sono impostati simultaneamente su "On", il tipo di accordo viene rilevato dai dati MIDI uniti, ricevuti sui canali.



Toccare il numero di canale desiderato per applicare il segno di spunta. Toccare nuovamente la stessa posizione per rimuovere il segno di spunta.

External Controller - Impostazione del controller MIDI

Le spiegazioni in questa sezione sono applicabili quando si richiama il display "External Controller" al punto 2 a pagina 143. Collegando un dispositivo MIDI esterno idoneo (ad es. un computer, un sequencer, una tastiera master o un foot controller MIDI) a Genos, è possibile controllare un'ampia gamma di operazioni e funzioni mediante i messaggi MIDI (messaggi di Control Change e note on/off) dal dispositivo, in modo da modificare le impostazioni e controllare il suono durante le performance dal vivo. Diverse funzioni possono essere assegnate a ciascuno dei messaggi.

Assicurarsi di impostare il canale e la porta MIDI appropriati in questo display per il controllo da un dispositivo MIDI esterno.



Selezionare la funzione assegnata a ciascun numero di Control Change o numero di nota.

Image: Mide and the second	×
System MIDI Port Off MIDI Ch 10	
	5
CC / Note Function Part	
Transmit CC#7 / - Expression Right1	
CC#1 / - No Assign Right1	
Receive CC#2 / - No Assign Right1	
CC#3 / - No Assign Right1	
On Bass Note CC#4 / - No Assign Right1	1/5
CC#0/C#-1 Style Start/Stop -	•
Chord Detect CC#5 / D-1 Fill Down -	
CC#6/Eb-1 Fill Self -	
External Controller *Except for STYLE part	rts,

In questo display è possibile effettuare due tipi di impostazioni (di seguito):

• CC#7, 1, 2, 3, 4

Il dispositivo MIDI invia un messaggio di Control Change a Genos, e Genos determina in che modo risponde (o quale parametro viene modificato) a tale numero di Control Change.

È inoltre necessario selezionare la parte a cui viene applicata la funzione assegnata.

• Altre voci (ad es. CC#0/C#-1)

Il dispositivo MIDI invia un messaggio note on/off a Genos, e Genos determina in che modo risponde (o quale funzione viene eseguita) a tale numero di nota.

La stessa funzione può essere eseguita inviando il numero di Control Change corrispondente al numero di nota in base alle indicazioni del display. Ad esempio, il numero di Control Change 0 corrisponde al numero di nota C#-1. I numeri di Control Change 0-63 corrispondono all'impostazione Off, mentre i numeri 64-127 corrispondono a On.

Per informazioni sulle funzioni assegnabili, fare riferimento alle pagine 149-151.

2 Selezionare la porta MIDI da utilizzare per comunicare con il dispositivo MIDI esterno.

PAGINA SUCCESSIVA

- **3** Selezionare il canale MIDI da utilizzare per comunicare con il dispositivo MIDI esterno.
- **4** Collegare il terminale MIDI OUT del dispositivo MIDI esterno al terminale MIDI IN di Genos in base all'impostazione specificata in precedenza mediante un cavo MIDI.



- **5** Effettuare le impostazioni necessarie sul dispositivo MIDI esterno.
- **6** Utilizzare il dispositivo MIDI esterno per verificare di essere effettivamente in grado di controllare Genos dal dispositivo MIDI esterno, come specificato al punto 4.

Tenere presente che se due impostazioni seguenti del display External Controller consentono il salvataggio non nel dispositivo MIDI esterno ma in Genos come template MIDI (pagina 143).

- Coppie numero di nota/assegnazione di funzione Genos
- Coppie numero di Control Change/assegnazione di modifica parametro Genos

Funzioni che rispondono all'input di valore continuo

Queste funzioni possono essere applicati alle parti di tastiera selezionate (Right 1-3, Left) o alle parti dello stile.

ዾ NOTA

Le funzioni indicate da "*" non hanno effetto sulle parti dello stile.

Non è assegnata alcuna funzione.
Consente di inviare messaggi di modulazione (CC#1).
Consente di inviare messaggi del Breath Controller (CC#2).
Consente di inviare messaggi del foot controller (CC#4).
Consente di inviare messaggi del tempo di portamento (CC#5).
Consente di inviare messaggi di volume (CC#7).
Consente di inviare messaggi di pan (CC#10).
Consente di inviare messaggi di espressione (CC#11).
Consente di inviare messaggi di sustain (CC#64).
Consente di inviare messaggi di Portamento Switch (CC#65).
Consente di inviare messaggi Soft (CC#67).
Consente di inviare messaggi di risonanza (CC#71).
Consente di inviare messaggi del tempo di rilascio (CC#72).
Consente di inviare messaggi di attacco (CC#73).
Consente di inviare messaggi di taglio (CC#74).
Consente di inviare messaggi di riverbero (CC#91).
Consente di inviare messaggi di chorus (CC#93).

Funzioni che rispondono all'input On/Off

No Assign	Non è assegnata alcuna funzione.
Sustain	Consente di inviare messaggi di attivazione/disattivazione del sustain per le parti della tastiera.
Sostenuto	Consente di inviare messaggi di attivazione/disattivazione del sostenuto per le parti della tastiera.
Soft	Consente di inviare messaggi di attivazione/disattivazione Soft per le parti della tastiera.
Portamento	Consente di inviare messaggi di attivazione/disattivazione del portamento per le parti della tastiera.
Modulation (Alt) Right 1–3, Left	Consente di applicare effetti di modulazione alla parte, in cui gli effetti (forme d'onda) vengono alternativamente attivati/disattivati da ciascun messaggio on/off.
Articulation 1/2/3 Right 1–3, Left	Consente di applicare l'effetto Super Articulation 1, 2 o 3 alla parte.
Effect Right 1–3, Left, Mic	Consente di attivare/disattivare l'effetto Insertion applicato alla parte.
Kbd Harmony/Arpeggio On/Off	Come il pulsante [HARMONY/ARPEGGIO].
VH Harmony On/Off	Consente di attivare e disattivare "Harmony" nel display Vocal Harmony (pagina 118).
VH Effect On/Off	Consente di attivare e disattivare "Effect" nel display Vocal Harmony (pagina 121).
Talk	Come il pulsante [TALK].
Score Page +, -	Se la song è stata arrestata, consente di visualizzare la pagina precedente/successiva della partitura (una pagina per volta).
Lyrics Page +, -	Se la song è stata arrestata, consente di visualizzare la pagina precedente/successiva del testo (una pagina per volta).
Text Viewer Page +, -	Consente di visualizzare la pagina di testo precedente/successiva (una pagina per volta).
Song A Play/Pause	Come il pulsante [▶/II] (PLAY/PAUSE) per Song A.
Song B Play/Pause	Come il pulsante [▶/II] (PLAY/PAUSE) per Song B.
Style Start/Stop	Come il pulsante STYLE CONTROL [START/STOP].
Tap Tempo	Come il pulsante [TAP TEMPO].
Synchro Start	Come il pulsante [SYNC START].
Synchro Stop	Come il pulsante [SYNC STOP].
Intro 1–3	Come i pulsanti INTRO [I]–[III].
Main A–D	Come i pulsanti MAIN VARIATION [A]–[D].
Fill Down	Consente di eseguire un fill-in, seguito automaticamente dalla sezione Main del pulsante immediatamente a sinistra.
Fill Self	Consente di eseguire un fill-in.
Fill Break	Consente di eseguire un break.
Fill Up	Consente di eseguire un fill-in, seguito automaticamente dalla sezione Main del pulsante immediatamente a destra.
Ending 1–3	Come i pulsanti ENDING/rit. [I]-[III].
Fade-in/out	Consente di attivare o disattivare la funzione Fade In/Fade Out della riproduzione dello stile/ song MIDI.
Fingered/Fingered On Bass	Consente di attivare alternativamente le modalità "Fingered" e "Fingered On Bass" (pagina 9).
Bass Hold	Che consente di tenere la nota di basso dello stile anche se l'accordo cambia durante la riproduzione dello stile.
Percussion 1–3	Consente di suonare uno strumento a percussione.
Right 1–3, Left Part On/Off	Come i pulsanti PART ON/OFF.
One Touch Setting +, -	Consente di selezionare il numero successivo o precedente di impostazione a un sol tocco.

One Touch Setting 1–4	Come i pulsanti ONE TOUCH SETTING [1]–[4].
Regist Sequence +, -	Consente di far avanzare o riavvolgere la sequenza di registrazione.
Regist 1–10	Come i pulsanti REGISTRATION MEMORY [1]–[10].
Transpose +, -	Come i pulsanti TRANSPOSE [+], [-].
Multi Pad 1–4, Stop	Come i pulsanti MULTI PAD CONTROL [1]–[4] e [STOP].
Song Control SP 1–4, Loop	Come Song Position Markers [1]–[4] e [Loop] nel display Song Player.

Impostazioni della LAN wireless	
Infrastructure Mode	
Access Point Mode	
Configurazione delle impostazioni di data e ora	

Impostazioni della LAN wireless

A seconda dell'area, la funzione Wireless LAN è inclusa e il display di impostazione può essere richiamato tramite [MENU] → [Wireless LAN].

Configurando le impostazioni LAN wireless, è possibile collegare Genos a un iPhone/iPad tramite la rete wireless. Per istruzioni relative al funzionamento in generale, vedere l'"iPhone/iPad Connection Manual" sul sito Web. Questa sezione illustra solo le operazioni specifiche di Genos. Per informazioni sui dispositivi intelligenti compatibili e gli strumenti delle applicazioni, consultare la seguente pagina:

https://www.yamaha.com/kbdapps/

Infrastructure Mode

13



1	Networks	Collegamento a una rete elencata sul display: Selezionare la rete desiderata tra quelle elencate nel display. Se la rete presenta un'icona di blocco (1), è necessario inserire la password e toccare [Connect]; in caso contrario, è possibile stabilire un collegamento alla rete semplicemente selezionandola.
		Configurazione manuale: Toccare [Other] visualizzato alla fine dell'elenco per richiamare il display Manual Setup, per configurare impostazioni relative a SSID, sicurezza e password. Dopo aver effettuato le impostazioni, toccare [Connect] sul display Manual Setup per stabilire un collegamento alla rete.
2	Update Networks	Consente di aggiornare l'elenco delle reti sul display.

3	Connect by WPS	Consente di collegare lo strumento alla rete mediante WPS. Dopo aver toccato [Yes] nella finestra visualizzata quando si tocca questa opzione, premere il pulsante WPS per il punto di accesso della LAN wireless desiderata entro due minuti.
		Accertarsi che il punto di accesso supporti il WPS. Per informazioni sulla conferma e sulla modifica delle impostazioni del punto d'accesso, consultare il manuale del punto di accesso.
4	Initialize	Consente di inizializzare la configurazione della connessione, ripristinando lo stato predefinito di fabbrica.
(5)	Detail	Consente di impostare parametri dettagliati quali l'indirizzo IP statico. Dopo l'impostazione, toccare [OK].
6	Mode	Consente di passare alla modalità Access Point.

Una volta stabilito il collegamento, nella parte superiore del display compare la scritta "Connected" assieme a una delle icone indicate di seguito ad indicare l'intensità del segnale.



Quando Genos è in modalità Infrastructure e la rete è impostata, la LAN wireless viene ricollegata automaticamente soltanto nei seguenti casi.

- Quando si accende lo strumento
- Quando è visualizzato il display Wireless LAN
- Quando è visualizzato il display Time

Se la connessione viene persa, richiamare il display Wireless LAN mediante [MENU] \rightarrow [Wireless LAN].

Access Point Mode



1	Initialize	Consente di inizializzare la configurazione della connessione, ripristinando lo stato predefinito di fabbrica.
2	Detail	 Consente di impostare i parametri dettagliati. Pagina 1/3: consente di impostare SSID, sicurezza, password e canale. Pagina 2/3: consente di impostare l'indirizzo IP e altri parametri correlati. Pagina 3/3: consente di immettere il nome host o di visualizzare l'indirizzo MAC, ecc.
3	Mode	Consente di passare alla modalità Infrastructure.

Configurazione delle impostazioni di data e ora

È possibile impostare la data e l'ora sul display richiamato tramite [MENU] \rightarrow [Time]. L'ora viene visualizzata nell'angolo in alto a destra del display Home.



1	Date	Consente di impostare la data.
2	Time	Consente di impostare l'ora.
3	Set Automatically	Se si seleziona questa opzione, la data e l'ora vengono impostate automaticamente quando si collega lo strumento alla rete. È disponibile soltanto se la funzione Wireless LAN è inclusa e la modalità Wireless LAN è impostata su Infrastructure (pagina 152).
4	Time Zone	Consente di selezionare il fuso orario.
5	Daylight Saving Time	Consente di attivare o disattivare l'ora legale.

Quando Genos è in modalità Infrastructure (impostazioni della LAN wireless), lo stato della connessione viene visualizzato nella parte superiore del display, come pure nel display Wireless LAN.

14 Utility

Speaker/Connectivity	155
Touch Screen/Display	150
Storage - Formattazione dell'unità	150
System	157
Factory Reset/Backup	158
• Factory Reset - Ripristino delle impostazioni programmate in fabbrica	158
• Backup/Restore - Salvataggio e richiamo di tutti i dati e le impostazioni	
come singolo file	158
File di configurazione - Salvataggio e caricamento	159

In questa sezione vengono illustrate le impostazioni generali che interessano lo strumento nel suo complesso, nonché impostazioni dettagliate per funzioni specifiche. Sono inoltre descritte le funzioni di ripristino dei dati e il controllo dei supporti di memorizzazione, come la formattazione del disco.

Il display operativo può essere richiamato mediante [MENU] \rightarrow [Utility].

🔧 Utility			×
Speaker/ Connectivity			
Touch Screen/	Speaker	Headphone Switch	
Display	Digital Out Level	O dB	
Parameter Lock	Display Out		
	Content	Mirroring	
Storage			
System			
Factory Reset/ Backup			

Speaker/Connectivity

Speaker		 Consente di determinare il modo in cui il suono viene trasmesso agli altoparlanti opzionali GNS-MS01 collegati. Headphone Switch: l'altoparlante riproduce normalmente il suono ma viene escluso quando si collega una cuffia alla presa [PHONES]. On: il suono dell'altoparlante è sempre attivo. Off: il suono dell'altoparlante non è attivo. È possibile ascoltare il suono dello strumento solo con le cuffie o con un dispositivo esterno collegato ai jack AUX OUT.
Digital Out Level		Consente di regolare il livello del volume di uscita dal jack [DIGITAL OUT].
Display Out	Contenuto	 Determina il contenuto dell'output tramite un adattatore per display USB (quando è collegato). Lyrics/Text: vengono riprodotti solo i testi della song o i file di testo (a seconda dell'ultimo utilizzo effettuato), indipendentemente dal display attualmente visualizzato sullo strumento. Mirroring: viene riprodotto il display attualmente visualizzato sullo strumento. Mirroring: norta Lo strumento non supporta necessariamente tutti gli adattatori per display USB disponibili in commercio. Per un elenco degli adattatori per display USB compatibili, visitare il sito Web seguente: https://download.yamaha.com/

Touch Screen/Display

Touch Screen	Sound	Consente di determinare se toccando il display verrà emesso il suono del clic o meno.	
	Calibration	Per calibrare il display quando non risponde correttamente al tocco (in genere, questa operazione non è necessaria, in quanto è calibrato in base a valori predefiniti). Toccare qui per richiamare il display Calibration, quindi toccare il centro del contrassegno più (+) nell'ordine.	
Brightness	Button Lamps	Consente di regolare la luminosità delle spie dei pulsanti.	

Pagina 1/2

Pagina 2/2

Display	Pop-up Display Time	Consente di determinare quanto tempo deve trascorrere prima della chiusura della finestra a comparsa. Le finestre a comparsa vengono visualizzate quando si premono pulsanti quali TEMPO, TRANSPOSE o UPPER OCTAVE, ecc. Quando è selezionato "Hold", la finestra a comparsa continua a essere visualizzata finché non la si chiude.
	Transition Effect	Consente di attivare o disattivare l'effetto Transition applicato quando il display cambia.
File Selection	Time Stamp	Consente di determinare se l'indicazione data/ora di un file viene visualizzata o meno sul tab User del display di selezione dei file. <u>Mota</u> Il tempo può essere impostato sul display richiamato tramite [MENU] → [Time]. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a pagina 154.
	Dial Operation	 Consente di determinare se un file viene caricato istantaneamente o meno quando viene selezionato con il dial. Di seguito sono riportare le opzioni. Select: viene caricato un file con l'operazione di selezione. Move Cursor Only: un file non viene effettivamente caricato finché non viene premuto il pulsante [ENTER]. Un cursore indica la selezione corrente.

Parameter Lock

Questa funzione consente di "bloccare" parametri specifici (effetto, punto di splittaggio, ecc.) per renderli selezionabili mediante il controllo del pannello anziché tramite memoria di registrazione, impostazione a un sol tocco, playlist o song e dati della sequenza.

Per bloccare il gruppo di parametri desiderato, toccare la casella corrispondente per spuntarla. Per sbloccare il parametro, toccare nuovamente la casella.

🖄 NOTA

Per informazioni dettagliate sui parametri che appartengono ai singoli gruppi, fare riferimento al documento Data List (Parameter Chart) sul sito Web.

Storage - Formattazione dell'unità

Consente di eseguire la formattazione o controllare la capacità di memoria (valore approssimativo) dell'unità User interna o dell'unità flash USB collegata al terminale [USB TO DEVICE].

Per formattare l'unità User interna o l'unità flash USB, toccare il nome dell'unità da formattare nell'elenco dei dispositivi, quindi toccare [Format].

AVVISO

L'operazione di formattazione elimina eventuali dati preesistenti. Accertarsi che l'unità User o l'unità flash USB da formattare non contenga dati importanti. Procedere con attenzione, soprattutto se si collegano più unità flash USB.

System

Pagina 1/2		
Version	Indica la versione del firmware dello strumento. Yamaha potrebbe di tanto in tanto aggiornare il firmware del prodotto al fine di migliorare le funzionalità e l'utilizzabilità. Per utilizzare al meglio le funzionalità dello strumento fornito, consigliamo di aggiornarlo sempre all'ultima versione disponibile. È possibile scaricare il firmware più recente dal seguente sito Web: http://download.yamaha.com/	
Hardware ID	Indica l'ID hardware dello strumento.	
Licenses	Toccare qui per richiamare le informazioni sulla licenza del software.	
Copyright	Toccare qui per richiamare le informazioni sul copyright.	
Language	Consente di determinare la lingua utilizzata nel display per i messaggi e i nomi dei menu. Toccare questa impostazione per richiamare l'elenco delle lingue, quindi selezionare quella desiderata.	
Owner Name	Consente di immettere il nome visualizzato nella schermata iniziale (richiamata all'accensione dello strumento). Toccare qui per richiamare la finestra di inserimento dei caratteri, quindi immettere il proprio nome.	
Auto Power Saving	Consente di impostare il tempo che deve trascorrere prima che la funzione di risparmio energetico automatico riduca la luminosità della vista Live Control (display secondario). Toccare questa impostazione per richiamare l'elenco delle impostazioni, quindi selezionare quella desiderata. Per disattivare il risparmio energetico automatico, selezionare "Disabled".	
Auto Power Off	Consente di impostare il tempo che deve trascorrere prima dello spegnimento automatico dello strumento tramite la funzione di spegnimento automatico. Toccare questa impostazione per richiamare l'elenco delle impostazioni, quindi selezionare quella desiderata. Per disattivare lo spegnimento automatico, selezionare "Disabled".	

Pagina 2/2

Voice Guide	Determina se la guida vocale viene utilizzata o meno (On/Off), quando l'unità flash USB conte- nente il file Voice Guide (audio) è collegato correttamente allo strumento.
Controller guida vocale	Tenendo premuto il controller impostato qui e premendo il pulsante del pannello oppure toccando la voce sul display è possibile ascoltare il nome corrispondente (la funzione non viene eseguita).
Volume guida vocale	Consente di regolare il volume della guida vocale.

Per utilizzare la guida vocale, è necessario scaricare il file Voice Guide (audio) dal sito Web Yamaha e salvarlo nell'unità flash USB, da collegare successivamente a questo strumento. Per informazioni sull'utilizzo della guida vocale, fare riferimento al documento Voice Guide Tutorial Manual (semplice file di testo). Il file Voice Guide (audio) e il documento Voice Guide Tutorial Manual sono disponibili sul sito Web.

Accedere al seguente URL, selezionare il proprio paese, quindi accedere alla pagina "Documents and Data" (Documenti e dati) ed effettuare una ricerca in base alla parola chiave "Genos": http://download.yamaha.com/

Factory Reset/Backup

Factory Reset - Ripristino delle impostazioni programmate in fabbrica

Nella pagina 1/2, selezionare le caselle dei parametri desiderati, quindi toccare [Factory Reset] per inizializzare le impostazioni dei parametri selezionati.

System	Consente di ripristinare i parametri di configurazione del sistema predefiniti. Per informazioni dettagliate sui parametri relativi alla configurazione del sistema, consultare "Parameter Chart" nel documento Data List.
MIDI	Consente di ripristinare le impostazioni originali di fabbrica MIDI, inclusi i template MIDI salvate nella memoria User interna.
User Effect	Consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica originali per User Effect. • Tipi di effetti utente (pagina 128) • Tipi di effetti EQ master (pagina 125) • Tipi di effetti compressore master (pagina 130) • Tipi di armonia vocale/Synth Vocoder (pagine 118, 122) • Impostazioni del microfono (pagina 115)
Registration	Consente di disattivare tutte le spie REGISTRATION MEMORY [1]–[10], ad indicare che nessun banco memoria di registrazione è selezionato anche se tutti i file Bank vengono conservati. In questo stato, è possibile creare configurazioni delle memorie di registrazione dalle impostazioni del pannello correnti.
Favorite	Consente di rimuovere tutti gli stili o le voci dal tab Favorite (pagina 8) sul display di selezione dei file.
Live Control	Consente di ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica originali nel display Live Control (pagina 139).

Backup/Restore - Salvataggio e richiamo di tutti i dati e le impostazioni come singolo file

A pagina 2/2, è possibile eseguire il backup di tutti i dati salvati sull'unità User (ad eccezione degli stili/voci di espansione) e di tutte le impostazioni dello strumento su un'unità flash USB in un singolo file denominato "Genos.bup". Prima di richiamare il display, è necessario effettuare tutte le impostazioni desiderate sullo strumento.

Toccare [Backup] per salvare il file di backup nella directory principale dell'unità flash USB. Toccare [Restore] per richiamare il file di backup; tutti i dati e le impostazioni vengono sostituiti. Se si desidera includere i file audio, immettere prima un segno di spunta accanto a "Include Audio files".

ዾ NOTA

- Prima di utilizzare un'unità flash USB. leggere la sezione "Collegamento di dispositivi USB" nel Manuale di istruzioni.
- Il terminale [USB TO DEVICE] sotto lo strumento non può essere utilizzato per il backup o il ripristino dei dati.

🖾 NOTA

- È possibile eseguire il backup dei dati utente come voce, song, stile e memoria di registrazione copiandoli individualmente in un'unità flash USB.
- Se la dimensione totale dei dati di destinazione per il backup supera 3,9 GB (esclusi i file audio), la funzione di backup non è disponibile. In tal caso, eseguire un backup dei dati utente copiando i singoli elementi.

AVVISO

L'operazione di backup/ripristino può richiedere alcuni minuti. Non spegnere l'unità durante l'esecuzione di un'operazione di ripristino o backup. Lo spegnimento dello strumento durante un'operazione di ripristino o backup potrebbe causare la perdita o il danneggiamento dei dati.

File di configurazione - Salvataggio e caricamento

Per gli elementi di seguito, è possibile salvare le impostazioni originali nell'unità User o nell'unità flash USB come singolo file da richiamare in un successivo momento. Se si desidera salvare il file di configurazione nell'unità flash USB, assicurarsi di aver precedentemente collegato l'unità flash USB al terminale [USB TO DEVICE].

ዾ NOTA

Prima di utilizzare un'unità flash USB, leggere la sezione "Collegamento di dispositivi USB" nel Manuale di istruzioni.

Configurare le impostazioni desiderate sullo strumento, quindi richiamare la pagina 2/2 sul display Factory Reset/Backup.

2 Toccare [Save] per l'elemento desiderato.

System	I parametri impostati sui vari display, quale "Utility", vengono gestiti come singolo file di configurazione del sistema. Consultare il documento Data List (Parameter Chart) sul sito Web per informazioni dettagliate sui parametri relativi alla configurazione del sistema.
MIDI	Le impostazioni MIDI, inclusi i template MIDI sulla memoria User interna, vengono gestiti come singolo file di configurazione MIDI.
User Effect	Le impostazioni degli effetti utente, inclusi i seguenti dati, possono essere gestiti come un singolo file. • Tipi di effetti utente (pagina 128) • Tipi di effetti EQ master (pagina 125) • Tipi di effetti compressore master (pagina 130) • Tipi di armonia vocale/Synth Vocoder (pagine 118, 122) • Impostazioni del microfono (pagina 115)

3 Selezionare la destinazione desiderata per salvare il file di configurazione, quindi toccare [Save here].

Assegnare il nome, se necessario, quindi toccare [OK] per salvare il file.

Per richiamare il file di configurazione:

Toccare [Load] per l'elemento desiderato, quindi selezionare il file desiderato.

È possibile ripristinare lo stato programmato in fabbrica selezionando il file di configurazione nel tab "Preset".

L'installazione dei pacchetti di espansione permette di aggiungere svariate voci e stili facoltativi alla cartella "Expansion" nell'unità User. In questa sezione vengono illustrate le operazioni necessarie per aggiungere nuovi contenuti allo strumento.

Installazione dei dati del pacchetto di espansione dall'unità flash USB

Il file contenente dei pacchetti di espansione in bundle ("***.ppi" o "***.cpi ") da installare nello strumento viene indicato come "file del pacchetto di installazione." È possibile installare un solo file del pacchetto di installazione nello strumento. Se si desidera installare più pacchetti di espansione, raggrupparli in bundle nel computer utilizzando il software "Yamaha Expansion Manager". Per informazioni su come utilizzare il software, fare riferimento al manuale in dotazione.

AVVISO

È necessario riavviare lo strumento al termine dell'installazione. Accertarsi di salvare in anticipo tutti i dati attualmente in fase di modifica per evitare che vadano persi.

🖄 NOTA

- Se un pacchetto di espansione è già esistente, è possibile sovrascriverlo con il nuovo pacchetto seguendo le indicazioni riportate al punto quattro di seguito. Non è necessario eliminare in anticipo i dati esistenti.
- I file Pack Quick Installation "***.pqi" o "***.cqi" consentono di aggiungere i dati rapidamente in base alla capacità Voice Wave. Prima di utilizzare "***.pqi" o "***.cqi", è necessario salvare "***.ppi" o "***.cpi" nello strumento.
- Collegare l'unità flash USB in cui è stato salvato il file del pacchetto di installazione desiderato ("***.ppi", "***.cpi", "***.pqi" o "***.cqi") nel terminale [USB TO DEVICE].
- **2** Richiamare il display operativo tramite [MENU] \rightarrow [Expansion].
- **3** Toccare [Pack Installation] per richiamare il display di selezione dei file.
- **4** Selezionare il file di installazione del pacchetto desiderato.
- **5** Seguire le istruzioni visualizzate.

I dati del pacchetto selezionato vengono installati nella cartella "Expansion" nell'unità User.

🖾 NOTA

Se si desidera eliminare i dati del pacchetto di espansione dallo strumento, formattare l'unità User (pagina 156). Tenere presente che questa operazione comporta l'eliminazione di tutti gli altri dati nell'unità User.

Song, stile o memoria di registrazione contenente voci o stili di espansione

Se i dati dei pacchetti di espansione non esistono nello strumento, il song, lo stile o la memoria di registrazione contenente eventuali voci o stili di espansione non verrà eseguito correttamente o non potrà essere richiamato. Si consiglia di annotare il nome del pacchetto di espansione quando si creano i dati (song, stile o memoria di registrazione) utilizzando voci o stili di espansione, in modo da poter individuare e installare facilmente il pacchetto di espansione in base alle necessità.

Salvataggio del file di informazioni dello strumento nell'unità flash USB

Se si utilizza il software "Yamaha Expansion Manager" per gestire i dati dei pacchetti, potrebbe essere necessario ripristinare dallo strumento il relativo file delle informazioni come descritto di seguito. Per informazioni su come utilizzare il software, fare riferimento al manuale in dotazione.



2 Richiamare il display operativo tramite [MENU] \rightarrow [Expansion].

🖾 NOTA

Prima di utilizzare un'unità flash USB, leggere la sezione "Collegamento di dispositivi USB" nel Manuale di istruzioni.

3 Toccare [Export Instrument Info].

4 Seguire le istruzioni visualizzate.

Il file di informazioni sullo strumento viene salvato nella directory principale nell'unità flash USB. Al file salvato viene assegnato il nome "Genos_InstrumentInfo.n27."

Accesso all'unità User di Genos dal computer (modalità di memorizzazione USB) 162 Selezione della destinazione di uscita di ciascun suono (Line Out)....... 163

Accesso all'unità User di Genos dal computer (modalità di memorizzazione USB)

Quando lo strumento è in modalità di memorizzazione USB, è possibile trasferire file Wave e song tra l'unità User di Genos e il computer. Quando lo strumento NON è in modalità di memorizzazione USB, è possibile utilizzare il collegamento USB per il controllo MIDI. L'interfaccia USB non gestisce direttamente i segnali audio.

🖾 NOTA

La modalità di memorizzazione USB può essere utilizzata con Windows 7/8.1/10 o Mac OS 10.9/10.10/10.11.

AVVISO

Prima di attivare o disattivare la modalità di memorizzazione USB, effettuare le operazioni riportate di seguito.

• Chiudere tutte le applicazioni.

• Se lo strumento NON è in modalità di memorizzazione USB, assicurarsi che non vengano trasmessi dati da Genos.

• Se lo strumento è in modalità di memorizzazione USB, assicurarsi che non siano in corso operazioni di lettura o scrittura.

• Se lo strumento è in modalità di memorizzazione USB, rimuovere l'icona di Genos dalla barra delle applicazioni di Windows.

Accendere il computer.

2 Accendere Genos tenendo premuto il pulsante [PLAYLIST] per accedere alla modalità di memorizzazione USB.

La spia SIGNAL sul pannello lampeggerà in verde mentre è attiva la modalità di memorizzazione USB.





🖾 NOTA

Non è possibile utilizzare lo strumento mentre è attiva la modalità di memorizzazione USB.

3 Gestire i file e le cartelle dell'unità User di Genos tramite un computer.

AVVISO

Non rinominare, eliminare o spostare le cartelle esistenti quando si accede all'unità User mediante la modalità USB Storage.
 Non accedere alla cartella AUDIOREC.ROOT contenente i file audio registrati. Se si accede alla cartella o se quest'ultima viene modificata (spostamento della cartella o copia di file in essa), è possibile che i dati importanti vengano danneggiati o persi.

4 Per uscire dalla modalità di memorizzazione USB, disattivare l'alimentazione di Genos.

Selezione della destinazione di uscita di ciascun suono (Line Out)

È possibile assegnare qualsiasi parte o suono di batteria/strumento a percussioni a qualunque jack LINE OUT per un'uscita indipendente.

Il display operativo può essere richiamato mediante [MENU] \rightarrow [Line Out].



Pagina Drum&Percussion 2 1 Line Out Drum&Percussion Main [L/L+R,R] AUX [L,R] Sub [R] Depends On Part Hi-Hat Ride Cymba Cymba 3 4 5 6

1	Panel, Drum&Percussion	Consente di alternare la pagina visualizzata: parti del pannello oppure batteria e strumenti a percussione.
2	Sub3–4, AUX Out	Consente di alternare il menu visualizzato: Sub3–4 o AUX Out. Il ruolo dei jack LINE OUT SUB 3–4 o AUX OUT viene modificato di conseguenza.
3	Depends on Part (solo pagina Drum&Percussion)	Quando questa opzione è attiva, il suono dello strumento di batteria selezionato verrà emesso tramite i jack impostati nella pagina Panel.
4	Main ([L/L+R, R])	Quando questa opzione è attiva, il suono degli strumenti a percussione/batteria selezionati verrà emesso dai jack LINE OUT MAIN, dai jack PHONES o dagli altoparlanti opzionali.
5	Sub1–Sub4 ([L], [R])	Quando una di queste colonne (jack) è attiva, il suono della parte/degli strumenti a batteria selezionati verrà emesso solto dai jack SUB selezionati. Image: MOTA Soltanto gli effetti Insertion e Vocal Harmony possono essere applicati al suono emesso dai jack SUB. L'effetto System (Chorus, Reverb e Variation se impostato su "System") non verranno applicati.
6	AUX Out ([L, R])	Questa opzione è attiva automaticamente quando è selezionato "Main". Il suono della parte/ degli strumenti a batteria selezionati verrà emesso dai jack AUX OUT.

Ulteriori informazioni su una parte specifica

Per quanto riguarda la parte "Metronome", questa include non solo il suono del metronomo (pagina 38), ma anche il suono del touch screen (pagina 156).

A

Access Point Mode	153
Accompagnamento automatico.	71
Accordatura	43, 58
After Touch	39, 50
Apprendimento accordo	7
Armonia vocale	118
Arpeggio	41, 46
Arpeggio Hold	41, 135
Arpeggio Quantize	41
Articulation	134
Assembly	
Assignable	133
Attack	51, 53, 140
Audio Multi Recording	95
Auto Power Off	157
Auto Power Saving	157

B

-
Backup15
Balance13
Bilanciamento del volume (registrazione
multicanale audio) 10
Bounce (registrazione
multicanale audio) 10

C

Canale	10, 72
Canale di ricezione	146
Canale di trasmissione	145
Channel Edit	25
Chord Detect	147
Chord Looper	13, 15, 16
Chord Match	61
Chorus	129, 139
Clock	144
Compressore	130
Compressore master	130
Controller esterno	148
Conversione	98
Сору	84
Cutoff 5	50, 124, 140

D

Data e ora	154
Decay	51
Delete	83
Diagramma a blocchi	132
Digital Out	155
Display	156
Drum Setup	31
Dynamics	
Dynamics Control	11

E

Effect 1	27, 129
Effetto	58
Effetto Insertion	51

Effetto System	129
EG (Envelope Generator)	51
Elenco del tipo di assegnazione dei tasti per le voci di ensemble	56
Elenco dello stato di assegnazione	
dei tasti per le voci di ensemble	55
Elenco di song	65
Elenco funzioni	4
EQ	140
EQ (equalizzatore)	125
EQ master	125
Equalizzatore (EQ)	125
Esportazione	98
Eventi di canale	82

F

Factory Reset	158
Fade In/Out	
Favorite	8
File audio multitraccia	94, 99
File di configurazione	159
File di installazione del pacchetto .	
Filter	50, 124
Finestra Synchro Stop	11
Footage	53
Formattazione	156
Freeze	108

G

Glide	134
Groove	26
Guide	73

H

Half Bar Fill In	136
Harmony	46
High Key	30
Humanize	59

I

Importazione	98
Impostazione del pannello	81
Impostazione della tastiera	39
Impostazioni di riproduzione (song).	73
Impostazioni di riproduzione (stile)	11
Informazioni sullo strumento	161
Infrastructure Mode	152
Initial Touch	39
Insertion Effect12	27, 138

J

In	stick	10	50
00	Ottol(τυ,	00

K

Key Assign Type	.54
Keyboard Harmony	.54

L

152
157
163
139
144

M

Main Scale	43, 44
Marcatore di posizione delle song	93
Master Tune	43
MEGAEnhancer	37
MegaVoice	37
Memoria di registrazione	108
Metronome	163
Metronomo	38
Mic Setting	115
Microfono	115
MIDI	142
Mix	84
Mixer	124
Modalità di memorizzazione USB	162
Modulation 40, 50, 1	35, 140
Mono	49, 134
Multi Pad Creator	60, 62
Multipad	60
Multipad Audio Link	62
Music Finder	113

N

Normal (registrazione	
multicanale audio)	102
Normalizzazione	99
Note Limit	30
NTR (Note Transposition Rule)	28
NTT (Note Transposition Table)	28
Nuova registrazione	79

0

Octave	41, 140
On Bass Note	147
One Touch Setting	136
Organ Flutes	52
OTS Link Timing	11
Overdub (registrazione	
multicanale audio)	102, 104

P

Pacchetto di espansione	160
Pan 57, 12	29, 139
Parameter Lock	156
Part EQ	125
Pattern sorgente	19
Percussion	138
Phrase Mark Repeat	74
Pitch	. 42, 43
Pitch Bend	135
Pitch Bend Range	40, 140

Play Root/Chord 28	3
Playlist 113	3
Poly	1
Portamento 134	1
Portamento Time 41, 49, 140)
Punch In/Out79)
Punch In/Out (registrazione multicanale	
audio)102	2
Punti di inizio/fine100)

Q

Quantize	26, 41,	83
Quick Start		74

R

S

S.Art2 Auto Articulation	41
Scale Tune	43
Score	67
Search	111
SFF Edit	27
Soft	134
Song	65
Song MIDI	65
Song Setting	73
Sostenuto	134
Source Root/Chord	
Speaker	155
Step Edit (song MIDI)	85
Step Recording (song MIDI)	85
Step Recording (stile)	
Stile	6
Stile Audio	7
Stop ACMP	11
Storage	156
Struttura di assegnazione dei tasti	
delle voci di ensemble	55
Style Creator	19
Style Retrigger	141
Style Setting	11

Sub Scale	.43, 45
Suono del touch screen	163
Sustain	134
Synth Vocoder	122
System	157
System Exclusive Message	144

Т

Tag (memoria di registrazione)	112
Тар Тетро	
Tecnologia AEM	37
Tempo	12, 141
Testi	69
Testo	70
Tipo di diteggiatura degli accordi	9
Touch Screen	156
Touch Sensitivity	49
Transpose	84
Trasposizione	42
Tremolo	52
Tuning	41, 140
I uning	41, 140

U

-		
Undo	9	7
Utility		5

V

Variation Effect	
Velocity	
Version	
Vibrato	51, 52
Voce	
Voce di ensemble	54
Voice Edit	
Voice Guide	
Voice Part Setup	
Voice Set	
Voice Set Filter	41
Voice Setting	41
Volume	57, 129, 134, 139

Indice