

## **МОТІҒ ХҒб МОТІҒ ХҒ7 МОТІҒ ХҒ8**

SYNTHETISEUR DE PRODUCTION MUSICALE

Mode d'emploi

tion	Area	
ormai	omic	
e Inf	Econ	
Irante	pean	
: Gua	Euro	rland
lotice	ers in	witze
ant N	stome	and S
nport	or cus	EA) a
2	0	П

English	, please e	
	y service	
	warrant	
	itzerland	
terland	* and Sw	
nd Switz	an-EEA	
n EEA* a	ict, and F	•
omers ir	ha produ	
for cust	iis Yama	
ormation	about th	
ntee Info	ormation	!
e: Guara	antee inf	
nt Notic	led guar	
Importai	For detai	

ither visit the website address below (Printable file is available at our website) or contact the Yamaha representative office for your \* EEA: European Economic Area country (next page). For

# Wichtiger Hinweis: Garantie-Information für Kunden im EWR\* und in der Schweiz

Für nähere Garantie-Information über dieses Produkt von Yamaha, sowie über den Pan-EWR\*- und Schweizer Garantieservice, besuchen Sie bitte entweder die folgend angegebene Internetadresse (eine druckfähige Version befindet sich auch auf unserer Webseite), oder wenden Sie sich an den für Ihr Land zuständigen Yamaha-Vertrieb (nächste Seite). \*EWR: Europäischer Wirtschaftsraum

# Remarque importante: informations de garantie pour les clients de l'EEE et la Suisse

Pour des informations plus détaillées sur la garantie de ce produit Yamaha et sur le service de garantie applicable dans l'ensemble de l'EEE ainsi qu'en Suisse, consultez notre site Web à l'adresse ci-dessous (le fichier imprimable est disponible sur notre site Web) ou contactez directement Yamaha dans votre pays de résidence (page suivante). \* EEE : Espace Economique Européen

Voor gedetailleerde garantie-informatie over dit Yamaha-product en de garantieservice in heel de EER\* en Zwitserland, gaat u naar de onderstaande website (u vind een afdrukbaar bestand op onze website) of neemt u contact op met de vertegenwoordiging Nederlands Belangrijke mededeling: Garantie-informatie voor klanten in de EER\* en Zwitserland van Yamaha in uw land (volgende pagina). \* EER: Europese Economische Ruimte

# Aviso importante: información sobre la garantía para los clientes del EEE\* y Suiza

Españo

σ dirección web que se incluye más abajo (la version del archivo para imprimir esta disponible en nuestro sitio web) o póngase en Para una información detallada sobre este producto Yamaha y sobre el soporte de garantía en la zona EEE\* y Suiza, visite contacto con el representante de Yamaha en su país (página siguiente). \* EEE: Espacio Económico Europeo

## Per informazioni dettagliate sulla garanzia relativa a questo prodotto Yamaha e l'assistenza in garanzia nei paesi EEA\* e Italiano Avviso importante: informazioni sulla garanzia per i clienti residenti nell'EEA\* e in Svizzera

Svizzera, potete consultare il sito Web all'indirizzo riportato di seguito (è disponibile il file in formato stampabile) oppure contattare l'ufficio di rappresentanza locale della Yamaha (pagina seguente). \* EEA: Area Economica Europea

# Aviso importante: informações sobre as garantias para clientes da AEE\* e da Suíça

Para obter uma informação pormenorizada sobre este produto da Yamaha e sobre o serviço de garantia na AEE\* e na Suíça, visite o site a seguir (o arquivo para impressão está disponível no nosso site) ou entre em contato com o escritório de representação da Yamaha no seu país (próxima página). \* AEE: Área Econômica Européia

# Σημαντική σημείωση: Πληροφορίες εγγύησης για τους πελάτες στον ΕΟΧ\* και Ελβετία

Για λεπτομερείς πληροφορίες εγγύησης σχετικά με το παρόν προϊόν της Yamaha και την κάλυψη εγγύησης σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετία, επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα (Εκτυπώσιμη μορφή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας) ή απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της Yamaha στη χώρα σας (επόμενη σελίδα). \* ΕΟΧ: Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Ελληνικά

## Viktigt: Garantiinformation för kunder i EES-området\* och Schweiz

Svenska

Norsk

Dansk

Schweiz kan du antingen besöka nedanstående webbaddress (en utskriftsvänlig fil finns på webbplatsen) eller kontakta Yamahas officiella representant För detaljerad information om denna Yamahaprodukt samt garantiservice i hela EES-området\* och ditt land (nästa sida). \* EES: Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

## Viktig merknad: Garantiinformasjon for kunder i EØS\* og Sveits

Detaljert garantiinformasjon om dette Yamaha-produktet og garantiservice for hele EØS-området\* og Sveits kan fås enten ved å besøke nettadressen nedenfor (utskriftsversjon finnes på våre nettsider) eller kontakte kontakte Yamaha-kontoret i landet der du bor (neste side). \*EØS: Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet

## Vigtig oplysning: Garantioplysninger til kunder i EØO\* og Schweiz

De kan finde detaljerede garantioplysninger om dette Yamaha-produkt og den fælles garantiserviceordning for EØO\* (og Schweiz) ved at besøge det websted, der er angivet nedenfor (der findes en fil, som kan udskrives, på vores websted), eller ved at kontakte Yamahas nationale repræsentationskontor i det land, hvor De bor (næste side). \* EØO: Det Europæiske Økonomiske Område

## Tämän Yamaha-tuotteen sekä ETA-alueen ja Sveitsin takuuta koskevat yksityiskohtaiset tiedot saatte alla olevasta nettiosoitteesta. (Tulostettava tiedosto saatavissa sivustollamme.) Voitte myös ottaa yhteyttä paikalliseen Yamaha-edustajaan (seuraavalla Suomi Tärkeä ilmoitus: Takuutiedot Euroopan talousalueen (ETA)\* ja Sveitsin asiakkaille sivulla). \*ETA: Euroopan talousalue

## Ważne: Warunki gwarancyjne obowiązujące w EOG\* i Szwajcarii

Deutsch

Polski

Česky

Aby dowiedzieć się więcej na temat warunków gwarancyjnych tego produktu firmy Yamaha i serwisu gwarancyjnego w całym EOG\* i Szwajcarii, należy odwiedzić wskazaną poniżej stronę internetową (Plik gotowy do wydruku znajduje się na naszej stronie internetowej) Iub skontaktować się z przedstawicielstwem firmy Yamaha w swoim kraju (następna strona). \* EOG — Europejski Obszar Gospodarczy

## Důležité oznámení: Záruční informace pro zákazníky v EHS\* a ve Švýcarsku

ancais

Podrobné záruční informace o tomto produktu Yamaha a záručním servisu v celém EHS\* a ve Švýcarsku naleznete na níže uvedené webové adrese (soubor k tisku je dostupný na naších webových stránkách) nebo se můžete obrátit na zastoupení firmy Yamaha ve své zemi (další stránka) \* EHS: Evropský hospodářský prostor

## szolgáltatás tekintetében keresse fel webhelyünket az alábbi címen (a webhelyen nyomtatható fájlt is talál), vagy pedig lépjen A jelen Yamaha termékre vonatkozó részletes garancia-információk, valamint az EGT\*-re és Svájcra kiterjedő garanciális Magyar kapcsolatba az országában működő Yamaha képviseleti irodával (következő oldal). \* EGT: Európai Gazdasági Térség Fontos figyelmeztetés: Garancia-információk az EGT\* területén és Svájcban élő vásárlók számára

# Oluline märkus: Garantiiteave Euroopa Majanduspiirkonna (EMP)\* ja Šveitsi klientidele

Eesti kee

Latviešu

Täpsema teabe saamiseks selle Yamaha toote garantii ning kogu Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi garantiiteeninduse kohta, külastage palun veebisaiti alljärgneval aadressil (meie saidil on saadaval prinditav fail) või pöörduge Teie regiooni Yamaha esinduse poole (järgmine lehekülg) \* EMP: Euroopa Majanduspiirkond

## Svarīgs paziņojums: garantijas informācija klientiem EEZ\* un Šveicē

Lai sanemtu detalizētu garantijas informāciju par šo Yamaha produktu, kā arī garantijas apkalpošanu EEZ\* un Šveicē, lūdzu, apmeklējiet zemāk norādīto tīmekļa vietnes adresi (tīmekļa vietnē ir pieejams drukājams fails) vai sazinieties ar iūsu valsti apkalpojošo Yamaha pārstāvniecību (nākamā lappuse). \* EEZ: Eiropas Ekonomikas zona

## Dėmesio: informacija dėl garantijos pirkėjams EEE\* ir Šveicarijoje

Português

Jei reikia išsamios informacijos apie šį "Yamaha" produktą ir jo techninę priežiūrą visoje EEE\* ir Šveicarijoje, apsilankykite mūsų svetainėje toliau nurodytu adresu (svetainėje yra spausdintinas failas) arba kreipkitės į "Yamaha" atstovybę savo šaliai (kitas Lietuvių kalba puslapis). \*EEE – Europos ekonominė erdvė

## Podrobné informácie o záruke týkajúce sa tohto produktu od spoločnosti Yamaha a garančnom servise v EHP\* a Švajčiarsku nájdete na webovej stránke uvedenej nížšie (na našej webovej stránke je k dispozícii súbor na tlač) alebo sa obrátte na zástupcu Slovenčina spoločnosti Yamaha vo svojej krajine (nasledujúca strana). \* EHP: Európsky hospodársky priestor Dôležité upozornenie: Informácie o záruke pre zákazníkov v EHP\* a Švajčiarsku

Slovenščina spletno mesto, ki je navedeno spodaj (natisljiva datoteka je na voljo na našem spletnem mestu), ali se obrnite na Yamahinega Za podrobnejše informacije o tem Yamahinem izdelku ter garancijskem servisu v celotnem EGP in Švici, obiščite predstavnika v svoji državi (naslednja stran). \* EGP: Evropski gospodarski prostor Pomembno obvestilo: Informacije o garanciji za kupce v EGP\* in Švici

# Важно съобщение: Информация за гаранцията за клиенти в ЕИП\* и Швейцария

Български език

За подробна информация за гаранцията за този продукт на Yamaha и гаранционното обслужване в паневропеиската зона на ЕИП\* и Швейцария или посетете посочения по-долу уеб сайт (на нашиз уеб сайт има файл за печат), или се вържете с Limba română представителния офис на Yamaha във вашата страна (следваща страница). \* ЕИП: Европейско икономическо пространство

## Notificare importantă: Informații despre garanție pentru clienții din SEE\* și Elveția

Pentru informații detaliate privind acest produs Yamaha și serviciul de garanție Pan-SEE\* și Elveția, vizitați site-ul la adresa de mai jos (fisierul imprimabil este disponibil pe site-ul nostru) sau contactați biroul reprezentanței Yamaha din țara dumneavoastră (pagina următoare) \* SEE: Spațiul Economic European

# <u>http://europe.yamaha.com/warranty/</u>

# Yamaha Representative Offices in Europe

## ramaha Music Europe GmbH AUSTRIA

Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria Fax: +43 (0)1 602 039051 Tel: +43 (0)1 602 03900 Branch Austria

## BELGIUM

Clarissenhof 5b NL, 4133 AB. Vianen Fax: +31 (0)347 358060 Tel: +31 (0)347 358040 Yamaha Music Europe The Netherlands Branch Benelux

## BULGARIA

Branch Austria (Central and Eastern Europe) Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria Yamaha Music Europe GmbH Fax: +43 (0)1 602 039051 Tel: +43 (0)1 602 03900

## CYPRUS

31C Nikis Ave., 1086 Nicosia Tel: +357 (0)22 510 477 NAKAS Music Cyprus Ltd. Fax: +357 (0)22 511 080

## Yamaha Music Europe GmbH CZECH REPUBLIC

Branch Austria (Central and Eastern Europe) Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria Tel: +43 (0)1 602 03900 Fax: +43 (0)1 602 039051

## DENMARK

(Yamaha Scandinavia AB Filial Denmark) Generatorvej 6A, 2730 Herlev, Denmark YS Copenhagen Liaison Office Fax: +45 44 54 47 09 Tel: +45 44 92 49 00

### ESTONIA

Yamaha Music Europe GmbH ul. 17 Stycznia 56 PL-02-146 Warszawa Poland Sp. z o.o. Oddział w Polsce Tel: +48 (0)22 500 29 25 Fax: +48 (0)22 500 29 30 (Branch Poland)

## 

Kaisaniemenkatu 7, PL260 Fax: +358 (0)9 61851385 (For Musical Instrument) 00101 Helsinki, Finland [el: +358 (0)9 618511 - Musiikki OY

#### Box 300 53, 400 43 Goteborg Västra Frölunda. Sweden Sweden - Postal Address) /amaha Scandinavia AB J A Wettergrens gata 1 Fax: +46 (0)31 454026 Tel: +46 (0)31 893400 (For Pro Audio)

### FRANCE

(B.P. 70, 77312 Marne la Vallée Cedex 2 77183 Croissy-Beaubourg, France <sup>-</sup>ax: +33 (0)1 64 61 4079 Zone d'activité de Pariest Yamaha Musique France Tel: +33 (0)1 64 61 4000 <sup>=</sup>rance-Adresse postale) 7, rue Ambroise Croizat

#### D-25462 Rellingen, b. Hamburg, Germany Yamaha Music Europe GmbH Tel: +49 (0)4101 3030 Siemensstr 22-34 GERMANY

PH. Nakas S.A. Music House/Service 19002 Peania / Attiki, Greece Fax: +49 (0)4101 303 77702 19 KM Leoforos Lavriou GREECE

## HUNGARY

<sup>-</sup>ax: +30 (0)210 6686269

Fel: +30 (0)210 6686260

Branch Austria (Central and Eastern Europe) Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria Tel: +43 (0)1 602 03900 Fax: +43 (0)1 602 039051 Yamaha Music Europe GmbH

#### **HLJODFAERAHUSID EHF** For Musical Instrument) 108 Reykjavik, Iceland Tel: +354 525 50 50 <sup>=</sup>ax: +354 568 65 14 Sidumula 20 CELAND

(Box 300 53, 400 43 Goteborg Sweden - Postal Address) ramaha Scandinavia AB /ästra Frölunda. Sweden J A Wettergrens gata 1 <sup>=</sup>ax: +46 (0)31 454026 Fel: +46 (0)31 893400 (For Pro Audio)

## **RELAND (REPUBLIC OF IRELAND)**

Tilbrook, Milton Keynes MK7 8BL <sup>zax: +44 (0)</sup> 1908 369278 Fel: +353 (0) 1526 2449 Yamaha Music UK Ltd. Sherbourne Drive United Kingdom

## <sup>=</sup>ax: +39 (0)02 937 0956 Fel: +39 (0)02 93577 1

20020, Lainate (Milano), Italy

Yamaha Musica Italia s.p.a.

ΙΤΑLΥ

Viale Italia 88

Yamaha Music Europe GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Branch Poland) LATVIA

ul. 17 Stycznia 56 PL-02-146 Warszawa Poland Fax: +48 (0)22 500 29 30 Fel: +48 (0)22 500 29 25

## LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Europe GmbH, Rellingen, Branch Switzerland in Zurich Seefeldstrasse 94, CH-8008 Fax: +41 (0)44 3833918 Fel: +41 (0)44 3878080 Zürich, Switzerland

## -ITHUANIA

Yamaha Music Europe GmbH ⊐L-02-146 Warszawa Poland Sp. z o.o. Oddział w Polsce Tel: +48 (0)22 500 29 25 Fax: +48 (0)22 500 29 30 ul. 17 Stycznia 56 Branch Poland)

#### Clarissenhof 5b NL, 4133 AB. Vianen Fax: +31 (0)347 358060 Fel: +31 (0)347 358040 amaha Music Europe **The Netherlands** LUXEMBOURG Branch Benelux

## MALTA

The Emporium, Level 3, St. Louis Street Fax: +356 (0)2133 2144 Fel: +356 (0)2133 2093 Olimpus Music Ltd. Msida MSD06

## NETHERLANDS

Clarissenhof 5b NL, 4133 AB. Vianen Fax: +31 (0)347 358060 Fel: +31 (0)347 358040 ramaha Music Europe The Netherlands Branch Benelux

## NORWAY

(Yamaha Scandinavia AB Filial Norway) **/**S Oslo Liaison Office 1361 Osteras, Norway Fax: +47 67 16 77 79 Grini Naeringspark 1 Fel: +47 67 16 77 70

## POLAND

YAMAHA Music Europe GmbH 02-146 WARSZAWA/POLSKA Sp. z o.o. Oddział w Polsce Tel: +48 (0)22 500 29 25 Fax: +48 (0)22 500 29 30 ul. 17 Stycznia 56

## PORTUGAL

Yamaha Música Ibérica, S.A.U. 2610-016 Amadora, Portugal Fax: +351 214 718 220 Fel: +351 214 704 330 Sucursal Portuguesa Rua Alfredo da Silva

## ROMANIA

Branch Austria (Central and Eastern Europe) Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria Yamaha Music Europe GmbH <sup>-</sup>ax: +43 (0)1 602 039051 Fel: +43 (0)1 602 03900

## SLOVAKIA

Branch Austria (Central and Eastern Europe) Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria Tel: +43 (0)1 602 03900 Fax: +43 (0)1 602 039051 amaha Music Europe GmbH

## SLOVENIA

Branch Austria (Central and Eastern Europe) Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria Yamaha Music Europe GmbH Tel: +43 (0)1 602 03900 Fax: +43 (0)1 602 039051

### SPAIN

28230 Las Rozas de Madrid, Spain Yamaha Música Ibérica, S.A.U. Ctra. de la Coruna km.17, 200 Fax: +34 91 638 4660 Tel: +34 902 39 8888

### SWEDEN

(Box 300 53, 400 43 Goteborg Sweden - Postal Address) Västra Frölunda. Sweden Yamaha Scandinavia AB J A Wettergrens gata 1 Fax: +46 (0)31 454026 Tel: +46 (0)31 893400

## SWITZERLAND

Yamaha Music Europe GmbH, Rellingen, Branch Switzerland in Zurich Seefeldstrasse 94, CH-8008 Fax: +41 (0)44 3833918 Tel: +41 (0)44 3878080 Zürich, Switzerland

#### Yamaha Music UK Ltd. UNITED KINGDOM Sherbourne Drive

Tilbrook, Milton Keynes MK7 8BL <sup>zax: +44</sup> (0) 1908 369278 rel: +44 (0) 870 4445575 United Kingdom

### **PRÉCAUTIONS D'USAGE**

#### PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À TOUTE MANIPULATION

\* Rangez soigneusement ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.

#### AVERTISSEMENT

Veillez à toujours observer les précautions élémentaires énumérées ci-après pour éviter de graves blessures, voire la mort, en raison d'une électrocution, d'un court-circuit, de dégâts, d'un incendie ou de tout autre risque. La liste de ces précautions n'est pas exhaustive :

#### Alimentation/cordon d'alimentation

- Ne laissez pas le cordon d'alimentation à proximité de sources de chaleur, telles que des radiateurs ou des éléments chauffants. Évitez de le plier de façon excessive ou de l'endommager de quelque manière que ce soit, de placer des objets lourds dessus et de le laisser traîner là où l'on pourrait marcher ou trébucher dessus. Évitez d'enrouler d'autres câbles dessus.
- Utilisez uniquement la tension requise pour l'instrument. Celle-ci est indiquée sur la plaque du fabricant de l'instrument.
- Utilisez exclusivement le cordon et la fiche d'alimentation fournis.
- Vérifiez périodiquement l'état de la fiche électrique, dépoussiérez-la et nettoyez-la.
- Veillez à brancher l'instrument sur une prise appropriée raccordée à la terre. Toute installation non correctement mise à la terre présente un risque de décharge électrique.

#### Ne pas ouvrir

 L'instrument ne contient aucune pièce nécessitant l'intervention de l'utilisateur. Ne tentez pas d'en démonter les éléments internes ou de les modifier de quelque façon que ce soit. Si l'appareil présente des signes de dysfonctionnement, mettez-le immédiatement hors tension et faitesle contrôler par un technicien Yamaha qualifié.

#### Prévention contre l'eau

- Ne laissez pas l'instrument sous la pluie et ne l'utilisez pas près d'une source d'eau ou dans un milieu humide. Ne déposez pas dessus des récipients contenant des liquides qui risqueraient de s'infiltrer par les ouvertures. Si un liquide, tel que de l'eau, pénètre à l'intérieur de l'instrument, mettez immédiatement ce dernier hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Faites ensuite contrôler l'instrument par un technicien Yamaha qualifié.
- N'essayez jamais de retirer ou d'insérer une fiche électrique avec les mains mouillées.

#### Prévention contre les incendies

 Ne déposez pas des objets présentant une flamme, tels que des bougies, sur l'instrument.
Ceux-ci pourraient se renverser et provoquer un incendie.

#### En cas d'anomalie

- Si l'un des problèmes suivant survient, coupez immédiatement l'alimentation et retirez la fiche électrique de la prise. Faites ensuite contrôler l'appareil par un technicien Yamaha.
  - Le cordon électrique s'effiloche ou est endommagé.
  - L'instrument dégage une odeur inhabituelle ou de la fumée.
  - Un objet est tombé à l'intérieur de l'instrument.
  - Une brusque perte de son est intervenue durant l'utilisation de l'instrument.

#### 

Observez toujours les précautions élémentaires reprises ci-dessous pour éviter tout risque de blessures corporelles, pour vous-même ou votre entourage, ainsi que la détérioration de l'instrument ou de tout autre bien. La liste de ces précautions n'est pas exhaustive :

#### Alimentation/cordon d'alimentation

- N'utilisez pas de connecteur multiple pour brancher l'instrument sur une prise secteur. Cela risque d'affecter la qualité du son, voire de provoquer la surchauffe de la prise.
- Branchez toujours la fiche à trois broches à une source d'alimentation correctement mise à la terre. (Pour davantage d'informations concernant l'alimentation principale, reportez-vous à la page 16.)
- Veillez à toujours saisir la fiche, et non le cordon, pour débrancher l'instrument de la prise d'alimentation. Si vous tirez sur le cordon, vous risquez de l'endommager.
- Débranchez la fiche électrique de la prise secteur lorsque vous n'utilisez pas l'instrument pendant un certain temps ou en cas d'orage.

#### Emplacement

- Ne placez pas l'instrument dans une position instable afin d'éviter qu'il ne tombe accidentellement.
- Débranchez tous les câbles connectés avant de déplacer l'instrument.
- Lors de la configuration de l'instrument, assurez-vous que la prise secteur que vous utilisez est facilement accessible. En cas de problème ou de dysfonctionnement, coupez immédiatement l'alimentation et retirez la fiche de la prise. Même lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position d'arrêt, du courant électrique de faible intensité continue de circuler dans l'instrument. Si vous n'utilisez pas l'instrument pendant une période prolongée, veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.

#### Connexions

- Avant de raccorder l'instrument à d'autres appareils électroniques, mettez ces derniers hors tension. Avant de mettre ces appareils sous ou hors tension, réglez tous les niveaux de volume sur le son minimal.
- Veillez également à régler tous les appareils sur le volume minimal et à augmenter progressivement les commandes de volume tout en jouant de l'instrument pour obtenir le niveau sonore souhaité.

#### Précautions de manipulation

- N'insérez pas et ne laissez pas tomber d'objets en papier, en métal ou autres dans les fentes du panneau ou du clavier.
- Ne vous appuyez pas sur l'instrument et ne déposez pas d'objets lourds dessus. Ne manipulez pas trop brutalement les touches, les sélecteurs et les connecteurs.
- N'utilisez pas l'instrument ou le casque de manière prolongée à des niveaux sonores trop élevés ou inconfortables qui risqueraient d'entraîner des troubles définitifs de l'audition. Si vous constatez une baisse d'acuité auditive ou que vous entendez des sifflements, consultez un médecin.

Yamaha ne peut être tenu responsable des détériorations causées par une mauvaise manipulation de l'instrument ou par des modifications apportées par l'utilisateur, ni des données perdues ou détruites.

Mettez toujours l'instrument hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas.

#### AVIS

Veillez à toujours observer les avis ci-dessous afin d'éviter d'endommager le produit, les données et le matériel avoisinant.

#### Manipulation et entretien

- N'utilisez pas l'instrument à proximité d'un téléviseur, d'une radio, d'un équipement stéréo, d'un téléphone mobile ou d'autres appareils électriques. Autrement, ces équipements risquent de produire des interférences.
- N'exposez pas l'instrument à la poussière, à des vibrations ou à des conditions de chaleur et de froid extrêmes (à la lumière directe du soleil, à proximité d'un radiateur ou dans une voiture en pleine journée), au risque de déformer le panneau ou d'endommager les composants internes.
- Ne déposez pas d'objets en vinyle, en plastique ou en caoutchouc sur l'instrument, car ceux-ci risquent de décolorer le panneau ou le clavier.
- Pour nettoyer l'instrument, utilisez un chiffon doux et sec ou un tissu légèrement humide. N'utilisez jamais de diluants de peinture, de solvants, de produits d'entretien liquides ou de tampons de nettoyage imprégnés de produits chimiques.

#### Sauvegarde des données

- Les données de la mémoire SDRAM sont perdues à la mise hors tension de l'instrument. Enregistrez les données sur un périphérique de stockage USB ou un périphérique externe tel qu'un ordinateur.
- Pour éviter toute perte de données due à un support endommagé, nous vous conseillons d'enregistrer vos données importantes sur deux périphériques de stockage USB/externes.

#### Informations

#### À propos des droits d'auteur

- La copie des données musicales disponibles dans le commerce, y compris, mais sans s'y limiter, les données MIDI et/ou audio, est strictement interdite, sauf pour un usage personnel.
- Ce produit comporte et intègre des programmes informatiques et du contenu pour lesquels Yamaha détient des droits d'auteur ou possède une licence d'utilisation des droits d'auteurs d'autrui. Les matériaux protégés par les droits d'auteur incluent, sans s'y limiter, tous les logiciels informatiques, fichiers de style, fichiers MIDI, données WAVE, partitions musicales et enregistrements audio. Toute utilisation non autorisée de ces programmes et de leur contenu est interdite en vertu des lois en vigueur, excepté pour un usage personnel. Toute violation des droits d'auteurs entraînera des poursuites judiciaires. IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE FAIRE, DE DIFFUSER OU D'UTILISER DES COPIES ILLÉGALES.

#### A propos des fonctions et données intégrées à l'instrument

• Cet instrument est à même d'exploiter différents types/formats de données musicales en les convertissant préalablement au format correct en vue de leur utilisation. Il est dès lors possible que les données ne soient pas reproduites exactement selon l'intention initiale du compositeur ou de l'auteur.

#### A propos de ce manuel

- Les illustrations et les pages d'écran figurant dans ce manuel sont uniquement proposées à titre d'information et peuvent être différentes de celles de votre instrument.
- Windows est une marque déposée de Microsoft® Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- FireWire et le symbole FireWire sont des marques de commerce d'Apple, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Le logo FireWire est une marque de commerce d'Apple, Inc.
- Les noms de sociétés et de produits cités dans ce manuel sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.

#### À propos de la dernière version du microprogramme

Yamaha peut de temps à autre mettre à jour le microprogramme du produit et le logiciel de l'application accessoire sans préavis. Nous vous conseillons de consulter notre site Web pour obtenir les dernières versions et mettre à niveau le microprogramme du MOTIF XF ou du logiciel d'application accessoire.

http://www.yamahasynth.com/

Notez que les explications fournies dans ce mode d'emploi s'appliquent à la version du microprogramme en vigueur à la publication du présent manuel.

Pour toute information sur les nouvelles fonctions introduites dans les versions ultérieures, consultez le site Web susmentionné.

#### Bienvenue Message de l'équipe de développement du MOTIF XF

Nous vous remercions d'avoir acheté le synthétiseur de musique MOTIF XF de Yamaha. Depuis le lancement du premier MOTIF en 2001, la série des MOTIF a beaucoup évolué et a atteint aujourd'hui le statut de quatrième génération.

Le nouveau MOTIF XF ajoute un certain nombre d'améliorations significatives à ses prédécesseurs et présente de multiples fonctions performantes qui en font un outil indispensable, à la fois en matière de production musicale et de performance en live. D'autre part, son interface utilisateur doté d'un écran LCD en couleurs, hérité du MOTIF XS, a été fortement améliorée de sorte qu'il est désormais possible d'afficher les informations importantes, telles que le numéro de programme de voix, même si un autre clavier est placé sur le MOTIF XF, comme par exemple sur scène, lors d'une performance en direct.

En matière de son, le MOTIF XF fournit une large variété de voix bénéficiant pleinement de la fonction Expanded Articulation, qui autorise le changement expressif de tonalité (via les touches de vélocité et d'affectation de fonction). Un grand nombre de voix améliorées ont été ajoutées pour enrichir l'ensemble de sonorités acoustiques ultra-réalistes qui ont fait la réputation du MOTIF. Nous avons aussi renforcé le générateur de sons du synthétiseur, en lui adjoignant des formes d'onde de synthétiseur dynamiques et puissantes ainsi que des voix liées aux effets. Toutes ces nouveautés sont destinées à vous permettre d'exécuter vos performances avec encore plus de brio, grâce à des sons de synthé, en modifiant les filtres et les contrôleurs pour en tirer des effets d'une plus grande expressivité, bien au-delà de ce que vous attendez d'un clavier numérique.

En outre, l'interface utilisateur et l'écran LCD en couleurs introduits sur le MOTIF XS ont été considérablement améliorés, afin de faciliter l'affichage des informations importantes, telles que le nom et le numéro du programme de voix, même lorsqu'un autre clavier est placé sur le MOTIF XF, notamment sur scène.

Qui plus est, il est désormais possible d'installer sur l'instrument une carte d'extension de mémoire flash, proposée en option, qui constitue l'un des avantages les plus remarquables du MOTIF XF. Cette fonctionnalité a été incluse en réponse aux nombreuses requêtes, maintes fois réitérées par les utilisateurs chevronnés. À présent, les données audio échantillonnées restent définitivement conservées sur l'instrument, même après la mise hors tension, ce qui vous permet d'utiliser instantanément, à la mise sous tension, les formes d'onde contenant les échantillons que vous avez précédemment enregistrés, sans devoir les charger depuis un périphérique de stockage USB externe.

Nous sommes persuadés que ces nouvelles fonctionnalités, ajoutées à l'arsenal impressionnant des fonctions existantes de la série MOTIF, vous permettront de réaliser tous vos rêves musicaux, depuis l'écriture jusqu'à la performance en live, en passant par l'enregistrement.

Pour bénéficier pleinement des avantages des fonctionnalités du MOTIF XF, lisez attentivement ce manuel, Nous vous recommandons également de le garder à portée de main pour toute référence ultérieure.

Nous espérons que le MOTIF XF vous fera progresser à pas de géant, en vous permettant de développer rapidement votre créativité et votre production musicale !

À vous de jouer !

Cordialement, L'équipe de développement du MOTIF XF de Yamaha

#### À propos de ce mode d'emploi

#### 니클] Mode d'emploi (ce manuel)

Fournit des explications générales sur les fonctions de base des différents modes.

Vous pouvez utiliser ce mode d'emploi pour acquérir une vue d'ensemble des opérations de base et des fonctions les plus importantes du MOTIF XF. Si vous souhaitez obtenir des informations ou des instructions sur des fonctions spécifiques, n'hésitez pas à consulter le Manuel de référence, présenté ci-dessous.

#### Documentation fournie sous forme de fichiers PDF (disponibles sur le CD-ROM inclus)

Les manuels suivants sont disponibles sous forme de fichiers au format PDF dans le CD-ROM inclus. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur, puis cliquez sur un fichier afin de l'ouvrir.

#### Manuel de référence

Explique en détail la structure interne, les exemples de connexion et tous les paramètres pour chaque mode séparément. Consultez ce manuel si vous souhaitez obtenir des informations plus détaillées ne figurant pas dans le mode d'emploi. Pour obtenir des informations complémentaires sur l'état ou l'écran en cours de sélection sur le MOTIF XF, reportez-vous à la structure des fonctions fournie dans ce manuel. La structure des fonctions est un outil fort pratique qui vous permet de repérer rapidement la page relative à la fonction ou à l'opération pertinente.

#### Liste des données

Ce document contient différentes listes importantes, notamment : liste des voix, liste des formes d'onde, liste des performances, liste des types d'effets, liste des programmes de pistes maîtres, liste des types d'arpèges, MIDI Implementation Chart et liste des fonctions de commande à distance.

#### Utilisation des manuels au format PDF

Le Manuel de référence et la Liste des données sont fournis sous forme de fichiers PDF, qui peuvent être visualisés et lus sur un ordinateur. L'utilisation de l'application Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> pour visionner un fichier PDF vous permet de rechercher des termes précis, d'imprimer une page spécifique du manuel ou d'accéder à la section de votre choix en cliquant sur le lien correspondant. Nous vous recommandons vivement de recourir à l'utilisation des liens et de la recherche de termes, car ces fonctions sont particulièrement pratiques pour parcourir le fichier PDF.

Vous pouvez télécharger la dernière version d'Adobe Reader sur le site suivant :

http://www.adobe.com/fr/products/reader/

#### Accessoires

- Cordon d'alimentation secteur
- Mode d'emploi (le présent manuel)
- CD-ROM x 1 (contenant les fichiers PDF du Manuel de référence et de la Liste des données)
- DVD-ROM×1 (contenant les logiciels DAW)

#### À propos du disque d'accessoire

#### **AVIS SPECIAL**

- Les logiciels fournis sur le disque d'accessoire et leurs copyrights sont la propriété exclusive de Steinberg Media Technologies GmbH.
- Toute copie du logiciel ou de ce mode d'emploi en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit, est expressément interdite sans le consentement écrit du fabricant.
- Yamaha n'offre aucune garantie quant à l'usage des logiciels ou de la documentation et ne peut être tenu pour responsable des résultats de l'usage de ce mode d'emploi et des logiciels.
- Ce disque n'est PAS un support audio/vidéo. N'essayez pas de le lire avec un lecteur de CD/DVD audio/vidéo. Vous risqueriez en effet d'endommager irrémédiablement ce dernier.
- Veuillez noter que Yamaha n'offre aucun support technique pour les logiciels DAW présents sur le disque d'accessoire.

#### À propos des logiciels DAW contenus sur le disque d'accessoire

Le disque d'accessoire contient des logiciels DAW pour Windows et Mac.

#### NOTE

- Prenez soin d'installer le logiciel DAW avec le compte « Administrateur ».
- Pour bénéficier d'un usage ininterrompu des logiciels DAW contenus sur le disque d'accessoire ainsi que du support et d'autres avantages, vous devez obligatoirement enregistrer le logiciel et activer votre licence de logiciel en démarrant l'application sur un ordinateur connecté à Internet. Cliquez sur la touche « Enregistrer maintenant » qui apparaît au démarrage du logiciel, puis renseignez tous les autres champs requis pour l'enregistrement. Si vous n'enregistrez pas le produit, vous ne pourrez plus exécuter l'application à l'expiration d'un délai spécifique.
- Si vous utilisez un ordinateur Mac, double-cliquez sur le fichier « \*\*\*.mpkg » pour lancer l'installation.

Pour plus d'informations sur la configuration système minimale requise et les dernières informations sur les logiciels contenus sur le disque, consultez le site web ci-dessous.

http://www.yamahasynth.com/download/

#### À propos du support logiciel

Un support pour les logiciels DAW présents sur le disque d'accessoire est fourni sur le site Web de Steinberg à l'adresse suivante.

http://www.steinberg.net

Vous pouvez en outre accéder au site de Steinberg via le menu Help des logiciels DAW fournis. (Le menu Help contient également le manuel PDF et d'autres informations sur les logiciels.)

#### Caractéristiques principales

#### Nouvel ensemble de voix améliorées couvrant une large variété de styles musicaux

Le MOTIF XF est fourni avec 741 Mo de mémoire d'ondes présélectionnées, soit plus du double de la capacité offerte sur le précédent MOTIF XS, et dispose de 136 voix supplémentaires. Celles-ci incluent les voix Synthesizer, Brass, Saxophone, Strings, Guitar, Bass et Drum Kit, Piano, Clavi et Combo Organ.

#### ■ Fonctionnalité Expanded Articulation (XA)

La fonction Expanded Articulation (XA) est un nouveau système de génération de sons extrêmement sophistiqué, qui vous permet de reproduire de manière plus efficace des techniques de sons réalistes et des performances de jeu traditionnelles, telles que le legato et le staccato, souvent utilisées sur les instruments acoustiques, mais indisponibles jusqu'à présent ou difficiles à réaliser sur des claviers électroniques. Cette fonction permet d'aboutir aux résultats suivants :

- Performances réalistes en jeu legato
- Son de relâchement de note authentique
- Sons spéciaux de « désactivation de touche », obtenus en réglant le paramètre de contrôle XA correspondant pour l'élément souhaité
- Basculement entre différents sons pour recréer les performances naturelles d'un instrument acoustique
- Riche potentiel de créativité offert par des sonorités complètement innovantes et un large éventail de nouveaux styles de jeu

#### Traitement étendu des effets

Le MOTIF XF vous offre tout un éventail d'options de traitement des signaux, dont des accents de réverbération et de chœur distincts, un effet principal d'ensemble, une compression multi-bandes, un EQ principal à cinq bandes et huit effets d'insertion indépendants. Ces derniers contiennent une grande variété d'effets, ainsi qu'une fonction Vocoder spéciale.

#### Interface utilisateur améliorée

Contrairement à la série MOTIF traditionnelle, cette nouvelle série MOTIF XF offre différents types de design d'écran LCD adaptés à chaque mode. Vous avez ainsi désormais la possibilité de sélectionner le type le mieux apte à l'utilisation que vous comptez faire de l'instrument, qu'il s'agisse de création musicale ou de performance en live.

#### ■ Fonction d'arpège étendue et améliorée, comprenant notamment des types de codas

Le MOTIF XF est doté d'une riche collection de 7 881 types d'arpège, qui renferme 1 248 nouveaux types, dont notamment des codas, des styles de synthétiseurs ou de séquenceurs d'époque ou encore des arpèges en boucle de batterie et de percussion.

#### ■ Mémoire SDRAM intégrée pour l'échantillonnage

Contrairement à ses prédécesseurs, le MOTIF XF comporte une capacité de 128 Mo de mémoire intégrée, qui vous permet d'effectuer des échantillonnages audio sans devoir installer un module DIMM en option.

#### Module d'extension de la mémoire flash proposé en option

Le MOTIF XF fournit aussi désormais une option d'installation d'un module d'extension de mémoire flash (FL512M/FL1024M), qui vous autorise à stocker en interne des formes d'ondes incluant vos sons audio échantillonnés et à conserver ces sonorités/ formes d'onde intactes, même à la mise hors tension de l'appareil.

#### Clavier réactif et expressif

Le MOTIF XF6 possède un clavier de 61 touches, tandis que le MOTIF XF7 est doté d'un clavier FSX haute qualité de 76 touches et le MOTIF XF8 d'un clavier BH (Balanced Hammer) haute qualité de 88 touches. Tous sont équipés d'une fonction de réponse au toucher (toucher initial et modification ultérieure), ce qui vous permet de modifier l'expressivité du son de diverses manières, par le toucher initial, en fonction de la force de votre jeu au clavier, et grâce à la modification ultérieure qui varie selon la pression appliquée aux touches lorsque vous les maintenez enfoncées.

#### Enregistrement/lecture audio

Vous pouvez à présent enregistrer vos performances sur le MOTIF XF en tant que fichiers audio au format WAV (44,1 kHz, 16 bits, stéréo) sur un périphérique de stockage USB ou un ordinateur connecté en réseau. Qui plus est, le MOTIF XF peut désormais aussi reproduire des fichiers audio de type WAV ou AIFF stockés sur un périphérique de stockage USB ou un ordinateur connecté.

#### Intégration avec Cubase

Le MOTIF XF est spécialement conçu pour fonctionner en toute transparence avec Cubase, le logiciel DAW polyvalent de Steinberg (inclus dans le disque d'accessoires). Vous disposez ainsi d'un système de production musicale complet, tout-en-un, au sein duquel le matériel et les logiciels sont parfaitement intégrés.

#### Table des matières

Bienvenue	
Message de l'équipe de développement du MOTIF XF	6
À propos de ce mode d'emploi	6
À propos du disque d'accessoire	
Caractéristiques principales	
Commandes et fonctions	10
Panneau supérieur Panneau arrière	10 14
Configuration	16
Alimentation	
Connexion de haut-parleurs ou d'un casque	
Mise sous tension du système	
Écoute des morceaux de démonstration	
Réinitialisation de la mémoire utilisateur	
sur les réglages d'usine	
Principe d'utilisation	19
Modos	21
Nodes	21
Utilisation du clavier en mode Voice	22
Sélection d'une voix prédéfinie	
Utilisation de la fonction Arneggio	23
Modification du type d'arpège	
Utilisation des contrôleurs	
Utilisation des boutons	
Edition de voix	
Stockage de la voix éditée	27
Utilisation du clavier en mode Performance	28
Sélection d'une performance	
Indications du mode	20
Utilisation des contrôleurs et des boutons	20
Affectation de voix à une partie de performance	
Création d'une performance en combinant plusieurs voi	x 29
Modification des réglages d'arpège pour chaque partie	
Stockage de la performance	
Enregistrement en mode Performance	31
Structure de la fonction Performance Record	31
Enregistrement de la reproduction de la mélodie et des arbèges dans le morceau	.31
Enregistrement de la reproduction d'arpèges sur un mo	tif 32
Enregistrement/lecture de données audio	33
Enregistrement de votre performance sous forme	
de données audio Reproduction d'un fichier audio	
Utilisation de l'instrument comme clavier maître	е
(Mode Master)	35
Enregistrement de voix/performance/morceau/motif édit	é(e)35
Réglages d'utilisation de l'instrument en tant que	ĴĒ
	აכ
Création d'un morceau original	37
Terminologie Reproduction de morceaux	

Correction des fausses notes Création d'un effet swing : Play Effect	
Stockage du morceau créé	
Création d'un motif original	41
Structure des motifs Audition des motifs de démonstration Affichage de l'écran Patch du motif de démonstration Création de motif à l'aide de la fonction Arpeggio Stockage du motif créé Création d'une chaîne de motifs à convertir en morcea	41 41 42 42 43 u43
Réglages du générateur de sons multi-timbre pour la reproduction de morceaux/motifs (mode Mixing)	46
Itilisation do to fonction Sampling	
	47
Échantillonnage en mode Voice/Performance Échantillonnage en mode Pattern Échantillonnage d'un son unique en mode Song Enregistrement d'une forme d'onde sur le module d'extension de la mémoire flash	
Réglages généraux du système (mode Utility)	54
Configuration des tâches exécutées automatiquement à la mise sous tension Sélection du type de présentation de l'écran Réglage de l'accordage Transpose (Transposition)	
1	
Utilisation d'un ordinateur connecté	56
Utilisation d'un ordinateur connecté     Utilisation de la borne USB TO HOSTUtilisation de la borne MIDIUtilisation de la borne IEEE1394Reproduction de morceaux depuis une application DA en utilisant le MOTIF XF comme un générateur de sons Enregistrement dans l'application DAW de votre perfor jouée sur le MOTIF XFUtilisation d'un autre générateur de sons avec le MOTI Utilisation du MOTIF XF en tant qu'interface audioCommande à distance de logiciel (mode Remote)Utilisation du MOTIF XF Editor VST	56 57 57 57 57 59 mance 59 F XF60 61 61 63
Utilisation d'un ordinateur connecté     Utilisation de la borne USB TO HOST	56 57 57 57 57 57 59 59 59 F XF 60 59 F XF 60 61 61 63
Utilisation d'un ordinateur connecté     Utilisation de la borne USB TO HOST.     Utilisation de la borne MIDI.     Utilisation de la borne IEEE 1394.     Reproduction de morceaux depuis une application DA en utilisant le MOTIF XF comme un générateur de sons Enregistrement dans l'application DAW de votre perfor jouée sur le MOTIF XF.     Utilisation d'un autre générateur de sons avec le MOTI Utilisation du MOTIF XF en tant qu'interface audio     Commande à distance de logiciel (mode Remote)     Utilisation du MOTIF XF Editor VST.     Enregistrement/chargement des données en mode File     Sauvegarde des réglages sur un périphérique de stockage USB.     Chargement des réglages depuis un périphérique de stockage USB.     Périphériques de stockage USB.	56 57 57 57 57 59 mance 59 F XF 60 61 61 63 64 64 64 
Utilisation d'un ordinateur connecté     Utilisation de la borne USB TO HOSTUtilisation de la borne MIDIUtilisation de la borne IEEE1394Reproduction de morceaux depuis une application DA en utilisant le MOTIF XF comme un générateur de sons Enregistrement dans l'application DAW de votre perfor jouée sur le MOTIF XFUtilisation d'un autre générateur de sons avec le MOTI Utilisation d'un autre générateur de sons avec le MOTI Utilisation d'un AOTIF XF en tant qu'interface audioCommande à distance de logiciel (mode Remote)Utilisation du MOTIF XF Editor VST     Enregistrement/chargement des données en mode File     Sauvegarde des réglages sur un périphérique de stockage USB	56 57 57 57 57 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 64 61 63 64 64 64 65 66
Utilisation d'un ordinateur connecté     Utilisation de la borne USB TO HOST.     Utilisation de la borne MIDI.     Utilisation de la borne IEEE 1394.     Reproduction de morceaux depuis une application DA en utilisation de MOTIF XF comme un générateur de sons Enregistrement dans l'application DAW de votre perfor jouée sur le MOTIF XF.     Utilisation d'un autre générateur de sons avec le MOTI Utilisation du MOTIF XF en tant qu'interface audio     Commande à distance de logiciel (mode Remote)     Utilisation du MOTIF XF editor VST.     Enregistrement/chargement des données en mode File     Sauvegarde des réglages sur un périphérique de stockage USB.     Chargement des réglages depuis un périphérique de stockage USB.     Périphériques de stockage USB.     Messages à l'écran     Dépistage des pannes	56 57 57 57 57 59 59 59 59 59 59 59 59 59 61 61 61 63 64 64 64 65 66 68
Utilisation d'un ordinateur connecté     Utilisation de la borne USB TO HOST	56 57 57 57 57 59 59 59 59 59 59 59 59 61 61 61 63 64 64 64 65 66 68 68 74
Utilisation d'un ordinateur connecté     Utilisation de la borne USB TO HOST	56 57 57 57 57 59 59 59 59 59 59 59 61 61 61 63 64 64 64 64 65 66 68 68 74 78

#### **Commandes et fonctions**

#### Panneau supérieur



#### Clavier

Le MOTIF XF6 est doté d'un clavier de 61 touches, tandis que le MOTIF XF7 compte 76 touches et le MOTIF XF8 88 touches. Tous ces claviers sont équipés d'une fonction de réponse au toucher (toucher initial et modification ultérieure). Grâce à la fonction de toucher initial, l'instrument perçoit la force avec laquelle vous appuyez sur les touches et l'utilise pour affecter le son de différentes manières, selon la voix sélectionnée. La fonction de modification ultérieure permet à l'instrument de mesurer la pression que vous appliquez aux touches lorsque vous appuyez dessus et de s'en servir pour agir sur le son de diverses façons, en fonction de la voix sélectionnée.

En outre, un certain nombre de fonctions peuvent être affectées à la modification ultérieure pour chacune des voix.

#### 2 Molette de variation de hauteur de ton

Contrôle l'effet de variation de hauteur de ton. Vous pouvez également attribuer d'autres fonctions à ce contrôleur.

#### **③** Molette de modulation

Contrôle l'effet de modulation. Vous pouvez également attribuer d'autres fonctions à ce contrôleur.

#### Ontrôleur de ruban

Ce contrôleur est sensible au toucher. Pour l'actionner, vous devez effleurer du doigt sa surface latéralement. Vous pouvez également lui attribuer d'autres fonctions.

#### **5** Touches ASSIGNABLE FUNCTION (Fonction attribuable)

En fonction des réglages du mode XA (Expanded Articulation Mode) en mode Voice Element Edit (Édition d'élément de voix), vous pouvez appeler un élément donné de la voix sélectionnée en appuyant sur une de ces touches durant votre performance au clavier.

Vous pouvez en outre attribuer d'autres fonctions à ces touches.

#### MASTER VOLUME (Volume d'ensemble) (page 17)

Déplacez le curseur vers le haut pour augmenter le niveau de sortie des prises OUTPUT L/R (Sortie G/D) et PHONES (Casque).

**NOTE** La commande MASTER VOLUME ne peut pas contrôler le volume de sortie du signal audio sur le connecteur DIGITAL OUT (Sortie numérique) et le connecteur IEEE 1394 de la carte d'extension FireWire proposée en option (si installée).

#### **7** Boutons (page 25)

Ces huit boutons polyvalents vous permettent de régler divers aspects ou paramètres de la voix actuelle. Utilisez la touche [SELECTED PART CONTROL] (Contrôle de la partie sélectionnée) ou [MULTI PART CONTROL] (Contrôle de plusieurs parties) pour modifier les fonctions attribuées aux boutons.

#### Touche [SELECTED PART CONTROL] (Contrôle de la partie sélectionnée) (page 25)

Appuyez sur cette touche pour modifier les fonctions attribuées aux huit boutons. Le voyant situé en regard du paramètre actuellement activé s'allume. En mode Voice (Voix), la fonction de chaque bouton est appliquée à la voix en cours. En mode Performance, la fonction attribuée à chaque bouton s'applique soit à la seule partie actuellement sélectionnée soit à toutes les parties, selon le réglage. En mode Song/Pattern (Morceau/ Motif), la fonction attribuée à chaque bouton s'applique à la seule partie actuellement sélectionnée.

NOTE Pour obtenir plus d'informations sur les éléments ① – ③, reportez-vous au chapitre consacré au « Bloc contrôleur » dans le Manuel de référence.



#### Touche [MULTI PART CONTROL] (Contrôle de plusieurs parties)

Appuyez sur cette touche pour modifier les fonctions attribuées aux huit boutons en mode Performance/Song/ Pattern. Le voyant situé à côté des paramètres actuellement actifs s'allume. En mode Performance, les quatre boutons situés à l'extrême-gauche correspondent respectivement aux parties 1 – 4. En mode Song/Pattern, tous les boutons correspondent aux parties 1 – 8 ou 9 –16 (selon la partie actuellement sélectionnée).

#### **O** Curseurs de commande (pages 25, 28)

Ces curseurs contrôlent le volume du son de différentes manières, en fonction du mode sélectionné : Mode Voice : volume des huit éléments Mode Performance : volume des quatre parties

Modes Song/Pattern : volume des huit parties, en ce compris la partie actuelle

Mode Master (Piste maître) : volume ou numéro de changement de commande des huit zones séparément.

- NOTE Lorsque tous les curseurs de commande sont réglés sur le niveau minimal, il se peut que l'instrument n'émette aucun son, même lorsque vous jouez au clavier ou que vous reproduisez un morceau ou un motif. Dans ce cas, vous devez remonter tous les curseurs jusqu'au niveau approprié.
- **NOTE** Le curseur MASTER VOLUME permet de régler le niveau de sortie audio de l'instrument. Par ailleurs, les curseurs de commande règlent le volume de chaque élément de voix ou partie de performance, de morceau ou de motif comme s'il s'agissait d'un paramètre. Il est par conséquent possible de stocker les valeurs réglées à l'aide des curseurs de commande en tant que données de voix, de performance, de morceau ou de motif.

#### Touche [REMOTE ON/OFF] (Activation/ désactivation de la commande à distance) (page 61)

Le mode Remote vous permet de contrôler le logiciel séquenceur installé sur votre ordinateur à l'aide des commandes du panneau de l'instrument. Réglez la touche [ON/OFF] sur « On » pour passer en mode Remote (Commande à distance).

#### Touche [ARPEGGIO ON/OFF] (Activation/ désactivation de l'arpège) (page 23)

Cette touche permet d'activer ou de désactiver la reproduction d'arpèges pour chaque voix, performance, morceau ou motif. Si le paramètre Arpeggio Switch (Sélecteur d'arpèges) de la partie sélectionnée est désactivé en mode Performance/Song/Pattern, le fait d'appuyer sur cette touche sera sans effet.

#### Touches EFFECT (Effet)

L'important bloc d'effets de l'instrument propose des effets d'insertion (huit jeux comportant chacun deux unités d'effets), des effets système (Reverb et Chorus) et des effets principaux. Les effets s'appliquent aux voix jouées sur le clavier ainsi qu'aux morceaux ou motifs reproduits. Lorsque le voyant de la touche [INSERTION] ou [SYSTEM] (Système) est allumé, l'effet correspondant est activé.

#### Touche [MASTER EFFECT] (Effet principal)

Lorsque vous enfoncez cette touche (le voyant s'allume), l'effet principal est appliqué au son général de l'instrument. Pour accéder à l'écran de réglage Master Effect, maintenez la touche [MASTER EFFECT] (Effet principal) enfoncée pendant une ou deux secondes.

#### Touches OCTAVE [UP] (Haut) et [DOWN] (Bas)

Utilisez ces touches pour modifier la plage de notes du clavier. Pour restaurer le réglage d'octave normal, appuyez sur les deux touches en même temps.

#### Touches [SEQ TRANSPORT] (Transfert de séquence) (page 17)

Ces touches contrôlent l'enregistrement et la reproduction des données de séquence de morceaux et de motifs.

#### Touche [◄] (Début)

Retourne instantanément au début du morceau ou du motif actuel (c'est-à-dire sur le premier temps de la première mesure).

#### Touche [<>] (Rembobinage)

Appuyez brièvement sur cette touche pour revenir en arrière, mesure par mesure, ou maintenez-la enfoncée afin de rembobiner en continu.

#### Touche [▶▶] (Avance)

Appuyez brièvement sur cette touche pour avancer d'une mesure à la fois ou maintenez-la enfoncée afin d'avancer en continu.

#### Touche [●] (Enregistrement)

Appuyez sur cette touche pour activer l'enregistrement (phrase de morceau ou de motif). (Le voyant s'allume.)

#### Touche [■] (Arrêt)

Appuyez sur cette touche pour arrêter l'enregistrement ou la reproduction.

#### Touche [▶] (Lecture)

Appuyez sur cette touche pour démarrer la reproduction à partir du point actuel du morceau ou du motif. Lors de l'enregistrement et de la reproduction, le voyant clignote au tempo actuellement sélectionné.

#### Écran LCD (page 17)

Le grand écran LCD rétro-éclairé affiche les paramètres et les valeurs liés à l'opération ou au mode actuellement sélectionné.

#### 10 Touches [F1] – [F6] (Fonction) (page 19)

Situées directement sous l'écran LCD, ces touches appellent les fonctions correspondantes indiquées à l'écran.

#### Touches [SF1] – [SF5] (Sous-fonction) (page 19)

Situées directement sous l'écran LCD, ces touches appellent les sous-fonctions correspondantes indiquées sur l'écran. Elles peuvent également être utilisées, sur certains écrans, pour appeler le type d'arpège en mode Play (Reproduction), Edit (Édition) et Record (Enregistrement). Vous pouvez également les utiliser en tant que touches de scène dans les modes Song Play (Reproduction de morceau) / Song Record (Enregistrement de morceau) / Pattern Play (Reproduction de motif) / Pattern Record (Enregistrement de motif).

#### Cadran de données (page 19)

Sert à éditer le paramètre actuellement sélectionné. Pour augmenter la valeur, faites tourner le cadran vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre) ; pour diminuer la valeur, faites-le tourner vers la gauche (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre). Si le paramètre sélectionné possède une grande plage de valeurs, vous pourrez modifier la valeur par des pas plus importants en faisant tourner le cadran rapidement.

#### Touche [INC/YES] (Augmentation/oui) (page 19)

Permet d'augmenter la valeur du paramètre actuellement sélectionné. Ceci peut également être utilisé pour exécuter une tâche ou une opération de stockage.

#### Touche [DEC/NO] (Diminution/non) (page 19)

Sert à diminuer la valeur du paramètre actuellement sélectionné. Ceci peut également être utilisé pour annuler une tâche ou une opération de stockage.

**NOTE** Vous pouvez aussi utiliser les touches [INC/YES] et [DEC/NO] pour faire défiler rapidement les valeurs de paramètres par incréments de 10 unités, notamment ceux qui ont des plages importantes. Il vous suffit de maintenir l'une des touches enfoncée (dans le sens de l'augmentation ou de la diminution) et d'appuyer simultanément sur l'autre touche. Par exemple, pour avoir un incrément positif, maintenez la touche [INC/YES] enfoncée et appuyez sur [DEC/NO].

#### Touches de curseur (page 19)

Les touches de curseur permettent de déplacer le « curseur » sur l'écran LCD, de manière à mettre en surbrillance et à sélectionner les divers paramètres.

#### Touche [EXIT] (Quitter)

Les menus et écrans du MOTIF XF sont organisés selon une structure hiérarchique. Appuyez sur cette touche pour quitter l'écran actuel et revenir au précédent niveau de la hiérarchie.

#### Touche [ENTER] (Entrée)

Utilisez cette touche pour valider un numéro lors de la sélection d'une mémoire ou d'une banque de voix ou de performances. Vous pouvez également l'utiliser pour exécuter une tâche ou une opération de stockage.

#### Touches MODE (page 21)

Ces touches permettent de sélectionner les modes de fonctionnement du MOTIF XF (par exemple, le mode Voice).

#### Touches de banque (page 22)

Chaque touche permet de sélectionner une banque de voix ou de performances. Lorsque la touche [CATEGORY SEARCH] est activée, ces touches peuvent être utilisées pour sélectionner la catégorie principale (qui est indiquée sous chaque touche). Lorsque la touche [TRACK] (Piste) est activée en mode Pattern, les touches inférieures sont utilisées pour sélectionner la section souhaitée, de l à P.

#### Touches de groupe [A] – [H] (page 22)

Chaque touche permet de sélectionner un groupe de voix ou de performances. Lorsque la touche [CATEGORY SEARCH] est activée, ces touches peuvent être utilisées pour sélectionner la sous-catégorie. Lorsque la touche [TRACK] est activée en mode Pattern, ces touches sont utilisées pour sélectionner la section souhaitée, de A à H.

#### Touches numériques [1] – [16] (page 22)

L'utilisation de ces touches varie selon le statut d'activation/ de désactivation des touches [TRACK], [MUTE] (Assourdissement), [SOLO] et [PERFORMANCE CONTROL] (Commande de performance).

#### Fonctions des touches numériques [1] à [16]

Mode	Touche [PERFORMANCE CONTROL]	Touche [TRACK]	Touche [MUTE]	Touche [SOLO]
Voice Play (Reproduction de voix)	—	Réglage du canal de transmission du clavier	—	—
Normal Voice Edit (Édition de voix normale)	_	Permet de passer de Common Edit (Édition commune) à Element Edit (Édition d'élément) en mode Edit et change la sélection de l'élément (1 – 8)	Réglage de l'assourdissement d'élément (9 – 16)	Sélection d'élément solo (9 – 16)
Drum Voice Edit (Édition de voix de batterie)	—	Permet de passer de Common Edit à Drum Key Edit en mode Edit	—	—
Performance Play (Reproduction de performance)	Performance Control (Commande de performance) (39)	Réglage du canal de transmission du clavier	Réglage de l'assourdissement de partie (1 – 4)	Sélection de partie solo (1 – 4)
Performance Edit (Édition de performance)	Performance Control (3)	Sélection de partie de performance (1 – 4)	Réglage de l'assourdissement de partie (1 – 4)	Sélection de partie solo (1 – 4)
Master Play (Reproduction de la piste maître)		Réglage du canal de transmission du clavier (lors de la mémorisation du mode Voice ou Performance sur la piste maître actuelle) ou sélection d'une piste de morceau/motif (lors de la mémorisation du mode Song ou Pattern sur cette piste)	_	_
Master Edit (Édition de la piste maître)	_	Passe de Common Edit à Zone Edit dans le mode Edit et change la sélection de la zone (1 - 8)	_	_
Song Play/ Pattern Play (Reproduction de morceau/motif)	—	Sélection de la piste du morceau/motif	Réglage de l'assourdissement de la piste du morceau/motif	Sélection de piste solo
Song Mixing/ Pattern Mixing (Mixage de morceau/motif)		Sélection de la partie du morceau/motif	Réglage de l'assourdissement de la partie du morceau/motif	Sélection de partie solo
Mixing Voice Edit (Édition de voix de mixage)	Sélection d'élément (1 – 8)	Sélection d'élément (1 – 8)	Réglage de l'assourdissement d'élément (9 – 16)	Sélection d'élément solo (9 – 16)

#### Touche [COMMON EDIT] (Édition commune)

L'activation de cette touche permet de passer en mode Common Edit, dans lequel vous pouvez modifier les paramètres s'appliquant à l'ensemble des éléments, parties ou zones en mode Voice Edit (Édition de voix), Performance Edit (Édition de performance), Song Mixing Edit (Édition de mixage de morceau), Pattern Mixing Edit(Édition de mixage de motif) et Mixing Voice Edit (Édition de voix de mixage).

#### **(Programme)** (page 22)

Lorsque cette touche est activée, l'utilisation des touches de banque/groupe/numériques permet de sélectionner une voix, une performance, un morceau, un motif et une piste maître dans le mode correspondant.

#### Touche [CATEGORY SEARCH] (Recherche de catégorie) (page 23)

Cette touche sert à appeler la fonction Category Search (Recherche par catégorie) (page 23).

En mode Voice Play, cette fonction peut être utilisée pour trouver et sélectionner la voix souhaitée.

En mode Performance Play, cette fonction est utilisée pour affecter la voix souhaitée à la partie concernée sur l'écran [F2] Voice. Sur d'autres écrans que [F2], cette fonction peut servir à sélectionner la performance souhaitée.

Sur l'écran [F1] Track View (Affichage de piste) du mode Song Play, l'écran [F1] Play du mode Pattern Play ou l'écran [F1] 1 – 16 du mode Mixing Play, cette fonction peut être utilisée pour affecter la voix souhaitée à la partie concernée.

#### Touche [PERFORMANCE CONTROL] (Commande de performance)

Cette touche est uniquement disponible en mode Performance. Lorsqu'elle est activée, les fonctions suivantes sont attribuées aux touches numériques [1] – [16].

Touches numériques	Fonction
[1] – [4]	Sélection des parties 1 – 4.
[5] – [8]	Activation/désactivation du sélecteur d'arpèges pour les parties 1 – 4.
[9] – [12]	Réglage de l'assourdissement pour les parties 1 – 4.
[13] – [16]	Réglage du maintien des arpèges pour les parties 1 – 4.

#### Touche [TRACK] (page 38)

Si vous activez cette touche en mode Song/Pattern, vous pourrez utiliser les touches numériques [1] – [16] pour sélectionner les pistes de morceau/motif correspondantes. Lorsque cette touche est activée en mode Pattern, les touches de groupe [A] – [H] servent à sélectionner la section souhaitée parmi les sections A – H et les touches de banque inférieures la section souhaitée parmi les sections I – P.

#### Touche [MUTE] (Assourdissement) (page 37)

L'activation de cette touche en mode Normal Voice Edit (Édition de voix normale) et Mixing Voice Edit (Édition de voix de mixage) permet d'utiliser les touches numériques [1] - [8] pour assourdir les éléments de voix (1 - 8). Son activation dans les autres modes permet d'utiliser les touches numériques [1] - [16] pour l'assourdissement des parties de performance (1 - 4), les pistes/parties de morceau (1 - 16) et les pistes/parties de motif (1 - 16).

#### Touche [SOLO] (Isolement) (page 37)

L'activation de cette touche en mode Normal Voice Edit et Mixing Voice Edit permet d'utiliser les touches numériques [1] - [8] pour isoler un élément de voix (1 - 8). Son activation dans les autres modes permet d'utiliser les touches numériques [1] - [16] pour isoler une partie de performance (1 - 4), une piste/partie de morceau (1 - 16) et une piste/ partie de motif (1 - 16).

NOTE Le statut d'activation/désactivation des touches (() – () affecte les touches numériques [1] – [16] de façon différente, selon le mode actuellement sélectionné. Reportez-vous au tableau du haut de la page.

#### Panneau arrière



#### ● (Interrupteur d'alimentation) (page 16)

Appuyez sur l'interrupteur pour mettre l'appareil sous ( $\_$ ) ou hors ( $\blacksquare$ ) tension.

#### **2** AC IN (prise du cordon d'alimentation secteur)

Veillez à brancher le cordon d'alimentation secteur dans cette prise avant de le raccorder à une prise de courant. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation secteur fourni avec l'instrument. Si vous l'avez perdu ou qu'il est endommagé et doit être remplacé, contactez votre revendeur Yamaha. L'utilisation d'un câble de remplacement inadéquat risque de provoquer un incendie ou un danger d'électrocution !

#### **③** Connecteur ETHERNET

Vous pouvez connecter le MOTIF XF à un réseau LAN en utilisant ce connecteur et un câble LAN. Lorsqu'il est relié à un réseau, le MOTIF XF est susceptible d'être monté et d'accéder aux disques durs des ordinateurs du même réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Connexions » du Manuel de référence.

#### Onnecteurs USB (pages 56, 65)

Il existe deux sortes de connecteurs USB, situés sur le panneau arrière de l'instrument.

Le connecteur USB TO HOST permet de connecter l'instrument à l'ordinateur via le câble USB de manière à transférer des données MIDI entre les appareils. Contrairement à MIDI, la norme USB peut gérer plusieurs ports (page 57) à l'aide d'un câble unique. La connexion USB entre l'instrument et l'ordinateur sert exclusivement à transférer des données MIDI. Aucune donnée audio ne peut être transmise via le port USB.

Le connecteur USB TO DÉVICE permet de connecter l'instrument à un périphérique de stockage USB (lecteur de disque dur, lecteur de CD-ROM, mémoire flash, etc.) via le câble USB. Cela permet d'enregistrer sur un périphérique de stockage USB externe des données créées sur l'instrument et de charger des données sur l'instrument depuis un périphérique USB. Les opérations Save/Load (Enregistrement/chargement) s'effectuent en mode File (Fichier).

#### USB



USB est l'abréviation d'Universal Serial Bus. Il s'agit d'une interface série permettant de raccorder un ordinateur à des périphériques et d'effectuer un transfert de données beaucoup plus rapide qu'avec les connexions traditionnelles via le port série.

#### G Commande de contraste de l'écran LCD (page 17)

Utilisez cette commande pour régler l'écran LCD afin d'obtenir une lisibilité optimale.

#### Cache de la carte d'extension FireWire (FW16E) (page 74)

Vous pouvez installer la carte FW16E en option en retirant le cache. En installant une carte FW16E (équipée d'un connecteur IEEE1394), vous avez la possibilité de mettre à niveau votre MOTIF XF en vue d'une connexion commode et facile à un ordinateur compatible IEEE 1394.

- NOTE Yamaha recommande l'utilisation d'un câble IEEE1394 d'une longueur maximale de 4,5 m.
- NOTE La sortie audio numérique via le connecteur IEEE1394 est réglée sur une résolution de 24 bits/44,1 kHz.

#### Connecteur DIGITAL OUT (Sortie numérique)

Utilisez ce connecteur pour émettre des signaux numériques via un câble coaxial (broche RCA). Le signal numérique correspond au format CD/DAT (S/P DIF). Ce connecteur transmet un signal numérique de 44,1 kHz/24 bits. En utilisant cette prise, vous pouvez enregistrer la performance au clavier ou la reproduction de morceaux/motifs de ce synthétiseur sur un support externe (enregistreur CD, par exemple) avec une qualité de son exceptionnelle, grâce à la connexion numérique directe.

**NOTE** Le signal audio émis depuis le connecteur DIGITAL OUT est équivalent au signal émis depuis les prises OUTPUT L/MONO et R, sauf que dans ce dernier cas, le signal audio peut être numérique ou analogique. Il en résulte que le réglage de sortie de signal de DIGITAL OUTPUT pour chaque partie ou touche de batterie dépend du signal émis par les prises OUTPUT L/MONO et R.

#### Onnecteurs MIDI IN/OUT/THRU

MIDI IN (Entrée MIDI) sert à recevoir des données de commande ou de performance provenant d'un autre périphérique MIDI, tel qu'un séquenceur externe. Le connecteur MIDI THRU (Relais MIDI) est simplement utilisé pour rediriger des données MIDI reçues (via MIDI IN) vers des appareils connectés, ce qui permet de connecter très facilement d'autres instruments MIDI. MIDI OUT (Sortie MIDI) sert à envoyer toutes les données de commande, de performance et de reproduction depuis le MOTIF XF vers un autre appareil MIDI, tel qu'un séquenceur externe.



#### Prises FOOT SWITCH (Sélecteur au pied)

Il est possible de brancher un sélecteur au pied FC3/FC4/ FC5 proposé en option sur la prise SUSTAIN (Maintien) et un sélecteur au pied FC4/FC5 sur la prise ASSIGNABLE (Attribuable). Lorsqu'il est connecté à la prise SUSTAIN, le sélecteur au pied contrôle le maintien. Lorsqu'il est connecté à ASSIGNABLE, il peut commander l'une des différentes fonctions attribuables. L'affectation de fonctions est réglable en mode Voice Edit.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mode Voice » du Manuel de référence.

#### Prises FOOT CONTROLLER (Contrôleur au pied)

Ces prises servent à la connexion de contrôleurs au pied fournies en option (FC7 et FC9). Chaque prise vous permet de commander en continu l'une des différentes fonctions attribuables, telles que le volume, le timbre, la hauteur de ton ou d'autres aspects du son. L'affectation de fonctions est réglable en mode Voice Edit.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mode Voice » du Manuel de référence.

#### Prises ASSIGNABLE OUT L et R (Sortie attribuable G/D)

Les signaux audio de niveau de ligne sont émis par l'instrument via ces prises (prise jack mono 1/4"). Ces sorties sont indépendantes de la sortie principale (au niveau des prises L/MONO et R ci-dessous) et peuvent être librement affectées à n'importe quelle touche de voix de batterie ou partie. Cela vous permet d'acheminer des voix ou des sons spécifiques pour les traiter avec une unité d'effet externe de votre choix. Les parties attribuables à ces prises sont comme suit :

- Partie audio en mode Voice
- Touche de voix de batterie à laquelle l'instrument de batterie ou de percussion est attribué
- N'importe quelle partie de performance\*
- N'importe quelle partie de morceau\*
- N'importe quelle partie de motif\*

\* Y compris la partie d'entrée audio

L'affectation de partie ci-dessus peut être réglée via le paramètre Output Select (Sélection de la sortie). Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel de référence.

#### Prises OUTPUT L/MONO et R (Sortie G/Mono et D)

Les signaux audio de niveau de ligne sont émis sur ces prises de casque. Pour obtenir une sortie monophonique, utilisez uniquement la prise L/MONO.

#### Prise PHONES (Casque) (page 16)

Cette prise casque stéréo standard permet de connecter un casque stéréo.

#### Prises A/D INPUT (Entrée A/N) (page 47)

Des signaux audio externes peuvent être introduits via ces prises jack mono 1/4". Il est possible de raccorder à ces prises différents périphériques, tels qu'un microphone, une guitare, une basse, un lecteur CD ou un synthétiseur et leur signal d'entrée audio peut être produit en tant que partie audio de la performance, du morceau ou du motif. En mode Sampling (Échantillonnage) (page 47), ces prises servent à saisir des données audio sous forme d'échantillons. Vous pouvez en outre utiliser la fonction Vocoder spéciale pour connecter un micro à cette prise L et envoyer votre voix vers le microphone.

Utilisez des prises jack mono 1/4". Pour les signaux stéréo (en provenance d'un équipement audio, par exemple), utilisez ces deux prises. Pour les signaux mono (en provenance d'un microphone ou d'une guitare, par exemple), n'utilisez que la prise L.

#### Bouton GAIN (page 50)

Ceci permet d'ajuster le gain d'entrée des données audio aux prises A/D INPUT (ci-dessus). En fonction du périphérique connecté (microphone, lecteur CD, etc.), il peut s'avérer nécessaire de le régler pour obtenir un niveau optimum.

#### Configuration

#### Alimentation

Branchez le cordon d'alimentation CA fourni en respectant l'ordre suivant. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation du MOTIF XF est en position désactivée.

- 1 Branchez le câble d'alimentation fourni dans la borne AC IN (Entrée CA) située sur le panneau arrière de l'instrument.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation à une prise secteur.



**NOTE** Appliquez cette procédure dans l'ordre inverse pour débrancher le cordon d'alimentation.

#### 

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation secteur fourni avec le MOTIF XF. L'utilisation d'un câble de remplacement inadéquat risque de provoquer un incendie ou un danger d'électrocution !

#### 

- Assurez-vous que votre MOTIF XF répond aux normes d'alimentation du pays ou de la région dans lequel/laquelle vous l'utilisez. Le cordon d'alimentation est doté d'une broche de mise à la terre qui permet d'éviter les risques de chocs électriques et de dégâts matériels. En cas de connexion à une prise murale, branchez le conducteur de terre de l'adaptateur à la vis de mise à la terre. Si vous ne savez pas avec certitude comment effectuer la connexion, contactez votre revendeur Yamaha ou le service technique Yamaha.
- Même lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position désactivée, une très faible quantité de courant électrique circule toujours dans l'unité. Si vous prévoyez de ne pas utiliser le MOTIF XF pendant une longue période, il faudra débrancher l'adaptateur secteur de la prise murale.

### Connexion de haut-parleurs ou d'un casque

Dans la mesure où le MOTIF XF ne dispose pas de hautparleurs intégrés, il est nécessaire d'écouter le son de l'instrument via un équipement externe. Vous avez la possibilité de brancher un casque, des haut-parleurs ou tout autre type d'équipement de reproduction, tel qu'illustré ci-dessous. Lorsque vous effectuez les branchements, vérifiez que les câbles possèdent la valeur nominale appropriée.



#### Mise sous tension du système

Avant la mise sous tension, il faut s'assurer que les réglages de volume du MOTIF XF et des périphériques externes, tels que les haut-parleurs, sont spécifiés sur les valeurs minimales. Lors de la connexion des haut-parleurs au MOTIF XF, procédez à la mise sous tension des appareils selon l'ordre suivant.

#### À la mise sous tension :

Allumez d'abord le MOTIF XF puis les haut-parleurs reliés à ce dernier.

#### À la mise hors tension :

Éteignez les haut-parleurs en premier et le MOTIF XF en second.

Gardez toujours à l'esprit que l'interrupteur d'alimentation est situé à droite (par rapport au clavier) de la prise AC IN sur le panneau arrière du MOTIF XF.



MOTIF XF

#### Réglage du volume et de la luminosité de l'écran

Réglez les niveaux de volume du MOTIF XF et du système d'amplificateurs ou de haut-parleurs branché. Si l'écran est difficilement lisible, utilisez la commande Contrast (Contraste) pour obtenir une visibilité optimale.



#### 

N'utilisez pas le casque sur un volume élevé pendant une période prolongée, car cela pourrait provoquer une perte de l'ouïe.

**NOTE** Gardez à l'esprit que l'écran LCD n'est pas de type tactile. Ne touchez pas l'écran, et n'appuyez pas dessus directement ou avec force.

#### Écoute des morceaux de démonstration

Essayez d'écouter les morceaux de démonstration présélectionnés, vous apprécierez la haute qualité audio de l'appareil et obtiendrez un arrière-goût des possibilités d'utilisation du MOTIF XF pour créer votre propre musique.

#### Reproduction du morceau de démonstration

- Appuyez sur la touche [SONG] (Morceau) pour passer en mode Song Play.
  L'écran Track View du mode Song Play apparaît.
- 2 Appuyez sur la touche SEQ TRANSPORT [▶] (Lecture) pour lancer le morceau de démonstration.

Le morceau actuellement affiché à l'écran démarre.



**NOTE** Pour régler le volume des morceaux de démonstration, utilisez le curseur MASTER VOLUME.

3 Appuyez sur la touche SEQ TRANSPORT [■] (Arrêt) pour arrêter le morceau de démonstration.

#### Sélection d'un autre morceau

#### Vérifiez que le curseur est positionné sur le numéro de morceau souhaité dans l'écran Track View.

Le cadre en surbrillance dans la fenêtre est appelé « curseur ». Vous pouvez déplacer ce curseur vers le haut, le bas, la gauche et la droite à l'aide des touches de curseur. Si le curseur est positionné sur un autre paramètre, amenez-le sur le numéro de morceau souhaité.



- **NOTE** Les écrans illustrés dans ce manuel ne sont fournis qu'à titre d'information et peuvent être quelque peu différents de ceux apparaissant sur votre instrument.
- 2 Appuyez sur les touches [INC/YES] et [DEC/NO] ou faites tourner le cadran de données pour modifier le numéro de morceau de démonstration.



NOTE Vous pouvez changer la valeur des différents paramètres aussi bien que du numéro de morceau à l'aide des touches [DEC/NO]/ [INC/YES] ou du cadran de données, à condition de positionner préalablement le curseur sur l'emplacement souhaité. Cette opération de base est utilisée pour toutes les opérations de sélection et de réglage de l'instrument.

#### Chargement des données de démonstration

Dans la configuration par défaut (à la sortie d'usine de l'instrument), plusieurs motifs et morceaux de démonstration sont stockés sur l'instrument avec une numérotation commençant au motif 01 et au morceau 01. Vous pouvez toutefois les supprimer en enregistrant vos données originales ou en chargeant un autre morceau/motif depuis un périphérique de stockage USB externe. Pour restaurer les données de démonstration d'origine, il convient de suivre les instructions ci-dessous.

#### AVIS

Les données de démonstration chargées remplacent par écrasement tous les morceaux ou motifs existants. Avant de charger des données de démonstration, il convient de s'assurer qu'aucune donnée importante n'est stockée dans les morceaux ou les motifs. S'il y a des données importantes contenues dans les morceaux ou les motifs, il faudra veiller à les sauvegarder sur un périphérique de stockage USB externe ou sur un ordinateur en réseau avant d'effectuer le chargement des données de démonstration. Pour plus d'informations sur la sauvegarde, reportez-vous en page 64.

#### 1 Appuyez simultanément sur les touches [FILE] (Fichier) et [UTILITY] (Utilitaire).

L'écran Demo Load (Chargement des données de démonstration) s'ouvre.



2 Vérifiez que le paramètre Load Type (Type de chargement) est spécifié sur « All » (Tout), puis appuyez sur [ENTER] afin de charger les données de démonstration.

Une invite s'affiche pour vous demander confirmation de la suppression des données de morceau/motif de destination.



**NOTE** Si vous voulez uniquement charger les données de morceau de démonstration, réglez Load Type sur « song » (morceau). Pour ne charger que les données de motif de démonstration, réglez Load Type sur « pattern » (motif).

#### AVIS

Le chargement de données de démonstration écrase les données de morceau/motif déjà créées et stockées, quel que soit le réglage du paramètre Load Type.

- 3 Appuyez sur la touche [INC/YES] pour exécuter le chargement des données de démonstration. Les données de démonstration sont chargées en mémoire, dans les emplacements respectifs des morceaux et des
  - motifs. L'écran Song Play Track View (Piste de reproduction de morceau) apparaît.
- **NOTE** Si vous réglez Load Type sur « pattern » à l'étape 2 ci-dessus, l'écran Pattern Play (Reproduction de motif) s'affichera après le chargement.

#### Réinitialisation de la mémoire utilisateur sur les réglages d'usine

Pour rétablir les réglages d'usine de la mémoire utilisateur de ce synthétiseur, procédez comme suit.

**NOTE** Lorsque vous connectez un ordinateur au MOTIF XF via un câble IEEE 1394, désactivez préalablement le pilote utilisé pour cette connexion et suivez la procédure ci-dessous pour exécuter la tâche Factory Set (Réglage d'usine).

#### AVIS

Lors de la restauration des réglages d'usine, tous les réglages de voix, de performance, de morceau, de motif ainsi que les réglages système créés en mode Utility sont supprimés. Assurez-vous que vous n'écrasez pas des données importantes. Veillez à sauvegarder toutes les données importantes sur votre périphérique de stockage USB en réseau avant d'exécuter cette procédure (page 64).

- 1 Appuyez sur les touches [UTILITY] puis [JOB] (Tâche) pour appeler l'écran Factory Set.
- 2 Cochez la case « All », puis appuyez sur la touche [ENTER].

L'écran vous demande confirmation. Pour annuler le chargement, appuyez sur la touche [DEC/NO].

**3** Appuyez sur la touche [INC/YES] afin d'exécuter la fonction Factory Set.

Lorsque l'opération est exécutée, le message « Completed » (Terminé) s'affiche et vous retournez à l'écran initial.

- AVIS
- Lorsque l'exécution des tâches prend plus de temps, le message « Executing... » (Exécution en cours...) s'affiche pendant l'opération. N'essayez jamais de mettre l'instrument hors tension tant que ce message est affiché et que les données sont en cours d'écriture sur la mémoire Flash ROM. La mise hors tension de l'appareil à ce stade entraîne la perte de toutes les données utilisateur et peut bloquer le système (à cause de la corruption des données dans la mémoire Flash ROM). Cela signifie que le synthétiseur risque de ne pas redémarrer correctement, y compris à la prochaine mise sous tension.
- Lorsque vous cochez l'option Power On Auto Factory Set (Activer automatiquement les réglages d'usine) et exécutez la tâche Factory Set, celle-ci est automatiquement lancée à chaque mise sous tension de l'instrument. N'oubliez pas que cela signifie aussi que vos données originales stockées dans la mémoire Flash ROM seront effacées à toutes les mises hors tension de l'instrument. Par conséquent, cette option doit normalement être décochée. Si vous décochez l'option et exécutez la fonction Factory Set, celle-ci sera lancée à la prochaine mise sous tension.

Pour les détails relatifs à la fonction Factory Set, reportez-vous à la section « Réinitialisation de la mémoire utilisateur aux réglages d'usine : [JOB] (Factory Set) » du Manuel de référence.

#### Principe d'utilisation

#### Déplacement du curseur

Utilisez ces quatre touches pour naviguer dans l'écran et déplacer le curseur sur les différents éléments et paramètres sélectionnables de cet écran. Lorsqu'un élément est sélectionné, il apparaît en surbrillance (le curseur prend la forme d'un bloc sombre avec caractères inversés). Vous pouvez modifier la valeur de l'élément (paramètre) sur lequel le curseur est positionné à l'aide du cadran de données et des touches [INC/YES] et [DEC/NO].



#### Modification (édition) des valeurs des paramètres

En tournant le cadran de données vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre), vous augmentez la valeur, tandis que si vous le tournez vers la gauche (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre), vous la diminuerez. Pour les paramètres ayant des plages de valeurs importantes, vous pouvez augmenter la valeur par incréments de 10 unités en maintenant la touche [INC/YES] enfoncée tout en appuyant sur la touche [DEC/NO]. Pour diminuer la valeur de 10 unités, faites l'inverse : maintenez la touche [DEC/NO] enfoncée tout en appuyant sur la touche [INC/YES].



#### Fonctions et sous-fonctions

Chaque mode décrit ci-dessus contient divers écrans avec plusieurs fonctions et paramètres. Pour naviguer dans ces écrans et sélectionner une fonction, utilisez les touches [F1] à [F6] et [SF1] à [SF5]. Une fois que vous avez sélectionné un mode, les écrans ou menus disponibles s'affichent directement au-dessus des touches, en bas de l'écran (comme illustré ci-dessous).

Selon le mode actuellement sélectionné, vous disposez d'un total de six fonctions que vous pouvez appeler à l'aide des touches [F1] – [F6]. N'oubliez pas que les fonctions disponibles varient en fonction du mode choisi. En fonction du mode actuellement sélectionné, vous disposez de cinq fonctions (sous-fonctions) au maximum que vous pouvez appeler à l'aide des touches [SF1] à [SF5] (la touche [SF6] est principalement utilisée pour ouvrir les écrans INFO et LIST). N'oubliez pas que les fonctions disponibles varient en fonction du mode choisi. (Dans certains écrans, il est possible qu'aucune sous-fonction ne soit attribuée à ces touches.) Dans l'exemple ci-dessous, l'écran est appelé en appuyant successivement sur les touches [F5] et [SF1].



#### Saisie directe d'un numéro

Lorsque les paramètres possèdent des plages de valeurs importantes (points de début et de fin d'un échantillon, par exemple), vous pouvez aussi saisir la valeur directement, en vous servant des touches situées au-dessous de l'écran LCD comme d'un pavé numérique. Lorsque le curseur est positionné sur un de ces paramètres, l'icône [NUM] apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran LCD. Si vous appuyez alors sur la touche [SF6] NUM, les touches [SF1] - [SF5] et [F1] - [F5] se verront attribuer un chiffre (1 - 9, 0), comme illustré ci-dessous, de sorte que vous pourrez saisir un numéro directement à l'aide de ces touches. En fonction du paramètre sélectionné, il est possible de saisir une valeur négative. Lorsqu'un paramètre de ce type est sélectionné et que vous souhaitez saisir une valeur négative, appuyez sur la touche [F6] (qui a reçu la valeur « - »), puis utilisez les touches [SF1] - [SF5] et [F1] - [F5].

Une fois le numéro saisi, appuyez sur la touche [ENTER] pour le valider.



#### Attribution d'un nom (saisie de caractères)

Vous pouvez attribuer un nom de votre choix aux données créées (voix, performances, morceaux, motifs et fichiers enregistrés sur un périphérique de stockage USB, par exemple).

Lorsque le curseur est positionné sur un paramètre d'attribution de nom, l'icône CHAR apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran. Si vous appuyez alors sur la touche [SF6], la fenêtre Input Character (Saisie de caractères) apparaît, comme illustré ci-dessous. En vous servant des touches [F1] et [F2], vous pouvez déplacer le curseur dans la zone d'édition afin de déterminer l'endroit où le caractère sera entré. Vous pouvez également déplacer le curseur dans la liste des caractères à l'aide des touches de curseur, des touches [INC/YES] et [DEC/NO] et du cadran de données afin de sélectionner le caractère à saisir. Après avoir sélectionné le caractère, appuyez sur la touche [F4] pour le placer à l'endroit spécifié dans la zone d'édition. Pour supprimer le caractère situé au niveau du curseur, appuyez sur la touche [F5] Delete (Supprimer). Pour supprimer tous les caractères, appuyez sur la touche [F6] All Clear (Supprimer tout). Une fois la saisie des caractères terminée, appuyez sur la touche [ENTER] pour valider le nom en cours d'édition.



#### Appel de la liste

Selon le paramètre, vous pouvez appeler une liste déroulante, fort commode, dans laquelle vous pouvez sélectionner la valeur ou l'élément souhaité(e), en appuyant sur la touche [SF6] LIST (Liste). Lorsque le curseur est positionné sur un de ces paramètres (signalé par un triangle pointant vers le bas), l'icône LIST apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran. Vous pouvez alors appuyer sur la touche [SF6] pour appeler la liste. Pour sélectionner l'élément ou la valeur souhaité(e), utilisez les touches [INC/YES] et [DEC/NO] et le cadran de données. Une fois la sélection effectuée, appuyez sur la touche [ENTER] pour la valider et fermer la liste. Cette flèche indique que vous pouvez appeler la liste en appuyant sur la touche [SF6] LIST.



La liste apparaît. Vous pouvez alors sélectionner un de ses éléments.

#### Réglages des notes (touches) et de la vélocité

Plusieurs paramètres vous permettent de définir une plage de touches ou de vélocité pour une fonction donnée (par exemple, lors de la configuration du partage du clavier) en spécifiant certaines valeurs de notes. Vous pouvez utiliser les touches [INC/YES] et [DEC/NO] ou le cadran de données pour régler ces paramètres ou saisir directement les valeurs à partir du clavier en appuyant sur les touches adéquates.

Lorsque le curseur est positionné sur un de ces paramètres, l'icône KBD apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran. Vous pouvez alors configurer la note ou la vélocité directement à partir du clavier, en maintenant la touche [SF6] enfoncée tout en appuyant sur la touche souhaitée.



#### Modes

Le MOTIF XF possède plusieurs modes de fonctionnement que vous pouvez sélectionner à l'aide de neuf touches de mode. Il s'agit des modes suivants : Voice, Performance, Song, Pattern, Mixing, Sampling et Master. Selon le mode sélectionné, vous pourrez jouer au clavier, exécuter une performance ou créer votre propre musique originale.

Pour jouer au clavier de manière traditionnelle, utilisez le mode Voice ou Performance. Si vous souhaitez créer vos propres compositions, et plus particulièrement des arrangements à plusieurs parties, optez pour le mode Song ou Pattern. D'autres modes vous sont également proposés : le mode Utility (Utilitaire) vous autorise à effectuer des réglages généraux et le mode File (Fichier) vous facilite la gestion des fichiers de sauvegarde de vos données créées sur ce synthétiseur et vous permet d'enregistrer votre performance au clavier sous forme de données audio et de reproduire des fichiers audio.



Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Structure des fonctions » du Manuel de référence.

#### Utilisation du clavier en mode Voice

L'écran Voice Play (premier écran du mode Voice) vous permet de sélectionner et de jouer une voix unique. Les voix de cet instrument sont de deux types différents :

#### **Voix normales**

Les voix normales sont essentiellement des sons d'instrument de musique dotés d'une hauteur de ton (piano, orgue, guitare, etc.) et pouvant être joués sur la plage du clavier.

#### Voix de batterie

Les voix de batterie, quant à elles, correspondent principalement à des sons de percussions/batterie attribués à des notes individuelles. Elles servent à reproduire les parties rythmiques.

Cet instrument dispose de banques destinées à mémoriser les voix. Il existe en fait trois types de banques : les banques prédéfinies, utilisateur et GM. Les voix et fonctions contenues dans ces banques varient selon la banque, tel qu'expliqué ci-dessous.

#### **Banques prédéfinies**

Les banques prédéfinies contiennent un ensemble complet de voix spécialement programmées. Les voix que vous avez modifiées vous-même ne peuvent pas y être enregistrées.

#### **Banques utilisateur**

Les banques utilisateur contiennent les voix que vous avez éditées et enregistrées. Par défaut, la banque utilisateur 1 contient les voix que vous avez créées, tandis que les voix des banques utilisateur 2 – 4 sont extraites des voix prédéfinies. Par défaut, les voix 1 – 8 de la banque de batteries utilisateur sont celles que vous avez créées, tandis que les voix 9 – 32 sont tirées des voix prédéfinies.

#### AVIS

Si une voix de banque utilisateur (voix utilisateur) est écrasée ou remplacée, elle sera perdue. Lorsque vous stockez une voix modifiée, veillez à ne pas écraser de voix utilisateur qu'il vous importe de conserver.

#### **Banque GM**

La banque GM contient les voix attribuées selon la norme GM.

#### Voix GM

GM (General MIDI) est une norme internationale qui régit l'organisation des voix et les fonctions MIDI des synthétiseurs et des générateurs de son. Elle a avant tout été conçue pour s'assurer que les données de morceau créées avec un appareil GM spécifique sont entendues de la même manière sur n'importe quel autre appareil GM, quel qu'en soit le fabricant ou le modèle. La banque de voix GM de ce synthétiseur est conçue pour reproduire correctement les données de morceau GM. Cependant, il est bon de garder à l'esprit que le son peut être légèrement différent de celui qui est reproduit par le générateur de son d'origine.

Le mode Voice dispose de 16 banques au total : banques prédéfinies 1 - 8, banques utilisateur 1 - 4, banque GM, banque de voix de batterie prédéfinies, banque de voix de batterie utilisateur, banque de voix de batterie GM. Chacune de ces banques contient des voix regroupées par type de

voix. Dans l'écran Voice Play, vous pouvez sélectionner la voix souhaitée parmi les différentes banques de voix et la reproduire.

**NOTE** Pour plus de détails sur les voix, reportez-vous la section « Structure de base ». Pour obtenir une liste des voix prédéfinies, reportez-vous au fichier PDF de la Liste des données fourni séparément.

#### Sélection d'une voix prédéfinie

#### 1 Appuyez sur la touche [VOICE].

L'écran Voice Play (Reproduction de voix) s'ouvre. (Le voyant de la touche [VOICE] s'allume.)

2 Appuyez sur la touche [PROGRAM] afin d'allumer son voyant, puis appuyez sur une des touches de banque pour sélectionner une banque de voix.

Si vous jouez au clavier à ce stade, vous entendrez la voix affichée à l'écran. Les paramètres disponibles en mode Voice Play sont brièvement expliqués ci-dessous.



NOTE L'écran ci-dessus s'affiche lorsque le paramètre Type est réglé sur « 1 » et le paramètre Name Position (Position du nom) sur « TOP » (Début) à la ligne VOICE de l'écran appelé via l'écran [UTILITY] → [F1] General → [SF2]. Vous pouvez modifier le réglage de ce paramètre en appuyant sur une des touches de curseur tout en maintenant la touche [EXIT] enfoncée. Cette opération vous permet d'appeler un des quatre types de présentation d'écran fournis sur le MOTIF XF.

#### Banques de voix normales

II existe 13 banques différentes pour les voix normales : PRE1 – 8 (banques prédéfinies), GM (banque GM) et USR1 – 4 (banques utilisateur).

#### Banques de voix de batterie

Il existe 3 banques pour les voix de batterie : PDR (Banque de voix de batterie prédéfinies), GMDR (Banque de voix de batterie GM) et UDR (Banque de voix de batterie utilisateur).

#### Appuyez sur une des touches de groupe [A] – [H], puis sur une des touches numériques [1] – [16] pour sélectionner une voix.

**NOTE** Vous pouvez utiliser le cadran de données ou les touches [DEC]/[INC] pour sélectionner le numéro de la voix. Cette opération vous permet d'appeler les voix des banques suivantes ou précédentes.

4 Jouez au clavier.

## Utilisation de la fonction Category Search

Les voix sont réparties de manière très pratique en catégories spécifiques, quel que soit l'emplacement de la banque dans laquelle elles se trouvent. Ces catégories sont établies en fonction du type général d'instrument ou des caractéristiques sonores liés aux voix. La fonction Category Search (Recherche par catégorie) vous permet d'accéder rapidement aux sons souhaités.

#### 1 Appuyez sur la touche [CATEGORY SEARCH] dans l'écran Voice Play.

La boîte de dialogue Category Search (Recherche par catégorie) apparaît.

Catégorie principale



- 2 Positionnez le curseur sur « Main » (Catégorie principale) à l'aide de la touche de curseur [<] et utilisez le cadran de données pour sélectionner la catégorie principale.
- 3 Positionnez le curseur sur « Sub » (Souscatégorie) à l'aide de la touche de curseur [>] et utilisez le cadran de données pour sélectionner la sous-catégorie.
- 4 Positionnez le curseur sur « Voice List » (Liste des voix) à l'aide de la touche de curseur [>] et utilisez le cadran de données pour sélectionner la voix.

Pour changer de catégorie ou de sous-catégorie, appuyez sur la touche de curseur [<] afin de retourner à l'étape 2 ou 3.

**5** Appuyez sur la touche [ENTER] pour appeler la voix sélectionnée.

La boîte de dialogue Category Search se ferme.

Voici la liste des catégories concernées ainsi que leurs abréviations sur le panneau.

Abréviation	Catégorie
Piano	Piano
Keys	Keyboard instruments (Harpsichord, Clav, etc.) (Instruments à clavier, clavecin, clavier, etc.)
Organ	Organ (Orgue)
Guitr	Guitar (Guitare)
Bass	Bass (Basse)
Strng	Strings (Cordes)
Brass	Brass
SaxWW	Saxophone and other woodwind instruments (Saxophone et autres instruments à vent en bois)
SynLd	Synth Lead (Voix principale du synthétiseur)
Pads	Synth Pad (Pad de synthèse)
SyCmp	Synth Comp (Compression de synthétiseur)
CPerc	Chromatic Percussion (Percussion chromatique) (Marimba, Glockenspiel, etc.)
Dr/Pc	Drum/Percussion (Batterie/Percussion)
S.EFX	Sound Effect (Effet sonore)
M.EFX	Musical Effect (Effet musical)
Ethnc	Ethnic (Ethnique)

#### Utilisation de la fonction Arpeggio

Cette fonction vous permet de lancer des motifs rythmiques, des riffs et des phrases musicales à l'aide de la voix actuellement sélectionnée, en jouant tout simplement des notes au clavier. Dans la mesure où les voix présélectionnées possèdent déjà leurs propres types d'arpège, vous devez juste sélectionner la voix souhaitée et activer la fonction Arpeggio. Dans certains cas, la sélection de la voix suffit à activer la fonction Arpeggio. Essayez de choisir différentes voix et d'écouter les divers types d'arpège correspondants.



Par exemple, sélectionnez la voix portant le numéro « A01 » dans Preset Drum Bank, activez la touche [ARPEGGIO ON/ OFF], maintenez enfoncée une touche quelconque du clavier et écoutez la reproduction de rythme qui se déclenche automatiquement. Le rythme s'arrête dès que vous relâchez la touche.

D'autres voix prédéfinies disposent aussi de leurs propres types d'arpège, destinés à la reproduction automatique de différents motifs d'arpège et de rythme. Il est possible d'affecter un total de cinq types d'arpèges aux touches [SF1] – [SF5] pour chaque voix.

Lorsqu'une voix est sélectionnée, la même séquence est reproduite, quelle(s) que soit (soient) la (les) note(s) jouée(s). D'autre part, dès qu'une voix est sélectionnée, différentes séquences sont reproduites, en fonction du choix des notes et des modalités d'interprétation. Vérifiez la manière dont les arpèges sont reproduits pour les différentes voix, en sélectionnant plusieurs voix et en jouant les notes de diverses manières.

#### Transmission de la reproduction de l'arpège sous la forme de données MIDI

Vous pouvez transmettre la phrase d'arpège sous forme de données MIDI en activant les paramètres suivants :

#### Voix arpégée

Mode Voice  $\rightarrow$  [UTILITY]  $\rightarrow$  [F3] Voice  $\rightarrow$  [SF3] Arpeggio  $\rightarrow$  « ARP MIDI Out Switch » (Sélecteur de sortie MIDI d'arpège)

#### Performance arpégée

Mode Performance  $\rightarrow$  [EDIT]  $\rightarrow$  sélection d'une partie  $\rightarrow$ [F3] ARP Other  $\rightarrow$  « MIDI Out Switch » (Sélecteur de sortie MIDI)

#### Morceau/motif arpégé

Mode Song/Pattern  $\rightarrow$  [MIXING]  $\rightarrow$  [EDIT]  $\rightarrow$  sélection d'une partie  $\rightarrow$  [F3] ARP Other  $\rightarrow$  « MIDI Out Switch »

NOTE Le canal de transmission de l'arpège peut être réglé sous le paramètre « MIDI Out Channel » (Canal de sortie MIDI) dans le même écran que « MIDI Out SW ».

#### Réglage du tempo de l'arpège à l'aide de la touche Tap

Vous pouvez modifier le tempo de la reproduction de l'arpège en appuyant sur la touche [SF6] TAP (Tapotement) dans l'écran Voice Play. Appuyez plusieurs fois sur cette touche au tempo souhaité.



#### Modification du type d'arpège

Vous avez le loisir de changer le type d'arpège affecté à chacune des touches [SF1] – [SF5].

**1** Depuis l'écran Voice Play, appuyez sur la touche [F4] pour appeler l'écran Arpeggio.

Ces paramètres globaux s'appliquent collectivement

à l'ensemble des touches [SF1] – [SF5]. VOICE Play Transmit Ch: 1 Octave: +0 Common Parameters Switch off Hold off Hold off Tempo 1380 Velocity Limit 1 – 127 Bank PRE Category APKb Sub Category APKb Sub Category ALStm> Type 0611 MD\_Salsa 2 \_ES ARP1 ARP2 ARP3 ARP3 INF0 Play Porta E6 E0 Arpessio Effect M

#### 2 Appuyez sur une des touches [SF1] – [SF5].

La partie inférieure de l'écran varie en fonction de la touche activée. La portion supérieure de la fenêtre est commune à toutes les touches [SF1] – [SF5].

3 Dans la deuxième moitié de l'écran, sélectionnez les options Category, Sub Category et Type liées à l'arpège.

L'option Category définit le type d'instrument, Sub Category désigne le type rythmique et Type se rapporte au type d'arpège concerné. Appuyez sur une note pour déclencher la reproduction de la fonction Arpeggio afin de trouver un type d'arpège qui vous convient.

Affectez les types d'arpège de la même manière à toutes les autres touches [SF] de votre choix.

Ces paramètres peuvent être définis pour chacune des touches [SF1] – [SF5]

#### Utilisation des contrôleurs

Le MOTIF XF vous propose un nombre étonnant d'options de commande. L'instrument est non seulement équipé de molettes de variation de ton et de modulation traditionnelles, mais dispose également d'un large éventail de boutons spéciaux, de curseurs, d'un contrôleur de ruban et de touches de fonctions attribuables.



L'écran Voice Play vous permet de vérifier l'état d'affectation des six contrôleurs, c'est-à-dire de voir si une fonction spécifique leur est ou non attribuée. (Reportez-vous au tableau d'affectation des contrôleurs ci-dessous.) Gardez à l'esprit que le nom de la voix peut comporter l'abréviation du contrôleur le plus adapté à la reproduction de la voix concernée.



Indique l'affectation du contrôleur

Affichage	Description
AS1, AS2	Indique si la fonction est ou non attribuée aux boutons 7 (AS1) et 8 (AS2), respectivement, lorsque le voyant TONE 1 (Timbre 1) est allumé.
AF1, AF2	Indique si la fonction est ou non attribuée aux boutons ASSIGNABLE FUNCTION [1] et [2], respectivement. Lorsque l'indicateur « m » est activé, le fait d'appuyer sur la touche ou de la maintenir enfoncée allume le voyant et son relâchement l'éteint. Lorsque l'indicateur « L » est activé, le voyant s'allume et s'éteint tour à tour lorsque vous appuyez sur la touche.
MW, RB	Indique si la fonction est ou non attribuée à la molette de modulation et au contrôleur de ruban, respectivement.

#### Utilisation des boutons

Essayez d'actionner les boutons de la main gauche tout en jouant au clavier de la main droite avec la voix A01 « Full Concert Grand ».



#### 1 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche [SELECTED PART CONTROL] pour allumer le voyant TONE 1.

La fenêtre Control Function (Fonction de commande) apparaît lorsqu'un écran autre que Voice Play est affiché. Vous pouvez également activer le voyant TONE 1 en maintenant la touche [SELECTED PART CONTROL] enfoncée.

#### 2 Faites tourner le bouton 1 (à l'extrême gauche) tout en jouant au clavier.

La rotation du bouton dans le sens des aiguilles d'une montre produit un son plus clair, alors que sa rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre génère un son plus doux et étouffé. Le son est modifié de cette manière du fait que le bouton 1 est affecté au paramètre Cutoff Frequency (Fréquence de coupure) (étiqueté CUTOFF dans la matrice située au-dessus du bouton 1 et à côté de TONE 1).





3 Appuyez sur la touche [SELECTED PART CONTROL] à plusieurs reprises afin d'allumer le voyant TONE 2 (Timbre 2), puis tournez le bouton situé à l'extrême droite.

L'effet CHORUS (Chœur), dont le nom est imprimé au-dessus du bouton, s'applique à la voix actuellement sélectionnée.

- **NOTE** Un point rouge sur le graphique du bouton ou du curseur indique la valeur actuellement sélectionnée pour le bouton ou le curseur concerné. Le déplacement du bouton ou du curseur est sans effet sur le son tant que ce point n'est pas atteint. Une fois que vous amenez le bouton ou le curseur au-delà de ce point, le point rouge disparaît et le mouvement du bouton ou du curseur du bouton ou du curseur de commande affecte le son.
- 4 Tournez le bouton 1, le bouton 3 et le bouton 5 en ayant le voyant TONE 2 allumé.

Vous pouvez modifier le son en accentuant ou en coupant les bandes LOW (Faible), MID (Moyenne) et HIGH (Haute) (ces mentions sont respectivement imprimées au-dessus des boutons concernés) de l'égaliseur EQ.

5 Appuyez sur la touche [SELECTED PART CONTROL] à plusieurs reprises, de sorte à allumer le voyant ARP FX, puis activez la touche [ARPEGGIO ON/OFF] et tournez les boutons de la main gauche tout en jouant des notes de la droite. Dans cet état, tous les boutons peuvent servir à modifier la reproduction de l'arpège.

Activez ensuite la touche [ARPEGGIO ON/OFF] et actionnez les boutons de la main gauche tout en maintenant les touches enfoncées de la main droite.

- 6 Faites tourner le bouton 8 (à l'extrême droite) tout en jouant au clavier afin de modifier le tempo de l'arpège.
- 7 Tournez le bouton 4 pour changer la durée de gate des notes arpégées, en les faisant, par exemple, passer d'une reproduction staccato à legato.

Essayez d'autres boutons également.

**NOTE** Pour plus d'informations sur les fonctions affectées aux boutons en mode Voice, reportez-vous au Manuel de référence.

En utilisant le boutons de cette manière, vous pouvez modifier le son de la voix prédéfinie pour créer votre propre voix originale.

**NOTE** La commande de boutons n'a aucune incidence sur certaines voix.

#### Indicateur d'édition [E]

Lorsque vous modifiez la valeur du paramètre dans l'écran Voice Play ou Edit, l'indicateur d'édition apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran LCD. Vous savez ainsi que la voix sélectionnée a été modifiée, mais pas encore enregistrée.

Pour stocker l'état tel que modifié, exécutez l'opération Store (Stockage) (page 27).

#### Édition de voix

L'édition se rapporte au processus de création de voix obtenu par le changement des paramètres constitutifs de la voix en question. Ceci peut s'effectuer en mode Voice Edit (Édition de voix), un sous-mode du mode Voice (Voix). Les paramètres disponibles varient en fonction du type de voix.

#### Normal Voice Edit (Édition de voix normale)

Une voix normale (sons d'instrument de musique dotés d'une hauteur de ton) peut être formée d'un total de huit éléments. Il existe deux types d'écran pour l'édition des voix normales : Common Edit (Édition commune), qui permet de modifier des réglages communs aux huit éléments, et Element Edit (Édition d'élément), pour l'édition d'éléments individuels.

#### À propos des éléments

L'élément est l'unité de base élémentaire d'une voix. Il est créé en appliquant divers paramètres (effet, générateur d'enveloppe, etc.) à la forme d'onde du son de l'instrument. Chacune des voix de cet instrument est constituée de plusieurs éléments.

#### Drum Voice Edit (Édition de voix de batterie)

Il existe deux types d'écran Drum Voice Edit : l'écran Common Edit, qui permet d'éditer les paramètres s'appliquant à toutes les touches de batterie de la voix, et l'écran Element Edit, pour l'édition de touches individuelles (éléments).

Pour plus d'informations sur l'édition de voix, reportez-vous au chapitre consacré au mode Voice dans le Manuel de référence.

#### Amélioration du son à l'aide d'effets

Cet instrument propose un vaste choix d'effets, qui vous permettent, par exemple, d'ajouter une réverbération ou un chœur à la voix sélectionnée pour la performance au clavier. Il vous suffit de modifier le type d'effet appliqué à la voix présélectionnée pour bénéficier instantanément d'un son différent. Les instructions ci-dessous expliquent comment régler le type d'effet et les paramètres connexes appliqués à la voix présélectionnée, puis stocker les réglages en tant que voix utilisateur.

- 1 Appuyez sur la touche [VOICE] pour passer en mode Voice Play.
- 2 Sélectionnez la voix dont vous souhaitez modifier ou éditer l'effet.
- **3** Appuyez sur la touche [F6] Effect.

L'écran Effect Connect (Connexion d'effet) apparaît.



- 4 Positionnez le curseur sur « Insertion A ».
- 5 Dans la zone « Insertion A », sélectionnez la catégorie d'effet dans la partie gauche, puis le type d'effet dans la partie droite.
- 6 Appuyez sur la touche [SF2] Ins A afin d'ouvrir l'écran vous permettant de configurer des paramètres détaillés pour le type d'effet sélectionné à l'étape 5.



 Positionnez le curseur sur « Preset » (Présélection), puis sélectionnez le modèle à l'aide du cadran de données.

Chacun des modèles inclut les réglages types des paramètres pour le type d'effet actuellement sélectionné. Testez plusieurs modèles afin de constater directement l'impact de chaque effet sur le son.

#### 8 Réglez les différents paramètres, selon vos besoins.

Essayez de vous rapprocher du son souhaité en effectuant des réglages précis des paramètres fournis pour chaque type d'effet.

Pour plus de détails sur les paramètres d'effet, reportezvous à la section « Structure de base » du Manuel de référence.

#### Stockage de la voix éditée

1 Une fois la voix éditée, appuyez sur la touche [STORE] (Stockage) pour ouvrir la fenêtre Voice Store (Stockage de voix).

Voice Store	
Store to	
USR 1 : 001(A01)	
NoAsa - NoAsa :	
	Proce [ENTER] to evecute
	Press tenteki to execute.

- 2 Sélectionnez la destination de stockage de la voix. Sélectionnez la banque utilisateur de destination (USR 1 – 4 pour la voix normale, UDR pour la voix de batterie), ainsi que le numéro de voix à stocker à l'aide du cadran de données et des touches [INC/YES] et [DEC/NO]. Vous avez également la possibilité de spécifier la destination en vous servant des touches [USER 1] (Utilisateur 1) – [USER 4] (Utilisateur 4), [USER DR], des touches [A] – [H] de la section Group (Groupe) et des touches numériques [1] – [16].
- **3** Appuyez sur la touche [ENTER]. (L'écran vous demande confirmation.)

Pour annuler l'opération de stockage, appuyez sur la touche [DEC/NO].

4 Appuyez sur la touche [INC/YES] pour exécuter l'opération de stockage.

Une fois la voix stockée, le message « Completed » (Terminé) s'affiche et le système revient à l'écran Voice Play. Dans cet état, la nouvelle voix éditée/stockée est sélectionnée comme illustré sur l'écran, ce qui vous permet de la reproduire instantanément.

#### AVIS

Si vous modifiez une voix et sélectionnez une autre voix sans enregistrer la voix en cours d'édition, tous les changements apportés seront perdus.

#### AVIS

Lorsque vous exécutez l'opération de stockage, les paramètres présents dans la mémoire de destination sont écrasés. Les données importantes doivent être toujours sauvegardées sur un périphérique de stockage USB relié à la borne USB TO DEVICE. Pour obtenir des instructions sur l'opération Save (Enregistrer), reportez-vous à la page 64.

Pour plus d'informations sur la voix, reportez-vous au chapitre consacré au mode Voice dans le Manuel de référence.

#### Utilisation du clavier en mode Performance

Tout comme pour le mode Voice Play, le mode Performance Play vous autorise à sélectionner et reproduire les sons d'instruments de ce synthétiseur. Cependant, en mode Performance, il est possible de mixer plusieurs voix différentes dans une couche, de les séparer sur le clavier ou même de configurer une combinaison couche/partage. Chaque performance peut contenir un total de quatre parties différentes.

Appuyez sur la touche [PERFORM] pour passer en mode Performance Play.

#### Sélection d'une performance

Pour sélectionner une performance, procédez globalement de la même manière que pour une voix. La fonction Category Search est également disponible en mode Performance Play. Notez que le MOTIF XF ne possède pas de performances présélectionnées et ne dispose que de trois banques utilisateur. Par conséquent, appuyez sur une des touches [USER 1] – [USER 4] pour sélectionner une performance après avoir appuyé sur la touche [PROGRAM].

#### Indications du mode Performance Play

L'écran Performance Play indique les noms de voix de chacune des quatre parties constituant la Performance, dans le coin inférieur droit. À cette différence près, l'affichage est identique à celui du mode Voice Play.



**NOTE** L'écran ci-dessus s'affiche lorsque le type est réglé sur « 1 » dans l'écran [F6] Screen (Écran) du mode Utility. Vous pouvez modifier le réglage de ce paramètre en appuyant sur une des touches de curseur tout en maintenant la touche [EXIT] enfoncée. Cette opération vous permet d'appeler un des quatre types de présentation d'écran fournis sur le MOTIF XF.

### Utilisation des contrôleurs et des boutons

Comme en mode Voice Play, vous pouvez modifier les caractéristiques tonales à l'aide des contrôleurs et des boutons du mode Performance.

Essayez de sélectionner une performance et d'utiliser les contrôleurs et les boutons.

### Affectation de voix à une partie de performance

Par défaut (à la sortie d'usine), différents types de performances sont fournis dans les banques utilisateur. Pour certaines d'entre elles, il se peut que la manière de les reproduire ne soit pas très évidente, à première vue, étant donné qu'elles sont plus compliquées que les voix normales. Dans cette section, vous apprendrez comment les performances sont généralement créées, et pourrez mieux comprendre comment les jouer et les utiliser. Chaque performance peut contenir un total de quatre parties différentes. Cette section couvre les quatre types standard d'affectations de voix à ces quatre parties.

Structure des	Coucho
performances	Couche

Cette méthode vous permet de jouer plusieurs voix simultanément en appuyant sur une note quelconque. En mode de performance, vous pouvez créer un son plus épais en combinant deux voix similaires, comme par exemple, deux voix de cordes différentes ayant chacune une vitesse d'attaque spécifique.



Cette méthode vous autorise à jouer des voix différentes respectivement avec les mains gauche et droite. En affectant séparément la voix Strings à la plage des basses et Flute à celle des aigus, comme illustré ci-dessous, vous avez la possibilité de jouer la première en accompagnement avec la main gauche et la deuxième comme mélodie avec la main droite.



Structure des performances

#### Partage selon la plage de vélocité des notes

Cette méthode vous permet de déclencher différentes voix selon votre force de jeu (vélocité). Dans l'exemple ci-dessous, la reproduction d'une note avec une faible vélocité déclenche des sons de corde présentant une vitesse d'attaque lente. Par contre, l'application d'une vélocité moyenne aux notes entraîne des sons de cordes affichant une vitesse d'attaque rapide. L'interprétation de la note avec une vélocité élevée déclenche la voix Orchestra Hits.



performances Utilisation de l'arpège

Cette méthode vous permet de jouer toutes les parties d'un orchestre à vous tout seul. Ce type de performance utilise aussi différents types d'arpège affectés aux parties individuelles, ce qui facilite d'autant plus l'assimilation du son à celui d'un orchestre. Dans l'exemple ci-dessous, le motif Drum (Batterie) (arpégé) est reproduit indéfiniment, même lors du relâchement des notes. La ligne des basses Bass (arpégée) retentit via la performance de la main gauche et l'accompagnement Guitar (arpégé) ou Piano Arpeggio est assuré par la performance de la main droite. En outre, vous pouvez changer l'affectation du paramètre Arpeggio Type (Type d'arpège) pour chacune de ces parties en appuyant sur une des touches [SF1] – [SF5].



L'utilisation ou la combinaison des quatre méthodes décrites ci-dessus vous offre la possibilité de créer une riche variété de performances. Par défaut, bon nombre de performances stockées dans les banques utilisateur peuvent être créées via ces méthodes. Essayez différentes performances et choisissez la méthode adaptée à chacune d'elles.

## Création d'une performance en combinant plusieurs voix

Après avoir vérifié les performances préprogrammées dans les banques utilisateur, essayez de créer votre propre performance. Dans cette section, nous allons créer une performance en combinant deux voix.

#### Préparation de la création d'une performance (initialisation de la performance)

- En mode Performance Play, appuyez d'abord sur la touche [JOB] puis sur [F1].
  L'écran Initialize (Initialisation) apparaît. Vérifiez que l'option « All Parameters » (Tous les paramètres) est cochée.
- 2 Appuyez sur la touche [ENTER]. (L'écran vous demande confirmation.)
- **3** Appuyez sur la touche [INC/YES] pour initialiser la performance.

#### 4 Appuyez sur la touche [PERFORM].

Le nom de la performance actuelle est remplacé à l'écran par « Initialized Perform » (Performance initialisée).

**NOTE** Lorsque vous initialisez une performance, la voix portant le numéro 1, affectée à Preset Bank 1, est assigné à toutes les parties et toutes les parties sont activées par défaut.

#### Reproduction de plusieurs voix ensemble (couche)

Essayez de combiner deux voix en affectant votre voix préférée à la partie 2.

- 1 Depuis l'écran Performance Play, appuyez sur la touche [F2] pour appeler l'écran Voice (Voix). Vous pouvez confirmer ici les voix que vous souhaitez affecter aux différentes parties. Vous avez également la possibilité de confirmer l'activation de toutes les parties après l'exécution de la fonction d'initialisation ci-dessus.
- 2 Positionnez le curseur sur la case à cocher de PART 2, puis appuyez sur la touche [INC/YES] pour la cocher.
- 3 Positionnez le curseur sur la voix, puis sélectionnez la voix souhaitée en spécifiant un numéro de banque et de voix.





#### 4 Jouez au clavier.

La partie 1 (Piano Voice) et la partie 2 (voix sélectionnée ci-dessus) retentissent immédiatement en couche.

Essayez à présent de jouer différentes voix à l'aide des mains gauche et droite.

#### Partage

Vous pouvez jouer ici des voix différentes avec les mains droite et gauche en affectant à la partie 1 une voix dotée d'une plage de notes graves, et à la partie 2 une voix disposant d'une plage de notes plus aiguës.

- 1 Positionnez le curseur sur le paramètre NOTE LIMIT HI (Limite de note supérieure) de la partie 1.
- 2 Réglez la note la plus élevée de la partie 1 en appuyant sur la touche correspondante tout en maintenant la touche [SF6] KBD enfoncée.

L'illustration du clavier indique la plage de notes spécifiées en couleurs.

- **3** Positionnez le curseur sur le paramètre NOTE LIMIT LO (Limite de note inférieure) de la partie 2.
- 4 Réglez la note la moins élevée des sons de la voix Strings avec une partie 2 en appuyant sur la touche correspondante tout en maintenant la touche [SF6] KBD enfoncée.

L'illustration du clavier indique la plage de notes spécifiées en couleurs.

#### 5 Jouez au clavier.

Les notes que vous jouez de la main gauche retentissent comme la voix de piano (partie 1), alors que les notes que vous interprétez à l'aide de la main droite correspondent à la deuxième voix (partie 2) que vous avez sélectionnée.



#### Réglage des niveaux de partie

Réglez le volume des parties 1 et 2 à l'aide des curseurs de commande.

#### Modification des réglages d'arpège pour chaque partie

Essayez de changer les réglages d'arpège pour chaque partie. Vous pouvez affecter à la performance le rythme ou le motif d'accompagnement le mieux adapté au style de musique souhaité.

- 1 Depuis l'écran Voice Play, appuyez sur la touche [F4] pour appeler l'écran Arpeggio.
- 2 Sélectionnez l'arpège souhaité en appuyant sur une des touches [SF1] [SF5].

La partie inférieure de l'écran varie en fonction de la touche activée. La partie supérieure (paramètres Common Switch (Sélecteur commun), Sync Quantize Value (Valeur de quantification de la synchronisation) et Tempo) est commune à toutes les touches de sous-fonctions.



3 Sélectionnez les valeurs des paramètres Category, Sub Category et Type liés à l'arpège pour chacune des parties 1 à 4.

L'option Category définit le type d'instrument, Sub Category désigne le type rythmique et Type se rapporte au type d'arpège concerné. Spécifiez BANK sur « PRE » lors de l'utilisation d'un type d'arpège présélectionné.

Notez que le paramètre Arpeggio Hold (Maintien des arpèges) ainsi que la sélection du type d'arpège sont très utiles. Lorsque ce paramètre est spécifié sur « on », la reproduction d'arpège continue même en cas de relâchement de note. Ce paramètre doit être spécifié sur « on » lorsque la voix de batterie est affectée à la partie et que vous souhaitez reproduire l'arpège (motif rythmique) en continu, que les notes soient maintenues ou pas.

Paramètre Arpeggio Hold

5Ш	HOLD		VOICE					
1 🐨		off	PRE		007	Tac	kэ	
BRUK	CRTEGOR	8Y	5U8 C	ATEGOR	ΥT	YPE		
PRE	- +	ApKb	• <	Genr	> (	3708	MA_Pf	Arp2

NOTE Pour sélectionner les paramètres Category et Sub Category, il suffit d'appeler à l'écran leurs listes respectives. Par exemple, dès que vous positionnez le curseur sur Category et appuyez sur la touche [SF6], la liste des catégories s'affiche à l'emplacement du curseur. Vous pouvez également faire votre sélection à l'aide du cadran de données ou des touches [INC/YES] et [DEC/NO]. Une fois la sélection opérée, appuyez sur [ENTER] pour appeler le type d'arpège choisi. Cette opération est très utile et commode pour faire votre choix parmi la grande variété des types d'arpèges disponibles.

Affectez les types d'arpège de la même manière à toutes les autres touches [SF] de votre choix.

#### Stockage de la performance

Après l'édition, assurez-vous de stocker la performance créée dans la mémoire interne en appuyant sur la touche [STORE] afin d'appeler la fenêtre Performance Store (Stockage de performance).

L'opération de stockage est la même que pour Voice Store (page 27).

#### AVIS

Si vous éditez une performance et que vous en sélectionnez une autre sans enregistrer celle en cours d'édition, toutes vos modifications seront effacées.

#### AVIS

Les données de performance prédéfinies sont stockées dans la mémoire de banque utilisateur. Le stockage des données de performance que vous avez créées efface les données de performance prédéfinies. Si vous souhaitez restaurer les données prédéfinies de la performance, exécutez la tâche Factory Set (Réglages d'usine) en mode Utility, qui entraîne l'effacement de vos données originales. Par conséquent, veillez à sauvegarder toutes les données importantes sur un périphérique de stockage USB externe afin d'éviter de les perdre.

Pour plus d'informations sur les performances, reportezvous au chapitre consacré au mode Performance dans le Manuel de référence.

#### **Enregistrement en mode Performance**

Lorsque vous expérimentez différents types d'arpèges en mode Performance, vous pouvez trouver des motifs et des phrases rythmiques que vous aimez et souhaitez stocker pour les utiliser ultérieurement. Le meilleur moyen pour capturer ceux-ci est d'enregistrer votre jeu au clavier dans un morceau ou un motif.

#### Structure de la fonction Performance Record

En utilisant la fonction Performance Record (Enregistrement de performance), votre performance au clavier des parties 1 à 4 sera respectivement enregistrée sur les pistes 1 à 4 du morceau ou du motif choisi. Les opérations liées aux contrôleurs et aux boutons ainsi que la reproduction d'arpège et votre jeu au clavier en mode Performance peuvent être enregistrés sur une piste spécifique en tant qu'événements MIDI.

Reproduction en mode Performance	Enregi- strement	Morceau/motif
Partie		Piste 1
Partie		Piste 2
Partie		Piste 3
Partie		Piste 4

## Enregistrement de la reproduction de la mélodie et des arpèges dans le morceau

Lorsqu'un morceau est sélectionné comme destination de l'enregistrement d'une performance, vous pouvez enregistrer votre jeu arpégé au clavier sans vous soucier des limites de mesure ou d'espace libre. Par exemple, il est judicieux d'enregistrer votre jeu au clavier en appelant librement différents types d'arpège, puis d'éditer le morceau par la suite, selon les besoins. Vous pouvez même laisser l'enregistreur en marche lors de vos improvisations, puis les écouter plus tard et choisir les meilleurs extraits afin de créer le morceau final. Essayez-vous aux enregistrements illustrés ci-dessous.

- 1 En mode Performance Play, sélectionnez une performance pour l'enregistrement.
- 2 Appuyez sur la touche [ARPEGGIO ON/OFF] de façon à ce que son voyant s'allume.



3 Appuyez sur la touche [●] (Enregistrement) pour appeler l'écran Performance Record.



4 Réglez les paramètres suivants selon les besoins sur l'écran Performance Record.



#### Sequencer Mode (Mode Séquenceur ) = « song »

En réglant ce paramètre sur « song », vous enregistrez votre performance au clavier dans un morceau.

#### 2 Numéro du morceau

Sélectionnez un morceau de destination. L'exécution de l'enregistrement de la performance remplace et efface toutes les données précédentes du morceau spécifié. Assurez-vous de sélectionner un morceau ne contenant pas de donnée.

#### **3** Time Signature (Type de mesure) = « 4/4 »

Spécifiez ici la même valeur que celle du type d'arpège. Normalement, celle-ci est de « 4/4 ».

#### 4 Tempo

Spécifiez le tempo du métronome et de l'arpège souhaités pour l'enregistrement.

#### G Key On Start Switch (Sélecteur de démarrage par activation de note) = III ↓ (activé)

Lorsque ce sélecteur est activé (« on »), l'enregistrement démarre immédiatement dès que vous appuyez sur une touche du clavier. Réglez ce paramètre sur « on » lorsque vous utilisez la fonction Arpeggio.

**NOTE** III indique l'état de désactivation et III > l'état d'activation.

#### O Copy Performance Parameters (Copier paramètres de performance) = on

Cochez cette case lorsque vous voulez copier les réglages de paramètre des parties 1 à 4 de performance vers les parties 1 à 4 correspondantes du mixage de morceau.

#### Click (Cliquer sur) 1 (on)

Si vous souhaitez utiliser le métronome, il faudra appuyer sur la touche [F5] pour l'activer.

5 Appuyez sur n'importe quelle note pour débuter l'enregistrement.

Jouez au clavier en suivant le tempo du métronome. Vous pouvez changer le type de la fonction Arpeggio ainsi que ses réglages en appuyant sur l'une des touches [SF1] – [SF5] pendant l'enregistrement.

6 Appuyez sur la touche [■] (Arrêt) pour arrêter l'enregistrement et retourner sur l'écran Performance Play.

#### 7 Après l'enregistrement, appuyez sur la touche [SONG] pour passer en mode Song Play, puis reproduisez le morceau enregistré.

Si vous le souhaitez, vous pourrez aussi enregistrer la performance au clavier sur une autre piste en mode Song Record (Enregistrement de morceau) et éditer les données enregistrées en mode Song Edit (Édition de morceau) ou Song Job (Tâche de morceau) pour finaliser les données de morceau. Après avoir finalisé les données du morceau, appuyez sur la touche [STORE] pour stocker votre morceau original.

#### Enregistrement de la reproduction d'arpèges sur un motif

Si vous enregistrez votre jeu au clavier et votre jeu d'arpèges en mode Performance dans un motif, vous pourrez rapidement créer des motifs rythmiques complets sur quelques mesures uniquement. Ces motifs courts de données de séquence MIDI peuvent être reproduits en boucle, puis utilisés comme des blocs de base pour élaborer vos morceaux originaux.

Suivez les instructions ci-dessous, en reproduisant vos arpèges préférés en mode Performance et enregistrez vos improvisations dans un motif. Une fois que vous enregistré trois ou quatre motifs réussis, vous disposez d'un nombre suffisant de blocs de base pour créer un morceau en entier !

#### 1 En mode Performance Play, sélectionnez une performance pour l'enregistrement.

Choisissez une performance qui déclenche votre motif rythmique favori ou vos phrases préférées via la fonction Arpeggio.

#### 2 Appuyez sur la touche [ARPEGGIO ON/OFF] de façon à ce que son voyant s'allume.



- 3 Appuyez sur la touche [●] (Enregistrement) pour appeler l'écran Performance Record.
- 4 Réglez les paramètres suivants selon les besoins sur l'écran Performance Record.



#### Sequencer Mode (Sequencer Mode) = « pattern » (motif)

En réglant ce paramètre sur « pattern », vous enregistrez votre performance au clavier dans un motif.

#### Numéro du motif

Sélectionnez un numéro de motif de destination. L'exécution de l'enregistrement de la performance remplace et efface toutes les données précédentes du motif spécifié. Assurezvous de sélectionner un motif ne contenant pas de donnée.

#### Section

Sélectionnez une section à enregistrer, de A à P. Si vous en créez plusieurs, vous pourrez les utiliser comme autant de variations rythmiques au sein d'un même morceau.

#### **4** Section Length (Longueur de la section)

Spécifiez la longueur de la section à enregistrer. Réglez la valeur entre 1 et 4 selon la longueur des types d'arpèges actuellement sélectionnés.

#### **G** Time Signature (Type de mesure) = « 4/4 »

Spécifiez ici la même valeur que celle du type d'arpège. Normalement, celle-ci est de « 4/4 ».

#### 6 Tempo

Spécifiez le tempo du métronome et de l'arpège souhaités pour l'enregistrement.

#### 

Lorsque ce sélecteur est activé (« on »), l'enregistrement démarre immédiatement dès que vous appuyez sur une touche du clavier. Réglez ce paramètre sur « on » lorsque vous utilisez la fonction Arpeggio.

#### Copy Performance Parameters (Copier les paramètres de performance) = on (activé)

Cochez cette case lorsque vous voulez copier les réglages de paramètre des parties 1 à 4 de performance vers les parties 1 à 4 correspondantes du mixage de motif.

#### Sclick (Cliquer sur) ↓ (activé)

Si vous souhaitez utiliser le métronome, il faudra appuyer sur la touche [F5] pour l'activer.

#### 5 Appuyez sur n'importe quelle note pour débuter l'enregistrement. L'enregistrement s'arrête à la fin de la longueur spécifiée pour le motif.

L'enregistrement s'arrête et l'afficheur retourne sur l'écran Performance Play. Notez que l'enregistrement de boucle est indisponible en mode Performance Record, bien qu'il soit proposé en mode Pattern Record (Enregistrement de motif).

#### 6 Après l'enregistrement, appuyez sur la touche [PATTERN] pour passer en mode Pattern Play, puis reproduisez le motif enregistré.

Créez plusieurs sections en mode Performance Record, puis réalisez une chaîne de motifs en connectant celles-ci entre elles afin de composer un morceau en entier. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 43.

#### Enregistrement/lecture de données audio

La fonction Audio Record / Play (Enregistrement/reproduction audio) vous permet désormais d'enregistrer vos performances sur le MOTIF XF sous la forme de fichiers audio au format WAV (44,1 kHz, 16 bits, stéréo) sur un périphérique de stockage USB ou un ordinateur connecté via un réseau. Qui plus est, le MOTIF XF peut désormais aussi reproduire des fichiers audio de type WAV ou AIFF stockés sur un périphérique de stockage USB ou un ordinateur connecté. Les opérations d'enregistrement et de reproduction sont effectuées en mode File (Fichier) et les procédures y afférentes sont décrites dans le détail ci-dessous.

#### Enregistrement de votre performance sous forme de données audio

Vos performances sur le MOTIF XF peuvent être enregistrées sous forme de fichiers audio stéréo de 44,1 kHz et 16 bits. Le niveau d'enregistrement est fixe et il est possible d'effectuer un enregistrement en continu d'une durée maximale de 74 minutes (en supposant que le périphérique de stockage USB ou l'ordinateur ait suffisamment de mémoire disponible).

#### 1 Si vous souhaitez procéder à l'enregistrement sur un périphérique de stockage USB, vous brancherez celui-ci au connecteur USB TO DEVICE situé sur le panneau arrière.

Si vous voulez enregistrer votre performance sur un ordinateur en réseau, configurez le partage de fichiers pour pouvoir accéder à l'ordinateur depuis l'instrument, comme décrit dans la section « Connexion réseau » du Manuel de référence.

2 Sélectionnez la voix, la performance, le morceau ou le motif à enregistrer en appuyant respectivement sur les touches [VOICE], [PERFORM], [SONG] ou [PATTERN], puis utilisez le cadran de données ou les touches [DEC/NO] et [INC/YES].

Si vous sélectionnez un morceau ou un motif, assurez-vous aussi de définir les parties à enregistrer.

**3** Appuyez d'abord sur la touche [FILE] (Fichier), puis sur la touche [F4] Audio.

L'écran Audio du mode File (Fichier) s'affiche.

4 Configurez le périphérique et le répertoire dans lesquels vos performances seront enregistrées à l'aide des touches de curseur [∧][∨] ainsi que du cadran de données et des touches [DEC/NO] et [INC/YES].

Sélectionnez le périphérique connecté à l'étape 1 ci-dessus à l'aide de la section Device (Périphériques) (1) puis allez sur le répertoire à utiliser pour sauvegarder votre performance via la section Directory (Répertoire) (2).



- **5** Appuyez sur la touche [SF1] Rec (Enregistrement). La fenêtre Input Character (Saisie de caractères) s'affiche.
  - NOTE Si vous avez sélectionné un fichier audio précédemment enregistré dans la section Directory (Répertoire) (2) avant d'appuyer sur la touche [SF1] Rec, le nom de ce fichier sera automatiquement saisi dans la fenêtre Input Character.

#### **6** Saisissez un nom de fichier, puis appuyez sur la touche [ENTER] (Entrée).

L'écran STANDBY (Attente) apparaît. Les noms de fichier peuvent comporter jusqu'à 20 caractères alphanumériques. Pour obtenir des instructions détaillées sur l'attribution d'un nom, reportez-vous à la section « Principe d'utilisation » (page 20).

#### AVIS

Si la fenêtre Input Character contient le nom d'un fichier existant dans le répertoire sélectionné lorsque vous appuyez sur la touche [ENTER], vous serez invité à confirmer si vous voulez ou non écraser ce fichier. Veuillez noter que si vous y répondez en appuyant sur la touche [INC/YES], le fichier en question sera immédiatement supprimé du répertoire.

#### 7 Spécifiez le niveau de déclenchement requis.

Si vous réglez le niveau de déclenchement sur « manuel », l'enregistrement débute dès que vous appuyez sur la touche [ENTER]. Autrement, si vous spécifiez une valeur comprise entre 1 et 127, l'enregistrement sera automatiquement lancé dès que le volume de la reproduction aura dépassé ce niveau. Le niveau défini ici est indiqué sous forme de triangles rouges dans l'indicateur de niveau. Pour des résultats optimaux, spécifiez ce paramètre sur les valeurs les plus faibles possibles afin de capter la totalité du signal, mais veillez à ce que le niveau réglé ne soit pas non plus très bas pour ne pas enregistrer le bruit indésirable.

PERF Play	Transmit Ch: 1	Octave: +I	a <b>¦</b> = 90⊟
File		429.0MB/	986.0MB
Device 🔹			usb1-1
Audio - Rec			
STANDBY			
Trigger Level	manual		
Recordable Time	42 min 20 sec		
Press [ENTER] to start recording.			

#### 8 Appuyez sur la touche [ENTER].

Si vous avez réglé le niveau de déclenchement sur « manuel », l'enregistrement commencera immédiatement et l'état affiché passera de « WAITING » (Attente) à « RECORDING ». Par contre, si vous avez réglé une valeur comprise entre 1 et 127 pour le niveau de déclenchement, l'état affiché passera de « STANDBY » (Veille) à « WAITING ».

#### 9 Jouez au clavier.

Si vous réglez le niveau de déclenchement sur une valeur comprise entre 1 et 127, l'enregistrement sera automatiquement lancé dès que le volume de la reproduction aura dépassé ce niveau. En outre, l'état affiché passera alors de la mention « WAITING » à celle de « RECORDING ». Si vous voulez inclure le morceau ou le motif actuellement sélectionné dans votre enregistrement, appuyez à n'importe quel moment sur la touche SEQ TRANSPORT [▶] (Lecture) pour lancer la reproduction. Vous pouvez également appuyer sur une des touches numériques [1] – [16] en cours de reproduction pour changer de partie.

#### **10** Une fois que vous avez fini de jouer, appuyez à nouveau sur la touche [ENTER].

L'enregistrement s'arrête et le fichier audio enregistré est sauvegardé sur le périphérique sélectionné.

#### AVIS

Ne mettez jamais le MOTIF XF ou le périphérique de stockage sélectionné hors tension pendant l'enregistrement ou la sauvegarde du fichier audio. La mise hors tension de l'un des deux périphériques à ce moment-là empêche tout accès ultérieur au périphérique de stockage.

#### Reproduction d'un fichier audio

Vous pouvez désormais utiliser le MOTIF XF pour reproduire des fichiers audio de type WAV ou AIFF stockés sur un périphérique de stockage USB ou un ordinateur en réseau.

 Si vous souhaitez reproduire un fichier audio sur un périphérique de stockage USB, vous brancherez celui-ci au connecteur USB TO DEVICE situé sur le panneau arrière.

Si vous voulez reproduire un fichier audio sur un ordinateur en réseau, configurez le partage de fichiers pour pouvoir accéder à l'ordinateur depuis l'instrument, comme décrit dans la section « Connexion réseau » du Manuel de référence.

2 Appuyez d'abord sur la touche [FILE], puis sur la touche [F4] Audio.

L'écran Audio du mode File (Fichier) s'affiche.

3 Sectionnez le périphérique et le fichier à reproduire en utilisant les touches de curseur [∧][∨] ainsi que le cadran de données et les touches [DEC/NO] et [INC/YES].

Sélectionnez le périphérique connecté à l'étape 1 ci-dessus à l'aide de la section Device (①) puis réglez le fichier audio à reproduire via la section Directory (②).



- **4** Appuyez sur la touche de reproduction [SF2] Play. La reproduction du fichier audio commence.
- 5 Si nécessaire, vous pouvez régler le volume de la reproduction à l'aide du cadran de données ou des touches [DEC/NO] et [INC/YES].
- 6 Pour arrêter la reproduction, appuyez sur les touches [SF2] Stop (Arrêt), [ENTER] ou [EXIT]. Le système revient sur l'écran Audio du mode File.
  - **NOTE** Gardez à l'esprit que vous pouvez également reproduire la voix souhaitée sur le clavier (sélectionnée en mode Voice ou Performance) pendant la reproduction de données audio.

#### Utilisation de l'instrument comme clavier maître (Mode Master)

Le mode Master vous permet d'effectuer les actions suivantes :

- Créer et stocker jusqu'à 128 programmes, contenant chacun une voix, une performance, un morceau ou un motif, qui sont susceptibles d'être rappelés et utilisés instantanément.
- Assigner jusqu'à huit zones distinctes dans chaque programme Master en vue de s'en servir comme d'un clavier principal.

Vous pouvez utiliser le mode Master pour mémoriser les réglages les plus fréquemment utilisés ainsi que les informations relatives aux modes de fonctionnement et rappeler ces données instantanément, à chaque fois que vous en avez besoin, en appuyant sur une simple touche. En outre, vous avez la possibilité de mettre en mémoire les réglages de commande, par le programme Master, d'un périphérique MIDI externe, ce qui vous permet de modifier et de contrôler, en séquence, le générateur de sons MIDI externe connecté tout en vous produisant en live.

#### Enregistrement de voix/ performance/morceau/motif édité(e)

Il peut s'avérer judicieux d'attribuer respectivement le mode Voice à un numéro de programme Master (001, par exemple) et le mode Performance au programme porteur du numéro suivant dans la liste (c.-à-d. 002) afin de rappeler rapidement une voix spécifique ainsi que la performance qui lui est associée. Pour stocker le programme, suivez les étapes ci-dessous.

- 1 Appuyez sur la touche [MASTER] pour passer en mode Master.
- 2 Sélectionnez une piste maître à éditer.
- **3** Appuyez sur la touche [EDIT] pour passer en mode Master Edit.
- 4 Pour ouvrir l'écran Common Edit, appuyez sur la touche [COMMON EDIT], puis sur la touche [F2] Other (Autre).



- 5 Positionnez le curseur sur « Mode », puis sélectionnez le mode souhaité (par ex., le mode Voice).
- 6 Positionnez le curseur sur « Memory », puis sélectionnez le numéro de programme souhaité (par ex., un numéro de voix).
- 7 Appuyez sur la touche [STORE] pour stocker le programme de piste maître créé.

#### Réglages d'utilisation de l'instrument en tant que clavier maître

En mode Master, vous pouvez diviser le clavier en un maximum de huit parties indépendantes, appelées « zones ». Chaque zone peut se voir attribuer des canaux MIDI différents, de même que des fonctions des boutons et des curseurs de commande différentes. Cela permet de contrôler simultanément plusieurs parties du générateur de sons multi-timbre à l'aide d'un clavier unique ou des voix d'un instrument MIDI externe sur plusieurs canaux différents en plus des voix internes du synthétiseur lui-même. Vous pouvez donc utiliser le MOTIF XF pour accomplir le travail de plusieurs claviers avec une grande efficacité. Vous pouvez régler les paramètres liés aux huit zones en mode Master Edit et stocker les réglages en tant que piste maître utilisateur. Il existe deux types d'écran en mode Master Edit : les écrans servant à éditer les paramètres communs aux huit zones et les écrans destinés à l'édition de zones individuelles.

- 1 Appuyez sur la touche [MASTER] pour passer en mode Master.
- 2 Sélectionnez une piste maître à éditer.
- **3** Appuyez sur la touche [EDIT] pour passer en mode Master Edit.
- 4 Pour ouvrir l'écran Common Edit, appuyez sur la touche [COMMON EDIT], puis sur la touche [F2] Other.



- 5 Positionnez le curseur sur « Zone Switch » (Sélecteur de zone) puis sélectionnez « on ».
- 6 Positionnez le curseur sur « Knob Control Assign » (Affectation de commande de bouton), puis sélectionnez « zone ».

7 Appuyez sur la touche numérique [1] pour passer en mode Zone Edit (Édition de zone).



- 8 Réglez les paramètres relatifs à la Zone 1 sur chacun des écrans [F1] [F5] séparément.
- 9 Appuyez sur une des touches [2] [8] pour régler les paramètres relatifs aux zones 2 – 8 dans les différents écrans [F1] – [F5] séparément.
- 10 Après avoir réglé tous les paramètres souhaités, appuyez sur la touche [STORE] pour stocker vos réglages en tant que programme de piste maître.

Une fois les réglages terminés, attribuez un nom au programme Master sous le paramètre [F1] Name (Nom) de l'écran Master Common Edit (Édition commune de pistes maîtres). Après avoir attribué un nom, appuyez sur la touche [STORE] pour stocker le programme de piste maître.

Pour plus d'informations sur le mode Master, reportez-vous au chapitre consacré au mode Master dans le Manuel de référence.
# Création d'un morceau original

Maintenant que vous avez acquis certaines fonctionnalités de base du MOTIF XF, notamment la sélection des voix et des performances, la reproduction d'arpèges et l'enregistrement de votre jeu et votre performance d'arpèges dans un morceau ou un motif, vous êtes prêt à créer votre propre morceau.

Le MOTIF XF dispose d'un séquenceur multipiste intégré pour l'enregistrement de vos performances au clavier en tant que données MIDI. Cette fonction suffit à créer des arrangements complexes comportant plusieurs instruments et des morceaux entiers.

### Terminologie

Vous trouverez ci-dessous quelques termes courants utilisés dans le cadre de l'enregistrement de morceaux avec lesquels il peut s'avérer utile de se familiariser avant de commencer

#### Morceau

Les morceaux et les motifs sont des données de séguence MIDI constituées de 16 pistes au maximum. Un morceau produit par ce synthétiseur est, en fait, identique à un morceau émis sur un séquenceur MIDI et la reproduction s'interrompt automatiquement à la fin des données enregistrées.

#### Piste

Une piste est un emplacement de mémoire sur le séquenceur où sont stockées vos performances musicales (sous forme d'événements MIDI). Le MOTIF XF dispose de 16 pistes, correspondant aux 16 parties de mixage.

#### Mixage

Il s'agit d'un programme dans lequel plusieurs voix sont affectées à des parties pour une reproduction multitimbrale en modes Song et Pattern. Chaque mixage peut contenir un total de 16 parties et il est possible de créer un mixage spécifique pour chaque morceau séparément.

#### Enregistrement en temps réel

Dans l'enregistrement en temps réel, l'instrument fonctionne de la même manière qu'un enregistreur MD, qui enregistre les données de performance au fur et à mesure de leur reproduction. Cela vous permet de capturer toutes les nuances d'une performance en cours. La fonction d'enregistrement en temps réel dispose de trois méthodes : Remplacement, enregistrement par surimpression et entrée/ sortie d'insertion. Le remplacement écrase une piste déjà enregistrée par de nouvelles données. L'enregistrement par surimpression ajoute des données à une piste qui en contient déjà. L'entrée/sortie d'insertion autorise le réenregistrement sur une zone spécifique de la piste.

### Reproduction de morceaux

Avant d'apprendre à créer un morceau, il convient d'apprendre à opérer les fonctions d'assourdissement et d'isolation ainsi que les curseurs pendant la reproduction de morceau. Appelez un morceau de démonstration (page 17) puis exécutez les opérations suivantes en reproduisant le morceau de démonstration.

#### Assourdissement de piste

Il est possible d'assourdir une ou plusieurs pistes d'un morceau.

#### 1 Appuyez sur la touche [MUTE] pour que son voyant s'allume.

Les voyants lumineux des touches numériques s'allument.



Touches numériques [1] - [16]

**2** Appuyez sur une des touches numériques [1] – [16] de sorte à éteindre son voyant lumineux et assourdir la piste correspondante.

Il est possible d'assourdir plusieurs pistes simultanément.

**3** Appuyez sur la touche désactivée de sorte à allumer son voyant et désactiver l'assourdissement de la piste correspondante. Pour les enregistrements futurs, prenez soin de désactiver les réglages Mute de toutes les pistes.

#### Isolement de piste

Il est possible d'isoler une ou plusieurs pistes d'un morceau.

1 Appuyez sur la touche [SOLO] pour que son vovant s'allume.



2 Appuyez sur l'une des touches [1] – [16] pour faire clignoter son voyant lumineux et isoler la piste correspondante.

Appuyez sur une autre touche pour changer la piste isolée.

3 Appuyez sur la touche [TRACK] ou [MUTE] pour revenir à l'état initial.

#### Réglage du volume de chaque partie

Vous pouvez régler le volume pour chacune des huit parties séparément, en utilisant les curseurs de panneau.



Si l'une des pistes 1 – 8 est actuellement sélectionnée, les huit curseurs seront utilisés pour ajuster le volume des parties 1 – 8. Lorsqu'une des pistes 9 – 16 est choisie, les curseurs servent à régler le volume des parties 9 – 16. Pour sélectionner une piste, il suffit de tourner la touche [TRACK] et d'appuyer sur la touche numérique souhaitée. Touche [TRACK]



Touches numériques [9] – [16]

Outre les curseurs, les boutons 1 – 8 peuvent servir à modifier le son, en temps réel, de la reproduction de morceau en cours. Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel de référence.

### Enregistrement sur une piste

Vous serez bientôt amené à enregistrer votre performance au clavier ou une mélodie sur la piste 1. Cependant, il convient au préalable de régler le MOTIF XF pour l'enregistrement en temps réel.

- 1 Appuyez sur la touche [SONG] pour passer en mode Song Play et sélectionnez un morceau ne contenant pas de donnée.
- 2 Appuyez sur la touche [●] (Record) pour passer en mode Song Record.

L'écran Record Setup (Configuration de l'enregistrement) s'ouvre.



# **3** Réglez les paramètres suivants dans l'écran Record Setup.

**3-1** Après avoir allumé le voyant [TRACK], appuyez sur la touche numérique [1] pour régler la piste d'enregistrement sur 1. Le symbole du cercle rouge s'affiche dans la colonne REC TR de la piste 1. La partie d'enregistrement est automatiquement spécifiée sur 1.



- **3-2** Placez le curseur sur le type de mesure (indication de mesure), puis réglez la valeur. Celle-ci est ici de « 4/4 ».
- **3-3** Positionnez le curseur sur Tempo, puis réglez la valeur. Celle-ci est ici de « 144 ».
- **3-4** Positionnez le curseur sur Record Type, puis sélectionnez « replace » (remplacer). Cette procédure écrase les données précédemment enregistrées.
- 3-5 Réglez la quantification sur « 240 ». Cette fonction bien pratique vous permet de quantifier automatiquement les notes en temps réel, en cours d'enregistrement, en alignant la synchronisation des événements de note sur le temps le plus proche. Il faut généralement spécifier la plus petite valeur de note de la partition que vous souhaitez exécuter.
- **3-6** Sélectionnez la voix à enregistrer en spécifiant la banque et le numéro. La valeur ainsi indiquée s'applique à la partie 1 du mixage.
- 3-7 Appuyez sur la touche [F5] pour activer le métronome 

   Si vous appuyez plusieurs fois de suite sur la touche [F5], vous basculerez entre les positions d'activation/ désactivation du métronome.
  - NOTE Vous pouvez effectuer les réglages liés au métronome (résolution de note, volume et nombre de mesures du compte à rebours avant l'enregistrement) depuis l'écran Click du mode Sequencer Setup appelé via la touche [SEQ SETUP]. Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel de référence.
- 4 Une fois la configuration de l'enregistrement terminée, appuyez sur la touche [▶] (Lecture) pour lancer l'enregistrement.

Appuyez sur la touche [▶] (Lecture) de sorte que son voyant clignote, puis débutez l'enregistrement après le décompte.

# 5 Lorsque vous avez fini de jouer, appuyez sur la touche [■] (Arrêt) pour arrêter l'enregistrement.

Si vous jouez des fausses notes, appuyez sur la touche [I] (Arrêt) et recommencer l'enregistrement. Après avoir enregistré votre performance au clavier sur la piste 1, réglez REC TR sur 2 dans l'écran Recording Setup, puis enregistrez une autre performance sur la piste 2.

# Création d'un morceau à l'aide de la fonction Arpeggio

En plus de pouvoir créer un morceau en enregistrant votre performance au clavier de manière traditionnelle, vous pouvez également utiliser les puissantes fonctionnalités de reproduction des arpèges.

Des phrases arpégées déclenchées simplement en appuyant sur une note peuvent être enregistrées sur une piste de morceau.

1 Appuyez sur la touche [SONG] pour passer en mode Song Play.

2 Appuyez sur la touche [ARPEGGIO ON/OFF] de façon à ce que son voyant s'allume.



- 3 Appuyez sur la touche [●] (Enregistrement) pour passer en mode Song Record.
- 4 Appuyez sur la touche [F1] pour appeler l'écran Record Setup.



#### 5 Réglez les paramètres suivants dans l'écran Record Setup.

- **5-1** Pour sélectionner la piste souhaitée, appuyez sur la touche [TRACK] (son voyant s'allume), puis appuyez sur la touche numérique [1] [16] appropriée.
- 5-2 Réglez Time Signature sur « 4/4 »
- 5-3 Réglez le paramètre Quantize (Quantification) sur « off ».

#### 6 Appuyez sur la touche [F2] pour appeler l'écran Record Arpeggio (Enregistrement d'arpèges).



#### 7 Réglez les paramètres suivants selon les besoins dans l'écran Arpeggio Record.

- 7-1 Réglez le paramètre Switch (Sélecteur) sur « on ».
- **7-2** Réglez le paramètre Voice with Arpeggio (Voix arpégée) (ARP) sur « on ». Lorsque ceci est spécifié sur « on », la voix

correspondant au type d'arpège sélectionné est automatiquement appelée à chaque changement de type d'arpège.

**7-3** Sélectionnez le type d'arpège en spécifiant les valeurs des réglages Category, Sub Category et Type.

8 Une fois la configuration de l'enregistrement terminée, appuyez sur la touche [▶] (Lecture) pour lancer l'enregistrement.

Appuyez sur la touche [▶] (Lecture) de sorte que son voyant clignote, puis débutez l'enregistrement après le décompte.

9 Lorsque vous arrivez à la fin de la partition ci-dessus, appuyez sur la touche [■] (Arrêt) pour interrompre l'enregistrement.

Si vous jouez des fausses notes, appuyez sur la touche [I] (Arrêt) et recommencer l'enregistrement.

#### Correction des fausses notes

Si vous jouez de fausses notes durant l'enregistrement et souhaitez les corriger, il conviendra d'appuyer sur la touche [EDIT] en mode Song Play pour passer en mode Song Edit. Le mode Song Edit vous permet de nettoyer et d'éditer les données de morceau déjà enregistrées ou d'insérer de nouvelles données dans les morceaux.

Examinez toute éventualité d'erreur d'enregistrement dans les événements figurant sur l'écran Event List (Liste d'événements) du mode Song Edit, puis corrigez ce qui convient de l'être.

1 Sélectionnez le morceau enregistré puis appuyez sur la touche [EDIT] afin de passer en mode Song Edit.

L'écran Event List s'ouvre.

#### 2 Sélectionnez la piste à éditer.

Appuyez sur la touche numérique [1]. La liste des événements MIDI enregistrés dans la section précédente s'affiche.

**NOTE** Différents événements MIDI ainsi que les données d'activation/désactivation de note s'afficheront si vous opérez les contrôleurs tels que la molette de variation de hauteur de ton, les boutons ou les curseurs pendant l'enregistrement.



#### viewnicer Track Set Tilser CF

#### **3** Servez-vous des touches de curseur pour déplacer le curseur sur l'emplacement à éditer.

Après confirmation de l'emplacement sur lequel les données incorrectes ont été enregistrées, utilisez d'abord les touches de curseur haut/bas pour amener le curseur à l'emplacement souhaité, puis les touches de curseur gauche/droite pour positionner le curseur sur le type de données à corriger. Par exemple, si vous avez enregistré des données de note incorrectes sur la 2e note de la 3e mesure, positionnez le curseur sur l'emplacement indiquant MEAS (Mesure) = 002, BEAT (Temps) = 03 et CLOCK (Impulsion d'horloge) = 240. Positionnez ensuite le curseur sur NOTE si vous souhaitez corriger les données de note ou sur GATE si vous voulez corriger la durée de gate (la longueur des notes).

- **NOTE** Chaque touche porte un nom de note; par exemple, la touche la plus basse (à l'extrême gauche) du clavier correspond à C1 et la touche la plus haute (à l'extrême droite) à C6. Reportez-vous à la page 10.
- **NOTE** L'emplacement du morceau sur lequel vous éditez ou entrez l'événement est indiqué par MEAS (Mesure), BEAT et CLOCK. Une noire (soit un temps sur une indication de mesure de 4/4) comporte 480 divisions. La longueur de chaque note (durée de gate) est signalée par les paramètres Beat et Clock. Par exemple, 001:000 équivaut à une noire et 000:240 à une croche.



Mesure Temps Impulsion d'horloge

4 Tournez le cadran de données pour éditer la valeur.

La ligne entière de l'événement édité commence à clignoter. Vous pouvez également régler la note directement à partir du clavier, en maintenant la touche [SF6] KBD enfoncée tout en appuyant sur la note souhaitée.

5 Appuyez sur la touche [ENTER] pour insérer les données modifiées (l'ensemble de la ligne de l'événement cesse de clignoter).

Répétez les étapes 3 à 5 pour corriger d'autres événements incorrects.

- **6** Une fois l'édition terminée, appuyez sur la touche [EXIT] pour revenir au mode Song Play.
- **NOTE** Pour supprimer très facilement une note inutile, déplacez le curseur sur l'emplacement correspondant, puis appuyez sur la touche [F6].

# Création d'un effet swing : Play Effect

La fonction Play Effect (Effet de jeu) vous permet d'altérer le rythme à l'aide d'une grande variété de procédés musicaux efficaces, comme par exemple la transformation d'une séquence musicale normale en y introduisant des rythmes de swing. Modifions la performance que vous avez enregistrée ci-dessus et appliquons-lui ici un effet de swing.

#### 1 Depuis l'écran Song Play, appuyez sur la touche [F2] pour appeler l'écran Play FX (Effet de jeu).



2 Amenez le curseur sur la valeur de la fonction Quantize (Quantification) correspondant à la Piste 1, et sélectionnez l'icône de la croche. **3** Positionnez le curseur sur le paramètre Swing Rate (Taux de swing) de la piste 1 et sélectionnez « 66% ».

Ce paramètre détermine la force ou le degré de swing appliqué. La valeur « 66% » entraîne un retard des temps levés de chaque note comparable à des valeurs de triolets.

**NOTE** Si vous avez enregistré une partie d'accompagnement sur la piste 2, assurez-vous d'appliquer les mêmes réglages à cette piste également.

Une fois les réglages effectués, appuyez sur la touche [◄] (Début) puis sur la touche [►] (Lecture) pour lancer le morceau.

#### Application du réglage de la fonction Play Effect aux données MIDI en cours

Le réglage de Play Effect modifie temporairement la reproduction des données de morceau, mais ne change pas véritablement le morceau MIDI lui-même. Si vous souhaitez enregistrer les modifications de Play Effect comme une partie de données de morceau (par exemple, comme un fichier MIDI standard), vous pourrez utiliser l'opération Job (Tâche) afin d'appliquer les réglages de cette fonction de manière permanente.

Pour exécuter cette tâche :

- 1 Appuyez sur la touche [JOB], puis sur la touche [F5] Track.
- **2** Positionnez le curseur sur « 05: Normalize Play Effect » (Normaliser l'effet de jeu), puis appuyez sur la touche [ENTER].
- **3** Sélectionnez la piste correspondante, puis appuyez sur la touche [ENTER].

### Stockage du morceau créé

Après l'enregistrement, assurez-vous de stocker le morceau créé dans la mémoire interne en appuyant sur la touche [STORE] afin d'appeler la fenêtre Song Store (Stockage de morceau).

Cette opération est globalement identique à celle du mode Voice Play.



Lorsque vous exécutez l'opération de stockage, les paramètres présents dans la mémoire de destination sont écrasés. Les données importantes doivent toujours être sauvegardées sur un périphérique de stockage distinct.

Pour plus d'informations sur le morceau, reportez-vous au chapitre consacré au mode Song dans le Manuel de référence.

# Création d'un motif original

Les motifs du MOTIF XF sont dotés de parties instrumentales courtes mais complètes, que vous pouvez répéter en boucle, combiner et arranger à votre guise, et qui, de ce fait, constituent le matériau de base de la création de morceau. Cette section couvre les opérations liées au mode Pattern (Motif).

### Structure des motifs

Le MOTIF XF dispose de deux modes pour la création de morceau : mode Song (Morceau) et mode Pattern. En mode Song, vous pouvez enregistrer le morceau depuis le début jusqu'à la fin en jouant au clavier. En mode Pattern. il est par ailleurs possible de créer l'accompagnement de morceau en plusieurs sections, telles que l'introduction, la mélodie A, le thème principal et la coda, en enregistrant le motif rythmique dans les différentes sections puis en combinant celles-ci en une chaîne de motifs. Le mode Pattern vous permet aussi d'enregistrer vos motifs rythmiques ou riffs dans les différentes sections à votre guise, selon l'inspiration du moment, puis de combiner ces dernières en une chaîne de motifs afin de créer un morceau complet. En même temps que la fonction Arpeggio et l'enregistrement des performances, vous disposez d'une grande variété d'outils faciles à utiliser pour créer rapidement des morceaux de qualité professionnelle, entièrement arrangés.



**NOTE** Vous pouvez créer une chaîne de motifs en programmant l'ordre des sections. La chaîne de motifs ainsi créée peut être convertie en données de morceau à l'aide de la fonction Pattern Chain Edit (Édition de la chaîne de motifs). Pour plus de détails, reportez-vous à la section de la page 43.

### Audition des motifs de démonstration

Avant de créer votre propre motif original, vous devez écouter quelques uns des motifs de démonstration prédéfinis. Ces motifs spécialement enregistrés couvrent une large plage de genres musicaux et offrent des idées judicieuses et autant d'astuces sur la manière de créer et d'utiliser les motifs dans votre propre musique.

- Si nécessaire, chargez les motifs de démonstration en suivant la procédure de la page 17.
- 2 Appuyez sur la touche [PATTERN] pour passer en mode Pattern.

L'écran Pattern Play s'ouvre.



# **NOTE** Comme indiqué à l'écran Pattern Play, un motif consiste en 16 pistes séparées. Par conséquent, un motif est reproduit via les différentes voix instrumentales, telles que la basse, la guitare et le piano.

# **3** Sélectionnez un motif à l'aide du cadran de données.

# 4 Appuyez sur la touche [▶] (Lecture) pour lancer la reproduction du motif.

Le motif est reproduit de manière répétée jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche [I] (Arrêt).

5 Choisissez une autre section parmi les sections A – P.

Appuyez sur les touches [A] - [H] pour appeler les sections A - H, et sur les touches [USER 1] – [USER DR] pour sélectionner les sections I – P.



- **NOTE** En changeant de section, vous créez des variations rythmiques, et improvisez facilement des arrangements (tels que l'introduction, le couplet, le refrain, le couplet, le refrain, la coda) en temps réel.
- **NOTE** Lors du réglage des fonctions Track Mute, Track Solo et du volume de chaque partie de motif, utilisez la même opération qu'en mode Song. Reportez-vous pour cela à la page 37.

Essayez à présent d'autres motifs.

### Affichage de l'écran Patch du motif de démonstration

Depuis l'écran Patch (Assignation) appelé via la touche [F4], vous confirmez l'affectation des « phrases » aux différentes pistes de la section de motifs.

Une « phrase » est un court passage musical ou rythmique composé d'une piste unique pour un seul instrument, tel que la batterie, la basse ou la guitare. Les données de séquence MIDI peuvent servir de petits blocs de base pour élaborer un morceau entier et, sont susceptibles, à ce titre, d'être affectés à n'importe quelle piste d'une section quelconque. Un seul motif est doté d'un espace mémoire suffisant pour abriter 256 de vos phrases utilisateur originales.



Comme indiqué à l'écran, les données de performance sont d'abord enregistrées dans la phrase, qui est ensuite affectée à la piste d'enregistrement. Notez que la phrase créée peut être affectée à une autre piste de la même section ou d'une section différente.

#### Section A



Essayez de changer la phrase de chaque piste et d'affecter les différentes phrases à des pistes vides.

**NOTE** Gardez à l'esprit que les phrases sont fournies uniquement pour les motifs de démonstration et les numéros de phrases disponibles varient en fonction du motif de démonstration. Lorsque vous voulez utiliser une phrase attribuée à un motif différent, exécutez la fonction Copy Phrase (Copier la phrase) à l'aide de la touche de copie [SF5]. Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel de référence.

# Création de motif à l'aide de la fonction Arpeggio

Hormis la création de motif via l'enregistrement conventionnel des performances au clavier, il est aussi possible d'utiliser les puissantes fonctionnalités de reproduction de la fonction Arpeggio du MOTIF XF (décrite ci-dessous) pour réussir à enregistrer des données audio à partir de CD disponibles dans le commerce. Cette section vous explique comment créer un motif en utilisant la fonction Arpeggio.

- 1 Appuyez sur la touche [PATTERN] pour passer en mode Pattern Play (Reproduction de motif).
- 2 Appuyez sur la touche [●] (Enregistrement) pour appeler l'écran Record Setup.
- **3** Appuyez sur la touche [F1] pour appeler l'écran Record Setup.

	Piste d'enregistr	emer	nt Type de m	esure	
PATT	ERN Record			Down Here	
Sectio	on A		Measure 001 : ≣ 4/4 J	01 Length 004 <del>-</del> 89.0 051 ▶ -	– Longueur – Démar-
Tr 1 99 3 99 4 99 5 90	Voice Full Concert Grand Vinalog saw Nativity Jazzy 1 Passive BB AF182	REC TR	Record Type Loop	replace off	rage au clavier – Boucle
6 8 8 9 8 9 9 9 9 9	Soft RnB Symphonic Pizzicat Vintage'74 Rap Lead 1 Nu Hin Hon Kit 1		Record Part Quantize Voice	1 off ▼PRE 1 : 001	– Quantifi- cation
11 🕮 12 🕮 13 🕮	Electric Kit Scratches Opening Monaural Grand MW Aggressive AF1		Full Volume Pan Ins Effect Sw	Concert Grand 100 C on	
15 🛞	Vinalos saw Scene1 Scene2	Sce	ne3 Scene4	Scene5 INFO	

#### 4 Réglez les paramètres suivants dans l'écran Record Setup.

- 4-1 Pour sélectionner la piste souhaitée, appuyez sur la touche [TRACK] (le voyant s'allume), puis appuyez sur la touche numérique [1] – [16] appropriée.
- 4-2 Réglez le type de mesure selon les besoins.
- **4-3** Réglez la longueur de motif sur une valeur équivalente à celle de l'arpège.
- 4-4 Activez l'icône de démarrage au clavier « IIII ) (on) ».
- 4-5 Réglez le paramètre Loop (Boucle) sur « off ».
- 4-6 Réglez le paramètre Quantize sur « off ».

# 5 Appuyez sur la touche [F2] pour appeler l'écran Record Arpeggio (Enregistrement d'arpèges).

	PATTERN R	ecord		Down Here
	Track 3	Rec Part 3	Measure 001:0	01 Length 004
Sélecteur —	= Switch		ا <b>د</b> ا	89.0
d'arpèges	Hold			
	Change Timing	realtime	Key Mode	sort
	Velocity Limit	001 - 127	Velocity Mode	original
	Note Limit	C -2 - 6 8	Output Octave	Shift +0
Voix — arpégée	= Voice with ARP	off PRE 6 3	055 Nativity	
	Bank	PRE	Velocity Rate	+0%
0 (1	Category	-	Gate Time Rate	+0%
Selection _	Sub Category			
de type	Type	off		
a arpege	ARP1	ARP2 AF	RP3 ARP4	ARP5 INFO
	Setup Arp	oieea	Erase Cli	ck

# 6 Réglez les paramètres suivants selon les besoins dans l'écran Arpeggio Record.

- 6-1 Réglez le paramètre Switch sur « on ».
- 6-2 Réglez le paramètre Voice with Arpeggio (ARP) sur « on ». Lorsque ceci est spécifié sur « on », la voix correspondant au type d'arpège sélectionné est automatiquement appelée à chaque changement de type d'arpège.
- **6-3** Sélectionnez le type d'arpège en spécifiant les réglages Category, Sub Category et Type.
- 7 Une fois la configuration terminée, appuyez sur une note du clavier pour débuter l'enregistrement. L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la dernière mesure, spécifiée par le paramètre Length (Longueur) est atteinte.
- 8 Appuyez sur la touche [STORE] pour stocker le motif.

### Stockage du motif créé

Après l'enregistrement, assurez-vous de stocker le motif créé dans la mémoire interne en appuyant sur la touche [STORE] afin d'appeler la fenêtre Pattern Store (Stockage de motif).

Cette opération est globalement identique à celle du mode Voice Play.

#### AVIS

Lorsque vous exécutez l'opération de stockage, les paramètres présents dans la mémoire de destination sont écrasés. Les données importantes doivent toujours être sauvegardées sur un périphérique de stockage distinct.

### Création d'une chaîne de motifs à convertir en morceau

Les instructions suivantes vous permettront d'apprendre à affecter chacune des phrases de motif créées à la section correspondante, puis à disposer les sections selon votre préférence afin de créer une chaîne de motifs, et enfin à convertir la chaîne de motifs en un morceau. Ces données de morceau converties peuvent être utilisées comme accompagnement pour l'enregistrement de la mélodie.

#### Création d'une chaîne de motifs

Cette section vous explique comment créer une chaîne de motifs en disposant les sections dans l'ordre, tel qu'indiqué dans l'exemple ci-dessous.



- 1 En mode Pattern Play, sélectionnez le motif souhaité.
- 2 Appuyez sur la touche [F5] Chain (Chaîne).
- **3** Si nécessaire, positionnez le curseur sur la valeur de Tempo, puis réglez la valeur souhaitée.



4 Appuyez sur la touche [EDIT] pour passer en mode Pattern Chain Edit (Édition de chaîne de motif).

PATTER	RN	Cha	ain Edit				Down	Here	Е
MERS B	ERT	CLOCK							
				TOP					
001:0	31 :	000	Time Sig	474					
:									
:			TrackMute						
-				END					
Uiau	-Cilt.	and a	Conut	Const	Inco	under he		Ы	114
view	rate	1.4	COPA	30119 1	I the			NU	Int
Play	- 22	Play I	FX   Tra	ick F	Patch	Ch	ain		

5 Appuyez sur la touche [SF4] Insert (Insertion) pour ouvrir la fenêtre Insert Event (Insérer un événement), et affectez la Section A au 1er temps de la 1ère mesure.

Après avoir vérifié que les paramètres Event Type, MEAS, BEAT et CLOCK sont respectivement réglés sur « Section », « 001 », « 01 » et « 000 », déplacez le curseur sur l'emplacement correspondant, sélectionnez « A » à l'aide du cadran de données, puis appuyez sur la touche [SF6] Set (Réglage) pour retourner sur l'écran Chain Edit, à partir duquel vous pouvez vérifier que la Section A a bien été affectée au début de la chaîne de motifs.



6 En utilisant la même procédure qu'à l'étape 5, affectez la Section B au 1er temps de la 5ème mesure.

PATT	ERN	I	Cha	ain Edit			Down	Here	I
MERS	BERT		CLOCK						
					TOP				
001			000	Time Sig					
			000		100.0				
			000	TrackMute					
			000						
005	: 01		000						
					END				

7 En utilisant la même procédure qu'à l'étape 5, affectez la Section C au 1er temps de la 9ème mesure.



8 En utilisant la même procédure qu'à l'étape 5, affectez la Section D au 1er temps de la 13ème mesure.



**9** Affectez le voyant « fin » à la 14ème mesure.

PATT	ER	N	Cha	ain Edit			Down	Here
MEAS	BEI	Π.	CLOCK		700			
			000	Timo Sia	474			
			000	Tompo	100.0			
			000	Trackhiuto	100.0			a - 22
			000	Section	4	4/4		
005	: A		000		B	4/4		
009	10	1	000		C	4/4		
013	: 0	1	000	Section	D	4/4		
	:0	1 :	000	Section	end			
					END			
U.	iewF	il+,	ar k	Сорч	Song k	Insert •	Delet	
Die	15 WI	1	Plau	EV Tue		at ab	Chain	

#### Pour corriger les erreurs de réglage

En cas de réglage d'une section erronée
Positionnez le curseur sur l'emplacement correspondant, puis sélectionnez la section correcte.

■ En cas de réglage d'une mesure erronée Positionnez le curseur sur la ligne correspondante, puis sur MEAS, et corrigez le numéro de la mesure en spécifiant le réglage correct.

- Appuyez sur la touche [EXIT] pour revenir en mode Pattern Play, puis appuyez sur la touche [▶] (Reproduction) pour écouter la reproduction en chaîne des sections de motifs.
- 11 Si nécessaire, appuyez sur la touche [STORE] pour stocker la chaîne de motifs en tant que motif actuellement sélectionné.

#### Conversion d'une chaîne de motifs en un morceau

En enchaînant sur les instructions données précédemment, cette section vous explique comment convertir la chaîne de motifs créée en données de morceau. Cette opération est nécessaire car les données de Pattern Chain n'incluent pas d'événement de note mais uniquement des informations relatives aux changements de section, ce qui signifie que vous ne pouvez pas ajouter de partie mélodique à cet accompagnement.

- 12 Appuyez sur [PATTERN], [F5] Chain puis sur [EDIT] afin de passer en mode Pattern Chain Edit.
- 13 Appuyez sur la touche SF3] Song pour appeler la fenêtre « Convert to Song » (Convertir en morceau), puis sélectionnez un morceau sans données de destination.

Par exemple, vous pouvez ici définir le paramètre Song sur « 04 » et celui de Measure sur « 001 ». Entrez un coche dans l'encadré « Without Program Change » (Sans changement de programme).



- 14 Appuyez sur la touche [ENTER] pour exécuter l'opération de conversion.
- 15 Appuyez sur la touche [SONG] pour sélectionner Song 04, puis appuyez sur la touche [▶] (Lecture) afin d'écouter les données du morceau converti.

#### Enregistrement de mélodies

Finalement, enregistrez la partie mélodique avec les parties d'accompagnement convertis depuis la chaîne de motifs.

16 En mode Song Play, activez le voyant [TRACK SELECT] (Sélection de piste), puis sélectionnez une piste sans données à l'aide des touches numériques [1] – [16].

Vous pouvez vérifier la piste ne disposant pas de données en visualisant l'écran [F1] Track View.

S	DNG E	lay		Locat	tion 10	0017	Locati	on 20	<b>201</b>
64	XF						001:	01:	000
		Trans	+00			1	100.0	0	
Tr	Voice	1	5	3	4	5	6	η	8
1 🜐	Full Con	ber:							
5 🛞	Vinalog	saw 💻	_	_			_		_
	Nativity			-		-	_		
4 🕀	Jazzy 1		_			_	-		_
5 🛞	Passive	BB	_	_		-	_		_
6 🛞	Soft Rn	в 📃	_	_	_	_	_		_
۹ 🕀	Symphor	ic F							
8 🕀	Vintage	74							
9 🕕	Rap Lea	id 1							
10 🛞	Nu Hip H	op k 🔤				-			
11 🕀	Electric	: Kit 🛑	_	_	_			-	
12 🕀	Scrate	nes	_		_	_	_	_	_
13 🛞	Opening		_	_	_	_	_	_	
14 🛞	Monaura	al Gr 🛑	_	_	_	-	_		
15 🛞	Assres	sive 🚥							
16 🏶	Vinalog	saw			_	-	_	-	
	Scene1	Scene2	Sc	ene3	Sce	ne4	Sce	ne5	CHAR
Trad	kView PL	9 EX	Track	1.0	hain	Zoc	om Out	Zo	om In

- 17 Appuyez sur la touche [●] (Enregistrement) pour passer en mode Song Record Standby (Mise en veille de l'enregistrement de morceau).
- **18** Réglez le paramètre Record Type (Type d'enregistrement) sur « replace » (remplacer).

SO	NG Record				XF	E
Tr	Voice	REC TR	_	Measure	001:01:000	I
Scene	e Track		E	474	100.0	
Tempo	o Track					
1 🕀	Full Concert Grand		Reco	and Tupe	replace	e
5 @	Vinalog saw		Reco	rungpe	replace	ł
3 @	Nativity					
ч 🌐	Jazzy 1		Pune	h In		
5 🏶	Passive BB AF1&2			Out		
6 🏶	Soft RnB		Baaa	and Baset	1	
ባ 🐵	Symphonic Pizzicat		Reco	rdPart		
8 🛞	Vintase'74		Quan	itize	off	
9 🐵	Rap Lead 1		Voice	e	▼PRE 1 : 001	
10 🛞	Nu Hip Hop Kit 1			Full	Concert Grand	
11 🛞	Electric Kit				collider clor and	
12 🏶	Scratches		Volur	ne	100	
13 🤀	Opening		Pan			
14 🛞	Monaural Grand MW		Ins F	ffect Sw	00	
15  Aggressive AF1 Inservection						
15 🛞	Vinalos saw					
	Scene1 Scene2	Sce	ne3	Scene4	Scene5 INF	Ô
Set	UP Arpeggio			Cľ	ick 🌒 🛛 All Trac	k

**19** Appuyez sur la touche [►] (Lecture) pour lancer l'enregistrement.

Pour enregistrer, attendez la première mesure du décompte, puis commencez à jouer.

- 20 Appuyez sur la touche [■] pour interrompre l'enregistrement.
- Appuyez sur la touche [◄] pour revenir en début de morceau, puis appuyez sur la touche [►] (Lecture) afin d'écouter les données du morceau enregistré.
- 22 Appuyez sur la touche [STORE] pour stocker le morceau.

#### AVIS

Les données de morceau seront perdues à la mise hors tension. Prenez soin d'exécuter l'opération de stockage avant de mettre l'appareil hors tension.

Pour plus d'informations sur les motifs, reportez-vous au chapitre consacré au mode Pattern dans le Manuel de référence.

# Réglages du générateur de sons multi-timbre pour la reproduction de morceaux/motifs (mode Mixing)

Le mixage se rapporte aux réglages du générateur de son multi-timbre pour les besoins de la reproduction de morceau/motif. Un mixage se compose de 16 parties correspondant aux pistes ; et sur l'écran Mixing (Mixage), vous pouvez régler les différents paramètres liés au mixage pour chaque partie séparément.

Depuis l'écran Song Play ou Pattern Play, appuyez sur la touche [MIXING] (Mixage) pour appeler l'écran Mixing, qui vous permet de vérifier les réglages de mixage pour chaque partie : voix, volume, panoramique, etc.

À présent, essayons de régler certains paramètres de mixage dans l'écran Mixing.



- 1 Depuis l'écran Song Play ou Pattern Play, appuyez sur la touche [MIXING] pour passer en mode Mixing. L'écran Mixing apparaît.
- 2 Pour sélectionner la partie souhaitée, appuyez sur l'une des touches numériques [1] [16].
  - NOTE Appuyez sur la touche [F2] Audio pour appeler l'écran qui vous permet de régler les paramètres liés au traitement de l'entrée du signal audio respectivement sur la prise A/D Input (Entrée A/N) pour la partie AN et via borne IEEE1394 pour la partie FW (disponible uniquement en cas d'installation d'une carte FW16E en option).
- **3** Amenez le curseur sur la banque et le numéro, et changez la vélocité en spécifiant les valeurs de banque et de numéro souhaitées.

Si vous appuyez sur la touche [PROGRAM] (son voyant s'allume), vous pourrez sélectionner la voix de votre choix à l'aide des touches Bank et Group concernées, et des touches numériques appropriées.

4 Positionnez le curseur sur la paramètre souhaité, tel que le panoramique ou le volume, et faites tourner le cadran de données pour en changer la valeur.

NOTE Pour effectuer une édition plus détaillée des paramètres de mixage, appuyez sur la touche [EDIT] afin de passer en mode Mixing Edit. Pour plus d'informations sur le mode Mixing Edit, reportez-vous au Manuel de référence.

5 Pour enregistrer les réglages des paramètres de mixage, appuyez sur la touche [STORE] afin de stocker le morceau ou le motif concerné.

Les réglages des paramètres de mixage sont inclus dans les données de morceau ou de motif.

Pour plus d'informations sur les paramètres de mixage, reportez-vous au chapitre consacré au mode Mixing dans le Manuel de référence

# Utilisation de la fonction Sampling

Le MOTIF XF dispose d'une fonction Sampling (Échantillonnage) extrêmement puissante qui vous permet d'enregistrer des signaux audio, tels que des chants, depuis un microphone ou une guitare électrique, et d'intégrer les échantillons résultants dans les voix et performances de l'instrument.

Le mode Sampling vous permet d'enregistrer, directement sur l'instrument, des sons tels que des chants provenant d'un microphone connecté, le signal d'une guitare électrique ou des données audio d'un lecteur CD ou MP3 externe, puis de les stocker sous formes d'échantillons.

- 1. Utilisation en tant que voix utilisateur en mode Voice/Performance
- 2. Utilisation en tant que phrase ou motif rythmique d'une piste audio en mode Song/Pattern

#### AVIS

Les données d'échantillons (éditées) enregistrées sont perdues lors de la mise hors tension de l'instrument. Assurez-vous d'apprêter un périphérique de stockage USB avant d'utiliser la fonction Sampling.

#### Module d'extension de la mémoire flash (vendu séparément)

L'échantillon obtenu à l'aide de la fonction Sampling peut être stocké en tant que forme d'onde en installant le module d'extension de la mémoire flash FL512M/FL1024M en option sur le MOTIF XF. L'échantillon enregistré sur le module d'extension de la mémoire flash est conservé même en cas de mise hors tension de l'instrument et peut être rappelé immédiatement en tant que forme d'onde. Ceci est fort pratique lorsque vous utilisez une voix utilisateur contenant une forme d'onde à laquelle l'échantillon créé via la fonction Sampling a été affecté.

#### Configuration de l'échantillonnage

1 Mettez l'instrument hors tension et vérifiez que le bouton GAIN situé sur le panneau arrière est réglé sur le minimum.

# 

2 Connectez un équipement audio ou le microphone à la prise d'entrée A/D INPUT située sur le panneau arrière.





MOTIF XF

- **3** Mettez le MOTIF XF sous tension.
- 4 Appuyez sur la touche [UTILITY] pour passer en mode Utility, puis sur [F2] pour appeler l'écran I/O (E/S).
- 5 Réglez le paramètre Mic/Line (Micro/Ligne) sur « line » ou « mic ».
   Sélectionnez « line » lorsque l'équipement audio est connecté.

Sélectionnez « mic » lorsque le microphone est connecté.

6 Appuyez sur la touche [STORE] pour stocker le réglage.

La configuration de l'échantillonnage est ainsi terminée.

### Échantillonnage en mode Voice/ Performance

Lorsque vous entrez en mode Sampling depuis le mode Voice ou Performance, vous pouvez créer vos propres échantillons originaux, les éditer, leur affecter une forme d'onde, puis attribuer la forme d'onde originale à une voix utilisateur. En mode Performance, vous pouvez également attribuer la voix utilisateur à une partie de performance.

#### Procédure d'échantillonnage

1 Branchez un microphone ou un autre équipement audio sur le MOTIF XF.

Pour plus d'informations sur cette manœuvre, reportez-vous à la page 16.

- 2 Passez en mode Voice ou Performance. Lorsque vous passez en mode Performance, sélectionnez une performance pour lui attribuer l'échantillon.
- **3** Appuyez sur la touche [INTEGRATED SAMPLING] (Échantillonnage intégré) pour entrer en mode Sampling. (Le voyant s'allume.)

L'écran Sampling Main (Échantillonnage principal) s'affiche.

4 Appuyez sur la touche [F6] Rec pour appeler l'écran Record Setup, puis configurez les différents paramètres comme suit.

~ . ~		~	
Sample Source	2	Sample Des	tination
Recording Type	sample	Waveform	001
Input Source	A/D Input		
Mono/Stereo		Keybank	
Record Next			
Frequency	44.1kHz	Track	
		Part	
		Voice	
		Drum Key	
Recordable Time:	380 sec		
			INF

Recording Type (Type d'enregistrement)	Sélectionnez « sample » (échantillon).
Input Source (Source d'entrée)	Sélectionnez « A/D Input » (Entrée A/N).
Mono/Stereo	Sélectionnez « stereo ».
Record Next (Enregistrer suivant)	Sélectionnez « off ».
Frequency (Fréquence)	Sélectionnez « 44.1kHz ».
Waveform (Forme d'onde)	Sélectionnez une forme d'onde sans nom (représentée par une ligne discontinue dans la zone de nom sous le numéro de la forme d'onde). Le nom « New Waveform ** » (Nouvelle forme d'onde **) est attribué à la forme d'onde sélectionnée au moment du stockage.
Keybank (Banque de notes)	Sélectionnez la note à laquelle vous voulez affecter l'échantillon obtenu à l'aide de la fonction Sampling.
Voice	Sélectionnez le numéro et la banque de la voix de destination de l'échantillon.
Part (Partie)	Sélectionnez la partie de performance à laquelle la nouvelle voix est attribuée. Ce paramètre est uniquement disponible lorsque vous accédez au mode Sampling à partir du mode Voice.

Réglez d'autres paramètres selon les besoins.

- 5 Appuyez sur la touche [F6] Standby (Attente) pour appeler l'écran Record Standby (Attente d'enregistrement).
- **6** Définissez les paramètres suivants dans l'écran Standby (Attente).
  - 6-1 Réglez Trigger Mode (Mode de déclenchement) sur « level » (niveau).

SAMPLE Reco	rd			
Waveform 001 -			Track	
Key -	Veloci	ty –	Measure	
L				
ĸ				
Settings				
Record Monitor		Key		
Record Gain		Trigger Level	001	
STANDRY	,	Trigger Mode		
0111100		Punch In/Out		
Recordable Time:	380 s	iec		
				LR
Confirm				INFO
			Start	

- 6-2 Configurez le paramètre Trigger Level (Niveau de déclenchement) de manière à ce que le triangle rouge de l'indicateur de niveau (indiquant le niveau de déclenchement) soit légèrement en dessous du niveau d'émission du son.
- NOTE Le paramètre Trigger Mode permet de déterminer la manière dont est lancé l'échantillonnage. Lorsque le paramètre Trigger Mode est réglé sur « level », l'échantillonnage est automatiquement lancé dès que le signal d'entrée dépasse le niveau de déclenchement indiqué. Lorsque vous utilisez un micro, vous devez régler le déclenchement sur un niveau légèrement plus élevé que la normale, car le bruit qui précède le signal risque de déclencher l'opération d'échantillonnage plutôt que prévu.

#### 7 Réglez le niveau du son d'entrée sur une valeur optimale à l'aide du bouton GAIN situé sur le panneau arrière.

Essayez de spécifier le niveau d'entrée sur une valeur aussi élevée que possible sans risque d'écrêtage, afin de garantir la meilleure qualité sonore possible. Si vous ne pouvez pas ajuster le niveau d'entrée correctement, modifiez le réglage Mic/Line en mode Utility.

# 8 Pour activer ou désactiver la fonction Confirm (Confirmation), il suffit d'appuyer sur la touche [SF1].

Ce paramètre détermine si vous pouvez confirmer l'activation (on) ou la désactivation (off) de l'échantillon enregistré après l'exécution de Sampling. Lorsque la fonction Confirm est activée, vous pourrez facilement écouter l'échantillon que vous venez d'enregistrer et le réenregistrer à votre guise si vous n'êtes pas satisfait du résultat.

Si la fonction Confirm est désactivée, l'opération d'échantillonnage fixera automatiquement les données d'échantillons et reviendra dans l'écran de configuration. Notez que l'instrument retourne sur l'écran STANDBY à la fin de l'échantillonnage lorsque le paramètre Record Next est activé dans l'écran de configuration.

#### **9** Appuyez sur la touche [F5] Start (Début).

Cette opération active l'échantillonnage, mais ne le lance pas (l'indication WAITING (En attente) apparaît sur l'écran).

#### **10** Reproduisez le son à échantillonner.

Lorsqu'un signal audio excédant le réglage spécifié par Trigger Level parvient à l'instrument, l'indication RECORDING (Enregistrement) remplace la mention WAITING et l'échantillonnage démarre. Durant l'échantillonnage, une représentation graphique des données audio enregistrées apparaît à l'écran.

# **11** Appuyez sur la touche [F6] Stop pour arrêter l'échantillonnage.

- Si vous avez activé la fonction Confirm à l'étape 8 ci-dessus, l'écran Sampling Finished (Échantillonnage terminé) s'affichera. Appuyez sur la touche [SF1] Audition (Écoute) pour écouter le son échantillonné. Si vous êtes content du résultat, appuyez sur la touche [ENTER] pour stocker le son échantillonné sous forme d'« échantillon » et retournez dans l'écran Setup. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat et que vous voulez réessayer, il vous faudra appuyer sur la touche [EXIT] pour revenir dans l'écran Standby et tenter à nouveau l'échantillonnage à partir de l'étape 5.
- Lorsque vous désactivez Confirm à l'étape 8 ci-dessus, le son échantillonné est automatiquement stocké comme échantillon.

#### 12 Enregistrez la forme d'onde.

Si le module d'extension de la mémoire flash en option (FL512M/FL1024M) est installé sur le MOTIF XF, utilisez l'option Copy Job (Tâche de copie) (page 53) pour enregistrer la forme d'onde. Si ce n'est pas le cas, enregistrez la forme d'onde sur le périphérique de stockage USB (page 64).

#### AVIS

Les données d'échantillons enregistrées (modifiées) sont perdues à la mise hors tension de l'instrument. Pensez dès lors à toujours copier les données d'échantillons sur le module d'extension de la mémoire flash en option (page 53) ou à les enregistrer sur un périphérique de stockage USB (page 64) avant de mettre l'instrument hors tension.

#### Procédure du mode Sampling Edit

1 Appuyez sur la touche [INTEGRATED SAMPLING] pour entrer en mode Sampling. (Le voyant s'allume.)

L'écran Sampling Main s'affiche.

- 2 Sélectionnez une forme d'onde et une banque de notes auxquelles l'échantillon à éditer est affecté.
- **3** Appuyez sur la touche [EDIT] pour passer en mode Sampling Edit (Édition d'échantillon).
- 4 Appuyez sur la touche [F1] Trim (Écrêtage), puis configurez le paramètre souhaité.

Cet écran vous permet de configurer différents paramètres. Vous pouvez y supprimer les parties inutiles de l'échantillon. Le réglage des paramètres Start Point (Point de début) et End Point (Point de fin) détermine la partie nécessaire de l'échantillon. Vous pouvez vérifier le résultat du réglage en appuyant sur la touche [SF1] Audition. Si vous êtes satisfait du résultat, appuyez sur la touche [ENTER] pour extraire les parties inutiles des données d'échantillons.

SAMPLE E	t			
Waveform 001	New Waveform	1 = 107	Track	
Keg C S = C	5 Velocity	1 = 127	measure	
		and the second of		
s 10-10-0000				
Start Point	00004410	☐ Tempo		
Loop Point	00004410	Meter		
I End Point	01083356 -	Measure	004 :	00
Level	0.00dB	Play Mode		loop
Pan		Key Range		
Coarse Tune		Velocity Range		127
Fine Tune	Ø	Press [Eh	ITER] to ext	ract.
Audition	LP≠ST Disp	lay Zoom Out	Zoom In	NUM
Tuin				

Définissez ensuite la plage de notes dans laquelle le son de l'échantillon peut être reproduit. Spécifiez Key Range (Plage de notes) sur « C2 – B3 », par exemple. Vous pouvez vérifier le résultat du réglage en jouant au clavier. L'échantillon est entendu à une hauteur de ton appropriée pour chaque note.



#### **5** Enregistrez la forme d'onde.

Si le module d'extension de la mémoire flash en option est installé sur le MOTIF XF, utilisez la tâche Copy Job (page 53) pour enregistrer la forme d'onde. Si ce n'est pas le cas, enregistrez la forme d'onde sur un périphérique de stockage USB (page 64).

### Échantillonnage en mode Pattern

Outre son utilisation dans les modes Voice et Performance, le mode Sampling peut également être accédé depuis les modes Song et Pattern. Ce procédé vous permet d'enregistrer des données audio, tels que des chants, des sons de guitare électrique ou des données audio depuis un périphérique externe, et de les utiliser directement dans une piste de morceau/motif comme voix échantillon.

Dans cette section, vous apprendrez à enregistrer sur la piste de motif des données audio disponibles dans le commerce, comme par exemple des données extraites de CD, à l'aide de la fonction polyvalente Sampling. Une fois les données audio enregistrées, elles peuvent être tranchées en échantillons individuels, reproductibles sur n'importe quel tempo, sans altération du son ou changement de hauteur de ton. Ces instructions étape par étape supposent que les données audio enregistrées constituent un motif de batterie à une mesure, en 4/4 temps.

#### Procédure d'échantillonnage

1 Connectez l'équipement audio (lecteur CD) au MOTIF XF.

Pour plus d'informations sur cette manœuvre, reportez-vous à la page 47.

- 2 Appuyez sur la touche [PATTERN] pour passer en mode Pattern, puis sélectionnez le numéro et la section du motif.
- **3** Appuyez sur la touche [INTEGRATED SAMPLING] pour entrer en mode Sampling. (Le voyant s'allume.)

L'écran Sampling Main s'affiche.

4 Appuyez sur la touche [F6] Rec pour appeler l'écran Record Setup, puis configurez les différents paramètres comme suit.



Recording Type	Sélectionnez « slice+seq ».
Input Source	Sélectionnez « A/D Input ».
Mono/Stereo	Sélectionnez « stereo ».
Record Next	Sélectionnez « off ».
Frequency	Sélectionnez « 44.1kHz ».
Track	Sélectionnez la piste à laquelle la voix d'échantillon est affectée.

Réglez d'autres paramètres selon les besoins.

- 5 Appuyez sur la touche [F6] Standby pour appeler l'écran Record Standby.
- 6 Réglez Trigger Mode sur « level », puis définissez Trigger Level sur « 1 ».

7 Reproduisez la source audio (lecteur CD) et réglez le niveau d'entrée audio à l'aide du bouton GAIN situé sur le panneau arrière afin d'obtenir le niveau approprié.

Réglez le paramètre GAIN de sorte que son niveau soit suffisant pour effectuer un enregistrement clair sans provoquer ni écrêtage ni distorsion.



**NOTE** Veuillez noter que le signal d'entrée risque d'être écrêté ou distordu si l'indicateur atteint le niveau maximum.

- 8 Arrêtez la reproduction de la source audio (lecteur CD).
- **9** Appuyez sur la touche [F5] pour appeler l'indicateur WAITING (En attente) (État de Trigger Standby (Attente de déclenchement)).

#### 10 Démarrez le lecteur CD.

Le paramètre Trigger Level étant spécifié ici sur « 1 », l'échantillonnage est automatiquement lancé aussitôt que le signal audio est transféré depuis le lecteur CD. Dans cet exemple, enregistrez un motif de batterie d'une mesure à partir du CD.

- 11 Appuyez sur la touche [F6] pour interrompre l'échantillonnage, puis arrêtez le lecteur CD. L'onde du signal audio enregistré s'affiche à l'écran.
- 12 Appuyez sur la touche [SF1] pour écouter le son nouvellement enregistré.

#### Procédure du mode Sampling Edit

#### Réglage de la valeur de End Point pour l'échantillon enregistré

Le point de début d'un échantillon enregistré sera probablement sur un emplacement correct, au premier temps de la mesure, étant donné que l'échantillonnage a été spécifié pour se déclencher automatiquement via le réglage Trigger Level. Cependant, le point de fin peut ne pas être forcément situé en fin de mesure, comme on pourrait l'escompter, étant donné que la fonction Sampling a été arrêtée manuellement. Par conséquent, le point de fin de l'échantillon enregistré peut nécessiter d'être édité, de sorte que la reproduction de l'échantillon enregistré corresponde exactement à la synchronisation des temps.



- **13** Appuyez une ou deux fois sur la touche [SF2] pour faire apparaître l'indication LP=ST.
- 14 Positionnez le curseur sur le point de fin et réglez-en la valeur à l'aide du cadran de données.

Appuyez sur la touche [SF1] pour écouter le motif. Réglez le point de fin de sorte que l'échantillonnage se reproduise en douceur et en continu, sans saccade ni dissonance ni problème de synchronisation.

#### 15 Après avoir réglé le point de fin, appuyez sur [ENTER] pour supprimer les données inutiles (situées après le point de fin).

Une fois que l'écran vous a invité à confirmer votre choix, appuyez sur la touche [INC/YES] pour procéder à l'extraction.

**NOTE** De nombreux CD d'échantillons/de boucles disponibles dans le commerce contiennent des informations sur le tempo, la mesure et l'indicateur de niveau des boucles spécifiées. Si ces informations sont disponibles, il faudra saisir les valeurs adéquates des paramètres ci-dessus.

#### AVIS

Les données supprimées via l'opération Extract (Extraction) sont irrécupérables. Si vous avez accidentellement supprimé une portion importante de l'échantillon, vous devrez appuyer sur la touche [EXIT] pour retourner sur l'écran Setup, afin d'exécuter l'opération Sampling à nouveau.

#### Slice

Utilisons à présent la fonction Slice (Découpage en tranches) pour faire correspondre l'échantillon enregistré avec le tempo. La fonction Slice vous permet de diviser automatiquement l'échantillon enregistré en « tranches » distinctes. Ces tranches sont ensuite affectées à des notes successives et organisées sous forme de données MIDI. Cela vous permet de manipuler les différentes parties constituant vos boucles d'échantillonnage comme s'il s'agissait de données MIDI, ce qui vous donne la possibilité de changer facilement de tempo et même d'impression rythmique sans perturber pour autant la hauteur de ton ou la qualité du son.



**NOTE** Avant d'exécuter l'opération Slice, vous devez régler la longueur de l'échantillon avec précision, en ajustant le point de fin.

#### **16** Appuyez sur la touche [F6] pour appeler l'écran Slice (Découpage en tranches), puis configurez les différents paramètres comme suit.

L'échantillon enregistré étant un motif de batterie à une seule mesure en 4/4 temps, réglez les paramètres ci-dessous comme indiqué.

Туре	Sélectionnez « beat1 » (temps1).
Measure (Mesure)	Sélectionnez « 1 ».
Sensitivity (Sensibilité)	Sélectionnez « 4 ».



- 17 Appuyez sur la touche [SF4] Apply (Appliquer) pour exécuter l'opération de découpage en tranches.
- 18 Appuyez sur les touches auxquelles l'échantillon découpé est affecté, dans l'ordre (à partir de C1 pour le MOTIF XF6, de E0 pour le MOTIF XF7 et de A-1 pour le MOTIF XF8) pour vérifier si l'échantillon a été correctement découpé.

Écoutez attentivement la mélodie résultante ! Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, appuyez à nouveau sur la touche [SF4] Cancel (Annuler) pour annuler l'opération Slice et restaurez l'état d'origine de l'échantillon, puis réessayez la manœuvre. Répétez les étapes 2 – 4 en essayant un autre type de découpage et en réglant la valeur de sensibilité jusqu'à ce que vous soyez satisfait du son.

- **19** Appuyez sur la touche [ENTER] pour fixer le résultat de l'opération Slice comme données d'échantillons.
- 20 Appuyez sur la touche [PATTERN] pour appeler l'écran Pattern Play, puis appuyez sur la touche [▶] (Lecture) pour écouter l'échantillon découpé.

Vous pouvez modifier le tempo du motif rythmique découpé à votre guise. Essayez de changer le tempo en mode Pattern Play.



#### 21 Appuyez sur la touche [STORE] pour stocker le motif.

#### 22 Enregistrez la forme d'onde.

Si le module d'extension de la mémoire flash en option est installé sur le MOTIF XF, utilisez la tâche Copy Job (page 53) pour enregistrer la forme d'onde. Si ce n'est pas le cas, enregistrez la forme d'onde sur un périphérique de stockage USB (page 64).

**NOTE** Une fois que vous avez créé plusieurs motifs (sections), utilisez la fonction Pattern Chain (page 43) pour en faire une chaîne.

### Échantillonnage d'un son unique en mode Song

Le MOTIF XF vous permet d'échantillonner du matériel audio, même pendant la reproduction d'un morceau. Cela vous autorise à insérer rapidement et facilement des échantillons dans votre morceau là où vous en avez besoin, par exemple, en capturant de petits effets sonores sur un CD ou en enregistrant des phrases vocales en arrièreplan à l'aide d'un microphone. Vous pouvez ajouter des sons de ce type au morceau à votre guise.

- 1 Connectez l'équipement audio au MOTIF XF. Pour plus d'informations sur cette manœuvre, reportez-vous à la page 47.
- 2 Appuyez sur la touche [SONG] pour passer en mode Song, puis sélectionnez le numéro du morceau.
- **3** Appuyez sur la touche [INTEGRATED SAMPLING] pour entrer en mode Sampling. (Le voyant s'allume.)
- 4 Appuyez sur la touche [F6] Rec pour appeler l'écran Record Setup, puis configurez les différents paramètres comme suit.



Recording Type	Sélectionnez « sample+note ».
Input Source	Sélectionnez « A/D Input ».
Mono/Stereo	Sélectionnez « stereo ».
Record Next	Sélectionnez « off ».
Frequency	Sélectionnez « 44.1kHz ».
Track	Sélectionnez la piste à laquelle la voix d'échantillon est affectée.
Keybank (Banque de notes)	Sélectionnez la note à laquelle vous voulez affecter l'échantillon obtenu à l'aide de la fonction Sampling.

Réglez d'autres paramètres selon les besoins.

5 Appuyez sur la touche [F6] Standby pour appeler l'écran Record Standby, puis effectuez les réglages nécessaires.

Key - Velocity - Measure 00 Settings Record Monitor 127 Key C 3 Record Gain Trigger Level Trigger Level Trigger Mode meas Punch In/Out 001 - 002 Recordable Time: 380 sec	Waveform 003 -			Track	
Record Boli Constant Standby Constant Standby Standby Constant Standby	Key –	Veloci	ity –	Measure	
Record Monitor 127 Key C 3 Record Monitor 127 Key C 3 Record Gain Trigger Level STANDBY Trigger Mode Meas Punch In/Out 801 - 802 Recordable Time: 380 sec					
Settings Record Monitor 127 Key C 3 Record Gain Trigger Level STANDBY Punch In/Out 001 - 002 Recordable Time: 380 sec					
Settings Record Monitor 127 Key C 3 Record Gain Trigger Level Trigger Mode Meas Punch In/Out 001 - 002 Recordable Time: 380 sec					
Record Monitor 127 Key C 3 Record Gain Trigger Level STANDBY Punch In/Out 001 - 002 Recordable Time: 380 sec	Settings	100			
Record Gain Trigger Level STANDBY Punch In/Out 001 - 002 Recordable Time: 380 sec	Record Monitor		Key		
STANDBY Irigger Mode meas Punch In/Out 001 - 002 Recordable Time: 380 sec L	Record Gain		Trigger Level		
Punch In/Out 001 - 002 Recordable Time: 380 sec	STANDB	Y	Trigger Mode	meas	
Recordable Time: 380 sec			Punch In/Out	001 - 002	
	Recordable lime:	3803	;ec		

Trigger Mode	Sélectionnez « measure ».
Punch In/Out (Entrée/sortie d'insertion)	Sous Punch In, réglez le numéro de la mesure au niveau de laquelle l'échantillonnage démarre automatiquement lors de la reproduction du morceau. Sous Punch Out, réglez le numéro de la mesure au niveau de laquelle l'échantillonnage se termine automatiquement lors de la reproduction du morceau.

6 Appuyez à nouveau sur la touche [F6] REC pour activer le mode Punch In Waiting (Attente de début d'insertion).

Dans ce cas, l'enregistrement d'échantillonnage est suspendu, en attendant que la reproduction du morceau atteigne la mesure de début d'enregistrement spécifiée.

- 7 Appuyez sur la touche [▶] (Lecture) pour lancer la reproduction de morceau.
- 8 Démarrez l'équipement audio lorsque le morceau atteint le point de début d'insertion de l'enregistrement (lorsque l'échantillonnage démarre).

Les données audio sont enregistrées sur l'instrument.

9 Arrêtez l'équipement audio lorsque le morceau atteint le point Punch Out (Fin d'insertion) (lorsque l'échantillonnage s'interrompt).

Appuyez sur la touche [SF1] AUDITION pour écouter le son échantillonné.

Si vous n'êtes pas satisfait du résultat et que vous voulez réessayer, appuyez sur la touche [EXIT] pour revenir dans l'écran Sampling Standby (Attente d'échantillonnage) et tentez à nouveau l'échantillonnage à partir de l'étape 4. Si vous êtes content du résultat, appuyez sur la touche [ENTER] pour stocker le son échantillonné sous forme d'« échantillon » et retourner dans l'écran Sampling Record (Enregistrement de l'échantillonnage).

- **10** Appuyez sur la touche [SONG] ou [EXIT] pour revenir au mode Song Play.
- 11 Appuyez sur la touche [▶] (Lecture) pour lancer la reproduction du morceau.

Écoutez le morceau (l'échantillon est automatiquement entendu en même temps que la reproduction) et vérifiez que la synchronisation est correcte. Si celle-ci ne vous satisfait pas, vous pouvez l'ajuster en mode Song Edit.

12 Appuyez sur la touche [STORE] pour stocker le morceau.

#### **13** Enregistrez la forme d'onde.

Si le module d'extension de la mémoire flash en option est installé sur le MOTIF XF, utilisez la tâche Copy Job (page 53) pour enregistrer la forme d'onde. Si tel n'est pas le cas, enregistrez la forme d'onde sur un périphérique de stockage USB (page 64).

#### AVIS

Les données d'échantillons enregistrées (modifiées) sont perdues à la mise hors tension de l'instrument. Pensez dès lors à toujours copier les données d'échantillons sur le module d'extension de la mémoire flash en option (page 53) ou à les enregistrer sur un périphérique de stockage USB (page 64) avant de mettre l'instrument hors tension.

### Enregistrement d'une forme d'onde sur le module d'extension de la mémoire flash

Cette section explique comment enregistrer une forme d'onde (à laquelle l'échantillon a été attribué à l'aide de la fonction Sampling) sur le module d'extension de la mémoire flash en option (page 76).

- 1 En mode Sampling, appuyez sur la touche [JOB] (Tâche) pour passer en mode Sampling Job (Tâche d'échantillonnage).
- 2 Appuyez sur la touche [F3] Other.



3 Sélectionnez « 03: Copy to Flash Memory » (Copier dans la mémoire flash), puis appuyez sur la touche [ENTER].

SAMPLE Select	SongØ1	Rain after the Game
Sample Job - 03	COPY to Fla	ash Memory
Waveform 201 No	ew Waveform 1	
🕑 Delete	original	
Flash Memory Fl	L1	
Pasandabla Tima'	298.000	
ecordable fime.	300 Sec	Press [ENTER] to execute.
		INFO
Keybank Waveform	Other	

- 4 Sélectionnez la forme d'onde contenant l'échantillon obtenu à l'aide de la fonction Sampling.
- 5 Sélectionnez le logement de la mémoire flash en tant que destination.
- 6 Appuyez sur la touche [ENTER] pour exécuter l'opération Copy (Copie).

Les données d'échantillons contenues dans la forme d'onde sélectionnée sont copiées dans la mémoire flash.

- NOTE Si la forme d'onde sélectionnée ne contient aucune donnée d'échantillon, le message « No Data » (Aucune donnée) s'affiche et l'opération Copy n'est pas exécutée.
- 7 Appuyez sur la touche [EXIT] pour revenir à l'écran Sampling Main.

Pour plus d'informations sur la fonction Sampling, reportezvous au chapitre consacré au mode Sampling dans le Manuel de référence.

# Réglages généraux du système (mode Utility)

Le mode Utility vous permet de définir des paramètres qui s'appliquent à l'ensemble du système de cet instrument. Appuyez sur la touche [UTILITY] pour passer en mode Utility. Appuyez sur la touche [EXIT] pour revenir à l'écran d'origine. Cette section décrit quelques fonctions utiles du mode Utility.

### Configuration des tâches exécutées automatiquement à la mise sous tension

Vous pouvez spécifier certaines tâches qui seront automatiquement exécutées par le MOTIF XF à sa mise sous tension.

1 Appuyez sur la touche [UTILITY] pour passer en mode Utility, puis sur les touches [F1], puis [SF4] pour ouvrir l'écran Auto Load Setup (Configuration de chargement auto).



2 Réglez le paramètre Auto Load (Chargement automatique) sur « on » ou « off ».

Lorsqu'il est réglé sur « on », le fichier spécifié du périphérique de stockage USB est automatiquement chargé lors de la mise sous tension de l'instrument. Le fichier chargé automatiquement peut être sélectionné en appuyant sur la touche [SF5] SELECT (Sélection). Le nom du fichier sélectionné apparaît alors sur l'écran.

#### **3** Sélectionnez le mode à activer lors de la mise sous tension à l'aide du paramètre Power On Mode (Mode de mise sous tension).

#### **Réglages :**

performance	Lors de la mise sous tension suivante de l'instrument, le mode Performance Play est activé et le premier numéro de programme (USR1 : 001) est automatiquement sélectionné.
voice (USER1)	Lors de la mise sous tension suivante de l'instrument, le mode Voice Play est activé et le premier numéro de voix utilisateur (USR1 : 001) est automatiquement sélectionné.
voice (PRE1)	Lors de la mise sous tension suivante de l'instrument, le mode Voice Play est activé et le premier numéro de programme de voix présélectionnées (PRE1 : 001) est automatiquement sélectionné.
voice (GM)	À la prochaine mise sous tension de l'instrument, vous entrez en mode Voice Play et le premier numéro de programme de voix GM présélectionnées (GM : 001) est automatiquement sélectionné.
master	À la prochaine mise sous tension de l'instrument, vous entrez en mode Master Play (Reproduction de piste maître) et le premier numéro de programme (001) est automatiquement sélectionné.

4 Appuyez sur la touche [STORE] pour stocker ce réglage.

# Sélection du type de présentation de l'écran

Vous pouvez sélectionner le type de présentation de l'écran supérieur en modes Voice, Performance et Master.

 Appuyez sur la touche [UTILITY] pour passer en mode Utility, puis sur les touches [F1], puis [SF2] afin d'ouvrir l'écran Screen Setting (Configuration de l'écran).



2 Positionnez le curseur à l'endroit souhaité, puis effectuez la configuration souhaitée en vous référant à la description suivante.

	Туре	1	L'écran supérieur de chaque mode indique l'état actuel du bouton/curseur, etc.
		2	L'écran supérieur de chaque mode indique l'état d'activation/de désactivation de chaque élément/partie, l'état des contrôleurs du panneau et l'état de l'arpège actuel, etc.
	Name Position (Position du nom)	Top (Haut)	Le numéro/nom du programme (voix, performance ou piste maître) apparaît en haut de l'écran.
		Bottom (Bas)	Le numéro/nom du programme (voix, performance ou piste maître) apparaît en bas de l'écran.
	Color (Couleur)	Vous pouv couleurs p (Rose), Pu Green (Ver	ez sélectionner un type commun de our les trois modes : Red (Rouge), Pink rple (Violet), Blue (Bleu), Aqua (Turquoise), t), Yellow (Jaune) et White (Blanc).

**3** Appuyez sur la touche [STORE] pour stocker ce réglage.

#### Modification de la conception du haut de l'écran dans les différents modes

Vous pouvez modifier le type de présentation du haut de l'écran pour les modes Voice, Performance et Master Play. Le fait de maintenir la touche [EXIT] enfoncée tout en appuyant sur la touche de curseur [<] règle Type sur « 1 », tandis que le maintien de la touche [EXIT] enfoncée tout en appuyant sur la touche de curseur [>] configure Type sur « 2 ».



Le fait de maintenir la touche [EXIT] enfoncée tout en appuyant sur la touche de curseur [ $\Lambda$ ] règle le paramètre Name Position sur « Top », tandis que le maintien de la touche [EXIT] enfoncée tout en appuyant sur la touche de curseur [V] configure Name Position sur « Bottom ».



Appuyez sur les touches [UTILITY], puis [STORE] pour stocker le réglage Utility avant de mettre l'instrument hors tension si vous voulez appeler le même type de présentation de l'écran à la prochaine mise sous tension.

### Réglage de l'accordage

Lorsque vous reproduisez le MOTIF XF avec d'autres instruments, il se peut qu'il soit nécessaire de régler l'accord du son d'ensemble du MOTIF XF afin qu'il corresponde à celui des autres appareils du groupe.

1 Appuyez d'abord sur la touche [UTILITY] pour passer en mode Utility, puis sur les touches [F1] et ensuite [SF1] afin d'appeler l'écran Play (Reproduction), comme indiqué ci-dessous.



# 2 Positionnez le curseur sur Tune (Accord) puis réglez-en la valeur.

Dans cet exemple, nous allons remplacer la valeur « 440 Hz » par « 442 Hz ». Le paramètre Tune étant actuellement réglé en unités de centièmes de tons (1 centième = 1/100e de demi-tons), la valeur correspondante en hertz s'affiche à droite. Réglez cette valeur sur « +8.0. », 1 Hz étant équivalent à 4 centièmes de ton.

**3** Appuyez sur la touche [STORE] pour stocker le réglage Utility.

### Transpose (Transposition)

Cette fonction autorise la transposition de la hauteur de ton d'ensemble du MOTIF XF vers le haut ou le bas en incrément/ décrément d'un demi-ton. Vous pouvez jouer les mêmes notes au clavier, même lorsque la hauteur de ton du morceau est augmentée ou abaissée en unités de demi-tons.

 Appuyez d'abord sur la touche [UTILITY] pour passer en mode Utility, puis sur les touches [F1] et ensuite [SF1] afin d'appeler l'écran Play, comme indiqué ci-dessous.



2 Positionnez le curseur sur Transpose puis réglezen la valeur.

Spécifiez la valeur sur « +1 » afin de transposer la hauteur d'un demi-ton vers le haut ou sur « -1 » pour transposer la hauteur d'un demi-ton vers le bas. Pour effectuer la transposition vers le haut ou le bas d'un ton, il suffit de régler la valeur sur « +/-2 ». Si vous souhaitez exécuter la transposition d'une octave à la fois, il faudra spécifier la valeur sur « +12 ».

**NOTE** Pour la transposition en octave, servez-vous du paramètre Octave (situé au-dessus du paramètre Transpose).

# **3** Appuyez sur la touche [STORE] pour stocker le réglage Utility (Utilitaire).

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre consacré au mode Utility dans le Manuel de référence.

## Utilisation d'un ordinateur connecté

En connectant le MOTIF XF à votre ordinateur via USB ou IEEE1394, vous pouvez utiliser une application DAW ou un logiciel séquenceur sur l'ordinateur pour créer vos propres morceaux. Cette section comporte une explication générale sur les modalités d'utilisation d'un logiciel DAW ou d'un séguenceur installé sur l'ordinateur relié au MOTIF XF.

NOTE L'acronyme DAW (digital audio workstation, station de travail audionumérique) désigne des logiciels musicaux utilisés pour l'enregistrement, l'édition et le mixage de données audio et MIDI. Les principales applications DAW sont Cubase, Logic, SONAR et Digital Performer. Bien qu'elles puissent toutes être utilisées de manière performante avec le MOTIF XF, nous vous conseillons d'opter pour Cubase lorsque vous créez des morceaux sur l'instrument, pour une convivalité optimale.

La connexion de cet instrument à un ordinateur vous permet de profiter des fonctions et des applications suivantes.

- Générateur de sons externe pour le logiciel DAW et le clavier MIDI
- Contrôleur à distance du logiciel DAW
- Fonctions d'édition de voix plus détaillées à partir de l'ordinateur (MOTIF XF Editor VST)

# Utilisation de la borne USB TO HOST

Pour relier le MOTIF XF à l'ordinateur, assurez-vous d'utiliser un câble USB et le pilote USB-MIDI Driver approprié. Suivez les instructions ci-dessous. Notez que seules les données MIDI peuvent être transmises via ce type de câble.

**NOTE** Dans la mesure où le MOTIF XF ne possède pas de hautparleurs intégrés, un système audio externe ou un casque stéréo est nécessaire pour contrôler le son correctement. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Configuration » en page 16.

# 1 Téléchargez le pilote USB-MIDI Driver approprié depuis notre site Web.

Cliquez d'abord sur le bouton « Download » (Télécharger), puis procédez à l'extraction du fichier compressé. http://www.global.yamaha.com/download/usb\_midi/

- **NOTE** Des informations sur la configuration système requise sont également disponibles sur le site Web ci-dessus.
- **NOTE** Le pilote USB-MIDI Driver est susceptible d'être modifié et mis à jour sans avertissement préalable. Prenez soin de vérifier le pilote utilisé et de télécharger la dernière version en date sur le site ci-dessus.

#### 2 Installez le pilote USB-MIDI Driver sur l'ordinateur.

Pour obtenir des instructions sur l'installation, reportez-vous au manuel d'installation en ligne inclus dans le dossier de téléchargement. Lorsque vous connectez cet instrument à un ordinateur au cours de la procédure d'installation, branchez une extrémité du câble USB sur la borne USB TO HOST de l'instrument et l'autre extrémité sur la borne USB de l'ordinateur, comme illustré ci-dessous.



# **3** Vérifiez que la borne USB TO HOST de l'instrument est activée.

Appuyez sur la touche [UTILITY] pour passer en mode Utility, puis successivement sur les touches [F5] et [SF2] afin d'ouvrir l'écran MIDI. Sur cet écran, réglez le paramètre MIDI In/Out sur « USB ».



4 Appuyez sur la touche [STORE] pour stocker le réglage.

#### Avis à prendre en compte lors de l'utilisation de la borne USB TO HOST

Veillez à respecter les points suivants lors de la connexion du MOTIF XF à l'ordinateur via le connecteur USB TO HOST. Le non respect de ces précautions pourrait provoquer le blocage de l'instrument et/ou de l'ordinateur, voire la corruption ou la perte de données. Si l'ordinateur ou le MOTIF XF se bloque, mettez le MOTIF XF hors tension puis à nouveau sous tension, puis redémarrez l'ordinateur.

- Avant de relier l'ordinateur à la borne USB TO HOST, désactivez le mode d'économie d'énergie (suspension, veille, attente) de l'ordinateur.
- Avant de mettre l'instrument sous tension, reliez l'ordinateur à la borne USB TO HOST.
- Avant de mettre l'instrument sous/hors tension ou de brancher/débrancher le connecteur USB, observez les instructions suivantes :
  - Fermez toutes les applications ouvertes (telles que MOTIF XF Editor VST ou le logiciel séquenceur).
  - Vérifiez qu'aucune donnée n'est transmise depuis l'instrument. (Des données sont transmises uniquement lorsque des notes sont jouées au clavier ou qu'un morceau est reproduit.)
- Laissez un intervalle d'au moins six secondes entre la mise sous et hors tension du MOTIF XF ou entre la déconnexion et la reconnexion du câble USB.

#### **Canaux MIDI et ports MIDI**

Les données MIDI sont attribuées à l'un des seize canaux MIDI, lesquels permettent à ce synthétiseur de jouer simultanément seize parties différentes. Cette limite peut toutefois être dépassée grâce à l'utilisation de « ports » MIDI distincts, qui prennent chacun en charge seize canaux. Alors qu'un câble MIDI est équipé pour traiter les données sur un total de seize canaux simultanément, une connexion USB dispose d'une capacité de gestion supérieure, grâce à l'utilisation de ports MIDI. Lorsque vous connectez cet instrument à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, les ports MIDI sont définis comme suit :

#### Port 1

Le bloc du générateur de sons de cet instrument peut uniquement reconnaître et utiliser ce port. Si vous vous servez du MOTIF XF comme d'un générateur de sons externe à partir d'un autre instrument MIDI ou d'un ordinateur, vous devrez régler sur la valeur « 1 » le port MIDI du périphérique MIDI ou de l'ordinateur connecté.

#### Port 2

Ce port est utilisé pour contrôler le logiciel DAW de l'ordinateur depuis le MOTIF XF en utilisant la fonction Remote Control.

#### Port 3

Ce port est utilisé en tant que port MIDI Thru. Les données MIDI reçues sur le port 3 via la borne USB TO HOST sont renvoyées à un périphérique MIDI externe via la borne MIDI OUT. Les données MIDI reçues sur le port 3 via la borne MIDI IN sont renvoyées à un périphérique externe (ordinateur, etc.) via la borne USB TO HOST.

#### Port 4

Ce port est utilisé uniquement pour la communication des données de MOTIF XF Editor VST. Aucun autre logiciel ou périphérique ne peut l'utiliser.

En cas de connexion USB, veillez à faire correspondre le port de transmission MIDI et le port de réception MIDI ainsi que le canal de transmission MIDI et le canal de réception MIDI. Prenez soin de régler le port MIDI du périphérique externe connecté à cet instrument conformément aux informations ci-dessus.

#### Utilisation de la borne MIDI

L'utilisation d'une interface MIDI proposée en option, telle que l'interface Yamaha UX16, vous permet de relier le MOTIF XF à l'ordinateur via un câble MIDI. Effectuez les réglages appropriés sur l'interface MIDI, puis reliez le câble MIDI à la borne MIDI du MOTIF XF et à l'interface MIDI.

**NOTE** Pour plus de détails sur les réglages, consultez le mode d'emploi de l'interface MIDI.

#### Utilisation de la borne IEEE1394

Lorsqu'une carte d'extension FW16E FireWire, proposée en option, est installée, le MOTIF XF peut être relié à l'ordinateur via un câble IEEE 1394. Notez qu'il est possible de transmettre les données audio et MIDI via un câble IEEE 1394 en installant le pilote Yamaha Steinberg FW Driver sur l'ordinateur.

**NOTE** Pour les instructions relatives à l'installation de la carte FW16E, reportez-vous à la page 75.

- NOTE Le MOTIF XF équipé d'une carte FW16E propose jusqu'à 6 canaux audio d'entrée mono (3 entrées stéréo), 16 canaux audio de sortie mono (8 sorties stéréo) et 3 canaux d'entrée/ 3 canaux de sortie MIDI.
- 1 Vous pouvez télécharger le pilote Yamaha Steinberg FW Driver à partir de notre site Web, à l'adresse suivante :

http://www.yamahasynth.com/

**NOTE** Des informations sur la configuration système requise sont également disponibles sur le site Web ci-dessus. Le pilote Yamaha FW Driver est susceptible d'être modifié et mis à jour sans avertissement préalable. Prenez soin de vérifier le pilote utilisé et de télécharger la dernière version en date sur le site ci-dessus.

## 2 Installez le pilote Yamaha Steinberg FW Driver sur votre ordinateur.

Pour obtenir des instructions sur l'installation, reportez-vous au manuel d'installation en ligne inclus dans le dossier de téléchargement.

Lorsque vous connectez le MOTIF XF à un ordinateur au cours de la procédure d'installation, branchez le câble IEEE1394 dans le connecteur IEEE1394 du MOTIF XF et le connecteur IEEE1394 de l'ordinateur, comme illustré ci-dessous.



#### AVIS

Veillez à brancher correctement la fiche du câble IEEE1394 dans le connecteur IEEE1394 en respectant l'orientation.



Connectez la fiche dans le bon sens.

**NOTE** Pour des résultats optima, utilisez un câble IEEE 1394 de moins de 4,5 mètres.

**3** Vérifiez que le connecteur IEEE1394 du MOTIF XF est activé pour la liaison MIDI.

Appuyez sur la touche [UTILITY] pour passer en mode Utility, puis successivement sur les touches [F5] et [SF2] afin d'ouvrir l'écran MIDI. Configurez le paramètre MIDI In/Out (Entrée/Sortie MIDI) sur « FW ».

4 Vérifiez que le connecteur IEEE1394 du MOTIF XF est activé pour la liaison audio.

Lors de la transmission de signaux audio via le connecteur IEEE1394, configurez le paramètre Output Select du MOTIF XF. Lors de la réception de signaux audio via le connecteur IEEE1394, configurez les paramètres des parties d'entrée audio FW du MOTIF XF. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 59.

5 Appuyez sur la touche [STORE] pour stocker ce réglage.

# Que vous permet de faire la connexion IEEE1394 ?

Vous pouvez intégrer le MOTIF XF au logiciel DAW installé sur l'ordinateur en reliant le MOTIF XF équipé d'une carte FW16E à l'ordinateur. Pour plus de détails, reportez-vous ci-dessous.

- Transférer les données de plusieurs canaux audio entre le MOTIF XF et l'ordinateur (jusqu'à 16 canaux depuis le MOTIF XF vers l'ordinateur et jusqu'à 6 canaux depuis l'ordinateur vers le MOTIF XF)
- Enregistrer simultanément dans le logiciel de séquençage (a) votre performance sur le MOTIF XF et (b) la performance du logiciel de séquençage informatique qui utilise le MOTIF XF en tant que générateur de sons MIDI
- Contrôler, via le MOTIF XF, la sortie audio de l'ordinateur et celle du MOTIF XF
- Utiliser Cubase en combinaison avec le MOTIF XF afin de tirer profit d'une variété de fonctions pratiques disponibles via l'application DAW

Pour obtenir les informations les plus récentes sur les possibilités offertes par la connexion d'un instrument MOTIF XF et d'un ordinateur, reportez-vous à l'adresse URL suivante :

http://www.yamahasynth.com/

# Flux de signaux des données audio et MIDI via un câble IEEE 1394

L'illustration suivante montre le flux de signaux audio et de messages MIDI en cas de connexion du MOTIF XF à un ordinateur via un câble IEEE 1394.





#### Transmission/réception MIDI (\*1)

Il n'est pas nécessaire de régler le port du MOTIF XF étant donné que le port MIDI du MOTIF XF est automatiquement déterminé par l'application. Pour obtenir les informations relatives à la sélection du port approprié sur l'ordinateur, reportez-vous à la page 59.

#### Transmission du signal audio

#### ■ FW OUT 1 – 14 (\*2)

Les signaux audio sont émis via les sorties FW OUT 1 – 14 lorsque le paramètre Output Select du MOTIF XF est spécifié sur l'un des réglages « FW1&2 » – « FW13&14 » et « FW1 » – « FW14 » dans l'un des écrans suivants.

- [VOICE] (lorsqu'une voix Drum Voice est sélectionnée) → [EDIT] → Sélection de touche → [F1] Oscillator (Oscillateur)
- [VOICE]  $\rightarrow$  [UTILITY]  $\rightarrow$  [F4] VoiceAudio  $\rightarrow$  [SF1] Output (Sortie)
- [PERFORM] → [EDIT] → [COMMON EDIT] → [F4] Audio In → [SF1] Output
- [PERFORM]  $\rightarrow$  [EDIT]  $\rightarrow$  Sélection de partie  $\rightarrow$  [F1] Voice  $\rightarrow$  [SF2] Output
- [SONG]/[PATTERN] → [MIXING] → [EDIT] → [COMMON EDIT] → [F4] Audio In → [SF1] Output
- [SONG]/[PATTERN] → [MIXING] → [EDIT] → Sélection de partie → [F1] Voice → [SF2] Output

#### OUTPUT L/R (\*3)

Le signal audio est émis via les canaux OUTPUT L/R et FW OUT L/R lorsque le paramètre Output Select décrit ci-dessus est spécifié sur « L&R ».

#### Réception des signaux audio (\*4)

Outre les entrées FW IN L/R, FW IN Main Out Monitor L/R et FW IN Assignable Out Monitor L/R sont disponibles à titre de canaux d'entrée audio sur le MOTIF XF. Ces canaux peuvent servir à contrôler le son lors de l'utilisation du logiciel DAW sur l'ordinateur. Le signal audio reçu via FW IN Main Out Monitor L/R est émis sur les prises OUTPUT L/R alors que le signal audio reçu via FW IN Assignable Out Monitor L/R est produit sur les prises ASSIGNABLE OUTPUT L/R. Le réglage du canal de sortie audio sur l'ordinateur détermine le canal utilisé. De même que pour les signaux audio reçus via le connecteur IEEE1394, des paramètres comme le volume et le canal de sortie peuvent être appliqués en tant que partie d'entrée audio FW du MOTIF XF. L'affichage de ces paramètres varie selon le mode choisi, tel qu'indiqué ci-dessous.

- [VOICE]  $\rightarrow$  [UTILITY]  $\rightarrow$  [F4] VoiceAudio  $\rightarrow$  [SF1] Output  $\rightarrow$  Réglage FW
- [PERFORM] → [EDIT] → [COMMON EDIT] → [F4] Audio In (Entrée audio) → [SF1] Output → Réglage FW
- [SONG]/[PATTERN]  $\rightarrow$  [MIXING]  $\rightarrow$  [EDIT]  $\rightarrow$  [COMMON EDIT]  $\rightarrow$  [F4] Audio In  $\rightarrow$  [SF1] Output  $\rightarrow$  Réglage FW

#### Canaux audio FW du MOTIF XF et de l'ordinateur

En cas de connexion du MOTIF XF à un ordinateur via un câble IEEE 1394, réglez le canal audio de l'ordinateur en vous référant au tableau ci-dessous.

Canal d'entrée du MOTIF XF	Canal de sortie de l'ordinateur
FW IN Main Out Monitor L, R	MOTIF XF6(7, 8) Main L et R
FW IN L, R	MOTIF XF6(7, 8) FW L et R
FW IN Assignable Out Monitor L, R	MOTIF XF6(7, 8) Asgn L et R
Canal de sortie du MOTIF XF	Canal d'entrée de l'ordinateur
FW OUT L, R (L&R)	MOTIF XF6(7, 8) Main L et R
FW OUT 1 - 14 (FW1 - FW14)	MOTIF XF6(7, 8) 1 - 14

### Reproduction de morceaux depuis une application DAW en utilisant le MOTIF XF comme un générateur de sons

Les instructions ci-dessous vous expliquent comment utiliser cet instrument en tant que générateur de sons MIDI. Dans ce cas-ci, les données de séquence MIDI réelles sont transmises depuis un logiciel DAW ou un séquenceur installé sur l'ordinateur, ce qui vous permet d'éviter de recourir à des logiciels synthétiseurs, et d'économiser ainsi la puissance de traitement de votre ordinateur.

#### **Configuration du MOTIF XF**

- 1 Appuyez sur la touche [SONG] ou [PATTERN] pour passer en mode Song ou Pattern.
- 2 Sélectionnez le morceau ou le motif à modifier.
- **3** Appuyez sur la touche [MIXING] pour appeler l'écran Mixing.
- 4 Configurez le mixage pour les parties 1 16, selon les besoins.

Depuis l'écran Mixing, vous pouvez sélectionner les voix et régler divers paramètres tels que le balayage panoramique, le volume, la balance entre le son inaltéré et le son auquel sont appliqués les effets de chœur et de réverbération ainsi que l'activation et la désactivation des effets ou de l'arpège.

# Configuration de l'application DAW installée sur l'ordinateur

#### 1 Configurez le port de sortie MIDI des pistes pour la reproduction sur le MOTIF XF.

En cas de connexion via l'USB, configurez ceci sur « Yamaha MOTIF XF6(7, 8)-1 » ou « Yamaha MOTIF XF Port1 ». Pour une connexion via IEEE1394, le réglage est spécifié sur « MOTIF XF6(7, 8) Main ».

#### 2 Saisissez les données MIDI sur chacune des pistes de l'application DAW installée sur l'ordinateur.

Les paramètres du générateur de sons de la partie correspondant à la piste MIDI sont réglés dans le mode Mixing du MOTIF XF.

**NOTE** En utilisant MOTIF XF Editor VST, vous pouvez créer votre propre configuration de mixage du MOTIF XF à partir de votre ordinateur. La configuration de mixage créée peut être sauvegardée sous forme de fichier en vue d'un rappel ultérieur, de manière fort pratique.

### Enregistrement dans l'application DAW de votre performance jouée sur le MOTIF XF

Les instructions suivantes expliquent comment utiliser le MOTIF XF en tant que clavier principal. Les événements de note que vous jouez sur le MOTIF XF sont transmis et enregistrés sur une piste dans l'application DAW ou le séquenceur installé(e), puis renvoyés au bloc de générateur de sons du MOTIF XF, ce qui vous permet d'enregistrer votre propre performance et de l'écouter convenablement dans le même temps.

**NOTE** En utilisant Cubase comme application DAW, vous pouvez créer votre propre configuration de mixage originale sur le MOTIF XF à partir du logiciel MOTIF XF Editor VST installé sur votre ordinateur. La configuration de mixage créée peut être sauvegardée sous forme de projet Cubase en vue d'un rappel ultérieur.

#### **Configuration du MOTIF XF**

#### 1 Configurez Local Control (Commande locale) sur « off ».

Appuyez d'abord sur la touche [UTILITY] pour passer en mode Utility, puis successivement sur les touches [F5] et [SF2] afin d'ouvrir l'écran MIDI. Positionnez le curseur sur Local Control afin de configurer ce paramètre sur « off ». Lorsque le paramètre MIDI Thru est réglé sur « on » dans un logiciel DAW/séquenceur installé sur votre ordinateur, les événements de note que vous jouez sur le MOTIF XF sont transmis à l'ordinateur, puis renvoyés au MOTIF XF, ce qui produit un son « double », car le bloc du générateur de sons reçoit les données de performance (données MIDI) depuis le clavier et l'ordinateur à la fois. Pour éviter une telle situation, vous devez séparer le bloc du clavier de celui du générateur de sons du MOTIF XF. C'est pour cette raison que le paramètre Local Control doit être réglé sur « off ».

- NOTE Veillez à régler le paramètre Local Control sur « off » à nouveau lorsque vous utilisez le MOTIF XF sans le connecter à un ordinateur. Autrement, aucun son n'est émis même lorsque vous jouez au clavier.
- 2 Appuyez sur la touche [STORE] pour stocker ce réglage.
- **3** Appuyez sur la touche [SONG] ou [PATTERN] pour passer en mode Song ou Pattern lorsque vous voulez utiliser le MOTIF XF en tant que générateur de sons multi-timbre.

# Configuration de l'application DAW installée sur l'ordinateur

1 Réglez le paramètre MIDI Thru de l'application DAW sur « on ».

Lorsque vous réglez MIDI Thru sur « on », les données MIDI créées en jouant au clavier puis transmises à l'ordinateur sont renvoyées vers le MOTIF XF. Ainsi que le montre l'exemple ci-dessous, les données MIDI transmises à partir du MOTIF XF, puis enregistrées sur l'ordinateur via le canal MIDI 1 sont renvoyées de l'ordinateur au MOTIF XF par le canal MIDI 3 en fonction du réglage de la piste d'enregistrement. Par conséquent, le générateur de sons du MOTIF XF produit les données MIDI créées en jouant au clavier en tant que données MIDI du canal 3.



NOTE Les explications ci-dessus sont valables lorsque vous connectez le MOTIF XF à l'ordinateur via un câble IEEE1394 ou USB.

### Utilisation d'un autre générateur de sons avec le MOTIF XF

L'utilisation d'un autre générateur de sons (MOTIF-RACK XS, par exemple) avec le MOTIF XF, comme illustré ci-dessous, vous permet de reproduire jusqu'à 32 parties simultanément.

#### **Configuration du MOTIF XF**

- Branchez le connecteur MIDI OUT au connecteur MIDI IN du module de générateur de sons externe (MOTIF-RACK XS, par exemple), comme illustré cidessous.
- 2 Prenez soin de configurer le MOTIF XF en fonction du générateur de sons multi-timbre en passant en mode Song ou Pattern.



# Configuration de l'application DAW installée sur l'ordinateur

1 Configurez le port de sortie MIDI des pistes pour la reproduction sur le MOTIF XF.

En cas de connexion via l'USB, configurez ceci sur « Yamaha MOTIF XF6(7, 8)-1 » ou « Yamaha MOTIF XF 6(7, 8) Port1 ». Pour une connexion via IEEE1394, le réglage est spécifié sur « MOTIF XF6(7, 8) Main ».

2 Configurez le port de sortie MIDI des pistes pour la reproduction sur le MOTIF-RACK XS.

En cas de connexion via l'USB, configurez ceci sur « Yamaha MOTIF XF6(7, 8)-3 » ou « Yamaha MOTIF XF 6(7, 8) Port3 ». Pour une connexion via IEEE1394, le réglage est spécifié sur « MOTIF XF6(7, 8) MIDI Out ».

NOTE En cas de connexion USB, le port MIDI Thru du MOTIF XF (en d'autres termes, le port via lequel les données MIDI reçues seront transmises vers un autre périphérique externe par le connecteur MIDI OUT) est réglé sur la valeur fixe de 3. Lors d'une connexion IEEE1394, le port MIDI Thru du MOTIF XF est affecté, de manière fixe, au port spécifié comme étant « MOTIF XF6(7, 8) MIDI Out ».

### Utilisation du MOTIF XF en tant qu'interface audio

Grâce aux connecteurs A/D INPUT et IEEE1394, le MOTIF XF peut servir, de manière fort commode, d'interface audio à votre ordinateur. Notez toutefois que vous devez installer la carte FW16E en option pour cette application.

### **Configuration du MOTIF XF**

1 Configurez les paramètres comme indiqué ci-dessous pour que l'entrée du signal audio via le connecteur A/D INPUT soit envoyée vers l'ordinateur via le connecteur FW.

En mode Voice, appuyez sur la touche [UTILITY] pour passer en mode Utility, puis sur les touches [F4] et [SF1] afin d'ouvrir l'écran Output. Dans cet écran, positionnez le curseur sur Output Select de A/D Input, puis sélectionnez un des réglages suivants : «FW1&2 » – « FW9&10 », « FW11&12 » et « FW13&14 ».

2 Configurez les paramètres comme indiqué ci-dessous de manière à ce que le signal audio émis par l'ordinateur et reçu par le MOTIF XF via le connecteur IEEE1394 soit transmis depuis les connecteurs OUTPUT L/R (Sortie G/D) ou ASSIGNABLE OUTPUT L/R (Sortie attribuable G/D).

À partir de l'écran Output ouvert à l'étape 1, positionnez le curseur sur le paramètre Output Select de FW, puis sélectionnez « L&R » ou « asL&R ».

NOTE Ce réglage s'applique aux signaux audio émis à partir des ports FW MOTIF XF6(7, 8) FW L et R d'un ordinateur.

**3** Appuyez sur la touche [STORE] pour stocker ce réglage.

# Configuration de l'application DAW installée sur l'ordinateur

Installez le pilote FW Driver et effectuez les réglages appropriés. Sélectionnez Yamaha Steinberg FW ASIO (en cas d'utilisation d'un pilote ASIO) ou Yamaha Steinberg FW WDM Audio (lors de l'utilisation d'un pilote WDM) comme pilote audio.

**NOTE** Lorsque vous exécutez Cubase en ayant préalablement installé MOTIF XF Extension, le démarrage de Cubase entraîne le réglage automatique du pilote Audio Driver, ce qui vous facilite la confirmation du nom de port audio.

# Commande à distance de logiciel (mode Remote)

Le MOTIF XF est doté d'un mode Remote Control (Commande à distance) très pratique, qui vous permet de contrôler l'application DAW et le logiciel synthétiseur installés sur votre ordinateur depuis le panneau du MOTIF XF. Par exemple, vous pouvez démarrer/arrêter la reproduction du logiciel DAW sur l'ordinateur via les touches de fonction et contrôler la position de morceau sur le logiciel DAW à l'aide du cadran de données et des touches [INC] et [DEC], au lieu d'utiliser la souris ou le clavier de l'ordinateur.

Les applications DAW Cubase, Logic Pro, SONAR et Digital Performer peuvent être contrôlées par le mode Remote Control du MOTIF XF.

Cette section vous explique comment commander le logiciel DAW à partir du MOTIF XF.

#### Que vous permet de faire la fonction Remote (Commande à distance) ?

La fonction Remote Control vous permet de contrôler les opérations suivantes.

 Vous pouvez utiliser les curseurs, les boutons et les touches du MOTIF XF pour contrôler les pistes du séquenceur et les canaux de la console de mixage de l'application DAW sur l'ordinateur.



 Vous pouvez voir les valeurs des paramètres sur l'écran LCD du MOTIF XF de même que sur l'écran de l'ordinateur, dans la mesure où les valeurs des paramètres contrôlés sont renvoyées au MOTIF XF depuis l'ordinateur.



#### Logiciels susceptibles d'être contrôlés à partir du MOTIF XF

Cubase, SONAR, Logic Pro, Digital Performer

Pour plus d'informations sur la connexion à un ordinateur, reportez-vous à la section « Spécifications », en page 79.

#### Configuration relative à l'utilisation de Remote Control

#### **Configuration du MOTIF XF**

- 1 Connectez l'instrument à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Appuyez sur la touche [UTILITY] pour passer en mode Utility, puis sucessivement sur les touches [F5] et [SF1] pour ouvrir l'écran Remote Setting (Configuration à distance).
- **3** Configurez le type de DAW dans l'application DAW de votre choix.
- 4 Appuyez sur la touche [STORE] pour stocker ce réglage.
- 5 Lancez le logiciel DAW sur l'ordinateur connecté au MOTIF XF.

# Configuration de l'application DAW installée sur l'ordinateur

Cette section vous explique comment configurer l'instrument après le démarrage des différentes applications.

**NOTE** Si le câble reliant le MOTIF XF à l'ordinateur est déconnecté ou que le MOTIF XF est accidentellement mis hors tension, le logiciel DAW pourra ne plus reconnaître le MOTIF XF, même lorsque vous branchez le câble à nouveau ou remettez le MOTIF XF sous tension. Lorsque cela se produit, quittez le logiciel DAW puis redémarrez-le après avoir reconfiguré le MOTIF XF et vous être assuré que la connexion est sécurisée.

#### Important

Selon la version du logiciel DAW utilisée, il est possible que la procédure applicable soit différente de celle qui est expliquée ciaprès et que les réglages indiqués ici ne soient indisponibles. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du logiciel DAW utilisé.

#### Cubase

Lorsque vous connectez le MOTIF XF à un ordinateur via un câble USB ou un câble IEEE1394, l'installation de MOTIF XF Extension et le démarrage de Cubase entraînent automatiquement les réglages du périphérique distant. Vous pouvez télécharger MOTIF XF Extension depuis l'adresse URL suivante :

http://www.yamahasynth.com/jp/downloads/

- Allez sur le menu déroulant [Devices] (Périphériques) et sélectionnez [Device Setup] (Configuration de périphérique) pour appeler la fenêtre « Device Setup ».
- 2 Cliquez sur la touche [+] puis ajoutez « Mackie Control » ou « Yamaha MOTIF XF ».

- **3** Sélectionnez le périphérique « Mackie Control » ou « Yamaha MOTIF XF » ajouté à la liste.
- 4 Lorsque le module MOTIF XF Extension n'a pas été installé, réglez le port d'entrée MIDI sur « Yamaha MOTIF XF6(7, 8)-2 », « Yamaha MOTIF XF6(7, 8) Port2 » ou « MOTIF XF Remote », puis spécifiez le port de sortie MIDI sur « Yamaha MOTIF XF6(7, 8)-2 », « Yamaha MOTIF XF6(7, 8) Port2 » ou « MOTIF XF Remote ».

**NOTE** Contrairement à Mackie Control, le MOTIF XF ne prend pas en charge UserA et UserB (FootSw).

#### SONAR

- 1 Ouvrez le menu déroulant [Options] et sélectionnez [MIDI Devices] (Périphériques MIDI) pour appeler la fenêtre « MIDI Devices ».
- 2 Ajoutez « Yamaha MOTIF XF-2 » sous Input Device (Périphérique d'entrée), puis « Yamaha MOTIF XF-2 » sous Output Device (Périphérique de sortie).
- **3** Allez sur le menu déroulant [Options] et sélectionnez [Control Surfaces] (Surfaces de contrôle) pour appeler la fenêtre « Control Surface ».
- 4 Cliquez sur la touche [+], sélectionnez « Mackie Control », puis configurez le port d'entrée sur « Yamaha MOTIF XF-2 » et le port de sortie sur « Yamaha MOTIF XF-2 ».

#### Digital Performer

- 1 Lors de la configuration audio/MIDI d'un ordinateur Mac, connectez le port 2 de l'interface du MOTIF XF au port 2 du générateur de sons. Si un seul port est configuré pour le générateur de sons, ajoutez le nouveau port, puis reliez-le à l'interface.
- 2 Ouvrez le menu déroulant [Setup] (Configuration) et sélectionnez [Control Surfaces] (Surfaces de contrôle) pour appeler la fenêtre « Control Surface ».
- **3** Cliquez sur la touche [+].
- 4 Sélectionnez « Mackie Control » dans la section Driver (Pilote).
- 5 Dans la zone de réglage des paramètres « Unit » (Unité) et « MIDI », sélectionnez « Mackie Control » dans la section « Unit » puis « MOTIF XF New Port 2 » dans la section « MIDI ».

#### Logic Pro

- Sélectionnez le menu [Preference] (Préférences) → [Control Surfaces] (Surfaces de contrôle) → [Settings] (Réglages) pour appeler la fenêtre Settings.
- 2 Sélectionnez le menu [New] (Nouveau) → [Install] (Installer).
- **3** Sélectionnez « Mackie Control » dans le modèle, puis ajoutez-le en tant que surface de contrôle.
- 4 Configurez le port de sortie MIDI sur « Yamaha MOTIF XF-2 ».
- 5 Configurez le port d'entrée MIDI sur « Yamaha MOTIF XF-2 ».
  - **NOTE** Mackie Control est une marque commerciale de Mackie Designs, Inc.
  - **NOTE** Pour plus de détails sur les opérations et les fonctions liées aux touches, reportez-vous au manuel PDF fourni séparément.

# Commande du logiciel DAW à partir du MOTIF XF

Appuyez sur la touche REMOTE [ON/OFF] (le voyant clignote) pour passer en mode Remote Control. L'écran REMOTE apparaît (identique aux écrans illustrés ci-dessous) et les commandes de panneau (touches, boutons, curseurs et cadran de données) sont activées pour commander à distance le logiciel (leurs fonctions normales sont désactivées). Appuyez à nouveau sur cette touche pour quitter le mode Remote Control.



#### Utilisation du MOTIF XF Editor VST

Le MOTIF XF Editor VST vous permet d'éditer la voix en mode Voice/Performance et la configuration de mixage en mode Song/Pattern du MOTIF XF depuis votre ordinateur, vous offrant ainsi une plus grande facilité au niveau de l'édition. Étant donné que ce logiciel fonctionne comme un plug-in VST3 sous Cubase, vous pouvez le lancer de la même manière que n'importe quel autre instrument VST. En particulier, lors d'une connexion via IEEE1394, les informations de sortie du MOTIF XF s'affichent dans Audio Mixer sous Cubase et peuvent être contrôlées de la même manière que sur n'importe quel autre instrument VST. Les données créées dans MOTIF XF Editor VST sont transférées entre l'ordinateur et le MOTIF XF via un câble USB ou IEEE 1394 sous forme de blocs de données. Vous pouvez charger les fichiers créés sous MOTIF XF Editor VST sur le MOTIF XF en mode File via la connexion LAN ou en utilisant un périphérique de stockage USB. En outre, les données modifiées sur le MOTIF XF sont toujours synchronisées avec celles de l'ordinateur (MOTIF XF Editor VST) et vice versa. Cela vous permet de bénéficier d'une interface homogène et transparente, grâce à laquelle vous pouvez créer et modifier vos données en toute facilité.



Vous pouvez télécharger MOTIF XF Editor VST depuis l'adresse URL suivante : http://www.yamahasynth.com/

Les logiciels de type Editor et Driver sont susceptibles d'être révisés et mis à jour sans avertissement préalable. Pour obtenir les informations les plus récentes, consultez l'adresse URL ci-dessus.

Pour les instructions sur le principe d'utilisation de MOTIF XF Editor VST, consultez le manuel PDF fourni avec le logiciel.

# Enregistrement/chargement des données en mode File

En mode File, vous pouvez sauvegarder/charger les données, telles que les voix, les performances, les morceaux, les motifs et les formes d'onde créées sur cet instrument. Appuyez sur la touche [FILE] pour passer en mode File. Cette section vous explique comment sauvegarder/charger toutes les données de la mémoire utilisateur de l'instrument en tant que fichier « All » (extension : X3A).

# Sauvegarde des réglages sur un périphérique de stockage USB

- 1 Connectez un périphérique de stockage USB à la borne USB TO DEVICE de l'instrument.
- 2 Appuyez sur la touche [FILE] pour passer en mode File, puis appuyez sur la touche [F1] File.

À la ligne « Device (Périphérique) », vous pouvez vérifier que le périphérique de stockage USB connecté est monté.



- **3** Déplacez le curseur sur le répertoire souhaité. La ligne Dir affiche le nom et le chemin d'accès du répertoire actuel, tandis que la zone inférieure affiche les répertoires et fichiers contenus dans le répertoire actuel.
  - 3-1 Pour passer à un répertoire de niveau inférieur, positionnez le curseur sur le répertoire souhaité dans la liste des répertoires/fichiers et appuyez sur la touche [ENTER].
  - 3-2 Pour passer à un répertoire de niveau supérieur, positionnez le curseur sur la ligne du haut dans la liste des répertoires/fichiers et appuyez sur la touche [ENTER].
    - **NOTE** Si vous voulez créer un nouveau répertoire et y enregistrer le fichier, appuyez sur la touche [SF5] New Dir (Nouveau répertoire).
- 4 Positionnez le curseur sur le paramètre «Type » et sélectionnez « all » (tous).
- 5 Appuyez sur la touche [SF1] Save pour ouvrir la fenêtre permettant de saisir le nom du fichier.
- **6** Saisissez le nom de fichier, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Un message de confirmation apparaît. Le nom du fichier peut comporter jusqu'à 20 caractères.

7 Appuyez sur la touche [INC/YES] pour exécuter la sauvegarde.

### Chargement des réglages depuis un périphérique de stockage USB

- 1 Connectez un périphérique de stockage USB à la borne USB TO DEVICE de l'instrument.
- 2 Appuyez sur la touche [FILE] pour passer en mode File, puis appuyez sur la touche [F1] File.

À la ligne « Device », vous pouvez vérifier que le périphérique de stockage USB connecté est monté.

VOICE	Play	Transmit C	h:1 Octa	ave:+0 ⊿=1:	30
File			425.	7MB/ 986.0	MB
Device				usb1 -	
Dir	/usb1-1				
C DAT	A X3A			2.8MB	
D DEF	.X3A			2.8MB	
Туре 🔻		all Load	i USR ⊧	U	SR
Save	FL1 withou		FL1 ▶		
	FL2 withou	it sample	FL2 🕨	F	L2
Sav	/e Load	Rename	Delete	New Dir	
File	Mount	Format Au	ıdio		

- **3** Déplacez le curseur sur le répertoire souhaité. La ligne Dir affiche le nom et le chemin d'accès du répertoire actuel, tandis que la zone inférieure affiche les répertoires et fichiers contenus dans le répertoire actuel.
  - 3-1 Pour passer à un répertoire de niveau inférieur, positionnez le curseur sur le répertoire souhaité dans la liste des répertoires/fichiers et appuyez sur la touche [ENTER].
- 3-2 Pour passer à un répertoire de niveau supérieur, positionnez le curseur sur la ligne du haut dans la liste des répertoires/fichiers et appuyez sur la touche [ENTER].
- 4 Positionnez le curseur sur le paramètre «Type » et sélectionnez « all » (tous).
- 5 Sélectionnez le fichier à charger.
- Appuyez sur la touche [SF2] Load (Chargement) (un message de confirmation s'affiche).
   Pour annuler le chargement, appuyez sur la touche [DEC/NO].
- 7 Appuyez sur la touche [INC/YES] pour exécuter l'opération de chargement.

#### AVIS

L'opération de chargement écrase toutes les données présentes dans la mémoire interne de destination. Les données importantes doivent être toujours sauvegardées sur un périphérique de stockage USB relié à la borne USB TO DEVICE.

Pour plus d'informations sur les opérations liées au ficher, reportez-vous au chapitre consacré au mode File dans le Manuel de référence.

### Périphériques de stockage USB

#### **Exemples de connexions**



#### Périphériques USB compatibles

Branchez uniquement un périphérique de stockage USB (tel qu'un disque dur, un CD-ROM, une mémoire flash ou un autre lecteur) à la borne USB TO DEVICE. Vous ne pouvez pas utiliser d'autres périphériques USB, comme par exemple, une souris d'ordinateur. Les périphériques compatibles doivent être obligatoirement alimentés par bus (par le périphérique hôte) ou autoalimentés (par une batterie ou une alimentation externe). Avant tout achat, veuillez demander conseil à votre revendeur Yamaha ou à un distributeur Yamaha agréé (reportez-vous à la liste des distributeurs figurant à la fin du mode d'emploi) ou consultez l'adresse Web suivante :

http://www.yamahasynth.com/

**NOTE** Les lecteurs de CD-R/RW peuvent servir pour charger des données sur l'instrument mais pas pour enregistrer des données. Il est toutefois possible de transférer des données sur l'ordinateur et de les enregistrer sur un CD à l'aide du lecteur CD-R/RW de l'ordinateur.

#### Formatage des supports de stockage USB

Lorsqu'un périphérique de stockage USB non formaté est relié au connecteur USB TO DEVICE, le message d'erreur « unknown device (usb\*\*\*) » (périphérique inconnu (usb\*\*\*)) s'affiche dans la liste de périphériques de la fenêtre [F3] Format (Formatage) en mode File. Dans ce cas, exécutez l'opération de formatage dans l'écran Format (Formatage). Pour plus d'informations sur le formatage, reportez-vous au Manuel de référence.

**NOTE** Les trois astérisques (\*\*\*) figurant dans la mention de l'exemple précédent correspondent aux numéros de série séquentiels des périphériques connectés nécessitant d'être formatés. Lorsqu'un périphérique contient plusieurs partitions, le numéro de partition est indiqué à droite du numéro de série.

# Avis à prendre en compte lors de l'utilisation de la borne USB TO DEVICE

Gardez les points suivants à l'esprit :

Ne mettez jamais le périphérique USB sous/hors tension et ne branchez/débranchez jamais le câble USB lorsque le périphérique de stockage USB connecté est de type autoalimenté. Cela risquerait de « geler » ou de suspendre le fonctionnement du synthétiseur. Lorsque l'instrument lit des données (par exemple, au cours des opérations Save, Load ou Delete en mode File), ne débranchez PAS le câble USB, ne retirez PAS le support du lecteur et ne mettez PAS le périphérique hors tension. Vous risqueriez d'endommager les données de l'un des périphériques, voire des deux.

# Messages à l'écran

Affichage LCD	Description
Are vou sure? (Êtes-vous sûr ?)	Confirmez si vous voulez exécuter une opération donnée ou non.
Arpeggio memory full. (Mémoire d'arpèges pleine.)	La mémoire interne pour les données d'arpèges est pleine, ce qui empêche le stockage des données de séquence enreaistrées sous forme d'arpèges.
Bad disk or memory. (Disque ou mémoire incorrect(e).)	Le périphérique de stockage externe connecté à ce synthétiseur est inutilisable. Formatez-le et essayez à nouveau.
Bulk data protected. (Protection des blocs de données.)	Les blocs de données ne peuvent pas être reçus en raison des paramètres configurés dans le mode Utility.
Can't access to the host (Impossible d'accéder à l'hôte)	Le MOTIF XF n'arrive pas à accéder à l'ordinateur hôte.
Can't execute to the Preset Wave. (Impossible d'exécuter l'onde prédéfinie.)	Ce message apparaît lorsque vous essayez d'enregistrer la forme d'onde prédéfinie sur un périphérique de stockage externe.
Can't undo. Are you sure? (Impossible d'annuler. Êtes-vous sûr ?)	Lors de l'exécution de certaines tâches de morceau ou de motif, la mémoire interne devient trop pleine de sorte que l'opération d'annulation ne peut plus être utilisée.
Completed. (Terminé.)	L'opération de chargement, d'enregistrement, de formatage ou autre est terminée.
Confirmed password is invalid. (Le mot de passe de confirmation est incorrect.)	Le nouveau mot de passe ne peut pas être enregistré car le mot de passe de confirmation ne correspond pas.
Connecting to USB device (Connexion au périphérique USB en cours)	Reconnaissance en cours du périphérique de stockage USB connecté à la borne USB TO DEVICE.
Copy protected. (Protégé contre la copie.)	Vous avez essayé d'exporter ou d'enregistrer une source audionumérique protégée contre la copie.
Device number is off. (Le numéro du périphérique est désactivé.)	Les blocs de données ne peuvent pas être transmis/reçus car le numéro du périphérique est désactivé.
Device number mismatch. (Numéro de périphérique inapproprié.)	Les blocs de données ne peuvent pas être transmis/reçus car les numéros de périphérique ne correspondent pas.
Directory is not empty. (Le répertoire n'est pas vide.)	Vous avez essayé de supprimer un dossier qui contient des données.
Disk or memory is full. (Disque ou mémoire plein(e).)	Le périphérique de stockage externe étant plein, aucune donnée ne peut plus être sauvegardée. Utilisez un nouveau périphérique de stockage externe ou libérez de l'espace en effaçant les données inutiles contenues sur le périphérique.
Disk or memory is write-protected. (Disque ou mémoire protégé(e) en écriture.)	Le périphérique de stockage externe est protégé en écriture ou vous avez essayé d'écrire sur un support en lecture seule (CD-ROM, par exemple).
Disk or memory read/write error. (Erreur de lecture/d'écriture sur le disque ou la mémoire.)	Une erreur s'est produite lors de la lecture ou de l'écriture sur un périphérique de stockage externe.
File already exists. (Le fichier existe déjà.)	Il existe déjà un fichier portant le même nom que celui que vous êtes en train d'enregistrer.
File is not found. (Fichier introuvable.)	Le fichier spécifié n'a pas été trouvé sur le périphérique de stockage externe lors d'une opération de chargement.
File or directory path is too long. (Chemin d'accès au fichier ou au répertoire trop long.)	Le fichier ou répertoire est inaccessible car le nom du chemin d'accès contient trop de caractères.
FW identity ID check OK. (Contrôle de l'identité FW OK.)	Le MOTIF XF a été correctement connecté à l'ordinateur via un câble IEEE 1394.
Illegal bulk data. (Bloc de données illégal.)	Une erreur s'est produite lors de la réception des blocs de données ou d'un message Bulk Request.
Illegal file name. (Nom du fichier non valide.)	Le nom du fichier spécifié n'est pas valide. Essayez d'entrer un autre nom.
Illegal file. (Fichier non valide.)	Le fichier spécifié pour le chargement est inutilisable par ce synthétiseur ou ne peut être chargé dans le mode actuel.
Illegal parameters. (Paramètres non valides.)	Ce message apparaît lorsque vous essayez d'exécuter Song Job ou Pattern Job avec des réglages non valides.
Illegal sample data. (Données d'échantillonnage non valides.)	Le fichier d'échantillonnage spécifié pour le chargement ne peut pas être utilisé par ce synthétiseur.
Keybank full. (Banque de notes saturée.)	Le nombre maximum de banques de notes a été dépassé lors de l'exécution d'opérations liées à l'échantillonnage (fâches et chargement, notamment).
MIDI buffer full. (Tampon MIDI plein.)	Échec du traitement des données MIDI dû à la réception d'un trop grand nombre de données en même temps.
MIDI checksum error. (Erreur des données de contrôle MIDI.)	Une erreur s'est produite lors de la réception des blocs de données.
Mixing Voice full. (Mixage de voix saturé.)	La voix de mixage ne peut pas être stockée car le nombre de voix stockées a dépassé la capacité maximale.
New Flash Memory Module. Please load waveform data. (Nouveau module de mémoire flash. Veuillez charger les données de formes d'onde.)	Ce message apparaît lorsqu'un module d'extension de la mémoire flash (FL512M/FL1024M) installé sur un autre MOTIF XF a été installé sur le MOTIF XF actuel. Si ce message s'affiche, vous devrez enregistrer les données de forme d'onde (comprenant les réglages de paramètres) du précédent MOTIF XF sur un périphérique de stockage USB, connecter le périphérique de stockage USB au MOTIF XF actuellement considéré, puis charger les données de forme d'onde. Ceci se produit car l'échantillon ne peut pas produire les sonorités souhaitées sans les réglages de paramètre correspondants.
No data. (Aucune donnée.)	Lorsque une tâche de morceau ou de motif est exécutée, la piste ou la plage sélectionnée ne contient aucune donnée. Sélectionnez une piste ou plage adéquate. Ce message apparaît également lorsqu'une tâche liée à une voix de mixage ne peut pas être exécutée parce que la voix de mixage spécifiée est indisponible.
No Flash Memory Module installed or module is unformatted. (Aucun module d'extension de mémoire flash n'est installé ou le module installé n'est pas formaté.)	Ce message apparaît lorsqu'aucun module d'extension de mémoire flash n'est installé ou qu'un module a été installé qui n'est pas formaté.
No sample data. (Pas de données d'échantillonnage.)	Ce message apparaît lorsqu'une tâche associée à un échantillon ne peut pas être exécutée du fait de l'indisponibilité de l'échantillon spécifié. Ce message apparaît aussi lorsque vous essayez de charger les données de forme d'onde via le réglage « FL1/FL2 without sample » (FL1/FL2 sans échantillon), même si l'échantillon correspondant est indisponible sur le module d'extension de la mémoire flash.
Now collecting the information of the network (Collecte des informations du réseau en cours)	Ce message apparaît pendant la collecte des informations du réseau.

Affichage LCD	Description	
Now executing Factory set (Réglages d'usine en cours d'exécution)	Indique que le synthétiseur est en train de restaurer les réglages d'usine.	
Now Installing data to Flash Memory Module (Installation de données en cours dans le module d'extension de la mémoire flash)	Les données d'échantillonnage sont en cours de copie sur le module d'extension de la mémoire flash.	
Now loading (Chargement en cours)	Indique qu'un fichier est en cours de chargement.	
Now receiving MIDI bulk data (Réception de blocs de données MIDI en cours)	Indique que le synthétiseur est en train de recevoir des blocs de données MIDI.	
Now saving (Enregistrement en cours)	Indique qu'un fichier est en cours d'enregistrement.	
Now scanning autoload file. (Analyse en cours du fichier chargé automatiquement.)	Analyse des fichiers spécifiés pour la fonction Auto Load en cours.	
Now transmitting MIDI bulk data (Transmission en cours de blocs de données MIDI)	Indique que le synthétiseur est en train de transmettre des blocs de données MIDI.	
Overwrite. (Écraser.) Are you sure? (Êtes-vous sûr ?)	Une opération d'enregistrement risque d'écraser les données présentes sur le périphérique de stockage externe de destination et ce message vous demande de confirmer si vous voulez poursuivre l'opération ou non. Appuyez sur [INC/ YES] ou [DEC/NO] selon vos besoins.	
Password is invalid. (Mot de passe non valide.)	Le mot de passe saisi ne correspond pas à celui déjà enregistré.	
Password is too short. (Mot de passe trop court.)	Le mot de passe saisi dans « New Password » est trop court. Il doit comporter au moins cinq caractères.	
Password is unspecified. (Mot de passe non spécifié.)	Ce message apparaît lorsque le paramètre File Server Switch est configuré sur « ON » alors qu'aucun mot de passe n'a été enregistré.	
Phrase limit exceeded. (Limite de la phrase dépassée.)	Le nombre maximum de phrases (256) a été dépassé lors de l'enregistrement, de l'exécution d'une tâche de motif ou de l'édition.	
Please keep power on. (Veuillez laisser l'appareil sous tension.)	Les données sont en cours d'enregistrement dans la mémoire flash ROM. N'essayez jamais d'éteindre l'instrument pendant l'écriture des données dans cette mémoire. La mise hors tension de l'instrument à ce stade entraîne la perte de toutes les données utilisateur et peut bloquer le système (en raison de la corruption des données dans la mémoire flash ROM). Cela risque également d'empêcher le démarrage normal du MOTIF XF lors de sa prochaine mise sous tension.	
Please select User Voice. (Veuillez sélectionner une voix utilisateur.)	Ce message apparaît lorsque vous passez du mode Performance au mode File et que vous sélectionnez une partie à laquelle une voix prédéfinie est attribuée dans l'opération Waveform Load (Chargement de forme d'onde). Affectez une voix utilisateur à la partie de destination puis exécutez la fonction Load.	
Please stop sequencer. (Veuillez arrêter le séquenceur.)	L'opération que vous tentez d'exécuter ne peut pas l'être pendant la reproduction d'un morceau/motif.	
Sample frequency is too low. (Fréquence d'échantillonnage trop faible.)	La fréquence d'échantillonnage est trop faible et la tâche Frequency Convert ne peut pas être exécutée.	
Sample is too long. (Échantillon trop long.)	L'échantillon est trop grand et la tâche Time Stretch ne peut pas être exécutée.	
Sample is too short. (Échantillon trop court.)	La longueur de l'échantillon est trop courte et la tâche Frequency Convert ne peut pas être exécutée.	
Sample memory full. (Mémoire d'échantillonnage pleine.)	La mémoire d'échantillonnage est pleine et il est impossible d'exécuter d'autres opérations d'échantillonnage, tâches ou opérations de chargement.	
Sample Voice full. (Voix échantillon saturée.)	Le nombre maximum global de voix échantillons a été dépassé lors de l'exécution d'opérations liées à l'échantillonnage (notamment les tâches et le chargement).	
Scene stored. (Scène stockée.)	La scène de morceau a été stockée sur une des touches [SF1] – [SF5].	
Sequence memory full. (Mémoire de séquence saturée.)	La mémoire interne des données de séquence est pleine, ce qui empêche l'exécution de toute autre opération (par exemple, l'enregistrement, l'édition, l'exécution de tâches, la réception/transmission MIDI ou le chargement à partir du périphérique de stockage externe). Réessayez après avoir effacé des morceaux, motifs ou données de phrases utilisateur indésirables.	
The edited sequence data will be discarded. Are you sure? (Les données de séquence éditées seront supprimées. Êtes-vous sûr ?)	Indique que l'opération entraîne la suppression du morceau ou du motif actuellement en cours d'édition.	
The received MIDI bulk data's type is not compatible with the current mode/voice type. (Le type de blocs de données MIDI reçus n'est pas compatible avec le type de mode/voix actuel.)	Ce message apparaît en cas de réception de blocs de données MIDI dans un mode différent de celui qui est actuellement sélectionné. Le mode des blocs de données reçues est identique au mode de transmission. Ce message apparaît également lorsque le type de voix (Normal Voice/Drum Voice) des parties de mixage de destination est différent de celui des données de voix transmises en bloc. Les parties de destination sélectionnées sont celles qui sont affectées au même type de voix que celui des données de voix transférées en bloc.	
This Performance uses User Voices. (Cette performance fait appel à des voix utilisateur.)	La performance que vous venez de charger contient des données de voix utilisateur. Vérifiez que la voix que vous avez enregistrée existe dans la banque de voix utilisateur appropriée.	
Too many Samples. (Trop d'échantillons.)	Le nombre maximum d'échantillons (8 192) a été dépassé.	
Unrecognized Flash Memory Module. Please format it. (Module d'extension de mémoire flash non reconnu. Veuillez formater le module.)	Un module d'extension de mémoire flash non formaté a été détecté. Exécutez l'opération de formatage.	
USB connection terminated. (Connexion USB interrompue.) Press any button. (Appuyez sur une touche quelconque.)	Une interruption de la connexion avec le périphérique de stockage USB s'est produite en raison d'un courant électrique anormal. Débranchez le périphérique de stockage USB du connecteur USB TO DEVICE, puis appuyez sur une touche quelconque du panneau.	
Utility/Sequencer Setup settings stored. (Réglages Utility/Sequencer Setup stockés.)	Les réglages du mode Utility ont été stockés.	
Waveform full. (Forme d'onde saturée.)	Le nombre maximum de formes d'onde a été dépassé lors de l'exécution d'opérations liées à l'échantillonnage (tâches et chargement, notamment).	
When the checkbox is "on," all user data is initialized the next time the power is turned on. (Si la case est cochée, toutes les données utilisateur seront réinitialisées lors de la prochaine mise sous tension.)	(Se passe d'explication)	

### Dépistage des pannes

Absence de son ? Son incorrectement émis ? Lorsqu'un problème de ce genre se produit, vérifiez d'abord les points suivants avant de conclure à une défaillance du produit. Vous pouvez résoudre le problème en exécutant la fonction Factory Set (page 18) après avoir préalablement sauvegardé vos données sur un périphérique de stockage externe. Si le problème persiste, consultez votre revendeur Yamaha.

#### Aucun son n'est produit

- Les huit curseurs de commande sont-ils réglés sur des niveaux appropriés (autres que zéro ou les valeurs minimum)?
- Le MOTIF XF est-il correctement branché aux équipements externes correspondants (par exemple, amplificateur, hautparleur ou casque) via des câbles audio ? Étant donné que le MOTIF XF ne dispose pas de haut-parleur intégré, vous devez recourir à un système audio externe ou un casque pour le contrôler correctement.
- Vérifiez les paramètres Local Control et FW Monitor Setup en mode Utility. Lorsque le MOTIF XF est utilisé seul et que le paramètre Local Control est réglé sur « off » ou que le paramètre FW Monitor Setup est réglé sur « with PC », aucun son n'est produit, même si vous jouez au clavier.

#### $[\text{UTILITY}] \rightarrow [\text{F5}] \text{ Control} \rightarrow [\text{SF2}] \text{ MIDI} \rightarrow \text{Switch (Sélecteur)} \rightarrow \text{Local Control}$

 $[\text{UTILITY}] \rightarrow [\text{F2}] \text{ I/O} \rightarrow \text{FW Monitor Setup}$ 

- Le synthétiseur et l'équipement externe qui lui est éventuellement relié sont-ils mis sous tension ?
- Avez-vous effectué tous les réglages de niveau appropriés, notamment le volume principal de l'instrument et les réglages de volume des équipements externes connectés ?
- Le contrôleur au pied est-il enfoncé (si connecté à la prise FOOT CONTROLLER) ?
- Les réglages de volume MIDI ou d'expression MIDI sont-ils trop faibles en cas d'utilisation d'un contrôleur externe ?
- Ce synthétiseur est-il correctement branché aux équipements externes correspondants (par exemple, amplificateur ou haut-parleur) via des câbles audio ?
- Les réglages d'effet et de filtre sont-ils appropriés ?

Si vous utilisez le filtre, il faudra essayer de modifier sa fréquence de coupure. Certains réglages de coupure peuvent filtrer le son entièrement.

 $[\mathsf{VOICE}] \rightarrow [\mathsf{EDIT}] \rightarrow [\mathsf{COMMON} \ \mathsf{EDIT}] \rightarrow [\mathsf{F6}] \ \mathsf{Effect} \ (\mathsf{Effet})$ 

 $[\mathsf{PERFORM}] \rightarrow [\mathsf{EDIT}] \rightarrow [\mathsf{COMMON} \ \mathsf{EDIT}] \rightarrow [\mathsf{F5}] \ \mathsf{Effect}$ 

 $[\text{SONG}]/[\text{PATTERN}] \rightarrow [\text{MIXING}] \rightarrow [\text{F5}] \text{ Effect}$ 

 $[\text{VOICE}] \rightarrow [\text{EDIT}] \rightarrow \text{Sélection d'élément/de touche} \rightarrow [\text{F3}] \text{ Filter (Filtre)}$ 

 $[\text{PERFORM}] \rightarrow [\text{EDIT}] \rightarrow \text{Sélection de partie} \rightarrow [\text{F4}] \text{ EG (Égaliseur}) \rightarrow \text{Filter}$ 

 $[\text{SONG}]/[\text{PATTERN}] \rightarrow [\text{MIXING}] \rightarrow [\text{EDIT}] \rightarrow \text{Sélection de partie} \rightarrow [\text{F4}] \text{ EG} \rightarrow \text{Filter}$ 

 $[\mathsf{PERFORM}]/[\mathsf{SONG}]/[\mathsf{PATTERN}] \rightarrow [\mathsf{SEQ} \ \mathsf{SETUP}] \rightarrow [\mathsf{F2}] \ \mathsf{MIDI} \ \mathsf{Filter} \ (\mathsf{Filtre} \ \mathsf{MIDI})$ 

Les réglages de volume ou d'expression sont-ils trop faibles ?

 $[\text{UTILITY}] \rightarrow [\text{F1}] \text{ General (Général}) \rightarrow [\text{SF1}] \text{ Play} \rightarrow \text{Volume}$ 

 $[\mathsf{VOICE}] \rightarrow [\mathsf{EDIT}] \rightarrow [\mathsf{COMMON} \; \mathsf{EDIT}] \rightarrow [\mathsf{F1}] \; \mathsf{General} \rightarrow [\mathsf{SF2}] \; \mathsf{Play} \; \mathsf{Mode} \rightarrow \mathsf{Volume}$ 

 $[\text{VOICE}] \rightarrow [\text{EDIT}] \rightarrow \text{Sélection d'élément/de touche} \rightarrow [\text{F4}] \text{ Amplitude} \rightarrow [\text{SF1}] \text{ Level/Pan (Niveau/panoramique)} \rightarrow \text{Level}$ 

 $[\text{PERFORM}] \rightarrow [\text{EDIT}] \rightarrow [\text{COMMON EDIT}] \rightarrow [\text{F2}] \text{ Level/MEF} \rightarrow [\text{SF1}] \text{ Level} \rightarrow \text{Volume}$ 

 $[\text{PERFORM}] \rightarrow [\text{EDIT}] \rightarrow \text{Sélection de partie} \rightarrow [\text{F1}] \text{ Voice} \rightarrow [\text{SF1}] \text{ Voice} \rightarrow \text{Volume}$ 

 $[SONG]/[PATTERN] \rightarrow [MIXING] \rightarrow [F1] Part 1-16 \rightarrow Volume$ 

Les réglages de paramètres tels que Element Switch (Sélecteur d'élément), Part Switch (Sélecteur de partie), Note Limit (Limite de note) et Velocity Limit (Limite de vélocité) sont-ils appropriés ?

 $[VOICE] \rightarrow [EDIT] \rightarrow Sélection d'élément/de touche \rightarrow [F1] Oscillator$ 

 $[\text{PERFORM}] \rightarrow [\text{F2}]$  Voice

 $[\mathsf{PERFORM}] \rightarrow [\mathsf{EDIT}] \rightarrow \mathsf{S\acute{e}lection} \text{ de partie} \rightarrow [\mathsf{F1}] \text{ Voice} \rightarrow [\mathsf{SF1}] \text{ Voice} \rightarrow \mathsf{Part} \text{ Switch}$ 

Dans le cas où l'élément auquel le réglage « Legato » du paramètre XA Control est affecté ne retentit pas, le paramètre Mono/Poly de cet élément est-il réglé sur « Mono » ? Autrement dit, le paramètre XA Control est-il spécifié sur une valeur autre que « Legato » et affecté à un autre élément au sein du même groupe d'éléments ?

 $[VOICE] \rightarrow [F2] \text{ Porta} \rightarrow Mono/Poly \text{ Mode} = mono$ 

 $[\text{VOICE}] \rightarrow [\text{EDIT}] \rightarrow \text{Sélection d'un élément} \rightarrow [\text{F1}] \text{ Oscillator} \rightarrow \text{XA Control}$ 

 $[VOICE] \rightarrow [EDIT] \rightarrow S\acute{e}lection d'\acute{e}l\acute{e}ment \rightarrow [F1] Oscillator \rightarrow Groupe d'\acute{e}l\acute{e}ments$ 

 Lorsque l'élément auquel le réglage « Key off Sound » (Son avec désactivation de touche) du paramètre XA Control est affecté ne retentit pas, la note est-elle relâchée après la chute de l'AEG.
 L'élément « Key off Sound » assumera la valeur du niveau de l'AEG de l'élément précédent si les deux éléments appartiennent au même groupe. Pour résoudre ce problème, relâchez la note avant la chute de l'AEG jusqu'au niveau minimum ou réglez l'élément « Key off Sound » sur un groupe d'éléments différent de celui des éléments précédents.

 $[VOICE] \rightarrow [EDIT] \rightarrow S\acute{e}lection d'\acute{e}l\acute{e}ment \rightarrow [F1] Oscillator \rightarrow Groupe d'\acute{e}l\acute{e}ments$ 

- Lorsque l'élément auquel les réglages « AF1 on », « AF2 on » ou « all AF off » du paramètre XA Control sont affectés ne retentit pas, la touche ASSIGNABLE FUNCTION correspondante a-t-elle été activée ?
- L'effet « Vocoder » a-t-il été sélectionné comme réglage du paramètre Insertion Effect Type de la voix ? Le cas échéant, réglez les paramètres liés à AD Part et au connecteur A/D INPUT sur les valeurs appropriées, puis jouez au clavier tout en entrant votre voix dans le microphone relié au MOTIF XF. Vérifiez si le bouton Gain sur le panneau arrière est réglé sur la position minimale. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 47.

 $[VOICE] \rightarrow [EDIT] \rightarrow [COMMON \ EDIT] \rightarrow [F6] \ Effect \rightarrow [SF1] \ Connect \ (Connexion) \rightarrow INSERTION \ CONNECT \ (Connexion) \ dispersion)$ 

 $[\mathsf{VOICE}] \rightarrow [\mathsf{UTILITY}] \rightarrow [\mathsf{F4}] \ \mathsf{Voice} \ \mathsf{Audio} \rightarrow [\mathsf{SF1}] \ \mathsf{Output} \ (\mathsf{Sortie}) \rightarrow \mathsf{Output} \ \mathsf{Select} = \mathsf{InsL}$ 

 $[\text{VOICE}] \rightarrow [\text{UTILITY}] \rightarrow [\text{F2}] \text{ I/O} \rightarrow \text{Input (Entrée)} \rightarrow \text{Mic/Line} = \text{mic}$ 

Dans le cas où la performance au clavier en mode Performance/Song/Pattern ne produit aucun son, une voix a-t-elle été correctement affectée à chaque partie ?

```
[PERFORM] \rightarrow [F2] Voice
[SONG]/[PATTERN] \rightarrow [MIXING] \rightarrow [F1] Part 1-16 (Partie 1-16)
```

Lorsque la reproduction de morceau/motif ne produit aucun son, les canaux de sortie des différentes pistes en mode Play et les canaux de réception des différentes parties en mode Mixing sont-ils correctement réglés ?

```
[\text{SONG}] \rightarrow [\text{F3}] \text{ Track} \rightarrow [\text{SF1}] \text{ Out (Sortie)}
```

 $[\text{PATTERN}] \rightarrow [\text{F3}] \text{ Track}$ 

 $[\text{SONG}]/[\text{PATTERN}] \rightarrow [\text{MIXING}] \rightarrow [\text{EDIT}] \rightarrow \text{Sélection de partie} \rightarrow [\text{F1}] \text{ Voice} \rightarrow [\text{SF1}] \text{ Voice} \rightarrow \text{Receive Channel (Canal de réception)} \rightarrow [\text{F1}] \text{ Voice} \rightarrow [\text{F1$ 

Lorsque la reproduction de morceau/motif ne retentit pas, les réglages des paramètres Velocity Rate et Velocity Offset de Play FX sont-ils appropriés ?

 $[SONG]/[PATTERN] \rightarrow [F2] Play FX (Reproduction d'effet) \rightarrow Velocity Offset (Décalage de vélocité)$ 

- Aucun son n'est produit lorsque le paramètre ARP Play Only est activé et qu'une des situations suivantes se produit :
  - Lorsque la touche [ARPEGGIO ON/OFF] est désactivée.
  - Lorsque le paramètre ARP Switch de la partie correspondante est désactivé.
  - Lorsqu'aucun type d'arpège n'est attribué à la voix actuelle.

#### La reproduction se poursuit sans interruption.

- Si la touche [ARPEGGIO ON/OFF] est activée, appuyez dessus pour éteindre son voyant lumineux.
- Dans le mode Song/Pattern, appuyez sur la touche [■] (Arrêt).
- Si le son de déclic continue à retentir, il faudra vérifier le réglage du paramètre suivant. Spécifiez ce paramètre sur une valeur différente de « always » (toujours) car ce réglage entraîne la reproduction du déclic, quel que soit l'état du séquenceur.

 $[\texttt{PERFORM}]/[\texttt{SONG}]/[\texttt{PATTERN}] \rightarrow [\texttt{SEQ SETUP}] \rightarrow [\texttt{F1}] \ \texttt{Click} \ (\texttt{D\acute{e}clic}) \rightarrow \texttt{Mode}$ 

#### Son distordu.

Les réglages d'effets sont-ils appropriés ?

L'utilisation d'un effet avec certains réglages peut provoquer une distorsion du son.

 $[\mathsf{VOICE}] \to [\mathsf{EDIT}] \to [\mathsf{COMMON} \ \mathsf{EDIT}] \to [\mathsf{F6}] \ \mathsf{Effect}$ 

 $[\mathsf{PERFORM}] \rightarrow [\mathsf{EDIT}] \rightarrow [\mathsf{COMMON} \; \mathsf{EDIT}] \rightarrow [\mathsf{F5}] \; \mathsf{Effect}$ 

 $[\text{SONG}]/[\text{PATTERN}] \rightarrow [\text{MIXING}] \rightarrow [\text{F5}] \text{ Effect}$ 

L'utilisation du paramètre Master Effect avec certains réglages peut provoquer une distorsion du son.

 $[\text{VOICE}] \rightarrow [\text{UTILITY}] \rightarrow [\text{F3}] \text{ Voice} \rightarrow [\text{SF1}] \text{ Master FX} \text{ (Effet principal)}$ 

 $[\mathsf{PERFORM}] \rightarrow [\mathsf{EDIT}] \rightarrow [\mathsf{COMMON} \ \mathsf{EDIT}] \rightarrow [\mathsf{F2}] \ \mathsf{Level}/\mathsf{MEF} \rightarrow [\mathsf{SF2}] \ \mathsf{Master} \ \mathsf{FX}$ 

 $[\text{SONG}]/[\text{PATTERN}] \rightarrow [\text{MIXING}] \rightarrow [\text{EDIT}] \rightarrow [\text{COMMON EDIT}] \rightarrow [\text{F2}] \text{ Master FX} \rightarrow [\text{SF2}] \text{ Master FX}$ 

- Les réglages de filtre sont-ils appropriés ? Des réglages de résonance de filtre trop élevés peuvent entraîner une distorsion.
   [VOICE] → [EDIT] → Sélection d'élément/de touche → [F3] Filter
   [PERFORM] → [EDIT] → Sélection de partie → [F4] EG → Filter
   [SONG]/[PATTERN] → [MIXING] → [EDIT] → Sélection de partie → [F4] EG → Filter
- Le volume de l'un des paramètres suivants est-il réglé sur une valeur tellement élevée qu'elle provoque un écrêtage ?
  [UTILITY] → [F1] General → [SF1] Play → Volume

 $[VOICE] \rightarrow [EDIT] \rightarrow [COMMON EDIT] \rightarrow [F1] General \rightarrow [SF2] Play Mode \rightarrow Volume$  $[PERFORM] \rightarrow [EDIT] \rightarrow [COMMON EDIT] \rightarrow [F2] Level/MEF \rightarrow [SF1] Level \rightarrow Volume$  $[SONG]/[PATTERN] \rightarrow [MIXING] \rightarrow [F1] Part 1-16 \rightarrow Volume$ 

#### Le son est coupé.

Le son d'ensemble (via la reproduction au clavier et la reproduction de moreau/motif/arpège) excède-t-il la polyphonie du MOTIF XF ?

Pour plus d'informations sur la polyphonie maximale, reportez-vous au Manuel de référence.

#### Une seule note est émise à la fois.

Si cette situation se produit, cela signifie que le paramètre Mono/Poly du mode actuel est réglé sur « mono ». Pour jouer des accords, réglez-le sur « poly ».

 $[VOICE] \rightarrow [F2]$  Porta  $\rightarrow$  Mono/Poly Mode

 $[\mathsf{PERFORM}] \rightarrow [\mathsf{EDIT}] \rightarrow \mathsf{S\acute{e}lection} \ \mathsf{de} \ \mathsf{partie} \rightarrow [\mathsf{F1}] \ \mathsf{Voice} \rightarrow [\mathsf{SF1}] \ \mathsf{Voice} \rightarrow \mathsf{Mono/Poly}$ 

 $[\text{SONG}]/[\text{PATTERN}] \rightarrow [\text{MIXING}] \rightarrow [\text{EDIT}] \rightarrow \text{Sélection de partie} \rightarrow [\text{F1}] \text{ Voice} \rightarrow [\text{SF1}] \text{ Voice} \rightarrow \text{Mono/Poly}$ 

#### La hauteur de ton ou les intervalles sont incorrects.

■ Le paramètre Master Tune du mode Utility est-il réglé sur une valeur autre que « 0 » ?

 $[\text{UTILITY}] \rightarrow [\text{F1}] \text{ General} \rightarrow [\text{SF1}] \text{ Play} \rightarrow \text{Tune} \text{ (Accord)}$ 

■ Le paramètre Note Shift (Décalage de note) du mode Utility est-il réglé sur une valeur autre que « 0 » ?

 $[\text{UTILITY}] \rightarrow [\text{F1}] \text{ General} \rightarrow [\text{SF1}] \text{ Play} \rightarrow \text{Note Shift (Décalage de note)}$ 

Lorsque la hauteur de ton de la voix est incorrecte, le système d'accord sélectionné dans le paramètre Micro Tuning du mode Voice Edit est-il approprié ?

 $\label{eq:VOICE} [VOICE] \rightarrow [EDIT] \rightarrow [COMMON \ EDIT] \rightarrow [F1] \ General \rightarrow [SF2] \ Play \ Mode \rightarrow Bank \ (Banque), \ Tuning \ Number \ (Numéro d'accord), \ Tuning \ Root \ (Note \ fondamentale \ de \ l'accord)$ 

Lorsque la hauteur de ton de la voix est incorrecte, le paramètre LFO Pitch Modulation Depth (Profondeur de modulation de la hauteur de l'OBF) en mode Voice Edit est-il réglé sur une valeur trop élevée ?

 $[\text{VOICE}] \rightarrow [\text{EDIT}] \rightarrow \text{Sélection d'élément/de touche} \rightarrow [\text{F5}] \text{ Elm LFO} \rightarrow \text{P Mod}$ 

Dans le cas où la performance, le morceau ou le motif produit une hauteur de ton incorrecte, le paramètre Note Shift de chaque partie est-il réglé sur une valeur autre que « 0 » ?

 $[\mathsf{PERFORM}] \rightarrow [\mathsf{EDIT}] \rightarrow \mathsf{S\acute{e}lection} \ \mathsf{de} \ \mathsf{partie} \rightarrow [\mathsf{F1}] \ \mathsf{Voice} \rightarrow [\mathsf{SF1}] \ \mathsf{Voice}$ 

 $[\text{SONG}]/[\text{PATTERN}] \rightarrow [\text{MIXING}] \rightarrow [\text{EDIT}] \rightarrow \text{Sélection de partie} \rightarrow [\text{F1}] \text{ Voice} \rightarrow [\text{SF1}] \text{ Voice}$ 

Dans le cas où la hauteur de ton de la reproduction de performance/morceau/motif est incorrecte, le paramètre Note Offset de l'écran Play FX est-il réglé sur une valeur autre que « 0 » ?

 $[SONG]/[PATTERN] \rightarrow [F2] Play FX \rightarrow Note Shift$ 

#### Aucun effet n'est appliqué.

- La touche [EFFECT BYPASS] (Contournement de l'effet) est-elle désactivée ?
- Les boutons REVERB (Réverbération) et CHORUS (Chœur) ont-ils été totalement tournés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (sur le niveau minimum) ?
- Le paramètre Insertion Effect Output d'un ou de plusieurs éléments a-t-il été réglé sur « thru » dans l'écran de réglage d'effet en mode Voice Edit ?

 $[VOICE] \rightarrow [EDIT] \rightarrow [COMMON EDIT] \rightarrow [F6] Effect \rightarrow [SF1] Connect \rightarrow Element Out 1-8 (Sortie d'élément 1-8) + (Sortie d'élé$ 

Avez-vous réglé un ou tous les types d'effets sur « thru » ou « off » ?

Lorsque ce problème survient en mode Performance/Song/Pattern, vérifiez si les paramètres Insertion Switch (INS SW) (Sélecteur d'insertion) sont correctement réglés.

 $[\text{PERFORM}] \rightarrow [\text{EDIT}] \rightarrow [\text{COMMON EDIT}] \rightarrow [\text{F5}] \text{ Effect} \rightarrow [\text{SF2}] \text{ InsSwitch}$ 

 $[\text{PERFORM}] \rightarrow [\text{EDIT}] \rightarrow \text{Sélection}$  de partie  $\rightarrow$  [F1] Voice  $\rightarrow$  [SF1] Voice

 $[\text{SONG}]/[\text{PATTERN}] \rightarrow [\text{MIXING}] \rightarrow [\text{F1}] \text{ Part 1-16} \rightarrow \text{Ins FX Sw}$ 

```
[\text{SONG}]/[\text{PATTERN}] \rightarrow [\text{MIXING}] \rightarrow [\text{COMMON EDIT}] \rightarrow [\text{F5}] \text{ Effect} \rightarrow [\text{SF2}] \text{ Ins Switch}
```

#### L'indicateur Edit s'affiche, même en l'absence de paramètre en cours d'édition.

Gardez à l'esprit que même lorsque le mode Edit n'est pas activé, il suffit de déplacer un bouton ou un curseur ou de reproduire le morceau/motif pour modifier la voix, la performance ou le mixage actuellement sélectionnés, provoquant l'affichage de l'indicateur Edit.

#### Impossible de lancer la fonction d'arpèges.

- Vérifiez si la touche [ARPEGGIO ON/OFF] est activée ou désactivée.
- Le paramètre MIDI Sync est-il réglé sur « internal » (à l'aide de l'horloge interne) ?

 $[\text{UTILITY}] \rightarrow [\text{F5}] \text{ Control} \rightarrow [\text{SF2}] \text{ MIDI} \rightarrow \text{MIDI} \text{ Sync} = \text{internal (Synchronisation MIDI} = \text{interne})$ 

- Lorsque le type User Arpeggio (Arpège utilisateur) est activé, les arpèges actuellement sélectionnés contiennent-ils des données ?
- Les paramètres relatifs aux arpèges tels que Note Limit et Velocity Limit sont-ils correctement réglés ?

 $[VOICE] \rightarrow [EDIT] \rightarrow [COMMON EDIT] \rightarrow [F2] ARP Main$ 

 $[\mathsf{PERFORM}] \rightarrow [\mathsf{EDIT}] \rightarrow \mathsf{S\acute{e}lection} \ \mathsf{de} \ \mathsf{partie} \rightarrow [\mathsf{F2}] \ \mathsf{ARP} \ \mathsf{Main}$ 

 $[\text{SONG}]/[\text{PATTERN}] \rightarrow [\text{MIXING}] \rightarrow [\text{EDIT}] \rightarrow \text{Sélection de partie} \rightarrow [\text{F2}] \text{ ARP Main}$ 

Lorsque cette situation se produit en mode Performance/Song/Pattern, vérifiez le paramètre Arpeggio Switch. Si ce paramètre est désactivé pour la partie en cours, la reproduction d'arpèges ne sera pas déclenchée par votre performance au clavier, même si la touche [ARPEGGIO ON/OFF] est activée.

 $[PERFORM] \rightarrow [F4]$  Arpeggio  $\rightarrow$  Common Switch (Sélecteur commun)

 $[\text{PERFORM}] \rightarrow [\text{EDIT}] \rightarrow \text{Sélection}$  de partie  $\rightarrow$  [F2] ARP Main  $\rightarrow$  Switch

 $[SONG]/[PATTERN] \rightarrow [MIXING] \rightarrow [EDIT] \rightarrow Sélection de partie \rightarrow [F2] ARP Main \rightarrow Switch$ 

#### Impossible d'arrêter la fonction d'arpèges.

Si la reproduction d'arpèges ne s'arrête pas, même après le relâchement de la touche, vous devrez régler le paramètre Arpeggio Hold (Maintien de l'arpège) sur « off ».

 $[\mathsf{VOICE}] \rightarrow [\mathsf{EDIT}] \rightarrow [\mathsf{COMMON} \; \mathsf{EDIT}] \rightarrow [\mathsf{F2}] \; \mathsf{ARP} \; \mathsf{Main} \rightarrow \mathsf{Hold} \; (\mathsf{Maintien})$ 

 $[\text{PERFORM}] \rightarrow [\text{EDIT}] \rightarrow \text{Sélection de partie} \rightarrow [\text{F2}] \text{ ARP Main} \rightarrow \text{Hold}$ 

 $[\mathsf{PERFORM}] \rightarrow [\mathsf{PERFORMANCE}\ \mathsf{CONTROL}] \rightarrow \mathsf{Touches}\ \mathsf{numériques}\ [13] - [16]$ 

 $[SONG]/[PATTERN] \rightarrow [MIXING] \rightarrow [EDIT] \rightarrow Sélection de partie \rightarrow [F2] ARP Main \rightarrow Hold$ 

# La voix affectée à la performance produit un son différent de celui qu'elle émet en mode Voice.

Ceci est normal car le son d'une voix est déterminé par les réglages de paramètre en mode Performance. Pour les parties de performance, vous devez appliquer pratiquement les mêmes réglages de paramètre que ceux qui sont utilisés en mode Voice. En ce qui concerne les réglages d'effets, à l'exception du niveau d'envoi, vous pouvez copier les réglages du mode Voice dans la partie de performance sur l'écran suivant. En exécutant cette tâche, vous garantissez le retentissement de la voix à l'identique, en mode Performance comme en mode Voice.

 $[\text{PERFORM}] \rightarrow [\text{JOB}] \rightarrow [\text{F3}] \ \text{Copy} \rightarrow [\text{SF2}] \ \text{Voice}$ 

 $[\mathsf{PERFORM}] \rightarrow [\mathsf{EDIT}] \rightarrow \mathsf{S}\acute{e}\mathsf{lection} \ \mathsf{de} \ \mathsf{partie} \rightarrow [\mathsf{F1}] \ \mathsf{Voice} \rightarrow [\mathsf{SF2}] \ \mathsf{Output} \rightarrow \mathsf{Reverb} \ \mathsf{Send} \ \mathsf{Chorus} \ \mathsf{Send} \ \mathsf{(Envoide} \ \mathsf{reverb}\acute{e}\mathsf{ration/envoide} \ \mathsf{chocur})$ 

# Le morceau ou le motif ne démarre pas, même lorsque vous appuyez sur la touche [▶] (Lecture).

- Le morceau ou le motif (phrase) sélectionné contient-il des données ?
- La fonction Remote Control est-elle activée ?
- Le paramètre MIDI Sync est-il réglé sur « internal » (à l'aide de l'horloge interne) ?

 $[\text{UTILITY}] \rightarrow [\text{F5}] \text{ Control} \rightarrow [\text{SF2}] \text{ MIDI} \rightarrow \text{MIDI} \text{ Sync} = \text{internal}$ 

#### Le morceau/motif (phrase) ne peut pas être enregistré.

■ Y a-t-il suffisamment de mémoire disponible pour l'enregistrement ?

Vérifiez la quantité de mémoire du séquenceur disponible dans la fenêtre Song Information (Informations relatives au morceau) (appelée via [SONG]  $\rightarrow$  [F2]  $\rightarrow$  [SF6]) ou Pattern Information (Informations relatives au motif) (appelée via [PATTERN]  $\rightarrow$  [F2]  $\rightarrow$  [SF6]).

La capacité totale de la mémoire du MOTIF XF détermine le nombre de morceaux ou de motifs (phrases) pouvant être enregistrés. Par exemple, si la mémoire contient des morceaux ou des motifs (phrases) qui occupent beaucoup d'espace mémoire, elle pourra être vite saturée, même si les numéros de motif ou de morceau disponibles n'ont pas tous été utilisés.

# Impossible de passer en mode Pattern Job/Pattern Mixing, même en appuyant sur la touche [JOB] en mode Pattern.

Vérifiez si le MOTIF XF est en mode Pattern Chain. Dans l'affirmative, sortez du mode Pattern Chain, puis appuyez sur la touche [JOB] ou [MIXING].

# Le son de batterie est incorrect ou inattendu lors du changement de valeur de transposition en mode Song/Pattern Play.

Ceci est normal. La modification du réglage de transposition pendant la reproduction d'une voix de batterie génère des sonorités différentes pour les mêmes notes jouées.

#### Le microphone ne fonctionne pas correctement.

■ Vérifiez que le paramètre Mic/Line est réglé sur « mic ».

 $[\text{UTILITY}] \rightarrow [\text{F2}] \text{ I/O} \rightarrow \text{Mic/Line} = \text{mic}$ 

Assurez-vous que le bouton Gain sur le panneau arrière est réglé sur la position minimale.

#### Impossible d'enregistrer des échantillons

- Avez-vous dépassé le nombre maximum autorisé d'échantillon (banques de notes)?
- Y a-t-il suffisamment d'espace mémoire disponible ?
- Le réglage Sampling Source est-il correct ?
- Le mode Trigger est-il correctement réglé ?

# Les communications de données via MIDI/USB/IEEE 1394 entre l'ordinateur et le MOTIF XF ne fonctionnent pas correctement.

- Vérifiez si le réglage Port de l'ordinateur est approprié.
- Vérifiez que le paramètre MIDI IN/OUT est réglé sur une valeur appropriée. [UTILITY] → [F5] Control → [SF2] MIDI → MIDI In/Out

# Le son du MOTIF XF n'est pas correctement émis, même lors de la reproduction des données de morceau sur l'ordinateur ou l'instrument MIDI relié au MOTIF XF.

Assure-vous que le MOTIF XF est réglé en mode Song ou Pattern. Le mode Voice ou Performance peut ne pas produire correctement le son même lors de la reproduction de données de morceau sur l'instrument MIDI ou l'ordinateur relié au MOTIF XF.
## La connexion réseau ne fonctionne pas.

Si vous avez oublié le mot de passe pour accéder au MOTIF XF, exécutez la fonction Factory Set, puis reconfigurez le mot de passe.

 $[UTILITY] \rightarrow [F1]$  General  $\rightarrow [SF3]$  Network (Réseau)  $\rightarrow [SF5]$  Password (Mot de passe)

■ Lorsque le serveur DHCP est relié au réseau et le paramètre DHCP Client spécifié sur « on », vous ne devez pas spécifier d'adresse IP car celle-ci est automatiquement configurée. Lorsque le serveur DHCP n'est pas relié au réseau et que vous souhaitez spécifier une adresse IP, réglez le paramètre DHCP Client sur « off », puis redéfinissez l'adresse IP manuellement.

 $[UTILITY] \rightarrow [F1]$  General  $\rightarrow [SF3]$  Network  $\rightarrow$  DHCP Client

Si les réglages réseau ne sont pas activés même après que vous ayez défini les paramètres associés, il faudra veiller à appuyer sur [ENTER] après le réglage. Ensuite vous devez appuyer sur la touche [STORE] pour stocker les réglages. Si vous ne stockez pas les réglages réseau, ceux-ci seront effacés après la mise hors tension.

 $[UTILITY] \rightarrow [F1]$  General  $\rightarrow [SF3]$  Network

- Les caractères d'un fichier ou d'un répertoire peuvent se brouiller lors d'un chargement de fichier depuis l'ordinateur sur le MOTIF XF. Lorsqu'un tel problème se produit, remplacez le caractère brouillé par le caractère corrigé sur l'afficheur du MOTIF XF. Gardez à l'esprit que les codes de caractères à 2 octets, tels que Kanji et Kana, ne peuvent pas s'afficher sur le MOTIF XF.
- Lorsque la mention « Password is unspecified. » (Mot de passe non spécifié) apparaît après le réglage du paramètre File Server (Serveur de fichiers) sur « on », veillez à définir le mot de passe avant toute nouvelle tentation de réglage de File Server sur « on ». Ceci est dû au fait que le paramètre Security (Sécurité) a été configuré sur « workgroup » (groupe de travail) et que le compte et le mot de passe sont nécessaires lors du partage de fichiers.

 $[UTILITY] \rightarrow [F1]$  General  $\rightarrow [SF3]$  Network  $\rightarrow [SF5]$  Password

## La transmission et la réception de blocs de données MIDI ne fonctionnent pas correctement.

■ Le paramètre Receive Bulk est-il réglé sur « off » ? Réglez le paramètre Receive Bulk (Réception en bloc) sur « on ».

 $[UTILITY] \rightarrow [F5]$  Control  $\rightarrow [SF2]$  MIDI  $\rightarrow$  Receive Bulk

Lorsque vous recevez des blocs de données MIDI transmises via la fonction Bulk Dump (Transmission en bloc) et enregistrées sur le périphérique MIDI externe, vous devez régler le paramètre MIDI Device Number (Numéro de périphérique MIDI) sur la même valeur que lors de la transmission des données.

 $[\text{UTILITY}] \rightarrow [\text{F5}] \text{ Control} \rightarrow [\text{SF2}] \text{ MIDI} \rightarrow \text{Device Number}$ (Numéro de périphérique)

Dans le cas où la transmission ne fonctionne pas correctement, le numéro du périphérique MIDI connecté au MOTIF XF est-il réglé de manière à correspondre au paramètre Device Number du mode Utility ?

 $[UTILITY] \rightarrow [F5]$  Control  $\rightarrow [SF2]$  MIDI  $\rightarrow$  Device Number

### Il est impossible de sauvegarder les données sur un périphérique de stockage USB.

Le périphérique de stockage USB est-il protégé en écriture ? (La protection en écriture doit être désactivée pour enregistrer des données).

■ Le périphérique de stockage USB est-il correctement formaté ? Appuyez sur la touche [FILE] pour passer en mode File et réglez le périphérique de manière appropriée pour le périphérique de stockage USB. Vérifiez la capacité de mémoire actuelle inutilisée du périphérique de stockage USB indiquée dans la partie supérieure droite de l'afficheur.

Le fonctionnement du périphérique de stockage USB est-il garanti par Yamaha ? Pour plus de détails, reportez-vous à la page 65.

# Installation de matériel en option

## Périphériques disponibles

Vous pouvez installer les périphériques en option suivants sur le MOTIF XF.



## **Emplacements d'installation**

## FW16E (Carte d'extension FireWire)





## MOTIF XF8



Cache arrière pour la carte FW16E

# FL512M/FL1024M (Module d'extension de la mémoire flash)



MOTIF XF7



MOTIE XE8





## Précautions d'installation

Avant d'installer le matériel en option, munissez-vous d'un tournevis à pointe cruciforme et installez-vous dans un espace suffisamment grand pour bénéficier d'une liberté de mouvement.

# 

- Avant de procéder à l'installation, mettez l'instrument et les périphériques connectés hors tension, puis débranchez-les de la prise secteur. L'installation ou le retrait d'un périphérique doit toujours se faire APRÈS que l'instrument (et le matériel en option) est revenu à température ambiante. Retirez tous les câbles reliant l'instrument aux périphériques. (Si vous laissez le cordon d'alimentation branché au cours de cette manipulation, vous risquez de provoquer une décharge électrique. Les autres câbles peuvent en outre nuire au bon déroulement des opérations.)
- Prenez garde de ne pas laisser tomber les vis de fixation à l'intérieur de l'instrument pendant l'installation. (Vous pouvez éviter cela en laissant les périphériques en option et le cache à distance de l'instrument lors du montage). Si cela se produit, prenez soin de retirer les vis de l'intérieur de l'unité avant de la mettre sous tension. Si une vis reste à l'intérieur de l'instrument, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement ou des dégâts majeurs. Si vous n'arrivez pas à retirer une vis de l'intérieur de l'unité, consultez votre revendeur Yamaha.
- Installez avec précaution les unités en option, comme décrit dans la procédure ci-dessous. Une mauvaise installation peut provoquer des courts-circuits risquant d'occasionner des dégâts irrémédiables et un danger d'incendie.
- Vous ne devez en aucun cas démonter, modifier ou exercer une force excessive sur la carte et les connecteurs des unités en option.
  Si vous pliez ou touchez les cartes et les connecteurs, vous risquez de provoquer une décharge électrique, un incendie ou une panne de l'instrument.

# 

- Il est recommandé de porter des gants pour protéger vos mains des projections métalliques des unités en option et des autres composants. Si vous touchez aux plombs et aux connecteurs avec les mains nues, vous risquez de vous couper au niveau des doigts, de même que provoquer un mauvais contact électrique ou une décharge électrostatique.
- Faites attention à l'électricité statique. Les décharges d'électricité statique peuvent endommager les composants du circuit intégré de la carte FW16E. Avant toute manipulation de la carte FW16E proposée en option, touchez des parties métalliques non peintes ou un fil de terre dans le cas de périphériques reliés à la terre afin de réduire les risques d'électricité statique.
- Manipulez les unités optiques avec précaution. Si vous laissez tomber l'un de ces éléments ou lui faites subir un choc, vous risquez de l'endommager et de provoquer son dysfonctionnement.
- Ne touchez pas les parties métalliques exposées sur la carte, au risque de provoquer un faux contact.
- Prenez garde à ne pas placer une des vis au mauvais endroit.
- N'utilisez pas de vis autres que celles installées sur l'instrument. L'utilisation de vis inadéquates risque en effet d'endommager l'appareil.

## **FW16E**

- 1 Mettez le MOTIF XF hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Veillez également à débrancher le MOTIF XF de tous les appareils périphériques connectés.
- 2 Retirez le cache du logement destiné à recevoir la carte FW16E sur le panneau arrière.

Placez-vous face au panneau arrière du synthétiseur, puis retirez les deux vis du cache.

### Important

Conservez les vis que vous avez retirées en lieu sûr. Vous en aurez besoin pour installer la carte FW16E. Veillez à ne pas les placer à un mauvais endroit. Conservez le cache et les vis de fixation dans un endroit sûr pour tout usage ultérieur.



# 

Lorsque vous ouvrez le couvercle, vous constatez qu'il y a des pièces de fixation métalliques en bas de l'ouverture. Veillez à ne pas les toucher au moment d'installer la carte FW16E afin de ne pas vous couper ou vous blesser les doigts.

# **3** Insérez la carte FW16E en suivant les rails de guidage.

Enfoncez la carte FW16E dans le logement jusqu'à ce que le connecteur situé à son extrémité soit correctement inséré dans celui du logement.



4 Remettez le cache en place à l'aide des deux vis retirées à l'étape 2 ci-dessus.





Pour plus d'informations sur la connexion à un ordinateur, reportez-vous à la section « Utilisation de la borne IEEE1394 », en page 57.

## FL512M/FL1024M

## Configuration

Deux types de module d'extension de la mémoire flash sont disponibles, comme suit :

## FL512M

Dispose d'une capacité mémoire de 512 Mo.

## ■ FL1024M

Dispose d'une capacité mémoire de 1024 Mo.

Le MOTIF XF dispose de deux logements, ce qui signifie qu'il est possible d'installer deux modules sur le MOTIF XF. La capacité de mémoire disponible dans chacun des cas est comme suit :

Modules à installer	Taille de la mémoire disponible
FL512M	512 Mo
FL1024M	1024 Mo
FL512M + FL512M	1024 Mo
FL512M + FL1024M	1536 Mo
FL1024M + FL1024M	2048 Mo

## Procédure d'installation

- 1 Mettez le MOTIF XF hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Veillez également à débrancher le MOTIF XF de tous les appareils périphériques connectés.
- 2 Retournez le MOTIF XF de manière à orienter le clavier face au sol, afin de pouvoir accéder à l'instrument par le dessous.

Pour protéger les boutons, les molettes et les curseurs, placez le clavier de manière à ce que les quatre coins soient posés sur un objet assurant un soutien suffisant (des magazines ou des coussins, par exemple). Placez des supports aux quatre coins, en prenant soin de ne pas toucher les boutons, les molettes et les curseurs.



Clavier vu du dessous



# 

Dans la mesure où l'instrument, et plus particulièrement le MOTIF XF8, est très lourd, faites-vous aider de deux ou trois personnes pour effectuer cette manœuvre.

## **3** Retirez le cache de la partie inférieure.

Placez-vous face au panneau arrière du MOTIF XF puis retirez les deux vis du cache à l'aide d'un tournevis cruciforme. Retirez ensuite le cache en le faisant glisser.

#### Important

Conservez les vis que vous avez retirées en lieu sûr. Elles seront utilisées pour fixer à nouveau le cache sur l'instrument en fin d'installation.



# 4 Introduisez les modules FL1024M ou FL512M dans les logements.

Deux logements sont disponibles, tel qu'indiqué ci-dessous.





Installez le module dans l'un ou l'autre logement, en suivant les étapes suivantes.

**4-1** Insérez le module à la verticale dans le logement, en faisant correspondre les vis (du module) avec les vis femelles.





**4-2** Appuyez sur le connecteur tel qu'indiqué, puis introduisez fermement le connecteur dans le logement.



**4-3** Resserrez les vis du module mémoire dans les vis femelles correspondantes du MOTIF XF à la main, tel qu'indiqué ci-dessous.



**4-4** Introduisez un autre module dans le deuxième logement, selon les besoins.

# 5 Remettez en place le cache retiré à l'étape 3, en procédant dans l'ordre inverse.

# **6** Vérifiez si le ou les modules installé(s) fonctionne(nt) correctement.

- 6-1 Retournez le MOTIF XF de manière à orienter le clavier à l'avant, puis mettez l'instrument sous tension. Au démarrage de l'instrument, un message s'affiche indiquant que le module de la mémoire flash n'a pu être reconnu.
- **6-2** Appuyez sur la touche [UTILITY] pour passer en mode Utility, puis sur la touche [F6] Flash.
- 6-3 Dans le coin supérieur gauche de cet écran, sélectionnez le numéro du module de la mémoire flash souhaité, soit « FL1 » ou « FL2 ».

- NOTE Le module FL512M/FL1024M ne sera pas correctement installé si la mention « Unformatted » (Non formaté) apparaît à droite du numéro du logement à l'écran ; autrement, c'est la mention « Unmounted » (Non monté) qui s'affiche. Si la mention « Unmounted » apparaît alors que le module a déjà été installé, exécutez à nouveau les instructions depuis l'étape 1, puis vérifiez si le module a été correctement installé.
- **6-4** Appuyez sur la touche [SF3] Format pour exécuter l'opération de formatage.

## AVIS

Si vous installez un deuxième module d'extension mémoire en plus du premier, ne formatez pas le premier module mémoire. Sinon, les données importantes présentes sur le premier module d'extension de la mémoire seront effacées. Avant d'exécuter l'opération de formatage, vérifiez que la mention « Unformatted » apparaît à droite du numéro du logement (« FL1 » ou « FL2 ») à l'écran.

- **6-5** Si nécessaire, formatez le deuxième module en répétant les étapes 6-3 et 6-4.
- **6-6** Vérifiez si la capacité totale apparaissant à l'écran est correcte ou non.

La mention « Total size 510M » (Capacité totale 510M) ne s'affiche que lorsqu'un seul module FL512M a été installé.

## Retrait du module

1 Desserrez les deux vis.



AVIS

- Si vous n'arrivez pas à desserrer la vis à la main, utilisez un tournevis cruciforme à cet effet. Dans ce cas, veillez à ne PAS rayer la carte de circuit imprimé du module FL512M/FL1024M ou du MOTIF XF.
- Étant donné que les vis peuvent être retirées du module, veillez à ne PAS les faire tomber à l'intérieur de l'instrument lorsque vous les desserrez.
- 2 Dégagez le module FL512M/FL1024M en le tirant à la verticale.

## **3** Fixez le cache sur le panneau inférieur.

Positionnez le cache sur le panneau inférieur de sorte à aligner les trous des vis, puis resserrez les cinq vis à l'aide d'un tournevis cruciforme afin de fixer le cache.



# Spécifications

Claviers	MOTIF XF8 MOTIF XF7 MOTIF XF6	Clavier à 88 touches, à effet de marteaux équilibrés (Toucher initial/Modification ultérieure) Clavier FSX à 76 touches (Toucher initial/Modification ultérieure) Clavier FSX à 61 touches (Toucher initial/Modification ultérieure)
Bloc du générateur	Générateur de sons	AWM2, avec fonctionnalité Expanded Articulation
de son	Polyphonie	128 notes
	Capacité multi-timbre	16 parties (internes), parties d'entrée audio (A/N, FW*) * 1 partie stéréo
	Onde	741 Mo (en cas de conversion au format linéaire 16 bits), 3 977 formes d'onde
	Voix	Présélections : 1 024 voix normales + 64 kits de batterie GM : 128 voix normales + 1 kit de batterie Utilisateur : 128 x 4 (Banque 1 : originale, Banque 2 – 4 : sélectionnées et copiées à partir de la banque présélectionnée) + 32 kits de batterie (n° 1 – 8 : originaux, n° 9 – 32 : sélectionnés et copiés à partir de la banque présélectionnée)
	Performance	Utilisateur : 128 x 4 (jusqu'à 4 parties)
	Filtre	18 types
	Système d'effets	Réverbération x 9 types, Chœur x 22 types, Insertion (A, B) x 53 types x 8 parties (jusqu'à 16 unités), Vocoder x 1 (utilise les deux blocs d'effets d'insertion A et B), Effet principal x 9 types (Les réglages présélectionnés relatifs aux paramètres de chaque type d'effet sont fournis en tant que modèles, 320 au total) Égaliseur principal (5 bandes), Égaliseur de partie (3 bandes, stéréo)
Bloc d'échantillonnage	Échantillons	Jusqu'à 128 formes d'onde (échantillons multiples) Total de 256 banques de notes par forme d'onde Jusqu'à 512 banques de notes
	Sources d'échantillonnage	Entrée G/D analogique, sortie stéréo (rééchantillonnage) FW (disponible lorsque l'unité FW16E est installée)
	Conversion A/N Conversion N/A	24 bits, suréchantillonnage x 64 24 bits, suréchantillonnage x 128
	Bits des données d'échantillonnage	16
	Fréquence d'échantillonnage	44,1 kHz, 22,05 kHz, 11,025kHz, 5,5125 kHz (Stéréo/Mono) Fréquence d'échantillonnage via FW (lorsque l'unité FW16E est installée) 44,1 kHz (constante)
	Mémoire d'échantillonnage	SDRAM interne : 128 Mo
	Longueur des échantillons	Mono : 32 Mo Stéréo : 64 Mo
	Temps d'échantillonnage	44,1 kHz : 6 min 20 sec. 22,05 kHz : 12 min 40 sec. 11,025 kHz : 25 min 20 sec. 5,0125 kHz : 55 min 40 sec. *Mono/Stéréo
	Format de l'échantillon	Format d'origine, WAV, AIFF
	Sources d'échantillonnage	Entrée G/D analogique, sortie stéréo (rééchantillonnage) FW (disponible lorsque l'unité FW16E est installée)
Bloc Séquenceur	Capacité de notes	Environ 130 000 notes
	Résolution des notes	480 ppn (parties par noire)
	Polyphonie maximale	124 notes
	Tempo (BPM)	5 – 300
	Type d'enregistrement	Remplacement en temps réel Surimpression en temps réel (à l'exception de la chaîne de motifs) Entrée/sortie d'insertion en temps réel (mode Song uniquement)
	Pistes	Motif : 16 pistes de phrase Chaîne de motifs : piste de motif, piste de tempo, piste de scène Morceau : 16 pistes de séquence (activation/désactivation de la boucle réglable pour chaque piste séparément), piste de tempo, piste de scène
	Motifs	64 motifs (x 16 sections), mesures : 256 maximum Voix de mixage : 16 voix par motif et un total de 256 voix pour tous les motifs Modèles de mixage : 32 ^pour tous les morceaux et les motifs
	Phrases	Phrases utilisateur : 256 par motif
	Morceaux de musique	64 morceaux Voix de mixage : 16 voix par morceau et un total de 256 voix pour tous les morceaux Modèles de mixage : 32 pour tous les morceaux et les motifs

Bloc Séquenceur	Arpège	Présélections : 7 881 types Utilisateur : 256 types * Il est possible de régler la synchronisation MIDI, le canal de transmission/réception MIDI, la limite de vélocité et la limite de note.
	Mémoire de scènes	5 par morceau
	Format de séquence	Format d'origine, format SMF 0, 1 (chargement du format 1 uniquement)
Autres	Piste maître	Utilisateur : 128 * 8 zones (réglages clavier de la piste maître), réglages des boutons/curseurs attribuables, tableau de changements de programme
	Logiciel séquenceur compatible avec la fonction Remote Control	Sous Windows→ : Cubase 4 – 5, SONAR 5.2 – 8 Sous Mac→ : Cubase 4 – 5, Logic 7.2 – LogicStudio, Digital Performer 5.1 – 6 * Les fonctions à contrôler varient selon le logiciel utilisé.
	Contrôleurs	Molette de variation de ton, molette de modulation, contrôleur de ruban, curseurs de commande attribuables x 8, boutons attribuables x 8, touches de fonctions attribuables x 2, cadran de données
	Écran	Écran LCD couleurs 5,7 pouces, à 320 x 240 pixels, avec rétro-éclairage
	Connecteurs	OUTPUT L/MONO, R (prise casque standard) ASSIGNABLE OUTPUT L, R (prise casque standard) A/D INPUT L, R (prise casque standard) DIGITAL OUT PHONES (prise casque stéréo standard) FOOT CONTROLLER 1, 2 FOOT SWITCH x 2 (SUSTAIN, ASSIGNABLE) MIDI IN/OUT/THRU USB (TO HOST, TO DEVICE) AC IN ETHERNET (100BASE-TX) IEEE 1394 (disponible lorsque l'unité FW16E est installée)
	Consommation électrique	30 W
	Dimensions, poids	MOTIF XF8: 1 439 (L) X 466 (P) X 168 (H) mm, 28,9 kg MOTIF XF7: 1 252 (L) X 391 (P) X 122 (H) mm, 17,2 kg MOTIF XF6: 1 045 (L) X 391 (P) X 122 (H) mm, 15,1 kg
	Accessoires	Cordon d'alimentation secteur, Mode d'emploi (ce manuel), CD-ROM du mode d'emploi (contenant le Manuel de référence et la Liste des données), DVD-ROM (contenant le logiciel DAW)

\*Les caractéristiques techniques et les descriptions du mode d'emploi ne sont données que pour information. Yamaha Corp. se réserve le droit de changer ou modifier les produits et leurs caractéristiques techniques à tout moment sans aucun avis. Du fait que les caractéristiques techniques, les équipements et les options peuvent différer d'un pays à l'autre, adressez-vous au distributeur Yamaha le plus proche.

## Note concernant la distribution du code source

Au cours des trois années qui suivent la sortie définitive d'usine, vous pouvez demander à Yamaha le code source de toute partie du produit fournie sous licence dans le cadre d'une licence GNU General Public License en envoyant un courrier à l'adresse suivante :

DE Group Marketing Department Digital Musical Instruments Division, YAMAHA Corporation

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650, JAPAN

- Le code source vous sera fourni gratuitement. Nous pouvons toutefois vous demander de rembourser à Yamaha les frais d'expédition du code.
- Notez que nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant de modifications (ajouts/suppressions) apportées au logiciel de ce produit par un tiers autre que Yamaha (ou une partie autorisée par Yamaha).
- Notez que la réutilisation du code source distribué dans le domaine public par Yamaha n'est pas garantie et que Yamaha décline toute responsabilité pour le code source.
- Vous pouvez télécharger le code source à l'adresse suivante : http://www.yamahasynth.com/download/source/motif-xf
- Concernant la licence GNU General Public License, reportez-vous à la Liste des données fournie séparément (fichier PDF).

# Index

## A

A/D INPUT, prises	15, 47
AC IN	14
Accordage	55
Arpeggio	23
[ARPEGGIO ON/OFF], touche	11
ASSIGNABLE FUNCTION, touche	10
ASSIGNABLE OUT L et R, prises	15
Assourdissement de piste	
Attribution de nom	
Auto Load	54

## в

Banque GM	22
Banque, touches	12, 22
Banques prédéfinies	22
Banques utilisateur	22
Borne IEEE1394	57
Borne USB TO DEVICE	65
Borne USB TO HOST	56
Boutons	10, 25

# С

14
12, 19
23
13, 23
10
31–32
14
17
10
25
45
31–32
28–29
62
11

## D

DAW	
[DEC/NO], touche	19
Dépistage des pannes	
DIGITAL OUT, connecteur	14
Digital Performer	
Drum Voice Edit	

## É

Échantillon   4     Écran LCD   1     EFFECT, touches   1     Effets   2     Élément   2     End Point   5     Enregistrement (Échantillonnage)   4     Enregistrement (Morceau)   5     Enregistrement (Motreau)   5     Enregistrement (Motreau)   5	17 12 11 27 26 50 17 38 42
Enregistrement (Motif)	12 31

Enregistrement en temps réel	
Enregistrement/lecture audio	
[ENTER], touche	
ETHERNET, connecteur	14
[EXIT], touche	

## F

[F1] – [F6] (Fonction), touches	
File, mode	21
[FILE], touche	21, 64
FL512M/FL1024M	74, 76
Fonctions des touches numériques [1] à [16]	13
FOOT CONTROLLER, prises	15
FOOT SWITCH, prises	15
FW16E	74–75

## G

GAIN, bouton	.15,	47, 50	C
Générateur de sons multi-timbre		46	3
Groupe [A] – [H], touches		12	2

## I

[INC/YES], touche	12, 19
Indicateur d'édition	26
Input Source	48
[INTEGRATED SAMPLING], touche	21
Interrupteur d'alimentation	14
Isolement de piste	37

# Κ

KBD	20
Key On Start Switch	31–32
Keybank	48

## L

LIST	20
Liste des données	6
Load	64
Logic Pro	62

## Μ

6
12
10
21
21, 35
14
57
57
21
21, 46
21
64
35
46
54
12, 21
47
10
10
37
17
41
41

MOTIF XF Editor VST	63
[MULTI PART CONTROL], touche	
[MUTE], touche	

## Ν

Normal Voice Edit	
NUM	
Numériques [1] – [16], touches	
Fonctions, tableau des	13
Numéro du morceau	
Numéro du motif	

## ο

OCTAVE [UP] et [DOWN], touches1	2
OUTPUT L/MONO et R, prises1	5

# Ρ

Part	
Partage	29
Pattern, mode	21, 41
[PATTERN], touche	21, 41
[PERFORM], touche	
Performance	
[PERFORMANCE CONTROL], touche	13
Performance, mode	21
Périphériques de stockage USB	65
Périphériques USB compatibles	65
PHONES (casque), prise	15
Phrase	
Piste	
Play Effect	40
Power On Mode	54
[PROGRAM], touche	13
Punch In/Out	

# R

Record Next	. 48,	50,	52
Recording Type	. 48,	50,	52
Réglages d'usine			18
Remote, mode			61

# S

Sampling	47
Sampling, mode	21
Save	64
Screen Setting	54
Section	41
Section Length	
[SELECTED PART CONTROL], touche	10, 25
SEQ TRANSPORT, touches	
Sequencer Mode	31–32
[SF1] – [SF5] (Sous-fonction), touches	12, 19
Slice	51
[SOLO], touche	13, 37
SONAR	62
Song, mode	21
[SONG], touche	21
Spécifications	78
Stockage	
Master	
Morceau	40
Motif	
Performance	
Utility	54
Voix	27

## Т

ТАР	24
Тетро	24
Tempo de l'arpège	24
Time Signature	31–32
[DEC/NO], touche	12
[REMOTE ON/OFF], touche	11
[TRACK], touche	13
Touches de curseur	12, 19
Transpose	55
Trigger Mode	
Type d'arpège	24

## U

USB, connecteurs	14
USB-MIDI Driver	56
Utility, mode	21
[UTILITY], touche	21, 54

## V

Voice, mode	21–22
[VOICE], touche	21
Voix de batterie	22
Voix GM	22
Voix normales	22

## W

## Υ

Yamaha Steinberg FW Driver	

## Z

Le numéro de série de ce produit est indiqué sur le bas de l'unité. Notez-le dans l'espace fourni ci-dessous et conservez ce manuel en tant que preuve permanente de votre achat afin de faciliter l'identification du produit en cas de vol.

## N° de modèle

N° de série

(rear)

# Information concernant la Collecte et le Traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques.



Le symbole sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifie que les produits électriques ou électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementation nationale et aux Directives 2002/96/EC.

En vous débarrassant correctement des déchets d'équipements électriques et électroniques, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient advenir lors d'un traitement inapproprié des déchets.

Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.

## Pour les professionnels dans l'Union Européenne

Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques veuillez contacter votre vendeur ou fournisseur pour plus d'informations.

## Information sur le traitement dans d'autres pays en dehors de l'Union Européenne

Ce symbole est seulement valable dans l'Union Européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter les autorités locales ou votre fournisseur et demander la méthode de traitement appropriée.

(weee\_eu)

For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

## NORTH AMERICA

## CANADA

Yamaha Canada Music Ltd. 135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311

### U.S.A.

Yamaha Corporation of America 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, U.S.A. Tel: 714-522-9011

## CENTRAL & SOUTH AMERICA MEXICO

Yamaha de México S.A. de C.V. Calz. Javier Rojo Gómez #1149, Col. Guadalupe del Moral C.P. 09300, México, D.F., México Tel: 55-5804-0600

#### BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda. Rua Joaquim Floriano, 913 - 4' andar, Itaim Bibi, CEP 04534-013 Sao Paulo, SP. BRAZIL Tel: 011-3704-1377

#### ARGENTINA

Yamaha Music Latin America, S.A. Sucursal de Argentina Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte Madero Este-C1107CEK Buenos Aires, Argentina Tel: 011-4119-7000

#### PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha Music Latin America, S.A. Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá Tel: +507-269-5311

## EUROPE

### THE UNITED KINGDOM/IRELAND

Yamaha Music U.K. Ltd. Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, England Tel: 01908-366700

#### GERMANY

Yamaha Music Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

## SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Europe GmbH Branch Switzerland in Zürich Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland Tel: 01-383 3990

#### AUSTRIA

SY53

Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-60203900

#### CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA/ HUNGARY/SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-602039025

#### POLAND/LITHUANIA/LATVIA/ESTONIA Yamaha Music Europe GmbH Branch Sp.z o.o. Oddzial w Polsce

Branch Sp.z o.o. Oddział w Polsce ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, Poland Tel: 022-868-07-57

#### THE NETHERLANDS/ BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe Branch Benelux Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: 0347-358 040

## FRANCE

Yamaha Musique France BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France Tel: 01-64-61-4000

#### ITALY

Yamaha Musica Italia S.P.A.

Combo Division Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771

#### SPAIN/PORTUGAL

Yamaha Música Ibérica, S.A. Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 Las Rozas (Madrid), Spain Tel: 91-639-8888

### GREECE

**Philippos Nakas S.A. The Music House** 147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece Tel: 01-228 2160

### SWEDEN

Yamaha Scandinavia AB J. A. Wettergrens Gata 1, Box 30053 S-400 43 Göteborg, Sweden Tel: 031 89 34 00

## DENMARK

**YS Copenhagen Liaison Office** Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Denmark Tel: 44 92 49 00

## FINLAND

**F-Musiikki Oy** Kluuvikatu 6, P.O. Box 260, SF-00101 Helsinki, Finland Tel: 09 618511

#### NORWAY

Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB Grini Næringspark 1, N-1345 Østerås, Norway Tel: 67 16 77 70

#### ICELAND Skifan HF

Skeifan 17 P.O. Box 8120, IS-128 Reykjavik, Iceland Tel: 525 5000

## RUSSIA

Yamaha Music (Russia) Office 4015, entrance 2, 21/5 Kuznetskii Most street, Moscow, 107996, Russia Tel: 495 626 0660

## OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-3030

## AFRICA

#### Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Sales & Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2313

## MIDDLE EAST

## TURKEY/CYPRUS

Yamaha Music Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

## OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel Ali, Dubai, United Arab Emirates Tel: +971-4-881-5868

## ASIA

#### THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd. 2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, Shanghai, China

Tel: 021-6247-2211

## HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd. 11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: 2737-7688

## INDIA

Yamaha Music India Pvt. Ltd. 5F Ambience Corporate Tower Ambience Mall Complex Ambience Island, NH-8, Gurgaon-122001, Haryana, India Tel: 0124-466-5551

## INDONESIA

PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor) PT. Nusantik

Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: 21-520-2577

#### KOREA

Yamaha Music Korea Ltd. 8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, Korea Tel: 080-004-0022

#### MALAYSIA

Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd. Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya,

Lot 8, Jalan Perbandaran, 4/301 Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: 3-78030900

## PHILIPPINES

Yupangco Music Corporation 339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO, Makati, Metro Manila, Philippines Tel: 819-7551

#### SINGAPORE

Yamaha Music Asia Pte., Ltd.

#### #03-11 A-Z Building 140 Paya Lebor Road, Singapore 409015

Tel: 747-4374

## TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd. 3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei. Taiwan 104, R.O.C.

Tel: 02-2511-8688

## THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd. 4, 6, 15 and 16th floor, Siam Motors Building, 891/1 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: 02-215-2626

## **OTHER ASIAN COUNTRIES**

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Sales & Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2313

## OCEANIA

### AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd. Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, Australia Tel: 3-0693-5111

## NEW ZEALAND

Music Works LTD P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680, New Zealand Tel: 9-634-0099

#### 101. 9-034-0099

Tel: +81-53-460-2432

#### COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Sales & Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2313

HEAD OFFICEYamaha Corporation, Digital Musical Instruments Division<br/>Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650



Yamaha Web Site (English) http://www.yamahasynth.com/

Yamaha Manual Library http://www.yamaha.co.jp/manual/

U.R.G., Digital Musical Instruments Division © 2010 Yamaha Corporation 006MWDH??-01A0



Printed in Japan