

Manuale di Istruzioni



XG XF







SEZIONE MESSAGGI SPECIALI

SIMBOLI DI PERICOLO: I prodotti elettronici Yamaha potrebbero riportare etichette simili a quelle di seguito illustrate, posizionate sulle chiusure dell'unità. Le spiegazioni relative a questi simboli sono contenute in questa pagina. Osservate attentamente tutte le precauzioni qui riportate e quelle indicate nella sezione delle istruzioni di sicurezza.





Il punto esclamativo in un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione fornite unitamente alla documentazione del prodotto.

Il lampo con freccia in un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di "voltaggio pericoloso" non isolato all'interno del prodotto, sufficiente a costituire rischio di shock elettrici.

NOTA IMPORTANTE: Tutti i prodotti elettronici Yamaha sono stati testati ed approvati da un laboratorio di test per la sicurezza così da poter assicurare che é stato eliminato qualsiasi rischio prevedibile correlato all'uso dello strumento, naturalmente se questo é installato ed usato correttamente. NON modificate questa unità e non incaricate altri di farlo se non specificamente autorizzati da Yamaha. Gli standard di sicurezza e l'operatività del prodotto potrebbero diminuire ed i termini di garanzia decadere in conseguenza di modifiche sull'unità.

SPECIFICHE SOGGETTE A MODIFICA: Le informazioni contenute in questo manuale si ritengono esatte al momento della stampa. Yamaha si riserva il diritto di modificare qualsiasi specifica tecnica senza obbligo di preavviso o di aggiornamento delle unità esistenti. **NOTE CIRCA L'AMBIENTE:** Yamaha produce strumenti di sicuro utilizzo e in linea con la salvaguardia ambientale. I nostri prodotti ed i nostri metodi produttivi rispettano tale filosofia. Desideriamo, per chiarezza dell'informazione e per disposizioni di legge, evidenziare quanto segue:

Note circa la batteria: Questo prodotto POTREBBE contenere una piccola batteria non ricaricabile che, nel caso, é già installata. La durata media di questo tipo di batterie é di circa cinque anni. Per la sostituzione, vi invitiamo a rivolgervi a personale specializzato.

Attenzione: Non cercate di ricaricare, smontare o bruciare questo tipo di batterie. Tenetele lontano dalla portata dei bambini. Disfatevi delle batterie usate secondo le leggi del vostro Paese. Nota: In alcuni paesi il manutentore deve restituire per legge le parti difettate. Potete però chiedere al centro di assistenza di smaltire per voi questo tipo di rifiuto.

Nota: Se questo prodotto dovesse danneggiarsi e risultasse irreparabile o, per qualsiasi altro motivo desideraste disfarvene, fatelo in osservanza a tutte le leggi del vostro Paese che regolano lo smaltimento di prodotti contenenti batterie, plastica, etc.

NOTA : I costi di riparazioni dovute a mancanza di conoscenza del funzionamento del prodotto (quando l'unità opera correttamente) non sono coperti da garanzia della fabbrica e sono quindi responsabilità dell'utente. Vi invitiamo quindi a leggere attentamente questo manuale e a consultare il vostro rivenditore per qualsiasi dubbio.

POSIZIONE PIASTRINA IDENTIFICAZIONE: La

piastrina di identificazione é posta sotto il prodotto. Su questa piastrina sono riportati numero di modello, numero di serie, alimentazione richiesta, etc. Registrate il numero di modello, di serie e la data di acquisto del prodotto nello spazio sottostante e conservate questo manuale come traccia permanente dell'acquisto.

	101001 0000000	© YAMAHA		<u> <u> </u></u>	
Vie		00 0 B	0000 00	0000	•
Mode	llo				
Nr. Se	erie —				
Data	di acq	uisto			

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

IN QUESTO ELENCO SONO RIPORTATE INFORMAZIONI RELATIVE A POSSIBILI DANNI ALLA PERSONA, SHOCK ELETTRICI ED INCENDI.

ATTENZIONE- Usando uno strumento elettrico o elettronico é necessario seguire alcune precauzioni base. Queste precauzioni includono, tra le altre, quanto segue:

1. Leggete le sezioni di Istruzioni di Sicurezza, Istruzioni di Installazione, Messaggi Speciali e Istruzioni per l'Assemblaggio, riportate in questo manuale, prima di eseguire collegamenti di ogni genere, inclusa l'alimentazione.

2. Verifica dell'alimentazione: i prodotti Yamaha sono realizzati per supportare il voltaggio dell'area in cui vengono commercializzati. Se vi trasferite o avete dubbi circa il voltaggio in uso nel vostro Paese, consultate il vostro rivenditore e verificate questa informazione. Il voltaggio richiesto é riportato sulla piastrina di identificazione del prodotto (vedi sezione Messaggi Speciali).

3. Questo prodotto potrebbe essere dotato di una presa polarizzata (un polo più ampio dell'altro). Se non riuscite ad inserirla nella presa a muro, ruotatela e riprovate. Se il problema persiste, contattate un elettricista per la sostituzione. NON modificate la presa invalidandone così lo scopo protettivo.

4. Alcuni prodotti elettronici usano adattatori o alimentatori esterni. NON collegate questo tipo di prodotto ad un alimentatore o adattatore diverso da quello descritto in questo manuale, sulla piastrina di identificazione o specificamente indicato da Yamaha.

5. ATTENZIONE: Non appoggiate questo prodotto o altri oggetti sul cavo di alimentazione o in luoghi in cui qualcuno potrebbe calpestarlo o inciamparvi e non fate cadere nulla sui cavi di collegamento o di alimentazione. L'uso di prolunghe é sconsigliato. In caso di necessità, ricordate che la conduzione minima per un cavo di 25' (o inferiore) é di 18 AWG. NOTA: Inferiore é il numero AWG e superiore é la capacità di conduzione. Per prolunghe di lunghezza superiore rivolgetevi ad un elettricista.

6. Areazione: I prodotti elettronici, se non specificamente progettati per installazioni stagne, devono essere posizionati in luoghi che consentano un'adeguata areazione. Se lo strumento non contiene istruzioni circa installazioni stagne, significa che necessita di areazione adeguata.

7. Considerazioni circa la temperatura: I prodotti elettronici devono essere installati in luoghi che non interferiscano con la loro temperatura operativa. Evitate di posizionarli vicino a sorgenti di calore come termosifoni, radiatori o altre unità che producono calore.

8. Questo prodotto NON é progettato per l'uso in ambienti umidi e non dovrebbe essere utilizzato vicino all'acqua o sotto la pioggia. Ambienti umidi si considerano: piscine, terme, lavandini o basi umide.

9. Questo prodotto dovrebbe essere usato solo con i componenti in dotazione o raccomandati dal produttore. Se usate supporti o rack, osservate tutte le istruzioni di sicurezza in dotazione a questi accessori.

10. Il cavo di alimentazione dovrebbe essere scollegato dalla presa quando gli strumenti elettronici non vengono usati per lunghi periodi di tempo o durante i temporali.

11. Fate attenzione che nelle fessure dello strumento non filtrino liquidi e non cadano oggetti di alcun genere.

12. I prodotti elettrici/ elettronici devono essere verificati da personale qualificato nei seguenti casi:

- a. Il cavo di alimentazione é danneggiato; o
- b. Nelle fessure dello strumento sono penetrati oggetti o liquidi; o
- c. Il prodotto é stato esposto alla pioggia; o
- d. Il prodotto non funziona o mostra una marcata differenza nell'operatività; o
- e. Il prodotto é caduto o l'imballo é stato danneggiato.

13. Non cercate di eseguire manutenzioni che vadano oltre a quanto descritto nelle istruzioni di questo manuale. Tutte le altre operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.

14. Questo prodotto, sia solo, sia in abbinamento ad amplificatori, cuffie o altoparlanti, é in grado di produrre livelli di volume che possono causare la perdita permanente dell'udito. NON utilizzatelo per lunghi periodi di tempo a livelli di volume eccessivi. In caso di perdita dell'udito o di ronzìo, consultate un medico. IMPORTANTE: più elevato é il volume e prima potrebbero verificarsi danni all'udito.

15. Alcuni prodotti Yamaha sono dotati di panchetta e/o accessori con elementi di fissaggio in dotazione al prodotto o forniti quali accessori opzionali. Alcuni di questi prodotti sono progettati per essere installati o assemblati dal rivenditore. Assicuratevi che le panche siano stabili e che eventuali elementi di fissaggio siano ben assicurati PRIMA dell'uso. Le panche fornite da Yamaha sono progettate solo per sedersi. Non é consigliabile farne un uso diverso.

CONSERVATE QUESTO MANUALE

PRECAUZION

LEGGETE ATTENTAMENTE PRIMA DI PROCEDERE

* Conservate questo manuale per qualsiasi riferimento futuro.

🖄 ATTENZIONE

Seguite sempre le precauzioni base qui elencate, per evitare danni anche seri dovuti a cortocircuiti, shock elettrici, fuoco o altro. Queste precauzioni includono, tra l'altro, quanto segue:

Alimentazione/ Cavo di Alimentazione

- Usate solo il voltaggio specificato per lo strumento. Il voltaggio é riportato sulla targhetta con il nome dello strumento.
- Controllate periodicamente la presa elettrica e rimuovete eventuali depositi di sporco accumulatisi.
- Usate solo il cavo/presa di alimentazione in dotazione.
- Non posizionate il cavo dell'adattatore AC vicino a sorgenti di calore come radiatori o caloriferi e non piegatelo o danneggiatelo in altro modo, ad esempio appoggiandovi oggetti pesanti o posizionandolo in un luogo di passaggio.

Non aprire

 Non aprite lo strumento e non cercate di smontarne le parti interne. Questo prodotto non contiene parti la cui manutenzione possa essere curata dall'utente.

Avvertenze circa l'acqua

- Non esponete lo strumento a pioggia, non posizionatelo vicino all'acqua o in luoghi molto umidi, non appoggiatevi contenitori con liquidi che potrebbero filtrare nelle fessure dello strumento.
- Non toccate mai una presa elettrica con le mani umide.

Avvertenze circa il fuoco

 Non appoggiate sullo strumento oggetti che producono fuoco, come candele. Potrebbero cadere e causare un incendio.

In caso di anomalie

 Se il cavo o la presa di alimentazione si danneggiano o se si verifica un'improvvisa perdita di suono durante l'uso dello strumento o in caso di fumo prodotto dall'unità, disattivate subito l'alimentazione, scollegate il cavo dalla presa elettrica e rivolgetevi a personale specializzato Yamaha.

🖄 ATTENZIONE

Seguite sempre le precauzioni base qui elencate per evitare di causare danni fisici a voi o altri o di danneggiare lo strumento o altre unità. Queste precauzioni includono, tra l'altro, quanto segue:

Alimentazione/ Cavo di alimentazione

- Quando rimuovete il cavo elettrico dallo strumento o da una presa, afferrate la spina e non tirate mai direttamente il cavo.
- Scollegate l'adattatore AC quando pensate di non utilizzare lo strumento per lunghi periodi di tempo o in caso di temporali.
- Non collegate lo strumento ad una presa elettrica usando un connettore multiplo. In tal caso la qualità sonora risulterebbe ridotta e la presa potrebbe surriscaldarsi.

Posizionamento

- Non esponete lo strumento a polvere o vibrazioni eccessive o a temperature estreme (es. la luce diretta del sole, un termosifone o un'auto durante le ore più calde) per evitare possibili scolorimenti del pannello o danni ai componenti interni.
- Non usate lo strumento vicino a TV, radio, stereo, cellulari o altre apparecchiature elettriche, al fine di evitare interferenze.
- Non posizionate lo strumento in modo instabile o in un luogo da cui possa cadere accidentalmente.
- · Prima di spostare lo strumento, rimuovete tutti i cavi collegati.
- Usate solo il supporto specificato per lo strumento. Quando assemblate il supporto o il rack, usate solo le viti in dotazione, diversamente potreste danneggiare i componenti interni o provocare la caduta dello strumento.
- Non posizionate alcun oggetto davanti alla ventola di areazione dello strumento. Ciò potrebbe impedire una corretta ventilazione dei componenti interni e surriscaldare lo strumento.



Collegamenti

 Prima di collegare lo strumento ad altri componenti elettronici, disattivate tutte le unità. Prima dell'attivazione o disattivazione regolate tutti i livelli di volume al minimo e alzateli poi gradualmente fino a raggiungere il volume di ascolto desiderato.

Manutenzione

 Per pulire lo strumento, usate un panno soffice e asciuto o leggermente umido. Non usate panni impregnati di tinnino, solventi, creme detergenti o altri prodotti chimici.

Maneggiare con cura

- Non inserite le dita nelle fessure dello strumento.
- Non inserite e non lasciate cadere carta o oggetti metallici o di altro genere nelle fessure del coperchio, del pannello o della tastiera. Se dovesse verificarsi uno di questi casi, disattivate immediatamente lo strumento, scollegate il cavo di alimentazione dalla presa a muro e rivolgetevi al personale specializzato Yamaha.
- Non appoggiate oggetti in vinile, plastica o gomma sullo strumento perché potrebbero scolorire il pannello o la tastiera.
- Non appoggiatevi e non appoggiate oggetti pesanti sullo strumento e non applicate forza eccessiva sui pulsanti, interruttori o connettori.
- Non usate lo strumento per lunghi periodi a livelli di volume elevati: potrebbe causare la perdita dell'udito. In caso di problemi, consultate subito un medico.

Salvataggio dei dati

Salvataggio e backup dei dati

- I dati RAM (pag. 65) vanno perduti disattivando lo strumento. Salvate i dati sul drive User o Floppy Disk o su un Hard Disk opzionale. I dati salvati possono andare perduti a causa di un malfunzionamento o di un'operazione errata. Salvate i dati più importanti su floppy disk o hard disk opzionali.
- Quando modificate le impostazioni in una pagina display ed uscite da quella pagina, i dati System Setup (elencati nella Parameter Chart della sezione Elenco Dati) vengono memorizzati automaticamente. Questi dati editati vanno però perduti se disattivate lo strumento senza uscire correttamente dal display corrispondente.

Backup su floppy disk

 Per evitare la perdita di dati conseguente ad un danno, é consigliabile salvare i dati più importanti su due floppy disk.

Avvertenze circa i dati

NON disattivate MAI Tyros durante operazioni di dati che coinvolgono i drive USER/FD/HD, come salvataggio, cancellazione o copia/incolla. Attendete che dal display scompaia il messaggio di avvertenze visualizzato. Disattivando l'unità nel corso di queste operazioni i dati salvati o incollati sul rispettivo drive andrebbero perduti.

Non disattivate lo strumento durante operazioni di questo tipo che coinvolgono il drive USER. Disattivando l'unità durante operazioni di salvataggio/cancellazione/ incolla sul drive USER potrebbero andare perduti TUTTI i dati contenuti sul drive USER e non solo i dati attualmente in lavorazione. Se state eseguendo una delle operazioni sopra citate solo sui dati di song contenuti nel drive USER e disattivate lo strumento prima del termine dell'operazione, rischiate di perdere TUTTI i dati contenuti sul drive USER, incluse voci, stili, banchi Multi Pad, preset Registration Memory salvati nel drive USER.



Questo messaggio si riferisce alla creazione di una nuova cartella nel drive USER o all'uso dell'operazione di factory reset (pag. 159).

Yamaha non é responsabile per danni derivanti da uso improprio o da modifiche apportate allo strumento né per perdite o distruzione di dati.

Disattivate sempre lo strumento quando non lo utilizzate.

Maneggiare il Drive per Floppy Disk (FDD) ed i Floppy Disk

Precauzioni

Maneggiate sempre con cura i floppy disk ed il disk drive. Seguite le precauzioni qui indicate.

Tipi di dischi compatibili

E' possibile usare floppy disk da 3.5" 2DD e 2HD.

Inserire/ Estrarre i Floppy Disk

- Per inserire un floppy disk nel disk drive:
- Tenete il disco in modo che l'etichetta sia rivolta verso l'alto e la parte metallica verso il basso, in direzione dello slot. Inserite con cautela il disco nello slot e spingetelo fino in fondo finché non sentite un click ed il pulsante eject non viene spinto in fuori.



🖾 ΝΟΤΕ

 Quando viene attivata TYROS, il LED sotto lo slot per floppy disk si illuminerà ad indicare che il Disk Drive é pronto all'uso.

- Per estrarre un floppy disk:
 - Prima di estrarre il disco assicuratevi che l'FDD sia fermo (controllate se il LED sotto lo slot per floppy disk é disattivato). Premete lentamente il pulsante eject fino in fondo; il disco viene espulso automaticamente. Rimuovetelo poi con le mani.



Questa spia é sempre illuminata quando é attivo lo strumento, indipendentemente dalle operazioni disk.

- Non cercate mai di rimuovere il disco o disattivare l'unità durante registrazione, lettura e riproduzione. Ciò può danneggiare il disco ed il disk drive.
- Se premete troppo rapidamente il pulsante eject o non lo premete fino in fondo, il disco potrebbe non essere espulso correttamente. Il pulsante eject potrebbe bloccarsi in una posizione intermedia con il disco che fuoriesce solo di pochi millimetri dallo slot. In tal caso non cercate di rimuovere il disco parzialmente espulso; usando la forza potreste danneggiare il meccanismo del disk drive o il floppy disk. Per rimuovere un disco parzialmente espulso, provate a premere di nuovo il pulsante eject oppure spingete di nuovo il disco nello slot e ripetete l'operazione.
- Rimuovete il floppy disk dal disk drive prima di disattivare l'unità. Un floppy disk lasciato nel drive per lunghi periodi può impolverarsi e causare errori nella lettura e scrittura di dati.

Pulire le testine di lettura/scrittura del Disk Drive

- Pulite regolarmente le testine di lettura/scrittura. Questo strumento utilizza una testina magnetica di precisione che, dopo un uso prolungato, raccogliendo le particelle magnetiche dei dischi utilizzati, può causare errori nella lettura e scrittura dei dati.
- Per conservare il disk drive ben funzionante, Yamaha consiglia l'uso dei dischi di pulizia della testina in commercio, per pulire la testina una volta al mese. Informatevi presso il vostro rivenditore Yamaha.
- Non inserite nel drive nulla di diverso dai floppy disk. Altri oggetto possono danneggiare il disk drive o i floppy disk.

Circa i Floppy Disk

- Maneggiate con cura i floppy disk:
 - Non appoggiate oggetti pesanti su un disco, non piegatelo e non applicate pressione eccessiva. Conservate sempre i dischi nelle rispettive custodie, quando non li utilizzate.
 - Non esponete il disco alla luce diretta del sole, a temperature estreme, umidità eccessiva, polvere o liquidi.
 - Non aprite le fascette metalliche e non toccate la superficie interna del floppy disk.
 - Non esponete il disco a campi magnetici, come quelli prodotti da TV, altoparlanti, monitor, etc. I campi magnetici potrebbero cancellare parzialmente o completamente i dati su disco, rendendolo illeggibile.
 - Non usate mai floppy disk deformati.
 - Attaccate al floppy disk solo l'etichetta fornita ed assicuratevi che sia ben fissata, nella posizione corretta.
- Proteggete i dati (linguetta di protezione):
 Per prevenire la cancellazione accidentale di dati importanti, fate scorrere la linguetta di protezione sul disco in posizione "protetta" (linguetta aperta).





Linguetta OFF (aperta o scrittura abilitata)

- Backup dei dati
 - Per maggior sicurezza, Yamaha consiglia di conservare due copie dei dati più importanti su due floppy disk separati. In questo modo, in caso di perdita o danni ad uno dei floppy disk, potrete sempre recuperare i dati dall'altro disco. Per eseguire i backup dei dischi, usate la funzione Disk Copy di pag. 157.

Congratulazioni!

Siete i fortunati possessori di una straordinaria tastiera elettronica.
Yamaha TYROS unisce la più avanzata tecnologia di generazione sonora all'elettronica digitale di più alto livello per offrirvi suoni e funzioni della massima qualità per la massima versatilità musicale.
Per ottenere i migliori risultati da questo strumento e dalle sue potenzialità, vi invitiamo a leggere attentamente questo manuale di istruzioni, provando

di volta in volta le caratteristiche descritte. Conservate il manuale per qualsiasi riferimento.

Contenuto dell'Imballo

- TYROS
- Nr.1 cavo di alimentazione AC
- Leggìo e staffe
- CD-ROM
- Manuale di istruzioni comprensivo di Elenco Dati e Guida all'Installazione
- Cavo USB

■ Circa il CD-ROM in dotazione

Il CD-ROM in dotazione contiene speciale software per l'utilizzo con TYROS. E' incluso un Voice Editor che dispone di tutti gli strumenti necessari per l'editing su TYROS ed un File Utility che vi consente di trasferire facilmente dati tra l'unità di storaggio collegata a TYROS ed un computer. Per maggiori informazioni, consultate la sezione Guida all'Installazione o i manuali online inclusi al software.

 NON cercate di riprodurre la Traccia 1 (contenente i dati software) su un lettore CD audio. In questo modo potreste danneggiare l'unità audio, gli altoparlanti e l'udito.

- La immagini di clavicembalo, bandoneon, hackbrett, music box, dulcimer e cimbalom, visualizzate nei display di TYROS, sono state gentilmente fornite da Gakkigaku Shiryokan (Collection for Organolgy), Kunitachi College of Music.
- I seguenti strumenti, visualizzati nei display di TYROS, sono in mostra al Museo di Strumenti Musicali di Hamamatsu: balafon, gender, kalimba, kanoon, santur, gamelan gong, harp, hand bell, bagpipe, banjo, carillon, mandolin, oud, pan flute, pungi, rabab. shanai, sitar, steel drum, tambra.
- Questo prodotto é stato realizzato su licenza U.S. Patents No.5231671, No.5301259, No.5428708 e No.5567901 di IVL Technologies Ltd.
- I font bitmap usati in questo strumento sono stati forniti e sono di proprietà di Ricoh Co., Ltd.
- Apple e Macintosh sono marchi di proprietà di Apple Computer, Inc.
- IBM-PC/AT é un marchio di proprietà di International Business Machines Corporation.
- Windows é un marchio registrato di proprietà di Microsoft® Corporation.
- Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà delle rispettive aziende.

Le immagini e le videate LCD riportate in questo manuale hanno solo scopo informativo e potrebbero differire da quanto visualizzato sul vostro strumento.



GM System Level 1

"GM System Level 1" é uno standard di specifiche che definisce l'allocazione delle voci di un generatore sonoro e la sua funzionalità MIDI, assicurando che i dati vengano riprodotti essenzialmente con gli stessi suoni su qualsiasi generatore sonoro compatibile GM, indipendentemente da marca o modello. I generatori sonori ed i dati compatibili "GM System Level 1" recano il logo GM.



GM System Level 2

"GM System Level 2" é uno standard di specifiche che migliora il sistema "GM System Level 1" originale ed assicura una maggiore compatibilità dei dati di song. Offre una maggiore polifonia, una più ampia selezione di voci e di parametri di voci e la possibilità di processare gli effetti. I generatori sonori ed i dati compatibili "GM System Level 2" recano il logo GM2.



XG

"XG" é un formato di generazione sonora che espande l'arrangiamento voci definito dalle specifiche del sistema "GM System Level 1" per soddisfare la sempre maggiore necessità di lavorare con periferiche di computer. Offre una maggiore ricchezza espressiva pur conservando la piena compatibilità dei dati. "XG" espande notevolmente il sistema "GM System Level 1" definendo il modo in cui le voci vengono espanse o editate nonché la struttura ed il tipo di effetti. Riproducendo dati di song XG su un generatore sonoro XG, siete certi di poter godere di un numero illimitato di voci e funzioni dedicate agli effetti.



XF

Il formato Yamaha XF esalta lo standard SMF (Standard MIDI File) aggiungendo funzionalità ed assicurando la massima espandibilità per il futuro. TYROS é in grado di visualizzare i testi quando viene riprodotto un file XF contenente dati lyrics (di testo).



Vocal Harmony

Vocal Harmony sfrutta la più avanzata tecnologia di processamento del segnale digitale per aggiungere automaticamente l'armonia o le armonie vocali più adatte alla voce solista di un cantante. Vocal Harmony é in grado anche di cambiare carattere e genere sia della voce solista che delle voci aggiuntive consentendo così di creare una vastissima gamma di effetti di armonia vocale.



DOC

Il formato di allocazione voci DOC garantisce la compatibilità di riproduzione di dati con svariati strumenti ed apparecchiature MIDI Yamaha, inclusi gli strumenti serie Clavinova.



Style File Format

Style File Format —SFF— é un formato originale Yamaha che utilizza un sistema di conversione assolutamente esclusivo per offrire accompagnamenti automatici di alta qualità, basati su una vasta gamma di accordi. TYROS utilizza internamente l'SFF, legge dischi di stili SFF e crea stili SFF usando la funzione Style Creator.

Questo prodotto incorpora e gestisce programmi e dati per computer di cui Yamaha detiene i diritti di copyright o per i quali é in possesso di una licenza d'uso. Tale materiale coperto da copyright include, senza alcun limite, tutto il software per computer, i file di stili ed i file MIDI, i dati WAVE e le registrazioni di suoni. Lo sfruttamento di questi programmi e dati, al di fuori dell'uso personale, non é consentito dalla legge. Qualsiasi violazione di copyright ha conseguenze legali. NON ESE-GUITE, NON DISTRIBUITE E NON USATE COPIE ILLEGALI.

La copia di software in commercio é assolutamente proibita al di fuori dell'uso personale.

Per Iniziare pag. 20 Prima di leggere qualsiasi altra parte del manuale, vi consigliamo di consultare questa sezione che vi illustra come iniziare a suonare ed utilizzare la vostra nuova TYROS.	
Guida Rapida pag. 24 Se non amate leggere i manuali e desiderate iniziare ad usare da subito la vostra TYROS, leggete questa sezione.	
Sommario pag. 10	
Indice delle Applicazioni pag. 12 Questo speciale indice é organizzato in ordine di funzioni ed applicazioni, non in ordine alfabetico, e vi consente di individuare in modo semplice e veloce la procedura per eseguire una determinata operazione o per approfondire un particolare argomento.	
Controlli di Pannello e Connessioni	
Operazioni Base	
Schema Funzioni	
Riferimenti pag. 78 Quando avrete preso confidenza con TYROS, date un'occhiata anche a questa guida che ne illustra tutte le funzioni. E' un utilissimo strumento di consultazione per avere maggiori informazioni su una particolare funzione o caratteristica.	
Malfunzionamenti pag. 164 Se TYROS non funziona correttamente o se incontrate problemi con il suono o con qualche operazione, prima di rivolgervi al vostro rivenditore Yamaha o ad un centro di assistenza tecnica, consultate questa sezione. Qui sono riportati, in modo semplice e chiaro, i problemi più comuni e le relative soluzioni.	
Glossario	
Guida all'Installazione pag. 175 In dotazione a TYROS sono forniti vari programmi software (contenuti sul CD-ROM) che vi consentono di usare il computer con TYROS per eseguire registrazioni, memo- rizzare dati, etc. Consultate questa guida per informazioni circa l'installazione del software.	
Elenco Dati	

Gestire il Drive per Floppy Disk (FDD) ed i Floppy D	isk 6
Congratulazioni!	7
Contenuto dell'Imballo	7
Loghi di Pannello	8
Come usare questo Manuale	9
Sommario	10
Indice delle Applicazioni	12
Controlli di Pannello e Connessioni	16
Pannello Superiore & Connessioni	16
Pannello Posteriore & Connessioni	18

Per Iniziare

Alimentazione	20
Altoparlante opzionale	
Attivazione/ disattivazione	
Alzare e Chiudere il Display	

20

24

Guida Rapida

Attivara la atrumanta a guanara la dama 24
Attivare le strumente e Vieuelizzere il Dienley Mein 24
Autivare lo struttiento e visualizzare il Display Main24
Suonare le Denio
Selezionare una Voce (RIGHT1) e
suonare la tastiera
Suonare Due o Tre Voci Simultaneamente27
Suonare Voci Diverse con la
Mano Destra e Sinistra28
Regolare l'Impostazione Octave
Organ Flutes29
Raccogliere le vostre voci preferite sul
drive User o su floppy disk
Selezionare e Suonare uno Stile
— Auto Accompaniment (ACMP)32
Suonare una melodia con la mano destra
e gli accordi con la mano sinistra32
Pattern Variation (sezioni)34
One Touch Setting36
Regolare il Bilanciamento di Volume
tra Stile e Tastiera36
Attivare/disattivare le Parti Style e Cambiare le Voci37
Suonare Stili contenuti su Floppy Disk
Multi Pad
Suonare i Multi Pad
Usare Chord Match
Effetti Voce
Applicare Harmony alla Melodia della mano Destra .39
Richiamare i Setup ideali per la Vostra Musica
— Music Finder40
Selezionare il genere musicale desiderato dalla
Record List
Usare una parola chiave per cercare i setup ideali 41
Creare un Set di Record preferiti
'

Riprodurre le Song	. 43
Riprodurre le Song su Disco	. 43
Usare i Song Position Marker	. 44
Regolare il Bilanciamento Volume tra	
Song e Tastiera	. 45
Attivare/disattivare le Parti della Song	. 45
Cantare con un Microfono Collegato	. 46
Collegare un microfono	. 46
Cantare seguendo il testo	. 46
Applicare armonia alla voce	. 47
Esercitarsi sulla Tastiera e con la Voce usando	
Guide	. 48
Selezionare un menu Guide	. 48
Esercitarsi sulla Tastiera usando "Follow Lights"	. 49
Esercitarsi con la Voce usando "Vocal Cue Time"	. 50
Salvare e Richiamare i propri Setup di Pannello	
Salvare e Richiamare i propri Setup di Pannello — Registration Memory	. 51
Salvare e Richiamare i propri Setup di Pannello — Registration Memory Salvare i propri Setup di Pannello in una	. 51
Salvare e Richiamare i propri Setup di Pannello — Registration Memory Salvare i propri Setup di Pannello in una Registration Memory	. 51 . 51
Salvare e Richiamare i propri Setup di Pannello — Registration Memory Salvare i propri Setup di Pannello in una Registration Memory Salvare le Registration Memory sul drive User	. 51 . 51 . 52
Salvare e Richiamare i propri Setup di Pannello — Registration Memory Salvare i propri Setup di Pannello in una Registration Memory Salvare le Registration Memory sul drive User Richiamare un Setup Registration Memory	. 51 . 51 . 52 . 53
Salvare e Richiamare i propri Setup di Pannello — Registration Memory Salvare i propri Setup di Pannello in una Registration Memory Salvare le Registration Memory sul drive User Richiamare un Setup Registration Memory Registrare le Esecuzioni e	. 51 . 51 . 52 . 53
Salvare e Richiamare i propri Setup di Pannello — Registration Memory Salvare i propri Setup di Pannello in una Registration Memory Salvare le Registration Memory sul drive User Richiamare un Setup Registration Memory Registrare le Esecuzioni e Creare le Song — Registrazione di Song	. 51 . 51 . 52 . 53 . 54
Salvare e Richiamare i propri Setup di Pannello — Registration Memory Salvare i propri Setup di Pannello in una Registration Memory Salvare le Registration Memory sul drive User Richiamare un Setup Registration Memory Registrare le Esecuzioni e Creare le Song — Registrazione di Song Registrazione Quick (rapida)	. 51 . 52 . 53 . 54 . 54
Salvare e Richiamare i propri Setup di Pannello — Registration Memory Salvare i propri Setup di Pannello in una Registration Memory Salvare le Registration Memory sul drive User Richiamare un Setup Registration Memory Registrare le Esecuzioni e Creare le Song — Registrazione di Song Registrazione Quick (rapida) Registrazione Multi	. 51 . 52 . 53 . 53 . 54 . 54 . 56
Salvare e Richiamare i propri Setup di Pannello — Registration Memory Salvare i propri Setup di Pannello in una Registration Memory Salvare le Registration Memory sul drive User Richiamare un Setup Registration Memory Registrare le Esecuzioni e Creare le Song — Registrazione di Song Registrazione Quick (rapida) Registrazione Multi Collegare un Computer	. 51 . 52 . 53 . 54 . 54 . 56 . 58
Salvare e Richiamare i propri Setup di Pannello — Registration Memory Salvare i propri Setup di Pannello in una Registration Memory Salvare le Registration Memory sul drive User Richiamare un Setup Registration Memory Registrare le Esecuzioni e Creare le Song — Registrazione di Song Registrazione Quick (rapida) Registrazione Multi Collegare un Computer Impostazione Iniziale	. 51 . 52 . 53 . 54 . 54 . 56 . 58 . 58
Salvare e Richiamare i propri Setup di Pannello — Registration Memory Salvare i propri Setup di Pannello in una Registration Memory Salvare le Registration Memory sul drive User Richiamare un Setup Registration Memory Registrare le Esecuzioni e Creare le Song — Registrazione di Song Registrazione Quick (rapida) Registrazione Multi Collegare un Computer Impostazione Iniziale	51 52 53 54 54 56 58 59
 Salvare e Richiamare i propri Setup di Pannello Registration Memory Salvare i propri Setup di Pannello in una Registration Memory Salvare le Registration Memory sul drive User Richiamare un Setup Registration Memory Registrare le Esecuzioni e Creare le Song — Registrazione di Song Registrazione Quick (rapida) Registrazione Multi Collegare un Computer Impostazione Iniziale Usare Voice Editor Usare File Utility 	51 52 53 54 54 56 58 59 59

Operazioni Base — Organizzare i Dati

Controlli a Display	60
Messaggi Help/ Display	61
Direct Access — Selezione Istantanea dei Display	62
Struttura Base di File/Cartelle e Drive di Memoria	62
Operazioni su Cartelle /File usando il Display	
Open/Save	66
Creare una Nuova Cartella	67
Selezionare (aprire) una Cartella/File	67
Copiare Cartelle/File (Copy & Paste)	68
Spostare Cartelle/File (Cut & Paste)	68
Cancellare Cartelle/File	69
Salvare i File	69
Assegnare nomi a Cartelle/File	70
Cambiare la Visualizzazione del Display Open/Save	71
Circa il Cursore illuminato a Display	73
Circa i Colori dei Pulsanti di Pannello	73
Circa la Tastiera	74
Sezioni di Tastiera a relative Funzioni	74
Attivazione/ disattivazione di Svnchro Start	74
Schema Funzioni	75

Riferimenti

Voci	78
Voci e Parti di Tastiera	78
Tipi di Voci	79
Effetti per le Voci	81
Modificare l'intonazione di TYROS	82
Organ Flutes (Sound Creator)	83
Parametri Sound Creator (Voci Organ Flutes)	83
Creare le Voci (Sound Creator)	85
Parametri Sound Creator (Voci Normali)	86
Riprodurre le Song	88
Visualizzare le Note Musicali	88
Visualizzare i Testi	90
Song Position	91
Parametri relativi alla Riproduzione di Song	92
Song Creator (Registrazione Digitale)	94
Impostazioni Modo Record (impostazioni per ri-registrare). 95
Editare i Dati per ogni Canale	96
Registrazione Step di dati Chord usando la Event List	98
Registrazione Step di note usando la Event List	. 100
Registrazione Step di Messaggi System Exclusive	
usando la Event List	. 106
Registrazione Step di testi usando la Event List	. 106
Riprodurre gli Stili (Auto Accompaniment)	. 108
Diteggiature degli Accordi	. 108
Fade In/Out	. 109
Tempo	. 109
Synchro Start e Synchro Stop	. 110
One Touch Setting (OTS) Programmabile	.110
Selezionare istantaneamente gli Stili	.111
Impostazioni relative alla Riproduzione degli Stili	. 112
Style Creator (Registrazione Digitale)	. 114
Impostazioni Base e Registrazione Realtime per	440
ogni parte (canale)	. 116
Registrazione Step di Note usando la Event List	.117
Assemblare uno Stile da Dati di Pattern Esistenti	.118
Groove & Dynamics	. 118
Eultare i Dali per ogni Ganale	120
Pogistraro Stili Custom usando un	. 120
Sequencer Esterno	122
Multi Pad	124
Editare i Multi Pad usando il display Open/Save	124
Creare/Editare i Multi Pad (Registrazione Digitale)	124
Music Finder	124
Editing dei Record Music Finder	126
Salvare i Record Music Finder come singolo file	126
Registration Memory	128
Freeze	128
Registration Sequence	128
Usare un Microfono	.130
Editing di Vocal Harmony	. 130
Impostazione Talk	. 132
Impostazioni Generali del Microfono	. 132
1	

Mixing Console	134
Impostazioni Part	135
Song Auto Revoice	136
Effetti	136
Equalizzatore (EQ)	139
Compressore Master	140
Impostazioni Line Out	140
MIDI	142
Impostazioni di Sistema MIDI	146
Impostazioni di Trasmissione MIDI	146
Impostazioni di Ricezione MIDI	147
Impostare la Fondamentale dell'Accordo	
per riprodurre gli Stili via MIDI receive	148
Impostare il Tipo di Accordo per	
riprodurre gli Stili via MIDI receive	148
Impostazioni per MFC10	148
Altre Importanti Impostazioni Generali	
– Function	150
Tuning (accordatura)	150
Voice Set	151
Impostazioni Video Out	151
Controller	152
Harmony/Echo	154
Altre impostazioni (Utility)	156

Appendice

Installare gli Altoparlanti Opzionali	160
Installare un Hard Disk Opzionale	162
Malfunzionamenti	164
Glossario	166
Specifiche Tecniche	168
Indice	170

Guida all'Installazione di TYROS	175
File Converter per TYROS	186
Driver USB MIDI	188
Voice Editor per TYROS	189
Elenco Dati	218

Traduzione e Impaginazione a cura di skudown

(11

Preparazione prima dell'Attivazione

Regolare il leggìo	Pag. 21
Collegare le cuffie	Pag. 16
Attivare/ disattivare lo strumento	Pagg. 22, 24

Ascoltare TYROS

Suonare le Demo	Pag. 24
 Suonare le Song Suonare una song su disco. 	Pag. 43
Attivare/disattivare parti (canali) della song	Pag. 45
Regolare il bilanciamento tra song e tastiera	Pag. 45
• Suonare gli Stili	5
Suonare gli stili preset	Pag. 32
Attivare/disattivare parti (canali) dello stile	Pag. 37
Regolare il bilanciamento tra stile e tastiera	Pag. 36
Suonare gli stili contenuti su un floppy disk	Pag. 37
● Suonare i Multi Pad	Pag. 38

Suonare la Tastiera

• Selezionare una Voce (RIGHT1) e suonare la tastiera	Pag. 26
Suonare due o tre voci simultaneamente	Pag. 27
• Suonare voci diverse con la mano destra e sinistra	Pag. 28
● Le quattro parti della tastiera (RIGHT1, 2, 3 e LEFT)	Pag. 74
Suonare le voci di batteria/ percussioni	Pag. 79
Suonare le voci Mega	Pag. 80
Initial touch ed Aftertouch	Pagg. 81, 154
Impostare la sensibilità al tocco della tastiera	Pag. 154
• Attivare/disattivare Initial Touch per ogni parte della tastiera (RIGHT1, 2, 3, LEFT)	Pag. 154
• Attivare/disattivare Aftertouch per ogni parte della tastiera (RIGHT1, 2, 3, LEFT)	Pag. 154
• Impostare la rotella di Modulazione per ogni parte della tastiera (RIGHT 1, 2, 3, LEFT)	Pag. 154

Esercitarsi sulla Tastiera

● Usare il Metronomo		Pag. 156
• Suonare visualizzando e seguendo la notazione musicale della song		· ·
durante la riproduzione	Song Score	Pag. 88
	Guide	Pag. 49

Selezionare i programmi e le impostazioni di TYROS

• Voci	Pag. 26
• Stili	Pag. 32
Banchi Multi Pad	Pag. 38
• Song	Pag. 43
Record Music Finder	Pag. 40
Banchi Registration Memory	Pag. 53
Numeri Registration Memory	Pag. 53
Numeri One Touch Setting	Pag. 36
• Tipi Harmony/Echo	Pag. 154
Template MIDI	Pag. 145
• Tipi di Effetti	Pag. 138
Tipi Vocal Harmony	Pag. 47
Tipi Master EQ	Pag. 139
Tipi Master Compressor	Pag. 140

Usare il display LCD

●Usare il displav Main (principale)	Pag. 24
Visualizzare i testi delle song sul display LCD	Pag. 46. 90
Visualizzare la partitura delle song sul display LCD	Pagg. 50, 88
Visualizzare i contenuti del display su un monitor TV esterno	Pagg. 18, 151

Suonare gli accordi con la mano sinistra e le melodie con la mano destra — Funzione Auto Accompaniment (ACMP)

Selezionare e suonare uno stile		Pag. 32
Imparare a suonare tipi di accordi specifici	Chord Tutor	Pag. 108
• Imparare a suonare gli accordi per riprodurre gli stili	Chord Fingering	Pag. 108
• Applicare automaticamente armonie o echo alle melodie della mano de	estraHarmony/Echo	Pagg. 39, 154
Modificare automaticamente gli accordi dei Multi Pad		
suonando con la mano sinistra	Chord Match	Pag. 38

Selezionare all'istante impostazioni di pannello personalizzate

Richiamare i setup di pannello ideali	.Music Finder Programmabile	.Pagg. 40,	126
Modificare i setup per adattarsi allo stile	.One Touch Setting (OTS) Programmabile	.Pagg. 36,	110
Salvare e richiamare setup di pannello personalizzati	.Registration Memory	.Pagg. 51,	128

Creare suoni, stili, song e altro ancora

• Dati che possono essere creati usando le funzioni di TYROS		Pagg. 63 - 65
Creare le proprie voci	Sound Creator	Pag. 85
Creare le proprie voci Organ Flutes	Sound Creator	Pag. 83
Creare i propri stili	Style Creator	Pag. 114
Assemblare uno stile personalizzato da pattern esistenti		Pag. 118
Registrare un pattern ritmico		Pag. 116
Memorizzare impostazioni di pannello nella One Touch Setting cor	ntenuta nello stile	Pag. 110
Creare le proprie song		
Registrare la propria esecuzione su tastiera		Pagg. 54 - 57
Inserire le note una per volta		Pagg. 98 - 105
Inserire ed editare i testi		Pag. 106
Inserire dei Marker (contrassegni) in una song		Pagg. 44, 106
Creare Multi Pad personali		Pag. 124
Creare un banco Registration Memory		Pagg. 52 - 53
Creare nuovi record Music Finder		Pag. 126
Creare nuovi tipi Vocal Harmony		Pag. 130
Creare nuovi tipi di Effetti		Pag. 138
Creare impostazioni Master EQ personali		Pag. 139
Creare impostazioni Master Compressor personali		Pag. 140
Assegnare un nome ai dati creati		Pag. 70
Salvare come file i dati creati		Pag. 69

Organizzazione e struttura di TYROS

• Circa i vari tipi di dati/ file gestiti da TYROS	Pagg. 63 - 65
Circa file e folder	Pag. 63
• Circa le spie dei pulsanti con codice colorato	Pag. 73
Circa la struttura della memoria	Pagg. 63 - 65
• Circa le operazioni base	Pagg. 60 - 74
Circa le parti del generatore sonoro	Pag. 134
Circa la struttura degli effetti	Pag. 136

Controllare e regolare l'intonazione

Regolare l'intonazione generale di TYROS	Master Tune	Pag. 150
Accordare le singole note della tastiera	Scale Tune	Pag. 150
Regolare l'ottava della tastiera		Pagg. 28, 135
• Trasporre le note (Master Transpose, Keyboard Transpose, Song Trans	spose)	Pagg. 82, 135
 Impostare il pulsante [TRANSPOSE] per controllare indipendentementi 	te singole parti	Pag. 154
Usare la rotella PITCH BEND		Pag. 82
Usare la rotella MODULATION		Pag. 82

Usare i pedali

Collegare i pedali a TYROS	Pag. 18
• Assegnare funzioni specifiche ad ogni pedale	
• Usare un pedale per cambiare i numeri di Registration Memory	Registration SequencePag. 128

Cantare con un microfono collegato

Collegare un microfono a TYROS	Pag. 46
• Applicare automaticamente armonie vocali alla voce	Vocal HarmonyPag. 47
Applicare effetti alla voce	Pag. 130
• Cantare seguendo i testi (lyrics) a display	Pag. 46
• Cantare seguendo i testi (lyrics) su un monitor TV esterno	Pag. 90
• Cantare usando le funzioni Guide e seguendo la riproduzione della song .	Pag. 50
Usare la funzione Talk Setting	Pag. 132
Regolare l'impostazione Song Transpose all'intonazione adatta alla voce d	li un cantantePag. 135
Regolare l'impostazione Keyboard Transpose all'intonazione adatta alla vo	ce di un cantantePag. 135

Consigli e tecniche per esecuzioni dal vivo

• Assegnare al pedale specifiche operazioni/funzioni di pannello	Pag. 152
• Richiamare in un determinato ordine i numeri di Registration MemoryRegistration Sequence	Pag. 128
Usare un pedale per cambiare i numeri di Registration Memory	Pag. 128
Usare un controller a pedale MFC10 opzionale con TYROS	Pag. 148
Usare la funzione Fade In/Out	Pag. 109
Usare i Song Position Marker per spostarsi nelle sezioni di song e loop	Pag. 44

Consigli e tecniche per esecuzioni in gruppo

• Trasporre indipendentemente l'intonazione della song e della tastiera per adattarla alla voce di un cantante	Pag. 135
Accordare tutto il suono di TYROS per adattarsi ad altri strumenti	Pag. 150
Sincronizzare TYROS ad altri strumenti MIDI	Pag. 146

Circa il MIDI

Circa gli eventi di nota MIDI (suonare la tastiera)	Pag. 142
• Circa i program change MIDI (selezionare le voci)	Pag. 142
• Circa eventi MIDI contenuti in song, stili e Multi Pad	Pag. 142

Collegare apparecchiature esterne a TYROS

Collegare altoparlanti opzionali	Pag. 160
Collegare apparecchiature audio esterne ed unità effetti	Pag. 19
Collegare strumenti ed unità MIDI	
Collegare un controller a pedale MFC10 opzionale	Pag. 148
Collegare un computer via USB	Pag. 58
Collegare un monitor TV esterno	Pag. 151

Applicazioni Computer

• Cos'é possibile fare con il MIDI usando un computer abbinato a TYROS	Pag. 58
Collegare un computer a TYROS usando un cavo USB	Pag. 58
Usare il software Voice Editor	Pag. 58
Usare il software File Utility	Pag. 58

Usare i dischi — opzioni di storaggio dati

Installare un hard disk opzionale in TYROS	Pag. 162
Formattare l'hard disk opzionale installato	Pag. 157
Formattare i floppy disk	Pag. 157
• Eseguire backup su floppy disk (copia da un floppy disk ad un altro)	Pag. 157

Altri suggerimenti

Registrare il proprio nome in TYROS	Pag. 158
Importare un'immagine per lo sfondo del display Main	Pag. 158
• Importare un'immagine per lo sfondo dei testi delle song (Song Lyrics)	Pag. 90
• Importare icone per indicazioni di voce/stile/song nel display Open/Save	Pag. 70
• Visualizzare i numeri di bank select e program nella videata di selezione voci (Voice Selection)	
(display Open/Save per le voci)	Pag. 156
• Specificare gli accordi di riproduzione dello stile da un'unità MIDI esterna	Pag. 148

Pannello Superiore & Connessioni



Interruttore POWER ON/OFF	Pagg. 22, 24
2 Controllo MASTER VOLUME	Pag. 22
Controllo INPUT VOLUME	Pagg. 46, 130
Pulsanti MIC	Pagg. 130
Pulsanti SONG CONTROL	Pag. 43
Pulsanti FADE IN/OUT	Pag. 109
Pulsanti SONG	Pagg. 43, 72
Pulsanti STYLE	Pagg. 32, 111
Pulsanti STYLE CONTROL	Pag. 34

D	Pulsante METRONOME	Pag. 156
0	Pulsante TAP	Pag. 109
12	Pulsante TEMPO	Pag. 109
B	Pulsante TRANSPOSE	Pag. 82
14	Pulsanti MULTI PAD	Pagg. 38, 124
Ð	Pulsante MIXING CONSOLE	Pag. 134
6	Pulsante BALANCE	Pagg. 36, 45
Ð	Pulsante CHANNEL ON/OFF	Pagg. 37, 45
18	Pulsanti REGISTRATION MEMORY	Pagg. 51, 128



- Pulsante DIGITAL RECORDING Pagg. 94, 116, 124
 Pulsante PROGRAMMABLE MUSIC FINDER
- Pulsante PROGRAMMABLE MOSIC FINDER
 Pagg. 40, 126
 Pulsanti PROGRAMMABLE ONE TOUCH SETTING
 Pagg. 36, 110

9		
27	Pulsanti PART SELECT	Pagg. 26, 78
28	Pulsanti PART ON/OFF	Pagg. 26, 78
29	Pulsanti VOICE EFFECT	Pagg. 39, 81
30	Pulsanti UPPER OCTAVE	Pag. 28
9	Pulsante GUIDE	Pag. 48
32	Rotella PITCH BEND	Pag. 82
33	Rotella MODULATION	Pag. 82

Pannello Posteriore & Connessioni

IS IMPORTANT

 TYROS non é dotata di altoparlanti, dovrete quindi monitorarne il suono in uscita usando unità audio esterne. In alternativa, potete usare un paio di cuffie.

ACAUTION

 Prima di eseguire qualsiasi collegamento, assicuratevi che l'interruttore POWER sia in posizione OFF (rilasciato). In caso di collegamento mentre l'interruttore é regolato su ON, potreste causare danni alle unità esterne come amplificatore ed altoparlanti.





Per Iniziare

Questa sezione contiene informazioni relative all'impostazione di TYROS per suonare. Leggetela attentamente prima di attivare lo strumento.

Alimentazione

- Assicuratevi che l'interrottore POWER ON/OFF di TYROS sia regolato su OFF.
- **2** Collegate il cavo di alimentazione in dotazione alla presa AC INLET posta sul pannello posteriore dello strumento.



3 Collegate l'altro capo del cavo di alimentazione ad una presa AC. Assicuratevi che TYROS sia compatibile con il voltaggio in uso nel vostro Paese.

\land warning

 Assicuratevi che il voltaggio di TYROS corrisponda a quello del Paese in cui usate lo strumento (vedi pannello posteriore). Se il voltaggio dovesse differire, potrebbero verificarsi seri danni ai circuiti interni e persino shock elettrici!

🗥 WARNING

 Usate solo il cavo di alimentazione AC in dotazione a TYROS. Se il cavo dovesse andare perduto o danneggiarsi, rivolgetevi al vostro rivenditore Yamaha per la sostituzione. L'uso di un cavo non adatto può causare incendi e shock elettrici!

\land WARNING

 Il tipo di cavo di alimentazione AC fornito con TYROS potrebbe variare a seconda del Paese in cui viene acquistato lo strumento (potrebbe essere presente un terzo polo per la messa a terra). Un collegamento errato della messa a terra può provocare shock elettrici. NON modificate la presa fornita in dotazione a TYROS. Se questa non fosse adatta alla presa a muro, rivolgetevi ad un elettricista per l'installazione della presa corretta. Non usate adattatori che inibiscano la messa a terra.

Altoparlanti Opzionali

TYROS non incorpora altoparlanti ed é quindi necessario l'uso di un sistema di altoparlanti esterno come TRS-MS01, progettato specificamente per TYROS. Per istruzioni circa l'installazione di TRS-MS01 su TYROS, vedi pag. 160.



Leggìo

Controllate attentamente che siano presenti tutte le parti (due staffe per leggìo ed un leggìo, vedi sotto) prima di iniziare l'installazione. E' necessario anche un cacciavite a stella.



1 Rimuovete le quattro viti dal pannello posteriore di TYROS usando un cacciavite.



2 Usate le viti rimosse al punto #1 per avvitare le due staffe del leggìo al pannello posteriore di TYROS.



3 Unite il leggìo alle staffe.





Attivazione/ Disattivazione

Attivare lo strumento



Disattivare lo strumento



Alzare e Chiudere il Display

TYROS dispone di un display parzialmente removibile dal pannello e regolabile secondo quattro punti di scanalatura per ottenere l'angolo di visuale più adeguato alle diverse esigenze.

Alzare il Display

Sganciate la chiusura posta dietro il display. Sollevate poi il pannello alzandolo verso di voi.



Quando poi inclinate nuovamente il display verso il basso, sentirete dei click che corrispondo alle quattro posizioni predeterminate. Una volta raggiunta la posizione più adatta alle vostre esigenze, rilasciate il pannello. Questo si regolerà sulla scanalatura più vicina.



Chiudere il Display

Per riportare il display alla posizione originale (chiusa), tiratelo lentamente verso di voi fino alla posizione verticale e poi spingetelo verso il basso fino a bloccarlo.







Guida Rapida

Attivare lo Strumento e Suonare le Demo



Attivare lo Strumento e Visualizzare il Display Main

Dopo aver impostato lo strumento ed eseguito i collegamenti necessari, attivate l'unità premendo l'interruttore [POWER ON/ OFF] (pag.22).

Apparirà un display di apertura seguito dal display Main (principale), la videata "base" che riporta le impostazioni basilari ed importanti informazioni relative allo strumento. Per dettagli circa ogni parte del display Main, fate riferimento alla figura qui di seguito riportata. Per ogni parte é indicato il numero di pagina corrispondente alle diverse funzioni.



Suonare le Demo

Le Demo sono più di semplici song, rappresentano delle vere e proprie introduzioni alle caratteristiche, funzioni ed operazioni di TYROS. In un certo senso sono un "mini-manuale" interattivo completo di dimostrazioni di suoni e testi che illustrano come utilizzare lo strumento e ne dimostrano le possibilità.

TYROS può visualizzare testi in molte lingue diverse. I testi sono usati per i messaggi Demo (sotto), Help (pag. 61) e Display (pag. 62). Prima di riprodurre le Demo, selezionate la lingua desiderata seguendo le istruzioni di seguito riportate.





Per richiamare il display Demo ed avviare le demo song, premete il pulsante [DEMO]. Per fermare le demo song e tornare al display Main, premete il pulsante [EXIT]. A seconda del display, potrebbe essere necessario premere più volte il pulsante [EXIT].





Suonare Due o Tre Voci Simultaneamente

Attivate la parte RIGHT2 premendo il pulsante [PART ON/OFF].



L NOTE

 La voce qui selezionata é detta RIGHT2.
 Per maggiori informazioni circa la voce RIGHT2, vedi pag. 74.

▶ 2 Premete uno dei pulsanti [VOICE] per richiamare il display di selezione voci (Voice selection).

Seguite la stessa procedura illustrata al punto #2 di pag. 26. In questo caso premete il pulsante [PAD].



out!

3 Selezionate una voce.

Seguite la stessa procedura illustrata al punto #3 di pag. 26 e selezionate Insomnia.

4 Suonate le voci selezionate.

La voce selezionata per RIGHT1 (pag. 26) e la voce qui selezionata suoneranno simultaneamente in layer (miscelate).

La voce RIGHT 3 può essere impostata seguendo la procedura sopra illustrata, usando però il pulsante [RIGHT3].

Provate alcune di queste voci...

Categoria	Nome Voce	Descrizione
Piano	Live! GrandPiano	Piano a coda campionato in stereo, con suono realistico su tutta l'estensione della tastiera.
Cool! Galaxy EP		Piano elettrico ricco e dinamico, tipo DX.
E.Flano	Cool! E.Piano	Quattro campioni diversi con dinamiche variabili per cambi timbrici realistici ed espressivi.
Organ	Cool! JazzOrgan	Campione di organo con vibrato di chorus autentico.
Organ	Rotor Organ	Campione di organo con realistico rotary speaker.
Accordion	Musette	Realistica fisarmonica di tipo francese.
Accordion	Sweet! Harmonica	Suono di armonica con vibrato naturale.
	Live! SteelGuitar	Chitarra steel campionata in stereo, con cambi di dinamica che seguono lo stile esecutivo.
Guitar	Cool! JazzGuitar	Dinamica chitarra fingered jazz.
	Lead Guitar	Suono di chitarra soul con distorsione naturale.
	Live! Strings	Ricca orchestra di archi campionata in stereo.
Strings	Live! Allegro	Ricca orchestra di archi campionata in stereo con attacco veloce.
	Sweet! Violin	Assolo di violino con vibrato naturale.
Trumpot	Sweet! Trump	Tromba con vibrato naturale.
Tumper	Sweet! MutedTrump	Tromba jazz con sordina con vibrato naturale.
Live! HyperBrass		Potente sezione di fiati campionata in stereo.
DIASS	Live! FrenchHorns	Ensemble di corni Francesi orchestrali campionati in stereo.
Sweet! AltoSax Sax alto con vibrato naturale.		Sax alto con vibrato naturale.
Saxophone	Sweet! SopranoSax	Sax soprano con vibrato naturale. Molto espressivo. Suonate note lunghe.
	Sweet! Oboe	Oboe con vibrato naturale.
Flute/Clarinet	Sweet! Flute	Flauto con vibrato naturale. Molto espressivo. Suonate con forza per ottenere campioni realistici.
	Sweet! PanFlute	Flauto di pan con vibrato naturale.
Chair	Live! Gospel	Coro stereo con lieve vibrato individuale.
Choir	DreamHeaven	Splendido synth pad.
Synthesizer	Matrix	Synth lead espressivo. Suonate note lunghe.
	Drums StandardKit	Batteria campionata in stereo con cambi dinamici di un massimo di 4 layer. Provate anche Live! Funk Kit.
Percussion	Drums BrushKit	Batteria campionata in stereo suonata con le spazzole. Provate tom tom e piatti.
	Live! SFX CubanKit/ Live! SFX PopLatinKit	Percussioni campionate in stereo con vari stili esecutivi.

Suonare Voci Diverse con la Mano Destra e Sinistra

Attivate la parte LEFT (sinistra) premendo il pulsante [PART ON/ OFF] corrispondente.



▶ 2 Premete uno dei pulsanti [VOICE] per richiamare il display di selezione voci (Voice selection).

Seguite la procedura illustrata al punto #2 di pag. 26. In questo caso premete il pulsante [BASS].

3 Selezionate una voce.

Seguite la procedura illustrata al punto #3 di pag. 26 e selezionate FingerBass.

4 Suonate le voci selezionate.

Try_{it}out!

Le note suonate con la mano sinistra riproducono una voce mentre quelle suonate con la mano destra riproducono una voce (o voci) diversa.



 Il punto della tastiera che separa le voci LEFT e RIGHT1 - 3 é detto "punto di split" (split point). Per informazioni circa l'impostazione del punto di split, vedi pag. 112.

Le voci RIGHT 1 - 3 sono dedicate alla mano destra. La voce LEFT é riservata alla mano sinistra.

Regolare l'Impostazione Octave

Il pulsante [UPPER OCTAVE] consente di trasporre simultaneamente le parti RIGHT1, RIGHT2 e RIGHT3 di un'ottava sopra o sotto.



L NOTE

• Per resettare a 0 il valore Octave, premete entrambi i pulsanti [+] e [-] simultaneamente.



Organ Flutes

TYROS utilizza un'avanzata tecnologia di modellamento digitale che ricrea il leggendario suono degli organi vintage. Esattamente come su un organo tradizionale, potrete creare il vostro suono alzando o abbassando i livelli dei piedaggi (footage) delle canne.

Premete il pulsante [ORGAN FLUTES] per richiamare il display di selezione voci Organ Flutes.



2 Selezionate la voce Organ desiderata e suonate la tastiera. *Invitout!*



3 Premete il pulsante [SOUND CREATOR] per richiamare il display di regolazione dei vari parametri della voce Organ Flutes. Usate i pulsanti LCD [1] - [8] per regolare le impostazioni di piedaggio (footage).



4 Provate qualcuna delle altre voci Organ Flutes.

Raccogliere le vostre voci preferite sul drive User o su floppy disk

TYROS incorpora una gran quantità di voci di alta qualità che coprono una vasta gamma di suoni strumentali e che fanno di TYROS uno strumento adatto a qualsiasi applicazione musicale. Tuttavia, la quantità di voci, da principio, può anche disorientare l'utente. Ecco perché é disponibile un sistema che vi consente di raccogliere le voci che usate più di frequente e di riunirle in una locazione facilmente accessibile.

Innanzitutto dovrete imparare a conoscere i Drive Memory ed il display Open/Save (vedi sotto). Per saperne di più, consultate la sezione a pag. 63. Per il momento però ricordate solo che il drive User ed il drive per floppy disk sono locazioni di memoria utilizzabili per memorizzare e richiamare i vostri dati .

• Tipi di Drive Memory (di memoria)

Drive PRESET	Drive della memoria interna in cui sono installate le voci preprogram- mate (preset).
Drive USER	Memoria interna che vi consente di leggere e scrivere dati.
Drive FD	Per il trasferimento dati su e da floppy disk, usando il drive per floppy disk di cui é dotata TYROS.

 Display Open/SaveDa questo tipo di display potete selezionare (aprire) vari file, come voci (pagg.26-29), stili (pag.32), song (pag.43) e banchi Registration Memory (pag. 52) nonché salvare file sul drive User o sul Disk drive.

Premete il pulsante [USER] per richiamare il display di selezione voci (Open/Save) per il drive User.

In questo caso può essere selezionata qualsiasi parte di tastiera (RIGHT 1 - 3).





2 Da questo display (path), create una nuova cartella in cui salvare le vostre voci preferite.

Premete il pulsante LCD [NEW] (pulsante [7] inferiore). Premete il pulsante LCD [OK] (pulsante [8] superiore).



 V
 V
 V
 V
 V
 V
 V

 Potete assegnare un nome alla nuova cartella dalla finestra a discesa visualizzata in basso al display LCD. Per maggiori informazioni, vedi pag. 70.

La nuova cartella é stata creata.





 Oltre ai tre drive di memoria qui descritti, potete usare anche un drive hard disk opzionale (HD), da installare in TYROS.

3 Copiate le vostre voci preferite dal drive Preset al drive User.

In questo caso potete selezionare qualsiasi parte di tastiera (RIGHT 1 - 3).



4 Ripetete il punto #3 finché in questo display non saranno contenute tutte le voci desiderate.

Potete provare anche a copiare la voce (i) preset su floppy disk seguendo questa procedura.



Selezionare e Suonare uno Stile — Auto Accompaniment (ACMP)

Riferimenti a pag. 108 🔿

La funzione auto accompaniment (riproduzione di stile) vi mette a disposizione una band per l'accompagnamento. E' sufficiente suonare gli accordi con la mano sinistra e lo stile di accompagnamento selezionato, più adatto alla vostra musica, suonerà automaticamente seguendo gli accordi suonati. Grazie a questa funzione, anche un solo esecutore potrà divertirsi a suonare con l'accompagnamento di un'intera band o orchestra.

TYROS incorpora vari stili di accompagnamento (pattern ritmici) per generi musicali diversi. Provatene qualcuno facendo riferimento al nome dello stile riportato sopra ogni pulsante STYLE del pannello o consultando l'elenco stili contenuto nella sezione Elenco Dati.



Suonare una melodia con la mano destra e gli accordi con la mano sinistra

Premete uno dei pulsanti [STYLE] per richiamare il display di selezione stile (Style selection).



🖾 NOTE

 Il display di selezione stile qui illustrato é detto display "Open/ Save" per lo stile. e dispone di due modi diversi: 1) un display di selezione diretta (illustrato a lato) e 2) un display di inserimento numerico che vi consente di selezionare lo stile inserendo il numero corrispondente (numero del file nella cartella). Per maggiori informazioni, vedi pag. 71.

2 Selezionate uno stile.



3 Attivate l'accompagnamento automatico.

Premete [ACMP] in modo che l'indicatore si illumini. La sezione della mano sinistra specificata diventa la sezione Chord (accordi) e gli accordi suonati in questa sezione, vengono individuati automaticamente ed usati come base per un accompagnamento automatico completo, adatto allo stile selezionato.

Per disattivare auto accompaniment, premete di nuovo il pulsante [ACMP].

Punto Split ... Impostazione default FA#2/SOL2.



NOTE ACMP é l'abbreviazione di

ACCOMPANIMENT.

街 ΝΟΤΕ

 Per informazioni circa il punto di split, vedi pagg. 74 e 112.



Premete il pulsante [SYNC START] per abilitare l'avvio sincronizzato (standby). (L'indicatore si illumina) Premete di nuovo [SYNC START] per disattivare Sync Start.



🖾 ΝΟΤΕ

 Quando Sync Start é attivo, il pulsante [START/STOP] lampeggia in sincrono con il tempo attuale (pag. 109).



stile selezionato.

🖾 ΝΟΤΕ

Suonate, ad esempio, un accordo di DO maggiore (vedi sotto).



II pulsante [START/STOP] lampeggia in sincrono con i movimenti (beat). Lampeggia in rosso al primo movimento ed in verde a quelli successivi.

Provate a suonare altri accordi con la mano sinistra e Tryitout! una melodia con la mano destra.

Per informazioni circa l'inserimento degli accordi, vedi pag. 108 e l'elenco Chord Fingering riportato nella sezione Elenco Dati.

La fondamentale/tipo di accordo specificati con la mano sinistra, saranno visualizzati al centro del display Main.

7 Per fermare la riproduzione dello stile, premete [START/STOP].





Provate qualche stile...

Categoria	Nome Stile	Descrizione
Pop&Rock	Live8Beat	Un moderno suono live con nuove chitarre Mega — se volete suonare come una vera band, provatelo!
	Unplugged 1	Una tendenza recente vuole gli strumenti unplugged, suonati in modo acustico. Ascoltate come viene ricreato accuratamente questo suono (ma non usate la vostra TYROS unplugged!).
Ballad	PowerBallad	Sonorità con "qualità CD" — ascoltate il realismo di questi nuovi archi in intro II.
	6-8SlowRock1	Nessuno resiste alla musica anni '50! Provate intro III e ricordate!
	EasyBallad	Questo stile può essere usato per molte ballade. Intro III dimostra tutta la qualità del nuovo suono di corno francese (French Horn).
Dance	lbiza2002	Usa nuove voci di batteria, basso e synth: lo stile di un'isola bruciata dal sole
Swing&Jazz	BigBandFast1	Nuovi suoni per rivivere gli anni d'oro delle big band. Swingate con questo stile e godetevi il controllo totale su un'intera big band.
	Dixieland1	Chiudete gli occhi e ascoltate questo tradizionale stile Dixieland: potreste quasi essere a New Orleans, la patria del Jazz. Provate main D per una band Dixie completa.
R&B	JazzFunk	Un genere nato alla fine degli anni '70, uno stile che unisce i tipici ritmi jazz al funky. Provatelo con la chitarra Mega clean e con le sezioni di fiati e sax: stenterete a credere che sia una tastiera a suonare!
Country	ModCntryBld1	Dotato dell'alta qualità sonora della moderna musica country, questo stile dimostra un altro possi- bile campo sonoro per il potente generatore sonoro di TYROS.
Latin	BrazilianSamba	Super-realistici campioni percussivi per un stile Latino Americano. Provate le variazioni ritmiche tra Main A - D.
BallroomParty	PubPiano	Non lasciate il calore della vostra stanza e godetevi un'atmosfera "intimistica"!
Movie&Show	MovieSwing	Le colonne sonore sono fondamentali per trasmettere senzazioni e suggerire stati d'animo. Intro III dispone di un mix di archi e corni francesi, tipico delle colonne sonore.
World	Flamenco	Una danza spagnola! Ascoltate la nuova fantastica chitarra Mega! (vi chiederete se state davvero suonando una tastiera)
	IrishDance	Questo autentico capolavoro celtico si completa con complesse ritmiche associate alla tradizio- nale musica irlandese.

Fermate la funzione Accompaniment

Quando auto accompaniment é attivo e Syncro Start é regolato su off, potete suonare gli accordi nella sezione della mano sinistra della tastiera (accompagnamento) mentre lo stile é fermo e sentire ugualmente l'accordo di accompagnamento. In questa condizione — detta "Stop Accompaniment" — viene riconosciuta qualsiasi diteggiatura di accordi valida (pag.108) e la fondamentale/tipo di accordo sono visualizzati sul display LCD. Poiché TYROS riconosce correttamente l'accordo, potete usare la funzione Chord Match (pag. 38) anche con i Multi Pad o con l'effetto Harmony (pag. 39) senza dover riprodurre uno stile.

Pattern Variation (Sezioni)

TYROS incorpora svariate "sezioni" di stile che vi consentono di variare l'arrangiamento dell'accompagnamento e di adattarlo alla song che state suonando. Queste sezioni sono: Intro, Main, Fill-in, Break ed Ending. Selezionandole mentre suonate, potete produrre facilmente elementi dinamici di un arrangiamento professionale.



- INTRO.....Usata per l'inizio della song. Quando l'intro smette di suonare, la riproduzione dello stile passa alla sezione principale (main). La lunghezza dell'intro (in misure) varia a seconda dello stile selezionato. TYROS dispone di tre intro diverse. • MAIN.....Usata per suonare la parte principale (main) della song. Suona un pattern ritmico di svariate misure e si ripete finché non viene premuto il pulsante di un'altra sezione. Sono disponibili 4 variazioni sul pattern base, A - D ed il suono dello stile cambia armonicamente in base agli accordi suonati con la mano sinistra. • FILL IN.....Le sezioni fill-in aggiungono variazioni ed intervalli dinamici nel ritmo dell'accompagnamento per renderlo ancora più professionale. Attivate il pulsante [AUTO FILL IN] e premete uno dei pulsanti MAIN (A, B, C, D) mentre suonate: la sezione di fill-in selezionata suonerà automaticamente (AUTO FILL) aggiungendo colore all'accompagnamento automatico. Arrivato alla fine, il fill-in sfuma nella sezione main (A, B, C, D). Sono disponibili quattro variazioni per le sezioni di fill-in, ognuna programmata per adattarsi alla sezione main selezionata. Anche quando [AUTO FILL] é disattivato, premendo il pulsante corrispondente alla sezione attualmente in riproduzione, un fill-in suona automaticamente prima di tornare alla stessa sezione main. rendere la vostra esecuzione ancora più professionale. • ENDING......Usata per il finale della song. Al termine dell'ending, la riproduzione dello stile si ferma
- automaticamente. La lunghezza dell'ending (in misure) varia a seconda dello stile selezionato. TYROS dispone di tre ending diversi.
- 1-4 Selezionate lo stile desiderato (vedi procedura a pag. 32).
- 5 Attivate [AUTO FILL IN].
- 6 Premete uno dei pulsanti [INTRO].
- Z Non appena suonate un accordo con la mano sinistra, si avvia la sezione Intro dello stile selezionato.

Per questo esempio suonate un accordo di DO maggiore (vedi sotto).



街 ΝΟΤΕ

A seconda dello stile selezionato non tutte le sezioni potrebbero contenere dati. La spia del pulsante della sezione contenente dati si illumina in verde mentre quella della sezione non contenente dati non si illumina (pag. 73).





Dopo la riproduzione del Fill-in corrispondente, viene introdotta automaticamente la sezione main.

9 Premete uno dei pulsanti [ENDING].

In questo modo si passa alla sezione ending. Al termine dell'ending la riproduzione dello stile si ferma automaticamente.





pagina successiva).

Diagramma della Struttura di Accompagnamento



街 ΝΟΤΕ

- Mentre suona il fill-in corrispondente, l'indicatore della sezione di destinazione (MAIN A/B/C/D) lampeggerà . Durante questo lasso di tempo, potete cambiare sezione di destinazione premendo il pulsante MAIN [A], [B], [C] o [D] appropriato.
- Non é necessario che un'Intro stia all'inizio di un brano. Se lo desiderate, potete suonare una sezione Intro nel mezzo della vostra esecuzione semplicemente premendo il pulsante [INTRO] al punto desiderato.
- Attenzione al tempo quando usate le sezioni Break. Se premete un pulsante [BREAK] troppo vicino alla fine della misura (cioé dopo l'ultima nota da 1/8), la sezione Break inizia a suonare dalla misura successiva. Questo vale anche per l'Auto Fill-in.
- Se volete ritornare allo stile subito dopo un'Ending, premete il pulsante [INTRO] mentre suona la sezione Ending.
- Se premete uno dei pulsanti [MAIN] mentre sta suonando il finale, inizierà a suonare immediatamente un fill-in (quando é attivato [AUTO FILL IN]) seguito dalla sezione main.
- Se premete il pulsante [SYNC START] mentre sta suonando uno stile, la riproduzione dello stile si fermerà e si attiverà Syncro Start.
- E' possibile avviare la riproduzione dello stile usando una sezione di ending anziché di intro.

Altri Controlli

• Fade in/out.....Il pulsante [FADE IN/OUT] può essere usato per produrre sfumature quando si avvia (fade-in) o quando si ferma (fade-out) l'accompagnamento. Funziona anche per la riproduzione di song. pag. 109

TAP TEMPO

O IN/OUT

• TapL'accompagnamento automatico può essere avviato al tempo desiderato che potrete "battere" usando il pulsante [TAP TEMPO]. pag. 109

SYNC STOP

0

• Syncro Stop......Quando é attiva la funzione Synchro Stop, la riproduzione dell'accompagnamento si fermerà quando verranno rilasciati tutti i tasti nella sezione auto accompaniment della tastiera. La riproduzione dell'accompagnamento si avvierà di nuovo non appena suonerete un accordo o una nota. pag. 110

Selezionare e Suonare uno Stile — Auto Accompaniment (ACMP)



One Touch Setting

One Touch Setting é una potente funzione che, premendo un pulsante, consente di richiamare automaticamente le impostazioni di pannello appropriate (numero di voce, etc.) allo stile attualmente selezionato.



E' possibile anche creare setup One Touch Setting personalizzati. Vedi pag. 110.

Regolare il Bilanciamento di Volume tra Stile e Tastiera

Premete il pulsante [BALANCE] in modo che in basso sul display LCD appaia la finestra (a discesa) mixer. E' possibile regolare il bilanciamento di volume tra la riproduzione dello stile e l'esecuzione della mano destra sulla tastiera, usando i pulsanti LCD [2], [5], [6], [7] e [8].


Attivare/disattivare le Parti Style e Cambiare le Voci

Premete il pulsante [CHANNEL ON/OFF] per visualizzare la finestra a discesa in basso sul display LCD. Potete attivare o disattivare ogni parte (canale) usando i pulsanti LCD [1] - [8] inferiori, durante la riproduzione dello stile. Premendo uno dei pulsanti LCD [1] - [8] superiori si richiama il display di selezione voci che vi consente di selezionare la voce della parte (canale) corrispondente. Provate a sostituire la voce di default con voci diverse.



Suonare Stili contenuti su Floppy Disk

TYROS può riprodurre file di stili contenuti su floppy disk.

Essendo compatibile con il formato Style File (SFF), TYROS può riprodurre direttamente file di stili contenuti sui floppy disk in commercio recanti il logo Style File (pag.8).

TYROS, inoltre, può riprodurre file di stili creati usando varie tastiere Yamaha, come CVP-209/207/205/203/ 201, PSR-2000/1000, PSR-8000, PSR-9000 e 9000Pro.

Inserite nel disk drive il floppy disk contenente il file (i file) di stile.



Premete uno dei pulsanti STYLE e premete poi il pulsante [NEXT] per selezionare il drive FD e visualizzare i file contenuti sul floppy disk.

3 Selezionate e suonate lo stile desiderato (pag. 32).

Suggerimento — Un modo veloce per selezionare gli stili



Quanto illustrato a pag. 32 si riferisce al caso in cui questo pulsante sia regolato su on. Quando il pulsante [PRESET] é attivo (e [USER] é regolato su off), premete uno qualsiasi dei pulsanti STYLE per richiamare i file di stile preset per la categoria corrispondente. **pag. 111**

Quando il pulsante [USER] é attivo (e [PRESET] é regolato su off), premete uno qualsiasi dei pulsanti STYLE per richiamare la root directory del drive User.

Nota: La root directory é l'impostazione di default. Se avete installato in TYROS un hard disk opzionale, potete assegnare i pulsanti STYLE per richiamare cartelle specifiche sul drive.

pag. 111

🖾 ΝΟΤΕ

 Potrebbe essere necessario attendere qualche istante al punto #3 prima che TYROS avvii lo stile perché é necessario del tempo per leggere i dati di stile contenuti sul floppy disk.

Guida Rapida

Multi Pad

Riferimenti a pag. 124 📣



Suonare i Multi Pad

Selezionate un Banco Multi Pad.

Premete il pulsante LCD [E] per richiamare il display di selezione dei Banchi Multi Pad (Open/Save) e selezionate il Banco desiderato.



2 Premete uno dei Multi Pad.



La frase corrispondente (in questo caso per Pad 1) inizia a suonare non appena viene premuto il pad. Per fermarla, premete e rilasciate il pulsante [STOP].

• Circa il colore dei Multi Pad

- Verde: Indica che il pad corrispondente contiene dati (frasi).
- Rosso: Indica che il pad corrispondente é in fase di riproduzione.

• Dati Multi Pad

Esistono due tipi di dati Multi Pad. Alcuni tipi vengono riprodotti una volta e smettono di suonare al termine della frase.

Altri continueranno a suonare finché non viene premuto il pulsante [STOP].

• Fermare la riproduzione dei Multi Pad

- Per fermare tutti i pad, premete e rilasciate il pulsante [STOP].
- Per fermare specifici pad, premete il pad/i pad che desiderate fermare, tenendo simultaneamente premuto il pulsante [STOP].

Usare Chord Match

Molte delle frasi Multi Pad sono melodiche o formate da accordi. E' possibile fare in modo che queste frasi cambino automaticamente gli accordi in base a ciò che suonate con la mano sinistra. Mentre viene riprodotto uno stile ed é attivo [ACMP], suonate un accordo con la mano sinistra e premete uno dei Multi Pad: quando Chord Match é attivo, cambia l'intonazione per adattarla agli accordi da voi suonati. Potete usare questa funzione anche mentre lo stile é fermo (con la funzione Stop Accompaniment; pag. 33). Ricordate che per alcuni Multi Pad, però, Chord Match non é attivo.



In questo esempio, la frase del Pad 2 verrà trasposta in FA maggiore prima della riproduzione. Provate altri tipi di accordi suonando i Multi Pad.

🖄 ΝΟΤΕ

 Per riprodurre la frase corrispondente al tempo attualmente impostato, "battete" su uno dei Multi Pad al tempo desiderato.

- E' possibile anche suonare 2, 3, 4 Multi Pad simultaneamente.
- Premendo il pad durante la riproduzione, questo smette di suonare e la riproduzione ricomincia dall'inizio.

Effetti Voce

Riferimenti a pag. 81, 154 🛶



• DSP VARIATION....... Questo pulsante può essere usato per selezionare le variazioni dell'effetto DSP. Ad esempio, vi consente di modificare la velocità di rotazione (lenta/rapida) dell'effetto rotary speaker.

Applicare Harmony alla Melodia della mano destra

Tra gli effetti Voce, Harmony é quello più interessante: aggiunge automaticamente parti armoniche alle note suonate con la mano destra, offrendovi così un suono più corposo e professionale.

- Attivate il pulsante [Harmony/Echo].
- 2 Attivate i pulsanti [ACMP] e [SYNC START] (pag. 32) ed assicuratevi che la parte RIGHT 1 sia attiva (pag. 26).
- ▶ 3 Per avviare lo stile suonate un accordo con la mano sinistra (pag. 33) e suonate qualche nota nella sezione della mano destra della tastiera.



In questo esempio, le note harmony in scala di DO maggiore (l'accordo suonato nella sezione della mano sinistra) vengono aggiunte automaticamente alle note suonate nella sezione della mano destra della tastiera.

E' possibile usare l'effetto Harmony anche mentre lo stile é fermo (funzione Stop Accompaniment; pag. 33): tenete premuto un accordo con la mano sinistra e suonate una melodia con la mano destra.

Provate Harmony/Echo con alcune di queste voci...

Molte voci sono state impostate automaticamente per suonare determinati tipi Harmony/Echo adatti a quella particolare voce. Provate alcune delle voci di seguito elencate, suonando gli accordi con la mano sinistra e le melodie con la destra, ed ascoltate i vari effetti Harmony ed Echo.

Categoria	Voce	Tipo Harmony/Echo	Categoria	Voce	Tipo Harmony/Echo	
Piano	Live! Grand	Standard Trio	Guitar	CrunchGtr	RockDuet	
Accordion	Tutti Accrd	Country Trio	Guitai	PedalSteel	Country Duet	
	Live! Strs	Block	Saxophone	MoonLight	Full Chord	
Strings	ChamberStrs	4-way Open	Dereussien	Vibraphone	Trill	
	Harp	Strum	reicussion	Timpani	Tremolo	

Guida Rapida

Richiamare i Setup Ideali per la Vostra Musica — Music Finder

Riferimenti a pag. 126 🏓



Se desiderate suonare un certo genere musicale ma non sapete quali impostazioni di stile e voce sarebbero appropriate, usate la funzione Music Finder! E' sufficiente selezionare il genere musicale desiderato tra i "Record" contenuti nel Music Finder e TYROS eseguirà automaticamente tutte le impostazioni di pannello adatte per suonare quel particolare stile!

Selezionare il genere musicale desiderato dalla Record List

Premete il pulsante [MUSIC FINDER] per richiamare il display Music Finder.

Il display Music Finder contiene vari "record" — ognuno con impostazioni di pannello pre-assegnate, adatte al titolo della song o al genere musicale corrispondente. Ogni record contiene i seguenti elementi.

- MUSIC.....Contiene il titolo della song o il genere musicale che descrive ogni record e vi consente di individuare facilmente lo stile musicale desiderato.
- STYLE.....Lo stile preset assegnato al record.
- BEAT.....La divisione del tempo impostata in ogni record.
- TEMPO.....L'impostazione di tempo assegnata al record.



Se necessario, premete il pulsante

ry;+Out!

"ALL". Tutti i record preset incorporati in TYROS sono elencati in questa pagina.

2 Selezionate il record desiderato nell'elenco (list).

Ruotate il dial [DATA ENTRY] per spostare il cursore sulla Record list (elenco). Quando si illumina il nome della song o del genere musicale desiderato, premete il pulsante [ENTER] per richiamare il setup Music Finder corrispondente. Il setup di pannello attualmente richiamato é quello pre-programmato nelle One Touch Setting.





PROGRAMMABLE MUSIC FINDER



Usare una parola chiave per cercare i Setup Ideali

La funzione Music Finder di TYROS incorpora più di 1000 record. Ciò la rende estremamente versatile ma può creare qualche difficoltà nella ricerca del setup desiderato. A questo scopo é stata inserita la funzione Search che vi consente di trovare velocemente i record desiderati.

Per richiamare il display Search, premete il pulsante LCD [SEARCH1] (pulsante [I]) sul display Music Finder.



2 Inserite i criteri di ricerca ed avviate la ricerca.



3 Selezionate il record desiderato dall'elenco del display SEARCH1 e suonate lo stile musicale.

Creare un Set di Record preferiti (Favorite)

La funzione Search vi sarà d'aiuto per rintracciare i record desiderati all'interno del Music Finder ma, é possibile anche creare una "cartella" con i propri record preferiti e richiamare velocemente gli stili e le impostazioni più spesso utilizzati per le esecuzioni.



■ Altre funzioni utili

Music Finder incorpora svariate funzioni, come qui di seguito descritto. Queste funzioni sono disponibili in tutte le pagine Music Finder.



Manuale di Istruzioni TYROS

Riprodurre le Song

Riferimenti a pag. 88 🍑

E' possibile riprodurre i dati di song MIDI direttamente da TYROS. E' possibile riprodurre demo song preset e dati di song contenuti su floppy disk nonché song create usando le funzioni Song Recording (pag. 54) o Song Creator (pag. 94). (Per informazioni circa i dati di song compatibili, vedi pag. 8.)



Riprodurre le Song su Disco

Inserite nel disk drive il disco contenente i dati di song MIDI.



IS IMPORTANT

- Leggete attentamente la sezione "Usare il Drive per Floppy Disk (FDD) ed i Floppy Disk" a pag. 6.
- Premete uno dei pulsanti SONG per richiamare il display di selezione song.



30	
	PRESET USER FD
C_Gate	∬ Kids
CLUB_XG	1 matrix
1 copout	Maximum
1 danz	∫ sigma
□ DJ'sDelight	J Techno
PI	NEXI
■abc Ab In In	
NAME CUT COPY PASSIE	DENETS SAVE NEW UP

Se necessario, usate i pulsanti [BACK]/[NEXT] per richiamare la pagina FD (Floppy Disk).

街 ΝΟΤΕ

 Il display di selezione song qui visualizzato é detto display "Open/ Save" per la song. Questo display può operare in due modi: 1) come display di selezione diretta (vedi figura a sinistra), e 2) come display di inserimento numerico per selezionare la voce inserendo il numero di song. Per informazioni, vedi pag. 71.

3 Selezionate una song sul floppy disk.

La procedura é uguale a quella per selezionare una voce o uno stile.

Premete il pulsante SONG CONTROL [START/STOP] per avviare la song selezionata.

Questo pulsante vi consente di registrare la vostra esecuzione su tastiera come dati di song MIDI. pag. 54

Durante la riproduzione potete riportare la song all'inizio e riprodurla di nuovo, premendo questo pulsante. Quando viene interrotta la riproduzione, premendo questo pulsante, si riporta la song all'inizio.



Questi pulsanti vi consentono di usare i marker (contrassegni) all'interno dei dati di song, per poter navigare più facilmente e per impostare loop di riproduzione. pag. 44

Quando é premuto per un istante, sposta la riproduzione avanti di una misura. Quando é tenuto premuto scorre avanti in modo continuo (fast forward). Premetelo per richiamare la finestra a discesa SONG POSITION.

Quando é premuto per un istante, sposta la riproduzione indietro di una misura. Quando é tenuto premuto scorre indietro in modo continuo (fast reverse). Premetelo per richiamare la finestra a discesa SONG POSITION.

5 Per fermare la song, premete di nuovo il pulsante SONG CONTROL [START/STOP].

■ Visualizzare Testi (lyrics) e Spartiti delle Song

- Quando i dati di song contengono dati lyric (testi), potete visualizzarli usando il pulsante LCD [Lyrics] sul display Main.....pag. 46
- E' possibile visualizzare anche la partitura della song (note) usando il pulsante LCD [Score] sul display Main.....pag. 49

Usare i Song Position Marker

I Song Position marker (SP 1 - SP 4) sono "contrassegni" posizionabili nei dati di song. Questi marker non solo vi consentono di navigare in modo semplice e veloce nei dati di song ma vi permettono anche di impostare loop di riproduzione e creare così arrangiamenti dinamici "al volo", mentre suonate.

Passare da una posizione all'altra nella song......

Selezionate una song ed avviate la riproduzione dall'inizio.

Se necessario, premete il pulsante [TOP] e premete poi il pulsante [START/STOP].



2 Inserite un marker nella posizione desiderata all'interno della song, facendo doppio click su uno dei pulsanti [SP] durante la riproduzione.

Durante la riproduzione, fate doppio click (premete due volte in rapida successione) su uno dei pulsanti [SP1] - [SP4] sul punto in cui desiderate inserire un marker. Il pulsante corrispondente lampeggia in verde e il marker di quel pulsante viene inserito sul primo movimento della misura appropriata.



Se al pulsante é già stato assegnato un marker, la spia é illuminata in verde o rosso. Facendo doppio click sul pulsante il marker verrà impostato su una nuova posizione.

Inserite allo stesso modo gli altri marker. Ecco come inserire tutti i marker in una song.



3 Fermate la riproduzione della song.

Ora che avete inserito i marker al punto #2, provate ad usarli per saltare da un punto all'altro della song e navigare tra le diverse posizioni.

• Passare ad un marker e avviare la riproduzione



In questo esempio, la riproduzione della song si avvia dall'inizio della misura assegnata al pulsante [SP1] (al punto #2 sopra).

5 Fermate la riproduzione della song.

Passare ad un marker durante la riproduzione



In questo esempio la riproduzione della song continua fino alla fine della misura attuale e poi passa al marker selezionato — l'inizio della misura assegnata al pulsante [SP4] (al punto #2 sopra). Potete annullare l'operazione premendo di nuovo lo stesso pulsante ([SP4]) prima del passaggio. (Non fate doppio click sul pulsante)

🖾 ΝΟΤΕ

 E' possibile inserire il marker anche fermando la song nella posizione desiderata e facendo doppio click su uno dei pulsanti [SP1] - [SP4]. Sia che lo impostiate durante la riproduzione o quando la riproduzione é ferma, il marker viene sempre inserito all'inizio dell'attuale misura.

A CAUTION

 Per memorizzare le vostre impostazioni di marker, salvate i dati di song sul drive User, sul drive FD o sul drive HD (se é stato installato un hard disk opzionale).
 Ricordate che le impostazioni dei marker vanno perdute se selezionate un'altra song o disattivate lo strumento senza salvare i dati di song. Per salvare i dati di song, vedi il punto #8 a pag. 55.

🖾 ΝΟΤΕ

 Passando da un marker all'altro, fate attenzione a premere il pulsante [SP1] - [SP4] solo una volta.
 Premendo due volte il pulsante (doppio click) cambierà la posizione del marker.

■ Usare i marker per una riproduzione in loop

Provate ad usare i marker registrati al punto #2 per riprodurre in loop le "sezioni" separate della song.

Andate all'inizio della song in cui avete inserito i marker ed avviatela.

Inizio della song	[SP1]	[SP2]	[SP3]	[SP4]	Fine della song	
1		1	1	1	1	
1		1	1	1		
						
-	Verde	Verde	Verde	Verde	•	

Dopo la riproduzione del punto [SP1], il pulsante [SP1] da verde diventa rosso.



Z Dopo aver superato il punto [SP1], attivate il pulsante [LOOP].

La song viene riprodotta fino al punto [SP2], poi torna al punto [SP1] e si riproduce in loop tra i due punti (vedi figura).



3 Disattivate il pulsante [LOOP] premendolo di nuovo.

Il loop impostato al punto #2 sopra, si ripete all'infinito finché non disattivate il pulsante [LOOP]. Quando lo disattivate, la riproduzione continua oltre il punto [SP2] proseguendo verso [SP3]. (Quando é stato superato il punto [SP2], il pulsante [SP2] da verde diventa rosso.)

Inizio della song	[SP1]	[SP2]	[SP3]	[SP4]	Fine della song
•					•
	1	1	1	1	1
_					.
•	Verde	Rosso	Verde	Verde	•

▶ **4** Riattivate il pulsante [LOOP] prima di raggiungere il punto [SP3].

Riattivando il pulsante [LOOP] in questo punto, si avvia un nuovo loop — questa volta tra i punti [SP2] e [SP3] (vedi figura sotto).



5 Continuate a riprodurre in loop le altre "sezioni" della song ([SP2]- [SP3] e [SP3] - fine), ripetendo i punti #3 e #4 sopra.

6 Fermate la riproduzione della song.

Regolare il Bilanciamento Volume tra Song e Tastiera

Premete il pulsante [BALANCE] per visualizzare, in basso sul display LCD (pag.36), la finestra mixer (a discesa). Usando i pulsanti LCD [1], [5], [6], [7] e [8], potete regolare il bilanciamento di volume tra la riproduzione della song e la vostra esecuzione con la mano destra sulla tastiera.

Attivare/disattivare le Parti della Song

Premete il pulsante [CHANNEL ON/OFF] per visualizzare la finestra a discesa in basso sul display LCD. Durante la riproduzione della song, usando i pulsanti LCD [1] - [8], potete attivare o disattivare ogni parte (canale) della song.



Cantare con un Microfono Collegato

Riferimenti a pag. 130 🔿

TYROS é dotata di un ingresso jack che vi consente di collegare altre sorgenti audio (come microfoni per la voce, chitarre elettriche o lettori CD) e di mixarle con i suoni di TYROS. Ma non é tutto. Grazie alla funzione Vocal Harmony (pag. 47), potete anche applicare effetti armonici e di eco alla vostra voce o al suono di una chitarra. Oppure potete usare TYROS per il karaoke applicando vari effetti DSP alla voce mentre cantate seguendo la riproduzione dell'accompagnamento automatico o di una song.



Collegare un Microfono

Regolate il controllo [TRIM] del pannello posteriore ed il controllo [INPUT VOLUME] del pannello frontale su "MIN."



2 Collegate un microfono alla presa MIC/LINE IN. La presa MIC/LINE accetta prese cuffia da 1/4".



3 Attivate lo strumento.

4 Regolate il controllo [TRIM] del pannello posteriore ed il controllo [INPUT VOLUME] del pannello frontale cantando nel microfono.

- Il livello di ingresso del microfono potrebbe essere troppo basso, quindi regolate il controllo [TRIM] vicino a "MAX."
- Regolate i controlli controllando le spie OVER e SIGNAL.





La spia OVER si illumina quando il livello di ingresso é troppo alto. Regolate il controllo INPUT VOLUME in modo che " questa spia non si illumini.

La spia SIGNAL si illumina ad indicare che si sta ricevendo un segnale audio.

🖾 ΝΟΤΕ

 Per evitare feedback o altre interferenze, separate il più possibile il microfono dagli altoparlanti.

IS IMPORTANT

 La presa MIC/LINE IN é molto sensibile e potrebbe cogliere e produrre rumore anche se non sono collegate unità esterne. Per evitarlo, regolate sempre INPUT VOLUME sul livello minimo quando nessuna unità é collegata alla presa MIC/LINE IN.

🖾 ΝΟΤΕ

- Regolate sempre [INPUT VOLU-ME] su "MIN" prima di eseguire le seguenti operazioni.
- Collegare un microfono a TYROS
- Scollegare un microfono da TYROS
- Disattivare TYROS.
- Il suono del microfono potrebbe risultare distorto anche se la spia OVER non é illuminata.In tal caso, provate a regolare il controllo [TRIM] del pannello posteriore, su "MIN" ed il controllo [INPUT VOLU-ME] del pannello frontale fino a raggiungere un livello appropriato.
- Il livello di ingresso di mixer o unità audio potrebbe essere molto alto: impostate il controllo [TRIM] vicino a "MIN"

Cantare seguendo il testo (Lyric)

Provate a suonare una song contenente dati di testo (lyric) e cantatela usando il microfono collegato.

- **1** Selezionate una song contenente dati lyric (pag. 43).
- 2 Tornate al display Main premendo il pulsante [EXIT] e premete il pulsante LCD [Lyrics] per richiamare il display Lyrics.



instant.	IKIC .	LWI	IKIE	Lau	ie Si	a
24.24						
2000 2000						
f. t. f. t.						
220- 225-						
E. Star						
and and						
for the set						
sept sept						
int int						
2.1. 2.1.						
int int						
24.24						
125 125						
24224						
2000 2000						

3 Se lo desiderate, attivate l'effetto per il suono del microfono.





NOTE
 I testi visualizzati sul display LCD

I testi visualizzati sui display LCD possono essere trasmessi in uscita dalla presa [VIDEO OUT]. Potete scegliere di trasmettere in uscita dalla presa VIDEO OUT solo i testi della song, anche se sono attivi altri display. Ciò vi consente di selezionare altri display pur continuando a visualizzare i testi sul monitor (vedi pag. 151).

MIC

O EFFECT

O TALK

VH TYPE SELECT MIC



- **5** Cantate seguendo i testi (lyric) visualizzati a display.
- **6** Fermate la song.

Applicare armonia alla voce

Usate la sofisticata funzioneVocal Harmony per applicare automaticamente un'armonia alla vostra voce, mentre cantate con il microfono collegato.

- Attivate Vocal Harmony.
- Premete il pulsante [VH TYPE SELECT] per richiamare il display di selezione Vocal Harmony e selezionare il tipo di armonia desiderato.



Δ] ΝΟΤΕ

- Se il suono di Vocal Harmony risultasse distorto o stonato, potrebbe dipendere dal fatto che il microfono coglie suoni estranei (diversi dalla vostra voce), come il suono dello stile riprodotto con TYROS. In particolare i suoni di basso possono causare questo inconveniente. Per risolvere il problema, assicuratevi che il vostro microfono colga meno suoni estranei possibili:
- Cantate il più vicino possibile al microfono.
- Usate un microfono unidirezionale.
- Abbassate i controlli MASTER VOLUME, STYLE volume o SONG volume.

L'armonia viene applicata alla voce in base all'accordo suonato. Provate vari tipi di accordi.

Accordi Vocal Harmony

Vocal Harmony viene triggerata dagli accordi suonati. Nell'esempio sopra riportato, gli accordi suonati nella sezione style chord della tastiera vengono usati per triggerare Vocal Harmony. A seconda dell' impostazione del modo Harmony e della particolare applicazione, é possibile usare accordi diversi per triggerare Vocal Harmony (vedi elenco sotto). Per maggiori informazioni, vedi pag. 133.

Accordi usati per triggerare Vocal Harmony	Impostazioni richieste (Modo Harmony)
Accordi specificati nella sezione style chord della tastiera	CHORDAL
Accordi specificati nella sezione Upper (RIGHT1 - 3) della tastiera	VOCODER
Accordi specificati nella sezione Lower (LEFT) della tastiera	VOCODER
Dati di accordi contenuti in una song XF	CHORDAL
Accordi individuati in base alle note contenute nei dati di song	CHORDAL, VOCODER

Esercitarsi sulla Tastiera e con la Voce usando Guide



La funzione didattica Guide vi consente di imparare nuovi brani in modo semplice e divertente. Guide indica le note da suonare, quando suonarle e per quanto tempo tenerle premute. Oltre a ciò, quando a TYROS é collegato un microfono, anche cantare diventa più divertente... In questa sezione imparerete come esercitarvi a

suonare usando la funzione Song Score di Guide, leggendo la partitura visualizzata sul display LCD.

Selezionare un menu Guide

Richiamate il display SONG SETTING (vedi procedura qui indicata) e selezionate un menu Guide.



Menu Guide per esercizi su tastiera

- Follow Lights.......Quando é selezionato questo menu, la riproduzione della song si interrompe aspettando che suoniate le note correttamente. Quando suonate le note corrette, la song riprende a suonare. Follow lights (segui le luci) é stato sviluppato per la serie Clavinova di Yamaha. Questa funzione é usata per esercitarsi e le spie della tastiera indicano le note da suonare. Anche se TYROS non é dotata di tali spie, potete usare la funzione Follow lights seguendo le indicazioni delle note visualizzate con la funzione Song Score.
- Any KeyCon questa funzione, la riproduzione della song si interrompe e aspetta che suoniate un tasto qualsiasi. Quando suonate la tastiera a tempo con la musica (qualsiasi tasto va bene), la song riprende a suonare. (Per questa funzione le note della tastiera non suonano).

Menu Guide per cantare

• Karao-Key......Con questa funzione potete controllare la riproduzione di song ed accompagnamento solo con un dito, mentre cantate. Suonate un tasto sulla tastiera a tempo con la musica (va bene qualsiasi tasto): le parti di accompagnamento della song seguiranno la vostra esecuzione. (Per questa funzione le note della tastiera non suonano).

• Vocal Cue Time......Con questa funzione, la riproduzione della song si interrompe ed attende che cantiate correttamente le note. Quando cantate le note corrette, la song riprende a suonare.

Esercitarsi sulla Tastiera usando "Follow Lights"

- Selezionate la song che desiderate usare per esercitarvi (pag. 43).
- 2 Richiamate il display SONG SETTING seguendo la procedura descritta alla pagina precedente e selezionate "Follow Lights." Se necessario, specificate le impostazioni di canale.
- **3** Premete il pulsante [EXIT] per tornare al display Main.
- 4 Richiamate il display Song Score premendo il pulsante LCD [Score] (pulsante [C]).



5 Attivate il pulsante [GUIDE].



6 Avviate la riproduzione della song.





Controllate il display LCD di notazione per vedere la nota da suonare.



▶ 8 Per fermare l'esercizio nel mezzo della song, fermate la riproduzione della song.



Esercitarsi con la Voce usando "Vocal Cue Time"

- **I** Collegate un microfono a TYROS (pag. 46).
- **2** Selezionate la song su cui desiderate esercitarvi.
- 3 Richiamate il display SONG SETTING seguendo la procedura indicata a pag. 48 e selezionate "Vocal Cue TIME." Se necessario, specificate le impostazioni di canale.
- **4** Premete il pulsante [EXIT] per tornare al display Main.
- 5 Richiamate il display Song Score premendo il pulsante LCD [Score] (pulsante [C]).



- **6** Attivate il pulsante [GUIDE].
- **7** Avviate la riproduzione della song.



8 La riproduzione della song si interrompe automaticamente, indicando la nota melodica da cantare.

Controllate il display LCD di notazione per vedere quale nota cantare.

Per fermare l'esercizio nel mezzo della song, fermate la riproduzione della song.



Salvare e Richiamare i propri Setup di Pannello — Registration Memory

Riferimenti a pag. 128 🏓



Essendo TYROS uno strumento molto sofisticato, dotato di vari controlli e funzioni (es. impostazioni di voce, stile ed effetti), potrebbe risultare difficile gestirli tutti. In questo caso vi sarà d'aiuto la funzione Registration Memory che vi consente di salvare virtualmente tutte le impostazioni di pannello in una "memoria di registrazione" (Registration Memory) e di richiamarle all'occorrenza, premendo semplicemente un pulsante.

L NOTE

• Elenco dei parametri di setup Registration Memory nella sezione Elenco Dati.

Salvare i propri Setup di Pannello in una Registration Memory

- Impostate i controlli di pannello (es. voce, stile, effetti, etc.) come desiderato.
- 2 Premete il pulsante [MEMORY] nella sezione REGIS-TRATION MEMORY.

<u> NOTE</u>

 Quando viene inserita una spunta (1) nella finestra SONG, é possibile memorizzare nella Registration Memory l'attuale path (cartella attualmente selezionata) del file di song. Tuttavia il path per dischi DOC o Disklavier Piano Soft non può essere memorizzato in una Registration Memory. Per memorizzarlo, copiate i file desiderati nel drive User e memorizzate il path del drive User corrispondente.



STRATION MEMORY

Il pulsante nel quale sono state memorizzate le impostazioni di pannello si illumina in rosso e il

5 Facendo riferimento alle istruzioni riportate a pag. 52, salvate nel

drive User gli otto pulsanti memorizzati, come singolo banco

verde. I pulsanti illuminati indicano che contengono impostazioni di pannello.

Registration Memory (pag. 30).

pulsante nel quale le impostazioni di pannello erano precedentemente memorizzate si illumina in

 Le impostazioni di pannello memorizzate ai punti da #1 a #4 sono conservate temporaneamente su RAM (pag. 65) e andranno perdute cambiando banco Registration Memory (pag. 52) o disattivando l'unità senza aver eseguito il punto #5.

Salvare le Registration Memory sul drive User

TYROS vi consente di salvare gli otto pulsanti memorizzati come singolo banco Registration Memory. Potete salvare tutti i banchi Registration Memory desiderati, fino a saturare la capacità di memoria interna di TYROS.



Per poterle richiamare successivamente, dovrete registrare le impostazioni Registration Memory sul drive User o Disk. Ricordate che le impostazioni di pannello memorizzate in ogni pulsante andranno perdute se cambiate banco Registration Memory o disattivate lo strumento senza averle prima salvate.

Negli esempi di seguito riportati, salvaremo le impostazioni nel drive User.

Memorizzate le vostre impostazioni di pannello in ognuno degli otto pulsanti Registration Memory, come descritto a pag. 51.

Non é necessario memorizzare impostazioni per tutti gli otto pulsanti. Se un pulsante non contiene dati, non sarà illuminato.

2 Premete il pulsante [REGIST BANK] per richiamare il display di selezione Banco Registration Memory (Open/Save).



 Questo display può essere richiamato anche dal display Main.





3 Se lo desiderate, richiamate il display Registration Edit ed eseguite altre impostazioni per Registration Memory (es. indicate un nome).



Manuale di Istruzioni TYROS

▶ **4** Tornate al display di selezione del Banco Registration Memory (Open/Save) ed eseguite l'operazione Save (salvataggio).



Richiamare un Setup Registration Memory

Premete il pulsante [REGIST BANK] per richiamare il display di selezione del Banco Registration Memory (Open/Save).



2 Selezionate un banco Registration Memory. Per selezionare un banco Registration Memory seguite la procedura indicata per selezionare le voci (pag. 26) o gli stili (pag. 32).

3 Premete uno dei pulsanti numerici illuminati in verde nella sezione Registration Memory.



richiamate le impostazioni di pannello corrette.

■ Lasciare invariati determinati parametri di Registration Memory

- Funzione Freezepag. 128

Registration Memory vi consente di richiamare le impostazioni di pannello di TYROS, semplicemente premendo un pulsante. Tuttavia, a volte potreste desiderare che alcuni parametri o impostazioni non variassero anche cambiando preset Registration Memory. Ad esempio, potreste voler cambiare le impostazioni di voci ed effetti e conservare lo stesso stile di accompagnamento. In questo caso, usate la funzione Freeze. Questa funzione vi consente di conservare le impostazioni di determinati gruppi di parametri e di lasciarle inalterate anche selezionando altri pulsanti Registration Memory.

- Selezionate il gruppo di parametri che desiderate conservare invariato (pag. 128).
- **2** Attivate il pulsante [FREEZE].

3 Cambiate numero di Registration Memory.

Richiamare i numeri Registration Memory in ordine

- Registration Sequencepag. 128

Potrebbe accadere che durante un'esecuzione desideriate cambiare rapidamente le impostazioni (usando Registration Memory) ma non possiate togliere le mani dalla tastiera. Assegnando un interruttore a pedale per controllare la sequenza delle Registration (Registration Sequence) potete scorrere tra i preset Registration Memory, nell'ordine che avrete specificato, senza smettere di suonare.

Registrare le Esecuzioni e Creare le Song — Registrazione di Song

Riferimenti a pag. 94 🌩

La potente ma semplice funzione Song Creator vi consente di registrare sul drive user, su floppy disk o sull' hard disk opzionale installato, le vostre esecuzioni su tastiera. Grazie ai canali disponibili per la registrazione, alle funzioni di editing e all'uso di stili e Multi Pad, potete registrare brani musicali complessi in qualsiasi genere musicale o arrangiamento orchestrale, da assoli di piano o organo liturgico a brani rock, big band e persino un'orchestra sinfonica completa. Il tutto velocemente, facilmente e... da soli!



Operazioni Memory nella Registrazione di Song



Registrazione Quick (rapida)

- Premete simultaneamente i pulsanti SONG CONTROL [REC] e [TOP] per preparare una song vuota ("New Song") nell'area Memory per la registrazione (vedi sopra).
- Premete il pulsante [REC] per accedere al modo Song Record (registrazione di song).

I pulsanti [REC] e [START/STOP] lampeggiano.

▶ 3 Eseguite le impostazioni di pannello per l'esecuzione. Di seguito sono elencate importanti operazioni che dovreste o potreste voler eseguire prima di registrare:





Controllare lo stato di on/off di ogni parte di tastiera (RIGHT1, RIGHT2, RIGHT3, LEFT).	Jg. 26, 27,	28
• Controllare la voce di ogni parte di tastiera (RIGHT1, RIGHT2, RIGHT3, LEFT) page	Jg. 26, 27,	28
Impostare il tempo desiderato.	pag. 1	109
• Determinare la divisione del tempo (movimento) selezionando uno stile (anche se non usate uno stile)	pag.	32
Attivare i pulsanti [ACMP] e [SYNC START] per usare la riproduzione di stili	pag.	32
• Eseguire impostazioni di pannello usando One Touch Setting, se desiderate usare la riproduzione di stili	pag.	36
Controllare se lo stile selezionato é adatto. Se necessario, selezionare lo stile desiderato	pag.	32
• Controllare se il Banco Multi Pad selezionato é adatto. Se necessario, selezionare il banco desiderato	pag.	38
Attivare [HARMONY/ECHO]	pag.	39
Premere uno dei pulsanti REGISTRATION MEMORY.	pag.	53

▶ **4** Avviate la registrazione.

Try it out!

Dopo l'avvio della registrazione, il pulsante SONG CONTROL [REC] (che lampeggia prima della registrazione) si illumina in modo fisso. Qui di seguito illustriamo le procedure possibili per avviare la registrazione.

• La registrazione si avvia non appena suonate un tasto sulla tastiera.

- Quando attivate [ACMP] e [SYNC START], la riproduzione dello stile e la registrazione si avviano simultaneamente non appena suonate un accordo nella sezione chord style della tastiera (a sinistra del punto di split).
- Quando attivate [ACMP] e disattivate [SYNC START], la registrazione si avvia in modalità Stop Accompaniment (pag.33), non appena suonate un accordo nella sezione chord style della tastiera (a sinistra del punto di split).

• La registrazione si avvia premendo il pulsante SONG CONTROL [START/STOP].

Se iniziate a registrare in questo modo, finché non suonate una nota sulla tastiera vengono registrati dati "vuoti". Questo sistema é utile per creare una o due misure di silenzio all'inizio della song. Può essere usato anche per avviare una song con una breve introduzione di uno o due movimenti.

- Le parti ritmiche (canali) della riproduzione dello stile e della registrazione si avviano simultaneamente premendo il pulsante STYLE CONTROL [START/STOP].
- La riproduzione e la registrazione Multi Pad si avviano simultaneamente premendo uno dei Multi Pad.



5 Per fermare la registrazione, premete il pulsante [REC].



Try ;+ out!

6 Ascoltate l'esecuzione che avete registrato.

Premete il pulsante [TOP] in modo che la riproduzione della song torni all'inizio e premete poi il pulsante SONG CONTROL [START/STOP].



7 Se necessario, ri-registrate una sezione specifica della song registrata o registrate una sezione addizionale alla fine della song.

Ripetete i punti #2 - #6. Potete ri-registrare le parti della song in modo selettivo, avviando la registrazione nel mezzo della song e fermandola quando lo desiderate oppure potete registrare continuamente fino alla fine della song.

8 Al termine della registrazione, salvate i dati di song sul drive USER o FD.

Richiamate la pagina USER o FD del display di selezione song (Open/Save) premendo uno dei pulsanti SONG ed eseguite la procedura di salvataggio (save).



Una song — sedici canali MIDI

Su TYROS, un singola song può contenere dati separati per un massimo di sedici canali MIDI. Quando registrate la vostra esecuzione, dovete assegnare ogni parte suonata ad un canale MIDI separato. Con la registrazione Quick (pagina precedente), TYROS lo fa automaticamente, consentendovi di registrare una song senza dovervi preoccupare di quale parte é assegnata a quale canale. Tuttavia, potrete comprendere più a fondo il processo di registrazione ed acquisire maggiore flessibilità e controllo leggendo le sezioni qui di seguito che illustrano regole e funzioni e che chiariscono come usare la registrazione Multi e come ri-registrare una song esistente registrata con il metodo Quick.

Canale MIDI regis- trato in una song Parte di default quando si registra una nuova song dal nulla					
1	RIGHT1				
2	LEFT	Parti di			
3	RIGHT2	tastiera			
4	RIGHT3				
5	MULTI PAD 1				
6	MULTI PAD 2				
7	MULTI PAD 3	Mulli Pad			
8	MULTI PAD 4				
9	RHYTHM 1				
10	RHYTHM 2				
11	BASS				
12	CHORD 1	Dorti Stulo			
13	CHORD 2	Paru Style			
14	PAD				
15	PHRASE 1				
16	PHRASE 2				

sognaziono di dofault di canali MIDI/parti

Metodo di registrazione ed impostazioni di default della
--

	Registrazione Quick	Registrazione Multi
Quando si registra una nuova song:	Tutti i canali vengono as- segnati automaticamente per la registrazione. Ad ogni canale é assegnata una parte specifica (vedi schema a sinistra).	I canali da registrare devo- no essere abilitati manual- mente. Le parti, però, ven- gono assegnate automati- camente ai canali MIDI (ve- di schema a sinistra).
Quando si ri- registra una song già regis- trata:	Vengono conservate le assegnazioni di canale/ parte eseguite nella registrazione originale.	I canali da registrare devo- no essere abilitati manual- mente. Vengono conser- vate le assegnazioni di canale/parte eseguite nella registrazione originale.

街 NOTE

Registrazione Multi

Premete simultaneamente i pulsanti SONG CONTROL [REC] e [TOP] per preparare una song vuota ("New Song") nell'area Memory per la registrazione (vedi sopra).



2 Tenendo premuto il pulsante [REC], selezionate il canale da registrare ed assegnate la parte al canale selezionato usando la finestra a discesa visualizzata in basso sul display LCD.



Potete cambiare le assegnazioni di canale/parte di default prima di iniziare la registrazione. Anche dopo essere entrati nel modo Record (punto #2) con la registrazione Quick potete ancora abilitare manualmente i canali di registrazione ed impostare le assegnazioni di canale/parte con la registrazione Multi.

Try ;; out!

ry ;+ out!

S Eseguite le impostazioni di pannello desiderate per la vostra esecuzione su tastiera (vedi elenco delle possibili impostazioni al punto #3 della Registrazione Quick, sopra).



5 Per fermare la registrazione, premete il pulsante [REC].

La registrazione può essere avviata come la registrazione Quick.



6 Ascoltate l'esecuzione che avete registrato.

Premete il pulsante [TOP] in modo che la riproduzione della song torni all'inizio e premete poi il pulsante SONG CONTROL [START/STOP].



Z Se lo desiderate, registrate un altro canale.

Ripetete i punti #2 - #6 sopra.

4 Avviate la registrazione.

8 Al termine della registrazione, salvate i dati di song sul drive USER o FD.

Richiamate la pagine USER o FD del display di selezione song (Open/Save) ed eseguite l'operazione di salvataggio. Per informazioni, vedi punto #8 a pag. 55.

Ri-registrare o editare la song già registrata

In questa "Guida Rapida" avete imparato come creare una nuova song registrandola. La funzione Song Creator vi consente anche di ri-registrare o editare una song già registrata. Ecco ciò che potrete fare con Song Creator:

\triangle caution

 La song registrata andrà perduta se passate ad un'altra song o se disattivate lo strumento senza salvare (punto #8).
 Assicuratevi di salvare la song al punto #8.

🖾 ΝΟΤΕ

Quando registrate senza uno stile di accompagnamento, usate la funzione Metronome (pag. 156) per seguire più precisamente il tempo durante la registrazione.

Collegare un Computer

Collegando un computer potete trasferire dati tra TYROS ed il computer via MIDI ed usare il computer per controllare, editare ed organizzare i dati su TYROS. Ad esempio, potete usare il programma Voice Editor in dotazione per editare le voci custom di TYROS. E' disponibile anche uno speciale programma File Utility che vi consente di usare il computer per gestire i file nel drive USER/FD/HD (opzionale).



USB é l'acronimo di Universal Serial Bus. Si tratta di un'interfaccia seriale per il collegamento di un computer con unità periferiche e consente un trasferimento di dati molto veloce rispetto ai normali collegamenti via porta seriale. Consente inoltre il collegamento di unità periferiche mentre il computer é attivo.

 TYROS può essere collegata ad un computer in due modi: usando un cavo MIDI o usando un cavo USB. In questa sezione illustreremo l'uso di un cavo USB.

Cos'é possibile fare con un computer

0

C

• Gestire file nel drive USER/FD/HD (opzionale) di TYROS usando il software File Utility contenuto sul CD-ROM in dotazione. File Utility vi consente anche di trasmettere i file da TYROS al computer e vice versa.

רררר

C

Creare Voci Custom usando il software Voice Editor contenuto sul CD-ROM in dotazione.

וווו

• Registrare dati di performance (canali 1-16) che utilizzano gli stili di TYROS su un computer dotato di software sequence, come XGworks. Dopo la registrazione é possibile editare i dati con il computer e riprodurli poi usando il generatore sonoro di TYROS.

A CAUTION

Scollegando/collegando il cavo USB o disattivando/attivando le unità, il computer potrebbe bloccarsi o TYROS potrebbe non funzionare correttamente. Fate attenzione a NON interrompere il collegamento USB e a non disattivare/attivare le unità nelle seguenti condizioni operative.

- Mentre TYROS sta riconoscendo l'unità o caricando il driver.
- Durante l'attivazione o disattivazione del sistema operativo.
- Mentre l'operatività del computer é sospesa (es. salvaschermo o controlli simili).
- Durante l'avvio di un'applicazione MIDI.

Il computer potrebbe bloccarsi e/o TYROS potrebbe non funzionare nei seguenti casi:

- Attivare/disattivare o collegare/scollegare il cavo troppo spesso.
- Entrare in modo salvaschermo durante la trasmissione di dati MIDI e riprendere l'operazione.
- Scollegare/ collegare il cavo mentre TYROS é attiva.
- Attivare/disattivare TYROS, avviare il computer o installare il software del driver durante il trasferimento di una grande quantità di dati.

Impostazione Iniziale

Le seguenti istruzioni sono schematiche. Per dettagli fate riferimento alla sezione Guida di Installazione.

Assicuratevi che siano soddisfatti i requisiti minimi di sistema del software da utilizzare.

- Per il software contenuto sul CD-ROM in dotazione (es. Voice Editor, File Utility, USB MIDI driver, etc.), fate riferimento alla sezione Guida all'Installazione.
- Per altro software, fate riferimento ai relativi manuali d'uso.
- Per altro software, fate riferimento ai relativi manuali d'uso.

2 Collegate il computer a TYROS usando un cavo USB.

3 Avviate il computer ed installate il driver MIDI richiesto.

- Per un computer che lavora in Windows, installate il driver USB MIDI. Fate riferimento alla sezione Guida di Installazione.
- Per un computer Macintosh, installate OMS. Vedi sezione Guida all'Installazione.

4 Installate sul computer il software desiderato.

- Per installare il software dal CD-ROM in dotazione (es. Voice Editor, File Utility, USB MIDI driver, etc.), fate riferimento alla sezione Guida all'Installazione.
- Per installare altro software, consultate i relativi manuali d'uso.

Usare Voice Editor

Potrete espandere le possibilità sonore di TYROS creando le vostre voci personalizzate, utilizzando il software Voice Editor contenuto sul CD-ROM in dotazione. Le voci create possono essere salvate sul drive PRESET di TYROS come Voci Custom e richiamate in qualsiasi momento premendo il pulsante [CUSTOM VOICE].

- Attivate prima il computer e poi TYROS.
- **2** Lanciate Voice Editor sul computer.
- **3** Editate i parametri di voce sul computer per creare la vostra voce originale. Per informazioni, consultate la documentazione relativa a Voice Editor contenuta sul CD-ROM.
- Al termine dell'editing, trasferite la voce editata dal computer a TYROS.



5 Uscite da Voice Editor.

Premete il pulsante [CUSTOM VOICE] e suonate Try it out! la vostra voce custom.



Usare File Utility

- Attivate prima il computer e poi TYROS.
- **2** Lanciate File Utility sul computer.
- **3** Gestite i file/cartelle nel drive USER/FD/HD (opzionale) di TYROS usando File Utility.

Per informazioni, consultate la documentazione relativa a File Utility contenuta sul CD-ROM.

Operazioni Base — Organizzare i Dati

Controlli a Display

Come avete visto nella "Guida Rapida", TYROS é dotata di un display molto ampio e di semplice utilizzo. Questo display consente di visualizzare all'istante importanti informazioni relative alle attuali impostazioni e vi permette di controllare in modo semplice ed intuitivo le funzioni di TYROS.



Pulsanti LCD (Liquid Crystal Display)

I pulsanti LCD [A] - [J] sono usati per selezionare il menu corrispondente. Nel display Open Save (pag.66) sopra illustrato, ad esempio, i pulsanti LCD [A] - [J] possono essere usati per selezionare le voci corrispondenti.

I pulsanti LCD [1] - [8] sono divisi in otto set di pulsanti superiori/inferiori e sono usati per eseguire selezioni o impostazioni (rispettivamente su o giù) per le funzioni visualizzate sopra di essi. Ad esempio, nel menu Open/Save (pag.66) sopra illustrato, i pulsanti LCD [1] - [8] superiori possono essere usati per selezionare i menu [P1] - [VIEW] nella fila superiore mentre i pulsanti LCD [1] - [8] inferiori possono essere usati per selezionare i menu [NAME] - [UP] nella fila inferiore. Nell'esempio sopra, inoltre, i pulsanti LCD [4] - [6] superiori non sono attivi e non hanno alcun effetto perché nel display ad essi corrispondente non sono presenti elementi a menu.

Dial [DATA ENTRY] e pulsante [ENTER].....

A seconda del display LCD visualizzato, é possibile usare il dial [DATA ENTRY] nei seguenti modi.

Inserire i valori

Per i parametri indicati in basso sul display Main (es. controlli "slider" nella finestra mixer, pag.36), potete usare il dial [DATA ENTRY] in combinazione con i pulsanti LCD [1] - [8]. Selezionate il parametro desiderato usando il pulsante LCD corrispondente (il nome cambia colore) e usate poi il dial [DATA ENTRY] per regolarlo.

Questo sistema funziona anche con i parametri a discesa come Tempo e Transpose: é sufficiente premere il pulsante appropriato (es. [TEMPO +]), ruotare il dial [DATA ENTRY] e premere [ENTER] per chiudere la finestra.



Selezionare i file (voci, stili, song, etc.)

Quando é visualizzato uno dei display Open/Save (pag.66), potete usare il dial [DATA ENTRY] ed il pulsante [ENTER] per selezionare un file (voce, stile, song, etc.). Ruotate il dial [DATA ENTRY] per spostare la spia (selezione) e premete il pulsante [ENTER] per richiamare il file "illuminato" (selezionato). Nel display Open/Save per le voci sopra illustrato, ad esempio, potete ruotare il dial [DATA ENTRY] per spostare il cursore sulla voce desiderata e premere il pulsante [ENTER] per richiamare la voce selezionata.



.....

EXIT

Pulsanti [BACK]/[NEXT]

Questi pulsanti sono usati principalmente per cambiare le pagine a display dotate di "tabulatori", come le pagine del display Open/Save (pag. 66).



Pulsante [EXIT].....

Indipendentemente da dove vi trovate nella gerarchia di display di TYROS, premendo il pulsante [EXIT] tornerete al livello superiore successivo o al display precedente. Poiché TYROS é dotata di numerosi display, potrebbe accadere di confondersi circa il display operativo attualmente visualizzato: in tal caso potrete tornare alla base premendo più volte il pulsante [EXIT]. In questo modo TYROS tornerà al display Main di default (pag. 24), cioé lo stesso display visualizzato all'attivazione dello strumento.

Messaggi Help/Display

Help (Aiuto)

I messaggi Help (di aiuto) offrono informazioni e descrizioni relative alle funzioni e caratteristiche principali di TYROS.



Controlli a Display

Messaggi a Display.....

Grazie all'ampio display LCD, TYROS é in grado di visualizzare messaggi e richieste per guidarvi attraverso le varie operazioni. Quando appaiono questi messaggi é sufficiente seguire le istruzioni riportate, premendo il pulsante LCD corrispondente.



 Questi messaggi possono essere visualizzati in una delle cinque lingue disponibili. E' possibile selezionare la lingua desiderata per i messaggi a display, pag. 61.



Direct Access — Selezione Istantanea dei Display

Grazie alla funzione Direct Access, potrete richiamare all'istante il display desiderato semplicemente premendo un pulsante. Premete il pulsante [DIRECT ACCESS]: a display apparirà un messaggio che vi chiederà di premere il pulsante appropriato. Premete poi il pulsante corrispondente al display di impostazione desiderato per richiamare all'istante quel display. Nell'esempio sotto riportato, Direct Access é usato per richiamare il display di selezione delle impostazioni Guide (pag. 48). L'elenco dei display richiamabili con la funzione Direct Access é riportato nella sezione Elenco Dati.



Struttura Base di File/ Cartelle e Drive di Memoria

TYROS utilizza vari tipi di dati, incluse impostazioni di voci, stili, song e registration memory. Molti di questi dati sono già programmati e contenuti in TYROS; é possibile però creare ed editare anche dati personalizzati usando alcune delle funzioni disponibili sullo strumento. Tutti questi dati vengono memorizzati in file separati, esattamente come avviene su un computer. In questa sezione illustreremo la struttura base per la gestione e l'organizzazione dei dati di TYROS in file e cartelle, usando vari drive di memoria (memory drive).

File di Dati.....

I seguenti 11 tipi di dati sono gestiti da TYROS come file. E' possibile visualizzarli o selezionarli principalmente usando i rispettivi display Open/Save.

Voci (di strumenti musicali)	pagg. 26, 78
• Stili	pagg. 32, 108
• Song	pagg. 43, 88
Banchi Multi Pad	pagg. 38, 124
Banchi Registration Memory	pagg. 51, 128
Effetti User	
• Tipi Vocal Harmony*	pagg. 47, 130
• Effetti User*	pag. 138
Master EQ User*	pag. 139
Master Compressor User*	pag. 140
Setup MIDI	
Template MIDI	pag. 145
Setup di Sistema	pag. 159
Music Finder**	pagg. 40, 126, 159
Main Picture (immagine sfondo display Main)	pag. 158
Lyrics Background Picture (immagine sfondo Lyrics)	pag. 90
*Questi dati non possono essere salvati individualmente su drive FD o HD (opzionale)	

**La funzione Music Finder gestisce tutti i Record come singolo file, inclusi quelli preset e quelli creati successivamente.

Gruppi di File e Cartelle.....

I tipi di file sopra descritti sono organizzati in "cartelle" (folder) e come tali memorizzati. Nel caso delle voci, gli stessi tipi di suoni strumentali sono memorizzati insieme come file nelle rispettive cartelle (es. Piano, Archi, Trombe...). I pulsanti impostati sullo stesso tipo di organizzazione possono anch'essi essere considerati cartelle per le varie voci e stili.



Drive Memory in cui vengono salvati cartelle e file

Le cartelle ed i file sopra descritti vengono salvati nei seguenti drive di memoria.

Drive PRESETQui vengono conservati i file pre-programmati ed installati internamente in TYROS. I file preset possono essere caricati (richiamati) ma non riscritti nel drive, trattandosi di un drive ROM (Read Only Memory).
Drive USERI file conservati in questo drive sono quelli contenenti i vostri dati, cioé i dati creati o editati usando le varie funzioni di TYROS. Questo drive utilizza una Flash ROM ed il suo contenuto viene conservato anche alla disattivazione.
Drive FD.......E' possibile memorizzare i propri dati anche su floppy disk. Qui é possibile richiamare il software contenuto sui dischi in commercio. Questi file sono disponibili solo quando nel drive é inserito il floppy disk appropriato.
Drive HD (opzionale) ..E' possibile installare in TYROS un drive per hard disk opzionale. I dati creati possono essere salvati qui e successivamente richiamati.

🖾 ΝΟΤΕ

L'immagine principale (Main Picture) e quella di sfondo per i testi (lyric) non possono essere create su TYROS.



Controlli a Display

File e Drive di Memoria



Voice Editor

Potete creare le vostre voci originali come Voci Custom sul drive Preset, usando un computer ed il software Voice Editor in dotazione. Normalmente i dati non possono essere memorizzati nel drive Preset ma i dati di voce creati con Voice Editor sì.



• File Utility

Potete gestire i file (copia, etc.) sul drive User o sul drive Disk, usando un computer ed il software File Utility in dotazione.



Caratteristiche di TYROS e Drive di Memoria



- I dati contenuti nella Flash ROM vengono conservati anche alla disattivazione. I dati contenuti nella RAM vanno invece perduti quando si disattiva lo strumento. Salvate i dati che desiderate conservare sulla RAM del drive User (Flash ROM) o sul drive Disk (floppy disk o hard disk opzionale) prima di selezionare altri file o disattivare lo strumento.
- *L'operazione di salvataggio (save) viene eseguita dal display Open/Save.
- **II display Open/Save corrispondente può essere richiamato dal display [FUNC-TION] → UTILITY → SYSTEM RESET.



Operazioni su Cartelle/File usando il display Open/Save

Il display Open/Save é la "casa base" per le operazioni su cartelle/file. E' da questo display, infatti, che potrete salvare e gestire i vostri file di dati (vedi pag.63). Sono presenti undici tipi di dati diversi e quindi TYROS é dotata di undici diversi display Open/Save. I display di selezione voce, stile e song descritti nella Guida Rapida sono tutti display Open/Save. In questa sezione illus-treremo il display Open/Save e le operazioni base in esso eseguite, essenziali per l'uso di TYROS.

La figura qui di seguito illustra come richiamare il display Open/Save per ogni tipo di dati (pag. 63) e mostra i menu funzione visualizzati a display.



Come descritto a pag. 63, é possibile leggere dati dal drive Preset ma non scriverli o salvarli su questo drive. Quindi, alcune delle funzioni sopra illustrate non sono disponibili per cartelle e file contenuti sul drive Preset. Per dettagli, vedi sotto.



街 NOTE

 Il display Open/Save non vi consente di copiare direttamente un file/cartella da un floppy disk a un altro. Per eseguire questa operazione, usate la funzione DISK TO DISK COPY sul display [FUNC-TION] → UTILITY → DISK (pag. 157).

 * Alcuni file non possono essere copiati dal drive Preset per motivi di copyright. I dati possono essere scritti su questi drive. Ciò vi consente di usare tutte le operazioni per file/cartelle sopra descritte, incluso cambiare i nomi dei file, cancellare i file e creare nuovi file.

Creare una Nuova Cartella (folder)

Quando la libreria dati di TYROS aumenterà, potrete organizzarla in varie cartelle. Questa operazione vi consente di creare nuove cartelle sui drive User, Floppy Disk e Hard Disk (opzionale). La procedura base é descritta qui di seguito; per un esempio specifico (usando le voci), fate riferimento a pag. 30 della Guida Rapida.

- ▶ 7 Richiamate la pagina (path) del display Open/Save per cui desiderate creare una nuova cartella.
- 2 Premete il pulsante LCD [NEW] (pulsante [7] inferiore) sotto al display LCD per richiamare la finestra a discesa e inserire il nome della cartella.

NEW	FOLDE	R	Newl	Folder_			
CASE	.,-1	ABC2	DEF3	GHI4	JKL5	MNO6	ОК
	PQRS7	TUV8	WXYZ9	_ 0	ÄÑÇ	DELETE	CANCEL

- 街 ΝΟΤΕ
- Sul drive user. le directorv della cartella possono contenere fino a 4 livelli. Il numero massimo di file e cartelle memorizzabili é di 3.200 ma potrebbe variare a seconda della lunghezza dei nomi dei file. Sui drive User/FD (Floppy Disk)/ HD (opzionale), il numero massimo di file memorizzabili in una cartella é 250.

E III

Э) н

D.

J) '

- ▶3 Inserite il nome della nuova cartella. Per istruzioni circa l'inserimento dei nomi, vedi pag. 70.
- 4 Premete il pulsante LCD [OK] (pulsante [7] superiore) per creare la nuova cartella.

Selezionare (aprire) una Cartella/File

E' possibile selezionare una cartella/file usando i pulsanti alfabetici LCD oppure usando il dial [DATA ENTRY].



• Facendo doppio click sul pulsante [A] -[J] appropriato, si richiama il file corrispondente e si chiude il display Open/Save.



Operazioni su Cartelle/File usando il display Open/Save

Copiare Cartelle/File (Copy & Paste)

Le cartelle ed i file possono essere liberamente copiati tra i drive installati (tranne per il drive Preset da cui é possibile copiare dati ma non inserirli). La procedura base é descritta qui di seguito; per un esempio specifico (usando le voci), fate riferimento a pag. 30 della Guida Rapida.

- Richiamate la pagina (path) del display Open/Save in cui sono contenute le cartelle/file desiderati.
- Premete il pulsante LCD [COPY] (pulsante [3] inferiore) in basso sul display LCD.

In basso sul display LCD apparirà la finestra a discesa per l'operazione di copia (copy). Per tornare al display originale, premete il pulsante LCD [CANCEL].

 COPY
 Select files and/or folders to be copied to the clipboard.
 ALL
 OK
 CANCEL

🖄 ΝΟΤΕ

 Il display Open/Save non vi consente di copiare direttamente un file/cartella da un floppy disk ad un altro. Per eseguire questa operazione, usate la funzione DISK TO DISK COPY sul display [FUNCTION] → UTILITY → DISK (pag. 157).

3 Selezionate le cartelle/file da copiare.

Premete il pulsante LCD alfabetico corrispondente alla cartella/file desiderati. E' possibile selezionare più file/cartelle, anche di pagine diverse. Premete il pulsante LCD [ALL] (pulsante [6] inferiore) per selezionare tutte le cartelle/file indicati sul display attuale, inclusi quelli di altre pagine. Quando premete il pulsante LCD [ALL] (pulsante [6] inferiore), [ALL] diventa [ALL OFF] e vi consente di rilasciare o annullare la selezione.

- 4 Premete il pulsante LCD [OK] (pulsante [7] inferiore) per tornare al display Open/Save.
- 5 Richiamate il display di destinazione. Il drive Preset non può essere selezionato come destinazione. Create una nuova cartella (pag. 67) alla pagina (path) di destinazione desiderata.
- **6** Premete il pulsante LCD [PASTE] (pulsante [4] inferiore). Le cartelle/file copiati dalla pagina (path) sorgente appaiono a display.

Spostare Cartelle/ File (Cut & Paste)

Le cartelle ed i file possono essere liberamente spostati tra i drive installati, tranne per il drive Preset da cui é possibile copiare e spostare i dati ma non inserirli.

- Richiamate la pagina (path) del display Open/Save in cui sono contenute le cartelle/ file desiderati.
- Premete il pulsante LCD [CUT] (pulsante [2] inferiore) in basso sul display LCD. In basso sul display apparirà la finestra a discesa per l'operazione Cut (taglia). Per tornare al display originale, premete il pulsante LCD [CANCEL].

CUT Select files and/or folders to be cut to the clipboard. ALL OFF OK CANCEL

- **3** Selezionate le cartelle/file da spostare. La procedura é identica al punto #3 di "Copiare cartelle/file (Copy & Paste)", vedi sopra.
- ▶ 4 Premete il pulsante LCD [OK] (pulsante [7] inferiore) per tornare al display Open/Save.

5 Richiamate il display di destinazione.

Il drive Preset non può essere selezionato come destinazione. Create una nuova cartella (pag. 67) alla pagina (path) di destinazione desiderata.

6 Premete il pulsante LCD [PASTE] (pulsante [4] inferiore). Le cartelle/file spostati dalla pagina (path) sorgente appaiono a display.

Cancellare Cartelle/ File (Delete)

Le cartelle ed i file possono essere cancellati dai drive installati (tranne il drive Preset).

- Richiamate la pagina (path) del display Open/Save in cui sono contenute le cartelle/ file desiderati.
- Premete il pulsante LCD [DELETE] (pulsante [5] inferiore) in basso sul display LCD. In basso sul display LCD apparirà la finestra a discesa per l'operazione Delete. Per tornare al display originale, premete il pulsante LCD [CANCEL].

DELETE Select files and/or folders to be deleted.

- Selezionate le cartelle/file da cancellare. La procedura é identica al punto #3 di "Copiare Cartelle/File (Copy & Paste)" a pag. 68.
- **4 Premete il pulsante LCD [OK] (pulsante [7] inferiore).** Apparirà una richiesta di conferma.
- **5** Seguite le istruzioni a video.

Salvare i File (Save)

Questa operazione vi consente di salvare i vostri dati custom (es. song e voci da voi create) sui drive User, Floppy Disk o Hard Disk (opzionale).

Ricordate che se state salvando il file attualmente aperto, il punto #1 della procedura non é necessario.

Dopo aver creato una song o una voce nel display Song Creator o Sound Creator, premete il pulsante LCD [SAVE].

Apparirà il display Open/Save corrispondente.





 Per alcune operazioni di editing, come Effetti User, Master EQ User e Master Compressor User, anziché il display Open/Save, apparirà una finestra a discesa (come quella al punto #3). In questo caso i punti #2 e #3 non sono necessari.

2 Richiamate il display di destinazione.

3 Premete il pulsante LCD [SAVE] (pulsante [6] inferiore).

In basso sul display apparirà la finestra a discesa per l'operazione Save. Per tornare al display originale, premete il pulsante LCD [CANCEL].

SAVE	GrandPiano_)
CASE .,,-1	ABC2 DEF3 GH14 JKL5 MNO6 OK	
ICON PQRS7	TUV8 WXYZ9 _0 ÄÑÇ DELETE CANCEL	/

- **4** Inserite il nome del file (pag. 70).
- **5** Premete il pulsante LCD [OK] (pulsante [7] inferiore).
- **6** Premete di nuovo il pulsante [OK] per salvare il file.

Operazioni su Cartelle/File usando il display Open/Save

Assegnare Nomi a Cartelle/ File

E' possibile assegnare un nome alle cartelle/file contenuti sui drive installati. E' possibile anche assegnare un nome ai file da voi creati. Le seguenti istruzioni si riferiscono alla condizione in cui si richiama l'operazione Name dal display Open/Save. Per gli altri casi, passate direttamente al punto #5 qui di seguito descritto.

- Richiamate la pagina (path) del display Open/Save in cui sono contenute le cartelle/ file desiderate.
- Premete il display LCD [NAME] (pulsante [1] inferiore) in basso sul display LCD. In basso sul display apparirà la finestra a discesa per l'operazione Name. Per tornare al display originale, premete il pulsante LCD [CANCEL].

NAME Select a file or folder to be renamed. OK CANCEL

3 Selezionate la cartella o il file a cui desiderate assegnare un nome.

Premete il pulsante LCD [OK] (pulsante [7] inferiore). In basso sul display apparirà la finestra a discesa per l'inserimento del nome. Per tornare al display originale, premete il pulsante LCD [CANCEL].

5 Inserite il nome della cartella o file selezionato.



Cambiare la Visualizzazione del Display Open/Save

Il display Open/Save ha due tipi di visualizzazione, una é rappresentata dalla Selezione Diretta (Direct Selection) ed é quella che abbiamo visto finora; l'altra é l'Inserimento Numerico (Number Input) e vi consente di aprire i file in base al loro numero. Alternate tra questi due tipi di visualizzazione premendo il pulsante LCD [7] superiore.



Dal tipo di visualizzazione a Selezione Diretta, potete selezionare direttamente il file desiderato premendo il pulsante LCD alfabetico appropriato. Dal tipo ad Inserimento Numerico, invece, potete richiamare il file desiderato inserendo il numero del file stesso (vedi sotto). Poiché TYROS dispone di svariati file distribuiti in numerose pagine, l'Inserimento Numerico potrebbe essere più rapido nel caso conosceste il numero del file.

Inserimento Numerico — Inserire i Numeri.....

Ad esempio, per selezionare la voce nr. 128, premete i pulsanti LCD [1], [2] e [8] in sequenza, come illustrato di seguito e premete il pulsante [ENTER]. L'inserimento di numeri a una o due cifre é identico.



Per selezionare il file precedente o successivo, usate il pulsante LCD $[\blacktriangle]$ o $[\checkmark]$.







Operazioni su Cartelle/File usando il display Open/Save

Inserimento Numerico — Memorizzare i path.....

La posizione delle cartelle e dei file attualmente indicati sul display LCD é detta "path". Il display Open/Save per le song e gli stili vi consente di memorizzare il path attuale in uno dei pulsanti di pannello. Anche se i vostri dati sono distribuiti nel drive in una complessa gerarchia di cartelle e path, potete richiamare all'istante un file specifico (anche se ben nascosto...) semplicemente premendo un pulsante.

Nell'esempio qui di seguito, useremo il display Open/Save per le song.

Selezionate il tipo ad Inserimento Numerico e richiamate il path da memorizzare nel pulsante. Premete poi il pulsante LCD [MEMORY] ([E]).



Premete il pulsante nella sezione SONG (per le song) in cui desiderate memorizzare il path (selezionato al punto #1).



3 Richiamate l'altro path (ad esempio il display Open/Save per le voci) e premete lo stesso pulsante usato al punto #2. Sarà visualizzato lo stesso display del punto #1.

E' possibile memorizzare allo stesso modo i path per i file di stile (vedi pag. 111).
Circa il Cursore Illuminato a Display

Come abbiamo visto, il display LCD vi consente di selezionare vari tipi di file come voci, stili, song, etc. e di regolare il valore dei parametri di varie funzioni. Il cursore illuminato é un'altra delle caratteristiche di grande utilità del display LCD di TYROS. Questo cursore, infatti, indica molto chiaramente (grazie ad un bordo rosso su uno sfondo illuminato) il file da selezionare o il parametro da regolare.

Indicazioni del cursore per i file (voci, stili, song, etc.).....



Indicazioni del cursore per i parametri.....



In questo display (Mixing Console), il parametro selezionato per l'editing é illuminato; usate il dial [DATA ENTRY] per regolare il parametro.



In questo display (Microphone Setting), gli indicatori a freccia selezionati sono illuminati in rosso. Usate il dial [DATA ENTRY] per regolare il parametro selezionato.

Circa i Colori dei Pulsanti di Pannello

I pulsanti di pannello qui di seguito elencati si illuminano in rosso o in verde. Questo semplice schema di codice colore vi indica all'istante lo stato del pulsante/funzione, come descritto.

- Off.....Nessun dato é attualmente assegnato al pulsante.
- Verde...... Al pulsante sono assegnati dei dati.
- Rosso Al pulsante sono stati assegnati dei dati ed il pulsante é attivo o in riproduzione.

Per informazioni circa ogni pulsante, vedi sotto.

	Off	Verde	Rosso
Pulsanti [REGISTRATION MEMORY]	Nessuna impostazione di pannello é memorizzata nel pulsante.	In questo pulsante sono memoriz- zate impostazioni di pannello.	Nel pulsante sono memorizzate im- postazioni di pannello e il pulsante é attivo (é stato selezionato per ultimo).
Pulsanti [PROGRAMMABLE ONE TOUCH SETTING]	Nessuna impostazione di pannello é memorizzata nel pulsante.	In questo pulsante sono memoriz- zate impostazioni di pannello.	Nel pulsante sono memorizzate im- postazioni di pannello e il pulsante é attivo (é stato selezionato per ultimo).
Pulsanti INTRO [I] - [III] Pulsanti MAIN VARIATION [A] - [D] Pulsante [BREAK] Pulsanti ENDING/rit.[I] - [III]	La sezione corrispondente dello stile selezionato non contiene dati.	La sezione corrispondente dello stile selezionato contiene dati.	La sezione corrispondente dello stile selezionato contiene dati ed é attiva.
Pulsanti [SP1] - [SP4]	Nessun song position marker é as- segnato al pulsante.	Un song position marker é asse- gnato al pulsante.	Un song position marker é asse- gnato al pulsante e rappresenta l'ul- timo marker da superare durante la riproduzione.
MULTI PAD [1] - [4]	Nessun dato é assegnato al Multi Pad.	Sono assegnati dati al Multi Pad.	Attivo (riproduzione).

Circa la Tastiera

La tastiera di TYROS é dotata di varie funzioni non disponibili su un normale strumento acustico. Come illustrato nella Guida Rapida, ad esempio, é possibile suonare voci diverse miscelate (layer) o suonare una voce con la mano sinistra ed un'altra (o anche tre voci miscelate in layer) con la mano destra. Qui di seguito riassumiamo le funzioni ed i modi della tastiera di TYROS.

Sezioni di Tastiera e Relative Funzioni



Synchro Start On/Off

La funzione Synchro Start vi consente di avviare la riproduzione di stili o song semplicemente premendo un tasto sulla tastiera. Quando desiderate utilizzarla, dovete regolarla su on (standby).



Attivatela o disattivatela premendo il pulsante [SYNC START] nella sezione STYLE CONTROL. Quando Synchro Start é regolata su on, la riproduzione dello stile avviene in due modi, a seconda dello stato del pulsante [ACMP]:

- Quando [ACMP] é regolato su off Quando suonate un tasto sulla tastiera, si avvia solo la parte (canale) Rhythm dello stile selezionato.
- Quando [ACMP] é regolato su on —

Quando suonate un tasto/accordo nella sezione Chord della tastiera, si avviano tutte le parti dello stile selezionato. (Suonando in un'altra sezione della tastiera non si avvia lo stile).

Synchro Start — Riproduzione di Song

Per attivare/disattivare Synchro Start, tenendo premuto il pulsante [TOP], premete il pulsante [START/STOP] nella sezione SONG CONTROL. Quando Synchro Start é regolato su on, non appena suonate la tastiera, la song si avvia dall'attuale posizione.



Schema Funzioni

• Pulsante/ControllerIndica il Pulsante/Controller da usare per accedere alla funzione corrispondente. I numeri indicati a sinistra corrispondono a quelli riportati sul "Pannello superiore & Connessioni" a pag. 16.

• Nome LCD......Appare in alto al display LCD richiamato usando il Pulsante/Controller. "---" indica che utilizzando il Pulsante/Controller non é stato richiamato alcun display LCD.

• FunzioneDescrive la funzione che può essere eseguita sul display LCD richiamato con il Pulsante/Controller. Se il titolo LCD é "---", descrive la funzione del Pulsante/Controller stesso.

	Pulsante/Controller	Nome LCD	Funzione	Pag.
0	Interruttore POWER ON/OFF		Attiva/ disattiva lo strumento	22, 24
2	Controllo MASTER VOLUME		Regola il volume generale	22
8	Controllo INPUT VOLUME		Regola il volume del suono del microfono	46, 130

4 Pulsanti MIC

'				
	Pulsante [VOCAL HARMONY]		Attiva/disattiva Vocal Harmony	47, 130
	Pulsante [TALK]		Richiama le impostazioni Talk relative al suono del microfono	132
	Pulsante [EFFECT]		Attiva/disattiva l'effetto per il suono del microfono	130
	Pulsante [VH TYPE SELECT]	VOCAL HARMONY TYPE	Seleziona/produce l'effetto Vocal Harmony	47, 130
		MICROPHONE SETTING		
	Pulsante [MIC SETTING]	OVERALL SETTING	Imposta parametri relativi al microfono come EQ, Noise Gate e Compres- sore	132
		TALK SETTING	Regola le impostazioni Talk relative ai parametri	132

5 Pulsanti SONG CONTROL

Pulsanti [SP1] - [SP4]		Inserisce i Song Position Marker nella song selezionata e salta tra i Marker.	44, 91
Pulsante [LOOP]		Attiva/disattiva la riproduzione in loop (tra i Marker)	44, 91
Pulsante [REC]	(Finestra a discesa)	Registra una song	54
Pulsante [TOP]		Passa direttamente alla misura iniziale della song selezionata	43
Pulsante [START/STOP]		Avvia/ferma la riproduzione o registrazione della song selezionata	43
Pulsante [REW]	(Finestra a discesa)	Avanza nella posizione di riproduzione della song	43, 91
Pulsante [FF]	(Finestra a discesa)	Arretra nella posizione di riproduzione della song	43, 91
	+		
Pulsanti FADE IN/OUT		Produce sfumature in ingresso ed in uscita (fade-in/ fade-out) quando si	109

0	Pulsanti SONG	SONG	Display Open/Save per le song	43, 66
	Fuisanti Sono	30110	Display Open/Save per le song	43,00

8 Pulsanti

Pulsanti STYLE		Display Open/Save per gli stili	32, 66
Pulsante [POP & ROCK] - [WORLD]	STYLE	Display Open/Save della categoria (path) corrispondente al pulsante selezionato	37, 111
Pulsante [PRESET]	STYLE	Abilita la selezione delle categorie di stile dai pulsanti [POP & ROCK] - [WORLD], come riportato sul pannello	37, 111
Pulsante [USER/DISK]	STYLE	Abilita la selezione delle categorie inserite dall'utente, dai pulsanti [POP & ROCK] - [WORLD], come salvate dall'utente	37, 111

9 Pulsanti STYLE CONTROL

Pulsante [ACMP]	 Attiva/disattiva ACMP (Auto Accompaniment)	32
Pulsante [OTS LINK]	 Attiva/disattiva la funzione OTS Link	110
Pulsante [AUTO FILL IN]	 Attiva/disattiva Auto Fill in	35
Pulsanti [INTRO]	 Riproduce le sezioni Intro dello stile selezionato	34
Pulsanti [MAIN VARIATION]	 Riproduce le sezioni Main dello stile selezionato	34
Pulsante [BREAK]	 Riproduce le sezioni Break dello stile selezionato	34
Pulsante [ENDING/rit.]	 Riproduce le sezioni Ending dello stile selezionato	34
Pulsante [SYNC STOP]	 Attiva/disattiva Sync Stop	110
Pulsante [SYNC START]	 Attiva/disattiva Sync Start	32, 110
Pulsante [START/STOP]	 Avvia/ferma la riproduzione dello stile	33

0	Pulsante METRONOME		Avvia/ferma il Metronomo	156
0	Pulsante TAP TEMPO		"Batte" il tempo di riproduzione dello stile	109
12	Pulsante TEMPO	(Finestra a discesa)	Modifica il tempo di riproduzione di Stile/Multi Pad/Song	109
B	Pulsante TRANSPOSE	(Finestra a discesa)	Traspone l'intonazione verso l'alto o il basso	82

Pulsanti MULTI PAD CONTROL

- 1			
	Pulsanti [1] - [4]	 Suona i Multi Pad	38, 124
	Pulsante [STOP]	 Ferma la riproduzione dei Multi Pad	38, 124

Schema Funzioni

	Pulsante/Controller	Nome I CD	Funzione	Pag
æ				124
e		MIAING CONSOLE		134
			Regola volume e pan per ogni parte ed imposta Song Auto Revoice	135
		FILIER	Regola i parametri di intonazione per ogni parte, inclusa l'impostazione	135
		TUNE	Transpose (trasposizione)	135
		EFFECT	Regola la profondità dell'effetto per ogni parte ed imposta il tipo/ parametro di Effetto per ogni blocco	136
		EQ	Seleziona/produce un tipo Master EQ e regola il parametro EQ gain per ogni parte	139
		CMP	Seleziona/produce un tipo di compressore Master	140
		LINE OUT	Impostazioni di uscita di linea per ogni parte e per ogni strumento (tasto)	140
16	Pulsante BALANCE	(Finestra a discesa)	Regola il bilanciamento di volume tra le parti	36, 45
Ð	Pulsante CHANNEL ON/OFF	(Finestra a discesa)	Attiva/disattiva ogni canale (parte) della riproduzione della song/stile selezionato	37, 45
18	Pulsante REGISTRATION MEMORY]		
	Pulsante [REGIST BANK]	REGISTRATION BANK	Display Open/Save per i banchi Registration Memory	52
	Pulsante [FREEZE]		Attiva/disattiva la funzione Freeze	128
	Pulsanti [1] - [8]		Richiama varie impostazioni di pannello	51
	Pulsante [MEMORY]	REGISTRATION MEMORY CONTENTS	Memorizza varie impostazioni di pannello in Registration Memory/One Touch Setting	51
A	Bulsante DEMO	DEMO	Selezione/riproduzione di domo cong	24
U		DEMO		24
•			Vieualizza informazioni airea la funzioni di TVPOS a coloziona la lingua	
20	Pulsante HELP	HELP	per i messaggi a display	61
2	Pulsante FUNCTION	MASTER TUNE/SCALE TUNE		
-		MASTER TUNE	Imposta l'intonazione generale di TYROS	150
		SCALE TUNE	Accorda ogni singola nota dell'ottava	150
		SONG SETTING	Imposta i parametri relativi alla riproduzione della song, come le	92
		STYLE SETTING/SPLIT POINT/	Impostazioni della funzione Guide	
		CHORD FINGERING		
		STYLE SETTING/	Imposta i parametri relativi alla riproduzione dello stile, come le imposta- zioni di Punto di Solit	112
		CHORD FINGERING	Seleziona il modo in cui vengono suonati gli accordi con la mano sinistra	108
		CONTROLLER		
		FOOT PEDAL	Assegna una funzione al pedale	152
		KEYBOARD/PANEL	Imposta i parametri relativi alla tastiera, come Initial Touch ed Aftertouch	154
		REGIST. SEQUENCE/ FREEZE/VOICE SET		
		REGISTRATION SEQUENCE	Imposta la sequenza di Registration Memory	128
		FREEZE	Specifica le impostazioni influenzate dalla funzione Freeze	128
			Determina se vengono richiamate o meno le impostazioni preset quando	151
			si seleziona una nuova voce	
		HARMUNY/ECHO	Seleziona un tipo Harmony/Echo ed imposta i relativi parametri	39, 154
		VIDEO OUT	collegato alla presa [VIDEO OUT]	151
		MIDI	Seleziona un template MIDI	144
		SYSTEM	Imposta i parametri relativi al sistema MIDI	146
		TRANSMIT	Imposta il canale di trasmissione MIDI	146
		RECEIVE	Imposta il canale di ricezione MIDI	147
		ROOT	riconosce o meno l'evento di nota ricevuto come fondamentale dell'accordo per la riproduzione dello stile	148
		CHORD DETECT	Imposta la fondamentale dell'accordo MIDI che determina se TYROS riconosce o meno l'evento di nota ricevuto come tipo di accordo per la riproduzione dello stile	148
		MFC10	Imposta i parametri relativi all'MFC10 opzionale collegata	148
		UTILITY		450
		CONFIG 1	Imposta i vari parametri come Fade In/Out e metronomo	156
		CONFIG 2	voce verrà indicato sul display Open/Save per le voci ed imposta il para- metro che determina se l'altoparlante opzionale installato suonerà o meno	156
		DISK	Esegue operazioni relative ai dischi, come la funzione Disk copy e la for- mattazione	156
		OWNER	Esegue operazioni come la registrazione del proprio nome su TYROS	158
		SYSTEM RESET	Resetta la Flash ROM alle impostazioni della fabbrica	158

76)

Schema Funzioni

	Pulsante/Controller	Nome LCD	Funzione	Pag.
22	Pulsante SOUND CREATOR	SOUND CREATOR	Crea una voce user	83, 85
		COMMON	Imposta valori di vari parametri richiamati quando viene selezionata una voce User	86
		CONTROLLER	Imposta valori di parametri relativi alla rotella Modulation e all'Aftertouch per una voce User	86
		SOUND	Imposta valori di importanti parametri di modellamento del suono, come Filter ed EQ	87
		EFFECT/EQ	Imposta i parametri del tipo di Effetto/ EQ richiamato quando viene selezionata una voce User	87
		HARMONY	Imposta valori di parametri relativi ao narmony richiamati quando viene selezionata una voce User	87
23	Pulsante DIGITAL RECORDING	SONG CREATOR	Crea una song user	94
		REC MODE	Imposta i parametri che determinano come si avvia e si ferma una regis- trazione, come le impostazioni Punch In/Out	95
		CHANNEL	Editing dei dati di song registrati per ogni parte (canale)	96
		CHD	Registra i dati di accordo per la riproduzione dello stile, usando la Event List	98
		1-16	Registra gli eventi MIDI per ogni canale, usando la Event List	100
		SYS/EX.	Registra messaggi di Sistema Esclusivo, usando la Event List	106
		LYRICS	Registra dati Lyrics usando la Event List	106
		STYLE CREATOR	Crea uno stile user	114
		BASIC	Imposta i parametri base come beat, lunghezza del pattern, sezione/parte (canale) da registrare	116
		ASSEMBLY	Assembla un nuovo stile combinando pattern ritmici esistenti di altri stili	118
		GROOVE	Altera il tempo per ogni sezione, dinamica delle note per ogni canale	118
		CHANNEL	Editing dei dati di stile registrati per ogni parte (canale)	120
		PARAMETER	Editing di vari parametri relativi al formato Style File Format	120
		EDIT	Registra eventi MIDI per ogni canale, usando la Event List	117
		MULTI PAD CREATOR	Crea un Multi Pad user	124
		RECORD	Attiva/disattiva Repeat e Chord Match e registra un Multi Pad	124
		EDIT	Registra eventi MIDI per ogni pad, usando la Event List	125
24	Pulsante PROGRAMMABLE MUSIC FINDER	MUSIC FINDER	Selezione/Editing/Ricerca di un Record nel Music Finder	40, 126
25	Pulsanti PROGRAMMABLE ONE TOUCH]		
	5ETTING		Richiama varie impostazioni di pappello adatte allo stile selezionato	36 110
	[.] [.]			00, 110
26	Pulsanti VOICE	VOICE	Display Open/Save per le voci	26, 66
	[1	
2	Pulsanti PART SELECT		Seleziona una delle quattro parti di tastiera (RIGHT 1, 2, 3, LEFT)	78
28	Pulsanti PART ON/OFF		Attiva/disattiva ogni parte di tastiera (RIGHT 1, 2, 3, LEFT)	74, 78
			1	1
29	Pulsanti VOICE EFFECT			
	Pulsante [HARMONY/ECHO]		Attiva/disattiva Harmony/Echo	39, 154
	Pulsante [INITIAL TOUCH]		Attiva/disattiva Initial Touch	39, 81
	Pulsante [SUSTAIN]		Attiva/disattiva Sustain	39, 81
	Pulsante [POLY/MONO]		Imposta su Poly o Mono la parte di tastiera selezionata	39, 81
	Pulsante [DSP]		Attiva/disattiva l'effetto DSP per la parte di tastiera selezionata	39, 81
	Pulsante [DSP VARIATION]		Attiva/disattiva le variazioni dell'effetto DSP per la parte di tastiera selezio- nata	39, 81
		1		
30	Pulsanti UPPER OCTAVE		Traspone le parti Upper (RIGHT1 - 3) su o giù di un'ottava	28
a	Pulsante GUIDE		Attiva/disattiva la funzione Guide	49
J				40
32	Rotella PITCH BEND		Sposta verso l'alto o il basso l'intonazione delle note suonate sulla tastiera	82
æ			And Provide the Problem to Device the Proble	
55	KOTEIIA MODULATION		Applica un effetto di vibrato alle note suonate sulla tastiera	82



Voci

Voci e Parti di Tastiera

Come sapete, TYROS incorpora svartiati suoni di strumenti musicali, detti "voci". Come illustrato a pag. 74, TYROS vi consente di selezionare e suonare indipendentemente fino a quattro parti di voci simultaneamente, in svariate combinazioni. Ogni voce può essere assegnata ad una parte. Poiché sono disponibili quattro parti diverse, fate attenzione a quali parti sono selezionate ed assicuratevi di non confondere una parte con un'altra quando selezionate la voce da assegnare.

Vedi sotto per informazioni circa la conferma della parte attualmente selezionata e la procedura per selezionarla. E' possibile sapere quale parte é attualmente selezionata,



PART ON/OF

Nomi delle note della tastiera.....

Ad ogni tasto corrisponde un nome di nota; ad esempio, il tasto più basso (estrema sinistra) corrisponde a DO1 (C1) e quello più alto (estrema destra) a DO6 (C6).



Grazie a questa funzione é possibile sostenere la voce della parte LEFT (sinistra) anche quando vengono rilasciati i tasti. Le voci prive di decadimento, come gli archi, vengono sostenute in modo continuo mentre le voci con decadimento, come il piano, hanno un decadimento più lento (come se fosse stato premuto il pedale sustain). Questa funzione é molto utile durante la riproduzione degli stili. Ad esempio, se suonate e rilasciate un accordo nella sezione Chord della tastiera (con la parte Left attiva e la voce Left impostata su Strings), la parte di archi sarà sostenuta ed arricchirà tutto il suono di accompagnamento in modo molto naturale.

Tipi di Voci



I pulsanti della sezione VOICE (tranne USER) sono usati per richiamare il display di selezione voci (Open/Save) corrispondente per il drive Preset. Premendo uno di questi pulsanti si richiama il display di selezione voce relativo alla categoria selezionata nonché l'ultima voce selezionata nella categoria. Cinque di queste categorie voci (vedi sotto) sono leggermente diverse dalle altre e necessitano di una spiegazione particolare.

Voci Organ Flutes

Premete il pulsante [ORGAN FLUTES] per richiamare il display Open/Save e selezionare una delle speciali voci di organo. E' possibile usare anche la funzione Sound Creator per creare voci di organo personalizzate.

Esattamente come su un organo tradizionale, potrete creare i vostri suoni regolando i livelli di piedaggio (footage) delle canne.

Voci Percussion/Drum Kit....

Quando é selezionata una delle voci Drum Kit o SFX KIT nel gruppo [PERC./DRUM], é possibile suonare vari strumenti percussivi e di batteria o effetti speciali (SFX) direttamente sulla tastiera. Gli strumenti percussivi e di batteria suonati dai vari tasti sono contrassegnati da simboli sotto i tasti. Alcuni degli strumenti contenuti nelle diverse voci drum kit suonano in modo diverso anche se hanno lo stesso nome mentre altri sono essenzialmente identici. Consultate l'Elenco Dati per avere un elenco completo delle assegnazioni Drum Kit e SFX Kit.



• Le funzioni Transpose (pag. 82) non influenzano le voci Drum Kit o SFX Kit.





Voci GM&XG e Voci GM2.....

E' possibile selezionare le voci GM/XG/GM2 (pag.8) direttamente da pannello. Premete uno dei pulsanti VOICE per richiamare il display Open/Save per le voci e premete poi il pulsante LCD [UP] (pulsante [8] inferiore) per richiamare la pagina P2 contenente la cartella "GM&XG" e la cartella "GM2".

Voci Custom

Normalmente non é possibile memorizzare dati nel drive Preset. Tuttavia, i dati di voce creati con il software Voice Editor (pagg. 59, 85) possono essere salvati nel drive Preset come dati di voce Custom (personali). Le voci Custom salvate nel drive Preset possono essere richiamate premendo il pulsante [CUSTOM VOICE].

Voci Mega.....

Queste speciali voci non sono indicate tra i pulsanti VOICE di pannello. In realtà, non sono neppure progettate per la riproduzione sulla tastiera di TYROS. Le voci Mega sono innanzitutto dedicate all'uso con i dati di sequenze MIDI registrati (es. song e stili). In particolare alcune voci di chitarra e basso sono stati creati come voci Mega per TYROS e sono facilmente distinguibili dalle voci normali grazie alle icone che le identificano nei display Open/Save. Ciò che rende speciali le voci Mega é il loro uso dei cambi di dinamica. Anche le voci normali usano cambi di dinamica che influenzano la qualità sonora e/o il livello della voce in base alla forza con cui viene suonata la voce stessa. Ciò rende le voci di TYROS autentiche e naturali. Con le voci Mega, invece, ogni estensione dinamica (la quantità di forza con cui si suona) ha un suono completamente differente. Ad esempio, una voce di chitarra Mega contiene i suoni di varie tecniche esecutive (vedi sotto). Negli strumenti normali, voci diverse contenenti questi suoni sarebbero richiamate via MIDI e suonate in combinazione per ottenere l'effetto desiderato. Con le voci Mega, invece, una parte di chitarra estremamente realistica può essere suonata solo con una voce, usando specifici valori di dinamica per riprodurre i suoni desiderati. Considerata la natura complessa di queste voci e le precise dinamiche necessarie per riprodurre i suoni, queste voci non sono adatte per essere suonate sulla tastiera ma sono molto utili per creare dati MIDI, specialmente quando si desidera evitare di usare più voci diverse per la parte di un solo strumento .

•E D 127 105 90 75	I suoni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentemente a diverse estensioni delle varie tecniche esecutive su indipendentementemente a diverse	chitarra sono assegnati di dinamica e di nota.	
60	Nota "Dead"	"Pennata" (``	tasto
45	Aperto (duro)		
15	Aperto (medio)		
0	Aperto (soft)		
		┼┲┲┼┲┲┲┼┲┲┼┲	
	C-2 C-1 C0 C1 C2 C3 C4 C5	C6 C7 C8	\$

Le mappe suoni per le voci Mega sono riportate nella sezione Elenco Dati. Sfruttate appieno queste voci e consultate le relative mappe per creare dati di sequenze MIDI per song, stili e Multi Pad.

🖾 NOTE

Essendo le voci Mega essenzialmente diverse dalle altre voci di TYROS, quando le utilizzate tenete presente le seguenti precauzioni.

- A seguito delle impostazioni o delle condizioni qui indicate, potrebbero verificarsi suoni strani o non desiderati: • Impostazione Initial Touch nel display [FUNC-TION] \rightarrow CONTROLLER \rightarrow KEYBOARD/PANEL
- (pag. 154) • Impostazioni Harmony/Echo nel display [FUNC-
- TÍON] → HARMONÝ/ECHO (pag. 154) • Impostazioni relative alla sensibilità al tocco in Sound Creator (pag. 86)
- Suonare i tasti nella sezione Chord della mano sinistra quando Stop Accompaniment (pag. 112) é impostato su "STYLE."
- Potrebbero verificarsi suoni strani o non desiderati a causa delle impostazioni di seguito indicate o durante l'editing o la creazione di dati per song, sili e Multi Pad:
 - Quando si seleziona una voce Mega dal display Revoice di uno stile (pag. 37).
 Quando si cambiano simultaneamente i valori
 - di dinamica di molte note nei display Event List di song, stili o Multi Pad (pag. 100). • Quando si cambiano simultaneamente i valori
- di dinamica di molte note usando le funzioni Velocity Change (pag. 120) e Dynamics (pag. 118) di Style Creator.
- Quando si cambiano simultaneamente i numeri di nota di più canali usando la funzione Channel Transpose (pag. 97) di Song Creator.

Le voci Mega sono esclusive di TYROS e non sono compatibili con altri modelli. Dati di song/stile/Multi Pad creati su TYROS e contenenti voci Mega, non suoneranno correttamente se riprodotte su altri strumenti.

Polifonia Massima

TYROS ha una polifonia massima di 128 note. Gli stili utilizzano un certo numero delle note disponibili e quindi, quando viene riprodotto uno stile, non saranno disponibili sulla tastiera tutte le 128 note. Lo stesso avviene per le voci RIGHT1, RIGHT2, RIGHT3, LEFT, Multi Pad e per le Song. Se viene superata la polifonia massima, le note vengono suonate in base alla priorità dell'ultima nota.

Effetti per le Voci

Guida Rapida a pag. 39 🌩



usarlo durante un'esecuzione, per cambiare la velocità di rotazione (lenta/rapida) dell'effetto rotary speaker.

Modificare l'Intonazione di TYROS

TYROS dispone di numerosi controlli e funzioni relativi all'intonazione, come di seguito descritto.

Rotella PITCH BEND.....

Usate la rotella di PITCH BEND di TYROS per alzare l'intonazione delle note (rotella in direzione opposta a voi) o per abbassarla (rotella verso di voi) mentre suonate la tastiera. Il Pitch Bend viene applicato a tutte le parti di tastiera (RIGHT1 - 3 and LEFT). La rotella di PITCH BEND é autocentrante e, quando rilasciata, torna automaticamente all'intonazione normale.



- L'estensione massima di pitch bend é modificabile dal display MIXING CONSOLE (pag. 135).
 Se il parametro Pitch Bend range viene impostato via MIDI su più di
- 1200 cents (1 ottava), l'intonazione di alcune voci potrebbe non alzarsi o abbassarsi completamente.

Rotella MODULATION

Questa funzione applica un effetto di vibrato alle note suonate sulla tastiera. Influenza tutte le parti di tastiera (RIGHT1 - 3 e LEFT).

Spostando la rotella MODULATION verso il basso (verso MIN) si diminuisce la profondità dell'effetto, mentre spostandola verso l'alto (verso MAX) la si aumenta.



🖾 ΝΟΤΕ

- Per evitare di applicare accidentalmente la modulazione, prima di iniziare a suonare assicuratevi che la rotella MODULATION sia regolata su MIN.
- La rotella MODULATION può essere impostata per regolare parametri diversi dal vibrato (pag. 86).

Transpose (trasposizione)

Questa funzione vi consente di trasporre di ±2 ottave l'intonazione di TYROS, in unità di semitono. Sono disponibili tre metodi di trasposizione (Keyboard, Song e Master); selezionate il metodo desiderato, dal display [FUNCTION] \rightarrow CONTROLLER \rightarrow KEYBOARD/PANEL (pag. 154) e usate poi i pulsanti [TRANSPOSE] per modificare il valore.

Keyboard Transpose

I pulsanti [TRANSPOSE] influenzano l'intonazione del suono della tastiera, della riproduzione dello stile e dei Multi Pad per cui é attivo Chord Match. Ricordate che la trasposizione viene applicata a partire dalla nota (o accordo di stile) suonata dopo aver premuto uno dei pulsanti [TRANSPOSE].

• Song Transpose

I pulsanti [TRANSPOSE] influenzano solo la riproduzione della song. Ricordate che la trasposizione viene applicata a partire dalla nota della song riprodotta, suonata dopo aver premuto uno dei pulsanti [TRANSPOSE].

Master Transpose

I pulsanti [TRANSPOSE] influenzano l'intonazione generale di TYROS.

E' possibile richiamare l'intonazione normale (valore transpose "0") in qualsiasi momento, premendo entrambi i pulsanti [+] e [–].

La trasposizione può essere regolata dal display Mixing Console (pag. 135).

Upper Octave.....



Vedi pag. 28 della Guida Rapida.

Manuale di Istruzioni TYROS





Organ Flutes (Sound Creator)

Guida Rapida a pag. 29 🌩

TYROS incorpora svariate voci dinamiche di organo, richiamabili premendo il pulsante [ORGAN FLUTES]. TYROS, però, vi offre anche gli strumenti necessari per creare suoni di organo personalizzati, grazie alla funzione Sound Creator (richiamabile premendo il pulsante [SOUND CREATOR]). Esattamente come su un organo tradizionale, potrete creare i vostri suoni regolando i livelli di piedaggio (footage) delle canne.

Procedura Base (Organ Flutes)



Parametri Sound Creator (Voci Organ Flutes)

I parametri di Organ Flutes sono organizzati in tre pagine e possono essere impostati come descritto al punto #3 della procedura base sopra illustrata. Questi parametri possono essere programmati come parte dei parametri Voice Set (pag. 151) così da essere richiamati automaticamente quando viene selezionata la voce.

■ FOOTAGE (piedaggio)

ORGAN TYPE	Questo pulsante LCD specifica il tipo di generazione sonora dell'organo da simulare: Sine o Vintage.
ROTARY SP SPEED	Questo pulsante LCD alterna tra le velocità lenta e rapida di rotary speaker quando per Organ Flutes viene selezionato questo tipo di effetto (vedi "DSP Type", sotto) ed il pulsante VOICE EFFECT [DSP] é attivo (questo pulsante LCD funziona come il pulsante VOICE EFFECT [VARIATION]).
VIBRATO ON/OFF	Questo pulsante LCD attiva/disattiva l'effetto di vibrato per la voce Organ Flutes .
VIBRATO DEPTH	Questo pulsante LCD imposta la profondità di Vibrato su uno dei tre livelli disponibili: 1 (low-basso), 2 (mid-medio) o 3 (high-alto).
16' - 1' (Footage)	Questi pulsanti LCD determinano il suono base di organ flutes. Il termine "footage" (piedag- gio) si riferisce alla generazione sonora degli organi a canne tradizionali in cui il suono viene prodotto da canne di lunghezza diversa (misurate in piedi/feet). Più lunga é la canna e più bassa é l'intonazione del suono. Quindi, l'impostazione 16' determina la componente più bassa della voce, mentre l'intonazione 1' determina quella più alta. Più alto é il valore di questa impostazione e più alto sarà il volume del piedaggio corrispondente. Miscelando vari volumi di piedaggio potrete creare suoni di organo personalizzati.

Organ Flutes (Sound Creator)

■ VOL/ATTACK

VOL (Volume)	Regola il volume generale di Organ Flute. Più lunga é la barra grafica e più alto é il volume.
RESP (Response)	Influenza entrambe le porzioni di attacco e rilascio (pag. 87) del suono, aumentando o diminuendo il tempo di risposta del crescendo e del rilascio iniziali, in base ai controlli FOOTAGE. Più alto é il valore e più lenti saranno crescendo e rilascio.
VIBRATO SPEED	Determina la velocità dell'effetto di vibrato controllato da Vibrato On/Off e Vibrato Depth.
MODE	Il controllo MODE seleziona il modo FIRST o EACH. Nel modo FIRST, l'attacco viene ap- plicato solo alle prime note suonate e tenute simultaneamente. Mentre sono tenute le prime note, le note successivamente suonate non hanno alcun attacco. Nel modo EACH, l'attacco viene applicato allo stesso modo a tutte le note.
4', 2 2/3', 2'	Determinano il volume del suono di attacco della voce ORGAN FLUTE. I controlli 4', 2 2/3' e 2' aumentano o diminuiscono il volume del suono di attacco ai piedaggi corrispondenti. Più lunga é la barra grafica e più alto é il volume del suono di attacco.
LENG (Length)	Influenza la porzione di attacco del suono, producendo un decadimento più lungo o più breve immediatamente dopo l'attacco iniziale. Più lunga é la barra grafica, più lungo é il decadimento.

■ EFFECT/EQ

REVERB DEPTH	Vedi "Effetti" a pag. 136.
CHORUS DEPTH	Vedi "Effetti" a pag. 136.
DSP DEPTH	Vedi "Effetti" a pag. 136.
DSP ON/OFF	Vedi "Effetti" a pag. 136.
DSP TYPE	Determina il tipo di effetto DSP da applicare alla voce Organ Flutes, selezionando una Categoria ed un tipo. Se viene selezionato un effetto diverso da "Rotary Speaker", il pul- sante LCD [ROTARY SP SPEED] nella pagina FOOTAGE non controllerà la velocità del rotary speaker ma funzionerà come il pulsante VOICE EFFECT [DSP VARIATION].
VARIATION	ON/OFF Attiva/disattiva DSP Variation per la voce di organo selezionata. PARAMETER Indica il parametro a cui viene applicata la variazione in base al tipo DSP selezionato. VALUE Regola il grado del parametro DSP variation.
EQ LOW/HIGH	Determinano Frequency e Gain delle bande basse e alte dell'equalizzatore.



Creare le Voci (Sound Creator)

TYROS é dotata di una funzione Sound Creator che vi consente di creare le vostre voci personali editando alcuni parametri di voci esistenti. Una volta creata una voce, potete salvarla come voce User nel drive User o Disk e richiamarla in qualsiasi momento.

Voci User e Voci Custom

Con TYROS, é possibile creare le proprie voci originali (editando le voci Preset incorporate) in due modi. In questa sezione illustriamo come creare le voci usando la funzione Sound Creator .



Creare le Voci (Sound Creator)

Parametri Sound Creator (Voci Normali)

I parametri Sound Creator sono organizzati in cinque pagine e possono essere impostati come descritto al punto #3 della Procedura Base, sopra descritta. E' possibile programmare questi parametri anche come parte dei parametri Voice Set (pag. 151) in modo da richiamarli automaticamente quando viene selezionata la voce. Ricordate che questi parametri non influenzano le voci Organ Flutes che hanno set di parametri differenti (pag. 83).

■ COMMON

VOLUME	Determina il volume della voce attualmente editata.
TOUCH SENSE	Determina la sensibilità al tocco, ovvero quanto il volume risponde alla forza con cui suonate. Un'impostazione di "0" produce cali di livello più evidenti se suonate in modo molto lieve; un'impostazione di "64" corrisponde alla normale risposta mentre un'impostazione di "127" produce un volume molto elevato in qualsiasi modo suo- niate la tastiera (fisso).
OCTAVE	Alza o abbassa l'estensione di ottava della voce editata in unità di ottave. Quando la voce editata viene usata come parte RIGHT 1-3, é disponibile il parametro R1/ R2/R3; quando viene usata come parte LEFT, é disponibile il parametro LEFT.
MONO/POLY	Determina se la voce editata viene suonata in monofonia o polifonia (pag. 81).
PORTAMENTO TIME	Imposta il tempo di portamento quando la voce editata é impostata su "MONO".

■ CONTROLLER

MODULATION

La rotella Modulation può essere usata per modulare i parametri sotto elencati nonché l'intonazione (vibrato). E' possibile impostare la quantità di modulazione applicata dalla rotella Modulation per ognuno dei seguenti parametri.

FILTER	Determina la quantità di modulazione applicata dalla rotella Modulation sulla fre- quenza di cutoff del filtro (Filter Cutoff Frequency). Vedi pagina successiva.
AMPLITUDE	Determina la quantità di modulazione applicata dalla rotella Modulation sull'ampiezza (volume).
LFO PMOD	Determina la quantità di modulazione applicata dalla rotella Modulation sull'intona- zione o effetto di vibrato.
LFO FMOD	Determina la quantità di modulazione applicata dalla rotella Modulation sulla modulazione del filtro (Filter) o effetto wah.
LFO AMOD	Determina la quantità di modulazione applicata dalla rotella Modulation sull'ampiezza o effetto di tremolo.

• AFTERTOUCH

L'Aftertouch può essere usato per modulare i seguenti parametri. E' possibile impostare la quantità di modulazione applicata da Aftertouch per ognuno dei parametri di seguito elencati.

FILTER	Determina la quantità di modulazione applicata da Aftertouch sulla frequenza di cutoff del filtro (Filter Cutoff Frequency). Vedi pagina successiva.
AMPLITUDE	Determina la quantità di modulazione applicata da Aftertouch sull'ampiezza (volume).
LFO PMOD	Determina la quantità di modulazione applicata da Aftertouch sull'intonazione o effetto di vibrato.
LFO FMOD	Determina la quantità di modulazione applicata da Aftertouch sulla modulazione del filtro (Filter) o effetto wah.
LFO AMOD	Determina la quantità di modulazione applicata da Aftertouch sull'intonazione o effetto di tremolo.

SOUND

• FILTER

Filter (filtro) é un processore che cambia il timbro o tono di un suono bloccando o lasciando passare specifiche estensioni di frequenza. I parametri di seguito descritti determinano il timbro generale del suono esaltando o tagliando determinate frequenze. Oltre a rendere il suono più brillante o più morbido, Filter può essere usato per produrre effetti elettronici, tipo synth.



• EG (Envelope Generator)

Le impostazioni EG (generatore di inviluppo) determinano quanto cambia il livello del suono nel tempo. E' possibile riprodurre molte caratteristiche sonore di strumenti acustici, come l'attacco ed il decadimento rapido dei suoni percussivi, o il lungo rilascio del suono di un piano con sustain.

АТТАСК	Determina quanto rapidamente il suono raggiunge il livello massimo dopo che é stato suonato un tasto. Più alto é il valore e più lento é l'attacco.
DECAY	Determina quanto rapidamente il suono raggiunge il livello di sustain (un livello leggermente inferiore al massimo). Più alto é il valore e più lento é il decadimento.
	Determina quanto rapidamente il suono decade fino al silenzio, dopo che é stato rilasciato un tasto. Più alto é il valore e più lento é il rilascio.
RELEASE	Livello ATTACK + DECAY + RELEASE - Tempo Key on (tasto premuto) Key off (tasto rilasciato)

• VIBRATO

DEPTH	Determina l'intensità dell'effetto di vibrato (vedi figura). Ad impostazioni più alte corrisponde un effetto di Vibrato più intenso.
SPEED	Determina la velocità dell'effetto di Vibrato (vedi figura).
DELAY	Determina la quantità di tempo dal momento in cui viene premuto un tasto al momento in cui inizia l'effetto di Vibrato. Ad impostazioni più alte aumenta il delay (ritardo) del Vibrato.

■ EFFECT/EQ

Come "Organ Flutes" a pag. 84, tranne il parametro PANEL SUSTAIN, che determina il livello di sustain applicato alla voce editata quando si attiva il pulsante [SUSTAIN] nella sezione VOICE EFFECT.

■ HARMONY

Come nel display [FUNCTION] \rightarrow HARMONY/ECHO. Vedi pag. 154.



Riprodurre le Song

Guida Rapida a pag. 43 🜩

Le funzioni di riproduzione di song di TYROS vi consentono di riprodurre dati (sequenze) di song MIDI, inclusi dati di song contenuti sui floppy disk in commercio (compatibili GM o XG) ed esecuzioni da voi registrate usando Sound Recording (pag.54) e salvate su uno dei drive. Oltre a ciò, TYROS é in grado di visualizzare la notazione musicale ed i testi (lyric) e consente di usare le sofisticate funzioni Guide per esercitarsi sulla tastiera e con la voce. Questa sezione illustra le impostazioni di riproduzione di song non trattate nella Guida Rapida.

Visualizzare le Note Musicali

Per visualizzare le note della song selezionata, premete il pulsante LCD [Score] sul display Main. Ciò vi consente di leggere la musica mentre viene riprodotta la song. Ma non é tutto. E' possibile fare molto di più con TYROS:

- Leggere la partitura mentre la song é ferma ed esercitarsi.
- Usare le note per esercitarsi suonando solo la parte melodica e sfruttando il sottofondo di accompagnamento. E' sufficiente disattivare la parte (canale) della mano destra dal display.
- Se la song contiene dati lyric (di testo), é possibile leggerli dal display e cantare seguendo la riproduzione della song. Collegando un microfono é possibile anche sentire la propria voce mixata a quella della song.
- Grazie alla sofisticata funzione Guide, TYROS é in grado di "insegnare" come suonare correttamente la song e persino come cantarla con le intonazioni corrette.

Procedura Base (Score)



■ Parametri di visualizzazione delle note (Punto #4 pagina precedente)

LEFT	Abilita/disabilita la visualizzazione dell'estensione della mano sinistra. A seconda delle altre impostazioni, questo parametro potrebbe non essere disponibile ed apparire in grigio. In questo caso entrate nel display delle impostazioni dettagliate (vedi sotto; punto #4 della pagina precedente) ed impostate il parametro LEFT CH. su qualsiasi canale tranne "AUTO". Oppure, entrate nel display [FUNCTION] → SONG SETTING (pag.92) ed impostate il parametro LEFT su qualsiasi canale tranne "OFF". RIGHT (il parametro successivo) e LEFT non possono essere disattivati simultaneamente.
RIGHT	Abilita/disabilita la visualizzazione dell'estensione della mano destra. Quando il parametro LEFT CH. é impostato su un canale qualsiasi (tranne "AUTO") o [RIGHT] é impostato su [OFF] nel display [FUNCTION] → SONG SETTING (pag. 92), viene selezionato automaticamente il Canale 1. RIGHT e LEFT non possono essere disattivati simultaneamente.
LYRICS	Abilita/disabilita la visualizzazione dei testi (lyrics). Se la song selezionata non con- tiene dati lyric, i testi non vengono visualizzati.
CHORD	Abilita/disabilita la visualizzazione degli accordi. Se la song selezionata non con- tiene dati di accordi (chord), gli accordi non saranno visualizzati.
NOTE	Abilita/disabilita la visualizzazione del nome della nota (pitch-intonazione). Il nome é indicato a sinistra della nota. Quando lo spazio tra le note é troppo stretto, l'indi- cazione viene spostata in alto a sinistra della nota.
SIZE	Determina la risoluzione di visualizzazione (livello di zoom) delle note.

■ Parametri dettagliati di visualizzazione delle note (Punto #5 pagina precedente)

LEFT CH (channel)/RIGHT CH (channel)	Determina quale canale MIDI dei dati di song viene utilizzato per la parte della mano sinistra/destra. Selezionando una nuova song, questa impostazione torna su AUTO.
	 AUTO I canali MIDI dei dati di song per le parti della mano destra e sinistra, vengono assegnati automaticamente, impostando le parti sullo stesso canale specificato nel display [FUNCTION] → SONG SETTING (pag. 92). 1-16 Assegna il canale MIDI specificato (1 - 16) ad ognuna delle parti della mano sinistra e destra. OFF (solo LEFT CH) Nessuna assegnazione di canale: disabilita la visualizzazione dell'estensione della mano sinistra.
KEY SIGNATURE	Vi consente di inserire cambi di segnature di chiave nel mezzo di una song, alla posizione di stop. Questo menu é utile quando si seleziona una song che non con- tiene impostazioni di segnatura di chiave per visualizzare le note.
QUANTIZE	Vi consente di controllare la risoluzione di nota nella notazione, spostando o cor- reggendo il tempo di tutte le note visualizzate in modo da allinearle ad un partico- lare valore di nota. Selezionate il valore di nota più piccolo usato nella song.
NOTE NAME	Seleziona il tipo di nome di nota indicato a sinistra della nota, tra i tre tipi di seguito indicati. Queste impostazioni sono disponibili quando il parametro NOTE é regolato su ON.
	 A, B, C I nomi delle note sono indicati con lettere (C, D, E, F, G, A, B). FIXED DO I nomi delle note sono indicati in solfeggio e variano a seconda della lingua selezionata (pag. 61).
	Inglese Do Re Mi Fa Sol La Ti Giapponeseドレ ミファ ソ ラ シ Tedesco Do Re Mi Fa Sol La Si Francese Ut Re Mi Fa Sol La Si Spagnolo Do Re Mi Fa Sol La Si Italiano
	MOVABLE DO I nomi delle note sono indicati in solfeggio in base agli intervalli della scala e sono quindi relativi alla tonalità. La nota fondamentale é indicata come Do. Ad esempio, nella tonalità di G (sol) maggiore, la nota fondamentale di Sol ver- rebbe indicata come Do. Come con "Fixed Do", l'indicazione varia a seconda della lingua selezionata.
COLOR NOTE	Quando é regolato su ON, le note a display sono visualizzate a colori (C: rosso, D: giallo, E: verde, F: arancio, G: blu, A: viola e B: bianco).

Visualizzare i Testi (Lyric)

Se la song selezionata contiene dati lyric (testo), é possibile visualizzare i testi a display premendo il pulsante LCD [Lyrics] nel display Main. La visualizzazione dei testi dispone di varie caratteristiche utili:

- Le frasi da cantare vengono illuminate a tempo con la musica, rendendo semplice seguire le parole e cantare con la song. Collegando un microfono é possibile miscelare la propria voce con l'accompagnamento della song, durante la riproduzione.
- Collegando un monitor TV esterno a TYROS, é possibile visualizzare i testi sul monitor e cantare con un gruppo di amici, ad esempio. E' possibile anche impostare TYROS in modo che sul monitor TV siano visualizzati i testi mentre sull'LCD dello strumento siano visualizzate altre operazioni o funzioni. (Selezionate [FUNCTION] → VIDEO OUT.)

Procedura Base (Lyrics)



con i testi.

Visualizzare i testi su un monitor TV esterno

- Collegate il monitor TV alla presa VIDEO OUT di TYROS (pag. 18).
- **2** Attivate il monitor TV e TYROS.
- S Impostate il parametro SCREEN CONTENT su "LYRICS" nel display [FUNCTION] → VIDEO OUT (pag. 151).





Quando il parametro SCREEN CONTENT é impostato su "LYRICS" dalla presa VIDEO OUT sono trasmessi solo i testi della song, indipendentemente dal display richiamato sullo strumento. Ciò vi consente di selezionare altri display continuando a visualizzare i testi sul monitor esterno.

4 Riproducete la song seguendo la procedura base (Lyrics) sopra descritta.



Song Position

TYROS dispone delle seguenti funzioni di Song Position (posizione della song).

- Durante la riproduzione, la posizione attuale della song é indicata sul display Main come numero di misura/movimento. Ciò vi consente di vedere chiaramente in che punto della song vi trovate.
- Premendo il pulsante [FF] o [REW] si richiama automaticamente una finestra a discesa che mostra nel display Main l'attuale numero di misura (o numero Phrase Mark).

Indica la misura attuale nella riproduzione della song.



Questo menu appare solo quando i dati di song contengono dei Phrase Mark (contrassegni di frase). Determina l'indicazione usata per la posizione della song: Battuta (misura) o Phrase Mark. Quando é regolato su "PHRASE MARK" é possibile usare i pulsanti [FF] o [REW] per spostarsi tra i Phrase Mark nella song.

• E' possibile inserire Song Position marker (contrassegni di posizione della song) nei dati di song, usando i pulsanti [SP1] - [SP4] (pag. 44). Ciò vi consente di navigare velocemente nella song e di impostare loop di riproduzione.

Song Position Marker

In questa sezione illustriamo altre due funzioni relative ai Marker. Per informazioni base circa l'uso dei Marker per "salti" di riproduzione e di loop, fate riferimento a pag. 44 della Guida Rapida.

Jump Marker

I marker illustrati nella Guida Rapida a pag.44 sono detti anche "Jump Marker" (marker di salto). Possono essere impostati nei dati di song, premendo i pulsanti [SP1] - [SP4]. Nel display Event List di Song Creator (pag. 106), sono indicati come "SPJ-01" - "SPJ-04" e possono essere spostati liberamente in altre posizioni o copiati per creare numeri di Marker identici in altre posizioni. Quando lo stesso numero Marker é contenuto in locazioni diverse della song, l'ultimo viene usato come Loop End Marker (vedi sotto).

Loop End Marker

Questi Marker possono essere usati per aggiungere Marker addizionali nei dati di song e per ottenere una maggiore versatilità. La creazione dei Loop End Marker avviene nella Event List (non con i pulsanti [SP1] - [SP4] sul pannello): é sufficiente copiare un evento "SPJ" Jump Marker in un'altra posizione della song.

Per informazioni base circa la riproduzione in loop tra Jump Marker successivi, vedi pag. 44 della Guida Rapida. Gli esempi di seguito riportati illustrano come é possibile usare i Loop End Marker nella riproduzione della song.





 Potrebbero verificarsi problemi nella riproduzione in loop se i Marker sono troppo vicini tra loro.

- Quando le impostazioni di effetto della destinazione del "salto" (la posizione a cui state passando) diferiscono da quelle della sorgente, potrebbero verificarsi perdite di suono dovute ai limiti del processore effetti di TYROS.
- Quando usate la funzione Guide (spia [GUIDE] attiva) con la riproduzione con "salto" (jump), ricordate che l'indicazione Guide potrebbe non essere in grado di stare a tempo con i salti.

Inizio della Copiato nella L'evento copiato diventa Loop Fine della song [SPJ-01] [SPJ-02] [SPJ-03] [SPJ-04]

Se la song viene riprodotta tra il secondo SPJ-01 e SPJ-02 ed é attivo [LOOP], la riproduzione "salterà" indietro al primo SPJ-01 e continuerà in loop tra i due punti SPJ-01.

> Se la song viene riprodotta tra SPJ-02 ed il secondo SPJ-01, attivando [LOOP] si otterrà una riproduzione in loop tra questi due punti. Se la song viene riprodotta tra il secondo SPJ-01 e SPJ-03 ed é attivo [LOOP], la riproduzione "salterà" indietro a SPJ-02 e continuerà in loop tra SPJ-02 ed il secondo SPJ-01 (Loop End Marker).



Negli esempi sopra illustrati, i dati del Loop End Marker sono identici all'evento da cui sono stati copiati; solo la posizione del Marker copiato ne differenzia la funzione.

Nella riproduzione di song, i marker formattati come"SPJ-xxxx" (xxxxx: qualsiasi carattere tranne 01 - 04 e qualsiasi numero di lettere va bene), sono gestiti come Loop End Marker. Poiché la Event List della funzione Song Creator non vi consente di assegnare liberamente un nome ai Marker, le istruzioni sopra riportate sono consigliabili per la creazione di nuovi Marker. Tuttavia, potete creare nuovi Marker e assegnare loro dei nomi usando un software sequence su computer. Assegnando nomi ai Marker in questo modo, potete facilmente distinguere tra Loop End Marker e Jump Marker nella Event List.

Riprodurre le Song

Parametri Relativi alla Riproduzione di Song

TYROS incorpora svariate funzioni di riproduzione di song, accessibili premendo [FUNCTION] \rightarrow SONG SET-TING.

- E' possibile ascoltare (o esercitarsi) ripetutamente una song, usando Repeat Playback.
- E' possibile riprodurre tutte le song di una cartella (ripetutamente o in ordine casuale) per l'ascolto.
- E' possibile riprodurre tutte le song di tutte le cartelle. Ad ogni pulsante SONG [I] [VI] corrispondono varie song: riunitele ed avrete a disposizione molta musica da riprodurre ripetutamente o in ordine casuale.

Se lo desiderate, potete interrompere questo jukebox automatico in qualsiasi momento e selezionare una song da riprodurre usando il pulsante LCD [NEXT/CANCEL] nel display di selezione song (Open/Save). E' sufficiente inserire il numero della song che desiderate ascoltare successivamente e questa verrà inserita nella rotazione.

Le impostazioni eseguite sul display [FUNCTION] \rightarrow SONG SETTING e sul display Open/Save per le song, sono illustrate unitamente ai punti sopra indicati.

Song Setting — Procedura Base



Next/Cancel — Procedura Base

Durante la riproduzione di una song, richiamate il display Open/Save per le sona. Premete il pulsante LCD song desiderato in modo che accanto alla finestra del file appaia il simbolo NEXT ad indicare che la song selezionata é stata impostata per suonare successivamente. Potete annullare questa impostazione premendo il pulsante [NEXT/CANCEL] e selezionando un'altra song. □ C_Gate □ Kids C_Gate **□** Kids □ matrix □ CLUB_XG □ CLUB_XG **□** matrix □ copout **□** Maximum □ copout **□** Maximum ∬ danz **□** sigma ∬ danz *□* sigma J DJ'sDelight **□** Techno ♫ DJ'sDelight **□** Techno A Da M A R A D A R

I seguenti parametri possono essere impostati al punto #3 della Procedura Base di pag. 92.

Parametri Repeat Playback (riproduzione ripetuta)

REPEAT MODE	Determina il metodo di ripetizione della riproduzione.
	OFF Suona tutta la song selezionata e poi si ferma. SINGLE Suona ripetutamente tutta la song selezionata. ALL Continua ripetutamente a riprodurre tutte le song della cartella specificata. RANDOM Continua ripetutamente la riproduzione casuale di tutte le song della cartella specificata
REPEAT FOLDER	Determina la directory in cui le song sono suonate in sequenza quando REPEAT MODE é impostato su "ALL" o "RANDOM" . In questo caso la directory si riferisce al path (pag. 72) memorizzato in ogni pulsante SONG [I] - [VI].
	CURRENT Partendo dalla song attualmente selezionata, riproduce in sequenza tutte le song nella directory contenente questa song. ALL Riproduce in sequenza tutte le song in tutte le directory (memorizzate nei pul- santi SONG [I] - [VI]). La riproduzione inizia dalla song attualmente selezionata, prosegue con le song contenute nell'attuale directory fino alle song contenute nelle altre directory.
PHRASE MARK REPEAT	Il Phrase Mark é una parte pre-programmata di alcuni dati di song e specifica una de- terminata locazione (insieme di misure) nella song. Se é attivo, la sezione corrispon- dente al numero Phrase Mark specificato, viene riprodotta ripetutamente (pag. 91).

■ Parametri MIDI Channel (canale MIDI)

LEFT CH	Questo parametro é disponibile quando AUTO CH SET é regolato su "OFF". Determina quale canale MIDI nei dati di song é assegnato alla parte della mano sinistra della funzione Guide e della funzione Song Score.
RIGHT CH	Questo parametro é disponibile quando AUTO CH SET é regolato su "OFF". Determina quale canale MIDI nei dati di song é assegnato alla parte della mano destra della funzione Guide e della funzione Song Score.
HARMONY CH	Determina il canale MIDI nei dati di song i cui eventi di nota sono usati per applicare Vocal Harmony al suono del microfono.
AUTO CH SET	Quando é regolato su "ON", imposta automaticamente i canali MIDI appropriati per le parti della mano destra e sinistra pre-programmate nei dati di song in commercio. Normalmente, dovrebbe essere impostato su "ON". Quando é regolato su "OFF", sono disponibili i parametri LEFT CH e RIGHT CH, sopra descritti.

Parametri Display Lyric

	Determina la lingua dei testi visualizzati.
LYRICS LANGUAGE	 AUTO Quando nei dati di song é specificata la lingua, i testi vengono visualizzati di conseguenza. Quando la lingua non é specificata ed il parametro Language nel display [FUNCTION] → UTILITY → OWNER (pag. 158) é impostato su JAPA-NESE, la lingua dei testi é considerata come JAPANESE. Quando nei dati di song non é specificata la lingua ed il parametro Language nel display [FUNC-TION] → UTILITY → OWNER (pag. 158) ha un'impostazione diversa da JAPANESE, la lingua dei testi é considerata come INTERNATIONAL. JAPANESE Gestisce i testi visualizzati come Giapponese. INTERNATIONAL Gestisce i testi visualizzati come una lingua occidentale.

■ Parametro Quick Start

QUICK START	Sui di dati di song in commercio, alcune impostazioni relative alla song (es. sele- zine voci, volume, etc.) sono registrati nella prima misura, prima dei dati di nota. Quando Quick Start é regolato su "ON", TYROS legge tutti i dati iniziali non di nota della song, alla velocità massima possibile, e rallenta poi automaticamente al tem- po appropriato per la prima nota. Ciò vi consente di avviare la riproduzione molto velocemente, con una pausa minima per la lettura dei dati.
-------------	--

Song Creator (Registrazione Digitale)

Guida Rapida, pagg. 54 - 57 📣

Questa sezione illustra operazioni non descritte nella Guida Rapida, inclusa la Registrazione Step, la ri-registrazione o l'editing di dati di song esistenti. Per informazioni base circa la registrazione di una song usando il metodo Quick (rapida) o Multi, fate riferimento alla Guida Rapida.

Registrazione Realtime e Registrazione Step

E' possibile registrare la propria esecuzione su tastiera, come dati MIDI, in due modi: Realtime (tempo reale) e Step.

- **Realtime** Questo metodo registra in tempo reale i dati di performance, sovrascrivendo qualsiasi dato presente sul canale di destinazione. I nuovi dati sostituiscono i precedenti. Questo metodo é descritto nella Guida Rapida.
- Step Questo metodo vi consente di comporre un'esecuzione, "scrivendo" un evento per volta. E' un metodo di registrazione manuale non in tempo reale, simile alla scrittura di note musicali sul pentagramma. Usando la Event List (pagg. 98, 100, 106), potete inserire note, accordi ed altri eventi uno per volta.

Punch In/Out

Questo metodo di registrazione Realtime (tempo reale), vi consente di ri-registrare solo un'area specifica della song già registrata.

I dati tra i punti di Punch In e Punch Out, vengono sovrascritti insieme al materiale registrato. Ricordate che le parti prima e dopo le sezioni Punch In/Out non vengono alterate, ma sono riprodotte normalmente per guidarvi dentro e fuori dalla registrazione.

E' possibile specificare prima i punti di Punch In e Punch Out come numeri di misura, per automatizzare l'operazione oppure eseguire manualmente la registrazione Punch In/Out usando il pedale (Foot Pedal) o suonando la tastiera.

Impostate i parametri relativi a Punch In/Out nel display [DIGITAL RECORDING] \rightarrow SONG CREATOR \rightarrow REC MODE e ri-registrate la song già registrata, seguendo le istruzioni riportate nella Guida Rapida.

Registrazione Step usando la Event List

I dati di song sono formati da vari eventi MIDI registrati, inclusi eventi globali per tutta la song ed eventi specifici per ogni canale. La Event List MIDI é un utile strumento di Song Creator che ordina cronologicamente tutti gli eventi di una song (in misure, movimenti, clock) e consente di modificare dettagliatamente questi eventi. Tra gli eventi, sono disponibili:

- Chord/Section (accordi/sezione). Questi eventi di riproduzione di stile consentono di inserire Accordi e Sezioni (Intro, Main, Ending, etc).
- Dati MIDI (canali 1 16) Eventi specifici di canale, come messaggi di note on/off, program change (numero di voce), control
- change (inclusi volume e pan delle impostazioni Mixing Console) e pitch bend • Messaggi System ExclusiveEventi che influenzano tutti i canali, come tempo e beat (divisione del tempo)

Ricordate che é possibile usare anche la registrazione Realtime per ri-registrare una song creata con la registrazione Step.

Procedura Base (Song Creator)



94

pagg. 98, 100, 106

pag. 95

Impostazioni Modo Record (Impostazioni per Ri-registrare)

I seguenti parametri possono essere impostati richiamando la pagina REC MODE al punto #4 della Procedura Base. Impostate i parametri di seguito indicati e premete il pulsante [REC] per ri-registrare una song esistente, seguendo le istruzioni (dal punto #2 alla fine) riportate nella Guida Rapida.

■ Impostazioni REC START (avvio registrazione).....

NORMAL	Premendo il pulsante SONG [START/STOP] o suonando la tastiera mentre é attivo [SYNC START] si avvia la ri-registrazione.
FIRST KEY ON	La song suona normalmente e non appena suonate la tastiera si avvia la ri-registrazione.
PUNCH IN AT	La song suona normalmente fino alla misura di Punch In indicata. La ri-registrazione inizia alla misura di Punch In specificata (impostata con il corrispondente pulsante LCD).

■ Impostazioni REC END (fine registrazione).....

REPLACE ALL	Cancella tutti i dati successivi al punto in cui é stata fermata la registrazione.
PUNCH OUT	Il punto della song in cui é stata fermata la riproduzione, viene considerato come punto di Punch Out. Questa impostazione conserva tutti i dati successivi al punto in cui é stata fermata la regis- trazione.
PUNCH OUT AT	La ri-registrazione continua fino alla misura di Punch Out specificata (impostata con il pulsante LCD corrispondente). A quel punto la registrazione si ferma e continua la normale riproduzione.

Impostazioni PEDAL PUNCH IN/OUT

Quando é regolato su ON, potete usare Foot Pedal 2 (pedale) per controllare i punti di punch-in e punch-out. Durante la riproduzione di una song, premendo (e tenendo premuto) Foot Pedal 2 si abilita all'istante la registrazione Punchin e rilasciando il pedale si ferma la registrazione (Punch Out). E' possibile premere e rilasciare Foot Pedal 2 più volte durante la riproduzione per eseguire punch in/out di ri-registrazione. Ricordate che, quando é attiva la funzione Pedal Punch In/Out, la funzione attualmente assegnata al pedale sostenuto viene annullata.

Esempi per ri-registrare a seconda delle impostazioni REC MODE

TYROS dispone di vari metodi per ri-registrare o sostituire una sezione specifica di un canale già registrato. La seguente figura illustra varie situazioni in cui vengono ri-registrate le misure selezionate di una frase di otto misure.

Impostazione REC START Impostazione REC END	Dati origin	ali 2 3	4 5	6 7 8	*1 Per evitare di ri-registrare le misure 1 - 2, avviate la registrazione dalla
NORMAL REPLACE ALL	Inizio ri-registrazion	e	Stop regis	strazione *2	misura 3. *2 Per fermare la registrazione, premete il pulsante [REC] alla fine
	Inizio ri-registrazione *1 ▽	2 3	4 5 Stop regis	strazione *2	della misura 5.
	Inizio ri-registrazione	2 3	4 5 Stop ri-re riproduzione	678 gistrazione/ e dati originali	
PUNCH OUT AT=006	▽ 1	2 3	4 5	6 7 8	
FIRST KEY ON REPLACE ALL	Riproduzione dati originali	Suonate la tastiera per avviare la ri-registrazione	Stop regis	trazione *2	
FIRST KEY ON PUNCH OUT	Riproduzione dati originali	Suonate la tastiera per avviare la ri-registrazione	4 3 Stop regis	trazione *2	
FIRST KEY ON PUNCH OUT AT=006	Riproduzione dati originali	Suonate la tastiera per avviare la ri-registrazione	4 5 Stop ri-req riproduzione	istrazione/ dati originali	
PUNCH IN AT=003 REPLACE ALL	Riproduzione dati originali	Inizio ri-registrazione	Stop regis	trazione *2	
PUNCH IN AT=003	Riproduzione dati originali	Inizio ri-registrazione	Stop regis	trazione *2	
PUNCH IN AT=003 PUNCH OUT AT=006	Riproduzione dati originali	Inizio ri-registrazione	4 3 Stop ri-ree riproduzione	gistrazione/ e dati originali	Dati già registrati
	1	2 3	4 5	8 7 8	Dati cancellati

Editare i Dati per ogni Canale

Per impostare i seguenti parametri, richiamate la pagina CHANNEL al punto #4 della Procedura Base di pag. 94.



Delete.....

Vi consente di cancellare i dati registrati sul canale specificato nei dati di song. Selezionate il canale da cancellare usando i pulsanti LCD [1] - [8] superiori/inferiori e premendo il pulsante LCD [EXECUTE].



Mix (impostato al punto #2 della pagina precedente)

Questa funzione vi consente di mixare i dati di due canali e posizionarne il risultato in un canale diverso. Vi consente anche di copiare dati da un canale all'altro.

SOURCE1	Determina il canale MIDI (1 - 16) da mixare. Tutti gli eventi MIDI del canale qui specificato vengono copiati sul canale di destinazione.
SOURCE2	Determina il canale MIDI (1 - 16) da mixare. Solo gli eventi MIDI del canale qui specificato vengono copiati sul canale di destinazione. Oltre ai valori 1 - 16, é disponibile un'impostazione "COPY" che vi consente di copiare i dati da Source 1 al canale di destinazione.
DESTINATION	Determina il canale in cui saranno posizionati i risultati del mix o della copia.

Channel Transpose

Vi consente di trasporre verso l'alto o verso il basso i dati registrati su singoli canali, di un massimo di due ottave in unità di semitono.



Setup (impostato al punto #2 della pagina precedente)......

Le attuali impostazioni del display Mixing Console (pag. 134) e dei pulsanti di pannello, possono essere registrate all'inizio della song come dati di Setup. Le impostazioni di pannello qui registrate vengono richiamate automaticamente all'avvio della song.



Determina quali funzioni di riproduzione saranno richiamate automaticamente insieme alla song selezionata.

SONG	Registra l'impostazione tempo e tutte le impostazioni eseguite in Mixing Console.
KEYBOARD VOICE	Registra le attuali impostazioni di pannello, inclusa la voce delle parti suonate su tastiera (RIGHT 1,2,3 e LEFT) ed il loro stato di on/off. Le impostazioni di pannello qui registrate sono le stesse memorizzate in One Touch Setting (pag. 110). Diversamente dagli altri elementi di questo schema, queste impostazioni possono essere registrate in qualsiasi punto della song.
SCORE SETTING	Registra le impostazioni del display Score.
GUIDE SETTING	Registra le impostazioni delle funzioni Guide. Quando sono registrate queste im- postazioni, selezionando una song si attivano automaticamente le funzioni Guide.
LYRICS BKGD/LNG	Registra le impostazioni del display Lyrics.
MIC. SETTING	Memorizza le impostazioni del microfono nel display Mixing Console (pag. 134) e memorizza le impostazioni Vocal Harmony.

Song Creator (Registrazione Digitale)

Registrazione Step di dati Chord usando la Event List

Le seguenti spiegazioni hanno effetto quando si richiama la pagina CHD al punto #4 della Procedura Base di pag. 94. Questa funzione consente di registrare cambi di accordo della riproduzione dello stile, uno per volta ad un tempo preciso. Non dovendo inserire i cambi in tempo reale, é semplice creare complessi cambi di accordo ed accompagnamenti anche prima di registrare la melodia.



Inserire eventi Chord/Section dal nulla.....

La seguente progressione di accordi può essere inserita seguendo la procedura qui descritta.



Premete il pulsante [MAIN D] per specificare la sezione ed inserite gli accordi come indicato a destra.



2 Premete il pulsante [AUTO FILL IN] e premete il pulsante [MAIN C] per specificare la sezione (Fill In C). Inserite poi gli accordi come indicato a destra.





3 Inserite gli accordi come indicato a destra.



4 Portate la posizione della song all'inizio e riproducetela per sentire la nuova progressione di accordi registrata.



Song Creator (Registrazione Digitale)

Editare eventi Chord esistenti.....

Gli eventi Chord già inseriti nel display STEP RECORD possono essere editati dal display CHD. Tranne per la funzione Expand di seguito descritta, le operazioni per il display CHD sono identiche a quelle del display di editing dei dati di canale (pagina 1-16) descritte a pag. 105.



Premetelo per convertire in dati di song l'accordo e la sezione inseriti. E' necessario eseguire l'operazione Expand per riprodurre correttamente i dati inseriti nella pagina STEP RECORD (descritta alla pagina precedente).

🖾 ΝΟΤΕ

 I dati Chord e Section registrati con il metodo Realtime non possono essere editati o indicati su questo display.

Eventi gestiti sul display Chord Event list (pagina CHD)

- StyleTempo
- Chord Fondamentale Accordo, Tipo Accordo, Accordo On Bass
- Sect Sezione Stile (Intro, Main, Fill In, Break, Ending)
- OnOff Stato di On/off per ogni parte (canale) dello stile
- CH.Vol Volume per ogni parte (canale) dello stile
- S.Vol Volume generale dello stile

Registrazione Step di Note usando la Event List

Le seguenti spiegazioni hanno effetto quando si richiama la pagina "1-16" al punto #4 della Procedura Base di pag.94. Questa pagina vi consente di creare una song inserendo le note una per volta per ogni canale, ad un tempo preciso e senza doverle suonare in tempo reale. TYROS vi consente di registrare separatamente gli accordi per la riproduzione degli stili e la melodia.



Inserire nuovi eventi di nota.....

Attraverso tre esempi, questa sezione illustra come registrare le note in step.

Esempio 1



Impostate i seguenti parametri in sequenza.



Usate questi pulsanti per impostare "size" ovvero la risoluzione dell'attuale tempo di registrazione step per la nota da inserire successivamente. Qui imposteremo una risoluzione di **1/4 note**.

Determina la dinamica della nota da inserire. Qui selezioneremo "mf", come specificato nell'esempio.

Valore	Dinamica registrata
Kbd.Vel fff	Reale forza esecutiva 127
ff	111
f	95
mf	79
mp	63
p	47
рр	31
ppp	15

Imposta il Gate Time o lunghezza della nota (in percentuale). Qui selezioneremo "**Tenuto**".



2 Suonate i tasti DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI e DO in ordine, come specificato nell'esempio.



3 Spostate il cursore all'inizio della song, premendo il pulsante [TOP] e premete il pulsante SONG [START/STOP] per sentire le note inserite.



Riferimenti

Song Creator (Registrazione Digitale)

Esempio 2



In questo esempio, ricordate che uno dei punti della procedura richiede che venga tenuto premuto un tasto sulla tastiera mentre si esegue l'operazione.

Impostate in sequenza i seguenti parametri.



Determina la dinamica della nota da inserire. Qui inseriremo "**mp**", come specificato nell'esempio.

Imposta Gate Time (tempo di gate) ovvero la lunghezza della nota (in percentuale). Qui selezioneremo "**Normal**", come specificato nell'esempio.

Usate questi pulsanti per impostare la risoluzione della nota/e successiva. Qui imposteremo una risoluzione di **half note** (nota da 1/2), come specificato nell'esempio.

2 Inserite la nota FA, come specificato nell'esempio.



Tenendo premuto FA sulla tastiera, premete il pulsante LCD di nota da 1/8. In questo modo si inserisce una nota da 1/2 (per "F", fa) ed una nota di legato da 1/8.

3 Impostate in sequenza i seguenti parametri.



4 Suonate i tasti MI, FA e LA, come specificato nell'esempio.



5 Impostate i seguenti parametri in seguenza.



6 Suonate un LA sulla tastiera, come indicato nell'esempio.



7 Impostate i seguenti parametri in sequenza.



Usate questi pulsanti per impostare la risoluzione della nota successiva. Qui imposteremo una risoluzione di **1/4 note**, come specificato nell'esempio.

8 Suonate un FA sulla tastiera, come specificato nell'esempio.



9 Spostate il cursore all'inizio della song, premendo il pulsante [TOP] e premete il pulsante SONG [START/STOP] per ascoltare le note appena inserite.





Song Creator (Registrazione Digitale)

Esempio 3



Per inserire correttamente le note di legato, ricordate che dovrete tenere premuti i tasti durante tutta l'operazione, finché non sono state inserite tutte le note.

Impostate in sequenza i seguenti parametri.



2 Inserite la nota DO3 come specificato nell'esempio.



Tenendo premuto il tasto DO3, premete il pulsante LCD 1/8 note.





Tenendo premuti i tasti DO3 e MI3, premete il pulsante LCD 1/8 note.

4 Inserite la nota SOL3.



Tenendo premuti i tasti DO3, MI3 e SOL3, premete il pulsante LCD 1/8 note.

5 Inserite la nota DO4.



Tenendo premuti i tasti DO3, MI3 e SOL3, premete il pulsante LCD 1/8 note e premete poi il pulsante LCD corrispondente alla nota da 1/2. Ora sono state inserite tutte le note dell'esempio e potete rilasciare i tasti.

6 Spostate il cursore all'inizio della song, premendo il pulsante [TOP] e premete il pulsante SONG [START/STOP] per ascoltare le note appena inserite.

Editare eventi di Nota esistenti nel display STEP RECORD.....

Gli eventi di nota ed altri eventi di canale già inseriti nel display STEP RECORD possono essere editati dal display 1-16. Le seguenti istruzioni sono valide anche per altri display Event List (CHD, SYS/EX., LYRICS).

SONG CREATOR : News	Song	
REC MODE CHANNEL CHD 1-1	16 SYS/EX. LYRICS	
414 1920PPQ	Determina il canale per l'evento MIDI qui	
Usateli per spostare la posizione della	0000:1536 CH editato o inserito nel display STEP	
song (cursore) verso l'alto o il basso e	0000:1536 BECORD	
selezionare l'evento desiderato.	0000:1536 REC	
002:1:0000 Note G3 78	0000:1536 Richiama il display Filter (pag. 107), per	
Sposta la posizione della song (cur-	0000:1536 FILTER selezionare solo gli eventi che desiderate	
	visualizzare nella Event List	
002:4:1536 End	SAVE SAVE	
Usateli per spostare il cursore a sinis-		
tra/destra e selezionare il parametro	Tenendo premuto questo puisante mentre	
desiderato per l'evento illuminato.	usale i puisanii [A] e [b], polete selezionare	
BAR : BEAT : CLOCK	più eventi. Cio vi consente di selezionare e	
Determina la posizione attuale dei dati.	Cambiare II valore di più eventi simultanea-	
	INS DELETE CANCEL mente o di copiare in modo semplice e	
	veloce molti eventi in un'altra locazione.	
	Se il valore alla posizione del cursore é	
	stato variato, premendo questo pulsante si	
Per regolazioni coarse del valore dell'evento. Ricordate che spostando	recupera il valore originale.	
il cursore in direzione opposta al valore appena editato o avviando la		
riproduzione della song, si inserisce automaticamente quel valore.	CUT, COPY, PASTE e DELETE corrispon-	
	dono alle stesse funzioni del display Open/	
Per regolazioni fine del valore dell'evento. Potete usare il dial IDATA	Save tranne che influenzano eventi MIDI e	
ENTRYI per regolare il valore. Ricordate che spostando il cursore in	non file.	
direzione opposta al valore appena editato o avviando la riproduzione		
della song, si inserisce automaticamente quel valore		
Ago	giunge un nuovo evento alla Event List.	

Eventi gestiti sul display Note Event (pagina 1-16)

Note (Note on/off)	Messaggi generati quando viene suonata la tastiera. Ogni messaggio include un numero di nota specifico corrispondente al tasto premuto ed un valore di dinamica (velocity) basato sulla forza con cui é stato suonato il tasto.
Ctrl (Control Change)	Impostazioni di controller come volume, pan (editato da Mixing Console, pag. 134), etc.
Prog (Program Change)	Determina il numero di voce (programma). Per informazioni sui messaggi di pro- gram change e su come impostarli, consultate la sezione Elenco Dati (Elenco Voci).
P.Bnd (Pitch Bend)	Eventi generati controllando la rotella di PITCH BEND. Questi eventi alzano o ab- bassano l'intonazione delle note.
A.T. (Aftertouch)	Determina il valore di aftertouch.

Per informazioni circa gli eventi sopra riportati, consultate la sezione Elenco Dati (Formato Dati MIDI).

Manuale di Istruzioni TYROS



Registrazione Step di Messaggi System Exclusive usando la Event List

Le seguenti spiegazioni si riferiscono alla condizione in cui é richiamata la pagina SYS/EX. al punto #4 della Procedura Base di pag. 94. Da questo display é possibile editare gli eventi System (di sistema) registrati, non assegnati ad alcun canale MIDI specifico, come tempo e beat (divisione del tempo). Le istruzioni relative a questo display di base corrispondono a quelle relative al display di editing di dati di canale (pagina 1-16) riportate a pag. 105.

Eventi gestiti sul display Event List di System Exclusive (SYS/EX.)

ScBar (Score initial measure) (misura iniziale della partitura)	Determina il numero della misura iniziale. Non é possibile spostare la posizione della song sulla misura precedente a quella qui impostata. Quando viene selezio- nata la song, il numero di misura (bar) qui impostato appare sul display Main. Pre- mendo il pulsante [TOP] si sposta la posizione della song sul numero di misura (bar) qui impostato.
Tempo	Determina il valore tempo.
Time (Time signature)	Determina la divisione del tempo (time signature).
Key (Key signature)	Determina la tonalità (key) e l'impostazione di maggiore/minore. Questa impostazione é usata per visualizzare le note (funzione Song Score).
XG Prm (parametri XG)	Vi consente di modificare dettagliatamente i dati. Per maggiori informazioni circa i parametri XG, consultate la sezione Elenco Dati (formato dati MIDI).
SYS/EX. (System Exclusive)	Visualizza i dati di Sistema Esclusivo (System Exclusive) della song. Non é possi- bile creare dati nuovi o modificare i contenuti di questi dati. I dati possono però essere cancellati, copiati ed incollati.
Meta (Meta event)	Visualizza i meta eventi SMF della song. Non é possibile creare dati nuovi o mo- dificare i contenuti di questi dati. I dati possono però essere cancellati, copiati ed incollati.
Marker (Song Position Marker)	Visualizza il Song Position Marker (SPJ-01 - 04) della song. Non é possibile creare dati nuovi o modificare i contenuti di questi dati. I dati possono però essere cancellati, copiati ed incollati.

Registrazione Step di Testi (Lyric) usando la Event List

Le seguenti spiegazioni si riferiscono alla condizione in cui é richiamata la pagina LYRICS al punto #4 della Procedura Base di pag. 94. Da questo display é possibile editare gli eventi Lyrics registrati. Le istruzioni relative a questo display di base corrispondono a quelle relative al display di editing di dati di canale (pagina 1-16) riportate a pag. 105.

=	REC MODE	CHANN	EL 🗸 CHD	1-16	SYS/EX.	LYRIC
	1920PPQ					
1	001:2:0000	Lyrics	<>>Intro			1
	004:3:0032	Lyrics	/			
	005:1:0000	Lyrics	<twin< td=""><td></td><td></td><td></td></twin<>			
	005:2:0000	Lyrics	kle,			1
	005:3:0000	Lyrics	twin			
	005:3:1760	Lyrics	kle,			FILT
	006:1:0000	Lyrics	lit			
	006:2:0000	Lyrics	tle			SA
	006:3:0000	Lyrics	star,/			
	007:1:0000	Lyrics	How			MU
	007:2:0000	Lyrics	I			ISEL
	007:3:0000	Lyrics	won			1
R D1	BEAT : C		DATA ENTRY -		COPY DELETE	PAS CAN

Premendo uno di questi pulsanti dal display Lyrics, si richiama la finestra a discesa per l'inserimento dei testi nell'attuale posizione. La procedura per inserire i testi corrisponde a quella per inserire i nomi dei file, vedi pag. 70.

Eventi gestiti sul display Event List di Lyrics

Name (Song name)	Determina il nome della song. Richiama la finestra a discesa per inserire il nome.
Lyrics	Consente di inserire i testi.
Code (Other controls) (altri controlli)	 CR : Inserisce una linea di divisione nel testo. LF : Non disponibile su TYROS. Su alcune unità MIDI, come sequencer, questo evento può cancellare i testi attualmente visualizzati e visualizzare il set di testi successivo.



Personalizzare la Event List – Filter

I display Event List (CHD, 1-16, SYS/EX. e LYRICS) contengono svariati eventi e potrebbe essere difficile trovare quelli che si desidera editare. In questo senso si rivela molto utile la funzione Filter che che vi consente di determinare quali tipi di eventi saranno visualizzati nei display Event List. Per richiamare il display Filter, sotto illustrato, premete il pulsante LCD [FILTER] da uno dei display Event List.





Riprodurre gli Stili (Auto Accompaniment)

Guida Rapida pagg. 32 - 37 🌧

Questa sezione illustra importanti operazioni relative agli stili, non trattate nella Guida Rapida. Per informazioni base circa la riproduzione degli stili, fate riferimento alla Guida Rapida.

Diteggiature degli Accordi (chord fingering)

Gli accordi (o indicazioni semplificate di accordi) suonati nella sezione della mano sinistra della tastiera, sono usati per svariate funzioni di performance:

- Quando [ACMP] é attivo (pag. 32), la sezione della mano sinistra della tastiera diventa la sezione Chord (accordi) e lo stile selezionato viene riprodotto in base agli accordi specificati in questa sezione. Gli accordi specificati sono usati anche per Vocal Harmony (pag. 47), per l'effetto Harmony (Voice) (pag. 39) e per i Multi Pad (usati in abbinamento a Chord Match; pag. 38).
- Quando [ACMP] é disattivato (pag. 32) ed é attiva la parte LEFT, le note suonate nella parte sinistra (left) sono riconosciute come accordi. Questi accordi non hanno alcun effetto sulla riproduzione degli stili ma sono usate per Vocal Harmony (pag. 47), per l'effetto Harmony (Voice) (pag. 39) e per i Multi Pad (usati in abbinamento a Chord Match; pag. 38).

E' disponibile una funzione Chord Tutor che visualizza le note da suonare per ottenere determinati accordi. (Premete [FUNC-TION] \rightarrow CHORD FINGERING.)

Le seguenti spiegazioni mostrano come specificare gli accordi. Richiamate il display [FUNCTION] \rightarrow CHORD FINGERING e seguite le istruzioni qui riportate.



Seleziona il tipo di diteggiatura, che determina il modo in cui sono specificati gli accordi (quali note suonare). Vedi sotto.

Specificate qui fondamentale e tipo di accordo e le note dell'accordo verranno indicate nella figura di tastiera sopra illustrata. A seconda dell'accordo, alcune note potrebbero essere omesse.

Sette tipi di Diteggiatura di Accordo SINGLE FINGER

Per produrre accompagnamenti orchestrali che usano accordi maggiori, settima, minore e settima minore, sarà sufficiente premere un numero minimo di tasti nella sezione Chord della tastiera. Questo tipo é disponibile solo per la riproduzione degli stili. Vengono usate le seguenti abbreviazioni di diteggiatura di accordo:



Per accordi maggiori, premete solo il tasto della fondamentale.

Per accordi minori, premete simultaneamente il tasto della fondamentale ed un tasto nero alla sua sinistra.



Per accordi di settima, premete simultaneamente il tasto della fondamentale ed un tasto bianco alla sua sinistra.



Per accordi di settima minore, premete simultaneamente il tasto della fondamentale ed un tasto bianco ed uno nero alla sua sinistra.

• FINGERED

Vi consente di usare la vostra diteggiatura di accordi nella sezione Chord della tastiera mentre TYROS aggiunge l'accompagnamento orchestrale di ritmo, basso ed accordi nello stile selezionato. Il modo Fingered riconosce i vari tipi di accordi elencati nella sezione Elenco Dati, che potete imparare con la funzione Chord Tutor sopra illustrata.

• FINGERED ON BASS

Accetta le stesse diteggiature di Fingered ma la nota più bassa suonata nella sezione Chord della tastiera viene usata come nota di basso e vi consente di suonare accordi "on bass" (nel modo Fingered, come nota di basso, viene sempre usata la fondamentale dell'accordo).

MULTI FINGER

Individua automaticamente le diteggiature di accordi Single Finger o Fingered e vi consente di usare entrambi i tipi di diteggiatura senza dover selezionare ogni volta uno di questi tipi.

• AI FINGERED

108

Sostanzialmente come FINGERED, tranne che per indicare gli accordi (basati sull'accordo precedentemente suonato, etc.) é sufficiente suonare meno di tre note.
• FULL KEYBOARD

Individua gli accordi su tutta l'estensione della tastiera. Gli accordi vengono individuati in modo simile a Fingered anche se splittate le note tra mano destra e sinistra, ad esempio suonando una nota di basso con la mano sinistra ed un accordo con la mano destra o suonando un accordo con la mano sinistra ed una nota melodica con la mano destra.

AI FULL KEYBOARD

Quando viene utilizzato questo avanzato tipo di diteggiatura, TYROS crea automaticamente l'accompagnamento appropriato mentre voi suonate qualsiasi cosa in qualsiasi punto della tastiera, usando entrambe le mani. Non dovrete preoccuparvi di specificare gli accordi di stile. Benché il tipo AI Full Keyboard sia progettato per l'uso con molte song, alcuni arrangiamenti potrebbero non essere adatti all'uso con questa funzione. Questo tipo é simile a FULL KEY-BOARD tranne che per indicare gli accordi (basati sull'accordo precedentemente suonato, etc.) é sufficiente suonare meno di tre note. Non é possibile suonare accordi di 9a, 11a e 13a. Disponibile solo per la riproduzione degli stili.

Il seguente elenco indica le condizioni in cui le note suonate nella sezione della mano sinistra della tastiera possono essere riconosciute come accordi.

Tipo di diteggiatura selezionato	[ACMP] off, Parte LEFT off	[ACMP] off, Parte LEFT on	[ACMP] on, Parte LEFT off	[ACMP] on, Parte LEFT on
SINGLE FINGER	Non riconosciute	Riconosciute via FINGERED	Riconosciute attraverso il tipo di diteggiatura selezionato.	Riconosciute attraverso il tipo di diteggiatura selezionato.
FINGERED	Non riconosciute	Riconosciute attraverso il tipo di diteggiatura selezionato.	Riconosciute attraverso il tipo di diteggiatura selezionato.	Riconosciute attraverso il tipo di diteggiatura selezionato.
FINGERED ON BASS	Non riconosciute	Riconosciute attraverso il tipo di diteggiatura selezionato.	Riconosciute attraverso il tipo di diteggiatura selezionato.	Riconosciute attraverso il tipo di diteggiatura selezionato.
MULTI FINGER	Non riconosciute	Riconosciute via FINGERED	Riconosciute attraverso il tipo di diteggiatura selezionato.	Riconosciute attraverso il tipo di diteggiatura selezionato.
AI FINGERED	Non riconosciute	Riconosciute attraverso il tipo di diteggiatura selezionato.	Riconosciute attraverso il tipo di diteggiatura selezionato.	Riconosciute attraverso il tipo di diteggiatura selezionato.
FULL KEYBOARD	Non riconosciute	Riconosciute attraverso il tipo di diteggiatura selezionato.	Riconosciute attraverso il tipo di diteggiatura selezionato.	Riconosciute attraverso il tipo di diteggiatura selezionato.
AI FULL KEYBOARD	Non riconosciute	Non riconosciute	Riconosciute attraverso il tipo di diteggiatura selezionato.	Riconosciute attraverso il tipo di diteggiatura selezionato.

Fade In/Out

Il pulsante [FADE IN/OUT] può essere usato per produrre sfumature all'inizio o alla fine della riproduzione di stili/song. Influenza il suono generale di TYROS, inclusa la vostra esecuzione su tastiera e i Multi Pad, oltre a stili e song.

Premete il pulsante [FADE IN/OUT] in modo che la spia si illumini.

2 Avviate la riproduzione dello stile.

Il suono entrerà sfumando gradualmente. L'indicatore [FADE IN/OUT] lampeggerà durante il fade-in e si disattiverà quando verrà raggiunto il volume pieno.

3 Premete di nuovo il pulsante [FADE IN/OUT] in modo che la spia si illumini. L'indicatore lampeggerà durante il fade-out e al termine della sfumatura, la riproduzione dello stile si fermerà.

IN/OUT



fade-in/fade-out (pag. 156).

Tempo

Ogni stile di TYROS é stato programmato con un tempo di default o standard. Questo tempo può essere modificato su un valore compreso tra 5 e 500 movimenti per minuto (bpm) usando il pulsante [TEMPO]. La modifica può essere eseguita sia prima di avviare lo stile sia mentre lo stile é in fase di riproduzione. Quando selezionate uno stile diverso, mentre lo stile non sta suonando, viene selezionato il tempo di default di quello stile. Se invece selezionate un altro stile mentre sta suonando lo stile di cui avete modificato il tempo, viene conservato il tempo impostato.



■ Funzione Tap.....

Questa funzione vi consente di premere il pulsante [TAP TEMPO] per "battere" il tempo ed avviare automaticamente lo stile al tempo "battuto". Battete (premete/rilasciate) il pulsante (quattro volte per un tempo di 4/4) e la riproduzione dello stile si avvierà automaticamente al tempo "battuto". Il tempo può essere modificato anche durante la riproduzione battendo due volte il pulsante al tempo desiderato.



Battete 4 volte

Manuale di Istruzioni TYROS

Per uno stile

volte

3-beat, battete 3



Riprodurre gli Stili (Auto Accompaniment)

Synchro Start e Synchro Stop

Guida Rapida a pag. 32 🌧

Quando é attivo [SYNC START] (Synchro Start), potete avviare automaticamente la riproduzione dello stile suonando un accordo nella sezione chord della tastiera. Quando é attivo [SYNC STOP] (Synchro Stop), l'accompagnamento suona finché tenete un accordo, cioé potete fermarlo all'istante semplicemente rilasciando la mano sinistra dalla tastiera.

Attivando [SYNC STOP] si abilita automaticamente anche [SYNC START] e potrete quindi avviare e fermare all'istante l'accompagnamento suonando e rilasciando gli accordi.



One Touch Setting (OTS) Programmabile

Guida Rapida a pag. 36 🌧

One Touch Setting (OTS) é una funzione che vi consente di richiamare le impostazioni di pannello più adatte allo stile attualmente selezionato, semplicemente premendo un pulsante. Premete uno dei quattro pulsanti [ONE TOUCH SETTING] per richiamare all'istante le seguenti impostazioni pre-programmate per gli stili.

- [ACMP] e [SYNC START] si attivano automaticamente, consentendovi di avviare lo stile suonando un accordo sulla tastiera.
- Le impostazioni di pannello custom (per voci, parti di tastiera, effetti, etc.) più adatte allo stile selezionato, vengono richiamate automaticamente, consentendovi di riconfigurare all'istante lo strumento per adattarlo al genere musicale eseguito.

TYROS dispone di tre funzioni che vi consentono di richiamare all'istante setup di pannello completi: One Touch Setting (qui descritta), Music Finder e Registration Memory. One Touch Setting differisce dalle altre due in quanto ogni impostazione di pannello OTS é dedicata ad uno stile particolare: prima dovete selezionare lo stile per la vostra esecuzione e poi premere un pulsante [ONE TOUCH SETTING] per selezionare le impostazioni di pannello adatte a quello stile.

■ OTS Link. La funzione OTS (One Touch Setting) Link vi consente di cambiare automaticamente One Touch Setting quando selezionate una sezione Main (A-D) diversa. Le sezioni Main A, B, C e D corrispondono rispettivamente alle One Touch Settings 1, 2, 3 e 4. Ciò é molto utile in situazioni live in quanto vi consente di riconfigurare lo strumento all'istante ed in modo semplice mentre suonate.

Memorizzare le impostazioni di pannello in OTS

TYROS dispone di quattro diverse One Touch Settings per ognuno degli stili preset. Benché siano state programmate specificamente per adattarsi allo stile, é possibile modificare a piacere queste impostazioni. Le One Touch Settings modificate possono essere salvate, come lo stile selezionato, nel drive User o Disk.



Premete il pulsante [MEMORY] di Registration Memory e premete uno dei pulsanti [ONE TOUCH SETTING].



 Salvate le vostre impostazioni OTS come file di stile nel drive User o Disk (vedi procedura Save a pag. 69, dal punto #2 alla fine). Le impostazioni di pannello memorizzate in ogni pulsante OTS andranno perdute se cambiate stile o disattivate lo strumento prima di salvarle (Save).

Selezionare Istantaneamente gli Stili

Se avete creato i vostri stili e li avete memorizzati sul drive User o su un drive Hard Disk opzionale, presto vi troverete con molti file di stile tra cui scegliere e potreste avere qualche difficoltà nel richiamare lo stile desiderato. Questa funzione vi consente di memorizzare il path di uno stile specifico in un pulsante STYLE. Anche se i vostri dati sono sparsi nel drive in una complessa gerarchia di cartelle e path, potrete richiamare all'istante il file specificato (anche se ben nascosto), semplicemente premendo un pulsante.

- Richiamate il display Open/Save per gli stili usando il metodo ad Inserimento Numerico (pag. 71).
- 2 Selezionate lo stile da memorizzare, richiamando il path appropriato e premete poi il pulsante LCD [MEMORY].



Controllate che il path impostato al punto #2 sia stato memorizzato correttamente. Richiamate un path diverso (es. il display Open/Save per le voci), selezionate il path appena memorizzato, attivando il pulsante [USER/DISK] e premete il pulsante STYLE appropriato.

STYLE
POP & ROCK O SWING & JAZZ O LATIN O WORLD

4 Richiamate l'altro path (es. il display Open/Save per le voci) e richiamate il path memorizzato al punto #3 seguendo la procedura qui descritta.

Attivate [USER/DISK] e premete il pulsante STYLE appropriato (impostato al punto #3 sopra).

Riprodurre gli Stili (Auto Accompaniment)

Impostazioni Relative alla Riproduzione degli Stili

TYROS é dotata di varie funzioni di riproduzione degli stili, incluso Punto di Split e molte altre, accessibili premendo [FUNC-TION] \rightarrow STYLE SETTING/SPLIT POINT.



Punto di Split (Split Point).....

Sono le impostazioni (sono disponibili due Punti di Split) che separano le diverse sezioni della tastiera: la sezione Chord, la sezione della parte LEFT (sinistra) e la sezione RIGHT 1-3 (destra). Le due impostazioni di Punto di Split (sotto) sono specificate con nomi di note.

- Split Point (S) separa la sezione Chord per la riproduzione degli stili dalla sezione/i dedicate alle voci (RIGHT 1-3, LEFT)
- Split Point (L) separa le due sezioni dedicate alle voci, LEFT e RIGHT 1-3.

Queste due impostazioni possono essere regolate sulla stessa nota (default) o su note diverse.





Premete il pulsante LCD [S+L] e ruotate il dial [DATA ENTRY] o premete il tasto desiderato sulla tastiera, tenendo premuto il pulsante LCD [S+L].





Per impostare il Punto di Split (L), premete il pulsante LCD [L] e ruotate il dial [DATA ENTRY] o premete il tasto desiderato sulla tastiera, tenendo premuto il pulsante LCD [L]. Per impostare il Punto di Split (S), premete il pulsante LCD [S] e ruotate il dial [DATA ENTRY] o premete il tasto desiderato sulla tastiera, tenendo premuto il pulsante LCD [S].

Il Punto di Split (L) non può essere impostato al di sotto del Punto di Split (S) ed il Punto di Split (S) non può essere impostato al di sopra del Punto di Split (L).

Stop Accompaniment

Quando é attivo auto accompaniment e Syncro Start é disattivato, é possibile suonare gli accordi nella sezione della mano sinistra della tastiera (accompagnamento) mentre lo stile é fermo e sentire ugualmente l'accordo di accompagnamento. In questa condizione, detta "Stop Accompaniment", viene riconosciuta qualsiasi diteggiatura di accordo valida e a display sono visualizzati fondamentale e tipo di accordo. Poiché TYROS riconosce correttamente l'accordo, é possibile usare anche la funzione Chord Match (pag. 38) in abbinamento ai Multi Pad o all'effetto Harmony (pag. 39) senza dover riprodurre uno stile. Dal display sopra, é possibile determinare se l'accordo suonato nella sezione chord sarà riprodotto o meno in condizione di Stop Accompaniment.

街 ΝΟΤΕ

 L'accordo individuato suonando Stop Accompaniment può essere registrato in una song indipendentemente dalle impostazioni qui eseguite. Il suono della voce sarà registrato se impostato su "STYLE" e non sarà registrato se regolato su "OFF" o "FIXED."

• OFF	.L'accordo suonato nella sezione chord non sarà riprodotto.
• STYLE	.L'accordo suonato nella sezione chord sarà riprodotto usando le voci
	della parte di Pad ed il canale Bass dello stile selezionato.
• FIXED	.L'accordo suonato nella sezione chord sarà riprodotto usando una deter
	minata voce, indipendentemente dallo stile selezionato.
	-

OTS Link Timing.....

Ha effetto sulla funzione OTS Link (pag. 110). Questo parametro determina il tempo che intercorre per il cambio di One Touch Setting con MAIN VARIATION [A] - [D]. (Il pulsante [OTS LINK] deve essere attivo).

• Real Time......One Touch Setting viene richiamata immediatamente premendo un pulsante [MAIN VARIATION].

• Next Bar.....One Touch Setting viene richiamata alla misura successiva, dopo aver premuto un pulsante [MAIN VARIATION].

Finestra Synchro Stop.....

Determina il tempo per cui é possibile tenere un accordo prima che la funzione Synchro Stop si annulli automaticamente. Quando é attivo il pulsante [SYNC STOP] ed é impostato su un valore diverso da "OFF", la funzione Synchro Stop si cancella automaticamente se tenete un accordo per un tempo più lungo di quello qui impostato. In questo modo é facile resettare la riproduzione dello stile riportandola alla normalità e poter rilasciare i tasti mentre lo stile continua a suonare.

Style Touch

Attiva/disattiva la risposta al tocco (touch response) per la riproduzione dello stile. Quando é regolato su "ON", il volume dello stile cambia in risposta alla forza con cui suonate nella sezione chord della tastiera.

Section Set

Determina la sezione di default che viene richiamata automaticamente quando si selezionano gli stili (mentre la riproduzione di stili é ferma). Quando é regolato su "OFF" e la riproduzione di stili é ferma, la sezione attiva viene conservata anche se si seleziona uno stile diverso.

Quando nei dati di stile non sono incluse le sezioni Main A-D, viene selezionata automaticamente la sezione più vicina. Ad esempio, quando Main D non é contenuta nello stile selezionato, verrà richiamata la sezione Main C.

Suonare Simultaneamente una Song ed uno Stile

Quando si riproducono simultaneamente una song ed uno stile, i canali 9-16 dei dati di song sono sostituiti con i canali di stile. Ciò vi consente di usare gli stili e le relative funzioni al posto delle parti di accompagnamento della song. La vostra esecuzione sarà quindi più flessibile perché potrete controllare indipendentemente la riproduzione dello stile e quella della song.

🖉 ΝΟΤΕ

• Lo stile si ferma quando fermate la song. Se lo stile di accompagnamento é in fase di

- riproduzione ed avviate la song, l'accompagnamento si ferma automaticamente.
- Alcune song sono state create usando gli stili incorporati in TYROS. Per queste song, gli
- stili si avviano automaticamente quando viene avviata la riproduzione della song.

Style Creator (Registrazione Digitale)

La potente funzione Style Creator vi consente di creare i vostri stili originali, utilizzabili successivamente per la riproduzione, esattamente come gli stili preset.

Struttura Dati di Stile — Creare gli Stili

Ogni stile é formato da 15 sezioni (Intro I - III, Main A - D, Fill In A - D, Break, Ending I - III) di variazioni di pattern ritmici. Ognuna di queste 15 sezioni, a sua volta, dispone di otto parti (canali) diverse, formate da dati di sequenze MIDI, per un totale di 120 set di dati MIDI contenuti in un singolo stile. La funzione Style Creator vi consente di creare uno stile registrando separatamente i dati MIDI necessari o importando dati pattern da altri stili esistenti.

Ogni stile contiene 120 sequenze di dati MIDI (15 sezioni x 8 parti)

Part Section	RHYTHM 1	RHYTHM 2	BASS	CHORD 1	CHORD 2	PAD	PHRASE 1	PHRASE 2
INTRO I		•	0	0	0	0	0	0
INTRO II	•		0	0	0	0	\bigcirc	0
INTRO III	•	•	0	0	0	\bigcirc	\bigcirc	0
MAIN A	•	•	0	0	0	0	0	0
MAIN B		•	0	0	0	0	0	0
MAIN C	•	\bullet	0	\bigcirc	0	\bigcirc	\bigcirc	0
MAIN D	•	•	0	0	0	\bigcirc	\bigcirc	0
FILL IN A		•	0	0	0	0	0	0
FILL IN B	•	\bullet	0	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
FILL IN C	•	\bullet	0	\bigcirc	0	\bigcirc	\bigcirc	0
FILL IN D	•	•	0	0	0	\bigcirc	\bigcirc	0
BREAK	•	•	0	0	0	\bigcirc	\bigcirc	0
ENDING I		•	0	0	0	0	0	0
ENDING II		•	0	0	0	0	0	0
ENDING III	•	•	0	0	0	0	\circ	0

Per queste parti contenenti dati preset, é possibile sovraincidere (registrare) nuovo materiale

Per queste parti contenenti dati preset, non é possibile sovraincidere (registrare) nuovo materiale. Queste parti possono essere registrate solo dopo che i loro dati preset sono stati cancellati.



Usare gli Stili Preset

Come illustrato nella figura a lato, quando selezionate lo stile preset interno più vicino al tipo di stile che desiderate creare e richiamate il display Style Creator, i dati di stile preset verranno copiati in una speciale locazione di memoria dedicata alla creazione. E' possibile creare uno stile personale aggiungendo, cancellando o sostituendo dati da questa locazione di memoria.

• Non é possibile memorizzare nei dati di stile User le impostazioni di effetto DSP1 (pag. 136) e quindi editarle usando Style Creator. Ciò significa che tutte le impostazioni di effetto DSP 1 contenute nello stile Preset (es. cambio di velocità dell'effetto rotary speaker) saranno cancellate dai dati dello stile Preset copiato e non saranno disponibili per creare un nuovo stile.

Registrazione ed Assemblaggio

Style Creator dispone di due sistemi base per creare dati di sequenze MIDI per ogni parte: Registrazione (recording) per registrare parti dalla tastiera (usando la registrazione Realtime o Step) e Assemblaggio (assembly), per riunire vari dati di pattern copiandoli da altri stili. Entrambi i metodi sostituiscono i dati originali con i nuovi dati.

Nella figura a destra, ad esempio, INTRO I e MAIN A sono create registrando i nuovi dati in tutte le parti mentre MAIN B é creata assemblando i dati di pattern per tutte le parti da altri stili. INTRO III ed ENDING A - C sono create conservando ed usando i dati originali. MAIN C e FILL IN A sono creati in tre modi: Registrando, Assemblando ed usando i dati originali.

Esempio — Stile creato da Registrazione, Assemblaggio e dati originali

-			-					-
Part Section	RHYTHM 1	RHYTHM 2	BASS	CHORD 1	CHORD 2	PAD	PHRASE 1	PHRASE 2
INTRO I								—
INTRO II								
INTRO III								
MAIN A								
MAIN B								
MAIN C								
MAIN D						_		
FILL IN A								
FILL IN B								
FILL IN C								
FILL IN D								
BREAK								
ENDING I								
ENDING II								
ENDING III								
Dati creati con la registrazione								

Dati copiati da altri stili (assemblaggio - assembly)

Nessun cambiamento (dati originali)

Nessun dato

Registrazione Loop e Registrazione Overdub

La funzione Song Creator (Song Recording - registrazione di song) registra la vostra esecuzione su tastiera come dati MIDI. La registrazione di dati di stile con Song Creator avviene diversamente. Ecco alcuni aspetti in cui la registrazione degli stili differisce da quella delle song:

• Registrazione Loop...... La riproduzione dello stile ripete i pattern ritmici di varie misure in un "loop" e anche la registrazione dello stile avviene usando i loop. Ad esempio, se iniziate a registrare con una sezione Main di due misure, le due misure vengono registrate ripetutamente. Le note che registrate saranno riprodotte dalla ripetizione (loop) successiva e vi consentiranno di registrare ascoltando il materiale precedentemente registrato. Registrazione Overdub Questo metodo registra nuovo materiale su una parte (canale) già contenente dati registrati, senza però cancellare i dati originali. Nella registrazione degli stili, i dati registrati non vengono cancellati, tranne quando si usano funzioni come Rhythm Clear (pag.117) e Delete (pag.116). Ad esempio, se iniziate a registrare con una sezione Main di due misure, le due misure vengono ripetute più volte. Le note che registrate saranno riprodotte dalla ripetizione successiva, consentendovi di sovrapporre nuovo materiale al loop e di ascoltare il materiale precedentemente registrato.



Usando i metodo di registrazione sopra illustrati, Style Creator vi consente di registrare pattern ritmici completi (come quello riportato in figura) in modo semplice e veloce.

• Parti ritmiche (Rhythm) e Parti intonate (Pitched)

Creare o registrare parti ritmiche (Rhythm, contenenti dati non intonati) é diverso da registrare altre parti (contenenti dati intonati):

- I dati di nota possono essere sovrapposti a parti ritmiche esistenti di uno stile preset mentre le altre parti intonate possono essere registrate nuovamente solo dopo aver cancellato tutti i dati preset esistenti sulla parte.
- Le parti (canali) di stile diverse da quelle ritmiche sono riprodotte in base alla fondamentale/tipo di accordo specificato nella sezione chord della tastiera. Le note trasmesse dalle parti (canali) di stile diverse da quelle ritmiche vengono trasposte dal Source Pattern (pattern sorgente-vedi sotto) in base alla fondamentale/tipo di accordo specificato nella sezione chord della tastiera. Style Creator vi consente di impostare i parametri che determinano il modo in cui la nota viene trasposta e i parametri che determinano il modo in cui vengono gestite le note tenute nei cambi di accordo.

Speciali Impostazioni di Parametro basate su Style File Format



Uscita

Style File Format (SFF) unisce la tecnologia Yamaha di accompagnamento automatico (stili) in un singolo formato unificato. Usando Style Creator potrete sfruttare le potenzialità del formato SFF e creare liberamente i vostri stili. La figura a lato indica il processo di riproduzione dello stile (non valido per la traccia ritmica). Questi parametri sono impostabili usando Style Creator.



Style Creator (Registrazione Digitale)

Procedura Base (Style Creator)



Questa operazione, corrispondente al punto #4, é trattata nella pagina successiva.

Non é possibile sovraincidere (pag. 115) nuovo materiale su parti (canali) contenenti dati preset, tranne per le parti (canali) ritmiche. Prima della registrazione cancellate i dati preset delle parti non-ritmiche, usando il pulsante LCD [DELETE], sopra descritto.

Impostazioni Base e Registrazione Realtime per ogni Parte (canale)

Queste informazioni si riferiscono alla condizione in cui sia richiamata la pagina BASIC al punto #4 sopra. Fate riferimento alle figure sopra per informazioni circa i parametri di base per creare degli stili. Per la registrazione, vedi le sezioni qui di seguito.

Registrare eventi di nota in una parte (canale) ritmica (rhythm).....

Selezionate una parte ritmica come parte di registrazione, nel display BASIC (sopra).

- 2 Premete il pulsante STYLE CONTROL [START/STOP] per avviare la registrazione della parte ritmica. Mentre registrate, potete ascoltare lo stile selezionato riprodotto in loop. Attivate/disattivate le parti di riproduzione, come desiderato.
- ▶3 Sovraincidete strumenti di batteria/percussioni alla parte, suonando i tasti appropriati. E' possibile anche cancellare determinati suoni percussivi durante la registrazione. Tenendo premuto il pulsante LCD [RHY CLEAR], premete sulla tastiera il tasto corrispondente allo strumento che desiderate cancellare. Questa funzione (Rhythm Clear) cancella tutte le istanze dello strumento nella parte.
- ▶ 4 Premete di nuovo il pulsante STYLE CONTROL [START/STOP] per fermare la registrazione (riproduzione in loop).

Registrare eventi di nota in una parte (canale) Bass/Chord/Pad/Phrase.....

▶1 Selezionate una delle parti (diversa dalla parte ritmica) seguendo le istruzioni riportate al punto #4 della Procedura Base di pag. 116.

Non é possibile registrare nuovo materiale in una parte (canale) Bass/ Chord/ Pad/ Phrase contenente dati preset. Se la parte selezionata per la registrazione contiene dati preset, cancellateli (punto #4 a pag. 116).

2 Avviate la registrazione.

Potete avviare la registrazione in due modi:

- Premendo il pulsante STYLE CONTROL [START/STOP].
- Premendo il pulsante STYLE CONTROL [SYNC START] per abilitare lo standby di Synchro Start e suonando poi un tasto sulla tastiera.

Attivate/disattivate le parti di riproduzione come desiderato.

La registrazione si ripete in un loop infinito finché non la fermate. Le note registrate saranno riprodotte dalla ripetizione successiva, consentendovi di registrare ascoltando il materiale precedentemente registrato.

Regole per la registrazione di parti non ritmiche

- Quando registrate le parti BASS e PHRASE, usate solo i toni della scala di DOM7 (DO, RE, MI, SOL, LA e SI).
- Quando registrate le parti CHORD e PAD, usate solo le note appartenenti all'accordo (cioé DO, MI, SOL e SI).



Usando i dati qui registrati, l'accompagnamento automatico (riproduzione di stile) viene convertito in base ai cambi di accordo eseguiti durante la performance. L'accordo che forma la base per questa conversione di nota é detto Accordo Sorgente (Source Chord) e di default é impostato su DOM7 (CM7, vedi esempio sopra).

E' possibile cambiare l'accordo sorgente (fondamentale e tipo) dal display PARAME-TER a pag.120. Ricordate che quando viene cambiato un accordo sorgente da DOM7 ad un altro accordo, cambieranno anche le note dell'accordo e le note consigliate. Per informazioni circa queste note, vedi pag. 121.

3 Premete di nuovo il pulsante STYLE CONTROL [START/STOP] per fermare la registrazione (e la riproduzione in loop).

🖾 ΝΟΤΕ

- Per le sezioni INTRO ed ENDING potete usare qualsiasi accordo o progressione di accordi (non é necessario seguire le regole indicate a lato)
- Se desiderate registrare il pattern con un accordo sorgente (Source Chord) diverso da DOM7. impostate i parametri PLAY ROOT e PLAY CHORD sulla pagina PARAMETER (pag. 120) prima di eseguire il punto #2.

Registrazione Step di Note usando la Event List

Le seguenti spiegazioni si riferiscono alla condizione in cui é richiamata la pagina EDIT al punto #4 della procedura base di pag. 116. La pagina EDIT contiene la Event List in cui é possibile registrare le note con un tempo assolutamente preciso. Questa procedura di registrazione Step é di base identica a quella per le song (pagg. 100-105), tranne per i seguenti punti:

- In Song Creator, é possibile cambiare liberamente la posizione di End Mark; in Style Creator non é possibile perché la lunghezza dello stile viene fissatata automaticamente a seconda della sezione selezionata. Ad esempio, se avete creato uno stile basato su una sezione lunga 4 misure, la posizione di End Mark viene impostata in automatico alla fine della quarta misura e non può essere modificata nel display Step Recording.
- In Song Creator é possibile cambiare i canali (parti) di registrazione. Ciò non é possibile in Style Creator.
- In Style Creator é possibile inserire solo eventi di canale e messaggi System Exclusive. Non sono disponibili eventi Chord e Lyrics. Potete alternare tra questi due tipi di Event List, premendo il pulsante LCD [F].



Style Creator (Registrazione Digitale)

Assemblare uno Stile da Dati di Pattern esistenti

La seguente spiegazione si riferisce alla condizione in cui é richiamata la pagina ASSEMBLY al punto #4 della Procedura Base di pag. 116. Questa funzione vi consente di combinare elementi di stile, come pattern ritmici, di basso e di accordi, da stili esistenti ed usarli per creare le vostre sezioni ed i vostri stili originali.

I dati di pattern assemblati come illustrato sotto a sinistra, usando come base "Cool8Beat", appaiono in basso a destra sul display.



Groove & Dynamics

Le seguenti spiegazioni si riferiscono alla condizione in cui é richiamata la pagina GROOVE al punto #4 della Procedura Base di pag. 116. Queste versatili funzioni vi consentono di modificare il feel ritmico dello stile creato.



Groove

Vi consente di aggiungere swing alla musica o cambiarne il "feel" creando lievi spostamenti di tempo (clock) nello stile. Le seguenti impostazioni Groove influenzano tutte le parti dello stile selezionato.

ORIGINAL BEAT	Specifica i movimenti (beat) a cui é applicato Groove. Ad esempio, se é selezionato "8 Beat", il tempo di Groove viene applicato alle note da 1/8, se é selezionato "12 Beat" viene applicato alle terzine di nota da 1/8.
BEAT CONVERTER	Cambia il tempo dei movimenti (specificato nel parametro ORIGINAL BEAT) al va- lore selezionato. Ad esempio, se ORIGINAL BEAT é impostato su "8 Beat" e BEAT CONVERTER su "12", tutte le note da 1/8 della sezione vengono spostate su un tempo di terzina di nota da 1/8. I Beat Converter "16A" e "16B" visualizzati quando ORIGINAL BEAT é impostato su "12 Beat", sono variazioni di un'impostazione base di nota da 1/16.
SWING	Produce uno "swing" spostando il tempo dei movimenti interni, in base al parametro ORIGINAL BEAT. Ad esempio, se il valore ORIGINAL BEAT é impostato su "8 Beat", il parametro Swing rallenterà i movimenti 2, 4, 6 e 8 di ogni misura per dare un pò di swing. Le impostazioni da "A" a "E" producono gradi diversi di swing, "A" per un effetto minimo e "E" per un effetto più pronunciato.
FINE	Seleziona vari "template" Groove da applicare alla sezione selezionata. Le impos- tazioni "PUSH" fanno suonare alcuni movimenti in anticipo mentre le impostazioni "HEAVY" ritardano il tempo di alcuni movimenti. Le impostazioni numerate (2, 3, 4, 5) determinano quali movimenti saranno influenzati. Tutti i movimenti, fino a quello specificato, escluso il primo movimento, saranno suonati in anticipo o in ritardo (es. il 2° e 3° movimento se é selezionato "3"). In ogni caso "A" produce l'effetto minimo mentre "C" produce l'effetto massimo.

Dynamics

Cambia la dinamica/volume (o accento) di certe note nella riproduzione dello stile. Le impostazioni Dynamics vengono applicate ad ogni parte (canale) o a tutte le parti (canali) dello stile selezionato.

CHANNEL	Seleziona il canale (parte) a cui viene applicato Dynamics.
ACCENT TYPE	Determina il tipo di accento applicato, cioé quali note nella parte (i) vengono enfa- tizzate dalle impostazioni Dynamics.
STRENGTH	Determina la forza con cui viene applicato l'Accent Type selezionato. Più alto é il valore e più forte sarà l'effetto.
EXPAND/COMP.	Espande o comprime l'estensione dei valori di dinamica (velocity). Valori superiori al 100% espandono l'estensione dinamica mentre valori inferiori a 100% la compri- mono.
BOOST/CUT	Esalta o taglia tutti i valori di dinaica nella sezione/canale selezionato. Valori supe- riori a 100% esaltano la dinamica generale, mentre valori inferiori a 100% la ridu- cono.



Editing dei Dati per ogni Canale

Le seguenti spiegazioni hanno effetto quando é richiamata la pagina CHANNEL al punto #4 della Procedura Base di pag. 116.



QUANTIZE	Come in Song Creator. Vedi pag. 96.
VELOCITY CHANGE	Esalta o taglia la dinamica di tutte le note nel canale specificato, in base alla per- centuale qui impostata.
BAR COPY	Questa funzione consente di copiare dati da una misura o gruppo di misure ad un' altra locazione nel canale specificato. SOURCE specifica la prima (TOP) e l'ultima (LAST) misura nell'area da copiare. DEST specifica la prima misura della loca- zione di destinazione in cui devono essere copiati i dati.
BAR CLEAR	Questa funzione cancella tutti i dati dall'estensione di misure specificata nel canale selezionato.
REMOVE EVENT	Questa funzione vi consente di rimuovere eventi specifici dal canale selezionato.

Eseguire Impostazioni Style File Format

Le seguenti spiegazioni sono valide quando é richiamata la pagina PARAMETER al punto #4 della Procedura Base di pag. 116. Questo display dispone di svariati controlli di stile che, ad esempio, determinano come l'intonazione ed il suono dello stile registrato cambiano quando si suonano gli accordi nell'estensione della mano sinistra della tastiera. Le impostazioni di parametro su questo display sono disponibili solo quando le parti non-ritmiche sono impostate su "REC" sulla finestra a discesa RECORD nella pagina BASIC.

Per informazioni circa la relazione tra i parametri, vedi "Style File Format" a pag. 115.



🖾 ΝΟΤΕ

 Quando NTR é regolato su "Root Fixed " e NTT su "Bypass" i parametri "Source Root " e "Source Chord " cambiano rispettivamente in "Play Root " e "Play Chord". In questo caso potete cambiare gli accordi e sentirne il suono risultante per tutti i canali.

街 ΝΟΤΕ

 Normalmente, in Style Creator, potete sentire il vostro stile originale insieme al Pattern Sorgente (Source). E' possibile anche sentire come suona con uno specifico accordo e fondamentale: impostate NTR su "Root Fixed" e NTT su "Bypass" e cambiate poi i nuovi parametri "Play Root" e "Play Chord" visualizzati, sulle impostazioni desiderate.

• SOURCE ROOT/CHORD (fondamentale/accordo sorgente)

Queste impostazioni determinano la tonalità originale del pattern sorgente (usata per registrare il pattern). Quando vengono cancellati dati prima di registrare un nuovo stile, viene selezionata automaticamente l'impostazione DOM7 (con fondamentale sorgente "DO" e tipo sorgente "M7") di default, indipendentemente dalle impostazioni di Source Root (fondamentale sorgente) e Source Chord (accordo sorgente) incluse nei dati preset. Quando cambiate fondamentale/ accordo sorgente da DOM7 di default ad un altro accordo, cambieranno anche le note dell'accordo e le note consigliate a seconda del nuovo tipo di accordo selezionato.



• NTR (Note Transposition Rule)

Quando avviene la conversione del Pattern Sorgente (Source Pattern) in risposta ai cambi di accordo, questo parametro determina la posizione della nota fondamentale nell'accordo.

ROOT TRANS (Root Transpose)	Quando viene trasposta la nota fondamentale, la relazione di intonazione tra le note viene conservata. Ad es. le note DO3, MI3 e SOL3 in chiave di DO, diventano FA3, LA3 e DO3 quando trasposte in FA. Usate questa impostazione per i canali contenenti linee melodiche.	Suonando un accordo di FA maggiore	Suonando un accordo di FA maggiore
ROOT FIXED (Root Fixed)	La nota viene conservata il più vicino possibile all'estensione della nota precedente. Ad es. le note DO3, MI3 e SOL3 in chiave di DO, diventano DO3, FA3 e LA3 quando trasposte in FA. Usate questa impostazione per i canali contenenti parti di accordo.	Suonando un accordo di FA maggiore	Suonando un accordo di FA maggiore

• NTT (Note Transposition Table)

Imposta la tavola di trasposizione di nota per il pattern sorgente.

BYPASS	Nessuna trasposizione. La parte (canale) per cui NTT é impostato su questo valore, viene riprodotta senza conversione di nota anche cambiando accordo durante la riproduzione dello stile.
MELODY	Adatto per trasporre linee melodiche. Usatelo per canali melodici come Phrase 1 e Phrase 2.
CHORD	Adatto per trasporre gli accordi. Usatelo per i canali Chord 1 e Chord 2, specialmente quando contengono parti di piano o chitarra con accordi.
MELODIC MINOR	Quando l'accordo suonato cambia da maggiore a minore, questa tavola abbassa di un semitono il terzo intervallo della scala. Quando l'accordo cambia da minore a maggiore, il terzo intervallo minore viene alzato di un semitono. Le altre note non vengono modificate. Usatelo per canali melodici di Sezioni che rispondono solo ad accordi maggiori/minori, come Intro ed Ending.
MELODIC MINOR 5th Var.	In aggiunta alla trasposizione Melodic Minor sopra, gli accordi aumentati e diminuiti influenzano la 5a nota del Pattern Sorgente.
HARMONIC MINOR	Quando l'accordo suonato cambia da maggiore a minore, questa tavola abbassa di un semitono il terzo ed il sesto intervallo della scala. Quando l'accordo cambia da minore a maggiore, gli intervalli terzo minore e sesto bemolle vengono alzati di un semitono. Le altre note non vengono modificate. Usatelo per canali di accordi di Sezioni che rispondono solo ad accordi maggiori/minori, come Intro ed Ending.
HARMONIC MINOR 5th Var.	In aggiunta alla trasposizione Harmonic Minor sopra, gli accordi aumentati e diminuiti influenzano la 5a nota del Pattern Sorgente.
NATURAL MINOR	Quando l'accordo suonato cambia da maggiore a minore, questa tavola abbassa di un semitono il terzo, il sesto ed il settimo intervallo della scala. Quando l'accordo cambia da minore a maggiore, gli intervalli terzo minore, sesto bemolle e settimo bemolle vengono alzati di un semitono. Le altre note non vengono modificate. Usatelo per canali di accordi di Sezioni che rispondono solo ad accordi maggiori/minori, come Intro ed Ending.
NATURAL MINOR 5th Var.	In aggiunta alla trasposizione Natural Minor sopra, gli accordi aumentati e diminuiti influenzano la 5a nota del Pattern Sorgente.
DORIAN	Quando l'accordo suonato cambia da maggiore a minore, questa tavola abbassa di un semitono il terzo ed il settimo intervallo della scala. Quando l'accordo cambia da minore a maggiore, gli intervalli terzo minore e settimo bemolle vengono alzati di un semitono. Le altre note non vengono modificate. Usatelo per canali di accordi di Sezioni che rispondono solo ad accordi maggiori/minori, come Intro ed Ending.
DORIAN 5th Var.	In aggiunta alla trasposizione Dorian sopra, accordi aumentati e diminuiti.

• NTT BASS ON/OFF

La parte (canale) per cui é attivo questo parametro, riconosce gli accordi on-bass accettati nel modo di diteggiatura FIN-GERED ON BASS, indipendentemente dall'impostazione NTT.



Style Creator (Registrazione Digitale)

HIGH KEY

Imposta il tasto più alto (limite di ottava superiore) della trasposizione di nota per il cambio di fondamentale dell'accordo. Qualsiasi nota più alta di questo tasto, viene trasposta all'ottava appena inferiore. Questa impostazione é disponibile solo quando il parametro NTR (pag.121) é impostato su "Root Trans."



NOTE LIMIT

Imposta l'estensione di nota (nota più alta e nota più bassa) per le voci registrate sui canali di stile. Impostando correttamente questa estensione, le note suoneranno nel modo più realistico possibile. In altre parole nessuna nota suonerà al di fuori della sua estensione naturale (es. suoni di basso alti o suoni di piccolo bassi). Le note suonate sono automaticamente trasposte all'estensione qui impostata.



RTR

Queste impostazioni determinano se le note smettono di suonare o meno e come cambiano intonazione in risposta ai cambi di accordo.

STOP	Le note smettono di suonare.
PITCH SHIFT	L'intonazione della nota verrà spostata senza un nuovo attacco, per adattarsi al nuovo tipo di accordo.
PITCH SHIFT TO ROOT	L'intonazione della nota verrà spostata senza un nuovo attacco, per adattarsi alla fondamentale del nuovo tipo di accordo.
RETRIGGER	La nota viene retriggerata con un nuovo attacco ad una nuova intonazione, corrispondente all'accordo successivo.
RETRIGGER TO ROOT	La nota viene retriggerata con un nuovo attacco alla nota fondamentale dell'accor- do successivo. L'ottava della nuova nota non varia.

Registrare Stili Custom usando un Sequencer Esterno

Se avete un sequencer o un software sequence, potete usarli per creare i vostri stili (Custom) anziché usare la funzione Style Creator di TYROS.

Collegamenti.....

- Collegate il MIDI OUT di TYROS al MIDI IN del sequencer ed il MIDI OUT del sequencer al MIDI IN di TYROS.
- Assicuratevi che sia attiva la funzione "ECHO" del sequencer e che LOCAL ON/OFF di TYROS (pag. 146) sia regolato su OFF.

Creare i Dati

- Registrate tutte le sezioni e le parti (canali) usando un accordo di DOM7.
- Registrate le parti sui canali MIDI elencati a destra, usando il generatore sonoro interno di TYROS. Se, durante la registrazione non usate TYROS, per ottenere un risultato ottimale usate le voci XG di un generatore sonoro compatibile XG e SFF (Style File Format).
- Registrate le sezioni nell'ordine sotto elencato, con un Marker di Meta-evento all'inizio di ogni sezione. Inserite i Marker di Meta-eventi esattamente come indicati nello schema alla pagina successiva (incluse lettere maiuscole/minuscole e spazi).
- Inserite anche un Marker di Meta-evento "SFF1" e uno di "SInt" ed un Meta-evento di nome di stile alla posizione 1/1/000 (inizio della traccia sequence) ed il messaggio System Exclusive GM on (F0, 7E, 7F, 09, 01, F7). ("Timing" nello schema, é basato su 480 clocks per nota da 1/4. "1/1/000" indica clock "0" del primo movimento della prima misura).
- I dati da 1|1|000 a 1|4|479 corrispondono a "Initial Setup" e da 2|1|000 alla fine di Ending B corrispondono a "Source Pattern."
- Il tempo di Fill In AA e dei successivi Marker di Meta-eventi, dipenderà dalla lunghezza di ogni sezione.

Parte	Canale MIDI
Rhythm1	9
Rhythm2	10
Bass	11
Chord1	12
Chord2	13
Pad	14
Phrase1	15
Phrase2	16

🖄 ΝΟΤΕ

 Queste istruzioni si basano su un sequencer con risoluzione di 480 clock per nota da 1/4. Il valore di clock qui indicato può variare a seconda del sequencer.



- L'area Initial Setup da 1|2|000 a 1|4|479 é usata per le impostazioni di voce ed effetto. Non include dati di eventi di nota.
- I dati Main A iniziano a 2|1|000. E' possibile usare qualsiasi numero di misura da 1 a 255.
- Il Fill In AA parte dall'inizio della misura successiva all'ultima misura del pattern Main A. Nello schema é 4|1|00, ma si tratta solo di un esempio ed il tempo reale dipenderà dalla lunghezza di Main A. Ricordate che tutti i Fill In possono essere lunghi solo 1 misura (vedi schema Sezione/Lunghezza, sotto).

Sezione	Lunghezza
Intro	255 misure max.
Main	255 misure max.
Fill In	1 misura
Ending	255 misure max.

I seguenti schemi indicano gli eventi MIDI validi per entrambi i dati di Initial Setup e Pattern. Attenzione a NON inserire gli eventi contrassegnati con una lineetta (—) o altri eventi non elencati.

Messaggio Channel (di canale)

Evento	Initial Setup	Source Pattern
Note Off	_	OK
Note On	_	OK
Program Change	OK	OK
Pitch Bend	OK	OK
Control #0 (Bank Select MSB)	OK	OK
Control #1 (Modulation)	OK	OK
Control #6 (Data Entry MSB)	OK	—
Control #7 (Master Volume)	OK	OK
Control #10 (Pan)	OK	OK
Control #11 (Expression)	OK	OK
Control #32 (Bank Select LSB)	OK	OK
Control #38 (Data Entry LSB)	OK	—
Control #71 (Harmonic Content)	OK	OK
Control #72 (Release Time)	OK	—
Control #73 (Attack Time)	OK	—
Control #74 (Brightness)	OK	OK
Control #84 (Portamento Control)	—	OK
Control #91 (Reverb Send Level)	OK	OK
Control #93 (Chorus Send Level)	OK	OK
Control #94 (Variation Send Level)	OK	OK
Control #98 (NRPN LSB)	OK	—
Control #99 (NRPN MSB)	OK	—
Control #100 (RPN LSB)	OK	_
Control #101 (RPN MSB)	OK	_

RPN & NRPN

Evento	Initial Setup	Source Pattern
RPN (Pitch Bend Sensitivity)	OK	_
RPN (Fine Tuning)	OK	—
RPN (Coarse Tuning)	OK	—
RPN (Null)	OK	—
NRPN (Vibrato Rate)	OK	—
NRPN (Vibrato Delay)	OK	—
NRPN (EG Decay Time)	OK	—
NRPN (Drum Filter Cutoff Frequency)	OK	_
NRPN (Drum Filter Resonance)	OK	—
NRPN (Drum EG Attack Time)	OK	—
NRPN (Drum EG Decay Time)	OK	_
NRPN (Drum Instrument Pitch Coarse)	OK	—
NRPN (Drum Instrument Pitch Fine)	OK	_
NRPN (Drum Instrument Level)	OK	_
NRPN (Drum Instrument Pan)	OK	—
NRPN (Drum Instrument Reverb Send Level)	OK	—
NRPN (Drum Instrument Chorus Send Level)	OK	_
NRPN (Drum Instrument Variation Send Level)	OK	_

• Formato Dati Stile

Timing	Marker Meta- Evento	Contenuto	Descrizione	
1 1 000 1 1 000	SFF1	Nome Stile (Meta evento nome Sequenza/Traccia)		etup
11000 11000 12000	SInt	GM on Sys/Ex		nitial S
1 4 479		Eventi Initial Setup		
2 1 000	Main A	Pattern Main 2 misure	Corrisponde a	1
3 4 479		(fino a 255 misure)		
4 1 000	Fill In AA	Pattern Fill-in 1 misura	Corrisponde a	
4 4 479				
5 1 000 : 6 4 479	Intro A	Pattern Intro 2 misure (fino a 255 misure)	Corrisponde a INTRO I	
7 1 000	Ending A		Corrisponde a	
8 4 479	Linding	(fino a 255 misure))	ENDING I	
9 1 000	Main B	Pattern Intro 2 misure	Corrisponde a	
: 10 4 479		(fino a 255 misure)	MAIN B	
11 1 000	Fill In BA	Pattern Fill-in 1 misura	Corrisponde a	
11 4 479			DICEAR	
12 1 000	Fill In BB	Pattern Fill-in 1 misura	Corrisponde a	
12 4 479				ttern
13 1 000 :	Intro B	Pattern Intro 2 misure	Corrisponde a INTRO II	e Pa
14 4 479		(IIIIO a 255 Misure)		sourc
15 1 000 :	Ending B	Pattern Intro 2 misure	Corrisponde a ENDING II	
16 4 479				
17 1 000	Main C	Pattern Main 2 misure (fino a 255 misure)	Corrisponde a MAIN C	
10 1 000	Fill In CC		Corrispondo o	
19 1 000		Pattern Fill-in 1 misura	FILL IN C	
20 1 000	Intro C		Corrisponde a	
21 4 479		fino a 255 misure)	INTRO III	
22 1 000	Ending C	Detterre lettre 0 mieure	Corrisponde a	
23 4 479		(fino a 255 misure)	ENDING III	
24 1 000	Main D	Pattern Main 2 misure	Corrisponde a	
: 25 4 479		(fino a 255 misure)	MAIN D	
26 1 000	Fill In DD	Dottorn Fill in 1 minut	Corrisponde a	
26 4 479		rallem rill-in 1 misura		•

Sistema Esclusivo

Evento	Initial Setup	Source Pattern
Sys/Ex GM on	OK	—
Sys/Ex XG on	OK	—
Sys Ex XG Parameter Change (Effect1)	OK	_
Sys Ex XG Parameter Change (Multi Part)	-	—
DRY LEVEL	OK	OK
Sys Ex XG Parameter Change (Drum Setup)	-	—
PITCH COARSE	OK	—
PITCH FINE	OK	—
LEVEL	OK	—
PAN	OK	—
REVERB SEND	OK	_
CHORUS SEND	OK	—
VARIATION SEND	OK	—
FILTER CUTOFF FREQUENCY	OK	_
FILTER RESONANCE	OK	—
EG ATTACK	OK	—
EG DECAY1	OK	_
EG DECAY2	OK	_



Riferimenti

Multi Pad

Guida Rapida a pag. 38 🌩

Le informazioni base per suonare i Multi Pad sono riportate nella Guida Rapida. Questa sezione contiene informazioni circa la gestione dei dati Multi Pad nel display Open/Save e la creazione (registrazione) di dati Multi Pad.

Editare i Multi Pad usando il display Open/Save

I Multi Pad sono raggruppati in banchi di quattro ciascuno e gestiti come file nel display Open/Save.



Creare/ Editare i Multi Pad (Registrazione Digitale)

Multi Pad Creator vi consente di creare le vostre frasi Multi Pad originali.

Procedura Base (Multi Pad Creator)

Dal display Open/Save, selezionate un Banco Multi Pad Bank da editare o creare.	Create i dati Multi Pad.
Premete il pulsante [DIGITAL RECORDING].	MULTI PAD CREATOR: Hiphop1 RECORD EDIT — Selezionate un menu
Selezionate "MULTI PAD CREATOR."	HipHop1 1
DIGITAL REC MENU	HipHop1 2
SONG CREATOR STYLE CREATOR MULTI PAD CREATOR	RANK RANK RANE FREE 23K REPEAT RE
Le operazioni corrispondenti al punto #4 sono	Dopo aver creato/editato un Multi Pad, assicuratevi di salvarlo. Il Multi Pad registrato andrà perduto se selezionate un altro pad o disattivate lo strumento senza eseguire l'operazione Save (pag. 69).

■ Registrazione Realtime dei Multi Pad

Le seguenti spiegazioni si riferiscono ala condizione in cui é richiamata la pagina RECORD al punto #4 della Procedura Base di pag. 124.



Repeat On/Off

Se il parametro Repeat é regolato su ON per il pad selezionato, la riproduzione del pad corrispondente continuerà finché non verrà premuto il pulsante MULTIPAD [STOP]. Quando, durante la riproduzione di una song o stile, premete i Multi Pad per cui é attivo Repeat, si avvierà la riproduzione che si ripeterà in sincrono con il beat (movimento). Se il parametro Repeat é regolato su OFF per il pad selezionato, la riproduzione terminerà automaticamente alla fine della frase.

Chord Match On/Off

Se il parametro Chord Match é regolato su ON per il pad selezionato, il pad verrà riprodotto in base all'accordo specificato nella sezione chord della tastiera, generato attivando [ACMP], o in base all'accordo specificato nella sezione della voce LEFT della tastiera, generato attivando [LEFT] (quando [ACMP] é disattivato).

Registrazione Step di Multi Pad usando la Event List

Le seguenti spiegazioni si riferiscono ala condizione in cui é richiamata la pagina RECORD al punto #4 della Procedura Base di pag. 124. La pagina EDIT indica la Event List che vi consente di registrare le note con un tempo assolutamente preciso. Questa procedura di registrazione Step corrisponde a quella per la registrazione di song (pagg. 100-105), tranne per i seguenti punti:

- Non é disponibile alcun pulsante LCD per selezionare i canali perché i Multi Pad contengono dati per un solo canale.
- In Multi Pad Creator, é possibile inserire solo eventi di canale e messaggi di System Exclusive. Non sono disponibili eventi Chord e Lyrics. E' possibile alternare tra due Event List premendo il pulsante LCD [F].

Music Finder

Guida Rapida a pag. 40 🌩

Questa sezione illustra come creare ed editare record Music Finder e contiene informazioni circa la struttura e l'organizzazione dei dati Music Finder. Per informazioni circa l'uso del Music Finder, consultate la sezione Guida Rapida.

Editing dei Record Music Finder

Dal display [MUSIC FINDER] \rightarrow RECORD EDIT, potete richiamare tutti i record esistenti ed editarli in base alle vostre esigenze. Potete usare questa funzione anche per creare i vostri record personali (salvati automaticamente nella Flash ROM interna).



Salvare i Record Music Finder come singolo file

Tutti i recod Music Finder creati e memorizzati nella Flash ROM interna, possono essere gestiti insieme come singolo file. Ricordate che i singoli record (impostazioni di pannello) non sono gestibili come file separati.



II display Open/Save per il Music Finder richiamato via [FUNCTION] \rightarrow UTILITY \rightarrow SYSTEM RESET \rightarrow MUSIC FINDER vi consente di salvare sul drive User o Disk il file Music Finder. Tutti i record possono essere salvati insieme come singolo file.

			<u>N</u>	<u>AUSIC</u>	FINDE	K .				
					PR	ESET	USER	V	FD	7
	QIM	v Mu	sic Fi	nder						
		<u>, j 1010</u>	510 11	nuer						
>										
	🖿 SYS'	ГЕМ								
	РІ									
		200 CUT	COPY	DASTER	ÎÌ Dianatia	SAVE	NE	W	UF	

Reimpostare il Music Finder programmato dalla fabbrica......

Questa operazione vi consente di riportare il Music Finder di TYROS alle impostazioni originali della fabbrica.



■ Richiamare i file Music Finder salvati sul drive User o Disk

E' possibile richiamare i dati Music Finder salvati su uno dei drive installati, seguendo la procedura qui illustrata.



Selezionate il file Music Finder desidera-

127

mente dalla memoria interna tutti i vostri record che vengono sostituiti con i dati Music Finder della

fabbrica.

Registration Memory

Guida Rapida a pag. 51 📣

Le istruzioni base circa l'uso delle Registration Memory sono illustrate nella Guida Rapida. Questa sezione contiene informazioni dettagliate circa le funzioni Freeze e Registration Sequence, non riportate nella Guida Rapida.

■ Circa le Voci User e le Registration Memory

Quando memorizzate un setup di pannello in una Registration Memory che utilizza una voce User (su drive User o Disk), ricordate che la voce User, in realtà, non é memorizzata nella Registration Memory, lo sono solo le sue impostazioni. Registration Memory salva e riconosce una voce User come:

- Voce Preset su cui é basata la voce User
- Impostazioni di parametro eseguite in Sound Creator

Selezionando un numero Registration Memory contenente una voce User, si richiamano i due elementi sopra elencati e non la voce User sul drive. Ciò significa che la voce User può essere modificata o anche cancellata dal drive ma restare disponibile nella Registration Memory.

Freeze

Guida Rapida a pag. 53 🌩

Questa sezione illustra dettagliatamente la funzione Freeze. Per informazioni base circa Freeze, consultate la Guida Rapida.

► 7 Richiamate il display Registration Freeze via [FUNCTION] → FREEZE e selezionate il gruppo di parametri da "congelare" o lasciare invariati.



Registration Sequence

I pulsanti Registration Memory sono molto utili ma, talvolta, magari durante un'esecuzione dal vivo, potrebbe essere d'aiuto selezionare le impostazioni senza togliere le mani dalla tastiera. La funzione Registration Sequence vi consente di richiamare i preset mentre suonate, in qualsiasi ordine specificato, semplicemente usando i pulsanti [BACK]/[NEXT] o il pedale.



2 Richiamate il display Registration Sequence via [FUNCTION] \rightarrow REGISTRATION SEQUENCE.

🗇 ΝΟΤΕ

3 Programmate la Registration Sequence.





nio aona ooqaa	in Edit
STOP	Premendo il pulsante [NEXT] o il pedale per avanzare nella sequenza, non si ottiene alcun effetto. La sequenza é "fermata".
TOP	La sequenza riparte dall'inizio.
NEXTBANK	La sequenza si sposta automaticamente all'inizio del banco Reg-

istration Memory successivo, contenuto nella stessa cartella.

- 4 Dopo aver impostato REGISTRATION SEQUENCE ENABLE su on, premete il pulsante [EXIT] per tornare al display Main e controllare che i numeri Registration Memory vengano richiamati in base alla sequenza sopra programmata.
 - Usate il pulsante [NEXT] per richiamare i numeri Registration Memory nell'ordine della sequenza oppure usate il pulsante [BACK] per richiamarli in ordine inverso. Quando é richiamato il display Main, i pulsanti [BACK]/[NEXT] possono essere usati solo per le Registration Sequence.
 - Per selezionare in ordine i numeri Registration Memory, usate un pedale collegato a TYROS. Il pedale può essere usato per Registration Sequence indipendentemente dal display richiamato (tranne per il display al punto #3 sopra).



5 Richiamate il display Open/Save per il banco Registration Memory e salvate l'impostazione Registration Sequence come file di banco Registration Memory.



130

Usare un Microfono

Collegando un microfono a TYROS, potrete sfruttare le seguenti funzioni:

- Display Song Score e Lyrics (pagg. 88, 90), per seguire facilmente una song.
- Guide (pag. 48) per esercitarvi nel canto, imparando le intonazioni corrette.
- Vocal Harmony (pag. 47), per aggiungere automaticamente armonie vocali alla vostra voce.
- Talk (pag. 132), per cambiare all'istante le impostazioni di microfono e fare annunci tra le song.

E' possibile inoltre applicare gli effetti DSP alla propria voce o eseguire altre impostazioni relative al microfono usando il display Mixing Console (pag. 134).

Guida Rapida a pag. 46 🌩



Editing di Vocal Harmony

Ouesta sezione illustra come creare tipi Vocal Harmony ed elenca i parametri dettagliati per l'editing. E' possibile creare e salvare fino a dieci tipi Vocal Harmony. Per informazioni base circa l'uso di Vocal Harmony, consultate la Guida Rapida.



Determina il modo in cui le note armoniche vengono applicate al suono del micro-**CHORDAL TYPE** fono quando il modo Harmony (pag. 133) é impostato su "CHORDAL".

ACAUTION

	Determina se il genere del suono harmony viene modificato o meno.
HARMONY GENDER TYPE	Off Il genere del suono harmony non viene modificato
	Auto
	Il genere del suono harmony viene modificato automaticamente.
	Determina se e come verrà cambiato il genere del suono della voce solista (cioé il suono dirette del microfono). Bicordate che il numero di noto harmony varia a so
	conda del tipo selezionato. Quando é regolato su Off, vengono prodotte tre note
	harmony. Le altre impostazioni producono due note harmony.
	Off
LEAD GENDER TYPE	Unison
	Non avviene alcuna modifica di genere. E' possibile regolare LEAD GENDER
	Male
	La modifica di genere corrispondente viene applicata alla voce solista.
	La modifica di genere corrispondente viene applicata alla voce solista.
	Regola il grado di modifica del genere della voce solista. E' disponibile duando
LEAD GENDER DEPTH	LEAD GENDER TYPE é impostato su un valore diverso da Off.
	e più la voce harmony diventa "temminile". Più basso e il valore e più la voce harmony diventa "maschile".
	Quando é selezionato "Correct", l'intonazione della voce solista viene trasposta in
LEAD PITCH CORRECTION	unità di semitoni precici. Questo parametro ha effetto solo quando LEAD GENDER
	I I cambio di genere avviene guando l'intonazione harmony raggiunge o eccede il
THRESHOLD	numero di semitoni specificato sopra l'intonazione della voce solista.
LOWER GENDER	Il cambio di genere avviene quando l'intonazione harmony raggiunge o eccede il
THRESHOLD	numero di semitoni specificato sotto l'intonazione della voce solista.
	PER GENDER THRESHOLD (soglia superiore di genere).
OFFER GENDER DEFTH	Più alto é il valore e più la voce harmony diventa "femminile". Più basso é il valore
	Regola il grado di modifica di genere applicato alle note harmony inferiori a LOWER
	GENDER THRESHOLD (soglia inferiore di genere).
	Più alto é il valore e più la voce harmony diventa "femminile". Più basso é il valore
	Imposta la profondità del vibrato applicato al suono harmony. Quando I FAD GEN-
VIBRATO DEPTH	DER TYPE é impostato su un valore diverso da Off, influenza anche il suono della
VIBRATO RATE	Imposta la velocità dell'effetto di vibrato. Quando LEAD GENDER TYPE é impos- tato su un valore diverso da Off. influenza anche il suono della voce solista
	Specifica la lunghezza del delay prima che inizi l'effetto di vibrato quando é stata
	prodotta una nota. A valori superiori corrisponde un delay più lungo.
HARMONY1/2/3 VOLUME	Imposta il volume della prima/seconda/terza nota harmony.
	Specifica il posizionamento stereo (pan) della prima/seconda/terza nota harmony.
	Random Quando verrà succeta la tastiera, il posizionamento stereo del succe cambierà.
HARMONY1/2/3 PAN	in modo casuale.
	-63 – 0 – +63
	centro e +63 corrisponde all'estrema destra.
HARMONY1/2/3 DETUNE	Scorda la prima/seconda/terza nota harmony del numero di centesimi specificato.
	Quando é impostato su "ON", potete "suonare" le voci di TYROS con la vostra
PITCH TO NOTE	voce. (IYRUS traccia l'intonazione della vostra voce e la converte in dati di nota per il generatore sonoro. Ricordate però che i cambi dinamici nella vostra voce non
	influenzano il volume del generatore sonoro).
PITCH TO NOTE PART	Determina le parti di TYROS che saranno controllate dalla voce solista quando il
	parametro Pitch to Note é regolato su "ON".



Impostazione Talk

Questa funzione é ideale per fare annunci tra un'esecuzione canora e l'altra. Quando si canta, normalmente all'impostazione di microfono (MIC setup) sono assegnati vari effetti come riverbero, delay e vocal harmony. Quando si parla al pubblico questi effetti possono disturbare o risultare innaturali. Ogni volta che viene attivato il pulsante [TALK], gli effetti di Delay e Vocal Harmony si disattivano e la quantità di riverbero si abbassa automaticamente. Le impostazioni Talk possono essere personalizzate consentendo di aggiungere eventuali effetti alla voce mentre si parla. Disattivando il pulsante [TALK] si richiamano automaticamente le impostazioni di microfono per cantare.



 Le impostazioni sul display Talk Setting possono essere salvate come file System Setup sul drive User o Disk usando il display [FUNCTION] → UTILITY → SYS-TEM SETUP (pag. 65)

Parametri Talk Setting

VOLUME	Determina il livello di uscita del suono del microfono.
PAN	Imposta il posizionamento pan stereo del suono del microfono.
REVERB DEPTH	Imposta la profondità del riverbero applicato al suono del microfono.
CHORUS DEPTH	Imposta la profondità del chorus applicato al suono del microfono.
TOTAL VOLUME ATTENUATOR	Determina la quantità di attenuazione da applicare al suono generale (tran- ne l'ingresso del microfono), consentendovi di regolare il bilanciamento tra la vostra voce ed il suono generale dello strumento.
DSP MIC ON/OFF	Attiva/disattiva l'effetto DSP applicato al suono del microfono.
DSP MIC TYPE	Seleziona il tipo di effetto DSP da applicare al suono del microfono.
DSP MIC DEPTH	Imposta la profondità dell'effetto DSP applicato al suono del microfono.

Impostazioni Generali del Microfono



3BAND EQ

132

EQ (Equalizzatore) é un processore che divide lo spettro di frequenza in più bande che possono essere esaltate o tagliate per regolare la risposta di frequenza generale. TYROS dispone di una funzione di equalizzatore digitale a tre bande dedicato al suono del microfono.

- Hz..... Regola la frequenza centrale della banda corrispondente.
- dB..... Esalta o taglia il livello della banda corrispondente fino ad un massimo di 12 dB.

■ NOISE GATE

Questo effetto esclude (mute) il segnale in ingresso quando l'ingresso del microfono decade sotto un livello specificato. Taglia efficacemente rumori estranei, lasciando passare il segnale desiderato (voce, etc.).

- SW (Switch)..... Attiva/disattiva Noise Gate.
- TH. (Threshold)...... Regola il livello di ingresso a cui inizia ad aprirsi il gate.

COMPRESSOR

Questo effetto comprime l'uscita quando il segnale in ingresso dal microfono eccede un livello specifico. E' molto utile per sfumare voci con dinamiche estremamente variabili. "Comprime" efficacemente il segnale rafforzando le parti più soft ed attenuando le parti più forti.

- SW (Switch)..... Attiva/disattiva Compressor.
- TH. (Threshold)...... Regola il livello di ingresso a cui inizia la compressione.
- RATIO..... Regola la percentuale di compressione.
- OUT..... Regola il livello di uscita finale.

VOCAL HARMONY CONTROL

I seguenti parametri determinano come viene controllata l'armonia.

VOCODER CONTROL

L'effetto Vocal Harmony é controllato dai dati di nota, dalle note suonate sulla tastiera e/o dalle note dei dati di song. Questo parametro vi consente di determinare quali note sono usate per controllare l'armonia.

	MUTE/PLAY Quando é impostato su "MUTE" il canale sotto selezionato viene escluso (mute) durante l'esecuzione su tastiera o la riproduzione di song.
SONG CHANNEL	OFF/1 - 16 Quando é impostato su "OFF", il controllo dei dati di song sull'armonia é disattivato. Quando é impostato su uno dei valori 1 - 16, per controllare l'armonia vengono usati i dati di nota (suonati da una song su disco o da un sequencer MIDI esterno) contenuti sul canale corrispondente.
	OFF Il controllo della tastiera sull'armonia é disattivato.
KEYBOARD	UPPER Le note suonate a destra del punto di split (pag. 112) controllano l'armonia.
	LOWER Le note suonate a sinistra del punto di split (pag. 112) controllano l'armonia.

• BAL (Balance)

Vi consente di impostare il bilanciamento tra voce solista (la vostra voce) e Vocal Harmony. Aumentando questo valore, aumenta il volume di Vocal Harmony e diminuisce quello della voce solista. Quando é impostato su L<H63 (L: Lead Vocal-voce solista, H: Vocal Harmony), viene trasmesso in uscita solo Vocal Harmony. Quando é impostato su L63>H, viene trasmessa in uscita solo la voce solista.

MODE (modo Vocal Harmony)

Tutti i tipi Vocal Harmony rientrano in uno dei tre modi che producono l'armonia in maniera diversa. L'effetto harmony dipende dal modo Vocal Harmony selezionato e questo parametro determina come viene applicata l'armonia alla vostra voce. I tre modi sono descritti qui di seguito.

VOCODER	Le note harmony sono determinate dalla note suonate sulla tastiera e/o dai dati di song.	
CHORDAL	Le note harmony sono determinate dai seguenti tre tipi di accordi: accordi suonati nella sezione chord della tastiera (con [ACMP] attivato), accordi suonati nella sezione voci LEFT della tastiera (con [ACMP] disattivato e [LEFT] attivato) e accordi contenuti nei dati di song per controllare harmony. (Non disponibile se la song non contiene dati di accordi).	
AUTO	Quando [ACMP] o [LEFT] sono attivi e nella song sono presenti dati di song, il modo si imposta automaticamente su CHORDAL. In tutti gli altri casi il modo é impostato su VOCODER.	

CHORD

I seguenti parametri determinano quali dati di una song registrata vengono usati per individuare gli accordi.

OFF	Gli accordi non vengono individuati dai dati di song.	
XF	Per Vocal Harmony vengono usati gli accordi del formato XF	
1 - 16	Gli accordi vengono colti dai dati di nota contenuti su uno specifico canale della song.	

■ MIC (Microphone)

I seguenti parametri determinano come viene controllato il suono del microfono.

MUTE	Quando é regolato su OFF, il suono del microfono é disattivato.
VOLUME	Regola il volume di uscita del suono del microfono.



Mixing Console

Il suono generale di TYROS é determinato da molte componenti, tra cui i dati di sequenza MIDI derivanti da song, stili e Multi Pad e l'ingresso audio di un microfono, così come le varie parti della vostra esecuzione su tastiera. Mixing Console vi consente di controllare le impostazioni di volume e di pan di queste componenti (e altre impostazioni) per accordare in modo fine il suono generale di TYROS.

Parti che formano il suono di TYROS



- Le impostazioni delle parti di tastiera, della parte Stile, della parte Multi Pad e del suono del Microfono possono essere memorizzate nella Registration Memory (pag. 51).
- Le impostazioni della parte di Song possono essere salvate come song nel drive User o Disk. Dopo l'impostazione, richiamate il display CHANNEL di Song Creator e premete il pulsante LCD [EXECUTE] su questo display per riportare le impostazioni nei dati di song su RAM. Salvate poi la song sul drive User o Disk (pag. 55).

Impostazioni Part

Le seguenti spiegazioni si riferiscono al punto #5 della procedura base di pag. 134. I parametri di seguito illustrati possono essere impostati sulle pagine display richiamate al punto #2 della procedura base di pag. 134.

Parametri pagina VOL/VOICE

SONG AUTO REVOICE	Vedi pag. 136.
VOICE	Richiama il display VOICE da cui potete selezionare la voce desiderata per ogni parte. Quando al punto #3 della procedura base di pag. 134 vengono richiamati i canali di Stile, non é possibile selezionare le voci Organ Flutes o User. Quando i canali Song sono richiamati al punto #3 della procedura base di pag. 134, non é possibile selezionare le voci User. Ricordate che la voce del Multi Pad non é modificabile attraverso Mixing Console.
PANPOT	Determina il posizionamento stereo della parte (canale) selezionata. Un'impostazione di 0 corrisponde all'estrema sinistra, 64 al centro e 127 all'estrema destra.
VOLUME	Determina il livello di ogni parte o canale consentendovi di controllare in modo fine il bilanciamento di tutte le parti.

Parametri pagina FILTER

HARMONIC CONTENT	Vi permette di regolare l'effetto di risonanza (pag. 87) per ogni parte.
BRIGHTNESS	Determina la brillantezza del suono per ogni parte, regolando la fre- quenza di cutoff (pag. 87).

Parametri pagina TUNE

	-	
PORTAMENTO TIME	Il Portamento é una funzione che crea una leggera trasposizione di intonazione dalla prima nota suonata sulla tastiera a quella successiva. Portamento Time determina il tempo di transizione dell'intonazione. A valori superiori corrisponde un tempo di cambio di intonazione più lun- go. Con un'impostazione di "0" non si ottiene alcun effetto. Questo parametro é disponibile quando la parte di tastiera selezionata é rego- lata su "Mono" (pag. 81).	
PITCH BEND RANGE	Determina l'estensione della rotella di PITCH BEND per ogni parte di tastiera. L'estensione va da "0" a "12", in unità di un semitono.	
OCTAVE Determina l'estensione di cambio di intonazione in unità di ottave a due ottave sopra o sotto per ogni parte di tastiera. Il valore qui cato viene aggiunto all'impostazione usando il pulsante [OCTAV		
TUNING	Determina l'intonazione di ogni parte di tastiera.	
TRANSPOSE	Consente di alzare o abbassare l'intonazione in unità di semitoni. Re- golandolo su "MASTER" si traspone il suono di tutto lo strumento men- tre "SONG" traspone la riproduzione della song e "KEYBOARD" l'intonazione di tastiera e la riproduzione di stili e Multi Pad (anch'essi sono influenzati dall'esecuzione nella sezione sinistra della tastiera).	

🔄 ΝΟΤΕ

una voce Drum Kit. • Cambiando le voci di ritmi/ percussioni (drum kit, etc.) dello stile e della song, dal parametro VOICE, le impostazioni dettagliate relative alla voce di batteria vengono resettate e, in alcuni casi, potrebbe non essere consentito recuperare il suono originale. Nel caso di riproduzione di song, é possibile recuperare il suono originale tornando all'inizio della song

II canale RHY1 nel display STYLE PART può essere assegnato a qualsiasi voce tranne Organ Flute.
Riproducendo dati di song GM, il canale 10 (nella pagina SONG CH 9 - 16) può essere usato solo per

e riproducendola da quel punto. Nel caso di riproduzione di stile, potete recuperare il suono originale ri-selezionando lo stile.

• Come descritto a lato, oltre all'impostazione Master Transpose, sono disponibili altri due controlli di trasposizione: Keyboard Transpose e Song Transpose. Questi controlli sono utilizzabili per adattare sia la song che l'esecuzione su tastiera ad una determinata tonalità. Es. se desiderate suonare e cantare seguendo una determinata song registrata ed i dati di song sono in FA ma voi cantate in RE e siete abituati a suonare in DO, regolate Master Transpose su "0", Keyboard Transpose su "2" e Song Transpose su "-3". In questo modo si alza la parte di tastiera e si abbassano i dati di song alla tonalità in cui preferite cantare.

Parametri pagina EFFECT

TYPE	pag. 138
REVERB	Regola Reverb Send Level (pag. 137) per ogni parte o canale.
CHORUS	Regola Chorus Send Level (pag. 137) per ogni parte o canale.
DSP	Regola DSP Effect Dry/Wet Level per ogni parte o canale.

Parametri pagina EQ

TYPE	pag. 139
EDIT	pag. 139
EQ HIGH	Determina la frequenza centrale della banda degli alti dell'EQ, che viene attenuata o esaltata per ogni parte.
EQ LOW	Determina la frequenza centrale della banda dei bassi dell'EQ, che viene attenuata o esaltata per ogni parte.



Song Auto Revoice

Questa funzione vi consente di usare il suono di TYROS per sfruttare i dati di song compatibili XG. Quando riproducete dati di song XG in commercio o creati su altri strumenti, potete usare Auto Revoice per assegnare automaticamente le speciali voci di TYROS (Natural!, Live!, Cool!, etc.) anziché le normali voci XG dello stesso tipo. Per fare ciò é sufficiente attivare Song Auto Revoice (dalla pagina del display VOL/VOICE) e TYROS utilizzerà il suo potente ed innovativo set di voci anziché le normali voci XG corrispondenti. E' possibile anche specificare le proprie voci preferite per questa funzione ed eseguire altre impostazioni dettagliate usando il pulsante LCD [SETUP].



Effetti

TYROS incorpora svariati effetti di alta qualità, inclusi Riverbero, Chorus ed una vasta selezione di effetti DSP (Digital Signal Processor), utilizzabili indipendentemente per esaltare o modificare il suono delle varie parti (tastiera, stile, song, Multi Pad e suono del microfono).

Blocco Effetti

	Parti a cui sono applicati gli effetti	Caratteristiche	Collegamen- to effetto	Numero ef- fetto User
Reverb	Tutte le parti	Riproduce la calda ambientazione di una sala da concerto o jazz club.	System	3
Chorus	Tutte le parti	Produce un suono pieno come se fossero suonate più parti simultaneamente.	System	3
DSP1	Parte Stile (tutti i canali) + Parte Song (tutti i canali)	Oltre a Riverbero e Chorus, TYROS é dotata di speciali effetti DSP che includono effetti ad- dizionali, come distorsore e tremolo, normal- mente usati per una parte specifica.	System/ Insertion	3
DSP2 DSP3 DSP4 DSP5	RIGHT1, RIGHT2, RIGHT3, LEFT, Parte Song (tutti i canali)	I blocchi DSP non utilizzati vengono assegnati automaticamente alle parti (canali) appropria- te, a seconda delle necessità.	Insertion	10
DSP6	Suono del microfono	Dedicato al solo uso con il microfono.	Insertion	10
Vocal Harmony	Suono del microfono	pag. 130	Insertion	10
Master EQ	Tutte le parti	pag. 139	System	2
Part EQ	Parte Stile (tutti i canali), Parte Multi Pad, Parte Song (tutti i canali)), RIGHT1, RIGHT2, RIGHT3, LEFT	pag. 135	_	0
Master Compressor	Tutte le parti	pag. 140	System	5



Effetti System ed Effetti Insertion

Tutti i blocchi effetti sono collegati (o "routizzati") in uno dei seguenti modi: System o Insertion. System applica l'effetto selezionato a tutte le parti mentre Insertion lo applica ad una parte specifica. L'effetto DSP 1 può essere configurato per il collegamento sia System che Insertion, usando le impostazioni dei parametri di Effetto (pag. 138).

Schema del Flusso di Segnale dell'Effetto





Mixing Console

Selezionare un Tipo di Effetto e Creare un Effetto User

Per ogni blocco effetti elencato a pag. 137, sono disponibili vari tipi di effetti. Ogni tipo di effetto può essere editato attraverso i parametri (vedi display Effect Type Edit, sotto) e salvato come Effetto User.



Manuale di Istruzioni TYROS

Ricordate che, in alcuni casi, regolando i parametri di effetto mentre si suona lo strumento, potrebbe verificarsi del ronzio.

🔄 ΝΟΤΕ

Mixing Console

Equalizer (EQ)

L'Equalizzatore ("EQ") é un processore sonoro che divide lo spettro di frequenza in più bande che possono essere esaltate o attenuate per regolare la risposta di frequenza generale.

Normalmente, l'equalizzatore é usato per correggere il suono degli altoparlanti ed adattarlo al luogo in cui si suona. Il suono viene diviso in varie bande di frequenza che vi consentono di correggere il suono alzando o abbassando il livello di ogni banda. EQ permette di regolare il tono o il timbro del suono per adattarlo allo spazio in cui si suona o per compensare determinate caratteristiche acustiche dell'ambiente. Ad esempio, é possibile tagliare alcune delle frequenze basse quando si suona in spazi molto ampi in cui il suono "rimbomba" oppure esaltare le frequenze alte in spazi chiusi in cui il suono é relativamente "piatto" e privo di eco. TYROS incorpora un EQ digitale a cinque bande. Grazie a questa funzione é possibile aggiungere all'uscita dello strumento un effetto finale di controllo dei toni. E' possibile anche creare impostazioni EQ personalizzate, regolando le bande di frequenza e salvando le impostazioni in uno dei due tipi Master EQ User. Oltre alle cinque impostazioni EQ Preset, dal display [MIXING CONSOLE] \rightarrow EQ é possibile richiamare anche le impostazioni User.



Selezione tipo Master EQ e regolazione Part EQ Editing tipo Master EQ MIXING CONSOLE (PANEL PART) MIXING CONSOLE ASTER EQ EDIT Usate i pulsanti LCD V [STORE] per richiamare la finestra a discesa per STORE 1 l'inserimento del nome del tipo Master EQ edi-STORE 2 tato. Inserite il nome desiderato e premete GAIN FO 3 FREC FO FO 4 FO [OK] per salvare. E' possibile creare e salvare GAIN ADJ. fino a due tipi EQ. Selezionate un tipo Master EQ. Le curve PRESET e USER pos-Regola simultaneamente il Selezionando un tipo Master EQ si impostano automatica sono essere editate usando i pulgain generale di tutte le bande EQ. santi corrispondenti. Ognuna mente i parametri visualizzati delle cinque bande può essere in basso su questo displav

> Quando viene editata una banda EQ, il valore EQ corrispondente si illumina ed il numero della banda editata appare sopra i controlli Q e FREQ. Questi controlli possono poi essere usati per regolare Q (ampiezza banda) e FREQ (frequenza centrale) della banda selezionata. Più alto é il valore "Q" e minore é l'ampiezza della banda. L'estensione FREQ varia per ogni banda.

esaltata o tagliata fino a 12 dB

Manuale di Istruzioni TYROS



Master Compressor

Il compressore é un effetto normalmente usato per limitare e comprimere le dinamiche (soft/forte) di un segnale audio. Per segnali con dinamiche molto variabili, come voci e parti di chitarra, "strizza" l'estensione dinamica rendendo soft i suoni forti e forti i suoni soft. Quando é usato in abbinamento al gain per esaltare il livello generale, crea un suono di livello alto più potente. Compressor può essere usato per aumentare il sustain di una chitarra elettrica, per sfumare il volume di una voce o per portare in primo piano nel mix un pattern drum kit o ritmico.

TYROS dispone di un sofisticato compressore multibanda che vi consente di regolare l'effetto di compressione per singole bande di frequenza e quindi di controllare dettagliatamente il suono. E' possibile editare e salvare tipi Compressor personalizzati o selezionare uno dei preset richiamando il display [MIXING CONSOLE] \rightarrow CMP.



Impostazioni Line Out

Il display [MIXING CONSOLE] → LINE OUT vi consente di inviare in uscita una Parte/i selezionata attraverso le prese LINE OUT. Per le parti Drum é possibile anche selezionare specifici suoni di batteria da inviare in uscita da queste prese. In generale, gli effetti incorporati in TYROS ed altri controlli Part, consentono di processare e mixare complesse song multi-parte. A volte però si desidera "addolcire" o processare una determinata Voce o suono con un'unità effetti particolare o registrare una Parte su una traccia separata di un registratore a nastro. Le impostazioni Line Out sono dedicate proprio a questo tipo di applicazioni.





Prese MAIN

Il suono della parte, canale o suono percussivo per cui é contrassegnata (\checkmark) la finestra MAIN, sarà inviato in uscita dalle seguenti prese, insieme alle impostazioni di effetto.

- Prese MAIN sul pannello posteriore
- Presa PHONES
- Presa LOOP SEND
- Altoparlante opzionale

Prese SUB

Il suono della parte, canale o suono percussivo per cui é contrassegnata (✓) la finestra SUB1, SUB2 o SUB1&2, sarà inviato in uscita dalle prese, come descritto di seguito.

- Quando é contrassegnata una delle finestre SUB1/SUB2/SUB1&2, la parte (canale) o il suono percussivo saranno trasmessi in uscita dalle prese corrispondenti. In questo caso vengono applicati solo gli effetti Insertion; gli effetti System e gli altri effetti non saranno applicati al suono in uscita.
- Quando é contrassegnata una delle finestre SUB1/SUB2/SUB1&2, la parte (canale) o il suono percussivo non saranno trasmessi in uscita dalle prese PHONES.
- Quando é contrassegnata la finestra SUB1&2, la parte (canale) o il suono percussivo saranno trasmessi in uscita in stereo (1: sinistra, 2: destra).
- Quando é contrassegnata la finestra SUB1/SUB2, la parte (canale) o il suono percussivo saranno trasmessi in uscita in mono.

 Quando usate una delle impostazioni SUB Line Out, controllate che i cavi siano collegati alla prese LINE OUT SUB appropriate del pannello posteriore. Se i cavi sono collegati solo alle prese MAIN, il suono della Parte sarà trasmesso in uscita dalle prese MAIN, anche se é contrassegnata una delle finestre SUB1/SUB2/ SUB1&2.



MIDI

Sul pannello posteriore di TYROS sono presenti due set di prese MIDI (MIDI IN A/B, MIDI OUT A/B) ed una presa USB. Le funzioni MIDI vi offrono una serie di potenti strumenti per espandere le vostre possibilità di registrazione ed esecuzione. Questa sezione illustra cos'é il MIDI, cosa può fare e come utilizzarlo con TYROS.

Cos'é il MIDI

Avrete indubbiamente sentito parlare di "strumento acustico" e "strumento digitale". Oggigiorno sono le due principali categorie di strumenti. Come rappresentanti degli strumenti acustici, prendiamo ad esempio un pianoforte ed una chitarra: con il piano, premendo un tasto, un martelletto interno colpisce alcune corde e suona una nota; con la chitarra, la corda viene pizzicata direttamente e la nota suona. Ma come fa a suonare una nota uno strumento digitale?



Nota prodotta su strumento digitale



tastiera, dagli altoparlanti viene trasmessa una nota campionata memorizzata nel generatore sonoro.

Come illustrato nella figura sopra, in uno strumento elettronico la nota campionata (precedentemente registrata) memorizzata nella sezione generatore sonoro (circuito elettronico) viene suonata in base alle informazioni ricevute dalla tastiera. Ma quali sono le informazioni che diventano la base per produrre una nota?

Ad esempio, diciamo che suoniate una nota di "DO" da 1/4 usando il suono grand piano sulla tastiera di TYROS. Diversamente da uno strumento acustico che trasmette in uscita una nota risonante, lo strumento elettronico trasmette dalla tastiera informazioni come "con quale voce", "con quale tasto", "con quanta forza", "quando é stato premuto" e "quando é stato rilasciato". Ogni parte di queste informazioni viene poi trasformata in un valore numerico ed inviata al generatore sonoro. Usando come base questi numeri, il generatore sonoro suona la nota campionata memorizzata.

Numero voce (con quale voce)	01 (grand piano)	
Numero nota (con quale tasto)	60 (DO3)	
Note on (quando é stato premuto) e note off (quando é stato rilasciato)	Tempo espresso numericamente (nota da 1/4)	
Velocity (dinamica- con quanta forza)	120 (forte)	

• Esempio di informazioni di tastiera

Come sopra descritto, la vostra esecuzione su tastiera e le operazioni di pannello, come la selezione delle voci, vengono gestiti come eventi MIDI. Tutti i dati di Stile, Song e Multipad riprodotti o registrati consistono in messaggi MIDI.

MIDI (Musical Instrument Digital Interface - interfaccia digitale per strumenti musicali), consente agli strumenti musicali elettronici di comunicare tra loro inviando e ricevendo dati o messaggi MIDI compatibili di Nota, Control Change, Program Change e di altri tipi. TYROS é in grado di controllare un'unità MIDI trasmettendo dati relativi alle note e vari tipi di dati di controller e può essere controllata da messaggi MIDI in ingresso che determinano automaticamente il modo del generatore sonoro, selezionano canali MIDI, voci ed effetti, cambiano i valori dei parametri e, naturalmente, suonano le voci specificate per le varie parti. I messaggi MIDI possono essere divisi in due gruppi: Channel (canale) e System (sistema).

Qui di seguito sono descritti i vari tipi di messaggi MIDI che TYROS é in grado di ricevere/trasmettere.

Messaggi Channel

TYROS é uno strumento elettronico in grado di gestire 32 canali (16 canali x 2 porte), si dice cioé che "può suonare 32 strumenti simultaneamente". I messaggi Channel trasmettono informazioni come Note ON/OFF, Program Change, per ognuno dei 32 canali.

Nome Messaggio	Operazione/ Impostazione di pannello su TYROS	
Note ON/OFF	Messaggi generati quando viene suonata la tastiera. Ogni messaggio include un numero di nota specifico corrispondente al tasto premuto ed un valore di dinamica (velocity) ba- sato sulla forza con cui é stato suonato il tasto.	
Program Change	Selezione voci	
Control Change	Volume, panpot (Mixing Console), etc.	
Pitch Bend	Operazione rotella di Pitch Bend	

Messaggi System

Questi sono i dati usati in comune da tutto il sistema MIDI, includono messaggi come i messaggi System Exclusive che trasmettono dati unici di ogni marca di strumenti e messaggi Realtime che controllano l'unità MIDI.

Nome Messaggio	Operazione/ Impostazione di pannello su TYROS
Messaggi System Exclusive	Impostazioni tipo di effetti (Mixing Console), etc.
Messaggi Realtime	Impostazione Clock, operazione Start/stop



Canali MIDI

I dati di performance MIDI sono assegnati ad uno dei sedici canali MIDI. Usando questi canali (1-16), i dati di performance per sedici parti strumentali diverse possono essere inviati simultaneamente attraverso un cavo MIDI. Pensate ai canali MIDI come ai canali TV. Ogni stazione televisiva trasmette su un canale specifico; il vostro apparecchio TV riceve simultaneamente molti programmi diversi da più stazioni TV e voi selezionate il canale che desiderate guardare. Il MIDI funziona secondo lo stesso principio base. Lo strumento trasmittente invia allo strumento ricevente dati MIDI su un canale MIDI specifico (MIDI Transmit Channel) attraverso un cavo MIDI. Se il canale MIDI dello strumento ricevente (MIDI Receive Channel) corrisponde al canale trasmittente, lo strumento ricevente suonerà in base ai dati inviati dallo strumento trasmittente.

E' possibile, ad esempio, trasmettere simultaneamente più parti o canali, inclusi i dati di stile (vedi a destra). Come potete osservare, durante la trasmissione di dati MIDI (pag. 146), é essenziale determinare quali dati devono essere inviati su un determinato canale MIDI. TYROS vi consente anche di determinare come vengono riprodotti i dati ricevuti (pag. 147).

Il MIDI é progettato per gestire fino a 16 canali ma, grazie alle due prese MIDI separate, TYROS vi consente l'uso simultaneo di 32 canali.



	cavo USB	
Parti di TYROS		Sequencer esterno
Voce R1	Canale 1	Traccia 1
Voce R2	Canale 2	Traccia 2
Voce R3	Canale 3	Traccia 3
Voce L	Canale 4	Traccia 4
Multi Pad 1	Canale 5	Traccia 5
Multi Pad 2	Canale 6	Traccia 6
Multi Pad 3	Canale 7	Traccia 7
Multi Pad 4	Canale 8	Traccia 8
Style Rhythm 1 (sub)	Canale 9	Traccia 9
Style Rhythm 2 (main)	Canale 10	Traccia 10
Style Bass	Canale 11	Traccia 11
Style Chord 1	Canale 12	Traccia 12
Style Chord 2	Canale 13	Traccia 13
Style Pad	Canale 14	Traccia 14
Style Phrase 1	Canale 15	Traccia 15
Style Phrase 2	Canale 16	Traccia 16

Collegamento MIDI tra TYROS ed altri strumenti MIDI

I messaggi (eventi) MIDI sopra descritti vengono trasmessi o ricevuti da due set di prese MIDI (MIDI A IN/ OUT, MIDI B IN/OUT) o dalla presa USB.

- MIDI IN Riceve dati MIDI da un'altra unità MIDI. Sono disponibili due porte (A, B) ed ognuna può ricevere i messaggi MIDI di 16 canali.
- MIDI OUT Trasmette sotto forma di dati MIDI le informazioni di tastiera di TYROS ad un'altra unità MIDI. Sono disponibili due porte (A, B) ed ognuna può trasmettere i messaggi MIDI di 16 canali.
 USB Trasmette e riceve dati MIDI a/da un computer. Attraverso USB sono accessibili entrambe le porte MIDI.

Per trasmettere/ricevere dati MIDI tra due unità, é necessario un corretto collegamento dei cavi. E' possibile collegare TYROS ad un'altra unità usando cavi MIDI (e prese MIDI) o usando un cavo USB (e prese USB). Vedi pag. 58.

Collegamento con cavo MIDI





MIDI

Compatibilità Dati MIDI

Questa sezione fornisce informazioni base circa la compatibilità dei dati ovvero se le unità MIDI possono o meno riprodurre i dati registrati da TYROS e se TYROS può riprodurre o meno i dati di song in commercio o creati per altri strumenti o su un computer. A seconda dell'unità MIDI o delle caratteristiche dei dati, potreste riprodurre i dati senza problemi oppure potrebbe essere necessario eseguire alcune operazioni prima della riproduzione. Per eventuali problemi nella riproduzione dei dati, fate riferimento alle seguenti informazioni.

Sequence format (formato sequenze)

"Sequence format" si riferisce al modo in cui i dati MIDI (per riproduzione, come song e stili) vengono memorizzati su disco. Molti dei formati qui di seguito descritti sono compatibili con TYROS. La riproduzione é possibile solo quando il formato sequence del disco corrisponde a quello dell'unità MIDI.

• SMF (Standard MIDI File)

E' il formato più comune. Normalmente gli Standard MIDI File sono disponibili in due formati: Formato 0 o Formato 1. Molte unità MIDI sono compatibili con il Formato 0 e la maggior parte del software in commercio é registrato in Formato 0. TYROS é compatibile con entrambi i Formati 0 e 1. I dati di song registrati su TYROS vengono registrati automaticamente come SMF Formato 0.

ESEQ

Questo formato é compatibile con molte unità MIDI Yamaha, inclusi gli strumenti serie Clavinova. E' un formato comunemente usato per molto software Yamaha. TYROS é compatibile ESEQ.

- XF..... Vedi pag. 8.
- STYLE FILE Vedi pag. 8.

Voice allocation format (formato allocazione voci)

Nel MIDI, le voci sono assegnate a numeri specifici, detti "program numbers". La numerazione standard (ordine di allocazione voci) é detta "voice allocation format". Le voci potrebbero non essere riprodotte correttamente se il formato di allocazione voci dei dati di song non corrisponde a quello dell'unità MIDI compatibile usata per la riproduzione.

- GM System Level 1..... Vedi pag. 8.
- GM System Level 2...... Vedi pag. 8.

Impostazioni Preset MIDI (template)

TYROS dispone di un set completo di controlli MIDI e di dieci template (maschere) pre-programmate che vi consentono di riconfigurare all'istante lo strumento per adattarlo all'applicazione MIDI o all'unità esterna utilizzata. I template possono essere richiamati dal display [FUNCTION] \rightarrow MIDI (pagina successiva).

N T 1.4	
Nome Template	Descrizione
ALL PARTS	Trasmette tutte le parti, incluse le parti di tastiera (RIGHT1, 2, 3, LEFT).
KBD & STYLE	Sostanzialmente come "ALL PARTS" tranne per la gestione delle parti di tastiera. Le parti della mano destra sono gestite come "UPPER" anziché come RIGHT 1-3 e le parti della mano sinistra sono gestite come "LOWER".
Master KBD1	Con questa impostazione, TYROS funziona come tastiera "master" cioé suona e controlla uno o più generatori sonori o unità esterne collegate (es. computer/sequencer).
Master KBD2	Sostanzialmente come "Master KBD1" tranne che non sono trasmessi messaggi di Aftertouch.
Clock Ext.A	La riproduzione o registrazione (di Song, Stili, Multi Pad, etc.) é sincronizzata ad un clock MIDI esterno anziché al clock interno di TYROS. Questo template viene richiamato per impostare il tempo sull'unità MIDI collegata a TYROS. La riproduzione o registrazione di TYROS si sin- cronizza al clock esterno ricevuto via MIDI A.
MIDI Accord1	Le fisarmoniche MIDI vi consentono di trasmettere dati MIDI e di suonare generatori sonori collegati, dalla tastiera e dai pulsanti di basso/accordi della fisarmonica stessa. Questo tem- plate vi consente di suonare melodie dalla tastiera e controllare la riproduzione di stili su TY- ROS usando i pulsanti della mano sinistra.
MIDI Accord2	Sostanzialmente come "MIDI Accord1" tranne che le note di basso/accordi suonati con la mano sinistra sulla fisarmonica MIDI vengono riconosciuti anche come eventi di nota MIDI.
MIDI Pedal1	Le pedaliere MIDI consentono di suonare generatori sonori collegati, usando i piedi (utile per suonare parti di singola nota di basso). Questo template vi permette di suonare/controllare la fondamentale dell'accordo nella riproduzione dello stile, usando una pedaliera MIDI (collegata solo a MIDI B).
MIDI Pedal2	Questo template vi consente di suonare la parte di basso per la riproduzione dello stile, usando una pedaliera MIDI (collegata solo a MIDI B).
MIDI OFF	Non vengono inviati né ricevuti segnali MIDI.


Procedura Base (Function MIDI)





MIDI

Impostazioni di Sistema MIDI (MIDI System)

Le seguenti spiegazioni si riferiscono a quando é richiamata la pagina SYSTEM al punto #5 della Procedura Base di pag. 145.

Local Control

Attiva/disattiva Local Control per ogni parte. Quando Local Control é impostato su "ON", la tastiera di TYROS controlla il generatore sonoro interno (local), consentendo di suonare le voci direttamente dalla tastiera. Se Local é regolato su "OFF", la tastiera ed i controller vengono scollegati internamente dalla sezione generatore sonoro di TYROS e, suonando la tastiera o usando i controller, non viene prodotto alcun suono. Ciò consente, ad esempio, di usare un sequencer MIDI esterno per suonare le voci interne di TYROS e di usare la tastiera di TYROS per registrare le note sul sequencer esterno e/o suonare un generatore sonoro esterno.

Impostazione Clock, etc.....

CLOCK

Determina se TYROS é controllata dal suo clock interno o da un segnale di clock MIDI ricevuto da un'unità esterna. INTERNAL é l'impostazione Clock normale quando TYROS é usata da sola. Se usate TYROS in abbinamento ad un sequencer esterno, computer MIDI o altre unità MIDI e desiderate sincronizzarla con queste apparecchiature, regolate il parametro Clock sull'impostazione appropriata: MIDI A, MIDI B, USB 1 o USB 2. Assicuratevi che l'unità esterna sia collegata correttamente (es. alla presa MIDI IN di TYROS) e che trasmetta correttamente un segnale di clock MIDI.

TRANSMIT CLOCK

Attiva/disattiva la trasmissione di clock MIDI. Quando é regolato su OFF, non viene trasmesso alcun dato di clock MIDI o di START/ STOP anche se vengono riprodotte song o stili.

RECEIVE TRANSPOSE

Determina se l'impostazione di trasposizione (transpose, pag. 82) di TYROS é applicata o meno agli eventi di nota che TYROS riceve via MIDI.

START/STOP

Determina se i messaggi FA (start) e FC (stop) in ingresso, influenzano la riproduzione di song o stili.

Message Switch

SYS/EX.

L'impostazione "Tx" attiva/disattiva la trasmissione MIDI di messaggi di sistema esclusivo MIDI. L'impostazione "Rx" attiva/disattiva la ricezione ed il riconoscimento MIDI di messaggi di sistema eslcusivo MIDI generati da unità esterne.

CHORD SYS/EX.

L'impostazione "Tx" attiva/disattiva la trasmissione MIDI di dati chord exclusive MIDI (chord detect - fondamentale e tipo). L'impostazione "Rx" attiva/disattiva la ricezione ed il riconoscimento MIDI di messaggi chord exclusive MIDI generati da unità esterne.

Impostazioni di Trasmissione MIDI (MIDI Transmit)

Le seguenti spiegazioni si riferiscono alla condizione in cui é richiamata la pagina TRANSMIT al punto #5 della Procedura Base di pag. 145. Determinano quali parti invieranno dati MIDI e su quale canale saranno inviati i dati.



Messaggi MIDI che possono essere trasmessi/ ricevuti (riconosciuti)

I seguenti messaggi MIDI possono essere impostati sul display TRANSMIT/RECEIVE.

- PC (Program Change)......pag. 105
 PB (Pitch Bend)......pag. 105

Impostazioni di Ricezione MIDI (MIDI Receive)

Le seguenti spiegazioni si riferiscono alla condizione in cui é richiamata la pagina RECEIVE al punto #5 della procedura base di pag. 145. Determina quali parti riceveranno dati MIDI e su quali canali MIDI saranno ricevuti i dati.



Trasmissione/ricezione MIDI dalla presa USB e dalle prese MIDI.....

La relazione tra prese MIDI e presa USB utilizzabili per trasmettere/ricevere messaggi MIDI su 32 canali (16 canali x 2 prese), é la seguente:





Impostare la Fondamentale dell'Accordo per riprodurre gli Stili via MIDI receive

La seguente spiegazione si riferisce alla condizione in cui é richiamata la pagina ROOT al punto #5 della Procedura Base di pag. 145. Queste impostazioni vi consentono di determinare la fondamentale dell'accordo per riprodurre gli stili, in base ai messaggi di nota ricevuti via MIDI. I messaggi di nota on/off ricevuti sul canale/i impostato su "ON" vengono riconosciuti come note fondamentali nella sezione chord. Le note fondamentali vengono individuate indipendentemente dalle impostazioni di [ACMP] on/off e punto di split. Quando più canali sono impostati simultaneamente su "ON", la nota fondamentale viene individuata dai dati MIDI mixati, ricevuti sui canali.



Imposta il canale desiderato su ON o OFF.

Impostare il Tipo di Accordo per riprodurre gli Stili via MIDI receive

La seguente spiegazione si riferisce alla condizione in cui é richiamata la pagina CHORD DETECT al punto #5 della Procedura Base di pag. 145. Queste impostazioni vi consentono di determinare il tipo di accordo per la riproduzione dello stile, in base ai messaggi di nota ricevuti via MIDI. I messaggi di nota on/off ricevuti sul canale/i impostato su "ON" vengono riconosciuti come note di accordo nella sezione di accompagnamento. Gli accordi da individuare dipendono dal tipo di diteggiatura selezionato. Le note fondamentali saranno individuate indipendentemente dalle impostazioni di [ACMP] on/off e punto di split. Quando più canali sono impostati simultaneamente su "ON", la nota fondamentale viene individuata dai dati MIDI mixati, ricevuti sui canali. La procedura operativa, corrisponde a quella del display ROOT sopra descritto.

Impostazioni MFC10

La seguente spiegazione si riferisce alla condizione in cui é richiamata la pagina MFC10 al punto #5 della Procedura Base di pag. 145. Collegando un controller a pedale MIDI MFC10 a TYROS, potete controllare varie operazioni e funzioni usando i piedi. Particolarmente utile per cambiare impostazioni e controllare il suono durante esecuzioni dal vivo. E' possibile assegnare ad ogni pedale varie funzioni e collegare all'MFC10 fino a cinque pedali (opzionali) per ulteriori modifiche del suono. Per assegnare le funzioni desiderate agli interruttori a pedale/controller a pedale su TYROS, selezionate [FUNCTION] \rightarrow MIDI \rightarrow EDIT \rightarrow MFC10. Da questo display é possibile eseguire le due impostazioni seguenti:

- Ogni interruttore a pedale (F00 F29) dell'MFC10 invia un numero di nota a TYROS e TYROS determina come il pedale risponde (quale funzione esegue) a quel numero di nota.
- Ogni controller a pedale dell'MFC10 invia a TYROS messaggi di control change su un numero di control change specifico e TYROS determina come il pedale risponde (quale parametro modifica) a quel numero di control change.

Collegate il MIDI IN dell'MFC10 ad uno dei MIDI OUT di TYROS, usando un cavo MIDI.



- **2** Impostate l'MFC10 sul modo normale ed attivate la spia [FUNCTION] dell'MFC10.
- **3** Eseguite i punti da #1 a #5 della Procedura Base di pag. 145 per richiamare il display MFC10.
- ▶ 4 Impostate su questo display i parametri desiderati e premete il pulsante LCD [SEND MFC10 SETUP] per inviare queste impostazioni all'MFC10.



5 Scollegate il cavo MIDI da TYROS e dall'MFC10 e collegate il MIDI OUT dell'MFC10 al MIDI IN di TYROS in base all'impostazione sopra eseguita, usando il cavo MIDI.



6 Usate l'MFC10 per verificare se siete in grado di controllare correttamente TYROS dall'MFC10, come impostato al punto #4.

7 Tornate al display di selezione dei template MIDI e, se lo desiderate, salvate le impostazioni sopra eseguite nel drive User.

Usare un computer o altre unità MIDI anziché l'MFC10.....

Le seguenti impostazioni sul display [FUNCTION] \rightarrow MIDI \rightarrow EDIT \rightarrow MFC10 non possono essere salvate nell'MFC10 ma é possibile salvarle nella memoria interna di TYROS (flash ROM) come template MIDI.

- Numero di nota/assegnazione funzione TYROS
- Numero di control change/assegnazione modifica parametro su TYROS

Se non usate un'MFC10, potete controllare TYROS attraverso i numeri di nota ed i messaggi di control change trasmessi da qualsiasi altra unità MIDI appropriata (es. computer, sequencer o master keyboard). Impostate in questo display il canale appropriato per il controllo dall'unità esterna.



Altre Importanti Impostazioni Generali – Function

Il menu Function, richiamabile premendo il pulsante [FUNCTION], vi consente di accedere a svariate funzioni relative allo strumento in generale. Queste sofisticate funzioni vi permettono di personalizzare TYROS in base alle vostre esigenze e preferenze musicali.

Procedura Base (Function)



Tuning (accordatura)

Qui di seguito sono illustrati i parametri impostati sul display richiamato selezionando "MASTER TUNE/SCALE TUNE" al punto #2 della Procedura Base sopra riportata.

MASTER TUNE

II display [FUNCTION] \rightarrow MASTER TUNE/SCALE TUNE \rightarrow MASTER TUNE vi consente di eseguire regolazioni fini dell'intonazione da 418.8 a 466.8 Hz, usando i pulsanti LCD superiori ed inferiori corrispondenti. In questo modo potrete adattare facilmente l'intonazione di TYROS a quella di altri strumenti. Per reimpostare il valore Tune 440.0 Hz di default, premete entrambi i pulsanti superiore ed inferiore corrispondenti, simultaneamente. La funzione Tune non influenza le voci Drum Kit e SFX Kit.

II display [FUNCTION] \rightarrow MASTER TUNE/SCALE TUNE \rightarrow SCALE TUNE determina il sistema di accordatura (o temperamento) per lo strumento. Questa funzione consente di accordare ogni singola nota dell'ottava in unità di centesimi (1 centesimo= 1/100 di semitono) per ogni parte. E' utile per suonare brani classici, adattando lo strumento ai sistemi di accordatura in uso nel periodo.



Selezionate la nota desiderata e accordatela

•	
Nome Scala	Descrizione
EQUAL TEMPERAMENT	L'estensione di intonazione di ogni ottava viene divisa equamente in 12 parti ed ogni mezzo tono ha la stessa spaziatura di intonazione. E' la scala più usata nella musica moderna.
PURE MAJOR PURE MINOR	Queste accordature conservano i puri intervalli matematici di ogni scala, specialmente per accordi di triade (fondamentale, terza, quinta). Ne sentirete bene l'effetto nelle armonie vocali, es. cori ed esecuzioni a cappella.
PYTHAGOREAN	Questa scala, inventata dal famoso filosofo grego, é creata da una serie di quinte giuste, riunite in una singola ottava. In questa accordatura, le terze sono leggermente instabili ma le quarte e le quinte sono splendide ed adatte per parti soliste.
MEAN-TONE	Questa scala é l'evoluzione della Pitagorica, rispetto alla quale l'intervallo di terza mag- giore é più "accordato". E' stata usata molto dal XVI al XVIII secolo. Tra i musicisti che l'hanno utilizzata, ricordiamo Handel.
WERCKMEISTER KIRNBERGER	Questa scala combina i sistemi Werckmeiser e Kirnberger, essi stessi derivati dalla scala Mean Tone e dalla Pitagorica. La principale caratteristica di questa scala é che ogni tasto ha un proprio carattere. E' stata usata molto ai tempi di Bach e Beethoven e viene utilizzata ancora oggi per eseguire con il clavicembalo la musica di quel periodo.
ARABIC1, 2	Usate queste accordature per suonare musica araba.

Tipi di Scale Preset

Voice Set

Qui di seguito illustriamo i parametri impostati sul display VOICE SET, richiamato attraverso [FUNCTION] \rightarrow REGISTRATION MEMORY/ FREEZE/VOICE SET \rightarrow VOICE SET. Quando si cambiano le voci (selezionando un file di voce), vengono sempre richiamate automaticamente le impostazioni più adatte alla voce, impostate in Sound Creator.

Da questa pagina é possibile impostare lo stato di on/off per ogni parte. Normalmente é consigliabile regolare le parti su "ON".



Determinano se le impostazioni relative alla voce corrispondente vengono richiamate automaticamente o meno quando si seleziona una voce. Queste impostazioni possono essere attivate disattivate indipendentemente per ogni parte.

Impostazioni Video Out

Vedi pag. 18.

Qui di seguito illustriamo i parametri impostati sul display richiamato selezionando "VIDEO OUT" al punto #2 della Procedura Base di pag. 150. E' possibile collegare TYROS ad un monitor TV o video per visualizzare testi e accordi nei dati di song su una videata più ampia.



ne di default é "PAL". Se il vostro monitor TV o video usa uno standard diverso da PAL (es., in Nord America viene usato il sistema NTSC), cambiate l'impostazione su "NTSC". Determina i contenuti del segnale Video Out ovvero i dati inviati al monitor

video. • LYRICS

Dal VIDEO OUT vengono trasmessi solo i testi (lyric) delle song, indipendentemente dal display richiamato sullo strumento. Ciò vi consente di selezionare altri display continuando a visualizzare su monitor i testi.

Dal VIDEO OUT viene trasmesso il display attualmente selezionato.

🖾 NOTE

- Può accadere che sul monitor TV o video appaiano delle linee parallele che lampeggiano. Ciò non indica necessariamente un malfunzionamento del monitor. Il problema potrebbe risolversi cambiando i parametri Character Color o Background Color. Per un risultato ottimale provate anche a regolare le impostazioni di colore sul monitor stesso.
- Non state troppo tempo davanti a TV o monitor perché ciò potrebbe danneggiare la vista.
 Fate spesso delle pause e cercate di fissare lo sguardo su oggetti lontani.
- Ricordate che anche dopo aver regolato tutte le impostazioni qui indicate, il monitor che utilizzate potrebbe non visualizzare i contenuti dei display di TYROS come dovrebbe (es. lo spazio sul monitor potrebbe non essere sufficiente per visualizzare tutti i contenuti del display, i caratteri potrebbero non essere chiari o i colori non esattamente corrispondenti).

Manuale di Istruzioni TYROS

Altre Importanti Impostazioni Generali - Function

Controller

Qui di seguito sono illustrati i parametri impostati sul display richiamato selezionando "CONTROLLER" al punto #2 della Procedura Base di pag. 150. Questo display consente di impostare i controller di cui é dotata TYROS (inclusi tastiera, rotelle di modulazione e pitch bend) o che sono collegati a TYROS (inclusi interruttore a pedale e controller a pedale).

FOOT PEDAL

Dal display [FUNCTION] \rightarrow CONTROLLER \rightarrow FOOT PEDAL é possibile assegnare una funzione ad ogni pedale (interruttori o controller a pedale) collegato a TYROS.



PITCHBEND*	Mentre é premuto il pedale l'intonazione delle note viene abbassata o alzata. Su questo display é possibile impostare i seguenti parametri per questa funzione. • UP/DOWN – determina se il cambio di intonazione é verso l'alto (sale) o il basso (scende) • RANGE – determina l'estensione di cambio di intonazione, in semitoni • LEFT, RIGHT1, 2, 3 – attiva/disattiva questa funzione del pedale per ogni parte di tastiera	
MODULATION*	Applica l'effetto di vibrato alle note suonate sulla tastiera.	
DSP VARIATION	Come il pulsante di pannello [DSP VARIATION]. Su questo display é possibile attivare/disattivare questa funzione per ogni parte di tastiera. Questa funzione vi consente di usare il pedale per controllare [DSP VARIATION] sia per la parte di tastiera attuale sia per più parti di tastiera simultaneamente.	
HARMONY/ECHO	Come il pulsante [HARMONY/ECHO].	
VOCAL HARMONY	Come il pulsante [VOCAL HARMONY].	
TALK	Come il pulsante [TALK].	
SCORE pag. +	Mentre la song é ferma, potete passare alla pagina successiva della partitura (una pagina per volta).	
SCORE pag	Mentre la song é ferma, potete passare alla pagina precedente della partitura (una pagina per volta).	
SONG START/STOP	Come il pulsante SONG [START/STOP].	
STYLE START/STOP	Come il pulsante STYLE [START/STOP].	
TAP TEMPO	Come il pulsante [TAP TEMPO].	
SYNC START	Come il pulsante [SYNC. START].	
SYNC STOP	Come il pulsante [SYNC. STOP].	
INTRO 1	Come il pulsante [INTRO I].	
INTRO 2	Come il pulsante [INTRO II].	
INTRO 3	Come il pulsante [INTRO III].	
MAIN A	Come il pulsante MAIN [A].	
MAIN B	Come il pulsante MAIN [B].	
MAIN C	Come il pulsante MAIN [C].	
MAIN D	Come il pulsante MAIN [D].	
FILL DOWN	Suona un fill-in, seguito automaticamente dalla sezione Main del pulsante a sinistra.	
FILL SELF	Suona un fill-in, seguito automaticamente dalla sezione Main precedentemente suonata.	
FILL BREAK	Suona un intermezzo, seguito automaticamente dalla sezione Main precedentemente suonata.	
FILL UP	Suona un fill-in, seguito automaticamente dalla sezione Main del pulsante a destra.	
ENDING1	Come il pulsante [ENDING/rit. I].	
ENDING2	Come il pulsante [ENDING/rit. II].	
ENDING3	Come il pulsante [ENDING/rit. III].	
FADE IN/OUT	Come il pulsante [FADE IN/OUT].	
FING/ON BASS	Il pedale alterna tra due diteggiature di accordi: Fingered e On Bass (pag. 108).	
BASS HOLD	Mentre é premuto il pedale, la nota di basso dello stile verrà tenuta anche cambiando l'accordo. Se la diteggiatura é impostata su "FULL KEYBOARD", questa funzione non é abilitata.	
PERCUSSION	L'interruttore a pedale suona uno strumento percussivo selezionato con i pulsanti LCD [ASSIGN].	
RIGHT1 ON/OFF	Come il pulsante PART ON/OFF [RIGHT1].	
RIGHT2 ON/OFF	Come il pulsante PART ON/OFF [RIGHT2].	
RIGHT3 ON/OFF	Come il pulsante PART ON/OFF [RIGHT3].	
LEFT ON/OFF	Come il pulsante PART ON/OFF [LEFT].	
OTS+	Richiama la One Touch Setting successiva.	
OTS-	Richiama la One Touch Setting precedente.	

* Per ottenere risultati ottimali, usate un controller a pedale opzionale Yamaha FC7.

<u> 🖾 NOTE</u>

 Anche se sono assegnate ai pedali, le funzioni di Sostenuto e Portamento non influenzano le voci Organ Flutes.

■ KEYBOARD/PANEL.....

II display [FUNCTION] \rightarrow CONTROLLER \rightarrow KEYBOARD/PANEL vi consente di impostare i parametri relativi alla tastiera e alla rotella di modulazione.

E' possibile attivare/disattivare Initial Touch per ogni parte di tastiera ed impostare i seguenti parametri.

тоисн	Determina l'impostazione Touch sensitivity (sensibilità al tocco).	
	HARD 2 HARD 1 NORMAL SOFT 1 SOFT 2	E' necessario suonare con forza per produrre un volume elevato. Adatto a chi ha un "tocco pesante". E' necessario suonare abbastanza forte per produrre un volume elevato. Risposta al tocco standard. Produce un volume elevato suonando con forza moderata. Produce un volume abbastanza alto anche suonando in modo lieve. Adatto a chi ha un "tocco leggero".
TOUCH OFF LEVEL	Determina il livello di volume fisso quando TOUCH é regolato su "OFF".	
AFTER TOUCH		pag. 81

E' possibile attivare/disattivare Aftertouch per ogni parte di tastiera ed impostare i seguenti parametri.

ТОИСН	Determina l'impostazione Touch sensitivity (sensibilità al tocco).	
	HARD NORMAL SOFT	E' necessaria una pressione di aftertouch abbastanza forte per produrre cambi. Produce una risposta di aftertouch standard. Consente di ottenere cambi abbastanza evidenti con una pressione di af- tertouch molto lieve.

MODULATION WHEEL pag. 82 E' possibile determinare se l'effetto della rotella di modulazione viene applicato o meno alle note di ogni parte.



• TRANSPOSE ASSIGN pag. 82

E' possibile determinare a quali parti viene applicata la funzione del pulsante [TRANSPOSE].

	Quando é selezionato questo parametro, il pulsante [TRANSPOSE] influenza l'intona-	
KEYBOARD	zione delle voci suonate su tastiera, la riproduzione degli stili (controllata dagli accordi suonati nella sezione chord della tastiera) e dei Multi Pad (quando Chord Match é attivo e sono indicati gli accordi della mano sinistra).	
SONG	Quando é selezionato questo parametro, il pulsante [TRANSPOSE] influenza solo l'in- tonazione delle song	
MASTER	Quando é selezionato questo parametro, il pulsante [TRANSPOSE] influenza l'intona- zione di tutto lo strumento (voci di tastiera, stili e song).	

Potete confermare le impostazioni qui eseguite, visualizzando la finestra a discesa richiamata con il pulsante [TRANSPOSE]. La funzione Transpose non influenza le voci di Drum Kit o SFX Kit.



Harmony/Echo

Guida Rapida a pag. 39 🌧

Qui di seguito sono illustrati i parametri impostati sul display richiamato selezionando "HARMONY/ECHO" al punto #2 della Procedura Base di pag. 150. Questo display vi consente di impostare i parametri relativi all'effetto Harmony/Echo applicato all'esecuzione su tastiera, quando é attivo il pulsante [HARMONY/ECHO].



I tipi Harmony/Echo sono divisi nei seguenti gruppi, in base al particolare effetto applicato.

Tipi Harmony

Questi tipi applicano l'effetto harmony alla nota nella sezione della mano destra della tastiera, in base all'accordo specificato nella sezione della mano sinistra. (Ricordate che le impostazioni "1+5" e "Octave" non sono influenzate dagli accordi).

Multi Assign

Questo tipo applica l'effetto speciale all'accordo suonato nella sezione della mano destra della tastiera.



Tipi Echo Questi tipi applicano l'effetto echo alla nota suonata nella sezione della mano destra della tastiera a tempo con il tempo impostato.

Tipi Harmony

Quando é selezionato uno dei Tipi Harmony, l'effetto Harmony viene applicato alla nota suonata nella sezione della mano destra della tastiera in base al tipo sopra selezionato e all'accordo specificato nella sezione chord della tastiera sotto illustrata.



riproduzione degli stli e per l'effetto Harmony

Tipi Echo

Quando é selezionato uno dei tipi Echo, l'effetto corrispondente (eco, tremolo, trill) viene applicato alla nota suonata nella sezione della mano destra della tastiera, a tempo con il tempo attualmente impostato, indipendentemente dallo stato di on/off di [ACMP] e della parte LEFT. Ricordate che, quando é selezionato Trill, due note tenute sulla tastiera vengono suonate alternativamente.

Tipo Multi Assign

Multi Assign assegna automaticamente le note suonate simultaneamente nella sezione della mano destra della tastiera, a parti (voci) separate. Ad esempio, se suonate tre note consecutive, la prima viene riprodotta dalla voce RIGHT1, la seconda dalla voce RIGHT2 e la terza dalla voce RIGHT3. L'effetto Multi Assign non é influenzato dallo stato di on/off di [ACMP] e della parte LEFT.



Parametri relativi

- VOLUME Determina il livello delle note harmony/echo generate dall'effetto Harmony/Echo. Questo parametro é disponibile per tutti i tipi tranne"Multi Assign".
- SPEED Determina la velocità degli effetti Echo, Tremolo e Trill. Questo parametro é disponibile solo quando per Type sono selezionati Echo, Tremolo o Trill.
- **ASSIGN** Vi consente di determinare la parte di tastiera attraverso cui saranno suonate le note harmony/echo. Questo parametro é disponibile per tutti i tipi tranne"Multi Assign".

CHORD NOTE ONLY

Quando é impostato su "ON", l'effetto Harmony é applicato solo alla nota appartenente all'accordo suonato nella sezione chord della tastiera. Questo parametro non é disponibile per il tipo Harmony, sopra.

TOUCH LIMIT

Determina il valore di dinamica più basso a cui suonerà la nota harmony. Vi consente di applicare harmony in modo selettivo, in base alla forza con cui suonate e di creare così accenti armonici nella melodia. L'effetto harmony viene applicato quando suonate con forza il tasto (sopra il valore impostato). Questo parametro é disponibile per tutti i tipi tranne"Multi Assign".



Altre Impostazioni (Utility)

Qui di seguito sono illustrati i parametri impostati sul display richiamato selezionando "UTILITY" al punto #2 della Procedura Base di pag. 150.

CONFIG1.....

I seguenti parametri possono essere impostati dal display [FUNCTION] \rightarrow UTILITY \rightarrow CONFIG1.

• Parametri relativi a Fade In/Out (pag. 109)

FADE IN TIME	Determina il tempo impiegato dal volume per sfumare in ingresso (fade-in) o per passare dal livello minimo al massimo (da 0 a 20.0 secondi).
FADE OUT TIME	Determina il tempo impiegato dal volume per sfumare in uscita (fade-out) o per passare dal livello massimo al minimo (da 0 a 20.0 secondi).
FADE OUT HOLD TIME	Determina il tempo per cui il volume viene tenuto a 0 dopo il fade out (da 0 a 5.0 secondi).

Parametri relativi al Metronomo

Il metronomo dispone di un suono di click che vi consente di tenere un tempo preciso mentre vi esercitate o di ascoltare e controllare come suona un determinato tempo. Il metronomo si avvia premendo il pulsante METRONOME [START/STOP]. Il tempo può essere regolato usando i pulsanti [TEMPO] (pag. 109). Per fermare il metronomo, premete di nuovo il pulsante [START/STOP].



VOLUME	Determina il livello del suono del metronomo.
SOUND	Determina se al primo movimento di ogni misura viene suonato un timbro di campanella.
TIME SIGNATURE	Determina la divisione del tempo del suono del metronomo. Normalmente questo valore corri- sponde a quello dello stile o song selezionati.

Parameter Lock

Questa funzione é usata per "bloccare" (lock) specifici parametri in modo che possano essere modificati solo dai controlli di pannello e non, ad esempio, attraverso Registration Memory, One Touch Setting, Music Finder o dati song e sequence. Quando, ad esempio, il parametro Split Point é bloccato, le impostazioni di punto di split non potranno essere variate dai controlli Registration Memory, One Touch Setting e Music Finder ma solo direttamente dal display [FUNCTION] \rightarrow SPLIT POINT.

• Parametri relativi a Tap (pag. 109)

E' possibile impostare la voce di batteria e la dinamica (velocity) a cui suonerà quando é usata la funzione Tap.

CONFIG2.....

I seguenti parametri possono essere impostati dal display [FUNCTION]->UTILITY->CONFIG2.

• Display Voice Number (numero voce display)

Determina se il banco ed il numero di voce vengono visualizzati o meno nel display di selezione Voci (Open/Save). E' utile per controllare i valori di bank select MSB/LSB (selezione banco) ed i numeri di programma da specificare quando si seleziona una voce da un'unità MIDI esterna.

• Speaker

Determina se l'altoparlante opzionale installato suonerà o meno.

HEADPHONE SW	L'altoparlante suona normalmente ma viene escluso quando si collega un paio di cuffie alla presa PHONES.
ON	Il suono dell'altoparlante é sempre attivo.
OFF	Il suono dell'altoparlante é disattivato

DISK

156

Dal display [FUNCTION] \rightarrow UTILITY \rightarrow DISK, é possibile impostare o eseguire importanti operazioni relative ai dischi (vedi sotto).

Tipi di Dischi Compatibili

Floppy disk





 Leggete attentamente la sezione "Usare il Drive per Floppy Disk (FDD) ed i Floppy Disk" a pag. 6. Drive hard disk interno (opzionale)



Vedi pag. 162 per informazioni circa l'installazione di un hard disk opzionale.

Altre Importanti Impostazioni Generali – Function

🖾 ΝΟΤΕ

tipo.

La copia non può essere eseguita

tra un disco 2DD ed un disco 2HD.

Per l'operazione di copia, entrambi i dischi devono essere dello stesso

soggetti a copyright. La copia di dati

in commercio é vietata, tranne per l'uso personale. Alcuni software

musicali sono protetti e non pos-

sono essere copiati.

• I dati musicali in commercio sono



L'unità hard disk opzionale installata si metterà in pausa dopo un certo tempo di inattività, sia per massimizzare la durata dell'hard disk, sia per ridurre al minimo rumori meccanici non necessari. Questo parametro determina il tempo dopo il quale l'hard disk si "addormenterà".

• Copia da un Floppy Disk ad un altro Floppy Disk (FLOPPY DISK TO DISK COPY)

Questa funzione copia tutti i dati da un disco ad un altro, consentendovi di eseguire backup di dati prima dell'editing. E' possibile inserire solo un floppy disk per volta nel disk drive e quindi questa operazione prima copia i contenuti del disco sorgente nella memoria interna di TYROS e poi li copia nel disco destinazione, come illustrato di seguito.

- Preparate il disco di backup (destinazione) ed inserite nel drive il disco di cui eseguire il backup (sorgente).
- ▶ 2 Premete il pulsante LCD [FLOPPY DISK TO DISK COPY] sul display [FUNCTION] → UTILITY → DISK.

Si avvia l'operazione di copia dal disco sorgente alla memoria interna. Al termine della copia, il display vi chiederà di cambiare disco.

3 Rimuovete il disco sorgente dal drive ed inserite il disco destinazione.

L'operazione di copia dalla memoria interna al disco destinazione continua. Ricordate che, se la quantità di dati é consistente, i dati potrebbero venire copiati in parti diverse. In questo caso ripetete lo scambio di dischi ogni volta che verrà richiesto dai messaggi a video. Al termine dell'operazione, appare un messaggio ad indicare che tutti i dati sono stati copiati correttamente.

• Formattare un disco (FLOPPY DISK FORMAT, HARD DISK FORMAT)

L'impostazione dei floppy disk (3.5", 2HD/ 2DD) o di un hard disk opzionale (pag. 162) per l'uso con TYROS, é detta formattazione. Questa funzione é utile anche per cancellare rapidamente file non necessari da un disco già formattato. Attenzione però, perché questa operazione cancella automaticamente tutti i dati contenuti su disco. Dopo la formattazione, la capacità di un disco 2HD é di 1.44 MB e quella di un disco 2DD di 720 KB.

Per formattare un floppy disk, premete il pulsante LCD [FLOPPY DISK FORMAT] sul display [FUNCTION] \rightarrow UTILITY \rightarrow DISK dopo aver inserito un floppy disk nel drive e seguite le istruzioni a video.

Per formattare un hard disk, premete il pulsante LCD [HARD DISK FORMAT] sul display [FUNCTION] \rightarrow UTILITY \rightarrow DISK dopo aver installato un hard disk nel drive e seguite le istruzioni a video.

Memoria interna Copia Copia Disco sorgente

🖾 ΝΟΤΕ

 TYROS é in grado di formattare un hard disk installato, creando una singola partizione o più partizioni. Se l'hard disk installato é stato pre-formattato su un altro strumento, come PSR-9000 o 9000Pro, TYROS può accedere fino a quattro partizioni dell' hard disk.



Altre personalizzazioni — Display OWNER......

Dal display [FUNCTION] \rightarrow UTILITY \rightarrow OWNER é possibile eseguire altre impostazioni personalizzate per lo strumento, come registrare il proprio nome ed importare lo sfondo preferito.

• OWNER NAME

Premete il pulsante LCD [OWNER NAME] per inserire il nome del proprietario (owner). Per istruzioni, vedi pag. 70. Questo nome viene visualizzato automaticamente all'attivazione. Dopo aver inserito il nome, premete il pulsante [EXIT] per uscire dal display UTILITY, disattivate lo strumento e riattivatelo. Il nome inserito appare in basso sul display di apertura.



Il nome del proprietario appare sul display di apertura (prima che appaia il display Main).

LANGUAGE

Determina la lingua usata per i messaggi a display. Una volta modificata questa impostazione, i messaggi saranno visualizzati tutti nella lingua selezionata.

Quando per il parametro Language é selezionato "JAPANESE" e passate da questa impostazione ad una lingua occidentale, i caratteri kanji e kana dei nomi di file memorizzati sul disk drive vengono sostituiti da caratteri occidentali.

MAIN PICTURE

Questa funzione vi consente di selezionare l'immagine che preferite usare come sfondo per il display Main. Premete il pulsante LCD [MAIN PICTURE] sul display [FUNCTION] \rightarrow UTILITY \rightarrow OWNER per richiamare i display Open/Save per le immagini. E' possibile selezionare un'immagine tra quelle disponibili sul drive Preset. Dopo la selezione, premete il pulsante [EXIT] per tornare al display Main. Come sfondo del display apparirà la nuova immagine selezionata.

Usare immagini personali

Il drive preset dispone di numerose immagini ma é possibile anche caricare in TYROS i propri dati di immagine preferiti da usare come sfondo. Quando usate dati di immagine personali, tenete presenti i seguenti punti.

- Come sfondo del display MAIN é possibile usare solo file bitmap (.BMP).
- Non usate immagini di dimensioni maggiori di 640 x 480 pixel. Le immagini più piccole vengono automaticamente copiate ed adattate al display.
- Se selezionate un file di immagine sul drive FD, lo sfondo potrebbe impiegare qualche istante per essere visualizzato. Per ridurre questo tempo di attesa, salvate lo sfondo dal drive FD al drive USER del display Open/Save per le immagini.
- Se selezionate un file di immagine sul drive FD, lo sfondo non verrà visualizzato all'attivazione successiva a meno che nel drive non sia inserito lo stesso disco contenente il file.

🖄 ΝΟΤΕ

 Le informazioni relative alla compatibilità delle immagini, riportate qui a lato, sono valide anche per lo sfondo del display Song Lyric.

System Reset

Le seguenti spiegazioni si riferiscono al display [FUNCTION] \rightarrow UTILITY \rightarrow SYSTEM RESET.



• Factory Reset — Recuperare le impostazioni programmate dalla fabbrica

Questa funzione vi consente di riportare TYROS alle impostazioni originali della fabbrica. Prima di eseguire l'operazione, é possibile impostare se ognuno dei seguenti sei elementi verrà riportato o meno alle impostazioni originali.

SYSTEM SETUP	Riporta i parametri System Setup alle impostazioni originali della fabbrica. E' possibile recuperare solo le impostazioni System Setup anche tenendo pre- muto il tasto più alto sulla tastiera (DO7) mentre attivate lo strumento. Per det- tagli circa i parametri appartenenti a System Setup, fate riferimento alla sezione Elenco Dati.	
MIDI SETUP	Riporta allo stato originale della fabbrica le impostazioni MIDI, inclusi i template MIDI del drive User.	
USER EFFECT	Riporta alle impostazioni originali della fabbrica, le impostazioni User Effect, inclusi i tipi di effetti user, i tipi master EQ user, compressor user e vocal harmony user, creati sul display Mixing Console.	
MUSIC FINDER	Riporta alle impostazioni originali della fabbrica i dati Music Finder (tutti i record, pag. 127).	
FILES & FOLDERS	Cancella tutti i file e le cartelle memorizzati nel drive User.	
CUSTOM VOICE	Cancella tutte le voci custom (pag. 79) del drive Preset.	

• Custom Reset — Richiamare le proprie impostazioni personali

Le quattro categorie di impostazioni sotto elencate vi consentono di richiamare le vostre personali impostazioni di reset dai file salvati sul drive User o Disk.

SYSTEM SETUP	I parametri impostati sui vari display come [FUNCTION] → UTILITY ed il dis- play di impostazione del microfono, sono gestiti come singolo file di System Setup. Fate riferimento alla sezione Elenco Dati per maggiori informazioni circa i parametri appartenenti al gruppo System Setup.	
MIDI SETUP	Le impostazioni MIDI inclusi i template MIDI contenuti sul drive User, sono ges- titi come singolo file.	
USER EFFECT	Le impostazioni User Effect, inclusi diversi tipi di effetti User, tipi master EQ user, tipi di compressore user e vocal harmony user creati con i display Mixing Console, sono gestiti come singolo file (pag. 65).	
MUSIC FINDER	Tutti i record preset e creati con Music Finder sono gestiti come singolo file (pag. 127).	



Appendice

Installare gli Altoparlanti Opzionali

Per assemblare il sistema, assicuratevi che siano presenti tutte le parti sotto elencate, contenute nell'imballo dell'altoparlante TRS-MS01, e procuratevi un cacciavite a stella.





 Disattivate TYROS e scollegate il cavo AC. Assicuratevi che la tastiera sia scollegata anche da altre unità esterne.

2 Rimuovete le quattro viti del pannello posteriore di TYROS.



Viti per installare le staffe degli altoparlanti

3 Usando le viti rimosse al punto #2, avvitate le due staffe degli altoparlanti al pannello posteriore di TYROS.



 Le staffe sono intercambiabili, possono essere avvitate indifferentemente in uno dei due fori.



4 Avvitate gli altoparlanti satellite alle staffe destra e sinistra.



Regolate la direzione di ogni altoparlante come desiderato e avvitatelo poi alla staffa.

▶ 5 Usate i cavi pin RCA per collegare gli altoparlanti alle rispettive uscite di TYROS.





🖾 ΝΟΤΕ

 Gli altoparlanti possono essere posizionati su qualsiasi staffa indifferentemente.

 Per cambiare la direzione dell' altoparlante satellite, svitatelo dalla staffa ruotando la leva. Regolate la posizione e riavvitatelo alla staffa.

街 ΝΟΤΕ

 I cavi possono essere usati indifferentemente per ogni locazione.



6 Usate il cavo di connessione pin/8-pin RCA per collegare il subwoofer alle rispettive uscite di TYROS.



- **7** Collegate le prese di alimentazione di TYROS e del subwoofer ad una presa AC.
- ► 8 Inizialmente, regolate i controlli di volume (MASTER VOLUME su TYROS e BASS sul subwoofer) al minimo. Attivate poi il subwoofer e successivamente TYROS.



▶ 9 Regolate i controlli di volume (MASTER VOLUME su TYROS e BASS sul subwoofer) ai livelli appropriati.



Installare un Hard Disk opzionale

Installando un hard disk opzionale in TYROS, potrete espandere notevolmente la capacità di storaggio dati e creare una vastissima libreria di dati senza dovervi preoccupare della memoria disponibile. L'hard disk usato deve essere 2.5", compatibile IDE. Tuttavia non tutti questi tipi di drive potrebbero risultare idonei all'installazione.

🗥 WARNING

- Prima di iniziare l'installazione, disattivate TYROS e le eventuali periferiche e scollegate tutte le unità dalla presa di alimentazione. Rimuovete tutti i cavi che collegano TYROS ad altre unità. (Lasciando collegati i cavi di alimentazione potrebbero verificarsi cortocircuiti. Lasciando collegati altri cavi potrebbero verificarsi interferenze con l'installazione).
- Attenzione a non lasciare cadere viti all'interno dello strumento durante l'installazione (tenete lontane dallo strumento le unità opzionali ed i coperchi). Se ciò dovesse accadere, rimuovete la/le viti dall'interno dell' unità prima di attivarla. Le viti dimenticate all'interno dello strumento possono causare malfunzionamenti o danni seri. Se non riuscite a rimuoverle, rivolgetevi al vostro rivenditore Yamaha per un consiglio.
- Installate le unità opzionali seguendo la procedura di seguito descritta. Un'installazione non corretta può causare cortocircuiti e danni irreparabili o fuoco.
- Non smontate, modificate o applicate forza eccessiva alla scheda e ai connettori delle unità hard disk opzionali: ciò può causare cortocircuiti, fuoco o danni alle unità.

A CAUTION

- E' consigliabile l'uso di guanti per proteggere le mani dalle sporgenze metalliche delle unità opzionali e di altre componenti. Toccando le guide o i connettori a mani nude potreste tagliarvi, il contatto elettrico potrebbe ridursi e potrebbero verificarsi danni elettrostatici.
- Maneggiate con cura l'hard disk opzionale. Non fatelo cadere e non sottoponetelo ad alcun tipo di shock: potrebbe danneggiarsi o non funzionare correttamente.
- Fate attenzione all'elettricità statica le cui scariche possono danneggiare i chip IC dell'hard disk. Prima di toccare un hard disk, riducete al massimo la possibilità di elettricità statica toccando parti metalliche diverse dall'area verniciata o una presa a terra su unità che ne sono dotate.
- Non toccate le parti metalliche della scheda circuiti: potreste causare un contatto.
- · Non perdete le viti perché vengono utilizzate tutte.

街 ΝΟΤΕ

- I drive hard disk più grandi di 12.7 mm non sono installabili in TYROS.
- Per informazioni circa gli hard disk consigliati, rivolgetevi al vostro rivenditore Yamaha. Installate un hard disk a vostro rischio. Yamaha non é responsabile per eventuali danni materiali o fisici derivanti da un'installazione non corretta o dall'uso di hard disk diversi da quelli raccomandati da Yamaha.

Prima di eseguire la procedura qui di seguito illustrata, assicuratevi di avere un drive hard disk appropriato e un cacciavite a stella.

- ▶ 7 Disattivate TYROS e scollegate il cavo di alimentazione. Scollegate la tastiera da eventuali unità esterne.
- **2** Capovolgete TYROS appoggiandola su un lenzuolo o su un'altra superficie soffice, così da poter accedere al pannello inferiore dello strumento.



3 Rimuovete le otto viti dal coperchio. Non rimuovete altre viti.



rimuovere il coperchio

4 Rimuovete le quattro viti interne al coperchio dell'hard disk.





5 Rimuovete il coperchio dell'hard disk, capovolgetelo e rimuovete le quattro viti al centro.



6 Fissate l'unità hard disk al coperchio dell'hard disk usando le viti rimosse al punto #5.



7 Riposizionate il drive hard disk ed il coperchio (unito all'hard disk) infilandolo in TYROS come illustrato in figura.



8 Riposizionate il coperchio dell'hard disk e fissatelo con le quattro viti rimosse al punto #4.



9 Riposizionate il coperchio e fissatelo con le sei viti rimosse al punto #3.



10 Controllate che l'hard disk installato funzioni correttamente.



Attivate lo strumento, accedete al display [FUNCTION] \rightarrow UTILITY \rightarrow DISK ed eseguite la funzione HD Format (pag. 157). Se la formattazione viene completata senza problemi e sul display Open Save appare l'icona del drive HD, l'hard disk é OK.

 Se avete installato un hard disk precedentemente usato con la PSR-8000 e attivate TYROS, appare un messaggio che vi chiede di convertire i dati sull'hard disk per l'uso con TYROS.
 Se selezionate "YES", i file contenuti sull'hard disk saranno convertiti e potranno essere visualizzati sul display LCD di TYROS (non saranno però accessibili). Per usare questi file suTYROS, dovrete convertire i dati della PSR-8000 usando un computer ed il software File Converter (contenuto nel CD-ROM in dotazione).

 Se avete installato un hard disk precedentemente usato con la PSR-9000/ 9000Pro e attivate TYROS, potete visualizzare immediatamente i file sull' hard disk ed usare i file di song della PSR-9000/9000Pro. Tuttavia, per usare correttamente file di stili, Multi Pad e Registration Memory della PSR-9000/9000Pro, dovrete convertire i dati usando un computer ed il software File Converter (contenuto nel CD-ROM in dotazione).



Malfunzionamenti

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA/ SOLUZIONE
Usando un telefono cellulare si sente del rumore.	L'uso di un telefono cellulare vicino a TYROS può provocare inter- ferenze. Per evitarlo, disattivate il cellulare o usatelo lontano da TYROS.
Non viene prodotto alcun suono.	 Le impostazioni di volume per le voci RIGHT1/RIGHT2/ RIGHT3/LEFT sulla finestra a discesa BALANCE potrebbero essere regolate ad un livello troppo basso. Controllate che i volumi siano regolati ad un livello appropriato (pag. 36). La funzione Local Control potrebbe essere disattivata. Controllate che sia attivata (pag. 146). I controlli [MASTER VOLUME] o foot volume sono regolati al minimo. Impostate i controlli [MASTER VOLUME] e foot volu- me ad un livello di ascolto adeguato. Le parti di tastiera desiderate sono attive? (Pulsante [PART ON/ OFF] — pag. 74) Le parti di tastiera o i canali desiderati sono attivi? (Pulsante [CHANNEL ON/OFF] — pag. 37) Un paio di cuffie é collegato alla presa PHONES. Scollegate le cuffie. Una presa é inserita nelle prese LOOP SEND. Scollegate le prese LOOP SEND. L'interruttore a pedale é collegato alla presa corretta (pag. 18)? Il pulsante [FADE IN/OUT] (pag. 109) é attivo e ha terminato la sua funzione, escludendo il suono. Premete il pulsante [FADE IN/ OUT] in modo che l'indicatore si disattivi. Controllate che l'altoparlante esterno sia collegato correttamente.
La voce selezionata dal display Open/Save non suona.	Controllate che la parte selezionata sia attiva (pag. 74).
Non suonano tutte le note premute simultaneamente.	Probabilmente avete superato la polifonia massima di TYROS.
La riproduzione dello stile sembra "saltare" quando si suona la tastiera.	TYROS può suonare fino a 128 note simultaneamente, incluse le note delle voci RIGHT2, RIGHT3, LEFT, degli stili, delle song e dei multi pad. Se viene superata la polifonia massima, le prime note premute smettono di suonare lasciando suonare le ultime note premute. Questa condizione é detta "lastnote priority", priorità dell'ultima nota.
Lo stile o la song non vengono riprodotti anche pre- mendo il pulsante [START/STOP].	Assicuratevi che il clock MIDI sia regolato su "INTERNAL" (pag. 146).
I Multi Pad non vengono riprodotti anche premendo uno dei pulsanti MULTI PAD.	
Lo stile non si avvia, anche quando Synchro Start é attivo e viene premuto un tasto.	Avete cercato di avviare lo stile suonando un tasto nell'estensione della mano destra della tastiera? Per avviare uno stile con Synchro Start, suonate un tasto nell'estensione della mano sinistra (chord) della tastiera.
Suona solo il canale ritmico dello stile.	Assicuratevi che [ACMP] sia attivato.
Alcune note suonano ad un'intonazione errata.	Assicuratevi che il valore scale tuning per quelle note sia impostato su "0" (pag. 150).
Gli accordi di stile sono riconosciuti indipendente- mente dal punto di split o dal punto in cui vengono suonati gli accordi sulla tastiera.	Controllate se la diteggiatura é regolata su "Full Keyboard". Se é selezionato questo modo, gli accordi vengono riconosciuti su tutta l'estensione della tastiera, indipendentemente dal punto di split.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA/ SOLUZIONE
L'effetto Vocal Harmony é distorto o scordato.	 Può darsi che il vostro microfono colga rumori estranei come il suono degli stili di TYROS. In particolare i suoni di basso possono causare questo inconveniente con Vocal Harmony. Rimediate così : Cantate il più vicino possibile al microfono. Usate un microfono direzionale. Abbassate i controlli MASTER VOLUME, style volume o song volume. Allontanate il più possibile il microfono dagli altoparlanti esterni. Tagliate la banda dei bassi (Low) usando la funzione 3 Band EQ nel display MIC SETUP (pag. 132).
Non é possibile registrare il segnale in ingresso dal microfono ed il suono Vocal Harmony.	E' normale; non é possibile registrare l'ingresso audio del micro- fono.
Quando viene cambiata una voce, cambia l'effetto precedentemente selezionato.	E' normale; ad ogni voce sono assegnati valori di preset adatti alla voce, richiamati automaticamente quando vengono attivati i corrispondenti parametri Voice Set (pag. 151).
C'é una leggera differenza nella qualità del suono tra le note eseguite sulla tastiera.	E' normale e dipende dal sistema di campionamento di TYROS.
Alcune voci hanno un suono in loop.	-
Alle tonalità più alte si sente del rumore o del vibrato, a seconda della voce.	
Alcune voci saltano un'ottava di intonazione quando vengono suonate sui registri più alti o più bassi.	Alcune voci hanno un limite di intonazione che, quando raggiunto, causa questo tipo di pitch shift (salto di intonazione). E' normale.
L'accordo dello stile non cambia anche quando viene suonato un accordo diverso oppure l'accordo non viene riconosciuto.	State suonando nella sezione della mano sinistra della tastiera?State usando una diteggiatura di tipo single finger (pag. 108)?
Il valore di area libera su disco visualizzato non coin- cide con il valore reale.	Il valore visualizzato é approssimativo.
La funzione Vocal Harmony non produce le note armoniche appropriate.	Assicuratevi di usare il metodo appropriato per specificare le note armoniche per l'attuale modo Vocal Harmony (pag. 133).
La voce produce un rumore eccessivo.	Alcune voci producono rumore a causa delle impostazioni di Filter (Harmonic Content/Brightness) o EQ di Mixing Console Filter. E' inevitabile e dipende dalla generazione sonora e dal sistema di processamento di TYROS. Per evitare il rumore, modificate le impostazioni sopra indicate.
Il suono é distorto.	 Il controllo MASTER VOLUME é regolato ad un livello eccessivo? Potrebbe essere dovuto agli effetti. Provate ad eliminare gli effetti non necessari, specialmente quelli di tipo distorsore. Alcune impostazioni di risonanza del filtro nel display Sound Creator possono causare un suono distorto. Il guadagno della banda dei bassi (Low) é regolato ad un livello troppo alto nel display Master EQ (Mixing Console — pag. 139)?
Si sente uno strano suono "doppio".	• Entrambe le parti RIGHT1 e RIGHT2 sono impostate su "ON" e
Il suono é leggermente diverso ogni volta che ven- gono premuti i tasti.	 suonano entrambe la stessa voce? Se state inviando il MIDI OUT di TYROS ad un sequencer e poi di nuovo al MIDI IN, potrebbe essere consigliabile regolare Local Control (pag. 146) su "off" per evitare "feedback" MIDI.
Il display Main non appare anche attivando lo stru- mento.	Può accadere se é stato installato un hard disk in TYROS. L'instal- lazione di alcune unità hard disk può provocare un intervallo più lungo tra l'attivazione e la visualizzazione del display Main.



Glossario

A

Auto Accompaniment (riproduzione stile)

Una funzione che genera accompagnamenti pre-programmati di ritmi, basso ed accordi in risposta a specifiche note/ accordi suonati (o ricevuti via MIDI).

C

Chorus

Un tipo di Effetto.

A seconda del tipo e dei parametri di chorus, questo effetto può rendere il suono di una voce più "spazioso" (come se più strumenti identici stessero suonando insieme) oppure può dare maggior calore e profondità alla voce.

Clock

[1]

Unità di risoluzione di nota per dati di sequenze MIDI. Il sequencer determina la posizione di riproduzione di Song o Pattern (dati di sequenze MIDI) usando i tre parametri seguenti: Measure (misura), Beat (movimento) e Clock. [2]

Detto anche "MIDI Clock", definito nel MIDI come messaggio di sistema Realtime. Questo messaggio viene trasmesso con un intervallo fisso (24 volte per nota da 1/4) per sincronizzare strumenti MIDI collegati.

Sui sequencer MIDI é possibile selezionare se verrà usato il clock interno come Timing Clock o se saranno usati messaggi di Timing Clock esterni ricevuti via MIDI IN.

Control Change

Un insieme di messaggi di canale MIDI che consentono il controllo di vari parametri di suono, inclusi modulazione, pan, volume, espressione, brillantezza, profondità dell'effetto ed altri. Questi parametri possono essere regolati usando controller fisici come la rotella di modulazione e il controller a pedale.

D

Depth (profondità)

Quantità o grado di modifica sul suono originale determinata da un'impostazione di parametro.

E

Effect (effetto)

Su TYROS, un "Effetto" é un blocco di processamento che altera il suono in uscita dal blocco di generatore del suono dello strumento, usando circuiteria DSP (Digital Signal Processing) per modificare il suono in vari modi. TYROS dispone di due tipi di effetti: DSP (sopra descritti, come Riverbero, Chorus, DSP e DSP variation) ed altri effetti come Harmony/Echo , Initial Touch, Sustain e Poly/Mono.

Event List

Un'opzione molto utile contenuta in Song/Style/Multi Pad Creator che organizza tutti gli eventi di una song in ordine cronologico (in misure, movimenti e clock) e vi consente di modificare dettagliatamente questi eventi.

F

Factory Reset

Si riferisce alle impostazioni originali, programmate dalla fabbrica, di memoria del drive User, caricate nello strumento all'uscita dalla fabbrica.

Finestra a discesa

Una "piccola" finestra visualizzata temporaneamente sull' LCD.

Flash ROM

ROM riscrivibile che, diversamente dalle normali ROM, vi consente di memorizzare i vostri dati originali.

G

Gate Time

Nella registrazione di sequenze, determina per quanto tempo suona una nota.

Quando si inseriscono eventi di nota nella registrazione Step del sequencer MIDI, Gate Time é determinato come un valore percentuale del tempo di step. Un'impostazione di circa 50% produce un suono staccato, valori tra 80% e 90% producono una lunghezza di nota normale ed un valore di 100% produce un legato.

Left-hand (sezione sinistra della tastiera)

La sezione di tasti a sinistra del punto di split. Oltre a suonare la voce LEFT, può essere usata per indicare/suonare gli accordi per la riproduzione di stili e per gli effetti Harmony e Vocal Harmony.

LFO

Abbreviazione di low frequency oscillator (oscillatore frequenze basse), che genera un segnale di frequenza bassa sul blocco del generatore sonoro. Il segnale in arrivo dall'LFO può essere usato per modulare intonazione, filtro ed ampiezza. Modulando l'intonazione si produce un effetto di vibrato, modulando il filtro si produce un effetto wah e modulando l'ampiezza si produce un effetto di tremolo.

Lower (inferiore)

Una parte di tastiera suonata a sinistra della tastiera (rispetto al punto di split) anziché LEFT. Questa parte non é influenzata dallo stato di on/off del pulsante [ACMP].



N

Note On/Off

Messaggi MIDI che rappresentano le note suonate su una tastiera o su altri strumenti. Premendo un tasto si produce un messaggio di Note On e rilasciandolo si produce un messaggio di Note Off. Il messaggio Note On include un numero di nota specifico corrispondente al tasto che é stato premuto ed un valore di dinamica (velocity) basato sulla forza con cui é stato premuto il tasto.

P

Path

Si riferisce alla posizione delle cartelle e dei file attualmente indicati sul display LCD.

Program Change

Un messaggio di canale MIDI che determina il numero di voce specificando il numero di programma. Combinato con i messaggi Bank Select (selezione banco) vi consente di selezionare qualsiasi voce via MIDI.

Preset

Dati preset contenuti nella memoria interna di TYROS all' uscita dalla fabbrica. Esistono tipi diversi di dati Preset, come voci, song ed onde (wave). Sono il contrario dei dati User, cioé quelli creati dall'utente.

R

RAM

Acronimo di Random Access Memory (memoria di accesso casuale), vi consente di leggere e scrivere i dati. Può essere usata per il buffer Edit e per i dati creati in fase di editing o di registrazione.

Reverb (riverbero)

"Riverberazione", ovvero l'energia sonora che permane in una stanza o in uno spazio chiuso quando é terminato il suono originale. Simile ma diverso da echo, il riverbero corrisponde al suono indiretto, diffuso, di riflessioni sui muri e sul soffitto, che accompagna il suono diretto. Le caratteristiche di questo suono indiretto variano a seconda delle dimensioni della stanza e dai materiali e mobili in essa contenuti. I tipi di effetto di riverbero usano il processamento di segnale digitale per simulare queste caratteristiche.

Right-hand (sezione destra della tastiera)

La sezione di tasti a destra del punto di split, usata per suonare le voci RIGHT 1 - 3.

Revoice

Una funzione che sostituisce la voce per ogni parte o canale dello stile o song selezionato con le voci create specificamente per TYROS.

ROM

Acronimo di "Read Only Memory" (memoria a sola lettura). Questo tipo di memoria può essere letta ma non scritta né cancellata. Tutti i dati preset dello strumento sono contenuti su ROM.

S

Song Position

Si riferisce alla posizione nei dati di song a cui viene avviata la riproduzione o il punto in cui le note vengono inserite durante la registrazione step. La posizione é indicata in unità di Misura (Bar), Movimento (beat) e Clock.

U

Upper (superiore)

Una parte di tastiera suonata a destra della tastiera (rispetto al punto di split) per voci diverse da RIGHT1, 2 e 3.

User

Si riferisce ai dati creati dall'utente attraverso le varie funzioni di TYROS.

Esistono vari tipi di dati User, come voci, song ed onde (wave). Sono il contrario dei dati Preset, programmati dalla fabbrica ed incorporati in TYROS.

V

Velocity (dinamica)

Un parametro contenuto nel messaggio MIDI di Note On che trasmette la forza con cui é stata suonata la nota.

Vibrato

Un suono vibrante prodotto da regolari modulazioni di intonazione della voce.



Specifiche Tecniche

Sorgen	ite sonora:	AWM	
Tastier	a:	•	
[Tasti	61 tasti (DO1 ~ DO6)	
	Risposta al tocco	Initial Touch/Aftertouch	
Polifon	lia:	128 Note max	
Voci:			
	Voci Preset	1185	403 voci (Normal: 393 + Mega: 10) + voci 10 Organ Flutes + 480 voci XG + 256 voci GM2 + 31 drum kit (XG e Pannello: 22 + GM2: 9) + 5 SFX kit
	Voci User (create con la funzione Sound Creator)	Numero massimo illimitato; dipende solo dalla capacità dei drive USER/FD/ HD. *	I dati creati possono essere salvati sul drive USER/FD/HD.
	Voci Custom (create con il software Voice Editor)	Voci Normal: 128 max	Il numero massimo varia a seconda del tipo di voce creata e dal modo in cui é stata creata o editata. Ad esempio, se vengono salvate come voci Custom solo le voci Live! GrandPiano, é pos- sibile salvare fino a 94 voci.
		Voci Drum: 10 max	Il numero massimo varia a seconda del tipo di voce creata e dal modo in cui é stata creata o editata. Ad esempio, se vengono salvate come voci Custom solo le voci Live! StandardKit, é pos- sibile salvare fino a 10 voci.
	Organ Flutes	10 Preset	I dati creati possono essere salvati sul drive USER/FD/HD.
Orches	strazione:		
[Upper (superiore)	3 parti	RIGHT1, RIGHT2, RIGHT3
	Lower (inferiore)	1 parti	Include la funzione LEFT HOLD.
	Punto Split (sinistro)	FA#2	Impostabile e memorizzabile.
	Punto Split (stile)	FA#2	Impostabile e memorizzabile.
Effetti:			
	Riverbero	34 Preset + 3 User	1 blocco; é possibile editare i parametri (incluso depth).
	Chorus	26 Preset + 3 User	1 blocco; é possibile editare i parametri (incluso depth).
	Effetto DSP	183 Preset + 3 User	1 blocco per stile e song; é possibile editare i parametri (incluso depth).
	Effetti DSP	183 Preset + 10 User	4 blocchi per RIGHT1, 2, 3 e LEFT; é possibile editare i parametri (incluso depth).
	Effetto DSP	183 Preset + 10 User	1 blocco per microfono; é possibile editare i parametri (incluso depth).
	DSP Variation	(disponibile)	4 blocchi per RIGHT1, 2, 3 e LEFT
	Poly/Mono	(disponibile)	Se regolato su MONO, consente di impostare Portamento Time.
	Vocal Harmony	60 Preset + 10 User	3 note di polifonia; é possibile editare i parametri (incluso balance).
	Effetti Microfono	Noise Gate x 1, Compressor x 1, 3 Band EQ x 1	
	Harmony/Echo	17 Preset	
	Master EQ	5 Preset + 2 User	5 Bande
	Part EQ	29 parti	2 Bande, 29 parti (RIGHT1, RIGHT2, RIGHT3, LEFT, STYLE x 8, SONG x 16, M.PAD)
	Master Compressor	5 Preset + 5 User	3 Bande. Tipo, Threshold e Gain (3 Bande) impostabili.
	Touch Response	5 Preset	
	Tempo	5 ~ 500	
	Transpose	-12 ~ 0 ~ 12	Impostabile indipendentemente per Tastiera, Song e Master.
	Tune	414.8 ~ 440 ~ 466.8Hz	Impostato in unità di 0.2Hz. LA3 impostato di default su 440Hz.
	Upper Octave	-1, 0, +1	
	Part Octave	-2, -1, 0, +1, +2	
	Rotella Pitch Bend	(disponibile)	
	Rotella Modulation	(disponibile)	
Stili:	0.00		
	Stili Preset	300	Assegnati a 10 pulsanti di categoria
	Stili User	Numero massimo illimitato; dipende solo dalla capacità dei drive USER/FD/ HD. *	I dati creati possono essere salvati sul drive USER/FD/HD.
	Selezione Stili	Alternabile tra PRESET e USER/DISK	Quando é attivato USER/DISK, il path può essere impostato su uno dei 10 pulsanti di categoria
	Formato Dati	Style File Format	Fino a 120 Kbytes per stile
	Controlli	INTRO x 3	
		FILL IN x 4	
		BREAK x 1	
		MAIN x 4	
		ENDING x 3	Include la funzione ritardando (rit.)
		FADE IN/OUT	
		TAP TEMPO	
		Modo Fingered	Single Finger, Multi Finger, Fingered, On Bass, Full Keyboard, Al Fingered, Al Full Keyboard
I		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

One Touch Setting:		4 setup per stile	Programmabile
Music Finder:		1446 Record	Programmabile fino a 2500 Record.
Multi F	Pad:		
	Controlli	PAD 1/2/3/4, STOP	
	Banco	Numero massimo illimitato; dipende solo dalla capacità dei drive USER/FD/ HD. *	I dati creati possono essere salvati sul drive USER/FD/HD.
Song:			
	Metodo di riproduzione	Riproduzione Disk Direct	Include la funzione Quick Start
	Controlli di selezione	I/II/III/IV/V/VI	Include la riproduzione Chain, Random e la funzione di preno- tazione della song successiva (NEXT/CANCEL).
	Controlli di riproduzione	SP1/SP2/SP3/SP4/LOOP	Fino a 4 posizioni di song impostabili ed utilizzabili per la riproduzione Jump/Loop.
	Numero massimo di song	Numero massimo illimitato; dipende solo dalla capacità dei drive USER/FD/ HD. *	I dati creati possono essere salvati sul drive USER/FD/HD.
	Canali	16	
	Capacità di registrazione	Ca. 35.000 note max	Metodi di registrazione: Quick (rapida), Multi Track (multitraccia), Step, Chord Step
Regist	ration Memory:	8 pulsanti	Include la funzione Freeze. I dati creati possono essere salvati sul drive USER/FD/HD.
Lingue):	6 lingue	Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Giapponese
Displa	y:	LCD Grafico Retroilluminato	7.8", 640 x 480 punti
	Lyrics	(disponibile)	XF, TUNE1000
	Lyrics (altro)	(disponibile)	KAR, M-Live
	Score	(disponibile)	SMF
	Tipo di Selezione File	Selezione diretta/ Inserimento numerico	E' possibile selezionare voci, stili, song, banchi Multi Pad, banchi Registration Memory.
Dischi			
	Formato compatibile	XG, XF, GM, GM Level2, SMF, DOC, F	Piano Player (ESEQ), Style File Format (SFF)
	Drive User	3.3 MB	In una cartella é possibile creare fino a 250 file/cartelle.
	Floppy disk	3.5" 2HD/2DD	In una cartella é possibile creare fino a 250 file/cartelle. Capacità Floppy disk (root directory): fino a 224 file/cartelle per 2HD, fino a 112 file/cartelle per 2DD.
	Hard disk	2.5" HD (opzionale)	In una cartella é possibile creare fino a 250 file/cartelle.
Dimos	trazioni:	6 lingue	Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Giapponese
Aiuto:		6 lingue	Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Giapponese
Conne	ttori:		
	MIDI	MIDI A (IN/OUT)	
		MIDI B (IN/OUT)	
	Controlli	FOOT PEDAL 1/2/3	Assegnabile; le impostazioni di default sono 1: Sustain, 2: DSP Variation, 3: Volume.
	USB	USB Slave x 1	USB Ver. 1.1
	Video Out	NTSC/PAL Segnale composito	I contenuti dell'LCD o dei dati Lyrics della song attuale sono visualizzabili su un monitor video esterno.
	Audio (Analogico)	PHONES	
		LOOP SEND (L/L+R, R)	
		LINE OUT MAIN (L/L+R, R), SUB (1/2)	
		AUX IN/LOOP RETURN (L/L+R, R), TRIM VOL	
		TO SUB WOOFER L/R	
		TO LEFT/RIGHT SPEAKER	
		MIC/LINE IN	Include controlli TRIM e INPUT VOLUME ed indicatore SIGNAL/ OVER. E' consigliabile un microfono dinamico standard con un'impedenza di circa 250 ohm.
	Alimentazione	Presa AC	
Dimen	sioni:	1140 x 428 x 137 mm	Esclusi leggìo, altoparlanti e staffe.
Peso:		12.4 kg	
L			1

Accessori Opzionali:

Acces			
	Altoparlante	TRS-MS01	
	Interruttore a pedale	FC4/5	
	Controller a pedale	FC7	
	Cuffie	HPE-150/HPE-160	
	Supporto tastiera	L-7/L-7S	
	Panchetta	BC-6	
	Hard Disk	2.5" IDE	Altezza max 12.7 mm, 40 GB max (disponibilità attuale; supporto

* E' possibile creare in una cartella del drive User/FD/HD fino a 250 file/cartelle.

* Le specifiche e le descrizioni contenute in questo manuale hanno solo scopo informativo. Yamaha Corp. si riserva il diritto di modificare prodotti o specifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Poiché le specifiche, le apparecchiature e gli optional potrebbero variare a seconda del Paese in cui viene distribuito il prodotto, controllate queste informazioni con il vostro rivenditore Yamaha.



Indice

3

3BAND EQ	132

A

Accento, tipo	119
Accompaniment	32
Accordi, diteggiature	108
ACMP	
Aftertouch	81, 154
AI Fingered	109
AI Full Keyboard	109
AIUTO	17, 76
Aiuto	61
Altoparlante	20, 156, 160
Amplitude	86
APPEND	127
ARABIC	151
Assemblare	114, 118
ASSEMBLY	77
Assemblare	118
ASSIGN	155
AT	147
Attacco	87
AUTO FILL IN	

B

BACK 61
BALANCE 16, 36, 76
Banco 52
Bar (misura) 24
Bar Clear 120
Bar Copy 120
BASE 77
Base, operazioni 60
BASS HOLD 153
Beat (movimento) 98, 100
Beat Converter 119
BREAK 34, 75
Brillantezza 87, 135

C

170)

Cartella	63
CC	147
CD-ROM	7

CHANNEL	77
Channel, messaggi	. 142
CHANNEL ON/OFF 16, 4	5,76
Channel Transpose	97
CHD	77
CHORD	. 121
Chord (accordi)	. 108
CHORD DETECT	76
CHORD FINGERING	76
Chord Match 38	, 125
CHORD NOTE ONLY	. 155
Chord Tutor	. 108
Chordal	. 133
Chorus	. 136
Clock 98, 100	, 146
Clock 98, 100 CMP	, 146 76
Clock 98, 100 CMP COMMON), 146 76 77
Clock 98, 100 CMP COMMON Compressore	, 146 76 77 . 133
Clock 98, 100 CMP COMMON Compressore Computer	, 146 76 77 . 133 58
Clock	, 146 76 77 . 133 58 5, 156
Clock	, 146 76 77 . 133 58 , 156 , 142
Clock	 , 146 76 77 . 133 58 , 156 , 142 , 142 , 77
Clock	, 146 76 77 . 133 58 ., 156 ., 142 6, 77 68
Clock	 , 146 76 77 . 133 58 , 156 , 142 6, 77 68 93
Clock	 , 146 76 77 . 133 58 , 156 , 142 6, 77 68 93 73
Clock	, 146 76 77 . 133 58 ., 156 ., 142 6, 77 68 93 73 ., 159
Clock	 , 146 76 77 . 133 58 , 156 , 142 6, 77 68 93 73 , 159 68

D

DATA ENTRY	60
Decay	87
Delay	87
Delete	69, 96
DEMO	17, 76
Demo	24
Depth	87
Destinazione	
Dinamica	
Direct Access	62
DISK	76, 156
Disk	6
Disk drive	64, 65

Display, messaggi a 62
Display, numero di voce a 156
Divisione del tempo 89, 106
DOC 8
DORIAN 121
Drum Kit 79
DSP 39, 77, 81
DSP, tipo 84
DSP VARIATION 153
DSP Variation 39, 81
DSP1-6 136
Dynamics 118

E

—	
Echo, tipi di	155
EDIT	77
EFFETTI	75, 76
Effetti	136
EFFECT/EQ	
EG	87
ENDING	34, 75, 153
ENTER	60
Envelope Generator	87
EQ	76, 139
EQUAL TEMPERAMENT	151
Equalizzatore	139
ESEQ	144
Event List 94, 98, 1	00, 117, 125
Exclusive, messaggi	142
EXIT	61

F

Factory Reset 159
FADE IN TIME 156
FADE IN/OUT 16, 75, 153
Fade In/Out 35, 109, 156
FADE OUT HOLD TIME 156
FADE OUT TIME 156
FD drive 30, 63
FF (Fast Forward) 75
File 63
File Utility 59, 64
FILL BREAK 153

Indice

FILL DOWN 153
FILL IN
FILL SELF 153
FILL UP 153
FILTER 76
Filter
Fine 119
FING/ON BASS 153
Fingered 108
Fingered On Bass 108
Fingering (diteggiatura) 108
Flash ROM 64, 65
Floppy disk 6
Floppy Disk, Drive 6, 17
Follow Lights 48, 49
FONDAMENTALE 76
FOOT - PEDALE 76, 152
Foot Volume 152
Footage
FREEZE 76
Freeze 53, 128
Full Keyboard 109
FUNCTION 17, 76
Funzioni, schema 75

G

GLIDE	152
GM	8, 79
GM System Level 1	8
GM System Level 2	
GM2	8, 79
GROOVE	77
Groove	118
GUIDE	17, 77
Guide	48

H

Harmonic Content	87, 135
HARMONIC MINOR	121
HARMONY	77
Harmony, modo	47
Harmony, tipi	155
HARMONY/ECHO	77, 153
Harmony/Echo	39, 154
HD, drive	63

HIGH KEY 115, 122

I	
INITIAL TOUCH 77	7
Initial Touch 39, 82	1
INPUT VOLUME 46, 75, 130)
Insertion, effetti 13	7
Interruttore a pedale 152	2
INTRO	5
Incolla (paste) 68	3

J

Jump	44
Jump, Marker	91

K

Karaoke	48
Kbd. Vel (dinamica tastiera)	101
Keyboard Transpose	82

L

Lingua	. 61, 93, 158
LCD	. 17, 60, 151
LCD, pulsanti	60
LCD, contrasto	23
LEFT	. 28, 74, 153
Left Hold	78
Leggìo	7, 16, 21
Length (lunghezza)	84
LFO	86
LINE OUT	76
Line Out, impostazioni	140
Local Control	146
LOOP	75
Loop	43, 44
Loop End Marker	91
Loop, registrazione	115
Lower (inferiore)	146
LYRICS	77, 151
Lyrics	90
Lyrics, immagine sfondo	63, 90

Μ

MAIN	153
Main, display	24

MAIN, prese 141
Main, immagine 63, 158
MAIN VARIATION 75
Marker 44, 106
Master Compressor 136, 140
Master EQ 136, 139
Master Transpose 82
MASTER TUNE 76, 150
MASTER VOLUME 16, 22, 75
Massima Polifonia 80
MEAN-TONE 151
Misura
Mega, Voce
MELODIC MINOR 121
MEMORY 76
Memory, Drive
Message Switch 146
Meta Evento 106
METRONOMO 16, 75
Metronomo 156
MFC10 18, 76, 148
MIC 16, 75, 130
MIC, impostazioni 75
MIC/LINE IN 19, 46
Microfono 46, 130
MIDI 76, 142
MIDI, Canale 143
MIDI Setup 63 159
101, Setup 05, 157
MIDI, Template
MIDI, Scup 63, 157 MIDI, Template 63, 145 Mix 97
MIDI, Scup
MIDI, Scup 05, 157 MIDI, Template 63, 145 Mix
MIDI, Scup
MIDI, Scup
MIDI, Scup 05, 157 MIDI, Template 63, 145 Mix
MIDI, Scup
MIDI, Scup 05, 157 MIDI, Template 63, 145 Mix
MIDI, Scup
MIDI, Scup 03, 145 MIDI, Template 63, 145 Mix
MIDI, Scup 03, 145 MIDI, Template 63, 145 Mix 97 MIXING CONSOLE 16, 76 Mixing Console 134 Modo 84 MODULAZIONE 153 Modulazione 86 MODULAZIONE, 17, 77, 82, 154 Mono 39, 81, 86 Multi Assign 155 Multi Finger 108
MIDI, Scup 03, 145 MIDI, Template 63, 145 Mix
MIDI, Scup 03, 145 MIDI, Template 63, 145 Mix 97 MIXING CONSOLE 16, 76 Mixing Console 134 Modo 84 MODULAZIONE 153 Modulazione 86 MODULAZIONE, 17, 77, 82, 154 Mono 39, 81, 86 Multi Assign 155 Multi Finger 108 Multi Pad 38, 63, 124 Multi Pad, banco 63
MIDI, Scup 03, 145 MIDI, Template 63, 145 Mix



Music Finder	40,	63,	126,	159
--------------	-----	-----	------	-----

Ν

Nome 70
Nome utente 158
NATURAL MINOR 121
New Song 54, 56
NEXT 61
Next/Cancel
Noise Gate 133
Nota 105
Note Limit 115, 122
Nota, nome 78, 89
Nota, numero 142
Note off 142
Note on 142
Nota, Trasposizione 115
NTR 115, 121
NTT 115, 121

0

Ottava	28, 86, 135
One Touch Setting	36, 110
Open/Save, display	30, 66, 71
Organ Flutes	29, 79, 83
Organ, tipo	83
OTS	110, 153
OTS LINK	75
OTS Link	110
OTS Link Timing	112
OVER	46, 130
OWNER	76, 158

P

Pannello, loghi di	8
Panpot	135
PARAMETRO	77
Parameter Lock	156
Parola chiave	41
Parte	134
Part EQ	136
PART ON/OFF 17	, 77
PART SELECT 17	, 77
Parte, impostazioni	135
Partitura	88

Pausa (computer) 157
Path 72
РВ 147
PC 147
PUNCH IN/OUT, con Pedale 95
PERCUSSIONI 153
Phrase Mark 91, 93
PITCH BEND 153
Pitch Bend 142
Pitch Bend, estensione 135
PITCH BEND, rotella 17, 77, 82
Poly
POLY/MONO 77
Poly/Mono 39, 81
PORTAMENTO 152
Portamento 81
Portamento Time 86, 135
POWER ON/OFF 22, 24, 75
PRESET 75
Preset, drive 31, 63, 64, 65
Program Change 105, 142
PROGRAMMABILE, MUSIC FINDER 17, 77
PROGRAMMABILE, ONE TOUCH SETTING 17, 77
Proprietà 71
PUNCH IN AT 95
Punch In/Out 94
PUNCH OUT AT 95
PURE MAJOR 151
PURE MINOR 151
PYTHAGORIAN 151

Q

Quantizzazione	96
Quick Start	93

R

RAM	65
Random	93
REGISTRAZIONE DIGITALE. 17,	77
Registrazione digitale 94, 114, 1	124
Registrazione rapida (Quick)	54
Realtime, messaggi 1	42
Realtime, registrazione	94

REC 75
REC END 95
REC MODE 77
REC START
RECEIVE 76
Receive Transpose 146
RECORD 77
Record (Music Finder) 40, 126
Registrazione 54
REGIST BANK 76
REGISTRATION, banco 76
REGISTRATION MEMORY 16, 76
Registration Memory 51, 128
Registration Memory, banco 63
REGISTRATION MEMORY, Contenuti
Registration Sequence 53, 128
Rilascio
Repeat
Repeat, cartella
REPLACE 127
REPLACE ALL
Risonanza 87
Risposta
Riverbero 136
REW (Rewind) 75
RIGHT1 26, 74, 153
RIGHT2 27, 74, 153
RIGHT3 74, 153
rit
ROOT FIXED 121
ROOT TRANS 121
Rotary Speaker, velocità 83
RTR 115, 122

S Sa

Save	69
SCALE TUNE	76, 150
SCORE PAGE	153
SCORE PAGE +	153
Search	41
Sezione	34
Section Set	113
Sequence, formato	144
Setup	97



SEGNALE 46, 130
Single Finger 108
SMF144
SOFT 152
SONG 16, 75
Song 43, 63, 88
Song Auto Open 157
Song Auto Revoice 136
SONG CONTROL 16, 43
SONG CREATOR 77
Song Creator
Song Position
Song Position Marker 91, 106
SONG, impostazioni 76
Song Transpose
SOSTENUTO 152
SOUND
SOUND CREATOR 17, 77
Sound Creator 83, 85
Sorgente
Sorgente, Accordo 115, 121
Sorgente, Pattern 115
Sorgente, Fondamentale 115, 121
Sovraincisione
SP (Song Position) 43, 75
SPEED 155
SPLIT POINT
Split, punto di 32, 74, 112
START/STOP 75, 146
Step, registrazione
STOP
Stop Accompaniment 33, 112
STRENGTH
STYLE 16, 75
Stile 32, 63, 108
STYLE CONTROL 16, 75
STYLE CREATOR 77
Style Creator
Style File
STYLE, impostazioni
Style Touch 113
SUB, prese 141
SUSTAIN
Sustain
······································

Swing 119
SYNC START 32, 74, 75, 110, 153
SYNC STOP 35, 75, 110, 153
Synchro Start 32, 74, 110
Synchro Stop 35, 110
Synchro Stop, finestra 112
SYS/EX 77, 146
SYSTEM 76
System 146
System, effetti 137
System Exclusive, messaggi 142
System, messaggi 142
SYSTEM RESET 76
System Reset 159
System Setup 63, 159

T

U

Upper (superiore)	1	46
UPPER OCTAVE	17,	77
Upper Octave (ottava superiore)	28,	82
USB	18,	58

USB, cavo 7
User, drive 30, 63, 64, 65
User, Effetto 63, 138, 159
User, Master Compressor 63, 140
User, Master EQ 63, 139
User, Voce
USER/DISK 75
UTILITY 76
Utility 156

V

VH TYPE SELECT	75
Vibrato	87
Vibrato, profondità	83
Vibrato on/off	83
Vibrato, velocità	84
VIDEO OUT	76, 151
VISTA	71
Vocal Cue Time	48, 50
VOCAL HARMONY	75, 153
Vocal Harmony	. 8, 47, 136
Vocal Harmony, modo	133
Vocal Harmony, tipo	47
Vocoder	133
VOCE	17, 77
Voce	. 26, 63, 78
Voce, formato allocazione	144
Voice Editor	59, 64
VOCE, EFFETTI	17, 77
Voce, Effetti	39, 81
VOICE SET	
Voice Set	151
VOL/VOICE	
VOLUME	152, 155
Volume	84, 86

X XI

XF	8
XG 8, 7	79





🏶 YAMAHA

Guida all'Installazione di TYROS

NOTE

- Il software e questa Guida all'Installazione sono copyright esclusivi di Yamaha Corporation.
- L'uso del software e di questa guida sono soggette ad un accordo di licenza software che l'acquirente si impegna ad accettare rompendo il sigillo della confezione del software.
- La copia del software o la riproduzione di questa guida nel suo insieme o in parte é assolutamente proibita senza consenso scritto da parte del produttore.
- Yamaha non offre alcuna garanzia circa l'uso del software e della documentazione ad esso acclusa e non é responsabile dei risultati derivanti dall'uso di questa guida e del software.
- La copia di dati musicali in commercio é proibita al di fuori dell'uso personale.
- I nomi delle aziende e dei prodotti citati in questa Guida all'Installazione sono marchi di fabbrica o marchi registrati di proprietà delle rispettive società.
- Espansioni future del software applicativo e di sistema ed eventuali modifiche nelle specifiche e funzioni, saranno comunicate separatamente.
- Le immagini e le videate riportate nella presente guida sono quelle della versione Inglese e pertanto differiscono da quelle che troverete lanciando il software con Windows in Italiano. Per un approccio più soddisfacente è necessario installare il software, procedere poi alla stampa delle videate e reimpostare la guida sofware facendo diretto riferimento ai testi Italiani che appaiono nelle videate.

Yamaha PK CLUB (pagina Portable Keyboard Home, solo inglese) http://www.yamahaPKclub.com/

Yamaha Manual Library http://www2.yamaha.co.jp/manual/english/



Tipi di Dati

Questo CD-ROM include il software applicativo, i file bitmap, i file di filmati dimostrativi, etc. (per dettagli, vedi pag. 177 per Windows o pag. 181 per Macintosh).

Le applicazioni vi consentono di editare i dati di voce di TYROS e di trasferire dati tra il computer e TYROS.

Formato Supporto

TYROS é compatibile con il formato MS-DOS.

Sistema Operativo (OS)

Le applicazioni contenute in questo CD-ROM sono fornite in versioni per sistemi operativi Windows e Macintosh. La procedura di installazione e le applicazioni stesse, variano a seconda del sistema operativo utilizzato. Fate riferimento alle istruzioni di installazione appropriate.

 \rightarrow Windows pag. 177

\rightarrow Macintosh pag. 181

Procedura di Installazione CD-ROM

Le seguenti indicazioni sono valide sia per Windows che per Macintosh.

Verificate che il vostro sistema soddisfi i requisiti operativi del software (Voice Editor, File Utility, driver, etc.) (Windows pag. 177, Macintosh pag.181).

Collegate TYROS al computer.

Per i collegamenti, fate riferimento al manuale di istruzioni.

- A seconda del sistema di computer utilizzato, alcuni tipi di collegamenti potrebbero non essere consentiti.
- Installate il driver appropriato (USB o MIDI) nel computer ed eseguite le impostazioni necessarie.

Le frecce di seguito illustrate rappresentano i cavi.

 Collegamento usando un cavo USB Presa USB di TYROS ↔ Presa USB del computerWindows: pag.178; Macintosh: pag.182

- Collegamento usando cavi MIDI
 Presa MIDI di TYROS ← Interfaccia MIDI
 → Computer Windows: pag.180; Macintosh: pag.183
- Installate il software (Voice Editor, etc.).
 Per la procedura di installazione, fate riferimento a pag.178 per Windows o a pag.182 per Macintosh.



Per operazioni successive, fate riferimento al manuale di istruzioni relativo ad ogni programma software (aiuto online/manuale PDF).

🖾 ΝΟΤΕ

 Per visualizzare i file PDF é necessario installare nel computer Acrobat Reader (Windows: pag. 178; Macintosh: pag. 182).

Limitazioni su TYROS quando viene utilizzato File Utility

Il CD-ROM contiene un programma File Utility. Usando questo software é possibile trasferire file tra la memoria interna o il floppy disk di TYROS ed il computer ed editarli. Esistono però alcuni stati operativi di TYROS in cui non é possibile usare File Utility o in cui alcune funzioni di File Utility non sono disponibili.

Non é possibile eseguire le seguenti operazioni su TYROS.

- Cambiare il nome di una song protetta (I dati di song "Protetti" includono le song in commercio che sono state copiate sul drive USER).
- Copiare un file all'interno della stessa cartella
- · Trasmettere una song protetta al computer
- Trasmettere informazioni path all'unità
- Accedere al drive preset.

Non é possibile usare File Utility per eseguire operazioni di file su TYROS mentre TYROS é in una delle seguenti condizioni.

- Modo Demo
- Operazione Factory Reset in corso

🖾 ΝΟΤΕ

- Per trasferire un file tra TYROS ed il computer, é necessario impostare su TYROS il tipo di carattere in modo che corrisponda alla lingua del sistema operativo del computer in cui é installato File Utility. Se il codice carattere di TYROS non corrisponde alla lingua del computer su cui é installato File Utility, il file potrebbe non essere gestito correttamente.
- Su TYROS, I'ID di File Utility é fissa su "1". Se specificate un'ID diversa da "1," non sarà possibile trasmettere e ricevere dati. Per informazioni circa I'ID di File Utility, consultate il manuale PDF di File Utility.

Contenuto del CD-ROM

Il CD-ROM contiene varie applicazioni (con relativi installer) e dati suddivisi nelle seguenti cartelle.

Nome Cartella	Nome Applicazione	Contenuti
Acroread_	Acrobat Reader *1	Visualizzatore PDF (Portable Document Format). Vi consente di visualizzare i manuali PDF per le applicazioni.
VoiceEditor_	Voice Editor for TYROS *2	Vi consente di editare le voci di TYROS sul computer.
FileUtil_	File Utility *2	Vi consente di gestire i file contenuti sulla Memory card nello slot card di TYROS o nell'unità SCSI collegata a TYROS.
FileConv_	File Converter *2	Vi consente di convertire i dati di PSR-8000 o PSR-9000/9000Pro per l'uso con TYROS.
USBdrv_	YAMAHA USB MIDI Driver (for Win 98, Me)	Consente la comunicazione tra TYROS ed il computer attraverso il collegamento USB
USBdrv2k_	YAMAHA USB MIDI Driver (for Win 2000, XP)	(per la versione Windows indicata).

*1 Sfortunatamente, Yamaha non offre alcuna garanzia circa la stabilità di questi programmi e non può offrire alcun supporto informativo al riguardo.

*2 Tutte le applicazioni sopra elencate sono fornite insieme ai manuali PDF/online.

* E' possibile avviare il software File Utility o Voice Editor per TYROS sia come software stand-alone (autonomo) sia come applicazione plug-in nell'applicazione Open Plug-in Technology compatibile. Per informazioni circa l'uso di File Utility o Voice Editor per TYROS come software plug-in, consultate il manuale d'uso dell'applicazione (sequencer, etc.).

Nome Cartella		Contenuti
Data	ScreenSaver	Contiene file di salvataggio schermo per il computer.
	Movie	Contiene file di filmati dimostrativi.
	WallPaper	Contiene file Wall Paper per un computer (file bitmap utilizzabile per lo sfondo del display)
	PictureForTyros	Contiene lo sfondo del display Main o Song Lyrics di TYROS.

Requisiti Minimi di Sistema

I seguenti requisiti di sistema possono variare leggermente a seconda del sistema operativo.

• Voice Editor per TYROS

voice Editor per i	TRUS
Computer	: 166 MHz o superiore; Processore Intel [®] Pentium [®] /Celeron™
OS	: Windows 98/Me/2000/XP Home Edition/XP Professional
Memoria Disponil	bile: 32 MB o superiore
Hard Disk	: 13 MB o superiore
Display	: 1024 x 768, High Color (16 bit)
File Utility	
Computer	: 166 MHz o superiore; Processore Intel [®] Pentium [®] /Celeron™
OS	: Windows 98/Me/2000/XP Home Edition/XP Professional
Memoria Disponil	bile: 32 MB o superiore
Hard Disk	: 6 MB o superiore
Display	: 640 x 480, High Color (16 bit)
File Converter per	TYROS
Computer	· 75 MULT a gunariara Braggagera Intel® Dantium®/CalaranTM

: 75 MHz o superiore; Processore Intel [®] Pentium [®] /Celeron™
: Windows 98/Me/2000/XP Home Edition/XP Professional
bile: 32 MB o superiore
: 2 MB o superiore
: 640 x 480, High Color (16 bit)

USB MIDI Driver

Computer	: 166 MHz o superiore; Processore Intel® Pentium®/Celeron™
OS Memoria Disponib	: Windows 98/Me/2000/XP Home Edition/XP Professional ile: 32 MB o superiore (consigliabile 64 MB o superiore)
Hard Disk	: 2 MB o superiore



Installazione del Software

🖾 ΝΟΤΕ

 Per dettagli circa software applicativo non descritto qui di seguito, consultate il relativo manuale online.

Disinstallare (Rimuovere l'applicazione installata)

E' possibile rimuovere il software applicativo installato. Selezionate [START] \rightarrow [Settings] \rightarrow [Control Panel] \rightarrow [Add/Remove Programs] \rightarrow [Install/Uninstall], selezionate poi l'applicazione da rimuovere e fate click su [Add/ Remove...]. Seguite poi le istruzioni a video.

街 ΝΟΤΕ

 I nomi dei pulsanti o dei menu possono variare a seconda del sistema operativo del computer.

Acrobat Reader

Per visualizzare i manuali elettronici (PDF) contenuti in ogni applicazione, é necessario installare Acrobat Reader.

🖄 NOTE

Δ

- Se sul vostro PC é già installata una versione precedente di Acrobat Reader, prima di procedere é necessario disinstallarla
- Fate doppio click sulla cartella "Acroread_". Saranno visualizzate quattro cartelle di lingue diverse.
- 2 Selezionate la lingua che desiderate usare e fate doppio click sulla relativa cartella. Apparirà il file "ar***.exe". ("***" indica la lingua selezio-

nata).

- Fate doppio click su "ar***.exe." Apparirà la finestra di dialogo Acrobat Reader Setup.
- Eseguite l'installazione seguendo le istruzioni a video.

Al termine dell'installazione, apparirà sul PC la cartella Acrobat (di default nei file di programma).

Per informazioni circa l'uso di Acrobat Reader, fate riferimento al menu di Aiuto della Guida Reader.

USB MIDI Driver

Per lavorare su TYROS dal computer via USB, é necessario installare il software driver appropriato.

USB-MIDI driver é il software che consente il trasferimento di dati MIDI tra il software sequence e TYROS attraverso un cavo MIDI.



 \rightarrow Utenti Windows 98/Me \rightarrow Utenti Windows 2000

 \rightarrow Utenti Windows XP

- Vedi sotto. Vedi pag. 179.
- Vedi pag. 180.

🖄 ΝΟΤΕ

- Prima di installare il driver USB MIDI, potete ridurre al minimo la possibilità di problemi, impostando il computer in una delle seguenti condizioni.
 - Chiudete tutte le applicazioni e le finestre non utilzzate.
 Scollegate tutti i cavi da TYROS tranne il cavo del driver che state installando.

Installare il driver su un sistema Windows 98/Me

Avviate il computer.

Inserite nel drive il CD-ROM in dotazione.

Assicuratevi che l'interruttore POWER di TYROS sia regolato su OFF e usate il cavo USB per collegare la presa USB del computer (o hub USB) alla presa USB di TYROS. Quando viene attivata TYROS, il computer visualizza automaticamente "Add New Hardware Wizard". Se non appare questo messaggio, fate click su "Add New Hardware" nel pannello di controllo.

🖾 ΝΟΤΕ

 In Windows Me, controllate la selezione (puntino nero a sinistra) di "Automatic search for a better driver (Recommended)" e fate click su [Next]. Il sistema inizia automaticamente a cercare ed installare il driver.

Procedete come indicato al punto #8. Se il sistema non individua il driver, selezionate "Specify the location of the driver (Advanced)" e specificate il drive "USBdrv_" del CD-ROM, per installare il driver.

Windows 98



Windows Me

New Hardware Wiza	bre	
	Windows has found the following new har USB Device Windows can automatically search for an that supports your hardware. If your hardware installation media, inset it now and click N What would you like to do? (C) Automatic search for a better driver (R C) Specify the location of the driver (Adva	dware: i install software are came with ext. ecommended] anced)
	< <u>B</u> ack Next >	Cancel



4 Fate click su [Next].

Questa finestra vi consente di selezionare il metodo di ricerca.



Selezionate "Search for the best driver for your device. (Recommended)".Fate click su [Next].

Apparirà una finestra che consente di selezionare una locazione in cui installare il driver.

Selezionate la finestra "CD-ROM drive" e de-selezionate tutti gli altri elementi. Fate click su [Next].

🖾 ΝΟΤΕ

h

• Il sistema potrebbe chiedervi di installare un CD-ROM Windows mentre controlla il driver. Specificate la directory "USBdrv" del drive CD-ROM (es. D:\USBdrv_\) e continuate l'installazione.

Quando il sistema individua il driver sul CD-ROM ed é pronto per l'installazione, visualizza la seguente videata. Assicuratevi che nell'elenco sia presente "YAMAHA USB MIDI Driver" e fate click su [Next]. Il sistema avvia l'installazione.



Al termine dell'installazione apparirà la seguente videata. Fate click su [Finish].

🖾 ΝΟΤΕ

 Alcuni computer potrebbero impiegare circa dieci secondi per visualizzare questa videata al termine dell'installazione.

Windows 98



Windows Me

	YAMAHA USB MIDI Driver
	Windows has finished installing the new hardware device.
~ 	
	< Back Finish Cancel

Il driver é stato installato.

Installare il driver su un sistema Windows 2000

- Avviate il computer ed usate l'account "Administrator" per entrare in Windows 2000.
- Selezionate [My Computer] \rightarrow [Control Panel] \rightarrow [System] \rightarrow [Hardware] \rightarrow [Driver Signing] \rightarrow [File Signature Verification] e selezionate "Ignore -Install all files, regardless of file signature". Fate click su [OK].



Inserite nel drive il CD-ROM in dotazione.

- Assicuratevi che l'interruttore POWER di TYROS sia impostato su OFF e usate il cavo USB per collegare la presa USB del computer (o hub USB) alla presa USB di TYROS. Quando viene attivata TYROS, il computer visualizza automaticamente "Found New Hardware Wizard". Fate click su [Next].
- Selezionate "Search for a suitable driver for my device. (Recommended)". Fate click su [Next]. Verrà visualizzata una finestra che vi consente di selezionare la locazione in cui installare il driver.
- Selezionate la finestra "CD-ROM drives" e de-selezionate tutti gli altri elementi. Fate click su [Next].

🖾 ΝΟΤΕ

• Il sistema potrebbe chiedervi di installare un CD-ROM Windows mentre controlla il driver. Specificate la directory "USBdrv2k_" del drive CD-ROM (es. D:\USBdrv2k_\) e continuate l'installazione.



Al termine dell'installazione, il sistema visualizza "Completing the Found New Hardware Wizard". Fate click su [Finish].

🖾 ΝΟΤΕ

 Alcuni computer potrebbero impiegare circa dieci secondi per visualizzare questa videata al termine dell'installazione.



Riavviate il computer.

Il driver é stato installato.



Installare il driver su un sistema Windows XP

Avviate il computer.

Selezionate [Start] \rightarrow [Control Panel]. Se appare il pannello di controllo (vedi sotto), fate click su "Switch to Classic View" in alto a sinistra sulla finestra. Verranno visualizzati tutti i controlli e le icone di pannello.



Accedete a [System] \rightarrow [Hardware] \rightarrow [Driver Signing] \rightarrow [File Signature Verification] e selezionate "Ignore -Install all files, regardless of file signature". Fate click su [OK].

Fate click sul pulsante [OK] per chiudere la finestra System Properties e fate click su "X" in alto a destra della finestra per chiudere il Pannello di Controllo.

5 Inserite nel drive il CD-ROM in dotazione.

Assicuratevi che l'interruttore POWER di TYROS sia impostato su OFF e usate il cavo USB per collegare la presa USB del computer (o hub USB) alla presa USB di TYROS. Quando viene attivata TYROS, il computer visualizza automaticamente "Found New Hardware Wizard."

Selezionate "Search for a suitable driver for my device. (Recommended)". Fate click su [Next]. Il sistema avvia l'installazione.

Al termine dell'installazione, il sistema visualizza "Completing the Found New Hardware Wizard". Fate click su [Finish].

🖾 ΝΟΤΕ

· Alcuni computer potrebbero impiegare circa dieci secondi per visualizzare questa videata al termine dell'installazione.

Riavviate il computer. Il driver é stato installato.

■ Voice Editor, File Utility

Una volta installati questi programmi software, potete usare il computer per editare le voci di TYROS e per accedere ed organizzare i dati salvati sui drive User/FD/HD di TYROS.



6

Fate doppio click sulla cartella "FileUtil_" o "VoiceEditor_" contenuta sul CD-ROM. Apparirà il file "setup.exe".

Fate doppio click sul file "setup.exe". Apparirà la finestra di dialogo TYROS Tools setup per le impostazioni.

Eseguite l'installazione seguendo le istruzioni a video.

Per dettagli, consultate l'aiuto on-line o il manuale PDF.

File Converter

Questo software vi consente di convertire i dati di PSR-8000 o PSR-9000/9000Pro per l'utilizzo con TYROS.



Fate doppio click sulla cartella "FileConv_" contenuta nel CD-ROM. Apparirà "setup.exe".

Fate doppio click sul file "setup.exe".

Apparirà la finestra di dialogo.

3 Eseguite l'installazione seguendo le istruzioni a video.

Per dettagli, consultate il manuale PDF.

Impostazione presa MIDI (per l'avvio del software come applicazione stand-alone)

Prima di impostare la presa MIDI su Voice Editor o File Utility, é necessario impostare la presa MIDI dalla barra strumenti MIDI SETUP.

🖾 ΝΟΤΕ

• Per avviare File Utility o Voice Editor come applicazione plug-in nell'applicazione Open Plug-in Technology compatibile, fate riferimento al manuale PDF per il software corrispondente.

Avviate Voice Editor o File Utility.

Fate click sul pulsante MIDI Setup nella barra strumenti richiamata al punto #1.



Pulsante MIDI Setup

Nella finestra MIDI Setup richiamata al punto #2, fate click sul pulsante [▼] a destra di ogni finestra ed eseguite le impostazioni come illustrato.

MIDI		×
Device		
In	Out	
YAMAHA USB IN 0-1	YAMAHA USB OUT 0-1 YAMAHA USB OUT 0-2	
thru NONE		
	OK Cancel	Help

Δ NOTE

• Perché qui siano disponibili le prese MIDI, dovrete selezionare la presa MIDI corrispondente all'interno di ogni software applicativo (Voice Editor o File Utility). Questa é la presa che verrà usata nelle corrispondenti applicazioni MIDI. Per dettagli circa l'impostazione della presa MIDI, consultate il manuale on-line di ogni software.


Contenuto del CD-ROM

Il CD-ROM contiene tre cartelle: International, Japanese e Data. Fate doppio click sulla cartella desiderata per aprirla. Nella cartella International sono contenute svariate applicazioni (con relativi installer) mentre la cartella Data contiene vari file di immagini e filmati.

Cartella International

Nome Cartella	Nome Applicazione	Contenuti
Acroread_	Acrobat Reader *1 *2	Visualizzatori PDF (Portable Document Format). Vi consente di visualizzare i manuali PDF per le applicazioni.
OMS	Open Music System (OMS) *1 *2	Vi consente di usare varie applicazioni MIDI su Mac OS.
OMS_	OMS Setup for YAMAHA	Contiene i file di impostazione OMS Setup per TYROS.
USBdrv_	YAMAHA USB MIDI Driver	Consente al computer di comunicare con TYROS quando il computer e TYROS sono collegati con un cavo USB.
FileUtil_	File Utility *2	Vi consente di gestire i file della Memory card inserita nello slot di TYROS o nell'unità SCSI collegata a TYROS.

*1 Sfortunatamente, Yamaha non offre alcuna garanzia circa la stabilità di questi programmi e non può offrire alcun supporto informativo al riguardo.

*2 Tutte le applicazioni sopra elencate sono fornite insieme ai manuali PDF/online.

Cartella Data

Nome Cartella	Contenuti		
ScreenSaver	Contiene file salva schermo per computer.		
Movie	Contiene file di filmati dimostrativi.		
DesktopPicture	Contiene file Wall paper per computer (file bitmap utilizzabile come sfondo del display).		

Requisiti Minimi di Sistema

• File Utility

Computer	: Computer Macintosh con presa USB e CPU PowerPC o successiva.
OS	: Da Mac OS 8.0 a OS 9.22 (Mac OS X non é supportato)
Memoria Dispor	nibile: 6 MB o superiore
Hard Disk	: 4 MB o superiore (tranne OMS)
Display	: 640 x 480, 256 colori o più
Altro	: OMS 2.3.3 o successiva (inclusa nella confezione del CD-ROM)
USB MIDI Driver	
Computer	: Computer Macintosh con presa USB e CPU PowerPC o successiva.
os	: Da Mac OS 8.5 a OS 9.22 (Mac OS X non é supportato)
Memoria Dispor	nibile: 64 MB o superiore (consigliabile 128 MB o superiore)
	E NOTE
	Disattivate la memoria virtuale.
Hard disk	: 2 MB o superiore
Altro	: OMS 2.3.8 o successiva (inclusa nella confezione del CD-ROM)



Installazione del Software

Acrobat Reader

Per visualizzare i manuali elettronici (PDF) in dotazione ad ogni applicazione, é necessario installare Acrobat Reader.

Fate doppio click sulla cartella "Acroread_". Saranno visualizzate tre cartelle di lingue diverse: Inglese, Tedesco e Francese.

Selezionate la lingua che desiderate usare e fate doppio click sulla cartella corrispondente. Apparirà "Reader Installer". Il nome Installer può variare a seconda della lingua selezionata.

Fate doppio click su "Reader Installer." Apparirà la finestra di dialogo Acrobat Reader Setup.

4 Eseguite l'installazione seguendo le istruzioni a video. Al termine dell'installazione, sul computer apparirà la cartella Acrobat (di default nell'hard disk). Per informazioni circa l'uso di Acrobat Reader, consultate la Guida Reader nel menu Aiuto.

Open Music System (OMS) 2.3.8

OMS vi consente di usare simultaneamente varie applicazioni MIDI su Mac OS.

Fate doppio click sulla cartella "OMS_" (solo ver. inglese). Apparirà "Install OMS 2.3.8".

Fate doppio click su "Install OMS 2.3.8." Apparirà la finestra di dialogo OMS Setup.

Eseguite l'installazione seguendo le istruzioni a video. Dopo l'installazione, selezionate "Restart".

🖾 ΝΟΤΕ

• Al termine dell'installazione, potrebbe apparire un messaggio di errore che vi avvisa che l'installer non si é chiuso. In questo caso, entrate nel menu "File" e selezionate "Quit" per chiudere l'installer. Riavviate poi il computer. Dopo aver riavviato Macintosh, troverete sul computer la cartella "Opcode"/"OMS Applications" (di default, nell'hard disk).

Copiate "OMS_2.3_Mac.pdf" dal CD-ROM nella cartella "OMS Applications" (trascinatelo e posizionatelo nella cartella).

Per informazioni circa l'uso dell'applicazione, consultate "OMS_2.3_Mac.pdf" (solo versione inglese).

Copiate "OMS Setup for YAMAHA" dal CD-ROM nella cartella "OMS Applications" (trascinatelo e posizionatelo nella cartella). Nella cartella "OMS Setup for YAMAHA" troverete i file OMS Setup per i generatori sonori Yamaha, che potrete utilizzare come template.

USB MIDI Driver

Per utilizzare TYROS dal computer via USB, é necessario installare il software del driver appropriato.

USB-MIDI driver é un software che consente il trasferimento di dati MIDI tra il software sequence e TYROS attraverso un cavo USB.



Installate OMS prima di installare il driver USB-MIDI. Dopo aver installato il driver, é necessario impostare OMS (vedi pag.9).

Avviate il computer.

Inserite nel drive il CD-ROM in dotazione. Il sistema visualizza sulla scrivania l'icona del CD-ROM.

Fate doppio click sull'icona del CD-ROM e doppio click sull' icona "Install USB Driver"nella cartella "USBdrv_" per visualizzare la seguente videata di installazione.

Install USB Driver	
Click "Install" button to install USB Driver.	
- Install Location	
Macintosh HD 2 🔻	Quit



La finestra "Install Location" visualizza la destinazione dell' installazione. Per cambiare disco o cartella di destinazione, usate il pulsante [Switch Disk] ed il menu a discesa e specificate la destinazione desiderata.

Fate click sul pulsante [Install]. Il sistema visualizza il seguente messaggio: "This installation requires your computer to restart after installing this software. Click Continue to automatically quit all other running applications" (é necessario riavviare il computer dopo l'installazione, fate click su Continue per uscire da tutte le applicazioni aperte). Fate click su [Continue].

<u> Μι ΝΟΤΕ</u>

• Per annullare l'installazione, fate click su [Cancel].

[·] Normalmente questa finestra visualizza come destinazione il disco di avvio

L'installazione si avvia. Se il driver é già stato installato, apparirà il seguente messaggio. Per tornare al punto #3, premete [Continue]. Per completare l'installazione, fate click su [Quit].



Al termine dell'installazione, il sistema visualizza il seguente messaggio: "Installation was successful. You have installed software which requires you to restart your computer." Fate click su [Restart]. Il computer si riavvia automaticamente. Potete posizionare i file installati nelle seguenti locazioni:

- [System Folder] → [Control Panels] → [YAMAHA USB MIDI Patch]
- [System Folder] \rightarrow [Extensions] \rightarrow [USB YAMAHA MIDI Driver]
- [System Folder] → [OMS Folder] → [YAMAHA USB MIDI OMS Driver]

■ File Utility

Una volta installato File Utility, potete usare il computer per accedere e per organizzare i dati salvati sui drive User/FD/HD di TYROS.

- Fate doppio click sulla cartella "FileUtil_" del CD-ROM. Apparirà il file "Install File Utility".
- 2 Fate doppio click sul file "Install File Utility". Apparirà la finestra di dialogo per l'installazione di File Utility. Eseguite l'installazione seguendo le istruzioni a video.



Dopo l'installazione riavviate il computer.

Per dettagli, consultate l'aiuto on-line o il manuale PDF.

Impostare OMS

Il file OMS studio setup per TYROS é contenuto nel CD-ROM in dotazione. Questo file viene usato per impostare OMS.

🖾 ΝΟΤΕ

- Prima di eseguire la procedura qui di seguito descritta, é necessario installare OMS e USB MIDI Driver (pag.182).
- Usate un cavo USB per collegare la presa USB del computer (o hub USB) alla presa USB di TYROS e attivate TYROS.



Avviate il computer.

Inserite nel drive del Macintosh il CD-ROM in dotazione. Sulla scrivania apparirà l'icona del CD-ROM.

- Fate doppio click sull'icona del CD-ROM, "OMS_" e "OMS Setup for YAMAHA." Apparirà il file "TYROS-USB". Copiatelo sull'hard disk del computer.
- Fate doppio click sul file "TYROS-USB" per avviare OMS Setup.
- Dopo aver avviato OMS Setup, si apre il file Studio setup sul quale avete cliccato al punto #5.



🖄 NOTE

 Se il simbolo " ◇ " non appare a destra del nome del file setup, selezionate "Make Current" dal menu "File" ed eseguite l'operazione di salvataggio (save).

L'impostazione di OMS studio é stata completata.

🖾 ΝΟΤΕ

 Dopo aver completato l'impostazione OMS studio, il computer riconoscerà solo TYROS come strumento MIDI. Se usate un altro strumento MIDI oltre a TYROS o aggiungete una seconda TYROS al sistema esistente, dovete creare un file Studio Setup originale. Per informazioni, fate riferimento al manuale on-line in dotazione a OMS.



A seconda del Macintosh e della versione di sistema operativo utilizzati, il file studio setup in dotazione a TYROS potrebbe non funzionare anche dopo aver eseguito la procedura sopra illustrata. (La trasmissione e la ricezione MIDI potrebbero non essere abilitate anche se l'impostazione é corretta). In questo caso, ri-create il file di impostazione come illustrato qui di seguito. 1 Collegate TYROS ed il Macintosh con un cavo USB e attivate TYROS. Avviate OMS Setup e dal menu "File", selezionate "New setup." 3 Apparirà la finestra di dialogo OMS driver search. Se state usando un collegamento MIDI, de-selezionate sia [Modem] che [Printer]. 4 Fate click sul pulsante [Find] per cercare l'unità. Quando viene individuata un'unità, la finestra di dialogo OMS Driver Setting visualizzerà quanto segue. Per un collegamento USB: USB-MIDI 1 • Se l'unità é stata individuata correttamente, fate click sul pulsante [OK] per continuare. • Se l'unità non é stata individuata, ricontrollate che i cavi siano collegati correttamente e ripetete la procedura dal punto #1. 5 Assicuratevi che la porta sia visualizzata sotto l'unità che é stata individuata (un nome tipo USB-MIDI). Selezionate la finestra per la porta e fate click sul pulsante [OK]. Apparirà una finestra di dialogo che vi consente di assegnare un nome al file salvato. Inserite il nome desiderato e fate click su [Save]. Ora l'impostazione OMS é completata. Dal menu "Studio", selezionate "Test" e fate click sull'icona della porta. Se su TYROS suona un canale, il sistema sta funzionando correttamente.

Per dettagli circa l'uso di OMS, fate riferimento a "OMS_2.3_Mac.pdf" in dotazione a OMS.



Non é possibile installare il driver.

- Il cavo USB é collegato correttamente?
- \rightarrow Controllate il collegamento del cavo USB.
- \rightarrow Scollegate il cavo USB e ricollegatelo.

Windows

- La funzione USB é abilitata sul computer?
- → Quando collegate TYROS al computer per la prima volta, se non appare "Add New Hardware Wizard", la funzione USB sul computer potrebbe essere disabilitata (pagg. 178, 179). Eseguite la procedura qui illustrata.
 - Fate doppio click su "System" nel pannello di controllo per aprire la finestra System Properties.
 - 2 Fate doppio click su "Device Manager" e assicuratevi che nessun simbolo "!" o "x" appaia su "Universal serial bus controller" o "USB Root Hub". Se vedete un simbolo "!" o "x", significa che il controller USB é disabilitato. Per informazioni, consultate il manuale del computer.

Windows

- E' stata registrata qualche unità sconosciuta?
 - → Se l'installazione del driver fallisce, TYROS viene contrassegnata come "Unknown device" (unità sconosciuta) e non sarà possibile installare il driver. Cancellate "Unknown device" seguendo la procedura qui illustrata.
 - Fate doppio click su "System" nel pannello di controllo per aprire la finestra System Properties.
 - **2** Fate doppio click su "Device Manager". Mentre é selezionata la finestra "View devices by type", cercate "Other devices."
 - **3** Se trovate "Other devices" fate doppio click per aprire e cercare "Unknown device". Se trovate una "Unknown device", selezionatela e fate click sul pulsante [Remove].
 - 4 Rimuovete il cavo USB da TYROS ed eseguite di nuovo i collegamenti.
 - **5** Installate nuovamente il driver.

Quando controllate TYROS da un computer via USB, TYROS non funziona correttamente o non si sente alcun suono.

Avete installato il driver?

\rightarrow Utenti Windows	Vedi pag. 178.
\rightarrow Utenti Macintosh	Vedi pag. 179.

- Il cavo USB é collegato correttamente?
- Le impostazioni di volume del generatore sonoro, dell'unità di riproduzione e del programma applicativo sono regolate su un livello adeguato?
- Avete selezionato una presa adeguata nel software sequence?
- Controllate che l'impostazione MIDI IN/OUT del modo Utility corrisponda all'interfaccia attualmente in uso (USB o MIDI).

La riproduzione risponde con ritardo.

- Il vostro computer soddisfa i requisiti di sistema indicati?
 - \rightarrow Utenti Windows Vedi pag. 177.
 - \rightarrow Utenti Macintosh Vedi pag. 181.

Macintosh

- E' attiva qualche altra applicazione o driver?
 - \rightarrow Disattivate la memoria virtuale.
 - \rightarrow Disabilitate AppleTalk.

Non si riesce a disattivare e riattivare correttamente il computer.

- Non disattivate il computer mentre é attiva un'applicazione MIDI.
- Se state usando Windows 2000, l'attivazione/disattivazione potrebbero non avvenire correttamente, a seconda del particolare ambiente (USB Host Controller, etc.). In questo caso, scollegando e ricollegando il cavo USB sarà possibile usare nuovamente le funzioni di TYROS.

Come cancellare o re-installare il driver?

Windows Me/98

- Quando TYROS é riconosciuta correttamente, fate doppio click su "System" nel pannello di controllo per aprire la finestra System.
- **2** Fate doppio click su "Device Manager", selezionate "YAMAHA USB MIDI Driver" e cancellatelo.
- **3** Usate i suggerimenti di MS-DOS o Explorer per cancellare i tre file seguenti.
 - \WINDOWS\INF\OTHER\YAMAHATYROS.INF
 - \WINDOWS\SYSTEM\Xgusb.drv

🖄 NOTE

- Per cancellare i file sopra indicati usando Explorer, selezionate "Folder Options" dal menu Strumenti (Tool-View) e selezionate "Show all files (and folders)."
- **4** Scollegate il cavo USB.
- **5** Riavviate il computer.
- 6 Re-installate il driver (pag. 178).

Macintosh

- Cancellate i file nelle seguenti locazioni:
 - [System Folder] → [Control Panels] → [YAMAHA USB MIDI Patch]
 - [System Folder] → [Extensions] → [USB YAMAHA MIDI Driver]
 - [System Folder] → [OMS Folder] → [YAMAHA USB MIDI OMS Driver]
- 2 Riavviate il computer.
- **3** Installate il driver (pag.182) ed impostate OMS (pag.183).



🏶 YAMAHA

File Converter per TYROS

NOTE

- Il software e questo manuale sono copyright esclusivi di Yamaha Corporation.
- La copia del software o la riproduzione di questo manuale nel suo insieme o in parte é assolutamente proibita senza consenso scritto da parte del produttore.
- Yamaha non offre alcuna garanzia circa l'uso del software e della documentazione ad esso acclusa e non é responsabile dei risultati derivanti dall'uso di questo manuale e del software.
- La copia di file di dati musicali e/o audio digitali in commercio é proibita al di fuori dell'uso personale.
- Le videate illustrate in questo manuale hanno solo scopo informativo e potrebbero variare da quelle visualizzate sul vostro computer.

Questo manuale presuppone che abbiate già familiarietà con le operazioni base di Windows. Se così non fosse, consultate il manuale in dotazione al vostro software Windows OS prima di usare File Converter.

Per informazioni circa i requisiti hardware, i collegamenti tra unità e l'installazione del software File Converter, fate riferimento alla sezione "Guida all'Installazione" e al manuale dell'unità MIDI utilizzata.

Cos'é File Converter?

Questa applicazione é dedicata agli utenti di PSR-8000, PSR-9000 e 9000Pro e converte i file di Song, Stili, Multi Pad e Registration Memory creati su questi strumenti, per poterli utilizzare con TYROS. E' particolarmente utile se possedete un hard disk già utilizzato su una di queste tastiere e desiderate installarlo in TYROS. Grazie a File Converter (e a File Utility), potrete usare su TYROS il drive ed i dati originali.

Procedura Base

Se avete un floppy disk contenente file creati su PSR-8000/PSR-9000/9000Pro:



- Inserite nel drive di un computer il floppy disk contenente i file di PSR-8000/PSR-9000/ 9000Pro.
- **2** Avviate File Converter facendo doppio click su "FileConverter.exe". Apparirà la seguente finestra di dialogo.

C PSR-8000 Conversion T	This operation converts PSR-8000
d	lata and renames files accordingly.
C PSR-9000 Conversion T	This operation converts PSR-9000/9000Pro
d	lata and renames files accordingly.

3 Eseguite la conversione seguendo le istruzioni a video.



- **4** Salvate i file convertiti su un floppy disk e rimuovetelo dal drive del computer.
- **5** Inserite il floppy disk contenente i file convertiti nel drive di TYROS.
- **6** Provate a richiamare i file su TYROS per controllare se sono utilizzabili.
- Se avete installato in TYROS un hard disk precedentemente usato per PSR-8000/PSR-9000/9000Pro:



Preparate i file di PSR-8000, PSR-9000 o 9000Pro.

- Se avete installato su TYROS un hard disk precedentemente usato con la PSR-8000 e attivate TYROS, appare un messaggio che vi chiede di convertire i dati sull'hard disk per l'uso con TYROS. Se selezionate "YES", i file sull'hard disk verranno convertiti e potranno essere visualizzati sul display LCD di TYROS ma non saranno accessibili. Per poter usare questi file su TYROS, dovrete convertire i dati della PSR-8000 usando un computer e File Converter.
- Se avete installato su TYROS un hard disk precedentemente usato con la PSR-9000/9000Pro e attivate TYROS, potete visualizzare subito i file sull'hard disk ed usare i file di song della PSR-9000/9000Pro. Per usare correttamente i file di stile, Multi Pad e Registration Memory della PSR-9000/9000Pro, dovrete però convertire i dati usando un computer e File Converter.

2 Avviate File Utility.

Per maggiori informazioni, consultate il manuale PDF on-line.

- **3** Inviate i file (da convertire) da TYROS al computer. Per maggiori informazioni, consultate il manuale PDF on-line.
- **4** Avviate File Converter facendo doppio click su "FileConverter.exe". Appare la finestra di dialogo illustrata al punto #2 della pagina precedente.
- **5** Eseguite la conversione seguendo le istruzioni a video.
- **6** Inviate i file convertiti dal computer a TYROS (drive USER, FD o HD opzionale).
- **7** Provate a richiamare i file convertiti dal display LCD di TYROS per controllare se sono utilizzabili.



Driver USB-MIDI 1.61 Yamaha per Windows 2000/XP

Problema: Quando si utilizza un driver USB-MIDI 1.61 Yamaha per Windows 2000/XP, se più programmi diversi stanno trasmettendo o ricevendo simultaneamente dati MIDI, alcuni di questi programmi potrebbero chiudersi inaspettatamente. Ciò significa che, se ad esempio state usando File Utility o Voice Editor per TYROS ed un' applicazione di sequencer MIDI, entrambi i programmi non possono trasmettere o ricevere dati MIDI simultaneamente. Questo problema non si verifica con Windows 87/Me o con Macintosh. Ricordate che tale inconveniente non si verifica quando vengono usati simultaneamente File Utility e Voice Editor per TYROS (ma non altri programmi).

Soluzione: Non attivate altri programmi mentre sono abilitati File Utility/Voice Editor per TYROS e non usate altri driver MIDI per altri programmi.

Yamaha sta studiando una nuova versione di questo driver in grado di risolvere tale inconveniente. Il driver aggiornato sarà disponibile sulla seguente pagina web: http://www.yamahasynth.com/down/index.htm

Come controllare la versione del driver:

Nel pannello di controllo di Windows, fate doppio click su "MIDI-USB Driver". Il numero di versione é visualizzato in basso sulla finestra.



188

WYAMAHA

Voice Editor per TYROS

Sommario

Circa Voice Editor	90
Avviare Voice Editor	91
La barra Menu	93
La finestra Library 1	95
Barra Strumenti	197
La finestra Edit 2	205
Barra Strumenti	214
Procedura di Editing della Voce 2	216
Malfunzionamenti	217

- Il software e questo manuale d'uso sono copyright esclusivi di Yamaha Corporation.
- La copia del software o la riproduzione di questo manuale nella sua totalità o in parte sono assolutamente proibite senza consenso scritto da parte del produttore.
- Yamaha non offre alcuna garanzia relativamente all'uso del software e della documentazione e non é responsabile per i risultati derivanti dall'uso di questo manuale e del software.
- I nomi delle aziende e dei prodotti contenuti in questo manuale sono marchi di fabbrica o marchi registrati di proprietà delle relative società .
- Le videate illustrate in questo manuale hanno solo scopo informativo e potrebbero differire da quanto visualizzato sul vostro computer.
- E' assolutamente proibita, al di fuori dell'uso personale, la copia di dati di sequenze musicali/ dati di suono e di grafici contenuti in questo software applicativo, visualizzati su computer.
- I seguenti strumenti, visualizzati sui display del computer sono esposti al Museo di Strumenti Musicali di Hamamatsu: balafon, gender, kalimba, kanoon, santur, gamelan gong, harp, hand bell, bagpipe, banjo, carillon, mandolin, oud, pan flute, pungi, rabab. shanai, sitar, steel drum, tambra.
- Le foto di clavicembali, bandoneon, hackbrett, music box, dulcimer e cimbalom, visualizzate nei display del computer sono una gentile concessione del College of Music Gakkigaku Shiryokan (Collection for Organolgy), di Kunitachi.

Questo manuale parte dal presupposto che abbiate già familiarietà con le operazioni base di Windows. Se così non fosse, consultate il manuale in dotazione al vostro software Windows, prima di usare Voice Editor.

Per informazioni circa i requisiti hardware, i collegamenti di unità e l'installazione del software Voice Editor, consultate la sezione Guida all'Installazione ed il manuale di istruzioni dell'unità MIDI.



Circa Voice Editor

Voice Editor per TYROS é un software che consente di accedere ed editare facilmente le voci custom ed i parametri di effetto di TYROS attraverso un'interfaccia video. I dati editati possono essere trasmessi via bulk allo strumento ed i dati di voce memorizzati su computer.

Voce —	<complex-block></complex-block>	<image/>	File Library
		Trasmissione/Ricezione Bulk	



Avviare Voice Editor

Dopo aver installato Voice Editor ed eseguito i collegamenti necessari, é possibile avviare l'applicazione come descritto di seguito.

<u>PNOTE</u> Perché le operazioni eseguite in Voice Editor abbiano effetto, potrebbe essere necessario regolare alcune impostazioni tra cui quelle del driver USB (P.199).

Avviare indipendentemente Voice Editor

Dal menu "START" selezionate "Programs" \rightarrow "YAMAHA OPT Tools" \rightarrow "Voice Editor for TYROS" \rightarrow "Voice Editor for TYROS".

RNOTE Dopo aver avviato l'applicazione, entrate in "MIDI Setup" per eseguire le impostazioni di presa MIDI.

Avviare Voice Editor da un'applicazione

Voice Editor funziona come applicazione stand-alone (autonoma) ma può funzionare anche come plug-in da applicazioni compatibili Open Plug-in Technology (SOL, SQ01, etc.). Per fare ciò, lanciate l'applicazione client e, dopo aver controllato le impostazioni di presa MIDI, selezionate "Voice Editor for TYROS" dal menu "Plug-in".

Circa Open Plug-in Technology

Open Plug-in Technology (OPT) é un nuovo formato software che consente di controllare unità MIDI da un software sequencer musicale. Ad esempio vi consente di avviare ed operare su varie parti del vostro sistema musicale, come editor di schede plug-in e di controllo di mixaggio, direttamente da un sequencer compatibile OPT, senza dover usare separatamente tutte le parti. Ciò rende superfluo anche l'uso di driver MIDI per ogni applicazione snellendo così il vostro sistema di produzione musicale e rendendo tutte le operazioni più efficaci.

Circa i Livelli OPT

L'applicazione client e la sua compatibilità OPT possono essere suddivise in tre livelli:

Livello 1 – I pannelli OPT offrono il supporto base per aprire e visualizzare i pannelli di controllo OPT in grado di trasmettere dati dalle prese MIDI esterne del client. Ciò consente il corretto funzionamento dei pannelli di controllo dell'editor dell'hardware.



Livello 2 – I processori OPT offrono supporto per processori MIDI real-time ed automazione di pannello. Ciò consente il corretto funzionamento di effetti MIDI real-time e offline (es. arpeggiatori, traspositori, etc.) e l'automazione dei pannelli OTS.



Livello 3 – I visori OPT consentono la visualizzazione di edit e processori/pannelli MIDI che richiedono l'accesso diretto alle strutture di storaggio del sequencer client. Ciò consente di supportare sofisticate videate di editing MIDI (es. List editor, Auto Accompaniment, Data Checker etc.).

Livello di Implementazione OPT per File Utility

Questo schema illustra la compatibilità OPT di File Utility.

	Livelli OPT dell'applicazione client		Operatività File Utility	
			Supporto Operazione	Limiti Operazione
	VIEWS (Livello 3)	VIEWS	Sì	Nessuno
	PROCESSORS (Livello 2)	PROCESSORS	Sì	Nessuno
	PANELS (Livello 1)		Sì	Ricezione Voce Preset, Ricezione Bulk

PNOTE • Alcune operazioni potrebbero non funzionare correttamente se nell'applicazione client non é presente la funzione corrispondente (sequencer, etc.). Il livello più alto di implementazione per l'applicazione client é indicato nel logo OPT (accanto alle informazioni circa la versione dell'applicazione).

 Quando Voice Editor é usato come plug-in con l'applicazione client PANELS (Livello 1), non sarà possibile ricevere dati di voce preset da TYROS. Essendo necessario caricare dati di voce preset in Voice Editor prima di poterli editare, iniziate ad usare Voice Editor in modo stand-alone o come plug-in con PROCESSORS (Livello 2) per caricare inizialmente i dati di voce preset richiesti. Una volta caricati i dati, potete usare l'applicazione client Livello 1 per editarli.



Dopo aver avviato Voice Editor in uno dei due modi sopra descritti, il display LCD di TYROS entra in modo CUSTOM VOICE EDIT MODE. Quando uscite da Voice Editor, TYROS esce automaticamente da CUSTOM VOICE EDIT MODE.

- INOTE TYROS uscirà da CUSTOM VOICE EDIT MODE se premete il pulsante [EXIT] di TYROS anche senza essere usciti dall'applicazione Voice Editor.
 - E' possibile tornare al modo CUSTOM VOICE EDIT MODE tenendo premuto il pulsante [SOUND CREATOR] di TYROS per più di due secondi o riavviando l'applicazione Voice Editor ma, prima di continuare l'editing, sarà necessario riselezionare la voce da editare da Voice Editor.
 - Ricordate che la trasmissione/ricezione bulk non può essere eseguita se si esce da CUSTOM VOICE EDIT MODE mentre é attiva l'applicazione Voice Editor.

La prima volta che viene lanciato Voice Editor dopo l'installazione, appare la finestra di dialogo Preset Voice Receive di seguito illustrata. E' necessario caricare da TYROS i dati di voce preset prima di poter editare le voci custom.

PresetVoiceReceive	×
Preset Voice data must be loaded. In order to load Preset Voice data appropriate ports must be selected. Press the "Setup" button and select the ports, then press the "Start" button.	Close Setup
PresetVoice Receive	
[]	
<u>Start</u>	

- 1. Fate click su "Setup" ed impostate le prese come richiesto nella finestra di dialogo.
- 2. Fate click su "Start" per iniziare a caricare i dati di voce preset.

PresetVoiceReceive	×
Preset Voice data must be loaded. In order to load Preset Voice data appropriate ports must be selected. Press the "Setup" button and select the ports, then press the "Start" button.	Close
PresetVoice Receive	
[]	

3. Apparirà una finestra di dialogo per informarvi del termine dell'operazione di caricamento. Fate click su "OK" per continuare.

La finestra di dialogo Preset Voice Receive non apparirà quando verrà lanciata di nuovo l'applicazione dopo che le voci preset sono state caricate. Se premete "Stop" durante il caricamento, i dati ricevuti fino a quel momento non saranno considerati validi e, quando lancerete di nuovo l'applicazione, apparirà la finestra di dialogo Preset Voice Receive. Allo stesso modo, se fate click su "Close" prima di caricare i dati di voce preset, la finestra di dialogo Preset Voice Receive Apparirà quando lancerete di nuovo l'applicazione.

NOTE Se desiderate ricaricare i dati di voce preset, cancellate il file "Preset.ini" del programma e lanciate di nuovo Voice Editor. La locazione di default per il file "Preset.ini" é C:\Program Files\YAMAHA\OPT Tools\Voice Editor for Tyros\Module\VEditor\Tyros.



La Barra Menu

Dalla barra menu é possibile accedere a varie funzioni di editing ed impostazione. Fate click sui nomi riportati a menu per visualizzare il menu a discesa corrispondente. Selezionate la funzione o il comando desiderati dal menu a discesa. Le selezioni non disponibili sono visualizzate in grigio.

QNOTE Gli elementi più spesso usati per ogni menu appaiono come icone di pulsanti nella barra strumenti.

<u>File</u>

<u>F</u> ile	<u>E</u> dit §	5
<u>N</u> ew	Ctrl+N	
Open Library.	Ctrl+O	l
Save Library	Ctrl+S	l
Save Library ;	<u>A</u> s	l
E <u>x</u> it		

New

Apre una nuova finestra Library.

Open Library...

Stessa funzione del pulsante Open della barra strumenti (P.198).

Save Library

Stessa funzione del pulsante Overwrite della barra strumenti (P.199).

Save Library As...

Salva il file Library con il nome che é stato specificato. Il file attuale può essere anche salvato con un nome diverso.

Exit (solo in modo stand-alone)

Esce dall'applicazione Voice Editor.

<u>Edit</u>

<u>E</u> dit	<u>S</u> etup
<u>С</u> ору	Ctrl+C
<u>P</u> aste	Ctrl+V
Initialize	Del
<u>E</u> dit	Ctrl+E
<u>E</u> dit Library	Ctrl+E
<u>E</u> dit Library <u>S</u> tore	Ctrl+E
<u>E</u> dit Library <u>S</u> tore Import	Ctrl+E Ctrl+I

Сору

Copia nella memoria volatile (clipboard) la voce/i selezionata. Quando non é stata eseguita alcuna selezione, appare in grigio.

Paste

Incolla la voce/i dalla memoria volatile alla locazione specificata.

Initialize

Inizializza la voce selezionata. Se non é stata eseguita alcuna selezione, appare in grigio.

Edit

Stessa funzione del pulsante Edit della barra strumenti (P.202).

Library

Stessa funzione del pulsante Library della barra strumenti (P.214).

Store...

Stessa funzione del pulsante Store della barra strumenti (P.214).

Import...

Stessa funzione del pulsante Import della barra strumenti (P.203).

Compare

Stessa funzione del pulsante Compare della barra strumenti (P.214).



Impostazioni

<u>S</u> etup	<u>₩</u> in	dow
<u>S</u> etup <u>T</u> ransmit <u>R</u> eceive <u>M</u> onitor	Bulk Bulk	Ctrl+T Ctrl+R

Setup...

Stessa funzione del pulsante Editor Settings della barra strumenti (P.200).

Transmit Bulk...

Stessa funzione del pulsante Bulk Transmit della barra strumenti (P.201).

Receive Bulk...

Stessa funzione del pulsante Bulk Receive della barra strumenti (P.202).

Monitor

Stessa funzione del pulsante Monitor della barra strumenti (P.202).





La Finestra Library

Quando viene lanciato Voice Editor, appare una finestra Library come quella qui illustrata. La finestra Library visualizza un elenco delle voci disponibili. Il tipo di voci visualizzato può essere impostato cliccando il tab (tabulatore) del tipo appropriato 2. E' possibile selezionare per l'editing qualsiasi delle voci elencate e aprirla nella finestra Voice Edit, facendo doppio click sul nome della voce o un click sul nome della voce ed uno sul pulsante Edit della barra strumenti.

Queste frecce scorrono tra i Voci Custom Voci Preset tabulatori dei tipi di voci. Voice Editor for TYROS : _] X File E dit Setup Window <u>H</u>elp 🖻 🔲 📴 🕒 😔 🔛 🌆 🚰 2 Custom Normal | Custom Drum | Fino | E.Piano | Organ | Strings | Choir | Brass | Trumpet | Saxophone | FluteCla Voice Name No empty001 001 empty002 002 empty003 003 empty004 004 empty005 005 empty006 006 empty007 007 empty008 008 empty009 009 empty010 010 empty011 011 8 empty012 012 empty013 013 empty014 014 empty015 015 empty016 016 empty017 017 empty018 018 empty019 019 empty020 020 empty021 021

QNOTE Le librerie possono essere salvate come file (con .T2E come estensione del nome del file) ed aperte nella finestra Library.

Barra Strumenti

Con questi pulsanti é possibile eseguire importanti funzioni e comandi (P.197).

2 Tab Tipo di Voce

Selezionano il tipo di voci visualizzate nell'elenco voci. I tab Custom Normal e Custom Drum consentono di salvare la voce editata come il tipo di voce custom corrispondente. I restanti tab di voce preset consentono l'accesso alle voci preset caricate da TYROS e sono usati come base per creare nuove voci custom. I dati di voce non possono essere memorizzati nei gruppi voci accessibili dai tab di voce preset.

3 Elenco Voci

Ogni voce (con nome e numero) é visualizzata su una linea. Usate la barra di scorrimento per scorrere l'elenco ed accedere a tutte le voci disponibili. E' possibile cliccare sui nomi delle voci nell'elenco del tab Custom Voice per inserire un nuovo nome di voce usando la tastiera del computer. L'ordine delle voci nell'elenco può essere modificato trascinando i numeri di voce.



- **QNOTE** Le voci Organ Flute e Mega di TYROS non possono essere editate con Voice Editor.
 - Non é possibile assegnare lo stesso nome a più di una voce nell'elenco Voci Custom.
 - Non é possibile riordinare le voci trascinandole ed assegnare nuovi nomi negli elenchi delle Voci Preset.
 - E' possibile selezionare più voci consecutive in un gruppo tenendo premuto il tasto Shift mentre si clicca sul primo e sull'ultimo nome delle voci contenute nel gruppo.
 - I nomi di voci possono essere di un massimo di 16 caratteri. Non é possibile inserire come primo carattere uno spazio o una virgola e non é possibile usare i seguenti caratteri:" * : < > \ | / ?



Cambiare l'ampiezza della colonna

Spostate il cursore sulla linea di divisione tra i nomi delle colonne in alto sull'elenco voci: si trasformerà in strumento di divisione. Trascinate i divisori per ridimensionare le colonne.

WOTE Se fate doppio click con lo strumento di divisione, la colonna si ridurrà automaticamente all'ampiezza minima.

Visualizzare solo i Nomi delle Voci

Fate click con il pulsante destro sull'elenco voci e selezionate "List" per avere una panoramica di tutti i nomi di voce nel banco attuale. Questo metodo di visualizzazione consente di localizzare più facilmente una voce specifica. Fate click sul nome di una voce per inserire il nome di una nuova voce dalla tastiera del computer.

Custom Normal Custom Drum Piano E.Piano			
Voice Name	No.		
empty001	001		
empty002	002		
empty003	003		
empty004	004		
empty005	005	🖌 Details	
empty006	006	List	
empty007	007	LISC	
empty008	008	Copy	
empty009	009	Copy D	
empty010	010	Paste	
empty011	011	Initialize	
empty012	012		
empty013	013	Edit	
empty014	014		
empty015	015		

🖻 🗐 📴 (🗩 🔸 🛗 🖗	· 1 🗗				
Custom Normal	Custom Drum F	Piano E.Piano Or	gan Strings Choir	Brass Trumpel	t Saxophone	FluteClarit 🔹 🕨
empty001	empty022	empty043	empty064	empty085	empty106	empty1
empty002	empty023	empty044	empty065	empty086	empty107	empty1
empty003	empty024	empty045	empty066	empty087	empty108	
empty004	empty025	empty046	empty067	empty088	empty109	
empty005	empty026	empty047	empty068	empty089	empty110	
empty006	empty027	empty048	empty069	empty090	empty111	
empty007	empty028	empty049	empty070	empty091	empty112	
empty008	empty029	empty050	empty071	empty092	empty113	
empty009	empty030	empty051	empty072	empty093	empty114	
empty010	empty031	empty052	empty073	empty094	empty115	
empty011	empty032	empty053	empty074	empty095	empty116	
empty012	empty033	empty054	empty075	empty096	empty117	
empty013	empty034	empty055	empty076	empty097	empty118	
empty014	empty035	empty056	empty077	empty098	empty119	
empty015	empty036	empty057	empty078	empty099	empty120	
empty016	empty037	empty058	empty079	empty100	empty121	
empty017	empty038	empty059	empty080	empty101	empty122	
empty018	empty039	empty060	empty081	empty102	empty123	
empty019	empty040	empty061	empty082	empty103	empty124	
empty020	empty041	empty062	empty083	empty104	empty125	
empty021	empty042	empty063	empty084	empty105	empty126	
•						F

WOTE Fate click con il pulsante destro sull'elenco dei Nomi di Voce e selezionate "Details" per tornare al display di nome e numero di voce.

Barra Strumenti



Pulsante Open File

Apre la finestra di dialogo Open File da cui é possibile aprire i file voice-list library.

Finestra di dialogo Open File

Selezionate il file library che desiderate aprire (estensione .T2E) e fate click sul pulsante "Open". Il file selezionato si aprirà nella finestra Library.

0	Open ?X Look in: VEditor I C C C C C C C C C C C C C C C C C C
2	
3	File name:5
<u>(4)</u>	Files of type: Library File (*.T2E)
① Look in	
2 List	
③ File name	Nome del file attualmente selezionato nell'elenco dei file.
④ Files of type	Cliccate qui e selezionate il tipo di file che desiderate visualizzare nell'elenco di file dall'elenco a discesa.
(5) Open	Apre il file selezionato.
6 Cancel	Annulla l'apertura del file e chiude la finestra di dialogo.

198

2 Pulsante Overwrite Save

Sovrascrive-salva il file attualmente aperto. Per creare un nuovo file, aprite la finestra di dialogo "Save As".

Finestra di dialogo Save As

Consente di salvare un'elenco voci editato come file library (estensione .T2E). Fate click su "Save" dopo aver specificato la locazione in cui deve essere salvato il file ed il nome del file. Il file library verrà salvato e la finestra di dialogo si chiuderà.



)

③ Pulsante Editor Settings

Apre la finestra di dialogo Setup.

Finestra di dialogo Setup

Le impostazioni eseguite in questa finestra di dialogo consentono a Voice Editor di comunicare con l'hardware di TYROS. Usate il mouse e la tastiera per eseguire le impostazioni necessarie e fate click su "OK" per chiudere la finestra di dialogo ed abilitare le impostazioni. Per chiudere la finestra senza eseguire alcuna modifica alle impostazioni attuali, usate il pulsante "Cancel".





4 Pulsante Bulk Transmit

Apre la finestra di dialogo Bulk Transmit.

Finestra di dialogo Bulk Transmit

Questa funzione consente di trasmettere a TYROS tutti i dati visualizzati nella finestra Library, con un'unica "trasmissione bulk". Fate click su "Start" per avviare la trasmissione bulk. Durante la trasmissione, una barra visualizza la quantità approssimativa di dati trasmessi. Quando la barra raggiunge la fine, la trasmissione é terminata. Fate click su "Close" per chiudere la finestra di dialogo e terminare l'operazione Bulk Transmit.



5 Pulsante Bulk Receive

Apre la finestra di dialogo Bulk Receive.

Finestra di dialogo Bulk Receive

Consente la ricezione bulk di dati di voce inviati da TYROS a Voice Editor. Usate prima la finestra Receive Type per specificare il tipo di dati da ricevere e premete poi il pulsante "Start" per inviare un messaggio di "bulk dump request" a TYROS ed avviare la ricezione bulk. Durante la ricezione, una barra visualizza la quantità approssimativa di dati ricevuti. Quando la barra raggiunge la fine, l'operazione é terminata. Fate click su "Close" per chiudere la finestra di dialogo e terminare l'operazione bulk receive.



6 Pulsante Edit

Apre la voce attualmente selezionata nella finestra Edit (Common).

7 Pulsante Monitor

Quando é attiva questa funzione, i dati bulk corrispondenti alla voce selezionata vengono inviati a TYROS ogni volta che viene selezionata una nuova voce, in modo che la voce possa essere suonata dalla tastiera di TYROS.



WOTE E' necessario che la presa MIDI ed altri sistemi siano impostati in modo appropriato perché Monitor funzioni correttamente (vedi pag. 199).



8 Pulsante Import

Apre la finestra di dialogo Import.

Finestra di dialogo Import

La funzione Import consente di importare una o più voci da un file library esistente nel file library attualmente aperto.

Aprite il file library contenente la voce/i che desiderate importare con questa finestra di dialogo: apparirà un elenco delle voci presenti. Selezionate una voce o più voci da importare e trascinatele dalla finestra di dialogo nella locazione di voce desiderata del file library aperto. Le voci esistenti nel file library saranno sostituite (sovrascritte) dalle voci importate.



<u>Q NOTE</u> E' possibile aprire simultaneamente più di una finestra di dialogo Import.

5 Monitor	Jando é selezionata questa finestra, i dati bulk corrispondenti a ce selezionata, vengono inviati a TYROS ogni volta che viene lezionata una nuova voce, in modo che la voce possa essere onata dalla tastiera di TYROS.	
	NOTE E' necessario che la presa MIDI ed altri sistemi sia modo appropriato perché Monitor funzioni correttar 200).	no impostati in nente (vedi pag.
6 Close	Chiude la finestra di dialogo Import.	



La finestra Edit

Questa finestra dispone di un'interfaccia intuitiva per l'editing dei parametri di TYROS. I parametri di voce ed effetti di TYROS sono illustrati in un'interfaccia grafica che rende l'editing ed il controllo particolarmente semplice. Sono disponibili due tipi di finestre Edit: Finestra Normal Voice Edit (pag. 205) per le normali voci intonate e Finestra Drum Voice Edit (pag. 212) per le voci di batteria in cui vari suoni di batteria e percussioni sono assegnate a tasti diversi.

- Le impostazioni della finestra Edit vengono trasferite via MIDI in tempo reale a TYROS .
- Le impostazioni della finestra Edit possono essere memorizzate in file library.
- Per informazioni dettagliate circa i vari parametri fate riferimento al manuale di istruzioni di TYROS e all'elenco dati.



Finestra Normal Voice Edit (Common)

1 Barra Strumenti

La barra strumenti include pulsanti in grado di accedere ed eseguire varie funzioni (pag. 214).

2 Voice Name (nome voce)

Qui sono visualizzati il nome e l'icona della voce in fase di editing. Fate click sul nome della voce per inserire un nuovo nome usando la tastiera del computer o fate click sull'icona per selezionare un'icona diversa per la voce.

QNOTE I nomi di voce possono essere di un massimo di 16 caratteri. Non é possibile usare uno spazio o una virgola come primo carattere del nome. I seguenti caratteri non possono essere utilizzati: " * : < > \ | / ?



3 Parametri Voice Set

Sono gli stessi parametri accessibili dall'interfaccia Sound Creator di TYROS quando viene selezionata una voce diversa dal tipo Organ-flute. Sono detti parametri "Voice Set" (impostazione voce). Consultate il manuale di TYROS per maggiori informazioni al riguardo.

4 Unità Element

Consente l'accesso ai parametri di elemento (pag. 206). Come per molti altri strumenti musicali elettronici, le voci di TYROS sono formate da un certo numero di "elementi". Alcuni parametri di voce influenzano tutti gli elementi simultaneamente mentre i parametri Element controllano individualmente un elemento specifico.

5 Tastiera a video

Cliccate o trascinate per ascoltare il risultato di un'operazione di editing.

QNOTE Questa tastiera non ha effetto sul parametro PART OCTAVE del gruppo parametri Voice Set sopra illustrato.

6 Harmony

Include i parametri harmony/echo, gli stessi accessibili dal display [FUNCTION] → HARMONY/ ECHO di TYROS. Consultate il manuale d'uso di TYROS per maggiori informazioni al riguardo. I numeri tra parentesi dopo il nome del parametro, es. Echo (4), indicano la velocità di echo, tremolo o trill.

Il modo di controllo delle manopole a video può essere impostato a seconda delle esigenze. Fate click col pulsante destro vicino ad una manopola e selezionate il modo desiderato dal menu a discesa. Questa impostazione viene applicata a tutte le manopole.



• Le manopole possono essere comandate anche dai tasti Page Up e Page Down del computer.

Unità Element



EL (Element) 1~8

Apre la finestra di dialogo Element.

2 ON/OFF

Attiva/disattiva l'elemento.

3 Regola il livello di uscita di ogni elemento.

206

• Finestra di dialogo Element 1~8



1 LFO WAVE

Seleziona la forma d'onda LFO. La forma d'onda qui selezionata viene usata per la modulazione e crea una serie di effetti periodici.

2 LFO SPEED

Imposta la velocità (frequenza) della modulazione LFO. A valori più alti si ottiene una velocità superiore.

3 PHASE INIT

Quando é attivo, la fase LFO viene resettata ad ogni evento di nota.

4 LFO PITCH (Pitch Modulation Depth)

Imposta la profondità della modulazione di intonazione LFO.

5 LFO FILTER (Filter Modulation Depth)

Imposta la profondità di modulazione della frequenza di cutoff del filtro LFO.

6 LFO AMPLITUDE (Amplitude Modulation Depth)

Imposta la profondità di modulazione di ampiezza dell'LFO.

7 MIX

Regola il livello di uscita (LEVEL) ed il posizionamento stereo (PAN) dell'elemento.

8 DETAIL

Cliccate per aprire la finestra di dialogo EL Detail (Element Detail). La finestra di dialogo EL Detail consente l'inserimento numerico diretto di valori di parametro per l'elemento. I valori qui editati sono collegati ai grafici di dialogo dell'elemento.



Procedura di Editing

Per editare i parametri usando i grafici, trascinate il contrassegno a forma di quadrato nel display (■) nelle direzioni indicate dalle frecce. Il valore attuale del parametro sarà visualizzato mentre il cursore si trova sul simbolo (■).



QNOTE In alcuni casi i simboli si sovrappongono. Le impostazioni dettagliate di parametro possono essere selezionate nella finestra di dialogo EL Detail, cliccando sul pulsante DETAIL.

OSCILLATOR

Seleziona gli elementi che compongono una voce (categoria, numero voce, numero elemento) e consente l'accesso ai parametri VEL LIMIT e NOTE LIMIT. Uno dei marker (contrassegni) imposta i parametri VEL LIMIT LOW e NOTE LIMIT LOW. Trascinando il marker verso sinistra o destra si imposta la nota più bassa nell'estensione di tastiera dell'elemento; trascinando il marker verso l'alto o verso il basso si imposta la dinamica di tastiera più bassa a cui suonerà l'elemento. L'altro marker é usato per regolare i parametri VEL LIMIT HIGH e NOTE LIMIT HIGH. Trascinandolo verso sinistra o destra si imposta la nota più alta nell'estensione di tastiera dell'elemento; trascinandolo verso sinistra o destra si imposta la nota più alta nell'estensione di tastiera dell'elemento; trascinandolo verso sinistra o destra si imposta la nota più alta nell'estensione di tastiera dell'elemento; trascinando il marker verso l'alto o il basso si imposta la dinamica di tastiera più alta a cui suonerà l'elemento. L'estensione attiva é visualizzata in verde sul grafico.

RNOTE I seguenti parametri possono essere impostati dalla pagina OSCILLATOR della finestra di dialogo EL Detail.

Category, Voice, Element	Seleziona gli elementi che compongono la voce.
Volume	Regola il volume dell'elemento.
Pan	Regola il pan (posizionamento stereo) dell'elemento.
Key On Delay Time	Imposta un delay (ritardo) tra il momento in cui viene premuto il tasto (key on) ed il momento in cui l'elemento comincia produrre il suono. E' possibile impostare delay diversi per ogni elemento.
Pitch Scaling Center Note	Imposta la nota centrale dell'intonazione di tastiera (numero di nota). L'intonazione della nota centrale specificata non cambierà indipendentemente dall'impostazione di sensibilità di intonazione.
Pitch Scaling Sens.	Imposta la sensibilità di intonazione dell'elemento (quantità di variazione di intonazione in relazione alla nota adiacente).
Touch Curve	Imposta la curva di risposta del volume in relazione alle dinamiche di tastiera. Sono disponibili tre curve: Medium, Soft e Hard.
Touch Curve Sens.	Regola la sensibilità di dinamica di tastiera in base all'impostazione Touch Curve.
Note Shift	Regola l'intonazione dell'elemento in unità di semitoni.
Tune Fine	Consente di regolare in modo fine l'intonazione dell'elemento.
Note Limit High, Note Limit Low	Imposta l'estensione di tastiera su cui suonerà l'elemento.
Velocity Limit High, Velocity Limit Low	Imposta l'estensione dinamica su cui suonerà l'elemento.



FILTER1

Imposta i parametri FILTER1.

Trascinate il marker verso destra o sinistra per regolare la frequenza di cutoff del filtro e quindi la brillantezza del suono. Trascinate il marker verso l'alto o il basso per aumentare la risonanza del filtro (un picco risonante alla frequenza di cutoff) per produrre timbri risonanti tipo sintentizzatore analogico.

- **Questi parametri possono essere editati anche numericamente dalla pagina DCF della finestra di dialogo EL Detail.**
 - Ogni voce di TYROS dispone di due filtri. I parametri FILTER 1 sono accessibili da questa finestra di dialogo. Entrambi i parametri FILTER 1 e FILTER 2 possono essere editati dalla finestra di dialogo EL Detail.
 - I seguenti parametri sono accessibili dalla pagina DCF della finestra di dialogo EL Detail.

DCF1 Filter Type	Seleziona il tipo di filtro DCF1.
DCF1 Cutoff Freq.	Regola la frequenza di cutoff del filtro DCF1.
DCF1 Resonance	Regola la forza dell'effetto di risonanza del filtro DCF1.
DCF1 Gain	Regola il gain del filtro DCF1. Non regolabile per alcuni tipi di filtro.
DCF1 Cutoff Velocity Sens.	Regola la sensibilità della frequenza di cutoff del filtro DCF1 alla dinamica di tastiera.
DCF1 Resonance Velocity Sens.	Regola la sensibilità della risonanza del filtro DCF1 alla dinamica di tastiera.
DCF1 Cutoff Scaling BP1~4	Specifica i punti di interruzione (numeri di nota) della scala della frequenza di cutoff del filtro DCF1.
DCF1 Cutoff Scaling Offset 1~4	Regola la quantità di offset della frequenza di cutoff ad ogni punto di interruzione della scala di cutoff.
DCF2 Filter Type	Seleziona il tipo di filtro DCF2.
DCF2 Cutoff Freq.	Regola la frequenza di cutoff del filtro DCF2.
DCF2 Resonance	Regola la forza dell'effetto di risonanza del filtro DCF2.
DCF2 Gain	Regola il gain del filtro DCF2.
DCF2 Cutoff Velocity Sens.	Regola la sensibilità della frequenza di cutoff del filtro DCF2 alla dinamica di tastiera

LFO

Regola i parametri LFO delay e fade.

Il marker a sinistra regola il delay (ritardo) tra il momento in cui viene premuto il tasto (key-on) e l'inizio dell'effetto LFO (LFO Delay) mentre il marker a destra regola la lunghezza del tempo di fade-in dell'LFO (LFO fade Time).

- **Questi parametri possono essere editati anche numericamente dalla pagina LFO della finestra di dialogo EL Detail.**
 - I seguenti parametri sono accessibili dalla pagina LFO della finestra di dialogo EL Detail.

Wave	Seleziona la forma d'onda LFO.
Speed	Regola la velocità (frequenza) della variazione LFO.
Phase Init	Determina la fase della forma d'onda LFO che sarà resettata quando viene suonata una nota.
PMD (Pitch Modulation Depth)	Imposta la profondità di modulazione applicata quando l'LFO é usato per modulare l'intonazione.
FMD (Frequency Modulation Depth)	Imposta la profondità di modulazione applicata quando l'LFO é usato per modulare la frequenza.
AMD (Amplitude Modulation Depth)	Imposta la profondità di modulazione applicata quando l'LFO é usato per modulare l'ampiezza.
Delay Time	Regola il delay tra key-on e l'inizio dell'effetto LFO.
Fade Time	Regola la lunghezza del tempo di fade-in dell'LFO, che inizia dopo Delay Time (sopra) e termina quando l'LFO raggiunge l'ampiezza piena.



PITCH EG (Generatore di Inviluppo di Intonazione)

Questo generatore controlla le variazioni di intonazione basate sul tempo, dall'attacco iniziale al decadimento finale, basandosi sul parametro 1 Time, sui parametri 4 Rate e 5 Level. Trascinate un marker verso sinistra o destra per regolare la percentuale o il tempo e trascinatelo verso l'alto o il basso per regolare il livello. Il marker all'estrema sinistra regola Hold Time/Initial Level, il secondo marker da sinistra regola Decay 1 Rate/Level, il terzo marker regola Decay 2 Rate/Level, il quarto regola Decay 3 Rate/Level ed il marker all'estrema destra regola Release Rate/Level.

WOTE • Questi parametri possono essere editati anche numericamente dalla pagina PITCH EG della finestra di dialogo EL Detail.

• I seguenti parametri sono accessibili dalla pagina PITCH EG della finestra di dialogo EL Detail.

Level Velocity Sens.	Imposta la sensibilità di intonazione del livello EG in relazione alla dinamica di tastiera.
Rate Scaling Center Note	Imposta la nota centrale per la scala percentuale di intonazione EG in cui la percentuale generale dell'inviluppo varia in base alla nota suonata.
Rate Scaling Sens.	Imposta la percentuale di sensibilità di intonazione EG in base alla nota suonata.
Rate Velocity Sens.	Imposta la percentuale di sensibilità di intonazione EG in base alla dinamica di tastiera.
Hold Time	Questi parametri controllano, in base al tempo, le variazioni di intonazione
Decay 1 Rate	dall'attacco iniziale di ogni nota al decadimento finale.
Decay 2 Rate	
Decay 3 Rate	
Release Rate	
Initial Level	
Decay 1 Level	
Decay 2 Level	
Decay 3 Level	
Release Level	

FILTER EG (Generatore di Inviluppo del Filtro)

Controlla le variazioni di timbro, basate sul tempo, dall'attacco iniziale al rilascio, usando i parametri 1 Time, 4 Rate e 5 Level. Trascinate un marker verso sinistra o destra per regolare percentuale o tempo e trascinatelo verso l'alto o il basso per regolare il livello. Il marker all'estrema sinistra regola Hold Time/Initial Level, il secondo marker da sinistra regola Decay 1 Rate/Level, il terzo regola Decay 2 Rate/Level, il quarto regola Decay 3 Rate/Leve ed il marker all'estrema destra regola Release Rate/Level.

- **WOTE** Questi parametri possono essere editati anche numericamente dalla pagina FILTER EG della finestra di dialogo EL Detail.
 - I seguenti parametri sono accessibili dalla pagina FILTER EG della finestra di dialogo EL Detail.

Rate Scaling Sens.	Imposta la sensibilità del filtro EG alla scala percentuale, in base alla nota suonata.
Level Velocity Sens.	Imposta la sensibilità di livello del filtro EG in base alla dinamica di tastiera.
Hold Rate Velocity Sens.	Imposta la sensibilità hold del filtro EG in base alla dinamica di tastiera.
Decay 1 Rate Velocity Sens.	Imposta la sensibilità decay 1 del filtro EG in base alla dinamica di tastiera.
Other Rate Velocity Sens.	Imposta la sensibilità di tutti i parametri del filtro EG diversi da hold ed attacco, in base alla dinamica di tastiera.
Hold Time	Questi parametri controllano, in base al tempo, le variazioni di frequenza di
Decay 1 Rate	cutoff dall'attacco iniziale di ogni nota al decadimento finale.
Decay 2 Rate	
Decay 3 Rate	
Release Rate	
Initial Level	
Decay 1 Level	
Decay 2 Level	
Decay 3 Level	
Release Level	1



AMPLITUDE EG (Generatore di Inviluppo di Ampiezza)

Questo generatore controlla la "forma" (inviluppo di ampiezza) generale di ogni nota dall'attacco iniziale al decadimento finale.

Trascinate il marker all'estrema sinistra verso l'alto o il basso per regolare la sensibilità del tempo di attacco in base alla dinamica (Initial Level). Trascinate il secondo marker sinistro verso sinistra o destra per regolare EG Attack Rate o verso l'alto e il basso per regolare EG Attack Level. Trascinate il terzo ed il quarto marker verso sinistra o destra per regolare il modo in cui decade il suono mentre é tenuta una nota (EG Decay rate 1 e 2) e verso l'alto o il basso per regolare i parametri EG Decay Level 1 e 2. Trascinate il quinto marker verso sinistra o destra per regolare i destra per regolare il modo in cui il suono decade dopo che é stato raggiunto Decay 2 Level (EG Decay 3 Rate). Quando EG Decay 3 Rate é impostato su "0", il suono verrà sostenuto finché é tenuta la nota. Trascinate il marker all'estrema destra verso sinistra o destra per regolare il modo in cui il suono decade dopo il rilascio di una nota (EG Release Rate).

- **QUOTE** Questi parametri possono essere editati anche numericamente dalla pagina AMP EG della finestra di dialogo EL Detail.
 - I seguenti parametri sono accessibili dalla pagina AMP EG della finestra di dialogo EL Detail.

Attack Rate Velocity Sens.	Imposta la sensibilità dell'attacco del filtro EG in relazione alla dinamica di tastiera.
Attack Rate	Questi parametri controllano le variazioni di ampiezza basate sul tempo
Decay 1 Rate	dall'attacco iniziale di ogni nota al decadimento finale.
Decay 2 Rate	
Decay 3 Rate	
Release Rate	
Initial Level	
Attack Level	
Decay 1 Level	
Decay 2 Level	

• I seguenti parametri sono accessibili dalla pagina AEG SCALE della finestra di dialogo EL Detail.

Rate Scaling Sens.	Imposta la sensibilità di ampiezza di EG alla scala percentuale, in base alla nota suonata.
Level Scaling Break Point 1~4	Specifica gli intervalli (numeri di nota) nella scala di ampiezza.
Level Scaling Offset 1~4	Regola la quantità di offset di ampiezza ad ognuno degli intervalli della scala di cutoff.

Finestra Drum Edit

In questa finestra é possibile selezionare ed editare singoli tasti/suoni di batteria.



Barra strumenti

La barra strumenti include pulsanti per accedere ed eseguire varie funzioni (pag. 214).

2 Voice Name (nome voce)

Qui sono visualizzati nome ed icona del kit attualmente editato. Fate click sul nome del kit per inserire un nuovo nome usando la tastiera del computer oppure cliccate sull'icona per selezionare un'altra icona per il kit.

QNOTE I nomi dei kit possono essere di un massimo di 16 caratteri. Come primo carattere non é possibile usare spazi o virgole. I seguenti caratteri non possono essere utilizzati: " * : < > \ | / ?

Parametri Voice Set

Sono gli stessi parametri accessibili dall'interfaccia Sound Creator di TYROS quando é selezionata una voce diversa da quelle del tipo Organ-flute. Sono detti parametri "Voice Set" (impostazione voce). Per informazioni, consultate il manuale d'uso di TYROS.

4 Unità Element

Consente l'accesso ai parametri dell'elemento (tasto) drum. Cliccate un tasto (DO#-1 ... SOL5) per aprire la finestra di dialogo Drum Key corrispondente (pag. 206).

5 Tastiera a video

Cliccate o trascinate per ascoltare i risultati dell'editing eseguito.

WOTE Questa tastiera non ha effetto sul parametro PART OCTAVE del gruppo parametri Voice Set.

6 Harmony

Include i parametri harmony/echo, gli stessi accessibili dal display [FUNCTION] → HARMONY/ ECHO di TYROS. Per informazioni, consultate il manuale d'uso di TYROS. I numeri tra parentesi dopo il nome di un parametro, es. Echo (4), indicano la velocità di echo, tremolo o trill.





Drum Key (tasto drum)

La nota attualmente selezionata per l'editing.

2 Tastiera

Per l'editing, cliccate su un tasto per selezionare il suono di batteria o percussioni assegnato a quel tasto.

QNOTE Questa tastiera non ha effetto sul parametro PART OCTAVE del gruppo parametri Voice Set.

3 Category, Voice, Key Name (categoria, voce, nome tasto)

Visualizza categoria, voce e nome del tasto del suono di batteria o percussioni attualmente selezionato per l'editing. Cliccate su una di queste finestre per selezionare un suono diverso.

4 Receive Note On

Specifica se i dati MIDI di note-on saranno ricevuti o meno per ogni onda. Quando é regolato su "Off", l'onda é esclusa (mute).

5 Receive Note Off

Specifica se i dati MIDI di note-off saranno ricevuti o meno per ogni onda.

6 Key Assign

Imposta il modo di assegnazione del tasto. Questo parametro é disponibile solo se il parametro XG "SAME NOTE NUMBER KEY ON ASSIGN" del blocco generatore sonoro di TYROS é impostato su "INST".

Alternate Group

Questa funzione evita che suoni che normalmente non sarebbero riprodotti insieme in un kit percussivo, suonino simultaneamente (es. pedale charleston e charleston aperto).

8 Fine

Consente l'intonazione fine intorno all'intonazione base impostata da "9 Coarse", sotto.

O Coarse

Regola l'intonazione in incrementi di semitono.

Cutoff

Imposta la frequenza di cutoff dell'LPF (Low-Pass Filter - filtro passa bassi)

Reso

Regola la forza dell'effetto di risonanza LPF.



Attack

Regola l'attacco (ampiezza) del suono.

Decay1

Regola il modo in cui il suono decade (Amplitude EG Decay1).

Decay2

Regola il modo in cui il suono decade (Amplitude EG Decay2).

Level

Imposta il livello di uscita di ogni onda.

Pan

Imposta il posizionamento pan (stereo) di ogni onda.

Reverb

Imposta il livello di mandata dell'effetto di riverbero.

Chorus

Imposta il livello di mandata dell'effetto di chorus.

Pitch

Imposta ed accorda in modo fine l'intonazione. Questo parametro é correlato a (8) e (9), sopra.

Filter

Regola la brillantezza ed il carattere del suono. L'editing con il grafico é uguale a quello con le finestre di dialogo dell'elemento. Questo parametro é correlato a **(D** e **(D**), sopra.

Amplitude EG

Regola l'inviluppo di ampiezza del suono dall'attacco iniziale al decadimento finale. Questo parametro é correlato a (2), (3) e (2), sopra.

Barra Strumenti



Pulsante Editor Settings

Apre la finestra di dialogo Setup. Vedi pag. 200 per informazioni circa la finestra Setup .

Pulsante Library

Apre la finestra Library. Vedi pag. 195 per informazioni circa la finestra Library.



3 Pulsante Store

Apre la finestra di dialogo Store.

Finestra di dialogo Store

Consente di memorizzare in un file library le voci editate.

Voice	Name : empty006
м	emory : Custom Drum
No.	Voice Name
001	empty001
002	empty002
003	empty003
004	empty004
005	empty005
006	empty006
007	emptyUU/
008	emptyUU8
010	empty009
010	emptyutu

- ① Cliccate una finestra Voice Name: la finestra lampeggerà ad indicare che é possibile inserire un nuovo nome.
- (2) Inserite un nome usando la tastiera del computer.

PNOTE E' possibile inserire nomi di un massimo di 16 caratteri. Come primo carattere non può essere specificato uno spazio o una virgola. Non é possibile usare i seguenti caratteri:
* * : < > \ | / ?

③ Cliccate sulla finestra di destinazione store nell'elenco.

CAUTION

Qualsiasi dato contenuto nella locazione di voce destinazione, verrà cancellato eseguendo l'operazione Overwrite-Save per memorizzare una voce editata nel file library. Assicuratevi di eseguire backup dei dati più importanti.

④ Premete "Store" per eseguire l'operazione Save e tornare alla finestra Edit.

L'operazione Store memorizza temporaneamente una voce editata in un file library aperto. Assicuratevi di salvare il file library dopo aver memorizzato i dati di voce. Se salvate il file library senza prima memorizzare la voce, i dati di voce non verranno salvati.

4 Pulsante Compare

Quando é regolato su On, la voce pre-editata (originale) viene trasmessa via bulk a TYROS per l'ascolto. Quando é regolato su Off, la voce editata viene trasmessa a TYROS per l'ascolto. Ciò consente di confrontare la voce originale e quella editata durante le operazioni di editing.

215

Procedura Voice Edit

Non esiste un unico modo per usare un programma versatile come Voice Editor per TYROS. E' possibile lavorare con metodologie diverse ma qui di seguito forniremo un esempio di procedura che potrebbe suggerirvi qualche idea.

QNOTE A seconda del tipo di editing che desiderate eseguire, potrebbe essere necessario aprire un file library esistente o importare alcune voci nella finestra library.

- 1. Avviate Voice Editor (pag.191).
- Se é la prima volta che lanciate Voice Editor dopo l'installazione, dovrete caricare le voci preset da TYROS (pag.192).
- **3.** Fate doppio click sulla voce che desiderate editare in uno degli elenchi di voce preset contenuti nella finestra Library. Si aprirà la finestra Edit per quella voce.

QNOTE Per aprire la finestra Edit per la voce selezionata, é possibile anche cliccare una sola volta su una voce preset e poi cliccare sul pulsante Edit della barra strumenti.

- 4. Nella finestra Edit sono disponibili varie unità. Iniziate con l'unità Element ed eseguite l'editing necessario per i singoli elementi (da 1 a 8) che compongono la voce. Aprite le finestre di dialogo Element da 1 a 8, selezionate le onde necessarie, usate i filtri per regolare il timbro, etc. Per facilitare l'editing, potete usare anche i grafici nelle finestre di dialogo Element.
 - Per un dettagliato editing numerico, potete aprire le finestre di dialogo EL Detail dalle finestre di dialogo Element. Queste finestre sono collegate tra loro in modo che le operazioni di editing eseguite in una si riflettono immediatamente anche nell'altra. E' possibile visualizzare entrambe le finestre di dialogo affiancate per accedere a tutti i parametri e metodi di editing.
 - Fate click o trascinate la tastiera a video nella sezione inferiore della finestra Edit per ascoltare i risultati dell'editing eseguito.
 - Usate il pulsante Compare della barra strumenti per confrontare il suono della voce originale (pre-editata) e quello della voce editata.
- 5. Selezionate un tipo DSP dall'unità DSP ed eseguite le impostazioni DSP desiderate.
- 6. Eseguite le impostazioni desiderate di profondità di riverbero e di chorus.
- **7.** Cliccate sul pulsante Store della barra strumenti per aprire la finestra di dialogo Store. Memorizzate la voce editata nella library attualmente aperta.

NOTE La memorizzazione della voce editata nella library é una procedura temporanea. Per una memorizzazione permanente, dovrete salvare il file library su disco.

- **8.** Tornate alla finestra Library e cliccate sul pulsante Overwrite-Save della barra strumenti, per salvare su disco il file library (inclusa la nuova voce editata).
 - In the second second
 - I file library sono molto utili per organizzare set di voci diverse per vari scopi: esecuzioni dal vivo, registrazione, etc.
- **9.** Fate click sul pulsante Bulk Transmit della barra strumenti per trasferire tutto il set di voci a TYROS. Al termine della trasmissione bulk, é possibile selezionare e suonare le voci editate, come voci Custom, dai controlli di pannello di TYROS.


Malfunzionamenti

In caso di problemi, come mancanza di suono o comportamento insolito, verificate i collegamenti e controllate poi i seguenti punti. Se state usando Voice Editor come plug-in con un'applicazione client, per maggiori informazioni consultate le istruzioni dell'applicazione o l'aiuto on-line.

Il suono non cambia usando manopole o slider.

• Il MIDI Out ed il numero di Device sono impostati correttamente in Editor Setup? (pag.199)

I dati bulk non vengono trasmessi.

- Il MIDI Out ed il numero di Device sono impostati correttamente in Editor Setup? (pag.199)
- L'intervallo Dump in Editor Setup é troppo breve? Impostatelo su un minimo di 15 ms.

Quando si suona la tastiera, il suono é "doppio".

- Disattivate (OFF) Local su TYROS.
- Potrebbe essere necessario regolare MIDI Thru "Off" sull'applicazione client.

Non si sente alcun suono cliccando sulla tastiera a video nella finestra Edit.

• Il canale MIDI é impostato correttamente in Editor Setup (pag. 199)?

Non si sente alcun suono premendo il pulsante Monitor.

• Il MIDI Out ed il numero di Device sono impostati correttamente in Editor Setup? (pag.199)

I dati bulk non vengono ricevuti.

- Aprite la finestra di dialogo Editor Setup e controllate che le prese MIDI ed il numero di Device siano impostati correttamente (pag. 199).
- A seconda dell'applicazione client, potreste dover regolare su "Off" il MIDI Thru dell'applicazione client.

Le prese MIDI In/Out non sono disponibili in Editor Setup.

• Se state usando Voice Editor con un'applicazione client, potrebbe essere necessario impostare le prese MIDI dall'applicazione client. Controllate le impostazioni MIDI In/Out dell'applicazione.

Appare un messaggio di memoria insufficiente quando si cerca di memorizzare, importare o incollare.

 In una library é possibile memorizzare fino a 128 voci custom normali e fino a 10 voci custom drum. Questo numero può ridursi se si memorizzano voci che usano molti elementi. In questo caso é possibile inizializzare una voce non utilizzata nello stesso banco library per liberare un pò di memoria.

Appare un messaggio di memoria insufficiente quando si seleziona un elemento o un tasto drum.

• Le dimensioni dei dati di ogni voce dipendono dagli elementi o tasti usati. Inoltre, le dimensioni massime sono definite per tutte le voci e, in alcuni casi, una voce potrebbe eccedere tali dimensioni a causa della struttura dell'elemento o tasto utilizzato. In questi casi é necessario cambiare tale struttura.

E' possibile lanciare più Voice Editor quando Voice Editor é usato come plug-in.

 Alcune applicazioni client consentono di attivare più istanze dello stesso plug-in. Quando si esegue l'editing per una singola TYROS, l'uso di più di un Voice Editor può causare errori. Vi suggeriamo di lanciare solo un Voice Editor per volta.

Appare un asterisco (*) prima dei parametri LFO Phase Init/LFO Wave Type/ Filter 1/2 type.

• Ciò avviene per parametri non continui che potrebbero differire a seconda dei tasti.



TYROS

Elenco Dati

Sommario

Elenco Voci	219
Mappa Voci Mega	227
Elenco Assegnazioni Batteria/Tasto	229
Elenco Stili	235
Elenco Banchi Multi Pad	237
Schema Direct Access	238
Tipi di Accordi riconosciuti nel modo Fingered	240
Elenco Tipi di Effetti	241
Elenco Parametri di effetto	253
Tavola di assegnazione dati Effetti	249
Elenco Tipi Harmony/Echo	252
Elenco Tipi Vocal Harmony	252
Carta dei Parametri	253
Formato Dati MIDI	260
Elenco Messaggi System Exclusive per le Song	279
Elenco Meta Eventi per le Song	279
Carta di Implementazione MIDI	280



Elenco Voci

Panel Voice

		Bank Select		MIDI	
Category	Voice Name	MSB	LSB	Program Number	Voice Type
PIANO	GrandPiano	0	113	0	Live!
	BrightPiano	0	112	1	-
	Harpsichord	0	112	6	-
	GrandHarpsi	0	113	6	-
	HonkyTonk	0	112	3	-
	WarmGrand	0	114	0	Live!
	BalladStack	0	114	2	-
	MidiGrand	0	112	2	-
	Oct.Piano1	0	113	3	-
	Oct.Piano2	0	114	3	-
	CP80	0	113	2	-
E.PIANO	GalaxyEP	0	114	4	Cool!
	StageEP	0	117	4	-
	PolarisEP	0	115	4	-
	lazzChorus	0	118	5	-
	HuporTinoc	0	112	5	
	E Diano	0	110	4	Cooll
	E.Plano	0	119	4	0001
	PhaseEP	0	120	4	-
	NewTines	0	116	5	-
	FunkEP	0	112	4	-
	DX Modern	0	112	5	-
	SmoothTine	0	119	5	-
	ChorusBell	0	120	5	-
	VintageEP	0	116	4	-
	VenusEP	0	114	5	-
	ModernEP	0	115	5	-
	TremoloEP	0	113	4	-
	SuperDX	0	117	5	-
	SuitcaseEP	0	118	1	-
	StereoClovi	0	114	7	-
	DhageOlavi		114	1	-
	PhaseClavi	0	115	/	-
	Clavi	0	112	7	-
	WahClavi	0	113	7	-
DRGAN	Organ	0	118	18	Cool!
	JazzOrgan	0	117	16	Cool!
	RotorOrgan	0	117	18	Cool!
	FullRocker	0	115	18	Cool!
	StadiumOrg	0	118	16	-
	RotaryDrive	0	116	18	-
	PercOrg	0	119	17	-
	RockOrgan1	0	112	18	-
	DanceOrgan	0	113	17	-
	GospelOrg	0	119	16	-
	DrawbarOrg1	0	120	17	_
	lozzOrgon1	0	1120	16	
	JazzOrgani	0	112	10	-
	RockOrganz	0	119	18	-
	PurpleOrg	0	114	18	-
	Elec.Organ	0	118	17	-
	DrawbarOrg2	0	115	16	-
	JazzOrgan2	0	113	16	-
	RockOrgan3	0	113	18	-
	ClickOrgan	0	112	17	-
	MellowDraw	0	115	17	-
	BrightDraw	0	116	16	-
	60'sOrgan	0	116	17	-
	JazzOrgan3	0	120	16	-
	Tibia 16+4	0	114	16	-
	Tibia Full		114	17	-
	Tibia 8+4	0	122	16	-
	Tibia 9	0	122	17	-
			122	17	-
		0	123	16	-
	VOX 8	0	123	17	-
	I'htr Trp8	0	124	16	-
	Thtr Trp16+8	0	124	17	-
	Tibia+Vox	0	125	16	-
	Trp+Kinura	0	125	17	-
	ChapelOrgn1	0	113	19	-
	ChapelOrgn2	0	114	19	-
	ChapelOron3	0	115	19	-
	PipeOrgan	0	112	19	-
	ReedOrgan	0	112	20	-
TRINGS	Stringe	0	147	40	-
0.000	Allegre		100	49	
	Allegro		122	49	LIVe!
	Urcnestra	0	116	49	LIVE!
	Symphon.Str	0	114	48	-
	OberStrings	0	113	51	-
	Violin	0	113	40	Sweet!
	Orch.Horns	0	118	49	-
	Orch.Flute	0	119	49	-
	Orch,Oboe	0	121	49	-
		. <i>"</i>			I

		Bank	Select	MIDI	
Category	Voice Name	MSB	LSB	Program Number	Voice Type
	Tutti	0	120	49	-
	Strings	0	112	48	-
	OrchStrings	0	113	48	-
CHOIR BRASS	Str.Quartet	0	114	49	-
	AnalogStrs	0	115	48	-
	ChamberStrs	0	112	49	-
	BowStrings	0	116	48	-
	SlowStrings	0	113	49	-
	TremoloStrs	0	112	44	-
	MarcatoStrs	0	115	49	-
	SynStrings1	0	112	50	-
	SynStrings2 PizzStrings	0	113	50	-
	Viola	0	112	43	-
	Cello	0	112	42	-
	Contrabass	0	112	43	-
	Harp	0	112	46	-
	Hackbrett	0	113	46	-
	Fiddle	0	112	110	-
	Banjo	0	112	105	-
	Sitar	0	112	104	-
	Shamisen	0	112	107	-
	SoloViolin	0	112	40	-
Category HOIR	Orch.Hit	0	112	55	-
CHOIR	Gospel	0	116	52	Live!
	Humm	0	118	52	Live!
	HahChoir	0	114	52	-
CHOIR	SweetHeaven	0	118	88	-
	DreamHeaven	0	121	88	-
	Str.Quartet 0 114 49 - ConceroStr 0 112 51 - ChamberStrs 0 112 49 - BowStrings 0 113 49 - BowStrings 0 115 49 - MarcatoStrs 0 112 50 - SynStrings2 0 113 50 - SynStrings2 0 112 43 - Contrabass 0 112 43 - Contrabass 0 112 46 - Harp 0 112 46 - Harp 0 112 104 - Banjo 0 112 104 - Koto 0 112 104 - Banjo 0 112 104 - Starmisen 0 112 104 - Stat - <td>Live!</td>	Live!			
	Sunbeam	0	123	88	-
	BellHeaven	0	119	88	-
	PanHeaven	0	120	88	-
	ProHeaven	0	122	88	-
	Choir	0	112	52	-
	AirChoir	0	112	54	-
	VoxHumana	0	112	53	-
	Voices	0	113	54	-
BRASS	HyperBrass	0	115	62	- Livel
DIAGO	PopBrass	0	117	62	Live!
	OctaveBrass	0	116	62	Live!
	FrenchHorns	0	112	60	Live!
BRASS	0	115	60	Live!	
	BrassCombo	0	115	66	-
	BrassSection	0	112	61	-
	BreathBrass	0	116	60	-
	NaturalBrass	0	124	61	-
	Sforzando	0	125	61	-
	BigBrass	0	121	61	-
	BallroomBrs	0	113	59	-
	BrightBrass	0	120	61	-
	MellowBrass	0	116	61	-
	Hybrihorn	0	113	60	-
CHOIR	Soft/JeloBrs	0	114	62	-
	80'sBrass	0	113	62	-
	SoftBrass	0	123	61	-
	FullHorns	0	114	61	-
	SmoothTromb	0	118	57	-
	HighBrass	0	115	61	-
	OberBrass	0	113	63	-
	MellowHorps	0	122	61	-
	BigBandBrs	0	113	61	-
	PopBrass	0	118	61	-
	BrassHit	0	126	61	-
	AnalogBrs	0	112	63	-
	Trb.Section	0	113	57	-
	SmallBrass	0	117	61	-
	SoftAnalog	0	114	63	-
		1 0	115	62	
	TochnoBross	0	114	60	
	TechnoBrass	0	114	62 62	-
	TechnoBrass SynthBrass OberHorns	0	114 112 115	62 62 63	



		Bank	Select	MIDI	
Category	Voice Name	MSB	LSB	Program Number	Voice Type
TRUMPET	Trumpet	0	115	56	Sweet!
	Trombone	0	117	57	Sweet!
	MutedTrump	0	114	59	Sweet!
	FlugelHorn	0	118	56	Sweet!
	JazzTrumpet	0	116	56	-
	SoloTrumpet	0	112	56	-
	Trombone	0	116	57	-
	SoloTromb	0	112	57	_
	SoftTromb		112	57	-
	Soft Fomb	0	115	57	-
	Mellow I romb	0	114	57	-
	MutedTrump	0	112	59	-
	BaritonHorn	0	113	58	-
	BaritonHit	0	114	58	-
	AlpBass	0	113	33	-
	FlugelHorn	0	113	56	-
	Tuba	0	112	58	-
SAXOPHONE	TenorSax	0	117	66	Sweet!
	AltoSax	0	114	65	Sweet
	SopropoSov	0	112	64	Swootl
	SupranuSax	0	113	64	Sweet!
	GrowiSax	0	118	66	-
	BaritoneSax	0	112	67	-
	SaxSection	0	116	66	Live!
	Saxappeal	0	123	66	-
	MoonLight	0	115	71	-
	BalladBrass	0	119	66	-
	SaxyMood	n	120	66	-
	Sopranceav	0	110	64	-
	ToparOriv	0	112	04	-
	TenorSax	0	112	66	-
	AltoSax	0	112	65	-
	SaxStack	0	124	66	-
	SaxSection Soft	0	121	66	Live!
	SaxSection Hard	0	122	66	Live!
	WoodwindEns	0	113	66	-
	Flute	0	114	73	Sweet
	Claringt		114	73	Sweet!
	Clarinet	0	114	71	Sweet!
	PanFlute	0	113	75	Sweet!
	Oboe	0	113	68	Sweet!
	FluteEns	0	116	73	-
	EnglishHorn	0	112	69	-
	Bassoon	0	112	70	-
	Class.Flute	0	115	73	-
	Piccolo	0	112	72	-
	T the size Fluxter	0	112	75	-
	EthnicFlute	0	112	75	-
	Shakunachi	0	112	11	-
	Clarinet	0	112	71	-
	Flute	0	112	73	-
	PanFlute	0	113	73	-
	Oboe	0	112	68	-
	Whistle	0	112	78	-
	Recorder	0	112	74	-
	Ocorino		112	70	
	Doanina Doanin -		112	19	-
	Bagpipe	0	112	109	-
GUITAR	NylonGuitar	0	116	24	Live!
	JazzGuitar	0	115	26	Cool!
	Elec.Gtr	0	114	28	Cool!
	SteelGuitar	0	117	25	Live!
	DvnoSteel1	0	118	25	Live!
	Mandolin	1	114	25	Sweet
	FunkQuitar	0	116	20	Cooll
	Punkoullai		110	20	0001
	Stratsphere	0	117	28	Cool!
	VintageLead	0	125	27	Cool!
	PowerLead	0	115	30	Cool!
	BluesGuitar	0	117	29	Cool!
	RockGuitar	0	116	29	-
	VintageStrum	0	126	27	-
	12StrGuitar	0	113	25	Live
	Dune Steel?	-	110	25	Livel
	Clean Cuitar		140	20	Cool
	Vieda		112	21	0001
	vodooLead	0	116	30	-
	PowerChord	0	117	30	-
	CampfireGtr	0	115	25	-
	SolidGuitar	0	118	27	-
	VintageAmp	0	115	29	-
	AlohaGtr	10	118	26	-
	CrupphCtr	0	140	20	
	Crunchetr		113	30	-
	SmoothLead	0	119	26	-
	60'sClean	0	117	27	-
	ClassicGtr	0	115	24	Live!
	JazzSolGtr	0	116	26	Cool!
	VintageOpen	0	123	27	-
	FolkGuitar	0	112	25	-
	SolidChord	0	121	27	-
					1

		Bank	Select	MIDI	
Category	Voice Name	MSB	LSB	Program Number	Voice Type
	VintageMute	0	115	28	-
	PedalSteel	0	115	20	-
	LeadGuitar	0	114	20	-
	CharuaCtr	0	104	23	
	VintegeTrem	0	124	27	-
	Vintage Hem	0	120	27	-
	OctaveGtr	0	113	26	-
	DeepChorus	0	114	27	-
	TremoloGtr	0	113	27	-
	HeavyStack	0	114	30	-
	BrightClean	0	116	27	-
	WahGuitar	0	122	27	-
	DX JazzGtr	0	117	26	-
	Distortion	0	112	30	-
	Elec.12Str	0	119	27	-
	FeedbackGtr	0	113	29	-
	18String	0	119	25	-
	MutedGuitar	0	112	28	-
	FunkGuitar	0	113	28	-
	Overdrive	0	112	29	-
	SteelGuitar	8	0	1	MegaVoice
	HiStringGtr	8	0	2	MegaVoice
	12StrGuitar	8	1	2	MegaVoice
	CleanGuitar	8	0	3	MegaVoice
	Overdrive	8	0	4	MegaVoice
	Distortion	8	0	5	MegaVoice
BASS	FingerBass	0	114	33	Cooll
	Aco.Bass	0	112	32	-
PERC&DRUM	DynoPickBase	0	112	3/	Cooll
	Fretless	0	110	34	Cooll
	SlanBaco	0	112	30	0001
	SlapBass	0	112	36	-
	SubBass	0	114	39	-
	HardBass	0	114	38	-
	ResoBass	0	112	38	-
	HouseBass	0	116	38	-
	BigDrone	0	118	38	-
	RockBass	0	114	34	-
	SuperFretles	0	113	35	-
	PickBass	0	112	34	-
	FusionBass	0	113	36	-
	Bass&Cymbal	0	114	32	-
	AnalogBass	0	112	39	-
	DX FunkBass	0	113	37	-
	DrySynBass	0	116	39	-
	80'sSynBass	0	115	39	-
	HiQBass	0	113	38	-
	FunkBass	0	112	37	-
	MellowFinger	0	112	33	-
	ClickBass	0	115	38	-
	PunchyBass	0	117	38	-
	TB Bass	0	117	39	-
	Aco Bass	8	0	16	Mega//oice
	FinderBass	8	0	17	MegaVoice
	PickBass	8	0	18	MegaVoice
	Frotloss	0	0	10	MegaVoice
	Vibranhana	0	112	19	wegavoice
FERGADROW	viorapriorie	0	112	11	-
	Jazz VIDES	0	113	11	-
	Juspense	0	114	11	-
	Vulophana	0	112	12	-
	Ayiophone SteelDowers	0	112	13	-
	SteeiDrums	0	112	114	-
	Celesta	Ű	112	8	-
	GIOCKEN	U	112	9	-
	MusicBox	0	112	10	-
	TubularBell	0	112	14	-
	Kalimba	0	112	108	-
	Dulcimer	0	112	15	-
	Limpani	0	112	47	-
	StandardKit1	127	0	0	Drums
	StandardKit2	127	0	1	Drums
	JazzKit	127	0	32	Drums
	BrushKit	127	0	40	Drums
	HitKit	127	0	4	Drums
	RoomKit	127	0	8	Drums
	RockKit	127	0	16	Drums
	ElectroKit	127	0	24	Drums
	AnalogKit	127	0	25	Drums
	DanceKit	127	0	27	Drums
	SymphonyKit	127	0	48	Drums
	CubanKit	126	0	40	Live!SFX
	PopLatinKit	126	0	43	Live!SFX
	ArabicKit	126	0	35	SFX Kit
	SFXKit1	126	0	0	SFX Kit
		-		-	

Elenco Voci

	Bank Select	Bank Sele		Bank Select MIDI	Bank Select MIDI		
Category	Voice Name	MSB	LSB	Program Number	Voice Type		
	SFXKit2	126	0	1	SFX Kit		
	Std.Kit+P	127	0	83	Live!Drums		
	FunkKit+P	127	0	84	Live!Drums		
	BrushKit+P	127	0	85	Live!Drums		
	StudioKit	127	0	86	Live!Drums		
	StandardKit	127	0	80	Live!Drums		
	FunkKit	127	0	81	Live!Drums		
	BrushKit	127	0	82	Live!Drums		
	StyStd.Kit+P	127	0	125	Live!Drums		
	StyFunkKt+P	127	0	126	Live!Drums		
	StyStd.Kit	127	0	123	Live!Drums		
	StyFunkKit	127	0	124	Live!Drums		
ACCORDION	Musette	0	112	21	-		
	TuttiAccrd	0	113	21	-		
	SmallAccrd	0	115	21	-		
	Accordion	0	116	21	-		
	TangoAccrd	0	112	23	-		
	Steirisch	0	117	21	-		
	Bandoneon	0	113	23	-		
	SoftAccrd	0	114	21	-		
	Harmonica	0	112	22	Sweet!		
	ModernHarp	0	113	22	-		
	BluesHarp	0	114	22	-		
PAD	Insomnia	0	113	94	-		
	Skydiver	0	112	101	-		
	Bubblespace	0	113	101	-		
	HipaStrPad	0	114	95	-		
	MellowPad	0	117	95	-		
	Mediterrain	0	114	90			
	NeoWarmPad	0	115	89	-		
	CyberPad	0	113	99	-		
	OberSween	0	115	95	-		
	Messenger	0	116	95	-		
	Waye2001	0	112	95			
	FarFact	0	112	07			
	Disclosure	0	116	80			
	BrightObor	0	112	05	-		
	DarkDad	0	110	95	-		
	Mueton	0	110	95			
	Niystery Cirius	0	113	37			
	S&H Groove		114	101	-		
	Velo Ashromi		110	101	-		
	Evoning Store		110	101	-		
			11/	101	-		
	Angervides		114	90			
	Almosphere VenenDed		112	99	-		
	AenonPad	0	112	91	-		
	Equinox		112	94	-		
	GiassPad	0	114	93	-		
	Fantasia	0	112	88	-		
	DX Pad	0	112	92	-		
	Symbiont	0	113	88	-		
	Stargate	0	114	88	-		
	Area51	0	112	89	-		
	DarkMoon	0	113	89	-		
	Ionosphere	0	115	94	-		
	GoldenAge	0	115	88	-		
	Solaris	0	114	94	-		
	TimoTraval		116	88			
	TimeTraver	0	110				
	Millennium	0	117	88	-		

		Bank	Select	MIDI	
Category	Voice Name	MSB	LSB	Program Number	Voice Type
SYNTH	Oxygen	0	122	81	-
	Matrix	0	123	81	-
	WireLead	0	120	81	-
	HipLead	0	113	80	-
	HopLead	0	117	80	-
	DanceHook	0	112	86	-
	TechLead	0	117	84	-
	Tekkline	0	116	84	-
	SoftMini	0	124	80	-
	OctaveHook	0	113	86	-
	TranceLead	0	121	80	-
	FireWire	0	116	81	-
	Analogon	0	115	81	-
	Blaster	0	114	81	-
	Skyline	0	115	84	-
	SquareLead	0	112	80	-
	Saw.Lead	0	112	81	-
	PopLead	0	120	80	-
	ProLead	0	113	83	-
	BrightMini	0	125	80	-
	TinyLead	0	118	80	-
	FunkyLead	0	121	81	-
	Paraglide	0	114	84	-
	Robolead	0	124	81	-
	Fargo	0	119	81	-
	Portatone	0	112	84	-
	BigLead	0	113	81	-
	Warp	0	117	81	-
	Adrenaline	0	113	84	-
	Stardust	0	112	98	-
	AeroLead	0	112	83	-
	MiniLead	0	114	80	-
	Impact	0	113	87	-
	SunBell	0	113	98	-
	UnderHeim	0	112	87	-
	HiBias	0	116	80	-
	Vinylead	0	115	80	-
	PanLead	0	122	80	-
	Stringbells	0	124	88	-
	CrystalEves	0	125	88	-
	Padbells	0	126	88	-
	MelodyMaker	0	117	89	-
	BigTune	0	118	89	-
	TrumpetSaw	0	125	81	-
	AttackSaw	0	126	81	
	PercSquare	0	123	80	
ORGAN FLUTES	lazzDrawl	0	126	16	Organ Flutes
ONO/INT LOTEO	BluesOrgani	0	126	16	Organ Flutes
	SixteenOnel	0	120	16	Organ Flutes
	EvenBars!	0	120	16	Organ Flutes
	PopOrgopi	0	120	16	Organ Flutes
	Popurgan!	0	120	10	Organ Flutes
	RockingOrg!	0	120	10	Organ Flutes
	Percussive!	0	126	16	Organ Flutes
	GospelOrg!	0	126	16	Organ Flutes
	PadOrgan!	0	126	16	Organ Flutes
	FullKanks!	U	126	16	Organ Flutes



GM & XG Voice

		Bank	Select	MIDI	
Category	Voice Name	MSB	LSB	Program	Voice Type
PIANO	GrandPiano	0	0		_
I IANO	GradDianoKSD	0	1	0	_
	MallowCrDno	0	10	0	-
	Niellow GIFTIO	0	10	0	-
	PianoSunnys	0	40	0	-
	Dream	0	41	0	-
	BrightPiano	0	0	1	-
	BritePnoKSP	0	1	1	-
	ElecGrandPno	0	0	2	-
	ElecGrPnoKSP	0	1	2	-
	DetunedCP80	0	32	2	-
	LayeredCP1	0	40	2	-
	LaveredCP2	0	41	2	-
	Honkytonk	0	0	3	-
	HonkytonkKSP	0	1	3	-
	El Diano1		0	4	_
	ELFIANUT	0	0	4	-
	EI.PlanoTKSP	0	1	4	-
	MellowEP1	0	18	4	-
	ChorusEP1	0	32	4	-
	HardEl.Piano	0	40	4	-
	VXfadeEI.P1	0	45	4	-
	60'sEl.Piano1	0	64	4	-
	El.Piano2	0	0	5	-
	El.Piano2KSP	0	1	5	-
	ChorusEP2	0	32	5	-
	DXEPHard	0	33	5	-
	DXLegend	n	34	5	-
	DXPhaseFP	0	40	5	-
		0	11	5	-
		0	41	5	-
	DAKOTOEP	0	42	5	-
	VXtadeEI.P2	0	45	5	-
	Harpsichord	0	0	6	-
	Harpsi.KSP	0	1	6	-
	Harpsichord2	0	25	6	-
	Harpsichord3	0	35	6	-
	Clavi.	0	0	7	-
	Clavi.KSP	0	1	7	-
	Clavi.Wah	0	27	7	-
	PulseClavi	0	64	7	-
	PierceClavi	0	65	7	-
	Colocto	0	00	0	
SHROWATIC FERG.	Cleekeneniel	0	0	0	-
	Glockenspiel	0	0	9	-
	MUSICBOX	0	0	10	-
	Orgel	0	64	10	-
	Vibraphone	0	0	11	-
	VibesKSP	0	1	11	-
	HardVibes	0	45	11	-
	Marimba	0	0	12	-
	MarimbaKSP	0	1	12	-
	SineMarimba	0	64	12	-
	Balimba	0	97	12	-
	LogDrume	0	08	12	-
	Zujophono	0	30	12	-
	TubularDalla		0	13	-
	iubularBells	0	0	14	-
	ChurchBells	0	96	14	-
	Carillon	0	97	14	-
	Dulcimer	0	0	15	-
	Dulcimer2	0	35	15	-
	Cimbalom	0	96	15	-
	Santur	0	97	15	-
ORGAN	DrawbarOrgan	0	0	16	-
	DetDrawOrgan	0	32	16	-
	60'sDrawOro1	0	33	16	-
	60'sDrawOrg?	n	34	16	-
	70'sDrawOrg2	0	25	10	-
	DrawbarOra2	0	20	10	-
		0	00	10	-
	ы surawOrg3	0	3/	16	-
	EvenBarOrg	0	38	16	-
	16+2'2_3Org	0	40	16	-
	OrganBass	0	64	16	-
	70'sDrawOrg2	0	65	16	-
	CheezyOrgan	0	66	16	-
	DrawbarOrg3	0	67	16	-
	Perc.Organ	0	0	17	-
	70'sPercOra1	0	24	17	-
	DetPercOrgan	0	32	17	-
	LightOrgan	n 1	32	17	-
	Perc Organ?	0	37	17	-
	Perc.Organz	0	3/	1/	-
	RockOrgan	0	0	18	-
	RotaryOrgan	0	64	18	-
	SlowRotary	0	65	18	-
	FastRotary	0	66	18	-
	ChurchOrgan	0	0	19	-
	ChurchOrgan3	0	32	19	-

		Bank	Select	MIDI	
Category	Voice Name			Program	Voice Type
		MSB	LSB	Number	
	ChurchOrgan2	0	35	19	-
	NotreDame	0	40	19	-
	OrganFlute	0	64	19	-
	Trem.OrganFl	0	65	19	-
	ReedOrgan	0	0	20	-
	PuffOrgan	0	40	20	
	Accordion	0	0	21	-
	Accordit	0	22	21	
	Accordit	0	32	21	-
	Harmonica	0	0	22	-
	Harmonica2	0	32	22	-
	TangoAccord	0	0	23	-
	TangoAccord2	0	64	23	-
GUITAR	NylonGuitar	0	0	24	-
	NylonGuitar2	0	16	24	-
	NylonGuitar3	0	25	24	-
	VelGtrHarmo	0	43	24	-
	Ukulele	0	96	24	-
	SteelGuitar	0	0	25	-
	SteelOuitar SteelOuitar2	0	16	25	-
	SteelGuitar2	0	16	25	-
	12StrGuitar	0	35	25	-
	Nylon&Steel	0	40	25	-
	Steel&Body	0	41	25	-
GUITAR	Mandolin	0	96	25	-
	JazzGuitar	0	0	26	-
	MellowGuitar	0	18	26	-
	JazzAmp	0	32	26	-
	CleanGuitar	0	0	27	-
	ChorusGuitar	0	32	27	-
	MutedGuitar	0	02	28	_
	FunkGuitar	0	40	20	
	MutoSteelOtz	0	40	20	-
	MuteSteelGtr	0	41	28	-
	FunkGuitar2	0	43	28	-
	JazzMan	0	45	28	-
	Overdriven	0	0	29	-
	GuitarPinch	0	43	29	-
	Distortion	0	0	30	-
	FeedbackGtr	0	40	30	-
	FeedbackGtr2	0	41	30	-
	GtrHarmonics	0	0	31	-
	GtrFeedback	0	65	31	
	GtrHarmonic?	0	66	31	-
DVCC	AcousticPass	0	00	22	-
DAGG	AcousticBass	0	40	32	-
	JazzRnythm	0	40	32	-
BASS	VXUprgntBass	0	45	32	-
	FingerBass	0	0	33	-
	FingerDark	0	18	33	-
	FlangeBass	0	27	33	-
	Bass&DistEG	0	40	33	-
	FingerSlap	0	43	33	-
	FingerBass2	0	45	33	-
	Mod.Bass	0	65	33	-
	PickBass	0	0	34	-
	MutePickBass	0	28	34	-
	FretlessBass	0	0	35	
	Fretlese?	0	32	35	-
	Frotless2	0	32	35	
	r reuesso	0	33	30	-
	Fietless4	U	34	35	-
	Syn.Fretless	U	96	35	-
	SmthFretless	0	97	35	-
	SlapBass1	0	0	36	-
	ResonantSlap	0	27	36	-
BASS	PunchThumb	0	32	36	-
	SlapBass2	0	0	37	-
	Velo.Sw.Slap	0	43	37	-
	SynthBass1	0	0	38	-
	SynBass1Dark	0	18	38	-
	FastResoBass	0	20	38	-
	AcidBass	0	24	38	-
	ClaviBass	0	25	30	
	ToobacBase	0	30	30	-
	Orbiter	U	40	38	-
	Urbiter	U	64	38	-
	SquareBass	0	65	38	-
	RubberBass	0	66	38	-
	Hammer	0	96	38	-
	SynthBass2	0	0	39	-
	MellowSyBass	0	6	39	-
	SequenceBass	0	12	39	-
	ClickSynBass	0	18	39	
	SynBass2Dark	0	19	39	-
	SmoothSyRoop	0	32	30	-
	MedulePuP	0	32	39	-
	IVIODUITSYBASS	U	40	39	-
	DABASS	U	41	39	-



Elenco Voci

	Bank Select		ik Select MIDI		
Category	Voice Name	MSB	ISB	Program	Voice Type
		INIOD	LOD	Number	
STRINGS	Violin	0	0	40	-
	SlwAtkViolin	0	8	40	-
	Viola	0	0	41	-
	Cello	0	0	42	-
	Contrabaca	0	0	12	
	Contrabass	0	0	43	-
	I rem.Strings	0	0	44	-
	SlwAtTremStr	0	8	44	-
	SuspenseStr	0	40	44	-
	PizzicatoStr	0	0	45	-
	Orch Harp	0	0	46	-
	Versolis	0	40	40	-
	rangonin	0	40	46	-
	Timpani	0	0	47	-
ENSEMBLE	Strings1	0	0	48	-
	StereoStrngs	0	3	48	-
	SlwAtkStrngs	0	8	48	-
	ArcoStrings	0	24	10	
	Arcostings	0	24	40	-
	60 sStrings	0	35	48	-
	Orchestra	0	40	48	-
	Orchestra2	0	41	48	-
	TremOrchstra	0	42	48	-
	Velo Strings	0	45	48	-
	Parin go 2	0	0	40	
	Gulliysz			49	-
	S.SlowStrngs	0	3	49	-
	LegatoStrngs	0	8	49	-
	WarmStrings	0	40	49	-
	Kingdom	0	41	49	-
	70'sStrings	0	64	49	-
	Paring c O		67	40	-
	Strings3	0	65	49	-
	SynStrings1	0	0	50	-
	ResoStrings	0	27	50	-
	SynStrings4	0	64	50	-
	SynStrings5	0	65	50	-
	SynStringe2	0	0	51	_
	OU : A L	0	0	50	-
	ChoirAans	0	0	52	-
	StereoChoir	0	3	52	-
	ChoirAahs2	0	16	52	-
	MellowChoir	0	32	52	-
	ChoirStrings	0	40	52	-
	VoiceOoko		40	52	
	VOICEOUTIS	0	0		-
	SynthVoice	0	0	54	-
	SynthVoice2	0	40	54	-
	Choral	0	41	54	-
	AnalogVoice	0	64	54	-
	OrchostroHit	0	0	55	
	Orchestrarit	0	0		-
	OrchestrHit2	0	35	55	-
	Impact	0	64	55	-
BRASS	Trumpet	0	0	56	-
	Trumpet2	0	16	56	-
	BriteTrumpet	0	17	56	_
	Bille Humper	0	17	50	-
	vvarm i rumpet	0	32	56	-
	Trombone	0	0	57	-
	Trombone2	0	18	57	-
	Tuba	0	0	58	-
	Tuba2	0	16	58	-
	MutodTrumpet		0	50	-
	iviuted i rumpet	0		59	-
	FrenchHorn	0	0	60	-
	Fr.HornSolo	0	6	60	-
	FrenchHorn2	0	32	60	-
	HornOrchestr	0	37	60	-
	BrassSection	0	0	61	-
	TheThSoction		35	61	
	Pro0		40	01	-
	BrassSect2	0	40	61	-
	HighBrass	0	41	61	-
	MellowBrass	0	42	61	-
	SynthBrass1	0	0	62	-
	QuackBrass	0	12	62	-
	Recolun		20	62	
	DelaDere		20	02	-
	PolyBrass	0	24	62	-
	SynthBrass3	0	27	62	-
	JumpBrass	0	32	62	-
	AnaVelBrass1	0	45	62	-
	AnalogBrass1	0	64	62	-
	Sunth Dro0			62	-
	SynthBrass2	U		63	-
	SoftBrass	0	18	63	-
	SynthBrass4	0	40	63	-
	ChoirBrass	0	41	63	-
	Ana\/elBrace?	0	45	63	-
	Angle Dr. C	-		00	-
	AnaiogBrass2	0	04	63	-
REED	SopranoSax	0	0	64	-
	AltoSax	0	0	65	-
	SaxSection	0	40	65	-
	HyperAltoSay	0	43	65	-
	TenorSay		0	22	-
	Dec -4b. T		40	00	-
	Breathy Lenor	1 0	40	66	-

		Bank Select		MIDI		
Category	Voice Name	MSB	I SB	Program	Voice Type	
			200	Number		
	SoftTenorSax	0	41	66	-	
	TenorSax2	0	64	66	-	
	BaritoneSax	0	0	67	-	
	Oboe	0	0	68	•	
	EnglishHorn	0	0	69	-	
	Bassoon	0	0	70	-	
DIDE	Clarinet	0	0	71	•	
PIPE	PICCOIO	0	0	72	-	
	Fiule	0	0	73	-	
	Recorder	0	0	74	-	
	PariFiule	0	0	75	-	
	Shakubashi	0	0	70		
	Whietlo	0	0	70	-	
	Ocorino	0	0	70	-	
SVNTHIEAD	Squarel and	0	0	00	-	
SINITLEAD	SquareLead?	0	6	80		
	IMSquare	0	8	80		
	Hollow	0	18	80	-	
	Shroud	0	19	80	-	
	Mellow	0	64	80	-	
	SoloSine	0	65	80	-	
	SineLead	0	66	80		
	SawtoothLead	0	0	81	-	
	SawtoothLd2	0	6	81	-	
	ThickSaw	0	8	81	-	
	DynamicSaw	0	18	81	-	
	DigitalSaw	0	19	81	-	
	BigLead	0	20	81	-	
	HeavySynth	0	24	81	-	
	WaspySynth	0	25	81	-	
	PulseSaw	0	40	81	-	
	Dr.Lead	0	41	81	-	
	VelocityLead	0	45	81	-	
	Seq.Analog	0	96	81	-	
	CalliopeLead	0	0	82	-	
	PurePad	0	65	82	-	
	ChiffLead	0	0	83	-	
	Rubby	0	64	83	-	
	CharangLead	0	0	84	-	
	DistortedLd	0	64	84	-	
	WireLead	0	65	84	-	
	VoiceLead	0	0	85	-	
	SynthAahs	0	24	85	-	
	VoxLead	0	64	85	-	
	FifthsLead	0	0	86	-	
	BigFive	0	35	86	-	
	Bass&Lead	0	0	87	-	
	Big&Low	0	16	87	-	
	Fat&Perky	0	64	87	-	
	SoftWhirl	0	65	87	-	
SYNTH PAD	NewAgePad	0	0	88	-	
	Fantasy	0	64	88	-	
	WarmPad	0	0	89	-	
	ThickPad	0	16	89	-	
	SottPad	0	17	89	-	
	SinePad	0	18	89	-	
	HornPad	0	64	89	-	
	RotaryStrings	0	65	89	-	
	PolySynthPad	0	0	90	-	
	ClickPod	0	64	90	-	
		0	60	90	-	
	AnalogPad Square Ded	0	67	90	-	
	ChoirPad	0	0/	90	-	
	Heaven	0	64	01	-	
	Itopia	0	66	01	-	
	CCPad	0	67	91		
	BowedPad	0	0	92	-	
	Glacier	0	64	92	-	
	GlassPad	0	65	92	-	
	MetallicPad	0	0	93	-	
	TinePad	0	64	93	-	
	PanPad	0	65	93	-	
	HaloPad	0	0	94	-	
	SweepPad	0	0	95	-	
	Shwimmer	0	20	95	-	
	Converge	0	27	95	-	
	PolarPad	0	64	95	-	
	Celestial	0	66	95	-	
L		L Ŭ				



		Bank	Bank Select MIDI		1
Category	Voice Name	MSB	LSB	Program Number	Voice Type
SYNTH EFFECTS	Rain	0	0	96	-
	ClaviPad	0	45	96	-
	HarmoRain	0	64	96	-
	AfricanWind	0	65	96	-
	Carib	0	66	96	-
	SoundTrack	0	0	97	-
	Prologue	0	27	97	-
	Ancestral	0	64	97	-
	Crystal	0	0	98	-
	SynthDr.Comp	0	12	98	-
	Popcorn	0	14	98	-
	TinyBells	0	18	98	-
	RoundGlocken	0	35	98	-
	GlockenChime	0	40	98	-
	ClearBells	0	41	98	-
	ChorusBells	0	42	98	-
	SynthMallet	0	64	98	-
	SoftCrystal	0	65	98	-
	LoudGlocken	0	66	98	-
	ChristmasBel	0	67	98	-
	VibeBells	0	68	98	-
	DigitalBells	0	69	98	-
	AirBells	0	70	98	-
	BellHarp	0	71	98	-
	Gamelimba	0	72	98	-
	Atmosphere	0	0	99	-
	WarmAtmos.	0	18	99	-
	HollwRelease	0	19	99	-
	NylonElPiano	0	40	99	-
	NylonHarp	0	64	99	-
	HarpVox	0	65	99	-
	Atmos.Pad	0	66	99	-
	Planet	0	67	99	-
	Brightness	0	0	100	-
	FantasyBells	0	64	100	-
	Smokov	0	04	100	-
	Oshliss	0	90	100	-
	Goblins	0	0	101	-
	GoblinsSynth	0	64	101	-
	Creeper	0	65	101	-
	RingPad	0	66	101	-
	Ritual	0	67	101	-
	ToHeaven	0	68	101	-
	Night	0	70	101	-
	Glisten	0	71	101	-
	BellChoir	0	96	101	-
	Echoes	0	0	102	-
	Echoes2	0	8	102	-
	EchoPan	0	14	102	-
	EchoBells	0	64	102	-
	BigPan	0	65	102	-
	SynthPiano	0	66	102	-
	Creation	0	67	102	-
	StarDust	0	68	102	-
	Reso&Panning	0	69	102	-
	Sci-Fi	0	0	103	-
	Starz	0	64	103	-
ETHNIC	Sitar	0	0	104	-
-	DetunedSitar	0	32	104	-
	Sitar2	0	35	104	-
	Tambra	0	96	104	-
	Tamboura	0	97	104	-
	Banio	0	0	105	-
	MutedBanio	0	28	105	-
	Muteubaliju	0	20	105	-
	Rahah	1 0	00	100	-
	Rabab	0	07	105	-
	Rabab Gopichant	0	97	105	-
	Rabab Gopichant Oud	0	97 98	105	-
	Rabab Gopichant Oud Shamisen	0 0 0	97 98 0	105 105 106	-
	Rabab Gopichant Oud Shamisen Koto	0 0 0	97 98 0 0	105 105 106 107	-
	Rabab Gopichant Oud Shamisen Koto Taisho-kin	0 0 0 0 0	97 98 0 0 96	105 105 106 107 107	
	Rabab Gopichant Oud Shamisen Koto Taisho-kin Kanoon	0 0 0 0 0 0	97 98 0 96 97	105 105 106 107 107 107	-
	Rabab Gopichant Oud Shamisen Koto Taisho-kin Kanoon Kalimba	0 0 0 0 0 0 0 0	97 98 0 96 97 0	105 105 106 107 107 107 108	
	Rabab Gopichant Oud Shamisen Koto Taisho-kin Kanoon Kalimba Bagpipe	0 0 0 0 0 0 0 0 0	97 98 0 96 97 0 0	105 105 106 107 107 107 108 109	
	Rabab Gopichant Oud Shamisen Koto Taisho-kin Kanoon Kalimba Bagpipe Fiddle	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	97 98 0 96 97 0 0 0	105 106 107 107 107 107 108 109 110	
	Kabab Gopichant Oud Shamisen Koto Taisho-kin Kanoon Kalimba Bagpipe Fiddle Shanai	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	97 98 0 96 97 0 0 0 0 0	105 105 106 107 107 107 108 109 110 111	- - - - - - - - - -
	Rabab Gopichant Oud Shamisen Koto Taisho-kin Kanoon Kalimba Bagpipe Fiddle Shanai Shanai2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	97 98 0 96 97 0 0 0 0 0 0 0 0	105 105 106 107 107 107 108 109 110 111 111	- - - - - - - - - - - - -
	Rabab Gopichant Oud Shamisen Koto Taisho-kin Kainoon Kalimba Bagpipe Fiddle Shanai Shanai Pungi	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	97 98 0 96 97 0 0 0 0 0 0 64 96	105 105 106 107 107 107 108 109 110 111 111	- - - - - - - - - - - - - - - -

	Bank Select MIDI				
Category	Voice Name	MSB	LSB	Program Number	Voice Type
PERCUSSIVE	TinkleBell	0	0	112	
	Bonang	0	96	112	-
	Altair	0	97	112	-
	GamelanGongs	0	98	112	-
	StereoGamlan	0	99	112	-
	RamaCymbal	0	100	112	-
	AsianBells	0	101	112	-
	SteelDrums	0	0	113	
	GlassPerc.	0	97	114	
	ThaiBells	0	98	114	-
	Woodblock	0	0	115	-
	Castanets	0	96	115	-
	TaikoDrum	0	0	116	-
	GranCassa	0	96	116	-
	MelodicTom2	0	64	117	-
	RealTom	0	65	117	
	RockTom	0	66	117	-
	SynthDrum	0	0	118	-
	AnalogTom	0	64	118	-
	ElectroPerc.	0	65	118	-
	Rev.Cymbal	0	0	119	-
SOUND EFFECTS	GtrFretNoise	0	0	120	-
	BreathNoise	0	0	121	-
	Seashore	0	0	122	-
	Bird I weet	0	0	123	-
	TelephonRing	0	0	124	-
	Applause	0	0	125	
	Gunshot	0	0	120	
SFX	CuttingNoise	64	0	0	-
	CuttingNoiz2	64	0	1	-
	StringSlap	64	0	3	-
	FI.KeyClick	64	0	16	-
	Shower	64	0	32	-
	Thunder	64	0	33	-
	Wind	64	0	34	-
	Stream	64	0	35	-
	Bubble	64	0	36	-
	Dog	64	0	48	
	Horse	64	0	49	-
	BirdTweet2	64	0	50	-
	Ghost	64	0	54	-
	Maou	64	0	55	-
	PhoneCall	64	0	64	-
	DoorSqueak	64	0	65	-
	DoorSlam	64	0	66	-
	ScratchCut	64	0	69	-
	WindChime	64	0	69	
	TelphonRing2	64	0	70	-
	CarEngineIgn	64	0	80	-
	CarTiresSqel	64	0	81	-
	CarPassing	64	0	82	-
	CarCrash	64	0	83	-
	Siren	64	0	84	-
	Irain	64	0	85	-
	Starship	64	0	87	-
	Burst	64	0	88	
	RollrCoaster	64	0	89	-
	Submarine	64	0	90	-
	Laugh	64	0	96	-
	Scream	64	0	97	-
	Punch	64	0	98	-
	Heartbeat	64	0	99	-
	FootSteps	64	0	100	-
	MachineGun	64	0	112	-
	Explosion	64	0	113	-
	Firework	64	0	114	-
	. nowolk	04	v	113	-



Elenco Voci

GM2 Voice

		Bank	Select	MIDI	
Category	Voice Name	MSB	LSB	Program	Voice Type
DIANO	Orea dDi	40:		NUIIDer	
PIANO	GrandPiano	121	0	0	-
	GrandPianoW	121	1	0	-
	GrandPianoD	121	2	0	-
	BrightPiano	121	0	1	-
	Dright Diana W/	121	0	1	-
	BrightPlanovv	121	1	1	-
	ElecGrandPno	121	0	2	-
	ElecGrandPW	121	1	2	-
	Honkytonk	121	0	3	-
	HenlestenkW	101	4	2	
	HORKYLORKVV	121	1	3	-
	El.Piano1	121	0	4	-
	DetunedEP1	121	1	4	-
	EP1VeloMix	121	2	4	-
	60'sEl Piano	121	3	4	
	El Diene?	101	0		
	EI.Planoz	121	0	5	-
	DetunedEP2	121	1	5	-
	EP2VeloMix	121	2	5	-
	EPLegend	121	3	5	-
	EPPhase	121	4	5	
		121	+	0	
	Harpsichord	121	0	6	-
	Harpsi.OctMx	121	1	6	-
	HarpsichordW	121	2	6	-
	Harpsi KOff	121	3	6	-
	Clavi	104	0		-
	Clavi.	121	U	/	-
	PulseClavi.	121	1	7	-
CHROMATIC PERC.	Celesta	121	0	8	-
	Glockenspiel	121	0	9	-
	MusicBoy	101	0	10	
	IVIUSICEOX	121	U	IU	-
	Vibraphone	121	0	11	-
	VibraphoneW	121	1	11	-
	Marimba	121	0	12	-
	Marimba\//	121	1	12	
	Wallingaw	121	1	12	-
	xylophone	121	0	13	-
	TubularBells	121	0	14	-
	ChurchBells	121	1	14	-
	Carillon	121	2	14	
	Carnion	121	2	14	-
	Duicimer	121	0	15	-
ORGAN	DrawbarOrgan	121	0	16	-
	DetDrawOrgan	121	1	16	-
	It60'sOrgan	121	2	16	
	DasukarOra	404	2	10	
	DrawbarOrg2	121	3	16	-
	Perc.Organ	121	0	17	-
	DetPercOrgan	121	1	17	-
	Perc Organ2	121	2	17	-
	BeekOrgen	101	-	10	
	RUCKOIgan	121	0	10	-
	ChurchOrgan	121	0	19	-
	ChrchOrgOctM	121	1	19	-
	DetChurchOrg	121	2	19	-
	ReedOrgan	121	0	20	-
	ReedOrgan	121	0	20	-
	PuttOrgan	121	1	20	-
	Accordion	121	0	21	-
	Accordion2	121	1	21	-
	Harmonica	121	0	22	-
	TongoAccord	101	0	22	
	ranyoAccord	121	U	23	-
GUITAR	NylonGuitar	121	0	24	-
	Ukulele	121	1	24	-
	NylonGtrKOff	121	2	24	-
	Nylon Guitor?	101	2	24	
		121	3	24	-
	SteelGuitar	121	0	25	-
	12StrGuitar	121	1	25	-
	Mandolin	121	2	25	-
	Steel&Body	121	3	- 25	-
	logg Cuit-	101	0	20	-
	JazzGuitař	121	U	26	-
	PedlSteelGtr	121	1	26	-
	CleanGuitar	121	0	27	-
	DetCleanGtr	121	1	27	-
	 A second s	101			
	MidToneCtr			<i>∠1</i>	-
	MidToneGtr	121	~		
	MidToneGtr MutedGuitar	121	0	28	-
	MidToneGtr MutedGuitar FunkGuitar	121 121 121	0	28 28	-
	MidToneGtr MutedGuitar FunkGuitar MutedV-SwGtr	121 121 121 121	0 1 2	28 28 28	-
	MidToneGtr MutedGuitar FunkGuitar MutedV-SwGtr	121 121 121 121	0 1 2 2 2	28 28 28 28	-
	MidToneGtr MutedGuitar FunkGuitar MutedV-SwGtr JazzMan	121 121 121 121 121	0 1 2 3	28 28 28 28 28	-
	MidToneGtr MutedGuitar FunkGuitar MutedV-SwGtr JazzMan Overdriven	121 121 121 121 121 121	0 1 2 3 0	28 28 28 28 28 29	- - - -
	MidToneGtr MutedGuitar FunkGuitar MutedV-SwGtr JazzMan Overdriven GuitarPinch	121 121 121 121 121 121 121	0 1 2 3 0 1	28 28 28 28 28 29 29	- - - - - -
	MidToneGtr MutedGuitar FunkGuitar MutedV-SwGtr JazzMan Overdriven GuitarPinch Distortion	121 121 121 121 121 121 121 121	2 0 1 2 3 0 1 0	28 28 28 28 29 29 29 30	- - - - - -
	MidToneGtr MutedGuitar FunkGuitar MutedV-SwGtr JazzMan Overdriven GuitarPinch Distortion Esenthact/Ctr	121 121 121 121 121 121 121 121 121	2 0 1 2 3 0 1 0 1	28 28 28 29 29 30 30	
	MidToneGtr MutedGuitar FunkGuitar MutedV-SwGtr JazzMan Overdriven GuitarPinch Distortion FeedbackGtr	121 121 121 121 121 121 121 121 121	2 0 1 2 3 0 1 0 1 0	28 28 28 29 29 30 30	- - - - - - - -
	MidToneGtr MutedGuitar FunkGuitar MutedV-SwGtr JazzMan Overdriven GuitarPinch Distortion FeedbackGtr DstRhythmGtr	121 121 121 121 121 121 121 121 121 121	2 0 1 2 3 0 1 0 1 0 1 2	28 28 28 29 29 30 30 30	- - - - - - - - -
	MidToneGtr MutedGuitar FunkGuitar MutedV-SwGtr JazzMan Overdriven GuitarPinch Distortion FeedbackGtr DstRhythmGtr GtrHarmonics	121 121 121 121 121 121 121 121 121 121	2 0 1 2 3 0 1 0 1 2 0 1 2 0	28 28 28 29 29 30 30 30 30 31	- - - - - - - - - - - - - -

		Bank	Select	MIDI	
Category	Voice Name	MSB	LSB	Program Number	Voice Type
BASS	AcousticBass	121	0	32	-
	FingerBass	121	0	33	-
	FingerSlap	121	1	33	-
	PickBass	121	0	34	-
	FretlessBass	121	0	35	-
	SlapBass1	121	0	30	-
	SynthBass1	121	0	38	
	WarmSvBass	121	1	38	
	ResoSynhBass	121	2	38	
	ClaviBass	121	3	38	-
	Hammer	121	4	38	-
	SynthBass2	121	0	39	-
	AttackBass	121	1	39	-
	RubberBass	121	2	39	-
0750000	AttackPulse	121	3	39	-
STRINGS	VIOIIN ShwAtk\/iolin	121	1	40	-
	Violo	121		40	-
	Cello	121	0	41	
	Contrabass	121	0	43	
	Trem.Strings	121	0	44	-
	PizzicatoStr	121	0	45	-
	Orch.Harp	121	0	46	-
	YangChin	121	1	46	-
	Timpani	121	0	47	-
ENSEMBLE	Strings1	121	0	48	-
	StringsBrass	121	1	48	-
	60'sStrings	121	2	48	-
	Strings2	121	0	49	-
	SynStrings1	121	1	50	-
	SynStrings2	121	0	51	
	ChoirAahs	121	0	52	
	ChoirAahs2	121	1	52	
	VoiceOohs	121	0	53	-
	Humming	121	1	53	
	SynthVoice	121	0	54	-
	AnalogVoice	121	1	54	-
	OrchestraHit	121	0	55	-
	BassHitPlus	121	1	55	-
	6thHit	121	2	55	-
DDACC	EuroHit	121	3	55	-
BRASS	I rumpet DarkTpSoft	121	1	56	-
	Trombone	121	0	57	
	Trombone2	121	1	57	-
	BriteTrombon	121	2	57	
	Tuba	121	0	58	-
	MutedTrumpet	121	0	59	-
	MuteTrumpet2	121	1	59	-
	FrenchHorn	121	0	60	-
	FrenchHorn2	121	1	60	-
	BrassSection	121	0	61	-
	BrassSect2	121		61	-
	SynthBrass?	121	1	62	
	AnaSynBrass1	121	2	62	-
	JumpBrass	121	3	62	-
	SynthBrass2	121	0	63	-
	SynthBrass4	121	1	63	-
	AnaSynBrass2	121	2	63	-
REED	SopranoSax	121	0	64	-
	AltoSax	121	0	65	-
	TenorSax	121	0	66	-
	BaritoneSax	121	0	67	-
	Uboe	121	0	68	-
		121		69 70	-
	Clarinet	121	0	70	-
PIPE	Piccolo	121	0	72	-
	Flute	121	0	73	-
	Recorder	121	0	74	-
	PanFlute	121	0	75	-
	BlownBottle	121	0	76	-
	Shakuhachi	121	0	77	-
	Whistle	121	0	78	-
	Ocarina	121	0	79	-



		Bank	Select	MIDI	
Category	Voice Name	MSB	LSB	Program Number	Voice Type
SYNTH LEAD	SquareLead	121	0	80	-
	SquareLead2	121	1	80	-
	SineLead	121	2	80	-
	SawtoothLead	121	0	81	-
	SawtoothLd2	121	1	81	-
	SawPulseLead	121	2	81	-
	DoublSawLead	121	3	81	-
	Seq.Analog	121	4	81	-
	CalliopeLead	121	0	82	-
	ChiffLead	121	0	83	-
	CharangLead	121	0	84	-
	WireLead	121	1	84	-
	VoiceLead	121	0	85	-
	FifthsLead	121	0	86	-
	Bass&Lead	121	0	87	-
	SoftWhirl	121	1	87	-
SYNTH PAD	NewAgePad	121	0	88	-
	WarmPad	121	0	89	-
	SinePad	121	1	89	-
	PolySynthPad	121	0	90	-
	ChoirPad	121	0	91	-
	ItopiaPad	121	1	91	-
	BowedPad	121	0	92	-
	MetallicPad	121	0	93	-
	HaloPad	121	0	94	
	SweenPad	121	0	95	-
SYNTH EFFECTS	Rain	121	0	96	-
ONNITERIEOTO	SoundTrack	121	0	07	
	Crystal	121	0	08	
	SynthMallet	121	1	08	
	Atmosphoro	121	0	00	-
	Rightpass	121	0	100	
	Goblins	121	0	100	
	Gobilits	121	0	101	-
	EchoBoll	121	1	102	
	EchoBan	121	2	102	
	Soi Ei	121	2	102	
ETUNIC	Stil-Fi	121	0	103	-
ETHNIC	Sitar	121	1	104	-
	Silaiz	121		104	-
	Danju Shomison	121	0	105	-
	Shamisen	121	0	100	-
	KULU TalahalKata	121	0	107	-
	l aisnokoto	121	1	107	-
	Naimba	121		108	-
	Bagpipe	121	0	109	-
	Fiddle	121	0	110	-
	Shanai	121	0	111	-
PERCUSSIVE	I INKIEBEII	121	0	112	-
	Agogo	121	0	113	-
	SteelDrums	121	0	114	-
	Woodblock	121	0	115	-
	Castanets	121	1	115	-
	TaikoDrum	121	0	116	-
	ConcertBD	121	1	116	-
	MelodicTom	121	0	117	-
	MelodicTom2	121	1	117	-
	SynthDrum	121	0	118	-
	RhythmBoxTom	121	1	118	-
	ElectricDrum	121	2	118	-
	Rev.Cymbal	121	0	119	-

Catagon	Voice Name	Bank	Select	MIDI	Voice Tree
Category	Voice Name	MSB	LSB	Number	voice type
SOUND EFFECTS	GtrFretNoise	121	0	120	-
	GtrCutNoise	121	1	120	-
	StringSlap	121	2	120	-
	BreathNoise	121	0	121	-
	FI.KeyClick	121	1	121	-
	Seashore	121	0	122	-
	Rain	121	1	122	-
	Thunder	121	2	122	-
	Wind	121	3	122	-
	Stream	121	4	122	-
	Bubble	121	5	122	-
	BirdTweet	121	0	123	-
	Dog	121	1	123	-
	HorseGallop	121	2	123	-
	BirdTweet2	121	3	123	-
	TelephonRing	121	0	124	-
	TelRing2	121	1	124	-
	DoorCreaking	121	2	124	-
	Door	121	3	124	-
	Scratch	121	4	124	-
	WindChime	121	5	124	-
	Helicopter	121	0	125	-
	CarEngine	121	1	125	-
	CarStop	121	2	125	-
	CarPass	121	3	125	-
	CarCrash	121	4	125	-
	Siren	121	5	125	-
	Train	121	6	125	-
	Jetplane	121	7	125	-
	Starship	121	8	125	-
	BurstNoise	121	9	125	-
	Applause	121	0	126	-
	Laughing	121	1	126	-
	Screaming	121	2	126	-
	Punch	121	3	126	-
	HeartBeat	121	4	126	-
	Footsteps	121	5	126	-
	Gunshot	121	0	127	-
	MachineGun	121	1	127	-
	Lasergun	121	2	127	-
	Explosion	121	3	127	-
DRUM	StandardSet	120	0	0	Drums
	RoomSet	120	0	8	Drums
	PowerSet	120	0	16	Drums
	ElectroSet	120	0	24	Drums
	AnalogSet	120	0	25	Drums
	JazzSet	120	0	32	Drums
	BrushSet	120	0	40	Drums
	OrchestraSet	120	0	48	Drums
		0			



MSB (0-1	27)		8			8			8			8			8	
LSB (0-1	27)		0			0			1			0			0	
Program Cl (0-127	iange)		1			2			2			3			4	
Voice Na	me	S	SteelGuitar			HiStringGt	r		12StrGuita	r	C	leanGuitar			Overdrive	
Key Ran	ge	C-2–B5	C6-B7	C8-G8	C-2–B5	C6-B7	C8–G8	C-2-B5	C6-B7	C8–G8	C-2–B5	C6B7	C8–G8	C-2B5	C6-B7	C8-G8
	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	
		Harmonics									Harmonics			Harmonics		
		121									121			121		
	120	120									120			120		
		Slide									Slide					
	110				Hard			Hard								
					inara			mana								
		106									106					
	100	Hammer									Hammer					
		91									91					
	90	90			90			90			90					
					89			89						Mute		
		Mute									Mute					
	80															
	00															
		76									76					
		15									15					
	70	Dead									Dead					
Key On Velocity		Douu	Strum	Fret Noise		Strum	Fret Noise		Strum	Fret Noise	Douu	Strum	Fret Noise		EFX	
Value		64	Noise			Noise			Noise		64	NOISE				
	60	60									60					
														50		
														55		
	50	Open Hard									Slap					
	50															
					Soft			Soft								
		41									41					
	40	40									40					
		0														
	30	Open Medium									Open Hard					
	50													Open		
		21									21					
	20	20									20					
	10	Open Soft									Open Soft					
1	1	1 1	1	1 1	1 1	1	1 1	1 1	1	1	1 1	1	1	1	1	

: No Sound



MSB (0-1	27)		8		8		8		8			8				
LSB (0-1	27)		0			0			0			0			0	
Program C (0-127	nange)		5			16			17			18			19	
Voice Na	me		Distortion			Aco.Bass		F	ingerBass			PickBass			Fretless	
Key Ran	ge	C-2–B5	C6-B7	C8–G8	C-2-B5	C6B7	C8–G8	C-2-B5	C6B7	C8G8	C-2–B5	C6-B7	C8–G8	C-2–B5	C6-B7	C8–G8
	127	127	127		127	127		127	127		127	127		127	127	
		Pick Harmonics			Harmonics			Slap			Harmonics			Harmonics		
		121			121			121			121			121		
	120	120	1		120			120	1		120	1		120		
	110															
					Dead			Dead			Dead			Dead		
	100															
	90															
		Mute														
					81			81			81			81		
	80				80			80			80			80		
	70				Upen Hard			Open Hard								
Key On Velocity			FFY			FFY			FFY			FFY			FFX	
Value																
	60				61			61			Mute					
		56 55	-													
	50															
											41			0		
	40										40			Upen		
	30				Open Soft			Open Soft								
	30	Open														
											Onen					
	20										Open					
	10															
	1	1	1		1	1		1	1		1	1		1	1	



Panel Drum Kit

* Key Off: Keys marked "O" stop sounding the instant they are released. * Alternate Group: Playing any instrument within a numbered group will immediately stop the sound of any other instrument in the same group of the same number

Bank Select MSB (0-127)					127	127	127	127	127	127
	Ba	nk Sel	ect LSB (0-1	127)	0	0	0	0	0	0
	Pro	gram	Change (0-1	127)	0	1	4	8	16	24
MIDI	Keybo	ard K	y Alternate	Line Out Group	Standard Kit 1	Standard Kit 2	Hit Kit	Room Kit	Rock Kit	Electro Kit
Note# Not	e ^{Not}	9 0	ff Group							
13 C# ·	-1 (C#)	0	3	Latin Percussion	Surdo Mute					
14 D ·	1 (D)	0	3	Latin Percussion	Surdo Open					
15 D# -	1 (D#)	0		Others	Whin Slan					
17 F ·	1 (F)	0	4	Others	Scratch H					
18 F# ·	-1 (F#)	0	4	Others	Scratch L					
19 G ·	-1 (G)	0		Others	Finger Snap					
20 G# ·	1 (G#)	0		Others	Click Noise					
21 A ·	·1 (Α) .1 (Δ#)	0	_	Others	Metronome Click					
23 B ·	1 (B)	0		Others	Sea Click L					
24 C () C	1		Others	Seq Click H					
25 C# () C#	1		Snare Drum	Brush Tap					
26 D () D	1 (Snare Drum	Brush Swirl					
27 D# 0) F	1 (Snare Drum	Brush Tap Swirl					Reverse Cymbal
29 F () F	1 (5	Snare Drum	Snare Roll					
30 F# () F#	1		Latin High Pitch	Castanet					Hi Q 2
31 G () G	1		Snare Drum	Snare Soft	Snare Soft 2	Snare Electro		Snare Noisy	Snare Snappy Electro
32 G# () G#	1		Others Roos Drum	Sticks		Kiek Tight I			Kiek 2
33 A (1		Snare Drum	Open Rim Shot	Open Rim Shot H Short	Snare Pitched			NUK J
35 B () B	1	-	Bass Drum	Kick Tight	opon rum ondern onder	Kick Wet		Kick 2	Kick Gate
36 C	1 C	2		Bass Drum	Kick	Kick Short	Kick Tight H		Kick Gate	Kick Gate Heavy
37 C#	1 C#	2		Snare Drum	Side Stick	Side Stick Light	Stick Ambient			
38 D	1 D	2		Snare Drum	Snare	Snare Short	Snare Ambient	Snare Snappy	Snare Rock	Snare Noisy 2
39 D# 1	1 D#	2		Others Spare Drum	Hand Clap	Spare Tight H	Spare Tight 2	Spare Tight Spappy	Spare Rock Tight	Spare Noisy 2
40 E	1 E	2		Tom	Floor Tom I	Share light H	Share Tight 2	Tom Room 1	Tom Rock 1	Tom Electro 1
42 F#	1 F#	2	1	Hi Hat	Hi-Hat Closed		Hi-Hat Closed 2			
43 G	1 G	2		Tom	Floor Tom H		Hybrid Tom 2	Tom Room 2	Tom Rock 2	Tom Electro 2
44 G# ·	1 G#	2	1	Hi Hat	Hi-Hat Pedal		Hi-Hat Pedal 2			
45 A	1 A	2	-	Tom	Low Tom		Hybrid Tom 3	Tom Room 3	Tom Rock 3	Tom Electro 3
46 A#	1 A#	2	1	Hi Hat	Hi-Hat Open		HI-Hat Open 2	Tom Boom 4	Tom Book 4	Tom Electro 4
47 D	2 C	3		Tom	Mid Tom H		Hybrid Tom 5	Tom Room 5	Tom Rock 5	Tom Electro 5
49 C# 2	2 C#	3		Crash Cymbal	Crash Cymbal 1					
50 D 2	2 D	3		Tom	High Tom		Hybrid Tom 6	Tom Room 6	Tom Rock 6	Tom Electro 6
51 D# 2	2 D#	3	_	Ride Cymbal	Ride Cymbal 1					
52 E 2	2 E	3		Cymbal Rido Cymbal	Ride Cymbal					
54 F# 2	2 F#	3		Others	Tambourine		Tambourine Light			
55 G 2	2 G	3		Cymbal	Splash Cymbal					
56 G# 2	2 G#	3		Others	Cowbell					
57 A 2	2 A	3	_	Crash Cymbal	Crash Cymbal 2					
58 A# 2	2 A#	3		Others Dide Cumbel	Vibraslap Dida Cumbel 0					
59 B 4	2 0	3		Latin Percussion	Ride Cymbal 2 Bongo H					
61 C# 3	3 C#	4		Latin Percussion	Bongo L					
62 D 3	3 D	4		Latin Percussion	Conga H Mute					
63 D# 3	3 D#	4		Latin Percussion	Conga H Open					
64 E 3	3 E	4	_	Latin Percussion	Conga L					
65 F 3	3 F 2 F#	4	-	Latin Percussion	Timbale H					
67 G	3 G	4		Latin High Pitch						
68 G# 3	3 G#	4		Latin High Pitch	Agogo L					
69 A 3	3 A	4		Latin High Pitch	Cabasa					
70 A# :	3 A#	4		Latin High Pitch	Maracas					
71 B 3	3 B	4 (Latin High Pitch	Samba Whistle H					
72 C 4	4 C	5 (Latin High Pitch	Samba Whistle L					
74 D	4 D	5 (Latin High Pitch	Guiro Long					
75 D# 4	4 D#	5	-	Latin High Pitch	Claves					
76 E 4	4 E	5		Latin High Pitch	Wood Block H					
77 F 4	4 F	5		Latin High Pitch	Wood Block L					
78 F# 4	4 F#	5		Latin High Pitch	Cuica Mute					Scratch H 2
80 G#	4 G#	5	2		Triangle Mute					
81 A	4 A	5	2	Others	Triangle Open					
82 A# 4	4 A#	5		Latin High Pitch	Shaker					
83 B 4	4 B	5		Others	Jingle Bells					
84 C 5	5 C	6	_	Others	Bell Tree					
86 0	5 (C#)	0	_							
87 D#	5 (D#)	6								
88 E	5 (E)	6								
89 F 5	5 (F)	6								
90 F# 5	5 (F#)	6								
91 G !	5 (G)	6		1						

: Same as Standard Kit 1

: No Sound

	Bank Select MSB (0-127)					127	127	127	127	127	127
		Bank	Select	LSB (0-1	27)	0	0	0	0	0	0
		Progr	am Ch	ange (0-1	27)	25	27	32	40	48	80 / 123
M	IIDI	Keyboard	Key	Alternate	Line Out Group	Analog Kit	Dance Kit	Jazz Kit	Brush Kit	Symphony Kit	Live! Standard Kit
Note#	Note	Note	Off	Group							
13	C# -1	(C#) 0		3	Latin Percussion		Kick Dance 1				
14	D -1	(D) 0		3	Latin Percussion		Kick Dance 2				
15	D# -1	(D#) 0			Others						
16	E -1	(E) 0			Others						
17	F -1	(F) 0		4	Others		Scratch Dance 1				
18	F# -1	(F#) 0		4	Others		Scratch Dance 2				
19	G -1	(G) 0			Others						
20	G# -1	(G#) 0			Others		Dance Pere 1				
21	A -1 ∧# -1	(A) U			Others		Dance Perc 1 Reverse Dance 1				
23	B -1	(B) 0			Others		Dance Perc 2				
24	C 0	C 1			Others		Hi Q Dance 1				
25	C# 0	C# 1			Snare Drum		Snare Analog 3				Brush Tap Stereo
26	D 0	D 1	0		Snare Drum		Vinyl Noise				Brush Swirl Stereo
27	D# 0	D# 1			Snare Drum		Snare Analog 4				Brush Slap Stereo
28	E 0	E 1	0		Snare Drum	Reverse Cymbal	Reverse Cymbal				Brush Tap Swirl Stereo
29	F 0	F 1	0		Snare Drum		Reverse Dance 2				Snare Roll Stereo
30	F# 0	F# 1			Latin High Pitch	Hi Q 2	Hi Q 2				
31	G 0	G 1			Snare Drum	Snare Noisy 4	Snare Techno	Snare Jazz H	Brush Slap 2		Snare L Stereo
32	G# 0	G# 1	-		Others	16-1-0	Snare Dance 1			16-1-0-6-0	161.0.4.0
33	A 0	A 1	-		Bass Drum	KICK 3	Kick Techno Q			KICK Soft 2	Kick Soft Stereo
34	A# 0	A# 1	-		Snare Drum	Kiek Apolog Shart	Kim Gate		Open Rim Shot Light	Cran Caaaa	Upen Rim Shot Stereo
35			+		Bass Drum	Kick Analog Short	Kick Techno	Kiek lozz	Kiek lozz	Gran Cassa	Kick Etglit Steres
30		0 2	1		Bass Drum	Rick Analog	NUK LECHIO	NUK Jäzz	NIUK Jäzz	Gran Cassa Mute	NUK SU SUB
3/	C# 1	C# 2			Snare Drum	Side Slick Analog	Side Stick Analog	Side Stick Light	Side Stick Light	Road Saara	Side Slick Stereo
30		0 2	1		Others	Share Analog	Dance Clan	Unale Jazz L		Dand Ollare	Ghale IVI Gleidu
40	E 1	E 2			Snare Drum	Share Analog 2	Share Dry	Snare Jazz M	Brush Tap 2	Band Snare 2	Snare H Stereo
40	E 1	E 2			Tom	Tom Analog 1	Tom Analog 1	Share Jazz IVI	Tom Brush 1	Danu Share 2	Floor Tom L Stereo
42	F# 1	F# 2		1	Hi Hat	Hi-Hat Closed Analog	Hi-Hat Closed 3		Tom Bradit I		Hi-Hat Closed Stereo
43	G 1	G 2			Tom	Tom Analog 2	Tom Analog 2		Tom Brush 2		Floor Tom H Stereo
44	G# 1	G# 2		1	Hi Hat	Hi-Hat Closed Analog 2	Hi-Hat Closed Analog 3				Hi-Hat Pedal Stereo
45	A 1	A 2			Tom	Tom Analog 3	Tom Analog 3		Tom Brush 3		Low Tom Stereo
46	A# 1	A# 2		1	Hi Hat	Hi-Hat Open Analog	Hi-Hat Open 3				Hi-Hat Open Stereo
47	B 1	B 2			Tom	Tom Analog 4	Tom Analog 4		Tom Brush 4		Mid Tom L Stereo
48	C 2	C 3			Tom	Tom Analog 5	Tom Analog 5		Tom Brush 5		Mid Tom H Stereo
49	C# 2	C# 3			Crash Cymbal	Crash Analog	Crash Analog			Hand Cymbal	Crash Cymbal 1 Stereo
50	D 2	D 3			Tom	Tom Analog 6	Tom Analog 6		Tom Brush 6		High Tom Stereo
51	D# 2	D# 3			Ride Cymbal					Hand Cymbal Short	Ride Cymbal 1 Stereo
52	E 2	E 3			Cymbal						Chinese Cymbal Stereo
53	F 2	F 3			Ride Cymbal						Ride Cymbal Cup Stereo
54	F# 2	F# 3			Others		Tambourine Analog				
55	G 2	G 3			Cymbal						Splash Cymbal Stereo
56	G# 2	G# 3			Others	Cowbell Analog	Cowbell Dance				
57	A Z	A 3			Crash Cymbal		V/hanalan Analan			Hand Cymbal 2	Crash Cymbal 2 Stereo
50	A# Z	A# 3			Diners Bide Cymbol		Pide Apolog			Hand Cymhol 2 Short	Ride Cumbel 2 Stores
60	0 2	C 4			Latin Percussion		Ride Analog H			Hand Cymbal 2 Short	Ride Cymbal 2 Stereo
61	C# 3	C# 4	1		Latin Percussion		Bongo Analog I				
62	D 3	D 4			Latin Percussion	Conga Analog H	Conga Analog H				
63	D# 3	D# 4	1		Latin Percussion	Conga Analog M	Conga Analog M				
64	E 3	E 4			Latin Percussion	Conga Analog L	Conga Analog L				
65	F 3	F 4			Latin Percussion						
66	F# 3	F# 4			Latin Percussion						
67	G 3	G 4			Latin High Pitch						
68	G# 3	G# 4	-		Latin High Pitch						
69	A 3	A 4	1		Latin High Pitch						
70	A# 3	A# 4	-		Latin High Pitch	Maracas 2	Maracas 2				
71	B 3	B 4	0		Latin High Pitch						
72	C 4	C 5	0		Latin High Pitch						
73	C# 4	0 5	-		Latin High Pitch						
74	D# 4	D# 5	0		Latin High Pitch	Clavas 2	Claves 2				
76	D# 4	D# 5			Latin High Pitch	Cidves 2	Dance Porc 3				
77	F 4	F 5	1		Latin High Pitch		Dance Perc 4				
78	F# 4	F# 5	1		Latin High Pitch	Scratch H 2	Dance Breath 1				
79	G 4	G 5	1		Latin High Pitch	Scratch L 2	Dance Breath 2				
80	G# 4	G# 5	1	2	Others						
81	A 4	A 5	1	2	Others						
82	A# 4	A# 5			Latin High Pitch						
83	B 4	B 5			Others						
84	C 5	C 6			Others						
85	C# 5	(C#) 6									
86	D 5	(D) 6									
87	D# 5	(D#) 6									
88	E 5	(E) 6	<u> </u>								
89	F 5	(F) 6	-								
90	F# 5	(⊢#) 6	-								
91	G 5	(G) 6	1								

Panel Drum Kit

* Key Off: Keys marked "O" stop sounding the instant they are released. * Alternate Group: Playing any instrument within a numbered group will immediately stop the sound of any other instrument in the same group of the same number

Bank Select MSB (0-127)						197	197	197	197	197	197
<u> </u>		Bank	Select	HOD (U-1	27)	127	12 <i>1</i>	12 <i>1</i>	12/	127	12 <i>1</i>
<u> </u>		Progr	am Ch	anne (0-1	27)	81 / 124	82	83 / 125	84 / 126	85	88
M	11DI	Keyhoard	Kev	Alternate	Line Out Group	Live! Funk Kit	Live! Brush Kit	Live! Standard + Percussion Kit	Live! Funk + Percussion Kit	Live! Brush + Percussion Kit	Live! Studio Kit
Note#	Note	Note	Off	Group			Little Brudin Kit	oranaara Fi oraaanali Ait		I brack i roroussion Alt	2.00. 0.0000 Kit
13	C# -1	(C#) 0		3	Latin Percussion						
14	D -1	(D) 0		3	Latin Percussion						
15	D# -1	(D#) 0	-		Others						
16	E -1	(E) 0 (E) 0	-	4	Others						
18	F# -1	(F#) 0	L	4	Others						
19	G -1	(G) 0			Others						
20	G# -1	(G#) 0			Others						
21	A -1 A# -1	(A) 0 (A#) 0			Others						
23	B -1	(B) 0			Others						
24	C 0	C 1			Others						
25	C# 0	C# 1	0		Snare Drum	Brush Tap Stereo	Brush Tap Stereo	Brush Tap Stereo	Brush Tap Stereo	Brush Tap Stereo	Brush Tap Stereo
20		D# 1	0		Snare Drum	Brush Slan Stereo	Brush Slan Stereo	Brush Slan Stereo	Brush Slan Stereo	Brush Slan Stereo	Brush Slan Stereo
28	E 0	E 1	0		Snare Drum	Brush Tap Swirl Stereo	Brush Tap Swirl Stereo	Brush Tap Swirl Stereo	Brush Tap Swirl Stereo	Brush Tap Swirl Stereo	Brush Tap Swirl Stereo
29	F 0	F 1	0		Snare Drum	Snare Roll Stereo	Snare Roll Stereo	Snare Roll Stereo	Snare Roll Stereo	Snare Roll Stereo	Snare Roll Stereo
30	F# 0	F# 1			Latin High Pitch						
31	G 0	G 1			Snare Drum	Snare Funk L Stereo	Brush Slap 2 Stereo	Snare L Stereo	Snare L Stereo	Brush Slap 2 Stereo	Snare Studio L Stereo
32	G# 0 A 0	A 1	-		Bass Drum	Kick Soft Stereo	Kick Soft Stereo	Kick Soft Stereo	Kick Soft Stereo	Kick Soft Stereo	Kick Amb H Stereo
34	A# 0	A# 1			Snare Drum	Open Rim Shot Stereo	Open Rim Shot Stereo	Open Rim Shot Stereo	Open Rim Shot Stereo	Open Rim Shot Stereo	Open Rim Shot Stereo
35	B 0	B 1	L		Bass Drum	Kick Std Stereo	Kick Std Stereo	Kick Light Stereo	Kick Std Stereo	Kick Std Stereo	Kick Amb L Stereo
36	C 1	C 2			Bass Drum	Kick Funk Stereo	Kick Funk Stereo	Kick Std Stereo	Kick Funk Stereo	Kick Funk Stereo	Kick Studio Stereo
37	C# 1	C# 2			Snare Drum	Side Stick Stereo	Side Stick Stereo	Side Stick Stereo	Side Stick Stereo	Side Stick Stereo	Side Stick Stereo
38	D 1	D 2	-		Snare Drum	Snare Funk M Stereo	Snare Brush M Stereo	Snare M Stereo	Snare Funk M Stereo	Snare Brush M Stereo	Snare Studio M Stereo
39	D#1 E 1	E 2	-		Snare Drum	Snare Funk H Stereo	Snare Brush H Stereo	Snare H Stereo	Snare Funk H Stereo	Snare Brush H Stereo	Snare Studio L Stereo
41	F 1	F 2			Tom	Floor Tom L Stereo	Brush Floor Tom L Stereo	Floor Tom L Stereo	Floor Tom L Stereo	Brush Floor Tom L Stereo	Floor Tom L Stereo
42	F# 1	F# 2		1	Hi Hat	Hi-Hat Closed Stereo	Hi-Hat Closed Stereo	Hi-Hat Closed Stereo	Hi-Hat Closed Stereo	Hi-Hat Closed Stereo	Hi-Hat Closed Stereo
43	G 1	G 2			Tom	Floor Tom H Stereo	Brush Floor Tom H Stereo	Floor Tom H Stereo	Floor Tom H Stereo	Brush Floor Tom H Stereo	Floor Tom H Stereo
44	G# 1	G# 2		1	Hi Hat	Hi-Hat Pedal Stereo	Hi-Hat Pedal Stereo	Hi-Hat Pedal Stereo	Hi-Hat Pedal Stereo	Hi-Hat Pedal Stereo	Hi-Hat Pedal Stereo
45	A 1	A 2		4	Tom	Low Tom Stereo	Brush Low Tom Stereo	Low Tom Stereo	Low Tom Stereo	Brush Low Tom Stereo	Low Tom Stereo
40	A# 1 B 1	R 2		1	Тот	Mid Tom L Stereo	Rrush Mid Tom L Stereo	Mid Tom L Stereo	Mid Tom L Stereo	Rrush Mid Tom L Stereo	Mid Tom L Stereo
48	C 2	C 3			Tom	Mid Tom H Stereo	Brush Mid Tom H Stereo	Mid Tom H Stereo	Mid Tom H Stereo	Brush Mid Tom H Stereo	Mid Tom H Stereo
49	C# 2	C# 3			Crash Cymbal	Crash Cymbal 1 Stereo	Brush Crash Cymbal 1 Stereo	Crash Cymbal 1 Stereo	Crash Cymbal 1 Stereo	Brush Crash Cymbal 1 Stereo	Crash Cymbal 1 Stereo
50	D 2	D 3			Tom	High Tom Stereo	Brush High Tom Stereo	High Tom Stereo	High Tom Stereo	Brush High Tom Stereo	High Tom Stereo
51	D# 2	D# 3			Ride Cymbal	Ride Cymbal 1 Stereo	Brush Ride Cymbal 1 Stereo	Ride Cymbal 1 Stereo	Ride Cymbal 1 Stereo	Brush Ride Cymbal 1 Stereo	Ride Cymbal 1 Stereo
52	E 2	E 3			Cymbal	Chinese Cymbal Stereo	Chinese Cymbal Stereo	Chinese Cymbal Stereo	Chinese Cymbal Stereo	Chinese Cymbal Stereo	Chinese Cymbal Stereo
53	F 2	F 3			Others	Ride Cymbal Cup Stereo	Brush Ride Cymbal Cup Stereo	Tambourine Stereo	Tambourine Stereo	Tambourine Stereo	Tambourine Stereo
55	G 2	G 3			Cymbal	Splash Cymbal Stereo	Splash Cymbal Stereo	Splash Cymbal Stereo	Splash Cymbal Stereo	Splash Cymbal Stereo	Splash Cymbal Stereo
56	G# 2	G# 3			Others			Cowbell Stereo	Cowbell Stereo	Cowbell Stereo	Cowbell Stereo
57	A 2	A 3			Crash Cymbal	Crash Cymbal 2 Stereo	Brush Crash Cymbal 2 Stereo	Crash Cymbal 2 Stereo	Crash Cymbal 2 Stereo	Brush Crash Cymbal 2 Stereo	Crash Cymbal 2 Stereo
58	A# 2	A# 3			Others	Dillio al al o Orange		Dill O ul lo Oi			Di la Orania de Orana
59	D 2	B 3			Latin Percussion	Ride Cymbal 2 Stereo	Brush Ride Cymbal 2 Stereo	Ride Cymbal 2 Stereo	Ride Cymbal 2 Stereo	Brush Ride Cymbal 2 Stereo	Ride Cymbal 2 Stereo
61	C# 3	C# 4			Latin Percussion			Bongo L Srereo	Bongo L Srereo	Bongo L Srereo	Bongo L Srereo
62	D 3	D 4			Latin Percussion			Conga H Mute Stereo	Conga H Mute Stereo	Conga H Mute Stereo	Conga H Mute Stereo
63	D# 3	D# 4			Latin Percussion			Conga H Open Stereo	Conga H Open Stereo	Conga H Open Stereo	Conga H Open Stereo
64	E 3	E 4			Latin Percussion			Conga L Stereo	Conga L Stereo	Conga L Stereo	Conga L Stereo
65	F 3	F 4	-		Latin Percussion			Timbale H Stereo	Timbale H Stereo	Timbale H Stereo	Timbale H Stereo
67	г# 3 G 3	G 4	-		Laun Percussion			TIMDale L Stereo	TIMDale L Stereo	TIMDale L Stereo	TIMDAIE L Stereo
68	G# 3	G# 4			Latin High Pitch						
69	A 3	A 4			Latin High Pitch			Cabasa Stereo	Cabasa Stereo	Cabasa Stereo	Cabasa Stereo
70	A# 3	A# 4			Latin High Pitch			Maracas Stereo	Maracas Stereo	Maracas Stereo	Maracas Stereo
71	B 3	B 4	0		Latin High Pitch						
72	C 4	C 5	0		Latin High Pitch			Guiro Short Storeo	Guiro Short Storeo	Guiro Short Storeo	Guiro Short Storeo
74	D 4	D 5	0		Latin High Pitch			Guiro Long Stereo	Guiro Long Stereo	Guiro Long Stereo	Guiro Long Stereo
75	D# 4	D# 5			Latin High Pitch						
76	E 4	E 5			Latin High Pitch						
77	F 4	F 5			Latin High Pitch						
78	F# 4	F# 5	-		Latin High Pitch			Cuica Mute Stereo	Cuica Mute Stereo	Cuica Mute Stereo	Cuica Mute Stereo
79	G 4	G# F	-	2	Latin High Pitch			Triangle Mute Storeg	Triangle Mute Storeo	Triangle Mute Storeo	Triangle Mute Storeo
81	G# 4 A 4	0 # D	-	2	Others			Triangle Open Stereo	Triangle Mule Stereo	Triangle Open Stereo	Triangle Open Stereo
82	A# 4	A# 5	-		Latin High Pitch			Shaker Stereo	Shaker Stereo	Shaker Stereo	Shaker Stereo
83	B 4	B 5			Others						
84	C 5	C 6			Others			Wind Chime Stereo	Wind Chime Stereo	Wind Chime Stereo	Wind Chime Stereo
85	C# 5	(C#) 6	-								
86	D 5	(D) 6									
88	E 5	(E) 6									
89	F 5	(F) 6									
00	F# 5	(F#) 6									
90			_								

: Same as Standard Kit 1

: No Sound

231

Bank Select MSB (0-127)						126	126	126	126	126
		Bank	Selec	t LSB (0-1	27)	0	0	0	0	0
		Progra	am Ch	ange (0-1	27)	35	0	1	40	43
M	IDI	Keyboard	Key	Alternate	Line Out Group	Arabic Kit	SFX Kit 1	SFX Kit 2	Live! AfroCuban Kit	Live! PopLatin Kit
Note#	Note	Note	Uff	Group						
13	C# -1	(C#) 0		3	Latin Percussion					
14	D -1	(D) 0		3	Latin Percussion					
15	D# -1	(D#) 0			Others					
10	E -1	(E) 0		4	Others					
18	F# -1	(F#) 0		4	Others					Hand Clap Stereo
19	G -1	(G) 0			Others					
20	G# -1	(G#) 0			Others					
21	A -1	(A) 0			Others					
22	A# -1	(A#) 0			Others				Conga H Tip Stereo	Conga H Tip Stereo
23	B -1	(B) 0			Others	Nekerazan Dom			Conga H Heel Stereo	Conga H Heel Stereo
24	C# 0	C# 1			Snare Drum	Cabasa			Conga H Mute Stereo	Conga H Mute Stereo
26	D 0	D 1	0		Snare Drum	Nakarazan Edge			Conga H Slap Open Stereo	Conga H Slap Open Stereo
27	D# 0	D# 1			Snare Drum	Hager Dom			Conga H Slap Stereo	Conga H Slap Stereo
28	E 0	E 1	0		Snare Drum	Hager Edge			Conga H Slap Mute Stereo	Conga H Slap Mute Stereo
29	F 0	F 1	0		Snare Drum	Bongo H			Conga L Tip Stereo	Conga L Tip Stereo
30	F# 0	F# 1			Latin High Pitch	Bongo L			Conga L Heel Stereo	Conga L Heel Stereo
31	G 0	G 1			Snare Drum	Conga H Mute			Conga L Open Stereo	Conga L Open Stereo
32	G# 0	G# 1			Bass Drum	Conga H Open			Conga L Slap Open Storeo	Conga L Slap Open Storeo
34	A# 0	A# 1			Snare Drum	Zagrouda H			Conga L Slap Stereo	Conga L Slap Open Stereo
35	B 0	B 1			Bass Drum	Zagrouda L			Conga L Slide Stereo	Conga L Slide Stereo
36	C 1	C 2			Bass Drum	Kick Soft	Cutting Noise	Phone Call	Bongo H Open 1 Finger Stereo	Bongo H Open 1 finger Stereo
37	C# 1	C# 2			Snare Drum	Side Stick	Cutting Noise 2	Door Squeak	Bongo H Open 3 Finger Stereo	Bongo H Open 3 finger Stereo
38	D 1	D 2			Snare Drum	Snare Soft		Door Slam	Bongo H Rim Stereo	Bongo H Rim Stereo
39	D# 1	D# 2			Others	Arabic Hand Clap	String Slap	Scratch Cut	Bongo H Tip Stereo	Bongo H Tip Stereo
40	E 1	E 2			Snare Drum	Snare		Scratch H 3	Bongo H Heel Stereo	Bongo H Heel Stereo
41		F 2		1	I om	Floor I om L		Vvind Chime	Bongo H Slap Stereo	Bongo H Slap Stereo
42	G 1	G 2			Tom	Floor Tom H			Bongo L Open 3 Finger Stereo	Bongo L Open 3 finger Stereo
44	G# 1	G# 2		1	Hi Hat	Hi-Hat Pedal			Bongo L Rim Stereo	Bongo L Rim Stereo
45	A 1	A 2			Tom	Low Tom			Bongo L Tip Stereo	Bongo L Tip Stereo
46	A# 1	A# 2		1	Hi Hat	Hi-Hat Open			Bongo L Heel Stereo	Bongo L Heel Stereo
47	B 1	B 2			Tom	Mid Tom L			Bongo L Slap Stereo	Bongo L Slap Stereo
48	C 2	C 3			Tom	Mid Tom H			Timbale L Open Stereo	Timbale L Open Stereo
49	C# 2	C# 3			Crash Cymbal	Crash Cymbal 1				
51		D 3			Ride Cymbal	Ride Cymbal 1				
52	E 2	E 3			Cymbal	Crash Cymbal 2	Flute Key Click	Car Engine Ignition		
53	F 2	F 3			Ride Cymbal	Duhulla Dom		Car Tires Squeal	Paila L Stereo	Paila L Stereo
54	F# 2	F# 3			Others	Tambourine		Car Passing	Timbale H Open Stereo	Timbale H Open Stereo
55	G 2	G 3			Cymbal	Duhulla Tak		Car Crash		
56	G# 2	G# 3			Others	Cowbell		Siren		
57	A 2	A 3			Crash Cymbal	Duhulla Sak		Train		
58	A# 2	A# 3			Others Ride Cymbol	Claves		Jet Plane Storobin	Baila H Staraa	Baila H Staraa
60	C 3	C 4			Latin Percussion	Katem Dom		Burst	Cowbell Top Stereo	Cowhell Ton Stereo
61	C# 3	C# 4			Latin Percussion	Katem Tak		Roller Coaster		
62	D 3	D 4			Latin Percussion	Katem Sak		Submarine		
63	D# 3	D# 4			Latin Percussion	Katem Tak				
64	E 3	E 4	-		Latin Percussion	Doff Tak			Guiro Short Stereo	Guiro Short Stereo
65	F 3	F 4			Latin Percussion	Tabla Dom			Guiro Long Stereo	Guiro Long Stereo
67	G 3	G 4	-		Latin High Pitch	Tabla Tik				
68	G# 3	G# 4	-		Latin High Pitch	Tabla Tak2	Shower	Laugh	Tambourine Stereo	Tambourine Stereo
69	A 3	A 4			Latin High Pitch	Tabla Sak	Thunder	Scream		
70	A# 3	A# 4			Latin High Pitch	Tabla Roll of Edge	Wind	Punch		
71	B 3	B 4	0		Latin High Pitch	Tabla Flam	Stream	Heart Beat		
72	C 4	C 5	0		Latin High Pitch	Sagat 1	Bubble	Foot Steps	Maracas Stereo	Maracas Stereo
73	C# 4	C# 5	_		Latin High Pitch	Tabel Dom	Feed		Shaker Stereo	Shaker Stereo
74	D 4	D 5	0		Latin High Pitch	Sagat 3 Tabol Tak			Cabasa Stereo	Cabasa Stereo
76	F 4	E 5			Latin High Pitch	Sagat 2				Cuica Open Stereo
77	F 4	F 5			Latin High Pitch	Rik Dom				
78	F# 4	F# 5			Latin High Pitch	Rik Tak 2				
79	G 4	G 5			Latin High Pitch	Rik Finger 1				
80	G# 4	G# 5		2	Others	Rik Tak 1				
81	A 4	A 5	-	2	Others	Rik Finger 2				Triangle Mute Stereo
82	A# 4	A# 5			Latin High Pitch	Rik Brass Tremolo				I riangle Open Stereo
83	в 4 С 5	B 5	-		Others	Rik Jak	Dog	Machine Gun		Wind Chime Storeo
85	C# 5	(C#) 6	-		Others		Horse	Laser Gun		TTILL OTIME STELED
86	D 5	(D) 6			Others		Bird Tweet 2	Explosion		
87	D# 5	(D#) 6			Others			Firework		
88	E 5	(E) 6								
89	F 5	(F) 6								
90	F# 5	(F#) 6	-		Others		Ghost			
91	G 5	[(G) 6	L		Others		IVIAOU			



GM2 Drum Kit / SFX Kit

		Bank Select MSB	(0-127)	120	120	120	120	120
		Bank Select I SB	(0-127)	0	0	0	0	0
		Program Change	(0.127)	0	8	16	24	25
MIDI		Alternate Crewn far	(0-127)	Ctandard Cat	Deem Set	TU Dewer Set	L4 Flastropia Sat	Analog Sat
MIDI	_	Alternate Group for Standard Set - Brush Set	Line Out Group	Standard Set	Room Set	Power Set	Electronic Set	Analog Set
Note# N	ote							
13 C#	-1							
14 D	-1							
15 D#	-1							
16 E	-1							
17 F	-1							
18 F#	-1							
19 G	-1							
20 G#	F -1							
21 A	-1							
22 A#	- 1							
23 B	-1							
25 C#	0							
26 D	0							
27 D#	0		Snare Drum	High Q				
28 E	0		Snare Drum	Slap				
29 F	0	7	Snare Drum	Scratch Push				
30 F#	0	7	Latin High Pitch	Scratch Pull				
31 G	0		Snare Drum	Sticks				
32 G#	0		Others	Square Click				
33 A	0		Bass Drum	Metronome Click				
34 A#	0		Snare Drum	Metronome Bell				
35 B	0		Bass Drum	Acoustic Bass Drum				
36 C	1		Bass Drum	Bass Drum 1		Power Kick Drum	Electric Bass Drum	Analog Bass Drum
37 C#	1		Snare Drum	Side Stick				Analog Rim Shot
38 D	1		Snare Drum	Acoustic Snare		Power Snare Drum	Electric Snare 1	Analog Snare 1
39 D#	1		Others	Hand Clap				
40 E	1		Snare Drum	Electric Snare			Electric Snare 2	
41 F	1		Tom	Low Floor Tom	Room Low Tom 2	Power Low Tom 2	Electric Low Tom 2	Analog Low Tom 2
42 F#	1	1	Hi Hat	Closed Hi-hat				Analog CHH 1
43 G	1		Tom	High Floor Tom	Room Low Tom 1	Power Low Tom 1	Electric Low Tom 1	Analog Low Tom 1
44 G#	1	1	Hi Hat	Pedal Hi-hat				Analog CHH 2
45 A	1		Tom	Low Tom	Room Mid Tom 2	Power Mid Tom 2	Electric Mid Tom 2	Analog Mid Tom 2
46 A#	1	1	Hi Hat	Open Hi-hat				Analog OHH
47 B	1		Tom	Low-Mid Tom	Room Mid Tom 1	Power Mid Tom 1	Electric Mid Tom 1	Analog Mid Tom 1
48 C	2		Tom	High Mid Tom	Room Hi Tom 2	Power Hi Tom 2	Electric Hi Tom 2	Analog Hi Tom 2
49 C#	2		Crash Cymbal	Crash Cymbal 1	Description 4	D		Analog Cymbal
50 D	2		10m	High I om	Room HI Tom 1	Power Hi Tom 1	Electric Hi I om 1	Analog HI I om 1
51 D#	2		Ride Cymbai	Ride Cymbal 1			De sur O stat	
52 E	2		Cymbai Dide Cumbal	Chinese Cymbai			Reverse Cymbai	
53 F	2		Othoro	Tombouring				
55 C	2		Cumbal	Splash Cymbal				
56 G#	2		Others	Cowbell				Analog Cowbell
57 A	2		Crash Cymbal	Crash Cymbal 2				
58 A#	2		Others	Vibra-slap				
59 B	2		Ride Cymbal	Ride Cymbal 2				
60 C	3		Latin Percussion	High Bongo				
61 C#	3		Latin Percussion	Low Bongo				
62 D	3		Latin Percussion	Mute Hi Conga				Analog High Conga
63 D#	3		Latin Percussion	Open Hi Conga				Analog Mid Conga
64 E	3		Latin Percussion	Low Conga				Analog Low Conga
65 F	3		Latin Percussion	High Timbale				
66 F#	3		Latin Percussion	Low Timbale				
67 G	3		Latin High Pitch	High Agogo				
68 G#	3		Latin High Pitch	Low Agogo				
69 A	3		Latin High Pitch	Cabasa				
70 A#	3		Latin High Pitch	Maracas				Analog Maracas
71 B	3	2	Latin High Pitch	Short Whistle				
72 C	4	2	Latin High Pitch	Long Whistle				
73 C#	4	3	Latin High Pitch	Short Guiro				
74 D	4	3	Latin High Pitch					Apples Clause
75 D#	4		Latin High Pitch	Claves				Analog Claves
77 E	4		Laun nigh Pitch	Low Wood Block				
79 54	4	4	Laun nigh Pitch	Mute Cuice				
79 0		4	Laun nigh Filch	Open Cuica				
80 C#			Othere	Mute Triangle				
81 A	4	5	Others	Open Triangle				
82 4#	4	5	Latin High Pitch	Shaker				
83 B	4		Others	Jingle Bell				
84 C	5		Others	Bell Tree				
85 C#	5		Others	Castanets				
86 D	5	6	Others	Mute Surdo				
87 D#	5	6	Others	Open Surdo				
88 E	5							
89 F	5							
90 F#	5							
91 G	5							

: Same as Standard Set

: No Sound



Bank Select MSB (0-127)		120	120	120		120			
	Bank Select LSB (0-127)		(0-127)	0	0	0		0	
-	Program Change (0-127)		(0-127)	32	40		48		56
M		Alternate Crown for	Line Out Crown	loss Sat	Revels Set	Alternate	Orchastra Sat	Alternate	CEV Cat
IV	וטו	Standard Set - Brush Set	Line out Group	Jazz Sei	Brush Set	Group for	Urchestra Set	Group for	3FX 361
Note#	Note	Stanuaru Set - Drusii Set				Orchestral Set		Orchestral Set	
12	C# -1								
14	0# -1								
14	D -1								
10	D# -1								
16	E -1								
17	F -1					-			
18	F# -1								
19	G -1								
20	G# -1								
21	A -1								
22	A# -1								
23	B -1								
24	C 0								
25	C# 0								
26	D 0								
27	D# 0		Snare Drum			1	Closed Hi-hat 2		
28	E 0		Snare Drum			1	Pedal Hi-hat		
29	F 0	7	Snare Drum			1	Open Hi-hat 2		
30	F# 0	7	Latin High Pitch				Ride Cymbal 1		
31	G 0		Snare Drum						
32	G# 0		Others						
33	A 0		Bass Drum						
34	A# 0		Snare Drum						
35	B 0		Bass Drum	Jazz Kick 2	Jazz Kick 2		Concert BD 2		
36	C 1		Bass Drum	Jazz Kick 1	Jazz Kick 1		Concert BD 1		
37	C# 1		Snare Drum						
38	D 1		Snare Drum		Brush Tap		Concert SD		
39	D# 1		Others		Brush Slap		Castanets		High Q
40	E 1		Snare Drum		Brush Swirl		Concert SD		Slap
41	F 1		Tom				Timpani F	7	Scratch Push
42	F# 1	1	Hi Hat				Timpani F#	7	Scratch Pull
43	G 1		Tom				Timpani G		Sticks
44	G# 1	1	Hi Hat				Timpani G#		Square Click
45			Tom				Timpani A		Metronome Click
46	Λ# 1	1	Hi Hat				Timpani A#		Metronomo Boll
40		1	Tom			-	Timponi R		Cuitor Frot
47			Tom				Timponi o		Guitar Fret
40	C Z		Creat Cumbel				Timpani C		Guitar Cutting Noise Op
49	C# 2		Crash Cymbai				Timpani c#		Guitar Cutting Noise Down
50	D 2		I om				Timpani d		String Slap of Double Bass
51	D# 2		Ride Cymbai				Timpani d#		FI.Key Click
52	E 2		Cymbal				l'impani e		Laughing
53	F 2		Ride Cymbal				Timpani f		Scream
54	F# 2		Others						Punch
55	G 2		Cymbal						Heart Beat
56	G# 2		Others						Footsteps 1
57	A 2		Crash Cymbal				Concert Cymbal 2		Footsteps 2
58	A# 2		Others						Applause
59	B 2		Ride Cymbal				Concert Cymbal 1		Door Creaking
60	C 3		Latin Percussion						Door
61	C# 3		Latin Percussion						Scratch
62	D 3		Latin Percussion			L			Wind Chimes
63	D# 3		Latin Percussion			L			Car-Engine
64	E 3		Latin Percussion			L			Car-Stop
65	F 3		Latin Percussion			L			Car-Pass
66	F# 3		Latin Percussion			L			Car-Crash
67	G 3		Latin High Pitch			L			Siren
68	G# 3		Latin High Pitch			L			Train
69	A 3		Latin High Pitch			L			Jetplane
70	A# 3		Latin High Pitch			L			Helicopter
71	B 3	2	Latin High Pitch			2			Starship
72	C 4	2	Latin High Pitch			2			Gun Shot
73	C# 4	3	Latin High Pitch			3			Machine Gun
74	D 4	3	Latin High Pitch			3			Lasergun
75	D# 4		Latin High Pitch						Explosion
76	E 4		Latin High Pitch						Dog
77	F 4		Latin High Pitch						Horse-Gallop
78	F# 4	4	Latin High Pitch			4			Birds
79	G 4	4	Latin High Pitch			4			Rain
80	G# 4	5	Others			5			Thunder
81	A 4	5	Others			5			Wind
82	A# 4		Latin High Pitch						Seashore
83	B 4		Others						Stream
84	C 5		Others						Bubble
85	C# 5		Others						
86	D 5	6	Others			6			
87	D# 5	6	Others			6			
88	E 5		Others			Ť	Applause		
80			0.1010				1. PF.0000		
90	F# 5					l			
01	G 5					-			
31	5 5					1		1	



Elenco Stili

Category	Style Name
POP&ROCK	Live8Beat
	Cool8Beat
	8BeatModern
	60's8Beat
	70's8Beat
	60'sGuitarPop
	BubblegumPop
	BritPop
	BritPopSwing
	Unplugged1
	8Beat
	HeartBeat
	RockBallad
	SouthernBock
	CaribbeanBock
	Jazzrop EusionShufflo
	PopShufflo1
	PopShuffle2
	GuitarPop
	GuitarPop
	60'SROCK1
	60'SROCK2
	60'sRock3
	SoftRock
	Unplugged2
	RockShuffle
	HardRock
	RootRock
	16BeatUptempo
	KoolShuffle
BALLAD	8BeatBallad
	EasyBallad
	PowerBallad
	OrganBallad
	ChartBallad
	6-8SlowRock1
	6-8SlowRock2
	6-8ModernBallad
	6-8Orchestral
	8BeatAdria
	16Beat
	PopBallad
	16BeatBallad1
	16BeatBallad2
	PopNewAge
	Chillout
	PianoBallad
	RomanticBallad
	LoveSong
	GuitarBallad
	GuitarSerenade
	AcousticBallad
	Slow&Fasy
	AnalogBallad
	P&R
	PonWaltz
DANCE	Ibiza2002
S. HIOL	FuroTrance
	RetroPop
	ClubHouse
	FrenchHouse
	NewR&B
	LatinD.I's
	ClassicHinHop
	DreamDance
	DiscoTeens
	DiscoPhilly1
	70'sDisco2
	70'sDisco2
	DiscoPhilly2
	Discorniliy2
	SaturdayNight
	DiscoFunk
	TechnoParty
	Ibiza2000
	House
	USHipHop
	EuroHipHop
	HipHopLight
	ChartPop
	SwingHouse
	1
	Clubdance
	Clubdance ClubLatin
	Clubdance ClubLatin USPop

Category	Style Name
	Garage1
	Garage2
	Groundbeat
	HipHopGroove
	TripHop
	CoolBlues
	НірНорРор
	6-81 rance
	OrehBigBood1
SWING&JAZZ	OrchestraSwing
	Modern JazzBld
	Bebon
	Dixieland1
	OrchBigBand2
	AcousticJazz
	CoolJazzBallad
	MediumJazz
	FastJazz
	BigBandFast1
	BigBandMed1
	30'sBigBand
	Swingin'BigBand
	EasyListening
	BigBandFast2
	BigBandMed2
	40'sBigBand
	ClassicBigBand
	OrchjazzBallad
	Swing1
	Swing2
	Jazzolub Eivo Four
	AfroCuban
	CatGroove
	lump live
	BigBandBallad
	MidnightSwing
	MoonlightBallad
	Ragtime1
	SimpleShuffle
	BigBandShuffle
	GypsySwing
	Dixieland2
	JazzWaltzSlow
	JazzWaltzMed
	JazzWaltzFast
	LoungePiano
	ElectricJazz
	Ragtime2
	Charleston
R&B	BluesRock
	SlowBlues
	Rock&Roll1
	KOCK&ROIIShfl
	FranklySoul
	GospelSwing
	GospelBrothere
	lazzEunk
	BluesShuffle
	Soul
	DetroitPop1
	MotorCity
	60'sRock&Roll
	Swingin'Boogie
	6-8Soul
	Twist
	CrocoTwist
	Rock&Roll2
	BoogieWoogie
	ModernR&B
	NewGospel
	KoolFunk
	SoulShuffle
	GospelFunk
	SoulBeat
	DetroitPop2
	ComboTwist
	Skiffle
	BluesBallad
	BlueberryBlues
	AmazingGospel
	LovelySnuttle
	ComboBoogle
	0-0DIUES



Category	Style Name
COUNTRY	NewCountry
	ModCntryBld1
	ModCntryBld2
	CountryPop
	CountryRock
	Bluegrass
	Hoedown
	CntrySing-along
	CountrySwing1
	CountrySwing2
	ModCntryPop
	CountryBallad
	FingerPickin
	Country2-4
	CowboyBoogie
	CntryBrothers
	Country8Beat
	CntryTwoStep
	CountryShuffle
	SingrSongWriter
	CountryWaltz
LATIN	BrazilianSamba
	BossaNova1
	BossaNova2
	PopBossa1
	PopBossa2
	BigBandSamba
	BigBandMambo
	BigBandSalsa
	Tijuana
	Latin-a-GoGo
	PopLatin
	LatinDisco1
	LatinDisco2
	PopSamba
	RockChaCha
	FastBossa
	SlowBossa
	Mambo
	Salsa
	Montuno
	Calypso
	CubanBolero
	Merengue
	Beguine
	GypsyRumba
	RumbaFlamenca
	Rumbalsland
	PopRumba
	Carnival
	Caribbean
	HappyReggae
	SheriffReggae
	JumboReggae
DALLKUUMPARTY	viennesewaitz
	Fovtrot
	OrganOuicketon
	Tangol
	Tango?
	swingfox
	Pasodoble
	Samba
	ChaCha
	Rumba
	live
	SimpleWaltz
	SimpleFoxtrot
	SimpleQuickstep
	SimpleRumba
	SimpleChaCha
	9-8W/altz
	TheatreOrgOSten
	TheatreOrgMrch
	SwingWaltz
	ClassicWaltz
	TraditionalWaltz
	PubPiano
	Schlager
	DiscoHands
	DiscoFox
	Discol ox

Category	Style Name
MOVIE&SHOW	Sci-fiMarch
	WildWest
	SecretService
	TapDanceSwing
	ModBrdwayBld
	MovieBallad
	MovieSwing
	MovieDisco
	MoviePanther
	Showtune
	ChristmasSwing1
	ChristmasSwing2
	ChristmasWaltz
WORLD	Flamenco
	SpanishPaso
	GypsyPop
	FrenchMusette
	Tarantella
	IrishDance
	ScottishReel
	GayGordons
	Jig
	Hawaiian
	MexicanDance
	Norteno
	MariachiWaltz
	Zirtaki
	Casatschock
	USMarch
	6-8March
	GermanMarch1
	GermanMarch2
	OberPolka
	BandaPolka
	BandaVals
	OberWalzer
	LimboRock
	HullyGully
	Enka1
	Enka2
	JapaneseFolk
	FolkRock
	PopEnka



Elenco Banchi Multi Pad

Order	Bank Name		
1	HipHop1		
2	HipHop2		
3	New R&B		
4	Rap Beat		
5	Heavy Shuffle		
6	Dancefloor		
7	Garage		
8	Add Groove		
9	Drum'n'Bass		
10	So 80's		
11	Conga&Bongo1		
12	Carnival de Rio		
13	Latin Pop		
14	Jungle Drums		
15	Timbales Paila		
16	Rumba 8Beat		
17	Shaker&Tamb		
18	Samba Perc		
19	Soca		
20	Conga&Bongo2		
21	Steel Gtr Pick1		
22	Steel Gtr Pick2		
23	Steel Strum1		
24	Steel Strum2		
25	Steel Strum3		
26	Gtr Cutting1		
27	Gtr Cutting2		
28	Rock'n'Roll		
29	Clean Gtr Pick		
30	Flamenco		
31	Piano Arp1		
32	Piano Arp2		
33	Piano Gliss		
34	Harpeggio		
35	Heaven Arp		
36	Montuno		
37	Mallet Fills		
38	Twinkle Arp		
39	New Age		
40	Harpist		

Order	Bank Name		
41	Brass Stab		
42	Swingy Brass1		
43	Brass Hit		
44	Swingy Brass2		
45	Synth Brs Slide		
46	Moody Saxes		
47	Swingy Brass3		
48	Big Band		
49	Orch Hit		
50	Brass Fall		
51	DJ Basic Set		
52	DJ FX Set		
53	DJ No Kick Lp		
54	Break Beatz		
55	DJ Fills		
56	Synth Seq		
57	House Loop		
58	Scratch Bank		
59	Rave Set		
60	Acid Bank		
61	Comedy		
62	Fanfare		
63	Classical		
64	Attention		
65	Spanish Gtr		
66	Xmas1		
67	Xmas2		
68	Drum Endings		
69	Boogie Man		
70	Big Bells		
71	Tom Flam		
72	Live! Kit1		
73	Live! Kit2		
74	Dance Kit		
75	Live! Crash		
76	Latin Perc1		
77	Latin Perc2		
78	Gong&Chime		
79	Arabic Perc1		
80	Arabic Perc2		



Schema Direct Access

Operation: [DIRECT ACCESS] button + button listed below		Function of the accessed LCD display			Refer to the following pages in the Owner's Manual
STYLE	ACMP				
	AUTO FILL IN	FUNCTION	STYLE SETTING/CHORD	FINGERING SELECTION	108
	OTS LINK		FINGERING		
	BREAK		EFFECT (STYLE)	DSP	135
	INTRO 1			VOICE	135
	INTRO 2		VOL/VOICE (STYLE)	PANPOT	135
	INTRO 3			VOLUME	135
	MAIN A			HARMONIC CONTENT	135
	MAIN B	MIXING CONSOLE	FILTER (STYLE)	BRIGHTNESS	135
	MAIN C	1		REVERB	135
	MAIN D		EFFECT (STYLE)	CHORUS	135
	ENDING 1	-		EQ HIGH	135
	ENDING 2	-	EQ (STYLE)	EQLOW	135
	ENDING 3	-	MASTER COMPRESSOR	-	-
	SYNC START				
	SYNC STOP	FUNCTION	STYLE SETTING/SPLIT POINT	SYNCSTOP WINDOW SETTING	112
	START/STOP				112
				VOICE	125
	BALLAD				133
	DANCE	WINTING CONSULE		VOLUME	133
		EUNCTION			130
		FUNCTION	STILE SETTING/SPLIT PUINT	SPLIT POINT (STYLE) SETTING	112
	K & B	-	FILTER (STYLE)		135
	COUNTRY	-		BRIGHTNESS	135
	LATIN	-		REVERB	135
	BALLROOM PARTY	MIXING CONSOLE	EFFECT (STYLE)	CHORUS	135
	MOVIE & SHOW			DSP	135
	WORLD		MASTER EQ EDIT	-	139
	PRESET		EQ (STYLE)	EQ HIGH	135
	USER/DISK			EQ LOW	135
SONG	GUIDE	FUNCTION	SONG SETTING	GUIDE MODE SETTING	48
	SP1		VOL/VOICE (SONG 1-8)	VOLUME	135
	SP2		FILTER (SONG 1-8)	HARMONIC CONTENT	135
	SP3		TUNE	-	135
	SP4	-	EFFECT (SONG 1-8)	-	135
	LOOP		EQ (SONG 1-8)	-	135
	FF	MIXING CONSOLE	EQ (SONG 9-16)	-	135
	RW		EFFECT (SONG 9-16)	-	135
	START/STOP	1	TUNE	-	135
	TOP	1	FILTER (SONG 9-16)	HARMONIC CONTENT	135
	REC	1	VOL/VOICE (SONG 9-16)	VOLUME	135
	1	FUNCTION	SONG SETTING	GUIDE MODE SETTING	48
	11				
		MIXING CONSOLE	MASTER COMPRESSOR	-	140
	IV	FUNCTION	SONG SETTING	-	
	V		LINE OUT PANEL	-	140
	VI	MIXING CONSOLE	LINE OUT PERCUSSION	-	140
(Other buttons)				ТАР	156
	TEMPO +	-			100
	TEMPO -	FUNCTION	MIDI	MIDI CLOCK	146
				METRONOME	156
		-	UTILITY		100
TRANSPOSE			TUNE		136
TRANSPUSE		MIXING CONSOLE			135
	TRANSPOSE -	FUNCTION	CONTROLLER	TRANSPOSE ASSIGN	154
UPPER OCTAVE		MIXING CONSOLE	TUNE	OCTAVE	135
NUU TI D/ -	UPPER OCTAVE -				
MULTIPAD	STOP	DIGITAL RECORDING	MULTIPAD CREATOR	REPEAT/CHORD MATCH	124
	1	-			
	2	MULTIPAD	EDITING THE MULTIPAD	-	124
	3		-		
	4				
MENU	DEMO	4	UTILITY	OWNER	158
	HELP	FUNCTION		CONFIG 2	156
	FUNCTION		MIDI	MIDI	145
	SOUND CREATOR	FUNCTON	MASTER TUNE /SCALE TUNE	MASTER TUNING	150
	DIGITAL RECORDING		VIDEO OUT	-	151



Operation: [DIRECT ACCESS] button + button listed below			Refer to the following pages in the Owner's Manual		
MIXING CONSOLE		MIXING CONSOLE	MASTER EQ EDIT	-	139
BALANCE		MIXING CONSOLE	TUNE	OCTAVE	135
CHANNEL ON/OFF		FUNCTION	SCALE TUNE	-	150
DIRECT ACCESS		-	-	-	-
NEXT		-	-	-	-
BACK		-	-	-	-
ENTER		-	-	-	-
EXIT		MAIN display	-	-	-
VOICE	PART SELECT LEFT			LEFT	151
	PART SELECT R1			R1	151
	PART SELECT R2			R2	151
	PART SELECT R3		VOICE SET	R3	151
	PART ON/OFF LEFT			LEFT	151
	PART ON/OFF R1	FUNCTION		R1	151
	PART ON/OFF R2			R2	151
	PART ON/OFF R3				151
			CONTROLLER	KEYBOARD/PANEL (INITIAL TOUCH)	154
	SUSTAIN	-			154
			STYLE SETTING/SPLIT POINT		112
		MIXING CONSOLE	EFFECT		130
		FUNCTION		EFFECT TIPE SELECTION	150
			TUNE	PORTAMENTO TIME	134
				VOICE	135
	F PIANO	_	VOL/VOICE	PAN	135
	ORGAN			VOLUME	135
	STRINGS		TUNE	PORTAMENT TIME SETTING	135
	CHOIR			HARMONIC CONTENT	135
	BRASS		FILTER	BRIGHTNESS	135
	TRUMPET			PITCHBEND RANGE	135
	SAXOPHONE		TUNE	OCTAVE	135
	FLUTE/CLARINET	MIXING CONSOLE		TUNING	135
	GUITAR			REVERB	135
	BASS		EFFECT	CHORUS	135
	PERC./DRUM KIT			DSP	135
	ACCORDION		MASTER EQ EDIT	-	139
	PAD			EQ HIGH	135
	SYNTH		EQ	EQLOW	135
	ORGAN FLUTES			-	139
	CUSTOM VOICE	FUNCTION	UTILITY	CONFIG 2	156
	USER		VOICE SET	-	151
MUSIC FINDER		MUSIC FINDER	MUSIC FINDER SEARCH 1	-	41
SETTING	1				
0211110	2	STYLE SETTING/SPLIT	SPLIT POINT (S) SETTING	-	112
	3	FOINT			
MIC			FFFFOT		425
WIG.				VOLUME	133
	FEFECT		FFFECT	MIC DSP	132
				-	130
		MIXING CONSOLE	FFFECT	MIC FEFECT TYPE SELECT	138
REGIST	REGIST BANK		REGISTRATION SEQUENCE	-	128
	FREEZE	FUNCTION	FREEZE	-	128
	MEMORY		REGISTRATION SEQUENCE	-	128
	1				120
	2				
	3				
	4				
	5	REGISTRATION BANK	REGISTRATION EDIT	-	62
	6	1			
	7	1			
	8				
PEDAL	PEDAL 1			PEDAL 1	152
	PEDAL 2	FUNCTION	CONTROLLER	PEDAL 2	152
	PEDAL 3			PEDAL 3	152
WHEEL	MODULATION	FUNCTION	CONTROLLER	KEYBORD/PANEL	154
	PITCH BEND	MIXING CONSOLE	TUNE	PITCHBEND RANGE	135

239)

Tipi di Accordi Riconosciuti nel modo Fingered



Chord Name [Abbreviation]	Normal Voicing	Display for root "C"	Note
1+8	1+8	C1+8	
1+5	1+5	C1+5	
Major [M]	1+3+5	С	
Sixth [6]	1+(3)+5+6	C6	Root position only
Major seventh [M7]	1+3+(5)+7	CM7	
Major seventh flatted fifth [M7b5]	1+3+>5+7	CM7(b5)	
	1+(2)+3+#4+5+7	0147(#44)	
Major seventh add sharp eleventh [M7(#11)]	1+2+3+#4+(5)+7	CM7(#11)	
Add ninth [(9)]	1+2+3+5	C9	
Major seventh ninth [M7_9]	1+2+3+(5)+7	CM7(9)	
Oboth shoth IO Ol	1+2+3+(5)+6	00(0)	Root position only
Sixth hinth [6_9]	3+6+2	C6(9)	
Flatted fifth [(b5)]	1+3+♭5	C⊧5	Except 2nd inversion
Augmented [aug]	1+3+#5	Caug	Root position only
Seventh augmented [7aug]	1+3+#5+♭7	C7aug	
Major seventh augmented [M7aug]	1+(3)+#5+7	CM7aug	
Minor [m]	1+>3+5	Cm	
Minor sixth [m6]	1+♭3+5+6	Cm6	Root position only
Minor seventh [m7]	1+>3+(5)+>7	Cm7	Except 1st inversion
Minor seventh flatted fifth [m7b5]	1+63+65+67	Cm7(\>5)	Except 1st inversion
Minor add ninth [m(9)]	1+2+>3+5	Cm9	
	1+2+63+(5)+67	07(0)	
Minor seventh hinth [m7(9)]	b3+b7+2	Cm6 Roo Cm7 Excc Cm7(\b5) Excc Cm9 Cm7(1) Excc Cm7(\b5) Cm0 Cm7(\b5) Cm0 Cm7(\b5) Cm0	
Minor seventh eleventh [m7(11)]	1+(2)+♭3+4+5+(♭7)	Cm7(11)	Except 1st inversion
Minor major seventh flatted fifth [mM7b5]	1+53+5+7	CmM7(b5)	
Minor major seventh [mM7]	1+53+(5)+7	CmM7	
Minor major seventh ninth [mM7(9)]	1+2+53+(5)+7	CmM7(9)	
Diminished [dim]	1+\+3+\+5	Cdim	
Diminished seventh [dim7]	1+5++5+6	Cdim7	Root position only
Caucanth [7]	1+(3)+5+♭7	07	
Sevenin [7]	1+3+(5)+♭7		
Seventh suspended fourth [7sus4]	1+4+5+♭7	C7sus4	
Caucanth ninth [7/0)]	1+2+3+(5)+57	07(0)	
Sevenin hinni [7(9)]	3+97+2	C7(9)	
Seventh add aborn aleventh [7(#11)]	1+(2)+3+#4+5+♭7	07(#11)	
Seventin add sharp eleventin [7(#11)]	1+2+3+#4+(5)+67	$\begin{array}{c} CM7(9) \\ \hline C6(9) \\ \hline C6(9) \\ \hline C65 \\ \hline Caug \\ \hline C7aug \\ \hline C7aug \\ \hline C7aug \\ \hline C7aug \\ \hline Cm7 \\ \hline Cm6 \\ \hline Cm7 \\ \hline Cm9 \\ \hline Cm7 \\ \hline Cm0 \\ \hline \hline Cm0 \\ \hline Cm0 \\ \hline Cm0 \\ \hline Cm0 \\ \hline \hline Cm0 \\ \hline Cm0 \\ \hline Cm0 \\ \hline Cm0 \\ \hline \hline Cm0 \\ \hline Cm0$	
Soventh add thirteenth [7(12)]	1+3+(5)+6+♭7	07(12)	
Sevenin add inineenin [7(13)]	3+6+♭7	- (13)	
Seventh flatted fifth [715]	1+3+\>5+\>7	C7(5)	
Seventh flatted ninth [7(b9)]	1+♭2+3+(5)+♭7	C7(b9)	
Seventh add flatted thirteenth [7(b13)]	1+3+5+6+6+	C7(b13)	
Seventh sharp ninth [7(#9)]	1+#2+3+(5)+♭7	C7(#9)	
Suspended fourth [sus4]	1+4+5	Csus4	Root position only
One plus two plus five [sus2]	1+2+5	Csus2	Root position only
cancel	1+62+2	Cancel	

* Notes in parentheses can be omitted.

•

• •

• •



Reverb Block

Туре	MSB	LSB
HALL 1	1	0
HALL 2	1	16
HALL 3	1	17
HALL 4	1	18
HALL 5	1	1
HALL M	1	6
HALL L	1	7
ROOM 1	2	16
ROOM 2	2	17
ROOM 3	2	18
ROOM 4	2	19
ROOM 5	2	0
ROOM 6	2	1
ROOM 7	2	2
ROOM S	2	5
ROOM M	2	6
ROOM L	2	7
STAGE 1	3	16
STAGE 2	3	17
STAGE 3	3	0
STAGE 4	3	1
PLATE 1	4	16
PLATE 2	4	17
PLATE 3	4	0
GM PLATE	4	7
WHITE ROOM	16	0
TUNNEL	17	0
CANYON	18	0
BASEMENT	19	0
LARGE HALL	1	2
MEDIUM HALL	1	3
WARM ROOM	2	3
WOODY ROOM	2	4
RICH PLATE	4	1
NO EFFECT	0	0

Chorus Block

Туре	MSB	LSB
CHORUS 1	66	17
CHORUS 2	66	8
CHORUS 3	66	16
CHORUS 4	66	1
CHORUS 5	65	2
CHORUS 6	65	0
CHORUS 7	65	1
CHORUS 8	65	8
GM CHORUS 1	65	3
GM CHORUS 2	65	4
GM CHORUS 3	65	5
GM CHORUS 4	65	6
FB CHORUS	65	7
CELESTE 1	66	0
CELESTE 2	66	2
FLANGER 1	67	8
FLANGER 2	67	16
FLANGER 3	67	17
FLANGER 4	67	1
FLANGER 5	67	0
GM FLANGER	67	7
SYMPHONIC 1	68	16
SYMPHONIC 2	68	0
PHASER 1	72	0
ENS DETUNE	87	0
ROTARY SP 5	66	18
NO EFFECT	0	0

DSP1~6 Block

Panel Block Name	XG Block Name
DSP 1	XG Variation Block
DSP 2	XG Insertion 1 Block
DSP 3	XG Insertion 2 Block
DSP 4	XG Insertion 3 Block
DSP 5	XG Insertion 4 Block
DSP 6	XG Insertion 5 Block

	Туре	MSB	LSB
HALL 1		1	0
HALL 2		1	16
HALL 3		1	1/
HALL 4		1	10
HALL M		1	6
HALL L		1	7
ROOM 1		2	16
ROOM 2		2	17
ROOM 3		2	18
ROOM 4		2	19
ROOM 5		2	0
		2	2
ROOMS		2	5
ROOM M		2	6
ROOM L		2	7
STAGE 1		3	16
STAGE 2		3	17
STAGE 3		3	0
STAGE 4		3	1
		4	10
PLATE 3		4	0
GM PLATE		4	7
WHITE ROOM		16	0
TUNNEL		17	0
CANYON		18	0
BASEMENT		19	0
CHORUS 1		66	17
CHORUS 2		66	8
		66	10
CHORUS 5		65	2
CHORUS 6		65	0
CHORUS 7		65	1
CHORUS 8		65	8
GM CHORUS 1		65	3
GM CHORUS 2		65	4
GM CHORUS 3		65	5
GM CHORUS 4		65	6
CELESTE 1		60	0
CELESTE 2		66	2
SYMPHONIC 1		68	16
SYMPHONIC 2		68	0
ENS DETUNE	(Ensemble Detune)	87	0
KARAOKE 1		20	0
KARAOKE 2		20	1
KARAOKE 3		20	2
ER 1		9	1
GATE REVERB		10	0
REVERS GATE		11	0
EQ DISCO		76	16
EQ TEL		76	17
2BAND EQ		77	0
3BAND EQ		76	0
HM ENHANCE 1	(Harmonic Enhancer 1)	81	16
HM ENHANCE 2	(Harmonic Enhancer 2)	81	0
FLANGER 1		67	16
FLANGER 3		67	17
FLANGER 4		67	1
FLANGER 5		67	0
GM FLANGER		67	7
V_FLANGER		104	0
T_FLANGER		107	0
DYN FLANGER		110	0
DELAY LCR 1		5	16
DELAT LOK Z		6	0
ECHO		7	0
CROSS DELAY		8	0
TEMPO DELAY		21	0
TEMPO ECHO		21	8
TEMPO CROSS		22	0
DIST HEAVY	(Distortion Heavy)	73	0
STDIST	(Stereo Distortion)	73	8



	Туре	MSB	LSB
COMP+DIST 1	(Compressor + Distortion 1)	73	16
		74	0
STOD	(Storog Overdrive)	74	0
	(Stereo Overdrive)	74	0
	(Distortion Hard 2)	75	10
	(Distortion Hard 2)	75	47
DIST SOFT	(Distortion Soft)	75	17
	(Distortion Soft 2)	75	23
ST DIST HARD	(Stereo Distortion Hard)	75	18
ST DIST SOFT	(Stereo Distortion Soft)	75	19
V_DIST HARD	(V Distortion Hard)	98	0
V_DIST SOFT	(V Distortion Soft)	98	2
AMP SIM 1	(Amp Simulator 1)	75	0
AMP SIM 2	(Amp Simulator 2)	75	1
ST AMP 1	(Stereo Amp Simulator 1)	75	20
ST AMP 2	(Stereo Amp Simulator 2)	75	21
ST AMP 3	(Stereo Amp Simulator 3)	75	8
DST+DELAY 1	(Distortion + Delay 1)	95	16
DST+DELAY 2	(Distortion + Delay 2)	95	0
OD+DELAY 1	(Overdrive + Delay 1)	95	17
OD+DELAY 2	(Overdrive + Delay 2)	95	1
CMP+DST+DLY 1	(Compressor + Distortion + Delay 1)	96	16
CMP+DST+DLY 2	(Compressor + Distortion + Delay 2)	96	0
CMP+OD+DLY 1	(Compressor + Overdrive + Delay 1)	96	17
	(Compressor + Overdrive + Delay ?)	96	1
	(V Distortion Hard + Dolov)	00	1
	(V Distortion Soft + Dolov)	90	1
	(V DISIONION SOIL + Delay)	98	3
	(Distortion + Tempo Delay)	100	0
OD+IDLY	(Overdrive + 1 empo Delay)	100	
CMP+DST+TDL	(Compressor + Distortion + Tempo Delay)	101	0
CMP+OD+TDLY	(Compressor + Overdrive + Tempo Delay)	101	1
V_DST H+TDLY	(V Distortion Hard + Tempo Delay)	103	0
V_DST S+TDLY	(V Distortion Soft + Tempo Delay)	103	1
MBAND COMP		105	0
COMPRESSOR		83	0
NOISE GATE		84	0
VCE CANCEL	(Voice Cancel)	85	0
AMBIENCE	(,	88	0
TALKING MOD	(Talking Modulation)	93	0
	(Taking Modulation)	0/	0
		100	0
		109	0
		112	0
		113	0
SLICE		114	0
ISOLATOR		115	0
LOW RESO		116	0
D TURNTABLE		117	0
D SCRATCH		118	0
PHASER 1		72	0
PHASER 2		72	8
EP PHASER 1		72	17
EP PHASER 2		72	18
EP PHASER 3		72	16
T PHASER		108	0
DYN PHASER		111	0
PITCH CHG 1	(Pitch Change 1)	80	16
PITCH CHG 2	(Pitch Change 2)	80	0
	(Pitch Change 2)	20	1
	(Potony Spocker 1)	60	10
DOTADV CD 2	(Notary Speaker 2)	74	10
DOTARY OF 2	(Notary Speaker 2)	74	1/
RUTARY SP3	(Rotary Speaker 3)	/1	18
RUTARY SP 4	(Rotary Speaker 4)	/0	17
RUTARY SP 5	(Rotary Speaker 5)	66	18
ROTARY SP 6	(Rotary Speaker 6)	69	0
ROTARY SP 7	(Rotary Speaker 7)	71	22
2WAY ROT SP	(2way Rotary Speaker)	86	0
DST+ROT SP	(Distortion + Rotary Speaker)	69	1
DST+2ROT SP	(Distortion + 2way Rotary Speaker)	86	1
OD+ROT SP	(Overdrive + Rotary Speaker)	69	2
OD+2ROT SP	(Overdrive + 2way Rotary Speaker)	86	2
AMP+ROT SP	(Amp Simulator + Rotary Speaker)	69	3
AMP+2ROT SP	(Amp Simulator + 2way Rotary Speaker)	86	3
	(Dual Rotor Speaker 1)	00	0
DIIAL POT OP 1	(Dual Rotor Speaker 2)	00	1
		33	10
		/1	16
AUTO PAN 2		71	0
EP AU TOPAN		71	21
AUTO PAN 3		71	1
TREMOLO 1		70	16
TREMOLO 2		71	19
TREMOLO 3		70	0
EP TREMOLO		70	18
GT TREMOLO 1	(Guitar Tremolo 1)	71	20
GT TREMOLO 2	(Guitar Tremolo 2)	70	19
AUTO WAH 1		78	16
		79	0
		10	U

	Туре	MSB	LSB
AT WAH+DST 1	(Auto Wah + Distortion 1)	78	17
AT WAH+DST 2	(Auto Wah + Distortion 2)	78	1
AT WAH+OD 1	(Auto Wah + Overdrive 1)	78	18
AT WAH+OD 2	(Auto Wah + Overdrive 2)	78	2
TOUCH WAH 1		82	0
TOUCH WAH 2		82	8
TC WAH+DST 1	(Touch Wah + Distortion 1)	82	16
TC WAH+DST 2	(Touch Wah + Distortion 2)	82	1
TC WAH+OD 1	(Touch Wah + Overdrive 1)	82	17
TC WAH+OD 2	(Touch Wah + Overdrive 2)	82	2
CLAVI TC WAH	(Clavi Touch Wah)	82	18
EP TC WAH	(EP Touch Wah)	82	19
WH+DST+DLY 1	(Wah + Distortion + Delay 1)	97	16
WH+DST+DLY 2	(Wah + Distortion + Delay 2)	97	0
WH+DST+TDLY	(Wah + Distortion + Tempo Delay)	102	0
WH+OD+DLY 1	(Wah + Overdrive + Delay 1)	97	17
WH+OD+DLY 2	(Wah + Overdrive + Delay 2)	97	1
WH+OD+TDLY	(Wah + Overdrive + Tempo Delay)	102	1
NO EFFECT		0	0
THRU		64	0



Parameters marked with a • in the "Control" column can be controlled from an AC1 (assignable cotroller1), etc. However, these only affect insertion type effects.

Parar	neters marked with a	 In the "Control" column can t 	be controlled fro	om an AC1 (assignable
XG	Effect Name		Type MSB	(Type LS	5B)
HALI	_1,HALL2		MSB = 01, LSI	B = 0, 1, 6, 7	, 16-
ROO	M1,ROOM2,ROOM3		MSB = 02, LSI	B = 0, 1, 2, 5	, 6, 7, 16-
PLAT	E (Reverb. Variation	. Insertion block)	MSB = 03 MSB = 04. LSI	B = 0. 7. 16-	
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Reverb Time Diffusion	0.3~30.0s	0-69	table#4	
3	Initial Delay	0.1mS~99.3mS	0-63	table#5	
4	HPF Cutoff	Thru~8.0kHz	0-52	table#3	
6	LPF Cuton	1.0K~Thru	34-60	table#3	
7					
8					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td>•</td></w63<>	1-127	table#15	•
11	Rev Delay	0.1mS-99.3mS	0-63	table#5	
12	Density	0~4	0-4	table#5	
13	Er/Rev Balance	E63>R ~ E=R ~ E <r63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></r63<>	1-127		
14	Feedback Level	-63~+63	1-10	table#16	
16					
			MSB = 01	I SB = 2 3	
WAR	M ROOM, WOODY R	OOM	MSB = 01,	LSB = 3.4	
RICH	PLATE (Reverb blo	ck)	MSB = 04,	LSB = 1	
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
	Reverb Time Diffusion	0.3~30.0s 0~10	0-69	table#4	
3	Initial Delay	0.1mS~99.3mS	0-63	table#5	
4	HPF Cutoff	Thru~8.0kHz	0-52	table#3	
6		1.0K~111U	34-60	INDIG#3	
7					
8					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td>•</td></w63<>	1-127	table#15	•
11					
13					
14	High Damp	0.1~1.0	1-10		
16					
	VIC D (Variation I	neartian block)			
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Lch Delay	0.1~1638.3ms	1-16383		
2	Rch Delay Cch Delay	0.1~1638.3ms	1-16383		
4	Feedback Delay	0.1~1638.3ms	1-16383		
5	Feedback Level	-63~+63	1-127	table#16	
7	High Damp	0.1~1.0	1-10	table#16	
8					
10	Drv/Wet	D635W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td></td></w63<>	1-127	table#15	
1.0	51,7100				
11					
13	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
14	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
15	EQ High Frequency EQ High Gain	500Hz~16.0kHz -12~+12dB	28-58 52-76	table#3	
10	2 a right bain	12 11200	02.10		
DEL/	AY L,R (Variation, Ins	ertion block)	MSB = 06		
No.	Parameter Lch Delav	0.1~1638.3ms	Value 1-16383	See Table	Control
2	Rch Delay	0.1~1638.3ms	1-16383		
3	Feedback Delay 1	0.1~1638.3ms	1-16383		
5	Feedback Level	-63~+63	1-127	table#16	
6	High Damp	0.1~1.0	1-10		
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td>•</td></w63<>	1-127	table#15	•
11					
12	EQ Low From the	2247 2 0647	4.40	table#2	
13	EQ Low Frequency EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76	INDIG#3	
15	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
16	EQ High Gain	-12~+120B	52-76	I	
ECH	O (Variation, Insertio	n block)	MSB = 07		
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
2	Lcn Delay1 Lch Feedback Level	-63~+63	1-14860	table#16	
3	Rch Delay1	0.1~1486.0ms	1-14860		
4	Rch Feedback Level	-63~+63 0.1~1.0	1-127	table#16	
6	Lch Delay2	0.1~1486.0ms	1-14860		
7	Rch Delay2	0.1~1486.0ms	1-14860	toble#10	
8	Delayz Lévél	∪~127	0-127	table#18	
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td>•</td></w63<>	1-127	table#15	•
11					
12					
13	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
14	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
16	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		

-NO	SS DELAY (Variation	, insertion block)	M28 = 08		
No. 1	Parameter L->R Delav	Display 0.1~1486.0ms	Value 1-14860	See Table	Control
2	R->L Delay	0.1~1486.0ms	1-14860		
3	Feedback Level	-63~+63	1-127	table#16	
5	High Damp	0.1~1.0	1-10		
6					
7					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td>•</td></w63<>	1-127	table#15	•
11					
12					
13	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
14	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
16	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
	Y REF1 EARLY RE	=2 (Variation Insertion block)	MSB = 09		
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Type	S-H, L-H, Rdm, Rvs, Plt, Spr	0-5	1-1-1-10	
2	Diffusion	0.1~7.0 0~10	0-44	table#6	
4	Initial Delay	0.1mS~200.0mS	0-127	table#5	
5	Feedback Level	-63~+63 Thru-8 0kHz	1-127	table#16	
7	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60	table#3	
8					
9 10	Drv/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td>•</td></w63<>	1-127	table#15	•
	51,7100	Boosti Bell Balloo		abion to	
11	Liveness	0~10	0-10		
12	High Damp	0.1~1.0	1-10		
14					
15 16					
.0	<u> </u>	1	-	1	
ATE	REVERB		MSB = 10		
REVE	ERSE GATE (Variatio	on, Insertion block)	MSB = 11	Soo Tabla	Control
110.	Туре	ТуреА,ТуреВ	0-1	See I able	CULIER
2	Room Size	0.1~7.0	0-44	table#6	
3	Diffusion Initial Delay	0~10 0.1mS~200.0mS	0-10	table#5	
5	Feedback Level	-63~+63	1-127	table#16	
6	HPF Cutoff	Thru~8.0kHz	0-52	table#3	
7	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60	table#3	
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td>•</td></w63<>	1-127	table#15	•
11	Liveness	0~10	0-10		
12	Density	0~3	0-3		
13 14	High Damp	0.1~1.0	1-10		
15					
16					
лніт	FROOM		MSB = 16		
UNN	NEL		MSB = 17		
CAN	YON		MSB = 18		
BASE	EMENT (Reverb, Var	iation, Insertion block)	MSB = 19		
		Display	Value 0-69	See Table table#4	Control
No.	Parameter Reverb Time	0.3~30.0s			
No. 1 2	Parameter Reverb Time Diffusion	0.3~30.0s 0~10	0-10	abion 1	
No. 1 2 3	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay	0.3~30.0s 0~10 0.1mS~99.3mS	0-10 0-63	table#5	
No. 1 2 3 4 5	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff LPF Cutoff	0.3-30.0s 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k~Thru	0-10 0-63 0-52 34-60	table#5 table#3 table#3	
No. 1 2 3 4 5 6	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff LPF Cutoff Width	0.3-30.0s 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k~Thru 0.5~10.2m	0-10 0-63 0-52 34-60 0-37	table#5 table#3 table#3 table#11	
No. 1 2 3 4 5 6 7	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff LPF Cutoff Width Heigt Dearth	0.3-30.0s 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-10.2m 0.5-20.2m 0.5-20.2m	0-10 0-63 0-52 34-60 0-37 0-73 0-104	table#5 table#3 table#11 table#11	
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff LPF Cutoff Width Heigt Depth Wall Vary	0.3-30.05 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-10.2m 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0-30	0-10 0-63 0-52 34-60 0-37 0-73 0-104 0-30	table#5 table#3 table#3 table#11 table#11	
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff LPF Cutoff Width Heigt Depth Wall Vary Dry/Wet	0.3-30.05 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-10.2m 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0-30 D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>0-10 0-63 0-52 34-60 0-37 0-73 0-104 0-30 1-127</td><td>table#1 table#3 table#3 table#11 table#11 table#11 table#15</td><td>•</td></w63<>	0-10 0-63 0-52 34-60 0-37 0-73 0-104 0-30 1-127	table#1 table#3 table#3 table#11 table#11 table#11 table#15	•
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff LPF Cutoff UPF Cutoff Width Heigt Depth Wall Vary Dry/Wet Rev Delay	0.3-30.05 0-10 0.tmS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-10.2m 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0-30 DE33W - D=W - D <w63 0.tmS-99.3mS</w63 	0-10 0-63 0-52 34-60 0-37 0-73 0-104 0-30 1-127 0-63	table#5 table#3 table#3 table#11 table#11 table#11 table#15	•
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff LPF Cutoff Width Heigt Depth Wall Vary Dry/Wet Rev Delay Density	0.3-30.05 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-10.2m 0.5-20.2m 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0-30 D63>W ~ D=W ~ D <w63 0.1mS-99.3mS 0-4</w63 	0-10 0-63 0-52 34-60 0-37 0-73 0-104 0-30 1-127 0-63 0-4	table#5 table#3 table#3 table#11 table#11 table#15 table#5	•
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff LPF Cutoff Width Heigt Depth Wall Vary Dry/Wet Rev Delay Density Er/Rev Balance High Darg	0.3-30.05 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0-30 D63-3W - D=W - D <w63 0.1mS-99.3mS 0-4 E63.5R - E=R - E<r63 0.4.40</r63 </w63 	0-10 0-63 0-52 34-60 0-37 0-73 0-104 0-30 1-127 0-63 0-4 1-127 1-127	table#5 table#3 table#3 table#11 table#11 table#15 table#5	•
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff UPF Cutoff Width Heigt Depth Wall Vary Dry/Wet Rev Delay Density Er/Rev Balance High Damp Feedback Level	0.3-30.05 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-10.2m 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0-30 D63>W ~ D=W ~ D <w63 0.1mS-99.3mS 0-4 E633R ~ E=R ~ E<r63 0.1-1.0 -63-463</r63 </w63 	0-10 0-63 0-52 34-60 0-37 0-73 0-104 0-30 1-127 0-63 0-4 1-127 1-10 1-127	table#5 table#3 table#11 table#11 table#11 table#15 table#5 table#16	•
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff UPF Cutoff Width Heigt Depth Wall Vary Dry/Wet Rev Delay Density Er/Rev Balance High Damp Feedback Level	$\begin{array}{l} 0.3{-}30.05\\ 0{-}10\\ 0{-}10\\ 0.1mS{-}99.3mS\\ 1.0k{-}Thru{-}8.0kHz\\ 1.0k{-}Thru\\ 0.5{-}20.2m\\ 0.5{-}20.2m\\ 0.5{-}30.2m\\ 0{-}30\\ D63{-}W{-}D{=}W{-}D{-}W63\\ 0.1mS{-}99.3mS\\ 0{-}4\\ E63{-}R{-}E{-}R{-}E{-}R63\\ 0.1{-}1.0\\ -63{-}63\end{array}$	0-10 0-63 0-52 0-37 0-73 0-73 0-104 0-30 1-127 0-63 0-4 1-127 1-10 1-127	table#5 table#3 table#1 table#11 table#11 table#15 table#5 table#16	•
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 15 16 7 8 9 10 11 12 10 11 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff LPF Cutoff UPF Cutoff Walt Vary Depth Walt Vary Dry/Wet Rev Delay Density Er/Rev Balance High Damp Feedback Level	0.3-30.05 0-10 0-10 1.mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-10.2m 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0-30 D63-W - D=W - D <w63 0.1mS-99.3mS 0-4 E63-R - E=R - E<r63 0.1-1.0 -63-463</r63 </w63 	0-10 0-63 0-52 0-37 0-73 0-73 0-73 0-73 0-73 0-73 0-73	table#5 table#3 table#3 table#11 table#11 table#15 table#5 table#16	•
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 KARA	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff LPF Cutoff Width Heigt Depth Wall Vary Dry/Wet Rev Delay Density Er/Rev Balance High Damp Feedback Level	0.3-30.05 0-10 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-10.2m 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0-30 D63.W ~ D=W ~ D <w63 0.1mS-99.3mS 0-4 E63.R ~ E=R ~ E<r63 0.1-1.0 -63-+63 0.1esptay</r63 </w63 	0-10 0-63 0-52 34-60 0-37 0-73 0-73 0-104 0-30 1-127 0-63 0-4 1-127 1-10 1-127 MSB = 20 Value	table#5 table#3 table#3 table#11 table#11 table#15 table#5 table#16	• Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KAR / No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff LPF Cutoff Width Heigt Depth Wall Vary Dry/Wet Rev Delay Density Er/Rev Balance High Damp Feedback Level	0.3-30.05 0-10 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-10.2m 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0-30 D63-W ~ D=W ~ D <w63 0.1mS-99.3mS 0-4 E63-R ~ E=R ~ E<r63 0.1-1.0 +63-+63 n, Insertion block) Display 0.1mS-400.0mS</r63 </w63 	0-10 0-63 0-52 34-60 0-37 0-73 0-73 0-73 0-40 1-127 0-63 0-4 1-127 1-10 1-127 MSB = 20 Value 0-127 0-127	table#5 table#3 table#3 table#11 table#11 table#15 table#16 See Table table#7	• Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 No. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 10 11 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff LPF Cutoff Uvidth Heigt Depth Wall Vary Dry/Wet Rev Delay Density Er/Rev Balance High Damp Feedback Level Barameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff	0.3-30.05 0-10 0-10 1.5 1.5 1.0k-Thru 0.5-10.2m 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0-30 D63>W ~ D=W ~ D <w63 0.1mS-99.3mS 0-4 E63>R ~ E=R ~ E<r63 0.1-1.0 -63-+63 </r63 </w63 	0-10 0-63 0-52 34-60 0-37 0-73 0-73 0-104 0-30 1-127 1-127 0-63 0-4 1-127 1-10 1-127 Value 0-127 1-127 0-52	table#5 table#3 table#3 table#11 table#11 table#11 table#15 table#5 table#7 table#7 table#7 table#7	• Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (AR) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff LPF Cutoff UPF Cutoff Walt Vary Depth Walt Vary Dory/Wet Rev Delay Density Er/Rev Balance High Damp Feedback Level Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff	0.3-30.05 0-10 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-10.2m 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0-30 D63>W ~ D=W ~ D <w63 0.1mS-99.3mS 0-4 E63>R ~ E=R ~ E<r63 0.1-1.0 -63-+63 0.1-1.0 Display 0.1mS-99.3mS 0.4 0.5-30.2m 0.5-40.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-40.2m 0.5-50.2m 0.5-50.2m 0.5-50.2m 0.5-</r63 </w63 	0-10 0-63 0-62 34-60 0-37 0-73 0-73 0-73 0-63 0-4 1-127 1-10 1-127 Value 0-127 0-127 0-52 34-60	table#5 table#3 table#3 table#13 table#11 table#11 table#15 table#5 table#76 table#76 table#76 table#3 table#3	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff LPF Cutoff Width Heigt Depth Wall Vary Dry/Wet Rev Delay Density Er/Rev Balance High Damp Feedback Level Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff	0.3-30.05 0-10 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-10.2m 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0-30 D63.W ~ D=W ~ D <w63 0.1mS-99.3mS 0-4 E63.R ~ E=R ~ E<r63 0.1-1.0 -63-+63 n, Insertion block) Display 0.1mS-400.0mS -63-+63 Thru-8.0kHz 1.0k-Thru</r63 </w63 	0-10 0-63 0-52 34-60 0-37 0-73 0-73 0-73 0-63 0-4 1-127 1-10 1-127 MSB = 20 Value 0-127 1-127 0-52 34-60	table#5 table#45 table#3 table#11 table#11 table#11 table#15 table#16 <u>See Table</u> table#7 table#7 table#3 table#3	Control
No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 No. 1 2 3 4 5 5 6 7 3 4 5 6 7	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff LPF Cutoff Width Heigt Depth Wall Vary Dry/Wet Rev Delay Density Er/Rev Balance High Damp Feedback Level AOKE1,2,3 (Variatio Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff	0.3-30.05 0-10 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-40.2m 0.5-5	0-10 0-63 0-52 34-60 0-37 0-73 0-73 0-104 0-30 1-127 0-63 0-4 1-127 0-63 0-4 1-127 MSB = 20 Value 0-127 1-127 0-52 34-60 -52 -52 -52 -52 -52 -52 -52 -52	table#5 table#3 table#3 table#11 table#11 table#11 table#15 table#5 table#7 table#7 table#7 table#3 table#3	Control
No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 7	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff UPF Cutoff UPF Cutoff Width Heigt Depth Wall Vary Denty Wall Vary Density Er/Rev Balance High Damp Feedback Level AOKE1,2,3 (Variatio Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff	0.3-30.05 0-10 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-10.2m 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0-30 D63>W - D=W - D <w63 0.1mS-99.3mS 0-4 E63>-R - E=R - E<r63 0.1-1.0 -63-+63 Display 0.1mS-400.0mS -63-+63 Thru-8.0kHz 1.0k-Thru</r63 </w63 	0-10 0-63 0-52 34-60 0-37 0-73 0-73 0-30 1-127 0-63 0-4 1-127 1-10 1-127 Value 0-127 1-127 0-52 34-60	table#5 table#3 table#3 table#11 table#11 table#11 table#15 table#5 table#5 table#7 table#7 table#7 table#3 table#3	• Control
No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Xo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 10	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff UPF Cutoff UPF Cutoff Walt Vary Depth Walt Vary Dory/Wet Rev Delay Density Er/Rev Balance High Damp Feedback Level Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff	0.3-30.05 0-10 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0KHz 1.0k-Thru 0.5-10.2m 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0-30 D63>W ~ D=W ~ D <w63 0.1mS-99.3mS 0-4 E63>R ~ E=R ~ E<r63 0.1+1.0 -63-+63 n.Insertion block) Display 0.1mS-400.0mS +63-+63 Thru-8.0KHz 1.0k-Thru D633-W ~ D=W ~ D<w63< td=""><td>0-10 0-63 0-62 34-60 0-37 0-73 0-73 0-104 0-37 1-127 0-63 0-4 1-127 1-10 1-127 Value 0-127 0-52 34-60 Value 1-127 0-52 34-60 1-127 0-52 1-127 0-52 1-127 0-52 1-127 0-104 0-102 0-104 0-102 0-104 0-102 0-104 0-102 0-102 0-102 0-102 0-102 0-102 0-102 0-102 0-127 0-12</td><td>table#5 table#3 table#3 table#13 table#11 table#11 table#15 table#16 table#76 table#3 table#3</td><td>Control</td></w63<></r63 </w63 	0-10 0-63 0-62 34-60 0-37 0-73 0-73 0-104 0-37 1-127 0-63 0-4 1-127 1-10 1-127 Value 0-127 0-52 34-60 Value 1-127 0-52 34-60 1-127 0-52 1-127 0-52 1-127 0-52 1-127 0-104 0-102 0-104 0-102 0-104 0-102 0-104 0-102 0-102 0-102 0-102 0-102 0-102 0-102 0-102 0-127 0-12	table#5 table#3 table#3 table#13 table#11 table#11 table#15 table#16 table#76 table#3 table#3	Control
No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Xo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff LPF Cutoff UPF Cutoff Walt Vary Depth Walt Vary Dry/Wet Rev Delay Density Er/Rev Balance High Damp Feedback Level AOKE1,2,3 (Variation Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff	0.3-30.05 0-10 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0-30 D63.3W ~ D=W ~ D <w63 0.1mS-99.3mS 0-4 E63.8R ~ E=R ~ E<r63 0.1-1.0 -63-+63 n, Insertion block) Display 0.1mS-400.0mS -63-+63 Thru-8.0kHz 1.0k-Thru D63-W ~ D=W ~ D<w63< td=""><td>0-10 0-63 0-52 34-60 0-37 0-73 0-73 0-73 0-63 0-4 1-127 0-63 0-4 1-127 Value 0-127 1-127 0-52 34-60 1-127 1-127</td><td>table#15 table#3 table#3 table#11 table#11 table#11 table#15 table#16 See Table table#7 table#7 table#3 table#3 table#3</td><td>Control</td></w63<></r63 </w63 	0-10 0-63 0-52 34-60 0-37 0-73 0-73 0-73 0-63 0-4 1-127 0-63 0-4 1-127 Value 0-127 1-127 0-52 34-60 1-127 1-127	table#15 table#3 table#3 table#11 table#11 table#11 table#15 table#16 See Table table#7 table#7 table#3 table#3 table#3	Control
No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Xo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 10 1 1	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff LPF Cutoff UPF Cutoff Walth Heigt Depth Wall Vary Dry/Wet Rev Delay Density Er/Rev Balance High Damp Feedback Level Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet Density	0.3-30.05 0-10 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-40.2m 0.5-5	0-10 0-63 0-52 34-60 0-37 0-73 0-73 0-63 0-4 1-127 0-63 0-4 1-127 1-127 0-52 34-60 1-127 0-52 34-60 1-127 0-3	table#5 table#3 table#3 table#11 table#11 table#11 table#15 table#7 table#7 table#7 table#3 table#3 table#3	• Control
No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 3 4 5 10 1 12 1 13 1 12 1 13 1	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff UPF Cutoff UPF Cutoff Width Heigt Depth Wall Vary Dory/Wet Rev Delay Density Er/Rev Balance High Damp Feedback Level Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff Density	0.3-30.05 0-10 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-10.2m 0.5-30.2m 0-30 D63>W ~ D=W ~ D <w63 0.1mS-99.3mS 0-4 E63>R ~ E=R ~ E<r63 0.1-1.0 +63-+63 Display 0.1mS-400.0mS +63-+63 Thru-8.0kHz 1.0k-Thru D63>W ~ D=W ~ D<w63 0-3</w63 </r63 </w63 	0-10 0-63 0-52 34-60 0-37 0-73 0-73 0-104 0-30 1-127 0-63 0-4 1-127 0-63 0-127 1-127 0-52 34-60 1-127 0-52 34-60 1-127 0-3	table#15 table#3 table#3 table#11 table#11 table#11 table#15 table#7 table#7 table#7 table#7 table#7 table#3 table#3	• •
No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff LPF Cutoff UPF Cutoff Walt Vary Depth Walt Vary Dory/Wet Rev Delay Density Er/Rev Balance High Damp Feedback Level Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet Density	0.3-30.05 0-10 0-10 0.1mS-93.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-10.2m 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0-30 D63>W ~ D=W ~ D <w63 0.1mS-99.3mS 0-4 E63>R ~ E=R ~ E<r63 0.1-1.0 -63-+63 Display 0.1mS-400.0mS -63-+63 Thru-8.0kHz 1.0k-Thru D63>W ~ D=W ~ D<w63 0-3</w63 </r63 </w63 	0-10 0-63 0-62 34-60 0-37 0-73 0-73 0-73 0-63 0-4 1-127 1-10 1-127 Value 0-127 1-127 0-52 34-60 1-127 0-52 34-60 1-127 0-3	table#5 table#3 table#3 table#1 table#11 table#11 table#15 table#16 table#75 table#7 table#7 table#7 table#3 table#3	Control
No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff LPF Cutoff UPF Cutoff Walt Vary Depth Walt Vary Dry/Wet Rev Delay Density Er/Rev Balance High Damp Feedback Level AOKE1,2,3 (Variatio Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet Density	0.3-30.05 0-10 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0-30 D63.3W ~ D=W ~ D <w63 0.1mS-99.3mS 0-4 E63.8R ~ E=R ~ E<r63 0.1-1.0 -63-+63 n, Insertion block) Display 0.1mS-400.0mS -63-+63 Thru-8.0kHz 1.0k-Thru D63-W ~ D=W ~ D<w63 0-3</w63 </r63 </w63 	0-10 0-63 0-52 34-60 0-37 0-73 0-73 0-73 0-63 0-4 1-127 1-10 1-127 0-52 34-60 1-127 1-127 0-52 34-60 1-127 0-3	table#15 table#3 table#3 table#11 table#11 table#11 table#15 table#16 See Table table#7 table#7 table#3 table#3 table#3	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 13 14 15 16 10 11 12 3 14 15 16 16	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff LPF Cutoff Walth Heigt Depth Wall Vary Dry/Wet Rev Delay Density Er/Rev Balance High Damp Feedback Level AOKE1,2,3 (Variation Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff Density	0.3-30.05 0-10 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.3-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.4-45 1.0k-58.45 1.0k-Thru D63>W ~ D=W ~ D <w63 0-3 0-3</w63 	0-10 0-63 0-52 34-60 0-37 0-73 0-73 0-63 0-4 1-127 1-10 1-127 0-52 34-60 1-127 0-52 34-60 1-127 0-3	table#5 table#3 table#3 table#11 table#11 table#11 table#15 table#7 table#7 table#7 table#3 table#3 table#3 table#3	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16 15 16 15 16 EM EM 15 16 EM 15 16	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff UPF Cutoff UPF Cutoff UPF Cutoff UPF Cutoff Width Heigt Depth Wall Vary Depth Wall Vary Density Er/Rev Balance High Damp Feedback Level Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff Density PO DELAY	0.3-30.05 0-10 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0-30 D63-W ~ D=W ~ D <w63 0.1mS-99.3mS 0-4 E63-R ~ E=R ~ E<r63 0.1-1.0 -63-+63 M, Insertion block) Display 0.1mS-400.0mS +63-+63 Thru-8.0kHz 1.0k-Thru D63>W ~ D=W ~ D<w63 0-3</w63 </r63 </w63 	0-10 0-63 0-52 34-60 0-37 0-73 0-73 0-104 0-30 1-127 0-63 0-4 1-127 0-63 0-4 1-127 0-52 34-60 1-127 0-52 34-60 1-127 0-3	table#5 table#3 table#3 table#11 table#11 table#11 table#15 table#7 table#7 table#7 table#7 table#7 table#3 table#3 table#3	• •
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 14 15 141 15 16 No. 1 2 14 15 16 123 4 5 101 12 13 123 4 5 101 12 13 112 13 14 15 16 EEM	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff UPF Cutoff UPF Cutoff Wall Vary Depth Wall Vary Dory/Wet Rev Delay Density Er/Rev Balance High Damp Feedback Level Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet Density PO DELAY PO DELAY PO DELAY	0.3-30.05 0-10 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-10.2m 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0-30 D63>W ~ D=W ~ D <w63 0.1mS-99.3mS 0-4 E63>-R ~ E=R ~ E<r63 0.1-1.0 -63-+63 M. Insertion block) Display 0.1mS-400.0mS -63-+63 Thru-8.0kHz 1.0k-Thru D63>W ~ D=W ~ D<w63 0-3 0-3</w63 </r63 </w63 	0-10 0-63 0-62 34-60 0-37 0-73 0-73 0-73 0-63 0-4 1-127 1-10 1-127 0-42 0-127 0-52 34-60 1-127 0-52 34-60 1-127 0-52 34-60 1-127 0-3 8 MSB = 21	table#5 table#3 table#3 table#13 table#11 table#115 table#15 table#16 table#76 table#76 table#3 table#3 table#3	• Control
No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112 13 14 15 16 (AR2) No. 1 13 4 5 6 7 8 9 10 112 13 14 15 16 EEMI No. 1	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff LPF Cutoff UPF Cutoff UPF Cutoff Walt Vary Density Bersity Er/Rev Balance High Damp Feedback Level AOKE1,2,3 (Variation Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff UPF Cutoff Density Density PobLLAY POELAY POELAY	0.3-30.05 0-10 0-10 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-30.2m 0-30 D63.3W ~ D=W ~ D <w63 0.1mS-99.3mS 0-4 E63.8R ~ E=R ~ E<r63 0.1-1.0 -63-+63 n. Insertion block) Display 0.1mS-400.0mS -63-+63 Thru-8.0kHz 1.0k-Thru D63-W ~ D=W ~ D<w63 0-3 0-3 bbs 0-3 bbs bbs 0-4 bbs 0.1mS-400.0mS -63-+63 Thru-8.0kHz 1.0k-Thru bbs 0-3 0-3 bbs 0-3 bbs 0-3 bbs 0-4 bbs 0-4 bbs 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5</w63 </r63 </w63 	0-10 0-63 0-52 34-60 0-37 0-73 0-73 0-73 0-63 0-4 1-127 1-10 1-127 0-63 0-4 1-127 1-10 1-127 0-52 34-60 1-127 0-3 1-127 0-3 MSB = 21 Value 0-4 0-3 0-3 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	table#5 table#5 table#3 table#11 table#11 table#11 table#15 table#16 See Table table#7 table#3 table#3 table#3 table#45	Control Control
No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112 13 14 15 16 Xo. 112 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Xo. 12 13 No. 1 2 No. 1 2	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff LPF Cutoff UPF Cutoff Walth Heigt Depth Walt Vary Dry/Wet Rev Delay Density Er/Rev Balance High Damp Feedback Level AOKE1,2,3 (Variation Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff Density Po DELAY PO DELAY Po DELAY Peedback Level	0.3-30.05 0-10 0-10 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.3-30 D63-W - D=W - D <w63 0.1mS-99.3mS 0-4 E63-83 0.1-10 -63-463 1.1-10 -63-463 0.1-10 0.5-30 1.1-10 0.5-30 0.1-10 0.1-10</w63 	0-10 0-63 0-52 34-60 0-37 0-73 0-73 0-63 0-4 1-127 1-10 1-127 0-63 0-4 1-127 1-10 1-127 0-52 34-60 1-127 0-52 34-60 1-127 0-3 Value 0-19 1-127	table#5 table#5 table#3 table#1 table#11 table#11 table#11 table#15 table#5 table#6 table#7 table#7 table#7 table#3 table#3 table#3 table#3	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Vol. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Vol. 1 12 13 14 15 16 Vol. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 13 14 15 16 Vol. 1 2 3	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff UPF Cutoff UVidth Heigt Depth Depth Wall Vary Density Er/Rev Balance High Damp Feedback Level AOKE1,2,3 (Variation Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff Density PO DELAY PO DELAY PO DELAY PO DELAY PO DELAY Peadback Level Parameter Delay Time Feedback High Dump	0.3-30.05 0-10 0-10 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0.32 D63-W - D=W - D <w63 0.1mS-99.3mS 0-4 E63-85 0.1-1.0 -63-463 1.1-0 -63-463 0.1-1.0 -63-463 0.1mS-400.0mS -63-463 Thru-8.0kHz 1.0k-Thru D63>W - D=W - D<w63 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-</w63 </w63 	0-10 0-63 0-62 34-60 0-37 0-73 0-73 0-73 0-73 0-4 1-127 1-10 1-127 1-10 1-127 0-52 34-60 1-127 0-3 MSB = 21 Value 0-19 1-127 0-3	table#5 table#3 table#3 table#1 table#11 table#11 table#11 table#16 See Table table#7 table#7 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3	Control Control
	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff UPF Cutoff UPF Cutoff UPF Cutoff Wall Vary Density Er/Rev Balance High Damp Feedback Level AOKE1,2,3 (Variation Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff UPF Cutoff Dery/Wet Density Proceeding Delay Time Feedback High Dump Parameter Delay Time Feedback Level Parameter Delay Time Feedback High Dump UR Diffusion	0.3-30.05 0-10 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-10.2m 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0-30 D63>W - D=W - D <w63 0.1mS-99.3mS 0-4 E63>-R - E=R - E<r63 0.1-1.0 -63-+63 1.0k-Thru Display 0.1mS-400.0mS -63-+63 Thru-8.0kHz 1.0k-Thru D63>W - D=W - D<w63 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-</w63 </r63 </w63 	0-10 0-63 0-63 0-73 0-73 0-73 0-73 0-73 0-63 0-4 1-127 1-10 1-127 0-52 3-4-60 Value 0-127 0-52 3-4-60 Value 0-127 0-52 3-4-60 Value 0-127 0-3 Value 0-127 0-52 3-4-60 Value 0-127 0-52 3-4-60 Value 0-127 0-52 3-4-60 Value 0-127 0-52 3-4-60 Value 0-127 0-52 3-4-60 Value 0-127 0-52 3-4-60 Value 0-127 0-52 3-4-60 Value 0-127 0-52 3-4-60 Value 0-127 0-52 3-4-60 Value 0-127 0-52 3-4-60 Value 0-127 0-52 3-4-60 Value 0-127 0-52 3-4-60 Value 0-127 0-52 3-4-60 Value 0-127 0-52 3-4-60 Value 0-127 0-52 3-4-60 Value 0-127 0-52 3-4-60 Value 0-127 0-52 3-4-60 Value 0-127 0-52 3-4-60 Value 0-127 0-127 0-52 3-4-60 Value 0-127 0-52 3-4-60 Value 0-127 0-127 0-52 3-4-60 Value 0-127 0-127 0-52 3-4-60 Value 0-127 0-	table#5 table#3 table#3 table#3 table#11 table#11 table#15 table#16 table#16 table#7 table#7 table#7 table#15	• Control
No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 1 1 1 2 3 4 5 6 6 6 7 <t< td=""><td>Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff LPF Cutoff UPF Cutoff UPF Cutoff Walt Vary Density ErrRev Balance High Damp Feedback Level AOKE1,2,3 (Variation Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff Density Density Polay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cu</td><td>0.3-30.05 0-10 0-10 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-30.2m 0-30 D63.3W ~ D=W ~ D<w63 0.1mS-99.3mS 0-4 E63.8R ~ E=R ~ E<r63 0.1-1.0 -63-+63 n. Insertion block) Display 0.1mS-400.0mS -63-+63 Thru-8.0kHz 1.0k-Thru D63-W ~ D=W ~ D<w63 0-3 bbb 0-3 bbb 0-3 bbb 0-4 (-3) 0-5 0-4 1.0k-Thru 0.5-30 0-3 bbb 0-4 (-3) 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5</w63 </r63 </w63 </td><td>0-10 0-63 0-63 0-52 34-60 0-37 0-73 0-73 0-73 0-63 0-63 0-4 1-127 1-10 1-127 0-52 34-60 1-127 0-52 34-60 1-127 0-3 MSB = 21 Value 0-19 0-19 1-127 1-</td><td>Labie#5 table#5 table#3 table#11 table#11 table#11 table#11 table#16 table#7 table#7 table#7 table#7 table#3 table#3 table#3 table#45</td><td>Control Control</td></t<>	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff LPF Cutoff UPF Cutoff UPF Cutoff Walt Vary Density ErrRev Balance High Damp Feedback Level AOKE1,2,3 (Variation Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff Density Density Polay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cu	0.3-30.05 0-10 0-10 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-30.2m 0-30 D63.3W ~ D=W ~ D <w63 0.1mS-99.3mS 0-4 E63.8R ~ E=R ~ E<r63 0.1-1.0 -63-+63 n. Insertion block) Display 0.1mS-400.0mS -63-+63 Thru-8.0kHz 1.0k-Thru D63-W ~ D=W ~ D<w63 0-3 bbb 0-3 bbb 0-3 bbb 0-4 (-3) 0-5 0-4 1.0k-Thru 0.5-30 0-3 bbb 0-4 (-3) 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5</w63 </r63 </w63 	0-10 0-63 0-63 0-52 34-60 0-37 0-73 0-73 0-73 0-63 0-63 0-4 1-127 1-10 1-127 0-52 34-60 1-127 0-52 34-60 1-127 0-3 MSB = 21 Value 0-19 0-19 1-127 1-	Labie#5 table#5 table#3 table#11 table#11 table#11 table#11 table#16 table#7 table#7 table#7 table#7 table#3 table#3 table#3 table#45	Control Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 7 10 12 3 4 5 6 7 10 12 3 4 5 6 7 7 10 12 3 4 5 6 7 7 10 12 3 <	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff LPF Cutoff UPF Cutoff UPF Cutoff Walt Vary Depth Walt Vary Density Er/Rev Balance High Damp Feedback Level AOKE1,2,3 (Variation Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF CutofF	0.3-30.05 0-10 0-10 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0.3-30 D63.5W - D=W - D <w63 0.1mS-99.3mS 0-4 E63.8R - E=R - E<r63 0.1-1.0 -63-+63 1.1-1.0 -63-+63 1.1-1.0 1.63-400.0mS -63-463 0-3 D63>W - D=W - D<w63 0-3 D63>W - D=W - D<w63 0-3 D64(0ms) - 127(63ms)</w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </r63 </w63 	0-10 0-63 0-52 34-60 0-37 0-73 0-73 0-37 0-73 0-63 0-4 1-127 1-10 1-127 0-52 34-60 Value 0-127 1-127 0-52 34-60 Value 0-19 1-127 1-10 1-127 1-10 1-127 1-127 1-127 1-127 1-127 1-127 1-127	table#5 table#5 table#3 table#11 table#11 table#11 table#15 table#16 table#7 table#7 table#7 table#7 table#3 table#3 table#3	• Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 <	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff UPF Cutoff UPF Cutoff UPF Cutoff UPF Cutoff Width Heigt Depth Wall Vary Dory/Wet Rev Delay Density Er/Rev Balance High Damp Feedback Level High Damp Feedback Level AOKE1,2,3 (Variation Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff Density PO DELAY PO DELAY PO DELAY PO DELAY PO DELAY Peedback Level Feedback High Dump L/R Diffusion Lag	0.3-30.05 0-10 0-10 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0.3-20.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.5-30.2m 0.4-20 E63-W - D=W - D <w63 0.1-1.0 -63-463 0.1-1.0 -63-463 Thru-8.0kHz 1.0k-Thru D63>W - D=W - D<w63 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-</w63 </w63 	0-10 0-63 0-62 34-60 0-37 0-73 0-73 0-73 0-73 0-4 1-127 1-10 1-127 1-10 1-127 0-52 34-60 1-127 0-3 MSB = 21 Value 0-19 1-127 0-3 Value 0-19 1-127 1-	Labie#5 tabie#3 tabie#3 tabie#1 tabie#11 tabie#11 tabie#11 tabie#16 tabie#7 tabie#7 tabie#7 tabie#7 tabie#7 tabie#3 tabie#15	Control Control
No. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10	Parameter Reverb Time Diffusion Initial Delay HPF Cutoff UPF Cutoff UPF Cutoff Width Heigt Depth Wall Vary Density Er/Rev Balance High Damp Feedback Level AOKE1,2,3 (Variation Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff Delay Time Feedback Level PF Cutoff Dry/Wet Density PO DELAY PO DELAY PO DELAY PO DELAY PO DELAY PO ECHO (Variation Parameter Delay Time Feedback Level Feedback Level Feedback Level Feedback Level Parameter Delay Time Feedback Level Feedback Level	0.3-30.05 0-10 0-10 0-10 0.1mS-99.3mS Thru-8.0kHz 1.0k-Thru 0.5-20.2m 0.5-30.2m 0-30 D63-W ~ D=W ~ D <w63 0.1mS-93.3mS 0-4 E63-8C 0.1-0 +63-+63 0.1-1.0 +63-+63 0.1-1.0 1.0k-Thru D63>W ~ D=W ~ D<w63 0-3 D63>W ~ D=W ~ D<w63 0-3 Display E64th/3 ~ 4th/6 +63 - +63 0.1-1.0 1(+63ms) ~ 64(0ms) ~ 127(+63ms) 1(+63ms) ~ 64(0ms) ~ 127(+63ms) 1(+63ms) ~ 0<0000000000000000000000000000000000</w63 </w63 </w63 	0-10 0-63 0-62 34-60 0-37 0-73 0-73 0-73 0-63 0-4 1-127 1-10 1-127 0-52 0-4 1-127 0-42 0-127 0-127 0-52 34-60 1-127 0-3 MSB = 21 Value 0-19 1-127 0-3 MSB = 21 Value 0-19 1-127	Lable#15 table#15 table#3 table#13 table#11 table#115 table#15 table#16 table#16 table#16 table#3 table#15 table#15	Control Control

 11

 12

 13
 EQ Low Frequency

 14
 EQ Low Gain

 15
 EQ High Frequency

 16
 EQ High Gain

32Hz ~ 2.0kHz -12 ~ +12dB 500Hz ~ 16.0kHz -12 ~ +12dB 4-40 52-76 28-58 52-76

table#3 table#3



| No. | , |
 | 1000 - 22

 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
|--|--

--
--
--
---|--|--|--|---
--|--|---|---|--|---|--|---|---
---|--|---|--|--|--|---|--
--|---|--|--|--|---|---
--|--|---|---|--|---
---|
| 4 | Parameter
Dolay Time L. P | Display
 | Value

 | See Table | Control | No. | Parameter | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 1 | Delay Time L>R
Delay Time R>I | 64th/3 ~ 4thx6
64th/3 ~ 4thx6
 | 0-19

 | table#14
table#14 | | 1 | LFO Frequency | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 3 | Feedback Level | -63 ~ +63
 | 1-127

 | table#16 | | 3 | AMP Type | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 4 | Input Select | L, R, L&R
 | 0-2

 | | | 4 | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 5 | Feedback High Dump | 0.1 ~ 1.0
 | 1-10

 | | | 5 | F01 | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| ь
7 | Lag | 1(-63ms) ~ 64(0ms) ~ 127(63ms)
 | 1-127

 | | | 5 | EQ Low Frequency | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 8 | |
 |

 | | | 8 | EQ High Frequency | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 9 | |
 |

 | | | 9 | EQ High Gain | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w=63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td>•</td><td>10</td><td>Dry/Wet</td></w=63<>
 | 1-127

 | table#15 | • | 10 | Dry/Wet | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 11 | |
 |

 | | | 11 | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 12 | |
 |

 | | | 12 | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 13 | EQ Low Frequency | 32Hz ~ 2.0kHz
 | 4-40

 | table#3 | | 13 | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 14 | EQ Low Gain | -12 ~ +12dB
 | 52-76

 | | | 14 | Drive | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 15 | EQ High Frequency | 500Hz ~ 16.0kHz
 | 28-58

 | table#3 | | 15 | LPF Cuttoff | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 10 | E & High Gain | 12 - 11200
 | 32-10

 | | | 10 | Output Level | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| | RUS1,2,3,4
ESTE1 2 3 4 (Choru | s Variation Insertion block)
 | MSB = 65
MSB = 66

 | | | TRE | MOLO (Variation, | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| No | Parameter | Display
 | Value

 | See Table | Control | 1 1 | LFO Frequency | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 1 | LFO Frequency | 0.00Hz~39.7Hz
 | 0-127

 | table#1 | Control | 2 | AM Depth | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 2 | LFO Depth | 0~127
 | 0-127

 | table#19 | | 3 | PM Depth | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 3 | Feedback Level | -63~+63
 | 1-127

 | table#17 | | 4 | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 4 | Delay Offset | 0.0mS~50mS
 | 0-127

 | table#2 | | 6 | FQ I ow Frequency | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 6 | EQ Low Frequency | 32Hz~2 0kHz
 | 4-40

 | table#3 | | 7 | EQ Low Gain | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 7 | EQ Low Gain | -12~+12dB
 | 52-76

 | table#0 | | 8 | EQ High Frequency | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 8 | EQ High Frequency | 500Hz~16.0kHz
 | 28-58

 | table#3 | | 9 | EQ High Gain | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 9 | EQ High Gain | -12~+12dB
 | 52-76

 | | | 10 | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td>•</td><td>11</td><td>FQ Mid Frequency</td></w63<>
 | 1-127

 | table#15 | • | 11 | FQ Mid Frequency | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 11 | EQ Mid Frequency | 100Hz~10.0kHz
 | 14-54

 | table#3 | | 12 | EQ Mid Gain | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 12 | EQ Mid Gain | -12~+12dB
 | 52-76

 | | | 13 | EQ Mid Width | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 13 | EQ Mid Width | 1.0~12.0
 | 10-120

 | | | 14 | LFO Phase Difference | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 14 | |
 |

 | | | 15 | Input Mode | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 15
16 | Input Mode | mono/stereo
 | 0-1

 | | | 10 | 1 | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| | |
 |

 | | | AUTO | O PAN (Variation, | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| | IGER1,2,3 (Chorus | , Variation, Insertion block)
 | MSB = 67

 | Coo Toblo | Control | No. | Parameter | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 10. | LEO Frequency | 0.00Hz~39.7Hz
 | 0-127

 | table#1 | Control | 2 | L/R Depth | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 2 | LFO Depth | 0~127
 | 0-127

 | table#19 | | 3 | F/R Depth | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 3 | Feedback Level | -63~+63
 | 1-127

 | table#17 | | 4 | PAN Direction | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 4 | Delay Offset | 0.0mS~50mS
 | 0-127

 | table#2 | | 5 | EO Low Fraguanay | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 5 | EQ Low Fraguency | 22Hz 2 0KHz
 | 4.40

 | toblo#2 | | 7 | FQ Low Gain | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 7 | EQ Low Frequency
EQ Low Gain | -12~+12dB
 | 52-76

 | Lable#3 | | 8 | EQ High Frequency | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 8 | EQ High Frequency | 500Hz~16.0kHz
 | 28-58

 | table#3 | | 9 | EQ High Gain | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 9 | EQ High Gain | -12~+12dB
 | 52-76

 | | | 10 | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 10 | Dry/Wet | D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td>•</td><td>11</td><td>EO Mid Erequency</td></w63<>
 | 1-127

 | table#15 | • | 11 | EO Mid Erequency | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 11 | EO Mid Frequency | 100Hz-10.0kHz
 | 14-54

 | table#3 | | 12 | EQ Mid Gain | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 12 | EQ Mid Gain | -12~+12dB
 | 52-76

 | table#3 | | 13 | EQ Mid Width | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 13 | EQ Mid Width | 1.0~12.0
 | 10-120

 | | | 14 | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 14 | LFO Phase Difference | -180~+180deg(resolution=3deg.)
 | 4-124

 | | | 15 | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 15
16 | |
 |

 | | | 10 | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 10 | | -1
 |

 | | | AUTO | O PAN2 (Variation | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| | |
 |

 | | | Nie | Parameter | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| YIVI | PHONIC (Chorus, V | ariation, Insertion block)
 | WISB = 68

 | Contraction | | 1 1 | LEO Frequency | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 10. | Parameter
LFO Frequency | Display
0.00Hz-39.7Hz
 | Value
0-127

 | See Table
table#1 | Control | 1 2 | LFO Frequency
L/R Depth | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 1 10.
1
2 | Parameter
LFO Frequency
LFO Depth | Variation, Insertion block) Display 0.00Hz~39.7Hz 0~127
 | Value
0-127
0-127

 | See Table
table#1
table#19 | Control | 1
2
3 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 1 IVI
1
2
3 | Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Delay Offset | Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0.0mS~50mS
 | Value
0-127
0-127
0-127

 | See Table
table#1
table#19
table#2 | Control | 1
2
3
4 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
PAN Direction | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 1
2
3
4 | Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Delay Offset | Tariation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0.0mS-50mS
 | Value
0-127
0-127
0-127

 | See Table
table#1
table#19
table#2 | Control | 1
2
3
4
5 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Frequency | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 1
2
3
4
5 | Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Delay Offset | Variation, insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz
 | Value
0-127
0-127
0-127
0-127

 | See Table
table#1
table#19
table#2 | Control | 1
2
3
4
5
6
7 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Frequency
EQ Low Gain | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 1
2
3
4
5
6
7 | Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Delay Offset
EQ Low Frequency
EQ Low Gain | Variation, insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB
 | MSB = 68
Value
0-127
0-127
0-127
4-40
52-76

 | See Table
table#1
table#19
table#2
table#3 | Control | 1
2
3
4
5
6
7
8 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 0.
1
2
3
4
5
6
7
8 | Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Delay Offset
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency | ariation, insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz
 | MSB = 68
Value
0-127
0-127
0-127
0-127
0-127
4-40
52-76
28-58

 | See Table
table#1
table#19
table#2
table#3
table#3 | Control | 1
2
3
4
5
6
7
8
9 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ High Gain | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 0.
1
2
3
4
5
6
7
8
9 | Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Delay Offset
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain | ariation, insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB
 | MSB = 68
Value
0-127
0-127
0-127
0-127
0-127
4-40
52-76
28-58
52-76

 | See Table
table#1
table#19
table#2
table#3
table#3 | Control | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| r IVII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 | Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Delay Offset
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet | Arriation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""></w63<>
 | WSB = 68 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 28-58 52-76 1-127

 | See Table
table#1
table#19
table#2
table#3
table#3
table#15 | Control | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 0.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 | Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Delay Offset
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet | ariation, insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0ms-soms 32Hz-2.0kHz -12++12dB 500Hz-16.0kHz -12++12dB D63-4+12dB D63-4+12dB D63-W ~ D=W ~ D <w63< td=""></w63<>
 | W3B = 68 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 28-58 52-76 28-58 52-76 1-127

 | See Table
table#1
table#19
table#2
table#3
table#3
table#15 | Control | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| 0.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11
12
10
11
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10 | Parameter
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Delay Offset
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Mid Frequency
EQ Mid Grequency
EQ Mid Grequency | Arriation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 503-W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-412dB -12-412dB 503-W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-412dB</w63<></w63<>
 | WBB = 68 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 28-58 52-76 28-58 52-76 1-127 14-54 52-76

 | See Table
table#1
table#1
table#2
table#3
table#3
table#15
table#3 | Control | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Frequency
EQ High Frequency
EQ High Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| r Wi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 | Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Delay Offset
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain | Aritation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0</w63<>
 | WBB = 62 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 1-127 14-54 52-76 10-120

 | See Table
table#1
table#19
table#2
table#3
table#3
table#15
table#3 | Control | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EO Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
EO Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Width | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| Y IVI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 | Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Delay Offset
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain | Arititon, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12++12dB 1.00+12.00kHz</w63<>
 | WBB = 62 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 4-40 52-76 1-127 14-54 52-76 10-120

 | See Table
table#1
table#19
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3 | Control | NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Frequency
EQ Ligh Frequency
EQ High Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| r Willo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
14
15
15
10
11
12
10
11
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10 | Parameter
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Delay Offset
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Mid Grequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Width | Arriation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12++12dB 500Hz-16.0kHz -12++12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 10-12.0</w63<>
 | WBB = 62 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 14-54 52-76 10-120

 | See Table
table#1
table#19
table#2
table#3
table#3
table#3
table#3 | Control | NO.
1 2
3 4
4 5
6 6
7 7
8 9
9 10
111
122
133
144
15
16 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| r Wi
0.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16 | Parameter
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Delay Offset
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Width | Arititon, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12++12dB 1.0-12.0</w63<>
 | WBB = 62 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 4.40 52-76 28-58 52-76 1-127 14-54 52-76 10-120

 | See Table
table#1
table#19
table#2
table#3
table#3
table#3
table#3 | Control | NO.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
10
11
12
13
14
15
16
PHA | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Frequency
EQ High Frequency
EQ High Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| r Will
lo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DT | Provide (Cribrids, V
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Delay Offset
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Width | iariation, insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W - D=W - D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0</w63<>
 | WSB = 65 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 127 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 14-54 52-76 10-120

 | See Table
table#1
table#19
table#2
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3 | Control | NO.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
10
11
12
13
14
15
16
PHA
No. | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
P/R Direction
LFO Wave
EO Low Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ Mid Frequency
EO Mid Gain
EQ Mid Frequency
EO Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, Vi
Parameter | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| r Will
0.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
OT | Parameter
LFO Frequency
LFO Frequency
LFO Depth
Delay Offset
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width | Yariation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W - D=W - D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0</w63<>
 | WSB = 69 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 127 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 14-54 52-76 10-120

 | See Table
table#19
table#19
table#2
table#3
table#3
table#15
table#3
0, LSB = 0, 1 | Control | NO.
NO.
1
2
3
3
4
5
6
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
PHA3
NO.
1
2
10
11
12
12
13
14
15
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EO Low Frequency
EQ Low Gain
EO Mid Frequency
EQ Mid Gain
EO Mid Frequency
EQ Mid Gain
EO Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, V:
Parameter
LFO Frequency
LFO Prequency
LFO Depth | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| YM
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
OTA
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10 | Provide (Critorius, v
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Delay Offset
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width | ariation, insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-SomS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0 riation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0127</w63<>
 | WSB = 65 Value 0-127 0-127 0-127 4-40 52-76 1-127 14-54 52-76 10-120 MSB = 69 Value 0-127

 | See Table
table#1
table#19
table#2
table#2
table#3
table#3
table#3
table#45
table#3
b. LSB = 0, 1
See Table
table#1 | 6
Control | No.
1 2
3 3
4 4
5 6
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
4
15
16
PHA:
No.
2
3
3
3
3
3
3 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, Vi
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| Y Milling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 OT/ 10 1 12 3 3 | Parameter
LFO Frequency
LFO Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ High Gain
DryWet
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
RRY SPEAKER (Val
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth | ariation, insertion block) Display 0.00Hz-33.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12++12dB 1.0-12.0</w63<>
 | MSB = 65 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 127 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 14-54 52-76 10-120 MSB = 69 Value 0-127 0-127

 | See Table
table#1
table#1
table#19
table#2
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3 LSB = 0, 1 See Table
table#1
table#1 | Control | NO.
NO.
1 2
3 3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
PHAS
No.
1
2
3
4
4
5
6
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
5
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Frequency
EQ High Frequency
EQ High Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, V:
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| Y Minimized 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 OTA 10. 1 2 3 4 | Province (Critorius, V
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Delay Offset
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width | Yariation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W - D=W - D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0</w63<>
 | WSB = 65 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 127 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 14-54 52-76 10-120

 | See Table
table#1
table#19
table#2
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#15
table#3 | Control
•
6
Control
• | NO.
1 2
3 3
4 4
5 5
6 7
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
PHA3
X
5
X
5
5
X
5
5
X
5
5
X
5
5
5
5
5
5
X
5
5
5
5
5
X
5
5
5
X
5
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
5
X
S
X
X
X
X
X
X
X
X | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EO Low Frequency
EQ Low Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Frequency
EO Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, V:
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| Y Milling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Vo. 1 2 3 4 5 5 7 | Provide (Critorius, v
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Delay Offset
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width | Yariation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12+12dB 500Hz-16.0kHz -12+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12+12dB 1.0-12.0 riation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127</w63<>
 | WSB = 65 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 4-40 52-76 1-127 14-54 52-76 10-120 MSB = 69 Value 0-127 0-120

 | See Table
table#19
table#19
table#2
table#3
table#3
table#3
table#3
table#15
table#3
b, LSB = 0, 1
See Table
table#1
table#19 | 6
Control | No. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 111 12 133 14 155 16 PHA3: No. 1 2 3 4 5 6 6 7 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, Vi
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| Y No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Vo. 1 2 3 4 5 6 7 | Promote (critorius, v
Parameter
LFO Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
EQ Low Frequency
EQ Low Frequency | ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-33.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12+12dB 1.0-12.0 riation, Insertion block) Display 0.00Hz-33.7Hz 0127 32Hz-2.0kHz -12-12dB</w63<>
 | MSB = 62 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 4.40 52-76 1.127 14.54 52-76 10-120 MSB = 69 Value 0-127 0.127 0.127 4-40 52-76

 | See Table
table#1
table#1
table#19
table#2
table#3
table#3
table#3
table#3 table#3 table#43 table#43 See Table table#11 table#19 table#19 table#3 | Control Co | NO.
1 2
3 4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
PHA
No.
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5
16
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Frequency
EQ High Frequency
EQ High Gain
EQ High Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, V
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Phase Shilt Offset
Freedback Level
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | |
 | | | |
| I I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1/4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 3 4 5 6 7 8 7 | Parameter
LFO Frequency
LFO Paylor
Delay Offset
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
ARY SPEAKER (Var
Parameter
LFO Pequency
LFO Depth
EQ Low Frequency
LFO Depth
EQ Low Gain
EQ Low Gain | ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.00S-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W - D=W - D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0</w63<>
 | WSB = 63 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 127 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 14-54 52-76 10-120 WSB = 69 Value 0-127 0-127 4-40 52-76 28-58

 | See Table
table#1
table#19
table#2
table#3
table#3
table#3
table#3
table#1
table#1
table#3
table#3 | 6
Control | NO.
1 2
3 3
4 4
5 5
6 7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
7
1
2
3
3
4
4
5
6
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
7
8
8
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EO Low Frequency
EO Liow Frequency
EO High Gain
EQ Mid Frequency
EO Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, V:
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ High Gain | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| Y Million 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Vo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Provide (Critorius, v
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Delay Offset
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
EQ Compared Frequency
LFO Frequency
LFO Depth
EQ Low Frequency
EQ Ligh Frequency
EQ Ligh Frequency
EQ High Gain | Variation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0 bisplay 0.00Hz-39.7Hz 0-127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB</w63<>
 | WSB = 62 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 127 4-40 52-76 1-127 14-54 52-76 10-120 WSB = 69 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-25-76 28-58 52-76 28-58 52-76

 | See Table
table#1
table#1
table#19
table#3
table#3
table#3
table#3
table#4
table#19
table#3
table#3
table#3 | 6
Control | No. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 9 10 11 12 13 14 15 16 7 7 7 8 9 9 10 11 1 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, Vi
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dy/Wet | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| Io. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 10 1 | Province (Critorius, V
Parameter
LFO Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
Parameter
LFO Depth
EQ Low Frequency
LFO Depth
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Ligh Gain
EQ High Gain
Dry/Wet | Ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-33.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12++12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12++12dB 1.0-12.0 riation, Insertion block) Display 0.00Hz-33.7Hz 0-127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12++12dB 063>W ~ D=W ~ D<w63< td=""></w63<></w63<>
 | MSB = 62 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 1.127 14.54 52-76 10-120 MSB = 69 Value 0-127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127

 | See Table
table#1
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3 | Control Control Control Control | No.
1 2
3 3
4 4
5 6
6 7
7 8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
PHA
No.
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, V:
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Phase Shilt Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| $\begin{array}{c} \mathbf{Y} \ \mathbf{W} \\ \hline \mathbf{V} \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10$ | Parameter
LFO Frequency
LFO Frequency
EQ Low Gain
EQ Ligh Frequency
EQ High Gain
DryWet
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
LFO Depth
EQ Low Frequency
LFO Depth
CALL Frequency
EQ High Gain
DryWet
EQ Mid Frequency
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ High Gain
DryWet | ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0</w63<>
 | WSB = 62 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 127 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 14-54 52-76 10-120 WSB = 69 Value 0-127 0-127 4-40 52-76 28-58 52-76 127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127

 | See Table
table#1
table#19
table#2
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3 | 6
Control | NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133 14 155 16 7 8 9 10 10 11 11 12 12 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 11 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EO Low Frequency
EO Low Gain
EQ High Gain
EQ Mid Frequency
EO Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, V:
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
EO Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage
Diffusion | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| $\begin{array}{c} \textbf{Y} \ \textbf{M} \\ \hline \textbf{N} \\ \textbf{0}. \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 2 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\$ | Province (Critorius, v
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Delay Offset
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Grequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
EQ Mid Frequency
LFO Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Frequency
EQ Ligh Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Mid Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet | Yariation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0 InoHz-10.0kHz -12-+12dB 0.00Hz-39.7Hz 0-127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 503-W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 503-W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-412dB 503-W ~ D=W ~ D<w63< td="">
 100Hz-10.0kHz 12-412dB 12-412dB 12-412dB 12-412dB 12-412dB 12-412dB 12-412dB 12-412dB 12-412dB <td>WSB = 62 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 4-40 52-76 1-127 14-54 52-76 10-120 WSB = 69 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 14-54 52-76 1-127 14-54 52-76 1-127 14-54 52-76 1-127 14-54 52-76 1-127</td><td>See Table
table#1
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#4
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3</td><td>6
Control</td><td>No. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 133 14 155 16 PHAS No. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</td><td>LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, Vi
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ Migh Frequency
EQ Low Gain
EQ Ligh Gain
Dy/Wet
Stage
Diffusion</td></w63<></w63<></w63<></w63<> | WSB = 62 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 4-40 52-76 1-127 14-54 52-76 10-120 WSB = 69 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 14-54 52-76 1-127 14-54 52-76 1-127 14-54 52-76 1-127 14-54 52-76 1-127

 | See Table
table#1
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#4
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3 | 6
Control | No. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 133 14 155 16 PHAS No. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, Vi
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ Migh Frequency
EQ Low Gain
EQ Ligh Gain
Dy/Wet
Stage
Diffusion | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| $\begin{array}{c} \textbf{Y} \textbf{W} \\ \hline \textbf{N}0. \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 12 \\ 12$ | Province (Critorius, V
Parameter
LFO Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Mid Grequency
EQ Mid Grequency
EQ Mid Width
EQ Low Frequency
LFO Depth
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain | iariation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0 Display 0.00Hz-39.7Hz 0.0127 Display 0.00Hz-39.7Hz 0127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12.0</w63<></w63<>
 | WSB = 62 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 10-120 WSB = 69 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 10-120

 | See Table
table#1
table#1
table#2
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3 | 6
Control | No. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 111 12 13 14 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, V
Parameter
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ Migh Gain
Dry/Wet
Stage
Diffusion | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| $\begin{array}{c} \textbf{Y} \ \textbf{W} \\ \hline \textbf{N}0. \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 14 \\ 14 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10$ | Parameter
LFO Frequency
LFO Frequency
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
DryWet
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
LFO Depth
EQ Low Frequency
LFO Depth
EQ Low Frequency
EQ Mid Gain
DryWet
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Width | ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0</w63<>
 | WSB = 62 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 127 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 14-54 52-76 10-120 MSB = 69 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 4-40 52-76 10-120

 | See Table
table#1
table#19
table#19
table#3
table#3
table#3
table#3
table#1
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3 | 6
Control | NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133 14 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 133 14 15 13 14 15 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EO Low Frequency
EO Low Gain
EQ High Frequency
EO Mid Gain
EQ Mid Frequency
EO Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, V:
Parameter
LFO Frequency
LFO Pept
Phase Shift Offset
Feedback Level
EO Low Frequency
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ High Sean
Dry/Wet
Stage
Diffusion | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| $\begin{array}{c} \textbf{Y} \ \textbf{M} \\ \hline \textbf{N} \\ \textbf{0}. \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10$ | Province (Critorius, v
Parameter
LFO Frequency
LFO Pepth
Delay Offset
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
EQ Mid Gain
EQ Cow Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet | Yariation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0 inoHz-10.0kHz -12-+12dB 0.00Hz-39.7Hz 0-127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 503-W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz
-12-+12dB 1.0-12.0</w63<></w63<> | WSB = 62 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 14-40 52-76 1-127 14-54 52-76 10-120 WSB = 69 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 11-120

 | See Table
table#1
table#1
table#19
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3 | 6
Control | No. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 133 14 155 16 PHA3 6 7 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 14 15 16 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, Vi
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage
Diffusion | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| $\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10$ | Province (Critorius, V
Parameter
LFO Frequency
LFO Pepth
Delay Offset
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Grequency
EQ Mid Grequency
EQ Mid Grequency
EQ Mid Width
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain | iariation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0 Display 0.00Hz-39.7Hz 0.0127 Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0</w63<></w63<>
 | WSB = 62 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 10-120 WSB = 69 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 12-127 14-54 52-76 1-127 14-54 52-76 1-127 14-54 52-76 10-120

 | See Table
table#1
table#1
table#19
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3 | 6
Control | No. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 6 7 8 9 10 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 16 15 16 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, V
Parameter
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ Migh Gain
Dry/Wet
Stage | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| O. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 OT 8 9 10 11 12 13 14 15 16 OT 8 9 10 11 12 13 14 15 16 OT 10 11 11 13 14 15 16 OT 10 11 11 13 14 15 16 OT 10 11 11 13 14 15 <th10< th=""> 11 11 13<td>Parameter
LFO Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
Dry/Wet
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ Mid Frequency
EQ Low Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Cain
EQ Mid C</td><td>ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-33.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12++12dB 503-W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12++12dB 1.0-12.0 Display 0.00Hz-33.7Hz 0-127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-10.0kHz -12++12dB 500Hz-10.0kHz -12++12dB 100Hz-10.0kHz -12++12dB 100Hz-10.0kHz -12++12dB 100Hz-10.0kHz -12++12dB 100Hz-10.0kHz -12++12dB 100Hz-10.0kHz -12++12dB 10-12.0</w63<></td><td>MSB = 65 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 127 4-40 52-76 1-127 14-54 52-76 10-120 MSB = 69 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 127 14-54 52-76 28-58 52-76 11-127 14-54 52-76 10-120</td><td>See Table table#1 table#1 table#1 table#3 table#3</td><td>6
Control
Control</td><td>No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 PHAA No. 1 11 12 13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 YMA 15 14 15 15 16 YMA No.</td><td>LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, V:
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
EQ High Seain
Dry/Wet
Stage
Diffusion</td></th10<> | Parameter
LFO Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
Dry/Wet
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ Mid Frequency
EQ Low Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Cain
EQ Mid C | ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-33.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12++12dB 503-W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12++12dB 1.0-12.0 Display 0.00Hz-33.7Hz 0-127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-10.0kHz -12++12dB 500Hz-10.0kHz -12++12dB 100Hz-10.0kHz -12++12dB 100Hz-10.0kHz -12++12dB 100Hz-10.0kHz -12++12dB 100Hz-10.0kHz -12++12dB 100Hz-10.0kHz -12++12dB 10-12.0</w63<> | MSB = 65 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 127 4-40 52-76 1-127 14-54 52-76 10-120 MSB = 69 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 127 14-54 52-76 28-58 52-76 11-127 14-54 52-76 10-120

 | See Table table#1 table#1 table#1 table#3 | 6
Control
Control
 | No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 PHAA No. 1 11 12 13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 YMA 15 14 15 15 16 YMA No. | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, V:
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
EQ High Seain
Dry/Wet
Stage
Diffusion | | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 |
| $ \begin{array}{c} \mathbf{N} \\ 0. \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 0. \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 0. \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 0. \\ 0. \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 0. \\ 0$ | Parameter
LFO Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ Ligh Frequency
EQ Ligh Frequency
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
DryWet
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ Ligh Gain
DryWet
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
EQ Mid Frequency
EQ Mid Con
EQ Mid Frequency
EQ Mid Con
EQ Mid Frequency
EQ Mid Con
EQ Mi | ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-33.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 0.00Hz-33.7Hz 0-127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB D12-10.0kHz -12-+12dB D63-W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-0 SPEAKER SPEAKER SPEAKER</w63<></w63<></w63<></w63<>
 | MSB = 60 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14-54 52-76 10-120 MSB = 69 Value 0.127 0.127 0.127 14-54 52-76 12.7 14-54 52-76 10-120

 | <pre>See Table
table#1
table#19
table#19
table#2
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#4
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3</pre>
 | 6
Control
•
• | No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 PHAA No. 1 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
E/O Wave
E/O Low Frequency
E/O Low Gain
E/O High Frequency
E/O High Frequency
E/O Mid Frequency
E/O Mid Frequency
E/O Mid Frequency
E/O Mid Frequency
E/O Depth
Parameter
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Lepth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Lepth
Diffusion
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Frequency | | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | |
 | | | | |
| $ \frac{\mathbf{Y}}{\mathbf{W}} = \frac{\mathbf{W}}{1} + \frac{\mathbf{W}}{1} +$ | Province (Critorius, v
Parameter
LFO Frequency
LFO Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Low Frequency
LFO Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Ligh Frequency
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Width | ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 063>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0 itation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12+12dB 1.0-12.0 SPEAKER SPEAKER (Variation, Insertion I Display</w63<></w63<> | WSB = 65 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 10-120 WSB = 69 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127
 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 10-120 MSS Dolock) MSS

 | See Table
table#1
table#1
table#19
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#4
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table# | 6
Control
= 1
= 2
Control
 | No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 11 12 13 14 15 5 6 7 8 9 10 1 12 33 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 PHA3 16 No. 1 12 13 13 14 15 16 No. 1 13 1 13 1 14 15 15 1 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Gain
EO High Frequency
EQ High Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, V/
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
Dy/Wet
Stage
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Frequency
EQ High Gain
Dy/Wet
Stage
Diffusion | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
 |
| $ \frac{\mathbf{Y} \mathbf{W}_{0}}{1} = 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1$ | Parameter
LFO Frequency
LFO Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
EQ Low Frequency
LFO Depth
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Low Gain
EQ Mid Cain
EQ Mid Ca | ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-33.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12++12dB 500Hz-16.0kHz -12++12dB 00Hz-10.0kHz -12++12dB 1.0-12.0 Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 32Hz-2.0kHz -12++12dB 500Hz-16.0kHz -12++12dB 500Hz-16.0kHz -12++12dB 500Hz-16.0kHz -12++12dB 500Hz-10.0kHz -12++12dB 100Hz-10.0kHz -12++12dB 100Hz-10.0kHz -12++12dB 100Hz-10.0kHz -12++12dB 0.0-33.7Hz
 | WSB = 60 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 10-120 WSB = 69 Value 0.127 0.127 0.127 14.54 52-76 120

 | See Table table#1 table#1 table#1 table#3 table#19 table#3 table#45 table#3 table#45 table#45 table#45 table#45 table#4 table#4
 | 6
Control
Control
= 1
= 2
Control | No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 No. 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 PHA2 1 2 3 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, V:
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Phase Shit Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
EQ High Freq | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | |
 |
| $ \frac{\mathbf{Y}}{\mathbf{N0}} = \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{6} \frac{1}{7} \frac{1}{8} \frac{1}{9} \frac{1}{11} $ | Province (Critorius, version)
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Delay Offset
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Grequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Low Gain
EQ Mid Grequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
EQ Mid Frequency
EQ Mid Cain
EQ Mid Cain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Cain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Cain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Cain
EQ Mid Frequency
LFO Frequency
LFO Frequency
LFO Frequency
LFO Frequency
LFO Frequency
EQ Mid Cain
EQ Mid | ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 10-12.0 bisplay 0.00Hz-39.7Hz 0.127 Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-412dB 500Hz-16.0kHz -12-412dB 500Hz-16.0kHz -12-412dB 500Hz-16.0kHz -12-412dB 503-W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-12.0 SPEAKER SPEAKER (Variation, Insertion I Display 039.7Hz 0127</w63<></w63<> | WSB = 65 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 14-40 52-76 1-127 14-54 52-76 10-120 WSB = 69 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 14-54 52-76 1-127 14-54 52-76 1-127 14-54 52-76 1-127 14-54 52-76 1-127 14-54 52-76 1-120 MS Value 0-120 MSB Value 0-127 0-127 0-127

 | See Table table#1 table#1 table#1 table#3 table#4 | 6
Control
6
Control
= 1
= 2
Control
 | No. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 111 12 133 14 155 16 PHAS 8 9 9 10 11 12 133 14 155 16 9 9 10 11 12 3 3 4 11 12 133 14 155 16 PHAS No. 11 12 13 14 155 16 2 13 4 5 16 12 3 4 5 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
E/O Wave
E/O Low Frequency
E/O Low Gain
E/O High Frequency
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O High Gain
Diffusion
SER 1 (Chorus, Vi
Parameter
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Lepth
Phase Shift Offset
Feedback Level
Stage
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
Stage
Diffusion | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | |
 |
| $ \frac{\mathbf{Y}}{\mathbf{N}_{0}} = \frac{1}{2} \frac{2}{3} \frac{4}{5} \frac{5}{6} \frac{6}{7} \frac{8}{8} \frac{9}{10} = \frac{11}{12} \frac{11}{14} \frac{11}{15} \frac{16}{12} \frac{12}{3} \frac{4}{5} \frac{5}{6} \frac{6}{7} \frac{7}{8} \frac{9}{9} \frac{10}{11} \frac{11}{12} \frac{11}{14} \frac{15}{16} \frac{12}{12} \frac{3}{3} \frac{11}{12} \frac{11}{1$ | Province (Critorius, v
Parameter
LFO Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
EQ Mid Gain
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Low Gain
EQ Mid Gain
EQ Frequency
EQ Diry ExPCOTARY S
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth | ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 0.00Hz-70.0kHz -12-+12dB 0.00Hz-79.7Hz 0.01Hz 0.00Hz-39.7Hz 0.127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0 SPEAKER SPEAKER (Variation, Insertion I Display 0.0-39.7Hz 0-127</w63<>
 | WSB = 62 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14-54 52-76 10-120 WSB = 69 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14-54 52-76 12.776 28-58 52-76 1.127 14-54 52-76 10-120 MSB = 52 S2-76 1.127 14-54 52-76 10-120 MSB MSI MSB MSI Value 0-127 0-127

 | See Table
table#1
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#15
table#3
 | 6
Control
= 1 = 2
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Con | No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 No. 1 2 3 4 5 6 6 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, V:
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage
Diffusion | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | |
 | | | |
| $ \frac{1}{10} \frac{1}{2} \frac{3}{3} \frac{4}{5} \frac{5}{6} \frac{6}{7} \frac{8}{8} \frac{9}{9} \frac{11}{112} \frac{11}{114} \frac{11}{15} \frac{1}{10} \frac{1}{2} \frac{3}{3} \frac{4}{5} \frac{5}{6} \frac{6}{7} \frac{7}{8} \frac{9}{9} \frac{10}{11} \frac{11}{12} \frac{11}{114} \frac{11}{15} \frac{1}{10} \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{4}{5} \frac{1}{10} \frac{1}{10} \frac{1}{10} \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{10} $ | Parameter
LFO Frequency
LFO Frequency
LFO Depth
Delay Offset
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
Dry/Wet
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
EQ Low Frequency
LFO Depth
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ Mid Frequency
EQ Low Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Cain
EQ M | ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-33.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12++12dB 500Hz-16.0kHz -12++12dB 00Hz-10.0kHz -12++12dB 100Hz-10.0kHz -12++12dB 0.00Hz-39.7Hz 0-127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-10.0kHz -12-+12dB 0-12.0 SPEAKER SPEAKER (Variation, Insertion I Display 0.0-33.7Hz 0127 | MSB = 60 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 10-120 MSB = 69 Value 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 28-58 52-76 1.127 14.54 52-76 1.127 14.54 52-76 1.127 14.54 52-76 10-120 MSB 52-76 1.127 14.54 52-76 10-120 MSB Solock) Value 0.127 0.127

 | See Table table#1 table#1 table#19 table#3 table#45 table#3 table#415 table#3 table#3 table#415 | 6
Control
Control
= 1
= 2
Control
 | No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 3 14 156 No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 122 13 4 5 6 7 7 8 9 10 111 122 3 4 5 6 7 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 7 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, V:
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
EO High Gain
Dry/Wet
Stage
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
EO High Frequency
EO High Cain
Dry/Wet
Stage
Diffusion | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | |
 |
| $ \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{k}_{0}} \frac{\mathbf{r}}{1} = 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 112 \\ 13 \\ 14 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 112 \\ 13 \\ 14 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 112 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 10 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 112 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 10 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 12 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10$ | Province (Critorius, version)
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Delay Offset
EQ Low Frequency
EQ Low Frequency
EQ High Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
EQ Low Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ Mid Crequency
EQ Mid Crequency
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Crequency
EQ Mid Cain
EQ Mid Cai | ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0 bisplay 0.00Hz-39.7Hz 0-127 bisplay 0.00Hz-39.7Hz 0-127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-10.0kHz -12-+12dB 503-W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-0 1.0-12.0 SPEAKER SPEAKER (Variation, Insertion I Display 0127 32-2.0kHz</w63<></w63<>
 | WSB = 65 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 14-40 52-76 1-127 14-54 52-76 10-120 WSB = 65 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 14-54 52-76 1-127 4-40 52-76 10-120 MSB Joock) MSI Value 0-127 0-120

 | See Table table#1 table#1 table#1 table#3
 | 6
Control
6
Control
= 1
= 2
Control | No. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 111 12 133 14 155 16 PHAS: 8 9 9 10 11 1 12 133 3 4 5 6 7 7 9 9 10 1 12 13 3 4 5 16 PHAS: No. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 1 13 14 15 16 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
E/O Wave
E/O Low Frequency
E/O Low Gain
E/O High Frequency
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O High Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Ligh Gain
E/O High Frequency
E/O Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Gain
E/O Ligh Gain
E/O Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Ligh Frequency
E/O Ligh Frequency
E/O Light FreqUen | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | |
 |
| $ \frac{1}{10} \frac{1}{2} \frac{2}{3} \frac{4}{5} \frac{5}{6} \frac{7}{7} \frac{8}{9} \frac{9}{10} \frac{1}{112} \frac{11}{13} \frac{11}{15} \frac{15}{10} \frac{1}{2} \frac{2}{3} \frac{4}{5} \frac{5}{6} \frac{7}{7} \frac{8}{9} \frac{9}{10} \frac{11}{112} \frac{11}{1314} \frac{15}{16} \frac{1}{2} \frac{2}{3} \frac{4}{5} \frac{5}{6} \frac{7}{7} \frac{8}{9} \frac{9}{10} \frac{11}{112} \frac{11}{12} \frac{11}{12}$ | Province (Critorius, v
Parameter
LFO Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
EQ Mid Gin
EQ Mid Gin
EQ Mid Gin
EQ Mid Width
ARY SPEAKER (Val
Parameter
LFO Frequency
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Low Gain
EQ Mid Ga | ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 0.00Hz-10.0kHz -12-+12dB 0.00Hz-39.7Hz 0127 Display 0.00Hz-39.7Hz 0127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63-W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB D63-W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-0 SPEAKER SPEAKER (Variation, Insertion I Display 0.0-39.7Hz 0-127 32-2.0kHz -12 ~ +12dB</w63<></w63<></w63<> | WSB = 62 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 10-120 WSB = 69 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14-54 52-76 1.127 14-54 52-76 10-120 Se-58 52-76 10-120 MSB = 69 Value 0.127 14-54 52-76 MSB MSE MSB MSE Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127

 | See Table table#1 table#1 table#1 table#3 table#15 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 | 6
Control
= 1 =
2
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Con | No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 No. 1 2 3 4 5 5 6 7 7 12 3 13 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
E/O Wave
E/O Low Frequency
E/O Low Gain
E/O High Frequency
E/O High Frequency
E/O Mid Gain
Depth
Parameter
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Lepth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O High Gain
Dry/Wet
Stage
Diffusion | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
 |
| Mo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 YE 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 YE 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 | Parameter
LFO Frequency
LFO Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
EQ Low Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Frequency
EQ Mid Frequency
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid FreqUENC
EQ Mid FreqUENC
EQ Mid FreqUE | ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-33.7Hz 0.127 0.00S-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12++12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12++12dB 1.0-12.0 riation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12+12dB 1.0-12.0 SPEAKER SPEAKER SPEAKER (Variation, Insertion I Display 033.7Hz 0-127 32-2.0kHz -12- +12dB 1.0-12.0</w63<></w63<></w63<>
 | MSB = 60 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14-54 52-76 10-120 MSB = 69 Value 0.127 0.127 14-54 52-76 120 Value 0.127 14-54 52-76 127 14-54 52-76 127 14-54 52-76 10-120 MSB = 69 Value 0.127 14-54 52-76 10-120 MSB (MS) Value 0.127 0.127 0.127 4-40 52-76 28-58

 | See Table table#1 table#1 table#19 table#3 table#15 table#3 table#3 table#3 table#19 table#3 table#3 table#3
 | 6
Control
Control
= 1
= 2
Control | No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 3 14 156 No. 1 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
E/O Wave
E/O Low Frequency
E/O Low Gain
E/O High Frequency
E/O High Frequency
E/O Mid Gain
Depth Mode
E/O High Gain
Depth Mode
E/O High Casin
E/O High Frequency
E/O Low Gain
E/O High Casin
Dry/Wet
Stage
Diffusion
E/O Frequency
E/O Low Gain
E/O High Casin
Dry/Wet
Stage
Diffusion
E/O Frequency
E/O Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
E/O Low Gain
E/O High Casin
Dry/Wet
E/O Low Gain
E/O High Casin
Dry/Wet
E/O Low Frequency
E/O Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Low Gain
E/O High Frequency
E/O Low Gain
E/O High Casin
E/O High Casin
E/ | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
 |
| $ \frac{\mathbf{Y}}{\mathbf{V}_{0}} = \frac{1}{2} + 1$ | Province (Critorius, version of the constraint o | ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0 itation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0 SPEAKER (Variation, Insertion I SPEAKER (Variation, Insertion I 0127 32-2.0kHz -12- -12 32-2.0kHz -12 - + 12dB 500 - 16.0kHz -12 - + 12dB 500 - 16.0kHz -12 - + 12dB</w63<></w63<> | WSB = 62 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14-54 52-76 10-120 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.120

 | See Table table#1 table#1 table#1 table#3 table#4 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 | 6
Control
= 1
= 2
Control
•
 | No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 33 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 33 14 15 15 16 PHA2 3 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
E/O Wave
E/A Low Frequency
E/A Ligh Gain
E/A Ligh Gain
E/A Ligh Gain
E/A Ligh Gain
E/A Ligh Gain
E/A Ligh Gain
Input Mode
SER 1 (Chorus, V/
Parameter
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/A Low Frequency
E/A Ligh Gain
Dy/Wet
Stage
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/A Ligh Gain
Dy/Wet
Stage
Diffusion
E/A Ligh Gain
Dy/Wet
E/A Ligh Gain
Dy/Wet
E/A Ligh Gain
Dy/Wet
E/A Ligh Gain
Dy/Wet
E/A Ligh Gain
Dy/Wet
E/A Ligh Gain
Dy/Wet | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | | | |
 |
| $ \frac{1}{10} \frac{1}{2} \frac{2}{3} \frac{4}{5} \frac{5}{6} \frac{6}{7} \frac{8}{8} \frac{9}{10} \frac{11}{112} \frac{11}{13} \frac{14}{15} \frac{15}{10} \frac{1}{2} \frac{2}{3} \frac{4}{5} \frac{5}{6} \frac{6}{7} \frac{8}{8} \frac{9}{10} \frac{11}{12} \frac{12}{13} \frac{14}{15} \frac{15}{10} \frac{15}{10} \frac{12}{10} \frac{1}{2} \frac{2}{3} \frac{4}{5} \frac{5}{6} \frac{6}{7} \frac{8}{8} \frac{9}{10} \frac{11}{12} \frac{12}{13} \frac{14}{15} \frac{15}{10} \frac{15}{10} \frac{12}{10} \frac{1}{10} \frac$ | Province (Critorius, v
Parameter
LFO Frequency
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Mid Grequency
EQ Mid Grequency
EQ Mid Width
RRY SPEAKER (Var
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ High Frequency
EQ Low Gain
EQ High Gain
EQ High Gain
EQ High Gain
EQ High Gain | ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.00Hz-39.7Hz 12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 0.00Hz-39.7Hz 0.127 Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-10.0kHz -12-+12dB 0.00Hz-10.0kHz -12-+12dB 0.00Hz-10.0kHz -12-+12dB 0.0-39.7Hz 012.0</w63<>
 | WSB = 62 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 10.120 WSB = 69 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 14.54 52-76 11.127 14.54 52-76 1.127 14.54 52-76 10.120 Solock) MSB Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 <tr td=""> <td>See Table
table#1
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#1
table#1
table#3
table#3
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#1
table#3</td><td>6
Control
Control
= 1
= 2
Control</td><td>No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 155 16 No. 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12</td><td>LFO Frequency
LR Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
EO Uware
EQ Low Gain
EO High Frequency
EQ High Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, Vi
Parameter
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
Dry/Wet
Stage
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ Life Frequency
EQ Low Gain
EQ Life Gain
Dry/Wet
EQ Low Gain
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage</td></tr> <tr><td>W. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 15 16 OF 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 15 16 OF 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 15 16 SEE 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11</td><td>Province (Critorius, version of the second s</td><td>ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-33.7Hz 0.127 0.00S-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12++12dB 100Hz-10.0kHz -12++12dB 0.00Hz-39.7Hz 0-127 32Hz-2.0kHz -12++12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12++12dB 1.0-12.0 SPEAKER SPEAKER (Variation, Insertion I Display 033.7Hz 0-127 32-2.0kHz -12- +12dB 500 - 16.0kHz -12- +12dB 500 - 16.0kHz</w63<></w63<></td><td>WSB = 65 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 14-40 52-76 1-127 14-54 52-76 10-120 Walue 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 14-54 52-76 1-120 Value 0-127 14-54 52-76 1-120 MSB Jocck) MSS Value 0-127 0-127 0-120 MSB Jocck) MSS 4-40 52-76 10-120 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127</td><td>See Table table#1 table#1 table#19 table#3 table#15</td><td>6
Control
Control
= 1
= 2
Control</td><td>No. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 155 16 No. 11 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 PHAS 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13</td><td>LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
E/O Wave
E/O Low Frequency
E/O Low Gain
E/O High Frequency
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Trequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Low Frequency
E/O Ligh Frequency
E/O High Cain
Dry/Wet
Stage
Diffusion
E/O High Cain
Dry/Wet
Stage
Diffusion
E/O High Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O High Cain
Dry/Wet
Stage
Diffusion
E/O High Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Lepth Frequency
E/O Lepth Frequency
E/O Lepth Frequency
E/O Lepth Frequency
E/O Lepth Base
Diffusion</td></tr> <tr><td>No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</td><td>Province (Critorius, version)
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Delay Offset
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Mid Grequency
EQ Mid Grequency
EQ Mid Grequency
EQ Mid Width
EQ Mid Width
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
DryWet</td><td>ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0 itation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-412dB D63-W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-412dB 0.0-39.7Hz 0127 32-2.0kHz -12 - +12dB 500 - 16.0kHz <td< td=""><td>WSB = 62 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 10-120 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 1.127 14.54 52-76 10-120 Dolock) MS MSI Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 4-40 52-76 28-58 52-76 1.127 </td><td>See Table
table#1
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3</td><td>6
Control
= 1
= 2
Control
•</td><td>No. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 PHAS: No. 1 1 12 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 33 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PHAS: 5
 6 7 8 9 10 1 11 12 33 4 5 6 7 8 9 10 11 <!--</td--><td>LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
E/O Wave
E/O Low Gain
E/O High Frequency
E/O High Frequency
E/O High Gain
E/O High Gain
Diff Gain
E/O Frequency
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Low Frequency
E/O Low Gain
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O High Gain
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Gain
E/O E/Frequency
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Gain
E/O Frequency
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Gain
Dry/Wet
Stage
LFO Phase Difference</td></td></td<></w63<></w63<></w63<></w63<></td></tr> <tr><td>No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 3 14 15 16 0 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 3 14 15 16 0 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 3 14 15 16 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 3</td><td>Province (Critorius, y
Parameter
LFO Frequency
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Mid Grequency
EQ Mid Grequency
EQ Mid Width
EQ Mid Width
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ High Frequency
EQ Low Gain
EQ High Gain
Dry/Wet</td><td>ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.00S-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 0.00Hz-39.7Hz 0.12.0 Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-10.0kHz -12-+12dB 063>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 0.0-12.0 SPEAKER SPEAKER SPEAKER (Variation, Insertion I Display 0.0-39.7Hz 0-127 32-2.0kHz -12 - +12dB 500 - 16.0kHz -12 - +12dB 500 - 16.0kHz -12 - +12dB 500 - 16.0kHz -12 - +12dB 500 - 16.0kHz <td>WSB = 62 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 10-120 WSB = 69 Value 0-127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 14-54 52-76 1.127 14-54 52-76 1.127 14-54 52-76 10-120 Solock) MSB Value 0-127 0-120 MSB 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0</td><td>See Table
table#1
table#1
table#19
table#2
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#1
table#1
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#19</td><td>6
Control
Control
= 1
= 2
Control</td><td>No. 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 No. 1 111 12 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 12 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 11 13 13 <td< td=""><td>LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, Vi
Parameter
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Low Gain
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage
EQ Low Gain
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage
LFO Phase Difference</td></td<></td></w63<></w63<></td></tr> <tr><td>The second sec</td><td>Provide (Chorles, V
Parameter
LFO Frequency
LFO Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Gain
EQ Mid Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Frequency
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
EQ Mid Frequency
EQ Mid Frequency
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
EQ Mid Frequency
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ High Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Gain
DryWet</td><td>ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-33.7Hz 0.127 0.00S-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12++12dB 0.00Hz-39.7Hz 0.127 Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12++12dB 100Hz-10.0kHz -12++12dB 0.0-33.7Hz 0-127 SPEAKER SPEAKER (Variation, Insertion I Display 0.0-127 32-2.0kHz -12 - +12dB 500 - 16.0kHz -12 - +12dB 500 - 16.0kHz -12 - +12dB 500 - 16.0kHz -12 - +12dB 503 - W - D=W ~ D<w=63< td=""> </w=63<></w63<></w63<></w63<></td><td>MSB = 60 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 10-120 MSB = 69 Value 0.127 0.127 0.127 11.127 14.54 52-76 28-58 52-76 10-120 4-40 52-76 1127 14.54 52-76 127 0.127 14-54 52-76 10-120 MSB Value 0.127 0.127 4-40 52-76 127 0.127 4-40 52-76 127 0.127 4-40 52-76 <t< td=""><td>See Table table#1 table#19 table#3 table#4 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#15 table#3 table#3</td><td>6
Control
Control
= 1
= 2
Control</td><td>No. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 133 14 155 16 No. 11 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 133 14 15 16 7 PHA. No. 11 12 133 14 15 16 11 12 13 14 11 12 13 14 14 15 16 16</td><td>LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
E/O Wave
E/O Low Frequency
E/O Low Gain
E/O High Frequency
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Trequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Low Gain
E/O High Frequency
E/O High Cain
Dry/Wet
Stage
Diffusion
E/O High Clear
Feedback Level
E/O Low Gain
E/O High Clear
E/O High Clear
Feedback Level
E/O Low Gain
E/O High Clear
E/O High Clear
E/O Low Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Lepth Clear
E/O High Clear
E/O H</td></t<></td></tr> | See
Table
table#1
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#1
table#1
table#3
table#3
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#1
table#3 | 6
Control
Control
= 1
= 2
Control | No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 155 16 No. 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 | LFO Frequency
LR Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
EO Uware
EQ Low Gain
EO High Frequency
EQ High Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, Vi
Parameter
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
Dry/Wet
Stage
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ Life Frequency
EQ Low Gain
EQ Life Gain
Dry/Wet
EQ Low Gain
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage | W . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 15 16 OF 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 15 16 OF 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 15 16 SEE 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Province (Critorius, version of the second s | ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-33.7Hz 0.127 0.00S-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12++12dB 100Hz-10.0kHz -12++12dB 0.00Hz-39.7Hz 0-127 32Hz-2.0kHz -12++12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12++12dB 1.0-12.0 SPEAKER SPEAKER (Variation, Insertion I Display 033.7Hz 0-127 32-2.0kHz -12- +12dB 500 - 16.0kHz -12- +12dB 500 - 16.0kHz</w63<></w63<> | WSB = 65 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 14-40
52-76 1-127 14-54 52-76 10-120 Walue 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 14-54 52-76 1-120 Value 0-127 14-54 52-76 1-120 MSB Jocck) MSS Value 0-127 0-127 0-120 MSB Jocck) MSS 4-40 52-76 10-120 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 | See Table table#1 table#1 table#19 table#3 table#15 | 6
Control
Control
= 1
= 2
Control | No. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 155 16 No. 11 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 PHAS 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
E/O Wave
E/O Low Frequency
E/O Low Gain
E/O High Frequency
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Trequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Low Frequency
E/O Ligh Frequency
E/O High Cain
Dry/Wet
Stage
Diffusion
E/O High Cain
Dry/Wet
Stage
Diffusion
E/O High Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O High Cain
Dry/Wet
Stage
Diffusion
E/O High Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Lepth Frequency
E/O Lepth Frequency
E/O Lepth Frequency
E/O Lepth Frequency
E/O Lepth Base
Diffusion | No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Province (Critorius, version)
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Delay Offset
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Mid Grequency
EQ Mid Grequency
EQ Mid Grequency
EQ Mid Width
EQ Mid Width
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
DryWet | ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0 itation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-412dB D63-W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-412dB 0.0-39.7Hz 0127 32-2.0kHz -12 - +12dB 500 - 16.0kHz <td< td=""><td>WSB = 62 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 10-120 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 1.127 14.54 52-76 10-120 Dolock) MS MSI Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 4-40 52-76 28-58 52-76 1.127 </td><td>See Table
table#1
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3</td><td>6
Control
= 1
= 2
Control
•</td><td>No. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 PHAS: No. 1 1 12 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 33 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PHAS: 5 6 7 8 9 10 1 11 12 33 4 5 6 7 8 9 10 11 <!--</td--><td>LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
E/O Wave
E/O Low Gain
E/O High Frequency
E/O High Frequency
E/O High Gain
E/O High Gain
Diff Gain
E/O Frequency
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Low Frequency
E/O Low Gain
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O High Gain
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Gain
E/O E/Frequency
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Gain
E/O Frequency
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Gain
Dry/Wet
Stage
LFO Phase Difference</td></td></td<></w63<></w63<></w63<></w63<> | WSB = 62 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 10-120 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 1.127 14.54 52-76 10-120 Dolock) MS MSI Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 4-40 52-76 28-58 52-76 1.127 | See Table
table#1
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3 | 6
Control
= 1
= 2
Control
• | No. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 PHAS: No. 1 1 12 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 33 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PHAS: 5 6 7 8 9 10 1 11 12 33 4 5 6 7 8 9 10 11 </td <td>LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
E/O Wave
E/O Low Gain
E/O High Frequency
E/O High Frequency
E/O High Gain
E/O High Gain
Diff Gain
E/O Frequency
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Low Frequency
E/O Low Gain
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O High Gain
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Gain
E/O E/Frequency
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Gain
E/O Frequency
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Gain
Dry/Wet
Stage
LFO Phase Difference</td> | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
E/O Wave
E/O Low Gain
E/O High Frequency
E/O High Frequency
E/O High Gain
E/O High Gain
Diff Gain
E/O Frequency
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Low
Frequency
E/O Low Gain
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O High Gain
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Gain
E/O E/Frequency
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Gain
E/O Frequency
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Gain
Dry/Wet
Stage
LFO Phase Difference | No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 3 14 15 16 0 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 3 14 15 16 0 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 3 14 15 16 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 3 | Province (Critorius, y
Parameter
LFO Frequency
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Mid Grequency
EQ Mid Grequency
EQ Mid Width
EQ Mid Width
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ High Frequency
EQ Low Gain
EQ High Gain
Dry/Wet | ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.00S-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 0.00Hz-39.7Hz 0.12.0 Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-10.0kHz -12-+12dB 063>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 0.0-12.0 SPEAKER SPEAKER SPEAKER (Variation, Insertion I Display 0.0-39.7Hz 0-127 32-2.0kHz -12 - +12dB 500 - 16.0kHz -12 - +12dB 500 - 16.0kHz -12 - +12dB 500 - 16.0kHz -12 - +12dB 500 - 16.0kHz <td>WSB = 62 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 10-120 WSB = 69 Value 0-127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 14-54 52-76 1.127 14-54 52-76 1.127 14-54 52-76 10-120 Solock) MSB Value 0-127 0-120 MSB 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0</td><td>See Table
table#1
table#1
table#19
table#2
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#1
table#1
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#19</td><td>6
Control
Control
= 1
= 2
Control</td><td>No. 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 No. 1 111 12 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 12 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 11 13 13 <td< td=""><td>LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, Vi
Parameter
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Low Gain
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage
EQ Low Gain
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage
LFO Phase Difference</td></td<></td></w63<></w63<> | WSB = 62 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 10-120 WSB = 69 Value 0-127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 14-54 52-76 1.127 14-54 52-76 1.127 14-54 52-76 10-120 Solock) MSB Value 0-127 0-120 MSB 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0 | See Table
table#1
table#1
table#19
table#2
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#1
table#1
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#19 | 6
Control
Control
= 1
= 2
Control | No. 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 No. 1 111 12 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 12 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 11 13 13 <td< td=""><td>LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, Vi
Parameter
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Low Gain
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage
EQ Low Gain
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage
LFO Phase Difference</td></td<> | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, Vi
Parameter
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Low Gain
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage
EQ Low Gain
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage
LFO Phase Difference | The second sec | Provide (Chorles, V
Parameter
LFO Frequency
LFO Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Gain
EQ Mid Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Frequency
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
EQ Mid Frequency
EQ Mid Frequency
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
EQ Mid Frequency
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ High Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Gain
DryWet | ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-33.7Hz 0.127 0.00S-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12++12dB 0.00Hz-39.7Hz 0.127 Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12++12dB 100Hz-10.0kHz -12++12dB 0.0-33.7Hz 0-127 SPEAKER SPEAKER (Variation, Insertion I Display 0.0-127 32-2.0kHz -12 - +12dB 500 - 16.0kHz -12 - +12dB 500 -
16.0kHz -12 - +12dB 500 - 16.0kHz -12 - +12dB 503 - W - D=W ~ D<w=63< td=""> </w=63<></w63<></w63<></w63<> | MSB = 60 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 10-120 MSB = 69 Value 0.127 0.127 0.127 11.127 14.54 52-76 28-58 52-76 10-120 4-40 52-76 1127 14.54 52-76 127 0.127 14-54 52-76 10-120 MSB Value 0.127 0.127 4-40 52-76 127 0.127 4-40 52-76 127 0.127 4-40 52-76 <t< td=""><td>See Table table#1 table#19 table#3 table#4 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#15 table#3 table#3</td><td>6
Control
Control
= 1
= 2
Control</td><td>No. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 133 14 155 16 No. 11 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 133 14 15 16 7 PHA. No. 11 12 133 14 15 16 11 12 13 14 11 12 13 14 14 15 16 16</td><td>LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
E/O Wave
E/O Low Frequency
E/O Low Gain
E/O High Frequency
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Trequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Low Gain
E/O High Frequency
E/O High Cain
Dry/Wet
Stage
Diffusion
E/O High Clear
Feedback Level
E/O Low Gain
E/O High Clear
E/O High Clear
Feedback Level
E/O Low Gain
E/O High Clear
E/O High Clear
E/O Low Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Lepth Clear
E/O High Clear
E/O H</td></t<> | See Table table#1 table#19 table#3 table#4 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#15 table#3 table#3 | 6
Control
Control
= 1
= 2
Control | No. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 133 14 155 16 No. 11 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 133 14 15 16 7 PHA. No. 11 12 133 14 15 16 11 12 13 14 11 12 13 14 14 15 16 16 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
E/O Wave
E/O Low Frequency
E/O Low Gain
E/O High Frequency
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Trequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Low Gain
E/O High Frequency
E/O High Cain
Dry/Wet
Stage
Diffusion
E/O High Clear
Feedback Level
E/O Low Gain
E/O High Clear
E/O High Clear
Feedback Level
E/O Low Gain
E/O High Clear
E/O High Clear
E/O Low Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Lepth Clear
E/O High Clear
E/O H |
| See Table
table#1
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#1
table#1
table#3
table#3
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#1
table#3 | 6
Control
Control
= 1
= 2
Control | No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 155 16 No. 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12
 | LFO Frequency
LR Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
EO Uware
EQ Low Gain
EO High Frequency
EQ High Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, Vi
Parameter
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
Dry/Wet
Stage
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ Life Frequency
EQ Low Gain
EQ Life Gain
Dry/Wet
EQ Low Gain
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage

 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| W . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 15 16 OF 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 15 16 OF 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 15 16 SEE 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Province (Critorius, version of the second s | ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-33.7Hz 0.127 0.00S-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12++12dB 100Hz-10.0kHz -12++12dB 0.00Hz-39.7Hz 0-127 32Hz-2.0kHz -12++12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12++12dB 1.0-12.0 SPEAKER SPEAKER (Variation, Insertion I Display 033.7Hz 0-127 32-2.0kHz -12- +12dB 500 - 16.0kHz -12- +12dB 500 - 16.0kHz</w63<></w63<>
 | WSB = 65 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 14-40 52-76 1-127 14-54 52-76 10-120 Walue 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 14-54 52-76 1-120 Value 0-127 14-54 52-76 1-120 MSB Jocck) MSS Value 0-127 0-127 0-120 MSB Jocck) MSS 4-40 52-76 10-120 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127

 | See Table table#1 table#1 table#19 table#3 table#15
 | 6
Control
Control
= 1
= 2
Control | No. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 155 16 No. 11 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 PHAS 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
E/O Wave
E/O Low Frequency
E/O Low Gain
E/O High Frequency
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Trequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Low Frequency
E/O Ligh Frequency
E/O High Cain
Dry/Wet
Stage
Diffusion
E/O High Cain
Dry/Wet
Stage
Diffusion
E/O High Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O High Cain
Dry/Wet
Stage
Diffusion
E/O High Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Lepth Frequency
E/O Lepth Frequency
E/O Lepth Frequency
E/O Lepth Frequency
E/O Lepth Base
Diffusion | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | |
 | | |
| No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Province (Critorius, version)
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Delay Offset
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Mid Grequency
EQ Mid Grequency
EQ Mid Grequency
EQ Mid Width
EQ Mid Width
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
DryWet | ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.0mS-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0 itation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-412dB D63-W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-412dB 0.0-39.7Hz 0127 32-2.0kHz -12 - +12dB 500 - 16.0kHz <td< td=""><td>WSB = 62 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 10-120 Value 0.127 0.127 0.127 0.127
0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 1.127 14.54 52-76 10-120 Dolock) MS MSI Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 4-40 52-76 28-58 52-76 1.127 </td><td>See Table
table#1
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3</td><td>6
Control
= 1
= 2
Control
•</td><td>No. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 PHAS: No. 1 1 12 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 33 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PHAS: 5 6 7 8 9 10 1 11 12 33 4 5 6 7 8 9 10 11 <!--</td--><td>LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
E/O Wave
E/O Low Gain
E/O High Frequency
E/O High Frequency
E/O High Gain
E/O High Gain
Diff Gain
E/O Frequency
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Low Frequency
E/O Low Gain
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O High Gain
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Gain
E/O E/Frequency
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Gain
E/O Frequency
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Gain
Dry/Wet
Stage
LFO Phase Difference</td></td></td<></w63<></w63<></w63<></w63<> | WSB = 62 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 10-120 Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 1.127 14.54 52-76 10-120 Dolock) MS MSI Value 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 4-40 52-76 28-58 52-76 1.127

 | See Table
table#1
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3 | 6
Control
= 1
= 2
Control
• | No. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 PHAS: No. 1 1 12 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 33 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PHAS: 5 6 7 8 9 10 1 11 12 33 4 5 6 7 8 9 10 11 </td <td>LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
E/O Wave
E/O Low Gain
E/O High Frequency
E/O High Frequency
E/O High Gain
E/O High Gain
Diff Gain
E/O Frequency
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Low Frequency
E/O Low Gain
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O High Gain
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Gain
E/O E/Frequency
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Gain
E/O Frequency
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Gain
Dry/Wet
Stage
LFO Phase Difference</td> | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
E/O Wave
E/O Low Gain
E/O High Frequency
E/O High Frequency
E/O High Gain
E/O High Gain
Diff Gain
E/O Frequency
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Low Frequency
E/O Low Gain
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O High Gain
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Gain
E/O E/Frequency
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Gain
E/O Frequency
LFO Depth
Phase Shit/Offset
Feedback Level
E/O Low Gain
Dry/Wet
Stage
LFO Phase Difference | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | |
 | | | | |
| No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 3 14 15 16 0 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 3 14 15 16 0 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 3 14 15 16 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 3 | Province (Critorius, y
Parameter
LFO Frequency
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Mid Grequency
EQ Mid Grequency
EQ Mid Width
EQ Mid Width
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ High Frequency
EQ Low Gain
EQ High Gain
Dry/Wet | ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.00S-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 0.00Hz-39.7Hz 0.12.0 Display 0.00Hz-39.7Hz 0.127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 500Hz-10.0kHz -12-+12dB 063>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 0.0-12.0 SPEAKER SPEAKER SPEAKER (Variation, Insertion I Display 0.0-39.7Hz 0-127 32-2.0kHz -12 - +12dB 500 - 16.0kHz -12 - +12dB 500 - 16.0kHz -12 - +12dB 500 - 16.0kHz -12 - +12dB 500 - 16.0kHz <td>WSB = 62 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 10-120 WSB
= 69 Value 0-127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 14-54 52-76 1.127 14-54 52-76 1.127 14-54 52-76 10-120 Solock) MSB Value 0-127 0-120 MSB 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0</td><td>See Table
table#1
table#1
table#19
table#2
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#1
table#1
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#19</td><td>6
Control
Control
= 1
= 2
Control</td><td>No. 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 No. 1 111 12 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 12 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 11 13 13 <td< td=""><td>LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, Vi
Parameter
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Low Gain
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage
EQ Low Gain
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage
LFO Phase Difference</td></td<></td></w63<></w63<> | WSB = 62 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 10-120 WSB = 69 Value 0-127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 14-54 52-76 1.127 14-54 52-76 1.127 14-54 52-76 10-120 Solock) MSB Value 0-127 0-120 MSB 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0

 | See Table
table#1
table#1
table#19
table#2
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#1
table#1
table#1
table#1
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#3
table#19 | 6
Control
Control
= 1
= 2
Control | No. 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 No. 1 111 12 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 12 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 11 13 13 <td< td=""><td>LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, Vi
Parameter
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Low Gain
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage
EQ Low Gain
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage
LFO Phase Difference</td></td<> | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
LFO Wave
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
Input Mode
SER 1 (Chorus, Vi
Parameter
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage
Diffusion
SER 2 (Variation,
Parameter
LFO Frequency
LFO Depth
Phase Shitt Offset
Feedback Level
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ High Gain
Dry/Wet
EQ Low Gain
EQ High Frequency
EQ Low Gain
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage
EQ Low Gain
EQ High Gain
Dry/Wet
Stage
LFO Phase Difference | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | |
| The second sec | Provide (Chorles, V
Parameter
LFO Frequency
LFO Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Gain
EQ Mid Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ Mid Frequency
EQ Mid Frequency
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
EQ Mid Frequency
EQ Mid Frequency
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
EQ Mid Frequency
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Width
EQ Mid Frequency
EQ Mid Gain
EQ Mid Gain
EQ High Frequency
EQ Low Frequency
EQ Low Gain
EQ High Gain
DryWet | ariation, Insertion block) Display 0.00Hz-33.7Hz 0.127 0.00S-50mS 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12++12dB 0.00Hz-39.7Hz 0.127 Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D<w63< td=""> 100Hz-10.0kHz -12++12dB 100Hz-10.0kHz -12++12dB 0.0-33.7Hz 0-127 SPEAKER SPEAKER (Variation, Insertion I Display 0.0-127 32-2.0kHz -12 - +12dB 500 - 16.0kHz -12 - +12dB 500 - 16.0kHz -12 - +12dB 500 - 16.0kHz -12 - +12dB 503 - W - D=W ~ D<w=63< td=""> </w=63<></w63<></w63<></w63<>
 | MSB = 60 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 1.127 14.54 52-76 10-120 MSB = 69 Value 0.127 0.127 0.127 11.127 14.54 52-76 28-58 52-76 10-120 4-40 52-76 1127 14.54 52-76 127 0.127 14-54 52-76 10-120 MSB Value 0.127 0.127 4-40 52-76 127 0.127 4-40 52-76 127 0.127 4-40 52-76 <t< td=""><td>See Table table#1 table#19 table#3 table#4 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#15 table#3 table#3</td><td>6
Control
Control
= 1
= 2
Control</td><td>No. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 133 14 155 16 No. 11 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 133 14 15 16 7 PHA. No. 11 12 133 14 15 16 11 12 13 14 11 12 13 14 14 15 16 16</td><td>LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
E/O Wave
E/O Low Frequency
E/O Low Gain
E/O High Frequency
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Trequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Low Gain
E/O High Frequency
E/O High Cain
Dry/Wet
Stage
Diffusion
E/O High Clear
Feedback Level
E/O Low Gain
E/O High Clear
E/O High Clear
Feedback Level
E/O Low Gain
E/O High Clear
E/O High Clear
E/O Low Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Lepth Clear
E/O High Clear
E/O H</td></t<>

 | See Table table#1 table#19 table#3 table#4 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#15 table#3 | 6
Control
Control
= 1
= 2
Control
 | No. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 133 14 155 16 No. 11 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 133 14 15 16 7 PHA. No. 11 12 133 14 15 16 11 12 13 14 11 12 13 14 14 15 16 16 | LFO Frequency
L/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
F/R Depth
PAN Direction
E/O Wave
E/O Low Frequency
E/O Low Gain
E/O High Frequency
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Mid Gain
E/O Trequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Low Gain
E/O High Frequency
E/O High Cain
Dry/Wet
Stage
Diffusion
E/O High Clear
Feedback Level
E/O Low Gain
E/O High Clear
E/O High Clear
Feedback Level
E/O Low Gain
E/O High Clear
E/O High Clear
E/O Low Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
LFO Depth
Phase Shift Offset
Feedback Level
E/O Low Frequency
E/O Lepth Clear
E/O High Clear
E/O H | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | | |

IP	SIM.+ROTARY SPE	AKER (Variation, Insertion blog	ck) MSB = 6	59, LSB = 3	
). 1	Parameter LFO Frequency	0.0~39.7Hz	Value 0-127	See Table table#1	Control
2	LFO Depth	0~127	0-127	table#19	
3	AMP Type	Off,Stack,Combo,Tube	0-3		
4					
6	EQ Low Frequency	32~2.0kHz	4-40	table#3	
7 8	EQ Low Gain EQ High Frequency	-12 ~ +12dB 500 ~ 16.0kHz	52-76 28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76	table#3	
0	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w=63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td></td></w=63<>	1-127	table#15	
1					
2					
3	Ditur	0.407	0.407		
4 5	LPF Cuttoff	0~127 1kHz~Thru	34-60	table#3	
6	Output Level	0~127	0-127	table#18	
F٨	IOLO (Variation Ins	ertion block)	MSB = 70		
).	Parameter	Display	Value	See Table	Control
2	AM Depth	0~127	0-127	10010#1	•
3	PM Depth	0~127	0-127		
4					
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76	toble#2	
°	EQ High Gain	-12~+12dB	20-58 52-76	IdDIC#3	
0					
<u>،</u> ا	EO Mid Froqueras	100Hz-10.0kHz	14 54	table#2	
2	EQ Mid Gain	-12~+12dB	52-76	ເລມເປ#ວ	
3	EQ Mid Width	1.0~12.0	10-120		
4	LFO Phase Difference	-180~+180deg(resolution=3deg.)	4-124 0-1		
6	put mous		0-1		
тс) PAN (Variation, Ins	ertion block)	MSB = 71. L	SB = 0. 16-2	2 (or 16-)
). _	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0-127	table#1	•
3	F/R Depth	0~127	0-127		
4	PAN Direction	L<->R,L->R,L<-R,Lturn,Rturn,L/R	0-5		
5	EQ Low Frequence:	32Hz_2 0kHz	4-40	table#2	
7	EQ Low Frequency EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76	ເລມເປ#ວ	
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
۲					
1	EQ Mid Frequency	100Hz~10.0kHz	14-54	table#3	
23	EQ Mid Gain EQ Mid Width	1.0~12.0	52-76 10-120		
4			1.1.20		
5					
-					1
0.	Parameter	Display	Value	LOB = 1 See Table	Control
			0-127	4-1-1-114	
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0.407	table#1	•
1 2 3	LFO Frequency L/R Depth F/R Depth	0.00Hz~39.7Hz 0~127 0~127	0-127 0-127	table#1	•
1 2 3 4	LFO Frequency L/R Depth F/R Depth PAN Direction	0.00Hz~39.7Hz 0~127 0~127 L<->R,L->R,L<-R,Lturn,Rturn,L/R	0-127 0-127 0-5	table#1	•
1 2 3 4 5	LFO Frequency L/R Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave	0.00Hz~39.7Hz 0~127 0~127 L<>>R,L>>R,L<>R,Lturn,Rturn,L/R 0~28 23Hz 2 0.0Hz	0-127 0-127 0-5 0-28	table#1	•
1 2 3 4 5 6 7	LFO Frequency L/R Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Frequency EQ Low Gain	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 L<>R,L->R,L<-R,Ltrm,Rturn,L/R 0-28 32Hz-2.0kHz -12++12dB	0-127 0-127 0-5 0-28 4-40 52-76	table#1	•
1 2 3 4 5 6 7 8	LFO Frequency L/R Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-28 228,L->R,L- <r,lturn,rturn,l r<br="">0-28 32Hz-2.0KHz -12-+12dB 500Hz-16.0KHz</r,lturn,rturn,l>	0-127 0-127 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58	table#1 table#3 table#3	•
1 2 3 4 5 6 7 8 9	LFO Frequency L/R Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain	0.00Hz-33.7Hz 0-127 0-127 0-28 32Hz-2.0kHz -12+12dB 500Hz-16.0kHz -12+12dB	0-127 0-127 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76	table#1 table#3 table#3	•
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	LFO Frequency L/R Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 L<>-R_L>R_L<-R_LLum,Rtum,L/R 0-28 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB	0-127 0-127 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76	table#1 table#3 table#3	•
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	LFO Frequency L/R Depth F/R Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 L<>R,L <r,l<r,l<r,lturn,rturn,l r<br="">0-28 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz</r,l<r,l<r,lturn,rturn,l>	0.127 0.127 0.5 0.28 4.40 52.76 28.58 52.76	table#1 table#3 table#3 table#3	•
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3	LFO Frequency L/R Depth F/R Depth F/R Depth F/R Depth D Direction LFO Wave EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain EQ Mid Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain	0.00Hz-33.7Hz 0-127 0-127 0-28 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12++12dB 100Hz-10.0kHz -12+12dB	0-127 0-127 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 52-76	table#3 table#3 table#3	•
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4	LFO Frequency L/R Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain EQ Mid Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Width	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-28 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB	0-127 0-127 0-5 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 52-76 10-120	table#3 table#3 table#3	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	LFO Frequency L/R Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain EQ Mid Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Width Input Mode	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-28 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0 Mono,Stereo	0-127 0-127 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 52-76 10-120 0-1	table#3 table#3 table#3	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6	LFO Frequency LR Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain EQ Mid Grequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain	0.00Hz-33.7Hz 0-127 0-127 L<>R_L>R_L <r_llum,rtum,l r<br="">32Hz-2.0kHz -12-+120B 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0 Mono,Stereo</r_llum,rtum,l>	0-127 0-127 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 52-76 10-120 0-1	table#3 table#3 table#3	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	LFO Frequency LR Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Mid Grequency EQ Mid Grequency EQ Mid Grequency EQ Mid Width Input Mode	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 L<>-R,L<-R,Lturn,Rturn,L/R 0-28 32Hz-2.0Hz -12-+12dB 500Hz-16.0KHz -12-+12dB 100Hz-10.0KHz -12-+12dB 1.0-12.0 Mono,Stereo ttion, Insertion block) Display	0-127 0-127 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 52-76 10-120 0-1 MSB = 72, Value	table#1 table#3 table#3 table#3 LSB = 0, 16 See Table	5, 17, 18 Control
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 0 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 0 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 0 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 0 1 2 3 4 5 5 7 8 9 0 1 2 3 4 5 5 7 8 9 0 1 2 3 4 5 5 7 8 9 0 1 2 3 4 5 5 7 8 9 0 1 2 3 1 2 3 4 5 5 7 1 2 3 1 2 3 4 5 5 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 4 5 5 7 7 8 9 1 2 3 4 5 5 1 2 3 1 1 2 3 4 5 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3	LFO Frequency LR Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Mid Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width Input Mode SER 1 (Chorus, Varia Parameter LFO Frequency	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 L<>R,L>R,L <r,lturn,rturn,l r<br="">0-28 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12+12dB 100Hz-10.0kHz -12+12dB 1.0-12.0 Mono,Stereo ttion, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz</r,lturn,rturn,l>	0-127 0-127 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 52-76 14-54 52-76 10-120 0-1 WSB = 72, Value 0-127	table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 See Table table#1	5, 17, 18 Control
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 . 1 2 3 4 5 6 . 1 2 3	LFO Frequency L/R Depth F/R Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width Input Mode BER 1 (Chorus, Varia Parameter LFO Frequency LFO Depth Bhoro Bhit Official	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 1 0-127 0-28 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12+12dB 1.0-12.0 Mono,Stereo ttion, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-127	0-127 0-127 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 52-76 10-120 0-1 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127	table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 <u>LSB = 0, 16</u> <u>See Table</u> table#19	5, 17, 18 Control
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 . 1 2 3 4 5 6 . 1 2 3 4	LFO Frequency L/R Depth F/R Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width Input Mode SER 1 (Chorus, Varia Parameter LFO Frequency LFO Frequency LFO Depth Phase Shift Offset Feedback Level	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-28 0-28 0-28 0-28 0-24 0-28 0-24 0-24 0-24 0-24 0-24 0-24 12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0 Mono,Stereo ttion, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-32-45 0.00Hz-39.7Hz	0-127 0-127 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 52-76 10-120 0-1 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127	table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#1 table#16	5, 17, 18 Control
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6	LFO Frequency LR Depth F/R Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width Input Mode ERT 1 (Chorus, Varia Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shilt Offset Feedback Level	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 L<>-R,L>-R,L<-R,Lturn,Rturn,L/R 0-28 32Hz-2.0KHz -12-+12dB 500Hz-16.0KHz -12-+12dB 100Hz-10.0KHz -12-+12dB 1.0-12.0 Mono,Stereo ttion, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-1	0-127 0-127 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 52-76 10-120 0-1 Walue 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127	table#3 table#3 table#3 table#3 table#1 table#1 table#19 table#16	5, 17, 18 Control
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7	LFO Frequency LR Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width Input Mode SER 1 (Chorus, Varia Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shift Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 L<>R,L>R,L <r,lturn,rturn,l r<br="">0-28 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12+12dB 100Hz-10.0kHz -12+12dB 100Hz-10.0kHz -12+12dB 100Hz-39.7Hz 0.0Hz-39.7Hz 0.127 0-127 0-127 -63+63 32Hz-2.0kHz -12+412dB</r,lturn,rturn,l>	0-127 0-127 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 52-76 10-120 0-1 Walue Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-15 0-8 4-40 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-	table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 <u>table#1</u> table#19 table#16 table#3	5, 17, 18 Control
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8	LFO Frequency L/R Depth F/R Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width Input Mode SER 1 (Chorus, Varia Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 L<>R,L <r,l<r,l,l,r,rturn,l r<br="">0-28 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 0.00Hz-39.7Hz 0-127 -63-+63 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz</r,l<r,l,l,r,rturn,l>	0-127 0-127 0-27 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 52-76 14-54 52-76 10-120 0-1 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-15 0-28 0-127 0-276 28-58 58-5	table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#19 table#16 table#3 table#3	5, 17, 18 Control
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	LFO Frequency L/R Depth F/R Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width Input Mode SER 1 (Chorus, Varia Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shift Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-28 0-28 0-28 0-28 0-28 0-28-20.4Hz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0 Mono,Stereo ttion, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-126 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-12	0-127 0-127 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 52-76 10-120 0-1 MSB = 72, Value 0-127 0	table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#1 table#16 table#3 table#3	5, 17, 18 Control
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	LFO Frequency LR Depth F/R Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain EQ Mid Grequency EQ Mid Gain EQ Mid Width Input Mode CER 1 (Chorus, Varia Parameter LFO Frequency LFO Frequency LFO Perh Phase Shift Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 L<>R,L>R,L <r,lturn,rturn,l r<br="">32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+2dB 1.0-12.0 Mono,Stereo ttion, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-128 0-128 0-128 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-128 0-128 0-128 0-127 0-127 0-127 0-128 0-128 0-128 0-128 0-127 0-127 0-128</r,lturn,rturn,l>	0-127 0-127 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 52-76 10-120 0-1 WSB = 72, Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-1 1-127 0-127 0-1 1-127	table#3 table#3 table#3 table#3 table#4 table#1 table#16 table#16 table#3 table#3 table#3 table#3	5, 17, 18 Control
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 8 9 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 7 8 9 0 1 2 3 4 5 8 9 0 1 2 3 4 5 7 8 9 0 1 2 3 4 5 7 8 9 0 1 2 3 4 5 7 8 9 0 1 2 3 4 5 7 8 9 0 1 1 2 3 4 5 7 8 9 0 1 1 1 2 3 4 5 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1	LFO Frequency LR Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width Input Mode ERE 1 (Chorus, Varia Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain DryWet Stage	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 L<>R,L>R,L <r,lturn,rturn,l r<br="">0-28 32Hz-2.0KHz -12-+12dB 500Hz-16.0KHz -12+12dB 100Hz-10.0KHz -12+12dB 100Hz-10.0KHz -12+12dB 1.0-12.0 Mono,Stereo tion, Insertion block) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-127 -12-+12dB 500Hz-2.0KHz -12-+12dB 500Hz-16.0KHz -12-+12dB 500Hz-16.0KHz -12-+12dB 500Hz-16.0KHz -12-+12dB 500Hz-16.0KHz -12-+12dB 500Hz-16.0KHz -12-+12dB 500Hz-16.0KHz -12-+12dB 500Hz-16.0KHz -12-+12dB 500Hz-16.0KHz -12-+12dB 500Hz-16.0KHz -12-+12dB 500Hz-16.0KHz -12-+12dB 500Hz-10.0KHz -12-+12-+12dB 500Hz-10.0KHz -12-+12-+12dB 500Hz-10.0KHz -12-+12-+12-+12-+12-+12-+12-+12-+12-+12-</r,lturn,rturn,l>	0-127 0-127 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 52-76 10-120 0-1 Walue 0-127	table#3 table#3 table#3 table#3 table#4 table#1 table#19 table#16 table#3 table#3 table#3	• 5, 17, 18 Control •
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3	LFO Frequency LR Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width Input Mode SER 1 (Chorus, Varia Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Low Gain Dry,Wet Stage Diffusion	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 L<>R,L>R,L<-R,Lturn,Rturn,L/R 0-28 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0-127 -53-+63 32Hz-2.0kHz -12+12dB 500Hz-16.0kHz -12+12+12dB 500Hz-16.0kHz -12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+1	0-127 0-127 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 52-76 10-120 0-1 WSB = 72, Value 0-127 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 0-	table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 See Table table#19 table#16 table#3 table#3 table#15	5, 17, 18 Control
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 A A A A A A A A A A	LFO Frequency L/R Depth F/R Depth F/R Depth F/R Depth F/R Depth EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Ligh Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width Input Mode SER 1 (Chorus, Varia Parameter LFO Deputh Phase Shift Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ Migh Gain Dry/Wet Stage Diffusion	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-27 L<>R_L>R_L<-R_LLurn,Rturn,L/R 0-28 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12+12dB 100Hz-10.0kHz -12+12dB 100Hz-10.0kHz -12+12dB 100Hz-39.7Hz 0.014Z-39.7Hz 0.014Z-39.7Hz 0.014Z-39.7Hz 0.014Z-39.7Hz 0.014Z-39.7Hz 0.014Z-39.7Hz 0.014Z-39.7Hz 0.014Z-39.7Hz 0.014Z-39.7Hz 0.014Z-39.7Hz 0.014Z-39.7Hz 0.014Z-39.7Hz 0.014Z-39.7Hz 0.014Z-39.7Hz 0.004	0-127 0-127 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 52-76 10-120 0-1 MSB = 72, Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 4-22 0-1	table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#1 table#1 table#16 table#3 table#3 table#15	5, 17, 18 Control
1234567890 123456 A 0.1234567890 123456 0.1234567890 123456	LFO Frequency LR Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain EQ Mid Grequency EQ Mid Gain EQ Mid Width Input Mode CER 1 (Chorus, Varia Parameter LFO Frequency LFO Frequency LFO Perph Phase Shift Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet Stage Diffusion	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 L<>R_L>R_L <r_llum,rum,l r<br="">32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+2dB 1.0-12.0 Mono,Stereo ttion, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-33-463 32Hz-2.0kHz -12-412dB 500Hz-16.0kHz -12-412dB 500Hz-16.0kHz -12-412dB 500Hz-16.0kHz -12-412dB 503-W - D=W - D<w63 4-22 mono/stereo</w63 </r_llum,rum,l>	0-127 0-127 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 52-76 10-120 0-1 MSB = 72, Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 4-22 0-1	table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#1 table#16 table#16 table#3 table#3 table#3 table#15	5, 17, 18 Control
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 A . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6	LFO Frequency LR Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width Input Mode CER 1 (Chorus, Varia Parameter LFO Frequency LFO Frequency LFO Perph Phase Shift Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet Stage Diffusion	0.00Hz-33.7Hz 0-127 0-127 L<-R_L>-R_L<-R_Lturn,Rturn,L/R 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0 Mono,Stere0 ttion, Insertion block) Display 0.00Hz-33.7Hz 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-124 0-124 0-124 0-124 0-124 0-125 0.0kHz -12-412dB 500Hz-16.0kHz -12-412dB 500Hz-16.0kHz -12-412dB 500Hz-16.0kHz -12-412dB	0-127 0-127 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 52-76 10-120 0-1 MSB = 72, Value 0-127 0-1	table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#1 table#16 table#16 table#3 table#3 table#3 table#3	5, 17, 18 Control
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 A 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 A 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 A 5 1 2 3 4 5 6 A 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 A 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 A 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 A 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 A 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 A 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 A 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 A 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 A 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 A 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 A 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 A 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 A 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 A 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 A 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 A 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 A 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 A 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 A 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7	LFO Frequency LR Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain EQ Mid Grequency EQ Mid Width Input Mode CER 1 (Chorus, Varia Parameter LFO Frequency LFO Perfu Phase Shift Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet Stage Diffusion	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 L<>R_L>R_L<,R_LUM, Rum, L/R 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+2dB 1.0-12.0 Mono, Stereo ttion, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-124 0-124 0-12-412dB Display Display Display Display Display Display Display Display	0-127 0-127 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 52-76 10-120 0-1 MSB = 72, Value 0-127 0-1	table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#1 table#1 table#16 table#3 table#3 table#3 table#3 table#15	5, 17, 18 Control
1234567890 123456 A 1234567890 123456 A 1234567890 123456 A 1	LFO Frequency LR Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Mid Width Input Mode ERE 1 (Chorus, Varia Parameter LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dy/Wet Stage Diffusion	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 L<-SR,L-SR,L <r,lturn,rturn,l r<br="">0-28 32Hz-2.0KHz -12-+12dB 500Hz-16.0KHz -12-+12dB 100Hz-10.0KHz -12-+12dB 100Hz-10.0KHz -12-+12dB 1.0-12.0 Mono,Stereo tion, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-24B 500Hz-39.7Hz 0-124B 500Hz-39.7Hz 0-124 0-124 0-127 0-12-4128 Display 0.00Hz-39.7Hz</r,lturn,rturn,l>	0-127 0-127 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 52-76 10-120 0-1 Walue 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 4-22 0-1 WSB = 72, Value 0-127	table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#1 table#1 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#15	• Control
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 A . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 A . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 A . 1 2 2	LFO Frequency LR Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width Input Mode EER 1 (Chorus, Varia Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain Dy/Wet Stage Diffusion ER 2 (Variation, Ins Parameter LFO Frequency EQ Low Gain Diffusion	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 L <sr,l>R,L<r,lturn,rturn,l r<br="">0-28 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12+12dB 100Hz-10.0kHz -12+12dB 100Hz-10.0kHz -12+12dB 100Hz-10.0kHz -12+12dB 0.00Hz-39.7Hz 0-127 63-463 32Hz-2.0kHz -12+12dB 500Hz-16.0kHz -12+12dB 500Hz-16.0kHz -12+12dB 500Hz-16.0kHz -12+12dB 500Hz-16.0kHz -12+12dB 500Hz-16.0kHz -12+12dB 500Hz-16.0kHz -12+12dB 500Hz-39.7Hz 0-127 0.00Hz-39.7Hz 0.01Z7 0.00Hz-39.7Hz 0.1Z77 0.1Z7 0.1Z</r,lturn,rturn,l></sr,l>	0-127 0-127 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 52-76 14-54 52-76 10-120 0-1 MSB = 72, Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 4-40 52-76 12-77 0-127 4-40 52-76 1-127 4-40 52-76 1-127 4-22 0-1 MSB = 72, Value 0-127 -127	table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#1 table#19 table#15 table#15 table#19	troi
1234567890 123456 A	LFO Frequency L/R Depth F/R Depth F/R Depth F/R Depth F/R Depth EQ Low Gain EQ Light Section EQ High Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Width Input Mode EER 1 (Chorus, Varia Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shit Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Low Gain Dry/Wet Stage Diffusion EER 2 (Variation, Ins Parameter LFO Frequency EQ High Gain Dry/Wet Stage Diffusion	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 L<>R_L>R_L<-R_LLum, Rtum, L/R 0-28 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 0.00Hz-39.7Hz 0-127 -63-+63 32Hz-2.0kHz -12-+12dB D63-W D=W - D <w63 4-22 mono/stereo ertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0.127</w63 	0-127 0-127 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 52-76 14-54 52-76 10-120 0-1 Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 1-127 4-22 0-1 MSB = 72, Value MSB = 72, Value 0-127 0-	table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#4 table#16 table#15 table#15 table#11 table#11 table#11 table#16	17, 18 Control Control
1234567890 123456 X 1234567890 123456 X 12345	LFO Frequency LR Depth F/R Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain EQ Mid Grequency EQ Mid Width Input Mode COM Comparison EQ Mid Width Input Mode COM Comparison EQ Mid Width Input Mode COM Comparison EQ Mid Width Input Mode COM Comparison EQ High Comparison EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet Stage Diffusion COM Comparison EQ EX 2 (Variation, Ins Parameter LFO Frequency EQ Frequency EQ Frequency EQ High Scain Dry/Wet Stage Diffusion	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-28 0-28 0-28 12-+120 12-+120B 500Hz-16.0KHz -12-+12dB 100Hz-10.0KHz -12-+12dB 100Hz-10.0KHz -12-+12dB 1.0-12.0 Mono,Stereo ttion, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-12-412dB 500Hz-16.0KHz -12-412dB 500Hz-36.0KHz -12-412dB 500Hz-16.0KHz -12-412dB 500Hz-16.0KHz -12-412dB 500Hz-16.0KHz -12-412dB 500Hz-39.7Hz 0-127 0-12-4124 0-128 0-129 0-127 0-127 0-12-4124 0-129 0-127 0-12-4124 0-129 0-127 0-12-4124 0-129 0-127 0-127 0-127 0-12-4124 0-128 0-127 0-127 0-12-4124 0-128 0-128 0-129 0-127 0-127 0-127 0-127 0-12-4124 0-128 0-127 0-127 0-12-4124 0-127 0-	0-127 0-127 0-27 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 52-76 10-120 0-1 WSB = 72, Value 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 1-127 4-22 0-1 WSB = 72, Value 0-127 0-1	table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#1 table#1 table#16 table#15 table#15 table#15 table#15 table#15	. .
1234567890 123456 X .1234567890 123456 X .1234567	LFO Frequency LR Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width Input Mode ERT 1 (Chorus, Varia Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet Stage Diffusion ESER 2 (Variation, Ins Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level ESER 2 (Variation, Ins Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level ESER 2 (Variation, Ins Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level EQ Low Frequency LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level EQ Low Frequency LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level EQ Low Frequency LFO Depth	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 L<-SR,L-SR,L <r,lturn,rturn,l r<br="">0-28 32Hz-2.0KHz -12-+12dB 500Hz-16.0KHz -12-+12dB 100Hz-10.0KHz -12-+12dB 100Hz-10.0KHz -12-+12dB 100Hz-10.0KHz -12-+12dB 1.0-12.0 Mono,Stereo tion, Insertion block) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 -12-+12dB 500Hz-16.0KHz -12-+12dB 500Hz-16.0KHz -12-+12dB 500Hz-16.0KHz -12-+12dB 500Hz-39.7Hz 0-127 0-</r,lturn,rturn,l>	0-127 0-127 0-27 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 52-76 10-120 0-1 Walue 0-127 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 10-127 0-127 0-127 1-127 4-22 0-1 WSB = 72, Value 0-127 0-127 0-127 1-127 4-22 0-1 Value 0-1 Value 0-1 Value 0-1 Value 0-1 Value 0-127 0-12	table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#1 table#1 table#16 table#15 table#15 table#15 table#15 table#15 table#16 table#19 table#19 table#16 table#19 table#19 table#19	• Control
1234567890 123456 X 1234567890 123456 X 12345678	LFO Frequency LR Depth F/R Depth PAN Direction LFO Wave EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Vidth Input Mode EER 1 (Chorus, Varia Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency LFO Frequency EQ Low Gain Diffusion ER 2 (Variation, Ins Parameter LFO Frequency EQ Low Stage Diffusion	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 L<∞R,L-∞R,L<~R,Lturn,Rturn,L/R 0-28 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12+12dB 100Hz-10.0kHz -12+12dB 100Hz-10.0kHz -12+12dB 100Hz-20.7Hz 0-127 63-463 32Hz-2.0kHz -12+12dB 500Hz-16.0kHz -12+12-12+124B 500Hz-16.0kHz -12+12-12+124B 500Hz-16.0kHz -12+12-12+124B -12+124B 500Hz-16.0kHz -12+124B 500Hz-16.0kHz -12+124B 500Hz-16.0kHz -12+124B 500Hz-16.0kHz -12+124B 500Hz-16.0kHz -12+124B 500Hz-16.0kHz -12+124B 500Hz-16.0kHz -12+124B -12+12+124B -12+12+124B -12+12+124B -12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+1	0-127 0-127 0-27 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 52-76 14-54 52-76 10-120 0-1 0-1 0-1 0-127 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 127 0-127 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1	table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#16 table#15 table#15 table#115 table#16 table#19 table#16 table#19 table#16 table#19 table#16 table#3 table#3	troi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9	LFO Frequency L/R Depth F/R Depth F/R Depth F/R Depth F/R Depth EQ Low Gain EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Width Input Mode EER 1 (Chorus, Varia Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Low Gain Dry/Wet Stage Diffusion	0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-28 0-28 0-28 0-28 0-28 0-28-20.kHz -12-+12dB 500Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 0.00Hz-39.7Hz 0-127 -63-+63 32Hz-2.0kHz -12-+12dB Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 -63-+63 32Hz-2.0kHz -12-+12dB Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 -63-463 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 0.00Hz-39.7Hz 0.127 0.	0-127 0-127 0-27 0-5 0-28 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 52-76 10-120 0-1 MSB = 72, Value 0-127 0-	table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#1 table#19 table#13 table#3 table#15 table#15 table#1 table#1 table#1 table#1 table#1 table#1 table#3 table#3 table#3	17, 18 Control Control

244

3-11

4-124

3~11

-180deg~+180deg(resolution=3deg.)

Elenco Parametri di Effetto

Del Del <th>DIST</th> <th>ORTION</th> <th>nantion block)</th> <th>MSB = 73,</th> <th>LSB = 0</th> <th>3B</th> <th></th> <th>D EQ(MONO) (Varia</th> <th>ation, Insertion block)</th> <th>MSB = 76</th> <th>Soo Tabla</th> <th>Control</th>	DIST	ORTION	nantion block)	MSB = 73,	LSB = 0	3B		D EQ(MONO) (Varia	ation, Insertion block)	MSB = 76	Soo Tabla	Control
	No.	Parameter	Display	Value	LOD = U See Table	Control	1	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76	See Table	Control
	1	Drive	0~127	0-127		•	2	EQ Mid Frequency	100Hz~10.0kHz	14-54	table#3	
a b Distance	2	EQ Low Frequency EQ Low Gain	32Hz~2.0kHz -12~+12dB	4-40 52-76	table#3		4	EQ Mid Width	1.0~12.0	10-120		
a b c	4	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60	table#3		5	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76	table#2	
1 1	5	Output Level	0~127	0-127	table#18		7	EQ High Frequency	500Hz~216.0kHz	28-58	table#3	
B B	7	EQ Mid Frequency	100Hz~10.0kHz	14-54	table#3		8					
1 100	8	EQ Mid Gain EQ Mid Width	-12~+12dB 1.0~12.0	52-76 10-120			10					
1 1 1000 1	10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td></td><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></w63<>	1-127	table#15		11					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11	Edge(Clip Curve)	0~127	0-127	mild~sharp		12					
1 1	12						13					
1 1	13						15	Input Mode	mono/stereo	0-1		
Bits Control (Display (Line)) High = 72 Display (Line) High = 72 Control (Display (Line)) Control (Display (Line)) Control (Display (Line)) High = 72 Control (Display (Line)) Control (Display (Line)) Control (Display (Line)) High = 72 Control (Display (Line)) Control (Display (Line)) Control (Display (Line)) High = 72 Control (Display (Line)) Control (Display (Line)) Control (Display (Line)) High = 72 Control (Display (Line)) Control (Display (Line)) Control (Display (Line)) High = 72 Control (Display (Line)) High = 72 High = 72 High = 72 Control (Display (Line)) High = 72 High = 72 High = 72 Control (Display (Line)) High = 72 High = 72 High = 72 Control (Display (Line)) High = 72 High = 72 High = 72 Control (Display (Line)) High = 72 High = 72 High = 72 Control (Display (Line)) High = 72 High = 72 High = 72 Control (Display (Line)) High = 72 High = 72 High = 72	15						16					
COMPARENT (Writing). Display (Writing). Displ	16					<u>2B</u>	AN	D EQ(STEREO) (Va	riation, Insertion block)	MSB = 77		
Image: Control of the second	COM	P+DIST (Variation, I	nsertion block)	MSB = 73,	LSB = 1, 16	6 No	0. I 1 I	Parameter FQ Low Frequency	Display 32Hz~2.0kHz	Value 4-40	See Table table#3	Control
I I	1	Drive	0~127	0-127	See Table	•	2	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
I I	2	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz -12~+12dB	4-40	table#3		3 1	EQ High Frequency EQ High Gain	500Hz~16.0kHz -12~+12dB	28-58 52-76	table#3	
0 0.012 0.0	4	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60	table#3		5	Ū.				
1 1	5	Output Level	0~127	0-127	table#18		7					
B B Disk Disk <thdisk< th=""> Disk Di</thdisk<>	7	EQ Mid Frequency	100Hz~10.0kHz	14-54	table#3		8					
Image: Description Description Description Description Description Image: Description Description Description Description Description Image: Description Description <thdescription< th=""> Description</thdescription<>	8	EQ Mid Gain EQ Mid Width	-12~+12dB 1.0~12.0	52-76 10-120			10					
1 1	10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td></td><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></w63<>	1-127	table#15		11					
10 10<	11	Edge(Clip Curve)	0~127	0-127	mild~sharp		12					
1 1	12	Attack	1ms~40ms	0-19	table#8		13 14					
10 100 0.200 0.7 0.0017 STREED DISTORTION STREED OUTDATION STREED OU	13 14	Release Threshold	10ms~680ms -48dB~-6dB	0-15 79-121	table#9		15					
L L <thl< th=""> <thl< th=""> <thl< th=""> <thl< th=""></thl<></thl<></thl<></thl<>	15	Ratio	1.0~20.0	0-7	table#10		16					
STEREO DUSTORTON MSB # 71, SB # 6 MSB # 71, SB # 6 MSB # 71, SB # 6 Image: Stere DUSTORTON (Variation, Insertion block) SB # 71, SB # 6 Second	16	1	1	1	1	AU	ло	WAH (Variation, Ins	sertion block)	MSB = 78,	LSB = 0, 16	6
C I C P C U C P C UP VI VIEWEND , INSET P A LOS P 6 INSET P A LOS P 6 INSET P A LOS P 6 INSET P A LOS P A LO	STEF	REO DISTORTION	vistion insection bits 13	MSB = 73,	LSB = 8	No	0.	Parameter	Display	Value	See Table table#1	Control
Image: Second	SIE	REO OVER DRIV (Va	Display	MSB = 74,	LSB = 8	Control	2	LFO Depth	0~127	0-127	table#19	
2 2	1	Drive	0~127	0-127		•	3 0	Cutoff Frequency Offset Resonance	0~127	0-127		•
0 0	2	EQ Low Frequency	32~2.0kHz	4-40	table#3		5		1.0 12.0	10-120		
6 0.000L Long 1 0-127 Label 1 0-127 Label 2	4	LPF Cuttoff	1kHz~Thru	34-60	table#3		6	EQ Low Frequency EQ Low Gain	32Hz~2.0kHz -12~+12dB	4-40	table#3	
1 1	5	Output Level	0~127	0-127	table#18		8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
B D	7	EQ Mid Frequency	100 ~ 10.0kHz	14-54	table#3		9 1	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76	table#15	
10 Dor, Max Dor,	8	EQ Mid Gain	-12 ~ +12dB	52-76				Diy/wei	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td></td></w63<>	1-127	table#15	
1 Edge(Dip Clave) 0-127 ntis-darp 1 1 Dege(Dip Clave) 0-127 ntis-darp 1 1 Dege(Dip Clave) 0-127 ntis-darp 1	10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td></td><td>11 I 12 </td><td>Drive</td><td>0~127</td><td>0-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127	table#15		11 I 12	Drive	0~127	0-127		
12 13 14 14 14 14 14 14 15 MULLATOR (Variation, Insertion block) MSB = 75, LSB = 0, 16, 17, 22, 20 MSB = 76, LSB = 7, 178 MSB = 78, LSB = 1, 17 15 16 10	11	Edge(Clip Curve)	0~127	0-127	mild~sharn		13					
1 1 <th1< th=""> <th1< th=""> <th1< th=""></th1<></th1<></th1<>	12	Eugo(onp ourro)	0 121	0.27	inite onerp		14					
1 1	13						16					
18 19 11<	15							WALLINGT		MSB - 78	ISB _ 1 17	7
DMP Statutor, Insertion block) MSB = 75, LSB = 0, 16, 17, 22, 23 Model Provide (Composition)	16						ло	WHA+ODRV (Varia	tion. Insertion block)	MSB = 78, MSB = 78.	LSB = 1, 17 LSB = 2.18	3
No. Parameter Display Value See Table Control Display Display <thdisplay< th=""> Display <thdi< td=""><td>AMP</td><td>SIMULATOR (Variat</td><td>ion, Insertion block)</td><td>MSB = 75,</td><td>LSB = 0, 16,</td><td>17, 22, 23 No</td><td>0.</td><td>Parameter</td><td>Display</td><td>Value Value</td><td>See Table</td><td>Control</td></thdi<></thdisplay<>	AMP	SIMULATOR (Variat	ion, Insertion block)	MSB = 75,	LSB = 0, 16,	17, 22, 23 No	0.	Parameter	Display	Value Value	See Table	Control
2 Jum Type 10 Oth Shack Control, Tube 0-177 0:3-1 0-127 0:3-1 10 0 10 Duput Level 0-177 Disbut - D-W - D-We3 1:127 tabler18 1 11 Duput Level 0-177 Disbut - D-W - D-We3 1:127 tabler18 1 11 Duput Level 0-127 Disbut - D-W - D-We3 1:127 tabler18 1 11 Duput Level 11 Duput Level 12 Disbut - D-W - D-We3 1:127 tabler18 1 11 Duput Level 13 Edge(Dip Curvu) -127 Disbut - D-We3 2:276 1 12 Duput Level 14 Dore DupWe4 Desbut - D-We3 2:276 1 12 Duput Level 14 Dore DupWe4 Desbut - D-We3 2:276 1 13 Ed Dup Canaded control, Tube 14 DupWe4 Desbut - D-We3 2:276 1 1 14 Dume 15 Disbut - D-We3 2:276 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control	1 1	LFO Frequency LFO Depth	0.00Hz~39.7Hz 0~127	0-127 0-127	table#1 table#19	
3 LPF Cutoff 1.0Tru 34-00 tablet3 4 Diput Low 0-127 tablet3 10 5 Depart Low 0-127 tablet3 10 1 Eggt(Dp Curve) 0-127 tablet5 11 127 tablet5 1 Eggt(Dp Curve) 0-127 0-127 mid=16 0 0 0 1 Eggt(Dp Curve) 0-127 0	2	AMP Type	Off,Stack,Combo,Tube	0-3			3	Cutoff Frequency Offset	0~127	0-127		•
a b c	3	LPF Cutoff Output Level	1.0k~Thru 0-127	34-60	table#3		5	Resonance	1.0~12.0	10-120		
0 0	5	ouput Loroi	0 121	0.27			6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
a b	6						8	EQ Low Gain EQ High Frequency	-12~+12dB 500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
a) by/Wet D63-W - D-W - D-WB3 1-127 indext5 0 0/07ex 0-127 0-127 0-127 12 D1 Dig/Wet D63-W - D-W - D-WB3 1-127 indext5 0-127	8						9 1	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
1 Drive Low 1 Low 2 Drive Dri	9	Dry/Wet	D63>W - D-W - D-W63	1-127	table#15		10 1	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td></td></w63<>	1-127	table#15	
11 Edge(Clp Curve) 0-127 mids-sharp 1-2-128 3-60 3-60 11 Edge(Clp Curve) 0-127 mids-sharp 1-2-128 3-60 3-60 11 Edge(Clp Curve) 0-127 MSB = 75, LSB = 1 1-2-128 3-60 1-2-128 3-60 12 AMP Type Ordingr 0-127 Value See Table 0-127 4-64 1-127 4-64 1-127 4-64 1-127 4-14 1-127 4-14 1-127 </td <td>10</td> <td>Diy/Wet</td> <td>D032W ~ D=W ~ DCW03</td> <td>1-121</td> <td>table#15</td> <td></td> <td>11</td> <td>Drive</td> <td>0~127</td> <td>0-127</td> <td></td> <td></td>	10	Diy/Wet	D032W ~ D=W ~ DCW03	1-121	table#15		11	Drive	0~127	0-127		
1 1	11	Edge(Clip Curve)	0~127	0-127	mild~sharp		12 I 13 I	EQ Low Gain(distortion) EQ Mid Gain(distortion)	-12~+12dB -12~+12dB	52-76 52-76		
14 1	12						14	LPF Cutoff	1.0kHz~thru	34-60	table#3	
Note Display Value See Table Display Output Level See Table Display Output Level Output Level Output Level See Table Display Output Level See Table Output Level	14						15 (16	Output Level	0~127	0-127	table#18	
AMP SIMULATOR2 (Variation, Insertion block) MSB = 75, LSB = 1 Ibit Provember Object Object MSB = 75, LSB = 1 10 Drywet 01427	15							01141105 4 55	l Ion Incontic III II		100	
Start end of the start of the star		SIMULATOR? (Varia	ation. Insertion block)	MSB - 75	I SB = 1	PI	0. 1	CHANGE 1 (Variat	Display	VISB = 80, Value	LOB = 0, 16	Control
1 Drive 2 AMP Type 0-127 Cruch, High, British Cruch, High, British 3 0-127 Cruch, High, British Cruch, High, British 0 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127	No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control	1	Pitch	-24~+24	40-88		
1 Dr. Stauk.Ontruct, Totag, Dr. Stauk.Control., Totag, D	1	Drive	0~127 Off Stack Combo Tubo	0-127		•	2 1	Initial Delay Fine 1	0.1mS~400.0mS -50~+50	0-127	table#7	
3 LPF Cutoff 1.0k-Thru 34-60 hable#3 63-463 1-127 table#15 4 Output Level 0-127 table#18 b b b 11 b 1-127 table#15 • 10 Dry/Wet D63-W - D=W - D De3 1-127 table#15 • 11 Pan 2 127 table#15 • 11 12 12 Dry/Wet D63-W - D=W - D No		Civir Type	Crunch,Hi gain,British	0-0			4	Fine 2	-50~+50	14-114		
Superature Oracl Water Despression Isoland	3	LPF Cutoff Output Level	1.0k~Thru 0~127	34-60	table#3		6	reedback Level	-63~+63	1-127		
$\begin{vmatrix} \frac{6}{7} \\ \frac{8}{9} \\ \frac{9}{10} \\ \frac{11}{12} \\ \frac{11}{12} \\ \frac{11}{13} \\ \frac{11}{12} \\ \frac{11}{13} \\ \frac{11}{15} \\ \frac{11}{16} \\ \frac{1}{16} \\ \frac{1}{10} \\ $	5		V-12/	0-121	10		7					
is g g Dr/Wet D83-W - D=W - D DeW63 1-127 table#15 i I D0 Dr/Wet D83-W3 1-127 table#15 i I D0 Dr/Wet D83-W - D=W - D DeW63 1-127 table#15 i I D0 D0 </td <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8 9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	6						8 9					
$ \begin{vmatrix} \frac{1}{9} \\ 1 \\ 1 \\ \frac{1}{12} \\ \frac{1}{14} \\ \frac{1}{15} \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ $	8						10 1	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td>•</td></w63<>	1-127	table#15	•
10 unter barr barr barr barr barr barr barr ba	9	Dp//Wet	D635W - D-W D-Me2	1-127	tablo#1F		11 1	Pan 1	L63~R63	1-127		
11 12 13 Para L63-R63 1-127 table#18 12 13 Para Output Level 2 0-127 0-127 table#18 15 16 Drive Display Value See Table Control 1 Drive 0-127 0-127 0-127 table#18 Control 1 Drive 0-127 0-127 0-127 table#3 1 Drive 0-127 0-127 0-127 table#3 3 LFP Cuttoft 0-127 0-127 table#3 0-127 3 LFP Cuttoft 0-127 0-127 table#3 0-127 table#18 0 3 LFP Cuttoft 0-127 0-127 table#15 6 6 6 6 6 7 8 9 10 DryWet D63>W - D=W - D <w63< td=""> 1-127 table#15 • 9 10 DryWet D63>W - D=W - D<w63< td=""> 1-127 table#18 11 11 Pan 1 L63-R63 1-127 table#18 • 11 11 Pan 2 L63-</w63<></w63<>	10	Diy/Wei	D03244 ~ D=44 ~ D<4403	1-12/	10018#15		12	Output Level 1	0~127	0-127	table#18	
13 14 16 13 14 16 11	11						13 14 (Pan 2 Output Level 2	L63~R63 0~127	1-127 0-127	table#18	
14 15 16 <td< td=""><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15</td><td>,</td><td></td><td> <u> </u></td><td></td><td></td></td<>	13						15	,		<u> </u>		
16 MSB = 75, LSB = 8, 18-21 No. Parameter Display Value See Table Control 1 Drive 0-127 0-127 • 2 AMP Type Off, Stack, Combo, Tube 0-3 able#3 0-127 • 3 LPF Cuttoff 1kHz-Thru 34-60 table#3 - - -50-+60cent 14-114 able#7 6 0-127 0-127 • • - </td <td>14 15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>I</td> <td>1</td>	14 15						16		1	1	I	1
No. Parameter Display Value See Table Control 1 Drive 0-127 1able#3 0-127 1able#3 0-127 1able#15 5 6 -50-450cent 14-114 <td< td=""><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>PI</td><td>тсн</td><td>CHANGE 2 (Variat</td><td>tion, Insertion block)</td><td>MSB = 80,</td><td>LSB = 1</td><td></td></td<>	16					PI	тсн	CHANGE 2 (Variat	tion, Insertion block)	MSB = 80,	LSB = 1	
No. Parameter Display Value See Table Control Ontrol Ont	STER		R (Variation, Insertion block)	MSB = 75	LSB = 8 19	3-21	0. 1	Parameter Pitch	Display -24~+24	Value 40-88	See Table	Control
1 Drive 0-127 0-127 0-127 14-114 2 AMP Type Off, Stack, Combo, Tube 0-3 14-114 14-114 3 LPF Cuttoff 1kHz-Thru 0-127 1able#3 -50500ent 14-114 4 Output Level 0-127 0-127 table#18 Fine 1 -50500ent 14-114 5 Feedback Level -63-+63 1-127 14-114 6 -7 -8 -9 -90-+500ent 14-114 6 -7 -8 -9 -50-+500ent 14-114 7 0-127 0-127 table#18 -60-+500ent 14-114 8 9 0 DryWet D63-W ~ D=W ~ D -127 table#15 -9 10 DryWet D63-W ~ D=W ~ D 0-127 mild-sharp 11 Pan 1 L63-R63 1-127 table#18 12 Output Level 0-127 0-127 mild-sharp 14 0-127 0-127 table#18 14 14 14 14 0utput Level 2 0-127 <td< td=""><td>No.</td><td>Parameter</td><td>Display</td><td>Value</td><td>See Table</td><td>Control</td><td>2</td><td>Initial Delay</td><td>0.1mS~400.0mS</td><td>0-127</td><td>table#7</td><td></td></td<>	No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control	2	Initial Delay	0.1mS~400.0mS	0-127	table#7	
$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 &$	1	Drive	0~127 Off Stack Combo Tubo	0-127			3 1	Fine 1 Fine 2	-50~+50cent -50~+50cent	14-114		
4 Output Level 0-127 table#18 0 6 7 8 9 9 0 Dry/Wet D63>W - D=W - D <w63< td=""> 1-127 table#15 11 Pan 1 L63>R63 1-127 table#18 0 11 Edge(Clip Curve) 0-127 0-127 table#15 0 0 0/Wet 0-127 0.127 table#18 1.127 table#18 <td< td=""><td>3</td><td>LPF Cuttoff</td><td>1kHz~Thru</td><td>34-60</td><td>table#3</td><td></td><td>5</td><td>Feedback Level</td><td>-63~+63</td><td>1-127</td><td></td><td></td></td<></w63<>	3	LPF Cuttoff	1kHz~Thru	34-60	table#3		5	Feedback Level	-63~+63	1-127		
0 0	4	Output Level	0~127	0-127	table#18		6					
7 8 9 10 0 10 D63-W ~ D=W ~ D <w63< th=""> 1-127 table#15 9 10 0 11 Pan 1 L63-R63 1-127 table#15 1-127 table#16 1-127 table#18 1-127 table#18<!--</td--><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></w63<>	6						8					
o o	7					,	9	Drv/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td></td></w63<>	1-127	table#15	
10 Dry/Wet D63-W ~ D=W ~ D <w63< th=""> 1-127 table#15 11 Pan 1 L63-R63 1-127 table#18 11 Edge(Clip Curve) 0-127 0-127 mild-sharp 11 Output Level 1 0-127 0-127 table#18 12 J J Output Level 2 0-127 0-127 table#18 14 Output Level 2 0-127 0-127 table#18 15 16</w63<>	8						~ '				10010#10	
11 Edge(Clip Curve) 0-127 0-127 mild-sharp 12 13 Pan 2 L63-R63 1-127 Lable#18 13 14 15 14 0uput Level 2 0-127 0-127 table#18 16 - - - - - - -	10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td></td><td>11 I 12 4</td><td>Pan 1 Output Level 1</td><td>L63~R63 0~127</td><td>1-127</td><td>table#18</td><td></td></w63<>	1-127	table#15		11 I 12 4	Pan 1 Output Level 1	L63~R63 0~127	1-127	table#18	
12 13 14 Output Level 2 0~127 0-127 table#18 14 15 16 16 16 16 16	11	Edge(Clip Curve)	0~127	0-127	mild~sharp		13	Pan 2	L63~R63	1-127	aute#10	
13 14 15 16 16 10 10	12	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					14 0	Output Level 2	0~127	0-127	table#18	
	13 14						16					
	15											
	16				L	L]						



ARI	MONIC ENHANCER	(Variation, Insertion block)	MSB = 81	Cor T-11	Canter	2WAY	ROTARY SPEAKE	R (Variation, Insertion block)	MSB = 86,	LSB = 0	Correction 1
1	HPF Cutoff	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	Control	1 NO.	Rotor Speed	0.0Hz~39.7Hz	0-127	table#1	Control
2 3	Drive Mix Level	0~127 0~127	0-127 0-127			23	Drive Low Drive High	0~127 0~127	0-127 0-127		
						4	Low/High	L63>H ~ L=H ~ L <h63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></h63<>	1-127		
						6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
						7	EQ Low Gain EQ High Frequency	-12~+12dB 500Hz~16.0kHz	52-76 28-58	table#3	
						9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
						11	Mic L-R Angle	0deg~180deg(resolution=3deg.)	0-60	table#3	
						13 14					
						15 16					
2	H WAH 1		MSB = 82	, LSB = 0	_	DIST			MCD 00		
ſ	Parameter	Display	Value	, LSB = 1, 10 See Table	Control	OD+2	WAY ROTARY SPEA	KER (Variation, Insertion block)	MSB = 86, MSB = 86,	LSB = 1 LSB = 2	
	Sensitive Cutoff Frequency Offset	0~127 0~127	0-127 0-127		•	No. 1	Parameter Rotor Speed	Display 0.0~39.7Hz	Value 0-127	See Table table#1	Control
	Resonance	1.0~12.0	10-120			2	Drive Low	0~127	0-127		
	501.0005					4	Low/High Balance	L63>H ~ L=H ~ L <h=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></h=63<>	1-127		
	EQ Low Frequency EQ Low Gain	32HZ~2.0KHZ -12~+12dB	4-40 52-76	table#3		5	EQ Low Frequency	32~2.0kHz	4-40	table#3	
	EQ High Frequency EQ High Gain	500Hz~16.0kHz -12~+12dB	28-58 52-76	table#3		7	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB 500 ~ 16.0kHz	52-76 28-58	table#3	
	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td></td><td>9</td><td>EQ High Gain</td><td>-12 ~ +12dB</td><td>52-76</td><td></td><td></td></w63<>	1-127	table#15		9	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
	Drive	0~127	0-127			10	_				
						11 12	Crossover Frequency Mic L-R Angle	100 ~ 10.0kHz 0 ~ 180deg (resolution=3dea.)	14-54 0-60	table#3	
						13	Drive	0~127	0-127		
_						15	LPF Cuttoff	1kHz~Thru	34-60	table#3	
21	HWAH 2		MSB = 82	, LSB = 8		10			10-127		1
	HWAH+ODRV (Var Parameter	iation, Insertion block)	MSB = 82	, LSB = 2, 17	7, 18, 19	AMP S	SIM.+2WAY ROTARY Parameter	SP (Variation, Insertion block) Display	MSB = 86, Value	LSB = 3 See Table	Control
	Sensitive	0~127	0-127	SSS TUDIO		1	Rotor Speed Drive Low	0.0~39.7Hz 0~127	0-127	table#1	•
	Resonance	1.0~12.0	0-127 10-120			3	Drive High	0~127	0-127		
						4 5	Low/High Balance	LD3>H ~ L=H ~ L <h=63< td=""><td>1-12/</td><td></td><td></td></h=63<>	1-12/		
	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz -12~+12dB	4-40	table#3		6 7	EQ Low Frequency EQ Low Gain	32~2.0kHz -12 ~ +12dB	4-40 52-76	table#3	
	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3		8	EQ High Frequency	500 ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
	EQ High Gain Dry/Wet	-12~+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>52-76 1-127</td><td>table#15</td><td></td><td>10</td><td>Lo nigri Galh</td><td>-12 ~ +120D</td><td>52-70</td><td></td><td></td></w63<>	52-76 1-127	table#15		10	Lo nigri Galh	-12 ~ +120D	52-70		
	Drive	0~127	0-127			11	Crossover Frequency	100 ~ 10.0kHz	14-54	table#3	
	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76			12	Mic L-R Angle	0 ~ 180deg (resolution=3deg.) Off.Stack.Combo.Tube(AMPSIM.oph)	0-60		
	(distortion) EQ Mid Gain	-12~+12dB	52-76			14	Drive	0~127	0-127	1.1.1.1.1.1	
	(distortion) LPF Cutoff	1.0kHz~thru	34-60	table#3		15 16	LPF Cuttoff Output Level	1KHZ~1hru 0~127	34-60 0-127	table#3 table#18	
	Output Level Release	0~127 10~680mS	0-127	table#18 table#12		ENSF	MBLE DETUNE (Ch	orus Variation. Insertion block)	MSB = 87		
5	PESSOP (Variation	n Insertion block)	MCB - 92		·	No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
F	Parameter	Display	Value	See Table	Control	2	Lch Init Delay	0.0mS~50mS	0-127	table#2	
	Attack Release	1~40ms 10~680ms	0-19 0-15	table#8 table#9		3	Non mit Delay	0.0110<-01110.0	0-12/	table#2	
	Threshold Ratio	-48~-6dB 1.0~20.0	79-121 0-7	table#10		5					
	Output Level	0~127	0-127	table#18		7					
						9	Development		1.107	1-1-1-1-T	
						10	Dry/Wet	Dv3>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td>•</td></w63<>	1-127	table#15	•
						11	EQ Low Frequency EQ Low Gain	32Hz~2.0kHz -12~+12dB	4-40 52-76	table#3	
						13	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
						14 15	EQ High Gain	-12~+1208	52-76		
I						16			1		
•							ENCE (Variation, In	Display	MSB = 88	See Table	Control
,	E GATE (Variation, I	nsertion block)	MSB = 84			1	Delay Time	0.0mS~50mS	0-127	table#2	CONTROL
ì	Parameter Attack	Display	Value 0-19	See Table table#8	Control	2	Output Phase	normal/invers	0-1		
	Deleges	1 101110	1 1 1		1						
	Threshold	10~680ms -72~-30dB	0-15	table#9		4					i .
ļ	Threshold Output Level	10~680ms -72~-30dB 0~127	0-15 55-97 0-127	table#9 table#18		4 5 6 7	EQ Low Frequency	32Hz-2.0kHz	4-40	table#3	
	Threshold Output Level	- 10~680ms -72~-30dB 0~127	0-15 55-97 0-127	table#9 table#18		4 5 6 7 8	EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency	32Hz2.0kHz -12-+12dB 500Hz16.0kHz	4-40 52-76 28-58	table#3 table#3	
	Threshold Output Level	10-680ms -7230dB 0-127	0-15 55-97 0-127	table#9 table#18		4 5 7 8 9 10	EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet	32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>4-40 52-76 28-58 52-76 1-127</td><td>table#3 table#3 table#15</td><td>•</td></w63<>	4-40 52-76 28-58 52-76 1-127	table#3 table#3 table#15	•
	Threshold Output Level	10-680ms -7230dB 0-127	0-15 55-97 0-127	table#9 table#18		4 5 6 7 8 9 10	EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet	32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>4-40 52-76 28-58 52-76 1-127</td><td>table#3 table#3 table#15</td><td>•</td></w63<>	4-40 52-76 28-58 52-76 1-127	table#3 table#3 table#15	•
	Rerease Threshold Output Level	10-680ms -7230dB 0-127	0-15 55-97 0-127	table#9 table#18		4 5 6 7 8 9 10 11 12	EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet	32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>4-40 52-76 28-58 52-76 1-127</td><td>table#3 table#3 table#15</td><td>•</td></w63<>	4-40 52-76 28-58 52-76 1-127	table#3 table#3 table#15	•
	Reidase Threshold Output Level	10-680ms -7230dB 0-127	0-15 55-97 0-127	table#9 table#18		4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet	32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>4-40 52-76 28-58 52-76 1-127</td><td>table#3 table#3 table#15</td><td>•</td></w63<>	4-40 52-76 28-58 52-76 1-127	table#3 table#3 table#15	•
	Reidase Threshold Output Level	10-680ms -7230dB 0-127	0-15 55-97 0-127	table#9 table#18		4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet	32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>4-40 52-76 28-58 52-76 1-127</td><td>table#3 table#3 table#15</td><td>•</td></w63<>	4-40 52-76 28-58 52-76 1-127	table#3 table#3 table#15	•
	Threshold Output Level	10-680ms -7230dB 0-127	0-15 55-97 0-127	table#9		4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet	32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>4-40 52-76 28-58 52-76 1-127</td><td>table#3 table#3 table#15</td><td>•</td></w63<>	4-40 52-76 28-58 52-76 1-127	table#3 table#3 table#15	•
	Threshold Output Level	10-680ms -7230dB 0-127	0-15 55-97 0-127	table#9		4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TALK No.	EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet	32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63 (Variation, Insertion block) Display</w63 	4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 MSB = 93 Value	table#3 table#3 table#15	• Control
	Threshold Output Level	10-680ms -7230dB 0-127	0-15 55-97 0-127 MSB = 85	table#9 table#18		4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TALK No.	EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet ING MODULATION Parameter Vowel Moure speed	32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63 (Variation, Insertion block) Display a,i,u.e.o 1-62</w63 	4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 Value 0-4 1-62	table#3 table#15 See Table	Control
	Threshold Output Level E CANCEL (Variatio Parameter	10-680ms -7230dB 0-127 n, Insertion block) Display	0-15 55-97 0-127 MSB = 85 Value	table#9 table#18	Control	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TALK No. 1 2 3	EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet	32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63 (Variation, Insertion block) Display a,i,u.e.0 1-62 0-127 -127</w63 	4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 Value 0-4 1-62 0-127 0-127	table#3 table#15 See Table	• Control
	Threshold Output Level E CANCEL (Variation Parameter	10-680ms -7230dB 0-127 n, Insertion block) Display	0-15 55-97 0-127 MSB = 85 Value	table#9 table#18 See Table	Control	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TALK No. 1 2 3 4 5	EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet ING MODULATION Parameter Yowel Move speed Drive Output Level	32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63 (Variation, Insertion block) Display a,i,u.e.o 1-62 0-127 0-127</w63 	4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 Value 0-4 1-62 0-127 0-127	table#3 table#3 table#15 See Table table#18	• Control
	Threshold Output Level E CANCEL (Variatio Parameter	10-680ms -7230dB 0-127 n, Insertion block) Display	0-15 55-97 0-127 MSB = 85 Value	table#9 table#18 See Table	Control	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TALK No. 1 2 3 4 5 6 7	EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet ING MODULATION Parameter Vowel Move speed Drive Output Level	32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W - D=W - D <w63 (Variation, Insertion block) Display a,i,u,e,o 1-62 0-127 0-127</w63 	4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 Value 0-4 1-62 0-127 0-127	table#3 table#3 table#15 See Table table#18	Control
	Threshold Output Level E CANCEL (Variatio Parameter	10-680ms -7230dB 0-127 n, Insertion block) Display	0-15 55-97 0-127 MSB = 85 Value	table#9 table#18 See Table	Control	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TALK No. 1 2 3 4 5 6 7 8 8	EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet INC MODULATION Parameter Vowel Move speed Drive Output Level	32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W - D=W - D <w63 (Variation, Insertion block) Display a,i,u,e,o 1-62 0-127 0-127</w63 	4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 Value 0-4 1-62 0-127 0-127	table#3 table#3 table#15 See Table table#18	Control
	Threshold Output Level E CANCEL (Variatio Parameter	10-880ms -7230dB 0-127 n, Insertion block) Display	0-15 55-97 0-127	table#9 table#18 See Table	Control	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TALK No. 7 8 9 9 10	EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet ING MODULATION Parameter Vowel Move speed Drive Output Level	32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W - D=W - D <w63 (Variation, Insertion block) Display a,lu,e.o 1-62 0-127 0-127</w63 	4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 Value 0-4 1-62 0-127 0-127	table#3 table#3 table#15 See Table table#18	Control
	Threshold Output Level E CANCEL (Variatio Parameter	10-e80ms -7230dB 0-127 n, Insertion block) Display	0-15 55-97 0-127	table#9 table#18 See Table	Control	4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 TALK No. 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11	EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet ING MODULATION Parameter Vowel Move speed Drive Output Level	32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W - D=W - D <w63 (Variation, Insertion block) Display a,i,u,e.o 1-62 0-127 0-127</w63 	4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 Value 0-4 1-62 0-127 0-127	table#3 table#3 table#15 See Table table#18	Control
	ECANCEL (Variation Parameter	10-e80ms -7230dB 0-127 n, Insertion block) Display	0-15 55-97 0-127	table#9 table#18 See Table	Control	4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 7 7 8 9 9 10 1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 2 3 4 4 5 6 10 11 12 2 3 14 15 16 16 10 10 11 12 13 13 14 15 16 16 10 10 10 11 12 13 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet ING MODULATION Parameter Vowel Move speed Drive Output Level	32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63 (Variation, Insertion block) Display a,i,u.e.o 1-62 0-127 0-127</w63 	4-40 52-76 22-58 52-76 1-127 Value 0-4 1-62 0-127 0-127	table#3 table#3 table#15 See Table table#18	Control
	E CANCEL (Variatio Parameter	0-26 0-26 0-25	0-15 55-97 0-127 WSB = 85 Value	table#9 table#18 See Table	Control	4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 TALK No. 1 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 TAL 14 15 16 16 10 11 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet ING MODULATION Parameter Vowel Move speed Drive Output Level	32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W - D=W - D <w63 (Variation, Insertion block) Display a,i,u.e.o 1-62 0-127 0-127</w63 	4-40 52-76 22-58 52-76 1-127 Value 0-4 1-62 0-127 0-127	table#3 table#3 table#15 See Table table#18	Control
	E CANCEL (Variation Parameter	0-680ms -7230dB 0-127	0-15 55-97 0-127 WSB = 85 Value	See Table	Control	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TALK No. 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 10 10 11 12 12 3 4 4 5 6 7 10 10 11 12 12 3 14 15 16 16 10 10 11 12 12 3 14 15 16 16 10 10 10 11 12 12 3 14 15 16 16 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet ING MODULATION Parameter Vowel Move speed Drive Output Level	32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63 (Variation, Insertion block) Display a,i,u,e.o 1-62 0-127 0-127</w63 	4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 Value 0-4 1-62 0-127 0-127	table#3 table#15 See Table table#18	Control
	E CANCEL (Variation Parameter Low Adjust High Adjust	10-680ms -7230dB 0-127 n, Insertion block) Display 0-26 0-26	0-15 55-97 0-127 Walue 0-26 0-26	See Table	Control	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TALK No. 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 16 10 10 11 12 13 14 15 16 16 10 10 11 12 13 14 15 16 16 10 10 11 12 13 14 15 16 16 10 10 10 11 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet ING MODULATION Parameter Vowel Move speed Drive Output Level	32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63 (Variation, Insertion block) Display a,i,u.e.o 1-62 0-127 0-127</w63 	4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 Value 0-4 0-4 0-4 0-4 0-127 0-127	table#3 table#15 See Table table#18	Control



Elenco Parametri di Effetto

No. Parameter Display Value See Table	
1 Sampling Freq Control 44 1kHz-345Hz 0.127 table#42	Control
U-127 Table#13	
2 Word Length 1~127 1-127	
3 Output Gain -6~+36dB 0-42	
4 LPF Cutoff 63Hz~Thru 10-60 table#3	
5 Filter Type Inru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 0-5	
D LFF Resonance 1.0~12.0 10-120 7 Bit Assign 0.6 0.6	
7 Bit Assign U~b U-b	
10 Dry/Wet D63>W ~ D=W ~ D <w63 1-127="" table#15<="" td=""><td>•</td></w63>	•
11	
12	
13	
14	
15 Input Mode mono/stereo 0-1	
16	
DIST+DELAY	
OVERDRIVE+DELAY (Variation, Insertion block) MSB = 95	
No. Parameter Display Value See Table	Control
1 Lch Delay Time 0.1~1638.3ms 1-16383	
2 Rch Delay Time 0.1~1638.3ms 1-16383	
3 Delay Feedback Time 0.1~1638.3ms 1-16383	
4 Delay Feedback Level -63~+63 1-127 table#16	
5 Detay Mix 0~127 0-127	
O Dist Drive U~127 U-127 7 Diet Output Level 0~127 0.127 0.127	
8 Diet EO Low Gain 12-12/2018 52.76	
9 Dist EQ Mid Gain -12~+12dB 52-76	
10 Dry/Wet D63>W ~ D=W ~ D <w63 1-127="" table#15<="" td=""><td></td></w63>	
	-
12	
13	
14	1 1
15	
16	
COMP+DIST+DELAY	
COMP+OVERDRIVE+DELAY (Variation, Insertion block) MSB = 96	
No. Parameter Display Value See Table	Control
1 Delay Time 0.1~1638.3ms 1-16383	
2 Delay Feedback Level -63~+63 1-127 table#16	1 1
3 Delay Mix 0~127 0-127	
4 Dist Drive 0~127 0-127	
5 Dist Output Level 0~127 0-127 table#18	
6 Dist EQ Low Gain -12~+12dB 52-76	
7 Dist EQ Mid Gain -12~+12dB 52-76	
8	
9	
10 Dry/Wet D63>W ~ D=W ~ D <w63 1-127="" table#15<="" td=""><td> • </td></w63>	•
11 Comp. Attack 1ms~40ms 0-19 table#8	
12 Comp. Release 10ms~680ms 0-15 table#9	
13 Comp. Threshold -48dB6dB 79-121	
14 Comp. Ratio 1.0~20.0 0-7 table#10	
15	
10	
WALL DIST. DEL AV	
WART-DIST-DELAT	
WAH+OVERDRIVE+DELAY (Variation, Insertion block) MSB = 97	
No. Parameter Display Value See Table	Control
1 Delay Lime 0.1~1638.3ms 1-16383	
2 Deray Feedback Level -53~+63 1-127 table#16	
S Delay MIX U~127 U-127 4 Diet Drivo 0.427 0.427	
→ Dist Drive U~127 U-127 5 Diet Output Level 0~127 0.127 0.127	
0-12/ table#18	
6 Dist EQ Low Gain 1-12-±12dB	
6 Dist EQ Low Gain -12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76	1
6 Dist EO Low Gain -12~+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12~+12dB 52-76 8 52 52	
6 Dist EQ Low Gain -12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 8 9 -12-+12dB 52-76	
6 Dist EQ Low Gain -12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 8 -12-+12dB 52-76 9 0 Dry/Wet D63-W - D=W - D <w63< td=""> 1-127 table#15</w63<>	•
6 Dist EQ Low Gain -12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 8 9 10 Dry/Wet D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 1-127 table#15</w63<>	•
6 Dist EQ Low Gain 112-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 9 10 Dry/Wet D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 1-127 table#15 10 Wah Sensitive 0-127 0-127 1</w63<>	•
6 Dist EQ Low Gain -12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 8 -12-+12dB 52-76 9 10 Dry/Wet D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 1-127 table#15 11 Wah Sensitive 0-127 0-127 0-127 12 Wah Cutoff Freq Offset 0-127 0-127</w63<>	•
6 Dist EQ Low Gain -12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 9 -12-+12dB 52-76 10 Dry/Wet D63>W ~ D=W ~ D<\063	•
6 Dist EQ Low Gain -12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 8 -12-+12dB 52-76 9 0 Dry/Wet D63>W - D=W ~ D <w63< td=""> 1-127 table#15 11 Wah Sensitive 0-127 0-127 0-127 12 Wah Cutoff Freq Offset 1.0-12.0 10-12.0 13 Wah Release 10680ms 52-67 table#12</w63<>	•
6 Dist EQ Low Gain -12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 8 -12-+12dB 52-76 9 10 Dry/Wet D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 1-127 table#15 11 Wah Sensitive 0-127 0-127 0-127 12 Wah Cutoff Freq Offset 0-127 0-127 0-127 13 Wah Resonance 1.0-12.0 10-12.0 10-12.0 14 Wah Release 10-680ms 52-67 table#12</w63<>	•
6 Dist EQ Low Gain -12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 9 -12-+12dB 52-76 10 Dry/Wet D63>W - D=W ~ D <w63< td=""> 1-127 11 Wah Sensitive 0-127 0-127 12 Wah Cutoff Freq Offset 0-127 0-127 13 Wah Resonance 1.0-680ms 52-67 table#12 16</w63<>	•
6 Dist EQ Low Gain -12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 8 -12-+12dB 52-76 9 0 Dry/Wet D63>W - D=W - D <w63< td=""> 1-127 10 Wah Sensitive 0-127 0-127 0-127 12 Wah Cutoff Freq Olfset 0-127 0-127 0-127 13 Wah Resonance 1.0-12.0 10-12.0 10-12.0 14 Wah Release 10-680ms 52-67 table#12 16 0.00000000000000000000000000000000000</w63<>	•
6 Dist EQ Low Gain 1-2+-12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 9 10 Dry/Wet D63-W - D=W - D<\W63	•
6 Dist EQ Low Gain 12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 9 -12-+12dB 52-76 10 Dry/Wet D63>W - D=W - D <w63< td=""> 1-127 11 Wah Sensitive 0-127 0-127 13 Wah Resonance 1.0-120 10-680ms 14 Wah Release 10-680ms 52-67 16 VDISTORTION HARD MSB = 98, LSB = 0 V DISTORTION SOFT (Variation, Insertion block) MSB = 98, LSB = 2</w63<>	•
6 Dist EQ Low Gain -12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 8 -12-+12dB 52-76 9 0 Dry/Wet D63>W - D=W - D <w63< td=""> 1-127 11 Wah Sensitive 0-127 0-127 0-127 12 Wah Cutoff Freq Olfset 0-127 0-127 0-127 13 Wah Resonance 1.0-12.0 10-12.0 10-12.0 14 Wah Release 10-680ms 52-67 table#12 16 V DISTORTION HARD MSB = 98, LSB = 0 MSB = 98, LSB = 0 V DISTORTION SOFT (Variation, Insertion block) MSB = 98, LSB = 2 No. No. Parameter Display Value See Table</w63<>	• Control
6 Dist EQ Low Gain -12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 9 -12-+12dB 52-76 10 Dry/Wet D63>W - D=W - D <w63< td=""> 1-127 11 Wah Sensitive 0-127 0-127 13 Wah Resonance 1.0-12.0 10-120 14 Wah Release 10-680ms 52-67 table#12 15 table#12 10 105TORTION HARD MSB = 98, LSB = 0 V DISTORTION SOFT (Variation, Insertion block) MSB = 98, LSB = 2 No. No Parameter Display Value See Table 1 Overdrive 0-100% 0-100</w63<>	• Control
6 Dist EQ Low Gain -12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 8 9 10 Dry/Wet D63>W - D=W - D <w63< td=""> 1-127 10 Wah Sensitive 0-127 0-127 0-127 11 Wah Cutoff Freq Offset 0-127 0-127 0-127 12 Wah Resonance 1.0-12.0 10-12.0 10-12.0 14 Wah Release 10-060ms 52-67 table#12 16 V DISTORTION HARD MSB = 98, LSB = 0 MSB = 98, LSB = 2 No. Parameter Display Value See Table 1 Overdrive 0-100% 0-100 0-40 2 Device Transister/Vintage Tube/ 0-4</w63<>	• Control
6 Dist EQ Low Gain 112-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 10 Dry/Wet D63>W - D=W - D <w63< td=""> 1-127 11 Wah Sensitive 0 -127 0-127 12 Wah Cutoff Freq Offset 1-0-127 0-127 13 Wah Resonance 1.0-120 10-120 14 Wah Release 10-680ms 52-67 table#12 15 Table#12 0 105TORTION HARD MSB = 98, LSB = 0 V DISTORTION SOFT (Variation, Insertion block) MSB = 98, LSB = 2 No. Parameter Display 1 Overdrive 0-100% 0-100% See Table 0-100% 2 Device Transister/Vintage Tube/ 0-4 0-4 0-4</w63<>	• Control
6 Dist EQ Low Gain -12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 9 -12-+12dB 52-76 10 Dry/Wet D63>W - D=W - D <w63< td=""> 1-127 11 Wah Sensitive 0-127 0-127 12 Wah Cutoff Freq Offset 1-0-127 0-127 13 Wah Resonance 1.0-12.0 10-120 14 Wah Release 10-680ms 52-67 table#12 16 VDISTORTION HARD MSB = 98, LSB = 0 MSB = 98, LSB = 2 No. Parameter Display Value See Table 1 Overdrive 0-100% 0-100 0-40 2 Device Transister/Vintage Tube/ 0-4 Dist Display 3 Speaker Flax/Stack/Combo/Twin/ 0-5</w63<>	Control
6 Dist EQ Low Gain 1-2+-12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 8 9 10 Dry/Wet D63>W - D=W - D <w63< td=""> 1-127 10 Dry/Wet D63>W - D=W - D<w63< td=""> 1-127 table#15 11 Wah Sensitive 0-127 0-127 0-127 12 Wah Cutoff Freq Offset 1-0-120 10-120 10-120 14 Wah Release 10-680ms 52-67 table#12 15 16 V DISTORTION HARD MSB = 98, LSB = 0 MSB = 98, LSB = 2 No. Parameter Display V value See Table 2 Device Transister/Vintage Tube/ 0-4 0-4 3 Speaker Flad/Stack/Combo/Twin/ 0-5 Rad/Megaphone 0-5</w63<></w63<>	Control
6 Dist EQ Low Gain -12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 9 -12-+12dB 52-76 10 Dry/Wet D63>W - D=W - D <w63< td=""> 1-127 11 Wah Sensitive 0-127 0-127 12 Wah Cutoff Freq Offset 1-0-127 0-127 13 Wah Resonance 1-0-120 10-120 14 Wah Release 10-680ms 52-67 table#12 16 See Table See Table See Table 1 Overdrive 0-100% 0-100 O-4 2 Device Transister/Vintage Tube/ 0-4 1 Overdrive 0-130% 0-5 3 Speaker Flat/Stack/Combon/Twin/ 0-5 3 Speaker Radio/Megaphone 0-20 4 Presence 0-20 0-20</w63<>	Control
6 Dist EQ Low Gain -12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 8 -12-+12dB 52-76 9 10 Dry/Wet D63-W - D=W - D- 11 Wah Sensitive 0-127 0-127 12 Wah Cutoff Freq Offset 1-0-127 0-127 13 Wah Resonance 1.0-12.0 10-120 14 Wah Release 10-680ms 52-67 table#12 15 16 VDISTORTION HARD MSB = 98, LSB = 0 V DISTORTION SOFT (Variation, Insertion block) MSB = 98, LSB = 2 NSB = 98, LSB = 2 No Parameter Disjlay Value See Table 1 Overdrive 0-100% 0-100 See Table 2 Device Transister//intage Tube/ 0-4 Dist17/Dist2/Fuzz 3 Speaker Flau/Stack/Combor/Win/ 0-5 Radio/Megaphone 0-20 4 Presence 0-20 0-100% 0-100 0-100	Control
6 Dist EQ Low Gain -12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 10 Dry/Wet D63>W - D=W - D <w63< td=""> 1-127 10 Dry/Wet 0-3>W - D=W - D<w63< td=""> 1-127 11 Wah Sensitive 0-127 0-127 12 Wah Cutoff Freq Offset 1-0-127 0-127 13 Wah Resonance 1.0-12.0 10-120 14 Wah Release 10-680ms 52-67 table#12 15 I Parameter Display Value See Table 1 Overdrive 0-100% 0-100 0-44 Dist/DE2/Euzz 3 Speaker Flat/Stack/Combo/Twin/ Radio/Megaphone 0-55 Radio/Megaphone 0-20 0-20 0-20 0-20 0-100 <</w63<></w63<>	Control
6 Dist EQ Low Gain -12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 8 9 10 Dry/Wet D63-W - D=W - D <w63< td=""> 1-127 10 Wah Sensitive 0-127 0-127 0-127 11 Wah Cutoff Freq Offset 0-127 0-127 0-127 13 Wah Resonance 1.0-12.0 10-12.0 10+12.0 14 Wah Release 10-680ms 52-67 table#12 16 VDISTORTION HARD MSB = 98, LSB = 0 MSB = 98, LSB = 2 V Parameter Display Value See Table 1 Overdrive 0-100% 0-100 0-4 2 Device Transister/Vintage Tube/ 0-4 0-4 2 Device Flat/Stack/Combo/Twin/ 0-5 Radio/Megaphone 0-50 3 Speaker Flat/Stack/Combo/Twin/ 0-5 0-50 0-100 6 7 0-100% 0-100 0-100 0-100 <td>Control</td></w63<>	Control
6 Dist EQ Low Gain -12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 10 Dry/Wet D63>W - D=W - D <w63< td=""> 1-127 11 Wah Sensitive 0-127 0-127 12 Wah Cutoff Freq Offset 1-0-127 0-127 13 Wah Resonance 1.0-12.0 10-120 14 Wah Release 10-680ms 52-67 table#12 16 VDISTORTION HARD MSB = 98, LSB = 0 MSB = 98, LSB = 2 No. Parameter Display Value See Table 1 Overdrive 0-100% 0-100 0-4 2 Device Transister/Vintage Tube/ 0-4 Dist/Dist2/Fuzz 3 Speaker Flat/Stack/Combo/Twin/ 0-5 Radio/Megaphone 0-20 4 Presence 0-20 0-100% 0-100 0-100 5 Output Level 0-100% 0-100 0-100 0-100</w63<>	Control
6 Dist EQ Low Gain -12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 8 -12-+12dB 52-76 9 Dry/Wet D63-W - D=W - D <w63< td=""> 1-127 10 Dry/Wet 0-127 0-127 11 Wah Sensitive 0-127 0-127 13 Wah Resonance 1.0-12.0 10-120 14 Wah Release 10-680ms 52-67 16 DISTORTION HARD MSB = 98, LSB = 0 V DISTORTION SOFT (Variation, Insertion block) MSB = 98, LSB = 2 No. Parameter Display Value 1 Overdrive 0-100% 0-100 2 Device Transister/Vintage Tube/ 0-40 3 Speaker Flat/Stack/Combo/Twin/ 0-5 3 Speaker Piat/Stack/Combo/Twin/ 0-5 4 Presence 0-20 0-20 0-100 5 Output Level 0-100% 0-100</w63<>	Control
6 Dist EQ Low Gain -12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 10 Dry/Wet D63>W - D=W - D <w63< td=""> 1-127 11 Wah Sensitive 0-127 0-127 12 Wah Cutoff Freq Offset 1-0-127 0-127 13 Wah Resonance 1.0-12.0 10-120 14 Wah Release 10-680ms 52-67 table#12 15 Id Overdrive Destrok See Table See Table 1 Overdrive 0-100% 0-100 0-44 See Table 1 Overdrive 0-100% 0-55 Radio/Megaphone 0-4 2 Device Transister/Vintage Tube/ 0-5 0-4 Dist/Dist2/Fuzz 3 Speaker Flat/Stack/Combo/Twin/ 0-5 Radio/Megaphone 0-20 0-20 0-100 6 6 7 8 9 Dry/Wet D63>W-D=W-D<w63< td=""> 1-127 table#15 </w63<></w63<>	Control
6 Dist EQ Low Gain 12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 8 -12-+12dB 52-76 10 Dry/Wet D63-W - D=W - D <w63< td=""> 1-127 11 Wah Sensitive 0-127 0-127 12 Wah Cutoff Freq Offset 1-0-127 0-127 13 Wah Resonance 1-0-120 10-120 14 Wah Release 10-680ms 52-67 table#12 15 Tornsister/Untage Tube/ 0-127 0-127 0-127 14 Wah Release 10-680ms 52-67 table#12 15 Tornsister/Untage Tube/ 0-100% 0-100 See Table 1 Overdrive 0-100% 0-100 0-4 Dist/Dist/Dist/Puzz 3 Speaker Flat/Stack/Combo/Twin/ 0-5 Radio/Megaphone 0-20 0-20 0-100 6 9 Output Level 0-100% 0-100 1-100 1-127 table#15 10 <</w63<>	Control
6 Dist EQ Low Gain 1-2+-12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12++12dB 52-76 9 10 Dry/Wet D63>W - D=W - D <w63< td=""> 1-127 11 Wah Sensitive 0-127 0-127 0-127 12 Wah Cutoff Freq Offset 1-0-127 0-127 0-127 13 Wah Resonance 1.0-12.0 10-120 10-120 14 Wah Release 10-680ms 52-67 table#12 15 Inf DistORTION HARD MSB = 98, LSB = 0 MSB = 98, LSB = 2 V DISTORTION SOFT (Variation, Insertion block) MSB = 98, LSB = 2 No Parameter Distplay Value See Table 1 Overdrive Transister/Vintage Tube/ 0-40 0-4 Dist/Dist2/Fuzz 0-4 Dist/Dist2/Fuzz 0-5 Rado/Megaphone 0-20 0-20 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100</w63<>	Control
6 Dist EQ Low Gain 12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 10 Dry/Wet D63>W - D=W - D <w63< td=""> 1-127 11 Wah Sensitive 0-127 0-127 12 Wah Cutoff Freq Offset 1-0-127 0-127 13 Wah Resonance 1.0-12.0 10-120 14 Wah Release 10-680ms 52-67 table#12 16 10 DistORTION HARD MSB = 98, LSB = 0 MSB = 98, LSB = 2 V DISTORTION SOFT (Variation, Insertion block) MSB = 98, LSB = 2 DistORTION SOFT (Variation, Insertion block) 0-100 2 Device Transister/Vintage Tube/ 0-100 0-100 2 Device Transister/Vintage Tube/ 0-4 Dist/Dist/Dist/Puzz 3 Speaker Flat/Stack/Combo/Twin/ 0-5 Radio/Megaphone 4 Presence 0-20 0-20 0-100 6 7 0 0-100% 0-100 10 Dury/Wet D63>W-D=W-D</w63<>	Control
6 Dist EQ Low Gain -12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 9 10 Dry/Wet D63>W - D=W - D <w63< td=""> 1-127 11 Wah Sensitive 0-127 0-127 0-127 12 Wah Cutoff Freq Offset 1-0-127 0-127 0-127 13 Wah Resonance 1.0-12.0 10-120 10-120 14 Wah Release 10-680ms 52-67 table#12 15 Inf DistORTION HARD MSB = 98, LSB = 0 MSB = 98, LSB = 2 No Parameter Display Value See Table 2 Device Transister//intage Tube/ 0-4 0-4 2 Device Transister//intage Tube/ 0-4 0-4 3 Speaker Flat/Stack/ComboTwin/ 0-5 Radio/Megaphone 0-20 6 0-uput Level 0-100% 0-100 0-100 0-100 4 Presence 0-20 0-20 0-100 0-100</w63<>	Control
6 Dist EQ Low Gain 12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 10 Dry/Wet D63>W - D=W - D <w63< td=""> 1-127 11 Wah Sensitive 0-127 0-127 12 Wah Cutoff Freq Offset 1-0-127 0-127 13 Wah Resonance 1.0-12.0 10-120 14 Wah Release 10-680ms 52-67 table#12 16 VDISTORTION HARD MSB = 98, LSB = 0 MSB = 98, LSB = 2 V DISTORTION SOFT (Variation, Insertion block) MSB = 98, LSB = 2 0-100 % 1 Overdrive 0-100% 0-100 0-4 2 Device Transister/Unitage Tube/ 0-100 0-4 1 Overdrive 0-100% 0-55 Radio/Megaphone 0-50 2 Device 0-20 0-20 0-20 0-100 3 Speaker Flat/Stack/Combo/Twin/ 0-5 7 3 Speaker Flat/Stack/Combo/Twin/ 0-5 0-100 <td>Control</td></w63<>	Control
6 Dist EQ Low Gain -12-+12dB 52-76 7 Dist EQ Mid Gain -12-+12dB 52-76 9 10 Dry/Wet D63-W - D=W - D- 52-76 11 Wah Sensitive 0-127 0-127 0-127 12 Wah Cutoff Freq Offset 1-0-127 0-127 0-127 13 Wah Resonance 1.0-12.0 10-120 10-120 14 Wah Release 10-680ms 52-67 table#12 15 Io Parameter Display Value See Table 1 Overdrive 0-100% 0-100 0-4 Distr0RTION 2 Device Transister//intage Tube/ 0-4 Distr0/Distr2/Fuzz 0-4 2 Device 0-100% 0-100 0-4 Distr0/Distr2/Fuzz 0-5 3 Speaker Flau/Stack/Combor/Win/ 0-5 Radio/Megaphone 0-20 0-100 0-100 4 Presence 0-200 0-100% 0-100 0-100 0-100 <td>• Control</td>	• Control

V DISTORTION HARD+DELAY V DISTORTION SOFT+DELAY (Variation, Insertion block) MSB = 98, LSB = 1 MSB = 98, LSB = 3 Bit Pisplay 0-100% 0-100% Transister/Vintage Tube/ DistI/DistZFuzz Filat/Stack/Combo/Twin/ Radio/Megaphone 0-20 0-100% 0.1ms-1638.3ms No. Parameter 1 Overdrive 2 Device Value 0-100 0-4 Control See Table 0-5 3 Speaker 0-20 0-100 1-16383 1-16383 1-16383 1-127 1-127 Presence Output Level Delay Time L Delay Time R Delay Feedback Time Delay Feedback Level Dry/Wet 4 5 7 8 9 10 table#16 table#15 • 0~127 0-127 Delay Mix 11 12 13 14 15 16

DUAL ROTOR SPEAKER1,2 (Variation, Insertion block) MSB = 99

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Rotor Speed Slow	0.0~2.65Hz	0-63	table#1	
2	Horn Speed Slow	0.0~2.65Hz	0-63	table#1	
3	Rotor Speed Fast	2.69~39.7Hz	64-127	table#1	
4	Horn Speed Fast	2.69~39.7Hz	64-127	table#1	
5	Slow-Fast Time of R	0~127	0-127		
6	Slow-Fast Time of H	0~127	0-127		
7	Drive Low	0~127	0-127		
8	Drive High	0~127	0-127		
9	Low/High Balance	L63>H ~ L=H ~ L <h=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></h=63<>	1-127		
10	-				
11	EQ Low Frequency	32~2.0kH	4-40	table#3	
12	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
13	EQ High Frequency	500 ~ 16.0kHz	28-58	table#3	
14	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
15	Mic L-R Angle	0 ~ 180deg (resolution=3deg.)	0-60		
16	Speed Control	Slow/East	0-1		

DIST+TEMPO DELAY

OVERDRIVE+TEMPO DELAY (Variation, Insertion block) MSB = 100

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Delay Time	64th/3 ~ 4thx6	0-19	table#14	
2	Delay Feedback Level	-63 ~ +63	1-127	table#16	
3	Delay Mix	0 ~ 127	0-127		
4	Dist Drive	0 ~ 127	0-127		
5	Dist Output Level	0 ~ 127	0-127	table#18	
6	Dist EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
7	Dist EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
8	L/R Diffusion	1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms)	1-127		
9	Lag	1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms)	1-127		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w=63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td>•</td></w=63<>	1-127	table#15	•
11					
12					
13					
14					
15					
16					

COMP+DIST+TEMPO DELAY

den beerden bleets MSB = 101

		AT (Variation, insertion block)	10130 = 101		
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Delay Time	64th/3 ~ 4thx6	0-19	table#14	
2	Delay Feedback Level	-63 ~ +63	1-127	table#16	
3	Delay Mix	0~127	0-127		
4	Dist Drive	0~127	0-127		
5	Dist Output Level	0~127	0-127	table#18	
6	Dist EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
7	Dist EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
8	L/R Diffusion	1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms)	1-127		
9	Lag	1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms)	1-127		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w=63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td>•</td></w=63<>	1-127	table#15	•
	-				
11	Comp. Attack	1ms ~ 40ms	0-19	table#8	
12	Comp. Release	10ms ~ 680ms	0-15	table#9	
13	Comp. Threshold	-48dB ~ -6dB	79-121		
14	Comp. Ratio	1.0 ~ 20.0	0-7	table#10	
15					
16					

WAH+DIST+TEMPO DELAY WAH+OD+TEMPO DELAY (Variation, Insertion block) MSB = 102

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Delay Time	64th/3 ~ 4thx6	0-19	table#14	
2	Delay Feedback Level	-63 ~ +63	1-127	table#16	
3	Delay Mix	0 ~ 127	0-127		
4	Dist Drive	0 ~ 127	0-127		
5	Dist Output Level	0 ~ 127	0-127	table#18	
6	Dist EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
7	Dist EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
8	L/R Diffusion	1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms)	1-127		
9	Lag	1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms)	1-127		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w=63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td>•</td></w=63<>	1-127	table#15	•
11	Wah Sensitive	0 ~ 127	0-127		
12	Wah Cutoff Freq Offset	0 ~ 127	0-127		
13	Wah Resonance	1.0 ~ 12.0	10-120		
14	Wah Release	10 ~ 680mS	52-67	table#12	
15					
16					



DIS 0.	SI SOFT+TEMPO DE Parameter	LAY (Variation, Insertion block)	MSB = 1 Value	See Table	Control
1	Overdrive	0~100%	0-100	SSS TADIO	Sonto
2	Device	Dist1/Dist2/Fuzz	0-4		
3	Speaker	Flat/Stack/Combo/Twin/ Radio/Megaphone	0-5		
4 5	Presence Output Level	0~20 0~100%	0-20 0-100		
6 7	Delay Time Delay Feedback Level	64th/3 ~ 4thx6 -63 ~ +63	0-19 1-127	table#14 table#16	
8	L/R Diffusion	1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms)	1-127	table# re	
9 10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td>•</td></w63<>	1-127	table#15	•
11	Delay Mix	0~127	0-127		
12 13					
14					
16					
FL/	ANGER (Variation, In	sertion block)	MSB = 104		
o. 1	LFO Frequency	0.0 ~ 39.70[Hz]	Value 0 - 127	table#1	Control
2 3	LFO Depth LFO Wave	0 ~ 127 Triangle,Sine,Random	0 - 127 0 - 2	table#19	
4	Delay Offset Feedback Level	0.09 ~ 36.2[ms] -100 ~ +100[%]	0 - 139 0 - 200	table#23	
6	EQ Low Frequency	32[Hz] ~ 2.0[kHz]	4 - 40	table#3	
8	EQ High Frequency	500[Hz] ~ 16.0[kHz]	28 - 58	table#3	
9 10	EQ High Gain Dry/Wet	-12 ~ +12[dB] D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>52 - 76 1 - 127</td><td>table#15</td><td>•</td></w63<>	52 - 76 1 - 127	table#15	•
11	EQ Mid Frequency	100[Hz] ~ 10.0[kHz]	14 - 54	table#3	
12 13	EQ Mid Gain EQ Mid Width	-12 ~ +12[dB] 0.1 ~ 12.0	52 - 76 1 - 120		
14	Modulation Phase	-180 ~ +180[deg]	0 - 16	table#24	
16	reedback High Damp Analog Feel	0 ~ 10	1 - 10 0 - 10		
JL1	I BAND COMP BAS	IC (Variation, Insertion block)	MSB = 105		
). 1	Parameter Type	Display Normal, Low, Mid, High, Low/High,	Value 0 - 12	See Table	Control
		Low/Mid, Mid/High, Full Bit, Wild, Attacky, Low End, Hard, Basic			
2	Threshold Offset	-32 ~ +32 -63 - +63	32 - 96		•
4	Mid Gain Offset	-63 ~ +63	1 - 127		
5 6	High Gain Offset	-63 ~ +63	1 - 127		
7 8					
9 10					
11					
13 14					
15 16					
M	PO FLANGER (Varia	tion, Insertion block)	MSB = 107		
0. 1	Parameter LFO Frequency	Display 16th ~ 4thx8	Value 5 - 21	See Table table#14	Control
2 3	LFO Depth Feedback Level	0 ~ 127 -63 ~ +63	0 - 127 1 - 127	table#19 table#17	
4	Delay Offset	0.0 ~ 50.0[ms] Off(free.run)	0 - 127 0	table#2	
6	EQ Low Frequency	32[Hz] ~ 2.0[kHz]	4 - 40	table#3	
8	EQ Low Gain EQ High Frequency	-12 ~ +12[0B] 500[Hz] ~ 16.0[kHz]	52 - 76 28 - 58	table#3	
9 10	EQ High Gain Dry/Wet	-12 ~ +12[dB] D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>52 - 76 1 - 127</td><td>table#15</td><td></td></w63<>	52 - 76 1 - 127	table#15	
11	EQ Mid Frequency				•
12		100[Hz] ~ 10.0[kHz]	14 - 54	table#3	•
12	EQ Mid Gain	100[Hz] ~ 10.0[kHz] -12 ~ +12[dB] 1.0 _ 12.0	14 - 54 52 - 76	table#3	•
13 14	EQ Mid Gain EQ Mid Width LFO Phase Difference	100[Hz] ~ 10.0[kHz] -12 - +12[dB] 1.0 ~ 12.0 -180 ~ +180[deg] (resolution=3deg.)	14 - 54 52 - 76 10 - 120 4 - 124	table#3	•
13 14 15 16	EQ Mid Gain EQ Mid Width LFO Phase Difference	100[Hz] ~ 10.0[KHZ] -12 ~ +12[dB] 1.0 ~ 12.0 -180 ~ +180[deg] (resolution=3deg.)	14 - 54 52 - 76 10 - 120 4 - 124	table#3	•
13 14 15 16	EQ Mid Gain EQ Mid Width LFO Phase Difference	100[Hz] ~ 10.0[Hz] -12 ~ +12[dB] 1.0 ~ +20 -180 ~ +180[deg] (resolution=3deg.)	14 - 54 52 - 76 10 - 120 4 - 124 MSB = 108	table#3	•
13 14 15 16 <u>MF</u> 2.	EQ Mid Gain EQ Mid Width LFO Phase Difference Por PHASER (Variation Parameter LFO Frequency	100[Hz] ~ 10.0[Hz] -12 ~ +12[dB] 1.0 ~ 12.0 -180 ~ +180[deg] (resolution=3deg.) >n, Insertion block) Display 16th ~ 41x8	14 - 54 52 - 76 10 - 120 4 - 124 MSB = 108 Value 5 - 21	table#3 See Table table#14	Control
13 14 15 16 	EQ Mid Gain EQ Mid Width LFO Phase Difference Por PHASER (Variation Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Spitr Offest	100[Hz] ~ 10.0[Hz] -12 ~ +12[dB] 1.0 ~ 12.0 -180 ~ +180[deg] (resolution=3deg.) on, Insertion block) Display 16th ~ 4thx8 0 ~ 127 0 ~ 127	14 - 54 52 - 76 10 - 120 4 - 124 MSB = 108 Value 5 - 21 0 - 127 0 - 127	See Table table#14 table#19	Control
13 14 15 16 0. 1 2 3 4	EQ Mid Gain EQ Mid Width LFO Phase Difference PO PHASER (Variati Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shift Offset Feedback Level	100[Hz] ~ 10.0[Hz] -12 ~ +12[dB] 1.0 ~ 12.0 -180 ~ +180[deg] (resolution=3deg.) Dn, Insertion block) Display 16th ~ 4thx8 0 ~ 127 0 ~ 127 0 ~ 127 0 ~ 127 0 ~ 127	14 - 54 52 - 76 10 - 120 4 - 124 WSB = 108 Value 5 - 21 0 - 127 0 - 127 1 - 127	table#3 See Table table#14 table#19 table#16	Control
13 14 15 16 0. 1 2 3 4 5 6	EQ Mid Gain EQ Mid Width EVO Phase Difference PO PHASER (Variati Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shift Offset Feedback Level LFO Phase Reset EQ Low Frequency	100[Hz] ~ 10.0[Hz] -12 ~ +12[dB] 1.0 ~ 12.0 +180 ~ +180[deg] (resolution=3deg.) Display 16th ~ 4thx8 0 ~ 127 0 ~ 127	14 - 54 52 - 76 10 - 120 4 - 124	See Table table#14 table#19 table#16 table#3	Control
13 14 15 16 0. 1 2 3 4 5 6 7 8	EQ Mid Gain EQ Mid Width EVO Phase Difference POPHASER (Variation Parameter EVF Orguency LFO Preguency LFO Oppth Phase Shift Offset Feedback Level LFO Phase Reset EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency	100[Hz] ~ 10.0[Hz] -12 ~ +12[dB] 1.0 ~ 12.0 -180 ~ +180[deg] (resolution=3deg.) Display 16th ~ 4thx8 0 ~ 127 6-3 ~ +63 Off(free run) 32[Hz] ~ 2.0[Hz] -12 ~ -12.0[Hz] -12 ~ -16.0[Hz]	14 - 54 52 - 76 10 - 120 4 - 124	table#3 See Table table#14 table#19 table#16 table#3 table#3	Control
13 14 15 16 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9	EQ Mid Gain EQ Mid Widh EAO Phase Difference POPHASER (Variation Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shift Offset Feedback Level LFO Phase Reset EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ offsin EQ High Frequency EQ High Gain Dw/Wet	100[Hz] ~ 10.0[Hz] -12 ~ +12[dB] 1.0 ~ 12.0 -180 ~ +180[deg] (resolution=3deg.) Display 16th ~ 4thx8 0 ~ 127 0 ~ 127 0 ~ 127 0 ~ 127 0 ~ 127 -12 ~ +12[dB] 500[Hz] ~ 16.0[Hz] -12 ~ +12[dB] 500[Hz] ~ 16.0[Hz] -12 ~ +12[dB] 500[Hz] ~ 16.0[Hz]	14 - 54 52 - 76 10 - 120 4 - 124 WSB = 108 Value 5 - 21 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 28 - 58 52 - 76 52 - 76 52 - 76	See Table table#14 table#19 table#16 table#3 table#3 table#3	Control
13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	EQ Mid Gain EQ Mid Width LFO Phase Difference POPHASER (Variatic Parameter LFO Frequency LFO Pepth Phase Shift Offset Feedback Level LFO Phase Reset EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet	$\begin{array}{c} 100[Hz] \sim 10.0[Hz] \\ -12 \sim +12[dB] \\ 1.0 - 12.0 \\ -180 - +180[deg] (resolution=3deg.) \\ \hline \end{tabular}$	14 - 54 52 - 76 10 - 120 4 - 124 MSB = 108 Value 5 - 21 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 276 52 - 76 52	see Table table#3 table#14 table#19 table#16 table#3 table#3 table#15	Control
13 14 15 16 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	EQ Mid Gain EQ Mid Width LFO Phase Difference POPHASER (Variatic Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shift Offset Feedback Level LFO Phase Reset EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Fequency EQ High Gain Dry/Wet Stage	$\begin{array}{c} 100[Hz] \sim 10.0[Hz] \\ -12 \sim +12[dB] \\ 1.0 - 12.0 \\ -180 - +180[deg] (resolution=3deg.) \\ \hline \end{tabular}$	$\begin{array}{c} 14 - 54 \\ 52 - 76 \\ 10 - 120 \\ 4 - 124 \end{array}$	table#3 See Table table#14 table#19 table#16 table#3 table#3 table#15	Control
3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	EQ Mid Gain EQ Mid Widh EVO Phase Difference Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shift Offset Feedback Level LFO Phase Reset EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency	$ \begin{array}{l} 100[Hz] \sim 10.0[Hz] \\ -12 \sim +12[dB] \\ 1.0 - 12.0 \\ -180 - +180[deg] (resolution=3deg.) \\ \end{array} \\ \hline \begin{array}{c} \mbox{orr} \mb$	$\begin{array}{c} 14 - 54 \\ 52 - 76 \\ 10 - 120 \\ 4 - 124 \end{array}$	see Table table#14 table#19 table#16 table#3 table#3 table#15	Control
13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 10 12 3 4 5 6	EQ Mid Gain EQ Mid Width EVO Phase Difference POPHASER (Variatic Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shift Offset Feedback Level LFO Phase Reset EQ Low Frequency EQ Low Gain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference	$ \begin{array}{l} 100[Hz] \sim 10.0[Hz] \\ -12 \sim +12[dB] \\ 1.0 - 12.0 \\ -180 - +180[deg] (resolution=3deg.) \end{array} \\ \hline \begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$	$\begin{array}{c} 14 - 54 \\ 52 - 76 \\ 10 - 120 \\ 4 - 124 \end{array}$	table#3 See Table table#14 table#19 table#16 table#3 table#3 table#15	Control
3 4 5 6 MF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 N	EQ Mid Gain EQ Mid Width LFO Phase Difference POPHASER (Variation Parameter LFO Frequency LFO Penton Phase Shift Offset Feedback Level LFO Phase Reset EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference	100[Hz] ~ 10.0[Hz] -12 ~ 12[dB] 1.0 ~ 12.0 -180 ~ +180[deg] (resolution=3deg.) on, Insertion block) Display 16th ~ 4thx8 0 ~ 127 0 ~ 127 6-3 ~ +63 Off(free run) 32[Hz] ~ 2.0[Hz] -12 ~ 12[dB] D63>W ~ D=W ~ D <w63 3-6 -180 ~ +180[deg] (resolution=3deg.)</w63 	14 - 54 52 - 76 10 - 120 4 - 124 Walue 5 - 21 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 1 - 127 0 - 2 - 76 28 - 58 52 - 76 1 - 127 3 - 6 4 - 124	table#3 See Table table#14 table#19 table#16 table#3 table#3 table#15	Control
3456 MF 1234567890 123456 N	EQ Mid Gain EQ Mid Widh LFO Phase Difference POPHASER (Variatio Parameter LFO Frequency LFO Prequency LFO Phase Shift Offset Feedback Level LFO Phase Reset EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference	100[Hz] ~ 10.0[Hz] -12 ~ +12[dB] 1.0 ~ 12.0 -180 ~ +180[deg] (resolution=3deg.) on, Insertion block) Display 16th ~ 4thx8 0 ~ 127 0 ~ 127 0 ~ 127 0 ~ 127 0 ~ 127 -12 ~ +12[dB] D63 ~ W ~ D=W ~ D <w63 3-6 -180 ~ +180[deg] (resolution=3deg.) Insertion block) Display</w63 	14 - 54 52 - 76 10 - 120 4 - 124 Value 5 - 21 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 1 - 127 0 - 127 28 - 58 52 - 76 1 - 127 3 - 6 4 - 124 MSB = 109 Value	table#3 See Table table#14 table#19 table#16 table#3 table#3 table#15 See Table	Control
13 14 15 16 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0. 1	EQ Mid Gain EQ Mid Widh LFO Phase Difference POPHASER (Variatio Parameter LFO Frequency LFO Pentory Phase Shift Offset Feedback Level LFO Phase Reset EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference	100[Hz] ~ 10.0[Hz] -12 ~ +12[dB] 1.0 ~ 12.0 -180 ~ +180[deg] (resolution=3deg.) on, Insertion block) Display 16th ~ 4thx8 0 ~ 127 0 ~ 127 0 ~ 127 0 ~ 127 0 ~ 127 -12 ~ +12[dB] D63 ~ +63 Off[fre run] 3[Hz] ~ 2.0[Hz] -12 ~ +12[dB] D63-W ~ D=W ~ D <w63 3-6 -180 ~ +180[deg] (resolution=3deg.) Insertion block) Display LPF(12dB), LPF(18dB), LPF(24dB), HPF, BFF</w63 	14 - 54 52 - 76 10 - 120 4 - 124 Value 5 - 21 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 1 - 127 0 - 127 28 - 58 52 - 76 1 - 127 3 - 6 4 - 124 MSB = 109 Value 0 - 5	table#3 See Table table#14 table#19 table#16 table#3 table#3 table#15 See Table	Control
$\begin{array}{c} 13 \\ 14 \\ 15 \\ 0. \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ \hline \textbf{N} \\ 0. \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1$	EQ Mid Gain EQ Mid Width LFO Phase Difference POPHASER (Variatio Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shift Offset Feedback Level LFO Phase Reset EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Gain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference A FILTER (Variation, Parameter Filter Type Sensitivity Dyna eyel Offset	100[Hz] ~ 10.0[Hz] -12 ~ +12[dB] 1.0 ~ 12.0 -180 ~ +180[deg] (resolution=3deg.) Display 16th ~ 4thx8 0 ~ 127 0 ~ 16.0[Hz] -12 ~ +12[dB] D63>W ~ D=W ~ D <w63 3 ~ 6 -180 ~ +180[deg] (resolution=3deg.) Insertion block) Display LPF(12dB), LPF(18dB), LPF(24dB), HPF, BFF, BFF 0 ~ 127 0 ~ 127</w63 	14 - 54 52 - 76 10 - 120 4 - 124 Walue 5 - 21 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 1 - 127 0 - 27 28 - 58 52 - 76 1 - 127 3 - 6 4 - 124 MSB = 109 Value 0 - 5 0 - 127 0	table#3 See Table table#14 table#19 table#16 table#3 table#3 table#15 See Table	Control Control Control
13 4 15 6 ME 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 2 13 4 15 6 NE 0. 1 2 3 4 5	EQ Mid Gain EQ Mid Width EQ Mid Width EVO Phase Difference Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shift Offset Feedback Level LFO Phase Reset EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Fequency EQ High Gain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference A FILTER (Variation, Parameter Filter Type Sensitivity Dyna Level Offset Resonance Wated Circo	100[Hz] ~ 10.0[Hz] -12 ~ +12[dB] 1.0 ~ 12.0 -180 ~ +180[deg] (resolution=3deg.) Display 16th ~ 4thx8 0 ~ 127 0 ~ 16.0[Hz] -12 ~ +12[dB] D63>W ~ D=W ~ D <w63 3-6 -180 ~ +180[deg] (resolution=3deg.) Insertion block) Display LPF(12dB), LPF(18dB), LPF(24dB), HPF, BFF, BFF 0 ~ 127 0 ~ 127 0 ~ 127 0 ~ 127 0 ~ 127 0 ~ 127 0 ~ 127</w63 	14-54 52-76 10-120 4-124 WSB = 108 Value 5-21 0-127 0-127 0-127 1-127 0-28-58 52-76 1-127 3-6 4-124 MSB = 109 Value 0-5 0-127 0-5 0-5 0-127	table#3 See Table table#14 table#19 table#16 table#3 table#3 table#15 See Table	Control Control Control
3456 MF 1234567890 123456 NA	EQ Mid Gain EQ Mid Widh LFO Phase Difference POPHASER (Variatio Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shift Offset Feedback Level LFO Phase Reset EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency Frequen	100[Hz] ~ 10.0[Hz] -12 ~ +12[dB] 1.0 ~ 12.0 -180 ~ +120[deg] (resolution=3deg.) on, Insertion block) Display 16th ~ 4thx8 0 ~ 127 -63 ~ +63 Off(free run) 32[Hz] ~ 2.0[Hz] -12 ~ +12[dB] D63-W = DeW = DeW63 3-6 -180 ~ +180[deg] (resolution=3deg.) Insertion block) Display LPF(12dB), LPF(18dB), LPF(24dB), HPF, BF, BEF 0 ~ 127 0 ~ 127 -15 ~ 111 -16 ~ +111 0.3 ~ 227[ms] 2.6 ~ 217.1.4[ms]	14 - 54 52 - 76 10 - 120 4 - 124 WSB = 108 Value 5 - 21 0 - 127 0 - 127 1 - 127 0 - 127 28 - 58 52 - 76 1 - 127 3 - 6 4 - 124 WSB = 109 Value 0 - 5 0 - 127 0 - 127	table#3 See Table table#14 table#19 table#16 table#3 table#3 table#15 See Table table#20 table#21	Control Control Control Control
13 14 15 16 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 15 16 12 12 14 15 13 14 15 16 14 15 16 16 15 16 16 16	EQ Mid Gain EQ Mid Widh EQ Mid Widh EVO Phase Difference Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shift Offset Feedback Level LFO Phase Reset EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Fequency EQ High Gain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference A FILTER (Variation, Parameter Filter Type Sensitivity Dyna Level Offset Resonance Attack Time Release Time Release Time Release Curve Direction	100[Hz] ~ 10.0[Hz] -12 ~ +12[dB] 1.0 ~ 12.0 -180 ~ +120[deg] (resolution=3deg.) on, Insertion block) Display 16th ~ 4thx8 0 ~ 127 -63 ~ +63 Off(free run) 32[Hz] ~ 2.0[Hz] -12 ~ +12[dB] D63-W - D=W ~ D <w63 3-6 -180 ~ +180[deg] (resolution=3deg.) Insertion block) Display LPF(12dB), LPF(18dB), LPF(24dB), HPF, BF, BEF 0 ~ 127 0 ~ 127</w63 	14 - 54 52 - 76 10 - 120 4 - 124 WSB = 108 Value 5 - 21 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 3 - 6 4 - 124 WSB = 109 Value 0 - 5 0 - 127 0 - 127	table#3 See Table table#14 table#14 table#3 table#3 table#15 See Table table#20 table#21	Control Control Control
13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	EQ Mid Gain EQ Mid Widh EQ Mid Widh EVO PHASE Difference Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shift Offset Feedback Level LFO Phase Reset EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ Wight Gain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference A FILTER (Variation, Parameter Filter Type Sensitivity Dyna Level Offset Resonance A tack Time Release Time Release Time Release Time Direction Dyna Threshold Level Dynw/Level	100[Hz] - 10.0[Hz] -12 - +12[dB] 1.0 - 12.0 -180 - +120[deg] (resolution=3deg.) on, Insertion block) Display 16th - 4thx8 0 - 127 -63 - 463 Off(free run) 32[Hz] - 2.0[Hz] -12 - 412[dB] D63-W - D=W - D <w63 3-6 -180 - +180[deg] (resolution=3deg.) Insertion block) Display LPF(12dB), LPF(18dB), LPF(24dB), HPF, BF, BEF 0 - 127 0 - 127 0</w63 	14-54 52-76 10-120 4-124 WSB = 108 Value 5-21 0-127 0-127 0-127 0-127 0-22-76 22-76 22-76 22-76 1-127 3-6 4-124 WSB = 109 Value 0-5 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127	table#3 See Table table#14 table#14 table#14 table#3 table#3 table#15 See Table table#20 table#21 table#21	Control Control Control
13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 12 14 15 16 1 12 14 15 16 16 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	EQ Mid Gain EQ Mid Width EQ Mid Width EVO Phase Difference Parameter LFO Frequency LFO Pept Phase Shift Offset Feedback Level LFO Phase Reset EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain DryWet Stage LFO Phase Difference A FILTER (Variation, Parameter Filter Type Sensitivity Dyna Level Offset Resonance Attack Time Release Time Release Time Release Time Direction Dyna Threshold Level DryWet	100[Hz] - 10.0[Hz] -12 - +12[dB] 1.0 - 12.0 -180 - +120[deg] (resolution=3deg.) on, Insertion block) Display 16th - 4thx8 0 - 127 -63 - 463 Off(free run) 32[Hz] - 2.0[Hz] -12 - 412[dB] D63-W - D=W - D <w63 3-6 -180 - +180[deg] (resolution=3deg.) Insertion block) Display LPF(12dB), LPF(18dB), LPF(24dB), HPF, BF, BEF 0 - 127 0 - 127 0</w63 	14-54 52-76 10-120 4-124 WSB = 108 Value 5-21 0-127 1-127 0 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 3-6 4-124 WSB = 109 Value 0-5 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 1-127	table#3 See Table table#14 table#19 table#16 table#3 table#15 See Table table#20 table#21 table#15	Control Control Control
13 14 15 16 M 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 31 4 15 16 N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 31 4 15 16 N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21	EQ Mid Gain EQ Mid Widh EQ Mid Widh EVO PHASE Difference Parameter LFO Frequency LFO Pept Phase Shift Offset Feedback Level LFO Phase Reset EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain DryWet Stage LFO Phase Difference A FILTER (Variation, Parameter Filter Type Sensitivity Dyna Level Offset Resonance Attack Time Release Time Release Time Release Time Release Time Release Time Direction Dyna Threshold Level DryWet	100[Hz] - 10.0[Hz] -12 - +12[dB] 1.0 - 12.0 -180 - +120[deg] (resolution=3deg.) on, Insertion block) Display 16th - 4thx8 0 - 127 0 - 127 -63 - 463 Off(free run) 32[Hz] - 2.0[Hz] -12 - 412[dB] D63-W - D=W - D <w63 3-6 -180 - +180[deg] (resolution=3deg.) Insertion block) Display LPF(12dB), LPF(18dB), LPF(24dB), HPF, BF, BEF 0 - 127 0 - 127 0</w63 	14-54 52-76 10-120 4-124 WSB = 108 Value 5-21 0-127 1-127 0 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 3-6 4-124 WSB = 109 Value 0-5 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127	table#3 See Table table#14 table#19 table#16 table#3 table#15 See Table table#20 table#21 table#15	Control Control Control Control
13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 1 12 13 14 5 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	EQ Mid Gain EQ Mid Widh EQ Mid Widh EVO PHASER (Variation Parameter LFO Frequency EVO PHASER (Variation Phase Shift Offset Feedback Level LFO Phase Reset EQ Low Frequency EQ Low Gain DryWet Stage LFO Phase Difference A FILTER (Variation, Parameter Filter Type Sensitivity Dyna Level Offset Resonance Attack Time Release Time Parameter Direction Dyna Threshold Level DryWet	100[Hz] - 10.0[Hz] -12 - +12[dB] 1.0 - 12.0 -180 - +120[deg] (resolution=3deg.) on, Insertion block) Display 16th - 4thx8 0 - 127 0 - 127 0 - 127 -63 - 463 Off(free run) 32[Hz] - 2.0[Hz] -12 - 412[dB] D63-W - D=W - D <w63 3-6 -180 - +180[deg] (resolution=3deg.) Insertion block) Display LPF(12dB), LPF(18dB), LPF(24dB), HPF, BF, BEF 0 - 127 0 - 12 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0</w63 	14 - 54 52 - 76 10 - 120 4 - 124 MSB = 108 Value 5 - 21 0 - 127 1 - 127 0 4 - 40 52 - 76 25 - 76 52 - 76 4 - 124 MSB = 109 Value 0 - 5 0 - 127 0 - 127	table#3 See Table table#14 table#19 table#16 table#3 table#15 See Table table#20 table#21 table#15 table#3	Control Control Control
13 14 15 16 12 34 56 78 90 11 12 13 14 15 16 X 1 2 34 56 78 90 11 12 13 14 15 16 X 1 2 34 56 78 90 11 12 13 14 15 16 X 16 17 16 17 16 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	EQ Mid Gain EQ Mid Widh EQ Mid Widh EVO PHASER (Variation Parameter LFO Frequency LFO Pept Phase Shift Offset Feedback Level LFO Phase Reset EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Gain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference A FILTER (Variation, Parameter Filter Type Sensitivity Dyna Level Offset Release Time Release Time	100[Hz] ~ 10.0[Hz] -12 ~ +12[dB] 1.0 ~ +20 -180 ~ +120[deg] (resolution=3deg.) on, Insertion block) Display 16th ~ 4thx8 0 ~ 127 0 ~ 127 -63 ~ +63 Off(free run) 32[Hz] ~ 2.0[Hz] -12 ~ +12[dB] D63>W ~ D=W ~ D <w63 3-6 -180 ~ +180[deg] (resolution=3deg.) Insertion block) Display LPF(12dB), LPF(18dB), LPF(24dB), HPF, BF, BEF 0 ~ 127 -16 ~ +111 0.3 ~ 227[ms] 2.6 ~ 2171 -16 ~ +111 0.3 ~ 227[ms] 0 ~ 127 0 ~ 127 -16 ~ +111 0.3 ~ 227[ms] 0 ~ 127 0 ~ 127 1.16 ~ +111 0.3 ~ 227[ms] 2.6 ~ 2171.4[ms] 0 ~ 127 0 ~ 127 1.27 ~ 12(Bl] 32[Hz] ~ 2.0[Hz] -12 ~ +12[dB] 500[Hz] ~ 16.0[Hz] -12 ~ +12[dB] 500[Hz] ~ 16.0[Hz] -12 ~ +12[dB]</w63 	14 - 54 52 - 76 10 - 120 4 - 124 MSB = 108 Value 5 - 21 0 - 127 1 - 127 0 - 127 1 - 127 0 - 4 - 40 52 - 76 52 - 76 52 - 76 52 - 76 4 - 124 MSB = 109 Value 0 - 5 0 - 127 0 - 127	table#3 See Table table#14 table#14 table#14 table#3 table#3 table#15 See Table table#20 table#21 table#21 table#3	Control Control

	A FLANGER (Variatio	on, Insertion block)	MSB = 110	0 T !!	
No. 1	Parameter Sensitivity	Display 0 ~ 127	Value 0 - 127	See Table	Control
2	Delay Time Offset	0~127	0 - 127		-
3	Feedback Level	-63 ~ +63	1 - 127	table#17	
4 5	Release Time	2.6 ~ 2171.4[ms]	0 - 127	table#20	
6	Release Curve	0~127	0 - 127		
7	Direction	0,200m	0 - 1		
9	Dyna Level Offset	0~127	0 - 127		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1 - 127</td><td>table#15</td><td></td></w63<>	1 - 127	table#15	
11					
12					
13	EQ Low Frequency	32[Hz] ~ 2.0[kHz]	4 - 40	table#3	
15	EQ High Frequency	500[Hz] ~ 16.0[kHz]	28 - 58	table#3	
16	EQ High Gain	-12 ~ +12[dB]	52 - 76		
)YN/	PHASER (Variation	Insertion block)	MSB = 111		
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Sensitivity	0~127	0 - 127		•
2	Dyna Level Offset	0~127	0 - 127	table#16	
4	Attack Time	0.3 ~ 227[ms]	0 - 127	table#20	
5	Release Time	2.6 ~ 2171.4[ms]	0 - 127	table#21	
ь 7	Direction	0 ~ 127 Up.Down	0 - 127		
8	Dyna Threshold Level	0~127	0 - 127		
9	Devillat	Dear W. D. W. D. Wea	4 407	toble#15	
10	Diy/wei	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td>table#15</td><td></td></w63<>	1-127	table#15	
11	Stage	4~6	4 - 6		
12	FO I ow Frequency	32[Hz] ~ 2 0[kHz]	4-40	table#3	
14	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52 - 76	1000000	
15	EQ High Frequency	500[Hz] ~ 16.0[kHz]	28 - 58	table#3	
16	EQ High Gain	-12 ~ +12[0B]	52 - 76		
DYN/	RING MODULATOR	R (Variation, Insertion block)	MSB = 112		
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Sensitivity HPF Cutoff	u ~ 127 Thru(20[Hz])~8.0[kHz]	0 - 127 0 - 52	table#3	
3	LPF Cutoff	1.0[kHz] ~ Thru(20.0[kHz])	34 - 60	table#3	
4	Attack Time	0.3 ~ 227[ms]	0 - 127	table#20	
5 6	Release Lime	2.0 ~ 21/1.4[ms] 0 ~ 127	0 - 127	iable#21	
7	Direction	Up,Down	0 - 1		
8	Dyna Threshold Level	0 ~ 127 0 - 127	0 - 127		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1 - 127</td><td>table#15</td><td></td></w63<>	1 - 127	table#15	
11 12					
13	EQ Low Frequency	32[Hz] ~ 2.0[kHz]	4 - 40	table#3	
14	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52 - 76	toble#2	
15	EQ High Frequency EQ High Gain	500[HZ] ~ 16.0[KHZ] -12 ~ +12[dB]	28 - 58 52 - 76	table#3	
	MODIN ATOD (// ·		MCD _ 112		
VING	MODULATOR (Varia	ation, Insertion block)	11/30 = 113		
No.	Parameter Carrier Freq Course	Display 0.7[Hz] ~ 5002.6Hz	Value 0 - 127	See Table table#22	Control
No. 1 2	MODULATOR (Varia Parameter Carrier Freq Course Carrier Freq Fine	ation, Insertion block) Display 0.7[Hz] ~ 5002.6Hz 0 ~ 127	Value 0 - 127 0 - 127	See Table table#22	Control
No. 1 2 3	MODULATOR (Varia Parameter Carrier Freq Course Carrier Freq Fine LFO Wave	atton, Insertion block) Display 0.7[Hz] - 5002.6Hz 0 ~ 127 Triangle,Sine 0 ~ 127	Value 0 - 127 0 - 127 0 - 1 0 - 1	See Table table#22	Control
No. 1 2 3 4 5	Parameter Carrier Freq Course Carrier Freq Fine LFO Wave LFO Depth LFO Frequency	atton, Insertion block) Display 0.7[Hz] - 5002.6Hz 0 - 127 Triangle,Sine 0 - 127 0.0 - 38.70[Hz]	Value 0 - 127 0 - 127 0 - 1 0 - 1 0 - 127 0 - 127 0 - 127	See Table table#22 table#19 table#1	Control
No. 1 2 3 4 5 6	Parameter Carrier Freq Course Carrier Freq Fine LFO Wave LFO Depth LFO Frequency HPF Cutoff	atton, Insertion block) Display 0.7[Hz] - 5002.6Hz 0 ~ 127 Triangle,Sine 0 ~ 127 0.0 ~ 33 70[Hz] Thru(20[Hz]) ~ 8.0[Hz]	Value 0 - 127 0 - 127 0 - 1 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 52 0 - 62	See Table table#22 table#19 table#1 table#3	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8	MODULATOR (Varia Parameter Carrier Freq Course Carrier Freq Fine LFO Wave LFO Depth LFO Frequency HPF Cutoff LPF Cutoff	atton, Insertion block) Display 0.7[Hz] - 5002.6Hz 0 - 127 Triangle,Sine 0 - 127 0.0 - 39.70[Hz] Thru(20[Hz]) - 8.0[kHz] 1.0[kHz] - Thru(20.0[kHz])	Value 0 - 127 0 - 127 0 - 1 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 52 34 - 60	See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3	Control •
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9	MODULATOR (Varia Parameter Carrier Freq Course Carrier Freq Fine LFO Wave LFO Depth LFO Frequency HPF Cutoff LPF Cutoff	atton, Insertion block) Display 0.7[Hz] - 5002.6Hz 0 - 127 Triangle,Sine 0 - 127 Thrangle,Sine 0 - 127 Infurger 1.0[kHz] A.0[kHz] 1.0[kHz] ~ Thru(20(kHz))	Value 0 - 127 0 - 127 0 - 1 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 52 34 - 60	See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	MODULATOR (Variant) Parameter Carrier Freq Course Carrier Freq Fine LFO Wave LFO Depth LFO Chequency HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet	Atton, Insertion block) Display 0.7[Hz] - 5002.6Hz 0.7[Hz] Triangle,Sine 0 - 127 Triangle,Sine 0.7.0-797.0[Hz] Thru(20[Hz]) - 8.0[kHz] 1.0[kHz] - Thru(20.0[kHz]) D63>W - D=W - D <w63< td=""></w63<>	Value 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 52 34 - 60	See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#15	Control •
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	MODULATOR (Variant) Parameter Carrier Freq Course Carrier Freq Fine LFO Wave LFO Depth LFO Frequency HPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff	Atton, Insertion block) Display 0.7[Hz] - 5002.6Hz 0.7[Hz] - 5002.6Hz 0 - 127 Triangle,Sine 0 - 127 0.0 39.70[Hz] Thru(20[Hz]) - 8.0[kHz] 1.0[kHz] - Thru(20.0[kHz]) D63>W - D=W - D <w63< td=""></w63<>	Value 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 52 34 - 60 1 - 127	See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#15	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12	MODULATOR (Variant) Parameter Carrier Freq Course Carrier Freq Fine LFO Wave LFO Depth LFO Frequency HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet	Atton, Insertion block) Display 0.7[Hz] - 5002.6Hz 0.7[Hz] - 5002.6Hz 0 - 127 0.0 - 39.70[Hz] Thru(20[Hz]) - 8.0[kHz] 1.0[kHz] - Thru(20.0[kHz]) D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""></w63<>	Value 0 - 127 0 - 127 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 27 0 - 5 27 0 - 5 27 0 - 1 27 0 - 5 27 0 - 5 27 0 - 1 27 0 - 5 27 0 - 1 27 0 - 5 27 0 - 1 27 0 - 5 27 0 - 1 27 0 - 5 2 34 - 60 1 - 1 27 0 - 5 2 34 - 60 1 - 1 27 0 - 1 27 0 - 1 27 0 - 5 2 34 - 60 1 - 1 27 0 - 1 27 0 - 1 27 0 - 1 27 0 - 1 27 0 - 1 27 0 - 5 2 34 - 60 1 - 1 27 1 - 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1	See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#15	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	MODULATOR (Variation of the second of the se	atton, insertion block) Display 0.7[Hz] - 5002.6Hz 0 - 127 Triangle,Sine 0 - 127 0.0 - 39.70[Hz] Thru(20[Hz]) - 8.0[kHz] 1.0[kHz] - Thru(20.0[kHz]) D63>W - D=W - D <w63< td=""> 32[Hz] - 2.0[kHz] -12 - +12dB</w63<>	Value 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 1 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 52 34 - 60 1 - 127 4 - 40 52 - 76	See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#15 table#3	Control •
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15	MODULATOR (Varia Parameter Carrier Freq Course Carrier Freq Fine LFO Wave LFO Depth LFO Prequency HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency	atton, Insertion block) Display 0.7[Hz] - 5002.6Hz 0.7 [Hz] Triangle,Sine 0.7 [Hz] 0.0 - 39.70[Hz] Thru(20[Hz]) - 8.0[kHz] 1.0[kHz] - Thru(20.0[kHz]) D63>W - D=W - D <w63< td=""> 32[Hz] - 2.0[kHz] -12 - 2.0[kHz] -12 - 4.12dB 500[Hz] - 16.0[kHz]</w63<>	Value 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 52 34 - 60 1 - 127 4 - 40 52 - 76 28 - 58	See Table table#19 table#19 table#1 table#3 table#15 table#3 table#3 table#3	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16	MODULATOR (Variants) Parameter Carrier Freq Course Carrier Freq Fine LFO Depth LFO Depth LFO Frequency HPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency	atton, Insertion block) Display 0.7[Hz] - 5002.6Hz 0 - 127 Triangle,Sine 0 - 127 0.0 - 39.70[Hz] Thru(20[Hz]) - 8.0[kHz] 1.0[kHz] - Thru(20.0[kHz]) D63>W - D=W ~ D <w63< td=""> 32[Hz] - 2.0[kHz] -12 - +12dB 500[Hz] - 16.0[kHz] -12 - +12[dB]</w63<>	Value Value 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 52 34 - 60 1 - 127 4 - 40 52 - 76 28 - 58 52 - 76	See Table table#19 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3	Control •
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	MODULATOR (Varia Parameter Carrier Freq Course Carrier Freq Fine LFO Depth LFO Frequency HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain	atton, Insertion block) Display 0.7[Hz] - 5002.6Hz 0.7[Hz] Triangle,Sine 0 - 127 Triangle,Sine 0 - 127 Thru(200Hz)) - 8.0[kHz] Thru(200Hz)) - 8.0[kHz] 1.0[kHz] - Thru(20.0[kHz]) D63>W - D=W - D <w63< td=""> 32[Hz] - 2.0[kHz] -12 - +12dB 500[Hz] - 16.0[kHz] -12 - +12dB -12 - +12(dB) n block)</w63<>	Value Value 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 52 34 - 60 1 - 127 4 - 40 52 - 76 28 - 58 62 - 76 MSB = 114	See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#15 table#3 table#3	€ontrol ●
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SLIC No.	MODULATOR (Variation of the second of the se	atton, Insertion block) Display 0.7[Hz] - 5002.6Hz 0.7[Hz] - 5002.6Hz 0.7[Hz] - 5002.6Hz 0.7[Hz] - 5002.6Hz 0.737.70[Hz] Thru(20[Hz]) - 8.0[kHz] Thru(20[Hz]) - 8.0[kHz] 1.0[kHz] - Thru(20.0[kHz]) D63>W - D=W - D <w63< td=""> 32[Hz] - 2.0[kHz] -12 - +12dB 500[Hz] - 16.0[kHz] -12 - +12[dB] n Display</w63<>	Value Value 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 52 34 - 60 1 - 127 0 - 52 34 - 60 1 - 127 0 - 52 34 - 60 MSB = 114 Value	See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 See Table	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SLICC No. 1 1 2	MODULATOR (Varia Parameter Carrier Freq Course Carrier Freq Free LFO Wave LFO Depth LFO Frequency HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Cain EQ High Frequency EQ High Cain EQ High Type Carter Time	atton, Insertion block) Display 0.7[Hz] - 5002.6Hz 0.7[Z] 0.7[Z] 0.7 39.70[Hz] 0.0 - 39.70[Hz] Thrangle.Sine 0.7[Z] 0.0 - 39.70[Hz] Thru(20[Hz]) - 8.0[kHz] 1.0[kHz] - Thru(20.0[kHz]) D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""> 32[Hz] - 2.0[kHz] -12 - +12dB 500[Hz] - 16.0[kHz] -12 - +12(dB) Display 16th - 4th 0.< 100%1</w63<>	Value Value 0 - 127 0 - 127	See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SLIC No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	MODULATOR (Varia Parameter Carrier Freq Course Carrier Freq Fine LFO Wave LFO Depth LFO Frequency HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet EQ Low Frequency EQ Low Gain Et (Variation, Insertio Parameter Divide Type Gate Time Pan Aeg Type	atton, Insertion block) Display 0.7[Hz] 0.7 307 (Hz] 0.7 307 (Hz] Thru(20[Hz]) 8.0[kHz] 1.0[kHz] 1.0[kHz] 0.7 397 (Hz] 1.0[kHz] 5.0[kHz] 1.0[kHz] 2.0[kHz] 1.0[kHz] 2.0[kHz] 1.0[kHz] 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12	Value 0 127 0 -127 -127 0 -127 -127 0 -127 -127 0 -127 -127 0 -127 -127 0 -52 -34 34 -60 -228 1 -127 -28 √28 -58 -52 Value -5 -11 0 -100 0	See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3	Control Control Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 No. 1 2 3 4 5	MODULATOR (Varia Parameter Carrier Freq Course Carrier Freq Fine LFO Depth LFO Depth LFO Frequency HPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff Course Carrier Frequency EQ Low Frequency EQ High FreqUENCY	atton, Insertion block) Display 0.7 Hz] Triangle,Sine 0 - 127 10,0 - 39.70[Hz] Thru(20[Hz]) = 8.0[kHz] 1.0[kHz] - Thru(20.0[kHz]) D63>W - D=W ~ D <w63< td=""> 32[Hz] - 2.0[kHz] -12 - +12dB 500[Hz] - 16.0[kHz] -12 - +12dB Display 16th - 4th 0 ~ 100%] A ~ E 0 ~ 127</w63<>	Value Value 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 52 34 - 60 1 - 127 4 - 40 52 - 76 28 - 58 52 - 76 MSB = 114 Value 5 - 11 0 - 100 0 - 4 0 - 127 0 - 52 34 - 60 MSB = 114 Value	See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3	Control Control Control
No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 No. 1 2 3 4 5 6 3 4 4 5 6	MODULATOR (Varia Parameter Carrier Freq Course Carrier Freq Fine LFO Depth LFO Depth LFO Frequency HPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff Course Cou	atton, Insertion block) Display 0.7 Hz - 5002.6Hz 0 - 127 Triangle,Sine 0 - 127 0.0 - 39.70[Hz] Thru(20[Hz]) - 8.0[kHz] 1.0[kHz] - Thru(20.0[kHz]) D63>W - D=W - D <w63< td=""> 32[Hz] - 2.0[kHz] -12 - +12dB 500[Hz] - 16.0[kHz] -12 - +12[dB] Display 16th - 4th 0 - 100[%] A - E 0 - 127 63 - 463</w63<>	Value Value 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 52 34 - 60 1 - 127 4 - 40 52 - 76 28 - 58 52 - 76 MSB = 114 Value 5 - 11 0 - 127 0 - 100 0 - 127 0 - 127	See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#4 table#4	Control Control Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SLICC No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	MODULATOR (Varia Parameter Carrier Freq Course Carrier Freq Fine LFO Wave LFO Depth LFO Depth LFO Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain EQ High Sain EQ	atton, Insertion block) Display 0.7[H2] - 5002.6Hz 0 - 127 Triangle.Sine 0 - 127 0.0 - 39.70[H2] Thru(200[H2]) - 8.0[kH2] 1.0[kH2] - Thru(20.0[kH2]) D63>W - D=W - D <w63< td=""> 32[H2] - 2.0[kH2] -12 - +12dB 500[H2] - 16.0[kH2] -12 - +12[dB] Display Display 0 - 100[%] A - E 0 - 127 +63 0 - 127 -80 -127</w63<>	Value Value 0 - 127 0 - 52 34 - 60 1 - 127 52 - 76 28 - 58 52 - 76 28 - 58 52 - 76 28 - 58 52 - 76 Value 5 - 11 0 - 100 0 - 4 0 - 127 1 - 127 0 - 9 0	See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3	Control • Control •
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 5 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	MODULATOR (Varia Parameter Carrier Freq Course Carrier Freq Free LFO Wave LFO Depth LFO Vave LFO Depth LFO Cutoff Dry/Wet EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Et (Variation, Insertio Parameter Divide Type Gate Time Para Aeg Type Pan Aeg Type Pan Aeg Type Pan Aeg Type Pan Aeg Min Level Pan Type Divide Min Level Pan	atton, Insertion block) Display 0.7[Hz] - 5002.6Hz 0.7[Hz] 0.7 [Hz] Triangle,Sine 0.7 [Hz] Thru(201Hz]) 8.0[kHz] 1.0[kHz] 1.0[kHz] 0.63>W - D=W ~ D <w63< td=""> 32[Hz] - 2.0[kHz] -12 ~ +122B 500[Hz] - 16.0[kHz] -12 - +12[dB] 16in - 4th 0 - 100[%] A - E 0 - 127 -63 - +63 0 - 127 0 - 15 (16th pote)</w63<>	Value 0 137 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 1 127 0 52 34 -60 1 127 22 5 58 52 76 28 58 52 76 28 58 52 76 28 5 11 0 100 0 4 0 127 </td <td>See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#4 table#4</td> <td>Control • Control •</td>	See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#4 table#4	Control • Control •
No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 12 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 10 1	MODULATOR (Variants) Parameter Carrier Freq Course Carrier Freq Fine LFO Wave LFO Depth LFO Frequency HPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff Carrier Carrier Carrier Carrier Dry/Wet EQ Low Frequency EQ High Gain Et Carrier Drivide Type Gate Time Pan Aeg Type Pan Aeg Type Pan Aeg Type Pan Aeg Type Drivide Min Level Pan Type Drivide Min Level Pan Type Drivide Min Level Pan Sep Three Drivide Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Se	atton, Insertion block) Display 0.7 H2 0.7 307 0[H2] Thru(20 H2) 0.6(Hz) 0.7 397 0[H2] Thru(20 H2) 0.6(Hz) 0.6(Hz) 0.6(Hz) 0.6(Hz) 0.7(Hz) Thru(20(Hz)) 0.6(S) 0.7(Hz) 1.0(KHz) -12 ~ 12(B) 0.7(Hz) 0.7(Hz) 1.12 ~ 12(B) 0.7(Hz) 1.12 ~ 12(GB) 0.7(Hz) 1.12 ~ 112(Hz) 1.12 ~ 11	Value 0 127 0 -127 -127 0 -127 -127 0 -127 -127 0 -127 -127 0 -127 -127 0 -127 -127 1 -127 -127 28 -58 -52 52 -76 -56 Value -5 -11 0 -127 -127 0 -4 0 0 -127 0 1 -127 0 0 -127 0 1 -127 0 0 -127 0 1 -127 0	See Table table#22 table#19 table#19 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#4 table#4 table#14	Control Control Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	MODULATOR (Varia Modulation for the second	atton, Insertion block) Display 0.7 Hz] Triangle, Sine 0 - 127 0.7.0 0.7.0 127 0.0 39.70[Hz] Thru(20[Hz]) = 8.0[kHz] 1.0[kHz] - Thru(20.0[kHz]) D63>W - D=W - D <w63< td=""> 32[Hz] - 2.0[kHz] -12 - +12dB 500[Hz] - 16.0[kHz] -12 - +12[dB] Display 16th - 4th 0 - 100% A - E 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 100% A - E 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 15 (x16th note) D63>W - D=W - D<w63< td=""></w63<></w63<>	Value Value 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 52 34 - 60 1 - 127 4 - 40 52 - 76 28 - 58 52 - 76 MSB = 114 Value 5 - 11 0 - 100 0 - 4 0 - 127 0	See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#15 table#15	Control • Control •
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 6 7 8 9 10 11 12 15 16 7 8 9 10 11 12 15 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	MODULATOR (Varia Modulation for the second	atton, Insertion block) Display 0.7 Hz - 5002.6Hz 0 - 127 Triangle,Sine 0 - 127 0.0 - 39.70[Hz] Thru(20(Hz)) - 8.0[kHz] 1.0[kHz] - Thru(20.0[kHz]) D63>W - D=W - D <w63< td=""> 32[Hz] - 2.0[kHz] -12 - +12(dB) Display 16th - 4th 0 - 107%] A - E 0 - 100[%] A - E 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 100[%] A - E 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 15 (x16th note) D63>W - D=W - D<w63< td=""> </w63<></w63<>	Walue Value 0 - 127 0 0 - 127 0 0 - 127 0 0 - 127 0 0 - 127 0 0 - 127 0 0 - 127 0 0 - 127 0 0 - 127 0 1 - 127 28 - 58 52 - 76 28 - 58 52 - 76 28 - 58 52 - 76 28 - 114 0 - 100 0 0 - 100 0 0 - 127 1 0 - 127 0 1 - 127 0 0 - 127 1 1 - 127 0	See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#15	Control • Control •
No. No. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 7 8 9 10 11 12 13 13 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 12 13 11 12 13 13 12 13 11 12 13 13 11 12 13 13 11 12 13 13 11 12 13 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	MODULATOR (Varia Parameter Carrier Freq Course Carrier Freq Course LFO Wave LFO Depth LFO Vave LFO Trequency HPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff Cutoff Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff	atton, Insertion Diock) Display $0.7 Hz $ $0.7 Hz $ 0.7370 Triangle,Sine 0.127 Triangle,Sine 0.127 Thruck(Hz) $0.0.39.70[Hz]$ Thru(201Hz]) $0.0.39.70[Hz]$ $1.0[kHz] - 2.0[kHz]$ $1.0[kHz] - 2.0[kHz]$ $0.53>W - D=W - D 32[Hz] - 2.0[kHz] 1.2 - +12dB 500[Hz] - 16.0[kHz] -12 - +12(BB) Display 16in - 4th 0 - 107(Hz) 63 - 463 0 - 127 -53 - 463 0 - 127 0 - 5(x(Hbin note)) D63>W - D=W - D$	Value 0 113 Value 0 127 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 1 127 0 52 76 28 28 58 52 52 76 28 52 76 28 51 100 0 0 100 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 4 4 40	See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#45 table#15 table#15 table#15	Control • Control •
No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 1 12 13 4 5 6 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 13 14 15 1	MODULATOR (Variants) Parameter Carrier Freq Course LFO Depth LFO Depth LFO Crequency HPF Cutoff LFO Frequency HPF Cutoff Dry/Wet EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Et (Variation, Insertion Parameter Divide Type Gate Time Pan Aeg Type Pan Aeg Type Pan Aeg Type Pan Aeg Type Pan Aeg Nin Level Pan Type Divide Min Level Pan Type Divide Divide Type Divide Divide Min Level Pan Type Divide Divide Divide Divide Min Level Pan Depth	atton, insertion block) Display $0.7 Hz $ 0.737 0.737 0.737 0.737 0.737 0.737 0.737 0.737 0.737 0.737 0.737 0.737 0.737 0.737 0.737 0.7377 0.73777 0.737776 0.73776 0.73776 0.737776 0.737776 0.737776 0.737776 0.737776 0.737776 0.737776 0.737776 0.73777776 0.73777777776 $0.7377777777777777777777777777777777777$	Value 0 127 0 -127 0 1 0 -127 0 1 0 -127 0 -127 0 -127 0 -127 0 -127 0 -52 34 -60 - - 1 -127 - - 28 -58 - - Value - - - 5 -11 0 100 - 0 - 42 - - 127 0 -127 1 - 127 0 -127 1 - 127 0 -127 1 - 127 4 - - 9 - 4 - - 127 - 4 - - 127 - 4 - - 28 - 6 <td>See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#4 table#4 table#15 table#14</td> <td>Control Control</td>	See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#4 table#4 table#15 table#14	Control Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 LICC No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 14 15 16 16 16 16 16 16 11 <th12< th=""> <th13< th=""> <th14< th=""></th14<></th13<></th12<>	MODULATOR (Varia MODULATOR (Varia Parameter Carrier Freq Course LFO Depth LFO Depth LFO Frequency HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet EQ Low Frequency EQ High Gain E (Variation, Insertion Parameter Divide Type Gate Time Pan Aeg Type Pan Aeg Type Pan Aeg Type Pan Aeg Type Divide Min Level Pan Depth Divide Min Level Pan Depth Divide Spase Dry/Wet EQ Low Frequency EQ Lo	atton, Insertion block) Display $0.7 Hz $ $0.7 = 37$ Triangle,Sine $0 - 127$ $0.7 = 37$ Tringle,Sine $0.7 = 37$ $0.7 = 37$ Thru(20 Hz]) $0.639.W - DeW = 0.6(KHz]$ $1.0[KHz] - 2.0[KHz]$ $1.0[KHz] - 2.0[KHz]$ $-12 - 412dB$ $500[Hz] - 16.0[KHz]$ $-12 - 412dB$ $0 - 100\%$ $A = J$ $0 - 100\%$ $A = J$ $0 - 127$ $-63 - 463$ $0 - 127$ $-63 - 463$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$	Value 0 127 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 52 34 60 1 1 1 127 28 58 52 76 28 58 52 76 0 1 0 127 0 127 1 127 0 127 0 127 0 127 1 127 0 127 0 127 0 127 0 127 127 2 4 40 52 76 28 58 52 76	See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#15 table#15 table#15	Control Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 2 3 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 3 14 15 16 11 12 13 14 15 16 0<	MODULATOR (Varia Modulation for the second Carrier Freq Course Carrier Freq Fine LFO Depth LFO Depth LFO Frequency HPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff Carrier Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Expert Pan Aeg Type Pan Aeg Type Pan Aeg Type Pan Aeg Type Pan Aeg Min Level Pan Aeg Min Level Pan Aeg Min Level Pan Aeg Phase Drive EQ Low Frequency EQ Ligh Frequency EQ Ligh Frequency EQ Ligh Frequency EQ Ligh Gain	atton, Insertion block) Display 0.7 Hz - 5002.6Hz 0 - 127 1.7/1418 0.6.039.70[Hz] Thru(200[Hz]) - 8.0[Hz] Thru(200[Hz]) - 8.0[Hz] 1.0[KHz] - Thru(20.0[KHz]) D63>W - D=W - D <w63< td=""> 32[Hz] - 2.0[KHz] -12 - +12dB 500[Hz] - 16.0[KHz] -12 - +12(dB) Display 16th - 4th 0 - 100[%] A - E 0 - 127 A - E 0 - 127 A - J 0 - 15 (c16th note) D63>W - D=W - D<w63< td=""></w63<></w63<>	Wildle 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 <th>See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 See Table table#15 table#15 table#15 table#3 table#3</th> <th>Control • Control •</th>	See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 See Table table#15 table#15 table#15 table#3 table#3	Control • Control •
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 IC No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 OLL OLL OLL OLL OLL 12 13 14 15 6 OLL Image: Source Sour	MODULATOR (Variation, Ins Parameter Carrier Freq Course Carrier Freq Course LFO Wave LFO Depth LFO Vave LFO Tequency HPF Cutoff Dry/Wet EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Stan Parameter Divide Type Para Aeg Min Level Pan Aeg Min Level Pan Aeg Min Level Pan Aeg Min Level Pan Ag Min Level Pan State State Drive AEG Phase Dry/Wet EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain ATOR (Variation, Ins	atton, Insertion block) Display 0.7[Hz] - 5002.6Hz 0.7[Hz] 1002.6Hz 0.7[Jz] 0.0.7397[Hz] Thrangle.Sine 0.7[Jz] 1.0[KHz] 1.0[KHz] 1.0[KHz] 0.63>W - D=W - D <w63< td=""> 32[Hz] - 2.0[KHz] -12 - +12dB 500[Hz] - 16.0[KHz] -12 - +12(B] Display 16th - 4th 0 - 100[%] A - E 0 - 127 -53 - 463 0 - 127 0 - 152 0 - 152 0 - 152 0 - 154 0 - 152 0 - 152 0 - 152 0 - 152 0 - 152 0 - 152 0 - 152 0 - 152 0 - 152 0 - 152 0 - 152 0 - 152 0 - 152 0 - 152 0 - 152 0 - 152</w63<>	Walue 0 113 Value 0 127 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 1 127 0 52 76 28 52 76 28 52 76 28 52 76 1 0 100 0 4 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 1 127 4 40 52 76 28 58 52 76 MSB = 115 1 127 Value 10 10 10 28 </td <td>See Table table#19 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#45 table#43 table#3 table#3</td> <td>Control • Control •</td>	See Table table#19 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#45 table#43 table#3 table#3	Control • Control •
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SLICC No. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SUC No. 1 <th1< th=""> <th1< th=""></th1<></th1<>	MODULATOR (Variation, Insertion) Carrier Freq Course Carrier Freq Fine LFO Wave LFO Depth LFO Wave LFO Depth LFO Frequency HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency Eq E Variation, Insertio Parameter Divide Type Gate Time Pan Aeg Min Level Pan Aeg Min Level Pan Aeg Min Level Pan Age Min Level Pan Sept Drive AEG Phase Dry/Wet EQ Low Frequency EQ High FreqUency EQ Hi	atton, Insertion block) Display $0.7 Hz $ $0.7 Hz $ $0.737 Hz $ $0.7377 Hz $ 0.737742 0.737742 0.737742 0.737742 0.737742 0.737742 0.737742 0.737742 0.737742 0.737742 0.737742 0.737742 0.737742 0.737742 0.737742 0.737742 0.737742 0.737742 0.7377742 0.73777742 $0.7377777777777777777777777777777777777$	Value 0 113 0<127	See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#43 table#43 table#3 table#3	Control Control Control Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SUC No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 SOL 10 12 2 7 11 12 2 10 11 12 </td <td>MODULATOR (Variation of the second of the se</td> <td>atton, Insertion block) Display $0.7 Hz$ 0.737 0.7377 0.73777642 0.7377642 0.737642 0.737642 0.737642 0.737642 0.737642 0.737642 0.737642 0.737642 0.737642 0.737642</td> <td>Value 0 127 0 127 0 127 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 52 34 60 1 127 4 40 52 76 Value 5 1 127 0 127 0 127 0 127 1 127 0 127 1 127 0 127 1 127 0 127 1 127 4 40 52 76 4 40 52 76 8 58 52 76 MSB = 115 Value 0 1 0 1 127 0 1 4 2 76 28 58 52 76<td>See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#4 table#15 table#3 table#3</td><td>Control Control Control Control Control Control Control Control Control</td></td>	MODULATOR (Variation of the second of the se	atton, Insertion block) Display $0.7 Hz $ 0.737 0.737 0.737 0.737 0.737 0.737 0.737 0.737 0.737 0.737 0.737 0.737 0.737 0.737 0.737 0.7377 0.73777642 0.7377642 0.7377642 0.7377642 0.7377642 0.7377642 0.7377642 0.7377642 0.7377642 0.7377642 0.7377642 0.7377642 0.7377642 0.7377642 0.7377642 0.7377642 0.737642 0.737642 0.737642 0.737642 0.737642 0.737642 0.737642 0.737642 0.737642 0.737642	Value 0 127 0 127 0 127 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 52 34 60 1 127 4 40 52 76 Value 5 1 127 0 127 0 127 0 127 1 127 0 127 1 127 0 127 1 127 0 127 1 127 4 40 52 76 4 40 52 76 8 58 52 76 MSB = 115 Value 0 1 0 1 127 0 1 4 2 76 28 58 52 76 <td>See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#4 table#15 table#3 table#3</td> <td>Control Control Control Control Control Control Control Control Control</td>	See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#4 table#15 table#3 table#3	Control Control Control Control Control Control Control Control Control
$ \begin{array}{c} \text{No.} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ \textbf{No.} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 $	MODULATOR (Varia Modulation for the second Carrier Freq Course Carrier Freq Fine LFO Depth LFO Depth LFO Frequency HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Et (Variation, Insertion Parameter Divide Type Gate Time Pan Aeg Type Pan Aeg Type Pan Aeg Type Pan Aeg Type Divide Min Level Pan Depth Divide Min Level Pan Type Drive EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Carbon EQ High Gain EQ High Gain EQ High Gain EQ High Carbon EQ High Carbon	atton, Insertion block) Display 0.7[Hz] Triangle,Sine 0 - 127 0.0 - 39.70[Hz] Thru(20[Hz]) = 8.0[kHz] 1.0[kHz] - Thru(20.0[kHz]) D63>W - D=W - D <w63< td=""> 32[Hz] - 2.0[kHz] -12 - +12dB 500[Hz] - 16.0[kHz] -12 - +12[dB] Display 16th - 4th 0 - 127 -63 - 463 0 - 127 -63 - 463 0 - 127 0 - 127 -63 - 44b 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 10 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127 12 - +12[dB] 500[Hz] - 16.0[kHz] -12 - +12[dB] 500[Hz] - 16.0[kHz] -12 - +12[dB] 500[Hz</w63<>	Walue 0 127 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 1 127 0 1 1 127 0 1 4 40 5 2 52 76 28 58 52 76 28 58 52 76 0 10 0 4 0 0 127 0 127 0 127 0 0 127 0 127 0 0 127 0 127 0 0 127 0 127 0 0 127 0 127 0	See Table table#12 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#4 table#15 table#15 table#3 table#3	Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control
$ \begin{array}{c} \text{No.} \\ \hline \text{No.} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 12 \\ 3 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 12 \\ 3 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 $	MODULATOR (Variation, Insertion) Parameter Carrier Freq Course LFO Wave LFO Depth LFO Vave LFO Trequency LFO Frequency LFP Cutoff Dry/Wet EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Read Divide Type Parameter Divide Type Para Aeg Type Para Aeg Type Para Aeg Min Level Pan Aeg Min Level Pan Seg Drive AEG Phase Dry/Wet EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ Low Frequency EQ Low Gain Divide Min Level Parameter On/Off SW Low Level High Level Low Mite	atton, Insertion block) Display $0.7 H2 - 5002.6Hz$ 0127 Triangle.Sine $0 - 127$ Do. $-39.70 H2 $ Thru(200 H2) - $8.0[kH2]$ 1.0[kH2] - Thru(20.0[kH2]) D63>W - D=W - D <w63< td=""> 32[H2] - 2.0[kH2] -12 - +12dB 500 H2 - 16.0[kH2] -12 - +12(B] Display 16th - 4th $0 - 100[%]$ $A - E$ $0 - 100[%]$ $A - J$ $0 - 100[%]$ $A - J$ $0 - 127$ $0 - 5(x)(t6th note)$ D63>W - D=W - D<w63< td=""> 32[Hz] - 2.0[kHz] -12 - +12dB 500(Hz] - 16.0[kHz] -12 - 127 $0 - 15(x)(t6th note)$ D63>W - D=W - D<w63< td=""> 32[Hz] - 2.0[kHz] -12 - +12[dB] ertion block Display Off. On $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 -$</w63<></w63<></w63<>	Value 0 113 Value 0 127 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 1 127 0 52 76 28 52 76 28 52 76 1 0 100 0 4 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127	See Table table#19 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#45 table#43 table#45 table#3 table#3	Control Control Control Control Control Control
$ \frac{No.}{1} = 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 112 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 112 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 112 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 112 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 12 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 12 \\ 12 \\ 12 \\ 12 \\ 12 \\ 12 \\ 12 $	MODULATOR (Variation frequency Carrier Freq Course Carrier Freq Fine LFO Wave LFO Depth LFO Vave LFO Depth LFO Frequency HPF Cutoff Dry/Wet EQ Low Frequency EQ High Sain Parameter Divide Type Gate Time Pan Aeg Min Level Pan Aeg Min Level Pan Age Min Level Pan Street Drive AEG Phase Drive AEG Phase Drive AEG Phase Drive High Level High Level High Level High Level High Level High Level Low Mute Min	atton, Insertion block) Display $0.7 Hz $ $0.737 Hz $ $0.738 Hz $ $0.738 Hz $ $0.738 Hz $ $1.27 Hz $ $0.738 Hz $ $0.7127 Hz $	Walue 0 113 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 127 0 52 76 28 52 76 28 58 52 76 0 4 0 127 0 127 0 127 127 127 0 127 127 127 0 127 127 127 0 127 127 127 0 127 127 127 0 127 127 127 0 127 127 127 0 127 127 127 0 127 127 127	See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#43 table#43 table#3 table#3	Control Control Control Control Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 <th< td=""><td>MODULATOR (Variation frequency Carrier Freq Course Carrier Freq Free LFO Wave LFO Depth LFO Frequency HPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff Carrier Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Et (Variation, Insertion Parameter Divide Type Gate Time Pan Aeg Min Level Pan Ag Min Level Pan Ag Min Level Pan Ag Min Level Pan Septh Divide Min Level Mid Level Mid Level High Level Low Mute Mid Mute High Mute</td><td>atton, Insertion block) Display $0.7 Hz$ $0.7 = 72$ Triangle,Sine $0 - 127$ Triangle,Sine $0.7 = 727$ Thru(20 Hz]) = 8.0[kHz] Thru(20 Hz]) = 8.0[kHz] $1.0[kHz] = Thru(20.0[kHz])$ D63>W = D=W = D<w63< td=""> 32[Hz] = 2.0[kHz] $-12 - +12dB$ 500(Hz] = 16.0[kHz] $-12 - +12[dB]$ n block Display 16Bh = 4th $0 - 127$ $63 - 463$ $0 - 127$ $63 - 463$ $0 - 127$ $0 - 127$<td>Value 0 127 0 127 0 127 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 52 34 60 1 127 4 40 52 76 Value 5 1 100 0 0 127 1 127 0 127 1 127 0 127 1 127 0 127 1 127 4 40 52 76 S2 76 28 58 52 76 Value 0 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 1 0 1 0</td><td>See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 See Table table#4 table#4 table#3</td><td>Control Control Control Control Control</td></w63<></td></th<>	MODULATOR (Variation frequency Carrier Freq Course Carrier Freq Free LFO Wave LFO Depth LFO Frequency HPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff Carrier Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Et (Variation, Insertion Parameter Divide Type Gate Time Pan Aeg Min Level Pan Ag Min Level Pan Ag Min Level Pan Ag Min Level Pan Septh Divide Min Level Mid Level Mid Level High Level Low Mute Mid Mute High Mute	atton, Insertion block) Display $0.7 Hz $ $0.7 = 72$ Triangle,Sine $0 - 127$ Triangle,Sine $0.7 = 727$ Thru(20 Hz]) = 8.0[kHz] Thru(20 Hz]) = 8.0[kHz] $1.0[kHz] = Thru(20.0[kHz])$ D63>W = D=W = D <w63< td=""> 32[Hz] = 2.0[kHz] $-12 - +12dB$ 500(Hz] = 16.0[kHz] $-12 - +12[dB]$ n block Display 16Bh = 4th $0 - 127$ $63 - 463$ $0 - 127$ $63 - 463$ $0 - 127$ $0 - 127$<td>Value 0 127 0 127 0 127 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 52 34 60 1 127 4 40 52 76 Value 5 1 100 0 0 127 1 127 0 127 1 127 0 127 1 127 0 127 1 127 4 40 52 76 S2 76 28 58 52 76 Value 0 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 1 0 1 0</td><td>See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 See Table table#4 table#4 table#3</td><td>Control Control Control Control Control</td></w63<>	Value 0 127 0 127 0 127 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 52 34 60 1 127 4 40 52 76 Value 5 1 100 0 0 127 1 127 0 127 1 127 0 127 1 127 0 127 1 127 4 40 52 76 S2 76 28 58 52 76 Value 0 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 1 0 1 0	See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 See Table table#4 table#4 table#3	Control Control Control Control Control
$ \begin{array}{c} \text{INC} \\ \hline \text{No.} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 $	MODULATOR (Varia Modulation for the second s	$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	Walue 0 113 Value 0 127 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 1 127 0 4 60 1 1 127 0 5 76 28 52 76 28 52 76 29 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 <tr< td=""><td>See Table table#19 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#45 table#15 table#3 table#3 table#3</td><td>Control Control Control Control Control</td></tr<>	See Table table#19 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#45 table#15 table#3 table#3 table#3	Control Control Control Control Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 10 12 3 4 5 6 6 7 8 9 10 12 3 4 5 6 6 7	MODULATOR (Variation) Parameter Carrier Freq Course Carrier Freq Course LFO Wave LFO Depth LFO Vave LFO Trequency HPF Cutoff Dry/Wet EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Et (Variation, Insertio Parameter Divide Type Pan Aeg Type Pan Aeg Type Pan Aeg Min Level Pan Aeg Min Level Pan Spent Drive AEG Phase Dry/Wet EQ Low Frequency EQ High Level Low Kerel High Level High Level High Hute	atton, Insertion block) Display $0.7 H2 - 5002.6Hz$ $0.7 Triangle,Sine$ $0 - 127$ Triangle,Sine $0 - 127$ Thruc(200,Hz] Thruc(200,Hz] $0.0 - 39.70[H2]$ Thruc(200,Hz] $1.0[KHz] - 2.0[KHz]$ $1.0[KHz] - 2.0[KHz]$ $1.0[KHz] - 1.0[KHz]$ $1.0[KHz] - 1.0[KHz]$ $1.0[KHz] - 1.0[KHz]$ $1.2 - + 12dB$ $500[H2] - 16.0[KHz]$ $1.2 - + 12dB$ $500[H2] - 16.0[KHz]$ $1.2 - + 12dB$ $0 - 127$ $63 - 463$ $0 - 127$ $0 - 15$ $0 - 127$ $0 - 15$ 0.7127 $0 - 15$ 0.7127 0.7127 0.7127 $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$	Value 0 113 Value 0 127 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 1 127 0 2 56 2 52 76 28 52 76 28 52 76 1 0 0 4 0 127 0 0 1 127 0 1 127 0 127 0 0 127 0 0 1 127 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0	See Table table#12 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#45 table#15 table#14	Control Control Control Control Control
$ \begin{array}{c} \text{INC} \\ \hline \text{No.} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ \textbf{SLC} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ \textbf{SOL} \\ \textbf{No.} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 $	MODULATOR (Variation frequency Carrier Freq Course Carrier Freq Fine LFO Wave LFO Depth LFO Vave LFO Depth LFO Frequency HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Sain Parameter Divide Type Gate Time Pan Aeg Min Level Pan Aeg Min Level Pan Age Min Level Pan Street Drive AEG Phase Drive AEG Phase AEG Phase Drive AEG Phase AEG Phas	atton, Insertion block) Display $0.7 Hz $ $0.7 Z7 $ $0.7 Z7 $ $0.7 Z7 $ $Thru(200 Hz) = 8.0[kHz]$ $1.0[kHz] = 7.0[kHz]$ $1.0[kHz] = 2.0[kHz]$ $1.0[kHz] = 2.0[kHz]$ $1.0[kHz] = 2.0[kHz]$ $1.2 = 112 HS$ $500 Hz = 16.0[kHz]$ $1.2 = -112(HS)$ Display 16fn - 4th $0 = 1027$ $63 = 463$ $0 = 127$ $63 = 463$ $0 = 127$ $0 = 53W - D=W - D 22[Hz] - 2.0[kHz] -12 - 412(HS) 0 = 127 0 = 53W - D=W - D 32[Hz] - 2.0[kHz] -12 - 412(HS) ertion block) Display Off. On 0 = 127 0 = 127 0 = 127 0 = 127 0 = 127 0 = 127 0 = 127 0 = 127 0 = 127 0 = 127 0 = 127 Walue 0 113 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 127 0 52 76 28 52 76 28 58 52 76 0 4 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 15 1 127 0 15 1 127 0 127 0 1 0 127 0 1 127 0 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 1See Tabletable#22table#19table#1table#3table#3table#3table#3table#3table#3table#3table#43table#43table#3table#3Control Control Control Control Control$	Walue 0 113 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 127 0 52 76 28 52 76 28 58 52 76 0 4 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 15 1 127 0 15 1 127 0 127 0 1 0 127 0 1 127 0 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 1	See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#43 table#43 table#3 table#3	Control Control Control Control Control
$ \begin{array}{c} \text{NNC.} \\ \hline 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 12 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10$	MODULATOR (Variation frequency Carrier Freq Course Carrier Freq Fine LFO Wave LFO Depth LFO Frequency HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency Eq High Cain Parameter Divide Type Gate Time Pan Aeg Min Level Pan Aeg Min Level Pan Ag Min Level Pan Sept Drive EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain EQ High Frequency EQ High Gain EQ High Frequency EQ High Gain EQ High Frequency EQ High Gain EXTR (Variation, Ins Parameter Drive Mid Level High Level Low Mute High Mute	atton, insertion block) Display $0.7 Hz $ $0.7 = 37$ Triangle,Sine $0 - 127$ Thru(20 Hz]) $0.0 - 39.70 Hz]$ Thru(20 Hz]) $0.0 - 39.70 Hz]$ Thru(20 Hz]) $0.63 > W - D = W - D < W63$ $0.63 > W - D = W - D < W63$ $0.63 > W - D = W - D < W63$ $0.63 > W - 16.0(kHz]$ $-12 - +12dB$ $500(Hz] - 16.0(kHz]$ $-12 - +12(dB)$ Display $16B - 4th$ $0 - 107\%$ $0 - 127$ $63 - 463$ $0 - 127$	Value 0 13 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 52 34 60 1 127 1 127 28 58 52 76 1 100 0 4 0 127 0 127 1 127 0 127 0 127 0 127 1 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 1 0 127 0 1 0 127 0 1	See Table table#22 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#4 table#4 table#4 table#3	Control Control Control Control Control
$ \begin{array}{c} \textbf{No.} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 $	MODULATOR (Varia Modulation for the second Carrier Freq Course Carrier Freq Freq Course LFO Depth LFO Depth LFO Frequency HPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff Carrier Course Carrier Course Carier Course Ca	atton, Insertion block) Display $0.7 Hz $ $0.7 = 37$ Triangle,Sine $0 - 127$ $0.7 = 37$ Thru(20 Hz]) = 8.0[kHz] Thru(20 Hz]) = 8.0[kHz] $1.0[kHz] - Thru(20.0[kHz])$ $0.63 = 37.0[Hz]$ $0.63 = 37.0[Hz]$ $0.63 = 37.0[Hz]$ $0.63 = 37.0[Hz]$ $1.0[kHz] - 2.0[kHz]$ $1.0[kHz] - 2.0[kHz]$ $-12 - 412dB$ $500[Hz] - 16.0[kHz]$ $-12 - 412(B)$ n block) Display $168h - 4th$ $0 - 100\%$ $A = J$ $0 - 127$ $-63 - 463$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $12 - 412(B)$ ertion block) Display Off, On $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$ $0 - 127$	Walue 0 113 Value 0 127 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 1 127 0 4 40 52 52 76 28 52 76 28 511 0 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 <t< td=""><td>See Table table#12 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3</td><td>Control Control Control Control Control</td></t<>	See Table table#12 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3	Control Control Control Control Control
$ \underbrace{NOC}_{NC} = \underbrace{NOC}_{NC} =$	MODULATOR (Variation, Inservice) Carrier Frequency LFO Wave LFO Depth LFO Vave LFO Frequency HPF Cutoff Dry/Wet EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High The Variation, Inservice Parameter Divide Type Pan Aeg Type Pan Aeg Type Pan Aeg Type Pan Aeg Type Pan Aeg Min Level Pan Aeg Min Level Pan System Drive AEG Phase Dry/Wet EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ Low Frequency EQ Low Gain Drive AEG Phase Dry/Wet	atton, insertion block) Display $0.7 H2 - 5002.6H2 0.7 H2 Triangle.Sine 0 - 127 Dr. 0 39.70[H2] Thru(20.0[kHz]) D63>W - D=W - D 32[H2] - 2.0[kHz] -12 - +12dB 500[H2] - 16.0[kHz] -12 - +12dB 500[H2] - 16.0[kHz] -12 - +12(B] Display 16th - 4th 0 - 100[\%] A = E 0 - 100[\%] A = C 0 - 100[\%] A = C 0 - 127 0 - 5(x)(Eth note) D63>W - D=W ~ D 32[Hz] - 2.0[kHz] -12 - 412(B] 2127 0 - 15(x)(Eth note) D63>W - D=W ~ D 32[Hz] - 16.0[kHz] -12 - +12[dB] ertion block) Display Off, On Off, On <$	Walue 0 113 Value 0 127 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 1 127 0 4 60 1 52 76 28 52 76 28 52 76 1 0 100 0 0 127 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 <tr< td=""><td>See Table table#12 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#4 table#15 table#15 table#3 table#3 table#3</td><td>Control Control Control Control Control</td></tr<>	See Table table#12 table#19 table#1 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#3 table#4 table#15 table#15 table#3 table#3 table#3	Control Control Control Control Control

248

Elenco Parametri di Effetto

LOW RESOLUTION (Variation, Insertion block) MSB = 116

No.	Parameter	Display		See Table	Control
1	Mod Depth	0~127	0 - 127		•
2	Mod Delay Offset	1 ~ 127	1 - 127		
3	Mod Feedback	-63 ~ +63	1 - 127		
4	Resolution	1,1/2 ~ 1/128	0 - 7		
5	Mod Mix Balance	0~127	0 - 127		
6	Phase Inverse R	Off,Wet,Wet+Dry	0 - 2		
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1 - 127</td><td>table#15</td><td></td></w63<>	1 - 127	table#15	
11					
12					
13					
14					
15					
16					

DIGITAL TURNTABLE (Variation, Insertion block) MSB = 117

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Click Density	0~5	0 - 5		•
2	Click Level	0~127	0 - 127		
3	Noise Tone	0~6	0 - 6		
4	Noise Mod Speed	0.00 ~ 39.7[Hz]	0 - 127	table#1	
5	Noise Mod Depth	0~127	0 - 127		
6	Dry Send to Noise	0~127	0 - 127		
7	Noise LPF Freq	1.0[kHz] ~ Thru(20.0[kHz])	34 - 60	table#3	
8	Noise LPF Q	1.0 ~ 12.0	10 - 120		
9	Noise Level	0~127	0 - 127		
10					
11	Dry Level	0~127	0 - 127		
12	Dry LPF Frequency	1.0[kHz] ~ Thru(20.0[kHz])	34 - 60	table#3	
13					
14					
15					
16					

DIGITAL SCRATCH (Variation, Insertion block) MSB = 118

NO FEFECT MSB = 0								
16								
15								
14								
13								
12								
11	HPF Frequency	Thru(20Hz) ~ 8.0[kHz]	0 - 52	table#3				
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< th=""><th>1 - 127</th><th>table#15</th><th></th></w63<>	1 - 127	table#15				
9	EQ Width	1.0 ~ 12.0	10 - 120					
8	EQ Gain	-12 ~ +12[dB]	52 - 76					
7	EQ Frequency	100[Hz] ~ 10.0[kHz]	14 - 54	table#3				
6	Auto Pan Depth	0~127	0 - 127					
5	Auto Pan Speed	0.00 ~ 39.7[Hz]	0 - 127	table#1				
4	Scratch Depth	0 ~ 127	0 - 127					
3	Scratch Speed	1 ~ 127	1 - 127					
2	Initial Delay	0.1 ~ 460.0[ms]	1 - 4600					
1	Input Level	0~127	0 - 127		•			
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control			

NOE	FFEGI	WOD = 0						
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16				L				
THR	(HRU (Variation, Insertion block) MSB = 64							

THRU	J (Variation, Insertio	n block)	MSB = 64		
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Parameter 10 Dry/Wet only affects insertion type effects.



Tavola di Assegnazione Dati Effetti

Table #1

Data Value Data Data Value Data Data Data <thD LFO Frequency

Tab	le	#4	

.FO	D Frequency						Reve	rb Tim	е				
Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	0.00	32	1.35	64	2.69	96	8.41	0	0.3	32	3.5	64	17.0
1	0.04	33	1.39	65	2.78	97	8.75	1	0.4	33	3.6	65	18.0
2	0.08	34	1.43	66	2.86	98	9.08	2	0.5	34	3.7	66	19.0
3	0.13	35	1.47	67	2.94	99	9.42	3	0.6	35	3.8	67	20.0
4	0.17	36	1.51	68	3.03	100	9.76	4	0.7	36	3.9	68	25.0
5	0.21	37	1.56	69	3.11	101	10.1	5	0.8	37	4.0	69	30.0
6	0.25	38	1.60	70	3.20	102	10.8	6	0.9	38	4.1		
7	0.29	39	1.64	71	3.28	103	11.4	7	1.0	39	4.2		
8	0.34	40	1.68	72	3.37	104	12.1	8	1.1	40	4.3		
9	0.38	41	1.72	73	3.45	105	12.8	9	1.2	41	4.4		
10	0.42	42	1.77	74	3.53	106	13.5	10	1.3	42	4.5		
11	0.46	43	1.81	75	3.62	107	14.1	11	1.4	43	4.6		
12	0.51	44	1.85	76	3.70	108	14.8	12	1.5	44	4.7		
13	0.55	45	1.89	77	3.87	109	15.5	13	1.6	45	4.8		
14	0.59	46	1.94	78	4.04	110	16.2	14	1.7	46	4.9		
15	0.63	47	1.98	79	4.21	111	16.8	15	1.8	47	5.0		
16	0.67	48	2.02	80	4.37	112	17.5	16	1.9	48	5.5		
17	0.72	49	2.06	81	4.54	113	18.2	17	2.0	49	6.0		
18	0.76	50	2.10	82	4.71	114	19.5	18	2.1	50	6.5		
19	0.80	51	2.15	83	4.88	115	20.9	19	2.2	51	7.0		
20	0.84	52	2.19	84	5.05	116	22.2	20	2.3	52	7.5		
21	0.88	53	2.23	85	5.22	117	23.6	21	2.4	53	8.0		
22	0.93	54	2.27	86	5.38	118	24.9	22	2.5	54	8.5		
23	0.97	55	2.31	87	5.55	119	26.2	23	2.6	55	9.0		
24	1.01	56	2.36	88	5.72	120	27.6	24	2.7	56	9.5		
25	1.05	57	2.40	89	6.06	121	28.9	25	2.8	57	10.0		
26	1.09	58	2.44	90	6.39	122	30.3	26	2.9	58	11.0		
27	1.14	59	2.48	91	6.73	123	31.6	27	3.0	59	12.0		
28	1.18	60	2.52	92	7.07	124	33.0	28	3.1	60	13.0		
29	1.22	61	2.57	93	7.40	125	34.3	29	3.2	61	14.0		
30	1.26	62	2.61	94	7.74	126	37.0	30	3.3	62	15.0		
31	1.30	63	2.65	95	8.08	127	39.7	31	3.4	63	16.0		

Table #2 Modulation Delay Offset										
Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value			
0	0.0	32	3.2	64	6.4	96	9.6			
1	0.1	33	3.3	65	6.5	97	9.7			
2	0.2	34	3.4	66	6.6	98	9.8			
3	0.3	35	3.5	67	6.7	99	9.9			
4	0.4	36	3.6	68	6.8	100	10.0			
5	0.5	37	3.7	69	6.9	101	11.1			
6	0.6	38	3.8	70	7.0	102	12.2			
7	0.7	39	3.9	71	7.1	103	13.3			
8	0.8	40	4.0	72	7.2	104	14.4			
9	0.9	41	4.1	73	7.3	105	15.5			
10	1.0	42	4.2	74	7.4	106	17.1			
11	1.1	43	4.3	75	7.5	107	18.6			
12	1.2	44	4.4	76	7.6	108	20.2			
13	1.3	45	4.5	77	7.7	109	21.8			
14	1.4	46	4.6	78	7.8	110	23.3			
15	1.5	47	4.7	79	7.9	111	24.9			
16	1.6	48	4.8	80	8.0	112	26.5			
17	1.7	49	4.9	81	8.1	113	28.0			
18	1.8	50	5.0	82	8.2	114	29.6			
19	1.9	51	5.1	83	8.3	115	31.2			
20	2.0	52	5.2	84	8.4	116	32.8			
21	2.1	53	5.3	85	8.5	117	34.3			
22	2.2	54	5.4	86	8.6	118	35.9			
23	2.3	55	5.5	87	8.7	119	37.5			
24	2.4	56	5.6	88	8.8	120	39.0			
25	2.5	57	5.7	89	8.9	121	40.6			
26	2.6	58	5.8	90	9.0	122	42.2			
27	2.7	59	5.9	91	9.1	123	43.7			
28	2.8	60	6.0	92	9.2	124	45.3			
29	2.9	61	6.1	93	9.3	125	46.9			
30	3.0	62	6.2	94	9.4	126	48.4			
31	3.1	63	6.3	95	9.5	127	50.0			

Table #5 Delay Time(0.1-200.0[ms])

zonaj mine(en zoene[me])							_
Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	0.1	32	50.5	64	100.8	96	151.2
1	1.7	33	52.0	65	102.4	97	152.8
2	3.2	34	53.6	66	104.0	98	154.4
3	4.8	35	55.2	67	105.6	99	155.9
4	6.4	36	56.8	68	107.1	100	157.5
5	8.0	37	58.3	69	108.7	101	159.1
6	9.5	38	59.9	70	110.3	102	160.6
7	11.1	39	61.5	71	111.9	103	162.2
8	12.7	40	63.1	72	113.4	104	163.8
9	14.3	41	64.6	73	115.0	105	165.4
10	15.8	42	66.2	74	116.6	106	166.9
11	17.4	43	67.8	75	118.2	107	168.5
12	19.0	44	69.4	76	119.7	108	170.1
13	20.6	45	70.9	77	121.3	109	171.7
14	22.1	46	72.5	78	122.9	110	173.2
15	23.7	47	74.1	79	124.4	111	174.8
16	25.3	48	75.7	80	126.0	112	176.4
17	26.9	49	77.2	81	127.6	113	178.0
18	28.4	50	78.8	82	129.2	114	179.5
19	30.0	51	80.4	83	130.7	115	181.1
20	31.6	52	81.9	84	132.3	116	182.7
21	33.2	53	83.5	85	133.9	117	184.3
22	34.7	54	85.1	86	135.5	118	185.8
23	36.3	55	86.7	87	137.0	119	187.4
24	37.9	56	88.2	88	138.6	120	189.0
25	39.5	57	89.8	89	140.2	121	190.6
26	41.0	58	91.4	90	141.8	122	192.1
27	42.6	59	93.0	91	143.3	123	193.7
28	44.2	60	94.5	92	144.9	124	195.3
29	45.7	61	96.1	93	146.5	125	196.9
30	47.3	62	97.7	94	148.1	126	198.4
31	48.9	63	99.3	95	149.6	127	200.0

Table Com Attac	e #8 presso k Time	or e	Table Com Relea	e #9 presso ase Tir	or ne
Data	Value		Data	Value	
0	1		0	10	
1	2		1	15	
2	3		2	25	
3	4		3	35	
4	5		4	45	
5	6		5	55	
6	7		6	65	
7	8		7	75	
8	9		8	85	
9	10		9	100	
10	12		10	115	
11	14		11	140	
12	16		12	170	
13	18		13	230	
14	20		14	340	
15	23		15	680	

26 30 35

Table #10 or

	Com	presso								
Ratio										
	Data	Value								
	0	1.0								
	1	1.5								
	2	2.0								
	3	3.0								
	4	5.0								
	5	7.0								
	6	10.0								
	7	20.0								

Table #13 LO-FI Sampling Frequency Control

Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value
44.1k	32	1.34k	64	678.0	96	455.0
22.1k	33	1.30k	65	668.0	97	450.0
14.7k	34	1.26k	66	658.0	98	445.0
11.0k	35	1.23k	67	649.0	99	441.0
8.8k	36	1.19k	68	639.0	100	437.0
7.4k	37	1.16k	69	630.0	101	432.0
6.3k	38	1.13k	70	621.0	102	428.0
5.5k	39	1.10k	71	613.0	103	424.0
4.9k	40	1.08k	72	604.0	104	420.0
4.4k	41	1.05k	73	596.0	105	416.0
4.0k	42	1.03k	74	588.0	106	412.0
3.7k	43	1.00k	75	580.0	107	408.0
3.4k	44	980.0	76	573.0	108	405.0
3.2k	45	959.0	77	565.0	109	401.0
2.9k	46	938.0	78	558.0	110	397.0
2.8k	47	919.0	79	551.0	111	394.0
2.6k	48	900.0	80	544.0	112	390.0
2.5k	49	882.0	81	538.0	113	387.0
2.3k	50	865.0	82	531.0	114	383.0
2.2k	51	848.0	83	525.0	115	380.0
2.1k	52	832.0	84	519.0	116	377.0
2.0k	53	817.0	85	513.0	117	374.0
1.92k	54	802.0	86	507.0	118	371.0
1.84k	55	788.0	87	501.0	119	368.0
1.76k	56	774.0	88	496.0	120	364.0
1.70k	57	760.0	89	490.0	121	361.0
1.63k	58	747.0	90	485.0	122	359.0
1.58k	59	735.0	91	479.0	123	356.0
1.52k	60	723.0	92	474.0	124	353.0
1.47k	61	711.0	93	469.0	125	350.0
1.42k	62	700.0	94	464.0	126	347.0
1.38k	63	689.0	95	459.0	127	345.0
	Value 44.1k. 11.0k 11.7k 8.8k 4.8k 4.8k 4.9k 4.9k 4.9k 4.9k 4.9k 4.9k 4.9k 4.9	Value Data Value Data 221; k 33 14,7k 34 11,0k 35 8,8k 36 5,5k 39 5,5k 39 5,5k 39 4,8k 40 4,8k 40 4,8k 40 4,8k 40 4,8k 40 4,8k 40 4,8k 41 4,8k 40 4,8k 40 4,8k 41 4,8k 40 4,8k 41 4,8k 40 4,8k 40 4,8k 41 4,8k 40 4,8k 40 4,8k 41 4,8k 40 4,8k 404,8k 40 4,8k 40 4,8k 404,8k 40 4,8k 40 4,8k 404,8k 40 4,8k 40 4,8k 404,8k 40 4,8k 404,8k 40 4,8k 404,8k	Value Data Value 44.1k 32 1.34k 42.1k 32 1.34k 22.1k 33 1.30k 14.7k 34 1.26k 14.7k 34 1.26k 8.8k 36 1.13k 5.5k 39 1.16k 5.5k 39 1.10k 4.9k 40 1.08k 4.4k 41 1.05k 4.9k 40 1.08k 4.4k 41 1.08k 4.4k 41 1.08k 4.4k 40 1.08k 4.4k 41 1.08k 3.7k 43 1.00k 2.8k 47 1910 2.8k 47 1910 2.8k 47 1910 2.8k 482.00 1.84k 2.0k 53 842.0 1.84k 55 788.0 1.70k 57 760.0	Value Data Value Data Value Data Value Data 44.1k 32 1.34k 64 1.4.7k 34 1.28k 66 11.0k 35 1.23k 66 7.4k 37 1.16k 68 7.4k 37 1.16k 69 6.3k 38 1.13k 70 5.5k 39 1.10k 73 4.4k 41 1.06k 72 4.4k 41 1.03k 74 3.7k 44 980.0 76 3.4k 44 980.0 76 3.4k 44 980.0 82.0 2.8k 45 950.0 82 2.8k 45 <td>Value Data Value Data Value Data Value 44.1k 32 1.34k 64 678.0 22.1k 33 1.30k 66 686.0 14.7k 34 1.26k 66 685.0 11.0k 35 1.23k 67 649.0 8.8k 36 1.19k 68 639.0 6.3k 38 1.13k 70 6210 5.5k 39 1.10k 71 613.0 4.4k 40 1.08k 72 604.0 4.4k 41 1.05k 73 596.0 3.7k 43 1.00k 75 580.0 3.7k 44 90.0 76 581.0 3.2k 44 990.0 77 585.0 2.8k 47 919.0 79 551.0 2.8k 48 90.0 86 507.0 2.8k 49 982.0 88</td> <td>Value Data Value Data Value Data 44.1k 32 1.34k 64 678.0 96 44.1k 32 1.34k 64 678.0 96 22.1k 33 1.30k 65 668.0 97 14.7k 34 1.28k 66 658.0 98 11.0k 35 1.23k 67 649.0 99 8.8k 36 1.19k 68 633.0 100 7.4k 37 1.16k 69 630.0 101 6.3k 38 1.13k 70 621.0 102 5.5k 39 1.10k 71 613.0 103 4.8k 40 1.00k 72 586.0 106 3.7k 44 980.0 76 580.0 107 3.4k 44 980.0 77 586.0 108 3.2k 45 950.0 77 586.0</td>	Value Data Value Data Value Data Value 44.1k 32 1.34k 64 678.0 22.1k 33 1.30k 66 686.0 14.7k 34 1.26k 66 685.0 11.0k 35 1.23k 67 649.0 8.8k 36 1.19k 68 639.0 6.3k 38 1.13k 70 6210 5.5k 39 1.10k 71 613.0 4.4k 40 1.08k 72 604.0 4.4k 41 1.05k 73 596.0 3.7k 43 1.00k 75 580.0 3.7k 44 90.0 76 581.0 3.2k 44 990.0 77 585.0 2.8k 47 919.0 79 551.0 2.8k 48 90.0 86 507.0 2.8k 49 982.0 88	Value Data Value Data Value Data 44.1k 32 1.34k 64 678.0 96 44.1k 32 1.34k 64 678.0 96 22.1k 33 1.30k 65 668.0 97 14.7k 34 1.28k 66 658.0 98 11.0k 35 1.23k 67 649.0 99 8.8k 36 1.19k 68 633.0 100 7.4k 37 1.16k 69 630.0 101 6.3k 38 1.13k 70 621.0 102 5.5k 39 1.10k 71 613.0 103 4.8k 40 1.00k 72 586.0 106 3.7k 44 980.0 76 580.0 107 3.4k 44 980.0 77 586.0 108 3.2k 45 950.0 77 586.0

Table #3

EQ Frequency Data Value 32 33 34 34 Data Value 0 THRU(20) 80 900 1.0k 35 36 1.1k 1.2k 4 32 36 40 37 38 1.4k 1.6k 5 6 39 40 1.8k 2.0k 45 50 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 56 63 41 42 43 44 45 46 47 48 49 2.2k 2.5k 3.2k 3.6k 4.0k 4.5k 5.0k 5.6k 125 140 18 19 160 180 50 51 6.3k 7.0k 20 21 200 225 52 53 8.0k 9.0k 54 55 10.0k 11.0k 22 23 250 280 55 11.0k 56 12.0k 57 14.0k 58 16.0k 59 18.0k 60 THRU(20.0k) 24 25 26 27 28 29 315 355 400 500 560 30 31 630 700

Table #6
Poom Sizo

Data	Value	Data	Value
0	0.1	32	5.1
1	0.3	33	5.3
2	0.4	34	5.4
3	0.6	35	5.6
4	0.7	36	5.7
5	0.9	37	5.9
6	1.0	38	6.1
7	1.2	39	6.2
8	1.4	40	6.4
9	1.5	41	6.5
10	1.7	42	6.7
11	1.8	43	6.8
12	2.0	44	7.0
13	2.1		
14	2.3		
15	2.5		
16	2.6		
17	2.8		
18	2.9		
19	3.1		
20	3.2		
21	3.4		
22	3.5		
23	3.7		
23 24	3.7 3.9		

Table #11

Reverb Width; Depth; Height											
Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value				
0	0.5	32	8.8	64	17.6	96	27.5				
1	0.8	33	9.1	65	17.9	97	27.8				
2	1.0	34	9.4	66	18.2	98	28.1				
3	1.3	35	9.6	67	18.5	99	28.5				
4	1.5	36	9.9	68	18.8	100	28.8				
5	1.8	37	10.2	69	19.1	101	29.2				
6	2.0	38	10.4	70	19.4	102	29.5				
7	2.3	39	10.7	71	19.7	103	29.9				
8	2.6	40	11.0	72	20.0	104	30.2				
9	2.8	41	11.2	73	20.2						
10	3.1	42	11.5	74	20.5	1					
11	3.3	43	11.8	75	20.8	1					
12	3.6	44	12.1	76	21.1	1					
13	3.9	45	12.3	77	21.4	1					
14	4.1	46	12.6	78	21.7	1					
15	4.4	47	12.9	79	22.0	1					
16	4.6	48	13.1	80	22.4	1					
17	4.9	49	13.4	81	22.7	1					
18	5.2	50	13.7	82	23.0	1					
19	5.4	51	14.0	83	23.3	1					
20	5.7	52	14.2	84	23.6	1					
21	5.9	53	14.5	85	23.9	1					
22	6.2	54	14.8	86	24.2	1					
23	6.5	55	15.1	87	24.5	1					
24	6.7	56	15.4	88	24.9	1					
25	7.0	57	15.6	89	25.2	1					
26	7.2	58	15.9	90	25.5	1					
27	7.5	59	16.2	91	25.8	1					
28	7.8	60	16.5	92	26.1						
29	8.0	61	16.8	93	26.5	1					
30	8.3	62	17.1	94	26.8	1					
21	9.6	62	17.2	05	27.1	1					

Table #14

Tempo								
Data	Value	Data	Value	Data	Value			
0	64th/3	32	4thX19	64	4thX51			
1	64th.	33	4thX20	65	4thX52			
2	32th	34	4thX21	66	4thX53			
3	32th/3	35	4thX22	67	4thX54			
4	32th.	36	4thX23	68	4thX55			
5	16th	37	4thX24	69	4thX56			
6	16th/3	38	4thX25	70	4thX57			
7	16th.	39	4thX26	71	4thX58			
8	8th	40	4thX27	72	4thX59			
9	8th/3	41	4thX28	73	4thX60			
10	8th.	42	4thX29	74	4thX61			
11	4th	43	4thX30	75	4thX62			
12	4th/3	44	4thX31	76	4thX63			
13	4th.	45	4thX32	77	4thX64			
14	2nd	46	4thX33					
15	2nd/3	47	4thX34	1				
16	2nd.	48	4thX35	1				
17	4thX4	49	4thX36	1				
18	4thX5	50	4thX37	1				
19	4thX6	51	4thX38	1				
20	4thX7	52	4thX39	1				
21	4thX8	53	4thX40	1				
22	4thX9	54	4thX41	1				
23	4thX10	55	4thX42					
24	4thX11	56	4thX43	1				
25	4thX12	57	4thX44					
26	4thX13	58	4thX45	1				
27	4thX14	59	4thX46					
28	4thX15	60	4thX47	1				
29	4thX16	61	4thX48					
30	4thX17	62	4thX49	1				
31	4thX18	63	4thX50	1				

10	4.0K	42	1.03K	74	588.0	106	4
11	3.7k	43	1.00k	75	580.0	107	4
12	3.4k	44	980.0	76	573.0	108	4
13	3.2k	45	959.0	77	565.0	109	4
14	2.9k	46	938.0	78	558.0	110	3
15	2.8k	47	919.0	79	551.0	111	3
16	2.6k	48	900.0	80	544.0	112	3
17	2.5k	49	882.0	81	538.0	113	3
18	2.3k	50	865.0	82	531.0	114	3
19	2.2k	51	848.0	83	525.0	115	3
20	2.1k	52	832.0	84	519.0	116	3
21	2.0k	53	817.0	85	513.0	117	3
22	1.92k	54	802.0	86	507.0	118	3
23	1.84k	55	788.0	87	501.0	119	3
24	1.76k	56	774.0	88	496.0	120	3
25	1.70k	57	760.0	89	490.0	121	3
26	1.63k	58	747.0	90	485.0	122	3
27	1.58k	59	735.0	91	479.0	123	3
28	1.52k	60	723.0	92	474.0	124	3
29	1.47k	61	711.0	93	469.0	125	3
30	1.42k	62	700.0	94	464.0	126	3
31	1.38k	63	689.0	95	459.0	127	3



Table #7 Delay Time(0.1~400.0[ms])

Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	0.1	32	100.9	64	201.6	96	302.4
1	3.2	33	104.0	65	204.8	97	305.5
2	6.4	34	107.2	66	207.9	98	308.7
3	9.5	35	110.3	67	211.1	99	311.8
4	12.7	36	113.5	68	214.2	100	315.0
5	15.8	37	116.6	69	217.4	101	318.1
6	19.0	38	119.8	70	220.5	102	321.3
7	22.1	39	122.9	71	223.7	103	324.4
8	25.3	40	126.1	72	226.8	104	327.6
9	28.4	41	129.2	73	230.0	105	330.7
10	31.6	42	132.4	74	233.1	106	333.9
11	34.7	43	135.5	75	236.3	107	337.0
12	37.9	44	138.6	76	239.4	108	340.2
13	41.0	45	141.8	77	242.6	109	343.3
14	44.2	46	144.9	78	245.7	110	346.5
15	47.3	47	148.1	79	248.9	111	349.6
16	50.5	48	151.2	80	252.0	112	352.8
17	53.6	49	154.4	81	255.2	113	355.9
18	56.8	50	157.5	82	258.3	114	359.1
19	59.9	51	160.7	83	261.5	115	362.2
20	63.1	52	163.8	84	264.6	116	365.4
21	66.2	53	167.0	85	267.7	117	368.5
22	69.4	54	170.1	86	270.9	118	371.7
23	72.5	55	173.3	87	274.0	119	374.8
24	75.7	56	176.4	88	277.2	120	378.0
25	78.8	57	179.6	89	280.3	121	381.1
26	82.0	58	182.7	90	283.5	122	384.3
27	85.1	59	185.9	91	286.6	123	387.4
28	88.3	60	189.0	92	289.8	124	390.6
20	04.4	04	400.0	02	000.0	105	000 7

3	9.5	35	110.3	67	211.1	99	311.8	
4	12.7	36	113.5	68	214.2	100	315.0	
5	15.8	37	116.6	69	217.4	101	318.1	
6	19.0	38	119.8	70	220.5	102	321.3	
7	22.1	39	122.9	71	223.7	103	324.4	
8	25.3	40	126.1	72	226.8	104	327.6	
9	28.4	41	129.2	73	230.0	105	330.7	
10	31.6	42	132.4	74	233.1	106	333.9	
11	34.7	43	135.5	75	236.3	107	337.0	
12	37.9	44	138.6	76	239.4	108	340.2	
13	41.0	45	141.8	77	242.6	109	343.3	
14	44.2	46	144.9	78	245.7	110	346.5	
15	47.3	47	148.1	79	248.9	111	349.6	
16	50.5	48	151.2	80	252.0	112	352.8	
17	53.6	49	154.4	81	255.2	113	355.9	
18	56.8	50	157.5	82	258.3	114	359.1	
19	59.9	51	160.7	83	261.5	115	362.2	
20	63.1	52	163.8	84	264.6	116	365.4	
21	66.2	53	167.0	85	267.7	117	368.5	
22	69.4	54	170.1	86	270.9	118	371.7	
23	72.5	55	173.3	87	274.0	119	374.8	
24	75.7	56	176.4	88	277.2	120	378.0	
25	78.8	57	179.6	89	280.3	121	381.1	
26	82.0	58	182.7	90	283.5	122	384.3	
27	85.1	59	185.9	91	286.6	123	387.4	
28	88.3	60	189.0	92	289.8	124	390.6	
29	91.4	61	192.2	93	292.9	125	393.7	
30	94.6	62	195.3	94	296.1	126	396.9	
31	97.7	63	198.5	95	299.2	127	400.0	

Table #12 Wab Polos Time

Nah	Releas	se Ti
Data	Value	1
52	10	
53	15	
54	25	
55	35	
56	45	
57	55	
58	65	
59	75	
60	85	
61	100	
62	115	
63	140	
64	170	
65	230	
66	340	
67	680	

Tavola di Assegnazione Dati Effetti

Table #15 Dry/Wet

Data	Dav(dP)	Wot(dP)	Data	Dru(dP)	Wot(dP)	Data	Dn/(dP)	Wot(dP)
1	0.00	vvei(ub)	1/1	0.00	-6.63	87	-7.89	0.00
2	0.00	-71 97	44	0.00	-6.24	88	-7.09	0.00
3	0.00	-50.03	45	0.00	-5.85	80	-8.78	0.00
4	0.00	-52.80	40	0.00	-5.00	90	-0.70	0.00
5	0.00	-17.89	47	0.00	-5.09	90	-9.23	0.00
6	0.00	44.01	40	0.00	4 72	02	10.21	0.00
7	0.00	-44.01	49	0.00	-4.72	92	-10.21	0.00
	0.00	20.17	51	0.00	4.01	04	11.22	0.00
0	0.00	-35.85	52	0.00	-4.01	94	-11.23	0.00
10	0.00	22.00	52	0.00	2.22	06	12.22	0.00
11	0.00	-31.07	54	0.00	-3.00	90	-12.32	0.00
12	0.00	-30.32	55	0.00	-2.68	98	-13.48	0.00
13	0.00	-28.81	56	0.00	-2.00	90	-14.09	0.00
14	0.00	-27.42	57	0.00	-2.00	100	-14.03	0.00
15	0.00	-26.13	58	0.00	-1.74	101	-15 37	0.00
16	0.00	-24.93	59	0.00	-1.44	102	-16.06	0.00
17	0.00	-23.81	60	0.00	-1 14	102	-16.77	0.00
18	0.00	-22.76	61	0.00	-0.85	103	-17.50	0.00
19	0.00	-21.76	62	0.00	-0.56	105	-18.28	0.00
20	0.00	-20.82	63	0.00	-0.28	106	-19.08	0.00
21	0.00	-19.93	64	0.00	0.00	107	-19.93	0.00
22	0.00	-19.08	65	-0.28	0.00	108	-20.82	0.00
23	0.00	-18.28	66	-0.56	0.00	109	-21.76	0.00
24	0.00	-17.50	67	-0.85	0.00	110	-22.76	0.00
25	0.00	-16.77	68	-1.14	0.00	111	-23.81	0.00
26	0.00	-16.06	69	-1.44	0.00	112	-24.93	0.00
27	0.00	-15.37	70	-1.74	0.00	113	-26.13	0.00
28	0.00	-14.72	71	-2.05	0.00	114	-27.42	0.00
29	0.00	-14.09	72	-2.36	0.00	115	-28.81	0.00
30	0.00	-13.48	73	-2.68	0.00	116	-30.32	0.00
31	0.00	-12.89	74	-3.00	0.00	117	-31.97	0.00
32	0.00	-12.32	75	-3.33	0.00	118	-33.80	0.00
33	0.00	-11.77	76	-3.67	0.00	119	-35.85	0.00
34	0.00	-11.23	77	-4.01	0.00	120	-38.17	0.00
35	0.00	-10.71	78	-4.37	0.00	121	-40.85	0.00
36	0.00	-10.21	79	-4.72	0.00	122	-44.01	0.00
37	0.00	-9.72	80	-5.09	0.00	123	-47.89	0.00
38	0.00	-9.25	81	-5.46	0.00	124	-52.89	0.00
39	0.00	-8.78	82	-5.85	0.00	125	-59.93	0.00
40	0.00	-8.33	83	-6.24	0.00	126	-71.97	0.00
41	0.00	-7.89	84	-6.63	0.00	127	-00	0.00
42	0.00	-7.46	85	-7.04	0.00			
43	0.00	-7.04	86	-7.46	0.00			

Table #18

Level

Data	dB	Data	dB	Data	dB	Data	dB
0	-00	32	-23.95	64	-11.90	96	-4.86
1	-84.15	33	-23.41	65	-11.64	97	-4.68
2	-72.11	34	-22.89	66	-11.37	98	-4.50
3	-65.07	35	-22.39	67	-11.11	99	-4.33
4	-60.07	36	-21.90	68	-10.85	100	-4.15
5	-56.19	37	-21.42	69	-10.60	101	-3.98
6	-53.03	38	-20.96	70	-10.35	102	-3.81
7	-50.35	39	-20.51	71	-10.10	103	-3.64
8	-48.03	40	-20.07	72	-9.86	104	-3.47
9	-45.98	41	-19.64	73	-9.62	105	-3.30
10	-44.15	42	-19.22	74	-9.38	106	-3.14
11	-42.50	43	-18.81	75	-9.15	107	-2.98
12	-40.98	44	-18.41	76	-8.92	108	-2.82
13	-39.59	45	-18.02	77	-8.69	109	-2.66
14	-38.31	46	-17.64	78	-8.47	110	-2.50
15	-37.11	47	-17.27	79	-8.25	111	-2.34
16	-35.99	48	-16.90	80	-8.03	112	-2.18
17	-34.93	49	-16.54	81	-7.81	113	-2.03
18	-33.94	50	-16.19	82	-7.60	114	-1.88
19	-33.00	51	-15.85	83	-7.39	115	-1.72
20	-32.11	52	-15.51	84	-7.18	116	-1.57
21	-31.26	53	-15.18	85	-6.98	117	-1.42
22	-30.46	54	-14.86	86	-6.77	118	-1.28
23	-29.68	55	-14.54	87	-6.57	119	-1.13
24	-28.94	56	-14.22	88	-6.37	120	-0.98
25	-28.23	57	-13.92	89	-6.18	121	-0.84
26	-27.55	58	-13.62	90	-5.98	122	-0.70
27	-26.90	59	-13.32	91	-5.79	123	-0.56
28	-26.27	60	-13.03	92	-5.60	124	-0.42
29	-25.66	61	-12.74	93	-5.41	125	-0.28
30	-25.07	62	-12.46	94	-5.23	126	-0.14
31	-24.50	63	-12.18	95	-5.04	127	0.00

Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	2.6	32	86.8	64	369.1	96	1064.0
1	3.0	33	91.2	65	390.8	97	1085.7
2	3.4	34	95.5	66	412.5	98	1107.4
3	3.9	35	99.8	67	434.2	99	1129.1
4	4.3	36	104.2	68	456.0	100	1150.8
5	4.7	37	108.5	69	477.7	101	1172.5
6	5.2	38	112.9	70	499.4	102	1194.3
7	5.6	39	117.2	71	521.1	103	1216.0
8	6.0	40	121.6	72	542.8	104	1237.7
9	6.5	41	125.9	73	564.5	105	1259.4
10	6.9	42	130.2	74	586.2	106	1281.1
11	7.3	43	134.6	75	608.0	107	1302.8
12	7.8	44	138.9	76	629.7	108	1346.3
13	8.2	45	143.3	77	651.4	109	1389.
14	8.6	46	147.6	78	673.1	110	1433.1
15	13.0	47	152.0	79	694.8	111	1476.6
16	17.3	48	156.3	80	716.5	112	1520.0
17	21.7	49	160.6	81	738.3	113	1563.4
18	26.0	50	165.0	82	760.0	114	1606.8
19	30.4	51	169.3	83	781.7	115	1650.3
20	34.7	52	173.7	84	803.4	116	1693.7
21	39.0	53	178.0	85	825.1	117	1737.
22	43.4	54	182.4	86	846.8	118	1780.6
23	47.7	55	186.7	87	868.5	119	1824.0
24	52.1	56	195.4	88	890.3	120	1867.4
25	56.4	57	217.1	89	912.0	121	1910.8
26	60.8	58	238.8	90	933.7	122	1954.3
27	65.1	59	260.5	91	955.4	123	1997.
28	69.4	60	282.2	92	977.1	124	2041.
29	73.8	61	304.0	93	998.8	125	2084.
30	78.1	62	325.7	94	1020.5	126	2128.
31	82.5	63	347.4	95	1042.3	127	2171.

Table #24 Modulation Phase

Data	Value	
0	-180	
1	-158	
2	-135	
3	-113	
4	-90	
5	-68	
6	-45	
7	-23	
8	0	
9	23	
10	45	
11	68	
12	90	
13	113	
14	135	
15	158	
16	180	

Table #19

Table #22 Ring Mod Carrier Freq Course(Hz)

ung	mou o	anner	1109 0	ouro	C(112)	_	
Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	0.7	32	25.6	64	151.4	96	895.0
1	1.3	33	26.9	65	160.2	97	946.1
2	2.0	34	28.9	66	169.6	98	1000.7
3	2.7	35	30.3	67	179.0	99	1057.2
4	3.4	36	32.3	68	189.1	100	1117.7
5	4.0	37	33.6	69	199.9	101	1181.7
6	4.7	38	35.7	70	211.3	102	1249.0
7	5.4	39	37.7	71	223.4	103	1320.3
8	6.1	40	39.7	72	236.2	104	1395.7
9	6.7	41	42.4	73	249.7	105	1475.1
10	7.4	42	44.4	74	263.8	106	1559.2
11	8.1	43	47.1	75	279.3	107	1648.7
12	8.7	44	49.8	76	294.7	108	1742.9
13	9.4	45	52.5	77	311.6	109	1841.8
14	10.1	46	55.9	78	329.7	110	1947.5
15	10.8	47	59.2	79	348.6	111	2058.5
16	11.4	48	62.6	80	368.1	112	2175.6
17	12.1	49	65.9	81	389.6	113	2300.1
18	12.8	50	70.0	82	411.8	114	2431.3
19	13.5	51	73.3	83	435.4	115	2569.9
20	14.1	52	78.1	84	459.6	116	2716.6
21	14.8	53	82.1	85	485.9	117	2871.4
22	15.5	54	86.8	86	514.1	118	3035.6
23	16.2	55	92.2	87	543.1	119	3208.5
24	16.8	56	96.9	88	574.0	120	3391.6
25	17.5	57	103.0	89	607.0	121	3585.4
26	18.2	58	108.3	90	642.0	122	3790.0
27	19.5	59	115.1	91	678.3	123	4006.6
28	20.9	60	121.1	92	717.3	124	4234.8
29	21.5	61	128.5	93	757.7	125	4477.0
30	22.9	62	135.9	94	801.5	126	4732.1
31	24.2	63	143.3	95	847.2	127	5002.6

Table #16

Table #16								
Feed	back Lo	evel (Reverb	, Dela	ay type	s, Fla	inger ty	/pes)
Data	Value(%)	Data	Value(%)	Data	Value(%)	Data	Value(%)	1
1	-99.21	33	-48.82	65	1.57	97	51.97	1
2	-97.63	34	-47.24	66	3.15	98	53.54	1
3	-96.06	35	-45.67	67	4.72	99	55.11	1
4	-94.48	36	-44.09	68	6.30	100	56.69	1
5	-92.91	37	-42.52	69	7.87	101	58.26	1
6	-91.33	38	-40.94	70	9.45	102	59.84	1
7	-89.76	39	-39.37	71	11.02	103	61.41	1
8	-88.18	40	-37.79	72	12.60	104	62.99	1
9	-86.61	41	-36.22	73	14.17	105	64.56	1
10	-85.03	42	-34.64	74	15.75	106	66.14	1
11	-83.46	43	-33.07	75	17.32	107	67.71	1
12	-81.89	44	-31.49	76	18.90	108	69.29	1
13	-80.31	45	-29.92	77	20.47	109	70.86	1
14	-78.74	46	-28.35	78	22.05	110	72.44	1
15	-77.16	47	-26.77	79	23.62	111	74.01	1
16	-75.59	48	-25.20	80	25.20	112	75.59	1
17	-74.01	49	-23.62	81	26.77	113	77.16	1
18	-72.44	50	-22.05	82	28.34	114	78.74]
19	-70.86	51	-20.47	83	29.92	115	80.31	1
20	-69.29	52	-18.90	84	31.49	116	81.88	1
21	-67.71	53	-17.32	85	33.07	117	83.46	1
22	-66.14	54	-15.75	86	34.64	118	85.03	1
23	-64.56	55	-14.17	87	36.22	119	86.61	1
24	-62.99	56	-12.60	88	37.79	120	88.18	1
25	-61.41	57	-11.02	89	39.37	121	89.76	1
26	-59.84	58	-9.45	90	40.94	122	91.33	1
27	-58.26	59	-7.87	91	42.52	123	92.91	
28	-56.69	60	-6.30	92	44.09	124	94.48	1
29	-55.12	61	-4.72	93	45.67	125	96.06	
30	-53.54	62	-3.15	94	47.24	126	97.63]
31	-51.97	63	-1.57	95	48.82	127	99.21]
32	-50.39	64	0	96	50.39			

Table #17

Feed	Feedback Level (Chorus types)								
Data	Value(%)	Data	Value(%)	Data	Value(%)	Data	Value(%)		
1	-72.29	33	-35.57	65	1.15	97	37.87		
2	-71.14	34	-34.42	66	2.29	98	39.01		
3	-70.00	35	-33.28	67	3.44	99	40.16		
4	-68.85	36	-32.13	68	4.59	100	41.31		
5	-67.70	37	-30.98	69	5.74	101	42.46		
6	-66.55	38	-29.83	70	6.88	102	43.60		
7	-65.41	39	-28.69	71	8.03	103	44.75		
8	-64.26	40	-27.54	72	9.18	104	45.90		
9	-63.11	41	-26.39	73	10.33	105	47.05		
10	-61.96	42	-25.24	74	11.47	106	48.19		
11	-60.82	43	-24.10	75	12.62	107	49.34		
12	-59.67	44	-22.95	76	13.77	108	50.49		
13	-58.52	45	-21.80	77	14.92	109	51.64		
14	-57.37	46	-20.65	78	16.06	110	52.78		
15	-56.23	47	-19.51	79	17.21	111	53.93		
16	-55.08	48	-18.36	80	18.36	112	55.08		
17	-53.93	49	-17.21	81	19.51	113	56.23		
18	-52.78	50	-16.06	82	20.65	114	57.37		
19	-51.64	51	-14.92	83	21.80	115	58.52		
20	-50.49	52	-13.77	84	22.95	116	59.67		
21	-49.34	53	-12.62	85	24.10	117	60.82		
22	-48.19	54	-11.47	86	25.24	118	61.96		
23	-47.05	55	-10.33	87	26.39	119	63.11		
24	-45.90	56	-9.18	88	27.54	120	64.26		
25	-44.75	57	-8.03	89	28.69	121	65.41		
26	-43.60	58	-6.88	90	29.83	122	66.55		
27	-42.46	59	-5.74	91	30.98	123	67.70		
28	-41.31	60	-4.59	92	32.13	124	68.85		
29	-40.16	61	-3.44	93	33.28	125	70.00		
30	-39.01	62	-2.29	94	34.42	126	71.14		
31	-37.87	63	-1.15	95	35.57	127	72.29		
32	-36.72	64	0.00	96	36.72				

Table #20 Dyna Attack Time(ms)

Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	0.3	32	54.0	64	112	96	170
1	0.9	33	56.0	65	114	97	172
2	1.8	34	58.0	66	116	98	174
3	2.7	35	60.0	67	118	99	176
4	3.6	36	61.0	68	120	100	178
5	5.4	37	63.0	69	121	101	180
6	7.2	38	65.0	70	123	102	181
7	9.0	39	67.0	71	125	103	183
8	10.0	40	69.0	72	127	104	185
9	12.0	41	70.0	73	129	105	187
10	14.0	42	72.0	74	130	106	189
11	16.0	43	74.0	75	132	107	190
12	18.0	44	76.0	76	134	108	192
13	20.0	45	78.0	77	136	109	194
14	21.0	46	80.0	78	138	110	196
15	23.0	47	81.0	79	140	111	198
16	25.0	48	83.0	80	141	112	200
17	27.0	49	85.0	81	143	113	201
18	29.0	50	87.0	82	145	114	203
19	30.0	51	89.0	83	147	115	205
20	32.0	52	90.0	84	149	116	207
21	34.0	53	92.0	85	150	117	209
22	36.0	54	94.0	86	152	118	210
23	38.0	55	96.0	87	154	119	212
24	40.0	56	98.0	88	156	120	214
25	41.0	57	100.0	89	158	121	216
26	43.0	58	101.0	90	160	122	218
27	45.0	59	103.0	91	161	123	220
28	47.0	60	105.0	92	163	124	221
29	49.0	61	107.0	93	165	125	223
30	50.0	62	109.0	94	167	126	225
31	52.0	63	110.0	95	169	127	227

Table #23 V-Flanger Delay Offset

Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	0.1	35	1.1	70	6.4	105	21.3
1	0.1	36	1.2	71	6.7	106	21.7
2	0.1	37	1.2	72	7.0	107	22.2
3	0.2	38	1.3	73	7.4	108	22.6
4	0.2	39	1.4	74	7.7	109	23.0
5	0.2	40	1.4	75	8.1	110	23.5
6	0.2	41	1.5	76	8.5	111	23.9
7	0.2	42	1.6	77	9.0	112	24.4
8	0.3	43	1.7	78	9.4	113	24.8
9	0.3	44	1.8	79	9.9	114	25.2
10	0.3	45	1.8	80	10.3	115	25.7
11	0.3	46	1.9	81	10.7	116	26.1
12	0.4	47	2.0	82	11.2	117	26.5
13	0.4	48	2.1	83	11.6	118	27.0
14	0.4	49	2.3	84	12.1	119	27.4
15	0.4	50	2.4	85	12.5	120	27.9
16	0.4	51	2.5	86	12.9	121	28.3
17	0.5	52	2.6	87	13.4	122	28.7
18	0.5	53	2.7	88	13.8	123	29.2
19	0.5	54	2.9	89	14.2	124	29.6
20	0.5	55	3.0	90	14.7	125	30.1
21	0.6	56	3.2	91	15.1	126	30.5
22	0.6	57	3.3	92	15.6	127	30.9
23	0.6	58	3.5	93	16.0	128	31.4
24	0.7	59	3.7	94	16.4	129	31.8
25	0.7	60	3.9	95	16.9	130	32.3
26	0.7	61	4.1	96	17.3	131	32.7
27	0.8	62	4.3	97	17.8	132	33.1
28	0.8	63	4.5	98	18.2	133	33.6
29	0.8	64	4.7	99	18.6	134	34.0
30	0.9	65	5.0	100	19.1	135	34.5
31	0.9	66	5.2	101	19.5	136	34.9
32	1.0	67	5.5	102	20.0	137	35.3
33	1.0	68	5.8	103	20.4	138	35.8
34	1.1	69	6.0	104	20.8	139	36.2



Data	Value(%)	Data	Value(%)	Data	Value(%)	Data	Value(%)
0	0.00	32	25.20	64	50.39	96	75.59
1	0.78	33	25.98	65	51.17	97	76.37
2	1.56	34	26.76	66	51.95	98	77.15
3	2.34	35	27.54	67	52.73	99	77.93
4	3.13	36	28.32	68	53.52	100	78.71
5	3.91	37	29.10	69	54.30	101	79.49
6	4.69	38	29.88	70	55.08	102	80.27
7	5.47	39	30.66	71	55.86	103	81.05
8	6.25	40	31.45	72	56.64	104	81.84
9	7.03	41	32.23	73	57.42	105	82.62
10	7.81	42	33.01	74	58.20	106	83.40
11	8.59	43	33.79	75	58.98	107	84.18
12	9.38	44	34.57	76	59.77	108	84.96
13	10.16	45	35.35	77	60.55	109	85.74
14	10.94	46	36.13	78	61.33	110	86.52
15	11.72	47	36.91	79	62.11	111	87.30
16	12.50	48	37.70	80	62.89	112	88.09
17	13.28	49	38.48	81	63.67	113	88.87
18	14.06	50	39.26	82	64.45	114	89.65
19	14.84	51	40.04	83	65.23	115	90.43
20	15.63	52	40.82	84	66.02	116	91.21
21	16.41	53	41.60	85	66.80	117	91.99
22	17.19	54	42.38	86	67.58	118	92.77
23	17.97	55	43.16	87	68.36	119	93.55
24	18.75	56	43.95	88	69.14	120	94.34
25	19.53	57	44.73	89	69.92	121	95.12
26	20.31	58	45.51	90	70.70	122	95.90
27	21.09	59	46.29	91	71.48	123	96.68
28	21.88	60	47.07	92	72.27	124	97.46
29	22.66	61	47.85	93	73.05	125	98.24
30	23.44	62	48.63	94	73.83	126	99.02
31	24.22	63	49.41	95	74.61	127	100

0.00	5	-03.
0.00	4	-60.
0.00	5	-56.
0.00	6	-53.
0.00	7	-50

STANDARD DUET	BLOCK	STRUM
STANDARD TRIO	4-WAY CLOSE 1	MULTI ASSIGN
FULL CHORD	4-WAY CLOSE 2	ECHO
ROCK DUET	4-WAY OPEN	TREMOLO
COUNTRY DUET	1+5	TRILL
COUNTRY TRIO	OCTAVE	

Elenco Tipi Vocal Harmony

				Veeed		Chardel Turne		Detur	Turne	Observatio Trans		These Trees	
Order	Туре	LCD Name	Mode	MSB	ISB	MSB	поре	MSB	ISB	MSB		MSB	Туре
1	CountryQuartet	CountryQuar	Chordal/Vocorder	80	111	90	47	WI3D	LOD	NISD	LOD	WIGD	L3D
2	ClosedMonQuartet	CledMonQuar	Chordal/Vocorder	80	117	90	52						i
2	MixAcapQuartet	MixAcapQuar	Chordal/Vocorder	80	110	90	55						i
1	Women Choir	WomenChoir	Chordal/Vocorder	80	88	90	24						<u> </u>
5	lazz Sisters	lazzSistors	Chordal/Vocorder	80	120	90	56						
6	Standard Duet	Std Duet	Chordal/Vocorder	80	80	90	16						
7	Mon Choir	MonChoir	Chordal/Vocorder	80	97	00	22						
ρ 2	Closed Choir	ClosedChoir	Chordal/Vocorder	80	07	90	25						<u> </u>
0	Girl in Duot	Girl Duot	Chordal/Vocorder	80	90	90	17						
10	Snady Maura	SnduMaura	Choradio	09	01	90	17			02	17		
11	High MalaQuartet	HighMalaQua	Chiromatic Chardel//cearder	00	115	00	E1			92	17		
12			Chordel/Vocorder	09	110	90	50						
12	Jazz Quarter	MixedChoir	Chordel/Vocorder	09	01	90	27						
13	Couptry Cirlo	CotoCirlo	Chordel/Vocorder	09	91	90	27						
14	Country Gins	ChuyGins	Chordal/Vocorder	89	69	90	25						
10	Sisters Ino	Sisters mo	Chordel/Vocorder	09	00	90	49						
10			Chordal/Vocorder	89	03	90	19						
1/		ACapelleMix	Chordal/Vocorder	89	65	90	21						
10			Chordal/Vocorder	69	00	90	22						
19	Gospei Diva	GospeiDiva	Chordal/Vocorder	89	112	90	48						
20	Lisa and Tina	Lisa&Tina	Chordal/Vocorder	89	82	90	18						
21	AcapMenQuartet	AcapMenQuar	Chordal/Vocorder	89	118	90	54						-
22	JazzMenChoir	JazzMenCho	Chordal/Vocorder	89	101	90	37						
23	JazzClosedCho	J_CloseCho	Chordal/Vocorder	89	103	90	39						l
24	JazzWomenCho	J_WomenCho	Chordal/Vocorder	89	102	90	38						L
25	LadiesQuartet	LadiesQuart	Chordal/Vocorder	89	116	90	52						L
26	Sing B+G	Sing B+G	Chordal/Vocorder	89	93	90	29						L
27	Barbershop	Barbershop	Chordal/Vocorder	89	96	90	32						
28	JazzMixedCho	J_MixedCho	Chordal/Vocorder	89	104	90	40						
29	Dream Girls	Dream Girls	Chordal/Vocorder	89	94	90	30						-
30	Sing the Bass	SingBass	Chromatic							92	16		L
31	Falsetto Duet	FalsetDuet	Chordal/Vocorder	89	84	90	20						L
32	Falsetto Trio	FalsettTrio	Chordal/Vocorder	89	92	90	28						
33	Falsetto Dia	FalsettoDia	Chordal/Vocorder	89	100	90	36						
34	Fal A Capella	FalACapella	Chordal/Vocorder	89	95	90	31						
35	Falsetto Jazz	FalsetJazz	Chordal/Vocorder	89	105	90	41						
36	2 Unison Low	2UnisonLow	Chordal/Vocorder	89	106	90	42						
37	3 Unison Low	3UnisonLow	Chordal/Vocorder	89	108	90	44						
38	Diatonic Jazz	DiatncJazz	Chordal/Vocorder	89	97	90	33						L
39	Diatonic Girl	DiatncGirl	Chordal/Vocorder	89	98	90	34						
40	A Capella Dia	ACapellaDia	Chordal/Vocorder	89	99	90	35						
41	ChordalXG	ChordalXG	Chordal/Vocorder	89	64	90	0						
42	Karaoke Auto	KaraokAuto	Chordal/Vocorder	89	24	90	88						
43	Karaoke Mode	KaraokMode	Chordal/Vocorder	89	25	90	89						
44	Karaoke Girl	KaraokGirl	Chordal/Vocorder	89	26	90	90						
45	Karaoke Pitch	KaraokPich	Chordal/Vocorder	89	27	90	91						
46	2 Unison High	2UnisonHigh	Chordal/Vocorder	89	107	90	43						
47	3 Unison High	3UnisonHigh	Chordal/Vocorder	89	109	90	45						
48	Vocoder Auto Upper	VocodAutoU	Chordal/Vocorder	89	16	90	80						
49	Vocoder Auto Lower	VocodAutoL	Chordal/Vocorder	89	17	90	81						
50	DetuneXG	DetuneXG	Detune					91	0				
51	VocoderXG	VocoderXG	Chordal/Vocorder	89	0	90	64						
52	Vocoder Mode Upper	VocodModeU	Chordal/Vocorder	89	18	90	82						
53	Vocoder Mode Lower	VocodModeL	Chordal/Vocorder	89	19	90	83						
54	Vocoder Girl Upper	VocodGirlU	Chordal/Vocorder	89	20	90	84						
55	Vocoder Girl Lower	VocodGirlL	Chordal/Vocorder	89	21	90	85						
56	Vocoder Pitch Upper	VocodPichU	Chordal/Vocorder	89	22	90	86						
57	Vocoder Pitch Lower	VocodPichL	Chordal/Vocorder	89	23	90	87						
58	ChromaticXG	ChromatXG	Chromatic							92	0		
59	Voice&Inst	Voice&Inst	Chordal/Vocorder	89	110	90	46						
60	Pop Vocal	Pop Vocal	Chordal/Vocorder	89	121	90	57						
61	Thru	Thru	-									64	0
Settings are saved/called up for each type.

Data Type	The data is saved	The data is called up	Saved Location
Setup	When you change settings in a display page and then exit from the page.	When you turn off the power and then turn on the power.	
UserEffect	When saving a User Effect.	When selecting a UserEffect.	System area of the internal memory (Flash ROM)
MusicFinder	When changing the property of the Music Finder or im- porting a Style file.	When selecting a Record of the Music Finder.	
Voice	When you change the settings in the Sound Creator or Mixing Console display and then save the data as a Voice file.	When you call up a voice.	VoiceFile
Song	When you save the recorded or edited (current) song as a Song file.	When you call up a song, play a song or move the song position.	SongFile
Style	When you save the recorded or edited data as a Style file.	When you call up a style.	StulaEila
OTS	When you memorize settings with the REGISTRATION buttons and then save the current style as a Style file.	When you call up an OTS by pressing one of OTS buttons.	Stylerne
Regist	When you memorize settings with the REGISTRATION buttons and then save the data as a Registaration Bank File.	When you call up an Regist. by pressing one of REGISTRATION MEMORY buttons.	RegistBankFile

If parameters belonging to more than one type are set, the new settings take priority over the old.

		Sys	tem			Voice		Song	S	tyle	Multi		Registration		
Parameter	SetUp	MIDI Setup	User Effect	Music Finder	Voice	Set Group	Song	Song SetUp Group	Style	OTS	Pad	Regist	Freeze Group	Param Lock Group	Note
Main Window															
Transpose	Х	Х	Х	X	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	0	Tune/Trans	-	
Upper Octave	X	X	X	X	X	-	X	-	Х	X	X	0	Voice	-	
Split Point (Style)	0	X	X	X	X	-	0	Guide Setting	X	X	X	0	Style	Split	
Split Point (Left)	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	0	Style	Split	
Song File	×				×	-		-	×			0	Song	-	
Voice File	x	x	x	x	x		x	-	x	x	x	x	-	-	The data that is saved to Registration Memory/ OTS is not actual voice file, but Control Change,
															Bank MSB, Bank LSB, Program Change.
Multi Pad File	Х	Х	Х	X	Х	-	0	Keyboard Voice	Х	0	X	0	Multi Pad	-	
Registration Bank File	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Part Select	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Part On Off (Right1/Right2/Right3)	X	X	X	X	X	-	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Voice	-	
Part On Off (Left)	X	X	X	X	X	-	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Style	-	
Balance Popup	v	V	V	V	V		V	1	V	V	V		C		
Song volume	×				×	-		-	×			0	Song	-	
M Red Volume		~			~	-		- Kouboard Voice	~			0	Style Multi Bod	-	
Mic Volume	X	×	×	×	×	_	0	Mic Setting	×	V V	×	0	Mic	-	
	X	X	X	X	X		0	Keyboard Voice	X	Ô	X	0	Style		
Right1 Volume	X	X	X	X	X		0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Voice		
Right? Volume	X	X	X	X	X		0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Voice		
Right3 Volume	X	X	X	X	X		0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Voice		
Channel On Off Populo	~	X			~			Reyboard Voice	~		~	Ŭ	10100		
Channel On Off (Song)	x	X	x	x	x	-	x	-	x	x	X	0	Song	-	
Channel On Off (Style)	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	0	Style	-	
File System	X	X	X	X	X		X		х	, A	~	0	otylo		
															One setting for all the Name related pop-up
Character Select	X	X	X		X	-	X	-	x	X	X	X	-	-	window
Voice															
Last Selected Voice	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	Х	-	-	
Voice Effect															
Initial Touch On Off	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	0	Voice	-	
Sustain	Х	Х	Х	X	Х	-	Х	-	Х	X	X	0	Voice	-	
Left Hold	X	X	X	X	X	-	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Style	-	
Dsp (Right1, Right2, Right3)	X	X	X	X	0	Effects	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Voice	-	
Dsp (Left)	X	X	X	X	0	Effects	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Style	-	
Variation (Right1, Right2, Right3)	X	X	X	X	0	Effects	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Voice	-	
Variation (Left)	X	X	X	X	0	Effects	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Style	-	
Harmony/Echo	X	X	X	X	X	-	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Harmony	-	
Poly/Mono (Right1, Right2, Right3)	×				0	Voice	0	Keyboard Voice	×	0		0	Voice	-	
Master Volume/Eado	^	^	^	^	0	Voice	0	Reyboard voice	^	0	^	0	Style	-	
Fade in/out	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X			
Metronome	X	Х	X	X	X		X		Х	X	X	X			
Start Stop	Х	X	X	X	X		X	-	Х	X	X	X	-	-	
Registration	Х	~	~	X	X		~		~	X		X			
Freeze On Off	Х	Х	Х	X	Х	-	Х	-	Х	X	X	X	-	-	
Regist Memory Popup Setting	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-		Filter settings when registering Registration.
Regist Number	X	X	X	X	X	-	X	-	х	X	X	X	-	-	
Regist Contents Name	Х	Х	Х	X	Х	-	Х	-	Х	X	Х	0	-		
Menu -> Function												-			
Master Tune/Scale Tune															
Master Tune															
Master Tune	0	Х	Х	X	Х	-	Х	-	Х	X	X	Х	-	-	
Scale Tune															
Scale	Х	Х	X	X	Х	-	X	-	Х	X	X	0	Scale	-	
Tune	Х	Х	Х	X	Х	-	Х	-	Х	X	X	0	Scale	-	
Base Note	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	X	Х	0	Scale	-	
Part Select	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	0	Scale	-	
Controller															
Foot Pedal															
Pedal Function	Х	Х	Х	Х	Х	X	Х	-	Х	Х	Х	0	Pedal	-	
Pedal Settings	Х	Х	Х	Х	Х	X	Х	-	Х	Х	Х	0	Pedal	-	
Pedal Function Default Setting	Х	Х	Х	X	Х	Х	Х	-	Х	Х	X	X	-	-	
Pedal Polarity	0	Х	Х	X	Х	-	Х	-	Х	Х	X	X	-	-	
Keyboard/Panel															
Initial Touch	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Initial Touch Off Level	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	0	Voice	-	
Initial Louch Part On Off	×	X	X	X	X	-	X	-	X	X			VOICE	-	
Atter Louch Curve	0	I X	I X	X	X		I X		X	I X	X	X	-	-	



		Sys	tem			Voice		Song	8	Style	Multi		Registration		
Parameter	SetUp	MIDI	User	Music	Voice	Set Group	Song	Song SetUp Group	Style	OTS	Pad	Regist	Freeze Group	Param Lock Group	Note
After Touch Part On Off	х	X	X	X	х	-	X	-	Х	x	X	0	Voice	-	
Modulation Wheel Part On Off	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	X	Х	0	Voice	-	
Transpose Assign	0	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	Х	-	-	
Regist. Sequence/Freeze/Voice Se	ŧ														
Registration Sequence								1					1	1	
Regist Sequence Data	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X		-	-	Memorized as a single Registration Bank file.
Regist Sequence Enable	0	X	X	X	X	-	X	-	X	× ×	X	X	-	-	
Regist (-) Pedal	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Sequence End	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	0	-	-	Memorized as a single Registration Bank file.
Freeze															
Freeze Group Setting	0	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	Х	-	-	
Voice Set															1
Voice Set Left	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Voice Set Right1	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Voice Set Right3	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Harmony/Echo				~	~			1	~					1	
Туре	Х	Х	Х	Х	0	Harmony	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Harmony	-	
Volume	Х	Х	Х	Х	0	Harmony	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Harmony	-	
Speed	x	x	x	x	0	Harmony	0	Keyboard Voice	х	0	X	0	Harmony	-	
Assign	Y	v	v	v	0	Harmony	0	(Included in Type)	Y	0	v	0	Harmony		
Chord Note Only	X	X	X	X	0	Harmony	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Harmony	-	
Touch Limit	X	X	X	X	0	Harmony	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Harmony	-	
Utility															
Configuration															
Speaker	0	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	X	-	X	-	-	
Display Voice Number	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Metronome Volume	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Time Signature	x	X	X	X	X	-		-	^ 0	- x	X	X	-	-	Set when the song/style is loaded
Parameter Lock	0	X	X	X	X	-	x	-	X	X	X	X	-	-	Set when the song/style is loaded.
Tap Percussion	X	X	X	X	X	-	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Style	-	
Tap Velocity	Х	Х	Х	Х	Х	-	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Style	-	
Fade In Time	0	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	Х	-	-	
Fade Out Time	0	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	X	Х	Х	-	-	
Fade Out Hold Time	0	Х	Х	X	Х	-	Х	-	Х	X	X	X	-	-	
Eleppy Dick Song Auto Open	0	v	v	v	Y		v	_	Y	Y	V	V	_	-	
HD Sleep Time	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Owner	0	~	~	~	~		~		~	X		~			
Owner Name	0	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	X	Х	X	-	-	Cannot be reset with Factory Reset.
Language	0	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	Х	-	-	Cannot be reset with Factory Reset.
Main Picture	0	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	-	Х	-	-	Cannot be reset with Factory Reset.
System Reset	X	V	X	X	X		X		N N	X		L V		1	
Factory Reset Setting	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	-	X	-	-	
NTSC/PAI	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	-	X	-	-	Cannot be reset with Factory Reset
Screen Content	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	-	X	-	-	Cannot be reset with Factory Reset.
Select View															
Select View Setup	0	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	-	Х	-	-	Memorized for each Open/Save display.
Song Path															
Song File Path	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	-	X	-	-	
Style File Path	0	Х	X	X	Х	-	X	-	X	X	-	X	-	-	
Back Ground (Panel Setting)	0	X	X	X	X		0	Lyrics Language	X	X		X			Cannot be reset with Factory Reset
					~			Lynes Language	~						Reset to the background selected last via the
Back Ground (Song Setting)	X	X	X	X	X	-	0	Lyrics Language	X	X	-	X	-	-	panel operation with Factory Reset.
Music Score							1		1				1		
Left on/off	0	X	X	X	X	-	0	Score Setting	X	X	X	X	-	-	
Right on/off	0	X	X	X	X	-	0	Score Setting	X	X	X	X	-	-	
Chord on/off	0	X	X	X	X	-	0	Score Setting	X	×	X	X	-	-	
Note Name on/off	0	X	X	X	X	-	0	Score Setting	X	X	X	X	-	-	
Size	0	Х	Х	Х	Х	-	0	Score Setting	Х	X	Х	X	-	-	
Left ch.	0	Х	Х	Х	Х	-	0	Score Setting	Х	Х	Х	Х	-	-	
Right ch.	0	Х	Х	Х	Х	-	0	Score Setting	Х	Х	Х	Х	-	-	
Key Signature	Х	Х	Х	Х	Х	-	0	Score Setting	Х	X	Х	X	-	-	
Quantize	0	X	X	X	X	-	0	Score Setting	X	X	X	X	-	-	
Color Note	0	X	X	X	X	-	0	Score Setting	X	X	X	X	-	-	
Song	0	~	~	~	~	-	0	Score Setting	~	~	-	~	-	-	
SP1 - 4 Position Sw On/Off	Х	Х	Х	X	Х	-	0	-	Х	X	Х	X	-	-	
Loop Sw On/Off	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	X	Х	X	-	-	
Synchro Start	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	0	Song	-	Ignored during playback
Start Stop	Х	X	Х	X	Х	-	X	-	Х	X	X	X	-	-	
A-B Repeat	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Guide On Off	X	X	X	X	X	-	0	Guide Setting	Х	X	X	X	-	-	
menu -> Function -> Song Setting															Reset to its default setting when song data
Guide Mode	0	X	X	X	х	-	0	Guide Setting	X	X	-	X	-	-	doesn't include this data.
Quick Start	0	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	Х	-	-	
Channel Setting													1		
Right Channel	0	х	х	X	х	-	0	-	х	X	X	X	-	-	Set by recording. Different from one of the
Left Cheer I	-	~	~		~				~						Set by recording. Different from one of the
Lett Unannei	0	×	×	×	×	-		-	X	X	×	X	-	-	Right Channel
Vocal Harmony Channel →	Mic ->	Mic Set	ting disp	play -> V	/H Song	Channe				-	-	-			
Auto Ch Set	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
r mdSe Widtk	^	^	^	L ^	^		^	-	_ ^ _	L ^	L ^	L ^	-	-	

Parameter		Sys	tem User	Music	Voice	Voice Set		Song	S	tyle	Multi		Registration	Param Lock Group	Note
	SetUp	Setup	Effect	Finder	10.00	Group	Song	Song SetUp Group	Style	OTS	Pad	Regist	Freeze Group	T aram 200k aroup	
Lyrics Language	0	X	Х	X	X	-	0	Lyrics Language	Х	X	X	Х	-	-	Specified from the song when set to Auto.
Repeat Mode Repeat Directory	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Menu -> Digital Recording -> Song	Creato	or	Λ	~	Λ		~		~					1	1
Rec Mode															
Rec Start	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	Х	-	-	
Punchi In At	Х	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Rec Stop Runch Out At	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Pedal Punch In/Out	X	X	X	X	X		X	-	X	X	X	X	-	-	
Quantize														1	1
Track	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	Х	-	-	
Size	Х	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Strength Trook Delete	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Track Delete	~	~	~	^	~	-	^	-	^		~	~	-	-	
Source1	Х	Х	Х	X	Х	-	X	-	Х	X	X	Х	-	-	
Source2	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	Х	-	-	
Destination	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	X	Х	Х	-	-	
Channel Transpose	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Set Up Filter	0	Х	Х	X	X	-	Х	-	х	X	Х	X	-	-	
Main Filter	0	X	х	X	х		X	-	х	x	X	x	-	-	1
Control Change Filter	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	1
Accompaniment Filter	0	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	X	X	Х	-	-	
Tempo															
Tempo	X	Х	Х	0	Х	-	0	Tempo	0	X	Х	0	Tempo	-	
Transpose →	Refer t	o Main	windo	w.											
Upper Octave →	Refer t	to <u>Main</u>	Windo	w											
Multi Pad											-				
Multi Pad Contents Name	X	X	Х	X	Х	-	Х	-	х	X	0	Х	-	-	I
Repeat	rad Cr X	eator X	X	X	X	-	X	-	X	X	0	X	-	-	1
Chord Match	X	X	X	X	X		X	-	X	X	0	X	-	-	
Filter											-				
Main Filter	0	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	Х	-	-	1
Control Change Filter	0	Х	Х	Х	Х		Х	-	Х	X	Х	Х	-	-	
Menu -> Function -> MIDI															
System	v	0	v	V	v		V		×			v			1
Clock	X	0	X	X	X		X	-	X	×	X	X	-	-	
Transmit Clock	X	0	X	X	X		X	-	X	X	X	X	-	-	
Receive Transpose	Х	0	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	X	Х	Х	-	-	
Receive Start/Stop	Х	0	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	X	Х	Х	-	-	
Sys Ex Transmit	Х	0	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	X	Х	Х	-	-	
Sys Ex Receive	X	0	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Chord Sys Ex Receive	X	0	X	X	X		X	-	X	X	X	X	-	-	
Transmit	~	0	~	~	~		~		~		~	~			
Ch (for each part)	Х	0	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	X	Х	Х	-	-	1
Filter (for each part)	Х	0	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	X	Х	Х	-	-	
Receive	V		V	V	V		V		V	V		V			1
Filter (for each channel)	X	0	X	X	X		X	-	X	X	X	X	-	-	
Root	X	0	X	X	X		X	-	X	X	X	X	-	-	
Chord Detect	Х	0	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	Х	-	-	
MIDI Template															
Template No.	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Menu -> Digital Recording -> Style	^ Creato	or	~	^	^	-	^	-	~	^	^	^	-	-	
Basic															
Section	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	X	Х	Х	-	-	
Pattern Length	Х	X	X	X	Х	-	X	-	0	X	X	X	-	-	
i empo Roat	X	X	X	X	X	-	X	-	0	X	X	X	-	-	
Assembly	~	~	~	^	~	-	^	-	0		^	~	-	-	
Source Pattern	Х	х	Х	X	Х	-	Х	-	Х	X	X	Х	-	-	1
Section	Х	Х	Х	X	Х	-	Х	-	Х	X	X	Х	-	-	1
Channel	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	Х	-	-	
Play Type	Х	Х	X	X	Х	-	Х	-	Х	X	Х	X	-	-	
Groove Original Rest	v	v	v	v	v		V		v	v		v			1
Beat Converter	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Swing	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	+
Fine	Х	х	Х	X	Х	-	Х	-	Х	X	X	Х	-	-	1
Dynamics															
Channel	Х	Х	Х	X	Х	-	Х	-	Х	X	X	X	-	-	
Accent Type	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Strength Expand/Comp	X X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Boost/Cut	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	+
Quantize									· · · · ·	· · · · ·			1	1	1
Channel	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	X	Х	-	-	
Size	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	X	Х	-	-	
Strength	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	X	Х	Х	-	-	1
Channel	x	x	x	X	x	-	X	-	x	x	X	x	-	-	1
Boost/Cut	X	X	X	X	X	-	X	-	X	x	X	X	-	-	
Bar Copy									·	· · · ·			1	1	1



Parameter		Sys	tem			Voice		Song	S	tyle	Multi		Registration		
Parameter	SetUp	MIDI	User	Music	Voice	Set	Sona	Sona SetUp Group	Style	OTS	Pad	Reaist	Freeze Group	Param Lock Group	Note
Channel	· ·	Setup	Effect	Finder		aroup	v		v	- v					
Source Top		× ×	× ×		× ×	-		-	×		+ Ŷ		-	-	
Source Last	X	X	X	X	X	-	X		X	X	X	X	-		
Destination	X	X	X	X	X	-	X		X	X	X	X	-	-	
Bar Clear					1				1		1				
Channel	Х	Х	Х	X	Х	-	Х	-	Х	X	Х	Х	-	-	
Source Top	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	X	Х	Х	-	-	
Source Last	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	X	Х	Х	-	-	
Remove Event															1
Channel	X	X	X	X	X	-	X	-	Х	X	X	X	-	-	
Event	X	Х	X	X	Х	-	Х	-	Х	X	X	X	-	-	
Parameter	V	V	V	V	V		V		V		V	V			
Source Root		×	× ×		×	-		-	^ 0				-	-	
Source Chord	X	X	X	X	X	-	X	-	0	X	X	X	-	-	
NTR	X	X	X	X	X	-	X		0	X	X	X	-	-	
NTT	X	Х	Х	X	Х	-	Х	-	0	X	Х	X	-	-	
NTT BASS	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	0	X	X	X	-	-	
High Key	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	0	X	Х	Х	-	-	
Note Limit	X	Х	Х	X	Х	-	Х	-	0	X	X	X	-	-	
RTR	X	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	0	X	Х	Х	-	-	
Filter													1	1	
Main Filter	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Control Change Filter	0	X	X	X	X	-	X		X	X	X	X	-	-	
Song XG data							0								
SFF data									0						
Multi Pad data									-		0				
Menu -> Function -> MIDI -> MFC1	0									1			l	I	
MFC10															
MFC10 Receive Port	0	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	Х	-	-	
MFC10 Receive (Ch1-16)	0	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	X	Х	Х	-	-	
MFC10 SW Function (0 - 29)	X	0	X	X	Х	-	X	-	Х	X	X	X	-	-	
MFC10 Foot Function (0 - 4)	X	0	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
MFC10 Foot Part (0 - 4)	X	0	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Style	V	V	V	V	V		V		V	0 (0n)	V	0	Stulo		
Auto Fill In		X	X	X	×	-	X		×		X	X	Style	-	
OTS Link	x	X	X	X	X		X		X	X	X	X	-	-	
Section	X	X	X	X	X	-	X		X	X	X	0	Style	-	
Synchro Start	X	X	X	X	X	-	X	-	X	O (On)	X	0	Style	-	Regist: Unavailable during style playback.
Synchro Stop	X	Х	Х	X	Х	-	Х	-	Х	X	Х	0	Style	-	
Start Stop	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	X	Х	Х	-	-	
Menu -> Function -> Style Setting	Split P	oint/Ch	ord Fin	gering											
Style Setting/Split Point															
Stop Acmp	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	0	Style	-	
OTS Link Timing	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Synchro Stop Window	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	0	Style	-	
Section Set		X	X	X	×	-	X		×	×	X	X	Style	-	
Split Point (Style) →	Main V	Vindow ·	-> Split	Point (S	Style)				~			~			
Split Point (Left) →	Main V	Vindow	-> Split	Point (L	.eft)										
Chord Fingering															
Fingering Type	0	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	X	Х	0	Style	Fingering	
Tutor Root	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	X	Х	Х	-	-	
Tutor Type	Х	Х	Х	X	Х	-	Х	-	Х	X	Х	Х	-	-	
OTS															
OTS Number	X	Х	Х	X	Х	-	Х	-	Х	X	X	Х	-	-	
Music Finder	0	V	V	V	V		V		V	V	V	V	1	1	
Sort Order	0	X	X	X	×	-	X		×	×	X	X	-	-	
Tempo Lock	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Search 1/2 display				· · ·						· · ·	· ·				
Music	0	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	X	Х	Х	-	-	
Keyword	0	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	X	Х	-	-	
Style	0	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	Х	-	-	
Beat	0	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	X	Х	Х	-	-	
Search Area	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Tempo	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Genre Soorch Booult		×		^		-		-	×	~ ~	- ^	×	-	-	
Record (-Property settings)	X	X	X		X	-	X		×	×	X	X	-	-	
Mic	X	X	X	0	X		X		~	~	X	~			
Vocal Harmony On Off	Х	Х	Х	X	Х	-	0	Mic. Setting	Х	X	Х	0	Mic	Mic	
Talk On Off	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х		Х	X	Х	Х	-	-	
Effect On Off	Х	Х	Х	Х	Х	-	0	Mic. Setting	Х	Х	Х	0	Mic	Mic	
VH Туре	Х	Х	Х	Х	Х	-	0	Mic. Setting	Х	Х	Х	0	Mic	Mic	
VH Parameters	X	Х	0	X	Х	-	0	Mic. Setting	Х	X	X	X	-	Mic	Current VH type settings and type name
Mic Setting display															
EQ Low From	0	v	V	v	V		V		V	V	V				
EQ Low Field.	0	X	X	X	×	-	X		×	X	×	X	-	-	
EQ Mid Freq	0	x	x	x	×	-	x	-	X	X	x	X	-	-	
EQ Mid Gain	ō	x	X	x	X	-	X	-	X	X	x	X	-	-	
EQ High Freq.	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
EQ High Gain	0	Х	Х	X	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	X	-	-	
Noise Gate SW	0	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	Х	-	-	
Noise Gate TH	0	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	X	-	-	
Compressow SW	0	X	X	X	Х	-	X	-	Х	X	Х	X	-	-	
Compressor TH	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Compressor KA1	0	I X	I X	I X	X		I X	-	X	I X	I X	I X	-	-	1

		Sys	stem			Voice		Song	S	tyle	Multi		Registration		
Parameter	SetUp	MIDI	User	Music	Voice	Set Grown	Song	Song SetUp Group	Style	OTS	Pad	Regist	Freeze Group	Param Lock Group	Note
Compressor OUT	0	X	X	X	X	-	x	-	x	x	x	x	-	-	
VH Song Channel Mute	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	0	Mic	Mic	
VH Song Channel	X	Х	Х	Х	Х	-	0	Mic. Setting	Х	X	Х	0	Mic	Mic	
VH Keyboard	Х	Х	Х	Х	Х	-	0	Mic. Setting	Х	Х	Х	0	Mic	Mic	
VH Balance	Х	Х	Х	Х	Х	-	0	Mic. Setting	Х	Х	Х	0	Mic	Mic	
VH Mode	X	Х	X	Х	Х	-	Х	-	Х	X	Х	0	Mic	Mic	
VH Chord Detect	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	0	Mic	Mic	
Mute	X Moin M	X	X Rolon	X Rop	X	-	X	-	Х	X	X	X	-	-	
Mic Vol →	Main v	Indow	-> balar	ice Popi	up -> IVI	ic volume	•								
Volume	0	X	X	Х	Х	-	X	-	Х	x	X	X	-	-	
Pan	0	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	X	Х	X	-	-	
Reverb Depth	0	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	Х	-	-	
Chorus Depth	0	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	Х	-	-	
Total Volume Attenuator	0	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	Х	-	-	
DSP On Off	0	Х	X	Х	Х	-	Х	-	Х	X	Х	X	-	-	
DSP Depth	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
DSP Type	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Voice (Right1 Right2 Right3)	X	X	X	X	0		0	Keyboard Voice	Х	0	X	0	Voice	-	
Voice (Left)	X	X	X	X	0	-	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Style	-	
Volume for Balance	v	v	v	v	0	Maina	0	Kauka and Maina	v		v		Maina		
(Right1, Right2, Right3)	×	×	X	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Voice	-	
Volume for Balance (Left)	X	Х	X	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Style	-	
Touch Sense	x	x	X	х	0	Voice	0	Keyboard Voice	х	0	х	0	Voice	-	
Touch Sense (Left)	x	x	X	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	x	0	x	0	Style		
Octave for Left	X	X	X	X	0	Voice	X	-	X	x	X	x	-	-	
Octave for Right1, Right2, Right3	Х	Х	Х	Х	0	Voice	Х	-	Х	X	Х	X	-	-	
Mono/Poly →	Refer t	o Voice	Effect.												
Portamento Time →	Refer t	o Mixin	g Conso	le.											
Filter Brightness →	Refer t	o Mixin	g Conso	le.											
Filter Harmonic Content →	Refer t	o Mixin	g Conso	le.											
EG Attack (Right1, Right2, Right3)	X	X	X	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Voice	-	
EG Attack (Left)	X	X	X	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Style	-	
EG Decay (Right1, Right2, Right3)	X	X	X	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Voice	-	
EG Decay (Leit)		^		^	0	VOICE		Reyboard voice	^		^		Style	-	
(Right1, Right2, Right3)	X	X	X	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	X	0	Voice	-	
EG Release (Left)	Х	Х	Х	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Style	-	
Vibrato Depth	x	x	x	х	0	Voice	0	Keyboard Voice	х	0	х	0	Voice	-	
(Right1, Right2, Right3)					-		-			-		-	01.1		
Vibrato Depth (Lett)	X	X	X	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Style	-	
(Right1, Right2, Right3)	X	Х	X	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Voice	-	
Vibrato Speed (Left)	Х	Х	Х	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Style	-	
Vibrato Delay	x	x	x	x	0	Voice	0	Keyboard Voice	x	0	x	0	Voice	-	
(Right1, Right2, Right3)					-		-			-		-	01.1		
Vibrato Delay (Lett)	X	X	X	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Style	-	
(Right1, Right2, Right3)	X	Х	X	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Voice	-	
MW Low Pass Filter Control (Left)	Х	Х	Х	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Style	-	
MW Amplitude Control	x	x	x	x	0	Voice	0	Keyboard Voice	x	0	x	0	Voice	-	
(Right1, Right2, Right3)		~	~	~		10100		The you and voice	~		~		V0/00		
MW Amp Litude Control (Left)	X	X	X	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Style	-	
(Right1, Right2, Right3)	X	х	X	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Voice	-	
MW LFO PMOD Depth (Left)	Х	Х	Х	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Style	-	
MW LFO FMOD Depth	v	v	v	v	0	Voice	0	Keyboard Voice	v	0	v	0	Voice	_	
(Right1, Right2, Right3)	^	^	^	^	0	VOICE		Reyboard voice	^		^		VOICE	-	
MW LFO FMOD Depth (Left)	X	X	X	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Style	-	
(Right1 Right2 Right3)	X	х	Х	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Voice	-	
MW LFO AMOD Depth (Left)	X	X	X	х	0	Voice	0	Kevboard Voice	х	0	X	0	Style	-	
CAT Low Pass Filter Control	~	~	~	v	0	Voice		Keyboard Voice	~	0	- v		Voice		
(Right1, Right2, Right3)	^	^	^	^	0	voice	0	Keyboard voice	^	0	^		voice	-	
CAT Low Pass Filter Control (Left)	X	Х	X	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Style	-	
CAT Amplitude Control (Right1_Right2_Right3)	x	х	x	х	0	Voice	0	Keyboard Voice	х	0	x	0	Voice	-	
CAT Amplitude Control (Left)	x	x	X	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	x	0	x	0	Style	-	
CAT LFO PMOD Depth					0		-					-	otyto		
(Right1, Right2, Right3)	X	X	X	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	х	0	X	0	Voice	-	
CAT LFO PMOD Depth (Left)	Х	Х	Х	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Style	-	
CAT LFO FMOD Depth	x	x	x	х	0	Voice	0	Keyboard Voice	х	0	x	0	Voice	-	
(Right I, Right2, Right3)	v	×	Y	v	0	Voice	0	Keyboard Voice	Y	0	v		Stulo		
		^		^	0	VOICE		Reyboard voice	^				Style	-	
(Right1, Right2, Right3)	×	×	×	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	х	0	X	0	Voice	-	
CAT LFO AMOD Depth (Left)	Х	Х	Х	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Style	-	
Reverb Depth →	Refer t	o Mixin	g Conso	le.	_		_		_		_	_			
Chorus Depth →	Refer t	o Mixin	g Conso	le.											
DSP On/Off →	Refer t	o Voice	Effect.	1.											
Dor Deptn →	Keter t	u Mixin	y Conso	ië.											
(Right1, Right2, Right3)	X	х	X	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	X	0	Voice	-	
Panel Sustain (Left)	x	х	X	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	х	0	Style	-	
DSP Type (Right1 Right2 Pight2)	x	x	x	x	0	Voice	0	Keyboard Voice	x	0	x	0	Voice	-	Regist : When the DSP is turned off, the
Doi Type (Night1, Right2, Right3)		^		^		voice		Neyboard VOICE	^				VUICE	-	Voice Set value is loaded.
DSP Type (Left)	x	x	x	х	0	Voice	0	Keyboard Voice	х	0	х	0	Style	-	Regist : When the DSP is turned off, the
															Memorized when the Sound Creator is call
LastSelected DSP	X	X	X	Х	Х	-	х	-	х	X	Х	X	-	-	up.
DSP Variation →	Refer t	o Voice	Effect.												
DSP Variation Value	x	x	x	х	0	Voice	0	Keyboard Voice	х	0	x	0	Voice	-	Regist : When the DSP is turned off, the
(ruguiti, ruguiz, rugnta)	I		1						1	1		1			voice Set value IS loaded.

Parameter		Sys	stem			Voice		Song	S	ityle	Multi		Registration		
Parameter	SetUp	MIDI	User	Music	Voice	Set	Song	Song SetUp Group	Style	OTS	Pad	Regist	Freeze Group	Param Lock Group	Note
		octup	LIIGGE	Tinuci	-	uroup				-					Regist : When the DSP is turned off, the
DSP Variation Value (Left)	X	X	X	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Style	-	Voice Set value is loaded.
EQ Low Freq	x	x	x	x	0	FO	0	Keyboard Voice	x	0	x	0	Voice	-	
(Right1, Right2, Right3)		Ň			0	50	-	Ke Level Melee	N N	0	Ň	0	0.00		
EQ Low Freq (Left)		X	0	EQ	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Style	-			
EQ Low Gain				le.											
(Right1, Right2, Right3)	X	X	X	X	0	EQ	0	Keyboard Voice	Х	0	X	0	Voice	-	
EQ High Freq (Left)	Х	Х	Х	Х	0	EQ	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Style	-	
EQ High Gain →	Refer t	o Mixin	g Conso	le.											·
Harmony/Echo															
Type →	Menu ·	-> Funct	tion -> ⊦	larmony	/Echo -:	> Type									
Volume →	Menu ·	-> Funct	tion -> ⊦	larmony	/Echo -:	> Volume	•								
Speed →	Menu ·	-> Funct	tion -> ⊦	larmony	/Echo -:	> Speed									
Assign →	Menu ·	-> Funct	tion -> ⊦	larmony	/Echo -:	> Assign									
Chord Note Only →	Menu ·	Funct	tion -> ⊦	larmony	/Echo -:	> Chord I	Note Or	lly							
Touch Limit →	Menu ·	-> Funct	tion -> ⊦	larmony	/Echo -:	> Touch I	_imit			1					
Organ Flutes Footage (Right1 Right2 Right3)	X	Х	X	X	0	-	0	Keyboard Voice	Х	0	X	0	Voice	-	
Organ Flutes Footage (Left)	x	x	×	x	0		0	Keyboard Voice	x	0	x	0	Style		
Organ Flutes Type					-		-			-		-			
(Right1, Right2, Right3)	X	X	X	X	0	-	0	Keyboard Voice	Х	0	X	0	Voice	-	
Organ Flutes Type (Left)	Х	Х	X	X	0	-	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Style	-	
Organ Vib On/Off	x	x	×	×	0		0	Keyboard Voice	x	0	x	0	Voice		
(Right1, Right2, Right3)	~	~		~	-		-	They be data Teleb	~		~	-	10.00		
Organ Vib On/Off (Left)	X	X	X	X	0	-	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Style	-	
Organ Vib Depth	X	X	X	x	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	X	0	Voice	-	
Organ Vib Depth /Left)	×	x	x	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	x		X	0	Style	-	
Organ Vib Speed					-		-			-		-			
(Right1, Right2, Right3)	X	X	X	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	х	0	X	0	Voice		
Organ Vib Speed (Left)	X	Х	X	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	X	0	Style		
Organ Flutes Attack Footage	×	x	x	X	0		0	Keyboard Voice	x	0	X	0	Voice	-	
(Right1, Right2, Right3)						-			^	Ľ			VOICE	-	
Organ Flutes Attack Footage (Left)	X	X	X	Х	0	-	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Style	-	
Organ Flutes Attack Mode	X	X	X	x	0	-	0	Keyboard Voice	Х	0	X	0	Voice	-	
(Right 1, Right 2, Right 3)	× ×	× ×	- v	- v	0			Keyboard Voice	Y			0	Stulo		
Organ Flutes Attack length					0	-	0	Reyboard voice	~		^	0	Style	-	
(Right1, Right2, Right3)	X	X	X	X	0	-	0	Keyboard Voice	Х	0	X	0	Voice	-	
Organ Flutes Attack length (Left)	X	Х	Х	Х	0	-	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Style	-	
Organ Flutes Response	v	v		v	0		_	Kowboord Visioo	v	0	v	0	Voice		
(Right1, Right2, Right3)	^	^	^	^	0	-	0	Reyboard voice	^	0	^	0	Voice	-	
Organ Flutes Response (Left)	X	X	X	Х	0	-	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Style	-	
Organ Flutes Volume	X	X	X	x	0	-	0	Keyboard Voice	х	0	X	0	Voice	-	
(Right 1, Right 2, Right 3)	× ×	× ×	- v	×	0			Keyboard Voice	Y		- v	0	Stulo		
Mixing Console	X	~	X	Х	0		0	Reyboard voice	~	0	Х	0	Otyle		
Auto Revoice															
On/Off	0	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	X	Х	Х	-	-	
Setup	0	Х	X	X	Х	-	Х	-	Х	X	X	Х	-	-	
Volume															
Style Part	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	0	X	Х	0	Style	-	
Song Part	Х	Х	Х	Х	Х	-	0	Volume	Х	X	Х	Х	-	-	
Right1, Right2, Right3 →	Main V	Vindow	-> Balar	nce Popu	up -> Ri	ght1 Volu	ume/Rig	ht2 Volume/Right3	Volume	e					
Left →	Main V	Vindow	-> Balar	nce Popu	up -> Le	ft Volum	e								
Style (Offset) →	Main V	Vindow	-> Balar	nce Popu	up -> St	yle Volun	ne								
Song (Uffset) →	Main V	Vindow	-> Balar	ice Popi	up -> Sc	Ded Volur	ne								
Multi Pad →	Main V	Vindow	-> Balar		up -> IVI.	c Volum	ume								
Voice	IVICITI V	VIIIGOW	-> Daiai	ice i opi	up -> 101	c volume	5								
Style Part	X	X	X	X	Х	-	X	-	0	X	X	0	Style	-	
Song Part	X	X	X	X	Х	-	0	Voice	X	X	X	X		-	
Pan Pot															
Style Part	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	0	Х	X	0	Style	-	
Song Part	Х	Х	Х	Х	Х	-	0	Pan	Х	Х	Х	Х	-	-	
Right1, Right2, Right3	Х	Х	Х	Х	Х	-	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Voice	-	
Left	Х	Х	Х	Х	Х	-	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Style	-	
Style (Offset)	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	0	Style	-	
Song (Offset)	X	X	Х	X	Х	-	X	-	Х	X	X	Х	-	-	
Multi Pad	X	X	X	X	Х	-	X	-	Х	X	X	0	Multi Pad	-	
Mic	Х	Х	Х	Х	Х	-	0	Mic. Setting	Х	X	Х	0	Mic	-	l
Brightness	~	~	- V				v		~	V		~	0.1		
Style Part	X	X	X	X	X	-	X	-	U V	X	X	U	Style	-	
Dight1 Right2 Right2				×	×	- Voic-		Filter	×	×	×	×	- Voies	-	
Loft	×	×	× ×		0	Voice		Keyboard Voice	×			0	VUICE	-	
Harmonic Content		^			0	VUICE			^	1 0	^	5	Style	-	I
Style Part	x	x	x	X	x	-	x	-	0	x	X	0	Style	-	
Song Part	x	x	X	X	X		0	Filter	x	X	X	x	-	-	
Right1, Right2, Right3	x	x	x	X	0	Voice	ō	Keyboard Voice	X	0	X	0	Voice	-	
Left	x	X	X	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Style	-	
Octave	· · · ·	<u> </u>	· ·		-			,	<u> </u>			-	- 4 - 4		
Right1, Right2, Right3	X	X	X	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	X	0	Voice	-	
Left	X	Х	X	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	X	0	Style	-	
Tune															
Right1, Right2, Right3	X	Х	Х	Х	Х	-	0	Keyboard Voice	Х	0	X	0	Voice	-	
Left	Х	Х	Х	Х	Х	-	0	Keyboard Voice	Х	0	X	0	Style	-	
Portament Time															
Right1, Right2, Right3	Х	Х	Х	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Voice	-	
Left	Х	Х	Х	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Style	-	
Pitch Bend Range	_	-	-				_		-			_			
Right1, Right2, Right3	X	X	Х	X	Х	-	0	Keyboard Voice	Х	0	X	0	Voice	-	
Left	X	Х	X	X	Х	-	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Style	-	

		Sys	tem			Voice		Song	S	yle	Multi		Registration		
Parameter	SetUp	MIDI Setup	User Effect	Music Finder	Voice	Set Group	Song	Song SetUp Group	Style	OTS	Pad	Regist	Freeze Group	Param Lock Group	Note
Transpose															
Master	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	0	Tune Trans	-	
Song	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	0	Tune Trans	-	
Keyboard	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	0	Tune Trans	-	
Reverb Type	Х	Х	Х	Х	Х	-	0	Effect	0	Х	Х	0	Style/Song	Reverb Type	
Reverb Return Level	Х	Х	Х	Х	Х	-	0	Effect	0	X	Х	0	Style/Song	Reverb Return Level	
Reverb Depth															
Style Part	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	0	X	Х	0	Style		
Song Part	X	Х	X	X	Х	-	0	Effect	Х	X	X	X	-		
Right1, Right2, Right3	X	Х	X	X	0	Effect	0	Keyboard Voice	Х	0	X	0	Voice		
Left	X	X	X	X	0	Effect	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Style		
Style (Offset)	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	0	Style	•	
Song (Offset)	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Multi Pad	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X		0	Multi Pad	-	
	X	X	X	X	X	-	0	Mic. Setting	X	X	X	0	MIC	-	
Chorus Type	X	X	X	X	X	-	0	Effect	0	X	X	0	Style/Song	-	
Chorus Return Level	X	X	X	X	X	-	0	Effect	0	X	X	0	Style/Song	Chorus Return Level	
Chorus Depth	V	V	V	V	V		V			v	V		Otula		
Style Part	×	×	~	×		-	<u>^</u>	-	U V	×			Style	-	
Song Part Bight1 Bight2 Bight2		×		X	^	-	0	Ellect Kowboord Visioo	×	^	×		-	-	
Loft	×	×		×	0	Effect	0	Keyboard Voice	~	0			Stude		
Style (Offset)	× ×		×	× ×		Ellect	v	Reyboard voice	×		× ×		Style	-	
Style (Offset)	×			×		-	~	-	~		×		Style		
Song (Onset)	× ×		× ×	× ×		-	× ×	-	×	Ŷ			- Multi Pad	-	
Mic	×	× ×	× ×	X	× ×	-	Â	Mic Setting	×	× ×	Y	0	Mic		
DSP1 (Variation) Type	X	X	X	X	X	-	0	Fffect	0	X	X	0	Style/Song		
DSP1 (Variation) Poturn Lovel	×	× ×	× ×	X	× ×	-	0	Effoct	0	× ×	× ×	0	Style/Song	DSP1 Roturn Loval	
DSP2 Type	X	X	X	X	X	Effect	0	Effect	X	X	X	0	Voice/Style/Song	-	
DSP3 Type	X	X	X	X	X	Effect	0	Effect	X	X	X	0	Voice/Style/Song		
DSP4 Type	X	X	X	X	X	Effect	0	Effect	X	X	X	0	Voice/Style/Song		
DSP5 Type	X	X	X	X	X	Effect	0	Effect	X	X	X	0	Voice/Style/Song		
DSP6 Type	X	X	X	X	X	-	0	Mic. Setting	X	X	X	0	Song/Mic	Mic. Setting	
DSP Depth	~	~	~	~	~		-	into: obtaing	~	~	~	-	Congrino	into: Cottang	
Style Part	X	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	0	Х	Х	0	Style	-	
Song Part	X	Х	X	х	Х	-	0	Effect	Х	Х	Х	-	-	-	
Right1, Right2, Right3	Х	Х	Х	Х	0	Effect	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Voice	-	
Left	X	Х	X	Х	0	Effect	0	Keyboard Voice	Х	0	Х	0	Style		
Mic	Х	Х	Х	Х	Х	-	0	Mic. Setting	Х	Х	Х	0	Mic	-	
Effect Parameter	v	v	0	v	v		0	Effort	v	v	v	v			
(Reverb, Chorus, DSP1 - 5)	^	^	0	^	^	-	0	Ellect	^	^	^	^	-	-	
Effect Parameter (DSP6)	Х	Х	0	Х	Х	-	0	Mic Setting	0	Х	Х	X	-	-	
Master EQ Type	0	Х	X	Х	Х	-	X	-	Х	Х	Х	X	-	Master EQ	
Master EQ Parameter	X	Х	0	Х	Х	-	Х	-	Х	X	Х	X	-	Master EQ	
EQ Low Gain															
Style Part	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	0	Х	Х	0	Style	-	
Song Part	X	Х	X	X	X	-	0	EQ	Х	X	X	X	-	-	
Right1, Right2, Right3	X	X	X	X	0	EQ	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Voice	-	
Left	X	X	X	X	0	EQ	0	Keyboard Voice	X	0	X	0	Style	-	
Style (Offset)	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	0	Style	-	
Song (Offset)	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	
Multi Pad	X	X	X	X	X	-	X	-	х	X		0	Multi Pad	-	
EQ High Gain	X	V	X	X	V		X			X	X		0.1		
Style Part	X	X	X	X	X	-	X	-	0	X	X	0	Style	-	
Song Part	×	X	~ ~	×		-	0	EQ	~	^			-	-	
Right I, Right2, Right3	×	X	~ ~	×	0	EQ	0	Keyboard Voice	~	0		0	Voice	-	
Leit	×	X	~	×		EQ		Reyboard voice	~			0	Style	-	
Style (Offset)	×	X		×		-	~	-	~	×			Style	-	
Multi Pad		×	× ×	× ×	×	-	× ×	-	×	×			- Multi Pad	-	
Line Out		^			^	-		-					wulu Fau	-	
Line Out	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	-	0	Line Out	-	
Master Compressor		^			^			-		~			Line Out	-	
Master Compressor Type	0	X	X	X	×	-	X	-	X	X	-	X		-	
Basic Type	x	X		X	×		×		X	X	<u> </u>	X	-		
Threshold Offset	× ×	× ×		× ×	× ×	-	Ŷ	-	× ×		-	× ×	-		
Low Gain Offset	X	X	0	X	X	-	X	-	X	X		X			
Mid Gain Offset	X	X	0	X	X	-	X	-	X	X	-	X	-		
High Gain Offset	X	X	0	X	X	-	X	-	X	X		X	-	-	
Master Cmpressor On/Off	0	X	X	X	X	-	X	-	X	X	-	X	-	-	



Many MIDI messages listed in the MIDI Data Format are expressed in decimal numbers, binary numbers and hexadecimal numbers. Hexa-decimal numbers may include the letter "H" as a suffix. Also, "n" can freely be defined as any whole number. To enter data/values, refer to the table below.

Decimal	Hexadecimal	Binary	Decimal	Hexadecimal	Binary		Decimal	Hexadecimal	Binary	Decimal	Hexadecimal	Binary
0	0.0	0000 0000	32	20	0010 0000	1	64	40	0100 0000	96	60	0110 0000
1	01	0000 0001	33	21	0010 0001	1	65	41	0100 0001	97	61	0110 0001
2	0 2	0000 0010	34	22	0010 0010		66	42	0100 0010	98	62	0110 0010
3	03	0000 0011	35	23	0010 0011		67	43	0100 0011	99	63	0110 0011
4	0 4	0000 0100	36	24	0010 0100		68	44	0100 0100	100	64	0110 0100
5	05	0000 0101	37	25	0010 0101		69	45	0100 0101	101	65	0110 0101
6	06	0000 0110	38	26	0010 0110		70	46	0100 0110	102	66	0110 0110
7	07	0000 0111	39	27	0010 0111		71	47	0100 0111	103	67	0110 0111
8	08	0000 1000	40	28	0010 1000		72	48	0100 1000	104	68	0110 1000
9	0.9	0000 1001	41	29	0010 1001		73	49	0100 1001	105	69	0110 1001
10	0 A	0000 1010	42	2A	0010 1010		74	4 A	0100 1010	106	6 A	0110 1010
11	0 B	0000 1011	43	2B	0010 1011		75	4B	0100 1011	107	6B	0110 1011
12	00	0000 1100	44	2C	0010 1100		76	4C	0100 1100	108	6C	0110 1100
13	0D	0000 1101	45	2D	0010 1101		77	4D	0100 1101	109	6D	0110 1101
14	0 E	0000 1110	46	2 E	0010 1110		78	4 E	0100 1110	110	6 E	0110 1110
15	0 F	0000 1111	47	2F	0010 1111		79	4F	0100 1111	111	6F	0110 1111
16	10	0001 0000	48	30	0011 0000		80	50	0101 0000	112	70	0111 0000
17	11	0001 0001	49	31	0011 0001		81	51	0101 0001	113	71	0111 0001
18	12	0001 0010	50	32	0011 0010		82	52	0101 0010	114	72	0111 0010
19	13	0001 0011	51	33	0011 0011		83	53	0101 0011	115	73	0111 0011
20	14	0001 0100	52	34	0011 0100		84	54	0101 0100	116	74	0111 0100
21	15	0001 0101	53	35	0011 0101		85	55	0101 0101	117	75	0111 0101
22	16	0001 0110	54	36	0011 0110		86	56	0101 0110	118	76	0111 0110
23	17	0001 0111	55	37	0011 0111		87	57	0101 0111	119	77	0111 0111
24	18	0001 1000	56	38	0011 1000		88	58	0101 1000	120	78	0111 1000
25	19	0001 1001	57	39	0011 1001		89	59	0101 1001	121	79	0111 1001
26	1A	0001 1010	58	3 A	0011 1010		90	5 A	0101 1010	122	7 A	0111 1010
27	1B	0001 1011	59	3B	0011 1011		91	5B	0101 1011	123	7B	0111 1011
28	1C	0001 1100	60	3C	0011 1100		92	5C	0101 1100	124	7C	0111 1100
29	1D	0001 1101	61	3D	0011 1101		93	5D	0101 1101	125	7D	0111 1101
30	1 E	0001 1110	62	3 E	0011 1110		94	5 E	0101 1110	126	7 E	0111 1110
31	1F	0001 1111	63	3F	0011 1111		95	5F	0101 1111	127	7F	0111 1111

• Except the table above, for example 144-159(decimal)/9nH/10010000-1001 1111(binary) denotes the Note On Message for each channel (1-16). 176-191/BnH/1011 0000-1011 1111 denotes the Control Change Message for each channel (1-16). 192-207/CnH/ 1100 0000-1100 1111 denotes the Program Change Message for each channel (1-16). 240/F0H/1111 0000 denotes the start of a Sys-tem Exclusive Message. 247/F7H/1111 0111 denotes the end of a System Exclusive Message.

• aaH (hexidecimal)/0aaaaaaa (binary) denotes the data address. The address contains High, Mid, and Low.

• bbH/0bbbbbbb denotes the byte count.

• ccH/0cccccc denotes the check sum.

• ddH/0dddddd denotes the data/value.



MIDI CHANNEL MESSAGE (1)

MIDI Events Status byte										[MIDI]										[Song	Creat	or]	
MIDI Events	Sta	atus byte	Data	1st Data	a byte	Dette	2nd	Data byte	V	oice	MID	Recept	tion (respor	nd/igno	ore)	MIDI Tra	insmis	sion (g	enerat	ed data)	PL	AY	REC
	Status		Data	(HEX)	Parameter	Data	(HEX)	Parameter	/Organ Voice	Harmony	Song	Right2 Right3 Left	Keyboard	Style	Extra	Right1 Right2 Right3 Left	w.Pad	Style	Song	Lower	PLAY	REW	operations
Key Off [GM1] [GM2]	8nH	(n:Channel Number)	kk		Key no. (0-127)	vv		Velocity(0-127)	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	0	0	0	0	0	Х	Х	0	0	X	0	X	х
Key On [GM1] [GM2]	9nH	(n:Channel Number)	kk		Key no. (0-127)	vv		Key On : vv=1-127 Key Off : vv=0	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	0	0	0	0	0	•	0	0	0	•	0	X	0
Control Change	BnH		0	(00H)	Bank Select MSB [GM2]	0 8 62 63 64 120 121 126 127	(00H) (08H) (3EH) (3FH) (40H) (78H) (78H) (79H) (7EH)	Normal Mega voice Custom Voice (Drum) Custom Voice (Normal) SFX voice GM2 Rhythm GM2 Normal SFX kit Drum kit	0	X	0	0	O (Right1)	0	0	•	0	•	•	x	0	0	0
			1	(01H)	Modulation [GM1] [GM2]	0-127	(00H7FH)	Data	0	Х	0	0	O (All Keyboard parts)	0	0	•	0	0	0	•	0	0	0
			5	(05H)	Portamento Time IGM21	0-127	(00H7FH)	Data	0	х	0	0	O (All Keyboard parts)	х	0	•	0	Х	0	X	0	0	0
			6	(06H)	Data Entry MSB [GM2]	0-127	(00H7FH)	Data	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	0	0	O (All Keyboard parts)	0	0	•	0	0	0	X	0	Х	0
			7	(07H)	Main Volume [GM1] [GM2]	0-127	(00H7FH)	Data	0	X	0	0	O (All Keyboard parts)	0	0	•	0	•	•	X	0	0	0
			10	(0AH)	Panpot [GM1] [GM2]	0-127	(00H7FH)	L64CR63	0	х	0	0	O (All Keyboard parts)	0	0	•	0	•	•	X	0	0	0
			11	(0BH)	Expression [GM1] [GM2]	0-127	(00H7FH)	Data	0	х	0	0	O (All Keyboard parts)	0	0	•	٠	•	•	•	0	0	0
			32	(20H)	Bank Select	0-127	(00H7FH)	Data	0	х	0	0	O (Right1)	0	0	•	0	•	•	X	0	0	0
			38	(26H)	Data Entry LSB [GM2]	0-127	(00H7FH)	Data	0	х	0	0	O (All Keyboard parts)	х	0	•	0	х	0	X	0	х	0
			64	(40H)	Sustain (Damper) [GM1] [GM2]	0-127	(00H7FH)	Data	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	0	0	O (All Keyboard parts)	X	0	•	0	X	0	•	0	0	0
			65	(41H)	Portamento [GM2]	0-127	(00H7FH)	063, 64127 (OFF, ON)	0	X	0	0	O (All Keyboard parts)	x	0	•	0	X	0	•	0	0	0
			66	(42H)	Sostenuto [GM2]	0-127	(00H7FH)	063, 64127 (OFF, ON)	0	Х	0	0	O (All Keyboard parts)	X	0	•	0	Х	0	•	0	0	0
			67	(43H)	Soft Pedal [GM2]	0-127	(00H7FH)	063, 64127 (OFF, ON)	0	х	0	0	O (All Keyboard parts)	X	0	•	0	X	0	•	0	0	0
			71	(47H)	Harmonic Content [GM2]	0-127	(00H7FH)	-640+63	0	Х	0	0	O (All Keyboard parts)	0	0	•	0	•	•	X	0	0	0
			72	(48H)	Release Time [GM2]	0-127	(00H7FH)	-640+63	0	Х	0	0	O (All Keyboard parts)	0	0	•	0	0	0	X	0	0	0
			73	(49H)	Attack Time [GM2]	0-127	(00H7FH)	-640+63	0	х	0	0	O (All Keyboard parts)	0	0	•	0	0	0	X	0	0	0
			74	(4AH)	Brightness [GM2]	0-127	(00H7FH)	-640+63	0	Х	0	0	O (All Keyboard parts)	0	0	•	0	•	•	X	0	0	0
			75	(4BH)	Decay Time [GM2]	0-127	(00H7FH)	-640+63	0	х	0	0	O (All Keyboard parts)	0	0	х	Х	х	0	X	0	0	Х
			76	(4CH)	Vibrato Rate [GM2]	0-127	(00H7FH)	-640+63	0	Х	0	0	O (All Keyboard parts)	0	0	х	Х	х	0	X	0	0	Х
			77	(4DH)	Vibrato Depth [GM2]	0-127	(00H7FH)	-640+63	0	Х	0	0	O (All Keyboard parts)	0	0	×	Х	Х	0	X	0	0	Х
			78	(4EH)	Vibrato Delay IGM21	0-127	(00H7FH)	-640+63	0	Х	0	0	O (All Keyboard parts)	0	0	х	Х	x	0	X	0	0	Х
			84	(54H)	Portamento	0-127	(00H7FH)	Key no. (0-127)	0	х	0	0	X	0	0	0	0	•	0	Х	0	х	0
			91	(5BH)	Effect1 Depth (Reverb Send Level) [GM2]	0-127	(00H7FH)	Data	0	X	0	0	O (All Keyboard parts)	0	0	•	•	•	•	x	0	0	0
			93	(5DH)	Effect3 Depth (Chorus Send Level) [GM2]	0-127	(00H7FH)	Data	0	X	0	0	O (All Keyboard parts)	0	0	•	•	•	•	X	0	0	0
			94	(5EH)	Effect4 Depth (Variation Send Level)	0-127	(00H7FH)	Data	0	X	0	0	O (All Keyboard parts)	0	0	0	0	•	•	X	0	0	X Multi Recording



											[MIDI]							. ,			[Song	Creat	or]
MIDI Events	St	atus byte	te 1st Data byte 2nd Data byte Voice MIDI Reception (respond/ignore) MIDI Transmission (generated data) Data (HEX) Parameter Regular Mic/Vocal Song Right / Mexical Style Style Song Innor								PL	AY	REC										
	Status		Data	(HEX)	Parameter	Data	(HEX)	Parameter	/Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Song	Right1 Right2 Right3 Left	Keyboard	Style	Extra	Right1 Right2 Right3 Left	M.Pad	Style	Song	Lower	PLAY	REW	operations
			96	(60H)	RPN Increment	-	-	The data byte is ignored.	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	0	0	x	0	0	X	0	x	0	x	0	X	х
			97	(61H)	RPN Decrement	-	-	The data byte is ignored.	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	0	0	X	0	0	х	0	x	0	x	0	X	X
			98	(62H)	NRPN LSB	0-127	(00H7FH)	Data	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	0	0	X	0	0	•	0	0	0	X	0	0	0
			99	(63H)	NRPN MSB	0-127	(00H7FH)	Data	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	0	0	X	0	0	•	0	0	0	x	0	0	0
			100	(64H)	RPN LSB [GM2]	0-127	(00H7FH)	Data	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	0	0	O (All Keyboard parts)	0	0	•	0	•	•	x	0	0	0
			101	(65H)	RPN MSB [GM2]	0-127	(00H7FH)	Data	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	0	0	O (All Keyboard parts)	0	0	•	0	•	•	X	0	0	0
Mode Message	BnH	(n:Channel Number)	120	(78H)	All Sound Off [GM2]	0	(00H)	Data	0	X	0	0	O (All Keyboard parts)	0	0	×	0	x	0	×	0	X	Х
			121	(79H)	Reset All Controllers [GM1] [GM2]	0	(00H)	Data	0	x	0	X	x	X	Х	х	0	Х	0	X	0	х	Х
			123	(7BH)	All Note Off [GM1] [GM2]	0	(00H)	Data	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	0	0	O (All Keyboard parts)	0	0	X	0	X	0	x	0	Х	X
			124	(7CH)	Omni Off [GM2]	0	(00H)	Data	0	х	0	X	х	Х	х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	Х
			125	(7DH)	Omni On [GM2]	0	(00H)	Data	0	Х	0	X	Х	х	х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	Х
			126	(7EH)	Mono [GM2]	0-16	(00H10H)	Data	0	х	0	X	х	х	х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	Х
			127	(7FH)	Poly [GM2]	0	(00H)	Data	0	Х	0	X	Х	Х	Х	Х	0	Х	0	X	0	Х	Х
Program Change [GM1] [GM2]	CnH	(n:Channel Number)	рр	(00H 7FH)	Voice Number (0-127)	-	-	-	0	х	0	0	O (Right1)	0	0	•	0	•	•	x	0	0	0
Channel After Touch [GM1] [GM2]	DnH	(n:Channel Number)	vv	(00H 7FH)	Data	-	-	-	0	X	0	0	O (All Keyboard parts)	x	0	•	0	x	0	•	0	X	0
Polyphonic After Touch	AnH	(n:Channel Number)	kk	(00H 7FH)	Key no. (0-127)	vv	(00H7FH)	Data	0	х	0	X	х	х	х	х	Х	Х	0	Х	0	Х	Х
Pitch Bend Change [GM1] [GM2]	EnH	(n:Channel Number)	CC	(00H 7FH)	LSB	dd	(00H7FH)	MSB	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	0	0	O (All Keyboard parts)	0	0	•	0	0	0	•	0	0	0
Realtime Message	F8H	MIDI Clock	-	-	-	-	-	-	-	-	O (R MII	eceived v DI A, MID	when the Clo DI B, USB1,	ock is s or USB	et to 2.)	O (Tran to Inte	smitted rnal and is s	when t d the Tr set to or	he Clo ansmit n.)	ck is set Clock	-	-	-
	FAH	Start	-	-	-	-	-	-	-	-	O (R MI	eceived DI A, MID	when the Cl I B, USB1,	ock is s or USB	set to 2.)	O (Tra	Insmitte Clock	d when is set to	the Tr o on.)	ansmit	-	-	-
	FBH	Continue	-	-	-	-	-	-	-	-			Х					Х				-	-
	FCH	Stop	-	-	-	-	-	-	-	-	O (R MI	eceived DI A, MID	when the Cl I B, USB1,	ock is s or USB	set to 2.)	O (Transmitted when the Transmit Clock is set to on.)				-	-	-	
	FEH	Active Sensing [GM2]	-	-	-	-	-	-	-	-			0					0			-	-	-
	FFH	System Reset	-	-	-	-	-	-	-	-			х					х			-	-	-

Cransmitted via panel operations and keyboard/controller performances.
 About Mic/Vocal Harmony column:
 The relevant parameters are received by the song part designated by the Effect's Harmony Channel Parameter or Melody Channel Parameter.

[GM1]...GM Leve1 Required Parameter [GM2]...GM Leve2 Required Parameter

MIDI CHANNEL MESSAGE (2)

NRPI	N							[MIDI]										[Song	Creato	r]
NRPN		Data E	ntry	Parameter	Data Range	Vo	ice	I	MIDI Rece	eption (respond	l/ignore)	MIDI Tr	ansmissi	on (gei	nerate	d data)	PL	AY	REC
MSB	LSB	MSB	LSB			Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Song	Right1 Right2 Right3 Left	Keyboard	Style	Extra	Right1 Right2 Right3 Left	M.Pad	Style	Song	Upper Lower	PLAY	REW	From panel operations
01H	08H	mmH		Vibrato Rate	mm : 00H-40H-7FH (-640+63)	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	0	0	Х	0	0	•	0	0	0	x	0	0	0
01H	09H	mmH		Vibrato Depth	mm : 00H-40H-7FH (-640+63)	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	0	0	Х	0	0	•	0	0	0	X	0	0	0
01H	0AH	mmH		Vibrato Delay	mm : 00H-40H-7FH (-640+63)	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	0	0	Х	0	0	•	0	0	0	X	0	0	0
01H	20H	mmH		Low Pass Filter Cutoff Frequency	mm : 00H-40H-7FH (-640+63)	0	х	0	x	х	0	Х	Х	0	х	0	х	0	0	Х
01H	21H	mmH	-	Low Pass Filter Resonance	mm : 00H-40H-7FH (-640+63)	0	Х	0	X	х	0	Х	X	0	х	0	X	0	0	Х
01H	30H	mmH		EQ BASS	mm : 00H-40H-7FH (-640+63)	0	X	0	X	X	0	X	X	X	X	0	X	0	0	X
01H	31H	mmH	-	EQ TREBLE	mm : 00H-40H-7FH (-640+63)	0	X	0	X	X	0	X	X	X	X	0	X	0	0	X
01H	34H	mmH		EQ BASS Frequency	mm : 04H-28H (322.0k[Hz])	0	X	0	X	X	X	X	X		X	0	X	0	0	X
01H	55H	mmH		Frequency EG Attack Time	(50016.0k[Hz])	0	×	0	×	×	^ 0	x	X		×	0	x	0	0	×
01H	64H	mmH		EG Decay Time	(-640+63) mm : 00H-40H-7FH	0	x	0	0	X	0	0	•	0	0	0	x	0	0	0
01H	66H	mmH		EG Release	(-640+63) mm : 00H-40H-7FH	0	Х	0	X	x	0	X	x	0	x	0	x	0	0	X
14H	rrH	mmH		Drum Low Pass Filter Cutoff Frequency	(-640+63) rr : drum instrument note number mm : 00H-40H-7FH (-640+63)	O (Drum Only)	x	0	x	X	X	X	X	х	0	0	X	0	X	X
15H	rrH	mmH		Drum Low Pass Filter Resonance	rr : drum instrument note number mm : 00H-40H-7FH (-640+63)		X	0	X	X	X	X	X	X	0	0	X	0	X	X
16H	rrH	mmH	_	Rate	rr : drum instrument note number mm : 00H-40H-7FH (-640+63)		X	0	X	х	x	×	X	X	0	0	X	0	X	x
17H	rrH	mmH		Drum EG Decay Rate	rr : drum instrument note number mm : 00H-40H-7FH (-640+63)		×	0	x	X	x	×	X	х	0	0	×	0	X	X
18H	rrH	mmH	-	Drum Pitch Coarse	rr : drum instrument note number mm : 00H-40H-7FH (-640+63)		X	0	x	х	x	X	X	х	0	0	x	0	х	x
19H	rrH	mmH	-	Drum Pitch Fine	rr : drum instrument note number mm : 00H-40H-7FH (-640+63)		x	0	X	Х	X	x	x	Х	0	0	×	0	х	X
1AH	rrH	mmH		Drum Level	rr : drum instrument note number mm : 00H-7FH (0127)		X	0	X	Х	x	X	х	Х	0	0	x	0	Х	X
1CH	rrH	mmH		Drum Pan	rr : drum instrument note number mm : 00H, 01H- 40H-7FH (RND, L63CR63)		X	0	X	Х	X	X	X	х	0	0	X	0	Х	X
1DH	rrH	mmH		Drum Reverb Send Level	rr : drum instrument note number mm : 00H-7FH (0127)		x	0	X	х	x	X	X	х	0	0	X	0	х	X
1EH	rrH	mmH		Drum Chorus Send Level	rr : drum instrument note number mm : 00H-7FH (0127)		X	0	X	Х	x	x	X	Х	0	0	x	0	Х	X
1FH	rrH	mmH		Drum Variation Send Level	rr : drum instrument note number mm : 00H-7FH (0127) (Variation Connection= SYSTEM) mm : 00H, 01H- 7FH (OFF, ON) (Variation Connection= INSERTION)		X	0	X	x	x	X	X	x	0	0	X	0	X	X
30H	rrH	mmH	-	Drum EQ Bass Gain	rr : drum instrument note number mm : 00H-7FH (0127)	X	X	×	x	X	×	X	X	х	X	×	×	×	Х	×
31H	rrH	mmH		Drum EQ Treble Gain	rr : drum instrument note number mm : 00H-7FH (0127)	X	X	×	X	Х	X	X	X	Х	X	×	X	X	Х	×
34H	rrH	mmH	-	Drum EQ Bass Frequency	rr : drum instrument note number mm : 04H-28H (322.0[Hz])	x	x	x	x	x	x	Х	x	x	x	x	X	Х	х	x
35H	Hm	mmH	-	Drum EQ Treble Frequency	rr : drum instrument note number mm : 1CH-3AH (50016.0[Hz])	x	x	x	x	x	x	x	×	x	x	x	x	x	х	x

 mm : 1CH-3AH (500...16.0[Hz])

 • : Transmitted via panel operations and keyboard/controller performances.

 NRPN MSB: 14H-1FH (for drums) message is accepted as long as the channel is set with a drum voice. Data Entry LSB: Ignored.

NRP	N (Vo	calHa	rmon	y)			[MIDI]										[Song (Creator	1	
NRPN		Data Ent	iry	Parameter	Data Range	Vo	oice		MIDI Rec	eption (respond/	'ignore)		MIDI	Fransmiss	ion (gei	nerated	data)	PL	AY	REC
MSB	LSB	MSB	LSB	-		Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Song	Right1 Right2 Right3 Left	Keyboard	Style	Extra	Right1 Right2 Right3 Left	M.Pad	Style	Song	Upper Lower	PLAY	REW	From panel operations
00H	00H	mmH		Harmony Mute	mm : 00H-3FH, 40H-7FH (Off, On)	X	O (Harmony Channel)	х	X	х	Х	х	х	X	Х	0	Х	0	Х	Х
01H	1AH	mmH		Detune Modulation	mm : 00H-7FH (0127)	X	O (Harmony Channel)	x	x	х	X	х	х	х	Х	0	X	0	X	X
02H	10H	mmH		Harmony1 Volume	mm : 00H-7FH (0127)	X	O (Harmony Channel)	x	x	х	X	Х	x	х	Х	•	X	0	X	X
02H	11H	mmH		Harmony2 Volume	mm : 00H-7FH (0127)	X	O (Harmony Channel)	x	X	х	×	х	X	X	Х	•	X	0	X	X
02H	12H	mmH		Harmony3 Volume	mm : 00H-7FH (0127)	X	O (Harmony Channel)	x	x	х	×	Х	x	x	Х	•	x	0	X	X
02H	20H	mmH		Harmony1 Pan	mm : 00H, 01H-40H-7FH (RND, L63CR63)	X	O (Harmony Channel)	x	x	х	×	Х	x	x	Х	•	x	0	X	x
02H	21H	mmH		Harmony2 Pan	mm : 00H, 01H-40H-7FH (RND, L63CR63)	X	O (Harmony Channel)	x	x	х	X	Х	x	X	Х	•	Х	0	Х	X
02H	22H	mmH		Harmony3 Pan	mm : 00H, 01H-40H-7FH (RND, L63CR63)	X	O (Harmony Channel)	x	x	х	X	х	х	х	Х	•	X	0	х	X
02H	30H	mmH		Harmony1 Detune	mm : 00H-40H-7FH (-640+63)	X	O (Harmony Channel)	X	X	х	×	х	X	х	Х	•	X	0	X	X
02H	31H	mmH		Harmony2 Detune	mm : 00H-40H-7FH (-640+63)	X	O (Harmony Channel)	x	X	х	×	х	X	X	Х	•	X	0	X	X
02H	32H	mmH		Harmony3 Detune	mm : 00H-40H-7FH (-640+63)	x	O (Harmony Channel)	x	x	x	x	х	x	x	Х	•	X	0	X	x

Transmitted via panel operations and keyboard/controller performances.
Data Entry LSB: Ignored.

RPN	PN																	[Song C	reator]	
RPN		Data Ent	ry	Parameter	Data Range	Vo	oice		MIDI Red	eption (respond/i	gnore)		MIDI 1	ransmiss	ion (ger	nerated	data)	PL	AY	REC
MSB	LSB	MSB	LSB			Voice Milli Reception (respond/ignore) Regular/ Organ Voice Mic/Vocal Harmony Song Right3 Right3m Left Right3 Left								M.Pad	Style	Song	Upper Lower	PLAY	REW	From panel operations
00H	00H	mmH		Pitch Bend Sensitivity [GM1][GM2]	mm : 00H-18H (0+24 [semitones])	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	0	0	O (All Keyboard parts)	0	0	•	0	0	0	X	0	0	0
00H	01H	mmH	IIH	Fine Tune [GM1][GM2]	mm II : 00H 00H -100[cent] mm II : 40H 00H 0[cent] mm II : 7FH 7FH 100[cent]	0	Х	0	0	O (All Keyboard parts)	0	0	•	0	0	0	X	0	0	0
00H	02H	mmH		Coarse Tune [GM1][GM2]	mm : 28H-40H-58H (-240+24[semitones])	0	Х	0	0	O (All Keyboard parts)	0	0	Х	0	0	0	Х	0	0	Х
00H	05H	mmH	IIH	Modulation Sensitivity [GM2]	mm : Specified in semitone steps II : Specified in 100/128 cent steps	0	х	0	X	Х	Х	х	x	х	х	0	х	0	х	Х
7FH	7FH			Null [GM2]	-	0	0	0	0	O (All Keyboard parts)	0	0	х	0	0	0	х	0	Х	Х

Cransmitted via panel operations and keyboard/controller performances.
 About Mic/Vocal Harmony column:
 The relevant parameters are received by the song part designated by the Effect's Harmony Channel Parameter or Melody Channel Parameter.

[GM1]...GM Leve1 Required Parameter [GM2]...GM Leve2 Required Parameter

MIDI PARAMETER CHANGE TABLE

* Not received when Receive System Exclusive Message Parameters is set to off. * Not transmitted when Transmit System Exclusive Message Parmeters is set to off.

MIDI Parameter Change table (XG SYSTEM)

								[MIDI]												[Song C	reator]
Add	lress		Size	Data	Parameter	Description	XG Default	Voice MIDI Reception (respond/ignore)						MIDI Tr	ansmis	sion (ge	enerate	d data)	PL	AY	REC	
(H)			(H)	(H)			(H)	Regular/ Organ Voice	Mic/ Vocal Harmony	Song	Right1 Right2 Right3 Left	Keyboar	d Style	Extra	Right1 Right2 Right3 Left	M.Pad	Style	Song	Upper Lower	PLAY	REW	From panel operations
00	00	00	4	00-0F	MASTER TUNE	-102.40+102.3[cent]	*Panel setting value	0	0	0							•			0	х	x
		01		00-0F		1st bit3-0→bit15-12																
		02		00-0F		2nd bit3-0→bit11-8																
		03		00-0F		3rd bit3-0→bit7-4																
						4th bit3-0→bit3-0																
		04	1	00-7F	MASTER VOLUME	0127	7F	0	х	O (Available for extra parts of a song			song)			0			0	0	X	
		05	1	00-7F	MASTER ATTENUATOR	0127	00	Х	Х			Х					Х			Х	Х	Х
		06	1	28-58	TRANSPOSE	-240+24 [semitones]	40	0	0			0					0			0	0	X
										(Avai	lable for	r extra pa	rts of a	song)								
		7D	1	N	DRUM SETUP RESET	N:Drum setup number	-	0	Х	O						0			0	х	X	
								(Drum Only)		(Available for extra parts of a son			song)									
		7E	1	00	XG SYSTEM ON	00=XG system ON	-	0	X	O (Available for extra parts of a sor						0			0	х	0	
	-									(Available for extra parts of a song				song)			-			-		
		7F	1	00	ALL PARAMETER RESET	00=ON	-	0	X	O (Available for extra parts of a sono				cona)			0			0	Х	X
			I							(Available for extra parts of a song												

TOTAL SIZE 07

 ${\ensuremath{\bullet}}$: Transmitted via panel operations

MIDI Parameter Change table (SYSTEM INFORMATION)

_										[MIDI]										[Song	Creator]
1	ddress			Size	Data	Parameter	Description	Voi	се	MIDI Re	eception	(respond/	lignore	e)	MIDI Tr	ansmis	sion (ge	enerated	data)	PL	AY	REC
	H)			(H)	(H)			Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Song	Right1 Right2 Right3 Left	Keyboard	Style	Extra	Right1 Right2 Right3 Left	M.Pad	Style	Song	Upper Lower	PLAY	REW	From panel operations
	01 0	0	00 0D 0E 0F	E 1 1	20-7F 20-7F	Model Name 1 Model Name 14 NOT USED NOT USED	32127(ASCII CHATACTER) 32127(ASCII CHATACTER)	-				-	•		(Availab	le only w v	O /hen rec ia MIDI)	eiving re	equests	-	-	-

TOTAL SIZE 10

Transmitted in response to Dump Request. Not received.

MIDI Parameter Change table (EFFECT1)

										[MIDI]										[Song	Create	or]
Add	ress	Size Data Parameter Description XG Default V							e	MID	I Recept	tion (resp	ond/ig	nore)	MIDI TI	ransmis	sion (g	enerate	d data)	PL	AY	REC
(H)			(H)	(H)		Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Song	Right1 Right2 Right3 Left	Keyboard	Style	Extra	Right1 Right2 Right3 Left	M.Pad	Style	Song	Upper	PLAY	REW	From panel operations		
02	01	00	2	00-7F	REVERB TYPE MSB	Refer to Effect Parameter List	01(=HALL1)	0	0		-	0					٠			0	0	0
				00-7F	REVERB TYPE LSB	Refer to Effect Parameter List	00															
		02	1	00-7F	REVERB PARAMETER 1	Refer to Effect Parameter List	Depends on Reverb Type	0	0			0					٠			0	0	0
		03	1	00-7F	REVERB PARAMETER 2	Refer to Effect Parameter List	Depends on Reverb Type	0	0			0					٠			0	0	0
		04	1	00-7F	REVERB PARAMETER 3	Refer to Effect Parameter List	Depends on Reverb Type	0	0			0					٠			0	0	0
		05	1	00-7F	REVERB PARAMETER 4	Refer to Effect Parameter List	Depends on Reverb Type	0	0			0					٠			0	0	0
		06	1	00-7F	REVERB PARAMETER 5	Refer to Effect Parameter List	Depends on Reverb Type	0	0			0					٠			0	0	0
		07	1	00-7F	REVERB PARAMETER 6	Refer to Effect Parameter List	Depends on Reverb Type	0	0			0					٠			0	0	0
		08	1	00-7F	REVERB PARAMETER 7	Refer to Effect Parameter List	Depends on Reverb Type	0	0			0					٠			0	0	0
		09	1	00-7F	REVERB PARAMETER 8	Refer to Effect Parameter List	Depends on Reverb Type	0	0			0					٠			0	0	0
		0A	1	00-7F	REVERB PARAMETER 9	Refer to Effect Parameter List	Depends on Reverb Type	0	0			0					٠			0	0	0
		0B	1	00-7F	REVERB PARAMETER 10	Refer to Effect Parameter List	Depends on Reverb Type	0	0			0					٠			0	0	0
		0C	1	00-7F	REVERB RETURN	-∞dB0dB+6dB (064127)	40	0	0			0					٠			0	0	0
		0D	1	01-7F	REVERB PAN	L63CR63	40	0	0			0					0			0	0	Х
то	TAL S	SIZE	0E																			
02	01	10	1	00-7F	REVERB PARAMETER 11	Refer to Effect Parameter List	Depends on Reverb Type	0	0			0					٠			0	0	0
		11	1	00-7F	REVERB PARAMETER 12	Refer to Effect Parameter List	Depends on Reverb Type	0	0			0					٠			0	0	0
		12	1	00-7F	REVERB PARAMETER 13	Refer to Effect Parameter List	Depends on Reverb Type	0	0			0					٠			0	0	0
		13	1	00-7F	REVERB PARAMETER 14	Refer to Effect Parameter List	Depends on Reverb Type	0	0			0					٠			0	0	0
		14	1	00-7F	REVERB PARAMETER 15	Refer to Effect Parameter List	Depends on Reverb Type	0	0			0					٠			0	0	0
		15	1	00-7F	REVERB PARAMETER 16	Refer to Effect Parameter List	Depends on Reverb Type	0	0			0					٠			0	0	0

TOTAL SIZE 6

• : Transmitted via panel operations



								[MIDI]												[Song (Creator]
A	ddress		Size	Data	Parameter	Description	XG Default	Void	ce	MID	Recep	tion (respo	nd/igno	ore)	MIDI T	ransmis	sion (g	enerate	d data)	PL	AY	REC
(1	1)		(H)	(H)			(H)	Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Song	Right1 Right2 Right3 Left	Keyboard	Style	Extra	Right1 Right2 Right3 Left	M.Pad	Style	Song	Upper Lower	PLAY	REW	From panel operations
	02 01	20	2	00-7F	CHORUS TYPE MSB	Refer to Effect Parameter List	41(=CHORUS1)	0	0	0					٠			0	0	0		
				00-7F	CHORUS TYPE LSB	Refer to Effect Parameter List	00			0												
		22	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 1	Refer to Effect Parameter List	Depends on Chorus Type	0	0	0					٠			0	0	0		
		23	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 2	Refer to Effect Parameter List	Depends on Chorus Type	0	0			0					٠			0	0	0
Γ		24	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 3	Refer to Effect Parameter List	Depends on Chorus Type	0	0			0					۲			0	0	0
		25	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 4	Refer to Effect Parameter List	Depends on Chorus Type	0	0			0					٠			0	0	0
		26	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 5	Refer to Effect Parameter List	Depends on Chorus Type	0	0			0					٠			0	0	0
Γ		27	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 6	Refer to Effect Parameter List	Depends on Chorus Type	0	0			0					۲			0	0	0
		28	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 7	Refer to Effect Parameter List	Depends on Chorus Type	0	0			0					٠			0	0	0
		29	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 8	Refer to Effect Parameter List	Depends on Chorus Type	0	0			0					٠			0	0	0
		2A	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 9	Refer to Effect Parameter List	Depends on Chorus Type	0	0			0					٠			0	0	0
		2B	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 10	Refer to Effect Parameter List	Depends on Chorus Type	0	0			0					۲			0	0	0
		2C	1	00-7F	CHORUS RETURN	-∞dB0dB+6dB (064127)	40	0	0			0					٠			0	0	0
		2D	1	01-7F	CHORUS PAN	L63CR63	40	0	0	0					0			0	0	Х		
Γ		2E	1	00-7F	SEND CHORUS TO REVERB	-∞dB0dB+6dB (064127)	00	0	0			0					0			0	0	X

TOTAL SIZE 0F

02	01	30	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 11	Refer to Effect Parameter List	Depends on Chorus Type	0	0	0	•	0	0	0
		31	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 12	Refer to Effect Parameter List	Depends on Chorus Type	0	0	0	•	0	0	0
		32	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 13	Refer to Effect Parameter List	Depends on Chorus Type	0	0	0	•	0	0	0
		33	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 14	Refer to Effect Parameter List	Depends on Chorus Type	0	0	0	•	0	0	0
		34	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 15	Refer to Effect Parameter List	Depends on Chorus Type	0	0	0	•	0	0	0
		35	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 16	Refer to Effect Parameter List	Depends on Chorus Type	0	0	0	•	0	0	0

TOTAL SIZE 06

_										[MIDI]		[Song	Creator	1
Add	ress		Size	Data	Parameter	Description	XG Default	Voi	ce	MIDI Reception (respond/ignore)	MIDI Transmission (generated data)	PL	AY.	REC
(H)			(H)	(H)			(H)	Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Song Right1 Keyboard Style Extra Right2 Right3 Left	Right1 M.Pad Style Song Upper Right2 Lower Right3 Left	PLAY	REW	From panel operations
02	01	40	2	00-7F	VARIATION TYPE MSB	Refer to Effect Parameter List Refer to Effect Parameter List	05(=DELAY L,C,R)	0	0	0	•	0	0	0
		42	2	00-7F	VARIATION PARAMETER	Refer to Effect Parameter List	Depends on	0	0	0	•	0	0	0
					1 MSB		Variation Type							
				00-7F	1 LSB	Refer to Effect Parameter List				-				
		44	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 2 MSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation	0	0	0	•	0	0	0
				00-7F	VARIATION PARAMETER 2 LSB	Refer to Effect Parameter List	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
		46	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 3 MSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation Type	0	0	0	•	0	0	0
				00-7F	VARIATION PARAMETER 3 LSB	Refer to Effect Parameter List								
		48	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 4 MSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation Type	0	0	0	•	0	0	0
				00-7F	VARIATION PARAMETER 4 LSB	Refer to Effect Parameter List								
		4A	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 5 MSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation Type	0	0	0	•	0	0	0
				00-7F	VARIATION PARAMETER 5 LSB	Refer to Effect Parameter List								
		4C	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 6 MSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation Type	0	0	0	•	0	0	0
				00-7F	VARIATION PARAMETER 6 LSB	Refer to Effect Parameter List								
		4E	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 7 MSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation Type	0	0	0	•	0	0	0
				00-7F	VARIATION PARAMETER 7 LSB	Refer to Effect Parameter List								
		50	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 8 MSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation Type	0	0	0	•	0	0	0
				00-7F	VARIATION PARAMETER 8 LSB	Refer to Effect Parameter List								
		52	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 9 MSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation Type	0	0	0	•	0	0	0
				00-7F	VARIATION PARAMETER 9 LSB	Refer to Effect Parameter List								
		54	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 10 MSB	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation Type	0	0	0	•	0	0	0
				00-7F	VARIATION PARAMETER 10 LSB	Refer to Effect Parameter List				-				
		56	1	00-7F	VARIATION RETURN	-∞dB0dB+6dB (064127)	40	0	0	0	•	0	0	0
-		57	1	01-7F	VARIATION PAN	L63CR63	40	0	0	0	0	0	0	X
				00 /1	REVERB	(064127)		Ŭ	Ŭ	0		Ŭ	Ŭ	
		59	1	00-7F	SEND VARIATION TO CHORUS	-∞dB0dB+6dB (064127)	00	0	0	0	0	0	0	X
		5A	1	00-01	VARIATION CONNECTION	INSERTION, SYSTEM	00	0	0	0	•	0	0	0
		5B	1	00-7F	VARIATION PART NUMBER	Reception : Part116(015) Transmission : Part116(015) AD(64) OFF(127)	7F	0	0	0	•	0	0	0
		5C	1	00-7F	MW VARIATION CONTROL DEPTH	-640+63	40	0	0	0	0	0	0	X
		5D	1	00-7F	BEND VARIATION CONTROL DEPTH	-640+63	40	0	0	0	0	0	0	X
		5E	1	00-7F	CAT VARIATION CONTROL DEPTH	-640+63	40	0	0	0	0	0	0	X
		5F	1	00-7F	AC1 VARIATION CONTROL DEPTH	-640+63	40	0	0	0	0	0	0	X
		60	1	00-7F	AC2 VARIATION CONTROL DEPTH	-640+63	40	0	0	0	0	0	0	x

TOTAL SIZE 21

								[MIDI]											I	Song C	reator]	
A	ddress		Size	Data	Parameter	Description	XG Default	Void	ce	MID	Recept	tion (respo	ond/ign	ore)	MIDI T	ransmis	sion (ge	enerate	d data)	PL	AY	REC
(1	ł)		(H)	(H)			(H)	Regular/ Organ Voice Mic/Vocal Harmony Song Right2 Harmony Right2 Right3 Left Keyboar Keyboar Style Extra I I I tion O <th>Right1 Right2 Right3 Left</th> <th>M.Pad</th> <th>Style</th> <th>Song</th> <th>Upper Lower</th> <th>PLAY</th> <th>REW</th> <th>From panel operations</th>						Right1 Right2 Right3 Left	M.Pad	Style	Song	Upper Lower	PLAY	REW	From panel operations	
1	02 01	70	1	00-7F	VARIATION PARAMETER	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation Type	0	0	Left O							٠			0	0	0
		71	1	00-7F	VARIATION PARAMETER 12	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation Type	0	0	0							٠			0	0	0
		72	1	00-7F	VARIATION PARAMETER 13	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation Type	0	0	0							٠			0	0	0
		73	1	00-7F	VARIATION PARAMETER 14	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation Type	0	0	0						٠			0	0	0	
		74	1	00-7F	VARIATION PARAMETER 15	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation Type	0	0	0							٠			0	0	0
		75	1	00-7F	VARIATION PARAMETER 16	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation Type	0	0	0							•			Ö	0	0

TOTAL SIZE 06

• : Transmitted via panel operations

MIDI Parameter Change table (MULTI EQ)

										[MIDI]										[Song (Creator]
Add	ress		Size	Data	Parameter	Description	* The MULTI EQ	Voi	ce	MIDI	Recept	ion (respo	ond/igno	re)	MIDI Tr	ansmis	sion (g	enerate	d data)	PL	AY	REC
(H)			(H)	(H)			Parameter cannot be reset to its factory setting with XG SYSTEM ON.	Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Song	Right1 Right2 Right3 Left	Keyboard	Style E	xtra	Right1 Right2 Right3 Left	M.Pad	Style	Song	Upper Lower	PLAY	REW	From panel operations
02	40	00	1	00-04	EQ TYPE	flat, jazz, pops, rock, classic		0	0		1	0					0	1	1	0	Х	X
		01	1	34-4C	EQ GAIN1	-120+12[dB]	-	0	0			0					٠			0	Х	Х
		02	1	04-28	EQ FREQUENCY1	322.0k[Hz]		0	0			0					٠			0	Х	Х
		03	1	01-78	EQ Q1	0.112.0		0	0			0					٠			0	Х	X
		04	1	00-01	EQ SHAPE1	shelving, peaking		0	0			0					0			0	Х	X
		05	1	34-4C	EQ GAIN2	-120+12[dB]		0	0			0					٠			0	Х	X
		06	1	0E-36	EQ FREQUENCY2	10010.0k[Hz]		0	0			0					٠			0	Х	X
		07	1	01-78	EQ Q2	0.112.0		0	0			0					٠			0	Х	X
		08	1		NOT USED			-	-			-					-			-	-	-
		09	1	34-4C	EQ GAIN3	-120+12[dB]		0	0			0					٠			0	Х	Х
		0A	1	0E-36	EQ FREQUENCY3	10010.0k[Hz]		0	0			0					٠			0	Х	X
		0B	1	01-78	EQ Q3	0.112.0		0	0			0					•			0	Х	X
		0C	1		NOT USED			-	-			-					-			-	-	-
		0D	1	34-4C	EQ GAIN4	-120+12[dB]		0	0			0					٠			0	Х	X
		0E	1	0E-36	EQ FREQUENCY4	10010.0k[Hz]		0	0			0					٠			0	Х	X
		0F	1	01-78	EQ Q4	0.112.0		0	0	0 0							•			0	Х	X
		10	1		NOT USED			-	-			-					-			-	-	-
		11	1	34-4C	EQ GAIN5	-120+12[dB]		0	0			0					•			0	Х	X
		12	1	1C-3A	EQ FREQUENCY5	0.5k16.0k[Hz]		0	0			0					•			0	Х	X
		13	1	01-78	EQ Q5	0.112.0		0	0			0					•			0	Х	X
		14	1	00-01	EQ SHAPE5	shelving, peaking		0	0			0					0			0	Х	X

TOTAL SIZE 15

• : Transmitted via panel operations

MIDI Parameter Change table (EFFECT2)

					. .		[MIDI]							[Song (Creator]						
Add	ress		Size	Data	Parameter	Description	* The EFFECT2	2 Voice MIDI Reception (respond/ignore) MIDI Transmission (generated dat							d data)	PL	AY	REC				
(H)			(H)	(H)			Parameter cannot be reset to its factory setting with XG SYSTEM ON.	Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Song	Right1 Right2 Right3 Left	Keyboard	Style	Extra	Right1 Right2 Right3 Left	M.Pad	Style	Song	Upper Lower	PLAY	REW	From panel operations
03	n	00	2	00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT TYPE MSB INSERTION EFFECT TYPE	Refer to Effect Parameter List Refer to Effect		0	0			0					•			0	0	0
		02	1	00-7F	LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 1	Parameter List Refer to Effect Parameter List		0	0 0 0							•			0	0	0	
		03	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 2	Refer to Effect Parameter List		0								٠			0	0	0	
		04	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 3	Refer to Effect Parameter List		0	0	0							•			0	0	0
		05	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 4	Refer to Effect Parameter List		0	0			0					•			0	0	0
		06	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 5	Refer to Effect Parameter List		0	0			0					•			0	0	0
		07	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 6	Refer to Effect Parameter List		0	0			0					•			0	0	0
		08	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 7	Refer to Effect Parameter List		0	0			0					•			0	0	0
		09	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 8	Refer to Effect Parameter List		0	0			0					•			0	0	0
		0A	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 9	Refer to Effect Parameter List		0	0			0					•			0	0	0
		0B	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 10	Refer to Effect Parameter List		0	0			0					•			0	0	0
		0C	1	00-7F	INSERTION EFFECT PART NUMBER	Reception : Part116(015) Transmission : Part116(015) AD(64) OFF(127)		0	0			0					•			0	0	0
		0D	1	00-7F	MW INSERTION CONTROL DEPTH	-640+63		0	0			0					0			0	0	х
		0E	1	00-7F	BEND INSERTION CONTROL DEPTH	-640+63		0	0	0							0			0	0	X
		0F	1	00-7F	CAT INSERTION CONTROL DEPTH	-640+63		0 0 0							0			0	0	X		
		10	1	00-7F	AC1 INSERTION CONTROL DEPTH	-640+63		0 0 0 0							0	0	х					
		11	1	00-7F	AC2 INSERTION CONTROL DEPTH	-640+63		0	0			0					0			0	0	Х

TOTAL SIZE 12

_										[MIDI]									[Song (Creator]
Ad	dress		Size	Data	Parameter	Description	* The EFFECT2	Voi	се	MIDI	Reception (resp	ore)	MIDI T	ransmis	ssion (g	enerate	ed data)	PL	AY	REC	
(H))		(H)	(H)			Parameter cannot be reset to its factory setting with XG SYSTEM ON.	Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	occal Song Right1 Keyboard Style Extr Right2 Right2 Left O					M.Pad	Style	Song	Upper Lower	PLAY	REW	From panel operations
		20	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 11	Refer to Effect Parameter List		0	0		0					٠			0	0	0
		21	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 12	Refer to Effect Parameter List		0	0		0					•			0	0	0
		22	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13	Refer to Effect Parameter List		0	0		0					٠			0	0	0
		23	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 14	Refer to Effect Parameter List		0	0		0					٠			0	0	0
		24	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 15	Refer to Effect Parameter List	1	0	0		0					٠			0	0	0
		25	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 16	Refer to Effect Parameter List		0	0		0					٠			0	0	0
тс	DTAL S	IZE	6		1	1	1		1	0											
		30	2	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 1 MSB INSERTION EFFECT	Refer to Effect Parameter List Refer to Effect		0	0		0					•			0	0	0
	1	32	2	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 2 MSB	Refer to Effect Parameter List	-	0	0		0					٠			0	0	0
				00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 2 LSB	Refer to Effect Parameter List															
		34	2	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 3 MSB	Refer to Effect Parameter List		0	0		0					•			0	0	0
				00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 3 LSB	Refer to Effect Parameter List															
		36	2	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 4 MSB	Refer to Effect Parameter List		0	0		0					•			0	0	0
				00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 4 LSB	Refer to Effect Parameter List															
		38	2	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 5 MSB	Refer to Effect Parameter List		0	0		0					•			0	0	0
				00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 5 LSB	Refer to Effect Parameter List	-														
		3A	2	00-7F	PARAMETER 6 MSB	Refer to Effect Parameter List		0	0		0					•			0	0	0
				00-7F	PARAMETER 6 LSB	Refer to Effect Parameter List	-														
		30	2	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 7 MSB INSERTION EFFECT	Refer to Effect Parameter List Refer to Effect		0			0					•				0	0
		3E	2	00-7F	INSERTION EFFECT	Refer to Effect	-	0	0		0					•			0	0	0
				00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 8 LSB	Refer to Effect Parameter List															
		40	2	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 9 MSB	Refer to Effect Parameter List	1	0	0	0					•			0	0	0	
				00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 9 LSB	Refer to Effect Parameter List															
		42	2	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 10 MSB	Refer to Effect Parameter List		0	0		0					•			0	0	0
				00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 10 LSB	Refer to Effect Parameter List															

TOTAL SIZE 14

• : Transmitted via panel operations

The second byte of the address is considered as an Insertion effect number. $\ensuremath{\mathsf{n}}$: insertion effect number

For effect types that do not require MSB, the Parameters for Address 02-0B will be received and the Parameters for Address 30-42 will not be received. For effect types that require MSB, the Parameters for Address 30-42 will be received and the Parameters for Address 02-0B will not be received. When Bulk Dumps that include Effect Type data are transmitted, the Parameters for Address 02-0B will always be transmitted. But, effects that require MSB, when the bulk dump is received the Parameters for Address 02-0B will not be received.

MIDI Parameter Change table (SPECIAL EFFECT)

						0 (,				[MIDI]										[Song	Creato	r]
1	Addres	S		Size	Data	Parameter	Description	* The SPECIAL	Voie	ce	MIDI	Recept	tion (respo	nd/igr	nore)	MIDI T	ransmis	sion (g	enerate	d data)	PL	AY	REC
•	(H)							EFFECT Parameter cannot be reset to its factory setting with XG SYSTEM ON.	Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Song	Right1 Right2 Right3 Left	Keyboard	Style	Extra	Right1 Right2 Right3 Left	M.Pad	Style	Song	Upper Lower	PLAY	REW	From panel operations
	04	00	00	2	00-7F	INSERTION EFFECT TYPE MSB	Vocoder(89), Chordal(90), Detune(91), Chromatic(92),Thru(088, 93127)		Х	x 0 0							1	•	1	1	0	0	X
			02	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 1 Harmony Mode		-	x	0	0							•			0	0	x
			03	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 2 Harmony Gender Type	Off(0), Auto(1)		X	0			0					•			0	0	Х
			04	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 3 Lead Gender Type	Off(0), Unison(1), Male(2), Female(3)		X	0			0					٠			0	0	Х
			05	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 4 Lead Gender Depth	-640+63(0127)		X	0	0						٠			0	0	X	
			06	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 5 Lead Pitch Correction	Free(0), Correct(1)		X	0	0							٠			0	0	Х
			07	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 6 Auto Upper Gender Threshold	012(012)		X	0			0					•			0	0	X



								[MIDI] [[Song	Creator]		
Addr	ess		Size	Data	Parameter	Description	* The SPECIAL	Voie	ce	MIDI Ree	eptio	on (respo	nd/ign	ore)	MIDI T	ransmis	sion (g	enerate	d data)	PL	AY	REC
(H)			(H)	(H)			EFFECT Parameter cannot be reset to its factory setting with XG SYSTEM ON.	r Regular/ Mic/Vocal Song Righti Keyboard Style Extra I reset Organ Voice Harmony h G h G DN.									Style	Song	Upper Lower	PLAY	REW	From panel operations
		08	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 7 Auto Lower Gender Threshold	012(012)		Х	0			0					٠			0	0	х
		09	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 8 Upper Gender Depth	-640+63(0127)	-	×	0			0					•			0	0	Х
		0A	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 9 Lower Gender Depth	-640+63(0127)		X	0			0					•			0	0	Х
		0B	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 10	L63>HL=HL <h63 (164127)</h63 		X	0			0					٠			0	0	х
		0C	1	00-7F	INSERTION EFFECT PART NUMBER	AD(64), OFF(063, 65127)		X	0			0					٠			0	0	0
		0D	1	00-7F	MW INSERTION CONTROL DEPTH	-640+63		X	X			х					Х			Х	Х	х
		0E	1	00-7F	BEND INSERTION CONTROL DEPTH	-640+63		X	X			х					Х			Х	Х	х
		0F	1	00-7F	CAT INSERTION CONTROL DEPTH	-640+63		×	X			х					Х			Х	Х	х
		10	1	00-7F	AC1 INSERTION CONTROL DEPTH	-640+63		X	X			х					Х			Х	Х	х
		11	1	00-7F	AC2 INSERTION CONTROL DEPTH	-640+63		X	X			х					Х			Х	Х	х
тот	AL S	IZE	12																			
		14	1	00-7F	UNIQUE INSERTION EFFECT EXTERNAL CONTROL CH1 (HARMONY CHANNEL)	116(015), OFF(127)		X	0			0					٠			0	0	Х
		15	1	00-7F	UNIQUE INSERTION EFFECT EXTERNAL CONTROL CH1 (MELODY CHANNEL)	116(015), OFF(127)		X	0			0					0			0	0	Х
тот	AL S	IZE	2																			
		20	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 11 Vibrato Depth	0100cemt(0127)		X	0			0					•			0	0	Х
		21	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 12	0Hz(0),0.112.7Hz(1127)		Х	0	0							•			0	0	Х

21	1	00-7F	INSERTION EFFECT	0Hz(0),0.112.7Hz(1127)		Х	0	0	•	0	0	Х
			PARAMETER 12									
			Vibrato Rate									
22	1	00-7F	INSERTION EFFECT	02.54sec(0127)]	Х	0	0	•	0	0	Х
			PARAMETER 13									
			Vibrato Delay									
23	1	00-7F	INSERTION EFFECT		1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			PARAMETER 14									
24	1	00-7F	INSERTION EFFECT]	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х
			PARAMETER 15									
25	1	00-7F	INSERTION EFFECT		1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			PARAMETER 16									
 _	-						-			-		

TOTAL SIZE 6 • : Transmitted via panel operations

MIDI Parameter Change table (MULTI PART)

		Decision Decision								[MIDI]										[Song	Creator]
Add	ress		Size	Data	Parameter	Description	XG Default	Voie	ce	MIDI	Recept	tion (respo	nd/ign	ore)	MIDI Tr	ansmis	sion (g	enerate	d data)	PL	AY	REC
(H)	H) (H)			(H)			(H)	Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Song	Right1 Right2 Right3 Left	Keyboard	Style	Extra	Right1 Right2 Right3 Left	M.Pad	Style	Song	Upper Lower	PLAY	REW	From panel operations
8	nn	00	1	00-20	NOT USED			Х	Х	X	X	Х	Х	Х	Х	X	Х	X	Х	Х	Х	Х
		01	1	00-7F	BANK SELECT MSB	0127	part10=7F, other parts=00	0	х	0	0	х	0	0	Х	Х	Х	0	Х	0	0	Х
		02	1	00-7F	BANK SELECT LSB	0127	00	0	X	0	0	X	0	0	X	Х	Х	0	Х	0	0	Х
		03	1	00-7F	PROGRAM NUMBER	1128	00	0	X	0	0	X	0	0	Х	Х	Х	0	Х	0	0	Х
		04	1	00- 0F,7F	Rcv CHANNEL	116, OFF	Part No.	0	X	0	Х	X	х	х	x	Х	Х	0	Х	0	Х	Х
		05	1	00-01	MONO/POLY MODE	MONO, POLY	01	0	Х	0	X	X	Х	Х	X	Х	Х	0	Х	0	Х	Х
		06	1	00-02	SAME NOTE NUMBER KEY ON ASSIGN	SINGLE, MULTI, INST (for Drum)	01	0	X	0	Х	х	0	х	X	Х	Х	0	Х	0	Х	Х
		07	1	00-03	PART MODE	NORMAL, DRUM, DRUMS12	part10=02, other parts=00	0	Х	0	Х	Х	х	х	•	Х	•	•	Х	0	Х	0
		08	1	28-58	NOTE SHIFT	-240+24[semitones]	40	0	X	0	0	X	0	0	X	Х	Х	0	Х	0	0	Х
		09 0A	2	00-0F 00-0F	DETUNE	-12.80+12.7[Hz] 1st bit3-0→bit7-4 2nd bit3-0→bit3-0	08 00	0	X	0	0	x	0	0	х	х	х	0	X	0	х	х
		0B	1	00-7F	VOLUME	0127	64	0	X	0	0	X	0	0	Х	Х	Х	0	Х	0	0	Х
		0C	1	00-7F	VELOCITY SENSE DEPTH	0127	40	0	X	0	0	X	Х	0	•	0	Х	0	Х	0	0	0
		0D	1	00-7F	VELOCITY SENSE OFFSET	0127	40	0	Х	0	0	Х	х	0	•	0	Х	0	Х	0	0	0
		0E	1	00-7F	PAN	RND,L63CR63	40	0	X	0	0	X	0	0	X	Х	Х	0	Х	0	0	Х
		0F	1	00-7F	NOTE LIMIT LOW	C-2G8	00	0	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	Х
		10	1	00-7F	NOTE LIMIT HIGH	C-2G8	7F	0	X	0	X	X	Х	Х	Х	X	Х	0	Х	0	Х	Х
		11	1	00-7F	DRY LEVEL	0127	7F	0	X	0	0	X	0	0	•	•	•	•	Х	0	0	0
		12	1	00-7F	CHORUS SEND	0127	00	0	Х	0	0	Х	0	0	Х	Х	Х	0	Х	0	0	Х
		13	1	00-7F	REVERB SEND	0127	28	0	Х	0	0	Х	0	0	Х	Х	Х	0	Х	0	0	Х
		14	1	00-7F	VARIATION SEND	0127	00	0	X	0	0	X	0	0	Х	Х	Х	0	Х	0	0	0
		15	1	00-7F	VIBRATO RATE	-640+63	40	0	Х	0	0	X	0	0	Х	Х	Х	0	Х	0	0	Х
		16	1	00-7F	VIBRATO DEPTH	-640+63	40	0	X	0	0	X	0	0	X	X	Х	0	Х	0	0	Х
		17	1	00-7F	VIBRATO DELAY	-640+63	40	0	Х	0	0	Х	0	0	Х	X	Х	0	Х	0	0	Х
		18	1	00-7F	FILTER CUTOFF FREQUENCY	-640+63	40	0	X	0	0	X	0	0	×	X	Х	0	X	0	0	Х
		19	1	00-7F	FILTER RESONANCE	-640+63	40	0	X	0	0	X	0	0	X	X	Х	Ö	Х	0	0	X
		1A	1	00-7F	EG ATTACK TIME	-640+63	40	0	X	0	0	Х	0	0	Х	X	Х	0	Х	0	0	Х
		1B	1	00-7F	EG DECAY TIME	-640+63	40	0	X	0	0	X	0	0	Х	X	Х	0	Х	0	0	Х



										[MIDI]										[Song (Creator]
Addr	ess		Size	Data	Parameter	Description	XG Default	Void	e	MIDI	Recept	ion (respo	nd/igr	nore)	MIDI Tr	ansmis	sion (ge	enerated	d data)	PL	AY	REC
(H)			(H)	(H)			(H)	Regular/	Mic/Vocal	Song	Right1	Keyboard	Style	Extra	Right1	M.Pad	Style	Song	Upper	PLAY	REW	From panel
								Organ Voice	Harmony		Right2				Right2				Lower			operations
											L eft				Rights Left							
<u> </u>		40	4	00.75		C4 0C2	40	-	V		Len	V	0		Len	V	V		V			×
			1	00-7F	EG RELEASE TIME	-640+63	40	0		0	0		V	0	×	~	~		~	0	0	X
		1E	1	20-30	MW LOW PASS FILTER	-9600 0 ±9450[cent]	40	0	X	0	0	X	X	0	Â	0	X		X	0		<u> </u>
		1.5		00-71	CONTROL	-30000+3430[cent]	40	Ŭ					^		•	Ŭ	~				0	0
		1F	1	00-7F	MW AMPLITUDE	-1000+100[%]	40	0	Х	0	0	Х	Х	0	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	Х
					CONTROL																	
		20	1	00-7F	MW LFO PMOD DEPTH	0127	0A	0	Х	0	0	Х	Х	0	•	0	Х	0	Х	0	0	0
		21	1	00-7F	MW LFO FMOD DEPTH	0127	00	0	Х	0	0	Х	Х	0	•	0	Х	0	Х	0	0	0
		22	1	00-7F	MW LFO AMOD DEPTH	0127	00	0	X	0	0	X	Х	0	•	0	Х	0	Х	0	0	0
		23	1	28-58	BEND PITCH CONTROL	-24+24[semitones]	42	0	X	0	0	X	0	0	X	Х	X	0	X	0	Х	Х
		24	1	00-7F	BEND LOW PASS FILTER	-96000+9450[cent]	40	0	X	0	0	X	0	0	X	x	х	0	X	0	х	х
-		25	1	00-7E		-100 0 +100[%]	40	0	x	0	0	x	0	0	x	×	X	0	×	0	X	X
		25		00-71	CONTROL	-1000+100[78]	40	Ŭ					0			^	~				~	^
		26	1	00-7F	BEND LFO PMOD	0127	00	0	Х	0	0	Х	0	0	х	Х	Х	0	X	0	Х	Х
					DEPTH																	
		27	1	00-7F	BEND LFO FMOD	0127	00	0	X	0	0	X	0	0	X	х	Х	0	X	0	Х	Х
		00		00.75	DEPTH	0. 407	00		X	-		X	_		X	X	N/		X		N/	X
		28	1	00-7F	DEPTH	0127	00	0	×	0	0	×	0	0	×	~	X	0	×	0	X	×
					DEFIN																	
10	AL SI	IZE	29																			
		30	1	00-01	Rev PITCH BEND	OFF ON	01	0	X	0	X	X	X	X	X	×	X	0	X	0	X	X
		31	1	00-01	Rev CH_AFTER	OFF ON	01	0	x	0	X	x	X	X	X	X	X	0	X	0	X	X
		0.	· ·	000.	TOUCH(CAT)	011,011		Ŭ							^	~	~	ľ		Ŭ	~	~
		32	1	00-01	Rcv PROGRAM CHANGE	OFF, ON	01	0	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	Х
		33	1	00-01	Rcv CONTROL CHANGE	OFF, ON	01	0	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	Х
1		34	1	00-01	Rcv POLY AFTER	OFF, ON	01	0	Х	0	Х	X	Х	Х	X	Х	Х	0	Х	0	Х	Х
∟					TOUCH(PAT)	0.55.01				-								-				
		35	1	00-01	Rcv NOTE MESSAGE	OFF, ON	01	0	X	0	X	X	X	X	X	X	X	0	X	0	X	X
⊢		36	1	00-01	RCV RPN	UFF, ON	01	0	X	0	X	X	X	X	X	X	X	0	X	0	X	X
1		37	1	00-01	RCV NRPN	UFF, ON	XGmode=01,	0	X	0	X	×	х	X	X	Х	Х	0	X	0	х	X
H-	\vdash	38	1	00-01		OFF ON	01	0	x	0	x	×	x	x	x	x	¥	0	x	0	x	¥
⊢		30	1	00-01	Rev VOLUME	OFF ON	01	0	X	- ⁰	X	x	X	X	x i	Ŷ	X	0	X	0	x	X
—		3A	1	00-01	Roy PAN	OFF. ON	01	0	X	l õ	X	X	X	X	X	X	X	1 õ	X	õ	X	X
-		3B	1	00-01	Rev EXPRESSION	OFF. ON	01	0	X	0	X	X	X	X	X	X	X	0	X	0	X	X
		3C	1	00-01	Rev HOLD1	OFF. ON	01	0	X	0	X	X	X	X	X	X	X	0	X	0	X	X
		3D	1	00-01	Rcv PORTAMENTO	OFF. ON	01	0	X	0	X	X	X	X	X	X	X	Ō	X	0	X	X
		3E	1	00-01	Rcv SOSTENUTO	OFF, ON	01	0	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	Х
		3F	1	00-01	Rcv SOFT PEDAL	OFF, ON	01	0	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	Х
		40	1	00-01	Rcv BANK SELECT	OFF, ON	01	0	Х	0	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	Х
		41	1	00-7F	SCALE TUNING C	-640+63[cent]	40	0	Х	0	0	Х	0	0	•	Х	٠	0	Х	0	0	0
		42	1	00-7F	SCALE TUNING C#	-640+63[cent]	40	0	Х	0	0	Х	0	0	•	Х	٠	0	Х	0	0	0
		43	1	00-7F	SCALE TUNING D	-640+63[cent]	40	0	Х	0	0	Х	0	0	•	Х	•	0	Х	0	0	0
		44	1	00-7F	SCALE TUNING D#	-640+63[cent]	40	0	X	0	0	X	0	0	•	Х	•	0	Х	0	0	0
		45	1	00-7F	SCALE TUNING E	-640+63[cent]	40	0	X	0	0	X	0	0	•	Х	•	0	Х	0	0	0
		46	1	00-7F	SCALE TUNING F	-640+63[cent]	40	0	X	0	0	X	0	0	•	Х	•	0	X	0	0	0
		47	1	00-7F	SCALE TUNING F#	-640+63[cent]	40	0	X	0	0	X	0	0	•	X	•	0	X	0	0	0
		48	1	00-7F	SCALE TUNING G	-640+63[cent]	40	0	X	0	0	X	0	0	•	X	•	0	X	0	0	0
<u> </u>		49	1	00-7F	SCALE TUNING G#	-640+63[cent]	40	0	X	0	0	X	0	0	•	X	•	0	X	0	0	0
		4A 4D	1	00-7F	SCALE TUNING A	-640+63[cent]	40	0	X	0	0	X	0	0	•	×	-	0	×	0	0	0
<u> </u>	$\left \right $	4D	1	00-7F	SCALE TUNING A#	-040+03[cent]	40						0	0		~	-		$\hat{}$	0	0	0
-		40	1	28-58	CAT PITCH CONTROL	-040+03[cent]	40	0	× ×	0	0	×	v	0	Y	×	Y	0	Ŷ	0	V	V V
<u> </u>		40 4F	1	20-30 00-7F	CAT LOW PASS FILTER	-9600 0 +9450[cent]	40	0	X	0	0	X	X	0	Â	0	X	0	X	0		0
			· ·	00 /1	CONTROL	50000		Ŭ								Ŭ	~			Ŭ	0	Ŭ
		4F	1	00-7F	CAT AMPLITUDE	-1000+100[%]	40	0	Х	0	0	Х	Х	0	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	Х
					CONTROL																	
		50	1	00-7F	CAT LFO PMOD DEPTH	0127	00	0	Х	0	0	X	Х	0	•	0	Х	0	Х	0	0	0
		51	1	00-7F	CAT LFO FMOD DEPTH	0127	00	0	Х	0	0	X	Х	0	•	0	Х	0	Х	0	0	0
		52	1	00-7F	CAT LFO AMOD DEPTH	0127	00	0	Х	0	0	Х	Х	0	•	0	Х	0	Х	0	0	0
⊢	\vdash	53	1	28-58	PAT PITCH CONTROL	-240+24	40	0	X	0	X	X	X	X	X	X	X	0	X	0	X	X
1		54	1	00-7F	PAT LOW PASS FILTER	-96000+9450[cent]	40	0	×	0	×	×	X	×	×	Х	х	0	X	0	х	X
⊢	$\left \right $	5F	1	00-75		-100 0 +100[%]	40	0	v		- v	v	v	v		v	v		- v		v	v
1		33	'	00-71	CONTROL		10			ľ					^	^	^	ľ			~	
		56	1	00-7F	PAT LFO PMOD DEPTH	0127	00	0	X	0	Х	X	Х	Х	X	Х	Х	0	Х	0	Х	Х
		57	1	00-7F	PAT LFO FMOD DEPTH	0127	00	0	X	0	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	Х
		58	1	00-7F	PAT LFO AMOD DEPTH	0127	00	0	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	Х
1		59	1	00-5F	AC1 CONTROLLER	095	10	0	Х	0	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	Х
⊢				00.55	NUMBER	04.0.004	10				~		~	~		~	~					
⊢	\square	5A	1	28-58	ACT PHICH CONTROL	-240+24[semitones]	40	0	X	0	X	X	X	X	X	X	X	0	X	0	X	X
1		5B	1	00-7F	CONTROL	-ช6000+9450[cent]	40	0	×		×	×	×	×		х	х	0	×	U	х	X
<u> </u>		50	1	00-7F		-100 0 +100[%]	40	0	×	0	×	×	×	×	×	X	X	0	X	0	X	X
1		0.0	'	00-71	CONTROL		10			ľ					^	^	^	ľ			~	
		5D	1	00-7F	AC1 LFO PMOD DEPTH	0127	00	0	X	0	Х	X	Х	Х	X	Х	Х	0	Х	0	Х	х
		5E	1	00-7F	AC1 LFO FMOD DEPTH	0127	00	0	Х	0	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	0	Х	0	Х	Х
		5F	1	00-7F	AC1 LFO AMOD DEPTH	0127	00	0	X	0	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	X
		60	1	00-5F	AC2 CONTROLLER	095	11	0	Х	0	Х	X	Х	Х	X	Х	Х	0	Х	0	Х	Х
⊢	\square	6			NUMBER					-								-				
⊢	\square	61	1	28-58	AC2 PITCH CONTROL	-240+24[semitones]	40	0	X	0	X	X	X	X		X	X	0	X	0	X	X
1		62	1	00-7F	AC2 LOW PASS FILTER	-96000+9450[cent]	40	0	×	0	×	×	X	×		х	х	0	X	0	х	X
<u> </u>		63	1	00-75	AC2 AMPLITUDE	-1000+100[%]	40	0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	0	x	x
		0.00	l '	00-71-	CONTROL					ľ			^			~	~				~	
		64	1	00-7F	AC2 LFO PMOD DEPTH	0127	00	0	X	0	X	X	Х	х	X	х	Х	0	X	0	Х	х
		65	1	00-7F	AC2 LFO FMOD DEPTH	0127	00	0	X	0	Х	x	X	X	X	Х	Х	0	X	0	Х	х
		66	1	00-7F	AC2 LFO AMOD DEPTH	0127	0	0	X	0	X	X	Х	Х	X	Х	Х	0	Х	0	Х	X
		67	1	00-01	PORTAMENTO SWITCH	OFF, ON	00	0	Х	0	0	Х	Х	0	Х	Х	Х	0	Х	0	0	Х
		68	1	00-7F	PORTAMENTO TIME	0127	00	0	Х	0	0	х	Х	0	х	Х	Х	0	Х	0	0	Х
\vdash	\square	69	1	00-7F	PITCH EG INITIAL LEVEL	-640+63	40	0	X	0	0	X	Х	0	X	Х	Х	0	X	0	Х	Х
⊢		6A	1	00-7F	PITCH EG ATTACK TIME	-640+63	40	0	X	0	0	X	Х	0	X	Х	X	0	X	0	Х	Х
1		6B	1	00-7F	PITCH EG RELEASE	-640+63	40	0	X	0	0	×	х	0	X	Х	х	0	X	0	х	X
⊢	+	60	1	00-75		-64 0 +63	40	0	v		0	v	v	0		v	v		v		v	v
-		60	1	01-7F	VELOCITY LIMIT LOW	1 127	01	0	×	0	0	×	×	0	x I	X	X	0	X	0	X	X
<u> </u>		6F	1	01-7F	VELOCITY LIMIT HIGH	1127	7F	0	x	0	0	x	X	0	X	X	X	0	X	0	X	X
L	1	100		01-77			10	, U			_ <u> </u>		_ ^	U U	^	~	~	_ <u> </u>	_ ^	U U	~	^

TOTAL SIZE 3F



Formato Dati MIDI

								[MIDI]										[Song C	reator]	
Address		Size	Data	Parameter	Description	XG Default	Voie	ce	MID	Recept	ion (respo	nd/ign	ore)	MIDI Ti	ansmis	sion (ge	enerate	d data)	PL	AY	REC
(H)		(H)	(H)			(H)	Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Song	Right1 Right2 Right3 Left	Keyboard	Style	Extra	Right1 Right2 Right3 Left	M.Pad	Style	Song	Upper Lower	PLAY	REW	From panel operations
	70	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72	1	00-7F	EQ BASS GAIN	-12dB+12dB	40	0	X	0	0	Х	0	0	•	•	•	٠	X	0	0	0
	73	1	00-7F	EQ TREBLE GAIN	-12dB+12dB	40	0	Х	0	0	Х	0	0	•	•	•	٠	Х	0	0	0
TOTAL S	IZE	04																			
	74	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	76	1	04-28	EQ BASS FREQUENCY	322.0k[Hz]	0C	0	Х	0	0	Х	Х	0	•	0	Х	0	Х	0	0	0
	77	1	1C-3A	EQ TREBLE FREQUENCY	50016.0k[Hz]	36	0	Х	0	0	X	Х	0	٠	0	Х	0	Х	0	0	0
	78	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	79	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7A	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7B	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7C	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7D	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7E	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7F	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IZE	0C	nanal o	parations																	

Transmitted via panel operations

0A	nn	40	1	00-7F	MW OFFSET LEVEL CONTROL	-100 - 100[%]	40	0	-	0	0	Х	х	0	0	0	Х	0	Х	0	0	0
		41	1	00-7F	BEND OFFSET LEVEL CONTROL	-100 - 100[%]	40	0	-	0	0	Х	х	0	Х	Х	Х	0	Х	0	0	Х
		42	1	00-7F	CAT OFFSET LEVEL CONTROL	-100 - 100[%]	40	0	-	0	0	Х	х	0	0	0	Х	0	Х	0	0	0
		43	1	00-7F	PAT OFFSET LEVEL CONTROL	-100 - 100[%]	40	0	-	0	0	Х	х	0	Х	Х	Х	0	Х	0	0	Х
		44	1	00-7F	AC1 OFFSET LEVEL CONTROL	-100 - 100[%]	40	0	-	0	0	Х	х	0	Х	Х	Х	0	Х	0	0	Х
		45	1	00-7F	AC2 OFFSET LEVEL CONTROL	-100 - 100[%]	40	0	-	0	0	Х	х	0	Х	Х	Х	0	Х	0	0	Х

TOTAL SIZE 06

nn : PART NUMBER

If there is a Drum Voice assigned to the part, the following parameters are ineffective. • BANK SELECT LSB • MONO/POLY MODE • SCALE TUNING • PORTAMENTO • PITCH EG • FILTER MODULATION DEPTH (FMOD DEPTH) • AMPLITUDE MODULATION DEPTH (AMOD DEPTH)

MIDI Parameter Change table (A/D PART)

										[MIDI]										[Song	Creator	r]
Add	ress		Size	Data	Parameter	Description	* The A/D PART	Voie	ce	MID	Recept	tion (respo	ond/ign	ore)	MIDI Tr	ansmis	sion (g	enerate	d data)	PL	AY	REC
(H)			(H)	(H)			parameter cannot be reset to its factory setting with XG System On.	Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Song	Right1 Right2 Right3 Left	Keyboard	Style	Extra	Right1 Right2 Right3 Left	M.Pad	Style	Song	Upper Lower	PLAY	REW	From panel operations
10	0n	00	1	00-01	INPUT GAIN	MIC, LINE	1	Х	Х	X X							Х			Х	Х	Х
		01	1	00-7F	BANK SELECT MSB	0127	1	Х	Х			Х			Х			Х	Х	Х		
		02	1	00-7F	BANK SELECT LSB	0127	1	Х	Х			Х				Х			Х	Х	Х	
		03	1	00-7F	PROGRAM NUMBER	1128	1	Х	Х			Х					Х			Х	Х	Х
		04	1	00- 0F,7F	Rcv CHANNEL	116,OFF		Х	0			0					0			0	Х	х
		05	1		NOT USED		1	-	-			-					-			-	-	-
		06	1		NOT USED		1	-	-			-					-			-	-	-
		07	1		NOT USED		1	-	-			-					-			-	-	-
		08	1		NOT USED		1	-	-			-					-			-	-	-
		09	1		NOT USED]	-	-			-					-			-	-	-
		0A	1		NOT USED			-	-			-					-			-	-	-
		0B	1	00-7F	VOLUME	0127	1	Х	0			0					٠			0	Х	Х
		0C	1		NOT USED]	-	-			-					-			-	-	-
		0D	1		NOT USED			-	-			-					-			-	-	-
		0E	1	01-7F	PAN	L63CR63	1	Х	0			0					٠			0	Х	Х
		0F	1		NOT USED]	-	-			-					-			-	-	-
		10	1		NOT USED]	-	-			-					-			-	-	-
		11	1	00-7F	DRY LEVEL	0127		Х	0	0							۲			0	Х	Х
		12	1	00-7F	CHORUS SEND	0127]	Х	0			0			٠			0	Х	Х		
		13	1	00-7F	REVERB SEND	0127		х	0			0			٠			0	Х	Х		
		14	1	00-7F	VARIATION SEND	0127		Х	0	0							٠			0	Х	Х

TOTAL SIZE 15

n : Channel Number • : Transmitted via panel operations



MIDI Parameter Change table (DRUM SETUP)

										[MIDI]										[Song (Creator]
Add	ress		Size	Data	Parameter	Description	XG Default	Void	ce	MIDI	Recepti	on (respo	nd/ign	ore)	MIDI Tr	ansmis	sion (ge	enerate	d data)	PL	AY	REC
(H)			(H)	(H)			(H)	Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Song	Right1 Right2 Right3 Left	Keyboard	Style	Extra	Right1 Right2 Right3 Left	M.Pad	Style	Song	Upper Lower	PLAY	REW	From panel operations
3n	rr	00	1	00-7F	PITCH COARSE	-640+63	40	O(Drum Only)	Х	O(/	Available	only for so	ong par	ts)			0			0	Х	Х
		01	1	00-7F	PITCH FINE	-640+63[cent]	40	O(Drum Only)	Х	O(Available only for song parts) O(Available only for song parts) O(Available only for song parts) O(Available only for song parts)							0			0	Х	Х
		02	1	00-7F	LEVEL	0127	Depends on the note	O(Drum Only)	X	O(Available only for song parts) O(Available only for song parts) O(Available only for song parts) O(Available only for song parts)							0			0	Х	Х
		03	1	00-7F	ALTERNATE GROUP	OFF, 1127	Depends on the note	O(Drum Only)	Х	X O(Available only for song parts)							0			0	Х	X
		04	1	00-7F	PAN	RND, L63CR63	Depends on the note	O(Drum Only)	Х	O(Available only for song parts)							0			0	Х	X
		05	1	00-7F	REVERB SEND	0127	Depends on the note	O(Drum Only)	Х	X O(Available only for song parts)							0			0	Х	Х
		06	1	00-7F	CHORUS SEND	0127	Depends on the note	O(Drum Only)	Х	X O(Available only for song parts) X O(Available only for song parts)							0			0	Х	X
		07	1	00-7F	VARIATION SEND	0127	7F	O(Drum Only)	Х	X O(Available only for song parts)							0			0	Х	X
		08	1	00-01	KEY ASSIGN	SINGLE, MULTI	00	O(Drum Only)	Х	O(/	Available	only for so	ong par	ts)			0			0	Х	Х
		09	1	00-01	Rcv NOTE OFF	OFF, ON	Depends on the note	O(Drum Only)	Х	O(/	Available	only for so	ong par	ts)			0			0	Х	Х
		0A	1	00-01	Rcv NOTE ON	OFF, ON	01	O(Drum Only)	Х	O(/	Available	only for so	ong par	ts)			0			0	Х	X
		0B	1	00-7F	LOW PASS FILTER CUTOFF FREQUENCY	-640+63	40	O(Drum Only)	Х	O(Available only for song parts) O(Available only for song parts) O(Available only for song parts)							0			0	Х	х
		0C	1	00-7F	LOW PASS FILTER RESONANCE	-640+63	40	O(Drum Only)	х	O(/	Available	only for so	ts)			0			0	Х	X	
		0D	1	00-7F	EG ATTACK RATE	-640+63	40	O(Drum Only)	X	O(/	Available	only for so	ong par	ts)			0			0	Х	X
		0E	1	00-7F	EG DECAY1 RATE	-640+63	40	O(Drum Only)	Х	O(/	Available	only for so	ong par	ts)			0			0	Х	Х
		0F	1	00-7F	EG DECAY2 RATE	-640+63	40	O(Drum Only)	X	O(Available only for song parts)							0			0	Х	X

TOTAL SIZE 10

									[MIDI]										[Song	Creato	r]	
Add	ress		Size	Data	Parameter	Description	XG Default	Void	e	MIDI	Recept	ion (respo	nd/igno	ore)	MIDI Tr	ansmis	sion (ge	enerate	d data)	PL	AY.	REC
(H)			(H)	(H)			(H)	Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Song	Right1 Right2 Right3 Left	Keyboard	Style I	Extra	Right1 Right2 Right3 Left	M.Pad	Style	Song	Upper Lower	PLAY	REW	From panel operations
		20	1	00-7F	EQ BASS GAIN	-12+12[dB]	40	Х	X			Х					Х			Х	Х	Х
		21	1	00-7F	EQ TREBLE GAIN	-12+12[dB]	40	Х	X			Х					Х			Х	Х	Х
		22	1		NOT USED		-	-	-			-					-			-	-	-
		23	1		NOT USED		-	-	-			-					-			-	-	-
		24	1	04-28	EQ BASS FREQUENCY	322.0k[Hz]	0C	X	Х			Х					Х			Х	Х	Х
		25	1	1C-3A	EQ TREBLE FREQUENCY	50016.0k[Hz]	36	X	X			Х					Х			Х	Х	х
		26	1		NOT USED		-	-	-			-					-			-	-	-
		27	1		NOT USED		-	-	-			-					-			-	-	-
		28	1		NOT USED		-	-	-			-					-			-	-	-
		29	1		NOT USED		-	-	-			-					-			-	-	-
		2A	1		NOT USED		-	-	-			-					-			-	-	-
		2B	1		NOT USED		-	-	-			-					-			-	-	-
		2C	1		NOT USED		-	-	-			-					-			-	-	-
		2D	1		NOT USED		-	-	-			-					-			-	-	-

TOTAL SIZE 0E

n : Drum Setup Number (0-1) rr : note number(00-5B) In the following cases, the TYROS will initialize all Drum Setups. XG SYSTEM ON received GM SYSTEM ON received GM LEVEL2 SYSTEM ON received DRUM SETUP RESET received (only when in XG mode)

[Note] When a part to which a Drum Setup is assigned receives a program change, the assigned Drum Setup will be initialized. If the same Drum Setup is assigned to two or more parts, changes in Drum Setup parameters (including program changes) will apply to all parts to which it is assigned.



SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGES (1)

Not received when Receive System Exclusive Message Parameters is set to off. Not transmitted when Transmit System Exclusive Message Parmeters is set to off.

System Exclusive Messages (Universal Real Time Messages)

]											[Song	Creat	or]
MIDI Event	Data Format	Vo	ice	N	MIDI	Recept	tion (respo	ond/ign	ore)	MIDI Tra	ansmis	sion	ı (gen	ierate	d data	P	AY	REC
		Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Song	g	Right1 Right2 Right3 Left	Keyboard	l Style	Extra	Right1 Right2 Right3 Left	M.Pa	d St	lyle	Song	Upper Lower	PLAY	REW	From pane operations
Master Volume [GM2]	F0 7F XN 04 01 SS TT F7 11110000 F0 = Exclusive status 0111111 7F = Universal Real Time 0xxxmnn XN = When N is received N=0-F,whichever is received. X=ignore 0000010 04 = Sub-1D #1=Device Control Message 0000010 11 = Sub-1D #2=Master Volume 0ssssss SS = Volume LSB 0tttttt TT = Volume MSB 11110111 F7 = End of Exclusive	0	X	(A	Avail	able for	O r extra part	s of a s	ong)			0				0	0	X
Master Fine Tuning [GM2]	F0 7F XN 04 03 SS TT F7 11110000 F0 = Exclusive status 0111111 7F = Universal Real Time 0xxxmnn XN = When N is received N=0-F,whichever is received. X=ignore 00000100 04 = Sub-1D #1-Device Control Message 00000010 03 = Sub-1D #2-Master Fine Tuning 0ssssss SS = Fine Tuning LSB 0tttttt TT = Fine Tuning MSB 11110111 F7 = End of Exclusive	0 L	X				0					0				0	X	X
Master Coase Tuning [GM2]	F0 7F XN 04 04 SS TT F7 1110000 F0 = Exclusive status 0111111 7F = Universal Real Time 0xxxnnn XN = When N is received N=0-F, whichever is received. X=ignore 00000100 04 = Sub-ID #1=Device Control Message 00000100 04 = Sub-ID #2=Master Coarse Tuning 00000000 00 01tttttt TT = Coarse Tuning MSB 1110111 F7 = End of Exclusive	0	X	(A	Avail	able for	O r extra part	is of a s	ong)			0				0	X	X
Reverb Parameter [GM2]	F0 7F XN 04 05 01 01 01 01 01 PP VV F7 11110000 F0 = Exclusive status 0111111 7F = Universal Real Time 0xxxmnn XN = When N is received N=0-F,whichever is received. X=ignore 0000100 04 = Sub-1D #1=Device Control Message 00000101 05 = Sub-1D #2=Global Parameter Control 0000001 01 = Slot path length = 1 00000001 01 = Value width = 1 00000001 01 = Slot path LSB = 1 (Reverb) 0pppppp PP Parameter to be controlled. 0vvvvvvv VV = Value for the Parameter. : 11110111 F7 = End of Exclusive Parameter(pp) Value(vv) Display	0	0				0					0				0	0	×
Chorus Parameter [GM2]	F0 7F XN 04 05 01 Exclusive status 0111111 TF Universal Real Time 0000010 04 Summary XN When N is received N=0-F, whichever is received. X=ignore 0000010 04 Summary Summary Su	4	0				0					0				0	0	×



				[MIDI]										[Song	Creato	r]
MIDI Event	Data Format	Voi	се	MI	DI Recepti	ion (respo	nd/igno	ore)	MIDI Tra	nsmiss	ion (ge	nerate	d data)	PL	AY	REC
		Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Song	Right1 Right2 Right3 Left	Keyboard	Style	Extra	Right1 Right2 Right3 Left	M.Pad	Style	Song	Upper Lower	PLAY	REW	From panel operations
Channel Pressure (Aftertouch) [GM2]	F0 7F XN 09 01 0M PP RR F7 11110000 F0 = Exclusive status 0111111 7F = Universal Real Time 0xxxnmn XN = When N is received N=0-F,whichever is received. X=ignored 0000101 09 = Sub-1D #1=Controller Type:01(Channel Pressure) 0000mmm 0M = MIDI Channel (00-0F) 0pppppp PP = Controlled Parameter 0rrrrrrr RR = Data 1111011 F7 = End of Exclusive Make sure to set both the controlled parameter and the range. Parameters not set will be restored to their default values. 000 Pitch Control 28H-58H -240+24semitones 40H pp=00 Pitch Control 00H-7FH - 100+94050cms4 0H pp=02 Amplitude Control 00H-7FH - 100+245emitones 40H pp=03 LFO Pitch Depth 00H-7FH - 00127 00H pp=04 LFO Filter Dueth 00H-7FH -0127 00H	0	X	0	X	X	X	X	X	×	X	0	X	0	×	x
Controller (Control Change) [GM2]	F0 7F XN 09 03 MC C PP RR R7 11110000 F0 = Exclusive status 0111111 TF Universal Real Time 0xxxmnnn XN When N is received N=0-F, whichever is received. X=ignored 0001001 09 sub-1D #1=Controller Destination Setting 00000011 03 = Sub-1D #2=Controller Destination Setting 0000mmm 0M MID Channel (00-0F) 00ccccccc C Controller Number (011+1FH, 40H-5FH) 0ppppppp PP = Controlled Parameter 0rrrrrr RR Rage :	0	x	0	X	X	X	X	x	X	X	0	X	0	x	x
Key-Based Instrument Control [GM2]	F0 7F XN 0.01 0M KK CC V. F7 11110000 F0 = Exclusive status 0111111 7F Universal Real Time 0xxxmmn XN = When N is received N=0-F, whichever is received. X=ignored 0001010 0.4 00001010 0.4 = Sub-1D #1=Key-Based Instrument Control 00000001 1.4 0000mmm 0.4 Sub-1D #2=Controller 0.4 1.4 0000mmm 0.4 MDI Channel (00-0F) 0.4 0.4 00ccccccc CC C Controller Number 0.4 0.4 00ccccccc CC C Cantroller Number 0.4 0.4 00000000 1 Sub-4 1.4 1.4 1.4 1110111 F7 End of Exclusive 1.1 1.1 1.4 1.4 1.4 CC=07H Volume 00H-7FH 1000+100% 40H 4.4 4.4 4.4 CC=07H Volume 00H-7FH 1.63CR63 (Preset value) (absolute) 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4	O (Drum Only)	X	0	X	X	X	X	X	X	X	0	X	0	x	X



System Exclusive Messages (Universal Non-Real Time Messages)

				[MIDI]									[Song	Creato	or]	
MIDI Event	Data Format	Voice MIDI Reception			ion (respo	respond/ignore) MIDI Transmission (generated data								AY	REC	
		Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Song	Right1 Right2 Right3 Left	Keyboard	Style	Extra	Right1 Right2 Right3 Left	M.Pad	Style	Song	Upper Lower	PLAY	REW	From panel operations
GM1 System On [GM1] [GM2]	F0 7E XN 09 01 F7 1111000 F0 = Exclusive status 0111110 7E = Universal Non-Real Time 0xxxmnnn XN = When N is received N=0-F,whichever is received. X=ignored 00001001 09 = Sub-ID #1=General MIDI Message 00000001 01 = Sub-ID #2=General MIDI On 11110111 F7 = End of Exclusive	0	-			0					0			0	Х	0
GM2 System On [GM2]	F0 7E XN 09 03 F7 1111000 F0 = Exclusive status 0111110 7E = Universal Non-Real Time 0xxxmnn XN = When N is received N=0-F,whichever is received. X=ignored 0000101 09 = Sub-ID #1=General MIDI Message 00000011 03 = Sub-ID #2=General MIDI2 On 11110111 F7 = End of Exclusive	0	-			0					0			0	Х	X
General MIDI System Off [GM1] [GM2]	F0 7E XN 09 02 F7 1111000 F0 = Exclusive status 01111110 7E = Universal Non-Real Time 0xxxnnn XN = When N is received N=0-F,whichever is received. X=ignored 00001001 09 = Sub-ID #1=General MIDI Message 00000010 02 = Sub-ID #1=General MIDI Off 11110111 F7 = End of Exclusive	0	-			0					0			0	х	×
Scale/ Octave Tuning [GM2]	F0 7E XN 08 08 JJ GG MM SS F7 1111000 F0 Exclusive status 01111110 7E = Universal Non-Real Time 0xxxnnnn XN = When N is received N=0-F,whichever is received. X=ignored 00001000 08 = Sub-ID #1=MIDI Tuning Standard 0001000 08 = Sub-ID #1=Sub-ID #1=MIDI Tuning Standard 0001000 08 = Sub-ID #1=Sub-ID	0	X		(Availabl	O le for song	parts)				0			0	X	X

[GM1]...GM Leve1 Required Parameter [GM2]...GM Leve2 Required Parameter



SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGES (2)

Not received when Receive System Exclusive Message Parameters is set to off. Not transmitted when Transmit System Exclusive Message Parmeters is set to off.

System Exclusive Messages (Style)

	Data Format		[MIDI]			10						1.1	
MIDI Event	Data Format		Regular/ Organ Voice	ce Mic/Vocal Harmony	Song	Right1 Right2 Right3 Left	ion (respo Keyboard	Style	Extra	MIDI Tra Right1 Right2 Right3 Left	M.Pad	ion (ge Style	nerate Song	d data) Upper Lower
Section Control	F0 43 7E 00 ss dd F7 11110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 0111110 7E = Style 00000000 00 = 0ssssss ss = Switch No. 00H INTRO A		-	-		Lon	0			Lon		•		
	01H INTRO B 02H INTRO C 03H INTRO C 03H MAIN A 09H MAIN B 0AH MAIN C 0BH MAIN D 10H FILL IN AA 11H FILL IN CC 13H FILL IN CC 13H FILL IN CC 13H BREAK FILL 20H ENDING A 21H ENDING B 22H ENDING C 23H ENDING D 0ddddddd dd = Switch On/Off 00H(Off)													
Tempo	7FH(On) 11110111 F7 = End of Exclusive F0 43 7E 01 t4 t3 t2 t1 F7		-	-			0					•		
Control	1110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 01111110 7E = Style 00000001 01 = 0tttttt t4 = tempo4 0tttttt 13 = tempo3 0tttttt 12 = tempo2 0tttttt 1 = tempo1 11110111 F7 = End of Exclusive													
Chord Control	F0 43 7E tt d1 d2 d3 d4 F7 Type1 (tt=02) 11110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 0111110 7E = Style 00000010 02 = type 1 0ddddddd d1 = chord root(cr) 0ddddddd d2 = chord type(ct) 0ddddddd d4 = bass note(bn) 0ddddddd d4 = bass type(bt) 11110111 F7 = End of Exclusive cr : Chord Root Offfnnnn ff: b of #, nnnn: note(root) 0000nnnn n bbb 0001nnnn 1n bb 0011nnnn 3n natural 0100nnnn 5n ## 0110nnnn 5n ## 0110nnnn 6n ### ct : Chord Type 0 - 34,127 00000010 01 1 Maj6 00000010 02 2 Maj7 00000010 05 5 Maj7(9) 00000110 05 6 Maj6(9) 00000110 05 6 Maj6(9) 00000110 07 7 aug 00001010 08 8 min 00001010 08 1 min77 00001010 08 1 min77(9) 0000110 01 3 min77(9) 00001110 07 15 mirMaj7 00001010 15 5 mirMaj7 00001010 11 r1 dim bn : On Bass Chord F1 = F1 =	0fff0000 x0 reserved 0fff001 x1 C 0fff001 x2 D 0fff001 x3 E 0fff010 x5 G 0fff011 x7 B 0001001 12 18 dim7 0001001 12 18 dim7 0001001 13 19 7th 0001001 15 21 7b5 0001011 52 17b5 0001011 52 7(9) 0001011 52 7(9) 0001010 18 24 7(13) 0001100 18 24 7(13) 0001101 12 57 (b9) 0001101 12 7 7(#9) 0001101 12 29 7ug 0001111 12 31 1+5 0010000 20 32 sus4 0001111 15 31 1+5 00100001 21 33 1+2+5 0010001 21 33 1+2+5 0010001 22 34 cc Same as Chord root 127:No bass chord Same as Chord root 127:No bass chord					0					•		
	Type2 (tt=03) 11110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 01111110 7E = Style 00000011 03 = type 2 0ddddddd dd = note1 0ddddddd dd = note2 0ddddddd dd = note3 : : 0ddddddd dd = note10		-	-			0					Х		
	11110111 F7 = End of Exclusive													

• : Transmitted via panel operations



System Exclusive Messages (XG)

				[MIDI]									
MIDI Event	Data Format	Voi	се	MI	DI Recept	ion (respo	nd/igno	ore)	MIDI Transmission (generated dat				
		Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Song	Right1 Right2 Right3 Left	Keyboard	Style	Extra	Right1 Right2 Right3 Left	M.Pad	Style	Song	Upper Lower
XG Parameter Changes	F0 43 1n 4C hh mm II dd F7 11110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 0001nnnn 1n = Device Number n=always 0(when transmit), n=0-F(when recieve) 0101100 4C = Model ID 0hhhhhhh hh = Address High 0mmmmmm mm = Address Low 0ddddddd dd = Data : : 1110111 F7 = End of Exclusive	* Refer to F Change	Parameter Table.	* Re	efer to Par	O ameter Ch	ange T	able.	* Refer	to Parar	O neter C	hange	Table.
XG Bulk Dump	F0 43 0n 4C aa bb hh mm II dd dd cc F7 1110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 0000nnnn 0n = Device Number n=always 0(when transmit), n=0-F(when recieve) 01001100 4C = Model ID 0aaaaaaa aa = Byte Count ISB 0bhbbbbb bb = Byte Count ISB 0bhbbbhbh hh = Address High 0mmmmmm mm Address Kid 0111111 II = Address Low 0dddddd dd = Data : : : : : : : : : : : : :	* Refer to F Change	Parameter Table.	* Re	afer to Par	O ameter Ch	ange T	able.	* Refer t	o Paran	O neter Cł	nange ⁻	Table.
XG Prameter Request	F0 43 3n 4C hh mm II F7 1110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 0011nnn 3n = Device Number n=always 0(when transmit), n=0-F(when recieve) 0101100 4C = Model ID 0hnhhhhh hh = Address High 0mmmmmm mm = Address Low 11110111 F7 = End of Exclusive	-	-	* Re	efer to Par	ameter Ch	ange T	able.	* Refer	to Parar	o meter C	hange	Table.
XG Dump Request	F0 43 2n 4C hh mm II F7 1110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 0010nnnn 2n = Device Number n=always 0(when transmit), n=0-F(when recieve) 0101100 4C = Model ID 0hnhhhhh hh = Address High 0mmmmmm mm = Address Low 11110111 F7 = End of Exclusive	-	-	* Re	efer to Par	O ameter Ch	ange T	able.	* Refer	to Parar	O meter C	hange	Table.

System Exclusive Messages (Clavinova compliance)

11110000	F0	= Exclusive status
01000011	43	= YAMAHA ID
01110011	73	= Clavinova ID
:		:

11110111 F7 = End of Exclusive

MIDI Event	Data Format	Voi	се	MI	DI Recept	ion (respo	nd/igno	ore)	MIDI Tra	nsmiss	ion (ge	nerated	d data)
		Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Song	Right1 Right2 Right3 Left	Keyboard	Style	Extra	Right1 Right2 Right3 Left	M.Pad	Style	Song	Upper Lower
Internal	F0 43 73 01 02 F7	-				0					Х		
Clock	00000001 01 = Model ID (Clavinova common ID) 00000010 02 = Internal Clock Substatus												
External	F0 43 73 01 03 F7	-	-			0					Х		
Clock	00000001 01 = Model ID (Clavinova common ID) 00000011 03 = External Clock Substatus												
Organ	F0 43 73 01 06 0B 00 00 01 06 0n [Balk Data] sum F7	0	Х	0	0	X	X	0	•	X	Х	0	х
Flutes data Bulk Dump	01H Model ID (Clavinova common ID) 06H Bulk ID 0BH Bulk No. (Organ Flutes data Bulk Dump) 00H,00H,01H,06H Data Length :16bytes 1st Channel No. 0nH 2nd Footage [1] 00 - mmH 3rd Fi1 1/37] 00 - mmH mm : maximum 3rd [1 3/37] 00 - mmH mm : maximum 3rd [1 3/37] 00 - mmH mm : maximum 4th [1 3/57] 00 - mmH 6th [2 2/37] 00 - mmH 6th [2 2/37] 00 - mmH 9th [8] 00 - mmH 10th [16] 00 - mmH 11th [Attack 2/37] 00 - mmH 11th [Attack 2/37] 00 - mmH 13th [Attack 2/37] 00 - mmH 14th Settings [Attack 4] 00 - mmH 13th [Attack 2/37] 00 - mmH 11th 14tack 4 200 - mmH [Mattack 2/37] 00 - mmH <t< td=""><td>(Organ Flute)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	(Organ Flute)											
	TYROS mm=8 vv=9												

• : Transmitted via panel operations



System Exclusive Messages Special Operators (Vocal Harmony Additional Parameters)

MIDI Event	Data Format	Voi	Voice MIDI Reception (respond/ignore)				ore)	MIDI Transmission (generated data)					
		Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Song	Right1 Right2 Right3 Left	Keyboard	Style	Extra	Right1 Right2 Right3 Left	M.Pad	Style	Song	Upper Lower
Vocal Harmony Pitch to Note ON/ OFF	F0 43 73 01 11 0n 50 00 dd F7 11110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 01110011 73 = Clavinova ID 00000001 01 = Model ID (Clavinova common ID) 00010001 11 = Special Operators 0000nnnn 0n = Channel No. (Always 00) 01010000 50 = Vocal Harmony Additional Parameter Control No. 00000000 00 = Pitch to Note Parameter No. 0dadadad dd = data (00H : Off, 01H : On) 11110111 F7 = End of Exclusive	X	0			0					٠		
Vocal Harmony Pitch to Note Part	F0 43 73 01 11 0n 50 01 dd F7 11110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 01110011 73 = Clavinova ID 00000001 01 = Model ID (Clavinova common ID) 00010001 01 = Special Operators 0000nmm 0n = Channel No. (Always 00) 01010000 50 = Vocal Harmony Additional Parameter Control No. 00000001 01 = Pitch to Note Part Parameter No. 0ddddddd dd = data 00H: Right1 01H: Right2 02H: Left 03H: Right3 04H: Upper 11110111 F7 = End of Exclusive	X	0			0					•		
Vocal Harmony Vocoder Part (Harmony Part(Panel))	F0 43 73 01 11 0n 50 10 dd F7 1111000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 0110011 73 = Clavinova ID 00000001 01 = Model ID (Clavinova common ID) 00010001 11 = Special Operators 0000nnm 0n = Channel No. (Always 00) 01010000 50 = Voccal Harmony Additional Parameter Control No. 00010000 10 = Vocoder Part Parameter No. 0dddddd dd = data 00H : Off 01H : Upper 02H : Lower 11110111 F7 = End of Exclusive	X	0			0					•		

 ${\ensuremath{\bullet}}$: Transmitted via panel operations

System Exclusive Messages (Others)

				[MIDI]									
MIDI Event	Data Format	Voi	се	MI	OI Recept	ion (respor	nd/igno	re)	MIDI Tra	nsmiss	ion (ge	nerate	d data)
		Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Song	Right1 Right2 Right3 Left	Keyboard	Style	Extra	Right1 Right2 Right3 Left	M.Pad	Style	Song	Upper Lower
MIDI Master Tuning	F0 43 1n 27 30 00 00 0m 0l cc F7 1110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 0001nnnn 1n n= always 0(when transmit), n=0-F(when receive) 0010011 27 = Model ID of TG100 0010000 30 = Address High 00000000 00 = Address High 00000000 00 = Address Low 0000mmm 0m = Master Tune MSB 00001111 0l = Master Tune LSB 0cccccc cc = don't care 11110111 F7 = End of Exclusive	0	0			0					X		



Data Format	Parameter	Description	Note							
Guide	•									
F0 43 73 01 1F 00 cc dd F7	Guide Mode	ccH = Part Select No 00H (RIGHT CH=ON, LEFT CH=ON) 01H (RIGHT CH=OFF, LEFT CH=ON) 02H (RIGHT CH=OFF, LEFT CH=OFF) 03H (RIGHT CH=OFF, LEFT CH=OFF) ddH = Mode 00H=Suide OFF 01H=Follow Lights 02H=Any Key 03H=Karao-Key 04H=Vocal CueTIME	Entered to the song from the [SONG CREATOR]->CHANNEL->SETUP display.							
Score										
F0 43 73 01 50 12 00 00 dd F7	Left Part indication On/Off	00H: OFF, 7FH:ON	Entered to the song from the [SONG CREATOR]->CHANNEL->SETUP display.							
F0 43 73 01 50 12 00 01 dd F7	Right Part indication On/Off	00H: OFF, 7FH:ON								
F0 43 73 01 50 12 00 02 dd F7	Lyrics indication On/Off	00H: OFF, 7FH:ON								
F0 43 73 01 50 12 00 03 dd F7	Chord indication On/Off	00H: OFF, 7FH:ON								
F0 43 73 01 50 12 00 04 dd F7	N.Name indication On/Off	00H: OFF, 7FH:ON								
F0 43 73 01 50 12 00 05 dd F7	Size designation	00H:SMALL, 01H:MIDDLE, 02H:LARGE								
F0 43 73 01 50 12 00 06 dd F7	Left Ch	00H-0FH=CH, 7EH=OFF, 7FH=AUTO								
F0 43 73 01 50 12 00 07 dd F7	Right Ch	00H-0FH=CH, 7EH=OFF, 7FH=AUTO								
F0 43 73 01 50 12 00 08 dd F7	Quantize triplet On/Off	00H: Triplet OFF, 7FH: Triplet ON								
F0 43 73 01 50 12 00 09 dd F7	Quantize	00H: quarter, 01H: eighth, 02H: sixteenth, 03H: thirty-second								
F0 43 73 01 50 12 00 0A dd F7	NoteName	00H:ABC, 01H:FixedDo, 02H:MovableDo								
F0 43 73 01 50 12 00 0B dd F7	Color Note	00H:OFF, 7FH:ON								
Style										
F0 43 73 01 51 00 00 00 03 10 00 dd F7	STYLE SPLIT POINT	dd=STYLE SPLIT POINT (Note Number)	Entered to the song from the [SONG CREATOR]->CHANNEL->SETUP display.							
F0 43 73 7C 11 00 16 dd dd F7	Style No.	dd dd = Style No.	Entered when recording.							
F0 43 7E 00 ss dd F7	Section Control	Refer to the MIDI Data Format.	Entered when recording.							

Elenco Meta Eventi per le Song

Data Format	Parameter	Description	Note
FF 05 len [Data]	Lyrics	len=Data length, [Data]=Lyrics Data	
FF 06 len [Data]	Marker	len=Data length, [Data]=Marker	Used as a Song Position Jump Marker.
FF 51 03 t1 t2 t3	Set Tempo	t1 t2 t3 =Tempo value B7 1B 00-01 D4 C0 (Tempo 5-500)	Entered when recording.
FF 58 04 nn dd cc bb	Beat	nn=Numerator, dd=Denominator (2n) cc=MIDI clock per metronome click, bb=Number of thirty-second notes in MIDI quarter note	Entered when recording.
FF 59 02 sf mi	Key Signature	sf=-7~7 mi=0: Major key, 1: minor key	Entered from the [Score] -> SETUP display.
YAMAHA META EVENT			
FF 7F 06 43 73 0A 00 07 dd	Score Start Bar	ddH: Start from this measure dd= -100~1, 1~100	Same as ScBar entered from the [SONG CREATOR] ->SYS/EX. Display
FF 7F len 43 73 0D 01 [Data]	Keyboard Voice	Voice settings for the RIGHT1~3 and LEFT	Entered to the song from the [SONG CREATOR]->CHANNEL- >SETUP display.
YAMAHA XF META EVENT			
FF 7F 07 43 7B 01 cr ct bn bt	Chord Name	Refer to "Chord Control" in the MIDI Data Format (System Exclusive Messages)	Entered when recording.
FF 7F 05 43 7B 03 dd 08	Phrase Mark	dd Phrase mark Ohfccccc bit6(h) 0:Right, 1:Left Right hand/Left hand bit5(f) 0:Channel available, 1:Channel not available Flag for whether channel information (bit 4 - 0) is valid or not Phrases common to all channels assigned to 1 bit4-0(ccccc) CH(0:1ch~31:32ch) Channel information whose phrase mark is available	Used when performing the Phrase Mark repeat playback.
FF 7F 04 43 7B 04 dd	Phrase Max	Max Phrase Number	Used when performing the Phrase Mark repeat playback.
FF 7F 05 43 7B 0C rr II	Guide Track Flag	Sets the RIGHT CH and LEFT CH parameters on the [FUNCTION]- >SONG SETTING display. r = RIGHT CH (0: OFF, 1~16CH) II = LEFT CH (0: OFF, 1~16CH)	Entered when recording.
FF 7F len 43 7B 21 00 pp [Data]	Lyrics Bitmap	Specifies the background picture of the Lyrics display. pp=Display type (00H: Center, 01H: Tile) [Data]=File Path	Entered to the song from the [SONG CREATOR]->CHANNEL- >SETUP display.

YAMAHA	[Digital W Model	entation Chart	Date:01-MAY-2002 Version : 1.00	
Fun	ction	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1 - 16 1 - 16	1 - 16 1 - 16	
Mode	Default Messages Altered	3 x *****	3 x x	
Note Number :	True voice	0 - 127 *****	0 - 127 0 - 127	
Velocity	Note ON Note OFF	o 9nH,v=1-127 x 9nH,v=0	o 9nH,v=1-127 x	
After Touch	Key's Ch's	x o	0 0	
Pitch Ben	d	0	o 0-24 semi	
Control Change	0,32 1,5,7,10,11 6,38 64,65,66,67 71-74 84 91,93,94 96,97 98,99 100,101 120 121			Bank Select Data Entry Sound Controller Portamento Cntrl Effect Depth RPN Inc,Dec NRPN LSB,MSB RPN LSB,MSB ALL Sound Off Reset All Cntrls
Prog Change :	True #	o 0 - 127 *****	o 0 - 127	
System Ex	clusive	0	0	
: Common : ;	Song Pos. Song Sel. Tune	x x x	x x x	
System Real Time	:Clock :Commands	0 0	0 0	
Aux :All :Ress :Loc :All Mes-:Act sages:Res	Sound OFF et All Cntrls al ON/OFF Notes OFF ive Sense et	x x x x o x	o(120,126,127) o(121) x o(123-125) o x	
Notes:				
Mode 1 : O Mode 3 : O	MNI ON , POL MNI OFF, POL	Y Mode 2 : OMM Y Mode 4 : OMM	VI ON , MONO VI OFF, MONO	o : Yes x : No





Fotocopiate questa pagina. Compilate e rispedite in busta chiusa il coupon sotto riportato a:

YAMAHA MUSICA ITALIA S.p.A. SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI V.LE ITALIA, 88 - 20020 LAINATE (MI)

Per informazioni tecniche:

YAMAHA-LINE

Tastiere Elettroniche - Clavinova Sintetizzatori - Audio Professionale Chitarre - Batterie - Pianoforti - Fiati

...

Tutti i giorni dalle 14.15 alle 17.15 ► Tel. 02/93577268 Il venerdì dalle 9.30 alle 12.30

Se trovate occupato... inviate un fax al numero: > 02/ 9370956

Se avete la po	sta elettronica (e-mail):	yline@gmx.yamaha.com
Cognome		Nome
Ditta/ Ente		
Indirizzo		
CAP	Città	Prov.
Tel.	Fax	E-mail
Strumento acquis	stato	
Nome rivenditore		Data acquisto
 Sì, inseritemi Poter ricevo Ricevere l'i 	nel vostro data base pe ere depliants dei nuovi pro invito per le demo e la pre-	r: odotti sentazione in anteprima dei nuovi prodotti dei dati personali a fini statistici e promozionali
della vostra so	cietà, presa visione dei di	ritti di cui all'articolo 13 legge 675/1996.
Ε	Data	FIRMA



YAMAHA MUSICA ITALIA Spa V.le Italia 88 - 20020 Lainate (MI) Tel. 02/ 93577.1 Fax 02/ 9374708

Yamaha PK CLUB (Portable Keyboard Home Page, solo inglese) http://www.yamahaPKclub.com/ Yamaha Manual Library http://www2.yamaha.co.jp/manual/english/

