PORTRIONE



SEZIONE MESSAGGI SPECIALI

Questo prodotto utilizza batterie o un alimentatore esterno (adattatore). NON collegatelo ad un alimentatore diverso da quello descritto nel manuale o raccomandato da Yamaha.

ATTENZIONE:

Non posizionate questo prodotto in luoghi dove qualcuno possa inciampare, calpestare o scollegare in alcun modo il cavo di alimentazione.

L'uso di una prolunga é sconsigliato. Nel caso se ne rendesse necessario l'utilizzo, scegliete una prolunga con dimensioni minim e di 18 AWG per un cavo di 25' o più corto. Minore é il numero AWG e maggiore é la capacità di gestione. Per prolunghe di lunghezza superiore, consultate un elettricista.

Questo prodotto deve essere usato solo con gli accessori in dotazione o raccomandati da Yamaha. Se usate degli accessori opzionali, osservate attentamente tutte le istruzioni riportate nei relativi manuali d'uso.

SPECIFICHE SOGGETTE A MODIFICA:

Le informazioni contenute nel presente manuale sono da considerarsi esatte al momento della stampa. Yamaha si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche in qualsiasi momento, senza obbligo di aggiornare le unità esistenti.

Questo prodotto, da solo o in abbinamento ad amplificatori e cuffie o altoparlanti, é in grado di produrre livelli di suono talmente elevati da causare la perdita dell'udito. NON usatelo a lungo ad un livello di volume elevato. Se avvertiste problemi all'udito, consultate subito uno specialista. **IMPORTANTE**: più elevato é il livello del suono, prima potrebbe verificarsi un danno all'udito.

Alcuni prodotti Yamaha possono essere forniti di panchetti e/o accessori opzionali o in dotazione al prodotto stesso. Alcuni di questi prodotti devono essere installati o assemblati dal rivenditore. Nel caso dei panchetti, assicuratevi che siano stabili e che qualsiasi elemento di fissaggio sia ben assicurato prima di utilizzare il panchetto. I panchetti Yamaha sono stati realizzati al solo scopo di sedervisi, non utilizzateli in altro modo.

NOTA:

I costi dovuti a riparazioni causate dalla mancata conoscenza del funzionamento del prodotto (quando l'unità funziona correttamente) non sono coperti da garanzia e sono quindi sotto la responsabilità dell'utente. Leggete attentamente questo manuale e consultate il vostro rivenditore prima di richiedere un intervento di assistenza tecnica.

NOTE CIRCA L'AMBIENTE:

Yamaha si preoccupa di produrre unità che siano sicure per l'utente ed in armonia con l'ambiente. Crediamo sinceramente che i nostri prodotti ed i sistemi di produzione utilizzati per realizzarli, siano in linea con tale filosofia di salvaguardia. In questo senso, desideriamo sottolineare i seguenti punti:

Note circa la batteria:

Questo prodotto POTREBBE contenere una piccola batteria non ricaricabile. La durata media di questo tipo di batteria é di circa cinque anni.

Quando se ne rendesse necessaria la sostituzione, vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato.

Questo prodotto potrebbe anche usare batterie di tipo "domestico". Alcune di queste potrebbero essere ricaricabili. Assicuratevi che la batteria usata sia di tipo ricaricabile e che il caricatore sia adatto per la batteria che desiderate caricare.

Quando installate le batterie, non mischiate batterie vecchie con batterie nuove o batterie di tipo diverso. Le batterie DEVONO essere installate correttamente o possono causare surriscaldamento e danni allo strumento.

Avvertenza:

Non cercate di smontare o bruciare le batterie. Tenetele fuori dalla portata dei bambini e, quando esaurite, disfatevene secondo le leggi del vostro Paese.

Nota:

Se questo strumento dovesse danneggiarsi in modo irreparabile, vi preghiamo di osservare tutte le leggi relative alla distruzione di prodotti contenenti piombo, batterie, plastica, etc.

POSIZIONE DELLA PIASTRINA:

La piastrina di identificazione del prodotto é posizionata sotto lo strumento. Il numero di modello, di serie, l'alimentazione necessaria, etc. sono riportati su questa piastrina. Registrate il numero di modello, di serie e la data di acquisto del vostro strumento nello spazio sottostante e conservate sempre questo manuale di istruzioni.

Modello

Nr. Serie

Data di acquisto _____

CONSERVATE QUESTO MANUALE

PRECAUZIONI

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI PROCEDERE

* Conservate questo manuale per qualsiasi riferimento.

Seguite sempre le precauzioni base qui di seguito elencate per evitare di danni causati da corto circuiti, shock elettrici, fuoco o altro. Tra queste precauzioni, ricordiamo:

Alimentazione/ Alimentatore AC

- Usate solo il voltaggio specificato per lo strumento, riportato sulla piastrina con il nome dello strumento.
- Usate l'adattatore specificato (PA-300 o equivalente, indicato da Yamaha). L'uso di adattori diversi può danneggiare lo strumento e causare surriscaldamento.
- Controllate periodicamente la presa elettrica e rimuovete eventuali depositi di polvere.
- Non posizionate la presa dell'adattatore vicino a sorgenti di calore come termosifoni o radiatori e non piegatela, non appoggiatevi oggetti pesanti né posizionatela in luoghi dove qualcuno possa inciamparvi.

Non aprire!

 Non aprite lo strumento e non cercate di smontarne le parti interne né di modificarle in alcun modo. Lo strumento non contiene parti di competenza dell'utente. In caso di malfunzionamento, interrompetene subito l'uso e consultate un centro di assistenza Yamaha.

Precauzioni circa l'acqua

- Non esponete lo strumento alla pioggia, non usatelo vicino all' acqua o in condizioni di forte umidità. Non appoggiatevi oggetti contenti liquidi che potrebbero filtrare nello strumento.
- Non toccate la presa elettrica con le mani umide.

Precauzioni circa il fuoco

 Non appoggiate sullo strumento oggetti che bruciano, es. candele. In caso di caduta, potrebbero provocare incendi.

Se notate delle anomalie

 Se la presa o il cavo dell'adattatore si danneggiassero o in caso di perdita improvvisa del suono durante l'uso dello strumento o se avvertiste odori strani o fumo, disattivate subito l'unità, scollegate la presa dell'adattore e rivolgetevi ad un centro di assistenza tecnica Yamaha.

AVVERTENZE

Seguite sempre le precauzioni base qui di seguito elencate per evitare danni a voi, ad altri o allo strumento. Tra queste precauzioni, ricordiamo:

Alimentazione/ Adattatore AC

- Quando rimuovete il cavo dallo strumento o dalla presa elettrica, afferrate sempre la spina e non tirate il cavo.
- Scollegate l'adattatore AC quando non usate lo strumento o in caso di temporali.
- Non collegate lo strumento ad una presa elettrica usando un connettore multiplo: potreste perdere qualità nel suono o causare surriscaldamento alla presa.

Posizionamento

- Non esponete lo strumento a polvere eccessiva o a vibrazioni o a temperature estreme (la luce diretta del sole, un calorifero o un auto durante il giorno) per prevenire scolorimenti del pannello e danni ai componenti interni.
- Non usate lo strumento vicino a TV, radio, unità stereo, cellulari o altre apprecchiature elettriche. Diversamente, tali apparecchiature potrebbero generare rumore.
- Posizionate sempre lo strumento su una superficie stabile e ben livellata da cui non possa cadere.
- Prima di spostare lo strumento, rimuovete tutti i cavi collegati.
- Usate solo il supporto specificato per lo strumento. Quando montate il supporto usate solo le viti in dotazione. Diversamente potreste danneggiare i componenti esterni o provocare una caduta dello strumento.

Collegamenti

 Prima di collegare lo strumento ad altre apparecchiature elettroniche, disattivate tutte le unità. Prima di attivare/disattivare gli strumenti, regolate al minimo tutti i livelli di volume e alzateli poi gradualmente mentre suonate, per regolare il livello di ascolto.

Manutenzione

 Usate un panno soffice ed asciutto per pulire lo strumento. Non usate solventi, creme o panni imbevuti di sostanze chimiche.

Precauzioni

- Non inserite dita o mani nelle fessure dello strumento.
- Non inserite graffette o altri oggetti sul pannello o sulla tastiera. Se oggetti di vario tipo dovessero infilarsi nelle fessure dello strumento, disattivatelo immediatamente, scollegate il cavo di alimentazione e rivolgetevi a personale qualificato Yamaha.
- Non posizionate oggetti in plastica, gomma o vinile sullo strumento: potrebbero scolorirne il pannello.
- Non appoggiatevi e non appoggiate oggetti pesanti sullo strumento. Non usate forza eccessiva sui suoi pulsanti, connettori e interruttori.
- Non utilizzate per lunghi periodi di tempo lo strumento a livelli di volume eccessivi perché possono causare la perdita permanente dell'udito. In caso di problemi all'udito, rivolgetevi immediatamente ad un medico.

Salvataggio dati

Salvataggio e backup dei dati

 I dati contenuti nella memoria (pag.39) vanno perduti alla disattivazione dello strumento. Salvate i dati su floppy disk o nel Drive User (pag.39). I dati salvati potrebbero andare perduti a seguito di un malfunzionamento o di un errore operativo. Salvate i dati più importanti su floppy disk.

Quando cambiate impostazioni in una pagina display e uscite da quella pagina, i dati di System Setup (elencati in Parameter Chart nella sezione Data List) vengono memorizzati automaticamente. Questi dati vanno perduti se disattivate lo strumento senza uscire correttamente dal display.

Backup su floppy disk

 Per evitare la perdita dei dati a seguito di un malfunzionamento, vi consigliamo di salvarli su floppy disk.

Yamaha non é responsabile per danni causati dall'uso improprio o da modifiche sullo strumento né per la perdita o distruzione di dati.

Disattivate sempre lo strumento quando non lo utilizzate.

Anche quando l'interruttore di alimentazione é in posizione "STANDBY", l'elettricità continua a fluire ad un livello minimo. Se non usate lo strumento per lunghi periodi di tempo, scollegate l'adattatore AC dalla presa a muro. Grazie per avere acquistato la Yamaha PSR-2000/1000! Per utilizzare e sfruttare appieno le funzioni della PSR-2000/1000, vi invitiamo a leggere attentamente questo manuale. Conservate il manuale per riferimenti futuri.

- Adattatore AC PA-300 *
- Floppy Disk [include file di stili di accompagnamento (pagg. 28 e 29) e Driver MIDI (pag.154)]
- Leggìo (pag. 17)
- Data List (elenco dati)
- Manuale di Istruzioni
- * L'adattatore AC potrebbe non essere incluso. Ciò dipende da dove é stato acquistato il prodotto. Per chiarimenti, contattate il vostro rivenditore Yamaha.

Circa questo Manuale e l'Elenco Dati (Data List)

Questo manuale consiste di quattro sezioni: Introduzione, Guida Rapida, Operazioni Base e Riferimenti. E' disponibile inoltre un elenco completo dei dati (Data List).

Introduzione (pag. 2): Leggete innanzitutto questa sezione del manuale.

Guida Rapida (pag. 20): Questa sezione illustra l'uso delle funzioni base.

Operazioni Base (pag. 38): Questa sezione illustra le operazioni base, inclusi i controlli su display.

Riferimenti (pag. 52): Questa sezione illustra come eseguire impostazioni dettagliate per le varie funzioni della PSR-2000/1000.

Elenco Dati : Elenco Voci, formato Dati MIDI, etc.

- * Le illustrazioni e le videate LCD riportate in questo manuale hanno solo scopo didattico e potrebbero differire da quelle visualizzate sul vostro strumento.
- ^{*} I display operativi della Guida Operativa, visualizzati in questo manuale, sono in inglese e tratti dalla PSR-2000.
- * Questo prodotto (PSR-2000) é costruito su licenza U.S. Patents No.5231671, No.5301259, No.5428708 e No.5567901 da IVL Technologies Ltd.
- * I font bitmap usati in questo strumento sono stati forniti e sono di proprietà di Ricoh Co., Ltd.
- * E' proibita la copia non autorizzata di software coperto da copyright, per scopi diversi dall'uso personale.

Marchi di fabbrica:

- Apple e Macintosh sono marchi di proprietà di Apple Computer, Inc.
- IBM-PC/AT é un marchio di proprietà di International Business Machines Corporation.
- Windows é un marchio registrato di proprietà di Microsoft® Corporation.
- Tutti gli altri marchi sono registrati a nome dei rispettivi proprietari.

Maneggiare il Disk Drive per Floppy (FDD) ed i Floppy Disk

Maneggiate con cura i floppy disk ed il disk drive e seguite le precauzioni qui di seguito riportate.

Tipi di Dischi Compatibili

• E' possibile usare floppy disk da 3.5" 2DD e 2HD.

Inserire/ Estrarre i Floppy Disk

Per inserire un floppy disk nel disk drive:

 Tenete il disco in modo che l'etichetta sia rivolta verso l'alto e lo sportello scorrevole sia rivolto verso il basso, in direzione dello slot. Inserite delicatamente il disco nello slot, spingendolo finché non é entrato completamente ed il pulsante eject non viene spinto in fuori.

Spia del drive

All'attivazione, la spia del drive (in basso a sinistra sul drive) si illumina ad indicare che é possibile utilizzare il drive.



Per estrarre un floppy disk:

Prima di estrarre il disco assicuratevi che non sia in corso la scrittura di dati sul floppy disk.

Se, nelle condizioni sotto riportate, fosse in corso la scrittura di dati su floppy disk, a display apparirebbero i seguenti messaggi "Now executing,"

"Now copying," e "Now formatting".

- Spostare, copiare, incollare, salvare o cancellare dati (pagg. 42-44).
- Assegnare nomi a file e cartelle (pag.41); creare una nuova cartella (pag.44).
- Copiare un disco su un altro disco (pag.150); formattare il disco (pag.150).



- Non cercate mai di rimuovere il disco o disattivare l'unità durante la scrittura di dati sul floppy disk. In tal modo danneggereste il disco e anche il disk drive. Premete il pulsante eject lentamente e fino in fondo; il disco viene automaticamente espulso. Quando é stato espulso, potete rimuoverlo.
- Se il pulsante eject viene premuto troppo rapidamente o non viene premuto fino in fondo, il disco potrebbe non essere espulso correttamente. Il pulsante eject potrebbe bloccarsi in una posizione a metà premuto ed il disco fuoriuscire solo di pochi millimetri dallo slot del drive. In tal caso non cercate di estrarre il disco perché usando la forza potreste danneggiare il meccanismo del disk drive o il floppy disk. Per rimuovere dischi parzialmente espulsi, provate a premere di nuovo il pulsante eject o a rispingere il disco nello slot e ripetere l'operazione di espulsione.
- Prima di disattivare l'unità, assicuratevi di rimuovere il floppy disk dal disk drive. Un floppy disk lasciato nel drive per lunghi periodi può facilmente impolverarsi e causare danni nella lettura/ scrittura dei dati.

Pulizia delle testine di scrittura/lettura

- Pulite regolarmente le testine di scrittura/lettura. Questo strumento utilizza una testina magnetica di precisione che, dopo lunghi periodi di uso, accumula particelle magnetiche lasciate dai dischi che possono causare errori di lettura o scrittura.
- Per mantenere il disk drive in perfette condizioni, Yamaha consiglia l'uso, almeno una volta al mese, dell'apposito disco di pulizia delle testine, in commercio. Per informazioni, fate riferimento al vostro rivenditore Yamaha.
- Non inserite mai nel disk drive oggetti diversi dai floppy disk indicati perché potrebbero danneggiare il drive o i floppy.

Circa i Floppy Disk

Maneggiate con cura i floppy disk:

- Non appoggiate oggetti pesanti su un disco, non piegatelo e non applicate pressione in alcun modo. Conservate sempre i dischi nell'apposita custodia (quando non li utilizzate).
- Non esponete il disco alla luce diretta del sole, a temperature estreme, ad umidità eccessiva, polvere o liquidi.
- Non aprite la linguetta e non toccate la superficie interna del floppy disk.
- Non esponete il disco a campi magnetici, come quelli prodotti da televisore, altoparlanti, motori, etc.
 perché potrebbero cancellare parzialmente o completamente i dati contenuti sul disco, rendendolo illeggibile.
- Non usate mai un floppy disk deformato.
- Usate solo le etichette in dotazione al floppy disk e assicuratevi di apporle nella posizione corretta.

Protezione dei dati (linguetta Write-protect):

• Per prevenire la cancellazione accidentale di dati importanti, fate scorrere la linguetta di protezione (write-protect) in posizione "protect" (linguetta aperta).



Backup dei Dati

 Per maggior sicurezza, Yamaha consiglia di conservare due copie dei dati importanti, su floppy disk separati. In caso di problemi ad un floppy disk, potrete sempre contare sull'altra copia eseguita. Per backuppare un disco, seguite la procedura illustrata a pag.150 (Disk to Disk).

Circa i Messaggi a Display

Per facilitare le operazioni, talvolta a display appare un messaggio (informazione o conferma). Quando appare un messaggio, é sufficiente seguire le istruzioni visualizzate e premere i pulsanti corrispondenti.



Per questo esempio, premete il pulsante [G] (YES) per eseguire la formattazione.

Sommario

Introduzione	2
PRECAUZIONI	3
Accessori	6
Circa il Manuale d'Uso e l'Elenco Dati	6
Maneggiare il Drive per Floppy (FDD)	
e i Floppy Disk	7
Circa i Messaggi a Display	8
Indice Applicazioni	12
Cos'é possibile fare con la PSR-2000/1000?	14
Impostare la PSR-2000/1000	16
Controlli di Pannello & Connessioni	18

Guida Rapida 20

Suonare le Demo	20
Riprodurre le Song	21
Riprodurre le Song	21
Suonare le Voci	25
Suonare una Voce	25
Suonare due Voci simultaneamente	26
Suonare Voci diverse con la mano Sinistra	
e la mano Destra	27
Suonare gli Stili	28
Suonare uno stile	
Sezioni Style	
One Touch Setting	
Music Finder	33
Usare il Music Finder	
Ricerca nel Music Finder	34
Salvare e richiamare dati nel Music Finder	35
Suonare sequendo le Song	
Suonare seguendo la PSR-2000/1000	
Registrazione	
5	

Esempio — Display Open/Save per la Voce	9
Selezionare File e Cartelle (folder) 40	0
File/Cartelle-Operazioni relative 47	1
Assegnare nomi a File/Cartelle4	1
Spostare File/Cartelle42	2
Copiare File/Cartelle43	3
Cancellare File/Cartelle43	3
Salvare i File44	4
Organizzare i File creando una nuova Cartella44	4
Visualizzare le pagine Upper Level44	4
Inserire caratteri e modificare le icone44	4
Usare il dial [DATA ENTRY] 40	6
Direct Access-Selezione Istantanea dei Display 46	6
Messaggi di Aiuto 49	9
Usare il Metronomo	0
Regolare il Tempo	0
Tap Tempo 5	1
	•

Suonare le Demo......52

Selezionare una Voce	54
Layer/Left — Suonare più Voci	
Simultaneamente	56
Layer — Miscelare due Voci diverse	56
Left — Impostare Voci separate per la sezione	
sinistra e destra della tastiera	57
Applicare Effetti alle Voci	57
Rotelle PITCH BEND & MODULATION	58
Regolare l'impostazione Octave	58

Suonare uno Stile 59
Suonare solo un Canale Ritmico dello Stile 61
Regolare Bilanciamento Volume/Esclusione Canale61
Diteggiatura degli Accordi62
Arrangiare i Pattern di Stile (SEZIONI:
MAIN A/B/C/D, INTRO, ENDING, BREAK) 64
Fermare la Riproduzione dello Stile rilasciando i tasti
(SYNC. STOP) 65
Selezionare i Tipi Intro ed Ending (INTRO/ENDING) 66
Suonare automaticamente pattern di Fill-in cambiando
sezioni di accompagnamento — Auto Fill In 66
Impostazioni di Pannello appropriate allo Stile
selezionato (ONE TOUCH SETTING)67
Cambiare automaticamente impostazioni One Touch
Setting con le Sezioni — OTS Link 68
Registrare i Controlli di Pannello in One Touch Setting
(ONE TOUCH SETTING) 68
Richiamare i Setup ideali per la vostra musica
– Music Finder 69
Ricerca dei setup ideali — Music Finder Search 70
Editare i record — Music Finder Record Edit

I Multi Pad73

Suonare i Multi Pad	73
Chord Match	73
Editare i Multi Pad	74

Riprodurre le Song.....75

Tipi di Song Compatibili7	5
Riprodurre le Song7	6
Suonare le Song Interne7	'6
Riprodurre Song su Disco7	'8
Altre Operazioni relative alla riproduzione	'8
Escludere Specifiche Parti (Mute)	
— Traccia1/Traccia2/Tracce Extra	9

Riproduzione Ripetuta di una sezione specifica 79)
Visualizzare le note — Score (solo PSR-2000) 80)
Visualizzare i testi	3

Salvare e Richiamare i propri Setup di Pannello — Registration Memory 84

Registrare Impostazioni di Pannello -

Registration Memory	84
Salvare i propri Setup Registration Memory	85
Richiamare un Setup Registration Memory	

Procedura	87
Parametri di Voce Normali	88
Organ Flutes (solo PSR-2000)	91

Registrare le proprie esecuzioni e Creare le Songs

— Song Creator 92

Circa la Registrazione di Song	92
Registrazione Rapida (Quick)	93
Registrazione Multi	94
Registrare Singole Note — Step Record	96
Procedura	96
Registrare le Melodie — Step Record (Note)	98
Registrare Cambi di Accordo per l'Accompagnar	nento
Automatico — Step Record (Chord)	99
Selezionare le Opzioni di Registrazione: Start, Sto	op,
Punch In/Out — Rec Mode	101
Editare una Song Registrata	102
Editare i parametri relativi al Canale — Channel.	102
Editare Eventi di Nota — 1 - 16	105
Editare Eventi di Accordo — CHD	106
Editare Eventi di Sistema — SYS/EX. (System Exclusiv	/e).106
Inserire ed Editare testi (lyric)	107
Personalizzare l'Elenco Eventi — Filter	107

Creare Stili di Accompagnamento — Style Creator 108

Circa la Creazione di Stili di Accompagnamento	108
Style File Format	109
Procedura	109
Registrazione Realtime — Base	110
Registrazione Step	111
Assemblare uno Stile di Accompagnamento	
-Assembly	112
Editare lo Stile di Accompagnamento creato	113
Cambiare il "feel" ritmico — Groove & Dynamics	113
Editare i Dati di Canale (channel)	.115
Impostazioni Style File Format —Parameter	.116

Procedura	118
Registrazione di Multi Pad in tempo reale	
- Realtime Record	119
Avviare la registrazione	119
Fermare la registrazione	119
Registrazione Step o Editing di Multi Pad—	Edit 120

Regolare il Bilanciamento Volume e Cambiare le Voci — Mixing Console121

Procedura	121
Impostare Level Balance e Voce	
— Volume/Voice	122
Modificare il Tono della Voce — Filter	123
Modificare le Impostazioni relative all'Intonazio	ne
— Tune	123
Regolare gli Effetti	124
Struttura dell'Effetto	126
Impostare l'Equalizzatore—EQ (solo PSR-2000) .	127

Usare un Microfono — MIC. (PSR-2000)128

Selezionare un Tipo Vocal Harmony	129
Eseguire le Impostazioni per Vocal Harmony	
e Microphone — MICROPHONE SETTING	130
Regolare le Impostazioni per gli effetti Vocal Harn	nony
e Microphone — OVERALL SETTING	130
Impostare Volume del Microfono e Relativi Effetti	
— TALK SETTING	132

Eseguire Altre Importanti Impostazioni Generali — Function

— Function ⁷	133
Procedura	133
Accordare l'Intonazione/ Selezionare una Scal	а
- Master Tune/Scale Tune	135
Accordare l'intonazione generale — Master Tune	135
Selezionare una scala — Scale Tune	135
Impostare i Parametri relativi alla Song	
– Impostazioni Song	137
Impostare i Parametri relativi all'Accompagnam	ento
Automatico — Impostazione Stile, Punto di S	plit,
Diteggiatura degli Accordi	138
Impostare i Parametri relativi all'Accomp.Automa	itico
- Impostazione Stile/ Punto di Split	138
Impostare il metodo di diteggiatura —	
Chord Fingering	139
Eseguire le impostazioni per Pedali e Tastiera	
- Controller	139
Eseguire le impostazioni per i Pedali	139

10

Modificare Touch Sensitivity Modulation	1 1 1
e Transpose — Tastiera/ Pannelio	. 14 1
Impostare Registration Sequence, Freeze,	
e Voice Set	142
Specificare l'Ordine per richiamare i Preset Registra	tion
Memory — Registration Sequence	.142
Conservare le Impostazioni di Pannello — Freeze	.142
Modificare le Impostazioni della Voce Automatica-	
mente Selezionata — Voice Set	.143
Impostare Harmony ed Echo	143
Impostare i Parametri MIDI	145
Impostazioni Generali di Sistema (Local Control.	
Clock, etc.) — System	.145
Trasmettere Dati MIDI — Transmit	.146
Ricevere Dati MIDI — Receive	.147
Impostare i Canali per la Nota fondamentale — Root	.147
Impostare i Canali per gli Accordi — Chord Detect	.147
Altre Impostazioni — Utility	148
Impostare Fade In/Out Metronome	
Parameter Lock Tan — CONFIG 1	148
Impostare le indicazioni di Display e Numero	. 1 40
di Voce — CONFIG 2	1/0
Conjare e Formattare i Dischi — Disk	150
Inserire il proprio pomo e la lingua proferita	. 150
	151
— Owner	.151
Recuperare le impostazioni originali della fabbrica	151
per la PSK-2000/1000 — System Reset	. 151

Usare la PSR-2000/1000 con altre Unità 152

Usare le Cuffie (presa PHONES)152
Collegare Microfono o Chitarra
(presa MIC./LINE IN) (solo PSR-2000)152
Suonare i timbri della PSR-2000/1000 da un
sistema audio esterno e registrarli su un registratore
esterno (prese AUX OUT/OUTPUT)153
Usare il Pedale (interruttore a pedale) o il Controller
a Pedale (presa FOOT PEDAL 1/2)153
Collegare unità MIDI esterne
(prese MIDI)153
Collegamento ad un Computer
(prese MIDI/ presa TO HOST)154
Cos'é il MIDI?155
Cos'é possibile fare con il MIDI158
Compatibilità Dati158
Formato Dischi158
Formato Sequenze159
Formato Allocazione Voci159

Malfunzionamenti......160

Specifiche Tecniche 162

Indice1	6	, 2	1	ŀ
---------	---	-----	---	---

Data List169

Introduzione

Guida Rapida

Operazioni Base - Organizzare i propri Dati

Suonare le Demo

Voci

Stili

I Multi Pad

Riprodurre le Song

Salvare e Richiamare i propri Setup di Pannello - Registration Memory

Editare le Voci - Sound Creator

Registrare le proprie esecuzioni e Creare le song - Song Creator

Creare Stili di Accompagnamento - Style Creator

Creare Multi Pad - Multi Pad Creator

Regolare Bilanciamento Volume e Modificare le Voci - Mixing Console

Usare un Microfono - MIC. (PSR-2000)

Eseguire altre impostazioni generali - Function

Usare la PSR-2000/1000 con altre unità

Appendice

Indice Applicazioni

Usate questo indice per individuare le pagine di riferimento che vi sono necessarie in particolari applicazioni o situazioni.

Ascoltare

Ascoltare le song interne	pag. 76
Ascoltare song su disco	"Riprodurre Song su Disco" pag. 78
Ascoltare le demo song	
Ascoltare le demo delle voci selezionate	pag. 54
Ascoltare le song contenenti le speciali voci della PSR-2000/1000	

Suonare

Modificare il Suono

Esaltare il suono con touch ed altri effetti	"Applicare Effetti alle Voci" pag. 57
	"Regolare gli Effetti" pag. 124
Regolare il bilanciamento di livello (Level Balance)	
Combinare due voci	"Layer - Miscelare due Voci diverse" pag. 56
Suonare voci separate con la mano sinistra e destra	
"Left - Impostare Voci separate per la s	sezione sinistra e destra della tastiera" pag. 57
Creare le Voci	pag. 87

Suonare l'Accompagnamento Automatico

Suonare automaticamente l'accompagnamentopa	g. 59
Richiamare le impostazioni ideali per la propria musicapa	g. 69

Esercitarsi

Esercitarsi seguendo un terr	npo costante e	preciso	"Usare	il Metronomo"	pag. 50

Registrare

Registrare la propria esecuzione	bagg. 9	3, 94
Creare una song inserendo le note	pa	g. 96

Creare le proprie impostazioni

Creare voci	pag. 8	87
Creare stili di accompagnamento	pag. 10	80
Creare multi pad	pag. 1 ⁻	18

Usare un microfono (solo PSR-2000)

Collegare un Microfono	. "Collegare Microfono o Chitarra (presa MIC./LINE IN)"	pag.	152
Aggiungere armonie automatiche al canto		pag.	129

Impostazioni

Registrare le Impostazioni di Pannello	pag. 84
Accordare l'intonazione/Selezionare una scala	pag. 135
Eseguire impostazioni dettagliate per la riproduzione delle song	pag. 137
Eseguire impostazioni dettagliate per l'accompagnamento automatico	pag. 138
Eseguire impostazioni dettagliate per le voci da tastiera	pag. 141
Eseguire impostazioni dettagliate per il MIDI	pag. 145

Collegare la PSR-2000/1000 ad altre unità

Informazioni Base circa il MIDI	"Cos'é il MIDI?" pag. 155
Registrare le prorie esecuzioni	"Suonare i timbri della PSR-2000/1000 da un sistema audio esterno e
	registrarli su un registratore esterno (prese AUX OUT/OUTPUT)" pag. 153
Alzare il volume	"Suonare i timbri della PSR-2000/1000 da un sistema audio esterno e
	registrarli su un registratore esterno (prese AUX OUT/OUTPUT)" pag. 153
Collegarsi ad un computer	" Collegamento ad un Computer (prese MIDI/presa TO HOST)" pag. 154

Soluzioni Rapide

Funzioni base della PSR-2000/1000. Come utilizzarla al meglio	14
Resettare la PSR-2000/1000 alle impostazioni di default	
	51
Visualizzare i Messaggi "Circa i Messaggi a Display" pag.	j. 8
Malfunzionamentipag. 16	60

Cos'é possibile fare con la PSR-2000/1000?





Impostare la PSR-2000/1000

Alimentazione

Assicuratevi che l'interruttore STANDBY/ON della PSR-2000/1000 sia in posizione STANDBY (off).

Collegato un capo del cavo AC al PA-300.



3 Collegate la presa DC del PA-300 alla presa DC IN della PSR-2000/1000, posta sul pannello posteriore.



Collegate l'altro capo (normale presa AC) alla presa elettrica più vicina.

Non cercate di usare un adattatore AC diverso dal PA-300 Yamaha o da altri specificamente raccomandati da Yamaha. L'uso di adattatori non compatibili può danneggiare irreparabilmente la PSR-2000/1000 e causare cortocircuiti! SCOLLEGATE SEMPRE L'ADATTATORE DALLA PRESA A MURO QUANDO NON UTILIZZATE LA PSR-2000/1000.

Non interrompete mai l'alimentazione (es. scollegare l'adattatore AC) durante le operazioni di registrazione sulla PSR-2000/ 1000: tutti i dati andrebbero perduti.

Anche quando l'interruttore é in posizione "STANDBY", l'elettricità continua a fluire allo strumento ad un livello minimo. Quando non usate la PSR-2000/1000 per lunghi periodi di tempo, assicuratevi di scollegare l'adattatore AC dalla presa a muro.

Procedura di attivazione

Dopo aver eseguito i collegamenti necessari (pag.152) tra PSR-2000/1000 e altre unità, assicuratevi di regolare tutti i livelli di volume a zero. Attivate poi una per volta le apparecchiature del vostro setup nel seguente ordine: master MIDI (unità trasmittente), slave MIDI (unità ricevente) e unità audio (mixer, amplificatori, altoparlanti etc.). Questo sistema vi garantirà operazioni MIDI corrette e preverrà danni agli altoparlanti.

Quando dovete disattivare le apparecchiature, regolate al minimo i livelli di volume e disattivate ogni unità seguendo l'ordine inverso all'attivazione (prima le unità audio e poi quelle MIDI).



PSR-2000/1000 come slave MIDI (unità MIDI ricevente)



Apparecchiature audio (prima mixer, poi amplificatore)

Attivazione

Per prevenire danni agli altoparlanti o alle unità elettroniche collegate, disattivate sempre la PSR-2000/1000 prima di attivare altoparlanti amplificati o mixer ed amplificatori. Allo stesso modo, disattivate sempre la PSR-2000/1000 dopo aver disattivato altoparlanti amplificati o mixer e amplificatori.

Anche quando l'interruttore é in posizione "STANDBY", l'elettricità continua a fluire allo strumento ad un livello minimo. Quando non usate la PSR-2000/1000 per lunghi periodi di tempo, assicuratevi di scollegare l'adattatore AC dalla presa a muro.

♪ NOTE

Prima di attivare/disattivare la PSR-2000/1000, prima abbassate i livelli di volume su tutte le unità audio collegate.

1 Premete l'interruttore [STANDBY/ON].

 \rightarrow A display appare la videata principale.



Per disattivare lo strumento, premete di nuovo l'interruttore **[STANDBY/ON]**.

→ Si disattiveranno sia il display che la spia del drive (in basso a sinistra sul drive).

Regolare il contrasto del display Se avete difficoltà a leggere l'LCD, regolate il contrasto usando la manopola [LCD CONTRAST] del pannello posteriore.



Impostare il volume
 Usate il dial [MASTER
 VOLUME] per regolare il
 volume ad un livello
 appropriato.



Leggio

La PSR-2000/1000 é dotata di un leggìo che potrete inserire nello slot posto sul retro del pannello di controllo dello strumento.

Loghi di pannello

I loghi riportati sul pannello della PSR-2000/1000 indicano gli standard/ formati supportati e le speciali funzioni disponibili.

GM System Level 1

"GM System Level 1" é un'estensione dello standard MIDI che garantisce che tutti i dati conformi a tale standard suoneranno accuratamente su qualsiasi generatore sonoro o sintetizzatore GM di ogni marca e modello.

XI Formato XG

XG é una nuova specifica MIDI Yamaha che espande e migliora notevolmente le possibilità dello standard "GM System Level1" aggiungendo ulteriori controlli sulla gestione delle voci, sull'espressione e sugli effetti, pur conservando la piena compatibilità GM. Usando le voci XG della PSR-2000/1000 é possibile registrare file di song compatibili XG.

🚈 Formato XF

Il formato XF Yamaha aumenta le possibilità offerte dallo standard SMF (Standard MIDI File) aggiungendo funzionalità ed espandibilità per il futuro. La PSR-2000/1000 é in grado di visualizzare i testi quando viene riprodotto un file XF contenente dati di testo (lyric). (SMF é il formato più comunemente usato per i file di sequenze MIDI. La PSR-2000/1000 é compatibile con i formati SMF 0 e 1 e registra dati di song usando il formato SMF 0).

题 Vocal Harmony (solo PSR-2000)

Vocal Harmony utilizza la più avanzata tecnologia di processamento del segnale digitale per aggiungere automaticamente l'armonia vocale più adatta ad una voce solista cantata. Vocal Harmony é anche in grado di modificare carattere e genere della voce solista e delle voci aggiunte per produrre svariati effetti di armonie vocali.

Disk Orchestra Collection

Il formato di allocazione voci DOC garantisce la piena compatibilità di riproduzione dati con numerosi strumenti Yamaha ed unità MIDI.

Style File Format

Questo formato (SFF) é originale Yamaha ed utilizza un sistema di conversione unico che offre accompagnamenti automatici di alta qualità basati su vari tipi di accordi. La PSR-2000/1000 utilizza internamente l'SFF, legge dischi di stili SFF e crea stili SFF usando la funzione Style Creator.

Controlli di Pannello & Connessioni



ALIMENTAZIONE

0	Interruttore [STANDBY/ON] P. 17
RO Ø	TELLE PITCH BEND
CU	FFIE
4	Presa [PHONES]P. 152
6 6	Pulsante [METRONOME] P. 50
SO	NG
	Pulsante [EXTRA TRACKS (STYLE)] P. 79 Pulsante [TRACK 2 (L)] P. 79 Pulsante [TRACK 1 (R)] P. 79 Pulsante [REPEAT] P. 79 Pulsante [REC] P. 78 Pulsante [START / STOP] P. 76 Pulsante [REW] P. 78 Pulsante [FF] P. 78
ST	ILE
Ð	Pulsanti STYLE P. 59
TR Ø	ASPOSIZIONE Pulsanti [◀] [▶]P. 141
te (1) (1)	MPO Pulsanti [◀] [►] Pulsante [TAP TEMPO]

MASTER VOLUME

() ()	Dial [MASTER VOLUME] Pulsante [FADE IN / OUT]	P. 17 P. 65
MU Ø	JLTI PAD Pulsanti [1] - [4]	P. 73
9 CO 8 0 0	Pulsante [STOP]	P. 60
98888888	Pulsante [INTRO]	P. 64 P. 64 P. 64 P. 64 P. 64 I , 66 P. 66
66666	Pulsante [OTS LINK] Pulsante [SYNC.STOP] Pulsante [SYNC.START] Pulsante [START / STOP]	P. 68 P. 65 P. 60 P. 60
DIC	GITAL STUDIO	
() () () () () () () () () () () () () (Pulsante [SOUND CREATOR] Pulsante [DIGITAL RECORDING]	P. 87 108 121
ME	INU	
89 40 41	Pulsante [DEMO] Pulsante [HELP] Pulsante [FUNCTION]P	P. 52 P. 49 133

18



CONTROLLI A DISPLAY

Ð	Pulsanti [A] - [J]	P. 40
Ğ	Pulsante [DIRECT ACCESS]	P. 47
ð	Pulsante [BALANCE]	P. 61
Ğ	Pulsante [CHANNEL ON / OFF]	. P. 61, 78
۵	Pulsanti [1▲▼] - [8▲▼]	P. 38 - 45
ð	Pulsante [BACK]	P. 40, 46
æ	Pulsante [NEXT]	P. 40, 46
ð	Pulsante VOICE PART ON / OFF [MAIN]	P. 56
õ	Pulsante VOICE PART ON / OFF [LAYER]	P. 56
6 1	Pulsante VOICE PART ON / OFF [LEFT]	P. 56
õ	Pulsante [ENTER]	P. 46
õ	Dial [DATĂ ENTRY]	P. 46
õ	Pulsante [EXIT]	P. 40
Ō	Manopola [LCD CONTRAST]	P. 17
_		
EF	FETTIVOCE	
EF ஞ	FETTI VOCE Pulsante [LEFT HOLD]	P. 58
EF 60	FETTI VOCE Pulsante [LEFT HOLD] Pulsante [TOUCH]	P. 58 P. 57
EF 69 69 69	FETTI VOCE Pulsante [LEFT HOLD] Pulsante [TOUCH] Pulsante [SUSUTAIN]	P. 58 P. 57 P. 57
EF 59 59 59 59	FETTI VOCE Pulsante [LEFT HOLD] Pulsante [TOUCH] Pulsante [SUSUTAIN] Pulsante [HARMONY / ECHO]	P. 58 P. 57 P. 57 P. 58
EF 59 59 59 69	FETTI VOCE Pulsante [LEFT HOLD] Pulsante [TOUCH] Pulsante [SUSUTAIN] Pulsante [HARMONY / ECHO] Pulsante [MONO]	P. 58 P. 57 P. 57 P. 58 P. 58
EF 55558886	FETTI VOCE Pulsante [LEFT HOLD] Pulsante [TOUCH] Pulsante [SUSUTAIN] Pulsante [HARMONY / ECHO] Pulsante [MONO] Pulsante [DSP]	P. 58 P. 57 P. 57 P. 58 P. 58 P. 58 P. 58
E 66666666	FETTI VOCE Pulsante [LEFT HOLD] Pulsante [TOUCH] Pulsante [SUSUTAIN] Pulsante [HARMONY / ECHO] Pulsante [MONO] Pulsante [DSP] Pulsante [VARIATION]	P. 58 P. 57 P. 57 P. 58 P. 58 P. 58 P. 57 P. 58
	FETTI VOCE Pulsante [LEFT HOLD] Pulsante [TOUCH] Pulsante [SUSUTAIN] Pulsante [HARMONY / ECHO] Pulsante [MONO] Pulsante [DSP] Pulsante [DSP] Pulsante [VARIATION] DCE	P. 58 P. 57 P. 57 P. 58 P. 58 P. 58 P. 57 P. 58
E 6 6 6 6 6 6 6 7 6	FETTI VOCE Pulsante [LEFT HOLD] Pulsante [TOUCH] Pulsante [SUSUTAIN] Pulsante [SUSUTAIN] Pulsante [HARMONY / ECHO] Pulsante [MONO] Pulsante [DSP] Pulsante [VARIATION]	P. 58 P. 57 P. 57 P. 58 P. 58 P. 58 P. 57 P. 58 P. 58
	FETTI VOCE Pulsante [LEFT HOLD] Pulsante [TOUCH] Pulsante [SUSUTAIN] Pulsante [HARMONY / ECHO] Pulsante [MONO] Pulsante [DSP] Pulsante [DSP] Pulsante [VARIATION] PULSANTE [VARIATION] PULSANTI VOICE PULSANTI VOICE PPER OCTAVE	P. 58 P. 57 P. 57 P. 58 P. 58 P. 58 P. 57 P. 58

MIC.

69	Pulsanti MIC. (solo PSR-2000)P. 1	28
мL 60	JSIC FINDER Pulsante [MUSIC FINDER]P.	69
on G	IE TOUCH SETTING Pulsanti [1] - [4]P.	67
RE 63 69 69 69	GISTRATION MEMORY Pulsante [FREEZE] Pulsanti [1] – [8] Pulsante [MEMORY]	86 84 84
FL Ø	OPPY DISK Floppy disk drive (3.5")F	?. 7
Mie Ø Ø	crofono (solo PSR-2000) Manopola [INPUT VOLUME] P. 1 Presa [MIC. LINE IN]P. 1	52 52
Pre	ese	
999999999	Presa [TO HOST] P. 1 Interruttore [HOST SELECT] P. 1 Prese MIDI [OUT] [IN] P. 1 Presa [FOOT PEDAL 1 (SWITCH)] P. 1 Presa [FOOT PEDAL 2] P. 1 Prese AUX OUT (LEVEL FIXED) [L] [R] P. 1 Prese OUTPUT [L / L+R] [R] P. 1 Presa DC IN P. 1	54 53 53 53 53 53 53 53

Guida Rapida

Suonare le Demo

Riferimenti a pag. 52

La PSR-2000/1000 incorpora numerose demo song che dimostrano la ricchezza e l'autenticità dei suoi suoni e la dinamicità dei ritmi e degli stili.

Inoltre é disponibile una speciale selezione di funzioni Demo che vi consentirà di scorrere tra tutte le principali funzioni e caratteristiche dello strumento per scoprire, da subito, come usare con successo la PSR-2000/1000 per la vostra musica.

Premete il pulsante [DEMO]



Premete il pulsante [BACK]/[NEXT] per selezionare le categorie Demo.





▶ 1

Premete un pulsante da [A] a [J] o il pulsante [8▼] (AUTO) (solo pagina FUNCTION) per selezionare le Demo song.

Per questo esempio, premete il pulsante [8▼] (AUTO). Verranno riprodotte in sequenza tutte le demo function.



	J. NOTE
	Per informazioni circa le
	Demo, vedi pag. 52.

Quando avete finito di riprodurre le demo song, premete il pulsante [EXIT] per uscire dal modo demo e tornare al display MAIN (principale).

Quando avete terminato con le demo, potete approfondire la conoscenza della PSR-2000/1000:

• Riprodurre le Song (pag.21)

• Breve riproduzione dimostrativa della voce selezionata (nel display Voice Open, pag.26).

Riprodurre le Song

Riferimenti a pag. 75

Riprodurre le Song

Ecco dove si riuniscono tutte le increbili voci, gli effetti, i ritmi, gli stili ed altre sofisticate caratteristiche della PSR-2000/1000: nelle song!



Le seguenti song sono compatibili per la riproduzione sulla PSR-2000/1000. Per maggiori informazioni circa i loghi, fate riferimento alle pagine 75 e 158.



I dischi recanti questo logo contengono dati di song per le voci definite dallo standard GM.



I dischi recanti questo logo contengono dati di song che utilizzano il formato XG, un'estensione dello standard GM che offre maggiore varietà di voci e un più dettagliato controllo sul suono.



Riprodurre le Song

Per riprodurre una song su disco, inserite nel disk drive il disco contenente i dati di song.





21

► 2

Premete il pulsante [A] per richiamare il display Song Open. Se non é visualizzata la videata MAIN, premete il pulsante [DIRECT ACCESS] seguito da [EXIT].



PRESET (Song per Demo)

SON	G PRESET (EINER) (FEILLENSEN)	h	SOI	ALENE ANEL FLOPPY DISK
Voice			♪♪ Radio	
🖿 Style				
Function				
SONG				
P1 Stat. ZA E E E Def COPY PASSIE D	NI PARA		P1 Mabe KAME CUT COPY PASSE	DELETE SAVE MEM
			Premete il pulsa il drive. Nel disp	ante [BACK]/[NEXT] per lav riportato a sinistra, é

zionare zionata la pagina PRESET; a destra é selezionata la pagina FLOPPY DISK.

3 Premete il pulsante [A] - [C] per selezionare la cartella Voice/Style/Function.

	SÖNĞ						
				PRES	ET		EN DISK
				_			
	🖿 Voice						
	🖿 Style						
· •	🖿 Functi	on					
E E							
	SONG						
	P1 Substant Riffed	COPY			sille	HER	-



► 5 Premete il pulsante SONG [START/STOP] per avviare la riproduzione.

- J NOTE -

OREC	TOP	O START/STOP
\bigcirc		
-NEW SON	G-SYN	C. START - E
		قر بح

Per arretrare o avanzare nella riproduzione della song, premete il pulsante [REW] o [FF]. Se il software di dati di song (Standard MIDI formato 0) contiene testi (lyric), potrete visualizzarli a display durante la riproduzione (solo PSR-2000). Per maggiori informazioni, vedi pagg. 80 e 83.

6 Durante la riproduzione della song, provate ad usare la funzione Mute per attivare o disattivare alcuni canali di strumenti ed improvvisare i vostri arrangiamenti dinamici!

1) Premete il pulsante [CHANNEL ON/OFF].

2) Premete il pulsante [1 - 8▲▼] corrispondente al canale che desiderate attivare o disattivare.



► 7 Ora, passate dalla parte del produttore e mettetevi al mixer... I controlli Balance vi consentono di regolare i livelli delle singole parti — song, stile, canto (solo PSR-2000) e della vostra esecuzione.

1) Premete il pulsante [BALANCE].

2) Premete il pulsante [1 - 8] corrispondente alla parte di cui desiderate regolare il volume.



」)NOTE E' possibile richiamare un set completo di controlli per il mixer, premendo il pul-sante [MIXING CONSOLE] (pag.121).

Per fermare la riproduzione, premete il pulsante SONG [START/STOP].

OREC	TOP	O START/STOP
\bigcirc	\square	
	IG - SYNC	. START ~ E

) NOTE

• Il pulsante [FADE IN/OUT] (pag.65) può essere usato per produrre fade-in e fade-out quando si avvia o si ferma la song o l'accompagnamento.

Guida Rapida •

Riprodurre le Song

Suonare le Voci

La PSR-1000/2000 incorpora più di 700 voci ricche e dinamiche. Provate a suonarne qualcuna ed immaginate come utilizzarle per la vostra musica. Qui impararemo a selezionare le singole voci, a combinare due voci in layer e a splittare (dividere) due voci per mano sinistra e destra.

Riferimenti a pag. 54



Suonare una Voce

▶ 1 Premete il pulsante [MAIN] per attivare la parte MAIN (principale) e premete poi il pulsante [F] per richiamare il menu di selezione della voce MAIN.

Se non appare la videata MAIN, premete il pulsante [DIRECT ACCESS] seguito da [EXIT].







PRESED CINED (MULLANDS

Premete il pulsante [BACK]/[NEXT]





Per selezionare altre pagine e scoprire altre voci, premete i pulsanti corrispondenti.

J) NOTE

· E' possibile tornare all'istante al display Main facendo doppio click su uno dei pulsanti [A] - [J].

Le voci visualizzate sulla PSR-1000 variano rispetto al display qui illustrato ma le operazioni sono identiche.

Premete il pulsante [8▲] per avviare la demo per la voce selezionata. Premetelo di nuovo per fermare la demo. Ma le funzioni demo non si limitano alle voci, per informazioni vedi pag.52.

▶ 4 Suonate le voci.

Per questo esem-

pio, é selezionato

"Strings".

Naturalmente potete suonare direttamente la voce dalla tastiera ma potete anche lasciare che la PSR-2000/1000 la suoni per voi. Premete il pulsante [8▲] dal display sopra riportato: suonerà automaticamente una demo della voce.



Suonare due Voci Simultaneamente

► **1** Premete il pulsante VOICE PART ON/OFF [LAYER] per attivare la parte LAYER. Premete il pulsante [G] per selezionare la parte LAYER. Selezionate un gruppo voci. VOICE Qui selezioniamo un pad molto ricco per ravvivare il suono. Richiamate il gruppo "CHOIR & PAD". BASS GUITAR Selezionate una voce. STRINGS CHOIR & PAD Ad esempio, selezionate "Gothic Vox." USER **5** Suonate le voci. Ora potete suonare due voci insieme in un layer particolarmente ricco: la voce MAIN che avete selezionato nella sezione precedente e la nuova voce LAYER qui selezionata.





E questo é solo l'inizio. Date un'occhiata anche a queste funzioni relative alla voce:

- Creare le proprie voci, in modo rapido e veloce, cambiando le impostazioni di voci esistenti (pag.87).
- Regolare le impostazioni di pannello preferite, incluse voci, stili ed altro, e richiamarle quando necessario (pag.84)

Suonare Voci Diverse con la mano sinistra e la mano destra

►1

Premete il pulsante VOICE PART ON/OFF [LEFT] per attivare la parte LEFT (sinistra).

Premete il pulsante [H] per selezionare la parte LEFT.

► **3** Selezionate un gruppo voci.

Selezioniamo in questo caso il gruppo "STRINGS" — così da poter suonare con la sinistra ricchi accordi orchestrali.

Selezionate una voce e premete poi il pulsante [EXIT] per tornare al display MAIN.

Ad esempio, selezionate "Symphon. Str."

Fichiamate il display SPLIT POINT (punto di split, pag.138). Da qui potete impostare il tasto sulla tastiera che separa le due voci ovvero il punto di split (split point). Per fare ciò, tenete premuto il pulsante [F] o [G] e premete simultaneamente il tasto desiderato sulla tastiera (per maggiori informazioni, vedi pag. 138).





Suonate le voci.

Le note suonate con la mano sinistra suonano una voce mentre quelle suonate con la mano destra, suonano una voce (o voci) diversa.

Le voci MAIN e LAYER sono riservate alla mano destra. La voce LEFT é riservata alla mano sinistra.









Riprodurre le Song

Suonare gli Stili

La PSR-2000/1000 incorpora svariati "stili" musicali richiamabili per creare gli accompagnamenti delle vostre song. Questi stili offrono molte possibilità, da un semplice accompagnamento di piano o percussioni, ad un'orchestra completa.

Riferimenti a pag. 59



Suonare uno Stile

▶ 1

Selezionate un gruppo di stili ed uno stile.



► 2 Attivate ACMP.

La sezione specificata per la mano sinistra diventa la sezione "Auto Accompaniment" (accompagnamento automatico) e gli accordi qui suonati vengono automaticamente individuati ed usati come base per creare un accompagnamento automatico completo per lo stile selezionato.





ふ NOTE · Il punto della tastiera che separa le sezioni di accompagnamento e della mano destra, é detto "punto di split" (split point). Per impostare il punto di split, seguite le istruzioni riportate a pag.138.





Non appena suonate un accordo con la mano sinistra, si avvia lo stile. Per questo esempio, suonate un accordo di DO maggiore (vedi sotto).





Se necessario, modificate il tempo usando i pulsanti TEMPO[◄] [►]. Per riportare il tempo al valore originale, premete entrambi i pulsanti TEMPO [◄] [►] simultaneamente. Per uscire dal display TEMPO, premete [EXIT].

b Provate a suonare altri accordi con la mano sinistra.

Per informazioni circa l'inserimento degli accordi vedi "Diteggiatura degli Accordi" a pag.62.

7 Per fermare lo stile, premete il pulsante STYLE [START/STOP].

Ma c'é di più. Date un'occhiata anche a queste funzioni relative agli stili:

- Creare facilmente i propri stili (pag.87).
- Regolare le impostazioni di pannello preferite, incluse voci, stili ed altro, e richiamarle quando necessario (pag.84).

Arricchite le vostre melodie con gli effetti automatici Harmony ed Echo

Questa potente funzione vi consente di aggiungere automaticamente note armoniche alle melodie suonate con la mano destra, in base agli accordi suonati con la mano sinistra. Sono disponibili anche Tremolo, Echo ed altri effetti.

1 Attivate HARMONY/ECHO.



2 Attivate ACMP (pag.28).

3 Suonate un accordo con la mano sinistra e suonate alcune note nella sezione della mano destra della tastiera.

La PSR-2000/1000 incorpora vari tipi Harmony/Echo (pag.143). Il tipo Harmony/Echo cambia in base alla voce MAIN selezionata.

• Harmony/Echo é solo uno dei molti Effetti Voce utilizzabili. Provatene altri e sentite come arricchiscono la vostra esecuzione (pag.57).

) NOTE

Per informazioni circa i tipi Harmony/Echo, fate riferimento all'Elenco Dati.

Sezioni Style (stile)

Ogni stile dell'accompagnamento automatico, é composto da "sezioni". Poiché ogni sezione rappresenta una variazione ritmica dello stile di base, potete usarle per aggiungere colore alla vostra esecuzione mentre suonate. Intro, Ending, pattern Main e Break sono tutti elementi dinamici di cui potrete disporre per creare arrangiamenti davvero professionali.

INTRO	Usata per l'inizio della song. Al termine dell'intro, l'accompagnamento si sposta sulla sezione main.
MAIN	Usata per suonare la parte principale (main) della song. Suona un pattern di accompagnamento di svariate misure e lo ripete finché non viene premuto il pulsante di un'altra sezione.
BREAK	Vi consente di aggiungere variazioni dinamiche ed intervalli nel ritmo dell'accompagnamento così da rendere la vostra esecuzione ancora più professionale.
ENDING	Usata per il finale della song. Al termine dell'ending, l'accompagnamento automatico si ferma automaticamente.

- ► **1-3** Usate la stessa procedura di "Suonare uno stile" a pagg. 28 e 29.
- ► 4 Premete il pulsante [INTRO].



> 5 Non appena suonate un accordo con la mano sinistra, si avvia l'Intro. Per questo esempio, suonate un accordo di DO maggiore (vedi sotto).



Al termine dell'intro, la riproduzione passa automaticamente alla sezione main.

Premete uno dei pulsanti MAIN da [A] a [D] o il pulsante [BREAK]. (Vedi Struttura dell'Accompagnamento alla pagina successiva).



Se lo desiderate, aggiungete un fill-in premendo il pulsante [AUTO FILL IN].

I pattern di fill-in suonano automaticamente tra ogni cambio nelle sezioni Main.

► 8 Premete il pulsante [ENDING].

In questo modo si seleziona la sezione ending. Al termine dell'ending, lo stile si ferma automaticamente.





Struttura dell'Accompagnamento



.♪ NOTE

- Non é necessario che un'Intro si trovi all'inizio.... Se lo desiderate potete suonare una sezione Intro anche in mezzo ad una song, é sufficiente premere il pulsante [INTRO] al punto desiderato.
- Controllate il tempo quando usate le sezioni Break. Se premete un pulsante [BREAK] quando siete troppo vicini alla fine della misura (es. dopo l'ultima nota da 1/8), la sezione Break inizia a suonare dalla misura successiva. Questo avviene anche con Auto Fill-in.
- Se lo desiderate, miscelate le vostre intro ed usate qualsiasi altra sezione per avviare lo stile.
- Se desiderate tornare allo stile subito dopo il termine dell'Ending, premete il pulsante [INTRO] mentre la sezione Ending suona.
- Se premete il pulsante [BREAK] mentre suona l'ending, questa sezione inizia subito a suonare, seguita dalla sezione Main.

FADE IN/OUT	Il pulsante [FADE IN/OUT] può essere usato per produrre lievi sfumature (fade-in, fade-out, pag.65) quando si avvia o si ferma uno stile.
ТАР ТЕМРО Тар темро	Lo stile può essere avviato al tempo desiderato: é sufficiente "battere" il tempo sul pulsante [TAP/TEMPO] . Per maggiori informazioni, vedi pag.51.
SYNC.STOP	Quando é attivo Synchro Stop, potete fermare ed avviare lo stile in qualsiasi momento, semplicemente rilasciando o suonando i tasti (nella sezione Auto Accompaniment della tastiera). E' un sistema molto efficace per aggiungere intervalli ed accenti alla propria esecuzione. Per informazioni, vedi pag.65.

Altri Controlli

Riprodurre le Song



One Touch Setting

One Touch Setting é una potente funzione che richiama automaticamente le impostazioni di pannello (numero voce, etc.) appropriate allo stile attualmente selezionato; é sufficiente premere un pulsante. E' un sistema estremamente utile per riconfigurare all'istante tutte le impostazioni della PSR-2000/1000 ed adattarle allo stile in cui si desidera suonare.



• Ecco un altro modo per automatizzare cambi musicali e aggiungere colore alla vostra esecuzione: Usate la funzione OTS (One Touch Setting) Link per cambiare automaticamente i setup One Touch Setting quando selezionate una diversa sezione Main (pag.68).

Riferimenti a pag. 69

Music Finder

Pulsante MUSIC FINDER

Se desiderate suonare una determinata song ma non conoscete le impostazioni di stile e voci più appropriate, la funzione Music Finder può aiutarvi. Selezionate dal Music Finder il nome della song e la PSR-2000/1000 esegue automaticamente le impostazioni di pannello adeguate allo stile musicale indicato!

Usare il Music Finder



anche la voce ed altre impostazioni cambino automaticamente quando cambia lo stile. Per fare ciò, attivate OTS LINK (pag.68) e impostate OTS LINK TIM-ING (pag.138) su "REAL."

Sezione Auto Accompaniment

Riprodurre le Song

Ricerca nel Music Finder

Il Music Finder é dotato di una funzione di ricerca che vi consente di inserire il titolo di una song o una parola chiave e di richiamare all'istante tutti i record che rispondono a tale criterio.

Premete il pulsante [MUSIC FINDER].



Premete il pulsante [I] per richiamare il display MUSIC FINDER SEARCH 1.



I risultati di Search 1 e 2 appaiono nei display con i corrispondenti numeri: SEARCH 1/2.



7 Selezionate un record (punto #2 a pag.33) e suonate seguendo la riproduzione dello stile.



Per tornare al display MAIN, premete il pulsante [EXIT].

E' possibile creare i propri setup Music Finder e salvarli su floppy disk (pagg.38 e 44). In questo modo, potrete espandere la vostra raccolta Music Finder scambiandoli con altri possessori di PSR-2000/1000. Per maggiori informazioni, fate riferimento a pag.71.

Salvare e richiamare Dati Music Finder

Per salvare i vostri dati Music Finder, richiamate la finestra MUSIC FINDER Open/Save dalla pagina SYSTEM RESET (pag.151) del display UTILITY e seguite la stessa procedura della finestra Open/Save per la Voce (pagg.40, 44). Per richiamare i dati salvati, eseguite la procedura appropriata dalla finestra Open/Save del MUSIC FINDER. I record possono essere sostituiti o aggiunti (pag.71).

Nelle istruzioni sopra riportate, tutti i dati Music Finder vengono gestiti insieme. Oltre a ciò, quando salvate o caricate file di stili, i dati Music Finder che utilizzano il file/i di stili corrispondenti, vengono memorizzati o aggiunti automaticamente. Quando copiate o spostate un file di stili da un floppy disk al driver USER (pagg.42, 43), il record registrato durante la memorizzazione dello stile corrispondente, viene aggiunto automaticamente alla PSR-2000/1000.

J) NOTE —

I dati Music Finder sono compatibili per la PSR-2000 e per la PSR-1000.

• Nell'esempio sopra, é stato specificato il titolo di una song ma é possibile cercare il record corrispondente anche in base ad una parola chiave o ad un genere musicale, es. Latin, 8-beat, etc. (pag.70).

Riprodurre le Song

Suonare seguendo le Song





Suonare seguendo la PSR-2000/1000

In questa sezione, provate ad usare le funzioni di riproduzione di song della PSR-2000/1000 per cancellare o escludere la melodia della mano destra e suonarla direttamente. E' come avere un partner che vi accompagna mentre suonate.



Per cancellare la parte della mano sinistra, premete il pulsante [TRACK 2].

Se desiderate visualizzare le note mentre suonate (solo PSR-2000), premete il pulsante [C]. Per visualizzare i testi (lyric), premete il pulsante [B].

Se non é visualizzata la videata MAIN, premete il pulsante [DIRECT ACCESS] seguito da [EXIT].



Se la song selezionata non contiene dati lyric, i testi non verranno visualizzati.

7 Premete il pulsante SONG [START/STOP] e suonate la parte. Se lo desiderate, potete regolare il tempo premendo i pulsanti TEMPO[◀] [▶].





Guida Rapida •

Per fermare la riproduzione, premete il pulsante SONG [START/STOP].



」)NOTE

- Per avviare direttamente la song, senza intro, usate la funzione Sync Start. Per regolare Sync Start su standby, tenete premuto [TOP] e premete simultaneamente il pulsante SONG [START/STOP]. La riproduzione della song si avvia automaticamente non appena suonate la melodia.
- Potete anche sentire la PSR-2000/ 1000 che suona la parte melodica, controllare l'impostazione del canale per la parte melodica nei dati di song e cambiare il canale assegnato alla Traccia 1 (pag.137). Potete cambiare anche il canale stesso della song in modo permanente (pag.103).
Registrazione

La PSR-2000/1000 vi consente anche di registrare in modo semplice e veloce. Provate la funzione Quick Recording (registrazione rapida) per "catturare" la vostra esecuzione sulla tastiera.

1-3 Selezionate una voce per la registrazione. (Stessa procedura di "Suonare una Voce" a pagg. 25, 26).

Premete entrambi i pulsanti [REC] e [TOP] simultaneamente per selezionare "New Song" e registrare.



► 5 Tenendo premuto il pulsante [REC] premete simultaneamente il pulsante [TRACK1].



6 La registrazione si avvia non appena iniziate a suonare la tastiera.





Quando avete terminato la registrazione, premete il pulsante [REC].





Per ascoltare l'esecuzione appena registrata, riportate la song all'inizio usando il pulsante [TOP] e premete il pulsante SONG [START/STOP].





duti se disattivate lo strumento. Per conservarli, salvateli nel drive User o su floppy disk.



Operazioni Base — Organizzare i Propri Dati

La PSR-2000/1000 utilizza vari tipi di dati, incluse voci, stili di accompagnamento, song, multi pad ed impostazioni registration memory. Molti di questi dati sono già programmati e contenuti nella PSR-2000/1000; é possibile anche creare ed editare i propri dati usando alcune delle funzioni dello strumento.

Tutti i dati vengono memorizzati in file separati, esattamente come su un computer.

In questa sezione illustreremo come usare le operazioni base dei controlli del display per gestire ed organizzare i dati della PSR-2000/1000 in file e cartelle (folder).

I file possono essere aperti, salvati, nominati, spostati o cancellati nei rispettivi display Open/Save (apri/salva).

E' possibile selezionare questi display in base ai rispettivi tipi di file: Song, Voce, Stile, etc. Inoltre, potrete organizzare ancora più efficientemente i vostri dati inserendo vari file dello stesso tipo in una singola cartella.

I display Open/Save per Song, Voce, Stile, Banco Multi Pad e Registration Bank possono essere richiamati dal display MAIN (visualizzato all'attivazione) premendo il pulsante [A] - [J] appropriato.



Esempio — Display Open/Save per la Voce

Ogni display Open/Save consiste di pagine drive PRESET, USER e FLOPPY DISK.



Selezionare File e Cartelle (folder)

Selezionate un file visualizzato a display. In questo esempio, selezioneremo un file di voce.

Innanzitutto premete il pulsante VOICE **[PIANO & HARPSI.]** per richiamare il display contenente i file. Questo display ("Open/Save") é quello tipicamente usato per richiamare e memorizzare i file (file di voce). La PSR-2000/1000 contiene già numerose voci nella sezione **PRESET**. Potrete memorizzare le vostre voci originali, create con la funzione **Sound Creator**, nella sezione **USER** o **FLOPPY DISK**.



File/Cartelle - Operazioni relative

Assegnare Nomi a File/Cartelle

E' possibile assegnare nomi a file e cartelle. Qualsiasi file/cartella nelle sezioni **USER** e **FLOPPY DISK** può essere nominato o rinominato. Seguite la procedura qui indicata quando nel drive User sono presenti dati. Se ci sono file/ cartelle Preset che desiderate rinominare, prima copiatele (pag.43) e usatele come file/cartelle User.



Spostare File/Cartelle

E' possibile spostare file e cartelle per organizzare i propri dati. Qualsiasi file/cartella contenuto nelle sezioni **USER** e **FLOPPY DISK** può essere spostato usando le operazioni taglia e incolla (cut & paste) qui di seguito descritte.



Copiare File/Cartelle

E' possibile anche copiare file e cartelle per organizzare i propri dati. Ogni file/cartella contenuto nelle sezioni **PRESET**, **USER** e **FLOPPY DISK** può essere copiato usando l'operazione copia/incolla (copy & paste)qui di seguito descritta.



Cancellare File/Cartelle

E' possibile cancellare file e cartelle per organizzare al meglio i propri dati. Qualsiasi file/cartella contenuto nelle sezioni **USER** e **FLOPPY DISK** può essere cancellato usando l'operazione qui di seguito descritta.



Salvare i File

Questa operazione vi consente di salvare in file i vostri dati. I file possono essere memorizzati solo nelle sezioni **USER** e **FLOPPY DISK**.



Organizzare i File Creando una Nuova Cartella

Questa operazione vi consente di organizzare facilmente i vari file in categorie, creando una nuova cartella per ogni categoria. Le cartelle possono essere create solo nelle sezioni **USER** e **FLOPPY DISK**.



) NOTE

La capacità della memoria interna della PSR-2000/1000 é di circa 580KB (PSR-2000) / 260KB (PSR-1000). La capacità di memoria per floppy disk 2DD e 2HD é rispettivamente di circa 720KB e 1440 KB. Quando memorizzate dati in queste locazioni, tutti i tipi di file della PSR-2000/ 1000 (Voce, Stile, Song, Registration, etc.) sono memorizzati insieme.

I file del software DOC e Yamaha Disklavier in commercio ed i file in questi formati, editati sulla PSR-2000/ 1000, possono essere memorizzati nella pagina USER ma non copiati su un altro floppy disk.

J NOTE

Le directory delle cartelle possono contenere fino a 4 livelli. Il numero totale massimo di file e cartelle memorizzabili é 800 (PSR-2000)/ 400 (PSR-1000) ma può variare a seconda della lunghezza dei nomi dei file. Il numero massimo di file memorizzabili in una cartella cartella é 250.

Visualizzare le Pagine del Livello Superiore

Premete il pulsante [8▼] (UP) per richiamare le pagine del livello superiore. Ad esempio potete richiamare le pagine del livello di cartella dalle pagine del livello di file.

Inserire i Caratteri e Modificare le Icone

1 Premete il pulsante [1♥] (NAME), [6♥] (SAVE) o [7♥] (NEW).	 Modificate il tipo di carattere, usando il pulsante [1▲]. Se nel display FUNCTION (pag. 151) selezionate Japanese come lingua, potete inserire i seguenti tipi di caratteri a diverse dimensioni: かな漢 (kana-kan) Hiragana e kanji, (dimensioni standard) カナ (kana) Katakana (dimens.standard), marchi (dim.stand.) オ (kana) Katakana (dim.ridotta), marchi (dim.ridotta) A B C — Alfabeto (maiuscole e minuscole, dim.ridotta), numeri (dim.ridotta), marchi (dim.ridotta) Se nel display FUNCTION (pag.151) avete selezionato una lingua diversa dal giapponese, sono disponibili i seguenti tipi di caratteri: CASE — Alfabeto (maiuscole, dim.ridotta), numeri (dim.ridotta), marchi (dim.ridotta) (ase — Alfabeto (minuscole, dim.ridotta), numeri (dim.ridotta), marchi (dim.ridotta)
---	--

Inserire i Caratteri

Le istruzioni qui riportate illustrano come inserire i caratteri per assegnare nomi a file e cartelle. Il metodo é simile all'inserimento di nomi e numeri nel telefono cellulare.

Spostate il cursore sulla posizione desiderata, usando il dial [DATA ENTRY].

Premete il pulsante corrispondente al carattere che desiderate inserire: [2▲] - [7▲] e [2▼]- [6▼].
Ad ogni pulsante sono assegnati più caratteri, che cambiano ogni volta che il pulsante viene premuto. Per inserire il carattere selezionato, spostate il cursore o premete un altro pulsante di inserimento lettera.
Se avete inserito per errore un carattere, spostate il cursore sul carattere che desiderate cancellare e premete il pulsante [7▼] (DELETE). Se desiderate cancellare tutti i caratteri su una linea, in una sola volta, premete e tenete premuto per qualche istante il pulsante [7▼] (DELETE). Quando il cursore si illumina a display, viene cancellata solo l'area illuminata.

Ber confermare l'inserimento del nuovo nome, premete il pulsante [8▲] (OK). Per annullare l'operazione, premete il pulsante [8▼] (CANCEL).

Conversione in Kanji (linguaggio giapponese)

Questa funzione é abilitata solo se usate il pulsante "かな漢 (kana-kan)" (in giapponese). Quando nel display illuminato vengono visualizzati i caratteri "hiragana" inseriti, premete una o più volte il pulsante [ENTER] per convertire i caratteri in kanji. L'area selezionata (illuminata) può essere cambiata usando il dial [DATA ENTRY]. L'area selezionata può essere riportata a "hiragana" usando il pulsante [7▼] (DELETE) o cancellata in una sola volta, premendo il pulsante [8▼] (CANCEL). Per confermare la modifica premete il pulsante [8▲] (OK) o inserite il carattere successivo. Per inserire "hiragana" (senza convertirlo), premete il pulsante [8▲] (OK).

■ Inserire simboli speciali (dieresi, accenti, " < " e " < " giapponesi)

Selezionate un carattere a cui aggiungere questo tipo di simboli e premete il pulsante [6▼] (prima di inserire il carattere).

■ Inserire caratteri vari (simboli)

Potete richiamare l'elenco dei simboli premendo il pulsante [6▼] dopo aver inserito il carattere.



Spostate il cursore sul simbolo desiderato, usando il dial [DATA ENTRY] e premete poi il pulsante [8▲] (OK) o [ENTER].

Inserire numeri

Prima di tutto selezionate: "A B C" (alfabeto a dimensione standard), "ABC" "CASE" (alfabeto maiuscolo a dimensione ridotta) o "case" (alfabeto minuscolo a dimensione ridotta). Poi, premete e tenete premuto per un istante il pulsante appropriato $[2\Delta] - [7\Delta] e [2\nabla] - [5\nabla]$ o premetelo più volte fino a selezionare il numero desiderato.

J, NOTE

Non é possibile usare i seguenti simboli a dimensione ridotta, per file e cartelle: ¥ \ :* ? " <> |

- J. NOTE

Nel caso di caratteri non accompagnati da speciali simboli (tranne per kana-kan e katakana a dimensione ridotta), potete richiamare l'elenco dei simboli premendo il pulsante [6▼] dopo aver selezionato un carattere (prima di confermarne l'inserimento).

Modificare l'icona

E' possibile modificare l'icona riportata a sinistra del nome del file. Richiamate il display **ICON SELECT** premendo il pulsante [1♥] (**ICON**) dal display di inserimento caratteri (pag.45).

Selezionate l'icona desiderata, usando i pulsanti [A] - [J] o i pulsanti $[3 \blacktriangle V]$ - $[5 \blacktriangle V]$ e inserite poi l'icona selezionata, premendo il pulsante $[8 \blacktriangle]$ (OK).



Usare il dial [DATA ENTRY]

Questo comodissimo controllo vi consente di selezionare gli elementi a display o modificare velocemente i valori dei parametri. La funzione del dial **[DATA ENTRY]** varia a seconda del display selezionato.

Regolare i valori

E' possibile cambiare i valori dei parametri ruotando il dial **[DATA ENTRY]**. Nel display **[BALANCE]** dell' esempio, ruotando il dial si regola il volume della parte selezionata a display (illuminata). Per regolare il volume di un'altra parte, prima selezionate la parte premendo il pulsante **[▲▼]** corrispondente e poi ruotate il dial **[DATA ENTRY]**.

MAIN POSE 0 POINT UPPER 0 = 120 🕞 GrandPian AYER Lyrics BAR BEAT 001 👬 Strings = 148 Score CHORD 📾 GalaxyEP STYLE 4/4 👪 Tom Flam INTRO ENDING 4bar2 4bar REGISTRATION W NewBank



Selezionare gli elementi

E' possibile selezionare a display l'elemento o la funzione desiderata, ruotando il dial [DATA ENTRY]. L'elemento selezionato può poi essere richiamato o eseguito, usando il pulsante [ENTER]. Nel display VOICE dell'esempio, potete selezionare il file di voce desiderato usando il dial [DATA ENTRY] e richiamare l'elemento selezionato, premendo il pulsante [ENTER] del pannello.





Direct Access — Selezione Istantanea dei Display



Grazie a questa funzione é possibile richiamare all'istante il display desiderato semplicemente premendo un pulsante in più. Premete il pulsante **[DIRECT ACCESS]**: apparirà un messaggio a display che vi richiede di premere il pulsante appropriato. Premete poi il pulsante corrispondente al display di impostazione desiderato per richiamare all'istante quel display. Nell'esempio sotto, Direct Access é usato per richiamare il display di selezione **Chord Fingering** (pag.149).



Per l'elenco dei display richiamabili con la funzione Direct Access, fate riferimento allo Schema Direct Access (pag.48).

」、NOTE

Ecco un modo facile e per tornare al display **MAIN** da qualsiasi altro display: premete il pulsante **[DIRECT ACCESS]** seguito dal pulsante **[EXIT]**.

Schema Direct Access

Procedura: Pulsante [DIRECT ACCES	S] + pulsante sotto elencato		Display LCD e funzione con	ispondente	Vedi pagg.	
SONG	[TRACK1]			Selezione TRACK1 CHANNEL	137	
	[TRACK2]	FUNCTION	SONG SETTING	SONG SETTING	Selezione TRACK2 CHANNEL	137
					137	
				Impostaziono METRONOME	149	
		UTILITY Impostazione METRONOME			140	
	ITOPI					
	ISTART/STOPI					
[REW]						
	[FF]					
STYLE	[POP & ROCK]					
	[SWING & JAZZ]					
	[BALLROOM]					
	[MARCH & WALIZ]	FUNCTION	STYLE SETTING/SPLIT POINT	Impostazione SPLIT POINT (ACMP)	138	
	[BALLAD]	FUNCTION				
		_				
	IUSERI					
TRANSPOSE		-	CONTROLLER	Assegnazione TRANSPOSE	141	
	ī ▶ ī	MIXING CONSOLE	TUNE	Impostazioni TRANSPOSE	123	
TEMPO	[]		MIDI	Impostazione MIDLCLOCK	145	
	[▶]	FUNCTION			140	
[TAP TEMPO]			UTILITY	Impostazioni TAP	149	
[FADE IN/OUT]	[4]			Impostazioni FADE IN/OUT	148	
MOETTFAD	[1]					
	[2]	MULTI PAD	MULTI PAD EDIT		74	
	[4]					
	[STOP]	DIGITAL RECORDING	MULTI PAD CREATOR	Impostazioni REPEAT/CHORD MATCH	119	
STYLE CONTROL	[ACMP]	FUNCTION	CHORD FINGERING	Selezione FINGERING TYPE	138	
	[BREAK]			Impostazioni VOICE		
	[INTRO]	1	VOLUME/VOICE	Impostazioni PANPOT	122	
	MAIN [A]	4		Impostazioni VOLUME		
	MAIN [B]	MIXING CONSOLE (STYLE PART)	FILTER	Impostazioni HARMONIC CONTENT	123	
	MAIN [C]			Impostazioni REVERB		
	IENDING/rit 1	1	EFFECT	Impostazioni CHORUS	124	
		1		Impostazioni DSP	- 124	
	[OTS LINK]					
	[SYNC. STOP]	FUNCTION	STYLE SETTING/SPLIT POINT	Impostazione SYNC. STOP WINDOW	138	
	[SYNC. START]		-		1	
	[START/STOP]					
DIGITAL STUDIO	[SOUND CREATOR]	FUNCTION	MASTER TUNE/SCALE TUNE	Impostazione MASTER TUNING	135	
	[DIGITAL RECORDING]			Impostazione SCALE TUNING	100	
	[MIXING CONSOLE] PSR-2000	MIXING CONSOLE	EQ		127	
	PSR-1000				1 1 1	
MENU		FUNCTION	UTILITY	Selezione LANGUAGE	151	
		FUNCTION	MIDI	Impostazioni LCD BRIGHTNESS	149	
IDIRECT ACCESSI		Exit from the Direct Access mode	MIDI	Impostazioni Mibi	145	
[BALANCE]		Exit from the Direct Access mode		Impostazioni VOLUME	1	
[CHANNEL ON/OFF]		MIXING CONSOLE (SONG PART)	VOLUME/VOICE	Impostazioni VOICE	122	
(NEVT)			-		-	
			-			
[BACK]						
[BACK] VOICE PART	[MAIN]					
[BACK] VOICE PART	[MAIN] [LAYER]	MIXING CONSOLE	TUNE	Impostazioni OCTAVE	123	
[NEAT] [BACK] VOICE PART	[MAIN] [LAYER] [LEFT]			Impostazioni OCTAVE	123	
[MEAT] [BACK] VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXIT]	[MAIN] [LAYER] [LEFT]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca	Impostazioni OCTAVE Jei record)	123	
[NEAT] [BACK] VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ENTER]	[MAIN] [LAYER] [LEFT]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca	Impostazioni OCTAVE lei record)	123	
[NEAT] [BACK] VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [LEFT HOLD]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT	Impostazioni OCTAVE Jei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT)	123 34 138	
[MUSIC FINDER] [MUSIC FINDER] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [LEFT HOLD] [TOUCH]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN FUNCTION	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca	Impostazioni OCTAVE Jei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEYBOARD TOUCH	123 34 138 141	
[MEAT] [BACK] VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [LEFT HOLD] [TOUCH] [SUSTAIN]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT	Impostazioni OCTAVE lei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEYBOARD TOUCH Impostazioni REVERB	123 34 138 141 123	
[INEAT] [BACK] VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXTIT] [ENTER] VOICE EFFECT	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [LEFT HOLD] [TOUCH] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO	Impostazioni OCTAVE Jei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEYBOARD TOUCH Impostazioni REVERB	123 34 138 141 123 143	
[MUSIC FINDER] [MUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [LEFT HOLD] [TOUCH] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca 	Impostazioni OCTAVE jei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEYBOARD TOUCH Impostazioni REVERB Impostazioni PORTAMENTO TIME	123 34 138 141 123 143 123	
INEATJ [BACK] VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [LEFT] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT	Impostazioni OCTAVE jei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEYBOARD TOUCH Impostazioni REVERB Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP	123 34 138 141 123 143 123 - 124	
[(NEAT)] [BACK] VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [ILEFT HOLD] [TOUCH] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [VARIATION]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT	Impostazioni OCTAVE tei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEYBOARD TOUCH Impostazioni REVERB Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE	123 34 138 141 123 143 123 123 124	
[MUSIC FINDER] [MUSIC FINDER] [EXTT] [ENTER] VOICE EFFECT	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [LEFT] [TOUCH] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E DIANO]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT	Impostazioni OCTAVE Jei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEYBOARD TOUCH Impostazioni REVERB Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE	123 34 138 141 123 143 123 123 124	
INEATJ [BACK] VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [LEFT] [UDCH] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E-PIANO] [DPGAN & ACCORDION]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE	TUNE TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT EFFECT	Impostazioni OCTAVE Jei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEYBOARD TOUCH Impostazioni REVERB Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE	123 34 138 141 123 143 123 124	
VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT VOICE	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [ILEFT] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT	Impostazioni OCTAVE Jei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEYBOARD TOUCH Impostazioni REVERB Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE	123 34 138 141 123 143 123 124	
INEATJ [BACK] VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT VOICE	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [TOUCH] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [PERCUSSION]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT	Impostazioni OCTAVE tei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEYBOARD TOUCH Impostazioni REVERB Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE	123 34 138 141 123 143 123 124	
INEATJ [BACK] VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT VOICE	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [TOUCH] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PLANO & HARPSI] [E PLANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [GUITAR] [BASS]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT	Impostazioni OCTAVE Jei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEVBOARD TOUCH Impostazioni REVERB Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE	123 34 138 141 123 143 123 123 124	
INEATJ [BACK] VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXTT] [ENTER] VOICE EFFECT	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [LEFT] [UCH] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [GUITAR] [BASS] [BRASS]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET	Impostazioni OCTAVE Jei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEYBOARD TOUCH Impostazioni REVERB Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE	123 34 138 141 123 143 123 124 124	
(INEAT) [BACK] VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [LEFT] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [GUITAR] [BASS] [BRASS] [WOODWIND] [GRADGO]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Yedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET	Impostazioni OCTAVE Jei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEYBOARD TOUCH Impostazioni REVERB Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE	123 34 138 141 123 143 123 124 124	
[MEAT] [BACK] VOICE PART [IMUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [TOUCH] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [GUITAR] [BASS] [BRASS] [BRASS] [CHOIRERD D]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET	Impostazioni OCTAVE tei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEYBOARD TOUCH Impostazioni REVERB Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE	123 34 138 141 123 143 123 124 124	
INEATJ [BACK] VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT VOICE	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [TOUCH] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [BASS] [BRASS] [BRASS] [BRASS] [STRINGS] [CHOIR&PAD] [SYNTH.]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET	Impostazioni OCTAVE Jei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEVBOARD TOUCH Impostazioni REVERB Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE	123 34 138 141 123 143 123 124 124	
INEATJ [BACK] VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXTT] [ENTER] VOICE EFFECT VOICE	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [LEFT] [TOUCH] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [GUITAR] [BASS] [BRASS] [BRASS] [BRASS] [CHOIR&PAD] [STRINGS] [CHOIR&PAD] [STRINGS]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET	Impostazioni OCTAVE Jei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEYBOARD TOUCH Impostazioni REVERB Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE	123 34 138 141 123 143 123 124 124	
[INEAT] [BACK] VOICE PART [IMUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [LEFT] [SUSTAIN] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [GUITAR] [BASS] [BRASS] [WODWIND] [STRINGS] [CHOIR&PAD] [SYNTH.] [XG] [USER]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Yedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET	Impostazioni OCTAVE Jei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEYBOARD TOUCH Impostazioni REVERB Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE	123 34 138 141 123 143 123 124 124	
[INEAT] [BACK] VOICE PART [IMUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [TOUCH] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [GUITAR] [BASS] [BRASS] [BRASS] [CHOIR&PAD] [SYNTH.] [XG] [USER] [ORGAN FLUTES] (solo PSR-2000)	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET Impostazioni VOICE SET	Impostazioni OCTAVE tei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEYBOARD TOUCH Impostazioni REVERB Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE	123 34 138 141 123 143 123 124 124	
[INEAT] [BACK] VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [TOUCH] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [BRASS] [BRASS] [BRASS] [BRASS] [BRASS] [CHOIR&PAD] [STNIH.] [XG] [USER] [ORGAN FLUTES] (solo PSR-2000) [C◀]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION FUNCTION MIXING CONSOLE MIXING CONSOLE	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET Impostazioni EQ	Impostazioni OCTAVE dei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEVBOARD TOUCH Impostazioni REVERB Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE	123 34 138 141 123 143 123 124 143 143	
UPPER OCTAVE	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [LEFT] [UARDAN] [SUSTAIN] [INARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [GUITAR] [BASS] [BRASS] [BRASS] [STRINGS] [CHOIR&PAD] [STRINGS] [STRI	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET Impostazioni EQ	Impostazioni OCTAVE Jei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEYBOARD TOUCH Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE	123 34 138 141 123 123 123 123 124 123 124 123 124	
[INEAT] [BACK] VOICE PART [IMUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [LEFT] [ULFT] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCORDION] [FERCUSSION] [GUITAR] [BASS] [BRASS] [WOODWIND] [STRINGS] [CHOIR&PAD] [SYNTH.] [XG] [USER] [ORGAN FLUTES] (sole PSR-2000) [◀] [♥]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Yedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE MIXING CONSOLE VOCAL HARMONY	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET Impostazioni VOICE SET VOCAL HARMONY EDIT (Editing de	Impostazioni OCTAVE tei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEYBOARD TOUCH Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE Selezione EFFECT TYPE	123 34 138 141 123 143 123 124 124 143 143	
[INEAT] [BACK] VOICE PART [IMUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT VOICE UPPER OCTAVE MIC. (PSR-2000 only)	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [LEFT] [TOUCH] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [GRITAR] [BASS] [BRASS] [BRASS] [BRASS] [CHOIR&PAD] [STRINGS] [CHOIR&PAD] [STRINGS] [CHOIR&PAD] [STNTH.] [XG] [USER] [DRGAN FLUTES] (solo PSR-2000) [◀] [↓] [↓] [↓] [↓] [↓] [↓] [↓] [↓	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE MIXING CONSOLE VOCAL HARMONY MIXING CONSOLE	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET Impostazioni VOICE SET VOCAL HARMONY EDIT (Editing de	Impostazioni OCTAVE tei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEVBOARD TOUCH Impostazioni REVERB Impostazioni DORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE i parametri VOCAL HARMONY) Selezione MIC. EFFECT TYPE Impostazione MIC. EFFECT TYPE	123 34 138 141 123 143 123 124 124 143 143	
[MCRAT] [BACK] VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT VOICE UPPER OCTAVE MIC. (PSR-2000 only)	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [TOUCH] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [GUITAR] [BASS] [BRASS] [BRASS] [BRASS] [CHOIR&PAD] [STNIH.] [XG] [USER] [ORGAN FLUTES] (solo PSR-2000) [◀] [VH TYPE SELECT] [MIC. SETTING] [VOCAL HARMONY] [VCCAL HARMONY]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE MIXING CONSOLE VOCAL HARMONY MIXING CONSOLE	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET Impostazioni EQ	Impostazioni OCTAVE Jei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEVBOARD TOUCH Impostazioni REVERB Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE i parametri VOCAL HARMONY) Selezione MIC. EFFECT TYPE Impostazione MIC. REVERB Impostazione MIC. REVERB	123 34 138 141 123 143 123 124 143 143 143 143 143 143 143	
[PACK] VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ENTR] VOICE EFFECT VOICE UPPER OCTAVE MIC. (PSR-2000 only)	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [LEFT] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [CORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [GUITAR] [BASS] [BRASS] [BRASS] [STNTH.] [XG] [USER] [ORGAN FLUTES] (solo PSR-2000) [] ↓] [] ↓] [MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Yedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE VOCAL HARMONY MIXING CONSOLE MIXING CONSOLE MIXING CONSOLE MIXING CONSOLE	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET Impostazioni EQ VOCAL HARMONY EDIT (Editing de EFFECT TALK SETTING	Impostazioni OCTAVE jei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEVBOARD TOUCH Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE i parametri VOCAL HARMONY) Selezione MIC. EFFECT TYPE Impostazione MIC. REVERB Impostazione MIC. DSP	123 34 138 141 123 143 123 124 143 143 143 143 143	
INEATJ [FACK] VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT VOICE UPPER OCTAVE MIC. (PSR-2000 only) ONE TOUCH SETTING	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [LEFT] [TOUCH] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [GUITAR] [BASS] [BRASS] [WOODWIND] [STRINGS] [CHOIR&PAD] [SYNTH.] [XG] [USER] [ORGAN FLUTES] (solo PSR-2000) [◀] [↓] [VH TYPE SELECT] [MC. SETTING] [VOCAL HARMONY] [EFFECT] [TALK] [1]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Yedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE MIXING CONSOLE YOCAL HARMONY MIXING CONSOLE MIXING CONSOLE MIXING CONSOLE MIXING CONSOLE	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET Impostazioni VOICE SET VOCAL HARMONY EDIT (Editing de EFFECT TALK SETTING	Impostazioni OCTAVE tei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEYBOARD TOUCH Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE i parametri VOCAL HARMONY) Selezione MIC. EFFECT TYPE Impostazione MIC. EFFECT TYPE Impostazione MIC. EVERB Impostazione MIC. DSP	123 34 138 141 123 143 123 124 124 143 143 143	
[INEAT] [BACK] VOICE PART [IMUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE VOICE VOICE MIC. (PSR-2000 only) ONE TOUCH SETTING	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [TOUCH] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCODION] [PERCUSSION] [GRGAN & ACCODION] [FERCUSSION] [GUITAR] [BASS] [BRASS] [BRASS] [WODDWIND] [STRINGS] [CHOIR&PAD] [SYNTH.] [XG] [USER] [ORGAN FLUTES] (solo PSR-2000) [◀] [VOCAL HARMONY] [EFFECT] [TALK] [1] [2]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE MIXING CONSOLE VOCAL HARMONY MIXING CONSOLE MIXING CONSOLE MIXING CONSOLE	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET VOCAL HARMONY EDIT (Editing de EFFECT TALK SETTING	Impostazioni OCTAVE lei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEVBOARD TOUCH Impostazioni REVERB Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE selezione EFFECT TYPE Impostazione MIC. EFFECT TYPE Impostazione MIC. DSP	123 34 138 141 123 143 123 124 143 143 143 143 143 143 143 143 143	
INEATJ [FACK] VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT VOICE UPPER OCTAVE MIC. (PSR-2000 only) ONE TOUCH SETTING	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [LEFT] [UARDANIN] [SUSTAIN] [INARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [GUITAR] [BASS] [BRASS] [BRASS] [BRASS] [CHOIR&PAD] [STRINGS] [CHOIR&PAD] [STRINGS] [CHOIR&PAD] [STRINGS] [CHOIR&PAD] [STRINGS] [CHOIR&PAD] [STRINGS] [CHOIR&PAD] [STRINGS] [CHOIR&PAD] [STRINGS] [CHOIR&PAD] [STRINGS] [CHOIR&PAD] [STRINGS] [CHOIR&PAD] [STRINGS] [CHOIR&PAD] [STRING] [VOCAL HARMONY] [EFFECT] [TALK] [1] [2] [3]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE VOCAL HARMONY MIXING CONSOLE MIC. SETTING	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET Impostazioni EQ VOCAL HARMONY EDIT (Editing de EFFECT TALK SETTING	Impostazioni OCTAVE Jei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEVBOARD TOUCH Impostazioni REVERB Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE i parametri VOCAL HARMONY) Selezione MIC. EFFECT TYPE Impostazione MIC. REVERB Impostazione MIC. DSP	123 34 138 141 123 143 123 124 123 124 143 143 143 143 143 143 143 143 143	
[PACK] VOICE PART [IMUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT VOICE MIC. (PSR-2000 only) ONE TOUCH SETTING	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [LEFT] [UFT] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [GUITAR] [BASS] [BRASS] [WOODWIND] [STRINGS] [CHOIR&PAD] [STNTH.] [XG] [USER] [ORGAN FLUTES] (solo PSR-2000) [◀] [V7P SELECT] [MIC. SETTING] [VOCAL HARMONY] [EFFECT] [TALK] [1] [2] [3] [4]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Yedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE VOCAL HARMONY MIXING CONSOLE MIC. SETTING	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET VOCAL HARMONY EDIT (Editing de EFFECT TALK SETTING	Impostazioni OCTAVE tei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEYBOARD TOUCH Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE iparametri VOCAL HARMONY) Selezione MIC. EFFECT TYPE Impostazione MIC. EFFECT TYPE Impostazione MIC. DSP	123 34 138 141 123 143 123 143 123 143 123 143 123 124 143 143 143 127 129 124 132	
[INEAT] [BACK] VOICE PART [IMUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT VOICE WOICE MIC. (PSR-2000 only) ONE TOUCH SETTING REGISTRATION MEMORY	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [TOUCH] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [GUITAR] [BASS] [WOODWIND] [STRINGS] [CHOR&PAD] [SYNTH.] [XG] [USER] [ORGAN FLUTES] (solo PSR-2000) [●] [VYCCAL HARMONY] [EFFECT] [TALK] [1] [2] [3] [4] [FREZE]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE VOCAL HARMONY MIXING CONSOLE FUNCTION FUNCTION FUNCTION	TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET Impostazioni VOICE SET VOCAL HARMONY EDIT (Editing de EFFECT TALK SETTING	Impostazioni OCTAVE lei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEYBOARD TOUCH Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE i parametri VOCAL HARMONY) Selezione MIC. EFFECT TYPE Impostazione MIC. REVERB Impostazione MIC. DSP	123 34 138 141 123 143 123 124 124 143 143 143 143 143 143 143 143 143	
[PACK] VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT VOICE IUPPER OCTAVE MIC. (PSR-2000 only) ONE TOUCH SETTING REGISTRATION MEMORY	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [IEFT] [ILEFT] [IARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [GRGAN & ACCORDION] [FERCUSSION] [GUITAR] [BASS] [BRASS] [WOODWIND] [STRINGS] [CHOIR&PAD] [SYNTH.] [XG] [UISER] [ORGAN FLUTES] (solo PSR-2000) [◀] [I] [I] [I] [I] [I] [I] [I] [I	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE VOCAL HARMONY MIXING CONSOLE MIXING CONSOLE FUNCTION	TUNE TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET Impostazioni VOICE SET VOCAL HARMONY EDIT (Editing de EFFECT TALK SETTING FREEZE FREEZE	Impostazioni OCTAVE dei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEVBOARD TOUCH Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni PORTAMENTO TIME Selezione EFFECT TYPE Selezione EFFECT TYPE Impostazione MIC. EFFECT TYPE Impostazione MIC. REVERB Impostazione MIC. DSP	123 34 138 141 123 143 123 124 143 143 143 143 143 143 143 143 143 14	
[PACK] VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT VOICE MIC. (PSR-2000 only) ONE TOUCH SETTING REGISTRATION MEMORY	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [ILEFT] [SUSTAIN] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [GUITAR] [BASS] [BRASS] [CHOIR&PAD] [SYNTH.] [XG] [UVACAL HARMONY] [EFFECT] [TALK] [1] [2] [3] [4] [2] [2]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Yedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE VOCAL HARMONY MIXING CONSOLE FUNCTION FUNCTION FUNCTION	TUNE TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET VOCAL HARMONY EDIT (Editing de EFFECT TALK SETTING FREEZE FREEZE	Impostazioni OCTAVE jei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEYBOARD TOUCH Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE i parametri VOCAL HARMONY) Selezione MIC. EFFECT TYPE Impostazione MIC. REVERB Impostazione MIC. DSP	123 34 138 141 123 143 123 143 123 143 123 124 143 143 124 143 127 129 124 132 142	
INEATJ [EACK] VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ETTER] VOICE EFFECT VOICE MIC. (PSR-2000 only) ONE TOUCH SETTING REGISTRATION MEMORY	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [ILEFT] [ISUSTAIN] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HAPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [GUITAR] [BASS] [BRASS] [WOODWIND] [SYNTH.] [XG] [USER] [ORGAN FLUTES] (solo PSR-2000) [V] 1 [VARIAMONY] [EFFECT] [MIC. SETTING] [VOCAL HARMONY] [EFFECT] [I] [2] [3] [4] [FFEEZE] [1] [2] [3] [4]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Yedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE VOCAL HARMONY MIXING CONSOLE MIXING CONSOLE MIXING CONSOLE FUNCTION FUNCTION	TUNE TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET Impostazioni VOICE SET VOCAL HARMONY EDIT (Editing de EFFECT TALK SETTING FREEZE FREEZE FREEZE	Impostazioni OCTAVE iei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEYBOARD TOUCH Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE i parametri VOCAL HARMONY) Selezione MIC. EFFECT TYPE Impostazione MIC. REFECT TYPE Impostazione MIC. DSP	123 34 138 141 123 143 123 143 123 143 123 143 123 124 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 144 142	
[MACK] [INUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE VOICE MIC. (PSR-2000 only) ONE TOUCH SETTING REGISTRATION MEMORY	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [TOUCH] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PLANO] [ORGAN & ACCODION] [PERCUSSION] [GUITAR] [BASS] [WOODWIND] [STRTINGS] [CHOIR&PAD] [SYNTH.] [XG] [USER] [ORGAN FLUTES] (solo PSR-2000) [<]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Yedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE VOCAL HARMONY MIXING CONSOLE MIXING CONSOLE FUNCTION FUNCTION FUNCTION	TUNE TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET Impostazioni VOICE SET VOCAL HARMONY EDIT (Editing de EFFECT TALK SETTING FREEZE REGISTRATION EDIT (Editing di RA	Impostazioni OCTAVE lei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEVBOARD TOUCH Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE i parametri VOCAL HARMONY) Selezione MIC. EFFECT TYPE Impostazione MIC. REVERB Impostazione MIC. DSP GISTRATION)	123 34 138 141 123 143 123 124 124 143 143 143 143 143 143 143 143 143 14	
INEATJ [FACK] VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXIT] [ENTR] VOICE EFFECT VOICE UPPER OCTAVE MIC. (PSR-2000 only) ONE TOUCH SETTING REGISTRATION MEMORY	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [ILEFT] [SUSTAIN] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [GUITAR] [BASS] [BRASS] [CHOIR&PAD] [SYNTH.] [XG] [UVCAL HARMONY] [EFFECT] [TALK] [1] [2] [3] [4] [5] [6]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Yedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE VOCAL HARMONY MIXING CONSOLE FUNCTION FUNCTION FUNCTION FUNCTION FUNCTION	TUNE TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET Impostazioni VOICE SET Impostazioni EQ FFECT TALK SETTING FFEEZE REGISTRATION EDIT (Editing di RA	Impostazioni OCTAVE Jei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEVBOARD TOUCH Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE	123 34 138 141 141 123 123 124 143 143 143 143 143 143 143 143 143 14	
INEATJ [EACK] VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT VOICE UPPER OCTAVE MIC. (PSR-2000 only) ONE TOUCH SETTING REGISTRATION MEMORY	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [ILEFT] [SUSTAIN] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [GUITAR] [BRASS] [BRASS] [CHORGAN FLUTES] (solo PSR-2000) [CHORGAN FLUTES] (solo PSR-2000) [VOCAL HARMONY] [EFFECT] [TALK] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Yedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE VOCAL HARMONY MIXING CONSOLE MIC. SETTING FUNCTION REGISTRATION BANK	TUNE TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET Impostazioni VOICE SET VOCAL HARMONY EDIT (Editing de EFFECT TALK SETTING FREEZE REGISTRATION EDIT (Editing di RA	Impostazioni OCTAVE Iei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEYBOARD TOUCH Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE parametri VOCAL HARMONY) Selezione MIC. EFFECT TYPE Impostazione MIC. EFFECT TYPE Impostazione MIC. DSP GISTRATION)	123 34 138 141 123 143 123 143 123 143 123 143 123 124 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 144 143 85	
INEATJ [EACK] VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ETTER] VOICE EFFECT VOICE UPPER OCTAVE MIC. (PSR-2000 only) ONE TOUCH SETTING REGISTRATION MEMORY	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [TOUCH] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [GUITAR] [BASS] [BRASS] [CHOR&PAD] [SYNTH.] [XG] [UVELLTNGS] [CHOR&PAD] [SYNTH.] [KG] [USER] [ORGAN FLUTES] (solo PSR-2000) [<]]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Yedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE YOCAL HARMONY MIXING CONSOLE MIXING CONSOLE FUNCTION FUNCTION FUNCTION	TUNE TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET Impostazioni VOICE SET Impostazioni EQ COCAL HARMONY EDIT (Editing de EFFECT TALK SETTING FREEZE REGISTRATION EDIT (Editing di RA	Impostazioni OCTAVE Jei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEYBOARD TOUCH Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE i parametri VOCAL HARMONY) Selezione MIC. EFFECT TYPE Impostazione MIC. REVERB Impostazione MIC. DSP GISTRATION)	123 34 138 141 123 143 124 143 124 143 124 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 85	
[MC. (PSR-2000 only) ONE TOUCH SETTING	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [TOUCH] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCODION] [PERCUSSION] [GUITAR] [BASS] [WOODWIND] [STRINGS] [CHOR&PAD] [SYNTH.] [XG] [USER] [ORGAN FLUTES] (solo PSR-2000) [< I]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Vedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE VOCAL HARMONY MIXING CONSOLE MIXING CONSOLE FUNCTION FUNCTION REGISTRATION BANK	TUNE TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET Impostazioni VOICE SET VOCAL HARMONY EDIT (Editing de EFFECT TALK SETTING FREEZE REGISTRATION EDIT (Editing di RA REGISTRATION SEQUENCE (Crea.	Impostazioni OCTAVE iei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEVBOARD TOUCH Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni OSP Selezione EFFECT TYPE iparametri VOCAL HARMONY) Selezione MIC. EFFECT TYPE Impostazione MIC. CRVERB Impostazione MIC. DSP GISTRATION) cone di REGISTRATION SEQUENCE)	123 34 138 141 123 143 123 124 143 124 143 143 143 143 143 143 143 14	
[PRCK] [BACK] VOICE PART [IMUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT VOICE WOICE MIC. (PSR-2000 only) ONE TOUCH SETTING REGISTRATION MEMORY PEDAL	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [ILEFT] [SUSTAIN] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [GUITAR] [BASS] [BRASS] [CHOIR&PAD] [SYNTH.] [XG] [USER] [ORGAN FLUTES] (solo PSR-2000) [¶] []	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Yedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE VOCAL HARMONY MIXING CONSOLE VOCAL HARMONY MIXING CONSOLE FUNCTION FUNCTION FUNCTION FUNCTION FUNCTION FUNCTION	TUNE TUNE TUNE TUNE TUNE TUNE TUNE STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET Impostazioni EQ TUNE EFFECT TALK SETTING FREEZE REGISTRATION EDIT (Editing di RA REGISTRATION SEQUENCE (Creat CONTROL LEP	Impostazioni OCTAVE jei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEVBOARD TOUCH Impostazioni REVERB Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE Selezione MIC. EFFECT TYPE Impostazione MIC. REVERB Impostazione MIC. DSP GISTRATION) zione di REGISTRATION SEQUENCE) [Assegnazione FEDAL1	123 123 34 138 141 123 143 123 143 123 124 143 127 127 127 129 124 132 142 85 142 142	
[PACK] VOICE PART [IMUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT VOICE MIC. (PSR-2000 only) ONE TOUCH SETTING REGISTRATION MEMORY PEDAL	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [ILEFT] [ISUSTAIN] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HAPSI] [E.PIANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [GUITAR] [BASS] [BRASS] [CHOIR&PAD] [SYNTH.] [XG] [UVEXLHARMONY] [CHOIR&PAD] [VYNTH.] [KG] [USER] [ORGAN FLUTES] (solo PSR-2000) [VH TYPE SELECT] [MLK] [I] [VH TYPE SELECT] [MAK] [I] [2] [3] [4] [FFEEZE] [1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [MEMORY] [PEDAL1] [PEDAL1] [PEDAL2]	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Yedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE VOCAL HARMONY MIXING CONSOLE MIC. SETTING FUNCTION REGISTRATION BANK FUNCTION	TUNE TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET Impostazioni VOICE SET Impostazioni EQ VOCAL HARMONY EDIT (Editing de EFFECT TALK SETTING FREEZE REGISTRATION EDIT (Editing di RA REGISTRATION SEQUENCE (Crea. CONTROLLER	Impostazioni OCTAVE iei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEYBOARD TOUCH Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni DSP Selezione EFFECT TYPE i parametri VOCAL HARMONY) Selezione MIC. EFFECT TYPE Impostazione MIC. EFFECT TYPE Impostazione MIC. EVERB Impostazione MIC. DSP GISTRATION) ione di REGISTRATION SEQUENCE) Assegnazione funzione PEDAL1 Assegnazione funzione PEDAL2	123 34 138 141 123 143 123 124 124 143 124 143 143 143 143 143 143 143 143 143 14	
INEATJ [BACK] VOICE PART [MUSIC FINDER] [EXIT] [EXIT] [ENTER] VOICE EFFECT VOICE UPPER OCTAVE MIC. (PSR-2000 only) ONE TOUCH SETTING REGISTRATION MEMORY PEDAL WHEEL	[MAIN] [LAYER] [LEFT] [TOUCH] [SUSTAIN] [HARMONY/ECHO] [MONO] [DSP] [VARIATION] [PIANO & HARPSI] [E.PLANO] [ORGAN & ACCORDION] [PERCUSSION] [GUITAR] [BASS] [WOODWIND] [STRTINGS] [CHOR&PAD] [SYNTH.] [XG] [USER] [ORGAN FLUTES] (solo PSR-2000) [<i]< td=""> [] <t< td=""><td>MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Yedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE VOCAL HARMONY MIXING CONSOLE MIXING CONSOLE FUNCTION REGISTRATION BANK FUNCTION MIXING CONSOLE</td><td>TUNE TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET Impostazioni VOICE SET VOCAL HARMONY EDIT (Editing de EFFECT TALK SETTING FREEZE FREGISTRATION EDIT (Editing di RA REGISTRATION SEQUENCE (Creat CONTROLLER TUNE</td><td>Impostazioni OCTAVE lei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEVBOARD TOUCH Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni OSP Selezione EFFECT TYPE i parametri VOCAL HARMONY) Selezione MIC. EFFECT TYPE Impostazione MIC. REVERB Impostazione MIC. DSP GISTRATION) cione di REGISTRATION SEQUENCE) Assegnazione funzione PEDAL2 Impostazione funzione PEDAL2 Impostazioni PITCH BEND RANGE</td><td>123 34 138 141 123 143 124 143 124 143 124 143 143 143 143 143 143 143 143 142 124 132 124 132 124 132 124 132 142 85 142 139 123</td></t<></i]<>	MIXING CONSOLE MUSIC FINDER Yedi display MAIN FUNCTION MIXING CONSOLE FUNCTION MIXING CONSOLE VOCAL HARMONY MIXING CONSOLE MIXING CONSOLE FUNCTION REGISTRATION BANK FUNCTION MIXING CONSOLE	TUNE TUNE MUSIC FINDER SEARCH1 (ricerca STYLE SETTING/SPLIT POINT CONTROLLER EFFECT HARMONY/ECHO TUNE EFFECT Impostazioni VOICE SET Impostazioni VOICE SET VOCAL HARMONY EDIT (Editing de EFFECT TALK SETTING FREEZE FREGISTRATION EDIT (Editing di RA REGISTRATION SEQUENCE (Creat CONTROLLER TUNE	Impostazioni OCTAVE lei record) Impostazione SPLIT POINT (LEFT) Assegnazione KEVBOARD TOUCH Impostazioni PORTAMENTO TIME Impostazioni OSP Selezione EFFECT TYPE i parametri VOCAL HARMONY) Selezione MIC. EFFECT TYPE Impostazione MIC. REVERB Impostazione MIC. DSP GISTRATION) cione di REGISTRATION SEQUENCE) Assegnazione funzione PEDAL2 Impostazione funzione PEDAL2 Impostazioni PITCH BEND RANGE	123 34 138 141 123 143 124 143 124 143 124 143 143 143 143 143 143 143 143 142 124 132 124 132 124 132 124 132 142 85 142 139 123	

Messaggi di Aiuto (Help)

I messaggi di aiuto spiegano tutte le principali funzioni e caratteristiche della PSR-2000/1000.



Usare il Metronomo

Il **metronomo** suona un click che vi dà il tempo preciso da seguire mentre vi esercitate o vi consente di sentire e controllare come suona un tempo specifico.



Il metronomo si avvia premendo il pulsante [METRONOME]. Regolate il tempo usando i pulsanti TEMPO[◄] [►] (vedi sotto). Per fermare il metronomo, premete di nuovo il pulsante [METRONOME].

- J NOTE

Il suono, il livello di volume e la battuta (divisione del tempo) del metronomo sono modificabili (pag. 148).

Regolare il Tempo

Questa sezione illustra come regolare il tempo di riproduzione che non influenza solo il metronomo ma anche la riproduzione di una song o di uno stile di accompagnamento.



Тар Тетро

Questa funzione vi consente di "battere" il tempo per una song o stile di accompagnamento. Battete sul pulsante **[TAP TEMPO]** alla velocità desiderata: il tempo della song o dello stile di accompagnamento cambieranno in base alla vostra "battuta".

Riproducete la song o lo stile di accompagnamento (pagg. 54, 76).



Indicazioni di Tempo — Display MAIN

Il display MAIN visualizza tre diverse indicazioni di tempo (vedi sotto).

Indica l'impostazione di tempo di default (iniziale) per la song attualmente selezionata.

Indica l'attuale tempo della song o stile di accompagnamento selezionato o il metronomo attualmente riprodotto. Quando nulla é in fase di riproduzione, indica il tempo per lo stile selezionato. Quando la song e lo stile vengono riprodotti simultaneamente, il tempo dello stile cambia automaticamente per adattarsi alla song e viene visualizzato in quest'area del display. Questo tempo é usato per la registrazione di song o stili di accompagnamento.

Indica l'impostazione di tempo di default (iniziale) per lo stile di accompagnamento attualmente selezionato.

MAIN UPPER POSE 0 0 F J = 120 JJ NewSong GrandPiano AVER 001 BAR BEA Lyrics 👬 Strings LEFT J = 148 Score CHORD 🛲 Gala×yEP J=148 MULTI PA ETYLE Fr HeartBeat 🗃 Tom Flam INTRO 4bar2 REGISTRATION 🕸 NewBank

ふ NOTE

Battendo il pulsante **[TAP TEMPO]** si produce un suono che potrete, volendo, modificare (pag. 149).

J) NOTE

Potete usare Tap Tempo anche per avviare automaticamente la song o lo stile di accompagnamento, al tempo desiderato. Mentre song o stile sono fermi, battete più volte il pulsante [TAP TEMPO] e lo stile di accompagnamento selezionato si avvierà automaticamente al tempo che avete battuto. Mentre una song é regolata su Sync. Start stand-by ((pagg.60, 76), battendo il pulsante [TAP TEMPO] si avvia la riproduzione della song come per lo stile. Per song e stili in tempi di 2/4 e 4/4 battete 4 volte; per tempi di 3/4 tre volte; per tempi di 5/4, cinque volte.

Suonare le Demo

La PSR-2000/1000 é uno strumento estremamente versatile e sofisticato dotato di svariate voci e ritmi dinamici e di funzioni avanzate. Per dimostrare le straordinarie possibilità della PSR-2000/1000 sono state realizzate tre speciali tipi di Demo song.





Tornate alla videata MAIN.

Voci

La PSR-2000/1000 dispone di un'ampia selezione di voci, inclusi vari strumenti a tastiera, archi, fiati e moltissimi altri ancora.



Selezionare una Voce





La voce qui selezionata appartiene alla parte MAIN e viene perciò detta voce MAIN. (Per informazioni, vedi pag.56.)





Caratteristiche della Voce

Il tipo di voce e le sue caratteristiche salienti, sono indicate sopra il nome della voce stessa.

Live! (solo PSR-2000)

Questi suoni di strumenti acustici sono stati campionati in stereo per riprodurre l'autenticità del suono, ricco e pieno di atmosfera.

Cool!

Queste voci catturano i tessuti dinamici e le sottili sfumature degli strumenti elettrici, grazie ad un'enorme quantità di memoria e a programmazioni estremamente sofisticate.

Sweet!

Questi suoni di strumenti acustici beneficiano dell'avanzata tecnologia Yamaha e offrono timbriche molto dettagliate e naturali: potreste davvero pensare si tratti dei corrispondenti strumenti acustici!

Drum

Ai singoli tasti sono assegnati vari suoni di batteria e percussioni che vi consentono di riprodurre i suoni direttamente dalla tastiera.

SFX

Ai singoli tasti sono assegnati vari effetti sonori, riproducibili quindi da tastiera.

Organ Flutes! (solo PSR-2000)

Questa voce di organo vi consente di utilizzare la funzione Sound Creator per regolare i piedaggi delle canne e creare i vostri suoni di organo personalizzati.

Percussioni da tastiera

Quando nel gruppo voci PERCUSSION, é selezionato uno dei kit SFX, ai singoli tasti vengono assegnati vari suoni di effetti speciali che potrete così riprodurre da tastiera. I vari strumenti di batteria e percussioni del Kit Standard sono indicati da simboli sotto i tasti a cui sono assegnati. Ricordate che anche se kit diversi hanno suoni diversi, alcuni suoni con lo stesso nome, contenuti in kit diversi, sono identici. L'elenco dei suoni di ogni kit drum/SFX é riportato nella sezione "Elenco Dati - Data List" (Drum/key Assignment List).

Layer/Left — Suonare più Voci Simultaneamente

La PSR-2000/1000 vi consente di impostare tre voci che suonino simultaneamente: MAIN, LAYER e LEFT. Combinando queste tre voci, potete creare ricchi tessuti sonori e setup multistrumentali per la vostra esecuzione.



Layer — Miscelare due voci diverse



Left — Impostare Voci Separate per la Sezione Sinistra e Destra della Tastiera



Applicare Effetti alle Voci

Questa sezione del pannello vi consente di aggiungere vari effetti alle voci suonate sulla tastiera.



Premete uno dei pulsanti Effect per attivare l'effetto corrispondente. Premetelo di nuovo per disattivarlo. Per informazioni circa gli effetti, vedi sotto.

■ TOUCH

Questo pulsante attiva/disattiva la risposta al tocco della tastiera. Quando é regolato su off, viene sempre prodotto lo stesso volume, indipendentemente dalla forza con cui vengono premuti i tasti.

SUSTAIN

Quando é attivo il Sustain, tutte le note suonate sulla tastiera vengono sostenute più a lungo. E' possibile regolare anche la profondità dell'effetto (Sustain depth, pag.90).

DSP

La PSR-2000/1000 incorpora vari effetti digitali che vi consentono di processare il suono in molti modi. Potete usare il DSP per esaltare le voci, ad esempio applicando un chorus per aggiungere profondità o usando un effetto sinfonico per dare calore e ricchezza al suono. La sezione DSP inoltre dispone di effetti, come il distorsore, che modificano completamente il carattere del suono.

Gli effetti di tipo **DSP** e **VARI-ATION** e la loro profondità (depth) sono selezionabili e regolabili nel display **MIXING CONSOLE** (pag.124).

■ VARIATION

Questo controllo modifica le impostazioni dell'effetto Variation, consentendovi di alterare alcuni aspetti dell'effetto a seconda del tipo selezionato. Ad esempio, quando é selezionato l'effetto Rotary Speaker (pag.124), é possibile scegliere tra velocità rotary lenta o rapida (slow/fast).

■ HARMONY/ECHO

Questo controllo aggiunge gli effetti Harmony o Echo alle voci suonate nella sezione della mano destra della tastiera (pag.143).

MONO

Questo controllo determina se la voce per ogni parte (MAIN/LAYER/LEFT) viene suonata in monofonia (una nota per volta) o in polifonia. Quando la spia é illuminata, il controllo é regolato su MONO, quando la spia é disattivata, l'impostazione é polifonica. Ciò vi consentirà di suonare le voci dei fiati in modo ancora più realistico. A seconda della voce selezionata, l'impostazione MONO vi consente inoltre di usare efficacemente l'effetto Portamento durante le esecuzioni in legato.

LEFT HOLD

Questa funzione "tiene" la voce della parte sinistra anche quando i tasti vengono rilasciati (stesso effetto prodotto dalla pressione del pedale sustain). Ciò é particolarmente efficace in abbinamento all'accompagnamento automatico. Ad esempio, se suonate e rilasciate un accordo nella sezione auto accompaniment della tastiera (con la parte sinistra attiva e la voce Left impostata su Strings), la parte degli archi viene sostenuta aggiungendo ricchezza a tutto il suono di accompagnamento.

Rotelle PITCH BEND & MODULATION

Usate la rotella PITCH BEND della PSR-2000/ 1000 per alzare l'intonazione delle note (rotella in direzione opposta a voi) mentre suonate la tastiera. La rotella di PITCH BEND é autocentrante e tornerà automaticamente alla normale intonazione non appena la rilascerete.

La funzione Modulation applica un effetto di vibrato alle note suonate sulla tastiera (PSR-2000). Spostando la rotella MODULA-TION verso di voi, ridurrete la profondità dell'effetto mentre ruotandola in direzione opposta, la aumenterete.



」、NOTE -

Il Portamento crea una lieve sfumatura di intonazione tra note suonate in successione..

Q: HINT

Potete dare maggiore enfasi alle linee melodiche suonate sugli accordi, usando la funzione Layer con una voce monofonica. Impostate la voce Main perché suoni in polifonia e la voce Laver perché suoni in monofonia (MONO). In questo caso, la melodia suonata, incluse le note principali degli accordi, risulta monofonica. Provate ad usare le seguenti voci: Voce MAIN: Sezione Brass (polifonica) + voce LAYER: Sweet Trump (monofonica).



) NOTE -

E' possibile modificare l'estensione massima di pitch bend (pag.123).

Per evitare di applicare accidentalemente la modulazione, regolate la profondità al

Regolare l'Impostazione Octave

Il pulsante [UPPER OCTAVE] consente di trasporre simultaneamente le parti MAIN e LAYER di un'ottava sopra o sotto.



E' possibile eseguire impostazioni più dettagliate per ogni parte, usando la funzione Mixing Console (pag.121).



Stili

La PSR-2000/1000 dispone di stili (pattern di accompagnamento) in vari generi musicali diversi, inclusi pop, jazz, Latin e dance. Per usarli é sufficiente suonare gli accordi con la mano sinistra: lo stile di accompagnamento selezionato (style), più adatto alla vostra musica, vi accompagnerà automaticamente seguendo all'istante gli accordi suonati. Provate a selezionare e suonare stili diversi (vedi elenco dati - Data List - Style List).



Suonare uno Stile





Caratteristiche degli Stili di Accompagnamento

Il tipo di stile di accompagnamento e le sue caratteristiche, sono riportati sopra il nome dello stile.

Session!

Questi stili offrono un grande realismo all'accompagnamento, mixando tipi e cambi di accordo originali e speciali riff ai cambi di accordo, insieme alle sezioni Main. Sono stati programmati per aggiungere sapore ed un tocco professionale alle esecuzioni di determinate song in alcuni generi musicali. Ciò significa che non tutti gli stili sono necessariamente adatti (o armonicamente corretti) per tutte le song e gli accordi suonati. In alcuni casi, ad esempio, suonando un accordo di triade potrebbe risultare un accordo in settima o suonando un accordo on-bass si potrebbe ottenere un accompagnamento non corretto.

Piano Combo! (Floppy Disk)

Questi stili di accompagnamento dispongono di un trio piano di base (piano, basso e batteria) con l'aggiunta, in alcuni casi, di altri strumenti. Trattandosi di un piccolo suono di combo, l'accompagnamento é abbastanza scarno, adatto ed efficace per molti tipi di song diversi.

Suonare solo un Canale Ritmico (Rhythm) dello Stile



Regolare Bilanciamento Volume/ Esclusione Canale - Mute



Stili

Diteggiatura degli Accordi

La riproduzione dello stile può essere controllata dagli accordi suonati sui tasti a sinistra del punto di split. Sono disponibili 7 tipi di diteggiatura, sotto descritti. Andate alla pagina CHORD FINGERING (pag.139) e selezionate Chord Fingerings. La pagina mostra come suonare gli accordi con la mano sinistra.

SINGLE FINGER

L'accompagnamento Single Finger consente di produrre splendidi accompagnamenti orchestrali usando accordi di maggiore, settima, minore e minore settima, solo premendo pochi tasti nella sezione auto accompaniment della tastiera. Sono usate le seguenti abbreviazioni di diteggiature di accordi.

Accordo maggiore, premete solo la fondamentale.



Accordo di settima, premete simultaneamente la fondamentale ed il tasto bianco alla sua sinistra.



Accordo minore settima, premete simultaneamente la fondamentale ed un tasto nero e uno bianco alla sua sinistra.

Accordo minore, premete simultaneamente la fondamentale ed il tasto nero alla sua sinistra.



MULTI FINGER

Il modo Multi Finger individua automaticamente gli accordi suonati con le diteggiature Single Finger o Fingered consentendovi di usarle entrambe senza dover selezionare modi diversi. Per suonare accordi di minore, settima o minore settima usando SINGLE FINGER nel modo MULTI FINGER, premete sempre il tasto bianco/nero più vicino alla fondamentale dell'accordo.

FINGERED

Questo modo vi consente di produrre l'accompagnamento suonando accordi pieni nella sezione auto accompaniment della tastiera. Il modo Fingered riconosce i vari tipi di accordi elencati nella pagina a lato.

FINGERED ON BASS

Questo modo accetta le stesse diteggiature del modo FINGERED ma la nota più bassa suonata nella sezione auto accompaniment, viene usata come nota di basso per suonare accordi "on bass". Ad esempio, per indicare un accordi di DO su MI, suonate un accordo maggiore di DO con il MI come nota più bassa (MI, SOL, DO).

FULL KEYBOARD

Questo metodo individua gli accordi in tutta l'estensione della tastiera, in modo simile a Fingered, anche se le note sono divise tra mano sinistra e destra, ad esempio quando suonate una nota di basso con la mano sinistra ed un accordo con la destra o quando suonate un accordo con la sinistra e la nota melodica con la destra.

AI FINGERED

Questo modo é sostanzialmente come FINGERED ma per indicare gli accordi (basati sull'accordo precedentemente suonato, etc.) sono sufficienti meno di tre note.

AI FULL KEYBOARD

Quando é abilitato questo avanzato modo di accompagnamento automatico, la PSR-2000/1000 crea automaticamente l'accompagnamento appropriato mentre voi suonate qualsiasi cosa in qualsiasi punto della tastiera, usando entrambe le mani. Non dovrete preoccuparvi di specificare gli accordi di accompagnamento. Anche se il modo Al Full Keyboard é studiato per funzionare con molte song, alcuni arrangiamenti potrebbero non essere adatti all'uso di questa funzione. Questo modo é simile a FULL KEYBOARD tranne che per indicare gli accordi (basati sull'accordo precedentemente suonato, etc.) sono sufficienti meno di tre note. Non é possibile suonare accordi di 9a e 11a.

」、NOTE

Il riconoscimento accordi nel modo Al Full Keyboard si verifica circa ad intervalli di nota da 1/8. Accordi molto brevi — meno di una nota da 1/8 — potrebbero non essere riconosciuti.

」)NOTE

Nel modo Full Keyboard, gli accordi sono riconosciuti in base alla nota più bassa e alla seconda nota più bassa suonate. Se le due note più basse rientrano nella stessa ottava, quelle due note determinano l'accordo. Se la nota più bassa e la seconda nota più bassa sono separate da più di un'ottava. la nota più bassa diventa il basso e l'accordo é determinato dalla seconda nota più bassa e dalle altre note suonate nella stessa ottava.



Artificial Intelligence

Accordi riconosciuti nel modo Fingered (Esempio per accordi di DO, C)



Nome Accordo [Abbreviazione]	Normale diteggiatura	Display per "C" - do
Maggiore [M]	1 - 3 - 5	С
Nona [9]	1 - 2 - 3 - 5	C9
Sesta [6]	1 - (3) - 5 - 6	C6
Sesta nona [6 ⁹]	1 - 2 - 3 - (5) - 6 or 3 - 6 - 2*	C6 ⁹
Maggiore settima [M7]	1 - 3 - (5) - 7	CM7
Maggiore settima nona [M7 ⁹]	1 - 2 - 3 - (5)j - 7	СМ7 ⁹
Maggiore settima, undicesima diesis [M7 ^{#11}]	1 - (2) - 3 - [#] 4 - 5 - 7 or 1 - 2 - 3 - [#] 4 - (5) - 7	CM7 ^{#11}
Quinta bemolle [⁵]	1 - 3 - ⁵ 5	C∳5
Maggiore settima, quinta bemolle [M7 ^{,5}]	1 - 3 - ⁶ 5 - 7	CM7 ^{↓5}
Quarta sus [sus4]	1 - 4 - 5	Csus4
Aumentato [aug]	1 - 3 - #5	Caug
Maggiore settima aumentato [M7aug]	1 - (3) - [#] 5 - 7	CM7aug
Minore [m]	1 - ¹ 3 - 5	Cm
Nona minore [m9]	1 - 2 - ¹ 3 - 5	Cm9
Sesta minore [m6]	1 - ¹ 3 - 5 - 6	Cm6
Settima minore [m7]	1 - ¹ 3 - (5) - ¹ 7	Cm7
Settima minore, nona [m7 ⁹]	1 - 2 - 3 - (5) - 7 or 3 - 7 - 2	Cm7 ⁹
Settima minore, undicesima [m7 ¹¹]	1 - (2) - ⁶ 3 - 4 - 5 - (⁶ 7)	Cm7 ¹¹
Minore maggiore settima [mM7]	1 - ¹ 3 - (5) - 7	CmM7
Minore maggiore settima nona [mM7 ⁹]	1 - 2 - ¹ 3 - (5) - 7	CmM7 ⁹
Settima minore, quinta bemolle [m7 ^{,5}]	1 - 3 - 5 - 7	Cm7 [♭] 5
Minore maggiore 7a, 5a bemolle [mM7 ^{↓5}]	1 - ¹ 3 - ¹ 5 - 7	CmM7 ^{,5}
Diminuito [dim]	1 - ¹ 3 - ¹ 5	Cdim
Settima diminuita [dim7]	1 - ¹ 3 - ¹ 5 - 6	Cdim7
Settima [7]	1 - 3 - (5) - ¹ 7 or 1 - (3) - 5 - ¹ 7	C7
Settima, nona bemolle [7 ^{,9}]	1 - ⁶ 2 - 3 - (5) - ⁶ 7	C7 ^{,9}
Settima, tredicesima bemolle [7 ^{,13}]	1 - 3 - 5 - 6 - 7	C7 ^{↓13}
Settima nona [7 ⁹]	1 - 2 - 3 - (5) - ¹ 7 or 3 - ¹ 7 - 2*	C7 ⁹
Settima, undicesima diesis [7 ^{#11}]	1 - (2) - 3 - [#] 4 - 5 - ^b 7 or 1 - 2 - 3 - [#] 4 - (5) - ^b 7	C7 ^{#11}
Settima tredicesima [7 ¹³]	1 - 3 - (5) - 6 - ⁶ 7 or 3 - 6 - ⁶ 7	C7 ¹³
Settima, nona diesis [7 ^{#9}]	1 - [#] 2 - 3 - (5) - [↓] 7	C7 ^{#9}
Settima, quinta bemolle [7 ^{,5}]	1 - 3 - 5 - 7	C7 ^{,5}
Settima aumentata [7aug]	1 - 3 - [#] 5 - [↓] 7	C7aug
Settima quarta sus [7sus4]	1 - 4 - 5 - 17	C7sus4
Sus 2 [sus2]	1 - 2 - 5	Csus2

♪ NOTE

- Le note tra parentesi possono essere omesse.
- Se suonate tre tasti adiacenti (inclusi i tasti neri), il suono dell'accordo verrà cancellato e continueranno a suonare solo gli strumenti ritmici (funzione Chord Cancel). Ciò vi consente di riprodurre solo i ritmi.
- Suonando due tasti della stessa fondamentale in ottave adiacenti, si ottiene un accompagnamento basato solo sulla fondamentale.
- Una quinta giusta (1+5) produce un accompagnamento basato sulla fondamentale e la quinta.
- Tavolta lo stile di accompagnamento automatico non cambia quando vengono suonati in sequenza accordi relativi (cioé alcuni accordi minori seguiti da minore settima).
- La PSR-2000/1000 vi "insegna" anche come suonare gli accordi. Dal display CHORD FINGER-ING (pag.139), specificate l'accordo che desiderate imparare: a display appariranno le note da suonare.

* E' riconosciuta solo questa diteggiatura (inversione). Altri accordi non indicati dall'asterisco possono essere suonati con qualsiasi inversione.

Arrangiare i Pattern di Stile (SEZIONI: MAIN A/B/C/D, INTRO, ENDING, BREAK)

La PSR-2000/1000 é dotata di varie sezioni di Accompagnamento Automatico che vi consentono di variare l'arrangiamento degli stili: Intro, Main, Break e Ending. Selezionanando queste sezioni mentre suonate, potete facilmente aggiungere elementi dinamici tipici di un arrangiamento professionale.

J) NOTE -

Potete usare questa funzione anche per suonare solo i ritmi (pag.61).





Fade-in/Fade-out

Lo stile di accompagnamento può includere anche un'utile funzione Fade-in/Fade-out che sfuma gradualmente l'accompagnamento (inizio o fine). Per avviare lo stile con un fade-in, premete il pulsante [FADE IN/OUT] e attivate SYNC.START. Per annullare il fade-in prima di avviare lo stile, premete di nuovo il pulsante.

Per eseguire un fade-out e fermare lo Stile, premete questo pulsante mentre suona lo stile. E' possibile impostare anche il tempo di fade-in/fade-out (pag.148).

Fermare la Riproduzione dello Stile rilasciando i tasti (SYNC. STOP)

Quando é abilitata la funzione Synchro Stop, la riproduzione dell'accompagnamento si ferma non appena vengono rilasciati i tasti della sezione Auto Accompaniment della tastiera. La riproduzione dell'accompagnamento si riavvia non appena premete un tasto nella sezione Auto Accompaniment della tastiera.



J) NOTE

- Gli stili possono essere avviati anche premendo il pulsante STYLE [START/ STOP1
- Potete selezionare il tipo Intro ed Ending premendo il pulsante [E] nella videata MAIN (pag.66).
- Se premete il pulsante [INTRO] mentre sta suonando l'ending, la sezione Intro inizierà a suonare al termine dell'Ending.
- Quando é attivo il pulsante [AUTO FILLIN] e premete il pulsante MAIN mentre suona l'ending, inizia a suonare un fill-in di accompagnamento, seguito dalla sezione Main.
- Potete avviare l'accompagnamento usando una sezione Ending anziché Intro. In questo caso al termine dell'ending l'accompagnamento non si fermerà.
- Se, mentre suona uno stile, selezionate uno stile diverso, si seleziona anche il tempo di "default" per quello stile. Se sta suonando l'accompagnamento, viene conservato lo stesso tempo anche selezionando uno stile
- Quando é attivo STOP ACMP e l'accompagnamento non sta suonando. potete suonare sia accordi che basso nella sezione Auto Accompaniment della tastiera (pag.138).

Selezionare i Tipi Intro ed Ending (INTRO/ENDING)



Suonare automaticamente pattern di Fill-in cambian-J) NOTE Fill do sezioni di accompagnamento - Auto Fill In Breve phrase usata per aggiungere variazioni allo stile. STYLE CONTROL SYNC STOP SYNC. START ACMF BREAK INTRO O START/STOP AUTO OTS C A -11-R ->1 \oslash \triangleright / \Box J NOTE Potete aggiungere un fill-in Suonate lo stile e selezionate le varie sezioni di accompagnamento mentre anche premendo di nuovo il suonate (pagg. 30, 31). pulsante MAIN selezionato. I pattern di fill-in suonano automaticamente tra ogni cambio nelle sezioni Main. D) NOTE Potete disabilitare temporaneamente Auto Fill In durante un'esecuzione, premendo due volte in rapida successione il pulsante della Per annullare Auto Fill, premete di nuovo il pulsante [AUTO FILLIN]. END sezione Main successiva.

Impostazioni di Pannello appropriate allo Stile selezionato (OTS)

La funzione OTS, One Touch Setting, semplifica la selezione delle voci e degli effetti adatti allo stile suonato. Ogni stile preset incorpora quattro setup di pannello pre-programmati, selezionabili premendo un pulsante.



Cambiare Automaticamente Impostazioni OTS con le Sezioni — OTS Link

La funzione OTS (One Touch Setting) Link vi consente di cambiare automaticamente le impostazioni One Touch Setting quando selezionate una diversa sezione Main (A - D).



Registrare i Controlli di Pannello in One Touch Setting (ONE TOUCH SETTING)

Questa sezione illustra come creare i propri setup One Touch Setting (quattro per stile). L'elenco completo dei parametri di setup One Touch Setting é riportato nell'Elenco Dati - Data List (Parameter Chart).



Richiamare i Setup ideali per la vostra Musica — Music Finder

La funzione Music Finder vi consente di richiamare all'istante le impostazioni adeguate allo strumento (inclusa voce, stile e One Touch Setting) semplicemente selezionando il titolo della song desiderata. Per suonare una song di cui non conoscete le impostazioni di voce e stile, la funzione Music Finder é davvero ideale. E' anche possibile editare e memorizzare le impostazioni consigliate e creare e salvare i propri record Music Finder per poterli richiamare in qualsiasi momento.

) NOTE

I record MUSIC FINDER ed i loro contenuti sono solo un esempio delle impostazioni di pannello consigliate. Potete anche creare impostazioni Music Finder personalizzate per le vostre song e generi musicali.



Ricerca dei Setup Ideali — Music Finder Search

Potete cercare i record in base al titolo o a parole chiave. Il risultato viene visualizzato a display.



[A] MUSIC

Ricerca in base a musica o titolo di song. Premete questo pulsante per richiamare il display per l'inserimento del titolo di song. Quando inserite il titolo della song (pag.45), la funzione "search" (ricerca) richiama tutti i record contenenti la parola/e inserita.

■ [B] KEYWORD

Ricerca in base a parola chiave. Premete questo pulsante per richiamare il display per l'inserimento della parola chiave. Quando inserite la parola

chiave (pag.45), la funzione search richiama tutti i record contenenti la parola/e inserita. Potete cercare più parole chiave simultaneamente inserendo una virgola tra ognuna. La funzione search trova e visualizza tutti i record contenenti almeno una delle parole chiave.

[C] FILE

Ricerca in base al nome del file di stile. Premete questo pulsante per richiamare il display **STYLE FILE SELECT**. Premete i pulsanti da **[A]** a **[J]** nel display per selezionare lo stile di accompagnamento desiderato. Questa funzione vi consente di trovare tutte le song che utilizzano un determinato stile di accompagnamento.

■ [D] BEAT

Ricerca in base a battuta o ritmo.

■ [E] SEARCH AREA

Seleziona una specifica locazione per la ricerca. Potete restringere ulteriormente l'area di ricerca usando le selezioni SEARCH 1 e 2.

■ [F]~[H] CLEAR

Cancella l'elemento inserito a sinistra.

■ [1▲▼] TEMPO FROM

Potete restringere la ricerca anche specificando un'estensione di tempo. Questa funzione vi consente di impostare il tempo minimo da ricercare. Per resettare al minimo il valore tempo, premete entrambi i pulsanti[▲▼].

■ [2▲▼]TEMPO TO

Questa funzione vi consente di impostare il tempo massimo da ricercare. Per resettare al massimo il valore tempo, premete entrambi i pulsanti [▲▼].

■ [3▲▼]~[5▲▼] GENRE

Seleziona il genere musicale specifico per la ricerca. Le opzioni disponibili vanno da tutti i generi (ANY), a generi preset e ai generi da voi inseriti (pag.69).

■ [8▼] CANCEL

Premetelo per annullare l'operazione e tornare al display precedente.

70



.,-1 (ABC2) (DEF3) (GH14) (JKL5) (PARS7) (TUV8) (HXYZ9) ..0 (ANS

USIC



II display STYLE FILE
SELECT può essere usato
solo per selezionare il nome
dello stile da ricercare; non é
utilizzabile per richiamare
l'attuale stile di accomp.

MNOG OK Delete cance

Editare i Record — Music Finder Record Edit

Da questo display potete richiamare i record esistenti ed editarli in base alle vostre esigenze. Potete usare questa funzione anche per creare i vostri record Music Finder.



Cambiate/cancellate i dati di record. Potete anche registrare nuovi record. Per impostazioni e procedure, vedi sotto. Ausic finder record edit



J) NOTE -

Potete anche modificare/ cancellare un record preset. Per evitare di cambiarlo/cancellarlo, dopo averlo editato salvatelo con un nuovo nome.

ふ NOTE

Tutti i record Music Finder possono essere memorizzati insieme come singolo file (pag.151). Quando richiamate un file memorizzato, appare un messaggio che vi richiede di sostituire o aggiungere i record.

- Replace (sostituire): Tutti i record Music Finder contenuti nello strumento vengono cancellati e sostituiti dai record del file selezionato.
- Append (aggiungere): I record richiamati vengono aggiunti ai numeri di record vacanti.

■ [A] MUSIC

Seleziona la musica o il titolo di song per l'editing. Premete questo pulsante per richiamare il display di inserimento corrispondente e poi eseguite l'editing.

[B] KEYWORD

Seleziona la parola chiave per l'editing. Premete questo pulsante per richiamare il display di inserimento corrispondente e poi eseguite l'editing. Potete inserire anche più parole chiave, separate da una virgola.

■ [C] FILE

Seleziona il nome di file per l'editing. Inserite sempre il nome quando registrate un nuovo record. Premete il pulsante per richiamare il display **STYLE FILE SELECT**. Premete i pulsanti da **[A]** a **[J]** nel display per selezionare il file che desiderate cambiare/cancellare/registrare.

■ [D] BEAT

Seleziona la battuta (divisione del tempo) per l'editing. Quando viene selezionato un altro file premendo il pulsante **[C]**, l'attuale impostazione beat viene sostituita con quella del file selezionato.

■ [E] FAVORITE

Aggiunge il record selezionato alla pagina FAVORITE (pag.69).

[F]~[H] CLEAR

Cancella l'elemento inserito a sinistra.

[I] DELETE RECORD

Cancella il record selezionato. Il numero di record cancellato rimane vuoto. Quando premete questo pulsante, appare un messaggio che vi chiede di eseguire, annullare o cancellare l'operazione.

- YES Premetelo per cancellare il record e chiudere il display.
- NO Premetelo per chiudere il display senza cancellare il record.

CANCEL...... Premetelo per chiudere la finestra di messaggio e tornare al display precedente.





」)NOTE

Il display STYLE FILE SELECT può essere usato solo per selezionare il nome dello stile da editare; non é utilizzabile per richiamare l'attuale stile di accomp.

J) NOTE

Ricordate che l'impostazione Beat qui eseguita si riferisce solo alla funzione Music Finder e non influenza l'impostazione Beat dello stile di accompagnamento stesso.

[J] NEW RECORD

Registra un nuovo record. Per la registrazione viene usato il numero di record vuoto disponibile, più basso. Quando premete questo pulsante, un messaggio vi richiede di eseguire, annullare o cancellare l'operazione.

YES Premetelo per registrare il record e chiudere il display.

NO Premetelo per chiudere il display senza registrare il record.

CANCEL...... Premetelo per chiudere la finestra di messaggio e tornare al display precedente.

■ [1▼▲] TEMPO

Determina il tempo per il record selezionato. Quando cambiate file usando il pulsante [C], il tempo cambia automaticamente su quello del file cambiato.

■ [3▼▲]~[5▼▲] GENRE

Seleziona il genere specifico per l'editing. Sono inclusi tutti i generi preset ed i generi eventualmente da voi inseriti.

■ [6▼▲] GENRE NAME

Per l'inserimento di un nome di genere. Premete questo pulsante per richiamare il display di inserimento del nome di genere e poi editatelo come desiderate. E' possibile memorizzare un massimo di 200 nomi di genere. Il

nome di genere inserito diventa operativo quando il record attuale viene editato (sovrascritto) premendo il pulsante [8▲] (OK) o quando viene registrato un nuovo record premendo il pulsante [J] (NEW RECORD).

Se uscite dal display MUSIC FINDER EDIT senza editare o registrare un record, il nome di genere inserito viene cancellato.

■ [8▲] OK

Esegue tutti gli editing e le modifiche nel record. Quando premete questo pulsante, appare un messaggio che vi richiede di eseguire, annullare o cancellare l'operazione.

YES Premetelo per sostituire il record e chiudere il display.

NO Premetelo per chiudere il display senza sostituire il record.

CANCEL...... Premetelo per chiudere la finestra di messaggio e tornare al display precedente.

■ [8▼] CANCEL

Premetelo per annullare l'operazione e tornare al display MUSIC FINDER.

BNOTE Il numero massimo di record é 2500 (PSR-2000)/ 1200 (PSR-1000), inclusi i record

interni.


I Multi Pad

I Multi Pad della PSR-2000/1000 possono essere usati per suonare varie sequenze ritmiche e melodiche pre-registrate, utilizzabili per aggiungere colore all'esecuzione su tastiera.



Suonare i Multi Pad

Selezionate il banco desiderato nel display MULTI PAD Bank (pag.38).

Premete uno dei Multi Pad.



La phrase corrispondente (in questo caso per il Pad 4) inizia a suonare non appena viene premuto il pad.

La funzione Multi Pad consente di fermare la riproduzione nel mezzo della phrase in due modi:

- Per fermare tutti i pad, premete e rilasciate il pulsante [STOP].
- Per fermare specifici pad, tenete premuto il pulsante [STOP] e premete il/i pad che desiderate fermare.

Chord Match

Attivate ACMP (pag.60).

2

2

Suonate un accordo con la mano sinistra e premete uno dei Multi Pad.



In questo esempio, la phrase per il Pad 1 verrà trasposta in FA maggiore prima di essere riprodotta. Provate a suonare altri accordi e a premere i pad. Ricordate che mentre suona un pad, potete cambiare anche gli accordi.

」、NOTE

ト NOTE

Lo stato di on/off di Chord Match dipende dal banco Multi Pad selezionato.

- Battete su uno dei Multi Pad ad un tempo qualsiasi per riprodurre la phrase corrispondente al tempo attualmente impostato.
- Potete anche suonare due, tre o quattro Multi Pad simultaneamente.
- Premendo il pad mentre viene riprodotto, questo si fermerà e ricomincerà a suonare dall'inizio.

Editare i Multi Pad

Questa funzione vi consente di copiare singole impostazioni Multi Pad da un banco Multi Pad a un altro.



Seleziona il/i Multi Pad desiderato.

Riprodurre le Song

In questa sezione impareremo come riprodurre le song. Le song includono le song interne dello strumento, le esecuzioni da voi registrate usando le funzioni di registrazione (pag.92) e i dati di song in commercio. Potete usare questa versatile funzione in molti modi e suonare la tastiera seguendo la song registrata. E' anche possibile visualizzare a display le note (solo PSR-2000) ed i testi.

Se collegate alla PSR-2000 un microfono, potete cantare seguendo la song o l'accompagnamento automatico aggiungendo automaticamente parti armoniche vocali (pag.128).



Tipi di Song Compatibili

- I dischi recanti questo logo contengono dati di song compatibili GM (General MIDI).
- ΧΞ

I dischi recanti questo logo contengono dati di song compatibili con il formato Yamaha XG. XG é un avanzamento dello standard "GM system Level 1" e, rispetto a questo, offre più voci, maggior controllo di editing e supporta svariate sezioni e tipi di effetti.



l dischi recanti questo logo contengono dati di song compatibili con il formato Yamaha DOC (Disk Orchestra Collection).



I dischi recanti questo logo contengono dati di song compatibili con il formato Yamaha MIDI file.

」 NOTE

I dati musicali in commercio sono soggetti a restrizioni da copyright e sono dedicati al solo uso personale.

-) NOTE -

Per maggiori informazioni circa i tipi di file di song compatibili con la PSR-2000/ 1000, vedi pag.159.

Riprodurre le Song

Suonare le Song Interne



」)NOTE -

L'accompagnamento si ferma quando fermate la song. Se avviate la song mentre sta suonando lo stile, l'accompagnamento si ferma automaticamente.

Riprodurre Simultaneamente Song e Stile di Accompagnamento Quando riproducete simultaneamente song e stile di accompagnamento, i canali 9-16 dei dati di song vengono sostituiti con i canali dello stile di accompagnamento, consentendovi di usare gli stili di accompagnamento automatico al posto delle parti di accompagnamento della song. Eseguite le impostazioni qui di seguito indicate e suonate gli accordi sostitutivi al posto dei dati di accordo della song.				
 Pulsante [ACMP]ON Pulsante [AUTO FILL IN]ON 				
Selezionate la song e avviate la riproduzione premendo il pulsante SONG [START/STOP].				
2 Selezionate lo stile di accompagnamento desiderato.				
3 Avviate lo stile premendo il pulsante STYLE [START/STOP].				
4 Mentre suona la song, inserite un'intervallo (break) o cambiate le sezioni (usando i pulsanti della sezione STYLE). Quando cambiate sezioni, suonano i pattern di fill-in.				
_o stile si ferma automaticamente quando la song termina o viene interrotta.				

Riprodurre Song su Disco

Inserite il disco nel drive.



 Inserite il disco con l'etichetta rivolta verso l'alto.

Durante la riproduzione potete far tornare la song all'inizio e riprodurla di

Il metodo di riproduzione é uguale a quello descritto in "Suonare le Song Interne" (pag.76) tranne che nel display **SONG** dovrete selezionare la pagina **FLOPPY DISK**.

Altre Operazioni Relative alla Riproduzione

Repeat / Rewind / Fast forward



Premete questo pulsante per richiamare il display SONG POSITION (vedi sotto). Per tornare al display SONG, premete il pulsante [EXIT].

Display SONG POSITION

Quando é selezionato "**BAR**", potete specificare un numero di misura (conteggiato dall' inizio della song), usando i pulsanti **[REW]** e **[FF]**. Quando é selezionato "**PHRASE MARK**", specificate il numero di phrase usando i pulsanti **[REW]** e **[FF]**.



"PHRASE MARK" é visualizzato solo quando la song contiene tali dati. Premete il pulsante [J] per alternare tra "BAR" e "PHRASE MARK" e usate poi i pulsanti [REW] e [FF] per selezionare la misura o la phrase desiderata.

■ Regolare Bilanciamento Volume / Escludere Canali Specifici



Premetelo per richiamare il display BALANCE (pag.61).

Premetelo per richiamare il display CHANNEL ON/OFF (pagina sotto).

Display CHANNEL ON/OFF



Selezionate **[SONG]** usando il pulsante **[CHANNEL ON/OFF]** ed escludete il canale desiderato, impostandolo su **[OFF]**. Per regolare in **solo** un canale (suonerà solo quel canale), tenete premuto il pulsante corrispondente a quel canale. Per annullare il solo per quel canale, premete di nuovo il pulsante del canale.

J) NOTE

Prima di procedere, leggete la sezione "Maneggiare il Drive per Floppy Disk (FDD) ed i Floppy Disk" (pag.7).

♪ NOTE

Potete impostare se la PSR-2000/1000 richiama automaticamente o meno la prima song su disco non appena viene inserito il disco (pag.150).

♪ NOTE

Alcuni dati di song per la PSR-2000/1000 sono stati registrati con speciali impostazioni "free tempo". Durante la riproduzione di questi dati di song, i numeri di misura visualizzati a display non corrisponderanno alla misura attuale, serviranno solo come riferimento di quanta song é stata riprodotta.

Phrase Mark Questi dati specificano una

Questi dati specificano una determinata locazione nei dati di song

ふ NOTE

Channel Si riferisce al canale MIDI nei dati di song. I canali per la PSR-2000/1000 sono assegnati come illustrato di seguito. Song 1 - 16 Stile Accompagnamento 9 - 16

Escludere Specifiche Parti - Traccia1/Traccia2/Tracce Extra

La funzione Mute vi consente di escludere alcune parti della song (Traccia1, Traccia2, Tracce Extra) e riprodurre solo quelle che desiderate ascoltare. Ad esempio, per esercitarvi sulla melodia di una song, potete escludere solo la parte della mano destra e suonarla direttamente.



Riproduzione Ripetuta di una Sezione Specifica

E' possibile specificare una determinata sezione della song (compresa tra i punti A e B) e riprodurla ripetutamente.



Visualizzare le Note — Score (solo PSR-2000)

Con questa funzione é possibile visualizzare automaticamente a display le note durante la riproduzione della song. Questa funzione é particolarmente utile in fase di registrazione oppure durante la riproduzione delle Demo song.



) NOTE

Se non é visualizzato il display MAIN (a sinistra), premete il pulsante [DIRECT ACCESS] seguito dal pulsante [EXIT].

」、NOTE

Le note visualizzate sono generate dalla PSR-2000/ 1000 in base ai dati di song. Ne risulta che potrebbero differire dagli spartiti della song in commercio, specialmente nel caso vengano visualizzati passaggi particolarmente complicati o numerose note brevi.

♪ NOTE

Alcuni dati di song della PSR-2000/1000 sono state registrate con speciali impostazioni "free tempo". Per questi dati, tempo, movimenti, misura e note non saranno visualizzati correttamente.

♪ NOTE

[RIGHT] e [LEFT] non possono essere disattivati contemporaneamente.

1) NOTE

Il nome della nota é indicato a sinistra della nota. Quando lo spazio tra le note é troppo ridotto, l'indicazione potrebbe spostarsi in alto a sinistra della nota.

J) NOTE

Potete aumentare il numero di misure visualizzate, diminuendo il numero di elementi da visualizzare (parti, testi, accordi, etc.).

♪ NOTE

Quando accidenti (diesis e bemolle) e note non possono essere visualizzati su una sola riga, vengono visualizzati nella riga successiva, da metà della misura.

J) NOTE

Le funzioni di notazione non sono utilizzabili per creare dati di song inserendo le note. Per informazioni circa la creazione di dati di song, vedi pag.96.

Impostazioni Dettagliate per la Notazione



ふ NOTE -

Quando "LEFT" e "RIGHT" sono impostati sullo stesso canale, le note delle parti della mano destra e sinistra sono visualizzate in formato piano (due pentagrammi collegati).

■ [1▲▼] LEFT CH/[2▲▼] RIGHT CH

Determina il canale Left (sinistro/ dedicato alla parte della mano sinistra) e Right (destro/ dedicato alla parte della mano destra). Questa impostazione torna su **AUTO** quando viene selezionata una nuova song.

AUTOI canali delle parti destra e sinistra vengono assegnati automaticamente, impostando le parti sullo stesso canale specificato nel display SONG SETTING del menu Function (pag.137).

1-16.....Assegna la parte al canale specificato, 1-16.

OFF (LEFT CH only)....Nessun canale assegnato.

■ [3▲▼], [4▲▼] KEY SIGNATURE

Vi consente di inserire cambi di chiave nel mezzo di una song, quando la song é ferma, e di trasporre così l'intonazione in qualsiasi punto della song. Per un elenco delle intonazioni ed i relativi tasti minori e accidenti, fate riferimento al seguente schema.

Chiavi ed Accidenti



La nota \circ indica la nota fondamentale della chiave maggiore e la nota • indica la fondamentale della relativa minore.

■ [5▲▼] QUANTIZE (quantizzazione)

Vi consente di controllare la risoluzione di nota nella notazione e di spostare o correggere il tempo di tutte le note visualizzate in modo da allinearlo ad un particolare valore di nota. Assicuratevi di selezionare il valore della nota più piccola usata nella song.

Risoluzione di nota:

nota da 1/4, nota da 1/8, nota da 1/16, nota da 1/32, terzina di nota da 1/4, terzina di nota da 1/8, terzina di nota da 1/16, terzina di nota da 1/32.

ン NOTE

Le note più brevi e le note con ornamenti (es. trilli) più brevi della risoluzione di nota, non saranno visualizzate nella notazione.

■ [6▲▼] NOTE NAME

Quando [NOTE NAME] é abilitato, sono indicati nome della nota e solfeggio (do, re, mi, etc.).

ABC I nomi delle note sono indicati in lettere (C, D, E, F, G, A, B).

Fixed Do...... I nomi delle note sono indicati in solfeggio e cambiano in base alla lingua selezionata (pag.49).

EnglishDo Re Mi Fa Sol La TiFrenchUt Re Mi Fa Sol La SiItalianDo Re Mi Fa Sol La SiGermanDo Re Mi Fa Sol La SiSpanishDo re Mi Fa Sol La SiJapanese $\nvDash \lor \lor \lor \lor \lor \lor \lor$

Movable Do..... I nomi delle note sono indicati in solfeggio, in base agli intervalli di scala ed in tal modo si riferiscono alla tonalità. La nota fondamentale é indicata come Do. Ad esempio, nella tonalità di G maggiore, la nota fondamentale Sol verrà indicata come Do. Come per "Fixed Do", l'indicazione cambia a seconda della lingua selezionata.

■ [8▲] OK

Chiude il display di impostazione dettagliata ed avvia la generazione della notazione. Potete eseguire questo comando anche premendo il pulsante **[ENTER]** del pannello.

■ [8▼] CANCEL

Chiude il display di impostazione dettagliata senza modificare le impostazioni. Potete eseguire questo comando anche premendo i pulsanti **[EXIT]** o **[RECORD]** del pannello.

」 NOTE

Potete selezionare le pagine display (una prima e dopo) utilizzando i pulsanti [BACK] /[NEXT] o il pedale (pag. 139).

Visualizzare i Testi (Lyrics)

Questa funzione vi consente di visualizzare i testi mentre viene riprodotta la song e vi permette così di cantare più facilmente seguendo la vostra esecuzione o la riproduzione della song. * L'ingresso microfonico é disponibile solo sulla PSR-2000.



Salvare&Richiamare i propri Setup di Pannello—Registration Memory

Registration Memory é una potente funzione che vi consente di impostare la PSR-2000/1000 esattamente come desiderate, selezionando voci, stili, effetti etc. e salvando queste impostazioni di pannello per richiamarle all'occorrenza. Quando necessario, premete il pulsante REGISTRATION MEMORY appropriato per utilizzarle.



Registrare Impostazioni di Pannello—Registration Memory

7

8

Qui di seguito illustriamo come registrare le proprie impostazioni di pannello nei pulsanti REGISTRATION MEMORY. Eseguite tutte le impostazioni desiderate usando i controlli di pannello: Registration Memory le "ricorderà" per voi.



A

5

6

3

2

2

3

4

5

Indicatore verdeL'impostazione viene registrata ma non selezionata. Indicatore rosso......L'impostazione viene registrata e selezionata.

Indicatore spento......Non viene registrata alcuna impostazione di pannello.

6

7

8

REGISTRATION MEMORY

ป

Le song e gli stili su disco non possono essere registrati nelle Registration Memory. Per registrare song o stili su disco, copiate i dati nella sezione "USER" del display **SONG/STYLE** (pag. 38) e registrate i dati separatamente.

J NOTE



000

I dati precedentemente registrati nel pulsante REGIS-TRATION MEMORY (indicatore verde o rosso) saranno cancellati e sostituiti dalle nuove impostazioni.

2

Salvare i propri Setup Registration Memory

Le impostazioni registrate nei pulsanti REGISTRATION MEMORY [1]-[8] vengono salvate in un singolo file.



Display REGISTRATION EDIT

I contenuti dell'attuale banco Registration Memory (REGIST.) sono elencati nella videata **REGISTRATION EDIT**. I nomi dei preset Registration Memory memorizzati, sono visualizzati a display e gli indicatori dei relativi pulsanti REGISTRATION MEMORY sono illuminati in verde.

Da questa videata potete selezionare, assegnare nomi o cancellare i preset Registration Memory.

Select	Premete i pulsanti [A] - [J]. Il display REGIST. é collegato ai pulsanti REGISTRATION MEMORY
	[1] - [8]. Quando selezionate a display il preset Registration Memory, il pulsante corrispondente
	si illumina (in rosso).
Name	Stessa procedura di "Assegnare Nomi a File e Cartelle" (pag.41) delle "Operazioni Base -
	Organizzare i propri Dati".

DeleteStessa procedura di "Cancellare File/Cartelle" (pag.43) delle "Operazioni Base - Organizzare i propri Dati".

Richiamare un Setup Registration Memory

Potete richiamare tutte le impostazioni di pannello eseguite o solo quelle necessarie. Ad esempio, se de-selezionate "STYLE" nel display **REGISTRATION MEMORY**, potete conservare lo stile attualmente selezionato anche se cambiate preset Registration Memory preset.

」)NOTE —

Selezionate il banco desiderato nel display **REGISTRA-TION BANK** (pag.85).

Richiamare le Impostazioni Registrate

Premete il pulsante REGISTRATION MEMORY appropriato (uno il cui indicatore sia verde) e richiamate le impostazioni desiderate.





[NEXT] o il pedale (pag.142).

Selezionare le Impostazioni Freeze



3 Premete il pulsante [FREEZE]. Quando é attiva Freeze (spia illuminata), le impostazioni specificate nella pagina Freeze non varieranno anche se cambiate preset Registration Memory.



000

2

3

Ą

4

Editare le Voci — Sound Creator

La PSR-2000/1000 é dotata di una funzione Sound Creator che vi consente di creare le vostre voci editando alcuni parametri delle voci esistenti. Una volta creata una voce, potete salvarla come voce USER e utilizzarla in gualsiasi momento.



ふ NOTE

- La voce può essere editata in tempo reale durante la riproduzione di stili/ song.
- Ricordate che le regolazioni dei parametri potrebbero non variare molto il suono, a seconda delle impostazioni originali della song.

Procedura



Editate i parametri di voce.

Le operazioni per ogni funzione qui selezionata, sono illustrate in dettaglio a pag.89 (Voce normale) e a pag.91 (Organ Flutes).



Salvate la voce editata nel drive USER (Flash ROM) o come voce USER (pag.44).

5

Premete il pulsante [USER] per selezionare la voce editata e suonate la tastiera.

Parametri Voce Normale

COMMON	Determina le impostazioni comuni come volume voce e ottava.
SOUND	Determina timbro/EG (Envelope Generator)/vibrato della voce.
EFFECT/EQ (PSR-2000) EFFECT (PSR-1000)	Determina profondità/tipo dell'effetto ed impostazioni dell'equalizzatore.
HARMONY	Determina le impostazioni Harmony/Echo.

Ricordate che esistono alcuni parametri le cui impostazioni Sound Creator influenzano solo la voce della parte Main.

I seguenti parametri sono collegati a quelli contenuti in ogni display.

Parametro Common (comune)	Altre Locazioni	
MONO	VOICE EFFECT (pannello superiore)	pag. 58
PORTAMENTO TIME	MIXING CONSOLE	pag. 123
FILTER BRIGHTNESS	MIXING CONSOLE	pag. 123
FILTER HARMONIC CONTENT	MIXING CONSOLE	pag. 123
REVERB DEPTH	MIXING CONSOLE	pag. 124
CHORUS DEPTH	MIXING CONSOLE	pag. 124
DSP ON/OFF	VOICE EFFECT (pannello superiore)	pag. 57
DSP DEPTH	MIXING CONSOLE	pag. 124
DSP TYPE/VARIATION	MIXING CONSOLE/VOICE EFFECT (pannello sup.)	pagg.58,124
EQ LOW/GAIN	MIXING CONSOLE	pag. 121
EQ HIGH/GAIN	MIXING CONSOLE	pag. 121
HARMONY/ECHO TYPE	HARMONY/ECHO (FUNCTION)	pag. 143
HARMONY/ECHO VOLUME	HARMONY/ECHO (FUNCTION)	pag. 143
HARMONY/ECHO SPEED	HARMONY/ECHO (FUNCTION)	pag. 143
HARMONY/ECHO ASSIGN	HARMONY/ECHO (FUNCTION)	pag. 143
HARMONY/ECHO CHORD NOTE ONLY	HARMONY/ECHO (FUNCTION)	pag. 143
HARMONY/ECHO TOUCH LIMIT	HARMONY/ECHO (FUNCTION)	pag. 143

COMMON

Le seguenti spiegazioni si riferiscono al punto #3 di pag.87.



SOUND

Le seguenti spiegazioni si riferiscono al punto #3 di pag.87.



Determina le impostazioni di filtro, EG e vibrato (vedi sotto).

■ FILTER

Le impostazioni FILTER determinano il timbro generale del suono, esaltando o tagliando determinate frequenze.

BRIGHTNESS

Determina la frequenza di cutoff o l'estensione di frequenza effettiva (resonance) del filtro (vedi diagramma). A valori più alti corrisponde un suono più brillante.



Oltre a rendere il suono più brillante o più cupo, Filter può essere usato per produrre effetti elettronici, tipo sintetizzatore.

• Harmonic Content

Determina l'enfasi data alla frequenza di cutoff, impostata in BRIGHTNESS (vedi diagramma). A valori più alti corrisponde un effetto più pronunciato.



Le impostazioni EG (Envelope Generator) determinano in che modo il livello del suono cambia nel tempo. Consentono di riprodurre molte caratteristiche sonore di strumenti acustici, come il rapido attacco e decadimento di suoni percussivi o il rilascio lungo di un tono di piano sostenuto.

- ATTACK Determina quanto rapidamente il suono raggiunge il livello massimo dopo che é stato premuto il tasto. Più alto é il valore e più lento é l'attacco.
- DECAY...... Determina quanto rapidamente il suono raggiunge il livello di sustain (un livello leggermente inferiore rispetto al massimo). Più alto é il valore e più lento é il decadimento.
- RELEASE Determina quanto rapidamente il suono decade fino al livello zero, dopo che un tasto é stato rilasciato. Più alto é il valore e più lento é il rilascio.



Se RELEASE é impostato su un valore alto, il sustain sarà lungo.

VIBRATO

- DEPTH...... Determina l'intensità dell'effetto di Vibrato (vedi diagramma). A impostazioni elevate corrisponde un Vibrato più pronunciato.
- SPEED...... Determina la velocità del Vibrato (vedi diagramma).
- DELAY Determina la quantità di tempo che intercorre tra il momento in cui viene suonato un tasto all'inizio del Vibrato (vedi diagramma). Impostazioni elevate aumentano il delay dell'onset del Vibrato.



EFFECT/EQ

Le seguenti spiegazioni si riferiscono al punto #3 di pag.87.



Sustain di ogni voce quando é abilitato il pulsante [SUSTAIN].

HARMONY

Le seguenti spiegazioni si riferiscono al punto #3 di pag.87.



I parametri sono uguali a quelli del display HARMONY/ECHO di FUNCTION (vedi pag.144).

Organ Flutes (solo PSR-2000)

Oltre alle voci di organo della categoria ORGAN, la PSR-2000 incorpora la voce ORGAN FLUTES.



- Regola il piedaggio (footage).

Parametri

Organ Type		Specifica il tipo di generazione sonora di organo da simulare: Sine o Vintage.		
Rotary SP Speed		Il pulsante Rotary SP Speed ([C]) alterna tra velocità slow (lenta) e fast (rapida) di rotary speaker quando per Organ Flutes é selezionato un effetto rotary speaker (vedi "DSP Type" sotto)e il pulsante VOICE EFFECT [DSP] é attivato (il pulsante Rotary SP Speed ha la stessa funzione del pulsante VOICE EFFECT [VARIATION]).		
Vibrato On/Off		Questo pulsante ([G]) attiva/disattiva l'effetto di vibrato per la voce Organ Flutes.		
Vibrato Depth		Impostabile su tre livelli diversi usando il pulsante Vibrato Depth ([H]). Il pulsante seleziona in sequenza le seguenti profondità: "1", "2", "3".		
Footage		Le impostazioni footage (piedaggio) determinano il suono base di organ flutes. Il termine "footage" si riferisce alla generazione sonora dei tradizionali organi a canne in cui il suono é prodotto da canne di lunghezza diversa (misurate in piedi). Più lunga é la canna e più bassa é l'into- nazione del suono. Quindi l'impostazione 16' determina la componente della voce con la tonalità più bassa mentre l'impostazione 1' determina la componente più alta. Maggiore é il valore di questa impo stazione e più alto é il volume del piedaggio corrispondente. Miscelando volumi diversi di piedaggi, potrete creare suoni di organo personalizzati.		
Volume (VOL)		Regola il volume generale di Organ Flutes. Più lunga é la barra grafica e più alto é il volume.		
Response (RESP)		Il controllo Response influenza sia la porzione di attacco che di sustain del suono, aumentando o c minuendo il tempo di risposta del crescendo iniziale e il rilascio, basati sui controlli FOOTAGE. Più é il valore e più lento saranno crescendo e rilascio.		
Vibrato Speed (VIB. SP	PEED)	Determina la velocità del vibrato controllata da Vibrato On/Off e Vibrato Depth, sopra descritti.		
Mode		Il controllo MODE seleziona due modi: FIRST e EACH. Nel modo FIRST l'attacco é applicato solo alle prime note suonate e tenute simultaneamente; mentre le prime note vengono tenute, a qualsiasi nota suonata successivamente non viene applicato l'attacco. Nel modo EACH l'attacco é applicato in modo equo a tutte le note.		
Attack (4', 2 2/3', 2')		I controlli ATTACK regolano il suono di attacco della voce ORGAN FLUTE. I controlli 4', 2 2/3 'e 2' aumentano o riducono la quantità di suono di attacco ai piedaggi corrispondenti. Più lunga é la ba grafica e più alto é il suono dell'attacco.		
Length (LENG)		Il controllo LENGTH influenza la porzione di attacco del suono producendo un decadimento più lu o più breve subito dopo l'attacco iniziale. Più lunga é la barra grafica e più lungo é il decadimento.		
Reverb Depth Chorus Depth DSP on/off DSP Depth		Per dettagli circa gli effetti digitali, vedi pagg. 57, 124.		
DSP Type		Determina il tipo di effetto DSP applicato alla voce Organ Flutes. Normalmente si tratterà di uno dei sette effetti Rotary Speaker disponibili. Se é selezionato un altro tipo di effetto, il pulsante Rotary SP Speed ([C]) nel display FOOTAGE/VOL/ATTACK non controllerà la velocità del rotary speaker ma avrà la stessa funzione del pulsante VOICE EFFECT [VARIATION].		
Variation	Variation	Determina se la variazione DSP sarà impostata su Slow o Fast quando viene selezionata la voce Organ Flutes (se é attiva la funzione Voice Set, pag.143).		
	Value	Imposta il valore del parametro DSP variation (es. "LFO Freq" per un effetto Rotary Speaker) quando é attivo DSP variation.		
EQ Low EQ High		I parametri EQ determinano Frequenza e Gain delle bande Low e High EQ.		

Registrare le proprie esecuzioni e Creare le Song — Song Creator

Grazie a queste semplici ma potenti funzioni di creazione di song, potete registrare le vostre esecuzioni su tastiera e memorizzarle per richiamarle in qualsiasi momento. Sono disponibili vari metodi di registrazione: Registrazione Rapida (Quick Recording, pag.93), per registrare facilmente e velocemente; Registrazione Multi (Multi Recording, pag. 94) per registrare più parti diverse tra loro e Registrazione Step (Step Recording, pag.96) per inserire le note una per volta. Le song possono includere non solo le impostazioni di voce per l'esecuzione su tastiera (Main, Left, Layer) ma anche gli effetti e le parti vocal harmony e di accompagnamento automatico. Le song registrate possono essere memorizzate nella memoria interna o su floppy disk (pagg. 38, 44).



Circa la Registrazione di Song

■ Registrazione Rapida (Quick Recording, pag.93)

E' il metodo di registrazione più semplice e vi consente di registrare rapidamente le song mentre vi esercitate. Potete selezionare una delle seguenti parti: mano destra, mano sinistra, accompagnamento automatico, multi pad. Ad esempio, potete registrare solo l'esecuzione della mano destra oppure registrare simultaneamente mano destra e accompagnamento automatico.

■ Registrazione Multi (Multi Recording, pag.94)

Vi consente di registrare una song con più suoni e creare il suono di un'intera orchestra. Registrate l'esecuzione di ogni singolo strumento e create le vostre composizioni orchestrali! Potete anche registrare la vostra esecuzione su una parte già esistente di una song interna o di una song su disco.

■ Registrazione Step (Step Recording, pag.96)

Questo metodo é simile alla scrittura delle note su carta. Vi consente di inserire singolarmente ogni nota, specificandone intonazione e durata. E' ideale per registrazioni precise o registrazioni di parti molto difficili da eseguire.

Editing delle Song (pag.102)

La PSR-2000/1000 vi consente di editare le song registrate con uno dei metodi di registrazione Quick, Multi e Step.

」 NOTE

- La capacità della memoria interna della PSR-2000/1000 é di circa 580KB (PSR-2000) / 260KB (PSR-1000). La capacità di memoria per dischi 2DD e 2HD é rispettivamente di circa 720KB e 1.44MB. Quando memorizzate dati in queste locazioni, tutti i tipi di file della PSR-2000/ 1000 (Voci, Stili, Song, Registration, etc.) vengono memorizzati insieme.
- Non é possibile registrare il segnale del microfono (PSR-2000).
- Le song vengono registrate automaticamente come SMF (Standard MIDI File formato 0). Per informazioni circa l'SMF, vedi pag.159.
- La riproduzione dei dati di song registrati può essere trasmessa dal MIDI OUT consentendovi di usare i suoni di un generatore sonoro esterno collegato (pag.146).
- Il livello di volume di ogni canale della song può essere regolato da Mixing Console e le impostazioni possono essere salvate. Inoltre, anche dopo aver impostato una voce per la vostra registrazione da tastiera, potete registrare selezioni di voce in modo che questa cambi automaticamente durante la riproduzione (pag.104).

Registrazione Rapida (Quick Recording)

E' il metodo di registrazione più semplice, ideale per registrare e riprodurre rapidamente una song su cui vi state esercitando, così da controllare i progressi compiuti.



Riproducete la vostra nuova song

Per riprodurre la song appena registrata, riportatela all'inizio usando il pulsante [TOP] e premete il pulsante SONG [START/STOP]. La riproduzione si ferma automaticamente al termine della song e si riposiziona all'inizio.

Potete editare i dati di song registrati, dai display SONG CREATOR (1 - 16) (pag. 105). Premete il pulsante [6 $\mathbf{\nabla}$] del display **SONG** per memorizzare i dati registrati (pagg.38, 44).

PSR-2000/1000

disk (pag.38, 44).

Disattivando lo strumento si

cancella l'esecuzione registrata. Per salvare la registra-

zione memorizzatela nella

memoria interna o su floppy

93

Registrazione Multi (Multi Recording)

Questo metodo vi consente di registrare una song con suoni di più strumenti diversi su sedici canali e di creare così le sonorità di un'intera orchestra.

La struttura dei canali e delle parti é illustrata nel seguente schema.

Canali	Parti (impostaz.default)	Parti disponibili	Canali	Parti (impostaz.default)	Parti disponibili
1	Voce MAIN	Voce MAIN, LAYER, LEFT 9 Stile d Multi Pad1	Stile di accomp. RHYTHM 1	Voic MAIN, LAYER, LEFT Multi Pad1	
2	Voce MAIN	Multi Pad2 Multi Pad3	10	Stile di accomp. RHYTHM 2	Multi Pad2 Multi Pad3
3	Voce MAIN	Multi Pad4 Stile di accomp. RHYTHM 1 Stile di accomp. RHYTHM 2 Stile di accomp. BASS Stile di accomp. CHORD1 Stile di accomp. CHORD2 Stile di accomp. PAD Stile di accomp. PHRASE1 Stile di accomp. PHRASE2 MID1	11	Stile di accomp. BASS	Multi Pad4 Stile di accomp. RHYTHM 1 Stile di accomp. RHYTHM 2
4	Voce MAIN		12	Stile di accomp. CHORD1	Stile di accomp. RATTINI 2 Stile di accomp. BASS Stile di accomp. CHORD1
5	Voce MAIN		13	Stile di accomp. CHORD2	Stile di accomp. CHORD2 Stile di accomp. PAD
6	Voce MAIN		14	Stile di accomp. PAD	Stile di accomp. PHRASE1
7	Voce MAIN		15	Stile di accomp. PHRASE1	Stile di accomp. PHRASE2
8	Voce MAIN		16	Stile di accomp. PHRASE2	

Circa le parti degli stili di accompagnamento

Rhythm.....E' la base dell'accompagnamento e contiene pattern di batteria e percussioni. Normalmente é usato uno dei drum kit (kit percussivi). Bass.......Questa parte usa vari suoni di strumenti adatti allo stile, come basso acustico, basso synth, etc.

Chord......E' l'accompagnamento di accordi ritmici, comunemente usato con voci di piano o chitarra.

Pad.....Questa parte é composta da accordi sostenuti ed é comunemente usata per suoni come archi, organo e coro.

PhraseQuesta parte é usata per abbellimenti e riff che esaltano la song, come accenti nella sezione fiati e arpeggi di accordi.

Per creare una nuova song:

START/STOP

 \supset / \square

REW

~

Per registrare la vostra esecuzione sulla parte di una song interna o di una song su disco:

Selezionate la song desiderata (pag.76, 78).

J NOTE -

La parte viene selezionata automaticamente quando si impostano su "REC" più canali simultaneamente.

[REC] .



Registrare Singole Note — Registrazione Step (Step Record)

Questo metodo vi consente di creare una song inserendo le note una per volta, cioé senza suonarle in tempo reale. E' particolarmente utile per registrare separatamente accordi e melodia.

Procedura







Per chiudere il display STEP RECORD, premete il pulsante [EXIT]. Assicuratevi di premere il pulsante [I] (SAVE) (pag.44) per memorizzare i dati registrati.

Misura/Movimento/Clock (Measure/Beat/Clock)



■ Dinamica (Velocity)

La seguente tavola illustra le impostazioni disponibili ed i valori di dinamica corrispondenti.

Kbd. Vel	fff	ff	f	mf	mp	р	рр	ррр
Attuale forza di esecuzione	127	111	95	79	63	47	31	15

Tempo di Gate (Gate Time)

Sono disponibili le seguenti impostazioni:



Manual Il tempo di gate (lunghezza della nota) può essere specificato in percentuale.

Registrare le Melodie — Registrazione Step (Note)

In questa sezione illustriamo come usare la registrazione Step, guidandovi attraverso l'esempio illustrato qui a lato. Le seguenti procedure si riferiscono al punto 6 di pag.97.





Riproducete la melodia creata

Usate il pulsante **[C]** (**\Lambda**) per spostare il cursore all'inizio della song e premete il pulsante SONG **[START/STOP]** per ascoltare le nuove note inserite. Per confermare l'inserimento dei dati registrati, premete il pulsante **[EXIT]**. I dati inseriti possono essere editati nel display **SONG CREATOR (1 - 16)** (pag.105).

Registrare Cambi di Accordo per l'Accompagnamento Automatico — Registrazione Step (Chord)

La registrazione Chord Step consente di registrare i cambi di accordo dell'accompagnamento automatico uno per volta seguendo un tempo preciso. Non dovendo suonare i cambi in tempo reale, potete creare facilmente complessi cambi di accordi su cui registrare la melodia secondo la normale procedura. Le seguenti spiegazioni si riferiscono al punto 6 di pag. 97.

Inserire Accordi e Sezioni (Chord Step)

Potete ad esempio inserire la seguente progressione di accordi, seguendo la procedura qui illustrata.



₹





Riprodurre la nuova progressione di accordi creata

Usate il pulsante **[C]** (**\Lambda**) per spostare il cursore all'inizio della song e premete il pulsante SONG **[START/STOP]** per ascoltare le nuove note inserite. Per confermare l'inserimento dei dati registrati, premete il pulsante **[EXIT]**. I dati inseriti possono essere editati dal display **SONG CREATOR (CHD)** (pag.106). Premete infine il pulsante **[F] (EXPAND)** dal display **SONG CREATOR (CHD)** per convertire i dati inseriti in dati di song.

ふ NOTE

Per inserire un fill-in premete il pulsante [AUTO FILL IN] e uno dei pulsanti MAIN [A]– [D].

ふ NOTE

Simbolo END Sul display é visualizzato un simbolo "END" ad indicare la fine dei dati di song.

La posizione del simbolo End differisce a seconda della sezione inserita alla fine della song. Quando viene inserita una sezione Ending, il simbolo End segue automaticamente i dati Ending. Quando viene inserita una sezione diversa da Ending, il simbolo End é impostato due misure dopo la sezione finale.

Il simbolo End può essere inserito in qualsiasi posizione desiderata.

Selezionare le Opzioni di Registrazione: Start, Stop, Punch In/Out — Modo di Registrazione (Rec Mode)

Il metodo per richiamare questa operazione si riferisce al punto 4 di pag.96. Richiamate i seguenti display usando i pulsanti [BACK]/[NEXT].

Queste impostazioni determinano il modo in cui si avvierà la registrazione.

Normal

Premendo il pulsante SONG **[START/STOP]** si abilita Synchro standby (standby sincronizzato) e la registrazione con sovrascrittura (overwrite) si avvia suonando la tastiera.

First Key On

La registrazione con sovrascrittura si avvia appena suonate la tastiera. Questa impostazione, inoltre, preserva i dati di introduzione iniziali consentendovi di registrare sull'introduzione originale senza cancellarla.

Punch In At

La song viene riprodotta normalmente fino alla misura di Punch In indicata (impostata con i pulsanti **[3▲▼]**) e a quella misura inizia la registrazione con sovrascrittura.

Determina la misura a cui inizia la registrazione Punch In (quando é selezionato "PUNCH IN AT").





Richiama il display **SONG** da cui potete salvare i dati editati.

Determina la misura di Punch Out, a cui si ferma la registrazione Punch In (quando é selezionato "PUNCH OUT AT").

Quando é regolato su ON, potete usare il pedale 2 per controllare i punti di punch-in e punch-out. (L'attuale funzione assegnata al pedale viene cancellata). Per registrare, premete e tenete premuto il pedale. La registrazione si ferma quando rilasciate il pedale.

Queste impostazioni determinano come si fermerà la registrazione e cosa accade ai dati precedentemente registrati.

Replace All

Cancella tutti i dati successivi al punto in cui si ferma la registrazione. Punch Out

Conse

Conserva tutti i dati successivi al punto in cui si ferma la registrazione.

Punch Out At

La registrazione con sovrascrittura contiinua fino alla misura di Punch Out indicata (impostata dai pulsanti [6▲▼]) e si ferma alla misura di Punch Out, dopo la quale la riproduzione della song continua normalmente.

Circa Punch In/Out

Questa funzione é utile soprattutto per ri-registrare o sostituire una specifica sezione di un canale già registrato. Le seguenti figure indicano una serie di situazioni in cui vengono ri-registrate le misure selezionate in una phrase di otto misure.



Editare una Song registrata

Sia che abbiate registrato una song usando la registrazione Rapida (Quick), Multi o Step, potete usare le seguenti funzioni di editing per modificarne i dati.

Editare i parametri relativi al canale — Channel

Le operazioni qui illustrate si riferiscono al punto 4 di pag.96. Per richiamare il display qui di seguito illustrato, usate i pulsanti [BACK]/[NEXT].

Quantizzazione (Quantize)

Questa funzione vi consente di "pulire" o "avvicinare" il tempo di un canale precedentemente registrato. Ad esempio, il seguente passaggio musicale é stato scritto con valori precisi di nota da 1/4 e da 1/8.



Anche se pensate di aver registrato accuratamente il passaggio, la vostra esecuzione potrebbe essere leggermente in anticipo o in ritardo. La quantizzazione vi consente di allineare tutte le note nel canale in modo che il tempo sia assolutamente preciso rispetto al valore di nota specificato (vedi sotto).



Circa Quantize Size

Imposta le dimensioni (size) della quantizzazione corrispondenti alle note più piccole del canale su cui state Iavorando. Ad esempio, se i dati sono stati registrati sia con note da 1/4 che da 1/8, per Quantize size usate le note da 1/8. Utilizzando le note da 1/4, le note da 1/8 verrebbero spostate sopra le note da 1/4.



Delete (cancellazione)

Vi consente di cancellare (delete) i dati registrati sul canale specificato.



Mix

Questa funzione vi consente di mixare (miscelare) i dati di due canali e spostarne i dati risultanti in un canale diverso. Vi permette anche di copiare i dati da un canale all'altro.



Channel Transpose (trasposizione di canale)

Vi consente di trasporre verso l'alto o verso il basso di un massimo di due ottave (con incrementi di semitono) i dati registrati su singoli canali .



Determina la quantità di Channel Transpose per ogni canale.

Set Up

Potete cambiare le impostazioni iniziali della song (es. voce, livello e tempo) sulle attuali impostazioni dei controlli mixing console o di pannello.



Determina quali funzioni di riproduzione saranno richiamate automaticamente insieme alla song selezionata. E' possibile registrare tutti gli eventi (tranne "KEYBOARD VOICE") all'inizio della song.

Prima di selezionare o contrassegnare uno di questi elementi (diversi da Keyboard Voice, voce da tastiera), assicuratevi di riportare la song all'inizio, usando il pulsante **[TOP]** e di fermare la riproduzione.

Song	Memorizza l'impostazione tempo e le impostazioni eseguite da Mixing Console.
Keyboard Voice	Vi consente di impostare automaticamente la voce delle parti suonate da tastiera (Main/Layer/Left) quando riproduce-
-	te i dati di song. Memorizza la voce suonata da tastiera e le impostazioni di parte ON/OFF. Per registrare un cambio di
	voce per la parte suonata da tastiera nel mezzo di una song, fermate la song al punto desiderato, eseguite la modifica
	e premete il pulsante [D] (EXECUTE).
Lyrics language	Memorizza le impostazioni del display Lyrics.
Score Setting	Memorizza le impostazioni del display Score (solo PSR-2000).
Mic. Settings	Memorizza le impostazioni del microfono in mixing console (solo PSR-2000).

Editare Eventi di Nota — 1 - 16

Da questo display potete editare singoli eventi di nota (vedi sotto). Queste operazioni si riferiscono al punto 4 di pag. 96. Per richiamare il display sotto illustrato, premete i pulsanti **[BACK]/[NEXT]**.



Eventi di Nota

Parametro	Descrizione
Note	Determina intonazione, dinamica (volume) e lunghezza della nota.
Ctrl (Control change)	Determina numero e valore di control change. Per dettagli circa i messaggi di control change, fate riferimento alla sezione Data List (MIDI Data Format).
Prog (Program change)	Determina numero di voce (program). Per dettagli circa i messaggi di program change e come impostarli, fate riferimento alla sezione Data List (Voice List).
P.Bnd (Pitch bend)	Determina il valore di pitch bend
A.T. (After touch)	Determina il valore di aftertouch.

♪ NOTE -

Il suono delle voci registrate in modo Step può differire leggermente dall'originale.

Editare Eventi di Accordo — CHD

Da questo display potete editare gli eventi di accordo che avete registrato nella song.

Le seguenti operazioni si riferiscono al punto 4 di pag.96. Usate i pulsanti [BACK]/[NEXT] per richiamare il display qui di seguito illustrato. Tranne per il pulsante [F] (EXPAND), le seguenti operazioni sono identiche a quelle illustrate per "Editare Eventi di Nota" (pag.105).



Eventi di Accordo

Parametro	Descrizione
Style (Accompaniment style)	Visualizza il nome dello stile di accompagnamento. Per inserire uno stile, richiamate il display STYLE e selezionate lo stile desiderato.
Tempo	Determina il valore tempo.
Chord	Specifica l'accordo (fondamentale, tipo e nota on-bass).
Sect (Section)	Specifica la sezione (nome e variazione).
OnOff (Channel on/off)	Determina attivazione/disattivazione di specifici canali (ritmo, basso, etc.).
CH.Vol (Channel volume)	Determina il livello di specifici canali (ritmo, basso, etc.).
S.Vol (Style volume)	Determina il livello di tutto lo stile di accompagnamento

Editare Eventi di Sistema — SYS/EX. (System Exclusive)

Da questo display potete editare gli eventi di sistema registrati.

Le seguenti operazioni si riferiscono al punto 4 di pag.96. Usate i pulsanti **[BACK]/[NEXT]** per richiamare il seguente display. Le operazioni qui illustrate sono identiche a quelle illustrate per "Editare Eventi di Nota" (pag.105).



Eventi di Sistema (System)

Parametro	Descrizione
ScBar (Score initial measure)	Determina il numero della misura superiore (prima). Il numero viene indicato nel display MAIN o di notazione (solo PSP-2000). All'inizio dei dati di song può essere specificato solo un valore.
Tempo	Determina il valore tempo.
Time (Time signature)	Determina la divisione del tempo.
Кеу	Determina la tonalità e l'impostazione maggiore/settima.
XG Prm (XG parameters)	Vi consente di eseguire modifiche dettagliate dei dati. Per maggiori informazioni circa i parametri XG, consultate la sezione Data List (MIDI Data Format).
SYS/EX. (System Exclusive)	Visualizza i dati di Sistema Esclusivo della song. Non vi consente di modificare i contenuti dei dati ma vi permette di cancellare, copiare ed incollare i dati.
Meta (Meta event)	Visualizza i meta eventi SMF della song. Non vi consente di modificare i contenuti dei dati ma vi permette di cancellare, copiare ed incollare i dati.

Inserire ed Editare Testi (Lyric)

Code (Other controls)

Questa funzione vi consente di inserire il nome della song ed il relativo testo nonché di modificare o correggere testi già esistenti. Per maggiori informazioni circa gli eventi lyric, vedi lo schema seguente. Le operazioni qui illustrate si riferiscono al punto 4 di pag.96. Usate i pulsanti [BACK]/[NEXT] per richiamare il display qui di seguito. Le operazioni qui illustrate sono identiche a quelle illustrate per "Editare Eventi di Nota" (pag.105).

Nel seguente esempio riscriveremo una porzione dei testi di una song, "Twinkle Twinkle Little Star."

Selezionate la song interna "Twinkle Twinkle Little Star." Il metodo per la selezione é descritto a pagg. 76 e 83.



Personalizzare l'Elenco Eventi (Event List) — Filter

CR : Inserisce una linea di interruzione nei testi

Questa funzione vi consente di determinare quali tipi di eventi saranno visualizzati nei display di editing di evento. Per selezionare un evento da visualizzare, contrassegnate la finestra corrispondente al nome dell'evento. Per filtrare un evento, in modo che non venga visualizzato nell'elenco, rimuovete il contrassegno in modo che la finestra risulti vuota. Per richiamare il display sotto illustrato, premete il pulsante **[H] (FILTER)** da uno dei seguenti display: CHD, 1 - 16, SysEX, LYRICS (pag.105 - pag.107).

LF: Cancella i testi attualmente visualizzati e visualizza il set di testi successivo.



Creare Stili di Accompagnamento — Style Creator

Questa potente funzione vi consente di creare i vostri stili utilizzabili poi per l'accompagnamento automatico, esattamente come gli stili preset.



Circa la Creazione di Stili di Accompagnamento

Lo schema a lato mostra le parti base (o "canali") che compongono ogni sezione di uno stile di accompagnamento. Per creare uno stile, registrate i pattern nei vari canali, uno per volta per ogni sezione che desiderate creare.

■ Registrazione Realtime - in tempo reale (pag.110)

Potete registrare gli stili di accompagnamento semplicemente suonando le parti sulla tastiera, in tempo reale (realtime). Non dovete registrare ogni parte, potete scegliere uno stile di accompagnamento preset già esistente, simile a quello desiderato e poi aggiungere o sostituire le parti per creare il vostro stile personalizzato.

Sezione	Canale		
INTRO A - D			
MAIN A - D	RHYTHM 1, RHYTHM 2,		
FILL IN A - D	BASS, CHORD 1, CHORD 2, PAD.		
BREAK	PHRASE 1, PHRASE 2		
ENDING A - D			

Per informazioni circa la struttura degli stili di accompagnamento, vedi pag.94.

Caratteristiche della Registrazione Realtime

Registrazione Loop

Poiché la riproduzione dell'accompagnamento automatico ripete i pattern di accompagnamento di più misure in un "loop", potete registrare anche i pattern in loop. Ad esempio, se iniziate a registrare con una sezione Main di due misure, le due misure vengono registrate ripetutamente. Le note che registrate saranno riprodotte dal loop (ripetizione) successivo, consentendovi di registrare nuovo materiale ascoltando le parti che avete già registrato.

Registrazione Overdub

Questa funzione vi permette di registrare nuovo materiale su una traccia già contenente dati, senza cancellare i dati originali. Nella registrazione degli stili, i dati registrati restano intatti, a meno che non li cancelliate specificamente. Ad esempio, se iniziate a registrare con una sezione Main di due misure, le due misure vengono ripetute. Mentre registrate le note ad ogni passo del loop, quelle note vengono riprodotte a partire dal loop successivo, consentendo-vi di sovraincidere (overdub) nuovo materiale ascoltando le parti già registrate.

Registrazione Step (pag.111)

Questo metodo é simile alla scrittura delle note sul pentagramma: vi consente di inserire ogni nota singolarmente e specificarne la durata. E' ideale per registrazioni di precisione o per registrare parti difficili da suonare.

■ Assemblare uno Stile di Accompagnamento (pag.112)

Questa funzione vi consente di creare stili compositi combinando vari pattern di stili di accompagnamento interni. Ad esempio, per creare il vostro stile 8-beat, potete prendere i pattern ritmici dallo stile "8 Beat 1", usare il pattern di basso dello stile "8 Beat 2" e importare i pattern di accordi dello stile "60's 8 Beat": combinando i vari elementi, creerete il vostro stile.

Editare lo Stile di Accompagnamento creato (pag.113)

Grazie alle funzioni di editing, potete personalizzare l'editing degli stili creati con la registrazione realtime, step o assemblando elementi di stili diversi.


Style File Format

Il formato Style File Format (SFF) unisce in un singolo formato tutta l'esperienza Yamaha in fatto di accompagnamento automatico. Usando le funzioni di editing, potete sfruttare il formato SFF per creare i vostri stili. Lo schema a destra indica il processo attraverso il quale viene riprodotto l'accompagnamento (non valido per le tracce ritmiche). Il pattern di base o "sorgente" (source) riportato nello schema é costituito dai dati di stile originali. Questo pattern viene registrato usando la registrazione di stili di accompagnamento (sotto). L'uscita dell'accompagnamento é determinata da varie impostazioni di parametro e cambi di accordo (suonati nella sezione Auto Accompaniment della tastiera) inseriti in questo pattern sorgente.

Procedura

1 Selezionate lo stile di accompagnamento desiderato per l'editing. Per registrare un nuovo stile dal nulla, richiamate la pagina BASIC nel display Style Creator e selezionate "New Style" premendo il pulsante [C].







4 Registrate ed editate lo stile di accompagnamento. Per informazioni circa le operazioni da ogni display, fate riferimento alla pagina successiva.



 RIchiamate il display Style, premendo il pulsante [I] (SAVE) (nella pagina Assembly: pulsante [J]) e salvate i dati registrati/editati nella pagina USER o FLOPPY DISK.
Premete il pulsante [EXIT] per chiudere il display STYLE CREATOR.

Registrazione Realtime — Base

Potete usare la registrazione Realtime (in tempo reale) per creare i vostri stili di accompagnamento, sia dal nulla, sia basati su dati di accompagnamenti preset. Le seguenti operazioni si riferiscono al punto 4 di pag.109.



J. NOTE

FILL IN].

Potete selezionare la sezio-

ne desiderata per la registrazione anche premendo il pul-

sante di pannello corrispon-

pulsanti Section, si richiama il display SECTION da cui

potete cambiare sezioni con

i pulsanti [6▲▼]/[7▲▼]. Per

confermare la modifica, premete il pulsante [8▲]. Per

selezionare la sezione Fill In,

premete il pulsante [AUTO

dente. Premendo uno dei

Altri Parametri del Display base Pulsante [I] (SAVE) Richiama il display Style per salvare i dati di stile di accompagnamento. Pulsanti [3▲▼][4▲▼] (Section) Determinano la sezione da registrare. Pulsanti [5▲▼][6▲▼] (Pattern Length) Determinano la lunghezza del pattern della sezione selezionata, in unità di misure (1 - 32). La sezione Fill In/Break é fissa alla lunghezza di una misura. Pulsante [D] (Execute) Esegue la modifica di Pattern Length. Registrazione — Precauzioni L'accordo base usato per lo stile di accompagnamento é detto accordo sorgente (source). Tutti gli accordi suonati e le intonazioni sono derivati dall'accordo sorgente. Quando registrate le sezioni Main e Fill In (per un accordo sorgente di DOM7), ricordate i seguenti punti:



- Quando registrate sui canali Bass o Phrase, cercate di usare solo le note consigliate. In questo modo sarete certi di poter suonare vari accordi con lo stile di accompagnamento ed ottenere buoni risultati. (Altre note potrebbero non funzionare)
- Quando registrate sui canali Chord o Pad, usate solo le note dell'accordo di DOM7. In questo modo sarete certi di poter suonare vari accordi con lo stile di accompagnamento ed ottenere buoni risultati. (Altre note potrebbero non funzionare)

L'accordo sorgente di default é impostato su DOM7 ma potete cambiarlo su qualsiasi accordo. Vedi "Impostazioni Style File Format – Parameter" a pag.116.

 Quando registrate sezioni Intro ed Ending, potete ignorare l'accordo sorgente e usare qualsiasi nota o progressione di accordo. In questo caso, se impostate il parametro NTR su "ROOT TRANSPOSE" e NTT su "HARMONIC MINOR" (nella pagina PARAMETER), le normali conversioni di intonazione che risulterebbero dall'esecuzione di accordi diversi, vengono annullate (per la riproduzione) e la conversione di intonazione dell'accompagnamento avviene solo in caso di cambi nella nota fondamentale o di maggiore/minore.

Registrazione Step

Con questo metodo, potete creare un pattern di stile inserendo note e altri dati singolarmente, senza doverli eseguire in tempo reale. Le seguenti operazioni si riferiscono al punto 4 di pag.109.



Il processo di registrazione é uguale a guello della Registrazione Step delle song (pag.96), tranne per i seguenti punti. E' possibile inoltre editare ogni evento dalla pagina Edit e, anche in questo caso, il processo di editing é lo stesso illustrato per le song (pag. 105).

- Nella registrazione di song, la posizione del punto end può essere modificata liberamente. Ciò non avviene per la creazione di stili di accompagnamento perché la lunghezza dello stile viene automaticamente fissata in base alla sezione selezionata. Ad esempio, guando create uno stile basato su una sezione di guattro misure, il punto end viene impostato automaticamente alla fine della guarta misura e non può essere modificato dalla videata Step Record.
- Quando editate i dati registrati sulla pagina Edit, potete alternare tra i tipi di dati da editare (di evento o di controllo). Premete il pulsante [F] (TRACK EVT) per alternare tra display Event (Note, Control Change, etc.) e display Control (System Exclusive, etc.).

Assicuratevi prima di impostare il canale di registrazione da un altro display, (es. BASIC, pag. 109).



Assemblare uno Stile di Accompagnamento — Assembly

Questa funzione vi consente di combinare elementi di accompagnamento come ritmo, basso e pattern di accordo, di stili esistenti e di usarli per creare i vostri stili di accompagnamento. Le seguenti operazioni si riferiscono al punto 4 di pag.109.



Editare lo Stile di Accompagnamento Creato

Cambiare il "feel" ritmico - Groove & Dynamics

Queste funzioni vi consentono di modificare il sapore dello stile di accompagnamento creato. Le seguenti operazioni si riferiscono al punto 4 di pag.109.

Groove



Parametri Groove

Original Beat	Specifica i movimenti a cui deve essere applicato il Groove. In altre parole, se é selezionato "8 Beat", il Groove viene applicato alle note da 1/8; se é selezionato "12 Beat", viene applicato alle terzine di note da 1/8.
Beat Converter	Cambia il tempo dei movimenti (specificati nel parametro ORIGINAL BEAT sopra) e lo imposta sul valore selezionato. Ad esempio, quando ORIGINAL BEAT é regolato su "8 Beat" e BEAT CONVERTER su "12", tutte le note da 1/8 della sezione vengono spostate ad un tempo di terzina di nota da 1/8. I Beat Converter "16A" e "16B" visualizzati quando ORIGINAL BEAT é impostato su "12 Beat", sono variazioni di un'impostazione base di nota da 1/16.
Swing	Produce uno "swing" spostando il tempo dei movimenti in base al parametro ORIGINAL BEAT. Ad esempio, se il valore ORIGINAL BEAT specificato é di note da 1/8, il parametro Swing rallenterà in modo selettivo il 2°, 4° e 6° movimento di ogni misura, così da creare un sapore swing. Le impostazioni da "A" a "E" producono gradi diversi di swing: "A" é il più lieve e "E" il più pronunciato.
Fine	Seleziona vari "template" Groove da applicare alla sezione selezionata. Le impostazioni "PUSH" fanno suonare alcuni movimenti in anticipo mentre le impostazioni "HEAVY" rallentano il tempo di alcuni movimenti. Le impostazioni numerate (2, 3, 4, 5) determinano quali movimenti vengono influenzati. Tutti movimenti fino a quello specificato (escluso il primo movimento) saranno suonate in anticipo o in ritardo (es. il 2° ed il 3° movimento se é selezionato "3"). In tutti i casi "A" produce l'effetto minimo e "C" l'effetto massimo.

Dynamics



Parametri Dynamics

Accent Type	Seleziona il tipo di accento.
Strength	Determina la forza del tipo di accento (Accent Type, sopra) che sarà applicata. Più alto é il valore e più forte sarà l'effetto.
Expand/Compress	Espande o comprime l'estensione dei valori di dinamica, intorno ad un valore di dinamica centrale di "64". Valori superiori al 100% espandono l'estensione dinamica e valori inferiori la comprimono.
Boost/Cut	Esalta o taglia tutti i valori di dinamica nella sezione/canale selezionato. Valori superiori al 100% esaltano la dinamica generale mentre valori inferiori la riducono.

」)NOTE

La dinamica (velocity) é determinata dalla forza con cui viene suonata la tastiera. Maggiore é la forza con cui suonate,più alto é il valore di dinamica e più forte é il suono.



Editare i Dati di Canale (channel)

In questo display sono contenute cinque funzioni di editing relative al canale, inclusa la Quantizzazione per editare i dati di stile di accompagnamento registrati. Le seguenti operazioni si riferiscono al punto 4 di pag.109.

Vedi sotto.



Quantize

Vedi pag.102.

Velocity Change

Esalta o taglia la dinamica di tutte le note nel canale specificato (selezionato con i pulsanti [1▲▼]/[2▲▼] (CHANNEL)), in base alla percentuale specificata (selezionata con i pulsanti [4▲▼]/[5▲▼] (BOOST/CUT)).

Bar Copy

Questa funzione consente di copiare dati da una misura o gruppo di misure ad un'altra locazione all'interno del canale specificato. Usate i pulsanti $[4 \blacktriangle V]$ (TOP) e $[5 \blacktriangle V]$ (LAST) per specificare la prima e l'ultima misura dell'area da copiare. Usate il pulsante $[6 \blacktriangle V]$ (DEST) per specificare la prima misura della locazione di destinazione, in cui copiare i dati.

Bar Clear

Questa funzione cancella tutti i dati dall'estensione di misure specificata, all'interno del canale selezionato. Usate i pulsanti $[4 \blacktriangle V]$ (TOP) e $[5 \blacktriangle V]$ (LAST) per specificare la prima e l'ultima misura dell'area da cancellare.

Remove Event

Questa funzione vi consente di rimuovere specifici eventi dal canale selezionato. Usate i pulsanti $[4 \blacktriangle V] - [6 \blacktriangle V]$ (EVENT) per selezionare il tipo di evento che desiderate rimuovere.

Impostazioni Style File Format — Parameter

Questo display dispone di vari controlli di stile che determinano come l'intonazione ed il suono dello stile registrato cambiano durante l'esecuzione degli accordi nell'estensione sinistra della tastiera. Per informazioni circa le relazioni tra i parametri, fate riferimento a "Style File Format" a pag.109. Queste operazioni si riferiscono al punto 4 di pag.109.





Source Root/Chord

Queste impostazioni determinano la tonalità originale del pattern sorgente (cioé la tonalità usata per registrare il pattern). L'impostazione DOM7 di default (con fondamentale (source root) in "DO" e tipo (source type) in "M7") viene selezionata automaticamente quando vengono cancellati dati preset prima di registrare un nuovo stile, indipendentemente dalle impostazioni Source Root e Chord contenute nei dati preset. Quando cambiate Source Root/ Chord da DOM7 di default ad un altro accordo, cambiano anche le note dell'accordo e le note consigliate, a seconda del tipo di accordo selezionato. Per informazioni circa le note degli accordi e le note consigliate, vedi pag.111.



■ NTR (Note Transposition Rule) e NTT (Note Transposition Table)

• NTR (Note Transposition Rule)

Determina il sistema di conversione di intonazione del pattern sorgente. Sono disponibili due impostazioni.

Root Trans (Root Transpose)

Quando viene trasposta la nota fondamentale, la relazione di intonazione tra le note viene conservata. Ad es., le note DO3, MI3 e SOL3 in chiave di DO, diventano FA3, LA3 e DO4 se trasposte in FA. Usate questa impostazione per i canali contenenti linee melodiche.



Root Fixed

La nota viene tenuta il più possibile vicino all'estensione di nota precedente. Ad es., le note DO3, MI3 e SOL3 in chiave di DO, diventano DO3, FA3 e LA3 se trasposte in FA. Usate questa impostazione per i canali contenenti accordi.



• NTT (Note Transposition Table)

Imposta la tavola di trasposizione di nota per il pattern sorgente. Sono disponibili sei tipi di trasposizione.

Bypass

Nessuna trasposizione.

Melody

Adatta per trasporre linee melodiche. Usatela per canali melodici come Phrase 1 e Phrase 2.

Chord

Adatta per trasporre gli accordi. Usatela per i canali Chord 1 e Chord 2, specialmente quando contengono parti di piano o di chitarra.

Bass

Adatta per trasporre la linea di basso. Questa tavola é simile a Melody ma riconosce solo gli accordi on-bass consentiti nel modo fingering **FINGERED ON BASS**. Usatela per le linee di basso.

Melodic Minor

Quando l'accordo suonato cambia da maggiore a minore, questa tavola abbassa di un semitono l'intervallo di terza nella scala. Quando l'accordo cambia da minore a maggiore, l'intervallo di terza minore viene alzato di un' ottava. Le altre note non vengono modificate.

Harmonic Minor

Quando l'accordo suonato cambia da maggiore a minore, questa tavola abbassa di un semitono gli intervalli di terza e di sesta della scala. Quando l'accordo cambia da minore a maggiore, gli intervalli minore e sesta bemolle vengono alzati di un semitono. Le altre note non vengono modificate.

High Key/Note Limit

• High Key

Imposta la nota più alta (limite superiore di ottava) della trasposizione di nota per il cambio di fondamentale dell'accordo. Le note più alte rispetto al tasto più alto sono trasposte fino all'ottava appena sotto il tasto più alto. Questa impostazione ha effetto solo quando il parametro NTR (pag.116) é regolato su "Root Trans".



Note Limit

Imposta l'estensione di nota (nota più alta e nota più bassa) per le voci registrate nei canali di stile. Impostando correttamente questo parametro sarete certi che le voci suonino in modo realistico, cioé che nessuna nota suoni fuori dalla sua estensione naturale (es. suoni di basso acuti o suoni di piccolo gravi). Le note che suonano vengono automaticamente trasposte all'estensione impostata.





RTR (Retrigger Rule)

Queste impostazioni determinano se le note smettono o meno di suonare e come cambia la loro intonazione in risposta ai cambi di accordo.

Stop

Le note smettono di suonare.

Pitch Shift

L'intonazione della nota si sposterà senza un nuovo attacco, per adattarsi al nuovo tipo di accordo.

Pitch Shift to Root

L'intonazione della nota si sposterà senza un nuovo attacco, per adattarsi alla fondamentale del nuovo accordo. Retrigger

La nota, con un nuovo attacco, viene retriggerata alla nuova intonazione corrispondente all'accordo successivo. Retrigger To Root

La nota, con un nuovo attacco, viene retriggerata alla nota fondamentale dell'accordo successivo. L'ottava della nuova nota resta invariata.

Creare i Multi Pad — Multi Pad Creator

La PSR-2000/1000 vi consente di creare phrase Multi Pad originali da utilizzare nelle vostre esecuzioni, esattamente come i Multi Pad preset.



Procedura



Registrare i Multi Pad in tempo reale — Realtime Record

Le seguenti operazioni si riferiscono al punto 4 di pag.118.



Avviare la registrazione

Premete il pulsante **[H] (REC)** per impostare il modo Record standby. La registrazione inizia automaticamente appena suonate la tastiera. Potete avviarla anche premendo il pulsante **STYLE [START]**. Se per il Multi Pad da registrare, é attivo Chord Match (vedi sotto), dovreste registrare usando le note della scala di DOM7 (DO, RE, MI, SOL, LA, SI).



C = nota accordo C, R = nota consigliata Others: note non consigliate) NOTE

- E' possibile registrare altre note oltre a quelle della scala di DOM7 ma in questo caso, quando viene riprodotta, la phrase potrebbe non corrispondere all'accordo.
- La parte ritmica dello stile attualmente selezionato viene usata come guida (al posto del metronomo) e riprodotta durante la registrazione, ma non viene registrata nel Multi Pad.

Fermare la registrazione

Premete il pulsante [H] (STOP) o il pulsante di pannello STYLE/MULTI PAD [STOP] per fermare la registrazione quando avete terminato di suonare la phrase.

Attivare/ disattivare Chord Match e Repeat

Repeat

A meno che la funzione Repeat non sia attiva per il pad selezionato, la riproduzione si fermerà automaticamente al termine della phrase. La phrase può essere fermata mentre suona, premendo il pulsante MULTI PAD [STOP].

Chord Match

Se viene suonato un Multi Pad mentre suona uno stile e la funzione Chord Match per quel pad é attiva, la phrase verrà automaticamente riarmonizzata per adattarsi agli accordi dell'accompagnamento.

Registrazione Step o Editing di Multi Pad — Edit

Con questo metodo é possibile creare un Multi Pad inserendo note ed altri dati singolarmente, senza doverli eseguire in tempo reale. Le seguenti operazioni si riferiscono al punto 4 di pag. 118.



La procedura di registrazione é lo stessa della Registrazione Step delle song (pag.96), tranne per i punti qui di seguito descritti. Potete editare gli eventi anche dalla pagina Edit; la procedura é identica all'editing delle song (pag.105).

- Come per la registrazione di song, anche in Multi Pad Creator la posizione dell'indicatore End può essere liberamente modificata.Ciò vi consente di regolare in modo fine la lunghezza della phrase per il Pad. Può essere d'aiuto, ad esempio, per sincronizzare la riproduzione ripetuta di un Pad (impostato su Repeat On) con la riproduzione di tastiera e accompagnamento automatico.
- Poiché i Multi Pad hanno solo una traccia (canale), la traccia (canale-channel) non può essere modificata.

Regolare il Bilanciamento Volume e Cambiare le Voci — Mixing Console

Impostato come una consolle di mixaggio, questo display offre un controllo completo del suono.



J) NOTE

Mixing Console Questo set di controlli vi consente di regolare il bilanciamento delle voci ed il loro posizionamento stereo e la percentuale di effetto applicata ad ogni voce.

Potete richiamare controlli mixer addizionali, premendo il pulsante [BALANCE] ed il pulsante [CHANNEL ON/OFF] (pag.61).

Procedura



Contiene le impostazioni relative a volume e voce di ogni parte/canale. Qui potete anche abilitare la funzione Auto Revoice che suona automaticamente song compatibili XG (pag.159) con ricche voci dinamiche esclusive della PSR-2000/1000. Questo parametro mette a disposizione suoni strumentali estremamente realistici da utilizzare per la riproduzione delle vostre song.

- FILTER (pag.123)
 - Influenzano la qualità tonale della voce e vi consentono di aggiungere potenza o brillantezza al suono.
- TUNE (pag.123) Dispongono di vari controlli di accordatura.
- EFFECT (pag.124)
- Controllano la quantità di effetto applicata al suono.
- EQ (Equalizer) (solo PSR-2000) (pag.127) Determina la qualità tonale generale dello strumento e vi permette di regolare il suono per adattarlo all'esecuzione. E' possibile inoltre regolare volume o qualità tonale per ogni parte.

Impostare Level Balance e Voce — Volume/Voice

Le operazioni di questa pagina si riferiscono al punto 2 della procedura di pag.121.



Modificare il Tono della Voce — Filter

Le seguenti operazioni si riferiscono al punto 2 della procedura a pag.121.



Modificare le Impostazioni relative all'Intonazione — Tune

Le seguenti operazioni si riferiscono al punto 2 della procedura a pag.121.



ふ) NOTE

Portamento é usato per creare una lieve transizione di intonazione tra una nota e quella successiva.

Aumentano/diminuiscono (traspongono) l'intonazione, in unità di semitoni. MASTER ... Traspone l'intonazione della tastiera e quella della riproduzione della song. SONG...... Traspone l'intonazione della riproduzione della song. KBD Traspone l'intonazione della tastiera.

PORTAMENTO TIME	Quando la parte é regolata su Mono (pagg.58, 88), determina il tempo di Portamento
	(Portamento time). Più alto é il valore, più tempo é necessario perché l'intonazione (pitch)
	cambi. Il Portamento é applicato solo quando suonate dei legato (suonare la nota
	successiva prima di rilasciare la precedente).
PITCH BEND RANGE	Determina l'estensione della rotella PITCH BEND per la parte corrispondente. I valori
	vanno da "0" a "12" in unità di un semitono.
OCTAVE	Determina la modifica di intonazione in unità di un semitono fino a 2 ottave sopra/ sotto.
	Questo valore viene aggiunto al valore impostato con il pulsante [UPPER OCTAVE].
TUNING	Determina l'intonazione dello strumento.

Regolare gli Effetti

Le seguenti operazioni si riferiscono al punto 2 della procedura a pag.121.



Determinano il blocco effetti e vi consentono di assegnare l'effetto.

variano a seconda del blocco selezionato.

BLOCK...... Determina il blocco effetti (gruppo di effetti simili o in relazione tra loro). **PART**...... Determina la parte a cui é applicato l'effetto Insertion. E' abilitato solo quando

CATEGORY I vari programmi di effetto (in Type sotto) sono raggruppati in categorie. Questo

TYPE Determina il tipo di effetto assegnato al blocco effetti selezionato. I tipi disponibili

BLOCK é impostato su "DSP1/DSP", PARAMETER é su "CONNECTION" e VALUE su "Insertion" o quando BLOCK é regolato su "DSP2-4" (PSR-2000).

parametro potrebbe non essere disponibile, a seconda del blocco selezionato.

」)NOTE -

Sono disponibili tre sezioni di effetti: Reverb, Chorus, e DSP (contenente vari tipi di effetti). Per informazioni, vedi Blocco Effetti a pag.125.



Blocco Effetti

Blocco	Parti	Caratteristiche	Numero di Effetto User
REVERB (riverbero)	Tutte le parti	Riproduce il calore ambientale di una sala da concerto o di un jazz club.	3
CHORUS	Tutte le parti	Produce un suono "pieno" come se più parti venissero suonate simultaneamente.	3
DSP 1 (PSR-2000) DSP(PSR-1000)	Main, Layer, Left, Song (Ch. 1 - 16), MIC (solo PSR-2000), Style	Oltre agli effetti di chorus e riverbero, questa sezione dispone di vari effetti speciali, incluso il distorsore.	3
DSP2 - 4 (PSR-2000 only)	Main, Layer, Left, Song (Ch. 1 - 16), MIC (assegnata automaticamente)	Qualsiasi blocco DSP non utilizzato viene assegnato automaticamente alle restanti parti attive.	10

Struttura dell'Effetto

La PSR-2000/1000 incorpora i seguenti sistemi di effetti digitali. Tipo di effetto, profondità e altri parametri possono essere impostati usando i controlli di pannello.

Circa i Collegamenti degli Effetti - System ed Insertion

Tutti i blocchi effetti sono collegati o routizzati in uno dei due modi seguenti: System o Insertion. System applica l'effetto selezionato a tutte le parti mentre Insertion lo applica ad una parte specifica. Riverbero e Chorus sono effetti System (di sistema) mentre DSP 2 - DSP 4 (solo PSR-2000) sono effetti Insertion. L'effetto DSP1/DSP, in altre parole, può essere configurato sia in routing System che Insertion.

La seguente figura illustra come sono impostati i vari blocchi effetti e traccia il flusso del segnale per i controlli di mandata/ritorno (send/return) impostati sulla PSR-2000/1000.





Impostare l'Equalizzatore — EQ (solo PSR-2000)

Normalmente l'equalizzatore é usato per correggere l'uscita del suono da amplificatori o altoparlanti così da adattarlo alle speciali caratteristiche dell'ambiente. Il suono é diviso in varie bande di frequenza che vi consentono di correggerlo alzando o abbassando il livello di ogni banda. L'equalizzatore vi consente di regolare il tono o timbro del suono per adattarlo all'ambiente esecutivo o per compensare le caratteristiche acustiche dell'ambiente stesso. Ad esempio potete tagliare alcune frequenze basse se suonate su palco o in spazi ampi in cui il suono "rimbomba" troppo oppure esaltare le frequenze alte in stanze e ambienti chiusi dove il suono é un pò "smorto" e privo di eco. La PSR-2000 dispone di una funzione di equalizzatore digitale a cinque bande. Grazie a questa funzione, potrete aggiungere un effetto finale (controllo di tono) al suono in uscita dal vostro strumento.

Le seguenti operazioni si riferiscono al punto 2 della procedura a pag.121.

FRFQ



Usare un Microfono — MIC. (PSR-2000)

Questa potente funzione utilizza l'avanzata tecnologia di processamento della voce per produrre automaticamente armonie vocali basate su una singola voce. Sono disponibili quattro modi harmony e una completa selezione di tipi harmony preset. Oltre all'armonia vera e propria, la PSR-2000 vi consente di modificare il genere della voce harmony e/o solista. Ad esempio, se siete un uomo potete fare in modo che la PSR-2000 generi un accompagnamento femminile di due voci. I numerosi parametri disponibili vi consentono di controllare in modo preciso e flessibile il suono della voce armonica.



」、NOTE

Per informazioni circa il collegamento di un microfono, vedi pag.152.

Usate gli indicatori SIGNAL e OVER per determinare l'impostazione appropriata (pag.152).



Selezionare un Tipo Vocal Harmony



Eseguire le Impostazioni per Vocal Harmony e Microphone — MICROPHONE SETTING

Procedura



Regolare le Impostazioni degli Effetti Vocal Harmony e Microphone — OVERALL SETTING

La seguente spiegazione si riferisce al punto 2 sopra.



■ 3BAND EQ (3-BAND EQUALIZER)

Normalmente l'equalizzatore é usato per correggere l'uscita del suono da amplificatori o altoparlanti per adattarlo alle caratteristiche dell'ambiente. Il suono é diviso in varie bande di frequenza che vi consentono di correggerlo alzando o abbassando il livello di ogni banda. La PSR-2000 dispone di una funzione di equalizzatore digitale a tre bande dedicato al suono del microfono.

Hz Regola la frequenza centrale della banda corrispondente.

dB..... Esalta o taglia il livello della banda corrispondente, fino a 12 dB.

NOISE GATE

Questo effetto esclude il segnale in ingresso quando l'ingresso dal microfono scende sotto un livello specifico. E' efficace per tagliare rumori estranei e lasciare passare il segnale desiderato (voce, etc.).

SW..... "SW" é l'abbreviazione di Switch (interruttore). Attiva/disattiva il Noise Gate.

TH. "TH." é l'abbreviazione di Threshold (soglia). Regola il livello di ingresso a cui inizia ad aprirsi il Gate.

130

Usare un Microfono — MIC. (PSR-2000)

COMPRESSOR

Questo effetto "schiaccia" l'uscita quando il segnale in ingresso dal microfono eccede un livello specifico. E' utile quando si registra un segnale con dinamiche molto variabili. Questo effetto "comprime" il segnale e rende soft le parti più forti e più forti le parti soft.

SW..... "SW" é l'abbreviazione di Switch (interruttore). Attiva/disattiva il Compressore.

TH. "TH." é l'abbreviazione di Threshold (soglia). Regola il livello di ingresso a cui inizia ad essere applicato il Compressore.

RATIO Regola la percentuale di compressione.

OUT Regola il livello di uscita finale.

VOCAL HARMONY CONTROL

I seguenti parametri determinano il modo in cui é controllata l'armonia.

VOCODER CONTROL

L'effetto Vocal Harmony é controllato dai dati di nota, le note suonate sulla tastiera e/o le note dei dati di song. Questo parametro vi consente di determinare quali note sono usate per controllare l'armonia.

SONG CHANNEL

MUTE/PLAY:

Quando é regolato su "MUTE", il canale sotto selezionato viene escluso (mute) durante l'esecuzione su tastiera o la riproduzione di song.

OFF:

Il controllo dei dati di song sull'armonia é disattivato.

1-16:

Quando riproducete una song da disco o sequencer MIDI esterno, i dati di nota registrati sul canale di song assegnato, controllano l'armonia.

• KEYBOARD

OFF: Il controllo della tastiera sull'armonia é disattivato.

UPPER: L'armonia é controllata dalle note suonate a destra del punto di split.

LOWER: L'armonia é controllata dalle note suonate a sinistra del punto di split.

BALANCE

Vi consente di impostare il bilanciamento tra voce solista (la vostra voce) e Vocal Harmony. Alzando questo valore si aumenta il volume di Vocal Harmony e si diminuisce quello della voce solista. Quando questo parametro é regolato su L<H63 (L: Lead Vocal, H: Vocal Harmony), viene trasmesso in uscita solo Vocal Harmony; quando é regolato su L63>H, viene trasmessa in uscita solo la voce solista.

MODE

Tutti i tipi Vocal Harmony rientrano in uno dei tre modi seguenti che producono l'armonia in modi diversi. L'effetto harmony dipende dal Modo e dalla Traccia Vocal Harmony selezionati e questo parametro determina in che modo l'armonia viene applicata alla vostra voce.

VOCODER:

Le note armoniche sono determinate dalle note suonate sulla tastiera (Main, Layer e Left) e/o dai dati di song che includono tracce Vocal Harmony.

CHORDAL:

Durante la riproduzione dell'accompagnamento, gli accordi suonati nella sezione auto accompaniment della tastiera controllano l'armonia. Durante la riproduzione di song, gli accordi contenuti nei dati di song controllano l'armonia (non disponibile se la song non contiene dati di accordi).

AUTO:

Quando sono attivi l'accompagnamento automatico o la parte Left e nella song non sono presenti dati di accordi, il modo viene impostato automaticamente su CHORDAL. In tutti gli altri casi il modo é impostato su VOCODER.

CHORD

I seguenti parametri specificano i dati di song che saranno usati per individuare gli accordi.

OFF: Gli accordi non vengono individuati.

XF: Vengono individuati gli accordi in formato XG.

1-16: Gli accordi vengono individuati dai dati di nota nel canale song specificato.

■ MIC (MICROPHONE)

I seguenti parametri determinano come viene controllato il suono del microfono.

MUTE Quando é regolato su OFF, il suono del microfono viene disattivato.

VOLUME Regola il volume del suono del microfono.

Impostare Volume del Microfono e relativi Effetti — TALK SETTING

Determina le impostazioni quando é attivo il pulsante [TALK]. Le seguenti spiegazioni si riferiscono al punto 2 di pag.130.

VOLUME/PAN/REVERB DEPTH/CHORUS DEPTH/TOTAL VOLUME ATTENUATOR



DSP/TYPE/DEPTH



Eseguire Altre Impostazioni Generali — Function

Il modo Function vi consente di accedere a varie funzioni avanzate relative a tutto lo strumento. Queste sofisticate funzioni vi permettono di personalizzare la vostra PSR-2000/1000 in base alle vostre esigenze e preferenze musicali.



Procedura



Regolare Intonazione ed Accordatura — Master Tune e Scale Tune

Master Tune (pag. 135)

Vi consente di eseguire regolazioni fine dell'intonazione generale dello strumento e di adattarla all'accordatura di altri strumenti.

Scale Tune (pag. 135)

Determina il particolare sistema di accordatura (o temperamento) usato per lo strumento. E' molto utile per suonare brani d'epoca, per adattarsi al sistema di accordatura utilizzato nei diversi periodi storici.

Impostare i Parametri relativi alla Song — Impostazioni Song (pag. 137)

Vi consentono di impostare parametri relativi alla riproduzione delle song.

Impostare i Parametri relativi all'Accompagnamento Automatico — Impostazione Stile, Punto di Split e Diteggiatura degli Accordi

Impostazione Stile/ Punto di Split (pag. 138)

Determina le impostazioni relative allo stile e vi consente di regolare il punto di split.

Diteggiatura degli Accordi (pag. 139)

Determina il metodo per suonare/ indicare gli accordi mentre é in uso l'accompagnamento automatico. Potete anche controllare come suonare l'accordo perché a display sono visualizzate le singole note.

Eseguire le Impostazioni per Pedali e Tastiera — Controller

Pedali (pag. 139)

Queste impostazioni determinano l'uso dei pedali collegati (inclusi controller e interruttori a pedale). I pedali possono essere assegnati a varie funzioni e vi permettono di controllare operazioni diverse usando i piedi (es. attivare/disattivare lo stile di accompagnamento o triggerare i pattern di Fill In, etc.).

Tastiera / Pannello (pag. 141)

Queste impostazioni determinano la sensibilità al tocco della tastiera (come il tocco influenza il volume), lo stato di on/off della rotella Modulation (solo PSR-2000) e le impostazioni di trasposizione di intonazione (per tastiera, dati di song e strumento).

Impostare Registration Sequence, Freeze e Voice Set

Registration Sequence (pag. 142)

Determina l'ordine in cui vengono richiamati i preset Registration Memory (1-8) usando i pulsanti [BACK][NEXT] o il pedale.

■ Freeze (pag. 142)

Vi consente di specificare le impostazioni che desiderate conservare o lasciare invariate anche quando modificate i preset Registration Memory.

Voice Set (pag. 143)

Vi consente di specificare se determinate impostazioni relative alla voce (es. Effetti, EQ, Harmony, etc.) vengono richiamate automaticamente o meno quando selezionate una voce.

Impostare Harmony ed Echo (pag.143)

Vi consentono di impostare il tipo e la quantità di effetto Harmony o Echo applicato alle voci suonate su tastiera.

Eseguire le Impostazioni MIDI

■ System (pag. 145)

Determinano varie impostazioni di messaggi di sistema (es. Clock, Start/Stop, Sistema Esclusivo) e l'on/off di Local Control.

■ Transmit (pag. 146)

Determina il modo in cui i dati riprodotti vengono inviati alle unità MIDI collegate, cioé quali parti sono assegnate a quali canali di trasmissione MIDI. Vi consente inoltre di specificare il tipo di dati da trasmettere su ogni canale.

■ Receive (pag. 147)

Determina il modo in cui le parti della PSR-2000/ 1000 rispondono ai dati in ingresso da unità MIDI collegate, cioé quali parti sono assegnate a quali canali di ricezione MIDI. Vi consente inoltre di specificare il tipo di dati da ricevere su ogni canale.

Root (pag. 147)

Determina il canale (i) riconosciuto per le note della fondamentale, per l'uso con l'accompagnamento automatico.

■ Chord Detect (pag. 147)

Determina il canale (i) riconosciuto per gli accordi, per l'uso con l'accompagnamento automatico.

Altre Impostazioni — Utility

■ Config 1 (pag. 148)

Questa pagina contiene le impostazioni per Fade In/ Out, Metronomo, Parameter Lock e il suono Tap.

■ Config 2 (pag. 149)

Da questa pagina potete regolare il display e cambiare l'indicazione del numero di voce.

Disk (pag. 150)

Da questa pagina potete formattare i dischi ed eseguire copie da disco a disco.

Owner (pag. 151)

Da questa pagina potete impostare la lingua dello strumento ed inserire il vostro nome, che viene visualizzato automaticamente ogni volta che attivate lo strumento.

System Reset (pag. 151)

Questa funzione riporta le impostazioni della PSR-2000/1000 ai valori originali della fabbrica. Potete anche specificare il tipo di impostazioni da recuperare e memorizzare le vostre impostazioni originali per richiamarle quando necessario.

Accordare l'Intonazione/Selezionare una Scala — Master Tune/Scale Tune

Le seguenti spiegazioni si riferiscono al punto #3 della procedura di pag. 133.

Accordare l'Intonazione Generale — Master Tune



Hz (Hertz) Questa unità di misura si riferisce alla frequenza di un suono e rappresenta il numero di volte al secondo per cui l'onda di un suono vibra.

♪ NOTE

🎝 NOTE

(pag.84).

Un'unità di intonazione equivale a 1/100 di un semitono (100 cent = 1 semitono).

Potete registare le vostre accordature scale nel pulsante REGISTRATION MEMORY. Per fare ciò, contrassegnate "SCALE" nel display REGIS-TRATION MEMORY

Cent

La funzione Tune non influenza le voci Drum Kit o SFX Kit.

Selezionare una Scala — Scale Tune

L'attuale accordatura é visualizzata sopra o sotto il tasto corrispondente.





Determina la nota base per ogni scala. Quando modificate la nota base, l'intonazione della tastiera viene trasposta pur conservando la relazione tra le note dell'intonazione originale.

Determina la Scala (pag.136).

Determina l'accordatura fine della nota selezionata in unità di 1-cent. Premete simultaneamente i pulsanti 5 o 6 [▲▼] per resettare l'accordatura al valore di default.

Determina la nota da accordare e la quantità di accordatura. I valori vanno da "-64" a "0" a "+63." Ogni incremento equivale ad un centesimo (un "cent" é un centesimo di un semitono).

Scale

Equal Temperament (temperamento equabile)

L'estensione di intonazione di ogni ottava é suddivisa equamente in dodici parti. E' l'accordatura più comunemente usata nella musica contemporanea.

Pure Major/Pure Minor (puro maggiore/puro minore)

Queste accordature conservano gli intervalli matematici di ogni scala, specialmente per accordi di triade (fondamentale, terza, quinta). Potete sentirla chiaramente nelle armonie vocali (cori ed esecuzioni a cappella).

Pythagorean (pitagorica)

Questa scala é stata creata dal famoso filosofo greco ed é formata da una serie di quinte giuste, riunite in una singola ottava. In questa accordatura la terza é leggermente instabile ma la quarta e la quinta sono meravigliose ed adatte per parti di solo.

Mean-Tone (tono mediano)

Questa scala é un'evoluzione della pitagorica e rende l'intervallo di terza maggiore più "accordato". E' stata molto in uso tra il XVI ed il XVIII secolo. Tra gli altri, anche Handel ha utilizzato questa scala.

Werckmeister/Kirnberger

Questa scala composita unisce i sistemi Werckmeister e Kirnberger, essi stessi un'evoluzione delle scale mean-tone e Pitagorica. La caratteristica principale di questa scala é che ogni tasto ha un carattere unico. La scala é stata usata molto al tempo di Bach e Beethoven e ancora oggi viene usata per eseguire brani dell'epoca con il clavicembalo.

Arabic (arabica)

Usatela per suonare la musica araba.

	С	C‡	D	E	Е	F	F	G	A♭	Α	B⁵	В
Equal Temperament	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PureMajor	0	-29.7	3.9	15.6	-14.1	-2.3	-9.4	2.3	-27.3	-15.6	18.0	-11.7
PuoreMinor	0	33.6	3.9	15.6	-14.1	-2.3	31.3	2.3	14.1	-15.6	18.0	-11.7
Pythagorean	0	14.1	3.9	-6.3	7.8	-2.3	11.7	2.3	15.6	6.3	-3.9	10.2
Mean-Tone	0	-24.2	-7.0	10.2	-14.1	3.1	-20.3	-3.1	-27.3	-10.2	7.0	-17.2
Werckmeister	0	-10.2	-7.8	-6.3	-10.2	-2.3	-11.7	-3.9	-7.8	-11.7	-3.9	-7.8
Kirnberger	0	-10.2	-7.0	-6.3	-14.1	-2.3	-10.2	-3.1	-7.8	-10.2	-3.9	-11.7
Arabic1	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	-50	0	0
Arabic2	0	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	-50

Impostazioni di intonazione per ogni scala (in centesimi, es. scala di DO - C)

136

Impostare i Parametri relativi alla Song — Impostazioni Song

Le seguenti spiegazioni si riferiscono al punto #3 della procedura di pag. 133.



PSR-2000/1000 137

Impostare i Parametri relativi all'Accomp. Automatico — Impostazione Stile, Punto di Split, Diteggiatura Accordi

Le seguenti spiegazioni si riferiscono al punto #3 della procedura di pag. 133.

Impostare i Parametri relativi all'Accompagnamento Automatico — Impostazione Stile e Punto di Split



Attiva/disattiva la funzione Stop Accompaniment (ACMP). Quando é regolato su "ON", potete suonare suoni di accordi e basso dell'accompagnamento eseguendo gli accordi, anche se lo stile di accompagnamento non é in fase di riproduzione.

Circa il Punto di Split (split point)

Il punto di split é la posizione sulla tastiera che separa la sezione Auto Accompaniment (ACMP) e la sezione della mano sinistra (LEFT) dalla sezione della mano destra (MAIN). Il punto di split LEFT non può essere impostato più in basso rispetto al punto di split ACMP e questo non può essere impostato più in alto rispetto al punto di split LEFT.



Impostare il Metodo di Diteggiatura — Chord Fingering



Eseguire le Impostazioni per Pedali e Tastiera — Controller

Le seguenti spiegazioni si riferiscono al punto #3 della procedura di pag. 133.

Eseguire le Impostazioni per i Pedali



Funzioni Controllabili da Pedale

VOLUME*	Consente di usare un controller a pedale (solo FOOT PEDAL 2) per controllare il volume.
SUSTAIN	Quando il pedale é premuto, le note suonate hanno un sustain lungo. Rilasciando il pedale, le note sostenute si fermano immediatamente (damp).
SOSTENUTO	Se premete e tenete premuto il pedale, verrà sostenuta solo la prima nota (la nota suonata e tenuta quando avete premuto il pedale). Ciò consente di sostenere un accordo, ad esempio, mentre le altre note suonano in staccato.
SOFT	Premendo il pedale si riduce leggermente il volume e si cambia lievemente il timbro delle note suonate. Funziona solo con alcune voci, come ad esempio PIANO.
GLIDE	Quando il pedale é premuto l'intonazione cambia e torna poi normale quando il pedale viene rilasciato.
PORTAMENTO	L'effetto di portamento (un lieve slittamento tra le note) può essere prodotto premendo il pedale. Il Portamento viene prodotto quando le note sono suonate in legato (cioé una nota viene suonata mentre la precedente é ancora tenuta). Il tempo di portamento può essere impostato dal display Mixing Console (pag.123).
PITCHBEND*	Alza/abbassa l'intonazione delle note mentre é premuto il pedale (solo FOOT PEDAL 2), come la rotella PITCH BEND.
MODULATION*	Applica un effetto di vibrato alle note suonate sulla tastiera. La profondità dell'effetto aumenta mentre é premuto il pedale (solo FOOT PEDAL 2). Come la rotella MODULATION.
DSP VARIATION	Stessa funzione del pulsante [VARIATION].
HARMONY/ECHO	Stessa funzione del pulsante [HARMONY/ECHO].
VOCAL HARMONY (solo PSR-2000)	Stessa funzione del pulsante [VOCAL HARMONY]
TALK (PSR-2000 only)	Stessa funzione del pulsante [TALK].
SCORE PAGE+ (solo PSR-2000)	Mentre la song é ferma, potete attivare la precedente pagina di partitura (solo una pagina).
SCORE PAGE- (solo PSR-2000)	Mentre la song é ferma, potete attivare la pagina di partitura successiva (solo una pagina).
SONG START/STOP	Stessa funzione del pulsante SONG [START/STOP].
STYLE START/STOP	Stessa funzione del pulsante STYLE [START/STOP].
ΤΑΡ ΤΕΜΡΟ	Stessa funzione del pulsante [TAP TEMPO].
SYNCRO START	Stessa funzione del pulsante [SYNC. START].
SYNCRO STOP	Stessa funzione del pulsante [SYNC. STOP].
INTRO	Stessa funzione del pulsante [INTRO].
MAIN A	Stessa funzione del pulsante [MAIN A].
MAIN B	Stessa funzione del pulsante [MAIN B].
MAIN C	Stessa funzione del pulsante [MAIN C].
MAIN D	Stessa funzione del pulsante [MAIN D].
FILL DOWN	Suona un fill-in seguito automaticamente dalla sezione Main del pulsante immediatamente a sinistra.
FILL SELF	Inizia a suonare il Fill-in.
BREAK	Inizia a suonare un Break.
FILL UP	Suona un fill-in seguito automaticamente dalla sezione Main del pulsante immediatamente a destra.
ENDING	Stessa funzione del pulsante [ENDING/rit.].
FADE IN/OUT	Stessa funzione del pulsante [FADE IN/OUT].
FING/ON BASS	Il pedale seleziona alternativamente i modi Fingered e On Bass (pag.62).
BASS HOLD	Mentre il pedale é premuto, la nota di basso dello stile di accompagnamento viene tenuta anche se viene cambiato l'accordo. Se la diteggiatura é regolata su "FULL KEYBOARD", la funzione non é utilizzabile.
PERCUSSION	II pedale suona uno strumento percussivo, selezionato dai pulsanti [4▲▼] - [8▲▼]. Potete usare la tastiera per selezionare lo strumento percussivo desiderato.
MAIN ON/OFF	Stessa funzione del pulsante [MAIN].
LAYER ON/OFF	Stessa funzione del pulsante [LAYER].
LEFT ON/OFF	Stessa funzione del pulsante [LEFT].
OTS+	Richiama l'impostazione One Touch Setting successiva.
OTS-	Richiama l'impostazione One Touch Setting precedente.

* Per ottenere i migliore risultati, usate il controller a pedale Yamaha FC7.

I seguenti parametri corrispondono ai pulsanti [2▲▼] - [8▲▼] e la loro disponibilità dipende dal tipo di controllo selezionato. Ad esempio, se come tipo é selezionato SUSTAIN, a display sono visualizzati automaticamente i parametri "HALF PEDAL POINT", "MAIN", "LAYER" e "LEFT".

SONG, STYLE, MIC (PSR-2000 only), LEFT, LAYER, MAIN	Specificano la parte (i) che sarà influenzata dal pedale.
HALF PEDAL POINT*	Potete specificare di quanto dovete premere il pedale perché inizi a funzionare l'effetto damper. E' impostabile per alcuni tipi di pedali, come il pedale YAMAHA FC7 (solo FOOT PEDAL 2).
UP/DOWN	Quando é selezionato GLIDE o PITCH BEND, l'intonazione si alza o si abbassa.
RANGE	Quando é selezionato GLIDE o PITCH BEND, determina l'estensione di cambio di intonazione, in unità di semitoni.
ON SPEED	Quando é selezionato GLIDE, determina la velocità di modifica di intonazione quando é premuto il pedale.
OFF SPEED	Quando é selezionato GLIDE, determina la velocità di modifica di intonazione quando viene rilasciato il pedale.
КІТ	Quando al pedale é assegnato PERCUSSION, qui sono visualizzati tutti i drum kit disponibili ed é possibile selezionare il drum kit usato per il pedale.
PERCUSSION	Quando al pedale é assegnato PERCUSSION, qui sono visualizzati tutti i suoni del drum kit selezionato (in KIT). Determina il suono dello strumento assegnato al pedale.

* Per ottenere i migliore risultati, usate il controller a pedale Yamaha FC7.

140

Modificare Touch Sensitivity Modulation e Transpose — Tastiera/Pannello

Keyboard Touch (tocco sulla tastiera) /Rotella Modulation

La funzione Touch vi consente di controllare il volume delle voci usando la forza con cui suonate la tastiera. Grazie a queste impostazioni potete personalizzare la risposta al tocco (sensitivity) della tastiera e determinare se la rotella Modulation ha effetto o meno per ogni singola parte sulla tastiera.



Transpose Assign

Determina quale aspetto dello strumento é influenzato dal pulsante [TRANSPOSE].





KEYBOARD

In questo caso, Transpose influenza l'intonazione delle voci suonate da tastiera (Main, Layer, Left) e degli stili di accompagnamento.

SONG

Con questa impostazione, Transpose influenza solo l'intonazione delle song.

MASTER

Con questa impostazione, Transpose influenza l'intonazione di tutto lo strumento (voci da tastiera, stili di accompagnamento e song).

> La funzione Transpose non ha effetto sulle voci Drum Kit o SFX Kit.

Transpose

Vi consente di trasporre l'intonazione delle voci suonate su tastiera, della riproduzione dell'accompagnamento e dei dati di song, in unità di semitono.

Premete uno dei pulsanti [TRANSPOSE].



Apparirà una finestra a discesa TRANSPOSE, selezionata da TRANSPOSE ASSIGN.





ND

Regolate il valore usando i pulsanti [TRANSPOSE].

Chiudete le finestre TRANSPOSE premendo il pulsante [EXIT].

Trasporre Tastiera/Song in modo selettivo

Queste impostazioni possono essere usate per adattare sia la song che la vostra esecuzione su tastiera ad una determinata tonalità. Ad es., se desiderate suonare e cantare seguendo una song registrata in chiave di FA e preferite cantare in RE ma siete abituati a suonare in DO, potete adattare le tre tonalità tenendo un'impostazione di Master Transpose di "0", impostando Keyboard Transpose su "2" e Song Transpose su "-3". Così si alza l'intonazione della parte della tastiera e si abbassa quella dei dati di song.

Impostare Registration Sequence, Freeze e Voice Set

Le seguenti spiegazioni si riferiscono al punto #3 della procedura di pag. 133.

Specificare l'Ordine per Richiamare i Preset Registration Memory — Registration Sequence

Potete salvare le vostre impostazioni di pannello nei preset Registration Memory e richiamarle premendo il pulsante REGISTRATION MEMORY [1] - [8] corrispondente. La funzione Registration Sequence vi consente di richiamare i preset nell'ordine specificato, semplicemente usando i pulsanti [BACK]/[NEXT] o il pedale, mentre suonate.



Conservare le Impostazioni di Pannello - Freeze

Vi consente di specificare le impostazioni che desiderate conservare o lasciare invariate anche quando cambiate preset Registration Memory. Per informazioni, vedi pag.86.

PSR-2000/1000

Modificare le Impostazioni della Voce automaticamente selezionata - Voice Set

Quando cambiate voci (selezionando un file di voce), vengono sempre richiamate automaticamente le impostazioni più adatte alla voce, le stesse impostate in Sound Creator. Da questa pagina, potete impostare lo stato di on/off di ogni parte. Ad esempio, ogni voce preset ha la sua impostazione di LEFT PEDAL; se su questa pagina LEFT PEDAL é impostato su "OFF", anche cambiando voce l'impostazione non cambierà.



I	
	L'impostazione normale é "ON".

Harmony/echo non sono impostabili per le parti Layer e Left.

Determinano se le impostazioni della voce corrispondente (selezione Voce, Effetti, EQ (PSR-2000) e Harmony/echo) vengono richiamate automaticamente o meno quando selezionate una voce. Queste impostazioni possono essere attivate/ disattivate indipendentemente per ogni voce.

Impostare Harmony ed Echo

Le seguenti spiegazioni si riferiscono al punto #3 della procedura di pag. 133.



Determina il valore di dinamica più basso a cui suonerà la nota harmony. Vi consente di applicare l'armonia in base alla forza con cui suonate la tastiera e di creare così accenti armonici nella melodia. L'effetto harmony viene applicato quando suonate il tasto con forza (superiore al valore impostato).

Quando é regolato su "ON", Harmony viene applicato solo alla nota di un accordo suonato nella sezione Auto Accompaniment della tastiera. Questo parametro non é disponibile quando come Tipo (sopra) é selezionato Multi Assign, Echo, Tremolo oTrill.

Vi consente di assegnare l'effetto Harmony a varie parti. Vedi pag.144.

Circa i Tipi Harmony

Quando é selezionato un normale tipo Harmony (da "Standard Duet" a "Strum")

Gli accordi suonati a sinistra del punto di split controllano l'effetto Harmony.



Le note Harmony (basate sull'accordo e il tipo selezionato) vengono aggiunte automaticamente alla melodia suonata a destra del punto di split.

Quando é selezionato "Multi Assign"

Multi Assign assegna automaticamente le note suonate simultaneamente nella sezione destra della tastiera, a parti separate (voci). Ad esempio, se suonate due note consecutive, la prima viene suonata dalla voce Main e la seconda dalla voce Layer.

Quando é selezionato "Echo"

Un effetto di eco viene applicato alla nota suonata sulla tastiera, al tempo attualmente impostato.

Quando é selezionato "Tremolo"

Un effetto di tremolo viene applicato alla nota suonata sulla tastiera, al tempo attualmente impostato.

Quando é selezionato "Trill"

Due note tenute sulla tastiera vengono alternativamente suonate, al tempo attualmente impostato.

Circa le Assegnazioni Harmony

AUTO

Le note harmony sono assegnate automaticamente alle parti MAIN e LAYER.

Multi

Assegna automaticamente la 1a, 2a, 3a e 4a nota harmony aggiunta a parti (voci) diverse. Ad esempio, se sono attive le parti Main e Layer ed é selezionato il tipo "Standard Duet", la nota suonata sulla tastiera verrà eseguita dalla voce Main e la nota armonica aggiunta verrà eseguita dalla voce Layer.

Main

Harmony é applicato solo alla parte Main. Quando la parte Main é disattivata, Harmony non viene applicato.

Layer

Harmony é applicato solo alla parte Layer. Quando la parte Layer é disattivata, Harmony non viene applicato.
Impostare i Parametri MIDI

In questa sezione é possibile eseguire le impostazioni MIDI per lo strumento. Queste impostazioni possono essere memorizzate dal display USER e richiamate successivamente. Per informazioni generali circa il MIDI, vedi "Cos'é il MIDI" a pag.155. Le seguenti spiegazioni si riferiscono al punto #3 della procedura di pag.133.



Impostazioni Generali di Sistema (Local Control, Clock, etc.) - System



Local Control

Attiva/disattiva il Local Control per ogni parte. Quando Local Control é regolato su "ON", la tastiera della PSR-2000/ 1000 controlla il suo generatore sonoro interno e consente di suonare le voci interne direttamente dalla tastiera. Se impostate Local Control su "OFF", la tastiera ed i controller sono scollegati internamente dalla sezione di generatore sonoro della PSR-2000/1000 e quando suonate la tastiera o usate i controller non viene prodotto alcun suono. Ciò vi consente, ad esempio, di usare un sequencer MIDI esterno per suonare le voci interne della PSR-2000/1000 e usare la tastiera della PSR-2000/1000 per registrare le note su un sequencer esterno e/o suonare un generatore sonoro etserno.

Clock, Transmit Clock, Receive Transpose, Start/Stop

Clock

Determina se la PSR-2000/1000 é controllata dal suo clock interno o da un segnale di clock MIDI ricevuto da un' unità esterna. Quando usate la PSR-2000/1000 da sola, l'impostazione di clock normale é "INTERNAL". Se la state usando con un sequencer esterno, un computer MIDI o altre unità MIDI e desiderate che la PSR-2000/1000 sia sincronizzata con l'unità esterna, impostate questa funzione su "EXTERNAL". In questo caso l'unità esterna deve essere collegata al MIDI IN della PSR-2000/1000 e deve trasmettere un segnale di clock MIDI appropriato.

Transmit Clock

Attiva/disattiva la trasmissione del clock MIDI. Quando é regolato su "OFF", non vengono trasmessi dati di clock MIDI o di START/STOP.

Receive Transpose

Quando questo parametro é regolato su "OFF", i dati di nota ricevuti dalla PSR-2000/1000 non vengono trasposti. Quando é regolato su "ON", i dati di nota ricevuti vengono trasposti in base all'attuale impostazione di trasposizione sulla tastiera della PSR-2000/1000 (pag.141).

Start/Stop

Determina se i messaggi FA (start) e FC (stop) in ingresso, influenzano la riproduzione di sona o stili.

J) NOTE FA. FC

Messaggi MIDI per avviare o fermare song o stili. Il messaggio "FA" corrisponde a start mentre "FC" corrisponde a stop.

Message Switch

SYS/EX. Tx (TRANSMIT) Attiva/disattiva la trasmissione MIDI di dati di messaggi MIDI di sistema esclusivo. SYS/EX. Rx (RECEIVE) Attiva/disattiva la ricezione MIDI di dati MIDI esclusivi generati da unità esterne. CHORD SYS/EX. Tx (TRANSMIT) Attiva/disattiva la trasmissione MIDI di dati MIDI esclusivi di accordi (individuazione accordi, fondamentale e tipo).

CHORD SYS/EX. Rx (RECEIVE) Attiva/disattiva la ricezione MIDI di dati MIDI esclusivi di accordi generati da unità esterne.

Trasmettere Dati MIDI — Transmit

Determina quali parti invieranno dati MIDI e su quale canale MIDI saranno trasmessi i dati.



Tipi di Dati nel Display MIDI TRANSMIT/RECEIVE

Note	Messaggi generati quando viene suonata la tastiera. Ogni messaggio include un numero di nota specifico corrispon- dente al tasto che é stato premuto ed un valore di dinamica basato sulla forza con cui é stato suonato il tasto.
Control Change (CC)	I dati di Control change includono i dati dei pedali e di qualsiasi altro controller.
Program Change (PC)	I dati di Program change corrispondono ai numeri di voce o "patch".
Pitch Bend (PB)	Vedi pag.140.
After Touch (AT)*	Con questa funzione, la PSR-2000/1000 sente quanta pressione applicate ai tasti mentre suonate e utilizza questa pressione per influenzare il suono in vari modi, a seconda della voce selezionata. Ciò vi consente di suonare con maggiore espressività ed aggiungere effetti in base alla vostra tecnica esecutiva.

* Disponibile solo nel display RECEIVE (pag.147).

Ricevere Dati MIDI — Receive

Determina quali parti riceveranno i dati MIDI e su quale canale MIDI saranno ricevuti i dati.

				M	IDI			
		ĺ	डडडाव्यी (स्थ	HSHIT	RECEIV	E	A (2010)	DETERT
Determina il canale per		CH	PART	MOTE	CC	PG	PB	AT
medificare la impostazioni	, P	1 SONG		×	~	~	~	\checkmark
		2 SONG		×	 	 	 	 ✓
Receive.	y L	3 SONG		×	×	×	×	_
		4 SUNG		<u> </u>	- <u>×</u> -	- X	- X	- Y
		a sona						
I punti corrispondenti ad ogni	,	7 SONG		Ý	Ý	- V	Ý	Ý
canale (1-16) lampeggiano per		8 SONG		~	~	~	~	~
un istante guando i dati vengo-			1 2 2	156	700	10 11 12	12 14 15	2
no ricevuti sul canale/i		Rx MONIT	မြားစိုင်လို	စ္ဆီစိုစ္တီ	ပ္ဂ်တ္တိတ္တဲ့	0000	000	<u></u>
			666	<u>868</u>	<u> 888</u>	<u> 868</u>	<u> 6 8 9 </u>	ð
			DODT	HOTE	CONTROL	PROGRA	N PITCH	AFTER
		í		NULE	CHANGE	CHHNGE	BEND	TUUGH
		<u> </u>						
		_		_				
Determine la Dente non il concle	1	n r.		\square	\square	\square	\square	$\overline{\mathbf{n}}$
Determina la Parte per li canale	1			\land		$ \Delta $	$ \Delta $	$ \Delta $
selezionato. Per informazioni ——	_	╶╬╌╠╴	- 191	Ы	Ч	Ч	Ч	
circa le Parti riceventi, vedi		<u>1</u> [²		L#	لگ	Ľ	ľ	l
sotto.								
		V IIV		N V N	N V /	\v\	۸v	N V N
				Y				

- ♪ NOTE

Le prese MIDI IN/OUT e la Porta A della presa TO HOST (Porta A del driver CBX) corrispondono ai canali 1 - 16. La Porta B della presa TO HOST (Porta B del driver CBX) corrisponde ai canali 17 - 32.

Attiva/disattiva la ricezione del tipo di dati specificato. Per informazioni circa i tipi di dati, vedi pag.146.

Parti MIDI Receive

OFF	Non viene ricevuto alcun dato MIDI				
011					
SONG	Normalmente la parte ricevente i dati MIDI corrisponde alla parte/voce usata per la riproduzione dei dati di song. I canali 1-16 corrispondono rispettivamente ai canali song 1-16.				
MAIN	La parte MAIN é controllata dai dati MIDI ricevuti sul canale corrispondente.				
LAYER	La parte LAYER é controllata dai dati MIDI ricevuti sul canale corrispondente.				
LEFT	La parte LEFT é controllata dai dati MIDI ricevuti sul canale corrispondente.				
KEYBOARD	I dati di nota MIDI ricevuti dalla PSR-2000/1000 suonano le note corrispondenti come se fossero suonate sulla tastiera.				
ACMP RHYTHM1-2	Le note ricevute sono usate come accompagnamento RHYTHM 1 e RHYTHM 2.				
ACMP BASS	Le note ricevute sono usate come accompagnamento BASS.				
ACMP CHORD1-2	Le note ricevute sono usate come accompagnamento CHORD 1 e CHORD 2.				
ACMP PAD	Le note ricevute sono usate come accompagnamento PAD.				
ACMP PHRASE1-2	Imp PHRASE1-2 Le note ricevute sono usate come accompagnamento PHRASE 1 e PHRASE 2.				
EXTRA PART1-5	Sono disponibili 5 parti riservate alla ricezione ed esecuzione di dati MIDI. Normalmente queste parti non sono usate dallo strumento stesso. Quando sono abilitati questi 5 canali, potete usare la PSR come generatore sonoro multitimbrico a 32 canali.				

Impostare i Canali per la Nota Fondamentale - Root

I messaggi di nota ON/OFF ricevuti sul canale/i impostato su "ON" sono riconosciuti come le note fondamentali della sezione di accompagnamento e sono individuate indipendentemente dall'ON/OFF dell'accompagnamento e dalle impostazioni di punto di split.



Impostare i Canali per l'Accordo — Chord Detect

I messaggi di ON/OFF di nota ricevuti sul canale/i regolato su "ON" sono riconosciuti come le note dell'accordo nella sezione di accompagnamento. Gli accordi da individuare dipendono dal tipo di diteggiatura. Le note fondamentali saranno individuate indipendentemente dall'ON/OFF dell'accompagnamento e dalle impostazioni di punto di split. La procedura é sostanzialmente identica a quella del display ROOT sopra descritto.

Altre Impostazioni — Utility

Le seguenti spiegazioni si riferiscono al punto #3 della procedura di pag. 133.

Impostare Fade In/Out, Metronome, Parameter Lock e Tap — CONFIG 1

Fade In Time, Fade Out Time, Fade Out Hold Time

Determinano il tempo necessario perché lo stile di accompagnamento e la song sfumino (in ingresso-in/ uscita-out).



Metronome

Vi consente di eseguire le impostazioni per i parametri relativi al metronomo.



Parameter Lock

Questa funzione é usata per "bloccare" i parametri specificati in modo che possano essere modificati solo dai controlli di pannello e non da Registration Memory, One Touch Setting, Music Finder o dati di song e sequenze.



Tap Count

Vi consente di modificare le impostazioni per il suono tap, usato per la funzione Tap Start (pag.51).



Impostare le Indicazioni di Display e Numero di Voce — CONFIG 2



Determina se nella pagina PRESET del display VOICE (pag.54) sono visualizzati banco e numero di voce. E' utile per controllare i valori di bank select MSB/ LSB ed il numero di programma da specificare quando si seleziona la voce da un'unità MIDI esterna.



Formattare un disco

Spia Disk

Quando usate per la prima volta un disco non formattato, formattatelo sulla PSR-2000/1000. Questo vale anche per dischi già inizializzati in formati diversi. La formattazione cancella tutti i dati contenuti sul disco.



Quando lo strumento é attivo, la spia disk (in basso a sinistra sul drive), si illumina ad indicare che il drive può essere usato.



♪ NOTE

La formattazione inizializza un disco con uno speciale sistema di file che consente all'unità corrispondente (in questo caso la PSR-2000/1000) di accedervi correttamente. Poiché sono disponibili più tipi di formati e dischi, é necessario sapere quali usare con la PSR-2000/1000. I dishi 2DD sono formattati a 720 KB ed i dischi 2HD a 1.44 MB.

Formattando un disco si cancellano tutti i dati in esso contenuti. Assicuratevi che il disco da formattare non contenga dati importanti.

Inserire il proprio Nome e la Lingua preferita - Owner



」 NOTE

Quando come parametro Language é selezionato "JAPANESE" e desiderate cambiarlo in una lingua occidentale, i caratteri kanji e kana del nome del file memorizzato nel disk drive cambiano in caratteri occidentali. Nel caso opposto, gli speciali caratteri e simboli latini vengono cambiati in normali caratteri. Inoltre, nel caso di dati su floppy disk, i testi dei file vengono cambiati in caratteri non leggibili dallo strumento. Problemi simili possono verificarsi quando cercate di accedere a file originati o editati da computer con sistemi operativi diversi. In generale, fate attenzione a cambiare le lingue, potreste rischiare di non poter accedere correttamente ai dati.

Recuperare le Impostazioni Originali della Fabbrica per la PSR-2000/ 1000 — System Reset

Questa operazione vi consente di riportare la PSR-2000/1000 alle impostazioni originali della fabbrica. Queste impostazioni includono Setup di Sistema, Setup MIDI, Effetti User, Music Finder e File & Cartelle.



Usare la PSR-2000/1000 con altre unità

Prima di collegare la PSR-2000/1000 ad altri componenti elettronici, disattivate tutte le unità. Prima di attivare/disattivare le unità, regolate al minimo (0) tutti i livelli di volume.

Diversamente potreste causare cortocircuiti o danni alle apparecchiature





1 Usare le Cuffie (presa PHONES).

E' possibile collegare a questa presa un paio di cuffie stereo per suonare senza disturbare. Il sistema di altoparlanti interno si disattiva automaticamente appena viene collegato un paio di cuffie alla presa PHONES (pag.149).

2 Collegare Microfono o Chitarra (presa MIC./LINE IN) (solo PSR-2000).

Collegando un microfono alla PSR-2000, potete cantare seguendo la vostra esecuzione o la riproduzione di una song. (E' consigliato l'uso di un microfono dinamico). La PSR-2000 trasmette in uscita la vostra voce o il suono della chitarra, attraverso gli altoparlanti incorporati.

Collegate il microfono alla presa MIC./LINE IN (cavo cuffia standard 1/4").

ふ NOTE

Per risultati ottimali, usate un microfono unidirezionale.

Regolate l'interruttore [MIC. LINE] (accanto alla presa [MIC./LINE IN]) in posizione MIC.



ふ NOTE

Quando collegate alla presa MIC/LINE una sorgente audio con uscita di livello di linea, regolate l'interruttore [MIC. LINE] sulla posizione LINE.

3 Usate la manopola [INPUT VOLUME] (accanto alla presa MIC./LINE IN) per impostare il volume del microfono e poi provate a cantare nel microfono. Il livello del



volume dovrebbe essere regolato ad un livello sufficiente perché la spia SIGNAL posta in alto sul pannello si illumini in modo fisso mentre cantate ma non ad un livello troppo alto per cui si illumini la spia OVER (pag.128).



Suonare i timbri della PSR-2000/1000 da un sistema audio esterno e registrarli su un registratore esterno (AUX OUT/OUTPUT jacks)

Potete collegare la PSR-2000/1000 a molte unità audio, usando le prese AUX OUT e OUTPUT. Eseguite i collegamenti come illustrato di seguito, utilizzando cavi audio standard.

ル NOTE -

Usate cavi audio e adattatori senza resistenze.

Quando le prese AUX OUT e OUTPUT della PSR-2000/1000 sono collegate ad un sistema audio esterno, prima attivate la PSR-2000/ 1000 e poi il sistema audio esterno. Seguite l'ordine inverso per la disattivazione.



Quando queste unità sono collegate (con presa pin RCA; LEVEL FIXED), il suono viene trasmesso in uscita dall'unità esterna al livello fissato, indipendentemente dall'impostazione del controllo [MASTER VOLUME]. Quando queste unità sono collegate (con una presa cuffia standard), potete usare il controllo [MASTER VOLUME] per regolare il volume del suono in uscita dall'unità esterna.

) NOTE

 Se collegate la PSR-2000/1000 ad un'unità monofonica, usate solo la presa OUTPUT L/L+R.

Usare il Pedale (interruttore a pedale) o il Controller a Pedale (presa FOOT PEDAL 1/2)

Collegando un interruttore a pedale (FC4 o FC5) ad una delle prese FOOT PEDAL, potete replicare la funzione di alcuni pulsanti di pannello, ad esempio avviando o fermando l'accompagnamento.

Collegando un controller a pedale opzionale (come FC7) alla presa FOOT PEDAL 2, potete controllare svariate funzioni come la regolazione dinamica del volume, mentre suonate (pag.139).

♪ NOTE

E' possibile cambiare anche la polarità dell'interruttore a pedale (normale o invertita, pag. 139).

Collegare unità MIDI esterne (prese MIDI)

Usando un cavo MIDI standard, collegate l'unità MIDI esterna alla presa/e MIDI della PSR-2000/1000. Assicuratevi che l'interruttore HOST SELECT (pag.18) sia regolato su MIDI. Per maggiori informazioni circa i collegamenti, fate riferimento a "Cos'é possibile fare con il MIDI" a pag.158.

MIDI INRiceve messaggi MIDI da un'unità MIDI esterna

MIDI OUT......Invia messaggi MIDI generati dalla PSR-2000/1000

Per una panoramica circa il MIDI e come usarlo, fate riferimento alle seguenti sezioni:

- Cos'é il MIDI? (pag.155)
- Cos'é possibile fare con il MIDI (pag.158)
- Funzioni MIDI (pag.145)

ル NOTE -

• Non usate mai cavi MIDI più lunghi di 15 metri.

Collegamento ad un Computer (prese MIDI/presa TO HOST)

Collegate la PSR-2000/1000 ad un computer e sfruttate la versatilità e la potenza del software disponibile per creare ed editare la musica. La PSR-2000/1000 può essere collegata ad un computer in tre modi.

- Usando la presa TO HOST
- Usando le prese MIDI
- Collegando un terminale USB attraverso un'interfaccia USB (serie UX)

- ♪ NOTE

- Dovrete disporre di un programma software musicale/MIDI appropriato (es. sequencer), compatibile con il vostro computer.
- Quando collegate la PSR-2000/1000 ad un personal computer, disattivate entrambe le unità prima di eseguire i collegamenti e regolate l'interruttore HOST SELECT. Dopo aver eseguito i collegamenti e le impostazioni appropriate, attivate prima il computer e poi la PSR-2000/1000.
- Se non usate la presa TO HOST della PSR-2000/1000, assicuratevi di scollegare il cavo dalla presa. Se viene lasciato collegato, la PSR-2000/1000 potrebbe non funzionare correttamente.
- Quando l'interruttore HOST SELECT é regolato su "PC-1," "PC-2," o "Mac," potete usare la presa TO HOST ma i connettori MIDI sono disabilitati poiché non avviene alcun trasferimento dati via MIDI. Al contrario, quando l'interruttore HOST SELECT é regolato su "MIDI", potete usare le prese MIDI ma non la presa TO HOST poiché non avviene alcun trasferimento dati attraverso questa presa.

Nota per gli utenti Windows (relativamente al driver MIDI)

Per trasferire dati dalla porta seriale del computer e la porta TO HOST della PSR-2000/1000, dovrete installare uno specifico driver MIDI (Yamaha CBX per Windows). Il floppy disk in dotazione alla PSR-2000/ 1000 contiene il file compresso del driver: "mididrv.zip". Dopo aver estratto il file, eseguite l'installazione facendo doppio click sul file "Setup.exe" nella cartella "MidiDrv" e seguite le istruzioni a video. Potete anche scaricare il driver dalla XG Library del sito Yamaha: http://www.yamaha-xg.com

Usare la presa TO HOST

Collegate la porta seriale del personal computer (RS-232C o RS-422) alla presa TO HOST della PSR-2000/1000. Come cavo di connessione, usate il cavo sotto descritto (opzionale), adatto al tipo di computer utilizzato.

J) NOTE

Se il vostro sistema non funziona correttamente con i collegamenti e le impostazioni sopra elencate, il vostro sofware potrebbe richiedere impostazioni diverse. Controllate il manuale operativo del software e regolate l'interruttore HOST SELECT sulla frequenza di trasferimento dati appropriata (per "PC-1" é di 31,250bps).

IBM-PC/AT (Windows)

Collegate la presa RS-232C del computer alla presa TO HOST della PSR-2000/1000 usando un cavo seriale (D-SUB 9P → MINI DIN 8P cavo incrociato). Regolate l'interruttore HOST SELECT della PSR-2000/ 1000 su "PC-2" (frequenza di trasferimento dati: 38,400 bps.)



Macintosh

Collegate la presa RS-422 (porta modem o stampante) del computer alla presa TO HOST della PSR-2000/ 1000 usando un cavo seriale (cavo periferica di sistema, 8 bit). Impostate l'interruttore HOST SELECT della PSR-2000/1000 su "MAC" (frequenza di trasferimento dati: 31,250 bps).

Impostate su 1 MHz il clock dell'interfaccia MIDI del sequencer che state usando. Per maggiori informazioni consultate il manuale del software utilizzato.



Usare le prese MIDI

Quando usate un'interfaccia MIDI installata nel personal computer, collegate le prese MIDI del personal computer e della PSR-2000/1000 usando cavi MIDI standard.

 Quando nel computer é installata un'interfaccia MIDI, collegate la presa MIDI OUT del personal computer alla presa MIDI IN. Regolate l'interruttore HOST SELECT su "MIDI".



 Quando usate un'interfaccia MIDI con un computer serie Macintosh, collegate la presa RS-422 del computer (porta modem o stampante) all'interfaccia MIDI e poi collegate il MIDI dell'interfaccia MIDI al MIDI IN della PSR-2000/1000, come illustrato in figura. Regolate l'interruttore HOST SELECT su "MIDI".



- Quando l'interruttore HOST SELECT é regolato su "MIDI", la presa TO HOST é disabilitata.
- Quando usate un computer serie Macintosh, impostate il clock dell'interfaccia MIDI nel software applicativo in modo che corrisponda all'impostazione dell'interfaccia MIDI utilizzata. Per maggiori informazioni, consultate il manuale del software.

Usare la presa USB del computer con un'interfaccia USB/MIDI (UX256/UX96, etc.)

Collegate l'UX256/UX96 e il computer usando un cavo USB. Installate nel computer il driver UX256/UX96 in dotazione e collegate l'UX256/UX96 alla PSR-2000/1000 usando un cavo MIDI. Impostate l'interruttore HOST SELECT della PSR-2000/1000 su "MIDI". Per maggiori informazioni, consultate il manuale dell'UX256/UX96.



Per dettagli circa le impostazioni MIDI necessarie per il computer ed il software sequence utilizzato, fate riferimento ai relativi manuali di istruzioni.

Cos'é il MIDI?

Consideriamo come rappresentanti degli strumenti acustici, un pianoforte acustico ed una chitarra classica. Con il piano, premendo un tasto, un martelletto all'interno colpisce alcune corde e suona una nota. Con la chitarra, pizzicate direttamente una corda e la nota suona. Ma come fa uno strumento digitale a produrre una nota?



Come illustrato in figura, in uno strumento elettronico, la nota campionata (precedentemente registrata) memorizzata nella **sezione generatore sonoro** (circuito elettrico) viene suonata in base alle informazioni ricevute dalla tastiera e poi riprodotta attraverso gli altoparlanti.

Usare la PSR-2000/1000 con altre unità

Esaminiamo ora cosa accade quando riproduciamo una registrazione. Quando riproduciamo musica da un CD (es. una registrazione di solo piano), sentiamo il suono (vibrazioni nell'aria) dello strumento acustico. Si tratta di "dati audio", per distinguerli dai dati MIDI.

Registrazione e riproduzione di un'esecuzione di strumento acustico (dati audio)



Nell'esempio sopra, i suoni acustici dell'esecuzione pianistica sono catturati nella registrazione come dati audio e registrati sul CD. Quando riproducete quel CD su un sistema audio, potete sentire l'esecuzione del pianista. Il piano stesso non é necessario perché la registrazione contiene già i suoni del piano e gli altoparlanti li riproducono.

Registrazione e riproduzione di un'esecuzione di strumento digitale (dati MIDI)



J) NOTE

Nel caso di strumenti digitali, i segnali audio sono trasmessi dalle prese output (es. AUX OUT) dello strumento.

Il "controller" ed il "generatore sonoro" della figura equivalgono al piano dell'esempio acustico. Qui, l'esecuzione sulla tastiera viene catturata sotto forma di dati MIDI (vedi figura sotto). Per registrare l'esecuzione audio su un piano acustico sono necessari speciali apparecchi di registrazione. Invece, poiché la PSR-2000/1000 incorpora un **sequencer**, per registrare i dati di performance non sono necessarie altre apparecchiature. Il vostro strumento digitale, la PSR-2000/1000, vi consente sia di registrare che di riprodurre i dati.



Tuttavia é necessaria una sorgente sonora per produrre l'audio che arriva dagli altoparlanti. Il generatore sonoro della PSR-2000/1000 assolve a tale scopo. L'esecuzione registrata viene riprodotta dal sequencer che riproduce i dati di song usando un generatore sonoro in grado di produrre accuratamente vari suoni strumentali, inclusi quelli di un piano. Quindi la relazione del sequencer e del generatore sonoro é simile a quella del pianista e del pianoforte, uno suona l'altro. Poiché gli strumenti digitali gestiscono i dati di riproduzione ed i suoni in modo indipendente, possiamo sentire la nostra esecuzioni di piano suonata da un altro strumento, come chitarra o violino.

ふ NOTE

Anche se si tratta di un singolo strumento, la PSR-2000/1000 contiene più componenti elettroniche: un controller, un generatore sonoro ed un sequencer.

Ora diamo un'occhiata ai dati registrati che servono come base per suonare i timbri. Ad esempio, suonate una nota di "DO" da 1/4 usando il suono di grand piano della PSR-2000/1000. Diversamente da uno strumento acustico che emette una nota risonante, lo strumento elettronico trasmette informazioni come "con quale voce", "con quale tasto", "con quanta forza", "quando é stato premuto" e "quando é stato rilasciato". Ogni parte di queste informazioni viene poi trasformata in un valore numerico ed inviata al generatore sonoro. Usando come base questi numeri, il generatore sonoro suona la nota campionata memorizzata.

Esempio di Dati di Tastiera

Numero voce (con quale voce)	01 (grand piano)
Numero nota (con quale tasto)	60 (C3)
Nota on (quando é stata premuta) e nota off (quando é stata rilasciata)	Tempo espresso numericamente (nota da 1/4)
Dinamica (con quanta forza)	120 (forte)

Le operazioni di pannello sulla PSR-2000/1000, come suonare la tastiera e selezionare le voci, sono processate e memorizzate come dati MIDI. Anche gli stili di accompagnamento e le song consistono di dati MIDI.

MIDI é l'acronimo di Musical Instrument Digital Interface (interfaccia digitale per strumenti musicali) e consente a più strumenti elettronici di comunicare tra loro inviando e ricevendo dati compatibili di Nota, Control Change, Program Change e altri tipi di dati o messaggi MIDI. La PSR-2000/1000 può controllare unità MIDI esterne trasmettendo dati relativi alle note e vari tipi di dati di controller e può essere controllata da messaggi MIDI in ingresso che determinano automaticamente il modo del generatore sonoro, selezionano canali MIDI, voci ed effetti, cambiano i valori dei parametri e, naturalmente, suonano le voci specificate per le varie parti.

」)NOTE

- I dati MIDI hanno i seguenti vantaggi rispetto ai dati audio:
- · La quantità di dati é inferiore e vi consente di memorizzare le
- song MIDI su floppy disk.
- I dati possono essere editati in modo semplice ed efficace fino a cambiarne le voci e trasformarli.

I messaggi MIDI possono essere divisi in: messaggi Channel (di canale) e messaggi System (di sistema).

Messaggi Channel (di canale)

La PSR-2000/1000 é uno strumento elettronico che può gestire 16 canali (o 32, utilizzando la presa TO HOST). Si dice che "può suonare 16 strumenti simultaneamente". I messaggi Channel trasmettono informazioni come Note ON/OFF, Program Change, per ognuno dei 16 canali.

Nome Messaggio	Operazioni sulla PSR-2000/1000/ Impostazioni di Pannello
Note ON/OFF	Messaggi generati quando é suonata la tas- tiera. Ogni messaggio include un numero di nota specifico corrispondente al tasto suonato ed un valore di dinamica basato sulla forza con cui é stato premuto il tasto.
Program Change	Selezione voce (impostazione control change bank select MSB/LSB)
Control Change	Volume, panpot (Mixing Console), etc.

) NOTE

I dati di performance di tutte le song e stili sono gestiti come dati MIDI.

Canali MIDI

I dati di performance MIDI sono assegnati ad uno dei sedici canali MIDI. Usando questi canali (1-16), i dati di performance di 16 parti di strumenti diversi possono essere inviati simultaneamente su un cavo MIDI.

Pensate ai canali MIDI come ai canali TV. Ogni stazione TV trasmette su un canale specifico. Il vostro apparecchio TV riceve molti programmi diversi simultaneamente da più stazioni TV e voi selezionate il canale ed il programma desiderati.



Il MIDI si basa sullo stesso princìpio. Lo strumento trasmittente invia allo strumento ricevente dati MIDI su un canale MIDI specifico (MIDI Transmit Channel) usando un singolo cavo MIDI. Se il canale MIDI dello strumento ricevente (MIDI Receive Channel) corrisponde al canale di trasmissione, lo strumento ricevente suonerà in base ai dati inviati dallo strumento trasmittente.



」)NOTE -

Anche la tastiera ed il generatore sonoro interno della PSR-2000/1000 sono collegati via MIDI (pag.145).

Ad esempio, é possibile trasmettere più tracce (canali) simultaneamente, inclusi dati di stile (vedi sotto).

Esempio: Registrare l'accompagnamento automatico della PSR-2000/1000 su un sequencer esterno

	_	Cavo MIDI o cavo seriale		
Traccia (canale) PSR-2000/1000	▫━━			Sequencer esterno
MAIN		Canale 1	\rightarrow	Traccia 1
LAYER		Canale 2	\longrightarrow	Traccia 2
LEFT		Canale 3	\longrightarrow	Traccia 3
strumento STYLE		Canale 4	\longrightarrow	Traccia 4
strumento STYLE		Canale 5	\longrightarrow	Traccia 5
strumento STYLE		Canale 6	\longrightarrow	Traccia 6
strumento STYLE		Canale 7	\longrightarrow	Traccia 7
strumento STYLE		Canale 8	\longrightarrow	Traccia 8
strumento STYLE		Canale 9	\rightarrow	Traccia 9
strumento STYLE		Canale 10	\rightarrow	Traccia 10
strumento STYLE		Canale 11	\rightarrow	Traccia 11

Come vedete, quando si trasmettono dati MIDI, é essenziale determinare quali dati sono inviati su quale canale MIDI (pag.146). La PSR-2000/1000 vi consente anche di determinare come vengono riprodotti i dati ricevuti (pag.147).

Messaggi System (di sistema)

Questi sono i dati usati in comune da tutto il sistema MIDI. I messaggi System includono i messaggi Esclusivi che trasmettono dati esclusivi di ogni marca di strumenti e messaggi Realtime che controllano l'unità MIDI.

Nome Messaggio	Operazioni sulla PSR-2000/1000 / Impostazioni di Pannello		
System Exclusive Message	Impostazioni tipo di effetto (Mixing Console), etc.		
Realtime Messages	Impostaz.Clock, operazione Start/stop		

I messaggi trasmessi/ricevuti dalla PSR-2000/1000 sono riportati nel Formato Dati MIDI e nella Carta di Implementazione MIDI della sezione Data List.

Cos'é possibile fare con il MIDI

E' possibile eseguire le seguenti impostazioni MIDI sulla PSR-2000/1000:

- Template MIDI (setup di preset MIDI per varie applicazioni) (pag.145)
- Transmit (pag.146)
- Receive (pag.147)
- Local Control (pag.145)
- Clock (pag.146)
- Registrare dati di performance (canali 1-16) su un sequencer esterno (es. computer) usando la funzione Auto Accompaniment della PSR-2000/1000. Dopo la registrazione é possibile editare i dati con il sequencer e poi riprodurli nuovamente sulla PSR-2000/1000.



Quando desiderate usare la PSR-2000/1000 come generatore sonoro multitimbrico compatibile XG, impostate in MIDI Receive, la parte ricevente per i canali MIDI da 1 a 16 su "SONG" (pag.147).

Suonare e controllare la PSR-2000/1000 da un'altra tastiera



Compatibilità dei Dati

Questa sezione offre informazioni base circa la compatibilità dei dati: se altre unità MIDI possono riprodurre o meno i dati registrati dalla PSR-2000/1000 e se la PSR-2000/1000 può riprodurre i dati di song in commercio o creati per altri strumenti o su un computer. A seconda delle caratteristiche dell'unità MIDI o dei dati, potreste riprodurre i dati senza problemi oppure dover eseguire particolari operazioni prima della riproduzione. Se incontrate problemi nella riproduzione dei dati, fate riferimento a quanto segue.

Formato Disk

I floppy disk sono le unità di storaggio dati principalmente usate per le varie apparecchiature, compresi i computer. Diverse unità hanno sistemi di storaggio dati diversi ed é quindi necessario innanzitutto configurare il floppy disk per il sistema dell'unità utilizzata. Questa operazione é detta "formattazione".

- Esistono due tipi di floppy disk: MF2DD (doppia faccia, doppia densità) e MF2HD (doppia faccia, alta densità) ed ogni tipo ha sistemi di formattazione diversi.
- La PSR-2000/1000 può registrare e riprodurre usando entrambi i tipi di floppy disk.
- Quando viene formattato dalla PSR-2000/1000, un disco 2DD memorizza fino a 720 KB (kilobytes) ed un disco 2HD fino a 1.44 MB (megabytes). ("720 KB" e "1.44MB" indicano la capacità di memoria dati. Sono usati anche per indicare il tipo di formato del disco).
- La riproduzione é possibile solo quando l'unità MIDI da utilizzare é compatibile con il formato del disco.

Formato Sequence

Il sistema che registra i dati di song é detto "formato sequence". La riproduzione é possibile solo quando il formato sequence del disco corrisponde a quello dell' unità MIDI. La PSR-2000/1000 é compatibile con i seguenti formati.

■ SMF (Standard MIDI File)

E' il formato sequence più comune. Gli Standard MIDI File sono generalmente disponibili in due tipi: Formato 0 e Formato 1. Molte unità MIDI sono compatibili con il Formato 0 e la maggior parte del software in commercio é registrato in Formato 0.

- La PSR-2000/1000 é compatibile sia con il Formato 0 che con il Formato 1.
- I dati di song registrati sulla PSR-2000/1000 vengono registrati automaticamente come SMF Formato 0.
- I dati di song caricati nella PSR-2000/1000 vengono salvati automaticamente come SMF Formato 0, indipendentemente dal formato originale.

ESEQ

Questo formato sequence é compatibile con molte unità MIDI Yamaha, inclusi gli strumenti serie PSR-2000/1000. E' un formato comune usato da molto software Yamaha.

■ XF

Il formato Yamaha XF esalta il formato SMF (Standard MIDI File) aggiungendo funzionalità e massima espandibilità per il futuro.

 La PSR-2000/1000 é in grado di visualizzare dati di testo (lyric) quando viene riprodotto un file XF contenente tali dati.

Style File

Il formato Style File Format (SFF) é originale Yamaha ed utilizza un sistema di conversione unico in grado di garantire accompagnamenti automatici di alta qualità, basati su vari tipi di accordi.

Formato di Allocazione Voci

Con il MIDI, le voci sono assegnate a numeri specifici, detti "program numbers" (numeri di programma). La numerazione standard (ordine di allocazione voci) é detta "formato di allocazione voci".

Le voci potrebbero non essere riprodotte correttamente se il formato di allocazione voci dei dati di song non corrisponde a quello dell'unità MIDI compatibile usata per la riproduzione.

La PSR-2000/1000 é compatibile con i seguenti formati.

♪ NOTE

Anche se le unità ed i dati usati soddisfano tutte le condizioni sopra elencate, i dati potrebbero comunque non essere completamente compatibili, a seconda delle specifiche delle unità e dei particolari metodi di registrazione dei dati.

GM System Level 1

E' uno dei più comuni formati di allocazione voci.

 Molte unità MIDI sono compatibili GM System Level 1, così come la maggior parte del software in commercio.

■ XG

XG é l'espansione del formato GM System Level 1 ed é stato sviluppato da Yamaha specificamente per offrire più voci e variazioni ed un maggior controllo espressivo su voci ed effetti nonché per assicurare la compatibilità dei dati anche per il futuro

• I dati di song registrati sulla PSR-2000/1000 utilizzando voci della categoria [XG] sono compatibili XG.

DOC

Questo formato di allocazione voci é compatibile con molti strumenti MIDI Yamaha, inclusa la serie PSR. E' un formato comunemente usato anche per molto software Yamaha.

Malfunzionamenti

Problema	Possibile Causa e Soluzione
La PSR-2000/1000 non si attiva; non c'é alimentazione.	E' stata collegata correttamente ad una fonte di alimentazione? (pag.16)
Si sente un suono di click o pop quando si attiva/disattiva lo strumento.	E' normale quando allo strumento é applicata corrente elettrica.
Si sente rumore dagli altoparlanti della PSR- 2000/1000.	Usando un telefono cellulare vicino alla PSR-2000/1000 potrebbero verificarsi interferenze. Per prevenirle, disattivate il cellulare o usatelo lontano dalla PSR-2000/1000.
Il display é troppo chiaro o troppo scuro e non si riesce a leggere.	La brillantezza del display può essere influenzata dalla temperatura dell'ambiente circostante; regolate il contrasto (pag.17).
Il volume della tastiera é basso rispetto a quello dell'accompagnamento automatico o della riproduzione della song.	Il volume generale della tastiera o il livello di volume indipendente della parte di tastiera può essere stato regolato troppo basso. Alzate il volume delle voci MAIN/LAYER/LEFT o abbassate quello di STYLE/SONG nel display BALANCE (pag.61).
Il volume dell'accompagnamento automatico o della riproduzione della song é basso rispetto a quello della tastiera.	Il livello di volume di una o più parti di accompagnamento o canali di song é regolato troppo in basso. Alzate i livelli della parte o canale nel display MIXER appropriato (pag.122).
Il volume generale é basso o non si sente il suono.	 Master Volume é regolato troppo in basso; impostatelo su un livello adeguato, usando il dial [MASTER VOLUME]. Il volume delle singole parti può essere regolato troppo in basso. Alzate il volume di MAIN, LAYER, LEFT, STYLE e SONG nel display BALANCE (pag.61). Assicuratevi che il canale desiderato sia regolato su ON (pag.61, 78). Sono collegate le cuffie, che disabilitano l'uscita dagli altoparlanti. Scollegate le cuffie. Assicuratevi che Local Control sia regolato su ON (pag.145).
Non tutte le note premute suonano simultaneamente.	Potreste aver ecceduto la polifonia massima della PSR-2000/1000. In questo caso, le note suonate per prime smettono di suonare lasciando suonare le ultime. Per informazioni circa la polifonia massima, vedi pag.162.
Lo stile di accompagnamento o la riproduzione della song non si avviano.	 II clock MIDI é impostato su "EXTERNAL"? Assicuratevi che sia impostato su "INTERNAL" (pag.146). Premete il pulsante [START/STOP] appropriato: per suonare uno stile di accompagnamento, premete il pulsante STYLE [START/STOP] (pag.61); per riprodurre una song, premete il pulsante SONG [START/STOP] (pag.76). E' stata selezionata "New Song" (una song vuota). Selezionate una song appropriata nel display SONG (pag.76). La song é stata fermata alla fine dei dati di song. Tornate all'inizio della song premendo il pulsante [TOP] (pag.78).
I Multi Pad non vengono riprodotti anche premendo un pulsante MULTI PAD.	II clock MIDI é impostato su "EXTERNAL"? Assicuratevi che sia impostato su "INTERNAL" (pag.146).
Suona solo un canale ritmico.	La funzione Auto Accompaniment é attiva? Premete il pulsante [ACMP] per attivarla.
Lo stile di accompagnamento non si avvia anche quando Synchro Start é in standby e viene premuto un tasto.	State cercando di avviare l'accompagnamento suonando un tasto nella sezione destra della tastiera? Assicuratevi di suonare un tasto nella sezione sinistra (accompagnamento) della tastiera.
L'accordo desiderato non viene riconosciuto o trasmesso in uscita dall'accompagnamento automatico.	 State suonando i tasti corretti per indicare l'accordo? Fate riferimento a "Tipi di accordi riconosciuti nel modo Fingering" (pag.63). State suonando i tasti in base ad un modo di diteggiatura diverso da quello attualmente selezionato? Controllate il modo di accompagnamento e suonate gli accordi in base al modo selezionato (pag.62).
Durante un'operazione si verifica un malfunzionamento o un risultato inaspettato.	Se, durante un'operazione, premete simultaneamente tre o più pulsanti non relativi all'operazione o alla normale procedura, potrebbero verificarsi risultati inaspettati o inusuali.

	Problema	Possibile Causa e Soluzione
•	Gli accordi di accompagnamento automatico vengono riconosciuti indipendentemente dal punto di split o dal punto in cui sono suonati sulla tastiera.	E' normale se il modo di diteggiatura é impostato su "Full Keyboard" o "All Full Keyboard". Se é selezionato uno di questi modi, gli accordi vengono riconosciuti su tutta l'estensione della tastiera, indipendentemente dal punto di split. Se lo desiderate, selezionate un altro metodo di diteggiatura (pag.62).
•	Alcune note suonano ad un'intonazione errata.	Forse il parametro Scale é stato impostato su un valore diverso da "Equal" e quindi il sistema di accodatura della tastiera é cambiato. Assicuratevi che Scale sia impostato su "Equal" nella pagina Scale Tune (pag. 135).
•	Alcuni canali non sono riprodotti correttamen- te durante la riproduzione di dati di song.	Assicuratevi che la riproduzione di questi canali sia attivata (pag. 78).
•	Se nella funzione Vocal Harmony si verifica un suono distorto o scordato, può darsi che il microfono colga rumori estranei (diversi dalla vostra voce), ad esempio il suono dell'Accom- pagnamento automatico della PSR-2000/ 1000. In particolare i suoni di basso possono causare tali problemi con Vocal Harmony (solo PSR-2000).	 La soluzione a questo problema é assicurarsi che dal microfono vengano colti meno suoni estranei possibili: Cantate il più possibile vicino al microfono. Usate un microfono direzionale. Abbassate MASTER VOLUME o il volume di ogni parte. Allontanate il più possibile il microfono dagli altoparlanti dello strumento . Tagliate la banda Low usando la funzione 3 Band EQ nel display MICROPHONE SETTING (pag.130). Aumentate il livello di ingresso del microfono ("TH.") con la funzione Compressor dal display MICROPHONE SETTING (pag. 130).
•	La funzione Vocal Harmony non produce le note armoniche appropriate (solo PSR-2000).	State usando il metodo appropriato per specificare le note armoniche per l'attuale modo Vocal Harmony? Vedi pag.131.
•	Harmony non funziona.	Harmony non può essere usato con i modi di diteggiatura Full Keyboard o All Full Keyboard. Selezionate un modo di diteggiatura appropriato (pag. 62).
•	Non é possibile registrare il segnale in ingresso del microfono ed il suono Vocal Harmony (solo PSR-2000).	E' normale; la registrazione dell'ingresso audio del microfono non é possibile.
•	I dati MIDI non vengono trasmessi o ricevuti dalle prese MIDI, anche se i cavi MIDI sono collegati correttamente.	Assicuratevi che l'interruttore HOST SELECT sia impostato su "MIDI" (pag. 155). Le prese MIDI non possono essere usate se l'interruttore é regolato su una posizione diversa.
•	Quando si cambia una voce, cambia anche l'effetto precedentemente selezionato.	Ogni voce ha i propri valori preset che vengono richiamati automaticamente quando si attivano i corrispondenti parametri Voice Set (pag.143).
•	C'é una leggera differenza nella qualità del suono tra note suonate sulla tastiera. Alcune voci suonano in loop. Alle intonazioni più alte si nota del rumore o vibrato, a seconda della voce.	E' normale e deriva dal sistema di campionamento della PSR-2000/1000.
•	Alcune voci saltano di un'ottava di intonazione se suonate nei registri superiori o inferiori.	E' normale, alcune voci hanno un limite di intonazione che, quando raggiunto, sposta l'intonazione di queste voci.
•	Le operazioni di salvataggio su disco impiegano molto tempo.	E' normale, ricordate che per salvare su floppy disk 1 megabyte di dati occorre circa 1 minuto.
•	La voce produce un rumore eccessivo.	Alcune voci possono produrre rumore, a seconda delle impostazioni di Harmonic Content e/o Brightness eseguite nella pagina FILTER del display Mixing Console (pag.123).
•	Il suono é distorto o rumoroso. Si sente uno strano suono "flanging" o	 Il volume é troppo alto? Regolate le impostazioni di volume appropriate. La causa possono essere gli effetti. Provate a rimuovere gli effetti non necessari, specialmente quelli tipo distorsore (pag.124). Alcune impostazioni del filtro di risonanza nel display Custom Voice Creator (pag.89) possono produrre un suono distorto. Regolatele. Il gain della banda Low é regolato troppo in alto nel display Master Equalizer (Mixing Console — pag.127) ? (solo PSR-2000) Entrambe le parti Main e Layer sono regolate su "ON" ed entrambe sono
	"doppio" e il suono e leggermente diverso ogni volta che vengono suonati i tasti.	impostate per suonare la stessa voce. Regolate Layer su "OFF" (pag.56) o cambiate la voce per ogni parte (pag.54).

Specifiche Tecniche

 \bigcirc : disponibile

	Nome Modello	0	PSR-2000	PSR-1000	
Sorgente sonora			Campionamento ste	reo dinamico AWM	
Display			LCD grafico retroilluminato 320 X 240 punti		
Tastiera			61 tasti (DO1 - DO6 con Initial Touch)		
Voce	Polifonia (max)		64	32	
	Selezione voci		313 voci + 480 voci XG +	233 voci + 480 voci XG +	
		[16 Drum Kit	15 Drum Kit	
		Voce Regular	303	233	
		Voce Sweet	8	3	
		Voce Cool	2	1	
		Voce Live	3		
		Altre	290	229	
		Organ Flutes	10 (8 piedaggi)		
	Sound creator	T	C)	
Effetti		Riverbero	1		
	Blocchi Effetti	Chorus	1		
		DSP	4	1	
		Microfono	1		
		REVERB	29 Preset+3 User	23 Preset+3 User	
		CHORUS	25 Preset+3 User	15 Preset+3 User	
	Tipi di Effetti	DSP1/DSP	164 Preset+3 User	93 Preset+3 User	
	ripi di Elletti	DSP2, 3, 4	88 Preset +10 User	—	
		Master EQ	5 Preset + 2 User	—	
		Part EQ	27 Parti	—	
	Vocal Harmony		49 Preset +10 User	—	
Stile di Numero di Stili di Accompagnamento		Accompagnamento	181	169	
Accompagnamento	Numero di Stili Session		4		
	Disk		28 stili (inclusi nel c	lisco in dotazione)	
	Diteggiatura		Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard		
	Style Creator)	
	OTS (One Touch	Setting)	4/Stile di Accor	npagnamento	
	OTS link)	
	Music Finder		2500 (max.)	1200 (max.)	
		Edit)	
Song	Format		SMF (Formate	o 0,1), ESEQ	
	Song Preset)	
	Lyrics)	
	Score		O –		
	Registrazione		Quick, Multi, Ste	p, Song Editing	
		Canali di registrazione	10	6	
Multi Pad	Preset		4 Pad X 54 Banchi		
Unità di memoria	Floppy Disk (2HD	,2DD))	
	Flash Memory (interna)		580KB 260KB		
	Disponibilità Flash		Song (SMF), Stile (SFF), Registration, Voce, etc.		
Tempo Estensione 5 - 500			500		
	Tap Tempo		0		
	Metronomo)	
		Suono	Campan	a on/off	

	Nome Modello	PSR-2000	PSR-1000			
Registration Pulsanti 8		3				
Memory	Regist Sequence	()			
	Freeze	C)			
Altro	Demo	Function, V	oice, Style			
	Lingua	6 lingue (Inglese, Giapponese, Tede	6 lingue (Inglese, Giapponese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano)			
	Aiuto	(0			
	Direct Access	0				
	Master Volume	()			
	Fade In/Out)			
	Transpose	Keyboard/S	ong/Master			
	Tuning	()			
	Scale	Temperamento Equal, Pure Major/Pu Werckmeister/Kirn	re Minor, Pythagorean, Mean-Tone, berger, Arabic 1/2			
Risposta al Tocco 5 livelli			relli			
Prese/Connettori		DC IN, PHONES, MIDI HOST SELECT SW, FOOT PED AUX OUT (LEVEL FIXED	DC IN, PHONES, MIDI (OUT, IN), TO HOST, HOST SELECT SW, FOOT PEDAL1 (SWITCH), FOOT PEDAL2, AUX OUT (LEVEL FIXED) (L/R), OUTPUT (L/L+R)			
		MIC (INPUT VOLUME, MIC./ LINE)	_			
Funzioni del Pedale	3	VOLUME, SUSTAIN, SOSTENUT PITCHBEND, MODULATION, DSP STYLE STAR	VOLUME, SUSTAIN, SOSTENUTO, SOFT, GLIDE, PORTAMENTO, PITCHBEND, MODULATION, DSP VARIATION, SONG START/STOP, STYLE START/STOP, etc.			
Amplificatori/	Amplificatori	12 W	X 2			
Altoparlanti	Altoparlanti	[12 cm + 4 cm (dome)] X 2	(12 cm + 5 cm) X 2			
Consumo		31	W			
Alimentazione		Adattatore AC Yamaha *Non sempre in dotazione.	Adattatore AC Yamaha PA-300 (in dotazione) *Non sempre in dotazione. Consultate il rivendidore.			
Dimensioni (senza leggìo)		973 × 399 [38-5/16" × 15-1	973 X 399 X 161 mm [38-5/16" X 15-11/16" X 6-5/16"]			
Peso		10.5 Kg (23 lbs., 2 oz)	10.0 Kg (22 lbs., 1 oz)			
Accessori	Cuffie	HPE	-150			
opzionali	Interruttore pedale	FC4 /	FC5			
	Controller pedale	FC	7			
	Supporto tastiera	L-6,	L-7			

* Le specifiche e le descrizioni riportate in questo manuale hanno solo scopo informativo. Yamaha Corp. si riserva di modificare prodotti o specifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Poiché le specifiche, gli accessori o altri elementi possono variare a seconda del Paese di distribuzione del prodotto, controllate queste informazioni con il vostro rivenditore Yamaha.

Indice

Numerici

1 - 16	105
[1▲▼] - [8▲▼], pulsanti	19, 38–45
3BAND EQ (Equalizzatore a 3 bande)	

Α

[A] - [J], pulsanti	
Accessori	6
Accompaniment style, parti	
Accordare l'intonazione generale	
Accordatura (Tune)	123
Accordi riconosciuti nel modo Fingered	63
[ACMP], pulsante	
Altri parametri nel display base	111
Altre operazioni relative alla riproduzione	
Altre impostazioni	
Al	
AI FINGERED	
AI FULL KEYBOARD	
Alimentazione	
Attivazione	
Attivazione, procedura di	
Append	71
Applicare Effetti alla Voce	
Arabic	
Arrangiare il Pattern di Stile	64
Assemblare uno Stile di Accompagnamento	112
ATTACK	
Auto Revoice	121
[AUTO FILL IN], pulsante	
AUX OUT (LEVEL FIXED) [L / L+R] [R], prese	

В

[BACK], pulsante	
[BALANCE], pulsante	
Bar Clear	
Bar Copy	
Bass	
Batteria	
BEAT	
[BREAK], pulsante	
BRIGHTNESS	

С

Cambiare automaticamente le impostazion	ni One Touch
Settings con le sezioni	
Cent	
Cambiare il Feel Ritmico	113
Cambiare le impostazioni relative all'intor	azione 123
Cambiare le impostazioni della voce autor	maticamente
selezionata	
Cambiare l'Icona	
Cambiare il tono della voce	
Cambiare Touch Sensitivity Modulation e Tra	anspose 141
Canale	1, 78, 102, 115, 137
Canale, messaggi	
Canale, esclusione	61
CANCELLARE I RECORD	
Cancellare File/ Cartelle	
[CHANNEL ON / OFF], pulsante	
Channel Transpose	

CHD	106
Chord (accordo)	94
Chord Detect	
Chord, eventi	
Chord Fingering	62, 139
Chord Tutor	
Chorus	
Clock	
COMMON	
Compatibili, tipi di song	75
COMPRESSOR	
CONFIG 1	
CONFIG 2	
Collegare unità MIDI esterne	
Collegare microfono o chitarra (solo PSR-2000)	
Collegamento ad un computer	
Controller	
Conversion in Kanji (linguaggio giapponese)	
Cool!	
Copiare e formattare i dischi	
Copiare File/Cartelle	43
Copiare da disco a disco	
Cos'é possibile fare con il MIDI	
Cos'é il MIDI?	
Creare gli stili di accompagnamento	
Cuffie	

D

Dati, compatibilità	
[DATA ENTRY], dial	
Dati, tipi di dati nel display MIDI TRANSMIT/RE	ECEIVE 146
DC IN, presa	
DECAY	
Delete (cancellare)	
[DEMO], pulsante	
DEPTH	
Dettagliate impostazioni per le note	
Dinamica (Velocity)	
[DIGITAL RECORDING], pulsante	14, 18, 92, 108
[DIRECT ACCESS], pulsante	
Direct Access Chart	
Disk	
Disk, formato	
Disk Orchestra Collection	
Display, visualizzare le note a	80
Display, visualizzare i testi a	
Display, visualizzare le pagine Upper Level a	
DOC	
[DSP], pulsante	19, 57, 126
Dynamics	

Ε

ECHO	
Editare lo Stile di Accompagnamento creato	
Editare una song registrata	
Editare i parametri relativi ai canali	
Editare eventi di accordo	
Editare eventi di nota	
Editare i Record	71
Editare eventi di sistema	
Editare dati di canale	
Editare le voci	

[EFFECT], pulsante	128
Effetti, blocco	125
Effetti, collegamenti	126
Effetti, struttura	126
EFFECT/EQ	. 90
Effetti	124
EG	. 89
Esaltare le melodia con abbellimenti	
- effetti Harmony ed Echo	. 29
END, contrassegno	100
ENDING	. 66
[ENDING / rit.], pulsante	, 65
[ENTER], pulsante 19,	, 46
EQ 121,	127
Equabile, Temperamento	136
Escludere Parti specifiche	. 79
ESEQ	159
Eseguire importanti impostazioni generali	133
Eseguire impostazioni di sistema (Local Control, Clock, etc.)	145
Eseguire impostazioni per Fade In/Out, Metronome,	
Parameter Lock, Tap	148
Eseguire impostazioni per il Display	
e l'indicazione di Numero di Voce	149
Eseguire impostazioni per Pedali e Tastiera	139
Eseguire impostazioni per Vocal Harmony e Microfono	130
Eseguire impostazioni Style File Format	116
Esempi di dati di tastiera	157
[EXIT], pulsante	, 40
exit, uscire dalle finestre a discesa	. 40
IFXTRA TRACKS (STYLE)] pulsante 18	79

F

Fade In Time, Fade Out Time, Fade Out Hold Time	
[FADE IN / OUT], pulsante	18, 65
FAVORITE	71
Fermare la riproduzione dello stile rilasciando i tasti	
[FF], pulsante	18, 78
File	
File/Cartelle, operazioni relative a	41
Files/Cartelle in un floppy disk	
Fill	
Filter	107, 123
FINGERED	62
FINGERED ON BASS	62
First Key On	
FLOPPY DISK drive	
Floppy disk, drive	19, 7
FOOT PEDAL 1/2, presa	153
[FOOT PEDAL 1 (SWITCH)], presa	19, 153
[FOOT PEDAL 2], presa	19, 153
Fondamentale	
Formattare un disco	150
[FREEZE], pulsante	19, 86
Freeze	86, 142
FULL KEYBOARD	62
[FUNCTION], pulsante	18, 133

G

Gate, tempo di	
GENRE	
GENRE NAME	72
GM System Level 1	17, 159
Groove	113
Groove, parametri	113

н

Harmonic Content	
HARMONY	
Harmony, assegnazioni	144
Harmony, tipi	144
[HARMONY / ECHO], pulsante	
Help, messaggi di aiuto visualizzabili	
in una delle seguenti lingue	
[HELP], pulsante	
High Key	
[HOST SELECT], interruttore	
Hz	

I

Impostazioni di pannello per lo stile selezionato	67
[INPUT VOLUME], manopola	. 19, 152
Impostazioni di intonazione per ogni scala	136
Impostare i parametri relativi all'accompagnamento au	t138
Impostare i canali degli accordi	147
Impostare Harmony ed Echo	143
Impostare i canali della nota fondamentale	147
Impostare voci separati per la sezione sinistra e destra	
della tastiera	57
Impostare i parametri relativi alle song	137
Impostare il metodo di diteggiatura	139
Impostare bilanciamento di livello e voce	122
Impostare volume del microfono e relativi effetti	132
Impostare i parametri MIDI	145
Impostare Registration Sequence, Freeze e Voice Set	142
Impostare il volume	17
Inserire ed editare i testi	107
Inserire i caratteri	
Inserire accordi e sezioni (Chord Step)	
Inserire caratteri vari (marks)	
Inserire i numeri	
Inserire speciali simboli per caratteri	
(dieresi, accenti, " "e " "giapponesi)	
Inserire il proprio nome e la lingua preferita	151
Istantanea selezione dei display	
INTRO	66
[INTRO], pulsante	3, 31, 64

Κ

KEY SIGNATURE, tonalità	81
KEYWORD, parola chiave	
Kirnberger	

L

Layer	
Layer di due voci diverse	
LCD	
[LCD CONTRAST], manopola	
Left (sinistro)	
LEFT CH	
[LEFT HOLD], pulsante	
Leggìo	
Live!	
Local Control	
Loop, registrazione	
Lyrics, dati (testi)	
-	

Μ

MAIN A/B/C/D	64
MAIN [A], pulsante	
MAIN [B], pulsante	

MAIN [D], puisance	MAIN [C], pulsante	
Maneggiare il Floppy Disk Drive (FDD) ed i Floppy Disk7 Master Tune 135 [MASTER VOLUME], dial 18, 17 Mean-Tone 136 Misura/Movimento/Clock 97 Memoria, attuale 39 [MEMORY], pulsante 19, 84 Message, interruttore 146 Messaggi 8 Metronomo 148 [METRONOME], pulsante 18, 50 MIC. 128 MIC., pulsanti (solo PSR-2000) 19, 128 [MIC. LINE IN], presa 19, 152 MICROPHONE, impostazione 130 [MIC. SETTING], pulsante 19, 128 MIDI 145 MIDI [OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI [OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI (OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI (OUT) 153 MIDI (OUT) 153 MIDI (OUT) 153 MIDI, parti di ricezione 147 MIDI, prese 153, 154 Mix 103 [MIXING CONSOLE], pulsante 18, 58, 141 [MONO], pulsante 19, 58 <	Mantonara la impostazioni di pappallo	
Marteggrare in Froppy Disk Drive (FDD) ed Froppy Disk 135 Master Tune 135 [MASTER VOLUME], dial 18, 17 Mean-Tone 136 Misura/Movimento/Clock 97 Memoria, attuale 39 [MEMORY], pulsante 19, 84 Message, interruttore 146 Messaggi 8 Metronomo 148 [METRONOME], pulsante 18, 50 MIC. 128 MIC., pulsanti (solo PSR-2000) 19, 128 [MIC. LINE IN], presa 19, 152 MICROPHONE, impostazione 130 [MIC. SETTING], pulsante 19, 153 MIDI 145 MIDI [OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI [OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI OUT 153 MIDI OUT 153 MIDI OUT 153 MIDI, parti di ricezione 147 MIDI, prese 153, 154 Mix 103 [MIXING CONSOLE], pulsante 18, 121 MODULATION 18, 58, 141 [MONO], pulsante 19, 58	Managgiaro il Eloppy Dick Drive (EDD) od i Elop	
Master rune 133 [MASTER VOLUME], dial 18, 17 Mean-Tone 136 Misura/Movimento/Clock 97 Memoria, attuale 39 [MEMORY], pulsante 19, 84 Message, interruttore 146 Messaggi 8 Metronomo 148 [METRONOME], pulsante 18, 50 MIC. 128 MIC., pulsanti (solo PSR-2000) 19, 128 [MIC. LINE IN], presa 19, 152 MICROPHONE, impostazione 130 [MIC. SETTING], pulsante 19, 128 MIDI 145 MIDI [OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI [OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI OUT 153 MIDI OUT 153 MIDI OUT 153 MIDI, parti di ricezione 147 MIDI, prese 153, 154 Mix 103 [MIXING CONSOLE], pulsante 18, 121 MODULATION 18, 58, 141 [MONO], pulsante 19, 58	Master Tupe	JY DISK 7
IMASTER VOLUMEJ, dtal. 18, 17 Mean-Tone 136 Misura/Movimento/Clock 97 Memoria, attuale 39 [MEMORY], pulsante 19, 84 Message, interruttore 146 Messaggi 8 Metronomo 148 [METRONOME], pulsante 18, 50 MIC. 128 MIC., pulsanti (solo PSR-2000) 19, 128 [MIC. LINE IN], presa 19, 152 MICROPHONE, impostazione 130 [MIC. SETTING], pulsante 19, 128 MIDI 145 MIDI [OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI [OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI OUT 153 MIDI OUT 153 MIDI OUT 153 MIDI OUT 153 MIDI, parti di ricezione 147 MIDI, prese 153, 154 Mix 103 [MIXING CONSOLE], pulsante 18, 121 MODULATION 18, 58, 141 [MONO], pulsante 19, 58		
Misura/Movimento/Clock 97 Memoria, attuale 39 [MEMORY], pulsante 19, 84 Message, interruttore 146 Messaggi 8 Metronomo 148 [METRONOME], pulsante 18, 50 MIC. 128 MIC., pulsanti (solo PSR-2000) 19, 128 [MIC. LINE IN], presa 19, 152 MICROPHONE, impostazione 130 [MIC. SETTING], pulsante 19, 128 MIDI 145 MIDI [OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI [OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI OUT 153 MIDI OUT 153 MIDI OUT 153 MIDI OUT 153 MIDI, parti di ricezione 147 MIDI, prese 153, 154 Mix 103 [MIXING CONSOLE], pulsante 18, 121 MODULATION 18, 58, 141 [MONO], pulsante 19, 58 MUI TI FINGER 62	[IVIASTER VOLUIVIE], UIAI	
Misura/Movimento/Clock 97 Memoria, attuale 39 [MEMORY], pulsante 19, 84 Message, interruttore 146 Messaggi 8 Metronomo 148 [METRONOME], pulsante 18, 50 MIC. 128 MIC., pulsanti (solo PSR-2000) 19, 128 [MIC. LINE IN], presa 19, 152 MICROPHONE, impostazione 130 [MIC. SETTING], pulsante 19, 128 MIDI 145 MIDI [OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI (OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI (OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI (OUT) [IN], prese 147 MIDI OUT 153 MIDI OUT 153 MIDI (OUT) [IN], prese 147 MIDI, parti di ricezione 147 MIDI, prese 153, 154 Mix 103 [MIXING CONSOLE], pulsante 18, 121 MODULATION 18, 58, 141 [MONO], pulsante 19, 58 MUI II FINGER 62 <td>Misura/Mavimanta/Clack</td> <td></td>	Misura/Mavimanta/Clack	
Memoria, attuate 39 [MEMORY], pulsante 19, 84 Message, interruttore 146 Messaggi 8 Metronomo 148 [METRONOME], pulsante 18, 50 MIC. 128 MIC., pulsanti (solo PSR-2000) 19, 128 [MIC. LINE IN], presa 19, 152 MICROPHONE, impostazione 130 [MIC. SETTING], pulsante 19, 128 MIDI 145 MIDI [OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI (OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI OUT 153 MIDI OUT 153 MIDI OUT 153 MIDI, parti di ricezione 147 MIDI, prese 153, 154 Mix 103 [MIXING CONSOLE], pulsante 18, 121 MODULATION 18, 58, 141 [MONO], pulsante 19, 58 MUI TI FINGER 62	Mamoria attuala	
INEMORATJ, pulsance 19, 84 Message, interruttore 146 Messaggi 8 Metronomo 148 [METRONOME], pulsante 18, 50 MIC. 128 MIC., pulsanti (solo PSR-2000) 19, 128 [MIC. LINE IN], presa 19, 152 MICROPHONE, impostazione 130 [MIC. SETTING], pulsante 19, 128 MIDI 145 MIDI [OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI (OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI OUT 153 MIDI OUT 153 MIDI, parti di ricezione 147 MIDI, prese 153, 154 Mix 103 [MIXING CONSOLE], pulsante 18, 121 MODULATION 18, 58, 141 [MONO], pulsante 19, 58 MUI TI FINGER 62	[MEMODV] pulsanto	10 01
Message, Interfutione 140 Messaggi 8 Metronomo 148 [METRONOME], pulsante 18, 50 MIC. 128 MIC., pulsanti (solo PSR-2000) 19, 128 [MIC. LINE IN], presa 19, 152 MICROPHONE, impostazione 130 [MIC. SETTING], pulsante 19, 128 MIDI 145 MIDI 145 MIDI [OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI (OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI OUT 153 MIDI OUT 153 MIDI, parti di ricezione 147 MIDI, prese 153, 154 Mix 103 [MIXING CONSOLE], pulsante 18, 121 MODULATION 18, 58, 141 [MONO], pulsante 19, 58 MULT I FINGER 62	Mossage interruttore	
Metssaggr 148 Metronomo 148 [METRONOME], pulsante 18, 50 MIC. 128 MIC., pulsanti (solo PSR-2000) 19, 128 [MIC. LINE IN], presa 19, 152 MICROPHONE, impostazione 130 [MIC. SETTING], pulsante 19, 128 MIDI 145 MIDI 145 MIDI (OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI, canali 157 MIDI OUT 153 MIDI OUT 153 MIDI, parti di ricezione 147 MIDI, prese 153, 154 Mix 103 [MIXING CONSOLE], pulsante 18, 121 MODULATION 18, 58, 141 [MONO], pulsante 19, 58 MULT I FINGER 62	Message, Interfutiore	
IMETRONOME], pulsante 146 [METRONOME], pulsante 18, 50 MIC. 128 MIC., pulsanti (solo PSR-2000) 19, 128 [MIC. LINE IN], presa 19, 152 MICROPHONE, impostazione 130 [MIC. SETTING], pulsante 19, 128 MIDI 145 MIDI 145 MIDI [OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI (canali 157 MIDI OUT 153 MIDI OUT 153 MIDI, parti di ricezione 147 MIDI, prese 153, 154 Mix 103 [MIXING CONSOLE], pulsante 18, 121 MODULATION 18, 58, 141 [MONO], pulsante 19, 58 MULT I FINGER 62	Metronomo	0 1 <i>1</i> 0
INIC. 128 MIC. 128 MIC., pulsanti (solo PSR-2000) 19, 128 [MIC. LINE IN], presa 19, 152 MICROPHONE, impostazione 130 [MIC. SETTING], pulsante 19, 128 MIDI 145 MIDI [OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI (OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI (OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI OUT 153 MIDI OUT 153 MIDI OUT 153 MIDI, parti di ricezione 147 MIDI, prese 153, 154 Mix 103 [MIXING CONSOLE], pulsante 18, 121 MODULATION 18, 58, 141 [MONO], pulsante 19, 58 MULT I FINGER 62		140 10 50
MIC., pulsanti (solo PSR-2000) 19, 128 [MIC. LINE IN], presa 19, 152 MICROPHONE, impostazione 130 [MIC. SETTING], pulsante 19, 128 MIDI 145 MIDI [OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI (canali 157 MIDI OUT 153 MIDI OUT 153 MIDI OUT 153 MIDI, parti di ricezione 147 MIDI, prese 153, 154 Mix 103 [MIXING CONSOLE], pulsante 18, 121 MODULATION 18, 58, 141 [MONO], pulsante 19, 58 MULI TI FINGER 62		
MIC., pulsalit (sold F3K-2000) 19, 122 [MIC. LINE IN], presa 19, 152 MICROPHONE, impostazione 130 [MIC. SETTING], pulsante 19, 128 MIDI 145 MIDI [OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI (canali 157 MIDI OUT 153 MIDI OUT 153 MIDI OUT 153 MIDI, parti di ricezione 147 MIDI, prese 153, 154 Mix 103 [MIXING CONSOLE], pulsante 18, 121 MODULATION 18, 58, 141 [MONO], pulsante 19, 58 MULT LEINGER 62	MIC pulsanti (solo PSP 2000)	10 120
INIC: LINE INJ, presa 13, 152 MICROPHONE, impostazione 130 [MIC. SETTING], pulsante 19, 128 MIDI 145 MIDI [OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI, canali 157 MIDI OUT 153 MIDI OUT 153 MIDI, parti di ricezione 147 MIDI, prese 153, 154 Mix 103 [MIXING CONSOLE], pulsante 18, 121 MODULATION 18, 58, 141 [MONO], pulsante 19, 58 MULT FINGER 62		10 152
IMIC: SETTING], pulsante 19, 128 MIDI 145 MIDI [OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI (canali 157 MIDI OUT. 153 MIDI OUT. 153 MIDI, parti di ricezione 147 MIDI, prese 153, 154 Mix 103 [MIXING CONSOLE], pulsante 18, 121 MODULATION 18, 58, 141 [MONO], pulsante 19, 58 MULT FINGER 62	MICPOPHONE impostaziono	
MIDI 145 MIDI [OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI, canali 157 MIDI OUT 153 MIDI OUT 153 MIDI OUT 153 MIDI, parti di ricezione 147 MIDI, prese 153, 154 Mix 103 [MIXING CONSOLE], pulsante 18, 121 MODULATION 18, 58, 141 [MONO], pulsante 19, 58 MULT FINGER 62	[MIC SETTING] pulsanto	10 128
MIDI [OUT] [IN], prese 19, 153 MIDI, canali 157 MIDI IN. 153 MIDI OUT. 153 MIDI, parti di ricezione 147 MIDI, prese 153, 154 Mix 103 [MIXING CONSOLE], pulsante 18, 121 MODULATION 18, 58, 141 [MONO], pulsante 19, 58 MULT FINGER 62		
MIDI, canali 157 MIDI IN 153 MIDI OUT 153 MIDI, parti di ricezione 147 MIDI, prese 153, 154 Mix 103 [MIXING CONSOLE], pulsante 18, 121 MODULATION 18, 58, 141 [MONO], pulsante 19, 58 MULT FINGER 62	MIDI (OLIT) [IN] prese	10 153
MIDI, canality,	MIDL canali	
MIDI OUT. 153 MIDI, parti di ricezione 147 MIDI, prese 153, 154 Mix 103 [MIXING CONSOLE], pulsante 18, 121 MODULATION 18, 58, 141 [MONO], pulsante 19, 58 MULTI FINGER 62	MIDI IN	
MIDI, parti di ricezione 147 MIDI, prese 153, 154 Mix 103 [MIXING CONSOLE], pulsante 18, 121 MODULATION 18, 58, 141 [MONO], pulsante 19, 58 MULTI FINGER 62	MIDI OLIT	153
MIDI, prese 153, 154 Mix 103 [MIXING CONSOLE], pulsante 18, 121 MODULATION 18, 58, 141 [MONO], pulsante 19, 58 MULTI FINGER 62	MIDL parti di ricezione	147
Mix 103 [MIXING CONSOLE], pulsante 18, 121 MODULATION 18, 58, 141 [MONO], pulsante 19, 58 MULTI FINGER 62	MIDI prese	153 154
[MIXING CONSOLE], pulsante 18, 121 MODULATION 18, 58, 141 [MONO], pulsante 19, 58 MULTI FINGER 62	Mix	103
MODULATION	[MIXING CONSOLE], pulsante	18, 121
[MONO], pulsante		
MULTI FINGER 62	[MONO] pulsante	
	MULTI FINGER	
MULTI PAD [1] - [4], pulsanti	MULTI PAD [1] - [4], pulsanti	
Multi Pad	Multi Pad	
Multi, registrazione	Multi, registrazione	
[MUSIC FINDER], pulsante 15, 19, 33, 69	[MUSIC FINDER], pulsante	15, 19, 33, 69
Music Finder Record, editing	Music Finder Record, editing	
Music Finder Search	Music Finder Search	70

Ν

Nomi, assegnare nomi a file e cartelle	
NEW RECORD	72
[NEXT], pulsante	. 19, 40, 46
NOISE GATE	
Normal	
Nota, eventi di	
Note per gli utenti Windows (circa il driver MIDI)	154
Note Limit	117
NOTE NAME	82
NTR (Note Transposition Rule)	116
NTT (Note Transposition Table)	

0

OCTAVE	123
One Touch Setting	
ONE TOUCH SETTING [1] - [4], pulsanti	19, 67, 68
Open/Save, display	
Operazioni Base — Organizzare i vostri dati	
Organ Flutes	15, 55, 91
Organizzare i File creando una nuova cartella	
[OTS LINK], pulsante	
OUTPUT [L / L+R] [R], prese	
OVERALL SETTING	
Overdub, registrazione	
0	

Ρ

166

Parametro	
Parameter Lock	
Partitura (solo PSR-2000)	
Pedale	
Pedale, funzioni controllabile da	
Personalizzare la lista eventi — Filter	
[PHONES], presa	
Phrase	94
Phrase Mark	
PITCH BEND	
PITCH BEND, estensione di	
PORTAMENTO TIME	
PRESET, drive	
Preset MIDI, Template	145
Proprietario	
Punch In/Out	
Pure Major	
Pure Minor	
Pythagorean	136

Q

QUANTIZE	
Quantizzazione	
Quantize Size	
Quick, registrazione	
Quick Start	

R

Realtime, registrazione	110
Registrazione Realtime, caratteristiche	108
[REC], pulsante	. 18, 92
Rec, modo	101
Richiamare un setup Registration Memory	
Richiamare le impostazioni registrate	
Ricezione	147
Receive Transpose	146
Ricezione di dati MIDI	147
Regolare Bilanciamento Volume e cambiare le Voci	121
Regolare il contrasto del display	
Regolare gli effetti	124
Regolare il tempo	50
Regolare le impostazioni Vocal Harmony e	
degli effetti Microphone	130
Regolare il bilanciamento volume	61
Regolare Volume Balance / Escludere specifici canali	
Regolare i valori	46
registrare	69
Registrazione	37
Registrare cambi di accordo per l'accompagnamento	
automatico	99
Registrare singole note	
Registrare melodie	98
Registrare la propria esecuzione e creare song	92
Registrare le impostazioni di pannello	
Registrare i controlli di pannello in One Touch Setting	68
REGISTRATION EDIT, display	
Registration Memory	
REGISTRATION MEMORY [1] – [8], pulsanti	. 19, 84
Registration Sequence	142
Regular, parametri voce	
RELEASE	
Ricercare i setup ideali	70
Ricercare i record nel Music Finder	34
Rimuovere gli eventi	115
Riproduzione ripetuta di una specifica estensione	79
[REPEAT], pulsante	. 18, 79

Replace	71
Resonance	
Recuperare le impostazioni di default della fabbrica	
per la PSR-2000/1000	151
Richiamare i setup ideali per la vostra musica	69
Riverbero	126
[REW], pulsante	18, 78
Rhythm	94
RIGHT CH	
Riprodurre le song	21
Riprodurre le song su disco	
RTR (Retrigger Rule)	117

S

Salvare	38, 44
Salvare i file	44
Salvare i propri setup Registration Memory	85
Scale	136
Scale Tune	135
Sezione, indicazioni pulsanti	
- [BREAK], [INTRO], [MAIN], [ENDING], pulsanti .	
sezioni	
Selezionare le opzioni di registrazione: Start, Stop.	
Punch In/Out	101
Selezionare una scala	135
Selezionare una voce	54
Selezionare File e Cartelle	40
Selezionare i tini Intro ed Ending	
Solozionare ali elementi	
Selezionare le impostazioni Ereczo	
Sequence Format	150
	109
Sequencer	150
Set Up	104
SFX	
Suonare simultaneamente una song ed	
uno stile di accompagnamento	
SINGLE FINGER	
SMF (Standard MIDI File)	159
Song	14, 75
SONG [START / STOP], pulsante	18, 76
Song Creator	
Song, riproduzione	, 75, 76
Song, registrazione	92
Song, impostazioni	137
SOUND (SOUND CREATOR)	89
[SOUND CREATOR], pulsante	18, 87
Sorgente, fondamentale/ accordo	116
Specificare l'ordine per richiamare i preset Registration	
Memory	142
SPEED	
Split, punto di	138
Spostare file/cartelle	42
[STANDBY/ON], interruttore14	1, 18, 17
Step, registrazione	96, 111
Step. registrazione (accordo)	
Step, registrazione (nota)	98
[STOP] pulsante (MULTI PAD)	18 73
Stile	14 59
STVLF [START / STOP] nulsante	18 60
STVLE [317/01/31/01], pulsarite	18 50
Style Creator	10, 37
Style Eile	17 150
Style File Format	107
Stile sozioni	901 مد
Stile importazioni	120
Sune, IIIpusidZiuiii	138
Suchara colo i concli ritmici di una stila	28, 59
Suchare solo i canali ritmici di uno stile	

Suonare seguendo la PSR-2000/1000	
Suonare con le song	
Suonare voci diverse con la mano sinistra e destra	27
Suonare pattern di Fill-in automaticamente cambiando I	е
sezioni di accompagnamento	
Suonare più timbri simultaneamente	
Suonare gli stili	
Suonare le demo	. 20, 52
Suonare le song interne	76
Suonare i timbri della PSR-2000/1000	
da un sistema audio esterno,	
e registrare i suoni su un registratore esterno	153
Suonare due voci simultaneamente	
Suonare le voci	25
sustain	. 89, 90
[SUSUTAIN], pulsante	. 19, 57
Sweet!	55
[SYNC.START], pulsante	. 18, 60
[SYNC.STOP], pulsante	. 18, 65
SYS/EX. (System Exclusive)	106
System	145
System e Insertion	126
System, eventi	106
System, messaggi	158
System Reset	151

т

[TALK], pulsante	
TALK SETTING	
Tap Count	
[TAP TEMPO], pulsante	
Tastiera, percussioni da	55
Keyboard Touch	141
Tastiera/Panello	141
TEMPO [◀] [▶], pulsanti	
TEMPO FROM	70
Tempo, indicazioni — Display MAIN	51
ТЕМРО ТО	70
[TO HOST], presa	
[TOP], pulsante	
[TOUCH], pulsante	
[TRACK 1 (R)], pulsante	
[TRACK 2 (L)], pulsante	
Trasmissione	146
Transmit Clock	146
Trasmettere dati MIDI	146
TRANSPOSE [◀] [►], pulsanti	
Transpose Assign	141
TUNING	

U

[UPPER OCTAVE], pulsante	19, 58
USER, drive	
Usare un Microfono	
Usare il Music Finder	
Usare la presa USB del computer	
con un'interfaccia USB/MIDI (UX256, etc.)	
Usare PSR-2000/1000 con altre unità	
Utility	148

V

Indice

Vocal Harmony	
VOCAL HARMONY CONTROL	
Vocal Harmony, tipo	
Voci, formato allocazione	159
VOICE, pulsanti	15, 19, 54
Voci, caratteristiche delle	55
Voci, effetti	57
VOICE PART ON / OFF [LAYER], pulsante	19, 56
VOICE PART ON / OFF [LEFT], pulsante	19, 56
VOICE PART ON / OFF [MAIN], pulsante	19, 56
Voice Set	
Volume/Voce	

W

Werckmeister	Ś
--------------	---

Х

XF	17,	159
XG	17,	159

Fotocopiate questa pagina. Compilate e rispedite in busta chiusa il coupon sotto riportato a:

YAMAHA MUSICA ITALIA S.p.A. SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI V.LE ITALIA, 88 - 20020 LAINATE (MI)

Per informazioni tecniche: YAMAHA-LINE **Tastiere Elettroniche - Clavinova** Sintetizzatori - Audio Professionale Tutti i giorni dalle 14.15 alle 17.15 ► Tel. 02/93572760 Il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 Se trovate occupato... inviate un fax al numero: **02/93572119** yline@eu.post.yamaha.co.jp Se avete la posta elettronica (e-mail): Nome Cognome Ditta/ Ente Indirizzo Città CAP Prov. Fax E-mail Tel. Strumento acquistato Nome rivenditore Data acquisto Sì, inseritemi nel vostro data base per: Poter ricevere depliants dei nuovi prodotti • Ricevere l'invito per le demo e la presentazione in anteprima dei nuovi prodotti Per consenso espresso al trattamento dei dati personali a fini statistici e promozionali della vostra società, presa visione dei diritti di cui all'articolo 13 legge 675/1996.

Data



PORTRIONE PSR-

Data List **Daten-Liste** Liste des données Lista de datos

Voice List Voice-Liste Liste de xoresEffect Parameter List Liste de Effektparameter Liste de vocesParameter Chart Parametertabelle Tableau des paramètresListe de vocesListe de reffektparameter Liste de vocesParameter Chart Parametertabelle Tableau des paramètresDrum/key Assignment List Liste de asignación de teclas/bateriaEffect Data Assign Table Effektdaten-Zuordnungen der Schlaginstrumente Effektdaten-Zuordnungstabelle Tableau d'assignation de datos para efectosMIDI Data Format MIDI Data Format Formato de datos MIDIStyle List Liste de asignación de teclas/bateriaHarmony/Echo Type List Liste de es StylesSong System Exclusive Message List Liste der StylesListe de styles Liste de es stylesListe de tipos de ecos/armonías24Multi Pad Bank List Multi-Pad-Bank-ListeVocal Harmony Ype List Liste de tipos de etos de armoníaSong Meta Event List Liste der Martanoy-Effekttypen Liste de styles d'harmonie vocaleSong Meta Event List Liste der Meta-Events de Songs Liste der Meta-Events de songs Liste der Meta-Events de songs Liste des types d'harmonie vocaleMIDI-Implementation Chart MIDI-Implementation MIDIEffect Type List Liste des types d'effet Liste de stypes d'effetVocal Harmony Parameter Liste de parametres d'aframonie vocaleMIDI-Implementation MIDIListe de tipos de effect Liste de tipos de effectVocal Harmony Parameter Liste de parametres d'aframonie vocaleMIDI-Implementation MIDIListe de tipos de effect Liste de tipos de effectVocal Harmony Parameter Liste de parametres d'aframonie vocaleMIDI-Implementation MIDIListe de tipos de ef				
Drum/key Assignment ListEffect Data Assign TableMIDI Data FormatListe der Tastenzuordnungen der SchlaginstrumenteEffect Data Assign TableMIDI-DatenformatListe der Stalgnation des datorie/Lucke du clavierTableau d'assignation des données d'effetsFormat des données MIDIListe der StylesTableau d'assignation des stylesSong System Exclusive Message ListListe der StylesListe der StylesListe der StylesListe des stylesListe der StylesListe der Styles de tips d'armonie/d'échoListe des stylesListe det tips de ecos/armonias24Multi Pad Bank ListVocal Harmony Type ListSong Meta Event ListMulti Pad-Bank-ListeListe det tips de armonia24Liste des banques multi-padsListe det tips de armonia24Liste des types d'feftListe der more auxListe der more auxListe der StylesListe de tips de armonia24Liste des types d'feftListe der parameter ListMIDI-Implementation ChartMulti Pad banc SteffetListe der parametres d'harmonie vocaleMIDI-Implementation MIDIListe de stypes d'feftListe der parametres d'harmonie vocaleListe der metierungstabelle	Voice List Voice-Liste Liste des voix Lista de voces	Effect Parameter List Liste der Effektparameter Liste des paramètres d'effets Lista de parámetros de efectos	Parameter Chart Parametertabelle Tableau des paramètres Gráfico de parámetros	25
Style List Harmony/Echo Type List Song System Exclusive Message List Liste der Styles Liste der Harmony/Echo-Effekttypen Liste der System-Exclusive-Meldungen der Songs Liste des styles Liste der System-Exclusive-Meldungen der Songs Liste der System-Exclusive-Meldungen der Songs Liste des styles Liste der System-Exclusive-Meldungen der Songs Liste der System-Exclusive-Meldungen der Songs Liste des styles Liste der System-Exclusive-Meldungen der Songs Liste der System-Exclusive-Meldungen der Songs Liste des styles Liste der System-Exclusive-Meldungen der Songs Liste der System-Exclusive-Meldungen der Songs Multi Pad Bank List Vocal Harmony Type List Song Meta Event List Multi-Pad-Bank-Liste Liste der Vocal-Harmonie vocale Liste der Meta-Evennents der Songs Liste des banques multi-pads Liste der types d'harmonie vocale Liste der meta-evencements des morceaux Liste des types d'harmonie vocal Liste der Meta-Events der Songs 49 Effect Type List Vocal Harmony Parameter List MIDI Implementation Chart Liste der Styterne Liste der Styterne Liste der Meta-eventer Liste der Styterne Liste der parametrer d'harmonie vocale MIDI Implementation MIDI Liste des types d'effet Liste der parametros de armonia vocal 24 Liste der styterne Liste der parametros de	Drum/key Assignment List Liste der Tastenzuordnungen der Schlaginstrumente Liste d'assignation instrument de batterie/touche du clavier Lista de asignación de teclas/batería10	Effect Data Assign Table Effektdaten-Zuordnungstabelle Tableau d'assignation des données d'effets Tabla de asignación de datos para efectos	MIDI Data Format MIDI-Datenformat Format des données MIDI Formato de datos MIDI	31
Multi Pad Bank List Vocal Harmony Type List Song Meta Event List Multi-Pad-Bank-Liste Liste der Vocal-Harmony-Effekttypen Liste der Meta-Events der Songs Liste des banques multi-pads Liste des types d'harmonie vocale Liste der Meta-Events der Songs Liste de bancos de Multi Pad Liste det tipos de armonia 24 Liste der meta-eventens des morceaux Liste der ffect Type List Vocal Harmony Parameter List MIDI Implementation Chart Liste der Stypes d'effet Liste der parametres d'harmonie vocale Tableau d'implémentation MIDI Liste de tipos de efecto Liste de parametros de armonia vocal 24	Style List Liste der Styles Liste des styles Lista de estilos12	Harmony/Echo Type List Liste der Harmony/Echo-Effekttypen Liste des types d'harmonie/d'écho Lista de tipos de ecos/armonías	Song System Exclusive Message List Liste der System-Exclusive-Meldungen der Songs Liste des messages exclusifs au système de morceaux Lista de mensajes exclusivos del sistema de canciones	49
Effect Type List Vocal Harmony Parameter List MIDI Implementation Chart Liste der Effekttypen Liste der Vocal-Harmony-Parameter MIDI-Implementierungstabelle Liste des types d'effet Liste des parametres d'harmonie vocale Tableau d'implémentation MIDI Liste de tipos de efecto Liste de parametros de armonia vocal 24 Gráfico de implementación MIDI	Multi Pad Bank List Multi-Pad-Bank-Liste Liste des banques multi-pads Lista de bancos de Multi Pad13	Vocal Harmony Type List Liste der Vocal-Harmony-Effekttypen Liste des types d'harmonie vocale Lista de tipos de armonía	Song Meta Event List Liste der Meta-Events der Songs Liste des méta-événements des morceaux Lista de meta-eventos de canciones	49
	Effect Type List Liste der Effekttypen Liste des types d'effet Lista de tipos de efecto14	Vocal Harmony Parameter List Liste der Vocal-Harmony-Parameter Liste des parametres d'harmonie vocale Lista de parametros de armonia vocal	MIDI Implementation Chart MIDI-Implementierungstabelle Tableau d'implémentation MIDI Gráfico de implementación MIDI	50



Voice List / Voice-Liste / Liste des voix / Lista de voces (PSR-2000/1000)

3

PSR-2000

Category	Voice Name	Voice Type	Bank Select		ct MIDI
• •			MSB	I SB	Program
		_		205	Nulliber
Piano & Harpsi	Grand Piano	-	0	112	0
	BrightPiano	-	0	112	1
	Harpsichord	-	0	112	6
	GrandHarpsi	-	0	113	6
	Honky Tonk	-	0	112	3
	Rock Piano	-	0	114	2
	Midi Grand	-	0	112	2
	CP 80	-	0	113	2
	Oct. Piano 1	-	0	113	3
	Oct. Piano 2	-	0	114	3
E.Piano	Galaxy EP	-	0	114	4
	Stage EP	-	0	117	4
	Polaris EP	-	0	115	4
	Jazz Chorus	-	0	118	5
	Hyper Lines	-	0	113	5
	E.Piano	-	0	119	4
	Phase EP	-	0	120	4
	New Lines	-	0	116	5
	Funk EP	-	0	112	4
	DX Modern	-	0	112	5
	Vintage EP	-	0	116	4
	Modern EP		0	115	5
	l'remolo EP		0	113	4
	Super DX		0	117	5
	Clavi		0	112	7
	Suitcase EP	-	0	118	4
	Venus EP		0	114	5
	Wah Clavi	-	0	113	7
Organ & Accordion	Rotor Organ		0	117	18
	Rock Organ1		0	112	18
	Dance Organ	-	0	113	17
	Gospel Org		0	119	16
	Purple Org		0	114	18
	Jazz Organ1	-	0	112	16
	Rock Organ2	-	0	113	18
	RotaryDrive	-	0	116	18
	Full Rocker	-	0	115	18
	Elec.Organ	-	0	118	17
	DrawbarOrg	-	0	115	16
	Click Organ	-	0	112	17
	Stadium Org	-	0	118	16
	Mellow Draw	-	0	115	17
	Jazz Organ2	-	0	113	16
	Bright Draw	-	0	116	16
	60's Organ	-	0	116	17
	Jazz Organ3	-	0	120	16
	TheatreOrg1	-	0	114	16
	TheatreOrg2		0	114	1/
	Musette	-	0	112	21
	Tutti Accrd		0	113	21
	Small Accrd	-	0	115	21
	Accordion	-	0	116	21
	Tango Accrd		0	112	23
	Bandoneon	+ -		113	23
	SOIT ACCID	+ -		114	21
	Nodern Harp			113	22
	Blues marp	+ -		114	22
	Pipe Organ	+ -		112	22
	Pipe Organ			112	19
	ChapelOrgn1	+ -		113	19
	ChapelOrgn2	+ -		114	19
	ChapelOrgn3			115	19
Derevenion	Keeu Organ	+ -		112	20
1 6100551011		+ -	0	112	44
	Marimba	+ -	0	110	10
	Xylonbone	+ -	0	112	12
	Steel Drume	+ -	0	112	13
	Colosta	+ -	0	112	0
	Glocken		0	112	0
	Music Box	+ -	0	112	9
	TubularBell	+ -	0	112	14
	Kalimba	+	0	112	14
	Dulaimar	+ -		112	108
	Timponi	+ -	0	112	15
	Stondordk'itt	Drums	107	0	4/
	Standard//it?	Drume	107		1
	StandardKIt2	Drums	127		1
	Fill Nil	Drums	12/		4
	Room Kit	Drums	127		8
	Floatro Kit	Drums	127		16
		Drums	12/		24
	Danco Kit	Drume	107		20
	Dance Kit	JUIUIIS	1 121	1 0	21

Category	Voice Name	Voice Type	Bank	Select	MIDI	
			MSB	LSB	Number	
Percussion	Jazz Kit	Drums	127	0	32	
	Brush Kit	Drums	127	0	40	
	Symphony Kit	Drums	127	0	48	
	Arabic Kit	SFX Kit	126	0	35	
	SFX Kit 1	SFX Kit	126	0	0	
	SFX Kit 2	SFX Kit	126	0	1	
	Sty Std.Kit	Drums	127	0	80	
	Sty BrushKit	Drums	127	0	82	
Guitar	Nylon Guitar	-	0	115	24	
	Elec. Gtr	Cool!	0	114	28	
	12StrGuitar	-	0	113	25	
	SolidGuitar	-	0	118	27	
	Vintage Amp	-	0	115	29	
	PedalSteel	-	0	125	27	
	Crunch Gtr	-	0	113	30	
	Funk Guitar	-	0	113	28	
	60's Clean	-	0	117	27	
	VintageOpen	-	0	123	27	
	Folk Guitar	-	0	112	25	
	Solid Chord	-	0	121	27	
	VintageMute	-	0	115	28	
	Lead Guitar	-	0	114	29	
	Chorus Gtr	-	0	124	27	
	VintageTrem	-	0	120	27	
	Spanish Gtr	-	0	113	24	
	Octave Gtr	-	0	113	26	
	Deep Chorus	-	0	114	27	
	CampfireGtr	-	0	115	25	
	SmoothNylon	-	0	114	24	
	Tremolo Gtr	-	0	113	27	
	HawaiianGtr	-	0	114	26	
	Heavy Stack	-	0	114	30	
	BrightClean	-	0	116	27	
	Wah Guitar	-	0	122	27	
	Classic Gtr	-	0	112	24	
	Distortion	-	0	112	30	
	Elec.12Str	-	0	119	27	
	FeedbackGtr	-	0	113	29	
	Mandolin	-	0	114	25	
	CleanGuitar	-	0	112	27	
	MutedGuitar	-	0	112	28	
	Jazz Guitar	-	0	112	26	
	Overdrive	-	0	112	29	
	FolkGw_pick1	-	0	116	25	
	FolkGw_pick2	-	0	117	25	
	FolkGw_pick3	-	0	118	25	
Bass	Finger Bass	-	0	112	33	
	UprightBass	-	0	113	32	
	Pick Bass	-	0	112	34	
	SuperFretles	-	0	113	35	
	Slap Bass	-	0	112	36	
	Analog Bass	-	0	112	39	
	DrySynBass	-	0	116	39	
	Touch Bass		0	115	39	
	HI Q Bass	-	0	113	38	
	Funk Bass	-		112	37	
	Aco.Bass		0	112	32	
	Fretiess	-		112	35	
	Bass&Cymbal	-	0	114	32	
	Fusion Bass	-	0	113	36	
	Rave Bass	-	0	114	38	
	Dance Bass	-		113	39	
	Span Bass		0	112	30	
	Click Base		0	114	39	
Brass		- Sweet!	0	115	56	
21033	Trombono	Sweet	0	117	57	
	Mutod Trump	Sween		117	57	
	Flugel Horp	-	0	112	59	
	SoftTrumpet	-	0	113	50	
	BraseSection	-	0	114	61	
	MellowBrass	-	0	116	61	
	Big Brass		0	10	61	
	Pon Brass	-	0	110	61	
	Brass Combo	-	0	115	66	
	SoloTrumpet	-	0	112	56	
	Solo Tromb	-	0	112	57	
		-	0	116	56	
	French Horn		0	110	60	
		-	0	112	56	
	Sforzando	-	0	125	61	
	BrightBrass	-	0	120	61	
	Soft Brass	-	0	123	61	
	0011 01033		1 0	120	51	

Brass		Voice Type	Bank	Select	MIDI
Brass			MSB	I SB	Program
Brass	E B U				Nulline
	Full Horns	-	0	114	61
	High Brass	-	0	115	61
	Trumpet Ens	-	0	122	61
	Trombone	-	0	116	57
	Soft Tromb	-	0	115	57
	MellowTromb	-	0	114	57
	SmoothTromb	-	0	118	57
	MellowHorns	-	0	119	61
	BallroomBrs	-	0	113	59
	Trb.Section	-	0	113	57
	Small Brass	-	0	117	61
	Brass Hit	-	0	126	61
	BigBandBrs	-	0	113	61
	Step Brass	-	0	124	61
	Ober Brass	-	0	113	63
	Analog Brs	-	0	112	63
	Soft Analog	-	0	114	63
	FunkyAnalog	-	0	115	62
	TechnoBrass	-	0	114	62
	Synth Brass	-	0	112	62
	80's Brass	-	0	113	62
	Tuba	-	0	112	58
/oodwind	Tenor Sax	Sweet!	0	117	66
	Alto Sax	Sweet!	0	114	65
	Soprano Sax	Sweet!	0	113	64
	Clarinet	Sweet!	0	114	71
	Growl Sax	-	0	118	66
	Flute	Sweet!	0	114	73
	Pan Flute	Sweet!	0	113	75
	Oboe	-	0	112	68
	EnglishHorn	-	0	112	69
	BaritoneSax	-	0	112	67
	BreathTenor	-	0	114	66
	BreathyAlto	-	0	113	65
	Soprano Sax	-	0	112	64
	Clarinet	-	0	112	71
	Bassoon	-	0	112	70
	Class.Flute	-	0	115	73
	Pan Flute	-	0	113	73
	Piccolo	-	0	112	72
	EthnicFlute	-	0	112	75
	Rock Bari	-	0	113	67
	Tenor Sax	-	0	112	66
	Alto Sax	-	0	112	65
	MelClarinet	-	0	113	71
	Flute	-	0	112	73
	Shakuhachi	-	0	112	77
	Whistle	-	0	112	78
	Recorder	-	0	112	74
	Ocarina	-	0	112	79
	WoodwindEns	-	0	113	66
	Sax Section		0	116	66
	Bagpipe		0	112	400
		Live!			109
trings	Strings		0	117	109
trings	Strings Allegro	Live!	0	117 122	49
trings	Strings Allegro Orchestra	Live!	0 0 0	117 122 116	49 49 49
trings	Strings Allegro Orchestra Symphon.Str	Live!	0 0 0	117 122 116 114	49 49 49 49 49 48
trings	Strings Allegro Orchestra Symphon.Str Strings	Live! Live!	0 0 0 0	117 122 116 114 112	109 49 49 49 48 48
trings	Strings Allegro Orchestra Symphon.Str Strings OrchStrings	Live! Live! - -	0 0 0 0 0	117 122 116 114 112 113	109 49 49 49 48 48 48 48
trings	Strings Allegro Orchestra Symphon.Str Strings OrchStrings Orch, Brass	Live! Live! - - -	0 0 0 0 0 0 0	117 122 116 114 112 113 118	109 49 49 49 48 48 48 48 48 48
trings	Strings Allegro Orchestra Symphon.Str Strings OrchStrings Orch.Brass Orch.Flute	Live! Live! - - - -	0 0 0 0 0 0 0 0	117 122 116 114 112 113 118 119	109 49 49 49 48 48 48 48 48 49 49
trings	Strings Allegro Orchestra Symphon.Str Strings Orch.Brass Orch. Flass Orch. Fl.Br	Live! Live! - - - - - -	0 0 0 0 0 0 0 0 0	117 122 116 114 112 113 118 119 120	109 49 49 48 48 48 48 48 49 49 49
trings	Strings Allegro Orchestra Symphon.Str Strings OrchStrings Orch. Flute Orch. Fl.Br Orch. Dope	Live! Live! - - - - - -	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	117 122 116 114 112 113 118 119 120 121	109 49 49 49 48 48 48 48 48 49 49 49 49
trings	Strings Allegro Orchestra Symphon.Str Strings Orch.Strings Orch. Brass Orch. Flute Orch. Fl.Br Orch. Oboe Solo Violin	Live! Live! - - - - - - -	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	117 122 116 114 112 113 118 119 120 121 112	109 49 49 49 48 48 48 48 49 49 49 49 40
trings	Strings Allegro Orchestra Symphon.Str Strings Orch.Brass Orch. Flute Orch. Fl.Br Orch.Oboe Solo Violin Soft Violin	Live! Live! - - - - - - - - - - -	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	117 122 116 114 112 113 118 119 120 121 112 113	109 49 49 49 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 40 40
trings	Strings Allegro Orchestra Symphon.Str Strings Orch.Brass Orch. Flute Orch. Fl.Br Orch. Fl.Br Orch.Oboe Solo Violin Solt Violin Fiddle	Live! Live! - - - - - - - - - - - -	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	117 122 116 114 112 113 118 119 120 121 112 113	109 49 49 49 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 40 40 110
trings	Strings Allegro Orchestra Symphon.Str Strings Orch.Strings Orch. Flute Orch. FI.Br Orch. FI.Br Orch. Oboe Solo Violin Solt Violin Fiddle Viola	Live!	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	117 122 116 114 112 113 118 119 120 121 112 113 112 112 113 112 113 112 113 112	109 49 49 49 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 40 100 41
trings	Strings Allegro Orchestra Symphon.Str Strings Orch.Brass Orch.Flute Orch.Fl.Br Orch.Oboe Solo Violin Soft Violin Fiddle Viola Celln	Live! Live!	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	117 122 116 114 112 113 118 119 120 121 112 112 112 112 112 112	109 49 49 49 49 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 40 110 42
trings	Strings Allegro Orchestra Symphon.Str Strings Orch.Brass Orch.Flute Orch.Oboe Solo Violin Solo Violin Solo Violin Fiddle Viola Cello Contrabass	Live! Live! - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	117 122 116 114 112 113 118 119 120 121 112 113 112 113 112 113 112 112 112 112 112	109 49 49 49 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 40 110 41 42
trings	Strings Allegro Orchestra Symphon.Str Strings Orch.Brass Orch.Flute Orch.Oboe Solo Violin Soft Violin Fiddle Viola Cello Contrabass ChamberStre	Live!	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1117 122 116 114 112 113 118 119 120 121 112 113 112 112 113 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112	109 49 49 49 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 40 40 41 42 43
trings	Strings Allegro Orchestra Symphon.Str Strings Orch.Brass Orch.Flute Orch.Flute Orch.Choe Solo Violin Soft Violin Fiddle Viola Cello Contrabass ChamberStrs Str Quartet	Live! Live!	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1117 122 116 114 112 113 118 119 120 121 112 113 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 114	109 49 49 49 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 40 41 42 43 49
trings	Strings Allegro Orchestra Symphon.Str Strings Orch.Brass Orch.Flute Orch.Flute Orch.Oboe Solo Violin Solo Violin Solo Violin Fiddle Viola Cello Contrabass ChamberStrs Str.Quartet ConcretStr	Live! Live!	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1117 122 116 114 112 113 118 119 120 121 112 113 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 114	109 49 49 49 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 40 110 41 42 43 49 49 49
trings	Strings Allegro Orchestra Symphon.Str Strings Orch.Strings Orch.Flute Orch. FLBr Orch. FLBr Orch. Dope Solo Violin Soft Violin Fiddle Viola Cello Contrabass ChamberStrs Str.Quartet ConcertoStr	Live! Live!	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	117 122 116 114 112 118 119 120 121 112 113 112 113 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 114 115	109 49 49 49 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 40 110 41 42 43 49 49 49 49 49 40 110
trings	Strings Allegro Orchestra Symphon.Str Strings Orch.Brass Orch.Flute Orch.Fl.Br Orch.Fl.Br Orch.Oboe Solo Violin Soft Violin Fiddle Viola Cello Contrabass ChamberStrs Str.Quartet ConcertoStr Bow Strings	Live! Live! 	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	117 122 116 114 112 113 118 119 120 121 112 113 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 114 115 116	109 49 49 49 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 40 110 41 42 43 49 49 48 49 48
trings	Strings Allegro Orchestra Symphon.Str Strings Orch.Brass Orch.Flute Orch.Flute Orch.Oboe Solo Violin Sofo Violin Sofo Violin Fiddle Viola Cello Contrabass ChamberStrs Str.Quartet ConcertoStr Bow Strings MarcatoStrs	Live! Live!	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1117 122 116 114 112 113 118 119 120 121 113 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 114 115 116 115	109 109 49 49 49 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 40 40 40 110 41 42 43 49 49 48 48 48 49 49
trings	Strings Allegro Orchestra Symphon.Str Strings Orch.Strings Orch.Flute Orch. FLBr Orch. Oboe Solo Violin Soft Violin Fiddle Viola Cello Contrabass ChamberStrs Str.Quartet ConcertoStr Bow Strings MarcatoStrs	Live! Live!	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	117 122 116 114 112 113 113 119 120 121 112 112 112 112 112 112 112 114 115 116 115 116 115	109 49 49 49 49 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 42 43 49 49 48 48 48 48 49 49 49 49 49
trings	Strings Allegro Orchestra Symphon.Str Strings Orch.Brass Orch.Flute Orch.Flute Orch.Cboe Solo Violin Solt Violin Fiddle Viola Cello Contrabass ChamberStrs Str.Quartet ConcertoStr Bow Strings MarcatoStrs SlowStrings	Live! Live! - - - - - - - - - - - - -	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	117 122 116 111 112 113 118 119 120 121 112 113 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 113 114 115 113 112	109 109 109 49 49 49 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 40 110 41 42 43 49 49 48 48 49 49 48 49 48 49 48 49 49
trings	Strings Allegro Orchestra Symphon.Str Strings Orch.Brass Orch.Flute Orch.Flute Orch.Flute Orch.Oboe Solo Violin Soft Violin Soft Violin Fiddle Viola Cello Contrabass ChamberStrs Str.Quartet ConcertoStr Bow Strings MarcatoStrs SlowStrings TremoloStrs PizzStrings	Live! Live!	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	117 122 116 114 113 118 119 120 121 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 114 115 116 113 112 113 112 113 114	109 109 499 49 49 49 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 40 40 41 42 43 49 49 49 49 49 49 48 48 48 49 49 49 5
trings	Strings Allegro Orchestra Symphon.Str Strings Orch.Strings Orch.Flute Orch. FLB Orch. FLB Orch. Oboe Solo Violin Fiddle Viola Cello Contrabass ChamberStrs Str.Quartet ConcertoStr Bow Strings MarcatoStrs SlowStrings TremoloStrs PizzStrings Analog Strs	Live! Live!	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	117 122 116 111 112 113 118 119 120 121 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 114 115 116 115 116 117 118 119 1112 112 113 114 115 116 117 118 1112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 113	109 109 49 49 49 48 48 48 49 49 49 49 49 49 40 40 110 42 43 49 49 40 41 42 43 49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 49 49 45 51 51
trings	Strings Allegro Orchestra Symphon.Str Strings Orch.Brass Orch.Flute Orch.Flute Orch.Fl.Br Orch.Oboe Solo Violin Soft Violin Fiddle Viola Cello Contrabass ChamberStrs Str.Quartet ConcertoStr Bow Strings MarcatoStrs SlowStrings TremoloStrs PizzStrings Analog Strs Syn Strings	Live! Live! - - - - - - - - - - - - -	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	117 122 116 114 112 113 118 119 120 121 112 113 112 112 112 112 112 112 112 114 115 113 112 114 115 113 112 114 115 113 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112	109 109 49 49 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 40 40 40 40 40 40 40 40 41 42 43 49 48 48 48 49 48 49 44 45 51 50
trings	Strings Allegro Orchestra Symphon.Str Strings Orch.Brass Orch.Flute Orch.Flute Orch.Flute Orch.Oboe Solo Violin Soft Violin Fiddle Viola Cello Contrabass ChamberStrs Str.Quartet ConcertoStr Bow Strings MarcatoStrs SlowStrings TremoloStrs PizzStrings Analog Strs Syn Strings	Live! Live!	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	117 122 116 114 112 113 118 119 120 121 112 112 112 112 112 112 112 112 112 114 115 113 112 112 113 112 113 114 115 113 112 112 112 113 112 112 113 112 112 112 112 112 112 113 114	109 109 49 49 49 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 40 41 42 43 49 49 49 49 49 48 49 49 48 49 49 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 41 45 51 50 50

ItringsBanjoI.SPVietNet StarStar-0112100Koto-0112100Shamisen-0112100Shamisen-0112100Shamisen-0112152Vocal Fnebl-011352Vocal Fnebl-011252Choir-011252Choir-011252Choir-011252Choir-011352Vocal Fnebl-011252Choir-011253Choir-011254SweetHeaven-011298Voices-011298Voices-011299Samma-011299Symbiorni-011299Symbiorni-011299Symbiorni-011299Symbiorni-011398Saragate-011499Dispere-011499Symbiorni-011499Dispere-011499Symbiorni-011499Symbiorni-011499Sigata-0<	Category	Voice Name	Voice Type	Bank	Select	MIDI
Banjo Image Image <thimage< th=""> Image <thi< th=""><th></th><th></th><th></th><th>MSB</th><th>LSB</th><th>Number</th></thi<></thimage<>				MSB	LSB	Number
Star - 0 112 104 Koto - 0 112 106 Orch.Hit - 0 112 105 Hah Chor - 0 113 52 Vocal Enebl - 0 113 52 Vocal Enebl - 0 112 53 Choir - 0 112 54 SweetHeaven - 0 112 54 SweetHeaven - 0 113 54 Wave 2001 - 0 112 89 Otices - 0 112 91 Skydiver - 0 112 91 Vave 2011 - 0 112 91 Skydiver - 0 112 91 Skydiver - 0 112 91 Skydiver - 0 114 93 Zenon 0	Strings	Banjo	-	0	112	105
Kolo - 0 112 1070 Shamisen - 0 112 106 Schnir & Pad Hab Choir - 0 113 53 Vocal Ensbl - 0 113 53 Vocal Finabl - 0 112 53 Choir - 0 112 52 Air Choir - 0 112 53 Choir - 0 113 54 SweetHeaven - 0 113 54 DreamHeaven - 0 112 95 Notoes - 0 112 95 Notoes - 0 112 91 Atmosphere - 0 112 92 Skydver - 0 112 92 Stargate - 0 112 92 Symbort - 0 112 92 Starg	0	Sitar	-	0	112	104
Shamisen Orch-Hit - 0 112 55 Ah Choir - 0 113 52 Gothi Vox - 0 113 52 Voxal Ensbl - 0 112 52 Vox Humana - 0 112 52 Ari Choir - 0 112 52 SweetHeaven - 0 112 58 Cyber Pad - 0 113 94 Wave 2001 - 0 112 95 Vicies - 0 112 96 Neo WarnPad - 0 112 91 Xenon Pad - 0 112 91 Skydiver - 0 112 92 Stanos - 0 112 91 Skydiver - 0 112 92 Stanos - 0 113 88 Stanos		Koto	-	0	112	107
Orch-Hit - 0 112 55. Ada Choir - 0 113 55. Vocal Enabl - 0 113 55. Vocal Enabl - 0 112 53. Choir - 0 112 53. Choir - 0 112 53. Choir - 0 112 54. SweetHeaven - 0 113 54. Insomnia - 0 112 95. Voices - 0 112 95. Neo WarmPad - 0 112 95. Neo WarmPad - 0 112 97. Skrydiver - 0 112 98. Atmosphere - 0 112 98. Mark Non - 0 113 88. Dark Moon - 0 114 93. Staris		Shamisen	-	0	112	106
bioli & Pad Han Choir - 0 114 52 Gothic Vox - 0 113 52 Vox Humana - 0 112 52 Vox Humana - 0 112 52 Ari Choir - 0 112 52 Ari Choir - 0 112 52 SweetHeaven - 0 113 99 Fantasia - 0 112 88 Voices - 0 112 99 Kanon Pad - 0 112 99 Xanon Pad - 0 112 91 Skydiver - 0 112 91 Skydiver - 0 112 91 Skydiver - 0 112 92 Konon - 0 114 93 DX Pad - 0 113 88 Ioc		Orch.Hit	-	0	112	55
Cocili Fosbi - 0 113 52 Vocal Enabl - 0 112 52 Air Choir - 0 112 52 Air Choir - 0 112 52 Air Choir - 0 112 53 DreamHeaven - 0 113 59 Parlataia - 0 113 54 Voices - 0 113 54 Voices - 0 112 59 New Ware 2001 - 0 112 59 New Ware 201 - 0 112 59 New Ware 201 - 0 112 59 Kamosphere - 0 112 59 New Ware 2001 - 0 112 59 Kamosphere - 0 112 59 Symbiont - 0 112 59 Dack Mo	Choir & Pad	Hah Choir	-	0	114	52
vocal Ensbl - 0 113 52 Vox Humana - 0 112 53 Choir - 0 112 53 Choir - 0 112 54 SweetHeaven - 0 113 84 DreamHeaven - 0 113 54 Insomnia - 0 113 54 Insomnia - 0 112 89 Amosphere - 0 112 99 Amosphere - 0 112 99 Xenon Pad - 0 112 99 Xenon Pad - 0 114 95 Symbiont - 0 114 95 Symbiont - 0 113 88 Stargate - 0 114 88 Solaris - 0 113 89 Goxygen -		Gothic Vox	-	0	113	53
Vox Humana - 0 112 52 Ari Choir - 0 112 54 SweetHeaven - 0 118 88 DreamHeaven - 0 118 88 Cyber Pad - 0 112 88 Voices - 0 113 54 Wave 2001 - 0 112 99 Xenon Pad - 0 112 99 Sylvier - 0 112 99 Sylvier - 0 114 89 Dirox 0 114 89 114 89 Dirox 0 113 88 116 60 113		Vocal Ensbl	-	0	113	52
Choir - 0 112 54 SweetHeaven - 0 113 88 Cyber Pad - 0 113 99 Fantasia - 0 113 99 Fantasia - 0 112 88 Voices - 0 113 94 Insomnia - 0 112 95 Neo WarnPad - 0 112 99 Xnon Pad - 0 112 99 Xnon Pad - 0 112 97 Template - 0 114 95 Sydiver - 0 114 93 Symbiont - 0 114 93 Glass Pad - 0 114 93 Symbiont - 0 113 88 Slargate - 0 114 94 Time Travel -		Vox Humana	-	0	112	53
Arr Choir - 0 112 64 SweetHeaven - 0 112 88 Cyber Pad 0 113 69 Fantasia - 0 113 64 Voices - 0 113 64 Wave 2001 - 0 112 95 Neo WarnPad - 0 112 99 Amosphere - 0 112 101 Far East - 0 112 101 Far East - 0 112 102 Symbion - 0 112 101 Far East - 0 112 102 Symbiont - 0 113 385 Glaen Age - 0 113 385 Solaris - 0 114 94 Time Travel - 0 113 95 Donosphere -		Choir	-	0	112	52
Sweeth-feaven - 0 118 88 Cyber Pad - 0 113 199 Fantasia - 0 113 54 Insonnia - 0 112 88 Voices - 0 112 55 Neo WarnPad - 0 112 99 Xenon Pad - 0 114 93 Symbiott - 0 114 93 Symbiott - 0 113 88 Stargate - 0 114 88 Dark Moon - 0 113 88 Solaris - 0 114 94 Golden Age <t< td=""><td></td><td>Air Choir</td><td>-</td><td>0</td><td>112</td><td>54</td></t<>		Air Choir	-	0	112	54
Dreaminesven - 0 121 88 Cyber Pad - 0 112 88 Voices - 0 113 54 Insomnia - 0 113 54 Insomnia - 0 112 59 New WarnPad - 0 112 59 Xew 2001 - 0 112 101 Far East - 0 112 101 Far East - 0 112 102 Famplate - 0 112 59 Equinox - 0 113 88 Stargate - 0 114 88 Area 51 - 0 115 54 Golden Age - 0 114 88 Milennium - 0 113 89 Dark Moon - 0 114 84 Tima Form -		SweetHeaven	-	0	118	88
Cyber Fad - 0 113 54 Pantasia - 0 113 54 Insommia - 0 113 94 Wave 2001 - 0 113 94 Wave 2001 - 0 112 95 Neo WamPad - 0 112 99 Xenon Pad - 0 112 99 Xenon Pad - 0 112 97 Template - 0 114 93 Skydiver - 0 112 94 Glass Pad - 0 114 88 Symbiont - 0 113 88 Solaris - 0 114 94 Time Travel - 0 113 88 Solaris - 0 114 94 Time Travel - 0 113 80 Dures 0 <td></td> <td>DreamHeaven</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>121</td> <td>88</td>		DreamHeaven	-	0	121	88
vicices - 0 112 80 Vicices - 0 113 54 Insomnia - 0 112 95 Neo WarmPad - 0 112 991 Shydiver - 0 112 101 Far East - 0 112 991 Shydiver - 0 112 101 Far East - 0 112 992 Shydiver - 0 112 992 Symbiont - 0 112 992 Symbiont - 0 113 883 Stargate - 0 113 883 Stargate - 0 114 983 Dark Moon - 0 113 880 Solaris - 0 114 943 Time Travel - 0 113 800 Donosphere		Cyber Pad	-	0	113	99
Vinces - 0 113 94 Insomnia - 0 113 94 Wave 2001 - 0 112 95 Neo WarnPad - 0 112 99 Xenon Pad - 0 112 91 Skydver - 0 112 91 Skydver - 0 114 95 Equinox - 0 114 93 DX Pad - 0 114 88 Stargate - 0 114 88 Stargate - 0 115 94 Golden Age - 0 114 88 Solaris - 0 114 88 Solaris - 0 114 88 Dunes - 0 112 81 Millennium - 0 112 81 Matrix - <td< td=""><td></td><td>Fantasia</td><td>-</td><td>0</td><td>112</td><td>50 E4</td></td<>		Fantasia	-	0	112	50 E4
Instantina - 0 113 24 Wave 2001 - 0 113 89 Atmosphere - 0 112 91 Skydier - 0 114 95 Equinox - 0 114 93 DX Pad - 0 114 88 Stargate - 0 113 88 Ionosphere - 0 115 94 Golden Age - 0 116 88 Millennium - 0 117 88 Transform - 0 118 94 Golden Age - 0 112 81 Wire Lead - 0 114 89 Joues 0		Incompia	-	0	113	04
Neo WarmPad - 0 112 33 Atmosphere - 0 112 99 Xenon Pad - 0 112 99 Skydiver - 0 112 99 Skydiver - 0 112 97 Template - 0 114 93 Equinox - 0 114 93 Glass Pad - 0 114 83 Symbiont - 0 113 88 Stargate - 0 114 98 Dark Moon - 0 115 88 Solaris - 0 116 88 Solaris - 0 113 89 Dark Moon - 0 114 99 ymhesizer Oxygen - 0 113 80 Solaris - 0 114 99 ymtheizer		Wave 2001		0	112	94
Atmosphere - 0 112 93 Xenon Pad - 0 112 91 Skydiver - 0 112 91 Skydiver - 0 112 91 Template - 0 114 95 Equinox - 0 112 92 Symbiont - 0 114 93 DX Pad - 0 113 88 Stargate - 0 114 88 Area 51 - 0 115 94 Golden Age - 0 116 88 Millennium - 0 116 88 Millennium - 0 114 94 Time Tavel - 0 114 94 Time Tavel - 0 114 89 Jonskins - 0 112 80 Square Lead -		Neo WarmPad		0	115	80
Namon Pad John Pad		Atmosphere	-	0	112	9
Skydiver - 0 112 01 Far East - 0 112 97 Template - 0 114 95 Equinox - 0 114 93 DX Pad - 0 114 93 DX Pad - 0 114 88 Stargate - 0 114 88 Stargate - 0 115 94 Golden Age - 0 115 94 Golden Age - 0 116 88 Solaris - 0 117 89 Durosphere - 0 114 94 Time Travel - 0 114 89 Dures - 0 114 89 Dures - 0 117 80 Time Travel - 0 112 81 Ware - <t< td=""><td></td><td>Xenon Pad</td><td></td><td>0</td><td>112</td><td>01 01</td></t<>		Xenon Pad		0	112	01 01
Skylare - - 0 112 97 Far East - 0 114 95 Equinox - 0 112 94 Glass Pad - 0 114 93 DX Pad - 0 114 93 Symbiont - 0 114 93 Stargate - 0 114 88 Area 61 - 0 115 94 Golden Age - 0 115 94 Golden Age - 0 116 88 Staris - 0 117 88 Transform - 0 113 95 Dunes - 0 112 81 Hip Lead - 0 113 80 Square Lead - 0 114 81 Analogon - 0 112 81 Fire Wire		Skudivor		0	112	101
Template - 0 114 95 Equinox - 0 112 94 Glass Pad - 0 112 94 Glass Pad - 0 112 92 Symbiont - 0 113 88 Stargate - 0 112 89 Park Moon - 0 113 89 Jack Moon - 0 115 94 Golden Age - 0 116 88 Solaris - 0 114 94 Time Travel - 0 114 94 Time Travel - 0 114 94 Time Travel - 0 111 94 Golden Age - 0 112 81 Matrix - 0 112 81 Timestorn - 0 112 80 Sygen -<		Far East	-	0	112	97
Equinox - 0 112 94 Glass Pad - 0 114 93 DX Pad - 0 113 88 Symbiont - 0 113 88 Stargate - 0 114 88 Area 51 - 0 115 94 Golden Age - 0 115 94 Golden Age - 0 116 88 Slaris - 0 117 88 Time Travel - 0 114 94 Time Travel - 0 114 89 bunes - 0 114 88 Transform - 0 117 88 Transform - 0 113 80 Hop Lead - 0 112 81 Matrix - 0 112 81 Frego 0		Template	-	0	114	95
Glass Pad 0 114 93 DX Pad - 0 112 92 Symbiont - 0 113 88 Stargate - 0 113 88 Area 51 - 0 112 89 Dark Moon - 0 115 94 Golden Age - 0 115 94 Golden Age - 0 116 88 Solaris - 0 117 88 Transform - 0 114 89 Dunes - 0 114 89 Dunes - 0 114 89 Transform - 0 113 89 Tomasor 0 122 81 Marix - 0 112 80 Symphesizer 0 0 112 80 Symphesizer 0 1114 81		Equinox	-	0	112	94
DX Pad - 0 112 92 Symbiont - 0 113 88 Stargate - 0 114 88 Stargate - 0 113 89 Jonosphere - 0 115 89 Jonosphere - 0 115 88 Solaris - 0 114 94 Time Travel - 0 117 88 Millennium - 0 113 95 Dunes - 0 113 95 Dunes - 0 122 81 Matrix - 0 123 81 Wire Lead - 0 112 80 Saure Lead - 0 112 81 Portatone - 0 114 84 Robolead - 0 114 84 Symchonize -		Glass Pad	-	0	114	93
Symbiont - 0 113 88 Stargate - 0 114 88 Area 51 - 0 112 89 Dark Moon - 0 113 89 Ionosphere - 0 115 94 Golden Age - 0 116 88 Solaris - 0 117 88 Solaris - 0 114 94 Transform - 0 113 89 Dunes - 0 114 94 Transform - 0 113 80 Matrix - 0 113 80 Symbiont - 0 113 80 Symbiont - 0 113 80 Symbiont - 0 113 80 Matrix - 0 112 81 Matrix - <td< td=""><td></td><td>DX Pad</td><td>-</td><td>0</td><td>112</td><td>92</td></td<>		DX Pad	-	0	112	92
Stargate - 0 114 88 Area 51 - 0 112 89 Dark Moon - 0 113 89 Ionosphere - 0 115 94 Golden Age - 0 115 94 Golden Age - 0 114 94 Time Travel - 0 114 94 Millennium - 0 113 95 Dunes - 0 113 95 Dunes - 0 122 81 Matrix - 0 123 81 Hip Lead - 0 112 80 Square Lead - 0 112 81 Fire Wire - 0 114 84 Robolead - 0 112 81 Fargo - 0 112 81 Paraglide -		Symbiont	-	0	113	88
Area 51 - 0 111 89 Dark Moon - 0 113 89 Dark Moon - 0 115 94 Golden Age - 0 115 84 Golden Age - 0 116 88 Millennium - 0 117 88 Transform - 0 111 89 Dunes - 0 113 95 Dunes - 0 112 81 Matrix - 0 122 81 Matrix - 0 123 81 Hip Lead - 0 112 80 Saw.Lead - 0 112 80 Saw.Lead - 0 114 84 Robolead - 0 114 84 Robolead - 0 114 84 Balgide - 0		Stargate	-	0	114	88
Dark Moon - 0 113 89 lonosphere - 0 115 94 Golden Age - 0 115 89 Solaris - 0 116 88 Millennium - 0 116 88 Millennium - 0 113 95 Dunes - 0 114 99 Matrix - 0 122 81 Wire Lead - 0 113 80 Hop Lead - 0 112 80 Square Lead - 0 112 80 Square Lead - 0 112 80 Square Lead - 0 114 84 Robolead - 0 112 81 Fire Wire - 0 114 84 Biaster - 0 114 84 Biaster -		Area 51	-	0	112	89
Ionosphere - 0 115 94 Golden Age - 0 115 88 Solaris - 0 114 94 Time Travel - 0 111 88 Millennium - 0 113 895 Dunes - 0 114 89 Synthesizer Oxygen - 0 122 81 Wire Lead - 0 123 81 Wire Lead - 0 113 80 Square Lead - 0 112 81 Fire Wire - 0 112 81 Fire Wire - 0 114 84 Robolead - 0 114 84 Baster - 0 114 84 Baster - 0 114 84 Synchronize - 0 1112 84 <td< td=""><td></td><td>Dark Moon</td><td>-</td><td>0</td><td>113</td><td>89</td></td<>		Dark Moon	-	0	113	89
Golden Age - 0 115 88 Solaris - 0 114 94 Time Travel - 0 117 88 Millennium - 0 113 95 Dunes - 0 114 89 iynthesizer Oxygen - 0 122 81 Matrix - 0 123 81 Wire Lead - 0 111 80 Square Lead - 0 112 81 Fire Wire - 0 112 81 Analogon - 0 114 84 Robolead - 0 112 81 Fargo - 0 114 84 Robolead - 0 114 84 Baster - 0 114 84 Synchronize - 0 112 84 Synchron		lonosphere	-	0	115	94
Solaris - 0 114 94 Time Travel - 0 116 88 Millennium - 0 113 95 Dunes - 0 114 89 Dunes - 0 114 89 Dunes - 0 122 81 Matrix - 0 123 81 Wire Lead - 0 112 80 Square Lead - 0 112 80 Square Lead - 0 112 81 Paraglide - 0 114 84 Robolead - 0 114 84 Robolead - 0 114 84 Robolead - 0 114 84 Biaster - 0 114 84 Synchronize - 0 113 84 Synchronize 0		Golden Age	-	0	115	88
Time Travel - 0 116 88 Millennium - 0 117 88 Transform - 0 113 95 Dunes - 0 114 89 Wire Lead - 0 122 81 Wire Lead - 0 113 80 Hop Lead - 0 112 80 Square Lead - 0 112 80 Square Lead - 0 112 80 Saw.Lead - 0 116 81 Analogon - 0 112 81 Fire Wire - 0 114 84 Robolead - 0 114 84 Robolead - 0 114 84 Baster - 0 114 84 Synchronize - 0 117 81 Adrenaline <t< td=""><td></td><td>Solaris</td><td>-</td><td>0</td><td>114</td><td>94</td></t<>		Solaris	-	0	114	94
Millennium - 0 117 88 Transform - 0 113 95 Dunes - 0 114 89 ynthesizer Oxygen - 0 122 81 Matrix - 0 123 81 Wire Lead - 0 113 80 Hop Lead - 0 112 81 Fire Vire - 0 112 81 Analogon - 0 112 81 Fire Wire - 0 116 81 Analogon - 0 114 84 Robolead - 0 114 84 Baster - 0 113 81 Paraglide - 0 114 84 Baster - 0 113 84 Synchronize - 0 114 80 Stardust <td< td=""><td rowspan="3"></td><td>Time Travel</td><td>-</td><td>0</td><td>116</td><td>88</td></td<>		Time Travel	-	0	116	88
Transform - 0 113 95 Dunes - 0 114 89 Oxygen - 0 122 81 Matrix - 0 123 81 Wire Lead - 0 113 80 Hop Lead - 0 117 80 Square Lead - 0 112 80 Square Lead - 0 112 81 Fire Wire - 0 115 81 Paraglide - 0 121 81 Paraglide - 0 114 84 Robolead - 0 112 84 Blaster - 0 114 81 Big Lead - 0 113 84 Synchronize - 0 112 98 Aero Lead - 0 112 83 Mini Lead - <td>Millennium</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>117</td> <td>88</td>		Millennium	-	0	117	88
Dunes - 0 114 89 ynthesizer Oxygen - 0 122 81 Matrix - 0 123 81 Wire Lead - 0 120 81 Hip Lead - 0 113 80 Square Lead - 0 112 80 Saw.Lead - 0 112 81 Fire Wire - 0 115 81 Funky Lead - 0 116 81 Analogon - 0 114 84 Robolead - 0 114 84 Robolead - 0 114 84 Robolead - 0 112 84 Blaster - 0 111 81 Varp - 0 113 81 Varp - 0 112 96 Tiny Lead		Transform	-	0	113	95
Oxygen - 0 122 81 Matrix - 0 123 81 Wire Lead - 0 123 81 Hip Lead - 0 113 80 Hop Lead - 0 117 80 Square Lead - 0 112 81 Fire Wire - 0 112 81 Analogon - 0 115 81 Funky Lead - 0 116 81 Paraglide - 0 114 84 Robolead - 0 112 81 Paraglide - 0 114 84 Biaster - 0 114 84 Biaster - 0 111 81 Marenaline - 0 112 96 Tiny Lead - 0 112 98 Aero Lead -		Dunes	-	0	114	89
Matrix - 0 123 81 Wire Lead - 0 113 80 Hop Lead - 0 113 80 Square Lead - 0 111 80 Saw.Lead - 0 112 81 Fire Wre - 0 112 81 Funky Lead - 0 116 81 Analogon - 0 112 84 Paraglide - 0 114 84 Robolead - 0 112 84 Blaster - 0 114 81 Paraglide - 0 113 81 Warp - 0 113 84 Blaster - 0 113 84 Synchronize - 0 112 96 Tiny Lead - 0 112 80 Synchronize -	ynthesizer	Oxygen	-	0	122	81
Wire Lead - 0 120 81 Hip Lead - 0 113 80 Hop Lead - 0 117 80 Square Lead - 0 112 80 Saw.Lead - 0 112 81 Fire Wire - 0 115 81 Paraglide - 0 121 81 Paraglide - 0 114 84 Robolead - 0 114 84 Robolead - 0 114 84 Biaster - 0 1112 84 Biaster - 0 113 81 Adrenaline - 0 113 84 Synchronize - 0 112 96 Tiny Lead - 0 112 83 Mini Lead - 0 114 80 Synchronize <		Matrix	-	0	123	81
Hip Lead - 0 113 80 Hop Lead - 0 117 80 Square Lead - 0 112 80 Saw Lead - 0 112 81 Fire Wire - 0 115 81 Analogon - 0 115 81 Funky Lead - 0 121 81 Paraglide - 0 114 84 Robolead - 0 112 81 Paraglide - 0 114 84 Blaster - 0 112 84 Blaster - 0 113 81 Warp - 0 113 84 Synchronize - 0 113 84 Synchronize - 0 114 80 Stardust - 0 112 98 Aero Lead - <td></td> <td>Wire Lead</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>120</td> <td>81</td>		Wire Lead	-	0	120	81
Hop Lead - 0 117 80 Square Lead - 0 112 80 Saw.Lead - 0 112 80 Saw.Lead - 0 112 81 Fire Wire - 0 116 81 Funky Lead - 0 121 81 Paraglide - 0 114 84 Robolead - 0 114 84 Robolead - 0 112 84 Baster - 0 111 81 Portatone - 0 113 84 Synchronize - 0 113 84 Synchronize - 0 112 98 Aero Lead - 0 113 84 Synchronize - 0 114 80 Synchronize - 0 112 98 Aero Lead		Hip Lead	-	0	113	80
Square Lead - 0 112 80 Saw.Lead - 0 112 81 Fire Wire - 0 115 81 Funky Lead - 0 115 81 Paraglide - 0 121 81 Paraglide - 0 121 81 Paraglide - 0 124 81 Paraglide - 0 114 84 Robolead - 0 112 84 Blaster - 0 113 81 Warp - 0 113 84 Synchronize - 0 112 96 Tiny Lead - 0 112 83 Mini Lead - 0 112 83 Mini Lead - 0 113 84 Synth Flute - 0 114 80 Synth Bell <		Hop Lead	-	0	117	80
Saw.Lead - 0 112 81 Fire Wire - 0 116 81 Analogon - 0 115 81 Funky Lead - 0 121 81 Paraglide - 0 121 81 Paraglide - 0 114 84 Robolead - 0 114 84 Robolead - 0 114 84 Blaster - 0 112 84 Blaster - 0 112 84 Blaster - 0 113 81 Warp - 0 117 81 Adrenaline - 0 118 84 Synchronize - 0 112 98 Aero Lead - 0 114 80 Synth Flute - 0 114 80 Sub Aqua -		Square Lead	-	0	112	80
Fire Wire - 0 116 81 Analogon - 0 115 81 Funky Lead - 0 111 81 Paraglide - 0 114 84 Robolead - 0 114 84 Robolead - 0 114 84 Paraglide - 0 112 84 Blaster - 0 113 81 Portatone - 0 113 81 Warp - 0 117 81 Adrenaline - 0 113 84 Synchronize - 0 112 98 Aero Lead - 0 112 98 Aero Lead - 0 114 80 Synch Flute - 0 114 80 Sub Aqua - 0 113 87 Impact - <td></td> <td>Saw.Lead</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>112</td> <td>81</td>		Saw.Lead	-	0	112	81
Analogon - 0 115 81 Funky Lead - 0 121 81 Paraglide - 0 124 81 Paraglide - 0 124 81 Robolead - 0 119 81 Portatone - 0 112 84 Blaster - 0 114 81 Big Lead - 0 113 81 Warp - 0 117 81 Adrenaline - 0 117 81 Adrenaline - 0 112 96 Tirry Lead - 0 112 83 Mini Lead - 0 114 80 Synth Flute - 0 112 83 Mini Lead - 0 113 87 Sun Bell - 0 114 80 Synth Flute <td< td=""><td></td><td>Fire Wire</td><td>-</td><td>0</td><td>116</td><td>81</td></td<>		Fire Wire	-	0	116	81
Funky Lead - 0 121 81 Paraglide - 0 114 84 Robolead - 0 119 81 Fargo - 0 112 84 Biaster - 0 112 84 Biaster - 0 111 81 Big Lead - 0 113 81 Marp - 0 113 84 Synchronize - 0 113 84 Synchronize - 0 112 96 Tiny Lead - 0 112 83 Mini Lead - 0 112 83 Mini Lead - 0 114 80 Sub Aqua - 0 113 87 Under Heim - 0 113 87 Sub Aqua - 0 113 98 Under Heim -		Analogon	-	0	115	81
Paraglide - 0 114 84 Robolead - 0 124 81 Fargo - 0 119 81 Portatone - 0 112 84 Blaster - 0 114 81 Blaster - 0 114 81 Blaster - 0 113 81 Warp - 0 113 84 Synchronize - 0 113 84 Synchronize - 0 112 96 Tiny Lead - 0 112 98 Aero Lead - 0 112 83 Mini Lead - 0 114 80 Sub Aqua - 0 114 80 Sub Aqua - 0 113 87 Base - 0 113 87 Sub Aqua - <		Funky Lead	-	0	121	81
Robolead - 0 1124 81 Fargo - 0 1119 81 Portatone - 0 112 84 Blaster - 0 114 81 Big Lead - 0 113 81 Warp - 0 113 84 Synchronize - 0 113 84 Synchronize - 0 112 96 Tiny Lead - 0 112 98 Aero Lead - 0 112 83 Mini Lead - 0 114 80 Synth Flute - 0 112 83 Mini Lead - 0 113 87 Sun Bell - 0 113 87 Sun Bell - 0 113 96 Hi Bias - 0 113 96 Hi Bias -		Paraglide	-	0	114	84
Fargo - 0 119 81 Portatone - 0 112 84 Blaster - 0 114 81 Big Lead - 0 113 81 Warp - 0 117 81 Adrenaline - 0 113 84 Synchronize - 0 112 96 Tiny Lead - 0 112 83 Aero Lead - 0 112 83 Mini Lead - 0 114 80 Synth Flute - 0 114 80 Sub Aqua - 0 113 81 Impact - 0 113 83 Under Heim - 0 113 96 Hi Bias - 0 113 96 Hit Bias - 0 115 80 Sun Bell -		Robolead	-	0	124	81
i Portatone - 0 112 84 Blaster - 0 114 81 Big Lead - 0 113 81 Warp - 0 113 81 Warp - 0 113 84 Synchronize - 0 113 84 Synchronize - 0 112 96 Tiny Lead - 0 112 98 Aero Lead - 0 112 83 Mini Lead - 0 114 80 Synth Flute - 0 113 87 Sub Aqua - 0 113 87 Sub Agua - 0 113 88 Under Heim - 0 113 98 Under Heim - 0 113 96 Hi Bias - 0 115 84 Clockwork - </td <td></td> <td>⊢argo</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>119</td> <td>81</td>		⊢argo	-	0	119	81
Blaster - 0 114 81 Big Lead - 0 113 81 Warp - 0 117 81 Adrenaline - 0 117 81 Adrenaline - 0 113 84 Synchronize - 0 112 96 Tiny Lead - 0 112 98 Aero Lead - 0 112 83 Mini Lead - 0 114 80 Synth Flute - 0 118 81 Impact - 0 114 80 Sub Aqua - 0 113 97 Inpact - 0 113 97 Under Heim - 0 113 98 Under Heim - 0 115 80 Skyline - 0 115 80 Gockwork -		Portatone		0	112	84
big Leaa - 0 113 81 Warp - 0 117 81 Adrenaline - 0 113 84 Synchronize - 0 112 96 Tiny Lead - 0 112 98 Aren Lead - 0 112 98 Aero Lead - 0 112 98 Aren Lead - 0 114 80 Synth Flute - 0 118 81 Impact - 0 118 81 Impact - 0 113 98 Under Heim - 0 113 98 Under Heim - 0 115 80 Skyline - 0 115 80 Vinylead - 0 115 80 Skyline - 0 115 80 Gokwork -		Blaster	-	0	114	81
warp - 0 117 81 Adrenaline - 0 113 84 Synchronize - 0 112 96 Tiny Lead - 0 112 98 Adrenaline - 0 112 98 Aero Lead - 0 112 83 Mini Lead - 0 114 80 Synth Flute - 0 114 80 Synth Flute - 0 118 81 Impact - 0 113 87 Sun Bell - 0 113 96 Hi Bias - 0 113 96 Hi Bias - 0 115 80 Skyline - 0 115 84 Clockwork - 0 115 84 Clockwork - 0 115 84 Syline -		big Lead	-	0	113	81
Patteriatine - 0 113 84 Synchronize - 0 112 96 Tiny Lead - 0 112 98 Stardust - 0 112 98 Aero Lead - 0 112 83 Mini Lead - 0 114 80 Synth Flute - 0 114 83 Synth Flute - 0 118 81 Impact - 0 113 98 Under Heim - 0 115 80 Vinylead - 0 115 80 Sytine - 0 115 84 Clockwork		Warp Adropolic -	-	0	11/	81
Synthesize - 0 112 36 Tiny Lead - 0 118 80 Stardust - 0 112 98 Aero Lead - 0 112 83 Mini Lead - 0 114 80 Synth Flute - 0 114 80 Synth Flute - 0 114 80 Synth Flute - 0 118 81 Impact - 0 113 97 Sun Bell - 0 113 98 Under Heim - 0 113 96 Hil Bias - 0 115 80 Skyline - 0 115 80 Vinylead - 0 115 80 Skyline - 0 116 80 Vinylead - 0 116 80 Skyline -<		Synchronize	-	0	110	04
Tiny Leau - 0 118 80 Stardust - 0 112 98 Aero Lead - 0 112 98 Aero Lead - 0 112 83 Mini Lead - 0 114 80 Synth Flute - 0 118 81 Impact - 0 113 98 Under Heim - 0 113 98 Under Heim - 0 113 98 Under Heim - 0 113 96 Hi Bias - 0 115 80 Skyline - 0 126 16 BluesOrgan! Organ Flutes! 0 126 16 Styline		Tiny Lead	-	0	112	90
Jambus - 0 112 36 Aero Lead - 0 112 63 Mini Lead - 0 114 80 Synth Flute - 0 114 80 Sub Aqua - 0 118 80 Sub Aqua - 0 113 87 Sub Bell - 0 113 98 Under Heim - 0 113 96 Hi Bias - 0 116 80 Vinylead - 0 115 84 Clockwork - 0 115 84 Clockwork - 0 115 84 Clockwork - 0 116 80 sitteenOne! Organ Flutes! 0 126 16 BiuesOrgan! Organ Flutes! 0 126 16 Pop Organ! Organ Flutes! 0 126 16 P		Stardust	-	0	110	00
Mini Lead - 0 112 00 Mini Lead - 0 114 80 Synth Flute - 0 114 80 Sub Aqua - 0 118 81 Impact - 0 113 87 Sun Bell - 0 113 98 Under Heim - 0 113 96 Hil Bias - 0 113 96 Hil Bias - 0 115 80 Vinylead - 0 115 84 Clockwork - 0 115 84 Clockwork - 0 115 84 Clockwork - 0 126 16 BluesOrgan! Organ Flutes! 0 126 16 SixteenOne! Organ Flutes! 0 126 16 Pop Organ! Organ Flutes! 0 126 16		Aero Lead	-	0	112	83
Synth Flute - 0 114 00 Synth Flute - 0 119 80 Sub Aqua - 0 118 81 Impact - 0 113 87 Sun Bell - 0 113 98 Under Heim - 0 113 98 Under Heim - 0 113 96 Hi Bias - 0 115 80 Skyline - 0 115 80 Clockwork - 0 116 80 Vinylead - 0 126 16 BluesOrgan! Organ Flutes! 0 126 16 Even Bars! Organ Flutes! 0 126 16 Pop Or		Mini Lead	-	0	114	80
Sub Aqua - 0 113 80 Sub Aqua - 0 118 81 Impact - 0 113 87 Sun Bell - 0 113 98 Under Heim - 0 113 98 Under Heim - 0 113 96 Hi Bias - 0 113 96 Vinylead - 0 115 80 Skyline - 0 115 84 Clockwork - 0 114 96 Skyline - 0 114 96 SixteenOne! Organ Flutes! 0 126 16 BiuesOrgan! Organ Flutes! 0 126 16 Pop Organ! Organ Flutes! 0 126 16 RokingOtg! Organ Flutes! 0 126 16 Percussive! Organ Flutes! 0 126 16 <td></td> <td>Synth Flute</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>119</td> <td>80</td>		Synth Flute	-	0	119	80
Impact - 0 113 87 Sun Bell - 0 113 98 Under Heim - 0 112 87 Rhythmatic - 0 113 96 Hi Bias - 0 116 80 Vinylead - 0 115 80 Skyline - 0 115 84 Clockwork - 0 114 96 Jazz Drawl Organ Flutes! 0 126 16 BluesOrgan! Organ Flutes! 0 126 16 Even Bars! Organ Flutes! 0 126 16 Pop Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Percussive! Organ Flutes! 0 126 <td< td=""><td></td><td>Sub Aqua</td><td>-</td><td>0</td><td>118</td><td>81</td></td<>		Sub Aqua	-	0	118	81
Sun Bell - 0 113 98 Under Heim - 0 113 98 Under Heim - 0 112 87 Rhythmatic - 0 113 96 Hi Bias - 0 115 80 Vinylead - 0 115 80 Skyline - 0 115 84 Clockwork - 0 114 96 jagan Flutes Jazz Draw! Organ Flutes! 0 126 16 BluesOrgan! Organ Flutes! 0 126 16 Even Bars! Organ Flutes! 0 126 16 Pop Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Percussive! Organ Flutes! 0 126 16 Percussive! Organ Flutes! 0 126 16 Pad Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Pad Organ! <td< td=""><td></td><td>Impact</td><td>-</td><td>0</td><td>113</td><td>87</td></td<>		Impact	-	0	113	87
Under Heim - 0 112 87 Rhythmatic - 0 113 96 Hi Bias - 0 115 80 Vinylead - 0 115 80 Skyline - 0 115 84 Clockwork - 0 115 84 Clockwork - 0 114 96 Jazz Drawl Organ Flutes! 0 126 16 BluesOrgan! Organ Flutes! 0 126 16 Even Bars! Organ Flutes! 0 126 16 Pop Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Pop Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Percussive! Organ Flutes! 0 126 16 GospelOrg! Organ Flutes! 0 126 16 Pad Organ! Organ Flutes! 0 126 16 GospelOrg! Organ Flutes! <td></td> <td>Sun Bell</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>113</td> <td>98</td>		Sun Bell	-	0	113	98
Rhythmatic - 0 113 96 Hi Bias - 0 116 80 Vinylead - 0 115 80 Skyline - 0 115 80 Skyline - 0 115 84 Clockwork - 0 114 96 Jazz Drawl Organ Flutes! 0 126 16 BluesOrgan! Organ Flutes! 0 126 16 SixteenOne! Organ Flutes! 0 126 16 Pop Organ! Organ Flutes! 0 126 16 RockingOrg! Organ Flutes! 0 126 16 Pop Organ! Organ Flutes! 0 126 16 RockingOrg! Organ Flutes! 0 126 16 Percussive! Organ Flutes! 0 126 16 GospelOrg! Organ Flutes! 0 126 16 Pad Organ! Orga		Under Heim	-	0	112	87
Hi Bias - 0 116 80 Vinylead - 0 115 80 Skyline - 0 115 84 Clockwork - 0 114 96 Jazz Drawl Organ Flutes! 0 126 16 BluesOrgan! Organ Flutes! 0 126 16 Even Bars! Organ Flutes! 0 126 16 Pop Organ! Organ Flutes! 0 126 16 RockingOrg! Organ Flutes! 0 126 16 RockingOrg! Organ Flutes! 0 126 16 Percussive! Organ Flutes! 0 126 16 Pacosive! Organ Flutes! 0 126 16 Pad Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Pad Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Pad Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Pad Org		Rhythmatic	-	0	113	96
Vinylead - 0 115 80 Skyline - 0 115 84 Clockwork - 0 115 84 klockwork - 0 114 96 grgan Flutes Jazz Draw! Organ Flutes! 0 126 16 BluesOrgan! Organ Flutes! 0 126 16 SixteenOne! Organ Flutes! 0 126 16 Pop Organ! Organ Flutes! 0 126 16 RockingOrg! Organ Flutes! 0 126 16 Percussive! Organ Flutes! 0 126 16 GospelOrg! Organ Flutes! 0 126 16 Pad Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Full Ranks! Organ Flutes! 0 126 16		Hi Bias	-	0	116	80
Skyline - 0 115 84 Clockwork - 0 114 96 Jazz Drawl Organ Flutes! 0 126 16 BluesOrgan! Organ Flutes! 0 126 16 SixteenOne! Organ Flutes! 0 126 16 Even Bars! Organ Flutes! 0 126 16 Pop Organ! Organ Flutes! 0 126 16 RockingOrg! Organ Flutes! 0 126 16 Percussive! Organ Flutes! 0 126 16 GospelOrg! Organ Flutes! 0 126 16 Pad Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Pad Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Pad Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Full Ranks! Organ Flutes! 0 126 16		Vinylead	-	0	115	80
Clockwork - 0 114 96 Jazz Drawl Organ Flutesl 0 126 16 BluesOrgan! Organ Flutesl 0 126 16 SixteenOne! Organ Flutesl 0 126 16 Even Bars! Organ Flutesl 0 126 16 Pop Organ! Organ Flutesl 0 126 16 RockingOrg! Organ Flutesl 0 126 16 Pop Organ! Organ Flutesl 0 126 16 Pop Organ! Organ Flutesl 0 126 16 Percussive! Organ Flutesl 0 126 16 GospelOrg! Organ Flutesl 0 126 16 Pad Organ! Organ Flutesl 0 126 16 Pad Organ! Organ Flutesl 0 126 16 Full Ranksl Organ Flutesl 0 126 16		Skyline	-	0	115	84
Jazz Drawl Organ Flutes! 0 126 16 BluesOrgan! Organ Flutes! 0 126 16 SixteenOne! Organ Flutes! 0 126 16 SixteenOne! Organ Flutes! 0 126 16 Pop Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Pop Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Pop Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Porgorgan! Organ Flutes! 0 126 16 Percussive! Organ Flutes! 0 126 16 GospelOrg! Organ Flutes! 0 126 16 Pad Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Pad Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Full Ranks! Organ Flutes! 0 126 16		Clockwork	-	0	114	96
BluesOrgan! Organ Flutes! 0 126 16 SixteenOne! Organ Flutes! 0 126 16 Even Bars! Organ Flutes! 0 126 16 Pop Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Pop Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Percussive! Organ Flutes! 0 126 16 GospelOrg! Organ Flutes! 0 126 16 Pad Organ! Organ Flutes! 0 126 16 GospelOrg! Organ Flutes! 0 126 16 Fad Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Fad Organ! Organ Flutes! 0 126 16	rgan Flutes	Jazz Draw!	Organ Flutes!	0	126	16
SixteenOne! Organ Flutes! 0 126 16 Even Bars! Organ Flutes! 0 126 16 Pop Organ! Organ Flutes! 0 126 16 RockingOrg! Organ Flutes! 0 126 16 Percussive! Organ Flutes! 0 126 16 GospelOrg! Organ Flutes! 0 126 16 Pad Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Full Ranks! Organ Flutes! 0 126 16	organniatoo	BluesOrgan!	Organ Flutes!	0	126	16
Even Bars! Organ Flutes! 0 126 16 Pop Organ! Organ Flutes! 0 126 16 RockingOrg! Organ Flutes! 0 126 16 Percussive! Organ Flutes! 0 126 16 GospelOrg! Organ Flutes! 0 126 16 Pad Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Faul Ranks! Organ Flutes! 0 126 16		SixteenOne!	Organ Flutes!	0	126	16
Pop Organ! Organ Flutes! 0 126 16 RockingOrg! Organ Flutes! 0 126 16 Percussive! Organ Flutes! 0 126 16 GospelOrg! Organ Flutes! 0 126 16 Pad Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Full Ranks! Organ Flutes! 0 126 16		Even Bars!	Organ Flutes!	0	126	16
RockingOrg! Organ Flutes! 0 126 16 Percussive! Organ Flutes! 0 126 16 GospelOrg! Organ Flutes! 0 126 16 Pad Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Full Ranks! Organ Flutes! 0 126 16		Pop Organ!	Organ Flutes!	0	126	16
Percussive! Organ Flutes! 0 126 16 GospelOrg! Organ Flutes! 0 126 16 Pad Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Full Ranks! Organ Flutes! 0 126 16		RockingOrg!	Organ Flutes!	0	126	16
GospelOrg! Organ Flutes! 0 126 16 Pad Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Full Ranks! Organ Flutes! 0 126 16		Percussive!	Organ Flutes!	0	126	16
Pad Organ! Organ Flutes! 0 126 16 Full Ranks! Organ Flutes! 0 126 16		GospelOrg!	Organ Flutes!	0	126	16
Full Ranks! Organ Flutes! 0 126 16		Pad Organ!	Organ Flutes!	0	126	16
		Full Ranks!	Organ Flutes!	0	126	16

PSR-1000

Category	Voice Name	Voice Type	Bank	Select	MIDI
			MSB	LSB	Program Number
Piano & Harpsi	Grand Piano	-	0	112	0
	BrightPiano	-	0	112	1
	Harpsichord	-	0	112	6
	GrandHarpsi	-	0	113	6
	Honky Tonk	-	0	112	3
	Rock Piano	-	0	114	2
	Midi Grand		0	112	2
	CP 80	-	0	113	2
	Oct Piano 1	-	0	113	3
	Oct. Piano 2	_	0	114	3
F Piano	Galaxy EP	-	0	114	4
E.i lano	Polaris EP	-	0	115	4
	Hyper Tines	_	0	113	5
	Now Tipos	-	0	116	5
	Funk ED	-	0	110	3
	DY Medern	-	0	112	4
	Medern ED	-	0	112	5
		-	0	115	5
		-	0	113	4
	Super DX	-	0	117	5
	Clavi	-	0	112	1
	Suitcase EP	-	0	118	4
	Venus EP	-	0	114	5
	Wah Clavi	-	0	113	7
Organ & Accordion	Rock Organ1	-	0	112	18
	Dance Organ	-	0	113	17
	Gospel Org	-	0	119	16
	Purple Org	-	0	114	18
	Jazz Organ1	-	0	112	16
	Rock Organ2	-	0	113	18
	Elec.Organ	-	0	118	17
	DrawbarOrg	-	0	115	16
	Click Organ	-	0	112	17
	Mellow Draw	-	0	115	17
	Jazz Organ2	-	0	113	16
	Bright Draw	-	0	116	16
	60's Organ	-	0	116	17
	Jazz Organ3	-	0	120	16
	Blues Organ	-	0	117	17
	16+1 Organ	-	0	121	16
	16+2 Organ	-	0	122	16
	16+4 Organ	-	0	123	16
	TheatreOrg1	-	0	114	16
	TheatreOrg2	-	0	114	17
	Musette	-	0	112	21
	Tutti Accrd	-	0	113	21
	Accordion	-	0	115	21
	Tango Accrd	-	0	112	23
	Bandoneon	-	0	113	23
	Soft Accrd	-	0	114	21
	Pipe Organ	-	0	112	19
	ChapelOrgn1	-	0	113	19
	ChapelOrgn2	-	0	114	19
	ChapelOrgn3	-	0	115	19
	Blues Harp	-	0	114	22
	Harmonica		0	112	22
	Rood Organ	-		112	20
Percussion	Vibranhone	-	0	112	11
i crouaaion		-	0	112	11
	Marimba			140	10
	Vulanhana	-	0	112	12
	Ayiophone	-		112	13
	Steel Drums	-	0	112	114
	Celesta	-	0	112	8

Category	Voice Name	Voice Type	Bank Select		MIDI
Guidgery		toloc type	MSR	ISB	Program
			mob	LOD	Number
Percussion	Glocken	-	0	112	9
	Music Box	-	0	112	10
	TubularBell	-	0	112	14
	Kalimba	-	0	112	108
	Duicimer	-	0	112	15
	Timpani Otan davdi/itit	-	0	112	47
	StandardKit1	Drums	127	0	1
	Boom Kit	Drumo	127	0	0
	Rock Kit	Drums	127	0	16
	Electro Kit	Drums	127	0	24
	Analog Kit	Drums	127	0	25
	Dance Kit	Drums	127	0	27
	Jazz Kit	Drums	127	0	32
	Brush Kit	Drums	127	0	40
	Symphony Kit	Drums	127	0	48
	Sty Std.Kit	Drums	127	0	80
	Sty BrushKit	Drums	127	0	82
	Arabic Kit	SFX Kit	126	0	35
	SFX Kit 1	SFX Kit	126	0	0
	SFX Kit 2	SFX Kit	126	0	1
Guitar	Spanish Gtr	-	0	113	24
	Elec. Gtr	Cool!	0	114	28
	12StrGuitar	-	0	113	25
	SolidGuitar	-	0	118	27
	Vintage Amp	-	0	115	29
	PedalSteel	-	0	125	27
	FeedbackGtr	-	0	113	29
	Funk Guitar	-	0	113	28
	VintageOpen	-	0	123	27
	VintageMute	-	0	115	28
	Folk Guitar	-	0	112	25
	Chorus Gtr	-	0	124	27
	VintageTrem	-	0	120	27
	Octave Gtr	-	0	113	26
	Deep Chorus	-	0	114	27
	CampfireGtr	-	0	115	25
	SmoothNylon	-	0	114	24
	Tremolo Gtr	-	0	113	27
	HawaiianGtr	-	0	114	26
	BrightClean	-	0	116	27
	Wah Guitar	-	0	122	27
	Classic Gtr	-	0	112	24
	Distortion	-	0	112	30
	Elec.12Str	-	0	119	27
	Mandolin	-		114	25
	CleanGuitar	-	0	112	27
	MutedGuitar	-	0	112	28
	FOIKGW_PICK1	-	0	116	25
	FOIKGW_PICK2	-		11/	25
	POIKGW_PICK3	-		118	25
	Jazz Guitar	-		112	26
Ross	Einger Rees	-	0	112	29
Dd55	Filiger Bass	-	0	112	33
	FILK Dass	-	0	112	34
	Sign Base	-		113	35
	Analog Bass	-		112	30
		-		112	39
	Funk Bass	-		110	37
	Aco Bass	-	0	112	32
	Fretless	-	0	112	35

Category	Voice Name	Voice Type	Bank	Select	MIDI	
			MSB	LSB	Program Number	
Bass	Bass&Cymbal	-	0	114	32	
	Fusion Bass	-	0	113	36	
	Rave Bass	-	0	114	38	
	Dance Bass	-	0	113	39	
	Synth Bass	-	0	112	38	
Brass	Trumpet	Sweet!	0	115	56	
	Trombone	-	0	112	57	
	Muted Trump	-	0	112	59	
	Flugel Horn	-	0	113	56	
	SoftTrumpet	-	0	114	56	
	BrassSection	-	0	112	61	
	MellowBrass	-	0	116	61	
	BigBandBrs	-	0	113	61	
	Pop Brass	-	0	118	61	
	Brass Combo	-	0	115	66	
	SoloTrumpet	-	0	112	56	
	MellowTromb		0	114	57	
	Trb Section		0	113	57	
	French Horn	_	0	112	60	
	MellowHorns	-	0	112	61	
	PrightPropp			119	61	
	BrightBrass	-	0	120	01	
	Full Horns	-	0	114	61	
	High Brass	-	0	115	61	
	BallroomBrs	-	0	113	59	
	Small Brass	-	0	117	61	
	80's Brass	-	0	113	62	
	Analog Brs	-	0	112	63	
	TechnoBrass	-	0	114	62	
	Synth Brass	-	0	112	62	
	Brass Hit	-	0	126	61	
	Tuba	-	0	112	58	
Woodwind	Tenor Sax	Sweet!	0	117	66	
	BreathyAlto	-	0	113	65	
	Soprano Sax	-	0	112	64	
	Clarinet	-	0	112	71	
	Tenor Sax	-	0	112	66	
	Flute	Sweet!	0	114	73	
	Pan Flute	-	0	113	73	
	Oboe	-	0	112	68	
	EnglishHorn	-	0	112	69	
	BaritoneSax	-	0	112	67	
	BreathTenor	-	0	114	66	
	Alto Sax		0	112	65	
	MelClarinet	- ·	1 0	113	71	
	Bassoon		n	112	70	
	Class Flute			115	73	
	Piccolo			112	72	
	EthnicEluto			112	75	
	Eluto			112	70	
	Shakubashi		0	112	77	
	OnakundChi M/biedle	-		112	70	
	wnistie	-		112	78	
	Kecoraer		0	112	/4	
	Ucarina		0	112	/9	
	WoodwindEns		0	113	66	
	Sax Section	-	0	116	66	
	Bagpipe		0	112	109	
Strings	OrchStrings	-	0	113	48	
	Symphon.Str	-	0	114	48	
	Strings	-	0	112	48	
	SlowStrings	-	0	113	49	
	ChamberStrs	-	0	112	49	
	Syn Strings	-	0	112	50	
		-				

Category	Voice Name Voice Type		Voice Type Bank Sel		MIDI	
			MSB	LSB	Program Number	
Strings	ConcertoStr	-	0	115	48	
	Orch. Brass	-	0	118	49	
	Orch. Flute	-	0	119	49	
	Orch. Oboe	-	0	121	49	
	Solo Violin	-	0	112	40	
	Soft Violin	-	0	113	40	
	Fiddle	-	0	112	110	
	Viola	-	0	112	41	
	Cello	-	0	112	42	
	Contrabass	-	0	112	43	
	Str.Quartet	-	0	114	49	
	Bow Strings	-	0	116	48	
	MarcatoStrs	-	0	115	49	
	TremoloStrs	-	0	112	44	
	PizzStrings		0	112	45	
	Analog Stre	_	0	112	51	
	TochStrings	-	0	112	50	
	Horp	-	0	110	46	
	Haakbratt	-	0	112	40	
	Rapio	-	0	113	40	
	Daliju Sites	-	0	112	105	
	Silar	-	0	112	104	
	Koto	-	0	112	107	
	Snamisen	-	0	112	106	
	Orch.Hit	-	0	112	55	
Choir & Pad	Gothic Vox	-	0	113	53	
	Vocal Ensbl	-	0	113	52	
	Vox Humana	-	0	112	53	
	Choir	-	0	112	52	
	Air Choir	-	0	112	54	
	Cyber Pad	-	0	113	99	
	Fantasia	-	0	112	88	
	Insomnia	-	0	113	94	
	Wave 2001	-	0	112	95	
	Atmosphere	-	0	112	99	
	Xenon Pad	-	0	112	91	
	Equinox	-	0	112	94	
	DX Pad	-	0	112	92	
	Symbiont	-	0	113	88	
	Stargate	-	0	114	88	
	Area 51	-	0	112	89	
	Dark Moon	-	0	113	89	
	lonosphere	-	0	115	94	
	Golden Age	-	0	115	88	
	Solaris	-	0	114	94	
	Millennium	-	0	117	88	
	Transform	-	0	113	95	
Synthesizer	Square Lead	-	0	112	80	
-,	Saw Lead	-	0	112	81	
	Fire Wire	-	0	116	81	
	Analogon	-	0	115	81	
	Fargo	-	0	110	81	
	Blaster	-	0	114	81	
	Diaster Big Lood	-	0	114	01	
	Warn	-	0	117	81	
	Tinyl ood	-	0	119	80	
	Ctorduct	-	0	110	00	
	Acro Lood	-	0	112	90	
	Mini Lood	-	0	112	83	
	IVIIII Leau	-	U	114	00	
	Sub Aqua	-	0	118	81	
	Sun Bell	-	0	113	98	
	ni blas	-	U	116	80	
	i vinylead	-	0	115	80	

XG (PSR-2000/1000)

Category	Voice Type	Bank Select		MIDI	
			1.00	Program	
		INI 2R	LOB	Number	
ΡΙΔΝΟ	Grand Piano	0	0	0	
	CradBiopol/SD	0	1	0	
	GITUFIATIONSF	0	1	0	
	MellowGrPno	0	18	0	
	PianoStrings	0	40	0	
	Dream	0	41	0	
	Bright Diopo	0	0	- 1	
	Blight Fland	0	0		
	BritePnoKSP	0	1	1	
	ElecGrandPno	0	0	2	
	ElecGrPnoKSP	0	1	2	
	Detuned CB80	0	32	2	
	Detuned CF80	0	32	2	
	Layered CP 1	0	40	2	
	Layered CP 2	0	41	2	
	Honkytonk	0	0	3	
	HonkytonkKSP	0	1	3	
	FL Diana 4	0	-		
	EI.Plano 1	0	0	4	
	El.Piano1KSP	0	1	4	
	Mellow EP 1	0	18	4	
	Chorus EP 1	0	32	4	
	UsedEl Bisso	0	40		
	HardEl.Plano	0	40	4	
	VXfade EI.P1	0	45	4	
	60sEI.Piano1	0	64	4	
	ELPiano 2	0	0	5	
	El Piano2KSP	1 C	1	5	
		0	1		
	Chorus EP 2	0	32	5	
	DX EP Hard	0	33	5	
	DX Legend	0	34	5	
	DX Phase EP	0	40	5	
	DX Filase EF	0	40	5	
	DX+AnalogEP	0	41	5	
	DX Koto EP	0	42	5	
	VXfade EI.P2	0	45	5	
	Harpsicbord	0	0	6	
		0	1	6	
	нарыког	0	1	0	
	Harpsichord2	0	25	6	
	Harpsichord3	0	35	6	
	Clavi.	0	0	7	
	Clavi KSD	0	- 1	7	
	Ciavi.KSF	0	1		
	Clavi.Wah	0	27	7	
	Pulse Clavi.	0	64	7	
	PierceClavi.	0	65	7	
	Colosta	0	0		
HROMATIC PERC	Celesta	0	0	8	
	Glockenspiel	0	0	9	
	Music Box	0	0	10	
	Orgel	0	64	10	
	Vibranhono	0	0	11	
	Vibraphone	0	0	11	
	Vibes KSP	0	1	11	
	Hard Vibes	0	45	11	
	Marimba	0	0	12	
	Marimba KSB	0	- 1	12	
	IVIAIIIIDA KSF	0	1	12	
	Sine Marimba	0	64	12	
	Balimba	0	97	12	
	Log Drums	0	98	12	
	Xylophone	Č.	0	12	
	The hard	0	U	13	
	I ubularBells	0	0	14	
	Church Bells	0	96	14	
	Carillon	0	97	14	
	Dulcimer	0	0	15	
	Dulaimar 0	0	0	10	
	Duicimer 2	0	35	15	
	Cimbalom	0	96	15	
	Santur	0	97	15	
RGAN	DrawbarOrgan	0	0	16	
	DetDesuOrgan	0	20	10	
	DetDrawOrgan	0	32	16	
	60sDrawOrg1	0	33	16	
	60sDrawOrg2	0	34	16	
	70sDrawOrg1	0	35	16	
	DrowborOr=0	с С	20	40	
	DiawbarOrg2	0	30	16	
	60sDrawOrg3	0	37	16	
	Even Bar Org	0	38	16	
	16+2'2 3 Org	0	40	16	
	Organ Base	C C	64	10	
	Organ Bass	U	04	16	
	70sDrawOrg2	0	65	16	
	Cheezy Organ	0	66	16	
	DrawbarOrg?	Č.	67	16	
	Diawbaioiya	0	01	10	
	Perc.Organ	0	0	17	
	70sPercOrg1	0	24	17	
	DetPercOrgan	0	32	17	
	Light Orgon		22	47	
	Light Organ	U	33	17	
	Perc.Organ2	0	37	17	
	Rock Organ	0	0	18	
	Rotary Organ	0	64	18	
	Slow Potary	0	65	40	
	LOUW BUILDIV	1 0	00	. 10	

Category	Voice Type	Bank	Select	MIDI
Category	voice type	MSB	LSB	Program
ODCAN	Fast Datas			Nulliber
ORGAN	Fast Rotary Church Organ	0	0	18
	ChurchOrgan3	0	32	19
	ChurchOrgan2	0	35	19
	Notre Dame	0	40	19
	Organ Flute	0	64	19
	Trem.OrganFl	0	65	19
	Reed Organ	0	0	20
	Accordion	0	40	20
	Accord It	0	32	21
	Harmonica	0	0	22
	Harmonica 2	0	32	22
	Tango Accord	0	0	23
CUITAD	TangoAccord2	0	64	23
GUITAR	Nylon Guitar	0	16	24
	NylonGuitar3	0	25	24
	VelGtrHarmo	0	43	24
	Ukulele	0	96	24
	Steel Guitar	0	0	25
	SteelGuitar2	0	16	25
	12Str Guitar	0	35	25
	Nyion&Steel	0	40	25
	Mandolin	0	96	25
	Jazz Guitar	0	0	26
	MellowGuitar	0	18	26
	Jazz Amp	0	32	26
	Clean Guitar	0	0	27
	ChorusGuitar	0	32	27
	Muted Guitar	0	40	28
	MuteSteelGtr	0	40	28
	FunkGuitar2	0	43	28
	Jazz Man	0	45	28
	Overdriven	0	0	29
	Guitar Pinch	0	43	29
	Distortion	0	0	30
	FeedbackGtr FeedbackGtr2	0	40	30
	GtrHarmonics	0	0	31
	GtrFeedback	0	65	31
	GtrHarmonic2	0	66	31
BASS	AcousticBass	0	0	32
	Jazz Rhythm	0	40	32
	VXUprgntBass	0	45	32
	Finger Dask	0	18	33
	Flange Bass	0	27	33
	Bass&DistEG	0	40	33
	Finger Slap	0	43	33
	FingerBass2	0	45	33
	Mod.Bass	0	65	33
	Pick Bass MuteBickBase	0	0	34
	FretlessBass	0	20	35
	Fretless 2	0	32	35
	Fretless 3	0	33	35
	Fretless 4	0	34	35
	Syn.Fretless	0	96	35
	SmthFretless	0	97	35
	Siap Bass 1	0	0	36
	Punch Thumb	0	32	36
	Slap Bass 2	0	0	37
	Velo.Sw.Slap	0	43	37
	Synth Bass 1	0	0	38
	SynBass1Dark	0	18	38
	FastResoBass	0	20	38
	Clavi Bass	0	24	38 38
	Techno Bass	0	40	38
	Orbiter	0	64	38
	Square Bass	0	65	38
	Rubber Bass	0	66	38
	Hammer	0	96	38
	Synth Bass 2	0	0	39
	SequenceBass	0	12	39

Category	Voice Type	Bank	Bank Select	
		MSB	LSB	 Program Number
DACC	Clink Cur Dana	0	40	20
BASS	ClickSynBass SupBoog2Dork	0	10	39
	SynDasszDark	0	19	39
	ModuleSyDass	0	32	39
	DY Bass	0	40	39
	V Mire Rose	0	41	39
	Vialia	0	04	39
STRINGS	VIOIIN ShuAtk\/iolin	0	0	40
	SIWAIKVIOIIN	0	8	40
	Viola	0	0	41
	Cello	0	0	42
	Contrabass	0	0	43
	Trem.Strings	0	0	44
	SlwAtTremStr	0	8	44
	SuspenseStr	0	40	44
	PizzicatoStr	0	0	45
	Orch.Harp	0	0	46
	Yang Chin	0	40	46
	Timpani	0	0	47
ENSEMBLE	Strings 1	0	0	48
	StereoStrngs	0	3	48
	SlwAtkStrngs	0	8	48
	Arco Strings	0	24	48
	60's Strings	0	35	48
	Orchestra	0	40	48
	Orchestra 2	0	41	48
	TremOrchstra	0	42	48
	Velo.Strings	0	45	48
	Strings 2	0	0	49
	S.SlowStrngs	0	3	49
	LegatoStrngs	0	8	49
	Warm Strings	0	40	49
	Kingdom	0	41	49
	70's Strings	0	64	49
	Strings 3	0	65	49
	SynStrings1	0	0	50
	Reso Strings	0	27	50
	SynStrings4	0	64	50
	SynStrings5	0	65	50
	SynStrings2	0	0	51
	Choir Aabs	0	0	52
	Stereo Choir	0	3	52
	Choir Aahs 2	0	16	52
	Mellow Choir	0	32	52
	ChoirStrings	0	40	52
	Voice Ooks	0	-10	52
	Sunth Vision	0	0	55
	Synth Voice	0	40	54
	Chorol	0	40	54
	Choral	0	41	54
	Analog Voice	0	64	54
	OrchestraHit	0	0	55
	OrchestrHit2	0	35	55
	Impact	0	64	55
BRASS	Trumpet	0	0	56
	Trumpet 2	0	16	56
	BriteTrumpet	0	17	56
	Warm Trumpet	0	32	56
	Trombone	0	0	57
	Trombone 2	0	18	57
	Tuba	0	0	58
	Tuba 2	0	16	58
	MutedTrumpet	0	0	59
	French Horn	0	0	60
	Fr.Horn Solo	0	6	60
	FrenchHorn2	0	32	60
	HornOrchestr	0	37	60
	BrassSection	0	0	61
	Tp&TbSection	0	35	61
	BrassSect2	0	40	61
	High Brass	0	41	61
	Mellow Brass	0	42	61
	SynthBrass1	0	0	62
	Quack Brass	0	12	62
	ResoSynBrass	0	20	62
	Poly Brass	0	24	62
	SynthBrass3	0	27	62
	Jump Brass	0	32	62
	AnaVolBrocc1	0	32	62
	AnalogBrass1	0	40	62
	AnalogoTass I	0	04	02
	Synunbrass2	U	0	63
	Soft Brass	0	18	63

Catagony	Voice Type	Ponk	Soloot	MIDI	
Galeyoly	voice type	Dalik	001001	Program	
		MSB	LSB	Number	
BRASS	SynthBrass4	0	40	63	
	Choir Brass	0	41	63	
	AnaVelBrass2	0	45	63	
	AnalogBrass2	0	64	63	
REED	Soprano Sax	0	0	64	
	Alto Sax	0	0	65	
	Sax Section	0	40	65	
	HyperAltoSax	0	43	65	
	Tenor Sax	0	0	66	
	BreathyTenor	0	40	66	
	SoftTenorSax	0	41	66	
	Tenor Sax2	0	64	66	
	Baritone Sax	0	0	67	
	Oboe	0	0	68	
	English Horn	0	0	69	
	Bassoon	0	0	70	
	Clarinet	0	0	71	
PIPE	Piccolo	0	0	72	
	Flute	0	0	73	
	Recorder	0	0	74	
	Pan Flute	0	0	75	
	Blown Bottle	0	0	76	
	Shakuhachi	0	0	77	
	Whistle	0	0	79	
	Ocarina			70	
SYNTHIEAD	Square Load	0	0	19	
GINIFILEAD	Square Leau	0	6	80	
	SquareLead2	0	0	80	
	Livi Square	0	0 10	80	
	Hollow	0	18	80	
	Shroud	0	19	80	
	Mellow	0	64	80	
	Solo Sine	0	65	80	
	Sine Lead	0	66	80	
	SawtoothLead	0	0	81	
	SawtoothLd2	0	6	81	
	Thick Saw	0	8	81	
	Dynamic Saw	0	18	81	
	Digital Saw	0	19	81	
	Big Lead	0	20	81	
	Heavy Synth	0	24	81	
	Waspy Synth	0	25	81	
	Pulse Saw	0	40	81	
	Dr. Lead	0	41	81	
	VelocityLead	0	45	81	
	Seq.Analog	0	96	81	
	CalliopeLead	0	0	82	
	Pure Pad	0	65	82	
	Chiff Lead	0	0	83	
	Rubby	0	64	83	
	Charang Lead	0	0	84	
	DistortedLd	0	64	84	
	Wire Lead	0	65	84	
	Voice Lead	0	0	85	
	Synth Aahs	0	24	85	
	Vox Lead	0	64	85	
	Fifths Lead	0	0	86	
	Big Five	0	35	86	
	Bass & Lead	0	0	87	
	Big & Low	0	16	87	
	Fat & Perkv	0	64	87	
	Soft Whirl	0	65	87	
SYNTH PAD	New Age Pad	0	0	88	
	Fantasy	0	64	88	
	Warm Pad	0	0	89	
	Thick Pad	0	16	89	
	Soft Pad	0	17	89	
	Sine Pad	0	18	80	
	Horn Pad	0	64	80	
	RotaryStrops	0	65	80	
	PolySynthDad	0	0.0	00	
	Poly Dod 00		64	30	
	Click Port	0	67	90	
	CIICK Pad	0	05	90	
	Analog Pad	0	00	90	
	Square Pad	0	67	90	
	Choir Pad	0	0	91	
	Heaven	0	64	91	
	Itopia	0	66	91	
	CC Pad	0	67	91	
	Bowed Pad	0	0	92	
	Glacier	0	64	02	

Category	Voice Type	Bank Select		MIDI	
		MSB	LSB	Program Number	
		-		Number	
SYNTH PAD	Glass Pad	0	65	92	
	Metallic Pad	0	0	93	
	Tine Pad	0	64	93	
	Pan Pad	0	65	93	
	Halo Pad	0	0	94	
	Sweep Pad	0	0	95	
	Shwimmer	0	20	95	
	Converge	0	27	95	
	Dolor Bod	0	64	05	
	Polar Pad	0	64	95	
	Celestial	0	66	95	
SYNTH EFFECTS	Rain	0	0	96	
	Clavi Pad	0	45	96	
	Harmo Rain	0	64	96	
	African Wind	0	65	96	
	Carib	0	66	96	
	Sound Track	0	0	97	
	Prologue	0	27	97	
	Anosstrol	0	64	07	
	Ancestrai	0	04	97	
	Crystal	0	0	98	
	SynthDr.Comp	0	12	98	
	Popcorn	0	14	98	
	Tiny Bells	0	18	98	
	RoundGlocken	0	35	98	
	GlockenChime	0	40	98	
	Clear Bells	0	41	QR	
	Chorus Belle	0	42	08	
	Supth Mallat	0	42	30	
	Synth Mallet	0	64	98	
	Soft Crystal	0	65	98	
	Loud Glocken	0	66	98	
	ChristmasBel	0	67	98	
	Vibe Bells	0	68	98	
	DigitalBells	0	69	98	
	Air Bells	0	70	98	
	Roll Horn	0	70	08	
	Comolimbo	0	71	90	
	Gamelimba	0	12	98	
	Atmosphere	0	0	99	
	Warm Atmos.	0	18	99	
	HollwRelease	0	19	99	
	NylonElPiano	0	40	99	
	Nylon Harp	0	64	99	
	Harp Vox	0	65	99	
	Atmos Dod	0	66	00	
	Aunos.r au	0	00	33	
	Planet	0	67	99	
	Brightness	0	0	100	
	FantasyBells	0	64	100	
	Smokey	0	96	100	
	Goblins	0	0	101	
	GoblinsSynth	0	64	101	
	Creeper	0	65	101	
	Ring Pad	0	66	101	
	Ritual	0	67	101	
	TULIA	U	0/	101	
	10 Heaven	0	68	101	
	Night	0	70	101	
	Glisten	0	71	101	
	Bell Choir	0	96	101	
	Echoes	0	0	102	
	Echoes2	0	8	102	
	Echo Pan	0	14	102	
	Echo Palla	0	14	102	
	Dia Don	0	04	102	
	big Pan	0	65	102	
	Synth Piano	0	66	102	
	Creation	0	67	102	
	Star Dust	0	68	102	
	Reso&Panning	0	69	102	
	Sci-Fi	0	0	103	
	Starz	0	64	103	
ETHNIC	Sitar	0	0	104	
LIING	DeturedCit	0	0	104	
	DetunedSitar	0	32	104	
	Sitar 2	0	35	104	
	Tambra	0	96	104	
	Tamboura	0	97	104	
	Banjo	0	0	105	
	Muted Banio	0	28	105	
	Rabab	0	96	105	
	Conichant	0	07	105	
	Gopicnant	0	9/	105	
	oua	U	98	105	
	Shamisen	0	0	106	
	Koto	0	0	107	
	Taisho-kin	0	96	107	
	Kanoon	0	97	107	

Category	Voice Type	Bank	Select	MIDI		
,		MSR	ISB	Program		
		mob		Number		
ETHNIC	Kalimba	0	0	108		
	Bagpipe	0	0	109		
	Fiddle	0	0	110		
	Shanai	0	0	111		
	Shahaiz	0	64	111		
	Pungi	0	96	111		
PERCUSSIVE	Tinkle Bell	0	9/	112		
FERCOSSIVE	Bonang	0	06	112		
	Altair	0	90	112		
	GamelanGongs	0	98	112		
	StereoGamlan	0	99	112		
	Rama Cymbal	0	100	112		
	Asian Bells	0	101	112		
	Agogo	0	0	113		
	Steel Drums	0	0	114		
	Glass Perc.	0	97	114		
	Thai Bells	0	98	114		
	Woodblock	0	0	115		
	Castanets	0	96	115		
	Taiko Drum	0	0	116		
	Gran Cassa	0	96	116		
	Melodic Tom	0	0	117		
	MelodicTom2	0	64	117		
	Real Tom	0	65	117		
	Rock Tom	0	66	117		
	Synth Drum	0	0	118		
	Analog Tom	0	64	118		
	ElectroPerc.	0	65	118		
	Rev.Cymbal	0	0	119		
SOUND EFFECTS	GtrFretNoise	0	0	120		
	Breath Noise	0	0	121		
	Seashore	0	0	122		
	Bird Tweet	0	0	123		
	TelephonRing	0	0	124		
	Helicopter	0	0	125		
	Appiause	0	0	126		
0EV	Gunshot	64	0	127		
5FX	CuttingNoise	64	0	0		
	String Slap	64	0	3		
	El Key Click	64	0	16		
	Shower	64	0	32		
	Thunder	64	0	33		
	Wind	64	0	34		
	Stream	64	0	35		
	Bubble	64	0	36		
	Feed	64	0	37		
	Dog	64	0	48		
	Horse	64	0	49		
	Bird Tweet 2	64	0	50		
	Ghost	64	0	54		
	Maou	64	0	55		
	Phone Call	64	0	64		
	Door Squeak	64	0	65		
	Door Slam	64	0	66		
	Scratch Cut	64	0	67		
	Wind Chima	64	0	80		
	TelebonRing?	64		70		
	CarEnginelon	64	0	80		
	CarTiresSool	64	0	81		
	Car Passing	64	0	82		
	Car Crash	64	0	83		
	Siren	64	0	84		
	Train	64	0	85		
	Jet Plane	64	0	86		
	Starship	64	0	87		
	Burst	64	0	88		
	RollrCoaster	64	0	89		
	Submarine	64	0	90		
	Laugh	64	0	96		
	Scream	64	0	97		
	Punch	64	0	98		
	Heartbeat	64	0	99		
	FootSteps	64	0	100		
	Machine Gun	64	0	112		
	Laser Gun	64	0	113		
	Explosion	64	0	114		
	Eirework	64	0	115		

Drum/key Assignment List Liste der Tastenzuordnungen der Schlaginstrumente Liste d'assignation instrument de batterie/touche du clavier Lista de asignación de teclas/batería (PSR-2000/1000)

Bank S	Gelect N	ISB (0-12	27)		127	127	127	127	127	127	127	127
Bank S	elect L	SB (0-12)	7)		0	0	0	0	0	0	0	0
Progra	m Char	ne (N-12	7)		0	1	4	8	16	24	25	27
Tiogra		iye (0-12	1)			1	4		10	24	23	21
M	DI	Keyboard	Key	Alternate	Standard Kit1	Standard Kit2	Hit Kit	Room Kit	Rock Kit	Electro Kit	Analog Kit	Dance Kit
Note#	Note	NULE		Group			(PSR-2000)					
13	C#-1	(C#0)		3	Surdo Mute							
14	D-1	(D0)		3	Surdo Open							
15	D#-1	(D#0)			HiQ							
16	E-1	(E0)			Whip Slap							
17	F-1	(E0)		4	Scratch H							
18	F#-1	(F#0)		4	Scratch L							
19	G-1	(G0)			Einger Snap							
20	G#-1	(G#0)			Click Noise							
20	Δ-1	(Δ0)			Metronome Click							
21	Λ#-1	(/(0)			Metronome Bell							
22	D.4	(Л#О)			Netronome Dell							
23	D-1	(BU)	-		Seq Click L							
24	00	0"1	-									
25	0#0	C#1			Brush Tap							
26	DU	D1	0		Brush Swiri							
27	D#0	D#1	-		Brush Slap							
28	E0	E1	0		Brush Tap Swirl					Reverse Cymbal	Reverse Cymbal	Reverse Cymbal
29	F0	F1	0		Snare Roll							
30	F#0	F#1	<u> </u>		Castanet					Hi Q 2	Hi Q 2	Hi Q 2
31	G0	G1			Snare Soft	Snare Soft 2	Snare Electro		Snare Noisy	Snare Snappy Electro	Snare Noisy 4	Snare Techno
32	G#0	G#1			Sticks							
33	A0	A1			Kick Soft		Kick Tight L			Kick 3	Kick 3	Kick Techno Q
34	A#0	A#1			Open Rim Shot	Open Rim Shot H Short	Snare Pitched					Rim Gate
35	B0	B1			Kick Tight		Kick Wet		Kick 2	Kick Gate	Kick Analog Short	Kick Techno L
36	C1	C2			Kick	Kick Short	Kick Tight H		Kick Gate	Kick Gate Heavy	Kick Analog	Kick Techno
37	C#1	C#2			Side Stick	Side Stick Light	Stick Ambient			Í Í	Side Stick Analog	Side Stick Analog
38	D1	D2			Snare	Snare Short	Snare Ambient	Snare Snappy	Snare Rock	Snare Noisv 2	Snare Analog	Snare Clap
39	D#1				Hand Clap							
40	F1	F2	-		Snare Tight	Snare Tight H	Snare Tight 2	Snare Tight Snappy	Snare Rock Tight	Snare Noisy 3	Snare Analog 2	Snare Dry
40	E1	E2			Eleor Tom I	onare right ri	Hybrid Tom 1	Tom Room 1	Tom Pock 1	Tom Electro 1	Tom Analog 1	Tom Applog 1
41	E#1	E#2		1	Hi Hot Closed		Hi Hot Closed 2		TOITINOCK	TOILLIEGUOT	Hi Het Closed Apolog	Hi Hot Closed 2
42	F#1	F#2		1	Flags Terry LL		HI-Hat Cluseu 2	Tem Deem 2	Tem Deels 0	To an Ella atra O	Tem Analas 0	Tem Analas 0
43	GT	G2			Floor I om H		Hybrid 1 om 2	Tom Room 2	TOM ROCK 2	1 om Electro 2	Tom Analog 2	Tom Analog 2
44	G#1	G#2		1	Hi-Hat Pedal		HI-Hat Pedal 2				HI-Hat Closed Analog 2	HI-Hat Closed Analog 3
45	A1	A2			Low Iom		Hybrid I om 3	Tom Room 3	Tom Rock 3	Tom Electro 3	Tom Analog 3	I om Analog 3
46	A#1	A#2		1	Hi-Hat Open		Hi-Hat Open 2				Hi-Hat Open Analog	Hi-Hat Open 3
47	B1	B2			Mid Tom L		Hybrid Tom 4	Tom Room 4	Tom Rock 4	Tom Electro 4	Tom Analog 4	Tom Analog 4
48	C2	C3			Mid Tom H		Hybrid Tom 5	Tom Room 5	Tom Rock 5	Tom Electro 5	Tom Analog 5	Tom Analog 5
49	C#2	C#3			Crash Cymbal 1						Crash Analog	Crash Analog
50	D2	D3			High Tom		Hybrid Tom 6	Tom Room 6	Tom Rock 6	Tom Electro 6	Tom Analog 6	Tom Analog 6
51	D#2	D#3			Ride Cymbal 1							
52	E2	E3			Chinese Cymbal							
53	F2	F3			Ride Cymbal Cup							
54	F#2	F#3			Tambourine		Tambourine Light					
55	G2	G3			Splash Cymbal							
56	G#2	G#3			Cowbell						Cowbell Analog	Cowbell Analog
57	A2	A3			Crash Cymbal 2							
58	A#2	A#3			Vibraslan							
59	B2	B3			Ride Cymbal 2							
60	C2	C4			Rongo H							
61	00	C#4			Bongo I							
62	0#3	D4	-		Congo H Muto						Conga Analog H	
02	D#2	D#4	-									
03	D#3	D#4	-									
04	E3	E4	-								Conga Anai0g L	Conga Anaiôg L
65	+3	+4			I IMDAIE H							
66	F#3	<u>⊦#4</u>	-		I Imbale L							
67	G3	G4			Agogo H							
68	G#3	G#4			Agogo L							
69	A3	A4	-		Cabasa							
70	A#3	A#4	L		Maracas						Maracas 2	Maracas 2
71	B3	B4	0		Samba Whistle H							
72	C4	C5	0		Samba Whistle L							
73	C#4	C#5			Guiro Short							
74	D4	D5	0		Guiro Long							
75	D#4	D#5			Claves						Claves 2	Claves 2
76	E4	E5			Wood Block H							
77	F4	F5			Wood Block L							
78	F#4	F#5			Cuica Mute					Scratch H 2	Scratch H 2	Scratch H 2
79	G4	G5			Cuica Open					Scratch L 2	Scratch L 2	Scratch L 2
80	G#4	G#5		2	Triangle Mute							
81	Δ/	Δ5	<u> </u>	2	Triangle Mote							
82	Δ#4	Δ#5	-	2	Shaker							
02	M#4	A#3	-		Jingle Polle							
03	04	60	-									
04	05	Ub	-		Deil 1166							
85	C#5	(C#6)	-									
86	D5	(D6)	<u> </u>									
87	D#5	(D#6)	<u> </u>									
88	E5	(E6)	<u> </u>									
89	F5	(F6)										
90	F#5	(F#6)										
91	G5 T	(G6)	1 -									

10

Key Off: Keys marked "O" stop sounding the instant they are released.
 Alternate Group: Playing any instrument within a numbered group will immediately stop the sound of any other instrument in the same group of the same number

Same as Standard Kit 1

No Sound

Bank Se	elect I	ASB (0-12	27)		127	127	127	127	127	126	126	126
Bank Se	elect L	SB (0-12	7)		0	0	0	0	Ū	0	0	0
Program	n Cha	nne (N-12	7)		32	40	48	80	82	35	0	1
Trogram		Newberrd		All	02 Kit	-tu Duurah Kit	40 Oursek anna Kik	00	Ot. Durch Kit	Austria Kit	057 1/14	052 1/10
MID	Л	Keyboard	Key	Alternate	Jazz Kit	Brush Kit	Symphony Kit	Sty Std.Kit	Sty BrushKit	Arabic Kit	SFX Kit1	SFX Kit2
Note#	Note	NULE	011	aroup								
13 (C#-1	(C#0)		3								
14	D-1	(D0)		3								
15 I	D#-1	(D#0)										
16	E-1	(E0)										
17	F-1	(F0)		4								
18	F#-1	(F#0)		4								
19	G-1	(G0)										
20 (G#-1	(G#0)										
21	A-1	(A0)										
22	Δ#_1	(A#0)										
22 /	R-1	(R0)										
23	C0	(D0)								Nakarazan Dom		
24	C#0	C#1						Pruch Top Style Std	Pruch Top Style Pruch	Cabaaa		
20	C#0	C#1						Druch Cuid Chile Chil	Drush Cuid Chile Drush	Naliasaan Edan		
20	DU	DI D#4	0					Brush Swin Style Stu Druch Clas Style Stu	Brush Skin StyleBrush	Nakarazan Euge		
2/	D#0	D#1						Brush Slap Siyle Sid	Brush Slap Style Brush	Hager Dom		
28	EU	E1	0					Brush i apSwiriStyleStd	Brush i apSwiriStyleBrsh	Hager Edge		
29	F0	F1	0							Bongo H		
30	F#0	F#1								Bongo L		
31	G0	G1			Snare Jazz H	Brush Slap 2		Snare Soft Style Std	Snare Soft Style Brush	Conga H Mute		
32	G#0	G#1								Conga H Open		
33	A0	A1					Kick Soft 2	Kick Soft Style Std	Kick Soft Style Brush	Conga L		
34	A#0	A#1				Open Rim Shot Light		Open Rim Shot Style Std	OpenRimShot StyleBrush	Zagrouda H		
35	B0	B1					Gran Cassa	Kick Tight Style Std	Kick Tight Style Brush	Zagrouda L		
36	C1	C2			Kick Jazz	Kick Jazz	Gran Cassa Mute	Kick Style Std	Kick Style Brush	Kick Soft	Cutting Noise	Phone Call
37	C#1	C#2			Side Stick Light	Side Stick Light		Side Stick Style Std	Side Stick Style Brush	Side Stick	Cutting Noise 2	Door Squeak
38	D1	D2			Snare Jazz L	Brush Slap 3	Band Snare	Snare Style Std	Snare Style Brush	Snare Soft		Door Slam
39	D#1	D#2	1							Arabic Hand Clap	String Slap	Scratch Cut
40	E1	E2			Snare Jazz M	Brush Tap 2	Band Snare 2	Snare Tight Style Std	Snare Tight StyleBrush	Snare		Scratch H 3
41	F1	F2				Tom Brush 1		Floor Tom L Style Std	Floor Tom L StyleBrush	Floor Tom I		Wind Chime
42	F#1	F#2		1		Tom Brasin i		Hi-Hat Closed Style Std	Hi-HatClosedStyleBrush	Hi-Hat Closed		Telephone Ring 2
42	G1	G2				Tom Bruch 2		Floor Tom H Style Std	Floor Tom H StyleBrush	Floor Tom H		Telephone rung 2
43	01	02		4		Tom Drush 2		Li List Dadal Otda Otd	Lis ListDa dal Chula Davah	Li Llet Dedel		
44	G#T	G#2		1		Tem Daveh 2		HI-Hat Pedal Style Std	HI-HatPedal StyleBrush	HI-Hat Pedal		
45	AT	AZ				Tom Brush 3		Low Tom Style Std	Low Tom Style Brush	LOW TOM		
46	A#1	A#2		1				HI-Hat Open Style Std	HI-HatOpen StyleBrush	HI-Hat Open		
47	B1	B2				Tom Brush 4		Mid Tom L Style Std	Mid Tom L Style Brush	Mid Tom L		
48	C2	C3				Tom Brush 5		Mid I om H Style Std	Mid Tom H Style Brush	Mid Iom H		
49	C#2	C#3					Hand Cymbal	CrashCymbal 1 StyleStd	CrashCymbal1StyleBrush	Crash Cymbal 1		
50	D2	D3				Tom Brush 6		High Tom Style Std	High Tom Style Brush	High Tom		
51	D#2	D#3					Hand Cymbal Short	Ride Cymbal 1 StyleStd	RideCymbal1 StyleBrush	Ride Cymbal 1		
52	E2	E3						ChineseCymbal StyleStd	ChineseCymbalStyleBrsh	Crash Cymbal 2	Flute Key Click	Car Engine Ignition
53	F2	F3						RideCymbalCup StyleStd	RideCymbalCupStyleBrsh	Duhulla Dom		Car Tires Squeal
54	F#2	F#3								Tambourine		Car Passing
55	G2	G3						Splash Cymbal StyleStd	SplashCymbalStyleBrush	Duhulla Tak		Car Crash
56	G#2	G#3								Cowbell		Siren
57	A2	A3					Hand Cymbal 2	CrashCymbal 2 StyleStd	CrashCvmbal2StyleBrush	Duhulla Sak		Train
58	A#2	A#3								Claves		Jet Plane
59	B2	B3					Hand Cymbal 2 Short	Ride Cymbal 2 StyleStd	RideCymbal2 StyleBrush	Doff Dom		Starshin
60	C3	C4					Thank Oymbar 2 Onon			Katem Dom		Burst
61	C#3	C#4								Katom Tak		Roller Coaster
62	540	D4	-							Katom Sal		Submarine
62	D#2	D#4	-							Katom Tak		Gabrianne
64	D#3	U#4	-							Doff Tak		
04	E3	E4	-							Table Dag		
65	F3	F4	-							Tabla Dom		
66	⊢#3	F#4	-							Tabla Tak1		
67	G3	G4	-							Tabla Tik	-	
68	G#3	G#4	<u> </u>							Tabla Tak2	Shower	Laugh
69	A3	A4	-							Tabla Sak	Thunder	Scream
70	A#3	A#4								Tabla Roll of Edge	Wind	Punch
71	B3	B4	0							Tabla Flam	Stream	Heart Beat
72	C4	C5	0							Sagat 1	Bubble	Foot Steps
73	C#4	C#5								Tabel Dom	Feed	
74	D4	D5	0							Sagat 3		
75	D#4	D#5								Tabel Tak		
76	E4	E5								Sagat 2		
77	F4	F5								Rik Dom		
78	F#4	F#5	1							Rik Tak 2		
79	G4	G5								Rik Finger 1		
80	G#4	G#5		2						Rik Tak 1		
81	Δ4	ΔF		2						Rik Finger 2		
82	Δ#4	Δ#5	-	2						Rik Brass Tromolo		
02	D.4	Dr	-							Dik Cok		
03	D4	60	-							INK OOK	Dee	Mashina C.
84	05	0000	-								Dog	Iviacnine Gun
85	C#5	(0#6)	-								norse Bistra	Laser Gun
86	D5	(D6)	-								Bird I weet 2	Explosion
87	D#5	(D#6)										Firework
88	E5	(E6)	-									
89	F5	(F6)										
90	F#5	(F#6)									Ghost	
01	G5	(G6)									Maou	

Style List Liste der Styles Liste des styles Lista de estilos (PSR-2000/1000)

Category	Style Name	
Pop&Rock	HeartBeat	
	60'sGtrPop	
	60's8Beat	
	8Beat1	
	8Beat2	
	OffBeat	
	60'sRock1	
	60'sRock2	
	BritPop	
	HardBock	
	Rock+HalfTime	
	BockShuffle	
	RootBock	
	8BeatBock	
	PopShuffle1	
	PopShuffle2	
	GuitarPop	
	16Btl Intempo	
	KoolShuffle	
	FunkyFusion	
	JazzRock	
	Soul	
	DetroitPop1	
	Twist	
	f wist	-
	CospelBrothers	
	6 Poul	
	6-8300i	
	Croco I wist	
	CaulDaat	
	SoulBeat	
	DetroitPop2	
	SouiShuille	
	Booglewoogle	
	6-8Biues	
	AmazingGospei	
	Country8Beat1	
	CountryPop1	
	CountryRock	
	CountrySwing1	
	Country2-4	
	CowboyBoogle	
	Country8Beat2	
	CountryPop2	
	CntryBrothers	
	CountryShuffle	
	Hoedown	
	FingerPickin	
	SingrSngWriter	•
Ballad	8BeatModern	
	OrganBallad	
	Unplugged	
	8BeatAdria	
	PianoBallad	
	LoveSong	
	AcousticBallad	
	6-8ModernEP	
	6-8Orchestral	
	6-8SlowRock1	
	6-8SlowRock2	
	RockBallad	
	16Beat	

Category	Style Name	
Ballad	PopBallad	
	16BeatBallad1	
	16BeatBallad2	
	Slow&Easy	
	AnalogBallad	
	R&B	
	ModCoto/Pop	
	CountryBallad	
	SecretService	
Swings 1977	BigBandEast1	
SwingoJazz	BigBandMid1	
	BigBandFaat2	
	BigBanuFast2	
	BigBandivid2	
	CalGroove	
	BigBandBallad	
	MoonlightBallad	
	BigBandShfl1	
	BigBandShfl2	
	JazzClub	
	Swing1	
	Swing2	
	JazzBallad1	
	GypsySwing	
	Dixieland1	
	Ragtime1	
	Bebop	
	Charleston	
Dance	EuroTrance	
	Ibiza	
	HouseMusik	
	SwingHouse	
	TechnoPolis	
	Clubdance	
	Clubl atin	
	Garage1	
	Garage?	
	TeebpoDerty	
	LIKDop	
	HipHopGroove	
		-
	ModernR&B	•
	HipSnuffie	
	НірНорРор	
	70'sDisco1	
	70'sDisco2	
	70'sDisco3	
	LatinDisco	
	DiscoPhilly	
	SaturdayNight	
	DiscoChocolate	
	DiscoHands	
	DiscoFunk	
	DiscoSamba	
	DiscoParty	
	DiscoFox	
	FunkyDisco	
Ballroom	VienneseWaltz	
240011	EnglishWaltz	
	Slowfox	
	Eastrat	
	Ovialization	


Category	Style Name	
Ballroom	OrgQuickstep	
	Tango1	
	Tango2	
	Swingfox	
	Pasodoble	
	Samba	
	ChaChaCha	
	Rumba	
	Jive	
Latin	BrazilianSamba	
	PopSamba	
	BossaNova	
	PopBossa1	
	BigBandMambo	
	BigBandSalsa	
	SlowBossa	
	Tijuana	
	Discol atin	
	RockChaCha	
	FastBossa	
	Mambo1	
	Salsa	
	Bequine	
	GypsyRumba	
	BmbElamenca	
	Rumbalsland	
	Espagnole	•
	Caribbean	-
	HappyReggae	
	JumboReggae	
	Bolero	•
March&Waltz	USMarch	
maionerraitz	6-8March	
	ChildrensMarch	
	GermanMarch1	
	GermanMarch2	•
	BandMarch	•
	PolkaPop	-
	OberPolka	
	Tarantella	
	GuitarSerenade	
	SwingWaltz	
	PopWaltz	•
	JazzWaltz1	
	BandWaltz	•
	CountryWaltz	
	TraditionalWaltz	•
	OberWalzer	
	Bluegrass1	
	Bluegrass2	•
	Musette	
	Showtune	
	ChristmasSwing	
	ChristmasWaltz	
	ScottishReel	
	Jig	•
	Hawaiian	
	LimboRock	
	HullyGully	

•: PSR-2000 Only

Multi Pad Bank List Multi-Pad-Bank-Liste Liste des banques multi-pads Lista de bancos de Multi Pad (PSR-2000/1000)

Bank Name Tom Flam Crash Kit Drum Kit 1 Drum Kit 2 Drum Kit 3 ArabicPerc 1 ArabicPerc 2 Latin Perc 1 Latin Perc 1 Latin Perc 2 Dance Kit Attention 1 Attention 2 Fanfare 1 Fanfare 2 Brassy 1 Brassy 2 SynBrass Mallet Fills Piano Man Heaven Arp Piano Arp Harpeggio 1 Harpeggio 2 Arpeggio Crystal Arp Twinkle Arp Piano Gliss Xmas 1 Xmas 2 Guitar Cut 1 Guitar Cut 2 GuitarRiff 1 GuitarRiff 2 Guitar Strum DrumFill DrumFill Limbo Dancer DJ Set 1 DJ Set 2 OrchestraHit Water SE Horror SE Night SE Day SE Car SE Big Bells Whistle MagicBell SE Classical Flamenco Gtr Salsa Piano Samba Show1 Samba Show2 TimbalesRoll

Effect Type List / Liste der Effekttypen / Liste des types d'effet / Lista de tipos de efecto (CVP-209/207/205/203, PSR-2000/1000)

■ Effect Type (for Natural Voices) (CVP only)

Reverb	Chorus	DSP	Brilliance
ROOM	CHORUS	DELAY LCR	DARK
HALL 1	CELESTE	DELAY LR	MELLOW
HALL 2	FLANGER	ECHO	NORMAL
STAGE		CRS-DELAY	BRIGHT
PLATE		SYMPHONIC	METALLIC
		ROTARY SP	
		TREMOLO	
		VIB ROTER	
		AUTO PAN	
		PHASER	
		AUTO WAH	
		PIANO REV	
		NO EFFECT	

■ XG Effect Type O Reverb Type

Effect Name	Type MSB	Type LSB	
HALL1	1	0	
HALL2	1	16	
HALL3	1	17	
HALL4	1	18	
HALL5	1	1	
HALL M	1	6	•
HALL L	1	7	•
ROOM1	2	16	
ROOM2	2	17	
ROOM3	2	18	
ROOM4	2	19	
ROOM5	2	0	
ROOM6	2	1	
ROOM7	2	2	
ROOM S	2	5	•
ROOM M	2	6	•
ROOM L	2	7	•
STAGE1	3	16	
STAGE2	3	17	
STAGE3	3	0	
STAGE4	3	1	
PLATE1	4	16	
PLATE2	4	17	
PLATE3	4	0	
GM PLATE	4	7	•
WHITE ROOM	16	0	
TUNNEL	17	0	
CANYON	18	0	
BASEMENT	19	0	
NO EFFECT	0	0	

O Chorus Type

Effect Name	Type MSB	Type LSB	
CHORUS1	66	17	
CHORUS2	66	8	
CHORUS3	66	16	
CHORUS4	66	1	
CHORUS5	65	2	
CHORUS6	65	0	
CHORUS7	65	1	
CHORUS8	65	8	
GM CHORUS1	65	3	•
GM CHORUS2	65	4	•
GM CHORUS3	65	5	•
GM CHORUS4	65	6	•
FB CHORUS	65	7	•
CELESTE1	66	0	
CELESTE2	66	2	
FLANGER1	67	8	
FLANGER2	67	16	
FLANGER3	67	17	
FLANGER4	67	1	
FLANGER5	67	0	
GM FLANGER	67	7	•
SYMPHONIC1	68	16	•
SYMPHONIC2	68	0	•
PHASER1	72	0	•
ENS DETUNE (ENSEMBLE DETUNE)	87	0	•
NO EFFECT	0	0	

•: CVP-209/207, PSR-2000 only

O DSP Type DSP Block

	PSR-1000	CVP-205/203	PSR-2000	CVP-207	CVP-209
Variation	DSP	DSP 1	DSP 1	DSP 1	DSP 1
Insertion 1			DSP 2	DSP 3	DSP 3
Insertion 2			DSP 3	DSP 4	DSP 4
Insertion 3			DSP 4	DSP 5	DSP 5
Insertion 4					DSP 6
Insertion 5					DSP 7

CVP-209 Variation/Insertion1-4 CVP-207/PSR-2000 Variation

Effect Name	Tune MCD	Tune I CD
LITECT Name	Type MSB	Type LSB
HALL1	1	0
HALL2	1	16
HALL3	1	17
HALL4	1	18
HALL5	1	1
HALL M	1	6
HALL L	1	7
ROOM1	2	16
ROOM2	2	17
ROOM3	2	18
ROOM4	2	19
ROOM5	2	0
ROOM6	2	1
ROOM7	2	2
ROOMS	2	5
ROOM	2	0
	2	1
STAGET	3	10
STAGE2	3	17
STAGES	3	0
DIATE1	3	16
PLATE2	4	17
PLATE2	4	0
GM PLATE	4	7
WHITE ROOM	16	0
TUNNEL	17	0
CANYON	18	0
BASEMENT	19	0
CHORUSI	66	17
CHORUS2	66	8
CHORUS3	66	16
CHORUSA	66	1
CHORUS5	65	2
CHORUS6	65	0
CHORUS7	65	1
CHORUS8	65	8
GM CHORUS1	65	3
GM CHORUS2	65	4
GM CHORUS3	65	5
GM CHORUS4	65	6
FB CHORUS	65	7
CELESTE1	66	0
CELESTE2	66	2
SYMPHONIC1	68	16
SYMPHONIC2	68	0
ENS DETUNE (ENSEMBLE DETUNE)	87	0
KARAOKE1	20	0
KARAOKE2	20	1
KARAOKE3	20	2
ER1	9	0
ER2	9	1
GATE REVERB	10	0
REVERS GATE	11	0
EQ DISCO	76	16
EQ TEL	76	17
2BAND EQ	77	0
3BAND EQ	76	0
HM ENHANCE1 (HARMONIC ENHANCER 1)	81	16
HM ENHANCE2 (HARMONIC ENHANCER 2)	81	0
FLANGER1	67	8
FLANGER2	67	16
FLANGER3	67	17
FLANGER4	67	1
FLANGER5	67	0
GM FLANGER	67	7
DELAY LCR1	5	16
DELAY LCR2	5	0
DELAY LR	6	0
	7	0
	8	U
	21	U
	21	8
	22	U
	/3	Ű
	/3	8
	73	10
OVERDRIVE	73	1
	74	U
	14	5
	/5	10
	75	1/
	75	10
	09 09	19
	30	



Effect Name	Type MSB	Type LSB
V_DIST SOFT (V DISTORTION SOFT)	98	2
AMP SIM (AMP SIMULATOR)	75	0
ST AMP1 (STEREO AMP SIMIULATOR 1) ST AMP2 (STEREO AMP SIMIULATOR 2)	75	20
ST AMP3 (STEREO AMP SIMIULATOR 3)	75	8
DST+DELAY1 (DISTORTION+DELAY 1)	95	16
DST+DELAY2 (DISTORTION+DELAY 2)	95	0
OD+DELAY1 (OVERDRIVE+DELAY 1)	95	17
CMP+DELAT2 (OVERDRIVE+DELAT2)	95	16
CMP+DST+DLY2 (COMPRESSOR+DISTORTION+DELAY 2)	96	0
CMP+OD+DLY1 (COMPRESSOR+OVERDRIVE+DELAY 1)	96	17
CMP+OD+DLY2 (COMPRESSOR+OVERDRIVE+DELAY 2)	96	1
V_DST H+DLY (V DISTORTION HARD+DELAY)	98	1
DST+TDLY (DISTORTION+TEMPO DELAY)	98	0
OD+TDLY (OVERDRIVE+TEMPO DELAY)	100	1
CMP+DST+TDL (COMPRESSOR+DISTORTION+TEMPO DELAY)	101	0
CMP+OD+TDLY (COMPRESSOR+OVERDRIVE+TEMPO DELAY)	101	1
V_DST H+TDLY (V DISTORTION HARD+TEMPO DELAY)	103	0
COMPRESSOR	83	0
NOISE GATE	84	0
VCE CANCEL	85	0
AMBIENCE	88	0
	93	0
DHASER1	94 72	0
PHASER2	72	8
EP PHASER1	72	17
EP PHASER2	72	18
EP PHASER3	72	16
PITCH CHG2 (PITCH CHANGE 2)	80	0
PITCH CHG3 (PITCH CHANGE 3)	80	1
ROTARY SP1	69	16
ROTARY SP2	71	17
RUTARY SP3	71	18
ROTARY SP5	66	18
ROTARY SP6	69	0
2WAY ROT SP (2WAY ROTARY SP)	86	0
DST+ROT SP (DISTORTION+ROTARY SP)	69	1
OD+ROT SP (DISTORTION+2WAY ROTARY SP)	69	2
OD+2ROT SP (OVERDRIVE+2WAY ROTARY SP)	86	2
AMP+ROT SP (AMP SIMULATOR+ROTARY SP)	69	3
AMP+2ROT SP (AMP SIMULATOR+2WAY ROTARY SP)	86	3
DUAL ROT SP1 (DUAL ROTOR SPEAKER 1)	99	0
AUTO PAN1	71	16
AUTO PAN2	71	0
EP AUTOPAN	71	21
TREMOLO1	70	16
TREMOLO2	71	19
EP TREMOLO	70	18
GT TREMOLO1	71	20
GT TREMOLO2	70	19
AUTO WAH1	78	16
AUTO WAH2 AT WAH+DST1 (AUTO WAH+DISTORTION 1)	78	0
AT WAH+DST2 (AUTO WAH+DISTORTION 2)	78	1
AT WAH+OD1 (AUTO WAH+OVERDRIVE 1)	78	18
AT WAH+OD2 (AUTO WAH+OVERDRIVE 2)	78	2
TOUCH WAH1	82	0
	82	8
TC WAH+DST2 (TOUCH WAH+DISTORTION 2)	82	1
TC WAH+OD1 (TOUCH WAH+OVERDRIVE 1)	82	17
TC WAH+OD2 (TOUCH WAH+OVERDRIVE 2)	82	2
CLAVI TC WAH (CLAVI TOUCH WAH)	82	18
	82	19
WH+DST+DLY2 (WAH+DISTORTION+DELAY 2)	97	0
WH+DST+TDLY (WAH+DISTORTION+TEMPO DELAY)	102	0
WH+OD+DLY1 (WAH+OVERDRIVE+DELAY 1)	97	17
	97	1
THRU	64	0
NO EFFECT	0	0

C١	P-209 Insertion5
C)	D 207/DED 2000 Incertion

Effect Name	Type MSB	Type LSB
HALL1	1	0
HALL2 HALL3	1	16
HALL4	1	18
HALL5	1	1
ROOM1	2	16
ROOM2 ROOM3	2	17
ROOM4	2	19
ROOM5	2	0
ROOM6	2	1
STAGE1	2	2
STAGE2	3	17
STAGE3	3	0
STAGE4	3	1
PLATE1 PLATE2	4	16
PLATE3	4	0
CHORUS1	66	17
CHORUS2	66	8
CHORUS3	66	16
CHORUS5	65	2
CHORUS6	65	0
CHORUS7	65	1
CHORUS8	65	8
CELESTE2	66	2
SYMPHONIC1	68	16
SYMPHONIC2	68	0
ENS DETUNE (ENSEMBLE DETUNE)	87	0
KARAOKE1 KARAOKE2	20	0
KARAOKE3	20	2
EQ DISCO	76	16
EQ TEL	76	17
2BAND EQ	76	0
HM ENHANCE1 (HARMONIC ENHANCER 1)	81	16
HM ENHANCE2 (HARMONIC ENHANCER 2)	81	0
FLANGER1	67	8
FLANGER2	67	16
FLANGER3	67	1
FLANGER5	67	0
DELAY LCR1	5	16
DELAY LCR2	5	0
ECHO	7	0
CROSS DELAY	8	0
TEMPO DELAY	21	0
TEMPO ECHO	21	8
DIST HEAVY	73	0
OVERDRIVE	74	0
DIST HARD (DISTORTION HARD)	75	16
DIST HARD2	75	22
DIST SOFT (DISTORTION SOFT)	75	17
AMP SIM (AMP SIMULATOR)	75	0
ST AMP2	75	21
COMPRESSOR	83	0
PHASER1	72	0
EP PHASER1	72	17
EP PHASER2	72	18
EP PHASER3	72	16
ROTARY SP1	69	16
ROTARY SP3	71	17
ROTARY SP4	70	17
ROTARY SP5	66	18
RUTARY SP6	69	0
AUTO PAN1	71	16
AUTO PAN2	71	0
EP AUTOPAN	71	21
TREMOLO1	70	16
TREMOLO2	70	19
EP TREMOLO	70	18
GT TREMOLO1	71	20
GT TREMOLO2	70	19
	78	16
TOUCH WAH1	82	0
TOUCH WAH2	82	8
THRU	64	0

CVP-205/203, PSR-1000 Variation

Effect Name	Type MSB	Type LSB
HALL1	1	0
HALL2	1	16
HALL3	1	17
HALL4	1	18
HALL5	1	1
ROOM1	2	16
ROOM2	2	17
ROOMA	2	10
ROOM5	2	19
ROOM6	2	1
ROOM7	2	2
STAGE1	3	16
STAGE2	3	17
STAGE3	3	0
STAGE4	3	1
PLATE1	4	16
PLATE2	4	17
PLATE3	4	0
CHORUS1	66	17
CHORUS2	66	8
CHORUS3	66	16
CHORUS4	66	1
CHORUS5	65	2
CHORUS6	65	0
	65	
	65	8
	00	0
SYMPHONIC1	69	16
SYMPHONIC2	68	0
KARAOKE1	20	0
KARAOKE2	20	1
KARAOKE3	20	2
ER1	9	0
ER2	9	1
GATE REVERB	10	0
REVERS GATE	11	0
EQ DISCO	76	16
EQ TEL	76	17
2BAND EQ	77	0
3BAND EQ	76	0
FLANGER1	67	8
FLANGER2	67	16
FLANGER3	67	17
FLANGER4	67	1
FLANGER5	67	0
DELAY LCR1	5	16
	5	0
DELAT LK	7	0
	7	0
DIST HEAVY	73	0
OVERDRIVE	74	0
DIST HARD (DISTORTION HARD)	75	16
DIST HARD2	75	22
DIST HARD3	75	25
DIST SOFT (DISTORTION SOFT)	75	17
DIST SOFT2	75	23
AMP SIM (AMP SIMULATOR)	75	0
ST AMP2	75	21
ST AMP3	75	24
PHASER1	72	0
	72	47
	72	16
ROTARY SP1	69	16
ROTARY SP2	71	17
ROTARY SP3	71	18
ROTARY SP4	70	17
ROTARY SP5	66	18
ROTARY SP6	69	0
ROTARY SP7	71	22
ROTARY SP8	69	17
ROTARY SP9	66	19
ROTARY SP10	71	25
AUTO PAN1	71	16
AUTO PAN2	71	0
AUTO PAN3	71	23
	/1	21
EP AUTUPANZ	/1	24
TREMOLO2	70	16
TREMOLO2	70	19
TREMOLOA	70	20
EP TREMOLO	70	18
EP TREMOLO2	70	21
GT TREMOLO1	71	20
AUTO WAH1	78	16
AUTO WAH2	78	0
AUTO WAH3	78	19
AUTO WAH4	78	20
THRU	64	0

Effect Parameter List / Liste der Effektparameter / Liste des paramètres d'effets / Lista de parámetros de efectos (CVP-209/207/205/203, PSR-2000/1000)

Parameters marked with a
in the Control column can be controlled from an AC1 (assignable controller 1) etc. However, this is valid only for a Variation effect (when selected for Insertion).

XG	Effect Name		ТуреМЅ	В (Туре	LSB)
HALL ROOM STAG PLAT	1, HALL2 M1, ROOM2, ROOM3 E1, STAGE2 E (reverb, variation, insertion	block)	MSB = 01 MSB = 02 MSB = 03 MSB = 04		
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Reverb Time	0.3~30.0s	0-69	table#4	
2	Diffusion	0~10	0-10		
3	Initial Delay	0.1mS~99.3mS	0-63	table#5	
4	HPF Cutoff	Thru~8.0kHz	0-52	table#3	
5	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60	table#3	
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	Rev Delay	0.1mS~99.3mS	0-63	table#5	
12	Density	0~4 (rev, var, ins1-4 block)	0-4		
		0~2 (ins5 block)	0-2		
13	Er/Rev Balance	E63>R~E=R~E <r63< td=""><td>1-127</td><td> </td><td></td></r63<>	1-127		
14	High Damp (*1)	0.1~1.0	1-10		
15	Feedback Level	-63~+63	1-127		
16	1				

DELA	Y L,C,R (variation, insertion	on block)	MSB = 05		
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Lch Delay	0.1~1486.0ms (*2)	1-14860		
		0.1~715.0ms (*3)	1-7150		
2	Rch Delay	0.1~1486.0ms (*2)	1-14860		
		0.1~715.0ms (*3)	1-7150		
3	Cch Delay	0.1~1486.0ms (*2)	1-14860		
		0.1~715.0ms (*3)	1-7150		
4	Feedback Delay	0.1~1486.0ms (*2)	1-14860		
		0.1~715.0ms (*3)	1-7150		
5	Feedback Level	-63~+63	1-127		
6	Cch Level	0~127	0-127		
7	High Damp	0.1~1.0	1-10		
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
	-				
11					
12					
13	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
14	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
15	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
16	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		

DELAY L, R (variation, insertion block) MSB = 06 Display Value See Table Control Parameter No. Lch Delay 0.1~1486.0ms (*2) 1-14860 1 0.1~715.0ms (*3) 1-7150 0.1~1486.0ms (*2) 0.1~715.0ms (*3) 1-14860 1-7150 2 Rch Delay 3 Feedback Delay 1 0.1~1486.0ms (*2) 1-14860 1-7150 1-14860 1-7150 0.1~715.0ms (*) 0.1~1486.0ms (*2) 4 Feedback Delay 2 0.1~715.0ms (*3) -63~+63 0.1~1.0 1-127 1-10 5 Feedback Level 6 High Damp 7 8 9 1-127 10 Dry/Wet D63>W~D=W~D<W63 ٠ 11 12 13 14 15 EQ Low Frequency 32Hz~2.0kHz 4-40 table#3 EQ Low Gain EQ High Frequency -12~+12dB 500Hz~16.0kHz 52-76 28-58 table#3 16 EQ High Gain -12~+12dB 52-76

ECHO	O (variation, insertion block)		MSB = 07		
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Lch Delay1	0.1~743.0ms (*2)	1-7430		
		0.1~355.0ms (*3)	1-3550		
2	Lch Feedback Level	-63~+63	1-127		
3	Rch Delay1	0.1~743.0ms (*2)	1-7430		
		0.1~355.0ms (*3)	1-3550		
4	Rch Feedback Level	-63~+63	1-127		
5	High Damp	0.1~1.0	1-10		
6	Lch Delay2	0.1~743.0ms (*2)	1-7430		
		0.1~355.0ms (*3)	1-3550		
7	Rch Delay2	0.1~743.0ms (*2)	1-7430		
		0.1~355.0ms (*3)	1-3550		
8	Delay2 Level	0~127	0-127		
9	-				
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11					
12					
13	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
14	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
15	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
16	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		

CROS	SS DELAY (variation, insertion	1 block)	MSB = 08		
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	L R Delay	0.1~743.0ms (*2)	1-7430		
		0.1~355.0ms (*3)	1-3550		
2	R L Delay	0.1~743.0ms (*2)	1-7430		
		0.1~355.0ms (*3)	1-3550		
3	Feedback Level	-63~+63	1-127		
4	Input Select	L, R, L&R	0-2		
5	High Damp	0.1~1.0	1-10		
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11					
12					
13	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
14	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
15	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
16	EO High Coin	12 112dB	E2 76		1

EARLY REF1, EARLY REF2 (variation, Insertion1-4 block)*11 MSB = 09

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Туре	S-H, L-H, Rdm, Rvs, Plt, Spr	0-5		
2	Room Size	0.1~7.0	0-44	table#6	
3	Diffusion	0~10	0-10		
4	Initial Delay	0.1mS~200.0mS	0-127	table#5	
5	Feedback Level	-63~+63	1-127		
6	HPF Cutoff	Thru~8.0kHz	0-52	table#3	
7	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60	table#3	
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	Liveness	0~10	0-10		
12	Density	0~3	0-3		
13	High Damp	0.1~1.0	1-10		
14					
15					
16					

GATE REVERB REVERSE GATE (variation, Insertion1-4 block)*11

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Туре	ТуреА,ТуреВ	0-1		
2	Room Size	0.1~7.0	0-44	table#6	
3	Diffusion	0~10	0-10		
4	Initial Delay	0.1mS~200.0mS	0-127	table#5	
5	Feedback Level	-63~+63	1-127		
6	HPF Cutoff	Thru~8.0kHz	0-52	table#3	
7	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60	table#3	
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	Liveness	0~10	0-10		
12	Density	0~3	0-3		
13	High Damp	0.1~1.0	1-10		
14					
15					
16					

MSB = 10 MSB = 11

MSB = 20

WHITE ROOM TUNNEL CANYON BASEMENT (reverb, variation, Insertion1-4 block)*12 MSB = 16 MSB = 17 MSB = 18 MSB = 19 No. Parameter Display Value See Table Control Reverb Time 0.3~30.0s 0-69 1 table#4 0-63 0-63 0-52 2 Diffusion 3 Initial Delay 4 HPF Cutoff 0~10 0.1mS~99.3mS Thru~8.0kHz table#5 table#3

5	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60	table#3	
6	Width	0.5~10.2m	0-37	table#11	
7	Heigt	0.5~20.2m	0-73	table#11	
8	Depth	0.5~30.2m	0-104	table#11	
9	Wall Vary	0~30	0-30		
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	Rev Delay	0.1mS~99.3mS	0-63	table#5	
12	Density (*4)	0~4	0-4		
13	Er/Rev Balance (*4)	E63>R~E=R~E <r63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></r63<>	1-127		
14	High Damp (*4)	0.1~1.0	1-10		
15	Feedback Level (*4)	-63~+63	1-127		

KARAOKE1,2,3 (variation, insertion block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Delay Time	0.1mS~400.0mS	0-127	table#7	
2	Feedback Level	-63~+63	1-127		
3	HPF Cutoff	Thru~8.0kHz	0-52	table#3	
4	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60	table#3	
5					
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11					
12					
13					
14					
15					
16					



TEMPO DELAY (variation, Insertion block)*1 TEMPO ECHO (variation, Insertion block)*1

TEMPO ECHO (variation, Insertion b		ECHO (variation, Insertion block)*1 MSB =			
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Delay Time	64th/3~4thx6	0-19	table#14	
2	Feedback Level	-63~+63	1-127		
3	Feedback High Dump	0~1.0	0-10		
4	L/R Diffusion	1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms)	1-127		
5	Lag	1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms)	1-127		
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w=63<>	1-127		•
11					
12					
13	EQ Low Frequency	32-2.0kH	4-40		
14	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
15	EQ High Frequency	500~16.0kHz	28-58		
16	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		

TEMPO CROSS (variation, Insertion block)*1

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Delay Time L>R	64th/3~4thx6	0-19	table#14	
2	Delay Time R>L	64th/3~4thx6	0-19	table#14	
3	Feedback Level	-63~+63	1-127		
4	Input Select	L, R, L&R	0-2		
5	Feedback High Dump	0~1.0	0-10		
6	Lag	1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms)	1-127		
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w=63<>	1-127		•
11					
12					
13	EQ Low Frequency	32-2.0kH	4-40		
14	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
15	EQ High Frequency	500~16.0kHz	28-58		
16	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		

MSB = 22

CHOR	RUS1, 2, 3, 4 STE1, 2, 3, 4 (chorus, vari	ation, insertion block)	MSB = 65 MSB = 66		
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0~127	0-127		
3	Feedback Level	-63~+63	1-127		
4	Delay Offset	0.0mS~50mS	0-127	table#2	
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	EQ Mid Frequency (*5)	100Hz~10.0kHz	14-54	table#3	
12	EQ Mid Gain (*5)	-12~+12dB	52-76		1
13	EQ Mid Width (*5)	1.0~12.0	10-120		
14					1
15 16	Input Mode	mono/stereo	0-1		

FLANGER1, 2, 3 (chorus, variation, insertion block)

FLANGER1, 2, 3 (chorus, variation,		variation, insertion block) MSB = 67			
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0~127	0-127		
3	Feedback Level	-63~+63	1-127		
4	Delay Offset	0.0mS~50mS	0-127	table#2	
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	EQ Mid Frequency (*5)	100Hz-10.0kHz	14-54	table#3	
12	EQ Mid Frequency (5)	-12~+12dB	52-76	table#5	
13	EQ Mid Width (*5)	1.0-12.0	10-120		
14	LEO Phase Difference	190 (190deg (resolution-2deg)	4 1 2 4		
15	LI O Fliase Dillefence	-100~+100deg (resolution=3deg.)	4*124		
15	1				
16	1		1	1	1

SYMPHONIC (chorus, variation, insertion block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0~127	0-127		
3	Delay Offset	0.0mS~50mS	0-127	table#2	
4					
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	EQ Mid Frequency (*5)	100Hz~10.0kHz	14-54	table#3	
12	EQ Mid Gain (*5)	-12~+12dB	52-76		
13	EQ Mid Width (*5)	1.0~12.0	10-120		
14					
15					
16					

MSB = 68

ROTARY SPEAKER (variation, insertion block)

MSB = 69, LSB = 0, 16, 17

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0-127	table#1	•
2	LFO Depth	0~127	0-127		
3					
4					
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< th=""><th>1-127</th><th></th><th></th></w63<>	1-127		
11	EQ Mid Frequency (*5)	100Hz~10.0kHz	14-54	table#3	
12	EQ Mid Gain (*5)	-12~+12dB	52-76		
13	EQ Mid Width (*5)	1.0~12.0	10-120		
14					
15					
16					

DISTORTION+ROTARY SPEAKER (variation, Insertion1-4 block)*5

MSB = 69, LSB = 1 MSB = 69, LSB = 2

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequenct	0.0-39.7Hz	0-127		•
2	LFO Depth	0-127	0-127		
3					
4					
5					
6	EQ Low Frequency	32-2.0kHz	4-40		
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500~16.0kHz	28-58		
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w=63<>	1-127		
11					
12					
13					
14	Drive	0-127	0-127		
15	LPF Cuttoff	1kHz-Thru	34-60		
16	Output Level	0-127	0-127		

AMP SIM.+ROTARY SPEAKER (variation, Insertion1-4 block)*5 MSB = 69, LSB = 3

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequenct	0.0-39.7Hz	0-127		•
2	LFO Depth	0-127	0-127		
3	AMP Type	Off,Stack,Combo,Tube	0-3		
4					
5					
6	EQ Low Frequency	32-2.0kHz	4-40		
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500~16.0kHz	28-58		
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w=63<>	1-127		
11					
12					
13					
14	Drive	0-127	0-127		
15	LPF Cuttoff	1kHz-Thru	34-60		
16	Output Level	0-127	0-127		

TREMOLO (variation, insertion bloc		ation, insertion block) MSB =			
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0-127	table#1	•
2	AM Depth	0~127	0-127		
3	PM Depth	0~127	0-127		
4					
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
10					
11	EQ Mid Frequency (*5)	100Hz~10.0kHz	14-54	table#3	
12	EQ Mid Gain (*5)	-12~+12dB	52-76		
13	EQ Mid Width (*5)	1.0~12.0	10-120		
14	LFO Phase Difference	-180~+180deg(resolution=3deg.)	4-124		
15	Input Mode	mono/stereo	0-1		
16					

AUTO PAN (variation, insertion bloc		AN (variation, insertion block)			
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0-127	table#1	•
2	L/R Depth	0~127	0-127		
3	F/R Depth	0~127	0-127		
4	PAN Direction	L R, L R, L R, Lturn, Rturn, L/R	0-5		
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
10					
11	EQ Mid Frequency (*5)	100Hz~10.0kHz	14-54	table#3	
12	EQ Mid Gain (*5)	-12~+12dB	52-76		
13	EQ Mid Width (*5)	1.0~12.0	10-120		
14					
15					
16					

IASER 1 (chorus.	variation.	insertion	block)	

PHAS	ER 1 (chorus, variation,	nsertion block)	MSB = 72,	MSB = 72, LSB = 0, 16, 17, 18		
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control	
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0-127	table#1		
2	LFO Depth	0~127	0-127			
3	Phase Shift Offset	0~127	0-127			
4	Feedback Level	-63~+63	1-127			
5						
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3		
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76			
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3		
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76			
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•	
11	Stage	4, 5, 6 (*6)	4-6			
	-	4~12 (*7)	4-12			
		6, 7, 8, 9, 10 (*8)	6-10			
12	Diffusion (*9)	mono/stereo	0-1			
13						
14						
15					1	
10	1		1		1	

PHAS	SER 2 (variation, Insertion	1-4 block)	MSB = 72,	72, LSB = 8		
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control	
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0-127	table#1		
2	LFO Depth	0~127	0-127			
3	Phase Shift Offset	0~127	0-127			
4	Feedback Level	-63~+63	1-127			
5						
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3		
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76			
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3		
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76			
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•	
11	Stage	3,4,5,6 (*4)	3-6			
		3,4,5 (*8)	3-5			
12						
13	LFO Phase Difference	-180deg~+180deg(resolution=3deg.)	4-124			
14						
15						
16						

DISTORTION OVERDRIVE (variation, insertion block)		TION RIVE (variation, insertion block)			
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Drive	0~127	0-127		٠
2	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
3	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
4	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60	table#3	
5	Output Level	0~127	0-127		
6					
7	EQ Mid Frequency	100Hz~10.0kHz	14-54	table#3	
8	EQ Mid Gain	-12~+12dB	52-76		
9	EQ Mid Width	1.0~12.0	10-120		
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Edge(Clip Curve)	0~127	0-127	mild~sharp	
12					
13					
14					
15					
16	1				

COMP+DIST (variation, Insertion1-4 block		block)*4	ock)*4 MSB = 73, LSB		B = 1, 16	
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control	
1	Drive	0~127	0-127		•	
2	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3		
3	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76			
4	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60	table#3		
5	Output Level	0~127	0-127			
6						
7	EQ Mid Frequency	100Hz~10.0kHz	14-54	table#3		
8	EQ Mid Gain	-12~+12dB	52-76			
9	EQ Mid Width	1.0~12.0	10-120			
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127			
11	Edge(Clip Curve)	0~127	0-127	mild~sharp		
12	Attack	1ms~40ms	0-19	table#8		
13	Release	10ms~680ms	0-15	table#9		
14	Threshold	-48dB~-6dB	79-121			
15	Ratio	1.0~20.0	0-7	table#10		
16	1					

STEREO DISTORTION (variation, Insertion1-4 block)*4 STEREO OVER DRIVE (variation, Insertion1-4 block)*4		MSB = 73, LSB = 8 MSB = 74, LSB = 8			
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Drive	0~127	0-127		•
2	EQ Low Frequency	32-2.0kHz	4-40	table#3	
3	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
4	LPF Cuttoff	1kHz-Thru	34-60		
5	Output Level		0-127		
6	-				
7	EQ Mid Frequency	100~10.0kHz	14-54	table#3	
8	EQ Mid Gain	-12~+12dB	52-76		
9	EQ Mid Width	1~12	10-120		
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Edge(Clip Curve)	0~127	0-127		
12					
13					
14					1
15					1
16					1

AMP SIMULATOR (variation, insertion block)

MSB = 75, LSB = 0, 16, 17, 22, 23, 24, 25

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Drive	0~127	0-127		•
2	AMP Type	Off, Stack, Combo, Tube	0-3		
3	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60	table#3	
4	Output Level	0~127	0-127		
5					
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Edge(Clip Curve)	0~127	0-127	mild~sharp	
12					
13					
14					
15					
16					

STEREO AMP SIMULATOR (variation, Insertion1-4 block)*4 No. Parameter Display

MSB = 75, LSB = 8, 18, 19, 20, 21 Value See Table Control

1	Drive	0~127	0-127	•
2	AMP Type	Off, Stack, Combo, Tube	0-3	
3	LPF Cuttoff	1kHz-Thru	34-60	
4	Output Level	0~127	0-127	
5				
6				
7				
8				
9				
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td></w63<>	1-127	
11	Edge(Clip Curve)	0~127	0-127	
12				
13				
14				
15				
16				

3BAND EQ(MONO) (variation, insertion block)

3BAN	D EQ(MONO) (variation, insert	ion block)	MSB = 76		
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
2	EQ Mid Frequency	100Hz~10.0kHz	14-54	table#3	
3	EQ Mid Gain	-12~+12dB	52-76		
4	EQ Mid Width	1.0~12.0	10-120		
5	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
6	EQ Low Frequency	50Hz~2.0kHz	8-40	table#3	
7	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15	Input Mode	mono/stereo	0-1		
16					

2BAND EQ(STEREO) (variation, insertion block)

2BAND EQ(STEREO) (variation, insertion block)		ertion block)	MSB = 77		
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
2	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
3	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
4	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

AUTO WAH (variation, insertion block)			MSB = 78, L	SB = 0, 16, 1	9, 20
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0~127	0-127		
3	Cutoff Frequency Offset	0~127	0-127		•
4	Resonance	1.0~12.0	10-120		
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Drive (*5)	0~127	0-127		
12					
13					
14					
15					
16					

AUTO WAH+DIST AUTO WHA+ODRV (variation, Insertion1-4 block)*5

MSB = 78, LSB = 1, 17
MSB = 78, LSB = 2, 18

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0~127	0-127		
3	Cutoff Frequency Offset	0~127	0-127		•
4	Resonance	1.0~12.0	10-120		
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Drive	0~127	0-127		
12	EQ Low Gain(distortion)	-12~+12dB	52-76		
13	EQ Mid Gain(distortion)	-12~+12dB	52-76		
14	LPF Cutoff	1.0kHz~thru	34-60	table#3	
15	Output Level	0~127	0-127		
16					

PITCH CHANGE 1 (variation, Insertion1-4 block)*5

ытсі	H CHANGE 1 (variation, Ir	MSB = 80,	MSB = 80, LSB = 0, 16		
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Pitch	-24~+24	40-88		
2	Initial Delay	0.1mS~400.0mS	0-127	table#7	
3	Fine 1	-50~+50	14-114		
4	Fine 2	-50~+50	14-114		
5	Feedback Level	-63~+63	1-127		
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	Pan 1	L63~R63	1-127		
12	Output Level 1	0~127	0-127		
13	Pan 2	L63~R63	1-127		
14	Output Level 2	0~127	0-127		
15					1
16	1				

PITCH CHANGE 2 (variation, Insertion1-4 block)*5		MSB = 80,	MSB = 80, LSB = 1		
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Pitch	-24~+24	40-88		
2	Initial Delay	0.1mS~400.0mS	0-127	table#7	
3	Fine 1	-50~+50cent	14-114		
4	Fine 2	-50~+50cent	14-114		
5	Feedback Level	-63~+63	1-127		
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	Pan 1	L63~R63	1-127		
12	Output Level 1	0~127	0-127		
13	Pan 2	L63~R63	1-127		
14	Output Level 2	0~127	0-127		
15					
16	1				

HARN	IONIC ENHANCER (variation,	Insertion block)*1	MSB = 81		
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	HPF Cutoff	500Hz~16.0kHz	28-58		
2	Drive	0~127	0-127		
3	Mix Level	0~127	0-127		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

TOUCH WAH 1 (variation, insertion block)*1 TOUCH WAH+DIST (variation, Insertion1-4 block)*1 MSB = 82, LSB = 0 MSB = 82, LSB = 1, 16 Parameter Sensitive No. See Table Control Display Value 0~127 0-127 2 3 4 Cutoff Frequency Offset 0~127 1.0~12.0 0-127 10-120 ٠ Resonance 5 6 7 8 9 10 EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 32Hz~2.0kHz table#3 32HZ~2.UKHZ -12~+12dB 500Hz~16.0kHz -12~+12dB D63>W~D=W~D<W63 table#3 0-127 11 12 13 14 15 16 Drive 0~127 (var/ins1-4 block)

TOUCH WAH 2 (variation, insertion block)*1 TOUCH WAH+ODRV (variation, Insertion1-4 block)*1

MSB = 82, LSB = 8 MSB = 82, LSB = 2, 17, 18, 19

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Sensitive	0~127	0-127		
2	Cutoff Frequency Offset	0~127	0-127		•
3	Resonance	1.0~12.0	10-120		
4					
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Drive	0~127 (var/ins1-4 block)	0-127		
12	EQ Low Gain(distortion)	-12~+12dB (var/ins1-4 block)	52-76		
13	EQ Mid Gain(distortion)	-12~+12dB(var/ins1-4 block)	52-76		
14	LPF Cutoff	1.0kHz~thru(var/ins1-4 block)	34-60	table#3	
15	Output Level	0~127(var/ins1-4 block)	0-127		
16	Release	10~680mS(var/ins1-4 block)	52-67	table#12	

COMPRESSOR (variation, insertion block)*1

COMPRESSOR (variation, insertion block)*1			MSB = 83		
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Attack	1~40ms	0-19	table#8	
2	Release	10~680ms	0-15	table#9	
3	Threshold	-48~-6dB	79-121		
4	Ratio	1.0~20.0	0-7	table#10	
5	Output Level	0~127	0-127		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

NOISE GATE (variation, insertion block)*1			MSB = 84		
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Attack	1~40ms	0-19	table#8	
2	Release	10~680ms	0-15	table#9	
3	Threshold	-72~-30dB	55-97		
4	Output Level	0~127	0-127		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

VOICE CANCEL (variation, Insertion1-4 block)*5		11-4 block)*5	MSB = 85		
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	Low Adjust	0~26	0-26		
12	High Adjust	0~26	0-26		
13					
14					
15					
16					

WAY ROTARY SPEAKER (variation		XY SPEAKER (variation, Insertion1-4 block)*5		MSB = 86, LSB = 0		
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control	
1	Rotor Speed	0.0Hz~39.7Hz	0-127	table#1	•	
2	Drive Low	0~127	0-127			
3	Drive High	0~127	0-127			
4	Low/High	L63>H~L=H~L <h63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></h63<>	1-127			
5	-					
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3		
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76			
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3		
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76			
10						
11	Crossover Frequency	100Hz~10.0kHz	14-54	table#3		
12	Mic L-R Angle	0deg~180deg (resolution=3deg.)	0-60			
13						
14						
15						
16						

DIST+2WAY ROTARY SPEAKER (variation, Insertion1-4 block)*5 OD+2WAY ROTARY SPEAKER (variation, Insertion1-4 block)*5

MSB = 86, LSB = 1 MSB = 86 | SB = 2

OBTEWAT KOTAKT SPEAKER (Variation, insertion -4 block) 5		WOD = 00, LOD = 2			
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Rotor Speed	0.0-39.7Hz	0-127		٠
2	Drive Low	0-127	0-127		
3	Drive High	0-127	0-127		
4 5	Low/High Balance	L63>H~L=H~L <h=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></h=63<>	1-127		
6	EQ Low Frequency	32-2.0kHz	4-40		
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500~16.0kHz	28-58		
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
10					
11	Crossover Frequency	100~10.0kHz	14-54		
12	Mic L-R Angle	0~180deg	0-60		
13					
14	Drive		0-127		
15	LPF Cuttoff	1kHz-Thru	34-60		1
16	Output Level		0-127		

AMP SIM.+2WAY ROTARY SP (variation, Insertion1-4 block)*5 MSB = 86, LSB = 3

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Rotor Speed	0.0-39.7Hz	0-127		٠
2	Drive Low	0-127	0-127		
3	Drive High	0-127	0-127		
4	Low/High Balance	L63>H~L=H~L <h=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></h=63<>	1-127		
5					
6	EQ Low Frequency	32-2.0kHz	4-40		
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500~16.0kHz	28-58		
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
10					
11	Crossover Frequency	100~10.0kHz	14-54		
12	Mic L-R Angle	0~180deg	0-60		
13	AMP Type	Off, Stack, Combo, Tube (AMPSIM only)	0-3		
14	Drive		0-127		
15	LPF Cuttoff	1kHz-Thru	34-60		
16	Output Level		0-127		

MSB = 87 ENSEMBLE DETUNE (chorus, variation, insertion block)*1

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Detune	-50~+50cent	14-114		
2	Lch Init Delay	0.0mS~50mS	0-127	table#2	
3	Rch Init Delay	0.0mS~50mS	0-127	table#2	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz (variation, insertion block)	4-40	table#3	
12	EQ Low Gain	-12~+12dB (variation, insertion block)	52-76		
13	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz (variation, insertion block)	28-58	table#3	
14	EQ High Gain	-12~+12dB (variation, insertion block)	52-76		
15					
16		1		1	

AMBIENCE (variation, Insertion1-4 block)*5

AMBIENCE (variation, Insertion1-4 block)*5		MSB = 88			
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Delay Time	0.0mS~50mS	0-127	table#2	
2	Output Phase	normal/invers	0-1		
3					
4					
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11					
12					
13					
14					
15					1
16					

TALKING MODULATION (variation, Insertion1-4 block)*5

TALK	LKING MODULATION (variation, Insertion1-4 block)*5		MSB = 93		
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Vowel	a, i, u, e, o	0-4		٠
2	Move speed	1~62	1-62		
3	Drive	0~127	0-127		
4	Output Level	0~127	0-127		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

LO-FI (variation, Insertion1-4 block)*5

MSB = 94

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Sampling Freq Control	44.1kHz-345Hz	0-127	table#13	
2	Word Length	1~127	1-127		
3	Output Gain	-6~+12dB	0-18		
4	LPF Cutoff	63Hz~Thru	10-60	table#3	
5	Filter Type	Thru, PowerBass, Radio, Tel, Clean, Low	0-5		
6	LPF Resonance	1.0~12.0	10-120		
7	Bit Assign	0~6	0-6		
8	Emphasis	Off/On	0-1		
9					
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11					
12					
13					
14					
15	Input Mode	mono/stereo			
16					

DIST+DELAT (variation, Insertion1-4 block)*5

OVER	DVERDRIVE+DELAT (variation, Insertion1-4 block)*5 MSB = 95				
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Lch Delay Time	0.1~1486.0ms	1-14860		
2	Rch Delay Time	0.1~1486.0ms	1-14860		
3	Delay Feedback Time	0.1~1486.0ms	1-14860		
4	Delay Feedback Level	-63~+63	1-127		
5	Delay Mix	0~127	0-127		
6	Dist Drive	0~127	0-127		
7	Dist Output Level	0~127	0-127		
8	Dist EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
9	Dist EQ Mid Gain	-12~+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11					
12					
13					
14					
15					
16					

COMP+DIST+DELAT (variation, Insertion1-4 block)*5

COMP	+DIST+DELAT (variation, +OVERDRIVE+DELAT (va	MSB = 96			
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Delay Time	0.1~1486.0ms	1-14860		
2	Delay Feedback Level	-63~+63	1-127		
3	Delay Mix	0~127	0-127		
4	Dist Drive	0~127	0-127		
5	Dist Output Level	0~127	0-127		
6	Dist EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
7	Dist EQ Mid Gain	-12~+12dB	52-76		
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	Comp. Attack	1ms~40ms	0-19	table#8	
12	Comp. Release	10ms~680ms	0-15	table#9	
13	Comp. Threshold	-48dB~-6dB	79-121		
14	Comp. Ratio	1.0~20.0	0-7	table#10	
15	•				
16					

WAH+DIST+DELAT (variation, Insertion1-4 block)*5

VAH+ VAH+	DIST+DELAT (variation, In OVERDRIVE+DELAT (vari	MSB = 97			
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Delay Time	0.1~1486.0ms	1-14860		
2	Delay Feedback Level	-63~+63	1-127		
3	Delay Mix	0~127	0-127		
4	Dist Drive	0~127	0-127		
5	Dist Output Level	0~127	0-127		
6	Dist EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
7	Dist EQ Mid Gain	-12~+12dB	52-76		
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	Wah Sensitive	0~127	0-127		
12	Wah Cutoff Freq Offset	0~127	0-127		
13	Wah Resonance	1.0~12.0	10-120		
14	Wah Release	10~680ms	52-67	table#12	
15					
16					

V DISTORTION HARD (variation, Insertion1-4 block)*5 V DISTORTION SOFT (variation, Insertion1-4 block)*5

21

MSB = 98, LSB = 0 MSB = 98, LSB = 2

Parameter	Display	Volue		
		Value	See Table	Control
Overdrive	0~100%	0-100		
Device	Transister/Vintage Tube/ Dist1/Dist2/Fuzz	0-4		
Speaker	Flat/Stack/Combo/Twin/ Radio/Megaphone	0-5		
Presence	0~20	0-20		
Output Level	0~100%	0-100		
Dry/Wet Balance	D63>W-D=W-D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
	Speaker Presence Dutput Level Dry/Wet Balance	Dist/Dist2Fuzz Speaker Flat/Stack/Combo/Twin/ Radio/Megaphone 0-20 Dutput Level 0-100%	Dist Dist Dist Dist Speaker Flat/Stack/Combo/Twin/ 0-5 Radio/Megaphone 0-20 0-20 Dutput Level 0-100% 0-100	Dist/Dist2Fuzz 0-4 Speaker Flat/Stack/Combo/Twin/ 0-5 Radio/Megaphone 0-20 0-20 Dutput Level 0-100% 0-100

V DISTORTION HARD+DELAY (variation, Insertion1-4 block)*5 V DISTORTION SOFT+DELAY (variation, Insertion1-4 block)*5

MSB	=	98,	LSB	= 1
MSB	_	80	I SB	- 3

. 010	I OITHOIT OOI I FEELAI (Va	auon, mocraom 4 blocky o	WOD = 30, LOD = 3				
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control		
1	Overdrive	0~100%	0-100				
2	Device	Transister/Vintage Tube/	0-4				
		Dist1/Dist2/Fuzz					
3	Speaker	Flat/Stack/Combo/Twin/	0-5				
		Radio/Megaphone					
4	Presence	0~20	0-20				
5	Output Level	0~100%	0-100				
6	Delay Time L	0.1ms~1486.0ms	1-14860				
7	Delay Time R	0.1ms~1486.0ms	1-14860				
8	Delay Feedback Time	0.1ms~1486.0ms	1-14860				
9	Delay Feedback Level	-63~+63	1-127				
10	Dry/Wet Balance	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•		
11	Delay Mix	0~127	0-127				
12							
13							
14							
15							
16							

DUAL ROTOR SPEAKER1,2 (variation, Insertion1-4 block)*5 MSB = 99

No.	Parameter	Parameter Display		See Table	Control
1	Rotor Speed Slow	ow 0.0~2.65Hz		table#1	
2	Horn Speed Slow	n Speed Slow 0.0~2.65Hz		table#1	
3	Rotor Speed Fast	2.69~39.7Hz	64-127	table#1	
4	Horn Speed Fast	2.69~39.7Hz	64-127	table#1	
5	Slow-Fast Time of R	0~127	0-127		
6	Slow-Fast Time of H	0~127	0-127		
7	Drive Low	0~127	0-127		
8	Drive High	0~127	0-127		
9	Low/High Balance	L63>H~L=H~L <h=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></h=63<>	1-127		
10					
11	EQ Low Frequency	32-2.0kH	4-40	table#3	
12	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
13	EQ High Frequency	ligh Frequency 500~16.0kHz 28-58		table#3	
14	EQ High Gain	h Gain -12~+12dB 52-76			
15	Mic L-R Angle	-R Angle 0~180deg 0-60			
16	Speed Control	Slow/Fast	0/1		•

DIST+TEMPO DELAY (variation, Insertion1-4 block)*5

OVER	DRIVE+TEMPO DELAY (va	riation, Insertion1-4 block)*5	MSB = 100		
No.	Parameter Display		Value	See Table	Control
1	Delay Time	64th/3~4thx6	0-19	table#14	
2	Delay Feedback Level	-63~+63	1-127		
3	Delay Mix	0~127	0-127		
4	Dist Drive	0~127	0-127		
5	Dist Output Level	0~127	0-127		
6	Dist EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
7	Dist EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
8	L/R Diffusion	1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms)	1-127		
9	Lag	1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms)	1-127		
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w=63<>	1-127		•
11					
12					
13					
14	1				
15	1				
16					

COMP+DIST+TEMPO DELAY (variation, Insertion1-4 block)*5

COM	P+OD+TEMPO DELAY (variati	on, Insertion1-4 block)*5	MSB = 101	MSB = 101			
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control		
1	Delay Time	64th/3~4thx6	0-19	table#14			
2	Delay Feedback Level	-63~+63	1-127				
3	Delay Mix	0~127	0-127				
4	Dist Drive	0~127	0-127				
5	Dist Output Level	0~127	0-127				
6	Dist EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76				
7	Dist EQ High Gain	-12~+12dB	52-76				
8	L/R Diffusion	1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms)	1-127				
9	Lag	1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms)	1-127				
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w=63<>	1-127		•		
11	Comp. Attack	1ms~40ms	0-19				
12	Comp. Release	10ms~680ms	0-15				
13	Comp. Threshold	-48dB~-6dB	79-121				
14	Comp. Ratio	1.0~20.0	0-7				
15							
16		1					

WAH+DIST+TEMPO DELAY (variation, Insertion1-4 block)*5

WAH-	FOD+TEMPO DELAT (Variat	WISE = 104	WISB = 102				
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control		
1	Delay Time	64th/3~4thx6	0-19	table#14			
2	Delay Feedback Level	-63~+63	1-127				
3	Delay Mix	0~127	0-127				
4	Dist Drive	0~127	0-127				
5	Dist Output Level	0~127	0-127				
6	Dist EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76				
7	Dist EQ High Gain	-12~+12dB	52-76				
8	L/R Diffusion	1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms)	1-127				
9	Lag	1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms)	1-127				
10	Dry/Wet	D63>W~D=W~D <w=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w=63<>	1-127		•		
11	Wah Sensitive	0~127	0-127				
12	Wah Cutoff Freq Offset	0~127	0-127				
13	Wah Resonance	1.0~12.0	10-120				
14	Wah Release	10~680mS	52-67				
15							
16							

.....

V DIST HARD+TEMPO DELAY (variation, Insertion1-4 block)*5 V DIST SOFT+TEMPO DELAY (variation, Insertion1-4 block)*5

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control		
1	Overdrive	0~100%	0-100				
2	Device	Transister/Vintage Tube/	0-4				
		Dist1/Dist2/Fuzz					
3	Speaker	Flat/Stack/Combo/Twin/	0-5				
		Radio/Megaphone					
4	Presence	0~20	0-20				
5	Output Level	0~100%	0-100				
6	Delay Time	64th/3~4thx6	0-19	table#14			
7	Delay Feedback Level	-63~+63	1-127				
8	L/R Diffusion	1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms)	1-127				
9	Lag	1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms)	1-127				
10	Dry/Wet Balance	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•		
11	Delay Mix	0~127	0-127				
12							
13							
14							
15							
16							

MSB = 103

NO EFFECT (reverb, chorus, variation block) MSB = 0 No. Parameter Display Value See Table Control 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

THRU	(variation, insertion block)		MSB = 64						
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

Parameter 10 Dry/Wet only affects insertion type effects.

- Parameter 10 Dry/Wet only affects insertion type effects.

 *1
 CVP-209/207, PSR-2000 only

 *2
 CVP-207/209, PSR-2000 variation CVP-209 insertion 1-4

 *3
 CVP-205/203, PSR-1000 variation CVP-209 insertion 1-3 CVP-209/IDR PSR-2000 Insertion 1-3 CVP-209/207, PSR-2000

 *4
 CVP-209/207, PSR-2000 Variation only (CVP-207/PSR-2000) Variation in, Insertion 1-4 only (CVP-209)

 *6
 Chorus (CVP-209/207, PSR-2000) Insertion (CVP-209/207, PSR-2000) Insertion (CVP-209/207, PSR-2000) Insertion 5 (CVP-209)

 *7
 Variation only (CVP-209)

 *8
 CVP-205/203, PSR-1000

 *9
 CVP-209/207, PSR-2000 only

 *10
 CVP-209/207, PSR-2000 only

 *10
 CVP-209/207, PSR-2000 only

 *10
 CVP-209/207, PSR-2000 only

 *11
 CVP-207/205/203, PSR-2000) Variation only (CVP-207/205/203, PSR-2000) Variation, Insertion 1-5 only(CVP-209)

 *12
 Reverb only (CVP-205/203, PSR-1000) Reverb, Variation only (CVP-207/PSR-2000) Reverb, Variation only (CVP-207/PSR-2000)

Effect Data Assign Table / Effektdaten-Zuordnungstabelle / Tableau d'assignation des données d'effets / Tabla de asignación de datos para

efectos (CVP-209/207/205/203, PSR-2000/1000)

Iable#1										able	#4				
LF	0	Frequ	ency						F	Reve	rb Tim	e			
Da	ata	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value	Ιſ	Data	Value	Data	Value	Data	Value
	0	0.00	32	1.35	64	2.69	96	8.41		0	0.3	32	3.5	64	17.0
	1	0.04	33	1.39	65	2.78	97	8.75	Ē	1	0.4	33	3.6	65	18.0
	2	0.08	34	1.43	66	2.86	98	9.08	Ē	2	0.5	34	3.7	66	19.0
	3	0.13	35	1.47	67	2.94	99	9.42		3	0.6	35	3.8	67	20.0
	4	0.17	36	1.51	68	3.03	100	9.76		4	0.7	36	3.9	68	25.0
	5	0.21	37	1.56	69	3.11	101	10.1	Ē	5	0.8	37	4.0	69	30.0
	6	0.25	38	1.60	70	3.20	102	10.8	Ē	6	0.9	38	4.1		
	7	0.29	39	1.64	71	3.28	103	11.4	Ē	7	1.0	39	4.2		
	8	0.34	40	1.68	72	3.37	104	12.1	Ē	8	1.1	40	4.3		
	9	0.38	41	1.72	73	3.45	105	12.8	Ē	9	1.2	41	4.4		
	10	0.42	42	1.77	74	3.53	106	13.5	Ē	10	1.3	42	4.5		
	11	0.46	43	1.81	75	3.62	107	14.1	Ē	11	1.4	43	4.6		
	12	0.51	44	1.85	76	3.70	108	14.8	Ē	12	1.5	44	4.7		
	13	0.55	45	1.89	77	3.87	109	15.5	Ē	13	1.6	45	4.8		
	14	0.59	46	1.94	78	4.04	110	16.2	Ē	14	1.7	46	4.9		
	15	0.63	47	1.98	79	4.21	111	16.8		15	1.8	47	5.0		
	16	0.67	48	2.02	80	4.37	112	17.5		16	1.9	48	5.5		
	17	0.72	49	2.06	81	4.54	113	18.2		17	2.0	49	6.0		
	18	0.76	50	2.10	82	4.71	114	19.5		18	2.1	50	6.5		
	19	0.80	51	2.15	83	4.88	115	20.9		19	2.2	51	7.0		
	20	0.84	52	2.19	84	5.05	116	22.2		20	2.3	52	7.5		
	21	0.88	53	2.23	85	5.22	117	23.6		21	2.4	53	8.0		
	22	0.93	54	2.27	86	5.38	118	24.9		22	2.5	54	8.5		
	23	0.97	55	2.31	87	5.55	119	26.2		23	2.6	55	9.0		
	24	1.01	56	2.36	88	5.72	120	27.6		24	2.7	56	9.5		
	25	1.05	57	2.40	89	6.06	121	28.9		25	2.8	57	10.0		
	26	1.09	58	2.44	90	6.39	122	30.3		26	2.9	58	11.0		
	27	1.14	59	2.48	91	6.73	123	31.6		27	3.0	59	12.0		
	28	1.18	60	2.52	92	7.07	124	33.0		28	3.1	60	13.0		
	29	1.22	61	2.57	93	7.40	125	34.3		29	3.2	61	14.0		
	30	1.26	62	2.61	94	7.74	126	37.0		30	3.3	62	15.0		
	31	1.30	63	2.65	95	8.08	127	39.7		31	3.4	63	16.0		

Table#7

Table#7 Delay Time (400.0ms) Data Value Value Data Delay Time (400.0ms)

Table#9

С

Г

Table#12 Wah Release Time Data Value 52 15.0 25.0 35.0 45.0 55.0 65.0 75.0 85.0 100.0 115.0 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 140.0 170.0 230.0 340.0 67 680.0

Table Modu	Table#2 Modulation Delay Offset									(200	.0ms)				
Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	0.0	32	3.2	64	6.4	96	9.6	0	0.1	32	50.5	64	100.8	96	151.2
1	0.1	33	3.3	65	6.5	97	9.7	1	1.7	33	52.0	65	102.4	97	152.8
2	0.2	34	3.4	66	6.6	98	9.8	2	3.2	34	53.6	66	104.0	98	154.4
3	0.3	35	3.5	67	6.7	99	9.9	3	4.8	35	55.2	67	105.6	99	155.9
4	0.4	36	3.6	68	6.8	100	10.0	4	6.4	36	56.8	68	107.1	100	157.5
5	0.5	37	3.7	69	6.9	101	11.1	5	8.0	37	58.3	69	108.7	101	159.1
6	0.6	38	3.8	70	7.0	102	12.2	6	9.5	38	59.9	70	110.3	102	160.6
7	0.7	39	3.9	71	7.1	103	13.3	7	11.1	39	61.5	71	111.9	103	162.2
8	0.8	40	4.0	72	7.2	104	14.4	8	12.7	40	63.1	72	113.4	104	163.8
9	0.9	41	4.1	73	7.3	105	15.5	9	14.3	41	64.6	73	115.0	105	165.4
10	1.0	42	4.2	74	7.4	106	17.1	10	15.8	42	66.2	74	116.6	106	166.9
11	1.1	43	4.3	75	7.5	107	18.6	11	17.4	43	67.8	75	118.2	107	168.5
12	1.2	44	4.4	76	7.6	108	20.2	12	19.0	44	69.4	76	119.7	108	170.1
13	1.3	45	4.5	77	7.7	109	21.8	13	20.6	45	70.9	77	121.3	109	171.7
14	1.4	46	4.6	78	7.8	110	23.3	14	22.1	46	72.5	78	122.9	110	173.2
15	1.5	47	4.7	79	7.9	111	24.9	15	23.7	47	74.1	79	124.4	111	174.8
16	1.6	48	4.8	80	8.0	112	26.5	16	25.3	48	75.7	80	126.0	112	176.4
17	1.7	49	4.9	81	8.1	113	28.0	17	26.9	49	77.2	81	127.6	113	178.0
18	1.8	50	5.0	82	8.2	114	29.6	18	28.4	50	78.8	82	129.2	114	179.5
19	1.9	51	5.1	83	8.3	115	31.2	19	30.0	51	80.4	83	130.7	115	181.1
20	2.0	52	5.2	84	8.4	116	32.8	20	31.6	52	81.9	84	132.3	116	182.7
21	2.1	53	5.3	85	8.5	117	34.3	21	33.2	53	83.5	85	133.9	117	184.3
22	2.2	54	5.4	86	8.6	118	35.9	22	34.7	54	85.1	86	135.5	118	185.8
23	2.3	55	5.5	87	8.7	119	37.5	23	36.3	55	86.7	87	137.0	119	187.4
24	2.4	56	5.6	88	8.8	120	39.0	24	37.9	56	88.2	88	138.6	120	189.0
25	2.5	57	5.7	89	8.9	121	40.6	25	39.5	57	89.8	89	140.2	121	190.6
26	2.6	58	5.8	90	9.0	122	42.2	26	41.0	58	91.4	90	141.8	122	192.1
27	2.7	59	5.9	91	9.1	123	43.7	27	42.6	59	93.0	91	143.3	123	193.7
28	2.8	60	6.0	92	9.2	124	45.3	28	44.2	60	94.5	92	144.9	124	195.3
29	2.9	61	6.1	93	9.3	125	46.9	29	45.7	61	96.1	93	146.5	125	196.9
30	3.0	62	6.2	94	9.4	126	48.4	30	47.3	62	97.7	94	148.1	126	198.4
31	3.1	63	6.3	95	9.5	127	50.0	31	48.9	63	99.3	95	149.6	127	200.0

Table Delay	Tab Con	le#8 npre							
Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value	Atta	ick T
0	0.1	32	50.5	64	100.8	96	151.2	Data	1
1	1.7	33	52.0	65	102.4	97	152.8		0
2	3.2	34	53.6	66	104.0	98	154.4		1
3	4.8	35	55.2	67	105.6	99	155.9		2
4	6.4	36	56.8	68	107.1	100	157.5		3
5	8.0	37	58.3	69	108.7	101	159.1		4
6	9.5	38	59.9	70	110.3	102	160.6		5
7	11.1	39	61.5	71	111.9	103	162.2		6
8	12.7	40	63.1	72	113.4	104	163.8		7
9	14.3	41	64.6	73	115.0	105	165.4		8
10	15.8	42	66.2	74	116.6	106	166.9		9
11	17.4	43	67.8	75	118.2	107	168.5	1	0
12	19.0	44	69.4	76	119.7	108	170.1	1	1
13	20.6	45	70.9	77	121.3	109	171.7	1	2
14	22.1	46	72.5	78	122.9	110	173.2	1	3
15	23.7	47	74.1	79	124.4	111	174.8	1.	4
16	25.3	48	75.7	80	126.0	112	176.4	1	5
17	26.9	49	77.2	81	127.6	113	178.0	1	6
18	28.4	50	78.8	82	129.2	114	179.5	1	7
19	30.0	51	80.4	83	130.7	115	181.1	1	8
20	31.6	52	81.9	84	132.3	116	182.7	1	9
21	33.2	53	83.5	85	133.9	117	184.3		
22	34.7	54	85.1	86	135.5	118	185.8		
23	36.3	55	86.7	87	137.0	119	187.4		
24	37.9	56	88.2	88	138.6	120	189.0		
25	39.5	57	89.8	89	140.2	121	190.6		
26	41.0	58	91.4	90	141.8	122	192.1		
27	42.6	59	93.0	91	143.3	123	193.7		
28	44.2	60	94.5	92	144.9	124	195.3		
29	45.7	61	96.1	93	146.5	125	196.9		

Compressor Attack Time									
Data	Value								
0	1								
1	2								
2	3								
3	4								
4	5								
5	6								
6	7								
7	8								
8	9								
9	10								
10	12								
11	14								
12	16								
13	18								
14	20								
15	23								
16	26								
17	30								
18	35								
19	40								

Table#13 Sampling Freq Control

Comp	pressor	3					
Relea	ise Time	Γ					
Data	Value						
0	10						
1	15						
2	25						
3	35						
4	45						
5	55						
6	65						
7	75						
8	85						
9	100						
10	115						
11	140						
12	170						
13	230						
14	340						
15	680						
Table	#10						
-	_						

Та proceor Pati

COM	pressor Ra	atio
Data	Value	
0	1.0	
1	1.5	
2	2.0	
3	3.0	
4	5.0	
5	7.0	
6	10.0	
7	20.0	

Data	Value	Data	Value	Data	Value	Data	Value					
0	44.1K	32	1.34K	64	678.0	96	455.0					
1	22.1K	33	1.30K	65	668.0	97	450.0					
2	14.7K	34	1.26K	66	658.0	98	445.0					
3	11.0K	35	1.23K	67	649.0	99	441.0					
4	8.8K	36	1.19K	68	639.0	100	437.0					
5	7.4K	37	1.16K	69	630.0	101	432.0					
6	6.3K	38	1.13K	70	621.0	102	428.0					
	E E14	00	4 4 017	74	0100	100	1010					

	3	11.0K	35	1.23K	67	649.0	99	441.0
1	4	8.8K	36	1.19K	68	639.0	100	437.0
1	5	7.4K	37	1.16K	69	630.0	101	432.0
1	6	6.3K	38	1.13K	70	621.0	102	428.0
1	7	5.5K	39	1.10K	71	613.0	103	424.0
1	8	4.9K	40	1.08K	72	604.0	104	420.0
1	9	4.5K	41	1.05K	73	596.0	105	416.0
1	10	4.0K	42	1.03K	74	588.0	106	412.0
1	11	3.7K	43	1.00K	75	580.0	107	408.0
1	12	3.4K	44	980.0	76	573.0	108	405.0
1	13	3.2K	45	959.0	77	565.0	109	401.0
1	14	2.9K	46	938.0	78	558.0	110	397.0
1	15	2.8K	47	919.0	79	551.0	111	394.0
1	16	2.6K	48	900.0	80	544.0	112	390.0
1	17	2.5K	49	882.0	81	538.0	113	387.0
1	18	2.3K	50	865.0	82	531.0	114	383.0
1	19	2.2K	51	848.0	83	525.0	115	380.0
1	20	2.1K	52	832.0	84	519.0	116	377.0
1	21	2.0K	53	817.0	85	513.0	117	374.0
1	22	1.92K	54	802.0	86	507.0	118	371.0
1	23	1.84K	55	788.0	87	501.0	119	368.0
1	24	1.76K	56	774.0	88	496.0	120	364.0
1	25	1.70K	57	760.0	89	490.0	121	361.0
1	26	1.63K	58	747.0	90	485.0	122	359.0
1	27	1.58K	59	735.0	91	479.0	123	356.0
1	28	1.52K	60	723.0	92	474.0	124	353.0
1	29	1.47K	61	711.0	93	469.0	125	350.0
1	30	1.42K	62	700.0	94	464.0	126	347.0
1	31	1.38K	63	689.0	95	459.0	127	345.0

Table#3

	equency		
Data	Value	Data	Value
0	THRU(0)	32	800
1	22	33	900
2	25	34	1.0k
3	28	35	1.1k
4	32	36	1.2k
5	36	37	1.4k
6	40	38	1.6k
7	45	39	1.8k
8	50	40	2.0k
9	56	41	2.2k
10	63	42	2.5k
11	70	43	2.8k
12	80	44	3.2k
13	90	45	3.6k
14	100	46	4.0k
15	110	47	4.5k
16	125	48	5.0k
17	140	49	5.6k
18	160	50	6.3k
19	180	51	7.0k
20	200	52	8.0k
21	225	53	9.0k
22	250	54	10.0k
23	280	55	11.0k
24	315	56	12.0k
25	355	57	14.0k
26	400	58	16.0k
27	450	59	18.0k
28	500	60	THRU(20.0k)
29	560		
30	630		
31	700		

Table#6 Room Size

Table#11 Reverb Width; Depth; Height

$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	Data	Value														
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	0	0.1	32	5.1	64	10.1	96	15.1	0	0.5	32	8.8	64	17.6	96	27.5
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	1	0.3	33	5.3	65	10.3	97	15.3	1	0.8	33	9.1	65	17.9	97	27.8
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2	0.4	34	5.4	66	10.4	98	15.5	2	1.0	34	9.4	66	18.2	98	28.1
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	3	0.6	35	5.6	67	10.6	99	15.6	3	1.3	35	9.6	67	18.5	99	28.5
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	4	0.7	36	5.7	68	10.8	100	15.8	4	1.5	36	9.9	68	18.8	100	28.8
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	5	0.9	37	5.9	69	10.9	101	15.9	5	1.8	37	10.2	69	19.1	101	29.2
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	6	1.0	38	6.1	70	11.1	102	16.1	6	2.0	38	10.4	70	19.4	102	29.5
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	7	1.2	39	6.2	71	11.2	103	16.2	7	2.3	39	10.7	71	19.7	103	29.9
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	8	1.4	40	6.4	72	11.4	104	16.4	8	2.6	40	11.0	72	20.0	104	30.2
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	9	1.5	41	6.5	73	11.5	105	16.6	9	2.8	41	11.2	73	20.2		
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	10	1.7	42	6.7	74	11.7	106	16.7	10	3.1	42	11.5	74	20.5		
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	11	1.8	43	6.8	75	11.9	107	16.9	11	3.3	43	11.8	75	20.8		
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	12	2.0	44	7.0	76	12.0	108	17.0	12	3.6	44	12.1	76	21.1		
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	13	2.1	45	7.2	77	12.2	109	17.2	13	3.9	45	12.3	77	21.4		
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	14	2.3	46	7.3	78	12.3	110	17.3	14	4.1	46	12.6	78	21.7		
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	15	2.5	47	7.5	79	12.5	111	17.5	15	4.4	47	12.9	79	22.0		
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16	2.6	48	7.6	80	12.6	112	17.6	16	4.6	48	13.1	80	22.4		
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	17	2.8	49	7.8	81	12.8	113	17.8	17	4.9	49	13.4	81	22.7		
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	18	2.9	50	7.9	82	12.9	114	18.0	18	5.2	50	13.7	82	23.0		
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	19	3.1	51	8.1	83	13.1	115	18.1	19	5.4	51	14.0	83	23.3		
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	20	3.2	52	8.2	84	13.3	116	18.3	20	5.7	52	14.2	84	23.6		
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	21	3.4	53	8.4	85	13.4	117	18.4	21	5.9	53	14.5	85	23.9		
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	22	3.5	54	8.6	86	13.6	118	18.6	22	6.2	54	14.8	86	24.2		
24 3.9 56 8.9 88 13.9 120 18.9 24 6.7 56 15.4 88 24.9 25 4.0 57 9.0 89 14.0 121 19.1 25 7.0 57 15.6 89 24.9 26 4.2 58 9.2 90 14.2 122 19.2 26 7.2 58 15.9 90 25.5 27 27 4.3 59 9.3 91 14.4 123 19.4 27 7.5 59 16.2 91 25.8 28 4.5 60 9.5 92 14.5 124 19.5 28 7.8 60 16.5 92 26.7 29 4.6 61 9.7 93 14.7 125 19.7 29 8.0 61 16.8 93 26.5 30 8.3 62 9.4 14.8 126 19.6	23	3.7	55	8.7	87	13.7	119	18.7	23	6.5	55	15.1	87	24.5		
25 4.0 57 9.0 89 14.0 121 19.1 25 7.0 57 15.6 89 25.2 26 4.2 58 9.2 90 14.2 122 19.2 26 7.2 58 15.9 90 25.5 27 4.3 59 9.3 91 14.4 123 19.4 27 7.5 59 16.2 91 25.8 28 4.5 60 9.5 92 14.5 124 19.4 28 7.8 60 16.5 92 26.1 29 4.6 61 9.7 93 14.7 125 19.7 29 8.0 61 16.8 93 26.5 30 4.8 62 9.8 94 14.8 126 19.8 30 8.3 62 17.1 94 26.8 31 50 63 10.0 95 15.0 127 20.0	24	3.9	56	8.9	88	13.9	120	18.9	24	6.7	56	15.4	88	24.9		
26 4.2 58 9.2 90 14.2 122 19.2 26 7.2 58 15.9 90 25.5 27 4.3 59 9.3 91 14.4 123 19.4 27 7.5 59 16.2 91 25.8 28 4.5 60 9.5 92 14.5 124 19.5 28 7.8 60 16.5 92 26.1 29 4.6 61 9.7 93 14.7 125 19.7 29 8.0 61 16.8 93 26.5 30 4.8 62 9.8 94 14.8 126 19.8 30 8.3 62 17.1 94 26.8 31 5.0 63 10.0 95 15.0 127 20.0 31 8.6 63 17.3 95 27.1	25	4.0	57	9.0	89	14.0	121	19.1	25	7.0	57	15.6	89	25.2		
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	26	4.2	58	9.2	90	14.2	122	19.2	26	7.2	58	15.9	90	25.5		
28 4.5 60 9.5 92 14.5 124 19.5 28 7.8 60 16.5 92 26.1 29 4.6 61 9.7 93 14.7 125 19.7 29 8.0 61 16.8 93 26.5 30 4.8 62 9.8 94 14.8 126 19.8 30 8.3 62 17.1 94 26.8 31 5.0 63 10.0 95 15.0 127 20.0 31 8.6 63 17.3 95 27.1	27	4.3	59	9.3	91	14.4	123	19.4	27	7.5	59	16.2	91	25.8		
29 4.6 61 9.7 93 14.7 125 19.7 29 8.0 61 16.8 93 26.5 30 4.8 62 9.8 94 14.8 126 19.8 30 8.3 62 17.1 94 26.8 31 5.0 63 10.0 95 15.0 127 20.0 31 8.6 63 17.3 95 27.1	28	4.5	60	9.5	92	14.5	124	19.5	28	7.8	60	16.5	92	26.1		
30 4.8 62 9.8 94 14.8 126 19.8 30 8.3 62 17.1 94 26.8 31 5.0 63 10.0 95 15.0 127 20.0 31 8.6 63 17.3 95 27.1	29	4.6	61	9.7	93	14.7	125	19.7	29	8.0	61	16.8	93	26.5		
31 5.0 63 10.0 95 15.0 127 20.0 31 8.6 63 17.3 95 27.1	30	4.8	62	9.8	94	14.8	126	19.8	30	8.3	62	17.1	94	26.8		
	31	5.0	63	10.0	95	15.0	127	20.0	31	8.6	63	17.3	95	27.1		

Table#14 Tempo Delav

Data	Value	Data	Value	Data	Value
0	64th/3	32	4thX19	64	4thX51
1	64th.	33	4thX20	65	4thX52
2	32th	34	4thX21	66	4thX53
3	32th/3	35	4thX22	67	4thX54
4	32th.	36	4thX23	68	4thX55
5	16th	37	4thX24	69	4thX56
6	16th/3	38	4thX25	70	4thX57
7	16th.	39	4thX26	71	4thX58
8	8th	40	4thX27	72	4thX59
9	8th/3	41	4thX28	73	4thX60
10	8th.	42	4thX29	74	4thX61
11	4th	43	4thX30	75	4thX62
12	4th/3	44	4thX31	76	4thX63
13	4th.	45	4thX32	77	4thX64
14	2nd	46	4thX33		
15	0 = 1/2	47	44b V 0.4		

12	40/3	44	407731
13	4th.	45	4thX32
14	2nd	46	4thX33
15	2nd/3	47	4thX34
16	2nd.	48	4thX35
17	4thX4	49	4thX36
18	4thX5	50	4thX37
19	4thX6	51	4thX38
20	4thX7	52	4thX39
21	4thX8	53	4thX40
22	4thX9	54	4thX41
23	4thX10	55	4thX42
24	4thX11	56	4thX43
25	4thX12	57	4thX44
26	4thX13	58	4thX45
27	4thX14	59	4thX46
28	4thX15	60	4thX47
29	4thX16	61	4thX48
30	4thX17	62	4thX49
31	4thX18	63	4thX50

#8-10, 12-14; CVP-209/207, PSR-2000



Harmony/Echo Type List Liste der Harmony/Echo-Effekttypen Liste des types d'harmonie/d'écho Lista de tipos de ecos/armonías (PSR-2000/1000)

STANDARD DUET
STANDARD TRIO
FULL CHORD
ROCK DUET
COUNTRY DUET
COUNTRY TRIO
BLOCK
4-WAY CLOSE 1
4-WAY CLOSE 2
4-WAY OPEN
1+5
OCTAVE
STRUM
MULTI ASSIGN
ECHO
TREMOLO
TRILL

Vocal Harmony Type List Liste der Vocal-Harmony-Effekttypen Liste des types d'harmonie vocale Lista de tipos de armonía (PSR-2000)

Display Name	Harmony Type	Mode
Std Duet	Standard Duet	Chordal/Vocoder
Girl Duet	Girl in Duet	Chordal/Vocoder
Lisa&Tina	Lisa and Tina	Chordal/Vocoder
Sing B+G	Sing B+G	Chordal/Vocoder
Dream Girls	Dream Girls	Chordal/Vocoder
MenChoir	Men Choir	Chordal/Vocoder
WomenChoir	Women Choir	Chordal/Vocoder
ClosedChoir	Closed Choir	Chordal/Vocoder
MixedChoir	Mixed Choir	Chordal/Vocoder
CountryMen	Country Men	Chordal/Vocoder
CntryGirls	Country Girls	Chordal/Vocoder
Barbershop	Barbershop	Chordal/Vocoder
JazzMenCho	JazzMenChoir	Chordal/Vocoder
J WomenCho	JazzWomenCho	Chordal/Vocoder
J CloseCho	JazzClosedCho	Chordal/Vocoder
J MixedCho	JazzMixedCho	Chordal/Vocoder
DiatncJazz	Diatonic Jazz	Chordal/Vocoder
DiatncGirl	Diatonic Girl	Chordal/Vocoder
ACapellBoy	A Capella Boy	Chordal/Vocoder
ACapellaMix	A Capella Mix	Chordal/Vocoder
ACapellaDia	A Capella Dia	Chordal/Vocoder
FalsetDuet	Falsetto Duet	Chordal/Vocoder
FalsettTrio	Falsetto Trio	Chordal/Vocoder
FalsettoDia	Falsetto Dia	Chordal/Vocoder
FalsetJazz	Falsetto Jazz	Chordal/Vocoder
FalACapella	Fal A Capella	Chordal/Vocoder
2UnisonLow	2 Unison Low	Chordal/Vocoder
2UnisonHigh	2 Unison High	Chordal/Vocoder
3UnisonLow	3 Unison Low	Chordal/Vocoder
3UnisonHigh	3 Unison High	Chordal/Vocoder
Voice&Inst	Voice & Inst	Chordal/Vocoder
ChordalXG	ChordalXG	Chordal/Vocoder
VocodAutoU	Vocoder Auto Upper	Chordal/Vocoder
VocodAutoL	Vocoder Auto Lower	Chordal/Vocoder
VocodModeU	Vocoder Mode Upper	Chordal/Vocoder
VocodModeL	Vocoder Mode Lower	Chordal/Vocoder
VocodGirlU	Vocoder Girl Upper	Chordal/Vocoder
VocodGirlL	Vocoder Girl Lower	Chordal/Vocoder
VocodPichU	Vocoder Pitch Upper	Chordal/Vocoder
VocodPichL	Vocoder Pitch Lower	Chordal/Vocoder
KaraokAuto	Karaoke Auto	Chordal/Vocoder
KaraokMode	Karaoke Mode	Chordal/Vocoder
KaraokGirl	Karaoke Girl	Chordal/Vocoder
KaraokPich	Karaoke Pitch	Chordal/Vocoder
VocoderXG	VocoderXG	Chordal/Vocoder
SingBass	Sing the Bass	Chromatic
SpdyMouse	Speedy Mouse	Chromatic
ChromatXG	ChromaticXG	Chromatic
DetuneXG	DetuneXG	Detune
Thru	Thru	-
-	•	

Vocal harmony types that have "Chordal/Vocoder" in the Mode column can be used in either Chordal or Vocoder Mode.

Vocal Harmony Parameter List Liste der Vocal-Harmony-Parameter Liste des paramètres d'harmonie vocale Lista de parámetros de armonía vocal (PSR-2000)

Chordal Type/Vocoder Type	Determines how the harmony notes are applied.
Harmony Gender Type	Can be set to "Off" or "Auto". When "Auto", the gender of the harmony sound is changed automatically.
Lead Gender Type	Determines whether and how the gender of the lead vocal sound (i.e., the direct microphone sound) will be changed. When "Off" no gender change occurs. When "Unison", "Male" or "Female" is selected the corresponding gender change is applied to the lead vocal. (In this case the number of harmony notes which can be produced in addition to the lead vocal is reduced to one.)
Lead Gender Depth	Adjusts the degree of lead vocal gender change produced when one of the Lead Gender Types (above) is selected.
Lead Pitch Correction	When "Correct" is selected the pitch of the lead vocal is shifted in precise semitone steps. This parameter is only effective when one of the Lead Gender Types is selected.
Auto Upper Gender Threshold	Gender change will occur when the harmony pitch reaches or exceeds the specified number of semitones above the lead vocal pitch.
Auto Lower Gender Threshold	Gender change will occur when the harmony pitch reaches or exceeds the specified number of semitones below the lead vocal pitch.
Upper Gender Depth	Adjusts the degree of gender change applied to harmony notes higher than the Auto Upper Gender Threshold.
Lower Gender Depth	Adjusts the degree of gender change applied to harmony notes lower than the Auto Lower Gender Threshold.
Vibrato Depth	Sets the depth of vibrato applied to the harmony sound. Also affects the lead vocal sound if a Lead Gender Type is selected.
Vibrato Rate	Sets the speed of the vibrato effect.
Vibrato Delay	Specifies the length of the delay before the vibrato effect begins when a note is produced.
Harmony1 Volume	Sets the volume of the first harmony note.
Harmony2 Volume	Sets the volume of the second harmony note.
Harmony1 Pan	Specifies the stereo (pan) position of the first harmony note. When "Random" is selected the stereo position of the sound will change randomly whenever the keyboard is played.
Harmony2 Pan	Specifies the stereo (pan) position of the second harmony note. When "Random" is selected the stereo position of the sound will change randomly whenever the keyboard is played.
Harmony1 Detune	Detunes the first harmony note by the specified number of cents.
Harmony2 Detune	Detunes the second harmony note by the specified number of cents.
Pitch to Note	When "ON" the lead vocal sound "plays" the PSR-2000 tone generator system. (However, dynamic changes in the vocal sound do not affect the volume of the tone generator.)
Pitch to Note Part	Determines which of the PSR-2000 parts will be controlled by the lead vocal when the Pitch to Note parameter is "ON".

Parameter Chart / Parametertabelle / Tableau des paramètres /

O: Memorized

Gráfico de parámetros (CVP-209/207/205/203, PSR-2000/1000)

Settings are saved/called up for each type.

Data Type	The data is saved	The data is called up	Saved Location
Setup	When you change settings in a display page and then exit from the page.	When you turn off the power and then turn on the power.	System area of the internal memory (Flash Memory)
Voice	When you change settings in the Voice Set display and then save the data as Voice file.	When you call up a voice.	Voice File
Song	When you save the recorded or edited (current) song as a Song file.	When you call up a song, play a song or move the song position.	Song File
Style	When you save the recorded or edited data as a Style file.	When you call up a style.	Style File
OTS	When you memorize settings with the REGISTARATION buttons and then save the current style as a Style file.	When you call up an OTS by pressing one of OTS buttons.	
Regist.	When you memorize settings with the REGISTARATION buttons and then save the data as a Registaration Bank File.	When you call up an Regist. by pressing one of REGISTRATION MEMORY buttons.	Registration Bank File

If parameters belonging to more than one type are set, the new settings take priority over the old.

											X: Not Memorized
Parameter	System	Voice	Voice Set	Song	Song Setup Group	Style	OTS	Re	gistration	Param Lock	Notes
	SetUp		Group					Regist	Freeze/Memory	Group	
								nogiot	Group		
MainWindow											
Transpage	V	V		V		V	×	0	Tuno/Tropo		
Transpose	^ 	X	-	X		 			Turle/Trails	-	DOD I
OpperOctave	~	^	-	^	-	^	^	0	Voice	-	PSR only
SplitPoint(Accomp)	0	X	-	0	Guide Setting	Х	X	0	Style	Split	
SplitPoint(Left)	0	X	-	Х	-	X	X	0	Style	Split	
SongFile	Х	X	-	Х	-	X	X	0	Song	-	
StyleFile	Х	X	-	0	-	Х	X	0	Style	-	
IntroEndingSection	Х	Х	-	Х	-	0	Х	X	-	-	
VoiceFile (Main, Laver, Left)	Х	X	-	Х	-	Х	Х	X	-	-	The data that is saved to Regist /OTS is not actual
											Voice, but Program Change.
MultiPadFile	х	X	-	0	Keyboard Voice	х	0	0	MultiPad	-	PSR only
BogistrationBonkFilo	v	×		- V	,	v	×				
RegistrationBarkFile	^ 	X	-	X		~	X		-	-	
PartSelect	X	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
PartOnOff(Main, Layer)	X	X	-	0	Keyboard Voice	X	0	0	Voice	-	CVP Main Part is always on.
PartOnOff(Left)	Х	X	-	0	Keyboard Voice	Х	0	0	Style	-	
BalancePopup											
SongVolume	Х	X	-	Х	-	Х	Х	0	Song	-	
StyleVolume	Х	X	-	0	-	Х	Х	0	Style	-	
M PadVolume	x	x	-	0	Keyboard Voice	x	0	0	MultiPad	-	PSR only
MinValues	×	×			Mia Catting	× ×			Min		
wicvolume	X	X	-	0	iviic. Setting	×	X	L 0	IVIIC	-	0vr-209/20//200, Pok-2000 ONIY
MainVolume	Х	Х	-	0	Keyboard Voice	X	0	0	Voice	-	
LeftVolume	Х	Х	-	0	Keyboard Voice	X	0	0	Style	-	
LayerVolume	Х	Х	-	0	Keyboard Voice	X	0	0	Voice	-	
Channel OnOffPopup											
ChannelOnOff(Song)	Х	Х	-	Х	-	Х	х	X		-	For songs that have no channel on/off message all are
								^			set to on.
ChannelOnOff(Style)	x	x	-	0	-	0	x	0	Style	-	
VoiceEffect	~	~					~		- Ciyic		
Tauah	V	V		V		V	×	0	Vision		BCD anti-
Touch	~	^	-	^	-	^	^	0	Voice	-	PSR only
Sustain	X	X	-	Х	-	X	X	0	Voice	-	PSR only
Reverb	0	X	-	Х	-	Х	Х	X	-	-	CVP only
LeftHold	x	x	-	0	Keyboard Voice	x	0	0	Style	-	
Dep(Main Layer)	Y	0	Effocts	0	Keyboard Voice	Y	0	0	Voico	-	
Dsp(Walli, Layer)	×		Ellecis	0	Keyboard Voice		0		Voice	-	
Dsp(Leit)	<u>^</u>	0	Ellects	0	Keyboard voice	<u>^</u>	0		Style	-	
Variation(Main, Layer)	X	0	Effects	0	Keyboard Voice	X	0	0	Voice	-	
Variation(Left)	X	0	Effects	0	Keyboard Voice	X	0	0	Style	-	
Harmony/Echo	Х	X	-	0	Keyboard Voice	Х	0	0	Harmony	-	
Poly/Mono(Main, Layer)	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	0	Voice	-	
Poly/Mono(Left)	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	0	Style	-	
Registration									,		
FreezeOnOff	Х	X	-	Х		Х	X	X	-	-	
PagistMamon/PopupSetting	0	Y Y	-	Y	_	Y	Y	× ×		_	Filter settings when registering Registration
Tregistivenioryr opupoetting	0	~	-	~	-	~	~	~	-	-	The settings when registering registration.
RegistNumber	X	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
RegistContentsName	X	X	-	Х	-	X	X	0	-	-	
Piano (CVP)											
PianoLock	0	X	-	Х	-	X	X	X	-	-	
Menu>Function											
MasterTune/ScaleTune											
MasterTune											
MasterTune	0	X		X	-	X	×	X		-	
ScoleTupe	0	X		~		~	~	X			
Social Control	V	v	1	v		v	v		See.1-		
Scale	×	X	-	<u>^</u>	-	<u>^</u>	×		Scale	-	
Tune	X	X	-	X	-		X		Scale	-	
Basenote	X	X	<u> </u>	Х	-	X	X	0	Scale	-	
SongSetting	1				1			1			
GuideLampOn/Off (CVP)	0	Х	-	Х	-	X	Х	X	-	-	
GuideLampTiming (CVP)	0	X	-	0	Guide Setting	X _	х	X	- 1	-	Reset to its default setting when song data doesn't
											Include this data.
Guide Mode (CVP)	0	X	-	0	Guide Setting	Х	X	X	-	-	Reset to its default setting when song data doesn't
											include this data.
QuickStart	0	X	-	Х	-	Х	X	X	-	-	
SongChainPlay	0	Х	-	Х	-	Х	Х	X	-	-	
Channel Setting		1									
Track1 Channel	0	x	-	0	-	x	¥	x	. I	-	
Track2 Channel	L C	v v		0	_	- Ŷ	v v	Ŷ		-	
	Min M			U						-	
vocal Harmony Channel →	MIC>MiC	Setup>VH Setup	ong I rack		1						
Auto Ch Set	0	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
Phrase Mark	Х	Х	-	Х	-	X	Х	X	-	-	
Lyrics Language	0	Х	-	0	Lyrics Language	X	Х	X	-	-	
StyleSetting/SplitPoint/ChordFingering											
StyleSetting/SplitPoint											
StopAcmp	0	Х	-	Х	-	Х	Х	X		-	
OTSLinkTiming	Õ	x	-	X	-	x	x	1 x	<u> </u>	-	
SynchroStonWindow	Č	v v		x	_	- v	v v	1 v		-	
AccompTouch		v v		v	-		- N	1 v		-	
SectionSet			-	~			~	÷	· · ·	-	
		X	-	X	-	X X	X	X	-	-	
SplitPoint(Accomp) →	MainWin	aow									
SplitPoint(Left) →	MainWin	dow									

Parameter	System SetUp	Voice	Voice Set Group	Song	Song Setup Group	Style	OTS	Re	gistration	Param Lock Group	Notes
								neyisi	Group		
ChordFingering		×				v	×		Chula	0	
TutorRoot	X	X	-	x	-	X	x	x	- Style	-	
TutorType	Х	Х	-	х	-	Х	Х	Х	-		
Controller Pedal											
PedalType	Х	O (Left only)	LPDL	0	Keyboard Voice	Х	O (Left only)	0	Pedal	-	
PedalSettings	X	O (Left only)	LPDL	(Left only) O	Keyboard Voice	х	O (Left only)	0	Pedal	-	
	~	× • •	v	(Left only)	-	v	× · · ·	×	×		
Pedal TypeDefaultSetting PedalPolarity	0	X	-	X	-	X	X	X	× -	-	
Keyboard/Panel											
TouchSense	X	X	-	X	-	X	X	x 0	- Voice	-	
TouchOnOff	X	X	-	x	-	X	X	0	Voice	-	
ModulationWheel(PSR)	X	X	-	X	-	X	X	0	Voice	-	PSR only
Regist.Sequence/Freeze/VoiceSet			-		-		^		-	-	
RegistrationSequence	X	× ×		×	1	Y	× ×				
RegistSequenceData	×	X	-	x	-	X	X		-	•	Memorized as a single Registration Bank file.
Regist(+)Pedal	0	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
Regist(-)Pedal	0	X	-	X	-	X	X	X	-	-	Memorized as a single Pagistration Pank file
Freeze	^	~	-	~	_		~	0		-	Menonzeu as a single Registration Dank nie.
FreezeGroupSetting	0	Х	-	X	-	Х	Х	Х	-	-	
VoiceSet VoiceSetEnable Main	0	x	-	x	-	x	x	x	-	-	
VoiceSetEnable Layer	0	X	-	x	-	X	X	X	-	-	
VoiceSetEnable Left	0	X	-	X	-	Х	X	X	-		
Туре	X	0	Harm	0	Keyboard Voice	Х	0	0	Harm	-	
Volume	Х	0	Harm	0	Keyboard Voice	Х	0	0	Harm	-	
Speed	X	0	Harm	0	Keyboard Voice (Included in Type)	×	0	0	Harm	-	
Assign	Х	0	Harm	0	Keyboard Voice	Х	0	0	Harm	-	
ChordNoteOnly TouchLimit	X	0	Harm	0	Keyboard Voice	X	0	0	Harm	-	
Utility							-	-			1
Configuration	0	× ×		v	_	Y	×	× ×			
DisplayVoiceNumber	0	X	-	x	-	X	X	X	-	-	
MetronomeVolume	0	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
TimeSignature	X	X	-	0	-	0	X	X	-	-	
ParameterLock	0	X	-	X	-	Х	х	X	-	-	
TapCountPercussion TapCountVelocity	X	X	-	0	Keyboard Voice	X	0	0	Style	-	
LCDContrast(CVP-209/207)	0	X	-	x	-	X	X	X	-	-	Cannot be reset with Factory Reset.
LCDBrightness	0	X	-	X	-	Х	Х	Х	-	-	Cannot be reset with Factory Reset.
FadeInTime FadeOutTime	0	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
FadeOutHoldTime	0	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
Disk		V				v	V	V			1
Owner	0	^	-		-		^		-	-	
OwnerName	0	Х	-	х	-	Х	Х	Х	-	-	Cannot be reset with Factory Reset.
Language	0	X	-	X	-	X	X	X	-	-	Cannot be reset with Factory Reset.
SystemReset	0	~	-		_		~		_	-	Califici de leser with raciory reser.
FactoryResetSetting	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	-	-	Cannot be reset with Factory Reset.
MIDI											
Local Control	Х	Х	-	X	-	Х	Х	Х	-	-	
Clock Transmit Clock	X	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
Receive Transpose	X	X	-	x	-	X	X	X	-	-	
Receive Start/Stop	X	X	-	X	-	Х	X	X	-	-	
SysEx Transmit SysEx Receive	X	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
Chord SysEx Transmit	Х	X	-	X	-	Х	х	Х	-	-	
Chord SysEx Receive Transmit	Х	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
Part (Ch1~16)	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	-	-	
Filter (Ch1~16)	Х	X	-	X	-	Х	Х	X	-	-	
Mode(Ch1~32)	Х	x	-	x	-	Х	X	X	-	-	
Filter (Ch1~32)	X	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
Chord Detect	X	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
MIDI Template					1						I
Template No.	0 X	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
VideoOut(CVP-209/207/205)			ı		r				ı		1
NTSC/PAL	0	X	-	X	-	X	X	X	-	-	Cannot be reset with Factory Reset.
Size(CVP-205) ScreenContent(CVP-209/207)	0	x	-	X	-	x	x	x	-	-	Cannot be reset with Factory Reset
CharactrorColor(CVP-205)	0	x	-	x	-	x	x	x	-	-	Cannot be reset with Factory Reset.
BackgroundColor(CVP-205)	0	X	-	Х	-	Х	X	Х	-	-	Cannot be reset with Factory Reset.
Lyrics BackGround(Panel Setting)	0	v	-	v	Lyrics Language	v	v	v	_	_	Cannot be reset with Eastony Poset
BackGround(Song Setting)	x	x	-	0	Lyrics Language	x	x	x	-	-	Reset to default background with Factory Reset.
MusicScore (CVP-209/207/205, PSR-2000)		1									
Left on/off Right on/off	0	X	-	0	Score Setting	X	X	X	-	-	
Lyric on/off	0	X	-	0	Score Setting	x	X	x	-		
Chord on/off	0	X	-	0	Score Setting	X	X	X	-		
Size	0	x	-	0	Score Setting	X	x	x		-	

Parameter	System SetUp	Voice	Voice Set Group	Song	Song Setup Group	Style	OTS	Re Regist	gistration Freeze/Memory	Param Lock Group	Notes
									Group		
Left ch.	0	X	-	0	Score Setting	X	X	X	-	-	
Kight ch. KevSignature	X	X	-	0	Score Setting	X	X	X	-	-	
Quantize	0	Х	-	0	Score Setting	Х	Х	Х	-	-	
NoteName ColorNote	0	X	-	0	Score Setting	X	X X	X	-	-	
Song	0	~		0	boole bearing	X	Х	X			
Track1, 2 On/Off	Х	Х	-	0	Guide Setting	Х	Х	Х	-	-	Setting is linked to Channel on/off.
ExtraTracks On/Off	X	X	-	X	-	X	X	X	-	-	Setting is linked to Channel on/off.
StartStop	X	x	-	X	-	X	X	X	-	-	
A-B Repeat	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	X	-	-	
DigitalStudio>DigitalRecording>Song Create	or										
Rec Start	х	х	-	Х	-	х	х	X	-	-	
PunchilnAt	X	X	-	Х	-	Х	Х	X	-	-	
Rec Stop PunchOutAt	X	x	-	X	-	X	X X	X	-	-	
Pedal Punch In/Out	X	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
Quantize	V	v		V		Y	×	V			
Size	X	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
Strength	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	X	-	-	
Delete	X	X	-	Х	-	Х	Х	X	-	-	
Source1	X	Х	-	х	-	Х	х	X	-	-	
Source2	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	X	-	-	
Destination Channel Transpose	X	X	-	X	-	X	X X	X	-	-	
SetUp	0	X	-	X	-	X	x	X		-	
Filter							N.		1		
Main Filter Control Change Filter	0	x	-	X	-	X	x x	X X	-	-	
Accompaniment Filter	0	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
Tempo	V	V		0		0	×	0	Temps		
Transpose →	 MainWin	dow	-	0	-	0	~	0	Tempo	-	
UpperOctave →	MainWin	dow									
MultiPad (PSR)											
Multi Pad ContentsName	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	X		-	
DigitalStudio>DigitalRecording>Multi Pad C Repeat	reator X	x	-	X	-	X	×	×		-	
Chord Match	X	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
Filter	0	v		v		v	V	V			
Control Change Filter	0	x	-	X	-	X	X	X	-	-	
DigitalStudio>DigitalRecording>Style Creato	or										
Basic Section	x	x	-	X	-	x	x	x	-	-	
Pattern Length	X	X	-	X	-	0	X	X	-	-	
Tempo Root	X	X	-	X	-	0	X	X	-	-	
Assembly	~	~	-	~	_	0	~		-	-	
Source Pattern	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	-	-	
Section Part	X	X	-	X	-	X	X X	X		-	
Play Type	X	x	-	X	-	X	X	X	-	-	
Groove							N.				
Original Beat Beat Converter	X	X	-	X	-	X	X X	X	-	-	
Swing	X	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
Fine	Х	X	-	Х	-	Х	Х	X	-	-	
Part	x	х	-	Х	-	х	Х	x	-	-	
Accent Type	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	-	-	
Strength Expand/Comp	X	X	-	X	-	X	X X	X	-	-	
Boost/Cut	X	x	-	X		X	X	X	-	-	
Quantize											
Size	X	X	-	X	-	X	X	X		-	
Strength	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	Х	-	-	
Velocity Change				Y	-	Y	×	× ×		_	
Boost/Cut		· · ·		· · ·	-	· · ·	^	^	-	-	
Measure Copy	X	X	-	Х	-	Х	х	X	-	-	
	X	X	-	Х	-	Х	X	X	-	-	
Part Measure Top	X X X	X X X	-	X X X	-	X X	X X X	X X X	-	-	
Part Measure Top Measure Last	X X X X X	X X X X X	- - -	X X X X	- - - -	X X X X	X X X X	X X X X	-	- - - -	
Part Measure Top Measure Last Destination	X X X X X X X	X X X X X X X	- - - -	X X X X X X	- - - - -	X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	- - - -	- - - -	
Part Measure Top Measure Last Destination Measure Clear Part	X X X X X X	X X X X X X	- - - -	X X X X X	- - - - -	X X X X X	X X X X X X	X X X X X	- - - - -	-	
Part Measure Top Measure Last Destination Measure Clear Part Measure Top	X X X X X X X X X	X X X X X X X X X	- - - - - - - - -	X X X X X X X	- - - - -	X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X	- - - - -	-	
Part Measure Top Measure Last Destination Measure Clear Part Measure Top Measure Last Pergrave Exect	X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X	- - - - - - - -	X X X X X X X X X	- - - - - - - - - - -	X X X X X X X X	X X X X X X X X X	X X X X X X X	- - - - - - -	- - - - - - -	
Part Measure Top Measure Last Destination Measure Clear Part Measure Top Measure Last Remove Event Part	X X X X X X X X X X	x x x x x x x x x x x x x	- - - - - - - - -	X X X X X X X X	- - - - - - - - - -	X X X X X X X X	X X X X X X X X X X	X X X X X X X X		- - - - - - -	
Part Measure Top Measure Last Destination Measure Clear Part Measure Top Measure Last Remove Event Part Event	X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X	- - - - - - - - - - - - -	X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X		- - - - - - - - - - - - - - - -	
Part Measure Top Measure Last Destination Measure Clear Part Measure Top Measure Top Measure Last Remove Event Part Event Parameter Part	X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X		- - - - - - - - - - - - -	
Part Measure Top Measure Last Destination Measure Clear Part Measure Top Measure Last Remove Event Part Event Part Part Source Root	x x	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X Z O	X X X X X X X X X X X X X X X	x x		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
Part Measure Top Measure Last Destination Measure Clear Part Measure Top Measure Top Measure Last Remove Event Part Event Parameter Part Source Root Source Chord	X X X X X X X X X X X X X X	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		X X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X O O	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	x x x x x x x x x x x x x x x x x x		- - - - - - - - - - - - - - - - -	
Part Measure Top Measure Last Destination Measure Clear Part Measure Top Measure Last Remove Event Part Event Parameter Part Source Root Source Chord NTR NTT	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X 0 0 0	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	x x			
Part Measure Top Measure Last Destination Measure Clear Part Measure Top Measure Last Remove Event Part Event Part Source Root Source Chord NTR NTT High Key	x x	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		x x x x x x x x x x 0 0 0 0	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	x x			
Part Measure Top Measure Last Destination Measure Clear Part Measure Top Measure Top Measure Last Remove Event Part Event Part Source Root Source Chord NTR NTT High Key Note Limit PTP	x x	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	x x			
Part Measure Top Measure Last Destination Measure Clear Part Measure Top Measure Event Part Event Part Source Root Source Chord NTR NTT High Key Note Limit RTR Filter	x x	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 0	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	x x			
Part Measure Top Measure Last Destination Measure Clear Part Measure Top Measure Last Remove Event Part Part Part Source Root Source Chord NTR High Key Note Limit RTR Filter Main Filter	x x	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	x x			

Parameter	System SetUp	Voice	Voice Set Group	Song	Song Setup Group	Style	OTS	Regist	egistration Freeze/Memory Group	Param Lock Group	Notes
Style AccompanimentOnOff	X	X		X	-	X	O(On)	0	Style		
AutoFillOnOff	Ô	x	-	x	-	x	X	x	-	-	
OTSLink	0	Х	-	х	-	Х	Х	X	-	-	
Section	X	X	-	0	-	X	Х	0	Style	-	
SynchroStart	X	X	-	X	-	X	O(On)	X	-	-	
StartStop	X	X	-	Ô	-	x	X	X	-	-	
MusicFinder											
SortKind	0	Х	-	Х	-	Х	Х	X	-	-	
SortOrder	0	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
Search1/2	0	^	-		-		^		-	-	
Music	0	X	-	X	-	X	Х	X	-	-	
Keyword	0	Х	-	Х	-	Х	Х	X	-	-	
FileNumber	0	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
Beat SearchArea	0	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
Tempo	0	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
Genre	0	Х	-	Х	-	Х	Х	X	-	-	
Search results	X	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
Record(=Property settings)	X	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
VocalHarmonvOnOff	Х	Х	-	0	Mic. Setting	X	Х	0	Mic	Mic	
TalkOnOff	Х	x	-	X	-	x	Х	X	-	-	
EffectOnOff	Х	Х	-	0	Mic. Setting	Х	Х	0	Mic	Mic	
VHType	X	X	-	0	Mic. Setting	X	X	0	Mic	Mic	
VHParameters	X	X	-	0	Mic. Setting	X	X	X	-	IVIIC	Current VH Type settings and Type name
OverallSetting											
EQ Low Freq.	0	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
EQ Low Gain	0	Х	-	Х	-	X	Х	Х	-	-	
EQ Mid Freq.	0	X	-	X	-	X	X	X		-	
EQ Mid Gain EQ High Freq	0	X	-	X X	-	X	X	X	-	-	
EQ High Gain	0	X	-	x		x	X	X	-	-	
Noise Gate SW	0	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
Noise Gate TH	0	Х	-	Х	-	Х	Х	X	-	-	
Compressow SW	0	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
Compressor RAT	0	X	-	X	-	x	X	x	-	-	
Compressor OUT	0	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
VH Song Track Mute	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	0	Mic	Mic	
VH Song Track	X	X	-	X	-	X	X	0	Mic	Mic	
VH Keyboard VH Balance	X	X	-		Mic. Setting	X	X		Mic	Mic	
VH Mode	X	X	-	X	-	X	X	0	Mic	Mic	
VH Chord Detect	Х	Х	-	X	-	Х	Х	0	Mic	Mic	
Mute	X	X	-	X	-	X	Х	X	-	-	
MicVol →	Balance	Poup>MicVo	lume								
Volume	0	X	-	x	-	x	X	X	-	-	
Pan	0	X	-	X	-	x	Х	X	-	-	
ReverbDepth	0	X	-	Х	-	Х	Х	X	-	-	
ChorusDepth	0	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
DSPOnOff	0	x	-	X		x	X	x	-	-	
DSPDepth	0	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
DSPType	0	X	-	Х	-	Х	Х	X	-	-	
DigitalStudio>SoundCreator	Ň										
Voice(Main,Layer)	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	0	Voice	-	
Volume for Balance(Main.Laver)	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	0	Voice		
Volume for Balance(Left)	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	0	Style	-	
Touch Sens(Main,Layer)	Х	0	Voice	Х	Keyboard Voice	Х	0	0	Voice	-	
Touch Sens(Left)	X	0	Voice	X	Keyboard Voice	X	0	0	Style	-	
Octave for Left	X	0	Voice	X	-	X	X	X	-	-	
Mono/Poly →	Voice Ef	fect	10100				X				
Portament Time →	DigitalSt	udio>Mixing	Console								
Left Pedal											
Left Pedal Type →	Controlle	er-Pedal									CVP only
Left Pedal Settings →	Controlle	er-Pedal	Const								UVP only
Filter Brightness →	DigitalSt	udio>Mixing	Console								
EG Attack(Main,Layer)	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	0	Voice	-	
EG Attack(Left)	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	0	Style	-	
EG Decay(Main,Layer)	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	0	Voice	-	
EG Decay(Lett)	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	0	Style	-	
EG Release(Left)	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	x	0	0	Style		
Vibrato Depth(Main,Layer)	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	0	Voice	-	
Vibrato Depth(Left)	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	0	Style	-	
Vibrato Speed(Main,Layer)	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	0	Voice	-	
Vibrato Speed(Lett)	X		Voice		Keyboard Voice		0		Style	-	
Vibrato Delay(Left)	x	0	Voice	0	Keyboard Voice	Â	0	0	Style	-	
Reverb Depth →	DigitalSt	udio>Mixing	Console								·
Chorus Depth →	DigitalSt	udio>Mixing	Console								
DSP On/Off →	Voice Ef	fect									
Dor Deptn → Panel Sustain(Main Laver)	⊔igitalSt ×		Voice	0	Keyboard Voice	×	0	0	Voice	-	PSR only
Panel Sustain(Left)	x	0	Voice	0	Keyboard Voice	x	0	0	Style	-	PSR only
DSP Type(Main,Laver)	x	0	Effect	ō	Keyboard Voice	x	0	0	Voice	-	
DSP Type(Left)	X	0	Effect	0	Keyboard Voice	x	0	0	Style	-	
LastSelectedDSP	Х	X	-	Х	-	X	Х	X	-	-	Memorized only when Sound Creator opened
DSP Variation →	Voice Ef	fect		-				-			
DSP Fast Value(Main,Layer)	X	0	Effects	0	Keyboard Voice	X	0	0	Voice	-	
EQ Low Freq(Main,Layer)	X	ŏ	EQ	ŏ	Keyboard Voice	x	0	0	Voice	-	CVP-209/207, PSR-2000 only

Parameter	System	Voice	Voice Set	Sona	Song Setup Group	Style	OTS	Re	aistration	Param Lock	Notes
	SetUp		Group					Regist	Freeze/Memory	Group	
								lingion	Group		
EQ Low Ereq(Left)	X	0	FO	0	Keyboard Voice	x	0	0	Style	-	CV/P-209/207 PSP-2000 only
				0	Reyboard voice	^	0	0	Style	-	CVF-209/207, F3R-2000 0111y
EQ Low Gain →	DigitalSt	udio>Mixing	Console								CVP-209/207, PSR-2000 only
EQ High Freq(Main,Layer)	X	0	EQ	0	Keyboard Voice	X	0	0	Voice	-	CVP-209/207, PSR-2000 only
EQ High Freq(Left)	Х	0	EQ	0	Keyboard Voice	X	0	0	Style	-	CVP-209/207, PSR-2000 only
EQ High Gain →	DigitalSt	udio>Mixing	Console								CVP-209/207, PSR-2000 only
Harmony/Echo											
Type →	Harmony	/Echoe									
Volume											
Speed →	Harmony	/Echoe									
Assign →	Harmony	/Echoe									
ChordNoteOnly →	Harmony	/Echoe									
TouchLimit →	Harmony	/Echoe									
Natural Voice Reverb Type(Main,Layer)	X	0	Effects	0	Keyboard Voice	Х	0	0	Voice	-	CVP only
Natural Voice Reverb Type(Left)	Х	0	Effects	0	Keyboard Voice	х	0	0	Style	-	CVP only
Natural Voice Chorus Type(Main Laver)	X	0	Effects	0	Keyboard Voice	x	0	0	Voice		CVP only
Natural Voice Charus Type(Indit),24y6/	×	0	Efforto	0	Keyboard Voice	v	0	0	Stude		CV/P only
	~	0	Ellects	0	Keyboard Voice	~	0		Style	-	evr only
Natural Voice DSP Type(Main,Layer)	X	0	Effects	0	Keyboard voice	X	0	0	Voice	-	CVP only
Natural Voice DSP Type(Left)	Х	0	Effects	0	Keyboard Voice	X	0	0	Style	-	CVP only
Natural Voice Brilliance Type(Main,Layer)	Х	0	EQ	0	Keyboard Voice	Х	0	0	Voice	-	CVP only
Natural Voice Brilliance Type(Left)	Х	0	EQ	0	Keyboard Voice	Х	0	0	Style	-	CVP only
Natural Voice VibeSustain	0	X	-	Х	-	Х	Х	X	-	-	CVP only
Natural Voice VibeRotorSpeed(Main.Laver)	х	0	Effects	0	Keyboard Voice	x	0	0	Voice	-	CVP only
Natural Voice VibeRotorSpeed(Left)	X	0	Effects	0	Keyboard Voice	X	0	0	Style		CVP only
Natural Voice Pipertotoropeed(Left)	^ 0	- v	Encots	v	Reyboard Voice	×	v		Otyle		CVP only
	0	Â	-	^	-	^	^	<u>^</u>	-	-	CVP only
Inatural voice Plano SS Depth	0	X	-	X	-	×	×	*	-	-	
Plano Luning Curve	0	X	-	X	-	×	X	×	-	-	CVP only
Organ Flutes Footage(Main,Layer)	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	0	Voice	-	CVP-209/207, PSR-2000 only
Organ Flutes Footage(Left)	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	0	Style	-	CVP-209/207, PSR-2000 only
Organ FlutesType(Main,Layer)	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	0	Voice	-	CVP-209/207, PSR-2000 only
Organ FlutesType(Left)	х	0	Voice	0	Keyboard Voice	х	0	0	Style	-	CVP-209/207, PSR-2000 only
Organ Vib On/Off/Main Laver	x	0	Voice	0	Keyboard Voice	x	0	0	Voice	-	CVP-209/207, PSR-2000 only
	v v		Voice		Keyboard Voice	- v	0	+ ~	Chulo		CV/P-200/207_PSP-2000 only
	^ 	0	Voice	0	Reyboard Voice	^ 	0		Style	-	CVP-209/207, PSR-2000 only
Organ Flutes Attack Footage(Main,Layer)	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	0	Voice	-	CVP-209/207, PSR-2000 only
Organ Flutes Attack Footage(Main,Layer)	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	0	Style	-	CVP-209/207, PSR-2000 only
Organ Flutes Attack Mode(Main,Layer)	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	0	Voice	-	CVP-209/207, PSR-2000 only
Organ Flutes Attack Mode(Left)	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	0	Style	-	CVP-209/207, PSR-2000 only
Organ Flutes Attack length(Main,Layer)	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	0	Voice	-	CVP-209/207, PSR-2000 only
Organ Flutes Attack length(Left)	х	0	Voice	0	Keyboard Voice	x	0	0	Style	-	CVP-209/207_PSR-2000 only
Organ Elutes Response(Main Laver)	x	0	Voice	0	Keyboard Voice	x	0	0	Voice	-	CVP-209/207_PSR-2000_oply
Organ Flutes Response(Laft)	v	0	Voice	0	Koyboard Voice	v	0		Stude		CVR 200/207, PSR 2000 only
Organ Flutes Response(Leit)	^	0	voice	0	Keyboard Voice	<u>^</u>	0	0	Style	-	CVP-209/207, PSR-2000 only
Organ Flutes Volume(Main,Layer)	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	0	Voice	-	CVP-209/207, PSR-2000 only
Organ Flutes Volume(Left)	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	0	Style	-	CVP-209/207, PSR-2000 only
DigitalStudio>Mixing Console											
Auto Revoice		1			1						
On/Off	0	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
Setup	0	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
Volume				-		-		-			
Style Part	X	X	-	0	-	0	X	0	Style	-	
Song Part	X	<u> </u>	-	0	Volume	X	X	X	-	-	
Main,Layer →	MainWin	idow>Balanc	ePopup>M	ainVolum	e/LayerVolume						
Left →	MainWin	idow>Balanc	ePopup>Le	eftVolume							
Acmp(Offset) →	Mainwin	idow>Balanc	ePopup>S	tylevolum	e						
Song(Oliset) →	MainWin	idow>Balanc	ePopup>5	DedVolum							
	MainWin	idow>Balanc	Popup>iv	Pad volur	ne						
	Wainwin	idow>baianc	ePopup>ivi	icvolume							
Acmp Part	Y	X	_	Y		0	Y	0	Stulo	-	
Song Part	X	X		$\hat{}$	Voice	v v	X		Style		
PanPot					VOICE				-	-	1
Acmp Part	x	x	-	0	-	0	x	0	Style	-	
Song Part	x	x	-	0	Pan	x	x	X	-	-	
Main,Layer	X	x	-	õ	Keyboard Voice	x	0	0	Voice	-	
Left	X	x	-	0	Keyboard Voice	x	0	0	Style	-	
Acmp(Offset)	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	0	Style	-	
Song(Offset)	Х	X	-	Х	-	Х	х	X		-	
Multi Pad	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	0	Multi Pad	-	PSR-only
Mic	х	Х	-	0	Mic. Settina	х	х	0	Mic	-	CVP-209/207, PSR-2000 only
Brightness	I		I				I			I	·····, · ·····,
Acmp Part	x	x	-	x	-	0	x	0	Style	-	
Song Part	x	x	-	0	Filter	x	x	x	-	-	
Main Laver	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	0	Voice	-	
Left	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	0	Style	-	
Harmonic Contents									- / -		
Acmp Part	Х	X	-	Х	-	0	Х	0	Style	-	
Song Part	Х	Х	-	0	Filter	Х	Х	X	-	-	
Main,Layer	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	0	Voice	-	
Left	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	0	Style	-	
Octave											
Main,Layer	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	Х	0	0	Voice	-	
Left	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	0	Style	-	
Tune											
Main,Layer	X	X	-	0	Keyboard Voice	X	0	0	Voice	-	
Left	Х	X	-	0	Keyboard Voice	X	0	0	Style	-	
Portament Time					·						
Main,Layer	X	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	0	Voice	-	
Left	Х	0	Voice	0	Keyboard Voice	X	0	0	Style	-	
Pitch Bend Range											
Main,Layer	X	X	Voice	X	-	X	X	0	Voice		
Left	Х	Х	Voice	Х	-	Х	Х	0	Style	-	
Transpose				_		_					
Master	Х	X	-	X	-	X	Х	0	Tune Trans	-	
Song	X	X	-	X	-	X	X	0	Tune Trans	-	
Keyboard	X	X	-	X	-	X	X	0	Tune Trans	-	
Reverb Type	X	X	-	X	-	0	X	0	Style/Song	Reverb Type	
Reverb Return Lever	×	×	-	^	-		×	0	Style/Song	Level	

											1
Parameter	System	Voice	Voice Set	Song	Song Setup Group	Style	OTS	Re	gistration	Param Lock	Notes
	SetUp		Group					Regist	Freeze/Memory	Group	
Natural Vision Revieth Type	- v		Effort					-			
Natural voice Reverb Type	^		Ellect	^	-	0	^		Song		
Reverb Depth											
Acmp Part	Х	X	-	Х	-	0	X	0	Style		
Song Part	Х	Х	-	0	Effect	X	Х	X	-		
MainLaver	X	0	Effect	0	Keyboard Voice	x	0	0	Voice		
Left	X	0	Effect	0	Keyboard Voice	X	0	0	Style		
Acmp(Offset)	× ×	v	Elicot	v v	TREYBOARD VOICE	X	v		Style		
Song(Offset)	×	×	-	×	-	×	× ×		Style	-	
Solig(Oliset)	^ 	<u>^</u>	-	X			<u>^</u>	<u>^</u>	-		DOD
Multi Pad	X	X	-	X	-	X	X	0	Multi Pad	-	PSR only
Mic	Х	X	-	0	Mic. Setting	X	Х	0	Mic	-	
Chorus Type	Х	Х	-	Х	-	0	Х	0	Style/Song	-	
Chorus Return Level	X	X	-	x	-	X	X	0	Style/Song	Chorus Return Level	
Natural Voice Chorus Type	Х	0	Effect	х	-	0	х	0	Voice/Style/		
Charus Dapth									Song		
Chorus Depth	× ×	N N	-	Y.		0	× ×	-	01.1	1	
Acmp Part	X	X	-	X	-	0	X	0	Style	-	
Song Part	X	X	-	0	Effect	X	X	X	-	-	
Main,Layer	Х	0	Effect	0	Keyboard Voice	X	0	0	Voice	-	
Left	Х	0	Effect	0	Keyboard Voice	Х	0	0	Style	-	
Acmp(Offset)	X	X	-	X	-	X	X	0	Style	-	
Song(Offset)	Х	Х	-	Х	-	X	Х	X	-	-	
Multi Pad	Х	X	-	Х	-	Х	X	0	Multi Pad	-	PSR only
Mic	X	x		0	Mic Setting	x	x	0	Mic	-	· ·
DSP1 Type (PSP-1000_C)/P-205/203)	X	0	Effoct	0	Keyboard Voice	X	0		Voice/Song	_	
DSP1 Type (PSR-1000, CVP-200/203)	×		LIIEGI	v	Reyboard voice	Ô	- U		Style/Song	-	
DSF1 Type (F3R-2000, CVF-209/207)			-		-		×		Style/Solig	- DCD4 Deturn	
DSP1 Return Level (PSR-1000, CVP-205/	X	× 1	-	X	-	×	× 1	0	Voice/Song	DSP1 Return	
203)										Level (on PSR-	
										Return Lovel)	
DCD4 Dature Lawel (DCD 2000, C)/D 200/	v	×		v		v	×		Chile/Care	DCD4 Deturn	
207)	^	· ^	-	· ^	-	· ^	^		Style/Song	DSPTReturn	
207)	V		F#a at	v		-	×		Maina/Otuda/	Level	
Natural Voice DSF Type	^	0	Ellect	^			^		Song	-	
DSB Dooth									Song		
DSP Depth	× ×	V	-	× ×	1	0	× ×	0	01.1	1	
Style Part	X	X	-	X	-	0	X	0	Style	-	
Song Part	X	X	-	0	Effect	X	X	X	-	-	
Main,Layer	Х	0	Effect	0	Keyboard Voice	X	0	0	Voice	-	
Left	Х	0	Effect	0	Keyboard Voice	Х	0	0	Style	-	
Mic (PSR-1000, CVP-205/203)	Х	X	-	0	Mic. Setting	Х	X	0	Mic	-	
Mic (PSR-2000, CVP-209/207)	Х	X	-	0	Mic. Setting	X	X	0	Mic	-	
DSP Type											
Main,Layer	Х	0	Effect	0	Keyboard Voice	X	0	0	Voice	-	CVP-209/207, PSR-2000 only
l eft	X	0	Effect	0	Keyboard Voice	X	0	0	Style		CV/P-209/207 PSR-2000 only
See.	×		Elicot	0	rtcyboard voice		v		Cana		CVD 200/207, PCD 2000 cnly
Song	^	^	-	0	-	^	^	0	Song	-	CVP-209/207, PSR-2000 only
Effect Parameter	X	X	-	X	-	X	X	X	-	-	
MasterEQ Type	0	X	-	X	-	X	X	X	-	Master EQ	CVP-209/207, PSR-2000 only
MasterEQ Parameter	Х	X	-	Х	-	X	X	X	-	Master EQ	CVP-209/207, PSR-2000 only
EQ Low Gain			1				1	1	1		
Acmp Part	X	X	-	X	-	0	x	0	Style		CV/P-200/207 PSP-2000 only
	X	X		~	1	U V	X		Otyle		CVF-203/207, F3R-2000 011y
Song Part	X	×	-	0	Filter	X	×	X	-	-	CVP-209/207, PSR-2000 only
Main,Layer	Х	0	EQ	0	Keyboard Voice	X	0	0	Voice	-	CVP-209/207, PSR-2000 only
Left	Х	0	EQ	0	Keyboard Voice	X	0	0	Style	-	CVP-209/207, PSR-2000 only
Acmp(Offset)	X	x	-	x		x	x	0	Style		CVP-209/207 PSR-2000 only
Song(Offeet)	v	×	-	v		v	×	v			C)/B 200/207 BSB 2000 only
Song(Oliset)	<u> </u>				-			+ ^	-		CVF-200/207, FOR-2000 0111y
Multi Pad	Х	Х	-	X	-	Х	Х	0	Multi Pad	-	PSR-2000 only
EQ High Gain											
Acmp Part	Х	X	-	X	-	0	X	0	Style	-	CVP-209/207, PSR-2000 only
Song Part	Х	x	-	0	Filter	X	x	X	-	-	CVP-209/207. PSR-2000 only
Main Lavor		-	FO	0	Koyboard Voic-		-		Voice		C\/P-200/207_PSP-2000_oph/
wam,Layer	<u> </u>				Reyboard voice			+ -	VUICE		CVF-200/207, FOR-2000 UIIIy
Lett	Х	0	EQ	0	Keyboard Voice	X	0	0	Style	-	CVP-209/207, PSR-2000 only
Acmp(Offset)	Х	X	-]	X	-	X	X	0	Style		CVP-209/207, PSR-2000 only
Song(Offset)	Х	Х	-	Х	-	Х	Х	X	-	-	CVP-209/207, PSR-2000 only
Multi Pad	x	x	-	x	-	x	x	0	Multi Pad	-	PSR-2000 only
				~ ~	1	. ^	. ^		i initial a cita		

MIDI Data Format / MIDI-Datenformat / Format des données MIDI /

Formato de datos MIDI (CVP-209/207/205/203, PSR-2000/1000)

Many MIDI messages listed in the MIDI Data Format are expressed in decimal numbers, binary numbers and hexadecimal numbers. Hexadecimal numbers may include the letter "H" as a suffix. Also, "n" can freely be defined as any whole number. To enter data/values, refer to the table below.

Decimal	Hexadecimal	Binary									
0	00	0000 0000	32	20	0010 0000	64	40	0100 0000	96	60	0110 0000
1	01	0000 0001	33	21	0010 0001	65	41	0100 0001	97	61	0110 0001
2	02	0000 0010	34	22	0010 0010	66	42	0100 0010	98	62	0110 0010
3	03	0000 0011	35	23	0010 0011	67	43	0100 0011	99	63	0110 0011
4	04	0000 0100	36	24	0010 0100	68	44	0100 0100	100	64	0110 0100
5	05	0000 0101	37	25	0010 0101	69	45	0100 0101	101	65	0110 0101
6	06	0000 0110	38	26	0010 0110	70	46	0100 0110	102	66	0110 0110
7	07	0000 0111	39	27	0010 0111	71	47	0100 0111	103	67	0110 0111
8	08	0000 1000	40	28	0010 1000	72	48	0100 1000	104	68	0110 1000
9	09	0000 1001	41	29	0010 1001	73	49	0100 1001	105	69	0110 1001
10	0A	0000 1010	42	2A	0010 1010	74	4A	0100 1010	106	6A	0110 1010
11	0B	0000 1011	43	2B	0010 1011	75	4B	0100 1011	107	6B	0110 1011
12	0C	0000 1100	44	2C	0010 1100	76	4C	0100 1100	108	6C	0110 1100
13	0D	0000 1101	45	2D	0010 1101	77	4D	0100 1101	109	6D	0110 1101
14	0E	0000 1110	46	2E	0010 1110	78	4E	0100 1110	110	6E	0110 1110
15	OF	0000 1111	47	2F	0010 1111	79	4F	0100 1111	111	6F	0110 1111
16	10	0001 0000	48	30	0011 0000	80	50	0101 0000	112	70	0111 0000
17	11	0001 0001	49	31	0011 0001	81	51	0101 0001	113	71	0111 0001
18	12	0001 0010	50	32	0011 0010	82	52	0101 0010	114	72	0111 0010
19	13	0001 0011	51	33	0011 0011	83	53	0101 0011	115	73	0111 0011
20	14	0001 0100	52	34	0011 0100	84	54	0101 0100	116	74	0111 0100
21	15	0001 0101	53	35	0011 0101	85	55	0101 0101	117	75	0111 0101
22	16	0001 0110	54	36	0011 0110	86	56	0101 0110	118	76	0111 0110
23	17	0001 0111	55	37	0011 0111	87	57	0101 0111	119	77	0111 0111
24	18	0001 1000	56	38	0011 1000	88	58	0101 1000	120	78	0111 1000
25	19	0001 1001	57	39	0011 1001	89	59	0101 1001	121	79	0111 1001
26	1A	0001 1010	58	3A	0011 1010	90	5A	0101 1010	122	7A	0111 1010
27	1B	0001 1011	59	3B	0011 1011	91	5B	0101 1011	123	7B	0111 1011
28	1C	0001 1100	60	3C	0011 1100	92	5C	0101 1100	124	7C	0111 1100
29	1D	0001 1101	61	3D	0011 1101	93	5D	0101 1101	125	7D	0111 1101
30	1E	0001 1110	62	3E	0011 1110	94	5E	0101 1110	126	7E	0111 1110
31	1 F	0001 1111	63	3F	0011 1111	95	5F	0101 1111	127	7F	0111 1111

• Except the table above, for example 144-159(decimal)/9nH/1001 0000-1001 1111(binary) denotes the Note On Message for each channel (1-16). 176-191/BnH/ 1011 0000-1011 1111 denotes the Control Change Message for each channel (1-16). 192-207/CnH/1100 0000-1100 1111 denotes the Program Change Message for each channel (1-16). 240/FOH/1111 0000 denotes the start of a System Exclusive Message. 247/F7H/1111 0111 denotes the end of a System Exclusive Message.

• aaH (hexidecimal)/0aaaaaaa (binary) denotes the data address. The address contains High, Mid, and Low.

bbH/0bbbbbbb denotes the byte count.

• ccH/0cccccc denotes the check sum.

• ddH/0dddddd denotes the data/value.

						O: available
	CVP-209	CVP-207	CVP-205	CVP-203	PSR-2000	PSR-1000
Regular Voice	0	0	0	0	0	0
Organ (Organ Flutes) Voice	0	0	-	-	0	-
Mic	0	0	0	-	0	-
Vocal Harmony	0	0	-	-	0	-
Natural Voice	0	0	0	0	-	-
M. Pad (Multi Pad)	-	-	-	-	0	0

MIDI CHANNEL MESSAGE (1)

																				O: ava	llable
MIDI Events	Sta	atus byte		1st Dat	a byte	2nd Data	byte	C	orresponding Voice/Pa	rt	M	IDI Rece	ption (respond	l/ignor	e)	MIDI Tra	ansmissi	ion (ger	erated	data)	
	Status		Data	(HEX)	Parameter	Data (HEX)	Parameter	Regular, Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Left	Keyboard	Style	Extra	Panel (main generation method)	Upper Lower	M.Pad	Style	Song	MIDI
Key Off	8nH	(n:Channel Number)	kk		Key no. (0~127)	w	Velocity (0~127)	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	0	0	0	0	0	0	x	х	х	x	0	х
Key On	9nH	(n:Channel Number)	kk		Key no. (0~127)	w	Key On: vv=1~127 Key Off: vv=0	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	0	0	0	0	0	0	O (Keyboard)	0	0	0	0	х
Control Change	BnH	(n:Channel Number)	0	(00H)	Bank Select MSB	0 (00H) 64 (40H) 126 (7EH)	Normal SFX voice SFX kit	0	X	0	0	0	O (Main)	0	0	O (Voice)	x	0	0	0	x
			1	(01H)	Modulation	127 (7FH) 0~127 (00H7FH)	Drum kit Data	0	x	x	0	0	O (Main/Layer/	0	0	O (Wheel *5, Pedal)	0	0	0	0	x
			5	(05H)	Portamento Time	0~127 (00H7FH)	Data	0	x	x	0	0	O (Main/Layer/	x	0	O (Mixing Console)	х	0	x	0	х
			6	(06H)	Data Entry MSB	0~127 (00H7FH)	Data	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	0	0	0	O (Main/Layer/ Left)	0	0	O (Mixing Console)	x	0	0	0	х
			7	(07H)	Main Volume	0~127 (00H7FH)	Data	0	x	0	0	0	O (Main/Layer/ Left)	0	0	O (Mixing Console)	х	0	0	0	х
			10	(0AH)	Panpot	0~127 (00H7FH)	L64CR63	0	x	0	0	0	O (Main/Layer/ Left)	0	0	O (Mixing Console)	х	0	0	0	х
			11	(0BH)	Expression	0~127 (00H7FH)	Data	0	x	0	0	0	O (Main/Layer/ Left)	0	0	O (Pedal)	0	0	0	0	х
			32	(20H)	Bank Select	0~127 (00H7FH)	Data	0	X	0	0	0	O (Main)	0	0	O ()/oice)	X	0	0	0	х
			38	(26H)	Data Entry LSB	0~127 (00H7FH)	Data	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	0	0	0	O (Main/Layer/ Left)	x	0	O (Mixing Console)	x	0	x	0	х
			64	(40H)	Sustain (Damper)	0~127 (00H7FH)	Data	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	0	0	0	O (Main/Layer/ Left)	х	0	O (Pedal)	0	0	x	0	х
			65	(41H)	Portamento	0~127 (00H7FH)	063, 64127 (OFF, ON)	0	x	x	0	0	O (Main/Layer/ Left)	Х	0	O (Poly/Mono Sw)	0	0	х	0	х
			66	(42H)	Sostenuto	0~127 (00H7FH)	063, 64127 (OFF, ON)	0	x	0	0	0	O (Main/Layer/ Left)	Х	0	O (Pedal)	0	0	x	0	х
			67	(43H)	Soft Pedal	0~127 (00H7FH)	063, 64127 (OFF, ON)	0	x	0	0	0	O (Main/Layer/ Left)	X	0	O (Pedal)	0	0	x	0	х
			71	(47H)	Harmonic Content	0~127 (00H7FH)	-640+63	0	X	x	0	0	O (Main/Layer/ Left)	0	0	O (Mixing Console)	x	0	0	0	х
			72	(48H)	Release Time	0~127 (00H7FH)	-640+63	0	x	x	0	0	O (Main/Layer/ Left)	0	0	O (Sound Creator)	x	0	0	0	х
			73	(49H)	Attack Time	0~127 (00H7FH)	-640+63	0	x	x	0	0	O (Main/Layer/ Left)	0	0	O (Sound Creator)	X	0	0	0	X
			74	(4AH)	Brightness	0~127 (00H7FH)	-640+63	0	X	X	0	0	(Main/Layer/ Left)	X	0	(Sound Creator)	X	0	0		X
			84	(54H)	Control	0~127 (00H7FH)	Key no. (0~127)	0	X		0	0	×	0	0	(Auto Accom- paniment)	×	0		0	×
			91	(50H)	(Reverb Send Level)	0~127 (00H7FH)	Data	0	×	0	0	0	(Main/Layer/ Left)	0	0	(Mixing Console)	×	0	0		×
			94	(5EH)	(Chorus Send Level) Effect4 Depth	0~127 (00H7EH)	Data	0	x	x	0	0	(Main/Layer/ Left)	0	0	(Mixing Console)	x	0	0	0	x
			96	(60H)	(Variation Send Level)		*1	0	0	0	0	0	Layer/Left)	0	0	(Mixing Console) X	x	0	x	0	x
			97	(61H)	Increment RPN		*1	0	(Harmony Channel/ Melody Channel) O	0	0	0	x	0	0	x	x	0	x	0	x
			98	(62H)	Decrement NRPN LSB	0~127 (00H7FH)	Data	0	(Harmony Channel/ Melody Channel) O	x	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
			99	(63H)	NRPN MSB	0~127 (00H7FH)	Data	0	(Harmony Channel/ Melody Channel) O	x	0	0	x	0	0	(Sound Creator) O	x	0	0	0	x
			100	(64H)	RPN LSB	0~127 (00H7FH)	Data	0	(Harmony Channel/ Melody Channel) O	0	0	0	0	0	0	(Sound Creator) O	x	0	0	0	x
			101	(65H)	RPN MSB	0~127 (00H7FH)	Data	0	(Harmony Channel/ Melody Channel) O	0	0	0	(Main/Layer/ Left) O	0	0	(Mixing Console) O	x	0	0	0	x
Mode	BnH	(n:Channel	120	(78H)	All Sound Off	0 (00H)	Data	0	(Harmony Channel/ Melody Channel) X	0	0	0	(Main/Layer/ Left) O	0	0	(Mixing Console) X	x	0	x	0	x
Message		Number)	121	(79H)	Reset All	0 (00H)	Data	0	x	0	0	x	(Main/Layer/ Left) X	x	x	x	x	0	x	0	x
			123	(7BH)	All Note Off	0 (00H)	Data	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	0	0	0	O (Main/ Layer/Left)	0	0	x	x	0	x	0	x
			124	(7CH)	Omni Off	0 (00H)	Data	0	X	X	0	X	Х	Х	Х	Х	Х	0	X	0	Х
1			125	(7DH)	Omni On	0 (00H)	Data	0	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0	X	0	X
1			126	(7EH)	Mono	0~16 (00H10H)	Data	0	X	X	0	X	X	X	Х	x	X	0	X	0	Х
1	1	1	127	(7EH)	Poly	0 (00H)	Data		x		0	X	X	X	X	X	I X	0			X

MIDI Events	Sta	atus byte		1st Data	a byte		2nd Data	byte	Co	rresponding Voice/Pa	rt	M	IDI Rece	ption (respond	l/ignore	e)	MIDI Tra	ansmiss	ion (gen	erated	data)	
	Status		Data	(HEX)	Parameter	Data	(HEX)	Parameter	Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Left	Keyboard	Style	Extra	Panel (main generation method)	Upper Lower	M.Pad	Style	Song	MIDI
Program Change	CnH	(n:Channel Number)	рр	(00H7FH)	Voice Number (0~127)	-	•	-	0	х	0	0	0	O (Main)	0	0	O (Voice)	X	0	0	0	х
Channel After Touch	DnH	(n:Channel Number)	w	(00H7FH)	Data	-	-	-	0	x	x	0	0	O (Main/Layer/ Left)	x	0	х	x	0	x	0	х
Polyphonic After Touch	AnH	(n:Channel Number)	kk	(00H7FH)	Key no. (0~127)	vv	(00H7FH)	Data	х	х	X	х	х	x	X	х	х	X	х	X	0	х
Pitch Bend Change	EnH	(n:Channel Number)	CC	(00H7FH)	LSB	dd	(00H7FH)	MSB	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	0	0	0	O (Main/Layer/ Left)	0	0	O (Wheel *6, Pedal)	0	0	0	0	х
Realtime	F8H	MIDI Clock	-		-	-		-	-	-	-	O (*2)					O (*3)					
Message	FAH	Start	-		-	-		-	-	-	-	O (*2)					O (*4)					
	FBH	Continue	-		-	-		-	-	-	-	Х					Х					
	FCH	Stop	-		-	-		-	-	-	-	O (*2)					O (*4)					
	FEH	Active Sens	-		-	-		-	-	-	-	0					0					
	FFH	System Reset	-		-	-		-	•	-	-	х					х					

*1 The data byte is ignored. *2 Received when the Clock is set to External. *3 Transmitted when the Clock is set to Internal and Transmit Clock is set to on. *4 Transmitted when the Transmit Clock is set to on. *5 PSR-2000 only. *6 PSR-2000/1000 only.

About Mic/Vocal Harmony column: The relevant parameters are received by the song part designated by the Effect's Harmony Channel Parameter or Melody Parameter.

MIDI CHANNEL MESSAGE (2)

NRPN

NF	RPN	Data	Entry	Parameter	Data Range	Corres	sponding Voice/F	Part	М	IDI Recep	tion (respor	nd/ignore	e)	MIDI T	ransmis	sion (gei	nerated (iata)	
MSB	LSB	MSB	LSB			Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Left	Keyboard	Style	Extra	Panel (main generation method)	Upper Lower	M.Pad	Style	Song	MIDI
01H	08H	mmH		Vibrato Rate	mm: 00H-40H-7FH (-640+63)	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	x	0	0	x	0	0	O (Sound Creator)	х	0	0	0	x
01H	09H	mmH	-	Vibrato Depth	mm: 00H-40H-7FH (-640+63)	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	×	0	0	×	0	0	O (Sound Creator)	х	0	0	0	x
01H	0AH	mmH	1	Vibrato Delay	mm: 00H-40H-7FH (-640+63)	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	x	0	0	x	0	0	O (Sound Creator)	х	0	0	0	x
01H	20H	mmH		Low Pass Filter Cutoff Frequency	mm: 00H-40H-7FH (-640+63)	0	х	х	0	х	х	0	х	х	х	0	х	0	х
01H	21H	mmH		Low Pass Filter Resonance	mm: 00H-40H-7FH (-640+63)	0	X	Х	0	X	Х	0	Х	X	Х	0	Х	0	X
01H	30H	mmH		EQ BASS (*1)	mm: 00H-40H-7FH (-640+63)	0	Х	Х	0	X	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	0	X
01H	31H	mmH		EQ TREBLE (*1)	mm: 00H-40H-7FH (-640+63)	0	X	X	0	X	X	0	X	X	X	X	X	0	X
01H	34H	mmH		EQ BASS Frequency (*1)	mm: 04H-28H (322.0k[Hz])	0	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X
01H	35H	mmH		EQ TREBLE Frequency (*1)	mm: 1CH-3AH (50016.0k[Hz])	0	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X
01H	63H	mmH		EG Attack Time	mm: 00H-40H-7FH (-640+63)	0	X	X	0	X	X	0	×	X	X	0	×	0	X
	64H	mmH		EG Decay Time	mm: 00H-40H-7FH (-640+63)	0	^	^			· ^	0	0	(Sound Creator)		0	0		^
01H	66H	mmH		EG Release	mm: 00H-40H-7FH (-640+63)	0	х	х	0	X	Х	0	Х	X	Х	0	Х	0	X
14H	rrH	mmH		Drum Low Pass Filter Cutoff Frequency	rr : drum instrument note number mm : 00H-40H-7FH (-640+63)		х	х	0	х	х	х	х	х	Х	х	0	0	х
15H	rrH	mmH		Drum Low Pass Filter Resonance	rr: drum instrument note number mm: 00H-40H-7FH (-640+63)		х	х	0	X	х	х	х	х	х	х	0	0	x
16H	rrH	mmH		Drum EG Attack Rate	rr: drum instrument note number mm: 00H-40H-7FH (-640+63)		х	х	0	X	X	х	х	x	Х	х	0	0	X
17H	rrH	mmH		Drum EG Decay Rate	rr: drum instrument note number mm: 00H-40H-7FH (-640+63)		х	х	0	x	X	х	х	x	Х	х	0	0	X
18H	rrH	mmH		Drum Pitch Coarse	rr: drum instrument note number mm: 00H-40H-7FH (-640+63)		X	x	0	x	X	х	х	x	Х	Х	0	0	x
19H	rrH	mmH		Drum Pitch Fine	rr: drum instrument note number mm: 00H-40H-7FH (-640+63)		x	х	0	x	X	х	х	x	Х	х	0	0	X
1AH	rrH	mmH		Drum Level	rr: drum instrument note number mm: 00H-7FH (0127)	O (Drum Only)	х	х	0	x	X	х	х	x	Х	х	0	0	X
1CH	rrH	mmH		Drum Pan	rr: drum instrument note number mm: 00H, 01H-40H-7FH (RND, L63CR63)		х	×	0	x	X	х	х	Х	х	х	0	0	x
1DH	rrH	mmH		Drum Reverb Send Level	rr: drum instrument note number mm: 00H-7FH (0127)		х	х	0	x	X	х	х	х	Х	х	0	0	X
1EH	rrH	mmH		Drum Chorus Send Level	rr: drum instrument note number mm: 00H-7FH (0127)		х	х	0	x	X	х	х	х	х	х	0	0	x
1FH	H	mmH		Drum Variation Send Level	rr: drum instrument note number mm: 00H-7FH (0127) (Variation Connection=SYSTEM) mm: 00H, 01H-7FH (OFF, ON) (Variation Connection=INSERTION)		x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

33

NRPN MSB: 14H-1FH (for drums) message is accepted as long as the channel is set with a drum voice. Data Entry LSB: Ignored.

NRPN (Vocal Harmony)

NR	PN	Data	Entry	Parameter	Data Range	Corres	sponding Voice/	Part	М	IDI Recep	otion (respo	nd/ignore	e)	MIDI T	ransmis	sion (ger	nerated c	lata)	
MSB	LSB	MSB	LSB			Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Left	Keyboard	Style	Extra	Panel (main generation method)	Upper Lower	M.Pad	Style	Song	MIDI
00H	00H	mmH		Harmony Mute (*2)	0-63, 64-127 (Off, On)	x	O (Harmony Channel)	x	х	х	x	х	х	X	Х	х	х	0	х
01H	1AH	mmH		Detune Modulation (*2)	mm: 00H-7FH (0127)	x	O (Harmony Channel)	х	х	x	x	Х	х	Х	Х	х	х	0	х
02H	10H	mmH		Harmony1 Volume (*2)	mm: 00H-7FH (0127)	x	O (Harmony Channel)	х	х	x	x	Х	х	O (Vocal Harmony Type Edit)	х	х	х	0	х
02H	11H	mmH		Harmony2 Volume (*2)	mm: 00H-7FH (0127)	X	O (Harmony Channel)	х	х	x	x	Х	х	O (Vocal Harmony Type Edit)	Х	х	х	0	х
02H	12H	mmH		Harmony3 Volume (*2)(*3)	mm: 00H-7FH (0127)	x	O (Harmony Channel)	х	х	х	x	Х	х	O (Vocal Harmony Type Edit)	Х	х	х	0	х
02H	20H	mmH		Harmony1 Pan (*2)	mm: 00H, 01H-40H-7FH (RND, L63CR63)	x	O (Harmony Channel)	x	х	x	x	Х	х	O (Vocal Harmony Type Edit)	Х	Х	х	0	Х
02H	21H	mmH		Harmony2 Pan (*2)	mm: 00H, 01H-40H-7FH (RND, L63CR63)	x	O (Harmony Channel)	х	х	x	x	Х	х	O (Vocal HarmonyType Edit)	Х	х	х	0	х
02H	22H	mmH		Harmony3 Pan (*2)(*3)	mm: 00H, 01H-40H-7FH (RND, L63CR63)	x	O (Harmony Channel)	х	х	x	x	х	х	O (Vocal Harmony Type Edit)	Х	х	х	0	х
02H	30H	mmH		Harmony1 Detune (*2)	mm: 00H-40H-7FH (-640+63)	x	O (Harmony Channel)	x	х	x	x	Х	х	O (Vocal Harmony Type Edit)	Х	х	х	0	х
02H	31H	mmH		Harmony2 Detune (*2)	mm: 00H-40H-7FH (-640+63)	X	O (Harmony Channel)	x	х	х	x	х	х	O (Vocal Harmony Type Edit)	Х	х	х	0	х
02H	32H	mmH		Harmony3 Detune (*2)(*3)	mm: 00H-40H-7FH (-640+63)	X	O (Harmony Channel)	x	Х	х	x	х	х	O (Vocal Harmony Type Edit)	х	х	х	0	х

Data Entry LSB: Ignored.

RPN

	NRPN	Data	Entry	Parameter	Data Range	Corre	sponding Voice/	Part	М	IDI Recep	tion (respor	nd/ignore)	MIDI T	ransmis	sion (ger	nerated d	lata)	
MS	B LSE	MSB	LSB			Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Left	Keyboard	Style	Extra	Panel (main generation method)	Upper Lower	M.Pad	Style	Song	MIDI
00	H 00F	I mmH		Pitch Bend Sensitivity	mm: 00H-18H (0+24[semitones])	0	O (Harmony Channel/ Melody Channel)	0	0	0	O (Main/ Layer/ Left)	0	0	O (Mixing Console)	х	0	0	0	x
00	H 01F	I mmH	IIH	Fine Tune	mm II : 00H 00H -100[cent] mm II : 40H 00H 0[cent] mm II : 7FH 7FH 100[cent]	0	х	0	0	0	O (Main/ Layer/ Left)	0	0	O (Mixing Console)	x	0	0	0	×
00	H 02F	I mmH		Coarse Tune	mm: 28H-40H-58H (- 240+24[semitones])	0	Х	0	0	0	O (Main/ Layer/ Left)	0	0	х	х	0	0	0	x
7F	H 7FF	-		Null	-	0	0	0	0	0	O (Main/ Layer/ Left)	0	0	x	X	0	0	0	x

*1 2Band Part EQ

CVP-203	Х
CVP-205	Х
CVP-207	0
CVP-209	0
PSR-1000	Х
PSR-2000	0

*2 Vocal Ha	rmony
CVP-203	Х
CVP-205	Х
CVP-207	0
CVP-209	0
PSR-1000	Х
PSR-2000	0

*3 CVP-209 only About Mic/Vocal Harmony column: The relevant parameters are received by the song part designated by the Effect's Harmony Channel Parameter or Melody Parameter.

MIDI PARAMETER CHANGE TABLE

* Not Received when Receive System Exclusive Message Parameters is set to off. * Not transmitted when Transmit System Exclusive Message Parmeters is set to on.

MIDI Parameter Change table (XG SYSTEM)

CVP-203	0
CVP-205	0
CVP-207	0
CVP-209	0
PSR-1000	0
PSR-2000	0

<u>[</u>	58-20	0		0															O: av	/ailable
A	dress		Size	Data	Parameter	Description	XG Default	Corresp	onding Voic	e/Part	MIDI R	eception (e	ffective or r	ot for ea	ch part)	MIDI Trans	mission	(genera	ted data)
(H)		(H)	(H)			(H)	Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Left	Keyboard	Style	Extra	Panel (main generation method)	M.Pad	Style	Song	MIDI
C	0 00	00	4	00-0F	MASTER TUNE	-102.40+102.3[cent]	*Panel setting value	0	х	0	0					O (Function)	х	х	0	х
		01		00-0F		1st bit 3-0→bit 15-12														
		02		00-0F		2nd bit 3-0→bit 11-8														
		03		00-0F		3rd bit 3-0→bit 7-4														
						4th bit 3-0→bit 3-0														
		04	1	00-7F	MASTER VOLUME	0127	7F	0	Х	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х
		05	1	00-7F	MASTER ATTENUATOR	0127	00	Х	Х	Х	X	Х	X	Х	Х	Х	X	х	Х	Х
		06	1	28-58	TRANSPOSE	-240+24[semitones]	40	0	Х	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х
		7D	1	N	DRUM SETUP RESET	N: Drum setup number	-	0	Х	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х
								(Drum only)												
		7E	1	00	XG SYSTEM ON	00=XG system ON	-	0	Х	0	0	Х	Х	Х	0	Х	Х	Х	0	Х
		7F	1	00	ALL PARAMETER RESET	00=ON	-	0	Х	Ó	0	Х	X	Х	0	Х	X	х	0	Х
ТС	TAL S	IZE		07																

MIDI Parameter Change table (SYSTEM INFORMATION)

CVP-203	0
CVP-205	0
CVP-207	0
CVP-209	0
PSR-1000	0
PSR-2000	0

Ad	ldress		Size	Data	Parameter	Description	Corresp	onding Voic	e/Part	MIDI R	eception (e	ffective or r	not for ea	ach part)	MIDI Transr	nission (generate	d data)	
(H)		(H)	(H)			Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Left	Keyboard	Style	Extra	Panel (main generation method)	M.Pad	Style	Song	MIDI
0	1 00	00	E	20-7F	Model Name 1	32127(ASCII CHARACTER)	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	X	х	Х	0
		0D 0E	1	20-7F	Model Name 14 NOT USED	32127(ASCII CHARACTER)													
		0F	1		NOT USED														
TC	TAL S	IZE		10															

Transmitted in response to Dump Request. Not received.

MIDI Parameter Change table (EFFECT1)

CVP-203	0
CVP-205	0
CVP-207	0
CVP-209	0
PSR-1000	0
PSR-2000	0

I	Address		Size	Data	Parameter	Description	XG Default	Corresp	onding Voic	e/Part	MIDI R	leception (ef	fective or n	ot for eac	h part)	MIDI Transmis	sion (ge	enerate	d data)	
	(H)		(H)	(H)			(H)	Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Left	Keyboard	Style	Extra	Panel (main generation method)	M.Pad	Style	Song	MIDI
	02 01	00	2	00-7F	REVERB TYPE MSB	Refer to Effect Parameter List	01(=HALL1)	0	0	х			0			O (Mixing Console)	х	0	0	х
l				00-7F	REVERB TYPE LSB	"	00													
		02	1	00-7F	REVERB PARAMETER 1		Depends on Reverb Type	0	0	х	C	0 (*Depend	s on Reve	rb Type)	O (Mixing Console	х	0	0	х
		03	1	00-7F	REVERB PARAMETER 2	87	Depends on Reverb Type	0	0	х	C) (*Depend	s on Reve	rb Type)	O (Mixing Console *Depends on Reverb Type)	х	0	0	х
		04	1	00-7F	REVERB PARAMETER 3	69 	Depends on Reverb Type	0	0	х	С) (*Depend	s on Reve	rb Type)	O (Mixing Console *Depends on Reverb Type)	х	0	0	х
		05	1	00-7F	REVERB PARAMETER 4		Depends on Reverb Type	0	0	х	C) (*Depend	s on Reve	rb Type)	O (Mixing Console *Depends on Reverb Type)	х	0	0	х
		06	1	00-7F	REVERB PARAMETER 5		Depends on Reverb Type	0	0	х	c) (*Depend	s on Reve	rb Type)	O (Mixing Console *Depends on Reverb Type)	х	0	0	х
		07	1	00-7F	REVERB PARAMETER 6	69 	Depends on Reverb Type	0	0	х	С) (*Depend	s on Reve	rb Type)	O (Mixing Console *Depends on Reverb Type)	х	0	0	х
		08	1	00-7F	REVERB PARAMETER 7		Depends on Reverb Type	0	0	х	С) (*Depend	s on Reve	rb Type)	O (Mixing Console *Depends on Reverb Type)	х	0	0	х
		09	1	00-7F	REVERB PARAMETER 8	~	Depends on Reverb Type	0	0	х	С) (*Depend	s on Reve	rb Type)	O (Mixing Console *Depends on Reverb Type)	х	0	0	х
		0A	1	00-7F	REVERB PARAMETER 9	69 	Depends on Reverb Type	0	0	х	С) (*Depend	s on Reve	rb Type)	O (Mixing Console *Depends on Reverb Type)	х	0	0	х
		0B	1	00-7F	REVERB PARAMETER 10	<i>88</i>	Depends on Reverb Type	0	Ō	x	С) (*Depend	s on Reve	rb Type)	O (Mixing Console *Depends on Reverb Type)	X	0	0	X
		0C	1	00-7F	REVERB RETURN	-• dB0dB+6dB (096127)	40	0	0	х			0			O (Mixing Console)	х	0	0	X
Ī		0D	1	01-7F	REVERB PAN	L63CR63	40	0	0	Х			0			Х	Х	0	0	Х
ī	TOTAL S	IZE		0E																

TOTAL SIZE



	uu1622		Size	Data	Parameter	Description	XG Default	Corresp	onding Voic	e/Part	MIDI R	leception (el	fective or no	t for eac	h part)	MIDI Transmis	ision (ge	enerate	d data)	
(H)		(H)	(H)			(H)	Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Left	Keyboard	Style	Extra	Panel (main generation method)	M.Pad	Style	Song	MIDI
(02 01	10	1	00-7F	REVERB PARAMETER 11	Refer to Effect Parameter List	Depends on Reverb Type	0	0	х	C) (*Depend	ls on Reve	rb Type)	O (Mixing Console *Depends on Reverb Type)	х	0	0	х
		11	1	00-7F	REVERB PARAMETER 12	~	Depends on Reverb Type	0	0	х	O (*Depends on Reverb Type)			O (*Depends on Reverb Type)				0	0	х
		12	1	00-7F	REVERB PARAMETER 13	~	Depends on Reverb Type	0	0	х	C) (*Depend	ls on Reve	rb Type)	O (Mixing Console *Depends on Reverb Type)	х	0	0	х
		13	1	00-7F	REVERB PARAMETER 14		Depends on Reverb Type	0	0	х	C) (*Depend	ls on Reve	rb Type)	O (Mixing Console *Depends on Reverb Type)	х	0	0	х
		14	1	00-7F	REVERB PARAMETER 15	~	Depends on Reverb Type	0	0	х	C) (*Depend	ls on Reve	rb Type)	O (Mixing Console *Depends on Reverb Type)	х	0	0	х
		15	1	00-7F	REVERB PARAMETER 16		Depends on Reverb Type	0	0	х	C) (*Depend	ls on Reve	rb Type)	O (Mixing Console *Depends on Reverb Type)	х	0	0	х

Add	ress		Size	Data	Parameter	Description	XG Default	Corresp	onding Voic	e/Part	MIDI Recep	ption (effective	or not for ea	ich part)	MIDI Transmis	sion (ge	enerate	d data)	
(H)			(H)	(H)			(H)	Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song N Lay	Main Keybo yer Left	ard Style	Extra	Panel (main generation method)	M.Pad	Style	Song	MIDI
02	01	20	2	00-7F	CHORUS TYPE MSB	Refer to Effect Parameter List	41(=CHORUS1)	0	0	х		0			O (Mixing Console)	х	0	0	X
				00-7F	CHORUS TYPE LSB	~	00												
		22	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 1		Depends on Chorus Type	0	0	х	O (*D	Depends on C	horus Typ	e)	O (Mixing Console *Depends on Chorus Type)	х	0	0	x
		23	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 2		Depends on Chorus Type	0	0	x	O (*D	Depends on (horus Typ	e)	O (Mixing Console *Depends on Chorus Type)	х	0	0	x
		24	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 3	88	Depends on Chorus Type	0	0	х	O (*D	Depends on (horus Typ	e)	O (Mixing Console *Depends on Chorus Type)	х	0	0	x
		25	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 4		Depends on Chorus Type	0	0	х	O (*D	Depends on 0	horus Typ	e)	O (Mixing Console *Depends on Chorus Type)	х	0	0	x
		26	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 5	99	Depends on Chorus Type	0	0	х	O (*D	Depends on (horus Typ	e)	O (Mixing Console *Depends on Chorus Type)	х	0	0	x
		27	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 6	99	Depends on Chorus Type	0	0	х	O (*D	Depends on (horus Typ	e)	O (Mixing Console *Depends on Chorus Type)	х	0	0	x
		28	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 7		Depends on Chorus Type	0	0	х	O (*D	Depends on 0	horus Typ	e)	O (Mixing Console *Depends on Chorus Type)	х	0	0	x
		29	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 8	99	Depends on Chorus Type	0	0	х	O (*D	Depends on (horus Typ	e)	O (Mixing Console *Depends on Chorus Type)	х	0	0	x
		2A	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 9	87	Depends on Chorus Type	0	0	х	O (*D	Depends on (horus Typ	e)	O (Mixing Console *Depends on Chorus Type)	х	0	0	x
		2B	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 10	<i>a</i> r	Depends on Chorus Type	0	0	х	O (*D	Depends on C	horus Typ	e)	O (Mixing Console *Depends on Chorus Type)	х	0	0	x
		2C	1	00-7F	CHORUS RETURN	-• dB0dB+6dB (096127)	40	0	0	x		0			O (Mixing Console)	x	Ó	0	x
		2D	1	01-7F	CHORUS PAN	L63CR63	40	0	0	Х		0			Х	Х	Х	0	X
		2E	1	00-7F	SEND CHORUS TO REVERB	-• dB0dB+6dB (096127)	00	0	0	х		0			Х	х	х	0	X
TOT	AL CI	75																•	

TOTAL	SIZE	

02	01	30	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 11	Refer to Effect Parameter List	Depends on Chorus Type	0	0	х	O (*Depends on Chorus Type)	O (Mixing Console *Depends on Chorus Type)	Х	0	0	х
		31	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 12		Depends on Chorus Type	0	0	х	O (*Depends on Chorus Type)	O (Mixing Console *Depends on Chorus Type)	х	0	0	х
		32	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 13		Depends on Chorus Type	0	0	х	O (*Depends on Chorus Type)	O (Mixing Console *Depends on Chorus Type)	х	0	0	х
		33	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 14		Depends on Chorus Type	0	0	х	O (*Depends on Chorus Type)	O (Mixing Console *Depends on Chorus Type)	х	0	0	х
		34	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 15		Depends on Chorus Type	0	0	х	O (*Depends on Chorus Type)	O (Mixing Console *Depends on Chorus Type)	х	0	0	х
		35	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 16	50 -	Depends on Chorus Type	0	0	х	O (*Depends on Chorus Type)	O (Mixing Console *Depends on Chorus Type)	х	0	0	х
тот	AL SI	ZE		06												

Ad	dress		Size	Data	Parameter	Description	XG Default	Corresp	onding Void	e/Part	MIDI F	Reception (e	ffective or n	ot for eac	h part)	MIDI Transmi	ssion (g	enerate	d data)	
(H)		(H)	(H)			(H)	Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Left	Keyboard	Style	Extra	Panel (main generation method)	M.Pad	Style	Song	MIDI
03	2 01	40	2	00-7F	VARIATION TYPE MSB	Refer to Effect Parameter List	05(=DELAY L, C, R) 00	0	0	x			0			O (Mixing Console)	X	0	0	x
		42	2	00-7F 00-7F	VARIATION PARAMETER 1 MSB VARIATION PARAMETER 1 LSB		Depends on Variation Type	0	0	x	O (*Depends on Variation Type) O (*Depends on Variation Type)		O (Mixing Console *Depends on Variation Type)	x	0	0	x			
		44	2	00-7F 00-7F	VARIATION PARAMETER 2 MSB VARIATION PARAMETER 2 LSB	~	Depends on Variation Type	0	0	х	O (*Depends on Variation Type)		O (Mixing Console *Depends on Variation Type)	x	0	0	x			
		46	2	00-7F 00-7F	VARIATION PARAMETER 3 MSB VARIATION PARAMETER 3 LSB	~	Depends on Variation Type	0	0	x	O (*Depends on Variation Type)		e)	O (Mixing Console *Depends on Variation Type)	x	0	0	x		
		48	2	00-7F 00-7F	VARIATION PARAMETER 4 MSB VARIATION PARAMETER 4 LSB	~	Depends on Variation Type	0	0	х	С) (*Depend	s on Variat	ion Typ	e)	O (Mixing Console *Depends on Variation Type)	x	0	0	x
		4A	2	00-7F 00-7F	VARIATION PARAMETER 5 MSB VARIATION PARAMETER 5 I SB		Depends on Variation Type	0	0	x	С) (*Depend	s on Variat	ion Typ	9)	O (Mixing Console *Depends on Variation Type)	X	0	0	X

Address		Size	Data	Parameter	Description	XG Default	Corresp	onding Voic	e/Part	MIDI F	Reception	(effecti	ive or no	t for ea	ch part)	MIDI Transmis	ssion (g	enerate	d data)	
(H)		(H)	(H)			(H)	Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer L	eft Ke	yboard	Style	Extra	Panel (main generation method)	M.Pad	Style	Song	MIDI
	4C	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 6 MSB	<i>N</i> 7	Depends on Variation Type	0	0	х	C) (*Depei	nds on	n Variati	on Typ	e)	O (Mixing Console *Depends on	x	0	0	X
			00-7F	VARIATION PARAMETER 6 LSB	~											Variation Type)				
	4E	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 7 MSB VARIATION PARAMETER		Depends on Variation Type	0	0	х) (*Depei	nds on	n Variati	on Typ	e)	O (Mixing Console *Depends on Variation Type)	x	0	0	X
				7 LSB																
	50	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 8 MSB	~	Depends on Variation Type	0	0	х	C) (*Depei	nds on	n Variati	on Typ	e)	O (Mixing Console *Depends on	х	0	0	X
			00-7F	VARIATION PARAMETER 8 LSB	~											Variation Type)				
	52	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 9 MSB	~	Depends on Variation Type	0	0	х	C) (*Depei	nds on	n Variati	on Typ	e)	O (Mixing Console *Depends on	x	0	0	X
			00-7F	9 LSB	-											variation Type)				
	54	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 10 MSB	~	Depends on Variation Type	0	0	х) (*Depei	nds on	n Variati	on Typ	e)	O (Mixing Console *Depends on	X	0	0	X
			00-7F	VARIATION PARAMETER 10 LSB	**											Variation Type)				
	56	1	00-7F	VARIATION RETURN	-• dB0dB+6dB (096127)	40	0	0	х			C	C			O (Mixing Console)	x	0	0	x
	57	1	01-7F	VARIATION PAN	L63CR63	40	0	0	Х			0	<u>с</u>			Х	Х	0	0	X
	58	1	00-7F	SEND VARIATION TO REVERB	-• dB0dB+6dB (096127)	00	0	0	х			C	C			Х	x	0	0	X
	59	1	00-7F	SEND VARIATION TO CHORUS	-• dB0dB+6dB (096127)	00	0	0	х			C	C			х	х	0	0	X
	5A	1	00-01	VARIATION CONNECTION	INSERTION, SYSTEM	00	0	0	Х			C	C			Х	Х	0	0	X
	5B	1	00-7F	VARIATION PART NUMBER	Reception: Part116(015) Transmission: Part116(015) AD(64) OFF(127)	7F	0	0	x			0	D			O (Mixing Console)	x	0	0	x
	5C	1	00-7F	MW VARIATION CONTROL DEPTH	-640+63	40	0	0	х			C	C			Х	х	0	0	X
	5D	1	00-7F	BEND VARIATION CONTROL DEPTH	-640+63	40	0	0	х			C	о			х	х	0	0	x
	5E	1	00-7F	CAT VARIATION CONTROL DEPTH	-640+63	40	0	0	х			C	C			X	x	0	0	x
	5F	1	00-7F	AC1 VARIATION CONTROL DEPTH	-640+63	40	Х	X	х			>	x			х	х	X	х	X
	60	1	00-7F	AC2 VARIATION CONTROL DEPTH	-640+63	40	х	Х	х			>	x			Х	х	х	х	X
TOTAL S	IZE		21																	

02	01	70	1	00-7F	VARIATION PARAMETER	Refer to Effect Parameter List	Depends on Variation Type	0	0	х	O (*Depends on Variation Type)	O (Mixing Console *Depends on Variation Type)	x	0	0	x
		71	1	00-7F	VARIATION PARAMETER	<i>a</i> r	Depends on Variation Type	0	0	х	O (*Depends on Variation Type)	O (Mixing Console *Depends on Variation Type)	x	0	0	x
		72	1	00-7F	VARIATION PARAMETER	~	Depends on Variation Type	0	0	х	O (*Depends on Variation Type)	O (Mixing Console *Depends on Variation Type)	x	0	0	х
		73	1	00-7F	VARIATION PARAMETER 14	*	Depends on Variation Type	0	0	х	O (*Depends on Variation Type)	O (Mixing Console *Depends on Variation Type)	x	0	0	х
		74	1	00-7F	VARIATION PARAMETER	~	Depends on Variation Type	0	0	х	O (*Depends on Variation Type)	O (Mixing Console *Depends on Variation Type)	x	0	0	х
		75	1	00-7F	VARIATION PARAMETER	<i>26</i>	Depends on Variation Type	0	0	х	O (*Depends on Variation Type)	O (Mixing Console *Depends on Variation Type)	x	0	0	x
тот	AL SI	IZE		06							·					

MIDI Parameter Change table (MULTI EQ)

X
Х
0
0
Х
0

Ad	dress		Size	Data	Parameter	Description	Corresp	onding Voic	e/Part	MIDI R	eception (e	ffective or	not for e	ach part)	MIDI Transm	nission (g	enerate	d data)	
(H))		(H)	(H)			Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Leff	Keyboard	Style	Extra	Panel (main generation method)	M.Pad	Style	Song	MIDI
02	2 40	00	1	00-04	EQ TYPE	flat, jazz, pops, rock, classic	0	0	Х			0			Х	Х	Х	0	Х
		01	1	34-4C	EQ GAIN1	-120+12[dB]	0	0	Х			0			O (Mixing Console)	Х	х	0	Х
		02	1	04-28	EQ FREQUENCY1	322.0k[Hz]	0	0	Х			0			O (Mixing Console)	Х	х	0	Х
		03	1	01-78	EQ Q1	0.112.0	0	0	Х			0			O (Mixing Console)	Х	Х	0	X
		04	1	00-01	EQ SHAPE1	shelving, peaking	0	0	Х			0			Х	Х	х	0	X
		05	1	34-4C	EQ GAIN2	-120+12[dB]	0	0	Х			0			O (Mixing Console)	Х	х	0	Х
		06	1	0E-36	EQ FREQUENCY2	10010.0k[Hz]	0	0	Х			0			O (Mixing Console)	Х	х	0	X
		07	1	01-78	EQ Q2	0.112.0	0	0	Х			0			O (Mixing Console)	Х	х	0	X
		08	1		NOT USED		-	-	-			-			-	-	-	-	-
		09	1	34-4C	EQ GAIN3	-120+12[dB]	0	0	Х			0			O (Mixing Console)	Х	х	0	X
		0A	1	0E-36	EQ FREQUENCY3	10010.0k[Hz]	0	0	Х			0			O (Mixing Console)	Х	Х	0	X
		0B	1	01-78	EQ Q3	0.112.0	0	0	Х			0			O (Mixing Console)	Х	х	0	X
		0C	1		NOT USED		-	-	-			-			-	-	-	-	-
		0D	1	34-4C	EQ GAIN4	-120+12[dB]	0	0	Х			0			O (Mixing Console)	Х	х	0	X
		0E	1	0E-36	EQ FREQUENCY4	10010.0k[Hz]	0	0	Х			0			O (Mixing Console)	Х	х	0	X
		0F	1	01-78	EQ Q4	0.112.0	0	0	Х			0			O (Mixing Console)	Х	Х	0	X
		10	1		NOT USED		-	-	-			-			-	-	-	-	-
		11	1	34-4C	EQ GAIN5	-120+12[dB]	0	0	Х			0			O (Mixing Console)	Х	х	0	X
		12	1	1C-3A	EQ FREQUENCY5	0.5k16.0k[Hz]	0	0	Х			0			O (Mixing Console)	Х	х	0	X
		13	1	01-78	EQ Q5	0.112.0	0	0	Х			0			O (Mixing Console)	Х	Х	0	X
		14	1	00-01	EQ SHAPE5	shelving, peaking	0	0	Х			0			X	Х	х	0	X
TO	TAL S	ZE		5							The M	JLTI EQ P	aramete	er canno	t be reset to its factor	y setting	with XC	S SYST	EM ON

37

The MULTI EQ Parameter cannot be reset to its factory setting with XG SYSTEM ON.

MIDI Parameter Change table (EFFECT2)

CVP-203	X
CVP-205	Х
CVP-207	0
CVP-209	0
PSR-1000	Х
PSR-2000	0

Add	ress		Size	Data	Parameter	Description	Corresp	onding Voic	e/Part	MIDI Reception (effective or not for each part) MIDI Transmi	ission (g	enerate	i data)	
(H)			(H)	(H)			Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song Main Keyboard Style Extra	Panel (main generation method)	M.Pad	Style	Song	MIDI
03	n	00	2	00-7F	INSERTION EFFECT TYPE	Refer to Effect Parameter	0	0	Х	0	O (Mixing Console)	х	х	0	Х
				00-7F	INSERTION EFFECT TYPE	List "									
		02	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 1		0	0	х	O (*Depends on Insertion Type)	O (Mixing Console *Depends on Insertion Type)	х	х	0	х
		03	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 2		0	0	х	O (*Depends on Insertion Type)	O (Mixing Console *Depends on Insertion Type)	х	х	0	х
		04	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 3		0	0	х	O (*Depends on Insertion Type)	O (Mixing Console *Depends on Insertion Type)	х	х	0	х
		05	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 4		0	0	х	O (*Depends on Insertion Type)	O (Mixing Console *Depends on Insertion Type)	х	х	0	х
		06	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 5	"	0	0	х	O (*Depends on Insertion Type)	O (Mixing Console *Depends on Insertion Type)	х	х	0	х
		07	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 6	~	0	0	х	O (*Depends on Insertion Type)	O (Mixing Console *Depends on Insertion Type)	х	х	0	х
		08	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 7	**	0	0	x	O (*Depends on Insertion Type)	O (Mixing Console *Depends on Insertion Type)	х	х	0	х
		09	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 8	~	0	0	х	O (*Depends on Insertion Type)	O (Mixing Console *Depends on Insertion Type)	Х	Х	0	х
		0A	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 9	~	0	0	х	O (*Depends on Insertion Type)	O (Mixing Console *Depends on Insertion Type)	Х	х	0	х
		0B	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 10		0	0	х	O (*Depends on Insertion Type)	O (Mixing Console *Depends on Insertion Type)	Х	Х	0	х
		0C	1	00-7F	INSERTION EFFECT PART NUMBER	Reception: Part116(015) Transmission: Part116(015) AD(64) OFF(127)	0	0	х	0	O (Mixing Console)	x	x	0	х
		0D	1	00-7F	MW INSERTION CONTROL DEPTH	-640+63	0	0	х	0	X	х	х	0	х
		0E	1	00-7F	BEND INSERTION CONTROL DEPTH	-640+63	0	0	х	0	X	Х	Х	0	х
		0F	1	00-7F	CAT INSERTION CONTROL DEPTH	-640+63	0	0	х	0	X	Х	Х	0	Х
		10	1	00-7F	AC1 INSERTION CONTROL DEPTH	-640+63	х	X	х	Х	X	х	х	х	х
		11	1	00-7F	AC2 INSERTION CONTROL DEPTH	-640+63	Х	X	х	Х	X	х	х	х	Х
тот	AL SI	ZE		12											

	20	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 11	Refer to Effect Parameter List	0	0	X	O (*Depends on Insertion Type)	O (Mixing Console *Depends on Insertion Type)	х	X	0	x
	21	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 12	5	0	0	x	O (*Depends on Insertion Type)	O (Mixing Console *Depends on Insertion Type)	х	x	0	X
	22	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13	~	0	0	x	O (*Depends on Insertion Type)	O (Mixing Console *Depends on Insertion Type)	х	X	0	X
	23	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 14	~	0	0	x	O (*Depends on Insertion Type)	O (Mixing Console *Depends on Insertion Type)	х	X	0	X
	24	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 15	57	0	0	х	O (*Depends on Insertion Type)	O (Mixing Console *Depends on Insertion Type)	х	x	0	X
	25	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 16	57	0	0	X	O (*Depends on Insertion Type)	O (Mixing Console *Depends on Insertion Type)	х	X	0	X
TOTAL	SIZE		6											

30	2	00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 1 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 1 LSB	Refer to Effect Parameter List	0	0	X	O (*Depends on Insertion Type)	O (Mixing Console *Depends on Insertion Type)	X	X	0	х
32	2	00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 2 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 LSB	~ ~	0	0	x	O (*Depends on Insertion Type)	O (Mixing Console *Depends on Insertion Type)	X	X	0	х
34	2	00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 3 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 LSB	~	0	0	x	O (*Depends on Insertion Type)	O (Mixing Console *Depends on Insertion Type)	X	X	0	х
36	2	00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 4 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 4 LSB	~	0	0	x	O (*Depends on Insertion Type)	O (Mixing Console *Depends on Insertion Type)	X	X	0	х
38	2	00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 5 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 5 LSB	~ ~	0	0	x	O (*Depends on Insertion Type)	O (Mixing Console *Depends on Insertion Type)	X	X	0	х
ЗA	2	00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 6 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 6 LSB	~	0	0	x	O (*Depends on Insertion Type)	O (Mixing Console *Depends on Insertion Type)	X	X	0	х
3C	2	00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 7 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 7 LSB	~	0	0	x	O (*Depends on Insertion Type)	O (Mixing Console *Depends on Insertion Type)	X	X	0	х
3E	2	00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 8 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 8 LSB	~ ~	0	0	x	O (*Depends on Insertion Type)	O (Mixing Console *Depends on Insertion Type)	X	X	0	х



hhA	ress		Size	Data	Parameter	Description	Corresp	onding Voic	e/Part	MIDI B	ecention (e	ffective or r	ot for ea	ch nart)	MIDI Transm	ission (n	enerated	(stsh b	
(H)			(H)	(H)			Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Left	Keyboard	Style	Extra	Panel (main generation method)	M.Pad	Style	Song	MIDI
	40 2 00-7F 00-7F		00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 9 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 9 LSB	~	0	0	х	C	(*Depend	ls on Insert	ion Type	9)	O (Mixing Console *Depends on Insertion Type)	х	х	0	x	
		42	2	00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 10 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 10 LSB	~	0	0	х	C) (*Depend	ls on Insert	ion Type	e)	O (Mixing Console *Depends on Insertion Type)	Х	х	0	x
TOT	TAL SI	ZE		14							The EF	FECT 2 Pa	aramete	r canno	t be reset to its factory	/ setting	with XC	S SYST	EM ON

The second byte of the address is considered as an Insertion effect number. \ensuremath{n} : insertion effect number

For effect types that do not require MSB, the Parameters for Address 02-0B will be received and the Parameters for Address 30-42 will not be received. For effect types that require MSB, the Parameters for Address 30-42 will be received and the Parameters for Address 02-0B will not be received. When Bulk Dumps that include Effect Type data are transmitted, the Parameters for Address 02-0B will always be transmitted. But, effects that require MSB, when the bulk dump is received the Parameters for Address 02-0B will not be received.

*1 CVP-207, PSR-2000: n=0~2 CVP-209: n=0~4

MIDI Parameter Change table (SPECIAL EFFECT)

CV/P-203	X
011 200	~
CVP-205	Х
CVP-207	0
CVP-209	0
PSR-1000	Х
PSR-2000	0

Addre	SS		Size	Data	Parameter	Description	Corresp	onding Voic	e/Part	MIDI R	eception (e	ffective or n	not for ea	ich part)	MIDI Transm	ission (g	enerate	d data)	
(H)			(H)	(H)			Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Left	Keyboard	Style	Extra	Panel (main generation method)	M.Pad	Style	Song	MIDI
04	00	00	2	00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT TYPE MSB INSERTION EFFECT TYPE	Vocoder(89), Chordal(90), Detune(91), Chromatic(92), Thru(088, 93127)	Х	0	х	x	x	x	х	x	O (VH Type Select)	х	х	0	X
		02	1	00-7F	LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 1		Х	0	х	x	х	x	х	x	O (VH Type Select)	x	х	0	x
		03	1	00-7F	Harmony Mode INSERTION EFFECT PARAMETER 2	Off(0), Auto(1)	Х	0	х	x	x	x	х	x	O (VH Type Select)	X	х	0	x
		04	1	00-7F	Harmony Gender Type INSERTION EFFECT PARAMETER 3	Off(0), Unison(1), Male(2), Female(3)	Х	0	х	x	x	x	х	x	O (VH Type Select)	х	х	0	x
		05	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 4	-640+63(0127)	Х	0	х	x	х	x	х	x	O (VH Type Select)	х	х	0	x
		06	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 5	Free(0), Correct(1)	Х	0	х	x	x	x	х	x	O (VH Type Select)	х	х	0	x
		07	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 6 Auto Lipper Gender Threshold	012(012)	Х	0	х	x	х	x	х	x	O (VH Type Select)	х	х	0	x
		08	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 7 Auto Lower Gender Threshold	012(012)	Х	0	х	x	х	x	х	x	O (VH Type Select)	х	х	0	x
		09	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 8 Upper Gender Depth	-640+63(0127)	Х	0	х	x	х	x	х	x	O (VH Type Select)	х	х	0	X
		0A	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 9 Lower Gender Depth	-640+63(0127)	х	0	х	x	х	x	х	х	O (VH Type Select)	х	х	0	X
		0B	1	00-7F	INSERTION EFFECT	L63>HL=HL <h63< td=""><td>Х</td><td>0</td><td>х</td><td>X</td><td>х</td><td>х</td><td>х</td><td>х</td><td>O (MicSetting)</td><td>х</td><td>х</td><td>0</td><td>х</td></h63<>	Х	0	х	X	х	х	х	х	O (MicSetting)	х	х	0	х
		0C	1	00-7F	INSERTION EFFECT PART	AD(64), OFF(063, 65127)	Х	0	х	x	х	x	х	х	O (Vocal Harmony Sw)	х	Х	0	х
		0D	1	00-7F	MW INSERTION CONTROL	-640+63	Х	х	х	х	х	x	х	х	X	х	Х	Х	Х
		0E	1	00-7F	BEND INSERTION CONTROL DEPTH	-640+63	Х	x	х	X	х	x	х	x	х	х	х	х	Х
		0F	1	00-7F	CAT INSERTION CONTROL DEPTH	-640+63	Х	x	х	X	х	X	Х	х	х	Х	х	Х	Х
		10	1	00-7F	AC1 INSERTION CONTROL DEPTH	-640+63	х	x	х	X	х	x	х	Х	x	Х	Х	х	Х
		11	1	00-7F	AC2 INSERTION CONTROL DEPTH	-640+63	х	x	х	X	х	X	Х	Х	X	Х	х	х	Х
TOTA	L SIZ	ZE		12															
		14	1	00-7F	UNIQUE INSERTION EFFECT EXTERNAL CONTROL CH1 (HARMONY CHANNEL)	116(015), OFF(127)	х	0	х	X	x	x	Х	X	O (MicSetting)	Х	х	0	X
		15	1	00-7F	UNIQUE INSERTION EFFECT EXTERNAL CONTROL CH1 (MELODY CHANNEL)	116(015), OFF(127)	х	0	х	X	х	x	Х	Х	X	Х	Х	0	X
TOTA	L SIZ	ZE		2	,														
		20	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 11 Vibrate Depth	0100cent(0127)	Х	0	х	X	x	x	х	x	O (VH Type Select)	X	Х	0	X
		21	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 12 Vibrate Rate	0Hz(0), 0.112.7Hz(1127)	Х	0	х	X	х	x	х	x	O (VH Type Select)	х	Х	0	X
		22	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13 Vibrate Delay	02.54sec(0127)	Х	0	х	X	х	x	х	x	O (VH Type Select)	х	Х	0	x
		23	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 14		Х	X	х	X	Х	X	х	х	x	Х	Х	х	Х
		24	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 15		х	x	х	X	x	x	х	х	x	Х	х	х	Х
		25	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 16		х	x	х	X	х	x	х	X	X	X	х	х	х
TOTA	L SIZ	ZE		6						The S	SPECIAL E	EFFECT Pa	aramete	r canno	t be reset to its factory	/ setting	with XC	SYST	EM ON

MIDI Parameter Change table (MULTI PART)

CVP-203	0
CVP-205	0
CVP-207	0
CVP-209	0
PSR-1000	0
PSR-2000	0

Addr	ess		Size	Data	Parameter	Description	XG Default	Correspo	onding Voic	e/Part	MIDI R	eception (eff	lective or no	ot for eac	:h part)	MIDI Transmis	sion (ge	enerate	d data)	
(H)			(H)	(H)			(H)	Regular/	Mic/Vocal	Natural	Song	Main	Keyboard	Style	Extra	Panel (main generation	M.Pad	Style	Song	MIDI
								Organ Voice	Harmony	Voice	-	Layer Left	-	-		method)			-	
08	nn	00	1	00-20	ELEMENT RESERVE	032	part10=00.	0	х	х	0	х	х	х	х	Х	Х	x	0	Х
			•	00 20		002	other parts=02	Ũ	~	~	ľ	~	~	~	~	~	~		Ŭ	~
		01	1	00-7F	BANK SELECT MSB	0127	part10=7F.	0	Х	0	0	0	Х	0	0	Х	Х	X	0	Х
							other parts =00	-			-	-		-	-				-	
		02	1	00-7F	BANK SELECT LSB	0127	00	0	Х	0	0	0	Х	0	0	Х	Х	Х	0	Х
		03	1	00-7F	PROGRAM NUMBER	0127	00	0	Х	0	0	0	Х	0	0	Х	Х	Х	0	Х
		04	1	00-0F,7F	Rcv CHANNEL	116, OFF	Part No.	0	Х	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х
		05	1	00-01	MONO/POLY MODE	MONO, POLY	01	0	Х	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х
		06	1	00-02	SAME NOTE NUMBER	SINGLE, MULTI, INST (for	01	0	Х	Х	0	Х	Х	0	Х	Х	Х	Х	0	Х
					KEY ON ASSIGN	Drum)														
		07	1	00-03	PART MODE	NORMAL, DRUM,	part10=02,	0	Х	0	0	Х	Х	Х	Х	O (Drum Voice)	Х	Х	0	Х
						DRUMS12	other parts=00													
		08	1	00-7F	CHANNEL TRANSPOSE	-240+24[semitones]	40	0	Х	0	0	0	Х	0	0	Х	Х	Х	0	Х
		09	2	00-0F	DETUNE	-12.80+12.7[Hz]	08 00	0	Х	0	0	0	Х	0	0	Х	х	X	0	х
		0A		00-0F		1st bit3-0→bit7-4														
						2nd bit3-0→bit3-0					-			-						
		OB	1	00-7F	VOLUME	0127	64	0	X	0	0	0	X	0	0	X	X	X	0	X
		0C	1	00-7F	VELOCITY SENSE DEPTH	0127	40	0	X	0	0	0	X	X	0	O (Sound Creator)	0	X	0	X
		00	1	00-7⊦	VELOCITY SENSE	0127	40	0	X	0	0	0	х	x	0	O (Sound Creator)	0	X	0	х
		05	4	00.75	DAN	BND LC2 C DC2	40	0	v				V	0	0	v	v	v	0	V
		OE	1	00-7F		RND, L03CR03	40	0	×	0		U V	X	0	0	X	~		0	~
		UF 40	1	00-7F	NOTE LIMIT LICU	C-2G8	75	0	×	×		×	X	×	×	X	×		0	×
		10	1	00-7F		C-2G8	71	0	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	0	X
		11	1	00-7F	DRY LEVEL	0127	7F	0	X	X	0	0	X	0	0	O (Sound Creator)	0	X	0	X
		12	1	00-7F	CHORUS SEND	0127	00	0	X	0	0	0	X	0	0	X	X	X	0	X
⊢		13	1	00-7F	KEVERB SEND	U127	28	0	X	U			X	0	U	X	X	X		X
	\vdash	14	1	00-7F	VARIATION SEND	0127	10	0	X	X	0	0	X	0	0	X	X		0	X
⊢		15	1	00-7F	VIBRATO RATE	-04U+63	40	0	X	X			X	0	U	X	X	X	U	X
L	\mid	16	1	00-7F	VIBRATO DEPTH	-640+63	40	0	X	X	0	0	X	0	0	X	X		0	X
⊢	$ \vdash $	17	1	00-7F	VIBRATO DELAY	-640+63	40	0	X	X	0	0	X	0	0	X	X		0	X
		18	1	00-7F	FILTER CUTOFF	-640+63	40	0	X	х	0	0	х	0	0	X	х	X	0	х
<u> </u>	\vdash	40		00.77		64 0	10			~			~							~
L	\mid	19	1	00-7F	FILTER RESONANCE	-640+63	40	0	X	X	0	0	X	0	0	X	X		0	X
<u> </u>	\vdash	1A	1	00-7F	EG ATTACK TIME	-640+63	40	0	X	X	0	0	X	0	0	X	X	X	0	X
		1B	1	00-7F	EG DECAY TIME	-640+63	40	0	X	X	0	0	X	0	0	X	X	X	0	X
		1C	1	00-7F	EG RELEASE TIME	-640+63	40	0	Х	Х	0	0	Х	0	0	Х	х	X	0	Х
		1D	1	28-58	MW PITCH CONTROL	-240+24[semitones]	40	0	Х	X	0	0	X	0	0	X	Х	X	0	Х
		1E	1	00-7F	MW LOW PASS FILTER	-96000+9450[cent]	40	0	х	х	0	0	х	0	0	X	х	X	0	х
					CONTROL		10					-								
		1F	1	00-7⊦	MW AMPLITUDE	-1000+100[%]	40	0	X	х	0	0	х	0	0	x	x	X	0	х
		00		00.75		0. 407			X	Y		0	×	0	0	v	X	V	0	X
		20	1	00-7F	MW LFO PMOD DEPTH	0127	0A	0	X	X	0	0	X	0	0	X	X	X	0	×
		21	1	00-7F	MW LFO FMOD DEPTH	0127	00	0	X	X	0	0	X	0	0	X	X	X	0	<u>×</u>
		22	1	00-7F	MW LFO AMOD DEPTH	0127	00	0	X	X	0	0	X	0	0	X	X	X	0	X
		23	1	28-58	BEND PITCH CONTROL	-240+24[semitones]	42	0	X	0	0	0	X	0	0	X	X	X	0	X
		24	1	00-7⊦	BEND LOW PASS FILTER	-96000+9450[cent]	40	0	X	х	0	0	х	0	0	x	x	X	0	х
		05	4	00.75		400 0 400[9/1	40	0	v	v		0	V			V	~	v	0	V
		25	1	00-7F	CONTROL	-1000+100[%]	40	0	×	X	0	0	X	0	0	X	x	×	0	X
		26	1	00.7E		0 127	00	0	v	v		0	v	0	0	v	v	v	0	v
		20	1	00-7F	BEND LFO PMOD DEPTH	0127	00	0	×	X		0	×	0	0	X	~		0	~
		27	1	00-7F	BEIND LFO FMOD DEPTH	0127	00	0	×	×		0	X	0	0	X	~		0	~
		28	1	00-7F	BEIND LFO AMOD DEPTH	0127	00	0	~	~	0	0	~	0	0	Λ	~	_ ^	0	~
101	AL SIZ	E		29																
		30	1	00-01	Rcv PITCH BEND	OFF. ON	01	Х	х	х	X	X	Х	Х	х	Х	Х	X	X	х
		31	1	00-01	Rev CH AFTER TOUCH	OFF ON	01	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		0.	•	00 01	(CAT)		0.	~	~	~		~	~	~	~	~	~		~	~
		32	1	00-01	Rcv PROGRAM CHANGE	OFF. ON	01	Х	Х	Х	X	Х	Х	х	Х	Х	Х	х	х	Х
		33	1	00-01	Rcv CONTROL CHANGE	OFF. ON	01	Х	Х	Х	X	Х	Х	х	Х	Х	х	х	х	Х
		34	1	00-01	Rcv POLY AFTER TOUCH	OFF, ON	01	Х	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х	Х
1					(PAT)															
		35	1	00-01	Rcv NOTE MESSAGE	OFF, ON	01	0	Х	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х
		36	1	00-01	Rcv RPN	OFF, ON	01	X	X	X	X	X	X	Х	Х	X	Х	X	Х	Х
		37	1	00-01	Rcv NRPN	OFF, ON	XG mode=01,	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
							GM mode=00													
		38	1	00-01	Rcv MODULATION	OFF, ON	01	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
		39	1	00-01	Rcv VOLUME	OFF, ON	01	Х	Х	Х	Х	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
		ЗA	1	00-01	Rcv PAN	OFF, ON	01	X	X	X	X	X	Χ	Х	X	X	Х	Х	Х	X
		3B	1	00-01	Rcv EXPRESSION	OFF, ON	01	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
		3C	1	00-01	Rcv HOLD1	OFF, ON	01	Х	Х	Х	Х	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
		3D	1	00-01	Rcv PORTAMENTO	OFF, ON	01	X	X	x	X	X	X	Х	X	X	Х	Х	Х	X
		3E	1	00-01	Rcv SOSTENUTO	OFF, ON	01	X	X	Х	Х	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
		3F	1	00-01	Rcv SOFT PEDAL	OFF, ON	01	Х	X	Х	Х	X	Х	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х
		40	1	00-01	Rcv BANK SELECT	OFF, ON	01	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
		41	1	00-7F	SCALE TUNING C	-630+63[cent]	40	0	X	0	0	0	X	0	0	O (Function)	Х	Х	0	Х
		42	1	00-7F	SCALE TUNING C#	-630+63[cent]	40	0	Х	0	0	0	Х	0	0	O (Function)	Х	Х	0	Х
		43	1	00-7F	SCALE TUNING D	-630+63[cent]	40	0	Х	0	0	0	Х	0	0	O (Function)	Х	Х	0	Х
L		44	1	00-7F	SCALE TUNING D#	-630+63[cent]	40	0	Х	0	0	0	Х	0	0	O (Function)	Х	Х	0	Х
		45	1	00-7F	SCALE TUNING E	-630+63[cent]	40	0	X	0	0	0	X	0	0	O (Function)	Х	X	0	Х
		46	1	00-7F	SCALE TUNING F	-630+63[cent]	40	0	Х	0	0	0	Х	0	0	O (Function)	Х	Х	0	Х
		47	1	00-7F	SCALE TUNING F#	-630+63[cent]	40	0	Х	0	0	0	Х	0	0	O (Function)	Х	Х	0	Х
		48	1	00-7F	SCALE TUNING G	-630+63[cent]	40	0	Х	0	0	0	Х	0	0	O (Function)	Х	Х	0	Х
		49	1	00-7F	SCALE TUNING G#	-630+63[cent]	40	0	Х	0	0	0	Х	0	0	O (Function)	Х	Х	0	Х
		4A	1	00-7F	SCALE TUNING A	-630+63[cent]	40	0	х	0	0	0	Х	0	0	O (Function)	Х	Х	0	Х
		4B	1	00-7F	SCALE TUNING A#	-630+63[cent]	40	0	х	0	0	0	Х	0	0	O (Function)	Х	Х	0	Х
		4C	1	00-7F	SCALE TUNING B	-630+63[cent]	40	0	X	0	Ó	0	X	Ó	0	O (Function)	X	X	0	X
		4D	1	28-58	CAT PITCH CONTROL	-240+24[semitones]	40	0	X	X	Ō	Ó	X	X	0	X	X	X	0	X
		4F	1	00-7F	CAT LOW PASS FILTER	-96000+9450[cent]	40	0 0	x	X	ő	ő	x	x	0	x	x	x	0	x
1			· ·		CONTROL		-				Ĭ	Ŭ			~				ĭ	~
		4F	1	00-7F	CAT AMPLITUDE	-1000+100[%]	40	0	Х	Х	0	0	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х
L					CONTROL														Ľ	
		50	1	00-7F	CAT LFO PMOD DEPTH	0127	00	0	Х	Х	0	0	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х
		51	1	00-7F	CAT LFO FMOD DEPTH	0127	00	0	Х	Х	0	0	Х	Х	0	Х	Х	Х	0	Х
		52	1	00-7F	CAT LFO AMOD DEPTH	0127	00	0	Х	X	0	0	Х	Х	0	Х	Х	Х	0	Х
		53	1	28-58	PAT PITCH CONTROL	-240+24[semitones]	40	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
		54	1	00-7F	PAT LOW PASS FILTER	-96000+9450[cent]	40	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					CONTROL															



Addr	ess		Size	Data	Parameter	Description	XG Default	Corresponding Voice/Part			MIDI R	Reception (ef	fective or no	ot for ea	ch part)	MIDI Transmis	ssion (g	enerate	d data)	
(H)			(H)	(H)			(H)	Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Left	Keyboard	Style	Extra	Panel (main generation method)	M.Pad	Style	Song	MIDI
		55	1	00-7F	PAT AMPLITUDE CONTROL	-1000+100[%]	40	x	X	Х	х	X	x	х	х	х	х	X	х	X
		56	1	00-7F	PAT LFO PMOD DEPTH	0127	00	X	Х	Х	X	Х	X	Х	Х	Х	X	X	Х	X
		57	1	00-7F	PAT LFO FMOD DEPTH	0127	00	X	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	X	Х	X	Х	X
		58	1	00-7F	PAT LFO AMOD DEPTH	0127	00	X	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	X	Х	X	Х	X
		59	1	00-5F	AC1 CONTROLLER NUMBER	095	10	x	X	х	х	X	x	х	х	х	х	X	х	х
		5A	1	28-58	AC1 PITCH CONTROL	-240+24[semitones]	40	X	X	Х	X	Х	X	Х	Х	Х	X	X	Х	X
		5B	1	00-7F	AC1 LOW PASS FILTER CONTROL	-96000+9450[cent]	40	x	x	х	х	X	x	х	х	Х	х	X	х	X
		5C	1	00-7F	AC1 AMPLITUDE CONTROL	-1000+100[%]	40	x	X	х	х	X	X	х	х	х	х	X	х	х
		5D	1	00-7F	AC1 LFO PMOD DEPTH	0127	00	X	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	X	Х	X	Х	X
		5E	1	00-7F	AC1 LFO FMOD DEPTH	0127	00	X	Х	Х	X	Х	X	Х	Х	X	X	X	Х	X
		5F	1	00-7F	AC1 LFO AMOD DEPTH	0127	00	X	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	X	Х	X
		60	1	00-5F	AC2 CONTROLLER NUMBER	095	11	x	x	х	х	x	x	х	х	Х	х	X	х	Х
		61	1	28-58	AC2 PITCH CONTROL	-240+24[semitones]	40	X	Х	Х	X	Х	X	Х	Х	X	X	X	Х	X
		62	1	00-7F	AC2 LOW PASS FILTER CONTROL	-96000+9450[cent]	40	x	X	х	х	X	X	х	х	х	х	X	х	х
		63	1	00-7F	AC2 AMPLITUDE CONTROL	-1000+100[%]	40	x	X	х	х	х	x	х	х	Х	х	х	х	х
		64	1	00-7F	AC2 LFO PMOD DEPTH	0127	00	Х	X	Х	X	Х	X	Х	Х	X	X	X	Х	X
		65	1	00-7F	AC2 LFO FMOD DEPTH	0127	00	X	X	Х	X	Х	X	Х	Х	X	X	X	Х	X
		66	1	00-7F	AC2 LFO AMOD DEPTH	0127	00	Х	X	Х	X	Х	X	Х	Х	Х	Х	X	Х	X
		67	1	00-01	PORTAMENTO SWITCH	OFF, ON	00	0	Х	Х	0	0	X	Х	0	Х	X	X	0	X
		68	1	00-7F	PORTAMENTO TIME	0127	00	0	Х	Х	0	0	X	Х	0	Х	Х	X	0	X
		69	1	00-7F	PITCH EG INITIAL LEVEL	-640+63	40	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	Х	X
		6A	1	00-7F	PITCH EG ATTACK TIME	-640+63	40	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X
		6B	1	00-7F	PITCH EG RELEASE LEVEL	-640+63	40	x	x	х	х	x	x	х	х	Х	х	X	х	X
		6C	1	00-7F	PITCH EG RELEASE TIME	-640+63	40	X	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	X	Х	X	Х	X
		6D	1	01-7F	VELOCITY LIMIT LOW	1127	01	Х	X	х	X	Х	X	Х	Х	Х	X	X	Х	X
		6E	1	01-7F	VELOCITY LIMIT HIGH	1127	7F	Х	Х	х	Х	Х	X	Х	Х	X	Х	Х	Х	X
TOT	TAL SIZE 3F			3F																

		70	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		72	1	00-7F	EQ BASS GAIN	-12dB+12dB	40	O (*2)	х	х	O *2)	O (*2)	х	O (*2)	O (*2)	O (Mixing Console) (*2)	0	0	0	х
		73	1	00-7F	EQ TREBLE GAIN	-12dB+12dB	40	O (*2)	х	х	O (*2)	O (*2)	х	O (*2)	O (*2)	O (Mixing Console) (*2)	0	0	0	х
тот	AL SIZ	ZE		04																

TOTAL SIZE

 						-													
	74	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- I	-	-	-
	75	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- I	-	-	-
	76	1	04-28	EQ BASS FREQUENCY	322.0k[Hz]	0C	O (*2)	Х	Х	O (*2)	O (*2)	Х	Х	O (*2)	O (Sound Creator) (*2)	0	X	0	Х
	77	1	1C-3A	EQ TREBLE FREQUENCY	50016.0k[Hz]	36	O (*2)	Х	Х	O (*2)	O (*2)	Х	Х	O (*2)	O (Sound Creator) (*2)	0	X	0	Х
	78	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- T	-	-	-
	79	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7A	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- I	-	-	-
	7B	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	· ·	-	-	-
	7C	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1	-	-	-
	7D	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7E	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	· ·	-	-	-
	7F	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- I	-	-	-

TOTAL SIZE

nn = PART NUMBER

0C

If there is a Drum Voice assigned to the part, the following parameters are ineffective. • BANK SELECT LSB • MONO/POLY MODE • SCALE TUNING • PORTAMENTO • PITCH EG • FILTER MODULATION DEPTH (FMOD DEPTH) • AMPLITUDE MODULATION DEPTH (AMOD DEPTH)

*2 On CVP-203/205, PSR-2000, the following parameters are not accepted, or are not transmitted by the Panel operations. • EQ BASS GAIN • EQ TREBLE GAIN • EQ BASS FREQUENCY • EQ TREBLE FREQUENCY

MIDI Parameter Change table (A/D PART)

CVP-203	Х	
CVP-205	0	
CVP-207	0	
CVP-209	0	
PSR-1000	Х	
PSR-2000	0	

Ad	ldress		Size	Data	Parameter	Description	Corresponding Voice/Part			MIDI Reception (effective or not for each pa					art) MIDI Transmission (generated data)					
(H)		(H)	(H)			Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Left	Keyboard	Style	Extra	Panel (main generation method)	M.Pad	Style	Song	MIDI	
1	0 00	00	1	00-01	INPUT GAIN	MIC, LINE	Х	Х	Х	X	Х	Х	х	Х	X	Х	х	Х	Х	
		01	1	00-7F	BANK SELECT MSB	0127	х	Х	Х	X	Х	X	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	
		02	1	00-7F	BANK SELECT LSB	0127	Х	Х	Х	X	Х	Х	х	Х	X	Х	Х	Х	Х	
		03	1	00-7F	PROGRAM NUMBER	0127	Х	Х	Х	X	Х	Х	х	Х	X	Х	х	Х	Х	
		04	1	00-1F,7F	Rcv CHANNEL	116,OFF	х	0	Х	X	Х	X	Х	Х	X	Х	Х	0	Х	
		05	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		06	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		07	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		08	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		09	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0A	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0B	1	00-7F	VOLUME	0127	х	0	Х	X	Х	Х	Х	Х	O (Mixing Console)	Х	Х	0	Х	
		0C	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0D	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0E	1	01-7F	PAN	L63CR63	х	0	Х	X	Х	Х	Х	Х	O (Mixing Console)	Х	Х	0	Х	
		0F	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		10	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		11	1	00-7F	DRY LEVEL		Х	0	х	х	х	X	Х	х	O (Mixing Console) (CVP-205 only)	Х	х	0	х	



Addr	ess		Size	Data	Parameter	Description	XG Default	XG Default Corresponding		e/Part	MIDI R	eception (et	fective or no	ot for eac	:h part)	MIDI Transmis	sion (g	enerate	d data)	
(H)			(H)	(H)			(H)	Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Left	Keyboard	Style	Extra	Panel (main generation method)	M.Pad	Style	Song	MIDI
3n	rr	00	1	00-7F	PITCH COARSE	-640+63	40	O (Drum only)	X	х	0	х	х	х	х	Х	х	0	0	Х
		01	1	00-7F	PITCH FINE	-640+63[cent]	40	O (Drum only)	X	х	0	х	х	х	х	Х	х	0	0	Х
		02	1	00-7F	LEVEL	0127	Depends on the note	O (Drum only)	X	х	0	х	X	х	х	Х	х	0	0	Х
		03	1	00-7F	ALTERNATE GROUP	OFF, 1127	Depends on the note	O (Drum only)	X	х	0	х	X	Х	х	Х	х	X	0	Х
		04	1	00-7F	PAN	RND, L63CR63	Depends on the note	O (Drum only)	X	х	0	х	X	х	х	Х	х	0	0	х
		05	1	00-7F	REVERB SEND	0127	Depends on the note	O (Drum only)	X	х	0	х	х	х	х	Х	х	0	0	Х
		06	1	00-7F	CHORUS SEND	0127	Depends on the note	O (Drum only)	X	х	0	х	х	х	х	Х	х	0	0	Х
		07	1	00-7F	VARIATION SEND	0127	7F	O (Drum only)	X	х	0	х	х	х	х	Х	х	0	0	Х
		08	1	00-01	KEY ASSIGN	SINGLE, MULTI	00	O (Drum only)	X	х	0	х	X	Х	х	Х	х	х	0	Х
		09	1	00-01	Rcv NOTE OFF	OFF, ON	Depends on the note	O (Drum only)	X	х	0	х	X	Х	х	Х	х	X	0	Х
		0A	1	00-01	Rcv NOTE ON	OFF, ON	01	O (Drum only)	X	х	0	х	х	х	х	Х	х	х	0	Х
		0B	1	00-7F	LOW PASS FILTER CUTOFF FREQUENCY	-640+63	40	O (Drum only)	X	х	0	х	X	Х	х	Х	х	0	0	Х
		0C	1	00-7F	LOW PASS FILTER RESONANCE	-640+63	40	O (Drum only)	X	х	0	х	х	х	х	Х	х	0	0	Х
		0D	1	00-7F	EG ATTACK RATE	-640+63	40	O (Drum only)	X	х	0	х	х	х	х	Х	х	0	0	Х
		0E	1	00-7F	EG DECAY1 RATE	-640+63	40	O (Drum only)	X	х	0	х	Х	Х	х	Х	х	0	0	Х
		0F	1	00-7F	EG DECAY2 RATE	-640+63	40	O (Drum only)	x	х	0	х	x	Х	х	Х	х	0	0	Х
TOT	AL SIZE 10																			

CVP-203	0
CVP-205	0
CVP-207	0
CVP-209	0
PSR-1000	0
PSR-2000	0

IM SETUP)

MIDI Param	eter Cha	3
CVP-203	0	
CVP-205	0	
CVP-207	0	
CVP-209	0	

MIDI Param	eter Ch	a
CVP-203	0	
CVP-205	0	
CVP-207	0	
CVP-209	0	

		60	1	00-5F	AC2 CONTROLLER NUMBER					
ł	AL SI	ZE		31						
	OI Parameter Change table (DRU									

The A/D PART Parameter cannot be reset to its factory setting with XG SYSTEM ON.

Address		Size	Data	Parameter	Description	Corresp	onding Voi	ce/Part	MIDI F	leception (e	ffective or	not for e	ach part) MIDI Transn	nission (g	generate	d data)	
(H)		(H)	(H)			Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Left	Keyboard	Style	Extra	Panel (main generation method)	M.Pad	Style	Song	MIDI
	12	2 1	00-7F	CHORUS SEND		Х	0	Х	Х	Х	X	Х	Х	O (Mixing Console)	Х	Х	0	X
	13	8 1	00-7F	REVERB SEND		X	0	X	X	X	X	Х	X	O (Mixing Console)	X	X	0	X
	14	1	00-7F	VARIATION SEND		х	0	X	X	X	X	X	X	O (Mixing Console) (CVP-205 only)	X	X	0	X
TOTAL S	SIZE		15															
10 On	30) 1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	2 1	00-01	Rcv PROGRAM CHANGE	OFF, ON	Х	Х	Х	X	Х	X	Х	X	X	Х	X	Х	X
	33	3 1	00-01	Rcv CONTROL CHANGE	OFF, ON	х	X	Х	X	Х	X	Х	X	X	Х	X	Х	X
	34	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35	i 1	00-01	MUTE	ON, OFF	Х	Х	Х	X	Х	X	Х	X	X	Х	X	Х	Х
	36	i 1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	37	' 1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	38	3 1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39) 1	00-01	Rcv VOLUME	OFF, ON	Х	X	Х	X	Х	X	Х	X	X	Х	X	Х	X
	34	۱ (00-01	Rcv PAN	OFF, ON	X	X	Х	X	Х	X	Х	X	Х	X	X	X	X
	3E	3 1	00-01	Rcv EXPRESSION	OFF, ON	Х	X	Х	X	Х	X	Х	X	X	Х	X	Х	X
	30	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30) 1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3E	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3F	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40) 1	00-01	Rcv BANK SELECT	OFF, ON	Х	Х	Х	X	Х	X	Х	X	X	Х	X	Х	X
	41	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42	2 1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	43	3 1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45	i 1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	46	i 1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	47	' 1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	48	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	49) 1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4/	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4E	3 1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40) 1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40) 1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4E	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4F	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50) 1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52	2 1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55	i 1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	56	; 1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	57	' 1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	58	3 1		NOT USED		-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	59) 1	00-5F	AC1 CONTROLLER	095	х	X	х	X	х	X	х	Х	X	х	X	х	X
	5/	1		NOT USED		-	1.	1 .	1 -	<u> </u>		1 -	<u>+ .</u>	· .			+	+ .
	55	1		NOTUSED	1	-	+ :		t :	+ -		t :	1		+ -		t :	t i
	50	1		NOTUSED		-	+ :	1	+ -	+ -	+ -		+ -	-			+ -	+ -
	- 50			NOTUSED		-	+ -		-	+ -			<u> </u>	-	-	-	+	+
	- UL			NOTUSED		-	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	-	<u> </u>	-	-	<u> </u>	<u> </u>	<u>+ -</u>
	50			NOTUSED		-	+ -			+ -			<u> </u>	-	-	-	+	+ -
	- 01		00.55	AC2 CONTROLLER	0.05			-	+ -	-		~		- -	- -			+
		′	00-5F	NUMBER	0	^	^	^	^	^	^	^		^	^			
TOTAL S	SIZE		31							The A/	D PART P	aramete	er canne	ot be reset to its factor	y setting	with X	3 SYST	Ē

Add	ress		Size	Data	Parameter	Description	XG Default	Corresp	onding Voic	e/Part	MIDI R	Reception (et	fective or n	ot for ea	ch part)	MIDI Transmis	sion (g	enerate	d data)	
(H)			(H)	(H)			(H)	Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Left	Keyboard	Style	Extra	Panel (main generation method)	M.Pad	Style	Song	MIDI
		20	1	00-7F	EQ BASS GAIN	-12+12[dB]	40	Х	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х
		21	1	00-7F	EQ TREBLE GAIN	-12+12[dB]	40	Х	Х	Х	X	Х	X	Х	Х	X	Х	Х	Х	X
		22	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
		23	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
		24	1	04-28	EQ BASS FREQUENCY	322.0k[Hz]	0C	X	Х	Х	X	Х	X	Х	Х	X	Х	Х	Х	X
		25	1	1C-3A	EQ TREBLE FREQUENCY	50016.0k[Hz]	36	Х	Х	Х	X	Х	X	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х
		26	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
		27	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
		28	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		29	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	- 1	-
		2A	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
		2B	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1	-
		2C	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	- 1	-
		2D	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
TOT	TAL SI	ZE		0E																

n: Drum Setup Number (0-1) rr: note number (0D-5B)

In the following cases, the CVP/PSR will initialize all Drum Setups. XG SYSTEM ON received GM SYSTEM ON received DRUM SETUP RESET received (only when in XG mode)

[Note] When a part to which a Drum Setup is assigned receives a program change, the assigned Drum Setup will be initialized. If the same Drum Setup is assigned to two or more parts, changes in Drum Setup parameters (including program changes) will apply to all parts to which it is assigned.

SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGES

* Not received when the Receive System Exclusive Message is set to off. * Not transmitted when the Transmit System Exclusive Message is set to on.

System Exclusive Messages

O: available

MIDI Event	Data Format	Corresp	onding Void	ce/Part	MIDI R	eception (ef	fective or no	ot for ea	ch part)	MIDI Reception	MIDI Trans	mission	(genera	ated dat	a)
		Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Left	Keyboard	Style	Extra	(affecting the panel)	Panel (main generation method)	M.Pad	Style	Song	MIDI
Section Control	F0 43 7E 00 ss dd F7 1110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 0111110 7E = Style 0000000 00 = 0ssssss ss = Switch No. 00H INTRO A 01H INTRO B 02H INTRO C 03H INTRO D 08H MAIN A 09H MAIN A 09H MAIN B 0AH MAIN C 08H MAIN D 10H FILL IN AA 11H FILL IN BB 12H FILL IN CC 13H ENDING A 22H ENDING B 22H ENDING D 0dddddd dd = Switch On/Off 00H (Off) 7HF (On) 11110111 F7 = End of Exclusive		-	-	-	-	-		-	O (Section LED)	O (Section Sw)	x	x	0	X
Tempo Control	F0 43 7E 01 t4 t3 t2 t1 F7 1110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 0111110 7E = Style 0000001 01 = 0tttttt t4 = tempo4 0tttttt t3 = tempo2 0tttttt t2 = tempo2 0tttttt t1 = tempo1 1111011 F7 = End of Exclusive	-	-	-	-	-	-	-	-	O (Tempo indication)	O (Tempo Sw)	Х	Х	0	X
Chord Control	F0 43 7E tit 1 dd 2d 3d 44 77 Type 1 (tt=2) 11110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 0111110 7E = Style 00000010 02 = Yype 1 0ddddddd dd = chord type(c1) 0ddddddd 0ddddddd dd = bass note(bn) 0ddddddd dd = bass stype(b1) 11110111 F7 = End of Exclusive cr. Chord Root Offfnnn fff b of #, nonn: note(froot) 0000nnnn 0n bbb 0fff0011 x1 C 0010nnnn 1n b 0fff0101 x2 D 0011nnnn 5n ## 0fff0101 x3 E 0100nnn 6n ### 0fff0110 x6 A 0110nnn 6n ### 0fff0111 x7 B ct: Chord Type 0 - 34,127 0000000 00 0 Maj 0001010 15 21 7b5 00000010 02 2 Maj7 00000010 02 2 Maj7 0001010 11 Maj6 0001010 15 21 7b5 00000010 03 Maj7(411) 0001010 15 21 7b5 00000110 05 5 Maj7(9) 0001010 11 12 75 (Fb1) 00000110 01 22 8 (A (713) 00000110 01 22 7 (Fb1) 00000110 06 6 Maj6(9) 00011010 12 25 7(Fb1) 00001100 12 25 7(Fb1) <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>O (Chord indication)</td><td>C (Keyboard)</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></t<>					-	-		-	O (Chord indication)	C (Keyboard)	x	x		x
	Type2 (tt=3) 1110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 0111110 7E = Style 00000011 03 = type 2 0ddddddd dd = note1 0ddddddd dd = note2 0ddddddd dd = note3 : : : 0ddddddd dd =note10 1111011 F7 = End of Exclusive	-	-	-	-	-	-	-	-	O (Chord indication)	X	X	X	x	X

System Exclusive Messages (Universal Realtime messages)

MIDI Event	Data Format	Corresponding Voice/Part MIDI i Regular/ Mic/Vocal Natural Song				eception (ef	ffective or n	ot for ea	ch part)	MIDI Reception	MIDI Tra	ansmiss	ion (ger	erated data	a)
		Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Left	Keyboard	Style	Extra	(affecting the panel)	Panel (main generation method)	M.Pad	Style	Song	MIDI
Master Volume	F0 7F 7F 04 01 III mm F7 1111000 F0 = Exclusive status 0111111 TF = Universal Real Time 0111111 TF = Universal Real Time 0111111 F7 = Uo'target device 00000100 04 = Sub-ID #2=Master Volume 0111111 IF = Uo'target device 0111111 IF = Volume LSB 0mmammum mm Volume MSB 1111011 F7 = End of Exclusive 0 Or F0 7F XN 04 I II mm F7 1110000 F0 = Exclusive status 0111111 TF = Universal Real Time 0xxxmnn XN When N is received N=0-F, whichever is received. X=ignored X=ignored 00000010 01 = Sub-ID #1=Device Control Message 0000000101 = Sub-ID #1=Device Control Message 00000010 1 Sub-ID #1=Device Control Message 01111111 II = Volume LSB 0mmammummummum Volume LSB 0mmammummmummum Sub-ID #1=Device Control Message	0	-	0	0	X	X	X	X	X	X	×	×	X (Output as XG Master Volume)	X

System Exclusive Messages (Universal Non Realtime messages)

MIDI Event	Data Format	Corresp	onding Void	e/Part	MIDI R	eception (e	ffective or n	ot for ea	ch part)	MIDI Reception	MIDI Trans	mission	(gener	ated da	ta)
		Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Lef	Keyboard	Style	Extra	(affecting the panel)	Panel (main generation method)	M.Pad	Style	Song	MIDI
General MIDI System On	F0 7E 7F 09 01 F7 11111000 F0 = Exclusive status 1111110 7E Universal Non-Real Time 01111110 7E = ID of target device 00001001 09 Sub-1D #1=General MIDI Message 00001001 09 Sub-1D #1=General MIDI On 11110111 F7 = End of Exclusive or or Sub-1D #1=General MIDI On 11110111 F7 = End of Exclusive	0	-	0	0	X	X	X	0	O (Mixing Console)	X	х	Х	0	X
	F0 7E XN 09 01 F7 11110000 F0 = Exclusive status 01111110 7E = Universal Non-Real Time 0xxxmnnn XN = When N is received N=0-F,whichever is received. Xaignored 0001001 09 = Sub-ID #1=General MIDI Message 00000001 01 = Sub-ID #2=General MIDI On 11110111 F7 = End of Exclusive														

System Exclusive Messages (XG)

MIDI Event	Data Format	Correspo	nding Voice	e/Part	MIDI Re	eception (eff	ective or no	t for eac	ch part)	MIDI Reception	MIDI	Transmi	ssion (generated da	nta)
		Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Left	Keyboard	Style	Extra	(affecting the panel)	Panel (main generation method)	M.Pad	Style	Song	MIDI
XG Parameter Change	F0 43 1n 4C hh mm II dd F7 11110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 0001nnnn 1n = Device Number n=always 0 (when transmit), n=0-F (when recieve) 01001100 4C = Model ID 0hhhhhhh hh = Address High 0mmmmmm mm = Address High 0111111 II = Address Low 0dddddd dd = Data : : 11110111 F7 = End of Exclusive	*Refer to Pa	arameter C Table	hange	*Re	fer to Para	neter Char	nge Tal	ble	-	*Refer to Pa	aramete	r Chan	ge Table	O (When receiving the XG Parameter Request)
XG Bulk Dump	F0 43 0n 4C aa bb hh mm II dd dd cc F7 1110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 0000nnnn 0n = Device Number n=always 0 (when transmit), n=0-F (when recieve) 01001100 4C = Model ID 0aaaaaaa aa Byte Count LSB 0hhhhhhh h = Address High 0mmmmmm mm Address High 0mmmmmm mm Address High 0111111 II = Address Low 0dddddd dd = Data : : : : : : : : : : : : :	*Refer to Pa	arameter C Table	Change	*Re	fer to Parai	neter Chai	nge Tał	ole	-	X	X	×	X (Output as Parameter Change)	O (When receiving the XG Dump Request)
XG Parameter Request	F0 43 3n 4C h II F7 1110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 0011nnn 3n = Device Number n=always 0 (when transmit), n=0-F (when recieve) 0101100 4C = Model ID 01h1hhhh h = Address High 0mmmmmm mm = Address High 0111111 I = Address Low 1110111 F7 = End of Exclusive Exclusive 1110111 F7 = End of Exclusive	-	-	-	-	-	-	-	-	O (-)	X	X	X	X	X
XG Dump Request	F0 43 2n 4C hh mm II F7 1110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 0010nnnn 2n = Device Number n=always 0 (when transmit), n=0-F (when recieve) 01001100 4C = Model ID 0hhhhhh h = Address High 0mmmmmmm mm = Address High 01111111 II = Address Low 11110111 F7 = End of Exclusive	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)	X	X	X	X	X

System Exclusive Messages (Clavinova compliance)

11110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 01110011 73 = Clavinova ID

11110111 F7 = End of Exclusive

MIDI Event	Data Format	Correspo	nding Voice	/Part MIDI Reception (effective or not for each part) MID				MIDI Reception	MIDI Transı	nission	(genera	ited data	a)		
		Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Left	Keyboard	Style	Extra	(affecting the panel)	Panel (main generation	M.Pad	Style	Song	MIDI
Internal	F0 43 73 01 02 F7				x	x	x	x	X	O (Euroction)	method)	x	×	x	X
Clock	00000010 01 = Model ID (Clavinova common ID)	1					~		~	O (Function)	^	~		~	
External	F0 43 73 01 03 F7	-	-	-	Х	X	х	Х	Х	O (Function)	X	Х	Х	Х	Х
Clock	00000001 01 = Model ID (Clavinova common ID) 00000011 03 = External Clock Substatus														
Organ Elutes data	F0 43 73 01 06 0B 00 00 01 06 0n [Bulk Data] sum F7	O (Organ Flute)	Х	Х	0	0	Х	Х	0	0 (Sound Creator)	O (Sound Creator)	Х	Х	0	Х
Bulk Dump	06H Bulk ID									(ooding orogion)					
	0BH Bulk No. (Organ Flutes data Bulk Dump) 00H, 00H, 01H, 06H Data Length :16bytes														
	1st Channel No. 0nH														
	2nd Footage [1] 00 - mmH mm : maximum 3rd [1 1/3'] 00 - mmH mmH mmX														
	4th [1 3/5'] 00 - mmH ("CVP-209 only) 5th [2'] 00 - mmH														
	6th [2 2/3'] 00 - mmH 7th [4'] 00 - mmH														
	8th [5 1/3'] 00 - mmH 9th [8'] 00 - mmH														
	10th [16'] 00 - mmH 11th [Attack 2'] 00 - mmH														
	12th [Attack 2 2/3'] 00 - mmH 13th [Attack 4'] 00 - mmH														
	14th Settings [Attack Length] 00 - mmH 15th [Response] 00 - mmH														
	16th [Attack Mode] 00 - 01H 00H: Each, 01H: First 17th [Wave Variation] 00 - 01H 00H: Sine, 01H: Tone Wheel														
	18th [Volume] 01 - vvH vv: maximum 19th [aux] 00H														
	20th [aux] 00H 21th [aux] 00H														
	22th [aux] 00H sum Check Sum = 0-sum(BULK DATA)														
	CVP-203 X														
	CVP-205 X CVP-207 O mm-7 w/-8														
	CVP-209 O mm=8 vv=9														
	PSR-1000 X PSR-2000 O mm=7 vv=8														
Natural	F0 43 73 01 31 0n 00 dd F7	x	Х	0			0			0	0	Х	0	0	Х
Voice Reverb	00000001 01 = Model ID (Clavinova common ID) 00110001 31 = Natural Voice Exclusive data									(Sound Creator)	(Sound Creator)				
Туре	0000nnnn 0n = Channel No. (Always 00) 00000000 00 = Natural Voice Reverb Type Substatus														
	0dddddd dd = data (0:Room, 1:Hall1, 2:Hall2, 3:Stage, 4:Plate)														
	CVP-203 O CVP-205 O														
	CVP-207 O CVP-209 O														
	PSR-1000 X														
Natural	F0 43 73 01 31 0p 01 dd F7	×	v	0						0	0	v	0	0	×
Voice	000000101 = Model ID (Clavinova common ID)						0			(Sound Creator)	(Sound Creator)	~		Ŭ	
Туре	00110001 31 = Natural Voice Exclusive data 0000nnnn On = Channel No. (Always 00)														
	00000001 01 = Natural Voice Chorus Type Substatus 0dddddd dd = data (0:Chorus, 1:Celeste, 2:Flanger)														
	CVP-203 0														
	CVP-205 0 CVP-207 0														
	CVP-209 O PSR-1000 X														
	PSR-2000 X														
Natural Voice	F0 43 73 01 31 0n 02 dd F7 00000001 01 = Model ID (Clavinova common ID)	X	X	0			0			O (Sound Creator)	O (Sound Creator)	Х	0	0	Х
Variation Type	00110001 31 = Natural Voice Exclusive data 0000pppp 0 = Chappel No (Always 00)									(,	(,				
	00000010 02 = Natural Voice Variation Type Substatus 0ddddddd dd = data (00H/Delayl CR_01H/Delayl R_02H/Echo														
	03H:CrossDelay, 04H:Symphonic, 05H:BotarySpeaker, 06H:Tremolo, 07H:VibeBotor														
	08H:AutoPan, 09H:Phaser, 0AH:AutoWah, 0BH:SoundBoardRey, 0CH:Off)														
	CVP-203 0														
	CVP-205 O CVP-207 O														
	CVP-209 O														
	PSR-1000 X PSR-2000 X														
Natural	F0 43 73 01 31 0n 08 dd F7	Х	х	0			0			0	0	х	X	0	Х
Voice Vibe Rotor	00000001 01 = Model ID (Clavinova common ID) 00110001 31 = Natural Voice Exclusive data			(If the Type is						(Sound Creator)	(Sound Creator)				
Control	0000nnnn 0n = Channel No. (Always 00) 00001000 08 = Natural Voice Vibe Rotor Control Substatus			Vibe											
	0dddddd dd = data (00H:Off, 7FH:On)			Rotor)											
	CVP-203 0 CVP-205 0														
	CVP-207 O CVP-209 O														
	PSR-1000 X PSR-2000 X														
1	r 31x-2000 A	1	1	1	I					1		1			, 1

MIDI Event	Data Format	Correspo	nding Voice	/Part	MIDI R	eception (ef	fective or no	ot for ea	ch part)	MIDI Reception	MIDI Transı	mission	(genera	ted dat	a)
		Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Left	Keyboard	Style	Extra	(affecting the panel)	Panel (main generation method)	M.Pad	Style	Song	MIDI
Natural Voice Variation Send Level	F0 43 73 01 50 11 0n 0d F7 00000001 01 = Model ID (Clavinova common ID) 01010000 50 = Common Model data 00010001 11 = Song Track related 00000000 0 Natural Voice Variation Send Level Substatus 0ddddddd d = data (00H-7FH) CVP-203 O CVP-205 O CVP-209 O PSR-1000 X PSR-2000 X	X	X	0	0	0	X	0	0	O (Mixing Console)	O (Mixing Console)	x	0	0	x
Natural Voice Dry Level	F0 43 73 01 50 11 0.01 dd F7 0000000 01 10 Model ID (Clavinova common ID) 0101000 50 = Common Model data 00001001 11 = Song Track related 000000001 01 = Natural Voice Dry Level Substatus 0ddddddd d data (00H-7FH) CVP-203 O CVP-205 O CVP-207 O CVP-207 O CVP-209 O PSR-1000 X PSR-2000 X S S	X	X	0	0	0	X	0	0	O (Mixing Console)	O (Mixing Console)	X	0	0	×

System Exclusive Messages Special Operators

MIDI Event	Data Format	Corresp	onding Voic	e/Part	MIDI R	eception (ef	fective or no	ot for ea	ch part)	MIDI Reception	MIDI Transi	mission	(genera	ated dat	a)
		Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Left	Keyboard	Style	Extra	(affecting the panel)	Panel (main generation method)	M.Pad	Style	Song	MIDI
Volume & Expression & Pan Realtime control off (Voice Reserve)	F0 43 73 01 11 0n 45 dd F7 11110000 F0 Exclusive status 01000011 31 = YAMAHA ID 01110011 73 = Clavinova ID 00000001 1 Model ID (Clavinova common ID) 00010001 11 = Special Operators 0000nmn 0n = Channel No. 01001011 45 = Volume & Expression Control No. Substatus 0ddddddd dd = datu (00H : Realtime On, 7FH : Realtime Off) 11110111 F7 = End of Exclusive FX FX	0	-	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	0	×
MIDI Key LED Mode On Off	F0 43 73 0111 0n 47 dd F7 11110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 01110011 73 = Clavinova ID 00000001 01 = Model ID (Clavinova common ID) 00001001 11 = Special Operators 00001001 01 = Model ID (Clavinova common ID) 00001001 11 = Special Operators 0000101 11 = Special Operators 000011 47 = MIDI Key LED Mode On Off Substatus 0ddddad dd = data 00H : Key LED Mode On+no notes sound 02H : Key LED Mode on+notes sound 11110111 F7 = End of Exclusive When Key LED Mode is set to On, key note on messages via designated channnel turns the LED on/off. 9n, note, Vel=0 : off 9n, note, Vel=2-: on When selecting whether notes sound or not, you should turn off the Key LED Mode once. CVP-203 O CVP-205 O CVP-209 O PSR-1000 X PSR-2000 X	-	-	-		-	-	-	-	O (Keyboard LED lights when receiving the note messages)	X	X	x	X	X

System Exclusive Messages Special Operators (Vocal Harmony Additional Parameters)

MIDI Event	Data Format	Corresp	onding Void	e/Part	MIDI R	eception (ef	fective or n	ot for ea	ch part)	MIDI Reception	MIDI Trans	mission	(genera	ated da	ia)
		Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Left	Keyboard	Style	Extra	(affecting the panel)	Panel (main generation method)	M.Pad	Style	Song	MIDI
Vocal Harmony Pitch to Note ON/OFF	F0 43 73 01 11 00 50 58 F7 11110000 F0 = Exclusive status 01000011 33 = YAMAHA ID 01110011 73 = Clavinova ID 00000001 11 Model ID (Clavinova common ID) 000100001 11 = Special Operators 000000000 50 = Vocal Harmony Additional Parameter Control No. 000000000 00 = Pitch to Note Parameter No. 0ddddddd dd = data (00H : Off, 01H : On) 11110111 F7 = End of Exclusive CVP-203 X CVP-205 X CVP-209 0 PSR-1000 X PSR-2000 0	X	0	X	X	X	X	×	X	O (Vocal Harmony Edit)	O (Vocal Harmony Edit)	X	x	0	x
Vocal Harmony Pitch to Note Part	F0 43 73 01 11 00 50 01 ss F7 11110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 01110011 73 = Clavinova ID 00010001 01 = Model ID (Clavinova common ID) 0001001 01 = Special Operators 00000nnn 0n = Channel No. (Always 00) 0101000 50 = Vocal Harmony Additional Parameter Control No. 00d00001 01 = Pitch to Note Part Parameter No. 0dddddd d = data 01H : Layer 02H : Left 04H : Upper 11110111 F7 = End of Exclusive CVP-205 X CVP-205 X CVP-205 0 PSR-1000 X	X	0	x	x	x	x	x	×	O (Vocal Harmony Edit)	O (Vocal Harmony Edit)	X	x	0	×
Vocal Harmony Vocoder Part (Harmony Part (Panel))	F0 43 73 01 10 50 10 ss F7 11110000 F0 = XxAMAHA ID 01000011 3 = YAMAHA ID 01110011 73 = Clavinova ID 00000001 1 = Nodel ID (Clavinova common ID) 000100001 11 = Special Operators 000010000 010 = Coannel No. (Always 00) 01010000 50 = Vocal Harmony Additional Parameter Control No. 000100000 50 = Vocal Harmony Additional Parameter Control No. 000100000 50 = Vocal Harmony Additional Parameter Control No. 00diddddd d d data 00H : Off 01H : Upper 02H : Lower 11110111 F7 = End of Exclusive CVP-203 X X CVP-205 X CVP-207 0 CVP-207 0 PSR-1000 X PSR-2000 0 9 9 9	X	0	X	X	X	X	X	X	O (Mic Setting)	O (Mic Setting)	X	X	0	X

System Exclusive Messages (Others)

MIDI Event	Data Format	Corresp	onding Void	e/Part	MIDI R	leception (ef	fective or n	ot for ea	ch part)	MIDI Reception	MIDI Transı	mission	(genera	ited dat	a)
		Regular/ Organ Voice	Mic/Vocal Harmony	Natural Voice	Song	Main Layer Left	Keyboard	Style	Extra	(affecting the panel)	Panel (main generation method)	M.Pad	Style	Song	MIDI
MIDI Master	F0 43 1n 27 30 00 00 mm II cc F7	0	Х	0			0			O (Function)	Х	Х	Х	Х	X
Tuning	11110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 0001mmn In a laways (0(when transmit), n=0-F(when receive) 0010111 27 = Model ID of TG100 0010000 30 = Address High 00000000 0 = Address Mid 00000mmm Om Address Low 0000mmm Om Address Tune MSB 00001111 II 0 Master Tune LSB 0ccccccc cc 01111 F7 F1 End of Exclusive														
Song System Exclusive Message List / Liste der System-Exclusive-Meldungen der Songs / Liste des messages exclusifs au système de morceaux / Lista de mensajes exclusivos del sistema de canciones

Data Format	Parameter	Description		
Guide				
F0 43 73 01 1F 00 cc dd F7	Guide Mode	cc = Part Select No 00H: Right=ON, Left=ON 01B: Right=OFF, Left=ON 02H: Right=OFF, Left=OFF 03H: Right=OFF, Left=OFF dd = Mode 00H: Guide OFF, 01H: Next Note, 02H: Any Key, 03H: Karao Key, 04H: Vocal CueTime		
F0 43 73 01 21 00 00 mm F7	Guide Lamp Timing	00H=Next, 01H/02H=Just		
Panel Setting				
F0 43 73 01 22 00 0n mm ll pp F7	Panel Program Change	mm=Bank Select MSB, II=Bank Select LSB, nn=Program Change		
F0 43 73 01 22 01 0n vv F7	Panel Voice Volume	00H~07FH		
F0 43 73 01 22 02 0n vv F7	Panel Voice Reverb Depth	00H~07FH		
F0 43 73 01 22 03 0n vv F7	Panel Voice Effect Depth	00H~07FH		
Score				
F0 43 73 01 50 12 00 dd F7	Left Part indication On/Off	00H: OFF. 7FH: ON		
F0 43 73 01 50 12 01 dd F7	Right Part indication On/Off	00H: OFF, 7FH: ON		
F0 43 73 01 50 12 02 dd F7	Lyrics indication On/Off	00H: OFF, 7FH: ON		
F0 43 73 01 50 12 03 dd F7	Chord indication On/Off	00H: OFF, 7FH: ON		
F0 43 73 01 50 12 04 dd F7	N.Name indication On/Off	00H: OFF, 7FH: ON		
F0 43 73 01 50 12 05 dd F7	Size designation	00H: SMALL, 01H: MIDDLE, 02H: LARGE, 03H: Xlarge		
F0 43 73 01 50 12 06 dd F7	Left Ch	00H~0FH=CH, 7EH=OFF, 7FH=AUTO		
F0 43 73 01 50 12 07 dd F7	Right Ch	00H~0FH=CH, 7EH=OFF, 7FH=AUTO		
F0 43 73 01 50 12 08 dd F7	Quantize triplet On/Off	00H: Triplet OFF, 7FH: Triplet ON		
F0 43 73 01 50 12 09 dd F7	Quantize	00H: quarter, 01H: eighth, 02H: sixteenth, 03H: thirty-second		
F0 43 73 01 50 12 0A dd F7	NoteName	00H: ABC, 01H: FixedDo, 02H: MovableDo		
F0 43 73 01 50 12 0B dd F7	Color Note	00H: OFF, 7FH: ON		
Style				
F0 43 73 01 11 00 16 dd dd F7	Style No.	dd dd=StyleNo.		
F0 43 73 01 51 05 00 00 08 Rhy1 Rhy2 Bass Chd1 Chd2 Pad Phr1 Phr2	Style Part On / Off	00H: OFF, 01H:ON		
F0 43 73 01 51 00 00 00 03 10 00 dd F7	ACMP SPLIT POINT	00H~7FH		

Song Meta Event List / Liste der Meta-Events der Songs / Liste des métaévénements des morceaux / Lista de meta-eventos de canciones

Data Format	Parameter	Description		
SMF META Event				
FF 01 len [Data]	TEXT	len=Data length, [Data]=Text data		
FF 02 len [Data]	Copyright	len=Data length, [Data]=Copyright data		
FF 03 len [Data]	Sequence Name	len=Data length, [Data]=Sequence Name		
FF 05 len [Data]	Lyrics	len=Data length, [Data]=Lyrics data		
FF 2F 00	End Of Track			
FF 51 03 t1 t2 t3	Set Tempo	t1 t2 t3 = 01D4C0H~B71B00 (5~500)		
FF 58 04 nn dd cc bb	Beat (Time signature)	nn =Denominator (2 ^{II}), dd=Numerator, CC=MIDI clock per metronome click, dd=Number of thirty-second notes in MIDI quarter note		
FF 59 02 sf mi	Key Signature	sf=-7~7 (7b~7g) mi=0:Major key, 1:Minor key		
YAMAHA META Event				
FF 7F 06 43 73 0A 00 04 dd	Start Measure Number	00H:Start from the first measure, 01H: Start from the second measure		
FF 7F 15 43 73 0A 00 05 tr1 tr2 tr16	Track Information	"O": Off, "K": Keyboard, "V": Vocal Harmony, "Z": Other		
FF 7F 15 43 73 0A 00 06 tr1 tr2 tr16	Offset Volume	0~FFH		
EE 7E 07 42 72 04 00 07 dd	Care Offerst Managers	100 1 1 100		

otart modoli o marribor	bor hotart nom alo mot modouro, o nih otart nom alo obborid	
	measure	
Track Information	"O": Off, "K": Keyboard, "V": Vocal Harmony, "Z": Other	
Offset Volume	0~FFH	
Song Offset Measure	-100~-1, 1~100	
Style Name	len=Data length, [Data]=Style Name	
Song OTS	len=Data length, [Data]=OTS Data	
	Track Information Offset Volume Song Offset Measure Style Name Song OTS	

YAMAHA XF META Event

FF 7F 07 43 7B 01 cr ct bn bt	Chord Name	Refer to "Chord Control" in the MIDI Data Format (System Exclusive Messages)	
FF 7F 05 43 7B 03 dd 08	Phrase Mark	See below	
FF 7F 04 43 7B 04 dd	Max Phrase Number	01H~7FH	
FF 7F 05 43 7B 0C rr II	Guide Track Flag	rr=Melody Track 1 Ch, II=Melody Track 2 Ch	
FF 7F len 43 7B 21 00 pp [Data]	Lyrics Bitmap	pp=Display type 00H: Center 01H: Tile len=Data length, [Data]=File Path	

[Phrase mark]

FF 7F 05 43 7B 03 xx 08 Phrase mark

xx Phrase mark Ohfccccc

bit6(h)

bit6(h)
0:Right, 1:Left Right hand/Left hand
bit5(f)
0:Channel available, 1:Channel not available
Flag for whether channel information (bit 4 - 0) is valid or not
Phrases common to all channels assigned to 1
bit4-0(ccccc)
CH(0:lch-31:32ch) Channel information whose phrase mark is available

49

YAMAHA [Portable Keyboard] Model PSR-1000/2000 MIDI Implementation Chart

Date : 25,Jun 2001 Version : 1.00

Function	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Default Channel Changed	1 - 16 1 - 16	1 - 16 1 - 16	
Mode Default Messages Altered	3 *****	3	
Note Number : True voice	0 - 127 *****	0 - 127 0 - 127	
Velocity Note ON Note OFF	Ø 9nH,v=1-127 9nH,v=0	Ø 9nH,v=1-127	
After Key's Touch Ch's	L L	Ø	
Pitch Bend	Ø	Ø 0 - 24 semi	
Control 0,32 Change 1,5,7,10,11 6,38 64,65,66,67 71-74 84 91,93,94 96-97 98-99 100-101 120 121	Ø Ø Ø Ø Ø Ø	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Bank Select Data Entry Sound Controller Portament Cntrl Effect Depth RPN Inc,Dec NRPN LSB,MSB RPN LSB,MSB All Sound Off Reset All Cntrls
Prog Change : True #	Ø 0 - 127 *****	Ø 0 – 127	
System Exclusive	Ø	Ø	
Common : Song Pos. : Song Sel. : Tune			
System : Clock Real Time : Commands	Ø Ø	Ø Ø	
: All Sound Off Aux : Reset All Cntrls : Local ON/OFF Mes- : All Notes OFF sages: Active Sense : Reset	· · Ø	Ø (120,126-127) Ø (121) Ø (123-125) Ø	

Notes:



YAMAHA MUSICA ITALIA Spa V.le Italia 88 - 20020 Lainate (MI) Tel. 02-93577.1 Fax 02-9374708