

ビデオサウンドコラボレーションシステム for Huddle Rooms

CS-700

Video Conference System / Système de vidéoconférence

ビデオ会議システム /视频会议系统



ファームウェアは必ず最新バージョンに更新してください。 操作方法については、製品の使用方法が詳しく記載された取扱説明書を参照してください。 最新のファームウェアと取扱説明書は、下記のウェブサイトからダウンロードできます。 https://sound-solution.yamaha.com/download © 2020 YAMAHA UNIFIED COMMUNICATIONS, INC. INC. All rights reserved. 本ドキュメントのいかなる部分も、いかなる形式または手段であっても、Yamaha Unified Commu nications, Inc.からの書面による許可なしに複製することを禁じます。製品の仕様は予告無く変更 されることがあります。

> Yamaha CS-700インストールおよび操作ガイド MN-CS700-202003-JP 2020年3月(第1.4版)

オンラインリソース

リソース	ウェブサイト
Yamaha Unified Communications	uc.yamaha.com/
Yamaha CS 700	https://sound-solution.yamaha.com/p
	roducts/uc/cs-700av/
カスタマーサポート	https://sound-solution.yamaha.com/s
	upport

目次

目次4
はじめに
本書表記について
略称について
商標について8
概要9
同梱物
CS-700本体9
システムを設置する13
ブラケットを設置する13
CS-700本体をブラケットの上に置く14
CS-700を接続する 14
ブラケットに本体を取り付ける15
本体を固定する15
システムをセットアップする16
電源を接続する16
コンピューターに接続する-USB 3.017
デバイスを選択する18
システム管理用のIPネットワークに接続する18
IPアドレスを確認する18
拡張マイクを接続する19
ケーブル管理を使用する

カメラの垂直角度を調整する19
ユーザーインターフェース
CS-700
Webユーザーインターフェース(Web-UI) 22
サービスアプリケーション
インストールと構成43
サービスアプリケーションを使用する 48
カメラコントロールアプリケーション62
インストールと構成62
カメラコントロールアプリケーションを使用する66
基本的な操作
USB接続によるビデオ会議-BYOD(Bring Your Own Device、個人所有デバイスの持ち込
み) 67
USB接続によるビデオ会議-DIR(Device in Room、室内デバイス)67
ビデオ映像を制御する67
Bluetoothのペアリングとアクティブ化67
AUX入力オーディオのサポート68
CS-700を構成する69
Webユーザーインターフェースを使用して構成する69
サービスアプリケーションを使用して構成する69
プロビジョニングサーバーを使用して構成する(オプション66)69
プロビジョニングサーバーを使用して構成する(オプション150)
ファイルをプロビジョニングする71
デバイス構成ファイルの例 71

ファイルパラメーターをプロビジョニングする	73
アプリケーションプログラミングインターフェース(API)を使用する	102
USB API関数	102
Telnet/SSHインターフェース	106
USB/Telnet/SSHのCLIコマンド	106
デバイスファームウェアをアップグレードする	133
Web-UIを使用する	133
サービスアプリケーションを使用する	133
プロビジョニングサーバーからアップグレードする	133
付録	134
サードパーティーアプリケーション別セッション制御機能の詳細	134
Windowsコンピューター/Macコンピューターを使用する	134
USB 3.0延長ケーブル	134
SNMPサポートの詳細	135
CS-700のSNMP MIB	136
CS-700オーディオ用にWindowsを最適化する	139
トラブルシューティング	141
リブート	141
初期設定に戻す	141
Web-UIにアクセスできない	141
パスワードがわからなくなった	142
相手側に表示されるカメラの画像品質が低い	142
相手側に表示されるカメラの画像が正しく位置合わせされていない	144

相手側にカメラの画像が表示されない	144
技術仕様	145
日付コード	147
オープンソースソフトウェア	148

はじめに

Yamaha CS-700 ビデオサウンドコラボレーションシステムをお買い上げいただきありがとうございま す。CS-700は、高品質マイク・スピーカー・カメラが一体型となった、ハドルルーム(少人数向け会議 室)に最適なオールインワンUSBデバイスです。PCにUSBを一本接続すれば音声・映像共有が可 能です。NFCペアリング機能を備えたBluetoothのサポートにより、モバイルデバイスやタブレットとの簡 単にペアリング、デバイスや会議システムの種類を問わずフレキシブルに音声会議を実現します。SNM Pを利用した遠隔管理システムを搭載、遠隔地からも端末管理することができるので、IT管理者のサ ービス対応と効率をサポートします。遠隔コラボレーションに必要な機能が壁掛けでスッキリ簡単に設 置可能、遠隔地の相手が"まるでそばにいるような"自然なコミュニケーションが構築できます。

本書表記について

略称について

本書ではそれぞれの製品について、以下のように略称で記載しています。

- Yamaha CS-700:本製品
- Microsoft® Windows® : Windows
- macOS® : macOS

商標について

- Microsoft、Windowsは米国Microsoft社の米国およびその他の国における登録商標です。
- Mac、macOSは、Apple Inc.の登録商標です。
- Chrome OSは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- Bluetooth®は、Bluetooth SIGの登録商標でありヤマハはライセンスに基づき使用しています。
- NFCロゴ (N-Mark) は、NFC Forum, Inc.の商標あるいは登録商標です。

概要

同梱物

CS-700には、以下が同梱されています。



ステータス+NFCペアリング

CS-700本体には、スピーカーエレメント4個、ビームフォーミングマイク4個、手動シャッター付きの最適 化された120°FoV HDカメラ、フロントパネル制御ボタン(音量アップ/ダウン、マイクミュート、カメラミ ュート、Bluetoothペアリング、NFC Bluetoothペアリング)など、CS-700システムの主要なコンポ ーネントがすべて含まれています。システムステータスインジケーターにはシステムの状態が表示されま す。

音量制御&ミュート

スピーカーの音量は、音量アップ/ダウンボタンを使用して増減できます。マイクはミュートボタンを使用してミュートにできます。ミュート/ミュート解除ボタンは、マイクが有効になっている場合にのみ機能します。

ミュートのステータスは、マイクのミュートボタンに色で表示されます。マイクの3種類のステータスがLEDの各色に対応しています。

スピーカー/音量の状態	音量LEDの色
スピーカー音量ボタンが有効	白色
スピーカー音量ボタンが無効	消灯

マイク/ミュートの状態	マイクLEDの色
マイクが有効、ミュートがオフ	緑色
マイクが有効、ミュートがオン	赤色
マイクが無効	消灯

カメラミュート

ビデオ伝送が行われないように、カメラを「ミュート」にできます。ミュートにすると、カメラミュートボタンを押 すたびに、相手側にはカメラのビデオストリームの代わりに「一時停止イメージ」が表示されます。カメラミ ュートのステータスは、カメラのミュートボタンに色で表示されます。ボタンを押すかカメラのシャッターを閉 じると、ボタンが赤色に点灯します。

カメラのストリーミング状態	カメラミュートLEDの色
カメラが有効、ミュートがオフ	緑色
カメラが有効、ミュートがオン	赤色
カメラが無効	白色
カメラのソフトウェアをアップグレード中	赤色の遅い点滅

BluetoothインジケーターとNFCペアリング

Bluetoothインジケーターは、CS-700がアクティブペアリングモードになっている場合(青色の点滅)、またはBluetoothデバイスにアクティブに接続されている場合(青色の点灯)に状態を表示 します。NFCペアリングインジケーターにより、BluetoothデバイスはCS-700とNFCペアリングを実行 できます。

Bluetoothペアリング	Bluetooth LEDの色
Bluetoothが有効、接続なし	白色
Bluetoothが初期化中	白色の遅い点滅
システムソフトウェアを更新中	白色の速い点滅
Bluetoothペアリング中	青色の速い点滅
Bluetoothが有効、アクティブな接続あり	青色の点灯
Bluetoothサービスが無効	消灯

Bluetooth NFCペアリング	NFC LEDの色
Bluetoothが有効 +	白色
NFCペアリングが有効	
Bluetoothサービス、NFCが無効	消灯

システム通話ステータスインジケーター

Yamahaロゴのすぐ下にあるシステム通話ステータスインジケーターには、CS-700が通話中かどうかが常に表示されます。また、ハードウェア障害が検出された場合には、このインジケーターが赤色に点灯します。以下の色が割り当てられています。

通話ステータスインジケーター	システムステータスLEDの色
通話中(BT)ではない、またはUSB接続は	
あるがビデオ/オーディオストリームがない	
CS-700本体がオフまたは起動中	消灯

通話中(BT)、またはUSB接続とビデオ/オ	緑色
ーディオストリームがどちらもアクティブ	
通話が保留中	緑色の点滅
ハードウェア障害を検出	赤色

システムを設置する

CS-700本体は、本体に付属するブラケットを使用してハドルルームの壁に取り付けるように設計されています。ディスプレイに接する位置(通常は下)に設置することが推奨され、会議室の机から25~45 cm上に取り付けるのが望ましいです。この位置に取り付けることで、相手側に最適な視野で表示されます。CS-700本体をタッチスクリーンまたは電子ホワイトボードと一緒に使用する場合は、スクリーンのすぐ上に設置することが推奨されます。

ブラケットを設置する

適切なネジ4本を使用して、ブラケットを壁に取り付けます。左側のネジ2本と右側のネジ2本の間隔 はできる限り空けてください。ブラケットは、振動が発生しないように壁面またはスペーサーにしっかり固 定します。ディスプレイの下に取り付ける場合は、CS-700本体が収まるよう十分なスペースを確保し てください。取付時、壁からの距離は両サイドに取り付けるスペーサーの数(0~2個)で調節できま す。設置できる高さは最大で床から2mです。ネジは必ず4本とも使用してください。





CS-700本体をブラケットの上に置く

ブラケット前面の2本のフックとCS-700下部の穴の位置が一致するようにCS-700を配置します。CS -700がフックにしっかりかかっていることを確認してください。



CS-700を接続する

ブラケットのフックの上にCS-700を正しく置いたら、電源ケーブルとUSBケーブルをCS-700に接続します(下図を参照)。CS-700をWebブラウザで管理する場合は、該当するコネクターにネットワーク ケーブルも接続します。ケーブルは付属の結束バンドでCS-700本体に固定してください。



ブラケットに本体を取り付ける

すべてのケーブルを正しく接続して固定できたら、ブラケットの上でCS-700を後方に倒し、ブラケットと 密着させます。



本体を固定する

付属の小ネジでCS-700本体をブラケットに固定します。



システムをセットアップする

コネクターはすべてCS-700本体の背面にあります。



電源を接続する

電源ケーブルの一端をCS-700バックパネルの電源コネクターに差し込みます。もう一方の端を使用 地域に適した電源延長ケーブルに接続し、そのケーブルを主電源に差し込みます。CS-700本体に 継続して電力を供給するための電源ボタンはなく、電源接続が完了するとすぐに起動シーケンスが始 まります。



コンピューターに接続する-USB 3.0

付属するUSB 3.0ケーブルのType-B側の端子を、CS-700本体背面のUSB 3.0のマークが付い たポートに差し込みます。

ケーブルのもう一方の端を、ソフトフォン、またはWeb会議用アプリケーションを実行するコンピューター のUSB 3.0ポートに差し込みます。CS-700のUSBケーブルは、接続するPCデバイスに直接差し込 んでください。付属のケーブルよりも長いUSB 3.0ケーブルが必要な場合は、使用する延長ケーブルが USB 3.0に完全に準拠しており、ビデオアプリケーション用に認定されていることを確認してください。 U SB 3.0の認定延長ケーブルのリストは本書の付録項目に記載されています。

PCのUSBポートがUSB 3.0に対応していることを確認してください。CS-700のカメラは、圧縮されていない1080pのHD画像をHD 3.0経由で送信します。

ご注意:CS-700は、360pの低解像度で通信するUSB 2.0接続にも対応しています。ビデオの品 質に問題がある場合は、PC側のポートがUSB 3.0であることを確認してください。

コンピューター側で新しいドライバーソフトウェアの検出とインストールが行われることがあります。その場 合はインストールの完了を待ってから作業を続行してください。

Windowsコンピューターをお使いの場合は、最適なオーディオ性能を得られるよう、<u>付録</u>に記載された指示に従ってください。macOSまたはChrome OSデバイスをお使いの場合、追加の構成は必要ありません。

デバイスを選択する

ご使用のOSで、既定のオーディオ再生・録音デバイスとして「Yamaha AudioVideo Device」を選択します。

ご使用のユニファイドコミュニケーションアプリケーションで、ビデオデバイスとしてCS-700を選択します。

システム管理用のIPネットワークに接続する

CS-700の操作にネットワーク管理は必要ありません。USB接続のプラグアンドプレイ機能だけでCS-700は十分に動作します。ただし、ネットワーク構成、Web-UIへのアクセス、SNMPなどのネットワーク管理機能を使用する場合は、IPネットワークへの接続が必要です。

イーサネットケーブルの一端を、本体下部のネットワーク接続ポートに差し込みます。カチッと音がして 固定されるまでイーサネットコネクターを押し込みます。イーサネットケーブルのもう一方の端を、ネットワ ークアクセス用のジャックに差し込みます。CS-700はPoEに対応していないため、電力は独立した電 源から供給します。

イーサネットケーブルを取り外す必要がある場合は、コネクターのレバーを押し下げてケーブルをゆっくりと 引き抜きます。イーサネットケーブルを取り外す際に力を入れて引き抜くと、ケーブルが破損して使用で きなくなる可能性があります。

IPアドレスを確認する

CS-700へのIPアドレスの割り当ては、DHCPプロトコルを介して行われる場合と、CS-700の直接構成を介して静的に行われる場合があります。

DHCPを使用する場合、CS-700本体に割り当てられたIPアドレスは3つの方法で確認できます。

 ・ 音声によるIPアドレスの読み上げ。「音量アップ」ボタンと「Bluetooth」ボタンを同時に5秒以 上長押しします。CS-700本体に現在割り当てられているIPアドレスが読み上げられます。ア ドレスが割り当てられていない場合は「No address found (アドレスが見つかりません)」と いう音声が流れます。



- USBケーブルでPCを接続している場合は「サービスアプリケーション」を操作します。サービスア プリケーションでは、CS-700本体の現在のIPアドレスとMACアドレスを確認できます。サービ スアプリケーションはシステム管理者が使用します。
- DHCPサーバーのリースIPアドレスリストと、MACアドレスとの関連付けを調べます。CS-700のMACアドレスがわかっている場合は、IPアドレスにマッピングされるCS-700本体のリモート管理対象がわかります。

拡張マイクを接続する

CS-700には、オプションとしてミュート制御機能付きの拡張マイクがあります。CS-700の所定のコネ クターに拡張マイクを接続します。このポートでの動作が保証されているのはYamahaの拡張マイクの みです。付属の拡張マイクには7.50mのケーブルが含まれています。

ケーブル管理を使用する

CS-700本体に接続されたケーブルを確実に固定できるように、背面カバーには付属の面ファスナー 式結束バンドを支えるくぼみがあります。ケーブルは結束してCS-700の背面に固定できるため、ケー ブルを本体にしっかりと接続できます。

カメラの垂直角度を調整する

CS-700は、カメラの垂直角度を手動で調整できます。この調整は本体の初回取付時に一度行え ば、机上および会議の参加者にカメラの画角を正確に合わせることができます。カメラの左側にある調 整穴に小型/中型のねじ回しを差し込んで押し付けたまま、カメラアセンブリを希望の角度まで上下に 回転させて調整します。カメラが回転すると、カメラ機構内部の機械的な戻り止めにより、カメラが所 定の位置にロックされます。戻り止めがはまるとカチッという音が聞こえます。

重要な注意点 – カメラの垂直角度を手動で調整する場合、可動範囲を超えて動かそうと過度に力 を加えるとカメラ機構が故障する場合があります。カメラの垂直角度は可動範囲内で調整するように してください。<u>可動範囲を超えてカメラ機構を動かそうと力を加えた場合の故障は保証対象外となりま</u> <u>す。</u>



カメラの角度調整

カメラの角度を調整する手順

- 1. CS-700 USBケーブルを使用してPCを接続し、ローカルのPCカメラアプリケーションであるUC Softwareまたはサービスアプリケーションを起動します。
- UC Software/PCアプリケーション/サービスアプリケーションを使用して、CS-700のカメラをロ ーカルのPC画面に表示します。これにより、ビデオ会議の相手側に室内がどのように映るかが すぐにわかります。
- 前述した「カメラの垂直角度を調整する」の手順に従い、会議室の机の周りに集まった参加 者がうまく収まるように角度を調整します。参加者が映像の中央にバランスよく収まるように調 整してください。

ご注意:カメラの角度は、ねじ回しのシャフトを使用し、カメラアセンブリを上下に回して調整します。 調整用のネジがあるわけではありません。

ユーザーインターフェース

CS-700

CS-700本体の前面には、音量アップ、音量ダウン、オーディオミュート、カメラミュート、カメラシャッター、Bluetoothペアリング、Bluetooth NFCの各コントロールとインジケーターがあります。

音量アップ/ダウンボタンはCS-700のサウンド出力を調節するもので、ボタンを押すと調節後の音量に 対応する「ビープ音」が鳴ります。

CS-700は、USB接続が新しく行われるたびに、サウンドレベルが既定の値に設定されます。

ミュートのステータスは、ミュートボタンに色で表示されます。

- オーディオマイクミュートがオフの場合は緑色、オンの場合は赤色で表示されます。構成オプションとしてボタンが無効になっている場合、このボタンは消灯しています。
- カメラミュートがオフの場合は緑色、オンの場合は赤色で表示されます。カメラが無効になっている場合はボタンが白色に点灯し、構成オプションとしてボタンが無効になっている場合はボタンが消灯しています。

CS-700のフロントパネルのオーディオコントロール(音量、ミュート)は接続されたコンピューターのオペレーティングシステムと同期しているため、どちらの場所からでも制御できます。詳細については、付録の「セッション制御機能の詳細」を参照してください。

Webユーザーインターフェース(Web-UI)

CS-700は内部WebサーバーとWebベースのユーザーインターフェース(Web-UI)をサポートして おり、標準的なWebブラウザを使用して本体の構成と操作を行えます。このインターフェースはエンドユ ーザーではなくシステム管理者による使用を想定しているため、IPネットワークインターフェースを介して のみ使用できます。WebブラウザのアドレスバーにCS-700のIPアドレスを入力すれば、Webブラウザ を使用してWeb-UIにアクセスできます。 サポートされているブラウザは、 Microsoft Edge、 Google Chrome、 Mozilla Firefoxです。

CS-700のWeb-UI Webサーバーに接続すると、ログインページが表示されます。デバイスにログイン するにはパスワードが必要です。パスワードを変更したことがなければ、工場出荷時のパスワードである 7386が設定されています。

EXAMAHA	
CS-700 Device Manager	
Stay logged in LOGIN	

タイムアウト期間が経過すると、ユーザーは自動的にWebインターフェースからログアウトされます。ただし、本体の構成に時間がかかることが予想される場合は、ログインページのチェックボックスをオンにするとこのシステムの自動ログアウトが無効になり、ログオフを明示的にトリガーするかWebブラウザのウィンドウを閉じるまでユーザーはログインしたままになります。

ホーム画面

Webインターフェースにログインするとホーム画面が表示されます。ホーム画面には、システムステータス、メディア(USB、ストリーミング)ステータス、Bluetoothステータスなど、CS-700本体に関する 現在のステータス情報が表示されます。

® YAMAHA	<u>CS-70</u>	0 Device Manager	LOGOUT 🕞
	НОМЕ		
SYS	STEM STATUS	MEDIA STATUS	
IP A Soft Seri MAI	ddress: 192.168.1.180 ware Version: 1.2.0.14 al Number: CSS701005986 C Address: AC:44:F2:06:76:23 START DEVICE	USB Call Status: Idle USB Audio Stream: Inactive Camera: Current Stream: Open Privacy Door: Open	
BLU Blue	IETOOTH STATUS	ENABLE	ED
Pair No r	ed Devices	MAC Address PA	R
DIA	LER STATUS	IP CONNECT	ED

ホーム画面の「RESTART DEVICE」ボタンをクリックすると、デバイスの即時再起動を開始できます。

Web-UIではすべての画面の右上角にログアウト用のアイコンが表示されており、ユーザーは本体からいつでもログオフできます。

ページ上部のメニューバーから、Web-UIの各ページにアクセスできます。各アイコンにマウスを合わせる と、利用可能なオプションが表示されます。「SETTINGS」オプションでは本体の構成を行えます。「T OOLS」メニューではシステムのファームウェアをアップグレードしたり、ログファイルや構成ファイルをアップロ ードまたはダウンロードしたりできます。「SETTINGS」と「TOOLS」の各オプションについては、以降の セクションで詳しく説明します。

⊛ YAMAHA		CS-700 Device Manager				
			¢°	*		
		HOME	SETTINGS			
Admin	Audio	Bluetooth		Camera	Network	Region
® YAMAHA		CS-70	O Device M	anager		LOGOUT 🗗
			o:	*		
		HOME		TOOLS		
	Update		Configuration		Logs	

変更を適用するには、Webページ上の「SUBMIT」ボタンをクリックする必要があることに注意してくだ さい。「SUBMIT」ボタンをクリックする前にそのページから離れると、変更が失われます。

SETTINGS

Admin

「Admin」タブでは、いくつかの管理パラメーターを設定できます。

Password and System name

セキュリティ設定セクションでは、システムパスワードを変更できます。パスワードは4文字以上に設定す る必要があり、任意の英数字及び記号を使用できます。有効なパスワードを入力したら、入力ミスや 望まない変更を防ぐためにもう一度パスワードを入力する必要があります。

「System name」では、MACアドレスの代わりに使用するCS-700本体のレポート名を変更できます。工場出荷時のデフォルトは、CS-700およびMACアドレスです。

⊛ YAMAHA	CS-700 Device Manager				
		r 🗘	* *		SUBMIT
		SETTI	NGS		
Admin	Audio	Bluetooth	Camera	Network	Region
System password					
System name CS-700 Huddle 201		1			

セキュリティ設定

₩ YAMAHA	CS-700 Device Manager	LOGOUT 🗗
SECURITY SETTINGS		SUBMIT
Enable call history i		
Require HTTPS (i)		
Enable room control access Room control enabled using Telnet	· (i	
Room control password	i	

「Require HTTPS」をオンにすると、WebインターフェースがHTTPからHTTPSに切り替わります。CS -700デバイスは認定済みのセキュリティ証明書を持たないため、HTTPSを使用する場合には、安全 でない可能性のある接続であるという警告がWebブラウザに表示されることに注意してください。

「Enable room control access」をオンにすると、CS-700にTelnetまたはSSHインターフェースが 表示されます。この設定を変更するにはCS-700本体をリブートする必要があります。Telnet/SSHア クセス用のユーザー名とパスワードは、それぞれ*roomcontrol*と*Yamaha-CS-700*になります。

roomcontrolユーザーのRoom controlパスワードは変更できます。任意のパスワードを入力、確認してください。

FRONT PANEL SETTINGS

® YAMAHA	CS-700 Device Manager	LOGOUT 🗗
FRONT PANEL SET	TINGS	SUBMIT
Enable camera butt	ton (i)	
Enable audio buttor		
Enable volume butter	ons (i)	
Enable bluetooth bu	utton (i)	
✓ Enable call light (i		

CS-700のフロントパネルのコントロールボタンはすべて、このセクションのチェックボックスを使用して個々 に有効/無効を切り替えることができます。各設定のチェックボックスをオフにすると、対応するフロントパ ネルボタンとLEDが無効になります。

POWER SAVING SETTINGS

⊛ YAMAHA	CS-700 Device Manager	LOGOUT 🕞
POWER SAVING SETTINGS		SUBMIT
Enable power saving mode <i>i</i>		
Timeout (minutes) 1		

CS-700本体は、アイドル状態が検出されると自動的に省電力モードに入り、動作が検出されると電力を再度供給します。この機能は「Enable power saving mode」チェックボックスで制御します。 省電力設定を有効にすると、ユーザーはシステムが省電力モードに入るまでの時間(分単位)を選択できます。この機能には、初期設定で20分の省電力時間が設定されています。

CS-700は、AUX入力またはUSB接続で動作が検出されるか、ボタンが押されると省電力モードから 復帰します。システムの復帰には10秒ほどかかります。

SNMP SETTINGS

® YAMAHA	CS-700 Device Manager	LOGOUT 🕞
SNMP SETTINGS		SUBMIT
Enable SNMP (i)		
Server address		
Read-only community public		
Device location unknown		
Contact name unknown		

「Enable SNMP」チェックボックスをオンにしてこの機能を有効にすると、CS-700はSNMP MIBイベント(トラップ)を報告し、SNMPポーリングにステータス更新を提供します。SNMPサーバーのIPアドレスを入力してプロセスを完了してください。SNMP MIBおよびサポートされているトラップの詳細については、付録を参照してください。

DEPLOYMENT SERVER SETTINGS

® YAMAHA	CS-700 Device Manager	LOGOUT 🗗
DEPLOYMENT SERVE	R SETTINGS	SUBMIT
Enable deployment se	rver (i	
Enable automatic serv	er discovery (i)	
Provisioning interval (minu	tes) i	
•	1440	

「DEPLOYMENT SERVER SETTINGS」では、リブート時に構成データおよびファームウェアのアップ グレードをCS-700に自動的にダウンロードする方法を指定できます。

初期設定では、DHCPオプション66およびDHCPオプション150を使用した展開サーバーの自動サーバー検出をサポートするように設定されています。

展開サーバーが有効で自動サーバー検出が無効になっている場合、CS-700が起動時に構成データ をダウンロードするプライマリ(およびセカンダリ)展開サーバーに静的に入ることができます。

DHCPオプション66を使用する場合、戻り値にはTFTPサーバー、FTPサーバーまたはHTTPサーバー のアドレスを指定できます。オプション150の場合は、TFTPサーバー、FTPサーバーまたはHTTPサー バーのアドレスのリストを返すことができます。静的なサーバーアドレスを使用する場合は、TFTPサーバ ー、FTPサーバーまたはHTTPサーバーのアドレスを指定できます。

展開サーバーを使用する場合、CS-700は指定された場所にある<<本体のMACアドレス>>.xml という名前のファイルを検索します。構成例および利用可能な構成パラメーターのリストは、リモート構 成のセクションを参照してください。

「Provisioning interval」には、可能な構成変更をシステムが再確認する時間間隔を指定できま す。この間隔は、1分から31日(44,640分)までの間で設定できます。初期設定では24時間 (1,440分)に設定されています。「Provisioning interval」に指定した時間が経過して構成ファ イルの変更が確認された場合(構成に含まれるファームウェアの更新も含む)、CS-700は新しい構 成ファイルを使用してシステムのリブートと再起動を行います。再構成とリブートは、進行中のセッション が終了してCS-700がアイドル状態に戻ったときにのみ行われます。

29

Audio

「SETTINGS」メニューの「Audio」セクションでは、CS-700のオーディオに関する動作を管理できます。

® YAMAHA		CS-700 Devi	ice Manager		LOGOUT 🗗
		r 🕆	¢ %		SUBMIT
		SETT	INGS		
Admin	Audio	Bluetooth	Camera	Network	Region
Equalizer					
Voice Enhance		• i			
High pass filter					
None		• i			
TV AUDIO-IN SE	ETTINGS				
Enable manua	l gain 🧃				
	u guin				

「Equalizer」設定では、定義済みのスピーカーイコライゼーションのリストからいずれかを選択できます。利用可能な選択肢は、「Voice Enhance」、「Bass Boost」、「Treble Boost」です。

「High pass filter」はマイクに影響する設定であり、この機能を使用すると、室内の低周波数ノイズ をフィルターで除去できます。「High pass filter」は無効にするか(「None」)、「110Hz」、「140 Hz」、「175Hz」、または「225Hz」のいずれかの周波数に設定できます。

「TV AUDIO-IN SETTINGS」では、AUX入力の入力サウンドソースのゲインコントロールを行えま す。初期設定では自動ゲインコントロールに設定されています。マニュアルゲインを有効にすると、-12d Bから+40dBの間で定義済みのゲインレベルを選択できます。

Wireless Microphones Settings

❀ YAMAHA	CS-700 Device Manager	LOGOUT 🕞
WIRELESS MICROPHONES	SETTINGS	SUBMIT
Enable wireless omni-directi	ional microphone (i)	
Enable wireless directional r	nicrophone (i	
Enable wireless lapel microp	phone i	

「Wireless Microphone Settings」では、拡張マイクとして使用するワイアレスマイクの種類を選択できます。CS-700では全指向性マイク、単一指向性マイク、ラペルマイクの3種類のワイアレスマイクに対応しており、同時に2つのワイアレスマイクを自由な組み合わせで使用することができます。使用するワイアレスマイクの種類を設定することで、マイク音声品質が最適になります。

「Enable wireless omini-directional microphone」を有効にすると、全指向性マイクを使用 した場合に最適な音声品質となるためのオーディオ処理が有効になります。初期設定では無効に設 定されています。

「Enable wireless directional microphone」を有効にすると、単一指向性マイクを使用した場合に最適な音声品質となるためのオーディオ処理が有効になります。初期設定では無効に設定されています。

「Enable wireless lapel microphone」を有効にすると、ラペルマイクを使用した場合に最適な 音声品質となるためのオーディオ処理が有効になります。初期設定では無効に設定されています。

※CS-700に対応した拡張ワイアレスマイクのサポートは北米地域のみを対象としています。

Bluetooth

🛞 YAMAHA		CS-700 Device Manager LOGOUT						
			â	Q	*			SUBMIT
				SETTINGS				
Admin	Audio	Bluetooth	Calls	Camera	Network	Region	SIP	Transport
 Enabl Enabl 	e Bluetooth <i>i</i>							
Device na	me							
CS-700 Hu	iddle 201			i				
Pairing pir	ı							
0000				i				
Pairing an	d connection ti	meout (seconds)	i					
			. 60					
🗌 Blueto	ooth call auto-jo	in i						
Blueto	ooth device auto	o-unpair i						

「Enable Bluetooth」チェックボックスを使用すると、すべてのBluetooth機能をシステム全体で制 御できます。このチェックボックスをオフにすると、CS-700へのBluetooth通信がシャットダウンされ、フ ロントパネルのBluetoothとNFCのインジケーターボタンが無効になります。初期設定ではBluetooth が有効になっています。

「Enable NFC」チェックボックスを使用すると、NFCペアリング機能を制御できます。このチェックボックス をオフにすると、フロントパネルのNFCインジケーターボタンに関連付けられたNFCペアリング機能が無 効になります。初期設定ではNFCが有効になっています。

「Device name」では、Bluetooth Basic Rateのアドバタイズされたデバイス名を変更できます。 既定値は、Yamaha cs-700 <当該デバイスのMAC>です。 「Pairing pin」には、ペアリングに使用するBluetooth Basic Rateの4桁のPINを設定します。初 期設定では「0000」に設定されています。

「Pairing and connection timeout」設定では、Bluetooth Basic Rateのペアリングモードと接続モードのタイムアウトを秒単位で制御できます。この時間が経過すると、ペアリングモードまたは接続モードが終了します。値「0」は、タイムアウトなしを意味します。既定値は60秒です。

「Bluetooth call auto-join」を使用すると、ペアリングされたBluetoothデバイスへコールがかかった 会議に自動参加します。初期設定では「Bluetooth call auto-join」は無効です。

「Bluetooth device auto-unpair」を使用すると、Bluetoothデバイスとの接続が切断された際 に自動的にペアリング情報を消去します。この設定はペアリング済みのBluetoothデバイスが自動的 に再接続されることを防ぐために使用します。この設定が有効の場合、Bluetooth接続の度にペアリ ング操作が必要になります。初期設定では「Bluetooth device auto-unpair」は無効です。

Camera

[カメラの設定]領域では、カメラの現在の設定を確認し、それらをホーム設定またはデフォルト設定とし て適用できます

Admin Aut	dio	Reteoth	TINGS		SUBM
Admin Aut	dio	SE I Bluetooth	TINGS		
Active PTZ position (i			Callela	Network	Region
Active PTZ position					
riotite i i z positioni					
Pan	Tilt	Zoom	1		
		1			
SET PTZ HOME TO ACTIVE POSITION	i				
PTZ home position (i)					
Pan	Tilt	Zoom	1		
		1			
- Provide and the second second second					

Web-UIには、カメラの現在の「Pan」、「Tilt」、「Zoom」(PTZ)設定の情報が表示されます。こ れらの設定を変更することはできません。PTZ設定を変更するには、本書で後述するサービスアプリケ ーションを使用するか、カメラ制御機能のあるUCアプリケーションを使用します。

CS-700の「Pan」設定と「Tilt」設定は、「Zoom」を100よりも大きな値に設定した場合のみ効果を 発揮することに注意してください。

「Zoom」設定を使用すると、カメラのズームを既定値から約4倍まで電子的に調節できます。

初期設定では「Pan」と「Tilt」が「0」に、「Zoom」が「100」に設定されています。

「SET PTZ HOME TO ACTIVE POSITION」ボタンをクリックすると、「Pan」/「Tilt」/「Zoom」の 現在の設定がカメラのホームポジションとして保存されます。CS-700は、USB接続が再確立されるた びにこのポジションに戻ります。

「RETURN TO PTZ HOME」をクリックすると、アクティブなPTZ設定がPTZのホーム設定にリセットされます。

YAMAHA	CS-700 De	vice Manager	LOGOUT 📮
Active image settings	0		SIIRMIT
Backlight	Brightness	Contrast	300111
3	125	110	
Saturation	Sharpness	Hue	
100	85	90	
		Gamma	
		255	
Camera Image settings Backlight 3	i Brightness 125	Contrast 110	
Saturation	Sharppess	Hue	
100	85	90	
		Gamma	
RETURN TO DEFAULT IMAGE S	ETTINGS (i)		
Power Line Frequency fo	r Anti-Flicker		

アクティブ画像設定は、PTZ値と同じように機能します。設定には、現在アクティブ画像設定されているカメラが表示されます。カメラのアクティブ画像設定は、デフォルトで新しくUSB接続されたデバイスに低起用されます。「画像設定をアクティブに設定」ボタンを押すと、現在のアクティブ設定が画像設定にコピーされます。

デフォルトの画像設定に戻すと、設定が工場出荷時のデフォルトに戻ります。Anti-Flickerの電力 線周波数設定により、電力線の周波数を選択できます。蛍光灯照明を使用する環境では、送信さ れる画像が電源周波数に調整されない限り、CS-700の画像がちらつくことがあります。

Network

() () () () () () () () () () () () () (CS-700 Device Manager			
		^ 4	X X		SUBMIT
		SET	TINGS		
Admin	Audio	Bluetooth	Camera	Network	Region
Enable DHC	P (i)				
IP address					
10.10.10.10		<i>i</i>			
Subnet mask 255.255.252.0		(i)			
Default gateway 10.10.10.1		<i>i</i>			
Primary DNS					
10.10.10.2		<i>i</i>			
Secondary DNS		1			

「Network」セクションでは、CS-700のIP構成を指定できます。初期設定では、DHCPが有効に設 定されており、追加のIP設定は必要ありません。ただし、静的IPアドレスを割り当てる場合は、「Enab le DHCP」をオフにして静的IPのパラメーターを入力できます。
AUTHENTICATION SETTINGS

® YAMAHA	CS-700 Device Manager	LOGOUT 🕞
AUTHENTICATION S	SETTINGS	SUBMIT
Enable 802.1x auth	entication (i)	
Authentication method		
MD5	\sim	
Username		
This field is required.		
Password		
This field is required.		

「AUTHENTICATION SETTINGS」には、CS-700で802.1x認証を有効にするためのオプション が用意されています。802.1x認証を有効にするには、「Enable 802.1x authentication」チェッ クボックスをオンにします。サポートされている認証タイプはMD5とProtected EAP(保護された拡張 可能認証プロトコル)です。

認証プロセスを完了するにはユーザー名とパスワードが必要です。Protected EAP(保護された拡張可能認証プロトコル)を選択した場合、サーバー側の公開鍵証明書をCS-700にアップロードする必要があります。

Region

® YAMAHA		CS-700 Dev	ice Manageı	ī	LOGOUT 🕞
		r 🕆	\$ %		SUBMIT
		SET	TINGS		
Admin	Audio	Bluetooth	Camera	Network	Region
System languag	ge				
English		• (1)			
TIME SETTIN	IGS				
🗹 NTP suppo	rt (į				
Network time s	erver 1				
0.pool.ntp.org		<i>i</i>			
-					
1.pool.ntp.org	erver 2				
Network time s	erver 3				
2.pool.ntp.org					
Network time s	erver 4				

「Region」メニューの「TIME SETTING」設定では、ネットワーク管理とロギングでレポートされる日時 を取得するNTPサーバーの設定ができます。CS-700は、NTP時刻情報を提供するネットワークタイ ムサーバーを4台までサポートします。これらはローカルサーバーでもネットワークサーバーでも構いませ ん。

TOOLS

管理インターフェースの「TOOLS」セクションでは、データのインポートとエクスポート、構成のリセット、フ ァームウェアバージョンのアップグレード、ログファイルのダウンロードを行えます。

Update

WYAMAHA	CS-700 Device Manager					
		e	*			
	Update	Configuration	TOOLS Logs			
		Drag and drop or click here to s	select a file			
		CS700-1-3-0-5.bu	undle			
				UPDATE FIRMWARE		

「Update」では、ローカルPC上のイメージバンドルを使用してCS-700のデバイスファームウェアをアップ グレードできます。アップグレードには有効なファームウェアファイルのみ使用できます。最新のファームウェ アはhttps://sound-solution.yamaha.com/downloadからダウンロードできます。

ファイルをこのページにドラッグアンドドロップするか、ボックスをクリックして表示されるファイルブラウザでフ ァームウェアファイルを選択します。

ファームウェアファイルが識別されたら、「UPDATE FIRMWARE」ボタンをクリックしてアップグレードを 開始できます。アップグレードが完了すると、デバイスが再起動されて起動チャイムが鳴ります。リブート の完了には数分かかります。

Configuration

WYAMAHA		CS-700	Device Ma	nager		LOGOUT 耳
		^	¢	*	_	
	Update	Contacts	Con	TOOLS figuration	Logs	
EXPORT	CONFIGURATION					
Export de password	evice configuration to an d and the SIP password.	XML file. This will ex	xport all settings ex	cept the system	EXPORT CONFIGURATION	DN
IMPORT	CONFIGURATION					
		Drag and dro	op or click here to sele	ect a file		
					IMPORT CONFIGURATIO	DN

「Configuration」ページでは、CS-700の現在の構成をエクスポートしたり再インポートしたりできま す。この機能は、複数のCS-700デバイスで同じ構成を共有する場合に特に役立ちます。1台目のC S-700を設定した後、他のCS-700デバイス用の最適な参照構成としてエクスポートできます。2台 目以降のCS-700本体は、オリジナルの構成ファイルを再インポートすることで最適な構成を「複製」 できます。構成パラメーターについては、本書の<u>プロビジョニングのセクション</u>を参照してください。 Reset Defaults

® YAMAHA	CS-700 Device Manager	LOGOUT 🕞
RESET DEFAULTS		
 Audio settings Camera settings Restore ALL defaults 	Network settingsBluetooth settings	RESET DEFAULTS

システムのデフォルトは、デフォルトにリセットしたい構成の設定を選択し、「デフォルトのリセット」ボタンを クリックすることにより復元できます。工場出荷時のデフォルトに復元すると、すべての設定が元の設定 に復元されます。

「Logs」セクションでは、CS-700から分析用のロギング情報をダウンロードできます。初期設定では、 詳細なロギングは無効になっており、必要もありません。一般に、ロギング情報へのアクセスが必要にな るのは、接続されたUSBデバイスに環境の問題が発生し、通常、カスタマーサポートと問題を共有す る場合のみです。

Logs

サービスアプリケーション

CS-700デバイスの構成と管理は、USBで接続されたPCから「サービスアプリケーション」と呼ばれるソ フトウェアクライアントを使用して行うこともできます。サービスアプリケーションを使用すると、ローカルに接 続されたコンピューターからUSBケーブルを介してCS-700の構成および操作パラメーターにアクセスで きます。この場合、ネットワークIPリンクは必要なく、接続を解除しても構いません。

サービスアプリケーションは、IPを介してリモートでアクセスするのではなく、システムを直接管理すること を選択するCS-700のインストールチームおよびシステム管理者向けに設計されています。また、サービ スアプリケーションはCS-700システムに直接接続している間のメンテナンスタスクにも使用できます。そ の他にも、カメラの「Pan」、「Tilt」、「Zoom」設定やホーム設定を調節することもできます。

サービスアプリケーションの機能の範囲については、以降のセクションで説明します。

インストールと構成

WindowsまたはMacにインストールする場合は、サービスアプリケーションのインストーラーを<u>https://</u> sound-solution.yamaha.com/downloadからダウンロードします。

インストーラーアプリケーションを実行すると、まずライセンス契約への同意を求めるダイアログが表示されます。契約内容を読み、同意する場合は下の「I accept the agreement」を選択してインストールを続行します。ライセンス契約の条件に同意しない場合は、インストールプロセスをキャンセルし、インストーラーアプリケーションのすべてのコピーを削除してください。

🛞 Setup - CS-700 Service Application 🦳 🗌	×
License Agreement Please read the following important information before continuing.	Ð
Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing with the installation.	
ATTENTION	^
PLEASE READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ("AGREEMENT") CAREFULLY BEFORE USING THIS SOFTWARE. YOU ARE ONLY PERMITTED TO USE THIS SOFTWARE PURSUANT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. THIS AGREEMENT IS BETWEEN YOU (AS AN INDIVIDUAL OR LEGAL ENTITY) AND YAMAHA CORPORATION ("YAMAHA").	
BY DOWNLOADING OR INSTALLING THIS SOFTWARE OR OTHERWISE	~
○ I accept the agreement	
I do not accept the agreement	
<u>N</u> ext >	Cancel

次に、アプリケーションのインストール先のパスを確認するダイアログが表示されます。パスを確認し、必要であればアプリケーションをインストールする場所を指定して「Next」をクリックします。

Setup - CS-700 Service Application	_		×
Select Destination Location Where should CS-700 Service Application be installed?			Ð
Setup will install CS-700 Service Application into the fo	ollowing t	folder.	
To continue, click Next. If you would like to select a different for	older, clic	k Browse.	
C:\Program Files\CS-700 Service Application		B <u>r</u> owse	
At least 7.2 MB of free disk space is required.			
< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	G	ancel

次の画面で、デスクトップショートカットが必要かどうかを選択します。

🛞 Setup - CS-700 Service Application	_		×
Select Additional Tasks Which additional tasks should be performed?			Ð
Select the additional tasks you would like Setup to perform Service Application, then click Next.	while installin	g CS-700	
Additional shortcuts:			
Create a desktop shortcut			
< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	Ca	ncel

最後に選択した内容を確認し、インストールプロセスを開始します。





サービスアプリケーションを使用するには、USBインターフェース用の追加デバイスドライバーが必要なた

め、以下の確認画面が表示されます。



最後に、ヘルプ情報が記載されたウィンドウが表示されます。

🛞 Setup - CS-700 Service Application 🦳 🗌	\times
Information Please read the following important information before continuing.	ð
When you are ready to continue with Setup, click Next.	
CS-700 Service Application Help	^
The Service Application lets user of CS-700 device configure the device using the USB interface.	
Starting the Application	
After you install the application on your PC, connect a CS-700 device to the PC using a USB cable.	
Start the application by clicking its icon on your PC's Desktop.	
The application will ask for your device's admin password. After you provide the	~
<u>N</u> ext >	

インストールが正常に完了すると完了のメッセージが表示されます。



サービスアプリケーションを使用する

サービスアプリケーションではWebユーザーインターフェースと同様の機能を使用できます。ただし、領域 によっては使用できる機能が少ないもの(ネットワーク管理など)や多いもの(ビデオコントロールな ど)があります。サービスアプリケーションで使用できる機能については、以降のセクションを参照してくだ さい。

起動

サービスアプリケーションを起動すると、起動ウィンドウが表示されます。アプリケーションウィンドウの下部 に、USB接続の現在のステータスが表示されます。

Yamaha CS-700 Service Application					 _	\times
⊛ YAMAHA					 	
	^		*	۹		
	Hom	e	Settings	Tools		
Status						
Service application version	1	1.4.0.6				
System Status						
IP address						
Software version						
Serial number						
MAC address						
Bluetooth Status						
Bluetooth Name						
Bluetooth MAC address						
Bluetooth connection status						
Bluetooth status						
Media Status						
Bluetooth call state						
USB audio speaker stream						
USB audio microphone stream						
Camera status						
Camera stream						
Camera privacy door						
CS-700 connected	CS-700 Service App	lication © Ya	amaha 2019. All rigi	nts reserved.		
C3-700 connected.						

CS-700デバイスが接続された状態でUSB接続が検出されていない場合は、システムにアクセスする ためのパスワードが要求されます。パスワードはユーザーインターフェースに使用するものと同じであり、 初期設定では7386が設定されています。

(CS-700 Service Application	_		×
⊛ YAMAHA			
Please enter the CS-700 admin password:		Log	in

サービスアプリケーションからCS-700デバイスにログインすると、「Home」タブに本体のステータス情報 が表示されます。

Yamaha CS-700 Service Application		_	\times
❀ YAMAHA			
	• • • •		
He	ome Settings Tools		
Status			
Service application version	1.4.0.6		
System Status			
IP address	10.130.64.120		
Software version	1.4.0.2		
Serial number	CSS701000186		
MAC address	AC:44:F2:06:12:81		
Bluetooth Status			
Bluetooth Name	Huddle 201 - CS-700		
Bluetooth MAC address	34:81:f4:32:2d:ae		
Bluetooth connection status	disconnected		
Bluetooth status	Enabled		
Media Status			
Bluetooth call state	idle		
USB audio speaker stream	closed		
USB audio microphone stream	closed		
Camera status	Current		
Camera stream	closed		
Camera privacy door	open		
CS-700 Service A	Application © Yamaha 2019. All rights reserved.		
Ready			

Web UIと同様に、パラメーターを変更するには、これらの変更をCS-700に送信するために「Submit」を選択する必要があります。[Select]を押さずにページを離れると、変更は失われます。

Admin

「Settings」メニューの「Admin」エリアでは、システムパラメーターを設定できます。

Yamaha CS-700 Service Application		_	×
® YAMAHA			
	ne Settings Tools		
Admin Audio Bluetooth Camera Network	une accordo 1992		
Security Settings			
System password			
Re-enter System password			
System name	CS-700 Huddle 201		
Front Panel Settings			
Enable camera button	\checkmark		
Enable audio button	\checkmark		
Enable volume button	\checkmark		
Enable Bluetooth button	\checkmark		
Enable call light	\checkmark		
General Settings			
✓ Enable power saving mode			
Power saving timeout (minutes)	20		
		Submit	
CC 700 C	Application @ Veracha 2010 All sights accounted		
Ready CS-700 Service	Application 👳 famalia 2019. All fights reserved.		

パスワードを変更するには、4文字以上の新しいパスワードを入力します。パスワードには任意の英数 字及び記号を使用できます。有効なパスワードを入力したら、入力ミスや望まない変更を防ぐためにも う一度パスワードを入力する必要があります。

「System name」では、MACアドレスの代わりに使用するCS-700本体のレポート名を変更できます。

CS-700のフロントパネルのコントロールボタンはすべて、このセクションのチェックボックスを使用して個々 に有効/無効を切り替えることができます。各設定のチェックボックスをオフにすると、対応するフロントパ ネルボタンとLEDが無効になります。

CS-700本体は、アイドル状態が検出されると自動的に省電力モードに入り、動作が検出されると電力を再度供給します。この機能は「Enable power saving mode」チェックボックスで制御します。 省電力設定を有効にすると、ユーザーはシステムが省電力モードに入るまでの時間(分単位)を選択できます。この機能には、初期設定で20分の省電力時間が設定されています。

CS-700は、AUX入力またはUSB接続で動作が検出されるか、ボタンが押されると省電力モードから 復帰します。システムの復帰には10秒ほどかかります。

Audio

「Settings」メニューの「Audio」エリアでは、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)の設定を変更できる ほか、補助入力(TZオーディオ)のゲインを調節できます。

Yamaha CS-700 Service Application		_		×
® YAMAHA				
1	h 🗱 🔍			
Но	me Settings Tools			
Admin Audio Bluetooth Camera Network				
DSP Settings				
Equalizer	Voice enhance			~
High pass filter	None			~
TV Audio In Settings				
Enable manual gain				
Manual gain			4	.5
Wireless microphone settings				
Enable wireless omni-directional microphone				
Enable wireless directional microphone				
Enable wireless lapel microphone				
		Submit		
		Submit		
CS-700 Service A	pplication © Yamaha 2019. All rights reserved.			
Ready	-			

「Equalizer」設定では、定義済みのスピーカーイコライゼーションのリストからいずれかを選択できます。利用可能な選択肢は、「Voice enhance」、「Bass boost」、「Treble boost」です。

「High pass filter」はマイクに影響する設定であり、この機能を使用すると、室内の低周波数ノイズ をフィルターで除去できます。「High pass filter」は無効にするか(「None」)、「110Hz」、「140 Hz」、「175Hz」、または「225Hz」のいずれかの周波数に設定できます。 「TV Audio In Settings」では、AUX入力の入力サウンドソースのゲインコントロールを行えます。 初期設定では自動ゲインコントロールに設定されています。マニュアルゲインを有効にすると、-12dBか ら+40dBの間で定義済みのゲインレベルを選択できます。

ご注意:AUX入力ポートで受信した信号は、USB出力ストリームにはミックスされません。CS-700のサウンドバーアプリケーションをサポートするスピーカーを使用して、室内でのみ再生できます。

「Wireless Microphone Settings」では、拡張マイクとして使用するワイアレスマイクの種類を選 択できます。CS-700では全指向性マイク、単一指向性マイク、ラペルマイクの3種類のワイアレスマ イクに対応しており、同時に2つのワイアレスマイクを自由な組み合わせで使用することができます。使 用するワイアレスマイクの種類を設定することで、マイク音声品質が最適になります。

「Enable wireless omini-directional microphone」を有効にすると、全指向性マイクを使用 した場合に最適な音声品質となるためのオーディオ処理が有効になります。初期設定では無効に設 定されています。

「Enable wireless directional microphone」を有効にすると、単一指向性マイクを使用した場合に最適な音声品質となるためのオーディオ処理が有効になります。初期設定では無効に設定されています。

「Enable wireless lapel microphone」を有効にすると、ラペルマイクを使用した場合に最適な 音声品質となるためのオーディオ処理が有効になります。初期設定では無効に設定されています。

※CS-700に対応した拡張ワイアレスマイクのサポートは北米地域のみを対象としています。

Bluetooth

Bluetooth Properties Applied

Yamaha CS-700 Service Application				— [2
⊛ YAMAHA					
	ff tome Setti	ngs Tools			
dmin Audio Bluetooth Camera Network					
General Settings					
Enable Bluetooth					
Device name	Huddle 201 - CS-7	00			
Pairing PIN	0000				
Pairing and connection timeout (seconds)					60
Enable NFC					
Enable Bluetooth call auto-join					
Enable Auto Unpair-on-Disconnect				Submit	
			Enter	Pairing Mod	de
Paired Devices: MAC	Address:		Exit	pairing Mod	e
			Unp	air All Device	es

「Settings」メニューの「Bluetooth」エリアでは、Bluetooth接続に関する設定を行えます。

「Enable Bluetooth」チェックボックスを使用すると、すべてのBluetooth機能をシステム全体で制御できます。このチェックボックスをオフにすると、CS-700へのBluetooth通信がシャットダウンされ、フロントパネルのBluetoothとNFCのインジケーターボタンが無効になります。初期設定ではBluetoothが有効になっています。

CS-700 Service Application © Yamaha 2020. All rights reserved.

「Device name」では、Bluetoothのアドバタイズされたデバイス名を変更できます。既定値は、Ya maha CS-700:<当該デバイスのMACの最後の4文字>です。

「Pairing PIN」には、ペアリングに使用するBluetooth Basic Rateの4桁のPINを設定します。初 期設定では「0000」に設定されています。

「Pairing and connection timeout」設定では、Bluetooth Basic Rateのペアリングモードと接続モードのタイムアウトを秒単位で制御できます。この時間が経過すると、ペアリングモードまたは接続モードが終了します。値「0」は、タイムアウトなしを意味します。既定値は60秒です。

「Enable NFC」チェックボックスを使用すると、NFCペアリング機能を制御できます。このチェックボックス をオフにすると、フロントパネルのNFCインジケーターボタンに関連付けられたNFCペアリング機能が無 効になります。初期設定ではNFCが有効になっています。

「Bluetooth call auto-join」を使用すると、ダイヤラー制御アプリがない場合、ペアリングおよびリン クされたBluetoothデバイスでのBluetoothコールが自動的に会議に参加できます。初期設定で は、Bluetoothコールの自動参加は無効です。

「Bluetooth Auto Unpair-on-Disconnect」を使用すると、Bluetoothデバイスとの接続が切断 された際に自動的にペアリング情報を消去します。この設定はペアリング済みのBluetoothデバイスが 自動的に再接続されることを防ぐために使用します。この設定が有効の場合、Bluetooth接続の度 にペアリング操作が必要になります。初期設定では「Bluetooth Auto Unpair-on-Disconnect」 は無効です。

「Enter Pairing Mode」をクリックすると、Yamaha CS-700のBluetooth情報のブロードキャスト が開始され、別のBluetoothデバイスからも確認できるようになります。「Exit Pairing Mode」をクリ ックすると、Bluetooth情報のブロードキャストが終了します。「Unpair All Devices」をクリックする と、それまでにペアリングされたデバイスのBluetooth情報がすべて削除されます。

56

Camera

「Camera」タブでは、CS-700の電子的な「Pan」/「Tilt」/「Zoom」の設定を行えます。「Pan」設定と「Tilt」設定は、カメラがズームインしているときだけ機能します。「Zoom」には100~400、「Tilt」 には-18~+18、「Pan」には-30~+30の値を設定できます。「Zoom」を最大値の400に設定すると、カメラの画角は36°になります。

十分な設定ができたら、その設定を「Save Current Camera Settings」をクリックすることでデフォ ルトカメラ設定として保存できます。デフォルトカメラ設定は、CS-700への新しいUSB接続が行われ るたびに自動的に適用されます。「Restore Previous Camera Settings」をクリックすると、保存 されたデフォルトカメラ設定値に復元されます。

最後に、「Power line frequency for anti-flicker」の設定では、電力線の周波数を選択できま す。蛍光灯を使用している環境では、電源周波数に合わせて1秒あたりの送信フレーム数を調整して おかないと、CS-700の画像がちらつくことがあります。

Yamaha CS-700 Service Application				×
⊛ YAMAHA				
	Home Settings Tools			
Admin Audio Bluetooth Camera Ne	twork			
Pan				
Tilt				
Zoom 100			-	
Bright	125			
Contrast	- 110			
Sat	100			
Sharp	50 Camera ready Reset Image	To Facto	orv Defa	ults
Hue	90		- Course	
Gamma	255	it Camer	ra Settin	gs
Backlight	0 Restore Previo	ous Cam	nera Sett	ings
General Settings				
Power line frequency for anti-flicker	60 Hz			v
Ready	CS-700 Service Application © Yamaha 2019. All rights reserved.	Submit		

Network

「Network」セクションでは、CS-700のIP構成を指定できます。初期設定では、DHCPが有効に設 定されており、追加のIP設定は必要ありません。ただし、静的IPアドレスを割り当てる場合は、「Enab le DHCP」をオフにして静的IPのパラメーターを入力できます。

Yamaha CS-700 Service Application		_	×
⊛ yamaha			
	* * *		
	Home Settings Tools		
Admin Audio Bluetooth Camera Network			
IP Settings			
✓ Enable DHCP			
IP address	10.134.123.123		
Subnet mask	255.255.252.0		
Default gateway	10.134.122.1		
Primary DNS	10.134.122.10		
Secondary DNS			
		Submi	
	•		
CS-700	Service Application © Yamaha 2018, All rights reserved.		
Ready			

Update

「Update」セクションでは、Yamaha CS-700のファームウェアを更新できます。「Select firmwar e」をクリックし、ファームウェアファイルが保存されている場所に移動して該当のファイルを選択します。

USBを使用したファームウェアファイルのアップロードには数分かかり、画面の下部に進行状況のインジ ケーターが表示されます。アップグレードプロセス中に、デバイスは自動的に再起動します。起動チャイ ムが鳴ると、アップグレードが完了します。すべてのコンポーネントを更新し、起動時のチャイム音が鳴る まで数分かかります。

(Yamaha CS-700 Service Application					_		\times
⊛ yamaha							
		♠	*	2			
		Home	Settings	Tools			
Update Configuration Logs							
Select a firmware file					Select firmw	are	
	CS-700 Servic	e Application ©	Yamaha 2017. All rig	hts reserved.			
кеаду							

Configuration

「Configuration」タブでは、CS-700の構成情報をエクスポートしたりインポートしたりできます。この 機能は、複数のCS-700デバイスで同じ構成を共有する場合に特に役立ちます。最初のCS-700を 完全に構成し、他のCS-700デバイス用の最適な参照構成としてエクスポートできます。それ以降の CS-700本体は、オリジナルの構成ファイルを再インポートすることで最適な構成を「複製」できます。 構成パラメーターについては、本書のプロビジョニングのセクションを参照してください。

構成のどの設定を初期設定にリセットするかを選択し「Reset Defaults」ボタンをクリックすることで、 システムの初期設定を細かく設定して復元できます。「Restore factory defaults」をオンにすると、 すべての設定が元どおりに復元されます。

🛞 Yamaha CS-700 Service Application						_		Х
⊛ YAMAHA								
		♠	\$	4				
	I	Home	Settings	Tools				
Update Configuration Logs					 			
Export Configuration								
Select a folder					Selec	t Fold	er	
Import Configuration								
Select a configuration file					Select Con	figurat	tion File	
Reset Defaults								
Audio settings								
Camera settings								
Network settings								
Bluetooth settings								
Restore factory defaults								
					Reset	Defau	lts	
Restart								
Restart System					Re	estart		
	CS-700 Service	Application ©	Yamaha 2017. All r	ights reserved.				
Ready				-				

「Restart」を選択すると、本体がリブートされます。

Logs

「Logs」セクションでは、CS-700から分析用のロギング情報をダウンロードできます。一般に、ロギング 情報へのアクセスが必要になるのは、接続されたUSBデバイスに環境の問題が発生し、通常、Yama haカスタマーサポートと問題を共有する場合のみです。

🛞 Yam	aha CS-700 Serv	ice Applicat	ion						_		×
⊛γ /	амана										
				A		\$	<u> </u>				
Undate	Configuration	Logs		Home	2	Settings	Tools				
logs	comgulation	2095							Get Lo	as	
Logs									 UEI LU	gs	
			CS-7	'00 Service Appl	lication © Y	amaha 2017.	All rights rese	rved.			
Ready							2				

カメラコントロールアプリケーション

CS-700のカメラの「Pan」、「Tilt」、「Zoom」設定は「カメラコントロールアプリケーション」と呼ばれるソ フトウェアを使用して行うこともできます。これらのカメラの設定はサービスアプリケーションからも行うこと ができますが、カメラコントロールアプリケーションはCS-700を実際に使用する使用者向けに設計され ているため、管理者パスワードの入力不要で使用することができます。

インストールと構成

Windowsにインストールする場合は、カメラコントロールアプリケーションのインストーラーを<u>https://so</u> und-solution.yamaha.com/downloadからダウンロードします。

インストーラーアプリケーションを実行すると、まずライセンス契約への同意を求めるダイアログが表示さ れます。契約内容を読み、同意する場合は下の「I accept the agreement」を選択してインスト ールを続行します。ライセンス契約の条件に同意しない場合は、インストールプロセスをキャンセルし、イ ンストーラーアプリケーションのすべてのコピーを削除してください。

Setup - CS-700 Camera Control Application version 1.0.0.11 - 🛛 🗙
License Agreement Please read the following important information before continuing.
Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing with the installation.
·
ATTENTION
PLEASE READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ("AGREEMENT")
CAREFULLY BEFORE USING THIS SOFTWARE. YOU ARE ONLY PERMITTED TO
USE THIS SOFTWARE PURSUANT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS
AGREEMENT. THIS AGREEMENT IS BETWEEN YOU (AS AN INDIVIDUAL OR LEGAL
I do not accept the agreement
Next > Cancel

次の画面で、デスクトップショートカットが必要かどうかを選択します。

Setup - CS-700 Camera Control Application version 1.0.0.11 -		×
Select Additional Tasks Which additional tasks should be performed?		
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing C Camera Control Application, then click Next.	S-700	
Additional shortcuts:		
Create a desktop shortcut		
<back next=""></back>	Ca	ncel

最後に選択した内容を確認し、インストールプロセスを開始します。

Setup - CS-700 Camera Control Application version 1.0.0.11 -		×
Ready to Install Setup is now ready to begin installing CS-700 Camera Control Application computer.	on your	
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to re change any settings.	view or	
Additional tasks: Additional shortcuts: Create a desktop shortcut		^
<	>	Ŷ
< Back Install	с	ancel

Setup - CS-700 Camera Control Application version 1.0.0.11 -		×
Installing Please wait while Setup installs CS-700 Camera Control Application on your computer.		
Extracting files C:¥Program Files¥CS-700 Camera Control Application¥core.dll		
	Ca	ncel
	Са	ncel

カメラコントロールアプリケーションを使用するには、USBインターフェース用の追加デバイスドライバーが 必要なため、以下の確認画面が表示されます。

🔲 Windows Security	×
Would you like to install this device software? Name: libwdi Universal Serial Bus devices Publisher: Yamaha Corporation	
Always trust software from "Yamaha Corporation". Install Don't Install	
You should only install driver software from publishers you trust. How can I decide which device software is safe to install?	

最後に、ヘルプ情報が記載されたウィンドウが表示されます。



インストールが正常に完了すると完了のメッセージが表示されます。

Setup - CS-700 Camera Co	ntrol Application version 1.0.0.11 $ \Box$ $ imes$
	Completing the CS-700 Camera Control Application Setup Wizard
	< Back Finish

カメラコントロールアプリケーションを使用する

カメラコントロールアプリケーションでは、CS-700の電子的な「Pan」/「Tilt」/「Zoom」の設定を行え ます。「Pan」設定と「Tilt」設定は、カメラがズームインしているときだけ機能します。「Zoom」には100 ~400、「Tilt」には-18~+18、「Pan」には-30~+30の値を設定できます。「Zoom」を最大値 の400に設定すると、カメラの画角は36°になります。

カメラコントロールアプリケーションのプレビューイメージはCS-700のカメラが他のアプリケーションで使用 されている場合は表示されません。カメラを使用しているアプリケーションを終了し、「Reconnect」をク リックすることでプレビューイメージが表示されるようになります。

「PTZ Home」をクリックするとPTZ Homeに設定されている「Pan」/「Tilt」/「Zoom」の値に設定されます。



基本的な操作

USB接続によるビデオ会議-BYOD(Bring Your Own Device、 個人所有デバイスの持ち込み)

- 1. 一般的なユニファイドコミュニケーション(UC)ソフトウェアでCS-700を使用するには、USB 3.0 対応ポートを使用してCS-700のメインUSBケーブルにお使いのコンピューターを接続し、コンピュ ーター上でYamaha CS-700オーディオデバイスとYamaha CS-700カメラを選択します。
- 2. UCソフトウェアにログインしてビデオ会議セッションを確立します。
- 3. 音量の調節はコンピューターのオペレーティングシステムで行うことも、CS-700のフロントパネルで 直接行うこともできます。
- 4. コントラストや明るさなどのカメラ設定の調節は、UCソフトウェアの構成メニューから行います。

USB接続によるビデオ会議-DIR (Device in Room、室内デバイ ス)

会議室内で永続的に接続されたデバイスを使用してCS-700を使用するには、上のBYODセクション で説明した手順の2~4を実行します。組織のIT部門は、指示に従い、設置されたコンピューターをイ ンストールプロセス中にプリロードすることになります。

ビデオ映像を制御する

ユニファイドコミュニケーション(UC)アプリケーションの中には、カメラ設定の変更をサポートしているも のがあります。CS-700はパン、チルト、ズームなどに加え、明るさ、コントラスト、バックライト補正などの 設定にも対応しています。UCアプリケーションを使用してこれらの設定を変更した場合、USB接続が 中断されると、CS-700は初期設定値と「PTZホーム」設定に戻ります。CS-700を使用するために 会議室に入った新しいユーザーは、初期設定値に戻ったシステムを使用することになります。

Bluetoothのペアリングとアクティブ化

CS-700のフロントパネルにあるBluetoothボタンを、青色に点滅するまで長押しします。青色の点滅 はペアリングモードが始まったことを示します。ペアリングモードになったら、手元のデバイスに表示される 「Yamaha CS-700 <MACアドレス>」(またはシステム管理者によって割り当てられた名前)からのペアリングリクエストを承認します。ペアリングか完了するとCS-700のBluetoothボタンが青色に点灯し、アクティブなBluetooth接続があることを示します。

このとき、Bluetooth接続されたデバイスから受信したオーディオはCS-700のスピーカーにリダイレクト され、CS-700に接続された別のオーディオソース(USBベースオーディオなど)に自動的にミックスさ れます。マイクアレイからのオーディオ入力はモバイルデバイスにリダイレクトされます。

Bluetooth接続は、以下のいずれかの操作が行われるまで維持されます。

- ユーザーがモバイルデバイスからの接続を解除する。
- ユーザーがBluetooth信号の範囲外に移動する。
- ユーザーがこの接続を介したデータ転送を停止し、接続がタイムアウトする。

ご注意:接続のタイムアウトは、Web-UIまたは構成ファイルを使用して設定する構成可能なパラメ ーターです。「0」に設定した場合、データが転送されなくても接続が解除されることはありません。

AUX入力オーディオのサポート

TVモードのディスプレイなど、CS-700をルームスピーカーシステムとして使用するには、本体背面にある3.5mmの標準ステレオジャックコネクターを使用してオーディオソースを接続します。初期設定では ゲインが自動的に調整され、サウンドレベルは音量アップ/ダウンコントロールで調節します。ゲインはW eb-UI、サービスアプリケーション、または構成ファイルを使用して、手動で設定することもできます。

CS-700を構成する

このセクションでは、CS-700デバイスの構成方法について詳しく説明します。ここに記載された情報は 一般的なものであり、CS-700の構成設定にアクセスして固有の情報を入力する方法を詳しく説明し ています。

CS-700を構成する方法は3つあります。IPネットワークを介してWeb-UIから行う方法、USBで接続 されたローカルPC上のサービスアプリケーションを使用する方法、DHCPオプション66または150を使 用してプロビジョニングサーバーとプロビジョニングファイルを介して行う方法です。

Webユーザーインターフェースを使用して構成する

Web-UIのセクションを参照し、必要な構成メニューをすべて実行して希望する構成を行ってください。構成を変更したら、別のメニューページに移動する前に必ず「SUBMIT」をクリックしてください。クリックする前にそのページから離れると、変更が失われます。

希望する構成変更をすべて行って「SUBMIT」をクリックしたら、後で使用できるようにシステム構成を 外部ファイルにエクスポートします。エクスポートしたファイルは現在のシステムを復元したり、他のシステ ムのインストール時にベースライン構成として使用したりできます。

構成変更をすべて実行したら、デバイスをリブートすることをおすすめします。

サービスアプリケーションを使用して構成する

サービスアプリケーションのセクションを参照し、構成メニューをすべて実行して希望する構成を行ってく ださい。

構成変更をすべて実行したら、デバイスをリブートすることをおすすめします。

プロビジョニングサーバーを使用して構成する(オプション66)

オプション66を使用すると、TFTPサーバーからIPデバイスの構成をダウンロードできます。有効なIPデ バイスが起動すると、DHCPサーバーにIPアドレスのリクエストが送信されます。DHCPサーバー上で構 成されているとおり、IPアドレスに加えて追加情報がDHCPサーバーからデバイスに返信されます。オプ ション66は、TFTPサーバーまたはHTTPサーバーのアドレスまたはホスト名をデバイスに提供できる構 成項目です。

HTTPサーバーは次のように構成します。

http://<サーバーアドレス>

FTPサーバーは次のように構成します。

ftp://<サーバーアドレス>/user="<ユーザー名>"&pass="<パスワード>"

<ユーザー名>と<パスワード>は、TFTPサーバーへのアクセスに必要なユーザー名とパスワー ドです。

CS-700がサーバーのアドレス情報を受け取ると、CS-700は起動中にそのサーバー上の構成ファイル にアクセスしてデバイスを自動構成しようとします。特定のCS-700デバイスの構成ファイルは、<デバイ スのMACアドレス>.xmlという名前にする必要があります。

CS-700に以前入力された構成がある場合は、構成ファイルから提供される構成データによって上書きされます。

利用可能なパラメーターとその簡単な説明のリストを本書の後のセクションに掲載しています。また、構成ファイルの例も合わせて記載しています。

プロビジョニングサーバーを使用して構成する(オプション150)

オプション150を使用すると、TFTPサーバーのリストからIPデバイスの構成をダウンロードできます。IP デバイスが起動すると、DHCPサーバーにIPアドレスのリクエストが送信されます。DHCPサーバー上で 構成されているとおり、IPアドレスに加えて追加情報がDHCPサーバーからデバイスに返信されます。オ プション150は、TFTPサーバーまたはHTTPサーバーのアドレスまたはホスト名のリストをデバイスに提 供できる構成項目です。

HTTPサーバーは次のように構成します。

http://<サーバーアドレス>

FTPサーバーは次のように構成します。

ftp://<サーバーアドレス>/user="<ユーザー名>"&pass="<パスワード>"

<ユーザー名>と<パスワード>は、TFTPサーバーへのアクセスに必要なユーザー名とパスワードです。

CS-700がこれらのサーバーのアドレス情報を受け取ると、CS-700は起動中にこれらのサーバー上の 構成ファイルにアクセスしてデバイスを自動構成しようとします。特定のCS-700デバイスの構成ファイル は、<CS-700のMACアドレス>.xmlという名前にする必要があります。

この電話に以前入力された構成がある場合は、構成ファイルから提供される構成データによって上書 きされます。

ファイルをプロビジョニングする

プロビジョニングファイルはxml形式です。ファイルの構文は次のようになります。

<provisioning [include="{インクルードファイルのコンマ区切りリスト}"]>

[<config {構成パラメーターのリスト} />]

[<firmware version="{ファームウェアのバージョン}">{ファームウェアのファイル名}</fir mware>]

</provisioning>

[]はオプションパラメーターを表し、{}は提供されるコンテンツの説明を表しています。

「config」タグにはデバイスに関するすべての構成設定が含まれ、「firmware」タグには最新のファー ムウェアのバージョンとファームウェアのファイル名が含まれます。

デバイス構成ファイルの例

ファイル名: MACアドレスがF0:DE:F1:A0:64:E6のCS-700のファイル名はF0DEF1A064E6.xm Iになります。ファイル名に含まれる文字はすべて大文字でなければならないことに注意してください。

<provisioning include="enterprise.xml, department.xml">

<config

sys.password="1234"

/>

</provisioning>

インクルードファイル

ファイル名: enterprise.xml

```
<provisioning>
```

```
<firmware version="1.4.0.6">CS700-1-4-0-6.bundle</firmware>
```

<config

```
audio.eq="1"
```

```
audio.def-speaker-volume="5"
```

audio.high-pass-filter="3"

```
/>
```

</provisioning>

ファイル名: department.xml

```
<provisioning>
```

```
<config
net.ntp1="0.pool.ntp.org"
net.ntp2="1.pool.ntp.org"
sys.provisioning-interval="1440"
sys.dst-enabled="1"
sys.dst-enabled="1"
sys.dst-start-rules="3:2:1:2"
sys.dst-end-rules="11:1:1:2"
sys.time-zone="6"
sys.twenty-four-hour-time="0"
sys.date-format="MM/DD/YYYY"
/>
```
</provisioning>

ファイルパラメーターをプロビジョニングする

次の表に、CS-700のプロビジョニングファイルの一部として指定できる属性を示します。特定の属性を 指定せず、デバイスにも値が設定されていない場合は、既定値が使用されます。

プロパティ	タイプ	値	既定值	説明
sys.systemname	テキスト	システム名の文字列。	製品名とMACアドレス	システム名を指定します。
		既定値はMACアドレス		
		に連結された製品名		
sys.md5-password	テキスト	パスワードの文字列。	7386	デバイスの管理者パスワード。MD5サ
				ムとして保存されます。
sys.enable-btn-camera	ブール値	0:ボタンを無効にする	1	本体のカメラボタンを有効/無効にしま
		1:ボタンを有効にする		す。
sys.enable-btn-audio	ブール値	0:ボタンを無効にする	1	本体のマイクミュートボタンを有効/無
		1:ボタンを有効にする		効にします。
sys.enable-btn-volume	ブール値	0:ボタンを無効にする	1	本体のスピーカー音量ボタンを有効/
		1:ボタンを有効にする		無効にします。
sys.enable-btn-bluetoot	ブール値	0:ボタンを無効にする	1	本体のBluetoothボタンを有効/無効
h		1:ボタンを有効にする		にします。
sys.enable-led-call	ブール値	0:LEDを無効にする	1	本体の通話状態LEDを有効/無効に
		1:LEDを有効にする		します。
sys.enable-led-nfc	ブール値	0:LEDを無効にする	1	本体のNFCおよびNFCロゴLEDを有
		1:LEDを有効にする		効/無効にします。

プロパティ	タイプ	値	既定值	説明
sys.region	INDEXED_ OPTIO	1:アルゼンチン	23	デバイスを使用する地域。インデックス
	N	2:オーストラリア		で設定します。既定値は米国(23)
		3:ベルギー		です。
		4:ブラジル		
		5:カナダ		
		6 :		
		7:中国		
		8:コスタリカ		
		9:フランス		
		10 : ドイツ		
		11:香港		
		12:インド		
		13:イスラエル		
		14 :		
		15:日本		
		16:マレーシア		
		17:メキシコ		
		18 : ニュージーランド		
		19:シンガポール		
		20 : 南アフリカ		
		21:台湾		
		22 : 英国		
		23:米国(既定値)		
		24:ベネズエラ		
sys.require-https	ブール値	0:HTTPSが不要	0	HTTPSを必要とするかどうかの設定を
		1:HTTPSが必要		構成します。0 - 不要、1 - 必要。

プロパティ	タイプ	値	既定值	説明
sys.power-saving-mode	ブール値	0:省電力設定が無効	0	省電力モード設定を構成します。0 -
		(既定値)		無効、1 - 有効。既定値は無効で
		1:省電力設定が有効		す。
sys.power-saving-time	数字	timeout:省電力タイ	20	省電力時間を分単位で構成します。
		ムアウト(分単位)		既定値は20分、最大値は480分
				(8時間)です。
sys.provisioning-interval	数字	1~44640:プロビジョ	1440	デバイスのプロビジョニング間隔を分単
		ニング間隔(分単位)		位で指定します。既定値は1440(1
				日)、最大値は44640(31日)で
				す。
sys.snmp-enable	ブール値	0:SNMPを無効にする	0	SNMPのサポートを有効/無効にしま
		(既定値)		す。無効(O)にするとSNMPを使用
		1:SNMPを有効にする		できません。有効(1)にするとSNMP
				を使用できます。既定値は0です。
sys.snmp-community	テキスト	読み取り専用コミュニティ	public	サーバーおよび送信トラップからのクエリ
		文字列。		に使用するSNMPの読み取り専用コミ
				ュニティ文字列を指定します。読み取り
				専用は認証レベルであることを示しま
				す。デバイスはSNMPによって開始され
				る書き込み操作をサポートしません。
sys.snmp-contact-name	テキスト	連絡先名。		連絡先名を指定します(通常はシス
				テム管理者)。この文字列は情報提
				供を目的としており、メールアドレスを含
				めることができます。トラップには関連付
				けられません。

プロパティ	タイプ	値	既定值	説明
sys.snmp-device-locatio	テキスト	デバイスの場所。		情報提供を目的としてデバイスの場所
n				を指定します。
sys.snmp-address	テキスト	IPアドレスまたはDNS		トラップの送信先となるSNMPサーバー
		名。		のアドレスを指定します。空白のままに
				するとトラップが無効になります。
sys.dialer-connection-m	テキスト	ble : BLE経由で接続	ble	タブレットまたはダイヤラーがベースと接
ode		(既定値)		続する際の接続タイプを指定します。
		usb:USB経由で接続		オプションはBLEまたはUSBです。
audio.eq	数字	1:音声	1	部屋や通話の種類に合わせてスピーカ
		2 : Bass boost		ーの周波数を調整するために使用され
		3 : Treble boost		るEQ設定。
audio.high-pass-filter	INDEXED_ OPTIO	0:なし(既定値)	0	高域フィルター設定。高域フィルター
	Ν	1 : 110 Hz		は、部屋およびアプリケーションの要件
		2:140 Hz		に合わせて指定します。低周波数のバ
		3:175 Hz		ックグラウンドノイズ(空調、照明器具
		4:225 Hz		など)が多い部屋では、高域フィルター
				を使用します。フィルターはすべて双2
				次フィルターであり、信号を1オクターブ
				につき6dB低減します。
audio.analog-audio-in-m	ブール値	0:自動ゲイン設定	0	TVのオーディオ入力ポート用のゲイン
ode		1:ゲイン設定を手動で		設定モード(自動または手動)を選
		指定		択します。
audio.analog-audio-in-g	数字	0.0~17.0 : 手動ゲイ	4.5	analog-audio-in-modeが手動の
ain		ン設定		場合、TVのオーディオ入力ポート用の
				ゲイン値(dB単位)になります。

プロパティ	タイプ	値	既定値	説明
audio.wireless-omni-mic	ブール値	0:拡張ワイアレス全指	0	拡張ワイアレス全指向性マイクの有効
		向性マイクを無効		/無効を選択します。
		1:拡張ワイアレス全指		
		向性マイクを有効		
audio.wireless-direct-mi	ブール値	0:拡張ワイアレス単一	0	拡張ワイアレス単一指向性マイクの有
с		指向性マイクを無効		効/無効を選択します。
		1:拡張ワイアレス単一		
		指向性マイクを有効		
audio.wireless-lapel-mic	ブール値	0:拡張ワイアレスラペ	0	拡張ワイアレスラペルマイクの有効/無
		ルマイクを無効		効を選択します。
		1 :拡張ワイアレスラペル		
		マイクを有効		
audio.ring-tone	INDEXED_ OPTIO	0~5 : 着信音のインデ	0	VoIPの着信音を選択します。
	Ν	ックス		
audio.ringer-volume	テキスト	1~18:着信音の音量	7	VoIPの着信音の音量を構成します。
				1~18。既定値は7です。
camera.camera-ptz-ho	テキスト	文字列の形式	0 0 100	ホームポジション用の既定のPTZ設
me		<pan> <tilt> <zoo< td=""><td></td><td>定。アップストリームのUSB接続が確</td></zoo<></tilt></pan>		定。アップストリームのUSB接続が確
		m>		立されたことをデバイスが検出すると、
		pan : <-3030>		起動時またはUSBが切断された後に
		(既定値は0)		既定のPTZ設定に戻ります。
		tilt:<-1818>(既		
		定値は0)		
		zoom : <100400>		
		(既定値は100)		

プロパティ	タイプ	値	既定值	説明
camera.camera-flicker	数字	1 : 50Hz	2	カメラのフリッカー設定。この設定を建
		2:60Hz		物の主電源ラインの周波数に調整しま
				す。
camera.camera-image-d	テキスト	文字列の形式:	0 125 110 100 50 90 255	カメラ画像のデフォルト設定を構成しま
efaults		<"backlight"> <"br		す。これらは、バックライト、明るさ、コン
		ightness"> <"contr		トラスト、彩度、鮮明度、色相、ガンマ
		ast"> <"saturation"		の順です。
		> <"sharpness"> <		既定値は以下の通りです。
		"hue"> <"gamma"		0 ··· backlight
		>		125 ··· brightness
		backlight: <05>		110 ··· contrast
		brightness: <025		100 ··· saturation
		0>		50 ··· sharpness
		contrast: <60140		90 … hue
		>		255 ··· gamma
		saturation: <5015		
		0>		
		sharpness: <0255		
		>		
		hue: <0180>		
		gamma: <1255>		
bt.bt-enable	ブール値	0:無効	0	Bluetoothベーシックレートを有効/無
		1:有効		効にします。

プロパティ	タイプ	値	既定值	説明
bt.bt-name	テキスト	デバイス名。	「Yamaha CS-700」+ MACアド	無線でアドバタイズされたBluetooth
		既定値はシステムのMA	レス	ベーシックレートのデバイス名。
		Cアドレスに連結された		
		製品名		
bt.bt-pin	テキスト	pin : 4桁の数字	0000	ペアリング用のBluetoothベーシックレ
				ートの暗証番号。暗証番号は4桁の
				数字です。
bt.bt-pair-timeout	数字	0:タイムアウトなし	60	Bluetoothベーシックレートのペアリン
		30,60,90,120:ペア		グタイムアウト(秒単位)。ペアリング
		リングタイムアウト(秒単		モードが停止するまでの時間です。値
		位、30秒単位でのみ設		「0」は、タイムアウトなしを意味します。
		定可能)		既定値は60秒です。
bt.enable-nfc	ブール値	0 :無効にする	1	本体のNFCおよびNFCロゴLEDを有
		1 :有効にする		効/無効にします。
bt.bt-call-autojoin	ブール値	0 :無効にする	0	Bluetoothコールの自動参加を有効/
		1 :有効にする		無効にします。
bt.bt-auto-unpair	ブール値	0 :無効にする	0	Bluetoothペアリング情報自動消去
		1 :有効にする		を有効/無効にします。
net.dhcp	ブール値	0:DHCPを無効にする	1	DHCPを有効/無効にします。DHCP
		1:DHCPを有効にする		を無効にする場合は、静的IPアドレ
				ス、サブネットマスク、デフォルトゲートウ
				エイを指定する必要があります。
net.ip	テキスト	IPアドレス		電話に割り当てられる静的IPアドレ
				ス。

プロパティ	タイプ	値	既定值	説明
net.subnet	テキスト	IPアドレス		デバイスが所属するサブネットを決定す
				るサブネットマスク。
net.gateway	テキスト	IPアドレスまたはDNS		デフォルトゲートウェイは、IPネットワーク
		名。		上のデバイスの既定ルーターです。
net.dns1	テキスト	IPアドレスまたはDNS		プライマリドメインネームシステム(DN
		名。		S)サーバーのアドレス。
net.dns2	テキスト	IPアドレスまたはDNS		セカンダリドメインネームシステム(DN
		名。		S)サーバーのアドレス。
net.vlan	INDEXED_ OPTIO	0:VLANを無効にする	2	VLANの動作とデバイスのサポートを指
	N	1 : VLAN IDを手動で		定します。自動検出機能を備える音
		指定する		声VLANを提供する環境では、「自
		2: VLAN IDを自動検		動」(2)を使用します。この場合、デ
		出する		バイスはVLAN識別子を判別し、その
				ネットワークに登録します。音声VLAN
				を使用する環境で音声VLAN IDを検
				出できない場合は、「有効」(1)を
				選択してVLAN IDフィールドであるne
				t.vlan-idにIDを指定します。「無効」
				(0)を選択するとVLAN機能がオフ
				になります。
net.vlan-id	数字	0~4095 : VLAN ID	0	手動で指定するLAN ID (0~409
				5)。VLANモードが自動でVLANがア
				クティブな場合、このプロパティは検出さ
				れたVLAN IDになります。

プロパティ	タイプ	値	既定値	説明
net.ntp1	テキスト	IPアドレス、URL、または	0.pool.ntp.org	1台目のNTP(ネットワークタイムプロ
		DNS名。		トコル)サーバーのアドレスを構成しま
				す。
net.ntp2	テキスト	IPアドレス、URL、または	1.pool.ntp.org	2台目のNTP(ネットワークタイムプロ
		DNS名。		トコル)サーバーのアドレスを構成しま
				す。
net.ntp3	テキスト	IPアドレス、URL、または	2.pool.ntp.org	3台目のNTP(ネットワークタイムプロ
		DNS名。		トコル)サーバーのアドレスを構成しま
				す。
net.ntp4	テキスト	IPアドレス、URL、または	3.pool.ntp.org	4台目のNTP(ネットワークタイムプロ
		DNS名。		トコル)サーバーのアドレスを構成しま
				す。
net.dot1x-enabled	ブール値	0:802.1x認証を無	0	ネットワークアクセス時の802.1x認証
		効にする		を有効にします。有効にする場合は、8
		1:802.1x認証を有		02.1x認証の種類と必要な資格情報
		効にする		も指定する必要があります。MD5認証
				の場合はユーザー名とパスワードが必
				要です。Protected EAP(保護され
				た拡張可能認証プロトコル)は、公開
				/秘密鍵メカニズムを使用してデバイス
				を認証します。UCデバイスにサーバー
				側の公開鍵証明書をインストールし、
				匿名のID、ユーザー名、およびパスワ
				ードを指定する必要があります。

プロパティ	タイプ	値	既定値	説明
net.dot1x-identity	テキスト	username : 文字列。		802.1x認証のIDを設定します。MD 5とPEAPには必須です。
net.dot1x-password	テキスト	password : 文字列。		802.1x認証のパスワードを設定します。 MD5とPEAPには必須です。
voip.registrar	テキスト	IPアドレスまたはDNS 名。		SIPレジストラーサーバーのIPアドレスま たはDNS名。VoIP通話のサポートに は必須です。
voip.registrar-backup	テキスト	IPアドレスまたはDNS 名。		フェールオーバーSIPレジストラーのIPア ドレスまたはDNS名。
voip.realm	テキスト	レルム文字列。	*	VoIPサーバーに対する認証を行うため の資格情報のレルム。ここに指定する 値は、401/407応答のWWW-Aut henticateヘッダーまたはProxy-Aut henticateヘッダーのサーバーから送信 されるレルムと一致する必要がありま す。アスタリスク(「*」)を指定すると、 エンドポイントがすべてのレルムに応答 します。
voip.proxy	テキスト	IPアドレスまたは名前。 複数のアドレスをコンマで 区切ります。ルーズルー		送信用SIPプロキシサーバーのIPアドレ スまたは名前。SIPプロキシサーバーが 複数ある場合は、アドレスをコンマで区 切ります。また、ストリクトルーティングを

プロパティ	タイプ	値	既定値	説明
		ティングを行う場合は末		許可するオプションが設定されており、
		尾に「;lr」を追加します。		ルーズルーティング用に構成されたSIP
				プロキシがある場合は、プロキシのアド
				レスの後に指示を追加します。例:「1
				0.134.129.101;lr]。
voip.reg-use-proxy	INDEXED_ OPTIO	0:プロキシなし	0	「プロキシ」プロパティに指定したSIPプ
	N	1:送信用のみ		ロキシサーバーを登録時に使用するか
		2 : Accのみ		どうかを指定します。このオプションを選
		3:すべて		択すると、指定されたプロキシサーバー
				が、SIP REGISTERリクエストのルー
				トヘッダーに追加されます。0=プロキシ
				なし(既定値)、1=送信用のみ、2
				=Accのみ、3=すべて。
voip.user	テキスト	SIPユーザー名。		SIPレジストラーおよびプロキシの認証
				に使用するアカウントのSIPユーザー
				名。VoIPのサポートには必須です。
voip.password	テキスト	SIPユーザーパスワード。		SIPレジストラーおよびプロキシの認証
				に使用するアカウントのSIPパスワード。
				VoIP通話のサポートには必須です。
voip.id	テキスト	SIP ID。		SIP登録に使用するSIP ID。このフィ
				ールドを空白のままにすると、「voip.us
				er」(ユーザー名)フィールドがIDとし
				て使用されます。
voip.name	テキスト	VoIPの表示名。		VoIPの表示名。この表示名は通話を
				発信した場合に表示されます。表示

プロパティ	タイプ	値	既定值	説明
				名が指定されていない場合はユーザー
				名が使用されます。デバイスから送信さ
				れる表示名はIP PBXによって上書き
				され、PBXで構成された名前に置き換
				えられる場合があるので注意してくださ
				い。
voip.reg-timeout	数字	1~604800:登録夕	60	登録タイムアウトは、SIPのアカウント登
		イムアウト(秒単位)		録に対してオプションで設定できるタイ
				ムアウトです(秒単位)。既定値は6
				0、最大値は604800(7日)です。
voip.rereg-delay	数字	1~604800 : 自動再	300	自動再登録を再試行する間隔を秒
		登録を再試行する間隔		単位で構成します。このプロパティは、
		(秒単位)		SIP登録が成功しなかった場合の再試
				行間隔を秒単位で指定します。既定
				値は300秒です。
voip.use-timer	INDEXED_ OPTIO	0:非アクティブ	1	SIPセッションのキープアライブタイマーを
	Ν	1:任意		使用する際の設定を指定します。
		2:必須		
		3:常時		
voip.timer-se	数字	90~604800 : セッショ	1800	有効期限(秒)は、リモートフォンから
		ンタイマー(秒単位)		更新メッセージが送られてこない場合
				に、SIPセッションがタイムアウトしたとみ
				なされるまでの間隔です。有効期限は
				秒単位で測定され、90秒以上に指定
				する必要があります。

プロパティ	タイプ	値	既定值	説明
voip.timer-min-se	数字	1~604800 : セッショ	90	SIPセッションタイマーの有効期限の最
		ンタイマーの最小値(秒		小値(秒)。リモートフォンと有効期
		単位)		限をネゴシエートする際に、デバイス側
				で許容される最小の期間です。セッショ
				ンタイマーの有効期限がこの値より短い
				場合は、代わりにこの値が使用されま
				す。有効期限は秒単位で測定されま
				す。既定値は90です。
voip.use-100rel	ブール値	0:確実な暫定応答を	0	確実なSIPの暫定応答を実装します。
		無効にする		初期設定では0に設定されています。
		1:確実な暫定応答を		SIPは、暫定と最終という2種類の応
		有効にする		答を持つプロトコルの要求-応答タイプ
				です。最終応答は、受信を確認するた
				めのACKを使用して確実に送信されま
				す。初期設定の暫定応答は送信が確
				実ではなく、ACKを必要としません。し
				かし、PSTNの相互運用性をサポート
				する場合など、暫定タイプの応答の確
				実性が必要になることがあります。確実
				性を期すためにPRACK(暫定AC
				K)メッセージのサポートを追加する場
				合には、このオプションを選択します。

プロパティ	タイプ	値	既定值	説明
voip.auto-update-nat	ブール値	0:NATを無効にする	1	NATの後ろのSIPトラバーサルを無効
		1:NATを有効にする		にするかどうかを構成します。0 - 無
				効、1 - 有効。既定値:1 - 有効。
				対称NAT(ネットワークアドレス変
				換)の後ろのデバイスに使用されま
				す。有効にすると、デバイスはREGIST
				ERリクエストの応答のパブリックIPアド
				レスを記録します。アドレスが変更され
				たことを検出すると、デバイスは現在の
				連絡先を登録解除し、Viaヘッダーから
				取得したトランスポートアドレスで連絡
				先を更新し、新しい連絡先をSIPレジ
				ストラーに登録します。このオプションで
				は、STUNが構成されている場合、U
				DPトランスポートのパブリック名も更新
				されます。
voip.dtmf-method	テキスト	0 : RTP RFC2833	0	DTMFのシグナリング方法。0 - RTP
		1:SIP情報		(RFC2833)(既定値)、1 - SI
		2:インバンド		P情報、2 - インバンド。

プロパティ	タイプ	値	既定值	説明
voip.dtmf-rtp-payload-t	TEXT	96127	96	RTPを使用したDTMFトランスポートの
уре				動的RTPペイロードタイプを指定しま
				す。
voip.media-onhold-meth	ブール値	0 : Mラインのみ RF	0	メディア保留方法の設定では、メディア
od		C3264		を保留にしたときの動作を異なるRFC
		1 : MおよびCライン		定義間で切り替えることができます。
		RFC2543		「Mラインのみ(RFC3264)」(0)
				は、RFC3264に従って機能を実装し
				ます。 INVITEメッセージのSDPボディ
				では、メディアを保留にするために、「a
				=sendonly」属性が指定したメディア
				ストリームに設定されます。「MおよびC
				ライン(RFC2543)」(1)は、RF
				C2543に従って機能を実装します。I
				NVITEメッセージのSDPボディでは、
				接続ラインIPが「0.0.0.0」(例:「c
				= IN IP4 0.0.0.0」)に設定され、
				「a=inactive」属性が追加されます。

プロパティ	タイプ	値	既定値	説明
voip.use-srtp	INDEXED_ OPTIO	0 : 無効 SRTPを使 用せず、常にRTPを使 用する	0	セキュアリアルタイムトランスポートプロト コル(SRTP)の使用を制御します。 利用可能なオプションは次のとおりで
		1:任意 SDPのSR TPに任意のディスポジシ ョンを使用する。リモート エンドがSRTPをサポート している場合はSRTPを 使用し、それ以外の場 合はRTPを使用する 2:必須 強制的にS RTPを使用。リモートエン ドがSRTPをサポートして		す。0 - 無効 - SRTPを使用せず、常 にRTPを使用します。1 - 任意 - SD PのSRTPに任意のディスポジションを 使用します。リモートエンドがSRTPをサ ポートしている場合はSRTPを使用し、 それ以外の場合はRTPを使用します。 2 - 必須 - 強制的にSRTPを使用し ます。リモートエンドがSRTPをサポート していない場合は通話が接続されませ ん。
		いない場合は通話が接 続されない		
voip.rtp-port	数字	1024~65535:ポー 卜番号	4000	VoIP RTPのベースポート番号。RTP の発生と受信は偶数のポート番号で 行われ、関連するRTCPは1つ上の奇 数のポート番号を使用します。範囲は 1024~65535です。
voip.set-qos	ブール値	0:QoSを無効にする 1:QoSを有効にする	0	SIPとメディアのQoS (Quality of S ervice)のタグ付けを有効にするオプ ションです。レイヤー3 (インターネット 層)の場合、DiffServ (Differenti

プロパティ	タイプ	値	既定値	説明
				ated Services)の優先順位レベル
				はクラス3です。 IPヘッダーのDiffServ
				コードポイント(DSCP)は24(0×1
				8)に設定されます。レイヤー2では、I
				EEE 802.1pのタグ付けがサポートさ
				れます。
voip.udp-tcp-selection	ブール値	0 : UDP	0	SIPメッセージに使用されるトランスポー
		1 : TCP		ト。0 - UDP、1 - TCP。
voin.local-port		 1024~65535:ポー	5060	SIPトランスポートのローカルポートを指
		ト番号		定します。範囲は1024~65535で
				す。
voip.ip-addr	TEXT	ip-address : IP add		このトランスポートのアドレスとしてアドバ
		ress		タイズするオプションのアドレスを構成し
				ます。このフィールドに任意のアドレスま
				たはホスト名を指定できます。たとえ
				ば、ポートマッピングがSIP用に構成さ
				れているNATルーターのパブリックアドレ
				スを指すことができます。
voip.bound-addr	テキスト	ip-address : IPアドレ		使用するバウンドIPアドレスを構成しま
		ス		す。
voip.no-refer-sub	ブール値	0:サブスクリプションの	0	転送中のサブスクリプションの抑制を有
		抑制を無効にする		効/無効にします。0 - 無効、1 - 有
		1:サブスクリプションの		効。SIP通話の転送中、SIP REFER
		抑制を有効にする		プロセスは一時的なイベントサブスクリ

プロパティ	タイプ	値	既定値	説明
				プションを自動的に確立し、転送を開
				始する関係者にREFER処理中の受
				信者のステータスを通知します。フォー
				キングを使用しない場合など、これらの
				イベントサブスクリプションと通知が必要
				ないことがあります。通話の転送中に
				自動イベントサブスクリプションを抑制す
				るにはこのオプションを有効にします。初
				期設定では無効になっています。(IE
				TF RFC 4488を参照。)
voip.min-size	ブール値	0:コンパクト形式を使	0	コンパクトなSIPメッセージ形式を使用
		用しない		します。 SIPプロトコルは、 ヘッダーフィー
		1:コンパクト形式を使		ルド名をフルネーム形式で使用する
		用する		か、短縮形式で使用するかを指定しま
				す。短縮形式は、UDPの最大転送単
				位(MTU)を超える場合など、利用
				可能なトランスポートで送信するにはメ
				ッセージが大きすぎる場合に便利で
				す。SIPヘッダーを短い形式にエンコー
				ドしてサイズを減らすには、このオプショ
				ンを有効にします。初期設定ではこの
				オプションは有効になっておらず、送信
				メッセージ内のSIPヘッダーはフルネーム
				の状態でエンコードされます。(SIPプ
				ロトコル標準のIETF RFC 3261を参
				照。)

プロパティ	タイプ	値	既定値	説明
voip.allow-strict	ブール値	0:ストリクトルーティング	0	SIP登録プロキシのストリクトルーティン
		を有効にする		グを許可します。初期設定では、SIP
		1:ストリクトルーティング		登録に指定されたプロキシがルーズル
		を無効にする		ーティングプロキシとして構成されます。
				SIPルートヘッダーにプロキシが追加さ
				れると、ルーズルーティングの指示が自
				動的に各プロキシアドレスに付加されま
				す。古いプロキシは、ルーズルーティング
				(IETF RFC 3261を参照)をサポ
				ートしておらず、ストリクトルーティング
				(IETF RFC 2543を参照)の可能
				性があります。ストリクトルーティングのプ
				ロキシを使用する場合はこのオプション
				を有効にします。このオプションを有効
				にして、「Proxy」フィールドに1つまたは
				複数のルーズルーティングプロキシを指
				定した場合は、ルーズルーティングプロ
				キシの各アドレスにサフィックスを手動で
				追加する必要があります。例:「10.1
				34.123.101;lr]。

プロパティ	タイプ	値	既定値	説明
voip.stun-srv	テキスト	stun-address : 文字		電話がNATの後ろにあるかどうか、NA
		列。IPアドレス、ドメイン		Tの種類、および電話のパブリックアドレ
		名、またはホスト名。任		スを判断するために使用するSTUN
		意でポート番号。複数の		(Session Traversal Utilities fo
		アドレスをコンマで区切り		r NAT)サーバーのIPアドレスまたは
		ます。		名前を指定します。このフィールドには
				サーバーのコンマ区切りリストを含めるこ
				とができます。各サーバーはドメイン名、
				ホスト名、またはIPアドレスで指定し、
				任意でポート番号を含めることもできま
				す。(STUNについてはIETF RFC 5
				389を参照。)
voip.use-ice	ブール値	0:ICEを無効にする	0	NAT通過でのICE(Interactive C
		1 : ICEを有効にする		onnectivity Establishment) プロ
				トコルの使用を有効にします。ICEは、
				STUNとTURNを利用して通信の候
				補(IPアドレスおよびポート)を確認
				し、候補ペアの評価と優先順位付けを
				行って最適なルートを選択します。メデ
				ィアリレーを使用するといった負荷のか
				かる候補は、最後の手段としてのみ選
				択されます。 (ICEについてはIETF R
				FC 5245を参照。)

プロパティ	タイプ	値	既定值	説明
voip.ice-regular	ブール値	0:標準のノミネーション	1	ICEのノミネーション方法。ICEを使用
		方法		する場合は、優先するICEノミネーショ
		1:アグレッシブなノミネ		ン方法を選択します。候補ペア(ロー
		ーション方法		カルおよびリモートノードのIPアドレスと
				ポート)を検証するために、FLX UC
				はメディア接続テストの一環としてSTU
				Nバインド要求を送信します。 使用す
				る候補がノミネートされると、その候補
				ペアがノミネートされたことを示すフラグ
				を付けたSTUNバインド要求が送信さ
				れます。使用できるノミネーション方法
				は2つあります。標準 - 標準ノミネーシ
				ョン。FLX UCは最初のSTUNバインド
				要求で候補ペアを検証し、そのペアが
				ノミネートされたことを示すフラグを付け
				たもう1つのSTUNバインド要求を送信
				して有効な候補ペアを選択します。ア
				グレッシブ - アグレッシブノミネーション。
				FLX UCは2番目のSTUNバインド要
				求でノミネートのフラグをセットするのを
				待つのではなく、すべての候補ペアに対
				してSTUNバインド要求にフラグをセット
				します。そのため、ICE処理は最初のペ
				アが接続チェックを正常に通過した時
				点で完了します。このアグレッシブな方

プロパティ	タイプ	値	既定値	説明
				法では時間を短縮できますが、常に最
				適なパスが選択されるとは限りません。
voip.ice-max-hosts	数字	0:上限なし	5	ICEホスト候補の最大数。ICEホスト
		1~10 : ホスト候補の		候補は、ホスト内の実際のローカルトラ
		最大数		ンスポートアドレスです。ホストトランス
				ポートアドレスは、接続されたネットワー
				クインターフェースにバインドすることで取
				得します。これらのインターフェースに
				は、物理インターフェースだけでなく、VP
				Nなどの仮想インターフェースも含まれま
				す。このオプションは、最適なルートを決
				定する際の候補ペアの評価に使用さ
				れるローカルICEホスト候補の最大数
				を指定します。値「0」は、上限がないこ
				とを意味します。
voip.ice-no-rtcp	ブール値	0:RTCPを有効にする	0	ICE内のRTCPコンポーネントを無効に
		1:RTCPを無効にする		しないオプション。「O」を選択するとRT
				CPが有効になり、「1」を選択するとRT
				CPが無効のままになります。
voip.use-turn	ブール値	0:TURNを無効にする	0	ICE使用時のTURN(Traversal U
		1 : TURNを有効にする		sing Relay NAT)リレーの使用を有
				効にします。TURNリレーは、クライアン

プロパティ	タイプ	値	既定值	説明
				ト間でメディアデータパケットをリレーでき
				る、パブリックインターネット上のメディア
				リレーサーバーです。 TURNリレーが使
				われるのは、STUNや直接接続といっ
				た優先される他のメカニズムを利用でき
				ない場合です。TURNを有効にする場
				合は、他のTURN設定(サーバー、ユ
				ーザー名、パスワード)も指定する必
				要があります。
voip.turn-srv	テキスト	address : 文字列。形		TURNサーバーのドメイン名またはホス
		式は「DOMAIN:POR		ト名とポート。形式は「DOMAIN:PO
		T」または「HOST:POR		RT」または「HOST:PORT」です。
		T]。		
voip.turn-user	テキスト	ユーザー名。		TURNサーバーに対する認証用のユー
				ザー名。
voip.turn-passwd	テキスト	パスワード。		TURNサーバーに対する認証用のパス
				ワード。
voip.turn-tcp	ブール値	0:TCPではなくUDPを	0	TURNリレー上でTCPを使用するかど
		使用する		うかを構成します。TCPを使用しない
		1 : TCPを使用する		場合はUDPを使用します。0 - 使用
				しない、1 - 使用する。
voip.codec1	INDEXED_ OPTIO	1 : G.722	1	最も優先されるコーデック。ここでは「な
	N	2 : G.711 u-law(P		し」を設定できないため1-5の範囲から
		CMU)		選択してください。

プロパティ	タイプ	値	既定値	説明
		3 : G.711 A-law (P		
		CMA)		
		4 : G.726		
		5 : G.729		
voip.codec2	INDEXED_ OPTIO	0:なし	2	2番目に優先されるコーデック。0-5の
	N	1 : G.722		範囲から選択してください
		2 : G.711 u-law(P		
		CMU)		
		3 : G.711 A-law(P		
		CMA)		
		4 : G.726		
		5 : G.729		
voip.codec3	INDEXED_ OPTIO	0:なし	3	3番目に優先されるコーデック。0-5の
	Ν	1 : G.722		範囲から選択してください
		2 : G.711 u-law(P		
		CMU)		
		3 : G.711 A-law(P		
		CMA)		
		4 : G.726		
		5 : G.729		
voip.codec4	INDEXED_ OPTIO	0:なし	4	4番目に優先されるコーデック。0-5の
	Ν	1 : G.722		範囲から選択してください
		2 : G.711 u-law(P		
		CMU)		
		3 : G.711 A-law(P		
		CMA)		

プロパティ	タイプ	値	既定值	説明
		4 : G.726 5 : G.729		
voip.codec5	INDEXED_ OPTIO N	0:なし 1:G.722 2:G.711u-law (P CMU) 3:G.711A-law (P CMA) 4:G.726 5:G.729	5	最も優先順位の低いコーデック。0-5 の範囲から選択してください
voip.ptime	数字	10~60 : ptimeの間 隔(ミリ秒単位)	20	コーデックのptime (パケット化の間 隔)の値は、オーディオトラフィックの送 信に使用されるRTPパケット内で、メデ ィアによって表示される時間の長さをミリ 秒単位で指定します。値の範囲は10 ~60です。既定値は20です。
voip.mwi	ブール値	0 : MWIシグナリングを 無効にする 1 : MWIシグナリングを 有効にする	0	デバイス上のメッセージ待機インジケー ター(MWI)の表示を有効にし、PB Xからのメッセージ待機通知の受信を 有効にします。この機能が正しく動作 するには、登録されたユーザーのボイス メールをサポートするようにPBXを構成 する必要があります。

プロパティ	タイプ	値	既定值	説明
voip.vm-number	テキスト	VoIPボイスメールの番		UIからボイスメールが呼び出される場
		号。		合にダイヤルされる番号。
voip.do-not-disturb	ブール値	0:DNDを無効にする	0	着信拒否(DND)設定を構成しま
		1:DNDを有効にする		す。0 - 無効、1 - 有効。
voip.auto-answer	数字	0:自動応答を無効に	0	着信したVoIP通話に自動的に応答し
		する		ます。この機能はテスト用としてのみ有
		200:自動応答を有効		効にすることを推奨します。電話を着
		にする		信拒否に設定した場合または利用で
				きる回線がない場合、転送ルールが適
				用されます。転送ルールが指定されて
				いない場合、着信はボイスメールに送
				られます。ボイスメールがサポートされて
				いない場合、通話は拒否されます。
voip.duration	数字	0:上限なし	0	VoIPの最大通話時間を分単位で指
		1~10080 : VoIPの		定します。通話時間が上限に達する
		最大通話時間(分単		と、通話が自動的に終了します。上限
		位)		は10,080分(7日)です。「0」は通
				話時間の上限がないことを意味しま
				す。
voip.dial-plan	テキスト	dialplan : ダイヤルプラ		VoIPのダイヤルプラン文字列を指定し
		ン文字列。		ます。ダイヤルプラン設定の詳細につい
				ては、ユーザーガイドを参照してくださ
				しい。

プロパティ	タイプ	値	既定値	説明
voip.always-forwarding	ブール値	0:無効にする	0	着信したすべてのVoIP通話を指定し
		1:有効にする		た番号に転送する機能を有効/無効
				にします。
voip.always-forwarding-	テキスト	VoIPダイヤル番号。		着信したすべてのVoIP通話を指定し
num				た番号に転送します。
voip.busy-forwarding	ブール値	0:無効にする	0	ローカルの電話が「着信拒否」モードの
		1:有効にする		場合、または両方の回線がビジーの場
				合に、指定した番号に着信を転送す
				る機能を有効/無効にします。
voip.busy-forwarding-nu	テキスト	VoIPダイヤル番号。		ローカルの電話が「着信拒否」モードの
m				場合、または両方の回線がビジーの場
				合に、指定した番号に着信を転送しま
				す。
voip.noanswer-forwardi	ブール値	0:無効にする	0	「noanswer-delay」属性に指定した
ng		1:有効にする		期間内に通話への応答がない場合
				に、着信したVoIP通話を指定した番
				号に転送する機能を有効/無効にしま
				す。
voip.noanswer-forwardi	テキスト	VoIPダイヤル番号。		「noanswer-delay」属性に指定した
ng-num				期間内に通話への応答がない場合
				に、着信したVoIP通話を指定した番
				号に転送します。
voip.noanswer-delay	数字	2~30 : 通話を転送す	4	着信への応答がない場合に、「noans
		るまでの秒数		wer-forwarding-num」で指定した
				番号に転送するまでの秒数。

ファームウェア属	タイプ	値	既定値	説明
性				
version	テキスト			ファームウェアのバージョンを指定します。

アプリケーションプログラミングインターフェース(API)を使用する

Yamaha CS-700には、サードパーティーのアプリケーションと統合して、Yamahaの管理インターフェ ースを使用せずに本体を直接制御し、管理するためのインターフェースが用意されています。APIを使 用すれば、USB接続またはネットワークを介してCS-700本体にアクセスできます。この機能は、たとえ ばルームコントロールシステムと統合する場合などに使用します。

インターフェースの詳しいドキュメントとAPIは、<u>https://uc.yamaha.com/products/video-sound-</u> <u>bar/huddle-room-system/</u>からダウンロードできます。APIは、WindowsおよびmacOSオペレーテ ィングシステム用のCライブラリの形式で提供されます。

利用可能な関数とコマンドのサブセットの説明については、以降のセクションを参照してください。

USB API関数

CsDevComm_Mode enum

説明: USB接続タイプの列挙型。クライアントはセッションの最初に、接続タイプとしてAuto、Hid、また はBulkを指定します。Autoを指定すると、利用可能な場合はBulkが選択され、それ以外の場 合はHidが選択されます。ファームウェアのアップグレード時にはBulkが推奨されます。

構文:

typedef enum {
 CsDevComm_Mode_Auto = 0,
 CsDevComm_Mode_Hid,
 CsDevComm_Mode_Bulk,
 CsDevComm_Mode_Num
} CsDevComm_Mode;

devAttach

説明: デバイスとのUSB接続を確立します。

構文:

EXPORT int __stdcall devAttach(int mode, void(*debug_callback)(char *msg),

void(*event_callback)(int type));

パラメーター :

パラメーター	説明
mode	USB接続モードです。CsDevComm_Mode enumに基づいてHIDまたはbulkが選択さ
	れます。
debug_callback	デバッグメッセージを処理するコールバック関数へのポインター。
msg	デバッグメッセージへのポインター。
event_callback	イベントを処理するコールバック関数へのポインター。
type	以下の表に記載されたイベントのタイプ。

戻り値:

値	説明
-1	一般的なエラー
0	成功
1	接続されたデバイスがない
2	認証失敗

イベントタイプ:

タイプ	説明
0xFF	デバイスの接続解除

devDetach

説明: セッションの切断。

構文:

EXPORT void __stdcall devDetach(void);

戻り値:

値	説明

-1	一般的なエラー
0	成功

isConnected

説明: USB接続のステータスを取得します。

構文:

EXPORT int __stdcall isConnected(void);

戻り値:

値	説明
-1	一般的なエラー
0	接続なし
1	HID接続
2	Bulk接続

coreCliCmd

説明: CLI形式のコマンドをデバイスに送信します。コマンドは「USB/TelnetのCLIコマンド」セクションに 記載されています。

構文:

EXPORT int __stdcall coreCliCmd(char *cmd, char* rsp, int len);

パラメーター:

パラメーター	説明
cmd	CLIコマンド文字列(APIコマンドリファレンスを参照)
rsp	応答文字列へのポインター
len	応答文字列で利用できるバイト数

戻り値:

値	説明
-1	一般エラー
0	成功

notifCtrl

説明: 通知を有効/無効にし、CLI形式の通知を処理するコールバック関数を登録します。通知は次の セクションで定義します。デバイスを切断すると、通知は自動的に無効になります。

構文:

EXPORT int __stdcall notifCliCtrl(int mode, void(*notif_callback)(char *msg));

パラメーター:

パラメーター	説明
mode	通知を有効/無効にする
notif_callback	CLI通知を処理するコールバック関数へのポインター
msg	コールバック関数パラメーター:通知メッセージ文字列(コマンドリファレンスを参照)

戻り値:

値	説明
-1	一般エラー
0	成功

Telnet/SSHインターフェース

CS-700をサーバーとして、制御用にTenetまたはSSH接続を使用するには、Web-UIの「SETTIN GS」-「Admin」ページで「Enable room control access」チェックボックスをオンにする必要があります。

⊛ YAMAHA	CS-700 Device Manager	LOGOUT 🗗
SECURITY SETTINGS		SUBMIT
Enable call history i		
Require HTTPS (i)		
Enable room control access Room control enabled using Telnet	• 1	
Room control password		

標準のTelnet/SSHポート番号23を指定してCS-700本体のIPアドレスに接続することで、Telnet 接続を開始します。ユーザー名は**roomcontrol**、パスワードは**Yamaha-CS-700**です。どちらも 大文字と小文字が区別されます。ポート番号は標準のTelnetポート23または標準のSSHポート22 です。接続が確立されたら、次のセクションに記載されたCLIコマンドをCS-700に送信できます。

USB/Telnet/SSHのCLIコマンド

利用可能なコマンドのサブネットを以下に示します。ここにはプロパティ、ステータス項目、および利用可能なパラメーターが含まれます。通知は、対応するプロパティまたはステータス項目によって識別されます。CLIを使ってこれらのコマンドを使用する例を示します。

コマンド構文は以下のとおりです。

<parameter></parameter>	山かっこ内の項目はパラメーターです。

<"call-status">	引用符で囲まれた項目は、パラメーターのセクションで詳しく説明するパラ
	メーターの名前を示します。
<0 1 2>	使用可能な値のリストは縦棒で区切られます。
<connected disconnected></connected disconnected>	引用符で囲まれていないパラメーターはリテラル値です。
<010>	値の範囲は省略記号で区切られます。
<"paired"> [<"mac"> <"na	角かっこは任意のパラメーターを示します。
me">]	
[<"mac"> <"name">]+	繰り返す値のリストはプラス記号で示します。

プロパティの場合、説明にはそのプロパティに対して実行できるアクションが記載されます。これには以下のアクションが含まれます。

- get プロパティを読み取ることができます。これはすべてのプロパティについてtrueです。
- set プロパティを設定できます。
- notify プロパティが変更されると、登録されたクライアントに通知が送信されます。

usb-conn-status

説明: USB接続のステータスを問い合わせます。

プロパティのアクション: get、notify

コマンド定義:

アクション	定義
get	get usb-conn-status
response	val usb-conn-status <connected disconnected></connected disconnected>
notify	notify sys.usb-conn-status <connected disconnected></connected disconnected>

パラメーター:

パラメーター	説明
connected	USBが接続されています。
disconnected	USBが接続されていません。

CLI形式の例:

get usb-conn-status val usb-conn-status connected

notify sys.usb-conn-status connected

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP

speaker-volume

説明: 通話のスピーカー音量を構成します。1~18。

プロパティのアクション: set、get、notify

既定值: 13

コマンド定義:

アクション	定義
get	get speaker-volume
response	val speaker-volume <118>
set	set speaker-volume <118>
notify	notify audio.speaker-volume <118>

パラメーター:

パラメーター	説明
1~18	音量設定
	既定値は12

CLI形式の例:

get speaker-volume	
val speaker-volume 13	
set speaker-volume 13	
notify audio.speaker-volume 13	

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP
ringer-volume

説明: VoIPの着信音の音量を構成します。1~18。

プロパティのアクション: set、get、notify

既定值: 13

コマンド定義:

アクション	定義
get	get ringer-volume
response	val ringer-volume <118>
set	set ringer-volume <118>
notify	notify audio.ringer-volume <118>

パラメーター:

パラメーター	説明
1~18	着信音の音量

CLI形式の例:

get ringer-volume val ringer-volume 13	
set ringer-volume 13	
notify audio.ringer-volume 13	

対応する製品: CS700-SP

speaker-mute

説明: スピーカーをミュートします。

プロパティのアクション: set、get、notify

既定值: 13

コマンド定義:

アクション	定義
get	get speaker-mute
response	val speaker-mute <0 1>
set	set speaker-mute <0 1>
notify	notify audio.speaker-mute <0 1>

パラメーター:

パラメーター	説明
0	スピーカーのミュートを解除
1	スピーカーをミュート

CLI形式の例:

et speaker-mute	
al speaker-mute 1	
et speaker-mute 0	
otify audio.speaker-mute 1	

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP

mute

説明: マイクをミュートにします。

プロパティのアクション: set、get、notify

コマンド定義:

アクション	定義
get	get mute
response	val mute <0 1>
set	set mute <0 1>

notify	notify audio.mute <0 1>
--------	-------------------------

パラメーター:

パラメーター	説明
0	マイクのミュートを解除
1	マイクをミュート

CLI形式の例:

get mute		
val mute 0		
set mute 0		
notify audio.mute 0		

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP

camera-ptz-home

説明: デフォルトのホームポジションのPTZ設定。CS-700は、起動時または前回のUSB切断後に、コンピューターへのUSB接続が確立されたことを検出すると、PTZホーム設定に戻ります。このプロパティのsetを呼び出すと、カメラが新しく定義されたPTZ位置に移動します。

プロパティのアクション: set、get、notify

既定值: 00100

コマンド定義:

アクション	定義
get	get camera-ptz-home
response	val camera-ptz-home <"pan"> <"tilt"> <"zoom">
set	set camera-ptz-home <"pan"> <"tilt"> <"zoom">
notify	notify camera.camera-ptz-home <"pan"> <"tilt"> <"zoom">

Parameters:

パラメーター	説明
-3030	パン設定 (既定値は0)
-1818	チルト設定 (既定値は0)
100400	ズーム設定 (既定値は100)

get camera-ptz-home val camera-ptz-home 0 0 100

set camera-ptz-home 0 0 100

notify camera.camera-ptz-home 0 0 100

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP

camera-image-defaults

説明: カメラ画像のデフォルト設定。このプロパティの影響を受ける設定は、バックライト、明るさ、コントラ スト、彩度、鮮明度、色相、ガンマです。パラメーターの順序は関連しています。パラメーターを除 外することはできません。これらの値を設定するとき、カメラ画像のデフォルトは自動的に適用され ません。値を適用するには、cam-image-apply-defaultsプロパティを呼び出します。

プロパティのアクション: set、get、notify

既定值: 0 125 110 100 50 90 255

コマンド定義:

アクション	定義
get	get camera-image-defaults
response	val camera-image-defaults <"backlight"> <"brightness"> <"contrast"> <"saturat
	ion"> <"sharpness"> <"hue"> <"gamma">
set	set camera-image-defaults <"backlight"> <"brightness"> <"contrast"> <"saturat
	ion"> <"sharpness"> <"hue"> <"gamma">
notify	notify camera.camera-image-defaults <"backlight"> <"brightness"> <"contrast"
	> <"saturation"> <"sharpness"> <"hue"> <"gamma">

パラメーター:

パラメーター	説明
05	バックライト設定
0250	明るさ設定
60140	コントラスト設定
50150	彩度設定
0255	鮮明度設定
0180	色相設定
1255	ガンマ設定

get camera-image-defaults val camera-image-defaults 0 125 110 100 50 90 255

set camera-image-defaults 0 125 110 100 50 90 255

notify camera.camera-image-defaults 0 125 110 100 50 90 255

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP

camera-backlight

説明: カメラのバックライト補正。

プロパティのアクション: set、get、notify

既定值: 0

コマンド定義:

アクション	定義
get	get camera-backlight
response	val camera-backlight <05>
set	set camera-backlight <05>
notify	notify camera.camera-backlight <05>

パラメーター:

パラメーター	説明
0	オフ
15	カメラのバックライトレベル

get camera-backlight val camera-backlight 0

set camera-backlight 0

notify camera.camera-backlight 0

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP

camera-mute

説明: カメラ映像の「ミュート」つまり停止状態。

プロパティのアクション: set、get、notify

コマンド定義:

アクション	定義
get	get camera-mute
response	val camera-mute <0 1>
set	set camera-mute <0 1>
notify	notify camera.camera-mute <0 1>

パラメーター:

パラメーター	説明
0	カメラ映像がミュートされていない
1	カメラ映像がミュートされている

CLI形式の例:

get camera-mute		
val camera-mute 0		

set camera-mute 0

notify camera.camera-mute 0

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP

camera-pan

説明: カメラのデジタルパン設定。カメラをパンできるのはズームインしているときのみです。

プロパティのアクション: set、get、notify

コマンド定義:

アクション	定義
get	get camera-pan
response	val camera-pan <-3030>
set	set camera-pan <-3030>
notify	notify camera.camera-pan <-3030>

パラメーター:

パラメーター	説明
-30~30	パン設定
	既定値は0

CLI形式の例:

get camera-pan val camera-pan 0

set camera-pan 0

notify camera.camera-pan 0

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP

cam-pan-left

説明: カメラのパン値を1つ減らし、画像を1ステップ左に移動します。

コマンド定義:

アクション	定義
Execute	cam-pan-left
Notify	notify camera.pan <-3030>

パラメーター: なし

CLI形式の例:

cam-pan-left notify camera.pan 10

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP

cam-pan-right

説明: カメラのパン値を1つ増やし、画像を1ステップ右に移動します。

コマンド定義:

アクション	定義
Execute	cam-pan-right
Notify	notify camera.pan <-3030>

パラメーター: なし

CLI形式の例:

cam-pan-right notify camera.pan 8

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP

camera-tilt

説明:カメラのデジタルチルト設定。カメラをチルトできるのはズームインしているときのみです。

プロパティのアクション: set、get、notify

コマンド定義:

アクション	定義
get	get camera-tilt
response	val camera-tilt <-1818>
set	set camera-tilt <-1818>
notify	notify camera.camera-tilt <-1818>

パラメーター:

パラメーター	説明
-18~18	チルト設定
	既定値は0

CLI形式の例:

get camera-tilt			
val camera-tilt 0			
set camera-tilt 0			

notify camera.camera-tilt 0

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP

cam-tilt-up

説明: カメラのチルト設定を一つずつ上げます。

コマンド定義:

アクション	定義
Execute	cam-tilt-up
Notify	notify camera.tilt <-1818>

パラメーター: なし

cam-tilt-up notify camera.tilt 8

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP

cam-tilt-down

説明: カメラのチルト設定を一つずつ下げます。

コマンド定義:

アクション	定義
Execute	cam-tilt-down
Notify	notify camera.tilt <-1818>

パラメーター: なし

CLI形式の例:

cam-tilt-down notify camera.tilt 5

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP

camera-zoom

説明: カメラのデジタルズーム設定。ズームが100に設定されている場合、パンとチルトの設定は強制的 に0になります。

プロパティのアクション: set、get、notify

コマンド定義:

アクション	定義
get	get camera-zoom
response	val camera-zoom <100400>
set	set camera-zoom <100400>

notify amera.camera-zoom <100400>

パラメーター:

パラメーター	説明
100~400	ズーム設定
	既定値は100

CLI形式の例:

get camera-zoom	
val camera-zoom 100	

set camera-zoom 100

notify camera.camera-zoom 100

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP

cam-zoom-in

説明: 1ステップズームインします。

コマンド定義:

アクション	定義
Execute	cam-zoom-in
Notify	notify camera.zoom <100400>

パラメーター: なし

CLI形式の例:

cam-zoom-in notify camera.zoom 200

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP

cam-zoom-out

説明: 1ステップズームアウトします。

コマンド定義:

アクション	定義
Execute	cam-zoom-out
Notify	notify camera.zoom <100400>

パラメーター: なし

CLI形式の例:

cam-zoom-out notify camera.zoom 100

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP

cam-image-apply-defaults

説明: カメラのデフォルトのバックライト、明るさ、コントラスト、彩度、鮮明度、色相、ガンマ設定を適用します。Saturation,カメラのデフォルトのバックライト、明るさ、コントラスト、彩度、鮮明度、色相、 ガンマ設定を適用します。これらの設定は、起動時またはUSB切断後に、アップストリームUSB接続が確立されたことをデバイスが検出したときにも自動的に適用されます。

コマンド定義:

アクション	定義
execute	cam-image-apply-defaults
パラメーター :	なし
CLI形式の例 :	
cam-image-apply-defaults	

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP

cam-apply-defaults

説明: カメラの既定のPTZ設定を適用します。これらの設定は、アップストリームのUSB接続が確立され たことをデバイスが検出したときにも、起動時またはUSBが切断された後に自動的に適用されま す。

コマンド定義:

アクション	定義	
execute	cam-apply-defaults	
パラメーター :	なし	
CLI形式の例:		
cam-apply-defaults		
対応する製品:CS700-AV、CS700-SP		
status		

説明: 通話ステータスを問い合わせます。

プロパティのアクション: get、notify

コマンド定義:

アクション	定義
get	get status <13 usb bt>
response	val status <13 usb bt> <"call-status">
notify	notify call.status <13 usb bt> <"call-status">

パラメーター:

パラメーター	説明
1	VoIP回線1
2	VoIP回線2
3	VoIP回線3(転送に使用)
usb	USB回線
bt	Bluetooth回線

call-status	各通話タイプに対応する以下の文字列。
VoIP通話	
idle	初期化状態。
incoming	着信したVoIP通話を受信中。
calling	VoIP通話の発信を開始しています。
failed	発信しようとしましたが失敗しました。試行が切断されると「disconnected」が続きます。
connected	通話がつながっています。
onhold	通話が保留中です。
connected-in-c	通話が会議中です。
onf	
disconnected	通話していないか、または電話が登録されていません。
update	相手側によって通話が転送中です(コールマネージャを使用している場合は、転送後も通
	話状態が「connected」のままになることがあります)。
missed	着信拒否に設定されているため、着信したVoIP通話が確立されませんでした。
USB通話	
active	USBオーディオがアクティブです。
incoming	着信したUSB通話信号をホストから受信しました。
inactive	USBオーディオがアクティブではありません。
onhold	USBオーディオが保留中です。
connected-in-c	通話が会議中です。
onf	
BT通話	
active	BTオーディオがアクティブです。
incoming	着信したBT通話信号を、接続された電話から受信しました。
inactive	BTオーディオがアクティブではありません。
onhold	BTオーディオが保留中です。
connected-in-c	通話が会議中です。
onf	

get status 1 val status 1 connected

notify call.status 1 connected

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP

status-all

説明: すべての通話ステータスを問い合わせます。ステータスの種類については、「call-status」プロパティを参照してください。

プロパティのアクション: get

コマンド定義:

アクション	定義
get	get status-all
response	val status-all <"voip1-status"> <"voip2-status"> <"voip3-status"> <"usb-status"
	> <"bt-status">

パラメーター:

パラメーター	説明
voip1-status	VoIP回線1の通話ステータス
voip2-status	VoIP回線2の通話ステータス
voip3-status	VoIP回線3の通話ステータス
usb-status	USB通話のステータス
bt-status	Bluetooth通話のステータス

CLI形式の例:

get status-all val status-all onhold connected disconnected disconnected disconnected

対応する製品 : CS700-AV

call-info

説明: 指定した通話種の通話情報を問い合わせます。

プロパティのアクション: get

コマンド定義:

アクション	定義
get	get call-info <13, bt, usb>
response	val call-info <13> <"name"> <"number"> <"call-status">

パラメーター:

パラメーター	説明
1	VoIP回線1
2	VoIP回線2
3	VoIP回線3(転送に使用)
bt	Bluetooth通話
usb	USB通話
name	通話先の名前(文字列)
number	通話先の番号(文字列)
call-status	「get status」の「call-status」プロパティを参照してください

CLI形式の例:

get call-info 1 val call-info 1 Blake 7823 connected

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP

start-time

説明: 通話が開始された時刻を問い合わせます。HH:MM:SS (24時間表記、UTC)フォーマットの値が戻ります。

プロパティのアクション: get

コマンド定義:

アクション	定義
get	get start-time <13 >
response	val start-time <13> <"time">

パラメーター:

パラメーター	説明
1	VoIP回線1
2	VoIP回線2

3	VoIP回線3(転送に使用)
time	HH:MM:SS(24時間表記)

get start-time 1 val start-time 1 13:22:41

対応する製品: CS700-SP

dial

説明: 指定された番号を使用してVoIP通話をダイヤルします。

コマンド定義:

アクション	定義
execute	dial <"voip-line-id"> <"number">

パラメーター:

パラメーター	説明
voip-line-id 1	VoIP回線1
voip-line-id 2	VoIP回線2
voip-line-id 3	VoIP回線3(転送に使用)
number	ダイヤルするVoIP番号

CLI形式の例:

dial 1 7823

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP 対応するAPIバージョン: 1.0

answer

説明: 着信に応答します。

コマンド定義:

アクション	定義
execute	answer <13>

パラメーター :

パラメーター	説明
voip-line-id 1	VoIP回線1
voip-line-id 2	VoIP回線2
voip-line-id 3	VoIP回線3(転送に使用)

CLI形式の例:

answer 1

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP

hangup

説明: 指定された通話を切ります。

コマンド定義:

アクション	定義
execute	hangup <13>

パラメーター:

パラメーター	説明
voip-line-id 1	VoIP回線1
voip-line-id 2	VoIP回線2
voip-line-id 3	VoIP回線3(転送に使用)

CLI形式の例:

hangup 1

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP

hold

説明: 指定された通話を保留にします。

コマンド定義:

アクション	定義
execute	hold <13 usb bt all>

パラメーター:

パラメーター	説明
voip-line-id 1	VoIP回線1
voip-line-id 2	VoIP回線2
voip-line-id 3	VoIP回線3(転送に使用)
usb	USB通話/オーディオ
bt	BT通話
all	すべてのアクティブな通話

CLI形式の例:

hold 1

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP

resume

説明: 指定された通話を再開します。

コマンド定義:

アクション	定義
execute	resume <13 usb bt>

パラメーター:

パラメーター	説明
voip-line-id 1	VoIP回線1
voip-line-id 2	VoIP回線2

voip-line-id 3	VoIP回線3(転送に使用)
usb	USB通話/オーディオ
bt	BT通話
all	すべてのアクティブな通話

resume 1

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP

swap

説明: ソースコールとターゲットコールを切り替えます。保留にした通話の切り替えに使用します。

コマンド定義:

アクション	定義
execute	swap <"held-line-id"> <"active-line-id">

パラメーター:

パラメーター	説明
held-line-id <1	現在保留中の通話の回線ID。この通話は再開されます。
3 usb bt>	
active-line-id <	現在アクティブな通話の回線ID。この通話は保留されます。
13 usb bt>	

CLI形式の例:

swap 12

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP

join

説明: ソースコールをターゲットコールに連結します。既存の通話を使用して会議を開くのに使用します。

コマンド定義:

アクション	定義
execute	join <"source-line-id"> <"target-line-id">

パラメーター:

パラメーター	説明
source-line-id <	ターゲットに連結する通話の回線ID
13 usb bt>	
target-line-id <	ソースの連結先となる通話の回線ID
13 usb bt>	

CLI形式の例:

join 12

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP

transfer

説明: ソースコールをターゲットコールに転送します。承認済みの転送に使用します。

コマンド定義:

アクション	定義
execute	transfer <"source-line-id"> <"target-line-id">

パラメーター:

パラメーター	説明
source-line-id <	転送される通話の回線ID
13>	
target-line-id <	ソースの転送先となる通話の回線ID
13>	

CLI形式の例:

transfer 12

対応する製品: CS700-AV、CS700-SP

do-not-disturb

説明: 着信拒否(DND)設定を構成します。

プロパティのアクション: set、get、notify

既定值: 0

コマンド定義:

アクション	定義
get	get do-not-disturb
response	val do-not-disturb <0 1>
set	set do-not-disturb <0 1>
notify	notify voip.do-not-disturb <0 1>

パラメーター:

パラメーター	説明
0	DNDを無効にする(既定値)
1	DNDを有効にする

CLI形式の例:

get do-not-disturb val do-not-disturb 0	
set do-not-disturb 0	
notify voip.do-not-disturb 0	

対応する製品: CS700-SP

dtmf

説明: 指定されたVoIP回線上でDTMFの番号または数字列を送信します。これは番号をダイヤルする ためではなく、アクティブな通話中にDTMFトーンを送信するためのものです。

コマンド定義:

アクション	定義		

set	set dtmf <"voip-line-id"> <"digits">
-----	--------------------------------------

パラメーター:

パラメーター	説明
voip-line-id 1	VoIP回線1
voip-line-id 2	VoIP回線2
voip-line-id 3	VoIP回線3(転送に使用)
digits	dtmf数字またはdtmf数字列

CLI形式の例:

set dtmf 1 5233

対応する製品 : CS700-SP

registration

説明: SIPレジストレーションの状態を問い合わせます。

プロパティのアクション: get、notify

コマンド定義:

アクション	定義	
get	get registration	
response	val resigtration <"status">	
notify	notify voip.registration <"status">	

パラメーター:

パラメーター	説明
0	SIPサーバーに登録されていません
999	登録中です
200	SIPサーバーに登録されています
403	登録に失敗しました – サーバーに拒否されました
404	登録に失敗しました – 無効なユーザーです
405	登録に失敗しました – 許可されていないメソッドです

406 登録に失敗しました - 受理できません

CLI形式の例:

get registration val registration 200

notify voip.registration 200

対応する製品: CS700-SP

デバイスファームウェアをアップグレードする

CS-700デバイスの機能および機能セットをアップグレードするために、新しいデバイスファームウェアが 提供されることがあります。これらのソフトウェアは<u>https://sound-solution.yamaha.com/dow</u> <u>nload</u>からダウンロードできます。ソフトウェアはバンドルファイルとしてパッケージ化されており、プロビジョ ニングファイルを使用してCS-700に直接適用することも、Web-UIまたはサービスアプリケーションを介 して適用することもできます。このファイルには、末尾に「.bundle」を付けるという命名規則がありま す。

Web-UIを使用する

アップグレードファームウェアファイルは、Webユーザーインターフェースの「TOOLS」-「Update」セクショ ンで本体をアップグレードする際に使用できます。アップグレードを実行する方法の詳細については、本 書のWeb-UIのセクションを参照してください。

サービスアプリケーションを使用する

サービスアプリケーションを使用すると、直接接続されたPCからCS-700ファームウェアをアップグレードで きます。アップグレードを実行する方法の詳細については、本書のサービスアプリケーションのセクションを 参照してください。

プロビジョニングサーバーからアップグレードする

プロビジョニングサーバーを使用してシステムをアップグレードするには、プロビジョニングファイル内のファー ムウェア要素を変更する必要があります。バージョン属性の値は、提供されるファイルの正しいファーム ウェアバージョンに変更する必要があります。また、この要素の値を、対応するファームウェアバンドルのフ ァイル名に更新する必要があります。

<firmware version="1.4.0.2">CS-700-1-4-0-2.bundle</firmware>
詳細は、プロビジョニングサーバーおよびオプション66または150を使用したCS-700デバイスの構成に
関するセクションを参照してください。

サードパーティーアプリケーション別セッション制御機能の詳細

Windowsコンピューター/Macコンピューターを使用する

オーディオの音量とミュートはオペレーティングシステムに統合されています。オペレーティングシステムまた はCS-700デバイスで音量を変更すると、相互に通信が行われ、どちらの側にも反映されます。アプリ ケーションとの直接的なオーディオ統合は行われません。

USB 3.0延長ケーブル

以下のUSB延長ケーブルは、CS-700でテストされ、問題なく使用できることが確認されています。ただし、これらの製品がすべての環境で機能することを保証するものではありません。使用できる距離は USB延長ケーブルごとに異なり、その距離はメーカーの仕様によって定義されています。

- StarTechアクティブUSB 3.0 USB A USB Bケーブル、オス/オス、10m SKU番号: USB3SAB10M
- Cable Matters SuperSpeed USB 3.0 Type A、オス/メス、アクティブ延長ケーブル、5
 m
- Newnex FireNEX-uLINK USB 3.0 16 Meters/ 50 Feet, A to B Active Repeater Extension Cable
- Newnex FireNEX-uLINK USB 3.0 20 Meters/ 65 Feet, A to B Active Repeater Extension Cable

•

SNMPサポートの詳細

CS-700には、SNMPのサポートを提供するために構成できるSNMPエージェントが含まれています。

以下の表は、SNMPを有効にする場合にCS-700の管理者が構成しなければならないSNMP構成 設定を示しています。

snmp-enable	SNMPのサポートを有効/無効にします。無効(0)にするとSNMPを使用で
	きません。有効(1)にするとSNMPを使用できます。既定値はOです。
snmp-address	トラップの送信先となるSNMPサーバーのアドレスを指定します。空白のままに
	するとトラップが無効になります。
snmp-community	サーバーおよび送信トラップからのクエリに使用するSNMPの読み取り専用コミュ
	ニティ文字列を指定します。読み取り専用は認証レベルであることを示します。
	デバイスはSNMPによって開始される書き込み操作をサポートしません。既定
	値は「public」です。
snmp-contact-name	連絡先名を指定します(通常はシステム管理者)。この文字列は情報提供
	を目的としており、メールアドレスを含めることができます。トラップには関連付け
	られません。
snmp-device-locatio	情報提供を目的としてデバイスの場所を指定します。
n	

以下の読み取り専用プロパティとトラップがサポートされています。

読み取り専用プロパティ

- シリアル番号
- Base FWのバージョン
- USB接続がアクティブ(0、1)
- USBマイクのオーディオストリームがアクティブ(0、1)
- USBスピーカーのオーディオストリームがアクティブ(0、1)
- USBビデオストリームがアクティブ(0、1)

- Bluetooth接続がアクティブ(0、1)
- VoIP通話がアクティブ(0、1)

トラップ

USB接続状態の変更

CS-700ØSNMP MIB

CS700-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

```
IMPORTS
        OBJECT-TYPE, NOTIFICATION-TYPE, MODULE-IDENTITY, enterprises FROM SNMPv2-SMI
        OBJECT-GROUP FROM SNMPv2-CONF
        DisplayString FROM SNMPv2-TC
    ;
yamahaAgentMIB MODULE-IDENTITY
    LAST-UPDATED "201710010000Z"
    ORGANIZATION "uc. yamaha. com"
    CONTACT-INFO
        "postal: Yamaha Unified Communications
                 144 North Rd
                 Sudbury, MA 01776
         email: uc-customersupport@music.yamaha.com"
    DESCRIPTION
        "Defines monitoring structures for the Yamaha SNMP agent for CS-700."
    REVISION "201710010000Z"
   DESCRIPTION "Initial revision"
    ::= { enterprises 1182 }
    cs700
                      OBJECT IDENTIFIER ::= { yamahaAgentMIB 7386 }
                      OBJECT IDENTIFIER ::= { cs700 1 }
    cs700Traps
    cs700TrapsObjects OBJECT IDENTIFIER ::= { cs700Traps 1 }
-- CS-700 objects
serial OBJECT-TYPE
   SYNTAX DisplayString
```

MAX-ACCESS read-only STATUS current DESCRIPTION "Serial number of type String." $::= \{ cs700 \ 11 \}$ version OBJECT-TYPE SYNTAX DisplayString MAX-ACCESS read-only STATUS current DESCRIPTION "Base version of type String." $::= \{ cs700 \ 12 \}$ usbConnection OBJECT-TYPE SYNTAX DisplayString MAX-ACCESS read-only STATUS current DESCRIPTION "USB connection active (0,1) of type String." $::= \{cs700 \ 13\}$ usbMicStream OBJECT-TYPE SYNTAX DisplayString MAX-ACCESS read-only STATUS current DESCRIPTION "USB microphone audio stream active (0,1) of type String." $::= \{ cs700 \ 14 \}$ usbSpkStream OBJECT-TYPE SYNTAX DisplayString MAX-ACCESS read-only STATUS current DESCRIPTION "USB speaker audio stream active (0,1) of type String." $::= \{cs700 \ 15\}$ usbVidStream OBJECT-TYPE SYNTAX DisplayString MAX-ACCESS read-only STATUS current DESCRIPTION "USB video stream active (0,1) of type String." $::= \{cs700 \ 16\}$ btConnected OBJECT-TYPE SYNTAX DisplayString MAX-ACCESS read-only

```
STATUS current
    DESCRIPTION
    "Bluetooth connection active (0,1) of type String."
    ::= \{cs700 \ 17\}
voipCallStatus OBJECT-TYPE
    SYNTAX DisplayString
    MAX-ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
    "Current VoIP call lines 1-3 call state of type String."
    ::= \{cs700 \ 18\}
-- CS-700 traps
___
usbConnTrap OBJECT-TYPE
    SYNTAX
                DisplayString
    MAX-ACCESS accessible-for-notify
    STATUS
                current
    DESCRIPTION "USB connection trap data"
    ::= { cs700TrapsObjects 1 }
usbConnTrapHit NOTIFICATION-TYPE
    OBJECTS
                { usbconnTrap }
    STATUS
                current
    DESCRIPTION "Generated when USB connection state changes"
    ::= { cs700Traps 1 }
```

CS-700オーディオ用にWindowsを最適化する

CS-700デバイスを既定のデバイスとして構成し、オーディオの品質を高めるには、この1回限りのセットアップ手順を実行します。

- 1. Windowsタスクバーの右下隅にあるスピーカーアイコンを右クリックします。
- 2. メニューから「サウンド」を選択します。
- 3. 「再生」タブをクリックします。
- 4. 「Yamaha CS-700 Device」を右クリックします。
- 5. メニューから「既定のデバイスとして設定」を選択します。
- 6. 「Yamaha CS-700 Device」を再度右クリックします。
- 7. メニューから「既定の通信デバイスとして設定」を選択します。
- 8. 「Yamaha CS-700 Device」をもう一度右クリックします。
- 9. メニューから「プロパティ」を選択します。
- 10. 「音の明瞭化」タブ(または「拡張」タブ)があれば、それをクリックします。
- 11. 「すべての音の明瞭化設定を無効にする」チェックボックス(または「すべてのサウンド効果をオフ にする」チェックボックス)をオンにします。
- 12.「詳細」タブをクリックします。
- 13. 「既定の形式」セクションのドロップダウンメニューから、「2 チャネル、24 ビット、48000 Hz (スタ ジオの音質)」を選択します。
- 14. 「テスト」をクリックします。テスト用のチャイムが流れます。
- 15. 「適用」をクリックし、「OK」をクリックします。
- 16. 「録音」タブをクリックします。
- 17. 「Yamaha CS-700 Device」を右クリックします。
- 18. メニューから「既定のデバイスとして設定」を選択します。
- 19.「Yamaha CS-700 Device」を再度右クリックします。
- 20. メニューから「既定の通信デバイスとして設定」を選択します。
- 21. 「Yamaha CS-700 Device」をもう一度右クリックします。

- 22. メニューから「プロパティ」を選択します。
- 23. 「レベル」タブをクリックします。
- 24. マイクのレベルを50に設定します。
- 25. 「OK」をクリックします。
- 26. 「OK」をクリックして「サウンド」ウィンドウを閉じます。

トラブルシューティング

リブート

Web-UIからは、ホームページの「RESTART DEVICE」ボタンをクリックし、選択内容を確認してシス テムをリブートします。サービスアプリケーションからは、「Configuration」メニューの「Restart Syste m」を選択します。

また、電源コネクターを抜いてCS-700を電源から取り外した場合も本体がシャットダウンされます。本 体を再度接続すると再び電源が入ります。

最後に、「音量ダウン」ボタンと「Bluetooth」ボタンを同時に5秒間長押しして本体をリブートすること もできます。

起動プロセス中は中央にあるステータスLEDがさまざまな色に点灯し、プロセスが完了すると白色に点灯します。起動プロセスの終了が近づくと、本体からチャイムが鳴ります。リブートが完了し、DHCPによるIPアドレスの割り当てが終了するまでには数分かかります。

初期設定に戻す

Web-UIまたはサービスアプリケーションからは、「Tools」メニューの「Configuration」メニューを開き ます。ページ下部の「Reset Defaults」ヘッダーの下でリセットしたいエリアを選択し、ページ右側の「R eset Defaults」ボタンをクリックします。

また、「マイクミュート」ボタンと「Bluetooth」ボタンを同時に5秒間長押しすることでも初期設定に戻すことができます。

Web-UIにアクセスできない

使用しているIPアドレスが正しいことを確認します。CS-700デバイスのIPアドレスを確認するには、フロントパネルの「音量アップ」ボタンと「Bluetooth」ボタンを同時に5秒以上長押しします。すると、CS-700本体に現在割り当てられているIPアドレスが読み上げられます。Web-UIにアクセスするには、ブ

ラウザのURLバーに、ピリオドも含むIPアドレス全体を入力します。このアドレスがネットワーク上の他の アドレスと競合していないことを確認してください。

Webインターフェースに「https」が選択されている場合、提供可能な既知の証明書がないという警告がブラウザに表示されることがあるので注意してください。このような警告は無視してWebインターフェースにアクセスしてください。

IPアドレスが割り当てられていない場合は、ネットワーク上でDHCPサーバーが有効になっていることを 確認してください。アプリケーションがDHCP以外のサービスに設定されている場合は、直接接続された PCのサービスアプリケーションを使用してIPアドレス構成を行う必要があります。詳しくは、サービスアプ リケーションに関するセクションを参照してください。

それでも引き続きアクセスの問題が発生する場合は、本体をリブートし、起動から数分後に上記の方 法を使用して、ネットワークによって有効なIPアドレスが割り当てられていることを再度確認してくださ い。

パスワードがわからなくなった

Web-UIおよびサービスアプリケーションのパスワードを初期設定値(7386)から変更した後で新し いパスワードがわからなくなった場合は、2つの方法で本体へのアクセスを復元できます。

- オプション66とTFTPサーバーを使用し、プロビジョニングファイルを介してパスワードをリセットします。この操作を実行する方法については、プロビジョニングサーバーとプロビジョニングファイルに 関するセクションを参照してください。この方法は、CS-700本体が自動プロビジョニングを試行 するように構成されている場合(初期設定)にのみ機能します。本体の自動プロビジョニング が無効になっている場合、この方法は機能しません。
- 本体の「マイクミュート」ボタンと「Bluetooth」ボタンを同時に5秒間長押しすることで本体を初期設定に戻すことができます。これによりパスワード初期設定値(7386)で本体へアクセスすることができます。この操作を行うとすべての設定値が初期化されますのでご注意ください。

相手側に表示されるカメラの画像品質が低い

ビデオ会議の相手側に表示される画像の品質が低い場合には、いくつかの要因が考えられます。CS-700は、ビデオ会議の両側を接続するコンポーネントシステムの物理的なエンドポイントです。最終的 に最高品質のビデオを確実に受信するには、チェーン内のすべてのコンポーネントを検証する必要があ ります。システムチェーンに付随する要因として、以下のものが考えられます。

- CS-700からローカルPCデバイスへのUSB接続。HDビデオ転送のサポートに必要な十分な 帯域幅を確保するために、このリンクはUSB 3.0仕様に完全に準拠している必要があります。
 - USB HUBを使わず、ポイントツーポイントで接続する必要があります。
 - この接続にはCS-700に付属するUSB 3.0ケーブルを使用するか、延長ケーブルを 使用する場合には、事前に認定された延長ケーブルのみを使用する必要があります。
 - ・ 最適なビデオパフォーマンスを得るためには、PCのポートがUSB 3.0に対応している必要があります。
- UCソフトウェアのビデオ管理。ユニファイドコミュニケーションシステムの多くは、配信の信頼性を 高めるために、ネットワークを介して送信されるビデオの品質をHDよりも低いレベルに落とすこと があります。CS-700はUSB 3.0を介してUCソフトウェアにHD品質のビデオを送信しますが、 UCソフトウェアによってビデオが低解像度にダウンサンプリングされることがあります。
- ネットワーク帯域幅とサービスの一貫性。ネットワークの切断と帯域幅の制限はUCソフトウェア とエンドツーエンド接続に確実に影響します。最も大きな影響はビデオ品質の低下で、解像度 がHDよりも低くなったり、ネットワークサービスが中断することでノイズやフリーズが生じたりしま す。
- カメラ設定を最適化する。ビデオ品質の低下が解像度や帯域幅に関するものでなければ、U
 Cソフトウェアのコントロールパネルやカメラ設定を使用してカメラのその他の設定(コントラスト、明るさ、鮮明度、色相など)を最適化してみることができます。
- 「Power line frequency for anti-flicker」が正しく設定されていることを確認します。蛍 光灯を使用している場合、周波数が正しく設定されていないと画像がちらつくことがあります。
 周波数は、UCアプリケーション(対応している場合)、またはサービスアプリケーションの「Ca mera」メニューから設定できます。

相手側に表示されるカメラの画像が正しく位置合わせされていない

相手側に表示される画像がうまく枠内に収まっていない(正しく位置合わせされていない)ことがあり ます。CS-700が机やディスプレイを中心として左右対称に配置されるように会議室が構成されていな いと、カメラの画角がうまく合いません。

このような場合はカメラの垂直角度を調整し(「システムをセットアップする」セクションを参照)、会議 室に合わせてカメラが最適化されるように、サービスアプリケーションを使用してカメラのパン/チルト/ズー ムを必要に応じて調整します。

相手側にカメラの画像が表示されない

- カメラミュートがオンになっていないことを確認します(オンの場合はLEDが赤色に点灯)。カメ ラミュートがオンになっていると、相手側には「一時停止」イメージが大きく表示されます。
- カメラのシャッターが部分的に閉じていないかを確認します。シャッターは一番上まで回します。
- UCソフトウェアが正しく表示されており、ソフトウェア設定でYamaha CS-700カメラデバイス が有効になっていることを確認します。
技術仕様

電源アダプター		
モデル番号	ADP-38DR A	
Bluetooth仕様		
Bluetooth仕様のバージョン	2.1 + EDR	
サポートされるプロファイル	HFP (1.6) 、A2DP	
サポートされるコーデック	SBC、mSBC、CVSD	
ワイヤレス出力	クラス2	
最大通信距離	10 m	
無線周波数(動作周波数)	2,402 MHz~2,480 MHz	
最大出力電力(EIRP)	4.0 dBm (2.5 mW)	
オーディオ		
スピーカーバー	スピーカーエレメント4個、左側にツイーター、右側にミッドウーファー搭載	
スピーカー周波数応答	160~20,000Hz	
最大SPL	90dB (1m)	
マイク	4個、Human Voice Activity Detection機能搭載ダイナミックビーム	
	フォーミングアレイ	
マイク収音範囲	120°の音声を収音、最適距離3.60m以内	
マイク周波数応答	160~16,000 Hz	
双方向音声通信	可	
エコーキャンセル	超広帯域適応型AEC	
LED表示	コール動作、マイクのミュート/ミュート解除	
ビデオ		
カメラセンサー	高解像度CMOS	
解像度	1080p、30fps(USB 3.0/3.1の場合)	
	640×360、30fps(USB 2.0の場合)	
プライバシーカバー	デジタルプライバシー制御	
LED表示	カメラ動作、ビデオストリームのミュート/ミュート解除	
UVC対応	UVC 1.5	
画角	対角120°	
最大ズーム	4.00	
インターフェース		
マウントコネクター	壁面取付用ブラケット(ディスプレイの上または下に取付可)	
USBポート	ストレインリリーフ付USB	

	オーディオ、ビデオ、HID、グラフィック表示をUSB 2.0および3.0/3.1上	
	でサポート	
多目的USBポート	外部USBデバイス、有線ダイヤラーとしてのタブレット、またはUSB接続を	
	介したIPをサポートするUSBポート	
イーサネット	RJ-45、10M/100M	
Bluetooth®	可。HFPおよびA2DPに対応	
AUXオーディオ入力	3.5mmステレオ	
適合性		
安全	IEC60065、IEC60950、IEC62368	
EMC	CISPR13/CISPR22/CISPR32/FCC/J55013/ETSI EN 300 32	
	8/ETSI EN 302 291-2/ETSI EN 300 330-2, EN55024/CISP	
	R24または35およびETSI EN 301 489-1	
環境	RoHS、Reach、WEEE	
保証		
EUを除く全地域	メーカー保証1年	
EU	メーカー保証2年	
寸法、重量、電源、動作温度		
高さ	98.75mm	
奥行き	68.5mm	
幅	861.7mm	
重量(ブラケットを含む)	3.3kg	
入力電圧(電源)	AC100~240V	
入力電流(電源)	1A	
入力周波数(電源)	50~60Hz	
入力電圧(CS-700)	15V	
入力電流(CS-700)	2.4A	
電力消費(最大)	36 W	
電力消費(ネットワークスタンバイ)	1.6 W	
スタンバイ時間	20分(ユーザー選択可能)	
電源コード長	3m(各地域の電源コード要件に適したSKUを発注してください。)	
動作温度	0~40℃	
保管温度	-30~55℃	
動作/保管相対湿度	20~85% (結露しないこと)	
最高動作高度	2,000m	

日付コード

CS-700ラベル上の日付コードは、製品の製造時期を表しています。先頭桁は年を表します。

先頭桁	暦年
7	2017
8	2018
9	2019
0	2020
1	2021

2桁目と3桁目はその年における週番号を表します。範囲は年第1週の01から52(または53)までです。年と月もYYYY / MMの形式で提供されます。

オープンソースソフトウェア

次の表に、CS-700製品のオープンソースソフトウェアと、これらのソフトウェアパッケージを使用するため のライセンスを示します。

CS-700製品で使用されるオープンソースソフトウェアパッケージは次のとおりです。

名前	バージョン	ライセンスの種類
psp_linux	12.0	GNU GPLv2
psp_omap	3.20.00.14	GNU GPLv2
mtd-utils	1.0	GNU GPLv1
Udev	055	GNU GPLv2
busybox	1.00	GNU GPLv2
buildroot	2013.08.1	GNU GPLv2
Glibc	2.3.3	GNU LGPLv2.1
Tecla Library	1.6.2	フリーソフトウェアライセンス
cURL	7.33.0	MIT
OpenSSH	6.8	BSD
CMU Flite	2.0.0	フリーソフトウェアライセンス
Evtest	1.23	GNU GPLv2
OpenLLDP	0.4alpha	GNU GPLv2
pjsip	2.2.1	GNU GPLv2
ezXML	0.8.6	MIT
BlueZ Interface	5.46	GNU GPLv2
Net-SNMP	5.7.3	BSD
Angular	2	MIT
Libusb	1.0.22	GNU LGPLv2.1
Android SDK	5+	Apache 2
Camera_NET	1.1.2	GNU LGPL 3
lighttpd	1.4.49	BSD
flite	2.0.0	BSD
wpa_supplicant	2.x	BSD
libsrtp	1.4.2	Cisco

Json-c 0.9	Metaparadigm Pte Ltd
------------	----------------------

以下に記載するインターネット上のアドレスから、さまざまなソフトウェアライセンスとライセンステンプレートをダウンロードできます。

ライセンスの種類	サプライヤー名/Webアドレス
GNU GPLv1	https://www.gnu.org/licenses/gpl-1.0.html
GNU GPLv2	http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
GNU LGPLv2.1	http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html
GNU LPGL 3	http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
BSD	http://opensource.org/licenses/BSD-2-Clause
MIT	http://opensource.org/licenses/MIT
Free Software License	http://www.astro.caltech.edu/~mcs/tecla/LICENSE.TER
	<u>MS</u>
Apache 2	http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Cisco	https://github.com/cisco/libsrtp
Metaparadigm Pte Ltd	https://github.com/json-c/json-c/blob/master/COPYING

これらのオープンソースソフトウェアパッケージのソースコードが必要な場合は、カスタマーサポート(<u>htt</u> ps://sound-solution.yamaha.com/support) までご連絡ください。 © Yamaha Corporation. All Rights Reserved.

発行:2020年3月、F0

MN-CS700-202003-JP / 295 02 74-00

295 02 74-00

- 製造元: Yamaha Unified Communication, Inc.
- 所在地: 144 North Road, Suite 3250 Sudbury, MA 01776, USA