

# Manuale di Istruzioni



# SEZIONE MESSAGGI SPECIALI

**SIMBOLI PER LA SICUREZZA:** I prodotti elettronici Yamaha possono riportare etichette simili a quelle qui illustrate. Il significato dei simboli riportati su queste etichette é indicato qui di seguito. Vi invitiamo a leggere attentamente e a seguire le precauzioni riportate in questa pagina.





Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione a cui fare riferimento nella documentazione in dotazione al prodotto.



Il lampo in un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di "voltaggio pericoloso" all'interno del prodotto, sufficientemente elevato da rappresentare il rischio di shock elettrici.

**NOTA IMPORTANTE:** Tutti i prodotti Yamaha sono testati ed approvati da un laboratorio per la sicurezza indipendente così da garantirvi che, quando installati ed utilizzati correttamente, non comportino alcun rischio. NON modificate questa unità né rivolgetevi a personale esterno per operare in tal senso, se non specificamente autorizzato da Yamaha. L'operatività e/o gli standard di sicurezza del prodotto potrebbero essere alterati. Eventuali modifiche sull'unità potrebbero invalidare la garanzia del prodotto.

#### SPECIFICHE SOGGETTE A MODIFICA:

Le informazioni contenute nel presente manuale sono da considerarsi esatte al momento della stampa. Yamaha si riserva il diritto di modificare le specifiche in qualsiasi momento senza obbligo di aggiornare le unità esistenti. **NOTE CIRCA L'AMBIENTE:** Yamaha si preoccupa di produrre unità che siano sicure per l'utente ed in armonia con l'ambiente. Crediamo sinceramente che i nostri prodotti ed i sistemi di produzione utilizzati per realizzarli, siano in linea con tale filosofia di salvaguardia. In questo senso desideriamo sottolineare i seguenti punti:

**Note circa la batteria:** Questo prodotto potrebbe contenere una batteria non ricaricabile, opzionale. La durata media di questo tipo di batterie é di circa cinque anni. Quando se ne rende necessaria la sostituzione, vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato.

Attenzione: Non cercate di smontare o bruciare le batterie e tenetele fuori dalla portata dei bambini. Quando si esauriscono, disfatevi delle batterie secondo le leggi di smaltimento del vostro Paese.

**Nota:** Se questo strumento dovesse danneggiarsi irreparabilmente, vi preghiamo di osservare tutte le leggi relative alla distruzione di prodotti contenenti piombo, batterie, plastica, etc. .

**NOTA:** Le spese di riparazione dovute ad una mancata conoscenza dell'utilizzo di una funzione o di un effetto (quando l'unità opera come previsto) non sono coperte da garanzia. Vi consigliamo di studiare attentamente questo manuale e di consultare il vostro rivenditore di fiducia prima di richiedere assistenza.

**POSIZIONE DELLA PIASTRINA:** La figura qui di seguito indica la posizione della piastrina di identificazione. Il numero di modello, il numero di serie, l'alimentazione necessaria, etc. sono riportati su questa piastrina. Registrate il numero di modello, di serie e la data di acquisto del vostro strumento nello spazio sottostante e conservate sempre questo manuale di istruzioni.



#### Data di Acquisto

# **IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

#### INFORMAZIONI RELATIVI A POSSIBILI DANNI ALLA PERSONA, SHOCK ELETTRICI, INCENDIO.

**AVVERTENZA-** Quando usate qualsiasi prodotto elettronico o elettrico, seguite sempre le precauzioni qui di seguito riportate. Queste precauzioni includono, tra l'altro, quanto qui elencato:

**1.** Leggete tutte le istruzioni relative alla sicurezza, all'installazione, all'assemblaggio e le sezioni dei messaggi speciali riportate nel presente manuale di istruzioni PRIMA di eseguire qualsiasi collegamento, incluso il collegamento alla rete.

**2.** Non cercate di riparare questo prodotto o di intervenire al di là di quanto previsto nelle istruzioni di manutenzione. Qualsiasi altro intervento deve essere eseguito da personale specializzato.

**3.** Alimentazione: i prodotti Yamaha sono realizzati con il voltaggio specifico del Paese in cui vengono distribuiti. Se doveste trasferirvi o se aveste qualsiasi dubbio circa il voltaggio in uso nel vostro Paese, contattate il rivenditore Yamaha. Il voltaggio richiesto é riportato sulla piastrina di identificazione. Per informazioni circa questa piastrina, fate riferimento alla Sezione Messaggi Speciali di questo manuale.

**4. ATTENZIONE** -Questo prodotto necessita di una messa a terra ed é stato quindi dotato di presa a tre pin. In caso di malfunzionamento, la messa a terra riduce il rischio di shock elettrici. Se la vostra presa a muro non accetta questo tipo di spina, rivolgetevi ad un elettricista per la sostituzione. NON MODIFICATE la spina e non sostituitela!

**5. AVVERTENZA:** Non posizionate questo prodotto né altri oggetti sul cavo di alimentazione e non lasciate il cavo in un luogo dove possa essere calpestato, etc. L'uso di una prolunga é sconsigliato. In caso di necessità, ricordate che per una prolunga di mezzo metro circa, la dimensione del cavo deve essere di 18 AWG. NOTA: Minore é il numero di AWG, maggiore é la capacità di conduzione. Per prolunghe di lunghezza maggiore, consultate un elettricista.

**6.** Ventilazione: I prodotti elettrici, se non diversamente specificato, devono essere posizionati in luoghi che non impediscono una corretta ventilazione. Se non indicato diversamente nel manuale d'uso, é sempre sottointeso che il prodotto necessita di adeguata ventilazione.

**7.** Considerazioni circa la temperatura: I prodotti elettrici devono sempre essere posizionati in luoghi che non compromettano la loro temperatura operativa. Evitate di posizionarli vicino a sorgenti di calore. **8.** Questo prodotto NON é stato progettato per l'uso in luoghi umidi/bagnati e non dovrebbe essere utilizzato vicino all'acqua o esposto alla pioggia.

**9.** Questo prodotto dovrebbe essere usato solo con gli accessori in dotazione o indicati dal produttore. In caso di utilizzo di accessori, osservate tutte le istruzioni di sicurezza a corredo degli stessi.

**10.** Il cavo di alimentazione (presa) dovrebbe essere sempre scollegato dalla presa a muro in caso di lunghi periodi di non utilizzo del prodotto ed in caso di temporali.

**11.** Fate sempre attenzione affinché nessun oggetto cada sul prodotto e nessun liquido filtri attraverso le fessure di cui é dotato.

**12.** I prodotti elettrici/elettronici dovrebbero essere sempre verificati da personale qualificato nei seguenti casi:

- a. Il cavo di alimentazione si é danneggiato.
- b. Sono caduti degli oggetti, sono stati inseriti degli oggetti, sono filtrati dei liquidi nelle fessure.
- c. Il prodotto é rimasto esposto alla pioggia.
- d. Il prodotto non funziona o il funzionamento risulta drasticamente diverso dalla norma.
- e. Il prodotto é caduto o risulta danneggiato.

**13.** Questo prodotto, usato solo o in abbinamento ad un amplificatore o a cuffie o ad altoparlanti, é in grado di produrre livelli di suono talmente elevati da provocare la perdita dell'udito. NON usatelo a lungo a livelli di volume eccessivi. In caso di problemi all'udito rivolgetevi immediatamente ad un medico. IMPORTANTE: più alto é il volume e più problemi potreste ris-

IMPORTANTE: più alto é il volume e più problemi potreste riscontrare.

**14.** Per alcuni prodotti Yamaha sono previsti, in dotazione o come opzional, accessori il cui montaggio (o installazione) é riservato al rivenditore.

Ricordate di controllare che gli accessori siano stati assemblati correttamente prima di utilizzarli.

I panchetti prodotti da Yamaha sono studiati solo per sedersi, non utilizzateli diversamente.

# **CONSERVATE QUESTO MANUALE**

# PRECAUZIONI

### LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

\* Conservate queste precauzioni per qualsiasi riferimento futuro.

# AVVERTENZE

Seguite sempre le avvertenze riportate in questa sezione per evitare shock elettrici, corto circuiti, incendi o altri danni. Queste avvertenze includono, ma non si limitano, quanto qui di seguito elencato:

- Questo strumento non contiene parti la cui manutenzione possa essere eseguita dall'utente. In caso di malfunzionamento, interrompetene subito l'uso e rivolgetevi a personale qualificato Yamaha.
- Non esponete lo strumento alla pioggia, non usatelo vicino all'acqua o in condizioni di forte umidità. Non appoggiatevi nulla che contenga liquidi: potrebbero filtrare nelle aperture dell'unità.
- Se il cavo di alimentazione dovesse danneggiarsi o si verificasse una improvvisa perdita del suono durante l'uso dello strumento o se si manifestassero un odore particolare o del fumo, disattivate subito l'unità, scollegate il cavo dalla presa di corrente e rivolgetevi a personale specializzato.
- Usate solo il voltaggio specificato per lo strumento, riportato sulla piastrina di identificazione del prodotto.
- Collegate sempre la presa a tre pin alla presa a terra (per maggiori informazioni circa l'alimentazione, fate riferimento a pag.14).
- Prima di pulire lo strumento rimuovete il cavo di alimentazione dalla presa. Non toccate i cavi con le mani umide.
- Controllate periodicamente la presa di corrente e rimuovete eventuali depositi di sporco o polvere che si fossero accumulati.

# 

Seguite sempre le avvertenze riportate qui di seguito per evitare di causare danni a voi stessi, ad altri o allo strumento. Queste avvertenze includono, ma non si limitano, quanto qui di seguito elencato:

- Non posizionate il cavo di alimentazione vicino a sorgenti di calore come radiatori, etc. e non danneggiatelo appoggiandovi oggetti o posizionandolo in un luogo di passaggio dove fosse possibile inciamparvi.
- Quando rimuovete il cavo dalla presa, afferratelo dalla spina, non tirate mai il cavo: potreste danneggiarlo.
- Non collegate lo strumento ad una presa elettrica usando un connettore multiplo. Ciò potrebbe causare una perdita della qualità sonora o il surriscaldamento della presa.
- Scollegate il cavo di alimentazione dalla presa a muro se non usate lo strumento per lunghi periodi di tempo o durante i temporali.
- Prima di collegare lo strumento ad altre unità elettroniche, disattivate tutti gli strumenti e regolate al minimo i livelli di volume. Riattivate poi le apparecchiature ed alzate gradualmente i livelli di volume fino a raggiungere il livello di ascolto desiderato.
- Non esponete lo strumento a polvere o vibrazioni eccessive o a temperature estreme (la luce diretta del sole, un radiatore, un veicolo chiuso), per evitare il rischio di deformare il pannello o danneggiare i componenti interni.
- Non usate lo strumento vicino ad altri prodotti elettrici come televisione, radio o altoparlanti perché potrebbe causare interferenze ed impedire il corretto funzionamento di queste apparecchiature.
- Posizionate lo strumento sempre su una superficie solida e ben livellata da cui non possa cadere.
- Prima di spostare lo strumento rimuovete tutti i cavi.

- Quando pulite lo strumento usate un panno soffice ed asciutto. Non usate solventi o prodotti chimici. Non appoggiate sullo strumento oggetti in vinile o plastica o gomma: potrebbero scolorire il pannello o la tastiera.
- Non appoggiatevi sullo strumento e non esercitate una forza eccessiva sui suoi tasti, interruttori o connettori.
- Non posizionate alcun oggetto davanti alla ventola di areazione dello strumento in quanto potrebbe impedire la corretta ventilazione delle componenti interne e causare un surriscaldamento.
- Usare lo strumento per lunghi periodi di tempo ad un volume eccessivo può causare la perdita dell'udito. In caso di problemi consultate subito uno specialista.

#### SALVATAGGIO DEI DATI USER

• Salvate tutti i dati su floppy disk per evitare di perdere dati importanti a seguito di un malfunzionamento o di un errore operativo.

Yamaha non é responsabile per i danni causati dall'uso improprio o dal modifiche eseguite sullo strumento né per la perdita di dati.

Disattivate sempre lo strumento quando non lo utilizzate.

### Usare il Drive per Floppy Disk (FDD) ed i Floppy Disk

Assicuratevi di maneggiare con cura i floppy disk e il disk drive. Seguite le precauzioni qui di seguito riportate.

#### Tipi di Dischi Compatibili

E' possibile usare floppy disk da 3.5" 2DD e 2HD.

#### Inserire/ Estrarre i Floppy Disk

- Per inserire un floppy disk nel disk drive:
- Tenete il disco in modo che l'etichetta sia rivolta verso l'alto e la parte metallica sia rivolta in avanti, verso lo slot. Inserite delicatamente il disco nello slot e spingetelo finché non sentirete un click ed il pulsante Eiect non verrà spinto in fuori.





All'attivazione della 9000Pro, il LED dello slot si illumina ad indicare che il disk drive é pronto all'uso.

#### Per estrarre un floppy disk:

Prima di estrarre il disco, assicuratevi che l'FDD non sia operativo (controllate che la spia DISK IN USE sia spenta). Premete lentamente il pulsante Eject; il disco verrà espulso automaticamente. Quando il disco sarà uscito, rimuovetelo delicatamente.



attivo, la spia é sempre illu-minata, indipendentemente dall'operatività del disco.

DISK IN USE Questa spia si illumina durante le operazioni del disco, come registrazione, riproduzione, formattazione, etc.



Se il pulsante Eject viene premuto troppo rapidamente o non viene premuto fino in fondo, il disco potrebbe non venire espulso correttamente ed il pulsante potrebbe bloccarsi a metà con il disco che esce solo di pochi millimetri dal drive. In questo caso, non cercate di estrarre il floppy disk perché usando la forza potreste danneggiare il meccanismo del disk drive o il dischetto. Provate a premere nuovamente il pulsante Eject oppure spingete ancora il disco nel drive e riprovate ad estrarlo.

- Non cercate mai di rimuovere il disco o di disattivare lo strumento durante le operazioni di registrazione, lettura e riproduzione: potreste danneggiare il disco ed il disk drive.
- Rimuovete il floppy disk dal drive prima di disattivare lo strumento. Un disco lasciato nel drive per lunghi periodi di tempo può impolverarsi e causare errori di lettura e programmazione

#### Pulizia delle testine del Disk Drive

- Pulite sempre le testine di lettura/ scrittura. Questo strumento utilizza testine magnetiche di precisione che, dopo lunghi periodi di utilizzo, raccolgono particelle magnetiche dai dischi utilizzati che possono causare errori di scrittura e lettura.
- Per mantenere il disk drive in condizioni ottimali, Yamaha consiglia l'uso di un dischetto di pulizia delle testine (in commercio) per pulire le testine almeno una volta al mese. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro rivenditore di fiducia
- Inserite nel disk drive solo i floppy disk indicati. Altri oggetti potrebbero danneggiare il disk drive.

#### Circa i Floppy Disk

- Maneggiate con cura i floppy disk:
  - Non appoggiate oggetti pesanti sul disco, non piegatelo e non applicatevi alcuna pressione. Conservate sempre i floppy disk nelle loro custodie.
  - Non esponete i dischi alla luce diretta del sole o a temperature estreme o a polvere ed umidità eccessive.
  - Non aprite il meccanismo metallico e non toccate la superficie interna del floppy disk.
  - Non esponete il floppy disk a campi magnetici (televisione, altoparlanti, motori, etc.) perché potrebbero cancellare parzialmente o completamente i dati contenuti sul disco stesso.
  - Non usate floppy disk deformati.
  - Usate solo le etichette in dotazione ed assicuratevi che siano posizionate correttamente.
- Protezione dei dati (linguetta di protezione):
  - Per evitare la cancellazione accidentale di dati importanti, fate scorrere la linguetta del disco in posizione di protezione (aperta).





Linguetta di protezione ON - aperta (scrittura non abilitata).

- Linguetta di protezione OFF chiusa (scrittura abilitata).
- Backup dei dati.
  - Per maggior sicurezza, Yamaha consiglia di conservare due copie dei dati più importanti su floppy disk diversi. In caso uno dei dischi venga perso o si danneggi, avrete sempre a disposizione una copia di backup.

# Congratulazioni!

Ora siete i fortunati possessori di una straordinaria tastiera elettronica. La nuova Yamaha 9000Pro unisce la più avanzata tecnologia di generazione sonora a funzioni e sonorità che vi garantiscono la massima versatilità musicale. Le avanzate funzioni Auto Accompaniment, Vocal Harmony e Sampler sono brillanti esempi di come la tecnologia Yamaha possa espandere in modo significativo i vostri orizzonti musicali. Un ampio display grafico ed una semplice interfaccia utente facilitano le operazioni su questo strumento. La 9000Pro, inoltre, vi consente di aggiungere schede plug-in opzionali e di accedere così ad un numero quasi illimitato di voci di sintetizzatore nonché a funzioni di editing delle voci che vi permetteranno di creare i vostri suoni personalizzati.

Per ottenere i massimi risultati dalle funzioni della 9000Pro, vi invitiamo a leggere attentamente questo manuale di istruzioni e a provare le diverse operazioni descritte.

Conservate questo manuale per qualsiasi riferimento futuro.

## Contenuto dell'Imballo

Nell'imballo della 9000Pro sono contenuti i seguenti prodotti:

• 9000Pro x 1

Cavo di Alimentazione AC x 1	pag. 14
• Leggìo x 1	pag. 14
Floppy Disk (contenente Stili e Driver MIDI) x 1	pag. 25
• Floppy Disk (contenente il backup dei dati della fabbrica nr.1/2) x 2 Questi dischi includono i seguenti dati originali: One Touch Setting, Registration Memory, Music Database, Multi Pad, Flash Style e Setup.	pag. 54
Floppy Disk (Disco Plug-in Custom Voice) x 1 Include i file di voce per le schede Plug-in.	pag. 42

#### Manuale di Istruzioni

E' proibita la copia non autorizzata di software protetto da copyright per scopi diversi dall'uso personale.

Questo prodotto (9000Pro) é realizzato con le seguenti licenze U.S. di IVL Technologies Ltd: No.5231671, No.5301259, No.5428708 e No.5567901.

#### Marchi registrati:

- · Apple e Macintosh sono marchi di proprietà di Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti ed in altri Paesi.
- IBM-PC/AT é un marchio di proprietà di International Business MachinesCorporation.
- Windows é un marchio di proprietà di Microsoft ® Corporation.
- Tutti gli altri marchi sono di proprietà delle rispettive aziende.

### Loghi di Pannello

I loghi riportati sul pannello della 9000Pro indicano gli standard/formati supportati e le funzioni disponibili.



#### GM System Level 1

Il sistema GM livello 1 implementa lo standard MIDI e garantisce la perfetta riproduzione di dati conformi a questo standard, su qualsiasi generatore sonoro o sintetizzatore compatibile GM, indipendentemente da marca e/o modello.



#### XG é una nuova specifica MIDI Yamaha che espande e migliora ulteriormente il sistema GM livello 1, consentendo una più ampia gestione delle voci, un maggiore controllo espressivo e di effetti, purconservando la piena compatibilità GM. Usando le voci XG della 9000Pro, potrete registrare file di song compatibili XG.



### XF

Il formato Yamaha XF aggiunge allo standard SMF (Standard MIDI File) maggiore funzionalità e infinite possibilità di espansione per il futuro. La 9000Pro é anche in grado di visualizzare dati di testo (lyric) quando riproduce file XF contenenti tali dati.

### Vocal Harmony

Vocal Harmony utilizza la più avanzata tecnologia di processamento del segnale per aggiungere automaticamente l'armonia vocale più appropriata alla linea di voce solista cantata dall'utente. Consente anche di cambiare carattere e genere della voce solista e delle voci aggiunte.

## **Come Usare il Manuale**

Panoramicapag. 14 Prima di consultare qualsiasi altra parte del manuale, leggete questa sezione: contiene utili informazioni per iniziare a suonare ed utilizzare la vostra nuova 9000Pro.
Pannello Frontale & Connessionipag. 10
Pannello Posteriore & Connessionipag. 12 Leggete questa sezione per scoprire tutti i pulsanti ed i controlli della 9000Pro.
Sommariopag. 8 Tutti gli argomenti, le caratteristiche, le funzioni e le operazioni sono elencati in ordine di apparizione nel manuale: un utile riferimento.
Guida Rapida
Operazioni Basepag. 44 Questa sezione vi introduce alle operazioni base della 9000Pro, come ad esempio l'editing dei valori, la modi- fica delle impostazioni e l'utilizzo delle funzioni Direct Access.
Schema Funzionipag. 50 Elenca tutte le funzioni della 9000Pro in base alla loro struttura gerarchica e vi consente di comprendere le relazioni tra le varie funzioni e di localizzare velocemente le informazioni desiderate.
Riferimenti
Installazione di Software Opzionale
Appendice
Malfunzionamenti
Indice



STYLE FILE

#### DOC

Il formato di allocazione voci DOC garantisce la compatibilità per la riproduzione di dati di vari strumenti Yamaha e unità MIDI, inclusa la serie Clavinova.

#### Style File Format

Style File Format — SFF — é un formato originale Yamaha che utilizza un innovativo sistema di conversione per offrire accompagnamenti automatici di alta qualità basati su svariati tipi di accordi. La 9000Pro utilizza internamente l'SFF, legge dischi di stili SFF e ne crea a sua volta usando la funzione Style Creator.



#### Plug for XG

Questo sistema offre potenti capacità di espansione e aggiornamento per i generatori sonori compatibili XG Plugin. Il sistema XG Plug-in vi consente di aggiornare la 9000Pro con la più recente e sofisticata tecnologia e vi assicura così la possibilità di restare al passo con la più moderna produzione musicale.

# Sommario

6
6
7
8
10
10
12
14
15

## Guida Rapida

Suonare le Voci	16
Suonare una Voce	16
Suonare due o tre Voci simultaneamente	17
Suonare Voci diverse con la mano sinistra	
e la mano destra	18
Regolare l'impostazione Octave	18
Organ Flutes	19
Auto Accompaniment	20
Usare l'Accompagnamento Automatico	20
Sezioni Accompaniment	22
One Touch Setting	24
Track Mute & Volume Control	24
Funzione Disk Direct	25
Music Database	26
Usare il Music Database	26
Ricerca nel Music Database	27
Registration Memory	28
Usare le Registration Memory Preset	28
Registrare le Impostazioni di Pannello	29
Riprodurre Song su Disco	30
Riprodurre le Song su Disco	30
Vocal Harmony	32
Impostazione	32
VH con Riproduzione di Accompagnamento	32
VH con Riproduzione di Song	33
I Multi Pad	34
Suonare i Multi Pad	34
Chord Match	34
Effetti Voice	35
Applicare gli Effetti Voice	35
Song Creator	36
Registrazione Veloce (Quick)	36
Registrazione Multitraccia (Multi Track)	38
Campionamento	40
Registrare un Campione	40
La Scheda Plug-in opzionale	42
Suonare una Voce Plug-in	42

### **Operazioni Base**

Controlli a Display	44
Messaggi a Display	45
Inserimento di un Nome	46
Funzioni della Tastiera del Computer	46
Direct Access	48
Schema Funzioni	50
Struttura della Memoria	54

### Riferimenti

Dimostrazione	56
Voci	57
Parti: Right1, Right2, Right3 e Left	57
	58
Rotelle PITCH BEND & MODULATION	59
Effetti Voice	60
Altre Funzioni della Tastiera	61
Organ Flutes	62
VOCI Plug-IN	64
	00
Ditoggiatura dagli Appardi	70
Eado in o Eado out	70
Controllo Tempo	72
Synchro Ston	72
One Touch Setting	73
Style Manager	70
Music Database	76
Creare il Music Database	76
I Multi Pad	77
Attivare/disattivare Chord Match e Repeat	77
Riproduzione di Song su Disco	78
Selezionare una Song	78
Altre Funzioni: Visualizzare i Testi (lyric) e	
Avanzare/Arretrare velocemente	79
Song Setup	79
Vocal Harmony	80
Applicare l'effetto Vocal Harmony	80
Selezionare/Produrre l'effetto Vocal Harmony	81
Modificare le Impostazioni Vocal Harmony/	
Microphone	82
Campionamento	84
Registrare un Campione	86
Importare File Wave da Disco	87
Cancellare i dati Wave	87
Editare i dati Wave	88
Creazione di Voci Custom	92
	93
	94

### Sommario

Creazione di Voci Plug-in Custom	100
Editing della Voce	102
Editing dei Parametri Native System	105
Editing della Voce su un Computer	106
Backup di Voci Board Custom	108
Song Creator	110
Impostare la Traccia per la Registrazione	
(Registrazione Multitraccia)	112
Impostare la Traccia per la Registrazione	
(Registrazione Veloce-Quick)	113
Funzioni di Editing della Song (Registrazione	e
Multitraccia)	114
Song Setup (Registrazione Multitraccia)	115
Registrazione Step (Registraz. Multitraccia)	116
Chord Step (Registrazione Veloce-Quick)	122
Style Creator	126
Style Assembly – Creare uno Stile	129
Revoice (Easy Edit)	130
Groove & Dynamics (Easy Edit)	131
Registrazione di Stili (Full Edit)	132
Editing di Stili (Full Edit)	134
Registrazione di Stili Custom usando un	
Sequence Recorder esterno	138
Registrazione Step (Full Edit)	140
Multi Pad Creator	141
Registrazione di Multi Pad	142
Clear	142
Сору	142
Attivare/disattivare Chord Match e Repeat	142
Registrazione Step	143
Mixing Console	144
Impostazioni della Parte	144
Impostazioni del Tipo di Effetto	146
Impostazioni Master Equalizer	147
Impostazioni Line Out	148
Operazioni Disk/SCSI	150
Caricare Dati da Disco nella Flash ROM	152
Salvare su Disco i Dati della Flash ROM	153
Copiare File & Floppy Disk	154
Backup/ Recupero dei Dati della Flash ROM	154
Convertire i file	155
Rinominare/ Cancellare File su Disco	155
Rinominare/ Cancellare/Creare Directory	156
Formattare un Disco	156
Controllare un Disco	157
Le "Funzioni" della 9000Pro	158
Master Tuning/Scale Tuning	158
Split Point/Chord Fingering	159
Controller Assignment	159
Impostazioni Registration/Freeze Group/	
Voice Set	163
Impostazioni Harmony/Echo	164
Impostazioni Video Monitor	165

Impostazione Talk	165
Impostazioni Utility	166
Funzioni MIDI	168
Impostazioni System	175
Impostazioni Transmit	175
Impostazioni Receive	176
Impostazioni Root	177
Impostazioni Chord Detect	177
Memorizzare le Impostazioni MIDI	177
Impostazioni MFC10	178
Installazione di Hardware Opzionale	180
Installare una Scheda Plug-in Opzionale	181
Installare un Hard Disk Opzionale	184
Installare SIMM Opzionali	185
Malfunzionamenti	188
Indice	190

## Appendice

Elenco Voci	. 192
Assegnazioni Drum alla Tastiera	. 200
Elenco Voci Plug-in	. 204
Elenco Stili	. 212
Elenco Banchi Multi Pad	. 213
Carta dei Parametri	. 214
Elenco Tipi di Effetti	. 220
Elenco Parametri di Effetto	. 222
Tavola di Assegnazione dei Valori dei Dati di	
Effetto	. 227
Formato Dati MIDI	. 228
Carta di Implementazione MIDI	. 244
Specifiche Tecniche	. 246

Traduzione ed Impaginazione a cura di skudown

# **Pannello Frontale & Connessioni**



174
1/4
61
, 92,
141
141



Le illustrazioni e le videate LCD riportate nel presente manuale di istruzioni hanno solo scopo didattico e potrebbero differire da quanto visualizzato sul vostro strumento.

Ø	Dial Data	44
₿	Pulsante DEMO	56
❹	Pulsanti VOICE EFFECT	
Ð	Pulsante MUSIC DATABASE	
❻	Pulsante ONE TOUCH SETTING	24, 73
Ð	Pulsanti REGISTRATION MEMORY	

₿	Pulsante MEMORY 28, 73	í
Ð	Pulsanti VOICE 16, 58	;
20	Pulsanti PLUG-IN VOICE 42, 58	;
0	Pulsanti PART SELECT 57	'
22	Pulsanti PART ON/OFF 17, 18, 57	'
23	Pulsanti UPPER OCTAVE 18	;
24	Pulsanti VOCAL HARMONY 32, 80	)

# Pannello Posteriore & Connessioni

#### 

 Prima di effettuare qualsiasi collegamento, assicuratevi che il pulsante POWER sia in posizione OFF. Se eseguite i collegamenti mentre questo pulsante é regolato su ON, potreste danneggiare lo strumento e le apparecchiature esterne.



Le prese LINE OUT sono usate per trasmettere il segnale in uscita dalla 9000Pro ad un amplificatore per tastiere, sistema stereo, consolle di mixaggio o registratore. Per collegare la 9000Pro ad un sistema monofonico, usate solo la presa L/L+R. Quando é collegata solo questa presa (con un cavo cuffie standard), i canali sinistro e destro vengono combinati e trasmessi in uscita ed é possibile ottenere un mix mono del suono stereo della 9000Pro. *Vedi pag. 148.* 

#### IMPORTANT

 La 9000Pro non é dotata di altoparlanti . Per monitorarne il suono é quindi necessario collegarla a sistemi di amplificazione esterna o utilizzare un paio di cuffie.

E' possibile collegare una tastiera per computer alla 9000Pro per inserire nomi di song e file o numeri di Voce/ Stile/Song/Registration Memory. Questa funzione é particolarmente utile in abbinamento alla registrazione Step. Non é possibile usare tastiere per computer Macintosh. *Vedi pagg. 46, 167.* 

NOTE

 La tastiera per computer può essere utilizzata solo se é stata collegata alla 9000Pro prima dell'attivazione dello strumento. Se la collegate successivamente é necessario che riattiviate lo strumento.



13

VIDEO OUT (pag. 165).

# Panoramica

Per avviare la 9000Pro, seguite la procedura qui illustrata.

## Controllate che l'interruttore POWER sia regolato su OFF.

Inserite la "femmina" del cavo di alimentazione in dotazione alla 9000Pro nella presa AC del pannello posteriore.



# **3** Inserite il cavo di alimentazione in una presa a muro.

Per scollegare il cavo di alimentazione, regolate l'interruttore POWER su OFF, scollegate il cavo dalla presa a muro e dalla presa AC INLET della 9000Pro.

Eseguite i collegamenti necessari (pagg. 12 e 13), assicurandovi prima che tutti i controlli di livello sulle diverse apparecchiature siano regolati al minimo. (Per maggiori informazioni circa i collegamenti, consultate i manuali delle diverse unità).

Non essendo la 9000Pro dotata di altoparlanti, per monitorarne il suono dovrete utilizzare unità audio esterne o un paio di cuffie.

### Attivate lo strumento (ON). Se avete collegato alla 9000Pro qualche unità esterna, attivate le apparecchiature nel seguente ordine:

#### \land AVVERTENZE

- Assicuratevi che la 9000Pro sia compatibile con il voltaggio dell'area in cui desiderate utilizzarla (come indicato sul pannello posteriore). Collegando l'unità ad una presa AC non compatibile, la circuiteria interna potrebbe danneggiarsi irreparabilmente.
- Usate solo il cavo di alimentazione AC in dotazione alla 9000Pro. In caso il cavo si danneggi o venga smarrito, rivolgetevi al vostro rivenditore Yamaha. L'uso di un cavo non corretto può causare shock elettrici.
- Il tipo di cavo di alimentazione AC in dotazione alla 9000Pro può variare a seconda del Paese di distribuzione del prodotto (potrebbe essere presente un terzo polo per la messa a terra). Errori di collegamento della messa a terra possono provocare cortocircuiti. NON modificate la presa in dotazione alla 9000Pro. In caso non si adattasse alla presa a muro, rivolgetevi ad un elettricista per la modifica. Non usate un adattatore che potrebbe inficiare la corretta messa a terra.



Quando disattivate lo strumento assicuratevi che i controlli di livello su tutte le unità siano regolati al minimo e seguite la procedura inversa.

B Regolate il volume delle unità audio esterne.

**7** Quando appare il display principale, suonate e regolate il volume.





#### Lamp

La 9000Pro é dotata di due prese Lamp (su entrambi i lati del pannello posteriore) per permettere il collegamento di una lampada opzionale, particolarmente indicata in caso di utilizzo in ambienti poco illuminati. Per attivare la lampada usate il controllo switch/ dimmer a sinistra del pannello posteriore.



#### 🗥 AVVERTENZE

- Per evitare danni allo strumento, seguite le precauzioni qui indicate:
- · Usate solo lampade conformi alle specifiche elencate qui a lato.
- Non cercate di inserire nelle prese Lamp unità diverse da
- una lampada conforme. Non provocate cortocircuiti alle prese.

Non applicate voltaggio elettrico alle prese Lamp.

- AVVERTENZE
- Assicuratevi che lo spinotto della lampada non superi i 12 pollici. Lunghezze superiori potrebbero causare instabilità.
- La lampada collegata si scalda molto dopo qualche tempo dall'attivazione. Lasciatela raffreddare prima di toccarla.

Usate solo lampade conformi alle seguenti specifiche:

- Lampada: 12V 5W
- Connettore: 4-pin XLR

Assicuratevi che l'interruttore POWER sia regolato su OFF.

2 Collegate una lampada ad una delle prese poste sul pannello posteriore. Inserite il connettore della lampada nella presa.







#### Per scollegare la lampada:

Innanzitutto, assicuratevi che la lampada sia disattivata ([DIM-MER] é regolato su OFF ) e scollegate la lampada tenendo premuta la linguetta PUSH sul pannello posteriore.





Quando la lampadina si esaurisce, sostituitela. Potete aumentarne la durata regolando il controllo [DIM-MER] verso [MIN] quando usate la lampada.







## Suonare una Voce



## Suonare due o tre Voci Simultaneamente

I Premete il pulsante PART ON/OFF [RIGHT2] per attivare la parte RIGHT2.



# ► 2 Selezionate un gruppo voci. Ad esempio, selezionate "CHOIR & PAD."

# **3** Selezionate una voce.

Ad esempio, selezionate "Hah Choir."

### Suonate le voci.

La voce selezionata per R1 (pag. 16) e la voce qui selezionata, suoneranno simultaneamente in layer.



La voce RIGHT 3 può essere impostata seguendo la procedura sopra descritta, usando in questo caso il pulsante [RIGHT3].

### Provate qualche voce...

Categoria	Nome Voce	Descrizione	Categoria	Nome Voce	Descrizione
Piano	Live! Grand	Piano a coda campionato in stereo con suono realistico su tutta l'estensione di tastiera.	Brass	Live! Horn	Potente sezione di corni cam- pionati in stereo. E' disponibile anche lo stile Sforzando.
E.Piano	Galaxy EP	Ricco piano elettrico dinamico, tipo DX.	co dinamico, Saxophone		Sax tenore con vibrato natu- rale.
	Stage Ep	3 diverse dinamiche campiona- te per variazioni timbriche rea- listiche ed espressive.		Sweet Sprno	Sax soprano con vibrato natu- rale. Molto espressivo. Suonate note lunghe.
Organ	Cool! Jazz	Campione di organo con cho- rus vibrato autentico.		Sweet Clari	Clarinetto jazz con vibrato naturale.
	Rotor Organ	Campione di organo con effetto rotary speaker.	Flute	Sweet Flute	Flauto molto espressivo con vi- brato naturale. Suonatelo con
Accordion	Musette	Fisarmonica di tipo francese.			forza per ottenere un campione
Guitar	Live! Nylon	Nylon guitar campionata in ste- reo. Campione dedicato alle alte velocità!	guitar campionata in ste- Campione dedicato alle elocità!		Autentico flauto di pan con vi- brato naturale.
	Cool! J.Gtr	Chitarra jazz dinamica, fin-	Choir&Pad	Live!Gospel	Coro stereo con lieve vibrato.
		gered.		Live! Vocal	Molto dinamico. Le "parole"
	Carlos Gtr	Suono di chitarra soul con dis- torsione naturale.			della forza con cui suonate la
Strings	Live! Strs	Ricchi archi orchestrali cam- pionati in stereo.			basso con la mano sinistra.
	Live! Arco	Ricchi archi orchestrali stereo		DreamHeaven	Splendido synth pad.
		con attacco rapido.	Synthesizer	Matrix	Synth solista molto espressivo.
Trumpet	Sweet Trump	Tromba espressiva con vibrato naturale.	Percussion	Live!StdKit	Batteria campionata in stereo
	Sweet Tromb	Realistico trombone con vibra- to naturale.			con 4 layer di switch dinamici. Provate anche il kit Live!Funk.
	SweetMuteTp Tromba jazz con sordina e vi- brato naturale.			Live!Brush	Batteria campionata in stereo suonata con le spazzole. Pro- vate i piatti ed i tom.
	SweetFlugel	Corno soft con vibrato molto naturale.		Live!Cuban / Live!PopLtn	Percussioni campionate in ste- reo con vari stili esecutivi.

## Suonare Voci Diverse con la mano sinistra e la mano destra

I Premete il pulsante PART ON/OFF [LEFT] per attivare la parte



# **Z** Selezionate un gruppo voci.

Per questo esempio, selezionate "STRINGS."

## **3** Selezionate una voce.

Per questo esempio, selezionate "Symphon. Str."

### Suonate le voci.

Le note suonate con la mano sinistra riproducono una voce mentre quelle suonate con la mano destra ne riproducono una (o più) diversa.





Le voci RIGHT 1~3 sono dedicate alla mano destra mentre la voce LEFT é riservata alla mano sinistra.

## **Regolare l'Impostazione Octave**

Il pulsante [UPPER OCTAVE] consente di trasporre simultaneamente le parti RIGHT1, RIGHT2 e RIGHT3 di un'ottava sopra o sotto.





Impostazioni più dettagliate relative all'ottava possono essere eseguite usando la funzione Mixing Console (pag. 145).

Riferimenti a pag. 62

## **Organ Flutes**

La 9000Pro utilizza l'avanzata tecnologia di modellamento digitale per ricreare il leggendario suono degli organi vintage. Esattamente come su un organo tradizionale, potrete creare il vostro suono aumentando o diminuendo i livelli di piedaggio (footage).

## Premete il pulsante [ORGAN FLUTES].



# Usate i pulsanti LCD [1] - [8] per regolare le impostazioni footage.

Queste impostazioni determinano il suono base delle canne dell'organo. Il termine "footage" (piedaggio) si riferisce al sistema di generazione sonora dei tradizionali organi a canne, nei quali il suono viene prodotto da canne di lunghezze diverse (misurate in piedi - feet).





Usate il pulsante [1] per regolare il piedaggio su 16' o 8'. E' = possibile selezionare il piedaggio desiderato (16' o 8') usando il pulsante LCD [E].

### ► **3** Memorizzate le impostazioni Organ Flutes. (pag. 62) Le impostazioni Organ Flutes vengono memorizzate su Flash ROM.

Per informazioni circa la Flash ROM, vedi "Struttura della Memoria" a pag.54.

### <u>Provate le Voci Organ Flutes preset</u>

La 9000Pro incorpora 10 voci Organ Flutes pre-programmate.



# Auto Accompaniment





## **Usare l'Accompagnamento Automatico-Auto Accompaniment**



	NOTE
--	------

Gli stili della 9000Pro sono divisi in due gruppi: Preset e

- divisi in due gruppi: Preset Flash.
- Per informazioni circa gli stili
- Flash, vedi pag. 55.



# ► **3** Attivate l'Accompagnamento Automatico.

La sezione sinistra specificata della tastiera, diventa la sezione "Auto Accompaniment" (accompagnamento automatico) e gli accordi qui eseguiti vengono automaticamente individuati ed usati come base per un accompagnamento completo, basato sullo stile selezionato.



### NOTE

Per questo esempio,

selezionate Jive.

 Il punto sulla tastiera che separa la sezione di accompagnamento automatico e quella della mano destra, é il "punto di split" (split point). Vedi pag.159 per informazioni circa l'impostazione del punto di split.

# ► **4** Attivate Sync Start.

La spia "beat" lampeggia a tempo. Questa condizione é detta "standby di avvio sincronizzato".



### 5 L'accompagnamento automatico inizia non appena suonate un accordo con la mano sinistra.

Per questo esempio, suonate un accordo di DO maggiore (vedi sotto).



# ► **6** Provate a suonare altri accordi con la sinistra.

Informazioni circa l'inserimento degli accordi, a pag. 70.

### Per fermare l'accompagnamento, premete di nuovo [START/ STOP].

### Provate qualche stile...

8 BEAT       Heart Beat       Pop standard ad 8 beat. Provate il suono delle chitarre più ritmate.         Spicy Beat       Moderno 8-beat che utilizza i drum k Hit e Live! Standard.         8Beat Adria       Questo stile evoca le sonorità del nord del Mediterraneo ma può esser usato con molti tipi di song.         AcousticBld       Uno stile unplugged con il sapore d un 3/4. Provate i suoni di chitarra.         16 BEAT       Slow & Easy         Smooth Jazz       Sapore latino per questo moderno stile fusion.         DANCE       House Musik	Categoria	Nome Stile	Descrizione
Spicy Beat         Moderno 8-beat che utilizza i drum k Hit e Live! Standard.           8Beat Adria         Questo stile evoca le sonorità del nord del Mediterraneo ma può esser usato con molti tipi di song.           AcousticBld         Uno stile unplugged con il sapore d un 3/4. Provate i suoni di chitarra.           16 BEAT         Slow & Easy         Questo stile evoca la sofisticata e rilassata atmosfera di un jazz club. Smooth Jazz           DANCE         House Musik         Synth analogici, percussioni techno tutto ciò che fa parte della moderna musica dance.	8 BEAT	Heart Beat	Pop standard ad 8 beat. Provate il suono delle chitarre più ritmate.
8Beat Adria       Questo stile evoca le sonorità del nord del Mediterraneo ma può esser usato con molti tipi di song.         AcousticBld       Uno stile unplugged con il sapore d un 3/4. Provate i suoni di chitarra.         16 BEAT       Slow & Easy       Questo stile evoca la sofisticata e rilassata atmosfera di un jazz club. Smooth Jazz         DANCE       House Musik       Synth analogici, percussioni techno tutto ciò che fa parte della moderna musica dance.		Spicy Beat	Moderno 8-beat che utilizza i drum kit Hit e Live! Standard.
AcousticBld       Uno stile unplugged con il sapore d un 3/4. Provate i suoni di chitarra.         16 BEAT       Slow & Easy       Questo stile evoca la sofisticata e rilassata atmosfera di un jazz club.         Smooth Jazz       Sapore latino per questo moderno stile fusion.         DANCE       House Musik       Synth analogici, percussioni techno tutto ciò che fa parte della moderna musica dance.		8Beat Adria	Questo stile evoca le sonorità del nord del Mediterraneo ma può essere usato con molti tipi di song.
16 BEAT         Slow & Easy         Questo stile evoca la sofisticata e rilassata atmosfera di un jazz club.           Smooth Jazz         Sapore latino per questo moderno stile fusion.           DANCE         House Musik         Synth analogici, percussioni techno tutto ciò che fa parte della moderna musica dance.		AcousticBld	Uno stile unplugged con il sapore di un 3/4. Provate i suoni di chitarra.
Smooth Jazz         Sapore latino per questo moderno stile fusion.           DANCE         House Musik         Synth analogici, percussioni techno tutto ciò che fa parte della moderna musica dance.	16 BEAT	Slow & Easy	Questo stile evoca la sofisticata e rilassata atmosfera di un jazz club.
DANCE House Musik Synth analogici, percussioni techno tutto ciò che fa parte della moderna musica dance.		Smooth Jazz	Sapore latino per questo moderno stile fusion.
	DANCE	House Musik	Synth analogici, percussioni techno e tutto ciò che fa parte della moderna musica dance.
DiscoChoco Provate ad avviare questo classico stile disco anni '70 usando la Intro I'		DiscoChoco	Provate ad avviare questo classico stile disco anni '70 usando la Intro III
Flip Hop Questo moderno ritmo hip hop inco pora linee acide di onda sinusoidale rullanti con intonazione alta. Usatelo per i rap!		Flip Hop	Questo moderno ritmo hip hop incor- pora linee acide di onda sinusoidale e rullanti con intonazione alta. Usatelo per i rap!

Categoria	Nome Stile	Descrizione
SWING& JAZZ	Big Band 3	Tradizionale stile di big band adatto per ballate e blues lenti.
	Swingfox	Provate i pattern maggiori e minori della Intro III. Questo stile é ideale per svariate song.
	BBandBallad	Questo stile é perfetto per ricreare il suono e l'atmosfera delle grandi orches- tre e big band dell'era swing.
	Piano Swing	Uno stile Pianist molto swing. Attivate o disattivate la parte CHD1 (chord) per ottenere arrangiamenti diversi.
R&B	SoulShuffle	Provatelo con i suoni dinamici del drum kit Live! Standard, special- mente nei pattern Break fill.
	GospelBros	Provate i diversi groove gospel dei pattern Main A - D.
	Boogie 1	Avviate questo stile senza basso e batteria e inseriteli successivamente per ottenere una boogie band.
	RockShuffle	Questo duro shuffle rock dispone di un distorsore sul suono di chitarra.
COUNTRY	Country 2/4	Questo stile country pop può essere usato anche per altri generi musicali.
LATIN	Samba City	Questo stile di samba pop dispone di tom dinamici per il nuovo drum kit Live! Provate la Ending III.
BALLROOM	Engl.Waltz	Uno stile di walzer pienamente orchestra- to, perfetto per le occasioni più eleganti.

### Metronomo e Bass Chord Hold

Questi due stili sono dedicati allo studio: non incorporano nessuno dei normali ritmi o pattern di accompagnamento degli altri stili. Per richiamarli, selezionate la Pagina 2 della categoria Ballroom, premendo il pulsante **[P2]**.

#### Metronome

Questo stile riproduce solo il click del metronomo, senza altre parti ritmiche. Usatelo come un normale metronomo, esercitandovi seguendo il click. Potete regolare il tempo con il dial data. Suonando gli accordi nella sezione di Accompagnamento Automatico della tastiera si producono le corrispondenti note di basso e gli accordi, come con Bass Chord Hold. Sono disponibili cinque diverse impostazioni Metronome, ognuna con differenti divisioni del tempo.

#### Bass Chord Hold

Anche se é attivo l'accompagnamento automatico, questo stile non suona alcuna parte ritmica ma tiene semplicemente la nota di basso e l'accordo corrispondenti all'accordo da voi suonato nella sezione di Accompagnamento Automatico della tastiera. E' utile per esercitarsi sugli accordi. Sono disponibili cinque diverse impostazioni di nota di basso/ accordo, ognuna con voci diverse.



## Sezioni Accompaniment

Auto Accompaniment

Sono disponibili vari tipi di sezioni Auto Accompaniment che vi consentono di variare l'arrangiamento dell'accompagnamento per adattarlo alla song suonata: Intro, Main, Fill-in & Break ed Ending. Selezionando queste sezioni mentre suonate, potete facilmente produrre gli elementi dinamici di un arrangiamento professionale.

INTRO	E' usato all'inizio della song. Al termine della Intro, l'accompagnamento passa alla sezione main (principale).
MAIN VARIATION	E' usato per suonare la parte principale (main) della song. Riproduce un pattern di accompa- gnamento di varie misure e lo ripete finché non premete il pulsante relativo ad un'altra sezione.
FILL IN & BREAK	Vi consente di aggiungere variazioni dinamiche ed intervalli nella ritmica dell'accompagnamen- to, per rendere la vostra esecuzione ancora più professionale.
ENDING	E' usato per il finale della song. Al termine dell'Ending, l'accompagnamento si ferma automati- camente.

# 1 - 4 Usate la stessa procedura descritta in "Usare l'Accompagnamento Automatico".

► **5** Premete uno dei pulsanti [INTRO].



### Caccompagnamento automatico inizia non appena suonate un accordo con la mano sinistra.

Per questo esempio, suonate un accordo di DO maggiore (vedi sotto).



Al termine della riproduzione dell'intro, si passa automaticamente alla sezione main (principale).

Premete uno dei pulsanti della sezione di accompagnamento. (Vedi diagramma della struttura di accompagnamento a pag.23).

## **8** Premete uno dei pulsanti [ENDING].

In questo modo si seleziona la sezione ending. Al termine dell'ending, l'accompagnamento si ferma automaticamente.





### ■ Diagramma della Struttura di Accompagnamento



#### NOTE

- · Potete usare una delle sezioni intro anche nel mezzo della song: é sufficiente premere uno dei pulsanti [INTRO].
- Se dopo la seconda metà della misura (nota da 1/8) viene premuto uno dei pulsanti [FILL IN & BREAK], il fill-in o il break inizieranno a partire dalla misura successiva.
- E' possibile avviare l'accompagnamento usando qualsiasi altra sezione oltre a quelle di intro.
- Se premete uno dei pulsanti [INTRO] mentre suona l'ending, la sezione intro inizierà a suonare al termine dell'ending.
- Se premete uno dei pulsanti [FILL IN & BREAK] mentre suona l'ending, il fill-in o il break inizieranno subito a suonare, mentre continua la sezione main.

#### Altri Controlli

FADE IN/OUT	Il pulsante [FADE IN/OUT] può essere usato per produrre lievi sfuma- ture (fade-in/ fade-out) quando si avvia/ferma l'accompagnamento.
	L'accompagnamento automatico può essere avviato al tempo deside- rato, "battuto" con il pulsante [TAP/TEMPO]. Per maggiori informazioni, vedi pag. 72.
SYNCRO STOP	Quando é attiva la funzione Synchro Stop, la riproduzione dell'accom- pagnamento si ferma quando vengono rilasciati tutti i tasti della sezione auto accompaniment della tastiera. L'accompagnamento riprende non appena viene suonato un altro accordo o nota. Per informazioni, vedi pag.73.



## **One Touch Setting**

Auto Accompaniment

One Touch Setting é una potente ed utilissima funzione che, semplicemente premendo un pulsante, richiama automaticamente le impostazioni di pannello (numero di voce, etc.) più adatte allo stile selezionato.

## I Selezionate uno stile.

Provate a selezionare la categoria "SWING & JAZZ" e provate "BBand Ballad" (P2).

## Z Premete uno dei pulsanti [ONE TOUCH SETTING].

L'Accompagnamento Aut. e Sync Start si attivano automaticamente. Semplicemente premendo un pulsante (vedi pag.214) vengono richiamate inoltre varie impostazioni di pannello (es. voci, effetti, etc.) adatte allo stile selezionato.



### **3** L'accompagnamento automatico si avvia non appena suonate un accordo con la mano sinistra.



Suonate le parti melodiche con la mano destra e gli accordi con la mano sinistra

### 5 Provate altri setup One Touch Setting. E' possibile anche creare setup One Touch Setting personali (vedi pag.73).



## **Track Mute & Volume Control**

Abilitate Auto Accompaniment ed avviate l'accompagnamento (pag. 20).

2 Attivate/ disattivate (mute) le singole tracce, come desiderato

- 1) Premete il pulsante [PART ON/OFF].
- 2) Premete il pulsante LCD corrispondente alla parte da attivare/disattivare.

Guida Rapida





NOTE

Il simbolo \*\*PART\*\* sotto il pulsante [PART ON/OFF] indica che premendo ripetutamente il pulsante, si selezionano vari display. Nell'esempio qui riportato sono visualizzate solo le parti di accompagnamento: non é possibile richiamare altri display, anche premendo più volte il pulsante. E' possibile richiamare altri display quando Song Player (pag. 30) é regolato su ON o quando é attivo il modo Digital Recording (registrazione digitale).

### Regolate il volume per ottenere il livello di bilanciamento ottimale tra accompagnamento ed esecuzione della mano destra.

- 1) Premete il pulsante [MAIN MIXER].
- 2) Premete il pulsante LCD corrispondente alla parte di cui desiderate regolare il volume.



► **4** Fermate l'accompagnamento (pag. 21).

## **Funzione Disk Direct**

La 9000Pro può riprodurre i file di stili contenuti sul floppy in dotazione.

### Inserite nel disk drive il floppy "Disk Styles" in dotazione alla 9000Pro.

La lettura dei dati su disco potrebbe richiedere qualche istante.





# ► **3** Selezionate uno stile.

Selezionate, ad esempio, "16Balad3."

► 2 Premete il pulsante [DISK DIRECT].

-  $oldsymbol{4}$  Suonate l'accompagnamento automatico (pag. 22).

### Circa i Dati Style

Questo diagramma illustra la relazione tra i dati di stile memorizzati sui diversi tipi di memoria. Vedi "Struttura della Memoria" a pag. 54.



Guida Rapida

 NOTE
 Potrebbe essere necessario attendere qualche istante al punto #3 prima che la 9000Pro avvii l'accompagnamento. E' richiesto del tempo per la lettura dei dati da disco.

# Music Database





Se desiderate suonare un certo genere musicale ma non conoscete le impostazioni di stile e voci appropriate, la funzione Music Database può esservi d'aiuto. Selezionate nel Music Database il genere desiderato e la 9000Pro eseguirà automaticamente le impostazioni di pannello appropriate per consentirvi di suonare in quello stile.

L'elenco dei parametri di impostazione di Music Database é riportato a pag.214.

## **Usare il Music Database**



Premetelo per richiamare il

Selezionate il Music Database Usate i pulsanti [4] o [5] per spostare il cursore sulla locazione desiderata e premete il pulsante LCD [OK] per richiamare il Music Spostate il cursore sulla locazione desiderata, premendo il pulsante [6] o [7] per richiamare il Music Database. (Non é necessario premere il pulsante LCD [OK]).



Per selezionare il Music Database desiderato, potete usare anche il dial data.

Provate ad esempio la categoria "Great Pop Songs" ed il Music Database "Called to say."

► **3** Suonate seguendo l'accompagnamento.



## **Ricerca nel Music Database**

► **1** Premete il pulsante [MUSIC DATABASE].



Premete il pulsante LCD [F] per richiamare il display Search.

► **3** Selezionate una categoria ed impostate il tempo.

Premete il pulsante LCD [I] per eseguire l'operazione Search (ricerca).



5 Selezionate un Music Database (punto #2 a pag. 26) e suonate seguendo l'accompagnamento.



E' possibile anche creare impostazioni personali di Music Database. Per informazioni, vedi pag.76.



# **Registration Memory**





La funzione Registration Memory vi consente di selezionare velocemente impostazioni di stile, voce ed effetto adatte ad un particolare tipo di musica. E' possibile modificare all'istante le impostazioni di pannello, semplicemente premendo un pulsante. Registration Memory dispone di 512 impostazioni complete di pannello di controllo (64 banchi di 8 setup ciascuno), richiamabili all'istante durante l'esecuzione. L'elenco dei parametri di impostazione di Registration Memory é riportato a pag. 214.

## **Usare le Registration Memory Preset**

### Selezionate un Banco Registration (da 01 a 03).

Il Banco Registration attualmente selezionato é indicato in alto a destra del display.



Premete uno dei pulsanti REGISTRATION MEMORY da [1] a [8].

Nome della Registration, inserito usando il display funzione Registration Name descritto a pag. 163.

Kill 01 (188, 01)

Live! Grand

Live! Strs

Cool! Organ

) 💁 148) 🐠 o 🗎 🖽

R1

R2

RЭ



In caso di modifiche ad un'impostazione memorizzata dalla funzione Registration Memory, appare l'icona di una matita ad indicare che una o più impostazioni sono state editate.

Banco Registration attualmente selezionato.

### ■ La funzione Freeze

Se premete il pulsante [**FREEZE**] in modo che la spia si illumini, selezionando un diverso setup Registration, le impostazioni specificate nel display funzione Registration Freeze Group Setting (pag. 163), non cambieranno.

### Bank View

Premendo simultaneamente i pulsanti **REGIST BANK** [+]/[-], potete visualizzare sul display LCD l'elenco dei banchi Registration.



REGIST	RATION MEMORY
	2 2 3
•	2

## **Registrare le Impostazioni di Pannello**

E' possibile creare i propri setup Registration Memory personali.

## I Regolate i controlli di pannello come desiderato.

# ► **2** Selezionate un Banco Registration (da 04 a 64).

Evitate di selezionare uno dei Banchi Registration da 01 a 03 (anche se ciò é possibile). In questo modo non rischierete di cancellare inavvertitamente alcuni dati importanti (vedi nota sotto).



## ► **3** Premete il pulsante [MEMORY].

Il display LCD vi chiederà di selezionare il numero di Registration desiderato. Per uscire da questo display, premete di nuovo il pulsante [**MEMORY**].



### Premete uno dei pulsanti REGISTRATION MEMORY da [1] a [8].



In questo esempio le impostazioni di pannello sono registrate nel pulsante 3.



# **Riprodurre Song su disco**





#### IMPORTANT

• Leggete la sezione "Usare il drive per Floppy Disk (FDD) ed i Floppy Disk" a pag. 5.

I seguenti dischi sono compatibili per la riproduzione con la 9000Pro. Per maggiori informazioni circa i loghi, fate riferimento a pag.6.



I dischi recanti questo logo contengono dati di song per le voci definite dallo standard GM.

I dischi recanti questo logo contengono dati di song che utilizzano il formato XG, un'estensione dello standard GM che offre una maggiore varietà di voci ed un più completo controllo sul suono.  I file di song GM il cui nome é privo dell'estensione ".MID", non possono essere gestiti dalla 9000Pro.

NOTE



I dischi recanti questo logo contengono dati di song per le voci definite dal formato Yamaha DOC.

## **Riprodurre le Song su Disco**

Inserite nel disk drive il dischetto contenente i dati di song.



► **2** Attivate SONG PLAYER.



► **3** Premete il pulsante SONG FILE DIRECTORY [I].



► **4** Selezionate un file di song.



### Riprodurre Song su disco

► **5** Avviate la riproduzione.



#### NOTE

 Il software con dati di song (Standard MIDI File formato 0) contenenti testi (lyric) vi consente di visualizzare sul display i testi delle song durante la riproduzione (vedi pag.79). La 9000Pro può visualizzare i testi in una delle seguenti lingue: Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo e Italiano.

# ► 6 Attivate o disattivate (mute) le singole tracce a seconda delle necessità.

- 1) Premete il pulsante [PART ON/OFF].
- 2) Premete il pulsante LCD corrispondente alla parte da attivare/disattivare.



- Il modo SOLO vi consente di selezionare una parte specifica per la riproduzione e di escludere (mute) tutte le altre parti.
- Se desiderate esercitarvi sulla parte melodica di una song XG sulla tastiera della 9000Pro, regolate TR1 su MUTE.

# ► 7 Regolate il volume.

- 1) Premete il pulsante [MAIN MIXER].
- 2) Premete il pulsante LCD corrispondente alla parte di cui desiderate regolare il volume.









- Il pulsante [FADE IN/OUT] (pag.72) può essere usato per ottenere lievi sfumature quando si avviano si fermano
- la song e l'accompagnamento.

# Vocal Harmony





#### \land AVVERTENZE

Suoni estranei al microfono possono causare una distorsione nel suono di Vocal Harmony.

 Allontanate il più possibile il microfono dagli altoparlanti.

Questa potente funzione utilizza l'avanzata tecnologia Yamaha di processamento della voce per produrre automaticamente armonie vocali basate su una singola voce solista. Oltre all'armonia, la 9000Pro vi consente di modificare il genere armonico e/o della voce solista. Ad esempio, se siete un uomo, potete impostare la 9000Pro in modo che generi automaticamente un accompagnamento di due parti con voce femminile. I numerosi parametri disponibili vi consentono di controllare in modo preciso e flessibile il suono di vocal harmony.

## Impostazione

- Regolate il controllo INPUT VOLUME su "MIN."
  - Impostate l'interruttore di pannello MIC/LINE su "MIC 1" o "MIC 2."

Si tratta di un controllo di gain per il segnale in ingresso del microfono. L'impostazione "MIC1" esalta il segnale mentre "MIC2" lo attenua.

Collegate un microfono alla presa MIC/LINE IN della 9000Pro.

La presa MIC/LINE accetta prese cuffie da 1/4" o connettori XLR.

### 4 Regolate il controllo INPUT VOLUME cantando nel microfono.

Usate gli indicatori SIGNAL e OVER per determinare l'impostazione appropriata. Con il controllo **INPUT VOLUME** regolato al minimo, cantate o parlate nel microfono al volume più alto che pensate di raggiungere. Alzate gradualmente il controllo verso "MAX" in modo che l'indicatore SIGNAL si illumini e l'indicatore OVER lampeggi.

Riducete poi **INPUT VOLUME** in modo che l'indicatore OVER smetta di lampeggiare. Questa dovrebbe essere l'impostazione di livello ottimale. Per sentire l'ingresso del microfono, assicuratevi di regolare il fader "MIC" nel display MAIN VOLUME, ad un livello appropriato.

## VH con Riproduzione di Accompagnamento

- Attivate AUTO ACCOMPANIMENT ed avviate l'accompagnamento (pag. 20).
- Premete il pulsante VOCAL HARMONY [V.H.(9)] per attivare l'effetto Vocal Harmony.

Guida Rapida



\_\_\_\_\_

NOTE

#### III NOTE

Quando scollegate il microfono, ruotate al minimo il controllo INPUT VOLUME.

Vedi note e messaggi a pag. 80.

#### !!! IMPORTANT

 Poiché la presa MIC/LINE IN é molto sensibile, potrebbe cogliere e produrre rumore se non é collegata alcuna unità. Per evitarlo, regolate sempre INPUT VOLUME sul minimo se nessuna unità é collegata alla presa MIC/LINE IN.





## VH con Riproduzione di Song

La 9000Pro può riprodurre correttamente song su disco contenenti dati Vocal Harmony.

### 1-4 Usate la stessa procedura descritta in "Riprodurre Song su Disco" a pag. 30.

Attivate l'effetto Vocal Harmony e selezionate un tipo Vocal Harmony (vedi sopra).

• 6 Premete il pulsante [MIC SETUP] ed impostate la traccia Vocal Harmony.

Premete il pulsante **[E]** o **[J]** per selezionare la fila inferiore di controlli ed impostate in modo appropriato la traccia VOCODER. Per informazioni circa il numero di traccia (o di canale MIDI) appropriato per l'effetto Vocal Harmony, fate riferimento alla documentazione in dotazione al software.





Guida Rapida

► **7** Avviate la song.

**8** Durante la riproduzione, cantate nel microfono.





33

# I Multi Pad





I Multi Pad della 9000Pro possono essere usati per suonare brevi sequenze ritmiche e melodiche preregistrate, utilizzabili per aggiungere impatto e varietà alle vostre esecuzioni su tastiera.

## Suonare i Multi Pad



## **Chord Match**



In questo esempio, la phrase per il Pad 1 verrà trasposta in FA maggiore prima della riproduzione.

Provate a suonare altri accordi premendo i pad. Ricordate che é possibile cambiare accordi anche mentre il pad suona.

# Effetti Voice





La 9000Pro incorpora un sofisticato multi-processore di effetti in grado di aggiungere profondità ed espressività al suono.

## **Applicare gli Effetti Voice**

Effetto Voice	Descrizione
TOUCH	Questo pulsante attiva/disattiva la risposta al tocco della tastiera. Se re- golato su OFF, viene prodotto lo stesso volume indipendentemente dalla forza con cui suonate la tastiera.
SUSTAIN	Quando é attiva la funzione Sustain, tutte le note suonate sulla tastiera (diverse dalla parte Left-sinistra) hanno un sustain più lungo.
DSP(4~7)	Questo pu lsante attiva/disattiva effetti indipendenti per le parti RIGHT 1 (DSP4), RIGHT 2 (DSP5), RIGHT 3 (DSP6) e LEFT (DSP7).
SLOW/FAST	Il pulsante [SLOW/FAST] può essere usato per selezionare le variazioni dell'effetto DSP. Ad esempio, vi consente di modificare la velocità di ro- tazione (lenta/veloce) dell'effetto rotary speaker.
HARMONY/ECHO	Vedi sotto.
POLY/MONO	Determina se la voce della Parte suona in monofonia (una nota per volta) o in polifonia (fino a 126 note simultaneamente)



Questi pulsanti attivano/ disattivano gli effetti corrispondenti per la parte attualmente selezionata con i pulsanti PART SELECT.

Provate l'effetto Harmony/Echo.

Questo effetto aggiunge varie note armoniche all'esecuzione nella sezione della mano destra ed é in grado di aggiungere anche tremolo ed altri effetti.

## I Attivate Harmony/Echo.

2 Attivate Auto Accompaniment (pag. 20) e RIGHT 1.

Suonate un accordo con la mano sinistra e qualche nota nella sezione della mano destra della tastiera.



La 9000Pro dispone di vari tipi Harmony/ Echo.

Il tipo Harmony/Echo può cambiare a seconda della voce RIGHT1 selezionata. Provate qualcuna delle voci qui di seguito elencate.

### Provate Harmony/Echo con alcune di queste voci...

Categoria	Voce	Tipo Harmony/Echo
PIANO	Grand Piano	Standard Trio
ACCORDION	Tutti Accrd	Country Trio
STRINGS	Live! Strs	Block
	ChamberStrs	4-way Open
GUITAR	Lead Guitar	Rock Duet w/touch Sen

Categoria	Voce	Tipo Harmony/Echo
GUITAR	PedalSteel	Country Duet
BRASS	MoonLight	Full Chord
PERCUSSION	Vibraphone	Trill
GUITAR	Mandolin	Tremolo
STRINGS	Harp	Strum





La potente funzione Song Creator vi consente di registrare su disco, in modo semplice e veloce, le vostre esecuzioni sulla tastiera. Grazie a numerose tracce disponibili per la registrazione e a svariati controlli di editing nonché all'uso dell'accompagnamento automatico e dei Multi Pad, potrete registrare complessi brani orchestrali in qualsiasi stile o arrangiamento, da piano solista e organo liturgico a brani rock, di big band, musica latina fino ad intere partiture sinfoniche!

Riferimenti a pag. 110

## **Registrazione Veloce (Quick)**

Song Creator



# Guida Rapida

MULTI PAD 3

**MULTI PAD 4** 

7

8

PHRASE 1

PHRASE 2

15

16
NOTE



- Selezionate la/le voce desiderata ed uno stile, se necessario. Impostate tutti i parametri per la registrazione.
- Attivate o disattivate il metronomo.



## ► 8 Avviate la registrazione.

La registrazione inizia non appena premete un tasto sulla tastiera.



## ► **9** Fermate la registrazione.

Al termine dell'esecuzione, premete il pulsante **[START/STOP]**. Se al punto #5 avete regolato su REC la traccia ACMP, potete fermare la registrazione anche premendo il pulsante **[ENDING]**. In questo modo la registrazione si ferma automaticamente al termine della sezione ending

## 10 Premete il pulsante [START/STOP] per ascoltare l'esecuzione appena registrata.

## ► 11 Salvate su disco i dati registrati.

Inserite nel disk drive un dischetto vuoto e registrabile e seguite le istruzioni qui di seguito riportate.



#### dell'accompagnamento, suonate un tasto a sinistra del punto di split.

 Usando le funzioni Registration Memory (pag. 28), One Touch Setting (pag. 24) e Music Database (pag. 26) potete rendere più efficaci le vostre sessioni di registrazione: sarà infatti possibile richiamare varie impostazioni (es. voci, etc.) semplicemente premendo un pulsante.

## AVVERTENZE

 Durante il salvataggio di un file non estraete mai il floppy disk e non disattivate l'unità.

### AVVERTENZE

 Ricordate che i dati registrati andranno premuti se uscirete dal modo Record senza salvarli su disco.



Il display LCD vi chiederà di salvare i dati registrati. Rispondete "YES" per salvare i dati registrati.

► 12 Premete [EXIT] per uscire dal modo Record.

## Guida Rapida

## Song Creator



## **Registrazione Multitraccia (Multi Track)**



- dei Multi Pad possono essere registrate sulle tracce corrispondenti.
- Quando una delle tracce TR11~16 é regolata su "REC," Auto Accompaniment si attiva automaticamente ed é possibile registrare l'accompagnamento sulle tracce corrispondenti, come elencato di seguito.





## Song Creator

# 6 Premete il pulsante [NEXT]. 7 Preparate la registrazione.

Selezionate la voce/i desiderata ed uno stile, se necessario. Impostate tutti i parametri per la registrazione.

RECORD EDIT

0

Galaxy EP

Heart Beat

F#2/G2 Ⅲ =

NS# 01 8

SAVE/DELET

FREE P

SET UP

Jazz Draw!

Live! Strs

Cool Organ

• Attivate/disattivate il metronomo.

## NOTE

Premendo il pulsante LCD [REHEARSAL] prima della registrazione, potrete esercitarvi sulla parte da registrare. Questa possibilità é particolarmente utile in caso di registrazione punch-in, per imparare bene le parti prima di registrarle.

Attivate/disattivate il metronomo.

## ► 8 Avviate la registrazione.

PAGE CONTRO

Potete avviare la registrazione in uno dei seguenti modi:

- Premete il pulsante [START/STOP] per avviare simultaneamente le parti ritmiche dell'accompagnamento e la registrazione.
- Premete il pulsante [SYNC START] per abilitare lo standby sincronizzato e suonate un tasto a sinistra del punto di split per avviare simultaneamente accompagnamento e registrazione.
- Premete il pulsante [SYNC START] per abilitare lo standby sincronizzato.
  1) Per avviare la registrazione suonate un tasto a destra del punto di split.
  2) Per avviare l'accompagnamento suonate un tasto a sinistra del punto di split.



## ► 9 Fermate la registrazione.

Al termine dell'esecuzione, premete il pulsante [START/STOP]. Se al punto #5 avete impostato su REC le tracce di accompagnamento, potete fermare la registrazione premendo il pulsante [ENDING]. Premendo il pulsante [ENDING], la registrazione si fermerà automaticamente al termine della sezione ending.

## IO Premete il pulsante [START/STOP] per ascoltare l'esecuzione registrata.

Se necessario, ripetete la procedura ai punti #5 - #9.

## ► 11 Salvate su disco i dati registrati.

Inserite nel disk drive un dischetto vuoto e registrabile e seguite le istruzioni qui di seguito riportate.



<u>Guida</u> Rapida

► 12 Premete [EXIT] per uscire dal modo Record.

## 📖 NOTE

- Se al punto #5 avete impostato una delle tracce TR11~16 su "REC", potete iniziare a registrare la vostra esecuzione sulla tastiera e avviare poi la registrazione dell'Accompagnamento Automatico o del ritmo. Per fare ciò:
- 1) Premete il pulsante LCD [RUBATO].
- Per avviare la registrazione, suonate un tasto a destra del punto di split.
- Per avviare la registrazione dell'accompagnamento, insieme alla vostra esecuzione, suonate un accordo a sinistra del punto di split.

Usando le funzioni Registration Memory (pag. 28), One Touch Setting (pag. 24) e Music Database (pag. 26) potete rendere più efficaci le vostre sessioni di registrazione: sarà infatti possibile richiamare varie impostazioni (es. voci, etc.) semplicemente premendo un pulsante.



 Durante il salvataggio di un file non estraete mai il floppy disk e non disattivate l'unità.

## 

Ricordate che i dati registrati andranno premuti se uscirete dal modo Record senza salvarli su disco.

# Campionamento



START

AUTO TRIGGER LEVEL

 $\left| \Delta \right|$ 

Δ

 $\overline{\mathbb{V}}$ 

Δ

 $\nabla$ 

 $[\Delta]$ 

(∇)



Il campionamento (sampling) vi consente di registrare attraverso un microfono. Una volta registrato un suono, il "campione" (sample) ottenuto può essere suonato con intonazioni diverse su tutta la tastiera.

#### **Registrare un Campione (sample)** 1-4Usate la stessa procedura descritta in "Impostazione" (pag.32). Q 7 ► **5** Premete il pulsante [SOUND CREATOR]. DIGITAL STUDIO SOUND CREATOR NOTE Le note e le precauzioni ripor- SONG STYLE MULT tate a pag. 80 sono valide anche per il Campionamento. ► 6 Selezionate "SAMPLING." ► **7** Selezionate "RECORDING." Record the audio signal. then store it to a Custom voice Эв CUSTON VOICE • i u yain nore recording time, delete unnecessary samples from the Have Clear page HE PLUG-IN VOICE • ess (NEXT) to contin E ► 8 Premete il pulsante [NEXT]. NOTE Impostate l'estensione a cui sarà assegnato il nuovo cam-Essendo il primo campione pione registrato, esso verrà automaticamente assegnato e fissato al ▶ 10 Premete due volte il pulsante [NEXT] per richiamare il distasto più basso disponibile. Non é quindi possibile impostare lo START KEY. play di registrazione del campione. Specify the key range. You can also set the range by holding (DIRECT START/END) and pressing the appropriate keys. The pitch will not be changed if (FIXED PITCH) is on. Start recording. Premete due volte ress (START) to continu il pulsante [NEXT]. 50 Press [NEXT] to continue AGE CONTR 11.8s EMAIN TIME

Guida Rapida

DIRECT Start key

DIRECT END KEY

START KEY

END KEY

 $|\Delta|$ 

 $\nabla$ 

FIXED PITCH

OFF

## II Premete il pulsante LCD [START] e parlate nel microfono per avviare il campionamento.

Il campionamento inizia quando il livello di ingresso raggiunge il livello di Auto Trigger (pag. 84).



Indica la restante quantità di memoria/ tempo di campionamento.

## ► 12 Per fermare il campionamento premete il pulsante LCD [STOP].

Il campionamento si fermerà automaticamente quando la memoria d'onda disponibile sarà esaurita. Assicuratevi quindi di premere il pulsante LCD [STOP] non appena avrete registrato il suono che desiderate campionare; diversamente finireste per registrare silenzi indesiderati (comunque editabili in seguito).

## ► 13 Memorizzate come voce Custom i parametri di voce per il campione registrato.

1) Seguite le istruzioni qui di seguito riportate.



2) Premete il pulsante [NEXT] per memorizzare i parametri di voce per il campione registrato come voce Custom.

## 14 Per uscire dal modo Sampling, premete più volte il pulsante [EXIT].

## ► 15 Selezionate il numero di voce Custom assegnato e suonate la voce dalla tastiera.

# ► 16 Salvate su disco il campione (dati wave) registrato.

- 1) Premete il pulsante [DISK/SCSI] per richiamare il display Save.
- 2) Selezionate "SAVE TO DISK."
- 3) Richiamate il display Custom Voice e selezionate il numero memorizzato al punto #13.
- 4) Salvate su disco la voce custom selezionata ed il campione (dati wave).



# Guida Rapida

# La Scheda Plug-in opzionale



Installando nella 9000Pro una scheda Plug-in opzionale potrete espandere la già vasta gamma di suoni dello strumento. Una volta installata la scheda, avrete accesso istantaneo ad un nuovo set completo di splendide voci dinamiche che si aggiungeranno a quelle già incorporate nella 9000Pro.

## Suonare una Voce Plug-in

## ► I Installate nella 9000Pro la scheda plug-in.

Vedi pag.180 per informazioni circa l'installazione.

In questo esempio nello SLOT 1 é stata installata la scheda plug-in PLG150-VL Virtual Acoustic. La PLG150-VL vi consente di espandere le sonorità della 9000Pro grazie a 256 voci dinamiche VL (incluse 137 voci VL-XG), create con l'esclusivo sistema di sintesi Virtual Acoustic.



## **Z** Dopo l'installazione, attivate lo strumento.

Quando attivate lo strumento per la prima volta dopo aver installato una scheda, appare un messaggio che indica l'inizializzazione delle impostazioni della scheda, seguito dopo qualche istante dal menu principale. E' necessario qualche istante prima che venga visualizzato questo display, specialmente se sono state installate due schede. In caso di messaggio di errore, controllate che la scheda/e sia stata installata correttamente nella 9000Pro.

Quando appare il display principale, inserite il dischetto "Plug-in Custom Voice" in dotazione alla 9000Pro e caricate il file "150VL CsVce.xvc" usando la funzione Plug-in Manager (vedi pag.66).



4 Premete il pulsante LCD [R1] per attivare la parte RIGHT1.



## Guida Rapida

## La Scheda Plug-in opzionale

NOTE

## ► 5 Premete il pulsante [SLOT 1] e selezionate un gruppo voci.



#### Una singola scheda Plug-in può suonare solo una parte (una voce Plug-in) per volta. Ciò significa che le tecniche esecutive descritte a pag.17 e pag.18 (attivazione simultanea delle parti R1-R3 e delle parti R e L) non possono essere utilizzate anche selezionando per le parti R1 - R3 e L le stesse voci della scheda Plug-in.

## ► **6** Selezionate una voce.



Premete i pulsanti corrispondenti per selezionare le varie pagine.

-	
	NOTE
•	Benché sia possibile usare con
	la 9000Pro una scheda Plug-in
	Multiparte (es. PLG100-XG),
	l'elenco voci dello slot corri-
	spondente a tale scheda non é
	visualizzabile sull' LCD.
	Per maggiori informazioni circa
	la scheda Plug-in Multiparte,
	fate riferimento a pag.65.

## ► **7** Suonate la tastiera.

Nella 9000Pro é possibile installare fino a due schede Plug-in (usando entrambi gli SLOT1 e SLOT2) ed accedere così ad una straordinaria gamma di suoni.

## ■ Voci Plug-in e Voci della Scheda



 Una volta caricati i dati contenuti sul disco, avrete a disposizione un nuovo set di voci, programmato specificamente per l'uso ottimale con la 9000Pro. L'elenco delle voci Plug-in create con i dati del floppy disk in dotazione, é riportato a pag.204.



# **Controlli a Display**

Come accennato nella Guida Rapida, la 9000Pro é dotata di un display estremamente ampio che consente di visualizzare all'istante tutte le informazioni relative alle attuali impostazioni dello strumento e di controllare così, in modo semplice ed immediato, le funzioni della 9000Pro.



### Pulsanti LCD

I pulsanti LCD (A~J) sono usati per selezionare il menu corrispondente. Nel display sopra illustrato, ad esempio, il pulsante LCD [F] può essere usato per attivare la voce R1. I pulsanti LCD (1~8) sono suddivisi in otto set di pulsanti (sopra/sotto) e sono usati per eseguire selezioni o impostazioni (rispettivamente verso l'alto o verso il basso) per le funzioni visualizzate sopra di essi. Nel display sopra illustrato, ad esempio, i pulsanti LCD [6] possono essere usati per regolare il volume della voce R2.

### Dial data

E' normalmente usato per modificare il tempo di riproduzione di accompagnamento/ song (quando é illuminata la spia TEMPO). Tuttavia, quando nel display LCD sono visualizzate determinate funzioni (ad esempio selezione di Music Database, Naming e regolazione di Mixing Console) questo dial é usato per modificare i valori dei dati corrispondenti (quando é illuminata la spia DATA ENTRY). A seconda del display selezionato, le spie si alternano automaticamente (non é possibile cambiarle manualmente).

Ruotando il dial data verso destra (in senso orario) si aumenta il valore mentre ruotandolo verso sinistra (in senso antiorario) lo si diminuisce.

### Pulsanti PAGE CONTROL

Se avete selezionato in successione molti display di funzioni diverse, potete "tornare sui vostri passi" e rivisitare ogni display usando i pulsanti [BACK] e [NEXT].

Premendo il pulsante [NEXT] si accede alla pagina successiva mentre premendo il pulsante [BACK] si torna alla pagina precedente.

### • Controllo [LCD CONTRAST]

Il display della 9000Pro é a cristalli liquidi ed é dotato di un controllo [LCD CONTRAST] che consente di regolarne la luminosità e quindi la leggibilità.

### Pulsante [EXIT]

Indipendentemente da dove vi trovate nella gerarchia dei display della 9000Pro, il pulsante [EXIT] vi riporta al livello successivo più alto o al display del normale modo play. Poiché la 9000Pro é dotata di numerose videate, talvolta potreste confondervi circa la videata operativa attualmente visualizzata. In tal caso, potete tornare alla "base" premendo più volte il pulsante [EXIT]. In questo modo la 9000Pro tornerà alla videata di default, la stessa visualizzata all'attivazione dello strumento.

### • Pulsante [MAIN MIXER] e pulsante [PART ON/OFF]

Vedi pagg. 24, 25 e 31.

## Controlli a Display

BEAT

BEAT

 Tempo 3/4

● Indicatori BEAT		Te	empo	o 4/4
Auesti indicatori lampeggiano a tempo (in base al tempo attualmen- e impostato) ed indicano la battuta attuale durante la riproduzione li song ed accompagnamento.	1° beat	-		
di song ed accompagnamento.	2° beat		BE	
	3° beat			-
• Pulsante [DIRECT ACCESS] Vedi pag. 48.	4° beat			

## Messaggi a Display

L'ampio display della 9000Pro facilita le operazioni grazie alla visualizzazione di messaggi e richieste che vi guideranno attraverso le varie procedure. I messaggi possono essere visualizzati in cinque lingue diverse. Quando appaiono, é sufficiente seguire le istruzioni indicate, premendo il pulsante LCD corrispondente.



## Selezionate la lingua desiderata per il messaggio a display.

E' possibile selezionare una delle seguente lingue per i messaggi a display:

- Inglese
- Tedesco
- Francese
- Spagnolo
- Italiano

Seguite le istruzioni qui riportate.



Le videate LCD riportate in questo manuale sono in Inglese.

## Inserimento di un Nome (Name Entry)

Molte funzioni della 9000Pro vi consentono di inserire un nome, ad esempio, per un file da salvare su disco, per una voce o uno stile custom, etc. La procedura di inserimento del nome (name entry) é uguale in tutti i casi (varia solo il numero massimo di caratteri inseribili). Qui di seguito illustriamo un display che include i parametri NAME entry:



## Funzioni della Tastiera del Computer

E' possibile collegare alla 9000Pro la tastiera di un computer (solo PC compatibile) ed utilizzarla per le funzioni qui descritte.



- · Inserimento di un Nome Name Entry (vedi sopra)
- · Selezione di voci, stili, song ed impostazioni Registration Memory (vedi sotto)
- Registrazione Step (vedi sotto)

Per informazioni circa l'uso di una tastiera per computer in abbinamento alla 9000Pro, vedi pag. 167.

Ricordate che non é possibile utilizzare tastiere per computer Macintosh e USB.

## Selezionare voci, stili, song ed impostazioni Registration Memory

Innanzitutto, dal display principale, premete un tasto qualsiasi sulla tastiera del computer. Selezionate poi la categoria desiderata (voce, stile, song, Registration Memory) premendo ripetutamente un tasto sulla tastiera del computer, tranne il tasto DELETE ed i tasti numerici. (La categoria selezionata appare sul display.) Inserite poi il numero desiderato usando la tastiera del computer, secondo le seguenti regole.

• Voce	Per le Voci Preset interne:
	2 cifre per la categoria voci, seguite da 2 cifre per la voce speci- fica (o 3 cifre per le voci XG) e poi il tasto ENTER.
	Per le Voci Plug-in:
	2 cifre (21 - 32 per lo Slot 1, 41 - 52 per lo Slot 2) per la categoria voci, seguite da 2 cifre (o 4 cifre per le voci Board) e poi il tasto ENTER.
Stile	2 cifre per la categoria stili, seguite da 2 cifre per lo stile speci-
	fico e poi il tasto ENTER.
Song	2 cifre per la directory del file di song, seguite da 3 cifre per la
	song specifica e poi il tasto ENTER.
Registration Memory	2 cifre per il numero di banco, seguite da 1 cifra per la specifica
	Registration Memory e poi il tasto ENTER.

### Registrazione Step

L'uso di una tastiera per computer semplifica l'editing degli eventi contenuti nell'Elenco Eventi (Event List) della registrazione step di Song/ Stili/ Multi Pad (pagg. 116, 122, 140 e 143). Se avete familiarietà con i computer, scoprirete che molte delle operazioni di editing a cui siete abituati (es. spostare il cursore e copiare/incollare) sono identiche a quelle eseguibili sui dati della 9000Pro.

L'elenco dei parametri che potete controllare/ editare dalla tastiera di un computer é riportato qui di seguito.

Tasti	Funzione
Tasti numerici (0 ~9 )	Per inserire il tempo desiderato (misura, battuta, clock) o un evento (valore).
ENTER	Inserisce il dato di evento (valore) e si sposta sulla posizione di tempo successiva.
1	Inserisce il dato di evento (valore) e sposta il cursore verso l'alto.
Ļ	Inserisce il dato di evento (valore) e sposta il cursore verso il basso.
←	Sposta il cursore verso sinistra.
$\rightarrow$	Sposta il cursore verso destra.
BS	Cancella un carattere.
ESC	Annulla l'inserimento del valore.
Insert	Inserisce il nuovo evento.
Delete	Cancella l'evento all'attuale locazione.
SPACE	Come il pulsante [START/STOP] del pannello.
Ctrl+X	Cancella tutti gli eventi selezionati e li copia nella clipboard.
Ctrl+C	Copia nella clipboard tutti gli eventi selezionati.
Ctrl+V	Incolla tutti i dati di evento attualmente contenuti nella clipboard.
Ctrl+Z	Annulla l'inserimento del valore.
ALT+A	Come il pulsante LCD [A].
ALT+B	Come il pulsante LCD [B].
ALT+C	Come il pulsante LCD [C].
ALT+D	Come il pulsante LCD [D].
ALT+E	Come il pulsante LCD [E].
ALT+F	Come il pulsante LCD [F].
ALT+G	Come il pulsante LCD [G].
ALT+H	Come il pulsante LCD [H].
ALT+I	Come il pulsante LCD [I].
ALT+J	Come il pulsante LCD [J].

### Funzioni della Tastiera del Computer nella Registrazione Step

## **Direct Access**

Usando il pulsante [DIRECT ACCESS] é possibile richiamare all'istante il display desiderato. Quando premete questo pulsante, un messaggio LCD vi richiede di premere il pulsante appropriato. Premete il pulsante corrispondente alle impostazioni che desiderate visualizzare. In questo esempio é stato richiamato il display per l'impostazione del punto di Split (pag.159).



Lo Schema Direct Access é riportato alla pagina successiva.

## ■ Schema Direct Access

Numero	Funzione del display LCD		Operazione: + pulsante sotto elencato	Vedi pag.
1	Mixing Console	Impostazioni Volume/EQ (Main)	MAIN VARIATION [A]	144
2	5	Impostazioni Volume/EQ (Accompaniment)	MAIN VARIATION [B]	144
3		Impostazioni Volume/EQ (Tracce Song 1 - 8)	MAIN VARIATION [C]	144
4		Impostazioni Volume/EQ (Tracce Song 9 - 16)	MAIN VARIATION [D]	144
5		Impostazioni Filter (Main)	FILL IN & BREAK [ 🗲 ]	144
6		Impostazioni Filter (Accompaniment)	FILL IN & BREAK [	144
7		Impostazioni Filter (Tracce Song 1 - 8)	FILL IN & BREAK []	144
8		Impostazioni Filter (Tracce Song 9 - 16)	FILL IN & BREAK [ -//-]	144
9		Impostazioni Effect Depth (Main)	VOCAL HARMONY [MIC SETUP]	144
10		Impostazioni Effect Depth (Main)	ENDING [I]	144
11		Impostazioni Effect Depth (Accompaniment)	ENDING [II]	144
12		Impostazioni Effect Depth (Tracce Song 1 - 8)	ENDING [III]	144
13		Impostazioni Effect Depth (Tracce Song 9 - 16)	FADE IN/OUT	144
14		Impostazioni Effect Type	VOICE EFFECT [DSP(4-7)]	145
15		Impostazioni Effect Type (Microphone Sound)	VOCAL HARMONY [DSP(8)]	145
16		Impostazioni Effect Parameter	VOICE EFFECT [SLOW/FAST]	145
17		Impostazioni Tune (Portamento Time)		144
18		Impostazioni Tune (Pitch Bend Range)	PITCH BEND wheel	144
19		Impostazioni Tune (Octave)	UPPER OCTAVE [+], [-]	144
20		Impostazioni Tune (Tuning)	PART ON/OFF [R1]	144
21		Impostazioni Tune (Tuning)	PART ON/OFF [R2]	144
22		Impostazioni Tune (Tuning)	PART ON/OFF [R3]	144
23		Impostazioni Tune (Tuning)		144
24		Impostazioni Tune (Transpose)		144
25		Impostazioni Master EQ		147
26		Impostazioni Master EQ		147
27		Impostazioni Master EQ		14/
28		Selezione Voci		144
29				144
30				144
31	Function	Impostazioni Line Out		148
32	Function	Naster Turning		158
33		Impostazioni modo Split Point/Eingoring		150
34		Impostazioni modo Split Point/Fingering		159
36		Impostazioni Foot Controllor Volumo		159
37		Assegnazione funzione Footswitch 1	FOOTSWITCH 1	160
38		Assegnazione funzione Footswitch 2	FOOTSWITCH 2	160
39		Impostazioni rotella Modulation		161
40		Impostazione Initial Touch	VOICE EEEECT (TOUCH)	162
40		Impostazione After Touch	VOICE EFFECT (SUSTAIN)	162
42		Transpose Assign	TBANSPOSE [-]	162
43		Impostazioni Registration	BEGISTRATION MEMORY [1] - [8]	163
44		Impostazioni Registration	BEGIST BANK [+] [-]	163
45		Impostazione Registration Memory FreezeGroup	[FREEZE]	163
46		Impostazioni Voice Set (R1)	PART SELECT (R1)	163
47		Impostazioni Voice Set (R2)	PART SELECT [R2]	163
48		Impostazioni Voice Set (R3)	PART SELECT [R3]	163
49		Impostazioni Voice Set (L)	PART SELECT [LEFT]	163
50		Impostazioni Harmony/Echo	[HARMONY/ECHO]	164
51		Impostazioni Video monitor	[DEMO]	165
52		Impostazione Talk	VOCAL HARMONY [TALK]	165
53		Impostazioni AutoLoad	[FUNCTION]	166
54		Display MIDI Bank & Program Change #	VOICE [XG] - [CUSTOM VOICE]	166
55		Impostazione Metronome Volume per registraz.	[DIGITAL RECORDING]	166
56		Impostazioni Parameter Lock	[MEMORY]	166
57		Impostazione Tap Count	TAP TEMPO	166
58		Impostazione Auto Exit Time	PAGE CONTROL [BACK]	167
59		Impostazioni Language	PAGE CONTROL [NEXT]	167
60	Style Manager	Selezione Menu	PRESET STYLE [8 BEAT] - [BALLROOM]	74
61		Caricamento Stile nella Flash ROM	FLASH STYLE [I] - [VIII]	74
62	Style Selection	Selezione Directory		151
63	Song Selection	Selezione Directory	SONG DIRECTORY [I] - [V]	78
64		Selezione Directory		/8
65	Multi Deal	Selezione Directory		/8
66	wulti Pad	Impostazioni Repeat	MULTI PAD [1], [2], [3], [4]	//
67		Impostazioni Unord Match	MULTI PAD BANK [+], [-]	//
60	DI3K/3031	Uaricariento Dati da Disco nella Flash ROM		152
70				1/5
70	vocarnamony	Impostazioni Parameter		81
70	Music Databasa	Picorea nol Music Detebace		<u>δ</u> 07
72	Recupero doll'impostazione a	li tempo di default por lo stilo solozionato	Data dial	21
7/	Recupero dell'impostazione d	li tempo di default per lo sille selezionato		-
75	Recupero del display di defe	n tompo ui ueiduit per lo sille selezionalo Ilt (visualizzato all'attivaziono)		+ -
76	Uscita dal modo Direct Acces	S	[DIRECT ACCESS]	-

I numeri a sinistra corrispondono a quelli riportati in "Pannello Frontale ...." a pag.10

Pulsante/Controller	Nome LCD	Funzione	Vedi pagg.
1 POWER ON/OFF	-	Attiva/ disattiva lo strumento	14
2 MASTER VOLUME	-	Regola il volume generale	14
3 PITCH BEND	-	Sposta verso l'alto/ basso l'intonazione delle note suonate	59
4 MODULATION	-	Applica il vibrato alle note suonate sulla tastiera	59
5 SONG			
[SONG PLAYER]		Attiva/disattiva Song Player	30
			0.0

[I] [V]         Seleziona una song         30, 78           [SONG SETUP]         Imposta il modo in cui la 9000Pro legge i dati di song         79			
[SONG SETUP] Imposta il modo in cui la 9000Pro legge i dati di song 79	[I] [V]	Seleziona una song	30, 78
	[SONG SETUP]	Imposta il modo in cui la 9000Pro legge i dati di song	79

6 STYLE & STYLE MANAGER			
[AUTO ACCOMPANIMENT]		Attiva/disattiva l'Accompagnamento Automatico	20
[8BEAT] [BALLROOM]		Seleziona uno stile preset	20
	STYLE MANAGER		
	LOAD STYLE INTO FLASH ROM	Carica dati di stile da disco nella Flash ROM interna	74
	SAVE STYLE IN FLASH ROM	Salva su disco dati di stile della Flash ROM interna	75
	COPY STYLE IN FLASH ROM	Copia dati di stile nella Flash ROM interna	75
	DELETE STYLE IN FLASH ROM	Cancella dati di stile nella Flash ROM interna	75
	SWAP STYLE IN FLASH ROM	Scambia dati di stile nella Flash ROM interna	75
	RENAME STYLE IN FLASH ROM	Rinomina un file di dati di stile nella Flash ROM interna	75
	DEFRAGMENT FLASH ROM	Frammenta la Flash ROM interna	75
[I] [VIII]		Seleziona uno stile nella Flash ROM interna	55
[DISK DIRECT]		Seleziona e suona uno stile su disco	25

### 7 ACCOMPANIMENT CONTROL

[INTRO]	-	Suona le sezioni Intro dell'accompagnamento	22
[TAP TEMPO]	-	Batte il tempo dell'accompagnamento	23, 72
[ENDING]	-	Suona le sezioni Ending dell'accompagnamento	22
[FADE IN/OUT]	_	Produce fade-in e fade-out sfumati quando si avvia e si ferma un ac- compagnamento o una song	23, 72
[MAIN VARIATION]	_	Suona le sezioni Main dell'Accompagnamento	22
[FILL IN & BREAK]	-	Suona le sezioni Fill in o Break	22
[SYNC STOP]	-	Attiva/disattiva Sync Stop	23, 73
[SYNC START]	-	Attiva/disattiva Sync Start	20
[START/STOP]	_	Avvia/ferma l'accompagnamento	21

### 8 MENU

8 MENU			
[DISK/SCSI]	LOAD FROM DISK		
	GROUP	Carica uno specifico tipo di dati da disco	152
	INDIVIDUAL	Carica un singolo dato da disco	152
	SAVE TO DISK	Salva i dati su un disco	153
	COPY FILE/FD		
	COPY FILE	Copia il file specificato di un disco su un altro disco	154
	COPY FD	Copia tutti i dati di un floppy disk su un altro disco	154
	BACKUP/RESTORE		
	RESTORE	Recupera i dati della Flash ROM	154
	BACKUP	Esegue un backup dei dati della Flash ROM	154
	CONVERTER		
	PSR-8000	Coverte i file in formato PSR-8000 in file in formato 9000Pro	155
	SMF SONG	Converte il nome di sequenza/traccia del Meta Evento di un SMF nel nome del file	155
	EDIT FILE		
	RENAME	Assegna un nome ad un file su disco	155
	DELETE	Cancella un file su disco	155
	EDIT DIRECTORY		
	RENAME DIRECTORY	Assegna un nome ad una directory su disco	156
	DELETE DIRECTORY	Cancella una directory su disco	156
	CREATE DIRECTORY	Crea una directory su un disco	156
	FORMAT	Formatta un disco	156
		Controlla un disco	157

50

Pulsante/Controller	Nome LCD	Funzione	Vedi
			pagg.
8 MENU			
[FUNCTION]	MASTER TUNE/SCALE TUNE		
	MASTER TUNE	Imposta l'intonazione generale della 9000Pro	158
	SCALE TUNE	Accorda ogni singola nota dell'ottava	158
	SPLIT POINT/FINGERING	langeste il suste delle testione che concre le coniesi delle socre	450
	SPLIT POINT	destra e della mano sinistra	159
	FINGERING	Seleziona il modo in cui gli accordi vengono suonati con la sinistra	159
	CONTROLLER		
		Seleziona la funzione foot controller (pag. 13)	159
	PANEL CONTROLLER	Seleziona la lunzione parlei controller (es. rotella Pitch Berld)	101
	REGISTRATION/FREEZE/VOICE SET	1	
	REGISTRATION	Assegna un nome ad ogni setup/banco Registration	163
	FREEZE	Specifica le impostazioni influenzate dalla funzione Freeze	163
	VOICE SET	(pag. 28)	162
	VOICE SET	quando viene selezionata una nuova voce	103
	HARMONY/ECHO	Impostazioni Harmony/Echo	164
	VIDEO OUT	Imposta le caratteristiche del display trasmesse ad una TV o moni- tor collegati alla presa IVIDEO OLITI	165
	TALK SETTING	Imposta vari parametri che influenzano il suono del microfono guan-	165
		do é abilitato il pulsante [TALK]	
		7	
			400
		Imposta vari parametri Imposta parametri relativi al tempo	160
		Seleziona la lingua del messaggi a display	45
[MIDI]		Seleziona un template MIDI	174
	MFC10		
	EASY SETUP	Seleziona un template delle impostazioni per l'MFC10	178
	FULL SETUP	Crea e memorizza un template delle impstazioni per l'MFC10	179
		7	
	SYSTEM	Imposta i parametri relativi al sistema MIDI	175
	TBANSMIT	Imposta il canale di trasmissione MIDI	175
	RECEIVE	Imposta il canale di ricezione MIDI	176
	ROOT	Imposta la fondamentale dell'accordo MIDI	177
	CHORD DETECT	Imposta il riconoscimento di accordi MIDI	177
	STORE	Memorizza come template le impostazioni MIDI	177
		Transman Bistoriana usea Balta a il bassa	
9 TRANSPUSE		Traspone l'intonazione verso l'alto o il basso	61
10 DIGITAL STUDIO			
[SOUND CREATOR]	SAMPLING	Campiona i suoni da microfono o sorgente di linea	40, 84
	RECORDING	Registra un nuovo campione	40, 86
	TRIGGER LEVEL	Imposta il livello di Trigger per l'inizio del campionamento	84
	PRE EFFECT	Imposta un massimo di tre effetti DSP da applicare alla sorgente	87
	• STORE	Memorizza come voce Custom i dati campionati	41
	FILE IMPORT	Importa file Wave da disco	87
	• STORE	Memorizza come voce Custom i dati campionati	41
	EDIT	Edita un campione registrato/importato	88
	WAVE CLEAR	Cancella dati Wave	87
		7	
		_	
		Edita vari dati relativi alla generazione sonora (es. Filter, EG)	93
	• STORE/CLEAR	Operazioni di Naming/Storing/Clearing di dati di voci Custom	92
	FULL EDIT		
	• VOICE	Editing di vari parametri (es., Initial Touch Curve, Scale Curve)	94
	• E1:WAVEFORM	Editing di vari parametri relativi alla forma d'onda	95
	• E2:EG	Editing di vari parametri relativi a EG (Envelope Generator)	96
	• E3:FILTER	Editing di vari parametri relativi a Filter	97
		Editing di vari parametri relativi a LFO	98
		Euling ui vari parametri relativi a Voice Set	99
	- GIUNE/ULEAN	_ Operazioni ur manning/Storing/Cleaning ur dati ur voci Custom	92

Pulsante/Controller	Nome LCD	Funzione	Vedi
			pagg.
10 DIGITAL STUDIO			
ISOUND CREATORI	PLUG-IN VOICE	7	
	VOICE EDIT	1	
	BOARD VOICE	Seleziona una voce Board su cui é basato l'editing di una Voce Custom Plug-in	102
	• E1: EG/VIB	Editing di vari parametri relativi alla generazione sonora (es. Filter, EG)	103
	• E2: CTRL	Editing di vari parametri relativi alla generazione sonora (es. Initial Touch Sensitivity, etc)	103
	• E3: NATIVE PRM.	Editing di vari parametri della scheda Plug-in.	104
	VOICE SET	Editing di vari parametri di parte relativi al set voci	104
	• STORE	Memorizza dati di Voce Custom Plug-in	101
	NATIVE SYSTEM PARAMETER EDIT	Editing di vari parametri di sistema esclusivi della scheda Plug-in installata	105
	VOICE EDIT ON COMPUTER	Editing di vari parametri su un computer collegato alla 9000Pro. L'editing della voce viene eseguito con uno speciale software Plug- in dal programma XGworks (o XGworks lite).	106
	BOARD CUSTOM VOICE BACKUP	Backup dei dati di voce Custom Board Custom dalla scheda instal- lata alla Flash ROM.	108
		7	
		Pogistra volocomento una cona conze impostazioni dettesiliste	26
	CHORD STEP	Registra dati di accompagnamento con il metodo di Registrazione Sten (simile a scrivere di accordi su una partitura)	122
	MULTI TBACK BECOBD	Begistra indipendentemente sedici tracce di song	38
	• TBACK	Imposta il metodo di registrazione	38
	• RECORD	Avvia/ Ferma la registrazione	39
	• EDIT	Editing di una song registrata (es. Quantize, Note Shift)	114
	• SETUP	Editing dei dati di Setup (es. parametri Mixing Console)	115
	SAVE/DELETE	Salva su disco la song registrata/Cancella una song su disco	39
	• STEP REC	Registra una song con il metodo di registrazione Step (simile a scrivere le note su una partitura)	116
	STYLE CREATOR		
	EASY EDIT	Ricrea uno stile	129
	STYLE ASSEMBLY	Ricrea una specifica traccia di uno stile già creato	129
	REVOICE	Modifica vari parametri	130
	GROOVE & DYNAMICS	Altera il tempo per ogni sezione, dinamica di note per ogni traccia	131
	FULL EDIT	Crea uno stile registrando le note	132
	• BASIC	Seleziona la sezione e la traccia da registrare, imposta tempo, bat- tuta, etc.	132
	• SET UP	Editing dei dati di Setup (voce, etc.)	134
	• EDIT	Editing di vari parametri (Quantize, etc.)	134
	STORE/CLEAR	Memorizza su Flash ROM i dati di stile creati o cancella i dati di stile creati	128
	• PARA.EDIT	Editing di vari parametri relativi al formato Style File Format	135
	STEP REC	Registra uno stile con il metodo di registrazione Step (simile a scrivere le note su una partitura)	140
	NEW STYLE ASSEMBLY	Crea un nuovo stile	129
	MULTI PAD CREATOR	1	
	RECORDING	Registrazione di Multi Pad	142
	STEP REC	Registrazione Step di Multi Pad	143
	CLEAR	Cancella i dati Multi Pad registrati	142
	COPY	Copia i dati Multi Pad registrati	142
	REPEAT	Attiva/disattiva Repeat	142
	CHORD MATCH	Attiva/disattiva Chord Match	142
[MIXING CONSOLE]	VOL/EQ	Regola Volume, Pan e EQ high/low per ogni parte	145
	FILT	Regola contenuto Armonico e Brillantezza per ogni parte	145
	EFF DEPTH	Regola profondità dell'effetto (Reverb, Chorus, DSP) per ogni parte	145
	EFF TYPE	Imposta tipo/parametro di effetto per ogni blocco	146
	TUNE	Regola i parametri relativi all'intonazione (Pitch Bend range, Porta- mento time) per ogni parte	145
	M.EQ	Regola il tono generale della 9000Pro, in cinque bande di frequenza	147
	VOICE	Modifica la voce per ogni parte	145
		Modifica l'impostazione Line out per inviare l'uscita di ogni parte alle prese LINE OUT	148

11 MULTI PAD			
[M.PAD BANK 1~60]		Seleziona un banco Multi Pad	34, 77
[BANK VIEW]	REPEAT	Attiva/disattiva Repeat	77
	CHORD MATCH	Attiva/disattiva Chord Match	77
[STOP]		Ferma la riproduzione del Multi Pad	34
[1] [4]		Suona i Multi Pad	34
12 Data dial		Modifica il tempo di riproduzione di song/accompagnamento	44, 72

52

Pulsante/Controller	Nome LCD	Funzione	Vedi
			pagg.
13 DEMO			
[DEMO]	9000Pro DEMO	Selezione/ riproduzione di demo song	56
14 VOICE EFFECT			05.00
	-	Attiva/disattiva Iouch response	35, 60
		Attiva/disattiva Sustain	35,60
[BSI (4-7)] [SLOW/FAST]		Imposta su SLOW o FAST le variazioni dell'effetto DSP della voce	35, 60
		per la parte selezionata	,
[HARMONY/ECHO]	-	Attiva/disattiva Harmony/Echo	35, 60
[POLY/MONO]	-	Imposta su Poly o Mono la voce della parte selezionata	35, 60
15 MUSIC DATABASE			
IMUSIC DATABASE1	MUSIC DATABASE	Seleziona/cerca/crea un Music Database	26.76
[]			,
16 ONE TOUCH SETTING			
[1], [2], [3], [4]	-	Richiama varie impostazioni di pannello adatte allo stile selezionato	24, 73
	-		
17 REGISTRATION MEMORY			
	-	Attivo/dipottivo lo funziono Eropzo	28
[FREEZE] [BEGIST BANK 1~64]		Seleziona un banco Begistration	20
			20
18 MEMORY			
[MEMORY]	-	Memorizza varie impostazioni di pannello nella Registration Memo-	28, 73
		ry/One Touch Setting	
IPIANO1 ISYNTHESIZEB1	_	Seleziona le voci preset originali della 9000Pro	16
[PERCUSSION]	_	Seleziona le voci precessive ed i drum kit preset originali della 9000Pro	58
[XG]	_	Seleziona le voci XG preset	58
[ORGAN FLUTES]	-	Selezione/editing di Organ Flutes	62
[CUSTOM VOICE]	-	Seleziona le voci Custom	92
	_		
20 PLUG-IN VOICE			
	-	Seleziona la scheda Plug-in installata nello Slot 1	43
		Seleziona la scrieda Plug-in Installata riello Slot 2	43
[1]~[X]	PLUG-IN MANAGER		40
	LOAD PLUG-IN CUSTOM VOICE	Carica dati di voce Plug-in da disco nella Flash ROM interna	66
	SAVE PLUG-IN CUSTOM VOICE	Salva su disco i dati di voce Plug-in della Flash ROM interna	68
	DELETE PLUG-IN CUSTOM VOICE	Cancella dati di voce Plug-in della Flash ROM interna	68
	PLUG-IN SETTING	Imposta vari parametri relativi alla scheda Plug-in	69
[BOARD VOICE]	-	Seleziona le voci Board Preset/Custom	43, 100
LEET RIGHT 11 (RIGHT 2)		Seleziona una parte per le assegnazioni della voce	57
[RIGHT 3]	_	Seleziona una parte per le assegnazioni della voce	57
22 PART ON/OFF			
[LEFT HOLD]	-	Attiva/disattiva la funzione Left Hold	61
	-	Attiva/disattiva la parte LEFI	57
			57
[RIGHT 3]		Attiva/disattiva la parte RIGHT 3	57
[]			
23 UPPER OCTAVE			
[-], [+]	-	Traspone di un'ottava sopra o sotto le parti Upper (RIGHT1~3)	18
24 VOCAL HARMONY			
	-	HICHIAMA IE IMPOSTAZIONI I AIK RELATIVE AI SUONO DEI MICROTONO	80
	-	Attiva/disattiva / effetto DSP(8) per Il suono del microtono	80
		Seleziona/produce l'effetto Vocal Harmony	81
IMIC SETUP1	3 BAND EQ	Regola il guadagno di ogni banda per il suono del microfono	82
[	NOISE GATE	Produce un gain di ingresso guando il seanale in ingresso dal mi-	82
		crofono scende al di sotto di un livello specificato	
	COMPRESSOR	Comprime l'uscita quando il segnale in ingresso dal microfono ec-	82
	VOCAL HARMONY	Determina il modo in cui viene controllata Vocal Harmony	82
	MIC	Determina il modo in cui viene controllato il suono del microfono	83

La 9000Pro dispone di tre memorie differenti che consentono di memorizzare i propri dati originali: Flash ROM, RAM e Disk.

### Flash ROM

La 9000Pro incorpora una speciale memoria ROM che, diversamente dalle normali ROM, può essere riprogrammata e vi consente quindi di memorizzare i dati creati. Il contenuto della Flash ROM é conservato anche alla disattivazione dello strumento.

#### RAM

E' la normale memoria user interna della 9000Pro. Per necessità di campionamento, questa memoria può essere espansa fino a 65MB grazie a moduli SIMM opzionali. Alla disattivazione tutti i dati contenuti nella memoria RAM andranno perduti. Memorizzate sempre su Flash ROM o su disco i dati più importanti della RAM.

#### Oisk

La 9000Pro vi consente anche di memorizzare i vostri dati su floppy disk, hard disk opzionali o unità SCSI esterne opzionali, come hard disk o unità di storaggio removibili.



Memorizzando i vostri dati originali sulla Flash ROM cancellerete i corrispondenti dati della fabbrica in essa programmati (nelle corrispondenti locazioni numeriche). Vengono influenzati i seguenti tipi di dati:

- One Touch Setting Multi Pad
  - Flash Style
- **Registration Memory**  Music Database Setup

Se avete cancellato i dati originali della fabbrica, potete usare la funzione Restore (pag.154) per caricarne una copia dai dischi in dotazione (pag. 6).

## Circa il Backup di Sistema

E' possibile conservare nella Flash ROM importanti informazioni circa le attuali impostazioni della 9000Pro, come numero di stile selezionato, impostazione del punto di Split, modo fingering ed impostazioni relative al MIDI. Per fare ciò, premete il pulsante con l'icona di nota da 1/4 ( seguite le istruzioni a video.

L'elenco completo dei parametri di backup di sistema é riportato a pag. 214. Per riportare i parametri di backup di sistema alle impostazioni originali, attivate lo strumento tenendo premuto simultaneamente il pulsante [DEMO].

Pulsante LCD [System Backup]	-(6	i Balax	суEP		<sup>віднт</sup> Live	₁ ! Gra	nd ⊪	R1
		SONG			Live	² ! Str	s	R2
		STYLE Hear	t Bea	at	RIGHT Coo	3 ! Ors	an	RJ
		(" <b>"</b> " F#	2 /G2	<u>a</u> )(	L48) (¶	<b>D•0</b> ):	<b>III</b> 0	Ĵ.
				HAIN V	OLUME			
	0	0	0	0	0	0	0	0
	78	82	82	100	100	100	100	70
			÷					ے۔
	SONG	ACMP	H.PAD	LEFT	R1	R2	R3	MIC

## ■ Circa i Dati Style (di stile)

Questo diagramma illustra la relazione tra i dati style contenuti nei diversi tipi di memoria. Oltre alla normale memoria, la 9000Pro dispone di una speciale memoria Flash ROM che, diversamente dalle altre ROM, può essere riprogrammata, consentendovi così di memorizzare i vostri dati originali. Nella Flash ROM sono stati caricati numerosi stili pre-programmati, detti "Flash Styles" ovvero "Stili Flash".



#### NOTE Quando usate le unità di memoria, ricordate quanto seque

.....

- I file di song possono essere riprodotti senza caricare i dati nella Flash ROM o nella memoria interna (RAM)
- I file di stile possono essere riprodotti dalla Flash ROM dopo che i dati sono stati caricati dal disco nella Flash ROM. Possono essere riprodotti anche direttamente da disco usando la funzione Disk Direct (pag.25).
- · Per salvare/caricare dati diversi dai dati style, tra disco e Flash ROM, usate la funzione Disk/SCSI (pag.150). Il salvataggio/caricamento di dati style viene eseguito con le funzioni Style Manager (pag.74)
- I dati One Touch Setting possono essere salvati/caricati con lo stile Flash ma non possono essere salvati/caricati separatamente dallo stile stesso.
- I dati Music Database possono essere caricati con i dati Disk Style. In realtà i dati One Touch Setting programmati con i dati Disk Style vengono caricati come Music Database. Questi ultimi non possono essere salvati/caricati separatamente.

NOTE

Memorizzando i vostri dati di stile sulla Flash ROM si cancellano i dati originali della fabbrica presenti alle locazioni corrispondenti. Se avete cancellato i dati della fabbrica, usate la funzione Restore (pag.154) per caricarne la copia contenuta sui dischi in dotazione (pag. 6).

-	ļ	NOTE	
•	١d	ati Flash	n Style possono
	ess	ere cari	cati/salvati con o
	ser	nza i rela	tivi setup di OTS.

Gli stili preset sono memorizzati nella normale ROM. Essi sono permanenti e non possono essere riprogrammati. E' possibile utilizzarli però come base per creare i propri stili originali, usando la funzione Style Creator (pag.126). Usate le funzioni Style Manager (pag.74) per eseguire i backup ed organizzare i vostri dati di stile.

Gli stili su disco possono essere riprodotti in due modi: 1) caricando i dati di stile nella Flash ROM e riproducendoli come uno stile Flash, oppure 2) riproducendoli direttamente da disco, usando la funzione Disk Direct (pag.25).

## Circa i Dati di Voce Plug-in

Vedi pag. 64.

# Dimostrazione

La 9000Pro é stata programmata con varie song dimostrative che danno prova delle sofisticate capacità dello strumento. Le song possono essere riprodotte singolarmente o nella loro totalità, nella normale sequenza o in ordine casuale.



Quando avete terminato l'ascolto delle demo song, premete il pulsante [**DEMO**] o il pulsante [**EXIT**] per uscire dal modo demo e tornare al display del normale modo play.

56

La 9000Pro incorpora svariate voci strumentali. Provate le diverse voci disponibili facendo riferimento all'elenco voci riportato in fondo al manuale (pag.192).

Voce R1

Voce R1 + R2

Voce R1 + R2+ R3

→ Voce R1, R2, R3

(superiore-Upper)

Voce R1, R2, R3

(superiore-Upper)

Punto di Split 4

Punto di Split

Voce L <

(inferiore-Lower)

Sezione Auto Accompaniment

(inferiore-Lower)

Per informazioni base circa la selezione delle voci, fate riferimento a pag.16 della "Guida Rapida".

## Parti: Right1, Right2, Right3 e Left

La 9000Pro vi consente di selezionare singolarmente e suonare fino a quattro parti simultanee. Ad ogni parte é possibile assegnare varie voci.

## Funzioni della Tastiera

VOC

Come già accennato, la tastiera della 9000Pro può suonare tre voci diverse. Ecco un breve sunto dei vari modi di suonare le voci.

- Suonare una singola voce
- Suonare due voci in layer
- Suonare tre voci in layer
- Suonare voci diverse con la mano sinistra e la mano destra
- Suonare un accordo ٠ con la mano sinistra pag. 20.

Ad ogni tasto corrisponde il nome di una nota; es. il tasto più basso (sinistra) corrisponde a E0 (Mi0) e quello più alto (destra) a G6 (Sol6).

## Selezione della Parte

E' possibile selezionare la voce desiderata per la parte attualmente selezionata. Per selezionare la parte, premete il pulsante [PART SELECT] corrispondente. Se desiderate attivare solo una parte specifica, premete il pulsante LCD corrispondente sul display main (principale).



( R3





PART SELECT

R1

RZ

R1

RI

81

• 🕅

6 L

83

(RZ)

• R3

Guida Rapida pag.16



## Voci

La 9000Pro incorpora numerose categorie voci: le voci originali preset, i kit percussivi, le voci XG, le voci Organ Flutes e le voci Custom. Oltre a ciò é possibile espandere il numero di voci disponibili, installando nella 9000Pro schede Plug-in opzionali.



### Voci Preset

Le voci Preset sono state registrate e programmate esclusivamente per la 9000Pro.

- Percussioni da Tastiera...Quando viene selezionata la voce di un Drum Kit o di un kit SFX del gruppo [PERCUSSION] é possibile suonare 28 diversi strumenti percussivi o suoni SFX (effetti sonori) dalla tastiera. Gli strumenti percussivi suonati dai vari tasti sono indicati dai simboli riportati sotto i tasti stessi. Alcuni strumenti dei drum kit suonano in modo diverso anche se hanno lo stesso nome, mentre altri sono praticamente uguali. Per l'elenco completo delle assegnazioni di Drum Kit e SFX Kit, fate riferimento a pag.200. Voci XG ..... . Il formato XG Yamaha é un'integrazione al formato GM (General MIDI) System Level 1. Offre un maggior numero di voci e di controlli espressivi nonché una grande varietà di effetti. XG garantisce inoltre la compatibilità con gli strumenti ed il software di prossima produzione. Per richiamare il display della voce XG della categoria corrispondente, premete il pulsante [XG] tenendo premuto simultaneamente il pulsante VOICE desiderato. • Voci Organ Flutes ...... Vedi pag. 62. • Voci Custom ......Vedi pag. 92.
- Le funzioni Transpose, Tune, Sustain, Left Hold e Modulation non influenzano le voci di Drum Kit e SFX Kit.

Voci Plug-in

Questo gruppo di voci é disponibile solo quando é installata una scheda Plug-in opzionale. Per maggiori informazioni, fate riferimento a pag.64.

## Polifonia Massima

La polifonia massima della 9000Pro é di 126 note. Poiché l'accompagnamento automatico utilizza un certo numero di note, la piena polifonia di 126 note non sarà disponibile quando utilizzerete questa funzione. Lo stesso avviene quando si utilizzano le Voci R1, R2, R3, L, i Multi Pad e le funzioni Song. Se viene superata la polifonia massima, le note vengono suonate in base alla priorità dell'ultima nota.

Se é stata installata una scheda Plug-in opzionale, la polifonia della scheda aumenta quella disponibile per tutta la 9000Pro.



## **Rotella PITCH BEND & Rotella MODULATION**

Ruotando la rotella di **PITCH BEND** della 9000Pro verso l'alto, cioé in direzione opposta a voci, potete alzare l'intonazione delle note suonate sulla tastiera mentre ruotandola verso il basso, cioé verso di voi, potete abbassarla. La rotella di **PITCH BEND** é autocentrante, cioé quando viene rilasciata torna sempre in posizione centrale (intonazione normale).





• E' possibile modificare l'esten-

sione massima di pitch bend (vedi pag.145).

Voci=

La funzione Modulation applica un effetto di vibrato alle note suonate sulla tastiera. Spostando la rotella **MODULATION** verso di voi si riduce al minimo la profondità dell'effetto, mentre ruotandola in direzione opposta a voi si ottiene l'effetto massimo. Con molte voci Plug-in, muovendo la rotella MODULATION potrete controllare vari altri parametri (es. filtro, etc.). Vedi pag.103.







## **Effetti Voice**

I pulsanti [VOICE EFFECT] attivano (spia illuminata) o disattivano (spia spenta) gli effetti corrispondenti.



### Touch

La tastiera della 9000Pro é dotata di una funzione "touch response" (risposta al tocco) che consente di controllare in modo dinamico ed espressivo il livello delle voci in base alla forza con cui viene suonata la tastiera, proprio come avviene sui normali strumenti acustici.



Due tipi di tocco sulla tastiera influenzano questa funzione: Initial Touch e After Touch.

- Initial Touch ..... Grazie a questa funzione la 9000Pro "sente" la forza con cui suonate i tasti e la utilizza per influenzare il suono in vari modi, a seconda della voce selezionata. Ciò vi consente di suonare con maggiore espressività e di aggiungere effetti diversi utilizzando la vostra tecnica esecutiva.
- After Touch ...... Grazie a questa funzione la 9000Pro, sfruttando la pressione applicata ai tasti, consente interventi che influenzano il suono in vari modi, in relazione alla voce selezionata. Ciò vi consente di suonare con maggiore espressività e di aggiungere effetti diversi utilizzando la vostra tecnica esecutiva.

### Sustain

Quando é attivo il Sustain, tutte le note suonate sulla tastiera (ad eccezione della parte Left, sinistra) hanno un sustain più lungo.

Il livello di Sustain può essere regolato usando la funzione Custom Voice Creator (pag.99).

#### DSP (4~7) e Slow/Fast

Grazie agli effetti digitali incorporati, la 9000Pro vi consente di aggiungere spazialità e profondità alla vostra esecuzione in vari modi, ad esempio utilizzando un riverbero che simuli la performance in una grande sala da concerto.

- I pulsanti DSP (4~7) attivano/disattivano i singoli effetti per le parti Right 1 (DSP4), Right 2 (DSP5), Right 3 (DSP6) e Left (DSP7).
- Il pulsante [SLOW/FAST] seleziona le variazioni dell'effetto DSP. Ad esempio vi consente di modificare la velocità di rotazione (slow/fast) dell'effetto di rotary speaker.

### Harmony/Echo

Vedi pagg. 35 e 164.

#### Poly/Mono

Determina se la voce della parte viene suonata in monofonia (una nota per volta) o in polifonia (fino a 126 note simultaneamente). Quando é regolato su "MONO" é possibile applicare l'effetto Portamento (a seconda della voce selezionata) suonando i legati. Il grado di effetto di Portamento applicato varia a seconda della voce. Il Tempo di Portamento (time) può essere regolato usando Mixing Console (pag.145).

### NOTE

- Per informazioni circa la selezione del tipo di effetto DSP o le impostazioni dei parametri, vedi pag. 146.
- Per informazioni circa il collegamento dei blocchi effetti, fate riferimento a pag.147.



## Altre Funzioni della Tastiera

### Left Hold



Questa funzione "tiene" la voce della parte sinistra (Left) anche quando rilasciate i tasti. Le voci prive di decadimento, come gli archi, sono tenute in modo continuo mentre le voci con decadimento, come il pianoforte, decadono più lentamente (come se aveste premuto il pedale sustain). Questa funzione é molto efficace in abbinamento all'accompagnamento automatico. Ad esempio, se suonate e rilasciate un accordo nella sezione Auto Accompaniment della tastiera (con la parte Left e la voce Left impostate su Strings), la parte degli archi (strings) viene sostenuta, aggiungendo una naturale ricchezza al suono dell'accompagnamento.

#### Transpose (trasposizione)



Questa funzione consente di trasporre verso l'alto o verso il basso di +/- 2 ottave (in unità di semitoni) l'intonazione della 9000Pro. Sono disponibili tre metodi di trasposizione (Keyboard, Song e Master); selezionate il metodo desiderato usando il display Function (pag. 162) e usate il pulsante [TRANSPOSE] per modificare il valore.

#### Keyboard

I pulsanti [TRANSPOSE] influenzano l'intonazione del suono della tastiera, dell'accompagnamento e dei Multi Pad per i quali é stato attivato Chord Match. Ricordate che la trasposizione viene applicata a partire dalla nota successiva suonata (o accordo di accompagnamento) dopo che é stato premuto uno dei pulsanti [TRANSPOSE]. • Song

I pulsanti [TRANSPOSE] influenzano solo la riproduzione della song.

• Master

I pulsanti [TRANSPOSE] influenzano tutta l'intonazione della 9000Pro.

L'intonazione normale (valore di trasposizione "0") può essere richiamata in qualsiasi momento premendo entrambi i pulsanti [◀] e [▶] simultaneamente. La trasposizione può essere regolata dal display Mixing Console (pag. 145).

### Octave Change

Vedi Guida Rapida a pag. 18.



Oltre alle numerose voci di organo disponibili nella categoria voci [ORGAN], la 9000Pro dispone anche di una voce ORGAN FLUTES assegnabile alla parte attualmente selezionata ed editabile premendo il pulsante VOICE [ORGAN FLUTES].

## Procedura Base



## Parametri

Organ Type	Specifica il tipo di generazione sonora di organo da simulare: Sine o Vintage.
Rotary SP Speed	Il pulsante LCD Rotary SP Speed alterna tra le velocità slow (lenta) e fast (rapida) del rotary speaker quando questo effetto é selezionato per Organ Flutes (vedi "DSP Type" di seguito) ed il pulsante VOICE EFFECT [DSP(4-7)] é attivo (il pulsante LCD Rotary SP Speed funziona come il pulsante VOICE EFFECT [DSP SLOW/FAST]).
Vibrato On/Off	Questo pulsante LCD attiva/ disattiva alternativamente l'effetto di vibrato per la voce Organ Flutes.
Vibrato Depth	Può essere impostato su tre diversi livelli usando il pulsante LCD Vibrato Depth . Il pul- sante seleziona in sequenza i valori di "1", "2", o "3".

Footage		Le impostazioni footage (piedaggio) determinano il suono di base di organ flutes. Il termine "footage" si riferisce alla generazione sonora dei tradizionali organi a cann in cui il suono viene prodotto da canne di lunghezza diversa (misurata in piedi-feet). Pi lunga é la canna e più bassa é l'intonazione del suono; quindi un'impostazione di 16 determina la componente più bassa della voce mentre un'impostazione di 1' determin la sua componente più alta. Maggiore é il valore di questa impostazione e maggiore il volume del piedaggio corrispondente. Mixando vari volumi di piedaggio potrete crear suoni di organo estremamente personali.	
Volume		Regola il volume generale di Organ Flute. Più lunga é la barra grafica visualizzata e più alto é il volume.	
Mode		Il controllo MODE seleziona due modi: FIRST e EACH. Nel modo FIRST l'attacco viene applicato solo alle prime note suonate e tenute simultaneamente; mentre sono tenute le prime note, a qualsiasi nota suonata successivamente non viene applicato alcun attacco. Nel modo EACH, l'attacco viene applicato in modo uguale a tutte le note.	
Attack		I controlli ATTACK regolano il suono dell'attacco della voce ORGAN FLUTE. I controlli 4', 2 2/ 3' e 2' aumentano o riducono la quantità di suono di attacco ai piedaggi corrispondenti. Più lunga é la barra grafica visualizzata e maggiore é il suono dell'attacco.	
Length		Il controllo LENGTH influenza la porzione di attacco del suono producendo un decadi- mento più lungo o più breve immediatamente dopo l'attacco iniziale. Più lunga é la bar- ra grafica visualizzata e più lungo é il decadimento.	
Response		Il controllo Response influenza sia la porzione di attacco che quella di sustain del suono aumentano o diminuendo il tempo di risposta di swell e rilascio iniziali in base ai con- trolli FOOTAGE. Più alto é il valore e più lenti saranno swell e rilascio.	
Reverb Depth Chorus Depth DSP on/off DSP Depth		Per informazioni circa gli effetti digitali, fate riferimento a pag.145.	
Vibrato Speed		Determina la velocità dell'effetto di vibrato controllato da Vibrato On/Off e Vibrato Depth sopra descritti.	
DSP Type		Determina il tipo di effetto DSP applicato alla voce Organ Flutes. Normalmente si tratta di uno dei sei effetti di Rotary Speaker disponibili. Se viene selezionato un altro tipo di effetto, il pulsante LCD Rotary SP Speed nel display di editing ORGAN VOICE princi pale, non controllerà la velocità del rotary speaker ma avrà invece lo stesso effetto de pulsante VOICE EFFECT [SLOW/FAST].	
Slow/Fast Slow/Fast Value		Determina se la variazione DSP (Slow/Fast) sarà impostata su Slow o su Fast quando é selezionata la voce Organ Flutes (quando la funzione Voice Set é attiva - pag.163).	
		Imposta il valore di parametro della variazione DSP (Slow/Fast), cioé "LFO Freq" per un effetto di Rotary Speaker, quando é attiva la variazione DSP (Fast).	
EQ Low EQ High		I parametri EQ determinano Frequenza e Gain delle bande EQ Low e High.	

Installando nella 9000Pro una scheda Plug-in opzionale, potete accedere istantaneamente ad una vasta gamma di nuove incredibili voci.

Per informazioni circa la selezione e l'utilizzo delle Voci Plug-in, fate riferimento a pag.42 della Guida Rapida. In questa sezione impareremo come vengono usate e gestite le Voci Plug-in e come entrano a far parte del sistema della 9000Pro.

## Indicazioni

Voci Plug-in

## Struttura della Memoria delle Voci Plug-in

Abbiamo già incontrato le Voci Plug-in e le Voci Board nella Guida Rapida, a pag.43. Nella figura qui riportata, entreremo più in dettaglio per comprendere come vengono utilizzate queste voci. La figura illustra vari aspetti della funzione Plug-in Manager, utilizzata per gestire (salvare/caricare) su disco i dati di Voce Plug-in.

La relazione tra le diverse unità (Disco, Flash ROM e scheda Plug-in) può sembrare complessa ma il principio su cui si basa é semplice. Ciò che dovete sempre ricordare é che é possibile lavorare e gestire i dati di voce direttamente dalla 9000Pro o da un computer collegato. Dalla 9000Pro potete editare e gestire i dati di voce contenuti nella Flash ROM e creati usando la funzione Plug-in Custom Voice Creator (pag. 100). Dal computer potete creare ed editare i dati di voce direttamente sulla scheda. Ricordate inoltre che qualsiasi dato contenuto nella memoria RAM non viene salvato su disco a meno che non lo specifichiate.



possono essere salvate su un singolo file, caricabile successivamente nella 9000Pro.

\*\*\*\* Backup di voce Board Custom con la funzione Plug-in Custom Voice Creator (pag.108).

#### Voci Board Custom

Come accennato, le voci Board (scheda) sono le voci interne della scheda Plug-in e mettono a disposizione il materiale base che consente di suonare le voci Plug-in dalla 9000Pro. Tra le voci Board é disponibile uno speciale set (voci Board Custom) editabile da un computer collegato alla 9000Pro. Ogni scheda Plug-in viene fornita con uno speciale software di editing (da utilizzare come plug-in in abbinamento a XGWorks). Le voci Board Custom vengono editate proprio con questo software. Se desiderate conservare le modifiche eseguite sulle voci, dovrete salvarle nella 9000Pro usando la funzione Board Custom Voice Backup. Qualsiasi dato contenuto sulla memoria RAM della scheda, viene infatti perduto alla disattivazione dello strumento.

#### Voci Board Preset

Queste voci Board sono pre-programmate nella scheda Plug-in e non possono essere editate da un computer collegato alla 9000Pro.

#### • Voci Plug-in Custom

Prima di poter selezionare e suonare con la 9000Pro le voci Board, queste devono essere "convertite" in voci Plug-in. Utilizzando la funzione Custom Voice Creator, potete editare i vari parametri delle voci Plug-in e crearne di nuove ed originali.

### ■ Circa le Schede Plug-in

Le schede Plug-in aggiungono flessibilità e potenza sonora allo strumento. Quando vengono installate, si integrano al sistema della 9000Pro e vi consentono di usarne suoni e funzioni come se fossero incorporate già in origine nello strumento!

Le schede disponibili ed installabili nella 9000Pro sono descritte qui di seguito. Queste schede non sono semplicemente una fonte di nuove voci ma rappresentano dei veri e propri generatori sonori e vi consentono di implementare il sistema della 9000Pro aggiungendo ad esempio una maggiore polifonia nonché consentendo operazioni di editing dei suoni attraverso svariati parametri. Sono disponibili tre tipi di schede: Single Part, Multi Part ed Effect. Con la 9000Pro é possibile utilizzare le schede Single Part e Multi Part. Le schede Plug-in Effect (es. PLG-100VH) non sono utilizzabili con la 9000Pro.

#### • Schede Plug-in Single Part

Le schede Plug-in Single Part vi consentono di aggiungere un sintetizzatore o generatore sonoro completamente nuovo e di suonarne le voci utilizzando una singola parte della 9000Pro. Ricordate che queste schede possono essere usate solo per una parte per volta (R1-R3, L, Song Creator). Vedi pagg.42 e 125.

- Scheda Plug-in Analog Physical Modeling (PLG150-AN)
   Sfruttando la più avanzata tecnologia digitale, la sintesi Analog Physical Modeling (AN) consente di riprodurre accuratamente il suono tipico dei sintetizzatori analogici.
- Scheda Plug-in Piano (PLG150-PF)

16MB di memoria waveform (forma d'onda) dedicati alla riproduzione di suoni di piano. La scheda dispone di 136 suoni stereo, inclusi svariati piani acustici ed elettrici ed ha una polifonia di 64 note.

Scheda Plug-in Advanced DX/TX (PLG100-DX, PLG150-DX)

Questa scheda contiene i mitici suoni del DX7. Diversamente dai generatori sonori PCM, questa scheda utilizza la potente sintesi FM (la stessa dei synth serie DX) per offrire straordinarie possibilità di modellamento di suoni dinamici. I suoni sono compatibili con quelli del DX7 e la scheda é anche in grado di ricevere i dati del DX7 attraverso bulk dump MIDI.

Scheda Plug-in Virtual Acoustic (PLG100-VL, PLG150-VL)
 La sintesi Virtual Acoustic (VA) modella (simula) in tempo reale i suoni degli strumenti ed offre un grado di realismo non ottenibile utilizzando le normali tecniche di sintesi PCM. Utilizzando questi suoni con un Wind Controller MIDI opzionale (es. WX5), potrete riprodurre tutte le caratteristiche degli strumenti a fiato.

#### • Schede Plug-in Multi-Part

La schede Plug-in Multipart vi consentono di espandere la polifonia della 9000Pro grazie a 16 parti strumentali completamente indipendenti. Questo tipo di scheda vi permette di sfruttare la polifonia massima della 9000Pro per le vostre esecuzioni su tastiera. Ad esempio, non avete alcuna restrizione suonando le voci Organ Flutes che richiedono molte note di polifonia (vedi pag.69). Le voci delle schede Multi Part non possono essere riprodotte dalla tastiera della 9000Pro.

Scheda Plug-in XG (PLG100-XG)

Questa scheda é un generatore sonoro XG a 16 parti. Vi consente di riprodurre file di song XG/GM utilizzando la vasta gamma di suoni ed effetti presenti su questa scheda.

NOTE
Altre schede Plug-in saranno presto disponibili.
NUTE
Le voci Board Custom (RAM)

 Le voci Board Custom (RAM) descritte a pag. 64 non sono disponibili in alcune schede Plug-in (es.PLG150-PF, PLG100-VL, PLG100-DX).

#### NOTE

 In dotazione ad ogni scheda Plug-in troverete un floppy disk contenente speciali song dimostrative. Potrete riprodurle sulla 9000Pro (solo formato XG Plug-in System) usando la funzione Song Player. Per maggiori informazioni, consultate il manuale della scheda utilizzata.

## **Plug-in Manager**

Questa funzione vi consente di gestire come file disk i parametri relativi alle voci Plugin. Sono disponibili i seguenti tipi di parametri (descritti nella figura di pag.64):

Voci Plug-in Custom	Possono essere editate usando la funzione Plug-in Custom Voice Creator (pag. 102).
Parametri di Sistema Native	Possono essere editati usando la funzione Native System Pa- rameter Edit (pag. 105). I parametri disponibili variano a seconda della scheda installata.
Voci Board Custom	Possono essere editate dal computer. Per maggiori informazioni, fate riferimento a pagg. 100 e 106.

## Procedura Base



Le operazioni per le funzioni corrispondenti al punto #4 sono illustrate qui di seguito.

## ■ Caricare una Voce Plug-in Custom .....

Guida Rapida <u>Punto#</u>3 a pag. 42

Le seguenti spiegazioni si riferiscono al punto #4.

### • All

I tre tipi di parametri sopra illustrati possono essere caricati insieme. Usate questa procedura per l'operazione di caricamento indicata al punto #3 della Guida Rapida (pag.42).



Se é collegata un'unità SCSI opzionale o se é stato installato un hard disk interno opzionale, selezionate l'unità appropriata. Vedi pag.150. Selezionate il file da caricare. Vedi pag. 151 per informazioni circa la selezione di directory/ file.





#### Individual

Questo metodo vi consente di caricare singolarmente i tre tipi di parametri illustrati a pag.66.



E' possibile selezionare la voce Plugin desiderata e caricarla in una delle locazioni della Flash ROM. Vedi pag.151.

Riferimenti (67

## Voci Plug-in

### Save

Questa funzione vi consente di copiare i dati di Voci Plug-in dalla Flash ROM su disco. La seguente procedura si riferisce al punto #4 di pag. 66.



Complete Usato per il backup dei dati di Voce Board Custom dalla Save scheda Plug-in alla Flash ROM. Salva su disco tutti i dati di voce Plug-in Custom, i parametri Native System,
i dati di Voce Board Custom della Flash ROM.

NOTE

### Delete

Vi consente di cancellare i dati di Voce Plug-in contenuti nella Flash ROM. La seguente procedura si riferisce al punto #4 di pag. 66.



## Plug-in Setting

Vi consente di regolare altre importanti impostazioni per la scheda Plug-in. La seguente procedura si riferisce al punto #4 di pag. 66.



# Accompagnamento Automatico

La funzione Auto Accompaniment (accompagnamento automatico) vi mette a disposizione un vero e proprio accompagnamento orchestrale. Per utilizzarla é sufficiente suonare gli accordi con la mano sinistra: lo stile di accompagnamento selezionato, più adatto alla melodia, suonerà automaticamente seguendo i vostri accordi. Grazie a questa funzione, anche la più semplice esecuzione risulterà di grande effetto.

Questa sezione illustra alcune importanti funzioni di accompagnamento automatico non trattate nella "Guida Rapida". Per informazioni base circa l'uso dell'accompagnamento automatico, fate riferimento a pag.20.

## Diteggiatura degli Accordi

Guida Rapida	
punto #5 a pag. 21	

Il modo in cui vengono suonati o indicati gli accordi con la mano sinistra (nella sezione della tastiera a sinistra del punto di Split) é detto "fingering", cioé diteggiatura. Sono disponibili 7 tipi di diteggiature.

Vedi pag.159 per informazioni circa l'impostazione del punto di split ed il modo fingering.

### Single Finger

L'accompagnamento Single Finger consente di produrre accompagnamenti orchestrali che usano accordi maggiori, minori, di settima e di settima minore, semplicemente premendo qualche tasto nella sezione Auto Accompaniment della tastiera. Vengono utilizzate le seguenti diteggiature abbreviate degli accordi:

- Accordo Maggiore: solo il tasto della fondamentale.
- Accordo Minore: il tasto della fondamentale ed il tasto nero alla sua sinistra.



 Accordo di Settima: il tasto della fondamentale ed un tasto bianco alla sua sinistra.

 Accordo di Settima Minore: il tasto della fondamentale ed un tasto bianco ed uno nero alla sua sinistra.



### Multi Finger

Il modo Multi Finger coglie automaticamente le diteggiature di accordo Single Finger o Fingered. E' possibile usare uno dei due tipi di diteggiature senza dover selezionare il modo fingering.

### Fingered

Questo modo vi consente di usare la diteggiatura dei vostri accordi sulla sezione di accompagnamento automatico della tastiera mentre la 9000Pro aggiunge batteria, basso e accordi di accompagnamento adatti allo stile selezionato. Il modo Fingered riconosce i tipi di accordi elencati sulla pagina successiva.

### • Fingered Pro

E' sostanzialmente identico a Fingered tranne che per indicare gli accordi é necessario suonare almeno tre note. Suonando la nota fondamentale e la sua ottava si produce un accompagnamento basato sulla fondamentale.

### On Bass

Questo modo accetta le stesse diteggiature del modo Fingered ma la nota più bassa suonata nella sezione Auto Accompaniment della tastiera viene usata come nota di basso: ciò vi consente di suonare accordi "on bass" (nel modo Fingered la fondamentale dell'accordo é sempre usata come nota di basso).

### On Bass Pro

Sostanzialmente come On Bass, questo modo richiede che vengano suonate più di tre note per indicare gli accordi. Suonando la fondamentale e la sua ottava si produce un accompagnamento basato solo sulla fondamentale.

### • Full Keyboard

Quando viene attivato questo avanzato modo di accompagnamento automatico, la 9000Pro crea automaticamente l'accompagamento appropriato mentre voi suonate qualsiasi cosa in qualsiasi punto della tastiera usando entrambe le mani. Non dovrete preoccuparvi di specificare gli accordi di accompagnamento. Anche se il modo Full Keyboard é studiato per molte song, alcuni arrangiamenti potrebbero non essere adatti all'utilizzo di questa funzione. Provate a suonare qualche brano semplice per rendervi conto dei risultati che potete ottenere.

La 9000Pro riconosce gli accordi suonati nella sezione Auto Accompaniment della tastiera e produce gli accordi appropriati anche se l'accompagnamento automatico é disattivato (é sufficiente che sia attiva la parte Left). Gli accordi vengono riconosciuti in base al modo Fingered, anche se il modo al momento é impostato diversamente. Questa impostazione é particolarmente efficace in abbinamento a Vocal Harmony o Harmony/Echo.

## Tipi di Accordi riconosciuti nel Modo Fingered

### • Es.: Accordi di DO (C)



Nome Accordo [Abbreviazione]	Diteggiatura normale	Display per fondamentale DO ("C")
Maggiore [M]	1 - 3 - 5	С
Nona [(9)]	1 - 2 - 3 - 5	C(9)
Sesta [6]	1 - (3) - 5 - 6	C6
Sesta/ Nona [6(9)]	1 - 2 - 3 - (5) - 6	C6(9)
Settima maggiore [M7]	1 - 3 - (5) - 7	CM7
Settima maggiore/ Nona [M7(9)]	1 - 2 - 3 - (5) - 7	CM7(9)
Settima maggiore/ Unidcesima maggiore [M7(#11)]	1 - (2) - 3 - #4 - 5 - 7 or 1 - 2 - 3 - #4 - (5) - 7	CM7#11
Quinta bemolle [(b5)]	1 - 3 - 5	C(♭5)
Settima maggiore/ Quinta minore [M7b5]	1 - 3 - 5 - 7	CM7♭5
Quarta sus [sus4]	1 - 4 - 5	Csus4
Aumentata [aug]	1 - 3 - #5	Caug
Settima maggiore aumentata [M7aug]	1 - (3) - #5 - 7	CM7aug
Minore [m]	1 - ♭3 - 5	Cm
Minore/ Nona [m(9)]	1 - 2 - \>3 - 5	Cm(9)
Sesta minore [m6]	1 - 13 - 5 - 6	Cm6
Settima minore [m7]	1 - ♭3 - (5) - ♭7	Cm7
Minore settima/ Nona [m7(9)]	1 - 2 - \\$3 - (5) - \\$7	Cm7(9)
Minore settima/ Undicesima [m7(11)]	1 - (2) - \\$3 - 4 - 5 - (\\$7)	Cm7_11
Minore settima maggiore [mM7]	1 - 13 - (5) - 7	CmM7
Minore settima maggiore/ Nona [mM7(9)]	1 - 2 - \>3 - (5) - 7	CmM7_9
Settima minore/ Quinta minore [m7b5]	1 - \\$3 - \\$5 - \\$7	Cm7♭5
Minore settima maggiore/Quinta minore [mM7b5]	1 - \\$3 - \\$5 - 7	CmM7♭5
Diminuito [dim]	1 - \>3 - \>5	Cdim
Settima diminuita [dim7]	1 - 13 - 5 - 6	Cdim7
Settima [7]	1 - 3 - (5) - ♭7 or 1 - (3) - 5 - ♭7	C7
Settima/ Nona minore [7(\9)]	1 -  •2 - 3 - (5) -  •7	C7(♭9)
Settima/ Tredicesima minore [7(\-13)]	1 - 3 - 5 - 6 - 5	C7♭13
Settima/ Nona maggiore [7(9)]	1 - 2 - 3 - (5) - 17	C7(9)
Settima/ Undicesima maggiore [7(#11)]	1 - (2) - 3 - #4 - 5 - ♭7 or 1 - 2 - 3 - #4 - (5) - ♭7	C7#11
Settima/ Tredicesima [7(13)]	1 - 3 - (5) - 6 -   7	C7(13)
Settima/ Nona maggiore [7(#9)]	1 - #2 - 3 - (5) - ♭7	C7(#9)
Settima/ Quinta minore [7 <sup>b</sup> 5]	1 - 3 - \>5 - \>7	C7♭5
Settima aumentata [7aug]	1 - 3 - #5 - ▶7	C7aug
Settima/ Quarta sus [7sus4]	1 - 4 - 5 - 17	C7sus4
Uno + due + cinque [1+2+5]	1 - 2 - 5	C1+2+5

- NOTE
- Le note tra parentesi possono essere omesse.
- Se suonate uno dei tre tasti adiacenti (inclusi i tasti neri), il suono dell'accordo viene annullato e continuano a suonare solo gli strumenti ritmici (funzione Chord Cancel).
- Suonando un singolo tasto o due stessi tasti fondamentali in ottave adiacenti, si produce un accompagnamento basato solo sulla fondamentale.
- Una quinta giusta (1+5) produce un accompagnamento basato solo sulla fondamentale e sulla quinta e può essere usato con accordi maggiori o minori.
- Gli accordi illustrati sono tutti in posizione di "fondamentale" ma é possibile usare altre inversioni, con le seguenti eccezioni:

m7, m7<sup>*b*</sup>5, 6, m6, sus4, aug, dim7, 7<sup>*b*</sup>5, 6(9), m7\_11, 1+2+5.

- L'inversione dell'accordo di 7sus4 non viene riconosciuta se é omessa la 5a.
- L'accomp.aut. talvolta non cambia quando i relativi accordi vengono suonati in sequenza (cioé alcuni accordi
- minori seguiti dalla 7a minore).
  Le diteggiature di due accordi producono un accordo basato sull'accordo precedentemente suonato.

## Fade-in e Fade-out

Il pulsante **[FADE IN/OUT]** può essere usato per produrre lievi sfumature quando si avvia e si interrompe l'accompagnamento. Per produrre un fade in/out :

# Premete il pulsante [FADE IN/OUT] in modo che la spia si illumini.

**2** Avviate l'accompagnamento.

Il suono sfumerà gradualmente. La spia **[FADE IN/OUT]** lampeggerà durante il fade in e si disattiverà quando verrà raggiunto il volume pieno.

# Premete il pulsante [FADE IN/OUT] in modo che la spia si illumini.

La spia lampeggerà durante il fade out e, quando sarà terminato, l'accompagnamento si fermerà.

## **Controllo** Tempo

Ogni stile della 9000Pro é stato programmato con un tempo di default o standard. Questo tempo può essere modificato su un valore compreso tra 32 e 280 bpm (battute per minuto) usando il dial data (pag.44) mentre é illuminata la spia TEMPO. La modifica può essere eseguita prima che venga attivato l'accompagnamento, o mentre suona.

Quando selezionate uno stile diverso mentre l'accompagnamento non suona, si seleziona automaticamente il tempo di default di quello stile. Se invece l'accompagnamento sta suonando, viene mantenuto lo stesso tempo anche selezionando uno stile diverso.

## Tap Tempo

Questa funzione vi consente di premere il pulsante **[TAP TEMPO]** per "battere" il tempo e avviare automaticamente l'accompagnamento al tempo indicato. E' sufficiente battere (premere/rilasciare) il pulsante (quattro volte per un tempo di 4/4) e l'accompagnamento si avvia al tempo battuto. Il tempo può essere modificato anche durante la riproduzione, battendo due volte sul pulsante al tempo desiderato.





\*Quando é selezionato uno stile 3 beat, battete 3 volte.



Ruotando il dial data verso destra (senso orario), si aumenta il valore. Ruotandolo verso sinistra (senso antiorario) lo si diminuisce.


### Accompagnamento Automatico

IIII NOTE

 Synchro Stop non può essere attivato con il modo fingering

Full Keyboard o quando il con-

trollo di accompagnamento aut. del pannello é disattivato.

# Synchro Stop

Quando é attiva la funzione Synchro Stop, la riproduzione dell'accompagnamento si ferma quando vengono rilasciati tutti i tasti nella sezione Auto Accompaniment della tastiera. La riproduzione dell'accompagnamento riprende non appena viene suonato un accordo. Mentre l'accompagnamento é interrotto, le spie BEAT lampeggiano. Per informazioni base circa la riproduzione dell'accompagnamento automatico, fate riferimento a pag.20, "Guida Rapida".



via l'accompagnamento. **6** Fermate l'accompagnamento automatico.

# **One Touch Setting**

Per informazioni base circa l'uso di One Touch Setting fate riferimento a pag.24 (Guida Rapida). Questa sezione illustra come creare setup One Touch Setting personalizzati (4 setup per ogni stile).

L'elenco dei parametri di One Touch Setting, é riportato a pag.214.

# ► 1 Selezionate uno stile.

► 2 Impostate i controlli di pannello come desiderato.

Premete il pulsante [MEMORY] ed uno dei pulsanti [ONE TOUCH SETTING]: da [1] a [4].







# **Style Manager**

Gli stili della 9000Pro sono suddivisi in due gruppi: Preset e Flash.

Usando la funzione Style Manager é possibile sostituire con i dati desiderati, gli stili Flash pre-registrati nelle locazioni da I a VIII.



#### **Procedura Base**

NOTE



Le operazioni per ogni funzione corrispondente al punto #4 sono illustrate di seguito.

#### Load Style into Flash ROM

Questa operazione vi consente di caricare i dati di stile da disco nella Flash ROM.

Scegliete uno di questi 3 metodi di selezione del file (vedi pag.151).

> installato un hard disk opzionale, selezionate l'unità appropriata (pag.150).

Selezionatelo per visualizzare le proprietà del file selezionato.



Potete selezionare la locazione di destinazione desiderata nella Flash ROM. Vedi pag.151.

#### ■ Save Style from Flash ROM

Questa operazione vi consente di salvare su disco i dati di stile della Flash ROM.



#### ■ Copy Style in Flash ROM

Consente di copiare i dati di stile in una diversa categoria/ numero della Flash ROM. Seguite le istruzioni a video.

#### ■ Delete Style in Flash ROM

Consente di cancellare dati di stile contenuti sulla Flash ROM. Seguite le istruzioni a video.

#### Swap Style in Flash ROM

Consente di scambiare dati tra i file contenuti in categorie/ numeri diversi. Seguite le istruzioni a video.

#### ■ Rename Style in Flash ROM

Consente di assegnare un nome al file di stile. Seguite le istruzioni a video. La procedura di inserimento dei nomi é illustrata a pag. 46.

#### Defragment Flash ROM

Se avete usato Style Manager e/o caricato ed editato degli stili, la Flash ROM potrebbe essersi "frammentata" (cioé file normalmente contigui possono essersi spezzati in più frammenti). Questa operazione consente di aumentare lo spazio disponibile su disco e di usare più efficacemente la rimanente capacità di memoria. Per deframmentare la Flash ROM, seguite le istruzioni a video.

 NOTE

 La 9000Pro può caricare file contenenti dati Registration Memory creati sulla PSR-8000 senza doverli convertire. Tuttavia, i cinque stili Flash elencati nella colonna a sinistra dello schema sotto riportato, non dovrebbero essere né cancellati né sostituiti con stili diversi perché sono usati per sostituire i corrispondenti stili della PSR-8000 elencati nella colonna di destra.

9000Pro Flash Style			PSR-8000	
Categoria	Numero	Nome	Categoria	Nome
II	4	Analog Ballad	16 beat	Analog Pop
	1	6/8 Trance	Disco	Synth Boogie
IV	1	Bebop	Swing & Jazz	Bebop
Х	5	Lovely Shuffle	R&B	Pop Shuffle 1, 2
XIII	6	Musette	March & Waltz	Musette

# **Music Database**

Per informazioni base circa l'uso della funzione Music Database, fate riferimento alla Guida Rapida (pag.26). Questa sezione illustra come creare i propri setup Music Database. Per l'elenco dei parametri di setup Music Database, fate riferimento a pag.214.

Guida Rapida

# **Creare il Music Database**



I Multi Pad

Questa sezione illustra due importanti funzioni dei Multi Pad non trattate nella relativa sezione della Guida Rapida. Per informazioni base circa l'uso dei Multi Pad, fate riferimento a pag.34.

# Attivare/ Disattivare Chord Match e Repeat



#### Repeat

Alla fine della phrase la riproduzione si interromperà automaticamente, a meno che la funzione Repeat non sia attiva per il pad selezionato. E' possibile interrompere una phrase mentre suona, premendo il pulsante **MULTI PAD** [STOP].

#### Chord Match

Se suonate un Multi Pad mentre suona l'accompagnamento automatico e la funzione Chord Match per quel pad é attiva, la phrase verrà automaticamente riarmonizzata per adattarsi agli accordi dell'accompagnamento.



#### AVVERTENZE

Le impostazioni Repeat e Chord Match per i Multi Pad sono memorizzate insieme in un gruppo di 58 banchi. Fate quindi molta attenzione durante l'editing e quando memorizzate le vostre modifiche perché tutti i dati contenuti nei 58 banchi verranno sostituiti dai nuovi dati.

NOTE Il banco #59 (preset) dei Multi Pad può essere usato per trasmettere vari messaggi MIDI. Ciò vi consente di controllare le seguenti funzioni MIDI di un'unità esterna, semplicemente premendo il Multi Pad corrispondente: Pad 1 All Note Off Reset All Controllers Pad 2 Pad 3 Start(FA) Pad 4 Stop(FC) Questi messaggi MIDI sono trasmessi in uscita dalla presa MIDI OUT B e non sono influenzati dalle impostazioni MIDI Transmit (pag.175). Il banco #60 (preset) dei Multi Pad può essere usato per richiamare varie impostazioni Scale Tuning (pag.158). Ciò vi

Guida Rapida

consente di cambiare l'accor-

datura di singole note sem-

Pad appropriato.

plicemente premendo il Multi

# **Riproduzione di Song su Disco**



Il modo Song della 9000Pro consente di riprodurre dati di song da floppy disk, hard disk o unità SCSI opzionali. Questa sezione illustra alcune importanti funzioni di riproduzione di song non trattate nella "Guida Rapida". Per informazioni base circa la riproduzione delle song, fate riferimento a pag.30 della "Guida Rapida".

## Selezionare una Song

La 9000Pro vi consente di riprodurre song da disco come descritto nella procedura qui di seguito illustrata. Ricordate che i punti #2 e #3 sono identici alle altre operazioni di selezione di file da disco per lo strumento.



### Altre Funzioni: Visualizzare i Testi e Avanzare/Arretrare



## **Song Setup**

Questa funzione determina alcune impostazioni di riproduzione per i dati di song diversi da note on/off (ad esempio i dati lyrics, di testo).



Le impostazioni Vocal Harmony e Microphone possono essere memorizzate come dati di Song Setup. Quando usate la funzione Vocal Harmony con una song, questa funzione vi consente di memorizzare le principali impostazioni Vocal Harmony e Microphone insieme alla song così da poterle richiamare automaticamente ogni volta che viene selezionata la song. Le impostazioni memorizzabili sono:

٠	Tipo Vocal Harmony ed impostazioni di parametro	Pag.	81
•	Impostazioni traccia Vocal Harmony Vocoder (tastiera e song)	Pag.	82

- Tipo di effetto ed impostazioni di parametro (per il suono del microfono) ...... Pag. 146
- Volume, Pan, Reverb depth, Chorus depth e DSP (8) depth (per il suono del microfono) ...... Pag. 145

Riferimenti

sibile usare il metronomo (vedi

pag.166).

# **Vocal Harmony**

Questa funzione incorpora la più avanzata tecnologia di processamento della voce per produrre automaticamente armonie vocali basate su una singola voce solista. E' disponibile una vasta gamma di "tipi" Vocal Harmony preset, in grado di funzionare in uno dei tre "modi" principali che determinano il modo in cui vengono applicate le note armoniche. Oltre alle possibilità a livello armonico, la funzione Vocal Harmony della 9000Pro vi consente di modificare intonazione e timbro dell'armonia e/o della voce solista per modificare il genere stesso di voce. Ad esempio, se siete uomini, potete avere un accompagnamento di due voci femminili (Vocal Harmony consente di aggiungere fino a due note armoniche alla voce solista principale). Sono disponibili vari parametri per un editing dettagliato che vi permetterà di ottenere il tipo di armonia desiderato.

#### Impostazione

#### Impostare il Microfono .....

#### NOTE

- Osservate le seguenti indicazioni:
- E' consigliato l'uso di un microfono dinamico standard con impedenza di circa 250 ohm (la 9000Pro non supporta microfoni a condensatore).
- Per l'uso con la 9000Pro é consigliato il microfono Yamaha MZ106s.
- Il livello del suono del microfono può variare notevolmente a seconda del tipo di microfono usato.
- Posizionando un microfono collegato alla 9000Pro troppo vicino agli altoparlanti di un sistema di amplificazione esterno, potrebbero verificarsi dei feedback. Cambiate posizione al microfono e regolate eventualmente i livelli di INPUT VOLUME o MASTER VOLUME.

#### ■ Usare l'impostazione "LINE"

Normalmente, poiché userete un microfono, non avrete mai necessità di utilizzare l'impostazione "LINE". Tuttavia, questa può essere utile in caso usiate una sorgente pre-pregistrata (CD o cassette) in abbinamento alla funzione vocal harmony. (Per ottenere i migliori risultati, la sorgente dovrebbe essere costituita unicamente da una voce solista; più cantanti o strumenti nel mix potrebbero produrre risultati non ottimali).



#### AVVERTENZE

 Non usate mai l'impostazione "MIC" con un segnale di linea (lettore CD o cassette) perché potreste danneggiare la 9000Pro ed i suoi ingressi.



# **Applicare l'Effetto Vocal Harmony**



#### III NOTE

- Se il suono risulta distorto o stonato, può darsi che il microfono abbia captato rumori estranei (diversi dalla vostra voce), ad esempio il suono dell'Accompagnamento Automatico della 9000Pro. In particolare i suoni di basso possono causare errori con la funzione Vocal Harmony. Assicuratevi che il microfono non capti questi rumori:
- Cantate il più vicino possibile al microfono.
- Usate un microfono unidirezionale.
- Regolate al minimo i controlli MASTER VOLUME, ACMP volume o SONG volume.

Guida Rapida

Guida Rapi

## Selezionare/ Produrre l'Effetto Vocal Harmony

#### **Procedura Base**



#### Parametri Vocal Harmony

Chordal Type/Vocoder Type	Determina il modo in cui sono applicate le note armoniche.		
Harmony Gender Type	Può essere regolato su "Off" o "Auto". Quando é regolato su "Auto", il genere del suono armonico viene modificato automaticamente.		
Lead Gender Type	Determina se e come verrà cambiato il genere della voce solista (cioé il suono diretto del micro- fono). Quando é regolato su "Off" non avviene alcuna modifica di genere. Quando é regolato su "Unison", "Male" o "Female", alla voce solista viene applicato il cambio di genere corrispondente. (In questo caso il numero di note armoniche aggiunte alla voce solista viene ridotto di uno).		
Lead Gender Depth	Regola il grado di modifica di genere della voce solista quando é selezionato uno dei tipi Lead Gender (vedi sopra).		
Lead Pitch Correction	Quando é selezionato "Correct", l'intonazione della voce solista viene trasposta in unità di semito- ni. Questo parametro ha effetto solo quando é selezionato uno dei tipi Lead Gender.		
Auto Upper Gender Threshold	La modifica di genere avviene quando l'intonazione dell'armonia raggiunge o eccede il numero di semitoni specificato sopra l'intonazione della voce solista.		
Auto Lower Gender Threshold	La modifica di genere avviene quando l'intonazione dell'armonia raggiunge o eccede il numero di semitoni specificato sotto l'intonazione della voce solista.		
Upper Gender Depth	Regola il grado di modifica di genere applicato alle note armoniche superiori rispetto ad Auto Upper Gender Threshold.		
Lower Gender Depth	Regola il grado di modifica di genere applicato alle note armoniche inferiori rispetto ad Auto Lower Gender Threshold.		
Vibrato Depth	Imposta la profondità di vibrato applicato al suono dell'armonia. Se é selezionato un tipo Lead Gender, influenza anche il suono della voce solista.		
Vibrato Rate	Imposta la velocità dell'effetto di vibrato.		
Vibrato Delay	Quando viene prodotta una nota, specifica la lunghezza del delay prima che inizi il vibrato.		
Harmony1 Volume	Imposta il volume della prima nota armonica.		
Harmony2 Volume	Imposta il volume della seconda nota armonica.		
Harmony3 Volume	Imposta il volume della terza nota armonica.		
Harmony1 Pan	Specifica il posizionamento stereo (pan) della prima nota armonica. Se é selezionato "Random", quando si suona la tastiera il posizionamento stereo del suono cambia in modo casuale.		
Harmony2 Pan	Specifica il posizionamento stereo (pan) della seconda nota armonica. Se é selezionato "Ran- dom", quando si suona la tastiera il posizionamento stereo del suono cambia in modo casuale.		
Harmony3 Pan	Specifica il posizionamento stereo (pan) della terza nota armonica. Se é selezionato "Random", quando si suona la tastiera il posizionamento stereo del suono cambia in modo casuale.		
Harmony1 Detune	"Scorda" della percentuale indicata, la prima nota armonica.		
Harmony2 Detune	"Scorda" della percentuale indicata, la seconda nota armonica.		
Harmony3 Detune	"Scorda" della percentuale indicata, la terza nota armonica.		
Pitch to Note	Quando é attivo, il suono della voce solista "suona" il sistema di generatore sonoro della 9000Pro (le modifiche dinamiche nel suono della voce non influenzano il volume del generatore sonoro).		
Pitch to Note Part	Determina quali delle parti della 9000Pro saranno controllate dalla voce solista quando é attivo il parametro Pitch to Note.		

# Modificare le Impostazioni Vocal Harmony/Microphone

#### Procedura Base



#### 3-Band Equalizer

Normalmente l'equalizzatore viene usato per correggere la trasmissione in uscita del suono attraverso amplificatori o altoparlanti e adattarlo alle caratteristiche dell'ambiente in cui viene riprodotto. Il suono é diviso in più bande di frequenza ed é possibile correggerlo alzando o abbassando il livello di ogni banda. La 9000Pro incorpora una funzione di equalizzatore digitale a 3 bande per il suono del microfono.

- Hz.....Regola la frequenza centrale della banda corrispondente.
- dB .....Esalta (valori "+") o attenua (valori "-") la banda corrispondente fino a 12 dB massimo.

#### Noise Gate

Questo effetto esclude il segnale in ingresso quando l'ingresso del microfono decade sotto un livello specifico. E' possibile quindi tagliare rumori indesiderati e consentire il passaggio solo del segnale desiderato (voce, etc).

- SW ......"SW" é l'abbreviazione di Switch. Attiva/disattiva Noise Gate.
- TH ...... "TH" é l'abbreviazione di Threshold (soglia). Regola il livello di ingresso a cui inizia ad aprirsi il noise gate.

#### Compressor

Questo effetto comprime l'uscita quando il segnale in ingresso dal microfono eccede il livello specificato. E' utile per registrare segnali con dinamiche molto variabili in quanto "comprime" il segnale ammorbidendo le parti più forti ed alzando quelle più lievi.

- SW ......"SW" é l'abbreviazione di Switch. Attiva/disattiva Compressor.
- TH ......"TH" é l'abbreviazione di Threshold (soglia). Regola il livello di ingresso a cui inizia ad essere applicato il compressore.
- OUT ......Regola il livello di uscita dagli altoparlanti.

#### Vocal Harmony

I seguenti parametri determinano il modo in cui viene controllata l'armonia.

 VOCODER Track ... L'effetto Vocal Harmony é controllato dalle note. Questo parametro consente di determinare quali note (dati di tastiera o di song) controllano l'armonia.

Icona Switch/Mute

Quando é regolata su "MUTE", la traccia sotto selezionata viene esclusa (mute) durante l'esecuzione sulla tastiera o la riproduzione della song.

Keyboard (tastiera)

- OFF II controllo della tastiera sull'armonia viene disattivato.
- UPPER Le note suonate a destra del punto di split controllano l'armonia.
- LOWER Le note suonate a sinistra del punto di split controllano l'armonia.

Song (da disco o sequener MIDI esterno)

- OFF Il controllo dei dati di song sull'armonia é disattivato.
- TR1-TR16 Quando si riproduce una song da disco/sequencer MIDI esterno, i dati di nota registrati nella traccia di song assegnata controllano l'armonia.

- Balance......Vi consente di impostare il bilanciamento tra la voce solista e Vocal Harmony. Aumentando questo valore si alza il volume di Vocal Harmony e si diminuisce quello della voce solista. Se é impostato il valore massimo di 127, dagli altoparlanti esterni sentirete solo il suono di Vocal Harmony; se é impostato il valore 0, sentirete solo la voce solista.
- Mode ......I tipi Vocal Harmony rientrano in tre "modi" che producono l'armonia in modalità diverse. L'effetto harmony dipende dal Modo e dalla Traccia (track) Vocal Harmony selezionati e questo parametro determina il modo in cui l'armonia viene applicata alla voce. I tre modi sono:
  - VOCODER Le note armoniche sono determinate dalle note suonate sulla tastiera (VOICE R1, R2, R3, L) e/o dai dati di song che includono tracce Vocal Harmony.
  - CHORDAL Durante la riproduzione dell'accompagnamento, gli accordi suonati nella sezione Auto Accompaniment della tastiera controllano l'armonia. Durante la riproduzione della song, gli accordi contenuti nelle tracce controllano l'armonia (non disponibile se la song non ha accordi).
  - AUTO Le note del Vocal Harmony vengono prodotte nel modo Vocoder o nel modo Chordal, a seconda dell'attuale metodo di performance.
- Chord .....I seguenti parametri specificano i dati di song che verranno utilizzati per individuare gli accordi.
  - OFF Gli accordi non vengono individuati.
  - XF Vengono individuati gli accordi in formato XF.
  - TR1-TR16 Gli accordi vengono individuati dai dati di nota della traccia song specificata.

#### Microphone

I seguenti parametri determinano in che modo viene controllato il suono del microfono.

- Mute ......Se é regolato su OFF il suono del microfono é abilitato.
- Volume ......Regola il volume del suono del microfono.

# Campionamento

Il campionamento (Sampling) vi consente di registrare suoni da microfono o sorgente di linea e di riprodurli poi con la tastiera della 9000Pro.

Durante l'uso i suoni campionati vengono conservati nella memoria wave RAM interna. La 9000Pro dispone di 1 megabyte di memoria wave espandibile fino ad un massimo di 65 MB installando moduli di memoria SIMM opzionale (vedi pag.185). I dati wave (d'onda) campionati possono essere salvati su floppy o hard disk. Con la 9000Pro é anche possibile usare i file wave in formato standard WAV o AIFF creati usando altre apparecchiature.

#### Impostazione

Usate la stessa procedura descritta in "Vocal Harmony" (pagg. 32 e 68). Le note e le avvertenze riportate a pag.80 di "Vocal Harmony" sono valide anche per il Campionamento.

#### Informazioni circa il Campionamento

#### ■ Cos'é il campionamento ?

Tecnicamente il campionamento é la registrazione digitale di un suono. Il suono può essere rappresentato dalla vostra voce o da uno strumento acustico (registrato attraverso un microfono) o da un suono registrato (CD o cassetta). Una volta registrato, il "campione" (sample) ottenuto può essere suonato a varie intonazioni sulla tastiera.



#### Auto Trigger Level

In realtà la 9000Pro non inizia a campionare appena premuto il pulsante LCD [START] (punto #11 a pag.41). Quando premete il pulsante LCD [START], la 9000Pro aspetta un segnale ad un livello adeguato (impostato con il livello di trigger). Quando sente questo segnale, inizia a campionare. Il livello di Trigger (Trigger Level) può essere impostato al punto #10 di pag. 40. Più alto é il livello di trigger, più forte deve essere il segnale per avviare (trigger) il campionamento.

#### Campionamento

Per comprendere meglio come funziona il livello di trigger, osservate l'esempio a lato: il campionamento della phrase "a one and a two."

In questa phrase, "one" e "two" sono più forti rispetto alle altre parole. La prima "a" é più bassa del livello di trigger, quindi la 9000Pro non inizia a campionare fino alla parola "one". Se desiderate che la phrase venga campionata a partire dalla prima parola, dovete abbassare il livello di trigger. Con una nuova impostazione di livello di trigger potrete campionare tutta la phrase. Attenzione però a non impostare un livello troppo basso perché in questo modo il campionamento potrebbe essere avviato accidentalmente da qualche suono estraneo (es. il respiro, toccare il microfono, etc.).



#### ■ Onde & Forme d'Onda (Waves & Waveforms)

I termini "wave" (onda) e "waveform" (forma d'onda) hanno significati distinti nella terminologia di campionamento della 9000Pro:

#### Onda (Wave)

Un'onda é un dato audio grezzo creato quando viene campionato un nuovo suono o importato un file wave in formato WAV o AIFF. Il modo WAVE EDIT della 9000Pro include funzioni che vi consentono di editare questo dato base: ad esempio ricampionandolo per modificare la frequenza di campionamento, eseguendo trim e loop, normalizzando i livelli di rumore massimo e minimo, etc.

• Tutte le onde della 9000Pro sono contenute in una "forma d'onda" che, in sostanza, é un insieme di parametri che definiscono l'estensione di tastiera su cui suonerà l'onda o le onde in essa contenute. Una forma d'onda può contenere una o più onde e le onde possono essere condivise da più di una forma d'onda. Le onde di una forma d'onda possono essere assegnate a sezioni diverse della tastiera ma non possono essere impostate in layer (cioé suonare simultaneamente quando viene premuto un singolo tasto). Il modo WAVEFORM EDIT della 9000Pro vi consente di aggiungere o cancellare onde da una forma d'onda e di assegnarle a differenti estensioni di tastiera.





#### Campionamento

#### Procedura Base



Per maggiori informazioni fate riferimento alla "Guida Rapida" (pag.40). Le operazioni per ogni funzione corrispondente al punto #4 sono illustrate qui di seguito.

### **Registrare un Campione**

Fate riferimento a pag.40 per informazioni circa la registrazione di un campione. Il seguente display sarà visualizzato al punto #9 di pag. 40.



Guida Rapida a pag. 40

Quando FIXED PITCH é regolato su OFF, il nuovo campione registrato verrà assegnato a DO3 (C3). Ricordate che intonazione e velocità del campione "seguono" la tastiera: suonando note più basse dell'originale, l'intonazione sarà più bassa e la velocità più lenta; suonando note più alte l'intonazione sarà più alta e la velocità più rapida.



#### Pre Effect

E' possibile impostare un massimo di tre effetti DSP da applicare al suono sorgente durante il campionamento. I blocchi DSP sono collegati in serie come illustrato di seguito. Il seguente display apparirà al punto #10 di pag. 40.



### **Importare File Wave da Disco**

Per importare file di forme d'onda precedentemente salvate con la PSR-8000 o file in formato WAV o AIFF su disco, inserite il disco nel disk drive della 9000Pro e premete il pulsante LCD [FILE IMPORT] al punto #3 della "Procedura di Base" illustrata a pag. 86.



### **Cancellare Dati Wave**

La seguente figura si riferisce al punto #4 della Procedura Base di pag. 86.

M₄ HAVE CLEAR	50	100%	Premete questo pulsante per alternare tra onda e voci di pannello attualmen te selezionate.
REMAIN TIME FREE AREA	3.3 s 284 K		
CUSTON VOICE N	AVE FORM		Selezionatelo per eseguir l'operazione Clear.
Voice01	1	MAVEO01	
Voice02	2	HAVE002	
Voice03	3	HAVE003	
Voice04	4	HAVEOO4	
▲ ▼		▲▼	

### **Editare Dati Wave**

La seguente figura si riferisce al punto #4 della Procedura Base di pag. 86.



#### Wave Edit (editing dell'onda)

#### Resampling (ricampionare)

La 9000Pro originariamente registra le onde a 44.1 kHz. Anche i file WAV e AIFF vengono importati come onde a 44.1 kHz. La funzione RESAMPLING vi consente di ridurre la frequenza di campionamento delle onde e quindi la quantità di memoria che occupano. Ricordate però che riducendo la frequenza di campionamento, si riduce anche la qualità sonora.





 Resampling potrebbe spostare i punti di loop (vedi Loop Point, sotto) e causare rumore indesiderato. In tal caso usate la funzione Loop Point per riposizionare i punti di loop.

Selezionate la frequenza di ricampionamento desiderata. Saranno disponibili solo le frequenze inferiori a quella originale.

#### • Loop Point (punto di loop)

Questo display determina in che modo vengono riprodotte le onde campionate. Le vostre onde campionate possono essere riprodotte in tre modi diversi:



#### Normalize (normalizzazione)

Questa funzione aumenta il livello generale dell'onda selezionata per garantire che utilizzi tutti i valori digitali. Premete il pulsante LCD EXECUTE per normalizzare l'onda selezionata. Non si otterrà alcuna modifica se l'onda utilizza già la gamma completa di valori digitali.

#### • Volume/Tune (volume/accordatura)



Questo display può essere usato per "accordare" (tune) l'onda e adattarla ad uno specifico tempo di riproduzione. In altre parole, l'onda viene "espansa" (accordata verso il basso) o "compressa" (accordata verso l'alto) in modo che suoni per il numero di misure specificato alla divisione di tempo e al tempo indicati. Questa possibilità é molto utile in particolare quando il campione é rappresentato da una phrase e non da un semplice suono. L'onda però verrà riprodotta al tempo specificato solo se suonerà nella tonalità originale (normalmente quella suonata dal tasto di DO3). Per ottenere un loop preciso, regolate il punto di Loop Start/Stop (inizio/fine del loop) prima di usare questa funzione.

#### Waveform Edit (editing di forma d'onda)

#### Add Wave

Questa funzione può essere usata per aggiungere un'onda di una forma d'onda diversa da quella selezionata. Quando una forma d'onda contiene due o più onde, le singole onde devono essere assegnate ad aree diverse della tastiera (non possono suonare in layer).



Seleziona l'onda sorgente da aggiungere.



Premetelo per aggiungere l'onda selezionata.

Specifica la nota da cui inizierà a suonare l'onda aggiunta. Ad es., se selezionate DO3 come nota iniziale (Start Note), l'onda originale suonerà fino a SI3 e la forma d'onda aggiunta da DO3 in su.

#### Wave Start Note/Volume/Delete Wave



Sposta la nota iniziale (start note) dell'onda selezionata (vedi "Add Wave", sopra). La Start Note dell'onda più bassa nella forma d'onda (cioé l'onda che inizia a DO2), non può essere modificata. Quando la nota iniziale di un'onda viene modificata, l'estensione della nota successiva più bassa nella forma d'onda, si espanderà o contrarrà di conseguenza.

# **Creazione di Voci Custom**

La 9000Pro incorpora una funzione Custom Voice Creator che vi consente di creare voci personalizzate. Una volta creata una voce, é possibile memorizzarla in una locazione di voce Custom e richiamarla all'occorrenza.

#### Procedura Base



Le operazioni per ogni funzione corrispondente al punto #5, sono illustrate qui di seguito.

# Easy Editing

#### Parametri

FILTER	Determina il timbro della voce. Vedi sotto.
EG	I parametri EG (Envelope Generator-generatore di inviluppo) influenzano l'inviluppo di volume della voce. Vedi sotto.
VIBRATO	Imposta l'effetto di vibrato. Vedi sotto.
VOLUME	Determina il volume della voce.

#### • FILTER (FREQ. e RESONANCE)

Queste impostazioni determinano il timbro generale del suono esaltando o attenuando certe estensioni di frequenza. Oltre a rendere il suono più brillante o più morbido, Filter può essere usato per produrre effetti elettronici, simili a quelli dei sintetizzatori.

• FREQ. ..... Determina la frequenza di cutoff o l'estensione di frequenza del filtro. (vedi diagramma sotto)

A valori più alti si ottiene un suono più brillante.



queste frequenze

 RESONANCE. Determina l'enfasi assegnata alla frequenza di cutoff impostata con Cutoff sopra. (vedi diagramma sotto). A valori più alti si ottiene un effetto più pronunciato.





• EG

Le impostazioni EG (Envelope Generator - generatore di inviluppo) determinano il modo in cui il livello del suono cambia nel tempo. Vi consentono di riprodurre molte delle naturali caratteristiche sonore di strumenti acustici, come il rapido attacco e decadimento dei suoni percussivi o il lungo rilascio di un timbro di piano sostenuto.

- ATTACK...... Determina quanto rapidamente il suono raggiunge il livello massimo quando é premuto il tasto. Più alto é il valore e più veloce é l'attacco.
- DECAY ...... Determina quanto rapidamente il suono raggiunge il livello di sustain (un livello leggermente inferiore a quello massimo). Più alto é il valore e più veloce é il decadimento.
- RELEASE ...... Determina quanto rapidamente il suono decade fino al silenzio dopo il rilascio del tasto. Più alto é il valore, più breve é il rilascio.

#### VIBRATO

• DEPTH	Determina l'intensità dell'effetto di Vibrato (vedi figura). A valori
	più alti si ottiene un Vibrato più pronunciato.
• SPEED	Determina la velocità dell'effetto di Vibrato (vedi figura).
• DELAY	Determina la quantità di tempo che trascorre dal momento in cui
	é suonato un tasto al momento in cui inizia il Vibrato (vedi figura).
	A valori più alti aumenta il delay (ritardo) dell'inizio del Vibrato.





# **Full Editing**

#### Selezione dell'Elemento

Ognuna delle voci della 9000Pro può contenere fino ad otto "elementi" separati che rappresentano i blocchi base del suono. Ogni elemento é costituito da forme d'onda, impostazioni di generatore di inviluppo ed altri parametri.



#### Parametri

VOICE



Il pulsante LCD CURVE consente di scegliere tra 4 curve di sensibilità al tocco iniziale (initial touch sensitivity) di tastiera. I pulsanti LCD SENS regolano la sensibilità al tocco iniziale.

#### • E1: WAVEFORM

Per maggiori informazioni circa la forma d'onda (waveform) vedi pag.85.



#### Esempio per NOTE LIMIT





- Quando la voce OCTAVE é impostata su un valore diverso da "0", l'estensione specificata dai parametri NOTE LIMIT viene spostata della quantità corrispondente ed alcune note potrebbero non suonare. In tal caso controllate l'impostazione R1 OCTAVE nel display MIXING CONSOLE TUNE.
- NOTE LIMIT e VELOCITY LIMIT non sono disponibili per i Drum Kit.

#### Esempio per VELOCITY LIMIT



#### Creazione di Voci Custom

#### • E2: EG

Acronimo di Envelope Generator (generatore di inviluppo), é un blocco che modifica il livello del generatore sonoro dal momento in cui viene suonata una nota al momento in cui il suono decade fino al silenzio. Amplitude EG regola il livello di volume, Pitch EG controlla l'intonazione e Filter EG controlla la frequenza di cutoff del filtro.





#### · AMP. RATE e AMP. LEVEL (Impostazioni Amplitude EG)

I parametri AMP.RATE sono relativi al tempo; determinano il tempo necessario perché il volume del suono cambi da un livello all'altro (come impostato in AMP.LEVEL). I parametri AMP.LEVEL sono relativi al volume; determinano quanto forti o lievi sono i cambi di volume nel tempo (come impostato in AMP. RATE).

AMP.RATE	ATTACK	Imposta la percentuale di variazione da key-on (pressione del tasto) al livello di attacco massimo.
DECAY1 DECAY2 DECAY3		Imposta la percentuale di variazione tra il livello di attacco massimo ed i livelli impostati rispettivamente dai parametri AMP LEVEL DECAY1 e DECAY2 ed il livello finale.
	RELEASE	Imposta la percentuale di variazione dal livello al rilascio del tasto al livello 0 quando SUSTAIN é off.
	SUSTAIN	Imposta la percentuale di variazione dal livello al rilascio del tasto al livello 0 quando SUSTAIN é on.
AMP.LEVEL	INITIAL	Imposta il livello iniziale dell'inviluppo.
	DECAY1 DECAY2	Imposta i livelli in base al tempo trascorso rispettivamente di DECAY 1 e DECAY 2.

#### • PITCH RATE e PITCH LEVEL (Impostazioni Pitch EG)

I parametri PITCH RATE sono relativi al tempo; determinano il tempo necessario perché l'intonazione del suono cambi da un livello all'altro (come impostato in PITCH LEVEL).

I parametri PITCH LEVEL sono relativi all'intonazione; determinano quanto varia il suono nel tempo rispetto all'intonazione normale (come impostato in PITCH RATE).

PITCH RATE	DECAY1 DECAY2 DECAY3	Imposta la percentuale di variazione tra il livello di inviluppo dell'intonazione iniziale ed i livelli impostati rispettivamente dai parametri PITCH LEVEL DECAY1, DECAY2 e DECAY3.
	RELEASE	Imposta la percentuale di variazione dal livello al rilascio del tasto al livello impostato dal parametro PITCH LEVEL RELEASE.
PITCH LEVEL	INITIAL	Imposta l'intonazione iniziale dell'inviluppo.
	DECAY1 DECAY2 DECAY3	Imposta la quantità di modifica di intonazione in base al tempo trascorso, rispettiva- mente di DECAY 1 e DECAY 2.
	RELEASE	Imposta l'intonazione finale dell'inviluppo; l'intonazione arriva a questo punto (alla per- centuale di RELEASE) dopo che il tasto é stato rilasciato.

#### FILTER RATE e FILTER LEVEL (Impostazioni Filter EG)

I parametri FILTER RATE sono relativi al tempo; determinano il tempo necessario perché il timbro del suono cambi da un livello all'altro (come impostato in FILTER LEVEL).

I parametri FILTER LEVEL sono relativi al filtro; determinano di quanto cambia il timbro del suono nel tempo (come impostato in FILTER RATE). "0" é il valore di default.

FILTER RATE	INITIAL	Imposta per quanto tempo verrà conservato il livello dell'inviluppo del filtro iniziale. Valori più alti corrispondono a tempi più brevi.
DECAY1 DECAY2 DECAY3		Imposta la percentuale di variazione tra il livello di inviluppo del filtro iniziale ed i livelli impostati rispettivamente dai parametri FILTER LEVEL DECAY1, DECAY2 e DECAY3.
	RELEASE	Imposta la percentuale di variazione dall'offset al rilascio del tasto all'offset impostato dal parametro FILTER LEVEL RELEASE quando SUSTAIN é disattivato.
SUSTAIN		Imposta la percentuale di variazione dall'offset al rilascio del tasto all'offset impostato dal parametro FILTER LEVEL SUSTAIN quando SUSTAIN é attivato.
FILTER LEVEL	INITIAL	Imposta il timbro iniziale dell'inviluppo.
	DECAY1 DECAY2 DECAY3	Imposta le quantità di modifica del timbro in base al tempo trascorso, rispettivamente di DECAY 1, DECAY 2 e DECAY 3.
	SUSTAIN	Quando SUSTAIN é on, imposta il timbro finale dell'inviluppo; l'impostazione del filtro cambia (alla percentuale di RELEASE) quando viene rilasciato il tasto.

#### • E3: FILTER

La 9000Pro dispone di due filtri indipendenti (per informazioni base circa i filtri, vedi pag.93).



#### Tipi di Filtro

Level II filtro lascia passare queste frequenze

LPF (Low Pass Filter - passa bassi)





#### HPF (High Pass Filter - passa alti)



BEF (Band Elimination Filter - eliminazione di banda)



#### Creazione di Voci Custom

#### • E4: LFO

Acronimo di Low Frequency Oscillator (oscillatore di frequenze basse), é un blocco che produce un segnale di frequenza bassa. LFO può essere usato per modulare intonazione, frequenza di cutoff del filtro o ampiezza, per creare vari effetti di modulazione.



Abbreviazione di "Pitch Modulation": determina quanto l'LFO influenza l'intonazione. A valori più alti aumenta la modifica dell'intonazione.

#### TYPE (tipo di onda LFO)





DELAY TIME





DELAY RATE



#### • VOICE SET

Per maggiori informazioni circa la funzione Voice Set, vedi pag. 163. E' possibile specificare i dati Voice Set nella Voce Custom.

	E E	STOM VOICE	CREATO	R : Gra VOICE	nd Piano SET	)  RE/CLE(	AR A
		<b>REVERB DE</b>	PTH :	CHORUS	S DEPTH :		
	1	DSP DEPTH	:	PANEL	SUSTAIN		
	2	DSP Stag	e2				
	2	SLOW/	FAST : SL	DH			
◄		EQ LON	FREQ.:	110Hz	GAIN :	OdB	
_	3	HIGH	FREQ. :	4.5kHz	GAIN :	OdB	
(COH	IPARE 	REVERB DEPTH	CHO	DRUS PTH	D: -	SP DEPTH	PANEL S <u>ustain</u>
		•	le l	o 	ON	36	
		<b>AV</b>		•	I▲▼.	▲▼	<b>▲</b> ▼

# **Creazione di Voci Plug-in Custom**

Come con le voci preset, é possibile usare le voci della scheda Plug-in come materiale base per la creazione di nuove voci Plug-in personalizzate. Una volta creata voce, é possibile memorizzarla in una locazione di voci Plug-in Custom e richiamarla quando necessario.

#### Informazioni

#### Struttura della Memoria delle Voci Plug-in

La figura qui di seguito é sostanzialmente uguale a quella di pag.64. L'immagine a pag.64 descrive la relazione tra ogni menu della funzione Plug-in Manager ed i dati di voce contenuti sulla Flash ROM/scheda. L'immagine qui rappresentata, invece, illustra la relazione tra ogni menu della funzione Plug-in Custom Voice Creator (di cui tratta questo capitolo) ed i dati di voce della Flash ROM/scheda.



\*\*\* Caricati automaticamente (Auto Load) all'attivazione. Auto Load può essere regolato con l'impostazione Plug-in (pag. 69)

#### **\*\*\*\*** Backup di Voce Board Custom (pag.108)

\*\*\*\*\* Caricato automaticamente dalla Flash ROM nella scheda RAM all'attivazione. Dopo aver editato la voce Board Custom ed il Parametro Native System, é necessario eseguire l'operazione Bulk Send (vedi sopra) e l'operazione Store (pag.101).



#### **Procedura Base**



Le operazioni di editing corrispondenti ai punti #4 o #7 sono trattate qui di seguito.

# **Editing della Voce**

#### Selezionare una Voce Board

Le seguenti spiegazioni si riferiscono al punto #7 di pag. 101.





Prima di accedere alla funzione Plug-in Voice Creator, é necessario richiamare una voce specifica per l'editing. Selezionando una voce Board in questa fase, si determina la sorgente sonora di base ed é possibile selezionare una variazione (variation) del suono per la voce.





#### Parametri

Le seguenti operazioni si riferiscono al punto #7 di pag. 101.

#### • E1: EG/VIB

Le spiegazioni di ogni parametro corrispondono a quelle illustrate per Easy Editing nella sezione Custom Voice Creating di pag. 93.



#### • E2: CTRL (Control)



Imposta la profondità e l'offset di Initial Touch Sensitivity. Determina il numero di Control Change usato per Assignable Controller 1. Questa funzione é disponibile solo per le schede Plug-in che supportano Assignable Controller (AC1).



In questo esempio nella 9000Pro é installata la PLG150-AN e viene usata la rotella MODULATION per cambiare il suono della voce Plug-in. Eseguite le seguenti impostazioni sulla 9000Pro:

1) Impostate AC1 CTRL No. su Mod.

- 2) Selezionate il parametro AC1 Control desiderato (es. P:34) nel display Native Part Parameter.
- 3) Regolate AC1 Control Depth nel display Native Part Parameter.

Quando suonate la tastiera e muovete la rotella MODU-LATION, il suono della voce Plug-in cambia a seconda del parametro AC1 Control selezionato al punto #2.

#### • E3: NATIVE PRM. (Native Part Parameter)

In questo caso il termine "native" descrive i parametri che sono esclusivi di ogni scheda Plugin. Ciò spiega perché le videate di editing sulla 9000Pro varieranno a seconda della particolare scheda Plug-in utilizzata. Ad esempio, quando si editano le voci Plug-in della PLG150-DX, vengono visualizzati nomi di parametri come "Carrier" (portante) e "Modulator" (modulatore) che sono esclusivi del sistema di Sintesi FM (vedi sotto a sinistra). Allo stesso modo, quando si editano le voci Plug-in della PLG150-VL, la 9000Pro visualizza parametri esclusivi del sistema di generazione sonora VL, come "Brth Mode" (Breath Mode) e "Emb CC No." (Embouchure Control Change Number), come illustrato sotto a destra.





Per informazioni circa i Parametri Native Part, consultate il manuale della scheda Plug-in.

#### VOICE SET

Per informazioni circa la funzione Voice Set, fate riferimento a pag. 163. E' possibile specificare i dati Voice Set nella voce Plug-in Custom.





### **Editing dei Parametri Native System**

In questo caso il termine "native" descrive i parametri che sono esclusivi di ogni scheda Plug-in. Ciò spiega perché le videate di editing sulla 9000Pro varieranno a seconda della particolare scheda Plug-in utilizzata. Ad esempio, quando si editano le voci Plugin della PLG150-VL, vengono visualizzati nomi come"WX Lip" e "Brth Curv" (Breath Curve), esclusivi del sistema di generazione sonoro VL (vedi sotto a destra).

La seguente figura si riferisce al punto #7 della Procedura Base a pag. 101.



E' possibile memorizzare su Flash ROM le impostazioni di questo display, usando questo pulsante.

Quando nei due slot sono installate schede Plug-in uguali o dello stesso tipo, é disponibile solo il valore impostato per lo SLOT1.

## **Editing della Voce su un Computer**

E' possibile editare voci Board Custom e parametri Native System da un computer, utilizzando uno speciale software plug-in per il programma XGworks (o XGworks lite).

## Collegate il computer alla 9000Pro.

Per informazioni circa il collegamento, fate riferimento a pag.172. Ricordate che, per editare le voci Board Custom su un computer, é necessario usare la presa MIDI A (o TO HOST).





E' richiesto il seguente software.

• XGworks o XGworks lite

Consultate il file readme.txt disponibile nella cartella XGworks lite.

#### • CBX driver per Windows o USB driver

Consultate il file readme.txt disponibile nella cartella CBX driver o nella cartella USB driver.

#### • Software Plug-in Editor per XGworks (lite)

Per informazioni circa l'installazione, consultate il manuale di istruzioni della scheda Plug-in utilizzata.

	Software Plug-in Editor
PLG100-VL, PLG150-VL	VL Visual Editor
PLG100-DX, PLG150-DX	DX Easy Editor, DX Simulator
PLG150-AN	AN Easy Editor, AN Expert Editor
PLG150-PF	PF Easy Editor

Quando editate le voci Board Custom, inserite delle spunte (✔) accanto a tutti i tipi di eventi di Thru Filter in XGworks o XGworks lite.

Se necessario, salvate i dati di voce più importanti (voci Board Custom e dati di parametro Native System nella Flash ROM) usando la funzione Plug-in Manager (pag. 68).



#### Creazione di Voci Plug-in Custom

## 4 Caricate nella 9000Pro e nel computer i file necessari.



• Quando editate per la prima volta le voci di una scheda Plug-in installata: Assicuratevi di caricare nella 9000Pro i file necessari (sul floppy disk in dotazione alla 9000Pro). Solo per la scheda PLG150-AN sarà necessario caricare anche sul computer il file appropriato (vedi sotto).

	Nome file da caricare	
	nella 9000Pro	nel PC
PLG150-AN	150AN CsVce.xvc	150AN CsVce.ANS
PLG150-PF	150PF CsVce.xvc	_
PLG150-DX	150DX CsVce.xvc	—
PLG150-VL	150VL CsVce.xvc	_

• Quando editate successivamente le voci di una scheda Plug-in installata: Prima di eseguire altre operazioni di editing su una voce già precedentemente editata, assicuratevi di caricare gli stessi dati editati (cioé quelli salvati ai punti #7 e #8) sia nella Flash ROM (sulla 9000Pro) che nel computer.

#### Usate la stessa procedura illustrata ai punti #1 - #5 della "Procedura Base" di pag. 101, facendo attenzione ai seguenti punti.

• Al punto #4 della "Procedura Base", sull'LCD della 9000Pro appare il seguente display.



- Come descritto al punto #4 della "Procedura Base", usate la funzione Bulk Send (XGworks o XGworks lite) per trasferire dal computer alla scheda i dati editati.
- Come descritto al punto #5 della "Procedura Base", eseguite il backup della voce Board Custom.

Eseguite l'operazione Store nel display Native System Parameter (pag. 105).

Zalvate su un disco la voce editata usando la funzione Plugin Manager (pag. 68).

► **8** Salvate su PC la voce editata.

### **Backup di Voci Board Custom**

L'editing eseguito sulle voci Board Custom (usando un computer collegato alla 9000Pro) andrà perduto alla disattivazione della 9000Pro. Per conservare i dati di voce editati, usate la funzione Board Custom Voice Backup per backuppare sulla Flash ROM le voci Board Custom editate.

La seguente figura si riferisce al punto #5 della Procedura Base di pag.101.


### ■ Usare le voci Plug-in in Song Creator

Vedi pag. 125.

# ■ Differenze tra le schede serie PLG150 e PLG100 (Schede Plug-in Single Part)

Se desiderate usare schede Plug-in Single Part, Yamaha consiglia esclusivamente l'uso delle schede serie PLG150. Per questo motivo il floppy disk in dotazione contiene dati di voce per le schede Plug-in serie PLG150. Potete usare anche le schede serie PLG100 ma ricordate i seguenti punti.

#### Poly Expansion (pag. 69)

Se avete installato una scheda PLG150 nello SLOT 1 ed una scheda PLG100 nello SLOT 2 (ovvero se avete installato nello SLOT 1 una scheda di livello superiore dello stesso tipo) e avete impostato POLY EXPANSION su ON, potreste incontrare qualche problema quando suonate le voci.

PLG150-DX installata nello SLOT 1 e PLG100-DX installata nello SLOT 2:

Non dovreste incontrare alcun problema usando le voci installate su entrambe le schede. Tuttavia, se provate a suonare voci non presenti sulla PLG100-DX (SLOT2), il suono potrebbe periodicamente scomparire. Usate solo le voci comuni ad entrambe le schede.

PLG150-VL installata nello SLOT 1 e PLG100-VL installata nello SLOT 2:

Se il Modo Breath dei parametri Native Part della PLG150-VL (un parametro non disponibile sulla PLG100-VL) é impostato su un valore diverso da "System", il volume ed il timbro delle voci suonate cambia ad ogni nota. Assicuratevi in questo caso di regolare il Modo Breath su "System".

#### • Compatibilità dei Dati

Le voci Board Custom non sono disponibili nelle schede serie PLG100. Ne risulta che, quando si caricano dati di voce da disco nella Flash ROM usando la funzione Plug-in Manager, si verificano problemi relativi ai dati.

Quando caricate dati di voce serie PLG100 con una scheda PLG150 installata:

La voce Plug-in che utilizza la voce Board Custom potrebbe non suonare correttamente se quest'ultima é stata editata ed é stata eseguita un'operazione di Board Custom Backup. Ciò avviene perché i dati di voce serie PLG100 non contengono dati di voce Board Custom.

Quando caricate dati di voce serie PLG150 con una scheda PLG100 installata:

- I dati di voce Board Custom caricati da disco non vengono usati. Di conseguenza, le voci che utilizzano questi dati potrebbero suonare in modo anomalo rispetto all'originale.
- Se avete installato una PLG100-DX e selezionate una voce basata su una voce non presente sulla scheda PLG100-DX, non otterrete alcun suono.
- L'impostazione Breath Mode dei parametri Native Part della PLG150-VL viene ignorata ed é disponibile l'impostazione Breath Mode dei parametri Native System della PLG100-VL.

#### Attivare (ON) Unison Switch sulla scheda PLG150-AN

Le voci Plug-in della PLG150-AN per le quali Unison Switch (parametro Native System) é attivato, non possono suonare in polifonia anche se il pulsante POLY/MONO della 9000Pro é regolato su POLY. Molte delle voci Plug-in Custom contenute sul dischetto in dotazione sono state volutamente impostate su Unison On per ricreare le sonorità dei più famosi synth monofonici.

Grazie alle potenti funzioni disponibili per creare le song, potrete registrare su un floppy disk le vostre esecuzioni su tastiera come song User e creare così complete composizioni orchestrali. Ogni song User vi consente di registrare fino a sedici tracce indipendenti. Queste includono non solo le voci per l'esecuzione sulla tastiera (R1, R2, R3, L) ma anche le parti di accompagnamento automatico e l'effetto Vocal Harmony.

Guida Rapi

## Indicazioni per la Creazione delle Song

#### Tracce (track) Song

Le tracce registrabili nelle song sono organizzate come indicato di seguito.

Track	Parte di Default	Parti Impostabili
1	Right1	
2	Right1	
3	Right1	
4	Right1	
5	Right1	
6	Right1	
7	Right1	
8	Right1	VOICE R1, R2, R3, L, traccia Accompaniment Style, Multi Pad 1~4, Vocal Harmony, MIDI
9	Accompaniment Style RHYTHM1 (Sub)	
10	Accompaniment Style RHYTHM2 (Main)	
11	Accompaniment Style BASS	
12	Accompaniment Style CHORD1	
13	Accompaniment Style CHORD2	
14	Accompaniment Style PAD	
15	Accompaniment Style PHRASE1	
16	Accompaniment Style PHRASE2	

# Registrazione Multi Track (multitraccia)/ Registrazione Quick (rapida) Registrazione Multitraccia

Con questo tipo di registrazione, le assegnazioni delle tracce (come sopra indicato) sono eseguite prima di registrare. E' possibile registrare più tracce simultaneamente. Oltre a poter registrare tracce vuote, potete anche ri-registrare tracce già contenenti dati.

#### Registrazione Rapida

Con questo tipo di registrazione potete registrare velocemente senza preoccuparvi di assegnare le tracce. La registrazione Quick esegue automaticamente le assegnazioni alle tracce in base alle semplici regole qui di seguito indicate.

Quando le tracce "MANUAL" sono impostate su REC, le vostre esecuzioni sulla tastiera (VOICE R1, R2, R3, L) e la riproduzione dei Multi Pad vengono registrate sulle tracce 1~8 (vedi sotto). Quando le tracce "ACMP" sono impostate su REC, le parti di accompagnamento automatico vengono registrate nelle tracce 9 ~ 16 (vedi sotto).

Traccia	Parte
1	Right1
2	Right2
3	Right3
4	Left
5	Multi Pad 1
6	Multi Pad 2
7	Multi Pad 3
8	Multi Pad 4

Traccia	Parte
9	Accompaniment Style RHYTHM1
10	Accompaniment Style RHYTHM2
11	Accompaniment Style BASS
12	Accompaniment Style CHORD1
13	Accompaniment Style CHORD2
14	Accompaniment Style PAD
15	Accompaniment Style PHRASE1
16	Accompaniment Style PHRASE2

#### Registrazione Realtime/ Registrazione Step

#### Registrazione Realtime

Questo metodo registra i dati di performance in tempo reale, sostituendo qualsiasi dato già presente sulla traccia di destinazione. I nuovi dati sostituiscono i dati precedenti. Per informazioni base circa la registrazione di una nuova song, consultate la "Guida Rapida " a pag.36 e 38.

#### Registrazione Step

Questo metodo vi consente di comporre la vostra esecuzione "scrivendo" un evento per volta. Il metodo step é un metodo non in tempo reale ed é simile alla scrittura della musica sul pentagramma.Song Creator offre due diversi tipi di registrazione step: Chord Step (per Registrazione Rapida) e Step Recording (per Registrazione Multitraccia).

# Procedura Base



# Impostare la Traccia per la Registrazione (Multitraccia)

Le seguenti istruzioni si riferiscono al punto #5 di pag. 111.



#### ■ Modo di Registrazione (Record Mode)

- Punch In....... Questa funzione consente di ri-registrare in modo selettivo una porzione di una traccia di song (le misure tra i punti di punch-in e punch-out).

Nel seguente esempio di 8 misure, vengono ri-registrate le misure da 3 a 5.





prima del punto di Punch In!

#### Measure Set

- Quando RECORD MODE é regolato su "REPLACE," questo parametro specifica la misura da cui iniziare a registrare.
- Quando RECORD MODE é regolato su "PUNCH IN," questo parametro specifica la prima misura della riproduzione. Concedetevi qualche misura di introduzione prima del vero e proprio punto di punch-in.

#### Punch In Trigger

- First Key On ...... Se é selezionato FIRST KEY ON, la registrazione inizia quando viene premuto il primo tasto sulla tastiera.
- Footswitch 1/2... Se é selezionato FOOT SW 1 o FOOT SW 2 la registrazione inizia quando viene premuto un interruttore a pedale collegato alla presa FOOT SWITCH del pannello posteriore.
- Auto Set ...... Se é selezionato AUTO SET, le misure di punch-in e punch-out sono specificate dai pulsanti IN e OUT (la registrazione inizia automaticamente alla misura IN e termina alla misura OUT).

#### Selezionare la Parte/ Selezionare la Registrazione

La parte di default per ogni traccia é visualizzata sopra l'impostazione REC. Le parti possono essere cambiate premendo il pulsante LCD **[PART SEL.]** (i nomi delle parti per ogni traccia si illuminano) e selezionando le parti desiderate con i corrispondenti pulsanti. Quando avete modificato le parti, per tornare al normale display di impostazione della traccia premete di nuovo il pulsante LCD **[REC SEL.]** (il pulsante LCD PART SEL. si sarà trasformato nel pulsante LCD **[REC SEL]**).

#### Delete

Quando viene premuto il pulsante LCD **[DEL.]** per le tracce contenenti dati apparirà DELETE. Per cancellare tutti i dati contenuti nelle tracce corrispondenti, selezionate DELETE usando i pulsanti LCD mentre tenete premuto il pulsante **[DEL.]**. I dati vengono cancellati quando rilasciate il pulsante LCD **[DELETE]**.

#### Song Save/Delete

- Save ...... Questa funzione salva su disco la song editata.
- Delete ...... Questa funzione cancella da disco il file di song specificato.

# Impostare la Traccia per la Registrazione (Rapida)

Le seguenti istruzioni si riferiscono al punto #5 di pag. 111.



Cambiate la misura di inizio della registrazione.

#### Delete

Quando viene premuto il pulsante LCD [**DEL**.] per le tracce contenenti dati apparirà DELETE. Per cancellare tutti i dati contenuti nelle tracce corrispondenti, selezionate DELETE usando i pulsanti LCD mentre tenete premuto il pulsante [**DEL**.]. I dati vengono cancellati quando rilasciate il pulsante LCD [**DELETE**].

# Funzioni di Editing della Song (Registrazione Multitraccia)

Le seguenti istruzioni si riferiscono al punto #6 di pag. 111.

### ■ Quantize (quantizzazione)

La quantizzazione (quantize) vi consente di "pulire" o "ricompattare" il tempo di tracce precedentemente registrate. Ad esempio, il seguente passaggio musicale é stato programmato con valori esatti di note da 1/4 e 1/8.



Anche se pensate di aver registrato accuratamente il passaggio, la vostra esecuzione potrebbe essere leggermente in anticipo o in ritardo. Quantize vi consente di allineare tutte le note di una traccia in modo che il tempo sia assolutamente preciso rispetto al valore di nota specificato.



#### Circa Quantize size

Impostate Quantize size in modo che corrisponda alle note più piccole della traccia su cui lavorate. Ad esempio, se i dati sono stati registrati con note da 1/4 e da 1/8, per il valore di quantizzazione usate le note da 1/8. Se la funzione quantize venisse applicata con il valore impostato su 1/4, in questo caso, le note da 1/8 si sposterebbero sopra le note da 1/4.



HINT Le tre impostazioni Quantize contrassegnate da un asterisco (\*) sono molto utili perché vi consentono di quantizzare simultaneamente due valori di nota diversi, senza compromettere la quantizzazione. Ad esempio, se avete sia note da 1/8 ( ,) che terzine di note da 1/8 () registrate nella stessa traccia e quantizzate su note da 1/8 ( )), tutte le note della traccia vengono quantizzate su note da1/8,eliminando completamente qualsiasi sensazione di terzina nel ritmo. Se invece usate l'impostazione nota da 1/8 + terzina di nota da 1/8 ( 🛵), saranno quantizzate correttamente sia le note da 1/8 che le terzine di nota da 1/8.

Tutti i dati diversi dai dati di nota mixati sono derivati dalla traccia SOURCE1.

I parametri Part Assign della

voce Plug-in non vengono

copiati nella parte destinazione

anche se é stata eseguita la

eseguito l'operazione Track

parametro Part Assign (nei

XG) del display Event List (pag.120) sul numero di Parte

parametri System Exclusive -

corrispondente. Per informa-

zioni circa i parametri Assign, consultate il manuale d'uso

della scheda Plug-in utilizzata.

Mix. impostate quindi il

funzione Track Mix . Dopo aver

III NOTE

I NOTE

#### ■ Track Mixing

Questa funzione consente di mixare i dati di due tracce e di posizionarne il risultato in un'altra traccia oppure di copiare i dati da una traccia all'altra.



Per semplificare la copia della traccia SOURCE1 alla traccia DESTINATION, selezionate COPY usando i pulsanti LCD SOURCE2.

#### Note Shift

neamente.

Consente di trasporre verso l'alto o verso il basso di un massimo di due ottave, con incrementi in unità di semitoni, le tracce contenenti dati.



# Song Setup (Registrazione Multitraccia)

Questa funzione vi consente di assegnare il blocco effetti DSP (4~7) a qualsiasi delle tracce della song attuale. E' possibile modificare altri parametri usando il display MIXING CONSOLE (pag. 144).



NOTE

# **Registrazine Step (Registrazione Multitraccia)**

La Registrazione Step vi consente di registrare le note con assoluta precisione di tempo.

Le seguenti istruzioni si riferiscono al punto #5 di pag. 111.

#### Inserire l'Evento di Nota

Attraverso tre specifici esempi, questa sezione illustra come registrare in step le note.

#### Esempio 1



**3**Premete il pulsante [START/STOP] per sentire le nuove note registrate.





### • Esempio 2



Riferimenti 🚺

• Esempio 3



Le funzioni di ogni elemento del menu nel display sono illustrate di seguito.



Riporta istantaneamente all'inizio della song attualmente registrata (cioé la prima battuta della prima misura).

#### Circa Misura/ Battuta/ Clock



#### Impostazioni Velocity (Dinamica)

Sono disponibili i seguenti parametri:

- Kbd. Vel ........... Quando é selezionato, la forza con cui suonate la tastiera determina i valori di dinamica registrati.
- fff.....La dinamica della nota inserita é impostata su 127.
- ff..... La dinamica della nota inserita é impostata su 111.
- f.....La dinamica della nota inserita é impostata su 95.
- mf...... La dinamica della nota inserita é impostata su 79.
- mp...... La dinamica della nota inserita é impostata su 63.
- p.....La dinamica della nota inserita é impostata su 47.
- pp.....La dinamica della nota inserita é impostata su 33.
- ppp...... La dinamica della nota inserita é impostata su 15.

#### Impostazioni Gate time (tempo di gate)

Sono disponibili i seguenti parametri:



Manual ............ Quando é selezionato questo tipo, potete specificare il tempo di Gate manualmente come percentuale.

Specifica la dinamica per la nota successiva da inserire. Vedi "Impostazioni di dinamica" di seguito.

Imposta la lunghezza della nota (tempo a cui viene suonata la nota) come percentuale del tempo step. Vedi "Impostazioni Gate time" di seguito.

Premendo il pulsante si alternano i selettori di nota (in basso sul display) tra tre valori di nota base: normale, puntata e terzina..

Premetelo per cancellare l'evento all'attuale posizione del cursore.

"Dimensioni" (Size) del tempo di registrazione step per la nota successiva da inserire. Determina a quale posizione il puntatore avanzerà dopo che é stata inserita la nota.

#### Inserire altri Eventi (Event List)

Oltre ad eventi di Note on/off, nel display Event List é possibile registrare i seguenti eventi.

#### Traccia Conductor:

- Tempo
- Time Signature (divisione del tempo)
- End Mark
- · System Exclusive (sistema esclusivo parametri XG)
- · System Exclusive (sistema esclusivo altro) \*
- Meta Event \*
- Tracce da 1 a 16:

\* Solo visualizzati ma non editabili.

- Note on/off ...... Messaggi generati quando viene suonata la tastiera. Ogni messaggio include uno specifico numero di nota che corrisponde al tasto premuto ed un valore di dinamica basato sulla forza con cui é stato premuto. · Control Change...... Impostazioni di controller come volume, pan (editate
- attraverso la Mixing Console), etc.
- · Program Change..... Selezione delle voci
- Pitch Bend ...... Alza o abbassa l'intonazione delle note.
- Channel Aftertouch ...... Applica l'aftertouch a tutte le note.
- · Polyphonic Aftertouch ...... Applica l'aftertouch ad una singola nota.

Quando é attivo (illuminato), potete suonare solo la traccia attualmente registrata. Selezionate la traccia da editare. ensong.mid a/a STEP REC EVENT LIST EVENT FILTER 001:1:000 Note C3 59 0003 : 227 Trk ⇒ 1 DO1:1:192 Note E3 67 0003 : 074 Premetelo per aggiungere un nuovo SO LO Ins. 001:2:000 Note G3 90 0002 : 305 evento alla Event List. 001:2:192 Note 63 0002 : 152 C4 001:4:344 End A Del. Premetelo per cancellare l'evento alla posizione del cursore. t cei Se il valore alla posizione del cursore é stato modificato, premendo Ŧ questo pulsante si recupera il valore originale. : 000 DATA EATRY Regola il valore dell'evento. MEAS. BEAT CLK 4 Regola il valore dell'evento. Sposta il cursore verso sinistra o destra. Ricordate che spostando il cursore in direzione opposta al valore appena editato, si inserisce automaticamente il valore stesso. Visualizza l'attuale posizione a cui editate l'evento Clock: 384 clock per nota da 1/4. Beat: 1 - 4 (per un tempo di 4/4) Numero di misura Sposta il cursore verso l'alto o verso il basso. Ricordate che spostando il cursore in direzione opposta al valore appena editato, si inserisce automaticamente il valore stesso. Vi riporta all'istante all'inizio della song attualmente registrata (la prima battuta della prima misura). OF NEHSONG.MID eso.384 ppq TPK STEP REC EVENT LIST EVENT FILTER + 001:1:000 Note C3 59 0003:227 1 001:1:192 Note 001:2:000 Note F3 67 0003 : 07 Determina il metodo di selezione dell' SO LO Sel. **G**3 90 0002 : 30

evento: single o multiple.

tutti gli eventi selezionati.

clipboard.

Premetelo per tagliare tutti gli eventi

selezionati e copiarli nella clipboard. Premetelo per copiare nella clipboard

Premetelo per incollare tutti i dati di evento attualmente contenuti nella



NOTE

muovete il cursore in direzione opposta al valore o premete il pulsante [START/STOP] per avviare la riproduzione.

001:2:192 Note

001:4:344 End

001 : 1 : 000 MEAS. BEAT CLK

C4

63 0002 : 15

Cut

Со-РУ

### Circa la Selezione Multipla degli Eventi

Questa funzione vi consente di selezionare più eventi e di modificarne simultaneamente i valori o di copiarli in modo semplice e veloce in un'altra locazione.

#### Modificare i Valori di più Eventi

Nel seguente esempio aumenteremo di 20 la dinamica del dato di nota selezionato.

- Usando il pulsante [], spostate il cursore sul primo evento all'inizio della Event List e selezionate il valore di dinamica (velocity).
- 2 Premete il pulsante [SEL] per abilitare la selezione multipla degli eventi.
- ③ Usate il pulsante []] per determinare l'estensione di eventi da selezionare. Ogni evento successivo che farete scorrere in questo modo, verrà selezionato.
- (4) Usate il dial data per modificare il valore. Tutti i valori per gli eventi selezionati vengono modificati simultaneamente.
- (5) Per inserire le modifiche, premete di nuovo il pulsante [SEL] per tornare alla selezione di singoli eventi (single).



#### Copiare ed Incollare più Eventi

Nell'esempio seguente copieremo gli eventi della seconda misura dei dati di song e li incolleremo nella terza misura.



- 1) Usate i pulsanti []] o []] per spostare il cursore all'inizio della seconda misura.
- 2 Premete il pulsante [SEL] per abilitare la selezione multipla degli eventi.
- ③ Usate il pulsante []] per determinare l'estensione da selezionare. Per questo esempio, scorrete fino all'ultimo evento della misura in modo da selezionare tutti gli eventi della misura 2.
- ④ Premete il pulsante [COPY].
- 5 Premete il pulsante [SEL] per abilitare la selezione di singoli eventi.
- Impostate la destinazione (l'inizio della misura 3, in questo caso) usando i pulsanti [MEAS], [BEAT] e [CLK].
- Premete il pulsante [PASTE].



Il seguente diagramma illustra il modo in cui la 9000Pro gestisce l'operazione copy/paste



La clipboard é un "magazzino" temporaneo dei dati copiati (ai punti #3 e #4). Una volta nella clipboard, i dati possono essere incollati più volte in altre locazioni, finché non vengono copiati altri dati. Ricordate che copiando altri dati si cancellano automaticamente quelli già presenti nella clipboard (i dati contenuti nella locazione originale della song restano inalterati).

#### Event Filter (filtro di evento)

Questa funzione vi consente di selezionare i tipi di eventi visualizzati sui display di editing. Per selezionare un evento per la visualizzazione a display, inserite una spunta (✔) nella finestra accanto al nome dell'evento. Per filtrare un tipo di evento, in modo che non appaia nell'elenco, rimuovete la spunta in modo che la finestra risulti vuota. Vedi sotto.



# **Chord Step (Registrazione Rapida-Quick)**

La registrazione Chord Step consente di registrare uno per volta e ad un tempo preciso i cambi di accordo dell'Accompagnamento Automatico (pag.70). Non dovendo inserire gli accordi in tempo reale, é semplice creare cambi di accordi e accompagnamenti molto complessi prima di registrare la melodia.

Le seguenti spiegazioni si riferiscono al punto #6 di pag. 111.

#### ■ Inserire Accordi/ Sezioni (Chord Step)

La seguente progressione di accordi può essere inserita seguendo la procedura qui descritta.















"END MARK" (il simbolo End) viene visualizzato sul display ad indicare la fine dei dati di song. La posizione End Mark per Chord Step é determinata automaticamente in base alla sezione inserita alla fine della song.

- Intro..... End Mark viene registrato automaticamente in un punto successivo ai dati Intro (indipendentemente dal numero di misure dalla posizione dell'ultimo inserimento alla fine dei dati Intro).
- Main ..... End Mark viene registrato automaticamente due misure dopo la posizione dell'ultimo inserimento.
- Fill ...... End Mark viene registrato automaticamente una misura dopo la posizione dell'ultimo inserimento.
- Ending...... End Mark viene registrato automaticamente in un punto successivo ai dati Ending (indipendentemente dal numero di misure dalla posizione dell'ultimo inserimento alla fine dei dati Ending).

End Mark può essere impostato in una posizione diversa se quella automaticamente assegnata non risponde alle vostre esigenze.

Qui di seguito sono illustrate le funzioni di ogni elemento del menu a display.



### Inserire altri Eventi (Event List)

Oltre a Chord/Section (accordi/sezione), nel display Event List é possibile registrare i seguenti eventi. Tutti gli elementi a menu sul display corrispondono a quelli della Registrazione Step (pag.120).

- Tempo
- Accompaniment Volume
- Accompaniment Part Volume
- · Accompaniment Part on/off
- · Style number (numero di stile)
- Section (sezione)
- · Chord (accordo)

<u>00</u>	NEHSONG.M	ID			4/4	Res	60.2	PP	P
	STEP RE	c	EVENT	LIS	T	JENT FI	11.11	R	→
	001:1:0	000	Sty	P1	01	Heart	Bea	It	Ľ
	001:1:0	000	Sect	н	D	Main D	:	4	
	001:1:0	000	Chord	C	H7				Ins.
	001:1:0	000	Tempo		148				_
	001:3:0	000	Chord	C	H7				
	002:1:0	000	Sect	F	C	Fill In	C:	1	ver.
	002:1:0	000	Chord	Е	m7				
	002:3:0	000	Chord	D	m7				(XX)
	002:4:0	000	Chord	Е	m7				
	003:1:0	000	Chord	С					
L.	003:1:0	000	Sect	н	C	Main C	:	4	
Ľ	005:1:0	000	End						
001	: 3 :	000				D	АТА	E	ITRY
MEAS	6. I BEAT I	CLK		•	— T -	$\rightarrow T_{A}$			A.



### Event Filter (filtro di eventi)

Questa funzione vi consente di selezionare i tipi di eventi visualizzati sui display di editing. Per selezionare un evento per la visualizzazione a display, inserite una spunta (✔) nella finestra accanto al nome dell'evento. Per filtrare un tipo di evento, in modo che non appaia nell'elenco, rimuovete la spunta in modo che la finestra risulti vuota.



NOTE

#### Usare le voci Plug-in in Song Creator

Ricordate che una singola scheda Plug-in può suonare solo una parte (una voce Plug-in) per volta. Per questo motivo potreste incontrare qualche problema usando determinate funzioni Song Creator con le voci Plug-in:

# • Quando terminate la registrazione (punto #9 a pagg. 37 e 39), con una voce Plug-in:

Es., se registrate la voce R1 (e questa é assegnata ad una voce Plug-in), il pulsante della parte R1 si disattiva automaticamente non appena viene premuto il pulsante [STOP]. Ciò avviene per consentire di sentire correttamente la song registrata con la voce Plug-in (punto #10 a pagg. 37 e 39).



# **Style Creator**

La 9000Pro vi consente di creare stili originali e di utilizzarli per l'accompagnamento automatico, esattamente come avviene con gli stili preset.

### Istruzioni per Creare gli Stili

Quando create una song (pag.110), registrate la vostra esecuzione sulla tastiera sotto forma di dati MIDI. La creazione degli stili segue una procedura diversa. La funzione Style Creator dispone di due procedure base: assemblare e registrare.

### Assemblare gli Stili ...... Pag. 129

Style Creator consente di assemblare gli stili in due modi base:

#### Easy Edit

Questo metodo vi consente di assemblare gli stili in base allo stile preset/ flash più simile allo stile che desiderate creare.



#### New Style Assembly

La 9000Pro vi consente di creare stili "composti" combinando vari pattern degli stili Preset e Flash. Ad esempio, per creare il vostro stile 8 beat, potete prendere il pattern ritmico dallo stile "8 Beat 1", usare il pattern di basso di "8 Beat 2" ed il pattern di accordo dello stile "Pop Rock": combinando i vari elementi creerete il vostro stile personale.

### ■ Registrare gli Stili (Full Edit ...... pag. 132)

Quando registrate una song, registrate la vostra esecuzione sulla tastiera sotto forma di dati MIDI. La registrazione degli eventi avviene in modo diverso. Ecco alcuni aspetti in cui la registrazione degli stili differisce da quella delle song:

#### Usare gli Stili Preset

Come illustrato nella figura accanto, quando selezionate uno stile preset/ flash molto simile al tipo di stile che desiderate creare, i dati di stile preset saranno copiati in una speciale locazione di memoria per la registrazione. Per creare (registrare) il vostro nuovo stile aggiungete o cancellate dati dalla locazione di memoria. Tutte le parti (tranne la traccia ritmica) degli stili preset devono essere cancellate prima della registrazione (pag.133).

#### Registrazione Loop

L'accompagnamento automatico ripete i pattern di accompagnamento di molte misure in "loop" (ripetutamente). Anche la registrazione dello stile avviene usando i loop. Ad esempio, se iniziate a registrare una sezione main (principale) di due misure, queste vengono registrate ripetutamente. Le note registrate saranno riprodotte dal loop successivo consentendovi di registrare ascoltando il materiale precedentemente registrato.

#### • Registrazione Overdub (sovraincisione)

Questo metodo registra nuovo materiale su una traccia già contenente dati, senza cancellare i dati originali. Nella registrazione degli stili, i dati registrati non vengono cancellati tranne quando si usano funzioni come Clear e Drum Cancel (pag.132). Ad esempio, se iniziate a registrare con una sezione main di due misure, le due misure vengono ripetute più volte. Le note che registrate saranno riprodotte dalla ripetizione successiva consentendovi di sovrincidere nuovo materiale al loop ascoltando quanto precedentemente registrato.





Sono disponibili anche le seguenti funzioni:

- Groove & Dynamics .....Vi offre numerosi strumenti per modificare il "feel" ritmico del vostro stile. In particolar modo vi consente di alterare il tempo di ogni sezione e la dinamica delle note di ogni traccia.
- Setup ......Può essere usata per cambiare le voci assegnate a qualsiasi sezione/parte attualmente selezionata.
- Edit.....Le sei funzioni di editing contenenti "Quantize", vi consentono di editare dati di stile già registrati.
- · Parameter Edit ......Determina vari parametri di Style File Format (vedi sotto per maggiori informazioni).

### Style File Format

Il formato SFF (Style File Format) combina tutta la tecnologia di accompagnamento automatico sviluppata da Yamaha in un singolo formato unificato. Usando la funzione Parameter Edit, potete sfruttare la potenza del formato SFF e creare liberamente i vostri stili personali.

Lo schema seguente indica il processo attraverso cui viene riprodotto l'accompagnamento. (Non valido per la traccia ritmica).

Il pattern sorgente (source) nello schema é rappresentato dai dati di stile originali. Come illustrato a pag.132, nella registrazione degli stili viene registrato questo pattern sorgente.

Come indicato nello schema seguente, la trasmissione in uscita dell'accompagnamento é determinata da varie impostazioni di parametro e dai cambi di accordo (suonati nella sezione Auto Accompaniment della tastiera) inseriti in questo pattern sorgente.



# Style Creator

## **Procedura Base**





# Style Assembly — Creare uno Stile

Questa operazione vi consente di creare i pattern (ritmo, basso e accordi) che costituiranno il vostro stile originale.

Le seguenti spiegazioni si riferiscono al punto #5 della Procedura di Base a pag.128.

### • Eseguite le impostazioni per creare uno stile.



### Assegnate il pattern per ogni traccia.





Selezionate uno stile una sezione ed una parte da assemblare.



Seleziona un Tipo Play (play type).

SOLO	Esclude (mute) tutte le altre tracce
PLAY	Attiva la traccia selezionata
MUTE	Disattiva (mute) la traccia selezionata



 Bicordate che i dati di traccia per cui Play Type é regolato su "MUTE" non vengono registrati su Flash ROM.



Memorizzate lo stile sulla Flash ROM come stile Flash seguendo le istruzioni a video.

# Style Creator

# **Revoice (Easy Edit)**

I parametri Revoice vi consentono di determinare il volume ed il tempo base e le impostazioni on/off delle parti per il vostro stile originale. Queste istruzioni si riferiscono al punto #5 della Procedura Base di pag.128.

#### • Selezionate lo Stile e la Sezione a cui applicare Revoice.



#### • Editate i parametri Revoice.

La funzione Revoice vi consente di modificare i seguenti parametri per ogni traccia.

- Total Volume, Tempo
- Voice number
- Part Volume
- Part on/off



 Memorizzate lo stile sulla Flash ROM come stile Flash, seguendo le istruzioni a video.

# **Groove & Dynamics (Easy Edit)**

I parametri Groove e Dynamics vi offrono vari strumenti per modificare il "feel" ritmico del vostro stile originale.

Queste istruzioni si riferiscono al punto #5 della Procedura Base di pag.128.

### • Selezionate Stile e Sezione.



• Editate i parametri Groove.



• Editate i parametri Dynamics.



 Memorizzate lo stile nella Flash ROM come stile Flash, seguendo le istruzioni a video.

#### Parametri Groove

Beat	Specifica le battute a cui applicare il groove di tempo (es. se é selezionato "8", il groove sarà applicato alle note da 1/8 della se- zione selezionata; se é selezionato "12", il groove sarà applicato alle terzine di note da 1/8).			
Beat Converter	Cambia il tempo delle battute specificato da Beat e lo porta al va- lore specificato. Le impostazioni Beat Converter disponibili varia- no a seconda del Beat (battuta) selezionato. Con un'impostazione Beat di "8" e di Beat Converter di "12", ad esempio, tutte le note da 1/8 nella sezione vengono spostate ad un tempo di terzina di note da 1/8. Le impostazioni Beat Converter di "16A" e "16B" vi- sualizzate quando Beat é regolato su "12", sono variazioni dell'im- postazione "16".			
Swing	Produce un feel "swing" spostando il tempo delle battute come specificato dal parametro Beat. Ad esempio, se il valore Beat specificato é di note da 1/8, il parametro swing ritarderà (delay) le battute 2, 4, 6 e 8 di ogni misura per creare un feel swing. Le im- postazioni da "A" a "E" producono gradi diversi di feel swing. "A" rappresenta la modifica più lieve ed "E" la più evidente.			
Fine	Seleziona una serie di "groove template" da applicare alla sezione attuale. Con le impostazioni "PUSH" alcune battute suonano in anticipo mentre con le impostazoini "HEAVY" si rallenta il tempo di altre battute. Il numero ("2", "3", "4" o "5") determina quali bat- tute vengono influenzate. Tutte le battute fino alla battuta specifi- cata, ma esclusa la prima battuta, suoneranno con anticipo o con ritardo: ad esempio la 2a e la 3a battuta se é selezionato "3". In tutti i casi i tipi "A" producono l'effetto minimo, i tipi "B" l'effetto me- dio e quelli" C" l'effetto massimo.			

#### **Parametri Dynamics**

Accent Type	Seleziona il tipo di template di accent (accento) da applicare alla sezione/parte selezionata.
Strength	Determina con quanta "forza" il tipo di Accent sarà applicato. Valori più alti producono un effetto più pronunciato.
Expand/ Compression	Espande o comprime l'estensione dei valori di dinamica della sezione selezionata, in base ad un valore di dinamica centrale di "64". Valori superiori a 100% espandono l'estensione dinamica mentre inferiori a 100% la comprimono.
Boost/Cut	Esalta o attenua tutti i valori di dinamica nella sezione/parte selezionata. Valori superiori al 100% esaltano la dinamica generale e valori inferiori a 100% la attenuano.

Riferimenti (13

# Registrazione di Stili (Full Edit)

Questa sezione illustra come registrare tutte le parti suonando la tastiera. Queste istruzioni si riferiscono al punto #5 della Procedura Base di pag.128.

### Impostazioni Base per la Registrazione



- Section ...... Selezionate la sezione che desiderate programmare.
- Pattern Length ...... Selezionate il numero di misure desiderato (1-32) per la sezione selezionata (tranne per le sezioni FILL IN che sono fisse ad 1 misura).
- Part Copy ...... Anziché iniziare con tutte le sezioni e/o parti dello stile originale selezionato, potete copiare parti specifiche da altre sezioni/parti dello stesso stile o di altri stili. Inoltre, in alcuni casi potrebbe non essere possibile copiare da altre parti. In tal caso il pulsante LCD EXE-CUTE sarà visualizzato in grigio e non sarà disponibile.

### Registrazione di Stili – Tracce Ritmiche



#### Registrazione di Stili – Basso/Tracce Chord/ Pad/ Phrase

La registrazione di tracce di basso, phrase, pad ed accordi (chord) é diversa da quella delle parti ritmiche (drum) in quanto é necessario cancellare i dati di traccia dello stile originale prima di poter effettuare la registrazione.



#### Per registrare le sezioni MAIN e FILL, osservate le seguenti regole:

- Quando registrate le tracce BASS e PHRASE usate solo i toni della scala di DOM7 (DO, RE, MI, SOL, LA, SI).
- Quando registrate le tracce CHORD e PAD, usate solo i toni di accordo (DO, MI, SOL, SI).



C = Tono chord (accordo) C, S = Toni scale (della scala)

Per le sezioni INTRO ed ENDING é possibile usare qualsiasi accordo o progressione di accordi appropriata. L'accordo base per l'accompagnamento é detto accordo sorgente (source). L'accordo sorgente di default é DOM7 ma é possibile cambiarlo su qualsiasi altro accordo più semplice da suonare. Per maggiori informazioni, fate riferimentoo alle sezioni "Style File (Auto Accompaniment) Format" (pag. 127) e "Editing di Parametro" (pag. 135).

# Editing degli Stili (Full Edit)

Questa sezione illustra vari parametri diversi da quelli di base. Queste istruzioni si riferiscono al punto #5 della Procedura Base di pag. 128.

### Impostazione





#### Voice

Questa funzione può essere usata per cambiare le voci assegnate ad una delle parti dello stile attuale. Mentre é selezionato il display SETUP, tutti gli altri parametri disponibili possono essere modificati usando i display MIXING CONSOLE.

#### Setup Copy

Anziché iniziare con tutte le sezioni e/o parti dello stile originale selezionato, potete copiare parti specifiche da altre sezioni/parti dello stesso stile o di altri stili.

#### Edit

Selezionate un menu.

	<u> </u>		i lon		III HOON	<u> </u>
Bf	ISIC	SETUP	DIT	STORE/CLEAR	PARA.	<b>=DIT</b> [翌]
	_					CLEAR
		I QUANTI	ZE			
	n E	5 AEFOCI.	TY CH	IANGE		STEP
	1	3 MEASUR	E COI	Pγ		REC
		1 MEASUR	E CLI	EAR		
	) E	5 REMOVE	CON	FROL EVENT		
		S REMOVE	DUP	LICATE NOTES		
	_	_				
< R	ART Ecor	D				EXECUTE
		PART		SIZE	S	TRENGTH
		RHY 1 CH RHY 2 PA BASS PH CHD 1 PH	D 2 ID R 1 R 2	₹ <b>₹ ₹</b> ₹ ₹	bi ♪c si ♪c	100 %
		<b>AV</b>		<b>AV</b>		A 🔻

FOCUE

- Quantize ..... vedi pag. 114.
- Velocity Change ...... Esalta o attenua, della percentuale specificata, la dinamica (velocity) di tutte le note della parte specificata.

Measure Copy	. Questa funzione consente di copiare i dati da una misura o gruppo di misure
	ad un'altra locazione all'interno della stessa parte.
	Usate i pulsanti LCD TOP e LAST per specificare la prima e l'ultima misura
	nell'area da copiare. Usate il pulsante LCD DEST per specificare l'inizio della misura in cui devono essere copiati i dati. Se la destinazione della copia
	eccede il numero di misure attualmente nella parte, le corrispondenti misure sorgenti non verranno copiate.
Measure Clear	Questa funzione cancella tutti i dati dall'estensione di misure specificata
	all'interno della parte indicata. Usate i pulsanti LCD TOP e LAST per specifi- care la prima e l'ultima misura nell'estensione da cancellare.
Remove Control Event	Questa funzione può essere usata per cancellare tutte le occorrenze di un tipo specifico di evento di controllo da una parte specifica. Usate i pulsanti LCD EVENT per selezionare il tipo di evento da rimuovere.

Remove Duplicate Notes .. Rimuove tutti i duplicati di nota da una specifica parte.

NOTE

tutte le parti.

Quando NTR é impostato su

parametri SOURCE ROOT e

SOURCE CHORD cambiano in PLAY ROOT e PLAY

CHORD. In questo caso é pos-

sibile cambiare gli accordi e sentire come risulta il suono di

ROOT FIXED e NTT (vedi sopra) su BYPASS, i nomi dei

### Editing di Parametro



#### Source Root/Source Chord

Queste impostazioni determinano la tonalità originale del pattern sorgente (source, cioé la tonalità usata per la registrazione del pattern). Di default, quando i dati preset vengono cancellati prima di registrare un nuovo stile, indipendentemente dalla fondamentale e dall'accordo sorgente (source root e chord) inclusi nei dati preset, viene selezionato automaticamente DOM7 (la fondamentale sorgente é "DO" ed il tipo di accordo sorgente é "M7"). Quando cambiate l'accordo del pattern sorgente da DOM7 di default ad altri, le note dell'accordo e della scala cambieranno a seconda del tipo di accordo attualmente selezionato. Per informazioni circa note di accordo e note di scala, vedi pag.133.

#### ES.: Fondamentale dell'accordo sorgente "C" (DO)

CM [Maj] CM 6 [Maj6] CM7 [Maj7] CM 7(#11) [M7#11] CM add9 [(9)] С c s c s c c c s c s c c s c c s c c s c c s c c c c с C7(9) [M7(9)] C<sub>6</sub>(9) [6(9)] Caug [aug] Cm [min] Cm6 [min6] s С c c c c s c c c s cs scc c c c c s c cs sc Cm7(9) [m7(9)] Cm<sub>7</sub> (11) [m7\_11] Cm7 <sup>65</sup> [m765] Cm7 [min7] Cm(9) [m(9)] s С s c С С С С sc cc С s С С С С sc sc С S С CmM7 [mM7] CmM7(9) [mM7\_9] Cdim [dim] Cdim7 [dim7] C7 [7th С С С С С S sc cc c s cs С s c С С s cs s С С С C7<sup>6</sup>5 [765] C7(9) [7(9)] C7(#11) [7#11] C7(13) [7(13)] C7SUS4 [7sus4] cc c s c c c c с c s c cs c s c cc С C7(<sup>▶</sup>13)<sub>[7▶13]</sub> C7(#9) [7(#9)] C7(♭9) [7(♭9)] CM7aug [M7aug] C7aug [7aug] С СС с c s с С c s c s s c cs С С С С С С C1+8 [1+8] C1+5 [1+5] Csus<sub>4</sub> [sus<sub>4</sub>] C1+2+5 [1+2+5] c c s С С s с с С С

#### NTR (Note Transposition Rule) - Regola della trasposizione di nota

Sono disponibili due impostazioni:



 ROOT FIXED ...... La nota viene conservata il più vicino possibile all'estensione della nota precedente. Ad esempio, le note DO3, MI3 e SOL3 in chiave di DO diventano DO3, FA3 e LA3 se trasposte in FA. Usate questa impostazione per parti di accordi.



#### • NTT(Note Transposition Table) - Tavola di Trasposizione di Nota

Imposta la tavola di trasposizione di nota da usare per la trasposizione del pattern sorgente. Sono disponibli sei tipi di tavole:

BYPASS ...... Nessuna trasposizione.

MELODY	Adatta per trasposizione di linee melodiche. Usatela per parti melodiche
	come PHRASE 1 e PHRASE 2.
• CHORD	Adatta per trasposizione di accordi. Usatela per le parti CHORD 1 e
	CHORD 2 quando contengono parti di accordi con piano o chitarra.
• BASS	Adatta per la trasposizione di linee di basso. Questa tavola é simile a
	MELODY ma riconosce gli accordi "on-bass" del modo FINGERED 2.
	Usatela principalmente per linee di basso.
MELODIC MINOR	Questa tavola abbassa di un semitono il terzo grado della scala quando si
	passa da accordo maggiore a minore o alza di un semitono il terzo grado
	note non vengono modificate.
HARMONIC MINOR	Questa tavola abbassa di un semitono il terzo ed il sesto grado della scala quando si passa da un accordo maggiore ad uno minore o alza di un semi tono il terzo grado minore ed il sesto grado bemolle della scala quando si
	passa da un accordo minore ad uno maggiore. Le altre note non vengono modificate.

#### Highest Key (tasto più alto)

Imposta il tasto più alto (il limite superiore delle ottave) della trasposizione di nota per l'impostazione Source Chord Root. Le note indicate, più alte della nota più alta, verranno riprodotte nell'ottava appena sotto alla tonalità più alta. Questa impostazione ha effetto solo quando il parametro NTR (sopra) é regolato su ROOT TRANS.

Esempio) Quando highest key é"F" (FA).



#### Note Limit

Imposta l'estensione (limiti inferiore-low e superiore-high) per le voci registrate sulle tracce dello stile user. Impostando l'estensione, potete evitare che vengano prodotte note irreali (es. note alte prodotte da un basso o note basse prodotte da un piccolo) e trasporle in un'ottava entro l'estensione di nota.





#### • RTR

Imposta il modo in cui saranno gestite le note tenute attraverso i cambi di accordo. Sono disponibili sei impostazioni:

Stop Pitch Shift	La nota viene fermata e riprende a suonare dal dato di nota successivo. L'intonazione della nota verrà trasposta senza attacco per adattarsi al nuovo tipo di accordo.
Pitch Shift To Root	L'intonazione della nota verrà trasposta senza attacco per adattarsi alla fon- damentale del nuovo accordo.
Retrigger	La nota viene retriggerata con attacco ad una nuova intonazione adatta al nuovo tipo di accordo.
Retrigger To Root	La nota viene retriggerata con attacco ad una nuova intonazione adatta alla fondamentale del nuovo accordo.

# Registrazione di Stili Custom usando un Sequencer Esterno

E' possibile creare stili personalizzati (custom) per la 9000Pro usando un sequencer esterno (o personal computer dotato di software sequencing), anziché la funzione STYLE CREATOR della 9000Pro.

#### ■ Collegamenti

- Collegate il MIDI OUT della 9000Pro MIDI OUT al MIDI IN del sequencer ed il MIDI OUT del sequencer al MIDI IN della 9000Pro.
- Assicuratevi che la funzione "ECHO" del sequencer sia attiva e che il LOCAL ON/OFF (pag.175) della 9000Pro sia regolato su OFF.

### Creare i Dati

- Registrate tutte le sezioni e le parti usando un accordo di DOM7 (Do maggiore settima CM7).
- Registrate le parti sui canali MIDI qui elencati, usando il generatore sonoro interno della 9000Pro. La compatibilità ottimale con altri strumenti compatibili sia XG che SFF (Style File Format) si ottiene usando solo voci XG.

Parte	Canale MIDI
Rhythm1	9
Rhythm2	10
Bass	11
Chord1	12
Chord2	13
Pad	14
Phrase1	15
Phrase2	16

- Registrate le sezioni nell'ordine indicato di seguito, con un Marker Meta-event (indicatore di meta evento) all'inizio di ogni sezione. Inserite i Marker Meta-event esattamente come indicato (incluse lettere maiuscole/ minuscole e spazi).
- Inserite anche Marker Meta-event "SFF1", "Sint" e Metaevent di nome di stile a 111000 (inizio della traccia sequencer) e il messaggio di GM on Sys/Ex (F0, 7E, 7F, 09, 01, F7). (Il tempo, "timing", nello schema é basato su 480 clock per note da 1/4. "1111000" é il clock "0" della prima battuta della prima misura).
- I dati da 1111000 a 1141479 sono dati di "Initial Setup" ed i dati da 2111000 alla fine di Ending B sono dati di "Source Pattern" (pattern sorgente).
- Il tempo del Fill In AA ed i successivi Marker Meta-event dipendono dalla lunghezza di ogni sezione.

Timing	Marker Meta- Event	Contenuto	Descrizione	]
1111000 1111000	SFF1	Style Name (Sequence/Track Name Meta-Event)		
1 1 000 1 1 000 1 2 000	SInt	GM on Sys/Ex		nitial Se
: 1 4 479		Eventi Initial Setup		
2 1 000 : 3 4 479	Main A	Pattern Main di 2 battute (fino a 255)	Corrisponde a MAIN A	
4 1 000 : 4 4 479	Fill In AA	Pattern Fill In di 1battuta	Corrisponde a FILL IN A	
5111000 : 6141479	Intro A	2 bars Intro Pattern (up to 255 bars)	Corrisponde a INTRO I	
7 1 000 : 8 4 479	Ending A	Pattern Intro di 2 battute (fino a 255)	Corrisponde a ENDING I	
9 1 000 10 4 479	Main B	Pattern Intro di 2 battute (fino a 255)	Corrisponde a MAIN B	
11111000	Fill In BA	Pattern Fill In di 1battuta	Corrisponde a BREAK	
12 1 000	Fill In BB	Pattern Fill In di 1battuta	Corrisponde a FILL IN B	
13 1 000	Intro B	Pattern Intro di 2 battute (fino a 255)	Corrisponde a INTRO II	
15 1 000	Ending B	Pattern Intro di 2 battute (fino a 255)	Corrisponde a ENDING II	ante
17 1 000 : 18 4 479	Main C	Pattern Main di 2 battute (fino a 255)	Corrisponde a MAIN C	Ce-sora
19 1 000 : 19 4 479	Fill In CC	Pattern Fill In di 1battuta	Corrisponde a FILL IN C	ern Soul
20111000	Intro C	Pattern Intro di 2 battute (fino a 255)	Corrisponde a INTRO III	- Batt
22111000	Ending C	Pattern Intro di 2 battute (fino a 255)	Corrisponde a ENDING III	1
24I1I000 25I4I479	Main D	Pattern Main di 2 battute (fino a 255)	Corrisponde a MAIN D	
26111000 26141479	Fill In DD	Pattern Fill In di 1battuta	Corrisponde a FILL IN D	



Un template utile per creare dati di stile é incluso sul floppy disk in dotazione (TEMPLATE.MID).

- L'area Initial Setup da 1121000 a 1141479 é usata per impostazioni di voci ed effetti. Non include dati di eventi di nota.
- I dati Main A iniziano a 2111000. Potete usare qualsiasi numero di misura da 1 a 255. Tutte le misure devono avere una delle seguenti divisioni di tempo: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4.
- Il Fill In AA parte dall'inizio della misura successiva all'ultima misura del pattern Main A. Nello schema é la 41100 ma é solo un esempio ed il tempo reale dipende dalla lunghezza di Main A. Ricordate che tutti i Fill In possono avere una lunghezza massima di 1 misura (vedi sotto).

Sezione	Lunghezza
Intro	255 misure max.
Main	255 misure max.
Fill In	1 misura
Ending	255 misure max.

 Gli schemi seguenti indicano gli eventi MIDI validi sia per i dati Initial Setup che per i dati Pattern. Attenzione a NON inserire altri eventi contraddistinti da un trattino (-) né altri eventi non elencati qui di seguito.

#### Messaggi Channel

Evento	Initial Setup	Pattern
Note Off		OK
Note On	_	OK
Program Change	OK	OK
Pitch Bend	OK	OK
Control#0 (Bank Select MSB)	OK	OK
Control#1 (Modulation)	OK	OK
Control#6 (Data Entry MSB)	OK	—
Control#7 (Master Volume)	OK	OK
Control#10 (Pan)	OK	OK
Control#11 (Expression)	OK	OK
Control#32 (Bank Select LSB)	OK	OK
Control#38 (Data Entry LSB)	OK	—
Control#71 (Harmonic Content)	OK	OK
Control#72 (Release Time)	OK	—
Control#73 (Attack Time)	OK	—
Control#74 (Brightness)	OK	OK
Control#84 (Portamento Control)	—	OK
Control#91 (Reverb Send Level)	OK	OK
Control#93 (Chorus Send Level)	OK	OK
Control#94 (Variation Send Level)	OK	OK
Control#98 (NRPN LSB)	OK	_
Control#99 (NRPN MSB)	OK	_
Control#100 (RPN LSB)	OK	_
Control#101 (RPN MSB)	OK	_

#### **RPN & NRPN**

Evento	Initial Setup	Pattern Source
RPN (Pitch Bend Sensitivity)	OK	_
RPN (Fine Tuning)	OK	_
RPN (Null)	OK	_
NRPN (Vibrato Rate)	OK	_
NRPN (Vibrato Delay)	OK	_
NRPN (EG Decay Time)	OK	_
NRPN (Drum Filter Cutoff Frequency)	OK	_
NRPN (Drum Filter Resonance)	OK	_
NRPN (Drum EG Attack Time)	OK	_
NRPN (Drum EG Decay Time)	OK	_
NRPN (Drum Instrument Pitch Coarse)	OK	_
NRPN (Drum Instrument Pitch Fine)	OK	_
NRPN (Drum Instrument Level)	OK	_
NRPN (Drum Instrument Pan)	OK	_
NRPN (Drum Instrument Reverb Send Level)	OK	_
NRPN (Drum Instrument Chorus Send Level)	OK	_
NRPN (Drum Instrument Variation Send Level)	OK	_

#### System Exclusive

Evento	Initial Setup	Pattern Source
Sys/Ex GM on	OK	—
Sys/Ex XG on	OK	_
Sys Ex XG Parameter Change (Effect1)	OK	_
Sys Ex XG Parameter Change (Multi Part)	_	—
DRY LEVEL	OK	OK
Sys Ex XG Parameter Change (Drum Setup)	_	_
PITCH COARSE	OK	_
PITCH FINE	OK	_
LEVEL	OK	_
PAN	OK	_
REVERB SEND	OK	_
CHORUS SEND	OK	_
VARIATION SEND	OK	_
FILTER CUTOFF FREQUENCY	OK	_
FILTER RESONANCE	OK	_
EG ATTACK	OK	_
EG DECAY1	OK	—
EG DECAY2	OK	_

# **Registrazione Step (Full Edit)**

La Registrazione Step vi consente di registrare le note ad un tempo assolutamente preciso. La procedura é simile a quella per la registrazione di song tranne per i punti qui di seguito elencati:

- La risoluzione della registrazione per Style Creator é di 96 ppq (parti per note da un quarto); per la registrazione di Song é di 384 ppq.
- Nella registrazione di Song la posizione di End Mark può essere modificata liberamente mentre in Style Creator non é modificabile. Ciò avviene perché la lunghezza dello stile viene fissata automaticamente, a seconda della sezione selezionata. Ad esempio, se create uno stile basato su una sezione lunga quattro misure, la posizione di End Mark viene impostata automaticamente alla fine della quarta misura e non può essere modificata nel display Step Recording.
- Nella registrazione di Song é possibile modificare le tracce; in Style Creator, invece, le tracce non possono essere modificate.





# **Multi Pad Creator**

La 9000Pro incorpora 58 banchi registrabili, utilizzabili per memorizzare phrase Multi Pad personalizzate. E' possibile poi suonare ed utilizzare questi Multi Pad esattamente come i Multi Pad preset. I dati Multi Pad possono anche essere salvati su/ caricati da disco.

# **Procedura Base**



Le operazioni per ogni funzione corrispondente al punto #4 sono illustrate di seguito.



#### AVVERTENZE

 I dati Multi Pad registrati sono memorizzati insieme nella Flash ROM in un gruppo di 58 banchi. Fate attenzione quando editate e memorizzate le vostre modifiche perché tutti i 58 banchi saranno riprogrammati con i nuovi dati.

#### - 🗯 NOTE

 I banchi Multi Pad #59 e #60 contengono speciali preset rispettivamente per l'invio di messaggi di controllo MIDI (pag. 77) e per la modifica di Scale Tuning (pag.158). Non potete memorizzare i vostri dati Multi Pad in questi banchi.

# Registrazione di Multi Pad

Queste istruzioni si riferiscono al punto #4 della Procedura Base di pag.141.

### • Avviate la registrazione.

La registrazione inizia automaticamente non appena suonate la tastiera. Se Chord Match é attivo per il Multi Pad da registrare, dovreste registrare usando le note della scala di DO maggiore settima (DO, RE, MI,SOL, LA, SI).



- NOTE
- E' possibile registrare altre note oltre a quelle della scala di DO maggiore settima ma la phrase registrata potrebbe non corrispondere all'accordo riprodotto.
- La parte ritmica dello stile attualmente selezionato viene usata come guida ritmica (al posto del metronomo) durante la registrazione ma non viene registrata nel Multi Pad.

### • Fermate la registrazione.

Una volta terminata la phrase, premete il pulsante LCD [**STOP**] o il pulsante del pannello MULTI PAD [**STOP**] per fermare la registrazione.



# Copy (copiare)



# **Attivare/ Disattivare Chord Match e Repeat**

Usate la procedura descritta a pag. 77.



# **Registrazione Step**

La registrazione Step vi consente di registrare le note con un tempo assolutamente preciso. La procedura é simile a quella per la Registrazione di Song, tranne per i seguenti punti:

- La risoluzione di registrazione per Multi Pad Creator é di 96 ppq (parti per nota da 1/4) mentre per la registrazione di Song é di 384 ppq.
- Come con la registrazione di Song, la posizione di End Mark può essere liberamente modificata. Ciò vi consente di regolare con precisione la lunghezza della phrase per il Pad ed é utile, ad esempio, per sincronizzare la riproduzione ripetuta di un Pad (regolato su Repeat On) con quella della tastiera e dell'accompagnamento automatico.
- · Poiché i Multi Pad hanno solo una traccia, non é possibile cambiarla.

	N DOD		b/line and l	EG of
6	CUPPE	IT BONK :	<u>%1</u> = 148	SANK UI
		01 User P	ad 1	96 K
R	ECORDING/CLEA	R REPEAT	/CHORD MATCH	
(A)				
<u> </u>	1 RECORDIN	G		
	2 CLEAR			9290000-
<▼	3 COPY			2
SIE				RECIN
REC	<b>.</b>			
		IANK	PAD	
	01 User Pa	ad 1		
	02 User Pa 03 liser Pa	ad 2	2 3	
	04 User Pa	ad 4	4	
00	M DOD LIGON DO		4	ppg
<u></u>	M.PAD User Pa	11 4/	4 Reso.96	ppq
<u>q.q</u> ∙Trk	M.PAD User Pa	11 1 4/ EVENT LIST	4 Reso.96 Event filter	PP9 Kbd.) Vel
<u>q.q</u> (Trk Evt	H.PAD User Pac STEP REC 001:1:000	11 1 4/ EVENT LIST	4 Reso.96 Event filter	PPq Kbd. Vel
<u>q.</u> ¶⊺rk Evt	M.PAD User Pac STEP REC 001:1:000	111 4/ EVENT LIST End	4 Reso.96 <u>Event filter</u>	PP9 Kbd Vel
유유 4 Trk Evt	H.PAD User Pac STEP REC 001:1:000	i114/ EVENTLIST	4 Reso.96 Levent filter	PPq Kbd Vel
였었 (Trk Evt	H.PAD User Pac STEP REC 001:1:000	End	4 Reso.96 Event filter	PPq Kbd. Vel Nrm. 80 %
999 Trk Evt	M.PAD User Pac STEP REC 001:1:000	III I 4/ EVENT LIST	4 Reso.96 Event filter	PP9 Kbd. Vel Nrm. 80 %
	M.PAD User Pac STEP REC 001:1:000	1114/ EVENT LIST End	4 Reso.96 <u>Event filter</u>	PP9 Vel Nirm, 80 z
	M.PAD User Pac	EVENT LIST	4 Reso.96	PPq Kbd.) Vel Hrm.) 80 %
	M.PAD USEP Pac STEP REC 001 : 1 : 000	11 1 4/ EVENT LIST	4 Reso.96	PPq Kbd. Vel Nrm 80 % Det.
	H.PRD USEY Pac STEP REC 001:1:000	11 1 4/ EVENT LIST End	4 Reso.96	PPq Kbd Vel Nim 80 %
	M.PRD User Pac STEP REC 001:1:000	i 1 1 4/ EVENT LIST End	4 Reso.96	PPq Kbd Vel Nirm 80 %
	H.PRD USER Pac	EVENT LIST	4 Reso.96	PPq Kbd Vel Nrm 80 % Bttl Bttl Bttl
	H.PRD USER Pac STEP REC 001:1:000	EVENT LIST	4 Reso.96	PPq Kbd Vel 80 %

# Mixing Console

Premendo il pulsante [MIXING CONSOLE] é possibile visualizzare una consolle di mixaggio a pieno schermo, dalla quale accedere a svariati controlli per ogni parte main e di accompagnamento. Una consolle di mixaggio facilitata é accessibile dai pulsanti [MAIN MIXER] e [PART ON/OFF] come descritto a pag.24 e pag.31 della Guida Rapida.



Le operazioni per ogni parametro corrispondente al punto #2 sono illustrate qui di seguito.

# Impostazioni Part (delle parti)

Oltre alle voci suonate sulla tastiera, la 9000Pro dispone di molte "parti" strumentali incluse quelle contenute nell'accompagnamento automatico, nella riproduzione di song ed in vocal harmony. Per maggiori informazioni, vedi pagina successiva.


### Mixing Console

		Volume/EQ		Filter		Effect Depth						Tune				Voice					
		VOLUME	PAN- POT	EQ LOW ***	EQ HIGH ***	BRIGHT- NESS	HARMONIC CONTENT	REVERB (1)	CHORUS (2)	DSP (3)	DSP (4)	DSP (5)	DSP (6)	DSP (7)	DSP (8)	TRANS- POSE *	TUNING	OCTAVE	PITCH BEND RANGE	PORTAMENTO TIME	VOICE
Master	Overall	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Keyboard	All Voices	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	VOICE R1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-
	VOICE R2	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	0	-
	VOICE R3	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0	0	-
	VOICE L	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0	0	-
Auto	All Tracks	0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-
Accompaniment (Style)	<b>RHYTHM 1</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
(01)10/	<b>RHYTHM 2</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0
	BASS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	0
	CHORD 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	CHORD 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0
	PAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	0
	PHRASE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	PHRASE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Multi Pad	Multi Pad 1~4	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	I	-	-	-	Ι	-	Ι	-	-	-
Song	All Tracks	0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	TRACK 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	0
	TRACK 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	0
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	TRACK 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Microphone Sound	MIC	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-

O : disponibile

\* Come pulsante [TRANSPOSE] (pagg. 61 e 162)

\*\* Come pulsante [UPPER OCTAVE] (pag. 18)
\*\*\* Non possono essere applicati alla parte che utilizza u

\*\*\* Non possono essere applicati alla parte che utilizza una voce Plug-in della PLG150-PF. Se desiderate regolarli dalla PLG150-PF, usate il display di impostazioni Native Part Parameter (Frequency/ Gain) della funzione Plug-in Custom Voice Creator.

#### Volume/EQ

Volume	. Vi consente di me	odificare il volume	di ogni parte	e regolare i	l bilan-
	ciamento tra tutte	e le parti.			

- Panpot......Sposta il suono della voce o della traccia specificata da sinistra a destra nel panorama stereofonico.
- Equalizer ...... I controlli EQ High ed EQ Low funzionano come i controlli treble e bass di un sistema sonoro: esaltano o attenuano le frequenze alte o basse della quantità specificata.

#### • Filter

- Brightness......Aumenta o diminuisce la brillantezza del suono.
- Harmonic Content. Aumenta o diminuisce il contenuto armonico, dando al suono più o meno "punch".

#### Effect Depth

Questo parametro imposta la profondità dell'effetto per la parte corrispondente. Per maggiori informazioni circa gli effetti, fate riferimento alla pagina successiva.

#### Tune

- Transpose.....Consente di trasporre l'intonazione verso l'alto o verso il basso in unità di semitoni (pagg.61 e 162).
   Tuning.....Imposta l'intonazione per la parte corrispondente.
- Octave.......Sposta verso l'alto o verso il basso di una o due ottave l'intonazione della parte specificata. Il valore di questo parametro si aggiunge al valore impostato con il pulsante [UPPER OCTAVE] (pag.18).
- Pitch Bend Range.. Imposta l'estensione della rotella di PITCH BEND per la parte corrispondente. I valori impostabili vanno da 0 a 12: ogni punto corrisponde ad un semitono.
- Portamento Time.... Imposta il tempo di portamento per la parte corrispondente, se impostata su "MONO" (pag.60). Più alto é il valore e più lungo é il tempo di portamento. L'effetto di portamento (un passaggio "scivolato" tra due note) viene prodotto quando le note sono suonate come legato, cioé una nota viene tenuta mentre suona quella successiva.

### NOTE

 Effettuate le impostazioni desiderate per voce Right 1, Tipo e Profondità di Effetto ed EQ usando Mixing Console e richiamate il display Custom Voice per memorizzarle. I parametri Mixing Console possono essere memorizzati insieme ai parametri CustomVoice.

#### NOTE

 Alcune voci potrebbero produrre un rumore eccessivo: ciò dipende dalle impostazioni di Harmonic Content e/o Brightness di Mixing Console Filter.

## HINT

Come indicato nello schema sopra riportato, oltre all'impostazione Master Transpose sono disponibili altri due controlli di trasposizione: Keyboard Transpose e Song Transpose. Questi controlli possono essere usati per adattare sia la song sia la vostra esecuzione sulla tastiera ad una determinata tonalità. Ad esempio, se desiderate suonare e cantare con una song registrata ed i dati della song sono in FA ma voi preferite cantare in RE e suonare in DO, impostate Mas ter Transpose su "0", Keyboard Transpose su "2" e Song Transpose su "-3". In questo modo la parte della tastiera viene alzata ed i dati di song abbassati alla tonalità in cui preferite cantare.

#### • Voice

Vi consente di modificare la voce per ogni parte.

# Impostazioni del Tipo di Effetto (Effect Type)

Con gli effetti digitali incorporati nella 9000Pro é possibile aggiungere profondità e spazialità al suono in vari modi, ad esempio usando un riverbero per riprodurre le caratteristiche di vari ambienti esecutivi ed ottenere sonorità ricche e corpose.



vate il pulsante [SLOW/ FAST] é disponibile il

gruppo di parametri con il numero più basso.

### Blocco Effetti

La 9000Pro incorpora 9 blocchi indipendenti di processamento digitale del segnale (DSP) dedicati agli effetti ed un processore Vocal Harmony. Ogni blocco DSP viene applicato ad una parte o porzione specifica del suono della 9000Pro, come elencato qui di seguito. I numeri di blocco DSP appaiono in numerose locazioni del pannello ed in alcune videate di riferimento, es. REVERB (1), CHORUS (2), DSP (3), DSP (4), etc.

tenuto della Type List (elenco tipi)) può varia-

re a seconda del Blocco Effetti selezionato.

	Parti	Descrizione
Reverb (1)	Overall	Crea un effetto di riverbero simile a quello ottenuto suo- nando in una sala da concerto o dal vivo.
Chorus (2)	Overall	Aggiunge un effetto di chorus che dà l'impressione che vengano suonate più parti suonate simultaneamente.
DSP (3)	Auto Accompaniment/ Song	Oltre ai tipi Riverbero e Chorus, la 9000Pro dispone di speciali effetti DSP che includono altri effetti, di solito usati per una parte specifica, come distorsore e tremolo.
DSP (4)	VOICE RIGHT1	Questo blocco (attivabile/disattivabile da un pulsante di pannello) viene applicato alla voce RIGHT1.
DSP (5)	VOICE RIGHT2	Questo blocco (attivabile/disattivabile da un pulsante di pannello) viene applicato alla voce RIGHT2.
DSP (6)	VOICE RIGHT3	Questo blocco (attivabile/disattivabile da un pulsante di pannello) viene applicato alla voce RIGHT3.
DSP (7)	VOICE LEFT	Questo blocco (attivabile/disattivabile da un pulsante di pannello) viene applicato alla voce LEFT.
DSP (8)	Microphone Sound	Questo blocco (attivabile/disattivabile da un pulsante di pannello) viene applicato al suono del microfono.
Vocal Harmony (9)	Vocal Harmony	Questo blocco (attivabile/disattivabile da un pulsante di pannello) viene usato per Vocal Harmony. Vedi pag. 81.

## Circa i Collegamenti degli Effetti – System e Insertion

Tutti i blocchi effetti sono collegati o routizzati in uno dei due modi seguenti: System o Insertion. System applica l'effetto selezionato a tutte le parti mentre Insertion lo applica ad una parte specifica. Reverb (1) e Chorus (2) sono effetti System mentre DSP (4) -Vocal Harmony (9) sono effetti Insertion. L'effetto DSP (3) può essere configurato sia come System che come Insertion. (Questa operazione viene eseguita dai parametri relativi al singolo tipo di effetto, vedi sopra).

postazioni, seguendo le istruzioni a video

NOTE

- Potrebbe accadere che quando cambiate un suono di batteria (drum) di uno stile di accompagnamento aut. e poi recuperate il suono originale, il suono (specialmente se processato da Riverbero, Chorus e DSP3), differisca dall' originale. Per recuperare il suono drum originale ed i relativi effetti, selezionate uno stile diverso e poi riselezionate lo stile originale Alcuni tipi di effetti (es., Tempo
- Delay, VDstH+TDly, etc.) sono sincronizzati con il tempo attuale. Quando selezionate uno di questi effetti, potrebbe verificarsi del rumore mentre suonate la tastiera e premete simultaneamente il pulsante [SLOW/FAST] o cambiate il tempo. Per evitare tali rumori di sottofondo, prima smettete di suonare la tastiera e poi premete [SLOW/FAST] o modificate il tempo. Editare alcuni parametri di
- effetto potrebbe produrre un lieve rumore.

# **Impostazioni Master Equalizer**

Normalmente l'equalizzatore é usato per correggere la trasmissione in uscita del suono da amplificatori o altoparlanti per adattarlo all'ambiente. Il suono é suddiviso in numerose bande di frequenza che permettono di correggerlo alzando o abbassando il livello di ogni banda. L'equalizzatore consente di regolare il tono o il timbro del suono per adattarlo all'ambiente esecutivo o per compensare determinate caratteristiche acustiche. Ad esempio é possibile tagliare alcune frequenze basse quando si suona su palco o in spazi ampi in cui il suono rimbomba o esaltare le frequenze alte in stanze o spazi ristretti in cui il suono é abbastanza "piatto" e privo di eco. La 9000Pro incorpora una funzione di equalizzatore digitale a cinque bande. Grazie a questa funzione é possibile aggiungere un effetto finale (controllo tonale) all'uscita dello strumento.



### •Flusso del Segnale dell'Effetto



# Impostazioni Line Out

Questa utile funzione consente di inviare la Parte/i selezionata in uscita dalle prese LINE OUT.

Per le Parti Drum (batteria) é possibile anche selezionare gli specifici suoni di batteria da trasmettere attraverso queste prese.



In generale, gli effetti ed i controlli di Parte della 9000Pro consentono di processare e mixare anche le song multi Parte più complesse. Tuttavia può accadere (ad esempio in studio di registrazione) di voler "addolcire" o processare una determinata Voce o suono usando un'unità effetti esterna oppure di registrare una Parte su una traccia separata di un registratore a nastro. Le impostazioni Line Out sono dedicate a queste applicazioni.



per il suono drum selezionato. Una singola impostazione di percussione sostituisce le impostazioni della Parte eseguite sul display illustrato a sinistra. Quando sono assegnati ad una delle impostazioni "SUB", gli effetti DSP non possono essere applicati al suono percussivo.

- Quando l'impostazione é "MAIN", la parte viene trasmessa in uscita (insieme agli effetti) dalle prese MAIN LINE OUT. Il suono viene trasmesso in uscita anche dalla presa PHONES e dalle prese MAIN.
- Quando l'impostazione é "SUB", la Parte viene trasmessa in uscita dalle prese SUB LINE OUT. In questo caso é possibile applicare solo gli effetti Insertion (DSP4~8 e DSP3 quando é stato impostato su Insertion dal display Parameter Effect). Gli effetti System (DSP1, 2 e 3, quando sono impostati su System dal display Parameter Effect) e MASTER EQ non possono essere applicati alle prese SUB LINE OUT.
- Quando é selezionata una delle impostazioni "SUB", il suono della Parte non verrà trasmesso in uscita dalla presa PHONES.
- Se l'impostazione é "SUB1&2", la Parte é trasmessa in stereo (1: sinistro, 2: destro).
- Se l'impostazione é "SUB3&4," la Parte é trasmessa in stereo (3: sinistro, 4: destro).
- Le impostazioni "SUB1", "SUB2", "SUB3", "SUB4" trasmettono la Parte in mono alla presa corrispondente.
- · Le Parti trasmesse dalle prese SUB LINE OUT non sono udibili dalla presa PHONES.



 Se usate una delle impostazioni "SUB" di Line Out, assicuratevi di avere collegato i cavi alle prese SUB LINE OUT appropriate del pannello posteriore. Se i cavi sono collegati solo alle prese MAIN, il suono della Parte verrà trasmesso in uscita dalle prese MAIN anche se é selezionata una delle impostazioni "SUB" di Line Out.

### Mixing Console

#### Esempio 1 — Live Performance

In questo esempio potete trasmettere al batterista del gruppo il click del metronomo, così da tenere tutto in sincronia perfetta.

		Impostaz. Line Out
Impostaz.	Right1, 2, 3, Left	MAIN
Parte	Mic	SUB1
	Multi Pad 1, 2, 3, 4	MAIN
	Auto Accompaiment (Rhythm1, Rhythm2, Bass, Chord1, Chord2, Pad, Phrase1, Phrase2)	MAIN
	Metronome	SUB2
	Song (Song Tr1 - 16)	MAIN
Impostaz. Drum	All instruments	SUB3&4



#### Esempio 2 — "Surr ound Sound" System

Inviate ogni uscita ad un altoparlante diverso, così da ottenere un ricco effetto di surround.

		Impostaz. Line Out
Impostaz.	Right1, 2, 3, Left	MAIN
Parte	Mic	MAIN
	Multi Pad 1, 2, 3, 4	MAIN
	Auto Accompaiment (Rhythm1, Rhythm2, Bass, Chord1, Chord2, Pad, Phrase1, Phrase2)	SUB1&2
	Metronome	MAIN
	Song (Song Tr1 - 16)	MAIN
Impostaz. Drum	All instruments	SUB3&4



#### Esempio 3 – Registrazione

In questo sistema collegate un registratore multitraccia e registrate ogni parte separatamente, come avviene negli studi di registrazione.

		Impostaz. Line Out
Impostaz.	Right1, 2, 3, Left	MAIN
Parte	Mic	MAIN
	Multi Pad 1, 2, 3, 4	MAIN
	Auto Accompaiment (Rhythm1, Rhythm2, Bass, Chord1, Chord2, Pad, Phrase1, Phrase2)	MAIN
	Metronome	MAIN
	Song (Song Tr1 - 16)	MAIN
Impostaz.	Bass Drum	SUB1
Drum	Snare Drum	SUB2
	Other instruments	SUB3&4



# **Operazioni Disk/SCSI**

Il pulsante [DISK/SCSI] della 9000Pro consente di accedere a numerose funzioni per la memorizzazione di dati su floppy disk. La 9000Pro, inoltre, può essere dotata di un hard disk interno opzionale o collegata ad un'unità SCSI opzionale per consentire un'ancora maggiore capacità di storaggio dati.

### Unità di Storaggio Dati compatibili con la 9000Pro



Le operazioni per ogni funzione corrispondente al punto #3 sono illustrate nelle sezioni seguenti. Il modo Disk dispone delle seguenti pagine a display:

LOAD FROM DISK	Carica dati da un disco nella Flash ROM	152
<ul> <li>SAVE TO DISK</li> </ul>	Salva su un disco i dati della Flash ROM	153
COPY FILE/FD	Copia File & Floppy Disk	154
<ul> <li>BACK UP/RESTORE</li> </ul>	Esegue Backup/ Restore dei dati della Flash ROM	154
CONVERTER	Converte i file in formato PSR-8000 in file in formato	
	9000Pro	155
• EDIT FILE	Rinomina/Cancella File su Disco	155
<ul> <li>EDIT DIRECTORY</li> </ul>	Rinomina/Cancella/ Crea Directory	156
• FORMAT	Formatta un disco	156
CHECK DISK	Controlla un disco	157

Prima di studiare le funzioni sopra elencate, leggete attentamente le istruzioni circa le Operazioni Base e la Selezione di Directory/ File, qui di seguito. Le seguenti istruzioni si riferiscono alle funzioni Plug-in Manager (pag. 66), Style Manager (pag. 74), Selezione di File su Disco (pag. 78) ed altre funzioni relative ai dischi, così come le funzioni Disk/SCSI descritte in questo capitolo.



## Operazioni Disk/SCSI

### Operazioni Base — Selezione di Directory/File

#### Selezionare i File

La 9000Pro dispone di tre modi per la selezione dei file: SINGLE, MULTI, ALL.

- Se l'impostazione é SINGLE, potete selezionare solo un file.
  - Se l'impostazione é ALL, potete selezionare tutti i file.

Se l'impostazione é MULTI, potete selezionare in sequenza i file elencati.

Per maggiori informazioni circa MULTI, vedi il seguente esempio (Style Manager).



# Per annullare la selezione "Multi", selezionate "SINGLE" premendo due volte il pulsante **[C]**.



### ■ Selezionare Directory/File

Le Directory sono come delle "cartelle" usate per organizzare i dati di file. Le istruzioni qui riportate indicano come navigare tra le directory e selezionare le directory/ i file desiderati.



Potete tornare al livello superiore successivo premendo il pulsante LCD [IN] mentre il cursore é posizionato sull' icona della cartella



Nel display di selezione di file é possibile visualizzare un massimo di 250 nomi di file o directory. Se questo numero é superiore a 250, i numeri successivi (in ordine alfabetico) non vengono visualizzati.

# Caricare Dati da un Disco nella Flash ROM

Questa operazione vi consente di caricare uno specifico file da floppy disk, hard disk opzionale o unità SCSI opzionale, nella Flash ROM.

Le seguenti spiegazioni si riferiscono al punto #3 della Procedura Base a pag. 150.

• Selezionate un file sorgente su disco.



• Eseguite l'operazione Load seguendo le istruzioni a video.

# Salvare su un Disco i Dati della Flash ROM

I tipi di dati qui di seguito descritti possono essere salvati su floppy disk, hard disk opzionale o unità SCSI opzionale.

Le seguenti spiegazioni si riferiscono al punto #3 della Procedura Base a pag. 150.

#### • Selezionate il tipo di dati da salvare.

⑦ SAVE TO DISK [## 1351 K]			
USER DATA SAVE ( 58 K)	Selezionate il gruppo di dati che	SETUP	Tutti i dati di setup, vedi elenco a pag.214.
I ♥ SETUP ♥ EFFECT DATA	re. I tipi di dati elencati a destra	EFFECT DATA	Tutti i dati di effetti User, pag. 146.
Press INEXT) to continue.	possono essere impostati su ON o OFF.	REGISTRA- TION BANK	Tutti i dati di Registration Memory, pag. 214. Potete impostare i singoli banchi su ON o OFF.
		MULTI PAD	Tutti i dati Multi Pad, pag. 141. Potete impostare i singoli banchi su ON o OFF.
Impostate su dati. Vengono impostati su C	ON o OFF i tipi di salvati i dati DN.	CUSTOM VOICE	Tutti i dati di Voce Custom, pag. 92. Potete impostare i singoli numeri su ON o OFF. Se necessario usate l'opzione Wave save.
		ORGAN FLUTES	Tutte le impostazioni di vo- ce Organ Flutes, page 62. Potete impostare i singoli numeri su ON o OFF.

• Selezionate il file di destinazione sul disco.





# **Copiare File & Floppy Disk**

La funzione Copy File vi permette di copiare file in una directory diversa dello stesso disco o di un altro disco. La funzione Copy Floppy Disk (COPY FD) vi permette di effettuare copie complete di floppy disk, un sistema perfetto per conservare copie di backup dei dati più importanti.

Le seguenti istruzioni si riferiscono al punto 3 della Procedura base di pag. 150.

#### • Selezionate il menu desiderato.



# Back Up/Recupero (restore) dei Dati della Flash ROM

Tutti i dati pre-registrati contenuti nella Flash ROM saranno cancellati e sostituiti dalle nuove impostazioni. Ciò significa che saranno cancellati anche i setup preset (impostazioni della fabbrica). E' consigliabile salvare questi dati su disco usando la funzione Backup prima di registrare o creare i propri dati. Queste istruzioni si riferiscono al punto #3 della Procedura di Base di pag. 150.

Selezionate il menu desiderato.



ROM ed eseguite l'operazione Restore seguendo le istruzioni a video.

#### • Selezionate il tipo di dati da backuppare.





# **Convertire i File**



# **Rinominare/ Cancellare File su Disco**

Queste funzioni vi consentono di assegnare un nome al file e di cancellare i file non necessari.

Le seguenti istruzioni si riferiscono al punto #3 della Procedura Base di pag.150.



Riferimenti

# **Rinominare/ Cancellare/ Creare Directory**

Le seguenti istruzioni si riferiscono al punto #3 della Procedura Base di pag.150.

### • Selezionate il menu desiderato.



# **Formattare un Disco**

L'impostazione dei floppy disk in commercio, per l'uso con la 9000Pro, é detta "formattazione". Questa funzione (format) é utile anche per cancellare velocemente file da dischi già formattati. Attenzione quando usate questa operazione perché cancella automaticamente tutti i dati su disco.

Le seguenti istruzioni si riferiscono al punto #3 della Procedura Base di pag. 150.

#### • Selezionate l'unità da formattare.



Selezionatelo per visualizzare le proprietà del disco selezionato.

Vi consente di assegnare una password (parola d'ordine) per future operazioni di formattazione sulla 9000Pro. Una volta assegnata una password non é possibile formattare alcuna unità senza prima specificare la password. In questo modo nessuno, intenzionalmente o inavvertitamente, può formattare l'unità.

Premendo questo pulsante si richiama il display Name Entry (pag. 46), da cui é possibile inserire la password. E' possibile inserire un massimo di 8 caratteri per il nome ed usare lettere sia maiuscole che minuscole.

#### AVVERTENZE

 Formattando un disco si cancellano tutti i dati in esso contenuti. Attenzione che il disco da formattare non contenga dati importanti!



- E' possibile formattare hard disk di un massimo di 8 GB ma la dimensione massima delle partizioni é di 2 GB. Ad es. un hard disk da 8 GB verrebbe formattato in quattro partizioni separate di 2 GB ciascuna.
- E' possibile installare hard disk di più di 8 GB ma la 9000Pro é in grado di formattare solo un massimo di 8 GB sul drive.

#### IMPORTANT

 Assicuratevi di trascrivere la vostra password e di conservarla in un luogo sicuro in caso la dimenticaste.



# **Controllare un Disco**

Questa funzione può essere usata per controllare un disco e verificare se sono presenti file danneggiati e recuperarli per renderli leggibili. Ricordate che, a seconda della gravità del danno, alcuni file potrebbero non essere recuperabili.

Le seguenti istruzioni si riferiscono al punto #3 della Procedura di Base di pag. 150.

• Selezionate l'unità da controllare.

ø	CHECK DISK
	1     FD       2     HD       3     SCSI   Press INEXT1 to continue.
	DEVICE
	PAGE CONTROL BACK NEXT
E	seguite l'operazione Check seguendo le truzioni a video.

# Le "Funzioni" della 9000Pro

Il modo Function della 9000Pro include 8 gruppi di funzioni che consentono l'accesso a numerosi parametri relativi all'operatività dello strumento.

### Procedura Base



Qui di seguito sono riportate le istruzioni per ogni funzione corrispondente al punto #3.

Il modo Function dispone delle seguenti pagine display:

<ul> <li>MASTER TUNE/SCALE TUNE</li> </ul>	Master Tuning/Scale Tuning158
SPLIT POINT/FINGERING	Impostazioni Split Point/Fingering159
CONTROLLER	Assegnazioni Controller (Foot controller/Keyboard/
	Funzione della Rotella Modulation)159
<ul> <li>REGISTRATION/FREEZE/VOICE SET</li> </ul>	Impostazioni Registration/Freeze Group/
	Voice Set163
HARMONY/ECHO	Impostazioni Harmony/Echo164
VIDEO OUT	Impostazioni Video monitor165
TALK SETTING	Impostazione Talk (Impostazioni Vocal Harmony e
	relative al suono del microfono)165
• UTILITY	Impostazioni Utility166

# **Master Tuning/Scale Tuning**

Le seguenti istruzioni si riferiscono al punto #3 della Procedura Base sopra descritta.



# **Split Point/Chord Fingering**

Le seguenti istruzioni si riferiscono al punto #3 della Procedura Base di pag. 158.



# **Controller Assignment (assegnare i controller)**

Le seguenti istruzioni si riferiscono al punto #3 della Procedura Base di pag.158.

#### ■ Foot Controller

E' possibile assegnare varie funzioni al pedale volume collegato alle prese FOOT PEDAL.

#### Foot Volume Controller

Selezionate "MAS-TER" per controllare il

VIDUAL" per control-

parti/voci.

lare il volume di singole

Determina se un controller a pedale Yamaha FC7 opzionale, collegato alla presa FOOT PEDAL VOLUME del pannello posteriore, controlla il volume master o solo il volume di specifiche parti e voci.



Quando é selezionato "INDIVIDUAL", é possibile impostare l'on/off di singole parti/voci.



#### Footswitch1

#### • Footswitch2

Determina le funzioni degli interruttori a pedale collegati alle prese FOOT PEDAL SWITCH1 e FOOT PEDAL SWITCH2 e le voci della 9000Pro che saranno gestite dagli interruttori a pedale.



Quando é selezionato il tipo Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Portamento o DSP slow/fast, é possibile impostare su on/off le parti corrispondenti.



#### Funzioni controllate dall'interruttore a pedale

SUSTAIN	Normale operatività di pedale sustain. Quando viene premuto l'interruttore a pedale, le note suonate hanno un sustain lungo. Rilasciando il pedale le note sostenute si fermano (damp) immediatamente.
SOSTENUTO	Se suonate una nota o un accordo sulla tastiera e premete l'interruttore a pedale mentre la nota/e é tenuta, questa nota sarà sostenuta finché tenete premuto il pedale (come se fosse premuto un pedale damper) ma tutte le note suonate successivamente non verranno tenute. In questo modo é possibile sostenere ad esempio un accordo mentre le altre note suonano uno "staccato".
SOFT *	Premendo l'interruttore a pedale si riduce leggermente il volume e si modifica lievemente il timbro delle note suonate. L'effetto SOFT influenza solo alcune voci, ad esempio PIANO.
GLIDE **	Quando viene premuto il pedale, l'intonazione cade di un semitono e quando viene rilasciato il pedale torna sfumando all'intonazione normale.
PORTAMENTO	L'effetto di portamento (un lieve passaggio da una nota all'altra) può essere ottenuto mentre é premuto il pedale. Il portamento é prodotto quando le note sono suonate in legato (cioé viene suonata una nota mentre é ancora premuta la nota precedente). Il tempo di portamento può essere impostato usando il display Mixing Console (pag.145).
DSP SLOW/FAST	Come il pulsante DSP [SLOW/FAST].
HARMONY/ECHO	L'armonia si ottiene solo mentre é premuto il pedale.
VOCAL HARMONY	Come il pulsante [V.H.(9)].
REGIST. +	Richiama la registration successiva (incremento). Dopo "1-1" viene selezionata la registration "64-8".
REGIST. –	Richiama la registration precedente (decremento). Dopo "64-8" viene selezionata la registration "1-1".
START/STOP	Come il pulsante [START/STOP].
TAP TEMPO	Come il pulsante [TAP TEMPO].
SYNCHRO STOP	Come il pulsante [SYNC STOP].
INTRO 1	Come il pulsante [INTRO I].
INTRO 2	Come il pulsante [INTRO II].
INTRO 3	Come il pulsante [INTRO III].
MAIN A	Come il pulsante [MAIN VARIATION A].
MAIN B	Come il pulsante [MAIN VARIATION B].
MAIN C	Come il pulsante [MAIN VARIATION C].
MAIN D	Come il pulsante [MAIN VARIATION D].
FILL DOWN	Come il pulsante [FILL IN & BREAK 🔶 ].
FILL SELF	Come il pulsante [FILL IN & BREAK 📥].
FILL BREAK	Come il pulsante [FILL IN & BREAK -//-].
FILL UP	Come il pulsante [FILL IN & BREAK → ].
ENDING 1	Come il pulsante [ENDING/rit. I].
ENDING 2	Come il pulsante [ENDING/rit. II].
ENDING 3	Come il pulsante [ENDING/rit. III].
FADE IN/OUT	Come il pulsante [FADE IN/OUT].
FING/ON BASS	L'interruttore a pedale seleziona alternativamente i modi Fingered e On Bass (pag.70).
BASS HOLD	Mentre il pedale é premuto, la nota di basso dell'accompagnamento automatico viene tenuta anche se si cambia accordo. Non funziona nel modo Full Keyboard.
PERCUSSION	L'interruttore a pedale suona uno strumento percussivo selezionato con i pulsanti LCD ASSIGN (visualiz- zati quando é selezionato il tipo Percussion).

SYNCHRO START	Come il pulsante [SYNCHRO START].
R1 ON/OFF	Come il pulsante [R1].
R2 ON/OFF	Come il pulsante [R2].
R3 ON/OFF	Come il pulsante [R3].
LEFT ON/OFF	Come il pulsante [L].
OTS +	Richiama l'impostazione One Touch Setting successiva.
OTS -	Richiama l'impostazione One Touch Setting precedente.

SOFT non ha effetto sulla voce che utilizza la scheda PLG150/100-DX . \*\*

GLIDE non ha effetto sulla voce che utilizza la scheda Plug-in.

#### • Sustain Mode (modo sustain)

Con l'impostazione DEFAULT, quando premete l'interruttore a pedale per ottenere un effetto di sustain, le note suonate e rilasciate vengono sostenute e sfumate normalmente. Con l'impostazione HOLD, quando premete l'interruttore a pedale per ottenere un effetto di sustain, le note suonate vengono sostenute (come se le teneste premute) anche se rilasciate i tasti.

$\mathbf{Z}$	F3	CONTROL	LER							
F	00T	CONTROLL	.ER		Р	ANE	L CC	DNTF	łOLL	ER
			SONG	ACMP	M. PAD	LEFT	R1	R2	R3	MIC
	1	VOLUME	¥	¥			۶			¥
	2	SH1:SUS	STAI	N			٧	¥		
	3	SH2 : SLC	DH/F	AST		٤	۶	¥	¥	$\square$
The second secon	4	SUSTAIN	HOD	DE : D	DEF	AULT				
				SL	JSTI HOD	AIN E				
				SL	isti Hodi Fau	AIN E				
				SL	isti 100 Fau	AIN E ILT D				

### Controller di Pannello

ROTELLA MODULATION

Determina quali delle voci della 9000Pro sarà influenzata dalla rotella MODULATION.



Attiva/disattiva il controllo della rotella Modulation per le parti corrispondenti.



Riferimenti

#### **• INITIAL TOUCH**

Grazie a questa funzione, la 9000Pro "sente" con guanta forza suonate i tasti ed usa questa informazione per influenzare il suono in vari modi, a seconda della voce selezionata. Ciò vi consente di suonare con maggior espressività e di aggiungere effetti utilizzando la vostra tecnica esecutiva.



#### AFTER TOUCH

Grazie a questa funzione la 9000Pro "sente" la pressione applicata ai tasti durante l'esecuzione ed utilizza questa informazione per influenzare il suono in molti modi, a seconda della voce selezionata. Ciò vi consente di suonare con maggiore espressività e di aggiungere effetti utilizzando la vostra tecnica esecutiva.



desiderata, come elencato a destra.

#### TRANSPOSE ASSIGN

Determina la funzione dei pulsanti [TRANSPOSE] (pag. 61).



Quando é regolato su "KEYBOARD" (default), i pulsanti traspongono solo il suono della tastiera. Quando é regolato su "SONG", i pulsanti traspongono solo la riproduzione della song Quando é regolato su "MASTER", i pulsanti traspongono l'intonazione generale della 9000Pro.





# Impostazioni Registration/Freeze Group/Voice Set

Le seguenti istruzioni si riferiscono al punto #3 della Procedura Base di pag. 158.

#### Registration

Usando la funzione Name é possibile inserire nomi per ogni banco/numero registration.

F4 REGISTRATION / FREEZE / VOICE SE VOICE SE FREEZE EGISTRATION Resist Name TRUMPET BOOGIE an: Bank Name BOOGIE HOOGIE Premete uno di questi pulsanti per cambiare il nome del Banco o della Registration. LEFT RotorOrg R1 Sweet Tp STYLE BOO9ie 1 R2 BrasSect Per informazioni circa l'inserimento dei R3 LV Vocal nomi, fate riferimento alle Operazioni Base SONG (pag. 46). NUMBER 1 ▼I▲▼ Selezionate il numero/banco Registration a cui assegnare un nome.

#### ■ Freeze Group

Usando questa funzione é possibile specificare quali impostazioni vengono influenzate dalla funzione Freeze (pag.28).



Seleziona un'impostazione a cui applicare o da cui rimuovere la funzione Freeze.

Abilita () o rimuove l'impostazione selezionata.

### Voice Set

Questa funzione determina se le impostazioni preset di Voce, Effetto, EQ e Harmony assegnate ad ogni voce preset, vengono richiamate o meno quando si seleziona una nuova voce.



• I parametri VOICE, DSP, EQ, e HARMONY TYPE sono elencati a pag. 214.

Questi quattro set possono essere attivati/disattivati individualmente per ogni parte (RIGHT1, 2, 3, LEFT).



Guida Rapida a pag. 28

# Impostazioni Harmony/Echo

#### Guida Rapida a pag.35

Le seguenti istruzioni si riferiscono al punto #3 della Procedura Base di pag. 158.



Quando é selezionato "ECHO"

- Viene applicato un effetto di echo alla nota suonata sulla tastiera, al tempo impostato. • Quando é selezionato "TREMOLO"
- Viene applicato un effetto di tremolo alla nota suonata sulla tastiera, al tempo impostato. • Quando é selezionato "TRILL"
- Due note tenute sulla tastiera vengono suonate alternativamente al tempo impostato.

#### Circa "ASSIGN"

con la voce R3.

- R1 ...... Harmony viene applicato solo alla parte R1. Se R1 é regolata su OFF non si avrà alcun effetto Harmony.
- R2 ...... Harmony viene applicato solo alla parte R2. Se R2 é regolata su OFF non si avrà alcun effetto Harmony.
- R3 ...... Harmony viene applicato solo alla parte R3. Se R3 é regolata su OFF non si avrà alcun effetto Harmony.
- AUTO .....Le note armoniche vengono assegnate automaticamente alle parti R1, R2, R3 in questo ordine o in base alla priorità.

 Per tutte le voci, tranne Organ Flutes e Plug-in, cambiando l'accordo con la mano sinistra mentre é premuta una nota con la mano destra, l'intonazione della nota/e armonica verrà trasposta (senza attacco) per adattarsi al nuovo accordo. Quando usate le voci Organ Flutes o Plug-in con la mano destra, la nota/e armonica viene retriggerata con un nuovo attacco ad un'intonazione adatta al nuovo accordo.

#### 📖 NOTE

 Gli effetti di echo, tremolo, trill impostati con la funzione Harmony/Echo potrebbero non avere l'effetto desiderato sulle voci Organ Flutes e Plug-in.

# Impostazioni Video Monitor

Le funzioni di questa pagina vi consentono di visualizzare testi (lyric) e accordi (pag.79) trasmessi ad un televisore o un monitor collegato alla presa **[VIDEO OUT]** (pag.13).

E' possibile impostare dimensioni e colori dei caratteri visualizzati nonché colore di sfondo della videata.

Le seguenti istruzioni si riferiscono al punto #3 della Procedura Base di pag. 158.



#### NOTE



regolato tutte le impostazioni, il monitor utilizzato potrebbe non visualizzare i contenuti dell' LCD come previsto; ad esempio potrebbero "sforare" rispetto all'ampiezza del monitor o non essere del tutto chiari oppure i colori potrebbero differire da quelli impostati.

# **Impostazione Talk**

Questa pagina include svariati parametri che influenzano il suono del microfono quando é attivo il pulsante [TALK].

Le seguenti istruzioni si riferiscono al punto #3 della Procedura Base a pag. 158.



# Impostazioni Utility

Le seguenti istruzioni si riferiscono al punto #3 della Procedura Base di pag. 158.

#### ■ Configuration (configurazione)

• 1, 2



Determina se i numeri di bank select e program change MIDI per ogni voce saranno visualizzati insieme al numero e al nome della voce, sul display voice list (elenco voci).

Determina se tutti i dati wave presenti nella memoria RAM alla disattivazione, verranno ricaricati automaticamente da disco quando si riattiverà la 9000Pro

• 3



Imposta il volume del suono del metronomo della 900Pro per la registrazione.

Indica il numero massimo di note attualmente suonate. Può essere utile per controllare se é stata superata la polifonia massima in determinate song o stili. Il valore massimo é 126 (polifonia massima della 9000Pro).

Ricordate che la polifonia delle voci Plugin non viene considerata in questo conto.

Premetelo per resettare Poly Counter su "0".

Imposta l'attivazione/disattivazione del metronomo durante la riproduzione delle sona.

Imposta l'attivazione/disattivazione del metronomo durante la registrazione delle sona

Selezionate il

o sbloccare.

parametro che

desiderate bloccare

Regolandolo su ON si abilita la 9000Pro ad una più rapida lettura dei dati da floppy disk. Ciò avviene utilizzando la memoria cache interna. Quando viene inserito un floppy disk e questa funzione é regolata su ON, la. 9000Pro carica automaticamente i dati nella memoria cache (anche mentre suonate tastiera, accompagnamento, Multi Pad, etc.). Tutti i dati vengono poi letti direttamente dalla memoria cache e non più da disco e la lettura risulta quindi molto più rapida.

• 4, 5



Vi consente di impostare la voce drum e la dinamica che suonerà guando verrà usata la funzione Tap (pag. 72).

Questa funzione può essere usata per "bloccare" i parametri specificati in modo che possano essere modificati solo dai controlli diretti di pannello (e non attraverso Registration Memory, One Touch Setting, Music Database, MIDI, dati sequence, etc.)

Blocca (1) o sblocca il parametro selezionato.



### ■ Time (tempo)

I display da cui sono selezionati voci e stili tornano automaticamente al display precedentemente selezionato, dopo qualche istante (quando questo parametro non é regolato su "NEVER"). Il parametro Auto Exit Time determina il tempo per cui restano visualizzati i display Voice List o Style List prima di tornare al precedente display. Quando é regolato su "NEVER" questi display restano visualizzati a tempo indeterminato. (Potete manualmente tornare al display precedente premendo il pulsante [EXIT]).



Quando é impostato su "NEVER", il menu selezionato resta a display finché non lo modificate manualmente. Quando é regolato su un valore diverso da "NEVER", il display cambia in base all'intervallo selezionato.

Screen Saver Time determina quanto tempo trascorre prima che si attivi la funzione Screen Saver. Screen Saver annulla l'attuale display e scorre tra le specifiche della 9000Pro. Per tornare al display originale, premete il pulsante LCD [CLOSE] (visualizzato in Screen Saver) o qualsiasi altro pulsante di pannello.

#### ■ Language (lingua)



 NOTE
 NOTE
 Ricordate che alcuni tasti della tastiera del computer non vengono usati per la 9000Pro e non hanno alcun effetto.

Premete questo pulsante per inserire il vostro nome.

Vedi pag.45 per maggiori informazioni.

Selezionate il tipo appropriato di tastiera per computer da collegare alla 9000Pro. Vedi sotto.

#### • Tipi di Tastiere per Computer (utilizzabili con la 9000Pro)

• Tipo 1

Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12	Print Screen SysRq Disk Break	Num Look Caps Lo	k Scroll Look
$ \begin{array}{c c} \hline & & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} \hline & & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} \hline & & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} \hline \end{array} \begin{array}{c} \hline & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} \hline \end{array} \begin{array}{c} \hline \end{array} \begin{array}{c} \hline & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} \hline \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \hline \end{array} \begin{array}{c} \hline \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \hline \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \hline \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \hline \end{array} $	Insert Home Page Up Delete End Page Down	Num Lock / 7 8 Home 1 P 4 5 + 5	* - 9 gup 6 +
①         I         Z         X         C         V         B         N         M          >         ?	+ +++→	1 2 End 1 P	3 gDn Enter Del

#### • Tipo 3

Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12	Druck S-Abf Dause Untbr	Num Look	Caps Scroll Look Look
^ 1     1     2     §     §     §     §     6     7     (     (     g)     0     B     ?     •       •     1     2     2     §     \$     6     7     (     (     g)     0     B     ?     •       •     •     0     W     E     R     T     Z     U     I     0     P     Ú     +       •     •     •     •     •     •     •     •     •     •       •     •     •     •     •     •     •     •     •     •       •     •     •     •     •     •     •     •     •     •       •     •     •     •     •     •     •     •     •     •	Einfg Pos 1 Bild Entf Ende H	Num ↓ 7 Pos 1 ↓ 4 ↓ 5	9 8861 6
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	│	1 Ende 2 0 Einfg	3 Bid 4 , Ent

#### • Tipo 5

Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Ser L	roll Pause ick Break	Num C	Caps Scroll Lock Lock
1/2         !         #         #         1         ()         =         ?         . <td>me Page Up</td> <td>Num Lock +</td> <td>× -</td>	me Page Up	Num Lock +	× -
	nd Page Down	7 8 Home †	9 Pg Up
Caps ASDFGHJKLÖÄ		4 5	6
$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times C \times B \times M^{-1} = \frac{1}{2} \times C^{-1} \times B^{-1} \times M^{-1} = \frac{1}{2} \times C^{-1} \times B^{-1} $	t	1 2 End ↓	3 Pg Dn
Ctri Ait Alt Gr Ctri +	IJ→	0 Ins	Del

#### • Tipo 2

$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
$\begin{array}{c} c_{00} \cos \Lambda & S & D & F & G & H & J & K^2 & L^3 & \vdots & f & + \mathcal{E}_{HW}(y_0) \\ \hline \Phi_{SM} & Z & X & C & V & B & N & M^0 & S^{-1} & ? & ? & / & \Phi_{SM} & f & \eta_{D} \\ \hline f^{(2)} & Crit & At & & & At & B & Crit & + & + & + \\ \end{array}$

#### • Tipo 4



#### • Tipo 6

Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12	Print Scrn SysRq Lock Break	Num Caps Scroll Lock Lock Lock
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	Insert Home Page Up Delete End Page Delete End Page	Num / * - 7 8 9 Homs 1 Pg Up 4 5 6 1 2 3 End 1 Pg Dn Enter 0 - Det

# **Funzioni MID**

Sul pannello posteriore della 9000Pro sono presenti due set standard di prese MIDI (MIDI IN A/B, MIDI OUT A/B), una presa TO HOST ed un interruttore TO HOST. Le funzioni MIDI vi consentono di espandere le vostre possibilità di registrazione ed esecuzione.

Questa sezione illustra cos'é il MIDI, cosa può fare e come utilizzarlo con la 9000Pro.

## Cos'é il MIDI?

Avrete già sentito parlare di "strumenti acustici" e "strumenti digitali": sono le due principali categorie di strumenti musicali. Come rappresentanti degli strumenti acustici, prendiamo in considerazione, ad esempio, una chitarra classica ed un pianoforte. Con il pianoforte voi premete un tasto ed un martelletto colpisce una corda e suona una nota. Con la chitarra pizzicate direttamente la corda e la nota suona. Ma come suona una nota su uno strumento digitale?



Come illustrato in figura, in uno strumento elettronico la nota campionata (precedentemente registrata) memorizzata nella sezione di generatore sonoro (circuito elettronico) viene suonata in base alle informazioni ricevute dalla tastiera.

E' quali sono le informazioni per produrre il suono? Diciamo ad esempio che volete suonare una nota di DO (C) da 1/4 usando il suono di grand piano della 9000Pro.

Diversamente da uno strumento acustico che produce una nota con risonanza, lo strumento elettronico trasmette dalla tastiera informazioni come "con quale voce", "con quale tasto", "con quanta forza", "quando é stato premuto il tasto", "quando é stato rilasciato il tasto". Ogni informazione viene poi trasformata in un valore numerico e trasmessa al generatore sonoro.

Usando come base questi numeri, il generatore sonoro suona la nota campionata contenuta nella memoria interna.

#### • Esempio di Informazioni da Tastiera

Voice number (con quale voce)	01 (grand piano)
Note number (con quale tasto)	60 (DO3)
Note on (quando é stato premuto) e note off (quanto é stato rilasciato)	Tempo espresso numericamente (nota da 1/4)
Velocity (con quanta forza)	120 (forte)

MIDI é l'acronimo di Musical Instrument Digital Interface (interfaccia digitale per strumenti musicali) e consente la comunicazione tra strumenti musicali elettronici attraverso l'invio e la ricezione di dati compatibili di Nota, Control Change, Program Change ed altri dati e messaggi MIDI.

La 9000Pro é in grado di controllare un'unità MIDI trasmettendo dati relativi alle note e vari tipi di dati di controllo e può essere a sua volta controllata da messaggi MIDI in ingresso, che determinano il modo del generatore sonoro, selezionano canali MIDI, voci ed effetti, modificano i valori di parametro e, naturalmente, suonano le voci specificate per le varie parti.

I messaggi MIDI possono essere suddivisi in messaggi Channel (di canale) e messaggi System (di sistema). Qui di seguito illustriamo i vari tipi di messaggi MIDI ricevuti/ trasmessi dalla 9000Pro.



#### Messaggi Channel (di canale)

La 9000Pro é uno strumento elettronico in grado di gestire 32 canali. Normalmente si dice che "può suonare 32 strumenti simultaneamente". I messaggi Channel trasmettono informazioni come Note ON/OFF, Program Change, etc. per ognuno dei 32 canali.

Nome Messaggio	Operazione/ Impostazione di Pannello sulla 9000Pro
Note ON/OFF	Messaggi generati quando viene suonata la tastiera. Ogni messaggio inclu- de uno specifico numero di nota che corrisponde al tasto premuto, più un valore di dinamica (velocity) basato sulla forza con cui é suonato il tasto.
Program Change	Selezione della voce (impost. selezione banco control change MSB/LSB).
Control Change	Volume, panpot (Mixing Console), etc.

#### Messaggi System (di sistema)

Questi dati sono usati in comune da tutto il sistema MIDI. Includono i messaggi di Sistema Esclusivo (System Exclusive) che trasmettono dati esclusivi di ogni marca e messaggi Realtime che controllano l'unità MIDI.

Nome Messaggio	Operazione/ Impostazione di Pannello sulla 9000Pro
System Exclusive Message	Impostazioni tipo di effetto (Mixing Console), etc.
Realtime Messages	Impostazione clock, operazione start/stop

I messaggi trasmessi/ ricevuti dalla 9000Pro sono illustrati nel Formato Dati MIDI e nella Carta di Implementazione MIDI riportati a pag. 228 e 244.

#### ■ Prese MIDI e TO HOST

Perché sia possibile lo scambio di dati MIDI tra più apparecchiature, ogni unità deve essere collegata da un cavo.

Il collegamento può essere eseguito in due modi: dalle prese MIDI della 9000Pro alle prese MIDI di un'unità esterna, usando un cavo MIDI, oppure dalla porta TO HOST della 9000Pro alla porta seriale di un personal computer usando uno speciale cavo. Se collegate la presa TO HOST della 9000Pro ad un personal computer, la 9000Pro sarà usata come interfaccia MIDI e non sarà quindi necessario l'uso di interfacce MIDI dedicate.

Sul pannello posteriore della 9000Pro sono presenti due tipi di prese: MIDI e TO HOST.



MIDI IN	Riceve i dati MIDI da un'altra unità MIDI.
MIDI OUT	Trasmette le informazioni di tastiera della 9000Pro come dati MIDI ad un'altra unità MIDI.
TO HOST	Trasmette e riceve dati MIDI a/da un personal computer.

Le prese MIDI A e la presa TO HOST si escludono a vicenda, cioé non possono essere usate simultaneamente. Usate l'interruttore HOST SELECT per selezionare le prese MIDI A o la presa TO HOST. Quando l'interruttore HOST SELECT é impostato su "MIDI", le prese MIDI A ricevono/trasmettono dati MIDI. Quando é impostato su "Mac", "PC-1" o "PC-2" le prese MIDI A non trasmettono né ricevono dati.

Le prese MIDI B IN/OUT funzionano indipendentemente dall'impostazione dell'interruttore HOST SELECT.





#### NOTE



### Funzioni MIDI

Sulla 9000Pro é possibile trasmettere/ricevere i dati MIDI di 16 canali su un singolo cavo MIDI o su un cavo seriale (usando la porta TO HOST). Poiché la 9000Pro dispone di due prese MIDI indipendenti (A e B), é possibile usare simultaneamente fino a 32 canali MIDI.

E' possibile ad esempio trasmettere più tracce in contemporanea, inclusi dati di accompagnamento aut. (vedi sotto).



Accompaniment su un sequencer esterno	Cavo MIDI o	
Parte della 9000Pro		Sequencer esterno
Voce R1	Canale 1	Traccia 1
Voce R2	Canale 2	Traccia 2
Voce R3	Canale 3	Traccia 3
Voce L	Canale 4	Traccia 4
Multi Pad 1	Canale 5	Traccia 5
Multi Pad 2	Canale 6	Traccia 6
Multi Pad 3	Canale 7	Traccia 7
Multi Pad 4	Canale 8	Traccia 8
Auto Accompaniment Rhythm 1 (sub)	Canale 9	Traccia 9
Auto Accompaniment Rhythm 2 (main)	Canale 10	Traccia 10
Auto Accompaniment Bass	Canale 11	Traccia 11
Auto Accompaniment Chord 1	Canale 12	Traccia 12
Auto Accompaniment Chord 2	Canale 13	Traccia 13
Auto Accompaniment Pad	Canale 14	Traccia 14
Auto Accompaniment Phrase 1	Canale 15	Traccia 15
Auto Accompaniment Phrase 2	Canale 16	Traccia 16

 NOTE
 Benché la 9000Pro possa ricevere dati MIDI simultaneamente su 32 canali, come una sorgente sonora/ generatore sonoro multitimbrico, essa risponde in realtà solo a 28 canali simultaneamente. Ciò accade perché il modo MIDI Receive per la presa MIDI B (p. 176) non può essere impostato su "XG/GM".

Come vedete, durante la trasmissione di dati MIDI é essenziale determinare quali dati devono essere inviati su quale canale MIDI (pag. 175).

### Cos'é possibile fare con il MIDI

 Registrate su un sequencer esterno (es. un personal computer) i dati di performance (canali 1~16) usando la funzione Auto Accompaniment della 9000Pro. Dopo la registrazione é possibile editare i dati con il sequencer e poi riprodurli di nuovo sulla 9000Pro.



Impostate: Impostazioni di Trasmissione MIDI (pag. 175) Impostate: Modo di Ricezione di tutti i canali su "XG/GM" Impostazioni di Ricezione MIDI (pag. 176)

• Controllare la 9000Pro da un controller a pedale opzionale MIDI Yamaha MFC10



Impostate: Impostazioni MFC10 (pag. 178).



### Compatibilità di Dati MIDI

Questa sezione illustra le informazioni base circa la compatibilità dei dati, cioé se altre unità MIDI possono riprodurre o meno i dati registrati sulla 9000Pro e se la 9000Pro può riprodurre i dati di song in commercio o quelli creati per altri strumenti o su un computer.

A seconda dell'unità MIDI o delle caratteristiche dei dati, potreste essere in grado di riprodurre i dati senza problemi oppure dover eseguire alcune operazioni prima di poter riprodurre correttamente i dati. In caso di problemi, fate riferimento a quanto illustrato di seguito.

#### Sequence format (formato sequenza)

"Sequence format" si riferisce al modo in cui i dati MIDI (per la riproduzione, ad esempio di song e stili) vengono memorizzati su disco. Molti tra i più diffusi formati sequence qui illustrati, sono compatibili con la 9000Pro. La riproduzione é possibile solo quando il formato sequence del disco corrisponde a quello dell'unità MIDI.

#### SMF (Standard MIDI File)

E' il formato sequence più comune.

Normalmente gli Standard MIDI File sono di due tipi: Formato 0 e Formato 1. Molte unità MIDI e la maggior parte del software in commercio, sono compatibili con il Formato 0.

- · La 9000Pro é compatibile sia con il Formato 0 che con il Formato 1.
- · I dati di song registrati sulla 9000Pro sono registrati automaticamente in SMF Formato 0.

#### ESEQ

Questo formato sequence é compatibile con molte unità MIDI Yamaha, inclusi gli strumenti serie Clavinova. E' un formato comune, usato anche da molto software Yamaha.

La 9000Pro é compatibile ESEQ.



XF

Il formato Yamaha XF aggiunge funzionalità rispetto allo Standard MIDI File (SMF) e garantisce la massima espandibilità anche per il futuro.

La 9000 visualizza dati lyric (testo) quando vengono riprodotti file XF contenenti tali dati.

#### Style File

Style File Format (SFF) é un formato originale Yamaha ed utilizza un sistema di conversione che consente di offrire accompagnamenti automatici di alta qualità, basati su molti tipi di accordi.

• La 9000Pro utilizza internamente l'SFF, legge dischi di stili SFF e crea stili SFF usando la funzione Style Recording.

#### Formato di Allocazione Voci

Con il MIDI, le voci sono assegnate a numeri specifici, detti "program number" (numeri di programma). La numerazione standard (ordine di allocazione voci) é detta "voice allocation format" (formato di allocazione voci). Le voci potrebbero non suonare correttamente se il formato di allocazione voci dei dati di song non corrisponde all'unità MIDI compatibile usata per la riproduzione.



GM System Level 1

E' uno dei formati di allocazione voci più comune.

Molte unità MIDI e la maggior parte del software in commercio sono compatibili con questo formato.

· La 9000Pro é compatibile con il formato GM System Level 1.



E' un arricchimento del formato GM System Level 1, sviluppato da Yamaha per offrire più voci e variazioni ed un maggiore controllo espressivo su voci ed effetti e per garantire la compatibilità dei dati anche per il futuro.

• La 9000Pro é compatibile XG.



Questo formato di allocazione voci é comune a molte unità MIDI Yamaha, inclusi gli strumenti serie Clavinova.

E' un formato comunemente usato anche dal software Yamaha.

· La 9000Pro é compatibile DOC.



Anche se le apparecchiature ed i dati soddisfano tutte le condizioni qui illustrate, ricordate che i suoni potrebbero variare leggermente a seconda dell'unità MIDI usata per la riproduzione (incl. 9000Pro).

### **Collegamento ad un Personal Computer**

Collegando la 9000Pro ad un computer (dalla presa TO HOST o dalle prese MIDI), potete sfruttare la grande potenza di processamento e la flessibilità di editing della musica generata su computer.

Il collegamento può essere eseguito in due modi:

- Usando le prese MIDI della 9000Pro
- Usando la presa TO HOST

#### ■ Usare le prese MIDI della 9000Pro

Usando un'interfaccia MIDI installata nel personal computer, collegate le prese MIDI del personal computer e la 9000Pro.

Come cavo di collegamento, usate uno speciale cavo MIDI.

 Quando nel computer é installata un'interfaccia MIDI, collegate la presa MIDI OUT del personal computer al MIDI IN della 9000Pro.
 Regolate l'interruttore HOST SELECT su "MIDI".



- NOTE
- Nei seguenti esempi, useremo le prese MIDI A.
- Quando usate la 9000Pro come sorgente sonora multitimbrica a 16 canali, collegate l'altra unità MIDI alla presa MIDI IN A (e non MIDI B).
- E' possibile collegare un'unità MIDI alla presa MIDI IN B ma, in questo caso, la 9000Pro non può essere usata come sorgente sonora multitimbrica perché il modo MIDI Receive per la presa MIDI B (p. 176) non può essere impostato su "XG/ GM".

 Quando usate un'interfaccia MIDI con un computer serie Macintosh, collegate la presa RS-422 del computer (porta modem o stampante) all'interfaccia MIDI e collegate il MIDI OUT dell'interfaccia MIDI al MIDI IN della 9000Pro, come illustrato in figura. Impostate l'interruttore HOST SELECT della 9000Pro su "MIDI".



- Quando l'interruttore HOST SELECT é regolato su "MIDI", l'ingresso e l'uscita dalla presa TO HOST vengono ignorate.
- Quando usate un computer serie Macintosh, regolate l'impostazione clock dell'interfaccia MIDI del software applicativo, in modo che corrisponda a quella dell'interfaccia MIDI che state utilizzando. Fate riferimento al manuale d'uso del software.
- Quando il computer é dotato di interfaccia USB, usate Yamaha UX256.



#### ■ Usare la presa TO HOST

Collegate la porta seriale del personal computer (RS-232C o RS-422) alla presa TO HOST della 9000Pro.

Come cavo di collegamento, usate il cavo appropriato (opzionale, vedi figura sotto) al tipo di personal computer.

#### Serie IBM-PC/AT

Collegate la presa RS-232C del computer alla presa TO HOST della 9000Pro usando un cavo seriale (cavo incrociato D-SUB 9P -> MINI DIN 8P). Regolate l'interruttore HOST SELECT della 9000Pro su "PC-2".



#### Serie Macintosh

Collegate la presa RS-422 (porta modem o stampante) del computer alla presa TO HOST della 9000Pro, usando un cavo seriale (cavo periferico di sistema da 8 bit). Regolate l'interruttore HOST SELECT della 9000Pro su "Mac". Impostate il clock dell'interfaccia MIDI del software sequencer utilizzato su 1MHz.

Per maggiori informazioni, consultate il manuale del software. Per maggiori informazioni circa le impostazioni MIDI necessarie per il computer ed il software sequencer utilizzati, fate riferimento ai relativi manuali di istruzioni.



### Circa la Funzione Thru Port

Questa funzione può essere usata quando alla presa TO HOST della 9000Pro é collegato un computer. Vi consente grande flessibilità e un controllo totale sulla routing dei dati MIDI in ingresso.

Ad esempio, é possibile usare questa funzione per riprodurre in modo selettivo parti di dati di song da un computer in modo che la 9000Pro risponda a certe parti della song mentre altre parti vengono riprodotte su un generatore sonoro collegato separtamente (vedi figura).

Selezionate le impostazioni THRU PORT desiderate dal display MIDI SYSTEM (pag.174) della 9000Pro, come descritto di seguito, ed eseguite le impostazioni appropriate sul computer/ sofware sequencer.



THRU PORT	Descrizione
NO THRU	Tutti i messaggi MIDI in ingresso dal computer sono riconosciuti dalla 9000Pro, ma non vengono tras- messi dalla presa MIDI B OUT.
THRU	Tutti i messaggi MIDI in ingresso dal computer sono riconosciuti dalla 9000Pro e vengono trasmessi, non processati, dalla presa MIDI B OUT. In questo caso, il MIDI B OUT funziona come MIDI THRU.
OFF	Sono riconosciuti dalla 9000Pro solo i dati MIDI assegnati alla Port 1 del computer. I dati non vengono trasmessi dalla presa MIDI B OUT. I dati MIDI assegnati a porte diverse dalla Port 1 non vengono ricono- sciuti né trasmessi.
1-8	Sono riconosciuti dalla 9000Pro solo i dati MIDI assegnati alla Port 1 del computer. I dati assegnati al numero di porta qui impostato vengono trasmessi dalla presa MIDI B OUT. Qualsiasi dato MIDI assegnato a porte diverse da quella qui selezionata e dalla Porta 1, non vengono riconosciuti né trasmessi.

### Funzioni MIDI

La 9000Pro dispone di numerose funzioni MIDI che consentono di utilizzare questo strumento anche nei sistemi MIDI più sofisticati.

### Procedura Base



Le operazioni per ogni funzione corrispondente ai punti #5 o #6 sono illustrate qui di seguito.



# Impostazioni System (di sistema)

Le seguenti istruzioni si riferiscono al punto #5 della Procedura Base di pag. 174.

### Local Control

"Local Control" si riferisce al fatto che, normalmente, la tastiera della 9000Pro controlla il generatore sonoro interno consentendo di suonare le voci direttamente dalla tastiera. Questa condizione é detta "Local Control on" poiché il generatore sonoro interno é controllato localmente dalla sua tastiera. Il Local Control può essere però disattivato in modo che la tastiera non suoni le voci interne ma trasmetta dal MIDI OUT le informazioni MIDI appropriate quando vengono suonate le note sulla tastiera. Allo stesso tempo, il generatore sonoro interno può rispondere, attraverso il MIDI IN, alle informazioni MIDI ricevute sui canali impostati sul modo "XG/GM". Ciò significa che mentre un sequencer MIDI esterno, ad esempio, suona le voci interne della 9000Pro, la tastiera della 9000Pro può suonare un generatore sonoro esterno.

### ■ Clock, Receive Transpose e Thru Port

#### Clock

Determina se la 9000Pro é controllata dal suo clock interno o da un segnale di clock MIDI ricevuto da un'unità esterna. INTERNAL é l'impostazione clock normale quando la 9000Pro viene usata da sola. Se la state usando in abbinamento ad un sequencer esterno, un computer MIDI o altre unità MIDI e desiderate sincronizzarla all'unità esterna, impostate questa funzione su EXTERNAL. In questo caso, l'unità esterna deve essere collegata al MIDI IN della 9000Pro e deve trasmettere un segnale di clock MIDI appropriato.

#### Transmit Clock

Attiva/disattiva la trasmissione di clock MIDI. Quando é regolato su OFF, non vengono trasmessi dati di clock MIDI o di START/STOP.

#### Receive Transpose

Quando il parametro RECEIVE TRANSPOSE é regolato su OFF, i dati di nota ricevuti dalla 9000Pro non vengono trasposti; quando é regolato su ON, i dati di nota ricevuti vengono trasposti in base all'attuale impostazione di trasposizione di song della 9000Pro.

• Thru Vedi pag. 173.

#### Message Switch

Il parametro SYS/EX. TRANSMIT attiva/disattiva la trasmissione MIDI di dati di messaggi di sistema esclusivo MIDI. Il parametro SYS/EX. RECEIVE attiva/disattiva la ricezione MIDI di dati esclusivi MIDI generati da unità esterne. Il parametro CHORD SYS/EX. TRANSMIT attiva/disattiva la trasmissione MIDI di dati esclusivi di accordi MIDI (riconoscimento accordi/ chord detect— fondamentale e tipo). Il parametro CHORD SYS/EX. RECEIVE attiva/ disattiva la ricezione MIDI di accordo, generati da unità esterne.

# Impostazioni Transmit

Questa pagina display vi consente di specificare quali voci e parti della 9000Pro saranno trasmesse e su quali canali MIDI (32 canali MIDI disponibili) e di specificare quali tipi di dati verranno trasmessi per ogni canale. Le seguenti istruzioni si riferiscono al punto #5 della Procedura Base di pag. 174.



Selezionate una Parte per il canale selezionato.

Tx MONITOR (monitor di trasmissione) indica quando i dati vengono trasmessi su uno dei 32 canali MIDI. I punti corrispondenti ad ogni canale (1-32) lampeggiano brevemente quando sul canale/i vengono trasmessi dati.

Attiva/disattiva la trasmissione dei tipi di dati specificati. Per dettagli circa i tipi di dati, vedi pagina successiva.

#### NOTE

 I canali 1 - 16 sono gestiti dalle prese MIDI A o dalla presa TO HOST; i canali 1 - 16 di una seconda presa o unità MIDI, sono gestiti come canali 17 -32 dalle prese MIDI B.

# **Impostazioni Receive**

ricevuti dei dati.

Questa pagina display vi consente di specificare il modo di ricezione MIDI per ogni canali MIDI della 9000Pro e di specificare quali tipi di dati sono ricevuti su ogni canale. Le seguenti istruzioni si riferiscono al punto #5 della Procedura Base di pag. 174.





Attiva/disattiva la ricezione del tipo di dati specificato. Vedi sotto per informazioni circa i tipi di dati.

Selezionate un Canale.

## MIDI Receive Mode (Modo di Ricezione MIDI)

OFF	Non vengono ricevuti dati MIDI.
XG/GM	E' il modo "Multitimbrico" in cui il canale corrispondente del generatore sonoro XG/GM interno é controllato direttamente dai dati MIDI ricevuti. XG/GM può essere usato solo sui canali 1 - 16, non sui canali 17 - 32.
RIGHT 1	La parte RIGHT 1 é controllata dai dati MIDI ricevuti sul canale corrispondente.
RIGHT 2	La parte RIGHT 2 é controllata dai dati MIDI ricevuti sul canale corrispondente.
RIGHT 3	La parte RIGHT 3 é controllata dai dati MIDI ricevuti sul canale corrispondente.
LEFT	La parte LEFT é controllata dai dati MIDI ricevuti sul canale corrispondente.
KEYBOARD	I dati di nota MIDI ricevuti dalla 9000Pro suonano le note corrispondenti come se fossero suonate sulla tastiera.
ACMP RHYTHM1~2	Le note ricevute sono usate come note RHYTHM 1 e RHYTHM 2 dell'accompagnamento.
ACMP BASS	Le note ricevute sono usate come note BASS dell'accompagnamento.
ACMPCHORD1~2	Le note ricevute sono usate come note CHORD 1 e CHORD 2 dell'accompagnamento.
ACMP PAD	Le note ricevute sono usate come note PAD dell'accompagnamento.
ACMP PHRASE1~2	Le note ricevute sono usate come note PHRASE 1 e PHRASE 2 dell'accompagnamento.

### Tipi di Dati nel Display MIDI TRANSMIT/RECEIVE

Note	Messaggi generati quando viene suonata la tastiera. Ogni messaggio include un numero di nota specifico, corrispondente al tasto premuto ed un valore di dinamica basato sulla forza con cui é stato suonato il tasto.
Cntcng	Abbreviazione di "Control Change." I dati di control change includono i dati relativi alla rotella modulation, all'interruttore a pedale ed altri controller (tranne la rotella pitch bend, dotata di un interruttore separato, vedi sotto).
Prgcng	Abbreviazione di "Program Change." I dati di Program change corrispondono ai numeri di voce o "patch".
Pitch Bend	Vedi pag. 59
After Tch	Vedi pag.60

NOTE

NOTE

ricevuti sui canali.

NOTE

· I canali 1 - 16 sono gestiti dalle prese MIDI A o dalla presa TO

HOST: i canali 1 - 16 di una

seconda presa o unità MIDI sono gestiti come canali 17 -

I canali 1 - 16 sono gestiti dalle

prese MIDI A o dalla presa TO HOST; i canali 1 - 16 di una

seconda presa o unità MIDI

sono gestiti come canali 17 32 dalle prese MIDI B.

Quando vengono impostati

"ON," la nota fondamentale viene individuata dai dati MIDI

simultaneamente più canali su

# Impostazioni Root

I messaggi di note on/off ricevuti sul canale/i impostato su "ON" vengono riconosciuti come note fondamentali nella sezione di accompagnamento. Queste saranno riconosciute indipendentemnte dall'on/off dell'accompagnamento e dalle impostazioni del punto di split sulla 9000Pro. Le seguenti istruzioni si riferiscono al punto #5 della Procedura Base di pag. 174.

mibi HIDI								
SYSTEM	TRAMS	IIT REC	EIVE	00T CH	ORDDETE	CT STO	RE	
RX HOM	17 1 Root		2 3 4 5 6 7 8 8 19 20 21 22 23 20 19 10 11 12 23 20 19 10 11 12 23 20 10 11 12 1		8         9         10         11         12         13         14           24         25         26         27         28         29         30           24         25         26         27         28         29         30           24         25         26         27         28         29         30           24         25         26         27         28         29         30           24         25         26         27         28         29         30           25         26         27         28         29         30			Premetelo per
						A	LL OFF	canali su OFF.
			Cha	nnel				
ON OFF	ON Off	ON Off 3	ON Off	ON OFF 5	ON Off	ON Off	ON OFF	<ul> <li>Impostate la traccia desiderata su ON o OFF.</li> </ul>
	SYSTER RX HON	NIDI SYSTEN IEARSE Rx HOHTOR - 1 T ROOT ROOT ON ON OFF OFF 1 2	HIDI           SYSTEM         TRANSHIT         RE           Rx HONITOR-         1         2         3           Rx         HONITOR-         1         2         3           Root         1         1         1         1           Root         1         1         1         1           ON         ON         ON         ON         ON           1         2         3         3         3	HIDI           SYSTEN         TRANSHIT         RECEIVE         R           Rx HONTOR-1         2         3         5         5           17 18 19 2021222         17         18         19         2021222           17 18 19 2021222         17         18         19         12         1	HIDI         SYSTEM       IRANSHIT       RECEIVE       ROOT         Rx       HOHITOR-       1       2       3       5       6       7       8       9         IN       19       19       20       12       22       <	HIDI         SYSTEM       TRANSHIT         RECEIVE       ROOT         17 18 19 202122 22 24 25 26 27 28 29         17 18 19 202122 22 24 25 26 27 28 29         17 18 19 202122 22 24 25 26 27 28 29         17 18 19 202122 22 24 25 26 27 28 29         17 18 19 202122 21 24 26 26 27 28 29         17 18 19 202122 23 24 25 26 27 28 29         17 18 19 202122 23 24 25 26 27 28 29         18 19 202122 23 24 25 26 27 28 29         19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	HIDI         SYSTEM       TRANSHIT       RECEIVE       ROOT       HORDOETECT       SIO         17       18       19       20       12       22 <td>Image: System Transmit Receive       Root       Chordbetect       Slore         System Transmit Receive       Root       Root       State       &lt;</td>	Image: System Transmit Receive       Root       Chordbetect       Slore         System Transmit Receive       Root       Root       State       <

# Impostazioni Chord Detect

I messaggi di on/off ricevuti sul canale/i impostato su "ON" vengono riconosciuti come diteggiatura nella sezione di accompagnamento. Gli accordi da individuare dipendono dal modo fingering della 9000Pro. Gli accordi saranno individuati indipentemente dall'on/off dell'accompagnamento e dalle impostazioni del punto di split. Le seguenti istruzioni si riferiscono al punto #5 della Procedura Base di pag.174.



# Memorizzare le Impostazioni MIDI

E' possibile memorizzare su Flash ROM le vostre impostazioni MIDI. Le seguenti istruzioni si riferiscono al punto #6 della Procedura Base di pag. 174.



#### NOTE

 Poiché tutti dati di impostazione MIDI vengono memorizzati nella Flash ROM, ogni dato di impostazione MIDI presente nella stessa locazione verrà cancellato dai nuovi dati, incluse le impostazioni MIDI preset della fabbrica. Per recuperare i dati preset, usate la funzione Restore (pag.154) per caricarne una copia dai dischetti in dotazione (pag.6).

## Riferimenti

# Impostazioni MFC10

E' possibile assegnare varie funzioni ad un controller a pedale MIDI opzionale Yamaha MFC10, collegato alla 9000Pro.

Collegate l'MFC10 alle prese MIDI B ed impostate il canale MIDI per i messaggi dell' MFC10 seguendo le istruzioni a video.

La 9000Pro dispone di due opzioni di impostazione: Easy Setup e Full Setup.



Le seguenti istruzioni si riferiscono al punto #5 della Procedura Base di pag. 174.

### Easy Setup

Seguite le istruzioni a video per richiamare il display template qui illustrato.





#### Full Setup

E' possibile creare impostazioni personali e salvarle come template.

Seguite le istruzioni a video per richiamare il display template qui illustrato.



# Installazione di Hardware Opzionale

Nella 9000Pro é possiible installare le seguenti unità opzionali.

#### Schede Plug-in



Prima di iniziare l'installazione, assicuratevi di disporre di un cacciavite.



### Precauzioni per l'Installazione

#### AVVERTENZE

- Prima di iniziare l'installazione, disattivate la 9000Pro e le periferiche collegate. Scollegate tutte le unità dalla presa a muro. Rimuovete poi i cavi di collegamento della 9000Pro alle altre unità. (Lasciando collegato il cavo di alimentazione durante l'installazione, potreste causare cortocircuiti mentre gli altri cavi potrebbero interferire con le operazioni stesse).
- Attenzione a non lasciare cadere viti all'interno dello strumento. Potete evitarlo tenendo lontani dalla tastiera schede Plugin, hard disk e coperchi durante le operazioni. Se dovesse cadere qualche vite assicuratevi di rimuoverla prima di attivare lo strumento. Diversamente potrebbero verificarsi gravi danni. Se non riuscite a recuperare le viti, rivolgetevi al vostro rivenditore Yamaha di fiducia.
- · Procedete all'installazione con cautela, seguendo la procedura qui di seguito illustrata. Un'installazione impropria può causare cortocircuiti e danneggiare irreparabilmente le apparecchiature.
- Non smontate, modificate o applicate forza eccessiva sulle schede e sui connettori onde evitare cortocircuiti e danni .

#### $\triangle$ ATTENZIONE

- · Prima di maneggiare schede Plug-in/ hard disk/ SIMM toccate la superficie metallica a cui é unito il coperchio di queste unità (o altre superfici metalliche, facendo attenzione agli angoli appuntiti), così da scaricare eventuale elettricità statica presente sul vostro corpo. Anche una minima quantità di elettricità statica può danneggiare queste componenti.
- E' consigliabile l'uso di guanti per proteggere le mani dalle parti metalliche delle schede Plug-in, degli hard disk e delle SIMM che potrebbero causare tagli o provocare lievi scariche elettriche.
- · Maneggiate schede Plug-in/ hard disk/ SIMM con cautela. Se dovessero cadere potrebbero danneggiarsi e non funzionare correttamente.
- Fate attenzione all'elettricità statica: potrebbe danneggiare i chip IC della scheda Plug-in. Prima di maneggiare la scheda Plug-in, riducete al minimo l'elettricità statica toccando parti in metallo.
- Non toccate le parti metalliche dei circuiti della scheda: potreste causare falsi contatti.
- · Quando spostate un cavo, fate attenzione che non si impligli nel circuito della scheda Plug-in. Forzando il cavo, potreste tagliarlo, danneggiarlo o causare altri malfunzionamenti.
- Fate attenzione a non perdere le viti perché sono tutte necessarie.
- · Non usate viti diverse da quelle installate nello strumento
## Installare una Scheda Plug-in Opzionale

Le varie schede Plug-in opzionali in commercio vi consentono di espandere la libreria sonora del vostro strumento. Con la 9000Pro é possibile usare le seguenti schede Plug-in:

- PLG150-AN 1
- PLG150-PF • PLG150-VL
- PLG100-VL
   PLG100-DX
   PLG150-DX
  - PLG100-DA PL
- PLG100-XG

#### AVVERTENZE



 Dopo aver montato la scheda Plug-in, assicurate bene le viti così che risulti ben stabile e non si muova in alcun modo.

Disattivate la 9000Pro e scollegate il cavo di alimentazione. Se la tastiera é collegata ad apparecchiature esterne, scollegate queste unità.

Capovolgete la 9000Pro su un panno o su una superficie soffice così da poter accedere al pannello inferiore dell'unità.



Sistematevi davanti al pannello frontale della tastiera e rimuovete le otto viti del coperchio della scheda Plug-in/ Hard Disk usando un cacciavite. Non rimuovete le altri viti.



4 Rimuovete il coperchio della scheda Plug-in/Hard disk.

#### $\triangle$ ATTENZIONE

• Per evitare che le viti cadano all'interno della 9000Pro, tenete la schedaPlug-in ed il copercho lontano dalla tastiera (punti #5 - #7).



coperchio della scheda Plug-in /Hard disk alla tastiera.



## Sciogliete il cavo contenuto nella 9000Pro, come illustrato in figura.

Sono disponibili tre cavi per l'installazione. I due cavi più piccoli sono usati per le schede Plug-in mentre quello più grande é dedicato all'hard disk.



#### ${}^{\bullet}9$ Con cautela collegate il cavo alla presa della scheda Plug-in e spingete finché i due incavi del connettore del cavo non si incastrano nelle prese della scheda, come illustrato in figura.

I due cavi sono intercambiabili. Il cavo usato determina lo slot usato dalla 9000Pro. Il cavo singolo arancione corrisponde allo Slot 1. Il cavo giallo corrisponde allo Slot 2. Ricordate che il numero dello Slot é determinato dal cavo e non dalla posizione di installazione della scheda.



► 10 Unite il coperchio della scheda Plug-in/Hard disk alla 9000Pro.



#### coperchio muovendolo in modo che la scheda non incontri ostacoli.

# 11 Controllate che la scheda Plug-in installata funzioni correttamente.

#### Attivate lo strumento.

- Apparirà un messaggio ad indicare che la scheda Plug-in installata é in fase di inizializzazione. Apparirà poi la videata principale ad indicare che la scheda é stata installata con successo.
- Se appare un messaggio di errore, la 9000Pro si blocca per un istante ad indicare che l'installazione non ha avuto successo. In tal caso disattivate lo strumento e ripetete attentamente la procedura di installazione.
- Se non riuscite a selezionare una voce Plug-in anche in caso non siano stati visualizzati messaggi di errore, é possibile che la scheda non sia stata collegata. In tal caso disattivate lo strumento ed assicuratevi che la scheda Plug-in sia collegata correttamente.

## **Installare un Hard Disk Opzionale**

L'hard disk usato deve essere di 2.5", compatibile IDE. Tuttavia non tutti questi drive sono installabili.

#### **AVVERTENZE**

 Quando inserite un hard disk e collegate i cavi, assicuratevi di controllare che l'unità sia inserita ed i cavi collegati correttamente. In caso contrario potrebbero verificarsi dei falsi contatti e dei corto circuiti che potrebbero danneggiare le apparecchiature e provocare malfunzionamenti.

Dopo aver montato l'hard disk assicurate bene le viti così che la struttura risulti ben stabile e non si muova in alcun modo.

#### NOTE

- · E' possibile formattare hard disk di un massimo di 8GB di capacità. La partizione massima é però di 2GB. Ad esem-
- bio un hard disk di 8GB dovrebbe essere formattato in quattro partizioni separate di 2GB ciascuna.
- E' possibile installare hard disk con una capacità superiore a 8GB ma la 9000Pro é in grado di formattare solo un
- massimo di 8GB sul drive.
- Non é possibile installare nella 9000Pro hard disk di un'ampiezza maggiore di 12.7 mm.

Per informazioni circa le precauzioni necessarie all'hard disk, rivolgetevi al vostro rivenditore Yamaha. L'installazione dell'hard disk avviene sotto la vostra completa responsabilità. Yamaha non é responsabile per eventuali danni causati o derivanti da un'installazione non corretta o dall'uso di hard disk di tipo diverso da quelli raccomandati da Yamaha.

#### I-4 Usate la stessa procedura descritta in "Installare una Scheda Plugin Opzionale" a pag.181.





#### Installazione di Hardware Opzionale

#### Unite l'hard disk al coperchio della scheda Plug-in/Hard disk usando le quattro viti rimosse al punto 5.



NOTE	`
<ul> <li>A seconda del tipo di hard disk che installerete, utilizzate i fori</li> <li>(A) a (B)</li> </ul>	
(A) O (D) . * Nella figura a lato sono stati usati i fori (A).	
X	,

# **9** Capovolgete di nuovo il coperchio e unite il connettore del cavo, come illustrato.

Slegate il fermaglio del cavo (cavo grande) e collegate il cavo alla presa dell'hard disk.



Riunite il cavo/i della scheda Plug-in, se necessario.

#### IO Riposizionate il coperchio della scheda Plug-in/Hard disk sulla 9000Pro (pag. 183).

# ► **11** Controllate che l'hard disk funzioni correttamente.

Attivate lo strumento, entrate nel display DISK ed eseguite la funzione Format Hard Disk (pag.156). Se la formattazione termina senza problemi, l'hard disk funziona.

## **Installare SIMM Opzionali**

Le SIMM utilizzate devono incontrare le specifiche minime qui elencate ma ciò non garantisce comunque che funzionino correttamente con la 9000Pro. Assicuratevi di installare sempre coppie di SIMM e che entrambi i moduli della coppia siano dello stesso tipo e capacità di memoria nonché della stessa marca. Prima di acquistare le SIMM per la 9000Pro, rivolgetevi al vostro rivenditore Yamaha di fiducia.

- Compatibilità bus 16-bit o in ottemperanza agli standard JEDEC (non é possibile usare SIMM compatibili solo con bus 32-bit).
- Tempo di accesso di 70 nanosecondi o più veloce (le SIMM da 60 nanosecondi sono più veloci di quelle da 70).
- Non più di 18 chip di memoria su ogni modulo SIMM.
- I moduli SIMM non devono avere un'altezza superiore a 25.4 mm ed uno spessore superiore a 8mm per parte, misurato dal centro della SIMM (vedi sotto).
- E' possibile anche usare SIMM con parallelismo e moduli EDO DRAM.
- Usate solo SIMM con capacità di 4-, 8-, 16-, 32-megabyte.
- Installate la memoria SIMM a vostro rischio. Yamaha non é responsabile per eventuali danni causati da un'installazione non corretta.



#### Installazione di Hardware Opzionale



#### Installazione di Hardware Opzionale



#### Rimuovere le SIMM

I moduli SIMM possono essere rimossi dopo aver aperto i morsetti ai lati dello slot di connessione.



# Malfunzionamenti

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA/ SOLUZIONE
Usando un cellulare si sente del ronzìo.	L'uso di un telefono cellulare vicino alla 9000Pro può causare interferenze. Disattivate il telefono o allontanatelo il più possibile dalla 9000Pro.
Non si sente alcun suono.	<ul> <li>Le impostazioni di volume (Main Mixer) delle voci R1/R2/R3/L potrebbe- ro essere regolate ad un livello troppo basso. Assicurate che i volumi delle voci siano regolati a livelli adeguati (pag.25).</li> <li>La funzione Local Control potrebbe essere disattivata. Assicuratevi che sia attivata (pag175).</li> <li>I controlli [MASTER VOLUME] o il pedale volume sono regolati al mini- mo. Impostate i controlli [MASTER VOLUME] ed il pedale volume ad un livello di ascolto adeguato.</li> <li>Sono attivate le parti desiderate (pulsante [PART ON/OFF] – pag. 57)</li> <li>E' collegato un paio di cuffie alle prese PHONES. Scollegatele.</li> <li>E' collegata qualche unità alle prese LOOP SEND. Scollegate le prese LOOP SEND.</li> <li>L'interruttore a pedale é stato collegato alla presa FOOT VOLUME?</li> <li>Il pulsante [FADE IN/OUT] é attivo e la relativa funzione ha raggiunto la sua durata massima e quindi il suono é stato escluso. Premete il pul- sante [FADE IN/OUT] in modo che la spia si disattivi.</li> <li>Controllate che l'amplificazione esterna sia collegata correttamente.</li> </ul>
<ul> <li>Non suonano tutte le note premute simultaneamente.</li> <li>L'Accompagnamento Automatico sembra "saltare" quando si suona la tastiera.</li> </ul>	Probabilmente avete superato la polifonia massima della 9000Pro. La 9000Pro é in grado di suonare fino a 126 note simultaneamente, incluse voci R2, R3, L, accompagnamento automatico, song e note multi pad. Quando viene superata la polifonia massima, le note suonate per prime smetteranno di suonare, lasciando suonare quelle premute per ultime. Questo sistema é detto "priorità dell'ultima nota" (last note priority).
<ul> <li>L'accompagnamento o la song non vengono riprodotti anche premendo il pulsante [START/STOP].</li> <li>I Multi Pad non vengono riprodotti anche premendo uno dei pulsanti MULTI PAD.</li> </ul>	Il clock MIDI é regolato su EXTERNAL? Assicuratevi di impostarlo su IN- TERNAL (pag.175).
<ul> <li>L'accompagnamento automatico non si avvia anche quando Synchro Start é in standby e viene premuto un tasto.</li> </ul>	State cercando di avviare l'accompagnamento suonando un tasto nella sezione destra della tastiera? Per avviare l'accompagnamento con Synchro Start é necessario suonare un tasto nella sezione sinistra (accompagnamento) della tastiera.
Alcune note suonano ad un'intonazione errata.	Assicuratevi che il valore di scale tuning per queste note sia impostato su "0" (pag. 158).
Gli accordi di accompagnamento automatico vengono rico- nosciuti indipendentemente dal punto di split o dalla sezione della tastiera in cui vengono suonati gli accordi.	Controllate se il modo Fingering é impostato su "Full Keyboard". In questo caso, gli accordi vengono riconosciuti su tutta l'estensione della tastiera, indipendentemente dall'impostazione del punto di split.
La funzione Harmony non é operativa.	<ul> <li>Harmony non può essere attivata se é selezionato il modo fingering Full Keyboard. Selezionate una diteggiatura adeguata.</li> </ul>



PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA/ SOLUZIONE
I dati MIDI non vengono ricevuti/ trasmessi dalle prese MIDI A, anche se i cavi MIDI sono stati collegati correttamente.	Le prese MIDI possono essere usate solo quando l'interruttore HOST SE- LECT é impostato su "MIDI". Tutte le altre impostazioni ("Mac", "PC-1" e "PC-2") sono dedicate alla trasmissione/ricezione diretta con un computer.
<ul> <li>Se si é prodotto un suono distorto o scordato usando la fun- zione Harmony, la causa potrebbe essere il microfono che coglie rumori estranei (diversi dalla vostra voce), ad esempio il suono dell'Accompagnamento Automatico. In particolare, i suoni di basso possono causare problemi con la funzione Harmony.</li> </ul>	<ul> <li>La soluzione é quella di assicurarsi che il microfono colga il minor rumore possibile dall'esterno:</li> <li>Cantate più vicino al microfono.</li> <li>Usate un microfono direzionale.</li> <li>Regolate al minimo i controlli MASTER VOLUME, ACMP volume o SONG volume.</li> <li>Allontanate il microfono dagli altoparlanti esterni.</li> <li>Tagliate la banda dei bassi usando la funzione 3 Band EQ del display MIC SETUP (pag. 82).</li> </ul>
Quando si cambia voce, cambia anche l'effetto precedente- mente selezionato.	E' normale, ogni voce ha i propri valori preset che vengono richiamati au- tomaticamente quando si attivano i corrispondenti parametri Voice Set (pag.163).
<ul> <li>C'é una leggera differenza nella qualità sonora tra le note suonate sulla tastiera.</li> <li>Alcune voci hanno un suono in loop.</li> <li>Alle tonalità più alte, a seconda della voce, si sente del ronzìo o del vibrato.</li> </ul>	E' normale, dipende dal sistema di campionamento della 9000Pro.
<ul> <li>Alcune voci saltano di un'ottava di intonazione quando ven- gono suonate nei registri inferiori o superiori.</li> </ul>	Alcune voci hanno un limite di tonalità che, quando raggiunto, causa ques- to tipo di trasposizione. E' normale.
L'accordo di accompagnamento automatico non cambia anche quando viene suonato un accordo diverso oppure l'ac- cordo non viene riconosciuto.	<ul> <li>Siete certi di suonare nella sezione sinistra della tastiera?</li> <li>State usando un tipo di diteggiatura single fingered o vice versa? Usate il tipo di diteggiatura degli accordi adatto al modo fingering di accompa- gnamento automatico selezionato.</li> </ul>
Lo spazio disponibile su floppy disk visualizzato non coincide con il valore reale.	Il valore visualizzato é approssimativo.
<ul> <li>Le operazioni di salvataggio su disco (in particolare salvando dati wave su floppy disk) necessitano di molto tempo.</li> </ul>	E' normale. Per salvare su floppy disk 1MB di dati sono necessari circa 8 minuti.
La funzione Vocal Harmony non produce le note armoniche appropriate.	Assicuratevi di utilizzare il metodo appropriato per specificare le note ar- moniche per il modo Vocal Harmony attualmente selezionato (pag.83).
<ul> <li>La voce produce un ronz         io eccessivo.</li> </ul>	Alcune voci potrebbero produrre del ronzìo a seconda delle impostazioni di Harmonic Content e/o Brightness di Mixing Console Filter. E' inevitabile ed é dovuto al sistema di generazione sonora e di processamento della 9000Pro. Per evitare il ronzìo, modificate le impostazioni sopra indicate.
<ul> <li>Il suono risulta distorto o disturbato.</li> </ul>	<ul> <li>Il controllo MASTER VOLUME é ad un livello troppo alto.</li> <li>La causa potrebbero essere gli effetti. Provate ad eliminare gli effetti non necessari, specialmente gli effetti tipo distorsore.</li> <li>Alcune impostazioni di risonanza del filtro nel display Custom Voice Creator possono causare la distorsione del suono.</li> <li>Il gain della banda Low é impostato troppo alto nel display Master Equalizer (Mixing Console – pag.147) ?</li> <li>Se questo avviene per una voce "campionata", potreste aver registrato il campione/i ad un livello troppo alto (pag.84).</li> </ul>
<ul> <li>Si sente uno strano suono di "raddoppio" o "flanging".</li> <li>Il suono é leggermente diverso ogni volta che vengono suonati i tasti.</li> </ul>	<ul> <li>Le parti R1 e R2 sono regolate su "ON" e sono entrambe impostate per suonare la stessa voce?</li> <li>Se avete routizzato il MIDI OUT della 9000Pro su un sequencer e poi di nuovo al MIDI IN, potreste dover disattivare Local Control (pag.175) per evitare "feedback" MIDI.</li> </ul>
<ul> <li>Quando viene inserito un disco nel disk drive, la spia [DISK IN USE] si illumina ed i dati iniziano a caricarsi automatica- mente anche se non sono state eseguite funzioni disk.</li> </ul>	<ul> <li>E' normale e non crea problemi se "FD CACHE" (pag.166) é stata impostata su "ON". Se non é necessario caricare i dati nella memoria cache, potete estrarre il floppy disk. Potete anche utilizzare altre funzioni dal pannello senza disturbare il processo di caricamento automatico della cache.</li> </ul>

# Indice

## A

AC1	103
Accompaniment, avviare	20
Accompaniment, volume	25
Accordatura	
After Touch	60, 162
All	
All Clear	
Arabic, accordatura	
Assignable Control	
Attacco	
Auto accompaniment	
Auto Exit tempo	167
Auto Load 64	69 100 166
Auto Trigger livello	, 05, 100, 100 84
AUX IN/I OOP RETURN	prese 12
Avanzamento veloce	, prese12 79

#### B

Backup55, 154
Banco28, 34, 77, 141
Bank View
Base, operazioni44
Base, procedura62, 66, 74, 81,
82, 86, 92, 101, 111,
128, 141, 144, 150, 158, 174
Bass Chord Hold21
Bass Hold160
Beat, indicatore45
Board Custom, voce64, 100
Board Custom, backup voce64,
100, 108
Board Preset, voce64, 100
Board, voce43, 64, 100, 102
Break
Brightness145

## C

•	
Campionamento	40, 84
Categoria	26, 56, 74
Check Disk	157
Chord Detect	177
Chord Match	77, 142
Chord, nota	142
Chord Step	
Chordal	
Chorus	146
Clear	
Clock	175
Complete Save	68
Compressor	
Computer, collegamenti	172
Configurazione	166
Controller a pedale	13, 159
Convert	155
Сору	75, 142, 154
Cuffie	10
Custom, voce	
Custom voice creator	92

## D

Decay	
Deframmentare	75
Delay	81, 93
Delete 68,	75, 113, 155
Dimostrazione, riproduzioi	ne della 56
Detune	81
Dimmer	
Dinamica 1	168, 169, 176
Direct Access	
Direct Access, schema	49
Directory	78, 151
Disk	54, 150
Disk Direct	
Disk/SCSI, operazioni	150
Display	44
Display, messaggi	45
DOC	
DSP	
DSP (1)	147
DSP (2)	147
DSP (3)	146, 147
DSP (4)	35, 146, 147
DSP (5)	35, 146, 147
DSP (6)	35, 146, 147
DSP (7)	35, 146, 147
DSP (8)	146, 147
DSP (9)	147
Duet	164
Dynamics	131

#### E

Easy Edit	93, 130, 131
Edit directory	156
Effetti, blocco	
Effect depth	
Effect, parametro	222
Effetti, flusso del segnale	147
Effetti, elenco tipi	220
EG	
Element	
End Key	86
End point	89
Ending	22, 160
EQ	147
Equabile, Temperamento	158
Event Filter	122, 125
Event List	120, 125
Exit	
Extract	89

## F

Fade in/out	23, 72, 160
Fast Forward	79
FD Cache	166
Fill In	
Filter	93, 145
Fingered	
Fingering	
Flash ROM	54
Flash, stile	55

Floppy Disk	5, 150
Fondamentale	177
FOOT PEDAL SWI	ГСН, prese 13
FOOT PEDAL VOL	UME, presa 13
Forma d'onda	
Formattazione	156
Freeze	
Frequenza	82, 93, 145, 147
Full Edit	94, 132, 134, 140
Full keyboard	
Funzioni	158

# G G G

GM 6,	171
Groove	131

Hard disk, installazione	184
Harmonic Content	145
Harmony/echo	164
Highest key	136
HOST SELECT, interruttore 13,	169

#### I

Imballo, contenuto dell'	6
Initial touch	60, 162
Interruttore a pedale	13, 160
Intonazione fissa	86
Intro	22, 160

#### L

Luce	12, 15
Lingua	45
LCD CONTRAST, cont	rollo 44
LCD, display	44
Left	
Left hold	61
Leggìo	
Line out	
Load	. 54, 66, 74, 152
Local control	175
Loop	89, 126
LOOP SEND, prese	
Lyrics	79
-	

#### Μ

Main Mixer 25, 31
Main variation 22, 160
Malfunzionamenti 188
Master EQ 147
Master tune 158
Master volume 14
Misura 112, 113
Message Switch 175
Metronomo 21, 37, 39, 166
MFC10 178
MIC/LINE IN, presa 13
Microfono 13 32 80 83
Microrono
MIDI
MIDI
MIDI
MIDI

#### Indice

MIDI, prese	
Mixing console	144
Modo	83
Modulazione	59, 161
MODULATION, rotella	59, 161
Multi	151
Multi Assign	164
Multi Finger	70
Multi Pad	.34, 77, 141
Multi Pad Creator	141
Multi Pad, registrazione	
Multi Part Plug-in, scheda	65
Multi Track, registrazione	
Music Database	

#### Ν

Nome, inserimento	46
Native Part, parametro	104
Native System, parametro	105
Noise Gate	82
Normalize	90
Note Limit	95, 137
NTR	127, 136
NTSC/PAL	165
NTT	127, 136

## 0

Onda	41, 84, 85, 87, 152
Ottava	
Offset Volume	105
On Bass	70
One Touch Setting	
Optional	
Organ Flutes	

#### P

189

Pannello, loghi di6
Panpot
Parametri, carta dei214
Parameter lock
Parola chiave
Part on/off16, 17, 18, 24, 31
Parti
Password156
Paste
PC, tastiera per12, 46, 167
PHONES, presa13
Pitch bend, estensione145
PITCH BEND, rotella59
Play, modo56
Plug-in, scheda42, 64, 100
Plug-in, installazione scheda181
Plug-in Custom, voce64, 100
Plug-in Manager64, 66, 100
Plug-in, impostazione69
Plug-in, voce
Poly counter
Poly Expansion69
Poly/mono35, 60
Port173
Portamento145, 160

POWER, interruttore14
Pre effect
Precauzioni4
Preset, stile 55
Proprietà
PSR-8000 75, 155
Punch-in 112

#### Q Ou

Quantizzazione	114, 134
Quick, registrazione	36, 110
Quick Save	68

#### R

RAM	
Random	56
Receive	176
Receive Transpose	175
Registration, banco	28, 29, 163
Registration, memoria	
Rehearsal	39
Release	
Rename	75
Repeat	56, 77, 142
Replace	112
Resampling	88
Resonance	
Risposta	10, 35, 60, 63
Restore	54, 154
Riverbero 63,	145, 146, 165
Reverse	79
Revoice	130
Right1	16, 57
Right2	17, 57
Right3	17, 57
Riproduzione 21, 30,	32, 33, 34, 78
RTR	127, 137

## S

Save 54, 55, 68,	75, 113, 153
Scale Tune	158
SCSI	13, 54, 150
Search	
Setup	54, 79, 214
SIMM, installazione	185
SIMM, rimozione	187
Single	56, 151
Single Finger	
Single Part Plug-in, scheda	65
Slot 1	42, 69
Slot 2	42, 69
Slow/Fast	35, 60, 160
Soft	160
Song Creator	36, 110
Song, riproduzione	30, 78
Song, registrazione	36, 110
Song setup	
Sostenuto	160
Sorgente, accordo	127, 135
Sorgente, fondamentale	127, 135
Sovraincisione	126

Specifiche Tecniche
Split, punto di 18, 20, 57, 70, 159
Start Key
Start, punto
Step 110, 116, 122, 140, 143
Store 19, 41, 54, 62, 74,
81, 84, 92, 101, 128,
141, 146, 147, 158
Stile
Style Assembly
Style File 6, 7, 25, 127, 171
Stili, elenco
Style Manager 55, 74
Sustain
Sustain, modo161
Swap75
Sincronizzato, avvio (Sync Start) 20
Sincronizzato, stop (Sync Stop) 73

#### T

Talk, impostazione	80, 165
Tap count	166
Tap tempo	
Tastiera, assegnazioni drur	n 200
Tastiera, percussioni	58
Tempo	44, 72
Thru, presa	173
TO HOST	13, 169, 173
Touch 10	0, 35, 60, 162
Touch limit	
Traccia 2	4, 36, 38, 82,
110, 112,	113, 129, 130
Trasmissione	175
Transmit clock	175
Trasposizione	61, 145, 175
-	

#### U

Ultra Quick Start	79
Unità	150
Utility	166

#### V

V
Vibrato
Video out 13, 165
Vocal harmony 6, 32, 80
Vocal harmony, modo
Vocal harmony, tipo 33
Vocoder 81, 83
Voice, effetti 35, 60
Voci, elenco 192
Voice Set
Volume 14, 24, 63, 83, 93, 130, 145
W
Wave 41, 84, 85, 87, 152
Waveform 85, 91, 95
х
XF
XG
XGwork lite
XGworks

Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI	Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
	Pian	0			23	ChapelOrgn3	0	115	19
1	Live! Grand	0	113	0	24	TheatreOrg1	0	114	16
2	Grand Piano	0	112	0	25	TheatreOrg2	0	114	17
3	BrightPiano	0	112	1	26	Pipe Organ	0	112	19
4	Harpsichord	0	112	6	27	Reed Organ	0	112	20
5	GrandHarpsi	0	113	6		Accord	lion		
6	Honky Tonk	0	112	3	1	Musette	0	112	21
7	Rock Piano	0	114	2	2	Tutti Accrd	0	113	21
8	Midi Grand	0	112	2	3	Small Accrd	0	115	21
9	Oct Piano 1	0	113	3	4	Accordion	0	116	21
10	Oct Piano 2	0	114	3	5	Tango Accrd	0	112	23
11	CP 80	0	113	2	6	Steirisch	0	117	21
	E.Pia	no			7	Bandoneon	0	113	23
1	Galaxy EP	0	114	4	8	Soft Accrd	0	114	21
2	Stage EP	0	117	4	9	Modern Harp	0	113	22
3	Polaris EP	0	115	4	10	Blues Harp	0	114	22
4	Jazz Chorus	0	118	5	11	Harmonica	0	112	22
5	Hyper Tines	0	113	5		Guita	ar		
6	Cool! EP	0	119	4	1	Live! Nvlon	0	116	24
7	Phase FP	0	120	4	2	Cool! J Gtr	0	115	26
8	New Tines	0	116	5	3	Cooll F Gtr	0	114	28
9	Funk EP	0	112	4	4	12StrGuitar	0	113	25
10	DX Modern	0	112	5	5	SolidGuitar	0	118	27
11	Vintage EP	0	116	3	6	Vintage Amp	0	115	20
12	Modern EP	0	115	5	7	Aloha Gtr	0	118	25
12		0	112	3	0	Crunch Gtr	0	112	20
14		0	117	5	0	Carlos Gtr	0	110	26
14		0	117	5	10	Carlos Gli	0	117	20
10		0	112	1	10	Livel Clean	0	117	21
10		0	110	4	10		0	110	24
10		0	114	5 7	12	VintageOpen	0	100	20
18	wan Clavi	0	113	1	13		0	123	21
	Orga		110	10	14	FOIK GUILAI	0	101	20
	Dotor Organ	0	110	10	10	VintageMute	0	115	2/
2	Rotor Organ	0	117	10	10		0	115	20
3	Rock Organi	0	112	18	17	PedalSteel	0	115	2/
4	Dance Organ	0	113	1/	18	Lead Guitar	0	114	29
5		0	119	10	19	SildeGultar	0	125	27
6	Cool! Jazz	0	117	16	20	Chorus Gtr	0	124	27
/		0	114	18	21	Vintage i rem	0	120	2/
8	Jazz Organi	0	112	16	22	Spanish Gtr	0	113	24
9	Rock Organ2	0	113	18	23	Octave Gtr	0	113	26
10	RotaryDrive	0	116	18	24	Deep Chorus	0	114	27
11	Full Rocker	0	115	18	25	CampfireGtr	0	115	25
12	Elec.Organ	0	118	1/	26	SmoothNylon	0	114	24
13	DrawbarOrg	0	115	16	27	Tremolo Gtr	0	113	27
14	Click Organ	0	112	1/	28	HawaiianGtr	0	114	26
15	Stadium Org	0	118	16	29	Heavy Stack	0	114	30
16	Mellow Draw	0	115	17	30	BrightClean	0	116	27
17	Jazz Organ2	0	113	16	31	Wah Guitar	0	122	27
18	Bright Draw	0	116	16	32	Classic Gtr	0	112	24
19	60's Organ	0	116	17	33	DX JazzGtr	0	117	26
20	Jazz Organ3	0	120	16	34	Distortion	0	112	30
21	ChapelOrgn1	0	113	19	35	Elec.12Str	0	119	27
22	ChapelOrgn2	0	114	19	36	FeedbackGtr	0	113	29

192

Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
37	Mandolin	0	114	25
38	CleanGuitar	0	112	27
39	MutedGuitar	0	112	28
40	Funk Guitar	0	113	28
41	Jazz Guitar	0	112	26
42	Overdrive	0	112	29
43	Finger Bass	0	112	33
44	UprightBass	0	113	32
45	Pick Bass	0	112	34
46	Jaco Bass	0	113	35
47	Slap Bass	0	112	36
48	Analog Bass	0	112	39
49	DX FunkBass	0	113	37
50	DrySynBass	0	116	39
51	Touch Bass	0	115	39
52	Hi Q Bass	0	113	38
53	Funk Bass	0	112	37
54	Aco.Bass	0	112	32
55	Fretless	0	112	35
56	Bass&Cymbal	0	114	32
57	Fusion Bass	0	113	36
58	Rave Bass	0	114	38
59	Dance Bass	0	113	39
60	Synth Bass	0	112	38
61	Snap Bass	0	114	39
62	Click Bass	0	115	38
	String	<u>ys</u>	-	
1	Live! Strs	0	117	49
2	Live! Arco	0	122	49
3	Live! Orch	0	116	49
4	Symphon.Str	0	114	48
5	OberStrings	0	113	51
6	Solo Violin	0	112	40
7	Orch. Brass	0	118	49
8	Orch. Flute	0	119	49
9	Orch. Fl.Br	0	120	49
10	Orch. Oboe	0	121	49
11	Strings	0	112	48
12	OrchStrings	0	113	48
13	Str.Quartet	0	114	49
14	ConcertoStr	0	115	48
15	Analog Strs	0	112	51
16	ChamberStrs	0	112	49
17	Bow Strings	0	116	48
18	SlowStrings	0	113	49
19	TremoloStrs	0	112	44
20	MarcatoStrs	0	115	49
21	Syn Strings	0	112	50
22	PizzStrings	0	112	45
23	Viola	0	112	41
24	Cello	0	112	42
25	Contrabass	0	112	43
26	Harp	0	112	46
27	Hackbrett	0	113	46

Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
28	Fiddle	0	112	110
29	Banjo	0	112	105
30	Sitar	0	112	104
31	Koto	0	112	107
32	Shamisen	0	112	106
33	Soft Violin	0	113	40
34	Orch.Hit	0	112	55
	Trump	pet		
1	Sweet Trump	0	115	56
2	Sweet Tromb	0	117	57
3	SoftTrumpet	0	114	56
4	JazzTrumpet	0	116	56
5	SweetMuteTp	0	114	59
6	SoloTrumpet	0	112	56
7	Air Trumpet	0	117	56
8	SweetFlugel	0	118	56
9	Trombone	0	116	57
10	BaritonHorn	0	113	58
11	Solo Tromb	0	112	57
12	Soft Tromb	0	115	57
13	MellowTromb	0	114	57
14	French Horn	0	112	60
15	Muted Trump	0	112	59
16	Bariton Hit	0	114	58
17	Alp Bass	0	113	33
18	Flugel Horn	0	113	56
19	Tuba	0	112	58
	Bras	s		
1	Live! Horns	0	118	62
2	Live! Brass	0	117	62
3	Live! OctBr	0	116	62
4	MellowBrass	0	116	61
5	Sforzando	0	125	61
6	MoonLight	0	115	71
7	MillerNight	0	119	66
8	Saxy Mood	0	120	66
9	Jump Brass	0	113	62
10	Big Brass	0	121	61
11	BrasSection	0	112	61
12	BrightBrass	0	120	61
13	Soft Brass	0	123	61
14	Full Horns	0	114	61
15	Brass Combo	0	115	66
16	SmoothTromb	0	118	57
17	High Brass	0	115	61
18	Ober Brass	0	113	63
19	Irumpet Ens	0	122	61
20	MellowHorns	0	119	61
21	BigBandBrs	0	113	61
22	Pop Brass	0	118	61
23	Brass Hit	0	126	61
24	Step Brass	0	124	61
25	Analog Brs	0	112	63
26	BallroomBrs	0	113	59

Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
27	Trb.Section	0	113	57
28	Small Brass	0	117	61
29	Soft Analog	0	114	63
30	FunkyAnalog	0	115	62
31	TechnoBrass	0	114	62
32	Synth Brass	0	112	62
	Saxoph	one		
1	Sweet Tenor	0	117	66
2	Sweet Alto	0	114	65
3	Sweet Sprno	0	113	64
4	Sweet Clari	0	114	71
5	Growl Sax	0	118	66
6	BreathTenor	0	114	66
7	BreathyAlto	0	113	65
8	Soprano Sax	0	112	64
9	MelClarinet	0	113	71
10	Sax Section	0	116	66
11	WoodwindEns	0	113	66
12	Alto Sax	0	112	65
13	Tenor Sax	0	112	66
14	BaritoneSax	0	112	67
15	Rock Bari	0	113	67
16	Oboe	0	112	68
17	EnglishHorn	0	112	69
18	Bassoon	0	112	70
19	Clarinet	0	112	71
1	Flute	e 0	114	73
2	Sweet Pan	0	113	75
3	Class Flute	0	115	73
4	Pan Flute	0	113	73
5	Flute	0	112	73
6	Piccolo	0	112	72
7	EthnicElute	0	112	75
8	Shakuhachi	0	112	77
9	Whistle	0	112	78
10	Recorder	0	112	74
11	Ocarina	0	112	79
12	Bagpipe	0	112	109
	Choir &	Pad		
1	Live!Gospel	0	116	52
2	Live! Humm	0	118	52
3	Hah Choir	0	114	52
4	SweetHeaven	0	118	88
5	DreamHeaven	0	121	88
6	Live! Vocal	0	114	53
7	Bah Choir	0	121	53
8	Live! Doo	0	117	53
9	Live! Bah	0	118	53
10	Live! Dao	0	119	53
11	Live! Mmh	0	117	52
12	Gothic Vox	0	113	53
13	Huh Choir	0	119	52
14	Bell Heaven	0	119	88

Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
15	Pan Heaven	0	120	88
16	DooBa Scats	0	115	53
17	Daa Choir	0	120	53
18	Doo Choir	0	122	53
19	Dooom Choir	0	120	52
20	Live! Dooom	0	116	53
21	Choir	0	112	52
22	Air Choir	0	112	54
23	Vocal Ensbl	0	113	52
24	Insomnia	0	113	94
25	Cyber Pad	0	113	99
26	Vox Humana	0	112	53
27	Voices	0	113	54
28	Uuh Choir	0	115	52
29	Wave 2001	0	112	95
30	Neo WarmPad	0	115	89
31	Atmosphere	0	112	99
32	Xenon Pad	0	112	91
33	Skydiver	0	112	101
34	Far East	0	112	97
35	Template	0	114	95
36	Equinox	0	112	94
37	Glass Pad	0	114	93
38	Fantasia	0	112	88
39	DX Pad	0	112	92
40	Symbiont	0	113	88
41	Stargate	0	114	88
42	Area 51	0	112	89
43	Dark Moon	0	113	89
44	lonosphere	0	115	94
45	Golden Age	0	115	88
46	Solaris	0	114	94
47	Time Travel	0	116	88
48	Millenium	0	117	88
49	Transform	0	113	95
50	Dunes	0	114	89
51	Pro Heaven	0	122	88
52	Sunbeam	0	123	88
	Synthes	sizer		
1	Oxygen	0	122	81
2	Matrix	0	123	81
3	Wire Lead	0	120	81
4	Hip Lead	0	113	80
5	Hop Lead	0	117	80
6	Square Lead	0	112	80
7	Saw.Lead	0	112	81
8	Fire Wire	0	116	81
9	Analogon	0	115	81
10	Funky Lead	0	121	81
11	Paraglide	U	114	84
12		U	124	81
13	rargo	0	119	81
14	Portatorie	U	112	84
15	Diaster	U	114	81



Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
16	Big Lead	0	113	81
17	Warp	0	117	81
18	Adrenaline	0	113	84
19	Synchronize	0	112	96
20	Tiny Lead	0	118	80
21	Stardust	0	112	98
22	Aero Lead	0	112	83
23	Mini Lead	0	114	80
24	Synth Flute	0	119	80
25	Sub Aqua	0	118	81
26	Impact	0	113	87
27	Sun Bell	0	113	98
28	Under Heim	0	112	87
29	Rhythmatic	0	113	96
30	Hi Bias	0	116	80
31	Vinylead	0	115	80
32	Skyline	0	115	84
33	Clockwork	0	114	96
	Percus	sion		
1	Vibraphone	0	112	11
2	Jazz Vibes	0	113	11
3	Marimba	0	112	12
4	Xylophone	0	112	13
5	Steel Drums	0	112	114
6	Celesta	0	112	8
7	Glocken	0	112	9
8	Music Box	0	112	10
9	TubularBell	0	112	14
10	Kalimba	0	112	108
11	Dulcimer	0	112	15
12	Timpani	0	112	47
13	Live!StdKit	127	0	80
14	Live!FunkKt	127	0	81
15	Live!Brush	127	0	82
16	Live!Std+P	127	0	83
17	Live!Funk+P	127	0	84
18	Live!Brsh+P	127	0	85
19	Std.Kit1	127	0	0
20	Std.Kit2	127	0	1
21	Hit Kit	127	0	4
22	Room Kit	127	0	8
23	Rock Kit	127	0	16
24	Electro Kit	127	0	24
25	Analog Kit	127	0	25
26	Dance Kit	127	0	27
27	Jazz Kit	127	0	32
28	Brush Kit	127	0	40
29	SymphonyKit	127	0	48
30	Arabic Kit	126	0	35
31	Live!Cuban	126	0	40
32	Live!PopLtn	126	0	43
33	SFX Kit1	126	0	0
34	SFX Kit2	126	0	1
35	StyleLvStd	127	0	123

Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
36	StyleLvFunk	127	0	124
37	StyLvStd+P	127	0	125
38	StyLvFunk+P	127	0	126
	XG			
1	GrandPno	0	0	0
2	GrndPnoK	0	1	0
3	MelloGrP	0	18	0
4	PianoStr	0	40	0
5	Dream	0	41	0
6	BritePno	0	0	1
7	BritPnoK	0	1	1
8	E.Grand	0	0	2
9	ElGrPnoK	0	1	2
10	Det.CP80	0	32	2
11	ElGrPno1	0	40	2
12	ElGrPno2	0	41	2
13	HnkyTonk	0	0	3
14	HnkyTnkK	0	1	3
15	E.Piano1	0	0	4
16	El.Pno1K	0	1	4
17	MelloEP1	0	18	4
18	Chor.EP1	0	32	4
19	HardEI.P	0	40	4
20	VX EI.P1	0	45	4
21	60sEl.P	0	64	4
22	E.Piano2	0	0	5
23	El.Pno2K	0	1	5
24	Chor.EP2	0	32	5
25	DX Hard	0	33	5
26	DXLegend	0	34	5
27	DX Phase	0	40	5
28	DX+Analg	0	41	5
29	DXKotoEP	0	42	5
30	VX EI.P2	0	45	5
31	Harpsi.	0	0	6
32	Harpsi.K	0	1	6
33	Harpsi.2	0	25	6
34	Harpsi.3	0	35	6
35	Clavi.	0	0	7
36	Clavi. K	0	1	7
37	ClaviWah	0	27	7
38	PulseClv	0	64	7
39	PierceCl	0	65	7
40	Celesta	0	0	8
41	Glocken	0	0	9
42	MusicBox	0	0	10
43	Orgel	0	64	10
44	Vibes	0	0	11
45	VibesK	0	1	11
46	HardVibe	0	45	11
47	Marimba	0	0	12
48	MarimbaK	0	1	12
49	SineMrmb	0	64	12
50	Balafon2	0	97	12

Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI		Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
51	Log Drum	0	98	12	]	105	Stl&Body	0	41	25
52	Xylophon	0	0	13	1	106	Mandolin	0	96	25
53	TubulBel	0	0	14	1	107	Jazz Gtr	0	0	26
54	ChrchBel	0	96	14	1	108	MelloGtr	0	18	26
55	Carillon	0	97	14	1	109	JazzAmp	0	32	26
56	Dulcimer	0	0	15	1	110	CleanGtr	0	0	27
57	Dulcimr2	0	35	15		111	ChorusGt	0	32	27
58	Cimbalom	0	96	15	1	112	Mute.Gtr	0	0	28
59	Santur	0	97	15	1	113	FunkGtr1	0	40	28
60	DrawOrgn	0	0	16	1	114	MuteStlG	0	41	28
61	DetDrwOr	0	32	16	1	115	FunkGtr2	0	43	28
62	60sDrOr1	0	33	16	1	116	Jazz Man	0	45	28
63	60sDrOr2	0	34	16		117	Ovrdrive	0	0	29
64	70sDrOr1	0	35	16	ł	118	Gt.Pinch	0	43	29
65	DrawOrg2	0	36	16	1	119	Dist.Gtr	0	0	30
66	60sDrOr3	0	37	16	-	120	FeedbkGt	0	40	30
67	EvenBar	0	38	16	1	121	FeedbGt2	0	41	30
68	16+2'2/3	0	40	16	1	122	GtrHarmo	0	0	31
69	Organ Ba	0	64	16	ł	123	GtFeedbk	0	65	31
70	70sDrOr2	0	65	16	1	124	GtrHrmo2	0	66	31
71	CheezOrg	0	66	16	ł	125	Aco Bass	0	0	32
72	DrawOrg3	0	67	16	1	126	JazzRthm	0	40	32
73	PercOran	0	0	17	1	127	VXUpraht	0	45	32
74	70sPcOr1	0	24	17	ł	128	EngrBass	0	0	33
75	DetPrcOr	0	32	17	ł	129	FinarDrk	0	18	33
76	LiteOra	0	33	17	1	130	FlangeBa	0	27	33
77	PercOra2	0	37	17	ł	131	Ba&DstEG	0	40	33
78	RockOran	0	0	18	ł	132	FngrSlap	0	43	33
79	RotaryOr	0	64	18	1	133	FngBass2	0	45	33
80	SloRotar	0	65	18	ł	134	ModAlem	0	65	33
81	FstRotar	0	66	18	1	135	PickBass	0	0	34
82	ChrchOrg	0	0	19	1	136	MutePkBa	0	28	34
83	ChurOra3	0	32	19	1	137	Fretless	0	0	35
84	ChurOrg2	0	35	19	1	138	Fretles2	0	32	35
85	NotreDam	0	40	19	1	139	Fretles3	0	33	35
86	OraFlute	0	64	19	-	140	Fretles4	0	34	35
87	TrmOraFl	0	65	19	1	141	SvnFretl	0	96	35
88	ReedOran	0	0	20	ł	142	Smooth	0	97	35
89	Puff Org	0	40	20	-	143	SlapBas1	0	0	36
90	Acordion	0	0	21	-	144	ResoSlap	0	27	36
91	AccordIt	0	32	21		145	PunchThm	0	32	36
92	Harmnica	0	0	22		146	SlapBas2	0	0	37
93	Harmo 2	0	32	22	ł	147	VeloSlap	0	43	37
94	TangoAcd	0	0	23	1	148	SvnBass1	0	0	38
95	TngoAcd2	0	64	23	-	149	SynBa1Dk	0	18	38
96	NvlonGtr	0	0	24	1	150	FastResB	0	20	38
97	NvlonGt2	0	16	24	1	151	AcidBass	0	24	38
98	NylonGt3	0	25	24	ł	152	Cly Bass	0	35	38
99	VelGtHrm	0	43	24	1	153	TeknoBa	0	40	38
100	Ukulele	0	96	24	1	154	Oscar	0	64	38
101	SteelGtr	0	0	25	1	155	SorBass	0	65	38
102	SteelGt2	0	16	25	1	156	BubberBa	0	66	38
103	12StrGtr	0	35	25	1	157	Hammer	0	96	38
104	NvIn&Stl	0	40	25	1	158	SvnBass2	0	0	39
	,				1					

Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
159	MelloSB1	0	6	39
160	Seq Bass	0	12	39
161	ClkSynBa	0	18	39
162	SynBa2Dk	0	19	39
163	SmthBa 2	0	32	39
164	ModulrBa	0	40	39
165	DX Bass	0	41	39
166	X WireBa	0	64	39
167	Violin	0	0	40
168	SlowVln	0	8	40
169	Viola	0	0	41
170	Cello	0	0	42
171	Contrabs	0	0	43
172	Trem.Str	0	0	44
173	SlowTrStr	0	8	44
174	Susp Str	0	40	44
175	Pizz.Str	0	0	45
176	Harp	0	0	46
177	YangChin	0	40	46
178	Timpani	0	0	47
179	Strings1	0	0	48
180	S.Strngs	0	3	48
181	SlowStr	0	8	48
182	ArcoStr	0	24	48
183	60sStrng	0	35	48
184	Orchestr	0	40	48
185	Orchstr2	0	41	48
186	TremOrch	0	42	48
187	VeloStr	0	45	48
188	Strings2	0	0	49
189	S.SlwStr	0	3	49
190	LegatoSt	0	8	49
191	Warm Str	0	40	49
192	Kingdom	0	41	49
193	70s Str	0	64	49
194	Str Ens3	0	65	49
195	Syn.Str1	0	0	50
196	ResoStr	0	27	50
197	Syn Str4	0	64	50
198	SS Str	0	65	50
199	Syn.Str2	0	0	51
200	ChoirAah	0	0	52
201	S.Choir	0	3	52
202	Ch.Aahs2	0	16	52
203	MelChoir	0	32	52
204	ChoirStr	0	40	52
205	VoiceOoh	0	0	53
206	SynVoice	0	0	54
207	SynVox2	0	40	54
208	Choral	0	41	54
209	AnaVoice	0	64	54
210	Orch.Hit	0	0	55
211	OrchHit2	0	35	55
212	Impact	0	64	55

Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
213	Trumpet	0	0	56
214	Trumpet2	0	16	56
215	BriteTrp	0	17	56
216	WarmTrp	0	32	56
217	Trombone	0	0	57
218	Trmbone2	0	18	57
219	Tuba	0	0	58
220	Tuba 2	0	16	58
221	Mute.Trp	0	0	59
222	Fr.Horn	0	0	60
223	FrHrSolo	0	6	60
224	FrHorn2	0	32	60
225	HornOrch	0	37	60
226	BrasSect	0	0	61
227	Tp&TbSec	0	35	61
228	BrssSec2	0	40	61
229	HiBrass	0	41	61
230	MelloBrs	0	42	61
231	SynBras1	0	0	62
232	QuackBr	0	12	62
233	BezSynBr	0	20	62
234	PolyBrss	0	24	62
235	SvnBrae3	0	27	62
200	JumpBree	0	27	62
230		0	32	62
207	AnaProof	0	45	62
230	AllaDISST SynBrac2	0	04	62
239	Sylibids2	0	19	63
240	Sun Brood	0	10	62
241	ChoirPro	0	40	62
242	VolBroo2	0	41	62
243	Ano Brood	0	45	60
244	Anadissz	0	04	64
245	SprnoSax	0	0	64
246	Alto Sax	0	0	65
247	Sax Sect	0	40	65
248	HyprAlto	0	43	65
249	TenorSax	0	0	66
250	BrthInSx	0	40	66
251	SoftTenr	0	41	66
252	InrSax 2	0	64	66
253	Bari.Sax	0	0	67
254	Oboe	0	0	68
255	Eng.Horn	0	0	69
256	Bassoon	0	0	70
257	Clarinet	0	0	71
258	Piccolo	0	0	72
259	Flute	0	0	73
260	Recorder	0	0	74
261	PanFlute	0	0	75
262	Bottle	0	0	76
263	Shakhchi	0	0	77
264	Whistle	0	0	78
265	Ocarina	0	0	79
266	SquareLd	0	0	80

Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI		Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
267	Square 2	0	6	80	]	321	GlassPad	0	65	92
268	LMSquare	0	8	80	1	322	MetalPad	0	0	93
269	Hollow	0	18	80	1	323	Tine Pad	0	64	93
270	Shmoog	0	19	80	1	324	Pan Pad	0	65	93
271	Mellow	0	64	80	1	325	Halo Pad	0	0	94
272	SoloSine	0	65	80	1	326	SweepPad	0	0	95
273	SineLead	0	66	80	1	327	Shwimmer	0	20	95
274	Saw.Lead	0	0	81	1	328	Converge	0	27	95
275	Saw 2	0	6	81	1	329	PolarPad	0	64	95
276	ThickSaw	0	8	81	1	330	Celstial	0	66	95
277	DynaSaw	0	18	81	1	331	Rain	0	0	96
278	DigiSaw	0	19	81	1	332	ClaviPad	0	45	96
279	Big Lead	0	20	81	1	333	HrmoRain	0	64	96
280	HeavySyn	0	24	81	1	334	AfrcnWnd	0	65	96
281	WaspySyn	0	25	81	1	335	Caribean	0	66	96
282	PulseSaw	0	40	81	1	336	SoundTrk	0	0	97
283	Dr. Lead	0	41	81	1	337	Prologue	0	27	97
284	VeloLead	0	45	81	1	338	Ancestrl	0	64	97
285	Seq Ana	0	96	81		339	Crystal	0	0	98
286	CaliopLd	0	0	82	1	340	SynDrCmp	0	12	98
287	Pure Pad	0	65	82	1	341	Popcorn	0	14	98
288	Chiff Ld	0	0	83		342	TinyBell	0	18	98
289	Rubby	0	64	83	1	343	RndGlock	0	35	98
290	CharanLd	0	0	84	1	344	GlockChi	0	40	98
291	DistLead	0	64	84	1	345	ClearBel	0	41	98
292	WireLead	0	65	84	1	346	ChorBell	0	42	98
293	Voice Ld	0	0	85	1	347	SynMalet	0	64	98
294	SynthAah	0	24	85		348	SftCryst	0	65	98
295	VoxLead	0	64	85	1	349	LoudGlok	0	66	98
296	Fifth Ld	0	0	86	1	350	XmasBell	0	67	98
297	Big Five	0	35	86	1	351	VibeBell	0	68	98
298	Bass &Ld	0	0	87	1	352	DigiBell	0	69	98
299	Big&Low	0	16	87	1	353	AirBells	0	70	98
300	Fat&Prky	0	64	87	1	354	BellHarp	0	71	98
301	SoftWurl	0	65	87	1	355	Gamelmba	0	72	98
302	NewAgePd	0	0	88	1	356	Atmosphr	0	0	99
303	Fantasy2	0	64	88	1	357	WarmAtms	0	18	99
304	Warm Pad	0	0	89	1	358	HollwRls	0	19	99
305	ThickPad	0	16	89	1	359	NylonEP	0	40	99
306	Soft Pad	0	17	89	1	360	NyInHarp	0	64	99
307	SinePad	0	18	89	1	361	Harp Vox	0	65	99
308	Horn Pad	0	64	89	1	362	AtmosPad	0	66	99
309	RotarStr	0	65	89	1	363	Planet	0	67	99
310	PolySyPd	0	0	90	1	364	Bright	0	0	100
311	PolyPd80	0	64	90	1	365	FantaBel	0	64	100
312	ClickPad	0	65	90	1	366	Smokey	0	96	100
313	Ana Pad	0	66	90	1	367	Goblins	0	0	101
314	SquarPad	0	67	90	1	368	GobSyn	0	64	101
315	ChoirPad	0	0	91	1	369	50sSciFi	0	65	101
316	Heaven2	0	64	91	1	370	Ring Pad	0	66	101
317	Itopia	0	66	91	1	371	Ritual	0	67	101
318	CC Pad	0	67	91	1	372	ToHeaven	0	68	101
319	BowedPad	0	0	92	1	373	Night	0	70	101
320	Glacier	0	64	92	1	374	Glisten	0	71	101
L		1	I	1		L		1	I	



375         BelChoir         0         96         101           376         Echoes         0         0         102           377         EchoPad2         0         8         102           378         EchoPan         0         14         102           380         Big Pan         0         64         102           381         SynPiano         0         66         102           382         Creation         0         67         102           383         Stardust         0         68         102           384         Reso Pan         0         64         103           385         Sci-Fi         0         0         104           388         DetSitar         0         32         104           390         Tambra         0         96         104           391         Tamboura         0         97         104           392         Barjo         0         0         105           393         MuteBrijo         0         28         105           394         Rabab         0         96         107           395         Gop	Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
376         Echoes         0         102           377         EchoPad2         0         8         102           378         EchoPan         0         14         102           379         EchoPad2         0         64         102           380         Big Pan         0         65         102           381         SynPiano         0         67         102           382         Creation         0         67         102           383         Starbut         0         68         102           384         Reso Pan         0         64         103           385         Sci-Fi         0         0         104           388         Star2         0         35         104           389         Sitar 2         0         35         104           391         Tamboura         0         97         104           392         Banjo         0         0         105           393         MuteBnjo         0         96         105           394         Rabab         0         96         107           395         Gopichnt	375	BelChoir	0	96	101
377         EchoPad2         0         8         102           378         EchoPan         0         14         102           379         EchoPan         0         64         102           380         BigPan         0         65         102           381         SynPiano         0         66         102           382         Creation         0         67         102           383         Stardust         0         68         102           384         ResoPan         0         69         102           385         Sci-Fi         0         0         104           386         Starz         0         32         104           388         DetSitar         0         32         104           389         Sitar 2         0         35         104           391         Tamboura         0         97         105           393         MuteBnjo         0         28         105           394         Raba         0         96         107           395         Gopichnt         0         97         107           396         Mut	376	Echoes	0	0	102
378         Echo Pan         0         14         102           379         EchoBell         0         64         102           380         Big Pan         0         65         102           381         SynPiano         0         66         102           382         Creation         0         67         102           383         Stardust         0         68         102           384         Reso Pan         0         64         103           386         Starz         0         64         103           387         Sitar         0         32         104           388         DetSitar         0         32         104           389         Sitar 2         0         35         104           390         Tambra         0         97         104           392         Barjo         0         0         105           393         MuteBnjo         0         96         105           394         Rabab         0         97         106           395         Gopichnt         0         96         107           400         Kan	377	EchoPad2	0	8	102
379         EchoBell         0         64         102           380         Big Pan         0         65         102           381         SynPiano         0         66         102           382         Creation         0         67         102           383         Stardust         0         68         102           384         Reso Pan         0         69         102           385         Sci-Fi         0         0         103           386         Starz         0         64         103           387         Sitar         0         32         104           388         DetSitar         0         32         104           390         Tambra         0         96         104           390         Tamboura         0         96         105           393         MuteBnjo         0         28         105           394         Rabab         0         96         107           395         Gopichnt         0         97         105           396         Oud         0         106         395           397         Shami	378	Echo Pan	0	14	102
380         Big Pan         0         65         102           381         SynPiano         0         66         102           382         Creation         0         68         102           383         Stardust         0         68         102           384         Reso Pan         0         69         102           385         Sci-Fi         0         0         103           386         Starz         0         64         103           387         Sitar         0         32         104           389         Sitar 2         0         35         104           390         Tambra         0         96         104           391         Tamboura         0         97         104           392         Banjo         0         0         105           393         MuteBnjo         0         28         105           394         Rabab         0         96         107           395         Gopichnt         0         97         107           395         Starde         0         0         107           398         Koto	379	EchoBell	0	64	102
381         SynPiano         0         66         102           382         Creation         0         67         102           383         Stardust         0         68         102           384         Reso Pan         0         69         102           385         Sci-Fi         0         0         103           386         Starz         0         64         103           387         Sitar         0         0         104           388         DetSitar         0         35         104           389         Sitar 2         0         35         104           390         Tambora         0         97         104           391         Tambora         0         97         104           392         Banjo         0         0         105           394         Rabab         0         96         105           395         Gopichnt         0         97         105           396         Oud         0         96         107           400         Kanoon         0         97         107           400         Kalimba	380	Big Pan	0	65	102
382         Creation         0         67         102           383         Stardust         0         68         102           384         Reso Pan         0         69         102           385         Sci-Fi         0         0         103           386         Starz         0         64         103           387         Sitar         0         32         104           389         Sitar 2         0         35         104           390         Tambra         0         96         104           391         Tamboura         0         97         104           392         Banjo         0         0         105           393         MuteBnjo         0         96         105           394         Rabab         0         97         105           395         Gopicht         0         97         107           395         Shamisen         0         0         107           398         Koto         0         97         107           401         Kalimba         0         0         110           402         Bagpipe	381	SynPiano	0	66	102
383         Stardust         0         68         102           384         Reso Pan         0         69         102           385         Sci-Fi         0         0         103           386         Starz         0         64         103           387         Sitar         0         32         104           388         DetSitar         0         32         104           389         Sitar 2         0         35         104           390         Tambra         0         96         104           391         Tamboura         0         97         104           392         Banjo         0         0         105           393         MuteBnjo         0         28         105           394         Rabab         0         96         107           395         Gopichnt         0         97         106           398         Koto         0         0         107           399         T. Koto         0         98         105           398         Koto         0         0         111           400         Shanai2	382	Creation	0	67	102
384         Reso Pan         0         69         102           385         Sci-Fi         0         0         103           386         Starz         0         64         103           387         Sitar         0         0         104           388         DetSitar         0         32         104           389         Sitar 2         0         35         104           390         Tamboura         0         97         104           392         Banjo         0         0         105           393         MuteBnjo         0         28         105           394         Rabab         0         96         105           395         Gopichnt         0         97         105           396         Oud         0         98         105           397         Shamisen         0         0         107           400         Kanoon         0         97         107           400         Kanoon         0         97         101           404         Shanai         0         0         111           405         Shanai	383	Stardust	0	68	102
385         Sci-Fi         0         0         103           386         Starz         0         64         103           387         Sitar         0         0         104           388         DetSitar         0         32         104           389         Sitar 2         0         35         104           390         Tamboura         0         96         104           391         Tamboura         0         97         104           392         Banjo         0         0         105           393         MuteBnjo         0         96         105           394         Rabab         0         97         105           395         Gopichnt         0         97         105           395         Koto         0         0         107           398         Koto         0         0         107           399         T. Koto         0         97         107           401         Kaimba         0         0         110           404         Shanai         0         0         111           405         Shanai2	384	Reso Pan	0	69	102
386         Starz         0         64         103           387         Sitar         0         0         104           388         DetSitar         0         32         104           389         Sitar 2         0         35         104           390         Tambra         0         96         104           391         Tamboura         0         97         104           392         Banjo         0         0         105           393         MuteBnjo         0         28         105           394         Rabab         0         96         105           395         Gopichnt         0         97         106           398         Koto         0         0         106           398         Koto         0         0         107           400         Kanoon         0         97         107           401         Kalimba         0         0         108           402         Bagpipe         0         0         111           405         Shanai2         0         64         111           402         Bonang	385	Sci-Fi	0	0	103
387         Sitar         0         0         104           388         DetSitar         0         32         104           389         Sitar 2         0         35         104           390         Tambra         0         96         104           391         Tamboura         0         97         104           392         Banjo         0         0         105           393         MuteBnjo         0         28         105           394         Rabab         0         96         105           395         Gopichnt         0         97         105           396         Oud         0         97         105           397         Shamisen         0         0         106           398         Koto         0         0         107           400         Kanoon         0         97         107           401         Kalimba         0         0         108           402         Bagpipe         0         0         111           403         Fiddle         0         0         111           406         Pungi         <	386	Starz	0	64	103
388         DetSitar         0         32         104           389         Sitar 2         0         35         104           390         Tambra         0         96         104           391         Tamboura         0         97         104           392         Banjo         0         0         105           393         MuteBnjo         0         28         105           394         Rabab         0         96         105           395         Gopichnt         0         97         105           396         Oud         0         98         105           397         Shamisen         0         0         106           398         Koto         0         96         107           400         Kanoon         0         97         107           401         Kalimba         0         0         108           402         Bagpipe         0         0         111           405         Shanai2         0         64         111           406         Pungi         0         97         112           402         Bonang	387	Sitar	0	0	104
389         Sitar 2         0         35         104           390         Tambra         0         96         104           391         Tamboura         0         97         104           392         Banjo         0         0         105           393         MuteBnjo         0         28         105           394         Rabab         0         96         105           395         Gopichnt         0         97         105           396         Oud         0         98         105           397         Shamisen         0         0         106           398         Koto         0         96         107           400         Kanoon         0         97         107           400         Kalimba         0         0         108           402         Bagpipe         0         0         111           405         Shanai2         0         64         111           406         Pungi         0         97         112           410         Gender         0         97         112           411         Gamelan	388	DetSitar	0	32	104
390         Tambra         0         96         104           391         Tambra         0         97         104           392         Banjo         0         0         105           393         MuteBnjo         0         28         105           394         Rabab         0         96         105           395         Gopichnt         0         97         105           396         Oud         0         98         105           397         Shamisen         0         0         106           398         Koto         0         0         107           400         Kanoon         0         97         107           401         Kalimba         0         0         108           402         Bagpipe         0         0         110           404         Shanai         0         0         111           405         Shanai2         0         64         111           406         Pungi         0         97         111           405         Bonang         0         96         112           410         Gender <td< td=""><td>389</td><td>Sitar 2</td><td>0</td><td>35</td><td>104</td></td<>	389	Sitar 2	0	35	104
391         Tamboura         0         97         104           392         Banjo         0         0         105           393         MuteBnjo         0         28         105           394         Rabab         0         96         105           395         Gopichnt         0         97         105           396         Oud         0         98         105           397         Shamisen         0         0         106           398         Koto         0         96         107           400         Kanoon         0         97         107           401         Kalimba         0         0         108           402         Bagpipe         0         0         110           403         Fiddle         0         0         111           405         Shanai2         0         64         111           406         Pungi         0         97         112           408         TnklBell         0         0         112           409         Bonang         0         98         112           410         Gender	390	Tambra	0	96	104
392         Banjo         0         0         105           393         MuteBnjo         0         28         105           394         Rabab         0         96         105           395         Gopichnt         0         97         105           396         Oud         0         98         105           397         Shamisen         0         0         106           398         Koto         0         96         107           400         Kanoon         0         97         107           400         Kanoon         0         97         107           401         Kalimba         0         0         108           402         Bagpipe         0         0         109           403         Fiddle         0         0         111           405         Shanai2         0         64         111           406         Pungi         0         97         112           410         Gender         0         97         112           410         Gender         0         97         112           411         Gamelan         <	391	Tamboura	0	97	104
Barbon         Barbon<	302	Banio	0	0	105
333         Indiebnjo         0         2.0         10.5           394         Rabab         0         96         105           395         Gopichnt         0         97         105           396         Oud         0         98         105           397         Shamisen         0         0         106           398         Koto         0         0         107           399         T. Koto         0         96         107           400         Kanoon         0         97         107           401         Kalimba         0         0         108           402         Bagpipe         0         0         110           404         Shanai         0         0         111           405         Shanai2         0         64         111           406         Pungi         0         96         112           409         Bonang         0         97         112           410         Gender         0         97         112           411         Gamelan         0         98         112           416         SteelDrm	303	MuteBnio	0	28	105
394         Habb         0         96         105           395         Gopichnt         0         97         105           396         Oud         0         98         105           397         Shamisen         0         0         106           398         Koto         0         0         107           399         T. Koto         0         96         107           400         Kanoon         0         97         107           401         Kalimba         0         0         108           402         Bagpipe         0         0         109           403         Fiddle         0         0         111           405         Shanai2         0         64         111           406         Pungi         0         96         112           409         Bonang         0         97         112           410         Gender         0         97         112           411         Gamelan         0         98         112           413         Rama Cym         0         100         112           414         AsianBel	304	Rabab	0	20	105
395         Gopfelline         0         97         103           396         Oud         0         98         105           397         Shamisen         0         0         106           398         Koto         0         0         107           399         T. Koto         0         96         107           400         Kanoon         0         97         107           401         Kalimba         0         0         108           402         Bagpipe         0         0         109           403         Fiddle         0         0         111           405         Shanai2         0         64         111           406         Pungi         0         97         112           408         TnklBell         0         0         112           409         Bonang         0         96         112           410         Gender         0         97         112           411         Gamelan         0         98         112           413         Rama Cym         0         100         112           414         AsianBel	205	Ganiahat	0	90	105
396         Oud         0         98         103           397         Shamisen         0         0         106           398         Koto         0         0         107           399         T. Koto         0         96         107           400         Kanoon         0         97         107           401         Kaimba         0         0         108           402         Bagpipe         0         0         109           403         Fiddle         0         0         111           405         Shanai         0         0         111           406         Pungi         0         96         111           407         Hichriki         0         97         111           408         TnklBell         0         0         112           410         Gender         0         97         112           411         Gamelan         0         98         112           411         Gamelan         0         99         112           413         Rama Cym         0         100         112           414         AsianBel	395	Gopienni	0	97	105
397         Snamsen         0         0         106           398         Koto         0         0         107           399         T. Koto         0         96         107           400         Kanoon         0         97         107           401         Kalimba         0         0         108           402         Bagpipe         0         0         109           403         Fiddle         0         0         110           404         Shanai         0         0         111           405         Shanai2         0         64         111           406         Pungi         0         97         111           405         Shanai2         0         64         111           406         Pungi         0         97         111           408         TnklBell         0         0         112           410         Gender         0         97         112           411         Gamelan         0         98         112           413         Rama Cym         0         100         112           413         Agogo	396	Oud	0	98	105
398         Koto         0         0         107           399         T. Koto         0         96         107           400         Kanoon         0         97         107           401         Kalimba         0         0         108           402         Bagpipe         0         0         109           403         Fiddle         0         0         110           404         Shanai         0         0         111           405         Shanai2         0         64         111           406         Pungi         0         96         111           405         Shanai2         0         64         111           406         Pungi         0         97         111           405         Shanai         0         97         112           408         TnklBell         0         0         112           409         Bonang         0         98         112           411         Gamelan         0         99         112           413         Rama Cym         0         100         112           414         AsianBel	397	Snamisen	0	0	106
399         I. Koto         0         96         107           400         Kanoon         0         97         107           401         Kalimba         0         0         108           402         Bagpipe         0         0         109           403         Fiddle         0         0         110           404         Shanai         0         0         111           405         Shanai2         0         64         111           406         Pungi         0         96         111           405         Shanai2         0         64         111           406         Pungi         0         97         111           405         Shanai2         0         64         111           406         Pungi         0         97         112           408         TnklBell         0         0         112           410         Gender         0         97         112           411         Gamelan         0         98         112           413         Rama Cym         0         100         112           414         AsianBel	398	Koto	0	0	107
400         Kanoon         0         97         107           401         Kalimba         0         0         108           402         Bagpipe         0         0         109           403         Fiddle         0         0         110           404         Shanai         0         0         111           405         Shanai2         0         64         111           406         Pungi         0         96         111           406         Pungi         0         97         111           406         Pungi         0         96         112           407         Hichriki         0         97         112           408         TnklBell         0         0         112           409         Bonang         0         98         112           411         Gamelan         0         98         112           411         Gamelan         0         99         112           413         Rama Cym         0         100         112           414         AsianBel         0         0         114           417         GlasPerc	399	I. Koto	0	96	107
401         Kalimba         0         0         108           402         Bagpipe         0         0         109           403         Fiddle         0         0         110           404         Shanai         0         0         111           405         Shanai2         0         64         111           406         Pungi         0         96         111           407         Hichriki         0         97         111           408         TnklBell         0         0         112           409         Bonang         0         96         112           410         Gender         0         97         112           411         Gamelan         0         98         112           413         Rama Cym         0         100         112           414         AsianBel         0         101         112           415         Agogo         0         0         113           416         SteelDrm         0         0         114           419         WoodBlok         0         0         115           420         Castanet </td <td>400</td> <td>Kanoon</td> <td>0</td> <td>97</td> <td>107</td>	400	Kanoon	0	97	107
402         Bagpipe         0         0         109           403         Fiddle         0         0         110           404         Shanai         0         0         111           405         Shanai2         0         64         111           406         Pungi         0         96         111           407         Hichriki         0         97         111           408         TnklBell         0         0         112           409         Bonang         0         96         112           410         Gender         0         97         112           411         Gamelan         0         98         112           413         Rama Cym         0         100         112           414         AsianBel         0         101         112           415         Agogo         0         0         113           416         SteelDrm         0         0         114           417         GlasPerc         0         96         115           420         Castanet         0         96         115           421         TaikoDr	401	Kalimba	0	0	108
403         Fiddle         0         0         110           404         Shanai         0         0         111           405         Shanai2         0         64         111           406         Pungi         0         96         111           407         Hichriki         0         97         111           408         TnklBell         0         0         112           409         Bonang         0         96         112           410         Gender         0         97         112           411         Gamelan         0         98         112           413         Rama Cym         0         100         112           414         AsianBel         0         101         112           415         Agogo         0         0         113           416         SteelDrm         0         0         114           417         GlasPerc         0         97         114           418         ThaiBell         0         98         114           419         WoodBlok         0         0         115           420         Castan	402	Bagpipe	0	0	109
404         Shanai         0         0         111           405         Shanai2         0         64         111           406         Pungi         0         96         111           407         Hichriki         0         97         111           408         TnklBell         0         0         112           409         Bonang         0         96         112           410         Gender         0         97         112           411         Gamelan         0         98         112           413         Rama Cym         0         100         112           413         Rama Cym         0         100         112           413         Rama Cym         0         101         112           414         AsianBel         0         101         112           415         Agogo         0         0         114           416         SteelDrm         0         0         114           419         WoodBlok         0         0         115           420         Castanet         0         96         116           423         M	403	Fiddle	0	0	110
405         Shanai2         0         64         111           406         Pungi         0         96         111           407         Hichriki         0         97         111           408         TnklBell         0         0         112           409         Bonang         0         96         112           410         Gender         0         97         112           411         Gamelan         0         98         112           411         Gamelan         0         98         112           413         Rama Cym         0         100         112           413         Rama Cym         0         101         112           414         AsianBel         0         101         112           415         Agogo         0         0         113           416         SteelDrm         0         0         114           417         GlasPerc         0         97         114           419         WoodBlok         0         0         115           420         Castanet         0         96         115           421	404	Shanai	0	0	111
406         Pungi         0         96         111           407         Hichriki         0         97         111           408         TnklBell         0         0         112           409         Bonang         0         96         112           410         Gender         0         97         112           411         Gamelan         0         98         112           411         Gamelan         0         98         112           411         Gamelan         0         98         112           413         Rama Cym         0         100         112           413         Rama Cym         0         101         112           414         AsianBel         0         101         112           415         Agogo         0         0         113           416         SteelDrm         0         0         114           417         GlasPerc         0         97         114           418         ThaiBell         0         96         115           420         Castanet         0         96         116           422 <td< td=""><td>405</td><td>Shanai2</td><td>0</td><td>64</td><td>111</td></td<>	405	Shanai2	0	64	111
407         Hichriki         0         97         111           408         TnklBell         0         0         112           409         Bonang         0         96         112           410         Gender         0         97         112           411         Gamelan         0         98         112           411         Gamelan         0         98         112           412         S.Gamlan         0         99         112           413         Rama Cym         0         100         112           414         AsianBel         0         101         112           415         Agogo         0         0         113           416         SteelDrm         0         0         114           417         GlasPerc         0         97         114           418         ThaiBell         0         98         114           419         WoodBlok         0         0         115           420         Castanet         0         96         116           422         Gr.Cassa         0         96         116           423         <	406	Pungi	0	96	111
408         TnklBell         0         0         112           409         Bonang         0         96         112           410         Gender         0         97         112           411         Gamelan         0         98         112           412         S.Gamlan         0         99         112           413         Rama Cym         0         100         112           414         AsianBel         0         101         112           415         Agogo         0         0         113           416         SteelDrm         0         0         114           417         GlasPerc         0         97         114           418         ThaiBell         0         98         114           419         WoodBlok         0         0         115           420         Castanet         0         96         115           421         TaikoDrm         0         0         117           424         MeloTom         0         64         117           425         Real Tom         0         65         117           426 <t< td=""><td>407</td><td>Hichriki</td><td>0</td><td>97</td><td>111</td></t<>	407	Hichriki	0	97	111
409         Bonang         0         96         112           410         Gender         0         97         112           411         Gamelan         0         98         112           411         Gamelan         0         99         112           412         S.Gamlan         0         99         112           413         Rama Cym         0         100         112           413         Rama Cym         0         100         112           414         AsianBel         0         101         112           415         Agogo         0         0         113           416         SteelDrm         0         0         114           417         GlasPerc         0         97         114           418         ThaiBell         0         98         114           419         WoodBlok         0         0         115           420         Castanet         0         96         116           422         Gr.Cassa         0         96         116           423         MelodTom         0         64         117           426	408	TnklBell	0	0	112
410         Gender         0         97         112           411         Gamelan         0         98         112           412         S.Gamlan         0         99         112           413         Rama Cym         0         100         112           413         Rama Cym         0         100         112           413         Rama Cym         0         100         112           414         AsianBel         0         101         112           415         Agogo         0         0         113           416         SteelDrm         0         0         114           417         GlasPerc         0         97         114           418         ThaiBell         0         98         114           419         WoodBlok         0         0         115           420         Castanet         0         96         116           422         Gr.Cassa         0         96         116           423         MelodTom         0         0         117           424         Mel Tom2         0         64         117           425	409	Bonang	0	96	112
411         Gamelan         0         98         112           412         S.Gamlan         0         99         112           413         Rama Cym         0         100         112           413         Rama Cym         0         100         112           414         AsianBel         0         101         112           414         AsianBel         0         101         112           415         Agogo         0         0         113           416         SteelDrm         0         0         114           417         GlasPerc         0         97         114           418         ThaiBell         0         98         114           419         WoodBlok         0         0         115           420         Castanet         0         96         115           421         TaikoDrm         0         0         117           422         Gr.Cassa         0         96         116           423         MelodTom         0         64         117           424         Mel Tom2         0         64         117           425	410	Gender	0	97	112
412         S.Gamlan         0         99         112           413         Rama Cym         0         100         112           413         AsianBel         0         101         112           414         AsianBel         0         101         112           415         Agogo         0         0         113           416         SteelDrm         0         0         114           417         GlasPerc         0         97         114           418         ThaiBell         0         98         114           419         WoodBlok         0         0         115           420         Castanet         0         96         115           421         TaikoDrm         0         0         116           422         Gr.Cassa         0         96         116           423         MelodTom         0         0         117           424         Mel Tom2         0         64         117           425         Real Tom         0         66         117           426         Rock Tom         0         0         118           428	411	Gamelan	0	98	112
413         Rama Cym         0         100         112           414         AsianBel         0         101         112           415         Agogo         0         0         113           416         SteelDrm         0         0         114           417         GlasPerc         0         97         114           418         ThaiBell         0         98         114           419         WoodBlok         0         0         115           420         Castanet         0         96         115           421         TaikoDrm         0         0         116           422         Gr.Cassa         0         96         116           423         MelodTom         0         0         117           424         Mel Tom2         0         64         117           425         Real Tom         0         65         117           426         Rock Tom         0         0         118           428         Ana Tom         0         64         118	412	S.Gamlan	0	99	112
414       AsianBel       0       101       112         415       Agogo       0       0       113         416       SteelDrm       0       0       114         417       GlasPerc       0       97       114         418       ThaiBell       0       98       114         419       WoodBlok       0       0       115         420       Castanet       0       96       115         421       TaikoDrm       0       0       116         422       Gr.Cassa       0       96       116         423       MelodTom       0       0       117         424       Mel Tom2       0       64       117         425       Real Tom       0       65       117         426       Rock Tom       0       0       118         427       Syn.Drum       0       0       118	413	Rama Cym	0	100	112
415         Agogo         0         0         113           416         SteelDrm         0         0         114           417         GlasPerc         0         97         114           418         ThaiBell         0         98         114           419         WoodBlok         0         0         115           420         Castanet         0         96         115           421         TaikoDrm         0         0         116           422         Gr.Cassa         0         96         116           423         MelodTom         0         0         117           424         Mel Tom2         0         64         117           425         Real Tom         0         65         117           426         Rock Tom         0         66         117           427         Syn.Drum         0         0         118           428         Ana Tom         0         64         118	414	AsianBel	0	101	112
416         SteelDrm         0         0         114           417         GlasPerc         0         97         114           418         ThaiBell         0         98         114           419         WoodBlok         0         0         115           420         Castanet         0         96         115           421         TaikoDrm         0         0         116           422         Gr.Cassa         0         96         116           423         MelodTom         0         0         117           424         Mel Tom2         0         64         117           425         Real Tom         0         66         117           426         Rock Tom         0         0         118           428         Ana Tom         0         64         118	415	Agogo	0	0	113
417       GlasPerc       0       97       114         418       ThaiBell       0       98       114         419       WoodBlok       0       0       115         420       Castanet       0       96       115         421       TaikoDrm       0       0       116         422       Gr.Cassa       0       96       116         423       MelodTom       0       0       117         424       Mel Tom2       0       64       117         425       Real Tom       0       65       117         426       Rock Tom       0       66       117         427       Syn.Drum       0       0       118         428       Ana Tom       0       64       118	416	SteelDrm	0	0	114
418         ThaiBell         0         98         114           419         WoodBlok         0         0         115           420         Castanet         0         96         115           421         TaikoDrm         0         0         116           422         Gr.Cassa         0         96         116           423         MelodTom         0         0         117           424         Mel Tom2         0         64         117           425         Real Tom         0         65         117           426         Rock Tom         0         66         117           427         Syn.Drum         0         0         118           428         Ana Tom         0         64         118	417	GlasPerc	0	97	114
419         WoodBlok         0         0         115           420         Castanet         0         96         115           421         TaikoDrm         0         0         116           422         Gr.Cassa         0         96         116           423         MelodTom         0         0         117           424         Mel Tom2         0         64         117           425         Real Tom         0         65         117           426         Rock Tom         0         66         117           427         Syn.Drum         0         0         118           428         Ana Tom         0         64         118	418	ThaiBell	0	98	114
420         Castanet         0         96         115           421         TaikoDrm         0         0         116           422         Gr.Cassa         0         96         116           423         MelodTom         0         0         117           424         Mel Tom2         0         64         117           425         Real Tom         0         65         117           426         Rock Tom         0         66         117           427         Syn.Drum         0         0         118           428         Ana Tom         0         64         118	419	WoodBlok	0	0	115
421         TaikoDrm         0         0         116           422         Gr.Cassa         0         96         116           423         MelodTom         0         0         117           424         Mel Tom2         0         64         117           425         Real Tom         0         65         117           426         Rock Tom         0         66         117           427         Syn.Drum         0         0         118           428         Ana Tom         0         64         118	420	Castanet	0	96	115
422         Gr.Cassa         0         96         116           423         MelodTom         0         0         117           424         Mel Tom2         0         64         117           425         Real Tom         0         65         117           426         Rock Tom         0         66         117           427         Syn.Drum         0         0         118           428         Ana Tom         0         64         118	421	TaikoDrm	0	0	116
423         MelodTom         0         0         117           424         Mel Tom2         0         64         117           425         Real Tom         0         65         117           426         Rock Tom         0         66         117           427         Syn.Drum         0         0         118           428         Ana Tom         0         64         118	422	Gr.Cassa	0	96	116
424         Mel Tom2         0         64         117           425         Real Tom         0         65         117           426         Rock Tom         0         66         117           427         Syn.Drum         0         0         118           428         Ana Tom         0         64         118	423	MelodTom	0	0	117
425         Real Tom         0         65         117           426         Rock Tom         0         66         117           427         Syn.Drum         0         0         118           428         Ana Tom         0         64         118	424	Mel Tom2	0	64	117
426         Rock Tom         0         66         117           427         Syn.Drum         0         0         118           428         Ana Tom         0         64         118	425	Real Tom	0	65	117
427         Syn.Drum         0         0         118           428         Ana Tom         0         64         118	426	Rock Tom	0	66	117
428 Ana Tom 0 64 118	427	Syn.Drum	0	0	118
	428	Ana Tom	0	64	118

Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
429	ElecPerc	0	65	118
430	RevCymbl	0	0	119
431	FretNoiz	0	0	120
432	BrthNoiz	0	0	121
433	Seashore	0	0	122
434	Tweet	0	0	123
435	Telphone	0	0	124
436	Helicptr	0	0	125
437	Applause	0	0	126
438	Gunshot	0	0	127
439	CuttngNz	64	0	0
440	CttngNz2	64	0	1
441	Str Slap	64	0	3
442	FI.KClik	64	0	16
443	Rain	64	0	32
444	Thunder	64	0	33
445	Wind	64	0	34
446	Stream	64	0	35
447	Bubble	64	0	36
448	Feed	64	0	37
449	Dog	64	0	48
450	Horse	64	0	49
451	Bird 2	64	0	50
452	Ghost	64	0	54
453	Маои	64	0	55
454	Tel.Dial	64	0	64
455	DoorSqek	64	0	65
456	Door Slam	64	0	66
457	Scratch	64	0	67
458	Scratch 2	64	0	68
459	WindChm	64	0	69
460	Telphon2	64	0	70
461	CarEngin	64	0	80
462	Car Stop	64	0	81
463	Car Pass	64	0	82
464	CarCrash	64	0	83
465	Siren	64	0	84
466	Train	64	0	85
467	Jetplane	64	0	86
468	Starship	64	0	87
469	Burst	64	0	88
470	Coaster	64	0	89
471	SbMarine	64	0	90
472	Laughing	64	0	96
473	Scream	64	0	97
474	Punch	64	0	98
475	Heart	64	0	99
476	FootStep	64	0	100
477	MchinGun	64	0	112
478	LaserGun	64	0	113
479	Xplosion	64	0	114
480	FireWork	64	0	115

Appendice 199

# Assegnazioni Drum alla Tastiera

	Ва	nk Se	elect M	ISB (	0-127)		127	127	127	127	127	127
	Ba	nk S	elect L	SB (	0-127)		0	0	0	0	0	0
	Pro	ograr	n Char	nge (	1-128)		1	2	5	9	17	25
Not: "	/IIDI		Keyb	bard	Key	Alternate	Standard Kit 1	Standard Kit 2	Hit Kit	Room Kit	Rock Kit	Electro Kit
Note#	No.	ote	INO		Off	Group	Curdo Muto					
13		-1		0)		3	Surdo Mute					
14	D#	-1	(D#	0)		3						
15	D#	-1	(D#	0)			HI Q Whin Clan					
10	E	-1	(E	0)			whip Slap					
1/		-1	(F	0)		4	Scratch H					
18	F#	-1	(F#	0)		4	Scratch L					
19	G	-1	(G	0)			Finger Snap					
20	G#	-1	(G#	0)			Click Noise					
21	A	-1	(A	0)			Metronome Click					
22	A#	-1	(A#	0)			Metronome Bell					
23	В	-1	(B	0)			Seq Click L					
24	С	0	С	1			Seq Click H					
25	C#	0	C#	1			Brush Tap					
26	D	0	D	1	0		Brush Swirl					
27	D#	0	D#	1			Brush Slap					
28	E	0	E	1	0		Brush Tap Swirl					Reverse Cymbal
29	F	0	F	1	0		Snare Roll					
30	F#	0	F#	1			Castanet					Hi Q 2
31	G	0	G	1			Snare Soft	Snare Soft 2	Snare Electro		Snare Noisy	Snare Snappy Electro
32	G#	0	G#	1			Sticks					
33	Α	0	A	1			Kick Soft		Kick Tight L			Kick 3
34	A#	0	A#	1			Open Rim Shot	Open Rim Shot H Short	Snare Pitched			
35	В	0	В	1	1		Kick Tight		Kick Wet		Kick 2	Kick Gate
36	С	1	С	2			Kick	Kick Short	Kick Tight H		Kick Gate	Kick Gate Heavy
37	C#	1	C#	2			Side Stick	Side Stick Liaht	Stick Ambient			, ,
38	D	1	D	2			Snare	Snare Short	Snare Ambient	Snare Snappy	Snare Rock	Snare Noisy 2
39	D#	1	D#	2			Hand Clap					
40	E	1	E	2			Snare Tight	Snare Tight H	Snare Tight 2	Snare Tight Snappy	Snare Rock Tight	Snare Noisy 3
41	F	1	F	2			Floor Tom L		Hybrid Tom 1	Tom Room 1	Tom Rock 1	Tom Electro 1
42	F#	1	F#	2		1	Hi-Hat Closed		Hi-Hat Closed 2			
43	G	1	G	2			Floor Tom H		Hybrid Tom 2	Tom Boom 2	Tom Bock 2	Tom Electro 2
40	G#	1	G#	2		1	Hi-Hat Podal		Hi-Hat Pedal 2		TONTROOKE	Tom Elocito E
45	Δ	1	Δ	2			Low Tom		Hybrid Tom 3	Tom Boom 3	Tom Bock 3	Tom Electro 3
46		1		2		1	Hi-Hat Open		Hi-Hat Open 2	101111001110	TOITTIOCKO	
40	B	1	B	2			Mid Tom I		Hybrid Tom 4	Tom Boom 4	Tom Bock 4	Tom Electro 4
40		2	C	2			Mid Tom H		Hybrid Tom 5	Tom Room 5	Tom Pock 5	Tom Electro 5
40	C#	2	C#	<u> </u>			Crash Cymbol 1				TUILI HUCK 5	Tom Electro 5
49	D#	2	0#	3					Hubrid Tom 6	Tom Boom 6	Tom Book 6	Tom Electro 6
50	D#		D#	0			Dide Cumbel 1					TOTT Electro 6
51	D#		D#	3			Alue Cymbar I Obiasas Osmalas					
52		2		3			Dide Cumbel Cup					
53	F	2	F	3			Ride Cymbal Cup		Tauch courie a 1 in ht			
54	F#		F#	3					Tambourine Light			
55	G	2	G	3			Splash Cymbal					
50	G#	2	G#	3								
5/	A	2	A	3			Crash Cymbal 2					
58	A#	2	A#	3			vibrasiap					
59	В	2	В	3			Ride Cymbal 2					
60	C	3	C	4			Bongo H					
61		3		4			Bongo L					
62	0	3		4			Conga H Mute					
63	D#	3		4			Conga H Open					
64	Ë	3	I E	4			Conga L					
65	F	3		4			Timbale H					
66	F#	3	F#	4			Limbale L					
67	G	3	G	4			Agogo H					
68	G#	3	G#	4			Agogo L					
69	A	3	A	4	L		Cabasa					
70	A#	3	A#	4	L		Maracas					
71	В	3	В	4	0		Samba Whistle H					
72	С	4	C	5	0		Samba Whistle L					
73	C#	4	C#	5			Guiro Short					
74	D	4	D	5	0		Guiro Long					
75	D#	4	D#	5			Claves					
76	E	4	E	5			Wood Block H					
77	F	4	F	5			Wood Block L					
78	F#	4	F#	5			Cuica Mute					Scratch H 2
79	G	4	G	5			Cuica Open					Scratch L 2
80	G#	4	G#	5		2	Triangle Mute					
81	Α	4	Α	5		2	Triangle Open					
82	A#	4	A#	5			Shaker					
83	В	4	В	5			Jingle Bells					
84	С	5	С	6			Bell Tree					
85	C#	5	(C#	6)								
86	D	5	(D	6)								
87	D#	5	(D#	6)								
88	E	5	(E	6)								
89	F	5	(F	6)								
90	F#	5	(F#	6)								
91	G	5	(G	6)								

1. Key Off: I tasti contrassegnati da "O" smettono di suonare nel momento in cui vengono rilasciati.

2. Alternate Group: Suonando uno strumento all'interno di un gruppo, lo strumento attualmente

attivo all'interno dello stesso gruppo smette immediatamente di suonare.

3. Come Standard Kit

4. : Nessun suono

5. StyleLvStd (MSB: 127, LSB: 0, PC: 124) stesse assegnazioni di Live! Standard Kit.

6. StyleLvFunk (MSB: 127, LSB: 0, PC: 125) stesse assegnazioni di Live! Funk Kit.



# Assegnazioni Drum alla Tastiera

Bank Select LSB (b-127)         0	0 0 49 81 / 124 nphony Kit Live! Standard Kit 	0 49 Symphony Kit	0 0 0 33 41 Jazz Kit Brush Kit	0 28 Dance Kit	0 26 Analog Kit	Alternate Group 3 3 4 4 4	0-127) 1-128) Key Off	SB (0-           nge (1-           ooard           obe           0)	Idect LS           Chang           Keybo           Not           (C#           (D           (D#           (E           (F#           (G           (G#           (A	hk Se gram -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	Bar Proj 1DI No C# D D# E F F F G G# A A #	Note# 13 14 15 16 17 18
Program         Change (1+128)         26         28         33         41         44           Note         Note         Key         Miler         Analog Kit         Dance Kit         Jazz Kit         Brush Kit         Sympho           13         C# -1         (D# 0)         3	49     81 / 124       nphony Kit     Livel Standard Kit <td< td=""><td>49 Symphony Kit</td><td>33         41           Jazz Kit         Brush Kit          </td><td>28 Dance Kit</td><td>26 Analog Kit</td><td>Alternate Group 3 3 </td><td>-128) Key Off</td><td>nge (1-           poard           0)</td><td>Chang Keybo Not (C# (D (D# (E (F (F# (G (G# (A (A#</td><td>gram ote -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1</td><td>Proj AIDI No C# D D# E F F G G A A #</td><td>Note# 13 14 15 16 17 18</td></td<>	49 Symphony Kit	33         41           Jazz Kit         Brush Kit	28 Dance Kit	26 Analog Kit	Alternate Group 3 3 	-128) Key Off	nge (1-           poard           0)	Chang Keybo Not (C# (D (D# (E (F (F# (G (G# (A (A#	gram ote -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	Proj AIDI No C# D D# E F F G G A A #	Note# 13 14 15 16 17 18
MDI         Key Moard Notef         Key Mole Second Second Notef         New Second Second Notef         Dance Kit         Jazz Kit         Brush Kit         Sympton Sympton           13         C# -1         (C# 0)         3               Sympton           14         D -1         (D# 0)         3	nphony Kit Live! Standard Kit Live! Standard Kit Live! Standard Kit Brush Tap Stereo Brush Swird Stereo Brush Sap Stereo Brush Sap Stereo Brush Tap Swird Stereo Snare Roll Stereo Snare L Stereo L Stareo Copen Rim Shot Stereo Ssa Kick Light Stereo Ssa Mute Kick Std Stereo	Symphony Kit	Jazz Kit Brush Kit	Dance Kit	Analog Kit	Alternate Group 3 3 	Key Off	ooard           0)	Keybo Not (C# (D (D# (E (F (F# (G (G# (A (A#	ote -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	AIDI C# D # E F F G G A A #	Note# 13 14 15 16 17 18
Note         Note         Off         Group         Altalog Ni         Date Nit         Jazz Nit         Dibit Nit         Symph           13         C#         1         (C + 0)         3	Elver Standard Nit	Kick Soft 2	Jazz Nil Diusi Nil	Reverse Cymbal		Group 3 3 4 4 4		ote           0)	Not (C# (D (D# (E (F (G (G# (A (A#	te -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	No C# D D F F F G G F A A A #	Note# 13 14 15 16 17 18
13       C#       -1       (C # 0)       3	Brush Tap Stereo       Brush Swirl Stereo       Brush Swirl Stereo       Brush Siap Stereo       Brush Tap Stereo       Brush Siap Stereo       Brush Tap Swirl Stereo       Snare Roll Stereo       Snare L Stereo       Kick Soft Stereo       Sa Mute     Kick Std Stereo	Kick Soft 2	I           I	Reverse Cymbal		3 3 4 4 4		0)           0)	(C# (D (E (F (G (G (A (A (A	-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -	C# D# E F F G G # A A #	13 14 15 16 17 18
14       D       -1       (D       0)       3	Brush Tap Stereo Brush Tap Stereo Brush Swirf Stereo Brush Sap Stereo Brush Tap Swirf Stereo Brush Tap Swirf Stereo Snare Roll Stereo Snare Roll Stereo Snare L Stereo Snare L Stereo Snare L Stereo Snare L Stereo Ssa Kick Light Stereo Ssa Mute Kick Std Stereo	Kick Soft 2	I           I	Reverse Cymbal		3 4 4 4		0)           0)	(D (D# (E (F# (G (G# (A (A#	-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	D D# F F G G # A A #	14 15 16 17 18
16         D#         1         D#         1         D         1           16         E         -1         (E         0)         4	Brush Tap Stereo Brush Swirl Stereo Brush Swirl Stereo Brush Slap Stereo Brush Tap Swirl Stereo Snare Roll Stereo Snare L Stereo 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Kick Soft 2		Reverse Cymbal		4 4		0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0)	(D# (E (F (F# (G (G# (A (A#	-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	D# E F G G# A A#	15 16 17 18
16         E         -1         (E         0         4           17         F         -1         (F         0)         4	Brush Tap Stereo Brush Swirl Stereo Brush Swirl Stereo Brush Slap Stereo Brush Tap Swirl Stereo Snare Roll Stereo Snare L Stereo Snare L Stereo Snare L Stereo Snare L Stereo Ssa Kick Light Stereo Ssa Mute Kick Std Stereo	Kick Soft 2		Reverse Cymbal		4 4		0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0)	(E (F (G (G# (A (A#	-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	E F G G A A #	16 17 18
17       F       -1       (F       0       4	Brush Tap Stereo Brush Swirl Stereo Brush Sap Stereo Brush Tap Swirl Stereo Brush Tap Swirl Stereo Snare Roll Stereo Snare L Stereo Snare L Stereo Snare L Stereo Snare L Stereo Snare L Stereo Snare L Stereo Ssa Kick Light Stereo Ssa Mute Kick Std Stereo	Kick Soft 2		Reverse Cymbal		4 4		0) 0) 0) 0) 0) 0) 0)	(F (F# (G (G# (A#	-1 -1 -1 -1 -1 -1	F F# G G# A A#	17 18
18       F#       1       (F#       0       4         19       G       1       (G       0       4       1         20       G#       1       (G       0       1       1         21       A       1       (A       0)       1       1       1         21       A       1       (A       0)       1       1       1         22       A#       1       (A       0)       1       1       1         23       B       -1       (A       0)       1       1       1       1         24       C       0       C       1 <td>Brush Tap Stereo Brush Swirl Stereo Brush Slap Stereo Brush Slap Stereo Brush Tap Swirl Stereo Snare Roll Stereo Snare L Stereo 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7</td> <td>Kick Soft 2</td> <td></td> <td>Reverse Cymbal</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td>0) 0) 0) 0) 0) 0)</td> <td>(F# (G (G# (A (A#</td> <td>-1 -1 -1 -1</td> <td>F# G G# A A#</td> <td>18</td>	Brush Tap Stereo Brush Swirl Stereo Brush Slap Stereo Brush Slap Stereo Brush Tap Swirl Stereo Snare Roll Stereo Snare L Stereo 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Kick Soft 2		Reverse Cymbal		4		0) 0) 0) 0) 0) 0)	(F# (G (G# (A (A#	-1 -1 -1 -1	F# G G# A A#	18
10       10 <th< td=""><td>Brush Tap Stereo Brush Swirl Stereo Brush Swirl Stereo Brush Slap Stereo Brush Tap Swirl Stereo Snare Roll Stereo Snare L Stereo 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5</td><td>Kick Soft 2</td><td></td><td>Reverse Cymbal</td><td></td><td></td><td></td><td>0) 0) 0) 0) 0)</td><td>(G (G# (A (A#</td><td>-1 -1 -1</td><td>G G# A A#</td><td></td></th<>	Brush Tap Stereo Brush Swirl Stereo Brush Swirl Stereo Brush Slap Stereo Brush Tap Swirl Stereo Snare Roll Stereo Snare L Stereo 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Kick Soft 2		Reverse Cymbal				0) 0) 0) 0) 0)	(G (G# (A (A#	-1 -1 -1	G G# A A#	
19       G # -1       (G# 0)	Brush Tap Stereo Brush Swirl Stereo Brush Swirl Stereo Brush Tap Swirl Stereo Brush Tap Swirl Stereo Snare Roll Stereo Snare L Stereo Copen Rim Shot Stereo Ssa Kick Light Stereo Ssa Mute Kick Std Stereo	Kick Soft 2		Reverse Cymbal				0) 0) 0) 0)	(G# (A (A#	-1 -1	G# A A#	1 10
20       GH       -1       (A       0)	Brush Tap Stereo Brush Swirl Stereo Brush Slap Stereo Brush Slap Stereo Snare Roll Stereo Snare L Stereo Snare L Stereo Copen Rim Shot Stereo Ssa Kick Light Stereo Ssa Mute Kick Std Stereo	Kick Soft 2		Reverse Cymbal				0) 0) 0)	(A (A#	-1	A A#	20
22       A*       -1       (A*       0)	Brush Tap Stereo       Brush Swirl Stereo       Brush Slap Stereo       Brush Tap Swirl Stereo       Brush Tap Swirl Stereo       Snare Roll Stereo       Snare L Stereo       V       V       Kick Soft Stereo       Ssa Kick Light Stereo       ssa Mute	Kick Soft 2		Reverse Cymbal				0) 0)	(A#	- 1	A A#	20
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Brush Tap Stereo Brush Swirl Stereo Brush Slap Stereo Brush Tap Swirl Stereo Snare Roll Stereo Snare L Stereo t 2 Kick Soft Stereo Open Rim Shot Stereo ssa Mute Kick Std Stereo	Kick Soft 2		Reverse Cymbal				0)	(A#		A₩	21
23       B       -1       (B       0)	Brush Tap Stereo Brush Swird Stereo Brush Slap Stereo Brush Tap Swird Stereo Snare Roll Stereo Snare L Stereo t 2 Kick Soft Stereo Open Rim Shot Stereo ssa Mute Kick Std Stereo	Kick Soft 2		Reverse Cymbal				0)	(D	-1		22
24C0C111 $25$ C#0D10111 $26$ D0D#10111 $27$ D#0D#10111 $28$ E0E10111 $29$ F0F#10111 $30$ F#0F#11111 $30$ F#0F#11111 $31$ G0G11111 $32$ G#0G#11111 $33$ A0A111111 $33$ A0A111111 $33$ A0A111111 $33$ A0A111111 $33$ A0A111111 $33$ A0A111111 $34$ A#0A#111111 $33$ A0A1111111 $34$ A#0A#1111111 <td>Brush Tap Stereo Brush Swirl Stereo Brush Slap Stereo Brush Tap Swirl Stereo Snare Roll Stereo Snare L Stereo t 2 Kick Soft Stereo Sopen Rim Shot Stereo ssa Mute Kick Std Stereo</td> <td>Kick Soft 2</td> <td></td> <td>Reverse Cymbal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(B</td> <td>-1</td> <td>B</td> <td>23</td>	Brush Tap Stereo Brush Swirl Stereo Brush Slap Stereo Brush Tap Swirl Stereo Snare Roll Stereo Snare L Stereo t 2 Kick Soft Stereo Sopen Rim Shot Stereo ssa Mute Kick Std Stereo	Kick Soft 2		Reverse Cymbal					(B	-1	B	23
28       C#       0       C#       1       0       1         28       D       0       D#       1       0       1       0         27       D#       0       D#       1       0       Reverse Cymbal       1       1         28       E       0       E       1       0       Reverse Cymbal       1       1         29       F       0       F#       1       0       Reverse Cymbal       Snare       1       1         30       F#       0       F#       1       1       Snare Noisy 4       Snare Techno       Snare Jazz H       Brush Slap 2       1         31       G       0       G#       1       1       Kick X       Nitice Techno       Snare Jazz H       Brush Slap 2       1         33       A       0       A       1       Kick K A       Kick Techno Q       1       Gran Cassa         36       C       1       C       2       Kick Analog       Kick Techno L       1       Gran Cassa         37       C#       1       C#       2       Side Stick Analog       Side Stick Analog       Side Stick Light       Side Stick Light       Side Stick	Brush Tap Stereo Brush Swirl Stereo Brush Stap Stereo Brush Tap Swirl Stereo Snare Roll Stereo Snare L Stereo t 2 Kick Soft Stereo Open Rim Shot Stereo ssa Mute Kick Std Stereo	Kick Soft 2		Reverse Cymbal				1	C	0	C	24
26         D         0         D         1         O         A           27         D#         0         D#         1         A <td>Brush Swirl Stereo Brush Slap Stereo Brush Tap Swirl Stereo Snare Roll Stereo Snare L Stereo t 2 Kick Soft Stereo Open Rim Shot Stereo ssa Mute Kick Std Stereo</td> <td>Kick Soft 2</td> <td></td> <td>Reverse Cymbal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>C#</td> <td>0</td> <td>C#</td> <td>25</td>	Brush Swirl Stereo Brush Slap Stereo Brush Tap Swirl Stereo Snare Roll Stereo Snare L Stereo t 2 Kick Soft Stereo Open Rim Shot Stereo ssa Mute Kick Std Stereo	Kick Soft 2		Reverse Cymbal				1	C#	0	C#	25
27D#0D#1Image: constraint of the section of the s	Brush Slap Stereo Brush Tap Swirl Stereo Snare Roll Stereo Snare L Stereo t 2 Kick Soft Stereo Ssa Kick Light Stereo ssa Mute Kick Std Stereo	Kick Soft 2		Reverse Cymbal			0	1	D	0	D	26
28         E         0         E         1         0         Reverse Cymbal         Reverse Cymbal           29         F         0         F#         1         0	Brush Tap Swirl Stereo Snare Roll Stereo Snare L Stereo t 2 Kick Soft Stereo Open Rim Shot Stereo ssa Mute Kick Std Stereo	Kick Soft 2		Reverse Cymbal				1	D#	0	D#	27
29         F         0         F         1         0         HI Q 2	Snare Roll Stereo Snare L Stereo t 2 Kick Soft Stereo Ssa Kick Light Stereo ssa Mute Kick Std Stereo	Kick Soft 2			Reverse Cymbal		0	1	E	0	E	28
30         F#         0         F#         1         Hi Q 2         Hi Q 2         Anare Techno         Snare Jazz H         Brush Slap 2           31         G         0         G#         1         Snare Noisy 4         Snare Techno         Snare Jazz H         Brush Slap 2         Image: Snare Jazz H         Snare Jazz H         Brush Slap 2         Image: Snare Jazz H         Image: Snare Jazz H         Snare Jazz H         Brush Slap 2         Image: Snare Jazz H         Image: Snare Jazz H         Image: Snare Jazz H	Snare L Stereo	Kick Soft 2					0	1	F	0	F	29
31       G       0       G       1       Image: Snare Noisy 4       Snare Techno       Snare Jazz H       Brush Slap 2       Image: Snare Noisy 4       Snare Techno       Snare Jazz H       Brush Slap 2       Image: Snare Noisy 4       Snare Noisy 4       Snare Techno       Snare Jazz H       Brush Slap 2       Image: Snare Noisy 4       Snare Noisy 4       Snare Techno       Snare Jazz H       Brush Slap 2       Image: Snare Noisy 4       Snare Noisy 4       Snare Noisy 4       Snare Snare Noisy 4       Snare Snare Snare Snare Snare Snare Snare Snare Snare Noisy 4       Image: Snare Sn	Snare L Stereo t 2 Kick Soft Stereo Open Rim Shot Stereo ssa Kick Light Stereo ssa Mute Kick Std Stereo	Kick Soft 2		Hi Q 2	Hi Q 2			1	F#	0	F#	30
32       G#       0       G#       1       Kick 3       Kick Techno Q       Kick Soft 2         34       A#       0       A       1       Kick 3       Kick Techno Q       Kick Soft 2         34       A#       0       A#       1       Kick 3       Kick Techno Q       Kick Jazz       Gran Cassa         35       B       0       B       1       Kick Analog       Kick Techno L       Gran Cassa         36       C       1       C#       2       Kick Analog       Side Stick Analog       Side Stick Light       Gran Cassa         37       C#       1       D       2       Side Stick Analog       Side Stick Analog       Side Stick Light       Side Stick Light       Gran Cassa         38       D       1       D       2       Snare Analog       Snare Clap       Snare Jazz L       Brush Slap 3       Band Snare         39       D#       1       D#       2       Tom Analog 1       Tom Analog 3       Tom Analog 3 <td>t 2 Kick Soft Stereo Open Rim Shot Stereo Issa Kick Light Stereo ssa Mute Kick Std Stereo</td> <td>Kick Soft 2</td> <td>re Jazz H Brush Slap 2</td> <td>Snare Techno</td> <td>Snare Noisy 4</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>G</td> <td>0</td> <td>G</td> <td>31</td>	t 2 Kick Soft Stereo Open Rim Shot Stereo Issa Kick Light Stereo ssa Mute Kick Std Stereo	Kick Soft 2	re Jazz H Brush Slap 2	Snare Techno	Snare Noisy 4			1	G	0	G	31
33       A       0       A       1       Kick 3       Kick Techno Q       Kick Soft 2         34       A#       0       A#       1       Kick 3       Kick Techno Q       Open Rim Shot Light         35       B       0       B       1       Kick Analog Short       Kick Techno L       Gran Cassa         36       C       1       C       2       Kick Analog       Kick Techno       Kick Jazz       Gran Cassa         37       C#       1       C#       2       Side Stick Analog       Side Stick Analog       Side Stick Light       Side Stick Light       Gran Cassa         38       D       1       D#       2       Snare Analog       Snare Clap       Snare Jazz L       Brush Slap 3       Band Snare         39       D#       1       D#       2       Snare Analog 2       Snare Dry       Snare Jazz M       Brush Tap 2       Band Snare         40       E       1       E       2       Tom Analog 1       Tom Analog 1       Tom Brush 1       Tom Brush 1         42       F#       1       F#       2       1       Hi-Hat Closed Analog 3       Tom Brush 2       44       G#       1       A       2       Tom Analog 2 <td>t 2 Kick Soft Stereo Open Rim Shot Stereo Issa Kick Light Stereo Issa Mute Kick Std Stereo</td> <td>Kick Soft 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>G#</td> <td>0</td> <td>G#</td> <td>32</td>	t 2 Kick Soft Stereo Open Rim Shot Stereo Issa Kick Light Stereo Issa Mute Kick Std Stereo	Kick Soft 2						1	G#	0	G#	32
34         A#         0         A#         1         Intervention         Rim Gate         Open Rim Shot Light           35         B         0         B         1         Kick Analog         Kick Techno L         Gran Cassa           36         C         1         C         2         Kick Analog         Kick Techno L         Gran Cassa           37         C#         1         C#         2         Kick Analog         Kick Techno L         Kick Jazz         Gran Cassa           37         C#         1         C#         2         Side Stick Analog         Side Stick Light         Side Stick Light         Gran Cassa           38         D         1         D         2         Snare Analog         Snare Clap         Snare Jazz L         Brush Slap 3         Band Snare           39         D#         1         D#         2         Snare Analog 1         Tom Analog 1         Tom Brush Tap 2         Band Snare           40         E         1         F#         2         1         Hi-Hat Closed Analog 1         Tom Brush 1         Edward	Open Rim Shot Stereo           issa         Kick Light Stereo           ssa Mute         Kick Std Stereo			Kick Techno Q	Kick 3			1	A	0	A	33
35         B         0         B         1         Kick Analog Short         Kick Techno L         Gran Cassa           36         C         1         C         2         Kick Analog         Kick Techno L         Gran Cassa           37         C#         1         C#         2         Side Stick Analog         Side Stick Analog         Side Stick Light         Side Stick Light         Gran Cassa           38         D         1         D         2         Snare Analog         Snare Clap         Snare Jazz L         Brush Slap 3         Band Snare           39         D#         1         D#         2         Snare Analog 2         Snare Orp         Snare Jazz L         Brush Slap 3         Band Snare           40         E         1         E         2         Snare Analog 2         Snare Dry         Snare Jazz M         Brush Tap 2         Band Snare           41         F         1         F#         2         1         Tom Analog 1         Tom Analog 1         Tom Brush 1         1           42         F#         1         F#         2         1         Hi-Hat Closed Analog 3         Tom Brush 2         1           43         G         1         G#         <	issa Mute Kick Std Stereo		Open Rim Shot Light	Rim Gate				1	A#	0	A#	34
36       C       1       C#       2       Internance generation of the control o	issa Mute Kick Std Stereo	Gran Cassa	e per tim ener eign	Kick Techno I	Kick Analog Short			1	B	0	B	35
37       C#       1       C#       2       Side Stick Analog       Side Stick Analog       Side Stick Light       Side Stick Light         38       D       1       D       2       Snare Analog       Snare Clap       Snare Jazz L       Brush Slap 3       Band Snare         39       D#       1       D#       2       Snare Analog       Snare Clap       Snare Jazz L       Brush Slap 3       Band Snare         40       E       1       E       2       Snare Analog 1       Tom Analog 1       Tom Brush Tap 2       Band Snare         41       F       1       F#       2       1       Hi-Hat Closed Analog 1       Tom Analog 1       Tom Brush 1       Image 1       Tom Brush 1       Image 2       Image 2 <td< td=""><td></td><td>Gran Cassa Mute</td><td>kick lazz</td><td>Kick Techno</td><td>Kick Analog</td><td></td><td> </td><td>2</td><td>C</td><td>1</td><td>C</td><td>36</td></td<>		Gran Cassa Mute	kick lazz	Kick Techno	Kick Analog			2	C	1	C	36
M         Om         I         Om         Z         One Stuck Attraling         Stuce Attraling <tt< td=""><td>Side Stick Stores</td><td></td><td>Stick Light Side Stick Light</td><td>Side Stick Analog</td><td>Side Stick Analog</td><td></td><td></td><td>2</td><td>C#</td><td></td><td>C#</td><td>37</td></tt<>	Side Stick Stores		Stick Light Side Stick Light	Side Stick Analog	Side Stick Analog			2	C#		C#	37
Band Share         Share Analog         Share Analog         Share Cap         Share Jazz L         Brush Share 3         Band Share           39         D#         1         D#         2         Image: Share Analog 2         Share Dry         Share Jazz L         Brush Share 3         Band Share           40         E         1         E         2         Snare Analog 2         Snare Dry         Snare Jazz M         Brush Tap 2         Band Share           41         F         1         F#         2         Tom Analog 1         Tom Analog 1         Tom Brush 1           42         F#         1         F#         2         1         Hi-Hat Closed Analog 1         Tom Brush 1           43         G         1         G#         2         Tom Analog 2         Tom Analog 2         Tom Brush 2           44         G#         1         A#         2         Tom Analog 3         Tom Analog 3         Tom Brush 3           45         A         1         A         2         Tom Analog 4         Tom Analog 3         Tom Brush 3           46         A#         1         A#         2         1         Hi-Hat Closed Analog 3         Tom Brush 4           47         B <t< td=""><td>Side Stick Stereo</td><td>Band Spara</td><td></td><td>Sharo Clan</td><td>Share Analog</td><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td></t<>	Side Stick Stereo	Band Spara		Sharo Clan	Share Analog			2				20
35         0#         1         0#         2         7         0         7         0         7         0         7         1         1         2         2         Snare Analog 2         Snare Dry         Snare Jazz M         Brush Tap 2         Band Snare           41         F         1         F         2         Tom Analog 1         Tom Analog 1         Tom Brush 1         1           42         F#         1         F#         2         1         Hi-Hat Closed Analog 1         Tom Brush 1         1           43         G         1         G         2         Tom Analog 2         Tom Analog 2         Tom Brush 2           44         G#         1         G#         2         1         Hi-Hat Closed Analog 3         Tom Brush 2           44         G#         1         A         2         Tom Analog 3         Tom Analog 3         Tom Brush 3           45         A         1         A         2         1         Hi-Hat Closed Analog 3         Tom Brush 3         4           46         A#         1         A#         2         1         Hi-Hat Open Analog 4         Tom Brush 4         4           47         B         1			BIUSH SIAP 3	onare olap	Sildle Allalog			2		-		30
40         c         1         c         2         Share Analog 2         Share Diy         Share Jazz M         Brush 1ap 2         Band Share           41         F         1         F#         2         Tom Analog 1         Tom Brush 1         4           42         F#         1         F# 2         1         Hi-Hat Closed Analog 1         Tom Analog 2         Tom Brush 1         4         4         G# 1         G# 2         1         Hi-Hat Closed Analog 2         Tom Analog 3         Tom Brush 2         4         G# 1         G# 2         1         Hi-Hat Closed Analog 3         Tom Analog 3         Tom Brush 3         4         4         G# 1         A 2         1         Hi-Hat Closed Analog 3         Tom Analog 3         Tom Brush 3         4         4         4         1         A 2         1         Hi-Hat Closed Analog 3         Tom Brush 3         4         4         4         7         B         1         B 2         1         Hi-Hat Closed Analog 3         Tom Analog 4         Tom Brush 4         4         4         4         7         B         1         B 2         Tom An		Dand Cnex- C		Creare Dru	Chara Anals - 0		<u> </u>	2		-		39
41       F       1       F       2       Iom Analog 1       Iom Analog 1       Tom Brush 1         42       F#       1       F#       2       1       Hi-Hat Closed Analog 2       Iom Analog 2       Iom Brush 1         43       G       1       G       2       Iom Analog 2       Iom Analog 2       Iom Analog 2       Iom Brush 2         43       G       1       G       2       Iom Analog 2       Iom Analog 2       Iom Analog 2       Iom Brush 2         44       G#       1       G#       2       I       Hi-Hat Closed Analog 3       Iom Analog 3       Iom Brush 3         45       A       1       A       2       Iom Analog 4       Iom Analog 3       Iom Brush 3         46       A#       1       A#       2       Iom Analog 4       Iom Analog 4       Iom Brush 4         47       B       1       B       2       Iom Analog 5       Iom Analog 5       Iom Brush 4         48       C       2       C       3       Iom Analog 5       Iom Analog 5       Iom Brush 5         49       C#       2       D       3       Iom Analog 6       Iom Analog 6       Iom Brush 6         50	are 2 Snare H Stereo	Dano Snaré 2	ITE JAZZ M Brush Tap 2	Share Dry	Snare Analog 2		<u> </u>	2		1	<u> </u>	40
42       +#       1       +H#       1       HI-Hat Closed Analog       HI-Hat Closed 3         43       G       1       G       2       Tom Analog 2       Tom Analog 2       Tom Brush 2         44       G#       1       G#       2       1       HI-Hat Closed Analog 3       Tom Brush 2         44       G#       1       G#       2       1       HI-Hat Closed Analog 3       Tom Brush 2         45       A       1       A       2       Tom Analog 3       Tom Analog 3       Tom Brush 3         46       A#       1       A#       2       1       HI-Hat Closed Analog 3       Tom Brush 3         47       B       1       B       2       Tom Analog 4       Tom Analog 4       Tom Brush 4         48       C       2       C       3       Tom Analog 5       Tom Analog 5       Tom Brush 5         50       D       2       D       3       Tom Analog 6       Tom Analog 6       Tom Brush 6	Floor Tom L Stereo		I om Brush 1	1 om Analog 1	Tom Analog 1			2		1		41
43       G       1       G       2       Tom Analog 2       Tom Analog 2       Tom Brush 2         44       G#       1       G#       2       1       Hi-Hat Closed Analog 3       Tom Brush 3       1         45       A       1       A       2       1       Hi-Hat Closed Analog 3       Tom Brush 3       1         46       A#       1       A#       2       1       Hi-Hat Open Analog 1       Tom Analog 3       Tom Brush 3         46       A#       1       B       2       1       Hi-Hat Open Analog 4       Tom Brush 4         47       B       1       B       2       Tom Analog 4       Tom Analog 5       Tom Brush 4         48       C       2       C 3       Tom Analog 5       Tom Analog 5       Tom Brush 5         49       C#       2       D       3       Tom Analog 6       Tom Analog 6       Tom Brush 6	Hi-Hat Closed Stereo			Hi-Hat Closed 3	Hi-Hat Closed Analog	1		2	F#	1	F#	42
44       G#       1       G#       2       1       Hi-Hat Closed Analog 2       Hi-Hat Closed Analog 3       Tom Analog 3       Tom Brush 3         45       A       1       A       2       Tom Analog 3       Tom Analog 3       Tom Brush 3         46       A#       1       A#       2       1       Hi-Hat Open Analog 4       Tom Brush 3         47       B       1       B       2       Tom Analog 4       Tom Analog 4       Tom Brush 4         48       C       2       C       3       Tom Analog 5       Tom Analog 5       Tom Brush 5         49       C#       2       C#       3       Crash Analog       Crash Analog       Hand Cymba         50       D       2       D       3       Tom Analog 6       Tom Analog 6       Tom Brush 6	Floor Tom H Stereo		Tom Brush 2	Tom Analog 2	Tom Analog 2			2	G	1	G	43
45         A         1         A         2         Tom Analog 3         Tom Analog 3         Tom Brush 3           46         A#         1         A#         2         1         Hi-Hat Open Analog         Hi-Hat Open 3  <	Hi-Hat Pedal Stereo			Hi-Hat Closed Analog 3	Hi-Hat Closed Analog 2	1		2	G#	1	G#	44
46         A#         1         A#         2         1         Hi-Hat Open Analog         Hi-Hat Open 3           47         B         1         B         2         Tom Analog 4         Tom Analog 4         Tom Brush 4           48         C         2         C         3         Tom Analog 5         Tom Analog 5         Tom Analog 5           49         C#         2         C#         3         Crash Analog         Crash Analog         Hand Cymber           50         D         2         D         3         Tom Analog 6         Tom Analog 6         Tom Brush 6	Low Tom Stereo		Tom Brush 3	Tom Analog 3	Tom Analog 3			2	A	1	Α	45
47         B         1         B         2         Tom Analog 4         Tom Analog 4         Tom Analog 4           48         C         2         C         3         Tom Analog 5         Tom Analog 5         Tom Brush 4         4           49         C#         2         C#         3         Crash Analog         Crash Analog         Hand Cymba           50         D         2         D         3         Tom Analog 6         Tom Analog 6         Tom Brush 6	Hi-Hat Open Stereo			Hi-Hat Open 3	Hi-Hat Open Analog	1		2	A#	1	A#	46
48         C         2         C         3         Tom Analog 5         Tom Analog 5         Tom Brush 5           49         C#         2         C#         3         Crash Analog         Crash Analog         Hand Cymba           50         D         2         D         3         Tom Analog 6         Tom Analog 6         Tom Brush 6	Mid Tom L Stereo		Tom Brush 4	Tom Analog 4	Tom Analog 4			2	В	1	В	47
49         C#         2         C#         3         Crash Analog         Crash Analog         Hand Cymbe           50         D         2         D         3         Tom Analog 6         Tom Analog 6         Tom Brush 6	Mid Tom H Stereo		Tom Brush 5	Tom Analog 5	Tom Analog 5			3	С	2	С	48
50         D         2         D         3         Tom Analog 6         Tom Analog 6         Tom Brush 6	/mbal Crash Cymbal 1 Stereo	Hand Cymbal		Crash Analog	Crash Analog			3	C#	2	C#	49
	High Tom Stereo	· · ·	Tom Brush 6	Tom Analog 6	Tom Analog 6			3	D	2	D	50
1 51   D# 2   D# 3     Hand Cymba	mbal Short Bide Cymbal 1 Stereo	Hand Cymbal Short						3	D#	2	D#	51
52 F 2 F 3	Chinese Cymbal Stereo							3	F	2	F	52
	Bide Cymbal Cun Stereo							3	F	2	F	53
54 F# 2 F# 3								3	F#	2	F#	54
	Eplach Cymbol Storog							2	G	2	G	54
	Splash Cymbal Stereo				Cawball Apolog				6	2	6#	50
30     G# 2     G# 3     Cowbell Analog       57     4     0     Cowbell Analog	wah al 0	Lieural Orumah al O		Cowbell Analog	Cowbell Analog			3	G#	2	G#	50
57 A 2 A 3 Hand Cymba	mbai 2 Grash Cymbai 2 Stereo	Hand Cymbal 2						3	A	2	A	5/
58 A# 2 A# 3								3	A#	2	A#	58
59 B 2 B 3 Hand Cymba	mbal 2 Short Ride Cymbal 2 Stereo	Hand Cymbal 2 Short						3	В	2	B	59
60 C 3 C 4								4	С	3	С	60
61 C# 3 C# 4								4	C#	3	C#	61
62         D         3         D         4         Conga Analog H         Conga Analog H				Conga Analog H	Conga Analog H		L	4	D	3	D	62
63         D#         3         D#         4         Conga Analog M         Conga Analog M				Conga Analog M	Conga Analog M			4	D#	3	D#	63
64         E         3         E         4         Conga Analog L         Conga Analog L				Conga Analog L	Conga Analog L			4	E	3	E	64
65 F 3 F 4							[	4	F	3	F	65
66 F# 3 F# 4								4	F#	3	F#	66
67 G 3 G 4								4	G	3	G	67
								4	G#	3	C#	68
68 G# 3 G# 4								4	Δ	3	1 U#	69
68         G# 3         G# 4							<u> </u>			-	A A	
68         G# 3         G# 4				Maracas 2	Maracas 2			4	A#	3	A A#	1 70
68         G# 3         G# 4				Maracas 2	Maracas 2		0	4 4	A#	3	A A A#	70
68         G# 3         G# 4				Maracas 2	Maracas 2		0	4 4 5	A# B	3 3 ⊿	A A A B C	70 71 72
68         G# 3         G# 4				Maracas 2	Maracas 2		0	4 4 5 5	A# B C	3 3 4 4	A A# B C	70 71 72 73
68         G# 3         G# 4         69         A         A         4         A				Maracas 2	Maracas 2		0	4 4 5 5 5	A# B C C#	3 3 4 4	A A B C C C C T	70 71 72 73 74
68         G#         3         G#         4         A           69         A         3         A         4         A         A           70         A#         3         A#         A         A         A         A           71         B         3         B         4         O         A         A         A           71         B         3         B         4         O         A         A         A           72         C         4         C ±         5         O         A         <				Maracas 2	Maracas 2		0 0 0	4 4 5 5 5 5	A# B C C# D	3 3 4 4 4	A A B C C C D D	70 71 72 73 74 75
68       G# 3       G# 4				Maracas 2 Claves 2	Maracas 2 Claves 2		0 0 0	4 4 5 5 5 5 5	A# B C C# D D#	3 3 4 4 4 4 4	A A B C C D D D F	70 71 72 73 74 75 70
68       G# 3       G# 4				Maracas 2 Claves 2	Maracas 2 Claves 2		0 0 0	4 4 5 5 5 5 5 5	A# B C C# D D# E	3 3 4 4 4 4 4 4	A A B C C T D E E	70 71 72 73 74 75 76
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				Maracas 2 Claves 2	Claves 2		0 0 0	4 4 5 5 5 5 5 5 5 5	A# B C C# D D# E F	3 3 4 4 4 4 4 4 4 4	A A A B C C B D B E F	70 71 72 73 74 75 76 77
68       G# 3       G# 4				Maracas 2 Claves 2 Scratch H 2	Claves 2 Claves 2 Scratch H 2		0 0 0	4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	A# B C C# D D# E F F F	3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4	3#         A           A         #           B         C           D         D           E         F           F         F	70 71 72 73 74 75 76 77 77 77
68       G# 3       G# 4				Maracas 2 Claves 2 Scratch H 2 Scratch L 2	Claves 2 Claves 2 Scratch H 2 Scratch L 2		0	4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	A# B C C# D D# E F F F F F	3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	A A B C C T D E F F G	70 71 72 73 74 75 76 77 77 78 79
68       G# 3       G# 4				Maracas 2 Claves 2 Scratch H 2 Scratch L 2	Maracas 2 Claves 2 Scratch H 2 Scratch L 2	2	0	4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	A# B C C# D D# E F F F F G G#	3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	A A B C C D D E F F G G H	70           71           72           73           74           75           76           77           78           79           80
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				Maracas 2 Claves 2 Scratch H 2 Scratch L 2	Maracas 2 Claves 2 Scratch H 2 Scratch L 2	2 2	0 0	4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	A# B C C# D D F F F F G G # A	3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	3#         A           A         #           B         C           C#         D           D#         E           F         F           G#         A	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				Maracas 2 Claves 2 Scratch H 2 Scratch L 2	Maracas 2 Claves 2 Scratch H 2 Scratch L 2	222	0 0	4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	A# B C C# D D # E F F F F G G # A A #	3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	3#         A           A         #           B         C           C #         D           D #         E           F         F           G #         A	70           71           72           73           74           75           76           77           78           79           80           81           82
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				Maracas 2 Claves 2 Scratch H 2 Scratch L 2	Maracas 2 Claves 2 Scratch H 2 Scratch L 2	2 2	0 0	4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	A# B C C# D D# E F F F F F G G # A A # B	3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	G#           A           B           C           D           D#           E           F#           G           G#           A           B           C           D           F           F#           G           A           B	70           71           72           73           74           75           76           77           78           79           80           81           82           83
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				Maracas 2 Claves 2 Scratch H 2 Scratch L 2	Maracas 2 Claves 2 Scratch H 2 Scratch L 2	222	0 0	4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	A#           B           C           D           D#           E           F#           G           G#           A           A#           B           C	3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5	G#           A           B           C           D           D           E           F           G           G           A           B           C           D           F           F           G           A           B           C	70           71           72           73           74           75           76           77           78           79           80           81           82           83           84
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				Maracas 2 Claves 2 Scratch H 2 Scratch L 2	Maracas 2 Claves 2 Scratch H 2 Scratch L 2	2 2		4         4         5         6         6)	A# B C C# D D# E F F F G G # A A A # B C (C #	3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5	A A B C C D D E F F G G A A B C C C C C C C C C C C C C C C C C	70           71           72           73           74           75           76           77           78           79           80           81           82           83           84
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				Maracas 2 Claves 2 Scratch H 2 Scratch L 2	Maracas 2 Claves 2 Scratch H 2 Scratch L 2	2 2 2		4         4         5         6         6)         6)	A# B C C D D # E F F F G G # A A # B C (C # (C # (D) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C	3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5	A A A B C C D D E F F G G A A B C C T D D E F F G G A A B C C T D D E F F G G T A A B C C T D D D C D D D D D D D D D D D D D	70           71           72           73           74           75           76           77           78           79           80           81           82           83           84           85           86
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				Maracas 2 Claves 2 Scratch H 2 Scratch L 2	Maracas 2 Claves 2 Scratch H 2 Scratch L 2	2 2		4         4         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         6         6)         6)         6)         6)	A# B C C# D D # E F F F G G # A A B C (C (C # (D) (D) # (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C)	3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5	3         A         #           4         A         B         C           0         D         #         E           0         D         #         F           0         D         #         F           0         G         A         #           0         D         #         F           0         G         A         #           0         D         #         D	70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 86 87
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$				Maracas 2 Claves 2 Scratch H 2 Scratch L 2	Maracas 2 Claves 2 Scratch H 2 Scratch L 2	2 2		4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	A# B C C# D D # E F F F G G # A A A B C C C # (D ( (D) ( (D) ( (D) ( (D) ( (D) ( (C))) ( (C)) (C)) ( (C))((C))) (C))((C)))((C))((C))((C))((C))((C))((C))((C))((C))((C))((C))((C))((C))((C))((C))((C	3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5	A A# B C C# D D# E F F# G G# A A# B C C# D D# E C D# E C D# E C D# E C D# C D# C D# C D# C D# C D# C D# C D#	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				Maracas 2 Claves 2 Scratch H 2 Scratch L 2	Maracas 2 Claves 2 Scratch H 2 Scratch L 2	2 2 2		4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	A# B C C# D D# E F F F G G # A A A B C C # (C # C # D D # E F F # (C) C # D D # (C) C # C D D # (C) C # (C) D D D # (C) C (C) C D D D # (C) C (C) C D D D (C) C C (C) C (C) C C (C) C C C C	3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5	A A # B C C # D D # E F F # G G # A A # B C C # D D # E F F # G G # A A # B C C # D D # E F	70           71           72           73           74           75           76           77           78           79           80           81           82           83           84           85           86           87           88           89
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				Maracas 2 Claves 2 Scratch H 2 Scratch L 2	Maracas 2 Claves 2 Scratch H 2 Scratch L 2	2 2 2		4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	A# B C C # D # E F F F # G # A A # B C (C # (D # (C) # ( # ( (C) # (C) # ( (C) # ( () ( ()	3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	A A # B C C# D D# E F F# G # A A# B C C# D D# E F F# F F F F F F F F F F F F F F F F	70 71 72 73 74 75 76 77 77 78 79 80 81 81 82 83 84 83 84 85 86 87 88 89 90

#### Assegnazioni Drum alla Tastiera

	Ba	ank S	ele	ect M	SB (	0-127)		127	127	127	127	127
	В	ank S	Sele	ect LS	SB (0	)-127)		0	0	0	0	0
	P	rogra	m (	Chan	ge ('	1-128)		1	82 / 125	83	84 / 126	85 / 127
N	<u>/IDI</u>		_	Keybo	bard	Key	Alternate	Standard Kit 1	Live! Funk Kit	Live! Brush Kit	Live! Standard +	Live! Funk +
Note#	1	Vote		No	te	Off	Group		Elvert dik Kit	Elve: Diusiritit	Percussion Kit	Percussion Kit
13	C	-1		(C#	0)		3	Surdo Mute				
14	D	-1		(D	0)		3	Surdo Open				
15	D	‡ -1		(D#	0)			Hi Q				
16	E	-1		(E	0)			Whip Slap				
17	F	-1		(F	0)		4	Scratch H				
18	F#	-1		(F#	0)		4	Scratch L				
19	G	-1		(G	0)			Finger Snap				
20	G	\$-1		(G#	0)			Click Noise				
21	Α	-1		(A	0)			Metronome Click				
22	Aŧ	-1		(A#	0)			Metronome Bell				
23	В	-1		(B	0)			Seq Click L				
24	С	0		С	1			Seq Click H				
25	C	0		C#	1			Brush Tap	Brush Tap Stereo	Brush Tap Stereo	Brush Tap Stereo	Brush Tap Stereo
26	D	0		D	1	0		Brush Swirl	Brush Swirl Stereo	Brush Swirl Stereo	Brush Swirl Stereo	Brush Swirl Stereo
27	D	0		D#	1			Brush Slap	Brush Slap Stereo	Brush Slap Stereo	Brush Slap Stereo	Brush Slap Stereo
28	F	0		F	1	0		Brush Tap Swirl	Brush Tap Swirl Stereo	Brush Tan Swirl Stereo	Brush Tap Swirl Stereo	Brush Tan Swirl Stereo
29	F	0		F	1	0		Snare Boll	Snare Boll Stereo	Snare Boll Stereo	Snare Boll Stereo	Snare Boll Stereo
30	F#	0	+	F#	1	-		Castanet				
31	G	0	+	G	1			Snare Soft	Snare Funk L Stereo	Brush Slan 2 Stereo	Snare L Stereo	Snare L Stereo
32		1 0	+	G#	1	-		Sticks		5.001 Oldp 2 010100		
32	1	· 0	+	Δ	1	-		Kick Soft	Kick Soft Stores	Kick Soft Stores	Kick Soft Stores	Kick Soft Stores
24	A 4	0	+	<u>^</u> #	1			Open Rim Shet	Open Pim Shet Stores	Open Dim Shot Stores	Open Pim Shet Stores	Open Dim Shet Stores
34	Ał D	0	+	D D	1			Viek Tight	Viak Std Stores	Viek Std Storee	Kick Light Stores	Viel Std Stores
35	B	0	+	0	0			NICK HIGHL	Nick Stu Stereo	Kick Subk Stores	Kick Std Starsa	Nick Slu Sleieo
36		1	+	0	2	-			NICK FURK STEREO			NICK FURK Stereo
37		+ 1	+	C#	2			Side Stick	Side Stick Stereo	Side Stick Stereo	Side Stick Stereo	SIDE STICK Stereo
38		1	+	D	2			Snare	Snare Funk M Stereo	Snare Brush M Stereo	Snare M Stereo	Snare Funk M Stereo
39	D	F 1		D#	2			Hand Clap			Hand Clap Stereo	Hand Clap Stereo
40	E	1		E	2			Snare Tight	Snare Funk H Stereo	Snare Brush H Stereo	Snare H Stereo	Snare Funk H Stereo
41	F	1		F	2			Floor Tom L	Floor Tom L Stereo	Brush Floor Tom L Stereo	Floor Tom L Stereo	Floor Tom L Stereo
42	F#	1		F#	2		1	Hi-Hat Closed	Hi-Hat Closed Stereo	Hi-Hat Closed Stereo	Hi-Hat Closed Stereo	Hi-Hat Closed Stereo
43	G	1		G	2			Floor Tom H	Floor Tom H Stereo	Brush Floor Tom H Stereo	Floor Tom H Stereo	Floor Tom H Stereo
44	G	ŧ 1		G#	2		1	Hi-Hat Pedal	Hi-Hat Pedal Stereo	Hi-Hat Pedal Stereo	Hi-Hat Pedal Stereo	Hi-Hat Pedal Stereo
45	Α	1		А	2			Low Tom	Low Tom Stereo	Brush Low Tom Stereo	Low Tom Stereo	Low Tom Stereo
46	Aŧ	: 1		A#	2		1	Hi-Hat Open	Hi-Hat Open Stereo	Hi-Hat Open Stereo	Hi-Hat Open Stereo	Hi-Hat Open Stereo
47	В	1		В	2			Mid Tom L	Mid Tom L Stereo	Brush Mid Tom L Stereo	Mid Tom L Stereo	Mid Tom L Stereo
48	С	2		С	3			Mid Tom H	Mid Tom H Stereo	Brush Mid Tom H Stereo	Mid Tom H Stereo	Mid Tom H Stereo
49	C	2		C#	3			Crash Cymbal 1	Crash Cymbal 1 Stereo	Brush Crash Cymbal 1 Stereo	Crash Cymbal 1 Stereo	Crash Cymbal 1 Stereo
50	D	2		D	3			High Tom	High Tom Stereo	Brush High Tom Stereo	High Tom Stereo	High Tom Stereo
51	D	2		D#	3			Ride Cymbal 1	Ride Cymbal 1 Stereo	Brush Ride Cymbal 1 Stereo	Ride Cymbal 1 Stereo	Ride Cymbal 1 Stereo
52	F	2	+	F	3			Chinese Cymbal	Chinese Cymbal Stereo	Chinese Cymbal Stereo	Chinese Cymbal Stereo	Chinese Cymbal Stereo
53	F	2	+	F	3			Bide Cymbal Cup	Bide Cymbal Cup Stereo	Brush Ride Cymbal Cup Stereo	Bide Cymbal Cup Stereo	Bide Cymbal Cup Stereo
54	F#	2	+	F#	3			Tambourine	The Cymbal Cup Clored		Tambourine Stereo	Tambourine Stereo
55	G	2	+	G	3			Splash Cymbal	Splash Cymbal Stereo	Splash Cymbal Stereo	Splash Cymbal Stereo	Splash Cymbal Stereo
56	G	1 2	+	G#	3			Cowbell	opiasi oyinba otereo	opiasir oynibal otereo	Cowbell Stereo	Cowbell Stereo
57	Δ	2	+	Δ	3			Crash Cymbal 2	Crash Cymbal 2 Stereo	Brush Crash Cymbal 2 Stereo	Crash Cymbal 2 Stereo	Crash Cymbal 2 Stereo
59		2	-	<u></u>	3			Vibraelan	Clash Cymbal 2 Stereo	Bidsh Clash Cymbal 2 Steleo	Clash Cymbal 2 Stereo	Crash Cymbal 2 Stereo
50		2	+		3			Vibrasiap Dide Cumbel 0	Dide Cumbel 0 Starse	Bruch Dide Cumbel & Steres	Dide Cumbel 0 Starse	Dide Cumbel 0 Steres
59		2	+	<u> </u>	3			Ride Cymbal 2	Ride Cymbal 2 Stereo	Brush Ride Cymbal 2 Stereo	Ride Cymbal 2 Stereo	Ride Cymbal 2 Stereo
61		3	+	C#	4	<u> </u>		Bongo I			Bongo L Storoo	Bongo L Storog
	년	r 3	+	0#	4			Congo L Muto			Congo H Muto Chargo	Congo H Muta Starag
02	L D	3	+	0	4			Conga II Crare				
63		· 3	+		4	-		Conga H Open			Conga H Open Stereo	Conga H Open Stereo
64		3	-	<u> </u>	4			Conga L			Conga L Stereo	Conga L Stereo
65		3	+	F	4			TIMDAIE H			TIMDAIE H Stereo	TIMbale H Stereo
66	F#	3		<u>F#</u>	4			Timbale L			I Imbale L Stereo	Timbale L Stereo
67	G	3		G	4			Agogo H				
68	G	<del>7</del> 3		G#	4			Agogo L				
69	Α	3		Α	4			Cabasa			Cabasa Stereo	Cabasa Stereo
70	A	3		A#	4			Maracas			Maracas Stereo	Maracas Stereo
71	В	3		В	4	0		Samba Whistle H				
72	С	4		С	5	0		Samba Whistle L				
73	C	4		C#	5			Guiro Short			Guiro Short Stereo	Guiro Short Stereo
74	D	4		D	5	0		Guiro Long			Guiro Long Stereo	Guiro Long Stereo
75	D	4		D#	5			Claves				
76	Е	4	T	Е	5			Wood Block H				
77	F	4		F	5			Wood Block L				
78	F	4		F#	5			Cuica Mute			Cuica Mute Stereo	Cuica Mute Stereo
79	G	4	1	G	5			Cuica Open			Cuica Open Stereo	Cuica Open Stereo
80	G	\$ 4	+	G#	5		2	Triangle Mute			Triangle Mute Stereo	Triangle Mute Stereo
81	A	4	+	A	5		2	Triangle Open			Triangle Open Stereo	Triangle Open Stereo
82	A	4	+	A#	5			Shaker			Shaker Stereo	Shaker Stereo
83	R	4	+	В	5			Jingle Bells				
84	L.	5	+	c	6			Bell Tree			Wind Chime Stereo	Wind Chime Stereo
95		5		(C#	6)			2011100				
98		, 3 F		$\frac{0\pi}{D}$	6)							
87		0 F		(D#	6)							
0/	10	, D -	-		0)	-						
88	E	5	-		(0)							
89		5		(F	0)	-						
90		5		(+#	6)							
1 91	i G	5		(G	6)	1	1					



	Ban	ık Se	lect M	SB (	)-127)		127	126	126	126	126	126
	Bar	nk Se	elect L	SB (C	)-127)		0	0	0	0	0	0
	Pro	aram	Chan	ae (1	-128)		86	36	1	2	41	44
N.	יחוי	g. un	Kaut	3~ (	Kau	Altornatio	Livel Bruch		· · ·	-		+ ++
Noto#	11U1 N/~	ote		uara te	∩ff	Group	LIVE! DIUSN + Percussion Kit	Arabic Kit	SFX Kit 1	SFX Kit 2	Live! AfroCuban Kit	Live! PopLatin Kit
Note#		ne	100		011	Citoup	T ercussion Rit					
13		-1	(C#	0)		3						
14	D	-1	(D	0)		3						
15	D#	-1	(D#	0)								
16	Е	-1	(E	0)								
17	F	-1	(F	0)		4						
18	F#	-1	(F#	0)		4						Hand Clap Stereo
19	G	-1	(G	0)								
20	G G#	-1	(G#	0)								
20	0#	-1	(G#	0)								
21	A	-1	(A	0)								
22	A#	-1	(A#	0)							Conga H Tip Stereo	Conga H Tip Stereo
23	В	-1	(B	0)							Conga H Heel Stereo	Conga H Heel Stereo
24	С	0	С	1				Nakarazan Dom			Conga H Open Stereo	Conga H Open Stereo
25	C#	0	C#	1			Brush Tap Stereo	Cabasa			Conga H Mute Stereo	Conga H Mute Stereo
26	D	0	D	1	0		Brush Swirl Stereo	Nakarazan Edge			Conga H Slap Open Stereo	Conga H Slap Open Stereo
27	D#	0	D#	1			Brush Slap Stereo	Hager Dom			Conga H Slap Stereo	Conga H Slap Stereo
28	F	0	F	1	0		Brush Tan Swirl Stereo	Hager Edge			Conga H Slan Mute Stereo	Conga H Slan Mute Stereo
20	-	0		+	0		Spare Boll Storeg	Bongo H			Congo I. Tin Storeo	Conga I. Tin Storoo
2.9		0	1	-	0		Share Holi Stereo	Dongo H			Conga L Hast Otares	Conga L Ha al Otara a
30	⊢₩ O	0		1							Conga L Heel Stereo	Conga L Heel Stereo
31	G	0	G	1			Brush Slap 2 Stereo	Conga H Mute			Conga L Open Stereo	Conga L Open Stereo
32	G#	0	G#	1				Conga H Open			Conga L Mute Stereo	Conga L Mute Stereo
33	Α	0	A	1			Kick Soft Stereo	Conga L			Conga L Slap Open Stereo	Conga L Slap Open Stereo
34	A#	0	A#	1			Open Rim Shot Stereo	Zagrouda H			Conga L Slap Stereo	Conga L Slap Stereo
35	В	0	В	1			Kick Std Stereo	Zagrouda L			Conga L Slide Stereo	Conga L Slide Stereo
36	C.	1	1 C	2			Kick Funk Stereo	Kick Soft	Cutting Noise	Phone Call	Bongo H Open 1 Finger Steroo	Bongo H Open 1 finger Steroo
00	C#	-		2			Sido Stick Stores	Sido Stick	Cutting Noise	Door Squack	Bongo H Opon 2 Einzer Chart	Bongo H Opon 2 finant Charte
3/		1		2				SIDE SIICK	Gutting Noise 2	Door Squeak	Dongo n Open 3 Finger Stereo	Dongo H Open 3 tinger Stereo
38	D	1	D	2			Snare Brush M Stereo	Snare Soft	a	Door Slam	Bongo H Rim Stereo	Bongo H Rim Stereo
39	D#	1	D#	2			Hand Clap Stereo	Arabic Hand Clap	String Slap	Scratch Cut	Bongo H Tip Stereo	Bongo H Tip Stereo
40	Е	1	E	2			Snare Brush H Stereo	Snare		Scratch H 3	Bongo H Heel Stereo	Bongo H Heel Stereo
41	F	1	F	2			Brush Floor Tom L Stereo	Floor Tom L		Wind Chime	Bongo H Slap Stereo	Bongo H Slap Stereo
42	F#	1	F#	2		1	Hi-Hat Closed Stereo	Hi-Hat Closed		Telephone Bing 2	Bongo L Open 1 Finger Stereo	Bongo L Open 1 finger Stereo
43	G	1	G	2			Brush Floor Tom H Stereo	Floor Tom H			Bongo I. Open 3 Einger Stereo	Bongo L Open 3 finger Stereo
44	G#	-	G#	2		4	Hi Het Bedel Stores	Hi Hot Bodol			Bongo L Bim Storog	Bongo I Dim Storoo
44	G#	-	G#	2			Druck Law Tare Otare a				Bongo L Tin Otana	Bongo L Rin Steleo
45	A	1	A	2			Brush Low Tom Stereo	LOW IOM			Bongo L Tip Stereo	Bongo L Tip Stereo
46	A#	1	A#	2		1	HI-Hat Open Stereo	HI-Hat Open			Bongo L Heel Stereo	Bongo L Heel Stereo
47	В	1	В	2			Brush Mid Tom L Stereo	Mid Tom L			Bongo L Slap Stereo	Bongo L Slap Stereo
48	С	2	C	3			Brush Mid Tom H Stereo	Mid Tom H			Timbale L Open Stereo	Timbale L Open Stereo
49	C#	2	C#	3			Brush Crash Cymbal 1 Stereo	Crash Cymbal 1				
50	D	2	D	3			Brush High Tom Stereo	High Tom				
51	D#	2	D#	3			Brush Bide Cymbal 1 Stereo	Ride Cymbal 1				
50		2	Б. Г	0			Chinaga Cumbal Storag	Croch Cymbol 2	Elute Key Click	Cor Engine Ignition		
52		2		3			Chinese Cymbal Stereo	Crash Cymbal 2	FILLE KEY CIICK			
53	-	2	F	3			Brush Ride Cymbai Cup Stereo	Dunulla Dom		Car Tires Squeat		
54	F#	2	F#	3			Tambourine Stereo	Tambourine		Car Passing	Timbale H Open Stereo	Timbale H Open Stereo
55	G	2	G	3			Splash Cymbal Stereo	Duhulla Tak		Car Crash		
56	G#	2	G#	3			Cowbell Stereo	Cowbell		Siren		
57	Α	2	A	3			Brush Crash Cymbal 2 Stereo	Duhulla Sak		Train		
58	A#	2	A#	3				Claves		Jet Plane		
50	B	2	B	3			Brush Bide Cymbal 2 Stereo	Doff Dom		Starshin		
60	C	2		1			Bongo H Storoo	Katom Dom		Buret	Cowball Top Storeo	Cowboll Top Storeo
00	C#	0	0	4			Dongo I Graras	Katem Tak		Duisi Deller Ceester	Cowbell Top Stereo	Cowbeil Top Stereo
01	0#	3	0#	4			Borigo L Srereo	Kalem Tak		Roller Coaster		
62		3		4			Conga H Mute Stereo	Natem Sak		Submarine		
63	D#	3	D#	4			Conga H Open Stereo	Katem Tak				
64	Е	3	E	4			Conga L Stereo	Doff Tak			Guiro Short Stereo	Guiro Short Stereo
65	F	3	F	4			Timbale H Stereo	Tabla Dom			Guiro Long Stereo	Guiro Long Stereo
66	F#	3	F#	4			Timbale L Stereo	Tabla Tak1				
67	G	3	G	4				Tabla Tik				
68	G#	3	G#	4				Tabla Tak2	Shower	Laugh	Tambourine Stereo	Tambourine Stereo
69	A	3	A	4			Cabasa Stereo	Tabla Sak	Thunder	Scream		510100
70	۸#	0	Λ#	-+			Maragas Stores	Tabla Boll of Edan	Wind	Punch		
70	71#	3		4			INICIACAS SIETEU	Table Flom	Stroom	Hoort Best		1
/1	в	3	L R	4	0			i adia Fiam	Stream	Ineart Beat		14 01
72	C	4	C	5	υ			Sagat 1	Bubble	root Steps	maracas Stereo	iviaracas Stereo
73	C#	4	C#	5			Guiro Short Stereo	Tabel Dom	Feed		Shaker Stereo	Shaker Stereo
74	D	4	D	5	0		Guiro Long Stereo	Sagat 3			Cabasa Stereo	Cabasa Stereo
75	D#	4	D#	5				Tabel Tak				Cuica Mute Stereo
76	E	4	E	5	1			Sagat 2				Cuica Open Stereo
77	F	1	F	5				Bik Dom				
70	- 	+	- 	5 F			Cuica Muto Stores	Dik Tak 2				
70	- T#	4		5				Dik Finner f				
/9	G L	4	<u>u</u>	5			Triangle Mate C					
80	G#	4	G#	5		2	Triangle Mute Stereo	нік так 1				
81	Α	4	A	5		2	I riangle Open Stereo	Rik Finger 2				I riangle Mute Stereo
82	A#	4	A#	5			Shaker Stereo	Rik Brass Tremolo				Triangle Open Stereo
83	В	4	В	5				Rik Sak				
84	С	5	С	6			Wind Chime Stereo	Rik Tik	Dog	Machine Gun		Wind Chime Stereo
85	C#	5	(C#	6)					Horse	Laser Gun		
86	D.	5		6)					Bird Twoot 2	Explosion		
00	5	5		0)						Eirowerk		1
0/		<u> </u>		0)						FILEWOIK		
88	E	5	(E	6)								
89	F	5	(F	6)								
90	F#	5	(F#	6)					Ghost			
91	G	5	(G	6)					Maou			

Le seguenti voci sono state create caricando nella 9000Pro (attraverso la funzione Plug-in Manager, pag.66) i relativi dati dal dischetto "Plug-in Custom Voice Disk" in dotazione allo strumento.

Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
	l (Bras	ss)		
1	VL! Trumpet	33	1	4
2	VL!Trombone	33	1	7
3	VL! JzTrpt	33	1	20
4	MuteTrumpet	33	1	24
5	VL! Trumpy	33	0	86
6	VL! Brass	33	1	26
7	VL! Horn	33	1	27
8	Trumpet 2	33	1	16
9	FlugelHorn!	33	1	17
10	Tuba!	33	1	31
	II (Saxoph	one 1)		
1	VL!Soprano	81	112	64
2	VL!AltoSax	81	112	65
3	Motion Sax!	81	115	66
4	BrightTenor	33	1	86
5	Jazz Sax	81	114	66
6	Soprano Sax	81	113	64
7	Alto Sax	81	114	65
8	Ana Sopran	33	1	69
9	Soft Alto	81	113	65
10	Tenor Sax	81	116	66
	III (Saxoph	one 2)		
1	Old Tenor	81	119	66
2	Air Sax	33	1	9
3	Glass Alto	33	1	75
4	Voxo Saxo	81	113	67
5	Bari Sax	81	112	67
6	Mizu Horn	33	1	113
7	Funny Sax	33	0	114
8	SopranoPipe	81	114	64
9	Floboe	33	1	1
10	SylophonX	33	1	115
	IV (Pipe	e 1)		
1	Jazz Flute	33	1	48
2	Pan Pipe	33	1	55
3	BambooFlute	33	1	57
4	Shakuha!	33	0	126
5	Pico Pipe	33	0	113
6	Snake Flute	33	1	12
7	Duality	33	0	116
8	Flauto	33	1	46

#### PLG150-VL - Elenco Voci Plug in

	-			
Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
9	Recorder!	33	1	105
10	Island Pipe	33	1	102
	V (Pipe	e 2)		
1	VL!Clarinet	33	1	98
2	Piccolo	33	1	43
3	Clariphone	33	0	91
4	Clariophon	33	1	100
5	Alt Kwek	33	0	117
6	Whystler	33	0	12
7	Flurmod	33	1	61
8	Lite Pipe	33	1	99
9	Ocarina	33	1	109
10	Resoflute	33	0	93
11	Bass Clari	33	0	122
12	Binaphon	33	0	109
	VI (Ree	ed)		
1	VL! Oboe	33	1	89
2	VL!EnglHorn	33	1	95
3	VL!Bassoon	33	1	97
4	Triple Reed	33	1	94
5	Oboette	33	0	127
6	Baroquen	33	1	63
7	Bassoon	33	1	97
8	Ali Baba	33	0	111
9	Noboe	33	1	91
10	Persinet	33	0	112
	VII (Gui	itar)		
1	VL!Span.Gtr	33	0	71
2	VL! JGuitar	33	0	78
3	GuitarChuck	33	0	80
4	Smooth Gtr	33	0	76
5	Jazz Guitar	33	0	72
6	FunkyGuitar	33	0	77
7	Guitar Hero	33	0	3
8	ChaosGuitar	33	0	11
9	Synpick	33	0	96
10	VL! Slapper	33	0	9
	VIII (Ethnn	ic&Str)		
1	Stone Henge	33	0	4
2	Sitar!	33	0	58
3	Rock Harp	33	1	121

33

1

59

4

Akko Harp



Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
5	Plucked	33	0	74
6	VL! Shaku	33	1	54
7	ElectrumX	33	0	120
8	Violon	33	1	37
9	Yam Gam	33	0	60
10	Edgeophon	33	0	121
11	Akkophon	33	1	59
12	Squeeze	33	1	117
13	Parlophon	33	0	88
14	Softblow	33	0	118
15	NuViolin	33	1	32
	IX (Synthe	esizer)		
1	Chamlion	33	0	51
2	Choronic	33	0	90
3	Fat Mini	33	0	87
4	Wynth	33	0	14
5	SynTouch	33	0	89
6	Talk Box	33	0	84
7	Brassyn	33	0	105
8	Maysbe	33	1	112
9	Resogrowl	33	0	94
10	Obosyn	33	0	106
11	SilverSyn	33	0	102
12	AnaPercSyn	33	0	23
13	Babalog	33	0	25
14	Celloid	33	0	83
15	Klaqak	33	0	57
16	MWh Morph	33	0	70
17	BuzzWheel	33	0	15
18	Jason Mod	33	0	69
19	Square Lead	33	0	19
20	Phasepipe	33	0	12
	X (Bas	s 1)		
1	Finger Bass	33	0	26
2	Damp Bass	33	0	31
3	Acid Bass	33	0	42
4	Dirty Bass	33	0	53
5	Lead Bass	33	0	18
6	Parasynbass	33	0	52
7	Square Bass	33	0	43
8	SynkBass	33	0	55
9	Tek Bass	33	0	49
10	Tranz Bass	33	0	50
	XI (Bas	s 2)		
1	VL!BamBass	33	0	54
2	Dance Bass	33	0	51
3	Fruit Bass	33	0	41
4	Box Bass	33	0	39
5	Birdland	33	0	29
6	Talk Bass	33	0	6
7	Bamboo Bass	33	0	54
8	Buzz Bass	33	0	37
9	Clav Bass	33	0	7
10	Dragon Bass	33	0	7

#### PLG150-AN - Elenco Voci Plug in

Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
	l			
1	Killer	36	2	0
2	RealMini	36	0	41
3	5th Pad	36	2	1
4	Lights	36	2	2
5	Metallic	36	2	3
6	Hyperbolic	36	1	127
7	Cactus	36	2	4
8	Mini Low	36	0	52
9	Omega	36	2	5
10	Brainmill	36	2	6
11	Power	36	2	7
12	Lotus	36	1	124
13	Filterflow	36	2	8
14	Kraftworks	36	2	9
15	Hard Noize	36	2	10
16	TechPluck	36	2	11
17	Xalimba	36	2	12
18	Dist5th	36	1	121
19	Sliver	36	0	71
20	BPF Step	36	2	13
	I			
1	Wonder	36	0	47
2	Elec Groove	36	2	14
3	Seq Bass	36	2	15
4	Cool man	36	2	16
5	Uni Bass	36	1	126
6	Free Cut	36	2	17
7	Kick Line	36	0	123
8	Zebedee	36	2	18
9	Touch	36	0	33
10	Chiff	36	0	92
11	Sync Eko	36	1	49
12	FreeRthm	36	1	108
13	Virtual	36	2	19
14	JarreSQ	36	2	20
15	Hardcore	36	2	21
16	Kangaroo	36	0	119
17	Acid Seq	36	2	22
18	Acid Rain	36	2	23
19	Harmsync	36	0	122
20	Fat Run	36	2	24
			-	
1	Bombastic	36	0	10
2	Sync Lead	36	2	25
3	Squeamer	36	0	12
4	Dre-full	36	0	13
5	SynGtr	36	0	37
6	Xenarion	36	2	26
7	Caner	36	0	75
8	J.Hammer	36	0	84
9	On One	36	2	27
10	SupaSync	36	2	28
11	Prophetic	36	2	29
12	Slum	36	2	30
13	Lipstick	36	0	16
14	MegaDron	36	0	95
15	Unstable	36	0	25

Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
16	2001	36	0	2
17	Ruff	36	0	4
18	Grumpy	36	2	31
19	Cosmic	36	2	32
20	VA Pig	36	2	33
	IV			
1	Dirty Saw	36	2	34
2	OldOkt	36	2	35
3	Resonant	36	1	51
4	Sepaways	36	2	36
5	Maxx	36	0	43
0 7	Vieluex	30	1	10
0	Pro Supo	30	1	21
0 0	Suev	36	0	78
10	Mare	36	1	53
11	Dawn	36	1	48
12	Sanhire	36	2	37
13	Boney	36	2	38
14	Pulsate	36	2	39
15	Faaaat	36	2	40
16	BlapMoth	36	2	41
17	MaMa	36	2	42
18	Yellow	36	1	42
19	Stranger	36	2	43
20	Earth Lead	36	0	79
	V			
1	Rhubarb	36	2	44
2	Trabant	36	0	85
3	Billy	36	0	98
4	Nossi	36	0	71
5	CyberBag	36	2	45
6	Cream	36	2	46
7	Astro Flute	36	2	47
8	Bella	36	2	48
9	MgWhistl	36	2	49
10	Mg Cat	36	2	50
11	Chamleon	36	2	51
12	Earthling	36	1	107
13	BiggMac	36	0	6
14	Maise	36	0	9
15	Silence	36	2	52
16	KnivesLd	36	2	53
17	ANSYNCHO	36	2	54
18	Callopsyn	30	0	91
19	lack	30	2	25 27
20	Jack	- 30	0	21
1	Fatty	36	0	105
2	Bronze	36	0	107
3	HardBrss	36	0	17
4	ToToHorn	36	2	56
5	CS80Bras	36	2	57
6	ProBrass	36	1	23
7	Smoovev	36	2	58
8	Chick	36	0	77
9	Sharpsyn	36	1	50
10	SQR	36	0	46



Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
11	SyncBrPd	36	1	45
12	Stevie	36	0	66
13	Willy	36	2	59
14	Pulser	36	2	60
15	Lucky	36	0	72
16	Zoik	36	2	61
17	Rock It	36	2	62
18	ANSoftBr	36	0	108
19	Fire	36	2	63
20	ObDetune	36	1	17
	VII			
1	AnalogBrass	36	0	109
2	Soar	36	1	46
3	Major Brass	36	2	64
4	High Sweep	36	1	55
5	Waspad	36	0	55
6	Sync Sweep	36	1	56
7	Mountain	36	1	57
8	BPF Pad	36	2	65
9	Down Under	36	1	80
10	Choclate	36	0	111
11	Water Pad	36	1	54
12	Vangelizm	36	1	52
13	P-5 Saw	36	0	80
14	Kelp	36	1	44
15	Magic	36	1	41
16	PWM Sweep	36	0	22
17	Multi Saw	36	2	66
18	So-Lina	36	0	19
19	Hi Wedge	36	1	18
20	Bonn	36	2	67
	VIII			
1	PWM Strings	36	0	115
2	Funky	36	2	68
3	Insomnia	36	2	69
4	Pro Attack	36	1	20
5	Popcorn	36	0	73
6	Snowball	36	2	70
7	Woob	36	1	83
8	MiniTech	36	2	71
9	Cavesyn	36	2	72
10	Cracker	36	2	73
11	MgSoloLd	36	2	74
12	Behind	36	2	75
13	Rydeen	36	2	76
14	Knives	36	2	77
15	Mg Wood	36	2	78
16	Monty	36	2	79
17	Q Lead	36	2	80
18	5th Ring	36	1	15
19	FootBase	36	2	81
20	10thTone	36	0	54
	IX		~	•.
1	Mr.Hook	36	2	82
2	Hypertune	36	2	83
3	Pastel	36	0	93
4	Abacab	36	0	102
5	Laos	36	0	23
			~	

6         X-Bass         36         0         49           7         ANSynBas         36         2         84           9         DuckBass         36         2         85           10         RubbaBas         36         0         112           12         Mg Fretless         36         0         58           11         Stringer         36         0         56           14         Woodbass         36         0         57           15         Smooth         36         1         24           18         SeqWater         36         2         88           19         EthTeck         36         2         99           20         India         36         2         99           21         SynthTom         36         2         91           3         SynShake         36         2         93           6         MuffKik         36         1         91           7         Euro kik         36         1         93           9         Mechanics         36         1         91           7         Euro kik         36 <th>Ordine Categoria</th> <th>Nome Voce</th> <th>MSB#</th> <th>LSB#</th> <th>Program Change# MIDI</th>	Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
7     ANSynBas     36     0     40       8     Dog Bass     36     2     84       9     DuckBass     36     0     58       10     RubbaBas     36     0     112       12     Mg Fretless     36     0     57       13     BirdWorld     36     0     57       15     Smooth     36     0     57       15     Smooth     36     0     59       16     Hardily     36     2     87       17     Loom     36     2     88       19     EthTeck     36     2     90       V       1     HiQ Reso     36     0     29       2     SynthTom     36     2     91       3     SynShake     36     2     92       4     TribTom     36     1     91       7     Euro kik     36     1     91       7 <td>6</td> <td>X-Bass</td> <td>36</td> <td>0</td> <td>49</td>	6	X-Bass	36	0	49
8         Dog Bass         36         2         84           9         DuckBass         36         0         58           10         RubbaBas         36         0         58           11         Stringer         36         0         58           13         BirdWorld         36         0         55           14         Woodbass         36         0         59           15         Smooth         36         1         24           18         SeqWater         36         2         89           20         India         36         2         90           21         HiQ Reso         36         2         91           3         SynShake         36         2         92           4         TribTom         36         1         95           3         SynShake         36         1         91           3         SynShake         36         1         91           4         TribTom         36         1         91           5         AN Snare         36         1         92           8         AN HiHat         36	7	ANSynBas	36	0	40
9         DuckBass         36         2         85           10         RubbaBas         36         0         58           11         Stringer         36         0         112           12         Mg Fretless         36         0         56           13         BirdWorld         36         0         57           15         Smooth         36         0         59           16         Hardily         36         2         88           17         Loom         36         2         89           20         India         36         2         89           20         India         36         2         90           21         HiQ Reso         36         0         29           2         SynthTom         36         2         91           3         SynShake         36         1         85           5         AN Snare         36         1         93           6         Muffikik         36         1         93           7         Euro kik         36         1         93           8         AN Hillat         36	8	Dog Bass	36	2	84
10         RubbaBas         36         0         58           11         Stringer         36         0         112           12         Mg Freitess         36         0         56           13         BirdWorld         36         0         59           15         Smooth         36         0         59           16         Hardily         36         2         87           17         Loom         36         2         88           19         EthTeck         36         2         89           20         India         36         2         90 <i>mutrick</i> 36         36         2         91           33         SynShake         36         2         92           4         TriDTom         36         2         93           6         Muffikik         36         1         91           7         Euro kik         36 <td>9</td> <td>DuckBass</td> <td>36</td> <td>2</td> <td>85</td>	9	DuckBass	36	2	85
11         Stringer         36         0         112           12         Mg Frelless         36         2         86           13         BirdWorld         36         0         55           14         Woodbass         36         0         59           15         Smooth         36         0         59           16         Hardily         36         2         87           17         Loom         36         1         24           18         SeqWater         36         2         90           20         India         36         2         91           30         SynShake         36         2         92           4         TribTom         36         1         85           5         AN Snare         36         1         91           7         Euro kik         36         1         92           8         AN HiHat         36 <td>10</td> <td>RubbaBas</td> <td>36</td> <td>0</td> <td>58</td>	10	RubbaBas	36	0	58
12         Mg Fretless         36         2         86           13         BirdWorld         36         0         56           14         Woodbass         36         0         57           15         Smooth         36         0         59           16         Hardily         36         2         87           17         Loom         36         1         24           18         SeqWater         36         2         89           20         India         36         2         89           20         India         36         2         90           7         EthTeck         36         2         91           3         SynShake         36         2         92           4         TribITom         36         1         85           5         AN Snare         36         1         91           7         Euro kik         36         1         104           10         Seismic         36         1         104           10         Seismic         36         1         104           10         Seismic         36	11	Stringer	36	0	112
13         BirdWorld         36         0         56           14         Woodbass         36         0         57           15         Smooth         36         0         59           16         Hardily         36         2         87           17         Loom         36         1         24           18         SeqWater         36         2         90           20         India         36         2         90           T         HiQ Reso         36         0         29           2         SynthTom         36         2         91           3         SynShake         36         2         93           6         Muffikik         36         1         91           7         Euro kik         36         1         92           8         AN Hilat         36         1         104           10         Seismic         36         1         104           11         X Belis         36         2         94           12         XmodBell         36         1         104           10         Seismic         36	12	Mg Fretless	36	2	86
14         Woodbass         36         0         57           15         Smooth         36         0         59           16         Hardily         36         2         87           17         Loom         36         1         24           18         SeqWater         36         2         89           20         India         36         2         89           20         India         36         2         90           V         X         36         2         90           1         HiQ Reso         36         2         91           3         SynShake         36         2         92           4         TribTom         36         1         85           5         AN Snare         36         1         92           8         AN HiHat         36         1         91           7         Euro kik         36         1         104           10         Seismic         36         1         104           11         X Bells         36         2         95           13         PitchMan         36         0	13	BirdWorld	36	0	56
15         Smooth         36         0         59           16         Hardily         36         2         87           17         Loom         36         1         24           18         SeqWater         36         2         88           19         EthTeck         36         2         89           20         India         36         2         90           X         X         X         X           1         HiQ Reso         36         0         29           2         SynthTom         36         1         85           3         SynShake         36         1         91           3         SynShake         36         1         91           7         Euro kik         36         1         91           7         Euro kik         36         1         104           10         Seismic         36         1         116           11         X Bells         36         1         104           10         Seismic         36         1         86           14         Metal Ld         36         1	14	Woodbass	36	0	57
16         Hardily         36         2         87           17         Loom         36         1         24           18         SeqWater         36         2         88           19         EthTeck         36         2         89           20         India         36         2         90           V           1         HiQ Reso         36         0         29           2         SynhTom         36         2         91           3         SynShake         36         2         92           4         TribITom         36         1         85           5         AN Snare         36         1         91           7         Euro kik         36         1         93           9         Mechanics         36         1         104           10         Seismic         36         1         116           11         X Bells         36         2         94           12         XmodBell         36         1         86           14         Metal Ld         36         1         86           15 <td>15</td> <td>Smooth</td> <td>36</td> <td>0</td> <td>59</td>	15	Smooth	36	0	59
17         Loom         36         1         24           18         SeqWater         36         2         88           19         EthTeck         36         2         89           20         India         36         2         90            HiQ Reso         36         0         29           1         HiQ Reso         36         2         91           3         SynShake         36         2         92           4         TribITom         36         1         85           5         AN Snare         36         1         91           6         Muffikik         36         1         91           7         Euro kik         36         1         92           8         AN HiHat         36         1         91           9         Mechanics         36         1         116           11         X Bells         36         2         94           12         XmodBell         36         1         86           14         Metal Ld         36         1         86           15         EthnoTom         36	16	Hardily	36	2	87
18         SeqWater         36         2         88           19         EthTeck         36         2         89           20         India         36         2         90           X           1         HiQ Reso         36         0         29           3         SynShake         36         2         91           3         SynShake         36         2         92           4         TribITom         36         1         85           5         AN Snare         36         1         91           7         Euro kik         36         1         92           8         AN Hillat         36         1         93           9         Mechanics         36         1         104           10         Seismic         36         1         116           11         X Bells         36         2         95           13         PitchMan         36         1         36           14         Metal Ld         36         1         89           15         EthnoTom         36         1         100 <t< td=""><td>17</td><td>Loom</td><td>36</td><td>1</td><td>24</td></t<>	17	Loom	36	1	24
19         EthTeck         36         2         89           20         India         36         2         90           x         x         x           1         HiQ Reso         36         0         29           2         SynthTom         36         2         91           3         SynShake         36         2         92           4         TribITom         36         1         85           5         AN Snare         36         1         91           7         Euro kik         36         1         92           8         AN HiHat         36         1         93           9         Mechanics         36         1         104           10         Seismic         36         1         104           10         Seismic         36         1         104           10         Seismic         36         1         86           14         Metal Ld         36         0         86           14         Metal Ld         36         1         89           15         EthnoTom         36         1         100	18	SeqWater	36	2	88
20         India         36         2         90           x         x           1         HiQ Reso         36         0         29           2         SynthTom         36         2         91           3         SynShake         36         2         92           4         TribITom         36         1         85           5         AN Snare         36         2         93           6         MuffiKik         36         1         91           7         Euro kik         36         1         92           8         AN HiHat         36         1         104           10         Seismic         36         1         104           11         X Bells         36         2         94           12         XmodBell         36         0         86           14         Metal Ld         36         0         96           15         EthnoTom         36         1         106           20         KytikSnr         36         1         106           21         Lunar X41         36         1         102	19	EthTeck	36	2	89
X           1         HiQ Reso         36         0         29           2         SynthTom         36         2         91           3         SynShake         36         2         92           4         TribITom         36         1         85           5         AN Snare         36         2         93           6         MufflKik         36         1         91           7         Euro kik         36         1         92           8         AN HiHat         36         1         93           9         Mechanics         36         1         104           10         Seismic         36         1         116           11         X Bells         36         2         94           12         XmodBell         36         0         86           14         Metal Ld         36         0         96           15         EthnoTom         36         1         90           15         EthnoTom         36         1         90           18         XstikSrr         36         1         102           2	20	India	36	2	90
1         HiQ Reso         36         0         29           2         SynthTom         36         2         91           3         SynShake         36         2         92           4         TribITom         36         1         85           5         AN Snare         36         1         91           7         Euro kik         36         1         92           8         AN HiHat         36         1         93           9         Mechanics         36         1         104           10         Seismic         36         1         104           10         Seismic         36         1         106           11         X Bells         36         2         94           12         XmodBell         36         0         86           14         Metal Ld         36         1         87           15         EthnoTom         36         1         89           18         XstikSnr         36         1         106           20         Fhomhair         36         1         109           3         ULTSound <td< td=""><td></td><td>Х</td><td></td><td></td><td></td></td<>		Х			
2         SynthTom         36         2         91           3         SynShake         36         2         92           4         TribTom         36         1         85           5         AN Snare         36         2         93           6         MufflKik         36         1         91           7         Euro kik         36         1         92           8         AN HiHat         36         1         104           10         Seismic         36         1         104           10         Seismic         36         1         104           10         Seismic         36         1         104           11         X Bells         36         2         94           12         XmodBell         36         1         106           13         PitchMan         36         1         36           14         Metal Ld         36         1         87           15         EthonTom         36         1         106           20         Ryberclock         36         1         106           20         Eyberclock	1	HiQ Reso	36	0	29
3         SynShake         36         2         92           4         TribITom         36         1         85           5         AN Snare         36         2         93           6         MufflKik         36         1         91           7         Euro kik         36         1         92           8         AN HiHat         36         1         93           9         Mechanics         36         1         104           10         Seismic         36         1         104           10         Seismic         36         2         95           13         PitchMan         36         2         95           13         PitchMan         36         0         86           14         Metal Ld         36         1         36           15         EthnoTom         36         1         89           18         XstikSnr         36         1         106           20         Fhomhair         36         1         100           2         Quarks         36         1         100           2         Quarks         36	2	SynthTom	36	2	91
4         TribITom         36         1         85           5         AN Snare         36         2         93           6         MufflKik         36         1         91           7         Euro kik         36         1         92           8         AN HiHat         36         1         93           9         Mechanics         36         1         104           10         Seismic         36         1         104           10         Seismic         36         1         104           10         Seismic         36         1         104           11         X Bells         36         2         94           12         XmodBell         36         0         86           14         Metal Ld         36         1         87           15         EthnoTom         36         1         89           18         XstikSnr         36         1         106           20         Fhomhair         36         1         102           2         Quarks         36         1         100           2         Quarks         3	3	SynShake	36	2	92
5         AN Snare         36         2         93           6         MufflKik         36         1         91           7         Euro kik         36         1         92           8         AN HiHat         36         1         93           9         Mechanics         36         1         104           10         Seismic         36         1         104           11         X Bells         36         2         94           12         XmodBell         36         2         95           13         PitchMan         36         0         86           14         Metal Ld         36         0         96           15         EthnoTom         36         1         87           16         AN Toms         36         1         89           18         XstikSnr         36         1         106           20         Fhomhair         36         1         102           2         Quarks         36         1         100           2         Quarks         36         1         100           3         ULTSound         3	4	TriblTom	36	1	85
6         MufflKik         36         1         91           7         Euro kik         36         1         92           8         AN HiHat         36         1         93           9         Mechanics         36         1         104           10         Seismic         36         1         116           11         X Bells         36         2         94           12         XmodBell         36         2         95           13         PitchMan         36         0         86           14         Metal Ld         36         0         96           15         EthnoTom         36         1         87           16         AN Toms         36         1         89           18         XstikSnr         36         1         106           20         Fhomhair         36         1         102           2         Quarks         36         1         102           2         Quarks         36         1         109           3         ULTSound         36         2         96           4         Invade         36<	5	AN Snare	36	2	93
7         Euro kik         36         1         92           8         AN HiHat         36         1         93           9         Mechanics         36         1         104           10         Seismic         36         1         116           11         X Bells         36         2         94           12         XmodBell         36         2         95           13         PitchMan         36         0         86           14         Metal Ld         36         0         96           15         EthnoTom         36         1         87           16         AN Toms         36         1         89           18         XstikSnr         36         1         90           19         Cyberclock         36         1         106           20         Fhomhair         36         1         102           2         Quarks         36         1         102           2         Quarks         36         1         109           3         ULTSound         36         2         96           4         Invade	6	MufflKik	36	1	91
8         AN HiHat         36         1         93           9         Mechanics         36         1         104           10         Seismic         36         1         116           11         X Bells         36         2         94           12         XmodBell         36         2         95           13         PitchMan         36         0         86           14         Metal Ld         36         0         96           15         EthnoTom         36         1         36           16         AN Toms         36         1         89           18         XstikSnr         36         1         90           19         Cyberclock         36         1         106           20         Fhomhair         36         1         102           2         Quarks         36         1         102           2         Quarks         36         1         109           3         ULTSound         36         2         96           4         Invade         36         0         31           5         PlyChord	7	Euro kik	36	1	92
9         Mechanics         36         1         104           10         Seismic         36         1         116           11         X Bells         36         2         94           12         XmodBell         36         2         95           13         PitchMan         36         0         86           14         Metal Ld         36         0         96           15         EthnoTom         36         1         36           16         AN Toms         36         1         89           18         XstikSnr         36         1         90           19         Cyberclock         36         1         106           20         Fhomhair         36         1         102           2         Quarks         36         1         102           2         Quarks         36         1         109           3         ULTSound         36         2         96           4         Invade         36         1         100           6         Poptart         36         2         97           7         Jah         36 <td>8</td> <td>AN HiHat</td> <td>36</td> <td>1</td> <td>93</td>	8	AN HiHat	36	1	93
10         Seismic         36         1         116           11         X Bells         36         2         94           12         XmodBell         36         2         95           13         PitchMan         36         0         86           14         Metal Ld         36         0         96           15         EthnoTom         36         1         36           16         AN Toms         36         1         87           17         Rimshot         36         1         89           18         XstikSnr         36         1         106           20         Fhomhair         36         1         102           2         Quarks         36         1         102           2         Quarks         36         1         109           3         ULTSound         36         2         96           4         Invade         36         1         100           6         Poptart         36         2         97           7         Jah         36         2         98           8         FreeEdge         36	9	Mechanics	36	1	104
11         X Bells         36         2         94           12         XmodBell         36         2         95           13         PitchMan         36         0         86           14         Metal Ld         36         0         96           15         EthnoTom         36         1         36           16         AN Toms         36         1         87           17         Rimshot         36         1         89           18         XstikSnr         36         1         90           19         Cyberclock         36         1         106           20         Fhomhair         36         1         102           2         Quarks         36         1         102           2         Quarks         36         1         109           3         ULTSound         36         2         96           4         Invade         36         1         100           6         Poptart         36         2         97           7         Jah         36         2         98           8         FreeEdge         36	10	Seismic	36	1	116
12         XmodBell         36         2         95           13         PitchMan         36         0         86           14         Metal Ld         36         0         96           15         EthnoTom         36         1         36           16         AN Toms         36         1         87           17         Rimshot         36         1         89           18         XstikSnr         36         1         90           19         Cyberclock         36         1         106           20         Fhomhair         36         1         102           2         Quarks         36         1         102           2         Quarks         36         1         109           3         ULTSound         36         2         96           4         Invade         36         0         31           5         PlyChord         36         1         100           6         Poptart         36         2         97           7         Jah         36         2         98           8         FreeEdge         36	11	X Bells	36	2	94
13         PitchMan         36         0         86           14         Metal Ld         36         0         96           15         EthnoTom         36         1         36           16         AN Toms         36         1         87           17         Rimshot         36         1         89           18         XstikSnr         36         1         90           19         Cyberclock         36         1         106           20         Fhomhair         36         1         102           2         Quarks         36         1         102           2         Quarks         36         1         102           2         Quarks         36         1         109           3         ULTSound         36         2         96           4         Invade         36         0         31           5         PlyChord         36         1         100           6         Poptart         36         2         98           8         FreeEdge         36         0         32           9         Fumble         36	12	XmodBell	36	2	95
14         Metal Ld         36         0         96           15         EthnoTom         36         1         36           16         AN Toms         36         1         87           17         Rimshot         36         1         89           18         XstikSnr         36         1         90           19         Cyberclock         36         1         106           20         Fhomhair         36         0         89           XI           XI           1         Lunar X41         36         1         102           2         Quarks         36         1         109           3         ULTSound         36         2         96           4         Invade         36         1         100           6         Poptart         36         2         97           7         Jah         36         2         98           8         FreeEdge         36         0         32           9         Fumble         36         1         103           13         MgVoice         36         1	13	PitchMan	36	0	86
15         EthnoTom         36         1         36           16         AN Toms         36         1         87           17         Rimshot         36         1         89           18         XstikSnr         36         1         90           19         Cyberclock         36         1         106           20         Fhomhair         36         0         89           XI           1         Lunar X41         36         1         102           2         Quarks         36         1         109           3         ULTSound         36         2         96           4         Invade         36         0         31           5         PlyChord         36         1         100           6         Poptart         36         2         97           7         Jah         36         2         98           8         FreeEdge         36         0         32           9         Fumble         36         1         103           10         WelcomBk         36         2         99           11<	14	Metal Ld	36	0	96
16         AN Toms         36         1         87           17         Rimshot         36         1         89           18         XstikSnr         36         1         90           19         Cyberclock         36         1         106           20         Fhomhair         36         0         89           KI           1         Lunar X41         36         1         102           2         Quarks         36         1         109           3         ULTSound         36         2         96           4         Invade         36         0         31           5         PlyChord         36         1         100           6         Poptart         36         2         97           7         Jah         36         2         98           8         FreeEdge         36         0         32           9         Fumble         36         2         99           11         RadioNz         36         1         103           13         MgVoice         36         1         8           14 <td>15</td> <td>EthnoTom</td> <td>36</td> <td>1</td> <td>36</td>	15	EthnoTom	36	1	36
17         Rimshot         36         1         89           18         XstikSnr         36         1         90           19         Cyberclock         36         1         106           20         Fhomhair         36         0         89            Xu          Xu         Xu           1         Lunar X41         36         1         102           2         Quarks         36         1         109           3         ULTSound         36         2         96           4         Invade         36         0         31           5         PlyChord         36         1         100           6         Poptart         36         2         97           7         Jah         36         2         97           7         Jah         36         2         97           7         Jah         36         2         98           8         FreeEdge         36         0         32           9         Fumble         36         1         96           12         FM Waves         36         1	16	AN Toms	36	1	87
18         XstikSnr         36         1         90           19         Cyberclock         36         1         106           20         Fhomhair         36         0         89           XI           1         Lunar X41         36         1         102           2         Quarks         36         1         109           3         ULTSound         36         2         96           4         Invade         36         0         31           5         PlyChord         36         1         100           6         Poptart         36         2         97           7         Jah         36         2         97           7         Jah         36         2         97           7         Jah         36         2         98           8         FreeEdge         36         0         32           9         Fumble         36         2         99           11         RadioNz         36         1         96           12         FM Waves         36         1         8           14	17	Rimshot	36	1	89
19         Cyberclock         36         1         106           20         Fhomhair         36         0         89           20         Fhomhair         36         0         89           1         Lunar X41         36         1         102           2         Quarks         36         1         109           3         ULTSound         36         2         96           4         Invade         36         0         31           5         PlyChord         36         1         100           6         Poptart         36         2         97           7         Jah         36         2         98           8         FreeEdge         36         0         32           9         Fumble         36         0         30           10         WelcomBk         36         2         99           11         RadioNz         36         1         96           12         FM Waves         36         1         8           14         ResoBell         36         2         100           15         Microdot         36	18	XstikSnr	36	1	90
20         Fhomhair         36         0         89           XI           1         Lunar X41         36         1         102           2         Quarks         36         1         109           3         ULTSound         36         2         96           4         Invade         36         0         31           5         PlyChord         36         1         100           6         Poptart         36         2         97           7         Jah         36         2         98           8         FreeEdge         36         0         32           9         Fumble         36         0         32           9         Fumble         36         0         30           10         WelcomBk         36         2         99           11         RadioNz         36         1         96           12         FM Waves         36         1         8           14         ResoBell         36         2         100           15         Microdot         36         1         75           17         R	19	Cyberclock	36	1	106
XI           1         Lunar X41         36         1         102           2         Quarks         36         1         109           3         ULTSound         36         2         96           4         Invade         36         0         31           5         PlyChord         36         1         100           6         Poptart         36         2         97           7         Jah         36         2         98           8         FreeEdge         36         0         32           9         Fumble         36         2         99           11         RadioNz         36         1         96           12         FM Waves         36         1         96           12         FM Waves         36         1         96           13         MgVoice         36         1         8           14         ResoBell         36         2         100           15         Microdot         36         1         75           17         RhthmCty         36         1         76           18 <td< td=""><td>20</td><td>Fhomhair</td><td>36</td><td>0</td><td>89</td></td<>	20	Fhomhair	36	0	89
1         Lunar X41         36         1         102           2         Quarks         36         1         109           3         ULTSound         36         2         96           4         Invade         36         0         31           5         PlyChord         36         1         100           6         Poptart         36         2         97           7         Jah         36         2         98           8         FreeEdge         36         0         32           9         Fumble         36         0         30           10         WelcomBk         36         2         99           11         RadioNz         36         1         96           12         FM Waves         36         1         96           12         FM Waves         36         1         8           14         ResoBell         36         2         100           15         Microdot         36         1         75           17         RhthmCty         36         1         76           18         SyncSitr         36		XI			
2         Quarks         36         1         109           3         ULTSound         36         2         96           4         Invade         36         0         31           5         PlyChord         36         1         100           6         Poptart         36         2         97           7         Jah         36         2         98           8         FreeEdge         36         0         32           9         Fumble         36         0         30           10         WelcomBk         36         2         99           11         RadioNz         36         1         96           12         FM Waves         36         1         96           13         MgVoice         36         1         8           14         ResoBell         36         2         100           15         Microdot         36         1         73           16         Syncrome         36         1         76           18         SyncSitr         36         1         78           19         Dragnfly         36	1	Lunar X41	36	1	102
3         ULTSound         36         2         96           4         Invade         36         0         31           5         PlyChord         36         1         100           6         Poptart         36         2         97           7         Jah         36         2         98           8         FreeEdge         36         0         32           9         Fumble         36         2         99           10         WelcomBk         36         2         99           11         RadioNz         36         1         96           12         FM Waves         36         1         96           13         MgVoice         36         1         8           14         ResoBell         36         1         73           16         Syncrome         36         1         75           17         RhthmCty         36         1         78           19         Dragnfly         36         1         79           20         Indosync         36         1         81	2	Quarks	36	1	109
4         Invade         36         0         31           5         PlyChord         36         1         100           6         Poptart         36         2         97           7         Jah         36         2         98           8         FreeEdge         36         0         32           9         Fumble         36         2         99           10         WelcomBk         36         2         99           11         RadioNz         36         1         96           12         FM Waves         36         1         103           13         MgVoice         36         1         8           14         ResoBell         36         2         100           15         Microdot         36         1         73           16         Syncrome         36         1         75           17         RhthmCty         36         1         78           19         Dragnfly         36         1         79           20         Indosync         36         1         81	3	ULTSound	36	2	96
5         PlyChord         36         1         100           6         Poptart         36         2         97           7         Jah         36         2         98           8         FreeEdge         36         0         32           9         Fumble         36         0         30           10         WelcomBk         36         2         99           11         RadioNz         36         1         96           12         FM Waves         36         1         103           13         MgVoice         36         1         8           14         ResoBell         36         2         100           15         Microdot         36         1         73           16         Syncrome         36         1         75           17         RhthmCty         36         1         78           19         Dragnfly         36         1         79           20         Indosync         36         1         81	4	Invade	36	0	31
6         Poptart         36         2         97           7         Jah         36         2         98           8         FreeEdge         36         0         32           9         Fumble         36         0         30           10         WelcomBk         36         2         99           11         RadioNz         36         1         96           12         FM Waves         36         1         103           13         MgVoice         36         1         8           14         ResoBell         36         2         100           15         Microdot         36         1         73           16         Syncrome         36         1         76           18         SyncSitr         36         1         78           19         Dragnfly         36         1         79           20         Indosync         36         1         81	5	PlyChord	36	1	100
7         Jah         36         2         98           8         FreeEdge         36         0         32           9         Fumble         36         0         30           10         WelcomBk         36         2         99           11         RadioNz         36         1         96           12         FM Waves         36         1         103           13         MgVoice         36         1         8           14         ResoBell         36         2         100           15         Microdot         36         1         73           16         Syncrome         36         1         76           18         SyncSitr         36         1         78           19         Dragnfly         36         1         79           20         Indosync         36         1         81	6	Poptart	36	2	97
8         FreeEdge         36         0         32           9         Fumble         36         0         30           10         WelcomBk         36         2         99           11         RadioNz         36         1         96           12         FM Waves         36         1         103           13         MgVoice         36         1         8           14         ResoBell         36         2         100           15         Microdot         36         1         73           16         Syncrome         36         1         76           18         SyncSitr         36         1         78           19         Dragnfly         36         1         79           20         Indosync         36         1         81	7	Jah	36	2	98
9         Fumble         36         0         30           10         WelcomBk         36         2         99           11         RadioNz         36         1         96           12         FM Waves         36         1         103           13         MgVoice         36         1         8           14         ResoBell         36         2         100           15         Microdot         36         1         73           16         Syncrome         36         1         76           18         SyncSitr         36         1         78           19         Dragnfly         36         1         79           20         Indosync         36         1         81	8	FreeEdge	36	0	32
10         WelcomBk         36         2         99           11         RadioNz         36         1         96           12         FM Waves         36         1         103           13         MgVoice         36         1         8           14         ResoBell         36         2         100           15         Microdot         36         1         73           16         Syncrome         36         1         76           18         SyncSitr         36         1         78           19         Dragnfly         36         1         79           20         Indosync         36         1         81	9	Fumble	36	0	30
11         RadioNz         36         1         96           12         FM Waves         36         1         103           13         MgVoice         36         1         8           14         ResoBell         36         2         100           15         Microdot         36         1         73           16         Syncrome         36         1         75           17         RhthmCty         36         1         76           18         SyncSitr         36         1         79           20         Indosync         36         1         81	10	WelcomBk	36	2	99
12         FM Waves         36         1         103           13         MgVoice         36         1         8           14         ResoBell         36         2         100           15         Microdot         36         1         73           16         Syncrome         36         1         75           17         RhthmCty         36         1         76           18         SyncSitr         36         1         78           19         Dragnfly         36         1         81	11	RadioNz	36	1	96
13         MgVoice         36         1         8           14         ResoBell         36         2         100           15         Microdot         36         1         73           16         Syncrome         36         1         75           17         RhthmCty         36         1         76           18         SyncSitr         36         1         78           19         Dragnfly         36         1         79           20         Indosync         36         1         81	12	FM Waves	36	1	103
14         ResoBell         36         2         100           15         Microdot         36         1         73           16         Syncrome         36         1         75           17         RhthmCty         36         1         76           18         SyncSitr         36         1         78           19         Dragnfly         36         1         79           20         Indosync         36         1         81	13	MgVoice	36	1	8
15         Microdot         36         1         73           16         Syncrome         36         1         75           17         RhthmCty         36         1         76           18         SyncSitr         36         1         78           19         Dragnfly         36         1         79           20         Indosync         36         1         81	14	ResoBell	36	2	100
16         Syncrome         36         1         75           17         RhthmCty         36         1         76           18         SyncSitr         36         1         78           19         Dragnfly         36         1         79           20         Indosync         36         1         81	15	Microdot	36	1	73
17         RhthmCty         36         1         76           18         SyncSitr         36         1         78           19         Dragnfly         36         1         79           20         Indosync         36         1         81	16	Syncrome	36	1	75
18         SyncSitr         36         1         78           19         Dragnfly         36         1         79           20         Indosync         36         1         81	17	RhthmCty	36	1	76
19         Dragnfly         36         1         79           20         Indosync         36         1         81	18	SyncSitr	36	1	78
20 Indosync 36 1 81	19	Dragnfly	36	1	79
	20	Indosync	36	1	81

#### PLG150-PF- Elenco Voci Plug in

Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
	I (Piano	o 1)		-
1	GndPnoSt	80	0	0
2	Dbl Pno	80	82	0
3	Montuno	80	83	0
4	GrndDyno	80	84	0
5	David	80	85	0
6	RhodyGnd	80	86	0
7	GrandDX	80	88	0
8	GrandDX2	80	89	0
9	Bob	80	90	0
10	PianoStr	80	91	0
	II (Pian	o 2)		
1	GndPnoMn	80	64	0
2	FIngGrnd	80	80	0
3	BrghtGnd	80	65	0
4	60'sGrnd	80	66	0
5	RchGndSt	80	67	0
6	60'sJazz	80	69	0
7	PowerGnd	80	72	0
8	MildGrnd	80	73	0
9	ChorusMn	80	75	0
10	AmbiGrnd	80	79	0
	III (Pian	o 3)		
1	PnoStPad	80	92	0
2	SynStrPf	80	93	0
3	PianoPad	80	94	0
4	OctPf+Pd	80	95	0
5	Pf+Choir	80	96	0
6	ModPd Pf	80	97	0
7	SitaryPf	80	99	0
8	StGndPSt	80	100	0
9	StRichSt	80	102	0
10	StTghtSt	80	104	0
	IV (Pian	o 4)		
1	BrghtPno	80	0	1
2	Digital	80	64	1
3	ChorDigi	80	65	1
4	DigiGrnd	80	67	1
5	Grnd/wDX	80	68	1
6	ChoDigiP	80	69	1
7	GlassPno	80	70	1
8	DigiTine	80	71	1
9	SawDigi1	80	72	1
10	SawDigi2	80	73	1
	V (E.Piar	no 1)		
1	СР	80	0	2
2	CP-Symph	80	64	2
3	Trem CP	80	65	2
4	BrightCP	80	66	2
5	Digi CP1	80	67	2
6	Jino	80	68	2
7	Digi CP2	80	69	2
8	Petit CP	80	70	2
9	Hnkytnk2	80	64	3

Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
10	Hnkytnk3	80	65	3
	VI (E.Pia	no 2)		
1	Теа	80	0	4
2	Deodar	80	64	4
3	70's EP	80	65	4
4	80's EP	80	66	4
5	Crisp EP	80	67	4
6	Sweetnes	80	68	4
7	Freeway	80	69	4
8	Trem 70	80	70	4
9	Remark	80	71	4
10	Mid 70's	80	73	4
	VII (E.Pia	no 3)		
1	Celest80	80	74	4
2	At Once	80	75	4
3	TremDyno	80	76	4
4	TremWurl	80	77	4
5	Phase 70	80	78	4
6	DlydDyno	80	79	4
7	FIngDyno	80	80	4
8	Dyno 81	80	82	4
9	Tonight	80	83	4
10	Dyno 83	80	84	4
	VIII (E.Pia	ano 4)		
1	Choir EP	80	87	4
2	Paddy EP	80	88	4
3	VcePd EP	80	89	4
4	60's EP	80	91	4
5	Trump	80	92	4
6	DonnyWrl	80	93	4
7	WurliAmp	80	94	4
8	Dg Wurli	80	95	4
	IX (E.Pia	no 5)		<u>.</u>
1	FullTine	80	0	5
2	DX EP2	80	64	5
3	DX 1990	80	66	5
4	Mllw DX	80	67	5
5	ChrsTine	80	68	5
6	Chrs EP2	80	69	5
7	Chrs1980	80	70	5
8	Chrs1990	80	71	5
9	DarkDXEP	80	72	5
10	FTBallad	80	73	5
	X (E.Pia	no 6)		
1	Sym EP2	80	74	5
2	Chrs1982	80	75	5
3	90Ballad	80	76	5
4	816	80	77	5
5	DXEP+Pad	80	78	5
6	DXSynStr	80	79	5
7	DXEP+Cho	80	80	5
8	Balmy DX	80	81	5
9	GlassyEP	80	82	5
10	Chrs FMP	80	84	5



Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
	XI (Harpsia	&Clavi)		
1	Harpsi 1	80	0	6
2	Harpsi 2	80	64	6
3	RichHpsi	80	67	6
4	Clav 1	80	0	7
5	Clav 2	80	64	7
6	MuteClav	80	65	7
7	Phs Clav	80	66	7
8	PhsClav2	80	67	7
9	Wah Clav	80	68	7
10	DigiClav	80	69	7
11	Ch DgClv	80	70	7
12	PhsDgClv	80	71	7

#### PLG150-DX - Elenco Voci Plug-in

Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
	I	•	•	
1	E.Pno1	35	1	1
2	DX-Road2	35	1	12
3	E.PIANO1	35	0	10
4	WurliEP1	35	1	11
5	RatioDob	35	1	8
6	CosaRosa	35	1	13
7	E.PIANO2	35	0	34
8	Knock EP	83	70	4
9	Hard EP1	83	97	4
10	Vics EP	83	68	5
11	Duke EP	83	72	5
12	DynoRoad	83	96	5
13	E.Pno 2	35	1	3
14	Bell Pno	83	69	3
15	BigWurlt	83	64	4
16	DX-Road3	83	68	4
17	EP 1970	83	71	4
18	Urban	83	66	5
19	E.Pno 4	83	69	5
20	Mark III	83	70	2
	II	1		
1	MM-Clav1	35	1	19
2	CLAV 1	35	0	19
3	Clavecn1	83	68	7
4	MM-Clav2	83	64	7
5	CLAV 2	35	0	42
6	SkltnClv	35	1	20
7	ClavStf1	35	1	21
8	MuteClav	83	99	7
9	BritClv1	83	75	7
10	Revinett	83	67	7
11	DX-Clv 1	83	70	7
12	HARPSIC1	35	0	18
13	HyperSqr	35	1	89
14	Xanu	35	1	113
15	MM-Prety	83	66	88
16	Gior Pad	83	66	93
17	LUTE	35	0	58
18	HARP 2	35	0	61
19	DX-Harp1	35	1	94
20	OrchHarp	83	65	46
1	PIANO 2	35	0	8
2	DXCP-70	35	1	16
3	Digi Pno	83	66	0
4	5th Pno1	83	66	1
5	TOY PIAN	35	0	39
6	Glocken1	83	0	9
7	DX-Vibe1	35	1	23
8	MARIMBA	35	0	21
9	DX-Xylo2	83	64	13
10	TUB BELL	35	0	25
11	DX-Bel 1	83	64	14
12	DX-BigBn	67	0	69
13	MelwMrmb	83	103	12
14	Vibetron	83	70	11
15	Glocken4	83	66	9

Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
16	PIANO 4	35	0	32
17	PowerPno	35	1	15
18	IronEch2	67	0	71
19	MiniBell	35	1	27
20	Carillon	35	1	25
	IV			
1	Gtr Box	83	71	25
2	Folknik	83	74	25
3	Tite Gtr	35	1	40
4	DX-JzGt1	83	0	26
5	DX-AcGt4	83	66	24
6	DX-PkGt3	83	65	25
7	DX-PkGt7	83	69	25
8	DX-JzGt2	83	64	26
9	DX-CIGt6	83	68	27
10	DX-CIGt9	83	96	27
11	DX-CIGt1	35	1	42
12	DX-CIGt5	35	1	43
13	GUITAR 5	35	0	56
14	GUITAR 2	35	0	12
15	КОТО	35	0	22
16	Mrmb Gtr	83	69	24
17	DX-CIGt4	83	66	27
18	DX-DsGt5	83	68	30
19	GUITAR 1	35	0	11
20	RytmPluk	83	75	25
	V	•		
1	BASS 1	35	0	14
2	BogiBass	35	1	30
3	FustBass	83	67	33
4	DX-SyBa3	35	1	34
5	PickPluk	83	64	34
6	ChifBass	83	65	34
7	Owl Bass	83	67	34
8	FrtlsBa3	83	65	35
9	DX-SyBa5	35	1	36
10	DX-SyBa6	35	1	37
11	DX-Bass3	83	66	39
12	After 88	83	67	32
13	BASS 4	35	0	63
14	Cutmandu	35	1	35
15	BASS 3	35	0	62
16	FrtlsBa5	83	67	35
17	DX-SyBa9	83	96	38
18	MM-Fall	67	0	88
19	MM-SDr 1	35	1	119
20	DX-MtSnr	83	96	118
	VI			
1	DX-Str 8	35	1	75
2	SolinePf	35	1	83
3	BellStr2	83	97	100
4	WarmStr1	83	0	49
5	Soft Bow	83	74	50
6	DX-AnSt3	83	65	51
7	Aftrnoon	83	73	51
8	Str&Brs	35	1	85
9	SyBr Pd6	83	69	90
10	ORCHESTR	35	0	6



Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
11	GrngePad	83	0	94
12	WarmStr4	83	68	51
13	DX-AnSt1	83	70	50
14	DX-Str10	83	66	49
15	SyBr Pd3	83	66	90
16	SyBr Pd2	83	65	90
17	DX-Str 5	83	70	48
18	DX-Str 3	83	68	48
19	Mid Str1	83	0	48
20	DX-SySt7	35	1	86
	VII	[		
1	DX-Trpt2	83	64	56
2	DX-Trpt3	83	65	56
3	DX-Trpt4	83	66	56
4	SlvTrmpt	83	67	56
5	DX-Trb 2	83	64	57
6	BRASS 1	35	0	0
7	BRASS 2	35	0	1
8	BRASS 3	35	0	2
9	DX-BrSc2	35	1	65
10	CS80-Br1	35	1	66
11	DX-Tuba2	83	64	58
12	AlpsHorn	83	68	60
13	DX-Horn	83	0	60
14	MelwHrn1	83	64	60
15	MletHorn	83	66	60
16	BlnchHrn	83	67	60
17	BrsLead1	83	0	83
18	BrsLead2	83	65	83
19	BrsLead3	83	66	83
20	ChorsBrs	83	0	63
	VIII	-		
1	Court	83	79	62
2	DX-BrSc1	83	0	61
3	DX-SBr 2	35	1	68
4	DX-SBr 3	83	67	62
5	DX-SBr 5	83	69	62
6	DX-SBr 6	83	70	62
7	DX-SBr 7	83	65	63
8	Ensemble	83	71	63
9	Fanfare	83	72	61
10	HardBrss	83	96	61
11	Horn Ens	83	71	61
12	Juice	83	80	62
13	MM-Brss1	35	1	69
14	MM-Brss2	35	1	70
15	MM-Brss3	83	73	62
16	SinglBrs	83	67	63
17	SynHorns	35	1	74
18	TightBr1	83	66	61
19	TightBr2	83	67	61
20	WarmBrss	83	70	61
	IX			
1	FLUTE 1	35	0	23
2	Quena	83	65	76
3	Harvest	35	1	96
4	CaliopL3	83	66	82
5	DX-Ocrn2	83	64	79

Ordine Categoria	Nome Voce	MSB#	LSB#	Program Change# MIDI
6	VbrtClar	83	0	71
7	DX-Clar1	83	65	71
8	Oboe 1	83	0	68
9	Au Campo	83	0	84
10	Bassoon	83	0	70
11	DX-Acrd4	35	1	61
12	DX-Flt 3	83	65	73
13	DX-Botle	83	64	76
14	Whistle1	83	0	78
15	DX-Ocrn1	83	0	79
16	CaliopL2	83	64	82
17	DrwOrg11	35	1	46
18	PufOrgn2	83	65	20
19	PIPES 1	35	0	17
20	DXChrch2	35	1	58
	X		-	
1	E.ORGAN1	35	0	16
2	E.ORGAN4	35	0	46
3	JazOrg 1	83	67	16
4	DrwOrg 5	83	/0	16
5	DrwOrg15	35	1	48
6	PrcOrg 4	35	1	51
/	RckOrg 4	83	66	18
8	RckOrg14	83	97	18
9	Whisper1	83	65	91
10	ArrowxMS	35	1	102
11	Janpany	35	1	118
12	Fixatorie	35	1	124
13	Laser 2	35	1	125
14		07	102	102
10	DX-ECHOT	03	102	112
17	Block	83	0	115
18		83	96	115
19	SoftHead	83	64	116
20	CongaDrm	83	96	116
	XI	00	00	110
1	Ana Poly	83	78	62
2	AnalogBr	83	97	62
3	SYN-LEA1	35	0	13
4	Super DX	83	66	81
5	DXSvLd 5	83	68	81
6	DXSvLd 9	83	99	81
7	LeadLine	83	0	87
8	SoftLd 1	35	1	103
9	DX-SLd 2	83	65	80
10	SnglLine	35	1	105
11	DX-SLd 7	35	1	99
12	Funkrhyt	35	1	71
13	PowerDrv	83	75	62
14	DX-SLd 3	83	67	80
15	DXSyLd 3	83	65	81
16	LeadPhon	83	64	84
17	WhaserPd	83	75	90
18	DX-Atms2	83	67	99
19	DX-MtPd1	35	1	92
20	TrcrBell	35	1	116

# Elenco Stili

#### • Stili Preset

Ordine Categoria	Nome Stile	Ord Cate
	8 BEAT	4
1	Heart Beat	5
2	8 Beat 1	6
3	8 Beat 2	7
4	8 Beat 3	8
5	8 Beat 4	6
6	6/8 Slow Rock	1
/	Spicy Beat	
0	o Deal Auria	1
10	8 Beat Bock 1	1
11	Piano Ballad	1
12	Guitar Ballad	-
13	Organ Ballad	
14	Love Song	2
15	8 Beat Ballad 1	3
16	Acoustic Ballad	4
17	Modern 6/8	5
18	Root Rock 1	6
19	Soft Rock	7
20	Hard Rock	8
	16 BEAT	5
	16 Beat 1	1
2	16 Beat 2	
3	16 Beat 3	1
4	16 Beat 4	
5	Slow & Easy	
7	Untown Beat	
8	Jazz Bock	F
9	Kool Shuffle	
10	West End Shuffle	8
	DANCE	9
1	House Musik	1
2	DJ Berlin	
3	Trance 1	1
4	Нір Нор	2
5	Trip Hop	3
6	Disco Chocolate	4
7	70's Disco 1	5
8	Saturday Night	6
9	DISCO FOX	
10	Furo Shop	
12	Entrance	1
13	Clubdance	-
14	Flip Hop	1
15	Disco Samba	2
S	WING&JAZZ	3
1	Big Band 1	4
2	Big Band 2	5
3	Big Band 3	6
4	Swing 1	7
5	Swing 2	8
6	Acoustic Jazz	<u> </u>
/	Electric Jazz	1
8	Jazz Ballad 1	
9	Swingfox	
11	Divioland	1
12	Bagtime	1
13	Big Band Ballad	
14	Shuffle	1
15	Piano Swing	1
	R&B	1
1	Soul Shuffle	2
2	Soul	
3	Modern R&B	

line goria	Nome Stile
1	Rock & Roll
5	Croco Twist
6	Gospel Brothers
7	Gospel Sisters
3	Gospel Shuffle
9	6/8 Blues
0	Boogie Woogie 1
1	Amazing Gospel
2	Blueberry Blues
3	60's Rock & Roll
4	Funky Fusion
5	Rock Shuffle
	COUNTRY
1	Country Rock
2	Country 2/4
3	Country Swing 1
4	Country Shuffle 1
5	Country Ballad
5	Country Waltz
(	Bluegrass 1
5	Hoedown
<u> </u>	Country Brothers
υ	Guitar Pop
1	Samba City
<u> </u>	Samba Rio
3	Bossa Nova
1	Fast Bossa
2	Mambo 1
<u>.</u>	Caribbean
<u>/</u>	Carnival
5	Gypsy Rumba
1	
, 	F OP Humba
0	Sheriff Reggae
0 MA	Sheriff Reggae RCH&WALTZ
0 MA	Sheriff Reggae RCH&WALTZ US March
0 MA 1 2	Sheriff Reggae RCH&WALTZ US March German March 1
0 MA 1 2 3	Sheriff Reggae RCH&WALTZ US March German March 1 6/8 March
0 MA 1 2 3 4	Sheriff Reggae RCH&WALTZ US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer
0 MA 1 2 3 4 5	Sheriff Reggae RCH&WALTZ US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Waltz Oberkrainer
0 MA 1 2 3 4 5 7	Sheriff Reggae RCH&WALTZ US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Waltz Oberkrainer Guitar Serenade
0 MA 1 2 3 4 5 6 7 8	Sheriff Reggae RCH&WALTZ US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Waltz Oberkrainer Guitar Serenade Tarantella 1 Polka Rop 1
0 MA 1 2 3 4 5 5 7 3 2 3 4 5 5 7 3 2 2 3 3 3 3 5 5 6 7 7 3 3 3 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Sheriff Reggae RCH&WALTZ US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Waltz Oberkrainer Guitar Serenade Tarantella 1 Polka Pop 1 Jazz Woltz
0 MA 1 2 3 4 5 5 6 7 3 9 0	Sheriff Reggae RCH&WALTZ US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Waltz Oberkrainer Guitar Serenade Tarantella 1 Polka Pop 1 Jazz Waltz
0 MA 1 2 3 3 4 5 5 5 7 3 3 9 0	Sheriff Reggae RCH&WALTZ US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Waltz Oberkrainer Guitar Serenade Tarantella 1 Polka Pop 1 Jazz Waltz Slow Waltz
0 MA 1 2 3 4 5 5 7 3 9 0 E	Sheriff Reggae RCH&WALTZ US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Waltz Oberkrainer Guitar Serenade Tarantella 1 Polka Pop 1 Jazz Waltz Slow Waltz Slow Waltz SALLROOM
0 MA 1 2 3 4 5 5 7 7 3 9 0 E 1 2 2 4 5 5 6 7 7 7 8 9 0 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Sheriff Reggae RCH&WALTZ US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Waltz Oberkrainer Guitar Serenade Tarantella 1 Polka Pop 1 Jazz Waltz Slow Waltz Slow Waltz BALLROOM Viennese Waltz
0 MA 1 2 3 4 5 5 6 7 7 3 9 0 E 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Sheriff Reggae Sheriff Reggae RCH&WALTZ US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Waltz Oberkrainer Guitar Serenade Tarantella 1 Polka Pop 1 Jazz Waltz Slow Waltz BALLROOM Viennese Waltz English Waltz
0 MA 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 3 9 0 E 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 0 0 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Sheriff Reggae RCH&WALTZ US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Waltz Oberkrainer Guitar Serenade Tarantella 1 Polka Pop 1 Jazz Waltz Slow Waltz SALLROOM Viennese Waltz Slowfox 1 Ouigketap
0 MA 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 3 3 0 E 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 0 E 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Sheriff Reggae RCH&WALTZ US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Waltz Oberkrainer Guitar Serenade Tarantella 1 Polka Pop 1 Jazz Waltz Slow Waltz Slow Waltz BALLROOM Viennese Waltz Slowfox 1 Quickstep Tarao
0 MA 1 2 3 4 5 5 6 7 7 3 3 9 0 E 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 3 9 0 E 1 5 5 6 7 7 3 3 6 7 7 7 8 8 9 9 0 0 8 8 8 9 9 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Sheriff Reggae RCH&WALTZ US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Waltz Oberkrainer Guitar Serenade Tarantella 1 Polka Pop 1 Jazz Waltz Slow Waltz Slow Waltz BALLROOM Viennese Waltz Slowfox 1 Quickstep Tango Samba
0 MA 1 2 3 4 5 5 7 7 7 7 7 8 9 0 E 1 2 3 3 9 0 E 1 2 3 3 9 0 E 1 5 5 5 7 7 5 5 6 7 7 7 8 8 9 9 0 5 7 7 8 8 9 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Sheriff Reggae Sheriff Reggae RCH&WALTZ US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Waltz Oberkrainer Guitar Serenade Tarantella 1 Polka Pop 1 Jazz Waltz Slow Waltz Slow Waltz SalLROOM Viennese Waltz English Waltz Slowfox 1 Quickstep Tango Samba Bumba
0 MA 1 2 3 4 5 5 7 7 8 9 0 E 1 2 3 3 9 0 E 1 2 3 3 9 0 E 1 3 3 3 9 0 E 5 5 7 7 8 8 9 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Sheriff Reggae RCH&WALTZ US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Waltz Oberkrainer Guitar Serenade Tarantella 1 Polka Pop 1 Jazz Waltz Slow Waltz Slow Waltz BALLROOM Viennese Waltz English Waltz Slowfox 1 Quickstep Tango Samba Rumba Cha Cha Cha
0 MA 1 2 3 4 5 5 7 7 8 9 0 E 1 2 3 3 9 0 E 1 2 3 3 9 0 E 1 5 5 7 7 8 9 0 E 1 5 5 5 7 7 8 8 9 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Sheriff Reggae Sheriff Reggae RCH&WALTZ US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Waltz Oberkrainer Guitar Serenade Tarantella 1 Polka Pop 1 Jazz Waltz Slow Waltz Slow Waltz Slow Waltz Slowfox 1 Quickstep Tango Samba Rumba Cha Cha Cha Pasodoble 1
0 MA 1 2 3 4 5 5 7 7 6 7 7 8 9 0 E 1 2 3 3 9 0 E 1 2 3 3 9 0 E 1 2 3 3 4 5 5 5 6 7 7 7 8 8 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Sheriff Reggae <b>RCH&amp;WALTZ</b> US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Waltz Oberkrainer Guitar Serenade Tarantella 1 Polka Pop 1 Jazz Waltz Slow Waltz Slow Waltz SalLROOM Viennese Waltz English Waltz Slowfox 1 Quickstep Tango Samba Rumba Cha Cha Cha Pasodoble 1 live
A       D       MA       1       2       3       4       5       6       7       8       9       0       8       7       1       2       3       4       5       6       7       3       9       0       1       1       2       3       9       0       1	Sheriff Reggae <b>RCH&amp;WALTZ</b> US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Waltz Oberkrainer Guitar Serenade Tarantella 1 Polka Pop 1 Jazz Waltz Slow Waltz Slow Waltz BALLROOM Viennese Waltz English Waltz Slowfox 1 Quickstep Tango Samba Rumba Cha Cha Cha Pasodoble 1 Jive Metroporme 1/4
A       0       MA       1       2       3       4       5       6       7       3       9       0       1       2       3       4       5       6       7       3       4       5       6       7       3       9       0       1       2       1       2       1       2	Sheriff Reggae <b>RCH&amp;WALTZ</b> US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Waltz Oberkrainer Guitar Serenade Tarantella 1 Polka Pop 1 Jazz Waltz Slow Waltz Slow Waltz Solw Waltz Solw Waltz Solw Yaltz Solw Yaltz Solw Yaltz Solw Waltz Solw Yaltz Solw Yaltz So
A       O       MA       1       2       3       4       5       6       7       3       9       0       E       1       2       3       4       5       6       7       3       4       5       6       7       3       9       0       1       2       3       0       1       2       3	Sheriff Reggae <b>RCH&amp;WALTZ</b> US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Waltz Oberkrainer Guitar Serenade Tarantella 1 Polka Pop 1 Jazz Waltz Slow Waltz Slow Waltz Solw Waltz Solw Waltz Solw Waltz Solw Yaltz Solw Waltz Solw Waltz Solw Waltz Solw Yaltz Solw Waltz Solw Waltz Solw Yaltz Solw Yaltz Solw Waltz Solw Yaltz Solw Yaltz Solw Yaltz Solw Waltz Solw Yaltz Solw Yaltz Solw Yaltz Solw Waltz Solw Yaltz Solw Yaltz Solw Yaltz Solw Yaltz Solw Yaltz Solw Yaltz Solw Waltz Solw Yaltz Solw Yaltz So
0 MA 1 2 3 4 5 5 7 7 3 4 5 6 7 7 8 9 0 E 1 2 3 4 5 5 7 7 8 9 0 E 1 2 3 4 5 5 7 7 8 9 0 E 1 2 3 8 9 9 0 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Sheriff Reggae <b>RCH&amp;WALTZ</b> US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Waltz Oberkrainer Guitar Serenade Tarantella 1 Polka Pop 1 Jazz Waltz Slow Waltz Slow Waltz Slow Waltz Solw Cart Cha Cha Cha Pasodoble 1 Jive Metronome 1/4 Metronome 3/4 Metronome 3/4
0 MA 1 2 3 4 5 6 7 7 3 6 7 7 6 7 7 8 9 0 E 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 0 E 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 0 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 0 1 2 3 4 5 5 7 7 8 8 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Sheriff Reggae <b>RCH&amp;WALTZ</b> US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Waltz Oberkrainer Guitar Serenade Tarantella 1 Polka Pop 1 Jazz Waltz Slow Waltz Slow Waltz Slow Waltz Slow Waltz Slow fox 1 Quickstep Tango Samba Rumba Cha Cha Cha Pasodoble 1 Jive Metronome 1/4 Metronome 3/4 Metronome 4/4 Metronome 6/9
0 <b>MA</b> 1 2 3 4 5 6 7 7 3 9 0 <b>E</b> 1 2 3 4 5 6 7 7 3 9 0 <b>E</b> 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 0 <b>E</b> 1 1 5 5 7 7 8 9 9 0 <b>E</b> 1 5 5 7 7 8 9 9 0 <b>E</b> 1 5 5 7 7 8 8 9 9 0 <b>E</b> 1 7 7 8 8 9 9 0 <b>E</b> 1 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Sheriff Reggae <b>RCH&amp;WALTZ</b> US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Waltz Oberkrainer Guitar Serenade Tarantella 1 Polka Pop 1 Jazz Waltz Slow Waltz Slow Waltz <b>BALLROOM</b> Viennese Waltz English Waltz Slowfox 1 Quickstep Tango Samba Rumba Cha Cha Cha Pasodoble 1 Jive Metronome 1/4 Metronome 3/4 Metronome 6/8 Paso Chord Hold 1
0 MA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 E 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 0 E 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Sheriff Reggae Sheriff Reggae RCH&WALTZ US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Waltz Oberkrainer Guitar Serenade Tarantella 1 Polka Pop 1 Jazz Waltz Slow Waltz Slow Waltz Slow Waltz Slow Waltz Slow Waltz Slow fox 1 Quickstep Tango Samba Rumba Cha Cha Cha Pasodoble 1 Jive Metronome 1/4 Metronome 3/4 Metronome 4/4 Metronome 4/4 Metronome 6/8 Bass Chord Hold 1
0 MA 1 2 3 4 5 6 6 7 2 3 4 5 6 6 7 2 3 4 5 6 6 7 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 7 8 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Sheriff Reggae <b>RCH&amp;WALTZ</b> US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Waltz Oberkrainer Guitar Serenade Tarantella 1 Polka Pop 1 Jazz Waltz Slow Waltz Slow Waltz <b>BALLROOM</b> Viennese Waltz English Waltz Slowfox 1 Quickstep Tango Samba Rumba Cha Cha Cha Pasodoble 1 Jive Metronome 1/4 Metronome 3/4 Metronome 4/4 Metronome 4/4 Metronome 6/8 Bass Chord Hold 1 Base Chord Hold 2
0 MA 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 2 3 4 5 5 6 6 7 8 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2 5 5 6 6 7 7 8 8 7 7 8 8 7 8 8 7 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Sheriff Reggae RCH&WALTZ US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Guitar Serenade Tarantella 1 Polka Pop 1 Jazz Waltz Slow Waltz Slow Waltz Slow Waltz Slow Waltz Slow Waltz Slow for 1 Quickstep Tango Samba Rumba Cha Cha Cha Pasodoble 1 Jive Metronome 1/4 Metronome 3/4 Metronome 4/4 Metronome 6/8 Bass Chord Hold 1 Bass Chord Hold 2 Bass Chord Hold 2 Bass Chord Hold 3
0 MA 1 2 3 4 5 6 6 7 7 3 9 0 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 9 0	Sheriff Reggae <b>RCH&amp;WALTZ</b> US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Guitar Serenade Tarantella 1 Polka Pop 1 Jazz Waltz Slow Waltz Slow Waltz <b>Slow Waltz</b> <b>Slow Waltz</b> Slow Waltz Slow Waltz Slow for 1 Quickstep Tango Samba Rumba Cha Cha Cha Pasodoble 1 Jive Metronome 1/4 Metronome 3/4 Metronome 4/4 Metronome 6/8 Bass Chord Hold 1 Bass Chord Hold 3 Bass Chord Hold 4 Pasod bast Bass Chord Hold 4 Bass Chord Hold 4 Chacha Chacha Chacha Chacha C
0 MA 1 2 3 4 5 6 6 7 7 3 9 0 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 0 0	Sheriff Reggae <b>RCH&amp;WALTZ</b> US March German March 1 6/8 March Polka Oberkrainer Guitar Serenade Tarantella 1 Polka Pop 1 Jazz Waltz Slow Waltz Slow Waltz <b>BALLROOM</b> Viennese Waltz English Waltz Slowfox 1 Quickstep Tango Samba Rumba Cha Cha Cha Pasodoble 1 Jive Metronome 1/4 Metronome 2/4 Metronome 4/4 Metronome 4/4 Metronome 6/8 Bass Chord Hold 1 Bass Chord Hold 3 Bass Chord Hold 4 Bass Chord Hold 5

#### Stili Flash

Ordine Categoria	Nome Stile
	I (8 BEAT)
1	60's Rock 1
2	60's Rock 2
3	8 Beat 5
4	8 Beat Rock 2
5	8 Beat Rock 3
6	8 Beat Ballad 2
7	Barock
8	Root Rock 2
9	Root Rock 3
10	Slow Rock
I	(16 BEAT)
1	Uptown Shuffle
2	LA Groove
3	Funk
4	Analog Ballad
5	Hip Hop Pop
6	16Beat Ballad 1
7	16Beat Ballad 2
8	EP Ballad
9	Pop Ballad
10	16Beat Rock Ballad
I	II (DANCE)
1	6/8 Trance
2	16Beat Dance Shuf- fle
3	70's Disco 2
4	Dance Funk
5	Dance Soul
6	Disco
7	Disco Fusion
8	Disco Hands
9	Eurobeat
10	Groundbeat
11	Handbag
12	Party Pop
13	Soul Dance
14	Techno1
15	Trance 2
IV (S	SWING&JAZZ)
1	Bebop
2	Big Band Shuffle
3	Cat Groove
4	Foxtrot 1
5	Foxtrot 2
6	Jazz Ballad 2
7	Lounge Piano
8	Midnight Swing
9	Miller Ballad
10	Organ Quickstep
11	Vocal Swing
12	Jazz Singer
	V (R&B)
1	16 Beat Funk
2	60's Rock 3
3	Blues Shuffle
4	Boogie Woogie 2
5	Lovely Shuffle
6	Motown
7	Motown Soul
8	Soul Beat
9	Pop Shuffle
10	Iwist
VI	(COUNTRY)
1	Bluegrass 2
2	Carpenter
3	Country Two Step
4	Country 8 Beat 2

Ordine Categoria	Nome Stile										
5	Country 8 Beat 1										
6	Country Pop										
7	Country Swing 2										
8	Cowboy Boogie										
9	Cowboy Rock										
10	Singer Song Writer										
VII (LATIN)											
1	Espagnole										
2	Rumba Flamenca										
3	Salsa										
4	Rumba Island										
5	Piano Rumba										
7	Beguine										
8	Guitar Bossa										
9	Bossa Band										
10	Happy Reggae										
11	Jumbo Reggae										
VIII (N	IARCH&WALTZ)										
1	Showtune										
2	Polka Pop 2										
3	German March 2										
4	Jig										
5	Reel										
6	Musette										
7	Swing Waltz										
8	Pop Waltz										
9	Christmas 3/4										
10	Christmas 4/4										



# Elenco Banchi Multi-Pad

Numero Banco	lome Banco
1	Live! Tom
2	Live! Crash
3	Live! Kit 1
4	Live! Kit 2
5	Live! Kit 3
6	ArabicPerc 1
7	ArabicPerc 2
8	Live! Perc 1
9	Live! Perc 2
10	Dance Kit
11	Scat 1
12	Scat 2
13	Scat 3
14	Scat 4
15	Swingy
16	Live! Brass 1
17	Live! Brass 2
18	SynBrass
19	Mallet Fills
20	Piano Man
21	Heaven Arp
22	Piano Arp
23	Harpeggio 1
24	Harpeggio 2
25	Arpeggio
26	Crystal Arp
27	Twinkle Arp
28	Piano Gliss
29	Xmas 1
30	Xmas 2
31	Attention 1
32	Attention 2
33	Fanfare 1
34	Fanfare 2
35	Classical
36	Flamenco Gtr
37	Salsa Piano
38	Samba Show 1
39	Samba Show 2
40	TimbalesRoll
41	Guitar Cut 1
42	Guitar Cut 2
43	GuitarRiff 1
44	GuitarRift 2
45	
46	
47	LIMDO Dancer
48	DJ Set 1

Numero Banco	Nome Banco
49	DJ Set 2
50	OrchestraHit
51	Water SE
52	Horror SE
53	Night SE
54	Day SE
55	Car SE
56	Big Bells
57	Whistle
58	MagicBell SE
59	MIDI Control
60	Scale Tune

# Carta dei Parametri

#### o : Memorizzato

x : Non memorizzato

ON : Sempre attivo (ON) quando viene richiamata la funzione corrispondente.

	One Touch Setting	Music Database	Registration Memory	Setup (Disk)	System Backup	VoiceSet Group	Freeze Group	Parameter Lock
Auto A	cco	mpa	anin	nei	nt			
Style #	x	0	0	0	o	x	Acmp.	x
Auto Acmpaniment ON/OFF	ON	o	o	o	o	х	Acmp.	x
Fingering	x	x	o	0	0	x	Acmp.	Finger- ing
Split Point	x	x	o	0	0	x	Acmp.	Split Point
Main Variation [MainA/B/C/D]	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x
FADE IN/OUT	x	x	x	x	x	х	x	x
FILL In & Break Mode	x	x	x	x	x	х	x	x
Tap Tempo	x	x	x	x	x	х	x	x
Tap Count Note	0	o	o	0	o	х	Acmp.	x
Tap Count Velocity	0	o	o	0	o	x	Acmp.	x
Acmp. Main Volume	x	o	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Main EQ Low	x	x	o	x	x	х	Acmp.	x
Acmp. Main EQ High	x	x	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Main Panpot	x	x	0	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Main Reverb Depth	x	x	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Main Chorus Depth	x	x	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Main DSP Depth	x	x	0	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Rhythm 1 Part Track On/Off	x	o	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Rhythm 2 Part Track On/Off	x	o	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Bass Part Track On/Off	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Chord 1 Part Track On/Off	x	0	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Chord 2 Part Track On/Off	x	0	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Pad Part Track On/Off	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Phrase 1 Part Track On/Off	x	o	o	x	x	х	Acmp.	x
Acmp. Phrase 2 Part Track On/Off	x	o	o	x	x	х	Acmp.	x
Acmp. Rhythm 1 Part Volume	x	o	o	x	x	х	Acmp.	x
Acmp. Rhythm 2 Part Volume	x	o	0	x	x	х	Acmp.	x
Acmp. Bass Part Volume	x	o	o	x	x	х	Acmp.	x
Acmp. Chord 1 Part Volume	x	0	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Chord 2 Part Volume	x	o	o	x	x	х	Acmp.	x
Acmp. Pad Part Volume	x	0	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Phrase 1 Part Volume	x	o	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Phrase 2 Part Volume	x	o	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Rhythm 1 Part Panpot	x	o	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Rhythm 2 Part Panpot	x	o	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Bass Part Panpot	x	o	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Chord 1 Part Panpot	x	o	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Chord 2 Part Panpot	x	o	o	x	x	x	Acmp.	x

doubring to concern	Setting	Music Database	Memory	Statem Booking	oysterii pauvup	VoiceSet Group	Freeze Group	Parameter Lock
Acmp. Pad Part Panpot	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Phrase 1 Part Panpot	x	o	0	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Phrase 2 Part Panpot	x	o	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Rhythm 1 Part Reverb Depth	x	o	0	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Rhythm 2 Part Reverb Depth	x	o	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Bass Part Reverb Depth	x	o	0	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Chord 1 Part Reverb Depth	x	o	0	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Chord 2 Part Reverb Depth	x	o	0	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Pad Part Reverb Depth	x	o	0	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Phrase 1 Part Reverb Depth	x	o	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Phrase 2 Part Reverb Depth	x	o	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Rhythm 1 Part Chorus Depth	x	o	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Rhythm 2 Part Chorus Depth	x	o	0	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Bass Part Chorus Depth	x	o	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Chord 1 Part Chorus Depth	x	o	0	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Chord 2 Part Chorus Depth	x	o	0	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Pad Part Chorus Depth	x	o	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Phrase 1 Part Chorus Depth	x	o	0	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Phrase 2 Part Chorus Depth	x	o	0	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Rhythm 1 Part Variation (DSP3) Depth	x	o	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Rhythm 2 Part Variation (DSP3) Depth	x	o	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Bass Part Variation (DSP3) Depth	x	o	0	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Chord 1 Part Variation (DSP3) Depth	x	o	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Chord 2 Part Variation (DSP3) Depth	x	o	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Pad Part Variation (DSP3) Depth	x	o	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Phrase 1 Part Variation (DSP3) Depth	x	o	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Phrase 2 Part Variation (DSP3) Depth	x	o	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Rhythm 1 Part Voice Change Voice #	x	o	0	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Rhythm 2 Part Voice Change Voice #	x	o	o	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Bass Part Voice Change Voice #	x	o	0	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Chord 1 Part Voice Change Voice #	x	0	0	x	x	х	Acmp.	x
Acmp. Chord 2 Part Voice Change Voice #	x	o	0	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Pad Part Voice Change Voice #	x	0	0	x	x	х	Acmp.	x
Acmp. Phrase 1 Part Voice Change Voice #	x	o	0	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Phrase 2 Part Voice Change Voice #	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x
Acmp. Rhythm 1 Part Harmonic Content	x	o	0	x	x	x	Acmp.	x



# Carta dei Parametri

	One Touch Setting	Music Database	Registration Memory	Setup (Disk)	System Backup	VoiceSet Group	Freeze Group	Parameter Lock		One Touch Setting	Music Database	Registration Memory	Setup (Disk)	System Backup	VoiceSet Group	Freeze Group	Parameter Lock
Acmp. Rhythm 2 Part Harmonic Content	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Song Name	x	x	x	x	x	x	x	x
Acmp. Bass Part Harmonic Content	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Song Pause/Rew/FF	x	x	x	x	x	x	x	x
Acmp. Chord 1 Part Harmonic Content	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Song Volume	x	x	o	x	x	x	x	x
Acmp. Chord 2 Part Harmonic Content	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Song EQ Low	x	x	x	x	x	x	x	x
Acmp. Pad Part Harmonic Content	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Song EQ High	x	x	x	x	x	x	x	x
Acmp. Phrase 1 Part Harmonic Content	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Song Panpot	x	x	x	x	x	x	x	x
Acmp. Phrase 2 Part Harmonic Content	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Song Reverb Depth	x	x	x	x	x	x	x	x
Acmp. Rhythm 1 Part Brightness	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Song Chorus Depth	x	x	x	x	x	x	x	x
Acmp. Rhythm 2 Part Brightness	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Song Variation (DSP3) Depth	x	x	x	x	x	x	x	x
Acmp. Bass Part Brightness	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Song Track Solo/Mute/Play (Track1~16)	x	x	x	x	x	x	x	x
Acmp. Chord 1 Part Brightness	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Song Track Volume (Track1~16)	x	x	x	x	x	x	x	x
Acmp. Chord 2 Part Brightness	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Song Track Panpot (Track1 ~16)	x	x	x	x	x	x	x	x
Acmp. Pad Part Brightness	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Song Track EQ Low (Track1~16)	x	x	x	x	x	x	x	x
Acmp. Phrase 1 Part Brightness	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Song Track EQ High (Track1~16)	x	x	x	x	x	x	x	x
Acmp. Phrase 2 Part Brightness	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Song Track Reverb Depth (Track1~16)	x	x	x	x	x	x	x	x
Acmp. Rhythm 1 Part EQ Low	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Song Track Chorus Depth (Track1~16)	x	x	x	x	x	x	x	x
Acmp. Rhythm 2 Part EQ Low	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Song Track Variation (DSP3) Depth	x	x	x	x	x	x	x	x
Acmp. Bass Part EQ Low	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Song Track Program Change #	v		v	v	~	×		~
Acmp. Chord 1 Part EQ Low	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Song Part Harmonic Content	^	^	^	Ê	Ŷ	^	^	^
Acmp. Chord 2 Part EQ Low	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	(Track1~16)	x	x	x	x	x	x	x	x
Acmp. Pad Part EQ Low	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Song Part Brightness (Track1~16)	x	x	x	x	x	x	x	x
Acmp. Phrase 1 Part EQ Low	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x		Vo	oice			_			
Acmp. Phrase 2 Part EQ Low	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Part Select (Left/Right1/Right2/Right3)	x	x	x	x	x	x	x	x
Acmp. Rhythm 1 Part EQ High	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Upper Octave	o	o	o	x	x	x	Voice	x
Acmp. Rhythm 2 Part EQ High	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Sustain SW (R1/R2/R3) ON/OFF	x	x	o	x	x	x	Voice	x
Acmp. Bass Part EQ High	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Touch SW ON/OFF	x	x	o	x	x	x	voice	x
Acmp. Chord 1 Part EQ High	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Right 1 Part On/Off	o	o	o	x	x	x	Voice	x
Acmp. Chord 2 Part EQ High	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Right 1 Voice #	0	o	o	x	x	x	Voice	x
Acmp. Pad Part EQ High	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Right 1 Release Time (Bn 48h)	x	x	x	x	x	Voice	x	x
Acmp. Phrase 1 Part EQ High	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Right 1 Voice Octave	o	o	o	x	x	Voice	Voice	x
Acmp. Phrase 2 Part EQ High	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Right 1 Part Volume	0	0	o	x	x	x	Voice	x
Synchro Stop	x	x	x	x	x	x	x	x	Right 1 Part Panpot	0	0	0	x	x	x	Voice	x
Synchro Start	ON	0	x	x	x	x	x	x	Right 1 Reverb Depth	0	0	0	x	x	Effects	Voice	x
Start/Stop	x	x	x	x	x	x	x	x	Right 1 Chorus Depth	0	0	o	x	x	Effects	Voice	x
	Sc	ong							Right 1 Poly/Mono ON/OFF	0	0	0	x	x	Voice	Voice	x
Song On/Off	x	x	о	x	x	x	Song	x	Right1 Portamento (Poly/Mono)	0	0	0	x	x	x	Voice	x
Lyrics Search On/Off	x	x	0	0	o	x	Song	x	Right1 Tuning	0	0	0	x	x	x	Voice	x
Ultra Quick Start On/Off	x	x	ο	0	0	x	Song	x	Right1 Pitch Bend Range	0	0	0	x	x	x	Voice	x
Song Full Path (Including the file name for the Registration Memory)	x	x	o	x	x	x	Song	x	Right1 Portamento Time	0	0	0	x	x	Voice	Voice	x
Song Full Path (Not including the file	x	x	x	0	0	x	Song	x	Right1 Brightness			0	×	×	Voice	Voice	×
										0	0	0	×	×	VUICE	Voice	×
	×	х	х	×	×	x	x	×		0	0	0	×	X	EQ	VOICE	x



#### Carta dei Parametri

	One Touch Setting	Music Database	Registration Memory	Setup (Disk)	System Backup	VoiceSet Group	Freeze Group	Parameter Lock		One Touch Setting	Music Database	Registration Memory	Setup (Disk)	System Backup	VoiceSet Group	Freeze Group	Parameter Lock
Right1 EQ High	o	o	o	x	x	EQ	Voice	x	Left Chorus Depth	0	0	0	x	x	Effects	Acmp.	x
Right 2 Part On/Off	0	o	0	x	x	x	Voice	x	Left Poly/Mono ON/OFF	0	0	0	x	x	Voice	Acmp.	x
Right 2 Voice #	0	o	o	x	x	х	Voice	x	Left Portamento (Poly/Mono)	0	0	0	x	x	x	Acmp.	x
Right 2 Release Time (Bn 48h)	x	x	x	x	x	Voice	x	x	Left Tuning	0	0	0	x	x	x	Acmp.	x
Right 2 Voice Octave	0	0	0	x	x	Voice	Voice	x	Left Pitch Bend Range	0	0	0	x	x	x	Acmp.	x
Right 2 Part Volume	0	0	o	x	x	x	Voice	x	Left Portamento Time	0	0	o	x	x	Voice	Acmp.	x
Right 2 Part Panpot	0	o	o	x	x	х	Voice	x	Left Harmonic Content	0	o	0	x	x	Voice	Acmp.	x
Right 2 Reverb Depth	0	o	o	x	x	Effects	Voice	x	Left Brightness	o	o	0	x	x	Voice	Acmp.	x
Right 2 Chorus Depth	0	o	o	x	x	Effects	Voice	x	Left EQ Low	o	o	o	x	x	EQ	Acmp.	x
Right 2 Poly/Mono ON/OFF	0	o	o	x	x	Voice	Voice	x	Left EQ High	0	o	0	x	x	EQ	Acmp.	x
Right 2 Portamento (Poly/Mono)	o	o	o	x	x	x	Voice	x	Left Hold	o	o	o	x	x	x	Acmp.	x
Right 2 Tuning	o	0	o	x	x	х	Voice	x	0	rgan							
Right 2 Pitch Bend Range	0	0	0	x	x	х	Voice	x	R1 OrganFlute Panel Organ No.	0	0	0	x	x	x	Voice	x
Right 2 Portamento Time	0	o	o	x	x	Voice	Voice	x	R2 OrganFlute Panel Organ No.	0	0	0	x	x	x	Voice	x
Right 2 Harmonic Content	0	0	o	x	x	Voice	Voice	x	R3 OrganFlute Panel Organ No.	0	o	0	x	x	x	Voice	x
Right 2 Brightness	0	0	0	x	x	Voice	Voice	x	LEFT OrganFlute Panel Organ No.	0	0	0	x	x	x	Acmp.	x
Right 2 EQ Low	0	0	0	x	x	EQ	Voice	x	V	oce	Pluç	g-in	1	1			1
Right 2 EQ High	0	0	o	x	x	EQ	Voice	x	R1 OrganFlute Panel Organ No.	0	0	0	x	x	x	Voice	x
Right 3 (LEAD) Part On/Off	o	o	o	x	x	x	Voice	x	R2 OrganFlute Panel Organ No.	0	0	0	x	x	x	Voice	x
Right 3 Voice #	o	o	o	x	x	х	Voice	x	R3 OrganFlute Panel Organ No.	0	0	0	x	x	x	Voice	x
Right 3 Release Time (Bn 48h)	x	x	x	x	x	Voice	x	x	LEFT OrganFlute Panel Organ No.	0	0	0	x	x	x	Acmp.	x
Right 3 Voice Octave	0	o	o	x	x	Voice	Voice	x		Ef	fect	I	1	1			<u> </u>
Right 3 Part Volume	o	0	o	x	x	x	Voice	x					1				Beverb
Right 3 Part Panpot	o	o	o	x	x	x	Voice	x	Reverb Effect Type	×	0	0	×	×	×	Acmp.	Туре
Right 3 Reverb Depth	0	ο	o	x	x	Effects	Voice	x	Reverb Effect Parameter	x	x	×	x	x	x	x	x
Right 3 Chorus Depth	0	0	0	x	x	Effects	Voice	x	Reverb Return Level	x	x	0	x	x	x	Acmp.	Reverb Return Level
Right 3 Poly/Mono ON/OFF	0	0	0	x	x	Voice	Voice	x	Chorus Effect Type	x	0	0	x	x	x	Acmp.	x
Right 3 Portamento (Poly/Mono)	0	0	0	x	x	x	Voice	x	Chorus Effect Parameter	x	x	x	x	x	x	x	x
Right 3 Tuning	0	0	0	x	x	x	Voice	x									Chorus
Right 3 Pitch Bend Range	0	0	0	x	x	х	Voice	x	Chorus Return Level	x	x	0	x	x	x	Acmp.	Return Level
Right 3 Portamento Time	0	0	0	x	x	Voice	Voice	x	Variation (DSP3) Type	x	x	x	x	x	x	x	x
Right 3 Harmonic Content	0	0	0	x	x	Voice	Voice	x	Variation (DSP3) Effect parameter	x	x	x	x	x	x	x	x
Right 3 Brightness	0	0	0	x	x	Voice	Voice	x	Variation (DSP3) Connection	x	x	x	x	x	x	x	x
Right 3 EQ Low	0	0	0	x	x	EQ	Voice	x	Variation (DSP3) Part	x	x	x	x	x	x	x	x
Right 3 EQ High	0	0	0	x	x	EQ	Voice	x	Variation (DSP3) Beturn Level		v	l .	I,	v	×	×	DSP3 Beturn
Left Part On/Off	0	0	0	x	x	х	Acmp.	x		<u>^</u>	<u>^</u>	Ĺ	Ĺ	Î	^	^	Level
Left Voice #	0	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Ins1. (DSP4) On/Off	0	0	0	x	x	Effects	Voice	x
Left Voice Octave	0	0	0	x	x	Voice	Acmp.	x	Ins1. (DSP4) Insertion Type	0	0	0	x	x	Effects	Voice	x
Left Part Volume	0	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Ins1. (DSP4). Effect parameter	x	x	x	x	x	x	x	x
Left Part Panpot	0	0	0	x	x	x	Acmp.	x	Ins1. (DSP4) Fast/Slow Sw	0	0	0	x	x	Effects	Voice	x
Left Reverb Depth	0	0	0	x	x	Effects	Acmp.	x									
## Carta dei Parametri

	One Touch Setting	Music Database	Registration Memory	Setup (Disk)	System Backup	VoiceSet Group	Freeze Group	Parameter Lock		One Touch Setting	Music Database	Registration Memory	Setup (Disk)	System Backup	VoiceSet Group	Freeze Group	Parameter Lock
Ins1. (DSP4) Dry/Wet	0	0	0	x	x	Effects	Voice	x	Sampling DSP3 Dry/Wet	x	x	x	x	x	x	x	x
Ins1. (DSP4) Fast/Slow Effect Parameter Value	x	x	x	x	x	x	x	x	N	licro	pho	one	-				
Ins2. (DSP5) On/Off	0	0	0	x	x	Effects	Voice	x	Mic Volume	x	x	x	x	x	x	x	Mic Setting
Ins2. (DSP5) Insertion Type	o	o	0	x	x	Effects	Voice	x	Mic Panpot	x	x	0	×	x	x	Mic	Mic
Ins2. (DSP5) Effect Parameter	x	x	x	x	x	х	x	x									Setting
Ins2. (DSP5) Fast/Slow	o	o	o	x	x	Effects	Voice	x	Mic Reverb Depth	x	x	0	x	x	x	Mic	Setting
Ins2. (DSP5) Dry/Wet	0	0	ο	x	x	Effects	Voice	x	Mic Chorus Depth	x	x	0	x	x	x	Mic	Mic Setting
Ins2. (DSP5) Fast/Slow Variation Effect Parameter Value	x	x	x	x	x	x	x	x	Mic EQ LOW Freq	x	x	x	0	o	x	x	x
Ins3. (DSP6) On/Off	0	0	0	x	x	Effects	Voice	x	Mic EQ LOW Gain	x	x	x	0	o	x	x	x
Ins3. (DSP6) Insertion Type	o	o	o	x	x	Effects	Voice	x	Mic EQ MID Freq	x	x	x	0	0	x	x	x
Ins3. (DSP6) Effect Parameter	x	x	x	x	x	x	x	x	Mic EQ MID Gain	x	x	x	0	o	x	x	x
Ins3. (DSP6) Fast/Slow	o	o	o	x	x	Effects	Voice	x	Mic EQ HIGH Freq	x	x	x	0	0	x	x	x
Ins3. (DSP6) Dry/Wet	o	o	o	x	x	Effects	Voice	x	Mic EQ HIGH Gain	x	x	x	0	o	x	x	x
Ins3. (DSP6) Fast/Slow Variation Effect Parameter Value	x	x	x	x	x	x	x	x	Noise Gate SW	x	x	x	0	0	x	x	x
Ins4. (DSP7) On/Off	0	0	0	x	x	Effects	Acmp.	_	Noise Gate TH	x	x	x	0	0	x	x	x
Ins4. (DSP7) Insertion Type	0	0	0	x	x	Effects	Acmp.	x	Compressor SW	x	x	x	0	0	x	x	x
Ins4. (DSP7) Effect Parameter	x	x	x	x	x	x	x	x	Compressor TH	x	x	x	0	0	x	x	x
Ins4. (DSP7) Fast/Slow	0	0	0	x	x	Effects	Acmp.	x	Compressor RAT	x	x	x	0	0	x	x	x
Ins4. (DSP7) Dry/Wet	0	0	0	x	x	Effects	Acmp.	x	Compressor OUT	x	x	x	0	0	x	x	x
Ins4. (DSP7) Fast/Slow Variation Effect	v	v	v	I.	~	×	v	v	Mic Mute	x	x	x	x	x	x	x	x
Parameter Value	^	^	Â	Ê	Ê	^	^	Mio	Vocal Harmony Mute (Song Track)	x	x	o	x	x	x	Mic	Mic Setting
Ins5. (DSP8) On/Off	x	x	0	x	x	x	Mic	Setting	Vocal Harmony Track	x	x	0	x	x	x	Mic	Mic Setting
Ins5. (DSP8) Insertion Type	x	x	0	0	0	x	Mic	Mic Setting	Vocal Harmony BAL.	x	x	0	x	x	x	Mic	Mic Setting
Ins5. (DSP8) Effect Parameter	x	x	x	x	x	x	x	Mic Setting	Vocal Harmony Part	x	x	0	x	x	x	Mic	Mic
Ins5. (DSP8) Dry/Wet (Mic Depth)	x	x	o	0	o	x	Mic	Mic Setting	Vocal Harmony MODE	×	×	0		×	×	Mic	Mic
Sampling DSP1 On/Off	x	x	x	x	x	x	x	x		^	^		Ê	Â			Setting
Sampling DSP1 Insertion Type	x	x	x	0	0	x	x	x	Vocal Harmony Chord Detect	x	x	0	x	x	x	Mic	Mic Setting
Sampling DSP1 Effect Parameter	x	x	x	x	x	x	x	x	Vocal Harmony On/Off	x	x	0	x	x	x	Mic	Mic Setting
Sampling DSP1 Fast/Slow	x	x	x	x	x	х	x	x	Talk On/Off	x	x	x	x	x	x	x	x
Sampling DSP1 Dry/Wet	x	x	x	x	x	х	x	x			v				~	Mic	Mic
Sampling DSP2 On/Off	x	x	x	x	x	х	x	x		Ê	Â				^	WIC	Setting
Sampling DSP2 Insertion Type	x	x	x	o	0	x	x	x	Vocal Harmony Effect Parameter (Harmony Volume1/2)	x	х	x	x	x	x	х	Mic Setting
Sampling DSP2 Effect parameter	x	x	x	x	x	x	x	x	Vocal Harmony Effect Parameter (Harmony Panpot1/2)	x	x	x	x	x	x	x	Mic Setting
Sampling DSP2 Fast/Slow	x	x	x	x	x	x	x	x	Vocal Harmony Effect Parameter								Mic
Sampling DSP2 Dry/Wet	x	x	x	x	x	x	x	x	(Harmony Detune 1/2)	×	×	×	×	×	x	×	Setting
Sampling DSP3 On/Off	x	x	x	x	x	x	x	x	Vocal Harmony Effect Parameter (Harmony Pitch To Note)	x	x	×	x	x	x	x	Mic Setting
Sampling DSP3 Insertion Type	x	x	x	0	0	x	x	x	Vocal Harmony Effect Parameter (Harmony Pitch To Note Part)	x	x	x	x	x	x	x	Mic Setting
Sampling DSP3 Effect Parameter	x	x	x	x	x	x	x	x		-		-	-	$\vdash$			Min
Sampling DSP3 Fast/Slow	x	x	x	x	x	x	x	x	vocal Harmony Gender Type	x	×	×	×	×	X	х	Setting

## Carta dei Parametri

	One Touch Setting	Music Database	Registration Memory	Setup (Disk)	System Backup	VoiceSet Group	Freeze Group	Parameter Lock	One Touch Setting Matabase Database Pregistration Memory System Backup VoiceSet Group	Parameter Lock
Vocal Harmony Pitch Correction	x	x	x	x	x	x	x	Mic Setting	EQ Mid High (EQ4) Q X X X X X X X X	Master EQ
Vocal Harmony Harmony Part	x	x	x	x	x	x	x	Mic Setting	EQ High (EQ5) Q x x x x x x x	Master EQ
F7 Imp	ost	azio	ne	Ta	lk			•	EQ Edit Q (EQ1~EQ5) x x x x x x x x	Master EQ
Talk Volume	x	x	x	0	0	x	x	x	EQ Edit Freq. (EQ1~EQ5) x x x x x x x	Master
Talk Total Volume Attenutop	x	x	x	0	o	x	x	x		EQ
Talk Vocal Harmony Type	x	x	x	0	o	x	x	x	EQ Edit Q Gain (EQ1~EQ5) X X X X X X X X X	EQ
Talk Vocal Harmony On/Off	x	x	x	0	0	x	x	x	Scale Tune	
Talk Panpot	x	x	x	0	0	x	x	x	Scale Tuning (C) x x o x x Scale	x
Talk Reverb Depth	x	x	x	0	0	x	x	x	Scale Tuning (C#)         x         x         o         x         x         Scale	x
Talk Chorus Depth	x	x	x	0	0	x	x	x	Scale Tuning (D) x x o x x Scale	x
Talk DSP Depth	x	x	x	0	0	x	x	x	Scale Tuning (D#)         x         x         o         x         x         Scale	x
Talk DSP ON/OFF	x	x	x	0	0	x	x	x	Scale Tuning (E) x x o x x Scale	x
Hai	mo	ny/E	Cho	D					Scale Tuning (F)         x         x         o         x         x         Scale	x
Harmony/Echo On/Off	0	0	ο	x	x	x	Harmony	x	Scale Tuning (F#)         x         x         o         x         x         Scale	x
Harmony/Echo Type	0	0	ο	x	x	Harmony	Harmony	x	Scale Tuning (G) x x o x x Scale	x
Harmony/Echo Volume	0	0	ο	x	x	Harmony	Harmony	x	Scale Tuning (G#)         x         x         o         x         x         Scale	x
Harmony/Echo Assign	0	0	o	x	x	Harmony	Harmony	x	Scale Tuning (A)         x         x         o         x         x         Scale	x
Harmony/Echo Chord Note Only	0	0	ο	x	x	Harmony	Harmony	x	Scale Tuning (A#)         x         x         o         x         x         Scale	x
Harmony/Echo Touch Limit	0	0	ο	x	x	Harmony	Harmony	x	Scale Tuning (B) x x o x x Scale	x
Harmony/Echo Speed	0	0	ο	x	x	Harmony	Harmony	x	Scale Tuning Arabic/Equal Temp. x x o x x x Scale	x
Ν	last	ter E	Q						Scale Tuning User Data (Multi Pad Bank #60) x x x o o x Scale	x
EQ No.	x	x	o	0	0	x	Voice	Master EQ	Transpose	
EQ Low (EQ1) Gain	x	x	x	x	x	x	x	Master EQ	Master Transpose x x o x x Tune Trans	x
EQ Low Mid (EQ2) Gain	x	x	x	x	x	x	x	Master EQ	Song Transpose x x o x x Tune Trans	x
EQ Mid (EQ3) Gain	x	x	x	x	x	x	x	Master EQ	Keyboard Transpose x x o x x Tune Trans	x
EQ Mid High (EQ4) Gain	x	x	x	x	x	x	x	Master EQ	Transpose Assign x x x o o x Tune Trans	x
EQ High (EQ5) Gain	x	x	x	x	x	x	x	Master EQ	Тетро	
EQ Low (EQ1) Freq.	x	x	x	x	x	x	x	Master EQ	Tempo x o o x x x Tempo	x
EQ Low Mid (EQ2) Freq.	x	x	x	x	x	x	x	Master EQ	Controller	×
EQ Mid (EQ3) Freq.	x	x	x	x	x	x	x	Master EQ	Foot Volume Assign x x o x x Controller	x
EQ Mid High (EQ4) Erog	~	v	v	, ,	, ,	v	~	Master	Foot Sw1 Type x x o x x Controller	x
	<u>^</u>	^	^	Ê	^	^	^	EQ	Foot Sw1 Part Assign         x         x         o         x         x         controller	x
EQ High (EQ5) Freq.	x	x	x	x	x	x	x	Master EQ	Foot Sw1 Percussion Kit #         x         x         o         x         x         controller	x
EQ Low (EQ1) Q	x	x	x	x	x	x	x	Master EQ	Foot Sw1 Percussion Note #         x         x         o         x         x         controller	x
								Master	Foot Sw1 Percussion Velocity x x o x x Controller	x
	×	×	×	×	×	X	X	EQ	Foot Sw2 Type         x         x         o         x         x         Controller	x
EQ Mid (EQ3) Q	x	x	x	x	x	x	x	Master EQ	Foot Sw2 Part Assign x x o x x x Controller	x

## Carta dei Parametri

	lch	e e	tion	Disk)	Backup	t Group	Group	ter Lock		lch	e	tion	Disk)	Backup	t Group	Group	ter Lock
	One Tou Setting	Music Databas	Registra Memory	Setup (E	System	VoiceSe	Freeze (	Paramet		One Tot Setting	Music Databas	Registra Memory	Setup (E	System	VoiceSe	Freeze (	Paramet
Foot Sw2 Percussion Kit #	x	x	o	x	x	x	Controller	x	MIDI Transmit Clock	x	x	x	0	0	x	x	x
Foot Sw2 Percussion Note #	x	x	0	x	x	x	Controller	x	MIDI Receive transpose	x	x	x	0	0	x	x	x
Foot Sw2 Percussion Velocity	x	x	o	x	x	x	Controller	x	MIDI Sys Ex Transmit	x	x	x	0	o	x	x	x
Modulation Wheel Assign	x	x	o	x	x	x	Controller	x	MIDI Sys Ex Receive	x	x	x	0	0	x	x	x
Initial Touch Sw	x	x	o	x	x	x	Controller	x	MIDI Chord Sys Ex Transmit	x	x	x	0	0	x	x	x
Initial Touch Sensitivity	x	x	o	x	x	x	Controller	x	MIDI Chord Sys Ex Receive	x	x	x	0	o	x	x	x
Initial Touch Fixed Velocity	x	x	o	x	x	x	Controller	x	MIDI Root	x	x	x	0	0	x	x	x
Initial Touch Assign	x	x	o	x	x	x	Controller	x	MIDI Chord Detect	x	x	x	0	0	x	x	x
After Touch Sensitivity	x	x	o	x	x	x	Controller	x	MIDI MFC10 User Ch	x	x	x	x	x	x	x	x
After Touch Assign	x	x	o	x	x	x	Controller	x	MIDI MFC10 Template No.	x	x	x	0	0	x	х	x
	Mult	i Pa	d						MIDI MFC10 Foot Control	x	x	x	0	o	x	x	x
MultiPad Bank	0	0	0	x	x	x	MultiPad	x	MIDI MFC10 SW Control	x	x	x	0	0	x	x	x
MultiPad Bank Name	x	x	x	x	x	x	x	x	MIDI Template UserData	x	x	x	0	x	x	x	x
MultiPad Chord Match On/Off (Curent	x	x	x	x	x	x	x	x	MIDI MFC10 On/Off	x	x	x	x	x	x	x	x
MultiPad Stop	×	×	×	×	Y	×	×	×	MIDI MFC10 Template User Data	x	x	x	0	x	x	x	x
MultiPad 1/2/3/4	x	×	×	×	×	x	x	x		UTI	LIT	Y					
MultiPad Repeat ON/OFF (Track1~60)	x	x	×	×	x	x	x	x	AutoLoad On/Off	x	x	x	0	0	x	х	x
MultiPad Volume	0	0	0	×	x	x	MultiPad	x	Speaker On/Off	x	x	x	0	0	x	x	x
MultiPad EQ Low	x	0	0	x	x	x	MultiPad	x	Display MIDI Bank Select & Program Change #	x	x	x	0	0	x	x	x
MultiPad EQ High	x	0	0	x	x	x	MultiPad	x	Metronome Volume For Rec	x	x	x	0	0	x	x	x
MultiPad Panpot	x	0	0	x	x	x	MultiPad	x	Poly Count	x	x	x	x	x	x	x	x
MultiPad Reverb Depth	x	0	0	x	x	x	MultiPad	x	FD Cache	x	x	x	0	0	x	x	x
MultiPad Chorus Depth	x	0	0	x	x	x	MultiPad	x	Parameter Lock	x	x	x	0	0	x	x	x
Regist	tratio	on N	/lem	າວເ	'y				Auto Exit Time	x	x	x	0	0	x	x	x
Registration Bank #	x	x	x	x	x	x	x	x	Screen Saver Time	x	x	x	0	0	x	x	x
Registration Bank Name	x	x	x	x	x	x	x	x	Language	x	x	x	0	0	x	x	x
Registration Name	x	x	x	x	x	x	x	x	PC Keyboard	x	x	x	0	0	x	x	x
Voice Set Assign Right1	x	x	x	0	0	x	x	x	v	IDE	00	UT		1			1
Voice Set Assign Right2	x	x	x	0	0	x	x	x	NTSC/PAL	x	x	x	0	0	x	x	x
Voice Set Assign Right3	x	x	x	0	0	x	x	x	Background Color	x	x	x	0	0	x	x	x
Voice Set Assign Left	x	x	x	0	0	x	x	x	Foreground Color	x	x	x	0	0	x	x	x
Freeze On/Off	x	x	x	x	x	x	x	x	Size Large/Small	x	x	x	0	0	x	x	x
Freeze Group Setting	x	x	x	0	0	x	x	x	Altre	Imp	ost	azio	oni	I			1
	м	IDI	1			I	1	I	Master Tune	x	x	x	0	0	x	x	x
MIDI Local Control	x	x	x	0	0	x	x	x	Metronome On/Off (Play)	x	x	x	0	0	x	x	x
MIDI Clock Internal/External (A/B)	x	x	x	0	0	x	x	x	Metronome On/Off (Rec)	x	x	x	0	0	x	x	x
MIDI Transmit Ch. 1~32 settings	x	x	x	0	0	x	x	x	Metronome Volume	x	x	x	0	0	x	x	x
MIDI Receive Ch. 1~32 settings	x	x	x	0	0	x	x	x	Password	x	x	x	x	0	x	x	x
MIDI Thru Port	x	x	x	0	0	x	x	x	Line Out Part	x	x	0	0	0	x	x	Line Out
MIDI Template No	x	x	x	o	0	x	x	x	Owner Name	x	x	x	o	o	x	x	x

# Elenco Tipi di Effetti

## • Tipi di Riverbero

Ordine Pannello Reverb	Nome Effetto	Tipo MSB	Tipo LSB
1	Hall1	01	00
2	Hall2	01	16
3	Hall3	01	17
4	Hall4	01	18
5	Hall5	01	01
6	Hall M	01	06
7	Hall L	01	07
8	Room1	02	16
9	Room2	02	17
10	Room3	02	18
11	Room4	02	19
12	Room5	02	00
13	Room6	02	01
14	Room7	02	02
15	Room S	02	05
16	Room M	02	06
17	Room L	02	07
18	Stage1	03	16
19	Stage2	03	17
20	Stage3	03	00
21	Stage4	03	01
22	Plate1	04	16
23	Plate2	04	17
24	Plate3	04	00
25	GM Plate	04	07
26	WhiteRoom	16	00
27	Tunnel	17	00
28	Canyon	18	00
29	Basement	19	00
30	No Effect	00	00

## • Tipo di Chorus

Ordine Pannello Chorus	Nome Effetto	Tipo MSB	Tipo LSB
1	Chorus1	66	17
2	Chorus2	66	08
3	Chorus3	66	16
4	Chorus4	66	01
5	Chorus5	65	02
6	Chorus6	65	00
7	Chorus7	65	01
8	Chorus8	65	08
9	GM Chorus1	65	03
10	GM Chorus2	65	04
11	GM Chorus3	65	05
12	GM Chorus4	65	06
13	FB Chorus	65	07
14	Celeste1	66	00
15	Celeste2	66	02
16	Flanger1	67	08
17	Flanger2	67	16
18	Flanger3	67	17
19	Flanger4	67	01
20	Flanger5	67	00
21	GM Flanger	67	07
22	Symphonic1	68	16
23	Synphonic2	68	00
24	Phaser1	72	00
25	EnsDetune (Ensemble Detune)	87	00
26	No Effect	00	00

### • Tipi DSP

Ordine Pannello	Ordine Pannello	Ordine Pannello	Nome Effetto	Tipo MSB	Tipo LSB
DSP3	DSP4-7	DSP8			
1	1	1	Hall1	01	00
2	2	2	Hall2	01	16
3	3	3	Room1	02	16
4	4	4	Room2	02	17
5	5	5	Stage1	03	16
6	6	6	Stage2	03	17
/	/	/	Chorus	66	17
8	8	8	Chorusz	66	10
10	10	10	TompoDolay	21	00
11	11	10		21	00
12	12	12		21	00
13	13	13	Delayl CB1	05	16
14	14	14	Delayl B	06	00
15	15	15	Echo	07	00
16	16	16	CrossDelay	08	00
17	17	17	Flanger1	67	08
18	18	18	Flanger2	67	16
19	19	19	EP Phaser1	72	17
20	20	20	EP Phaser2	72	18
21	21	21	EP Phaser3	72	16
22	22	-	DualRotSP1 (Dual Rotor Speaker1)	99	00
23	23	-	DualRotSP2 (Dual Rotor Speaker2)	99	01
24	24	22	GtTremolo1 (Guitar Tremolo1)	70	19
25	25	23	EP Tremolo	70	18
26	26	24	EP AutoPan	71	21
27	27	-	StAmp1 (Stereo Amp Simulator1)	75	20
28	28	-	StAmp2 (Stereo Amp Simulator2)	75	21
29	29	-	VDstH+TDly (V Distortion Hard + Tempo Delay)	103	00
30	30	-	VDstS+TDly (V Distortion Soft + Tempo Delay)	103	01
31	31	-	V_DstH+Dly (V Distortion Hard + Delay)	98	01
32	32	-	V_DstS+Dly (V_Distortion_Soft + Delay)	98	03
33	33	-	Dst+TDly (Distortion + Tempo Delay)	100	00
34	34	-	Dst+2RotSP (Distortion + 2way Botary Speaker)	86	01
35	35	-	OD+2RotSP	86	02
36	36	-	Amp+2RotSP (Amp Simulator + 2way Rotary	86	03
37	37	25	Speaker) HmEnhance1	81	16
	_	_	(Harmonic Enhancer1)		
38	38	-	PitchChg1 (Pitch Change1)	80	16
39	39	-	ClaviTcWah (Clavi Touch Wah)	82	18
40	40	-	EP IcWah (EP Touch Wah)	82	19
41	41	26	AutoWah1	78	16
42	42	-	(Touch Wah + Distortion1)	82	16
43	43	-	AtWah+Dst1 (Auto Wah + Distortion1)	78	17
44	44	-	WhDst+TDly (Wah + Distortion + Tempo Delay)	102	00
45	45	-	WhDst+Dly1 (Wah + Distortion + Delay1)	97	16
46	46	27	Hall3	01	17
47	47	28	Hall4	01	18
48	48	29	Hall5	01	01
49	49	-	Hall M	01	06
50	50	-	Hall L	01	07
51	51	30	Room3	02	18
52	52	31	Room4	02	19
53	53	32	Room5	02	00
54	54	33	HOOM6	02	01
55	55	34	Hoom/	02	02
50	56	-		02	05
5/	5/	-	Room I	02	00
50	50	35	Stage3	02	07
60	60	36	Stage4	03	01
	00	00	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	- 55	



## Elenco Parametri di Effetto

Tipo LSB

Ordine	Ordine	Ordine	Nome Effetto	Tipo	Tipo	Or	dine	Ordine	Ordine	Nome Effetto	Tipo
Pannello DSP3	Pannello DSP4-7	Pannello DSP8		MSB	LSB	Par D	nnello SP3	Pannello DSP4-7	Pannello DSP8		MSB
61	61	37	Plate1	04	16	1	27	127	-	OD+TDly	100
62	62	38	Plate2	04	17		28	128	-	(Overdrive + Tempo Delay)	96
63	63	- 39	GM Plate	04	00		20	120		(Compressor + Distortion + Delay1)	
65	65	-	ER1	09	00	1	29	129	-	CmpDstDly2 (Compressor + Distortion + Delay2)	96
66	66	-	ER2	09	01		30	130	-	CmpODDly1	96
67	67	-	GateReverb	10	00					(Compressor + Overdrive + Delay1)	
69	69	-	WhiteBoom	16	00		31	131	-	CmpODDly2 (Compressor + Overdrive + Delav2)	96
70	70	-	Tunnel	17	00	1	32	132	-	Dst+Delay1 (Distortion + Delay1)	95
71	71	-	Canyon	18	00		33	133	-	Dst+Delay2 (Distortion + Delay2)	95
72	72	-	Basement	19	00		34	134	-	OD+Delay1 (Overdrive + Delay1)	95
73	73	40	Karaoke2	20	00		36	135	-	Dst+RotSP	69
75	75	42	Karaoke3	20	02					(Distortion + Rotary Speaker)	
76	76	43	Chorus3	66	16	1	37	137	-	OD+RotSP (Overdrive + Botary Speaker)	69
77	77	44	Chorus4	66	01		38	138	-	Amp+RotSP	69
78	78	45	Chorus6	65 65	02					(Amp Simulator + Rotary Speaker)	
80	80	40	Chorus7	65	01		39	139	75	Compressor	83
81	81	48	Chorus8	65	08		40	140	76	FODisco	84 76
82	82	-	FB Chorus	65	07		42	142	78	EQTel	76
83	83	-	GM Chorus1	65	03		43	143	79	3BandEQ	76
84	84	-	GM Chorus2	65	04	1	44	144	80	2BandEQ	77
85	85	-	GM Chorus3	65 65	05	1	45	145	81	HmEnhance2 (Harmonia Ephancor2)	81
87	87	49	Celeste1	66	00		46	146	-	VoicCancel (Voice Cancel)	85
88	88	50	Celeste2	66	02		47	147	-	Ambience	88
89	89	51	Synphonic2	68	00		48	148	-	Lo-Fi	94
90	90	52	EnsDetune (Ensemble Detune)	87	00	1	49	149	-	PitchChg2 (Pitch Change2)	80
91	91	53	DelayLCR2	05	00		50	150	-	PitchChg3 (Pitch Change3)	80
92	92	55	Flanger4	67	01		51	151	- 82	Autowan2 AtWab+Dst2	78 78
94	94	56	Flanger5	67	00		52	152	_	(Auto Wah + Distortion2)	/0
95	95	-	GM Flanger	67	07	1	53	153	-	AtWah+OD1	78
96	96	57	Phaser1	72	00		54	154	-	(Auto Wan + Overdrive1)	78
97	97	-	Phaser2	72	08		34	134	-	(Auto Wah + Overdrive2)	/0
98	98	-	(2way Rotary Speaker)	80	00	1	55	155	83	TouchWah1	82
99	99	58	RotarySp1	69	16		56	156	84	TouchWah2	82
100	100	59	RotarySp2 (Rotary Speaker2)	71	17		57	157	-	(Touch Wah + Distortion2)	82
101	101	60	RotarySp3 (Rotary Speaker3)	71	18	1	58	158	-	TcWah+OD1	82
102	102	62	RotarySp5	66	18		50	150		(Touch Wah + Overdrive1)	00
104	104	63	RotarySp6	69	00	'	59	159	-	(Touch Wah + Overdrive2)	02
105	105	64	Tremolo1	70	16	1	60	160	-	WhDst+Dly2	97
106	106	65	Tremolo2	71	19		61	161		(Wah + Distortion + Delay2)	100
107	107	66 67	I remolo3	70	00		01	101	-	(Wah + Overdrive + Tempo Delay)	102
100	100	68	AutoPan2	71	00	1	62	162	-	Wh+OD+Dly1	97
110	110	69	GtTremolo2 (Guitar Tremolo2)	71	20		63	162		(wan + Overarive + Delay1)	07
111	111	-	V_DistHard (V Distortion Hard)	98	00	]   '	00	103	_	(Wah + Overdrive + Delay2)	91
112	112	-	V_DistSoft (V Distortion Soft)	98	02	1	64	164	-	TalkingMod (Talking Modulation)	93
113	113	-	StDistHard	75	18	1	65	-	-	No Effect	00
114	114	-	StDistSoft (Stereo Distortion Soft)	75	19	[1	66	165	85	Inru	64
115	115	-	StDist (Stereo Distortion)	73	08	]					
116	116	-	StOD (Stereo Overdrive)	74	08	-					
11/	11/	-	StAmp3 (Stereo Amp Simulator3)	75	08	-					
110		-	(Compressor + Distortion1)	13							
119	119	-	Comp+Dist2	73	01	1					
100	100	70	Use Hard (Distortion Hard)	75	16	ł					
120	120	70	DistSoft (Distortion Soft)	75	17	ł					
122	122	72	DistHvy (Distortion Heavy)	73	00	1					
123	123	73	OverDrive	74	00	]					
124	124	74	AmpSim (Amp Simulator)	75	00	-					
125	125	-	CmpDst1Dly (Compressor + Distortion + Tempo Delay)	101	00						
126	126	-	CmpOD+TDly (Compressor + Overdrive + Tempo	101	01						
			Delay)			]					

# Elenco Parametri di Effetto

Nom HALL ROOM STAG	ne Effetto XG 1,HALL2 11,ROOM2,ROOM3 E1,STAGE2		Tipo MSE MSB = 01 MSB = 02 MSB = 03	8 (Tipo LS	<u>B)</u>
PLATE	E (reverb, variation, bloc	co insertion)	MSB = 04		-
No.	Parameter	Display	Valore	Vedi Tavola	Control
2	Diffusion	0.3~30.05	0-69	tavola#4	
3	Initial Delay	0.1mS~99.3mS	0-63	tavola#5	
4	HPF Cutoff	Thru~8.0kHz	0-52	tavola#3	
5	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60	tavola#3	
6					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	Rev Delay	0.1mS~99.3mS	0-63	tavola#5	
12	Density	0~2 (insertion 5 block)	0-2		
13	Er/Rev Balance	E63>R ~ E=R ~ E <r63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></r63<>	1-127		
14	High Damp	0.1~1.0	1-10		
15	Feedback Level	-63~+63	1-127		
16					
DELA	Y L.C.R (variation, blocc	o insertion)	MSB = 05		
No.	Parameter	Display	Valore	vedi tavola	Control
1	Lch Delay	0.1~1.4860s (blocco variation)	1-14860		
		0.1~1.4860s (blocco insertion)	1-14860		
2	Hch Delay	0.1~1.4860s (blocco variation)	1-14860		
3	Cch Delay	0.1~1.4860s (blocco insertion)	1-14860		
-	,	0.1~1.4860s (blocco insertion)	1-14860		
4	Feedback Delay	0.1~1.4860s (blocco variation)	1-14860		
- I	The sufficient of the second sec	0.1~1.4860s (blocco insertion)	1-14860		
5	Feedback Level	-b3~+63 0-127	1-12/		
7	High Damp	0.1~1.0	1-10		
8					
9	L				
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
1.1					
12					
13	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	tavola#3	
14	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
15	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	tavola#3	
16	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
	VI B (variation blocco i	insertion)	MSB - 06		
No.	Parameter	Display	Valore	vedi tavola	Control
1	Lch Delay	0.1~1.4860s (blocco variation)	1-14860		
		0.1~1.4860s (blocco insertion)	1-14860		
2	Rch Delay	0.1~1.4860s (blocco variation)	1-14860		
	Foodback Dolay 1	0.1~1.4860s (blocco insertion)	1-14860		
ľ	1 Couback Delay 1	0.1~1.4860s (blocco insertion)	1-14860		
4	Feedback Delay 2	0.1~1.4860s (blocco variation)	1-14860		
		0.1~1.4860s (blocco insertion)	1-14860		
5	Feedback Level	-63~+63	1-127		
7	High Damp	0.1~1.0	1-10		
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11					
13	FQ I ow Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	tavola#3	
14	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
15	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	tavola#3	
16	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
50110	(	*)	MCD 07		
ECHU	Variation, blocco inser	Dicelay		vodi tavola	Control
110.	I ch Delav1	0.1~743.0ms (blocco variation)	1-7430	veui tavoia	CONTION
		0.1~743.0ms (blocco insertion)	1-7430		
2	Lch Feedback Level	-63~+63	1-127		
3	Rch Delay1	0.1~743.0ms (blocco variation)	1-7430		
4	Bch Feedback Level	-63~+63	1-7430		
5	High Damp	0.1~1.0	1-10		
6	Lch Delay2	0.1~743.0ms (blocco variation)	1-7430		
-	Deb Dels: -0	0.1~743.0ms (blocco insertion)	1-7430		
7	nch Delay2	0.1~743.0ms (blocco variation)	1-7430		
8	Delay2 Level	0~127	0-127		
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
1.1					
12					
13	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	tavola#3	
14	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
15	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	tavola#3	
16	EQ High Gain	-12~+120B	52-76		
CROS	S DEL AV (variation, blog	co insertion)	MSB - 09		
No.	Parameter	Display	Valore	vedi tavola	Control
1	L->R Delay	0.1~743.0ms (blocco variation)	1-7430		
1		0.1~743.0ms (blocco insertion)	1-7430		
2	R->L Delay	0.1~743.0ms (blocco variation)	1-7430		
<u> </u>	Feedback Lovel	U.1~/43.Ums (blocco insertion)	1-/430		
1	Input Select	LBL&B	0-2		
5	High Damp	0.1~1.0	1-10		
6	J				
7					
8					
9	Devalues				
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11					
12					
13	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	tavola#3	
14	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76	A	
15	EQ High Frequency	500HZ~16.0KHZ	28-58	tavola#3	
L 10	- a mga dam		02.0		

No.	Parameter	Display	Valore	vedi tavola	Control
1	Type	S-H, L-H, Rdm, Rvs, Plt, Spr	0-5	A	
3	Diffusion	0.1~7.0	0-44	tavoia#6	
4	Initial Delay	0.1mS~200.0mS	0-127	tavola#5	
6	HPF Cutoff	-63~+63 Thru~8.0kHz	0-52	tavola#3	
7	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60	tavola#3	
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	Density	0~10 0~3	0-10		
13	High Damp	0.1~1.0	1-10		
14					
16					
GATE	REVERB		MSB = 10		
REVE	RSE GATE (variation, bl	occo Insertion 1-4)	MSB = 11 Valore	vedi tavola	Control
1	Туре	ТуреА,ТуреВ	0-1	rour taroita	Control
2	Room Size Diffusion	0.1~7.0	0-44 0-10	tavola#6	
4	Initial Delay	0.1mS~200.0mS	0-127	tavola#5	
5	Feedback Level HPF Cutoff	-63~+63 Thru~8.0kHz	1-127 0-52	tavola#3	
7	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60	tavola#3	
8					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	Liveness	0~10	0-10		
12	Density	0~3	0-3		
13 14	High Damp	0.1~1.0	1-10		
15					
16	<u> </u>	ļ		I	
WHITI	E ROOM		MSB = 16 MSB = 17		
CANY	ON		MSB = 17 MSB = 18		
BASE	MENT (reverb, variation	blocco Insertion 1-4)	MSB = 19	vedi tovele	Control
- 1	Reverb Time	0.3~30.0s	0-69	tavola#4	COLITION
2	Diffusion	0~10 0.1mS_00.2mS	0-10	tavola#5	
4	HPF Cutoff	Thru~8.0kHz	0-52	tavola#5	
5	LPF Cutoff	1.0k~Thru	34-60	tavola#3	
7	Heigt	0.5~10.2m 0.5~20.2m	0-37	tavola#11 tavola#11	
8	Depth	0.5~30.2m	0-104	tavola#11	
10	Dry/Wet	0~30 D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>0-30 1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	0-30 1-127		•
11	Rev Delay	0.1mS~99.3mS	0-63	tavola#5	
12	Er/Rev Balance	0~4 E63>R ~ E=R ~ E <r63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></r63<>	1-127		
14	High Damp	0.1~1.0	1-10		
15	Feedback Level	-03~+03	1-127		
16					
16	OKE1.2.3 (variation blo	cco insertion)	MSB = 20		
16 KARA No.	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter	cco insertion) Display	MSB = 20 Valore	vedi tavola	Control
16 KARA No.	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback   evel	cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           -63-+63	MSB = 20 Valore 0-127 1-127	vedi tavola tavola#7	Control
16 KARA No. 1 2 3	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff	cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63-+63           Thru-8.0kHz	MSB = 20 Valore 0-127 1-127 0-52	vedi tavola tavola#7 tavola#3	Control
16 KARA No. 1 2 3 4 5	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff	cco insertion) Display 0.1mS-400.0mS •63⊷63 Thru-8.0kHz 1.0k~Thru	MSB = 20 Valore 0-127 1-127 0-52 34-60	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3	Control
16 KARA No. 1 2 3 4 5 6	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff	cco insertion) Display 0.1mS-400.0mS +63→63 Thru-8.0kHz 1.0k~Thru	MSB = 20 Valore 0-127 1-127 0-52 34-60	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3	Control
16 KARA No. 1 2 3 4 5 6 7 8	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff	cco insertion) Display 0.1mS-400.0mS +63-+63 Thru-8.0kHz 1.0k-Thru	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           0-52           34-60	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3	Control
16 KARA No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff	cco insertion) Display 0.1mS-400.0mS +63-+63 Thru-8.0kHz 1.0k-Thru	MSB = 20 Valore 0-127 1-127 0-52 34-60	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3	Control
16 KARA No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet	cco insertion) Display 0.1mS-400.0mS +63→+63 Thru-8.0kHz 1.0k~Thru D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>MSB = 20           Valore           0-127           1-127           0-52           34-60           1-127</td><td>vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3</td><td>Control</td></w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           0-52           34-60           1-127	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3	Control
16 <b>KARA</b> No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet	cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63→+63           Thru-8.0kHz           1.0k~Thru           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""></w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           0-52           34-60           1-127	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3	Control
16 <b>KARA</b> No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet	cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63→+63           Thru-8.0kHz           1.0k~Thru           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""></w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           0-52           34-60           1-127	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3	Control
16 <b>KARA</b> No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet	cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63→+63           Thru-8.0kHz           1.0k~Thru           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""></w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           34-60           1-127	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3	Control
16 <b>KARA</b> No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet	cco insertion) Display 0.1mS-400.0mS +63→63 Thru-8.0kHz 1.0k~Thru D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>MSB = 20           Valore           0-127           1-127           0-52           34-60           1-127</td><td>vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3</td><td>Control</td></w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           0-52           34-60           1-127	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3	Control
16 <b>KARA</b> No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 <b>KARA</b>	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet	Display       0.1mS-400.0mS       +63~+63       Thru-8.0kHz       1.0k~Thru       D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""></w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           0-52           34-60           1-127	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3	Control
16 <b>KARA</b> No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 <b>TEMP</b> <b>TEMP</b>	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet	Display       0.1mS-400.0mS       +63-+63       Thru-8.0kHz       1.0k~Thru       D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""></w63<>	MSB = 20 Valore 0-127 1-127 0-52 34-60 1-127 1-127 MSB = 21	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3	Control
16           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           4           15           16 <b>TEMPP No.</b>	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet O DELAY (variation, bloo O ECHO (variation, bloc Parameter Delay Time	cco insertion)       Display       0.1mS-460.0mS       +63-+63       Thru-8.0KHz       1.0k~Thru       D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""></w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           0-52           34-60           1-127           MSB = 21           Valore           0.127	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3 vedi tavola	Control Control
16           KARAA           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15           16           No.           1           2	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet O DELAY (variation, bloc Parameter Delay Time Feedback Level	cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63++63           Thru-8.0kHz           1.0k-Thru           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td="">           co insertion)           co insertion)           Display           Display           -63 - +63</w63<>	MSB = 20 Valore 0-127 1-127 0-52 34-60 1-127 MSB = 21 Valore 0-19 1-127	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3 vedi tavola tavola#14	Control Control
16           KARAA           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15           16           No.           1           2           3           4	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet O DELAY (variation, bloc O ECHO (variation, bloc Parameter Delay Time Feedback Level Feedback Level Feedback Level	cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63-+63           Thru-8.0kHz           1.0k-Thru           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td="">           cco insertion)           co insertion)           Display           63 ~ +63           0 + 1.0           U &lt; 63mp, 64(0mp), 107(67mp)</w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           34-60           1-127           MSB = 21           Valore           0-19           1-127           0-10           1-127	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3 vedi tavola tavola#14	Control     Control
16           KARA           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15           16           TEMPP           No.           1           2           3           4           5	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet O DELAY (variation, bloc Petarameter Petarameter Peedback Level Feedback Level Feedback Level Jag	cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63-+63           Thru-8.0kHz           1.0k-Thru           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td="">           cco insertion)           co insertion)           Display           64th/3 - 4thx6           +63 ~ +63           0 ~ 1.0           1(c3ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(c43ms)-64(0ms)-127(63ms)</w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           34-60           1-127           MSB = 21           Valore           0-19           1-127	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3 vola#3	Control     Control
16           KARA           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           133           14           15           16           TEMPP           No.           1           2           3           4           5           6           7	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet O DELAY (variation, bloc Parameter Delay Time Feedback Level Feedback Level	cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63-+63           Thru-8.0kHz           1.0k-Thru           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td="">           co insertion)           co insertion)           Bisplay           64th/3 - 4thx6           +63 - x +63           0 ~ 1.0           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)</w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           34-60           1-127           MSB = 21           Valore           0-19           1-127           1-127	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3 vedi tavola tavola#14	• Control
16           KARA           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15           16           TEMPP           No.           1           2           3           4           5           6           7           8	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet O DELAY (variation, blo O ECHO (variation, blo O ECHO (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level Feedback Level Feedback keyl pLomp L/R Diffusion Lag	cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63-+63           Thru-8.0kHz           1.0k-Thru           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td="">           cco insertion)           cci insertion)           cbilay           64th/3 - 4thx6           +63           0 ~ 1.0           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)</w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           0-52           34-60           1-127           MSB = 21           Valore           0-127           1-127           1-127           1-127           1-127	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3 vedi tavola tavola#14	• Control
16           KARAA           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15           16           TEMPP           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           12           3           4           5           6           7           8           9           9           9	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet O DELAY (variation, blo O DELAY (variation, blo O DELAY (variation, blo O DELAY (variation, blo O DELAY (variation, blo Delay Time Feedback Level Feedback Level Feedback High Dump Lag	cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63-+63           Thru-8.0kHz           1.0k~Thru           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td="">             cco insertion)           co insertion)           Display           63 + 463           1.0           Itage 4 Mtx6           63 - 463           1.63 ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)</w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           0-52           34-60             1-127           1-127           1-127             MSB = 21           Valore           0-19           1-127           1-127	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3 vedi tavola tavola#14	Control
16           KARA           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           5           16           TEMPP           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet O DELAY (variation, blo O ECHO (variation, blo D ECHO (variation, blo D ECHO (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level Feedback Level Feedback Level Feedback Level Feedback Level Feedback Level Feedback Level Feedback Level Feedback Level Feedback Level	cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63~+63           Thru-8.0kHz           1.0k~Thru           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""></w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           34-60           1-127           MSB = 21           Valore           0-19           1-127           1-127           1-127           1-127	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3 vedi tavola tavola#14	Control Control
16           KARA           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           122           334           5           6           7           8           9           10           1           2           34           5           6           7           8           9           10           1           2           34           5           6           7           8           9           10           11           12	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet O DELAY (variation, bloc O DELAY (variation, bloc O DELAY (variation, bloc Parameter Delay Time Feedback Level Feedback Level Feedback Level Feedback Level Feedback Level Feedback Level Feedback Level Feedback Level	cco insertion)           Display           0.1m8-400.0mS           +63-+63           Thru-8.0kHz           1.0k-Thru           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""></w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           34-60           1-127           MSB = 21           Valore           0-19           1-127           0-19           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3 vedi tavola tavola#14	Control Control
16           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           111           12           133           14           15           16           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet O DELAY (variation, bloc Petrameter Delay Time Feedback Level Feedback Level Feedback Level Jr Diffusion Lag Dry/Wet EQ Low Frequency	cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63-+63           Thru-8.0kHz           1.0k-Thru           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""></w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           34-60           1-127           MSB = 21           Valore           0-19           1-127           1-127           1-127	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3 vedi tavola tavola#14	Control Control Control
16           KARA           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           90           10           111           12           133           14           155           16           TEMPP           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           122           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet O DELAY (variation, bloc Parameter Peedback Level Feedback Delay Time Clow Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain	cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63-+63           Thru-8.0kHz           1.0k-Thru           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td="">             cco insertion)           coinsertion)           Display           64th/3 ~ 4thx6           +63 ~ +63           0 ~ 1.0           1(+63ms)-64(0ms)-127((63ms))           1(-63ms)-64(0ms)-127((63ms))           D63&gt;W ~ D=W ~ D<w=63< td="">           32~2.0kH           -12 ~ +12dB           500 ~ 16 0kHz</w=63<></w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           0-52           34-60           1-127           1-127           0-10           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3 tavola#3	Control     Control
16           KARA           No.           1         1           2         3           4         5           6         7           7         8           9         10           111         12           1314         15           7         8           9         1           12         3           4         5           6         7           8         9           10         1           123         3           4         5           5         6           7         8           9         1           123         3           4         12           5         6           7         8           9         1           123         14           121         13           14         15           15         16	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet O DELAY (variation, bloc O DELAY (variation, bloc Parameter Delay Time Feedback Level Feedback	Coco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63-+63           Thru-8.0kHz           1.0k-Thru           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td="">           Coco insertion)           co insertion)           Bisplay           64th/3 - 4thx6           +63 - 4thx6           -63 - 4thx6           -63 - 4thx6           -63 - 4thx6           -63 - 4thx6           -7.0           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           163&gt;W ~ D=W ~ D<w=63< td="">           32~2.0kH           -12 ~ +12dB           500 ~ 1.6 0kHz           -12 ~ +12dB</w=63<></w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           0-52           34-60           1-127           1-127           0-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-52-76           28-58           52-76	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3 tavola#3	Control Control
16           KARA           No.           1         1           2         3           4         5           6         7           7         8           9         10           111         12           133         14           15         6           7         8           9         10           12         3           4         5           6         7           7         8           9         10           111         12           13         14           15         15           14         15           15         14           15         14           15         15           12         13           14         15           15         16	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet O DELAY (variation, blo O ECHO (variation, blo O ECHO (variation, blo Delay Time Feedback Level Feedback Level Golay Time CR Diffusion Lag	cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63-+63           Thru-8.0kHz           1.0k-Thru           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td="">           co insertion)           co insertion)           co insertion)           64th/3 - 4thx6           -63 - +63           0 ~ 1.0           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           12 ~ +12dB           500 ~ 1.6.0kHz           -12 ~ +12dB           cco insertion)</w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           0-52           34-60           1-127           1-128           1-129           1-129           1-120           1-12	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3 tavola#3	Control Control
16           No.           1         2           3         4           5         6           7         8           9         10           11         12           13         14           15         16           TEEMPP         No.           11         12           3         3           4         5           6         7           8         9           10         1           12         3           4         5           6         7           8         9           10         1           12         3           4         5           6         7           8         9           10         11           12         13           14         15           15         15           16         12           13         14           15         15           16         12           17         13           18         16 <td>OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet Dry/Wet Dry/Wet Delay Time Feedback Level Feedback Level Feedback</td> <td>cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63~+63           Thru-8.0kHz           1.0k~Thru           D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63< td=""></w63<></td> <td>MSB = 20           Valore           0-127           1-127           0-52           34-60           1-127           1-127           0-19           1-127           0-19           1-127&lt;</td> <td>vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3 vedi tavola tavola#14</td> <td>Control Control Control</td>	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet Dry/Wet Dry/Wet Delay Time Feedback Level Feedback	cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63~+63           Thru-8.0kHz           1.0k~Thru           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""></w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           0-52           34-60           1-127           1-127           0-19           1-127           0-19           1-127<	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3 vedi tavola tavola#14	Control Control Control
16           KARA           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           111           123           34           5           6           7           8           9           10           112           33           4           5           6           7           8           9           10           111           2133           14           15           16           TEMPP           No.           12           133           14           15           16           12           133           14           15           16           10           10	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet O DELAY (variation, blo O DELAY (variation, blo O DELAY (variation, blo Delay Time Feedback Level Feedback Lev	cco insertion)           Display           0.1m8-400.0mS           +63-+63           Thru-8.0kHz           1.0k-Thru           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td="">           cco insertion)           coinsertion)           coinsertion)           0bisplay           64th/3 - 4thx6           63 ~ +63           0 ~ 1.0           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1-12 ~ +12dB           500 ~ 16.0kHz           -12 ~ +12dB           cco insertion)           Display           -16.0kHz           -12 ~ +12dB           500 ~ 16.0kHz           -12 ~ +12dB           Co insertion)           Display           64th/3 - 4thx6</w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           34-60           1-127           MSB = 21           Valore           0-19           1-127           0-19           1-127           1-127           1-127           0-19           1-127           1-127           1-127           0-19           1-127           0-10           1-127           1-12	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3 vedi tavola tavola#14	Control Control
16           KARA           No.           1         2           3         4           5         6           7         8           9         1           12         3           14         15           16         1           23         3           4         5           6         7           7         8           9         10           11         12           13         14           15         16           TEMPP         No.           10         1           11         12           13         14           16         1           23         3	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet O DELAY (variation, bloc Parameter Delay Time Feedback Level Feedback Level Feedback Level Feedback Level Feedback Level Con Galage Dry/Wet EQ Low Frequency EQ Low Gain O CROSS (variation, bloc Parameter Delay Time LSR Delay Time LSR	cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63-+63           Thru-8.0kHz           1.0k-Thru           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td="">           cco insertion)           coinsertion)           coinsertion)           Display           63-+63           0 - 1.0           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           063&gt;W ~ D=W ~ D<w=63< td="">           32-2.0kH           -12 ~ +12dB           500 ~ 16.0kHz           -12 ~ +12dB           500 ~ 16.0kHz           -12 ~ +12dB           cco insertion)           Display           64th/3 - 4thx6           -63 ~ +63</w=63<></w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           34-60           1-127           1-127           Valore           0-19           1-127           1-127           1-127           1-127           Valore           0-19           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3 vedi tavola tavola#14	Control Control Control Control
16           KARA           No.           1         1           2         3           4         5           6         7           7         8           9         10           11         12           13         14           15         16           TEMPP         No.           1         2           3         4           5         6           6         7           8         9           10         11           123         3           14         15           16         11           122         3           111         12           123         14           124         16           123         14           16         1           2         3           4         5	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet O DELAY (variation, bloc Perdoack Level Feedback Level Feedback Level Feedback Level Feedback High Dump UR Diffusion Lag Dry/Wet EQ Low Frequency EQ Low Gain O CROSS (variation, bloc Parameter Delay Time L>R Delay Time L>R	cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63-+63           Thru-8.0kHz           1.0k-Thru           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td="">           cco insertion)           co insertion)           co insertion)           Display           64th/3 - 4thx6           +63 ~ +63           0 ~ 1.0           1(+63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(+63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(+63ms)-64(0ms)-127(63ms)           D63&gt;W ~ D=W ~ D<w=63< td="">           32~2.0kH           -12 ~ +12dB           500 ~ 16.0kHz           -12 ~ +12dB           cco insertion)           Display           64th/3 - 4thx6           63 ~ +63           0 ~ 1.0</w=63<></w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           0-52           34-60           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           0-10           1-127           0-19           1-127           0-19           0-19           0-19           0-19           0-19           0-19           0-19           0-19           0-10	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3 vedi tavola tavola#14	Control Control Control Control
16           KARA           No.           1         1           2         3           4         5           6         7           7         8           9         10           11         12           13         14           15         6           6         7           8         9           10         1           123         3           4         5           5         6           7         8           9         10           11         12           13         14           123         3           4         5           12         3           4         5           5         6	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet O DELAY (variation, bloc Parameter Delay Time Feedback Level Feedback Level Feedback Keyl Dry/Wet EQ Low Frequency EQ Low Gain EO High Frequency EQ Low Gain EO High Tequency EQ High Gain O CROSS (variation, bloc Parameter Delay Time L-R Delay Time L-R	cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63-+63           Thru-8.0kHz           1.0k-Thru           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td="">           cco insertion)           co insertion)           co insertion)           Display           64th/3 ~ 4thx6           +63 ~ +63           0 ~ 1.0           1(+63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)</w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           0-52           34-60           1-127           1-127           0           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           0-19           1-127           0-19           1-127           0-19           1-127           0-19           0-19           1-127           0-2           0-19           1-127           0-2           0-19           1-127           0-2           0-19           1-127	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3 tavola#3 vedi tavola tavola#14	Control Control
16           KARA           No.           1         2           3         4           5         6           7         8           9         10           11         12           13         14           16         1           7         8           9         10           11         12           3         3           4         5           6         7           8         9           10         1           23         3           4         5           6         7           7         8           9         10           11         12           13         14           15         16           No.         1         12           3         3         4           5         6           7         8           9         3           4         5           5         6           7         7	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet Dry/Wet Dry/Wet Delay Time Feedback Level Feedback Level Feedback Level Feedback Level Feedback Level Feedback Level CR Diffusion Lag Dry/Wet EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain O CROSS (variation, blo Parameter Delay Time FAL Feedback Level Input Select Feedback High Dump Lag	cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63-+63           Thru8.0kHz           1.0k-Thru           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td="">           cco insertion)           cco insertion)           cco insertion)           cco insertion)           c63 - +63           0 ~ 1.0           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           12 ~ +12dB           500 ~ 16.0kHz           -12 ~ +12dB           cco co insertion)           Display           cco insertion)           10           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1           cco insertion)           Display           class + class           i, R_L&amp;R           0 ~ 1.0           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)</w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           0-52           34-60           1-127           0-52           34-60           1-127           0-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           0-10           1-127           0-10           1-127           0-10           1-127           0-19           1-127           0-19           1-127           0-10           1-127	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3 vedi tavola tavola#14	Control Control Control Control
16           KARA           No.           1         2           3         4           5         6           7         8           9         10           11         12           13         14           15         16           TEMPP         No.           1         2           3         3           4         5           6         7           7         8           9         10           111         12           133         14           15         16           No.           10         11           2         3           4         5           6         7           8         9           10         1           2         3           4         5           6         7           8         9	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet Dry/Wet Dry/Wet EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain O CROSS (variation, blo Parameter Delay Time R-L Feedback Level Input Select Feedback High Dump Lag	cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63-+63           Thru8.0kHz           1.0k-Thru           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td="">           cco insertion)           co insertion)           co insertion)           co insertion)           co insertion)           (-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           122 ~+12dB           500 ~ 16.0kHz           -12 ~+12dB           cco insertion)           Display           64th3 ~ 4thx6           &lt;63 ~+63</w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           34-60           1-127           1-127           0-19           1-127           0-19           1-127           1-127           0-19           1-127           1-127           0-19           1-127           1-127           0-19           1-127           0-19           1-127           0-19           1-127           0-19           1-127           0-10           1-127           0-10           1-127           0-19           1-127           0-19           1-127           0-19           1-127           0-19           1-127           0-19           1-127           0-19           1-127           0-19           1-127           0-10           1-127	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3 vedi tavola tavola#14	Control Control Control
16           KARA           No.           1         2           3         4           5         6           7         8           9         10           111         12           123         14           1515         16           TEMPP         No.           1         2           3         4           5         6           7         8           9         10           111         12           133         14           15         16           No.         1           233         4           5         6           7         8           9         10           11         2           233         4           5         6           6         7           8         9           10         2           33         4           5         6           6         7           8         9           10         2      <	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet O DELAY (variation, bloc Dry/Wet Perturner Pelay Time Feedback Level Feedback Level Feedback Level Feedback Level Feedback Level Feedback Level Feedback Level Feedback Level Dry/Wet O Low Frequency EQ Low Gain O CROSS (variation, bloc Parameter Delay Time FsJ Feedback Level Input Select Feedback Level Input Select Feedback Level Delay Time RsJ Feedback Level Input Select Feedback Level Input Select Feedback Level Input Select Feedback High Dump Lag	cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63-+63           Thru-8.0kHz           1.0k-Thru           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""></w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           34-60           1-127           34-60           1-127           1-127           0-19           1-127           0-19           1-127           0-10           1-127           1-127           1-127           1-127	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3 vedi tavola tavola#14	Control Control Control Control
16           KARA           No.           1         2           3         4           5         6           7         8           9         10           111         12           123         14           155         6           6         7           7         8           9         10           111         12           133         14           155         16           TEMPP         No.           111         12           133         14           15         16           Temp         No.           12         3           3         4           5         6           6         7           7         8           9         10           11         12           2         3           4         4           5         6           6         7           8         9           10         1           12         3	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet Dry/Wet EQ Low Frequency EA Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain Dry/Wet EQ Low Frequency EQ High Cain Delay Time L>R Delay Time L>R	cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63-+63           Thru-8.0kHz           1.0k-Thru           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td="">           cco insertion)           co insertion)           co insertion)           display           64th/3 - 4thx6           +63 ~ +63           0 ~ 1.0           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           500 - 16.0kHz           -12 ~ +12dB           500 - 16.0kHz           -12 ~ +12dB           cco insertion)           Display           64th/3 - 4thx6           +63 ~ +63           L, R, L&amp;R           0 ~ 1.0           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           Display           64th/3 - 4thx6           63 - +63           L, R, L&amp;R           0 ~ 1.0           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           D63&gt;W ~ D=W ~ D<w=63< td=""></w=63<></w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           34-60           1-127           1-127           Valore           0-19           1-127           0-19           1-127           1-127           0-19           1-127	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3 vedi tavola tavola#14 tavola#14 tavola#14 tavola#14	Control Control Control Control
16           KARA           No.           1         2           3         4           5         6           7         7           8         9           10         1           121         13           141         15           15         6           6         7           7         8           9         10           11         12           123         3           4         5           6         7           8         9           10         1           123         3           4         5           6         7           8         9           10         1           122         3           4         5           5         6           7         8           9         10           11         12           123         3           4         5           5         6           7         8 <t< td=""><td>OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet O DELAY (variation, blo Dry/Wet Pertameter Delay Time Feedback Level Feedback Level Feedback Level Feedback High Dump LR Diffusion Lag Dry/Wet EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Select Feedback High Dump Lag Dry/Wet EQ Low Frequency</td><td>cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63-+63           Thru-8.0kHz           1.0k-Thru           D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63< td="">           cco insertion)           co insertion)           co insertion)           co insertion)           o insertion)           Display           64th/3 - 4thx6           +63 - +63           0 ~ 1.0           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           063&gt;W ~ D=W ~ D<w=63< td="">           32~2.0kH           2&lt; +12dB</w=63<></w63<></td>           cco insertion)           Display           64th/3 - 4thx6           63 - +63           0 ~ 1.0           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           0 ~ 1.0           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           D63&gt;W ~ D=W ~ D<w=63< td="">           32~2.0kH</w=63<></t<>	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet O DELAY (variation, blo Dry/Wet Pertameter Delay Time Feedback Level Feedback Level Feedback Level Feedback High Dump LR Diffusion Lag Dry/Wet EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Select Feedback High Dump Lag Dry/Wet EQ Low Frequency	cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63-+63           Thru-8.0kHz           1.0k-Thru           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td="">           cco insertion)           co insertion)           co insertion)           co insertion)           o insertion)           Display           64th/3 - 4thx6           +63 - +63           0 ~ 1.0           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           063&gt;W ~ D=W ~ D<w=63< td="">           32~2.0kH           2&lt; +12dB</w=63<></w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           34-60           1-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           1-127	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3 tavola#3 vedi tavola tavola#14 tavola#14	Control Control Control Control
16           KARA           No.           1         2           3         4           5         6           7         7           8         9           10         11           12         13           14         15           15         16           TEEMPP         No.           1         2           3         4           5         6           6         7           8         9           10         12           3         4           5         6           6         7           8         9           10         12           3         4           5         6           7         8           9         10           11         12           3         4           5         6           7         8           9         10           1         12           3         4           5         6 <t< td=""><td>OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet O DELAY (variation, blo Dry/Wet Parameter Delay Time Feedback High Dump LR Diffusion Lag Dry/Wet EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Tree Delay Time L-R Delay Time Tork Teedback High Dump Lag</td><td>cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63-+63           Thru-8.0kHz           1.0k-Thru           D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63< td="">           cco insertion)           co insertion)           co insertion)           co insertion)           o -1.0           1(+63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(+63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(+63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(+63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(+63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(+63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(+63ms)-64(0ms)-127(63ms)           0           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           0           0           0           0           0           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           0           0           0           0           0           0           0           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           063&gt;W ~ D=W ~ D<w=63< td="">           32&gt;2.0kH           12           12           063&gt;W ~ D=W ~ D<w=63< td=""></w=63<></w=63<></w63<></td><td>MSB = 20           Valore           0-127           1-127           0-52           34-60           1-127           0-127           1-127           0-127           1-127</td><td>vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#14 tavola#14 tavola#14</td><td>Control Control Control</td></t<>	OKE1,2,3 (variation, blo Parameter Delay Time Feedback Level HPF Cutoff LPF Cutoff Dry/Wet O DELAY (variation, blo Dry/Wet Parameter Delay Time Feedback High Dump LR Diffusion Lag Dry/Wet EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Tree Delay Time L-R Delay Time Tork Teedback High Dump Lag	cco insertion)           Display           0.1mS-400.0mS           +63-+63           Thru-8.0kHz           1.0k-Thru           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td="">           cco insertion)           co insertion)           co insertion)           co insertion)           o -1.0           1(+63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(+63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(+63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(+63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(+63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(+63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(+63ms)-64(0ms)-127(63ms)           0           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           0           0           0           0           0           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           0           0           0           0           0           0           0           1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)           063&gt;W ~ D=W ~ D<w=63< td="">           32&gt;2.0kH           12           12           063&gt;W ~ D=W ~ D<w=63< td=""></w=63<></w=63<></w63<>	MSB = 20           Valore           0-127           1-127           0-52           34-60           1-127           0-127           1-127           0-127           1-127	vedi tavola tavola#7 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#14 tavola#14 tavola#14	Control Control Control



# Elenco dei Parametri di Effetto

CHOR	RUS1,2,3,4 STE1 2 3 4 (chorus vari	ation blocco insertion)	MSB = 65 MSB = 66		
No.	Parameter	Display	Valore	vedi tavola	Control
2	LFO Frequency LFO Depth	0.00Hz~39.7Hz 0~127	0-127 0-127	tavola#1	
3	Feedback Level	-63~+63	1-127	toursla#0	
5	Delay Oliset	0.003~5005	0-127	tavoia#2	
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	tavola#3	
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	tavola#3	
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		
	Diymer	Boost - Barris Barris	1-121		
11	EQ Mid Frequency EQ Mid Gain	100Hz~10.0kHz (var/ins1-4 block) -12~+12dB (var/ins1-4 block)	14-54 52-76	tavola#3	
13	EQ Mid Width	1.0~12.0 (var/ins1-4 block)	10-120		
14	Input Mode	mono/stereo	0-1		
16					
FLAN	GER1,2,3 (chorus, varia	tion, blocco insertion)	MSB = 67		Quatral
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0-127	tavola#1	Control
2	LFO Depth Feedback Level	0~127	0-127		
4	Delay Offset	0.0mS~50mS	0-127	tavola#2	
5	FO Low Frequency	32Hz~2 0kHz	4-40	tavola#3	
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
9	EQ High Frequency EQ High Gain	500Hz~16.0KHz -12~+12dB	28-58 52-76	tavola#3	
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	EQ Mid Frequency	100Hz~10.0kHz (var/ins1-4 block)	14-54	tavola#3	
12	EQ Mid Gain	-12~+12dB (var/ins1-4 block)	52-76		
14	LFO Phase Difference	-180~+180deg(resolution=3deg.)	4-124		
15					
0.00			-		
SYMP No.	HUNIC (chorus, variation Parameter	Display	VISB = 68 Valore	vedi tavola	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0-127	tavola#1	
3	Delay Offset	0~127 0.0mS~50mS	0-127	tavola#2	
4					
6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	tavola#3	
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76	1	
9	EQ High Frequency EQ High Gain	500Hz~16.0KHz -12~+12dB	28-58 52-76	tavola#3	
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	EQ Mid Frequency	100Hz~10.0kHz (var/ins1-4 block)	14-54	tavola#3	
12	EQ Mid Gain	-12~+12dB (var/ins1-4 block)	52-76		
13	EQ Mid Width	1.0~12.0 (Var/ins1-4 block)	10-120		
15					
10					
ROTA	RY SPEAKER (variation	, blocco insertion)	MSB = 69, LS	B = 0, 16	Control
ROTA No.	Parameter LFO Frequency	blocco insertion) Display 0.00Hz~39.7Hz	MSB = 69, LS Valore 0-127	B = 0, 16 vedi tavola tavola#1	Control
ROTA No. 1 2 3	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Frequency LFO Depth	, blocco insertion) Display 0.00Hz~39.7Hz 0~127	MSB = 69, LS Valore 0-127 0-127	B = 0, 16 vedi tavola tavola#1	Control
ROTA No. 1 2 3 4	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Frequency LFO Depth	, blocco insertion) Display 0.00Hz-39.7Hz 0~127	MSB = 69, LS Valore 0-127 0-127	B = 0, 16 vedi tavola tavola#1	Control
ROTA No. 1 2 3 4 5 6	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Frequency LFO Depth EQ Low Frequency	, blocco insertion) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 32Hz-2.0KHz	MSB = 69, LS Valore 0-127 0-127 4-40	B = 0, 16 vedi tavola tavola#1 tavola#3	Control
ROTA No. 1 2 3 4 5 6 7	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Frequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain	, blocco insertion) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 32Hz-2.0KHz -12-+12dB	MSB = 69, LS Valore 0-127 0-127 4-40 52-76 52-76	B = 0, 16 vedi tavola tavola#1 tavola#3	Control
ROTA No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Frequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain	, blocco insertion) Display 0.00Hz-39.7Hz 0~127 32Hz~2.0kHz -12~+12dB 500Hz~16.0kHz -12~+12dB	MSB = 69, LS Valore 0-127 0-127 4-40 52-76 28-58 52-76	B = 0, 16 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3	Control
ROTA No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Frequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Faquency EQ High Gain Dry/Wet	, blocco insertion) Display 0.00Hz-39.7Hz 0~127 32Hz~2.0kHz -12~+12dB 500Hz~16.0kHz -12~+12dB D635W ~D~W ~D <w63 D635W ~D~W ~D<w63 D635W ~D~W63 D635W ~D~W ~D<w63 D635W ~D~W63 D635W ~D~W63</w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 	MSB = 69, LS Valore 0-127 0-127 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 1-127	B = 0, 16 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3	Control
ROTA No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Frequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EO High Frequency EQ High Gain Dry/Wet EQ Mid Frequency	, blocco insertion) Display 0.00Hz-39.7Hz 0~127 32Hz~2.0kHz -12~+12dB 500Hz~16.0kHz -12~+12dB 500Hz~16.0kHz -12~+12dB 100Hz~10.0kHz (var/ins1-4 block)	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           14-54	B = 0, 16 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3	Control
ROTA No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Frequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Dy/Wet EQ Mid Frequency EQ Mid Gain CO Mid Marthe	blocco insertion)           Display           0.00Hz-39.7Hz           0127           32Hz-2.0kHz           -12-124B           500Hz-16.0kHz           -12-124B           DBS3W O-D=W O-W63           100Hz-10.0kHz (var/ins1-4 block)           -12-142B (var/ins1-4 block)	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           14-54           52-76           10-100	B = 0, 16 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3	Control
ROTA No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Frequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dy/Wet EQ Mid Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width	blocco insertion)           Display           0.00H2~39.7Hz           0~127           32Hz~2.0kHz           -12~124B           500Hz~16.0kHz           12~+12dB           D633W ~ D=W ~ D <w63< td="">           100Hz~10.0kHz (var/ins1-4 block)           -12~+12dB (var/ins1-4 block)           1.0~12.0 (var/ins1-4 block)</w63<>	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           1-454           52-76           10-120	BB = 0, 16 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3	Control
ROTA No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Frequency LFO Depth EQ Low Gain EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet EQ Mid Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width	, blocco insertion) Display 0.00H2~39.7Hz 0127 32H2~2.0kHz -12~+12dB 500H2~16.0kHz -12~+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63 100H2~10.0kHz (var/ins1-4 block) -12~+12dB (var/ins1-4 block) 1.0~12.0 (var/ins1-4 block)</w63 	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           127           28-58           52-76           1-127           1-4-54           52-76           10-120	BB = 0, 16 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3	Control
ROTA No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Frequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain DryWet EQ Mid Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width	. blocco insertion) Display 0.00H2~39.7Hz 0~127 32H2~2.0kHz -12~+12dB 500H2~16.0kHz -12~+12dB D63>₩ ~ D=₩ ~ D<₩63 100H2~10.0kHz (var/ins1-4 block) -12~+12dB (var/ins1-4 block) 1.0~12.0 (var/ins1-4 block)	MSB = 69, LS Valore 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 1-127 14-54 52-76 10-120	BB = 0, 16 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3	Control
ROTA No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 DISTC OVER	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Frequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EO High Frequency EQ High Gain Dry/Wet EQ Mid Frequency EQ Mid Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Width	blocco insertion)           Display           0.00H2-39.7Hz           0-127           32Hz-2.0kHz           -12-+12dB           50Hz-16.0kHz           -12-+12dB           D63-W ~ D=W ~ D <w63< td="">           100Hz-10.0kHz (var/ins1-4 block)           -12-+12dB (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)</w63<>	MSB = 69, LS Valore 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 1-127 14-54 52-76 10-120 MSB = 69, LS MSB = 69, LS	3B = 0, 16           vedi tavola           tavola#1           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3	Control
ROTA No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 <b>DISTCOVER</b> No.	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Frequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Gain Dry/Wet EQ Mid Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width Parameter Person Speak Parameter LEO Exercent	blocco insertion)           Display           0.00H2-39.7Hz           0127           32H2-2.0kHz           -12-+12dB           50Hz-16.0kHz           -12-+12dB           D63.W ~ Dx-W63           100Hz-10.0kHz (var/ins1-4 block)           -12-+12dB (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           0.0-92.74z	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           14-54           52-76           10-120	B = 0, 16           vedi tavola           tavola#1           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           vediawola#3           vediawola#3	Control
No.         1           2         3           4         5           6         7           7         8           9         10           11         12           13         14           15         16           DISTC         OVER           No.         1           2         2	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Frequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet EQ Mid Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Width CO Mid Gain EQ Mid Width PARAMETARY SPEAD Parameter LFO Frequenct LFO Frequenct LFO Frequenct LFO Depth	blocco insertion)           Display           0.00H2-39.7Hz           0-127           32Hz-2.0kHz           -12-+12dB           500Hz-16.0kHz           -12-+12dB           D63-W ~ D <w d<w63<="" td="" ~="">           100Hz-10.0kHz (var/ins1-4 block)           -12-+12dB (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           Display           0.0-39.7Hz           0-127</w>	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           -440           52-76           28-58           52-76           1-127           14-54           52-76           10-120           MSB = 69, LS           Walore           0-127	3B = 0, 16           vedi tavola           tavola#1           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           vedi tavola#3	Control
No.         1           1         2         3           4         5         6           7         8         9           10         11         12           13         14         15           16         DISTCOVER         No.           1         2         3           4         5         3	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Frequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Mid Gain Dry/Wet EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width RTION+ROTARY SPEA Parameter LFO Frequenct LFO Frequenct LFO Frequenct LFO Frequenct LFO Depth	blocco insertion)           Display           0.00Hz-39.7Hz           0-127           32Hz-2.0kHz           -12-+12dB           500Hz-16.0kHz           -12-+12dB           D63bW ~ D-W ~ D <w63< td="">           100Hz-10.0kHz (var/ins1-4 block)           -12-+12dB (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           CER (variation, blocco Insertion 1-4)           Display           0.0-39.7Hz           0-127</w63<>	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           14-54           52-76           10-120           MSB = 69, LS           MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127	B = 0, 16         vedi tavola         tavola#1         tavola#3         tavola#3         tavola#3         tavola#3         tavola#3         tavola#3         tavola#3         tavola#3	Control
No.         1           1         2         3           4         5         6           7         8         9           9         10         11           12         13         14           15         16         16           DISTCOVER         No.         1           2         3         4           4         5         5	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Frequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width Parameter LFO Frequenct LFO Depth	blocco insertion)           Display           0.00Hz-39.7Hz           0-127           32Hz-2.0kHz           -12-+12dB           500Hz-16.0kHz           -12-+12dB           DBS3W - D-W ~ D-W63           100Hz-10.0kHz (var/ins1-4 block)           -12-+12dB (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           0.0-39.7Hz           0.0-39.7Hz           0-127	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           4-40           52-76           1-127           14-54           52-76           10-120           MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-120	3B = 0, 16           vedi tavola           tavola#1           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           vedi tavola#3           vedi tavola#3	Control
ROTA         No.           1         2         3           4         5         6           7         8         9           10         11         1           12         13         14           15         1         13           14         15         1           2         3         4           5         6         7	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Erequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ Migh Gain EQ Migh Gain EQ Mid Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width DRTION+ROTARY SPEAD Parameter LFO Frequenct LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Frequency	blocco insertion)           Display           0.00Hz-39.7Hz           0-127           32Hz-2.0kHz           -12-+12dB           500Hz-16.0kHz           -12-+12dB           D63-W           D04-20.0kHz           -12-+12dB           D63-W           D04-20.0kHz           -12-+12dB           D63-W           D04-20.0kHz           -12-+12dB (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           0.0-39.7Hz           0127           32-2.0kHz           10-12.0 (var/db	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           4-40           52-76           1-127           14-54           52-76           10-120           MSB = 69, LS           Walore           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127	B = 0, 16           vedi tavola           tavola#1           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3	Control
No.         1           2         3           4         5           6         7           7         8           9         10           11         12           13         14           15         15           DISTCOVER         No.           1         2           3         4           5         6           7         7           8         8	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Erequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet EQ Mid Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width DRTION+ROTARY SPEA DRIVE+ROTARY SPEA Parameter LFO Frequenct LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ Might Frequency EQ Low Gain EQ Low Gain EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ Low Frequency	blocco insertion)           Display           0.00Hz-39.7Hz           0-127           32Hz-2.0kHz           -12-+12dB           500Hz-16.0kHz           -12-+12dB           D63:W ~ D=W ~ D <w63< td="">           100Hz-10.0kHz (var/ins1-4 block)           -12-+12dB           10-12.0 (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           0.0-39.7Hz           0127           32-2.0kHz           -12-+12dB           500 - 16.0kHz</w63<>	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           127           127           127           14-54           52-76           10-120           MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           28-58	B = 0, 16 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3 bB = 1 B = 2 vedi tavola	Control
No.         1           1         2           3         4           5         6           6         7           8         9           101         12           133         1           15         16           DISTCC         OVER           No.         1           2         3           4         5           5         6           7         7           8         9           9         10	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Frequency LFO bepth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width DRIVE+ROTARY SPEA Parameter LFO Frequenct LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ Migh Gain DryWet	blocco insertion)           Display           0.00H2~39.7Hz           0-127           32H2~2.0kHz           -12~+12dB           500H2~16.0kHz           -12~+12dB           D053-W ~ D=W ~ D <w63< td="">           100H2~10.0kHz (var/ins1-4 block)           -12~+12dB (var/ins1-4 block)           1.0~12.0 (var/ins1-4 block)           1.0~12.0 (var/ins1-4 block)           0.0-39.7Hz           0127           32~2.0kHz           -12~+12dB (var/ins1-4 block)           32~2.0kHz           -12~+12dB (var/ins1-4 block)           32~2.0kHz           -12~+12dB (var/ins1-4 block)           0-127           32~2.0kHz           -12~+12dB (var/ins1-4 block)           0-127           32~2.0kHz           -12~+12dB (var/ins1-4 block)           12~+12dB (var/ins1-4 block)           12~+12dB (var/ins1-4 block)           12~+12dB (var/ins1-4 block)           12~+12dB (var/ins1-4 block)</w63<>	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           127           127           127           14-54           52-76           10-120           MSB = 69, LS           WSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           10-120	B = 0, 16 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3 bB = 1 B = 2 vedi tavola	Control
No.         1           1         2           3         4           5         6           7         7           8         9           10         11           12         13           13         14           15         16           DISTCOVER         No.           1         2           3         4           5         6           7         7           8         9           10         10	RY SPEAKER (variation         Parameter         LFO Frequency         LFO Depth         EQ Low Frequency         EQ Low Gain         EO High Frequency         EQ High Gain         Dry/Wet         EQ Mid Frequency         EQ Mid Gain         EQ Mid Gain         EQ Mid Width         Parameter         LFO Frequenct         LFO Requenct         LFO Requenct         LFO Frequenct         LFO Requenct         LFO W Gain         EQ Low Frequenct         LFO Requenct         LFO Requenct         LFO High Frequency         EQ Low Frequenct         EO High Gain         Dry/Wet	blocco insertion)           Display           0.00H2~39.7Hz           0-127           32H2~2.0kHz           -12~+12dB           50H2~16.0kHz           -12~+12dB           D63.W ~ D=W ~ D <w63< td="">           100H2~10.0kHz (var/ins1-4 block)           -12~+12dB (var/ins1-4 block)           1.0~12.0 (var/ins1-4 block)           1.0~12.0 (var/ins1-4 block)           1.0~12.0 (var/ins1-4 block)           Display           0.0-39.7Hz           0~127           32~2.0kHz           -12~+12dB           500 ~ 16.0kHz           -12~+12dB           D63:W ~ D=W ~ D<w=63< td=""></w=63<></w63<>	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1           4-40           52-76           1-127           14-54           52-76           10-120           MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           4-40           52-76           0-127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127	3B = 0, 16           vedi tavola           tavola#1           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3	Control
No.         1           1         2           3         4           5         6           7         8           9         10           11         12           13         14           15         16           DISTCOVER         No.           1         2           3         4           5         6           7         8           9         10           1         12           3         4           5         6           7         7           8         9           10         11           11         12	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Frequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width COMPARTARY SPEA DRTION+ROTARY SPEA DRTION+R	blocco insertion)           Display           0.00Hz-39.7Hz           0127           32Hz-2.0kHz           -12-+12dB           500Hz-16.0kHz           -12-+12dB           DB3-W - D-W ~ D-W63           100Hz-10.0kHz (var/ins1-4 block)           -12-+12dB (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           0.0-39.7Hz           039.7Hz           0-127           32-2.0kHz           -12~+12dB           500 - 16.0kHz           -12~+12dB           500 - 16.0kHz           -12~+12dB           503-W ~ D=W ~ D <w=63< td=""></w=63<>	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           4-40           52-76           1-127           14-54           52-76           10-120           MSB = 69, LS           WABP           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127	B = 0, 16           vedi tavola           tavola#1           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3	Control
No.         1           1         2           3         4           5         6           7         8           9         100           11         12           13         14           15         16           DISTCOVER         No.           1         2           3         4           5         6           7         7           8         9           10         1           2         3           4         5           6         7           7         8           9         10           11         12           12         13           10         11           11         12           13         13	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Frequency LFO Prequency EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width DRTION+ROTARY SPEA Parameter LFO Frequenct LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Freq EQ High Freq EQ High Freq EQ High	blocco insertion)           Display           0.00Hz-39.7Hz           0127           32Hz-2.0kHz           -12-+12dB           500Hz-16.0kHz           -12-+12dB           DB3-W - D-W ~ D-W63           100Hz-10.0kHz (var/ins1-4 block)           -12-+12dB (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           0.0-39.7Hz           0-39.7Hz           0-127           32-2.0kHz           -12-+12dB           500 - 16.0kHz           -12-+12dB           500 - 16.0kHz           -12-+12dB           063>W ~ D=W ~ D <w=63< td=""></w=63<>	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           14-40           52-76           1-127           14-54           52-76           10-120           MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           1127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127	B = 0, 16           vedi tavola           tavola#1           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3	Control
No.         1           1         2         3           4         5         6           7         7         8           9         10         1           12         13         14           15         16         1           23         3         4           45         6         7           7         8         9           10         12         13           44         5         5           6         7         8           9         10         11           122         13         14           4         15         13           14         15         15	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Erequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width BRTION+ROTARY SPEAN PArameter LFO Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ H	blocco insertion)           Display           0.00Hz-39.7Hz           0127           32Hz-2.0kHz           -12-+12dB           500Hz-16.0kHz           -12-+12dB           DBSJW - D-W ~ D-W63           100Hz-10.0kHz (var/ins1-4 block)           -12-+12dB (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           0.0-39.7Hz           0-127           32-2.0kHz           -12-+12dB           500-16.0kHz           -12-+12dB           500-716.0kHz           -12-+12dB           500-16.0kHz           -12-+12dB           500-16.0kHz           -12-+12dB           500-716.0kHz           -12-+12dB           500-716.0kHz           -12-+12dB           063>W ~ D=W ~ D <w=63< td=""></w=63<>	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           4-40           52-76           1-127           14-54           52-76           10-120           MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           28-58           52-76           1-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127	38 = 0, 16 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 88 = 1 88 = 2 vedi tavola	Control
No.         1           1         2         3           4         5         6           7         8         9           101         11         12           133         14         15           15         6         7           8         9         10           11         12         3           4         5         6           7         8         9           9         10         11           122         3         3           4         5         5           6         7         8           9         10         11           123         13         14           123         16         16	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Erequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Dy/Wet EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width DRTION+ROTARY SPEA Parameter LFO Frequenct LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Dr/Wet LFP Cutoff Output Level	blocco insertion)           Display           0.00H2-39.7Hz           0-127           32Hz-2.0kHz           -12-+12dB           500Hz-16.0kHz           12-+12dB           DBS-W - D-W ~ D-W63           100Hz-10.0kHz (var/ins1-4 block)           -12-+12dB (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           0.0-39.7Hz           0-29.7Hz           0-127           32-2.0kHz           -12 - +12dB           500 - 16.0kHz           -12 - +12dB           500 - 20-W=63	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           4-40           52-76           28-58           52-76           10-120           MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127	B = 0, 16           vedi tavola           tavola#1           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           vedi tavola#3	Control
No.         1           1         2         3           4         5         6           7         7         8           9         10         11           12         13         1           15         1         12           134         15         6           7         7         8           9         10         1           1         2         3           4         4         5           6         7         7           8         9         10           1         1         2           13         4         4           5         6         6           7         7         8           9         10         11           12         13         14           15         16	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Erequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Mid Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width DRTION+ROTARY SPEAL Parameter LFO Frequenct LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Cain Dr/Wet Drive LPF Cutoff Output Level SIM.+ROTARY SPEAKEI	blocco insertion)           Display           0.00Hz-39.7Hz           0-127           32Hz-2.0kHz           -12-+12dB           500Hz-16.0kHz           -12-+12dB           D63-W - D-W - D-W63           100Hz-10.0kHz (var/ins1-4 block)           -12-+12dB (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           0.0-39.7Hz           0-127           Display           0.0-39.7Hz           0-127           322.0kHz           -12 - +12dB           500 - 16.0kHz           -12 - +12dB           500 - 16.0kHz           -12 - +12dB           00-127           0-127           0-127           -12 - +12dB           D63-W - D-W - D <w=63< td="">           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127</w=63<>	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           4-40           52-76           14-54           52-76           10-120           MSB = 69, LS           Walore           0-127	B = 0, 16           vedi tavola           tavola#1           tavola#3	Control
No.         1           1         2         3           4         5         6           7         7         8           9         10         11           12         13         1           12         13         1           12         13         4           5         6         6           7         7         8           9         1         1           1         2         3           4         5         6           7         7         8           9         1         1           12         13         1           12         3         4           5         6         6           7         7         8           9         1         1           12         13         1           14         15         1           15         16         No.           No.         1         1	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Erequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Mid Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width DRTION+ROTARY SPEAF Parameter LFO Frequenct LFO Equency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Cain Dr/Wet Drive LPF Cuttoff Output Level SIM.+ROTARY SPEAKEI Parameter LEQ Equencert	blocco insertion)           Display           0.00H2~39.7Hz           0~127           32Hz~2.0kHz           -12~+12dB           50Hz~16.0kHz           -12~+12dB           D63:W           D04:Z           D04:Z           0.04:Z           0.05:W           0.05:W           0.05:W           0.05:W           0.05:W           0.05:W           0.07:97           0.07:97           0.07:97           0.07:97           0.07:97           32-2.0kHz           -12.7           0.07:97           32-2.0kHz           -12.7           0.07:97           32-2.0kHz           -12.7           0.07:97           32-2.0kHz           -12.7           -12.7           32-2.0kHz           -12.7           -12.7           -12.4           0.05:97 M2           0127           0127           0127           0127           0.123           0.124	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           -127           4-40           52-76           120           MSB = 69, LS           MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127	B = 0, 16           vedi tavola           tavola#1           tavola#3	Control
No.         1           2         3         4           5         6         7           7         8         9           10         11         12           13         14         15           1         2         3         4           5         6         7         7           8         9         10         0         0           DISTC         OVER         No.         1           1         2         3         4         5           6         7         7         8         9         10           11         12         13         14         15         16           AMP 9         No.         1         2         13         14           15         16         1         2         1         1	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Erequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ Migh Gain Dry/Wet EQ Mid Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width DRIVE+ROTARY SPEAK Parameter LFO Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Migh Gain Dry/Wet Drive LPF Cuttoff Output Level SIM.+ROTARY SPEAKER Parameter LFO Frequenct LFP Crequenct LFP Frequenct LFP Cuttoff Output Level SIM.+ROTARY SPEAKER Parameter LFO Frequenct LFO FreqUENC LFO FREA LFO FREA	blocco insertion)           Display           0.00Hz-39.7Hz           0-127           32Hz-2.0kHz           -12-+12dB           500Hz-16.0kHz           -12-+12dB           D63:W ~ D=W ~ D <w63< td="">           100Hz-10.0kHz (var/ins1-4 block)           -12-+12dB           D63:W ~ D=W ~ D<w63< td="">           100Hz-10.0kHz (var/ins1-4 block)           -12-+12dB (var/ins1-4 block)           0-127           32-2.0kHz           -12-+12dB           500 - 16.0kHz           -12-+12dB           500 - 16.0kHz           -12 - +12dB           500 - 16.0kHz           -12 - +12dB           063:&gt;W ~ D=W ~ D<w=63< td="">           0-127           1kHz-Thru           0-127           R (variation, blocco Insertion 1-4)           Display           0127           R (variation, blocco Insertion 1-4)           Display           0127</w=63<></w63<></w63<>	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           14-54           52-76           10-120           MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           4-40           52-76           10-120	B = 0, 16           vedi tavola           tavola#1           tavola#3	Control
No.         1           1         2         3           4         5         6           7         8         9           11         12         13           14         15         16           DISTCOOVER           No.         1           2         3         4           5         6         7           8         9         10         11           12         13         14           15         16         No.           10         11         2           13         14         15           10         11         2           12         3         4           5         6         7           8         9         10         11           12         13         14         15           10         1         2         3         4	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Frequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width CONSTRUCT EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Gain Dry/Wet Drive LFO Depth Gain Dry/Wet SIM.+ROTARY SPEAKEI Parameter LFO Frequenct LFO Depth AMP Type	blocco insertion)           Display           0.00Hz-39.7Hz           0127           32Hz-2.0kHz           -12-#12dB           500Hz-16.0kHz           -12-#12dB           DB3-W - D=W ~ D <kw63< td="">           100Hz~10.0kHz (var/ins1-4 block)           -12-#12dB (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           0.0-39.7Hz           0127           32-2.0kHz           -12-+12dB           500-16.0kHz           -12-+12dB           500-16.0kHz           -12-+12dB           500-16.0kHz           -12-+12dB           500-16.0kHz           -12-+12dB           500-16.0kHz           -12-+12dB           063&gt;W ~ D=W ~ D<w=63< td="">           0-127           1kHz~Thru           0-127           0kHz           0127           8 (variation, blocco Insertion 1-4)           DBisplay           0.0-39.7Hz           0127           Othsplay           0.0-39.7Hz           0-127           Off,Stack,Combo,Tube  <td>MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           4-40           52-76           1-127           14-54           52-76           10-120           MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-3</td><td>B = 0, 16           vedi tavola           tavola#3           tavola           tavola</td><td>Control Control</td></w=63<></kw63<>	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           4-40           52-76           1-127           14-54           52-76           10-120           MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-3	B = 0, 16           vedi tavola           tavola#3           tavola           tavola	Control Control
No.         1           1         2         3           4         5         6           7         8         9           111         12         13           141         15         16           DISTCOVER         No.         1           1         2         3         4           5         6         7         7           8         9         10         11         12           133         14         4         5           10         11         12         3           4         5         No.         1           2         3         4         5           10         1         2         3           4         5         No.         1           2         3         4         5	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Frequency LFO Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width COMIC Gain EQ Mid Width EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency High Frequency EQ High Frequen	blocco insertion)           Display           0.00Hz-39.7Hz           0127           32Hz-2.0kHz           -12-+12dB           500Hz-16.0kHz           -12-+12dB           DBSJW 0 D-W 0 D-W63           100Hz-10.0kHz (var/ins1-4 block)           -12-+12dB (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           0.0-39.7Hz           0-39.7Hz           0-127           32-2.0kHz           -12-+12dB           500-16.0kHz           -12-+12dB           500-16.0kHz           -12-+12dB           500-16.0kHz           -12-+12dB           500-127           12-+12dB           500-16.0kHz           -12-+12dB           500-127           12-+12dB           063>W ~ D=W ~ D=W=63           063>W ~ 0=W ~ 0=W=63           0-127           R (variation, blocco Insertion 1-4)           Display           0-127           R (variation, blocco Insertion 1-4)           Display           0-127           Off, Stack, Combo, Tube	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           -127           -127           -127           -127           -127           -127           -127           1-127           14-54           52-76           10-120           MSB = 69, LS           Valore           0-127	3B = 0, 16           vedi tavola           tavola#1           tavola#3	Control Control Control Control
No.         1           1         2         3           4         5         6           7         8         9           111         12         13           141         15         1           15         1         0           OVER         No.         1           123         3         4           5         6         6           7         7         8           9         10         11           123         14         15           16         7         7           MPP         No.         1           2         3         4           4         5         5           6         7         7	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Erequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width SRTION+ROTARY SPEAN Parameter LFO Enquenct LFO Depth EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet Drive LFF Cuttoff Output Level SIM_HEOTARY SPEAKEI Parameter LFO Depth AMP Type EQ Low Frequenct LFO Depth AMP Type	blocco insertion)           Display           0.00Hz-39.7Hz           0-127           32Hz-2.0kHz           -12-r12dB           SOHz-16.0kHz           -12-r12dB           DBS3W O-D-W O-W63           100Hz-10.0kHz (var/ins1-4 block)           -12-+12dB (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           0.0-39.7Hz           0-127           32-2.0kHz           -12 - +12dB           500 - 16 0kHz           -12 - +12dB           0-127           0-127           0-127           0Hz           0-39.7Hz           0-29.7Hz           0-127 </td <td>MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           -127           4-40           52-76           1-127           14-54           52-76           10-120           MSB = 69, LS           Valore           0-127</td> <td>3B = 0, 16         vedi tavola         tavola#1         tavola#3         tavola         tavola</td> <td>Control Control Control Control Control</td>	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           -127           4-40           52-76           1-127           14-54           52-76           10-120           MSB = 69, LS           Valore           0-127	3B = 0, 16         vedi tavola         tavola#1         tavola#3         tavola	Control Control Control Control Control
No.         1           1         2         3           4         5         6           7         8         9           10         11         12           134         15         1           000000000000000000000000000000000000	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Erequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width Drive EQ Low Frequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ High Cain Dry/Wet Drive LFP Crequenct LFO Coput LFP Crequenct LFO Coput Dry/Wet Drive LFF Crequenct LFO Coput CO Low Gain EQ High Cain Dry/Wet Drive LFF Crequenct LFO Depth AMP Type EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequenct LFO Depth AMP Type EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ Low Frequency EQ Low Frequency	blocco insertion)           Display           0.00H2-39.7Hz           0-127           32Hz-2.0kHz           -12-*12dB           500Hz-16.0kHz           -12-*12dB           DBS3W 0-D-W 0-CW63           100Hz-10.0kHz (var/ins1-4 block)           -12-*12dB (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           0.0-39.7Hz           0-127           22-2.0kHz           -12 -+ 12dB           500 - 16.0kHz           -12 -+ 12dB           0-237 Mz           0-127           R (variation, blocco Insertion 1-4)           Display           0.0-39.7Hz           0-127           R (variation, blocco Insertion 1-4)           Display           0.0-39.7Hz           0-127           0Hzkack, Combo, Tube           322.0kHz           -12 - + 12dB           50	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           -127           4-40           52-76           28-58           52-76           10-120           MSB = 69, LS           Valore           0-127	3B = 0, 16         vedi tavola         tavola#1         tavola#3         tavola         tavola <td>Control Control Control Control</td>	Control Control Control Control
No.         1           1         2         3           4         5         6           7         7         8           9         10         11           12         13         1           12         13         1           12         13         4           5         6         6           7         7         8           9         1         1           12         13         14           15         16         1           2         3         4           5         6         7           7         8         9           10         11         12           13         4         5           6         7         7           8         9         10           11         12         2           3         4         4           5         6         7           7         8         9           9         10         1           12         3         4 <trtr>         5         6</trtr>	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Erequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Mid Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain Drive LFO Frequenct LFO Depth Drive LPF Cutoff Output Level SIM.+ROTARY SPEAKEI Parameter LFO Frequenct LFO Frequenct LFO Frequenct LFO Depth AMP Type EQ Low Frequency EQ High Gain Dry/Wet	blocco insertion)           Display           0.00H2-39.7Hz           0-127           32Hz-2.0kHz           -12-+12dB           500Hz-16.0kHz           -12-+12dB           D63-W O-D-W O-W63           100Hz-10.0kHz (var/ins1-4 block)           -12-+12dB (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           0-127           0-237 Hz           0-127           32-2.0kHz           -12-+12dB           500 - 16.0kHz           -12-+12dB           500 - 16.0kHz           -127           32-2.0kHz           -12-+12dB           06-39.7Hz           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           -127           4-40           52-76           121           4-40           52-76           10-120           MSB = 69, LS           Walore           0-127	3B = 0, 16           vedi tavola           tavola#1           tavola#3	Control Control Control Control Control
No.         1         2         3         4           5         6         6         7         7         8         9         1         2         3         4         5         5         6         7         7         8         9         1	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Erequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet EQ Mid Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width DRIVE+ROTARY SPEAK Parameter LFO Frequency EQ High Gain Dry/Wet Drive LPF Cuttoff Output Level SIM.+ROTARY SPEAKER Parameter LFO Frequenct LFO Depth SIM.+ROTARY SPEAKER Parameter LFO Frequenct LFO Frequenct LFO Frequenct LFO Frequenct LFO Depth AMP Type EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Gain Dry/Wet	blocco insertion)           Display           0.00H2-39.7Hz           0-127           32H2-2.0kHz           -12-+12dB           500H2-16.0kHz           -12-+12dB           D63-W ~ D=W ~ D=W63           100H2-10.0kHz (var/ins1-4 block)           -12-+12dB           100H2-10.0kHz (var/ins1-4 block)           -12-+12dB (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           0-127           32-2.0kHz           -12-+12dB           500 - 16.0kHz           -12 - +12dB           500 - 16.0kHz           -12 - +12dB           0-127           1kHz-Thru           0-127           1kHz-Thru           0-127           1kHz-Thru           0-127           1kHz-Thru           0-127           0f.Stack,Combo,Tube           32-2.0kHz           -12 - +12dB           00-127           0f.Stack,Combo,Tube           32-2.0kHz           -12 ~ +12dB           500 ~ 16.0kHz           -12 ~ +12dB           500 ~ 16.0kHz	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           14-54           52-76           10-120           MSB = 69, LS           Walore           0-127	3B = 0, 16         vedi tavola         tavola#3         tavola	Control Control Control
No.         1           1         2         3           4         5         6           7         8         9           10         11         12           13         14         15           16         0         0           DISTCC         0         0           0         1         1           12         3         3           4         5         6           7         8         9           10         11         12           13         14         15           16         1         2           33         4         5           6         7         7           8         9         10         11           12         3         3         4           5         6         7         7           8         9         10         11         12           11         12         3         3         4           5         6         7         7         8           9         10         11         11         12     <	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Frequency LFO Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Mid Gain EQ High Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Cain Dry/Wet Drive LFO Frequenct LFO Frequenct LFO Frequency EQ High Frequency EQ High Cain Dry/Wet SIM.+ROTARY SPEAKEI Fro Frequenct LFO Frequenct LFO Frequency EQ Low Gain EQ High Gain Dry/Wet EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Gain EQ High Gain EQ High Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Gain Dry/Wet	blocco insertion)           Display           0.00Hz-39.7Hz           0127           32Hz-2.0kHz           -12-*12dB           50Hz-16.0kHz           -12-*12dB           DB3-W ~ D-W ~ D-W63           100Hz-10.0kHz (var/ins1-4 block)           -12-*12dB (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           0.0-39.7Hz           0-127           32-2.0kHz           -12-+12dB           500-16.0kHz           -12-+12dB           500-16.0kHz           -12-+12dB           500-16.0kHz           -12-+12dB           500-16.0kHz           -12-+12dB           063>W ~ D=W ~ D <w=63< td="">           0-127           01f.Stack,Combo,Tube           32-2.0kHz           -12 ~ +12dB           500-16.0kHz           -127           0.16.0kHz           -127           0.127           0.128           0.12.0kHz           -12 ~ +12dB           500 ~ 16.0kHz           -12 ~ +12dB           500 ~ 16.0kHz           -12 ~ +12dB<td>MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           4-40           52-76           1-127           14-54           52-76           10-120           MSB = 69, LS           Valore           0-127           1127</td><td>3B = 0, 16         vedi tavola         tavola#1         tavola#3         tavola         tavola#3         tavola         tavola         tavola         tavola         tavola         tavola         tavola         tavola         tavola         tavola<td>Control Control Control</td></td></w=63<>	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           4-40           52-76           1-127           14-54           52-76           10-120           MSB = 69, LS           Valore           0-127           1127	3B = 0, 16         vedi tavola         tavola#1         tavola#3         tavola         tavola#3         tavola         tavola         tavola         tavola         tavola         tavola         tavola         tavola         tavola         tavola <td>Control Control Control</td>	Control Control Control
ROTA         No.           1         2         3           4         5         6           7         8         9           111         12         13           141         15         15           0         1         1           233         4         4           566         7         7           8         9         10         11           1223         3         4           566         7         7           8         9         10         11           123         3         4           4         5         6           7         8         9           9         10         1           123         4         5           6         7         7           8         9         10         1           112         13         13	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Erequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width BRTION+ROTARY SPEA DRIVE+ROTARY SPEA DRIVE+ROTARY SPEA EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ Low Frequency E	blocco insertion)           Display           0.00Hz-39.7Hz           0127           32Hz-2.0kHz           -12-+12dB           500Hz-16.0kHz           -12-+12dB           Display           0.00Hz           0.03           0.04           0.05           98.3W           0.04.12           1.2-+12dB           0.05.3W           0.05.3W           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           0.0-39.7Hz           0-127           32-2.0kHz           1.2-+12dB           500-16.0kHz           1.2-+12dB           500-16.0kHz           1.2-+12dB           503-W           0-127           1kHz-Thru           0-127           1kHz-Thru           0-127           0kfistack.Combo.Tube           32-2.0kHz           -12<+12dB	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           14-40           52-76           121           14-54           52-76           10-120           MSB = 69, LS           MSB = 69, LS           Valore           0-127 </td <td>3B = 0, 16         vedi tavola         tavola#3         tavola#3</td> <td>Control Control Control Control</td>	3B = 0, 16         vedi tavola         tavola#3	Control Control Control Control
ROTA           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15           16           OVER           No.           11           123           144           155           16           No.           11           123           144           15           16           No.           123           144           123           144           123           144           123           144           123           144           123           144           15           16           121           131           144           15	RY SPEAKER (variation Parameter LFO Erequency LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Dy/Wet EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Mid Width BRTION+ROTARY SPEAL Parameter LFO Depth EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EO High Frequency EO High Frequency EO High Frequency EO Correct Dr/Wet Drive LFC Cuttoff Output Level SIM_HOTARY SPEAKEI Parameter LFO Depth AMP Type EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency LFO Frequenct LFO Depth AMP Type EQ Low Frequency EQ High Fain Dr/Wet Drive LFC Cuttoff	blocco insertion)           Display           0.00Hz-39.7Hz           0-127           32Hz-2.0kHz           -12-+12dB           SOHz-16.0kHz           -12-+12dB           DBSJW O-DW O-DW63           100Hz-10.0kHz (var/ins1-4 block)           -12-+12dB (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           1.0-12.0 (var/ins1-4 block)           0.0-39.7Hz           0-127           32-2.0kHz           -12 - +12dB           500 - 16.0kHz           -12 - +12dB           0127           0R (variation, blocco Insertion 1-4)           Display           0.0-39.7Hz           0-127           0H;Stack,Combo,Tube           32-2.0kHz           -12 - +12dB           500 - 16.0kHz           -12 - +12dB           500 - 16.0kHz           -12 - +12d	MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           14-54           52-76           10-120           MSB = 69, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           1-127           0-127	3B = 0, 16         vedi tavola         tavola#1         tavola#3         tavola	Control Control Control Control Control

TREM	IOLO (variation, blocco i	nsertion)	MSB = 70	vedi tavola	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz~39.7Hz	0-127	tavola#1	•
2	AM Depth PM Depth	0~127 0~127	0-127 0-127		
4			<u> </u>		
5	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	tavola#3	
7 8	EQ Low Gain	-12~+12dB 500Hz~16.0kHz	52-76 28-58	tavola#3	
9	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76	avoia#3	
10					
11	EQ Mid Frequency	100Hz~10.0kHz (var/ins1-4 block)	14-54	tavola#3	
12 13	EQ Mid Gain EQ Mid Width	-12~+12dB (var/ins1-4 block) 1.0~12.0 (var/ins1-4 block)	52-76 10-120		
14	LFO Phase Difference	-180~+180deg(resolution=3deg.)	4-124		
16	iput mode		0-1		
AUTO	PAN (variation, blocco i	nsertion)	MSB = 71		
No. 1	Parameter LFO Frequency	Display 0.00Hz~39.7Hz	Valore 0-127	vedi tavola tavola#1	Control
2	L/R Depth	0~127	0-127		
4	PAN Direction	L<->R,L->R,L<-R,Lturn,Rturn,L/R	0-127		
5	EQ Low Frequency	32Hz~2 0kHz	4-40	tavola#3	
7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency EQ High Gain	500Hz~16.0kHz -12~+12dB	28-58 52-76	tavola#3	
10					
11	EQ Mid Frequency	100Hz~10.0kHz (var/ins1-4 block)	14-54	tavola#3	
12	EQ Mid Gain	-12~+12dB (var/ins1-4 block)	52-76 10-120		
14		1.0 - 12.0 (Valid 1 - 4 DIUCK)	10/120		
15 16					
PHAS	ER 1 (chorus. variation	blocco insertion)	MSB = 72.19	B = 0, 16. 17	
No.	Parameter	Display	Valore	vedi tavola	Control
1 2	LFO Frequency LFO Depth	0.00Hz~39.7Hz 0~127	0-127 0-127	tavola#1	
3	Phase Shift Offset	0~127	0-127		
5	I COUDAUN LEVEI	-00**00	1-12/		
6	EQ Low Frequency EQ Low Gain	32Hz~2.0kHz -12~+12dB	4-40 52-76	tavola#3	
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	tavola#3	
9 10	EQ High Gain Dry/Wet	-12~+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>52-76 1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	52-76 1-127		•
	Stage	4.5.6 (chorus insortion5 block)	4-6		
	Glaye	4~12 (var/ins1-4 block)	4-12		
12	Diffusion	mono/stereo	0-1		
14					
15 16					
PHAS	ER 2 (variation, blocco I	nsertion 1-4)	MSB = 72, LS	SB = 8	
PHAS No.	ER 2 (variation, blocco I Parameter	Display	MSB = 72, LS	B = 8 vedi tavola	Control
PHAS No. 1 2	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127	MSB = 72, LS Valore 0-127 0-127	B = 8 vedi tavola tavola#1	Control
PHAS No. 1 2 3 4	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shift Offset Feedback Level	nsertion 1-4) Display 0.00Hz~39.7Hz 0~127 -63-+63 -6363	MSB = 72, LS Valore 0-127 0-127 0-127 0-127 1-127	B = 8 vedi tavola tavola#1	Control
PHAS No. 1 2 3 4 5	ER 2 (variation, blocco l Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shift Offset Feedback Level	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0~127 0~127 63~+63 00Hz 0.0Hz	MSB = 72, LS Valore 0-127 0-127 0-127 1-127 1-127	B = 8 vedi tavola tavola#1	Control
PHAS No. 1 2 3 4 5 6 7	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shift Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Low Gain	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0~127 0~127 -63-+63 32Hz-20.0kHz -12~+12dB	MSB = 72, LS Valore 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76	B = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3	Control
PHAS No. 1 2 3 4 5 6 7 8 0	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shift Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Crequency	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0~127 0~127 -63~+63 32Hz~2.0kHz -12~+12dB 500Hz~16.0kHz 10~124 12~412dB	MSB = 72, LS Valore 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76	B = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3	Control
PHAS No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level EO Low Frequency EO Low Gain EO High Frequency EO High Gain Dry/Wet	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0~127 0~127 -63~+63 32Hz~2.0kHz -12~+12dB 500Hz~16.0kHz -12~+12dB 500Hz~16.0kHz -12~+12dB D63-W O-D-W O-D-W63	MSB = 72, LS Valore 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127	B = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3	Control
PHAS No. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Low Gain CO High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0~127 0~127 0~53~+63 32Hz-2.0kHz -12~+122HB 50Hz-16.0kHz -12~+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63 3.4.5.6</w63 	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           4-6	B = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3	Control
PHAS No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shift Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Liow Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet Stage	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 483→463 32Hz~2.0kHz +12~+12dB 50Hz~16.0kHz +12~+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63 3,4,5,6</w63 	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           4-6	B = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3	Control
PHAS No. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shift Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Liow Gain EQ High Frequency EO High Gain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 -63-+63 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 50Hz-16.0kHz -12-+12dB D63-W ~ D=W ~ D <w63 3,4,5,6 -180deg~+180deg(resolution=3deg.)</w63 	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           4-6           4-124	BB = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3	Control
PHAS No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shift Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Liow Gain EQ High Gain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 -63-+63 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63 3.4,5,6 -180deg~+180deg(resolution=3deg.)</w63 	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           1.127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           4-6           4-124	BB = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3	€ Control
PHAS No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shift Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EO High Gain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 -63-+63 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB D63-W ~ D=W ~ D <w63 3.4,5,6 -180deg~+180deg(resolution=3deg.)</w63 	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           1.127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           4-6           4-124	BB = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3	●
PHAS No. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DISTC OVER	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shift Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Liow Gain EO High Gain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 -63-+63 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 50Hz-16.0kHz -12-+12dB D63-W ~ D=W ~ D <w63 3.4,5,6 -180deg~+180deg(resolution=3deg.)</w63 	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           1.127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 74, LS	BB = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3 BB = 0	●
PHAS No. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 <b>DISTCOVER</b> No.	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shift Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Ligh Gain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference DRTION DRIVE (variation, blocco Parameter Drive	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 -63-+63 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 50Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63 3.4,5,6 -180deg~+180deg(resolution=3deg.) binsertion) Display 0127</w63 	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           1127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 74, US           Valore           0-127	BB = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 BB = 0 vedi tavola	Control     Control
PHAS           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15           16 <b>DISTCO OVER</b> 1           2	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shift Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Liow Gain EQ High Gain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference DRTION DRIVE (variation, blocco Parameter Drive EQ Low Frequency	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 -63-+63 32Hz-2.0kHz -12++12dB 500Hz-16.0kHz -12++12dB D63-W ~ D=W ~ D <w63 3,4,5,6 -180deg~+180deg(resolution=3deg.) binsertion) Display 0-127 0-127 32Hz-2.0kHz</w63 	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 74, US           Valore           0-127           4-40	BB = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 BB = 0 vedi tavola tavola#3	Control     Control     Control
PHAS           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15           16 <b>DISTC OVER</b> No.           1           2           3           4	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shit Offset Feedback Level EO Low Frequency EO High Frequency EO High Gain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference DRTION DRIVE (variation, bloccoc Parameter Drive EO Low Gain LFC Un GAIN	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0127 0127 -63-+63 32Hz-2.0kHz -12.+12dB 500Hz-16.0kHz -12.+12dB D63-W ~ D=W ~ D <w63 -12.+12db="" -180deg-+180deg(resolution="3deg.)" 0127="" 1.0k-thru<="" 3.4,5.6="" 32hz-2.0khz="" binsertion)="" display="" td=""><td>MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           1.127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 73, LS           MSB = 74, LS           4-60</td><td>BB = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 bB = 0 vedi tavola tavola#3 tavola#3</td><td>Control     Control     O</td></w63>	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           1.127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 73, LS           MSB = 74, LS           4-60	BB = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 bB = 0 vedi tavola tavola#3 tavola#3	Control     Control     O
PHAS           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15           16           DISTC           OVER           No.           1           2           3           4           5	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase ShitOffset Feedback Level EO Low Frequency EO High Frequency EO High Frequency EO High Gain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference DRTION DRIVE (variation, bloccor Parameter Drive EO Low Gain LPF Cutoff Output Level	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 12-4-12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63 3,4,5,6 -180deg-+180deg(resolution=3deg.) 0-127 32Hz-2.0KHz -12-4-12dB 1.0k-Thru 0-127 0-127</w63 	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-60           52-76           28-58           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 73, LS           Valore           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127	BB = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 BB = 0 vedi tavola tavola#3 tavola#3	Control Control
PHAS           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           111           12           133           14           15           16           DISTC           OVER           No.           1           2           3           4           5           6           7	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shit Offset Feedback Level EO Low Frequency EO Low Frequency EO High Cain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference DRTION DRIVE (variation, bloccot Parameter Drive EO Low Frequency EO Low Frequency EO Low Gain LPF Cutoff Output Level EQ Mid Frequency	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 120-1128 50Hz-16.0KHz 120-1128 D63-W ~ D=W ~ D <w63 3.4,5,6 -180deg-+180deg(resolution=3deg.) 0.5127 32Hz-2.0KHz -12-412dB 1.0K-17Hz 0-127 100Hz-10.0KHz</w63 	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 73, LS           Valore           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           14-54	BB = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 BB = 0 vedi tavola tavola#3 tavola#3	Control Control
PHAS           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           111           12           133           14           15           16           DISTC           OVER           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level EO Low Frequency EO Low Frequency EO High Cain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference DRTION DRIVE (variation, blocco Parameter Drive EO Low Frequency EO Low Frequency EO Low Frequency EO Low Frequency EO Mid Gain EO Mid Gain EO Mid Gain EO Mid Gain EO Mid Gain	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 120-128 32Hz-2.0kHz -120-120B D63>W ~ D=W ~ D <w63 3.4,5,6 -180deg~+180deg(resolution=3deg.) Display 0-127 120+12dB 1.0k-172 00Hz-10.0kHz -120-120 100Hz-10.0kHz -120 100Hz-10.0kHz -120 100Hz-10.0kHz -120 100Hz-10.0kHz -120 0</w63 	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           WSB = 74           Valore           0-127           4-40           52-76           0-127           4-40           52-76           0-127           14-54           52-76           10-120	BB = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3 BB = 0 vedi tavola tavola#3 tavola#3 tavola#3	Control Control
PHAS           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15           0ISTCOCVER           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Cain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference Parameter Drive EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain LPF Cutoff Output Level EQ Mid Gain EQ Mid Width Dry/Wet	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0127 -63→463 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 50Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63 3.4,5,6 -180deg-+180deg(resolution=3deg.) bisplay 0-127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 1.0k-Thru 0~127 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0k-Z7 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0k-Z7 00Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0k-Z7 00Hz-20.0kHz -12-+12dB 1.0k-Z7 00Hz-20.0kHz -12-+12dB 1.0k-Z7 00Hz-20.0kHz -12-+12dB 1.0k-Z7 00Hz-20.0kHz -12-+12dB 1.0k-Z7 00Hz-20.0kHz -12-+12dB 1.0k-Z7 00Hz-20.0kHz -12-+12dB 1.0k-Z7 00Hz-20.0kHz -12-+12dB 1.0k-Z7 00Hz-20.0kHz -12-+12dB 1.0k-Z7 00Hz-20.0kHz -12-+12dB 1.0k-Z7 0-27 00Hz-20.0kHz -12-00kHz -12-+12dB 1.0k-Z7 00Hz-20.0kHz -12-+12dB 1.0k-Z7 00Hz-20.0kHz -12-+12dB 1.0k-Z7 00Hz-20.0kHz -12-+12dB 1.0k-Z7 00Hz-20.0kHz -12-+12dB 1.0k-Z7 00Hz-20.0kHz -12-+12dB 1.0k-Z7 00Hz-20.0kHz -12-+12dB 1.0k-Z7 00Hz-20.0kHz -12-+12dB 1.0k-Z7 00Hz-20.0kHz -12-+12dB 1.0k-Z7 00Hz-20.0kHz -12-+12dB 1.0k-Z7 0.0kHz -12-+1</w63 	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           1-127           1-127           4-40           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 74           Valore           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           4-54           52-76           10-120           1-127	BB = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3 SB = 0 vedi tavola tavola#3 tavola#3 tavola#3	Control Control
PHAS           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15           0           0           0           0           0           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           3           4           5           6           7           8           9           10           11	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Low Gain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference Drive EQ Low Frequency EQ Lip Craition, blocco Parameter Drive EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain LPF Cutoff Output Level EQ Mid Grain EQ Mid Width Dry/Wet Edder(Clip Curve)	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-027 43-+63 32Hz-2.0kHz -12-+12dB D633-W ~ D=W ~ D <w63 3,4,5,6 -180deg-+180deg(resolution=3deg.) Display 0-127 12-+12dB 1.0k-Thru 0-127 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0k-Thru 0-127 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0k-Z 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0 D63-W ~ D=W ~ D<w63 0-127</w63 </w63 	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           1-127           1-127           4-40           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 74           Valore           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           4-54           52-76           10-120           1-127           0-127	BB = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3 bB = 0 vedi tavola tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3	Control Control
PHAS           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15           16 <b>DISTCOVER</b> No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           11           12           13	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase ShitOffset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Low Gain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference Parameter Drive EQ Low Frequency EQ Low Gain LPF Cutoff Output Level EQ Mid Grequency EQ Mid Width Dry/Wet Edge(Clip Curve)	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 43→463 32Hz-4.2.0kHz +12→12dB 50Hz-16.0kHz +12→12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63 3,4,5,6 -180deg-+180deg(resolution=3deg.) Display 0-127 100Hz-10.0kHz +12→12dB 1.0k-Thru 0-127 100Hz-10.0kHz +12→12dB 1.0-12.0 D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63 0-127</w63 </w63 	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           1127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 74           Valore           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           4-54           52-76           10-120           1-127           0-127	BB = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3 b BB = 0 vedi tavola tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3	Control Control
PHAS           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15           16           DISTCOVER           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shit Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Liow Gain EQ High Gain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference DRIVE (variation, blocco Parameter DRIVE (variation, blocco Parameter Param	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 -63-+63 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 50Hz-16.0kHz +12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63 3,4,5,6 -180deg-+180deg(resolution=3deg.) 0-127 0-127 100Hz-10.0kHz +12-+12dB 1.0-12.0 D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63 0-127</w63 </w63 	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1.127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 74           Valore           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           14-54           52-76           10-120           1-127	BB = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3	Control Control
PHAS           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           101           112           133           14           15           00VER           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           12           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           11           12           13           14           15           15	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level EO Low Frequency EO High Frequency EO High Frequency EO High Frequency EO High Frequency EO High Frequency EO High Frequency EO Low Gain DRIVE (variation, blocco Parameter Drive EO Low Gain LPF Cutoff Output Level EO Mid Frequency EO Low Gain EO Mid Frequency EO Mid Frequency EO Mid Frequency EO Mid Frequency EO Mid Frequency EO Mid Frequency EO Mid Gain EO Mid Frequency EO Mid Frequency EO Mid Gain EO Mid Frequency EO Mid Frequ	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-027 6-32+63 32Hz-2.0kHz +12-412dB D63>W ~ D=W ~ D <w63 3.4.5.6 -180deg-+180deg(resolution=3deg.) 0.127</w63 	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           1.127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 74           Valore           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           14-54           52-76           10-120           1-127           0-127	BB = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3	Control Control
PHAS           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15           00VER           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           33           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           11           12           13           14           15           15	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level EO Low Frequency EO High Frequency EO Low Gain DRIVE (variation, blocco Parameter Drive EO Low Gain LFF Cutoff Output Level EO Mid Srequency EO Mid Frequency EO Mid Gain Dry/Wet Edge(Clip Curve)	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 -63-+63 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 50Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63 3,4,5,6 -180deg-+180deg(resolution=3deg.) Display 0-127 10Mz-10.0kHz -12-+12dB 1.0k-Thru 0-127 10Mz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0 D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63 0-127 Description 1-4 Description 1-4 Desc</w63 </w63 	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 74           Valore           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           14-54           52-76           10-120           1-127           0-127	BB = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3	Control Control
No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           111           123           141           155           16           DISTER           No.           11           12           3           4           5           6           7           8           9           10           112           23           4           5           6           7           8           9           10           1112           12           13           14           15           15           16           112           131           141           15           15           16           17           18           1	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level EO Low Frequency EO High Frequency EO Low Gain DRIVE (variation, blocco Parameter Drive EO Mid Frequency EO	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 -63-+63 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 50Hz-16.0kHz +12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63 3,4,5,6 -180deg~+180deg(resolution=3deg.) 0 insertion) Display 0-127 100Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0 D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63 0~127 0 Insertion 1-4) Display</w63 </w63 	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 74           Valore           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           14-54           52-76           10-120           1-127           0-127           WSB = 73, LS           MSB = 73, LS           Valore	BB = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3 bB = 0 vedi tavola tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 bB = 1, 16 vedi tavola	Control Control Control
No.         1           1         2         3           4         5         6           7         8         9           10         11         12           13         14         15           15         16         0           DISTCOVER         No.         1           2         3         4           5         6         7           8         9         10         1           12         3         3         4           5         6         7         8         9           10         11         1         2         13           14         15         16         1         1           13         14         15         16         1           10         11         11         15         16         1           16         16         1         1         1         1           13         14         15         16         1         1           10         1         1         1         1         1         1           10         1         1<	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shit0/fiset Feedback Level EO Low Frequency EO High Frequency EO High Frequency EO High Frequency EO High Cain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference DRTION DRIVE (variation, bloccot Parameter Drive EO Mid Gain EO Mid Gain EO Mid Gain Ed Mid Frequency Ed Mid Chip Curve) P+DIST (variation, bloccot Parameter Drive Ed Stage (Clip Curve) P+DIST (variation, bloccot Parameter Drive EO Mid Gain Ed Gain E	nsertion 1-4)  Display  0.00Hz-39.7Hz  0127  -3+63  32Hz-2.0KHz  -12+12dB  50Hz-16.0KHz  -12+12dB  50Hz-16.0KHz  -12+12dB  50Hz-16.0KHz  -12+12dB  1.0K-7Tn1  0127  100Hz-10.0KHz  -12+12dB  1.0K-7Tn1  0127  100Hz-10.0KHz  -12+12dB  1.0K-17n1  0127  100Hz-10.0KHz  -12+12dB  1.0K-17n1  0127  100Hz-10.0KHz  -12+12dB  1.0K-17n1  0127  100Hz-10.0KHz  -1212.0  D63-W ~ D=W ~ D <w63 -1212.0="" 0127="" 1.0hz="" 1.0k-12="" 1.0k-17="" 1.0k-<="" 100hz-10.0khz="" d="W" d63-w="" d<w63="" td="" ~=""><td>MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 73, LS           Valore           0-127           4-60           0-127           14-54           52-76           10-120           1-127           0-127           Valore           0-127           Valore           0-127           Valore           0-127           0-127           14-54           52-76           10-120           1-127           0-127           4-60           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127</td><td>BB = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 BB = 0 vedi tavola tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 mild~sharp BB = 1, 16 vedi tavola tavola#3</td><td>Control Control Control Control Control</td></w63>	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 73, LS           Valore           0-127           4-60           0-127           14-54           52-76           10-120           1-127           0-127           Valore           0-127           Valore           0-127           Valore           0-127           0-127           14-54           52-76           10-120           1-127           0-127           4-60           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127	BB = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 BB = 0 vedi tavola tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 mild~sharp BB = 1, 16 vedi tavola tavola#3	Control Control Control Control Control
PHAS           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           111           123           14           5           6           7           8           9           10           11           23           4           5           6           7           8           9           10           11           12           33           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15           16           COMMIN           1           2           3	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level EO Low Frequency EO Low Gain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference Dry/Wet Stage LFO Phase Difference Drive EO Low Gain LPF Cutoff Output Level EO Mid Gain EO Mid Gain EO Mid Gain Ed Mid Chip Curve) 	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-127 0-127 120-1128 32Hz-2.0kHz -120-1128 D63-W ~ D=W ~ D <w63 3.4,5,6 -180deg-+180deg(resolution=3deg.) 0.0127 32Hz-2.0kHz -12-412dB 1.0k-127 100Hz-10.0kHz -12-412dB 1.0k-120 D63-W ~ D=W ~ D<w63 0-127 100Hz-10.0kHz -12-412dB 1.0k-12.0 D63-W ~ D=W ~ D<w63 0-127 100Hz-10.0kHz -12-412dB 1.0k-12.0 D63-W ~ D=W ~ D<w63 0-127 100Hz-10.0kHz -12-412dB 1.0k-12.0 D63-W ~ D=W ~ D<w63 0-127 32Hz-2.0kHz -12-412dB</w63 </w63 </w63 </w63 </w63 	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 74           0-127           4-6           0-127           4-6           0-127           14-54           52-76           10-120           1-127           0-127           14-54           52-76           0-127           14-54           52-76           0-127           14-54           52-76           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127	BB = 8           vedi tavola           tavola#1           tavola#3	Control Control Control Control
PHAS           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           111           121           131           14           15           6           7           8           9           10           11           12           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           33           4           5           6           7           8           9           10           11	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shit0/f5et Feedback Level EO Low Frequency EO Low Frequency EO High Cain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference DRTION DRIVE (variation, blocco Parameter Drive EO Mid Gain EO Mid Gain Ed Mid Frequency EO Mid Gain Ed Mid Frequency Ed Mid Gain Ed Mid Frequency Ed Mid Gain Ed Mid Frequency Ed Low Gain LPF Cutoff Dry/Wet Edge(Clip Curve)	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 120-128 32Hz-2.0kHz -120-1208 D63>W ~ D=W ~ D <w63 3.4,5,6 -180deg~+180deg(resolution=3deg.) 0.5127 0.5124 0.5127 100Hz-10.0kHz -12&gt;-41208 1.0~127 100Hz-10.0kHz -12&gt;-1208 0.563&gt;W ~ D=W ~ D<w63 0-127 100Hz-10.0kHz -12&gt;-1208 0.563&gt;W ~ D=W ~ D<w63 0-127 0.563&gt;W ~ D=W ~ D<w63 0-127 1.0~12.0 D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63 0-127 1.0~12.0 D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63 0-127 1.0~12.0 D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63 0-127</w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 </w63 	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           4-40           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 74           Valore           0-127           4-54           52-76           10-120           1-127           0-127           14-54           52-76           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           4-60           0-127           4-40           52-76           0-127           4-40           52-76           0-127           4-40           52-76           0-127	BB = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3 bB = 0 vedi tavola tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3	Control Control Control Control Control
PHAS           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           111           12           131           14           15           6           7           8           9           10           11           12           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           3           4           5           6           6           6           6	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level EO Low Frequency EQ Liow Frequency EQ High Cain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference Drive EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain LPF Cutoff Output Level EO Mid Gain EQ Mid Courve) Prive Ed Low Gain ED Mid Courve) Prive Ed Low Frequency ED Mid Courve) Prive ED Cutoff Output Level ED Grive EQ Low Frequency EQ Low FreqUENC EQ Low Freq	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-30-463 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 50Hz-16.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63 3.4,5,6 -180deg-+180deg(resolution=3deg.) Display 0-127 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 1.0k-Thru 0~127 10Hz-10.0kHz -12-+12dB 1.0-12.0 D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63 0~127 0 O=W63 0~127 0 O=W63 0~127 0 O=W63 0~127 0 Insertion 1-4) Display 0-127 0 Insertion 1-4) Display 0~127 1.2+12dB 1.0-12.0 D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63 0~127 0 Insertion 1-4) Display 0~127 1.2+12dB 1.0-12.0 D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63 0~127</w63 </w63 </w63 </w63 	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 74           Valore           0-127           4-40           52-76           14-54           52-76           10-120           1-127           0-127           4-40           52-76           10-120           1-127           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127	BB = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3 bavola#3 tavola#3	Control Control Control Control Control
PHAS           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           111           12           131           14           15           6           7           8           9           10           11           12           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           3           4           5           6           7           8           9           10           12 <t< td=""><td>ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Cain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference Dry/Wet EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Mid Gain EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Diry/Wet Edge(Clip Curve) P+DIST (variation, bloccot Parameter Drive EQ Low Frequency EQ Low FreqU</td><td>nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0127 -0.27 -0.27 -0.32+63 32Hz-2.0kHz -12-+12dB D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63 3.4,5,6 -180deg-+180deg(resolution=3deg.) 0.127 10.427</w63 </td><td>MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 74           Valore           0-127           4-40           52-76           10-127           4-60           0-127           4-60           0-127           4-40           52-76           10-120           1-127           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           4-40           <td< td=""><td>BB = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3</td><td>Control Control Control Control Control</td></td<></td></t<>	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Cain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference Dry/Wet EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Mid Gain EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Mid Gain EQ Mid Gain EQ Diry/Wet Edge(Clip Curve) P+DIST (variation, bloccot Parameter Drive EQ Low Frequency EQ Low FreqU	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0127 -0.27 -0.27 -0.32+63 32Hz-2.0kHz -12-+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63 3.4,5,6 -180deg-+180deg(resolution=3deg.) 0.127 10.427</w63 	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 74           Valore           0-127           4-40           52-76           10-127           4-60           0-127           4-60           0-127           4-40           52-76           10-120           1-127           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           4-40 <td< td=""><td>BB = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3</td><td>Control Control Control Control Control</td></td<>	BB = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3	Control Control Control Control Control
No.         I           1         2         3           4         5         6           7         7         8           9         10         1           121         13         14           151         16         16           OVER           No.         1           122         3         3           4         5         5           6         7         7           8         9         10           11         12         13           14         15         16           OVER           No.         1           12         3         3           4         5         5           6         7         7           3         3         4         5           4         5         6           7         7         3           4         5         6           7         7         3           4         5         6           7         7         3           4         5	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level EO Low Frequency EO Ligh Frequency EO High Frequency EO High Frequency EO High Frequency EO High Frequency EO Low Gain DRIVE (variation, blocco Parameter Drive EO Low Gain EO Mid Frequency EO Mid Grequency EO Low Gain EO Mid Frequency EO Low Gain ED Mid Frequency EO Low Gain EO Mid Grequency EO Low Gain EO Mid Grequency EO Low Gain EO Mid Grequency EO Low Gain EO Mid Frequency EO Mid Gain EO Mid Frequency EO Mid Gain EO Mid Width Drywet EO Mid Frequency EO Mid Gain EO Mid Grequency EO Mid Gain EO Mid Frequency EO Mid Gain EO Mid Width Drywet EO Mid Frequency EO Mid Gain EO Mid Frequency EO Mid Frequency EO Mid Gain EO Mid Frequency EO Mid Gain EO Mid Frequency EO Mid Frequency EO Mid Gain EO Mid Frequency EO Mid Frequency EO Mid Gain EO Mid Frequency EO	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-027 43→463 32Hz-2.0kHz -12→12dB 50Hz-16.0kHz -12→12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63 3,4,5,6 -180deg-+180deg(resolution=3deg.) Display 0-127 100Hz-10.0kHz -12→12dB 1.0k-Thru 0-127 100Hz-10.0kHz -12→12dB 1.0k-Thru 0-127 100Hz-10.0kHz -12→12dB 1.0-127 100Hz-10.0kHz -12→12dB 1.0-127 100Hz-10.0kHz -12→12dB 1.0-127 100Hz-10.0kHz -12→12dB 1.0-127 2Hz-2.0kHz -12→12dB 1.0-127 100Hz-10.0kHz -12→12dB 1.0k-Thru 0-127 100Hz-10.0kHz -12→12dB 1.0k-Thru 0-127 100Hz-10.0kHz -12→12dB 1.0k-Thru 0-127 100Hz-10.0kHz -12→12dB 1.0k-Thru 0-127 Display 0-127</w63 	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           4-40           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 74           Valore           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           4-40           52-76           10-120           1-127           0-127           4-40           52-76           10-120           1-127           0-127           4-40           52-76           10-120           1-127           0-127           14-54           52-76           0-127           14-54           52-76           0-127           14-54           52-76           0-127           14-54           52-76           10-120           14-54	BB = 8 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3 bB = 0 vedi tavola tavola#3 tavola#3 tavola#3 mild~sharp BB = 1, 16 vedi tavola tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3	Control Control Control Control
No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           111           123           141           151           16           DISTCOVER           No.           11           23           4           5           6           7           8           9           10           1112           123           144           152           6           7           8           9           10           112           12           13           4           5           6           7           8           9           10	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shitt Offset Feedback Level EO Low Gain EO High Frequency EO High Gain Dy/Wet Stage LFO Phase Difference DRTION DRIVE (variation, bloccot Parameter Drive EO Mid Frequency EO Mid Frequency EO Mid Gain Dry/Wet Edge(Clip Curve) P+PLIST (variation, bloccot Parameter Drive EO Mid Frequency EO Low Gain LPF Cutoff Output Level EO Mid Frequency EO Low Gain LPF Cutoff Output Level EO Mid Frequency EO Low Gain LPF Cutoff Output Level EO Mid Frequency EO Low Gain LPF Cutoff Output Level EO Mid Frequency EO Low Gain LPF Cutoff Output Level EO Mid Frequency EO Low Gain LPF Cutoff Output Level EO Mid Frequency EO Low Gain LPF Cutoff Output Level EO Mid Frequency EO Low Gain LPF Cutoff Output Level EO Mid Frequency EO Mid Gain EO Mid Width Dry/Wet	nsertion 1-4) Display O:00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 102Hz-12dB D63-W ~ D=W ~ D <w63 -12-+12db="" -180deg-+180deg(resolution="3deg.)" 0-127="" 1.0-12.0="" 1.0-12.7="" 1.0k-tru="" 100hz-10.0khz="" 20hz="" 20hz-10.0khz="" 3.4,5,6="" d="W" d59-20hz="" d63-w="" d<w63="" d<w63<="" display="" insertion)="" td="" ~=""><td>MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 73, LS           MSB = 74           0-127           4-40           52-76           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           14-54           52-76           10-120           1-127           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           4-40           52-76           10-120           1-127           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           14-54           52-76           10-120           1-127  </td><td>BB = 8           vedi tavola           tavola#1           tavola#3           tavola#3</td><td>Control Control Control</td></w63>	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 73, LS           MSB = 74           0-127           4-40           52-76           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           14-54           52-76           10-120           1-127           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           4-40           52-76           10-120           1-127           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           14-54           52-76           10-120           1-127	BB = 8           vedi tavola           tavola#1           tavola#3	Control Control Control
No.         I           1         2         3           4         5         6           7         8         9           10         11         12           13         14         15           15         15         16           DISTCOVER         No.         1           2         3         3           4         5         6           7         7         8           9         10         11           12         13         14           15         16         16           COMBIN           111         2           133         14           15         16           Combin No.           1         2           3         4           5         6           6         7           8         9           10         11           11         2           3         4           5         6           7         8           9         10           11         12 <td>ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shit0 Mset Feedback Level EO Low Frequency EO High Frequency EO High Frequency EO High Frequency EO High Cain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference DRTION DRIVE (variation, bloccot Parameter Drive EO Low Gain LPF Cutoff Output Level EO Mid Gain EO Mid Gain EO Mid Gain EO Low Gain LPF Cutoff Drive EO Low Frequency EO Low Gain LPF Cutoff Drive EO Low Gain LPF Cutoff Drive EO Low Gain LPF Cutoff EO Low Gain LPF Cutoff Drive EO Low Gain LPF Cutoff EO Mid Gain EO Mid Gain EO Mid Gain Cutopt Level EO Mid Gain Cutopt Level EO Mid Gain Cutopt Cutop EO Mid Gain Cutopt Cutopt EO Mid Gain Cutopt EO Mid Cutopt EO Mid Gain Cutopt EO Mid Cutop</td> <td>nsertion 1-4)  Display  O.00Hz-39.7Hz  0-127  0-127  0-127  0-127  0-127  120-128  D63-W ~ D=W ~ D<w63 -12-+12db="" -12-12b="" -180deg-+180deg(resolution="3deg.)" 0-127="" 1.0<="" 1.0k-12="" 1.0k-120="" 1.0k-17="" 1.0k-17ru="" 1.0k-thru="" 100hz="" 100hz-10.0khz="" 23hz-2.0khz="" 3.4,5,6="" d="W" d63-w="" d<w63="" display="" insertion)="" td="" ~=""><td>MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           4-40           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 73, LS           MSB = 74, LS           0-127           4-60           0-127           14-54           52-76           10-120           1-127           0-127           14-54           52-76           34-60           0-127           Valore           0-127           14-54           52-76           34-60           0-127           14-54           52-76           34-60           0-127           14-54           52-76           34-60           0-127           14-54           52-76           34-60           0-127           14-54           52-76           34-60</td><td>BB = 8           vedi tavola           tavola#1           tavola#3           tavola#3</td><td>Control Control Control Control</td></w63></td>	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shit0 Mset Feedback Level EO Low Frequency EO High Frequency EO High Frequency EO High Frequency EO High Cain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference DRTION DRIVE (variation, bloccot Parameter Drive EO Low Gain LPF Cutoff Output Level EO Mid Gain EO Mid Gain EO Mid Gain EO Low Gain LPF Cutoff Drive EO Low Frequency EO Low Gain LPF Cutoff Drive EO Low Gain LPF Cutoff Drive EO Low Gain LPF Cutoff EO Low Gain LPF Cutoff Drive EO Low Gain LPF Cutoff EO Mid Gain EO Mid Gain EO Mid Gain Cutopt Level EO Mid Gain Cutopt Level EO Mid Gain Cutopt Cutop EO Mid Gain Cutopt Cutopt EO Mid Gain Cutopt EO Mid Cutopt EO Mid Gain Cutopt EO Mid Cutop	nsertion 1-4)  Display  O.00Hz-39.7Hz  0-127  0-127  0-127  0-127  0-127  120-128  D63-W ~ D=W ~ D <w63 -12-+12db="" -12-12b="" -180deg-+180deg(resolution="3deg.)" 0-127="" 1.0<="" 1.0k-12="" 1.0k-120="" 1.0k-17="" 1.0k-17ru="" 1.0k-thru="" 100hz="" 100hz-10.0khz="" 23hz-2.0khz="" 3.4,5,6="" d="W" d63-w="" d<w63="" display="" insertion)="" td="" ~=""><td>MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           4-40           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 73, LS           MSB = 74, LS           0-127           4-60           0-127           14-54           52-76           10-120           1-127           0-127           14-54           52-76           34-60           0-127           Valore           0-127           14-54           52-76           34-60           0-127           14-54           52-76           34-60           0-127           14-54           52-76           34-60           0-127           14-54           52-76           34-60           0-127           14-54           52-76           34-60</td><td>BB = 8           vedi tavola           tavola#1           tavola#3           tavola#3</td><td>Control Control Control Control</td></w63>	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           4-40           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 73, LS           MSB = 74, LS           0-127           4-60           0-127           14-54           52-76           10-120           1-127           0-127           14-54           52-76           34-60           0-127           Valore           0-127           14-54           52-76           34-60           0-127           14-54           52-76           34-60           0-127           14-54           52-76           34-60           0-127           14-54           52-76           34-60           0-127           14-54           52-76           34-60	BB = 8           vedi tavola           tavola#1           tavola#3	Control Control Control Control
No.         Image: No.           1         2         3           4         5         6           7         8         9           10         11         12           13         14         15           15         15         16           DISTCOOVER           No.         1           12         3           4         5           6         7           8         9           10         11           12         3           4         5           6         7           8         9           10         11           12         3           4         5           6         7           7         8           9         10           11         12           13         14           15         16	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shit0 Mset Feedback Level EO Low Frequency EO Low Gain Dry/Wet Stage LFO Phase Difference Dry/Wet Stage LFO Phase Difference Drive EO Low Gain LFC (variation, blocco Parameter Drive EO Low Gain LPF Cutoff Output Level EO Mid Gain Ed Mid Gain Ed Mid Gain Ed Gilip Curve) PAIST (variation, blocco Parameter Drive EO Mid Gain Ed Mid Frequency EO Low Frequency EO Mid Gain Ed Mid Frequency EO Low Frequency EO Mid Gain Ed Mid Gain Ed Gilip Curve) PAIST (variation, blocco Parameter Drive Ed Low Gain LPF Cutoff Output Level EO Mid Frequency EO Low Gain LPF Cutoff Output Level EO Mid Gain EO Com Frequency EO Low Gain LPF Cutoff Output Level EO Mid Gain EO Cutoff Output Level EO Mid Gain EO Com Frequency EO Mid Gain EO Cutoff Output Level EO Mid Gain EO Mid Chin Barameter Drive EO Cutoff Output Level EO Mid Cain EO Mid Gain EO Mid Gain EO Mid Gain EO Mid Gain EO Mid Gain EO Mid Chin HPF Cutoff Output Level EO Mid Cain EO Mid C	Insertion 1-4)           Display           0.00Hz-39.7Hz           0-127           0-127           -63-+63           32Hz-2.0kHz           -12-+12dB           50Hz-16.0kHz           -12-+12dB           D63-w F0           00Hz-16.0kHz           -12-+12dB           D63-w ~ D=W ~ D <w63< td="">           3.4,5,6           -180deg-+180deg(resolution=3deg.)           0-180           0-127           32Hz-2.0kHz           -12-+12dB           1.0k-12.0           D63-W ~ D=W ~ D<w63< td="">           0-127           100Hz-10.0kHz           -12-+12dB           1.0k-12.0           D63-W ~ D=W ~ D<w63< td="">           0-127           32Hz-2.0kHz           -12-120           D63-W ~ D=W ~ D<w63< td="">           0-127           10Hz-10.0kHz           -12-+12dB           1.0k-12.0           D63-W ~ D=W ~ D<w63< td="">           0-127           10Hz-10.0kHz           -12-412dB           1.0k-12.0           D63-W ~ D=W ~ D<w63< td="">           0-127           10Hz-10.0kHz</w63<></w63<></w63<></w63<></w63<></w63<>	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 74           0-127           4-6           0-127           4-6           0-127           4-6           0-127           4-6           0-127           4-6           0-127           14-54           52-76           10-120           1-127           0-127           14-54           52-76           0-127           4-40           52-76           0-127           1-127           0-127           14-54           52-76           0-127           14-54           52-76           10-120           1-127           0-127           1	BB = 8           vedi tavola           tavola#1           tavola#3	Control Control Control Control Control
PHAS           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           111           123           14           5           6           7           8           9           10           11           12           33           4           5           6           7           8           9           10           11           122           33           4           5           6           7           8           9           10           11           12           3           4           5           6           7           8           9           10           111           12	ER 2 (variation, blocco I Parameter LFO Frequency LFO Depth Phase Shit Offset Feedback Level EO Low Frequency EO Low Gain LFO Phase Difference COMUNE Stage LFO Phase Difference Dry/Wet Stage LFO Phase Difference Dry DRUE (variation, blocco Parameter Drive EO Low Frequency EO Low Gain LPF Cutoff Output Level EO Mid Gain ECO Mid Gain Ed Gid Frequency EO Mid Gain Ed Gid Frequency EO Low Frequency EO Mid Gain Ed Gid Frequency EO Mid Gain Ed Gid Frequency EO Low Frequency EO Low Frequency EO Mid Gain Ed Gid Frequency EO Low Frequency EO Mid Gain Ed Gid Frequency EO Low Frequency EO Low Frequency EO Mid Gain LPF Cutoff Output Level EO Mid Frequency EO Mid Gain EO Cow Frequency EO Low Frequency EO Mid Gain EO Mid Chirequency EO Mid Gain EO Mid Gain EO Mid Gain EO Mid Frequency EO Mid Frequency EO Mid Frequency EO Mid Gain EO Mid Frequency EO Mid Frequen	nsertion 1-4) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 120-1120B 50Hz-16.0KHz 120-1120B D63-W ~ D=W ~ D <w63 3.4,5,6 -180deg-+180deg(resolution=3deg.) 0-127 32Hz-2.0KHz -120-120B 1.0K-120 D127 100Hz-10.0KHz -120-120 D63-W ~ D=W ~ D<w63 0-127 100Hz-10.0KHz -120-120 D63-W ~ D=W ~ D<w63 0-127 100Hz-10.0KHz -120-120 D1291ay 0-127 100Hz-10.0KHz -120-120 D1291ay 0-127 100Hz-10.0KHz -120-120 D1291ay 0-127 100Hz-10.0KHz -120-120 D1291ay 0-127 100Hz-10.0KHz -120-120 D1291ay 0-127 100Hz-10.0KHz -120-120 D1291ay 0-127 100Hz-10.0KHz -120-120 D1291ay 0-127 100Hz-10.0KHz -120-120 D1291ay 0-127 100Hz-10.0KHz -120-120 D120-10.0KHz -120-1</w63 </w63 </w63 	MSB = 72, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           1-127           4-6           4-124           MSB = 73, LS           MSB = 74           0-127           4-46           0-127           4-40           52-76           34-60           0-127           1-454           52-76           34-60           0-127           1-120           1-127           0-127           14-54           52-76           0-127           14-54           52-76           0-127           14-54           52-76           0-127           14-54           52-76           0-120           1-127           0-120           1-127           0-127           14-54           52-76	BB = 8           vedi tavola           tavola#1           tavola#3	Control Control Control Control Control Control

## Elenco dei Parametri di Effetto

STER	EO DISTORTION (variati EO OVER DRIVE (variati	ion, blocco Insertion 1-4)	MSB = 73, L MSB = 74	SB = 8 SB = 8			WAH+DIST WHA+ODRV (variation	bloc
No.	Parameter	Display	Valore	vedi tavola	Control	No.	Parameter	Dis
1 2	Drive EQ Low Frequency	0~127 32~2.0kHz	0-127 4-40	tavola#3	•	1	LFO Frequency LFO Depth	0.00
3	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76			3	Cutoff Frequency Offset	0~1
4	LPF Cuttoff Output Level	1kHz~Thru	34-60			4 5	Resonance	1.0-
6	FO Mid Francisco			1		6	EQ Low Frequency	321
8	EQ Mid Frequency EQ Mid Gain	-12 ~ +12dB	52-76	tavola#3		8	EQ Low Gain EQ High Frequency	500
9	EQ Mid Width	1~12	10-120			9	EQ High Gain	-12
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td><td>10</td><td>Dry/Wet</td><td>D63</td></w63<>	1-127			10	Dry/Wet	D63
11	Edge	0~127	0-127			11	Drive	0~1
12						12	EQ Low Gain(distortion) EQ Mid Gain(distortion)	-12
14						14	LPF Cutoff	1.0
15 16						15 16	Output Level	0~1
AMP	SIMULATOR (variation, b	plocco insertion)	MSB = 75, L	SB = 0, 16, 17		PITCH	CHANGE 1 (variation,	blocc
No. 1	Parameter Drive	Display 0~127	0-127	vedi tavola	Control	No.	Parameter Pitch	Disp -24/
2	AMP Type	Off,Stack,Combo,Tube	0-3			2	Initial Delay	0.1r
4	Output Level	1.0k~1hru 0~127	0-127	tavola#3		3	Fine 1 Fine 2	-50-
5						5	Feedback Level	-63-
7						7		
8						8		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td><td>10</td><td>Dry/Wet</td><td>D63</td></w63<>	1-127			10	Dry/Wet	D63
	Edge(Clip Cupie)	0.107	0.107	mild ohom			Don 1	1.60
11	Edge(Clip Curve)	0~127	0-127	miid~snarp		11	Output Level 1	0~1
13						13	Pan 2	L63
14						14	Output Level 2	0~1
16						16		
STER	EO AMP SIMULATOR (v	ariation, blocco Insertion 1-4)	MSB = 75, L	SB = 8, 18, 19, 2	20, 21	PITCH	CHANGE 2 (variation,	blocc Disr
1	Drive	0~127	0-127	Tour lavoia	•	1	Pitch	-24
2	AMP Type	Off,Stack,Combo,Tube	0-3 34-60			2	Initial Delay Fine 1	0.1r
4	Output Level	0~127	0-127			4	Fine 2	-50-
5						5	Feedback Level	-63-
7						7		
8						8		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td><td>10</td><td>Dry/Wet</td><td>D63</td></w63<>	1-127			10	Dry/Wet	D63
11	Edge	0~127	0-127			11	Pan 1	1.63
12	Luge	0-12/	0-127			12	Output Level 1	0~1
13						13	Pan 2 Output Lavel 2	L63
14						14	Output Level 2	0~1
16						16		
3BAN	D EQ(MONO) (variation,	blocco insertion)	MSB = 76	vedi tavola	Control	HARN	ONIC ENHANCER (vari	ation
1	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76	Veditavola	Control	1	HPF Cutoff	500
2	EQ Mid Frequency EQ Mid Gain	100Hz~10.0kHz -12~+12dB	14-54 52-76	tavola#3		2	Drive Mix Level	0~1
4	EQ Mid Width	1.0~12.0	10-120			4		1.
5	EQ High Gain EQ Low Erequency	-12~+12dB 50Hz~2 0kHz	52-76 8-40	tavola#3		5		
7	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	tavola#3		7		
8						8		
10						10		
11 12						11 12		
11 12 13						11 12 13		
11 12 13 14 15	Input Mode	mono/stereo	0-1			11 12 13 14 15		
11 12 13 14 15 16	Input Mode	mono/stereo	0-1			11 12 13 14 15 16		
11 12 13 14 15 16 2BAN	Input Mode DEQ(STEREO) (variatic Parameter	mono/stereo n, blocco insertion) Display	0-1 MSB = 77 Valore	vedi tavola	Control	11 12 13 14 15 16 TOUC	HWAH 1 (variation, blo HWAH+DIST (variation,	cco ir
11 12 13 14 15 16 2BAN No. 1	Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency	mono/stereo n, blocco insertion) Display 32Hz-2.0kHz	0-1 MSB = 77 Valore 4-40	vedi tavola tavola#3	Control	11 12 13 14 15 16 <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>No</b> .	H WAH 1 (variation, bloo H WAH+DIST (variation, Parameter	cco ir , bloc
11 12 13 14 15 16 2BAN No. 1 2 3	Input Mode D EQ(STEREO) (variatic Parameter EQ Low Frequency EQ Low Gain FO High Frequency	mono/stereo n, blocco insertion) Display 32Hz-22 0kHz -12-+12dB 500Hz-16 0kHz	0-1 <b>MSB = 77</b> Valore 4-40 52-76 28-58	vedi tavola tavola#3 tavola#3	Control	11 12 13 14 15 16 <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>No.</b> 1 2	H WAH 1 (variation, bloc H WAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset	cco ir , bloc Disp 0~1 0~1
11 12 13 14 15 16 <b>2BAN</b> No. 1 2 3 4	Input Mode <b>D EQ(STEREO) (variatio</b> Parameter EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Cain	mono/stereo <b>in, blocco insertion)</b> Display 32Hz-2.0.KHz +12~+12dB 500Hz-+12dB 500Hz-12dB	0-1 MSB = 77 Valore 4-40 52-76 28-58 52-76	vedi tavola tavola#3 tavola#3	Control	11 12 13 14 15 16 <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>No.</b> 1 2 3	H WAH 1 (variation, bloc H WAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance	cco ir , bloc 0~1 0~1 1.0-
11 12 13 14 15 16 <b>2BAN</b> No. 1 2 3 4 5 6	Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain	mono/stereo <b>in, blocco insertion)</b> Display 32Hz~20kHz -12~+12dB 500Hz~16.0kHz -12~+12dB	0-1 Valore 4-40 52-76 28-58 52-76	vedi tavola tavola#3 tavola#3	Control	11 12 13 14 15 16 <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> 1 2 3 4 5	H WAH 1 (variation, bloo H WAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance	cco ir , bloc 0~1 0~1 1.0~
11 12 13 14 15 16 <b>2BAN</b> <b>2BAN</b> 1 2 3 4 5 6 7	Input Mode <b>D EQ(STEREO) (variatio</b> Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain	mono/stereo Display 32Hz-2.0KHz -12~+12dB 500Hz-16.0KHz -12~+12dB	0-1 MSB = 77 Valore 4-40 52-76 28-58 52-76	vedi tavola tavola#3 tavola#3	Control	11 12 13 14 15 16 <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>No.</b> 1 1 2 3 4 4 5 6	H WAH 1 (variation, blo H WAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency	cco ir , bloc 0~1 0~1 1.0- 32F
11 12 13 14 15 16 <b>2BAN</b> No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Input Mode Parameter EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain	mono/sterec <b>n, blocco insertion)</b> Display 32H2-2.0KHz -12~+12dB 50Hz-16.0KHz -12~+12dB	0-1 <b>MSB = 77</b> Valore 4-40 52-76 28-58 52-76	vedi tavola tavola#3 tavola#3	Control	11 12 13 14 15 16 <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>1</b> 2 3 4 4 5 6 7 8	H WAH 1 (variation, blot H WAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ Um Gain	cco ir , bloc 0~1 0~1 1.0- 32H- -12- 500
11 12 13 14 15 16 <b>2BAN</b> No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Input Mode <b>D EQ(STEREO) (variatic</b> Parameter EO Low Frequency EQ Low Gain EO High Frequency EQ High Gain	mono/stereo Display 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB	0-1 <b>MSB = 77</b> Valore 4-40 52-76 28-58 52-76	vedi tavola tavola#3 tavola#3	Control	11 12 13 14 15 16 <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>1</b> 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9	H WAH 1 (variation, blo H WAH-DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Gain	CCO ir bloc 0~1 1.0- 32H- -12- 500 -12-
11 12 13 14 15 16 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Input Mode D EQ(STEREO) (variatice Parameter EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain	mono/stereo <b>n, blocco insertion)</b> Display 32Hz~2.0kHz -12~412dB 500Hz~16.0kHz -12~+12dB	0-1 WSB = 77 Valore 4-40 52-76 52-76 52-76	vedi tavola tavola#3 tavola#3	Control	11 12 13 14 15 16 <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>No.</b> 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10	H WAH 1 (variation, blo H WAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet	CCCO ir , bloc 0~1 1.0~ 32H -12- 500 -12- D63
11 12 13 14 15 16 <b>2BAN</b> No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Input Mode <b>D EQ(STEREO) (variatic</b> Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain	mono/stereo <b>Display</b> 32Hz-2.0KHZ -12~+12dB 500Hz-16.0KHz -12~+12dB	0-1 WSB = 77 Valore 4-40 52-76 28-58 52-76	vedi tavola tavola#3 tavola#3	Control	11 12 13 14 15 16 <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10	H WAH 1 (variation, blot H WAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet Drive	Ccco ir , bloc 0~11 0~1 1.0- 32H -12- 500 -12- D63 0~1
11 12 13 14 15 16 <b>2BAN</b> No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Input Mode D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain	mono/stereo 	0-1 <b>MSB = 77</b> Valore 4-40 52-76 28-58 52-76	vedi tavola tavola#3 tavola#3	Control	11 12 13 14 15 16 <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> 1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12	H WAH 1 (variation, blo H WAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Cain Dry/Wet Drive	Ccco ir , blocc Disg 0~1 0~1 1.0- 12- 500 -12- D63 0~1
11 12 13 14 15 16 2BAN No. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 12 12 13 14 15 16 16 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	Input Mode  Parameter EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain	mono/stereo Display 32Hz-2.0KHz -12~+12dB 500Hz-16.0KHz -12~+12dB	0-1 MSB = 77 Valore 4-40 52-76 28-58 52-76	vedi tavola tavola#3 tavola#3	Control	11 12 13 14 15 16 <b>TOUCC</b> 700C 700C 700C 700C 700C 700C 700C 7	H WAH 1 (variation, blo H WAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet Drive	Cco ir , bloc 0~1 0~1 1.0- 32H -12- 500 -12- D63 0~1
11 12 13 14 15 16 <b>2BAN</b> No. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 10 10 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	Input Mode DEQ(STEREO) (variatio Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain	mono/stereo Display 32H2-2.0KH2 -12~+12dB 500H2-16.0KH2 -12~+12dB	0-1 MSB = 77 Valore 4-40 52-76 28-58 52-76	vedi tavola tavola#3 tavola#3	Control	11 12 13 14 15 16 <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>1</b> 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 15 16 7 8 9 9 10	H WAH 1 (variation, blo H WAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet Drive	CCO irr, bloc Disp 0~1 0~1 1.0 32H -12- 500 -12- D63 0~1
11 12 13 14 15 16 2BAN No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 12 13 14 15 15 16 12 13 14 15 15 16 12 13 14 15 15 16 12 13 14 15 15 16 12 13 14 15 15 16 12 13 14 15 15 16 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	Input Mode DEQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Walk (variation, bloccco Decrements	mono/stereo n, blocco insertion) Display 32Hz-2.0KHz -12~+12dB 500Hz-16.0KHz -12~+12dB insertion)	0-1 MSB = 77 Valore 4-40 52-76 28-58 52-76 52-76 MSB = 78, L	vedi tavola tavola#3 tavola#3 SB = 0, 16	Control	11 12 13 14 15 16 <b>TOUCC</b> No. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 16 <b>TOUCC</b> No. 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	H WAH 1 (variation, blo H WAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet Drive	Ccco ir bloc 0~1 1.0~ 1.0~ 1.0~ 1.0~ 1.0~ 1.0~ 1.0~
11 12 13 14 15 16 <b>2BAN</b> <b>No.</b> 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 <b>2BAN</b> <b>14</b> 15 16 <b>2BAN</b> <b>14</b> 15 16 <b>2BAN</b> <b>14</b> 15 16 <b>2BAN</b> <b>14</b> 15 16 <b>2BAN</b> <b>14</b> 15 16 <b>2BAN</b> <b>14</b> 15 16 <b>2BAN</b> <b>14</b> 15 16 <b>2BAN</b> <b>14</b> 15 16 <b>2BAN</b> <b>15</b> 16 <b>2BAN</b> <b>16</b> <b>17</b> 17 10 10 <b>17</b> 10 <b>10</b> <b>10</b> <b>10</b> <b>11</b> 12 13 144 15 <b>11</b> <b>11</b> 15 <b>11</b> <b>11</b> <b>11</b> <b>11</b> <b>11</b> <b>11</b> <b>12</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b> <b>6</b> <b>6</b> <b>7</b> <b>8</b> <b>9</b> <b>10</b> <b>11</b> <b>11</b> <b>12</b> <b>3</b> <b>14</b> <b>15</b> <b>13</b> <b>14</b> <b>15</b> <b>13</b> <b>14</b> <b>15</b> <b>13</b> <b>14</b> <b>15</b> <b>15</b> <b>16</b> <b>No.</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b>	Input Mode  Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain  WAH (variation, blocco Parameter LFQ Frequency	mono/stereo <b>n, blocco insertion)</b> Display 32Hz-2.0KHz -12~+12dB 500Hz-16.0KHz -12~+12dB insertion) Display 0.00Hz-39.7Hz	0-1 MSB = 77 Valore 4-40 52-76 28-58 52-76 52-76 MSB = 78, L Valore 0-127	vedi tavola tavola#3 tavola#3 SB = 0, 16 vedi tavola	Control	11 12 13 14 15 <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>1</b> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	H WAH 1 (variation, blot H WAH-DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain DryWet Drive H WAH 2 (variation, blot H WAH+ 2 (variation, blot	CCC0 ir , bloc Disp 0~1 0~1 1.0- 12- 500 -12- D63 0~1 0~1
11 12 13 14 15 16 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	Input Mode D EQ(STEREO) (variation Farameter EO Low Frequency EO Low Gain EO High Frequency EO High Gain WAH (variation, blocco Parameter LFO Frequency LFO Prequency Prequency LFO Prequency LFO Prequency Prequency LFO Prequency Preque	mono/sterec <b>n, blocco insertion)</b> Display 32H2~2.0KHz -12~+12dB 500Hz~16.0KHz -12~+12dB insertion) Display 0.00Hz~39.7Hz 0~127 0~127	0-1 WSB = 77 Valore 4-40 52-76 28-58 52-76 S2-76 MSB = 78, L Valore Valore 0-127 0-127 0-127	vedi tavola tavola#3 tavola#3 SB = 0, 16 vedi tavola tavola#1	Control	11 12 13 14 15 16 <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>No.</b> <b>No.</b> <b>No.</b>	H WAH 1 (variation, blot H WAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet Drive H WAH 2 (variation, blot H WAH+ODRV (variation, Parameter Communication)	cco ir bloc Disp 0~1 0~1 1.0- 32 -12- 500 -12- D63 0~1 0~1 0~1
11 12 13 14 15 16 <b>2BANN</b> <b>No.</b> 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16 <b>2</b> <b>3</b> 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	Input Mode  D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain  WAH (variation, blocco) Parameter LFO Frequency LFO Depth Cutoff Frequency Offset Resonance	mono/stere0 Display 32Hz-20Hz -12-+12dB 500Hz-16.0KHz -12-+12dB insertion) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-127 1.0-12.0	0-1 WSB = 77 Valore 4-40 52-76 28-58 52-76 52-76 MSB = 78, L Valore 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127	vedi tavola tevola#3 tavola#3 SB = 0, 16 vedi tavola tevola#1	Control	11 12 13 14 15 16 <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b></b>	H WAH 1 (variation, bloc H WAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Dr/Wet Drive H WAH 2 (variation, bloc H WAH+DDRV (variation Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset	ccco ir           bloc           0~1           0~1           1.0           32H-12:           500           0~1           0.12:           0~1           0~1           0~1           0.12:           0~1           0~1           0~1           0.12:           0~1           0~1           0.12:           0.12:           0.12:           0.12:           0.12:           0.12:           0.12:           0.12:           0.12:           0.12:           0.12:           0.13:           0.14:           0.14:           0.14:           0.14:           0.14:           0.14:
11 12 13 14 15 1 2 BANN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 5 5 1 1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Input Mode  D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain  WAH (variation, blocco Parameter LFO Frequency LFO Depth Cutoff Frequency Offset Resonance EA Law Ere	mono/stereo  n, blocco insertion)  Display 32Hz~20kHz -12~+12dB 500Hz~16.0kHz -12~+12dB insertion)  Display 0.00Hz-39.7Hz 0127 1.0~12.0  mode o 04Hz	0-1 <b>MSB = 77</b> Valore 4-40 52-76 28-58 52-76 52-76 <b>MSB = 78, L</b> Valore 0-127 0-127 0-127 0-127 0-120 1-7	vedi tavola tavola#3 tavola#3 SB = 0, 16 vedi tavola#1	Control Control	11 12 13 14 15 16 <b>TOUCC</b> <b>No.</b> 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 3 14 15 5 6 7 <b>TOUC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b>	H WAH 1 (variation, blo H WAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Cain Dry/Wet Drive H WAH 2 (variation, bloc H WAH+DDRV (variation Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance	Ccco ir bloc Diss 0~1 0~1 1.0 32H -12 500 0~1 Diss 0~1 Diss 0~1 Diss 0~1 1.0 Diss 1.0
11 12 13 14 15 1 2 BANN No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Input Mode  D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain  WAH (variation, blocco Parameter LFO Frequency LFO Depth Cutoff Frequency LFO Depth Cutof Frequency LFO D	mono/stereo n, blocco insertion) Display 32Hz-2.0KHz +12~+12dB 500Hz-16.0KHz -12~+12dB insertion) Display 0.00Hz-39.7Hz 0~127 0~127 0~127 1.0~12.0 32Hz-2.0KHz +12~+12dB	0-1 <b>MSB = 77</b> Valore 4-40 52-76 28-58 52-76 52-76 <b>MSB = 78, L</b> Valore 0-127 0-127 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76	vedi tavola tavola#3 tavola#3 SB = 0, 16 vedi tavola tavola#3	Control Control	11 12 13 14 15 16 <b>FOUCC</b> <b>No.</b> 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUC</b> <b>FOUC</b> <b>FOUC</b> <b>FOUC</b> <b>F</b>	H WAH 1 (variation, blo H WAH-DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet Drive H WAH 2 (variation, blo H WAH+ORV (variation Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance	Ccco ir bloc 0-1 1.0- 32H -12- 500 -12- D63 0-1 0-1 0-1 0-1 1.0- 1.0-
11 12 13 14 15 16 2BAN No. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 1 12 3 4 4 5 6 7 8 8 9 9 10 10 12 3 3 4 4 5 5 6 7 8 8 9 9 9 10 11 12 3 14 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Input Mode	mono/stereo Display 32Hz-2.0KHz -12~+12dB 500Hz-16.0KHz -12~+12dB insertion) Display 0.00Hz-39.7Hz 0-127 0127 1.0~12.0 32Hz-2.0KHz -12~+12dB 500Hz-16.0KHz	0-1 MSB = 77 Valore 4-40 52-76 28-58 52-76 S2-76 MSB = 78, L Valore 0-127 0	vedi tavola tavola#3 tavola#3 SB = 0, 16 vedi tavola tavola#3 tavola#3	Control Control	11 12 14 15 16 <b>TOUCC</b> <b>No.</b> 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 <b>TOUCC</b> <b>No.</b> 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b>	H WAH 1 (variation, blo H WAH-DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EO High Frequency EO High Gain Dry/Wet Drive H WAH 2 (variation, bloc H WAH-ODRV (variation Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency	Ccco ir bloc 0-1 1.0- 32H -12: 500 -12: D63 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
11 12 13 14 15 16 2BAN No. 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 11 12 13 3 4 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 15 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Input Mode  Parameter EQ Low Frequency EQ High Gain  WAH (variation, blocco Parameter LFO Erequency LFO Depth Cutoff Frequency EQ Low Gain EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Gain Dv/Wet	mono/stereo  n, blocco insertion)  Display 32Hz20kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB  Display 0.00Hz-39.7Hz 0127 0127 0127 1.012.0 32Hz2.0kHz -12-+12dB 50Hz-16.0kHz -12-+12-+12dB 50Hz-16.0kHz -12-+12-+12dB 50Hz-16.0	0-1 WSB = 77 Valore 4-40 52-76 28-58 52-76 S2-76 Valore 0-127	vedi tavola tavola#3 tavola#3 SB = 0, 16 vedi tavola tavola#3 tavola#3	Control Control	11 12 13 14 15 16 <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b>	H WAH 1 (variation, bloc H WAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain DryWet Drive H WAH 2 (variation, bloc H WAH 2 (variation, bloc H WAH 2 (variation, bloc Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain	cco ir         Disg           Disg         0~1           0~1         0.1           1.0         321           0~1         0~1           0~1         0.1           0~1         0.1           0.1         0.1           0.1         0.1           0.1         0.1           0.1         0.1           0.1         0.1           0.1         0.1
11 12 13 14 15 16 2BAN No. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 15 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Input Mode  D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain  WAH (variation, blocco Parameter LFO Frequency LFO Depth Cutoff Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Cain Dry/Wet	mono/stereo <b>in, blocco insertion)</b> Display 32Hz-20kHz +12~+12dB 500Hz-16.0kHz -12~+12dB <b>insertion)</b> Display 0.00Hz-39.7Hz 0~127 0~127 0~127 1.0~12.0 32Hz-20.0kHz -12~+12dB 500Hz-16.0kHz +12~+12dB 500Hz-16.0kHz +12~+12dB Display 0.00Hz-39.7Hz 0~127 1.0~12.0 32Hz-20.0kHz +12~+12dB 500Hz-16.0kHz +12~+12dB 500Hz-16.0kHz +12~+12dB Display 500Hz-16.0kHz +12~+12dB Display 500Hz-16.0kHz +12~+12dB Display 500Hz-16.0kHz +12~+12dB Display 500Hz-16.0kHz +12~+12dB Display 500Hz-16.0kHz +12~+12dB Display 500Hz-16.0kHz +12~+12dB +12~+12dB +12~+12	0-1 WSB = 77 Valore 4-40 52-76 28-58 52-76 52-76 MSB = 78, L Valore 0-127 0	vedi tavola tavola#3 tavola#3 sB = 0, 16 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3	Control Control	11 12 13 14 15 16 <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10 <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>T</b>	H WAH 1 (variation, bloc H WAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Cain Drive H WAH 2 (variation, bloc H WAH+DDRV (variation Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency	CCO ir , bloc Diss 0~1 0~1 1.0- 12- 5000 -12- Diss 5000 -12- Diss 5000 -12- 0~1 0~1 1.0- 10- 12- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10
11 12 13 14 15 16 2BAN No. 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Input Mode  D EQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain  WAH (variation, blocco Parameter LFO Frequency LFO Depth Cutoff Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet Drive	mono/stereo           Display           32Hz~20kHz           -12~+12dB           500Hz~16.0kHz           -12~+12dB           00Hz~39.7Hz           0~127           0.427           1.0~12.0           32Hz~2.0kHz           -12~+12dB           500Hz~16.0kHz           -12~+12dB           0.041z-39.7Hz           0~127           1.0~12.0           32Hz~2.0kHz           -12~+12dB           500Hz~16.0kHz           12~+12dB           500Hz~16.0kHz           -12~+12dB           0~127           0~124           0~127           0~127           1.0~12.0	0-1 WSB = 77 Valore 4-40 52-76 28-58 52-76 52-76 S2-76 Valore 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127	vedi tavola tavola#3 tavola#3 SB = 0, 16 vedi tavola#1 tavola#3 tavola#3	Control Control	11 12 14 15 16 <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUC</b> <b>FOUC</b> <b>FOUC</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>FOUC</b> <b>FOUC</b> <b>FOUC</b> <b>FOUC</b> <b></b>	H WAH 1 (variation, blo H WAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Cain Dry/Wet Drive H WAH 2 (variation, bloc H WAH+ODRV (variation Parameter Sensitive EQ Low Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet	CCC ir bloc Dissipation bloc control contro
11 12 13 14 15 16 2BAN No. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 AUTO No. 12 3 4 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 10 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 12 13 14 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 12 13 14 12 13 14 15 16 12 13 14 12 13 14 15 16 12 13 14 12 13 14 15 16 12 13 14 15 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 17 12 13 14 15 16 17 12 13 14 15 16 17 12 13 16 17 12 13 14 15 15 16 17 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 10 10 10 11 12 13 14 15 15 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Input Mode DEQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain WAH (variation, blocco Parameter LFO Frequency LFO Depth Cutoff Frequency LFO Depth Cutoff Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ Low Frequency	mono/stereo in, blocco insertion) Display 32Hz-2.0KHz 12~+12dB 500Hz-16.0KHz -12~+12dB 0.0Hz-30.7Hz 0-127 0.0Hz-30.7Hz 0-127 1.0~12.0 32Hz-2.0KHz -12~+12dB 500Hz-30.0KHz -12~+12dB 500Hz-30.0KHz -12~+12dB 500Hz-16.0KHz -12~+12.0KHZ -	0-1 WSB = 77 Valore 4-40 52-76 28-58 52-76 28-58 52-76 Valore Valore 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127	vedi tavola tavola#3 tavola#3 SB = 0, 16 vedi tavola tavola#3 tavola#3	Control Control	11 12 14 15 16 <b>FOUCC</b> <b>No.</b> 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUCC</b> <b>FOUC</b>	H WAH 1 (variation, blo H WAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Cain Dry/Wet Drive H WAH 2 (variation, bloc H WAH+ODRV (variation Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Ligh Gain Dry/Wet Drive	CCC ir bloc Dissipation control bis control bis cont
11 12 13 14 15 16 <b>2BARN</b> No. 1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 12 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13 14 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13 14 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13 14 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13 14 4 5 6 6 7 8 8 9 9 11 11 12 12 13 14 4 5 6 6 7 8 9 9 11 11 12 12 13 14 4 5 6 6 7 8 9 9 11 11 12 12 13 14 12 12 13 14 12 12 12 14 11 12 12 14 11 12 12 14 11 12 12 12 14 11 12 12 14 11 12 12 14 11 12 12 12 14 11 12 12 14 11 12 12 12 12 11 11 12 12 11 11	Input Mode DEQ(STEREO) (variation Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain WAH (variation, blocco Parameter LFO Prequency LFO Depth Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ High Fr	mono/stereo Display 32H2-2.0KH2 -12~+12dB 500H2~16.0KH2 -12~+12dB Display 0.00H2-39.7H2 0~127 0~127 1.0~12.0 32H2~20KH2 -12~+12dB 500H2~16.0KH2 -12~+12dB 500H2~16.0KH2 -12~+12dB 500H2~16.0KH2 -12~+12dB 500H2~16.0KH2 -12~+12dB 500H2~16.0KH2 -12~+12dB 500H2~16.0KH2 -12~+12dB 500H2~16.0KH2 -12~+12dB 500H2~16.0KH2 -12~+12dB 500H2~16.0KH2 -12~+12dB 500H2~16.0KH2 -12~+12dB 500H2~16.0KH2 -12~+12dB 500H2~16.0KH2 -12~+12dB 500H2~16.0KH2 -12~+12dB 500H2~16.0KH2 -12~+12dB 500H2~16.0KH2 -12~+12dB 500H2~16.0KH2 -12~+12dB 500H2~16.0KH2 -12~+12dB 500H2~16.0KH2 -12~+120H2 500H2~10K2 -12~+120H2 -12~+120	0-1 WSB = 77 Valore 4-40 52-76 28-58 52-76 S2-76 WSB = 78, L Valore 0-127 0-127 0-127 10-120 4-40 52-76 28-58 52-76 1-127 0-127	vedi tavola tavola#3 tavola#3 SB = 0, 16 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3	Control Control	11 12 14 15 16 <b>TOUCC</b> No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 <b>TOUCC</b> No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 13 14 15 16 <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b> <b>TOUCC</b>	H WAH 1 (variation, bloc H WAH 1DST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet Drive H WAH 2 (variation, bloc H WAH 2 (variation, bloc H WAH 2 (variation, bloc H WAH 4 Correst Correct Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain Cutoff Frequency EQ Low Gain Dry/Wet Drive	CCC if Diss Diss 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
11 12 13 14 15 16 <b>28ANN</b> No. 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 3 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 3 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 12 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 12 13 14 12 12 13 14 12 12 13 14 12 12 14 12 12 14 12 12 14 12 12 14 12 12 14 12 12 14 12 12 14 12 12 14 12 12 14 12 12 14 12 12 14 12 12 16 11 12 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 12 3 4 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 12 3 4 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 12 3 4 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 12 3 4 4 5 6 6 6 7 8 9 9 10 11 12 12 3 4 4 5 6 6 6 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 11 12 12 13 14 11 12 12 13 14 11 12 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	Input Mode Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain WAH (variation, blocco Parameter LFO Frequency LFO Depth Cutoff Frequency EQ Low Gain EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Gain Dry/Wet Drive	mono/stereo  n, blocco insertion)  Display 32Hz2 0kHZ -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB  0.00Hz-38.7Hz 0.00Hz-39.7Hz 0127 0127 0127 1.0-12.0 32Hz2.0kHz -12-+12dB D63-SW ~ D=W ~ D <w63 (var="" 0-127="" block)<="" ins1-4="" td=""><td>0-1 WSB = 77 Valore 4-40 52-76 28-58 52-76 S2-76 Valore 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127</td><td>vedi tavola tavola#3 tavola#3 SB = 0, 16 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3</td><td>Control Control</td><td>11 12 14 15 16 <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>No.</b> 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b></td><td>H WAH 1 (variation, bloc H WAH-DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain DryWet Drive H WAH 2 (variation, bloc H WAH-ODRV (variation, bloc H B Frequency EQ Low Gain (distortion) EQ Low Gain(distortion) EQ Low Gain(distortion) EQ Cutoff</td><td>CCC ir i Disg 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1</td></w63>	0-1 WSB = 77 Valore 4-40 52-76 28-58 52-76 S2-76 Valore 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127	vedi tavola tavola#3 tavola#3 SB = 0, 16 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3	Control Control	11 12 14 15 16 <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>No.</b> 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b> <b>TOUC</b>	H WAH 1 (variation, bloc H WAH-DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain DryWet Drive H WAH 2 (variation, bloc H WAH-ODRV (variation, bloc H B Frequency EQ Low Gain (distortion) EQ Low Gain(distortion) EQ Low Gain(distortion) EQ Cutoff	CCC ir i Disg 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
11 11 12 13 14 15 16 10 10 11 12 13 14 15 16 10 10 11 12 13 14 15 16 10 10 11 12 13 14 15 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Input Mode  Parameter EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain WAH (variation, blocco Parameter LFO Frequency LFO Depth Cutoff Frequency EQ Low Gain EQ Low Gain EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Gain Dry/Wet Drive	mono/stereo <b>n, blocco insertion)</b> Display 32Hz~20kHz +12~+12dB 500Hz~16.0kHz +12~+12dB <b>insertion)</b> Display 0.00Hz~39.7Hz 0~127 0~127 0~127 0~127 1.0~12.0 32Hz~2.0kHz +12~+12dB 500Hz~16.0kHz +12~+12dB 500Hz~16.0kHz +12~+12dB D63~W ~D=W ~D <w63 0~127 (var/ins1-4 block)</w63 	0-1 WSB = 77 Valore 4-40 52-76 28-58 52-76 Walore 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127	vedi tavola tavola#3 tavola#3 SB = 0, 16 vedi tavola tavola#3 tavola#3	Control Control	11 12 14 15 16 <b>FOUCE</b> <b>FOUCE</b> <b>No.</b> 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	H WAH 1 (variation, bloc H WAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain Drive Drive H WAH 2 (variation, bloc H WAH+ODRV (variation Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Gain Drive EQ Low Gain(distortion) EQ Mid Gain(distortion)	Ccc ir bloc 0~1 1.0 32H-12 500 0~1 0~1 0~1 0~1 0~1 0~1 0~1 0~1 0~1 0

	WAH+DIST	blocco Insertion 1-4)	MSB = 78, LS	B = 1, 17 B = 2, 18	
No.	Parameter	Display	Valore	vedi tavola	Control
1 2	LFO Frequency LFO Depth	0.00Hz~39.7Hz 0~127	0-127 0-127	tavola#1	1
3	Cutoff Frequency Offset	0~127	0-127		•
5	nesonance	1.0~12.0	10-120		
6 7	EQ Low Frequency FQ I ow Gain	32Hz~2.0kHz -12~+12dB	4-40 52-76	tavola#3	
8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	tavola#3	
9 10	EQ High Gain Dry/Wet	-12~+12dB D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>52-76 1-127</td><td></td><td></td></w63<>	52-76 1-127		
	Drivo	0.127	0.127		
12	EQ Low Gain(distortion)	-12~+12dB	52-76		
13 14	EQ Mid Gain(distortion)	-12~+12dB	52-76 34-60	tavola#3	
15	Output Level	0~127	0-127	avoia#0	
16					
NO.	CHANGE 1 (variation, b Parameter	Display	MSB = 80, LS Valore	B = 0, 16 vedi tavola	Control
1	Pitch	-24~+24	40-88	An under 1177	
3	Fine 1	-50~+50	0-127 14-114	tavola#7	
4	Fine 2 Feedback Level	-50~+50	14-114		
6	I COUDICIN LEVEL		1-127		
7 8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	Pan 1	L63~R63	1-127		
12	Output Level 1 Pan 2	0~127 L63~R63	0-127 1-127		
14	Output Level 2	0~127	0-127		
16					
итсн	CHANGE 2 (variation. b	blocco Insertion 1-4)	MSB = 80, LS	B = 1	_
No.	Parameter	Display -24~+24	Valore	vedi tavola	Control
2	Initial Delay	0.1mS~400.0mS	0-127	tavola#7	
3	Fine 1 Fine 2	-50~+50cent	14-114 14-114		
5	Feedback Level	-63~+63	1-127		
6 7					
8					
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	Pan 1	1.63B63	1-127		
12	Output Level 1	0~127	0-127		
13 14	Pan 2 Output Level 2	L63~R63 0~127	1-127 0-127		
15					
10					
	ONIC ENTRANCED (maria		MCB - 91		
No.	Parameter	Display	Valore	vedi tavola	Control
No.	Parameter HPF Cutoff	Display 500Hz~16.0kHz	Valore 28-58 0.127	vedi tavola	Control
No. 1 2 3	Parameter HPF Cutoff Drive Mix Level	Storn, blocco insertion;           Display           500Hz~16.0kHz           0~127	Valore 28-58 0-127 0-127	vedi tavola	Control
No. 1 2 3 4	Parameter HPF Cutoff Drive Mix Level	Stort, blocco insertion)           Display           500Hz~16.0kHz           0~127           0~127	Valore 28-58 0-127 0-127	vedi tavola	Control
No. 1 2 3 4 5 6	Parameter HPF Cutoff Drive Mix Level	100n, blocco inseriion) Display 500Hz~16.0kHz 0~127 0~127	Valore 28-58 0-127 0-127	vedi tavola	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8	Parameter Parameter HPF Cutoff Drive Mix Level	100n, 010CC0 insertion) Display 500Hz-16.0kHz 0~127 0~127	Valore 28-58 0-127 0-127	vedi tavola	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Parameter Parameter HPF Cutoff Drive Mix Level	100-, bioloco inseruon) Display 500H2-76.0kH2 0~127 0~127	Valore 28-58 0-127 0-127	vedi tavola	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	DNIC ENNANCER (Varie Parameter HPF Cutoff Drive Mix Level	100-0, 0102C0 (INSERTION) Display 500Hz-16.0kHz 0~127 0~127	Valore 28-58 0-127 0-127	vedi tavola	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Unit Ennancer (varie Parameter HPF Cutoff Drive Mix Level	100-0, 0102C0 (INSERUON) Display 500Hz-16.0kHz 0~127 0~127	Valore 28-58 0-127 0-127	vedi tavola	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Unit EnrAncer (varie Parameter HPF Cutoff Drive Mix Level	100-0, 0102C0 (INSERUON) Display 500Hz-16.0KHz 0-127 0-127	Valore 28-58 0-127 0-127	vedi tavola	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Unit EnrAncer (varie Parameter HPF Cutoff Drive Mix Level	tion, loiceo inseruon) Display 500Hz-16.0kHz 0~127 0~127	Valore 28-58 0-127 0-127	vedi tavola	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 10 10 11 12 13 14 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Unit EnrAncer (varie Parameter HPF Cutoff Drive Mix Level	tion, loiceo inseruon) Display 500Hz-16.0kHz 0~127 0~127	Valore 28-58 0-127 0-127	vedi tavola	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOUC	HUE ENHANCE (Varie Parameter HPF Cutoff Drive Mix Level Mix Level	tion, loiceo insertion) Display 500Hz-16.0kHz 0~127 0~127 0~127 co insertion)	Valore 28-58 0-127 0-127 MSB = 82, LS	vedi tavola	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 OUC OUC OUC	HWAH 1 (variation, bloc H WAH 1 (variation, bloc H WAH 1 (variation, bloc	tion, loiceo insertion) Display 500Hz-16.0kHz 0-127 0-127 0-127 co insertion) blocco insertion 1-4)	MSB = 82, LS MSB = 82, LS Valore	vedi tavola B = 0 B = 1, 16 Wedi tavota	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 OUC OUC No. 1 1	HWAH 1 (variation, bloc HWAH 1 (variation, bloc HWAH 1 (variation, bloc HWAH 1 (variation, bloc HWAH 1) (variation, bloc HWAH 1) (variation, bloc	tion, locco insertion) Display 500Hz-16.0kHz 0~127 0~127 0~127 0~127 co insertion) blocco insertion 1-4) Display 0-127	MSB = 82, LS MSB = 82, LS Valore 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127	vedi tavola B = 0 B = 1, 16 vedi tavola	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 OUC OUC No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	HWAH 1 (variation, bloc HWAH 1 (variation, bloc HWAH+DIST (variation, bloc HWAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance	tion, locco insertion) Display 500Hz-16.0kHz 0-127 0-127 0-127 co insertion) blocco insertion 1-4) Display 0-127 0-127 0-127 0-127 1.0-12.0	MSB = 82, LS MSB = 82, LS MSB = 82, LS Valore 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127	vedi tavola B = 0 B = 1, 16 Vedi tavola	Control Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 OUCC No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	HWAH 1 (variation, bloc HWAH 1 (variation, bloc HWAH+DIST (variation, bloc HWAH+DIST (variation, Parameter Semsitive Cutoff Frequency Offset Resonance	tion, loicco insertion) Display 500Hz-16.0kHz 0-127 0-127 0-127 0-127 blocco insertion) blocco insertion 1-4) Display 0-127 0-127 0-127 1.0-12.0	MSB = 82, LS MSB = 82, LS MSB = 82, LS MSB = 82, LS Valore 0-127 0-127 10-120	vedi tavola B = 0 B = 1, 16 vedi tavola	Control Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 000C 000C 000C 000 00 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	HWAH 1 (variation, bloc HWAH 1 (variation, bloc HWAH 1 (variation, bloc HWAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency	tion, loicco insertion) Display 500Hz~16.0kHz 0~127 0~127 0~127 0~127 0~127 blocco insertion) blocco Insertion 1-4) Display 0~127 0~127 0~127 0~127 0~127 0~127 0~127	MSB = 82, LS           Valore           0-127           0-127           0-120           4-40	vedi tavola <b>B</b> = 0 <b>B</b> = 1, 16 vedi tavola tavola#3	Control Control
No.         1           2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         1         2         3         4         5         6         7         8         5         6         7         8         5         6         7         8         5         6         7         8         5         6         7         8	H WAH 1 (variation, bloc hwat i variation, bloc hwat i variation, bloc hwat i variation, bloc hwat i variation, bloc hwat i variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain	tion, loicco insertion) Display 500Hz-16 0kHz 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-126 0-127 0-126 0-127 0-127 0-126 0-127 0-120 0-127 0-127 0-127 0-120 0-127 0-127 0-120 0-120 0-127 0-120 0-127 0-120 0-127 0-120 0-120 0-127 0-120 0-	MSB = 82, LS           MSB = 82, LS           MSB = 82, LS           Valore           0-127           0-128           0-127 </td <td>vedi tavola B = 0 B = 1, 16 vedi tavola tavola#3 tavola#3</td> <td>Control Control</td>	vedi tavola B = 0 B = 1, 16 vedi tavola tavola#3 tavola#3	Control Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 <b>OUCC</b> <b>OUCC</b> <b>OUCC</b> <b>No.</b> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 7 8 9 10 11 12 15 16 7 8 9 10 11 12 15 16 7 8 9 10 11 12 15 16 7 8 9 10 11 12 3 4 5 16 7 8 9 10 11 12 3 4 5 16 7 8 8 9 10 11 12 3 4 5 16 7 8 8 9 10 11 2 3 4 5 16 7 8 8 9 10 11 2 3 4 5 16 7 8 8 9 10 11 2 3 4 5 16 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	HWAH 1 (variation, bloc HWAH 1 (variation, bloc Mix Level Mix Level HWAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain	Stor, Jocco insertion)           Display           500Hz~16.0kHz           0~127           0~127           0~127           0~127           0           Display           Display           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           1.0~12.0           32Hz~2.0kHz           -12~112dB           500Hz~16.0kHz           -12~412dB	MSB = 82, LS           MSB = 82, LS           MSB = 82, LS           Valore           0-127 </td <td>vedi tavola B = 0 B = 1, 16 vedi tavola tavola#3 tavola#3</td> <td>Control Control</td>	vedi tavola B = 0 B = 1, 16 vedi tavola tavola#3 tavola#3	Control Control
No. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	H WAH 1 (variation, bloc H WAH 1 (variation, bloc Mix Level Mix Level H WAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet	attor, locco insertion)           Display           500Hz~16.0kHz           0~127           0~127           0~127           0~127           0           Display           0           0           127           0           0           0           10           0           0           0           0           10           0           0           127           0           0           0           10           0           127           0           0           127           0           127           1.0           12.0           32Hz-2.0kHz           -12-412dB           500Hz-16.0kHz           -12-+12dB           0           0           0           0           0	MSB = 82, LS           MSB = 82, LS           MSB = 82, LS           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           10-120           4-40           52-76           52-76           52-76           1-127	vedi tavola B = 0 B = 1, 16 vedi tavola tavola#3 tavola#3	Control Control
No. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 2 13 14 15 6 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	HWAH 1 (variation, bloc HWAH 1 (variation, bloc Mix Level Mix Level HWAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet Drive	Source insertion)           Display           500Hz~16.0kHz           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           1.0~12.0           32Hz~2.0kHz           -12~+12dB           500Hz~16.0kHz           -12~+412dB           D63~W ~ D=W ~ D <w63< td="">           0~-127 (var/ins1-4 block)</w63<>	Wsiore         Wsiore           28-58         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127	vedi tavola B = 0 B = 1, 16 vedi tavola tavola#3 tavola#3	Control Control
No.         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         ODOC         No.         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         ODOCOL         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         13         11         12         13         13         13         14         15         16         11         12         13         13         13         14         15         16         11         12         13         13         14         15         16         17 <td>HWAH 1 (variation, bloc hProtection) Mix Level HWAH 1 (variation, bloc HWAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain DryWet</td> <td>Source insertion)           Display           500Hz~16.0kHz           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           1.0~12.0           32Hz~2.0kHz           -12~+12dB           500Hz~16.0kHz           -12~+12dB           D63~W ~ D=W ~ D<w63< td="">           0~127 (var/ins1-4 block)</w63<></td> <td>Wsiore         Walore           28-58         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         10-127           0-127         10-127           0-127         10-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127</td> <td>vedi tavola B = 0 B = 1, 16 vedi tavola tavola#3 tavola#3</td> <td>Control Control</td>	HWAH 1 (variation, bloc hProtection) Mix Level HWAH 1 (variation, bloc HWAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain DryWet	Source insertion)           Display           500Hz~16.0kHz           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           1.0~12.0           32Hz~2.0kHz           -12~+12dB           500Hz~16.0kHz           -12~+12dB           D63~W ~ D=W ~ D <w63< td="">           0~127 (var/ins1-4 block)</w63<>	Wsiore         Walore           28-58         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         10-127           0-127         10-127           0-127         10-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127	vedi tavola B = 0 B = 1, 16 vedi tavola tavola#3 tavola#3	Control Control
No.         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         OOOOOO         No.         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         3         4         5         6         7         8         9         10         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         13         14         15         11         12         13         14         15         14         15         15         16         11         12         13         14         15         15         16         11         12         13         14         15         15         16         17         13         14         15         15         16         17         16         17         13         14         15         16         <	HWAH 1 (variation, bloc HWAH 1 (variation, bloc Mix Level Mix Level HWAH 1 (variation, bloc HWAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Ligh Frequency EQ Ligh Gain Dry/Wet Drive	attor, locco insertion)           Display           500Hz-r16.0kHz           0-127 <td>Walore         O           28-58         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         10-120           4-40         52-76           52-76         28-58           52-76         1-127           0-127         0-127</td> <td>vedi tavola B = 0 B = 1, 16 Vedi tavola tavola#3 tavola#3</td> <td>Control Control</td>	Walore         O           28-58         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         10-120           4-40         52-76           52-76         28-58           52-76         1-127           0-127         0-127	vedi tavola B = 0 B = 1, 16 Vedi tavola tavola#3 tavola#3	Control Control
$ \frac{   }{   } \frac{N_0}{1} = \frac{1}{2} \frac{3}{3} \frac{4}{4} \frac{5}{5} \frac{6}{6} \frac{7}{7} \frac{8}{7} \frac{9}{10} \frac{9}{11} \frac{11}{12} \frac{13}{14} \frac{14}{15} \frac{16}{12} \frac{10}{12} \frac{10}$	HWAH 1 (variation, bloc HWAH 1 (variation, bloc Mix Level Mix Level HWAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High FreqUenc	Column         Display           500Hz~16.0kHz         0-127           0~127         0.127           0~127         0.127           0~127         0.127           0         127           0         127           0         127           0         127           0         127           0         127           0         127           0         127           0         12           10         0.127           0         12           0         12           10         0.121           0         12           0         12           0         12           0         12           0         12           0         12           0         12           0         12           0         0           0         0           0         12           0         12           0         12           0         12           0         12           0         12	Wsiore         Valore           28-58         0-127           0-127         0-127           WSB = 82, LS         MSB = 82, LS           MSB = 82, LS         Valore           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127           0-127         0-127	vedi tavola <b>B</b> = 0 <b>B</b> = 1, 16 vedi tavola tavola#3 tavola#3	Control Control
No.         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         OCOCC         No.         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         0         000000000000000000000000000000000000	H WAH 1 (variation, bloc hrve Mix Level H WAH 1 (variation, bloc H WAH+DIST (variation, bloc H WAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain Dry/Wet Drive	attor, locco insertion)           Display           500Hz~16.0kHz           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0           biplay           0           0           10           0           0           10           10           0           0           10           0           0           0           0           0           0           10           10           10           10           10           10           10           10           10           10           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12           12	MSB = 82, LS MSB = 82, LS MSB = 82, LS MSB = 82, LS Valore 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127	vedi tavola B = 0 B = 1, 16 vedi tavola tavola#3 tavola#3 tavola#3	Control Control
$ \frac{   }{   } \frac{   }{   } \frac{   }{   } \frac{   }{   }$	H WAH 1 (variation, bloc H WAH 1 (variation, bloc Drive Mix Level H WAH 1 (variation, bloc H WAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain Dry/Wet Drive H WAH 2 (variation, bloc H WAH+DDRV (variation)	attor, locco insertion)           Display           500Hz~16.0kHz           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0           biplay           0           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~126.0kHz           -12~+12dB           D63~W ~ D=W ~ D <w63< td="">           0~-127 (var/ins1-4 block)           co insertion)           , blocco insertion 1-4)</w63<>	MSB = 82, LS MSB = 82, LS MSB = 82, LS MSB = 82, LS Valore 0-127 0	wedi tavola           B = 0           B = 1, 16           wedi tavola#3           tavola#3           tavola#3           B = 8           B = 2, 17, 18, wedi tavola	Control Control  Control  Control  Control  Control  Control  Control  Control  Control Contro Control Control
$ \frac{ V }{ V }  $	HWAH 1 (variation, bloc HWAH 1 (variation, bloc Mix Level Mix Level HWAH 1 (variation, bloc HWAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain DryWet Drive HWAH 2 (variation, bloc HWAH+ODRV (variation Parameter Sensitive	attor, locco insertion)           Display           500Hz~16.0kHz           0~127           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           <	MSB = 82, LS 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127	wedi tavola           B = 0           B = 1, 16           wedi tavola           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           wedi tavola#3	Control Control
No.         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         6         7         8         9         10         11         12         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         OOODC         No.         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         OOOD         No.         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         3         4         16         OOOD         No.         1         2         3         4         16         12         3         12         3         12         3         12         3         12         3         12         3         12         3         12	H WAH 1 (variation, bloc H WAH 1 (variation, bloc Mix Level Mix Level H WAH 1 (variation, bloc H WAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Cain Dry/Wet Drive H WAH 2 (variation, bloc H WAH+ODRV (variation Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance	attor, locco insertion)           Display           500Hz~16.0kHz           0~127           0~127           0~127           0~127           0           blocco Insertion 1-4)           Display           0-127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           00-127           00-127           0           00Hz~16.0 KHz           -12~+12dB           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td="">           0~-127 (var/ins1-4 block)           co insertion)           , blocco insertion 1-4)           Display           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127</w63<>	WSB = 82, LS           WSB = 82, LS           WSB = 82, LS           Valore           0-127	vedi tavola           B = 0           B = 1, 16           vedi tavola           tavola#3           tavola#3           B = 8           B = 2, 17, 18, vedi tavola	Control Control
$ \frac{ V }{ V }  $	HWAH 1 (variation, bloc HWAH 1 (variation, bloc Drive Mix Level HWAH 1 (variation, bloc HWAH 1 (variation, bloc HWAH 2 (variation, bloc	attor, locco insertion)           Display           500Hz~16.0kHz           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0           Display           0           0           0           0           0           0           10           0           0           10           0           0           10           0           0           127           0           0           0           127           0           0           12           12           12           12           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0	MSB = 82, LS           Valore           0-127	vedi tavola           B = 0           B = 1, 16           vedi tavola           tavola#3           tavola#3           B = 8           B = 2, 17, 18, vedi tavola	Control Control  I  Control  I  Control  I  Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 000 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 000 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 000 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 000 No.	HWAH 1 (variation, bloc HWAH 1 (variation, bloc Drive Mix Level HWAH 10 (variation, bloc HWAH 20 (variation, bloc HWAH 20 (variation, bloc HWAH 2 (variation, bloc HWAH 2 (variation, bloc HWAH 2 (variation, bloc Parameter Sensitive Cutoff Frequency EQ Low Frequency EQ High Station Drive HWAH 2 (variation, bloc HWAH 2 (variation, bloc Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance	attor, locco insertion)           Display           500Hz~16.0kHz           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0           blocco Insertion 1-4)           Display           0~127           0~127           0~127           0~127           1.0~12.0           32Hz~2.0kHz           -12~412dB           963~W ~ D=W ~ D <w63< td="">           0~127 (var/ins1-4 block)           0~127           0~127           0~127 (var/ins1-4 block)</w63<>	WSB = 82, LS           Valore           0-127	vedi tavola           B = 0           B = 1, 16           vedi tavola           tavola#3           tavola#3           b = 2, 17, 18,           vedi tavola#3	Control Control  19 Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 3 4 5 6 7 7 8 9 10 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	HWAH 1 (variation, bloc HWAH 1 (variation, bloc Drive Mix Level HWAH 1 (variation, bloc HWAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Ligh Gain Drive HWAH 2 (variation, bloc HWAH+ODRV (variation Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Gain EQ High Frequency Offset Resonance EQ Low Gain Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency Offset Resonance	attor, locco insertion)           Display           500Hz-16.0kHz           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127 (var/ins1-4 block)           0-127 (var/ins1-4 block)           0-127           0-120           32Hz-20kHz <td>MSB = 82, LS MSB = 82, LS MSB = 82, LS MSB = 82, LS Valore 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127</td> <td>wedi tavola           B = 0           B = 1, 16           wedi tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3</td> <td>Control Control Control Control Control Control</td>	MSB = 82, LS MSB = 82, LS MSB = 82, LS MSB = 82, LS Valore 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127	wedi tavola           B = 0           B = 1, 16           wedi tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3	Control Control Control Control Control Control
No.         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         00000         No.         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         0000         No.         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         000         No.         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         000         No.         13         14         15         16         000         No.         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         12         3         4         5         6         7         8         9         10         12         3         4         5         6         7 <td>HWAH 1 (variation, bloc HWAH 1 (variation, bloc Drive Mix Level HWAH 1 (variation, bloc HWAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency Drive HWAH+DDRY (variation Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency Offset Resonance</td> <td>Source insertion           Display           500Hz~16.0kHz           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~126.0 KHz           12~12/412dB           D63-W &gt; D=W &gt; D<w63< td="">           0~127 (var/ins1~4 block)           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           10~12.0           32Hz~2.0kHz           12~412dB           500Hz~16.0kHz</w63<></td> <td>MSB = 82, LS MSB = 82, LS MSB = 82, LS MSB = 82, LS Valore 0-127 0</td> <td>wedi tavola           B = 0           B = 1, 16           wedi tavola           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3</td> <td>Control Control  I  Control</td>	HWAH 1 (variation, bloc HWAH 1 (variation, bloc Drive Mix Level HWAH 1 (variation, bloc HWAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency Drive HWAH+DDRY (variation Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency Offset Resonance	Source insertion           Display           500Hz~16.0kHz           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~126.0 KHz           12~12/412dB           D63-W > D=W > D <w63< td="">           0~127 (var/ins1~4 block)           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           10~12.0           32Hz~2.0kHz           12~412dB           500Hz~16.0kHz</w63<>	MSB = 82, LS MSB = 82, LS MSB = 82, LS MSB = 82, LS Valore 0-127 0	wedi tavola           B = 0           B = 1, 16           wedi tavola           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3	Control Control  I  Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 213 14 15 16 0000℃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 213 14 15 16 0000℃ 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 213 14 15 16 0000℃ 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 213 14 15 16	HWAH 1 (variation, bloc HWAH 1 (variation, bloc Drive Mix Level HWAH 1 (variation, bloc HWAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Low Frequency Offset Resonance HWAH+ODRV (variation Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Dry/Wet	Source insertion           Display           500Hz~16.0kHz           0~127 (var/ins1-4 block)           co           0~127 (var/ins1-4 block)           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~127           0~128           500Hz~16.0kHz           12~+12.4HB           500Hz~16.0kHz	MSB = 82, LS MSB = 82, LS MSB = 82, LS MSB = 82, LS Valore 0-127 0	wedi tavola           B = 0           B = 1, 16           vedi tavola           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3	Control Control I9 Control
No.         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         3         4         5         6         7         8         9         10         11         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11           1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1 <td>HWAH 1 (variation, bloc HWAH 1 (variation, bloc Mix Level Mix Level HWAH 1 (variation, bloc HWAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency Offset Resonance Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ EQ Low Frequency EQ Low FreqUEN</td> <td>Source insertion)           Display           500Hz~16.0kHz           0-127 (var/ins1-4 block)           0-127 (var/ins1-4 block)           co insertion)           .blocco lnsertion 1-4)           Display           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-128           500Hz-16.0kHz</td> <td>MSB = 82, LS MSB = 82, LS MSB = 82, LS MSB = 82, LS Valore 0-127 0</td> <td>vedi tavola           B = 0           B = 1, 16           vedi tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3</td> <td>Control Control I9 Control</td>	HWAH 1 (variation, bloc HWAH 1 (variation, bloc Mix Level Mix Level HWAH 1 (variation, bloc HWAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency Offset Resonance Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ EQ Low Frequency EQ Low FreqUEN	Source insertion)           Display           500Hz~16.0kHz           0-127 (var/ins1-4 block)           0-127 (var/ins1-4 block)           co insertion)           .blocco lnsertion 1-4)           Display           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-128           500Hz-16.0kHz	MSB = 82, LS MSB = 82, LS MSB = 82, LS MSB = 82, LS Valore 0-127 0	vedi tavola           B = 0           B = 1, 16           vedi tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3	Control Control I9 Control
No.         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         13         14         15         16         00000         10         11         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         3         4         5         6         7         8         9         10         11         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         2         3         4         5         6         7         <	HWAH 1 (variation, bloc HWAH 1 (variation, bloc Mix Level Mix Level HWAH 1 (variation, bloc HWAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Low Frequency Offset Resonance HWAH+ODRV (variation Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ EQ Low Gain EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain(distortion) Dry/Wet	Source insertion)           Display           500Hz~16.0kHz           0-127 (var/ins1-4 block)           0-127 (var/ins1-4 block)           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127	MSB = 82, LS MSB = 82, LS MSB = 82, LS MSB = 82, LS Valore 0-127 0	vedi tavola           B = 0           B = 1, 16           vedi tavola           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3	Control Control I9 Control
No.         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         3         4	HWAH 1 (variation, bloc HWAH 1 (variation, bloc Mix Level Mix Level HWAH 1 (variation, bloc HWAH+DIST (variation, Parameter Sensitive Cutoff Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency Offset Resonance EQ Low Frequency EQ Ligh Gain Drive EQ Low Frequency EQ Low Gain (distortion) EQ High Gain Drive EQ Low Gain (distortion) EQ High Gain Drive EQ Low Gain (distortion) EQ Mid Gain(distortion) EQ Mid Gain(distortion) EQ Mid Gain(distortion)	Source insertion)           Display           500Hz+16.0kHz           0-127      <	MSB = 82, LS           MSB = 82, LS           MSB = 82, LS           MSB = 82, LS           Valore           0-127	wedi tavola           B = 0           B = 1, 16           wedi tavola           tavola#3           tavola#3	Control Control I9 Control

224

## Elenco Parametri di Effetto

сомя	PRESSOR (variation, blo	acco insertion)	MSB = 83			ENSE	MBLE DETUNE (chorus	variation, blocco insertion)	MSB = 87		
No.	Parameter	Display	Valore	vedi tavola	Control	No.	Parameter	Display	Valore	vedi tavola	Control
1	Attack	1~40ms	0-19	tavola#8		1	Detune	-50~+50cent	14-114	tavola#2	
3	Threshold	-48~-6dB	79-121	lavoia#9		3	Rch Init Delay	0.0mS~50mS	0-127	tavola#2	
4	Ratio	1.0~20.0	0-7	tavola#10		4					
5	Output Level	0~127	0-127			5					
7						7					
8						8					
9						9	DevMot	DC2-W D W D WC2	1 107		
10						10	Dry/wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11						11	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz (variation, blocco insertion)	4-40	tavola#3	
12						12	EQ Low Gain	-12~+12dB (variation, blocco insertion)	52-76		
13						13	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz (variation, blocco inser- tion)	28-58	tavola#3	
15						14	EQ High Gain	-12~+12dB (variation, blocco insertion)	52-76		
16						15					
NOISI	E GATE (variation, blocc	co insertion)	MSB = 84			10					
No.	Parameter	Display	Valore	vedi tavola	Control	AMBI	ENCE (variation, blocco	Insertion 1-4)	MSB = 88		
1	Attack	1~40ms	0-19	tavola#8		No.	Parameter Delay Time	Display 0.0mS~50mS	Valore 0-127	vedi tavola tavola#2	Control
3	Threshold	-72~-30dB	55-97	tavoia#9		2	Output Phase	normal/invers	0-1	aroid#2	
4	Output Level	0~127	0-127			3					
5						4					
5						6	EQ Low Frequency	32Hz~2.0kHz	4-40	tavola#3	
8						7	EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
9						8	EQ High Frequency	500Hz~16.0kHz	28-58	tavola#3	
10						10	EQ High Gain	-12~+12dB	52-76		•
11											
12						11					
13						12					
14						13					
15						15					
					·1	16					
VOICI	E CANCEL (variation, bl	Display	MSB = 85	vedi tavola	Control	TALK	ING MODULATION (varia	ation, blocco Insertion 1-4)	MSB = 93		
1			1010	roa. iuvola	00.100	No.	Parameter	Display	Valore	vedi tavola	Control
2						1	Vowel Move speed	a,i,u,e,o 1~62	0-4		•
3						2	Drive	0~127	0-127		
4 5						4	Output Level	0~127	0-127		
6						5					
7						6					
8						8					
10						9					
1.0						10					
11	Low Adjust	0~26	0-26								
12	High Adjust	0~26	0-26			11					
13						13					
15						14					
16						15					
014/41/						16					
	DUIVES COFVED (Va	riation blocco Incertion 1-4)	MSB - 96 1	CB - 0							
No.	Parameter	riation, blocco Insertion 1-4) Display	MSB = 86, L Valore	SB = 0 vedi tavola	Control	LO-FI	(variation, blocco Inser	tion 1-4)	MSB = 94		
No.	Parameter Rotor Speed	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz~39.7Hz	MSB = 86, L Valore 0-127	SB = 0 vedi tavola tavola#1	Control	LO-FI No.	(variation, blocco Inser	tion 1-4) Display	MSB = 94 Valore	vedi tavola	Control
No.	Parameter Rotor Speed Drive Low	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz~39.7Hz 0~127 0 ~127	MSB = 86, L Valore 0-127 0-127	SB = 0 vedi tavola tavola#1	Control	LO-FI No.	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Lenoth	tion 1-4) Display 44.1kHz-345Hz	MSB = 94 Valore 0-127 1-127	vedi tavola tavola#13	Control
No. 1 2 3 4	Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 0-127 1633H a 1 = H a 1 = H63	MSB = 86, L Valore 0-127 0-127 0-127 0-127 1-127	SB = 0 vedi tavola tavola#1	Control	LO-FI No. 1 2 3	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain	tion 1-4) Display 44.1kHz-345Hz 1~127 -6~+12dB	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18	vedi tavola tavola#13	Control
No. 1 2 3 4 5	Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0~127 0~127 L63>H ~ L=H ~ L <h63< td=""><td>MSB = 86, L Valore 0-127 0-127 0-127 0-127 1-127</td><td>SB = 0 vedi tavola tavola#1</td><td>Control</td><td>LO-FI No. 1 2 3 4</td><td>(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff</td><td>tion 1-4) Display 44.1kHz-345Hz 1~127 -6-+12dB 63Hz-Thru</td><td>MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60</td><td>vedi tavola tavola#13 tavola#3</td><td>Control</td></h63<>	MSB = 86, L Valore 0-127 0-127 0-127 0-127 1-127	SB = 0 vedi tavola tavola#1	Control	LO-FI No. 1 2 3 4	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff	tion 1-4) Display 44.1kHz-345Hz 1~127 -6-+12dB 63Hz-Thru	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60	vedi tavola tavola#13 tavola#3	Control
No. 1 2 3 4 5 6	Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EQ Low Frequency	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0~127 0~127 L63>H ~ L=H ~ L <h63 32Hz~2.0kHz</h63 	MSB = 86, L Valore 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40	SB = 0 vedi tavola tavola#1 tavola#3	Control	LO-FI No. 1 2 3 4 5	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type	tion 1-4) Display 44.1kHz-345Hz 1~127 -6-+12dB 63Hz-7hru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-100	vedi tavola tavola#13 tavola#3	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EQ Low Frequency EQ Low Gain	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 0-127 L63>H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0kHz -12~-120B 500Lp -12 00Lp</h63 	MSB = 86, L Valore 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 29, 59	SB = 0 vedi tavola tavola#1 tavola#3	Control	LO-FI No. 1 2 3 4 5 6 7	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign	tion 1-4) Display 44.1kHz-345Hz 1~127 -6-+12dB 63Hz-Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-12.0 0-6	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6	vedi tavola tavola#13 tavola#3	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency FO High Gain	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 0-127 L63→H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0kHz 12~+12dB 500Hz-16.0kHz 12~+12HB</h63 	MSB = 86, L Valore 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76	SB = 0 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3	Control	LO-FI No. 1 2 3 4 5 6 7 8	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis	tion 1-4) Display 44.1kHz:345Hz 1-127 -6-+12dB 63Hz-Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-12.0 0-6 Off/On	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1	vedi tavola tavola#13 tavola#3	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	HOTARY SPEAKER (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EO Low Frequency EO Low Gain EO High Frequency EQ High Gain	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0127 0127 L63>H ~ L=H ~ L <h63 32Hz~2.0kHz -12-+12dB 50Hz-16.0kHz -12-+12dB</h63 	MSB = 86, L3 Valore 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76	SB = 0 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3	Control	LO-FI No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis	tion 1-4) Display 44. TkH2-345Hz 1-127 -6-+12dB G3Hz-Thru Thru, PowerBass, Radio, Tel, Clean, Low 1.0-12.0 0-6 Off/On	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1	vedi tavola tavola#13 tavola#3	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	HOTARY SPEAKER (va Parameter Rotor Speed Drive High Low/High EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz~39.7Hz 0~127 0~127 L63>H ~ L=H ~ L <h63 32Hz~2.0kHz -12~+12dB 500Hz~16.0kHz -12~+12dB</h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76	SB = 0 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3	Control	LO-FI No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet	tion 1-4) Display 44.1kHz-345Hz 1~127 -6-+12dB 63Hz~Thru 1.0~12.0 0~6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>WSB = 94           Valore           0-127           1-127           0-18           10-60           0-5           10-120           0-6           0-1           1-127</td><td>vedi tavola tavola#13 tavola#3</td><td>Control</td></w63<>	WSB = 94           Valore           0-127           1-127           0-18           10-60           0-5           10-120           0-6           0-1           1-127	vedi tavola tavola#13 tavola#3	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	HOTARY SPEAKEN (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 L63→H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0kHz -12~+12dB 500Hz-16.0kHz -12~+12dB 500Hz-16.0kHz -100Hz-0.0kHz</h63 	MSB = 86, L2 Valore 0-127 0-127 0-127 1-127 4-40 52-76 28-58 52-76 14-54 0 c0	SB = 0 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3	Control	LO-FI No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet	tion 1-4) Display 44.11kHz-345Hz 1-127 -6-+12dB 63Hz-Thru-PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-+12.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>MSB = 94           Valore           0-127           1-127           0-18           10-60           0-5           10-120           0-6           0-1           1-127</td><td>vedi tavola tavola#13 tavola#3</td><td>Control</td></w63<>	MSB = 94           Valore           0-127           1-127           0-18           10-60           0-5           10-120           0-6           0-1           1-127	vedi tavola tavola#13 tavola#3	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	HOTARY SPEAKER (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-27 L63→H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0kHz -12~+12dB 500Hz-16.0kHz -12~+12dB 100Hz-10.0kHz 0deg~180deg(resolution=3deg.)</h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           1-127           1-127           4-40           52-76           14-54           0-60	SB = 0 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3	Control	LO-FI No. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet	tion 1-4) Display 44. TkHz-345Hz 1-×127 -6-+12dB G3Hz-Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-+12.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>MSB = 94           Valore           0-127           1-127           0-18           10-60           0-5           10-120           0-6           0-1           1-127</td><td>vedi tavola tavola#13 tavola#3</td><td>Control</td></w63<>	MSB = 94           Valore           0-127           1-127           0-18           10-60           0-5           10-120           0-6           0-1           1-127	vedi tavola tavola#13 tavola#3	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	HOTARY SPEAKER (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EO Low Frequency EO Low Gain EO Ligh Frequency EQ High Faquency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0127 0127 L63>H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz 0deg-180deg(resolution=3deg.)</h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           1-127           1-127           1-127           1-27           1-27           1-128           1-129           1	SB = 0 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3	Control	LO-FI No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet	tion 1-4) Display 44. tkHz-345Hz 1~127 -6-+12dB 63Hz-Thru Thru PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-12.0 0~6 Oft/On D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 0-5 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127</td><td>vedi tavola tavola#13 tavola#3</td><td>Control</td></w63<>	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 0-5 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127	vedi tavola tavola#13 tavola#3	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 10 12 10 10 11 12 12 13 14 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EO Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0~127 0~127 L63>H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0kHz -12~+122B 500Hz-16.0kHz -12~+12dB 100Hz~10.0kHz 0deg~180deg(resolution=3deg.)</h63 	MSB = 86, L2           Valore           0-127           0-127           1-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           14-54           0-60	SB = 0 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3	Control	LO-FI No. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 14	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet	tion 1-4) Display 44. tkHz-345Hz 1~127 -6-+12dB 63Hz-7hru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0~12.0 0~6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 mono/stereo</w63 	MSB = 94           Valore           0-127           1-127           0-18           10-60           0-5           10-120           0-6           0-1           1-127	vedi tavola tavola#13 tavola#3	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 0-127 L63>H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0KHz 12~+12dB 500Hz-16.0KHz -12~+12dB 100Hz-16.0KHz 0deg-180deg(resolution=3deg.)</h63 	MSB = 86, L2           Valore           0-127           0-127           1-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           14-54           0-60	SB = 0 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3	Control	LO-FI No. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 5 6 7 8 9 10	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet	tion 1-4) Display 44.1kHz:345Hz 1-127 -6-+12dB 63Hz-Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-12.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 mono/stereo</w63 	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127	vedi tavola tavola#13 tavola#3	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DIST-1	HOTARY SPEAKEN (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive Low Drive High Low/High EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 0-27 L63→H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0kHz 12~+12dB 500Hz-16.0kHz -12~+12dB 100Hz-10.0kHz 0deg~180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4)</h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           52-76           28-58           52-76           14-54           0-60	SB = 0 vedi tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3 SB = 1	Control	LO-FI No. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 15	(Variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet	tion 1-4) Display 44.1kHz345Hz 1-127 -6-1124B 63Hz-Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-12.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 mono/stereo</w63 	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127	vedi tavola tavola#13 tavola#3	•
No. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 DIST-1 ODEST No.	HOTARY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EQ Low Frequency EQ Low Gain EO High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-27 L63→H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0kHz -12~+12dB 500Hz-16.0kHz -12~+12dB 100Hz-10.0kHz 0deg~180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) { variation, blocco Insertion 1-4)</h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           14-54           0-60           MSB = 86, L:           MSB = 86, L:           Valvore	SB = 0 vedi tavola tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3 SB = 1 SB = 2 SB = 1 SB = 2 SB = 1	Control	LO-FI No. 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 16 17 0 VEF	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet Input Mode DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation)	tion 1-4) Display 44. TkHz-345Hz 1-127 -6-+12dB G3Hz-Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-12.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 mono/stereo to Insertion 1-4) n, blocco Insertion 1-4)</w63 	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 MSB = 95	vedi tavola tavola#13 tavola#3	Control
No.           1         1           2         3           4         5           6         7           8         9           10         11           12         13           14         15           16         DIST - ODH-2           No.         1	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High EO Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0127 0127 L63→H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0KHz -12-+12dB 500Hz-16.0KHz -12-+12dB 100Hz-10.0KHz 0deg~180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) (variation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0-39.7Hz</h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           14-54           0-60           MSB = 86, L:           WSB = 86, L:           Valore           0-127	SB = 0           vedi tavola           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3           tavola#3	Control	LO-FI No. 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 <b>DISTH</b> <b>OVER</b> No.	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet Input Mode DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation Parameter	tion 1-4) Display 44. 1kHz-345Hz 1~127 -6-+12dB 63Hz-Thru Thru PowerBass, Radio,Tel,Clean,Low 1.0-12.0 0~6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 mono/stereo to Insertion 1-4) n, blocco Insertion 1-4) Display</w63 	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 MSB = 95 Valore	vedi tavola tavola#13 tavola#3 vedi tavola	Control
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DISTI 0D+2 No. 1 2	HOTARY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 22WAY ROTARY SPEAK WAY ROTARY SPEAKEI Parameter Rotor Speed Drive Low	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 L63→H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0KHz -12~+12dB 500Hz-16.0KHz -12~+12dB 100Hz-16.0KHz 0deg-180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) (variation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0–39.7Hz 0.0–127</h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           14-54           0-60           MSB = 86, L:           MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127	SB = 0         vedi tavola           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         vedi tavola#3           vedi tavola#3         vedi tavola#3	Control Control Control	LO-FI No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 15 16 <b>DIST-</b> <b>OVER</b> No. 0 <b>I</b>	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet Input Mode DELAY (variation, blocc DRIVE-DELAY (variatio Parameter Lch Delay Time	tion 1-4) Display 44.1kHz:345Hz 1-127 -6-+12dB 63Hz-Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.012.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 mono/stereo to Insertion 1-4) n,blocco Insertion 1-4) Display 0.1-71.4860s</w63 	MSB = 94 Valore 0-127 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 MSB = 95 Valore 1-14860	vedi tavola tavola#13 tavola#3 vedi tavola	Control
No.         1           2         3           4         5           6         6           7         7           8         9           10         11           12         13           14         15           16         1           DIST-I         2           3         .	HOTARY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive Low Drive High Low/High EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 22WAY ROTARY SPEAKE Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 0-27 L63→H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0kHz 12~+12dB 500Hz-16.0kHz -12~+12dB 100Hz-10.0kHz 0deg~180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) (variation, blocco Insertion 1-4) 0 losplay 0 0-39.7Hz 0-127 0-127 0-27</h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           14-54           0-60           MSB = 86, L:           MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127	SB = 0         vedi tavola           vedi tavola#1         tavola#1           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           vedi tavola#3         tavola#3	Control Control Control	LO-FI No. 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 12 13 13 14 15 16 <b>No.</b> <b>DIST</b> <b>OVER</b> No. 2 2	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet Input Mode DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time	tion 1-4) Display 44. (http://s.45Hz 1-/127 -6-+12dB GSHz-Thru Thru.PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.012.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 0.1-1.4860s="" 0.1-1.4860s<="" 1-4)="" display="" insertion="" mono="" stereo="" td="" to=""><td>MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 MSB = 95 Valore 1-14860 1-14860 1-14860</td><td>vedi tavola tavola#13 tavola#3 vedi tavola</td><td>Control Control</td></w63>	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 MSB = 95 Valore 1-14860 1-14860 1-14860	vedi tavola tavola#13 tavola#3 vedi tavola	Control Control
No.         1           2         3           4         5           6         6           7         8           9         9           101         11           12         13           14         5           15         16           DIST-I         0D+2           No.         1           2         3           4         5	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High EO Low Fequency EO Low Gain EO High Frequency EO High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 22WAY ROTARY SPEAKE WAY ROTARY SPEAKE Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 0-27 L63>H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0kHz 12~+12dB 500Hz-16.0kHz -12~+12dB 100Hz-10.0kHz 0deg~180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) R (variation, blocco Insertion 1-4) Display 0-0-39.7Hz 0-127 0</h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           14-54           0-60           MSB = 86, L:           MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127	SB = 0         vedi tavola           lavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3	Control Control	LO-FI No. 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 VEE No. 1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet Input Mode DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Level	tion 1-4) Display 44. TkHz-345Hz 1-127 -6-+12dB 63Hz-Thru Thru.PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.012.0 0-6 Ofl/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 0.1-1.48608="" 0.1-1.4860s="" 0.<="" 1-4)="" display="" insertion="" mono="" stereo="" td="" to=""><td>MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 MSB = 95 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860</td><td>vedi tavola tavola#13 tavola#3 vedi tavola</td><td>Control</td></w63>	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 MSB = 95 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860	vedi tavola tavola#13 tavola#3 vedi tavola	Control
No.         1           2         3           4         5           6         7           8         9           10         11           112         13           14         15           15         16           DIST+         00D+2           No.         1           2         3           4         5           5         6	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 2007 ROTARY SPEAK WAY ROTARY SPEAK WAY ROTARY SPEAK Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EQ Low Frequency	riation, blocco Insertion 1-4) Dibplay 0.0Hz-39.7Hz 0-127 L632H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0kHz 12~+12dB 500Hz-16.0kHz 100Hz-16.0kHz 0deg~180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) R (variation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0-39.7Hz 0127 0-127 L632H ~ L=H ~ L<h=63 32-2.0kHz</h=63 </h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           MSB = 86, L:           MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-40	SB = 0         vedi tavola           tavola#1         tavola#1           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           SB = 1         SB = 2           vedi tavola         vedi tavola	Control Control Control	LO-Fi No. 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 DIST- 0 VEC. 1 2 3 4 4 5	Variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet Input Mode DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation Parameter Lch Delay Time Pelay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Met	tion 1-4) Display 44.114Hz:345Hz 1-127 -6-+12dB 63Hz-Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-+12.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 -63-+63="" 0-127<="" 0.1-1.4860s="" 0.5124="" 1-4)="" insertion="" mono="" stereo="" td="" to=""><td>MSB = 94 Valore 0-127 0-187 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 MSB = 95 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-1487 1-127</td><td>vedi tavola #13 tavola#13 tavola#3 vedi tavola</td><td>Control</td></w63>	MSB = 94 Valore 0-127 0-187 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 MSB = 95 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-1487 1-127	vedi tavola #13 tavola#13 tavola#3 vedi tavola	Control
No.         1           2         3           4         5           6         7           7         8           9         10           11         12           133         14           155         16           DIST4         0D+22           No.         1           2         3           4         5           6         7	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive Low EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 2004 ROTARY SPEAK WAY ROTARY SPEAK WAY ROTARY SPEAK Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7H2 0-127 0-127 L63→H ~ L=H ~ L <h63 (variation,="" -12~+12db<="" 0-127="" 0.0~39.7hz="" 0deg-180deg(resolution="3deg.)" 1-2~+12db="" 1-4)="" 100hz-10.0khz="" 10biplay="" 12~+12db="" 32hz-2.0khz="" 32~2.0khz="" 500hz-16.0khz="" blocco="" er="" insertion="" td=""><td>MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           14-54           0-60           MSB = 86, L:           MSB = 86, L:           MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127</td><td>SB = 0         vedi tavola           vedi tavola#1         tavola#1           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           vedi tavola#3         tavola#3</td><td>Control Control</td><td>LO-FI No. 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 11 12 13 3 14 15 15 15 16 <b>DISTI</b> <b>OVER</b> <b>OVER</b> 0 <b>VE</b> 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 2 3 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10</td><td>(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet Input Mode DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation Parameter Lch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Time Delay Feedback Time Delay Feedback Time Delay Feedback Time Delay Feedback Time</td><td>tion 1-4) Display 44.1kHz.345Hz 1-127 -6-+124B 63Hz-Thru Thru.PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.012.0 0-6 Off/On D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63 -63-+63="" 0-127="" 0-127<="" 0.1-1.4860s="" 1-4)="" blocco="" display="" insertion="" mono="" n,="" stereo="" td="" to=""><td>MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-120 0-6 0-6 0-127 0-120 0-6 0-127 0-120 0-6 0-120 0-6 0-127 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-7 0-120 0-6 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-12</td><td>vedi tavola tavola#13 tavola#3 vedi tavola</td><td>Control</td></w63></td></h63>	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           14-54           0-60           MSB = 86, L:           MSB = 86, L:           MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127	SB = 0         vedi tavola           vedi tavola#1         tavola#1           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           vedi tavola#3         tavola#3	Control Control	LO-FI No. 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 11 12 13 3 14 15 15 15 16 <b>DISTI</b> <b>OVER</b> <b>OVER</b> 0 <b>VE</b> 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 2 3 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet Input Mode DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation Parameter Lch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Time Delay Feedback Time Delay Feedback Time Delay Feedback Time Delay Feedback Time	tion 1-4) Display 44.1kHz.345Hz 1-127 -6-+124B 63Hz-Thru Thru.PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.012.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 -63-+63="" 0-127="" 0-127<="" 0.1-1.4860s="" 1-4)="" blocco="" display="" insertion="" mono="" n,="" stereo="" td="" to=""><td>MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-120 0-6 0-6 0-127 0-120 0-6 0-127 0-120 0-6 0-120 0-6 0-127 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-7 0-120 0-6 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-12</td><td>vedi tavola tavola#13 tavola#3 vedi tavola</td><td>Control</td></w63>	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-120 0-6 0-6 0-127 0-120 0-6 0-127 0-120 0-6 0-120 0-6 0-127 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-6 0-120 0-7 0-120 0-6 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-7 0-120 0-12	vedi tavola tavola#13 tavola#3 vedi tavola	Control
No.         1           2         3           4         5           6         7           7         8           9         10           11         12           13         14           15         16           DIST-         OD+2           3         4           4         5           6         7           8         8	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EQ Low Frequency EQ Ligh Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 2000 Constant Speaker Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EQ Low Frequency EQ Low Frequency	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 0-27 L63→H → L=H → L <h63 32Hz-2.0kHz 12→+12dB 500Hz-16.0kHz 0deg~180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) (variation, blocco Insertion 1-4) 0 0-93 7Hz 0 0-127 0</h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           14-54           0-60           MSB = 86, L:           MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-52-76           28-58           50-76	SB = 0         vedi tavola           vedi tavola#1         tavola#1           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           vedi tavola#3         tavola#3	Control Control Control	LO-FI No. 1 2 3 3 4 5 6 6 6 7 8 8 9 10 11 11 12 13 13 14 14 14 15 16 <b>DISTI</b> 0 <b>VER</b> <b>No.</b> 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 10 10 11 12 13 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 11 12 13 13 14 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet Input Mode DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Feedback Level Dist Drive Dist Drive Gain	tion 1-4) Display 44. TkHz-345Hz 1-127 -6-+12dB G3Hz-Thru Thru.PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-+12.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 0-127="" 0.1-1.4860s="" 0.1-27="" 1-4)="" 12~104b<="" blocco="" display="" insertion="" mono="" n,="" stereo="" td="" to=""><td>MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-120 0-6 0-1 0-6 0-1 0-6 0-1 0-1 0-6 0-1 0-1 0-6 0-1 0-1 0-6 0-1 0-1 0-6 0-1 0-1 0-1 0-6 0-1 0-1 0-1 0-1 0-6 0-1 0-1 0-1 0-6 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1</td><td>vedi tavola tavola#13 tavola#3 vedi tavola</td><td>Control</td></w63>	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-120 0-6 0-1 0-6 0-1 0-6 0-1 0-1 0-6 0-1 0-1 0-6 0-1 0-1 0-6 0-1 0-1 0-6 0-1 0-1 0-1 0-6 0-1 0-1 0-1 0-1 0-6 0-1 0-1 0-1 0-6 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1	vedi tavola tavola#13 tavola#3 vedi tavola	Control
No.         1           2         3           4         5           6         7           7         8           9         10           11         12           13         14           15         13           14         15           15         6           7         7           8         9           9         10	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 22WAY ROTARY SPEAKE Parameter Parameter Parameter Parameter Drive High Eow High Balance Low High Balance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain	riation, blocco Insertion 1-4) Dibplay 0.0Hz-39.7Hz 0-127 L63>H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0kHz -12~+12dB 500Hz-16.0kHz 00Hz-10.0kHz 00Hz-10.0kHz 00Hz-10.0kHz 00Hz-10.0kHz 00Hz-10.0kHz 00Hz-10.0kHz 00Hz-10.0kHz 00Hz-10.0kHz 00Hz-10.0kHz 00Hz-10.0kHz 00-39.7Hz 0-127 0</h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           14-54           0-60           MSB = 86, L:           MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-276           28-58           52-76	SB = 0         vedi tavola           tavola#1         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3	Control	LO-FI No. 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 11 112 122 133 144 155 16 <b>DIST</b> <b>OVEF</b> <b>No.</b> 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet Input Mode DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation PRIVE+DELAY (variation PRIVE+DELAY (variation Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Feedback Level Dist DO Hug Level Dist EO Low Gain Dist EO Low Gain	tion 1-4) Display 44. TkHz-345Hz 1-127 -6-+12dB 63Hz-Thru Thru, PowerBass, Radio, Tel, Clean, Low 1.0-42.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 mono/stereo to Insertion 1-4) n, blocco Insertion 1-4) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4260s 0.1-1.4260</w63 	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 MSB = 95 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 0-127 0-127 1-275 52-76	vedi tavola tavola#13 tavola#3 vedi tavola	Control
No.         No.           1         2         3           4         5         6           7         8         9           10         11         12           13         14         15           16         1         12           No.         1         1           23         3         4           55         6         7           7         8         9           10         1         2           3         4         4           5         6         7           7         8         9           10         10         10	HOTARY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 2007 Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EQ Low Gain EQ Low Gain EQ Low Gain EQ Low Gain EQ Low Gain EQ Ligh Frequency EQ Ligh Frequency EQ High Gain	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 L63-H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0KHz -12~+12dB 500Hz-16.0KHz -12~+12dB 100Hz-10.0KHz 0deg-180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) (variation, blocco Insertion 1-4) Collegiay 0.0-39.7Hz 0-127</h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           14-54           0-60           MSB = 86, L:           Walore           0-127           0-58	SB = 0 vedi tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3 SB = 1 SB = 2 vedi tavola	Control Control Control	LO-FF No. 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 4 15 16 0VEF No. 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation Parameter Lch Delay Time Belay Feedback Time Delay Fiedback Time Delay Feedback Time Delay Feedback Time Delay Feedback Time Delay Mit Drive Dist Co Low Gain Dist EQ Mid Gain Dry/Wet	tion 1-4) Display 44.1kHz:345Hz 1-127 -6-+12dB 63Hz-Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.012.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 mono/stereo to Insertion 1-4) n. blocco Insertion 1-4) Display 0.1-1.4860s 0.1-2.27 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0.1-2.421B D63-W ~ D=W ~ D<w63< td=""><td>MSB = 94 Valore 0-127 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 1-</td><td>vedi tavola tavola#13 tavola#3 vedi tavola</td><td>Control Control</td></w63<></w63 	MSB = 94 Valore 0-127 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 1-	vedi tavola tavola#13 tavola#3 vedi tavola	Control Control
No.         No.           1         2         3           4         5         6           7         7         8           9         10         1           11         12         13           14         5         1           15         16         1           2         3         4           5         6         7           7         8         9           10         1         2           3         4         4           5         6         7           7         8         9           10         11         10	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive Low Drive High Low/High EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 2007 Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-27 L63→H ~ L=H ~ L <h63 32Hz~2.0kHz 12~+12dB 500Hz~16.0kHz -12~+12dB 100Hz~10.0kHz 0deg~180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) (variation, blocco Insertion 1-4) (variation, blocco Insertion 1-4) 0.0~39.7Hz 0-127 0-127 0-127 0-127 12~+12dB 500 ~ 16.0kHz 500 ~ 16.0kHz -12~+12dB 500 ~ 16.0kHz -12~+12dB 500 ~ 16.0kHz -12~+12dB</h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-4-0           52-76           0-60           MSB = 86, L:           MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           1-154	SB = 0         vedi tavola           vedi tavola#1         tavola#1           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           vedi tavola#3         tavola#3	Control Control Control	LO-FI No. 1 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 13 14 14 14 15 16 <b>DISTI</b> 0 <b>VEE</b> <b>No.</b> 1 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 10 11 11 11 12 13 13 10 10 11 11 11 12 13 13 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet Input Mode DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation Parameter Lob Delay Time Roh Delay Time Delay Feedback Level Delay Keedback Level Delay Keedback Level Delay Keedback Level Delay Keedback Level Delay Keedback Level Delay Keedback Level Dist Drive Dist Courbu Level Dist EO Mid Gain Dry/Wet	tion 1-4)           Display           44.1kHz-345Hz           1-127           -6-12dB           63Hz-Thru           Thru, PowerBass, Radio, Tel, Clean, Low           1.0-12.0           0-6           Off/On           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td="">           mono/stereo           to Insertion 1-4)           n, blocco Insertion 1-4)           0.1-1.4860s           0.1-1.4860s           0.1-1.4860s           0.1-127           0-127           0-127           12-12.42B           12-4.12dB           12-4.12dB           D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63< td=""></w63<></w63<>	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 52-76 52-76 1-127	vedi tavola tavola#13 tavola#3 vedi tavola	Control Control Control
No.         I           2         3           4         5           6         7           8         9           9         10           11         12           133         4           15         16           10         11           12         3           3         4           5         6           6         7           8         9           9         9           10         1           11         12           2         3           4         5           6         7           8         9           9         9           10         11           12         12	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 22WAY ROTARY SPEAKE Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ Low Frequency EQ High Balance EQ Low Frequency EQ High Gain Crossover Frequency EQ High Gain	riation, blocco Insertion 1-4) Dibplay 0.0Hz-39.7Hz 0-127 L63>H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0kHz -12~+12dB 500Hz-16.0kHz 100Hz-10.0kHz 0deg~180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) Q variation, blocco Insertion 1-4) 0 0-39.7Hz 0-127 0-127 0-127 0-127 0-29.7Hz 0-29.7Hz 0-29.7Hz 0-29.7Hz 0-29.7Hz 0-29.7Hz 0-217 0-127 1.63&gt;H ~ L=H ~ L<h=63 32~2.0kHz -12~+12dB 100 - 10.0kHz 0 - 180deg</h=63 </h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           14-54           0-60           MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-126           14-54           0-60	SB = 0         vedi tavola           vedi tavola#1         tavola#1           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3	Control Control Control	LO-FI No. 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 11 12 12 13 14 5 16 <b>DIST- 0VER</b> 0 <b>VER</b> 5 6 6 7 8 9 9 10 11 11 12 12 13 14 5 16 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 5 16 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 5 16 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 5 16 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 5 16 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 5 16 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 5 16 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 5 16 7 10 11 11 11 12 12 13 14 5 16 7 7 8 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet Input Mode DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Feedback Level Dist Drive Dist Output Level Dist EQ Low Gain Dry/Wet	tion 1-4) Display 44. TkHz-345Hz 1-127 -6-+12dB G3Hz-Thru Thru.PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-12.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 0.1-1.4860s="" 0.1<="" 1-4)="" display="" insertion="" mono="" stereo="" td="" to=""><td>MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 MSB = 95 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 0-127 0-127 1-127 1-127 1-127 1-127 1-127 1-127 1-127 1-127 1-127 1-127 1-127 1-120 1-127</td><td>vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3 vedi tavola</td><td>Control</td></w63>	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 MSB = 95 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 0-127 0-127 1-127 1-127 1-127 1-127 1-127 1-127 1-127 1-127 1-127 1-127 1-127 1-120 1-127	vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3 vedi tavola	Control
No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15           16           DIST+           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 2000 Drive Low Drive High Drive Low Drive High Drive Low Cow Gain EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Balance EQ High Balance EQ High Gain Crossover Frequency EQ High Gain	riation, blocco Insertion 1-4) Dibplay 0.0Hz-39.7Hz 0-127 L63>H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0kHz -12~+12dB 500Hz-16.0kHz -12~+12dB 100Hz-16.0kHz 0deg~180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) R (variation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0-39.7Hz 0.0-127 1-6.0kHz -12~+12dB 100~10.0kHz 0~180deg</h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           1-40           52-76           28-58           52-76           14-54           0-60           MSB = 86, L:           MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           14-54           0-60	SB = 0 vedi tavola tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 SB = 1 SB = 2 vedi tavola	Control	LO-FF No. 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 4 15 16 0 VEF No. 2 3 4 4 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 14 15 16 16 17 17 17 18 19 10 10 11 12 13 14 16 16 17 17 18 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet Input Mode DELAY (variation, blocc DRIVE-DELAY (variation Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Time Delay Med Gain Dist CO Mid Gain Dry/Wet	tion 1-4) Display 44.1kHz:345Hz 1-127 -6-+12dB 63Hz-Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-+12.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 -63-+63="" 0-127="" 0.1-1.4860s="" 0.1-27="" 1-4)="" 1212db="" d63="" display="" insertion="" mono="" stereo="" to="">W ~ D=W ~ D<w63< td=""><td>MSB = 94 Valore 0-127 0-127 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-1487 0-127 0-127 0-127 0-127 1-1</td><td>vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3</td><td>Control Control</td></w63<></w63>	MSB = 94 Valore 0-127 0-127 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-1487 0-127 0-127 0-127 0-127 1-1	vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3	Control Control
No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           9           10           11           12           13           14           15           10           DIST           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           11           12           13           11           12           13           11           12           13           14	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 2007 Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency EQ Low Gain EQ High Cancer EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Cancer EQ Low Cancer	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 L63→H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0kHz -12~+12dB 500Hz-16.0kHz 0deg~180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) R (variation, blocco Insertion 1-4) R (variation, blocco Insertion 1-4) Cost 2009.7Hz 0-127 0-127 0-127 0-127 0-27 0-39.7Hz 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 12~+12dB 500 +L=H ~ L<h=63 32~2.0kHz -12~+12dB 500 - 16.0kHz -12~+12dB 100~ 10.0kHz 0~ 180deg 1kHz~Thru</h=63 </h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           1-27           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           0-60           MSB = 86, L:           MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           14-54           0-60           0-127           14-54           0-60           0-127           3-60	SB = 0         vedi tavola           tavola#1         tavola#1           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         vedi tavola#3	Control Control Control	LO-FF No. 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 0 11 12 3 3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 11 12 13 3 14 1 12 13 14 11 12 13 14 14 15 15 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation Parameter Lch Delay Time Delay Feedback Time Delay Met Dist Co Unput Level Dist Co Unput Level Dist EO Mid Gain Dry/Wet	tion 1-4)           Display           44.1kHz:345Hz           1-127           -6-1228           63Hz-Thru           Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low           1.0-12.0           0-6           Off/On           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td="">           mono/stereo           0           0.1-1.4860s           0.1-1.4860s           0-127           0-128           D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63< td=""></w63<></w63<>	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 0-127 0-127 1-127	vedi tavola tavola#13 tavola#3 vedi tavola	Control Control
No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15           16           DIST+22           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           13           14           16	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive Low Drive Wigh Low/High EQ Low Frequency EQ Ligh Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 2007 Speed Drive Low Drive High EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Ligh Gain EQ High Frequency EQ Ligh Gain Crossover Frequency EQ Ligh Gain Crossover Frequency EQ Ligh Gain Crossover Frequency EQ Ligh Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle Drive Low	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 0-27 L63→H ~ L=H ~ L <h63 32Hz~2.0kHz -12~+12dB 500Hz~16.0kHz -12~+12dB 100Hz~10.0kHz 0deg~180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) (variation, blocco Insertion 1-4) (variation, blocco Insertion 1-4) (variation, blocco Insertion 1-4) 0.0~39.7Hz 0-127 0-127 0-27</h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           0-127           0-60           MSB = 86, L:           WSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           1-127           32-68           52-76           14-54           0-60           0-127           0-127           34-60           0-127	SB = 0         vedi tavola           vedi tavola#1         tavola#1           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         vedi tavola#3	Control Control	LO-FI No. 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 13 14 14 15 5 6 7 7 8 8 9 10 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 12 13 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 14 15 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 14 15 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet Input Mode DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation Parameter Lch Delay Time Bolay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Feedback Level Dist CO Urbu Level Dist CO Urbe Gain Dist EO Low Gain Dry/Wet	tion 1-4) Display 44. 1kHz-345Hz 1-127 -6-+12dB G3Hz-Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.012.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 mono/stereo to Insertion 1-4) n, blocco Insertion 1-4) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.27 0-127 0-127 0-127 12-+12dB 12-+12dB 12-+12dB 12-+12dB 12-+12dB 12-+12dB 12-+12dB</w63 	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 0-127 52-76 52-76 52-76 1-127	vedi tavola tavola#13 tavola#3 vedi tavola	Control
No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15           16           DDIST+           00+22           No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           33           4           5           6           7           8           9           10           111           12           131 <td>HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High EO Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle Parameter Rotor Speed Drive High Low/High Balance EQ Low Frequency EQ Low Gain EO Low Gain EO Low Gain EO Low Gain Crossover Frequency EQ High Cain Crossover Frequency EQ Hig</td> <td>riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 L63&gt;H ~ L=H ~ L<h63 32Hz~2.0kHz -12~+12dB 500Hz~16.0kHz 100Hz~10.0kHz 0deg~180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) (variation, blocco Insertion 1-4) Display 0-27 0-127 L63&gt;H ~ L=H ~ L<h=63 32~2.0kHz -12~+12dB 100~10.0kHz 0-127 0-1</h=63 </h63 </td> <td>MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           0-60           MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           14-54           0-60</td> <td>SB = 0 vedi tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 vedi tavola#3 SB = 1 SB = 2 vedi tavola SB = 3</td> <td>Control</td> <td>LO-FI No. 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 13 13 14 14 14 15 16 No. 1 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 14 14 15 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10</td> <td>(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet Input Mode DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Feedback Level Dist DO Lorve Gain Dist EO Low Gain Dry/Wet</td> <td>tion 1-4) Display 44. TkHz:345Hz 1-127 -6-+12dB G3Hz-Thru Thru.PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-+2.0 0-6 Off/On D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63 -12-+12db="" 0-127="" 0.1-1.4860s="" 0.1-27="" 1-4)="" 12-+12db="" blocco="" d63="" display="" insertion="" mono="" n,="" stereo="" to="">W ~ D=W ~ D<w63< td=""><td>MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-120 0-6 0-1 0-120 0-6 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1</td><td>vedi tavola tavola#13 tavola#3 vedi tavola</td><td>Control</td></w63<></w63></td>	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High EO Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle Parameter Rotor Speed Drive High Low/High Balance EQ Low Frequency EQ Low Gain EO Low Gain EO Low Gain EO Low Gain Crossover Frequency EQ High Cain Crossover Frequency EQ Hig	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 L63>H ~ L=H ~ L <h63 32Hz~2.0kHz -12~+12dB 500Hz~16.0kHz 100Hz~10.0kHz 0deg~180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) (variation, blocco Insertion 1-4) Display 0-27 0-127 L63&gt;H ~ L=H ~ L<h=63 32~2.0kHz -12~+12dB 100~10.0kHz 0-127 0-1</h=63 </h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           0-60           MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           14-54           0-60	SB = 0 vedi tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 vedi tavola#3 SB = 1 SB = 2 vedi tavola SB = 3	Control	LO-FI No. 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 13 13 14 14 14 15 16 No. 1 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 14 14 15 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet Input Mode DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Feedback Level Dist DO Lorve Gain Dist EO Low Gain Dry/Wet	tion 1-4) Display 44. TkHz:345Hz 1-127 -6-+12dB G3Hz-Thru Thru.PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-+2.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 -12-+12db="" 0-127="" 0.1-1.4860s="" 0.1-27="" 1-4)="" 12-+12db="" blocco="" d63="" display="" insertion="" mono="" n,="" stereo="" to="">W ~ D=W ~ D<w63< td=""><td>MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-120 0-6 0-1 0-120 0-6 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1</td><td>vedi tavola tavola#13 tavola#3 vedi tavola</td><td>Control</td></w63<></w63>	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-120 0-6 0-1 0-120 0-6 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1	vedi tavola tavola#13 tavola#3 vedi tavola	Control
No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           111           12           13           14           15           16           OD+2           04           5           6           7           8           9           10           111           12           3           4           5           6           7           8           9           10           111           12           33           4           5           6           7           8           9           10           111           12           13           14           15           16           No.	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 2000 Drive Low Drive High Cow Gain EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Balance EQ Low Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle Drive EQ High Cain Crossover Frequency Mic L-R Angle Drive EQ High Cain Crossover Frequency Mic L-R Angle Drive LPF Cuttoff Output Level SIM.+2204 FOTARY SPEAKER	riation, blocco Insertion 1-4) Dibplay 0.0Hz-39.7Hz 0-127 L63>H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0kHz 12~+12dB 500Hz-16.0kHz -12~+12dB 100Hz-10.0kHz 0deg~180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) R (variation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0-39.7Hz 0127 0-127</h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           0-60           MSB = 86, L:           Valore           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           1-127           0-127           0-127           0-52-76           14-54           0-60           0-127           0-127           14-54           0-60           0-127           14-54           0-60           0-127           34-60           0-127           WSB = 86, L:           Valore	SB = 0         vedi tavola           tavola#1         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           sB = 1         SB = 2           vedi tavola         vedi tavola           SB = 2         vedi tavola           vedi tavola         vedi tavola	Control Control Control Control Control Control	LO-FF No. 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 <b>DIST.</b> 0 <b>VEF</b> 8 9 9 10 11 12 13 3 14 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 1 12 13 3 14 15 12 13 14 15 12 13 14 15 12 13 14 15 12 13 14 15 12 13 14 15 12 13 14 15 15 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet Input Mode DELAY (variation, blocc DRIVE-DELAY (variation Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Time Delay Mission Dist CO Mid Gain Dry/Wet	tion 1-4) Display 44.11kHz-345Hz 1-127 -6-+12dB 63Hz-Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-+12.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 -63-+63="" 0-12="" 0-127="" 0-12<="" 0.1-1.4860s="" 0.1-27="" 1-4)="" display="" insertion="" mono="" stereo="" td="" to=""><td>MSB = 94 Valore 0-127 0-127 0-180 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-1487 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-12 0-120 0-1 0-1 0-120 0-1 0-1 0-120 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-</td><td>vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3</td><td>Control</td></w63>	MSB = 94 Valore 0-127 0-127 0-180 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-1487 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-12 0-120 0-1 0-1 0-120 0-1 0-1 0-120 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-	vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3	Control
No.         1           2         3           4         5           6         6           7         8           9         10           11         12           133         14           155         16           DIST-1         2           3         3           4         5           6         6           7         7           8         9           10         11           12         3           3         4           5         6           6         7           7         8           9         10           11         12           13         14           15         16           10         11           11         12           13         14           15         16           16         10           17         10	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 2007 April 2007 Crossover Frequency Mic L-R Angle Drive Low Drive High Crossover Frequency EQ Low Gain EQ Low Gain EQ Low Gain EQ Low Gain EQ Ligh Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Caline Crossover Frequency EQ Low Gain EQ High Caline EQ High Caline EQ High Caline EQ High Caline EQ High Caline EQ High Caline EQ Low Caline EQ	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 L63→H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0kHz -12~+12dB 500Hz-16.0kHz 100Hz~10.0kHz 0deg~180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) R (variation, blocco Insertion 1-4) Correct Insertion 1-4) 100Hz 0.0=39.7Hz 0-127 0-127 0-127 0-27 0-39.7Hz 0-127 12~+12dB 500 - 16.0kHz -12~+12dB 500 - 16.0kHz -12~+12dB 500 - 16.0kHz -12~+12dB 100~ 10.0kHz 0~ 180deg 1kHz~Thru (variation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0=39.7Hz 0.0=127 1.0=127</h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           14-54           0-60           MSB = 86, L:           WSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           14-54           0-60           0-127           0-127           0-127           14-54           0-60           0-127           0-127           14-54           0-60           0-127           34-60           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127	SB = 0         vedi tavola           vedi tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         vedi tavola           SB = 1         SB = 2           vedi tavola         vedi tavola	Control Control Control Control Control Control Control Control	LO-FI No. 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 112 133 144 155 16 0VEF No. 1 1 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9 9 10 0 11 12 133 14 155 6 6 7 7 8 9 9 10 0 11 12 133 14 155 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 133 14 155 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 133 14 155 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 133 14 155 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 133 14 155 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 133 14 155 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 133 14 155 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 133 14 155 15 7 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 155 15 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 155 15 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 155 15 16 9 9 10 10 11 12 12 3 3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 3 3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 11 12 12 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 12 3 3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 11 12 12 3 3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 11 12 12 12 15 1 14 11 12 11 12 11 11 12 11 11 11 12 11 11	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation Parameter Lch Delay Time Delay Feedback Time Delay Met Dist EO Mid Gain Dry/Wet	tion 1-4) Display 44.1kHz:345Hz 1-127 -6-+12dB G3Hz-Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.012.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 mono/stereo to Insertion 1-4) n, blocco Insertion 1-4) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-27 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-28 0-27 0-27 0-28 0-27 0-28 0-27 0-28 0-27 0-28</w63 	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-120 0-6 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1	vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3 vedi tavola	Control Control Control Control
No.         I           1         1         2           3         3         4           5         6         6           7         7         8         9           10         11         12         13           11         12         13         14           15         1         2         3           3         4         4         5           6         6         7         7           8         9         9         10         11           12         3         3         4         4           5         16         12         13         14           12         3         14         12         3           14         12         2         3         14           12         3         2         3         3	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High EO Low Frequency EQ Low Gain EO High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 22WAY ROTARY SPEAKE WAY ROTARY SPEAKE WAY ROTARY SPEAKE WAY ROTARY SPEAKE Parameter Rotor Speed Drive High Low/High Balance EO Low Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency EQ High Gain Crossover Frequency EQ High Gain Crossover Frequency EQ High Cain Crossover Frequency EQ High Cain Crossover Frequency EQ High Cain Crossover Frequency Mic L-R Angle Drive LPF Cuttoff Output Level SIM.+2WAY ROTARY SP Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-27 L63→H ~ L=H ~ L <h63 32Hz~2.0kHz -12~+12dB 500Hz~16.0kHz -12~+12dB 100Hz~10.0kHz 0deg~180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) (variation, blocco Insertion 1-4) 0.0~39.7Hz 0-127 0-127 L63→H ~ L=H ~ L<h=63 32~2.0kHz -12~+12dB 500 - 16.0kHz -12~+12dB 500 - 16.0kHz -12~+12dB 500 - 16.0kHz -12~+12dB 500 - 16.0kHz -12~+12dB 500 - 16.0kHz 0 - 180deg 1kHz~Thru (variation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0~39.7Hz 0-127 0-127 0-127</h=63 </h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           0-128           0-80           0-127	SB = 0         vedi tavola           vedi tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           stavola#3         tavola#3           vedi tavola#3         tavola#3           stavola#3         tavola#3	Control Control Control Control Control Control Control	LO-FI No. 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 13 3 4 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 0 0 11 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 10 11 12 13 13 14 14 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 10 11 11 11 12 13 14 14 15 16 0 0 0 0 11 11 12 13 14 15 10 0 0 0 0 0 0 11 11 12 13 14 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet Input Mode DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation, blocc DIST Control (variation) Parameter Delay Feedback Time Delay Feedback Level Dist CO Urbut Level Dist CO Urbu (again Dry/Wet >+DIST+DELAY (variatio >+OUST+DELAY (variatio Delay Time	tion 1-4) Display 44.1kHz345Hz 1-127 -6-+12dB G3Hz-Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-+12.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 -1.27="" 0-127="" 0-128="" 0-1<="" 0.1-1.4860s="" 1-4)="" blocco="" display="" insertion="" mono="" n,="" stereo="" td="" to=""><td>MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 1-127</td><td>vedi tavola tavola#13 tavola#3 vedi tavola</td><td>Control Control Control Control Control Control</td></w63>	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127 1-14860 1-14860 1-127 0-127 0-127 1-127	vedi tavola tavola#13 tavola#3 vedi tavola	Control Control Control Control Control Control
No.         1           1         1         2           3         3         4           5         6         6           7         7         8           9         10         11           112         13         14           155         16         000+2           001-2         3         4           5         5         6           6         7         7           8         9         10           111         12         13           12         13         14           15         16         0           MMP         No.         1           1         2         3           4         15         1	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 2000 Drive Low Drive High EQ Low Frequency EQ High Balance EQ High Balance EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle Drive LPF Cuttoff Output Level SIML+2004 SPEAKEN Parameter Rotor Speed Drive EQ High Balance EQ High Balance EQ High Balance Drive LPF Cuttoff Output Level SIML+2004 SPEAKEN Drive High Low/High Balance	riation, blocco Insertion 1-4) Dibplay 0.0Hz-39.7Hz 0-127 L63-H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0kHz -12~+12dB 500Hz-16.0kHz -12~+12dB 100Hz-16.0kHz 0deg~180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) R (variation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0-39.7Hz 0127 0-127 0-127 0-127 0-22 0.22.0kHz -12~+12dB 100 ~ 10.0kHz 0 ~ 180deg 100 ~ 10.0kHz 0 ~ 180deg 100 ~ 10.0kHz 0 ~ 180deg 1kHz~Thru (variation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0-39.7Hz 0 ~ 10.0kHz 0 ~ 180deg 1kHz~Thru (variation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0-39.7Hz 0127 0-</h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           4-40           52-76           28-58           52-76           14-54           0-60           MSB = 86, L:           Walore           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           14-54           0-60           0-127           0-127           14-54           0-60           0-127	SB = 0         vedi tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           sB = 2         vedi tavola           vedi tavola         sB = 2           vedi tavola         vedi tavola	Control Control Control Control Control Control	LO-FF No. 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 No. 1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 2 13 14 15 15 16 12 13 14 15 15 16 10 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet Input Mode DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation) Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Time Delay Fiedback Time Delay Fiedback Time Delay Fiedback Time Delay Fiedback Level Dist EO Mid Gain Dry/Wet	tion 1-4) Display 44.11kHz-345Hz 1-127 -6-+12dB 63Hz-Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-+12.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 -63-+63="" 0-126="" 0-127="" 0.1-1.4860s="" 0.1-27="" 0.1<="" 1-4)="" display="" insertion="" mono="" stereo="" td="" to=""><td>MSB = 94           Valore           0-127           0-18           10-60           0-5           10-120           0-6           0-1           1-127           WSB = 95           Valore           1-14860           1-14860           1-14860           1-14860           1-14860           1-147           0-127           1-127</td><td>vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3 vedi tavola</td><td>Control Control Control Control Control</td></w63>	MSB = 94           Valore           0-127           0-18           10-60           0-5           10-120           0-6           0-1           1-127           WSB = 95           Valore           1-14860           1-14860           1-14860           1-14860           1-14860           1-147           0-127           1-127	vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3 vedi tavola	Control Control Control Control Control
No.         1           2         3           4         5           6         6           7         7           8         9           10         11           12         13           14         15           16         1           DIST-1         2           3         3           4         5           6         6           7         7           8         9           10         11           12         3           4         5           6         6           7         8           9         10           11         12           13         14           15         16           10         1           11         2           11         2           13         14           15         16           10         1           2         3           4         5	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 2007 Application Crossover Frequency Mic L-R Angle 2007 Context Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High EQ Low Gain EQ Low Gain EQ Low Gain EQ Low Casin EQ Low Casin EXTERNATION CONTRY SP Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 L63→H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0kHz -12~+12dB 500Hz-16.0kHz 100Hz-10.0kHz 0deg-180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) R (variation, blocco Insertion 1-4) R (variation, blocco Insertion 1-4) 105play 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 0-39.7Hz 0-27 0-127 L63→H ~ L=H ~ L<h=63 32~2.0kHz -12~+12dB 500 - 16.0kHz -12~+12dB 500 - 16.0kHz -12~+12dB 500 - 16.0kHz -12~+12dB 100~ 10.0kHz 0~ 180deg 1kHz~Thru (variation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0-39.7Hz 0127 0-127 0</h=63 </h63 	MSB = 86, L!           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           0-127           0-60           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           14-54           0-60           0-127           14-54           0-60           0-127           14-54           0-60           0-127           14-54           0-60           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127	SB = 0         vedi tavola           vedi tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           vedi tavola         sB = 1           SB = 1         vedi tavola           vedi tavola         vedi tavola	Control Control Control Control Control Control	LO-FI No. 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 112 133 14 155 16 7 7 8 9 9 10 0 0 0 0 0 0 11 1 12 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 0 11 12 133 14 155 12 0 0 0 0 0 10 1 12 133 14 155 10 0 0 0 0 0 10 1 12 133 14 155 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation Parameter Lch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Inser Delay Mix Parameter Delay Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist EO Mid Gain Dry/Wet	tion 1-4) Display 44.1kHz.345Hz 1-127 -6-+124B 63Hz-Thru Thru.PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.012.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 -63-+63="" 0-127="" 0.1-1.4860s="" 0<="" 1-4)="" display="" insertion="" mono="" stereo="" td="" to=""><td>MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-1487 0-127</td><td>vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3 vedi tavola</td><td>Control Control Control Control Control</td></w63>	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-1487 0-127	vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3 vedi tavola	Control Control Control Control Control
No.         I <thi< th="">         I         <thi< th=""> <thi< th=""></thi<></thi<></thi<>	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EO Low Frequency EQ Low Gain EO High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle Parameter Rotor Speed Drive High Low/High Balance EO Low Frequency EQ High Gain Crossover Frequency EQ Low Gain EO Low Gain EO Low Frequency EQ High Gain Crossover Frequency EQ High Cain Crossover Frequency EQ High Balance Drive LPF Cuttoff Output Level SIM.+2WAY ROTARY SP Parameter Rotor Speed Drive High Low/High Balance EO Low Frequency EO Low Componency EO Low	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-27 L63→H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0kHz -12~+12dB 500Hz-16.0kHz -12~+12dB 100Hz-10.0kHz 0deg~180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) (variation, blocco Insertion 1-4) 0.0~39.7Hz 0-127 0-127 0-127 L63→H ~ L=H ~ L<h=63 32~2.0kHz -12~ +12dB 500 - 16.0kHz 0.0~180deg 100 - 10.0kHz 0.0~180deg 100 - 10.0kHz 0.0~39.7Hz 0.127 12~ +12dB 500 - 16.0kHz -12~ +12dB 100 - 10.0kHz 0.0~39.7Hz 0.0~39.7Hz 0.0~39.7Hz 0.0~39.7Hz 0.0~39.7Hz 0.0~39.7Hz 0.0~39.7Hz 0.0~39.7Hz 0.0~39.7Hz 0.0~39.7Hz 0.0~39.7Hz 0.0~39.7Hz 0.0~39.7Hz 0.0~39.7Hz 0.127</h=63 </h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           0-127           0-60           MSB = 86, L:           MSB = 86, L:           Valore           0-127 <t< td=""><td>SB = 0         vedi tavola           vedi tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           stavola#3         tavola#3           vedi tavola#3         tavola#3           stavola#3         tavola#3           stavola#3         tavola#3           vedi tavola         stavola#3           vedi tavola         stavola#3</td><td>Control Control Control Control Control Control</td><td>LO-FI No. 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 13 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 0 11 12 13 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 3 4 10 10 11 12 13 14 14 15 16 0 0 0 0 0 0 10 10 11 11 11 12 13 14 14 15 10 0 0 0 0 0 0 10 10 11 11 12 13 14 14 15 10 0 0 0 0 0 0 10 10 11 11 12 13 14 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td></td><td>tion 1-4) Display 44.1kHz345Hz 1-127 -6-112dB G3Hz-Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-12.0 0-6 Off/On D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63 mono/stereo to Insertion 1-4) n, blocco Insertion 1-4) Display 0.1-1.4860s 0.1</w63 </td><td>MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127</td><td>vedi tavola tavola#13 tavola#3 vedi tavola</td><td>Control Control Control Control Control</td></t<>	SB = 0         vedi tavola           vedi tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           stavola#3         tavola#3           vedi tavola#3         tavola#3           stavola#3         tavola#3           stavola#3         tavola#3           vedi tavola         stavola#3           vedi tavola         stavola#3	Control Control Control Control Control Control	LO-FI No. 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 13 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 0 11 12 13 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 3 4 10 10 11 12 13 14 14 15 16 0 0 0 0 0 0 10 10 11 11 11 12 13 14 14 15 10 0 0 0 0 0 0 10 10 11 11 12 13 14 14 15 10 0 0 0 0 0 0 10 10 11 11 12 13 14 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		tion 1-4) Display 44.1kHz345Hz 1-127 -6-112dB G3Hz-Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-12.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 mono/stereo to Insertion 1-4) n, blocco Insertion 1-4) Display 0.1-1.4860s 0.1</w63 	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127	vedi tavola tavola#13 tavola#3 vedi tavola	Control Control Control Control Control
No.           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           111           12           13           14           15           16           OD+2           3           4           5           6           7           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           33           4           5           6           7           8           9           101           12           33           4           5           6           7           8           9           101           12           33           4      <	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 2000 Drive Low Drive High Drive Low Drive High Rotor Speed Drive Low Drive High EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Balance EQ High Balance EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle Drive EQ High Balance EQ High Balance EQ High Speed Drive Low Drive High Crossover Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle Drive LPF Cuttoff Output Level SIML+2004 PROTARY SP Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High LOW/High Balance EQ Low Frequency EQ Low Frequency	riation, blocco Insertion 1-4) Dibplay 0.0Hz-393.7Hz 0-127 L63>H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0kHz 12~+12dB 500Hz-16.0kHz 12~+12dB 500Hz-16.0kHz 100Hz-10.0kHz 0deg~180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) 0ignay 0.0-39.7Hz 0127 0-127 0-127 0-127 L63+H ~ L=H ~ L<h=63 32~2.0kHz -12~+12dB 100 ~ 10.0kHz 0 ~ 180deg 1kHz~Thru (variation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0-39.7Hz 0 ~ 10.0kHz 0 ~ 180deg 1kHz~Thru (variation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0-39.7Hz 0127 L63+H ~ L=H ~ L<h=63 32~2.0kHz -12 ~ +12dB 100 ~ 10.0kHz 0 ~ 180deg 1kHz~Thru (variation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0-39.7Hz 0127 0</h=63 </h=63 </h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           1-40           52-76           28-58           52-76           14-54           0-60           MSB = 86, L:           MSB = 86, L:           Valore           0-127 <tr< td=""><td>SB = 0         vedi tavola           vedi tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           sB = 1         SB = 2           vedi tavola         vedi tavola           SB = 2         vedi tavola           vedi tavola         vedi tavola</td><td>Control Control Control Control Control</td><td>LO-FI No. 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 3 14 15 1 6 7 8 9 9 0 0 10 11 2 13 3 14 4 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0 10 1 12 13 3 14 15 5 6 7 7 8 9 9 0 0 10 1 12 13 3 14 15 5 6 7 7 8 9 9 0 0 10 1 12 13 3 14 12 13 3 14 12 13 3 14 12 13 3 14 12 13 3 14 12 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 14 15 15 1 10 11 12 13 14 14 15 12 13 14 14 15 11 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 11 2 3 3 14 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 11 2 3 3 14 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 11 2 3 3 14 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 11 2 3 3 14 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 3 3 14 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 13 14 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 10 11 11 12 13 14 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 14 5 5 6 6 11 11 12 14 14 5 5 6 6 8 11 11 12 12 13 14 14 5 5 6 6 8 11 14 11 12 11 11 11 12 11 11 11 11 11 11 11</td><td>(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation) Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Level Dist CO Mid Gain Dry/Wet Parameter Delay Time Delay Feedback Level Dist CO Mid Gain Dry/Wet Parameter Delay Fieedback Level Delay Feedback Level Delay Time Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Time Delay Feedback Level Delay Time</td><td>tion 1-4) Display 44.11kHz:345Hz 1-127 -6-+12dB 63Hz-Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-+12.0 0-6 Off/On D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63 mono/stereo to Insertion 1-4) n,blocco Insertion 1-4) Display 0.1-1.4860s -63-+63 0.1-27 0-127 0-127 12~+12dB D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63 n,blocco Insertion 1-4) variation,blocco Insertion 1-4) Display 0.1-1.4860s -63-+63 0-127 0-127 0-127 0-127 0.1-27 0</w63 </w63 </td><td>MSB = 94 Valore 0-127 0-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 0-127 1-127 0-12</td><td>vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3 vedi tavola</td><td>Control Control Control Control Control</td></tr<>	SB = 0         vedi tavola           vedi tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           sB = 1         SB = 2           vedi tavola         vedi tavola           SB = 2         vedi tavola           vedi tavola         vedi tavola	Control Control Control Control Control	LO-FI No. 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 3 14 15 1 6 7 8 9 9 0 0 10 11 2 13 3 14 4 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0 10 1 12 13 3 14 15 5 6 7 7 8 9 9 0 0 10 1 12 13 3 14 15 5 6 7 7 8 9 9 0 0 10 1 12 13 3 14 12 13 3 14 12 13 3 14 12 13 3 14 12 13 3 14 12 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 14 15 15 1 10 11 12 13 14 14 15 12 13 14 14 15 11 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 11 2 3 3 14 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 11 2 3 3 14 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 11 2 3 3 14 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 11 2 3 3 14 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 3 3 14 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 13 14 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 10 11 11 12 13 14 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 14 5 5 6 6 11 11 12 14 14 5 5 6 6 8 11 11 12 12 13 14 14 5 5 6 6 8 11 14 11 12 11 11 11 12 11 11 11 11 11 11 11	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation) Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Level Dist CO Mid Gain Dry/Wet Parameter Delay Time Delay Feedback Level Dist CO Mid Gain Dry/Wet Parameter Delay Fieedback Level Delay Feedback Level Delay Time Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Time Delay Feedback Level Delay Time	tion 1-4) Display 44.11kHz:345Hz 1-127 -6-+12dB 63Hz-Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-+12.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 mono/stereo to Insertion 1-4) n,blocco Insertion 1-4) Display 0.1-1.4860s -63-+63 0.1-27 0-127 0-127 12~+12dB D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63 n,blocco Insertion 1-4) variation,blocco Insertion 1-4) Display 0.1-1.4860s -63-+63 0-127 0-127 0-127 0-127 0.1-27 0</w63 </w63 	MSB = 94 Valore 0-127 0-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 0-127 1-127 0-12	vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3 vedi tavola	Control Control Control Control Control
No.         1           2         3           4         5           6         6           7         7           8         9           10         11           12         13           14         15           16         1           DIST-1         1           2         3           3         4           5         6           6         7           8         9           10         11           12         3           3         14           15         6           6         7           8         9           10         11           12         3           3         14           15         16           10         1           2         3           4         5           6         6           7         8           9         9           10         1           2         3           4         5           6	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 2007 Application Crossover Frequency EQ Low Gain EQ High Balance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Cain Crossover Frequency EQ Low Gain EQ High Cain Crossover Frequency EQ High Cain Crossover Frequency EQ High Cain EQ High Cain Crossover Frequency EQ High Cain Crossover Frequency Mic L-R Angle Drive EQ High Cain Crossover Frequency Mic L-R Angle Drive EQ High Cain Com Speed Drive Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 L63-H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0kHz 12~+12dB 500Hz-16.0kHz 100Hz-10.0kHz 0deg-180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) R (variation, blocco Insertion 1-4) R (variation, blocco Insertion 1-4) 105play 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 0-39.7Hz 0-127 12~+12dB 500 - 16.0kHz 100 - 10.0kHz 0 - 180deg 1kHz-Thru (variation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 0-127 12~+12dB 500 - 16.0kHz -12~+12dB 100~ 10.0kHz 0~180deg 1kHz-Thru (variation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0-39.7Hz 0~127 0-127 180deg</h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           1-27           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           0-60           MSB = 86, L:           WSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           0-127           14-54           0-60           0-127	SB = 0         vedi tavola           vedi tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         vedi tavola           SB = 1         SB = 2           vedi tavola         vedi tavola           vedi tavola         vedi tavola	Control Control Control Control Control	LO-FI No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 15 1 1 1 1 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 15 16 7 7 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 15 16 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation Parameter Ch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Time Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Mix Dist EO Mid Gain Dry/Wet	tion 1-4) Display 44.11kHz:345Hz 1-127 -6-+12dB G3Hz-Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.012.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 mono/stereo to Insertion 1-4) n, blocco Insertion 1-4) Display 0.1-1.4860s -63-+63 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-27</w63 	MSB = 94           Valore           0-127           1-127           0-18           10-60           0-5           10-120           0-6           0-1           1-127           Valore           1-14860           1-14860           1-14860           1-14860           1-147           0-127	vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3 vedi tavola	Control Control Control Control Control
No.         I           1         1         2           3         3         4           5         6         6           7         7         8         9           10         11         12         13           11         12         13         14           15         1         2         3           4         5         6         6           7         7         8         9           10         1         12         13           14         15         16         11           12         3         3         4           5         6         6         7           7         8         9         10         11           12         2         3         4         5           6         6         7         7         8           9         10         1         2         3           4         5         6         6         7           8         9         10         1         1	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EO Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 22WAY ROTARY SPEAKEN Parameter Rotor Speed Drive High Low/High Balance EQ Low Frequency EQ High Gain Crossover Frequency EQ High Gain Crossover Frequency EQ High Gain Crossover Frequency EQ High Salance EQ Low Frequency EQ High Salance EQ Low Frequency EQ High Salance Drive Low Drive High Low/High Balance ED Cow Frequency EQ High Salance ED Cow Frequency EQ High Salance Drive Low Drive Low Drive High Low/High Balance EO Low Frequency EQ Low Gain EO Low Frequency EQ Low Gain EO Low Frequency EQ Low Gain Low/High Balance EO Low Frequency EQ High Cain	riation, blocco Insertion 1-4) Dibplay 0.0Hz-39.7Hz 0-127 L63>H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0kHz +12~+12dB 500Hz-16.0kHz 100Hz-10.0kHz 0deg~180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) Quartition, blocco Insertion 1-4) 100-39.7Hz 0-27 0-127 L63&gt;H ~ L=H ~ L<h=63 32~2.0kHz +12~+12dB 100 - 10.0kHz 0 - 180deg 1kHz~Thru (variation, blocco Insertion 1-4) Display 00-39.7Hz 0-127 10-127 10-127 10-127 10-127 10-127 112~+12dB 100 - 10.0kHz 112~+12dB 100 - 10.0kHz 0-127 127~+12dB 100 - 10.0kHz 0-127 127~+12dB 100 - 10.0kHz 0-127 127~+12dB 100 - 10.0kHz 0-127 127~+12dB 100 - 10.0kHz 0-127 127~+12dB 100 - 10.0kHz 0-127 127~+12dB 100 - 10.0kHz 0-127 127~+12dB</h=63 </h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           0-127           0-60           0-127	SB = 0         vedi tavola           vedi tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           stavola#3         vedi tavola           SB = 1         SB = 2           vedi tavola         vedi tavola           stavola#3         vedi tavola	Control Control Control Control Control Control	LO-FI No. 1 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 13 3 4 14 14 15 16 No. 1 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 11 12 13 14 14 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 14 14 15 16 10 10 11 11 12 13 14 14 15 16 10 10 10 11 11 12 13 14 14 15 16 10 10 10 11 11 12 13 14 14 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13 14 14 15 16 10 10 10 11 11 12 13 14 14 15 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		tion 1-4) Display 44.1kHz345Hz 1-127 -6-+12dB G3Hz-Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-12.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 mono/stereo to Insertion 1-4) n, blocco Insertion 1-4) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.27 0-127 0-127 0-127 0-127 12-+12dB 12-+12dB 12-+12dB 0-127</w63 	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-127	vedi tavola tavola#13 tavola#3 vedi tavola	Control Control Control Control Control
No.         1           1         1           2         3           4         5           6         6           7         7           8         9           10         11           11         15           16         001+2           03         4           5         5           6         7           7         8           9         10           111         12           133         4           5         5           6         7           7         8           9         10           111         12           133         14           15         16           AMPP         No.           1         1           2         3           4         5           6         7           7         8           9         10           0         0	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 2000 Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Balance EQ Low Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle Drive EQ High Balance EQ High Balance EQ High Frequency EQ High Balance EQ High Balance EQ High Speed Drive EQ High Balance EQ High Balance EQ High Speed Drive EQ High Balance EQ Low Frequency EQ High Balance EQ Low Frequency EQ Low Gain ED Frequency EQ Low Gain ED Frequency EQ Low Frequency EQ High Balance	riation, blocco Insertion 1-4) Dibplay 0.0Hz-39.7Hz 0-127 L63-H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0kHz 12~+12dB 500Hz-16.0kHz -12~+12dB 100Hz-10.0kHz 0deg~180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) R (variation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0-39.7Hz 0127 0-127 0-127 0-127 0-23 32~2.0kHz -12~+12dB 100~10.0kHz 0 ~ 180deg 100~20.0KHz -12~+12dB 100~10.0kHz 0 ~ 180deg 1kHz~Thru Variation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0-39.7Hz 0127 0-127 0-127 0-127 12~+12dB 100~10.0kHz 0180deg 1kHz~Thru Variation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0-39.7Hz 0127 0-</h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           0-60           MSB = 86, L:           MSB = 86, L:           Valore           0-127 <t< td=""><td>SB = 0         vedi tavola           vedi tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           sB = 2         vedi tavola           vedi tavola         sB = 2           vedi tavola         vedi tavola</td><td>Control Control Control Control Control</td><td>LO-FI No. 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 1 6 8 9 9 0 0 10 12 13 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 0 11 2 13 14 15 15 16 0 7 8 9 9 10 0 11 12 13 14 15 5 6 6 7 7 8 9 9 10 1 12 13 13 14 15 5 6 6 7 7 8 9 9 10 1 12 13 14 15 15 16 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 13 14 15 12 13 14 15 12 13 14 15 12 13 14 12 12 13 14 15 12 13 14 11 12 13 14 15 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 15 15 16 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 13 14 11 12 13 14 15 15 16 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 7 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 14 15 16 7 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 14 15 16 7 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 14 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 14 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 14 15 15 19 19 19 19 19 19 10 11 11 11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11</td><td>(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation) Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Level Dist CUput Level Dist EO Low Gain Dry/Wet Parameter Delay Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist Drive Delay Time Delay Feedback Level Delay Time Delay Feedback Level Delay Time Delay Feedback Level Delay Time Delay Time Delay Time Delay Time Delay Time</td><td>tion 1-4) Display 44.11412:345H2 1-127 4-5-1228 63H2-Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-12.0 0-6 Off/On D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63 -63-+63="" 0-127="" 0.1~1.4860s="" 0.1~27="" 1-4)="" 12~120b="" d63="" display="" insertion="" mono="" stereo="" to="">W ~ D=W ~ D<w63< td=""><td>MSB = 94 Valore 0-127 0-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 0-127 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-1487 0-127 0</td><td>vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3 vedi tavola</td><td>Control Control Control Control</td></w63<></w63></td></t<>	SB = 0         vedi tavola           vedi tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           sB = 2         vedi tavola           vedi tavola         sB = 2           vedi tavola         vedi tavola	Control Control Control Control Control	LO-FI No. 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 1 6 8 9 9 0 0 10 12 13 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 0 11 2 13 14 15 15 16 0 7 8 9 9 10 0 11 12 13 14 15 5 6 6 7 7 8 9 9 10 1 12 13 13 14 15 5 6 6 7 7 8 9 9 10 1 12 13 14 15 15 16 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 13 14 15 12 13 14 15 12 13 14 15 12 13 14 12 12 13 14 15 12 13 14 11 12 13 14 15 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 15 15 16 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 13 14 11 12 13 14 15 15 16 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 7 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 14 15 16 7 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 14 15 16 7 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 14 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 14 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 14 15 15 19 19 19 19 19 19 10 11 11 11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation) Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Level Dist CUput Level Dist EO Low Gain Dry/Wet Parameter Delay Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist Drive Delay Time Delay Feedback Level Delay Time Delay Feedback Level Delay Time Delay Feedback Level Delay Time Delay Time Delay Time Delay Time Delay Time	tion 1-4) Display 44.11412:345H2 1-127 4-5-1228 63H2-Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-12.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 -63-+63="" 0-127="" 0.1~1.4860s="" 0.1~27="" 1-4)="" 12~120b="" d63="" display="" insertion="" mono="" stereo="" to="">W ~ D=W ~ D<w63< td=""><td>MSB = 94 Valore 0-127 0-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 0-127 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-1487 0-127 0</td><td>vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3 vedi tavola</td><td>Control Control Control Control</td></w63<></w63>	MSB = 94 Valore 0-127 0-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 0-127 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-1487 0-127 0	vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3 vedi tavola	Control Control Control Control
No.         I           1         1         2           3         3         4           5         6         7           8         9         10           11         12         13           14         15         16           DIST1+1         16         1           2         3         3           4         5         5           6         7         7           8         9         10           11         12         13           14         15         5           6         7         7           8         9         10           11         12         2           33         4         5           6         6         7           7         8         9           10         11         12           23         3         4           5         6         6           7         7         8           9         10         11           11         12         13	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 2007 Angle Parameter Rotor Speed Drive Low Drive Low Drive High EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Casin EQ High Balance EX High Casin Crossover Frequency EQ Low Frequency EQ Low Gain EX High Casin Crossover Frequency EQ Low Frequency EQ High Balance EX High Balance EX High Casin Crossover Frequency BIL+2WAY ROTARY SP Farameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Casin EQ High Frequency EQ Low Casin EQ High Frequency EQ Low Casin EQ High Frequency EQ Low Casin	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 L63-H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0KHz -12~+12dB 500Hz-16.0KHz -12~+12dB 100Hz-10.0KHz 0deg-180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) R (variation, blocco Insertion 1-4) 0isplay 039.7Hz 0-127 0-127 0-127 0-27 0-27 0-127 163-H ~ L=H ~ L<h=63 32-2.0KHz -12~+12dB 100 - 10.0KHz 0 ~ 180deg 1KHz~Thru (variation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 0-127 163-H ~ L=H ~ L<h=63 32-2.0KHz -12~+12dB 100 - 10.0KHz 0~-180deg 1KHz~Thru (variation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 12~+12dB 500 - 16.0KHz -12~+12dB 500 - 10.0KHz 0~-127 0-127 12~+12dB 500 - 10.0KHz 0~-10.0KHz</h=63 </h=63 </h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           0-60           MSB = 86, L:           MSB = 86, L:           Valore           0-127 <t< td=""><td>SB = 0 vedi tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 vedi tavola#3 SB = 1 SB = 2 vedi tavola vedi tavola</td><td>Control Control Control Control Control Control</td><td>LO-FI No. 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 0 0 0 0 0 0 10 11 1 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9 9 10 0 11 12 13 14 15 5 6 7 7 7 8 9 9 10 0 11 12 13 14 15 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 5 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 5 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 5 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 5 5 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 12 3 3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 111 12 12 3 3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 3 3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 3 3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 3 3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 3 3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 9 10 11 11 12 13 14 4 5 5 6 7 7 7 8 9 10 11 11 12 13 14 4 5 5 6 7 7 7 8 9 10 11 11 12 13 14 5 5 7 7 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 5 5 7 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 13 14 5 5 7 7 8 10 11 11 12 12 13 14 5 15 16 1 11 11 12 11 11 12 11 11 11 11 11 11 1</td><td>(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation Parameter Ch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Mix Dist EO Mid Gain Dry/Wet Dist Co Low Gain Dist EO Low Gain Delay Mix Dist Drive Delay Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist Drive Delay Time Delay Mix Dist Drive Delay Mix Dist Drive Delay Mix Dist Drive Delay Mix Dist Drive Delay Mix Dist Do Low Gain Dist EO Low Gain</td><td>tion 1-4)           Display           44.1kHz:345Hz           1-127           -6-1228           63Hz-Thru           Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low           1.0-12.0           0-6           Off/On           D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63< td="">           mono/stereo           io Insertion 1-4)           n, blocco Insertion 1-4)           Display           0.1-1.4860s           -6-127           0-127</w63<></td><td>MSB = 94 Valore 0-127 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-1487 0-12</td><td>vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3 vedi tavola</td><td>Control Control Control Control Control Control</td></t<>	SB = 0 vedi tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 vedi tavola#3 SB = 1 SB = 2 vedi tavola vedi tavola	Control Control Control Control Control Control	LO-FI No. 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 0 0 0 0 0 0 10 11 1 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9 9 10 0 11 12 13 14 15 5 6 7 7 7 8 9 9 10 0 11 12 13 14 15 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 5 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 5 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 5 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 5 5 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 12 3 3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 111 12 12 3 3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 3 3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 3 3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 3 3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 3 3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 9 10 11 11 12 13 14 4 5 5 6 7 7 7 8 9 10 11 11 12 13 14 4 5 5 6 7 7 7 8 9 10 11 11 12 13 14 5 5 7 7 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 5 5 7 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 13 14 5 5 7 7 8 10 11 11 12 12 13 14 5 15 16 1 11 11 12 11 11 12 11 11 11 11 11 11 1	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation Parameter Ch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Mix Dist EO Mid Gain Dry/Wet Dist Co Low Gain Dist EO Low Gain Delay Mix Dist Drive Delay Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist Drive Delay Time Delay Mix Dist Drive Delay Mix Dist Drive Delay Mix Dist Drive Delay Mix Dist Drive Delay Mix Dist Do Low Gain Dist EO Low Gain	tion 1-4)           Display           44.1kHz:345Hz           1-127           -6-1228           63Hz-Thru           Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low           1.0-12.0           0-6           Off/On           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td="">           mono/stereo           io Insertion 1-4)           n, blocco Insertion 1-4)           Display           0.1-1.4860s           -6-127           0-127</w63<>	MSB = 94 Valore 0-127 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-1487 0-12	vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3 vedi tavola	Control Control Control Control Control Control
No.         No.           11         12         3           34         45         5           6         7         7           9         10         11           12         13         14           15         16         11           12         133         14           15         15         16           No.         11         12           131         14         15           16         12         3           No.         11         12           131         14         15           16         7         7           No.         12         3           4         5         6           7         8         9           10         11         12           13         14         15           12         3         4           5         6         6           7         8         9           10         11         12           11         12         13	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EO Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 22WAY ROTARY SPEAKEN Parameter Rotor Speed Drive High Low/High Balance EQ Low Frequency EQ High Gain Crossover Frequency EQ High Gain Crossover Frequency EQ High Gain Crossover Frequency EQ High Balance EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ High Frequency EQ Low Gain Crossover Frequency EQ Low Gain Low/High Balance EO Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency EQ High Gain	riation, blocco Insertion 1-4) Dibplay 0.0Hz-39.7Hz 0-127 L63>H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0kHz -12~+12dB 500Hz-16.0kHz 100Hz-10.0kHz 0deg~180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) (variation, blocco Insertion 1-4) Display 0-29 7Hz 0-127 0-127 L63&gt;H ~ L=H ~ L<h=63 32~2.0kHz -12~+12dB 100~10.0kHz 0~100 kHz 00~39 7Hz 0-127 0-128 00-110.0kHz 0-128 00-110.0kHz 0-128 00-110.0kHz 0-128 00-110.0kHz 0-128 00-110.0kHz 0-128 00-110.0kHz 0-128 00-110.0kHz 0-128 00-110.0kHz 0-128 00-110.0kHz 0-128 00-110.0kHz 0-128 00-110.0kHz 0-128 00-110.0kHz 0-128 00-110.0kHz 0-128 00-110.0kHz 0-128 00-12</h=63 </h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           0-127           0-60           0-127	SB = 0         vedi tavola           vedi tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           vedi tavola#3         vedi tavola           SB = 1         SB = 2           vedi tavola         vedi tavola	Control Control Control Control Control Control	LO-FI No. 1 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 13 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 5 6 7 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 5 6 7 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 14 14 15 16 0 0 0 0 0 0 11 11 12 13 14 14 15 16 0 0 0 0 0 0 0 10 10 11 11 12 13 14 14 15 10 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10		tion 1-4) Display 44.1kHz345Hz 1-127 -6-412dB G3Hz-Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-12.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 mono/stereo to Insertion 1-4) n, blocco Insertion 1-4) Display 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.4860s 0.1-1.27 0-127 0</w63 	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-129 0-129	vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3 vedi tavola vedi tavola tavola#8	Control Control Control Control Control
No.         1           1         1           2         3           4         5           6         6           7         7           8         9           10         11           11         15           16         OD+2           3         4           5         5           6         7           7         8           9         10           11         12           13         4           5         5           6         7           7         8           9         10           11         12           13         14           15         6           6         7           8         9           10         11           12         3           4         5           6         6           7         7           8         9           10         11           12         13           14         12	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 2000 Frequency EQ Low Frequency EQ High Balance EQ Low Frequency EQ High Balance EQ Low Frequency EQ High Balance EQ Low Frequency EQ Low Gain ED Frequency EQ Low Gain EQ Low Frequency EQ High Balance EQ High Balance EQ High Balance EQ High Frequency EQ High Gain	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 L63-H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0kHz 12~+12dB 500Hz-16.0kHz -12~+12dB 100Hz-10.0kHz 0deg~180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) 0deg~180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 0-127 0-127 0-23 32~2.0kHz -12~+12dB 100~10.0kHz 0~180deg 1kHz~Thru E(variation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 100~10.0kHz 0~180deg 1kHz~Thru E(variation, blocco Insertion 1-4) Display 100~10.0kHz 0~187 0-127 0-</h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           0-60           MSB = 86, L:           MSB = 86, L:           Valore           0-127 <t< td=""><td>SB = 0         vedi tavola           Iavola#1         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           sB = 2         vedi tavola           Vedi tavola         sB = 2           vedi tavola         vedi tavola</td><td>Control Control Control Control Control</td><td>LO-FI No. 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 10 0 VER No. 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 2 13 14 15 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 12 13 13 14 15 5 6 7 7 8 9 9 10 10 12 12 13 14 15 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 2 13 14 15 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 2 13 14 15 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 2 13 14 15 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 2 13 14 15 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 2 13 14 15 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 2 13 14 11 2 13 14 11 2 13 14 15 16 7 7 7 8 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 7 7 7 8 8 9 10 10 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 11 12 13 14 11 11 12 13 11 11 11 12 13 11 11 12 13 11 11 11 12 13 11 11 11 12 13 13 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11</td><td>(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet DELAY (variation, blocc DRIVE-DELAY (variation Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Tume Delay Feedback Tume Delay Feedback Level Delay Mix Dist Dirwe Dist EO Low Gain Dry/Wet Parameter Delay Feedback Level Delay Mix Dist Dirwe Delay Feedback Level Delay Mix Dist Dirwe Delay Feedback Level Delay Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist DUryut Level Delay Time Delay Feedback Level Delay Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist EQ Mid Gain Dry/Wet Comp. Attack Comp. Attack</td><td>tion 1-4)           Display           44.1kHz:345Hz           1-127           -6-1228           63Hz:-Thru           Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low           1.0-12.0           0-6           Off/On           D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63< td="">           mono/stereo           to Insertion 1-4)           n, blocco Insertion 1-4)           Display           0.1-1.4860s           0.1-1.4860s           0.1-1.4860s           0.1-27           0-127<td>MSB = 94 Valore 0-127 0-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 0-12 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-1487 0-127 0-19 0-15 0</td><td>vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3 vedi tavola vedi tavola tavola#8 tavola#8 tavola#9</td><td>Control Control Control Control Control Control</td></w63<></td></t<>	SB = 0         vedi tavola           Iavola#1         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           sB = 2         vedi tavola           Vedi tavola         sB = 2           vedi tavola         vedi tavola	Control Control Control Control Control	LO-FI No. 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 10 0 VER No. 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 2 13 14 15 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 12 13 13 14 15 5 6 7 7 8 9 9 10 10 12 12 13 14 15 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 2 13 14 15 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 2 13 14 15 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 2 13 14 15 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 2 13 14 15 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 2 13 14 15 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 2 13 14 11 2 13 14 11 2 13 14 15 16 7 7 7 8 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 7 7 7 8 8 9 10 10 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 11 12 13 14 11 11 12 13 11 11 11 12 13 11 11 12 13 11 11 11 12 13 11 11 11 12 13 13 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet DELAY (variation, blocc DRIVE-DELAY (variation Parameter Lch Delay Time Rch Delay Time Delay Feedback Tume Delay Feedback Tume Delay Feedback Level Delay Mix Dist Dirwe Dist EO Low Gain Dry/Wet Parameter Delay Feedback Level Delay Mix Dist Dirwe Delay Feedback Level Delay Mix Dist Dirwe Delay Feedback Level Delay Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist DUryut Level Delay Time Delay Feedback Level Delay Time Delay Feedback Level Delay Mix Dist EQ Mid Gain Dry/Wet Comp. Attack Comp. Attack	tion 1-4)           Display           44.1kHz:345Hz           1-127           -6-1228           63Hz:-Thru           Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low           1.0-12.0           0-6           Off/On           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td="">           mono/stereo           to Insertion 1-4)           n, blocco Insertion 1-4)           Display           0.1-1.4860s           0.1-1.4860s           0.1-1.4860s           0.1-27           0-127<td>MSB = 94 Valore 0-127 0-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 0-12 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-1487 0-127 0-19 0-15 0</td><td>vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3 vedi tavola vedi tavola tavola#8 tavola#8 tavola#9</td><td>Control Control Control Control Control Control</td></w63<>	MSB = 94 Valore 0-127 0-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 0-12 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-1487 0-127 0-19 0-15 0	vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3 vedi tavola vedi tavola tavola#8 tavola#8 tavola#9	Control Control Control Control Control Control
No.         I           1         1           2         3           4         5           6         7           7         8           9         10           111         12           133         14           155         16           0DIST-1         2           3         3           4         5           6         7           7         8           9         10           11         12           13         3           4         5           6         7           8         9           10         1           12         13           3         4           5         6           6         7           8         9           10         11           12         13           14         15           15         6           7         8           9         10           11         12           13         14	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive Wigh Low/High EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 2000 2000 Constant Speed Drive Low Prequency EQ Low Gain EQ Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency EQ High Gain Crossover Frequency EQ High Gain EXTENSION Conspeed Drive Low Drive Low Drive	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 L63-H ~ L=H ~ L <h63 32Hz-2.0KHz 12~+12dB 500Hz-16.0KHz -12~+12dB 100Hz-10.0KHz 0deg-180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) R (variation, blocco Insertion 1-4) 0isplay 039.7Hz 0-127 0-127 0-127 163-H ~ L=H ~ L<h=63 32-2.0KHz -12~+12dB 100 - 10.0KHz 0 ~ 180deg 1KHz-Thru (variation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 163-H ~ L=H ~ L<h=63 32-2.0KHz -12~+12dB 100 - 10.0KHz 0~180deg 1KHz-Thru (variation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0-39.7Hz 0-127 0-127 0-127 0-127 12~+12dB 100 - 10.0KHz 0~-180deg 10127 12~+12dB 500 - 16.0KHz -12~+12dB 500 - 16.0KHz -12~+12dB 500 - 16.0KHz -12~+12dB 500 - 16.0KHz -12~+12dB 500 - 10.0KHz 0~-127 0-127 12~+12dB 500 - 10.0KHz 0~-10.0KH</h=63 </h=63 </h63 	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           0-60           MSB = 86, L:           MSB = 86, L:           Valore           0-127 <t< td=""><td>SB = 0 vedi tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 vedi tavola#3 SB = 1 SB = 2 vedi tavola vedi tavola</td><td>Control Control Control Control Control</td><td>LO-FI No. 1 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 0 0 0 0 11 1 1 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9 9 10 0 11 12 13 14 15 12 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9 9 10 0 11 12 13 14 15 12 13 14 11 12 13 14 15 12 13 14 15 12 13 14 11 12 13 14 15 12 13 14 15 12 13 14 11 12 13 14 15 12 13 14 11 12 13 14 15 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 11 12 13 14 15 15 16 17 17 11 12 13 14 15 15 16 17 11 12 13 14 15 15 16 17 11 11 12 13 14 15 15 16 17 11 12 13 14 15 15 16 17 11 11 12 13 14 15 15 16 17 11 11 12 13 14 15 15 16 11 11 12 13 14 15 15 16 17 11 11 12 13 14 15 15 16 17 11 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 14 15 15 16 17 17 17 11 11 12 13 14 11 12 12 13 14 11 12 12 13 14 11 12 12 13 14 11 12 12 13 14 11 12 12 11 11 12 12 11 11 12 12 11 11</td><td>(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation Parameter Lch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Mix Dist EO Mid Gain Dry/Wet Dist Output Level Delay Mix Dist EO Low Gain Dry/Wet Dist Output Level Delay Mix Dist Drive Delay Mix Dist Drive Delay Mix Dist Do Low Gain Dry/Wet Comp. Attack Comp. Release Comp. Threshold</td><td>tion 1-4)           Display           44.1kHz:345Hz           1-127           -6-122B           63Hz-Thru           Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low           1.0-12.0           0-6           Off(On           D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63< td="">           mono/stereo           io Insertion 1-4)           n, blocco Insertion 1-4)           Display           0.1-1.4860s           -6-127           0-127</w63<></td><td>MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 -127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-1487 0-127 0-15 75 75 1-127 0-15 75 1-127 0-15 75 1-127 0-15 75 1-127 0-15 75 1-127 0-15 75 1-121 1-127 0-15 1-127 0-15 1-127 0-15 1-127 0-15 1-127 0-15 1-127 0-15 1-121 1-127 0-15 1-121 1-12</td><td>vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3 vedi tavola vedi tavola tavola#8 tavola#8</td><td>Control Control Control Control Control</td></t<>	SB = 0 vedi tavola#1 tavola#3 tavola#3 tavola#3 tavola#3 vedi tavola#3 SB = 1 SB = 2 vedi tavola vedi tavola	Control Control Control Control Control	LO-FI No. 1 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 0 0 0 0 11 1 1 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9 9 10 0 11 12 13 14 15 12 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9 9 10 0 11 12 13 14 15 12 13 14 11 12 13 14 15 12 13 14 15 12 13 14 11 12 13 14 15 12 13 14 15 12 13 14 11 12 13 14 15 12 13 14 11 12 13 14 15 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 11 12 13 14 15 15 16 17 17 11 12 13 14 15 15 16 17 11 12 13 14 15 15 16 17 11 11 12 13 14 15 15 16 17 11 12 13 14 15 15 16 17 11 11 12 13 14 15 15 16 17 11 11 12 13 14 15 15 16 11 11 12 13 14 15 15 16 17 11 11 12 13 14 15 15 16 17 11 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 14 15 15 16 17 17 17 11 11 12 13 14 11 12 12 13 14 11 12 12 13 14 11 12 12 13 14 11 12 12 13 14 11 12 12 11 11 12 12 11 11 12 12 11 11	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation Parameter Lch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Mix Dist EO Mid Gain Dry/Wet Dist Output Level Delay Mix Dist EO Low Gain Dry/Wet Dist Output Level Delay Mix Dist Drive Delay Mix Dist Drive Delay Mix Dist Do Low Gain Dry/Wet Comp. Attack Comp. Release Comp. Threshold	tion 1-4)           Display           44.1kHz:345Hz           1-127           -6-122B           63Hz-Thru           Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low           1.0-12.0           0-6           Off(On           D63>W ~ D=W ~ D <w63< td="">           mono/stereo           io Insertion 1-4)           n, blocco Insertion 1-4)           Display           0.1-1.4860s           -6-127           0-127</w63<>	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 -127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-1487 0-127 0-15 75 75 1-127 0-15 75 1-127 0-15 75 1-127 0-15 75 1-127 0-15 75 1-127 0-15 75 1-121 1-127 0-15 1-127 0-15 1-127 0-15 1-127 0-15 1-127 0-15 1-127 0-15 1-121 1-127 0-15 1-121 1-12	vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3 vedi tavola vedi tavola tavola#8 tavola#8	Control Control Control Control Control
No.         I           1         1         2           3         3         4           5         6         6           7         7         8         9           10         11         12         13           11         12         13         14           15         16         12         3           11         12         3         14           15         16         11         12           No.         11         12         3           4         5         6         6           7         8         9         10           11         12         3         3           4         5         5         6           7         8         9         10           11         12         3         3         4           5         5         6         7         7           8         9         10         11         12         13           14         12         13         14         14         15           16         16         16         16 </td <td>HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EO Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 22WAY ROTARY SPEAKE WAY ROTARY SPEAKE WAY ROTARY SPEAKE WAY ROTARY SPEAKE Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EO Low Frequency EQ High Gain Crossover Frequency EQ High Gain Crossover Frequency EQ High Gain Crossover Frequency EQ High Cain Drive LPF Cutoff Output Level SIM.+2WAY ROTARY SP Farameter Rotor Speed Drive LOW Drive High Low/High Balance EO Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Cain Drive LPF Cutoff Output Level SIM.+2WAY ROTARY SP EO Low Frequency EQ Ligh Gain Crossover Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Cain</td> <td>riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-127 0-127 1-2-412dB 32Hz2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz 0deg-180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) 0deg-180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) 0deg-180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) 100Hz-10.0kHz 0-127 12 - +12dB 500 - 16.0kHz 0 - 10.0kHz 0 - 102 0 -127 0-128 100 - 10.0kHz 0-127 0-</td> <td>MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           1-127           0-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           14-54           0-60           MSB = 86, L:           Valore           0-127</td> <td>SB = 0         vedi tavola           vedi tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           vedi tavola#3         vedi tavola           SB = 1         SB = 2           vedi tavola         vedi tavola</td> <td>Control Control Control Control Control</td> <td>LO-FI No. 1 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 13 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 11 12 12 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 3 4 4 5 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 11 11 12 12 13 11 11 12 12 13 11 11 12 2 5 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 11 11 12 2 1 11 11 12 11 11 11 12 11 11</td> <td>(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation) Parameter Lch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Ture Delay Feedback Level Delay Feedback Ture Delay Feedback Ture Delay Feedback Level Dist CO Urbu Dist CO We Gain Dry/Wet Parameter Delay Feedback Level Delay Fiedback Level Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Fiedback Level Delay Gain Dry/Wet Comp. Attack Comp. Release Comp. Ratio</td> <td>tion 1-4) Display 44.1kHz345Hz 1-127 6-412dB 63Hz-Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-12.0 0-6 Off/On D63&gt;W ~ D=W ~ D<w63 mono/stereo to Insertion 1-4) n, blocco Insertion 1-4) Display 0.1-1.4860s -63-463 0.1-27 0-127 0</w63 </td> <td>MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-</td> <td>vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3 vedi tavola tavola#6 tavola#6 tavola#9 tavola#10</td> <td>Control Control Control Control Control</td>	HOTAHY SPEAKEH (va Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High EO Low Frequency EQ Low Gain EQ High Frequency EQ High Gain Crossover Frequency Mic L-R Angle 22WAY ROTARY SPEAKE WAY ROTARY SPEAKE WAY ROTARY SPEAKE WAY ROTARY SPEAKE Parameter Rotor Speed Drive Low Drive High Low/High Balance EO Low Frequency EQ High Gain Crossover Frequency EQ High Gain Crossover Frequency EQ High Gain Crossover Frequency EQ High Cain Drive LPF Cutoff Output Level SIM.+2WAY ROTARY SP Farameter Rotor Speed Drive LOW Drive High Low/High Balance EO Low Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ Low Frequency EQ Low Frequency EQ Low Cain Drive LPF Cutoff Output Level SIM.+2WAY ROTARY SP EO Low Frequency EQ Ligh Gain Crossover Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Frequency EQ High Cain	riation, blocco Insertion 1-4) Display 0.0Hz-39.7Hz 0-127 0-127 0-127 0-127 1-2-412dB 32Hz2.0kHz -12-+12dB 500Hz-16.0kHz -12-+12dB 100Hz-10.0kHz 0deg-180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) 0deg-180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) 0deg-180deg(resolution=3deg.) ER (variation, blocco Insertion 1-4) 100Hz-10.0kHz 0-127 12 - +12dB 500 - 16.0kHz 0 - 10.0kHz 0 - 102 0 -127 0-128 100 - 10.0kHz 0-127 0-	MSB = 86, L:           Valore           0-127           0-127           0-127           0-127           1-127           0-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           1-127           14-54           0-60           MSB = 86, L:           Valore           0-127	SB = 0         vedi tavola           vedi tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           tavola#3         tavola#3           vedi tavola#3         vedi tavola           SB = 1         SB = 2           vedi tavola         vedi tavola	Control Control Control Control Control	LO-FI No. 1 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 13 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 11 12 12 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 3 4 4 5 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 11 11 12 12 13 11 11 12 12 13 11 11 12 2 5 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 11 11 12 2 1 11 11 12 11 11 11 12 11 11	(variation, blocco Inser Parameter Sampling Freq Control Word Length Output Gain LPF Cutoff Filter Type LPF Resonance Bit Assign Emphasis Dry/Wet DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation, blocc DRIVE+DELAY (variation) Parameter Lch Delay Time Delay Feedback Time Delay Feedback Ture Delay Feedback Level Delay Feedback Ture Delay Feedback Ture Delay Feedback Level Dist CO Urbu Dist CO We Gain Dry/Wet Parameter Delay Feedback Level Delay Fiedback Level Delay Feedback Level Delay Feedback Level Delay Fiedback Level Delay Gain Dry/Wet Comp. Attack Comp. Release Comp. Ratio	tion 1-4) Display 44.1kHz345Hz 1-127 6-412dB 63Hz-Thru Thru,PowerBass,Radio,Tel,Clean,Low 1.0-12.0 0-6 Off/On D63>W ~ D=W ~ D <w63 mono/stereo to Insertion 1-4) n, blocco Insertion 1-4) Display 0.1-1.4860s -63-463 0.1-27 0-127 0</w63 	MSB = 94 Valore 0-127 1-127 0-18 10-60 0-5 10-120 0-6 0-1 1-127 Valore 1-14860 1-14860 1-14860 1-14860 1-127 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-	vedi tavola#13 tavola#13 tavola#3 vedi tavola tavola#6 tavola#6 tavola#9 tavola#10	Control Control Control Control Control

## Elenco dei Parametri di Effetto

Parameter	Display	Valore	vedi tavola	Control
1 Delay Time	0.1~1.4860s	1-14860	Tour lavoia	0011101
2 Delay Feedback Level	-63~+63	1-127		
3 Delay Mix	0~127	0-127		
4 Dist Drive	0~127	0-127		
5 Dist Output Level	0~127	0-127		
6 Dist EQ Low Gain	-12~+12dB	52-76		
7 Dist EQ Mid Gain	-12~+12dB	52-76		
8				
9				
10 Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
1 Wah Sensitive	0~127	0-127		
2 Wah Cutoff Freq Offset	0~127	0-127		
13 Wah Resonance	1.0~12.0	10-120		
14 Wah Release	10~680ms	52-67	tavola#12	
15				
16				

No.	Parameter	Display	Valore	vedi tavola	Control
1	Overdrive	0~100%	0-100		
2	Device	Transister/Vintage Tube/	0-4		
		Dist1/Dist2/Fuzz			
3	Speaker	Flat/Stack/Combo/Twin/	0-5		
		Radio/Megaphone			
4	Presence	0~20	0-20		
5	Output Level	0~100%	0-100		
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet Balance	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11					
12					
13					
14					
15					
16					

V DISTORTION HARD+DELAY (variation, blocco Insertion 1-4) MSB = 98, LSB = 1

V DI3	TORTION SOFT#DELAT	(variation, blocco insertion 1-4)	W3D = 90, L3D = 3		
No.	Parameter	Display	Valore	vedi tavola	Control
1	Overdrive	0~100%	0-100		
2	Device	Transister/Vintage Tube/	0-4		
		Dist1/Dist2/Fuzz			
3	Speaker	Flat/Stack/Combo/Twin/	0-5		
		Radio/Megaphone			
4	Presence	0~20	0-20		
5	Output Level	0~100%	0-100		
6	Delay Time L	0.1ms~1.4860s	1-14860		
7	Delay Time R	0.1ms~1.4860s	1-14860		
8	Delay Feedback Time	0.1ms~1.4860s	1-14860		
9	Delay Feedback Level	-63~+63	1-127		
10	Dry/Wet Balance	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	Delay Mix	0~127	0-127		
12					
13					
14					
15					
16					
DUAL	ROIOR SPEAKER1,2 (	variation, blocco insertion 1-4)	MSB = 99		1
No.	Parameter	Display	Valore	vedi tavola	Control
1	Rotor Speed Slow	0.0~2.65Hz	0-63	tavola#1	

2	Horn Speed Slow	0.0~2.65Hz	0-63	tavola#1	
3	Rotor Speed Fast	2.69~39.7Hz	64-127	tavola#1	
4	Horn Speed Fast	2.69~39.7Hz	64-127	tavola#1	
5	Slow-Fast Time of R	0~127	0-127		
6	Slow-Fast Time of H	0~127	0-127		
7	Drive Low	0~127	0-127		
8	Drive High	0~127	0-127		
9	Low/High Balance	L63>H ~ L=H ~ L <h=63< th=""><th>1-127</th><th></th><th></th></h=63<>	1-127		
10					
11	EQ Low Frequency	32~2.0kH	4-40	tavola#3	
12	EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
13	EQ High Frequency	500 ~ 16.0kHz	28-58	tavola#3	
14	EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
15	Mic L-R Angle	0 ~ 180deg	0-60		
16	Speed Control	Slow/Fast	0/1		•
DIST+	TEMPO DELAY (variatio	n, blocco Insertion 1-4)			
OVER	DRIVE+TEMPO DELAY (	variation, blocco Insertion 1-4)	MSB = 100		
No.	Parameter	Display	Valore	vedi tavola	Control
1	Delay Time	64th/3 ~ 4thx6	0-19	tavola#14	
2	Delay Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		

	3	Delay Mix	0~127	0-127		
	4	Dist Drive	0~127	0-127		
	5	Dist Output Level	0~127	0-127		
	6	Dist EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
	7	Dist EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
	8	L/R Diffusion	1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms)	1-127		
	9	Lag	1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms)	1-127		
	10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w=63<>	1-127		•
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
L	16					

COMP+DIST+TEMPO DELAY (variation, blocco Insertion 1-4)

COMP+DIST+TEMPO DELAY (variation, blocco Insertion 1-4)							
COMF	+OD+TEMPO DELAY (v	variation, blocco Insertion 1-4)	MSB = 101				
No.	Parameter	Display	Valore	vedi tavola	Control		
1	Delay Time	64th/3 ~ 4thx6	0-19	tavola#14			
2	Delay Feedback Level	-63 ~ +63	1-127				
3	Delay Mix	0~127	0-127				
4	Dist Drive	0~127	0-127				
5	Dist Output Level	0~127	0-127				
6	Dist EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76				
7	Dist EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76				
8	L/R Diffusion	1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms)	1-127				
9	Lag	1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms)	1-127				
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w=63<>	1-127		•		
11	Comp. Attack	1ms ~ 40ms	0-19				
12	Comp. Release	10ms ~ 680ms	0-15				
13	Comp. Threshold	-48dB ~ -6dB	79-121				
14	Comp. Ratio	1.0 ~ 20.0	0-7				
15							
16			1	1	1		

#### WAH+DIST+TEMPO DELAY (variation, blocco Insertion 1-4)

WAH+	•OD+TEMPO DELAY (vai	riation, blocco Insertion 1-4)	MSB = 102		
No.	Parameter	Display	Valore	vedi tavola	Control
1	Delay Time	64th/3 ~ 4thx6	0-19	tavola#14	
2	Delay Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
3	Delay Mix	0~127	0-127		
4	Dist Drive	0~127	0-127		
5	Dist Output Level	0~127	0-127		
6	Dist EQ Low Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
7	Dist EQ High Gain	-12 ~ +12dB	52-76		
8	L/R Diffusion	1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms)	1-127		
9	Lag	1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms)	1-127		
10	Dry/Wet	D63>W ~ D=W ~ D <w=63< th=""><th>1-127</th><th></th><th>•</th></w=63<>	1-127		•
11	Wah Sensitive	0~127	0-127		
12	Wah Cutoff Freq Offset	0~127	0-127		
13	Wah Resonance	1.0 ~ 12.0	10-120		
14	Wah Release	10 ~ 680mS	52-67		
15					
16			1		

#### V DIST HARD+TEMPO DELAY (variation, blocco Insertion 1-4)

V DIS	T SOFT+TEMPO DELAY	(variation, blocco Insertion 1-4)	MSB = 103		
No.	Parameter	Display	Valore	vedi tavola	Control
1	Overdrive	0~100%	0-100		
2	Device	Transister/Vintage Tube/	0-4		
		Dist1/Dist2/Fuzz			
3	Speaker	Flat/Stack/Combo/Twin/	0-5		
		Radio/Megaphone			
4	Presence	0~20	0-20		
5	Output Level	0~100%	0-100		
6	Delay Time	64th/3 ~ 4thx6	0-19	tavola#14	
7	Delay Feedback Level	-63 ~ +63	1-127		
8	L/R Diffusion	1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms)	1-127		
9	Lag	1(-63ms)~64(0ms)~127(63ms)	1-127		
10	Dry/Wet Balance	D63>W~D=W~D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	Delay Mix	0~127	0-127		
12					
13			1		
14			1		
15			1		
16			1		

#### NO EFFECT (reverb, chorus, blocco variation)

No.	Parameter	Display	Valore	vedi tavola	Control
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	1				

MSB = 0

THRU	FHRU (variation, blocco insertion)			MSB = 64			
No.	Parameter	Display	Valore	vedi tavola	Control		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

\* Il parametro 10 Dry/Wet influenza solo gli effetti di tipo insertion.



## Tavola di Assegnazione dei Valori dei Dati di Effetto

#### tavola #1

LFO	Frequ	ency						Re
Dato	Valore	Dato	Valore	Dato	Valore	Dato	Valore	Da
0	0.00	32	1.35	64	2.69	96	8.41	
1	0.04	33	1.39	65	2.78	97	8.75	
2	0.08	34	1.43	66	2.86	98	9.08	
3	0.13	35	1.47	67	2.94	99	9.42	
4	0.17	36	1.51	68	3.03	100	9.76	
5	0.21	37	1.56	69	3.11	101	10.1	
6	0.25	38	1.60	70	3.20	102	10.8	
7	0.29	39	1.64	71	3.28	103	11.4	
8	0.34	40	1.68	72	3.37	104	12.1	
9	0.38	41	1.72	73	3.45	105	12.8	
10	0.42	42	1.77	74	3.53	106	13.5	
11	0.46	43	1.81	75	3.62	107	14.1	
12	0.51	44	1.85	76	3.70	108	14.8	
13	0.55	45	1.89	77	3.87	109	15.5	
14	0.59	46	1.94	78	4.04	110	16.2	
15	0.63	47	1.98	79	4.21	111	16.8	
16	0.67	48	2.02	80	4.37	112	17.5	
17	0.72	49	2.06	81	4.54	113	18.2	
18	0.76	50	2.10	82	4.71	114	19.5	
19	0.80	51	2.15	83	4.88	115	20.9	
20	0.84	52	2.19	84	5.05	116	22.2	
21	0.88	53	2.23	85	5.22	117	23.6	
22	0.93	54	2.27	86	5.38	118	24.9	
23	0.97	55	2.31	87	5.55	119	26.2	
24	1.01	56	2.36	88	5.72	120	27.6	
25	1.05	57	2.40	89	6.06	121	28.9	
26	1.09	58	2.44	90	6.39	122	30.3	
27	1.14	59	2.48	91	6.73	123	31.6	
28	1.18	60	2.52	92	7.07	124	33.0	
29	1.22	61	2.57	93	7.40	125	34.3	
30	1.26	62	2.61	94	7.74	126	37.0	
31	1.30	63	2.65	95	8.08	127	39.7	

tavol Reve	tavola #4 Reverb time											
Dato	Valore	Dato	Valore	Dato	Valore							
0	0.3	32	3.5	64	17.0							
1	0.4	33	3.6	65	18.0							
2	0.5	34	3.7	66	19.0							
3	0.6	35	3.8	67	20.0							
4	0.7	36	3.9	68	25.0							
5	0.8	37	4.0	69	30.0							
6	0.9	38	4.1									
7	1.0	39	4.2									
8	1.1	40	4.3									
9	1.2	41	4.4									
10	1.3	42	4.5									
11	1.4	43	4.6									
12	1.5	44	4.7									
13	1.6	45	4.8									
14	1.7	46	4.9									
15	1.8	47	5.0									
16	1.9	48	5.5									
17	2.0	49	6.0									
18	2.1	50	6.5									
19	2.2	51	7.0									
20	2.3	52	7.5									
21	2.4	53	8.0									
22	2.5	54	8.5									
23	2.6	55	9.0									
24	2.7	56	9.5									
25	2.8	57	10.0									
26	2.9	58	11.0									
27	3.0	59	12.0									
28	3.1	60	13.0									
29	3.2	61	14.0									
30	3.3	62	15.0									
31	3.4	63	16.0									

	tavol	a #5	
	Delay	/ Time	(20
ro	Dato	Valore	Dat

31	1.30	63	2.65	95	8.08	127	39.7		31	3.4	03	10.0	]			
										- ""						
tavol	a #2								tavol	a #5						
Modu	lation	Dela	iy Offs	set					Delay	/ Time	(200.	0ms)				
Dato	Valore	Dato	Valore	Dato	Valore	Dato	Valore		Dato	Valore	Dato	Valore	Dato	Valore	Dato	Valore
0	0.0	32	3.2	64	6.4	96	9.6	ļ	0	0.1	32	50.5	64	100.8	96	151.2
1	0.1	33	3.3	65	6.5	97	9.7		1	1.7	33	52.0	65	102.4	97	152.8
2	0.2	34	3.4	66	6.6	98	9.8		2	3.2	34	53.6	66	104.0	98	154.4
3	0.3	35	3.5	67	6.7	99	9.9		3	4.8	35	55.2	67	105.6	99	155.9
4	0.4	36	3.6	68	6.8	100	10.0		4	6.4	36	56.8	68	107.1	100	157.5
5	0.5	37	3.7	69	6.9	101	11.1	Į	5	8.0	37	58.3	69	108.7	101	159.1
6	0.6	38	3.8	70	7.0	102	12.2		6	9.5	38	59.9	70	110.3	102	160.6
7	0.7	39	3.9	71	7.1	103	13.3	Į	7	11.1	39	61.5	71	111.9	103	162.2
8	0.8	40	4.0	72	7.2	104	14.4		8	12.7	40	63.1	72	113.4	104	163.8
9	0.9	41	4.1	73	7.3	105	15.5	1	9	14.3	41	64.6	73	115.0	105	165.4
10	1.0	42	4.2	74	7.4	106	17.1		10	15.8	42	66.2	74	116.6	106	166.9
11	1.1	43	4.3	75	7.5	107	18.6	1	11	17.4	43	67.8	75	118.2	107	168.5
12	1.2	44	4.4	76	7.6	108	20.2		12	19.0	44	69.4	76	119.7	108	170.1
13	1.3	45	4.5	77	7.7	109	21.8	1	13	20.6	45	70.9	77	121.3	109	171.7
14	1.4	46	4.6	78	7.8	110	23.3		14	22.1	46	72.5	78	122.9	110	173.2
15	1.5	47	4.7	79	7.9	111	24.9	1	15	23.7	47	74.1	79	124.4	111	174.8
16	1.6	48	4.8	80	8.0	112	26.5		16	25.3	48	75.7	80	126.0	112	176.4
17	1.7	49	4.9	81	8.1	113	28.0	1	17	26.9	49	77.2	81	127.6	113	178.0
18	1.8	50	5.0	82	8.2	114	29.6		18	28.4	50	78.8	82	129.2	114	179.5
19	1.9	51	5.1	83	8.3	115	31.2	1	19	30.0	51	80.4	83	130.7	115	181.1
20	2.0	52	5.2	84	8.4	116	32.8		20	31.6	52	81.9	84	132.3	116	182.7
21	2.1	53	5.3	85	8.5	117	34.3		21	33.2	53	83.5	85	133.9	117	184.3
22	2.2	54	5.4	86	8.6	118	35.9		22	34.7	54	85.1	86	135.5	118	185.8
23	2.3	55	5.5	87	8.7	119	37.5		23	36.3	55	86.7	87	137.0	119	187.4
24	2.4	56	5.6	88	8.8	120	39.0		24	37.9	56	88.2	88	138.6	120	189.0
25	2.5	57	5.7	89	8.9	121	40.6	ļ	25	39.5	57	89.8	89	140.2	121	190.6
26	2.6	58	5.8	90	9.0	122	42.2		26	41.0	58	91.4	90	141.8	122	192.1
27	2.7	59	5.9	91	9.1	123	43.7		27	42.6	59	93.0	91	143.3	123	193.7
28	2.8	60	6.0	92	9.2	124	45.3		28	44.2	60	94.5	92	144.9	124	195.3
29	2.9	61	6.1	93	9.3	125	46.9		29	45.7	61	96.1	93	146.5	125	196.9
30	3.0	62	6.2	94	9.4	126	48.4		30	47.3	62	97.7	94	148.1	126	198.4
31	3.1	63	6.3	95	9.5	127	50.0	Į	31	48.9	63	99.3	95	149.6	127	200.0
tavol	a #3							ł	tavol	a #6						

tavol	tavola #7										
Delay	y Time	(400.	0ms)								
Dato	Valore	Dato	Valore	Dato	Valore	Dato	Valore				
0	0.1	32	100.9	64	201.6	96	302.4				
1	3.2	33	104.0	65	204.8	97	305.5				
2	6.4	34	107.2	66	207.9	98	308.7				
3	9.5	35	110.3	67	211.1	99	311.8				
4	12.7	36	113.5	68	214.2	100	315.0				
5	15.8	37	116.6	69	217.4	101	318.1				
6	19.0	38	119.8	70	220.5	102	321.3				
7	22.1	39	122.9	71	223.7	103	324.4				
8	25.3	40	126.1	72	226.8	104	327.6				
9	28.4	41	129.2	73	230.0	105	330.7				
10	31.6	42	132.4	74	233.1	106	333.9				
11	34.7	43	135.5	75	236.3	107	337.0				
12	37.9	44	138.6	76	239.4	108	340.2				
13	41.0	45	141.8	77	242.6	109	343.3				
14	44.2	46	144.9	78	245.7	110	346.5				
15	47.3	47	148.1	79	248.9	111	349.6				
16	50.5	48	151.2	80	252.0	112	352.8				
17	53.6	49	154.4	81	255.2	113	355.9				
18	56.8	50	157.5	82	258.3	114	359.1				
19	59.9	51	160.7	83	261.5	115	362.2				
20	63.1	52	163.8	84	264.6	116	365.4				
21	66.2	53	167.0	85	267.7	117	368.5				
22	69.4	54	170.1	86	270.9	118	371.7				
23	72.5	55	173.3	87	274.0	119	374.8				
24	75.7	56	176.4	88	277.2	120	378.0				
25	78.8	57	179.6	89	280.3	121	381.1				
26	82.0	58	182.7	90	283.5	122	384.3				
27	85.1	59	185.9	91	286.6	123	387.4				
28	88.3	60	189.0	92	289.8	124	390.6				
29	91.4	61	192.2	93	292.9	125	393.7				
30	94.6	62	195.3	94	296.1	126	396.9				
31	97.7	63	198.5	95	299.2	127	400.0				

#### tavola #12 Wah Release Time

Dato Valore 52 10.0 
 52
 10.0

 53
 15.0

 54
 25.0

 55
 35.0

 56
 45.0

 57
 55.0

 58
 65.0

 59
 75.0

 60
 85.0

 61
 100.0

 62
 115.0

 63
 140.0

 64
 170.0

 66
 340.0

 67
 680.0

tavol Com Attac	a #8 presso k Timo	tavola #9 Compressor Release Time			
Dato	Valore		Dato	Valore	
0	1		0	10	
1	2		1	15	
2	3		2	25	
3	4		3	35	
4	5		4	45	
5	6		5	55	
6	7		6	65	
7	8		7	75	
8	9		8	85	
9	10		9	100	
10	12		10	115	
11	14		11	140	
12	16		12	170	
13	18		13	230	
14	20		14	340	
15	23		15	680	
16	26		•		
17	20				

35 40

#### tavola #10 atio

Com	presso	or Ra
Dato	Valore	
0	1.0	
1	1.5	
2	2.0	
3	3.0	
4	5.0	
5	7.0	
6	10.0	
7	20.0	
2 3 4 5 6 7	2.0 3.0 5.0 7.0 10.0 20.0	

#### tavola #13 rea Control

Sam	Sampling Freq Control											
Dato	Valore	Dato	Valore	Dato	Valore	Dato	Valore					
0	44.1K	32	1.34K	64	678.0	96	455.0					
1	22.1K	33	1.30K	65	668.0	97	450.0					
2	14.7K	34	1.26K	66	658.0	98	445.0					
3	11.0K	35	1.23K	67	649.0	99	441.0					
4	8.8K	36	1.19K	68	639.0	100	437.0					
5	7.4K	37	1.16K	69	630.0	101	432.0					
6	6.3K	38	1.13K	70	621.0	102	428.0					
7	5.5K	39	1.10K	71	613.0	103	424.0					
8	4.9K	40	1.08K	72	604.0	104	420.0					
9	4.5K	41	1.05K	73	596.0	105	416.0					
10	4.0K	42	1.03K	74	588.0	106	412.0					
11	3.7K	43	1.00K	75	580.0	107	408.0					
12	3.4K	44	980.0	76	573.0	108	405.0					
13	3.2K	45	959.0	77	565.0	109	401.0					
14	2.9K	46	938.0	78	558.0	110	397.0					
15	2.8K	47	919.0	79	551.0	111	394.0					
16	2.6K	48	900.0	80	544.0	112	390.0					
17	2.5K	49	882.0	81	538.0	113	387.0					
18	2.3K	50	865.0	82	531.0	114	383.0					
19	2.2K	51	848.0	83	525.0	115	380.0					
20	2.1K	52	832.0	84	519.0	116	377.0					
21	2.0K	53	817.0	85	513.0	117	374.0					
22	1.92K	54	802.0	86	507.0	118	371.0					
23	1.84K	55	788.0	87	501.0	119	368.0					
24	1.76K	56	774.0	88	496.0	120	364.0					
25	1.70K	57	760.0	89	490.0	121	361.0					
26	1.63K	58	747.0	90	485.0	122	359.0					
27	1.58K	59	735.0	91	479.0	123	356.0					
28	1.52K	60	723.0	92	474.0	124	353.0					
29	1.47K	61	711.0	93	469.0	125	350.0					
30	1.42K	62	700.0	94	464.0	126	347.0					
31	1.38K	63	689.0	95	459.0	127	345.0					

#### tavola #3

EQ Frequency									
Dato	Valore	Dato	Valore						
0	THRU(0)	32	800						
1	22	33	900						
2	25	34	1.0k						
3	28	35	1.1k						
4	32	36	1.2k						
5	36	37	1.4k						
6	40	38	1.6k						
7	45	39	1.8k						
8	50	40	2.0k						
9	56	41	2.2k						
10	63	42	2.5k						
11	70	43	2.8k						
12	80	44	3.2k						
13	90	45	3.6k						
14	100	46	4.0k						
15	110	47	4.5k						
16	125	48	5.0k						
17	140	49	5.6k						
18	160	50	6.3k						
19	180	51	7.0k						
20	200	52	8.0k						
21	225	53	9.0k						
22	250	54	10.0k						
23	280	55	11.0k						
24	315	56	12.0k						
25	355	57	14.0k						
26	400	58	16.0k						
27	450	59	18.0k						
28	500	60	THRU(20.0k)						
29	560								
30	630								
31	700								

Dato	Valore	Dato	Valore	Dato	Valore	Dato	Valore
0	0.1	32	5.1	64	10.1	96	15.1
1	0.3	33	5.3	65	10.3	97	15.3
2	0.4	34	5.4	66	10.4	98	15.5
3	0.6	35	5.6	67	10.6	99	15.6
4	0.7	36	5.7	68	10.8	100	15.8
5	0.9	37	5.9	69	10.9	101	15.9
6	1.0	38	6.1	70	11.1	102	16.1
7	1.2	39	6.2	71	11.2	103	16.2
8	1.4	40	6.4	72	11.4	104	16.4
9	1.5	41	6.5	73	11.5	105	16.6
10	1.7	42	6.7	74	11.7	106	16.7
11	1.8	43	6.8	75	11.9	107	16.9
12	2.0	44	7.0	76	12.0	108	17.0
13	2.1	45	7.2	77	12.2	109	17.2
14	2.3	46	7.3	78	12.3	110	17.3
15	2.5	47	7.5	79	12.5	111	17.5
16	2.6	48	7.6	80	12.6	112	17.6
17	2.8	49	7.8	81	12.8	113	17.8
18	2.9	50	7.9	82	12.9	114	18.0
19	3.1	51	8.1	83	13.1	115	18.1
20	3.2	52	8.2	84	13.3	116	18.3
21	3.4	53	8.4	85	13.4	117	18.4
22	3.5	54	8.6	86	13.6	118	18.6
23	3.7	55	8.7	87	13.7	119	18.7
24	3.9	56	8.9	88	13.9	120	18.9
25	4.0	57	9.0	89	14.0	121	19.1
26	4.2	58	9.2	90	14.2	122	19.2
27	4.3	59	9.3	91	14.4	123	19.4
28	4.5	60	9.5	92	14.5	124	19.5
29	4.6	61	9.7	93	14.7	125	19.7
30	4.8	62	9.8	94	14.8	126	19.8
31	5.0	63	10.0	95	15.0	127	20.0

Reve	rb Wic	lth;D	epth;⊦	leigh	t		-
Dato	Valore	Dato	Valore	Dato	Valore	Dato	Valore
0	0.5	32	8.8	64	17.6	96	27.5
1	0.8	33	9.1	65	17.9	97	27.8
2	1.0	34	9.4	66	18.2	98	28.1
3	1.3	35	9.6	67	18.5	99	28.5
4	1.5	36	9.9	68	18.8	100	28.8
5	1.8	37	10.2	69	19.1	101	29.2
6	2.0	38	10.4	70	19.4	102	29.5
7	2.3	39	10.7	71	19.7	103	29.9
8	2.6	40	11.0	72	20.0	104	30.2
9	2.8	41	11.2	73	20.2		
10	3.1	42	11.5	74	20.5		
11	3.3	43	11.8	75	20.8		
12	3.6	44	12.1	76	21.1		
13	3.9	45	12.3	77	21.4		
14	4.1	46	12.6	78	21.7		
15	4.4	47	12.9	79	22.0		
16	4.6	48	13.1	80	22.4		
17	4.9	49	13.4	81	22.7		
18	5.2	50	13.7	82	23.0		
19	5.4	51	14.0	83	23.3		
20	5.7	52	14.2	84	23.6		
21	5.9	53	14.5	85	23.9		
22	6.2	54	14.8	86	24.2		
23	6.5	55	15.1	87	24.5		
24	6.7	56	15.4	88	24.9		
25	7.0	57	15.6	89	25.2		
26	7.2	58	15.9	90	25.5		
27	7.5	59	16.2	91	25.8		
28	7.8	60	16.5	92	26.1		
29	8.0	61	16.8	93	26.5		
30	8.3	62	17.1	94	26.8		
31	8.6	63	17.3	95	27.1		

#### tavola #14 Tempo Delay

Dato	Valore	Dato	Valore	Dato	Valore
C	64th/3	32	4thX19	64	4thX51
1	64th.	33	4thX20	65	4thX52
2	2 32th	34	4thX21	66	4thX53
3	32th/3	35	4thX22	67	4thX54
4	32th.	36	4thX23	68	4thX55
5	i 16th	37	4thX24	69	4thX56
6	6 16th/3	38	4thX25	70	4thX57
7	′ 16th.	39	4thX26	71	4thX58
8	8th	40	4thX27	72	4thX59
g	8th/3	41	4thX28	73	4thX60
10	8th.	42	4thX29	74	4thX61
11	4th	43	4thX30	75	4thX62
12	2 4th/3	44	4thX31	76	4thX63
13	4th.	45	4thX32	77	4thX64
14	2nd	46	4thX33		
15	i 2nd/3	47	4thX34		
16	i 2nd.	48	4thX35		
17	4thX4	49	4thX36		
18	4thX5	50	4thX37		
19	4thX6	51	4thX38		
20	4thX7	52	4thX39		
21	4thX8	53	4thX40		
22	4thX9	54	4thX41		
23	4thX10	55	4thX42		
24	4thX11	56	4thX43		
25	4thX12	57	4thX44		
26	6 4thX13	58	4thX45		
27	4thX14	59	4thX46		
28	4thX15	60	4thX47		
29	4thX16	61	4thX48		
30	4thX17	62	4thX49		
31	4thX18	63	4thX50		



Molti messaggi MIDI elencati nel Formato Dati MIDI sono espressi in numeri Decimali, Binari ed Esadecimali. I numeri Esadecimali potrebbero includere la lettera "H" come suffisso. "n" può essere inoltre definito come numero intero. Per inserire i dati/valori, fate riferimento alla tavola qui riportata.

Decimale	Esadecimale	Binario	Decimale	Esadecimale	Binario
0	00	0000 0000	32	20	0010 0000
1	01	0000 0001	33	21	0010 0001
2	02	0000 0010	34	22	0010 0010
3	03	0000 0011	35	23	0010 0011
4	04	0000 0100	36	24	0010 0100
5	05	0000 0101	37	25	0010 0101
6	06	0000 0110	38	26	0010 0110
7	07	0000 0111	39	27	0010 0111
8	08	0000 1000	40	28	0010 1000
9	09	0000 1001	41	29	0010 1001
10	0A	0000 1010	42	2A	0010 1010
11	0B	0000 1011	43	2B	0010 1011
12	0C	0000 1100	44	2C	0010 1100
13	0D	0000 1101	45	2D	0010 1101
14	0E	0000 1110	46	2E	0010 1110
15	0F	0000 1111	47	2F	0010 1111
16	10	0001 0000	48	30	0011 0000
17	11	0001 0001	49	31	0011 0001
18	12	0001 0010	50	32	0011 0010
19	13	0001 0011	51	33	0011 0011
20	14	0001 0100	52	34	0011 0100
21	15	0001 0101	53	35	0011 0101
22	16	0001 0110	54	36	0011 0110
23	17	0001 0111	55	37	0011 0111
24	18	0001 1000	56	38	0011 1000
25	19	0001 1001	57	39	0011 1001
26	1A	0001 1010	58	3A	0011 1010
27	1B	0001 1011	59	3B	0011 1011
28	1C	0001 1100	60	3C	0011 1100
29	1D	0001 1101	61	3D	0011 1101
30	1E	0001 1110	62	3E	0011 1110
31	1F	0001 1111	63	3F	0011 1111

Decimale	Esadecimale	Bin	ario
64	40	0100	0000
65	41	0100	0001
66	42	0100	0010
67	43	0100	0011
68	44	0100	0100
69	45	0100	0101
70	46	0100	0110
71	47	0100	0111
72	48	0100	1000
73	49	0100	1001
74	4A	0100	1010
75	4B	0100	1011
76	4C	0100	1100
77	4D	0100	1101
78	4E	0100	1110
79	4F	0100	1111
80	50	0101	0000
81	51	0101	0001
82	52	0101	0010
83	53	0101	0011
84	54	0101	0100
85	55	0101	0101
86	56	0101	0110
87	57	0101	0111
88	58	0101	1000
89	59	0101	1001
90	5A	0101	1010
91	5B	0101	1011
92	5C	0101	1100
93	5D	0101	1101
94	5E	0101	1110
95	5F	0101	1111

Decimale	Esadecimale	Binario
96	60	0110 0000
97	61	0110 0001
98	62	0110 0010
99	63	0110 0011
100	64	0110 0100
101	65	0110 0101
102	66	0110 0110
103	67	0110 0111
104	68	0110 1000
105	69	0110 1001
106	6A	0110 1010
107	6B	0110 1011
108	6C	0110 1100
109	6D	0110 1101
110	6E	0110 1110
111	6F	0110 1111
112	70	0111 0000
113	71	0111 0001
114	72	0111 0010
115	73	0111 0011
116	74	0111 0100
117	75	0111 0101
118	76	0111 0110
119	77	0111 0111
120	78	0111 1000
121	79	0111 1001
122	7A	0111 1010
123	7B	0111 1011
124	7C	0111 1100
125	7D	0111 1101
126	7E	0111 1110
127	7F	0111 1111

- Fatta eccezione per la tavola sopra riportata, ad esempio 144-159(Decimale)/9nH/1001 0000-1001 1111(Binario) denota il Messaggio di Note On per ogni canale (1-16). 176-191/BnH/1011 0000-1011 1111 denota il Messaggio di Control Change per ogni canale (1-16). 192-207/CnH/1100 0000-1100 1111 denota il Messaggio di Program Change Message per ogni canale (1-16). 240/FOH/1111 0000 denota l'inizio di un Messaggio di Sistema Esclusivo-System Exclusive. 247/F7H/1111 0111 denota la fine di un Messaggio di Sistema Esclusivo-System Exclusive.
- aaH (hexiDecimale)/0aaaaaaa (Binario) denota l'address dei dati. L'address contiene High, Mid, Low.
- bbH/0bbbbbbb denota il byte count (conteggio byte).
- ccH/0cccccc denota il check sum.
- ddH/0dddddd denota valori/dati.



# MIDI

## Messaggi Channel (di canale)/ Messaggi Mode (di modo)/ Messaggi Realtime (in tempo reale)

													0	: dispo	onibile
Evento	S	tatus byte		1s	t Data byte		2nd D	ata byte	Riconosciuto						
MIDI	Status		Data	(HEX)	Parametro	Data	(HEX)	Parametro	XG/ GM	Key- board	R1	R2	R3	Left	Acmp
Key Off	8nH	(n:canale no.)	kk		Key no. (0~127)	vv		Velocity(0~127)	0	0	0	0	0	0	0
Key On	9nH		kk		Key no. (0~127)	vv		Key On :vv=1~127 Key Off :vv=0	0	0	o	0	o	o	0
Control Change	BnH		0	(00H)	Bank Select MSB	0 64 126 127	(00H) (40H) (7EH) (7FH)	Normal Voce SFX Kit SFX Drum	o	o	o	o	o	o	o
			32	(20H)	Bank Select LSB	0~ 112~	(0) (70H)	Voce XG Voce Pannello							
			1	(01H)	Modulation	0~127	(7FH)		0	0	0	0	0	0	0
			5	(05H)	Portament Time	0~127	(7FH)		0	0	0	0	0	0	x
			6	(06H)	Data Entry MSB	0~127	(7FH)		0	0	0	0	0	0	0
			38	(26H)	Data Entry LSB	0~127	(7FH)		Ŭ	Ŭ	Ŭ	Ŭ	Ŭ	Ŭ	Ů
			7	(07H)	Main Volume	0~127	(7FH)		0	0	0	0	0	0	0
			10	(0AH)	Panpot	0~127	(7FH)		0	0	0	0	0	0	0
		<b>A</b>	11	(0BH)	Expression	0~127	(7FH)		0	0	0	0	0	0	0
			64	(40H)	Sustain(Damper)	0~127	(7FH)		0	0	0	0	0	0	x
			65	(41H)	Portament	0~127	(7FH)		0	0	0	0	0	0	x
		Ļ	66	(42H)	Sostenuto	0~127	(7FH)		0	0	0	0	0	0	x
		•	67	(43H)	Soft Pedal	0~127	(7FH)		0	0	0	0	0	0	x
			71	(47H)	Harmonic Content	0~127	(7FH)		0	0	0	0	0	0	0
		contengono	72	(48H)	Release Time	0~127	(7FH)		0	0	0	0	0	0	0
		anche questi	73	(49H)	Attack Time	0~127	(7FH)		0	0	0	0	0	0	0
		parametri.	74	(4AH)	Brightness	0~127	(7FH)		0	0	0	0	0	0	0
			84	(54H)	Portamento Control	0~127	(7FH)		0	0	0	0	0	0	0
			91	(5BH)	Effect1 Depth (Reverb Send Level)	0~127	(7FH)		0	o	0	0	0	0	0
			93	(5DH)	Effect3 Depth (Chorus Send Level)	0~127	(7FH)		0	0	o	0	o	0	0
			94	(5EH)	Effect4 Depth (Variation Send Level)	0~127	(7FH)		0	o	0	0	0	0	0
			96	(60H)	Increment	0~127	(7FH)		0	x	0	0	0	0	0
			97	(61H)	Decrement	0~127	(7FH)		-		-	-	-	-	-
			98	(62H)	NRPN LSB	0~127	(7FH)		0	x	0	0	0	0	0
			99	(63H)	NRPN MSB	0~127	(7FH)				-				
			100	(64H)	RPN LSB	0~127	(7FH)		0	0	0	0	0	0	0
			101	(65H)	RPN MSB	0~127	(7FH)			, in the second	Ŭ		<u> </u>	<u> </u>	, ,
Mode	BnH		120	(78H)	All sound off	0			0	0	0	0	0	0	0
Wessage			121	(79H)	Reset all controller	0			0	x	x	x	x	x	x
			122	(7AH)	Local control	dd		dd=00H: Off 7FH: On	x	x	x	x	x	x	x
			123	(7BH)	All note off	0			0	0	0	0	0	0	0
			124	(7CH)	OMNI OFF	0			0	0	0	0	0	0	0
			125	(7DH)	OMNI ON	0			0	0	0	0	0	0	0
			126	(7EH)	MONO	0~16	(10H)		0	x	x	x	x	x	x
			127	(7FH)	POLY	0			0	x	x	x	x	x	x
Program Change	CnH		рр		Numero Voce (0~127)	-		-	0	0	0	0	0	0	0
Channel After Touch	DnH		vv			-			0	0	0	0	0	0	x
Polyphonic After Tch	AnH		kk			vv			x	x	x	x	x	x	x
Pich Bend Change	EnH		сс		LS Byte	dd		MS Byte	0	0	0	0	0	0	0
RealTime	F8H	MIDI Clock	-			-			0	0	0	0	0	0	0
wessaye	FAH	Start	-			-			0	0	0	0	0	0	0
	FBH	Continue	-			-			х	x	x	х	x	х	x
	FCH	Stop	-			-			0	0	0	0	0	0	0
	FEH	Active Sens	-			-			0	0	0	0	0	0	0
	FFH	System Reset	-			-			х	х	х	х	х	х	x

#### <Tavola 1-1-1> NRPN

o : disponibile NRPN Data Entry Riconosciuto Parametro LSB MSB LSB XG/GM Keyboard R1 R2 MSB R3 Left Acmp 01H 08H Vibrato Rate mmH 0 0 х 0 0 0 0 01H 09H mmH Vibrato Depth 0 x 0 0 0 0 0 01H 0AH mmH ---Vibrato Delay 0 х х х х х 0 01H 20H mmH ---Filter Cutoff Frequency 0 х х х 0 х х 01H 21H mmH Filter Resonance 0 х х х х 0 --х 24H HPF Cutoff Frequency 01H mmH х х х --х х х х EQ BASS 30H 01H mmH 0 --х х х х х 0 01H 31H mmH ---EQ TREBLE 0 х х х х х 0 01H 34H mmH ---EQ BASS Frequency 0 х х х 0 х х 01H 35H mmH EQ TREBLE Frequency 0 х х х х 0 --х 01H 63H mmH EG Attack Time 0 х х х 0 --х х EG Decay Time 64H mmH 01H 0 --х х х х х 0 01H 66H mmH ---EG Release 0 х х х х х 0 14H rrH mmH ---Drum Filter Cutoff Frequency 0 х х х х х 0 15H rrH mmH Drum Filter Resonance 0 х х х х х 0 16H rrH mmH Drum EG Attack Rate ---0 х х х х х 0 17H Drum EG Decay Rate rrH mmH 0 --х х х х х 0 18H rrH mmH ---Drum Pitch Coarse 0 х х х х х 0 19H rrH mmH ---Drum Pitch Fine 0 х х х х х 0 1AH rrH mmH Drum Level 0 0 х х х х х 1CH rrH mmH ---Drum Pan 0 х х 0 х х х 1DH rrH mmH Drum Reverb Send Level 0 х --х х х х 0 1EH rrH mmH ---Drum Chorus Send Level 0 х х х х х 0 1FH rrH mmH Drum Variation Send Level 0 x х х х х 0 ---

NRPN MSB : Il messaggio14H-1FH(per le percussioni) é accettato se il canale é impostato su una voce drum. Data Entry LSB : Ignorato.

#### <Tavola 1-1-2> NRPN (VocalHarmony)

NR	NRPN		Entry	Paramotro	Riconosciuto						
MSB	LSB	MSB	LSB	Parametro	XG/GM	Keyboard	R1	R2	R3	Left	Acmp
00H	00H	mmH		Harmony Mute	0	х	х	х	х	х	х
00H	01H	mmH		Harmony Mode	0	х	х	х	х	x	х
00H	02H	mmH		Vocoder Mode Parametro	0	х	х	х	х	x	х
00H	03H	mmH		Chromatic Mode Parametro	0	х	х	х	х	x	х
00H	04H	mmH		Detune Mode Parametro	0	х	х	х	х	x	х
00H	05H	mmH		Chordal Mode Parametro	0	х	х	х	х	x	х
01H	1AH	mmH		Detune Modulation	0	х	х	х	х	x	х
02H	00H	mmH		Harmony Gender Type	0	х	х	х	х	x	х
02H	01H	mmH		Auto Upper Gender Threshold	0	x	х	х	х	x	x
02H	02H	mmH		Auto Lower Gender Threshold	0	х	х	х	х	x	х
02H	03H	mmH		Upper Gender Amound	0	х	х	х	х	x	х
02H	04H	mmH		Lower Gender Amound	0	x	х	х	х	x	x
02H	10H	mmH		Harmony1 Volume	0	х	х	х	х	x	х
02H	11H	mmH		Harmony2 Volume	0	х	х	х	х	x	х
02H	12H	mmH		Harmony3 Volume	0	x	х	х	х	x	х
02H	20H	mmH		Harmony1 Pan	0	х	х	х	х	x	х
02H	21H	mmH		Harmony2 Pan	0	x	х	х	х	x	x
02H	22H	mmH		Harmony3 Pan	0	x	х	х	х	x	x
02H	30H	mmH		Harmony1 Detune	0	x	х	х	х	x	х
02H	31H	mmH		Harmony2 Detune	0	x	х	х	х	x	х
02H	32H	mmH		Harmony3 Detune	0	x	х	x	х	x	x
03H	00H	mmH		Lead Gender Type	0	x	х	х	х	x	x
03H	01H	mmH		Lead Gender Amount	0	x	x	x	x	x	x

#### <Tavola 1-2> RPN

RF	PN	Data	Entry	Parametro	Riconosciuto						
MSB	LSB	MSB	LSB	Farametro	XG/GM	Keyboard	R1	R2	R3	Left	Acmp
00H	00H	mmH		Pitch Bend Sensitivity	0	0	0	0	0	0	0
00H	01H	mmH	IIH	Fine Tune	0	0	0	0	0	0	0
00H	02H	mmH		Coarse Tune	0	0	0	0	0	0	0
7FH	7FH			Null	0	0	0	0	0	0	0



## Messaggi di Sistema Esclusivo - System Exclusive

## Messaggi System Exclusive

Accompaniment Control	Formato Dati	Riconosciuto
Section Control	F0H 43H 7EH 00H ss dd F7H	0
	11110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 01111110 7E = Style 00000000 00 =	1
	0ssssss ss = Switch NO. 00H-01H: INTRO II 02H-03H: INTRO III	l
	04H-07H: INTRO I 08H: MAIN A 09H: MAIN B	
	OAH: MAIN C OBH-OFH: MAIN D	l
	10H: FILL IN A 11H: FILL IN B 12H: FILL IN C	l
	13H-17H: FILL IN D 18H: BREAK FILL A 19H: BREAK FILL B	
	1AH BREAK FILL C 1BH-1FH: BREAK FILL D 20H-21H: ENDING II	
	22H-23H: ENDING III 24H-27H: ENDING I 94H-27H: ENDING I	l
	7FH On	
Tempo Control	11111110 F7 = Fine di Exclusive F0H 43H 7EH 01H t4 t3 t2 t1 F7H	0
	11110000 F0 = Exclusive status	-
	01000011   43 = YAMAHA ID   0111110   7E = Style	1
	$\begin{array}{rcl} 00000001 & 01 & = \\ 0tttttt & t4 & = tempo4 \end{array}$	1
	0tttttt t3 = tempo3 0tttttt t2 = tempo2	1
	0tttttt t1 = tempo1 11111110 F7 = Fine di Exclusive	1
Chord Control	F0H 43H 7EH tt dd F7H	0
	Type1 (tt=02) 11110000 E0 = Exclusive status	l
	01000011 43 = YAMAHA ID 011111110 7E - Style	1
	$\begin{array}{rcl} 00111110 & 7L & -5Gyte \\ 00000010 & 02 & = type 1(tt) \\ 0dddddd & dd & - bord cot(or) \end{array}$	1
	ddddddd dd = chord type(ct)	1
	0dddddd dd = bass hofe(bh) 0dddddd dd = bass type(bt)	l
	cr:Chord Root 0fffnnnn fff:bor#, nnn: note(root) 0000nnnn On bbb 0fff0000 x0 riservato	
	0001nnnn 1n bb 0fff0001 x1 C 0010nnn 2n b 0fff001 x2 D	l
	0011nnnn 3n natural 0fff0011 x3 E	l
	0100mm 41 # 01ff0101x5 G	1
	ct : Chord Type 0 - 34,127	l
	00000000 00 0 Maj 00010010 12 18 dim7 00000001 01 1 Maj6 00010011 13 19 7th	l
	00000010 02 2 Maj7 00010100 14 20 7sus4 00000011 03 3 Maj7(#11) 00010101 15 21 7b5	1
	00000100 04 4 Maj(9) 00010110 16 22 7(9) 00000101 05 5 Maj7(9) 00010111 17 23 7(#11)	1
	00000110 06 6 Maj6(9) 00011000 18 24 7(13) 00000111 07 7 aug 00011101 19 25 7(19)	1
	00001100 08 8 min 00011010 1A 26 7(b13)	1
	0000101 03 0 min7 00011101 1D 27 (\"5) 00001010 0A 10 min7 00011100 1C 28 Maj7aug	l
	00001110 D 11 min/DS 00011101 D 29 7aug 00001100 0C 12 min(9) 00011110 1E 30 1+8	1
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
	00000111 0F 15 minimaj/ 00100001 21 33 14245 00010000 10 16 minMaj7(9) 00100010 22 34 cc 00010001 11 17 dim	
	bn : On Bass Chord Come Chord root, 127:No bass chord	
	bt : Bass Chord Come Chord type 127:No bass chord	l
	11111110 F7 = Fine di Exclusive	1
		1

Type2 (tt=03) (solo ricezione)	0
11110000 F0 = Exclusive status	
01000011 43 = YAMAHA ID	
01111110 7E =	
00000011 03 = type 2(tt)	
0 ddddddd dd = note1	
0 ddddddd dd = note2	
0 ddddddd $dd = note3$	
0 ddddddd $dd =$ note10	
11111110 F7 = Fine di Exclusive	

## Messaggi System Exclusive (Universal System Exclusive)

Evento MIDI	Formato Dati	Riconosciuto
MIDI Master Volume	F0H 7FH 7FH 04H 01H II mm F7H	0
	11110000         F0         = Exclusive status           01111111         7F         = Universal Real Time           01111111         7F         = ID of target device           0000100         04         = Sub-ID #1=Device Control Message           00000001         01         = Sub-ID #2=Master Volume           01111111         II         = Volume LSB           0mmummmm         mm         = Volume MSB           11110111         F7         = Fine di Exclusive	
	F0H 7FH XN 04H 01H II mm F7H	
	11110000 F0 = Exclusive status 01111111 7F = Universal Real Time 0xxxnnnn XN = Se N viene ricevuto N=0-F,per qualsiasi ricezione. X=ignored	
	00000100 04 = Sub-ID #1=Device Control Message 00000001 01 = Sub-ID #2=Master Volume 01111111 II = Volume LSB 0mmmmmm mm P Volume MSP	
	11110111 F7 = Fine di Exclusive	
GM System On	F0H 7EH 7FH 09H 01H F7H	0
	11110000         F0         = Exclusive status           0111110         7E         = Universal Non-Real Time           01111111         7F         = ID unità target           0001001         09         = Sub-ID #1=Messaggio General MIDI           00000001         01         = Sub-ID #2=General MIDI On           11110111         F7         = Fine di Exclusive	
		-
	11110000 E0 - Evolucivo status	
	011111000 7E = Universal Non-Real Time 0xxxnnnn XN = Se N viene ricevuto N=0-F,per qualsiasi ricezione. X=ignored	
	00001001 09 = Sub-ID #1=Messaggio General MIDI 00000001 01 = Sub-ID #2=General MIDI On 11110111 F7 = Fine di Exclusive	

## Messaggi System Exclusive (XG standard)

Evento MIDI	Formato Dati		Riconosciuto
XG Parametro Change	F0H 43H 1nH 4CH hh	mm II dd F7H	0
	11110000 FC 01000011 43 0001nnnn 1r 01001100 4C 0hhhhhh h 0mmmmmmm m 0111111 II 0dddddd dc : 1110111 F7	<ul> <li>= Exclusive status</li> <li>= YAMAHA ID</li> <li>= Device Number n=sempre 0(trasmissione), n=0-F(ricezione)</li> <li>= Model ID</li> <li>= Address High</li> <li>n = Address Mid</li> <li>= Address Low</li> <li>= Data</li> <li>= Fine di Exclusive</li> </ul>	
Bulk Dump	F0H 43H 0nH 4CH aa	bb hh mm II dd dd cc F7H	0
	11110000 FC 0100011 43 0000nnn 0 01001100 4C 0aaaaaaa aa 0bbbbbbb bb 0hhhhhh hr 0mmmmmmm m 01111111 II 0dddddd dc : : 0ddddddd dc 0ccccccc 0C 11110111 F7	<ul> <li>= Exclusive status</li> <li>= YAMAHA ID</li> <li>= Device Number n=sempre 0(trasmissione), n=0-F(ricezione)</li> <li>= Model ID</li> <li>= Byte Count MSB</li> <li>= Byte Count LSB</li> <li>= Address High</li> <li>n = Address High</li> <li>m = Address Low</li> <li>= Data</li> <li>= Data</li> <li>= Checksum</li> <li>= Fine di Exclusive</li> </ul>	



Parametro Request	F0H 43H 3nH 4CH hh	mm II F7H	0
	11110000 F 01000011 4 0011nnnn 3 01001100 4 0hhhhhhh h 0mmmummm 7 01111111    11110111 F	<ul> <li>= Exclusive status</li> <li>= YAMAHA ID</li> <li>= Device Number n=sempre 0(trasmissione), n=0-F(ricezione)</li> <li>= Model ID</li> <li>= Address High</li> <li>= Address Iugh</li> <li>= Address Low</li> <li>= Fine di Exclusive</li> </ul>	
Dump Request	F0H 43H 2nH 4CH hh	mm II F7H	0
	11110000 F 01000011 4 0100nnnn 2 01001100 4 0hhhhhh h 0mmmmmmm m 01111111    11110111 F	<ul> <li>= Exclusive status</li> <li>= YAMAHA ID</li> <li>= Device Number n=sempre 0(trasmissione), n=0-F(ricezione)</li> <li>= Model ID</li> <li>= Address High</li> <li>= Address High</li> <li>= Address Low</li> <li>' = Fine di Exclusive</li> </ul>	

## Messaggi System Exclusive (Clavinova)

Evento MIDI	Formato Dati	Riconosciuto
Internal Clock	F0H 43H 73H 01H 02H F7H	0
	00000010 02 = Internal Clock Substatus	
External Clock	F0H 43H 73H 01H 03H F7H	0
	00000011 03 = External Clock Substatus	
Organ Flutes Data Bulk Dump	F0H         43H         73H         01H         06H         00H         01H         06H         0nH<[BULK Data]         sum         F7H           01H         Model ID (Clavinova common ID)         06H         Bulk ID         00H         00H,01H,06H         Bulk No. (Organ Flutes Data Bulk Dump)         00H,00H,01H,06H         Data Length :16bytes	0
	1st         OnH         n: canale No.           [BULK Data]         Organ Flutes Data           2nd         Footage         [1']         00 - 07H           3rd         [1 1/3']         00 - 07H         Data: $0: -\infty, 1: -12, 2: -9, 3: -6, 4: -4.5, 5: -5, 6: -1.5: 7: 0[dB]           4th         [1 3/5']         00 - 07H         5: -3, 6: -1.5: 7: 0[dB]           5th         [2']         00 - 07H           6th         [2 2/3']         00 - 07H           7th         [4']         00 - 07H           8th         [5 1/3]         00 - 07H           9th         [8']         00 - 07H           10th         [16']         00 - 07H           11th         [Attack 2']         00 - 07H           11th         [Attack 2']         00 - 07H           11th         [Attack 4']         00 - 07H           12th         [Attack 4']         00 - 07H           13th         [Attack 4']         00 - 07H           15th         [Response]         00 - 07H           17th         [Wave Variation]         00 - 01H           17th         [Wave Variation]         00 - 01H           18th         [Volume]         00 - 07H           19th     $	
DOC Multi Timbre OFF	Sum Check Sum = 0-Sum(BOLK Data)	0
DOC Multi Timbre ON	F0H 43H 73H 01H 14H F7H	Ĭ
	00010011 13 = DOC Multi Timbre OFF Substatus 00010100 14 = DOC Multi Timbre ON Substatus	
	Quando é accettato DOC Multi Timbre ON, il modo di ricezione MIDI si imposta come illustrato : <u>Canale No</u> Parte         1~10       Parte Manual (Parte Melody)         15       Rhythm         16       Control	
MIDI FA Cancel	F0H 43H 73H 01H 61H F7H	x
	01100001 61 = MIDI FA Cancel Substatus	
MIDI FA Cancel Off	F0H 43H 73H 01H 62H F7H	x
1	01100010 62 = MIDI FA Cancel Off Substatus	

## Speciali Operatori Messaggi System Exclusive

Evento MIDI	Formato Dati	Riconosciuto
Volume & Expression & Pan	F0H 43H 73H 01H 11H 0nH 45H dd F7H	0
Realtime control off (Voice Reserve)	0000nnnn 0n = Canale No.(00H~0FH) 01000101 45 = Volume & Expression Control No. 0ddddddd dd = Value (disponibile solo per il canale specificato) 00H : Realtime On 7FH : Realtime Off	

## Speciali Operatori Messaggi System Exclusive (Vocal Harmony-parametri addizionali)

Evento MIDI	Formato Dati		Riconosciuto
Vocal Harmony	F0H 43H 73H 01H 1	1H 00H 50H 00H ss F7H	0
Pitch to Note ON/OFF	00000000 ( 01010000 5 00000000 ( 0ssssss 5	<ul> <li>Canale No.(sempre 00)</li> <li>Vocal Harmony Additional Parameter Control No.</li> <li>Pitch to Note Parameter No.</li> <li>Pitch To Note Switch</li> <li>00H: Off</li> <li>01H: On</li> </ul>	
Vocal Harmony	F0H 43H 73H 01H 1	1H 00H 50H 01H ss F7H	0
Pitch to Note Part	00000000 0 01010000 9 00000001 0 0555555 5	<ul> <li>20 = Canale No.(sempre 00)</li> <li>20 = Vocal Harmony Additional Parameter Control No.</li> <li>21 = Pitch to Note Part Parametro No.</li> <li>22 = Pitch To Note Part No.</li> <li>23 = Pitch To Note Part No.</li> <li>24 = Nitch To Note Part No.</li> <li>25 = Nitch To Note Part No.</li> <li>26 = Nitch To Note Part No.</li> <li>27 = Nitch To Note Part No.</li> <li>28 = Pitch To Note Part No.</li> <li>29 = Nitch To Note Part No.</li> <li>20 = Nitch To Note Part No.</li> <li>20 = Pitch To Note Part No.</li> <li>20 = Pitch To Note Part No.</li> <li>21 = Pitch To Note Part No.</li> <li>22 = Pitch To Note Part No.</li> <li>23 = Pitch To Note Part No.</li> <li>24 = Pitch To Note Part No.</li> <li>25 = Pitch To Note Part No.</li> <li>26 = Pitch To Note Part No.</li> <li>27 = Pitch To Note Part No.</li> <li>28 = Pitch To Note Part No.</li> <li>29 = Pitch To Note Part No.</li> <li>20 = Pitch To Note Part No.</li> <li>20 = Pitch To Note Part No.</li> <li>21 = Pitch To Note Part No.</li> <li>22 = Pitch To Note Part No.</li> <li>22 = Pitch To Note Part No.</li> <li>23 = Pitch To Note Part No.</li> <li>24 = Pitch To Note Part Note Part No.</li> <li>24 = Pitch To Note Part Note P</li></ul>	
Vocal Harmony	F0H 43H 73H 01H 1	1H 00H 50H 10H ss F7H	0
Vocoder Part (Harmony Part(Panel))	00000000 0 01010000 9 00010000 0 0ssssss 9	00       = Canale No.(sempre 00)         01       = Vocal Harmony Additional Parameter Control No.         01       = Vocoder Part Parameter No.         01       = Harmony Part No.         00H:       Off         01H:       Upper         02H:       Lower	
Vocal Harmony	F0H 43H 73H 01H 1	1H 00H 50H 11H ss F7H	х
Additional Reverb Depth	00000000 0 01010000 9 00010001 9 0ssssss 9	<ul> <li>Canale No.(sempre 00)</li> <li>Vocal Harmony Additional Parameter Control No.</li> <li>Voval Harmony Additional Reverb Depth Parameter No.</li> <li>Value(07FH)</li> </ul>	
Vocal Harmony	F0H 43H 73H 01H 1	1H 00H 50H 12H ss F7H	х
Additional Chorus Depth	00000000 0 01010000 9 00010010 0 0ssssss 9	<ul> <li>Canale No.(sempre 00)</li> <li>Vocal Harmony Additional Parameter Control No.</li> <li>= Voval Harmony Additional Chorus Depth Parameter No.</li> <li>= Value(07FH)</li> </ul>	
Vocal Harmony	F0H 43H 73H 01H 1	1H 00H 50H 13H ss F7H	x
Panel Variation LED On/Off	00000000 0 01010000 9 00010011 - 0ssssss 9	<ul> <li>Canale No.(sempre 00)</li> <li>Vocal Harmony Additional Parameter Control No.</li> <li>Voval Harmony Panel Variation LED On/Off Parameter No.</li> <li>Switch On/Off</li> <li>Variation LED Off</li> <li>7FH: Variotion LED On</li> </ul>	

## Messaggi System Exclusive (altri)

Evento MIDI	Formato Dati			Riconosciuto
MIDI Master Tuning	F0H 43H 1nH 27H 3	30H	00H 00H mm 11 cc F7H	0
	11110000	F0	= Exclusive status	
	01000011	43	= YAMAHA	
	0001nnnn	1n	n= sempre 0(trasmissione), n=0-F(ricezione)	
	00100111	27		
	00110000	30	= sub ID	
	00000000	00		
	00000000	00		
	0 mmmmmmm	mm	= Master Tune MSB	
	01111111	11	= Master Tune LSB	
	0ccccccc	CC	ignorato	
	11110111	F7	= Fine di Exclusive	
MWCAT Parametro flag	F0H 43H 73H 01H 1	11H	OnH 54H dd F7H	0
	0000nnnn	0n	= Sequencer Track No.	
	01010100	54	= MWCAT Parameter flag	
	0dddddd	dd	= Value (ignorato)	



## **Tavola Parameter Change MIDI**

## <Tavola 3-1> Tavola MIDI Parameter CHANGE (SYSTEM)

4	Addres	s	Size	Data	Parametro	Riconosciuto	Descrizione	Default
	(H)		(H)	(H)				valore (H)
0	0	0	4	0000 -	MASTER TUNE	0	-102.4 - +102.3[cent]	00 04 00 00
		1		0766			1st bit3-0→bit15-12	
		2					2nd bit3-0→bit11-8	
		3					3rd bit3-0→bit7-4	
							4th bit3-0→bit3-0	
		4	1	00 - 7F	MASTER VOLUME	0	0 - 127	7F
		5	1		(MASTER ATTENUATOR)	x	-	
		6	1	28 - 58	TRANSPOSE	0	-24 - +24[semitoni]	40
		7D		n	DRUM SETUP RESET	0	n= numero Drum setup	
		7E		0	XG SYSTEM ON	0	00=XG sytem ON	
		7F		0	ALL Parameter RESET	0	00=ON	

TOTAL SIZE 7

## <Tavola 3-2> Tavola MIDI Parameter CHANGE (System information)

Address		s	Size	Data	Parametro	Riconosciuto	Descrizione	Default
(H)			(H)	(H)				
1	0	0	Е	20 - 7F	Model Name	x	32-127(ASCII)	
		:						
				20 7E				
		00		20-76				
		0E	1	0				0
		0F	1	0				0

TOTAL SIZE 10

Trasmesso da Dump Request. Non ricevuto.

## <Tavola 3-3> Tavola MIDI Parameter CHANGE (EFFECT 1)

Address	Size	Data	Parametro	Riconosciuto	Descrizione	Default
2 1 0	2	00-7F	REVERB TYPE MSB	0	Vedi Mappa Effetti MIDI	01(=HALL1)
	_	00-7F	REVERB TYPE LSB		00 : basic type	00
2	1	00-7F	REVERB Parametro 1	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo reverb
3	1	00-7F	REVERB Parametro 2	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo reverb
4	1	00-7F	REVERB Parametro 3	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo reverb
5	1	00-7F	REVERB Parametro 4	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo reverb
6	1	00-7F	REVERB Parametro 5	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo reverb
7	1	00-7F	REVERB Parametro 6	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo reverb
8	1	00-7F	REVERB Parametro 7	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo reverb
9	1	00-7F	REVERB Parametro 8	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo reverb
0A	1	00-7F	REVERB Parametro 9	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo reverb
0B	1	00-7F	REVERB Parametro 10	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo reverb
0C	1	00-7F	REVERB RETURN	0	-∞dB0dB+6dB(064127)	40
0D	1	01-7F	REVERB PAN	0	L63CR63(164127)	40
TOTAL SIZE	0E				•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2 1 10	1	00-7F	REVERB Parametro 11	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo reverb
11	1	00-7F	REVERB Parametro 12	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo reverb
12	1	00-7F	REVERB Parametro 13	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo reverb
13	1	00-7F	REVERB Parametro 14	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo reverb
14	1	00-7F	REVERB Parametro 15	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo reverb
15	1	00-7F	REVERB Parametro 16	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo reverb
TOTAL SIZE	6		•			

2 1 20	2	00-7F	CHORUS TYPE MSB	0	Vedi Mappa Effetti MIDI	41(=CHORUS1)
		00-7F	CHORUS TYPE LSB		00 : tipo base	00
22	1	00-7F	CHORUS Parametro 1	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo chorus
23	1	00-7F	CHORUS Parametro 2	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo chorus
24	1	00-7F	CHORUS Parametro 3	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo chorus
25	1	00-7F	CHORUS Parametro 4	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo chorus
26	1	00-7F	CHORUS Parametro 5	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo chorus
27	1	00-7F	CHORUS Parametro 6	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo chorus
28	1	00-7F	CHORUS Parametro 7	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo chorus
29	1	00-7F	CHORUS Parametro 8	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo chorus
2A	1	00-7F	CHORUS Parametro 9	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo chorus
2B	1	00-7F	CHORUS Parametro 10	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo chorus
2C	1	00-7F	CHORUS RETURN	0	-∞dB0dB+6dB(064127)	40
2D	1	01-7F	CHORUS PAN	0	L63CR63(164127)	40
2E	1	00-7F	SEND CHORUS TO REVERB	0	-∞dB0dB+6dB(064127)	00

TOTAL SIZE 0F

2	1	30	1	00-7F	CHORUS Parametro 11	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo chorus
		31	1	00-7F	CHORUS Parametro 12	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo chorus
		32	1	00-7F	CHORUS Parametro 13	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo chorus
		33	1	00-7F	CHORUS Parametro 14	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo chorus
		34	1	00-7F	CHORUS Parametro 15	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo chorus
		35	1	00-7F	CHORUS Parametro 16	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo chorus
			0					

TOTAL SIZE 6

2 1 40	2	00-7F	VARIATION TYPE MSB	0	Vedi Mappa Effetti MIDI	05(=DELAY L,C,R)
		00-7F	VARIATION TYPE LSB		00 : tipo base	00
42	2	00-7F	VARIATION Parametro 1 MSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo variation
		00-7F	VARIATION Parametro 1 LSB		Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo variation
44	2	00-7F	VARIATION Parametro 2 MSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo variation
		00-7F	VARIATION Parametro 2 LSB		Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo variation
46	2	00-7F	VARIATION Parametro 3 MSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo variation
		00-7F	VARIATION Parametro 3 LSB		Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo variation
48	2	00-7F	VARIATION Parametro 4 MSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo variation
		00-7F	VARIATION Parametro 4 LSB		Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo variation
4A	2	00-7F	VARIATION Parametro 5 MSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo variation
		00-7F	VARIATION Parametro 5 LSB		Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo variation
4C	2	00-7F	VARIATION Parametro 6 MSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo variation
		00-7F	VARIATION Parametro 6 LSB		Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo variation
4E	2	00-7F	VARIATION Parametro 7 MSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo variation
		00-7F	VARIATION Parametro 7 LSB		Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo variation
50	2	00-7F	VARIATION Parametro 8 MSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo variation
		00-7F	VARIATION Parametro 8 LSB		Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo variation
52	2	00-7F	VARIATION Parametro 9 MSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo variation
		00-7F	VARIATION Parametro 9 LSB		Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo variation
54	2	00-7F	VARIATION Parametro 10 MSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo variation
		00-7F	VARIATION Parametro 10 LSB		Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo variation
56	1	00-7F	VARIATION RETURN	0	-∞dB0dB+6dB(064127)	40
57	1	01-7F	VARIATION PAN	0	L63CR63(164127)	40
58	1	00-7F	SEND VARIATION TO REVERB	0	-∞dB0dB+6dB(064127)	00
59	1	00-7F	SEND VARIATION TO CHORUS	0	-∞dB0dB+6dB(064127)	00
5A	1	00-01	VARIATION CONNECTION	0	0:INSERTION,1:SYSTEM	00
5B	1	00-7F	VARIATION PART	0	Part116(015)	7F
					AD1(64)	
					OFF(1663, 65127)	
5C	1		MW VARIATION CONTROL DEPTH	0	-64 - +63	40
5D	1		BEND VARIATION CONTROL DEPTH	0	-64 - +63	40
5E	1		CAT VARIATION CONTROL DEPTH	0	-64 - +63	40
5F	1		AC1 VARIATION CONTROL DEPTH	x	-64 - +63	40
60	1		AC2 VARIATION CONTROL DEPTH	x	-64 - +63	40

TOTAL SIZE 21

2	1	70	1	00-7F	VARIATION Parametro 11	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo variation
		71	1	00-7F	VARIATION Parametro 12	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo variation
		72	1	00-7F	VARIATION Parametro 13	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo variation
		73	1	00-7F	VARIATION Parametro 14	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo variation
		74	1	00-7F	VARIATION Parametro 15	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo variation
		75	1	00-7F	VARIATION Parametro 16	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo variation

TOTAL SIZE 6

## <Tavola 3-4> Tavola MIDI Parameter CHANGE (MASTER EQ)

Address (H)	(H)	Data (H)	Parametro	Riconosciuto	Descrizione	Default valore(H)
2 40 0	1	00 - 04	EQ type	0	0:FLAT	0
					1:JAZZ	
					2:POPS	
					3:ROCK	
					4:CLASSIC	
1	1	34 -4C	EQ gain1	0	-12 - +12[dB]	40
2	1	04-28	EQ frequency1	0	32-2000[Hz]	0C
3	1	01-78	EQ Q1	0	0.1-12.0	7
4	1	00-01	EQ shape1	0	00:shelving, 01:peaking	0
5	1	34 -4C	EQ gain2	0	-12 - +12[dB]	40
6	1	0E-36	EQ frequency2	0	100-10.0[kHz]	1C
7	1	01-78	EQ Q2	0	0.1-12.0	7
8	1		not used	x		
9	1	34 -4C	EQ gain3	0	-12 - +12[dB]	40
0A	1	0E-36	EQ frequency3	0	100-10.0[kHz]	22
0B	1	01-78	EQ Q3	0	0.1-12.0	7
00	1		not used	x		
0D	1	34 -4C	EQ gain4	0	-12 - +12[dB]	40
0E	1	0E-36	EQ frequency4	0	100-10.0[kHz]	2E
0F	1	01-78	EQ Q4	0	0.1-12.0	7
10	1		not used	x		
11	1	34 -4C	EQ gain5	0	-12 - +12[dB]	40
12	1	1C-3A	EQ frequency5	0	0.5-16.0[kHz]	34
13	1	01-78	EQ Q5	0	0.1-12.0	7
14	1	00-01	EQ shape5	0	00:shelving, 01:peaking	0

TOTAL SIZE 15

## <Tavola 3-5> Tavola MIDI Parameter CHANGE (EFFECT 2)

1	Addres	s	Size	Data	Parametro	Riconosciuto	Descrizione	Default
	(H)		(H)	(H)				
3	0n	0	2	00-7F	INSERTION EFFECT n TYPE MSB	0	Vedi Mappa Effetti MIDI	49(=DISTORTION)
				00-7F	INSERTION EFFECT n TYPE LSB		00 : tipo base	00
		2	1	00-7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER1	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo insertion 1
		3	1	00-7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER2	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo insertion 1
		4	1	00-7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER3	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo insertion 1
		5	1	00-7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER4	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo insertion 1



6	1	00-7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER5	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo insertion
7	1	00-7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER6	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo insertion
8	1	00-7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER7	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo insertion
9	1	00-7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER8	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo insertion 1
0A	1	00-7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER9	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo insertion 1
0B	1	00-7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER10	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo insertion 1
0C	1	00-7F	INSERTION EFFECT n PART	0	Part116(015) AD1(64) OFF(1663, 65127)	7F
0D	1	00-7F	MW INSERTION CONTROL DEPTH	0	-64 - 63	40
0E	1	00-7F	BEND INSERTION CONTROL DEPTH	0	-64 - 63	40
0F	1	00-7F	CAT INSERTION CONTROL DEPTH	0	-64 - 63	40
10	1	00-7F	AC1 INSERTION CONTROL DEPTH	x	-64 - 63	40
11	1	00-7F	AC2 INSERTION CONTROL DEPTH	x	-64 - 63	40
TOTAL SIZE	12					

			_				
	20	1	00-7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER11	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo insertion 1
	21	1	00-7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER12	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo insertion 1
I	22	1	00-7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER13	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo insertion 1
I	23	1	00-7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER14	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo insertion 1
ĺ	24	1	00-7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER15	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo insertion 1
I	25	1	00-7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER16	0	Vedi Elenco Parametri Effetti MIDI	dipende dal tipo insertion 1
1		-					

TOTAL SIZE 6

30	2	00 - 7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER1 MSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
		00 - 7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER1 LSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
32	2	00 - 7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER2 MSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
		00 - 7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER2 LSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
34	2	00 - 7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER3 MSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion
		00 - 7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER3 LSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion
36	2	00 - 7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER4 MSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion
		00 - 7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER4 LSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion
38	2	00 - 7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER5 MSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
		00 - 7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER5 LSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
ЗA	2	00 - 7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER6 MSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
		00 - 7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER6 LSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
3C	2	00 - 7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER7 MSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
		00 - 7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER7 LSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion
3E	2	00 - 7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER8 MSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
		00 - 7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER8 LSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
40	2	00 - 7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER9 MSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
		00 - 7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER9 LSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
42	2	00 - 7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER10 MSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
		00 - 7F	INSERTION EFFECT n PARAMETER10 LSB	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion

TOTAL SIZE 14

On: insertion numero effetto

Note : Per tipi di effetto che non richiedono MSB, saranno ricevuti i Parametri per Address 02-0B e non i parametri per Address 30-42.

Per tipi di effetto che richiedono MSB, saranno ricevuti i Parametri per Address 30-42 e non i parametri per Address 02-0B.

Quando sono trasmessi Bulk Dump contenenti dati Effect Type, i parametri per Address 02 - 0B saranno sempre trasmessi. Ma gli effetti che richiedono MSB, quando viene ricevuto un bulk dump, i parametri per Address 02 - 0B non vengono ricevuti.

I quattro tipi di effetti seguenti richiedono MSB: DelayLCR, DelayLR, Echo, CrossDelay, Dist+Delay, Comp+Dist+Delay, Wah+Dist+Delay, VDistortion \*L'estensione dei dati (data range) differisce a seconda del valore di Effect type (tipo di effetto).

## <Tavola 3-6> Tavola PARAMETER CHANGE MIDI (SPECIAL EFFECT)

Address	Size	Data	Parametro	Riconosciuto	Descrizione	Default
(П)	(П)				Madi Marana Effatti XO	
04 00 00	2	00 - 7F	INSERTION EFFECT TYPE MSB	0	Vedi Mappa Effetti XG	49(=DISTORTION)
		00 - 7F	INSERTION EFFECT TYPE LSB	0	00 : basic type	00
02	1	00 - 7F	INSERTION EFFECT PARAMETER1	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
03	1	00 - 7F	INSERTION EFFECT PARAMETER2	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
04	1	00 - 7F	INSERTION EFFECT PARAMETER3	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
05	1	00 - 7F	INSERTION EFFECT PARAMETER4	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
06	1	00 - 7F	INSERTION EFFECT PARAMETER5	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
07	1	00 - 7F	INSERTION EFFECT PARAMETER6	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion
08	1	00 - 7F	INSERTION EFFECT PARAMETER7	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
09	1	00 - 7F	INSERTION EFFECT PARAMETER8	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
0A	1	00 - 7F	INSERTION EFFECT PARAMETER9	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
0B	1	00 - 7F	INSERTION EFFECT PARAMETER10	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
00	1	00 - 7F	INSERTION EFFECT PART	x	Part116(015)	7F
					AD1(64)	
					OFF(1663, 65127)	
0D	1	00 - 7F	MW INSERTION CONTROL DEPTH	0	_	40
0E	1	00 - 7F	BEND INSERTION CONTROL DEPTH	0	_	40
0F	1	00 - 7F	CAT INSERTION CONTROL DEPTH	0	_	40
10	1	00 - 7F	AC1 INSERTION CONTROL DEPTH	x	_	40
11	1	00 - 7F	AC2 INSERTION CONTROL DEPTH	x	_	40

TOTAL SIZE 12

04	00	14	1	00 - 7F	UNIQUE INSERTION EFFECT EXTER- NAL	0	116(015), off(127)	7F
					CONTROL CH1(HARMONY CHANNEL*)			
		15	1	00 - 7F	UNIQUE INSERTION EFFECT EXTER- NAL	0	116(015), off(127)	7F
					CONTROL CH2 (MELODY CHANNEL*)			

#### TOTAL SIZE 2

04	00	20	1	00 - 7F	INSERTION EFFECT PARAMETER11	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
		21	1	00 - 7F	INSERTION EFFECT PARAMETER12	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
		22	1	00 - 7F	INSERTION EFFECT PARAMETER13	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
		23	1	00 - 7F	INSERTION EFFECT PARAMETER14	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
		24	1	00 - 7F	INSERTION EFFECT PARAMETER15	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1
		25	1	00 - 7F	INSERTION EFFECT PARAMETER16	0	Vedi Elenco Parametri Effetti XG	dipende dal tipo insertion 1

TOTAL SIZE 6

\*HARMONY CHANNEL e MELODY CHANNEL

Per queste impostazioni ha effetto l'ultimo messaggio. Quando é impostato il canale Melody 3 e viene ricevuto un messaggio che imposta il canale Harmony su 3,

il canale Melody si imposta su OFF ed il canale Harmony su 3.

## <Tavola 3-7> Tavola PARAMETER CHANGE MIDI (DISPLAY Data)

						· · · · · ·		
A	ddre	SS	Size (H)	Data (H)	Parametro	Riconosciuto	Descrizione	Default
6	0	0 : 1F	20		(DISPLAY LETTER)	x	_	
TO	TAL S	SIZE	20					

(DISPLAY BITMAP Data0) vh 0 30 х 7 2F (Data47) 30

TOTAL SIZE

## <Tavola 3-8> Tavola PARAMETER CHANGE MIDI (MULTI PART)

Address	Address Size Data Parametro				_	Rico	onoso	iuto	_		Descrizione	Default
(H)	(H)	(H)		XG/GM	Keyboard	R1	R2	R3	Left	Acmp		valore (H)
8 nn 0	1	00 - 20	ELEMENT RESERVE	0	х	х	х	x	х	х	0 - 32	part10=0, other =2
nn 1	1	00 - 7F	BANK SELECT MSB	0	х	0	0	0	0	0	0 - 127	part10=7F, other=0
nn 2	1	00 - 7F	BANK SELECT LSB								0 - 127	0
nn 3	1	00 - 7F	PROGRAM NUMBER	0	х	0	0	0	0	0	1 - 128	0
nn 4	1	00 - 0F, 7F	Rcv CHANNEL	0	x	х	x	x	x	x	1 - 16,OFF	Part No.
nn 5	1	00 - 01	MONO/POLY MODE	0	х	0	0	0	0	х	0:MONO	1
											1:POLY	



nn	6	1	00 - 02	SAME NOTE NUMBER	0	х	0	0	0	0	0	0:SINGLE	1
				KEY ON ASSIGN								1:MULTI	
												2:INST (for DRUM)	
nn	7	1	00 - 05	PART MODE	0	х	х	х	х	х	х	0:NORMAL	00 (tranne Part10)
												1:DRUM(ROM)	02 (Part10)
												2 - 3:DRUMS1~ (RAM)	04,05 = [L3-80]
												4-5:DRUM(ROM)	
nn	8	1	28 - 58	NOTE SHIFT	0	х	0	0	0	0	0	-24 - +24[semitoni]	40
nn	9	2	00 - FF	DETUNE	0	х	0	0	0	0	0	-12.8 - +12.7[Hz]	08 00
nn	0A											1st bit3-0→bit7-4	(80)
												2nd bit3-0→bit3-0	
nn	0B	1	00 - 7F	VOLUME	0	х	0	0	0	0	0	0 - 127	64
nn	0C	1	00 - 7F	VELOCITY SENSE DEPTH	0	х	0	0	0	0	0	0 - 127	40
nn	0D	1	00 - 7F	VELOCITY SENSE OFFSET	0	х	0	0	0	0	0	0 - 127	40
nn	0E	1	00 - 7F	PAN	0	х	0	0	0	0	0	0:random	40
												L63CR63(164127)	
nn	0F	1	00 - 7F	NOTE LIMIT LOW	0	х	0	0	0	0	0	C-2 - G8	0
nn	10	1	00 - 7F	NOTE LIMIT HIGH	0	х	0	0	0	0	0	C-2 - G8	7F
nn	11	1	00 - 7F	DRY LEVEL	0	х	0	0	0	0	0	0 - 127	7F
nn	12	1	00 - 7F	CHORUS SEND	0	х	0	0	0	0	0	0 - 127	0
nn	13	1	00 - 7F	REVERB SEND	0	х	0	0	о	0	0	0 - 127	28
nn	14	1	00 - 7F	VARIATION SEND	0	х	0	0	0	0	0	0 - 127	0
nn	15	1	00 - 7F	VIBRATO RATE	0	х	0	0	0	0	0	-64 - +63	40
nn	16	1	00 - 7F	VIBRATO DEPTH	0	х	0	0	0	0	0	-64 - +63	40
nn	17	1	00 - 7F	VIBRATO DELAY	0	х	0	0	0	0	0	-64 - +63	40
nn	18	1	00 - 7F	FILTER CUTOFF FREQUENCY	0	х	0	0	0	0	0	-64 - +63	40
nn	19	1	00 - 7F	FILTER RESONANCE	0	х	0	0	0	0	0	-64 - +63	40
nn	1A	1	00 - 7F	EG ATTACK TIME	0	х	0	0	0	0	0	-64 - +63	40
nn	1B	1	00 - 7F	EG DECAY TIME	0	х	0	0	0	0	0	-64 - +63	40
nn	1C	1	00 - 7F	EG RELEASE TIME	0	х	0	0	0	0	0	-64 - +63	40
nn	1D	1	28 - 58	MW PITCH CONTROL	0	х	0	0	0	0	0	-24 - +24[semitoni]	40
nn	1E	1	00 - 7F	MW FILTER CONTROL	0	х	0	0	0	0	0	-9600 - +9450[cent]	40
nn	1F	1	00 - 7F	MW AMPLITUDE CONTROL	0	х	0	0	0	0	0	-100 - +100[%]	40
nn	20	1	00 - 7F	MW LFO PMOD DEPTH	0	х	0	0	0	0	0	0 - 127	0A
nn	21	1	00 - 7F	MW LFO FMOD DEPTH	0	х	0	0	0	0	0	0 - 127	0
nn	22	1	00 - 7F	MW LFO AMOD DEPTH	0	х	0	0	0	0	0	0 - 127	0
nn	23	1	28 - 58	BEND PITCH CONTROL	0	х	0	0	0	0	0	-24 - +24[semitoni]	42
nn	24	1	00 - 7F	BEND FILTER CONTROL	0	х	0	0	0	0	0	-9600 - +9450[cent]	40
nn	25	1	00 - 7F	BEND AMPLITUDE CONTROL	0	х	0	0	0	0	0	-100 - +100[%]	40
nn	26	1	00 - 7F	BEND LFO PMOD DEPTH	0	х	0	0	0	0	0	0 - 127	0
nn	27	1	00 - 7F	BEND LFO FMOD DEPTH	0	х	0	0	0	0	0	0 - 127	0
nn	28	1	00 - 7F	BEND LFO AMOD DEPTH	0	х	0	0	0	0	0	0 - 127	0

TOTAL SIZE 29

Address	Siz	e Data	Parametro	Riconosciuto							Descrizione	Default
(П)	(H	(H)		XG/GM	Keyboard	R	R2	R3	Left	Acmp		valore(H)
nn 30	) 1		(Rcv PITCH BEND)	x	х	х	x	x	х	х	_	
nn 3 <sup>-</sup>	1 1		(Rcv CH AFTER TOUCH(CAT))	х	х	х	х	x	х	х	_	
nn 32	2 1		(Rcv PROGRAM CHANGE)	х	х	х	х	х	х	х	_	
nn 30	3 1		(Rcv CONTROL CHANGE)	х	х	х	x	x	х	х	—	
nn 34	4 1		(Rcv POLY AFTER TOUCH(PAT))	х	х	х	x	x	x	х	-	
nn 35	5 1		Rcv NOTE MESSAGE	0	x	х	x	x	x	х	OFF, ON	1
nn 36	3 1		(Rcv RPN)	х	х	х	x	х	х	х	-	
nn 37	7 1		(Rcv NRPN)	х	х	х	x	x	х	х	-	
nn 38	3 1		(Rcv MODULATION)	х	x	х	x	x	х	х	-	
nn 39	9 1		(Rcv VOLUME)	х	х	х	x	x	х	х	-	
nn 3/	۹ 1		(Rcv PAN)	х	х	х	x	x	х	х	-	
nn 3E	3 1		(Rcv EXPRESSION)	x	х	x	x	x	х	х	-	
nn 30	2 1		(Rcv HOLD1)	x	х	х	x	x	х	х	_	
nn 3[	D 1		(Rcv PORTAMENTO)	х	х	х	x	x	х	х	-	
nn 3E	E 1		(Rcv SOSTENUTO)	х	х	х	х	х	х	х	-	
nn 3F	- 1		(Rcv SOFT PEDAL)	x	х	х	x	x	х	х	_	
nn 40	) 1		(Rcv BANK SELECT)	х	х	х	x	x	х	х	-	
nn 4	1 1	00 - 7F	SCALE TUNING C	0	х	0	0	0	0	0	-64 - +63[cent]	40
nn 42	2 1	00 - 7F	SCALE TUNING C#	0	х	0	0	0	0	0	-64 - +63[cent]	40
nn 43	3 1	00 - 7F	SCALE TUNING D	0	х	0	0	0	0	0	-64 - +63[cent]	40
nn 44	1 1	00 - 7F	SCALE TUNING D#	0	х	0	0	0	0	0	-64 - +63[cent]	40
nn 45	5 1	00 - 7F	SCALE TUNING E	0	х	0	0	0	0	0	-64 - +63[cent]	40
nn 46	3 1	00 - 7F	SCALE TUNING F	0	x	0	0	0	0	0	-64 - +63[cent]	40
nn 47	7 1	00 - 7F	SCALE TUNING F#	0	x	0	0	0	0	0	-64 - +63[cent]	40
nn 48	3 1	00 - 7F	SCALE TUNING G	0	х	0	0	0	0	0	-64 - +63[cent]	40
nn 49	9 1	00 - 7F	SCALE TUNING G#	0	x	0	0	0	0	0	-64 - +63[cent]	40
nn 4/	۹ 1	00 - 7F	SCALE TUNING A	0	x	0	0	0	0	0	-64 - +63[cent]	40
nn 4E	3 1	00 - 7F	SCALE TUNING A#	0	x	0	0	0	0	0	-64 - +63[cent]	40
nn 40	2 1	00 - 7F	SCALE TUNING B	0	x	0	0	0	0	0	-64 - +63[cent]	40
			•			•	•	•	•		•	

nn 4D	1	CAT PITCH CONTROL	0	х	0	0	0	0	х	-24 - +24[semitoni]	40
nn 4E	1	CAT FILTER CONTROL	0	х	0	0	0	0	х	-9600 - +9450[cent]	40
nn 4F	1	CAT AMPLITUDE CONTROL	0	х	0	0	0	0	х	-100 - +100[%]	40
nn 50	1	CAT LFO PMOD DEPTH	0	х	0	0	0	0	х	0 - 127	0
nn 51	1	CAT LFO FMOD DEPTH	0	х	0	0	0	0	х	0 - 127	0
nn 52	1	CAT LFO AMOD DEPTH	0	х	0	0	0	0	х	0 - 127	0
nn 53	1	PAT PITCH CONTROL	х	х	х	х	х	х	х	-	40
nn 54	1	PAT FILTER CONTROL	х	х	х	х	х	х	х	-	40
nn 55	1	PAT AMPLITUDE CONTROL	х	х	х	х	х	х	х	-	40
nn 56	1	PAT LFO PMOD DEPTH	х	х	х	х	х	х	х	-	0
nn 57	1	PAT LFO FMOD DEPTH	х	х	х	х	х	х	х	-	0
nn 58	1	PAT LFO AMOD DEPTH	х	х	х	х	х	х	х	-	0
											-
nn 59	1	AC1 CONTROLLER NUMBER	х	х	х	х	х	х	х	-	10
nn 5A	1	AC1 PITCH CONTROL	х	х	х	х	х	х	х	-	40
nn 5B	1	AC1 FILTER CONTROL	х	х	х	х	х	х	х	-	40
nn 5C	1	AC1 AMPLITUDE CONTROL	х	х	х	х	х	х	х	-	40
nn 5D	1	AC1 LFO PMOD DEPTH	х	х	х	х	х	х	х	-	0
nn 5E	1	AC1 LFO FMOD DEPTH	х	х	х	х	х	х	х	-	0
nn 5F	1	AC1 LFO AMOD DEPTH	х	х	х	х	х	х	х	-	0
									-		
nn 60	1	AC2 CONTROLLER NUMBER	х	х	х	х	х	х	х	-	11
nn 61	1	AC2 PITCH CONTROL	х	х	х	х	х	х	х	-	40
nn 62	1	AC2 FILTER CONTROL	х	х	х	х	х	х	х	-	40
nn 63	1	AC2 AMPLITUDE CONTROL	х	х	х	х	х	х	х	-	40
nn 64	1	AC2 LFO PMOD DEPTH	х	х	х	х	х	х	х	-	0
nn 65	1	AC2 LFO FMOD DEPTH	х	х	х	х	х	х	х	-	0
nn 66	1	AC2 LFO AMOD DEPTH	х	х	х	х	х	х	х	-	0
nn 67	1	PORTAMENTO SWITCH	0	х	0	0	0	0	х	OFF/ON	0
nn 68	1	PORTAMENTO TIME	0	х	0	0	0	0	х	0 - 127	0
nn 69	1	PITCH EG INITIAL LEVEL	х	х	х	х	х	х	х	-	40
nn 6A	1	PITCH EG ATTACK TIME	х	х	х	х	х	х	х	-	40
nn 6B	1	PITCH EG RELEASE LEVEL	х	х	х	х	х	х	х	-	40
nn 6C	1	PITCH EG RELEASE TIME	х	х	х	х	х	х	х	-	40
nn 6D	1	VELOCITY LIMIT LOW	х	х	х	х	х	х	х	-	1
nn 6E	1	VELOCITY LIMIT HIGH	х	х	х	х	х	х	х	-	7F
TOTAL SIZE	3F										

#### <Tavola 3-8-2>

Address	Address Size Data Parametro				-	Rico	noso	iuto			Descrizione	Default
(H)	(H)	(H)		XG/GM	Keyboard	R1	R2	R3	Left	Acmp		valore(H)
08 nn 70	1		NON USATO	х	х	х	x	х	х	х	-	3E
nn 71	1		NON USATO	х	х	х	x	х	х	х	-	40
nn 72	1	00 - 7F	EQ BASS	0	х	0	0	0	0	0	-64 - +63(-12 - +12[dB])	40
nn 73	1	00 - 7F	EQ TREBLE	0	х	0	0	0	0	0	-64 - +63(-12 - +12[dB])	40
TOTAL SIZE	04											•

#### <Tavola 3-8-3> Tavola XG ADDITIONAL PARAMETER CHANGE (MULTI PART)

Address	Size	Data	Parametro			Rico	nosc	iuto			Descrizione	Default
(H)	(H)	(H)		XG/GM	Keyboard	R1	R2	R3	Left	Acmp		valore(H)
08 nn 74	1		NON USATO	х	х	х	х	х	х	х	-	40
75	1		NON USATO	x	х	х	х	х	х	х	-	40
76	1	04 - 28	EQ BASS frequenza	0	х	0	0	0	о	0	32-2.0k[Hz]	0C
77	1	1C-3A	EQ TREBLE frequenza	0	х	0	0	0	0	0	500-16.0k[Hz]	36
78	1		NON USATO	x	х	х	х	х	х	х	-	22
79	1		NON USATO	х	х	х	х	х	х	х	-	2E
7A	1		NON USATO	х	х	х	х	х	х	х	-	7
7B	1		NON USATO	x	х	х	х	х	х	х	-	7
7C	1		NON USATO	х	х	х	х	х	х	х	-	7
7D	1		NON USATO	x	х	х	х	х	х	х	-	7
7E	1		NON USATO	х	х	х	х	х	х	х	_	0
7F	1		NON USATO	х	х	х	х	х	х	х		0

TOTAL SIZE 0C

0A nn 10	1	00,08, 28-2D	OUTPUT SELECT	x	х	х	х	х	х	х	0:stereo out,8:indiv1+2 40:indiv1,41:indiv2,	0
TOTAL SIZE	1											

nn: Numero Parte

Se alla Parte é assegnata una voce Drum, i seguenti parametri non hanno effetto: • BANK SELECT LSB

PORTAMENTO

SOFT PEDAL

· MONO/POLY

- SCALE TUNING
   POLY AFTER TOUCH
   PITCH EG



## <Tavola 3-9> Tavola MIDI PARAMETER CHANGE (A/D PART)

		-	01-1	Dete	Demonster	Discussion	Descriptions	Default
AC	(H)	s	(H)	(H)	Parametro	Riconosciuto	Descrizione	valore(H)
10	nn	0	1	00 - 01	INPUT GAIN	x	0:MIC,1:LINE	0
		1	1	00 - 7F	BANK SELECT MSB	x	0 - 127	0
		2	1	00 - 7F	BANK SELECT LSB	x	0 - 127	0
		3	1	00 - 7F	PROGRAM NUMBER	x	1 - 128	0
		4	1	00 - 1F, 7F	Rcv CHANNEL	0	A1 - A16,B1 - B16,OFF	7F
		5	1		NON USATO			
		6	1		NON USATO			
		7	1		NON USATO			
		8	1		NON USATO			
		9	1		NON USATO			
		0A	1		NON USATO			
		0B	1	00 - 7F	VOLUME	0	0 - 127	0
		0C	1		NON USATO			
		0D	1		NON USATO			
		0E	1	01 - 7F	PAN	0	L63CR63(164127)	40
		0F	1		NON USATO			
		10	1		NON USATO			
		11	1	00 - 7F	DRY LEVEL	0	0 - 127	7F
		12	1	00 - 7F	CHORUS SEND	0	0 - 127	0
		13	1	00 - 7F	REVERB SEND	0	0 - 127	0
		14	1	00 - 7F	VARIATION SEND	0	0 - 127	0

TOTAL SIZE 15

Addre	ss	Size	Data	Parametro	Riconosciuto	Descrizione	Default
(H)		(H)	(H)				valore(H)
10 nn	30	1		NON USATO			
	31	1		NON USATO			
	32	1	00 - 01	Rcv PROGRAM CHANGE	x	_	1
	33	1	00 - 01	Rcv CONTROL CHANGE	х	-	1
	34	1		NON USATO			
	35	1		NON USATO			
	36	1		NON USATO			
	37	1		NON USATO			
	38	1		NON USATO			
	39	1	00 - 01	Rcv VOLUME	X	-	1
	ЗA	1	00 - 01	Rcv PAN	х	-	1
	3B	1	00 - 01	Rcv EXPRESSION	х	-	1
	3C	1		NON USATO			
	3D	1		NON USATO			
	3E	1		NON USATO			
	3F	1		NON USATO			
	40	1	00 - 01	Rcv BANK SELECT	x	_	1
	41	1		NON USATO			
	42	1		NON USATO			
	43	1		NON USATO			
	44	1		NON USATO			
	45	1		NON USATO			
	46	1		NON USATO			
	47	1		NON USATO			
	48	1		NON USATO			
	49	1		NON USATO			
	4A	1		NON USATO			
	4B	1		NON USATO			
	4C	1		NON USATO			
	4D	1		NON USATO			
	4E	1		NON USATO			
	4F	1		NON USATO			
	50	1		NON USATO			
	51	1		NON USATO			
	52	1		NON USATO			
	53	1		NON USATO			
	54	1		NON USATO			
	55	1		NON USATO			
	56	1		NON USATO			
	57	1		NON USATO			
	58	1		NON USATO			
	59	1	00 - 5F	AC1 CONTROLLER NUMBER	х	-	10
	5A	1		NON USATO			
	5B	1		NON USATO			
	5C	1		NON USATO			
	5D	1		NON USATO			
	5E	1		NON USATO			
	5F	1		NON USATO			
	60	1	00 - 5F	AC2 CONTROLLER NUMBER	x	_	11

TOTAL SIZE 31

11 00 nn 64 00-01 A/D SETUP х TOTAL SIZE 64 12 nn 10 00,08, 28-2D OUTPUT SELECT 0:stereo out,8:indiv1+2 0 1 х

40:indiv1,41:indiv2,

		-
TOTAL SIZE	1	

nn: Numero Parte A/D( 0 - 63 )

#### <Tavola 3-10> Tavola MIDI PARAMETER CHANGE (DRUM SETUP)

A	ddre:	ss	Size	Data (H)	Parametro	Riconosciuto	Descrizione	Default
3n	rr	0	1	00 - 7F	PITCH COARSE	0	-64 - +63	40
3n	rr	1	1	00 - 7F	PITCH FINE	0	-64 - +63[cent]	40
3n	rr	2	1	00 - 7F	LEVEL	0	0 - 127	dipende dalla nota
3n	rr	3	1	00 - 7F	ALTERNATE GROUP	0	0:OFF	dipende dalla nota
							1 - 127	
3n	rr	4	1	00 - 7F	PAN	0	0:random	dipende dalla nota
							1:L63	
							:	
							64:C(center)	
							:	
							127:R63	
3n	rr	5	1	00 - 7F	REVERB SEND	0	0 - 127	dipende dalla nota
3n	rr	6	1	00 - 7F	CHORUS SEND	0	0 - 127	dipende dalla nota
3n	rr	7	1	00 - 7F	VARIATION SEND	0	0 - 127	7F
3n	rr	8	1	00 - 01	KEY ASSIGN	0	0:SINGLE	0
							1:MULTI	
3n	rr	9	1	00 - 01	Rcv NOTE OFF	0	OFF/ON	dipende dalla nota
3n	rr	0A	1	00 - 01	Rcv NOTE ON	0	OFF/ON	1
3n	rr	0B	1	00 - 7F	FILTER CUTOFF FREQUENCY	0	-64 - +63	40
3n	rr	0C	1	00 - 7F	FILTER RESONANCE	0	-64 - +63	40
3n	rr	0D	1	00 - 7F	EG ATTACK	0	-64 - +63	40
3n	rr	0E	1	00 - 7F	EG DECAY1	0	-64 - +63	40
3n	rr	0F	1	00 - 7F	EG DECAY2	0	-64 - +63	40
TOT	AL S	IZE	10					

TOTAL SIZE

#### <Tavola 3-10-2> Tavola XG ADDITIONAL PARAMETER CHANGE (DRUM SETUP)

Address (H)	Size (H)	Data (H)	Parametro	Riconosciuto	Descrizione	Default
3n rr 20	1	00 - 7F	EQ BASS	x		40
21	1	00 - 7F	EQ TREBLE	x		40
22	1		NON USATO	x	-	40
23	1		NON USATO	x	-	40
24	1	04 - 28	EQ BASS frequency	x		0C
25	1	1C - 3A	EQ TREBLE frequency	x		36
26	1		NON USATO	x	-	22
27	1		NON USATO	x	-	2E
28	1		NON USATO	x	-	7
29	1		NON USATO	x	-	7
2A	1		NON USATO	x	-	7
2B	1		NON USATO	x	-	7
2C	1		NON USATO	x	-	0
2D	1		NON USATO	x	_	0
TOTAL CITE	05					•

TOTAL SIZE 0E

3n	rr	40	1	00,08, 28-2D	OUTPUT SELECT	x	0:stereo out,8:indiv1+2 40:indiv1,41:indiv2,	0
TO	TALS		1					

n: Numero Drum Setup (0 - 1) rr: numero nota (0DH - 5BH)

Se viene ricevuto un messaggio XG SYSTEM ON e/o GM On, tutti i parametri Drum Setup saranno resettati ai valori di default. A seconda del messaggio Drum Setup Reset, é possibile che singoli parametri Drum Setup vengano resettati ai valori di default. A seconda del Program Change per Drum Kit, i parametri Drum Setup possono essere resettati ai valori di default.

#### <Tavola 3-11> Tavola MIDI PARAMETER Change (PLUGIN BOARD) [XG]

					-	
Address (H)	Size (H)	Data (H)	Parametro	Riconosciuto	Descrizione	Default
70 tt nn	1	00 - 0F, 7F	Part Assign		Part116,OFF	00
TOTAL SIZE	1		-			-
71 tt mm	1	00 - 0F	Note Filter		Part1 16	
TOTAL SIZE	1			-		

tt: tipo scheda (00:PLG100-VL, 02:PLG100-DX ...)

nn: numero di serie

mm: numero parte (00 - 0F)

Vengono riconosciuti quando é installata la scheda corrispondente.



~
ž
Б П
Σ
all
a
Jat
<u>e</u>
0
0
ğ
lar
du
ш
Δ
Σ
ŝa
ě
ā
IIa
de
Ē
<u>i</u> 0
INZ

La presa MIDI B può essere usata anche per operare in abbinamento alla pedaliera MIDI MFC10.

# <Tavola 1> MIDI B IN

Usservazioni														
Inale MFC10	Quando n non corrisponde al numero di canale dell'MFC10.	Gestito come un normale messaggio Channel/Mode/Realtime.	Gestito come un normale messaggio Channel/Mode/Realtime.	Gestito come un normale messaggio Channel/Mode/Realtime.		Gestito come un normale messaggio Channel/Mode/Realtime.	Gestito come un normale messaggio Channel/Mode/Realtime.	Gestito come un normale messaggio Channel/Mode/Realtime.	Gestito come un normale messaggio Channel/Mode/Realtime.	Gestito come un normale messaggio Channel/Mode/Realtime.				
Numero Ca	Quando n corrisponde al numero di canale dell'MFC10.	Gestito come messaggio per il controllo da parte dell'MFC10.	Gestito come messaggio per il controllo da parte dell'MFC10.	Gestito come messaggio per il controllo da parte dell'MFC10.		Gestito come messaggio per il controllo da parte dell'MFC10.	Gestito come messaggio per il controllo da parte dell'MFC10.	Gestito come messaggio per il controllo da parte dell'MFC10.	Gestito come messaggio per il controllo da parte dell'MFC10.	Gestito come messaggio per il controllo da parte dell'MFC10.		Gestito come un normale messaggio Channel/Mode/Realtime.	Gestito come un normale messaggio Channel/Mode/Realtime.	•
ta byte	Parametro	Velocity(0~127)	Key On :w=1~127 Key Off :w=0	Normal SEX kit	Drum									
ZNG Da	Dato (HEX)	w	Ŵ	0 (00H) 126 (7EH)	127 (7FH)	0~127 (7FH)	0~127 (7FH)	0~127 (7FH)	0~127 (7FH)	0~127 (7FH)				
a byte	Parametro	Key no. (0~127)	Key no. (0~127)	Bank Select MSB		Modulation	No Assign	No Assign	Foot Control	Main Volume				-
1ST Dat	Dato (HEX)	kk	kk	(H00) 0		1 (01H)	2 (02H)	3 (03H)	4 (04H)	7 (07H)	Altro		•	-
IS DYTE		(n:canale no.)										MIDI Clock	Active Sens	
STATL	Status	8nH	Hu6	BnH								F8H	FEH	Other
		Key Off	Key On	Control Change								Messaggio RealTime		Altro

# <Tavola 2> MIDI B OUT

	Osservazioni		Trasmesso ogni 200msec.	Trasmette dopo aver control- lato il collegamento con l' MFC10 e modificato il numero di canale dell'MFC10.	
	Trasmissione		0	o	Х
	ata byte	Parametro			
	2nd Da	(HEX)			
		Dato			•
	ta byte	Parametro			-
	1st Dat	(HEX)			
		Dato			•
	tus byte		Active Sens	dui	
500	Sta	Status	FEH	MFC10 Bulk Dt	
	MIDI Events		Messaggio RealTime	SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE	Altro

# **Carta di Implementazione MIDI**

YAMAHA

Γ

# [Workstation Professionale] Data:9-SEP-1999 Modello 9000Pro MIDI Implementation Chart Versione : 1.0 Trasmesso Riconosciuto Osservazioni

Funzione	Trasmesso	RICONOSCIUTO	Osservazioni
Basic Default Channel Changed	1 - 16 *1 1 - 16 *1	$ \begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr$	
Default	3	3	
Mode Messages	x	x	
Altered	*****	x	
Note	0 – 127	0 - 127	
Number : True voice	*****	0 - 127	
Velocity Note ON	o 9nH,v=1-127	o 9nH,v=1-127	
Note OFF	x 9nH,v=0	x	
After Key's	x	x	
Touch Ch's	o	o	
Pitch Bend	0	o 0-24 semi	
0,32 1,5,7,10,11 6,38 64-67 Control 71,74 72,73 Change 84 91,93,94 96,97 98,99 100,101	0 0 0 0 x *3 x *3 0 x *3 0 x 0 0	0       *1         0       *1         0       *1         0       *1         0       *1         0       *1         0       *1         0       *1         0       *1         0       *1         0       *1         0       *1         0       *1	Bank Select Data Entry Sound Controller Sound Controller Portamento Cntrl Effect Depth Data Inc,Dec NRPN LSB,MSB RPN LSB,MSB
Prog Change : True #	o 0 - 127 *****	o 0 – 127	
System Exclusive	0	0	
: Song Pos.	x	x	
Common : Song Sel.	x	x	
: Tune	x	x	
System :Clock	0	0	
Real Time:Commands	0	0	
Aux :All Sound OFF	X	o(120,126,127)	
:Reset All Cntrls	X	o(121)	
:Local ON/OFF	X	x	
:All Notes OFF	X	o(123-125)	
Mes- :Active Sense	O	o	
sages:Reset	X	x	
Note: *1,*2,*3 v	edi pagina successi	lva.	

Modo	1	:	OMNI	on,	POLY	Modo	2	:	OMNI	ON , MONO	о	:	Sì
Modo	3	:	OMNI	OFF,	POLY	Modo	4	:	OMNI	OFF, MONO	х	:	No

# Carta di Implementazione MIDI

- \*1 Le tracce di ogni canale possono essere selezionate dal pannello. Per maggiori informazioni, fate riferimento a pag.175.
- \*2 Normalmente il generatore sonoro, in risposta all'ingresso MIDI, funziona come generatore sonoro multitimbrico a 16 canali. I messaggi MIDI, di conseguenza, normalmente non influenzano le voci di pannello o le altri impostazioni di pannello.

Tuttavia i messaggi MIDI qui di seguito elencati non influenzano le impostazioni di pannello di voce, stile, Multi Pad e song.

- MIDI MASTER TUNE, XG System Parameter MASTER TUNE
- XG System Parameter TRANSPOSE
- Messaggi System exclusive che modificano le impostazioni di REVERB, CHORUS o DSP EFFECT.
- XG MULTI EQ Parameter

Inoltre, i messaggi MIDI influenzano le impostazioni di pannello quando é selezionato uno dei seguenti modi di ricezione MIDI.

Questi modi possono essere selezionati da pannello (vedi pag. 176).

- RIGHT1, RIGHT2, RIGHT3, LEFT, KEYBOARD, ACMP RHYTHM1, ACMP RHYTHM2, ACMP BASS, ACMP CHORD1, ACMP CHORD2, ACMP PAD, ACMP PHRASE1, ACMP PHRASE2
- CHORD
- ROOT
- OFF
- \*3 Questi messaggi di Control Change non vengono trasmessi dalle operazioni di pannello della 9000Pro ma possono essere trasmessi suonando ACCOMPANIMENT o SONG.

# **Specifiche Tecniche**

## Tastiera:

lasuela.	76 tasti (MI0 ~ SOI 6) Pesati	con Bisposta al Tocco (Initial/After)
	70 tasti (Milo ~ $3000$ ) i esati	
Polifonia:	106 Noto mov	
	126 Note max	
Voci:		
Preset	848	342 Voci + 480 Voci XG + 24 Drum Kit + 2 SFX Kit Programmabili dall'utente
Organ Flute	20	10 Preset + 10 User, 9 Footage; con Tecnologia Modeling
Orobastraziona		
Bight		
Left	1 PART	harr, harrs, harrs
Sistema Plug-In-		
Slot	2	
Schede Supportate	– PLG100-DX, PLG100-VL, PLG150-AN, F	PLG150-PF, PLG150-DX, PLG150-VL, PLG100-XG
Edit	Plug-in Custom Voice Creator	
Campionamento:		
Qualità	16bit 44.1KHz	
File Import	AIFF, WAV	
Editing Capacità RAM	Resampling/Loop Point/Normalize/Volume/Tune	11 8000
Capacità Espansa	9M/17M/33M/65MBvte	106.9/202.1/392.3/772.7sec
Tempo Registrazione	,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	
Consecutivo	380sec max	Con 2 Moduli SIMM (16MB o 32MB) installati.
Effetti:		
Riverbero	29 Preset + 3 User	
Chorus	25 Preset + 3 User	
Effetto DSP	164 Preset (164 Preset + 10 User) x 4 Blocchi	per Stile e Song
Numero di Effetti in DSP	Max. 3	
Effetto DSP	84 Preset + 10 User	per Mic/Line In
DSP Variation	Slow/Fast	per R1, R2, R3, LEFT
Vocal Harmony	59 Preset + 10 User	3 note di polifonia
Harmony/Echo	17 Preset	
Master EQ	2 Preset + 2 User	5 Bande
Part EQ Touch Besponse	29 Part 5 Preset	2 Bande, 29 Parti (R1, R2, R3, LEFT, ACMPx8, SONGx16, M.PAD)
Tempo	32 ~ 280	
Transpose	-24 ~ 0 ~ 24	
Accordatura	414.6 ~ 440 ~ 466.8Hz	
Pitch Bend	-1, 0, +1 Botella	solo per opper
Modulation	Rotella	
Left Hold	Sì	
Auto Accompaniment:		
Preset	125	
Flash	87	Fino a 1.8MByte, 120 still max.
Disk Stile Custom	66 (incluso nel disco accessori)	Disponibile funzione DISK DIRECT. Pattern Assembly, Realtime/Step Rec. Event Edit, Eull Parameter Edit
Formattazione	Style File Format	ratient Assembly, heatime/step nec, Event Eut, ruirrarameter Eut
Controlli	INTRO x 3	
	FILL IN x 4	
	BREAK FILL X 1 MAIN X 4	
	ENDING x 3	
	FADE IN/OUT	
Ditoggiatura	TAP TEMPO Single Finger Multi Finger Fingered Fin	aarad Bra. On Bass. On Bass Bra. Full Kouhaard
Dileggialura	Single i ingel, Multi i ingel, i ingeled, i ing	gered 110, On Dass, On Dass 110, 1 dii Neyboard
One Touch Setting:		
	4/Stili	Completamente programmabile
Music Database:		
	616	Completamente programmabile
Multi Pad:		
	4Pad x 60 Banchi	58 Banchi Multi Pad, 1 Banco MIDI Control, 1 Banco Scale Tune
		Registrazione Realtime/Step, Editing dell'Evento
Song:		
Riproduzione	Disk Direct Playback	con funzione Ultra Quick Start
Traccia	16	
Registrazione	Registrazione RAM	Quick/Multitrack/Step/Chord Step Rec, Editing dell'Evento
	COORDING	0100 00,000 H010 Hax.



Registration Memory:	512	8 interruttori x 64 banchi, Funzione Freeze
Linqua		
Lingua.	5 lingue	Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano
Display:	Grafico LCD retroilluminato	240 x 320 punti, possibilità video out
Diak		p , p
Floppy Disk Drive Hard Disk incorporato	3.5" 2HD/2DD Opzionale	
Brani dimostrativi:		
	18 song	
Connessioni		
MIDI	MIDI A/B (IN/OUT)	MIDI A commutabile su TO HOST.
	TO HOST	HOST SELECT SW (Mac/PC1/PC2/MIDI)
Pedale	FOOT SWITCH1	
	FOOT SWITCH2	
80.81	FOOT VOLUME	
	Tino Pin	NTSC/PAL Segnale Composito
PC KEYBOARD	Tipo Mini DIN	PC/AT Standard
Presa Lampada	2	per lampada a collo d'oca
Analogiche	PHONES	
	LOOP SEND(L/L+R,R)	
	LINE OUT MAIN (L/L+R,R), SUB (1/2/3/4)	
	AUX IN/LOOP RETURN(L/L+R,R), TRIM VOL	
	MIC/LINE IN (XLR/PHONE Compatible Plug)	LEVEL (MIC1/MIC2/LINE), INPUT VOLUME, INDICATOR
Consumo:		
	47W (120V), 47W (220 ~ 240V)	
Peso:		
resu.	20.5Kg	
	20.5Kg	
Dimensioni:		
	1269 x 407 5 x 140mm	
		senza leggìo
Accessori in dotazione:		senza leggìo
Accessori in dotazione:	1	senza leggìo
Accessori in dotazione: Leggio Cavo di Alimentazione AC	1	senza leggìo
Accessori in dotazione: Leggio Cavo di Alimentazione AC Adattatore presa AC	1	senza leggìo solo nelle aree di competenza
Accessori in dotazione: Leggio Cavo di Alimentazione AC Adattatore presa AC Floppy Disk	1 1 1 4	senza leggìo solo nelle aree di competenza Disk Styles, Factory Data Backup Disk, Plug-in Custom Voice Disk
Accessori in dotazione: Leggio Cavo di Alimentazione AC Adattatore presa AC Floppy Disk Manuale di Istruzioni	1 1 1 4 1	senza leggìo solo nelle aree di competenza Disk Styles, Factory Data Backup Disk, Plug-in Custom Voice Disk
Accessori in dotazione: Leggio Cavo di Alimentazione AC Adattatore presa AC Floppy Disk Manuale di Istruzioni Accessori Onzionali:	1 1 1 4 1	senza leggìo solo nelle aree di competenza Disk Styles, Factory Data Backup Disk, Plug-in Custom Voice Disk
Accessori in dotazione: Leggio Cavo di Alimentazione AC Adattatore presa AC Floppy Disk Manuale di Istruzioni Accessori Opzionali:	1 1 1 4 1	senza leggìo solo nelle aree di competenza Disk Styles, Factory Data Backup Disk, Plug-in Custom Voice Disk
Accessori in dotazione: Leggio Cavo di Alimentazione AC Adattatore presa AC Floppy Disk Manuale di Istruzioni Accessori Opzionali: Interruttore a Pedale Pedale Volume	1 1 1 4 1 FC5 FC7	senza leggìo solo nelle aree di competenza Disk Styles, Factory Data Backup Disk, Plug-in Custom Voice Disk
Accessori in dotazione: Leggio Cavo di Alimentazione AC Adattatore presa AC Floppy Disk Manuale di Istruzioni Accessori Opzionali: Interruttore a Pedale Pedale Volume Cuffie	1 1 1 4 1 FC5 FC7 HPE-150,160	senza leggìo solo nelle aree di competenza Disk Styles, Factory Data Backup Disk, Plug-in Custom Voice Disk
Accessori in dotazione: Leggio Cavo di Alimentazione AC Adattatore presa AC Floppy Disk Manuale di Istruzioni Accessori Opzionali: Interruttore a Pedale Pedale Volume Cuffie Microfono	1 1 1 4 1 FC5 FC7 HPE-150,160 MZ106s	senza leggìo solo nelle aree di competenza Disk Styles, Factory Data Backup Disk, Plug-in Custom Voice Disk Microfono dinamico IMP.250Ω
Accessori in dotazione: Leggio Cavo di Alimentazione AC Adattatore presa AC Floppy Disk Manuale di Istruzioni Accessori Opzionali: Interruttore a Pedale Pedale Volume Cuffie Microfono Supporto per Tastiera	1 1 1 4 1 FC5 FC7 HPE-150,160 MZ106s LG-100	senza leggìo solo nelle aree di competenza Disk Styles, Factory Data Backup Disk, Plug-in Custom Voice Disk Microfono dinamico IMP.250Ω
Accessori in dotazione: Leggio Cavo di Alimentazione AC Adattatore presa AC Floppy Disk Manuale di Istruzioni Accessori Opzionali: Interruttore a Pedale Pedale Volume Cuffie Microfono Supporto per Tastiera Hard Disk	1 1 1 4 1 FC5 FC7 HPE-150,160 MZ106s LG-100 2.5" IDE	senza leggìo solo nelle aree di competenza Disk Styles, Factory Data Backup Disk, Plug-in Custom Voice Disk Microfono dinamico IMP.250Ω Altezza 12.5mm max, 8GByte max
Accessori in dotazione: Leggio Cavo di Alimentazione AC Adattatore presa AC Floppy Disk Manuale di Istruzioni Accessori Opzionali: Interruttore a Pedale Pedale Volume Cuffie Microfono Supporto per Tastiera Hard Disk SIMM	1 1 1 1 4 1 FC5 FC7 HPE-150,160 MZ106s LG-100 2.5" IDE 4M/8M/16M/32MByte	senza leggìo solo nelle aree di competenza Disk Styles, Factory Data Backup Disk, Plug-in Custom Voice Disk Microfono dinamico IMP.250Ω Altezza 12.5mm max, 8GByte max 72pin SIMM, 16bit BUS, JEDEC
Accessori in dotazione: Leggio Cavo di Alimentazione AC Adattatore presa AC Floppy Disk Manuale di Istruzioni Accessori Opzionali: Interruttore a Pedale Pedale Volume Cuffie Microfono Supporto per Tastiera Hard Disk SIMM Unità SCSI Tastiera per PC	1 1 1 1 4 1 FC5 FC7 HPE-150,160 MZ106s LG-100 2.5" IDE 4M/8M/16M/32MByte SCSI-2 PC/AT Standard	senza leggìo solo nelle aree di competenza Disk Styles, Factory Data Backup Disk, Plug-in Custom Voice Disk Microfono dinamico IMP.250Ω Altezza 12.5mm max, 8GByte max 72pin SIMM, 16bit BUS, JEDEC Hard Disk, CD-ROM*, ZIP, MO, Jaz (lomega), 8GByte max per unità
Accessori in dotazione: Leggio Cavo di Alimentazione AC Adattatore presa AC Floppy Disk Manuale di Istruzioni Accessori Opzionali: Interruttore a Pedale Pedale Volume Cuffie Microfono Supporto per Tastiera Hard Disk SIMM Unità SCSI Tastiera per PC Display CBT	1 1 1 1 4 1 FC5 FC7 HPE-150,160 MZ106s LG-100 2.5" IDE 4M/8M/16M/32MByte SCSI-2 PC/AT Standard NTSC o PAL	senza leggìo solo nelle aree di competenza Disk Styles, Factory Data Backup Disk, Plug-in Custom Voice Disk Microfono dinamico IMP.250Ω Altezza 12.5mm max, 8GByte max 72pin SIMM, 16bit BUS, JEDEC Hard Disk, CD-ROM*, ZIP, MO, Jaz (lomega), 8GByte max per unità

• Le specifiche tecniche e le descrizioni contenute nel presente manuale d'uso hanno solo scopo informativo. Yamaha Corp. si riserva il diritto di modificare prodotti o specifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Poiché le specifiche, le unità e gli optional potrebbero variare a seconda dei Paesi in cui viene distribuito il prodotto, vi invitiamo a controllare tali informazioni con il vostro rivenditore Yamaha.

Appendice 247



YAMAHA MUSICA ITALIA Spa V.le Italia 88 - 20020 Lainate (MI) Tel. 02-93577.1 Fax 02-9374708

