

## Scheda Plug-in Vocal Harmony



MANUALE DI ISTRUZIONI



## Precauzioni

- Non esponete la scheda alla luce diretta del sole, ad eccessiva umidità, a temperature elevate, a polvere o a forti vibrazioni.
- Prima di maneggiare la scheda, toccate una superficie metallica per scaricare l'eventuale elettricità statica del vostro corpo.
- Quando maneggiate la scheda non toccate l'area interna dei circuiti e non applicate pressione eccessiva alla scheda.
   Assicuratevi di proteggere la scheda dal contatto con acqua o altri liquidi.
- Prima di installare la scheda in un generatore sonoro o sound card, scollegate il cavo di corrente del vostro computer.

- Prima di collegare il computer ad altre unità, disattivate tutte le apparecchiature.
- Yamaha non é responsabile per la perdita di dati dovuti a malfunzionamenti del computer o ad errori operativi.
- La scheda non contiene parti gestibili dall'utente. Non toccate mai l'area interna dei circuiti elettronici: potreste causare shock elettrici o danneggiare la scheda.

#### YAMAHA NON É RESPONSABILE PER I DANNI CAUSATI DALL'USO NON CORRETTO DELLA SCHEDA.

- I nomi delle società e dei prodotti riportati nel presente manuale di istruzioni sono marchi di proprietà o marchi registrati appartenenti alle rispettive aziende.
- \* Le videate illustrate nel presente manuale di istruzioni hanno scopo esclusivamente didattico e potrebbero differire da quelle visualizzate sul vostro strumento.

## Introduzione

Congratulazioni e grazie per avere acquistato la scheda plug-in Yamaha PLG100-VH Vocal Harmony!

La PLG100-VH é progettata per l'utilizzo con il generatore sonoro MU128 (e con gli altri strumenti serie MU nonché con la SW1000XG PCI Audio/MIDI Card) e offre effetti vocal harmony automatici ed estremamente realistici. La PLG100-VH coglie il suono della vostra voce (attraverso un microfono e uno degli ingressi A/D) e lo riproduce come un armonizzatore vocale – vocal harmony – offrendo fino a quattro parti armoniche inclusa la vostra voce originale. Le note armoniche possono essere controllate da una tastiera o da un sequencer MIDI che vi consentiranno di far corrispondere perfettamente l'armonia ai diversi cambi di accordo.

Le impostazioni ed i parametri della PLG100-VH possono essere editati anche con un computer PC Windows utilizzando il modulo software VH Effect Editor (in dotazione al software sequencer musicale XGworks).

Circa la PLG100-VH4
Panoramica della PLG100-VH4
Installazione della PLG100-VH4
Elementi in dotazione
Elementi richiesti e raccomandati5
Specifiche Tecniche
Malfunzionamenti6
Collegamento effetti e tipi Harmony .7
Dimostrazione7
Utilizzo dell'effetto Harmony8
Operatività8

Aprire VH Effect Editor
Parametri Harmony12
Harmony Type12
Parametri Vocoder Harmony13
Parametri Chordal Harmony
Parametri Detune Harmony
Parametri Chromatic Harmony22
Parametri Harmony di Sistema24

Circa il VH Effect Editor di XGworks 11

Appendice	25
Mappa Effetti XG	25
Formato Dati MIDI	26
Carta di Implementazione MIDI	30



#### Circa il Sistema XG Plug-in

Grazie al Sistema Yamaha XG Plug-in potrete espandere il vostro sistema di generazione sonora semplicemente montando nel vostro generatore/ sound card "madre", una scheda opzionale. Per esempio potrete usare voci addizionali create con altre sintesi sonore, come la Sintesi Virtual Acoustic, applicare nuovi effetti dimensionali alla vostra musica e sfruttare la più recente tecnologia per le vostre composizioni.



#### Circa VH-XG

Questa scheda plug-in XG produce effetti armonici automatici per le voci (attraverso un microfono e gli ingressi A/D). Dispone di quattro tipi di effetti harmony e vi consente di controllare le note armoniche suonando note o accordi su una tastiera MIDI. Vi permette inoltre di controllare automaticamente l'armonia attraverso dati di nota o di accordo registrati su un sequencer. Tra le altre caratteristiche di questa scheda, ricordiamo un gender changer (modificatore di genere) che cambia la voce in ingresso da maschile a femminile e viceversa e un detuning che consente di creare un effetto di chorus molto naturale.

## Circa la PLG100-VH

### Panoramica della PLG100-VH

La PLG100-VH dispone di un sofisticato effetto harmony che coglie il suono della vostra voce (attraverso un microfono e grazie agli ingressi A/D) e lo riproduce come un'armonia vocale con armonie di un massimo di quattro parti (inclusa la vostra voce originale).

Una volta collegata, la PLG100-VH diventa automaticamente un altro blocco effetti (Harmony) nel generatore sonoro/ sound card e può essere applicata ad una delle Parti. Benché Harmony possa essere applicato alle normali Parti strumentali, questo effetto é specificamente progettato per lavorare con gli ingressi A/D.

E' possibile pre-programmare l'intervallo di intonazione dell'armonia o "suonare" l'armonia da una tastiera MIDI collegata (o da un sequencer) e modificare persino l'intervallo armonico in base agli accordi suonati. Finché la vostra voce resta intonata e voi suonate gli accordi giusti, la PLG100-VH vi assicurerà che le "voci" armoniche saranno sempre armonicamente corrette ed intonate alle modifiche di accordo della song. La PLG100-VH include inoltre un effetto "gender changer" che trasforma una voce maschile in una femminile e viceversa ed un effetto di vibrato che aggiunge automaticamente alla vostra voce un caldo e naturale vibrato.

### Installazione della PLG100-VH

Per informazioni dettagliate circa l'installazione della PLG100-VH fate riferimento al manuale di istruzioni dell'unità "madre" plug-in compatibile XG (es. MU128, SW1000XG, etc.).

### Elementi in dotazione

Nella confezione della PLG100-VH troverete i prodotti qui di seguito elencati. Assicuratevi che siano tutti presenti prima di avviare l'installazione e di utilizzare lo strumento. Se un prodotto dovesse risultare mancante, contattate il rivenditore presso cui avete effettuato l'acquisto.

- Scheda PLG100-VH
- Manuale di Istruzioni PLG100-VH
- CD-ROM "XGtools"

### Elementi richiesti e raccomandati

Oltre ai prodotti in dotazione, dovreste essere dotati di quanto segue:

- Un generatore sonoro/ sound card XG compatibile con il sistema XG Plug-in Per utilizzare la PLG100-VH, dovete possedere un generatore sonoro o una sound card XG compatibile con il sistema XG Plug-in. Tra gli strumenti compatibili ricordiamo: MU128, MU100, SW1000XG. Il generatore sonoro/ sound card deve essere inoltre dotato di uno slot o di un area disponibile per l'installazione della PLG100-VH.
- Software sequencing musicale XGworks o XGworks lite
   Questi software sequencer dispongono di utili strumenti per sfruttare al massimo la PLG100-VH
   e vi consentono di creare dati di song che controllano automaticamente l'effetto harmony
   durante la riproduzione. Includono inoltre il potente VH Effect Editor (vedi sotto) per l'editing
   dell'effetto harmony. XGworks lite é contenuto in un CD-ROM in dotazione a MU128 e MU100
   mentre XGworks é contenuto su un CD-ROM in dotazione a SW1000XG.
- VH Effect Editor

Si tratta di uno speciale modulo software plug-in per XGworks e XGworks lite. Vi consente il controllo totale su tutte le impostazioni ed i parametri della PLG100-VH, inclusi i parametri "nascosti" non disponibili dal pannello frontale del generatore sonoro. Consente inoltre di eseguire in modo estremamente semplice ed intuitivo, tutte le operazioni di editing con controlli grafici ed operazioni "drag-and-drop". E' contenuto sul CD-ROM in dotazione a MU128, MU100 e SW1000XG.

## Specifiche Tecniche

Note Armoniche Tipi di Effetti

**Controlli Voce** 

Interfaccia Dimensioni Peso Accessori in dotazione massimo 3 4 (Vocoder Harmony, Chordal Harmony, Detune Harmony, Chromatic Harmony) Gender change (maschile -> femminile, femminile -> maschile), Vibrato, Volume, Pan, Detune Connettore XG Plug-in 138.5 x 89 x 8.5 mm. 53g Manuale di Istruzioni, CD-ROM "XGtools"

### Malfunzionamenti

Se l'effetto harmony non funziona correttamente o non si riesce a sentirlo, controllate i seguenti punti:

#### E' stato collegato un generatore sonoro/ sound card XG appropriato al sequencer o computer?

Fate riferimento alla sezione "Impostazione" (setting up) riportata nel manuale di istruzioni del generatore sonoro/ sound card.

#### L'interruttore HOST SELECT é impostato correttamente?

Fate riferimento alla sezione "Impostazione" (setting up) riportata nel manuale di istruzioni del generatore sonoro/ sound card.

#### Se state usando un computer per la riproduzione, siete dotati dei driver software più aggiornati e le loro impostazioni sono corrette?

Consultate il manuale di istruzioni del software utilizzato.

#### La scheda PLG100-VH é collegata correttamente?

Fate riferimento alle istruzioni relative all'installazione delle schede, riportate sul manuale d'uso del generatore sonoro/ sound card.

# Collegamento Effetti e Tipi Harmony



La PLG100-VH funziona come un effetto Insertion, come illustrato qui di seguito.

L'effetto Harmony dispone di quattro tipi diversi: Vocoder, Chordal, Detune e Chromatic.

#### Vocoder

Questo tipo produce fino a tre note armoniche, corrispondenti alle note suonate su una tastiera MIDI collegata. In altre parole, potete cantare la melodia e "suonare" l'armonia o le armonie dalla tastiera oppure fare in modo che le armonie vengano generate automaticamente dai dati di song di un sequencer (vedi pag.13).

#### Chordal

Questo tipo produce fino a tre note armoniche che corrispondono agli accordi suonati su una tastiera MIDI collegata (o gli accordi registrati su un sequencer). In questo modo vengono riconosciuti fino a 34 tipi diversi di accordi (vedi pag.19).

#### Detune

Questo tipo produce un'intonazione leggermente "scordata" (detune) e la miscela con il sengale in ingresso per produrre un ricco effetto di chorus (vedi pag.21).

#### Chromatic

Questo tipo produce un'armonia ad un intervallo di intonazione fisso e predeterminato del suono originale (ad esempio un'ottava o una terza) (vedi pag.22).

## Dimostrazione

II CD-ROM in dotazione contiene le seguenti song dimostrative:

1. AMAZING.MID Amazing Grace

2. JINGLE.MID Jingle Bells

Il tipo di effetto (Effect Type) per queste song é impostato su Vocoder Harmony.

Per impostare l'MU128 per la riproduzione dei brani dimostrativi, collegate il microfono ad uno degli ingressi A/D. Per impostare la SW1000XG, collegate il microfono alla terminazione External Audio Input.

## Utilizzo dell'Effetto Harmony

Questa sezione vi guida all'impostazione e all'utilizzo dell'effetto Harmony. Poiché la PLG100-VH funziona come un effetto Insertion, é possibile editarla come gli altri effetti Insertion di un generatore sonoro XG.



\* Ricordate che le procedure operative potrebbero differire a seconda dell'unità XG che state utilizzando (MU128 o SW1000XG). In generale le istruzioni qui di seguito riportate sottointendono l'utilizzo dell'MU128. Nel complesso, queste istruzioni sono applicabili anche alla SW1000XG. Tuttavia, poiché la SW1000XG non é dotata di controlli di pannello, dovrete usare i controlli corrispondenti del software contenuti nel software XGworks. Per specifiche istruzioni operative su MU128 o SW1000XG, fate riferimento ai relativi manuali di istruzioni.

\* Quando é selezionato il modo Performance (PFM), le impostazioni di effetto cambiano nel momento in cui viene selezionato un diverso numero di Performance. Per evitarlo, assicuratevi di memorizzare la Performance dopo l'editing. (Su SW1000XG non é disponibile il modo Performance).

## Operatività

#### 1. Impostate la tastiera o il sequencer MIDI.

Eseguite questa operazione se desiderate controllare l'effetto Harmony da una tastiera MIDI o con i dati di song eseguiti su un sequencer MIDI.

#### Per fare ciò:

 Collegate l'unità MIDI. Se il generatore sonoro é dotato di prese MIDI IN-A e B, collegate l'unità MIDI alla presa MIDI A.



2) Impostate il canale di trasmissione MIDI dell'unità su 1 (o sullo stesso canale che imposterete al punto 3 qui di seguito).



\* Quando il tipo Harmony é impostato su Detune o Chromatic (pagg.21-23), Harmony non viene influenzato da alcuna apparecchiatura MIDI collegata.

\* Se state usando un sequencer per controllare l'effetto Harmony, dedicate una traccia dei dati di song al controllo e impostatela su un canale MIDI diverso da quello di tutte le altre tracce (l'impostazione di questo canale dovrebbe corrispondere con quella eseguita al punto 3 qui di seguito).

\* Assicuratevi che la tastiera o il sequencer collegati non suonino alcuna delle Parti dell'MU128. Se una o più Parti sono impostate sullo stesso canale MIDI (come sopra), cambiate l'impostazione del canale MIDI della Parte o impostate il volume della Parte su 0 oppure escludetela (mute).

#### 2. Impostate la Parte A/D sull'MU128 o sulla SW1000XG.

#### Per fare ciò:

- 1) Collegate un microfono alla presa A/D INPUT (INPUT 1 sull'MU128).
- 2) Selezionate Part "A/D1" e poi il preset "Mic" (bank #000, program #002).

#### 3. Impostate Harmony Channel (canale harmony - modo Utility).

In questo modo si determina il canale di ricezione MIDI per l'effetto Harmony. Questo canale dovrebbe essere impostato sullo stesso valore impostato per l'unità MIDI al punto 1. Harmony Channel viene impostato nel modo Utility (per maggiori informazioni circa questo modo ed i suoi parametri, fate riferimento a pag.24).

#### Per fare ciò:

- 1) Selezionate il modo Utility. (Premete il pulsante [UTIL]).
- 2) Selezionate il menu "PLUGIN". (Usate i pulsanti [SELECT O/O] e premete il pulsante [ENTER]).



3) Selezionate il menu "PLG100-VH" (Harmony). (Usate il pulsante [SELECT<sup>O</sup>] e premete il pulsante [ENTER]).



4) Impostate il valore di Harmony Channel su 1. Se necessario, usate il pulsante [SELECT ♥] per selezionare "Harmony Ch" (Harmony Channel).

Usate poi i pulsanti **[VALUE ● / ● ]** per impostare il valore su "01" (o sullo stesso valore impostato per il canale di trasmissione dell'unità MIDI collegata).



4. Assegnate l'effetto Harmony alla Parte desiderata (nel menu Harmony Edit).

#### Per fare ciò:

1) Selezionate i menu Effect. (Premete il pulsante [EFFECT]).

2) Selezionate il menu "PLG". (Se necessario, usate il pulsante [SELECT •] e premete il pulsante [ENTER]).



3) Sul menu "PLG100-VH" (Harmony), premete di nuovo [ENTER].



4) Assegnate il parametro Insert Part all'ingresso A/D desiderato.
Usate il pulsante [SELECT ○] per selezionare "Ins Part" (Insert Part) e usate poi i pulsanti [VALUE
● / ●] per impostare il valore su "AD01" (Input 1).



#### 5. Impostate Harmony Type (il tipo di harmony).

Quando vi trovate nel menu Harmony Edit, selezionate il parametro "Type" (usando il pulsante [SELECT ♀]) e usate i pulsanti [VALUE ♥/♥] per impostare il tipo: Vocoder, Chordal, Detune o Chromatic.

Quando impostate Vocoder o Chordal, le note o gli accordi suonati sulla tastiera MIDI collegata determinano le note dell'effetto Harmony.

#### 6. Effettuate le altre impostazioni nel menu Harmony Edit, a seconda delle esigenze.

Selezionate il parametro desiderato (usando i pulsanti **[SELECT O/O]**) e usate poi i pulsanti **[VALUE O/O]** per modificare il valore. Ogni Harmony Type ha set di parametri diversi.

Per l'elenco dei parametri relativi ad ogni tipo di harmony, consultate le pagine qui di seguito indicate:

Vocoder	pag.13
Chordal	pag.19
Detune	pag.21
Chromatic	pag.22

## Circa VH Effect Editor di XGworks

Tutte le impostazioni ed i parametri della PLG100-VH possono essere facilmente editati da un computer, usando il modulo software VH Effect Editor (in dotazione al software sequencer musicale XGworks o XGworks lite opzionale).

Il VH Effect Editor vi consente di visualizzare all'istante tutti i parametri di effetto Harmony e di editarli semplicemente digitando i valori sulla tastiera del computer o trascinando il mouse. Permette inoltre l'accesso ai parametri "nascosti", non controllabili dall'MU128 stesso. Il VH Effect Editor dispone anche di un controllo "Easy Setup" che effettua automaticamente le impostazioni necessarie per l'uso dell'ingresso A/D e dell'effetto Harmony. Poiché il VH Effect Editor é integrato nel sequencer XGworks/XGworks lite, potrete automatizzare facilmente le modifiche dell'effetto Harmony insieme alle song che avete registrato.

## Aprire VH Effect Editor

Per aprire il VH Effect Editor, selezionate "Plug-in" dalla barra menu e dal menu a discesa selezionate poi "VH Effect Editor". Se VH Effect Editor non é stato installato correttamente in XGworks, l'elemento menu e il programma stesso non saranno disponibili.

₩VH Effect Editor	
Effect System Chord	
Vocoder Harmony	
1.Mode	8.Upper Gender Depth
1:No Transpose	<u></u> 20
2.Harmony Gender Type	9.Lower Gender Depth
JOff	
3.Lead Gender Type	10.Lead/Harmony
JOff	——————————————————————————————————————
4.Lead Gender Depth	11.Vibrato Depth
	39
5.Lead Pitch Correction	12.Vibrato Rate
JOff	<b></b> 47
6.Auto Upper Gender Threshold	13.Vibrato Delay
- J 1	
7.Auto Lower Gender Threshold	14.Part
- J 1	J Off

Per maggiori informazioni circa l'uso del VH Effect Editor, fate riferimento ai messaggi di aiuto online contenuti nel programma stesso.



\* XGworks/ XGworks lite necessitano di un computer compatibile IBM-PC/ AT (100MHz o superiore; processore Pentium da 75Mhz o superiore raccomandato) con 16MB minimo di RAM e dotato di programma Windows 95 o Windows 98.

## Parametri Harmony

#### Finestra Percorso Pulsante [EFFECT] -> "PLG" -> "PLG100-VH"

Questi parametri controllano l'effetto Harmony. Altri parametri Harmony, non inclusi in questa sezione, vengono impostati nella sezione System (pag.24). Per informazioni generali sull'effetto Harmony e su come utilizzarlo, fate riferimento a pag.8.

Poiché i parametri disponibili dipendono dal tipo di Harmony selezionato, illustreremo carte di parametro diverse per ognuno dei quattro tipi: Vocoder, Chordal, Detune e Chromatic.

#### Parametri Nascosti

Alcuni parametri Harmony sono "nascosti" e non possono essere editati dal pannello dell'MU128. Questi parametri possono comunque essere editati usando il VH Effect Editor contenuto nel software XGworks opzionale (pag.11).

## Harmony Type

Impostazioni: THRU VOCODER HM CHORDAL HM DETUNE HM CHROMAT. HM (Chromatic)

Quando Type é impostato su THRU, non viene applicato alcun effetto Harmony e l'unico parametro disponibile é Insert Part.



\* I parametri disponibili dipendono dal tipo di Harmony (harmony type) selezionato.

### Parametri Vocoder Harmony

Il tipo Vocoder produce fino a tre note armoniche le cui intonazioni corrispondono alle note suonate su una tastiera MIDI collegata. In altre parole, potrete cantare la melodia e "suonare" l'armonia o le armonie dalla tastiera (o da un sequencer). Il suono Harmony può anche essere trasposto (vedi parametro Mode più oltre).



\* Quando vengono ricevute più di quattro note MIDI, la priorità viene data alle note suonate per ultime e poi alle note più alte. (In altre parole, le armonie delle note più basse e delle note suonate per prime, vengono tagliate).



\* Il tipo Vocoder é più adatto nelle seguenti situazioni:

- Quando desiderate determinare voi stessi in modo preciso le note armoniche, incluso il loro registro di ottava e se sono sopra o sotto la nota melodica originale.
- Quando desiderate usare le note armoniche e le voci che non rientrano negli accordi standard disponibili nel tipo Chordal.
- Quando desiderate suonare la parte armonica sulla tastiera o farla suonare da un sequencer.
- Quando desiderate controllare dettagliatamente il modo in cui la nota o le note armoniche cambiano intonazione intorno all'intonazione melodica fissata.

#### Elenco Parametri .....

No.	Parametro	Display	Valore	Valore Default
1	Mode	1: no trans, 2: auto trans	0 — 7	0
		3: -3 oct trns, 4: -2 oct trns		
		5: -1 oct trns, 6: +1 oct trns		
		7: +2 oct trns, 8: +3 oct trns		
2	Harmony Gender Type	off, auto	0 — 1	0
3	Lead Gender Type	off, unis, male, fem.	0 — 3	0
4	Lead Gender Depth	-64 — +63	0 — 127	64
5	Lead Pitch Correction	off, on	0 — 1	0
6	Auto Upper Gender Threshold	0 — 12	0 — 12	1
7	Auto Lower Gender Threshold	0 — 12	0 — 12	1
8	Upper Gender Depth	-64 — +63	0 — 127	84
9	Lower Gender Depth	-64 — +63	0 — 127	44
10	Lead/Harmony	L63>H — (L=H) — L <h63< td=""><td>1 — 127</td><td>64</td></h63<>	1 — 127	64
11	Vibrato Depth	0 — 127	0 — 127	39
12	Vibrato Rate	0 — 127	0 — 127	47
13	Vibrato Delay	0 — 127	0 — 127	0
14	Insertion Part	off, 1 — 64, AD1 — AD64	0 — 127	127

### Parametri Harmony

Descrizione dei Parametri.....

#### 1. Mode

#### • no trans

No transposition (nessuna trasposizione). Le note armoniche corrispondono esattamente all'intonazione delle note MIDI in ingresso.

#### auto trans

Trasposizione automatica delle note armoniche. In questo modo le note armoniche vengono tenute vicino (intorno allo stesso registro di ottava; ±600 centesimi) al segnale in ingresso, indipendentemente dall'ottava in cui vengono suonate le note MIDI. Per esempio, se la vostra voce ha una tonalità di DO3, suonando una nota MI in un punto qualsiasi della tastiera MIDI collegata, si otterrà una nota armonica di MI3.

#### • -3oct trns – +3oct trns

Trasposizione di ottava. Fissa la trasposizione di ottava delle note armoniche, selezionabile in ottave da 3 ottave sotto (-) a 3 ottave sopra (+).



\* Quando usate l'impostazione "auto trans", alcune delle note armoniche potrebbero suonare in registri non previsti. Per evitarlo, cambiate il modo su un'impostazione diversa da "auto trans".

#### 2. Harmony Gender Type (H.GendrTyp)

#### Impostazioni: off, Auto

Questo parametro determina automaticamente il genere delle note armoniche (in relazione al genere – maschile o femminile – del cantante).

#### • off

Disattiva l'effetto gender change per le note armoniche.

#### • Auto

Per questa impostazione, la PLG100-VH "ascolta" l'intonazione della vostra voce per determinarne il genere e seleziona automaticamente le note armoniche del genere opposto. Ricordate che l'effetto gender change può variare a seconda della qualità, del carattere e dell'intonazione della voce.

Quando é impostato "Auto", i seguenti parametri influenzano l'operatività dell'effetto gender change: Auto Upper Gender Threshold, Auto Lower Gender Threshold, Upper Gender Depth e Lower Gender Depth.

#### 3. Lead Gender Type (L.GendrTyp)

#### Impostazioni: off, unis (unison), male, fem. (female)

La PLG100-VH produce anche un suono di voce "lead" (solista) miscelabile con le note armoniche. Queste impostazioni determinano se il genere della voce solista può essere modificato o meno. E' inoltre possibile impostare il genere. Quando questo parametro é impostato su "off", il genere della voce solista non può essere modificato. Quando é impostato su "unis" (unison), la voce solista viene riprodotta alla stessa tonalità della voce; il genere può essere però modificato usando il parametro Lead Gender Depth sotto illustrato. Le impostazioni "male" (maschile) e "fem." (femminile) riproducono la voce rispettivamente con le qualità vocali maschili e femminili. (Per regolare con esattezza la qualità della voce solista, usate il parametro Lead Gender Depth sotto illustrato).

NOTA

\* Quando Lead Gender Type é impostato su "unis", "male" o "fem.", la quantità di note armoniche viene ridotta da tre a due.

#### Circa le Voci Lead e Harmony

La PLG100-VH riproduce anche un suono di voce "lead" (solista) miscelabile con le voci armoniche prodotte automaticamente.

La PLG100-VH, infatti, "copia" la vostra voce reale per creare la voce solista (lead). La voce solista può poi essere alterata sia in intonazione che in genere, esattamente come le voci armoniche.

Per usare correttamente la voce solista, assicuratevi di impostare i seguenti parametri:

Lead Gender Type	."unis", "male" o "fem."
Lead Gender Depth	.Impostato sul valore desiderato/ appropriato
Lead/Harmony Balance	.Impostato sul valore desiderato/ appropriato
	(Per valori di o vicino al valore massimo di "L <h63",< td=""></h63",<>
	la voce solista potrebbe non suonare).

E' possibile controllare l'intonazione della voce solista separatamente da quella delle voci armoniche. Un'utile applicazione potrebbe essere di avere i dati di melodia e armonia su tracce/ canali MIDI diversi di dati di song sequencer – la traccia melody controllerebbe l'intonazione della voce solista mentre la traccia harmony quella delle armoniche. In questo modo tutte le parti vocali sarebbero sicuramente intonate le une con le altre e con la song – anche se la vostra esecuzione canora fosse leggermente "stonata"!

Per controllare l'intonazione della voce solista da una tastiera o da un sequencer MIDI collegati (separata dalle voci armoniche), effettuate le seguenti impostazioni:

#### 4. Lead Gender Depth (L.GendrDpt)

#### Estensione: -64 - +63

Determina la qualità o il carattere della voce solista e dipende dall'impostazione effettuata per Lead Gender Type (vedi sopra). Questo parametro non ha effetto quando Lead Gender Type é impostato su "off". Valori massimi negativi o positivi producono una distorsione pronunciata della qualità vocale. L'effetto può comunque variare in base alla qualità, al carattere e all'intonazione della voce. Provate questo parametro per trovare i valori che producono un effetto più naturale (o innaturale, se preferite).

#### 5. Lead Pitch Correction (PchCorrect)

#### Impostazioni: on , off

Determina se l'intonazione della voce solista (lead) é controllata o meno dai dati di nota MIDI. Quando questo parametro e il parametro Lead Gender sono impostati su "on", l'intonazione della voce solista viene "corretta" all'intonazione della nota MIDI ricevuta.



\* Il parametro Pitch Correction non é disponibile quando Harmony Type é impostato su Detune. Questo parametro inoltre non ha effetto quando Lead Gender Type é impostato su "off".

#### 6. Auto Upper Gender Threshold (Non selezionabile dai controlli di pannello dell'MU128)

#### Estensione: 0 – 12 (semitoni)

Determina quali note armoniche sopra la melodia verranno trasformate di genere quando Harmony Gender Type é impostato su "Auto". Più specificamente, imposta l'estensione o l'intervallo delle armonie non modificate. Quando é regolato su "0", il genere di tutte le note armoniche sopra la melodia, verrà modificato. Quando é regolato su un valore diverso da "0", le armoniche all'interno dell'intervallo specificato non verranno modificate. Per esempio, quando é impostato su 7 semitoni, le armoniche ad una quinta giusta o inferiore, non cambieranno genere rispetto alla voce originale.



Usato in abbinamento ad Auto Lower Gender Threshold (sotto descritto), questo parametro vi consente di avere un controllo flessibile sul genere delle note armoniche, sia sopra che sotto la melodia.



Questo parametro non ha effetto quando Harmony Gender Type é impostato su "off".

#### 7. Auto Lower Gender Threshold (Non selezionabile dai controlli di pannello dell'MU128)

#### Estensione: 0 - 12 (semitoni)

Determina quali note armoniche sotto la melodia verranno trasformate di genere quando Harmony Gender Type é impostato su "Auto". Più specificamente, imposta l'estensione o l'intervallo delle armonie non modificate. Quando é regolato su "0", il genere di tutte le note armoniche sotto la melodia, verrà modificato. Quando é regolato su un valore diverso da "0", le armoniche all'interno dell'intervallo specificato non verranno modificate. Per esempio, quando é impostato su 5 semitoni, le armoniche superiori ad una quarta sotto non cambieranno genere rispetto alla voce originale.



Usato in abbinamento ad Auto Upper Gender Threshold (sopra descritto), questo parametro vi consente di avere un controllo flessibile sul genere delle note armoniche, sia sopra che sotto la melodia.

NOTA

Questo parametro non ha effetto quando Harmony Gender Type é impostato su "off".

#### 8. Upper Gender Depth (Non selezionabile dai controlli di pannello dell'MU128)

#### Estensione: -64 – +63

Determina la qualità o il carattere delle note armoniche sopra la melodia, che sono impostate per cambiare automaticamente genere – in base alle impostazioni di Harmony Gender Type e Auto Upper Gender Threshold.

Valori massimi negativi o positivi producono una distorsione pronunciata della qualità vocale. L'effetto può inoltre variare a seconda della qualità, del carattere e dell'intonazione della voce. Provate le diverse impostazioni per trovare i valori che suonano più naturali (o innaturali, se preferite).



Questo parametro non ha effetto quando Harmony Gender Type é impostato su "off".

#### 9. Lower Gender Depth (Non selezionabile dai controlli di pannello dell'MU128)

#### Estensione: -64 - +63

Determina la qualità o il carattere delle note armoniche sotto la melodia, che sono impostate per cambiare automaticamente genere – in base alle impostazioni di Harmony Gender Type e Auto Upper Gender Threshold.

Valori massimi negativi o positivi producono una distorsione pronunciata della qualità vocale. L'effetto può inoltre variare a seconda della qualità, del carattere e dell'intonazione della voce. Provate le diverse impostazioni per trovare i valori che suonano più naturali (o innaturali, se preferite).



\* Questo parametro non ha effetto quando Harmony Gender Type é impostato su "off".

#### 10. Lead/ Harmony Balance (Lead/Harm)

#### Estensione: L63>H (livello lead massimo) – L=H (livello uguale) – L<H63 (livello harmony massimo)

Determina il bilanciamento relativo delle voci solista e armoniche. Per le applicazioni più comuni, questo parametro dovrebbe essere impostato su "L=H" o su un livello lead leggermente più alto (ad esempio "L10>H" o superiore).

#### 11. Vibrato Depth (Non selezionabile dai controlli di pannello dell'MU128)

#### Estensione: 0 – 127

Determina la profondità dell'effetto di Vibrato sulle note armoniche e sulla nota solista. (La nota solista non viene influenzata se Lead Gender Type é impostato su "off"). A valori superiori corrisponde un suono di vibrato più forte e pronunciato.

12. Vibrato Rate (Non selezionabile dai controlli di pannello dell'MU128)

#### Estensione: 0 – 127

Determina la velocità dell'effetto di Vibrato sulle note armoniche e sulla nota solista. (La nota solista non viene influenzata se Lead Gender Type é impostato su "off"). A valori superiori corrisponde un suono di vibrato più veloce.

#### 13. Vibrato Delay (Non selezionabile dai controlli di pannello dell'MU128)

#### Estensione: 0 – 127

Determina la quantità di delay dell'effetto di Vibrato sulle note armoniche e sulla nota solista. (La nota solista non viene influenzata se Lead Gender Type é impostato su "off"). I cantanti spesso utilizzano un vibrato con delay quando tengono le note; questo parametro é studiato per riprodurre tale effetto e aiuta a creare un suono più naturale. A valori più alti corrisponde un tempo di delay più lungo.

#### 14. Ins (Insertion) Part

#### Impostazioni: off, 1 - 64, AD1 - AD64

Determina la Parte a cui viene applicato l'effetto Harmony. Per esempio, per applicare Harmony ad un ingresso microfonico usando A/D INPUT 1, impostate questo parametro su "AD01". Quando é regolato su "off", l'effetto Harmony viene annullato.

![](_page_17_Picture_16.jpeg)

\* A seconda del generatore sonoro o della sound card utilizzata, l'estensione di questo parametro potrebbe variare da quanto sopra esposto.

\* Sul software VH Editor, il numero di Parti selezionabili in questo parametro eccede la reale quantità disponibile su MU128 e SW1000XG. Il parametro del software dispone di questi valori per soddisfare le maggiori necessità di altri generatori sonori e sound card.

### Parametri Chordal Harmony

Il tipo Chordal produce fino a tre note armoniche che corrispondono agli accordi suonati su una tastiera MIDI collegata (o agli accordi registrati su un sequencer). Per esempio, se suonate una triade di DO maggiore sulla tastiera (con il modo Chordal impostato su "trio") e cantate una nota di DO, le armonie risultanti saranno DO, MI e SOL. In questo modo vengono riconosciuti 34 tipi diversi di accordi (vedi elenco sotto riportato) che vi offrono un insieme di armonie molto flessibile e adatto a pressoché qualsiasi genere musicale. Il numero di armonie prodotto e la loro posizione sopra o sotto la melodia, viene impostato nel parametro Mode (pag.20).

![](_page_18_Picture_3.jpeg)

\* Generalmente, il tipo Chordal é indicato quando si desidera semplicemente suonare gli accordi e fare in modo che l'effetto Harmony riproduca le note più adatte.

#### Accordi Riconosciuti dal Tipo Chordal

DO	Maggiore	minore (9)	7 (13)
DO#	Maggiore 6	minore 7 (9)	7 (b9)
RE	Maggiore 7	minore 7 (11)	7 (b13)
RE#	Maggiore 7 (#11)	minore Maggiore 7	7 (#9)
MI	Maggiore (9)	minore Maggiore 7 (9)	Maggiore7 aumentato
FA	Maggiore 7 (9)	diminuito	7 aumentato
FA#	Maggiore 6 (9)	diminuito 7	1+8
SOL	Aumentato	7a	1+5
SOL#	minore	7 sus 4	sus4
LA	minore 6	7b5	1+2+5
LA#	minore 7	7 (9)	
SI	minore 7 b5	7 (#11)	

#### Elenco Parametri .....

No.	Parametro	Display	Valore	Valore Default
1	Mode	1: duet above 2: duet below	0 — 9	0
		3: duet abv+b 4: trio above		
		5: trio a&b 6: trio below		
		7: trio a&b+b 8: quar above		
		9: quar a&b 1 0: quar below	,	
2	Harmony Gender Type	off, auto	0 — 1	0
3	Lead Gender Type	off, unis, male, fem.	0 — 3	0
4	Lead Gender Depth	-64 — +63	0 — 127	64
5	Lead Pitch Correction	off, on	0 — 1	0
6	Auto Upper Gender Threshold	0 — 12	0 — 12	1
7	Auto Lower Gender Threshold	0 — 12	0 — 12	1
8	Upper Gender Depth	-64 — +63	0 — 127	84
9	Lower Gender Depth	-64 — +63	0 — 127	44
10	Lead/Harmony	L63>H — (L=H) — L <h63< td=""><td>1 — 127</td><td>64</td></h63<>	1 — 127	64
11	Vibrato Depth	0 — 127	0 — 127	39
12	Vibrato Rate	0 — 127	0 — 127	47
13	Vibrato Delay	0 — 127	0 — 127	0
14	Insertion Part	off, 1 — 64, AD1 — AD64	0 — 127	127

### Parametri Harmony

Descrizione dei Parametri.....

#### 1. Mode

#### duet above

Produce una nota armonica in una tonalità superiore rispetto alla nota solista (lead).

#### duet below

Produce una nota armonica in una tonalità inferiore rispetto alla nota solista (lead).

#### duet abv+b (duet above + bass)

Produce due note armoniche, una ad una tonalità sopra la nota solista e l'altra di un'ottava sotto l'altra armonica. (Il simbolo "+b" nel nome del tipo significa "nota di basso aggiunta").

#### • trio above

Produce due note armoniche con tonalità superiori alla nota solista (lead).

#### trio a&b (trio above + below)

Produce due note armoniche, una in una tonalità sopra rispetto alla nota solista e l'altra in una tonalità sotto.

#### trio below

Produce due note armoniche con tonalità inferiori alla nota solista (lead).

#### trio a&b+b (trio above & below + bass)

Produce tre note armoniche, una ad una tonalità sopra la nota solista e due sotto, di cui una ad un'ottava sotto l'armonia più alta. (Il simbolo "+b" nel nome del tipo significa "nota di basso aggiunta").

#### • quar above (quartet above)

Produce tre note armoniche con tonalità superiori rispetto alla nota solista (lead).

#### • quar a&b (quartet above & below)

Produce tre note armoniche, due con tonalità superiori rispetto alla nota solista e una ad una tonalità inferiore.

#### • quar below (quartet below)

Produce tre note armoniche con tonalità inferiori rispetto alla nota solista (lead).

#### Altri Parametri

I restanti parametri per il tipo Chordal sono uguali a quelli per il tipo Vocoder descritto alle pagine 14-18.

### Parametri Detune Harmony

Il tipo Detune produce un'intonazione leggermente "scordata" e la miscela con il segnale in ingresso per produrre un effetto di chorus molto ricco. La quantità di "scordatura" (detune) viene impostata nel parametro Mode (vedi sotto). I dati di nota MIDI provenienti da una tastiera o da un sequencer non hanno alcun effetto su questo tipo.

#### Elenco Parametri .....

No.	Parametro	Display	Valore	Valore Default
1	Mode	1: low 2: mid-low	0-3	0
		3: mid-high 4: high		
2				
3	Lead Gender Type	off, unis, male, fem.	0-3	0
4	Lead Gender Depth	-64 — +63	0 — 127	64
5				
6				
7				
8				
9				
10	Lead/Harmony	L63>H — (L=H) — L <h63< td=""><td>1 — 127</td><td>64</td></h63<>	1 — 127	64
11	Vibrato Depth	0 — 127	0 — 127	39
12	Vibrato Rate	0 — 127	0 — 127	47
13	Vibrato Delay	0 — 127	0 — 127	0
14	Insertion Part	off, 1 — 64, AD1 — AD64	0 — 127	127

Descrizione dei Parametri.....

#### 1. Mode

#### • low

Scorda l'intonazione di ±7 centesimi (la quantità minima di detune).

#### mid-low

Scorda l'intonazione di ±11 centesimi.

#### • mid-high

Scorda l'intonazione di ±15 centesimi.

#### • high

Scorda l'intonazione di ±20 centesimi (la quantità massima di detune).

NOTA

\* Quando é selezionato Detune, non sono disponibili i seguente parametri:

2. Harmony Gender Type 5. Lead Pitch Correction

6. Auto Upper Gender Threshold

7. Auto Lower Gender Threshold

- 8. Upper Gender Depth
- 9. Lower Gender Depth

#### Altri Parametri

I restanti parametri per il tipo Detune sono uguali a quelli per il tipo Vocoder descritto alle pagine 14-18.

### Parametri Chromatic Harmony

Il tipo Chromatic produce un'armonia ad un intervallo di intonazione fisso rispetto al suono originale (ad esempio un'ottava o una terza). La quantità e la direzione dello spostamento di intonazione (pitch shift) viene impostato con il parametro Mode (vedi sotto). I dati di nota MIDI provenienti da una tastiera o da un sequencer non hanno effetto con questo tipo Harmony.

#### Elenco Parametri .....

No.	Parametro	Display	Valore	Valore Default
1	Mode	1: oct below 2: 3rd below	0-6	0
		3: 5th below 4: unison		
		5: 3rd above 6: 5th above		
		7: oct above		
2	Harmony Gender Type	off, auto	0 — 1	0
3	Lead Gender Type	off, unis, male, fem.	0 — 3	0
4	Lead Gender Depth	-64 — +63	0 — 127	64
5	Lead Pitch Correction	off, on	0 — 1	0
6	Auto Upper Gender Threshold	0 — 12	0 — 12	1
7	Auto Lower Gender Threshold	0 — 12	0 — 12	1
8	Upper Gender Depth	-64 — +63	0 — 127	84
9	Lower Gender Depth	-64 — +63	0 — 127	44
10	Lead/Harmony	L63>H — (L=H) — L <h63< td=""><td>1 — 127</td><td>64</td></h63<>	1 — 127	64
11	Vibrato Depth	0 — 127	0 — 127	39
12	Vibrato Rate	0 — 127	0 — 127	47
13	Vibrato Delay	0 — 127	0 — 127	0
14	Insertion Part	off, 1 — 64, AD1 — AD64	0 — 127	127

#### Descrizione dei Parametri.....

#### 1. Mode

#### • oct below

Produce una nota armonica di un'ottava sotto rispetto alla nota in ingresso.

#### • 3rd below

Produce una nota armonica di terza maggiore nell'ottava sotto rispetto alla nota in ingresso. (Harmony viene trasposto di otto semitoni sotto).

#### • 5th below

Produce una nota armonica di quinta giusta nell'ottava sotto rispetto alla nota in ingresso. (Harmony viene trasposto di cinque semitoni sotto).

#### unison

Produce una nota "harmony" con la stessa intonazione della nota in ingresso. (Può essere chiaramente distinta dal segnale originale modificando il parametro Harmony Gender Type, vedi pag.14).

#### • 3rd above

Produce una nota armonica di terza maggiore alla stessa ottava della nota in ingresso. (Harmony viene trasposto di quattro semitoni sopra).

#### • 5th above

Produce una nota armonica di quinta giusta nella stessa ottava della nota in ingresso. (Harmony viene trasposto di sette semitoni sopra).

#### oct above

Produce una nota armonica di un'ottava sopra rispetto alla nota in ingresso.

#### Altri Parametri

I restanti parametri per il tipo Chromatic sono uguali a quelli per il tipo Vocoder descritto alle pagine 14-18.

## Parametri Harmony di Sistema

#### Finestra Percorso Pulsante [UTILITY] -> "PLUGIN" -> "PLG100-VH"

La sezione dei parametri System (sistema) offre numerose impostazioni aggiuntive per l'effetto Harmony, incluse impostazioni di canale MIDI per armonia e melodia nonché controlli indipendenti di volume, pan e detune per ogni nota armonica. Per informazioni generali circa l'effetto Harmony ed il suo utilizzo, vedi pag.8.

#### Harmony Channel (Harmony Ch)

#### Impostazioni: off, 1 - 16

Determina il canale MIDI su cui viene controllato l'effetto Harmony. Per esempio, quando é impostato sullo stesso valore del canale di trasmissione MIDI di una tastiera o sequencer MIDI collegato, potete usare l'apparecchiatura esterna per "suonare" le armonie. (Pag.8)

Harmony Mute (Non selezionabile dai controlli di pannello dell'MU128)

#### Impostazioni: Off, On

Determina se le note armoniche vengono escluse (mute) o meno. Se desiderate che le note armoniche vengano riprodotte, dovete impostare questo parametro su "off". Per escludere le note armoniche (mute), impostatelo su "on". Questo parametro é studiato essenzialmente per le applicazioni sequencer e vi consente di attivare/ disattivare le armonie a seconda di quanto necessario per la song.

#### Melody Channel (Melody Ch)

#### Impostazioni: off, 1 – 16

Detetermina il canale MIDI su cui viene controllato il suono solista (lead) dell'effetto Harmony. Per esempio, quando é impostato sullo stesso valore del canale di trasmissione MIDI di una tastiera o sequencer MIDI collegato, potete usare l'apparecchiatura esterna per controllare l'intonazione del suono solista (lead). (Vedi "Circa le Voci Lead e Harmony" a pag.15).

Harmony 1 - 3 Volume (Non selezionabile dai controlli di pannello dell'MU128)

#### Impostazioni: 0 – 127

Determina il volume della nota armonica selezionata (1, 2 o 3).

Harmony 1 - 3 Pan (Non selezionabile dai controlli di pannello dell'MU128)

#### Impostazioni: Random, -63 (estrema sinistra) – 0 (centro) – +63 (estrema destra)

Determina il posizionamento stereo della nota armonica selezionata (1, 2 o 3). L'impostazione "Random" assegna la nota armonica selezionata, ad una posizione di pan casuale.

Harmony 1 - 3 Defune (Non selezionabile dai controlli di pannello dell'MU128)

#### Impostazioni: -64 – +63

Determina la quantità di detune (scordatura) per la nota armonica selezionata (1, 2 o 3). Un'impostazione di "0" non produrrà alcun effetto di detune; impostazioni positive e negative regolano l'intonazione della nota armonica rispettivamente verso l'alto o verso il basso.

## Appendice

### Mappa Effetti XG

UNIQUE INSERTION EFFECT (HARMONY) TYPE

TYPE	MSB	TYPE LSB			
DEC	HEX	00	01	02	 08
000	0	THRU			
:	:	:			
088	58	THRU			
089	59	VOCODER HARMONY			
090	5A	CHORDAL HARMONY			
091	5B	DETUNE HARMONY			
092	5C	CHROMATIC HARMONY			
093	5D	THRU			
:	:	:			
127	7F	THRU			

Effetto THRU come BASIC EFFECT (LSB=0)

#### Formato Dati MIDI

#### 1. Channel Messages

1.1	Note	on/note	off	
-----	------	---------	-----	--

lote on	/note o	DIT			
9n	kk	vv	messaggio di note on Per Vocoder harmony: specifica l'intonazione	Harmony ch O	Melody ch O
			Per Chordal harmony: coglie gli accordi		
8n	kk	vv	messaggio note off	0	0
9n	kk	00			
	n	:	canale MIDI		
	kk	:	numero di nota		
	VV	:	velocity (dinamica)		

I valori di dinamica (velocity) vengono ignorati.

Per il canale Harmony, il processamento sarà il seguente:

Per Vocoder harmony, questi messaggi specificano l'intonazione da suonare. 1)

Per Chordal harmony, questi messaggi sono usati per cogliere gli accordi. 2)

Per il canale Melody, questi messaggi vengono ricevuti per i seguenti scopi.

Per Vocoder harmony, vengono ricevuti come intonazione base per controllare il genere del suono harmony. 1)

- Per Vocoder harmony, se Vocoder Mode é "Auto Transpose," viene ricevuta l'intonazione base. 2)
- Per entrambi 1) e 2), se il canale Melody é "off", l'audio in ingresso sarà l'intonazione base. Quando Lead Gender e Lead Pitch Correction sono "on", l'intonazione in ingresso viene trasposta all'intonazione di note-on della nota ricevuta. Se il canale Melody é "off", l'intonazione verrà trasposta all'intonazione cromatica più vicina. 3)

#### **1.2 Control changes**

Βn	СС	vv
----	----	----

n	:	canale MIDI
сс	:	control#
		dati

VV : dati

#### 1.2.1 Data Entry

Questo messaggio imposta il valore del parametro specificato da RPN (vedi 1.2.4) o NRPN (vedi 1.2.3).

Control#	Parametro	Estensione Dati	Harmony ch	Melody ch
6	Data Entry MSB	0127	0	0

#### 1.2.2 Hold1

Questo messaggio controlla l'on/off del pedale sustain.

Control#	Parametro	Estensione Dati	Harmony ch	Melody ch	
64	Hold1	063,64127	0	Х	
		(OFE ON)			

Quando é ON, le note che stanno attualmente suonando vengono sostenute anche dopo la ricezione di un messaggio di note-off.

#### 1.2.3 NRPN (Non-registered parameter number)

Questo messaggio é usato per impostare parametri di suono come vibrato, detune, etc. NRPN MSB e NRPN LSB specificano il parametro da controllare e Data Entry (vedi 1.2.1) é usato per impostare il valore del parametro specificato. Viene riconosciuto solo I'MSB di Data Entry.

Control#	Parametro	Estensione Dati	Harmony ch	Melody ch
98	NRPN LSB	0127	0	0
99	NRPN MSB	0127		

Vengono riconosciuti i seguenti messaggi NRPN.

N M	RPN SB LSB	Data Entry MSB	Nome Parametro ed estensione valori	Harmony ch	Melody ch
00	00	mm	Harmony Mute mm : 00 - 63 (off), 64 - 127 (on)	0	х
01	08	mm	Vibrato Rate Modulation mm : 00 - 64 - 127 (0127) Il canale Melody ha effetto solo se Gender é ON.	0	0
01	09	mm	Vibrato Depth Modulation mm : 00 - 64 - 127 (0127) Il canale Melody ha effetto solo se Gender é ON.	0	0

### Appendice

01	10	mm	Vibrato Delay Modulation mm : 00 - 64 - 127 (0127) Il canale Melody ha effetto solo se Gender é ON.	0	0
01	26	mm	Detune Modulation mm $\cdot$ 00 - 127 (0 - 127)	0	Х
			Controlla la quantità totale di detune specificata per la singola I seguenti numeri NRPN controllano indipendentemente il volu	voce. ume di ogni nota	armonica.
00	40		Le note armoniche che stanno suonando sono numerate in se	equenza a partire	e dalla nota più bassa.
02	16	mm	mm : 00 - 127 (0127)	0	X
02	17	mm	Harmony 2 Volume mm : 00 - 127 (0., 127)	0	Х
02	18	mm	Harmony 3 Volume mm : 00 - 127 (0127)	0	Х
02	32	mm	I seguenti numeri NRPN controllano indipendentemente il par Le note armoniche che stanno suonando sono numerate in se Quando il valore é 0, il pan sarà casuale. Per pan random con Vocoder harmony, la posizione di pan ca Per pan random con Chordal harmony, la posizione di pan ca Per Detune e Chromatic harmony, random pan non funzioner. Harmony 1 Pan mm : 00, 01 - 64 - 127 (random, LchcenterRch)	i di ogni nota arr equenza a partire imbierà ad ogni i mbierà ad ogni c à e il pan sarà ce O	nonica. e dalla nota più bassa. key-on. cambio di accordo. entrato. X
02	33	mm	Harmony 2 Pan mm : 00, 01 - 64 - 127 (random, LchcenterRch)	0	Х
02	34	mm	Harmony 3 Pan mm : 00, 01 - 64 - 127 (random, LchcenterRch)	0	х
			I seguenti numeri NRPN controllano indipendentemente la qu Le note armoniche che stanno suonando sono numerate in se	antità di detune equenza a partire	per ogni suono armonico. e dalla nota più bassa.
02	48	mm	Harmony 1 Detune mm : 00 - 64 - 127 (-640+63)	0	X
02	49	mm	Harmony 2 Detune mm : 00 - 64 - 127 (-640+63)	0	Х
02	50	mm	Harmony 3 Detune mm : 00 - 64 - 127 (-640+63)	0	Х

1.2.4 RPN (Registered Parameter Number) Questo messaggio é usato per impostare Pitch Bend Sensitivity. RPN MSB e RPN LSB sono usati per specificare il parametro da controllare e Data Entry (vedi 1.2.1) é usato per impostare il valore del parametro specificato. E' riconosciuto solo l'MSB di Data Entry

Control#	Parametro	Estensione dati
100	RPN LSB	0127
101	RPN MSB	0127

Vengono riconosciuti i seguenti parametri RPN.

NRPN MSB LSB	Data Entry MSB	Nome Parametro ed estensione valori	Harmony ch	Melody ch
00H 00H	mm	Pitch Bend Sensitivity mm : 00 - 24 (024 semitones) Impostabile in semitoni su un'estensione di 2 ottave.	0	0
7FH 7FH	_	RPN null Imposta i numeri RPN e NRPN in caso non sia stato s Le impostazioni interne non saranno modificate.	O pecificato alcun	O numero.

#### 1.2.5 All Note Off

Per Vocoder harmony, questo messaggio disattiva tutte le note armoniche che stanno suonando..

Control#	Parametro	Estensione dati
123	All Note Off	0

1.3	Pitch B	end													
En	vv n vv	vv :	canale dati	MIDI								Harmony c O	h	Melody ch O	
Qu Se	esto mes nsitivity.	ssaggio t Per il car	rasmette nale Melo	le oper ody, que	azioni d esto mes	lel pitch ssaggio	bender. avrà effe	Modific etto sole	cherà l'ir o quand	ntonazio lo Lead (	ne dell'es Gender é	tesione spec ON.	cifica	ta da RPN Pitch Ber	nd
2. Sy 2.1	/stem e GM svs	xclusiv tem on	e mess	ages											
F0 F0	7E 7E	7F 0n	09 09	01 01	F7 F7										
Qu	esto mes n	ssaggio ii :	nizializza numerc	il sister di devi	ma di ge ice	enerazio	ne sono	ra. Ven	ngono re	eimposta	iti i valori (	di default.			
2.2	XG sys	tem on	10												
F0 Qu	43 esto mes n	1n ssaggio ii :	4C nizializza numerc	00 i il sister di devi	00 ma di ge ice	7E enerazio	00 one sono	F7 ra. Ven	ngono re	eimposta	ti i valori (	di default.			
2.3	XG para	ameter c	hange fo	ormat			.1.1	<b>F7</b>							
FU Ques	43 to messa	1n aaaio invi	4C ia e ricev	aa e paran	aa netri dal	aa lle tavole	aa e 1 e 2 in	rr ⊔unità d	di sinaol	lo messa	aggio (cor	mbina e invia	a/rice	ve parametri di 2bvt	te).
	n	:	numero	di devi	ce										,.
	aa dd	:	address dati	S											
2.4	XG bull	c dump f	ormat												
F0	43	0n	4C	bb	bb	aa	aa	aa	dd		dd	cc F7			
Ques SIZE	to messa ).	aggio invi	la e ricev	e paran	netri dai	le tavoie	e 1 e 2 in	DIOCCI	ni inaipe	ndenti (I	parameti	ri sono comb	oinati	come unita TOTAL	
	n	:	numero	odidevi	ce										
	00		Dyte co	unt (da.	aa) selezior	nahili sa	lo i nara	motri si	unoriori	AT ellob		9 2)			
	dd		dati	3 (30110	30102101		io i para	neth 3t	uperiori			C Z)			
	CC	:	check s	sum (Ad	lds bb, a	aa, dd e	cc che r	egola s	su 0 i 7 k	oyte infe	riori risulta	anti)			
2.5	XG dun	np reque	est forma	at											
_ F0	43	2n	4C	aa	aa	aa	F7								
Ques comb	to messa inati com	aggio invi ne unità 1	ia un bull FOTAL S	k dump IZE).	in rispo	sta ad u	na richie	sta di i	nvio per	ogni blo	occo para	metri dalla ta	avola	2 (i parametri sono	
	n	:	numero	o di devi	ice										
	aa	:	address	s (sono	selezior	nabili so	lo i parai	metri si	uperiori	della I A	VOLA 1)				
2.6	XG para	ameter r	equest f	ormat	22	22	<b>E7</b>								
	43 to messe	on andio invi	40 ia modifi	aa he di n	aa arametr	aa o dono :	г <i>і</i> aver rice	vuto ur	na richio	sta di in	vio ner ur	n'unità di nar	ame	tro della tavola 1	
Ques	n	:	numero	o di devi	Ce	o uopu		valo u		sia ui III	vio per ui	i unita ui pai	ane		
	aa	:	address	S											

**2.7 Chord control code** F0 43 7E 02 cr ct 7F 7F F7 Per il modo Chordal, é usato per specificare l'accordo. L'accordo può essere specificato anche dai messaggi di Note-on.

Vedi elenco pag.28 manuale in inglese

(Esempio) Per specificare LAm7:

F0	43	7E	02	36	0A	7F	7F	F7
				(LA)	(m7)			

#### **TAVOLA** 1 XG PARAMETER CHANGE TABLE (UNIQUE EFFECT)

Add	dress		Dim.	Dati	Parametro	Descrizione	Default
(H)			(H)	(H)			
04	n	00	2	00 - 7F	UNIQUE INSERTION EFFECT TYPE MSB	Vedi XG EFFECT MAP	59(=Vocoder harmony)
				00 - 7F	UNIQUE INSERTION EFFECT TYPE LSB	00 : basic type	00
		02	1	00 - 7F	UNIQUE INSERTION EFFECT PARAMETER1	Vedi elenco parametro Effect	dipende dal tipo
		03	1	00 - 7F	UNIQUE INSERTION EFFECT PARAMETER2	Vedi elenco parametro Effect	dipende dal tipo
		04	1	00 - 7F	UNIQUE INSERTION EFFECT PARAMETER3	Vedi elenco parametro Effect	dipende dal tipo
		05	1	00 - 7F	UNIQUE INSERTION EFFECT PARAMETER4	Vedi elenco parametro Effect	dipende dal tipo
		06	1	00 - 7F	UNIQUE INSERTION EFFECT PARAMETER5	Vedi elenco parametro Effect	dipende dal tipo
		07	1	00 - 7F	UNIQUE INSERTION EFFECT PARAMETER6	Vedi elenco parametro Effect	dipende dal tipo
		08	1	00 - 7F	UNIQUE INSERTION EFFECT PARAMETER7	Vedi elenco parametro Effect	dipende dal tipo
		09	1	00 - 7F	UNIQUE INSERTION EFFECT PARAMETER8	Vedi elenco parametro Effect	dipende dal tipo
		0A	1	00 - 7F	UNIQUE INSERTION EFFECT PARAMETER9	Vedi elenco parametro Effect	dipende dal tipo
		0B	1	00 - 7F	UNIQUE INSERTION EFFECT PARAMETER10	Vedi elenco parametro Effect	dipende dal tipo
		0C	1	00 - 7F	UNIQUE INSERTION EFFECT PART	Part164(063)	7F
						AD1AD63(64126)	
						OFF(127)	
		0D	1	00 - 7F	MW UNIQUE INSERTION CONTROL DEPTH	-64 - 63	40
		0E	1	00 - 7F	BEND UNIQUE INSERTION CONTROL DEPTH	-64 - 63	40
		0F	1	00 - 7F	CAT UNIQUE INSERTION CONTROL DEPTH	-64 - 63	40
		10	1	00 - 7F	AC1 UNIQUE INSERTION CONTROL DEPTH	-64 - 63	40
		11	1	00 - 7F	AC2 UNIQUE INSERTION CONTROL DEPTH	-64 - 63	40
TOTA	L SIZE	12					
04	n	14	1	00 - 7F	UNIQUE INSERTION EFFECT EXTERNAL	116(015), off(127)	7F
					CONTROL CH1(HARMONY CHANNEL)		
		15	1	00 - 7F	UNIQUE INSERTION EFFECT EXTERNAL	116(015), off(127)	7F
					CONTROL CH2 (MELODY CHANNEL)		
ΤΟΤΑΙ	L SIZE	2					
04	n	20	1	00 - 7F	UNIQUE INSERTION EFFECT PARAMETER11	Vedi elenco parametro Effect	dipende dal tipo
		21	1	00 - 7F	UNIQUE INSERTION EFFECT PARAMETER12	Vedi elenco parametro Effect	dipende dal tipo
		22	1	00 - 7F	UNIQUE INSERTION EFFECT PARAMETER13	Vedi elenco parametro Effect	dipende dal tipo
		23	1	00 - 7F	UNIQUE INSERTION EFFECT PARAMETER14	Vedi elenco parametro Effect	dipende dal tipo
		24	1	00 - 7F	UNIQUE INSERTION EFFECT PARAMETER15	Vedi elenco parametro Effect	dipende dal tipoe
		25	1	00 - 7F	UNIQUE INSERTION EFFECT PARAMETER16	Vedi elenco parametro Effect	dipende dal tipo
TOTA	L SIZE	6					

n : si riferisce ad un numero usato per riconoscere le singole schede quando sono installate più schede.

n=0: scheda 1 n=1: scheda 2

INSERTION EFFECT TYPE MSB

- : h' 59=Vocoder harmony
- : h' 5A=Chordal harmony
- : h' 5B=Detune harmony
- : h' 5C=Chromatic harmony

Per tutti gli altri valori, verrà selezionato "Thru" e il segnale in ingresso sarà trasmesso in uscita invariato.

MW INSERTION CONTROL DEPTH BEND INSERTION CONTROL DEPTH CAT INSERTION CONTROL DEPTH AC1 INSERTION CONTROL DEPTH AC2 INSERTION CONTROL DEPTH	<ul> <li>Non supportato da questa scheda</li> </ul>
HARMONY CHANNEL	: Controlla harmony

HARMONY CHANNEL MELODY CHANNEL

TAVOLA 2

Add (H)	lress		Dim. (H)	Dati (H)	Parametro	Descrizione	Default	
0	0	0	4	0000 - 07	FF MASTER TUNE	-102.4 - +102.3[cent]	00 04 00 00	
		1				1st bit3-0 m bit15-12		
		2				2nd bit3-0 m bit11-8		
		3				3rd bit3-0 m bit7-4		
						4th bit3-0 m bit3-0		
		4	1	00 - 7F	MASTER VOLUME	0 - 127	7F	
		5	1	00 - 7F	MASTER ATTENUATOR	0 - 127	0	
		6	1	28 - 58	TRANSPOSE	-24 - +24 [semitones]	40	
TOTAL	SIZE	7						

: Controlla la melodia e l'impostazione gender per harmony

MASTER VOLUME e MASTER ATTENUATOR non sono supportati da questa scheda. Possono essere controllati dalla piattaforma plug-in.

# Carta di Implementazione MIDI

Vedi pag.30 manuale in inglese