



Installationshandbuch für Wandmontage

Sound Bar

SR-B40A ATS-B400

SR-B30A ATS-B300

DE

INHALTSVERZEICHNIS

Über dieses Installationshandbuch für Wandmontage	3
Vorsichtsmaßnahmen	4
Für die Wandmontage zu verwendende Gegenstände	5
Montage der Soundbar an einer Wand	6

Über dieses Installationshandbuch für Wandmontage

- Diese Anleitung richtet sich an das qualifizierte Kundendienstpersonal, das die Montage der Soundbar an einer Wand durchführt.
- In dieser Anleitung sind wichtige Informationen durch die nachstehenden Signalwörter gekennzeichnet.



VORSICHT

Dieser Inhalt weist auf „Risiko von Verletzungen“ hin.

• ACHTUNG

Macht auf Punkte aufmerksam, die beachtet werden müssen um Produktausfälle, Schäden oder Störungen zu vermeiden und die Umwelt zu schützen.

• HINWEIS

Kennzeichnet Hinweise zu Anweisungen, Einschränkungen zu Funktionen und zusätzliche Informationen, die hilfreich sein können.

- Die in dieser Anleitung enthaltenen Abbildungen und Bildschirmdarstellungen dienen nur anschaulichen Zwecken.
- Die Unternehmens- und Produktnamen in dieser Anleitung sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der entsprechenden Unternehmen.

HINWEIS

- Die Schnellanleitung und die Sicherheitshandbuch sind im Lieferumfang dieses Produkts enthalten. Die Schnellanleitung erläutert die Vorgehensweise für dieses Produkt, vom Öffnen der Verpackung nach dem Kauf bis zum Genießen des Klangs von einem Fernseher oder Bluetooth-Gerät. Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit diesem Produkt sind in der Sicherheitshandbuch beschrieben. Lesen Sie dieses Dokument, bevor Sie die Soundbar montieren.
- Einzelheiten zu den Funktionen finden Sie im Bedienungsanleitung Ihres Produkts.
 - SR-B40A
<https://manual.yamaha.com/av/23/srb40a/>
 - SR-B30A
<https://manual.yamaha.com/av/23/srb30a/>
 - ATS-B400
<https://manual.yamaha.com/av/23/atsb400/>
 - ATS-B300
<https://manual.yamaha.com/av/23/atsb300/>

Vorsichtsmaßregeln

Zur sicheren Installation lesen Sie unbedingt die nachstehenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie die Soundbar an einer Wand montieren. Befolgen Sie die Vorsichtsmaßnahmen unbedingt.

■ Vorsichtsmaßnahmen für die Montage der Soundbar an einer Wand



VORSICHT

- Beauftragen Sie unbedingt den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder qualifiziertes Wartungspersonal mit der vorschriftsmäßigen Installation der Soundbar an der Wand. Die sichere Installation erfordert ein gewisses Maß an bautechnischem Wissen und Erfahrung.
- Befolgen Sie unbedingt die Vorsichtsmaßnahmen, wenn die Soundbar an einer Wand montiert wird. Die Soundbar könnte herunterfallen, was eine Verletzung zur Folge haben kann.
 - Befestigen Sie sie nicht an einer Wand, die mit schwachen Materialien wie Gipskartonplatten ausgeführt wurde.
 - Verwenden Sie Schrauben mit der in dieser Anleitung angegebenen Größe und mit ausreichend Tragfähigkeit für das Gewicht der Installation. Verwenden Sie keine Nägel, beidseitiges Klebeband, Schrauben, die nicht die angegebene Größe haben, oder Schrauben mit Verschleißspuren oder Schäden.
 - Achten Sie auf eine gute Befestigung von Kabeln, um ein Verheddern zu verhindern.
- Wenn Sie die Soundbar an den Schrauben aufhängen, achten Sie darauf, dass die angeschlossenen Kabel keine Druckeinwirkung auf die Buchsen ausüben. Nichtbeachtung kann eine Beschädigung der Buchsen verursachen.
- Überzeugen Sie sich nach der Installation unverzüglich davon, dass die Soundbar sicher befestigt ist. Yamaha übernimmt keine Verantwortung für Unfälle, die auf eine unsachgemäße Installation zurückführbar sind.

■ Vorsichtsmaßnahmen nach der Installation



VORSICHT

- Lehnen Sie sich nicht an die an der Wand montierte Soundbar und üben Sie keine übermäßige Kraft auf ihre Oberseite aus. Dies könnte einen Fall der Soundbar verursachen.

Für die Wandmontage zu verwendende Gegenstände

Für die Wandmontage zu verwendende Gegenstände

Vergewissern Sie sich vor der Installation der Soundbar davon, dass die nachstehenden Gegenstände im Lieferumfang enthalten sind.

■ Im Lieferumfang dieses Produkts enthaltene Gegenstände

- Abstandhalter (×2)



- Montageschablone




■ Schrauben (im Handel erhältlich)

Zusätzlich zu den im Lieferumfang enthaltenen Gegenständen sind die nachstehend aufgeführten Schrauben (im Handel erhältlich) erforderlich.

- Schrauben (×2)

Verwenden Sie Holzschrauben mit rundem Kopf in der nachstehenden Größe:



■ Werkzeuge


Verwenden Sie zur Installation die nachstehenden Werkzeuge:

- Schraubendreher
Verwenden Sie einen zu den Schrauben passenden Schraubendreher.
- Bleistift
Zum Markieren der Positionen für die Schrauben an der Wand.
- Klebeband oder Reißnägel
Zum vorübergehenden Befestigen der Montageschablone an einer Wand.


Montage der Soundbar an einer Wand

- Lesen Sie unbedingt die nachstehenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie die Soundbar an einer Wand montieren.
 - „Vorsichtsmaßnahmen“ (S. 4)

Nachdem Sie die Abstandhalter und Schrauben an der Wand angebracht haben, hängen Sie die Soundbar an diesen Schrauben auf.




1 Befestigen Sie die Montageschablone (im Lieferumfang enthalten) an der Wand.



Provisorisch mit Klebeband oder Reißnägeln befestigen

2 Markieren Sie die Positionen der Schrauben an der Wand mit einem Bleistift.




3 Nehmen Sie die Montageschablone von der Wand ab.

4 Bringen Sie die Schrauben und Abstandhalter (im Lieferumfang enthalten) an den markierten Stellen an der Wand an.

Bringen Sie die Schrauben an der Wand an und hängen Sie dann die Schrauben-Aufhängelöcher der Abstandhalter an diese Schrauben.


Verwenden Sie unbedingt Schrauben mit der in der Abbildung unten angegebenen Größe.



5 Schließen Sie die Kabel an die Soundbar an.

Bezüglich der Anschlussprozedur richten Sie sich nach den Angaben in der Schnellanleitung oder im Bedienungsanleitung Ihres Produkts.

6 Hängen Sie die Soundbar an den Schrauben ein.



Die Installation ist abgeschlossen.

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2023 Yamaha Corporation

Published 06/2023 NV-A0

AV23-0046