

Herstellen der Werkseinstellungen über ein Reset für AV Receiver

Hinweis:

Bei dieser Initialisierung / Reset gehen alle Einstellungen verloren und müssen neu vorgenommen werden. Daher müssen Sie nach der Initialisierung des Receivers, mit Hilfe des YPAO Mikrofons, die automatische Einmessung erneut durchführen.

Die Werkseinstellungen können Sie über das Advance Setup mit der Funktion INIT-ALL, wiederherstellen

Bitte führen Sie folgende Schritte durch, um die Werkseinstellungen, mit Hilfe eines Resets, wiederherzustellen.

1. Schalten sie das Gerät mit der „Power ON / OFF Taste aus.



- Halten Sie die „Straight Taste“ gedrückt und schalten Sie den Receiver mit der „Power ON / OFF“ Taste wieder ein.



RX-Vxxx



RX-Axxx

- Bitte betätigen Sie die Wipp taste „Programm >“ wiederholt, bis im Geräte Display „INIT“ oder „INITALIZE“ angezeigt wird.



RX-Vxxx



RX-Axxx

- Betätigen Sie die „Straight“ Taste wiederholt, bis im Geräte Display folgender Schriftzug angezeigt wird:
 RX-Vxxx: INIT..... ALL
 RX-Axxx: INITIALIZE ALL

5. Schalten Sie ihren Receiver mit der „POWER ON / OFF“ Taste wieder aus. Der Receiver wird jetzt in die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Nach erneutem einschalten des Receivers, über die „Power On / Off“ Taste, befindet sich das Gerät in Werkseinstellung.

#Werksreset; #Werkseinstellungen; #Reset; #Zurücksetzen; #Initialisieren