



# Installationsanleitung für die Zubehör-CD-ROM (PSR-2100/1100)

Der Abschnitt „Besondere Hinweise“ in der Installationsanleitung für Acrobat Reader/File Utility/YAMAHA USB MIDI Driver gilt für alle Softwareanwendungen auf dieser CD-ROM.

## Inhalt der CD-ROM

### VORSICHT

Versuchen Sie bitte niemals, diese CD-ROM auf einem Audio-CD-Spieler abzuspielen. Durch Mißachtung dieser Warnung können Sie nicht nur Ihrem CD-Player und Ihren Lautsprechern, sondern auch Ihrem Gehör Schaden zufügen.

Die Anwendungen auf dieser CD-ROM werden in einer Version für Windows und in einer Version für das MacOS bereitgestellt. Der Installationsvorgang und die Anwendungen für die beiden Betriebssysteme sind unterschiedlich. Befolgen Sie daher die Ihrem Betriebssystem entsprechende Installationsanleitung.

### Für Windows

Name des Verzeichnisses	Name der Anwendung/Daten	Inhalt
FileUtil_	File Utility *1 *2	Hiermit können Sie Dateien im internen Speicher des MIDI-Instrument verwalten.
	MIDI Setup	Ermöglicht die Verwendung von „File Utility“.
USBdrv_	USB Driver for Windows 98/Me	Ermöglicht die Kommunikation zwischen dem MIDI-Instrument und Ihrem Computer über die USB-Verbindung (für die angegebene Windows-Version).
USBdrv2k_	USB Driver for Windows 2000/XP	Ermöglicht die Kommunikation zwischen dem MIDI-Instrument und Ihrem Computer über die USB-Verbindung (für die angegebene Windows-Version).
SampleSongs	YMIA Introduction HTML	Ermöglicht es Ihnen, über Internet die aktuellsten Musikanwendungen und -tools zu nutzen und so das Potential Ihres PSR-2100/1100 zu erweitern.
Acroread_	Acrobat Reader *2 *3	Anzeigeprogramm für PDF-Dateien (Portable Document Format). Dient zum Anzeigen der Anwendungshandbücher im PDF-Format.

### Für Macintosh

Name des Verzeichnisses	Name der Anwendung/Daten	Inhalt
FileUtil	File Utility	Hiermit können Sie Dateien im internen Speicher des MIDI-Instrument verwalten.
	Open Music System (OMS) *2	Ermöglicht die Verwendung mehrerer MIDI-Anwendungen auf dem Mac.
OMS_	OMS Setup for YAMAHA *2	Enthält die OMS-Setup-Dateien für das MIDI-Instrument von Yamaha.
USBdrv_	USB Driver	Ermöglicht die Kommunikation zwischen Computer und MIDI-Instrument, wenn die Verbindung zwischen Computer und MIDI-Instrument über ein USB-Kabel hergestellt wird.
SampleSongs	YMIA Introduction HTML	Ermöglicht es Ihnen, über Internet die aktuellsten Musikanwendungen und -tools zu nutzen und so das Potential Ihres PSR-2100/1100 zu erweitern.
Acroread_	Acrobat Reader	Anzeigeprogramm für PDF-Dateien (Portable Document Format). Dient zum Anzeigen der Anwendungshandbücher im PDF-Format.

\*1 Diese Anwendung können Sie entweder als eigenständige Anwendung oder als Plug-in-Software in einer mit der Open-Plug-in-Technologie kompatiblen Anwendung starten. Einzelheiten zur Open-Plug-in-Technologie finden Sie auf Seite 2 der Installationsanleitung für Acrobat Reader/File Utility/YAMAHA USB MIDI Driver.

\*2 Für diese Anwendungen liegen Online-Hilfen oder Anleitungen als PDF-Dateien vor.

\*3 Yamaha kann keine Garantie für die Stabilität dieses Programms geben und auch keine technische Unterstützung dafür anbieten.

### Einschränkungen für den PSR-2100/1100 bei Verwendung des File Utility

Die mitgelieferte CD-ROM enthält das Programm File Utility. Mit diesem Programm können Sie Dateien zwischen dem internen Speicher (oder Disketten) des PSR-2100/1100 und Ihrem Computer austauschen und bearbeiten. In einigen Betriebszuständen des PSR-2100/1100 kann das File Utility oder können einige Funktionen des File Utility nicht benutzt werden.

Die folgenden Vorgänge können auf dem PSR-2100/1100 nicht ausgeführt werden.

- Ändern des Namens eines geschützten Songs (geschützt – „Protected“ – sind auch im Handel erhältliche Songs, die auf das USER-Laufwerk kopiert wurden.)
- Kopieren einer Datei innerhalb eines Ordners
- Übertragen eines geschützten Songs auf den Computer
- Übertragen von Pfadinformationen an ein Gerät
- Accessing the Preset drive

Sie können File Utility nicht benutzen, um Dateioperationen auf dem PSR-2100/1100 auszuführen, während der PSR-2100/1100 sich in einem der folgenden Betriebszustände befindet.

- Demo-Modus
- Während der Ausführung der Funktion „Factory Set“

#### HINWEIS

- Zum Übertragen einer Datei zwischen PSR-2100/1100 und Computer müssen Sie den Zeichentyp (CharCode) auf dem PSR-2100/1100 so einstellen, daß er der Sprache des Betriebssystems auf dem Computer entspricht, auf dem „File Utility“ installiert ist. Falls der Zeichencode des PSR-2100/1100 nicht der Sprache des Computers entspricht, auf dem File Utility ausgeführt wird, wird die Datei u.U. nicht richtig verarbeitet.
- Auf dem PSR-2100/1100 ist die „File Utility ID“ auf „1“ festgelegt. Falls Sie eine andere ID als „1“ angeben, können Sie keine Daten senden oder empfangen. Einzelheiten zur „File Utility ID“ finden Sie im PDF-Handbuch des File Utility.

English

Deutsch

Français

Español

# Installation von CD-ROM

Die folgenden Schritte sind für Windows und Macintosh identisch.

**1** Stellen Sie sicher, daß das System die Betriebsanforderungen der Software (File Utility, Treiber usw.) erfüllt.  
Siehe unter „Mindest-Systemanforderungen“.

**2** Schließen Sie das PSR-2100/1100 an den Computer an.  
Informationen zu den Anschlüssen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

#### HINWEIS

- Je nachdem, welches Computersystem Sie verwenden, sind einige Anschlußarten u.U. nicht möglich.

**3** Installieren Sie auf dem Computer den der Anschlußart entsprechenden Treiber (USB oder MIDI), und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.  
Die Pfeile in der folgenden Liste symbolisieren die Kabelverbindungen.

- **Anschluß über ein USB-Kabel**  
USB-Schnittstelle des PSR-2100/1100  
↔ USB-Schnittstelle des Computers  
Siehe Seite 3 (Windows) oder Seite 6 (Macintosh) in der Installationsanleitung für Acrobat Reader/File Utility/YAMAHA USB MIDI Driver.

- **Anschluß über MIDI-Kabel**

MIDI-Schnittstelle des PSR-2100/1100

← MIDI-Interface (externes Gerät) → Computer

Siehe Seite 5 (Windows) oder Seite 7 (Macintosh) in der Installationsanleitung für Acrobat Reader/File Utility/YAMAHA USB MIDI Driver.

**4** Installation der Software (File Utility usw.)  
Acrobat Reader/File Utility/YAMAHA USB MIDI Driver:  
Siehe Installationsanleitung für Acrobat Reader/File Utility/YAMAHA USB MIDI Driver.

**5** Starten Sie die Software.

Informationen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Softwareprogramms (Online-Hilfe/Anleitung als PDF-Datei).

#### HINWEIS

- Um PDF-Dateien anzeigen zu können, muß Acrobat Reader auf Ihrem Computer installiert sein.  
Siehe Seite 3 (Windows) oder Seite 6 (Macintosh) in der Installationsanleitung für Acrobat Reader/File Utility/YAMAHA USB MIDI Driver.

## Mindestanforderungen an Ihr System

### Für Windows

Datenname	Betriebssystem	Prozessor	Arbeitsspeicher	Festplatte	Display	Sonstige
File Utility	Windows 98/98SE/Me/2000/XP Home Edition/XP Professional	166 MHz or higher; Intel® Pentium®/Celeron® processor family	Mindestens 32 MB	Mindestens 6 MB	640 × 480 HighColor (16bit)	—
USB-Treiber für Windows 98/Me	Windows 98/98SE/Me	166 MHz or higher; Intel® Pentium®/Celeron® processor family	Mindestens 32 MB	Mindestens 2 MB	—	—
USB-Treiber für Windows 2000/XP	Windows 2000/XP Home Edition/XP Professional	166 MHz or higher; Intel® Pentium®/Celeron® processor family	Mindestens 32 MB	Mindestens 2 MB	—	—

### Für Macintosh

Datenname	Betriebssystem	Prozessor	Arbeitsspeicher	Festplatte	Display	Sonstige
File Utility	Mac OS 8.0 bis 9.22 (Die Umgebungen Mac OS X und Mac Classic werden nicht unterstützt.)	Ein Macintosh-Computer mit einer USB-Schnittstelle und einer PowerPC- oder höheren CPU.	Mindestens 6 MB	Mindestens 4 MB (außer für OMS)	640 x 480, 256 Farben oder mehr	—
USB-Treiber	Mac OS 8.6 bis 9.22 (Die Umgebungen Mac OS X und Mac Classic werden nicht unterstützt.)	Ein Macintosh-Computer mit einer USB-Schnittstelle und einer PowerPC- oder höheren CPU.	Mindestens 64 MB (mindestens 128 MB werden empfohlen)	Mindestens 2 MB	—	OMS 2.3.3 oder höher (auf der mitgelieferten CD-ROM enthalten)