




Grazie per aver scelto questo prodotto Yamaha. Prima di utilizzare il prodotto per un'installazione dell'altoparlante, leggere attentamente il presente manuale. Conservare il manuale per qualsiasi riferimento futuro.

ATTENZIONE


Quando si fissa la staffa a U su un muro o altre strutture verticali, NON posizionarla verticalmente. Fissare la staffa in senso orizzontale.






Istruzioni di installazione

1. Rimuovere le viti centrali dell'altoparlante.



- 2. Posizionare la staffa a U sulla cassa dell'altoparlante e verificare che la staffa ordinata sia corretta.
 - Inserire momentaneamente le guarnizioni di isolamento acustico tra i bracci della staffa e l'altoparlante. Rimuovere la staffa dall'altoparlante.
- 3. Scegliere l'area in cui verrà montato l'altoparlante. Verificare che la superficie di montaggio sia strutturalmente adequata per supportare il peso dell'altoparlante. Non provare a installare l'altoparlante su muri a secco, su piastrelle di materiale fonoassorbente e così via.
- **4.** Fissare la base della staffa a U sul muro o sul soffitto utilizzando i supporti adatti. Fissare i supporti in modo saldo e permanente.


I supporti e i ganci appropriati per questa operazione non sono inclusi in questa confezione. In caso di dubbi sui supporti da utilizzare, consultare un tecnico specializzato.



⚠ ATTENZIONE

Quando si fissa la staffa a U su un muro o altre strutture verticali, NON posizionarla verticalmente. Fissare la staffa in senso orizzontale.

5. Posizionare l'altoparlante tra i bracci della staffa con le guarnizioni di isolamento acustico. Fissare l'altoparlante alla staffa utilizzando i supporti in dotazione mediante ali alloggiamenti desiderati all'interno dei fori filettati sulla struttura dell'altoparlante.



6. Ruotare l'altoparlante nella direzione desiderata, quindi fissare i ganci laterali.

∠!\ ATTENZIONE

Fissare l'altoparlante alla struttura di montaggio con un cavo di sicurezza posizionato correttamente.

PRECAUZIONI

EGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI PROCEDERE.

* Conservare questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

ATTENZIONE Per evitare lesioni personali o danni al dispositivo o ad altri oggetti, attenersi sempre alle precauzioni di base elencate di seguito. Le precauzioni includono, ma non si limitano a, quelle indicate di seguito.



- Prima di procedere a installazioni o a modifiche nell'area di installazione, consultare un esperto.
- · Verificare che la superficie su cui viene montata la staffa sia adatta a sopportare il peso dell'altoparlante e
- · Utilizzare perni, dadi e rondelle per l'installazione e fissarli saldamente in modo che l'altoparlante sia ben saldo e non si muova.
- · Prima di regolare l'angolazione o la direzione dell'altoparlante, allentare sempre la vite corrispondente. Non forzare mai la regolazione con la vite ancora serrata.
- Alcuni supporti tendono a deteriorarsi con il passare del tempo, per usura e/o corrosione. È opportuno assumere come norma di sicurezza un controllo approfondito dell'installazione a intervalli regolari.

Yamaha declina ogni responsabilità per eventuali danni o lesioni causati da supporti o strutture non sufficientemente solide o da un'installazione non corretta.

- * Le illustrazioni hanno solo scopo esplicativo e potrebbero non corrispondere a quanto effettivamente visibile durante l'utilizzo.
- * I nomi di società e i nomi dei prodotti menzionati in questo documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
- * Le specifiche e le descrizioni presenti in questo manuale sono fornite a fini puramente informativi. Yamaha Corp. si riserva il diritto di modificare prodotti o specifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Poiché le specifiche, le apparecchiature e gli optional potrebbero variare a seconda del Paese in cui viene distribuito il prodotto, controllare queste informazioni con il rivenditore Yamaha.

Contenuto della confezione **UB2205(W)**

_	0. "			/ 4		`
П	Staffa	аI	J	(1	nz	١

- ☐ Viti a brugola M8 40 mm (2 pz.)
- ☐ Guarnizioni a frizione, spessore 1/8" (2 pz.)
- ☐ Rondelle elastiche di sicurezza composte, M8 (2 pz.)
- ☐ Rondella piatta, M8 (2 pz.)
- ☐ Chiave esagonale a L, M8 (1 pz.)

Dimensioni

