



YHT-298 Thuisbioscooppakket

Nederlands


Aansluitinstructies

Het digitale thuisbioscooppakket Yamaha van YHT-298 bevat alles wat u nodig hebt om in uw thuisbioscoop over een perfecte klankkwaliteit te beschikken. Volg deze aansluitinstructies om binnen de kortste keren van films en muziek te kunnen te genieten waar u versteld van zal staan. In deel "A" wordt uitgelegd hoe u de luidsprekers en antennes moet aansluiten. In deel "B" wordt uitgelegd hoe u de overige AV-apparaten moet aansluiten. Zie ook de betreffende handleidingen voor meer details.

Voorzichtig: Verbreek de aansluiting van alle apparaten op het lichtnet alvorens de volgende stappen uit te voeren.

Deel "A": Luidsprekers en antennes


1 Controle van de geleverde onderdelen



Pak alle dozen uit en controleer de geleverde onderdelen. Voor deze aansluitinstructies hebt u alleen de volgende dingen nodig. Een volledig overzicht van de geleverde items vindt u in de handleiding.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (A) AV Receiver (HTR-3065) | (F) Subwoofer (NS-SW20) |
| (B) Afstandsbediening en twee batterijen (AAA, R03, UM-4) | (G) Front-/surroundspeaker (NS-B20) |
| (C) YPAO-microfoon | (H) Middenspeaker (NS-C20) |
| (D) AM-raamantenne | (I) Antislipmat |
| (E) FM-kamerantenne (type verschilt naargelang de regio) | (J) Subwooferkabel |
| | (K) Speakerkabel |


2 Opstellen van de speakers



De vier front- en surroundspeakers zijn identiek, dus het maakt niet uit in elke positie u ze gebruikt.


Stel de speakers zoals in de afbeelding getoond op. Zie ook de handleiding voor meer details i.v.m. de opstelling van de speakers.

3 Voorbereiden van de kabels en de speakers




- Bereid kabels met een voldoende lengte voor de front-, midden- en surroundspeakers voor. In het totaal hebt u vijf kabels nodig. Verwijder aan het uiteinde van elke kabel ± 10 mm van de kabelmantel en draai de aders samen.
- Verbind de kabels met de frontspeakers (G), de surroundspeakers (G) en de middenspeaker (H). Zorg ervoor dat u de speakers met de juiste polariteit aansluit: positieve (+) klemmen op positieve (+) klemmen en negatieve (-) klemmen op negatieve (-) klemmen.

4 Frontspeakers aansluiten




De kabels van de frontspeaker (G) aansluiten op de AV Receiver. Zorg ervoor dat u de speakers met de juiste polariteit aansluit: positieve (+) klemmen op positieve (+) klemmen en negatieve (-) klemmen op negatieve (-) klemmen.

5 Surroundspeakers en middenspeaker aansluiten




Sluit de kabels van de middenspeaker (H) en de surroundspeaker (G) aan op de AV Receiver. Zorg ervoor dat u de speakers met de juiste polariteit aansluit: positieve (+) klemmen op positieve (+) klemmen en negatieve (-) klemmen op negatieve (-) klemmen.

6 Subwoofer aansluiten



Gebruik de bijgeleverde kabel van de subwoofer (J) om de INPUT-connector van de subwoofer aan te sluiten op de SUBWOOFER-connector van de AV Receiver.

7 Antennes aansluiten



Sluit de AM-raamantenne (D) en de FM-kamerantenne (E) aan op de AV Receiver zoals aangegeven. Zie ook de handleiding voor meer details i.v.m. het aansluiten van de antennes.


Deel "B": AV-apparaten

Voorzichtig: Verbreek de aansluiting van alle apparaten op het lichtnet alvorens de volgende stappen uit te voeren.


1 HDMI-compatibele apparaten aansluiten

Als uw tv en bd/dvd-speler of -recorder of satelliet-/kabeltuner met HDMI-aansluitingen zijn uitgerust, kunt u ze langs die weg met de AV Receiver verbinden. Gebruik optionele HDMI-kabels voor de verbinding van de AV Receiver OUT-connector op de HDMI met een HDMI-ingang op uw tv. Sluit de bd/dvd-speler of -recorder en de satelliet-/kabeltuner respectievelijk aan op AV Receiver 1 (BD/DVD)-connectoren en de HDMI 2-connectoren van de HDMI. Zie de handleidingen voor meer details over HDMI.

● TV aansluiten




● Uw bd/dvd-speler of -recorder of satelliet-/kabeltuner aansluiten



2 Uw TV aansluiten voor audioweergave

U kunt naar het tv-geluid via de AV Receiver en de speakers beluisteren door een audio-uitgang op uw tv aan te sluiten op een audio-uitgang op de AV Receiver met behulp van, bijvoorbeeld, een optische digitale audiokabel (niet meegeleverd), zoals weergegeven.


Om naar het tv-geluid te luisteren, selecteert u de juiste invoerbron op de AV Receiver.



Uw tv ondersteunt de functies Audio Return Channel en HDMI Control

- Als uw tv de functie ARC (Audio Return Channel) ondersteunt, is deze aansluiting niet noodzakelijk.
- Audio Return Channel is noodzakelijk voor het instellen van de HDMI-functie op de AV-Receiver voor het gebruik.
- Raadpleeg "Aansluitmethode 1 (HDMI Control-/ARC-compatibele tv)" (zie de gebruiksaanwijzing van de HTR-3065) voor details over de aansluitingen en de instellingen.


3 Aansluiten van een (digitale) videorecorder



Gebruik een optionele videokabel voor de verbinding van de MONITOR OUT-connector op de AV Receiver met de composietingang op uw tv.


Gebruik AV-cinchkabels (niet meegeleverd) voor het aansluiten van uw (digitale) videorecorder op de AV 5- en AV OUT-connectoren van de AV Receiver.

4 Uw CD-speler aansluiten



Gebruik een digitale coaxkabel (niet meegeleverd) voor de verbinding van de CD-speler met de AV 3 COAXIAL (CD)-aansluiting op de AV Receiver, zoals aangegeven.

5 Een USB-opslagapparaat of iPod aansluiten



Sluit een bij de iPod meegeleverd USB-opslagapparaat of USB-kabel aan op de USB-aansluiting op de AV-Receiver zoals aangegeven.

We zijn er bijna

- Sluit de AV Receiver, de subwoofer en de overige AV-apparaten op geschikte stopcontacten aan.
- Schakel eerst de AV Receiver, daarna de subwoofer en ten slotte de overige AV-apparaten in.
- Installeer de batterijen in de afstandsbediening van de AV Receiver.
- De optimale instelling voor de overstapfrequentie op de AV-Receiver is 150-160 Hz.
- Zie de betreffende handleidingen voor meer details i.v.m. de bediening.

Geniet van uw Yamahathuisbioscooppakket!

Hoogste tijd om gezellig van de klankkwaliteit van uw Yamaha-thuisbioscooppakket te genieten.