

## Nutzung des Deezer-Service



Musik, die du liebst. Überall und jederzeit.


Mit Deezer kannst du deine Musik hören, wo immer du bist und egal wann du möchtest. Durchstöbere über 40 Millionen Titel auf deinem Computer, Tablet oder Smartphone. Behalte all deine Musik an einem Ort und nimm deine gesamte Bibliothek überall hin mit. Erstelle deine Playlists für jede Gelegenheit, importiere deine Lieblings-MP3s und folge deinen Lieblingskünstlern. Mit dem verlustfreien Stream hörst du deine Musik in voller Brillanz. Eins ist sicher: Du bekommst die Musik, die dir gefällt, wenn du Flow startest. Flow kennt deinen Musikgeschmack und wählt die Tracks aus, die du hören willst. Sag Flow, was dir gefällt und was nicht - er lernt dazu und passt sich deinen Vorlieben an - wie von Zauberhand.

Nach der Registrierung dieses Geräts in der App MusicCast CONTROLLER nutzen Sie den Deezer-Service wie nachstehend beschrieben.

### 1. Anmelden im Deezer-Konto

Zur Benutzung des Deezer Dienstes auf diesem Gerät melden Sie sich über die auf Ihrem Mobilgerät installierte MusicCast CONTROLLER App mit Ihrem Konto an. Folgen Sie den Anweisungen auf dem App-Bildschirm.

#### App MusicCast CONTROLLER



Ein Deezer-Konto wird benötigt.

Für Einzelheiten Besuchen Sie die Deezer-Website.

[www.deezer.com/](http://www.deezer.com/)

#### HINWEIS

- Falls Sie noch kein Deezer-Konto besitzen melden Sie sich bitte zunächst auf der Deezer-Website an.
- Um diese Funktion zu nutzen, muss das Gerät mit dem Internet verbunden sein. Einzelheiten zu den Anschlüssen und Netzwerkeinstellungen erfahren Sie in der „Bedienungsanleitung“.

### 2. Wiedergabe von Deezer-Inhalt

Wählen Sie den Deezer-Gehalt mit der auf Ihrem Mobiltelefon installierten App MusicCast CONTROLLER.

#### HINWEIS

- An dem am Gerät angeschlossenen Fernseher wird nun der Wiedergabebildschirm angezeigt.

### ■ Über diesen Service

- Der Service ist auf bestimmte Gebiete beschränkt.
- Für in gewissen Gebieten gekaufte Geräte ist der Service möglicherweise nicht verfügbar.
- Der Service kann ohne Vorankündigung geändert oder eingestellt werden.



Deezer und Deezer Logo sind in Frankreich und anderen Ländern eingetragene internationale Warenzeichen von Deezer S.A.