


Questo manuale descrive l'assemblaggio standard del DTX900K.

Dopo aver assemblato le parti e collegato i cavi come indicato di seguito, è possibile accendere il modulo trigger per batteria.

Assemblaggio standard dell'unità



IMPORTANTE

- Per assemblare l'unità, occorre disporre di questi quattro prodotti: RS130 (Sistema in rack), DTP900 (Set di pad), DTP901 (Set di pad), DTX900 (Modulo trigger per batteria).
- Questo manuale spiega come collegare i pad e il modulo trigger per batteria al sistema in rack RS130, per cui è già stato completato l'assemblaggio. Prima di seguire le istruzioni riportate in questo manuale, assicurarsi di aver completato il montaggio del sistema in rack RS130 seguendo il relativo Manuale di assemblaggio.

AVVISO

Prima di assemblare l'unità, stendere a terra un tappetino antiscivolo per batteria (venduto a parte). In alternativa, prima di maneggiare il supporto charleston HS740A e il pad grancassa KP125W, stendere a terra i cartoni dei prodotti inclusi per evitare di danneggiare il pavimento.

PRECAUZIONI

Leggere questo manuale di assemblaggio prima dell'uso del prodotto, che deve essere utilizzato in modo sicuro e appropriato.

- * Conservare questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
- * Leggere il Manuale di assemblaggio del sistema in rack e il Manuale di istruzioni del pad.

AVVERTENZA Se questo simbolo viene ignorato e il dispositivo viene utilizzato in modo improprio, potrebbero derivarne lesioni mortali o gravi alle persone.

L'assemblaggio di questo prodotto non deve essere eseguito da bambini, in quanto potrebbero ferirsi. Un adulto deve sempre supervisionare l'assemblaggio di questo prodotto.

Prestare attenzione ai bordi dei reggiplatti e dei reggitom, in quanto le loro estremità sono affilate e potrebbero causare lesioni personali.

Prestare attenzione ai bordi delle sporgenze presenti sul pad grancassa e sul pedale. I bordi taglienti delle sporgenze potrebbero infatti causare delle lesioni.

Se il prodotto viene utilizzato con il sistema in rack o con un'asta reggiplattato, assicurarsi che tutti i bulloni siano ben serrati. Inoltre, nel regolare l'altezza o l'inclinazione, non allentare i bulloni in modo improvviso. L'allentamento dei bulloni può provocare il ribaltamento del rack o la caduta di pezzi e causare lesioni.

Collocare il prodotto sempre su una superficie solida e piana. Se viene posizionato su una superficie in pendenza o instabile oppure su gradini, il prodotto potrebbe diventare instabile e rovesciarsi.

Quando si installa il prodotto, prestare molta attenzione nel maneggiare e installare i cavi. I cavi sistemati incautamente possono far inciampare e cadere l'utente e le altre persone.

Non alterare il prodotto, per evitare lesioni personali oppure il danneggiamento o il deterioramento del prodotto.

Non sedere o camminare sul rack. Il rack potrebbe ribaltarsi o danneggiarsi e causare lesioni.

ATTENZIONE Se questo simbolo viene ignorato e il dispositivo viene utilizzato in modo improprio, le persone che lo maneggiano potrebbero rimanere ferite e potrebbero derivarne danni materiali.

Prestare attenzione alle dita quando si regolano i morsetti. Potrebbero essere schiacciate e ferite.

Prestare attenzione alle estremità dei tubi, all'interno dei tubi e alle estremità delle viti. Le sbarbature metalliche potrebbero ferire le dita.

Non mettere mani o piedi sotto il pedale o sotto l'interruttore a pedale. Potrebbero essere schiacciati e feriti.

Non collegare tamburi acustici al rack per tamburi elettronici. I morsetti potrebbero venire danneggiati e i tamburi potrebbero cadere e provocare lesioni.

AVVISO

Tirare la spina, non il cavo, per connetterlo o disconnetterlo. Inoltre, non collocare mai oggetti pesanti o taglienti sul cavo. L'applicazione di forza eccessiva sul cavo può danneggiarlo, ad esempio troncandolo.

Non calpestare il prodotto né collocarvi sopra oggetti pesanti. Potrebbe derivarne un danno.

Non utilizzare o conservare il prodotto in punti molto caldi (luce diretta del sole, vicino a un radiatore, in un'auto chiusa e così via) o molto umidi (bagno, all'esterno durante la pioggia e così via). Potrebbe conseguire la deformazione, lo scolorimento, il danneggiamento o il deterioramento del prodotto.

Quando si pulisce il prodotto, non utilizzare benzina, solventi o alcol in quanto potrebbero causare lo scolorimento o la deformazione del prodotto. Pulire con un panno soffice o umido ben strizzato. Se il prodotto è sporco o appiccicoso, utilizzare un detergente neutro su un panno, quindi utilizzare un panno umido ben strizzato per rimuovere l'eventuale detergente residuo. Prestare inoltre attenzione a non far entrare in contatto l'acqua e il detergente con le imbottiture, altrimenti potrebbero deteriorarsi.

* Le specifiche tecniche e le descrizioni presenti in questo manuale vengono fornite a fini puramente informativi. Yamaha Corp. si riserva il diritto di cambiare o modificare prodotti o specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Dal momento che le specifiche tecniche, le apparecchiature e i componenti opzionali potrebbero variare a seconda del paese in cui viene distribuito il prodotto, verificarle con il rivenditore Yamaha.

1 Assemblaggio del sistema in rack
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale di assemblaggio dell'RS130.

2 Controllo del contenuto di ciascuna confezione

Confezione 1 [DTP900]

- PCY135 (Pad piatti) (2)
- PCY155 (Pad piatti) (1)
- RHH135 (Pad charleston) (1)
- Base di supporto per l'RHH135 (1)
- CH750 (Reggiplatti)
- XP100T (Pad tom)
- PCY135 (Pad piatti)
- CH750 (Reggiplatti)
- CH755 (Reggiplatti)
- XP120SD (Pad rullante)
- KP125W (Pad grancassa)
- SS662 (Supporto per rullante)
- Frizione charleston per l'RHH135 (1)
- Fascia per cavi per l'RHH135 (1)
- Fermi per il PCY135/155 (3)
- Cavi audio stereo 2,5 m (7)
- Cavi audio stereo 4 m (4)
- Fasce per cavi (10)
- Feltrini per il PCY135/155 (3)
- Manuali di istruzioni (per ogni pad)
 - PCY65/65S/135/155
 - KP125W
 - RHH135
- Chiave di accordatura (1)
- Manuale di istruzioni del DTX900 (1)
- Elenco dati DTX900 (1)

Confezione 2 [DTP901]

- XP100T (Pad tom) (3)
- Morsetto di chiusura (3)
- HS740A (Supporto charleston) (1)
- XP120SD (Pad rullante) (1)
- CH755 (Reggiplatti) (1)
- Morsetto di sostegno aggiuntivo (1)
- XP100T/100SD/120T/120SD Manuale di istruzioni (1)
- Manuale di assemblaggio (questo foglio, 1)


Confezione 3 [Modulo trigger per batteria DTX 900]

- Modulo trigger per batteria DTX900 (1)
- Supporto del modulo (1)
- Adattatore di alimentazione CA (1)
- Viti di fissaggio del supporto del modulo (4)
- Manuale di istruzioni del DTX900 (1)
- Elenco dati DTX900 (1)

3 Montaggio dei pad e del modulo trigger per batteria sul sistema in rack
Montare i pad e il modulo trigger sul sistema in rack, quindi posizionare il pad grancassa e il charleston.

Montaggio dei morsetti di sostegno aggiuntivi e dei reggiplatti


- Rimuovere il supporto all'estremità destra (indicato nell'immagine con la lettera **a**) del rack, montare il morsetto di sostegno aggiuntivo nella direzione illustrata nell'immagine, quindi montare nuovamente il supporto al rack.
- Montare i reggiplatti (CH750 x 2 e CH755 x 1) al sistema in rack come illustrato di seguito.




Montaggio del pad tom

- Montare il morsetto di chiusura e serrarlo con cinque o sei giri su ciascuno dei tre tom pad.
- Montare tre pad tom alle rispettive aste del morsetto sul rack. Montare il pad tom all'asta, consentendo a quest'ultima di essere inserita nel foro del pad tom, quindi serrare saldamente il morsetto di chiusura, come illustrato di seguito.
- Se si desidera modificare la posizione (altezza e angolo) del pad tom, utilizzare i morsetti di chiusura A e B. Allentare uno dei morsetti di chiusura, regolare la posizione del pad e serrare nuovamente il morsetto di chiusura prima di regolare l'altro.


Montaggio del pad piatti



1. Rimuovere il galletto e le due rondelle in feltro dal reggiplatti. Quindi ruotare il modulo di innalzamento in senso antiorario e rimuoverlo.




2. Fissare il dispositivo di blocco al reggiplatti e bloccarlo in posizione quando la parte a forma di L si trova sul lato opposto rispetto a chi guarda. Per fissare in posizione il dispositivo di blocco, utilizzare la chiave di accordatura e stringere saldamente la vite.



3. Fissare nuovamente sul reggiplatti il modulo di innalzamento rimosso nel passo 1 e ruotarlo in senso orario per stringerlo.


4. Fissare al reggiplatti una delle rondelle in feltro rimosse nel passo 1. L'altra rondella in feltro non viene utilizzata nell'assemblaggio standard descritto in questo manuale.




5. Inserire l'estremità della parte a forma di L del dispositivo di blocco nel foro ovale del pad piatti (indicato con la lettera B) per fissare il pad sul reggiplatti.

* Il pad piatti PCY135 è molto simile al pad charleston RHH135. Controllare il nome del modello sul retro.


6. Fissare al reggiplatti il feltrino rotondo largo, incluso nella confezione, quindi fissare il galletto rimosso nel passo 1 e stringerlo. Avvitare il galletto finché non si è certi che il pad piatti sia fissato. Il pad piatti è progettato in modo da muoversi quando viene colpito, anche se il galletto è fissato saldamente.




Installazione del modulo trigger per batteria



1. Montare il supporto del modulo alla parte posteriore del modulo trigger per batteria utilizzando le viti di fissaggio del supporto del modulo.



2. Montare il supporto del modulo al morsetto di sostegno, quindi stringere la manopola per fissarlo in posizione.




Assemblaggio del supporto charleston

1. Se non si dispone di un tappetino antiscivolo per batteria (venduto a parte), stendere a terra un cartone per evitare di rovinare il pavimento.

2. Svitare il galletto (indicato con la lettera a) del supporto del charleston.

3. Aprire le gambe del treppiedi finché non è stabile. Stringere il galletto svitato nel passo 2.

4. Inserire la trasmissione nel foro della struttura, come indicato di seguito.



5. Svitare il galletto della frizione del charleston (indicato con la lettera b) per rimuovere la frizione del charleston, come mostrato a destra.


* La frizione del charleston non viene utilizzata nell'assemblaggio standard descritto in questo manuale. Utilizzare la frizione del charleston inclusa nell'RHH135.

6. Estrarre l'asta del charleston B dal tubo superiore A.

7. Inserire l'asta del charleston B rimossa nel passo 6 nel dado del tubo inferiore C.

8. Inserire il tubo superiore A nell'asta del charleston B dall'alto, serrare quindi il galletto (indicato con la lettera a a destra) nel punto in cui è posizionata la piastra di sostegno per piatti nell'area centrale dell'asta del charleston B.

9. Rimuovere la rondella in feltro e la piastra di sostegno dei piatti fissate sopra la piastra stessa, dal momento che non vengono utilizzate nell'assemblaggio standard descritto in questo manuale.




10. Montare il pad charleston RHH135. Fare riferimento alla sezione "Configurazione" nel Manuale di istruzioni dell'RHH135.

Assemblaggio del pad grancassa

1. Se non si dispone di un tappetino antiscivolo per batteria (venduto a parte), stendere a terra un cartone per evitare di rovinare il pavimento.

2. Montare il pedale (venduto separatamente) al pad grancassa KP125W, quindi posizionarlo in modo che il percussore del pedale colpisca il centro del pad.

* Fare riferimento al Manuale di istruzioni del KP125W.



4. Posizionare il supporto charleston, il pad grancassa e il pad rullante in base alle necessità, facendo riferimento alla sezione "Assemblaggio standard dell'unità" nella prima pagina.

AVVISO Prima di assemblare l'unità, stendere a terra un tappetino antiscivolo per batteria (venduto a parte). Se non si dispone di un tappetino per batteria, stendere a terra i cartoni del prodotto incluso sotto il supporto charleston e il pad grancassa, per evitare di danneggiare il pavimento.

5. Connessione dei pad al modulo trigger per batteria


Collegare i cavi collegati alle prese di uscita dei pad alle prese di ingresso del modulo trigger per batteria.

1. Come mostrato a destra, collegare i pad con le prese di ingresso del trigger (SNARE - KICK e la presa del HI-HAT CONTROL) del modulo trigger per batteria utilizzando i cavi audio stereo.


- Inserire i connettori dritti del cavo nelle prese di ingresso del trigger del modulo trigger per batteria, quindi inserire i connettori a L nei pad corrispondenti.

- Il cavo audio stereo per il TOM4 non viene utilizzato nell'assemblaggio standard descritto in questo manuale.

Pannello posteriore del modulo trigger per batteria




Prese dei pad



6. Collegare l'adattatore di alimentazione CA al modulo trigger per batteria.


1. Accertarsi che l'interruttore (Standby/On) sia in posizione Standby, quindi collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di ingresso CC (DC IN) sul pannello posteriore. Avvolgere il cavo intorno al fermacavi per impedire che il connettore CC venga inavvertitamente staccato.

Pannello posteriore del modulo trigger per batteria



2. Utilizzare le fasce per fissare i cavi al rack come indicato a destra. Se necessario, utilizzare il tubo a spirale.

3. Collegare l'altra estremità dell'adattatore di alimentazione CA a una presa di corrente.



L'assemblaggio è completato. * Per informazioni sui passaggi successivi, quali l'accensione, lo spegnimento e la verifica del suono, fare riferimento alla sezione "Configurazione" del Manuale di istruzioni del modulo trigger per batteria.