




Controller a distanza

RC-SREV1

Manuale di istruzioni



Importante

Leggete le seguenti avvertenze PRIMA di usare l'RC-SREV1

Avvertenze

- Non esponete l'unità a temperature estreme, ad umidità, alla luce solare diretta o alla polvere, poiché potrebbero risultarne rischio di incendio o pericolo di scossa elettrica.
- Non consentite all'acqua di penetrare nell'unità e fate attenzione che non si bagni. C'è rischio di incendio o pericolo di scossa elettrica.
- Collegate il cavo di alimentazione o l'alimentatore per corrente alternata esclusivamente ad una presa corrispondente al tipo specificato in questo manuale di istruzioni o sull'unità stessa. La mancata osservanza di queste precauzioni costituisce rischio di incendio e di scossa elettrica.
- Quando scollegate l'unità dalla presa di corrente, tenete saldamente la spina del cavo di alimentazione o l'alimentatore, senza tirare il cavo. Un cavo di alimentazione danneggiato costituisce un potenziale rischio di incendio e di scossa elettrica.
- Non toccate la spina di alimentazione o l'alimentatore con le mani bagnate. La mancata osservanza di queste precauzioni costituisce rischio di scossa elettrica.
- Non collocate oggetti pesanti, inclusa questa unità, sul cavo di alimentazione. Un cavo di alimentazione danneggiato costituisce un potenziale rischio di incendio e di scossa elettrica. In particolare, evitate di collocare oggetti pesanti su un cavo di alimentazione coperto da un tappeto.
- Non appoggiate sull'unità contenitori di liquidi o piccoli oggetti metallici. Il liquido o gli oggetti metallici che penetrano all'interno dell'unità costituiscono pericolo di incendio e di scossa elettrica.
- Non graffiate, piegate, torcete, tirate o surriscaldiate il cavo di alimentazione. Un cavo danneggiato costituisce un potenziale rischio di incendio e di scossa elettrica.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato (ad esempio un filo tagliato o scoperto), chiedete al vostro negoziante di sostituirlo. Usare l'unità con il cavo di alimentazione danneggiato costituisce pericolo di incendio e di scossa elettrica.
- Non collegate più dispositivi alla stessa presa di corrente alternata. Quest'ultima potrebbe sovraccaricarsi, costituendo pericolo di incendio o di scossa elettrica e ciò potrebbe inoltre influire sulle prestazioni di alcuni dei dispositivi collegati.
- Se notate qualsiasi anomalia (fumo, cattivo odore, rumore) o se nell'unità penetrano liquidi od oggetti estranei, spegnetela immediatamente. Scollegate il cavo di alimentazione o l'alimentatore dalla presa di corrente e contattate il vostro negoziante per la riparazione. Usare l'unità in queste condizioni costituisce pericolo di incendio e di scossa elettrica.
- Non appoggiate piccoli oggetti sull'unità. La caduta di oggetti metallici all'interno dell'unità costituisce pericolo di incendio e di scossa elettrica.
- Se un oggetto estraneo o dell'acqua penetra all'interno dell'unità, spegnetela immediatamente. Scollegate il cavo di alimentazione o l'alimentatore dalla presa di corrente e contattate il vostro negoziante per la riparazione. Usare l'unità in queste condizioni costituisce pericolo di incendio e di scossa elettrica.
- Se l'unità dovesse cadere o la struttura esterna dovesse apparire danneggiata, spegnete l'unità, scollegate la spina di alimentazione o l'alimentatore dalla presa di corrente e contattate il vostro negoziante. Continuare ad usare l'unità trascurando questa avvertenza può costituire pericolo di incendio e di scossa elettrica.

- Non togliete i pannelli di copertura dell'unità. Potreste prendere la scossa. Se pensate che sia necessaria un'ispezione interna, un'operazione di manutenzione o di riparazione, contattate il vostro negoziante.
- Non tentate di modificare l'unità. Potrebbe risultarne pericolo di incendio o scossa elettrica.

Attenzione

- Quando collegate l'unità, escludete tutti i dispositivi audio, e utilizzate esclusivamente cavi del tipo specificato in questo manuale.
- Se pensate di non utilizzare l'unità per un lungo periodo, staccate dalla presa di corrente il cavo di alimentazione o l'alimentatore. Lasciare l'unità collegata può costituire pericolo di incendio.
- Non usate benzina, solventi, detergenti chimici o panni imbevuti di sostanze chimiche per pulire l'unità. Usate solo un panno asciutto e morbido.
- Se l'unità rimane in un luogo freddo (ad esempio in un'autovettura di notte) e poi viene trasferita in un luogo più caldo o la temperatura si alza bruscamente, al suo interno può formarsi della condensa, che potrebbe influire negativamente sulle prestazioni. In tal caso, l'unità dovrebbe avere il tempo di acclimatarsi per circa un'ora, prima di essere usata.

Interferenza

L'RC-SREV1 utilizza circuiti digitali ad alta frequenza che potrebbero causare interferenza sugli apparecchi tv o radio situati nelle immediate vicinanze dell'unità. Se dovesse verificarsi interferenza, spostate il dispositivo da essa interessato.

RC-SREV1: Esclusione di alcune responsabilità

Il produttore, l'importatore o il negoziante non possono essere considerati responsabili di qualunque danno accidentale occorso a cose o persone a causa di un impiego improprio dell' RC-SREV1.

Contenuto della confezione

La confezione dell'RC-SREV1 contiene quanto segue:

- Controller a distanza RC-SREV1
- Cavo per il collegamento a distanza (20 metri)
- Questo manuale di istruzioni

Se nella vostra confezione dovesse mancare qualcosa, contattate il vostro negoziante Yamaha.

Marchi di commercio

ADAT MultiChannel Optical Digital Interface è un marchio di commercio e ADAT e Alesis sono marchi di commercio registrati della Alesis Corporation. Intel e Pentium sono marchi di commercio registrati e MMX è un marchio di commercio della Intel Corporation. PCMCIA è un marchio di commercio registrato della Personal Computer Memory Card International Association. Tascam Digital Interface è un marchio di commercio e Tascam e Teac sono marchi di commercio registrati della Teac Corporation. Windows è un marchio di commercio e MS-DOS è un marchio di commercio registrato della Microsoft Corporation. Yamaha è un marchio di commercio della Yamaha Corporation. Tutti gli altri marchi di commercio sono di proprietà dei rispettivi produttori.

Copyright

Nessuna parte del software dell'RC-SREV1 o di questo manuale di istruzioni può essere riprodotta o distribuita in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo in assenza della preventiva autorizzazione scritta da parte della Yamaha Corporation.

© 2000 Yamaha Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

Sito web Yamaha

Le informazioni sull'RC-SREV1, sui prodotti ad esso collegati, e su altro materiale audio Yamaha professionale sono disponibili sul sito web Yamaha Professional Audio all'indirizzo: <<http://www.yamaha.co.jp/product/proaudio/homeenglish/>>.


Informazioni su questo manuale

Questo manuale di istruzioni descrive brevemente il controller a distanza RC-SREV1 Remote Controller. Una spiegazione più dettagliata si trova nel manuale di istruzioni dell'SREV1, che spiega sia il modello SREV1 Sampling Reverberator sia il controller a distanza (Remote Controller) RC-SREV1.

Conservate questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni!

Panoramica dell'RC-SREV1

RC-SREV1: superficie di controllo



A Display

Consultate il paragrafo “Display dell'RC-SREV1” a pagina 6 per ulteriori dettagli.

B Pulsante e indicatore BYPASS

Questo pulsante viene utilizzato per bypassare l'SREV1. L'indicatore BYPASS si illumina quando l'SREV1 viene bypassato.

C Pulsante PROGRAM

Serve a selezionare le pagine Program, Library e Project.


D Pulsante PARAMETER MAIN

Consente di selezionare le pagine Main 1 e Main 2.

-
- E Pulsante PARAMETER FINE**
Questo pulsante seleziona le pagine Rev, Pre EQ e Post EQ.
- F Pulsante UTILITY**
Questo pulsante seleziona le pagine Setup, DIO, Meter I/O e MIDI.
- G Fader motorizzati**
Questi quattro fader motorizzati lunghi 60 mm servono a regolare i valori di parametro e i livelli di ingresso e di uscita.
- H Indicatori INPUT CLIP**
Ci sono quattro indicatori INPUT CLIP, uno per ciascun canale, che si illuminano quando il segnale di ingresso del canale corrispondente si satura.
- I Indicatori OUTPUT CLIP**
Ci sono quattro indicatori OUTPUT CLIP, uno per ciascun canale, che si illuminano quando il segnale di uscita del canale corrispondente si satura.
- J Pulsanti -1/DEC & +1/INC**
Questi pulsanti funzionano parallelamente alla rotella DATA e vengono usati per selezionare programmi o progetti e per impostare i valori di parametro. Usate il pulsante [-1/DEC] per diminuire un valore; usate il pulsante [+1/INC] per incrementarlo.
- K Rotella DATA**
Questa rotella viene usata per selezionare programmi o progetti e per impostare i valori di parametro. Ruotatela in senso orario per aumentare un valore; ruotatela in senso antiorario per diminuirlo.
- L Pulsanti Cursor (◀ / ▶ / ▲ / ▼)**
Questi pulsanti servono a spostare il cursore tra le pagine del display, per poter selezionare pulsanti e parametri. Il pulsante (◀) sposta il cursore a sinistra; il pulsante (▶) sposta il cursore a destra; il pulsante (▲) lo sposta in alto; il pulsante (▼) lo sposta in basso.
- M Pulsante ENTER**
Questo pulsante viene utilizzato per eseguire funzioni e per impostare opzioni e parametri.

Display dell'RC-SREV1

Questo ampio display – da 320 x 240 punti, con retroilluminazione fluorescente e luminosità/contrasto regolabili – visualizza i vari programmi, parametri e pagine utility, la condizione del sistema ed i misuratori del livello di segnale. Oltre alla visualizzazione numerica, i parametri Reverb ed EQ sono visualizzati graficamente, per controllare le impostazioni con un'occhiata.



Titolo della pagina—È il titolo della pagina attualmente selezionata.

Numero/titolo del programma—Sono il numero e il titolo del programma corrente. Nel modo 2-channel x2 mode, sono visualizzati due numeri e due titoli, uno per il programma A, l'altro per il programma B. I numeri di programma appaiono solo quando i programmi vengono richiamati o memorizzati nella memoria Quick. Non appaiono quando i programmi vengono caricati da un drive (cioè Internal Card, PC Card, o CD-ROM).

Divisori di pagina—Le pagine sono raggruppate per programma, parametro principale, parametro fine, e utility, e questi "divisori" mostrano i titoli delle pagine disponibili in ciascun gruppo.

Area della pagina principale—Qui appaiono le pagine dei vari programmi, parametri e utility.

Condizione Bypass—Viene qui visualizzata la condizione della funzione Bypass: ON (SREV1 bypassato) oppure OFF. Fate riferimento al manuale di istruzioni dell'SREV1, a pagina 40, per ulteriori informazioni al riguardo.

Condizione FS—Viene qui visualizzata la velocità di campionamento dell'SREV1—48 kHz o 44.1 kHz—e se esso è o meno bloccato sulla sorgente wordclock selezionata—LOCK o UNLOCK.


SREV1 selezionato—È l'SREV1 attualmente selezionato che verrà controllato dall'RC-SREV1.

Modo Reverb—È il modo Reverb attualmente selezionato: 2CH, 4CH, o 2CHX2.


Condizione Edit—L'indicatore di condizione Edit mostra se il programma attuale è stato editato dopo il suo richiamo. In caso positivo, appare la parola "EDIT" (nel modo 2-channel x2 appare "E").

Misuratori di livello—Nel modo 2-channel, vengono qui visualizzati i misuratori di livello ingressi e di livello uscite per i canali sinistro e destro. Nel modo 4-channel, sono visualizzati i misuratori per i canali anteriore sinistro, anteriore destro, posteriore sinistro e posteriore destro. Nel modo 2-channel x2, vengono visualizzati i misuratori per i canali A-sinistro, A-destro, B-sinistro, e B-destro. Per i modi 4-channel e 2-channel x2, è possibile scegliere di visualizzare i misuratori di ingresso o di uscita.

Condizione Fader—La condizione di ciascun fader viene visualizzata lungo la parte inferiore del display. Per le pagine selezionate con il pulsante [PARAMETER MAIN] e per le pagine selezionate con il pulsante [PARAMETER FINE], vengono visualizzati rispettivamente i nomi dei parametri assegnati ai fader e i nomi dei canali, come illustrato di seguito.



Pannello posteriore dell'RC-SREV1



A Interruttore POWER

Questo interruttore viene usato per accendere l'RC-SREV1. L'alimentazione viene fornita dall'SREV1 mediante cavo per il collegamento a distanza, o attraverso alimentatore opzionale a corrente alternata. Vedere "Accensione e spegnimento dell'RC-SREV1" a pagina 8 per ulteriori informazioni.

B Connettore DC 12V IN

Qui può essere collegato un alimentatore a corrente alternata opzionale (necessario quando si usa un cavo per il collegamento a distanza "custom"). Vedere "Impiego di un alimentatore opzionale a corrente alternata" a pagina 8 per ulteriori informazioni.

C Fermacavo dell'alimentatore

Questo fermaglio serve a fissare il cavo dell'alimentatore opzionale in modo da evitare uno scollegamento accidentale. Vedere "Impiego di un alimentatore opzionale a corrente alternata" a pagina 8 per ulteriori informazioni.

D Porta REMOTE

Questo connettore D-sub a 9 pin viene usato per collegare l'RC-SREV1 all'SREV1 con il cavo per il collegamento a distanza fornito insieme all'RC-SREV1. Fate riferimento al paragrafo "Collegare il controller a distanza RC-SREV1" a pagina 22 del manuale di istruzioni dell'SREV1 per ulteriori informazioni.

E Controllo BRIGHT

Serve a regolare la luminosità del display. Vedere "Regolazione del contrasto e della luminosità" a pagina 9 per ulteriori informazioni.

F Controllo CONT

Regola il contrasto del display. Vedere "Regolazione del contrasto e della luminosità" a pagina 9 per ulteriori informazioni.

Accensione e spegnimento dell'RC-SREV1


Note: In generale, posizionate su ON l'interruttore POWER dell'RC-SREV e utilizzate l'interruttore POWER dell'SREV1 per accendere e spegnere il sistema. Quando usate un cavo per il collegamento a distanza fatto appositamente, e un alimentatore opzionale, se l'RC-SREV1 viene acceso prima dell' SREV1, l'SREV1 deve essere acceso entro 50 secondi. In questo lasso di tempo appare il messaggio "COULD NOT COMMUNICATE WITH SREV1. CHECK THE CABLE CONNECTION AND SREV1'S POWER. THEN TURN ON RC-SREV1 AGAIN". Pertanto, accendete l'RC-SREV1 dopo l'SREV1.

- 1 Per accendere l'RC-SREV1, impostatene l'interruttore [POWER] su ON.

Appare la videata iniziale, e quando si è stabilita la comunicazione tra SREV1 e RC-SREV1, appare la pagina Program.

- 2 Per spegnere l'RC-SREV1, impostatene l'interruttore [POWER] su OFF.


L'RC-SREV1 viene alimentato dall'SREV1 mediante il cavo per il collegamento a distanza, per cui, se non si accendesse, accertatevi che il cavo sia collegato bene e che l'SREV1 sia acceso.



Impiego di un alimentatore opzionale a corrente alternata


Il cavo per il collegamento a distanza, che trasporta l'alimentazione dall'SREV1 all'RC-SREV1, è lungo 20 metri. Poiché una lunghezza maggiore crea dei problemi, per alimentare l'RC-SREV1 con cavi più lunghi di 20 metri si rende necessario un alimentatore opzionale Yamaha PA-6 AC (12 V DC). A pagina 10 è disponibile un diagramma di cablaggio utile per realizzare cavi per il collegamento a distanza personalizzati (custom). Chiedete al vostro negoziante ulteriori informazioni.

L'alimentatore opzionale Yamaha PA-6 AC dovrebbe essere collegato al connettore a corrente continua DC 12V IN situato sul retro dell'RC-SREV1.



Avvolgete il cavo dell'alimentatore a corrente alternata intorno al fermacavo, come mostra la figura a lato, per evitare scollegamenti accidentali.

Avvertenza: Con l'RC-SREV1 usate solo l'alimentatore Yamaha PA-6 AC. L'impiego di alimentatori diversi può causare malfunzionamento e comportare surriscaldamento, pericolo di incendio o di scossa elettrica.



Regolazione del contrasto e della luminosità


È possibile regolare sia la luminosità sia il contrasto del display dell'RC-SREV1 per meglio adattarli all'ambiente di lavoro o alle vostre preferenze.

- 1 Usate il controllo CONT per impostare il contrasto del display.

Il contrasto regola il bilanciamento tra pixel attivi e non.

- 2 Usate il controllo BRIGHT per regolare la luminosità del display.

La luminosità regola l'intensità della retroilluminazione del display.



Specifiche tecniche


Specifiche generali

Display		LCD grafico a 320 x 240 punti con retroilluminazione a fluorescenza e controllo contrasto e luminosità
Controlli	Superficie di controllo	Rotella Data 4 fader motorizzati di 60 mm
	Pannello posteriore	BRIGHT, CONT
Pulsanti	Superficie di controllo	BYPASS, PROGRAM, PARAMETER MAIN, PARAMETER FINE, UTILITY, -1/DEC, +1/INC, CURSOR (◀ / ▶ / ▲ / ▼), ENTER
	Pannello posteriore	Interruttore POWER
Indicatori		BYPASS, INPUT CLIP x4, OUTPUT CLIP x4
Alimentazione		12 V DC
Assorbimento di potenza		7.2 W
Dimensioni (Larghezza × Altezza × Profondità)		206 × 66.3 × 276.7 mm
Peso		2.05 kg
Temperatura di funzionamento all'aria aperta		Da 0° C a 45° C
Accessori forniti		Cavo per il collegamento a distanza lungo 20 metri
Opzioni		Alimentatore a corrente alternata (Yamaha PA-6)

Controllo I/O

Connessione	Formato	Livello	Connettore
REMOTE	—	RS-422	D-sub a 9 pin (femmina)
DC 12V IN	—	12 V DC	2.1 mm, tipo mini power


Diagramma di cablaggio per il cavo di collegamento a distanza



Vi preghiamo di notare che se la resistenza della linea +12V o GND tra i due connettori è superiore a 1.5Ω , per alimentare l'RC-SREV1 dovrebbe essere usato l'alimentatore opzionale Yamaha PA-6 AC.

Notate inoltre che le viti utilizzate per fissare i connettori D-sub all'SREV1 e all'RC-SREV1 devono essere del sistema metrico. I connettori D-sub generalmente disponibili hanno le viti di fissaggio con un filetto in pollici che non possono essere usate. Le viti di fissaggio sui connettori D-sub sul cavo per il collegamento a distanza fornito sono metriche.

Dimensioni



Unità: mm

Le specifiche tecniche e l'aspetto esteriore sono soggetti a modifica senza preavviso.

Per il modello europeo

Informazioni acquirente/utente specificate in EN55103-1 e EN55103-2.

Ambiente conforme: E1, E2, E3 e E4

Fotocopia questa pagina. Compila e rispedisci in busta chiusa il coupon sotto riportato a:

**YAMAHA MUSICA ITALIA S.p.A.
SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI
V.le ITALIA, 88 - 20020 LAINATE (MI)**

**PER INFORMAZIONI TECNICHE:
YAMAHA-LINE per Chitarre, Batterie, Audio professionale e Sintetizzatori
tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.30
02/93572342**

**... SE TROVATE OCCUPATO... INVIATE UN FAX AL NUMERO:
02/93572119**

**... SE AVETE LA POSTA ELETTRONICA (E-MAIL):
yline@eu.post.yamaha.co.jp**

Cognome _____ Nome _____

Ditta/Ente _____

Indirizzo _____

CAP _____ Città _____ Prov. _____

Tel. _____ Fax _____ E-mail _____

Strumento acquistato _____

Nome rivenditore _____ Data acquisto _____

Sì, inseritemi nel vostro data base per:

- Poter ricevere depliant dei nuovi prodotti
- Ricevere l'invito per le demo e la presentazione in anteprima dei nuovi prodotti

Per consenso espresso al trattamento dei dati personali a fini statistici e promozionali della vostra società, presa visione dei diritti di cui all'articolo 13 legge 675/1996.

Data _____ **FIRMA** _____



YAMAHA MUSICA ITALIA S.p.A.

Viale Italia, 88 - 20020 Lainate (Mi)

e-mail: yline@eu.post.yamaha.co.jp

YAMAHA Line (da lunedì a venerdì):

per Chitarre, Batterie e Audio Professionale (dalle ore 10.00 alle ore 12.30) Tel. 02/93572342 - Telefax 02/93572119
per prodotti Keyboards e Multimedia (dalle ore 14.30 alle ore 17.15) Tel. 02/93572760 - Telefax 02/93572119